

ىلע NetFlow ل ئەنمآلا ۋادح ألا لىجىست نېوكت  
دېدەت نع عاپدىلدا FirePOWER

# تاي و تحملا

مدقم

## ةيسيس ألا تابل طتملا

تابلط ملائی

## ةمدختسملاتانوكمل

## ةيسياسات امولعم

نیوکرک

## ةحصـلـاـنـمـقـقـحـتـلـا

ةلص تاذ تامولع

ةمدقّملا

نۇ عاپدلا ئىلۇ NetFlow (NSEL) ل ئەنمآلا ثادحآلارلىچىسى نىيوكتۇرىنىڭ دەنەتسەملا اۇھىزموسى FirePOWER (FTD) ۋە FirePOWER (FMC).

# ةيسيس اسألا تاپل طتملا

تاطملا

CISCO میں اپنے نوکت ناپ کی دل فرعون کی اولمپیا میں ایضاً عیلات لالہ یا صوت پر کیا جاتا ہے۔

- ةفرعم FMC
  - ةفرعم FTD
  - ةساييس ةفرعم FlexConfig

ةم دخت سملات ان وكملا

، ئىلاتلا ئي داملا تانو كملا و جماربلا تارادصا يلى دنتسى ملا اذه يف ۋەرالا تامولۇملا دنتسىت

- FTD رادص إلـا 6.6.1
  - FMC رادص إلـا 6.6.1

ةـصـاخـةـيـلـمـعـمـةـقـيـبـيـفـةـدـوـجـوـمـلـاـةـزـهـجـأـلـاـنـمـدـنـتـسـمـلـاـاـذـهـيـفـةـدـرـاـوـلـاـتـاـمـوـلـعـمـلـاـعـاـشـنـاـمـتـتـنـاـكـاـذـاـ(ـيـضـاـرـتـفـاـ)ـحـوـسـمـمـنـيـوـكـتـبـدـنـتـسـمـلـاـاـذـهـيـفـةـمـدـخـتـسـمـلـاـةـزـهـجـأـلـاـعـيـمـجـتـأـدـبـرـمـأـيـأـلـلـمـتـحـمـلـرـيـثـأـتـلـلـكـمـهـفـنـمـدـكـأـتـفـلـيـغـشـتـلـاـدـيـقـكـتـكـبـشـ

ةيسيس اسأ تام ولع

نۇ عاپدلا ئىلۇ NetFlow (NSEL) ل ئەنمآلا ثادحآلارلىجىست نىيوكت ئېفيك دەتسەملا اذە حضۇرى FirePOWER (FTD) ۋارادا زىگرم ربۇع FirePOWER (FMC).

يُعد FlexConfig ملخصاً مدمجاً يحتوي على جميع التكوينات المطلوبة لتشغيل الأجهزة، مما يسّر إنشاء وتحديث التكوينات.

تانئاک ئەڭ ئەڭ FMC لىخاد اقىسىم ئەفرۇم ئەعبارا كانه NSEL. FlexConfig تانئاک ئەقىسىم ئەفرۇم ئەدەھەملا يە ئەقىسىم ئەدەھەملا FlexConfig تانئاک ئەقىسىم ئەفرۇم صن. تانئاكلار خىن نكىمى، NetFlow تامىلۇم لىدىغىلى.

لودجلا يە ئەجىرىم اقىسىم ئەدەھەملا ئەعبارا ئەنئاكلار:

FlexConfig Object Name	Description
Netflow_Add_Destination	Creates and configures a NetFlow export destination
Netflow_Set_Parameters	Sets global parameters for NetFlow export
Netflow_Delete_Destinations	Deletes a NetFlow export destination
Netflow_Clear_Parameters	Restores Netflow export global default settings

لودجلا يە ئەدورس ئەقىسىم ئەدەھەملا ئەڭ ئەڭ ئەنئاكلار:

Text Object Name	Description
netflow_Destination	Define the single NetFlow export destination's interface, destination IP address and UDP port number for NetFlow.
netflow_Event_Types	Define NetFlow events based on event type
netflow_Parameters	Define values for active refresh-interval, delay flow-create and template timeout-rate.

## نىوكتىلا

ئەسايىس لالخ نم FMC ىلۇم NSEL ئەنئاكلار ئەقىسىم FlexConfig.

ل ئەنئاكلار تامىلۇم نىيىعەت 1. ئەوطۇخىلا NetFlow.

رېزىتىپ مۇق. ئەنئاكلار > FlexConfig > ئەنئاكلار يە لىقتىنارىغىتمەلە تامىلۇم نىيىعەتلىك. 3. ىلۇم طوبىضمەلە دەدعەلە دەدعەتمەلە رىغىتمەلە عون فىرىعتىپ مۇق. netflow\_destination. ذەنەم و ناونع ئەياغ، مسا نىراقلى.

10.20.20.1 وە NetFlow عەمچەملىپ ناونع نوكىيە، ئەنئاكلار لاثم يە DMZ، 2055 وە UDP ذەنەم.

## Edit Text Object



Name:

netflow\_Destination

Description:

This variable defines a single NetFlow export destination.

Variable Type

Count

Multiple

3



1	DMZ
2	10.20.20.1
3	2055

ةظحالم netflow\_event\_types و netflow\_parameters مادختس ا متى ةيضاارت فالا ميقولا.

ةنيعم رورم ةكرح ةقباطمل ةعسوملا لوصولا ةمهماق نئاك نيوكتب مق. 2. ةوطخلأ

ىلعو نئاكلا ةرادا > تانئاكلا ىلإ لقتنا ، FMC ئل عسوملا لوصولا ةمهماق عاشنالا ةعسوملا لوصولا ةمهماق ةفاضا رقنا. دتمم ديدحت لوصولا ةمهماق لفسا ، رسيلالا ةمهماقلالا.

ةفاضا رزلا قوف رقنا flow\_export\_acl. مسالا نوكى ، لاثملا اذه يف . مسالا لوح ةئبعتب مق. ةنيعم رورم ةكرح ةقباطمل لوصولا يف مكحتلا تالاخدا نيوكتب مق.

نيب رورم ةكرحو ةياغ يأ ىلإ 10.10.10.1 فيضملا نم رورم ةكرح تينثتسا لاثم اذه يف . يرخأ رورم ةكرح يأ نيمضت متى . 192.168.1.20 و 20.16.0.20 فيضملا 172.

## Edit Extended Access List Object



Name

Entries (3)

Add

Sequence	Action	Source	Source Port	Destination	Destination Port	
1	Block	10.10.10.1	Any	Any	Any	/
2	Block	172.16.0.20	Any	192.168.1.20	Any	/
3	Allow	Any	Any	Any	Any	/

Allow Overrides

Cancel

Save

نئاك نيوكت 3. ۋەطخلا FlexConfig.

FlexConfig تانىاكلالا ىلى لىقتنا، FlexConfig تانىاكلالا ىلى FlexConfig نئاك ۋەطخلا FlexConfig رىزىلۇر رقناو.

يىف. اهل NetFlow ۋەطخلا مېزلىيەتلىك رورم ۋەردىتىندا ئىپلەر دەرىجىدە، flow\_export\_class.

نئاك > جەن نئاك جاردا > جاردا قوف رقنا 2. ۋەطخلا يىف اهۋاشنى مەت يىتلە لۈصولا ۋەمىاقدە دەرىجىدە،ACL (Access Control List) لۈصولا يىف مەكتەلە ۋەمىاقدە دەرىجىدە، flow\_export\_acl.

## Insert Extended Access List Object Variable



Variable Name:

Description:

Available Objects C

X

flow_export_acl	Add
-----------------	-----

Selected Object

flow_export_acl	
-----------------	--

[Cancel](#)

[Save](#)

ددحملارىغتملا نىممضتب مقوغرافلا لقحلا يف ئىلاتلا نىوكتلا طوطخ ئفاصاب مق  
نىوكت رطس يف match access-list. (\$flow\_export\_acl.) اقبسم

اهدعب يتأي رىغتملا نأ فيرعت ىلע دعاسي اذه .رىغتملا مسا زمرلا أدبى \$ A نأ ظحال.

```
class-map flow_export_class
match access-list $flow_export_acl
عاهتنالا دنع ظفح ىلע رقنا.
```

## Edit FlexConfig Object

Name:

Description:

⚠ Copy-pasting any rich text might introduce line breaks while generating CLI. Please verify the CLI before deployment.

Insert ▾



Deployment: Everytime

Type: Append



```
class-map flow_export_class  
match access-list $flow export acl|
```

▼ Variables

Name	Dimension	Default Value	Property (Type:Name)	Override	Description
flow_export_class	SINGLE	flow_export_acl	EXD_ACL:fl...	false	

Cancel

Save

## 4. ۋەطخلا ئەجوجۇنىيوكىت. NetFlow

لەماعو FlexConfig تانىاكلالا يلى لقىننا، ئەجوجۇنىيوكىتلار NetFlow. ئەجوجۇنىيوكىت نىاكلالا خىسىندا NetFlow\_Add\_Destination. ئاشنامىت NetFlow\_Add\_DESTINATION\_COPY.

دېدج ئاسايىس طاطخىم ئاشنامىت كىنكىمى. 3. ۋەطخلا يىف اهۋاشنامىت يىتلار ئەفلى نىيىعتب مۇقۇغۇملا تائىفلى يىلۇردىتلى-قىفتىلار ئاءارجى قىيىبتىلار.

(ئەماعلار ئاسايىسلار) ئەجوجۇنىيوكىت ئەجوجۇنىيوكىت ئەجوجۇنىيوكىت ئەجوجۇنىيوكىت.

```
## destination: interface_nameif destination_ip udp_port
## event-types: any subset of {all, flow-create, flow-denied, flow-teardown, flow-update}
flow-
export destination $netflow_Destination.get(0) $netflow_Destination.get(1) $netflow_Destination.get(2)
policy-map global_policy
class flow_export_class
#foreach ( $event_type in $netflow_Event_Types )
flow-export event-type $event_type destination $netflow_Destination.get(1)
#endif
```

ئاهتنالا دىنۇ ظفحى يىلۇر رقىنالا.

## Edit FlexConfig Object

?

Name: \_\_\_\_\_

Netflow Add Destination Copy

**Description:**

## Create and configure a NetFlow export destination.

**⚠ Copy-pasting any rich text might introduce line breaks while generating CLI. Please verify the CLI before deployment.**

Insert ▾ |  | Deployment: Once ▾ Type: Append

```
## destination: interface nameif destination_ip udp port
## event-types: any subset of {all, flow-create, flow-denied, flow-teardown, flow-update}
flow-
export destination $netflow Destination.get(0) $netflow Destination.get(1) $netflow Destination.get(2)
policy-map global_policy
  class flow_export_class
    #foreach ( $event_type in $netflow_Event_Types )
      flow-export event-type $event_type destination $netflow Destination.get(1)
    #end
```

## ▼ Variables

Name	Dimension	Default Value	Property (Type:Name)	Override	Description
netflow_Event_Types	MULTIPLE	[all]	FREEFORM:....	false	This variable provides the glo...
netflow_Destination	MULTIPLE	[DMZ, 10.20.20....]	FREEFORM:....	false	This variable defines a single ...

[Cancel](#)

Save

FlexConfig FTD ایس نییعت 5. ووطخل ایل

اهواشن! مٽ ٰس ايٰس کانه نکي مل ام) ٰدی دج ٰس ايٰس ئىشنى او FlexConfig > ٰزهجا لىا لىقتنا FlexConfig ئاشن! مٽ ،لاثملا اذه يف FTD). سفنلىا اهن يىعىت مٽ و رخآ ضرغل لىع فلاب يف اهواشن! مٽ يىتللا FlexConfig تانىاك ددحو ٰس ايٰس رىحىت بمق لىع فلاب ٰقىبا سللا تاوطخلالا.

ديدحت متى، ييلاتلابو، ئيضاً ارتفالا NetFlow ريدصت تاملاع مادختسا متى، لاثملما اذه يف NetFlow\_Set\_Parameters. رشنل او تارييغتلا ئطفح.

FlexConfigPolicy

Enter Description

You have unsaved changes [Preview Config](#) [Save](#) [Cancel](#)

Policy Assignments (1)

#	Name	Description

#	Name	Description
1	flow_export_class	
2	Netflow_Add_Destination_Copy	Create and configure a NetFlow export destination.
3	Netflow_Set_Parameters	Set global parameters for NetFlow export.

[How To](#)

يقطختل اكنكمي ،ونيعم رورم ةكرح ةقباطم ىلا ةجاحل انود رورمل ا ةكرح ةقباطم :**ةظحالم** اقبسم ۀددحممل ا NetFlow تانئاک مادختس او 4 ىلا 2 نم تاوطلخا نم

FlexConfigPolicy

Enter Description

You have unsaved changes [Preview Config](#) [Save](#) [Cancel](#)

Policy Assignments (1)

#	Name	Description

#	Name	Description
1	Netflow_Set_Parameters	Set global parameters for NetFlow export.
2	Netflow_Add_Destination	Create and configure a NetFlow export destination.

4 فضاً ، ۀوطخل ايف . يل ا NetFlow مزح لاسرا متي ناث NSEL عمجم ۀفاضا إل :**ةظحالم** عمجمل يناثلا IP ناونع ۀفاضا إل تاريغتم

## Edit Text Object

Name:

## netflow\_Destination

**Description:**

This variable defines a single NetFlow export destination.

## Variable Type

## Count

## Multiple

4

1	DMZ
2	10.20.20.1
3	2055
4	10.20.20.1

نیوکتل رطس فرض 4، ووطخلا يف flow-export

```
destination$netflow_destination.get(0)$netflow_destination.get(1)$netflow_destination.get(2)
```

ةميق ،لاثمل ا اذه يف .تالس ارملا ريغتمل \$netflow\_destination.get ريرحتب مق لاثمل ا ليبس ىلع 3. يه ريغتمل ا

```
flow-
export destination ${netflow_Destination.get(0)} ${netflow_Destination.get(1)} ${netflow_Destination.
get(2)}
flow-
export destination ${netflow_Destination.get(0)} ${netflow_Destination.get(3)} ${netflow_Destination.
```

flow-export event-type \$event\_type destination \$netflow\_destination get(1) : لاثلا ريوكتل رطس ىلع لصحا \$netflow\_destination يناثلا ريغتملا فضاً، اضيأ

```
flow-export event-  
type $Event_type destination $netflow_Destination.get(1) $netflow_Destination.get(3)  
هاندأ ۋەرچىلارنىڭ حىچىرىنىڭ ئۆزۈمۇ:
```

## Edit FlexConfig Object

?

Name:

Netflow\_Add\_Destination\_Copy

Description:

Create and configure a NetFlow export destination.

⚠ Copy-pasting any rich text might introduce line breaks while generating CLI. Please verify the CLI before deployment.

Insert ▾



Deployment: Once

Type: Append



```
## destination: interface nameif destination_ip udp_port
## event-types: any subset of {all, flow-create, flow-denied, flow-teardown, flow-update}
flow-
export destination $netflow Destination.get(0) $netflow Destination.get(1) $netflow Destination.get(2)
flow-
export destination $netflow Destination.get(0) $netflow Destination.get(3) $netflow Destination.get(2)
policy-map global_policy
  class flow_export_class
    #foreach ( $event_type in $netflow_Event_Types )
      flow-export event-
type $event_type destination $netflow Destination.get(1)$netflow Destination.get(3)

#end
```

▼ Variables

Name	Dimension	Default Value	Property (Type:Name)	Override	Description
netflow_Event_Types	MULTIPLE	[all]	FREEFORM:...	false	This variable provides the glo...
netflow_Destination	MULTIPLE	[DMZ, 10.20.20....]	FREEFORM:...	false	This variable defines a single ...

Cancel

Save

## ةحصـلـا نـم قـقـحتـلـا

ةـنـيـاعـمـ يـلـعـ رـقـنـاـ،ـنـيـوـكـتـلـاـ ةـنـيـاعـمـ لـخـادـ NetFlowـ جـهـنـ نـيـوـكـتـلـاـ ةـنـيـاعـمـ FlexConfigـ.ـنـيـوـكـتـلـاـ نـمـ قـقـحتـلـاـ نـكـمـيـ.ـنـيـوـكـتـلـاـ نـمـ قـقـحتـوـ FTDـ دـدـجـ.ـنـيـوـكـتـلـاـ

## Preview FlexConfig



Select Device:

FTD-b



exit

!INTERFACE\_END

####Flex-config Appended CLI ####  
class-map flow\_export\_class  
match access-list flow\_export\_acl

flow-export destination DMZ 10.20.20.1 2055  
policy-map global\_policy  
  class flow\_export\_class  
    flow-export event-type all destination 10.20.20.1

flow-export active refresh-interval 1  
no flow-export delay flow-create 1  
flow-export template timeout-rate 30

[Close](#)

رم اوّلا ماظن مدخلت او Secure Shell (SSH) لالخ نم FTD support diagnostic-cli  
ءيلاتل رم اوّلا ليغشتب مق و:

```
> system support diagnostic-cli
Attaching to Diagnostic CLI ... Press 'Ctrl+a then d' to detach.
Type help or '?' for a list of available commands.

firepower# show access-list flow_export_acl
access-list flow_export_acl; 3 elements; name hash: 0xe30f1adf
access-list flow_export_acl line 1 extended deny object-group ProxySG_ExtendedACL_34359742097
object 10.10.10.1 any (hitcnt=0) 0x8edff419
access-list flow_export_acl line 1 extended deny ip host 10.10.10.1 any (hitcnt=0) 0x3d4f23a4
access-list flow_export_acl line 2 extended deny object-group ProxySG_ExtendedACL_34359742101
object 172.16.0.20 object 192.168.1.20 (hitcnt=0) 0x0ec22ecf
access-list flow_export_acl line 2 extended deny ip host 172.16.0.20 host 192.168.1.20
(hitcnt=0) 0x134aaeee
access-list flow_export_acl line 3 extended permit object-group ProxySG_ExtendedACL_30064776111
any any (hitcnt=0) 0x3726277e
access-list flow_export_acl line 3 extended permit ip any any (hitcnt=0) 0x759f5ecf

firepower# sh running-config class-map flow_export_class
class-map flow_export_class
match access-list flow_export_acl

firepower# show running-config policy-map
!
policy-map type inspect dns preset_dns_map
parameters
message-length maximum client auto
message-length maximum 512
no tcp-inspection
```

```

policy-map type inspect ip-options UM_STATIC_IP_OPTIONS_MAP
parameters
eool action allow
nop action allow
router-alert action allow
policy-map global_policy
class inspection_default
inspect dns preset_dns_map
inspect ftp
inspect h323 h225
inspect h323 ras
inspect rsh
inspect rtsp
inspect sqlnet
inspect skinny
inspect sunrpc
inspect xdmcp
inspect sip
inspect netbios
inspect tftp
inspect icmp
inspect icmp error
inspect ip-options UM_STATIC_IP_OPTIONS_MAP
inspect snmp
class flow_export_class
flow-export event-type all destination 10.20.20.1
class class-default
set connection advanced-options UM_STATIC_TCP_MAP

firepower# show running-config | include flow
access-list flow_export_acl extended deny object-group ProxySG_ExtendedACL_34359742097 object
10.10.10.1 any
access-list flow_export_acl extended deny object-group ProxySG_ExtendedACL_34359742101 object
172.16.0.20 object 192.168.1.20
access-list flow_export_acl extended permit object-group ProxySG_ExtendedACL_30064776111 any any
flow-export destination DMZ 10.20.20.1 2055
class-map flow_export_class
match access-list flow_export_acl
class flow_export_class
flow-export event-type all destination 10.20.20.1

```

## ةلص تاذ تامولعم

- [Cisco نم تالیزنتل اوینقتلا معدلار](#)

## هـ ذـ هـ لـ وـ حـ جـ رـ تـ لـ ا

ةـ يـ لـ آـ لـ اـ تـ اـ يـ نـ قـ تـ لـ اـ نـ مـ مـ حـ مـ وـ عـ مـ اـ دـ خـ تـ سـ اـ بـ دـ نـ تـ سـ مـ لـ اـ اـ ذـ هـ تـ مـ جـ رـ تـ  
لـ اـ عـ لـ اـ ءـ اـ حـ نـ اـ عـ يـ مـ جـ يـ فـ نـ يـ مـ دـ خـ تـ سـ مـ لـ لـ مـ عـ دـ ئـ وـ تـ حـ مـ يـ دـ قـ تـ لـ ةـ يـ رـ شـ بـ لـ اـ وـ  
اـ مـ كـ ةـ قـ يـ قـ دـ نـ وـ كـ تـ نـ لـ ةـ يـ لـ آـ ةـ مـ جـ رـ تـ لـ ضـ فـ اـ نـ اـ ةـ ظـ حـ اـ لـ مـ ئـ جـ رـ يـ .ـ صـ اـ خـ لـ اـ مـ هـ تـ غـ لـ بـ  
يـ لـ خـ تـ .ـ فـ رـ تـ حـ مـ مـ جـ رـ تـ مـ اـ هـ دـ قـ يـ يـ تـ لـ اـ ةـ يـ فـ اـ رـ تـ حـ اـ لـ اـ ةـ مـ جـ رـ تـ لـ اـ عـ مـ لـ اـ حـ لـ اـ وـ  
ىـ لـ إـ أـ مـ ئـ اـ دـ عـ وـ جـ رـ لـ اـ بـ يـ صـ وـ تـ وـ تـ اـ مـ جـ رـ تـ لـ اـ هـ ذـ هـ ةـ قـ دـ نـ عـ اـ هـ تـ يـ لـ وـ ئـ سـ مـ  
(رـ فـ وـ تـ مـ طـ بـ اـ رـ لـ اـ)ـ يـ لـ صـ أـ لـ اـ يـ زـ يـ لـ جـ نـ إـ لـ اـ دـ نـ تـ سـ مـ لـ اـ).