

ةلئسأل "0" ASA Syslog ةلأسر ضرعي ذفنملا مقر لوح ةلوادتملا

المحتويات

المقدمة

عندما يتم السماح بالاتصالات بخلاف TCP/UDP أو رفضها بواسطة قائمة التحكم في الوصول (ACL) على ASA، لماذا يعرض رقم المنفذ في syslog الذي تم إنشاؤه بواسطة "0" (ASA)؟
معلومات ذات صلة

المقدمة

يحتوي هذا المستند على سؤال شائع (FAQ) حول عرض رقم المنفذ على جهاز الأمان القابل للتكيف (ASA).
راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

q. عندما يتم السماح بالاتصالات بخلاف TCP/UDP أو رفضها بواسطة قائمة التحكم في الوصول (ACL) على ASA، لماذا يعرض رقم المنفذ في syslog الذي تم إنشاؤه بواسطة "0" (ASA)؟

a. يبلغ ASA فقط رقم المنفذ لبروتوكولات L4 تلك (على سبيل المثال، TCP و UDP) التي تحتوي على مفهوم منفذ المصدر والوجهة. بالنسبة لجميع البروتوكولات الأخرى، يتم استخدام قيمة "0" لأنه لا يوجد منفذ مصدر أو وجهة للإبلاغ.

على سبيل المثال، هنا هو syslog الذي تم إنشاؤه عندما يتم السماح ببروتوكول IP رقم 41 من قبل قائمة التحكم في الوصول (ACL) على ASA:

```
<- (ASA-6-106100: access-list outside_in permitted 41 outside/10.2.3.2(0%  
[inside/192.168.1.2(0) hit-cnt 1 first hit [0xcbeb3083, 0xee26ad1a
```

راجع رسائل سجل النظام من سلسلة Cisco ASA 5500 للحصول على مزيد من المعلومات حول معرف الرسالة هذا.

معلومات ذات صلة

• الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاخلا مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحا وه
ىلإ أمئاد عوچرلاب ي صؤتو تامچرتل هذه ةقدنع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) ي لصلأل يزي لچنل دن تسمل