

# وَأ ASA ليمحت ةداعإ تاي لمع ءاطخأ فاشكتسأ اهحالصإو ةعقوت م لا ريغ FTD

## تايوت حمل

[ةمدقم لا](#)

[ةيساس أا تابل طت م لا](#)

[تابل طت م لا](#)

[ةمدخت س م لا تانوك م لا](#)

[ةيساس أ تامول عم](#)

[ةيقطن م لا ةزهجأ او ةيساس أا ةمظن أا اعيمج لال خ نم ققحت لبل ةعئاش عايشأ](#)

[هلطعت وأ \(لكي هلا وأ يقطن م لا\) زاهج لا دي همت ةداعا نم دكأت](#)

[\(FTD ىلع\) ASA SoftwareLina ل طعت ةل اء يف Crashinfo نم ققحت لا](#)

[ASA تاصنم نم ققحت لبل عايشأ](#)

[ASA ةروص ل غشت يت لا ASA تاصنم نم عيمج](#)

[FTD ةروص لي غشت معدت يت لا ةيساس أا ASA ةمظن أ](#)

[FirePOWER تاصنم نم ققحت لبل عايشأ](#)

[FP9300/FP4100 FXOS](#)

[لاس رالاج مانرب لمعت يت لا FP9300/FP4100 زارط ءضي رعل اء حطس م لا ءحول لا ءشاش ىلع \(FTD\) ءع رسل ل قئاف](#)

[ASA ل غشت يت لا FP9300/FP4100 ىلع](#)

[FXOS/ASA/FTD لي غشت ل ماظن FP2100 زارط لا يف](#)

[FP1000 FXOS/ASA/FTD ىلع](#)

[ةدعاس م لا تافل م لا لي زنت](#)

[\(Firepower 4100 و 9300 ةيساس أا ةمظن أا ءصاخ\) اهنم ققحت لبل ريخأ عايشأ](#)

[ةيط م ن لا ءحول لا لءاد ءي عء ر م لا تافل م لا ضرع](#)

[ماظن لا راي ه ناب ءق لعت م لا ءفور عم لا ءاطخ أا](#)

## ةمدقم لا

ةداعإ م تي ثيح اهحالصإو تاهوي ران يسل اءاطخأ فاشكتسأ ءي فيك دن تسم لا اءه حضوي نود (ASA) فيك ت لل لباق لا نام أا زاهج وأ (FTD) ءي ران لا ءق اطل اءي همت نع عاف دلا زاهج ليمحت حض او ببس.

## ةيساس أا تابل طت م لا

### تابل طت م لا

ةي لال اع يضاوم لاب ءفر عم كي دل نوكت ناب Cisco ي صوت:

- ASA و FirePOWER ءزهجأ تاصنم تاي ساس أا ىلع فرعت
- FirePOWER تاصنم ىلع ءي قطن م لا ءزهجأ م هف

## ةمدختسمل اتانوكملا

ةيلالاتل ةيدامل اتانوكملاو جماربل اتارادصل لىل دننستسمل اذف ةدراول تامولعمل دننستس

- ASA 5500-X جم انرب عم 9. x رادصل لىل
- رأتومو 6.2.3 ةخسن FTD جم انرب عم ASA 5500-X
- Firepower 1000 و 1100 و 2100 و 4100 و 9300 Series جم انرب عم 9. x رادصل لىل
- Firepower 1000 و 1100 و 2100 و 4100 و 9300 Series جم انرب رادصل لىل عم شذأل

ةصاخ ةيلمعم ةئيب يف ةدوجوملا ةزهجال نم دننستسمل اذف يف ةدراول تامولعمل عاشنل م تناك اذل. (يضارتفا) حوسمم نيوكتب دننستسمل اذف يف ةمدختسمل ةزهجال عيمج تادب رمل لىل لمحتحمل ريثاتلل كمهف نم دكأتف ، ليغشتل دي قكتكبش

## ةيساسا تامولعمل

يلالاتل ليل نم ةيامل ناردلج FirePOWER و ASA لىل زاهل ريشي ، دننستسمل اذف يف ليغشتب موقت يتلاو ، Cisco نم ةنمأل ةيامل ناردلج اهتيمست ةداعا تمت يتلا ، (NGFW) يقطنم زاهك اهليلع FTD و ASA ةروص

ةئف نمضتت .جماربل او ةزهجال نم ةفلتخم اتارادصل Cisco نم ةنمأل ةيامل ناردلج نمضتت ASA ةلسلسل نم ةزهجال FirePOWER ةئف نمضتت امك ، 5500-X ةئفل نم ةيامل ناردلج ASA ةيوتسمل ديحتل هب ةدبل بجي يذلل جهنل دننستسمل اذف شقانبي . 1000 و 2100 و 4100 و 9300 ام لطلع ناك اذل امو ، ةروكذمل ةيساسا ةمظنأل عيمج ربع جم انربل و زاهل هيف لطعت يذلل اهليلع روثلع ناكم و اهعيمجت بولطملا ةيرثأل عطقلا عيمج درسي هنأ امك . ال ما ايقيقح مطحتلل يرذلج ببسل لىل ع روثلع لجل نم اهمادختسا ةيفيكيو

## ةيساسا ةمظنأل عيمجل لالخنم ققحتلل ةعئاش ايشا ةيقطنملا ةزهجال او

هلطعت و (لكيهل و ايقطنملا) زاهل ديهمت ةداعا نم دكأت

ل ASA ، زاهل لمع تقو نم ققحتلل نيوكتل عضو نم رمل المدختسا ، # show version | in Up

لكيهل لمع تقوو زاهل لمع تقو نم ققحتلل رمل اوأل هذه مدختسا ، FirePOWER ةزهجال يف (FXOS ةيوتسم):

```
FP4100-3# connect fxos
```

```
FP4100-3(fxos)# show system uptime
```

```
System start time: Thu Oct 31 22:50:09 2019
```

```
System uptime: 391 days, 19 hours, 30 minutes, 45 seconds
```

```
Kernel uptime: 391 days, 19 hours, 34 minutes, 34 seconds
```

```
Active supervisor uptime: 391 days, 19 hours, 30 minutes, 45 seconds
```

🖋️ زاهجلا نأ دكؤي اذهف ، طقف ةلكشملا تقو نم ليغشتلا دي ق زاهجلا نأ تظحال اذا :ةظحالم هديهتم ةداعإ مت دق .

لكشب زاهجلا ديهتم ةداعإ ىلإ يدؤت نأ نكمي ةقاطلاب ةقلعتم لكاشم ي دوجو نم ققحت لكذ نم دكأتو ئجافم .

وأ) ةكبشلا يف لمعلال نع فقوتلا تقول ينمزللا عباطلاب اطبترم لمعلال تقو نكي مل اذا ةداعإ ببسب ثدحت مل ةلكشملا نأ ينعي اذهف ،(ةدحولل جورخ ماظن وأ لاطعال زواجت ماظن امامت فلتمخ هاجتإ يف صيخشتلا لقتني نأ بجي و زاهجلا ليحتم

ASA SoftwareLina (ع لى FTD) ل طعت ةلاح يف Crashinfo نم ققحتلا

امدنع .هسفن ليغشت دواعأو هجالصا نكمي ال أطخ ماظنلا اهيف فشتكا ةلاح وه ماظنلا ل طعم ساب فرعي صاخ صن قيسنت فلم عاشناب موقوي هناف ةياملال راج ل طعتي ليلحت ديدحت يف دعاست يتلا تالجالاو صيخشتلا تامولعم فلملا اذه رفوي .فلم crashinfo Flash: يف نزخم يداع صن وه فلملا crashinfo نإف ، ASA ل ةبسنلاب .رايهنالل يرزجال ببسلا جم انربلا رادصا ىرخألا تامولعملال نم ةليوط ةمئاق عم ةركاذلا ل جسا تايوتحم ىلع يوتحيو .لكذ ىلإ امو ةمجملا تانايابل او

يأ يف جارخاللا ىلإ رظنلا كنكمي .بولسا EXEC زايتم تحت ASA CLI ل يف رمأ show crashinfo لخدأ .اهسفن ASA مكحت ةدحو ىلع يتح وأ صوصن ررحم

show flash | in crash

كف مهنكمي و ةمدخ بلط يف Cisco نم (TAC) ةينقتلا ةدعاسملا زكرم عم جارخاللا اذه ةكراشم طويخو تايولمعلال لوح ةديفم تامولعم جارخاللا اذه رفوي .ةيلخاد تاودأ مادختساب هزيمرت زاهجال لخد ىرخألا ثادحألاب هطبرو ثداحال ةعجارم ىلع نيرولملا دعاسي امم ،ةجالعملال

🖋️ دوجوم show crashinfo ، (ع لى FTD) Lina وأ ASA نم show tech-support عمجت امدنع امومع :ةظحالم ةنراقم لممكي ال وأ جارخاللا فلتمخي ةديدع تارمف ،لكذ عم و .جارخاللا اذه يف ايلالم ةرشابم رمألا show crashinfo لخدإب ىصوي ،لكذل .show crashinfo erasecat4000\_flash: ليغشتب لىع Lina CLI وأ ASA لىع

ةينفلا عطقلاو تامولعملال نم ديزملا كانه ،ققحتلل ةماملال ليصافتلا ىلإ ةفاضلاب نأ نكمي يتلا ثداوخلال نم ةفلتمخمل تايوتسملا ىلع دمتمت يتلاو اهعمج متيس يتلا نأ نكمي ،لكذ عم و .ل طعم نم طقف دحاو يوتسم كانه نوكي نأ نكمي ،ASA تاصنم ىلع .ثدحت ل طعم وأ (ASA جم انرب وأ FTD) يقطنملا زاهجال يوتسم يف ل طعم FirePOWER تاصنم نوكي يف (FXOS) لكهال يوتسم يف

ل يرورض نوكي يأ دربم تقولخ coredump ،ل طعت دق زاهجال نأ دكؤي يذلا ليغشتلا تقو دعب ةفلتمخماونأ نم فلملا نوكي نأ نكمي coredump رمألا ضرعي .Cisco TAC ب ةعجارم ريثك يف تافللمال ظفح اضيأ متي coredump رمألا ضرعي .ل طعت يذلا جم انربلا نوكم ىلإ ادانتسا

نوكم نم هليطعت مت ام ىلع ءانب ، صرقلال نم ةفلتخم ءانجاللئال

## ASA تاصنم نم ققحتلل ءايشأ

FTD و ASA نوكي نأ نكمي طقف دحاو نوكم ىلع ASA تاصنم يوتحت

### ASA ةروص لغشت يتلل ASA تاصنم عيجم

ةركاذلا صارقأ كرحم نم disk0 نمض هنيخت متي لطلعتلاب قلعتملال corefiles رمالا ضرعي  
: dir disk0:/coredumpfsys ىلإ لخدأ ، corefiles نم ققحتلل . ىلخادلا ةتقؤملا

```
<#root>
```

```
ciscoasa#
```

```
dir disk0:/coredumpfsys
```

```
Directory of disk0:/coredumpfsys/
```

```
1071057 drwx 4096 23:14:58 Aug 30 2021 sysdebug  
12 -rw- 87580218 04:49:23 Jun 04 2021
```

```
core_lina.1227726922.258.11.gz
```

```
11 drwx 16384 23:13:37 Aug 30 2021 lost+found
```

```
1 file(s) total size: 87580218 bytes  
16106127360 bytes total (15749222400 bytes free/97% free)
```

(تافلماظن) coredump Filesystem ىلع تافلماظن يا تضرع in order to رما show coredump filesystem لخدأ ،  
وه امك ، ابسانم نوكي امدن ع coredump ةفشراب ىصوي . صرقلال ىلع ءحاسم اضيا رهظي يذلا  
ةيلاجل ءاونلا مئالي ىتح coredump(s) قباسلا ءلازا نكمي coredump نأ نكمم .

```
<#root>
```

```
ciscoasa# show coredump filesystem
```

```
Coredump Filesystem Size is 100 MB
```

```
Filesystem type is FAT for disk0
```

```
Filesystem          1k-blocks      Used Available Use% Mounted on  
/dev/loop0          102182         75240      26942    74% /mnt/disk0/coredumpfsys
```

```
Directory of disk0:/coredumpfsys/
```

```
246  -rwx 20205386    19:16:44 Nov 26 2021
```

```
core_lina.1227726922.258.11.gz
```

```
247  -rwx 36707919    19:21:56 Nov 26 2021
```

core\_lina.1227727222.258.6.gz

248 -rwx 20130838 19:26:36 Nov 26 2021

core\_lina.1227727518.258.11.gz

ال هنا ينعى امم نكمم ريغ coredump نأ ريبك لامتحا كانه، disk0 في coredump ىرت ال تنك اذا  
رمألا اذه لخدأ، ةيلبقستسملا تاراركتلل coredump نيكمتل .راركتل اذهل ةعجارملا لامك نكمي

```
ciscoasa(config)#coredump enable
```

WARNING: Enabling coredump on an ASA5505 platform will delay the reload of the system in the event of software forced reload. The exact time depends on the size of the coredump generated.

```
Proceed with coredump filesystem allocation of 60 MB  
on 'disk0:' (Note this may take a while) ? [confirm]
```

```
Making coredump file system image!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
```

```
Coredump file system image created & mounted successfully
```

```
/dev/loop0 on /mnt/disk0/coredumpfsys type vfat  
(rw, fmask=0022, dmask=0022, codepage=cp437, iocharset=iso8859-1)
```

## FTD ةروص ليغشت معدت يتل ةيساسال ASA ةمظنأ

و ASA 5516-X و ASA 5515-X و ASA 5512-X و ASA 5508-X و 5506-X ةيساسال ASA ةمظنأ معدت  
رادج اهلعج ىل ةفاضلإاب FTD ةروص ليغشت يتل ASA 5555-X و ASA 5545-X و ASA 5525-X  
ي.لاتل ليحل نم ةيماح

تحت عقت corefiles، FTD ةروص ليغشت يتل ةمومدملا ASA ةيساسال ةمظنأل هذه لك ىلع  
ليلد disk0:/coredumpfsys تحت اضيا سكتعنن يهو .ريبخ عضو قيرط نع /ngfw/var/data/cores وأ /var/data/cores  
انيل ضيمو.

```
<#root>
```

```
root@firepower:/var/data/cores#
```

```
ls -l
```

```
total 59660  
-rw-r--r-- 1 root root 4815651 Mar 14 17:07
```

core.SFDataCorrelato.2035.1552608478.gz

```
-rw-r--r-- 1 root root 56198339 Mar 14 16:47
```

core.lina.2113.1552607243.gz

```
root@firepower:/var/data/cores#
```

```
firepower# dir disk0:/coredumpfsys  
Directory of disk0:/coredumpfsys/
```

```
2498562 -rw- 56198339 23:47:26 Mar 14 2019
```

```
core.lina.2113.1552607243.gz
```

```
2498563 -rw- 4815651 00:07:58 Mar 15 2019
```

```
core.SFDataCorrelato.2035.1552608478.gz
```

```
2 file(s) total size: 61013990 bytes  
42949672960 bytes total (39523602432 bytes free/92% free)
```

## FirePOWER تصانم نم ققحتلل ءايشأ

لكيهال ليغشت ماظن وهو، FXOS وه لوألا. جماربلا نم نينوكمب Firepower تصانم يتأت، نوكي نأ نكمي يذلاو، يقطنملا زاهجلا مساب اضيأ فورعلملاو، قيبطتلا ليثم وه يثلاثلاو هيف متي يذلا عقوملا ديدحت لجأ نم مطحتت عزج يأ ديدحت مهمل نم، كذلك ASA و FTD. كذلك corefiles ليذنت

تامولعم نوكتس ف 9300 و FirePOWER 1000/2000/4100 ليع قيبطتلا ليثم لقطع اذإ غيرفت لقطع نكمي، كذلك عمو. يضارتفا لكشب امئاد اهؤاشن متي corefiles و لقطعلا. تالاحل ضعب في سياسال

رمأ اذه، 4100/9300 ليع تنكم نوكي غيرفتة ليع سياسالنا تصحفا in order to تلخد

```
connect module 1 console  
Firepower-module1>show platform coredumps
```

اهلقطع وأ FirePOWER ةدحولة سياسالنا قارغإلا تايلمع نيكمت

ةلاح في تيرحت تدعاس in order to ةيطمن ةدحو FirePOWER ليع تايافن ةيلمع بل تنكم ب. لطلن Cisco TAC ليل تلسرأ نأ وأ، ماظن لقطع

```
Firepower# connect module 1 console  
show coredump detail
```

طغض ناك اذإ ام نمضتتو ةيلاحلا سياسالنا غيرفتة للاح تامولعم رمألا تاجرخم ضرعت ال ما انكمم سياسالنا غيرفت

<#root>

Firepower-module1>

show coredump detail

Configured status: ENABLED.  
ASA Coredump: ENABLED.  
Bootup status: ENABLED.  
Compress during crash: DISABLED.

core تنزعاً وأ نكمي نأ و، غيرفت ةيلمع بل تنزعاً وأ تنكم in order to رم config coredump ممدختسأ لقطع اناثاً طغض ةيلمع.

- لقطع اناثاً غيرفت ةيلمع بل قخلال تنكم in order to رم config coredump enable لخدأ
- لقطع اناثاً قخل غيرفت core تنزعاً رم config coredump disable لخدأ
- سبك ةيلمع بل طغض تنكم in order to رم config coredump compress لخدأ
- يساسألا غيرفتال طغض ليطعت لجا نم رمال ليطعت ب مق config coredump compress لخدأ

يساسألا غيرفت نيكمت ةيفي ك لاثملا اذه حضوي:

<#root>

Firepower-module1>

config coredump enable

Coredump enabled successfully.  
ASA coredump enabled, do 'config coredump disableAsa' to disable  
Firepower-module1>config coredump compress enable  
WARNING: Enabling compression delays system reboot for several minutes after a system failure. Are you

y

Firepower-module1>

---

 لمعت ةحاسملا تناك اذو، صرقلال يلح ةحاسم Core غيرفت تافل مكلهتست: ةظحال م في حت Core غيرفت فلم ظفح متي ال، طغضلال نيكمت متي ملو ضفخنم لكش ب Core غيرفت تاي لمع نيكمت ةلاح.

---

نم هنأل لمالك لي لحت اارجال ةيساسألا تافل ملو اوطعملا تافل مل نم لك لي محت بجي تانايا بل ايجي لعل لاطعألا فلم يوتحي ال أنكم مل.

## FP9300/FP4100 FXOS

لي لد local-mgmt cores نمض عقت corefiles FXOS نوكي، FP9300/FP4100 في.

```
firepower-4110# connect local-mgmt  
firepower-4110(local-mgmt)# dir cores
```



```
dir disk0:/coredumpfsys
```

```
Directory of disk0:/coredumpfsys/
```

```
11 drwx 16384 17:34:50 Sep 10 2018 lost+found
12 -rw- 317600388 16:43:40 Mar 14 2019
```

```
core.lina.6320.1552607012.gz
```

```
1 file(s) total size: 317600388 bytes
21476089856 bytes total (21255872512 bytes free/98% free)
```

## FXOS/ASA/FTD لي غشت التال ماظن ، FP2100 زارطال ي

تنك اوس ليلدل local-mgmt cores نمض عقت corefiles ، FXOS/ASA/FTD زارطال ، FP2100 زارطال ي اضي تافل ل هذه خسن متي ، (FTD) ة عرسال قئاف لاسرال جمانرب ي . ASA و FTD مدخت ست ة مظنأ نأ ظحال ، ك لذ عمو . ري بخ عضو قيرط نع /ngfw/var/common/ و (/var/data/cores أو /ngfw/var/data/cores) هاندا ليلد disk0:/coredumpfsys ل ع يوتحت ال ة ساس ال FP2100 .



FP2100 ل ع ل ج نم [CSCvh01912](#) Cisco نم اطاخ ال حي حصت فرعم لاسرل مت : ة ظحال م مدخت س ، ة لك ش م ال هذه ل ح متي نأ ل . FP9300/4100 ي ساس ال ماظن ال عم اق ست م corefiles. ل ع رو ث عل ل ف و ص و م ال ع ق و م ال

ASA و 1000 و FirePOWER 2100 زاه ي ف TD نو كي ام دن ع ة ساس ال FirePOWER تافل م ع قوم و ISA 3000:

ة قل ع ت م ال ة ساس ال تافل م ال ناك م تددح in order to ارج ال اذه مدخت س ، تاصن م ال هذه لك ب FirePOWER. تاي ل م ع لك ب

تحت /ngfw/var/common/:

1. م كحت ال ة دحو و SSH لوك و تورب رب ع زاه ل اب ة ص ا خ ال (CLI) رم او ال رطس ة ه ا و ب ل اص ت ال .
2. ري بخ ال عضو ك اذه ل خ دا :

```
> expert
admin@firepower:~$
```

3. اي سي ئر ام دخت س م ح ب ص ا .

```
<#root>
```

```
admin@firepower:~$
```

```
sudo su
```

```
Password:
```

```
root@firepower:/home/admin#
```

4. ةسسأسألأ تافللملا ءءوت ءءء، ءلءملا /ngfw/var/common/ لىل لقتنا.

```
root@firepower:/home/admin# cd /ngfw/var/common/
```

5. فللملا نع اءءب ءلءملا نم ققءء.

```
root@firepower:/ngfw/var/common# ls -l | grep -i core
total 21616
-rw-r--r-- 1 root root 22130788 Nov  6  2020 process.core.tar.gz
```

FTD لىل FP2100: ءءء /ngfw/var/data/cores:

```
> expert
admin@firepower:~$ sudo su
[cut]
root@firepower:/home/admin# ls -l /ngfw/var/data/cores
total 133740
-rw-r--r-- 1 root root 4761622 Jun  4 05:13 core.SFDataCorrelato.28634.1622783636.gz
-rw-r--r-- 1 root root 132014190 Jun  4 05:17 core.lina.11.1378.1622783800.gz
drwx----- 2 root root 16384 Nov  5 2019 lost+found
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Nov  5 2019 sysdebug
```

```
> connect fxos
[cut]
firepower# connect local-mgmt
firepower(local-mgmt)# dir cores
```

```
1 4761622 Jun 04 05:13:56 2021 core.SFDataCorrelato.28634.1622783636.gz
1 132014190 Jun 04 05:17:25 2021 core.lina.11.1378.1622783800.gz
2 16384 Nov 05 22:35:15 2019 lost+found/
3 4096 Nov 05 22:36:05 2019 sysdebug/
```

```
Usage for workspace://
85963259904 bytes total
15324155904 bytes used
70639104000 bytes free
firepower(local-mgmt)#
```

ASA لىل FP2100:

```
firepower-2110(local-mgmt)# dir cores
```

```
1 167408075 Jul 04 00:43:25 2018 core.lina.6.2025.1530657764.gz
2 16384 Mar 28 16:17:56 2018 lost+found/
3 4096 Mar 28 16:18:43 2018 sysdebug/
```



نم اھسفن زكارملا ليلد نمض اھنېزخت متي FXOS corefiles ليغشتلا ماظن :ةظحالما  
local-mgmt. لاصتالا

## ع لى FP1000 FXOS/ASA/FTD

ن إف ،كلذى لى ةفاضل ابو . FP2100 ل ةلثامم ةي لمعل اھذھ نوكت ، FP1000 FXOS/ASA/FTD في  
disk0:/coredumpfsys انيل بناج تحت رفوتم ليلدل

FTD ع لى FP1000:

```
> system support diagnostic-cli
Attaching to Diagnostic CLI ... Press 'Ctrl+a then d' to detach.
Type help or '?' for a list of available commands.
```

```
FP1010> ena
Password:
FP1010# dir disk0:/coredumpfsys
Directory of disk0:/coredumpfsys/
```

```
13 -rw- 86493184 19:59:39 Jun 03 2021 core.lina.18707.1622750370.gz
1071057 drwx 4096 23:14:58 Aug 30 2019 sysdebug
14 -rw- 4770749 20:19:24 Jun 03 2021 core.SFDataCorrelato.7098.1622751564.gz
12 -rw- 197689 23:01:08 May 19 2021 core.top.6163.1621465268.gz
16 -rw- 4752067 20:28:03 Jun 03 2021 core.SFDataCorrelato.28195.1622752083.gz
11 drwx 16384 23:13:37 Aug 30 2019 lost+found
15 -rw- 5048839 20:20:32 Jun 03 2021 core.SFDataCorrelato.18952.1622751632.gz
```

```
5 file(s) total size: 101262528 bytes
123418959872 bytes total (110302621696 bytes free/89% free)
```

```
> connect fxos
[cut]
```

```
FP1010# connect local-mgmt
FP1010(local-mgmt)# dir cores
```

```
1 5048839 Jun 03 20:20:32 2021 core.SFDataCorrelato.18952.1622751632.gz
1 4752067 Jun 03 20:28:03 2021 core.SFDataCorrelato.28195.1622752083.gz
1 4770749 Jun 03 20:19:24 2021 core.SFDataCorrelato.7098.1622751564.gz
1 86493184 Jun 03 19:59:39 2021 core.lina.18707.1622750370.gz
1 197689 May 19 23:01:08 2021 core.top.6163.1621465268.gz
2 16384 Aug 30 23:13:37 2019 lost+found/
3 4096 Aug 30 23:14:58 2019 sysdebug/
```

```
Usage for workspace://
159926181888 bytes total
17475063808 bytes used
```

142451118080 bytes free

```
> expert
admin@FP1010:~$ sudo su
Password:
root@FP1010:/home/admin# ls -l /var/data/cores
total 99048
-rw-r--r-- 1 root root 5048839 Jun 3 20:20 core.SFDataCorrelato.18952.1622751632.gz
-rw-r--r-- 1 root root 4752067 Jun 3 20:28 core.SFDataCorrelato.28195.1622752083.gz
-rw-r--r-- 1 root root 4770749 Jun 3 20:19 core.SFDataCorrelato.7098.1622751564.gz
-rw-r--r-- 1 root root 86493184 Jun 3 19:59 core.lina.18707.1622750370.gz
-rw-r--r-- 1 root root 197689 May 19 23:01 core.top.6163.1621465268.gz
drwx----- 2 root root 16384 Aug 30 2019 lost+found
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Aug 30 2019 sysdebug
```

ASA عJS FP1000:

<#root>

```
ciscoasa# dir disk0:/coredumpfsys
Directory of disk0:/coredumpfsys/
```

```
1071057 drwx 4096 23:14:58 Aug 30 2019 sysdebug
12 -rw- 87580218 04:49:23 Jun 04 2021
```

```
core.lina.27515.1622782155.gz
```

```
11 drwx 16384 23:13:37 Aug 30 2019 lost+found
```

```
1 file(s) total size: 87580218 bytes
16106127360 bytes total (15749222400 bytes free/97% free)
```

```
ciscoasa#
```

```
connect fxos
```

```
[cut]
```

```
FP1010#
```

```
connect local-mgmt
```

```
FP1010(local-mgmt)#
```

```
dir cores
```

```
1 87580218 Jun 04 04:49:23 2021
```

```
core.lina.27515.1622782155.gz
```

```
2 16384 Aug 30 23:13:37 2019 lost+found/
3 4096 Aug 30 23:14:58 2019 sysdebug/
```

```
Usage for workspace://
```



```
/ssa # connect module 1 console
Telnet escape character is '~'.
Trying 127.5.1.1...
Connected to 127.5.1.1.
Escape character is '~'.
CISCO Serial Over LAN:
Close Network Connection to Exit
```

```
Firepower-module1>
```

```
support filelist
```

```
=====
Directory: /
Downloads_Directory
CSP_Downloaded_Files
Archive_Files
Crashinfo_and_Core_Files
Boot_Files
ApplicationLogs
Transient_Core_Files
Type a sub-dir name to list its contents, or [x]
to Exit: Transient_Core_Files
```

```
-----files-----
[No files]
([b] to go back)
Type a sub-dir name to list its contents: b
```

```
=====
Directory: /
Downloads_Directory
CSP_Downloaded_Files
Archive_Files
Crashinfo_and_Core_Files
Boot_Files
ApplicationLogs
Transient_Core_Files
Type a sub-dir name to list its contents, or [x] to Exit:
```

```
Crashinfo_and_Core_Files
```

```
-----sub-dirs-----
lost+found
-----files-----
2017-03-20 20:45:06 | 40639151 | core.lina.48857.1490042695.gz
2017-03-20 20:48:47 | 40638054 | core.lina.18113.1490042915.gz
2017-03-20 20:52:28 | 40638186 | core.lina.18112.1490043137.gz
2017-03-20 20:56:10 | 40638466 | core.lina.18123.1490043359.gz
2017-03-20 20:59:53 | 40638345 | core.lina.18262.1490043582.gz
2017-03-20 21:03:35 | 40638120 | core.lina.18476.1490043803.gz
2017-03-20 21:07:22 | 40638335 | core.lina.18529.1490044031.gz ([b] to go back)
Type a sub-dir name to list its contents: b =====
```

```
Directory: /
Downloads_Directory
CSP_Downloaded_Files
Archive_Files
Crashinfo_and_Core_Files
Boot_Files
ApplicationLogs
Transient_Core_Files Type a sub-dir name to list its contents, or [x] to Exit: x
Firepower-module1>
```

يوتسم ىلع تالجال نم ققحتلا كنكم في، BootCLI في ةساسأ تافل م كانه نكي مل اذا  
FXOS:

```
connect fxos
1-(fxos)# show logging onboard obfl-logs
2-(fxos)# show logging onboard stack-trace
3-(fxos)# show logging onboard kernel-trace
4-(fxos)# show logging onboard exception-log
5-(fxos)# show logging onboard internal kernel
6-(fxos)# show logging onboard internal platform
7-(fxos)#show logging onboard internal kernel | no-more
8-(fxos)#show logging onboard internal kernel-big | no-more
9-(fxos)#show logging onboard internal platform | no-more
10-(fxos)#show logging onboard internal reset-reason | no-more
```

If logging at fxos level is enabled, you can check the logs on fxos.  
It contains the syslog buffer and OBFL logs stored in NVRAM

```
Connect fxos
show logging log -----This is a non-persistent syslog buffer
show logging onboard obfl-logs -----Non-volatile storage for history of boot up and reset occurrences.
show logging nvram -----Non-volatile storage for critical logs.Important for historical is
```

On FXOS CLI, at the top-level scope use following command.

```
show fault detail or show fault
```

If you want to view faults for a specific object, scope to that object and then enter the show fault command.

You can check for audit-logs which is a persistent store of user operations.

This moreover stores the sequence of user operations done.

```
firepower# scope security
firepower# /security # show audit-logs
```

ةالجال هذه في. ةساسأ تافل وأ ل طع ي أ جتني الو تم صب زاهال ل طعتي، نايحأ لضعب في  
log ل تصحف عي طتسي تنأ:

```
At FTD instance or device level:
#####
```

```
# Navigate to the /ngfw/var/log or /var/log and open the messages log file. Check all the logs generated.
You can search for following messages (in /ngfw/var/log or /var/log) to confirm if device rebooted with
```

```
firepower shutdown[2313]: shutting down for system reboot
Stopping Cisco Firepower 2130 Threat Defense
pm:process [INFO] Begin Process Shutdown
```

```
# Check for syslogs messages (specific to device up and down )generated when the device rebooted.
You can check for syslogs messages generated 15-30 min before and after the device reboot to know if
```



ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل