

# هاجتي إال يداأ توصل اءاطأ فاشكتسأ IOS-XE تاهوم يلع FXO ذفانم يف اهالصالو ZBF نيوكت دنع

## تايوتحمل

[ءمدقمل](#)

[ءيساسأل تابلطتمل](#)

[تابلطتمل](#)

[ءمدختسمل تانوكمل](#)

[IOS-XE تاهوم يلع FXO ذفانم يف اهالصالو هاجتي إال يداأ توصل اءاطأ فاشكتسأ: ءلكشمل  
ءقطنمل ال دنتمل تاسايسل اءيامح راج نيوكت دنع IOS-XE](#)

[لحل](#)

[1 للاثم](#)

[2 للاثم](#)

[ءلصل تاذ اءاطأل](#)

[ءلص تاذ تامولعم](#)

## ءمدقمل

راج مادختسا دنع IOS-XE تاهوم يف تدهوش هاجتي إال يداأ توصل ءلكشم دنتمل اذه فصلي ءرداصل او ءراول تاملكمل يلع ءلكشم ال هذه رثوتو، (ZBF) ءقطنمل ال دنتمل اءيامحل هءعضوم يف ZBF نوكي نأ درجمب (FXO) Foreign eXchange Office هوم ذفانمل.

بولطمل لحل ريفوتو ءلكشم ال هذه ثودح ببس حرش وه دنتمل اذه نم يسئلل ضرغل اءيتوص تالاصت اعمو وحيحص لكشب لمءلاب اءيتوصل تاملكمل حامسل ال يلع ZBF رابحل FXO هوم ذفانمل هاجتي إال ءيئانث.

## ءيساسأل تابلطتمل

### تابلطتمل

ءيدخت جاحسم IOS-XE يف لئكشت Cisco ZBF نمة ءفرعم تنأ لئلتي نأ لصولي Cisco.

### ءمدختسمل تانوكمل

ءيلائل اءي ءامل تانوكمل او جماربل تارادصل ال دنتمل اذه يف ءراول تامولعمل دنتمت:

- ءلماكلتمل تامءل تاهوم (ISR G2)
- IOS-XE 3S

ءصاخ ءي لمعم ءئيبي يف ءدوومل ءزهأل نم دنتمل اذه يف ءراول تامولعمل اءشن اءم تناك اءا. (لضارءفا) حوسم نم نيوكتب دنتمل اذه يف ءمدختسمل ءزهأل اءي عمج تاءب رما لال لمءحمل رلئلل كمهف نم ءكائف، لئغشئل ءي كءكبش.



```
interface Service-Engine0/1/0
  zone-member security INSIDE
```

```
interface Service-Engine0/2/0
  zone-member security INSIDE
```

م تې، INSIDE ةقطنم لىل UP ةلا لوكوتورب ةلا ح ي ف هجومل ةمدخ كرحم تاهجاو نېي عت درجم ل ح ةياهنل ي ف ZBF لال خ نم هاجت ا ل ي دا ح ا ة وصل ة لك شم ل ح

## 1 ل ل ا ث م

ة دراو ل ا تام ل ل ا ك م ل ل ه ا ج ت ا ل ا ة ي دا ح ا ة وصل ل ا ل ك ا ش م د ي ك ا ت م ت ، ا ذ ه IOS-XE ZBF ق ي ب ط ت ي ف لىل UP ةلا ل ا ح ي ف ةمدخ ل ا ك ر ح م ت ا ه ج ا و ن ي ي ع ت د ع ب ، PSTN لىل LAN ة ك ب ش ن م ة ر د ا ص ل ل ا و ه ا ج ت ا ل ا ي دا ح ا ة وصل ة لك شم ل ح ا ر ي خ ا م ت و ، ZONE\_INSIDE ة ق ط ن م ل

```
R1#sh ip int br
Interface                IP-Address      OK? Method Status          Protocol
GigabitEthernet0/0/0    64.100.0.10    YES NVRAM  up              up
GigabitEthernet0/0/1    unassigned      YES NVRAM  up              up
Gi0/0/1                  192.168.10.1   YES NVRAM  up              up
GigabitEthernet0/0/2    unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Service-Engine0/1/0    unassigned YES NVRAM  up up           Service-Engine0/2/0 unassigned YES unset up up
Vlan1                    unassigned      YES unset  administratively down down
```

```
interface Service-Engine0/1/0
  zone-member security ZONE_INSIDE
```

```
interface Service-Engine0/2/0
  zone-member security ZONE_INSIDE
```

```
R1# show zone security zone self Description: System defined zone zone ZONE_INSIDE
Member Interfaces:
  GigabitEthernet0/0/1
  Service-Engine0/1/0 Service-Engine0/2/0
```

```
zone ZONE_OUTSIDE
Member Interfaces:
  GigabitEthernet0/0/0
```

## 2 ل ل ا ث م

ة دراو ل ا تام ل ل ا ك م ل ل ه ا ج ت ا ل ا ة ي دا ح ا ة وصل ل ا ل ك ا ش م د ي ك ا ت م ت ، ا ذ ه IOS-XE ZBF ق ي ب ط ت ي ف لىل UP ةلا ح ي ف ةمدخ ل ا ك ر ح م ت ا ه ج ا و ن ي ي ع ت د ع ب ، PSTN لىل LAN ة ك ب ش ن م ة ر د ا ص ل ل ا و ه ا ج ت ا ل ا ي دا ح ا ة وصل ة لك شم ل ح ا ر ي خ ا م ت ، ا ه ب ق و و م ل ا ق ط ن م ل ا

```
R2# show ip int brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status          Protocol
GigabitEthernet0/0/0    172.16.1.1     YES NVRAM  up              up
Gi0/0/1                  64.100.0.10    YES NVRAM  up              up
Service-Engine0/1/0    unassigned YES unset up up           Service-Engine0/4/0 unassigned YES unset up up
GigabitEthernet0        unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Loopback0                unassigned      YES unset  up              up
Vlan1                    unassigned      YES unset  administratively down down
```

```
interface Service-Engine0/1/0 zone-member security Trusted interface Service-Engine0/4/0 zone-member security Trusted
```

```
R2#show zone security
zone self
```

Description: System defined zone

#### zone Trusted

Member Interfaces:

GigabitEthernet0/0/0

Service-Engine0/1/0 Service-Engine0/4/0

#### zone Untrusted

Member Interfaces:

Gi0/0/1

## ةلصللا تاذاطخاللا

[CSCuu86175](#) CUBE نيكمت عم تاملكملا لشفت دق XE ساسأ يلع ZBFW

[CSCuh55237](#) Doc: نينيبلا هليغشت نكمي ال ASR 'ZBFW دن تسم سكي نأ بجي CUBE-SP'

## ةلص تاذا تامولعم

- [Cisco نم 3S رادصلا، قطانملا يلع مئاقلا تاسايسلا ةيامح رادج: نامألا نيوكت ليلد IOS XE](#)
- [ةيوصوللا رورملا ةكرح رورمب حمست ةقطنم يف x/y/z ةمدخللا كرحم نيضت مزلي دق](#)
- [interface service-engine](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء ف نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إلمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزىل ءن إل دن تسمل