

RV110W ىلج CoS تادادع| نيوكت

فادهال

تادادع| نيوكت كنيك مي Cisco ةدحو مادختسال تانوذال او دودحل (CoS) ةمدخل ةئف ددحت RV110W ىلج تانايبل رورم ةكرح هيچوت ةداع| راطتنا ةمئاقل (CoS) ةمدخل ةئف ةيولوا

RV110W ىلج CoS تادادع| نيوكت ةيفي كحرش وه دنتسمل اذه نم فدهال

قيبطتل ةلباقلا ةزهجال

- RV110W زارطلال

CoS تادادع|

م تي CoS تادادع| > ةمدخل ةدوچ رتخأ، بيولا ىلج| ةدنتسمل نيوكتل ةادأ نم 1. ةوطخلال CoS دادع| ةحفص حتف

CoS Settings

CoS to Traffic Forwarding Queue Mapping

Set Port to CoS mode in the [QoS Port-based Settings page](#)

CoS Priority	Traffic Forwarding Queue
7	4 (highest) ▼
6	4 (highest) ▼
5	4 (highest) ▼
4	3 ▼
3	3 ▼
2	2 ▼
1	1 (lowest) ▼
0	1 (lowest) ▼

Save Restore Default Cancel

ةداع| ةلدسنملا ةمئاقلا نم ةيولوا ةمبي رتخأ، CoS تايولوا نم ةيولوا لك 2. ةوطخلال ةلباقملا رورملا ةكرح هيچوت

ظفح ةقطقط 3. ةوطخلال

