

# ةملك VSS عـم حـاتـفـم 4500 sery ةـزـافـحـ ةـدـامـ عـارـجـاـ ةـدـاعـتـسـاـ

## تـايـوـتـحـمـلـاـ

### ةـمـدـقـمـلـاـ

[ةـيـسـاسـأـلـاـ تـابـلـطـتـمـلـاـ](#)

[ةـمـدـخـتـسـمـلـاـ تـانـوـكـمـلـاـ](#)

[ةـيـسـاسـأـتـامـوـلـعـمـ](#)

[رـوـرـمـلـاـ ةـمـلـكـ دـادـرـتـسـاـ عـارـجـاـ](#)

## ةـمـدـقـمـلـاـ

يف ضـكريـ نـأـ حـاتـفـمـ 4500 sery ةـزـافـحـ ةـدـامـ cisco لـ عـارـجـاـ ةـدـاعـتـسـاـ ةـمـلـكـلـاـ ةـقـيـثـ وـ اـذـهـ فـصـيـ بـ بـولـسـأـ (VSS) مـاظـنـ لـيـوحـتـ يـلـعـفـلـاـ

## ةـيـسـاسـأـلـاـ تـابـلـطـتـمـلـاـ

### ةـمـدـخـتـسـمـلـاـ تـانـوـكـمـلـاـ

فرـشـمـ ضـكريـ نـأـ حـاتـفـمـ 4500 sery ةـزـافـحـ ةـدـامـ cisco لـ اـىـلـعـ ةـقـيـثـ وـ اـذـهـ يـفـ ةـمـوـلـعـمـلـاـ تـسـسـاـ 7-E.

ةـصـاخـ ةـيـلـمـعـمـ ةـيـيـبـ يـفـ ةـدـوـجـوـمـلـاـ ةـزـهـجـأـلـاـ نـمـ دـنـتـسـمـلـاـ اـذـهـ يـفـ ةـدـرـاـوـلـاـ تـامـوـلـعـمـلـاـ عـاشـنـاـ مـتـ تـنـاـكـ اـذـاـ. (يـضـارـتـفـاـ) حـوـسـمـمـ نـيـوـكـتـبـ دـنـتـسـمـلـاـ اـذـهـ يـفـ ةـمـدـخـتـسـمـلـاـ ةـزـهـجـأـلـاـ عـيـمـجـ تـأـدـبـ رـمـأـ يـأـلـ لـمـتـحـمـلـاـ رـيـثـأـتـلـلـ كـمـهـفـ نـمـ دـكـأـتـفـ، ةـرـشـابـمـ كـتـكـبـشـ.

## ةـيـسـاسـأـتـامـوـلـعـمـ

تنـأـ نـأـ بـلـطـتـيـ بـولـسـأـ VSS ضـكريـ نـأـ حـاتـفـمـ 4500 sery ةـزـافـحـ ةـدـامـ cisco اـىـلـعـ ةـدـاعـتـسـاـ ةـمـلـكـ وـذـلـاـ تـزـوـاجـتـ in order to تـزـجـنـاـ تـنـكـ يـغـبـنـيـ يـأـ، لـقـتـسـمـ بـولـسـأـ اـىـلـ حـاتـفـمـلـاـ لـوـحـتـ هـذـهـ أـطـخـلـاـ ةـلـاـسـرـيـقـلـتـتـسـفـ، تـالـوـحـمـلـاـ لـيـوحـتـبـ مـقـتـ مـلـ اـذـاـ لـيـكـشـتـ ةـفـزـاجـمـلـاـمـسـأـرـ:

```
***** CAUTION *****  
*  
* Switch is booting up in VSS mode but *  
* startup-config is being ignored. Autoboot is *  
* disabled and now dropping into ROMMON. *  
*  
* Please configure the switch for not ignoring *  
* startup-config if it is needed to work in VSS Mode *  
* OR *  
* clear VS_SWITCH_NUMBER rommon variable to boot *  
* the switch in standalone mode. *  
*****
```

\*Jul 29 12:25:59.403: %RF-5-RF\_RELOAD: Self Reload.

Reason: Startup-config ignore not allowed in VSS mode

\*Jul 29 12:25:59.568: %SYS-5-RELOAD:

Reload requested by Platform redundancy manager. Reload Reason:

Startup-config ignore not allowed in VSS mode. Please stand by while

ريغتم حسمب مق. يف لكـيـهـ لـكـ رسـكـلـ ليـمـحـتـلـاـ ـدـاعـاـ دـعـبـ ROMMONـ .ـ لـعـ طـغـضاـ VS\_SWITCH\_NUMBER ROMMON (rommon1 > unset vs\_SWITCH\_NUMBER)ـ لـوحـمـلـاـ دـيـهـمـتـلـ (ـرـومـمـونـ1ـ)ـ عـضـوـلـاـ يـفـ لـقـتـسـمـلـاـ عـضـوـلـاـ يـفـ.

## رورملا ـمـلـكـ دـادـرـتـسـ اـعـارـجـاـ

الـكـ ـلـعـ ـدـاعـتـسـاـ ـمـلـكـلـاـ تـزـجـنـأـ يـغـبـنـيـ تـنـأـ ،ـلـقـتـسـمـ بـوـلـسـأـ ـلـإـجـاتـفـمـلـاـ تـنـأـ لـوحـيـ بـقـعـ بـجـيـوـ ،ـعـضـوـيـفـ 1ـ لـوحـمـلـابـ دـنـتـسـمـلـاـ اـذـهـ يـفـ حـضـوـمـلـاـ عـارـجـاـلـاـ أـدـبـيـ .ـدـارـفـنـاـ ـلـعـ حـاتـفـمـ 2ـ لـوحـمـلـلـ هـارـكـتـ.

VSS ضـكـريـ نـأـ حـاتـفـمـ 4500 sery ـزـافـحـ ـدـامـ ciscoـ ـلـعـ ـدـاعـتـسـاـ ـمـلـكـ تـزـجـنـأـ تـمـتـاـ in order to steps:

1. فـلـمـ ـلـعـ ـلـوـهـسـبـ VSSـ نـمـ running-configـ بـ ظـفـتـحـافـ ،ـاـقـبـسـمـ اـيـطـايـتـحـاـ ـهـخـسـنـ مـتـ اـذـاـ ـدـاعـتـسـاـ ـمـلـكـ دـعـبـ VSSـ تـلـكـشـ دـيـعـيـ نـأـ تـلـمـعـتـسـاـ تـنـكـ عـيـطـتـسـيـ لـيـكـشـتـ اـذـهـ .ـيـجـرـاخـ ـوـطـخـ (ـلـمـاـكـ 10ـ).
2. ـلـإـ ـمـحـتـقـاـ مـثـ ،ـلـكـيـهـ لـكـلـ ـقـقـاطـلـاـ لـيـطـعـتـ قـيـرـطـ نـعـ لـوحـمـلـاـ لـيـمـحـتـ ـدـاعـبـ مقـ ROMMON:

Restarting system.

Type control-C to prevent autobooting.

.

Autoboot cancelled..... please wait!!!

rommon 1 > [interrupt]

rommon 1 >set  
PS1=rommon ! >  
RommonVer=15.0(1r)SG1  
BOOT=bootflash:cat4500e-universalk9.SPA.03.04.00.SG.151-2.SG.bin,12;  
ConfigReg=0x2102  
DiagMonitorAction=Normal  
BootedFileName=bootflash:cat4500e-universalk9.SPA.03.04.00.SG.151-2.SG.bin  
VS\_SWITCH\_NUMBER=1  
ConsecPostPassedCnt=7  
RET\_2\_RTS=12:20:28 UTC Mon Jul 29 2013  
RET\_2\_RCALTS=1375100428  
rommon 2 >

3. ليـغـشـتـلـاـ عـدـبـ نـيـوـكـتـ لـهـاجـتـلـ لـوحـمـلـاـ نـيـوـكـتـبـ مقـ:

rommon 2 >confreg

Configuration Summary :  
=> load rom after netboot fails  
=> console baud: 9600  
=> autoboot from: commands specified in 'BOOT' environment variable

do you wish to change the configuration? y/n [n]: y

```

enable "diagnostic mode"? y/n [n]: n
enable "use net in IP bcast address"? y/n [n]:
disable "load rom after netboot fails"? y/n [n]:
enable "use all zero broadcast"? y/n [n]:
enable "break/abort has effect"? y/n [n]:
enable "ignore system config info"? y/n [n]: y

change console baud rate? y/n [n]:

change the boot characteristics? y/n [n]:

Configuration Summary :
=> load rom after netboot fails
=> ignore system config info
=> console baud: 9600
=> autoboot from: commands specified in 'BOOT' environment variable

do you wish to save this configuration? y/n [n]: y
You must reset or power cycle for new configuration to take effect

```

#### 4. رییغت نم ققحت config-register:

```

rommon 3 >set
PS1=rommon ! >
RommonVer=15.0(1r)SG1
BOOT=bootflash:cat4500e-universalk9.SPA.03.04.00.SG.151-2.SG.bin,12;
DiagMonitorAction=Normal
BootedFileName=bootflash:cat4500e-universalk9.SPA.03.04.00.SG.151-2.SG.bin
VS_SWITCH_NUMBER=1
ConsecPostPassedCnt=7
RET_2_RTS=12:20:28 UTC Mon Jul 29 2013
RET_2_RCALTS=1375100428
ConfigReg=0x2142
rommon 4 >

```

#### 5. ىل! لوحمل ا لىوحتو يرهاظل ا لوحمل ا مقرحسم ىلع لمعى يذلا رمألا لخدا لقتسملا عضولا:

```

rommon 4 >clear swnum
rommon 5 >
rommon 5 >set
PS1=rommon ! >
RommonVer=15.0(1r)SG1
BOOT=bootflash:cat4500e-universalk9.SPA.03.04.00.SG.151-2.SG.bin,12;
DiagMonitorAction=Normal
BootedFileName=bootflash:cat4500e-universalk9.SPA.03.04.00.SG.151-2.SG.bin
BootStatus=Failure
ConsecPostPassedCnt=8
ConfigReg=0x2142
RET_2_RTS=12:25:59 UTC Mon Jul 29 2013
RET_2_RCALTS=1375100759

```

#### 6. موقيو، ليغشتلا عدب نيوكت لوحمل ا لوحمل ا ديههتمب مق غراف نيوكت عاشناب:

```

rommon 6 >boot bootflash:cat4500e-universalk9.SPA.03.04.00.SG.151-2.SG.bin
loading image

```

```

Checking digital signature
flash1:/USER/cat4500e-universalk9.SPA.03.04.00.SG.151-2.SG.bin:
Digitally Signed Release Software with key version A

Rommon reg: 0x00004F80
Reset2Reg: 0x00000F00

Image load status: 0x00000000
#####
Snowtrooper 220 controller 0x04328B30..0x0450A0DF Size:0x0057B4C5 Program Done!

```

```
#####
Linux version 2.6.24.4.96.70.k10 (susingh@build-lnx-036)
(gcc version 4.2.1 p7 (Cisco c4.2.1-p7)) #1 SMP Wed Dec 5 03:42:58 PST 2012
Starting System Services

diagsk10-post version 5.1.4.0
```

عديل طغض ا Enter ىلع

مقدمة بولس VSS ىلا حات فملأا تلوج in order to تاميلع ملأ او حات فملل ديدج ةملك تل لكش ئىرخأ ئرم نېوكتلا زجاجت بئن جتلى **config-register** رىيغت باب:

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#username xxxx password xxxx
Switch(config)#enable secret xxxx
4k_vss(config)#config-register 0x2102
4k_vss(config)#
4k_vss(config)#switch virtual domain 100
4k_vss(config-vs-domain)#switch 1
4k_vss(config-vs-domain)#end
4k_vss#wr
Building configuration...
Compressed configuration from 2988 bytes to 1385 bytes
```

يُرخأ ةرم بولسأ VSS ىلإ حاتفملا لوحى.

```
4k_vss#switch convert mode virtual
```

```
***** CAUTION *****  
* No VSL port is configured or all VSL ports *  
* are put in shutdown state. *  
* This may cause Dual-Active mode of VSS. *  
*****  
  
This command will convert all interface names  
to naming convention "interface-type switch-number/slot/port  
save the running config to startup-config and  
reload the switch
```

Do you want to proceed? [yes/no]: yes

Do you want to proceed? [y/n]

## Building configuration

Building configuration...  
Compressed configuration from 3113 bytes to 1

Saving converted configuration to bootflash:

Destination filename [startup-config converted.vsf]:

Destination filename [startup-configconverted\_vs-20130729-130331].  
Please stand by while rebooting the system.

Please stand by while rebooting the system....

9. ةظالم 2. حاتفم نا امب بولس ا VSS ئى قالتى نا وە تلکش و، حاتفم رخالل عاجا اذه تررك: مسق عجار، VSS عضويەف تالوچملە نى يوكت ئي فيك لوح ئيفااضا تامولعم ىلىع لوصح لىل جمانرب نى يوكت ليلىد نم [VSS Catalyst 4500 Series Switch Software](#), [IOS XE رادصا](#) 3.4.0SG و IOS 15.1(2)SG.

10- ۃملک فذح او، صوصن ررحم یف 1 ۃوطخلہ یف ظووفحملہ یلصاً running-config حتفاً اذھو. حاتفملا یلع لدعمن لیکشٰت اذھلمحی نأ نما وہ نآل۔ نیوکتلانم ۃمیدقلارورملا رخاً فرم اهنیوکت ۃداعاً مثت مل ۃدوقفملا ۃمیدقلارورملا ۃملک نأ نمضی.

## هـ لـ وـ لـ جـ رـ تـ لـ اـ هـ ذـ هـ

ةـ يـ لـ آـ لـ اـ تـ اـ يـ نـ قـ تـ لـ اـ نـ مـ مـ جـ مـ وـ عـ مـ اـ دـ خـ تـ سـ اـ بـ دـ نـ تـ سـ مـ لـ اـ اـ ذـ هـ تـ مـ جـ رـ تـ  
لـ اـ عـ لـ اـ ءـ اـ حـ نـ اـ عـ يـ مـ جـ يـ فـ نـ يـ مـ دـ خـ تـ سـ مـ لـ لـ مـ عـ دـ ئـ وـ تـ حـ مـ يـ دـ قـ تـ لـ ةـ يـ رـ شـ بـ لـ اـ وـ  
اـ مـ كـ ةـ قـ يـ قـ دـ نـ وـ كـ تـ نـ لـ ةـ يـ لـ آـ ةـ مـ جـ رـ تـ لـ ضـ فـ اـ نـ اـ ةـ ظـ حـ اـ لـ مـ ئـ جـ رـ يـ .ـ صـ اـ خـ لـ اـ مـ هـ تـ غـ لـ بـ  
يـ لـ خـ تـ .ـ فـ رـ تـ حـ مـ مـ جـ رـ تـ مـ اـ هـ دـ قـ يـ يـ تـ لـ اـ ةـ يـ فـ اـ رـ تـ حـ اـ لـ اـ ةـ مـ جـ رـ تـ لـ اـ عـ مـ لـ اـ حـ لـ اـ وـ  
ىـ لـ إـ أـ مـ ئـ اـ دـ عـ وـ جـ رـ لـ اـ بـ يـ صـ وـ تـ وـ تـ اـ مـ جـ رـ تـ لـ اـ هـ ذـ هـ ةـ قـ دـ نـ عـ اـ هـ تـ يـ لـ وـ ئـ سـ مـ  
(رـ فـ وـ تـ مـ طـ بـ اـ رـ لـ اـ)ـ يـ لـ صـ أـ لـ اـ يـ زـ يـ لـ جـ نـ إـ لـ اـ دـ نـ تـ سـ مـ لـ اـ).