

# CUCM ىلج BE6000 صيخرت معد

## تايوت حمل

[قمدق مل](#)

[قيساس الابلط مل](#)

[تابلط مل](#)

[قمدختس مل تانوك مل](#)

[قيساس ا تامول عم](#)

[عارج ال](#)

[صيخرت ل ا قرا دا مدختس م قه جاو](#)

[قحص ل ا نم ققحت ل](#)

[اوحال ص او عا طخ ال افاشكت سا](#)

## قمدق مل

Cisco ىلج ادبل صيخرت ل Business Edition 6000 (BE6000) معد صيخرت دنن سمل اذه فصي Unified Communications Manager (CUCM)، رادص ال 12.5.

## قيساس الابلط مل

### تابلط مل

قيلال عيضاوم ل ا ب قف رع م كيدل نوكت ن ا ب Cisco ى صوت:

- CUCM، رادص ال 12.5
- 6000 ى ب

### قمدختس مل تانوك مل

Cisco Call Manager نم 12.5 رادص ال ىل دنن سمل اذه ىف قراو ل ا تامول عم ل دنن سمل

قصاخ قيل عم قئب ىف قدوچوم ل ا قزه ج ال نم دنن سمل اذه ىف قراو ل ا تامول عم ل ا عا شن ا مت تناك اذ ا. (ىضارتفا) حوس مم نيوك ت ب دنن سمل اذه ىف قمدختس مل ا قزه ج ال ا عي م ج ا دب رم ا ل ا ل مت حمل ا ري ثا ت ل ل كم ه ف نم دكا ت ف ، لى غ ش ت ل ا دي ق ك ت ك ب ش

## قيساس ا تامول عم

نم هذه Starter صيخرت قمزح نوكت ن ا نكم ى. Starter صيخرت قمزح عم BE6000، OVA، ISO، ب نا ج ب نى عون:

1. UCL - قيساس ال او قيساس ال او قيساس ال ا ب صيخرت ل ا لى دعت مت -
  2. UWL- CUWL، Enhanced Plus، Enhanced، Basic & Essential نى ب ام ىف قلد عم ل ا صيخرت ل ا -
- ب ن ج ت ل ه ك ال ه ت س او BE6000 ب صا خ ل ا صيخرت ل ا ب ل ط ل BE6000 ع ض و ىف دا د ع ال دن ع لى ط ع ت / ن ى ك م ت ب ل و و س م ل م و ق ى ن ا ن ك م ى. ى ر خ ال ل و ل ح ل ا ض و ر ع ىف ع ط ا ق ت م ل ا م ا د خ ت س ال ا

(رم أوألا رطس ةهجاو) CLI لال خ نم BE6000 عضولا

(UCL/UWL/شي ال) ةبولطم ال Starter ةمزح صيخارت نم دكأت، عضولا ديحت متي امنيب  
UWL BE6000 ةمزح وأ 6000 زارطال نم UCL Starter ةمزح نع ةرابع Starter ةمزح صيخارت نوكتس  
صيخارت ةيأ يلع يوتحت ال وأ Starter.

## ءارجالا

BE6000 صيخرت عضو نيكم تل ءارجالا وه اذه

1. uTils ليطعت .رم أوألا رطس ةهجاو نم BE6000 عضولا نيكم تب لوؤسم ال موقوي .  
BE6000mode uTils ءالاح uBE6000Mode عضولا نيكم تب لوؤسم ال موقوي .
2. ءيش ال وأ UWL وأ UCL ءدب ةمزح لوؤسم ال ددحي ،BE6000 عضو نيكم تب متي امنيب .
3. ةيأ ءارج متي ال (UCL/UWL) ةراتخم ال ءدب ال ةمزح ال اءانتسا صيخارت ال طبض متي .  
ةنسخم ال صيخارت ال ني ب صيخارت ال ليءت مت - UCL .ءيش ال راي تخ اءن ءال ليءت  
CUWL، Enhanced Plus، ني ب اميف ءلءم ال صيخارت ال -UWL ةيأساس ال او ةيأساس ال او  
Enhanced، Basic و Essential
4. هرشنو صيخرت ال كالهتسا لعضو صيخرت ال ءراءل مءختسم ةهجاو ضرعت .
5. UCL & UWL Starter Pack ال طوق اصيخرت 35 طبض مت .  
أو Cisco Smart Software Manager جم انرب نم ءت نم ال ليثم ليجست ءاغل اءجي :ءظءال  
اذه BE6000Mode enable رم ال اءي فنن لبق يءانص ال رمق ال

ءسسؤم ال عضو يف ءت نم ال ليثم نوئي امءن ءال BE6000 عضو نيكم تب متي ال

## صيخرت ال ءراءل مءختسم ةهجاو

ءراءل مءختسم ةهجاو ال ءاربيءغءال هذه ءبقارم كنكم مي ،BE6000 عضو نيكم تب ءعب  
صيخارت ال:

- BE6000 ك صيخرت ال عضو ضرعي .
- نيءءبم ال ءاعومجمو صيخارت ال BE6000 ضرءال نم ءونل اءب صيخرت ال ءابلطم .  
UWL BE6000 ليجشء ءدب ةمزح .UCL BE6000 ليجشء ءدب ةمزح .
- نم ال أو صيخرت ال ءافيتسا متي ،مءختسم ل اءنارءقا وأ ءزهءال نم ءيزم ال ءفاضا ءنع  
ءيءال ةمزح .
- 35 ل صيخارت ال ءيمء انمءختسا ان ان ينع مي امم ،ءيءال ةمزح ءافننسا ءرءبم  
CSSM. رءع يءبطلال نم يءال صيخرت ال ءيفنن نوئي سف .
- ال ءدب ال مزح صيخارت ءفاك ءافننسا متي ءت 0 هءن ال ءل "لءال مءءءتسا ال" ءومع رهظي  
35.

و Enhanced Plus و Enhanced و CUWL ني ب صيخرت ال كالهتسا ليجت متي :ءظءال  
لءاقم زمرل ضرء متي > .ءراتخم ال ءيءال ءومءم ال اءانتسا Basic & Essential  
BE6000 ءيءال ءمزح نم اءل ليءت متي يءال صيخارت ال

# ةحصلال نم ققحتال

عضو ليطعت مت ،ةروصلال هذه في

**Smart Software Licensing**

Registration Status Unregistered

License Authorization Status Evaluation Mode (87 days remaining)

Export-Controlled Functionality Not Allowed

Transport Settings [Direct View/Edit the Licensing Smart Call Home settings](#)

Licensing Mode Enterprise

[Register](#)

---

**License Usage Report**

Below is a summary of current license usage on the system. Current usage details for each type are available by pressing "Update Usage Details". Note that collecting these data is a resource intensive process and may take several minutes to complete, depending on the size of the system.

[View All License Type Descriptions And Device Classifications](#)

[Update Usage Details](#) Usage Details Last Updated: 2018-06-28 08:41:13

**License Requirements by Type**

License Type	Current Usage	Status	Report
CUWL	1	Evaluation	<a href="#">Users(1)   Unassigned Devices(0)</a>
Enhanced Plus	1	Evaluation	<a href="#">Users(1)</a>
Enhanced	1	Evaluation	<a href="#">Users(0)   Unassigned Devices(1)</a>
Basic	0	No Licenses in Use	<a href="#">Users(0)   Unassigned Devices(0)</a>
Essential	1	Evaluation	<a href="#">Users(0)   Unassigned Devices(1)</a>
TelePresence Room	1	Evaluation	<a href="#">Users(0)   Unassigned Devices(1)</a>

ةروصلال في حضورم وه امك ،UCL Starter ةمزح عم BE6000 عضو نيكمت مت في

**Smart Software Licensing**

Registration Status Unregistered

License Authorization Status Evaluation Mode (87 days remaining)

Export-Controlled Functionality Not Allowed

Transport Settings [Direct View/Edit the Licensing Smart Call Home settings](#)

Licensing Mode BE6000

[Register](#)

---

**License Usage Report**

Below is a summary of current license usage on the system. Current usage details for each type are available by pressing "Update Usage Details". Note that collecting these data is a resource intensive process and may take several minutes to complete, depending on the size of the system.

[View All License Type Descriptions And Device Classifications](#)

[Update Usage Details](#) Usage Details Last Updated: 2018-06-28 08:43:49

**License Requirements by Type**

License Type	Current Usage	Status	Report
CUWL	1	Evaluation	<a href="#">Users(1)   Unassigned Devices(0)</a>
Enhanced Plus	1	Evaluation	<a href="#">Users(1)</a>
Enhanced	0	No Licenses in Use	* <a href="#">Users(0)   Unassigned Devices(1)</a>
Basic	0	No Licenses in Use	<a href="#">Users(0)   Unassigned Devices(0)</a>
Essential	0	No Licenses in Use	* <a href="#">Users(0)   Unassigned Devices(1)</a>
TelePresence Room	1	Evaluation	<a href="#">Users(0)   Unassigned Devices(1)</a>
BE6000 UCL Starter Bundle	1	Evaluation	
BE6000 UWL Starter Bundle	0	No Licenses in Use	

\* indicates some or all licenses are from a BE6000 Starter Bundle

UWL ءدب ةمزح ديحت مت و BE6000 عضو نيكمت مت

**License Requirements by Type**

License Type	Current Usage	Status	Report
CUWL	0	No Licenses in Use	* <a href="#">Users(1)   Unassigned Devices(0)</a>
Enhanced Plus	0	No Licenses in Use	* <a href="#">Users(1)</a>
Enhanced	0	No Licenses in Use	* <a href="#">Users(0)   Unassigned Devices(1)</a>
Basic	0	No Licenses in Use	<a href="#">Users(0)   Unassigned Devices(0)</a>
Essential	0	No Licenses in Use	* <a href="#">Users(0)   Unassigned Devices(1)</a>
TelePresence Room	1	Evaluation	<a href="#">Users(0)   Unassigned Devices(1)</a>
BE6000 UCL Starter Bundle	0	No Licenses in Use	
BE6000 UWL Starter Bundle	1	Evaluation	

\* indicates some or all licenses are from a BE6000 Starter Bundle

ددم BE6000 Mode enabled و none .

License Type	Current Usage	Status	Report
CUWL	1	 Evaluation	<a href="#">Users(1)   Unassigned Devices(0)</a>
Enhanced Plus	1	 Evaluation	<a href="#">Users(1)</a>
Enhanced	1	 Evaluation	<a href="#">Users(0)   Unassigned Devices(1)</a>
Basic	0	 No Licenses in Use	<a href="#">Users(0)   Unassigned Devices(0)</a>
Essential	1	 Evaluation	<a href="#">Users(0)   Unassigned Devices(1)</a>
TelePresence Room	1	 Evaluation	<a href="#">Users(0)   Unassigned Devices(1)</a>
BE6000 UCL Starter Bundle	0	 No Licenses in Use	
BE6000 UWL Starter Bundle	0	 No Licenses in Use	

Indicates some or all licenses are from a BE6000 Starter Bundle

## اهحالصإو ءاطخأل فاشكتسا

: تالچسلا هذه عيمجت كمزلي ،ةلكشم ي أ دوج و ةلاح يف

- SLM.log ( [activelog/cm/trace/slm/log4j/slm.log](#) ) نم اعزج يكذلا لماعلا تالچس دعت

- يف لزنم لاب لاصتالا تالچس ةباتك مت :  
[activelog/cm/trace/slm/log4j/gch.log](#)

[activelog/cm/trace/slm/log4j/tp.log](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل