

Zurücksetzen des Speaker Track für die MX-Serie auf Werkseinstellungen

Inhalt

[Einführung](#)

[Vorgehensweise](#)

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie der Lautsprecher-Tracker der MX700/MX800-Kamera und der gesamte Lautsprechertrack der MX-Serie auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

Vorgehensweise

Dieses Verfahren kann auch auf eine MX-Serie mit einer einzigen Kamera angewendet werden. Befolgen Sie die Schritte 1 bis 4.

Die Vorderansicht der MX-Serie ist im Bild dargestellt.



Schritt 1: Entfernen Sie die obere Abdeckung, wie im Bild gezeigt.



Schritt 2: Entfernen Sie die Lautsprecher links, rechts und in der Mitte neben den Kameras, wie im Bild gezeigt.



Schritt 3: Um die Kameras einzeln zurückzusetzen, gehen Sie auf die rechte Seite jeder Kamera, Sie können einen Lüfter in jedem Gerät sehen, wie im Bild gezeigt.



Schritt 4: Im unteren Bereich des Bedienfelds neben der Schraube sehen Sie ein Nadelloch. Drücken Sie die Nadelbohrung mit einem Stift etwa 15 Sekunden, bis die LED (Light Emitting Diode) der Kamera wie im Bild gezeigt rot blinkt.



Schritt 5: Um die Lautsprecherspür selbst zurückzusetzen, sehen Sie auf der linken Seite neben der Kamera, wie im Bild gezeigt.

