

Konfigurieren von ISL-Trunks auf Cisco Routern

Inhalt

[Einführung](#)

[Voraussetzungen](#)

[Anforderungen](#)

[Verwendete Komponenten](#)

[Konventionen](#)

[Hintergrundinformationen](#)

[Konfigurationen](#)

[Debuggen und Fehlerbehebung](#)

[Zugehörige Informationen](#)

Einführung

In diesem Dokument wird die Konfiguration von ISL-Trunks (Inter-Switch Link Protocol) auf externen Cisco Routern wie den Serien 7500/7000, 3600, 4500 oder 2500 erläutert. In diesem Dokument wird die Konfiguration von ISL-Trunks auf Layer-2- (L2)/Layer-3- (L3)-Switches wie dem Cisco Catalyst 6500 oder 4500 nicht behandelt.

Informationen zur Konfiguration von ISL- und 802.1Q-Trunks zwischen Catalyst L2- und L3-Switches, die Catalyst OS (CatOS) oder Cisco IOS® Software ausführen, finden Sie in den folgenden Abschnitten:

- Die [zugehörigen Informationen](#)