

Dashboard auf der RV110W anzeigen

Ziele

Auf der Seite für das RV110W Dashboard finden Sie eine Vielzahl präziser Informationen zu den zahlreichen Funktionen des Geräts.

In diesem Dokument wird erläutert, wie das Dashboard der RV110W angezeigt wird.

Anwendbare Geräte

·RV110W

Dashboard anzeigen

Schritt 1: Wählen Sie im Webkonfigurationsprogramm **Status > Dashboard** aus.

Refresh Rate:

Device Information	LAN (Local Network) Interface details
System Name: routerE3A2B6	MAC Address: 54:75:D0:E3:A2:B6
Firmware Version: 1.1.0.9	IPv4 Address: 192.168.1.1
Serial Number: CBT15140AAL	DHCP Server: Enabled
Resource Utilization	WAN (Internet) Information details
CPU: 2%	IPv4 Address:
Memory: 55% (34/64 MB)	State: Down
Current Time: 01/01/10 12:21 AM	Wireless Networks details
System Up Time: 0 Days, 0 Hours, 21 Minutes, 24 Seconds	ciscosb1 : Active
Syslog Summary details manage logging	ciscosb2 : Disabled
Emergency: Logging Disabled	ciscosb3 : Disabled
Alert: Logging Disabled	ciscosb4 : Disabled
Critical: Logging Disabled	VPN
Error: Logging Disabled	QuickVPN Users: 0/0
Warning: Logging Disabled	PPTP Users: 0/0

Schritt 2: Wenn Sie das Dashboard regelmäßig mit aktualisierten Informationen aktualisieren möchten, wählen Sie im Dropdown-Menü "Aktualisierungsrate" eine Uhrzeit aus.

Schritt 3: Das Dashboard zeigt folgende Informationen an:

·Geräteinformationen

Device Information
System Name: routerE3A2B6
Firmware Version: 1.1.0.9
Serial Number: CBT15140AAL

- System Name (Systemname): Der Name des Geräts.

- Firmware-Version - Die aktuelle Softwareversion des Geräts.

- Seriennummer - Die Seriennummer des Geräts.

·Ressourcennutzung

Resource Utilization	
CPU:	4%
Memory:	56% (35/64 MB)
Current Time:	01/01/10 12:00 AM
System Up Time:	0 Days, 0 Hours, 0 Minutes, 35 Seconds

- CPU - Die CPU-Menge, die vom Gerät verwendet wird.

- Arbeitsspeicher - Die Menge des Arbeitsspeichers, der frei ist oder nicht verwendet wird.

- Current Time (Aktuelle Zeit) - Die Uhrzeit, zu der das Gerät derzeit eingerichtet ist.

- Systemzeit - Wie lange läuft das System?

·Syslog-Zusammenfassung

Syslog Summary	details	manage logging
Emergency:	Logging Disabled	
Alert:	Logging Disabled	
Critical:	Logging Disabled	
Error:	Logging Disabled	
Warning:	Logging Disabled	

Gibt an, ob die Protokollierung für die folgenden Ereigniskategorien aktiviert ist:

- Emergency (Notfall) - System ist unbrauchbar. Dies wird normalerweise an alle Prozesse übertragen.

- Warnung - Sofortige Maßnahme erforderlich.

- Critical (Kritisch) - Kritische Bedingungen, wie ein Festplattenfehler, werden protokolliert.

- Fehler — Fehlerbedingungen werden protokolliert.

- Warnung - Es werden Warnbedingungen protokolliert.

·LAN-Schnittstelle (Local Network)

LAN (Local Network) Interface	details
MAC Address:	54:75:D0:E3:A2:B6
IPv4 Address:	192.168.1.1
DHCP Server:	Enabled

- MAC-Adresse - Die MAC-Adresse des Routers.

- IPv4-Adresse - Die lokale IP-Adresse des Routers.

- DHCP-Server - Der Status des IPv4-DHCP-Servers des Routers (aktiviert oder deaktiviert).

·WAN-Informationen (Internet)

WAN (Internet) Information details	
IPv4 Address:	
State:	Down

- IPv4-Adresse - Die IP-Adresse des WAN-Ports des Routers.
- State (Status) - Der Status der Internetverbindung (Nach oben oder Nach unten).

·Wireless-Netzwerke

Wireless Networks details	
ciscosb1 :	Active
ciscosb2 :	Disabled
ciscosb3 :	Disabled
ciscosb4 :	Disabled

Listet den Status der vier Wireless-Netzwerk-SSIDs auf.

·VPN

VPN	
QuickVPN Users:	0/0
PPTP Users:	0/0

- QuickVPN-Benutzer - Die Anzahl der QuickVPN-Benutzer, die auf dem Gerät zugewiesen und verwendet werden.
- PPTP-Benutzer - Die Anzahl der Point-to-Point Tunneling Protocol-Benutzer, die auf dem Gerät zugewiesen und verwendet werden.