

# Konfigurieren der Systemzeiteinstellungen auf einem Switch über die Befehlszeilenschnittstelle (CLI)

## Ziel

Die Konfiguration der Systemzeit ist in einem Netzwerk von großer Bedeutung. Synchronisierte Systemuhren liefern einen Referenzrahmen zwischen allen Geräten im Netzwerk. Die Synchronisierung der Netzwerkzeit ist von kritischer Bedeutung, da bei der Verwaltung, Sicherung, Planung und beim Debuggen eines Netzwerks jeder Aspekt des Managements, der Sicherung und des Debuggens von Ereignissen berücksichtigt wird. Ohne synchronisierte Uhren ist eine genaue Korrelation der Protokolldateien zwischen Geräten bei der Verfolgung von Sicherheitsverletzungen oder der Netzwerknutzung nicht möglich.

Die synchronisierte Zeit reduziert auch die Verwirrung in gemeinsam genutzten Dateisystemen, da die Änderungszeiten unabhängig vom Computer, auf dem sich die Dateisysteme befinden, konsistent sein müssen. Die Cisco Small Business Switches unterstützen SNTP (Simple Network Time Protocol). Wenn diese Funktion aktiviert ist, synchronisiert der Switch die Gerätezeit dynamisch mit der Zeit eines SNTP-Servers.

Sie können die Zeit- und Datumseinstellungen des Systems auf Ihrem Switch mithilfe einer automatischen Konfiguration, z. B. SNTP, oder einer manuellen Konfiguration verwalten. Der Switch agiert nur als SNTP-Client und kann keine Zeitdienste für andere Geräte bereitstellen.

Dieser Artikel enthält Anweisungen zum Konfigurieren der Systemzeiteinstellungen auf dem Switch über die Befehlszeilenschnittstelle (CLI).

Klicken Sie [hier](#), um die Systemzeiteinstellungen über das webbasierte Dienstprogramm auf dem Switch zu konfigurieren.

## Unterstützte Geräte | Firmware-Version

- Sx300-Serie | 1.4.7.05 ([aktueller Download](#))
- Sx350-Serie | 2.2.8.04 ([Download zuletzt](#))
- SG350X-Serie | 2.2.8.04 ([Download zuletzt](#))
- Sx500-Serie | 1.4.7.05 ([aktueller Download](#))
- Sx550X-Serie | 2.2.8.04 ([Download zuletzt](#))

## Konfigurieren der Systemzeiteinstellungen auf dem Switch über die CLI

Standardmäßig gibt es auf dem Switch keine konfigurierte Netzwerkrichtlinie. Die globalen Standard-LLDP-MED-Einstellungen und die Schnittstelleneinstellungen sind wie folgt:

Funktion	Standardeinstellung
Taktquelle	SNTP
Zeit vom Browser	Deaktiviert
Zeitzone (statisch)	Offset ist UTC+0
DHCP-Zeitzone	Deaktiviert

Sommerzeit (DST) Deaktiviert

## Systemzeiteinstellungen auf dem Switch anzeigen

Schritt 1: Melden Sie sich bei der Switch-Konsole an. Der Standardbenutzername und das Standardkennwort lauten "cisco". Wenn Sie einen neuen Benutzernamen oder ein neues Kennwort konfiguriert haben, müssen Sie an dieser Stelle diese neuen Anmeldeinformationen eingeben.

```
[User Name:cisco  
Password:*****]
```

Die Befehle können je nach genauem Switch-Modell variieren. In diesem Beispiel wird über Telnet auf einen SG350X-Switch zugegriffen.

Schritt 2: Um die aktuellen Konfigurationseinstellungen für den oder die Ports anzuzeigen, die Sie konfigurieren möchten, geben Sie Folgendes ein:

```
SG350X#show clock [detail]
```

- detail - (Optional) Zeigt die Zeitzone- und Sommerzeitkonfiguration an.

Folgende Informationen werden angezeigt:

- Tatsächliche Zeit - Systemzeit auf dem Gerät. Dies zeigt die Zeitzone für das Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) und das Akronym der Zeitzone.
- Zeitquelle - Die externe Zeitquelle für die Systemuhr.
- Zeit vom Browser - Gibt an, ob das Datum und die Uhrzeit des Switches vom konfigurierenden Computer über einen Webbrowser festgelegt werden.
- Zeitzone (Statisch) - Die Zeitzone für Anzeigezwecke.
- DHCP-Zeitzone - Gibt an, dass die Zeitzone und die DST-Einstellungen (Summer Time or Daylight Saving Time) des Systems aus der DHCP-Zeitzone-Option übernommen werden können.

```
SG350X#show clock detail  
01:41:47 UTC May 19 2017  
Time source is sntp  
Time from Browser is disabled  
  
Time zone (Static):  
Offset is UTC+0  
  
DHCP timezone: Disabled  
SG350X#
```

Schritt 3: Wählen Sie die gewünschte Zeitkonfiguration für das System aus:

- [Automatische Einstellungen](#): Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird die Systemzeit von einem SNTP-Server abgerufen.
- [Manuelle Einstellungen](#) - Legen Sie Datum und Uhrzeit manuell fest. Die lokale Zeit wird verwendet, wenn keine andere Zeitquelle vorhanden ist, z. B. ein SNTP-Server.

## Automatische Zeiteinstellungen konfigurieren

Schritt 1: Geben Sie im privilegierten EXEC-Modus des Switches den globalen Konfigurationskontext ein, indem Sie Folgendes eingeben:

```
SG350X#configure terminal
```

Schritt 2: Um eine externe Zeitquelle zu konfigurieren, geben Sie Folgendes ein:

```
SG350X(config)#clock source [sntp|browser]
```

Folgende Optionen sind verfügbar:

- sntp - (Optional) Gibt an, dass ein SNTP-Server die externe Uhrenquelle ist.
- browser - (Optional) Gibt an, dass die Systemuhr entsprechend der Zeitinformationen des Webbrowsers festgelegt wird, sobald sich ein Benutzer über Hypertext Transfer Protocol (HTTP) oder HTTP Secure (HTTPS) beim Switch anmeldet, wenn die Systemuhr nicht bereits (manuell oder über SNTP) eingestellt ist.

```
SG350X#configure
SG350X(config)#clock source sntp
SG350X(config)#clock source browser
SG350X(config)#
```

In diesem Beispiel wird sntp als Hauptuhr und der Browser als alternative Uhrenquelle konfiguriert.

Schritt 3: (Optional) Geben Sie Folgendes ein, um die konfigurierten Zeiteinstellungen für das System anzuzeigen:

```
SG350X#show clock detail
 01:41:47 UTC May 19 2017
Time source is sntp
Time from Browser is disabled

Time zone (Static):
Offset is UTC+0

DHCP timezone: Disabled
SG350X#
```

```
SG350X#show clock detail
```

Schritt 4: Geben Sie optional im privilegierten EXEC-Modus des Switch den nachfolgenden Befehl ein, um die konfigurierten Einstellungen in der Datei mit der Startkonfiguration zu speichern.

```
SG350X#copy running-config startup-config
SG350X: copy running-config startup-config
Overwrite file [startup-config]... (Y/N)[N] ?
```

Schritt 5: Drücken Sie optional auf der Tastatur auf Y für "Yes" oder N für "No", sobald die Aufforderung "Overwrite file [startup-config]...." angezeigt wird.

```
SG350X#copy running-config startup-config
Overwrite file [startup-config].... (Y/N)[N] ?Y
19-May-2017 15:09:52 %COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL running-config des
tination URL flash://system/configuration/startup-config
19-May-2017 15:09:54 %COPY-N-TRAP: The copy operation was completed successfully

SG350X#
```

Sie sollten jetzt die Systemzeiteinstellungen auf Ihrem Switch automatisch über die CLI konfiguriert haben.

## Konfigurieren der manuellen Zeiteinstellungen

Wenn keine andere Zeitquelle verfügbar ist, können Sie das Datum und die Uhrzeit nach dem Neustart des Systems manuell konfigurieren. Die Zeit bis zum nächsten Systemneustart ist genau. Es wird empfohlen, die manuelle Konfiguration nur als letzten Ausweg zu verwenden. Wenn Sie über eine externe Quelle verfügen, mit der der Switch synchronisiert werden kann, müssen Sie die Systemuhr nicht manuell einstellen.

**Wichtig:** Wenn Sie über eine externe Quelle im Netzwerk verfügen, die Zeitdienste wie einen SNTP-Server bereitstellt, müssen Sie die Systemuhr nicht manuell festlegen.

So konfigurieren Sie die Systemzeiteinstellungen auf Ihrem Switch manuell:

Schritt 1: Geben Sie im privilegierten EXEC-Modus des Switches Folgendes ein:

```
SG350X#clock set [hh:mm:ss] [month] [day] [year]
```

Folgende Optionen sind verfügbar:

- hh:mm:ss - Gibt die aktuelle Zeit in Stunden (Militärformat), Minuten und Sekunden an. Der Bereich ist wie folgt:

- hh-0 bis 23

- mm - 0 bis 59

- ss - 0 bis 59

- day - Gibt den aktuellen Tag des Monats an. Der Bereich liegt zwischen 1 und 31.
- Monat - Gibt den aktuellen Monat unter Verwendung der ersten drei Buchstaben des Monatsnamens an. Der Bereich reicht von Januar bis Dezember.
- year - Gibt das aktuelle Jahr an. Der Bereich liegt zwischen 2000 und 2037.

Nach dem Neustart wird die Systemuhr auf den Zeitpunkt der Image-Erstellung eingestellt. In diesem Beispiel ist die Uhrzeit mit dem Taktdatum 12. Mai 2017 auf 12:15:30 Uhr festgelegt.

```
SG350X#clock set 12:15:30 may 12 2017
SG350X#
```

Schritt 2: Geben Sie im privilegierten EXEC-Modus des Switches den globalen

Konfigurationskontext ein, indem Sie Folgendes eingeben:

```
SG350X#configure terminal
```

Schritt 3: Um SNTP als Zeitquelle für die Systemuhr zu deaktivieren, geben Sie Folgendes ein:

```
SG350X#configure
SG350X(config)#no clock source sntp
SG350X(config)#
```

```
SG350X(config)#no clock source sntp
```

Schritt 4: (Optional) Geben Sie zum Einstellen der Zeitzone für Anzeigezwecke Folgendes ein:

```
SG350X(config)#clock timezone [zone] [hours-offset] [minutes-offset]
```

Folgende Optionen sind verfügbar:

- Zone - Die Abkürzung der Zeitzone. Der Bereich darf maximal vier Zeichen enthalten.
- hours-offset - Der Stundenunterschied von UTC. Der Bereich liegt zwischen -12 und +13.
- minutes-Offset - (Optional) Der Minutenunterschied von UTC. Der Bereich liegt zwischen 0 und 59.

Das System speichert die Zeit intern in UTC, daher wird dieser Befehl nur für Anzeigezwecke und wenn die Zeit manuell festgelegt wird verwendet.

```
SG350X#configure
SG350X(config)#no clock source sntp
SG350X(config)#clock timezone PST -8
SG350X(config)#
```

Schritt 5: (Optional) Geben Sie Folgendes ein, um die Standardeinstellungen für die Zeitonenkonfiguration wiederherzustellen:

```
SG350X(config)#no clock timezone
```

Schritt 6: (Optional) Geben Sie Folgendes ein, um festzulegen, dass die Zeitzone und die Sommerzeit (DST) des Systems von der DHCP-Zeitzone-Option übernommen werden können:

```
SG350X(config)#clock dhcp timezone
```

Überprüfen Sie beim Konfigurieren der DHCP-Zeitzone die folgenden Richtlinien:

- Die vom DHCP-Server abgerufene Zeitzone hat Vorrang vor der statischen Zeitzone.
- Die Sommerzeit vom DHCP-Server hat Vorrang vor der statischen Sommerzeit.
- Die Zeitzone und die Sommerzeit bleiben nach Ablauf der Leasingzeit für die IP-Adresse gültig.
- Die Zeitzone und die Sommerzeit, die vom DHCP-Server übernommen werden, werden nach dem Neustart gelöscht.
- Bei mehreren DHCP-fähigen Schnittstellen wird die folgende Priorität angewendet:

- Die von DHCPv6 empfangenen Informationen gehen den von DHCPv4 erhaltenen Informationen voraus

- Die vom DHCP-Client auf einer niedrigeren Schnittstelle empfangenen Informationen gehen den Informationen voraus, die vom DHCP-Client auf einer höheren Schnittstelle empfangen wurden.

- Durch Deaktivieren des DHCP-Clients, von dem aus die DHCP-Zeitzone-Option aktiviert wurde, werden die dynamische Zeitzone- und Sommerzeitkonfiguration gelöscht.

```
SG350X#configure
SG350X(config)#no clock source sntp
SG350X(config)#clock timezone PST -8
SG350X(config)#clock dhcp timezone
SG350X(config)#
```

Schritt 7: (Optional) Geben Sie Folgendes ein, um die standardmäßige DHCP-Zeitzonekonfiguration wiederherzustellen:

```
SG350X(config)#no clock dhcp timezone
```

Schritt 8: (Optional) Geben Sie eine der folgenden Optionen ein, um das System so zu konfigurieren, dass automatisch auf "Summer Time (DST)" umgeschaltet wird:

```
SG350X(config)#clock summer-time [zone] recurring {usa | eu | {week day hh:mm week day hh:mm}}
[offset] SG350X(config)#clock summer-time zone recurring {usa | eu | {[day month year hh:mm] [day
month year hh:mm]}} [offset] SG350X(config)#clock summer-time [zone] date [month day year hh:mm]
[month day year hh:mm] [offset]
```

Folgende Optionen sind verfügbar:

- zone - Das Akronym der Zeitzone, die angezeigt wird, wenn die Sommerzeit in Kraft ist. Der Bereich darf maximal vier Zeichen enthalten.
- Recurring - Gibt an, dass die Sommerzeit jedes Jahr an den entsprechenden angegebenen Tagen beginnt und endet.
- date - Gibt an, dass die Sommerzeit am ersten im Befehl angegebenen Datum beginnt und am zweiten Datum im Befehl endet.
- usa - Die Sommerzeitregeln sind die Regeln der Vereinigten Staaten. Die Regeln sind:

- Start - Zweiter Sonntag im März

- Ende - Erster Sonntag im November

- Ortszeit 2:00 Uhr

- eu - Die Sommerzeitregeln sind die Regeln der Europäischen Union. Die Regeln sind:

- Start: Letzter Sonntag im März

- Ende - Letzter Sonntag im Oktober

- Ortszeit 1:00 Uhr

- Woche - Woche des Monats. Die Woche kann zwischen 1 und 5 liegen, vom ersten bis zum letzten. Woche innerhalb des Monats, in dem die DST jedes Jahr beginnt oder endet.
- Tag - Wochentag (die ersten drei Zeichen nach Namen, z. B. Sun). Wochentag, an dem die DST jedes Jahr beginnt oder endet.
- Datum - Datum des Monats. Der Bereich liegt zwischen 1 und 31.
- Monat - Monat (die ersten drei Zeichen nach Namen, wie Feb). Monat des Jahres, in dem die DST jedes Jahr beginnt oder endet.

- Jahr - Jahr (keine Abkürzung). Der Bereich liegt zwischen 2000 und 2097.
- hh:mm - Zeit im militärischen Format, in Stunden und Minuten. Zeit, zu der DST jedes Jahr beginnt oder endet. Der Bereich ist wie folgt:

- hh-0 bis 23

- mm - 0 bis 59

- ss - 0 bis 59

- offset - (Optional) Anzahl der Minuten, die im Sommer hinzugefügt werden. Der Bereich liegt zwischen 0 und 1440 Minuten, der Standardwert ist 60.

```
SG350X#configure
SG350X(config)#no clock source sntp
SG350X(config)#clock timezone PST -8
SG350X(config)#clock dhcp timezone
SG350X(config)# $ summer-time pst recurring 1 sun mar 00:00 2 sun nov 00:00 60
SG350X(config)#
```

In diesem Beispiel wird ein wiederkehrender DST mit der PST-Zeitzone konfiguriert. Sie beginnt alle 00:00 Uhr am ersten Sonntag im März und endet jeden zweiten Sonntag im November. Die Offsetzeit beträgt 60 Minuten.

Schritt 9: Geben Sie den Befehl exit ein, um zum privilegierten EXEC-Modus zurückzukehren:

```
SG350X#configure
SG350X(config)#no clock source sntp
SG350X(config)#clock timezone PST -8
SG350X(config)#clock dhcp timezone
SG350X(config)# $ summer-time pst recurring 1 sun mar 00:00 2 sun nov 00:00 60
SG350X(config)# exit
SG350X#
```

SG350X#exit

Schritt 10: (Optional) Geben Sie Folgendes ein, um die konfigurierten Zeiteinstellungen für das System anzuzeigen:

```
SG350X(confia)#exit
SG350) #show clock detail
.05:27:27 pst May 12 2017
No time source
Time from Browser is disabled

Time zone (Static):
Acronym is PST
Offset is UTC-8

Summertime (Static):
Acronym is pst
Recurring every year.
Begins at first Sunday of Mar at 00:00.
Ends at second Sunday of Nov at 00:00.
Offset is 60 minutes.
```

Schritt 11: Geben Sie optional im privilegierten EXEC-Modus des Switch den nachfolgenden Befehl ein, um die konfigurierten Einstellungen in der Datei mit der Startkonfiguration zu speichern.

```
SG350X#copy running-config startup-config
```

```
[SG350X#copy running-config startup-config  
Overwrite file [startup-config].... (Y/N)[N] ?
```

Schritt 12: Drücken Sie optional auf der Tastatur auf Y für "Yes" oder N für "No", sobald die Aufforderung "Overwrite file [startup-config]...." angezeigt wird.

```
[SG350X#copy running-config startup-config  
Overwrite file [startup-config].... (Y/N)[N] ?Y  
12-May-2017 14:31:29 %COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL running-config des  
tination URL flash://system/configuration/startup-config  
12-May-2017 14:31:32 %COPY-N-TRAP: The copy operation was completed successfully  
SG350X#
```

Sie haben die Systemzeiteinstellungen auf Ihrem Switch jetzt erfolgreich manuell über die CLI konfiguriert.