

Cisco Business VOIP-Router: Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Inhalt

[Einleitung](#)

[Wie setze ich den VoIP-Router von Linksys auf die Werkseinstellungen zurück?](#)

[Zugehörige Informationen](#)

Einleitung

Dieser Artikel ist nur einer von mehreren Serien, um Sie bei der Einrichtung, Fehlerbehebung und Wartung von Cisco Small Business-Produkten zu unterstützen.

F. Wie setze ich den VoIP-Router von Linksys auf die Werkseinstellungen zurück?

Antwort:

Sie können den Router auf die Werkseinstellungen einstellen, indem Sie die Reset-Taste des Routers drücken und die webbasierte Setup-Seite des Routers zurücksetzen.

Zurücksetzen des Routers mit der Reset-Taste

Wenn Sie die **Reset**-Taste auf der Rückseite des Routers für 30 Sekunden drücken, wird der Router auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Alle Einstellungen auf dem Router werden gelöscht, und die IP-Adresse des Routers wird nach dem Zurücksetzen zu "192.168.15.1", und Benutzername und Kennwort lautet "admin".

Anmerkung: Notieren Sie sich vor dem Zurücksetzen die aktuellen Einstellungen des Geräts.



So setzen Sie den Router über die webbasierte Setup-Seite zurück:

Zurücksetzen des Routers mithilfe der webbasierten Setup-Seite

Schritt 1:

Rufen Sie die webbasierte Setup-Seite des Routers auf. Anweisungen hierzu finden Sie [auf der webbasierten Setup-Seite des VoIP-Routers](#).

Schritt 2:

Wenn die webbasierte Setup-Seite des Routers angezeigt wird, klicken Sie auf **Administration** und dann auf **Factory Defaults (Werkseinstellungen)**.



Schritt 3:

Wählen Sie **Yes (Ja)** auf der Option **Restore Router Factory Defaults (Werkseilige Voreinstellungen wiederherstellen)** aus.



Schritt 4:

Klicken Sie auf **Einstellungen speichern**.