

Preguntas frecuentes sobre licencias de HSEC para SDWAN

Contenido

[Introducción](#)

[¿Se requiere una recarga en las plataformas ISR4K/ISR1K/8300/8200 para que la 'función de licencia hsec' entre en vigor?](#)

[¿Es cierto que en las plataformas basadas en 8500 se requiere una recarga para que se active hsec?](#)

[¿Se necesita una recarga para C8000v después de la activación de hsec?](#)

[¿Necesita recargar el CSR1000v después de la activación del hsec?](#)

[¿Es el mismo comportamiento de recarga para los modos SDWAN y no SDWAN?](#)

[¿También es cierto para la desactivación de la licencia de hsec?](#)

Introducción

Este documento describe algunas consultas acerca de la licencia HSEC para los modos autónomo y SDWAN.

¿Se requiere una recarga en las plataformas ISR4K/ISR1K/8300/8200 para que la 'función de licencia hsec' entre en vigor?

No, no se necesita una recarga con CLI 'license feature hsec'. CLI sólo se aplica en el modo autónomo. En SDWAN, la recarga es necesaria seguida de la instalación de hsec en línea o sin conexión.

¿Es cierto que en las plataformas basadas en 8500 se requiere una recarga para que se active hsec?

Sí, la familia de plataformas 8500 requiere una recarga en modo autónomo o controlador.

¿Se necesita una recarga para C8000v después de la activación de hsec?

No, no es necesario. La licencia permanece como 'no en uso' según el diseño de C8kv, pero el dispositivo obtiene un rendimiento ilimitado inmediatamente después de la instalación de hsec.

¿Necesita recargar el CSR1000v después de la activación del

hsec?

No, después de la activación de hsec, el CSR1000v no requiere una recarga.

¿Es el mismo comportamiento de recarga para los modos SDWAN y no SDWAN?

No, los modos SDWAN y no SDWAN con respecto a la habilitación de hsec son bastante diferentes.

En el modo SDWAN, se requiere una recarga para habilitar/activar hsec, mientras que en el modo no SDWAN, la CLI 'license feature hsec' habilita/activa hsec en el dispositivo. No se necesita una recarga en las plataformas CSR1000v y C8kv en el modo SDWAN.

¿También es cierto para la desactivación de la licencia de hsec?

La licencia hsec se puede desinstalar en el modo no SDWAN; sin embargo, la licencia hsec no se puede desinstalar mientras la función esté en uso. Se requiere que el usuario inhabilite/desactive la licencia de hsec con CLI 'no license feature hsec' y recargue el dispositivo para que la licencia se encuentre en el estado 'no en uso' y luego inicie el comando **desinstalar**. No se admite la desinstalación de la licencia de hsec en el modo SDWAN, ya que la función no se puede desactivar. Sin embargo, el usuario tiene la opción de ir al modo autónomo y desinstalar como solución alternativa a los desafíos conocidos con los cambios de modo.