

# ¿Cómo configuro las entradas DNS manuales en el dispositivo de seguridad de la red?

## Contenido

[Pregunta](#)

[Entorno](#)

## Pregunta

¿Cómo configuro las entradas DNS manuales en el dispositivo de seguridad de la red de Cisco?

## Entorno

Dispositivo de seguridad de la red de Cisco (WSA), todas las versiones de AsyncOS

En el comando line interface(cli) ingrese los siguientes comandos como se muestra:

```
WSA> dnsconfig
```

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Add a new server.
- SETUP - Configure general settings.
- SEARCH - Configure DNS domain search list.

```
[ ]> localhosts
```

Local IP to Host mappings:

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Add new local IP to host mapping.
- DELETE - Delete an existing mapping.

```
[ ]> new
```

Enter the IP address of the host you are adding.

```
[ ]> 1.1.1.1
```

Enter the canonical host name and any additional aliases (separate values with spaces)

```
[ ]> example.com
```

Local IP to Host mappings:

```
1. 1.1.1.1 example.com
```

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Add new local IP to host mapping.
- DELETE - Delete an existing mapping.

```
[ ]> <Press Enter twice to go back to the CLI prompt>
```

En el prompt CLI, utilice por favor el comando CLI - **cometer** - de confiar los cambios de

Configuración de DNS.

**Note:** La opción de los “*localhosts*” en el comando CLI “dnsconfig” es una opción ocultada.