

# Configuración del desencadenado de intervalos de puertos en el RV110W

## Objetivos

El desencadenado de intervalos de puertos es un método de reenvío dinámico de puertos. Cuando un host conectado al router abre un puerto de activación configurado en una regla de activación de intervalo de puertos, el router reenvía los puertos configurados al host. Una vez que el host cierra el puerto activado, el router cierra los puertos reenviados. El desencadenado de puertos es más seguro que el reenvío de puertos y el reenvío de intervalos de puertos únicos. Esto se debe a que con el desencadenado de puertos, los puertos permanecen cerrados hasta que se activan, lo que limita la posibilidad de acceso a puertos no deseados.

El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar el desencadenado de intervalos de puertos en el RV110W.

## Dispositivos aplicables

- RV110W

## Port Range Triggering (Desencadenado de intervalos de puertos)

Paso 1. En la utilidad de configuración web elija **Firewall > Port Range Triggering**. Se abre la página *Port Range Triggering (Desencadenado de intervalos de puertos)*.

Port Range Triggering			
Port Range Triggering Rules Table			
Application	Triggered Range	Forwarded Range	Enable
<input type="text"/>	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

Paso 2. En el campo *Application*, introduzca el nombre de la aplicación para la que desea establecer una regla de reenvío de puertos.

Paso 3. En los campos *Triggered Range*, ingrese el número de puerto o rango de números de puerto que activarán esta regla cuando se realice una solicitud de conexión del tráfico saliente. Cuando sólo se utiliza un puerto, introduzca el mismo número de puerto en ambos campos.

Paso 4. En los campos *Forwarded Range*, introduzca el número de puerto o intervalo de números de puerto que utiliza el sistema remoto para responder a la solicitud que recibe. Si

la conexión entrante utiliza sólo un puerto, especifique el mismo número de puerto en ambos campos.

Paso 5. Marque la casilla **Enable** para habilitar la regla.

Paso 6. Haga clic en **Guardar** en la parte inferior de la página para guardar la configuración.