

Ver estadísticas de tráfico en routers VPN RV320 y RV325

Objetivo

Las estadísticas de tráfico proporcionan información de tráfico en tiempo real (número de paquetes transmitidos y recibidos) para todas las interfaces de un dispositivo de red. Según las estadísticas de tráfico para cada interfaz, puede evaluar el rendimiento del sistema.

En este artículo se explican los campos de la página *Estadísticas de tráfico*.

Dispositivos aplicables

Router VPN Dual WAN · RV320
Router VPN Dual WAN · RV325 Gigabit

Versión del software

•v1.1.0.09

Estadísticas de tráfico

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija **Administración de puertos > Estadísticas de tráfico**. Se abre la página *Estadísticas de tráfico*.

Traffic Statistics						
Ethernet Table						
Port ID	Link Status	Rx Packets	Rx Bytes	Tx Packets	Tx Bytes	Packet Error
LAN1	Down	26192	3773296	29464	27790663	0
LAN2	Up	10247	2162927	9379	6468042	0
LAN3	Down	13865	2119266	11504	3705897	0
LAN4	Up	18299	1965821	22331	16661666	0
WAN1	Down	712	85092	243	25714	0
WAN2	Down	0	0	162	17646	0

Refresh

La siguiente información se muestra en la tabla Ethernet:

ID de puerto : muestra el nombre de todas las interfaces disponibles en el dispositivo.

Nota: El RV325 tiene 14 puertos LAN, mientras que el RV320 solo tiene 4.

·Estado del link: indica si la interfaz correspondiente está activa o no. Cuando un dispositivo está conectado, muestra el estado como Activo y, cuando el dispositivo no está conectado, aparece Abajo.

Paquetes Rx : muestra el número total de paquetes recibidos por el router en la interfaz de

red correspondiente.

Bytes Rx : muestra el número total de bytes recibidos por el router en la interfaz de red correspondiente.

Paquetes Tx : muestra el número total de paquetes enviados por el router que se transmiten a través de la interfaz de red.

Bytes Tx : muestra el número total de bytes enviados por el router que se transmiten a través de la interfaz de red.

Error de paquete : muestra el número total de errores cuando el router envía o recibe datos.

Paso 2. (opcional) Para actualizar las estadísticas, haga clic en **Actualizar**.