

# Configuración selectiva de desvío de llamadas en la serie SPA100

## Objetivo

La configuración de desvío selectivo de llamadas se utiliza para el administrador cuando los números se asignan a los dígitos del teléfono para que el usuario pueda llamar directamente, por ejemplo, a los teléfonos utilizados por dicho dígito del adaptador 1 o a cualquier dígito que haya definido un número de teléfono, de modo que cuando un usuario pulse un dígito, el teléfono sonará en el siguiente número de usuario. En este artículo se explica el procedimiento para configurar los parámetros Selective Call Forward en la serie SPA100.

## Dispositivo aplicable

- SPA112
- SPA122

## Versión del software

- 1.3.1 (2003)

## Configuración de desvío selectivo de llamadas

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web del adaptador telefónico y elija **Voice > User**. Se abrirá la *página Usuario*:

**User 1**

**Call Forward Settings**

Cfwd All Dest:

Cfwd No Ans Dest:

Cfwd Busy Dest:

Cfwd No Ans Delay:

---

**Selective Call Forward Settings**

Cfwd Sel1 Caller:

Cfwd Sel2 Caller:

Cfwd Sel3 Caller:

Cfwd Sel4 Caller:

Cfwd Sel5 Caller:

Cfwd Sel6 Caller:

Cfwd Sel7 Caller:

Cfwd Sel8 Caller:

Cfwd Last Caller:

Block Last Caller:

Cfwd Sel1 Dest:

Cfwd Sel2 Dest:

Cfwd Sel3 Dest:

Cfwd Sel4 Dest:

Cfwd Sel5 Dest:

Cfwd Sel6 Dest:

Cfwd Sel7 Dest:

Cfwd Sel8 Dest:

Cfwd Last Dest:

Accept Last Caller:

---

**Speed Dial Settings**

Speed Dial 2:

Speed Dial 3:

Speed Dial 4:

Speed Dial 5:

Submit Cancel Refresh

**Selective Call Forward Settings**

Cfwd Sel1 Caller:

Cfwd Sel2 Caller:

Cfwd Sel3 Caller:

Cfwd Sel4 Caller:

Cfwd Sel5 Caller:

Cfwd Sel6 Caller:

Cfwd Sel7 Caller:

Cfwd Sel8 Caller:

Cfwd Last Caller:

Block Last Caller:

Cfwd Sel1 Dest:

Cfwd Sel2 Dest:

Cfwd Sel3 Dest:

Cfwd Sel4 Dest:

Cfwd Sel5 Dest:

Cfwd Sel6 Dest:

Cfwd Sel7 Dest:

Cfwd Sel8 Dest:

Cfwd Last Dest:

Accept Last Caller:

Paso 2. Introduzca un número de llamada PSTN (Red telefónica pública conmutada) o ID de la persona que llama en el campo **Cfwd Sel Caller** que desea reenviar a un número de teléfono determinado.

**Nota:** En caso de que el administrador desee hacer coincidir un número específico, introduzca el número con un \* junto a él, el número coincidirá con las especificaciones del administrador. Si el administrador desea introducir un número y no el número exacto, puede reemplazar los números para los que se desconoce.

Paso 3. Ingrese un destino de número de teléfono en el campo **Destino de número de teléfono para reenviar una llamada PSTN que coincida con la ID de la persona que llama o la persona que llama**.

Paso 4. Ingrese el último número de la persona que llama en el campo **Última persona que llama que desea reenviar a un determinado número de teléfono**.

Paso 5. Ingrese el último número de destino en el campo **Último destino de Cfwd** al que

desea reenviar a un determinado número de teléfono.

Paso 6. Introduzca el número de la persona que llama PSTN en el campo **Block Last Caller** que desea bloquear para la gateway VoIP.

Paso 7. Ingrese el número de llamada PSTN en el campo **Aceptar último llamante** que desea reenviar a un determinado número VoIP.

Paso 8. Haga clic en **Enviar** para guardar los parámetros o haga clic en **Actualizar** si es necesario actualizar los parámetros.