

¿Cómo configuro el VCS para que funcione en el modo de enrutamiento de llamadas?

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo configuro el VCS para que funcione en el modo de enrutamiento de llamadas?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway.

P. ¿Cómo configuro el VCS para que funcione en el modo de enrutamiento de llamadas?

A. Esto depende de la versión de software del VCS.

Versión de software X4.0 o posterior

VCS tiene dos opciones disponibles en el parámetro de modo de enrutamiento de llamada (Configuración de VCS > Llamadas):

- Siempre: VCS siempre enrutará la señalización de llamada
- Óptima: si es posible, VCS se quitará de la ruta de señalización de llamada, lo que puede significar que la llamada no consume una licencia de llamada

El valor predeterminado es Always (Siempre).

Versión de software X3.1 o anterior

El VCS siempre funcionará en el modo de enrutamiento de llamadas, es decir, siempre tomará la señalización de llamada. Esta no es una opción configurable.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)