

NM-16ESW & NM-32ESW avec DLSw

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Components Used](#)

[Conventions](#)

[Configuration](#)

[Vérification](#)

[Dépannage](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document fournit des informations sur les fonctionnalités des modules de réseau NM-16ESW et NM 36ESW.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

Configuration

La prise en charge du pontage transparent sur les modules [NM-16ESW](#) ou [NM 36ESW](#) a été ajoutée dans les versions 12.2(15)ZJ et 12.3(4)T du logiciel Cisco IOS®. Avant ces versions, le

pontage transparent et le DLSw n'étaient pas pris en charge sur ces modules.

Vérification

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)