

# Configuration de jonctions ISL sur les routeurs Cisco

## Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Components Used](#)

[Conventions](#)

[Informations générales](#)

[Configurations](#)

[Déboguer et dépanner](#)

[Informations connexes](#)

## [Introduction](#)

Ce document aborde la configuration des liaisons Inter-Switch Link (ISL) sur les routeurs externes Cisco tels que 7500/7000, 3600 et 4500, ou la gamme 2500. Ce document n'aborde pas la configuration des liaisons ISL pour les commutateurs de niveau 2 et 3 (L2/L3) tels que Cisco Catalyst 6500 ou 4500.

Pour plus d'informations sur la configuration des liaisons ISL et 802.1Q entre les commutateurs Catalyst L2 et L3 qui exécutent Catalyst OS (CatOS) ou le logiciel Cisco IOS®, reportez-vous à l'une des rubriques suivantes :

- Les [informations connexes](#)