

Configuration des paramètres CoS sur le routeur RV110W

Objectifs

Une classe de service (COS) définit les limites et les autorisations d'utilisation de Cisco Unity. Vous pouvez mapper les paramètres de priorité de classe de service (CoS) à la file d'attente de transfert du trafic sur le routeur RV110W.

L'objectif de ce document est d'expliquer comment configurer les paramètres CoS sur le RV110W.

Périphériques pertinents

- RV110W

Paramètres CoS

Étape 1. Dans l'utilitaire de configuration Web, sélectionnez **QoS > CoS Settings**. La page *CoS Setting* s'ouvre.

CoS Settings

CoS to Traffic Forwarding Queue Mapping

Set Port to CoS mode in the [QoS Port-based Settings page](#)

CoS Priority	Traffic Forwarding Queue
7	4 (highest) ▼
6	4 (highest) ▼
5	4 (highest) ▼
4	3 ▼
3	3 ▼
2	2 ▼
1	1 (lowest) ▼
0	1 (lowest) ▼

Save Restore Default Cancel

Étape 2. Pour chaque priorité CoS, choisissez une valeur de priorité dans la liste déroulante *File d'attente de transfert de trafic* respective.

Étape 3. Cliquez sur **Save**.