

# Activer une ligne sur l'adaptateur téléphonique de la gamme SPA100

## Objectif

Lorsque la ligne est activée, les services vocaux peuvent être établis via les lignes des ports téléphoniques respectifs. Cet article explique comment activer différentes lignes sur l'adaptateur de téléphone analogique de la gamme SPA100, afin que deux utilisateurs puissent communiquer directement (par exemple, General Manager vers Account Manager).

## Périphérique applicable

- SPA112
- SPA122

## Version du logiciel

- 1.1.0

## Activer la ligne

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration de l'adaptateur téléphonique et sélectionnez **Voice > Line1** ou **Line2**. La page *Ligne 1* s'ouvre :

The screenshot shows the 'Line 1' configuration page. The 'General' section is highlighted with a red box and contains the following settings:

Section	Parameter	Value
General	Line Enable:	no
	SAS Enable:	no
Streaming Audio Server (SAS)	SAS Inbound RTP Sink:	
	SAS DLG Refresh Intvl:	30
NAT Settings	NAT Mapping Enable:	no
	NAT Keep Alive Msg:	\$NOTIFY
	NAT Keep Alive Enable:	no
	NAT Keep Alive Dest:	\$PROXY
Network Settings	SIP ToS/DiffServ Value:	0x68
	RTP ToS/DiffServ Value:	0xb8
	Network Jitter Level:	high
	SIP CoS Value:	3 [0-7]
SIP Settings	RTP CoS Value:	6 [0-7]
	Jitter Buffer Adjustment:	yes
	SIP Transport:	UDP
	SIP Port:	5060
	SIP 100REL Enable:	no
	EXT SIP Port:	
	Auth Resync-Reboot:	yes
	SIP Proxy-Require:	
	SIP Remote-Party-ID:	yes
	SIP GUID:	no
SIP Debug Option:	none	
RTP Log Intvl:	0	
Restrict Source IP:	no	
Referor Bye Delay:	4	
Referree Bye Delay:	0	

At the bottom of the page, there are three buttons: Submit, Cancel, and Refresh.

**Note:** Les configurations pour activer la ligne 1 sont applicables à la ligne 2.

The image shows a web form titled "Line 1". It has a "General" section with a "Line Enable:" label and a dropdown menu currently showing "yes". A red circle highlights the dropdown menu. Below the form are three buttons: "Submit", "Cancel", and "Refresh".

Étape 2. Choisissez **yes** dans la liste déroulante Line Enable. Ceci active la ligne et toutes les autres configurations peuvent être effectuées sur cette ligne.

Étape 3. Cliquez sur **Submit** pour enregistrer les paramètres.