

Procédure de réinitialisation en usine et de récupération de mot de passe pour les commutateurs Connected Grid de la gamme Cisco 2520

Contenu

[Introduction](#)

[Problème](#)

[Solution](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document décrit comment réinitialiser en usine et récupérer les mots de passe pour les commutateurs Connected Grid de la gamme Cisco 2520 (CGS2520).

Contribué par Mehar Swarup et Sumedha Phatak, ingénieurs du TAC Cisco.

Problème

Cette procédure s'applique lorsque le mot de passe est perdu sur le commutateur ou que le client souhaite réinitialiser le commutateur en usine.

Solution

Procédez comme suit pour réinitialiser la configuration en usine sur CGS2520 :

1. Débranchez et branchez le cordon d'alimentation du commutateur.
2. Attendez que le message **d'initialisation flash** s'affiche comme indiqué :

...Initialisation de Flash terminée.

Le système a été interrompu ou a rencontré une erreur lors de l'initialisation du système de fichiers. Ces commandes initialiseront le système de fichiers flash et termineront le chargement du logiciel du système d'exploitation :

```
flash_init
```

```
amorçage
```

3. Appuyez sur la broche de configuration express du commutateur lors de l'initialisation Flash pendant 3 à 5 secondes. L'invite 'switch:' s'affiche.

commutateur :

4. Utilisez ces commandes pour sauvegarder la configuration qui existe déjà.

commutateur : **flash_init**

commutateur : **dir flash:**

commutateur : **renommer flash:config.text flash:config-backup.text**

commutateur : **renommer flash:vlan.dat flash:vlan-backup.dat**

5. Utilisez ces commandes pour supprimer la configuration qui existe déjà.

commutateur : **del flash:config.text**

commutateur : **del flash:vlan.dat**

amorçage

- Une fois que vous avez lancé **le démarrage**, le commutateur va maintenant se charger en mode par défaut et demander la configuration initiale.
- Si vous souhaitez ignorer la configuration initiale pour le faire ultérieurement, appuyez sur **ctrl+c** sur votre PC.

Si vous voulez récupérer le mot de passe, utilisez l'option **boot** au lieu de l'option **flash_init** comme indiqué :

- boot flash:<image système>
- copy config.bak running-config
Modifier le mot de passe ici
- copy running-config startup-config

Informations connexes

- http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/connectedgrid/cgs2520/hardware/installation/guide/cgs2520_hig/higquick.html#wpxref69136
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)