

Comment configurer le VCS pour qu'il fonctionne en mode Routage d'appels ?

Contenu

[Introduction](#)

[Comment configurer le VCS pour qu'il fonctionne en mode Routage d'appels ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article concerne Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway.

Q. Comment configurer le VCS pour qu'il fonctionne en mode Routage d'appels ?

A. Cela dépend de la version du logiciel du VCS.

Version logicielle X4.0 ou ultérieure

Le VCS dispose de deux options disponibles à partir du paramètre de mode routé d'appel (Configuration VCS > Appels) :

- Toujours : Le VCS achemine toujours la signalisation d'appel
- Optimal : si possible, le VCS se retire du chemin de signalisation d'appel, ce qui peut signifier que l'appel ne consomme pas de licence d'appel

La valeur par défaut est Always.

Version logicielle X3.1 ou antérieure

Le VCS fonctionne toujours en mode routé d'appel, c'est-à-dire qu'il prend toujours la signalisation d'appel. Il ne s'agit pas d'une option configurable.

Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)