

Come posso individuare gli indirizzi MAC delle schede NIC su Cisco Web Security o Email Security Appliance?

Sommario

[Domanda:](#)

[Ambiente:](#)

Domanda:

Come posso individuare gli indirizzi MAC delle schede NIC su Cisco Web Security o Email Security Appliance?

Ambiente:

Cisco Web Security Appliance (WSA), Cisco Email Security Appliance (ESA), Cisco Security Management Appliance (SMA)

Gli indirizzi MAC delle schede NIC su Cisco Web Security o Email Security Appliance sono disponibili con uno dei metodi seguenti.

Dal file di configurazione

La sezione seguente del file di configurazione di WSA o ESA mostra gli indirizzi MAC di tutte le NIC

```
<impostazioni_ethernet>
  <ethernet>
    <ethernet_interface>Gestione</ethernet_interface>
    <media>autoselect</media>
    <opzione_supporto></opzione_supporto>
    <macaddr>00:c0:9f:3a:ec:1e</macaddr>
  </ethernet>
  <ethernet>
    <ethernet_interface>Dati 2</ethernet_interface>
    <media>autoselect</media>
    <opzione_supporto></opzione_supporto>
    <macaddr>00:0e:0c:33:32:8a</macaddr>
  </ethernet>
  <ethernet>
    <ethernet_interface>Dati 1</ethernet_interface>
```

```
<media>autoselect</media>  
<opzione_supporto></opzione_supporto>  
<macaddr>00:c0:9f:3a:ec:1f</macaddr>  
</ethernet>  
</ethernet_settings>
```

Dalla riga di comando

Possiamo usare il comando CLI '*cli> etherconfig > media*' e l'output deve mostrare le impostazioni ethernet insieme agli indirizzi MAC per le schede NIC sul WSA, ESA o SMA.