

Configurazione di Syslog per Cisco UCS

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Convenzioni](#)

[Configurazione](#)

[Esempio di rete](#)

[Procedura per configurare Syslog in un file locale](#)

[Procedura per configurare Syslog su un server Syslog remoto](#)

[Verifica](#)

[Risoluzione dei problemi](#)

[Informazioni correlate](#)

[Introduzione](#)

Cisco Unified Computing System (UCS) fornisce diversi strumenti diagnostici per aiutare a risolvere i problemi e a monitorare l'ambiente. Questi strumenti includono: istruzioni di debug della riga di comando, syslog e SNMP (Call Home è un altro strumento di diagnostica/reporting). Syslog è il meccanismo che consente ai processi e agli script di scrivere voci di log. I chiamanti possono specificare completamente tutte le caratteristiche delle voci di registro.

Un daemon syslog nel sistema acquisisce i log e li salva in un buffer rotante. Questi log possono essere visualizzati internamente o esportati in syslog collector. È possibile specificare più agenti di raccolta syslog tramite la configurazione.

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)


Cisco consiglia di:

- Avere una conoscenza operativa del software e dell'hardware dei server blade Cisco UCS.
- Acquisire familiarità con l'applicazione UCS Manager.
- Comprendere l'impatto e le implicazioni dei diversi comandi descritti in questo documento.
- Acquisire familiarità con i componenti e la topologia UCS. Fare riferimento al [diagramma](#) seguente per una soluzione tipica.

[Componenti usati](#)

Questa è la procedura:


1. Accedere a Cisco UCS Manager.
2. Nel riquadro di navigazione, scegliere la scheda **Admin**.
3. Espandere Errori, Eventi e Registro di controllo, quindi scegliere **Syslog**.
4. Nel riquadro di lavoro a destra, in File, scegliere **abilitato** per lo stato di amministrazione.
5. Scegliere il livello di allarme dal menu a discesa.
6. Fare clic su **Salva modifiche**.



[Procedura per configurare Syslog su un server Syslog remoto](#)

Per questa procedura di configurazione, si presume che sia stato configurato un server syslog che funziona nella rete.

1. Accedere a Cisco UCS Manager.
2. Nel riquadro di navigazione, selezionare la scheda **Admin**.
3. Espandere Errori, Eventi e Registro di controllo, quindi scegliere l'opzione **Syslog**.
4. Nel riquadro di lavoro a destra, abilitare Server remoto #, immettere l'indirizzo IP del server syslog, selezionare i livelli e la struttura appropriati.
5. Fare clic su **Salva modifiche**.



Verifica

Iniziare a visualizzare gli eventi collegati al server syslog e ai file locali su Cisco UCS.

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.

Informazioni correlate

- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)