

Configurazione delle impostazioni CoS sull'RV110W

Obiettivi

Una classe di servizio (COS) definisce i limiti e le autorizzazioni per l'utilizzo di Cisco Unity. È possibile mappare le impostazioni di priorità CoS (Class of Service) alla coda di inoltro del traffico sull'RV110W.

Lo scopo di questo documento è spiegare come configurare le impostazioni CoS sull'RV110W.

Dispositivi interessati

- RV110W

Impostazioni CoS

Passaggio 1. Dall'utility di configurazione basata sul Web, scegliere **QoS > Impostazioni CoS**. Viene visualizzata la pagina *Impostazione CoS*.

CoS Priority	Traffic Forwarding Queue
7	4 (highest) ▼
6	4 (highest) ▼
5	4 (highest) ▼
4	3 ▼
3	3 ▼
2	2 ▼
1	1 (lowest) ▼
0	1 (lowest) ▼

Passaggio 2. Per ciascuna priorità CoS, scegliere un valore di priorità dall'elenco a discesa *Coda di inoltro traffico* corrispondente.

Passaggio 3. Fare clic su **Salva**.