

Cisco Business Switch Stacking Mode Selector

Obiettivo

Questo strumento aiuta a decidere se è necessario selezionare la modalità nativa o ibrida per lo stacking dello switch 10G Cisco Business serie 350.

Introduzione

Si sta configurando lo stack sugli switch Cisco Business? È importante sapere che tutte le unità nello stack devono avere la stessa modalità di unità dello stack.

Quando un'unità viene selezionata per diventare lo switch attivo, può rifiutare la richiesta di unirsi allo stack dei dispositivi adiacenti se la modalità dell'unità è incoerente. Quando un'unità viene rifiutata a causa della modalità di unità dello stack, viene chiusa logicamente (le porte non possono inviare/ricevere traffico) e tutti i LED (sistema, VENTOLA, ID unità, porte di rete e LED dello stack) vengono accesi.

Non è possibile impilare gli switch Sx legacy con i nuovi switch Cisco Business impilabili. Se si sta effettuando lo stack di questi switch legacy, vedere [Confronto tra le funzionalità di supporto tra gli switch gestiti impilabili Cisco per lo stack ibrido](#).

Alcuni termini di impilamento potrebbero non essere familiari. Per ulteriori informazioni, consulta [Cisco Business: Glossario dei nuovi termini](#).

Dispositivi interessati | Versione del software

- CBS350 ([Scheda tecnica](#)) | 3.0.0.69 (scarica la versione più recente)
- CBS350-2X ([Scheda tecnica](#)) | 3.0.0.69 (scarica la versione più recente)
- CBS350-4X ([Scheda tecnica](#)) | 3.0.0.69 (scarica la versione più recente)

Per definire la modalità, selezionare il numero di switch che si desidera impilare, quindi i modelli di switch per lo stack. È semplice come quello!

Selezione modalità stack CBS350

Voglio impilare switch

S

Selezionare i dispositivi per determinare la modalità di stacking

Periferica 1

+

Periferica 2

- CBS350-24T-4X
- CBS350-24P-4X
- CBS350-24FP-4X
- CBS350-48T-4X
- CBS350-48P-4X
- CBS350-48FP-4X
- CBS350-8MP-2X
- CBS350-24MGP-4X
- CBS350-12NP-4X
- CBS350-24NGP-4X
- CBS350-48NGP-4X
- CBS350-8XT
- CBS350-12XT
- CBS350-24XS
- CBS350-24XT
- CBS350-48XT-4X
- CBS350-8MGP-2X
- CBS350-12XS
- CBS350-16XTS
- CBS350-24XTS

Cerchi altri articoli sullo switch CBS350? Per ulteriori informazioni, visitare i seguenti link.

[Impostazioni indirizzo IP](#) [Impostazioni stack](#) [Linee guida per lo stack](#) [Autenticazione utente SSH](#) [Autenticazione server SSH](#) [Recupero password](#) [Access CLI con PuTTY](#)
[Creazione di VLAN](#) [Ripristino dello switch](#)

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).