

# Visualizza le informazioni di sistema sugli adattatori telefonici SPA112 e SPA122

## Obiettivi

Le informazioni di sistema di un dispositivo sono molto utili per l'amministratore perché consentono di analizzare la configurazione e i valori di base di un dispositivo. Queste informazioni possono essere utilizzate per migliorare e gestire le funzioni del dispositivo, nonché come riferimento. In questo documento viene descritto come visualizzare le informazioni sulle prestazioni del sistema su un SPA112 e un SPA122.

## Dispositivi interessati

SPA112  
SPA122

## Versione del software

·1.3.2 (2014)

## Visualizza informazioni di sistema

Passaggio 1. Accedere all'utilità di configurazione della scheda telefonica e scegliere **Stato > Informazioni di sistema**. Viene visualizzata la pagina *System Information*:



System Information	
Name	Value
Model:	SPA122, LAN, 2 FXS
Hardware Version:	1.0.0
Boot Version:	1.0.1 (Oct 6 2011 - 20:04:00)
Firmware Version:	1.3.2 (014) May 9 2013
Recovery Firmware:	None
WAN MAC Address:	XXXXXXXXXX
Host Name:	SPA122
Domain Name:	(none)
Serial Number:	XXXXXXXXXX
Current Time:	Thu, 01 Jan 1970 02:12:28

Nella tabella System Information vengono visualizzate le seguenti informazioni sulla periferica.

- Modello - Visualizza il numero di modello e la descrizione del prodotto.
- Versione hardware — visualizza il numero di versione dell'hardware.
- Versione di avvio: visualizza il numero di versione del firmware di avvio. La versione di

avvio indica la versione del firmware che verrà utilizzata dal sistema in caso di riavvio e a scopo di ripristino. Fornisce il debug per il software.

·Firmware Version: visualizza la versione corrente del firmware. Il firmware è il software installato sul dispositivo che consente all'amministratore di configurare il dispositivo in base ai requisiti dell'utente.

·Recovery Firmware: visualizza il numero di versione del firmware di ripristino. Il firmware di ripristino viene utilizzato per avviare l'hardware al momento del ripristino.

·WAN MAC Address: visualizza l'indirizzo MAC dell'interfaccia WAN.

·Host Name: visualizza il nome host del dispositivo. Il nome host è il nome assegnato al dispositivo quando è connesso a una rete per identificarlo.

·Domain Name — Visualizza il nome di dominio del dispositivo. Il nome di dominio è l'identificazione assegnata da una stringa per un protocollo IP.

·Serial Number: visualizza il numero di serie del dispositivo.

·Current Time: visualizza l'ora impostata sul dispositivo.