

MX シリーズ上でスピーカートラックを初期設定にリセットする方法

目次

[はじめに](#)
[手順](#)

概要

ファクトリに MX700/MX800 カメラのスピーカートラッカーおよび MX シリーズの全体のスピーカートラックをどのようにリセットしなさいかこの資料に記述されています。

手順

このプロセスはまた単一カメラとの MX シリーズに適用することができます。ステップ 1〜4.に従って下さい。

MX シリーズの正面図はイメージに示すようにあります。



ステップ 1.イメージに示すようにトップ カバーを取り外して下さい。



ステップ 2.左、権限を取除き、カメラの隣にイメージに示すようにスピーカーを集中させて下さい。



ステップ 3.カメラを単独でリセットするために、各カメラの右側に、イメージに示すように各デバイスのファンを見る場合があります行って下さい。



ステップ 4.コントロール パネルの底に、ネジの隣で、ピンホールを表示できます。カメラの Light emitting diode (LED) がイメージに示すように赤く点滅するまで約 15 秒のペンとのピンホールを押して下さい。



ステップ 5.スピーカーをリセットするためにイメージに示すようにカメラの隣で左コントロールパネルでそれ自身を、トラッキングして下さい。



ステップ 6、ネジの隣で見つけることができたり左下のピンホールをイメージに示すように約 15 秒のためのピンホール、およびスピーカートラッカーリセットを押します。



