

# TANDBERG Codec にのみポイントツーポイント コールを発信できるのはなぜですか。

## 内容

### [概要](#)

[TANDBERG Codec にのみポイントツーポイント コールを発信できるのはなぜですか。](#)

### [関連情報](#)

## 概要

この記事は、Cisco TelePresence System Codec C90、Cisco TelePresence System Codec C60、Cisco TelePresence System Codec C40、および Cisco TelePresence System EX90 の各製品に関係しています。

**Q. TANDBERG Codecでのみポイントツーポイントコールを発信できるのはなぜですか。**

**A. この答えは、次の製品に対して有効です。**

TANDBERG EX90 [英語]

TANDBERG Codec C40

TANDBERG Codec C60

TANDBERG Codec C90

MultiSite呼び出しを行うには、MultiSiteオプションをインストールしておく必要があります。

**TelePresence製品システム情報メニューからオプションを確認します**

1. [ホーム]メニューを開き、次に進みます。[Settings] > [System information]
2. MultiSiteがインストールされたソフトウェア>オプションにリストされていることを確認します

**APIコマンドを使用してオプションを確認します**

SSH (セキュアシェル) を使用して、TANDBERG Codec C90にadminとしてログインします。

1. 次の API コマンドを実行します。xStatus SystemUnit
2. [MultiSite]オプションが[True]になっていることを確認します。

## 関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)