

無効にしているのに、システムがコールを受け入れるのはなぜですか。

内容

[概要](#)

[無効にしているのに、システムがコールを受け入れるのはなぜですか。](#)

[関連情報](#)

概要

この記事は Cisco TelePresence Management Suite に関連しています。

Q.無効になっているときにシステムがコールを受け入れるのはなぜですか。

A. TMSの[Allow incoming and Allow outgoing settings on a system's **Settings**]ページでは、スケジューリングシステムでのエンドポイントの動作を制御する。これらのパラメータは、実際のシステムを変更しません。つまり、スケジューリングシステムの外部で発生したコールは影響を受けません。

関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)