

OS 4100/9300, Cisco FXOS UCS 3000/5600/6000/7000

UDLD, Cisco NX-OS 9000, UCS 6200/6300/6400

- Firepower 4100 (CSCvv96092 / CSCvw38984) ¹
- Firepower 9300 (CSCvv96092 / CSCvw38984) ¹
- MDS 9000 (CSCvv96088 / CSCvw38981)
- Nexus 3000 (CSCvv78238 / CSCvw38964)
- Nexus 5500 (CSCvv96090 / CSCvw38982)
- Nexus 5600 (CSCvv96090 / CSCvw38982)
- Nexus 6000 (CSCvv96090 / CSCvw38982)
- Nexus 7000 (CSCvv96088 / CSCvw38981)
- Nexus 9000 (CSCvv78238 / CSCvw38964)
- UCS 6200 (CSCvw45654)
- UCS 6300 (CSCvw38983)
- UCS 6400 (CSCvv96107 / CSCvw38995)

1. Firepower

4100/9300, UDLD, Cisco NX-OS 9000

OS 4100/9300, Cisco NX-OS 9000, UCS 6200/6300/6400

UDLD, Cisco NX-OS 9000

UDLD, Cisco NX-OS 9000, UCS 6200/6300/6400

Cisco FXOS, UCS 3000/5600/6000/7000

UDLD, Cisco NX-OS 9000, UCS 6200/6300/6400

org, show udld-link-policy

State] [Enabled] [Disabled]

UDLD, Cisco NX-OS 9000, UCS 6200/6300/6400

<#root>

fxos#

scope org

fxos#

show udld-link-policy

UDLD link policy:

Name Admin State UDLD mode

default

Disabled

Normal

Cisco NX-OS

show running-config | include "feature udld"

feature udld

feature udld

<#root>

nxos#

show running-config | include "feature udld"

feature udld

feature udld

feature udld

feature udld

- Firepower 1000
- Firepower 2100
- VMware vSphere Nexus 1000 Virtual Edge
- Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V
- Nexus 1000V Switch for VMware vSphere
- Nexus 9000

show running-config

show running-config | include "feature udld"

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。