

RV110Wのポートミラーの設定

目的

ポートミラーリングは、1つのポートからすべての着信および発信パケットのコピーをモニタリングポートに送信することによって、ネットワークトラフィックをモニタします。

このドキュメントの目的は、RV110Wのポートをミラーリングする方法を説明することです。

該当するデバイス

- ・ RV110W

ポート ミラーリング

ステップ1:GUIで、[Administration] > [Diagnostics] > [Port Mirroring]の順に選択します。

Port	Mirror Source
0 (WAN Port)	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>

Mirror Port: 1

Save Cancel

ステップ2 : ミラー構成テーブルの[ミラーソース]列からミラー化されるポートのチェックボックスをオンにします。

ステップ3 : ミラーになるポートを選択します。[ミラーポート]ドロップダウンリストから。

Port Mirroring

Mirror Configuration

Port	Mirror Source
0 (WAN Port)	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>

Mirror Port 1 ▾

- 1
- 2
- 3
- 4

ステップ4:[Save]をクリックします。