

# SPA525GまたはSPA525G2のボリューム設定の調整

## 目的

これは、着信コール呼び出し音の音量を調整する方法を示します。

## 該当するデバイス

- ・ SPA525G
- ・ SPA525G2

## プロセス

### 呼出音の音量調整



音量アジャスタを使用して上下にスクロールし、呼出音の音量を目的の音量に調整します。