

SPA112およびSPA122電話アダプタのシステム情報の表示

目的

デバイスのシステム情報は、デバイスの設定と基本的な値を分析するのに役立つため、管理者にとっては非常に便利です。この情報を使用して、デバイスの機能を強化および管理したり、参照に使用したりできます。このドキュメントでは、SPA112およびSPA122のシステムパフォーマンス情報を表示する方法について説明します。

該当するデバイス

- ・ SPA112
- ・ SPA122

[Software Version]

- ・ 1.3.2 (014)

システム情報の表示

ステップ1：電話アダプタ設定ユーティリティにログインし、[Status] > [System Information]を選択します。「システム情報」ページが開きます。

System Information	
System Information	
Name	Value
Model:	SPA122, LAN, 2 FXS
Hardware Version:	1.0.0
Boot Version:	1.0.1 (Oct 6 2011 - 20:04:00)
Firmware Version:	1.3.2 (014) May 9 2013
Recovery Firmware:	None
WAN MAC Address:	XXXXXXXXXX
Host Name:	SPA122
Domain Name:	(none)
Serial Number:	XXXXXXXXXX
Current Time:	Thu, 01 Jan 1970 02:12:28

[システム情報(System Information)]テーブルに、デバイスに関する次の情報が表示されます。

- ・ モデル：モデル番号と製品の説明が表示されます。
- ・ Hardware Version：ハードウェアバージョン番号を表示します。
- ・ Boot Version：ブートファームウェアのバージョン番号を表示します。ブートバージョンは、システムを再起動したり、回復するためにシステムが使用するファームウェアバー

ジョンを示します。ソフトウェアのデバッグを行います。

- ・ Firmware Version : 現在のファームウェアバージョンを表示します。ファームウェアは、デバイスにインストールされているソフトウェアであり、管理者はユーザの要件に従ってデバイスを設定できます。
- ・ Recovery Firmware : リカバリファームウェアのバージョン番号を表示します。回復ファームウェアは、ハードウェアを回復する必要があるときにハードウェアを起動するために使用されます。
- ・ WAN MAC Address:WANインターフェイスのMACアドレスを表示します。
- ・ Host Name : デバイスのホスト名を表示します。ホスト名は、ネットワークに接続されているデバイスを識別するためにデバイスに割り当てられる名前です。
- ・ Domain Name : デバイスのドメイン名を表示します。ドメイン名は、IPプロトコルの文字列によって割り当てられるIDです。
- ・ Serial Number : デバイスのシリアル番号を表示します。
- ・ Current Time – デバイスに設定されている時刻を表示します。