

# ローカル タイム ゾーンで時間を表示するよう VCS を設定する方法

## 内容

### [概要](#)

[ローカル タイム ゾーンで時間を表示するよう VCS を設定する方法](#)

### [関連情報](#)

## 概要

この記事は、Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway に関連しています。

**Q. VCSにローカルタイムゾーンの時刻を表示する方法を教えてください。**

**A. VCSがローカルタイムゾーンに基づいて時刻を表示するには、次の操作を行う必要があります。**

1. NTPサーバの詳細を使用してVCSを設定します([System Configuration] > [NTP] > [NTP Server])。

2. VCSのローカルタイムゾーンを設定します([System Configuration] > [NTP] > [Time zone])

NTPサーバはVCSにUTC時刻を提供します。その後、VCSはUTC時間を取得し、選択したタイムゾーンで指定された時間数でオフセットして現地時間にします。設定すると、VCSはWeb UI全体のローカルタイムゾーンを使用し、イベントログの各行の先頭に表示されるタイムスタンプを設定します。

NTPサーバの詳細を使用してVCSを設定しないと、オペレーティングシステムに基づいて時刻が表示されます。

## 関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)