



はじめに

ここでは、『Cisco Wide Area Application Services モニタリング ガイド』の対象読者、構成、および表記法について説明します。また、関連情報の取得方法も記載されています。

対象読者

このマニュアルは、次の領域に固有の知識を持つ、経験を積んだシステム管理者とネットワーク管理者を対象としています。

- ネットワーキングおよびデータ通信
- ネットワーク セキュリティ
- ルータおよびスイッチの設定

マニュアルの構成

このマニュアルは次のように構成されています。

章	説明
第 1 章「WAAS Central Manager を使用した WAAS のモニタリング」	WAAS Central Manager を使用して WAAS デバイスをモニタする方法について説明します。
第 2 章「トラフィック代行受信のモニタリング」	トラフィック代行受信のさまざまなモニタ方法について説明します。
第 3 章「SNMP を使用した WAAS のモニタリング」	SNMP を使用して WAAS デバイスをモニタする方法について説明します。
第 4 章「XML API を使用した WAAS のモニタリング」	WAAS XML API を使用して WAAS デバイスをモニタする方法について説明します。
第 5 章「Cisco ネットワーク解析モジュールを使用した WAAS のモニタリング」	Cisco Network Analysis を使用して WAAS デバイスをモニタする方法について説明します。

関連資料

Cisco WAAS ソフトウェアの詳細については、次のマニュアルを参照してください。

- 『[Release Note for Cisco Wide Area Application Services](#)』
- 『[Cisco Wide Area Application Services Quick Configuration Guide](#)』
- 『[Cisco Wide Area Application Services Configuration Guide](#)』
- 『[Cisco Wide Area Application Services Command Reference](#)』
- 『[Cisco Wide Area Application Services API Reference](#)』
- 『[Cisco Wide Area Application Services Upgrade Guide](#)』
- 『[Cisco WAAS Installation and Configuration Guide for Windows on a Virtual Blade](#)』
- 『[Cisco WAAS Troubleshooting Guide for Release 4.1.3 and Later](#)』
- 『[Cisco WAAS on Service Modules for Cisco Access Routers](#)』
- 『[Cisco SRE Service Module Configuration and Installation Guide](#)』
- 『[Configuring Cisco WAAS Network Modules for Cisco Access Routers](#)』
- 『[WAAS Enhanced Network Modules](#)』
- 『[Cisco Wide Area Application Services Online Help](#)』
- 『[Using the Print Utilities to Troubleshoot and Fix Samba Driver Installation Problems](#)』
- 『[Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco Wide Area Virtualization Engines](#)』
- 『[Cisco Wide Area Virtualization Engine 274 and 474 Hardware Installation Guide](#)』
- 『[Cisco Wide Area Virtualization Engine 574 Hardware Installation Guide](#)』
- 『[Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco Content Networking Product Series](#)』
- 『[Cisco Wide Area Application Engine 512 and 612 Hardware Installation Guide](#)』

- 『Cisco Wide Area Application Engine 7326 Hardware Installation Guide』
- 『Cisco Wide Area Application Engine 7341, 7371, and 674 Hardware Installation Guide』
- 『Installing the Cisco WAE Inline Network Adapter』
- 『Using Cisco NAM 4.1 Reporting with Cisco WAAS』
- 『Cisco Wide Area Application Services vWAAS Installation and Configuration Guide』

表記法

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

項目	表記法
コマンドおよびキーワード	太字
ユーザが値を指定する変数	イタリック体
表示されるセッションおよびシステムの情報	screen font
ユーザが入力する情報	boldface screen font
ユーザが入力する変数	<i>italic screen font</i>
メニュー項目およびボタン名	太字
本文中でのメニュー項目を選択する操作の記述	[Option] > [Network Preferences]
表中でのメニュー項目を選択する操作の記述	[Option] > [Network Preferences]



(注)

「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。



注意

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『What's New in Cisco Product Documentation』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。

