



アクティブゾーン

- [通常ゾーン \(1 ページ\)](#)
- [IVR ゾーン \(2 ページ\)](#)

通常ゾーン

SAN コントローラで設定されているすべての通常ゾーンを表示できます。[SAN]>[アクティブゾーン (Active Zones)]>[通常のゾーン (Regular Zones)] タブを選択します。次の表では、この画面のフィールドについて説明します。

表 1:

フィールド	説明
グループ	ファブリック名を指定します。
VSAN	このゾーンで設定されている VSANS の数を指定します。
ゾーン セット	ゾーンが属するゾーンセットの名前を指定します。
ゾーン	このメンバーが存在するゾーンを表示します。
スイッチインターフェイス/WWN	ゾーンメンバーが接続されているスイッチのスイッチインターフェイスまたは WWN を指定します。
PWWN	スイッチに関連付けられた pWWN を指定します。
メンバー名	ゾーンメンバーの名前を表示します。
ゾーン分割のタイプ	ゾーン分割のタイプを表示します。WWN、FCID、fcAlias、iSCSI などのゾーン分割のタイプで検索できます。

IVR ゾーン

SAN コントローラで設定されているすべての IVR ゾーンを表示できます。[SAN]>[アクティブゾーン (Active Zones)]>[IVR ゾーン (IVR Zones)] タブを選択します。次の表では、この画面のフィールドについて説明します。

表 2:

フィールド	説明
グループ	ファブリック名を指定します。
VSAN	このゾーンで設定されている VSANS の数を指定します。
ゾーンセット	ゾーンが属するゾーンセットの名前を指定します。
ゾーン	このメンバーが存在するゾーンを表示します。
スイッチインターフェイス/WWN	ゾーンメンバーが接続されているスイッチのスイッチインターフェイスまたは WWN を指定します。
PWWN	スイッチに関連付けられた pWWN を指定します。
メンバー名	ゾーンメンバーの名前を表示します。
ゾーン分割のタイプ	ゾーン分割のタイプを表示します。WWN、FCID、fcAlias、iSCSI などのゾーン分割のタイプで検索できます。