



クレデンシャル管理

- [SAN クレデンシャル管理, on page 1](#)

SAN クレデンシャル管理

[設定 (Settings)] [SAN クレデンシャル管理 (SAN Credentials Management)] を選択して、ファブリックシードスイッチへの SNMP アクセスの詳細を表示します。ユーザがすべてのファブリックへのアクセスを検証した場合は、ファブリックのすべてのシードスイッチの SNMP クレデンシャルが表示されます。

Cisco Nexus ダッシュボードファブリックコントローラのスイッチクレデンシャルウィンドウには、次のフィールドがあります。

フィールド	説明
シードスイッチ	スイッチの IP アドレス。
ユーザ名	Cisco Nexus ダッシュボードファブリックコントローラのユーザのユーザ名を指定します。
[パスワード (Password)]	スイッチ SNMP ユーザの暗号化形式を表示します。
SNMPv3 / SSH	SNMP プロトコルが検証されるかどうかを指定します。 デフォルト値は false です。
認証/プライバシー	認証プロトコルを指定します。 デフォルト値は [NOT_SET] です。
ステータス	スイッチのステータスを表示します。

Cisco Nexus ダッシュボードファブリックコントローラユーザが SNMP を使用してファブリックを設定する前に、ユーザはファブリックのシードスイッチに SNMP クレデンシャルを提供

し、検証する必要があります。ユーザがファブリック シード スイッチの有効なクレデンシャルを提供しない場合、[スイッチクレデンシャル (Switch Credentials)]テーブルにSNMPv3/SSH および AuthPrivacy フィールドのデフォルト値が表示されます。

次の表では、[アクション (Actions)]メニューのドロップダウンリストで、[設定 (Settings)] > [SAN クレデンシャル管理 (SAN Credentials Management)]に表示されるアクション項目について説明します。

アクション項目	説明
編集	テーブルから行を選択し、[編集 (Edit)]を選択してスイッチ クレデンシャル情報を更新します。
クリア (Clear)	スイッチ クレデンシャルをクリアします。
検証	スイッチ クレデンシャルを再検証します。