



リブート

- ・ [スイッチのリブート \(1 ページ\)](#)

スイッチのリブート

オプションを指定せずに **reload** コマンドを使用してスイッチをリブートまたはリロードできます。



(注) **reload** コマンドを使用する場合は、まず **copy running-config startup-config** コマンドを使用して実行コンフィギュレーションを保存してください。

ステップ 1 **configure terminal** コマンドを使用して、グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：

```
switch# configure terminal  
switch(config)#
```

ステップ 2 **copy running-config startup-config** コマンドを使用して、実行コンフィギュレーションを保存します。

例：

```
switch(config)# copy running-config startup-config
```

ステップ 3 **reload** コマンドを使用して、スイッチをリロードします。

例：

```
switch(config)# reload
```

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。