



概要

- [概要 \(1 ページ\)](#)

概要

既存の Cisco Hyperflex クラスタを拡張するには、BOM/構成、特にドライブに注意を払う必要があります。Cisco Commerce Web サイト (CCW) を介して作成された推定値は、初期クラスタの有効な設定をチェックするようにしてください。ただし、CCW には以前に注文したドライブに関する情報がないため、拡張ノードを注文する場合、CCW チェックは機能しません。このドキュメントは、新しいノードの追加または既存のノードへのデータドライブの追加によってクラスタを拡張する場合の、ドライブの互換性について説明することを目的としています。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。