



## Cisco IOS XE Dublin 17.11.x システムメッセージガイド

[Cisco IOS XE Cupertino 17.11.x システムメッセージガイド](#) 2

[シスコシステムメッセージの概要](#) 2

[システムエラーメッセージの読み方](#) 2

[エラーメッセージのトレースバック レポート](#) 4

[Cisco IOS XE Dublin 17.11.x のシステムメッセージおよびエラーメッセージ](#) 4

[その他の参考資料](#) 4106

[Full Cisco Trademarks with Software License](#) ?

# Cisco IOS XE Cupertino 17.11.x システムメッセージガイド

## シスコシステムメッセージの概要

このドキュメントでは、Cisco ソフトウェアリリースのシステムメッセージについて説明します。システムソフトウェアは、動作中にこれらのメッセージをコンソール（およびオプションで別のシステム上のログ サーバー）に送信します。すべてのシステムメッセージがシステムの問題を意味するわけではありません。単に情報を通知するだけのメッセージもありますし、通信回線、内部ハードウェア、またはシステムソフトウェアに関する問題点の診断に役立つメッセージもあります。

## システムエラーメッセージの読み方

システムエラーメッセージはパーセント記号 (%) で始まり、次のような構造になっています。`%FACILITY-SUBFACILITY-SEVERITY-MNEMONIC: Message-text`

- FACILITY は 2 つ以上の大文字からなるコードで、メッセージが参照するファシリティを示します。ファシリティは、ハードウェア デバイス、プロトコル、またはシステム ソフトウェアのモジュールなどです。
- SEVERITY は 0 ~ 7 の 1 桁のコードで、状態のシビラティ（重大度）を表します。この値が小さいほど、重大な状況を意味します。[エラーメッセージのシビラティ（重大度）](#) に、これらのシビラティレベルを示します。
- MNEMONIC は、エラーメッセージを一意に識別するコードです。
- Message-text は、状況を説明する文字列です。メッセージのこの部分には、端末ポート番号、ネットワークアドレス、またはシステム メモリ アドレス空間の位置に対応するアドレスなど、イベントの詳細情報が含まれることがあります。この変数フィールドの情報はメッセージごとに異なるので、ここでは角カッコ ([ ]) で囲んだ短い文字列で示します。A decimal number, for example, is represented as [dec].[エラーメッセージの変数フィールドの表記](#) に、メッセージ内の変数フィールドおよび情報の種類を示します。

システム エラー メッセージの例を次に示します。

```
%LINK-2-BADVCALL: Interface [chars], undefined entry point
```

エラーメッセージによっては、エラーを通知しているカードおよびスロットを示すものがあります。これらのエラーメッセージは、パーセンの記号 (%) で始まり、次のような構造になっています。

```
%CARD-SEVERITY-MSG:SLOT %FACILITY-SEVERITY-MNEMONIC: Message-text
```

- CARD は、エラーを通知しているカードのタイプを示すコードです。使用可能なカードタイプは、VIP および FEIP です。
- MSG は、これがメッセージであることを示す mnemonic です。常に MSG と示されます。

- SLOT は、エラーを通知しているカードのスロット番号です。SLOT に数字を付けた形で表されます（たとえば、SLOT5）。

エラーメッセージの先頭に付加された部分（%CARD-SEVERITY-MSG:SLOT）は、このドキュメントのエラーメッセージリストには示されていません。

### エラーメッセージのシビラティ（重大度）

エラーメッセージのシビラティ（重大度）レベルは、これらのメッセージが表示される場所、およびそのレベルを定義する、**logging** のグローバル コンフィギュレーション コマンドによって割り当てられたキーワードに対応します。デフォルトでは、デバッグレベル（7）でコンソールにメッセージが記録されます。詳細については、設定ガイドのシステム設定の章と **logging** コマンドの説明、およびコマンドリファレンスを参照してください。

レベル	説明
0-緊急	システムが使用不可
1-アラート	即時処理が必要
2-クリティカル	クリティカル状態
3-エラー	エラー状態
4-警告	警告状態
5-通知	正常だが注意を要する状態
6-情報	単なる情報メッセージ
7-デバッグ	デバッグ実行時にのみ表示

### エラーメッセージの変数フィールドの表記

表記	情報のタイプ
[atalk_address]	AppleTalk アドレス
[atalk_net]	AppleTalk ネットワーク（600 または 600-601 のいずれか）
[char]	1 文字
[chars]	文字列
[dec]	10 進数
[enet]	イーサネット アドレス（たとえば 0000.FEED.00C0）
[hex]	16 進数
[inet]	インターネット アドレス（10.0.2.16）

表記	情報のタイプ
[int]	整数
[node]	アドレス名またはノード名
[sci_notation]	科学的記数法
[t-line]	8進数のターミナルライン番号（10進数 TTY サービスが有効な場合は10進数）
[v-name]	VINES 名、または番号（16進数または10進数）

## エラーメッセージのトレースバック レポート

メッセージの中には、内部エラーが記述され、トレースバック情報が含まれているものがあります。この情報は非常に重要であり、テクニカルサポートに問題点を連絡するとき、必ず提示する必要があります。

次に、トレースバック情報を含んだメッセージの例を示します。

```
-Process= "Exec", level= 0, pid= 17 -Traceback= 1A82 1AB4 6378 A072 1054 1860
```

## Cisco IOS XE Dublin 17.11.x のシステムメッセージおよびエラーメッセージ

### A から E

機能重大度二一モニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>AAA</del> CacheTreeNull	3-エラー	Cache Tree pointer is of null value	キャッシュツリーポインタの値が NULL です。	aaa	[表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
AAA2AAAMJLNKERRCR	2-クリティカル	[chars]%08X: Acct db for Id %08X absent	AAA 内部エラー	aaa	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AAA-2-FORKFAIL	2-クリティカル	Cannot fork process [chars]	プロセスを分岐しようとしたが、失敗しました。原因は、ハードウェアまたはソフトウェアのいずれかである可能性があります。	aaa	LOG_STD_ACTION
<del>AAA3ACCT_IOMEM_LOW</del>	3-エラー	AAA ACCT process suspended : low I/O memory	IOメモリが不足しているため、AAA ACCT プロセスが一時停止しました。	aaa	LOG_STD_ACTION
<del>AAA3ACCT_IOMEM_TRSH</del>	3-エラー	AAA unable to handle accounting requests due to insufficient I/O memory and could be trashing the queued accounting records	十分な I/O メモリがないため、アカウントリング要求をドロップします。したがって、キューにあるすべてのアカウントリング要求は破棄されます	aaa	LOG_STD_ACTION
<del>AAA3ACCT_IOMEM_UDFL</del>	3-エラー	AAA unable to create UID for incoming calls due to insufficient processor memory	プロセッサメモリ不足により、AAA UID の作成を停止します	aaa	LOG_STD_ACTION
<del>AAA3ACCT_IOMEM_TRSH</del>	3-エラー	AAA unable to handle accounting requests due to insufficient processor memory and could be trashing the queued accounting records	十分なプロセッサメモリがないため、アカウントリング要求をドロップします。したがって、キューにあるすべてのアカウントリング要求は破棄されます	aaa	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>AAAUNKNOWNERR</del>	3-エラー	AAA unable to handle accounting requests reason unknown and could be trashing the queued accounting records	アカウントینگ要求をドロップしている理由は不明です。したがって、キューにあるすべてのアカウントینگ要求は破棄されます	aaa	LOG_STD_ACTION
AAA3ATTRFORMATERR	3-エラー	Attribute with unknown format [dec]	無効なフォーマットの属性が見つかりました。	aaa	定義に不明なフォーマットの属性があります。 AAAのデバッグを有効にして、メッセージを取得する手順を複製します。メッセージが再度表示される場合は、シスコのWebサイトでバグツールキットを確認してください。これが見つからない場合、 <CmdBold>Show techsupport</CmdBold> コマンドを入力し、すべての情報とエラーメッセージを収集し、テクニカルサポート担当者に報告してください。
<del>AAA3AUTHLOWMEM</del>	3-エラー	RADIUS process is unable to handle the requests due to insufficient I/O memory	RADIUSプロセスは、IOメモリが不足しているため、要求を処理できません。したがって、失敗を返します。	aaa	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AAA3AUTHORISATION	3-エラー	Authorization method list '[chars]' is not defined. Please define it.	指定したメソッドリストが、最初に定義していないコマンドでリストされました。メソッドリストは、使用する前に定義する必要があります。	aaa	使用する前にメソッドリストを定義します。
AAA-3-BADCURS	3-エラー	invalid cursor index [dec] max [dec] service [chars] protocol [chars]	AAAクライアントが無効な属性カーソルをAAAに提供しました。	aaa	LOG_STD_ACTION
AAA-3-BADLIST	3-エラー	無効なリストAAA ID %u	AAAクライアントが無効な属性リストをAAAに提供しました。	aaa	LOG_STD_ACTION
AAA-3-BADMAGIC	3-エラー	Data structure failed magic number sanity check	内部に保存されていた破損したデータ構造が見つかりました。	aaa	LOG_STD_ACTION
AAA-3-BADMETHOD	3-エラー	Cannot process [chars] method %u	メソッドリスト関数で、不明なメソッドリストまたは処理できないメソッドリストが使用されました。	aaa	LOG_STD_ACTION
AAA-3-BADMETHOD	3-エラー	Cannot process [chars] method [chars]	メソッドリスト関数で、不明なメソッドタイプまたは処理できないメソッドタイプが使用されました。	aaa	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AAA3BDSHRYMHROR	3-エラー	Cannot process [chars] server type [chars]	メソッドリスト関数で、不明なサーバータイプまたは処理できないサーバータイプが使用されました。これは、サーバーの設定不備が原因の可能性がります。	aaa	設定不備の原因を調査して修正を試みてください。修正できない場合は、次のアクションを実施します。 LOG_STD_ACTION
AAA3BUHR_OVERFLOW	3-エラー	Radius I/O buffer has overflowed	異常に多数のRADIUS 属性により、AAA で RADIUS I/O バッファのオーバーフローが発生しました。	aaa	これは内部ソフトウェアエラーです。シスコの Web サイトでバグツールキットを確認してください。これが見つからない場合、 <CmdBold>Show tech-support</CmdBold> コマンドを入力し、すべての情報とエラーメッセージを収集し、テクニカルサポート担当者に報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AAA3DROPACTIFAIL	3-エラー	Accounting record dropped send to server failed: [chars]	サーバーにアカウントングレコードを送信できませんでした。これは、デバイスが再試行および再送信回数をすべて消費すると発生します。この原因としては、サーバーが動作していないか、NASが正しく設定されていないことが考えられます。	aaa	サーバーが動作しているか確認します。次に、デバイスが正しく設定されているか確認します。Cisco IOSドキュメンテーションのサーバー設定のセクションを参照してください。最後に、NASがサーバーと通信できることを確認します。問題が解決しない場合は、 <b>&lt;CmdBold&gt;show run&lt;/CmdBold&gt;</b> コマンドを入力し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して、収集した情報をすべて担当者に提出してください。
AAA3HA_INIT_FAILURE	3-エラー	High availability initialization failure: [chars]	AAAサブシステムは、必要なハイアベイラビリティ関連の初期化を実行できませんでした。スタンバイデバイスへのスイッチオーバーが発生した場合、AAAサブシステムのハイアベイラビリティ機能に応じて、セッションが強制的に再ネゴシエートされます。	aaa	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AAA3-HA_INTERNAL_ERROR	3-エラー	High availability internal error for unique id 0x%8x: [chars]	AAAサブシステムで内部エラーが発生しました。スタンバイデバイスへのスイッチオーバーが発生した場合、AAAサブシステムのハイアベイラビリティ機能に応じて、セッションが強制的に再ネゴシエートされる場合があります。	aaa	LOG_STD_ACTION
AAA3-INVALIDATTRIST	3-エラー	aaa attribute list CLI is not valid when configuring in sub-mode.	内部エラーが発生しました (An internal error has occurred)	aaa	LOG_STD_ACTION
AAA-3-INVALIDPAMM	3-エラー	invalid parameter was used when accessing AAA function	AAAクライアントが、無効なパラメータでAAA機能を使用しようとしてしました。	aaa	LOG_STD_ACTION
AAA-3-ILLEGALMSG	3-エラー	Invalid use of ip_pid%u	このエラーは、プロセスが不正なメッセージを送信したことを意味します。	-	このメッセージが繰り返し表示される場合は、シスコのWebサイトでバグツールキットを確認してください。これが見つからない場合、<CmdBold>Show tech-support</CmdBold> コマンドを入力し、すべての情報とエラーメッセージを収集し、テクニカルサポート担当者に報告してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AAA-3-ISDNINTF	3-エラー	[chars] [chars]: Can not apply configuration to ISDN channel:\n \[chars]\	設定を個々の ISDN チャンネルに適用することはできません。	aaa	ISDN に設定を適用するには、virtual-profiles と virtual-access インターフェイスが必要です。『Cisco IOS Dial Technologies Configuration Guide』の「AAA 設定による仮想プロファイルの設定」のセクションを参照してください。
AAA-3-LOW_MEM	3-エラー	[chars] process is unable to handle the incoming packet due to low memory	プロセッサメモリまたは IO メモリを確認してください。最も可能性が高いのは使用可能なメモリが足りないことで、最悪の場合、両方のメモリが不足している可能性があります。	aaa	LOG_STD_ACTION
AAA-3-INTERNAL_ERROR	3-エラー	method list '[chars]': [chars]	これは内部ソフトウェア エラーです。	aaa	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>AAA-3-NOTABLE</del>	3-エラー	method list '[chars]'	これは内部ソフトウェアエラーです。AAAクライアントが多数のメソッドをメソッドリストに追加しようとしました。	aaa	これは内部ソフトウェアエラーです。問題については、シスコの Web サイトでバグツールキットを確認してください。これが見つからない場合、エラーメッセージを収集し、テクニカルサポート担当者に報告してください。
AAA-3-NOTABLE	3-エラー	AAA ID %u	リソース障害。	aaa	LOG_STD_ACTION
AAA-3-NULLCURSOR	3-エラー	Null cursor	AAAクライアントが、存在しない属性カーソルをAAAに提供しました。	aaa	LOG_STD_ACTION
AAA-3-NULLVRF	3-エラー	Null vrf entry	AAA VRF 属性の比較中に、NULL VRF エントリが見つかりました。	aaa	LOG_STD_ACTION
AAA-3-PARSEERR	3-エラー	Error[dec] parser is unable to parse [chars] per-user command	この per_user unconfigure コマンドを解析しようとする試行がすべて失敗しました。ユーザーごとのコマンドを設定している間にエラーが発生すると、元に戻すための unconfigure コマンドが呼び出されます。unconfiguration は、パーサーまたは AAA エラーが原因で失敗する可能性があります。	パーサーと aaa	指定した unconfigure コマンドは実行されませんでした。debug peruser コマンドをオンにして、エラーの原因となった手順を繰り返します。エラーが発生する場合、そのエラーをテクニカルサポート担当者に報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AAA\$PASSWORD\$RESTRICTION\$ERR	3-エラー	AAA password restriction failed.- [chars]\n	入力されたパスワード/シークレット/キーが、設定されたパスワード制限を満たしていません	aaa	LOG_STD_ACTION
AAA\$SERVER\$INTERNAL\$ERR	3-エラー	Server '[chars]': [chars]	これは、AAA サーバグループサブシステムの内部ソフトウェアエラーです。	aaa	これは内部ソフトウェアエラーです。シスコの Web サイトでバグツールキットを確認してください。これが見つからない場合、 <CmdBold>Show tech-support</NoCmdBold> コマンドを入力し、すべての情報とエラーメッセージを収集し、テクニカルサポート担当者に報告してください。
AAA\$GDEADTIME\$FORK\$AL	3-エラー	Failed to fork process for [chars].	メモリが不足している可能性が高いです。他の説明の可能性もあります。	aaa	このメッセージが繰り返し表示される場合は、シスコの Web サイトでバグツールキットを確認してください。これが見つからない場合、 <CmdBold>Show tech-support</NoCmdBold> コマンドを入力し、すべての情報とエラーメッセージを収集し、テクニカルサポート担当者に報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AAA3G_NIERNAL_HRRCR	3-エラー	server group '[chars]': [chars]	これは、AAA サーバーグループサブシステムの内部ソフトウェアエラーです。	aaa	これは内部ソフトウェアエラーです。問題については、シスコの Web サイトでバグツールキットを確認してください。これが見つからない場合、 <CmdBold>Show tech-support</CmdBold> コマンドを入力し、すべての情報とエラーメッセージを収集し、テクニカルサポート担当者に報告してください。
AAA3G_IESIROC_IORKIAL	3-エラー	Failed to fork process for [chars].	メモリが不足している可能性が高いです。他の説明の可能性もあります。	aaa	このメッセージが繰り返し表示される場合は、シスコの Web サイトでバグツールキットを確認してください。これが見つからない場合、 <CmdBold>Show tech-support</CmdBold> コマンドを入力し、すべての情報とエラーメッセージを収集し、テクニカルサポート担当者に報告してください。
AAA-3-SORTFAIL	3-エラー	[chars] :Peruser Could not sort the [chars] attributes	AAA サーバーから受信した属性のソートに失敗しました。	aaa	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AAA5LOCAL_USER_LOCKED	5-通知	User [chars] blocked for login till [chars]	監視時間内の認証失敗の数が設定されたしきい値を超えたため、ユーザーがブロックされました。	aaa	LOG_STD_ACTION
AAA5USER_LOCKED	5-通知	User [chars] locked out on authentication failure	認証失敗の数が設定されたしきい値を超えたため、ユーザーがロックアウトされました。	aaa	LOG_STD_ACTION
AAA5-USER_RESET	5-通知	User [chars] failed attempts reset by [chars]	これまでのユーザーの認証試行失敗回数がゼロにリセットされました	aaa	LOG_STD_ACTION
AAA5USER_UNLOCKED	5-通知	User [chars] unlocked by [chars]	システム管理者によってユーザーがロック解除されました。ユーザーはシステムにログインできるようになりました。	aaa	LOG_STD_ACTION
AAA6ACCISSESDWRAP	6-情報	Accounting-Session-ID [dec] exceeded max value allowed	Accounting-Session-IDの値が最大許容値を超えました。後処理中です。	aaa	これは単なる情報で、エラーではありません。
AAA-6-BADHDL	6-情報	invalid hdl AAA ID %u hdl [hec] [chars]	AAAクライアントが無効な属性リストハンドルをAAAに提供しました。	aaa	LOG_STD_ACTION
AAA6INVALIDROUTE	6-情報	Syntax error in route statement: [chars]	現在ダウンロード中のルートに構文エラーが含まれています。	aaa	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AAA6SKPMCHATTRIBUTE	6-情報	Warning: Hardware idb is NULL. No Modem. MoH attribute can not be applied and it is Skipped for authorization.	\n Modem-on-Hold 属性を処理するには、V.92 モデム標準規格をサポートするモデムとの接続が必要です。モデムがない場合、MOH 属性を使用できない tty はありません。	aaa	LOG_STD_ACTION
AAA6USER_BLOCKED	6-情報	Enable view requires to be authenticated by non-none methods Please use the appropriate method with the login authentication	CLI では\nNone メソッド認証は許可されていません	aaa	LOG_STD_ACTION
AAA6SERIAL_VIEW_AAA	6-情報	User [chars] failed to enter view '[chars]'.	要求されたビューに入力したユーザー ID またはパスワードが正しくありません	aaa	これは情報メッセージです。特に対処の必要はありません。
AAAA3AAAFAIL	3-エラー	Failed to start AAA process. AAA requests may not be processed.	AAA プロセスの作成に失敗しました。	aaa	メモリの一部を開放してください。
AAAA-3-ACCTATTR	3-エラー	last accounting attribute:	アカウントングパケットの作成中にデータバッファがオーバーフローしました。バッファオーバーフロー発生中にバッファに書き込まれていたアカウントング属性がログに記録されました。	AAA	LOG_STD_ACTION #debug aaa api#debug aaa attr#debug aaa accounting コマンドを使用して、これらのデバッグを含むログを収集します

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AAAA-3-ACCTDUMP	3-エラー	dump of accounting data:	属性の合計長がバッファサイズを超えたため、アカウントングパケットの作成中にデータバッファがオーバーフローしました。バッファデータの最後の128バイトがダンプされます。	AAA	LOG_STD_ACTION #debug aaa api#debug aaa attr#debug aaa accounting コマンドを使用して、これらのデバッグを含むログを収集します
AAAA-3-ACCTFORKFAIL	3-エラー	Failed to start accounting process. Accounting records may not be sent.	アカウントングプロセスの作成に失敗しました。	aaa	メモリの一部を開放してください。
AAAA-3-BADARG	3-エラー	%% AAA: bad argument %0#4x	存在しない AAA コマンドを NVGEN にしようとしてしました。	aaa	LOG_STD_ACTION
AAAA-3-BADAUTHENSIR	3-エラー	Bad authentication data: [chars]	属性の合計長がバッファサイズを超えたため、認証パケットの作成中にデータバッファがオーバーフローしました。	AAA	LOG_STD_ACTION #debug aaa api#debug aaa attr#debug aaa authentication コマンドを使用して、これらのデバッグを含むログを収集します
AAAA-3-BADCOMM	3-エラー	Trying config command but should not be.	内部エラーが発生しました (An internal error has occurred)	aaa	LOG_STD_ACTION
AAA-3-BADLIST	3-エラー	%% AAA: bad [chars] list [chars]	AAA メソッドの1つにリストが関連付けられていないようです。	aaa	LOG_STD_ACTION
AAAA-3-BADREG	3-エラー	Illegal registry call.	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	aaa	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AAAA-3-BADSTATE	3-エラー	\n%% AAA: Bad state for [chars] list name [dec]	AAAメソッドリストは、デフォルトではなく、名前も付けられていません。これは望ましくない状態です。	aaa	LOG_STD_ACTION
AAAA-3-BADSTR	3-エラー	Bad accounting data: [chars]	AAAアカウントティング操作中に、ユーザーのアカウントティング情報の内部データベースが破損していることが検出されました。いずれの場合も、これは内部ソフトウェアエラーで、特定のユーザーセッションのアカウントティング情報が失われたことを示しています。	aaa	[表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。]
AAAA-3-DLRFORKFAIL	3-エラー	Failed to fork process for [chars].	メモリが不足している可能性が高いです。他の説明の可能性もあります。	aaa	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>AAA3DROPCCIUULLQ</del>	3-エラー	Accounting record dropped due to a full aaa accounting queue: [chars]-[chars] [chars] [chars]	待機状態のアカウントリングパケットが多すぎるため、アカウントリングレコードがドロップされました。	aaa	定期アカウントリングがオンになっている場合は、無効にします。アカウントリングキューが増大する場合があります。これは通常、AAAサーバーが応答しないことが原因です。「show radius statistics」または「show tacacs」を使用して、タイムアウトの数が増加しているかどうか、または対応遅延が異常に多いかどうか確認します。
<del>AAA3DROPCCIOWMEM</del>	3-エラー	Accounting record dropped due to low memory: [chars]-[chars] [chars] [chars]	メモリ不足のため、アカウントリングレコードがドロップされました。	aaa	定期アカウントリングがオンになっている場合は、無効にします。ルータの負荷を軽減してみてください。
<del>AAA3DROPCCIQUEXCHDD</del>	3-エラー	accounting record dropped output record queue full: [chars]-[chars] [chars] [chars]\n	アカウントリングレコードがドロップされました。出力キューのレコード数がシステムの制限を超えているため、レコードは待機状態になることができませんでした。	aaa	定期アカウントリングがオンになっている場合は、無効にします。 <CmdBold>[no] aaa accounting update newinfo periodic <interval><NoCmdBold>

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AAAA3DROPCISNDIAL	3-エラー	Accounting record dropped send to server failed: [chars]-[chars] [chars] [chars]	サーバーにアカウントングレコードを送信できませんでした。	aaa	サーバー TACACS+ または RADIUS が動作しているかチェックします。次へ
AAAA3ILLEGALNAME	3-エラー	Illegal [chars] [chars] name \[chars]\ rejected	メソッドリスト名とメソッド名を同じにすることはできません。メソッドリストに別の名前を選択してください。	aaa	メソッド名でもない別のメソッドリスト名を選択してください。
AAAA3ILLSGNAME	3-エラー	Illegal server-group name [chars] type [chars].	示されたサーバーグループ名は、内部で選択されたリストと競合する可能性のある名前です。	aaa	別のサーバーグループ名を選択してください。
AAAA3INTERNAL_ERROR	3-エラー	[chars]	これは内部ソフトウェアエラーです。	aaa	LOG_STD_ACTION
AAA3INVALIDATTRLIST	3-エラー	aaa attribute list CLI is not valid when configuring in sub-mode.	内部エラーが発生しました (An internal error has occurred)	aaa	LOG_STD_ACTION
AAAA3INVALIDLIST	3-エラー	%% AAA: invalid [chars] list [dec].	AAAメソッドリストの1つに矛盾した設定があります	aaa	LOG_STD_ACTION
AAAA-3-INVSTATE	3-エラー	[chars] AUTHOR/[chars]: Internal state is invalid: astruct 0x[hec] ustruct 0x[hec]	上記の2つのデータ構造の1つが設定されていませんが、ここでは必要です。これは内部ソフトウェアエラーです。	aaa	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AAAA-3-LISTCREATE	3-エラー	The list [dec] for [chars] is NULL. This should never be.	起動時に作成されたメソッドリストの1つが作成されませんでした。これにより、リロードが発生する可能性があります	aaa	LOG_STD_ACTION
AAAA-3-MKTIMERFAIL	3-エラー	Failed to create periodic accounting timer for user [chars]. This user may not generate periodic accounting records.	定期アカウントिंगのタイマー構造体の malloc に失敗しました。	aaa	メモリの一部を解放し、ユーザーに再認証してもらいます。
AAAA-3-MKTIMERINVALID	3-エラー	Invalid request to create periodic accounting timer for user [chars]. Timer already exists.	定期アカウントिंगのタイマー構造体のクライアント使用状況が無効です。	aaa	[表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
AAAA-3-NOADMINPROC	3-エラー	[chars]	管理プロセスが有効になっていますが、何らかの理由で実行できませんでした	-	-
AAAA-3-NOFREELISTS	3-エラー	%% AAA: No free [chars] lists for \[chars]\	このメソッドで使用できる認証リストが最大数に達しました。	aaa	LOG_SID_RECUR_ACTION
AAAA-3-NOLIST	3-エラー	[chars]: no method list-name.	内部ソフトウェアエラー。	aaa	LOG_STD_ACTION
AAAA-3-NOREG	3-エラー	[chars] method [dec] has no registry!	内部エラーが発生しました (An internal error has occurred)	aaa	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AAAA-3-NOSERV	3-エラー	No name for servergroup in method [chars]	内部エラーが発生しました (An internal error has occurred)	aaa	LOG_STD_ACTION
AAAA-3-NOSG	3-エラー	No server-group passed through parser.	内部エラーが発生しました (An internal error has occurred)	aaa	LOG_STD_ACTION
AAAA-3-NULPORT	3-エラー	Could not establish port information	このメッセージは、内部ソフトウェアエラーを示します。AAAは、クライアントを介して提供された情報に基づいて有効なポート文字列を判断できませんでした。	aaa	[表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。]

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AAAA-3-NULUSR	3-エラー	accounting for null user	このメッセージは、内部ソフトウェアエラーを示します。回線またはインターフェイスのシャットダウン中、システムはAAA経由でアカウントリング情報を送信しようとしたが、アカウントリング情報が属するユーザーが見つかりませんでした。このエラーの原因として最も考えられるのは、同じイベントについてアカウントリングを2回実行しようとしていることです。このエラーメッセージは、アカウントリング情報が失われていなくても発生することがあります。	aaa	[表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
AAAA-3-OVERWRITE	3-エラー	Overwrote internal buffer space [chars]	内部ソフトウェアエラー。	aaa	tac@cisco.com に報告してください。
AAAA-3-PERIODICFAIL	3-エラー	Failed to start periodic accounting process. Periodic accounting records may not be sent.	定期アカウントリングプロセスの作成に失敗しました。	aaa	メモリの一部を開放してください。
AAAA-3-PERNOTIMER	3-エラー	AAA/ACCT/TIMER: Periodic update but no timer.	タイマーを解放しようとしています。メソッドはPERIODICですが、タイマーが存在しないようです。	aaa	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AAAA-3-RELOGIN	3-エラー	sanity check in re-login [chars] to [chars]	ソフトウェアまたはハードウェアエラーが発生しました。	aaa	[表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
AAAA-3-SGDUPFREE	3-エラー	Duplicate free of server group 0x[hec]	これは内部ソフトウェアエラーです。	aaa	LOG_STD_ACTION
AAAA-3-STRCREATE	3-エラー	str_create overwrote its internal buffer.	文字列のアセンブルに使用される内部バッファが超過したため、他のメモリが破損している可能性があります。	aaa	LOG_STD_ACTION
AAAA-3-SUBTYPE	3-エラー	Bad Subtype [dec] for \[chars]\ [dec]	内部ソフトウェアエラー。	aaa	tac@cisco.com に報告してください。
AAAA-3-TIMERNOPER	3-エラー	AAA/ACCT/TIMER: No periodic update but timer set.	タイマーを解放しようとしています。更新メソッドが PERIODIC ではないため、タイマーは存在しません。	aaa	LOG_STD_ACTION
AAAA4BADMEIFNAME	4-警告	Bad [chars] method-list name \[chars]\ this is only a warning	メソッドリスト名とメソッド名を同じにすることはできません。メソッドリストに別の名前を選択してください。	aaa	メソッド名でもない別のメソッドリスト名を選択してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AAAA4BADMETHODNAME	4-警告	Bad [chars] method-list name [chars] please choose another name	メソッドリスト名とメソッド名を同じにすることはできません。メソッドリストに別の名前を選択してください。	aaa	メソッド名でもない別のメソッドリスト名を選択してください。
AAAA4BADSGNAME	4-警告	Bad server-group name [chars] type [chars].	示されたサーバーグループ名が存在しないか、示されたタイプが定義されたサーバーグループと一致しません。	aaa	グループが存在し、同じタイプであることを確認してください。
AAAA4BADSGTYPE	4-警告	Server-group [chars] is not of type [chars].	示されたサーバーグループ名が指定されたタイプと一致しません	aaa	グループが存在し、同じタイプであることを確認してください。
AAAA4CLI_DEPRECATED	4-警告	[chars]	CLI が廃止されました。新しい CLI を使用してください	aaa	LOG_STD_ACTION
AAAA4DNISGROUPDEF	4-警告	Warning: DNIS group [chars] is not defined.	DNIS グループが最初に定義されずに使用されました。使用する前に定義する必要があります。	aaa	使用する前に DNIS グループを定義します。
AAAA4NOCACHEPROC	4-警告	The aaa cache process is not created. Please configure aaa cache profile first	最初に定義されずにキャッシュがメソッドリストにリストされました。キャッシュプロファイルは、使用する前に定義する必要があります。	aaa	使用する前にキャッシュプロファイルを定義します。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AAAA-4-NOSERVER	4-警告	Warning: Server [chars] is not defined.	示されたサーバーはマスターリストにないため、定義する必要があります。定義しないと、予期しないことが発生する可能性があります。	aaa	できるだけ早く適切なマスターリストでサーバーを定義してください。
AAAA-4-SERVNOGRP	4-警告	Warning: Server %i:[dec][dec] is not part of server group [chars].	このサーバーは、指定されたサーバーグループに属していません	aaa	指定されたサーバーがサーバーグループに属していることを確認してください
AAAA-4-SERVNORADIUS	4-警告	The server-group [chars] is not a radius server group. Please define [chars] as a radius server group.	サーバーグループで使用されるプロトコルは、設定された aaa アクションをサポートしていません。	aaa	RADIUS サーバーグループを使用します。
AAAA-4-SERVNOIACHUS	4-警告	The server-group [chars] is not a tacacs+ server group. Please define [chars] as a tacacs+ server group.	サーバーグループで使用されるプロトコルは、設定された aaa アクションをサポートしていません。	aaa	TACACS+ サーバーグループを使用します。
AAAA-4-SERVUNDEF	4-警告	The server-group [chars] is not defined. 定義してください。	示されたサーバーグループは、最初に定義されずに、メソッドリストにリストされました。サーバーグループは、使用する前に定義する必要があります。	aaa	使用する前にサーバーグループを定義します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AAAA4UNSUPWAISTART	4-警告	%% AAA: Unsupported option wait-start mapped to start-stop.	wait-start アカウ ンティングはサポ ートされていま せん。start-stop にマッピングさ れて います	aaa	wait-start アカウ ンティングはサポ ートされていま せん。start-stop にマッピングさ れて います
AAAA6-ACCTLOCAL	6-情報	Username: [chars] Privilege level: [dec] Command: [chars]	AAA ローカルア カウティングロ グメッセージ	aaa	この情報はバッ ファされたログ をローカルに保 存し、SYSLOG サーバーに送信 するためのもの です
AAAA6-ACCTSTART	6-情報	[chars]	AAA アカウティ ング開始メッセ ージ。	aaa	この情報は情報 提供のみを目的 としています。
AAAA6-ACCTSTOP	6-情報	[chars]	AAA アカウティ ング停止メッセ ージ。	aaa	この情報は情報 提供のみを目的 としています。
AAAA6-ACCTWATCH	6-情報	[chars]	AAA アカウティ ングウォッチド グ/アップデート メッセージ。	aaa	この情報は情報 提供のみを目的 としています。
AAAA6-ADMINMSG	6-情報	[chars] [chars]: [chars]	この管理メッセ ージは、AAA サー バーからNASに 渡されました	aaa	特に対処の必要 はありませんが、 メッセージには サーバー上のイ ベントに関する 有用な情報が 含まれている 可能性があります
AAAA6-SERVERMSG	6-情報	[chars] [chars]: [chars]	このメッセージ は、AAA サー バーからNASに 渡されました	aaa	特に対処の必要 はありませんが、 メッセージには サーバー上のイ ベントに関する 有用な情報が 含まれている 可能性があります

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AC3-AC_SANITY	3-エラー	[chars]	接続回線の処理中に予期せず健全性チェックが失敗しました。	ac	LOG_STD_ACTION
AC3AC_WS_REGISTER	3-エラー	L2VPN WS registration failed for [chars]	指定された接続回線タイプをレイヤ 2 VPN 電信サービスファシリティに登録しようとしたときに、エラーが発生しました。	ac	LOG_STD_ACTION
AC3ACMGR_NVALD_HDL	3-エラー	Received invalid [chars] handle	接続回線マネージャが無効なハンドルを受信します。	ac	LOG_STD_ACTION
AC3ACMGR_NVALD_MBG	3-エラー	Received [chars]	接続回線マネージャが無効なメッセージを受信します。	ac	LOG_STD_ACTION
AC3ACMGR_MSEDCRUIT	3-エラー	Circuit info missing in [chars] message.	AC マネージャが、回線情報が欠落しているメッセージを受信しました	ac	LOG_STD_ACTION
AC3ACMGR_XDM_CREATE	3-エラー	Failed to create XDM - rc %u	接続回線マネージャは、イベント処理用のディスプレイパッチマネージャインスタンスを作成できませんでした。	ac	LOG_STD_ACTION
AC3L2SS_BAD_HANDLE	3-エラー	Corrupted L2SS handle [[hec]].	内部 L2SS マネージャが発生しました。	ac	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AC3L2SS_NULL_CONTEXT	3-エラー	Encountered a NULL context in [chars]	L2SS マネージャで NULL コンテキストが発生しました。	ac	LOG_STD_ACTION
AC3L2SS_UNEXPECTED	3-エラー	Received unexpected [chars] message	L2SS が予期しないメッセージを受信しました。	ac	LOG_STD_ACTION
AC3L2SS_WRONG_KEYS	3-エラー	Wrong set of keys in [chars] message	SIP が誤ったキーの設定を L2SS マネージャに送信します。	ac	LOG_STD_ACTION
ACCESSIE_INVALID_HANDLE	3-エラー	Caller passed in invalid handle - traceback to follow.	アクセス IE ライブラリで無効なハンドルが検出されました。	-	LOG_STD_ACTION
ACCESSIE_NON_CENTRAL	3-エラー	Initialization failed with code: [dec]	アクセスセッショントレースの初期化に失敗しました。	dot1x-ios	LOG_SID_NO_ACTION
ACCESSIE_NON_CENTRAL	3-エラー	Component [chars] registration failed. Error code: [dec]	コンポーネントがアクセスセッショントレースに登録できませんでした	dot1x-ios	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ACCESS_TUNNEL_ISSU_FAIL</del>	3-エラー	ACCESS_TUNNEL ISSU client failed to get buffer for message error [dec]	ACCESS_TUNNEL ISSUクライアント が、\n\nネゴシエー ションメッセージ を構築するための バッファを取得で きませんでした。 したがって、スタ ンバイユニットに ネゴシエーション \n\nメッセージを送 信できません。ネ ゴシエーションに 問題がある場合、 \n\nスタンバイユ ニットは起動でき ません。	accsw-p-securefab	show logging and show checkpoint client
<del>ACCESS_TUNNEL_ISSU_CAP_EMPTY</del>	3-エラー	ACCESS_TUNNEL ISSU client capability list is empty.	ACCESS_TUNNEL ISSUクライアント 機能交換リストの サイズ\n\nが無効 です。	accsw-p-securefab	show issu capability entries <Client_ID>
<del>ACCESS_TUNNEL_ISSU_CAP_INCOMP</del>	3-エラー	ACCESS_TUNNEL ISSU client capability exchange result incompatible.	ACCESS_TUNNEL ISSUクライアント の機能交換は、ピ アと互換性がない もとのして\n\nネ ゴシエートしまし た。	accsw-p-securefab	「show issu negotiated capability <Session_ID>」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ACCESS_TUNNEL_ISSU_CAPABILITY	3-エラー	ACCESS_TUNNEL_ISSU client [chars]	ACCESS_TUNNEL_ISSUクライアントが機能の\n\nネゴシエーション中にエラーを検出しました。このエラーが発生した場合、アクティブユニットと\n\nスタンバイユニット間のクライアント機能に\n\n不一致があります。	accsw-p-securefab	show issu capability entries <client_id>、\n\nshow issu session <client_id>、および\n\nshow issu negotiated capability <session_id>
ACCESS_TUNNEL_ISSU_INIT	3-エラー	ACCESS_TUNNEL_ISSU client initialization failed at [chars] error [chars]	ACCESS_TUNNEL_ISSUクライアントを開始できませんでした。これにより、\n\nISSUのアップグレードまたはダウングレードが\n\n実行されると、致命的な障害が発生します。	accsw-p-securefab	LOGSIDSHTECHACTION
ACCESS_TUNNEL_ISSU_MESSAGE	3-エラー	ACCESS_TUNNEL_ISSU client message [dec] is not compatible	ACCESS_TUNNEL_ISSUクライアントがピアユニットから互換性のないメッセージ\n\nを受信しました。このメッセージに互換性がないため、\n\nこのユニットでは処理できません	accsw-p-securefab	show issu message group <client_id>、\n\nshow issu session <client_id>、および\n\nshow issu negotiated version <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ACCESS_TUNNEL_MSG_SIZE	3-エラー	ACCESS_TUNNEL ISSU client failed to get the message size for message [dec]	ACCESS_TUNNEL ISSUクライアントが、指定されたメッセージのメッセージサイズ \n\ を計算できませんでした。ACCESS_TUNNEL ISSUクライアントが、スタンバイユニットにメッセージを \n\ 送信できません。	accsw-p-securefab	show issu message group <client_id>、 \n\ show issu session <client_id>、および \n\ show issu negotiated version <session_id>
ACCESS_TUNNEL_MSG_POLICY	3-エラー	ACCESS_TUNNEL ISSU client message type [dec] is [chars]	ACCESS_TUNNEL ISSUクライアントが、サポートしていない \n\ メッセージタイプを受信しました。セッションを \n\ 互換性のあるものにするため、ポリシーが適用されます。	accsw-p-securefab	show issu session <client_id>
ACCESS_TUNNEL_MSG_PAYLOAD	3-エラー	ACCESS_TUNNEL ISSU client failed to send a negotiation message error [dec]	ACCESS_TUNNEL ISSUクライアントが、セッションのネゴシエーション \n\ メッセージをピアに送信できませんでした。ネゴシエーションに問題がある場合、 \n\ スタンバイユニットを起動できません。	accsw-p-securefab	show logging and show checkpoint client



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ACCESS_TUNNEL_ISSU_SESSION</del>	3-エラー	ACCESS_TUNNEL ISSU client [chars]	ACCESS_TUNNEL ISSUクライアントが、ピアユニットとのセッションの \\n\\ネゴシエーション中にエラーを検出しました。セッションに問題がある場合、\\n\\スタンバイユニットを起動できません。	accsw-p-securefab	show issu capability entries <client_id>、 \\n\\ show issu session <client_id>、および \\n\\ show issu negotiated capability <session_id>
<del>ACCESS_TUNNEL_ISSU_UNREG</del>	3-エラー	ACCESS_TUNNEL ISSU client failed to unregister session information. Error: [dec] [chars]	ACCESS_TUNNEL ISSUクライアントがセッション情報の登録を解除できませんでした。	accsw-p-securefab	「show issu session <client_id> and " "show issu negotiated capability <session_id>"
<del>ACCESS_TUNNEL_ISSU_TRANSFORM</del>	3-エラー	ACCESS_TUNNEL ISSU client [chars] transform failed error [chars]	ACCESS_TUNNEL ISSUクライアントはメッセージを変換できませんでした。\\n\\送信変換が失敗した場合は、 \\n\\チェックポイントメッセージをスタンバイユニットに送信できないことを意味します。 \\n\\受信変換が失敗した場合は、\\n\\チェックポイントメッセージをスタンバイ \\n\\ ユニットに適用できません。どちらの場合も、 ACCESS_TUNNEL の状態は \\n\\ アクティブなユニットと一致しません。	accsw-p-securefab	show issu session <client_id>、および \\n\\ show issu negotiated version <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ACE2CRYPTOENGERR	2-クリティカル	Crypto engine error: [chars] [dec]	暗号化エンジンの動作が完了しませんでした。このエラー状態は、暗号化エンジンがインターフェイスを暗号化エンジンにバインドまたはバインド解除できないことを示している可能性があります。また、暗号化エンジンがインターフェイス ID を照会できないことを示している可能性もあります。	-	<CmdBold>no crypto map<noCmdBold> コマンドを発行して、インターフェイスからクリプトマップ設定を削除します。次に、<CmdBold>crypto map<noCmdBold> コマンドを使用して、クリプトマップ設定をインターフェイスに再設定します。クリプトマップを削除して再設定すると、暗号化エンジン動作の失敗が修正される可能性があります。その失敗について、失敗につながったコマンドのシーケンスと共に、テクニカルサポート担当者に報告してください。
ACE-2-INTTABOPERR	2-クリティカル	Internal [chars] table error: [chars]	内部テーブル操作が失敗しました。これは、モジュールの状態にほぼ一貫性がないことを意味します。	iosxe-ipsec	テクニカルサポート担当者に連絡してください。
ACE-3-BOOTMSGERR	3-エラー	[chars]: boot error: [chars]	ACE は起動を完了しましたが、エラーのステータスコードが返されました。ACE は動作せず、暗号化サブシステムに登録されません。	-	[表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ACE3CEAL_REGISTRATION	3-エラー	ACE [chars] failed to register.	ACE を CEAL に登録できませんでした	iosxe-ipsec	hw モジュールをリセットします
ACE3CRASHDUMPERR	3-エラー	[chars]: crashdump retrieval error: [chars] [chars]	ACE からクラッシュダンプファイルを取得中にエラーが発生しました。	-	[表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
ACE3CRASHDUMSTART	3-エラー	[chars]: crashdump retrieval initiated to file [chars]	ACE がクラッシュし、リポートされました。リポート時に、クラッシュダンプファイルが検出され、sup-bootflash ファイルシステムにアップロードされました。	-	クラッシュを報告し、クラッシュダンプファイルをテクニカルサポート担当者に転送してください。
ACE-3-HAPITRUNC	3-エラー	[chars]: Received truncated HAPI message tlen=[dec] actual=[dec]	IPSec パケットが、予期せず RP に転送されました。	iosxe-ipsec	ルータのブート中やハードウェア暗号化アクセラレータをイネーブルにするときにこのメッセージが表示された場合、正常なメッセージであるため無視しても安全です。これ以外の場合、表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ACE-3-INITFAIL	3-エラー	[chars]: initialization failed [chars]	指定された制御トランザクションでエラーが発生しました。	iosxe-ipsec	[表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
ACE-3-INVTTID	3-エラー	[chars]: [chars] of invalid [chars] trans id [dec]	指定されたトランザクション \n\ タイプについて、無効なトランザクション ID が検出されました	iosxe-ipsec	[表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
ACE3NOENGINESLOT	3-エラー	Interface [chars] has no crypto engine slot	示されたインターフェイスに対して IKE SA が要求されましたが、このインターフェイスに暗号化エンジンロットが割り当てられていませんでした	iosxe-ipsec	「crypto engine [sub]slot」 コマンドを使用して、問題になっているインターフェイスを設定します。
ACE-3-NOMORETID	3-エラー	[chars]: out of [chars] transactions	指定されたトランザクションタイプのトランザクションプールが \n\ 使い果たされました。	iosxe-ipsec	[表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ACE-3-OUTOFID_RL	3-エラー	Too many [chars] IDs in the system. Cannot allocate a new one	指定したタイプの ID はすべて使用中です	iosxe-ipsec	IPSec トンネルのトラフィック負荷、および/またはキー再生成の頻度を減らします。軽負荷状態でこのメッセージが表示された場合、表示されているエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に報告してください。
ACE-3-OUTOFRES	3-エラー	Too many [chars] in the system. Cannot allocate a new one	特定の VPN アクセラタリソースがすべて使用されているため、この割り当て要求は失敗します。	iosxe-ipsec	インターフェイスからクリプトマップ設定を削除します。システムのリソースの数を減らします。ACL の場合は、ACL の数を減らし、システムの ACE を許可します。クリプトマップの場合、システムのクリプトマップの数を減らします。SPD および SPD マップの場合、クリプトマップ設定が設定されたインターフェイスの数を減らします。
ACE-4-BVDMCR_DESIROY	4-警告	ACE failed to destroy [chars] ID manager. Leaking memory.	ACE が ID 管理用のメモリ領域を破棄できませんでした。	iosxe-ipsec	[表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ACE-6-BOOTMSGINFO	6-情報	[chars]: boot info: [chars]	ACEは起動を完了しましたが、ゼロ以外の情報ステータスコードが返されました。これはエラーを示すものではなく、ACEは正常に動作します。	-	対応する必要はありません。
ACE6CRASHDUMPEND	6-情報	[chars]: crashdump retrieval complete	ACEがクラッシュし、リポートされました。リポート時に、クラッシュダンプファイルが検出され、sup-bootflash ファイルシステムにアップロードされました。	-	クラッシュを報告し、クラッシュダンプファイルをテクニカルサポート担当者に転送してください。
ACE-6-INFO	6-情報	[chars]: [chars]	これはACEからのInformational（情報提供）メッセージです。	iosxe-ipsec	これはACEからのInformational（情報提供）メッセージです。これは、通常の動作で発生します。
ACE-6-SWITCHOVER	6-情報	VPN-SM switchover: [dec]/[dec] has been [chars] [dec]/[dec]	指定された制御トランザクションで否定応答が発生しました。	iosxe-ipsec	[表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
ACL3UNEXHCHD_KTIME	3-エラー	type [dec] int [dec] [chars]put	ACLロギングで予期しない pkt タイプが検出されました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
ACL3UNEXHCHD_STATE	3-エラー	type [dec] int [chars] [chars]put w0: 0x%p w1: 0x[hec]	ACLハードウェアのセットアップでエラーが発生しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ACL-5-LDP	5-通知	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
ACL1-5-LDP	5-通知	ERRMSG_LIMIT_SLOW	-	-	-
ACLMERGE3CUDDError	3-エラー	A CUDD Library error was detected in [chars]	CUDD ライブラリによってエラーが検出されました。この呼び出しの ACL マージは失敗しました。これにより、ソフトウェアによってスイッチされるトランジスタが増加する可能性があります。その結果、マージに失敗したインターフェイスのパフォーマンスが低下する可能性があります。	aclmerge	このメッセージをコピーして保存します。これを、このデバイスの ACL 設定とともにエンジニアリングに報告してください。トピックを使用して、類似の DDTS を検索します。見つからない場合は、この問題について DDTS を書き込みます。
ACLMERGE3CUDDWARN	3-エラー	A CUDD Library warning message for interest in this event in [chars]	デバッグメッセージ専用です。操作は不要です。	aclmerge	このメッセージをコピーして保存します。これを、デバイスの ACL 設定とともにエンジニアリングに報告してください。これは、この問題が発生した理由を調査するため、エンジニアリングにとって重要なデバッグメッセージです。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ACR:HSSU_NOMEMORY	1-アラート	msgtxt_nomemory	メモリ \n\ 不足のため、要求された操作を完了できませんでした。	ACR_DDIS_COMPONENT	他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に応じて、\n\ より大容量のメモリ構成にアップグレードします。
ACR-3-ACRIFADD	3-エラー	[chars] interface add failed for ACR group [dec].	ACR グループへのインターフェイスの追加に失敗しました	ACR_DDIS_COMPONENT	このエラーの直後に \show acr all\ の出力を取得します。表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。
ACR-3-ACRIFDEL	3-エラー	[chars] interface del failed for ACR group [dec].	ACR グループからのインターフェイスの削除に失敗しました	ACR_DDIS_COMPONENT	このエラーの直後に \show acr all\ の出力を取得します。表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。
ACR3ACRPVCDISABLE	3-エラー	PVC Disable failed for VCD= [dec] on [chars] interface of ACR interface [chars].	ACR 物理インターフェイスでPVCの無効化に失敗しました。	ACR_DDIS_COMPONENT	\show acr group\ および \show acr group <> detail\ の出力を取得します。表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ACR3ACRPVCDISABLE	3-エラー	VP Disable failed for VPI= [dec] on [chars] interface of ACR interface [chars].	ACR 物理インターフェイスで VP の無効化に失敗しました。	ACR_DDIS_COMPONENT	\show acr group \および \show acr group <> detail\ の出力を取得します。表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。
ACR3ACRPVCDISABLE	3-エラー	VP Enable failed for VPI= [dec] on [chars] interface of ACR interface [chars].	ACR 物理インターフェイスで VP の有効化に失敗しました。	ACR_DDIS_COMPONENT	\show acr group \および \show acr group <> detail\ の出力を取得します。表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。
ACR3ISSU_SENDFAILED	3-エラー	\nACR ISSU: send message failed rc = [dec]\n	メッセージの送信に失敗しました。	ACR_DDIS_COMPONENT	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
ACR4ISSU_INCOMPATIBLE	4-警告	\nacr-issu-compat: returned FALSE	互換性チェックに失敗しました	ACR_DDIS_COMPONENT	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
ACR4ISSU_XFORM	4-警告	\n[chars]: failed rc=[chars]	変換に失敗しました。	ACR_DDIS_COMPONENT	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
ACR6ACRPVCADD	6-情報	PVC creation failed for VCD= [dec] on [chars] interface of ACR interface [chars].	ACR 物理インターフェイスで PVC の作成に失敗しました。	ACR_DDIS_COMPONENT	メッセージが繰り返し表示される場合は、\show acr group \、\n\ および \show acr group <> detail\ の出力を取得します。表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ACR-6-ACRPVCDEL	6-情報	PVC deletion failed for VCD= [dec] on [chars] interface of ACR group [chars].	ACR 物理インターフェイスでPVCの削除に失敗しました。	ACR_DDIS_COMPONENT	メッセージが繰り返し表示される場合は、 <code>\show acr group \, \n\</code> および <code>\show acr group &lt; detail\</code> の出力を取得します。表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。
ACR6ACRPVCENABLE	6-情報	PVC Enable failed for VCD= [dec] on [chars] interface of ACR interface [chars].	ACR 物理インターフェイスでPVCの有効化に失敗しました。	ACR_DDIS_COMPONENT	メッセージが繰り返し表示される場合は、 <code>\show acr group \, \n\</code> および <code>\show acr group &lt; detail\</code> の出力を取得します。表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。
ACR-6-ACRVPADD	6-情報	VP creation failed for VPI= [dec] on [chars] interface of ACR group [chars].	ACR 物理インターフェイスでVPの作成に失敗しました。	ACR_DDIS_COMPONENT	メッセージが繰り返し表示される場合は、 <code>\show acr group \, \n\</code> および <code>\show acr group &lt; detail\</code> の出力を取得します。表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ACR-6-ACRPVCDEL	6-情報	PVC deletion failed for VPI= [dec] on [chars] interface of ACR group [chars].	ACR 物理インターフェイスで VP の削除に失敗しました。	ACR_DDISECOMPONENT	メッセージが繰り返し表示される場合は、 <code>\show acr group \</code> 、 <code>\n\</code> および <code>\show acr group &lt;&gt; detail\</code> の出力を取得します。表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。
ADDR_PROC-4-LCON	4-警告	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
ADDRQ-4-LCON	4-警告	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
ADI_WALK_ERR2MHS_TE	2-クリティカル	ERRMSG_HAGIRACKBACK	-	-	-
ADJ-3-ADJ_XKEYS	3-エラー	Adj extended keys error [chars]: [chars]	拡張キーの初期化エラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
ADBADCENALLOCAIHAL	3-エラー	Failed to allocate memory [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。これは、十分なメモリを使用できなかったことが原因の可能性があります。	-	LOG_STD_ACTION
ADBADCENALLOCAIHAL	3-エラー	Failed to deallocate memory [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
ADBADMGRALLOCAIHAL	3-エラー	Failed to allocate an adjacency summary event block	内部ソフトウェアエラーが発生しました。これは、十分なメモリを使用できなかったことが原因の可能性があります。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ADBADMGRDISPATCH	3-エラー	Failed to enqueue an adjacency summary event block	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
ADBADMGRREFRESH	3-エラー	Failed to dispatch a refresh adjacency summary event	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
ADJ-3-ADJSTACK2	3-エラー	Adj stack2 error [chars]: [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
ADI3-ALLOCATEFAIL	3-エラー	Failed to allocate an adjacency	内部ソフトウェアエラーが発生しました。これは、十分なメモリを使用できなかったことが原因の可能性があります。	-	LOG_STD_ACTION
AD3ALLOCATEONDOWN	3-エラー	Allocating adj when adj subsystem down	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
ADI3-BADADDRLEN	3-エラー	Zero address length detected distributing adj [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。サポートされていないアドレスタイプとの隣接関係を参照しようとしてしました。	-	LOG_STD_ACTION
ADI3-BADADDRTYPE	3-エラー	Using an unsupported address type [dec] when trying to add/delete/modify/find an adjacency	内部ソフトウェアエラーが発生しました。サポートされていないアドレスタイプとの隣接関係を参照しようとしてしました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニーマ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ADJ-3-BADLINKTYPE	3-エラー	Using an unsupported linktype [chars] when trying to add/delete/modify/find an adjacency	内部ソフトウェアエラーが発生しました。サポートされていないアドレスタイプとの隣接関係を参照しようとしてしました。	-	LOG_STD_ACTION
ADJ-3-BADMACALIGN	3-エラー	adjacency mac string end [hec] not [chars] aligned	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
ADJ-3-BADMACALIGN2	3-エラー	Adjacency mac string for [chars] not byte aligned offset [hec] length [hec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
ADJ-3-BADMAGIC	3-エラー	adjacency [chars] is followed by bad magic	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
ADJ-3-BOARDENCAP	3-エラー	Generation of encapsulation string for [chars] failed	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
ADJ-3-BROKERINITFAIL	3-エラー	Failed to initialise adjacency RP broker facility	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
ADJ-3-BUNDLES	3-エラー	Adj bundles: [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
ADJ-3-CONNID_MAPPED	3-エラー	Connection id %u could not be transformed: [chars]	接続 ID を下位のリビジョンから変換できませんでした。	-	LOG_STD_ACTION
ADJ-3-CONNID_INVALID	3-エラー	Connection id %u not recognized [chars]	指定された接続 ID が、管理対象 ID データベースに存在していませんでした。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ADBCOND_NAID_KEY	3-エラー	Unexpected connection-id parameter: Expecting [chars] when encoding [chars]	アプリケーションが connection-id の計算に無効なキーを提供しました。	-	LOG_STD_ACTION
ADBCOND_POOL_EXHAUSTED	3-エラー	Pool of connection ids is fully utilized. It may not be possible to encode new sets of extended keys.	システム内の拡張キーの一意の設定が多すぎるか、ID がリークしています。	-	LOG_STD_ACTION
ADBCOND_REMISMATCH	3-エラー	Supplied connid %u and extended keys [chars] do not match	隣接関係にある接続 ID と拡張キーのマッピングが、管理対象接続 ID データベースの内容と一致しません。これにより、隣接関係の更新または同期が拒否される可能性があります。	-	LOG_STD_ACTION
ADBCOND_TREE_CPAL	3-エラー	Tree [chars] failed for [chars] for id %u connid %u	connection-id マネージャのツリー操作が失敗しました。ツリーを正しく構築できないと、システムに悪影響を及ぼします。	-	LOG_STD_ACTION
ADBCONDITIONAL_ALLOC_FAIL	3-エラー	Failed to allocate an adjacency debug filter block	内部ソフトウェアエラーが発生しました。これは、十分なメモリを使用できなかったことが原因の可能性があります。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ADJ-3-ILLOCATEFAIL	3-エラー	Failed to allocate an adjacency interest list subblock	内部ソフトウェアエラーが発生しました。これは、十分なメモリを使用できなかったことが原因の可能性があります。	-	LOG_STD_ACTION
ADJ-3-IDEALLOCATEFAIL	3-エラー	Failed to deallocate an adjacency interest list subblock	内部ソフトウェアエラーが発生しました。これは、十分なメモリを使用できなかったことが原因の可能性があります。	-	LOG_STD_ACTION
ADJ-3-ILINITFAIL	3-エラー	Failed to initialise adjacency interest list facility	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
ADJ-3-ILLEGALARGS	3-エラー	Illegal arguments - [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
ADJ-3-ISSU_REG	3-エラー	ISSU client [chars] [dec] entity [dec] failed ISSU registration: [chars]	この XDR クライアントの ISSU ネゴシエーションに失敗しました。	-	このエラーは、コーディングの問題を示しています。このイメージが実行されるたびに発生するエラーで、修正するにはコード変更が必要になります。
ADJ-3-LCXDRCLIENT	3-エラー	Adjacency distribution client: [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
ADJ-3-MACOVERFLOW	3-エラー	Adjacency mac address for [chars] overflowed by [dec] bytes	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ADJ-3-NOFIBIDB	3-エラー	Platform request for header type [chars] from adjacency [chars] [chars][chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
ADJ-3-RPXDRCLIENT	3-エラー	Adjacency distribution client: [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
ADJ-3-SBINITFAIL	3-エラー	Failed to initialise adjacency subblock facility	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
ADJ-3-STATEIRANSITION	3-エラー	Unexpected state transition from [chars] to [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
ADJ-3-XKEYS_XDR_LEN	3-エラー	Expected %u bytes of extended adjacency keys: decoded %u bytes	XDRメッセージのフォーマットが正しくないため、不正なxkeyデータが含まれている可能性があります。	-	LOG_STD_ACTION
ADJ-3-ADISUNCOMPATIBLE	5-通知	All or part of adjacency message for [chars] not sent to incompatible CEF instance for [chars]	隣接関係全体がリモートCEFインスタンスに分散されることはありません。これは、リモートCEFインスタンスのトラフィック転送に影響を与える可能性があります。	-	LOG_SID_NO_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ADJ-5-PARENT	5-通知	Midchain parent maintenance for [chars] - [chars]	ループが検出されたため、チェーンの隣接関係が出力チェーンにスタックできませんでした。隣接関係を通過するトラフィックは、adj が再スタックされるまでドロップされます。通常、この状態は一時的なものであり、コントロールプレーン駆動スタックによって修正されます。たとえば、IP トンネルの接続先がトンネルを介して一時的に解決されると、このメッセージが表示されます。この状況は、トンネル自体以外のインターフェイスを介してトンネルの接続先を学習するか、トンネルをダウンさせることによって修正されます。「show adjacency internal」をモニターして、問題が解決したかどうかを確認します。	-	LOG_SID_NO_ACTION
ADJRESOLVE_REQ_FAIL	5-通知	Adj resolve request failed for [chars] on [chars]	送信元（ARP や ND など）がアドレスを解決できませんでした。	-	LOG_STD_ACTION
ADV-4-LDP	4-警告	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AGGMGR-0-NO_SPACE	0-緊急	No space left for creator \[chars] to add data item to agg list items [dec] max [dec] remaining [dec]	正常に作成された集約リストに項目を追加しようとしたが、何らかの理由で追加に失敗しました。このような状況は決して発生しないはずです。発生する場合は、開発中に検出されるプログラムエラーの結果で、内部エラーと見なされます。回避策はありません。	cosmos	LOG_STD_ACTION
AIP3AIPFAILSETUPVC	3-エラー	[chars] Failed to setup vc [dec] Cause: [chars]	-	-	-
AP3AIPFAILSETUPCAG	3-エラー	Interface [chars] Failed to setup vc [dec] Cause: [chars] Expected range [[dec] .. [dec]]Kbps for AIP Average Rate Metering. Average Rate=Peak Rate= [dec] Kbps turns Average Rate Metering OFF	ソフトウェアまたはハードウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
<del>AARMBECAMFUNCDEHA</del>	3-エラー	[chars]	永続的なアラーム情報のチャンクプールの作成に失敗しました	asr900-lotr-im	LOG_STD_ACTION
<del>AARMBECAMFUNCDEHA</del>	3-エラー	[chars]	永続的なアラームキューのチャンクプールの作成に失敗しました	asr900-lotr-im	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>AA_MSEC_ALARM_CHUNK</del>	3-エラー	Failed to destroy [chars] chunk pool	チャンクプールの破棄に失敗しました	asr900-lotr-im	LOG_STD_ACTION
<del>AA_MSEC_ALARM_FILE</del>	3-エラー	Failed to create [chars]/[chars] file error:[chars]	persistent_alarm_log ファイルの作成に失敗しました	asr900-lotr-im	LOG_STD_ACTION
<del>AA_MSEC_ALARM_OPEN</del>	3-エラー	Failed to open [chars]/[chars] file error:[chars]	persistent_alarm_log ファイルを開くことに失敗しました	asr900-lotr-im	LOG_STD_ACTION
<del>AA_MSEC_ALARM_WRITE</del>	3-エラー	Failed to write to [chars]/[chars] file actual:[dec] written:[dec] error:[chars]	persistent_alarm_log ファイルを開くことに失敗しました	asr900-lotr-im	LOG_STD_ACTION
<del>AA_MSEC_ALARM_QUEUE</del>	3-エラー	Persistent alarm queue alarm info is NULL	永続的なキューの alarm_info が NULL です	asr900-lotr-im	LOG_STD_ACTION
<del>AA_MSEC_ALARM_PROCESS</del>	3-エラー	Failed to create mcpp_spa_persistence_logger process	mcpp_spa_persistence_logger プロセスの作成に失敗しました	asr900-lotr-im	LOG_STD_ACTION
<del>AA_MSEC_ALARM_PROFILE</del>	3-エラー	[chars]	アラームプロファイルが誤ったプロファイル名で有効になっています	-	LOG_STD_ACTION
<del>AA_MSEC_ALARM_QUEUE</del>	3-エラー	Persistent alarm queue info is NULL	永続的なキューの alarm_info が NULL です	asr900-lotr-im	LOG_STD_ACTION
<del>AA_MSEC_ALARM_STRUCTURE</del>	3-エラー	[chars] is NULL	Data-structure が NULL です	asr900-lotr-im	LOG_STD_ACTION
<del>AA_MSEC_ALARM_CHUNK</del>	6-情報	[chars]	永続的なアラーム情報のチャンクプールが作成されました	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ALARM3-ALARM_QUEUE</del>	6-情報	[chars]	永続的なアラームキューのチャンクプールが作成されました	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>ALARM3-ALARM_QUEUE</del>	6-情報	Successfully created [chars]/[chars] file	alarm_persistency ファイルが正常に作成されました	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>ALARM3-ALARM_QUEUE</del>	6-情報	Switching to [chars] file \nafter writing [dec] records to [chars] file	指定された制限に達した後、他のファイルに切り替えられました	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>ALARM3-ALARM_QUEUE</del>	6-情報	created mcpp_spa_persistency_logger process:[dec]	mcpp_spa_persistency_logger プロセスが作成されました	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>ALARM3-ALARM_QUEUE</del>	6-情報	Persistent alarm info queue is full with [dec] elements	永続的なキュー内の永続的な alarm_records が満杯です	-	LOG_SID_NO_ACTION
ALARM-3-CLEAR	3-エラー	[chars] [chars] [chars] [chars] [chars]	-	-	""
ALARM-3-NOMEM	3-エラー	OUT of Memory: [chars]	-	-	""
<del>ALARM3-ALARM_QUEUE</del>	6-情報	[chars]	Telcordia プロファイルの有効化または無効化の情報	-	LOG_SID_NO_ACTION
ALARM6ENTITY_INFO	6-情報	[chars] [chars] [chars] [chars] [chars]	エンティティアラームのアサーションまたはディアサーション情報。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>ALARM3-ALARM_QUEUE</del>	3-エラー	[chars]	-	-	-
<del>ALARM3-ALARM_QUEUE</del>	3-エラー	[dec]	ALG の登録に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ALGCMCHNK_CREATE_FAILED	3-エラー	[chars]	チャンクを作成する要求が失敗しました	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
ALGCMCHNK_EXTEND_FAILED	3-エラー	[chars]	チャンクを作成する要求が失敗しました	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
ALG_CMBFCNT_FAILED	3-エラー	[dec]	IPC ハンドラの初期化に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
ALG_PROXY_PROXY_FAILED	3-エラー	rc= [dec]	IPC を送信しようとしたときに ALG プロキシで障害が発生しました	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
ALG_PROXY_MEMORY_EXHAUSTED	3-エラー	ALG IPC subtype: [dec]	メモリの拡張に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
ALG_PROXY_MEMORY_ALLOC_FAILED	3-エラー	ALG IPC subtype: [dec]	追加のメモリを要求できませんでした。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
ALG_PROXY_INVALID_MAGIC	4-警告	[dec]	IPC メッセージのサブタイプが無効です。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
ALG_PROXY_INVALID_MAGIC_LEN	4-警告	[dec]:[dec] len [dec] flags 0x[hec] source [dec]	IPC メッセージの長が無効です。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
ALG3ALG_REGISTRY_RC	3-エラー	An ALG registry call failed with rc[chars]	ALG レジストリコールからの戻りコードが、\n\エラーを示しています。	alg	LOG_STD_ACTION
ALG-3-API_FAILED	3-エラー	NULL	別のコンポーネントの API へのコールで、\n\エラーが示されました。	alg	LOG_STD_ACTION
ALG-3-BAD_MAGIC	3-エラー	Invalid magic number%#10x	内部データ構造が破損しています。	alg	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ALG-3-EEXIST	3-エラー	NULL	予期しない項目がすでに存在します。	alg	LOG_STD_ACTION
ALG-3-EINVAL	3-エラー	NULL	関数への予期しない入力値が正しくありませんでした	alg	LOG_STD_ACTION
ALG-3-ENOENT	3-エラー	NULL	ルックアップが予期せず失敗しました。	alg	LOG_STD_ACTION
ALG-3-ENOMEM	3-エラー	Memory allocation failed	メモリを割り当てようとして失敗しました。	alg	LOG_STD_ACTION
ALG-3-INIT_FAILED	3-エラー	An initialization failed rc[chars]	-	-	-
ALG3RUNAWAY_LOOP	3-エラー	NULL	ループが予想される反復回数を超えました。	alg	LOG_STD_ACTION
ALG-3-UNINITIALIZED	3-エラー	ALG feature is not properly initialized	システムが正しく\n初期化されていないときに関数呼び出しが行われました。	alg	LOG_STD_ACTION
ALIGN-3-CORRECT	3-エラー	Alignment correction made at 0x[hec] [chars]ing 0x[hec]	ルータ内のソフトウェアコンポーネントで、メモリの最適化が必要です。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\nの担当者に報告してください。」
ALIGN-3-CORRECT	3-エラー	Alignment correction made at [chars] [chars]ing 0x[hec]	ルータ内のソフトウェアコンポーネントで、メモリの最適化が必要です。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\nの担当者に報告してください。」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ALIGN3-CORRECT_SO	3-エラー	Alignment correction made at [chars] [chars]ing [chars]	ルータ内のソフトウェアコンポーネントで、メモリの最適化が必要です。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\n\の担当者に報告してください。」
ALIGN-3-FULL	3-エラー	Alignment log is full - no new entries will be recorded	ルータが、記録できるよりも多くの、メモリの\n\最適化が必要なソフトウェアコンポーネントを特定しました。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\n\の担当者に報告してください。」
ALIGN-3-FULL	3-エラー	Alignment log is full - no new entries will be recorded	ルータが、記録できるよりも多くの、メモリの\n\最適化が必要なソフトウェアコンポーネントを特定しました。	cpu	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\n\の担当者に報告してください。」
ALIGN3READEXCEPTION	3-エラー	Warning : read access failed at [chars] still continuing \n	Is1010 では、読み取りアクセスの失敗によってボックスがリロードされません。これらは、asp バージョン 3.3 以前の不正なレジスタ値\n\またはハードウェアの実際の問題によって発生する\n\可能性があります。	-	ASP バージョンが 3.3 以降の場合は、\n\テクニカルサポート担当者に報告してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ALIGN-3-RO_WRITE	3-エラー	Spurious memory access made at [chars] writing to 0x[hec]	試行されましたが、ルータのソフトウェアコンポーネント内の低メモリアドレスへの不正なアクセスが一時的にブロックされました。	cpu	<p>コンソールまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。</p> <p>&lt;CmdBold&gt;show alignment&lt;noCmdBold&gt; コマンドを発行し、エラーの性質の判別に役立つ情報を収集します。エラーメッセージテキストまたは &lt;CmdBold&gt;show alignment&lt;noCmdBold&gt; の出力から、エラーの性質が判別できない場合は、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して、収集した情報を提供してください。</p>



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ALIGN-3-SPURIOUS	3-エラー	Spurious memory access made at 0x[hec] reading 0x[hec]	試行されましたが、ルータのソフトウェアコンポーネント内の低メモリアドレスへの不正なアクセスが一時的にブロックされました。	-	<p>コンソールまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。</p> <p>&lt;CmdBold&gt;show alignment&lt;noCmdBold&gt; コマンドを発行し、エラーの性質の判別に役立つ情報を収集します。エラーメッセージテキストまたは &lt;CmdBold&gt;show alignment&lt;noCmdBold&gt; の出力から、エラーの性質が判別できない場合は、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して、収集した情報を提供してください。</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ALIGN-3-SPURIOUS	3-エラー	Spurious memory access made at [chars] reading 0x[hec]	試行されましたが、ルータのソフトウェアコンポーネント内の低メモリアドレスへの不正なアクセスが一時的にブロックされました。	cpu	<p>コンソールまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。</p> <p>&lt;CmdBold&gt;show alignment&lt;noCmdBold&gt; コマンドを発行し、エラーの性質の判別に役立つ情報を収集します。エラーメッセージテキストまたは &lt;CmdBold&gt;show alignment&lt;noCmdBold&gt; の出力から、エラーの性質が判別できない場合は、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して、収集した情報を提供してください。</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ALIGN-3-SPURIOUS	3-エラー	Spurious memory access made at [chars] reading 0x[hec]	試行されましたが、ルータのソフトウェアコンポーネント内の低メモリアドレスへの不正なアクセスが一時的にブロックされました。	-	<p>コンソールまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。</p> <p>&lt;CmdBold&gt;show alignment&lt;noCmdBold&gt; コマンドを発行し、エラーの性質の判別に役立つ情報を収集します。エラーメッセージテキストまたは &lt;CmdBold&gt;show alignment&lt;noCmdBold&gt; の出力から、エラーの性質が判別できない場合は、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して、収集した情報を提供してください。</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ALIGN-3-SPURIOUS_SO	3-エラー	Spurious memory access made at [chars] reading [chars]	試行されましたが、ルータのソフトウェアコンポーネント内の低メモリアドレスへの不正なアクセスが一時的にブロックされました。	-	コンソールまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。 <CmdBold>show alignment<noCmdBold> コマンドを発行し、エラーの性質の判別に役立つ情報を収集します。エラーメッセージテキストまたは <CmdBold>show alignment<noCmdBold> の出力から、エラーの性質が判別できない場合は、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して、収集した情報を提供してください。
ALIGN-3-TRACE	3-エラー	-Traceback= %08x %08x %08x %08x %08x %08x	以前の ALIGN エラーが発生した場所を示すトレース。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\n\の担当者に報告してください。」
ALIGN-3-TRACE	3-エラー	-Traceback= [chars]	以前の ALIGN エラーが発生した場所を示すトレース。	cpu	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\n\の担当者に報告してください。」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ALIGN-3-TRACE	3-エラー	-Traceback= [chars]	以前の ALIGN エラーが発生した場所を示すトレース。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\ n\ の担当者に報告してください。」
ALIGN-3-TRACE	3-エラー	-Traceback= [chars]	以前の ALIGN エラーが発生した場所を示すトレース。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\ n\ の担当者に報告してください。」
ALIGN-3-TRACE_SO	3-エラー	-Traceback= [chars]	以前の ALIGN エラーが発生した場所を示すトレース。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\ n\ の担当者に報告してください。」
ALIGN-3-TRACEX	3-エラー	[chars]	以前の ALIGN エラーが発生した場所を示すトレース。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\ n\ の担当者に報告してください。」
ALLOC-3-ICPM	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
ALLOC-3-LCON	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
ALPS-3-ALPSFAIL	3-エラー	ALPS: Assertion failed: [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ALPS3-ASCU_FSM_ERR	3-エラー	ASCU %02x on interface [chars] has an internal FSM error.	内部エラーです。	-	キャプチャトレースでデバッグフラグをオンにして、シスコのテクニカルサポートに連絡してください
ALPS3-ASCU_IF_STUCK	3-エラー	Polling for ASCU %02x on interface [chars] is stalled.	ALPS インターフェイスのポーリングメカニズムがスタックしています。	-	LOG_SID_NO_ACTION
ALPS3-ASCU_DISABLED_STUCK	5-通知	ASCU %02x on interface [chars] has been disabled since 4 consecutive messages were received from same SID.	ALPS ASCU が自動的に無効になりました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
ALPS-5-ASCU_DOWN	5-通知	ASCU %02x on interface [chars] is down.	ALPS ASCU がアップからダウンに移行しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
ALPS-5-ASCU_UP	5-通知	ASCU %02x on interface [chars] is up.	ALPS ASCU がダウンからアップに移行しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
ALPS5CIRCUIT_CLOSED	5-通知	Circuit [chars] changed state to closed rsn = [chars].	ALPS 回線がオープンからクローズに移行しました	-	LOG_SID_NO_ACTION
ALPS5CIRCUIT_OPEN	5-通知	Circuit [chars] changed state to open.	ALPS 回線がクローズからオープンに移行しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
ALPS-5-PEER_CLOSED	5-通知	Peer %i [chars] changed state to closed.	ALPS ピア接続がクローズされています。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ALPS_CIRCUIT_DYNAMIC</del>	5-通知	Peer %i [chars] closed due to inactivity.	ALPS ピア接続は、非アクティブなため、今はクローズされています。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>ALPS_HRCONDCHANGE</del>	5-通知	Peer %i [chars] ID modified to %i [chars].	ALPS のピア接続識別子を変更されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
ALPS-5-PEER_OPEN	5-通知	Peer %i [chars] changed state to open.	ALPS ピア接続がオープンされています。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>ALPS_CIRCUIT_ASCUS_REJECT</del>	6-情報	Circuit [chars] received a Circuit Open Confirm with a list of rejected ascus	ALPS 回線が回線オープン要求メッセージを送信し、 \\n\\ 拒否された ascus のリストを含む回線オープン確認を受信しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>ALPS_CIRCUIT_BUSY_START</del>	6-情報	Circuit [chars] has entered a congested state.	ALPS 回線で輻輳が発生しています。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>ALPS_CIRCUIT_OPEN_FAILED</del>	6-情報	Circuit [chars] received a Circuit Open Failed message rsn = [chars].	ALPS 回線が回線オープン要求メッセージを送信し、 \\n\\ 回線オープン失敗メッセージを応答として受信しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>ALPS_CIRCUIT_UPDATE_FAILED</del>	6-情報	Circuit [chars] received a Circuit Open Failed message rsn = [chars].	ALPS 回線が回線更新メッセージを送信し、 \\n\\ 回線オープン失敗メッセージを応答として受信しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ALPS6CIRCUIT_X25_VC_SLUCK	6-情報	Host unresponsive on X.25 VC for circuit [chars]	X.25 または EMTOX ホストが、長期間にわたって \n\ 送信ウィンドウを進めていません。これは、ホストアプリケーションに \n\ 一時的な問題があることを示しています。送信ウィンドウと受信ウィンドウをリセットし、\n\ 通信を開始できるようにするため、X.25 リセット \n\ が送信されました。	-	「なし」
ALPS6PEER_BUSY_END	6-情報	Peer %i [chars] has exited a congested state.	ALPS ピア接続で輻輳は発生していません。	-	LOG_SID_NO_ACTION
ALPS6PEER_BUSY_START	6-情報	Peer %i [chars] has entered a congested state.	ALPS ピア接続で輻輳が発生しています。	-	LOG_SID_NO_ACTION
ALPS6PEER_OPEN_FAIL	6-情報	Peer %i [chars] open failed rsn = [chars]	ALPS ピア接続をオープンしようとしたが、失敗しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
ALPS7CIRCUIT_BUSY_END	7-デバッグ	Circuit [chars] has exited a congested state.	ALPS 回線で輻輳は発生していません。	-	LOG_SID_NO_ACTION
ALPS7CIRCUIT_DROP_DISABLED	7-デバッグ	Threshold exceeded for circuit disabled drops for circuit [chars]	回線の無効化が原因でドロップする ALPS 回線の数が、\n\ ALPS 回線のしきい値を超えています。	-	LOG_SID_NO_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ALPS_CIRCUIT_DROP_INVALID_ASCU</del>	7-デバッグ	Threshold exceeded for invalid ASCU drops for circuit [chars]	無効な ASCU 識別子が原因でドロップする ALPS 回線の数、\n\ ALPS 回線のしきい値を超えています。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>ALPS_CIRCUIT_DROP_LIFETIME_TIMER_EXPIRED</del>	7-デバッグ	Threshold exceeded for lifetime timer expiration drops for circuit [chars]	ライフタイムタイマーの \n\ 期限切れが原因でドロップする ALPS 回線の数、ALPS 回線のしきい値を超えています。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>ALPS_CIRCUIT_DROP_QUEUE_OVERFLOW</del>	7-デバッグ	Threshold exceeded for queue overflow drops for circuit [chars]	キューのオーバーフローが原因でドロップする ALPS 回線の数、\n\ ALPS 回線のしきい値を超えています。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>ALPS_CIRCUIT_DROP_X25_VC_RESET</del>	7-デバッグ	Threshold exceeded for X.25 VC Reset drops for circuit [chars]	X.25 VC リセットが原因でドロップする ALPS 回線の数、\n\ ALPS 回線のしきい値を超えています。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>ALPS_PEER_MAX_SIZE_EXCEEDED</del>	7-デバッグ	Threshold exceeded for maximum size exceeded drops for peer %i [chars].	-	-	-
<del>ALPS_PEER_UNREACHABLE</del>	7-デバッグ	Threshold exceeded for peer unreachable peer drops for peer %i [chars].	-	-	-
<del>ALPS_PEER_QUEUE_OVERFLOW</del>	7-デバッグ	Threshold exceeded for TCP Queue overflow peer drops for peer %i [chars].	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AMD79C971_VERSION_MISMATCH	7-デバッグ	Threshold exceeded for version mismatch peer drops for peer %i [chars].	-	-	-
AMD79C971_FAILED_SUSPEND	5-通知	Failed to suspend the amd79c971 chip	amd79c971 チップの一時停止に失敗しました	Mid-Ethernet	LOG_STD_ACTION
AMDP2_FE-1-DISCOVER	1-アラート	Only found [dec] interfaces on bay [dec] shutting down bay	ソフトウェアがインターフェイスカードを識別できませんでした。	pas-ethernet	電源をオフにし、インターフェイスカードを再度装着して再起動します。メッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
AMDP2_FE-1-INITFAIL	1-アラート	[chars] CSR[dec]=0x%04x	ソフトウェアがイーサネット/ファストイーサネットインターフェイスの初期化/再起動に失敗しました。	pas-ethernet	<CmdBold>shutdown<NoCmdBold>に続いて、<CmdBold>no shutdown<NoCmdBold>を実行することで、インターフェイスをリセットしてみます。メッセージが繰り返し表示される場合は、ポートアダプタを再度装着してみます。再度装着しても動作しない場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AMDP2_FE-1-MEMERR	1-アラート	[chars] CSR[dec]=0x%04x	インターフェイスが長時間システムリソースにアクセスできませんでした。この問題は、負荷が非常に大きい場合に発生する可能性があります。	pas-ethernet	「システムは回復するはずですが、特に対処の必要はありません。メッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
AMDP2_FE-1-NOMII	1-アラート	[chars] MII transceiver not connected	MII ポートの選択時に、MII トランシーバが切断されました。	pas-ethernet	トランシーバを接続し、設定メニューのインターフェイスで、 <bold> shut <nobold> および <bold> no shut <nobold> コマンドを入力します。
AMDP2_FE-1-NOISURORIED	1-アラート	2FE PA not supported on NPE100 shutting down bay	2FE PA は、NPE100 を搭載した 7200 ではサポートされません。	pas-ethernet	2FE PA には NPE150 以上が必要です。
AMDP2_FE-2-NOISL	2-クリティカル	[chars] hardware does not support ISL	インターフェイスを ISL トランクとして設定することはできません。	pas-ethernet	「設定を確認してください。」
AMDP2_FE3-NOIAMDP2	3-エラー	Slot [dec] device ID seen as [hex] expected [hex]	ソフトウェアがインターフェイスチップを認識できませんでした。	pas-ethernet	電源をオフにし、インターフェイスカードを再度装着して再起動します。メッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AMDP2_FE3OWNERR	3-エラー	[chars] packet buffer pak=0x[hec]	ソフトウェアが記述子の所有権でエラーを検出しました。	pas-ethernet	ソフトウェアの新しいバージョンを試してみてください。このメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
AMDP2_FE3SPURIDON	3-エラー	[chars] spurious chip init CSR[dec]=0x%04x	初期化が完了したことを示す不正な状態が発生しました。	pas-ethernet	「インターフェイスを消去してください。このメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
AMDP2_FE3COMANYPART	3-エラー	Bad packet with [dec] particles pak=0x[hec]	ソフトウェアが無効なパケットを検出しました。	pas-ethernet	ソフトウェアの新しいバージョンを試してみてください。このメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AMDP2_FE3UNDERFLO	3-エラー	[chars] transmit error	フレームの送信中、コントローラチップのローカルバッファが十分なデータを受信できませんでした。これは、データが、チップの出力レートと同じペースでチップに送信されなかったためです。システム内部の一過性のピーク負荷の状態にもよりますが、通常、こうした問題は一時的なものです。	pas-ethernet	「システムは回復するはずですが、特に対処の必要はありません。」
AMDP2_FE4BABBLE	4-警告	[chars] transmit problem CSR0=[hex]	トランスミッタが、最大のフレームの送信に要する時間よりも長くチャンネルに留まっています。	pas-ethernet	「システムは回復するはずですが、特に対処の必要はありません。」

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AMDP2_FE5LATECOLL	5-通知	[chars] transmit error	イーサネット/ファストイーサネットインターフェイスでレイトコリジョンが発生しました。プリアンプルが送信された後にコリジョンが発生した場合、そのようなコリジョンはレイトコリジョンと呼ばれます。パケットは再送信されますが、このコリジョンは、ネットワークが使用中の場合、別のデバイスが検出に失敗することを示している可能性もあります。	pas-ethernet	インターフェイスがファストイーサネットの場合は、両方のピアが同じデュプレックスモードになっていることを確認します。標準イーサネットの場合、システムは回復するはずです。特に対処の必要はありません。
AMDP2_FE5LOSTCARR	5-通知	[chars] cable/transceiver problem?	ケーブルまたはトランシーバ、あるいはその両方が接続されていません。	pas-ethernet	ケーブルまたはトランシーバ、あるいはその両方を接続します。
AMDP2_FE6EXCESSCOLL	6-情報	[chars] TDR=[dec] TRC=[dec]	イーサネット/ファストイーサネットで複数のコリジョンが発生しています。負荷が高いとこのような状態になることがあります。	pas-ethernet	「システムは回復するはずです。特に対処の必要はありません。
AMT2-ADD_GATEWAY	2-クリティカル	Error adding new Gateway	新しいゲートウェイ [chars] ポート [dec] のメモリを取得できません	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AMT-2-GATEWAY_INIT	2-クリティカル	Error initializing AMT Gateway	ゲートウェイを初期化するためのメモリが不足しています	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
AMT-2-MSGTYPE_ERR	2-クリティカル	[chars] AMT message with invalid type [dec]	AMTタイプが1-7ではありません	-	LOG_SID_NO_ACTION
AMT-2-PROCESS_ERR	2-クリティカル	Error initializing AMT process	AMTプロセスを開始できません	-	LOG_SID_NO_ACTION
AMT-2-RELAY_INIT	2-クリティカル	Error initializing AMT Relay	リレーを初期化するためのメモリが不足しています	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
AMT-2-RPT_WAVLINIT	2-クリティカル	Error initializing IGMP Unsolicited Report handler	IGMP \n 未承諾レポートハンドラを初期化するために使用できるメモリが不足しています。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>ANACPCHANNELERR</del>	3-エラー	Failed to create ACP [chars] from Device Addr [chars]	自律型ネットワークコントロールプレーンチャンネルがネイバーに作成されていません	AN	LOG_SID_NO_ACTION
<del>ANACPIKEONERR</del>	3-エラー	Failed to create DIKE on ACP [chars] from Device Addr [chars]	自律型ネットワークコントロールプレーン-ネイバーへのDIKEトンネルの作成に失敗しました	AN	LOG_SID_NO_ACTION
<del>ANACIPINCONERR</del>	3-エラー	Failed to create IPSEC on ACP from device Addr [chars]	自律ネットワークコントロールプレーン-ネイバーへのIPSECトンネルの作成に失敗しました	AN	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ANCPARGLOBALCREATE	3-エラー	Device UDI [chars] failed to create	自律型ネットワーク VRF がグローバルに作成されていません	AN	LOG_SID_NO_ACTION
ANCPARNETFACECREATE	3-エラー	Device UDI [chars] failed to create Autonomic VRF	自律型ネットワーク VRF がインターフェイスで作成されていません	AN	LOG_SID_NO_ACTION
ANARWITELSHERRCR	3-エラー	Autonomic Registrar with Addr [chars] encountered error in	ホワイトリストファイルを読み込むときに、自律型登録局でファイルエラーが発生しました。ファイル名とその内容を確認してください	AN	LOG_SID_NO_ACTION
ANBDMANKEYGENAL	3-エラー	The bootstrapping device with key label [chars]	自律型レジストラに BS 要求メッセージをトリガーするデバイスでのキーペアの生成に失敗しました。暗号化ライブラリでの RSA キーペア生成の失敗が原因の可能性がります	AN	LOG_SID_NO_ACTION
ANBDPNIENTHEERRCR	3-エラー	Device Addr [chars] encountered error [chars] when reading from	インテントファイルから読み込むときに、インテント配信プロトコルモジュールでファイルエラーが発生しました。ファイル名とその内容を確認してください	AN	LOG_SID_NO_ACTION



機能重大度 ニモ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ANMSG_NALD_HDR	3-エラー	Invalid message header type [dec] received	メッセージパケットヘッダーが破損し、無効なヘッダーを受信しました	AN	LOG_SID_NO_ACTION
ANBRD_MNCR_EXPIRD	3-エラー	Domain certificate of Neighbor with Addr [chars] connected on interface [chars] has expired	ネイバーデバイスのドメイン証明書の有効期限が切れています	AN	LOG_SID_NO_ACTION
ANBRD_MNCR_INVALD	3-エラー	Domain certificate of Neighbor with Addr [chars] connected on interface [chars] is invalid	ネイバーデバイスのドメイン証明書が無効です	AN	LOG_SID_NO_ACTION
ANBRD_MNCR_REVOKD	3-エラー	Domain certificate of Neighbor with Addr [chars] connected on interface [chars] is revoked	ネイバーデバイスのドメイン証明書が失効しています	AN	LOG_SID_NO_ACTION
ANBLV_PARE_ALIGNERRR	3-エラー	TLV parsed Len [dec] Next TLV could be misaligned	解析された TLV メッセージが 4 の倍数ではなく、次の TLV メッセージが不整合の可能性があります	AN	LOG_SID_NO_ACTION
ANBLV_PARE_LEN_CORRCT	3-エラー	TLV parsed len [dec] > original message length [dec]	解析された TLV メッセージの長さが元のメッセージの長さを超えています	AN	LOG_SID_NO_ACTION
AN4ANR_SGN_VERIFY_FAIL	4-警告	Device UDI [chars] signature verification of Autonomic registrar	ネットワークに参加している新しいデバイスは、相互認証の一環として自律型レジストラの署名を検証しましたが、検証に失敗しました	AN	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AN4ANR_KNBEYAR	4-警告	Device with UDI [chars] connected to Proxy Addr [chars] on interface [chars] is already registered by	自律型ネットワーク登録局は、このデバイスが別の公開キーですでに登録されているため、このデバイスの参加を許可しません	AN	LOG_SID_NO_ACTION
AN4ANR_NOT_WHITE	4-警告	Device with UDI [chars]	自律型ネットワーク登録局は、このデバイスがホワイトリストにないため、このデバイスの参加を許可しません	AN	LOG_SID_NO_ACTION
AN4MASA_AUDIT_LOG_FAIL	4-警告	Device with udi [chars] is not in the audit log of MASA	製造元が承認した署名機関の監査ログのデータベースに、このデバイスは含まれていません	AN	LOG_SID_NO_ACTION
AN4MASA_AUTH_FAIL	4-警告	Device with udi [chars] is not authorized by MASA	MASA - 製造元が承認した署名機関が、ネットワーク内のこのデバイスを承認していません	AN	LOG_SID_NO_ACTION
AN4MASA_AUTH_ERROR	4-警告	Error while parsing authentication token from MASA server for device udi-[chars]	MASA サーバーからの認証トークン応答文字列の解析中にエラーが発生しました	AN	LOG_SID_NO_ACTION
AN-5-ANR_DOWN	5-通知	Disabled autonomic registrar with Addr [chars]	自律型ネットワーク登録局機能が無効になっています	AN	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AN-5-ANR_UP	5-通知	A New Autonomic Registrar has been configured in domain [chars] and it has been assigned IP Addr [chars]	自律型ネットワーク登録局が設定され、ローカルで稼働しています	AN	LOG_SID_NO_ACTION
AN5CD_STATE_CHANGED	5-通知	[chars] Channel [dec] [chars] - Our Intf [chars]	CD L2 または再利用チャンネルが作成済み/削除済み/期限切れです	AN	LOG_SID_NO_ACTION
<del>AN5CD_STATE_CHANGED</del>	5-通知	Device with UDI [chars] and Addr [chars] has been boot strapped by autonomic registrar in autonomic domain [chars]	自律型ネットワーク登録局がこのデバイスをブートストラップしました	AN	LOG_SID_NO_ACTION
<del>AN5CD_STATE_CHANGED</del>	5-通知	Device Addr [chars] discarded the older intent version [dec]	デバイスは、インテント配信プロトコルによって古いインテントファイルを受信し、それを破棄しています	AN	LOG_SID_NO_ACTION
<del>AN5CD_STATE_CHANGED</del>	5-通知	Device Addr [chars] updated to a new Intent version [dec]	デバイスは、インテント配信プロトコルによって新しいインテントファイルを受信しました	AN	LOG_SID_NO_ACTION
AN-5-NBR_ADDED	5-通知	Device with UDI [chars] is added as a Neighbor to Device with Addr [chars] on the interface [chars]	hello メッセージを受信され、デバイスがネイバーテーブルに追加されます	AN	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AN5-NBR_IN_DOMAIN	5-通知	Neighbor with Addr [chars] connected via interface [chars] to device Addr [chars] is brought inside my domain [chars]	デバイスが自律型ドメインとして承認されました	AN	LOG_SID_NO_ACTION
AN-5-NBR_LOST	5-通知	Device with ACP Addr [chars] lost connectivity to its Neighbor Addr [chars] on interface [chars]	ネイバーデバイスへの接続が失われ、自律型ドメインの一部ではなくなりました	AN	LOG_SID_NO_ACTION
AN5-NBR_OUT_DOMAIN	5-通知	Neighbor with Addr [chars] connected via interface [chars]	デバイスが自律型ドメインから削除されます。ドメイン証明書がNULL、またはドメイン証明書が無効な場合に、これが発生します	AN	LOG_SID_NO_ACTION
AN5-SERVICE_LEARN	5-通知	Device with Addr [chars] learnt Autonomic service with Service Type [dec] Service IP Addr [chars]	-	-	-
<del>AN5-ACP_CHANNEL_CREATED</del>	6-情報	Established ACP [chars] from Device Addr [chars] to	自律型ネットワークコントロールプレーンチャンネルがネイバーに作成されました	AN	LOG_SID_NO_ACTION
<del>AN5-ACP_CHANNEL_REMOVED</del>	6-情報	Removed ACP [chars] from Device Addr [chars] to	ネイバーへの自律型ネットワークコントロールプレーンチャンネルが削除されました	AN	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>AN6CPDIKEONRCREAHID</del>	6-情報	Established DIKE on ACP [chars] from Device Addr [chars]	自律型ネットワークコントロールプレーン: ネイバーへの DIKE トンネルが確立されました	AN	LOG_SID_NO_ACTION
<del>AN6CPDIKEONRREMOHID</del>	6-情報	Removed DIKE on ACP [chars] from Device Addr [chars]	自律型ネットワークコントロールプレーン-ネイバーへの DIKE トンネルが削除されました	AN	LOG_SID_NO_ACTION
<del>AN6CPISCONRCREAHID</del>	6-情報	Established IPSEC on ACP from Device Addr [chars]	自律型ネットワークコントロールプレーン-ネイバーへの IPSEC トンネルが確立されました	AN	LOG_SID_NO_ACTION
<del>AN6CPISCONRREMOHID</del>	6-情報	Removed IPSEC on ACP from Device Addr [chars] to	自律型ネットワークコントロールプレーン-ネイバーへの IPSEC トンネルが削除されました	AN	LOG_SID_NO_ACTION
<del>AN6CPONCGOBLAID</del>	6-情報	Removed OSPFv3 routing globally pid [dec]	OSPF ルーティングがグローバルで無効になりました	AN	LOG_SID_NO_ACTION
<del>AN6CPONCGOBLAID</del>	6-情報	Enabled global OSPFv3 pid [dec]rid %iarea [dec]	OSPF ルーティングがグローバルに有効になりました	AN	LOG_SID_NO_ACTION
<del>AN6CPONCIBACHAID</del>	6-情報	OSPF routing enabled on interface: [chars] pid [dec]rid %i area [dec]	OSPF ルーティングがすべての物理インターフェイスで有効になっています	AN	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>AN@P@R@C@O@B@I@C@H@A@R@S@C@S</del>	6-情報	Device UDI [chars] Autonomic VRF	自律型ネットワーク VRF がグローバルに作成されました	AN	LOG_SID_NO_ACTION
<del>AN@P@R@C@O@B@I@R@E@M@O@E</del>	6-情報	Device UDI [chars] Autonomic VRF	自律型ネットワーク VRF がグローバルに削除されました	AN	LOG_SID_NO_ACTION
<del>AN@P@R@I@F@I@C@E@S@C@S</del>	6-情報	Device UDI [chars]	自律型ネットワーク VRF がインターフェイスで作成されました	AN	LOG_SID_NO_ACTION
<del>AN@P@R@I@F@I@C@O@N@S@I@E@N@T</del>	6-情報	Autonomic disabled due to User intervention on console. configure 'autonomic' to enable it.	ユーザーがコンフィギュレーションモードに入ったため、AN が無効になり、プロセスが停止しました	AN	LOG_SID_NO_ACTION
<del>AN@P@R@I@F@I@C@O@N@F@I@G@U@R@E</del>	6-情報	Autonomic disabled due to detection of new configuration.	他のプロセスが別の設定を行います。そのため AN が無効になり、プロセスが停止しました	AN	LOG_SID_NO_ACTION
<del>AN@P@R@I@F@I@C@O@N@A@U@T@O@M@I@C</del>	6-情報	Autonomic disabled due to 'no autonomic' command.	「No autonomic」コマンドが入力されたため、AN が無効になり、プロセスが停止しました	AN	LOG_SID_NO_ACTION
<del>AN@P@R@W@H@I@T@L@I@S@T@_@C@O@N@F@I@G</del>	6-情報	Autonomic registrar with Addr [chars] Domain id [chars] has whitelist- will allow only these devices in autonomic network	自律型登録局でホワイトリストが設定されており、これらのデバイスのみネットワークに入ることを許可します	AN	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニ一モニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>AN6RWHISINCONG</del>	6-情報	Autonomic registrar with Addr [chars] has no whitelist- will allow all devices	自律登録局でホワイトリストが設定されていないため、すべてのデバイスがネットワークに入ることを許可されます	AN	LOG_SID_NO_ACTION
<del>AN6CONGDOWNOD_FAILED</del>	6-情報	Config download on the Device Addr [chars] has FAILED	設定ファイルの実行設定へのダウンロードに失敗しました	AN	LOG_SID_NO_ACTION
<del>AN6CONGDOWNOD_STARTED</del>	6-情報	Config download started on the Device Addr [chars]	設定のダウンロードがトリガーされました	AN	LOG_SID_NO_ACTION
<del>AN6CONGDOWNOD_SUCCESS</del>	6-情報	Config download at the Device Addr [chars]	設定ファイルの実行設定へのダウンロードが成功しました	AN	LOG_SID_NO_ACTION
AN6-CONFIG_SAVE	6-情報	Issuing 'write memory' to save config	AN プロセスによる startup-config への設定を保存しています	AN	LOG_SID_NO_ACTION
<del>AN6DEVICEALLOWEDBYANR</del>	6-情報	Device with udi [chars] is allowed by autonomic registrar in its Domain ID [chars] with addr [chars] and Device ID [chars]	自律型ネットワーク登録局が、このデバイスがネットワークに入ることを許可しました	AN	LOG_SID_NO_ACTION
AN6DEVICE_ENROLLED	6-情報	Device with UDI [chars] connected to Proxy Addr [chars] on the interface [chars] is allowed by Autonomic registrar Addr [chars]	自律型ネットワーク登録局がこのデバイスを登録しました	AN	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AN6MASA_NOT_CONFIG	6-情報	Autonomic registrar with udi [chars] has no reachability to MASA -not configured Cant verify device udi [chars]	製造元が承認した署名機関が設定されていません。デバイスの検証ができません	AN	LOG_SID_NO_ACTION
AN6MYDOMAINCERTEXPIRED	6-情報	Domain certificate of this device Addr [chars] has expired	このデバイスのドメイン証明書の有効期限が切れています	AN	LOG_SID_NO_ACTION
AN6MYDOMAINCERTRENEWED	6-情報	Domain certificate of device Addr [chars] has been renewed	このデバイスのドメイン証明書が更新されました	AN	LOG_SID_NO_ACTION
AN6NEIGHBORDOMAINCERTVALID	6-情報	Domain certificate of Neighbor with Addr [chars]	ネイバーデバイスのドメイン証明書が正常に検証されました	AN	LOG_SID_NO_ACTION
AN6SUDI_AVAILABLE	6-情報	secure UDI - [chars]	デバイスで、セキュアな固有デバイス識別番号が使用可能です	AN	LOG_SID_NO_ACTION
AN6UDI_AVAILABLE	6-情報	UDI - [chars]	デバイスで、固有デバイス識別番号が使用可能です	AN	LOG_SID_NO_ACTION
AH_BAD_ARGUMENTS3LDP	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
AH_BAD_RESPONSE3LDP	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
API_FAILED-3-L2VPN	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
API_FAILED-3-LDP	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
API_MSG-3-LDP	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
APM-3-CACHE_SIZE	3-エラー	Configured cache size is too large. Value has been limited to [dec]100 x platform default.	設定されたキャッシュサイズが大きすぎます	media-mon	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
APM-3-INIT	3-エラー	[chars]	Easy Perf Mon の初期化に失敗しました	media-mon	LOG_STD_ACTION
APM-3-LIST	3-エラー	[chars] [chars]	リスト操作エラーが発生しました。	media-mon	LOG_STD_ACTION
APM-3-MEM	3-エラー	Memory [chars] failed - [chars]	メモリの操作に失敗しました	media-mon	LOG_STD_ACTION
APPFWHTTPFWCONFERR	3-エラー	Application Firewall configuration error -- [chars]	アプリケーションファイアウォールの設定中にエラーが発生しました。	appfw	このメッセージは、ファイアウォールの設定中にエラーが発生したことを示しており、潜在的なセキュリティ上の問題の可能性があります。
APPFWHTTPMAXREQEXCD	3-エラー	Maximum of [dec] unanswered HTTP requests exceeded from %i:[dec] to %i:[dec]	HTTP メッセージが \n\ 転送エンコーディングアプリケーションファイアウォールのインスペクションルールに違反していることが検出されました。	appfw	このメッセージは情報提供のみを目的としています。が、\n\ セキュリティ上の問題を示している可能性があります。
APPFWHTTPCONTENTLENGH	4-警告	content-length	HTTP メッセージが content-length \n\ アプリケーションファイアウォールのインスペクションルールに違反していることが検出されました。	appfw	このメッセージは情報提供のみを目的としています。が、\n\ セキュリティ上の問題を示している可能性があります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
APPFW4HTTPCONTENTTYPEVACH	4-警告	Sig:[dec] Content type not found - [chars] [chars] from %i:[dec] to %i:[dec]	HTTP メッセージが \n\ content-type-verification アプリケーションファイアウォールのインスペクションルールに違反していることが検出されました。	appfw	このメッセージは情報提供のみを目的としていますが、 \n\ セキュリティ上の問題を示している可能性があります。
APPFW4HTTPCONTENTTYPESE	4-警告	Sig:[dec] Content size %lu out of range - [chars] [chars] from %i:[dec] to %i:[dec]	HTTP メッセージが \n\ content-type-verification アプリケーションファイアウォールのインスペクションルールに違反していることが検出されました。	appfw	このメッセージは情報提供のみを目的としていますが、 \n\ セキュリティ上の問題を示している可能性があります。
APPFW4HTTPCONTENTMEMRY	4-警告	Sig:[dec] Content type does not match the specified type - [chars] [chars] from %i:[dec] to %i:[dec]	HTTP メッセージが \n\ content-type-verification アプリケーションファイアウォールのインスペクションルールに違反していることが検出されました。	appfw	このメッセージは情報提供のみを目的としていますが、 \n\ セキュリティ上の問題を示している可能性があります。
APPFW4HTTPDEOBFUSCAE	4-警告	Sig:[dec] Deobfuscation signature detected - [chars] [chars] from %i:[dec] to %i:[dec]	HTTP メッセージが \n\ 難読化解除アプリケーションファイアウォールのインスペクションルールに違反していることが検出されました。	appfw	このメッセージは情報提供のみを目的としていますが、 \n\ セキュリティ上の問題を示している可能性があります。

機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>APPFW4HTTPMACHREQRSP</del>	4-警告	Sig:[dec] Content type: [chars] does not match the Accept-Type from %i:[dec] to %i:[dec]	HTTP メッセージが \n\ content-type-verification アプリケーションファイアウォールのインスペクションルールに違反していることが検出されました。	appfw	このメッセージは情報提供のみを目的としています。が、 \n\ セキュリティ上の問題を示している可能性があります。
<del>APPFW4HTTPMAXHDRLEN</del>	4-警告	Sig:[dec] HTTP Header length exceeded. Received %lu byte of header - [chars] [chars] from %i:[dec] to %i:[dec]	HTTP メッセージが \n\ max-hdr-len アプリケーションファイアウォールのインスペクションルールに違反していることが検出されました。	appfw	このメッセージは情報提供のみを目的としています。が、 \n\ セキュリティ上の問題を示している可能性があります。
<del>APPFW4HTTPMAXURLLEN</del>	4-警告	Sig:[dec] HTTP URI length exceeded. Received %lu byte of URL - [chars] [chars] from %i:[dec] to %i:[dec]	HTTP メッセージが \n\ max-uri-len アプリケーションファイアウォールのインスペクションルールに違反していることが検出されました。	appfw	このメッセージは情報提供のみを目的としています。が、 \n\ セキュリティ上の問題を示している可能性があります。
<del>APPFW4HTTPCRIMSEM</del>	4-警告	Sig:[dec] HTTP Instant Messenger detected - [chars] [chars] from %i:[dec] to %i:[dec]	HTTP メッセージが \n\ ポート誤使用アプリケーションファイアウォールのインスペクションルールに違反していることが検出されました。	appfw	このメッセージは情報提供のみを目的としています。が、 \n\ セキュリティ上の問題を示している可能性があります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>APPW4HTTPRMSSEXP</del>	4-警告	Sig:[dec] HTTP Peer-to-Peer detected - [chars] [chars] from %i:[dec] to %i:[dec]	HTTP メッセージが \n\ ポート誤使用アプリケーションファイアウォールのインスペクションルールに違反していることが検出されました。	appfw	このメッセージは情報提供のみを目的としていますが、\n\セキュリティ上の問題を示している可能性があります。
<del>APPW4HTTPRMSSEUNL</del>	4-警告	Sig:[dec] HTTP Tunnel detected - [chars] [chars] from %i:[dec] to %i:[dec]	HTTP メッセージが \n\ ポート誤使用アプリケーションファイアウォールのインスペクションルールに違反していることが検出されました。	appfw	このメッセージは情報提供のみを目的としていますが、\n\セキュリティ上の問題を示している可能性があります。
<del>APPW4HTTPRMSSEEXT</del>	4-警告	Sig:[dec] HTTP Extension method illegal - [chars] '[chars]' from %i:[dec] to %i:[dec]	HTTP メッセージが \n\ request-method アプリケーションファイアウォールのインスペクションルールに違反していることが検出されました。	appfw	このメッセージは情報提供のみを目的としていますが、\n\セキュリティ上の問題を示している可能性があります。
<del>APPW4HTTPRMSSEHRC</del>	4-警告	Sig:[dec] HTTP RFC method illegal - [chars] '[chars]' from %i:[dec] to %i:[dec]	HTTP メッセージが \n\ request-method アプリケーションファイアウォールのインスペクションルールに違反していることが検出されました。	appfw	このメッセージは情報提供のみを目的としていますが、\n\セキュリティ上の問題を示している可能性があります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
APPFWHTTPSTRICTPROTOCOL	4-警告	Sig:[dec] HTTP protocol violation detected - [chars] [chars] from %i:[dec] to %i:[dec]	HTTP メッセージが、strict-http \n\ アプリケーションファイアウォールのインスペクションルールに違反していることが検出されました。	appfw	このメッセージは情報提供のみを目的としています。が、\n\ セキュリティ上の問題を示している可能性があります。
APPFWHTTPSTRANSFERENCODING	4-警告	Sig:[dec] HTTP Transfer encoding violation detected - [chars] [chars] from %i:[dec] to %i:[dec]	HTTP メッセージが \n\ 転送エンコーディングアプリケーションファイアウォールのインスペクションルールに違反していることが検出されました。	appfw	このメッセージは情報提供のみを目的としています。が、\n\ セキュリティ上の問題を示している可能性があります。
APPFWHTTPSESSIONAURAL	6-情報	HTTP session initiator %i:[dec] sends [dec] bytes - responder %i:[dec] sends [dec] bytes	HTTP メッセージが \n\ 転送エンコーディングアプリケーションファイアウォールのインスペクションルールに違反していることが検出されました。	appfw	このメッセージは情報提供のみを目的としています。が、\n\ セキュリティ上の問題を示している可能性があります。
APPFWAIMACLCLIENTVERSION	6-情報	im-aol %i:[dec] attempting to establish connection with aol server %i:[dec] using an unsupported version of the client	AOL のクライアントバージョンはサポートされていません	appfw	このメッセージは情報提供のみを目的としています。
APPFWAIMACLSESSION	6-情報	im-aol [chars] service session initiator %i:[dec] [chars] [dec] bytes [chars] responder %i:[dec]	AIM の周知のサービスメッセージが検出されました。	appfw	このメッセージは情報提供のみを目的としています。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>APPFW</del> IM_MSN_CLIENT_VERSION	6-情報	im-msn %i:[dec] attempting to establish connection with msn server %i:[dec] using an unsupported version of the client	MSNのクライアントバージョンはサポートされていません	appfw	このメッセージは情報提供のみを目的としています。
<del>APPFW</del> IM_MSN_SESSION	6-情報	im-msn [chars] service session initiator %i:[dec] [chars] [dec] bytes [chars] responder %i:[dec]	MSNMSGRの周知のサービスメッセージが検出されました。	appfw	このメッセージは情報提供のみを目的としています。
<del>APPFW</del> IM_YAHOO_CLIENT_VERSION	6-情報	im-yahoo %i:[dec] attempting to establish connection with yahoo server %i:[dec] using an unsupported version of the client	Yahooのクライアントバージョンはサポートされていません	appfw	このメッセージは情報提供のみを目的としています。
<del>APPFW</del> IM_YAHOO_PP_CHAT	6-情報	im-yahoo text-chat service session: %i:[dec] establishing a direct chat with [dec].[dec].[dec].[dec]	Yahoo!の他のピアとの直接接続を\n\n確立するための特定のサービスyyyyが検出されました インスタントメッセージャー\n\nアプリケーションとアプリケーションファイアウォールのインスペクションポリシーは、このイベントのアラームを送信するように\n\n設定されています。一般的なサービスは、 ñ\n\n text-chat voice-chat file-transfer などです。	appfw	このメッセージは情報提供のみを目的としています。

機能重大度 ニモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>APPNAV_MYSQL_SESSION</del>	6-情報	im-yahoo [chars] service session initiator %i:[dec] [chars] [dec] bytes [chars] responder %i:[dec]	YMSGR の周知の サービスメッセ ージが検出されま した。	appfw	このメッセージは 情報提供のみを目 的としています。
<del>APPNAV_CLIENT_INITIALIZED</del>	3-エラー	AppNav failed initialize flow table - %u.	フローテーブル は、AppNav の重 要なコンポーネン トです。この障害 は、ESP のメモリ DRAMが不足して いることが原因の 可能性があります。 The	service-controller	<del>LOG_SIDREDUCE_ACTION</del>
<del>APPNAV_CONTROLLER</del>	2-クリティカル	APPNAV-CONTROLLER: Alarm #10000 Severity: Major \nAppnav controller group IP address changed! All relevant service contexts will be disabled	Appnavコントロー ラグループのIPア ドレスが変更され ました。関連する すべてのサービス コンテキストが無 効になります	service-controller	AppNav コント ローラのIPを変更 します
<del>APPNAV_CONTROLLER</del>	2-クリティカル	APPNAV-CONTROLLER: Alarm #29001 Severity: Major	CMM がコンバー ジェンス状態から 抜け出さません	service-controller	SN と AC 間の接続 を確認します
<del>APPNAV_CONTROLLER</del>	2-クリティカル	APPNAV-CONTROLLER: Alarm #29002 Severity: Critical. AC: [chars] is Degraded	AC 間の安定した AC ビューの不一 致	service-controller	AC 間の接続を確認 します
<del>APPNAV_CONTROLLER</del>	2-クリティカル	APPNAV-CONTROLLER: Alarm #29006 Severity: Major. AC: [chars] unreachable	ACG 配下の AC と の接続が失われま した	service-controller	ACG で設定された AC が稼働してい ること、また到達 可能であることを 確認します

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>APPNAVCONTROLLEREXCLUDE</del>	2-クリティカル	APPNAVCONTROLLER: Alarm #29008 Severity: Major. SN: [chars] excluded	AC 間で安定した SN ビューは異なります。他の AC から到達できないこれらの SN は除外されます	service-controller	除外された SN がすべての AC から到達可能であることを確認します
<del>APPNAVCONTROLLERUNREACHABLE</del>	2-クリティカル	APPNAVCONTROLLER: Alarm #29007 Severity: Major. SN: [chars] is unreachable	サービスコンテキストが動作状態になり、SN ビューに含まれないノードが少なくとも1つ設定されています。	service-controller	設定された SN のステータスを確認します。
<del>APPNAVCONTROLLERGROUPUNAVAILABLE</del>	2-クリティカル	APPNAVCONTROLLER: Alarm #30000 Severity: Major. In SNG: [chars] AO: [dec] is unavailable	サービスノードグループ内に最適化に使用できるノードがなく、トラフィックがセカンダリ SNG によって最適化されています。	service-controller	設定された SN のステータスを確認します。
<del>APPNAVCONTROLLERGROUPUNAVAILABLE</del>	2-クリティカル	APPNAVCONTROLLER: Alarm #30001 Severity: Major. SNG: [chars] unavailable	appnav ノードグループに最適化に使用できる SN がありません。	service-controller	設定されたノードのステータスを確認します。
<del>APPNAVCONTROLLERREGISTERED</del>	3-エラー	AppNav registration with Central Manager failed for the following reason: [chars]	AppNav Central Manager から登録失敗メッセージを受信しました。AppNav が Central Manager に登録されていません	service-controller	<CmdBold>debug waas management errors<NoCmdBold> コマンドと <CmdBold>debug waas management events<NoCmdBold> を発行します。テクニカルサポート担当者に連絡し、収集した情報を担当者に提供してください。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>APPNAVCONTROLLER</del>	4-警告	APPNAV-CONTROLLER: Alarm #29002 cleared. AC: [chars] is Stable	AC 間の安定した AC ビューの 不 一致	service-controller	なし。すべて順調 です
<del>APPNAVCONTROLLER</del>	4-警告	APPNAV-CONTROLLER: Alarm #29001 cleared	CMM コンバー ジェンスが完了し ました	service-controller	なし。すべて順調 です
<del>APPNAVCONTROLLER</del>	4-警告	APPNAV-CONTROLLER: Alarm #29006 cleared. AC: [chars] reachable	ACG 配下の AC と の接続が回復しま した	service-controller	なし。すべて順調 です
<del>APPNAVCONTROLLER</del>	4-警告	APPNAV-CONTROLLER: Alarm #29008 cleared. SN: [chars] included	SN が再び到達可能 になりました	service-controller	なし。すべて順調 です
<del>APPNAVCONTROLLER</del>	4-警告	APPNAV-CONTROLLER: Alarm #29007 cleared. SN: [chars] is reachable	サービスノードが 使用可能です	service-controller	なし。すべて順調 です
<del>APPNAVCONTROLLER</del>	4-警告	SERVICECONTROLLER: Alarm 10001 Severity: Major \n Disabling service context [chars]	サービスコンテキ ストを無効にして います	-	-
<del>APPNAVCONTROLLER</del>	4-警告	APPNAV-CONTROLLER: Alarm #30000 cleared. In SNG: [chars] AO: [dec] is available	サービスノードグ ループを最適化に 使用できます	service-controller	なし。すべて順調 です
<del>APPNAVCONTROLLER</del>	4-警告	APPNAV-CONTROLLER: Alarm #30001 Cleared SNG: [chars] available	AppNav ノードグ ループの SN を最 適化に使用できま す。	service-controller	なし。すべて順調 です

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>APPNAV-CONTROLLER-ALARM</del>	5-通知	APPNAV-CONTROLLER: Alarm #29003 Severity: Minor	AppNav コントローラが、異なる ICIMP/DMP マイナーバージョン番号を持つ他の appnav-controllers/SN がクラスタ内にあることを検出した場合。	service-controller	ネットワーク内の SN のバージョンを確認します。
<del>APPNAV-CONTROLLER-ALARM</del>	5-通知	APPNAV-CONTROLLER: Alarm #29003 cleared	ICIMP/DMP のマイナーバージョン番号が異なる appnav-controllers/SNs はありません	service-controller	なし。すべて順調です
<del>APPNAV-CONTROLLER-STATUS</del>	6-情報	AppNav registered with Central Manager successfully	Central Manager から登録成功メッセージを受信しました	service-controller	なし。すべて順調です

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
APS-1-NO_ACTIVE	1-アラート	No Active Port In Group [chars]	アクティブインターフェイスに障害が発生した後、APS が \n\ 有効になっている場合、システムは \n\ スタンバイインターフェイスに切り替わります。このメッセージは、 \n\ スイッチオーバー後にシステムがアクティブなインターフェイスを検出できなかった場合、つまり現行インターフェイスと保護インターフェイスの両方が \n\ 動作していないことが検出された場合に表示されます。	-	現行インターフェイスと \n\ 保護インターフェイスの両方で、障害の原因を隔離します。
APS-2-CHNLCFGMM	2-クリティカル	Group [chars]: Channel Config Mismatch	現行インターフェイスと保護インターフェイスが、ローカルおよびリモートのネットワーク要素で \n\ 同じパスを指していません。	-	ローカルおよびリモートの \n\ ネットワーク要素で同じパスを指すように、 \n\ 現行インターフェイスと保護インターフェイスを設定します
APS2CHNLMSMATCH	2-クリティカル	Group [chars]: Channel Mismatch - [chars]	-	-	APS 通信 /n/ チャネルの障害を確認します。APS 通信チャネルが \n\ 動作している場合は、Cisco TACに連絡してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
APS-2-FEFP	2-クリティカル	Group [chars]: Far End Prot Failure - [chars]	-	-	リモートネットワーク要素の保護 \nチャンネルで障害の原因を隔離します。
APS-2-INITSYS	2-クリティカル	[chars]	APS サブシステムの\n初期化中にソフトウェアエラーが発生しました	-	十分なプロセッサメモリがあるかを確認してください。 LOG_STD_ACTION
APS-2-INTRNLERR	2-クリティカル	[chars] [dec]	APS ソフトウェアが内部エラーを検出しました	-	LOG_STD_ACTION
APS2MODEMISMATCH	2-クリティカル	Group [chars]: Mode Mismatch - [chars]	-	-	双方向動作作用の\nリモート APS グループを設定します。
APS-2-NOSOCKET	2-クリティカル	Failed To Open Socket	このメッセージは、APS サブシステムが、IP 用に設定された APS メッセージチャンネルを介して APS チャンネル\n\nプロトコルメッセージを交換するための UDP ソケットの作成に失敗した場合に表示されます。これは通常、システムの\n\nメモリ不足状態が原因です	-	LOGSIDREDUCEACTION
APS-2-PSBF	2-クリティカル	Group [chars]: Prot Switch Byte Failure - [chars]	-	-	APS 通信\n\nチャンネルの障害を確認します。この障害の\n\n原因を隔離し、通信チャンネルを\n\n現行状態に復元します

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
APS-3-PORT_FAIL	3-エラー	[chars] Port Fail On [chars]	このメッセージは、APS サブシステムがドライバサブシステムからポート障害通知を受信した場合に表示されます。このメッセージは、指定されたインターフェイスが障害状態（光損失など）を検出した場合に表示されます。	-	障害の原因を隔離し、インターフェイスを通常の動作状態に復元します。
APS-6-ADJUSTMODE	6-情報	Group [chars]: Mode Mismatch - [chars]	このメッセージは、ローカル APS グループが双方向動作に設定されているにもかかわらず、関連付けられたリモート APS グループが単方向動作に設定されている場合に、ローカルネットワーク要素によって表示されます。このメッセージは、ローカルネットワーク要素が不一致を検出し、動作を単方向に変更した後に表示されます。	-	双方向動作のリモート APS グループを設定します。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
APS-6-AUTOFOVER	6-情報	Auto-Failover - Group [chars]	このメッセージは、アクティブインターフェイスの障害後にAPSハードウェアが\n\スタンバイインターフェイスに\n\正常に切り替えられた場合に表示されます。これは\n\情報提供のみを目的としています。	-	以前のアクティブなインターフェイスの障害の原因を隔離し、動作\n\状態に復元します。
APS-6-BIDIRSWCH	6-情報	Group [chars]: Remote Request - [chars]	このメッセージは、リモートネットワーク要素からのAPS\n\要求によってトリガーされたAPSスイッチオーバー後に、ローカルネットワーク要素\n\によって表示されます。これは\n\情報提供のみを目的としています。	-	LOG_SID_NO_ACTION
APS-6-CHNLACTIVE	6-情報	Group [chars] - [chars] channel is now ACTIVE	このメッセージは、以前のスタンバイ\n\チャンネルがアクティブチャンネルになった場合に表示されます。これは\n\情報提供のみを目的としています。	-	LOG_SID_NO_ACTION
APS-6-DISAUTOFOV	6-情報	Disable Auto-Failover On [chars]	APSは、指定された\n\グループの自動フェールオーバーを無効にしました	-	show aps group <name>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
APS-6-ENAUTOFOVR	6-情報	Enable Auto-Failover On [chars]	このメッセージは、APS ソフトウェアが、ハードウェアによって検出された \n\ 障害に対してハードウェアが APS アクションを実行できるようにした場合には表示されます。これは情報提供 \n\ のみを目的としています。	-	LOG_SID_NO_ACTION
ARAP-0-DEFAULT	0-緊急	TTY [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
ARAPONOINULLRESEND	0-緊急	TTY [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
ARAP-0-NULLRESEND	0-緊急	TTY [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	このエラーをテクニカルサポート担当者に報告してください。
ARAP-0-VSERROR	0-緊急	TTY [dec]: VS queued error	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
ARAP-0-WAITBADMSG	0-緊急	TTY [dec]: arg msg bad [hec]	ルータが ARAP MNP4 接続 \n\ 設定フェーズ中に無効なパケットを受信しました。	-	過剰な回線ノイズを確認します。 \n\ 問題の可能性について、 \n\ ARAP クライアントソフトウェアの設定を確認します。
ARAP-2-NOLOG	2-クリティカル	TTY [dec]: Could not malloc log	内部 MNP4 ロギングにメモリを使用できません。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ARAP-3-ABORTED	3-エラー	TTY [dec]: arap callback aborted	Microcom Networking \n\ プロトコルバージョン 4 MNP4 リンクのセットアップ中に、予期しないメッセージを受信しました。	-	LOG_STD_ACTION
ARAP-3-BADCONFIG	3-エラー	TTY [dec]: unhandled configuration command	コンフィギュレーションコマンドが認識されませんでした。	-	無効な \n\ 設定コマンドがないか、サーバー上のコンフィギュレーションファイルを確認します。
ARAP-3-BADPAK	3-エラー	TTY [dec]: Bad packet type in arap_send_msg	内部データ構造が破損しています。	-	異常に高い CPU 使用率がないかを確認します。
ARAP-3-REMOTEERROR	3-エラー	TTY [dec]: arap input error	既知の原因なしで、ARAP 接続が切断されました。	-	LOG_STD_ACTION
ARAP-3-TIMEOUT	3-エラー	TTY [dec]: arap expected message timeout	SCP プロセスが停止しました。	-	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、\n\ テクニカルサポート担当者に報告してください。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ARAP4-CONFAILED	4-警告	TTY [dec]: ARAP connection failed: [chars]	おそらくサーバーの設定の問題が\n原因で、ARAプロトコルクライアントがアクセスを拒否されました。エラーメッセージに問題が\n表示されます。このメッセージは、不正な\nパスワードによるアクセス拒否を示すものではありません。	-	エラーメッセージで報告された問題を調査します。
ARAP4-NOEXTTACACS	4-警告	TTY [dec]: arap TACACS is configured but extended TACACS is not.	-	-	拡張 TACACS を設定します。
ARAP5-INITCONFUSED	5-通知	TTY [dec]: ARAP unexpected initialization packet [chars]	クライアントとARAプロトコルサーバー間のスタートアップネゴシエーションが\n正常に動作しませんでした。このメッセージが散発的に表示される場合は、回線ノイズを示しています。	-	このメッセージが繰り返し表示される場合は、ARAクライアントソフトウェアを再インストールします。
ARAP5-PAKINVALID	5-通知	TTY [dec]: ARAP invalid packet received	このメッセージは、ARAプロトコルロギングが設定されている場合にのみ表示されます。この\nメッセージは、ARAプロトコルユーザーがログアウトしたことを示します。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ARAP-6-BADEXIT	6-情報	TTY [dec]: exited user [chars]: [chars]	ユーザーが予期しない時間に ARA プロトコルから切断されました。この \n 切断は、モデムのサーバードロッピングエラーやクライアントの問題、\n その他さまざまな問題が原因の可能性があります。	-	切断の原因を特定するには、このメッセージの \n 受信とユーザーの問題レポートを関連付けます。
ARAP6LRPHASERROR	6-情報	TTY [dec]: Received LT in CONNECTION PHASE	ルータが ARA 接続設定 \n フェーズ中に無効なパケットを受信しました。	-	過剰な回線ノイズを確認します。問題の可能性について、\n ARAP クライアントソフトウェアの設定を確認します。
ARAP6MAXRESENDS	6-情報	TTY [dec]	ルータが確認応答を受信 \n せずに、MNP4 パケットを最大回数再送信しました。	-	切断の原因を特定するには、このメッセージの \n 受信とユーザーの問題レポートを関連付けます。
ARAP6MNP4RCVDISC	6-情報	TTY [dec]: MNP4 input disconnect	これは、ルータがリモート Macintosh クライアントから \n 切断要求を受信したことを示します。	-	LOG_SID_NO_ACTION
ARAP-6-MNP4T401	6-情報	TTY [dec]: T401 [dec] baud rate [dec]	このメッセージは、ルータが MNP4 接続 \n 要求を受信したことを示します。MNP4 確認応答タイマー値も示されます。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ARAP-6-RCVGIANT	6-情報	TTY [dec]: Rcv giant. dropping frame	ルータが特大の MNP4 フレームを 受信しました。	-	過剰な回線ノイズ を確認します。問題の可能性について、\ARAPクライアントソフトウェアの設定を確認します。
ARAP-6-RCVNOPAK	6-情報	TTY [dec]: Receive getbuffer failure. dropping frame	着信パケット用の バッファが存在し ません。	-	バッファの使用状 況の統計を調べま す。おそらく、よ り多くのメモリが \必要です。
ARAP-6-RESENDLOW	6-情報	TTY [dec]	\Macintosh クライ アントが以前再送 信したパケットの 確認応答に失敗し たため、ルータが MNP4 パケットの 再送信を繰り返し ました。	-	このエラーメッ セージが複数の ARAP 接続で続く 場合は、\テクニカ ルサポート担当者 に報告してくださ い。
ARAP-6-TIMERERROR	6-情報	TTY [dec]: MNP4 timeout error	ルータが最大回再 送信を行った後、 接続をドロップし ています。	-	切断の原因を特定 するには、この メッセージの\n\受 信とユーザーの問題 レポートを関連 付けます。
ARAP-6-XTICKLE	6-情報	TTY [dec]: exited user [chars]: Other side stopped answering ARAP tickles\n mnp4 pak resent [dec] mnp4 pak sent [dec] last [dec] now [dec]	リモート Macintosh クライアントが ARAP ティックル またはデータパ ケットの送信を\ 停止したため、 ルータが切断され ました。	-	切断の原因を特定 するには、この メッセージの\n\受 信とユーザーの問題 レポートを関連 付けます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ARCHCONF</del>	4-警告	Delete of a previously saved archive of the router configuration could not be completed.	ルータは、以前書き込まれたファイルを削除できませんでした。削除しようとしていたファイルには、ルータ設定のアーカイブが含まれています。これは、たとえばファイルが手動で削除された場合に発生する可能性があります。	-	「なし」
<del>ARCHCONF</del>	4-警告	Archive of router configuration was skipped due to a previous initiation.	一度に作成できるアーカイブは1つだけです。2つ以上のアーカイブを同時に進めることは許可されません。これは、2人のユーザーが同時にアーカイブを作成しようとした場合に発生する可能性があります。	-	前のアーカイブへの書き込みが完了したら、後のアーカイブの作成を再度試します。
<del>ARCHCONF</del>	6-情報	Could not create an archive of the router configuration on the standby RP.	ルータがスタンバイ RP でアーカイブファイルを作成できませんでした。作成していたファイルには、ルータ設定のアーカイブが含まれます。これは、たとえば、アクティブ RP がスタンバイ RP と通信できない場合に発生する可能性があります。	-	「なし」

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ARCHIVE</del>	6-情報	Delete of a previously saved archive of the router configuration could not be completed on the standby RP.	ルータは、以前スタンバイ RP に書き込まれたファイルを削除できませんでした。削除しようとしていたファイルには、ルータ設定のアーカイブが含まれています。これは、たとえばファイルが手動で削除された場合に発生する可能性があります。または、アクティブ RP がスタンバイ RP と通信できない場合に、ファイルを削除できませんでした。	-	「なし」
<del>ARCHIVED</del>	3-エラー	Failed to register the special case [chars] command:\[chars] during initialization. Config Diff and Rollback cannot be used as a result of this error.	初期化中に内部ソフトウェアエラーが発生しました。このエラーの結果、設定の差分とロールバックを使用できません。	-	「エラーメッセージをそのままコピーします。その他の関連情報とともにシステム設定をコピーします。テクニカルサポート担当者に連絡してください。」
<del>ARCHIVED</del>	3-エラー	Could not initialize the Config Diff and Rollback subsystem	初期化中に内部ソフトウェアエラーが発生しました。このエラーの結果、設定の差分とロールバックを使用できません。	-	「エラーメッセージをそのままコピーします。その他の関連情報とともにシステム設定をコピーします。テクニカルサポート担当者に連絡してください。」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ARWIRUBKCNMDFCBKP</del>	5-通知	Backing up current running config to [chars]	現在実行中の設定が保存されるため、設定内容を確認するための確認がユーザーから受信されなかった場合にタイマーが期限切れになると、システムは保存された設定にロールバックします。	-	このメッセージはエラー状態を示すものではありません。これは、ロールバックの確認済みの変更に関する通常の操作の一部です。
<del>ARWIRUBKCNMDFCANE</del>	5-通知	User: [chars]Priv: [dec] View: [dec]: Rollback Confirmed Change is cancelled due to [chars] failure	ロールバックの確認済みの変更は通常、\config term\や\config replace\などの他の設定操作とともに設定されます。これらの操作が失敗した場合は、ロールバックの確認済みの変更はアクティブになりません。	-	エラー状態を削除し、後で再度実行します。
<del>ARWIRUBKCNMDFCOM</del>	5-通知	User: [chars]: Confirm the configuration change	設定の変更が確認されました。以前保存した設定にローリングするためのタイマーがキャンセルされました	-	このメッセージはエラー状態を示すものではありません。これは、ロールバックの確認済みの変更に関する通常の操作の一部です。
<del>ARWIRUBKCNMDFCSMR</del>	5-通知	User: [chars]: Reset Rollback Confirmed Change timerabsolute to %lu minute	ロールバックのリセットが確認されました。timerabsoluteを新しい値に変更します	-	このメッセージはエラー状態を示すものではありません。これは、ロールバックの確認済みの変更に関する通常の操作の一部です。

機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ARWUBCNMQGSSHCR</del>	5-通知	User: [chars] Reset Rollback Confirmed Change timeridle to %lu minute	ロールバックのリセットが確認されました。timeridle を新しい値に変更します	-	このメッセージはエラー状態を示すものではありません。これは、ロールバックの確認済みの変更に関する通常の操作の一部です。
<del>ARWUBCNMQGSSHCR</del>	5-通知	User: [chars]: Rollback immediately.	即時ロールバックし、タイマーをキャンセルします	-	このメッセージはエラー状態を示すものではありません。これは、ロールバックの確認済みの変更に関する通常の操作の一部です。
<del>ARWUBCNMQGSSHCR</del>	5-通知	Failed to acquire configuration lock. Rollback did not start. Schedule to retry in 5 minutes	設定のロックの取得に失敗しました。ロールバックが開始されませんでした。この場合、再試行がスケジュールされます。	-	このメッセージはエラー状態を示すものではありません。これは、ロールバックの確認済みの変更に関する通常の操作の一部です。
<del>ARWUBCNMQGSSHCR</del>	5-通知	Start rolling to: [chars]	ロールバックの確認された変更のタイマーが期限切れになりました。システムは、以前保存された設定にロールバックします。	-	このメッセージはエラー状態を示すものではありません。これは、ロールバックの確認済みの変更に関する通常の操作の一部です。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ACTVHUBCNMDFMSRSMR</del>	5-通知	User: [chars]Priv: [dec] View: [dec]: Scheduled to rollback to config [chars] in %lu minutes	システムはタイマーが期限切れになるまで、ユーザーが設定した内容を保持する意思の確認を待ちます。時間内に確認が受信されない場合、ルータはロールバックします。	-	このメッセージはエラー状態を示すものではありません。これは、ロールバックの確認済みの変更に関する通常の操作の一部です。
<del>ACTVHUBCNMDFMSRSMR</del>	5-通知	User: [chars]Priv: [dec] View: [dec]: Scheduled to rollback to config [chars] if session has been idle for %lu minutes	システムはタイマーが期限切れになるまで、ユーザーが設定した内容を保持する意思の確認を待ちます。時間内に確認が受信されない場合、ルータはロールバックします。	-	このメッセージはエラー状態を示すものではありません。これは、ロールバックの確認済みの変更に関する通常の操作の一部です。
<del>ACTVHUBCNMDFMSRSMR</del>	5-通知	System will rollback to config [chars] in one minute. Enter \configure confirm\ if you wish to keep what you've configured	ロールバックは1分後に開始されます。設定した内容を保持する場合、ユーザーは \configure Confirm\ と入力できます。	-	このメッセージはエラー状態を示すものではありません。これは、ロールバックの確認済みの変更に関する通常の操作の一部です。
<del>ACTVHUBCNMDFMSRSMR</del>	5-通知	User [chars] on tty [dec] has been idle for %lu minutes. System will rollback to config [chars] in oneminute if it continues to be idle. Enter \configure confirm\ if you wish to keep what you've configured	ロールバックは1分後に開始されます。設定した内容を保持する場合、ユーザーは \configure Confirm\ と入力できます。	-	このメッセージはエラー状態を示すものではありません。これは、ロールバックの確認済みの変更に関する通常の操作の一部です。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ARCHIVE_ISSU-2-GETBUHR	2-クリティカル	Archive ISSU client failed to get buffer for message. Error: [dec] [chars]	アーカイブ ISSU クライアントは、ネゴシエーションメッセージを構築するためのバッファ領域を取得できませんでした。ネゴシエーションメッセージをスタンバイデバイスに送信できません。ISSUセッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	parser	show logging および show checkpoint client
ARCHIVE_ISSU-2-INIT	2-クリティカル	Archive ISSU client initialization failed to [chars]. Error: [dec] [chars]	アーカイブ ISSU クライアントを初期化できませんでした。稼働中のソフトウェアのアップグレードまたはダウングレードを正常に実行するには、まず、この初期化の失敗について対策を講じる必要があります。対策を講じなかった場合、ソフトウェアのアップグレードまたはダウングレード中にダウンタイムが発生します。	parser	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ARCHIVE_ISSU_SESSION_NEGO_FAILED</del>	2-クリティカル	Archive ISSU client failed to send negotiation message. Error: [dec] [chars]	アーカイブ ISSU クライアントが、セッションネゴシエーションメッセージをピアデバイスに送信できませんでした。ISSU セッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	parser	show logging および show checkpoint client
<del>ARCHIVE_ISSU_SESSION_NEGO_FAILED</del>	2-クリティカル	Failed to start Archive ISSU session negotiation. Error: [dec] [chars]	アーカイブ ISSU クライアントが、セッションネゴシエーションを開始できませんでした。ISSU セッションの開始に問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	parser	show issu session <client_id>
<del>ARCHIVE_ISSU_SESSION_REGISTER_FAILED</del>	2-クリティカル	Archive ISSU client failed to register session information. Error: [dec] [chars]	アーカイブ ISSU クライアントがセッション情報を登録できませんでした。ISSU セッション登録に問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	parser	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」 および 「show issu negotiated capability <session_id>」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ARCHISSUINVAIDSESSION	3-エラー	Archive ISSU client does not have a valid registered session.	アーカイブ ISSU クライアントに有効な登録済みセッションがありません。	parser	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」
ARCHISSUIMGNOTICK	3-エラー	Archive ISSU client 'Message Type [dec]' is not compatible	アーカイブ ISSU クライアントが、ピアデバイスから互換性のないメッセージを受信しました。メッセージを処理できません。	parser	show issu message group<client_id>、 show issu session <client_id>、および show issu negotiated version<session_id>
ARCHIVE_ISSU3MSG_SIZE	3-エラー	Archive ISSU client failed to get the MTU for Message Type [dec]. Error: [dec] [chars]	アーカイブ ISSU クライアントが指定されたメッセージの MTU を計算できませんでした。アーカイブ ISSU クライアントは、メッセージをスタンバイデバイスに送信できません。	parser	show issu message group<client_id>、 show issu session <client_id>、および show issu negotiated version<session_id>
ARCHISSUNUNCRV	3-エラー	Archive ISSU client failed to unregister session information. Error: [dec] [chars]	アーカイブ ISSU クライアントがセッション情報を登録解除できませんでした。	parser	「show issu session <client_id> and " "show issu negotiated capability <session_id>"

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ARCHIVE_TRANSFORM_FAIL	3-エラー	Archive ISSU client [chars] transform failed for 'Message Type [dec]'. Error: [dec] [chars]	アーカイブ ISSU クライアントが指定されたメッセージタイプを変換できませんでした。送信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに送信されていません。受信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに適用されていません。いずれの場合も、アクティブデバイスとスタンバイデバイスのアーカイブの状態は同じではありません。	parser	「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated version <session_id>」
ARP3-ARPHAMSGFMT	3-エラー	Malformed ARP HA checkpointing message size = %u entry count = %u\n	-	-	-
ARP-3-ARPINIT	3-エラー	Internal software error during ARP subsystem initialization\n	ARP サブシステムの初期化中に内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ip	LOG_SID_RECUR_ACTION
ARP-3-ARPINT	3-エラー	ARP table accessed at interrupt level [dec]\n	ARP テーブルが、禁止されている割り込みレベルでアクセスされました。	ip	LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ARP3-ARPINVALIDENTRY	3-エラー	ARP system internal error. Returns NULL arp entry on node %p\n	ARP サブシステムで内部ソフトウェアエラーが発生し、NULL ARP エントリが取得されました。	ip	LOG_SID_RECURSION
ARP-3-NULL_IF_INPUT	3-エラー	ARP packet with NULL if_input	ARP が、入力インターフェイスが NULL のパケットを受信しました	ip	このメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
ARP-3-STICKYARPOVR	3-エラー	Attempt to overwrite Sticky ARP entry: %i hw: [enet] by hw: [enet]\n	複数のステーションに、プライベート VLAN の同じ IP が設定されました。IP アドレスの窃盗が考えられます。	-	2つのシステムのいずれかの IP アドレスを変更します。
ARP-3-TABLEERR	3-エラー	Internal software error during ARP table operation for ARP entry\n	ARP テーブル操作中に内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ip	LOG_SID_RECURSION
ARP-4-ARPADJ	4-警告	Received CEF Adjacency updation request on different interfaces: %i on [chars]\n	CEF 隣接関係を更新する要求が2つの異なるインターフェイスで受信されました。	ip	LOG_SID_RECURSION
ARP4-ARPLEARNIHRES	4-警告	Learned ARP entries have reached to threshold level %lu	このメッセージは、動的に学習された ARP エントリの数が、ARP テーブルの事前設定済みの最大数に達したことを示します。	-	まず、インターフェイスの ARP エントリを検査します。有効なエントリが存在する場合は、設定された最大値を増やすか、ネットワークを再設定して ARP ピアを減らします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ARP4NULL_SRC_MAC	4-警告	NULL MAC address from %i on [chars]	アプリケーションまたはピアが NULL SRC MAC のエントリを挿入しようとした	ip	このメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
ARP6ARPLEARNRESUME	6-情報	Resuming Learn ARP entries to install in ARP table.	このメッセージは、動的に学習した ARP エントリの数が、許可されたしきい値の範囲内にあることを示します。システムは、新しい学習済み ARP エントリを ARP テーブルにインストールすることを許可しています。	-	LOG_SID_NO_ACTION
ASPP-3-NOTTY	3-エラー	[chars]: Unable to set Rx/Tx tty async service hooks.	このメッセージは、ASP が設定されている場合にのみ表示されます。これは \n、ASP を使用するシリアルインターフェイスが正しく \n 設定されていないか、非同期モードをサポートしていないことを示します。	-	正しいハードウェアインターフェイスタイプが使用されていることを確認します。
ASR1000PTP_FPGA_VER_ERR	3-エラー	Please consider upgrading the FPGA for PTP to function properly. [chars] 0x[hec]	ルータは現在、PTP が適切に動作するために必要なバージョンよりも低いバージョンの FPGA で動作しています。	asr1000-ptp	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ASR100_PTP3MSGDISPATCH</del>	3-エラー	Unable to dispatch received TDL message from PTP daemon [chars] - [chars]	IOS が PTP デモンから受信した TDL メッセージのディスパッチを試みていた際に、予期せぬ状態が発生しました。	asr1000-ntp	LOG_STD_ACTION
<del>ASR100_PTP3MSGINITIAL</del>	3-エラー	Failed to initialize required PTP resource: [chars]	PTP に必要なリソースの初期化中に、障害が発生しました。これにより、PTP がアクティブ化されませんでした。	asr1000-ntp	LOG_STD_ACTION
<del>ASR100_PTP3MSGINITIAL</del>	3-エラー	Failed to allocate a data plane identifier for interface [chars] for VCD [dec]	SPA ドライバは、メッセージで指定されたインターフェイスで VCD のデータパス識別子を割り当てることができません。これは、ソフトウェアエラーを示します。	ask1k-atm	LOG_SID_NO_ACTION
<del>ASR100_PTP3MSGINITIAL</del>	3-エラー	Failed to get a data plane identifier for interface [chars] for VCD [dec]	SPA ドライバは、メッセージで指定されたインターフェイスで VCD のデータパス識別子を取得できません。これは、ソフトウェアエラーを示します。	ask1k-atm	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ASDPVBAVMOVCHIA</del>	3-エラー	Failed to get a flow control identifier for interface [chars] for index [dec]	SPA ドライバは、メッセージで指定されたインターフェイスでデータパス識別子のデータパスフロー制御識別子を取得できません。これは、ソフトウェアエラーを示します。	ask1k-atm	LOG_SID_NO_ACTION
<del>ASDPVBAVMOVCHNE</del>	3-エラー	Flow control identifiers for interface [chars] chan lo [hec] chan hi [hec]	インターフェイス用に受信したフロー制御識別子が範囲外です。これは、SPA ドライバが範囲外のフロー制御識別子で応答していることを示します	ask1k-atm	LOG_STD_ACTION
<del>ASDPVBAVMOVCHAD</del>	3-エラー	total active atm vc per ATM SPA reached limitation of [dec]	ATM SPA ごとのアクティブな ATM VC の合計数が上限に達しました	-	LOG_STD_ACTION
<del>ASDPVBAVMOVCHCA</del>	3-エラー	[chars]: atm autovc discovery configuration failed reason: [chars]	ATM インターフェイスで atm autovc 検出を設定するコマンドが失敗しました	-	LOG_STD_ACTION
<del>ASDPVBAVMOVCHAD</del>	3-エラー	total active atm vc reached system limitation of [dec]	アクティブな ATM VC の合計数が、システムで許可されている最大数に達しました	-	LOG_STD_ACTION



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ASORPAMVPCNCHIA</del>	3-エラー	Failed to get a valid tx_chan id for interface [chars] for VCD [dec]	SPA ドライバは、メッセージで指定されたインターフェイスで VCD のデータパス tx チャンネル識別子を取得できません。これは、SPA がエラーを発生させたことを示します。	ask1k-atm	LOG_SID_NO_ACTION
<del>ASORPAMVPCNCHIA</del>	3-エラー	Error in sending message to SPA on interface [chars] when [chars] for VCD [dec] ebfc_id [dec]	SPA が ATM セットアップのエラー応答を返すか、ATM VC セットアップメッセージで応答タイムアウトを返します。これは、SPA がエラーを発生させたことを示します。	ask1k-atm	LOG_SID_NO_ACTION
<del>ASORPAMVPCNCHIA</del>	3-エラー	Failed set ATM con for interface [chars] [dec]/[dec] VCD [dec]	SPA VCOPEN または VCMODIFY 応答の取得時に VC カプセル化情報を取得できませんでした。これは、ATM エラーが発生したことを示します。	ask1k-atm	LOG_SID_NO_ACTION
<del>ASORPAMVPCNCHIA</del>	3-エラー	Failed to get a ATM VC core info for interface [chars] VCD [dec]	SPA VCOPEN または VCMODIRY 応答の取得時に VC コア情報を取得できませんでした。これは、ATM 情報エラーを示します。	ask1k-atm	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ASDPANVCIDCHA</del>	3-エラー	Failed to get ATM dpidx for interface [chars] VCD [dec]	SPA VCOPEN または VCMODIFY 応答の取得時に VC dpidx 情報を取得できませんでした。これは、ATM でエラーが発生したことを示します。	ask1k-atm	LOG_SID_NO_ACTION
<del>ASDPANVCESDPA</del>	3-エラー	Failed to update ATM egress id for interface [chars] VCD [dec] egress_id [dec]	SPA VCOPEN または VCMODIFY 応答の取得時に VC 出力 ID を更新できませんでした。これは、ATM エラーが発生したことを示します。	ask1k-atm	LOG_SID_NO_ACTION
<del>ASDPANVCESDPA</del>	3-エラー	Failed to get ATM encapsulation for interface [chars] [dec]/[dec] VCD [dec]	SPA VCOPEN または VCMODIFY 応答の取得時に VC カプセル化情報を取得できませんでした。これは、ATM エラーが発生したことを示します。	ask1k-atm	LOG_SID_NO_ACTION
<del>ASDPANVCESDPA</del>	3-エラー	Get ATM ERROR encapsulation for interface [chars] [dec]/[dec] VCD [dec]	SPA VCOPEN または VCMODIFY 応答を取得すると、エラー VC カプセル化情報が取得されます。これは、ATM エラーが発生したことを示します。	ask1k-atm	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ASDPAMVCESALOK</del>	3-エラー	Failed to allocate VC ingress identifier on interface [chars] for VCD [dec] ebf_c_id [dec] when [chars]	ATM SHIM は、メッセージで指定されたインターフェイスで VCD の入力 ID を割り当てるできません。これは、ソフトウェアエラーを示します。	ask1k-atm	LOG_SID_NO_ACTION
<del>ASDPAMVCESAL</del>	3-エラー	SPA Error response on interface [chars] when [chars] for VCD [dec] ebf_c_id [dec] ret_val [dec]	SPA が ATM セットアップのエラー応答を返すか、ATM VC セットアップメッセージで応答タイムアウトを返します。これは、SPA がエラーを発生させたことを示します。	ask1k-atm	LOG_SID_NO_ACTION
<del>ASDPAMVCESAL</del>	3-エラー	process creation failed for [chars]	定期的な 1 秒のプロセスの作成に失敗しました。これは、ソフトウェアエラーを示します。	ask1k-atm	LOG_STD_ACTION
<del>ASDPAMVCESAL</del>	4-警告	total active atm vc approaching %u percent of system limitation of [dec]	アクティブな ATM VC の合計数がシステム制限の最高水準値に近づいています	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ASR100RP1MSPASETUPC</del>	4-警告	Interface [chars] VC [dec] setup failed reason = [dec]	VCを設定するコマンドがRPで失敗しました。	asr1k-spa-atm	



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
					いプレーンテキスト形式(.txt)でケースに添付してください。

機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ASR1K-SPA-ATM</del>	4-警告	Interface [chars] VC [dec] teardown failed vc state = [dec]/[dec]	VC 設定を削除す るコマンドが RP で失敗しました。	asr1k-spa-atm	

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
					<p>SPA ATM ドライバが内部 OAM VC を切断する問題を検出しました。指摘された SPA カードをリロードして、内部 OAM VC をクリーンに切断します。問題が解決しない場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーします。次に、SPA ハードウェアトラブルシューティングマニュアル、および <a href="http://www.cisco.com/...">http://www.cisco.com/...</a> で提供されているツールやユーティリティを使用して、問題をリサーチして、解決を試みます。それでも問題が解決しない場合は、<a href="http://www.cisco.com/...">http://www.cisco.com/...</a> or contact からインターネット経由でテクニカルアシスタンスセンターのケースをオープンするか、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。そのときは必ず、収集した情報と「show tech-support」をサポート担当者に示すか、それらの情報を圧縮していな</p>



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
					いプレーンテキスト形式(.txt)でケースに添付してください。
<del>ASR000PCIE0WVWKE</del>	5-通知	total active atm vc below %u percent of system limitation of [dec]	アクティブな ATM VC の合計数がシステム制限の最高水準値を下回っています	ask1k-atm	LOG_STD_ACTION
<del>ASR000PCIE0VCEUP</del>	5-通知	Interface [chars] has a VC/VP [dec] configured already VC/VP [dec] cannot	SPA ATM ドライバは、ポイントツーマルチポイントサブインターフェイスの下で1つの VC/VP 設定のみをサポートします。メッセージで指定されたサブインターフェイスには、すでに VP/VC が設定されています。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>ASR000PCIE0SACCRAL</del>	3-エラー	Communication with the CC has failed for Interface [dec]/[dec]	カードキャリアとの通信がダウンしています。	mcp-io	後ほどシャードポートアダプタを設定するか、カードキャリアをリロードします。
<del>ASR000PCIE0SAPCHRR</del>	3-エラー	Internal IPC error [chars]	内部 IPC エラー。	mcp-io	後ほどシャードポートアダプタを設定するか、SPA および/またはカードキャリアをリロードします。
<del>ASR000PCIE0SANSUHR</del>	3-エラー	NULL	サポートされていないメッセージまたは予期しないメッセージによる内部エラー。	mcp-io	[表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ASR100RPROCESSPA4AICCFAL	4-警告	Interface [dec]/[dec] allocation failed: [chars]	必要なリソースが利用できません。	mcp-io	システムメモリをアップグレードするか、メモリ使用量を再設定します。
ASR100RPROCESSPA4AICEIFA	4-警告	Interface [chars]	CC から APS 状態を取得できませんでした	asr1k-spa-pos	コンソール\n\またはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。シスコのテクニカルサポート\n\担当者に連絡し、収集した情報を\n\提出してください。
ASR100RPROCESSPA4AICERSODFL	4-警告	Interface [chars]	BER_SF_SD しきい値に関する CC の更新に失敗しました	asr1k-spa-pos	コンソール\n\またはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。シスコのテクニカルサポート\n\担当者に連絡し、収集した情報を\n\提出してください。
ASR100RPROCESSPA4AICLARGHR	3-エラー	Interface [dec]/[dec]/[dec]: Bad parameter in message from RP: [chars]	RPからのメッセージのパラメータが正しくありません。	mcp-io	後ほどシャードポートアダプタを設定するか、カードキャリアをリロードします。
ASR100RPROCESSPA4AICUNLHR	3-エラー	NULL	サポートされていないメッセージまたは予期しないメッセージによる内部エラー。	mcp-io	[表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ASR100_SP_FCS_SPA3APS</del>	3-エラー	APS[dec] [chars]	CCでRPデッドマ ンタイマーが期限 切れになり、CC が遠端に LAIS を 送信しています	mcp-io	コンソール\nまたはシステムログに 出力されたエラー メッセージをその ままコピーしま す。シスコのテク ニカルサポート\n 担当者に連絡し、 収集した情報を\n 提出してくださ い。
<del>ASR100_SPCS_PA10CAL</del>	4-警告	SPA resource allocation failed for subslot [dec]/[dec] while [chars]	メッセージで指定 されたサブスロッ トの SPA ドライバ は、\nシステムリ ソースを割り当て ることができませ ん。必要なシステ ムリソースが\n メッセージで指定 されています。	mcp-io	コンソール\nまたはシステムログに 出力されたエラー メッセージをその ままコピーしま す。シスコのテク ニカルサポート\n 担当者に連絡し、 収集した情報を\n 提出してくださ い。
<del>ASR100_AETHDM1M1MOS</del>	3-エラー	Interface [chars] failed to apply PLIM QOS [chars] value = 0x[hex]	指定したインター フェイスに、設定 された入力分類を 適用しようとした ましたが、失敗しま した	asr1k-io-internal	これは内部ソフト ウェア障害を示し ています
<del>ASR100_AETHDM1M1MOS</del>	3-エラー	Transceiver type [chars] is not allowed on spa [chars] port [dec]	このトランシーバ は SPA では使用で きません	asr1k-io-internal	ドキュメントを参 照し、トランシー バがサポートさ れ、SPA に接続さ れていることを確 認します

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ASR1K-ETHER-LC</del>	3-エラー	The hardware and software copies of NP client do not match. This indicates reconciliation failure.	最小限の中断を伴う再起動の調整フェーズ中に、phyのレジスタのソフトウェアとハードウェアのコピーが一致しないことが検出されました。これはエラーを表しており、SPAは通常どおりリセットされ、トラフィックに影響を及ぼします。	asr1k-ether-lc	サポートが必要な場合は、Cisco Technical Assistance Center でケースをオープンしてください。
<del>ASR1K-ETHER-LC</del>	3-エラー	The hardware and software copies of a register in the phy for port [dec] do not match. This indicates reconciliation failure.	最小限の中断を伴う再起動の調整フェーズ中に、phyのレジスタのソフトウェアとハードウェアのコピーが一致しないことが検出されました。これはエラーを表しており、SPAは通常どおりリセットされ、トラフィックに影響を及ぼします。	asr1k-ether-lc	サポートが必要な場合は、Cisco Technical Assistance Center でケースをオープンしてください。
<del>ASR1K-ETHER-LC</del>	3-エラー	Failed to add in HSRPDA region for interface [chars]	SPA の TCAM HSRPDA テーブルが満杯です。指定した HSRPDA 識別子は TCAM テーブルに追加されません。	mcp-io	コマンドを使用して、インターフェイスの仮想 MAC アドレスの一部を削除してください。
<del>ASR1K-ETHER-LC</del>	3-エラー	Failed to [chars] VLAN outer [dec] inner [dec]-[dec] to/from interface [chars] status = [dec]	エラーメッセージに示されている SPA にコマンドを送信中に障害が発生しました。	mcp-io	SPA_CEMA_FAIL_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPA_TCAM_VLAN_REL</del>	3-エラー	Failed to add VLAN outer [dec] inner [dec]-[dec] to interface [chars]	SPA の TCAM VLAN フィルタリ ングテーブルが満 杯です。このエ ラーメッセージに は、SPA サブス ロット、影響を受 けたインターフェ イス、および障害 が発生した VLAN エントリが示され ます。指定した VLAN 識別子は TCAM テーブルに 追加されません。	mcp-io	インターフェイス 設定を変更して、 インターフェイス の登録済み VLAN の一部を削除しよ うとしました。イ ンターフェイスで 現在使用中の VLAN IDを確認す るには、 <CmdBold> show vlans<NoCmdBold> コマンドを入力し ます。
<del>SPA_TCAM_VLAN_REL</del>	3-エラー	Failed to [chars] VLAN [dec] to/from interface [chars] status = [dec]	SPA の TCAM VLAN フィルタリ ングテーブルを更 新するためのアク セスに失敗しまし た。このエラー メッセージには、 SPA サブスロッ ト、影響を受けた インターフェイ ス、および障害が 発生した VLAN エ ントリが示されま す。	mcp-io	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ASR900-TCAM-REFUL</del>	3-エラー	Failed to add VLAN [dec] to interface [chars]	SPA の TCAM VLAN フィルタリングテーブルが満杯です。このエラーメッセージには、SPA サブスロット、影響を受けたインターフェイス、および障害が発生した VLAN エントリが示されます。指定した VLAN 識別子は TCAM テーブルに追加されません。	mcp-io	インターフェイス設定を変更して、インターフェイスの登録済み VLAN の一部を削除しようとしてしました。インターフェイスで現在使用中の VLAN ID を確認するには、 <CmdBold> show vlans<NoCmdBold> コマンドを入力します。
<del>ASR900-ACRMEPAUTHAL</del>	3-エラー	Failed to Authenticate the backplane quack deivice. This device may not be a quacked properly or not CISCO manufactured.	ルータの起動時にシスコが、このルータはシスコ製かどうかを確認します。このデバイスが正しく製造されていない場合、またはシスコ製でない場合、このエラーが予想されます。	asr900-csl	LOG_STD_ACTION
<del>ASR900-CHASFS-REPAIR</del>	3-エラー	Failed to create chasfs property [chars] rc=[dec]	chasfs プロパティの作成中にエラーが発生しました	asr900-system-rsp3	LOG_STD_ACTION
<del>ASR900-CHASFS-REPAIR</del>	3-エラー	Failed to set chasfs property [chars] with [chars] rc=[dec]	chasfs プロパティの更新中にエラーが発生しました	asr900-system-rsp3	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ASR900_PTP3MSGDISPATCH</del>	3-エラー	Failed to send the protection-physical [chars] TDL msg for protection interface [chars] and member [chars]	UPSR/ACR コントローラを使用して物理コントローラをバインド/バインド解除するための TDL メッセージの送信中にエラーが発生した場合	asr900-protection	LOG_STD_ACTION
<del>ASR900_PTP3MSGDISPATCH</del>	3-エラー	Unable to dispatch received TDL message from PTP daemon	IOS が PTP デモンから受信した TDL メッセージのディスパッチを試みていた際に、予期せぬ状態が発生しました。	asr900-ntp	LOG_STD_ACTION
<del>ASR900_PTP3MSGINITIAL</del>	3-エラー	Failed to initialize required PTP resource: [chars]	PTP に必要なリソースの初期化中に、障害が発生しました。これにより、PTP がアクティブ化されませんでした。	asr900-ntp	LOG_STD_ACTION
<del>ASR900_PTP3MSGINITIAL</del>	3-エラー	total active atm vc per ATM SPA reached limitation of [dec]	ATM SPA ごとのアクティブな ATM VC の合計数が上限に達しました	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ASR00MBCDFMNSRIED	3-エラー	[chars] - [chars] in bay [dec]	以前は別の IM タイプがあったベイに、別の IM タイプが挿入されました。スワップ前にインターフェイスがデフォルトに設定されていた場合、IM は正常に起動します。そうでない場合、IM はアウトオブサービス状態になります。前の IM タイプを挿入し、 hw-module サブスロット 0/x のデフォルトを入力し、IM スワップを続行します。そうでない場合は、リカバリのためにボックスをリロードする必要がある可能性があります	-	-
ASR00MBCNCOMPATIBLE	3-エラー	[chars]-[dec]	P1D 以降の Cu IM... は、P1A/P1B/P1C との下位互換性がありません。Cu IM は、Cu IM の同じビルドを使用するか、ルータをリロードして新しいビルドを使用します。	-	-



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ASR00M/NALDCOMENACN</del>	3-エラー	[chars] is not allowed in bay [dec] can be supported only in bays [chars]	挿入された IM は、シャーシ内の既存の IM の組み合わせを考えると、指定したサブスロットではサポートされません。	-	-
<del>ASR00M/NALD_MODE</del>	3-エラー	[chars] with mode [chars] is not allowed in bay [dec] can be supported only in bays [chars]	挿入された IM は、シャーシ内の既存の IM の組み合わせを考えると、指定したサブスロットではサポートされません。	-	-
<del>ASR00M/BUNSUPPORTED</del>	3-エラー	This Interface Module is not supported in subslot [dec]	挿入された IM は、指定したサブスロットではサポートされていません。IM タイプのサポートされているスロットを確認してください。	-	-
<del>ASR00M/INSUPPORTED_DYING_GASP</del>	3-エラー	Command rejected Cannot co-exist with [chars] present in subslot [dec]. Please retry after removing IM and rebooting.	挿入された IM は、Dying Gasp 内部ポートを有効にした後、指定したサブスロットで共存できません。IM タイプのサポートされているスロットを確認してください。	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ASR00MUNSUBCRHEDISC</del>	3-エラー	[chars] will not be operational in subslot [dec] after reboot due to payload encryption support with IPsec license	IPsec ライセンスのペイロード暗号化サポートにより、挿入された IM は再起動後、指定したサブスロットでサポートされません。IM タイプのサポートされているスロットを確認してください。	-	-
<del>ASR00MUNSUBCRHEDIAFCM</del>	3-エラー	This Interface Module is not supported in [chars] platform	挿入された IM は、指定したプラットフォームではサポートされていません	-	-
<del>ASR00NIFUNSUBCRIED</del>	3-エラー	Interface [chars] is not supported in subslot [dec] by the [chars] module	エラーメッセージで示されたインターフェイスは、システムで現在実行されているオペレーティングシステムのバージョンでは、指定したサブスロットでサポートされていません。	-	-
<del>ASR00NIFUNSUBCRICCSB</del>	3-エラー	Failed to allocate a csb	パントエラーログの生成時に csb を割り当てることができません	asr903-cfc	LOG_STD_ACTION
<del>ASR00NIFUNSUBCRICCTTY</del>	3-エラー	Failed to allocate a tty	パントエラーログの生成時に TTY を割り当てることができません	asr903-cfc	LOG_STD_ACTION
<del>ASR00NIFUNSUBCRICFNE</del>	3-エラー	Failed to open file: [chars]	パントエラーログの生成時にファイルを開くことができませんでした	asr903-cfc	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ASCRNKBWIRWFCE</del>	3-エラー	Write to file Id [dec] failed [dec] bytes expected [dec] bytes	パントエラーログの生成時にファイルへの書き込みに失敗しました	asr903-cfc	LOG_STD_ACTION
<del>ASCRNKBWIRWCSH</del>	4-警告	Failed to close file with descriptor: [dec]	パントエラーログの生成時にファイルを閉じることができませんでした	asr903-cfc	LOG_STD_ACTION
<del>ASCRNKBWIRWHEME</del>	4-警告	Failed to get file name	パントエラーログの生成時にファイル名を作成できませんでした	asr903-cfc	LOG_STD_ACTION
<del>ASCRNKBWIRWHRMH</del>	4-警告	Invalid file descriptor: [dec]	パントエラーログの生成時に無効なファイル記述子が見つかりました	asr903-cfc	LOG_STD_ACTION
<del>ASCRNKBWIRWHRM</del>	4-警告	Invalid parameter: [chars]	パントエラーログの生成時に無効なパラメータが渡されました	asr903-cfc	LOG_STD_ACTION
ASNC_FODR_READ_FAIL	0-緊急	Failed to read DSR state..	DSR データセットの Ready 状態の読み取りに失敗しました。	esr6k3-async	LOG_ERR
ASNC_FODIR_SET_FAIL	0-緊急	Failed to set DTR state..	DTR データ端末の Ready 状態の設定に失敗しました。	esr6k3-async	LOG_ERR
AT-1-NOMEM	1-アラート	Could not allocate memory for [chars] at line [dec] in [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	atalk	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AT-2-ASSERTFAILED	2-クリティカル	AppleTalk assertion failed: [chars]	ソフトウェアが不整合を検出しました。このエラーは重大ですが、ルータは続行を試みます。AppleTalk 処理の障害の可能性があります。	atalk	メッセージをそのままコピーし、経験した AppleTalk の問題をメモし、テクニカルサポート担当者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AT-3-DOMLOOP	3-エラー	Loop detected on domain [dec] [[chars]]		atalk	ルーティンググループの原因を無効にします。次に、 <b>clear AppleTalk</b> コマンドを使用して、関連するインターフェイスを再起動します。

機能重大度ニーマ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
			<p>ドメインルータがルーティンググループを検出しました。ルーティンググループは許可されません。ドメインルータは、バックグラウンドループ検出プロセスを実行します。ドメインルータは、メインのルーティングテーブルのリストと同一で、ネットワーク範囲の長さがこのリストのそれと一致する新しいゾーンリストをドメインから受信すると、このプロセスを開始します。このループ検出プロセスは、複数の <b>AppleTalk NBP</b> ループバックパケットを送信します。これらのパケットの1つが元のドメインに属さないインターフェイスで受信されると、ドメインルータはまずループに含まれるすべてのドメインをシャットダウンし、次にこれらのドメイン内のすべてのインターフェイスをシャットダウンします。ループ検出では、すべてのタ</p>		

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
			IPのループが検出されるわけではありません。ループが存在しないことを確認するのは、ユーザーの責任です。		
AT-3-DOMOVERFLOW	3-エラー	Remap range overflow for [chars] domain [dec]	再マッピングの範囲がオーバーフローしました。ネットワーク範囲が	atalk 内に収まらない場合、	appletalk domain remap-range コマンドを使用して、再マッピング範囲を増やします。その後、インターフェイスを再起動します。
AT-3-INVNBPCMD	3-エラー	Invalid NBPtest command [chars]	ネームバインディングプロトコル NBP テスト機能で、認識されないコマンドが指定されました。	atalk	有効な show コマンドを入力します
AT-3-NOBESTPATH	3-エラー	Could not compute best path for network %A	指定したネットワークへのパスが見つかりませんでした。	atalk	show appletalk route コマンドを使用して、指定したネットワークへのパスが存在することを確認します。存在する場合、表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、show appletalk route コマンドの出力とともに、テクニカルサポート担当者に報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AT-3-NOROUTE	3-エラー	No route to destination [atalk_address]	clear appletalk route コマンドを発行して、ルーティングテーブルからルートを削除しようとしました。このルートは、ルータの設定時に作成され直接接続されたインターフェイス上にあるため、コマンドは失敗しました。	atalk	直接接続されたインターフェイスを関連付けられたもので再設定して、ルートを削除します。
AT-3-NOSOCKET	3-エラー	[chars]: client tried to open socket but failed	-	-	-
AT-3-NOSUCHNBR	3-エラー	No such neighbor %#a	show AppleTalk neighbor または clear appletalk neighbor で、存在しないネイバーアドレスを指定しました。	atalk	show appletalk neighbor コマンドの出力に表示される有効なネイバーアドレスを指定します。
AT-3-NOTRUNNING	3-エラー	AppleTalk not running	以前シャットダウンされた AppleTalk インターフェイスが再起動されました。	atalk	LOG_SID_NO_ACTION
AT-3-NOVIRTUAL	3-エラー	[chars]: client tried to connect but no virtual network is declared	ハードウェアまたはソフトウェアエラーが発生しました。	atalk	[表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AT-3-OUTOFSYNC	3-エラー	[chars]: AURP connection out of sync...terminating	ルータが、競合するケーブル範囲を検出しました。 ルータに、既存の範囲と重複しながら、エントリと完全には一致しないケーブル範囲が設定されています。	aurp	show appletalk コマンドを使用して、重複するケーブル範囲を特定し、設定が不正なルータを再設定します。
AE3SUBROUTINE_ERROR	3-エラー	AppleTalk error: [chars]	An internal error occurred. 具体的には、AppleTalk ネットワークコードのプログラミングアサーションに違反しました。	atalk	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AT4-MACIPBADCONF	4-警告	[chars]: MacIP inoperable configuration %i	<p>AppleTalk event-logging コマンドが設定されている場合、無効な IP アドレス設定が原因で MacIP サーバーが動作を開始または回復できないときに、このメッセージがコンソールに表示されます。この状態は、設定された MacIP サーバーの IP アドレスが、動作可能な IP インターフェイスの同じケーブル上で有効でない場合にのみ発生します。</p> <p>AppleTalk zone コマンドで指定したゾーンが、MacIP サーバーによって提供された AppleTalk ゾーンに置き換えられます。ip address コマンドで設定した IP アドレスが、MacIP サーバーで設定された IP アドレスに置き換えられます。このエラーが発生すると、MacIP 設定は無効と見なされ、削除されます。</p>	atalk	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AT-4:MACIPNOCABLE	4-警告	[chars]: MacIP inoperable IP interface %i	<p>AppleTalk event-logging コマンドが設定されている場合、動作する IP インターフェイスの状態が変化したために MacIP サーバーが動作できなくなったときに、このメッセージがコンソールに表示されます。この状態は、IP ルーティングがインターフェイスでシャットダウンされた、またはインターフェイスの IP アドレスが変更されたために、同じケーブル上で MacIP サーバーの IP アドレスが無効になった場合に発生する可能性があります。AppleTalk zone コマンドで指定したゾーンが、MacIP サーバーによって提供された AppleTalk ゾーンに置き換えられます。ip address コマンドで設定した IP アドレスが、MacIP サーバーで設定された IP アドレスに置き換えられます。</p>	atalk	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AT-5-COMPATERR1	5-通知	[chars]: AppleTalk internet compatibility mode required by %a	このルータには、互換性ルールを遵守するためにインターネットワークを必要とするネイバーがあります。AppleTalk はケーブル範囲が 1 より大きいルートを学習しました。この状態により、AppleTalk ネットワークでノードの不整合が発生する可能性があります。	atalk	元の AppleTalk 仕様のみをサポートするルータをアップグレードします。それまでの間、AppleTalk フェーズ 1 およびフェーズ 2 ルータの互換性ルールに従います。
AT-5-FDDICOMPAT	5-通知	AppleTalk FDDI neighbor %a using obsolete FDDI addressing	同じルータ上の別のインターフェイスと同じ、または競合する AppleTalk アドレスまたはケーブル範囲のインターフェイスを設定しようとしていました。	atalk	このルータで以前使用された AppleTalk アドレスまたはケーブル範囲を指定していないことを確認し、インターフェイスを再設定します。
AT-5-NOSUCHROUTE	5-通知	No such route [dec]	show AppleTalk route または clear appletalk route コマンドで、存在しないルートを指定しました。	atalk	show appletalk route コマンドの出力に表示される有効なルートを指定します。
AT-5-PATHCHANGE	5-通知	Route to %A is now using path of type [chars] on [chars] via %a	古いパスがダウンしたか、新しいパスの方が優れていたため、ネットワークへのパスが変更されました。	atalk	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度二一モ ニツク	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AT-5-RTMPSTATE	5-通知	[chars]: RTMP path to %#A via %#a now in [chars] state metric [dec] [dec] hops	新しい AppleTalk パスが学習されま した。このメッ セージは、パスの 送信元、その距離 (ホップ数)とメ トリック、パスの タイプを示しま す。	atalk	LOG_SID_NO_ACTION
AT-6-BADROUTE	6-情報	Route to %#A has gone bad	システムは、必要 なタイムアウト期 間内にルートを検 出しませんでした。 したがって、 ルートは不良とし てマークされま す。接続が切断さ れたために、何ら かの理由でネット ワークに到達でき なくなった可能性 があります。この メッセージは、必 ずしもエラー状態 を示しているわけ ではありません。	atalk	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AT-6-MACIPDOWN	6-情報	[chars]: MacIP server shutting down %i	<p>AppleTalk event-logging コマンドが設定されている場合、何らかの理由で MacIP サーバーが動作しなくなったときに、このメッセージがコンソールに表示されます。</p> <p>MacIP サーバーは、MacIP 設定の変更またはエラー、あるいは MacIP サーバーがサービスを提供している AppleTalk または IP インターフェイスの状態や設定の変更に反応してシャットダウンします。</p> <p>AppleTalk zone コマンドで指定したゾーンが、MacIP サーバーによって提供された AppleTalk ゾーンに置き換えられます。ip address コマンドで設定した IP アドレスが、MacIP サーバーで設定された IP アドレスに置き換えられます。</p>	atalk	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AT-6-MACIPUP	6-情報	[chars]: MacIP server operational %i	AppleTalk event-logging コマンドが設定されている場合、MacIP サーバーが完全に初期化され、クライアント要求を受け入れる準備ができたときに、このメッセージがコンソールに表示されます。AppleTalk zone コマンドで指定したゾーンが、MacIP サーバーによって提供された AppleTalk ゾーンに置き換えられます。ip address コマンドで設定した IP アドレスが、MacIP サーバーで設定された IP アドレスに置き換えられます。	atalk	LOG_SID_NO_ACTION
AT-6-NBRDELETED	6-情報	Neighbor entry for %a deleted	clear appletalk neighbor コマンドが正常終了すると、このコマンドが表示されます。	atalk	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AT-6-PATHDEL	6-情報	[chars]: AppleTalk [chars] path to %#A via %#a has been deleted	AppleTalk ノードが、GetNet Info 要求の送信元への無効なネットワーク番号を指定して、このルータに GetNet Info 要求を送信しました。この状況は、AppleTalk エンドノードが別のネットワークに移されたため、現在のネットワークでの設定が不正になった場合に発生します。	atalk	LOG_SID_NO_ACTION
AT-6-REGPENDING	6-情報	NBP registration of [chars] at [[chars]] pending	名前登録のコールが実行されています。	atalk	LOG_SID_NO_ACTION
AT-7-BUGREPORT	7-デバッグ	AppleTalk bug: [chars]	ソフトウェアによって、予想外の状態が検出されました。ルータによって修正処置が行われ、続行されます。	atalk	メッセージをそのままコピーし、経験した AppleTalk の問題をメモし、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
AT-7-DEBUGMSG	7-デバッグ	AppleTalk debug: [chars]	このメッセージは debug コマンドによって生成され、AppleTalk の状態に関する追加情報を提供します。	atalk	メッセージをそのままコピーし、経験した AppleTalk の問題をメモし、テクニカルサポート担当者に連絡してください。



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ATA3ATA_STATUS_ERROR	3-エラー	Error occurred while querying the status of ATA device. Return: [dec] stat_reg: 0x[hec]	ATA デバイスのステータスのクエリー中にエラーが発生しました。デバイスが応答していません	ata-filessystem	新しいATA デバイスに交換し、再度操作を試みます。問題が解決しない場合、show tech コマンドを実行します。
ATA6ATA_STATUS_TIMEOUT	6-情報	Timeout occurred while querying the status of ATA device. Status returned :0x[hec] event: [dec]	ATA デバイスのステータスのクエリー中にタイムアウトが発生しました。	-	新しいATA デバイスに交換し、再度操作を試みます。問題が解決しない場合、show tech コマンドを実行します。
ATM1HSSU_NOMEMORY	1-アラート	msgtxt_nomemory	メモリ \n\ 不足のため、要求された操作を完了できませんでした。	atmcommon	他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に応じて、\n\ より大容量のメモリ構成にアップグレードします。
ATM-1-NOPUSRAM	1-アラート	Unit [dec] not enough interface memory	指定した ATM インターフェイスハードウェアのインターフェイスメモリが不足しています。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
ATM2-FAILATMSWDB	2-クリティカル	Fail malloc atm_swdb at [chars]	システムメモリの枯渇により、ATM サブシステムで内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	このメモリが枯渇した結果としてシステムが予期しない動作を示す場合は、エラーをクリアするためにリセットする必要があります。 LOG_SID_REDUCE_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ATM3ATMVALRETRRCR</del>	3-エラー	ATMNode1 [chars] VCD [dec] [dec]/[dec] Node2 [chars] VCD [dec] [dec]/[dec]	ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
ATM3FAILCREATEVC	3-エラー	ATM failed to create VCVCD=[dec] VPI=[dec] VCI=[dec] on Interface [chars] Cause of the failure: [chars]	-	-	-
<del>ATM3REMOVEPOLICYVC</del>	3-エラー	ATM failed to remove service policy on VCVCD=[dec] VPI=[dec] VCI=[dec] on Interface [chars] Cause of the failure: [chars]	仮想回線に設定された保証帯域幅をサポートするために、PVCのDSL回線レートが変更されました。	atmcommon	LOG_STD_ACTION
ATM3FAILREMOVEVC	3-エラー	ATM failed to remove VCVCD=[dec] VPI=[dec] VCI=[dec] on Interface [chars] Cause of the failure: [chars]	-	-	-
ATM3ILMINTERNALERR	3-エラー	[chars] [chars]:[dec]	ILMIプライマリからセカンダリへの同期中に内部エラーが発生するというメッセージが表示されます	as	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
ATM3ILMSYNINTERNALERR	3-エラー	[chars] [chars]:[dec]	ILMIプライマリからセカンダリへの同期中に内部エラーが発生するというメッセージが表示されます	as	LOG_SIDSH_TECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ATM3ILMISYNCHERR	3-エラー	[chars] [%08X=[chars]] [chars]:[dec]	ILMIプライマリからセカンダリへの同期中に内部エラーが発生するというメッセージが表示されます	as	LOGSIDSHTECHACION
ATM3ISSU_SENDFAILED	3-エラー	\nATM ISSU: send message failed rc = [dec]\n	メッセージの送信に失敗しました。	atmcommon	LOGSIDSHTECHACION
ATM3MLPDEQUEUE	3-エラー	MLPPP failed CosQ=[hec] MLP=[hec] OQDQ=[hec] [hec] Cause of the failure: [chars]	-	-	-
ATM3MLPOATM_ERROR	3-エラー	MLPoATM not configured properly on \n\ Link [chars] Bundle [chars] :[chars]	ATM PVC 上の MLPPP-over-ATM MLPoATM の設定が正しくないか、不完全です。	atmcommon	サービスポリシーが仮想テンプレートに関連付けられていること、および ATM インターフェイスのキューイング戦略が VC キューイング単位であり、キューイングアルゴリズムが FIFO であることを確認します。設定を確認するには、 <CmdBold>show inteface atm</noCmdBold> および <CmdBold>show running-config</noCmdBold> <del>via template&lt;/noCmdBold&gt;</del> コマンドを使用します。

機能重大度ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AIM3-OUT_OF_VCDS	3-エラー	ATM failed to create VC on Interface [chars]	ATMサブシステムで、新しい仮想回線の作成に必要な内部リソースが不足しています。これは、ソフトウェアエラーを示している可能性があります。	-	LOG_STD_ACTION
AIM3-OVERSUBSCRIBED	3-エラー	Interface [chars]: Total [chars] allocation %u[chars] exceeded maximum [chars] of %u[chars].	ソフトウェアまたはハードウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ATM3PPPOEA_VCHLAG	3-エラー	ATM: [chars] PVC [dec]/[dec] : Error in PPPoE flag	ATM の PVC PPPoE フラグが、設定すべきではないのに設定されたままです。ATM はフラグを使用して、PPPoE フレームを処理する必要があるかどうかを示します。まれに、設定すべきではないのに、ATM が PPPoE フレームを処理するためにフラグが設定されています。この状況で、PPPoE フレームがドロップされるべきときに処理される場合があります。	atmcommon	多くの場合、ATM が PPPoE フレームを処理しないようにシステムがフラグを設定するため、対処は必要なく、システムは正常に動作し続けます。ただし、エラーメッセージに示されている ATM PVC で PPPoE に関する問題が繰り返し発生する場合は、PVC の下のすべてのコマンドを設定解除し、PVC を削除してから再設定します。グローバルコンフィギュレーションモードで <del>&lt;CmdBold&gt;</del> interface atm<NoCmdBold> <del>interface subinterface-number</del> コマンドを入力して、ATM インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始します。次に、設定解除する PVC を指定し、<CmdBold>no encapsulation<NoCmdBold> コマンドを入力します。設定解除した PVC を指定し、 <del>&lt;CmdBold&gt;encapsulation&lt;NoCmdBold&gt;</del> コマンドを使用して再設定します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ATM-3-REJECTVC	3-エラー	ATM failed to create VCVCD=[dec] VPI=[dec] VCI=[dec] on Interface [chars] Cause of the failure: [chars]	-	-	-
<del>ATM-3-REJECTVC</del>	3-エラー	ATM failed to create VC on Interface [chars]	設定に無効なトラフィックシェーピングパラメータが含まれているか、ソフトウェアがレートキューを使い果たしました。	-	設定にエラーがないか確認します。
ATM4ILMCONGCHANGE	4-警告	ILMI[chars]: Restarting ATM signalling and ILMI. Peer Configuration change detected.	隣接関係のピアデバイスの設定が変更されました。	-	インターフェイスが自動的に再起動するまで待ちます。
ATM4ILMKEEPALMEAL	4-警告	ILMI[chars]: Restarting ATM signalling and ILMI. Keepalive failure detected.	隣接関係のピアデバイスがILMIキープアライブポーリングに 응답していません。	-	ATMインターフェイスの接続、および隣接関係のピアデバイスの状態を確認します。必要に応じて修正します。ILMIキープアライブが再び起動するかどうか、待機して確認します。問題が続く場合は、出力されたこの警告メッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ATM4LMSYNCFWARN	4-警告	[chars] [%08X=[chars]] [chars]:[dec]	ILMIプライマリからセカンダリへの同期中に回復可能な内部エラーが発生するというメッセージが表示されます	as	LOGSID_SH_TECH_ACTION
CEM4ISSU_NCOMPATIBLE	4-警告	\natm-issu-compat: returned FALSE	互換性チェックに失敗しました	atmcommon	LOGSID_SH_TECH_ACTION
ATM4-ISSU_XFORM	4-警告	\n[chars]: failed rc=[chars]	変換に失敗しました。	atmcommon	LOGSID_SH_TECH_ACTION
ATM4MICALMSMATCH	4-警告	Call from: \n ATM NSAP - [chars]\n has mismatched PDU size - forward size is [dec]\n - backward size is [dec]\n int [chars] PDU size [chars] [chars]	発信側または着信側に最大伝送ユニット MTU サイズがあります	-	現在のインターフェイスで設定されている MTU サイズを発信側または着信側のインターフェイスの MTU サイズに変更するか、発信側または着信側のインターフェイスを現在のインターフェイスと一致するように変更します。
ATM4-STUCK_VCD	4-警告	clearing stuck VCD [dec] from map on [chars]	SVC マップエントリには、ドライバで以前クリアされたスタック VCD が接続されています。	-	スタック VCD 状態が検出され、クリアされたため、対処は必要ありません。
ATM4LNMATCHINVERSION	4-警告	[dec]/[dec]/[dec]:[dec]: [chars]. Please verify peer UNI version	ATM ピアの機器で古いバージョンの ATM UNI が実行されています。これと通信できません。	-	このシステムと通信するには、ピアの機器をアップグレードする必要があります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ATM-4-VPIVCIRANGE	4-警告	VPI/VCI range parameters are dis-joint on [chars]	ILMI を介したピアとのネゴシエーション後、MinSvccVci > MaxVci。	-	両側で自動設定を無効にし、ポート設定を適切に変更して、SVCC を設定できるようにします。
ATM-5-AIMSOFTSTART	5-通知	Restarting ATM signalling and ILMI on [chars].	入力したコマンドにより、ATM ソフトリスタートが発生します。	-	待機して、ATM シグナリングと ILMI を再起動します。
ATM-5-ILMIACCFILTER	5-通知	New access filter setting will be applied to registration of new addresses on [chars].	入力したコマンドは、アドレス登録用の新しい ilmi アクセスフィルタを設定します。登録される新しいアドレスにのみ影響します。すでに登録されているアドレスは影響されません。	-	すでに登録されているにも関わらず、新しいアクセスフィルタによって許可されていないアドレスを削除する必要がある場合、このインターフェイスで shutdown コマンドと no shutdown コマンドを入力して、アドレス登録を再起動します。
ATM-5-ILMIADDRESS	5-通知	Address registration on [chars] is enabled.	入力したコマンドは、ATM アドレス登録を有効にします。	-	「アクションは不要です。」



機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AIMSILMIDEFACTIER	5-通知	New global default access filter setting will be applied to registration of new addresses on interfaces using global default access filter.	入力したコマンドは、アドレス登録用の新しいグローバルデフォルトアクセスフィルタを設定します。グローバルデフォルトを使用してインターフェイスに登録される新しいアドレスにのみ影響します。すでに登録されているアドレスは影響されません。	-	すでに登録されているにも関わらず、新しいグローバルデフォルトアクセスフィルタによって許可されていないアドレスを削除する必要がある場合、対象のインターフェイスで shutdown コマンドと no shutdown コマンドを入力して、アドレス登録を再起動します。
AIMSILMNIREDUNDENCY	5-通知	ILMI[chars]: [chars]	ILMI 冗長性サポートの情報提供メッセージ	as	LOGSIDSHTECHACION
AIMSILMIREUNDENCY	5-通知	[chars]	ILMI 冗長性サポートの情報提供メッセージ	as	LOGSIDSHTECHACION
ATM-5-UPDOWN	5-通知	Interface [chars] Changing autovc [dec]/[dec] to [chars]	ATM 自動 VC が作成、削除、アクティブ化、\n\ または非アクティブ化されます。	-	ステータスの変更を意図する場合、対処は必要ありません。 \n\ そうでない場合、ステータス変更の原因を通知する必要があります。 \n\ shut および no shut CLI コマンドは、VC を非アクティブ化/アクティブ化します。
ATM-6-AUTOPPP	6-情報	ATM[chars]: VCVCD=[dec] VPI=[dec] VCI=[dec] Auto Detected Encap Type is [chars].	ATM VC AutoPPP カプセル化タイプが自動的に変更されました。	atmcommon	何もしないでください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ATM6LMI</del> AUTOCONFIGREADY	6-情報	ILMI[chars]: Auto-configuration already enabled.	ATMの自動設定はすでに有効になっています。入力した「 <b>atm auto-configuration</b> 」コマンドは無視されます。	-	「アクションは不要です。」
<del>ATM6LMI</del> AUTOCONFIGERR	6-情報	ILMI[chars]: Auto-configuration cannot be enabled.	インターフェイスに競合する設定がある場合、自動設定を有効にすることはできません。自動設定が有効な <b>vpi &gt; 255</b> をサポートできないため、 <b>vpi &gt; 255</b> の VC がある場合のように、これらの VC が削除されるまで自動設定を実行できません。	-	このコマンドを成功させるため、インターフェイスで競合する設定を元に戻します。
<del>ATM6LMI</del> NOAUTOCONFIG	6-情報	ILMI[chars]: Auto-configuration is disabled current	入力したコマンドにより、自動設定が無効になり、最後に入力されたインターフェイスパラメータが次のインターフェイス再起動時に使用されます。	-	設定されているパラメータに注意してください。
<del>ATM6LMI</del> NOAUTOCONFIGREADY	6-情報	ILMI[chars]: Auto configuration already disabled.	ATMの自動設定はすでに有効になっています。入力した「 <b>no atm auto-configuration</b> 」コマンドは無視されます。	-	「アクションは不要です。」

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ATMILMIINTERNALCRIT</del>	6-情報	ILMI[chars]: This command does not apply to internal terminating port.	このコマンドで内部終端を設定する必要はありません。入力したコマンドは無視されます。	-	「アクションは不要です。」
<del>ATMPVCSTATECHANGE</del>	6-情報	ATM[chars]: PVCVCD=[dec] VPI=[dec] VCI=[dec] state changed to [chars].	ATM PVC ステータスが変更されました。	-	LOG_NO_ACTION
<del>ATMCRGENERALCRIT</del>	2-クリティカル	[chars]	ATM コア冗長性サブシステムで、内部ソフトウェアエラーが発生しました。エラーメッセージには、問題の性質を特定するのに役立つテキストが含まれています。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
<del>ATMCRGENERALERR</del>	3-エラー	[chars]	ATM コア冗長性サブシステムで、内部ソフトウェアエラーが発生しました。エラーメッセージには、問題の性質を特定するのに役立つテキストが含まれています。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>AIMCOREINTERNAL_WARN</del>	4-警告	[chars]	ATMコア冗長性サブシステムで、内部ソフトウェアエラーが発生しました。エラーメッセージには、問題の性質を特定するのに役立つテキストが含まれています。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>AIMCOREINTERNAL_CRITICAL</del>	2-クリティカル	[chars]	ATMコアサブシステムで、内部ソフトウェアエラーが発生しました。エラーメッセージには、問題の性質を特定するのに役立つテキストが含まれています。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>AIMCOREINTERNAL_ERROR</del>	3-エラー	[chars]	ATMコアサブシステムで、内部ソフトウェアエラーが発生しました。エラーメッセージには、問題の性質を特定するのに役立つテキストが含まれています。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>AIMCOREAIMSYS_ERROR</del>	4-警告	[chars]	ATMコアサブシステムで、内部ソフトウェアエラーが発生しました。エラーメッセージには、問題の性質を特定するのに役立つテキストが含まれています。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION

機能重大度ニモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>AIMCORE</del> CONFIG_ERROR	4-警告	Configuration Error: [chars]	このメッセージはコンフィギュレーションエラーを示します。メッセージには、問題の場所に関するより具体的な情報が表示されます。	-	設定を変更してエラーを修正します。
<del>AIMCORE</del> INTERNAL_WARNING	4-警告	[chars]	この警告は、ユーザー向けの ATM コアサブシステムによって生成されます。これは、デバイスの既存の設定が原因で、ユーザー要求が許可されない可能性があるために発生する可能性があります。このメッセージは、ユーザーへのアラートとして機能します。このメッセージには、問題の性質を特定するのに役立つテキストが含まれています。	-	LOGSIDSHTECHACTION
<del>AIMCORE</del> CONFIG_ERROR	3-エラー	ATMSIG[chars]	クローズドユーザーグループ \n\ からのメンバーの削除中に、ソフトウェアエラーが発生しました。このメッセージの直前に表示されている \n\ 他のエラーメッセージが関連している可能性があります。	-	LOGSIDSHTECHACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>AVM3MGCNSR1AED</del>	3-エラー	ATMSIG[chars]	クローズドユーザーグループ \n\ へのメンバーの追加中に、ソフトウェアエラーが発生しました。このメッセージの直前に表示されている \n\ 他のエラーメッセージが関連している可能性があります。	-	LOGSIDSHTECHACTION
<del>AVM3MGSN1AEDDP</del>	3-エラー	Duplicate LISTEN by [chars] for existing NSAP [chars] owned by [chars]	アプリケーションが、別のアプリケーションが \n\ 所有する NSAP でリスンしようとしたか、同じ NSAP を 2 回リスンしようとした	-	LOGSIDSHTECHACTION
<del>AVM3MGRYDEE1AED</del>	3-エラー	ATMSIG[chars] [dec][dec] - %04d/%02d avl prty del failed:svc 0x[hec] party 0x[hec]	ポイントツーマルチポイントコール \n\ からのパーティの削除中に、ソフトウェアエラーが発生しました。このメッセージの直前に表示されている \n\ 他のエラーメッセージが関連している可能性があります。	-	LOGSIDSHTECHACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ATMSIG-3-RYNSRIFAIL	3-エラー	ATMSIG[chars] [dec][dec] - %04d/%02d avl prty ins failed:svc 0x[hec] party 0x[hec]	ポイントツーマルチポイントコール \\n\へのパーティの追加中に、ソフトウェアエラーが発生しました。このメッセージの直前に表示されている \\n\他のエラーメッセージが関連している可能性があります。	-	LOGSIDSHTECHACIION
ATMSIG-3-SCDEFFAIL	3-エラー	ATMSIG[chars] [dec][dec] - %04d/%02d SVC wavl del failed:svc 0x[hec]	SVCのクローズ中にソフトウェアエラーが発生しました。このメッセージの直前に表示されている他のエラー \\n\メッセージが関連している可能性があります。	-	LOGSIDSHTECHACIION
ATMSIG-3-SCNSRIFAIL	3-エラー	ATMSIG[chars] [dec][dec] - %04d/%02d SVC wavl ins failed:svc 0x[hec]	SVCの作成中にソフトウェアエラーが発生しました。このメッセージの直前に表示されている他のエラー \\n\メッセージが関連している可能性があります。	-	LOGSIDSHTECHACIION
ATMSIG-3-DBINITFAIL	3-エラー	Signalling control block initialization failure [chars]	内部ソフトウェアエラーまたはリソースエラーが発生しました	-	LOGSIDSHTECHACIION
ATMSIG-3-ENQFAIL	3-エラー	process_enqueue failed [chars]	ユーザー要求の処理中に、内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOGSIDSHTECHACIION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AIMSIG3FAILSIHALLEG	3-エラー	1st halfLeg failed [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
AIMSIG3FAILNDHALLEG	3-エラー	2nd halfLeg failed [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
AIMSIG3FAILASSERT	3-エラー	Assertion failed: [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
AIMSIG3FAHALHECREM	3-エラー	halfLeg removal failed [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。このメッセージは、SVCの詳細デバッグが有効になっている場合にのみ \n\ 表示されます。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
AIMSIG3FAILXCONN	3-エラー	Xconnect failed [chars]	SVC クロス接続の \n\ インストール中に、内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ATMSIG-3-INVPNNIMSG	3-エラー	Invalid msg from routing/pnni : [chars]	このメッセージは、PNNI ルーティングサブシステムのエラーを示しています。 \n 内部ソフトウェアエラー、またはピア機器から受信した制御情報の \n 不正により、発生した可能性があります。メッセージ \n には、原因の \n 特定に役立つ追加情報が含まれません。「NULL」のメッセージは、このシステムに \n 問題があることを示している可能性があります、他はピア機器を指している可能性があります。	-	このシステムとピア機器に明らかなエラーがないか確認します。 LOGSIDREURACION
ATMSIG-3-NOCALLREF	3-エラー	Cannot find a Callref value to allocate: [chars]	これは、メモリの枯渇 \n などの内部ソフトウェアエラーを示しています。	-	LOGSIDSHTECHACION
ATMSIG-3-NOSVC	3-エラー	no SVC [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOGSIDSHTECHACION
AMCENIRACENIRAL	3-エラー	[chars]	PNNI 接続/パストレース関連の処理中に \n、内部ソフトウェアエラーまたは予期しない状態が発生しました	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AIMSG4CONFIG_ERROR	4-警告	Configuration Error: [chars] [chars]	このメッセージは、ATMシグナリング \n\ サブシステムの設定エラーを示しています。メッセージには、問題の場所に関する \n\ より具体的な情報が表示されます。	-	設定を変更してエラーを修正します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ATMSPA-2-INITFAIL	2-クリティカル	[chars] - Init Failed return code: %u	SPA はハードウェアの初期化を完了できませんでした。SPA のいずれかのデバイスの初期化に失敗しました。初期化されなかったデバイスに関する情報は、コンソールまたはシステムログのメッセージテキストに示されています。	-	<p>電源を落とし、指定された SPA カードを装着し直してください。この状態が続く場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーします。次に、SPA ハードウェアトラブルシューティングマニュアル、および <a href="http://www.cisco.com/itd/docs/pspt/1919rtdsp/1919rtdsp.html">http://www.cisco.com/itd/docs/pspt/1919rtdsp/1919rtdsp.html</a> で提供されているツールやユーティリティを使用して、問題をリサーチして、解決を試みます。それでも問題が解決しない場合は、<a href="http://www.cisco.com/itd/docs/pspt/1919rtdsp/1919rtdsp.html">http://www.cisco.com/itd/docs/pspt/1919rtdsp/1919rtdsp.html</a> or contact からインターネット経由でテクニカルアシスタンスセンターのケースをオープンするか、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。そのときは必ず、収集した情報と「show tech-support」をサポート担当者に示すか、それらの情報を圧縮していないプレーンテキスト形式 (.txt) でケースに添付してください。</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AIMSPA3AUCFAL	3-エラー	[chars]: atm autovc discovery configuration failed reason: [chars]	ATMインターフェイスで atm autovc 検出を設定するコマンドが失敗しました	spa-atm-all	LOG_STD_ACTION
AIMSPA3DATA_ERROR	3-エラー	[chars] Error 0x[hec] [chars]	データパスプロトコル違反またはシーケンスエラーが検出されました。	-	コンソールまたはシステムログのメッセージテキストに、エラーの具体的な性質の詳細が表示されます。 LOG_SIDSH_TECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AIMSPA3FATAL_ERROR	3-エラー	occurred on [chars]. Resetting SPA	デバイスのいずれかに重大なエラーが発生したため、SPA がリセットされました。エラーは任意のイベントで単発的に発生した場合と、一定期間内に何度も発生した場合とがあります。コンソールまたはシステムログのメッセージテキストに、エラーの具体的な性質の詳細が表示されます。	spa-atm-all	SPA が複数回リセットされる場合は、表示されたメッセージをそのままコピーします。次に、SPA ハードウェアトラブルシューティングマニュアル、および <a href="http://www.cisco.com/c/enr/Products/switches/switches_products/switches_products.html">http://www.cisco.com/c/enr/Products/switches/switches_products.html</a> で提供されているツールやユーティリティを使用して、問題をリサーチして、解決を試みます。それでも問題が解決しない場合は、 <a href="http://www.cisco.com/c/enr/Products/switches/switches_products.html">http://www.cisco.com/c/enr/Products/switches/switches_products.html</a> or contact からインターネット経由でテクニカルアシスタンスセンターのケースをオープンするか、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。そのときは必ず、収集した情報と「show tech-support」をサポート担当者に示すか、それらの情報を圧縮していないプレーンテキスト形式 (.txt) でケースに添付してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AVMSP3- <del>HW_ERROR</del> FPD_DEPENDENCY	3-エラー	Cannot perform the requested FPD update operation because [chars] in subslot %u/%u has incompatible HW version %u.%u with FPD image version [dec].[dec] for FPD ID [dec]. Only image version greater than %u.%u can be used in the update operation of [chars] with HW version greater than %u.%u.	FPD イメージバンドルまたはパッケージからの FPD イメージのバージョンは、ターゲットカードの HW バージョンとの互換性がありません	spa-atm-all	LOG_STD_ACTION
ATMSPA-3-GEN_ERROR	3-エラー	[chars] Error 0x[hec] [chars]	指定したエラーが検出されました。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
ATMSPA-3-HW_ERROR	3-エラー	[chars] Error 0x[hec] [chars]	指定したハードウェアエラーが検出されました。	-	コンソールまたはシステムログのメッセージテキストに、エラーの具体的な性質の詳細が表示されます。 LOG_SIDSH_TECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AIMSPA3KHPALMEFAILURE	3-エラー	occurred on [chars]. Resetting SPA	SPA がリセットされたために、SPA のデバイスの1つがキープアライブに回答できませんでした。コンソールまたはシステムログのメッセージテキストに、デバイスが回答できなかった詳細情報が表示されます。	spa-atm-all	SPA が複数回リセットされる場合は、表示されたメッセージをそのままコピーします。次に、SPA ハードウェアのトラブルシューティングマニュアル、および BUG_TOOLKIT で提供されているツールやユーティリティを使用して、問題をリサーチして、解決を試みます。それでもサポートが必要な場合は、インターネット経由でテクニカルアシスタンスセンターにアクセスして 「TAC_CASE_OPEN」でケースを開くか、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。収集した情報を <cmdBold>show tech-support</cmdBold> 担当者に提供するか、ケースに添付してください

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AIMSPA3QOS_AILOC_FAILED	3-エラー	[chars] [chars] [chars]: [dec]	ここに示されている ATM SPA の PVC または PVP で設定されている一意のシェーピングパラメータの数が最大限度を超えたために、トラフィックシェーピングパラメータが設定できませんでした。PVC または PVP で指定できる一意のシェーピングパラメータの最大数は 4096 です。	spa-atm-all	PVC と PVP に設定する一意のシェーピングパラメータの合計数が、最大限度の 4096 を超えないようにします。
AIMSPA3SW_ERROR	3-エラー	[chars] Error 0x[hec] [chars]	指定したソフトウェアエラーが検出されました。	-	LOGSIDSHTTECHACTION
AIMSPA3VCQ_ERROR	3-エラー	[chars]: VC queue configuration failed due to un-initialized queue table global identifier [dec]	初期化されていないキューテーブルのため、VC キューのソフトウェア設定に失敗しました。	-	共有ポートアダプタソフトウェアコンフィギュレーションガイドに記載されているコマンドを入力して、ソフト OIR 操作を実行してみます。この状態が続く場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。また、そのときに「show tech-support」も提供します。



機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ATMSPA-4-SETUPVC	4-警告	Interface [chars] VC [dec] setup failed reason = [dec]	VCを設定するコマンドが RP で失敗しました。	spa-atm-all	

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
					<p>SPA ATM ドライバが内部 OAM VC の作成中に問題を検出しました。示された SPA カードをリロードして、内部 OAM VC を再設定します。問題が解決しない場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーします。次に、SPA ハードウェアトラブルシューティングマニュアル、および <a href="http://www.cisco.com/itd/docs/ptd/ptd.html">http://www.cisco.com/itd/docs/ptd/ptd.html</a> で提供されているツールやユーティリティを使用して、問題をリサーチして、解決を試みます。それでも問題が解決しない場合は、<a href="http://www.cisco.com/itd/docs/ptd/ptd.html">http://www.cisco.com/itd/docs/ptd/ptd.html</a> or contact からインターネット経由でテクニカルアシスタンスセンターのケースをオープンするか、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。そのときは必ず、収集した情報と「show tech-support」をサポート担当者に示すか、それらの情報を圧縮していな</p>

機能重大度ニーマ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
					いプレーンテキスト 形式(.txt)で ケースに添付して ください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AIMSPA4TEARDOWNVC	4-警告	Interface [chars] VC [dec] teardown failed reason = [dec]	VC 設定を削除するコマンドが RP で失敗しました。	spa-atm-all	

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
					<p>SPA ATM ドライバが内部 OAM VC を切断する問題を検出しました。指摘された SPA カードをリロードして、内部 OAM VC をクリーンに切断します。問題が解決しない場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーします。次に、SPA ハードウェアトラブルシューティングマニュアル、および <a href="http://www.cisco.com/it/portal/tdr">http://www.cisco.com/it/portal/tdr</a> で提供されているツールやユーティリティを使用して、問題をリサーチして、解決を試みます。それでも問題が解決しない場合は、<a href="http://www.cisco.com/it/portal/tdr">http://www.cisco.com/it/portal/tdr</a> or contact からインターネット経由でテクニカルアシスタンスセンターのケースをオープンするか、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。そのときは必ず、収集した情報と「show tech-support」をサポート担当者に示すか、それらの情報を圧縮していな</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
					いプレーンテキスト形式 (.txt) でケースに添付してください。
ATMSPA-4-VCSETUP	4-警告	[chars]: VC setup command received on the LC for an existing VC VCD [dec]	すでに設定されている VC に対して、VC を設定するコマンドを受信しました。VC は、RP からの以前の setup VC コマンドによってすでに設定されています。setup コマンドが重複しているということは、RP が前回の setup コマンドに対する応答を LC から受信しなかった可能性があります。	-	LOG_SID_NO_ACTION
ATMSPA-4-VCTEARDOWN	4-警告	[chars]: VC tear down command received on the LC for a non-existing VC VCD [dec]	LC に VC が存在しません。VC は、RP からの前回の teardown コマンドによってすでに破棄されている可能性があります。teardown コマンドが重複しているということは、RP が前回の teardown コマンドに対する応答を LC から受信しなかった可能性があります。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ATMSPA-4-VPSETUP	4-警告	[chars]: VP setup command received on the LC for an existing VP VPI [dec]	すでに設定されている VP に対して、VP を設定するコマンドを受信しました。VP は、RP からの以前の setup VP コマンドによってすでに設定されています。setup コマンドが重複しているということは、RP が前回の setup コマンドに対する応答を LC から受信しなかった可能性があります。	-	LOG_SID_NO_ACTION
ATMSPA-4-VPTEARDOWN	4-警告	[chars]: VP tear down command received on the LC for a non-existing VP VPI [dec]	VP が LC に存在しません。VP は、RP からの前回の teardown コマンドによってすでに破棄されている可能性があります。teardown コマンドが重複しているということは、RP が前回の teardown コマンドに対する応答を LC から受信しなかった可能性があります。	-	LOG_SID_NO_ACTION
ATMSSCOP-3-SSCOPERR	3-エラー	INIT SSCOP -\nIntf : [chars] Event : [chars] State : [chars].	ATM SSCOP サブシステムでソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_SH_CMD_ACTION





機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ACM_NPCIENENMEM	3-エラー	[chars]	ATOM NP クライアントが正しく初期化されなかったため、\n Any Transport Over MPLS 機能が適切に動作しなくなります	vsp-mid	このエラーは、設定で有効になっているすべての機能と\n 関連エンティティにサービスを提供するために、影響を受けているカードまたはプラットフォームに、より多くのメモリを\n インストールする必要があることを示している可能性があります。 \n\n 影響を受けているカードまたはプラットフォームで IOS イメージのリロードを試行してください。エラーが\n 続く場合は、次のコマンドの出力を記録します: \n\n <Bulleted><Bold>show tech </Bold>\n <Bulleted><Bold>show log </Bold>\n <Body><par>テクニカルサポート\n \n の担当者に、この情報を提出してください。



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ACMTRANS</del> ABLALOCAL	3-エラー	Failed to allocate local label for peer:%i vcid:%u	指定した AToM VC のローカルラベルの割り当てに失敗しました。	xconnect	LOG_STD_ACTION
<del>ACMTRANS</del> XDM_CREATE	3-エラー	Failed to create XDM - rc %u	ATOM マネージャは、イベント処理用のディスパッチマネージャインスタンスを作成できませんでした。	xconnect	LOG_STD_ACTION
ATOM_TRANS4CONFIG	4-警告	[chars]	AToM 疑似回線で望ましくない設定が使用されています。	xconnect	LOG_STD_ACTION
<del>ACMTRANS</del> SWM_REACHD	4-警告	[chars]	L2サブスクライバ作成者グループの疑似回線の上限に達しました	xconnect	LOG_STD_ACTION
<del>ACMTRANS</del> VCID_DISABLED	5-通知	[chars]	指定した AToM VC のディスポジションが無効になっています。	xconnect	LOG_SID_NO_ACTION
<del>ACMTRANS</del> VCID_ENABLED	5-通知	[chars]	指定した AToM VC のディスポジションが有効になっています。	xconnect	LOG_SID_NO_ACTION
<del>ACMTRANS</del> VCID_DISABLED	5-通知	[chars]	指定した AToM VC のインポジションが無効になっています。	xconnect	LOG_SID_NO_ACTION
<del>ACMTRANS</del> VCID_ENABLED	5-通知	[chars]	指定した AToM VC のインポジションが有効になっています。	xconnect	LOG_SID_NO_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ATTN3UNHANDLEDMSG	3-エラー	subtype [dec]	アテンションプロキシが不明なサブタイプのメッセージを受信しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
ATTN3SYNC_TIMEOUT	3-エラー	msecs since last timeout %llu missing packets [dec]	アテンション同期コマンドがタイムアウトしました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
AUDIT3FILE_ROLLOVER	1-アラート	Audit File Roll-over: [dec]	監査の循環ファイルがロールオーバーしました。	-	監査のファイルサイズを増やします。
AUDIT3FILE_RESIZE_ERR	3-エラー	Cannot resize Audit file.	監査ファイルのサイズ変更中に、ファイルシステムエラーが発生しました。	-	ルータの DISK ファイルシステムを確認します。
AUDIT3FILE_WRITE_ERR	3-エラー	Cannot write to Audit file.	監査ファイルへの書き込み中に、ファイルシステムエラーが発生しました。	-	ルータの DISK ファイルシステムを確認します。
AUDIT-3-NOFILE	3-エラー	Cannot create Audit file.	監査ファイルの作成中に、ファイルシステムエラーが発生しました。	-	ルータの DISK ファイルシステムを確認します。
AUDIT-3-NOPROC	3-エラー	Cannot create Audit process.	プロセスを作成するための内部リソースが不足しています。	-	ルータの使用可能なメモリを確認します。
AUDIT5AUDIT_DISABLED	5-通知	Auditing disabled	ルータで監査が無効になりました。	-	権限のあるユーザーが監査を無効にしたかどうかを確認します
AUDIT5AUDIT_ENABLED	5-通知	Auditing enabled	ルータで監査が有効になりました。	-	変更が有効な場合、監査ログを検証できます

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AUDIT-5-FILESYSTEM	5-通知	Filesystem changed. Hash: [chars]	ルータのフラッシュ/ディスクファイルシステムが変更されました。	-	有効な変更かどうかを確認します。
AUDI5HARDWARE_CONFIG	5-通知	Hardware changed. Hash: [chars]	ルータのハードウェアが変更されました。	-	有効な変更かどうかを確認します。
AUDIT-5-RUN_CONFIG	5-通知	Running Configuration changed. Hash: [chars]	ルータの実行コンフィギュレーションが変更されました。	-	設定の有効な変更かどうかを確認します。
AUDIT-5-RUN_VERSION	5-通知	Running Version changed. Hash: [chars]	ルータの実行中のバージョンが変更されました。	-	有効な変更かどうかを確認します。
AUDI5STARTUP_CONFIG	5-通知	Startup Configuration changed. Hash: [chars]	ルータのスタートアップコンフィギュレーションが変更されました。	-	有効な変更かどうかを確認します。
AUTHMGR4CONFIGCORRUPT	0-緊急	Checksummed interface configuration corruption detected.	インターフェイスの設定フィールドが予期せず変更されました。	dot1x-ios	LOG_SID_NO_ACTION
AUTHMGR4CONFIGTRACERQ	4-警告	Component ID [dec] not registered.	未登録 ID のメッセージを記録しようとしています。	dot1x-ios	LOG_SID_NO_ACTION
AUTHMGR4AUTHMOVE	4-警告	[chars] MAC address [enet] from [chars] to [chars]	古い IDB で認証されていない間の移動	dot1x-ios	LOG_SID_NO_ACTION
AUTHMGR-5-FAIL	5-通知	Authorization failed or unapplied for client [enet] on Interface [chars]	認可に失敗しました。	dot1x-ios	LOG_SID_NO_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AUTHMGR-7/FAILOVER	7-デバッグ	Failing over from '[chars]' for client [chars] on Interface [chars]	現在の認証方式からフェールオーバーしています	dot1x-ios	LOG_SID_NO_ACTION
AUTHMGR-7/NOAUTHMETHODS	7-デバッグ	Exhausted all authentication methods for client [chars] on Interface [chars]	使用可能なすべての認証方式が試行されました	dot1x-ios	LOG_SID_NO_ACTION
AUTHMGR-7/STOPPING	7-デバッグ	Stopping '[chars]' for client [enet] on Interface [chars] AuditSessionID [chars]	現在の認証方式を停止しています	dot1x-ios	LOG_SID_NO_ACTION
ACRNG-5/NOFREEIPADDRESSES	5-通知	Free IP addresses are not available in the Auto-IP Server pool. Configure additional pools to get IP addresses for the requesting	自動 IP サーバーは、自動 IP アドレスのプールを使用して設定されます。IP アドレスは、要求中のリングポートに割り当てられます。自動 IP アドレスプールが使い果たされ、フリーアドレスがなくなりました。	auto_ip_ring	設定コマンド「auto-ip-ring server」およびサブコマンド「auto-ip-ring num of nodes in ring>」を使用して、自動 IP サーバーの追加のアドレスプールを設定します。
ACRNG-5/ASSIGNED	5-通知	IP address%i/31 is assigned to the ring port[chars] and	IP アドレスがリングポートに割り当てられ、デバイスがリングに正常に追加されました	auto_ip_ring	デバイスで「show auto-ip-ring」または「show run」コマンドを使用して、リングポートに設定された IP アドレスを表示します。



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ATRN</del> AIPADRS	5-通知	IP addresses%i/31 %i/31 are assigned to the ring ports[chars] [chars]	IP アドレスがリングポートに割り当てられ、デバイスがリングに正常に挿入されました	auto_ip_ring	デバイスで「show auto-ip-ring」または「show run」コマンドを使用して、リングポートに設定された IP アドレスを表示します。
<del>ATRN</del> AIPADRS	5-通知	IP address%i is assigned to the ring port[chars] successfully	IP アドレスがリングポートに正常に割り当てられました。	auto_ip_ring	「sh ip interface」または「show run」コマンドを使用して、リングポートの IP アドレスを表示します。
<del>ATRN</del> AIPADRS	5-通知	Neighbor device advertised the same configured Auto-IP address%i	自動 IP リング機能では、各デバイスが他のデバイスとは異なる一意の自動 IP アドレスを設定する必要があります。ローカルデバイスに自動 IP アドレスが設定されています。しかし、ローカルデバイスはまた、ネイバーデバイスから同じ自動 IP アドレスを受信しました。これは、2つのデバイスに同じ自動 IP アドレスが設定されていることを示している可能性があります。	auto_ip_ring	両方のデバイスで「show auto-ip-ring」または「show run」コマンドを使用して、設定された自動 IP アドレスを表示します。2つのエッジデバイスで同じ設定済み自動 IP アドレスが表示される場合、重複して設定された自動 IP アドレスを削除する必要があります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AUCRNGQAUCRNGY	5-通知	Port[chars]: Received the same priority[dec] as the peer device	自動IPリング機能では、IP自動ネゴシエーションが行われるように、2つのネイバーデバイスが異なる自動IPの優先順位を交換する必要があります。同じ自動IPの優先順位をアドバタイズする場合、IPの自動ネゴシエーションは行われません。これは、2つのデバイスのリングポートの配線が誤っているか、シード設定が欠落していることを示している可能性があります。	auto_ip_ring	両方のデバイスで「show auto-ip-ring」または「show run」コマンドを使用して、リングポートのIPアドレスと、アドバタイズした/受信した自動IPの優先順位を表示します。自動IPの優先順位が両方とも2または両方とも0の場合、有線接続の障害を表していて、必要に応じていずれかのデバイスの2つのリングポートを切り替えることによって修正できます。自動IPの優先順位が両方とも1の場合、モードに基づき2つの可能性があります。事前設定モードでは、デバイスのIPアドレスを手動で設定して、自動IPネゴシエーションを開始します。自動設定モードでは、自動IPサーバーが到達可能な場合、デバイスの1つのリングポートで「auto-ip-ring <ring-d> seed」を設定します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>AUTOCONFIG-3-LDP</del>	5-通知	port [chars]: lldp not enabled for interface please enable lldp on	自動IPはlldpに依存してピアと通信します。そのため、自動IP設定の前にlldpを設定します。	auto_ip_ring	グローバルコンフィギュレーションモードで「lldp run」を設定し、「sh lldp neighbors」を確認します
AUTOCFG-3-LDP	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
<del>AUTOQoS_ISSUE_BUFFER</del>	2-クリティカル	AutoQoS ISSU client failed to get buffer for message. Error: [dec] [chars]	AutoQoS ISSU クライアントが、ネゴシエーションメッセージを作成するためのバッファ領域を取得できませんでした。ネゴシエーションメッセージをスタンバイデバイスに送信できません。ISSU セッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	autoqos	show logging および show checkpoint client

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AUTOQOS_ISSU-2-INT	2-クリティカル	AutoQoS ISSU client initialization failed to [chars]. Error: [dec] [chars]	AutoQoS ISSU クライアントを初期化できませんでした。稼働中のソフトウェアのアップグレードまたはダウングレードを正常に実行するには、まず、この初期化の失敗について対策を講じる必要があります。対策を講じなかった場合、ソフトウェアのアップグレードまたはダウングレード中にダウンタイムが発生します。	autoqos	LOG_STD_ACTION
AUTOQOS_ISSU-2-INT	2-クリティカル	AutoQoS ISSU client failed to send negotiation message. Error: [dec] [chars]	AutoQoS ISSU クライアントが、セッションネゴシエーションメッセージをピアデバイスに送信できませんでした。ISSU セッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	autoqos	show logging および show checkpoint client

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>AUTOQoS_ISSU_NCO</del>	2-クリティカル	AutoQoS ISSU client encountered unexpected client nego_done. Error: [dec] [chars]	ISSU対応クライアントは一連の内部ステータスを移行します。AutoQoS ISSUクライアントが想定外の「クライアントネゴシエーション済み」状態になりましたISSUセッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	autoqos	「show issu session <client_id> and "show issu negotiated capability <session_id>"
<del>AUTOQoS_ISSU_NCRV</del>	2-クリティカル	AutoQoS ISSU client failed to register session information. Error: [dec] [chars]	AutoQoS ISSUクライアントがセッション情報を登録できませんでした。ISSUセッション登録に問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	autoqos	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」
<del>AUTOQoS_ISSU_NDSSN</del>	3-エラー	AutoQoS ISSU client does not have a valid registered session.	AutoQoS ISSUクライアントに有効な登録済みセッションがありません。	autoqos	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」
<del>AUTOQoS_ISSU_NMCTCK</del>	3-エラー	AutoQoS ISSU client 'Message Type [dec]' is not compatible	AutoQoS ISSUクライアントがピアデバイスから互換性のないメッセージを受信しました。メッセージを処理できません。	autoqos	show issu message group<client_id>、 show issu session <client_id>、および show issu negotiated version<session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AUTOQoS_ISSU_MSG_SIZE	3-エラー	AutoQoS ISSU client failed to get the MTU for Message Type [dec]. Error: [dec] [chars]	AutoQoS ISSU クライアントが指定されたメッセージの MTU を計算できませんでした。 AutoQoS ISSU クライアントは、メッセージをスタンバイデバイスに送信できません。	autoqos	show issu message group<client_id>、 show issu session <client_id>、および show issu negotiated version<session_id>
AUTOQoS_ISSU_UNREGIFY	3-エラー	AutoQoS ISSU client failed to unregister session information. Error: [dec] [chars]	AutoQoS ISSU クライアントがセッション情報を登録解除できませんでした。	autoqos	「show issu session <client_id> and "show issu negotiated capability <session_id>"
AUTOQoS_ISSU_TRANSFORMAL	3-エラー	AutoQoS ISSU client [chars] transform failed for 'Message Type [dec]'. Error: [dec] [chars]	AutoQoS ISSU クライアントが指定されたメッセージタイプを変換できませんでした。送信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに送信されていません。受信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに適用されていません。いずれの場合も、アクティブデバイスとスタンバイデバイスの AutoQoS の状態は同じではありません。	autoqos	「show issu session <client_id>」 および 「show issu negotiated version <session_id>」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AUTORP-2-RADIXINIT	2-クリティカル	Error initializing the Auto-RP radix tree	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
AUTORP-4-OVERLAP	4-警告	AutoRP [chars] packet group %i with mask %i removed because of multicast boundary for %i with mask %i	マルチキャスト境界が、AutoRP 符号化グループよりも長いネットワークマスクを含みません。	-	AutoRP アクセス制御リストの postive の permit 句を使用します
AUTORP-4-PAK_ERR	4-警告	AutoRP [chars] packet is received on interface [chars] with Source address=%i Destination address=%i TTL=%u IP length=%u Datagram size/UDP length=%u	AutoRP パケットが誤ったパケット長で受信されました。パケットは、不正な形式のパケットの可能性があるので、ドロップされました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
AUTORP-4-PRM_DEL	4-警告	Error expiring semi-static RP-mapping entry %i/[dec] RP:%i	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
AUTORP-4-RADIXINSERT	4-警告	Error inserting a new entry into the RP-mapping radix tree	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
AUTORP-5-SCRIP_REMOVED	5-通知	C-RP %i on interface [chars] has been removed	これは、PIM がインターフェイスで無効になっているか、\n インターフェイスカードが取り外されているために行われます	-	LOG_SID_NO_ACTION
AUTORP-5-MAPPING	5-通知	RP for %i/[dec] is now %i	サブジェクトグループプレフィックスの新しい RP が選択されました	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>AUTOSEC-5-ENABLED</del>	6-情報	AutoRP RP-MAPPING IDB [chars] is deleted	設定された rp-mapping idb が削除されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>AUTOSEC-3-CONSOLE_FAIL</del>	3-エラー	Applying AutoSecure config to running-conf failed with error [dec]	AutoSecure セッションの設定を実行コンフィギュレーションに適用できませんでした	セキュリティキーワード: autosec	LOG_STD_ACTION
AUTOSEC-5-ENABLED	5-通知	AutoSecure is configured on the device	デバイスのセキュリティ設定は、AutoSecure を使用して行われます。	none	単なる通知メッセージです。対処不要です。」
<del>AUTOSEC-5-ENABLED</del>	5-通知	<del>RP-MAPPING IDB</del>	-	-	-



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>AUCURADEBADGNARE</del>	3-エラー	Embedded signature verification failed.	ダウンロードされたイメージが破損しています。これは、無効なイメージ名または通信エラーが原因の可能性がります。	os	指定したイメージ名が有効な IOS イメージを参照していることを確認し、 <code>\upgrade automatic\</code> を再試行します。問題が解決しない場合は、以前ファイルされたバグについて、シスコの Web サイトでバグツールキットを確認し、必要に応じてコードをアップグレードしてください。以前ファイルされたバグが見つからない場合は、 <code>\show logging\ \show version\</code> および <code>\show running-config\</code> の出力を収集し、収集した情報で TAC ケースをオープンします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AUTORGRADEHEIHAL	3-エラー	Auto Upgrade Manager failed to delete the previous image [chars]	Auto Upgrade Manager は、ファイルシステムで新しいイメージ用に十分な空き領域を確保するために、以前のイメージを削除しようとしていました。しかし、以前のイメージの削除中にエラーが発生しました	os	以前ファイルされたバグについて、シスコの Web サイトでバグツールキットを確認し、必要に応じてコードをアップグレードしてください。以前ファイルされたバグが見つからない場合は、コンソールの出力、および <code>\show version\</code> <code>\show logging\</code> および <code>\show running-config\</code> の出力を収集し、サポートされているイメージの情報について TAC ケースをオープンします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>AUCURADOWNLOAD</del>	3-エラー	Auto Upgrade Manager is unable to download new image from [chars]	この失敗について考えられる理由は、次のとおりです。1. 一時的な通信の問題 2. サーバーが使用できない 3. ユーザー名/パスワードが正しくない 4. イメージがその場所に存在しない可能性がある 5. ファイルシステムに十分な領域がない	os	ファイルシステムに十分な空き領域があること、およびイメージパスのユーザー名とパスワードの情報が正しいことを確認してください。次に、 <code>\upgrade automatic getversion\</code> を使用して、ダウンロードを再試行します。それでも新しいイメージをダウンロードできない場合は、以前ファイルされたバグについて、シスコのWebサイトでバグツールキットを確認し、必要に応じてコードをアップグレードしてください。以前ファイルされたバグが見つからない場合は、コンソールの出力、および <code>\show version\</code> <code>\show logging\</code> および <code>\show running-config\</code> の出力を収集し、サポートされているイメージの情報についてTACケースをオープンします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ATUPREDOWNLOAD</del>	3-エラー	Download hash verification fail	cisco.com からダウンロードしたイメージが破損しています。これは通常、通信エラーを示しています。	os	\upgrade automatic\を再試行します。問題が解決しない場合は、以前ファイルされたバグについて、シスコの Web サイトでバグツールキットを確認し、必要に応じてコードをアップグレードしてください。以前ファイルされたバグが見つからない場合は、\show logging\ \show version\ および \show running-config\ の出力を収集し、収集した情報で TAC ケースをオープンします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AUCURADEHINSNDAL	3-エラー	HTTP send failed: [chars]	ソフトウェアエラーが発生しました。	os	以前ファイルされたバグについて、シスコの Web サイトでバグツールキットを確認し、必要に応じてコードをアップグレードしてください。以前ファイルされたバグが見つからない場合は、コンソールの出力、および <code>\show version\</code> <code>\show logging\</code> および <code>\show running-config\</code> の出力を収集し、サポートされているイメージの情報について TAC ケースをオープンします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AUOURGRADEAEXPTION	3-エラー	Exception occurred: [chars]. Error retrieving image info from cisco.com.	Auto upgrade manager が、cisco.com から新しいイメージに関する情報を取得できませんでした。	os	以前ファイルされたバグについて、シスコの Web サイトでバグツールキットを確認し、必要に応じてコードをアップグレードしてください。以前ファイルされたバグが見つからない場合は、コンソールの出力、および \show version\ \show logging\ および \show running-config\ の出力を収集し、サポートされているイメージの情報について TAC ケースをオープンします。
AUOURGRADEAIDONG	3-エラー	Upgraded image does not recognize [dec] lines of startup configuration	保存されたスタートアップコンフィギュレーションに無効な行が含まれているか、アップグレードされたイメージに以前のイメージとの互換性がありません	os	スタートアップコンフィギュレーションから無効な行を変更/削除するか、前のイメージに戻します

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AUCURADENOBSACE	3-エラー	Not enough free space in any filesystem. need [dec] bytes.	ファイルシステムに十分な空き領域がないため、Auto Upgrade Manager が指定したイメージをダウンロードできません。	os	Auto Upgrade Manager のディスククリーンアップユーティリティを使用して、ファイルシステムをクリーンアップします。ディスククリーンアップユーティリティを使用するには、\disk-management confirm\または\disk-management auto\オプションを\upgrade automatic getversion\とともに使用します。または、ファイルシステムを手動でクリーンアップできます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<p>ACURRABDOWNCDS</p>	<p>3-エラー</p>	<p>Auto Upgrade Manager cannot download new image in the filesystem where current image is running</p>	<p>ファイルシステムに、新しいイメージ用の十分な空き領域がありません</p>	<p>os</p>	<p>Auto Upgrade Manager のディスククリーンアップユーティリティを使用して、ファイルシステムをクリーンアップします。ディスククリーンアップユーティリティを使用するには、  \disk-management confirm\または  \disk-management auto\オプションを  \upgrade automatic getversion\とともに使用します。または、ファイルシステムを手動でクリーンアップできます。</p>



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AUIOUGRADE3NULLQ	3-エラー	NULL queue pointer	ソフトウェア エラーが発生しました。	os	以前ファイルされたバグについて、シスコの Web サイトでバグツールキットを確認し、必要に応じてコードをアップグレードしてください。以前ファイルされたバグが見つからない場合は、コンソールの出力、および <code>\show version\</code> <code>\show logging\</code> および <code>\show running-config\</code> の出力を収集し、サポートされているイメージの情報について TAC ケースをオープンします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AUICURGRADENSAHEAL	3-エラー	Failed to save in nvram	NVRAM に情報を保存しようとしたときに、Auto upgrade manager で問題が発生しました。	os	以前ファイルされたバグについて、シスコの Web サイトでバグツールキットを確認し、必要に応じてコードをアップグレードしてください。以前ファイルされたバグが見つからない場合は、 <code>\show version</code> <code>\show logging</code> および <code>\show running-config</code> の出力を収集し、サポートされているイメージの情報について TAC ケースをオープンします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>AUCURADERHODAFED</del>	3-エラー	Failed to reload the device with the new image.	Auto upgrade manager が、デバイスに新しいイメージをリロードできませんでした。一般的な理由は、RAM領域の不足です。	os	以前ファイルされたバグについて、シスコの Web サイトでバグツールキットを確認し、必要に応じてコードをアップグレードしてください。以前ファイルされたバグが見つからない場合は、コンソールの出力、および <code>\show version\</code> <code>\show logging\</code> および <code>\show running-config\</code> の出力を収集し、サポートされているイメージの情報について TAC ケースをオープンします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AUCURADESQUEZHAL	3-エラー	Auto Upgrade Manager failed to squeeze the filesystem [chars]	ソフトウェアエラーが発生しました	os	以前ファイルされたバグについて、シスコの Web サイトでバグツールキットを確認し、必要に応じてコードをアップグレードしてください。以前ファイルされたバグが見つからない場合は、コンソールの出力、および \show version\ \show logging\ および \show running-config\ の出力を収集し、サポートされているイメージの情報について TAC ケースをオープンします。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>AUTOUPGRADE</del>	3-エラー	Failed to create the auto upgrade startup process.	ソフトウェアエラーが発生しました。	os	以前ファイルされたバグについて、シスコの Web サイトでバグツールキットを確認し、必要に応じてコードをアップグレードしてください。以前ファイルされたバグが見つからない場合は、コンソールの出力、および <code>\show version\</code> <code>\show logging\</code> および <code>\show running-config\</code> の出力を収集し、サポートされているイメージの情報について TAC ケースをオープンします。
<del>AUTOUPGRADE</del>	6-情報	Auto Upgrade of the device completed. From: [chars] To: [chars].	デバイスは、IOS Auto Upgrade Manager によって新しい IOS イメージでアップグレードされました	os	「これは情報提供メッセージです。これらのメッセージは、ロギングレベルを変更することで無効にできません。
<del>AUTOUPGRADE</del>	6-情報	Auto Upgrade Manager deleted the previous image [chars]	以前のイメージが削除されたため、新しいイメージをダウンロードするのに十分な空き領域があります。	os	「これは情報提供メッセージです。これらのメッセージは、ロギングレベルを変更することで無効にできません。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
AUTOUPGRADE/RELOADED	6-情報	Successfully reloaded the new image: \[chars]\ .	IOS Auto Upgrade Manager によって以前ダウンロードされたイメージで、デバイスが正常にリロードされました。	os	「これは情報提供メッセージです。これらのメッセージは、ログインレベルを変更することで無効にできません。
BACKUPINTERFACEPREEMPT	5-通知	Preempting interface [chars] in backup pair [chars] [chars] preemption mode is [chars]	バックアップインターフェイスペアの現在の転送インターフェイスを先取します。	backup_int	LOG_SID_NO_ACTION
BACKUPINTERFACEPREEMPT	5-通知	Warning: Flexlink VLB is not allowed on non-trunk ports. Please configure [chars] to be a trunk port.	Flex Link VLB は非トランクポートを検出します。	backup_int	LOG_SID_NO_ACTION
BACKWALKCOMPLETIONS	2-クリティカル	UEA OCE backwalk aborted - too many dependents	依存関係が多すぎます。200kを超えるオブジェクトがOCEチェーンオブジェクトからのバックウォーク中に検出されました	rsp3-layer3	200k 未満の IGP ルートの数を減らしてください。
BAP-4-NOSTATE	4-警告	[chars] [chars] [chars] in illegal state [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	テクニカルサポート担当者に連絡し、エラー \n\メッセージ、システムのバージョン、ルータの設定を報告してください。 \n<bold> show version<nobold> コマンドを使用して、ソフトウェアのバージョンを取得します。

機能重大度 ニモ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
BAP-4-WAVL	4-警告	Failed to initialize AVL tree BAP not started	BAP は動作せず、ネゴシエートされません。	-	テクニカルサポート担当者に連絡し、エラー\メッ \メッセージ、システムのバージョン、ルータの設定を報告してください。 \<bold> show version<nobold> コマンドを使用して、ソフトウェアのバージョンを取得します。
<del>BACHERRMSIEXIWO</del>	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
<del>RMBCRMBCRAEAL</del>	3-エラー	BFD endpoint create failed for Id [dec] on asic [dec]	BCM BFD エンドポイントの作成に失敗しました	rsp3-bfd	シェルから nile mgr および uea mgr pman ログを収集してください
<del>RMBCRMBCHEEAL</del>	3-エラー	BFD endpoint create failed for Id [dec] on asic [dec]	BCM BFD エンドポイントの削除に失敗しました	rsp3-bfd	シェルから nile mgr および uea mgr pman ログを収集してください
<del>RMNBCRMKBNARAL</del>	3-エラー	KBP Application INIT Failure on asic [dec]	BCMの初期化中に KBP アプリケーションの初期化に失敗しました	rsp3-infra	シェルから nile mgr および uea mgr pman ログを収集してください
<del>RMNBCRMKBNARAL</del>	3-エラー	KBP Application INIT Failure on asic [dec]	BCMの初期化中に KBP アプリケーションの初期化に失敗しました	dominica-infra	シェルから uea mgr pman ログを収集してください
<del>RMNBCRMKBNIKNAL</del>	3-エラー	KBP ILKN INIT Failure on asic [dec]	BCMの初期化中に KBP ilkn の初期化に失敗しました	rsp3-infra	シェルから nile mgr および uea mgr pman ログを収集してください
<del>RMNBCRMKBNIKNAL</del>	3-エラー	KBP ILKN INIT Failure on asic [dec]	BCMの初期化中に KBP ilkn の初期化に失敗しました	dominica-infra	シェルから uea mgr pman ログを収集してください

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>BCM4ECC_SNOOP_FAIL</del>	2-クリティカル	Snoop command create failed for cpuq [dec]	BCMスヌープコマンドの作成に失敗しました	rsp3-traps	シェルから nile mgr および uca mgr pman ログを収集してください
BCM4COR_ECC_HIGH	4-警告	High correctable ECC error rate detected\n L2 cache data errors = [dec]\n L2 cache tag errors = [dec]\n Memory data errors = [dec]\n	メモリから高レートソフトパリティエラーが検出されました。通常のシステム動作が影響される可能性があります。	-	このメッセージが定期的にまたは何度も表示される場合、メモリを再装着するか、動作確認済みのメモリと交換します。 <b>LOG_SID_RECUR_ACTION</b>
BCM4ECC_L2CACHE	4-警告	Corrected ECC from L2 cache	レイヤ2 キャッシュからソフトパリティエラーが検出され、修正されました。通常のシステム動作は継続します。	-	このメッセージが定期的にまたは何度も表示される場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に報告してください。
BCM4ECC_MEMORY	4-警告	Corrected ECC from memory	メモリからソフトパリティエラーが検出され、修正されました。通常のシステム動作は継続します。	-	このメッセージが定期的にまたは何度も表示される場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に報告してください。



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
BCM3220-1-LATE_MAP_FLUSH_INT	3-エラー	Mg%u Rcvr %u lch %u: LATE_MAP_FLUSH interrupt received from BCM3142 reg_mask_lo [hec] reg_mask_hi [hec] reg_count %u resend_mask_lo [hec] resend_mask_hi [hec] resend_count %u	受信者 LATE_MAP_FLUSH 割り込みが BCM3142 から受信されました。	cmts-infra	アップストリームをシャットし、シャットしません
BCM3220-1-INITFAIL	1-アラート	msgtxt_initfail	ハードウェアが正しく初期化されませんでした。	-	コントローラを修復するか交換します。
BCM3220-3-BADUNIT	3-エラー	msgtxt_badunit	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	いずれかのメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者 \n\ に連絡してください。
BCM3220-3-OWNERR	3-エラー	msgtxt_ownership	イーサネットインターフェイスが誤動作しているか、内部ソフトウェアエラーが \n\ 発生しました。	-	コントローラを修復するか交換します。
BCM3220-3-TXERR	3-エラー	CM trasmission error occurred.	-	-	""
BCM3220-3-BAD_MODEL_ID	3-エラー	Unexpected model id: 0x[hex]	部品のモデル ID が正しくありませんでした	ubr10k-sw	Raven または GigE スイッチで発生する可能性のあるエラーを調査します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
BCM5963MDIO_TIMEOUT	3-エラー	MDIO Timeout [chars]	GigE スイッチ MDIO インターフェイスから応答を受信しませんでした	ubr10k-sw	可能性のある Raven MDIO インターフェイスを調査します
BCM5963MODEL_ID	3-エラー	Failed to read model id	MDIO を介したレジスタの読み取りに失敗しました。	ubr10k-sw	Raven または GigE スイッチで発生する可能性のあるエラーを調査します。
BCM5963READ_TIMEOUT	3-エラー	Timeout waiting for read pg [dec] addr [dec] len [dec]	MDIO を介したページレジスタの読み取りに失敗しました。	ubr10k-sw	Raven または GigE スイッチで発生する可能性のあるエラーを調査します。
BCM5963WRITE_TIMEOUT	3-エラー	Timeout waiting for write pg [dec] addr [dec] len [dec]	MDIO を介したページレジスタの読み取りに失敗しました。	ubr10k-sw	Raven または GigE スイッチで発生する可能性のあるエラーを調査します。
BD_VIF\$CREATE_DELETE	5-通知	Interface [chars] is [chars]	BD-VIF インターフェイスの作成/削除イベント。	l2-bdomain	LOG_SID_NO_ACTION
BDI_IF\$CREATE_DELETE	5-通知	Interface [chars] is [chars]	BDI インターフェイスの作成/削除イベント。	l2-bdomain	LOG_SID_NO_ACTION
BDMANSVENCAP\$NOAD	3-エラー	BDI Encap is not supported in IOL use EFP to pop vlan tags	-	-	-
BDMANSVIF\$RGNRL	3-エラー	[chars]	ブリッジドメインが L2FIB から誤った情報を受信しています	l2fib	エラーが解消されない場合は、ルータをリロードする必要があります
BDMANSVIF\$RNRNAD	3-エラー	Null SW Handle from L2FIB [chars]	ブリッジドメインが L2FIB から NULL ハンドルを受信しています	l2fib	エラーが解消されない場合は、ルータをリロードする必要があります

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>BD</del> <del>MS</del> <del>MAC</del> <del>CLR</del>	3-エラー	The port [chars] is being removed while MAC entries still exist	学習されたすべての MAC エントリが削除される前に、指定したポートが削除されています。	ether-infra	MAC エントリの削除に関連する他のエラーメッセージが報告された場合は、それらを正確にコピーします。シスコのテクニカルサポート担当者に連絡し、収集した情報を提出してください。
<del>BD</del> <del>MS</del> <del>MAC</del> <del>ENR</del> <del>AD</del>	3-エラー	Unable to remove MAC entry [enet] in bridge-domain [dec]	ブリッジドメインは、学習した MAC アドレスエントリをデータベースから削除できませんでした。	ether-infra	エラーが解消されない場合は、ルータをリロードする必要があります
<del>BD</del> <del>MS</del> <del>MAC</del> <del>ENR</del> <del>IS</del>	4-警告	The port [chars] has reached the maximum number of learned MAC entries [dec]	指定したポートが、学習した MAC エントリの最大数に達しました。一部のエントリが削除されるまで、これ以上学習しません。これは、エントリがエージアウトした場合には発生する可能性があります。エラーが解消しない場合は、指定したポートのノードが多すぎるか、エージアウトタイマーが長すぎることを示している可能性があります。	ether-infra	MAC エントリはエージアウトするため、システムによって削除する必要があります。特に対処の必要はありません。」

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>BDMANMACSECINFAL</del>	3-エラー	Bridge-domain MAC Security back-end subsystem did not initialize correctly Reason: [chars].	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ether-infra	LOG_STD_ACTION
<del>BDMANMATEDELINFAL</del>	3-エラー	Bridge-domain back-end subsystem failed to delete BD %u MAC Table entry [chars] Reason: [chars].	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ether-infra	LOG_STD_ACTION
<del>BDMANMATEINFAL</del>	3-エラー	Bridge-domain MAC Table back-end subsystem did not initialize correctly Reason: [chars].	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ether-infra	LOG_STD_ACTION
<del>BDMANBPVCFGINFAL</del>	3-エラー	Unable to add this neighbor to the target bridge-domain Reason: [chars].	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ether-infra	LOG_STD_ACTION
<del>BDMANSIAMCINFAL</del>	3-エラー	Bridge-domain Static MAC back-end subsystem did not initialize correctly Reason: [chars].	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ether-infra	LOG_STD_ACTION
<del>BDMANSSSFAKCHL</del>	3-エラー	Standby-SP cannot configure Static MAC to back-end subsystem after reaching SSO mode Reason: [chars].	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ether-infra	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>BDMNMACIMVOBIM</del>	4-警告	Attempt to learn a new MAC on [chars] caused configured bridge-domain limit %u to be exceeded.	システムメッセージで指定されたブリッジドメインは、システムメッセージで指定された制限を超えてアドレスを学習することはできません。このブリッジドメインに属するサービスインスタンスが、不明な送信元MACアドレスを持つフレームを受信しました。このアドレスが学習されると、ブリッジドメインの制限を超えます。アドレスは学習されていません。	ether-infra	-
<del>BDMNMACIMVDSIM</del>	4-警告	Attempt to learn a new MAC on [chars] caused configured service instance limit %u to be exceeded.	システムメッセージで指定されたイーサネットサービスインスタンスは、システムメッセージで指定された制限を超えてアドレスを学習することはできません。このサービスインスタンスは、不明な送信元MACアドレスを持つフレームを受信しました。このアドレスが学習されると、制限を超過します。アドレスは学習されていません。	ether-infra	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>BDMACIMVLSMT</del>	4-警告	Attempt to learn a new MAC on [chars] caused system limit %u to be exceeded.	システム制限を超えてアドレスを学習することはできません。サービスインスタンスが不明な送信元 MAC アドレスを持つフレームを受信しました。このアドレスが学習されると、システムの制限を超えます。アドレスは学習されていません。	ether-infra	-
BEEP-3-SESSION_ERR	3-エラー	[chars] at [chars]:[dec]	BEEP サブシステムにエラーが発生したため、動作が停止する可能性があります。	beep	LOG_STD_ACTION
BEEP-3-SLOG_LINE	3-エラー	[chars] [chars]	これは、内部 BEEP ライブラリのエラーメッセージです。	beep	LOG_STD_ACTION
BEEP-3-SLOG_LINE_TB	3-エラー	[chars] [chars]	これは、内部 BEEP ライブラリのエラーメッセージです。	beep	LOG_STD_ACTION
<del>BERT3BERT_ALREADY_TEST</del>	3-エラー	A BERT is already running	-	-	""
<del>BERT3BERT_BAD_INTERFACE</del>	3-エラー	Interface [dec] is down BERT cannot be executed on this interface	-	-	""
<del>BERT3BERT_INVALID_PROFILE</del>	3-エラー	The Profile [dec] is not Valid	-	-	""
<del>BERT3BERT_INVALID_PROFILE_CHANGE</del>	3-エラー	Profile [dec] currently under test cannot modify	-	-	""

機能重大度 ニモ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
BERT-3-BERT_NO_CONT	3-エラー	Controller [dec] does not exist	-	-	""
BERT-6-BERT_INH_TIMESLOTS	6-情報	Finished Generation of Data for timeslots [dec] to [dec] on interface [dec] using profile [dec]	-	-	""
BERT-6-BERT_RESULTS	6-情報	[chars]	-	-	""
BERT-6-BERT_START	6-情報	Starting BERT on Interface [dec] with Profile [chars]	-	-	""
BERT-6-BERT_TIMESLOTS	6-情報	No Results will be generated for this Test	-	-	""
BFD_CFG-3-MALLOC	3-エラー	Malloc failure [chars]	Malloc が失敗しました	bfd	LOG_STD_ACTION
BFD_CFG-3-MALLOC_CFG	3-エラー	Malloc failure [chars] [chars]	Malloc が失敗しました	bfd	LOG_STD_ACTION
BFD_CFG-3-WAVL_DELETE	3-エラー	Wavl delete failed for %p	Wavl の削除に失敗しました。	bfd	LOG_STD_ACTION
BFD_CFG-3-WAVL_INIT_FAIL	3-エラー	Failed initializing wavl tree	wavl_init が失敗しました。	bfd	LOG_STD_ACTION
BFD_CFG-3-WAVL_INSERT_FAIL	3-エラー	Wavl insert failed [chars] [chars]	Wavl の挿入に失敗しました。	bfd	LOG_STD_ACTION
BFD-DAMP-5-ZERODELAY	5-通知	Dampening reuse timer is updated with 0 delay time	ダンプニング再利用タイマーホイールの不整合	bfd	LOG_STD_NO_ACTION
BFD_HA-2-CF	2-クリティカル	[chars][dec]	CF 関連エラー	bfd	LOG_STD_ACTION
BFD_HA-2-ET	2-クリティカル	[chars][dec]	拡張タイマーエラー	bfd	LOG_STD_ACTION
BFD_HA-2-RESOURCE	2-クリティカル	[chars]	システムリソースエラーが発生しました	bfd	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
BFD_ISSU-2-GET_BUFFER	2-クリティカル	BFD ISSU クライアントがメッセージ用のバッファを取得できませんでした。Error: [dec] [chars]	BFD ISSU クライアントが、ネゴシエーションメッセージを作成するためのバッファ領域を取得できませんでした。ネゴシエーションメッセージをスタンバイデバイスに送信できません。ISSU セッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	bfd	show logging および show checkpoint client
BFD_ISSU-2-INIT	2-クリティカル	BFD ISSU client initialization failed to [chars]. Error: [dec] [chars]	BFD ISSU クライアントを初期化できませんでした。稼働中のソフトウェアのアップグレードまたはダウングレードを正常に実行するには、まず、この初期化の失敗について対策を講じる必要があります。対策を講じなかった場合、ソフトウェアのアップグレードまたはダウングレード中にダウンタイムが発生します。	bfd	LOG_STD_ACTION



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>BFD_ISSU_SESSION_FAILED</del>	2-クリティカル	BFD ISSU client failed to send negotiation message. Error: [dec] [chars]	BFD ISSU クライアントが、セッションネゴシエーションメッセージをピアデバイスに送信できませんでした。ISSUセッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	bfd	show logging および show checkpoint client
<del>BFD_ISSU_SESSION_NEGO</del>	2-クリティカル	BFD ISSU client encountered unexpected client nego_done. Error: [dec] [chars]	ISSU対応クライアントは一連の内部ステータスを移行します。BFD ISSUクライアントが想定外の「クライアントネゴシエーション済み」状態になりましたISSUセッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	bfd	「show issu session <client_id> and "show issu negotiated capability <session_id>"
<del>BFD_ISSU_SESSION_REGISTER</del>	2-クリティカル	BFD ISSU client failed to register session information. Error: [dec] [chars]	BFD ISSU クライアントがセッション情報を登録できませんでした。ISSUセッション登録に問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	bfd	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
BFD_ISSU_VALID_SESSION	3-エラー	BFD ISSU client does not have a valid registered session.	BFD ISSU クライアントに有効な登録済みセッションがありません。	bfd	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」
BFD_ISSU3-MSG_SIZE	3-エラー	BFD ISSU client failed to get the MTU for Message Type [dec]. Error: [dec] [chars]	BFD ISSU クライアントが指定されたメッセージのMTUを計算できませんでした。BFD ISSU クライアントは、メッセージをスタンバイデバイスに送信できません。	bfd	show issu message group<client_id>、 show issu session <client_id>、および show issu negotiated version<session_id>
BFD_ISSU_SESSION_UNREGISTER	3-エラー	BFD ISSU client failed to unregister session information. Error: [dec] [chars]	BFD ISSU クライアントがセッション情報を登録できませんでした。	bfd	「show issu session <client_id> and " "show issu negotiated capability <session_id>"

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<u>BFD_ISSU_TRANSFORM_FAIL</u>	3-エラー	bfd ISSU client [chars] transform failed for message [dec]. Error: [dec] [chars]	BFD ISSU クライアントが指定されたメッセージタイプを変換できませんでした。送信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに送信されていません。受信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに適用されていません。いずれの場合も、アクティブデバイスとスタンバイデバイスの BFD の状態は同じではありません。	bfd	「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated version <session_id>」
<u>BFD_MAP3_MALLOC</u>	3-エラー	Malloc failure [chars]	Malloc が失敗しました	bfd	LOG_STD_ACTION
<u>BFD_MAP3_MALLOC_MAP</u>	3-エラー	Malloc failure [chars] [chars]	Malloc が失敗しました	bfd	LOG_STD_ACTION
<u>BFD_MAP3_WAVL_DELETE</u>	3-エラー	Wavl delete failed for %p	Wavl の削除に失敗しました。	bfd	LOG_STD_ACTION
<u>BFD_MAP3_WAVL_INIT_FAIL</u>	3-エラー	Failed initializing wavl tree	wavl_init が失敗しました。	bfd	LOG_STD_ACTION
<u>BFD_MAP3_WAVL_INSERT_FAIL</u>	3-エラー	Wavl insert failed [chars] [chars]	Wavl の挿入に失敗しました。	bfd	LOG_STD_ACTION
<u>BFD_MLS3_CFC_REG_FAIL</u>	3-エラー	CFC registration failed rc [dec]	CFC の登録に失敗しました。	bfd	LOG_STD_ACTION
<u>BFD_MLS3_CFC_UNREG_FAIL</u>	3-エラー	CFC unregistration failed rc [dec]	CFC の登録解除に失敗しました。	bfd	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
BFD_MPLS-3-TP_LSP	3-エラー	Session not created for intf [chars]/lsp [dec]. In-label %u in use for intf [chars]/lsp [dec]	BFD セッションの不一致。	bfd	LOG_STD_ACTION
BFD_OFFLOAD_FAILED	3-エラー	Allocation of [chars] memory failed for BFD Offload feature in QFP	QFP BFD オフロード機能のマイクロコードによるメモリの割り当てに失敗しました。メモリチャンクの名前は、メッセージで指定されます。これはソフトウェア障害を示しています	asr1k-bfd	LOG_STD_ACTION
BFD_OFFLOAD_FAILED	3-エラー	rg [dec]	BFD オフロードドメインの一括同期が発生しないなどの障害が発生しました	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
BFD_OFFLOAD_FAILED	3-エラー	state [dec]	HA インフラストラクチャから無効な HA 状態を受信しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
BFD_OFFLOAD_FAILED	3-エラー	Initialization of the BFD Offload feature in QFP failed	QFP の BFD オフロード機能の初期化に失敗しました。これは、ソフトウェア障害を示しています。	asr1k-bfd	LOG_STD_ACTION
BFD_OFFLOAD_FAILED	3-エラー	Failed to register with generic packet replication for BFD Offload feature in QFP	パケット複製登録の BFD オフロードの初期化に失敗しました。	asr1k-bfd	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>BDPROXYCNFAD</del>	2-クリティカル	QFP BFD Proxy IPC interface initialization failure result: [dec].	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP BFD プロキシの初期化で、IPC インターフェイスの初期化が失敗したことが検出されました。このような状況下では、QFP BFD プロキシは機能しません。	asr1k-bfd キーワード: bfd	LOG_STD_ACTION
<del>BDPROXYMEXAD</del>	3-エラー	BFD IPC subtype: [dec]	メモリの拡張に失敗しました。	asr1k-bfd キーワード: bfd	LOG_STD_ACTION
<del>BDPROXYMRCAD</del>	3-エラー	BFD IPC subtype: [dec]	追加のメモリを要求できませんでした。	asr1k-bfd キーワード: bfd	LOG_STD_ACTION
<del>BDPROXYBADMSG</del>	3-エラー	QFP BFD Proxy received bad length message type [dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP BFD プロキシがコントロールプレーンから破損したメッセージを受信しました。このメッセージは無視されます。	asr1k-bfd キーワード: bfd	LOG_STD_ACTION
<del>BDPROXYCALQAD</del>	3-エラー	QFP BFD Proxy [chars] message lost due to message buffer allocation failure.	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP BFD プロキシメッセージ処理で、メッセージバッファの割り当てエラーが検出されました。このような状況が発生した場合、メッセージは失われます。	asr1k-bfd キーワード: bfd	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>BFD_PROXY_SEND_AID</del>	3-エラー	QFP BFD Proxy [chars] message lost due to message sent failure result: [dec].	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP BFD プロキシのメッセージ処理で、メッセージ送信の失敗が検出されました。このような状況が発生した場合、メッセージは失われます。	asr1k-bfd キーワード: bfd	LOG_STD_ACTION
<del>BFD_PROXY_RECV_MSG</del>	4-警告	QFP BFD Proxy received invalid message type [dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP BFD プロキシがコントロールプレーンから無効なメッセージを受信しました。このメッセージは無視されます。	asr1k-bfd キーワード: bfd	LOG_STD_ACTION
<del>BFD_PROXY_RECV_MSG_LEN</del>	4-警告	QFP BFD Proxy IPC invalid length [dec]:[dec] len [dec] flags 0x[hec] source [dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP BFD プロキシがコントロールプレーンから無効な IPC メッセージ長を受信しました。このメッセージは無視されます。	asr1k-bfd キーワード: bfd	LOG_STD_ACTION
<del>BFD_TEST3BAD_ADDR_TYPE</del>	3-エラー	Invalid address type [dec]	無効なアドレスタイプ	bfd	LOG_STD_ACTION
BFD_TEST3BAD_TYPE	3-エラー	Invalid session type [dec]	無効なセッションタイプ	bfd	LOG_STD_ACTION
BFD_TEST3RESOURCE	3-エラー	Cannot add BFD TEST as RF client. Return code [dec]	RF クライアント ID に失敗しました。	bfd	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
BFD_TEST3RF_INIT_FAIL	3-エラー	Failed initializing Redundancy Facility for BFD stub client.	スタブ RF の初期化に失敗しました。	bfd	LOG_STD_ACTION
BFD_TEST3WAVL_INIT_FAIL	3-エラー	Failed initializing wavl tree.	wavl_init が失敗しました。	bfd	LOG_STD_ACTION
BFD_TEST3WAVL_INSERT_IPV4	3-エラー	Failed inserting neighbor address %30i to wavl tree thread [dec]	ipv4 の wavl 挿入に失敗しました。	bfd	LOG_STD_ACTION
BFD_TEST3WAVL_INSERT_IPV6	3-エラー	Failed inserting neighbor address %30P to wavl tree thread [dec]	ipv6 の wavl 挿入に失敗しました。	bfd	LOG_STD_ACTION
BFD_TEST3WAVL_INSERT_PW	3-エラー	Failed inserting neighbor address %30i and vcid %lu to wavl tree thread [dec]	pw の wavl 挿入に失敗しました。	bfd	LOG_STD_ACTION
BFD_TEST3WAVL_TREE	3-エラー	Failed to malloc space for wavl tree.	wavl ツリーの malloc に失敗しました。	bfd	LOG_STD_ACTION
BFD_TEST3WAVL_WALK_FAIL	3-エラー	wavl_walk failed while walking wavl tree thread [dec] interface [dec]	スレッドの wavl ウォークが失敗しました。	bfd	LOG_STD_ACTION
BFD-3-BUFPOOL	3-エラー	Creation of BFD Private Buffer Pool failed	プライベートバッファプールを作成できませんでした	bfd	LOG_STD_ACTION
BFD-3-CHUNK	3-エラー	Chunk malloc failure - [chars] - 0x[hex]	チャンク malloc の失敗	bfd	LOG_STD_ACTION
BFD-3-CHUNK_DESTROY	3-エラー	Unable to destroy [chars] [chars]	チャンク破棄の失敗	bfd	LOG_STD_ACTION
BFD-3-IF_IN_USE	3-エラー	Interface [chars][dec] already in use	インターフェイス番号はすでに使用されています	bfd	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
BFD-3-ILL_IF	3-エラー	Illegal interface [dec][chars]	インターフェイス番号がプラットフォームの範囲外です	bfd	LOG_STD_ACTION
BFD-3-INVQELEM	3-エラー	Invalid queue element - [chars]	無効なキュー要素	bfd	LOG_STD_ACTION
BFD-3-INVVER	3-エラー	Invalid version type	無効なバージョンタイプ	bfd	LOG_STD_ACTION
BFD-3-NO_TYPE	3-エラー	Neighbor address type not specified as ADDR_IP[dec][dec]	-	-	-
BFD-3-NOBOOLEAN	3-エラー	Failed to create watched boolean	監視対象 boolean を作成できませんでした	bfd	LOG_STD_ACTION
BFD-3-NOCLIENT	3-エラー	Client not found	クライアントがクライアントリストに存在しません	bfd	LOG_STD_ACTION
BFD-3-NOIOUPROC	3-エラー	Failed to create BFD IOU Process	IOU プロセスを開始できませんでした	bfd	LOG_STD_ACTION
BFD-3-NOKADIS	3-エラー	Failed to start Kadis. Status [dec]	Kadis が開始に失敗しました	bfd	LOG_STD_ACTION
BFD-3-NOKADIS_TICK	3-エラー	Failed to get kadis timer tick to start kadis timer.	kadis がタイマーティックの取得に失敗しました	bfd	LOG_STD_ACTION
BFD-3-NOPPPROC	3-エラー	Failed to create BFD PP Process	疑似プリエンプロセスタイププロセスの開始に失敗しました	bfd	LOG_STD_ACTION
BFD-3-PACKET	3-エラー	bfd_pak_coalesce - [chars] failed	パケットバッファを取得または結合できませんでした	bfd	LOG_STD_ACTION



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>BDWAL_DHEIFAL_P4</del>	3-エラー	Failed deleting node for neighbor %i to wavl tree thread [dec] [chars]	-	-	-
<del>BDWAL_DHEIFAL_P6</del>	3-エラー	Failed deleting node for neighbor %39P to wavl tree thread [dec] [chars]	-	-	-
<del>BDWAL_DHEIFAL_MPSW</del>	3-エラー	Failed deleting node for neighbor %i : vcid [dec] to wavl tree thread [dec] [chars]	-	-	-
<del>BDWAL_DHEIFAL_MSEKUP</del>	3-エラー	Failed deleting node for LSP [chars] %u to wavl tree thread [dec] [chars]	-	-	-
<del>BDWAL_DHEIFAL_MSEKSP</del>	3-エラー	Failed deleting node for LSP [chars] %u to wavl tree thread [dec] [chars]	-	-	-
<del>BDWAL_DHEIFAL_MSPSP</del>	3-エラー	Failed deleting node for LSP [chars] [chars] to wavl tree thread [dec] [chars]	-	-	-
<del>BDWAL_DHEIFAL_PCHM4</del>	3-エラー	Failed deleting node for neighbor %i to wavl tree thread [dec] [chars]	-	-	-
BFD3-WAVL_INIT_FAIL	3-エラー	Failed initializing wavl tree.	wavl_init が失敗しました。	bfd	LOG_STD_ACTION
<del>BDWAL_NSRIFAL_P4</del>	3-エラー	Failed inserting node for neighbor %i to wavl tree thread [dec] [chars]	-	-	-
<del>BDWAL_NSRIFAL_P6</del>	3-エラー	Failed inserting node for neighbor %39P to wavl tree thread [dec] [chars]	-	-	-

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>BDWALNSRIA_MSPW</del>	3-エラー	Failed inserting node for neighbor %i : vcid [dec] to wavl tree thread [dec] [chars]	-	-	-
<del>BDWALNSRIA_MSECAIP</del>	3-エラー	Failed inserting node for LSP [chars] %u to wavl tree thread [dec] [chars]	-	-	-
<del>BDWALNSRIA_MSEKIP</del>	3-エラー	Failed inserting node for LSP [chars] %u to wavl tree thread [dec] [chars]	-	-	-
<del>BDWALNSRIA_MSPSP</del>	3-エラー	Failed inserting node for LSP [chars] [chars] to wavl tree thread [dec] [chars]	-	-	-
<del>BDWALNSRIA_LQCHM</del>	3-エラー	Failed inserting node for neighbor %i to wavl tree thread [dec] [chars]	-	-	-
BFD-3-WAVL_TREE	3-エラー	Failed to malloc space for wavl tree.	wavl ツリーの malloc に失敗しました。	bfd	LOG_STD_ACTION
BFD6BDF_CONFIGURE	6-情報	BFD-SYSLOG: bfd config apply idb:[chars]	BFD 設定変更	bfd	LOG_SID_NO_ACTION
BFD6BFD_SSS_CREATED	6-情報	BFD-SYSLOG: bfd_session_created neigh [chars] proc:[chars] idb:[chars] handle:%u [chars]	BFD セッションが作成されました	bfd	LOG_SID_NO_ACTION
<del>BFD6BFD_SSS_DESTROYED</del>	6-情報	BFD-SYSLOG: bfd_session_destroyed [chars] neigh proc:[chars] [chars]handle:%u [chars]	BFD セッションが破棄されました	bfd	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
BFD6BFD_SESS_GET_ID	6-情報	BFD-SYSLOG: bfd session get local discriminator [chars] neigh proc:[chars] handle:%u node: [chars]	BFDセッションがローカル識別子を取得	bfd	LOG_SID_NO_ACTION
BFD6BFD_VRRPV3_SESSION_AD	6-情報	BFD-SYSLOG: ABORT: BFD session for VRRPV3 client on interface: [chars] NOT supported in software handle:%u adjacency: [chars] node: [chars]	BFD VRRPV3 ソフトウェアセッションオフロードはサポートされていません	bfd	LOG_SID_NO_ACTION
BFD6-6-MAX_DESCR	6-情報	BFD discriminators exhausted. No more sessions can be created.	最大識別子が割り当てられました	bfd	LOG_STD_ACTION
BFD6-6-MAX_SESSION	6-情報	Maximum session creation limit [dec] for [chars] sessions reached.	最大セッションが作成されました	bfd	LOG_STD_ACTION
BFD6TIMER_NOT_SUPP	6-情報	BFD timer value on interface [chars] is below the supported value of [dec] ms	高速タイマーは、低速インターフェイスでサポートされていません	bfd	LOG_STD_ACTION
BFD6TIMERS_NOT_SUPPORTED	6-情報	BFD timer value Tx: [dec] and Rx: [dec] are not supported for software sessions	ソフトウェアセッションではタイマーはサポートされていません	bfd	LOG_STD_ACTION
BFD6TX_ON_STANDBY	6-情報	BFD transmit detected on standby	スタンバイでの BFD パケット送信	bfd	LOG_STD_ACTION
BFD6FSM-3-INEVENT	3-エラー	Invalid event_id 0x[hex]	ステートマシンの無効なイベント	bfd	LOG_STD_ACTION
BFD6FSM-3-INVSTATE	3-エラー	Invalid current state 0x[hex]	ステートマシンの無効な状態	bfd	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
BDFSM3-INVTRANS	3-エラー	obj: [0x%08X] event_id: [0x%08X] er_p: [0x%08X] arg: [0x%08X] session state [chars] -> [chars]	ステートマシンの 無効な遷移	bfd	LOG_STD_ACTION
BDFSM3-NOEVENT	3-エラー	Unable to apply event 0x%08X	ステートマシンの 遷移エラー	bfd	LOG_STD_ACTION
BDFSM3-NULLMACH	3-エラー	Invalid machine pointer 0x[hex]	ステートマシンの 無効なポインタ	bfd	LOG_STD_ACTION
BDFSM6BFD_SESS_DOWN	6-情報	BFD-SYSLOG: BFD session [chars] is going Down Reason: [chars]	BFDセッションが ダウン	bfd	LOG_SID_NO_ACTION
BDFSM6BFD_SESS_UP	6-情報	BFD-SYSLOG: BFD session [chars] is going UP	BFDセッションが アップ	bfd	LOG_SID_NO_ACTION
BDFSM6BFD_SESS_UP	6-情報	-	-	-	-
BGP_LMM3-ASSERT	3-エラー	Assert failed at [chars]:[dec]	内部ソフトウェア エラーが発生しま した。	mpls-vpn	LOG_STD_ACTION
BGP_LMM3-AUTOGEN	3-エラー	[chars] Neighbor: [chars] Interface: [chars]	インターフェイス で mpls bgp forwarding コマン ドの自動生成中に エラーが発生しま した	mpls-vpn	エラーメッセージ で参照されている インターフェイス で、mpls bgp forwarding コマン ドを手動で設定し ます。問題が続く 場合は、表示され たメッセージをそ のままコピーし、 カスタマーサービ ス担当者に報告し てください。
BGP_LMM3-CFC1	3-エラー	[chars] [chars]	BGP LMM と CFC の対話エラー	mpls-vpn	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
BGP_LMM-3-CFC2	3-エラー	[chars] [chars] [chars]	BGP LMM と CFC 間の対話エラー	mpls-vpn	LOG_STD_ACTION
BGP_LMM-3-IPRMCONNECT	3-エラー	[chars] Address-family [chars]	BGP LMM AF の IPRM への登録/登 録解除に失敗しま した	mpls-vpn	LOG_STD_ACTION
BGP_LMM-3-LSD1	3-エラー	[chars] [chars]	BGP LMM と LSD の対話エラー	mpls-vpn	LOG_STD_ACTION
BGP_LMM-3-LSD2	3-エラー	[chars] [chars] [chars]	BGP LMM と LSD 間の対話エラー	mpls-vpn	LOG_STD_ACTION
BGP_LMM-3-MEM	3-エラー	[chars]	メモリ管理のエ ラー	mpls-vpn	LOG_STD_ACTION
BGP_LMM-3-NBRROUTE	3-エラー	[chars] Neighbor: [chars] Interface: [chars]	MPLS 対応 BGP ネ イバーへのホスト ルートがルーティ ングテーブルに存 在しませんでした。 この問題は、 ルートをインス トールすることで 修正されました	mpls-vpn	LOG_STD_ACTION
BGP_LMM-3-PATH	3-エラー	[chars] label: [dec] next hop: [dec]	BGP パスの無効な 情報	mpls-vpn	LOG_STD_ACTION
BGP_LMM-3-REENTRY	3-エラー	[chars]	再入力不可能な ルーチンが再入力 されました	mpls-vpn	LOG_STD_ACTION
BGP_LMM-3-SIZEMISMATCH	3-エラー	Label table size [dec] mismatch checkpoint key creation failed	MPLS ラベルの テーブル ID のサ イズが一致しま せん。	mpls-vpn	LOG_STD_ACTION
BGP_LMM-3-VRFAGGR	3-エラー	[chars] [dec]	VRF ごとの集約ラ ベル処理エラー	mpls-vpn	LOG_STD_ACTION
BGP_LMM-4-LABEL	4-警告	[chars] [chars]	ラベルの割り当て/ 解放中のエラー	mpls-vpn	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
BGP_LMM6AUTOGENI	6-情報	[chars] interface: [chars]	インターフェイスで、mpls bgp forwarding コマンドが自動的に設定されました	-	これは情報提供メッセージで、オペレータによる対処は不要です
BGP_LMM6MPLS_INT	6-情報	MPLS has been [chars] for the BGP address-family [chars]	MPLS が特定の BGP address-family に対して有効化/無効化されました	-	これは情報提供メッセージで、オペレータによる対処は不要です
BGP_LMM6PERCEI	6-情報	Per CE label global keyid wrap trigger label reallocation	CE ラベルごとのグローバル keyid ラップトリガーラベルの再割り当て	mpls-vpn	LOG_STD_ACTION
BGP_MPLS3GEN_ERROR	3-エラー	[chars]	BGP MPLS 関連の一般的なランタイムエラーメッセージの内容にエラーが表示される	mpls-vpn	LOG_STD_ACTION
BGP_MPLS3IPRMCONNECT	3-エラー	[chars]	BGP VPNv4 を IPRM コンポーネントに登録できませんでした。	mpls-vpn	LOG_STD_ACTION
BGP_MPLS3IPV4AGGRIABL	3-エラー	global aggr label: [chars]	これは、グローバルルーティングテーブル内のすべての集約プレフィックスに共通の集約ラベルに関連しています。	mpls-vpn	LOG_STD_ACTION
BGP_MPLS3LABLALOC	3-エラー	[chars]	内部エラーにより、MPLS ラベルをプレフィックスに割り当てることができませんでした	mpls-vpn	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
BGP_MPLS3LSCONNECT	3-エラー	[chars]	BGP VPNv4 を MPLS 転送コンポーネントに登録できませんでした。	mpls-vpn	LOG_STD_ACTION
BGP_MPLS3NER_ROUTE	3-エラー	[chars]	MPLS の動作に必要な BGP ネイバルートの操作に関する問題	mpls-vpn	LOG_STD_ACTION
BGP_MPLS3PER_VRF_ACCR	3-エラー	pervrfaggr label: [chars]	これは、PER VRF 集約ラベルの機能に関連しています。	mpls-vpn	LOG_STD_ACTION
BGP_MPLS3SIZE_MISMATCH	3-エラー	Label table size [dec] mismatch checkpt key creation failed	BGP MPLS ラベルのテーブルのサイズが一致しません。	mpls-vpn	LOG_STD_ACTION
BGP_MPLS3VPN_REWRITE	3-エラー	[chars]	MPLS 転送テーブルの VPN 書き換えエントリのアップデートのインストールまたは削除に関する問題	mpls-vpn	LOG_STD_ACTION
BGP_MPLS3V4_LABEL_ALLOC	7-デバッグ	Failed to create rewrite prefix [chars] result [chars]	BGP MPLS VPN 書き換えの作成に失敗しました。	mpls-vpn	LOG_STD_ACTION
BGP_MPLS3V4_LABEL_ALLOC	7-デバッグ	Failed to allocate label for IPv4 prefix %i/[dec]	BGP MPLS IPv4 ラベルの割り当てに失敗しました。	mpls-vpn	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
BGP_SESSIONS_ADCHANGE	5-通知	neighbor [chars] [chars][chars][chars] topology [chars] removed from session [chars]	BGP ネイバートポロジがセッションから削除されました。このメッセージには、\n\その変更内容が記述されています。このメッセージは、\n\BGP プロセスに <del>&lt;BGP neighbor&gt;</del> コマンドが設定された場合にだけ\n\表示されます。	-	この情報提供メッセージは通常、ルータと\n\BGP ネイバーがアップまたはダウンしたときに表示されません。ただし、予期せぬネイバーの損失は、\n\ネットワーク\n\内のエラー発生率やパケット損失が高いことを示している可能性があるため調査が必要です。
BGP-2-INSUFMEM	2-クリティカル	Insufficient memory for [chars] entry	メモリ\n\不足のため、要求された操作を完了できませんでした。	-	他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に応じて、\n\より大容量のメモリ構成にアップグレードします。
BGP-3-ADDBLOCK	3-エラー	Unable to add blocked dynamic peer [chars]	エラーのため、指定したデータを保存できません	-	LOG_STD_ACTION
BGP-3-ADDCID	3-エラー	Unable to add Cluster ID [chars].	エラー\n\のため、クラスタ ID 構造への追加を完了できませんでした。	-	LOG_STD_ACTION
BGP-3-ADDNETWORK	3-エラー	Unable to add network for [chars] to radix trie	エラー\n\のため、Radix trie への追加を完了できませんでした。	-	LOG_STD_ACTION
BGP-3-ADDRROUTE	3-エラー	Unable to add route for [chars] to radix trie	エラー\n\のため、Radix trie への追加を完了できませんでした。	-	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
BGP-3-BADMASK	3-エラー	Attempt to install route for %i without valid mask in [chars]	有効なマスクがないとルートをインストールできません。	-	LOG_STD_ACTION
BGP-3-BADROUTE MAP	3-エラー	Bad parameters in the route-map [chars] applied for [chars]	これは、ルートマップを変更する必要があることを意味します	bgp	ルートマップを修正します
BGP-3-BGP_INCONSISTENT	3-エラー	[chars] Inconsistent [chars]	データ構造の不整合	bgp	これはまれな状況であり、内部の問題が原因です。
BGP-3-BGP_INTERNAL_ERR	3-エラー	[chars]	BGP の内部エラー	bgp	LOG_STD_ACTION
BGP-3-BGP_HOLDTIME_READ	3-エラー	[chars] connection timed out - has not accepted a message from us for %ums hold time %u messages pending transmission.	BGP がホールドタイマーより長い時間、\n\n ネイバーに更新メッセージを送信できませんでした。保留タイマーの有効期限切れ通知 \n\n が送信され、セッションがリセットされます \n\n このメッセージは、 <del>At this time, the</del> \n\n コマンドが BGP プロセス用に設定されている場合にのみ表示されます。	bgp	BGP がホールドタイマーより長い時間、\n\n ネイバーに更新メッセージを送信できませんでした。保留タイマーの有効期限切れ通知が \n\n 送信され、セッションがリセットされます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
BGP3BGP_SR_POLICY_FAILURE	3-エラー	BGP SR policy failed [chars] - Restarting BGP may be required	これはまれな状況であり、システムのメモリが不足している可能性があります。	-	他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に応じて、\nより大容量のメモリ構成にアップグレードします。このメッセージが\n設定変更の後の場合、設定を元に戻す必要があります。完全には回復させるには、BGPを設定解除して再設定する必要があります。
BGP3BGP_SRTE_FAILURE	3-エラー	BGP SRTE failed [chars] - Restarting BGP may be required	これはまれな状況であり、システムのメモリが不足している可能性があります。	-	他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に応じて、\nより大容量のメモリ構成にアップグレードします。このメッセージが\n設定変更の後の場合、設定を元に戻す必要があります。完全には回復させるには、BGPを設定解除して再設定する必要があります。
BGP3BGP_SUBSYSTEM_INIT_FAILED	3-エラー	BGP subsystem initialization failed: [chars]	BGP サブシステムを正しく初期化できませんでした	bgp	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
BGP-3-BMP_MEMORY	3-エラー	BMP Memory Utilization currently at %lu exceeds threshold %lu	BMP メッセージ割り当てによってトラックされる BMP メモリ使用率が、 \\n\\ BMP クライアントに設定された最大メモリ割り当てを超えています。	-	多数のルートを受信し、過剰に チャーニングする \\n\\BGP ネイバーで BMP の非アクティブ化を実行し、コンバージェンス後に \\n\\再アクティブ化します
BGP-3-DELBLOCK	3-エラー	Unable to remove blocked dynamic peer [chars]	エラーのため、指定したデータを削除できません	-	LOG_STD_ACTION
BGP-3-DELCID	3-エラー	Unable to remove Cluster ID [chars].	エラー \\n\\ のため、クラスタ ID の削除を完了できませんでした。	-	LOG_STD_ACTION
BGP-3-DELNETWORK	3-エラー	Unable to remove network for [chars] from radix trie	エラー \\n\\ のため、Radix trie からの削除を完了できませんでした。	-	LOG_STD_ACTION
BGP-3-DELPATH	3-エラー	Attempted to delete path from an empty net for [chars]	エラーのため、BGP パスを削除できませんでした。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート \\n\\の担当者に報告してください。」
BGP-3-DELROUTE	3-エラー	Unable to remove route for [chars] from radix trie	エラー \\n\\ のため、Radix trie からの削除を完了できませんでした。	-	LOG_STD_ACTION
<del>BGP-3-DELNEIGH</del>	3-エラー	Net [chars] from bgp neighbor [chars][chars][chars] [chars] is stale after [chars] rate-limited	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>BGP3COMMLISTWRAPPING</del>	3-エラー	Extcommlist refcount [chars] wrapping	-	bgp	-
BGP3INSUFCHUNKS	3-エラー	Insufficient chunk pools for [chars] requested size [dec]	静的チャンクプールのサイズが正しくありません。	bgp	チャンクとBGPの概要を収集します。これは内部ソフトウェアの問題です
BGP3MARTIAN_IP	3-エラー	[chars] Martian prefix [chars] in [chars]	BGP メッセージで無効な MPLS ラベルが見つかりました	bgp	これは、リモートルータに何らかの問題があることを示しています
BGP3MAXPFXEXCEED	3-エラー	Number of prefixes received from [chars][chars][chars] afi [dec]: [dec] exceeds limit [dec]	-	-	-
BGP3MUTEX	3-エラー	Waiting for turn to execute after [dec] seconds.	-	-	LOG_STD_ACTION
BGP3NEGCOUNTER	3-エラー	Prefix-accepted counter negative for peer [chars] prefix [chars]	受け付けられたプレフィックスのカウント値がゼロ未満で、間違っています。	bgp	これはまれな状況であり、内部の問題の結果です。 \n\nセッションをリセットして修正します。
<del>BGP3NHLABELINCONSISTENCY</del>	3-エラー	Net [chars] has Nexthop-Label inconsistency	BGP ピアは相互に整合性がありません。	-	ネットをトラックします。表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、 \n\nテクニカルサポート担当者に報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
BGP-3-NOTIFICATION	3-エラー	[chars]	BGPセッションでエラー状態が検出されました。 <del>このメッセージは、</del> \n通知が送信/受信され、セッションがリセットされます。 \nこのメッセージは、 <del>このメッセージは、</del> \nコマンドがBGPプロセス用に設定されている場合にのみ表示されます。	bgp	このメッセージはセッションのエラーを示しており、その原因を\n調査する必要があります。このエラーが繰り返し報告される場合は、これをそのままコピーし\n、テクニカルサポート\n担当者に報告してください。
BGP-3-NOTIFICATION_MANY	3-エラー	[chars]	通知がスピーカーのすべてのネイバーに送信されました。 \nこのメッセージは通常、「clear ip bgp *」を実行した後に表示されます。	bgp	このエラーを予期していなかった場合、テクニカルサポート\n担当者に報告してください。
BGP-3-ORF_EXTCOMMUNIT	3-エラー	Received misformatted extcommunity list ORF from [chars]	受信したプレフィックスリストORFの形式が誤っています。	bgp	ネイバールータのプレフィックスリストORFの実装を確認します。
BGP-3-ORF_PFXLIST	3-エラー	Received misformatted prefixlist ORF from [chars]	-	-	-
BGP-3-RADIXINIT	3-エラー	Radix trie initialization failed	Radix Treeの初期化が、メモリ不足\nにより完了できませんでした。	-	他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に応じて、\nより大容量のメモリ構成にアップグレードします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>BGP-3-ISADHCONT</del>	3-エラー	[dec] stale-path[chars] deleted from bgp neighbor [chars][chars][chars] [chars] after [chars]	BGP ピアは相互に整合性がありません。	-	BGP ピアは相互に整合性がありません。 \n\テクニカルサポート担当者に報告してください。
<del>BGP-3-OUTINCONSISTENCY</del>	3-エラー	Net [chars] in [chars][chars][chars] has rib-out inconsistency for update-group [dec] [chars]- outbound policy [chars] rib-out [chars] [chars][chars]	BGP ピアは相互に整合性がありません。	-	ネットをトラックします。表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、\n\テクニカルサポート担当者に報告してください。
BGP-4-AFIMPORT	4-警告	[chars] prefixes imported to [chars] vrf reached the limit [dec]	他の address-family から VRF にインポートされたプレフィックスの数が設定された制限に達しました	bgp	address-family からインポートされたプレフィックスの数を確認し、制限を増やすべきか、または ip vrf インポートルートマップが正しく設定されているかを確認します。
BGP-4-AO_KEYCHAIN	4-警告	[chars]	BGP AO を、BGP が使用できないキーチェーンを使用するよう設定しました。	bgp	キーチェーンの設定を修正します。
BGP-4-ATTRNULL	4-警告	A NULL attribute has been assigned to a path	パスには有効な属性が割り当てられているべきですが、誤って NULL の値が割り当てられました	bgp	LOG_STD_ACTION

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
BGP4BFD_NOT_ONEHOP	4-警告	BFD is supported for single hop neighbors. [chars] is not single hop neighbor	BFD は、シングルホップネイバーでサポートされています。設定されたネイバーがシングルホップではないため、BFD が有効になっていません	bgp	BFD をマルチホップとして BGP から設定解除します。ネイバーは BFD ではサポートされていません
BGP4RPKI_INVALID_MESSAGE	4-警告	BGP received an invalid RPKI message from rpki server [chars] [chars] [chars] hex dump: [chars]	BGP は RPKI サーバーに接続するように設定されています。そのサーバーは、不正な形式または誤った形式のメッセージをルータに送信しています	bgp	RPKI サーバーの設定を確認し、サーバーが最新バージョンに更新されていることを確認します
BGP4GR_HOLDTIME	4-警告	GR reload unsafe configured holdtime[dec] the default safe	安全でない保留時間を設定した場合、代わりにデフォルトの安全な保留時間値が使用されます。	bgp	BGP の保留時間の値を、デフォルトの安全な保留時間よりも大きい値に設定します
BGP4GR_SESSION_RESTART_TIME	4-警告	GR reload unsafe configured session restart time[dec]	安全でないセッション再起動時間を設定しました。代わりに、デフォルトの安全なセッション再起動時間が使用されます。	bgp	BGP のセッション再起動時間の値を、デフォルトの安全なセッション再起動時間よりも大きい値に設定します
BGP4GR_NSFPATH_TIME	4-警告	GR reload unsafe configured nsf stalepath time[dec]	安全でない NSF stalepath 時間を設定しました。代わりに、デフォルトの安全な NSF stalepath 時間が使用されます。	bgp	BGP の NSF stalepath 時間の値を、デフォルトの安全な stalepath 時間よりも大きい値に設定します

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
BGP4BGP_INH_POLICY	4-警告	Failed to inherit [chars] policy config [chars]: [chars]->[chars] [chars] [chars]	一部の設定の非互換性が原因で、BGP ネイバーがポリシーテンプレートまたはピアグループから一部のポリシー設定を継承できませんでした。互換性のある一連のポリシー設定は継承されました。	bgp	LOG_STD_ACTION
BGP4BGP_INH_SESSION	4-警告	Failed to inherit [chars] session config [chars]: [chars]->[chars] [chars]	一部の設定の非互換性が原因で、BGP ネイバーがセッションテンプレートまたはピアグループから一部のセッション設定を継承できませんでした。互換性のある一連のセッション設定は継承されました。	bgp	LOG_STD_ACTION
BGP4BGP_INH_SESSION	4-警告	BGP neighbor [chars] does not support sending labels	直接、または IPv6 経由で接続されているネイバーのテンプレートを介して、send-label を設定しようとしています。これはサポートされていません	bgp	IPv6 ピアの send-label を設定しないでください



機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
BGP4BGP_OUT_OF_MEMORY	4-警告	BGP resetting because of memory exhaustion.	BGP は、追加のメモリを必要とする操作を実行しようとしたが、メモリを割り当てることができませんでした。	bgp	他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減するか、メモリのフラグメンテーションについてシステムをトラブルシューティングします。状況に応じて、より大容量のメモリ構成にアップグレードします。
BGP4BGP_RP_REGISTRY_FAILED	4-警告	BGP failed to register with the redundancy facility.	BGP が冗長ファシリティに登録できませんでした。この場合、BGP はアクティブ RP からスタンバイ RP にデータを同期できないため、BGP のステートフルスイッチオーバーは機能しません。	bgp	LOG_STD_ACTION
BGP4BGP_RPKI_ERROR_MESSAGE	4-警告	BGP received an RPKI Error Report PDU from rpki server [chars] [chars] [chars] hex dump [chars]	BGP が接続されている RPKI サーバーは、ルータが不正な形式または誤った PDU を送信したことを報告しています。	bgp	ルータと RPKI サーバーの設定を確認し、サーバーが最新バージョンに更新されていることを確認します
BGP4BGP_SESSION_PARSE	4-警告	Failed to parse [chars] neighbor config for neighbor [chars] [chars] [chars]	BGP ネイバーがネイバー設定解析に失敗しました	bgp	LOG_STD_ACTION
BGP-4-INVALID_SIZE	4-警告	invalid size for as_array has been entered	-	-	LOG_STD_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
BGP4MAXEXTCOMMEXCHD	4-警告	Exceeded limit of [dec] extended communities per advertised prefix	許可された制限を超える \n 数の拡張コミュニティを含む拡張 \n コミュニティ属性を持つプレフィックスをアドバタイズしようとした。	bgp	制限を \n 超えないように、プレフィックスアドバタイズメントに追加されるルートターゲット、またはその他の拡張 \n コミュニティの設定数を減らします
BGP4-MAXDYNBR	4-警告	BGP:DN: Cannot create new neighbor [chars] for \n range [chars]: maximum number of [dec] dynamic neighbors limit reached	動的に作成されたサブネット範囲ネイバーの数が警告制限に達しました	bgp	ダイナミックサブネットネイバーに設定されたリスン範囲制限の数を確認し、 \n 制限を増やす必要があるかどうかを確認します。
BGP4-MAXPFX	4-警告	Number of prefixes received from [chars][chars][chars] afi [dec] reaches [dec] max [dec]	-	-	-
BGP4-MSGDUMP	4-警告	unsupported or mal-formatted message received from [chars]: \n [chars]	リモートBGPピアが、サポートされていないメッセージまたは不正な形式のメッセージ \n を送信したため、通知が送信されました	-	LOG_SID_NO_ACTION
BGP4MULTIPATH_LOOP	4-警告	This may cause traffic loop if not used properly command accepted.	ibgp \n ピアリングを持つエッジルータの1つでのみ設定する必要があります。	bgp	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニ一モニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
BGP-4-NBRTRACK	4-警告	Route Tracking failed on memory. Neighbor tracking for route-fall-over will stop	ルートトラッキングシステムがメモリの割り当てに失敗しました。ネイバールート fall-over は、ネイバールートのトラッキングを停止します。	bgp	ルートトラッキングシステムがメモリの割り当てに失敗しました。ネイバーの route fall-over はネイバールートのトラッキングを停止します。これにより、一部のメモリを放棄できます。システムが安定していると判断した場合は、ネイバーの route fall-over を再設定します。このメッセージを受け取った場合、ネイバーの route-fallover は設定解除されています。
BGP-4-NORTRID	4-警告	BGP could not pick a router-id. Please configure manually.	BGP のルータ ID が手動で設定されておらず、BGP はいずれかのインターフェイスの IPv4 アドレスからルータ ID を割り当てることができません。	bgp	稼働していて有効な IPv4 アドレスを持つ少なくとも 1 つのインターフェイスがあることを確認するか、手動でルータ ID を設定します。
BGP-4-RIDSYNC	4-警告	BGP routes are redistributed to OSPF. For synchronization to work you must manually configure the BGP router-id to be the same as the OSPF router-id.	同期を機能させるには、BGP ルータ ID は、ルータが稼働している間は常に OSPF ルータ ID と \n 同じである必要があります。	bgp	OSPF\n と BGP のインスタンス間の同期がオンになっている場合は、特定の OSPF インスタンスのルータ ID と \n 同じ BGP ルータ ID を手動で設定します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
BGP-4-VPN_NH_IF	4-警告	Nexthop [chars] may not be reachable from neighbor [chars] - not a loopback	<p>この IBGP ネイバーに VPN ルートを送信していて、ネクストホップは          \n 直接接続された物理インターフェイスの 1 つです。          \n ネクストホップアドレスのラベルは、MPLS クラウドの \n 1 つのホップでもうすぐ削除される可能性があります。P ルータには VPN 情報がないため、\n BGP ラベルが付いたパケットの転送先がわかりません。          \n これにより、VPN サイト間の接続が切断される可能性があります。</p>	bgp	VPN IBGP ネイバーのネクストホップとして、ループバックインターフェイスを使用します。

機能重大度ニーマ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
BGP4VPNv4NH_MASK	4-警告	Nexthop %i may not be reachable from neighbor [chars] - not /32 mask	<p>この IBGP ネイバーに VPNv4 ルートを送信しています。ネクストホップ \n\ アドレスは、/32 マスクを持たないループバックです。このループバックでは OSPF を \n\ 使用して、この \n\ インターフェイスの OSPF ネットワークタイプは LOOPBACK です。OSPF は設定されているマスクに関係なく、マスク /32 を使用してこのアドレスを \n\ ホストルートとしてアドバタイズします。</p> <p><del>ipngdrf command _adn</del></p> <p>は、ip ホストマスクとともにネクストホップとして使用されるループバックを設定します</p>	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
BGP-5-ADJCHANGE	5-通知	neighbor [chars][chars][chars][chars] [chars]	BGP ネイバーがアップまたはダウンしました。このメッセージには、 \\n\\n その変更内容が記述されています。このメッセージは、 \\n\\n BGP プロセスに <del>&lt;BGP neighbor&gt;</del> コマンドが設定された場合にだけ \\n\\n 表示されます。	-	この情報提供メッセージは通常、ルータと \\n\\n BGP ネイバーがアップまたはダウンしたときに表示されます。ただし、予期せぬネイバーの損失は、 \\n\\n ネットワーク \\n\\n 内のエラー発生率やパケット損失が高いことを示している可能性があるため、調査が必要です。
BGPSCANTIME	5-通知	bgp scan-time configuration less than [dec] seconds can cause high cpu usage by BGP Scanner.	15 秒未満の bgp scan-time 設定により、BGP スキャナによる CPU 使用率が高くなる可能性があります。	-	15 秒未満の bgp scan-time 設定により、BGP スキャナによる CPU 使用率が高くなる可能性があります。BGP スキャナの CPU 使用率をモニターすることを推奨します。
BGPBGP_MAX_MSG_LIMIT	5-通知	BGP failed to send update message because the message size reached bgp maximum message size 4096.	メッセージサイズが BGP の最大メッセージサイズ 4096 に達したため、BGP は更新メッセージを送信できませんでした。これが発生した場合は、いずれかのパスに多数の as-path または ext-communities がある場合に学習された BGP パスを確認します。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
BGP_MAX_NSRLIMIT	5-通知	BGP failed to send update message because the IPC to support NSR is having size less than the requested size.	メッセージサイズがNSRのIPCより大きいため、BGPは更新メッセージを送信できませんでした。また、ネイバーがルートリフレッシュ機能をサポートしていない可能性があります。これが発生した場合は、ネイバーセッションを手動でハードクリアします。	bgp	LOG_STD_ACTION
BGP_UPDATE_LENGTH	5-通知	BGP failed to send update message because the message buffer size is calculated to be zero	メッセージのバッファサイズがゼロと計算されるため、BGPが更新メッセージを送信できませんでした。これが発生した場合は、4バイト/2バイトの両スピーカーの更新を送信するときに計算されるBGPバッファサイズを確認します。	bgp	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
BGP5BMP_ADCHANGE	5-通知	BMP Server %u - [chars]/%u connection [chars]	BMP サーバーの TCP 接続がアップまたはダウンしました	-	この情報メッセージは通常、 BMP サーバーがアップまたはダウンしたときに表示され ます。何らかの理由で BMP サー バーが 継続的に接続をフラッピングし 続ける場合、フラッピング遅延 タイマーが作動して再接続の試 行を調整します。
BGP5BMP_REFRESH_CAP_CVD	5-通知	Refresh cap not received from BGP nbr session [chars] BMP monitoring not possible	リフレッシュ キャップがネゴシエートされていない場合、セッションのルートリフレッシュスキームで ネイバーセッションの BMP モニタリングはできません	-	この情報メッセージは、BGP ピアを route-refresh キャップをサポートするソフトウェアのバージョンに更新しないと、BGP セッションの BMP モニタリングはできないことを示しています。
BGP5DAMPENGLIAYTIME	5-通知	Decay time from maximum penalty to suppress penalty is [dec] secs. Maximum penalty: [dec] suppress penalty: [dec]	設定されたダンピングパラメータは実行できない可能性があります。最大ペナルティと抑制ペナルティ間の時間枠が短い可能性があります。	bgp	最大ペナルティから抑制ペナルティまでの減衰時間が短すぎると思われる場合、半減時間または最大ペナルティ値を増やします。



機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>REDACTED</del>	5-通知	Maximum penalty [dec] is more than allowed maximum [dec].	設定されたダンプ ニングパラメータ は実行できない可 能性があります。 最大ペナルティが 許容最大値を超え ています。ダンプ ニングはオフにな ります。	bgp	最大ペナルティの 値に応じて、最大 抑制時間を調整し ます。最大ペナル ティが許容最大値 を超えているため、 最大抑制時間を減 らします。最大ペ ナルティは、抑制 ペナルティより大 きくしながら、最 大許容ペナルティ よりも小さくする 必要があります。
<del>REDACTED</del>	5-通知	Maximum penalty [dec] is less than suppress penalty [dec]	設定されたダンプ ニングパラメータ は実行できない可 能性があります。 最大ペナルティ が、設定された抑 制ペナルティより も小さいです。ダ ンプニングはオフ になります	bgp	最大ペナルティの 値に応じて、最大 抑制時間を調整し ます。最大ペナル ティが抑制ペナル ティよりも小さい ため、最大抑制時 間を増やします。 最大ペナルティ は、抑制ペナル ティより大きくし ながら、最大許容 ペナルティよりも 小さくする必要が あります。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
BGP-5-VERSION_WRAP	5-通知	bgp version wrapped of [chars]	BGP テーブルのバージョンが最大値に達し、\n最低値に戻しています。メッセージは、このイベントについて説明しています。	-	このメッセージは情報提供用です。ただし、このようなイベントが\n\n何度も発生する場合、ネットワーク内のエラー発生率やパケット\n\n損失が高いことを示している可能性があるため調査が必要です。
BGP-6-ASPATH	6-情報	[chars] AS path [chars] received from [chars]: [chars]	-	-	-
BGP-6-ATTR_DUP	6-情報	BGP update error: [chars] Duplicate [chars] attribute dropped by error handling	-	-	-
BGP-6-ATTR_FLAG	6-情報	BGP update error: [chars] Wrong flag 0x[hec] received for [chars] attribute fixed by error handling	-	-	-
BGP-6-ATTR_MISSING	6-情報	BGP update error: [chars] Missing mandatory attribute treat-as-withdraw by error handling	-	-	-
BGP-6-ATTR_WRONG_LEN	6-情報	BGP update error: [chars] Wrong length [dec] for [chars] dropped by error handling	-	-	-
BGP-6-BIGCHUNK	6-情報	Big chunk pool request [dec] for [chars]. Replenishing with malloc	-	-	-

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>BGP6MALFORMEDATTRSET</del>	6-情報	Malformed attribute attr-set received from [chars]	-	-	-
<del>BGP6MALFORMEDATTR</del>	6-情報	Malformed attribute in [chars]	-	-	-
<del>BGP6MSGDUMP_LIMIT</del>	6-情報	unsupported or mal-formatted message received from [chars]: \n[chars]	-	-	-
<del>BGP-6-NEXTHOP</del>	6-情報	Invalid next hop %i received from [chars]: [chars]	リモート BGP ピアが、不正なネクストホップを持つルートで送信しました。指定した\nルートは無視されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>BGP6ISUPRIEDNEXTHOP</del>	6-情報	V6 nexthop not supported for afi/safi [dec]/[dec]	リモート BGP ピアが、無効なオプションの推移属性を持つルートで送信されました。	-	この情報提供メッセージは、ルータが BGP の更新で不正な形式の\nオプション属性を検出したときに表示されます。ただし、このようなイベントが\n頻繁に発生する場合は、調査する必要があります。
<del>BGP6ROUTERHOLDBACKTIMER</del>	6-情報	BGP Router timed out waiting on dependant events	BGP ルータが依存イベントの待機中にタイムアウトしたので、初期化を続行します。	bgp	LOG_SID_NO_ACTION
<del>ERRMSG_NOFLAGS</del>	2-クリティカル	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>BNDLABL</del> BNDLABL_ERR	3-エラー	Bind label error [chars]	バインドラベルの作成またはルックアップ時にエラーが発生します。	<del>BNDLABL_COMPONENT</del>	LOG_STD_ACTION
BIPC3SESSION_INVALID	3-エラー	Invalid Session Slot=[dec] Session=0x%08x	内部ソフトウェアエラーが発生しました。スロットがダウンしたときに、IPCセッションが誤って削除されませんでした。	DDTS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
BIPC6SESSION_DOWN	6-情報	IPCCL Session to [chars][dec] is DOWN	特定のスロットへのIPCCLセッションがダウンしたことを通知するための内部ソフトウェアデバッグ情報。	DDTS_COMPONENT	「特に対処の必要はありません。」
BIPC-6-SESSION_UP	6-情報	IPCCL Session to [chars][dec] is UP	特定のスロットへのIPCCLセッションがアップしたことを通知するための内部ソフトウェアデバッグ情報。	DDTS_COMPONENT	「特に対処の必要はありません。」
BIT-4-OUTOFRANGE	4-警告	bit [dec] is not in the expected range of [dec] to [dec]	ビットリストサブシステムによって、無効な要求が検出されました。	cosmos	LOG_STD_ACTION
<del>BOOSTCAPABILITY_REMOVED</del>	2-クリティカル	Boost capability removed. Throughput will be defaulted on next reload. Reason: [chars]	デバイスはブーストスループットレベルをサポートしなくなりました	isr-smart-lic	-
<del>BOOSTING</del>	3-エラー	[chars]	-	-	-

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
BOOT_HOST_DHCP_WARN	4-警告	[chars]	DHCP 機能を介したデバイスの設定で予期しない状態が発生しました。これにより障害は発生しませんでした。正常に動作しなかったことを示唆しています。	-	LOG_SID_NO_ACTION
BOOT_HOST_DHCP_INFO	6-情報	[chars]	これは、DHCP 機能を介してデバイスを設定する際に生成される情報提供メッセージです。	-	LOG_SID_NO_ACTION
BOOT_MODE_CHANGE_FAIL	3-エラー	[chars]. Requested by [chars]	このログは、デバイスモードの変更中にデバイスモードの操作が失敗し、エラーが発生し、指定したクライアントによって要求されたことを示します	-	LOG_SID_NO_ACTION
BOOT6_MODE_CHANGE	6-情報	[chars]	このログは、モードの変更中にデバイスモードの操作が正常に行われ、エラーが発生していないことを示します	-	LOG_SID_NO_ACTION
BP_CRIMSON3_INIT_FAIL	3-エラー	Initialization of the IOS BP Crimson facility failed [chars].	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>BPE3NOT_REGISTERED</del>	3-エラー	Remote access to the IOS BP Crimson facility was blocked [chars].	予期しない状態が発生し、その結果 IOS BP Crimson ファシリティがリモートデータベースにアクセスできませんでした。これは深刻な問題の可能性があり、IOS BP Crimson ファシリティがリモート設定や動作状態を報告したり、それに対処したりできない可能性があることを意味します。	bp-crimson	LOG_STD_ACTION
BPE3INVALID_IDB_TYPE	3-エラー	Invalid IDB type passed [[dec] - [chars]]	渡された IDB タイプは、この関数ではサポートされていません	-	LOG_STD_ACTION
BPE3INVALID_MAC	3-エラー	Invalid MAC for slot [[dec]/[dec]/[dec]]	指定したスロット/サブカード/ポートの適切な MAC アドレスを取得できませんでした	-	LOG_STD_ACTION
BPE3INVALID_PORT	3-エラー	Port number[[dec]] is not valid	ポート番号が無効です	-	LOG_STD_ACTION
BPE3INVALID_SLOT	3-エラー	Slot number[[dec]] is not valid	スロット番号が無効です	-	LOG_STD_ACTION
BPE3MALLOC_FAILURE	3-エラー	Malloc Failed [[chars]]	メモリを割り当てることができませんでした	-	LOG_STD_ACTION
BPE3NOT_REGISTERED	3-エラー	Interface[[chars]] MAC is not registered	BPE ドライバへのインターフェイス登録がありません	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
BPE-3-NULL_IDB	3-エラー	Null idb pointer [[chars]:[hec]]	インターフェイスポインタが初期化されていません	-	LOG_STD_ACTION
BRI-1-INITFAIL	1-アラート	msgtxt_initfail	ハードウェアが正しく初期化されませんでした。	-	コントローラを修復するか交換します。
BRI-1-NOMEMORY	1-アラート	msgtxt_nomemory	メモリ \n\ 不足のため、要求された操作を完了できませんでした。	-	他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に応じて、\n\ より大容量のメモリ構成にアップグレードします。
BRI-4-NOSWITCH	4-警告	msgtxt_initfail	ISDN 専用回線には、ISDN スイッチタイプの設定が必要です。	-	-
BRI4OVERSIZE_B1_MIU	4-警告	Failed to set MTU of [dec] on [chars]. Can't support MTU over [dec].	ユーザー設定の IP MTU サイズは BRI ハードウェアでサポートされていません。	-	推奨された範囲で IP MTU ベースを再設定します。
BRI4OVERSIZE_B2_MIU	4-警告	Failed to set MTU of [dec] on [chars]. Can't support MTU over [dec].	ユーザー設定の IP MTU サイズは BRI ハードウェアでサポートされていません。	-	推奨された範囲で IP MTU ベースを再設定します。
BRI4OVERSIZE_D_MIU	4-警告	Failed to set MTU of [dec] on [chars]. Can't support MTU over [dec].	ユーザー設定の IP MTU サイズは BRI ハードウェアでサポートされていません。	-	推奨された範囲で IP MTU ベースを再設定します。
BRIMUX-1-BADCODE	1-アラート	Software error: [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	as	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
BRIMUX3BADBRIMUX	3-エラー	Slot [dec] [chars]	BRIMUX ファームウェアに問題がある可能性があります。	as	LOG_STD_ACTION
BRIMUX3BADDLACK	3-エラー	Slot [dec] BRIC failed to acknowledge download data block [dec]	BRIMUX ファームウェアに問題がある可能性があります。	as	LOG_STD_ACTION
BRIMUX-3-BADDPM	3-エラー	Slot [dec] DPM test failed at offset 0x[hec] expect 0x[hec] read 0x[hec]	BRIMUX ボードのハードウェアに問題がある可能性があります。	as	LOG_STD_ACTION
BRIMUX3BADLADDR	3-エラー	Slot [dec] BRIC wrong upload address received 0x[hec] requested 0x[hec]	BRIMUX ファームウェアに問題がある可能性があります。	as	LOG_STD_ACTION
BRIMUX3BADULBLK	3-エラー	Slot [dec] BRIC wrong block [dec] for data upload expect [dec]	BRIMUX ファームウェアに問題がある可能性があります。	as	LOG_STD_ACTION
BRIMUX3BADULLEN	3-エラー	Slot [dec] BRIC upload data length read [dec] truncate to [dec] bytes	BRIMUX ファームウェアに問題がある可能性があります。	as	LOG_STD_ACTION
BRIMUX3BADULREQ	3-エラー	Slot [dec] BRIC failed to send upload data block [dec]	BRIMUX ファームウェアに問題がある可能性があります。	as	LOG_STD_ACTION
BRIMUX4HEARTBEAT	4-警告	Slot [dec] BRIC lost heartbeat for [dec] seconds	BRIMUX ボードのハードウェアまたはファームウェアに問題がある可能性があります。	as	LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
BRIMUX\$CHANUPDOWN	5-通知	B[dec] of BRI[dec] on slot [dec] BRIC changed state to [chars]	BRIMUX ボードの B チャンネルの状態が変更されました。	as	LOG_SID_NO_ACTION
BRIMUX\$FORIUPDOWN	5-通知	BRI[dec] on slot [dec] BRIC changed state to [chars]	BRIMUX ボード上のポートの状態が変更されました。	as	LOG_SID_NO_ACTION
BRIMUX-5-UPDOWN	5-通知	Slot [dec] BRIC changed state to [chars]	BRIMUX ボードの状態が変更されました。	as	LOG_SID_NO_ACTION
BSC-2-NOMEM	2-クリティカル	No buffers available on interface [chars].	このメッセージは、ルータのメモリが使い果たされたことを示します。	-	ルータで診断を実行して、メモリを消費する \n サブシステムまたはインターフェイスを特定します。この \n 状況を解決する唯一の方法は、ルータをリロードすることです。
BSC-3-BADLINESTATE	3-エラー	Line state Tx when receiving [chars] on line [chars]	送信中に予期しない受信が発生しました。	-	回線が \n キャリアに関して一貫して定義されていることを確認します。メッセージレポートが送信された場合、問題の \n バイナリ同期通信インターフェイスをハードオン停止して開始します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
BSC3-BADPEERTYPE	3-エラー	Peer [chars] is incorrect type	このメッセージは、BSC local-ackが設定されている場合にのみ表示されます。これは、BSTUN トンネルを使用しているシリアルインターフェイスが正しく設定されておらず、両方がセカンダリとして設定されていることを示します。	-	プライマリとセカンダリのペアになるように、シリアルインターフェイスを正しく再設定します。
BSR4CRP_NOT_CONCLUDED	4-警告	Bootstrap message received from %i on [chars] SDWAN running SPT-only mode but Candidate-RP not configured locally.	SDWAN spt-only ネットワークでは、PIM BSR が稼働している場合、cEdge が候補 RP であり、選択された RP であることが予想されます。	-	LOG_STD_ACTION
BSR5CBSR_REMOVED	5-通知	Candidate-BSR on interface [chars] has been removed	これは、インターフェイスカードが取り外されたために実行されました	-	LOG_SID_NO_ACTION
BSR5CRP_REMOVED	5-通知	Candidate-RP on interface [chars] has been removed	これは、インターフェイスカードが取り外されたために実行されました	-	LOG_SID_NO_ACTION
BSR6NO_FORWARD_BSR	6-情報	Dropping No-Forward Bootstrap message from [chars] on [chars]	これは、RFC 5059 No-Forward BSM がサポートされていないために実行されます。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
BSTUN-2-NOBUF	2-クリティカル	Interface [chars] no buffer available to [chars]	設定コマンド \n\ が発行された時点で、メモリ不足が発生していました。この状態はまれであり、通常の状態では \n\ 一時的なものです。	-	BSTUNグループを再設定します。メモリ不足が継続する場合、\n\テクニカルサポート担当者に連絡してください。
BSTUN-3-BADCONN	3-エラー	CONN: bad connection [dec] peer: [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
BSTUN-3-BADLENOP	3-エラー	[chars]: bad len or unknown op op [dec] len [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
BSTUN-3-BADMAGIC	3-エラー	[chars]: wrong magic mine [hec] theirs [hec] [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
BSTUN-3-BADMAGICTCP	3-エラー	[chars]: peer [chars] wrong magic mine [hec] theirs [hec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
BSTUN-3-BADPASSMOHEN	3-エラー	passive open from %i[dec] -> [dec] failed	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
BSTUN-3-CONNILLSTATE	3-エラー	CONN: Peer [chars] illegal state [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
BSTUN-3-IFNOTSETUP	3-エラー	Could not setup interface for protocol [chars]	BSTUNは、指定したプロトコルのトラフィックを処理するためのインターフェイスを開始できませんでした。	-	BSTUNの設定中にこのメッセージが表示された場合は、ルータに使用可能なメモリがない、またはインターフェイスが\n\nシャットダウンしているなど、\n\n他のシステムエラーを確認します。明らかな問題が検出されない場合は、表示された\n\nすべての値とその他のBSTUNエラーメッセージを記録し、テクニカルサポート\n\n担当者に連絡してください。
BSTUN-3-NOGRPDEF	3-エラー	No bstun group defined on interface [chars]	BSTUN\n\nグループ番号の以前の定義が必要なアクションが実行されました。	-	「encapsulation bstun」と「bstun group」がインターフェイスで定義されていることを確認します。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
BSTUN-3-NOPEER	3-エラー	No peer configured to route frame with destination address [chars] bstun group [dec]	宛先アドレスを持つフレームに BSTUN ルートが設定されていません。	-	BTSUN のデバッグ中にこのメッセージが表示された場合は、\n パケットデバッグトレースにリストされているデバイスアドレス\n で受信されたフレームに、\n 特定の BSTUN ルートが設定されていないことを示します。BTSUN のルートを\n 設定するか、このメッセージを無視するかを選択できます。
BSTUN-3-SENDPUNT	3-エラー	[chars]: sent [chars] to [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
BSTUN-3-UNKPROTOEV	3-エラー	Unknown protocol event [dec] on interface [chars]	処理のために BSTUN レイヤに渡されたイベントを\n デコードできませんでした。	-	示されたインターフェイスでハードリスタートを実行します。
BSTUN-4-DUPROUTE	4-警告	Cannot define duplicate route on the\n same group	この route コマンドは、\n 同じグループに属する別のインターフェイスで定義されています。同じグループで重複ルートを定義することはできません	-	新しいグループを定義し、このインターフェイスをその\n グループに移動することを検討します
BSTUN-4-PEERSTATE	4-警告	Peer [chars] wrong state [dec] [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
BSTUN4SENDPUNTCP	4-警告	[chars]: sent [chars] to [%u] %i	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
BSTUN6CONNOPEFAIL	6-情報	CONN: peer [chars] open failed [chars] [%u]	リモート TCP BSTUN ピアに接続しようとして失敗しました。	-	リモートピアが、BSTUN をサポートできる \n ソフトウェアを実行していて、正しく \n 設定されているルータからアクセス可能であることを確認します。
BSTUN-6-ERR	6-情報	[chars]: [chars]: [chars] op [hec] len [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
BSTUN-6-OPENED	6-情報	[chars]: peer [chars] opened [previous state [chars]]	-	-	LOG_SID_NO_ACTION
BSTUN-6-OPENING	6-情報	CONN: opening peer [chars] [dec]	-	-	LOG_SID_NO_ACTION
BSTUN6PASSIVEOPEN	6-情報	passive open %i[dec] -> [dec]	-	-	LOG_SID_NO_ACTION
BSTUN6PEERSHUTDOWN	6-情報	shutting down peer [chars] on [chars]	リモートピアへの接続がシャットダウンされています。これは通常 \n、BSTUN の再構成または無効化にユーザーが介入した結果です。 \n これは正しく予想通りの動作です。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
BSTUN-6-PROCEXIT	6-情報	Process terminating. Due to signal [dec]. Subcode [dec]. Address [hec].	BSTUN バックグラ ウンドプロセスを 終了しています。	-	BSTUN の設定解除 中にこのメッセー ジが表示された場 合は、\n\ アクショ ンは不要です。そ れ以外の場合は、 表示されたすべ ての値とその他の\n\ BSTUN エラーメッ セージを記録し、 テクニカルサポー ト\n\ 担当者に連絡 してください。
BSTUN-6-RECONNECT	6-情報	PHDR: reconnect from peer [chars]	リモートピアがこ のルータへの接続 を再確立しまし た。	-	LOG_SID_NO_ACTION
BSTUN-6-TCPFINI	6-情報	peer [chars] closed [previous state [chars]]	リモートピアが、 このルータとの BSTUN 接続をク ローズしました。	-	他のルータを調べ て、このピア\n\ との接続をクローズ した理由を確認し ます。これは、\n\ 再構成などの通常 のイベントによっ て発生する可能性 があります。
BSTUN-6-TCPPEERSHUT	6-情報	[chars] [chars] %i[dec]	このルートは、リ モートピアとの BSTUN 接続をク ローズしました。	-	このルータを調べ て、この\n\ ピアとの接続をクローズ した理由を確認し ます。これは、再 構成などの通常 のイベントによっ て発生する可能性 があります。



機能重大度 ニモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
BUCAPBACIME_CAPTURE	3-エラー	Invalid operation was attempted on an active capture point [chars].	アクティブな \n\ キャプチャポイントで無効な操作が試行されました。	os	<p> <a href="http://www.cisco.com/bugtools">http://www.cisco.com/bugtools</a> でバグツールキットを使用して、解決済みのソフトウェア問題を検索します。それでもまだサポートが必要な場合は、 </p> <p> <b>&lt;CmdBold&gt;show monitor capture point all&lt;/NoCmdBold&gt;</b> および </p> <p> <b>&lt;CmdBold&gt;show tech&lt;/NoCmdBold&gt;</b> コマンドを入力して、コンソールまたはシステムログに表示されるエラーメッセージをそのままコピーし、シスコテクニカルサポート担当者に連絡し、収集した情報を提供してください。 </p>
BUCAPBEXPORT_BUFFER	3-エラー	Error exporting buffer [chars] to location [chars]	バッファ キャプチャインフラストラクチャは、指定された場所にバッファをエクスポートできません	os	<p> 有効な接続先が指定されているかどうかを確認します。または、同じ名前のファイルがすでに存在する場合は、ダンプファイルの名前を変更するか、既存のファイルを接続先の場所から削除します。これらのアクションで問題が解決しない場合は、 </p> <p> <b>LOG_STD_ACTION</b> </p>

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
BUFCAP3INVALID_CAPTURE	3-エラー	Invalid capture point.	無効なキャプチャポイントで何らかの操作が試行されました。	os	LOG_STD_ACTION
BUFCAP3INVALID_PARAM	3-エラー	無効なパラメータ	無効なパラメータがバッファキャプチャインフラストラクチャ関数に渡されました。	os	LOG_STD_ACTION
BUFCAP3-NO_MEM	3-エラー	Not enough memory available for Buffer Capture Infrastructure	バッファキャプチャインフラストラクチャが、要求したメモリを取得できませんでした。	os	LOG_SID_REDUCE_ACTION
BUFCAP3NO_CAPTURE	3-エラー	Error finding capture point.	そのようなキャプチャポイントは存在しません	os	LOG_STD_ACTION
BUFCAP5BUFFER_FULL	5-通知	Linear Buffer associated with capture buffer [chars] is full.	線形バッファが満杯です。以降のキャプチャは停止されます。	os	LOG_SID_NO_ACTION
BUFCAP5MAX_ELEMS	5-通知	Capture point [chars] disabled. The number of elements in associated capture buffer's [chars]	バッファには、設定された最大数のパッケージが格納されます。関連付けられたキャプチャポイントが無効になります。	os	LOG_SID_NO_ACTION
BUFCAP5TIME_EXHDED	5-通知	Capture Point [chars] disabled. The associated capture buffer's [chars]	線形バッファに十分なスペースが残っていません。したがって、パッケージはトリミングされました。これは、バッファ内の最後の要素です。	os	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
BUFCAP-6-CAPPOINT_EXISTS	6-情報	Capture Point [chars] already exists.	指定した名前のキャプチャポイントはすでに存在します。	os	LOG_SID_NO_ACTION
BUFCAP-6-CREATE	6-情報	Capture Point [chars] created.	指定したキャプチャポイントが作成されました。	os	LOG_SID_NO_ACTION
BUFCAP-6-DELETE	6-情報	Capture Point [chars] deleted.	指定したキャプチャポイントが削除されました。	os	LOG_SID_NO_ACTION
BUFCAP-6-DISABLE	6-情報	Capture Point [chars] disabled.	指定したキャプチャポイントが無効になりました。	os	LOG_SID_NO_ACTION
BUFCAP-6-DISABLE_ASYNC	6-情報	Capture Point [chars] disabled. Reason : [chars]	非同期イベントにより、指定したキャプチャポイントが無効になりました。	os	LOG_SID_NO_ACTION
BUFCAP-6-ENABLE	6-情報	Capture Point [chars] enabled.	指定したキャプチャポイントが有効になりました。	os	LOG_SID_NO_ACTION
BUFCAP-6-RATE_LIMIT	6-情報	[dec] packets from capture point [chars] dropped due to rate limiting.	レート制限が有効になっており、パケット数が許可された設定値を超えています。	os	-
BUFCAP-6-TOO_BIG	6-情報	The packet to be dumped is bigger than the buffer size of capture buffer [chars]. Packet of size [dec] dropped.	パケットは、設定された/デフォルトのバッファサイズよりも大きいです。	os	キャプチャバッファのパラメータを変更します。バッファのサイズを大きくするか、コピーするバイト数を制限します。
BUNDLE-ERR-2-MIS-IE	2-クリティカル	ERRMSG-HAG-TRACBACK	-	-	-

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>BUNDLES3ALLOCATION</del>	3-エラー	Bundle allocation error: [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。このエラーは、メモリ不足状態が原因の可能性があります	OCE_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
<del>BUNDLESPLATFORMSPACE</del>	3-エラー	Platform attempted to access unreserved space	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	OCE_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
<del>BUNDLESNONISSUWARE</del>	3-エラー	Bundle type [chars] must be ISSU aware to send to slots [chars]	-	-	-
<del>BUNDLESBROGPIVEXISEL</del>	4-警告	Average throughput rate approached the licensed bandwidth of [chars] during [dec] sampling periods in the last 24 hours sampling period is [dec] seconds	-	-	-
<del>BUNDLESBROGPIVEXISEL</del>	5-通知	Average throughput rate exceeded [dec] percent of licensed bandwidth of [chars] during [dec] sampling periods in the last 24 hours sampling period is [dec] seconds	-	-	-
<del>OCE_DDIS_UNKNOWN_TRM</del>	3-エラー	Unknown trap type:[dec] received in emt_call function.	不明なトラップタイプ。一部の関数では、このトラップタイプを処理する必要があります	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
C3PL_TARGET4NOREG	4-警告	No [chars] callback registered for [chars]. Using default function.	特定の種類の QoS 接続ポイントのサポート機能は使用できません。代わりに、デフォルトの動作が適用されました。	c3pl	-
C5RSP-3-C5_BADIPC	3-エラー	bad message received from the NMP	ルータが NMP から未承諾のインバンド IPC メッセージを受信しました。	-	LOG_STD_NO_ACTION
C5RSP3C5_MACADRFAL	3-エラー	can't get C5 Line Card Mac Addr	RSP が VLAN 0 の IP アドレスの C5IP をクエリしようとしたが、失敗しました。	-	問題を解決するには、次のアクションを試みます： NMP のコンソールからルータをリセットします。問題が解決しない場合は、ルータまたは Catalyst 5000 の RMA を行います。
C5RSP3C5_NMPMACADRFAL	3-エラー	can't get NMP Mac Addr	RSP が VLAN 0 の MAC アドレスの C5IP を照会しようとしたが、失敗しました。	-	問題を解決するには、次のアクションを試みます： NMP のコンソールからルータをリセットします。問題が解決しない場合は、シスコに連絡して交換を依頼してください
C5RSP3C5_SAGEOFAL	3-エラー	Length error occurred on dma channel 0	DMA チャンネル 0 でハードウェアのエラーが発生しました	-	このエラーをテクニカルサポート担当者に報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CSRSP3-C5_SAGEIFAIL	3-エラー	Length error occurred on dma channel 1	DMA チャネル1でハードウェアのエラーが発生しました	-	このエラーをテクニカルサポート担当者に報告してください。
CSRSP3-C5IP_SLOTIFAIL	3-エラー	can't get Catalyst 5000 Slot number of router	RSPが接続されているスロットのC5IPをクエリしようとして失敗しました。	-	問題を解決するには、次のアクションを試します： NMPのコンソールからルータをリセットします。問題が解決しない場合は、シスコに連絡して交換を依頼してください。
CSRSP3-CANT_CREATE_VLAN	3-エラー	vlan [dec] can not be created. media not supported	サポートされていないメディアのVLANを作成しようとして失敗しました	-	問題を解決するには、次のアクションを試します：別のメディアタイプでVLANを設定します。
CSRSP3-INVALID_LOVELETTER	3-エラー	Invalid loveletter type [dec] sent by c5ip\n	IOSがC5IPから偽のメッセージを受信しています。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
CSRSP3-MAX_VLAN_EXCEEDED	3-エラー	can't configure more than 256 VLANS	VLAN ルータ製品では、最大 256 の VLAN を設定できません。	-	問題を解決するには、次のアクションを試します：未使用のVLANを削除してから新しいVLANを設定します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CSR3NMPDHEIE_VLAN</del>	3-エラー	having problems deleting vlan [dec] on the NMP	VLAN を削除するためのルータから NMP へのインバンド IPC メッセージが失敗しました。	-	問題を解決するには、次のアクションを試します： VLAN 0 の状態を確認します。前面パネルの LED で C5IP の状態を確認します。NMP の状態を確認します。ルータをリセットします。
<del>CSRSP3NMP_INT_FAIL</del>	3-エラー	can't talk to NMP during initialization	NMP へのインバンド IPC ルータの初期化メッセージが失敗しました	-	問題を解決するには、次のアクションを試します： VLAN 0 の状態を確認します。前面パネルの LED で C5IP の状態を確認します。NMP の状態を確認します。ルータをリセットします。
<del>CSRSP3NMP_PROG_FAIL</del>	3-エラー	NMP won't allow vlan [dec] configuration	VLAN を作成するためのルータから NMP へのインバンド IPC メッセージが失敗しました。	-	問題を解決するには、次のアクションを試します： VLAN 0 の状態を確認します。前面パネルの LED で C5IP の状態を確認します。NMP の状態を確認します。ルータをリセットします。
<del>CSR3RSMNMPBRCHNAD</del>	3-エラー	NMP returned invalid bridge id [dec] for [dec]n	NMP が無効なブリッジ ID を RSM に返しました	-	RSM の TrBRF VLAN が NMP で設定されていることを確認します

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CSR</del> RSM_NMP_CONFIG_MISMATCH	3-エラー	RSM NMP mismatch in config for [dec] RSM [dec] NMP [dec]\n	NMP と RSM でこの VLAN の設定に不一致があります	-	この VLAN のパラメータが NMP と RSM で同じであることを確認します
<del>CSR</del> UNKNOWN_NMP_PROG	3-エラー	unknown timer for NMP programming	不明なタイマーイベントが期限切れになりました。	-	LOG_STD_NO_ACTION
CSRSP-6-BRIDGE_AFU	6-情報	vlan [dec] could/could not be configured for bridging	適切なブリッジング情報で VLAN をリセットできませんでした。	-	問題を解決するには、次のアクションを試します: ブリッジングありで VLAN を設定します。
CSRSP-6-NOSWIDB	6-情報	vlan [dec] missing IDB	VLAN の内部データ構造がありません。	-	LOG_STD_ACTION
<del>CSR</del> VLAN_INFO_MISNG	6-情報	vlan [dec] info errant. something very wrong	VLAN に関する内部情報がありません。	-	LOG_STD_ACTION



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CARD_CONFIG_MISMATCH	3-エラー	Card type mismatch. config: [chars] is not consistent with the working mode in slot [dec]		cmts-platform-infra	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
			<p>エラーメッセージが報告されるシナリオはいくつかあります。一部のケースは、CLC 自動リロードによって回復できます。</p> <p>例: Kobal-R は、DPIC-G2 の 10GE または 100GE ifmod として動作できます。</p> <p>.board.conf が DPIC-G2 100GE モードとして保存されていて、システムが「card &lt;slot_num&gt;/0 CBR-CCAP-LC-G2-R r-phy DPIC-G2-10GE」コマンドで DPIC-G2-10GE として事前設定されたカードをリロードして、カードの precfg 解析の前に Kobal がブートアップする場合。場合によっては、最初に LC をシャットダウンしてから設定を変更するか、PIC カードを変更する必要があります。例えば、「card &lt;slot_num&gt;/0 cBR-CCAP-LC-40G r-phy」コマンドでカードが RPHY として事前設定されているにも関わら</p>		

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
			<p>ず、同じスロットに RF-PIC カードが挿入された場合。または、</p> <p>「card &lt;slot_num&gt;/0 cBR-CCAP-LC-40G」 コマンドでカードが ICMTS として事前設定されているにも関わらず、同じスロットに RF-PIC カードが挿入された場合。または、</p> <p>「card &lt;slot_num&gt;/0 CBR-CCAP-LC-G2-R r-phy DPIC-G2-10GE」 コマンドで DPIC タイプが DPIC-G2 として事前設定されているにも関わらず、同じスロットに DPIC-G1 カードが挿入された場合。または、</p> <p>「card &lt;slot_num&gt;/0 CBR-CCAP-LC-G2-R r-phy」 コマンドで DPIC タイプが DPIC-G1 として事前設定されているにも関わらず、同じスロットに DPIC-G2 カードが挿入された場合などです。</p>		

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CABE1C1G1N1R1E1D1A</del>	3-エラー	Data conversion error [chars] 0x[hex]	メッセージで指定されたデータをある表現から別の表現に変換するとき、内部ソフトウェアエラーが発生しました。	DDTS_COMPONENT	LOG_SID_SHI_TCH_ACTION
<del>CABE1C1C1C1G1P1R1E1R</del>	4-警告	Error parsing logger message: [chars] from subslot %u/%u	キャリアカードが、解析できないロガーメッセージを渡しました。	cmts-platform-infra	LOG_STD_ACTION
<del>CABE1C1C1C1G1T1O1G</del>	4-警告	Message too long from slot %u/%u: %u bytes	キャリアカードが、RPが処理するには \n 長すぎるロガーメッセージを渡しました。	cmts-platform-infra	LOG_STD_ACTION
<del>CABE1C1C1G1R1M1O1G</del>	4-警告	Logger message length %u bytes exceeds the maximum allowed size	キャリアカードがルートプロセッサに大きなメッセージを送信しようとしました	cmts-platform-infra	LOG_STD_ACTION
<del>CABE1C1G1R1C1M1O1D</del>	5-通知	Carrier Card [dec] removed	キャリアカードが取り外されました	cmts-platform-infra	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CAHEUIL4DCINCKEERR	4-警告	Dynamic Command [chars] invoke failure		DDTS_COMPONENT	事前設定を別の モードに変更する か、PIC カードを 交換します

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
			<p>エラーメッセージが報告されるシナリオはいくつかあります。1つ目のケースは、異なるPICタイプのラインカードのブートアップモードが、事前設定されたPICタイプと一致しない場合です。ラインカードには2つのモードがあります。</p> <p>ICMTS&amp;RPHY と Kobal-R は、異なるFWでDPIC-G1またはDPIC-G2と連携できます。例えば、コマンド</p> <pre>「card &lt;slot_num&gt;/0 cBR-CCAP-LC-40G r-phy」</pre> <p>でカードがRPHYとして事前設定されているにも関わらず、RF-PICカードが同じスロットに挿入された場合。または、「card</p> <pre>「card &lt;slot_num&gt;/0 cBR-CCAP-LC-40G」</pre> <p>コマンドでカードがICMTSとして事前設定されているにも関わらず、同じスロットにRF-PICカードが挿入された場合。または、「card</p> <pre>「card &lt;slot_num&gt;/0 CBR-CCAP-LC-G2-R</pre>		

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
			<p>r-phy DPIC-G2-&lt;ifmod&gt;」 コマンドで DPIC タイプが DPIC-G2 として事前設定さ れているにも関わ らず、同じスロッ トに DPIC-G1 カ ードが挿入された 場合。または、 「card &lt;slot_num&gt;/0 CBR-CCAP-LC-G2-R r-phy」コマンドで DPIC タイプが DPIC-G1 として事 前設定されている にも関わらず、同 じスロットに DPIC-G2 カードが 挿入された場合な どです。もう 1 つ のケースは、 kobal-R の動作 ifmod が precfg と 一致しない場合で す。例え ば、.board.conf が DPIC-G2 100GE モードとして保存 されていて、シス テムが「card &lt;slot_num&gt;/0 CBR-CCAP-LC-G2-R r-phy DPIC-G2-10GE DPIC-G2-10GE」コ マンドで DPIC-G2-10GE と して事前設定され たカードをリロー ドして、カードの precfg 解析の前に</p>		

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
			Kobal がブートアップする場合、このエラーメッセージが報告されます。ただしこれはCLC自動リロードによって回復できます。		
CAC-3-MODIFY_FAIL	3-エラー	CAC is enabled and per-flow rate modification results in CAC inconsistency. Remove and reapply CAC action in the class.	これは CAC の問題です。考えられる原因: CAC 状態の更新の失敗。内部データベースを確認します。	qos	LOG_STD_ACTION
CAC3QOS_MODIFY_FAIL	3-エラー	CAC is already functioning and configuration modification results in CAC inconsistency. Remove and reapply CAC action in the class.	これは CAC の問題です。考えられる原因: CAC 状態の更新の失敗。内部データベースを確認します。	qos	LOG_STD_ACTION
CAC-6-MODIFY	6-情報	CAC is already functioning and configuration of per flow %u kbps will restart CAC invalidating CAC status for all flows.	これはユーザーの変更です。アクティブな CAC フローは、reneg まですべて許可されません。reneg 後のフローの許可/不許可ステータスは異なる場合があります。	qos	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CAC-6-QOS_MODIFY	6-情報	CAC is already functioning and a configuration modification will restart CAC invalidating current status for all flows.	これはユーザーの変更です。アクティブな CAC フローは、reneg まですべて許可されません。reneg 後のフローの許可/不許可ステータスは異なる場合があります。	qos	LOG_STD_ACTION
CALCONTROLCCAPIERR	3-エラー	ccapi database error	内部 CCAPI 会議またはコールレコードデータベースエラー。このメッセージは、内部ソフトウェア障害を表し、ドロップまたはハングしたコールとして現れる場合があります。	voice-callcontrol	エラーメッセージの \n\ 全文を添えて、テクニカルサポート担当者にお問い合わせください。
CALCONTROLINVALIDPARAM	3-エラー	An invalid parameter is passed to the function	この原因はコーディングエラーです。	voice-callcontrol	ユーザーのアクションは必要ありません。
CALCONTROLNORAWMSG	3-エラー	no free raw msg structure available from [chars] for signaling message	システムプールに、音声またはシグナリングイベントのルータ \n\ をアラートするための rawmsg 構造が残っていませんでした。	voice-callcontrol	イベントが報告された音声ポートがまだ動作していることを \n\ 確認します。動作していない場合は、音声ポートをクリアします。
CALCONTROLMEMORYCORRUPTED	3-エラー	Memory corruption detected in memory=[hec] allocated for RTCP statistic	この原因はコーディングエラーです	voice-callcontrol	ユーザーのアクションは必要ありません。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CAL_CNTRC</del> <del>APN_EXISTS</del>	6-情報	The requested application does not exist any more. The event for the callid [dec] is being discarded.\n	イベントが、もう存在しないセッションアプリケーションを指しています。イベントを破棄しています。	voice-callcontrol	ユーザーのアクションは必要ありません。
<del>CAL_CNTRC</del> <del>APN_FOUND</del>	6-情報	Application [chars] in dial-peer [dec] not found. Handing callid [dec] to the alternate app [chars].\n	着信ダイヤルピアが使用できないアプリケーションを指しています。コールが代替アプリケーションに渡されているか、拒否されました。	voice-callcontrol	有効なアプリケーション名になるようにダイヤルピアを再設定するか、そのロケーションでアプリケーションにアクセス可能なことを確認します。
<del>CAL_CNTRC</del> <del>CAL_LOOP</del>	6-情報	The incoming call has a global identifier already present in the list of currently handled calls. It is being refused.\n	着信コールに、現在処理されているコールリストにすでに存在しているグローバル識別子があります。これは、音声ゲートウェイがコールルートでループを検出したことを意味します。	voice-callcontrol	設定を確認してください。
<del>CAL_CNTRC</del> <del>MAX_CONDS</del>	6-情報	Maximum number of connections reached for dial-peer [dec]\n	問題のダイヤルピアが最大接続設定に達しました。このダイヤルピアでは、これ以上のコールは受信されません。	voice-callcontrol	アクションは不要です。ただし、このダイヤルピアに許可される接続数を増やすために、ダイヤルピア設定モードの最大接続設定を確認します。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CAL_CALL_NUM_MATCH</del>	6-情報	The called number numbering type did not match The event for the callid [dec] is being discarded.\n	イベントが、もう存在しないセッションアプリケーションを指しています。イベントを破棄しています。	voice-callcontrol	ユーザーのアクションは必要ありません。
<del>CAL_UNKNOWN_AGENT</del>	6-情報	Request to reset an unknown external agent ID [dec] attempted.	外部エージェントをリセットする要求（H323 ゲートキーパーや MGCP CA など）	voice-callcontrol	LOG_STD_ACTION
<del>CAL_CALL_HOME</del>	3-エラー	Failed to enable call-home from Smart Agent for Licensing: [chars]	ライセンス用スマートエージェントからの call-home の有効化に失敗しました。Call-home とスマートライセンスが正しく機能しませんでした。	call-home	エラー文字列に従って、手動で call-home を有効にしてください。
<del>CAL_HOME_CMD_RUN_AID</del>	3-エラー	No VTY connection available to run CLI command for event notification message ERR [dec] [chars]	-	-	-
<del>CAL_HOME_RA_PROFILE_AID</del>	3-エラー	Failed to create [chars] event for profile [chars]	call-home イベントの作成に失敗しました。	call-home	登録解除してから、指定したプロファイルのアラートグループに再度登録します。
<del>CAL_HOME_SIGN_DIR_AID</del>	3-エラー	Failed to create diagnostic-signature directory [chars] fail reason: [chars].	diagnostic-signature ディレクトリの作成に失敗しました。	call-home	最初にディスク/フラッシュのステータスを確認してから、diagnostic-signature ディレクトリを作成してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CALLHOME_SUDAEFAIL</del>	3-エラー	The call-home diagnostic-signature failed to update.	call-home diagnostic-signature の更新に失敗しました。	call-home	詳細については、 <code>\show call-home diagnostic-signature failure\</code> コマンドを確認してください。
<del>CALLHOME_CRRNSFAILS</del>	3-エラー	Fail to retrieve device registration result. Please check SCH registration status with <code>\call-home request registration-info\</code> under EXEC mode.	デバイス登録結果の取得に失敗しました。Call-home はポーリングの進行を中止します。	call-home	EXEC モードで <code>\call-home request registration-info\</code> を使用してSCH登録ステータスを確認してください。
<del>CALLHOME_IPREQUESTD</del>	3-エラー	Failure to send HTTP request to: [chars] ERR [dec] : [chars]	-	-	-
<del>CALLHOME_MSGSIZELIMIT</del>	3-エラー	XML message size over limit failed to send call-home message. configured message size limit [dec] is less than current message	設定されたメッセージサイズ制限が現在のメッセージで必要な最低長より小さいため、メッセージを作成できません。	call-home	接続先の <code>message-size-limit</code> を再設定してください。
<del>CALLHOME_ONDEMANDSCHAD</del>	3-エラー	The call-home on-demand message failed to send for [chars][chars]s	call-home オンデマンドメッセージが失敗しました。	call-home	call-home オンデマンドメッセージを送信するように call-home を再設定します。
<del>CALLHOME_REQUESTMSGSCHAD</del>	3-エラー	call-home request message failed to send ERR [dec] [chars]	-	-	-
<del>CALLHOME_SMTPSENDFAILD</del>	3-エラー	Unable to send notification using all SMTP servers ERR [dec] [chars]	-	-	-

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CALHOMEDESCRPTD</del>	4-警告	Http will be or has been disabled on Smart Call Home Server please change the address [chars] to https address for profile [chars]. Otherwise call-home will fail to send messages	Http が Smart Call Home サーバーで無効になるか、無効になりました。call-home は http の接続先にメッセージを送信できません	call-home	http アドレスを https アドレスに変更してください。
<del>CALHOMMSGTRNCD</del>	4-警告	message size over limit call-home message is truncated. configured message size limit [dec] is less than current message	設定されたメッセージサイズ制限が現在のメッセージで必要な合計長よりも小さいため、call-home メッセージは切り捨てられます。	call-home	接続先の message-size-limit を再設定してください。
<del>CALHOMMSGACNMG</del>	5-通知	Notification message from diagnostic-signature file [chars]: [chars]	定義されたメッセージアクションが実行されたため、call-home diagnostic-signature からの通知メッセージ。	call-home	「特に対処の必要はありません。」
<del>CALHOMHTTSCURRD</del>	5-通知	This image version does not support HTTPS	このイメージはセキュア HTTP をサポートしていませんが、ユーザーは https URL を設定しています	call-home	システムイメージを、secure http をサポートする暗号化イメージにアップグレードしてください。
<del>CALHOMSMSCFALD</del>	5-通知	Fail to send out Smart Licensing message to: [chars] ERR [dec] : [chars]	-	-	-
<del>CALHOMCALHOMENBD</del>	6-情報	Call-home is enabled by Smart Agent for Licensing.	Call-home は、ライセンス用スマートエージェントによって有効化されました。	call-home	「特に対処の必要はありません。」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CALHOME\$SRU\$HP\$CIS\$</del>	6-情報	The Email transport method is currently selected for the Smart Call Home service. To download the Diagnostic Signature from the Smart Call Home Server the HTTP transport method must be enabled and a destination HTTP URL must be configured in the [chars] profile.	HTTP 転送方式が無効になっているか、URL 接続先が diagnostic-signature プロファイルで設定されていないため、call-home diagnostic-signature の更新は開始されません。	call-home	「これは情報メッセージです。」
<del>CALHOME\$SRU\$M\$N\$CN\$</del>	6-情報	The call-home diagnostic-signature [chars] action was performed. Device status such as configuration or line card status may be affected.	call-home diagnostic-signature 修復アクションが実行されました	call-home	「特に対処の必要はありません。」
<del>CALHOME\$SRU\$M\$N\$CN\$</del>	6-情報	There're undeclared variables referenced in DS [chars] please use \show call-home diagnostic-signature <ds-id> variables\ to check it. If they're environment variables please configure them to make DS work as expected.	call-home DS ファイルに宣言されていない変数があります。ユーザーが設定するまで機能しません。	call-home	DSで宣言されていない変数を確認してください。
<del>CALHOME\$SRU\$M\$N\$CN\$</del>	6-情報	call-home diagnostic-signature successfully did [chars] download [dec] new diagnostic-signatures will be added	call-home diagnostic-signature が正常にダウンロードされました。	call-home	「特に対処の必要はありません。」

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CALLMGRMFCALLSCH</del>	6-情報	call-home request message succeeded	call-home 要求メッセージが正常に送信されました。	call-home	対処は不要です。これは情報提供メッセージです。
<del>CALLMGRMFCALLSCH</del>	6-情報	Device registration with Smart Call HomeSCH is in progress.	スマートライセンス登録メッセージを受信した後、SCH デバイスの登録が進行中です。Call-home は SCH サーバーに登録結果をポーリングします。	call-home	「特に対処の必要はありません。」
<del>CALLMGRMFCALLSCH</del>	6-情報	Device SCH registration result: [chars]. The result has no impact on Smart Licensing registration. You can check Smart Licensing registration status by executing command \show license summary\.	Call-home が SCH サーバーから登録結果を取得し、出力しました。	call-home	「特に対処の必要はありません。」
CALLMGRMFCALLLIST	1-アラート	[chars]	特定のメッセージテキストがコール管理ソフトウェア \n\ によって提供されます。これは、ソフトウェアエラーが原因で \n\ 内部データが破損したことを示しています	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
CALLMGRMFCALLPOOL	1-アラート	[chars]	特定のメッセージテキストがコール管理ソフトウェア \n\ によって提供されます。これは、メモリ枯渇状態を示します。	-	LOG_SID_REDUCE_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CALL_MGMT-HN1SYS	1-アラート	[chars]	特定のメッセージテキストがコール管理ソフトウェア \n\ によって提供されます。これは、初期化の失敗を示します。これが \n\ 発生すると、コール管理サブシステムは機能しません。	-	LOG_STD_ACTION
CALL_MGMT4CALL_DSC	4-警告	[chars]	特定のメッセージテキストがコール管理ソフトウェア \n\ によって提供されます。これは、コールレコードが \n\ アクティブコールリストにないことを示します。	-	LOG_STD_ACTION
CALLPROG3-API_INIT	3-エラー	api front init failed for [chars]	フロントエンドキューから空き要素を取得できませんでした。	コール進捗通知	プラットフォームが正常に機能するには、追加の空き要素が必要です。 \n\ コール進捗通知アプリケーションの使用を停止します。 \n\ TACに連絡して問題を報告してください。
<del>CALLMCOMHSCALERC</del>	3-エラー	[chars]	Terse Mcom Call が録音に失敗しました	modem-management	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CALLMCOMHSCALERC</del>	3-エラー	[chars]	Terse Mcom Call の録音	modem-management	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CALLMCOMHSCALERC</del>	3-エラー	[chars]	Terse Mica Call が録音に失敗しました	modem-management	LOG_SID_NO_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CAIRCDMCAHSALHC</del>	3-エラー	[chars]	Terse Mica Call の録音	modem-management	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CAIRCDMCAHSALHC</del>	3-エラー	[chars]	生成された超過 Syslog 機能の記録	modem-management	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CAIRCDMCAHSALHC</del>	6-情報	[chars]	Terse Mica Call が録音に失敗しました	modem-management	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CAIRCDMCAHSALHC</del>	6-情報	[chars]	Terse Mica Call の録音	modem-management	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CAIRANSMBIPRSCID</del>	3-エラー	System experiencing high cpu utilization.\n	システムには、新しいリソースを\n\割り当てるために使用できる十分なCPUリソースがありません。	call-treatment	<p>コールセットアッププレートがこのゲートウェイの\n\サポートされているキャパシティ内であることを確認します。</p> <p>&lt;CmdBold&gt;show proc cpu&lt;NoCmdBold&gt;\n\コマンドを入力して、どのプロセスが最も多くのCPU\n\キャパシティを消費しているかを確認し、必要に応じて他のシステムアクティビティを減らして\n\、CPUの使用を軽減します。デフォルトでは、ゲートウェイで5秒間のCPU使用率が89%を上回った場合、システムはコールを拒否します。 \n\デフォルト値は、コール処理を有効にして\n\ &lt;CmdBold&gt;call threshold global cpu-5sec&lt;NoCmdBold&gt;\n\コマンドを入力することで、オーバーライドできます。</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CALL</del>	3-エラー	System experiencing high average cpu utilization.\n	60 秒以上、または <CmdBold>call threshold\n\ poll-interval<NoCmdBold> コマンドを介して設定した間隔の平均 CPU 使用率に基づき、システムには新しいコールを受け入れるために使用できる十分な CPU リソースが\n\ ありません。	call-treatment	コールセットアッププレートがこのゲートウェイの\n\ サポートされているキャパシティ内であることを確認します。現在のコールセットアップ\n\ レートがこのゲートウェイでサポートされているかを確認します。 <CmdBold>show proc\n\ cpu<NoCmdBold> コマンドを入力して、どのプロセスが\n\ 最も多くの CPU キャパシティを消費しているかを確認し、必要に応じて他のシステム\n\ アクティビティを減らして、CPU の使用を軽減します。デフォルトでは、ゲートウェイで 5 秒間の CPU 使用率が 98% を超えた場合、システムは\n\ コールを拒否します。 \n\ デフォルト値は、コール処理を有効にして\n\ <CmdBold>call threshold global cpu-avg<NoCmdBold>\n\ コマンドを入力することで、オーバーライドできます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CRITICAL</del>	3-エラー	System experiencing high cpu utilization over one minute interval.\n	60秒を超える間隔の平均CPU使用率に基づき、\nシステムには十分なCPUリソースがありません。	call-treatment	<p>コールセットアッププレートがこのゲートウェイの\nサポートされているキャパシティ内であることを確認します。</p> <pre>&lt;CmdBold&gt;show proc cpu&lt;NoCmdBold&gt;\n</pre> <p>コマンドを入力して、どのプロセスが最も多くのCPUキャパシティを\n消費しているかを確認し、必要に応じて他のシステム\n\nアクティビティを減らして、CPUの使用を軽減します。デフォルトでは、ゲートウェイで5秒間のCPU使用率が98%を上回った場合、システムはコールを拒否します。"</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<p>CAIRNCSAFIOMISCE</p>	<p>3-エラー</p>	<p>System running low on I/O memory.\n</p>	<p>システムに十分な空き I/O メモリがありません。</p>	<p>call-treatment</p>	<p>ゲートウェイに、この Cisco IOS の機能セットとバージョンに推奨される I/O メモリ容量 \n\があることを確認します。 \n\ &lt;CmdBold&gt;show mem&lt;NoCmdBold&gt; および &lt;CmdBold&gt;show proc mem&lt;NoCmdBold&gt; \n\ コマンドを使用して、最も多くのメモリを \n\ 消費しているプロセスを確認します。メモリ使用率がこれらの \n\ プロセスに適しているかどうかを確認し、適している場合は他のシステムアクティビティを減らして CPU の使用を軽減します。 \n\ I/O メモリ使用率の高しき値と低しき値は、コール処理を有効にして \n\ &lt;CmdBold&gt;call threshold global io-mem&lt;NoCmdBold&gt; コマンドを使用することで、設定できます。</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CIRCUITMEMORISE</del>	3-エラー	System running low on memory.	システムには、新しいリソースを割り当てるための十分な空きメモリがありません。	call-treatment	ゲートウェイに、この Cisco IOS ソフトウェアの機能セットとバージョンに推奨されるメモリ容量 \n\ があることを確認します。 \n\ <CmdBold>show mem<NoCmdBold> および <CmdBold>show proc mem<NoCmdBold> \n\ コマンドを使用して、最も多くのメモリを \n\ 消費しているプロセスを確認します。メモリ使用率がこれらの \n\ プロセスに適しているかどうかを確認し、適している場合は他のシステムアクティビティを減らして CPU の使用を軽減します。 \n\ デフォルトでは、ゲートウェイのプロセッサメモリの空きが 2% 未満の場合、システムはコールを拒否します。この値は、 \n\ コール処理を有効にして \n\ <CmdBold>call threshold global total mem<NoCmdBold> コマンドを入力することで、オーバーライドできます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CALLTHRESHOLDGLOBAL</del>	3-エラー	System running low on processor memory.\n	システムに十分な空きプロセッサメモリがありません。	call-treatment	ゲートウェイに、この Cisco IOS ソフトウェアの機能セットとバージョンに推奨されるプロセッサメモリ容量\nがあることを確認します。 \n<CmdBold>show mem<NoCmdBold> および <CmdBold>show proc mem<NoCmdBold>\n コマンドを使用して、最も多くのメモリを\n消費しているプロセスを確認します。メモリ使用率がこれらの\nプロセスに適しているかどうかを確認し、適している場合は他のシステムアクティビティを減らして CPU の使用を軽減します。 \n プロセッサメモリ使用率の高しきい値と低しきい値は、コール処理を有効にして \n <CmdBold>call threshold global proc-mem<NoCmdBold> コマンドを使用することで、設定できます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CALL</del>	3-エラー	High call volume.\n	システムで大量のコールが発生しています。	call-treatment	<p>コールのしきい値を無効にします。コールの上限と下限のしきい値をグローバルで\n\変更するか、高いリソース使用率の\n\原因を調査します。コールの合計数の上限と下限のしきい値は、\n\コール処理を有効にし、\n\</p> <pre>&lt;CmdBold&gt;call threshold global proc-mem&lt;/NoCmdBold&gt;</pre> <p>コマンドを入力することで、設定できます。</p>



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CALLREACHCPU_SLOW	3-エラー	System experiencing high cpu utilization. Processing for callID[dec] is rejected.\n	システムには、新しいコールを \n\ 受け入れるために使用できる十分な CPU リソースがありません。指定したコールが拒否されました。	call-treatment	<p>コールセットアッププレートがこのゲートウェイの \n\ サポートされているキャパシティ内であることを確認します。</p> <pre>&lt;CmdBold&gt;show proc cpu&lt;NoCmdBold&gt;\n\ コマンドを入力して、どのプロセスが最も多くの CPU\n\ キャパシティを消費しているかを確認し、必要に応じて他のシステムアクティビティを減らして \n\、CPU の使用を軽減します。デフォルトでは、ゲートウェイで 5 秒間の CPU 使用率が 89% を上回った場合、システムはコールを拒否します。 \n\ デフォルト値は、コール処理を有効にして \n\ &lt;CmdBold&gt;call threshold global cpu-5sec&lt;NoCmdBold&gt; \n\ コマンドを入力することで、オーバーライドできます。</pre>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<p><b>CALL_TREATMENT</b></p>	<p>3-エラー</p>	<p>System experiencing high average cpu utilization. Processing for callID[dec] is rejected.\n</p>	<p>60 秒以上、または <b>call threshold</b> \n <b>poll-interval</b> \n コマンドを介して設定した間隔の平均 CPU 使用率に基づき、システムには新しいコールを受け入れるために使用できる十分な CPU リソースが \n ありません。指定した \n コールが拒否されました。</p>	<p>call-treatment</p>	<p>コールセットアップレートがこのゲートウェイの \n サポートされているキャパシティ内であることを確認します。現在のコールセットアップ \n レートがこのゲートウェイでサポートされているかを確認します。 <b>show proc</b> \n <b>cpu</b> \n コマンドを入力して、どのプロセスが \n 最も多くの CPU キャパシティを消費しているかを確認し、必要に応じて他のシステム \n アクティビティを減らして、CPU の使用を軽減します。デフォルトでは、ゲートウェイで 5 秒間の CPU 使用率が 98% を超えた場合、システムは \n コールを拒否します。 \n デフォルト値は、コール処理を有効にして \n <b>call threshold global cpu-avg</b> \n コマンドを入力することで、オーバーライドできます。</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CALRAMCHROENOD	3-エラー	System experiencing high cpu utilization over one minute interval. Processing for callID[dec] is rejected.\n	60秒を超える間隔の平均CPU使用率に基づき、\nシステムには新しいコールを\n受け入れるのに十分なCPUリソースがありません。指定したコールが拒否されました。	call-treatment	<p>コールセットアッププレートがこのゲートウェイの\nサポートされているキャパシティ内であることを確認します。</p> <pre>&lt;CmdBold&gt;show proc cpu&lt;NoCmdBold&gt;\n</pre> <p>コマンドを入力して、どのプロセスが最も多くのCPUキャパシティを\n消費しているかを確認し、必要に応じて他のシステム\n\nアクティビティを減らして、CPUの使用を軽減します。デフォルトでは、ゲートウェイで5秒間のCPU使用率が98%を上回った場合、システムはコールを\n拒否します。"</p>

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CALLRASH-CHMEMLSC	3-エラー	System running low on I/O memory. Processing for callID[dec] is rejected.\n	システムには、新しいコールを受け入れるための十分な空き I/O メモリがありません。 \n \n 指定したコールは拒否されました。	call-treatment	ゲートウェイに、この Cisco IOS の機能セットとバージョンに推奨される I/O メモリ容量 \n \n があることを確認します。 \n \n <CmdBold>show mem<NoCmdBold> および <CmdBold>show proc mem<NoCmdBold> \n \n コマンドを使用して、最も多くのメモリを \n \n 消費しているプロセスを確認します。メモリ使用率がこれらの \n \n プロセスに適しているかどうかを確認し、適している場合は他のシステムアクティビティを減らして CPU の使用を軽減します。 \n \n I/O メモリ使用率の高しきい値と低しきい値は、コール処理を有効にして \n \n <CmdBold>call threshold global io-mem<NoCmdBold> コマンドを使用することで、設定できます。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CALRABCHMEMRUSCE	3-エラー	System running low on memory. Processing for callID[dec] is rejected.\n	システムには、新しいコールを受け入れるための十分な空きメモリがありません。 \n 指定したコールが拒否されました。	call-treatment	ゲートウェイに、この Cisco IOS ソフトウェアの機能セットとバージョンに推奨されるメモリ容量 \n があることを確認します。 \n <CmdBold>show mem<NoCmdBold> および <CmdBold>show proc mem<NoCmdBold> \n コマンドを使用して、最も多くのメモリを \n 消費しているプロセスを確認します。メモリ使用率がこれらの \n プロセスに適しているかどうかを確認し、適している場合は他のシステムアクティビティを減らして CPU の使用を軽減します。 \n デフォルトでは、ゲートウェイのプロセッサメモリの空きが 2% 未満の場合、システムはコールを拒否します。この値は、 \n コール処理を有効にして \n <CmdBold>call threshold global total-mem<NoCmdBold> コマンドを入力することで、オーバーライドできます。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CAIRAWGHPROMMSXCE</del>	3-エラー	System running low on processor memory. Processing for callID[dec] is rejected.\n	システムには、新しい\n コールを受け入れるための十分な空きプロセスメモリがありません。指定したコールが拒否されました。	call-treatment	<p>ゲートウェイに、この Cisco IOS ソフトウェアの機能セットとバージョンに推奨されるプロセスメモリ容量\nがあることを確認します。 \n</p> <pre>&lt;CmdBold&gt;show mem&lt;NoCmdBold&gt;</pre> <p>および</p> <pre>&lt;CmdBold&gt;show proc mem&lt;NoCmdBold&gt;\n</pre> <p>コマンドを使用して、最も多くのメモリを\n消費しているプロセスを確認します。メモリ使用率がこれらの\nプロセスに適しているかどうかを確認し、適している場合は他のシステムアクティビティを減らして CPU の使用を軽減します。 \n</p> <p>プロセスメモリ使用率の高しきい値と低しきい値は、コール処理を有効にして \n</p> <pre>&lt;CmdBold&gt;call threshold global proc-mem&lt;NoCmdBold&gt;</pre> <p>コマンドを使用することで、設定できます。</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CALLTRKR3-HIGH_CALLS	3-エラー	High call volume. Processing for callID[dec] is rejected.\n	システムで大量のコールが発生しています。新しいコールを受け入れるための十分なリソースが \n\ ありません。指定したコールが \n\ 拒否されました。	call-treatment	コールのしきい値を無効にします。コールの上限と下限のしきい値をグローバルで \n\ 変更するか、高いリソース使用率の \n\ 原因を調査します。コールの合計数の上限と下限のしきい値は、 \n\ コール処理を有効にし、 \n\ <CmdBold>call threshold global proc-man<NoCmdBold> コマンドを入力することで、設定できます。
CALLTRKR3-CAL_RECROR	3-エラー	[chars]	生成された超過 Syslog 機能の記録	CallTracker	LOG_SID_NO_ACTION
CALLTRKR3-NO_MEM	3-エラー	Memory allocation failed for CT [chars] [dec] bytes	空きメモリがないため、CallTracker は新しいレコードを割り当てることができませんでした。	CallTracker	CallTracker を無効にします [有効な calltracker はありません]。show memory を実行して、 \n\ メモリが割り当てられている場所を確認します。
CALLTRKR3-PRINT_BUFFER	3-エラー	calltrkr cli print buffer [chars]	calltrkr cli 内部印刷バッファがオーバーフローしました。	Calltracker	calltrkr show コマンドの使用を停止し、TAC に連絡して問題を報告してください

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CALLTRKR-3-PROC	3-エラー	can't spawn [chars]	calltrackerプロセスを生成できませんでした。	CallTracker	最初にコールトラッカーを無効にします [有効なcalltrackerはありません]。再度有効にします。
<del>CALLTRKR</del> CAL_RECORD	6-情報	[chars]	Terse CallTracker Call のレコード	CallTracker	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CALLTRKR</del> MDM_CALRC	6-情報	[chars]	Modem Verbose CallTracker Call のレコード	CallTracker	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CALLTRKR</del> MDM_NO_CALRC	6-情報	[chars]	Modem Information Verbose CallTracker Call のレコード	CallTracker	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CALLTRKR</del> MDM_LN_CALRC	6-情報	[chars]	Modem Line Verbose CallTracker Call のレコード	CallTracker	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CALLTRKR</del> MDM_NC_CALRC	6-情報	[chars]	Modem Negotiation Verbose CallTracker Call のレコード	CallTracker	LOG_SID_NO_ACTION
CAPCHANGEDYNM4LDP	4-警告	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
CAPCHANGE-4-LDP	4-警告	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
CAPWAP_IRAG2UNENABED	2-クリティカル	[chars] feature not enabled at interface [chars] packet cannot be processed	Capwap フラグメンテーション機能がコントロールプレーンで有効になっていないことが示されています。これは重大な問題です。	QFP	LOG_STD_ACTION



機能重大度 ニモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CAPWAP_FRAG_WARN_QFP</del>	3-エラー	Capwap Fragmentation encountered an error: [chars] [chars] %lu [chars] %lu	デバッグ用のパラ メータデータを含 むメッセージに示 されているよう に、Capwap Fragmentation でラ ンタイムエラーが 発生しました	QFP	LOG_STD_ACTION
<del>CAPWAP_FRAG_WARN_QFR</del>	3-エラー	Capwap Fragmentation encountered an error: [chars]	示されているよう に、Capwap フラグ メンテーションで ランタイムエラー が発生しました	QFP	LOG_STD_ACTION
<del>CAPWAP_FRAG_INIT_FAILED</del>	3-エラー	Initialization of the CAPWAP_FRAG feature in QFP failed	QFP での CAPWAP_FRAG 機能の初期化に失 敗しました。これ は、ソフトウェア 障害を示していま す。	QFP	LOG_STD_ACTION
<del>CAPWAP_FRAG_INVALID_QFPNO</del>	3-エラー	Invalid qfp device no.: [chars]	無効な QFP デバイ ス番号です。	QFP	LOG_STD_ACTION
<del>CAPWAP_FRAG_IPC_INIT_FAILED</del>	3-エラー	[dec]	IPC ハンドラの初 期化に失敗しまし た。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>CAPWAP_FRAG_IPC_MEM_INIT_FAILED</del>	3-エラー	-	Capwap リアセンブ ルメモリプールの 増加に失敗しまし た。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>CAPWAP_FRAG_IPC_MEM_INIT_FAILED</del>	3-エラー	-	Capwap リアセンブ ルメモリプールの 初期化に失敗しま した。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>CAPWAP_FRAG_IPC_INVALIDMSG</del>	4-警告	[hec]	無効な IPC メッ セージサブタイプ を受信しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CAPWAP_REASS_DISABLED	2-クリティカル	[chars] feature not enabled at interface [chars] packet cannot be processed	Capwap リアセンブル機能がコントロールプレーンで有効になっていないことが示されています。これは重大な問題です。	QFP	LOG_STD_ACTION
CAPWAP_REASS_ALLOC_FAILED	3-エラー	Allocation of [chars] memory failed for CAPWAP_REASS feature in QFP	QFP CAPWAP_REASS 機能マイクロコードによるメモリの割り当てに失敗しました。メモリチャンクの名前は、メッセージで指定されます。これはソフトウェア障害を示しています	QFP	LOG_STD_ACTION
CAPWAP_REASS_CAPWAP_SIG	3-エラー	Capwap Reassembly encountered an error: [chars] [chars] %lu [chars] %lu	デバッグ用のパラメータデータを含むメッセージに示されているように、Capwap リアセンブルでランタイムエラーが発生しました	QFP	LOG_STD_ACTION
CAPWAP_REASS_CAPWAP_SIG	3-エラー	Capwap Reassembly encountered an error: [chars]	示されているように、Capwap リアセンブルでランタイムエラーが発生しました	QFP	LOG_STD_ACTION
CAPWAP_REASS_INIT_FAILED	3-エラー	Initialization of the CAPWAP_REASS feature in QFP failed	QFP での CAPWAP_REASS 機能の初期化に失敗しました。これは、ソフトウェア障害を示しています。	QFP	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CAPWAPRESSMADQFNO</del>	3-エラー	Invalid qfp device no.: [chars]	無効な QFP デバイス番号です。	QFP	LOG_STD_ACTION
<del>CAPWAPRESSMEMINFIED</del>	3-エラー	-	capwap リアセンブルメモリプールの初期化でエラーが発生しました。	QFP	LOG_STD_ACTION
<del>CAPWAPRESSMEMRQFIED</del>	3-エラー	-	追加の capwap リアセンブルプールメモリを要求しようとしたときに、IPC 障害が発生しました。	QFP	LOG_STD_ACTION
<del>CARDPROTECTIONBOHACME</del>	3-エラー	For Card protection group: [dec] both primary and backup are active	カード保護グループでは、プライマリ IM とバックアップ IM の両方がアクティブです	-	設定 - 異常な状態を確認します
<del>CARDPROTECTIONACME</del>	4-警告	Card protection group: [dec] is [chars] ACTIVE [chars]	カード保護グループがアクティブかどうか	-	なし - 正常な状態
<del>CARDPROTECTIONONGADD</del>	4-警告	[chars] [dec]/[dec] Member added to Card protection group [dec]	カード保護グループに新しいメンバーが追加されました	-	なし - 正常な状態
<del>CARDPROTECTIONONGROUP</del>	4-警告	CARD_PROTECTIONGroup %u is configured	カード保護グループが設定されました	-	なし - 正常な状態
<del>CARDPROTECTIONONGRUAL</del>	4-警告	Virtual IM %u/%u is created	カード保護グループの仮想 IM が作成されました	-	なし - 正常な状態
<del>CARDPROTECTIONPROICDN</del>	4-警告	Card protection group: [dec] [chars] [dec]/[dec] is [chars] [chars]	グループのメンバー間の保護スイッチオーバー	-	なし - 正常な状態

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CARDS_AIE3CARD_UNSUPPORTED	3-エラー	Card in slot %u with type [chars] is not supported in version %u.%u	挿入されたラインカードは、現在実行中のソフトウェアではサポートされていません。	cbr-platform-infra	サポートされていないカードを交換するか、正しいソフトウェアにアップグレードします。
CARDS_AIE3MISMATCH	3-エラー	Mismatched card type [chars] in slot [dec]. Expected type [chars].	挿入されたラインカードが、現在プロビジョニングされているカードタイプと一致しません。	cbr-platform-infra	誤ったボードタイプを現在プロビジョニングされているボードタイプに置き換えるか、「no card」と入力して、新しいカードタイプを検出できるようにします。
CARDS_AIE3UNEXPECTED	3-エラー	Unexpected error on slot [dec]: [chars]	ラインカード OIR アクションの実行中に予期しないエラーが発生しました	cbr-platform-infra	LOG_STD_ACTION
CARDS_AIE4FORCERESET	4-警告	Reset slot %u for reason: [chars]	この理由で、SUP がラインカードを強制的にリロードしました。	cmts-platform-infra	LOG_STD_ACTION
CARDS_AIE4INCONSISTANT	4-警告	Gemini version inconsistant: slot [dec] daughter board [dec] version [chars] slot [dec] daughter board [dec] version [chars]	シャーシ CBR の異なる Gemini は、同じハードウェアバージョンの US モジュールのみをサポートします。	cmts-platform-infra	2つのスロットの Gemini のバージョンを同じにするため、Gemini を交換します。
CARDS_AIE4LEOBENMISMATCH	4-警告	Leoben version mismatch: slot [dec] version [chars] slot [dec] version [chars]	シャーシ CBR の異なる Leoben は、同じハードウェアバージョンの US モジュールのみをサポートします。	cbr-platform-infra	2つのスロットの Leoben のバージョンを同じにするため、Leoben を交換します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CARRIER2CT3_EI_MIX	2-クリティカル	Cannot mix E1 PRI and CT3 DFC in chassis\ do not power up invalid card in slot [dec]\n	ユーザーが同じシャーシに E1 PRI カードと CT3 DFC カードを配置しました。	-	余分な E1 PRI カードまたは CT3 DFC カードを取り外します。
CARRIER2T1_EI_MIX	2-クリティカル	Cannot mix T1 and E1 8PRI DFC cards in chassis\ do not power up invalid card in slot [dec]\n	ユーザーが同じシャーシに T1 カードと E1 8PRI DFC カードを配置しました。	-	余分な T1 カードまたは E1 8PRI DFC カードを取り外します。
CARRIER2NP108_CIRSN	2-クリティカル	3 NP108s were not found on Tetryl card [dec] detected.	Tetryl には 3 つの NP108 が存在する必要があります	tetryl	LOG_STD_ACTION
CARRIER2COMANY_8PRI	2-クリティカル	Too many 8PRI DFC cards do not power up invalid card in slot [dec]\n	ユーザーがシャーシに配置した 8PRI DFC カードが多すぎます。	-	余分な 8PRI DFC カードを取り外します。
CARRIER2COMANY_CT3	2-クリティカル	Too many CT3 DFC cards do not power up invalid card in slot [dec]\n	ユーザーがシャーシに配置した CT3 DFC カードが多すぎます。	-	問題の原因となっている余分な CT3 DFC カードまたは 8PRI DFC カードを取り外します。
CARRIER2COMANY_TRUNK	2-クリティカル	Too many trunk DFC cards do not power up invalid card in slot [dec]\n	ユーザーがシャーシに配置したトランク DFC カードが多すぎます。	-	余分なトランク DFC カードを取り外します。
CARRIER3DFC_INIT_ALREADY	3-エラー	DFC is already initialized - DFC [dec]	DFC はすでに初期化されています。再度初期化する必要はありません	as	LOG_STD_ACTION
CARRIER3DFC_INIT_FAIL	3-エラー	DFC initialization is failed - DFC [dec]	いくつかの理由により、DFC の初期化が失敗しました	as	LOG_STD_ACTION
CARRIER3DFC_POWER_INT	3-エラー	DFC Power Changed - DFC [dec]	DFC 電力が変動しています	as	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CARRIER3INVALID_DFC	3-エラー	Invalid DFC - DFC [dec] type [dec]	DFC に無効なボード ID/タイプがあります	as	LOG_STD_ACTION
CARRIER3PLATFORM_DFC	3-エラー	DFC Carrier Platform Init Failed - Slot [dec]	DFC キャリアプラットフォームの初期化に失敗しました	as	LOG_STD_ACTION
CARRIER3POWER_DFC	3-エラー	DFC Power-On Failed - DFC [dec]	DFC の電源投入に失敗しました	as	LOG_STD_ACTION
CARRIER3RESET_DFC	3-エラー	DFC Reset Failed - DFC [dec]	OIR の取り外しプロセス中に DFC のリセットに失敗しました。	as	LOG_STD_ACTION
CASA-2-NOMEM	2-クリティカル	Out of memory: [chars]\n	CASA がメモリの割り当てに失敗しました。	casa	LOG_SIDREDUCE_ACTION
CASA-3-BADVER	3-エラー	Incoming packet is CASA v[dec] this router is v[dec]	誤ったバージョンの CASA のパケットを受信しました	casa	すべての CASA デバイスが同じバージョンの \n\ プロトコルを実行していることを確認します
CASA-4-BADMSG	4-警告	Message parsing error: [chars]	着信パケットの解析に失敗しました	casa	このメッセージが繰り返し発生する場合は、「debug ip casa error」を有効にして \n\ 出力を記録し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して \n\、収集した情報を提供してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CASA-4PORTCHANGE	4-警告	Wildcard overlap: [chars]	あるポートで受信した CASA ワイルドカードが、別のポートに送信するサービスマネージャによって \n\ 上書きされました。このメッセージは、サービスを新しい転送エージェントポートに移行している場合に \n\ 1 回表示されることがあります。このメッセージが繰り返し発生する場合は、設定に問題がある可能性があります。	casa	LOG_SID_RECUR_ACTION
CASA-4SECURITY_FAIL	4-警告	[chars] security information in CASA packet.	セキュリティチェックに失敗しました。	casa	すべての CASA システムが同じパスワードで設定されていることを確認します。
CASA-4UNEXPECTED	4-警告	Unexpected error: [chars]	CASA 操作の実行中に予期しないエラーが発生しました	casa	LOG_SID_RECUR_ACTION
CASA-4WARNING	4-警告	Unexpected condition: [chars]	CASA 操作の実行中に予期しない状態が検出されました	casa	LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CBAC_C3PL-3-INIT	3-エラー	Firewall data plane updates are disabled	データプレーンへのオブジェクトのファイアウォール通知が起動に \n\ 失敗したため、データプレーンの更新は無効になっています。	inspect	show registry brief
CBAC_CPL4OBJ_CREATE	4-警告	Firewall [chars] object [chars] creation failed in the data plane error [dec]	パラメータ \n\ マップなどのファイアウォールオブジェクトの作成通知がデータプレーンの更新に失敗したため、オブジェクト内に含まれるパラメータの \n\ アプリケーションはデータプレーンに \n\ 適用されません。また、一般的な分類が \n\、ゾーンの特定制と、アプリケーションに関して \n\ 一貫性のない構成をレンダリングするオブジェクトへのバインドに失敗した可能性もあります。	inspect	show memory



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CBAC_CPLAOBJ_DELETE	4-警告	Firewall [chars] object [chars] deletion failed in the data plane error [dec]	パラメータ \n\ マップなどのファイ アウォールオブ ジェクトの削除通 知がデータプレー ンの更新に失敗し たため、オブジェ クト内に含まれる パラメータの \n\ アプリケーション は、引き続きデー タプレーンに適用 される \n 可能性 があります。	inspect	show memory
CBAC_CPLAOBJ_MODIFY	4-警告	Firewall [chars] object [chars] modification failed in the data plane error [dec]	パラメータマップ などの \n ファイ アウォールオブ ジェクトの変更の 通知がデータプ レーンの更新に失 敗したため、 \n オ ブジェクト内に含 まれるパラメータ の適用は \n デー タプレーンに適用 されません。	inspect	show memory
ERRMSG_NOFLAGS	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
CRIC3APPLY_DS_FAILED	3-エラー	Applying downstream license failed	ダウンストリーム ライセンスを適用 できません	cmts-application	トレースバック情 報をコピーし、 TAC に報告してく ださい
CRIC3APPLY_CHA_FAILED	3-エラー	Enforcement failed	適用できません	cmts-application	トレースバック情 報をコピーし、 TAC に報告してく ださい
CRIC3APPLY_US_FAILED	3-エラー	Applying upstream license failed	アップストリーム ライセンスを適用 できません	cmts-application	トレースバック情 報をコピーし、 TAC に報告してく ださい

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CBR_LIC3APPLY_WAN_FAILED	3-エラー	Applying upstream license failed	アップストリームライセンスを適用できません	cmts-application	トレースバック情報をコピーし、TACに報告してください
CBR_LIC3CB_OPEN_FAILED	3-エラー		CPB データファイルを開けません。	cmts-application	TACに報告してください
CBR_LIC3CB_READ_FAILED	3-エラー	Reading CPB data file failed	ファイルから CPB データを読み取れません	cmts-application	TACに報告してください
CBR_LIC3CB_SEEK_FAILED	3-エラー	Setting file position failed	読み取りおよび/または書き込み用のファイル位置を設定できません	cmts-application	TACに報告してください
CBR_LIC3CB_WRITE_FAILED	3-エラー	Writing CPB data file failed	CPB データをファイルに書き込めません	cmts-application	TACに報告してください
CBR_LIC-3-CSB_FAIL	3-エラー	[chars] Failed for [chars]	ライセンス関連の CLI を解析しようとして失敗しました	cmts-application	ラインカードライセンスの詳細を確認し、TACに連絡してください
CBR_LIC3SAMALLOC_FAILED	3-エラー	[chars]	スマートライセンスエージェントのプラットフォーム malloc が失敗しました	cmts-application	メモリの使用状況を確認し、TACに報告してください
CBR_LIC3SANULLUNPR	3-エラー	[chars]	プラットフォームがスマートライセンスエージェントから null 関数ポインタを取得しています	cmts-application	TACに報告してください
CBR_LIC3SARCSEIF_FAILED	3-エラー	[chars]	スマートライセンスエージェントの登録に失敗しました	cmts-application	call-home pki vrf config と IdToken を確認します

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CRIC <del>NULL</del> LICENSE <del>ENTITLEMENT</del>	3-エラー	License entitlement DB is NULL!	DS ライセンス DB が NULL です	cmnts-application	トレースバック情報をコピーし、TAC に報告してください
CRIC <del>NULL</del> LICENSE <del>NO</del>	3-エラー	License DB is NULL!	ライセンス DB が NULL です	cmnts-application	トレースバック情報をコピーし、TAC に報告してください
CRIC <del>CPB</del> LESS <del>RECORD</del>	4-警告	In [chars] %u UTC CPB samples loss is more than %u%u hours	CPB サンプルが予想よりも少ないです。	cmnts-application	最初の月でない場合は、CPB 機能を適用するか、メンテナンスウィンドウが5時間以下になるようにします。TAC に報告してください
CRIC <del>CPB</del> SN <del>MSMATCH</del>	4-警告	CPB data will be removed since they are from Chassis: [chars]. Local Chassis is: [chars].	CPB レコードは他のシャーシに保存されました。	cmnts-application	「これは Informational (情報提供) メッセージです。」
CRIC <del>CPB</del> EVENT <del>LOG</del>	5-通知	CPB event: [chars]	CPB 機能の重要なイベント。	cmnts-application	「これは Informational (情報提供) メッセージです。」
CRIC <del>FCM</del> EVENT <del>LOG</del>	5-通知	FCM event: [chars]	FCM 機能の重要なイベント。	cmnts-application	「これは Informational (情報提供) メッセージです。」
CRIC <del>CHANNEL</del> NO <del>SHUT</del>	6-情報	[chars] channel %u no shut is not allowed due to insufficient licenses	ライセンスが不足しているため、チャンネルを no shut にできません	cmnts-application	TAC への追加のライセンスレポートを取得します
CRIC <del>CHANNEL</del> NO <del>SHUTDOWN</del>	6-情報	[chars]:%u has been restored to no shut	以前シャットダウンされたチャンネルを no shut 状態に復元しました	cmnts-application	「なし」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CRIC@CHANNELSHUTDOWN</del>	6-情報	[chars]:%u has been shutdown due to deactivated enforcement	適用によるチャンネルのシャットダウン	cmts-application	追加ライセンスを購入します。TACに報告してください
<del>CRIC@DSLICENFORCED</del>	6-情報	enforce_en:%u [chars] is %u	ライセンス契約違反適用	cmts-application	消費した追加ライセンスを購入し、TACに報告してください
<del>CRIC@DSLICRESRUCED</del>	6-情報	[chars] [chars]:%u [chars]	ライセンス契約違反ライセンス制限/適用	cmts-application	追加ライセンスを購入し、TACに報告してください
<del>CRIC@CHANNELSHUTDOWN</del>	6-情報	[chars] has been restored to no shut	以前シャットダウンしたチャンネルをno shut状態に復元しました	cmts-application	「なし」
<del>CRIC@CHANNELSHUTDOWN</del>	6-情報	[chars]	適用によるチャンネルのシャットダウン	cmts-application	追加ライセンスを購入します。TACに報告してください
<del>CRIC@CHALICENFORCED</del>	6-情報	enforce_en:%u [chars] is %u	ライセンス契約違反適用	cmts-application	消費した追加ライセンスを購入し、TACに報告してください
<del>CRIC@CHALICRESRUCED</del>	6-情報	[chars] [chars]	ライセンス契約違反ライセンス制限/適用	cmts-application	追加ライセンスを購入し、TACに報告してください
<del>CRIC@CAMEXOCOSMED</del>	6-情報	[chars]	CAPカウントは設定できません。消費したカウントの方が多いです	cmts-application	CAPカウントは設定できません。消費したカウントの方が多いです
<del>CRIC@CAPEDRANEND</del>	6-情報	Capped Enforcement duration expired. Deactivated Enforced	評価期間または猶予期間の期限が切れた後、上限付き適用期間が期限切れになりました	cmts-application	シスコとの通信を復元し、必要に応じて権限を追加します

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CRIC@CDR@M@S@R@E</del>	6-情報	License [chars] period has expired. Capped enforcement is active. The router will be deactivated in 90 days	評価期間または猶 予期間が期限切れ になりました。上 限付きの適用 - 90 日後に非アクティ ブ化されます	cmts-application	シスコとの通信を 復元し、コンプラ イアランスに違反し ている場合は権限 を追加します
<del>CRIC@C@CON@G@L@O@C@K@E@D</del>	6-情報	[chars]	設定ロックが有効 になっています。 cBR を登録して試 してください	cmts-application	設定ロックが有効 になっています。 cBR を登録して試 します
<del>CRIC@C@I@M@I@N@O@I@S@U@P@O@R@T</del>	6-情報	[chars]	このライセンスタ グの上限付き適用 はサポートされて いません	cmts-application	この機能のライセ ンス制限は変更で きません
<del>CRIC@C@I@M@I@S@T@A@R@E@D</del>	6-情報	[chars]	ライセンス制限を 変更するには、最 初にライセンス制 限を無効にします	cmts-application	最初にライセンス 制限を無効にしま ないと、ライセンス 制限を変更できま せん
<del>CRIC@C@O@O@D@U@R@A@T@I@O@N@E@X@P@I@R@E@D</del>	6-情報	OOO duration expired - Capped Enforced	OOO 期間が期限切 れになったため、 上限付きが適用さ れました	cmts-application	コンプライアンス を維持するには、 権限を追加します
<del>CRIC@C@O@O@D@U@R@A@T@I@O@N@T@I@M@E@R@E@D</del>	6-情報	License OOC timer has started. All entitlements will be Capped Enforced in 270 days. Please add necessary entitlements	OOO 期間タイマー が開始されまし た。すべての権限 は 270 日以内に上 限付きで適用され ます。	cmts-application	コンプライアンス を維持するには、 必要な権限を追 加します
<del>CRIC@C@I@C@S@A@D@S@A@B@L@E@D</del>	6-情報	[chars]	ライセンス契約に 違反しています。 デバイスが無効に なっています	cmts-application	TAC に報告し、十 分なライセンスを 追加してください

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<code>CERT@CSA_EVA_EXTRD</code>	6-情報	[chars]	評価期間が期限切れになりました。ライセンスエージェントが評価期限切れ状態に移行しています	cmts-application	シスコとの通信を復元し、デバイスを登録します
<code>CERT@CSA_COB_NOI_CADN</code>	6-情報	[chars]	スマートライセンスエージェントのイベント変更に関するグローバル通知を受信しました	cmts-application	「なし」
<code>CERT@CSA_CRACE_EXTRD</code>	6-情報	[chars]	猶予期間が期限切れになりました。ライセンスエージェントが猶予期限切れ状態に移行しています	cmts-application	シスコとの通信を復元します
<code>CERT@CSA_NCMBIANE</code>	6-情報	[chars]	スマートライセンスエージェントの適用モードがコンプライアンス適合に変更されました	cmts-application	「なし」
<code>CERT@CSA_OIC_CMBIANE</code>	6-情報	[chars]	スマートライセンスエージェントの適用モードがコンプライアンス不適合に変更されました	cmts-application	TAC に報告し、十分なライセンスを追加してください
<code>CERT@CSA_OVRACE</code>	6-情報	[chars]	スマートライセンスエージェントの適用モードがライセンス超過に変更されました	cmts-application	TAC に報告し、十分なライセンスを追加してください
<code>CERT@LISENSE_ENFORCE</code>	6-情報	Enforcement mode set to [chars]	ライセンス情報が適用されました	cmts-application	[アクションは不要です]

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CRITICAL</del> COUT_OF_RANGE	6-情報	[chars] is out of range:%u	ライセンスカウンタが境界条件に達しました	cmts-application	トレースバック情報をコピーし、TACに報告してください
<del>CRITICAL</del> SUB_LICENSED	6-情報	License enforced. All CM dropped.	ライセンス契約違反ライセンスが制限/適用され、すべてのCMがオフラインにドロップされました。	cmts-application	追加ライセンスを購入し、TACに報告してください
<del>CRITICAL</del> SUB_LICENSED	6-情報	License enforced. CM [enet] denied access	ライセンス契約違反ライセンスが制限/適用され、CMがネットワークアクセスを拒否されました。	cmts-application	追加ライセンスを購入し、TACに報告してください
<del>CRITICAL</del> CHANNEL_SHUTDOWN	6-情報	[chars] has been restored to no shut	以前シャットダウンしたチャンネルをno shut状態に復元しました	cmts-application	「なし」
<del>CRITICAL</del> CHANNEL_SHUTDOWN	6-情報	[chars] has been shutdown due to deactivated enforcement	適用によるチャンネルのシャットダウン	cmts-application	追加ライセンスを購入します。TACに報告してください
<del>CRITICAL</del> SUB_LICENSED	6-情報	enforce_en:%u [chars] is %u	ライセンス契約違反適用	cmts-application	消費した追加ライセンスを購入し、TACに報告してください
<del>CRITICAL</del> SUB_LICENSED	6-情報	[chars] [chars] [chars]	ライセンス契約違反ライセンス制限/適用	cmts-application	追加ライセンスを購入し、TACに報告してください
<del>CRITICAL</del> CHANNEL_SHUTDOWN	6-情報	[chars] has been restored to no shut	以前シャットダウンしたチャンネルをno shut状態に復元しました	cmts-application	「なし」

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CBR_CWAN_CHANNELS_DOWN</del>	6-情報	[chars] has been shutdown due to deactivated enforcement	適用によるチャネルのシャットダウン	cmts-application	追加ライセンスを購入します。TACに報告してください
<del>CBR_CWAN_LICENSED</del>	6-情報	enforce_en:%u [chars] is %u	ライセンス契約違反適用	cmts-application	消費した追加ライセンスを購入し、TACに報告してください
<del>CBR_CWAN_LICENSED</del>	6-情報	[chars] [chars] [chars]	ライセンス契約違反ライセンス制限/適用	cmts-application	追加ライセンスを購入し、TACに報告してください
<del>CBR_MCASFS_RECOVER</del>	3-エラー	Sfid [dec] Recover failed on [chars].	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	cbr-cmts-apps	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
<del>CBR_HM_CHECKPOINT</del>	3-エラー	Check Point Client [dec] Add Failed - [dec]	チェックポイントクライアントの追加に失敗しました	ubr-sw	LOG_STD_ACTION
<del>CBR_HM_CHECKDATA_PIR</del>	3-エラー	[chars]: checkpoint get data pointer error	チェックポイントインフラでメッセージデータポインタを取得できませんでした	ubr-sw	LOG_STD_ACTION
<del>CBR_PLFM_HA-3-REPL</del>	3-エラー	Failed to setup [chars] chasfs reason: [chars]	データベースの同期をトリガーするために使用する、レプリケーションマネージャ関連の chasfs エントリの作成に失敗しました	ubr-sw	LOG_STD_ACTION
<del>CBR_HFM_HA_SYNC</del>	3-エラー	Redundancy state synchronization failure [dec]/[dec] - [chars]	CBR プラットフォーム情報の同期試行中に障害が発生しました	ubr-sw	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CBR_HLM_HA_SBY_IPRR	3-エラー	Standby FP failed to reach sso-ready within tolerated wait time	スタンバイ FP が許容待機時間内に sso-ready に到達できませんでした	ubr-sw	LOG_STD_ACTION
CBR_HLM_HA_SBY_PLN_LOCK	3-エラー	Standby PLL failed to lock active within tolerated wait time	スタンバイ PLL が許容待機時間内にアクティブをロックできませんでした	ubr-sw	LOG_STD_ACTION
CBR_HLM_HA_SPAE_CC	6-情報	Lincard [dec] will be reloaded - [chars]	ラインカードは sup-ha の準備ができていません	ubr-sw	LOG_SID_NO_ACTION
CBR_PTP-3-DISPATCH	3-エラー	Unable to dispatch received TDL message from PTP daemon	これは RPD からのイベントです	cbr-ntp	LOG_SID_NO_ACTION
CBR_PTP-3-INITFAIL	3-エラー	Failed to initialize required PTP resource: [chars]	PTP に必要なリソースの初期化中に、障害が発生しました。これにより、PTP がアクティブ化されませんでした。	cbr-ntp	LOG_STD_ACTION
CBR_PTP-3-NITFAIL	3-エラー	Failed to initialize required PTP resource: [chars]	PTP に必要なリソースの初期化中に、障害が発生しました。これにより、PTP がアクティブ化されませんでした。	cbr-ntp	LOG_STD_ACTION
CBR_PTP-5-TOD_CHG	5-通知	The TOD source changed: [chars]	時刻のソースが変更されました： 1. SUP-PIC 0/1 の GPS から 2. SUP-PIC 0/1 の DTI から 3. フリーランモード	cbr-ntp	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CBR_SPA0DPIC_EMERG	0-緊急	[chars]-[chars]	DPIC から EMERG メッセージを受信します	-	LOG_SIDSHTTECH_ACTION
CBR_SPA1DPIC_ALERT	1-アラート	[chars]-[chars]	DPIC から ALERT メッセージを受信します	-	LOG_SIDSHTTECH_ACTION
CBR_SPA2DPIC_CRIT	2-クリティカル	[chars]-[chars]	DPIC から CRITICAL メッセージを受信します	-	LOG_SIDSHTTECH_ACTION
<del>CBR_SPA3DPIC_ATTACHERR</del>	3-エラー	[chars] Cortina PHY device attach error port [dec]/[dec]/[dec]	Cortina PHY デバイスオブジェクトを接続できません	-	LOG_SIDSHTTECH_ACTION
<del>CBR_SPA3DPIC_CREATEERR</del>	3-エラー	[chars] Cortina PHY device create error port [dec]/[dec]/[dec]	Cortina PHY デバイスオブジェクトを作成できません	-	LOG_SIDSHTTECH_ACTION
<del>CBR_SPA3DPIC_INITERR</del>	3-エラー	[chars] Cortina PHY device init error port [dec]/[dec]/[dec]	ファームウェアを Cortina PHY デバイスにダウンロードできません	-	LOG_SIDSHTTECH_ACTION
CBR_SPA3DPIC_BOOTREASON	3-エラー	DPIC [dec]/[dec]: [chars]	DPIC ブートエラーの理由	-	LOG_SIDSHTTECH_ACTION
CBR_SPA3DPIC_ERR	3-エラー	[chars]-[chars]	DPIC から ERR メッセージを受信します	-	LOG_SIDSHTTECH_ACTION
CBR_SPA3DPIC_NGIOERR	3-エラー	NGIO connection between IOMd and DPIC [dec]/[dec] is down!	IOMd と DPIC 間の NGIO がダウンしています	-	LOG_SIDSHTTECH_ACTION
CBR_SPA3DPIC_NGIOKEEPAIME	3-エラー	NGIO keepalive between IOMd and DPIC [dec]/[dec] timeout! %lu NGIO rx %lu ping 成功 %lu ping 失敗	NGIO キープアライブがタイムアウトです。	-	LOG_SIDSHTTECH_ACTION

機能重大度 ニーマ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CRSPASICKINDERR</del>	3-エラー	[chars] DTI Client error	DTI クライアントファームウェアをダウンロードできません	-	LOGSIDSHTECHACIION
<del>CRSPASICKNOIRYERR</del>	3-エラー	[chars] Falcon ESI Clocks reg:0x%08x	Falcon-ESI クロックの準備ができていません	-	LOGSIDSHTECHACIION
<del>CRSPASICKNOIRYERR</del>	3-エラー	[chars] Raptor ESI Clocks reg:0x%08x	Raptor-ESI クロックの準備ができていません	-	LOGSIDSHTECHACIION
<del>CRSPASICKNOIRYERR</del>	3-エラー	[chars] Raptor ESI Global Ready reg:0x%08x	Raptor-ESI の準備ができていません	-	LOGSIDSHTECHACIION
<del>CRSPASICKNOIRYERR</del>	3-エラー	[chars] Falcon SUP PIC Power not good	Falcon-ESI PLL がロックされていません	-	LOGSIDSHTECHACIION
<del>CRSPASICKNOIRYERR</del>	3-エラー	[chars] Raptor SUP PIC Power not good	Raptor-ESI PLL がロックされていません	-	LOGSIDSHTECHACIION
<del>CRSPASICKNOIRYERR</del>	3-エラー	[chars] unable to read from Falcon ESI PIC STATUS REG err [dec]	Falcon デバイスドライバと通信できません	-	LOGSIDSHTECHACIION
<del>CRSPASICKNOIRYERR</del>	3-エラー	[chars] unable to read from Raptor ESI PIC STATUS REG err [dec]	Raptor デバイスドライバと通信できません	-	LOGSIDSHTECHACIION
<del>CRSPASICKNOIRYERR</del>	3-エラー	[chars] unable to lock Falcon ESI PLL	Falcon-ESI PLL がロックされていません	-	LOGSIDSHTECHACIION
<del>CRSPASICKNOIRYERR</del>	3-エラー	[chars] unable to lock Raptor ESI PLL	Raptor-ESI PLL がロックされていません	-	LOGSIDSHTECHACIION
<del>CRSPASICKNOIRYERR</del>	3-エラー	[chars] unable to read from Falcon ESI PLL CONTROL REG err [dec]	Falcon デバイスドライバと通信できません	-	LOGSIDSHTECHACIION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CRPASPILCRRCREADROR</del>	3-エラー	[chars] unable to read from Raptor ESI PLL CONTROL REG err [dec]	Raptor デバイスドライバと通信できません	-	LOG_SIDSHTIETHACION
<del>CRPASPILCRRCWRIR</del>	3-エラー	[chars] unable to write to Falcon ESI PLL CONTROL REG err [dec]	Falcon デバイスドライバと通信できません	-	LOG_SIDSHTIETHACION
<del>CRPASPILCRRCWHROR</del>	3-エラー	[chars] unable to write to Raptor ESI PLL CONTROL REG err [dec]	Raptor デバイスドライバと通信できません	-	LOG_SIDSHTIETHACION
<del>CRPASPILCRRCWRIR</del>	3-エラー	[chars] unable to read Falcon ESI READY REG err [dec]	Falcon デバイスドライバと通信できません	-	LOG_SIDSHTIETHACION
<del>CRPASPILCRRCWRIR</del>	3-エラー	[chars] unable to read Raptor ESI READY REG err [dec]	Raptor デバイスドライバと通信できません	-	LOG_SIDSHTIETHACION
<del>CRPASPILCRRCWRIR</del>	3-エラー	[chars] unable to write to Falcon ESI CHASSIS SLOT ID REG err [dec]	Falcon デバイスドライバと通信できません	-	LOG_SIDSHTIETHACION
<del>CRPASPILCRRCWHROR</del>	3-エラー	[chars] unable to write to Raptor ESI CHASSIS SLOT ID REG err [dec]	Raptor デバイスドライバと通信できません	-	LOG_SIDSHTIETHACION
<del>CRPASPILCRRCWRIR</del>	3-エラー	[chars] unable to write to Falcon ESI CONTROL REG err [dec]	Falcon デバイスドライバと通信できません	-	LOG_SIDSHTIETHACION
<del>CRPASPILCRRCWHROR</del>	3-エラー	[chars] unable to write to Raptor ESI CONTROL REG err [dec]	Raptor デバイスドライバと通信できません	-	LOG_SIDSHTIETHACION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CRFALCON_EGRESS_LOCAL_BUF</del>	3-エラー	[chars] [chars]	Falcon FPGA の EGRESS LOCAL BUF\nモジュールから、優先度の高い割り込みを受信しました	-	LOGSIDSHTECHACIION
<del>CRFALCON_EGRESS_REMOTE_BUF</del>	3-エラー	[chars] [chars]	Falcon FPGA の EGRESS REMOTE BUF\nモジュールから、優先度の高い割り込みを受信しました	-	LOGSIDSHTECHACIION
<del>CRFALCON_EGRESS_DISPATCH</del>	3-エラー	[chars] [chars]	Falcon FPGA の EGRESS DISPATCH\nモジュールから、優先度の高い割り込みを受信しました	-	LOGSIDSHTECHACIION
<del>CRFALCON_ESI_CLOCK</del>	3-エラー	[chars] [chars]	Falcon-ESI FPGA の CLOCK\nモジュールから、優先度の高い割り込みを受信しました	-	LOGSIDSHTECHACIION
<del>CRFALCON_ESI_PCIE_WRAPPER</del>	3-エラー	[chars] [chars]	Falcon-ESI FPGA の PCIE Wrapper\nモジュールから、優先度の高い割り込みを受信しました	-	LOGSIDSHTECHACIION
<del>CRFALCON_ESI_SCHEDULER_TOP</del>	3-エラー	[chars] [chars]	Falcon FPGA の FP\n EGRESS SCHEDULER TOP モジュールから、優先度の高い割り込みを受信しました	-	LOGSIDSHTECHACIION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CSFALCONFBICAHNBUF</del>	3-エラー	[chars] [chars]	Falcon FPGA の FP\n\ INGRESS PARSER TOP モジュールから、優先度の高い割り込みを受信しました	-	LOGSIDSHTECHACTION
<del>CSFALCONFBICAHNBUF</del>	3-エラー	[chars] [chars]	Falcon FPGA の INGRESS LOCAL BUF\n\モジュールから、優先度の高い割り込みを受信しました	-	LOGSIDSHTECHACTION
<del>CSFALCONFBICAHNBUF</del>	3-エラー	[chars] [chars]	Falcon FPGA の INGRESS REMOTE BUF\n\モジュールから、優先度の高い割り込みを受信しました	-	LOGSIDSHTECHACTION
<del>CSFALCONFBICAHNBUF</del>	3-エラー	[chars] [chars]	Falcon FPGA の INGRESS PARSER\n\モジュールから、優先度の高い割り込みを受信しました	-	LOGSIDSHTECHACTION
<del>CSFALCONKRSCHNBUF</del>	3-エラー	[chars] [chars]	Falcon FPGA の INGRESS SCHEDULER\n\モジュールから、優先度の高い割り込みを受信しました	-	LOGSIDSHTECHACTION
CSFALCONNERRR	3-エラー	[chars] Falcon err [dec]	Falcon ドライバ初期化エラー	-	LOGSIDSHTECHACTION
CSFALCONMACENTFUL	3-エラー	[chars] Falcon [chars] mac-filter entry full drop addr %02X%02X%02X%02X%02X%02X	Falcon MAC フィルタエントリが満杯です	-	LOGSIDSHTECHACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CSFACMACERRUP</del>	3-エラー	[chars] [chars]	Falcon FPGA の LCOAL MAC\n\ モジュールから、優先度の高い割り込みを受信しました	-	LOGSIDSHTECHACIION
<del>CSFACMACERRUP</del>	3-エラー	[chars] [chars]	Falcon FPGA の PEER MAC\n\ モジュールから、優先度の高い割り込みを受信しました	-	LOGSIDSHTECHACIION
<del>CSFACMODEXRATR</del>	3-エラー	SUP-PIC [dec]/1 port [dec] interface mode mismatched: QSFP type is [chars] interface mode is [chars]	SUP250 バックホールインターフェイスは、QSFP28 と QSFP+ の 2 種類のトランシーバをサポートします。バックホールモードが「cable sup250-ifmod 100GE」コマンドで 100GE モードと設定されているにも関わらず、QSFP+ トランシーバを挿入した場合。または、バックホールモードがコマンド「cable sup250-ifmod 10GE」コマンドで 10GE モードと設定されているにも関わらず、QSFP28 トランシーバを挿入した場合。このエラーメッセージが報告されます。	-	設定を別のバックホールモードに変更するか、他のタイプのトランシーバに交換します。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CRSPALCONRSTHNERUF</del>	3-エラー	[chars] [chars]	Falcon-ESI FPGA の PAR RST\nモジュールから、優先度の高い割り込みを受信しました	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
<del>CRSPALCONPLLLOS</del>	3-エラー	[chars]	Falcon PLL LOS	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
<del>CRSPALCONMBHNERUF</del>	3-エラー	[chars] [chars]	Falcon FPGA の PM BIST\nモジュールから、優先度の高い割り込みを受信しました	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
<del>CRSPALCONSEMNERUF</del>	3-エラー	[chars] [chars] err_report_reg 0x[hec] stat_reg 0x[hec]	Falcon FPGA の SEM\nモジュールから、優先度の高い割り込みを受信しました	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
<del>CRSPALCONCWMERRR</del>	3-エラー	[chars] unable to write to Raptor MAC RX/TX CFG REG err [dec]	Raptor デバイスドライバと通信できません	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
<del>CRSPALCONCLKDRERR</del>	3-エラー	[chars] Falcon MAC Clocks reg:0x%08x	Falcon-MAC クロックの準備ができていません	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
<del>CRSPALCONCLKDRERR</del>	3-エラー	[chars] Raptor MAC Clocks reg:0x%08x	Raptor-MAC クロックの準備ができていません	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
<del>CRSPALCONCLKDRERR</del>	3-エラー	[chars] Falcon MAC Global reg:0x%08x	Falcon-MAC コントロールプレーンの準備ができていません	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
<del>CRSPALCONCLKDRERR</del>	3-エラー	[chars] Raptor MAC Global reg:0x%08x	Raptor-MAC コントロールプレーンの準備ができていません	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CRFALMACPICCPLDERR</del>	3-エラー	[chars] Falcon MAC PIC CPLD error	Falcon-MAC PIC CPLD の準備ができていません	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>CRFALMACPICCPLDERR</del>	3-エラー	[chars] Raptor MAC PIC CPLD error	Raptor-MAC PIC CPLD の準備ができていません	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>CRFALMACPICCONTROLREGERR</del>	3-エラー	[chars] unable to write to Falcon MAC PIC CONTROL REG err [dec]	Falcon デバイスドライバと通信できません	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>CRFALMACPICCONTROLREGERR</del>	3-エラー	[chars] unable to write to Raptor MAC PIC CONTROL REG err [dec]	Raptor デバイスドライバと通信できません	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>CRFALMACPICREADYREGERR</del>	3-エラー	[chars] unable to read Falcon MAC READY REG err [dec]	Falcon デバイスドライバと通信できません	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>CRFALMACPICREADYREGERR</del>	3-エラー	[chars] unable to read Raptor MAC READY REG err [dec]	Raptor デバイスドライバと通信できません	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
CRFALMACPICREADYREGERR	3-エラー	-	SPA オブジェクトへのポインタが NULL です。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>CRFALMACPICREADYREGERR</del>	3-エラー	[chars] [chars]	Raptor-ESI FPGA の CLOCK\n モジュールから、優先度の高い割り込みを受信しました	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>CRFALMACPICREADYREGERR</del>	3-エラー	[chars] [chars]	Raptor-ESI FPGA の Ingress Scheduler\n モジュールから、優先度の高い割り込みを受信しました	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CRSPACONRESHNERUF</del>	3-エラー	[chars] [chars]	Raptor-ESI FPGA の PCIE Wrapper\n\nモジュールから、優先度の高い割り込みを受信しました	-	LOG_SIDSHTIETH_ACTION
<del>CRSPACONRESASERUF</del>	3-エラー	[chars] [chars]	Raptor-ESI FPGA の ProcBus Master\n\nモジュールから、優先度の高い割り込みを受信しました	-	LOG_SIDSHTIETH_ACTION
<del>CRSPACONRESHNERUF</del>	3-エラー	[chars] [chars]	Raptor-ESI FPGA の Partial reset\n\nモジュールから、優先度の高い割り込みを受信しました	-	LOG_SIDSHTIETH_ACTION
<del>CRSPACONRESHNERUF</del>	3-エラー	[chars] [chars]	Raptor-ESI FPGA の Serdes PktBus\n\nモジュールから、優先度の高い割り込みを受信しました	-	LOG_SIDSHTIETH_ACTION
<del>CRSPACONRESHNERUF</del>	3-エラー	[chars] Raptor err [dec]	Raptor ドライバ初期化エラー	-	LOG_SIDSHTIETH_ACTION
<del>CRSPACONRESHNERUF</del>	3-エラー	SUP-PIC [dec]/[dec] LED err	SUP-PIC LED 初期化エラー	-	LOG_SIDSHTIETH_ACTION
<del>CRSPACONRESHNERUF</del>	3-エラー	[chars] [chars]	Raptor-MAC FPGA の Clock\n\nモジュールから、優先度の高い割り込みを受信しました	-	LOG_SIDSHTIETH_ACTION
<del>CRSPACONRESHNERUF</del>	3-エラー	[chars] Raptor-MAC error	Raptor-MAC ファームウェアをダウンロードできません	-	LOG_SIDSHTIETH_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CRAPTORMACENRUF</del>	3-エラー	[chars] Raptor [chars] mac-filter entry full drop addr %02%02%02%02%02%02%	Raptor MACフィル タエントリが満杯 です	-	LOGSIDSHTECHACI0N
<del>CRAPTORMACFCHNRUF</del>	3-エラー	[chars] [chars]	Raptor-MAC FPGA の FIFO Control\n\ モジュールから、 優先度の高い割り 込みを受信しまし た	-	LOGSIDSHTECHACI0N
<del>CRAPTORMACMDHNRUF</del>	3-エラー	[chars] [chars]	Raptor-MAC FPGA の MDIO\n\ モジュールから、 優先度の高い割り 込みを受信しまし た	-	LOGSIDSHTECHACI0N
<del>CRAPTORMACPSVNRUF</del>	3-エラー	[chars] [chars]	Raptor-MAC FPGA の ProcBus Slave\n\ モジュールから、 優先度の高い割り 込みを受信しまし た	-	LOGSIDSHTECHACI0N
<del>CRAPTORMACPSHNRUF</del>	3-エラー	[chars] [chars]	Raptor-MAC FPGA の Partial reset\n\ モジュールから、 優先度の高い割り 込みを受信しまし た	-	LOGSIDSHTECHACI0N
<del>CRAPTORMACRLMNRUF</del>	3-エラー	[chars] [chars]	Raptor-MAC FPGA の RLDRAM\n\ モジュールから、 優先度の高い割り 込みを受信しまし た	-	LOGSIDSHTECHACI0N
<del>CRAPTORMACRPSNRUF</del>	3-エラー	[chars] [chars]	Raptor-MAC FPGA の Serdes PktBus\n\ モジュールから、 優先度の高い割り 込みを受信しまし た	-	LOGSIDSHTECHACI0N

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CRSA3RMACXINBRUF</del>	3-エラー	[chars] [chars]	Raptor-MAC FPGA の XFI\n\ モジュールから、優先度の高い割り込みを受信しました	-	LOG_SIDSHTTECH_ACTION
CRSA3RAPICR_HLLOS	3-エラー	[chars]	Raptor PLL LOS	-	LOG_SIDSHTTECH_ACTION
<del>CRSA3RNICR_SINCR</del>	3-エラー	Detected continual CRC errors on SUP-PIC [dec]/1 port [dec] or port [dec]!	対応するインターフェイスで継続的なCRCエラーがあるため、SUP160 バックホールインターフェイスの回復サービスがブロックされました。	-	光ファイバライン SFP モジュールなどを含む関連リンクを確認します。
<del>CRSA3RPSM_HINBRUF</del>	3-エラー	[chars] [chars] err_report_reg 0x[hec] stat_reg 0x[hec]	SEM\n\ から優先度の高い割り込みを受信しました	-	LOG_SIDSHTTECH_ACTION
<del>CRSA3RPHYD_AICRRC</del>	3-エラー	[chars] Retimer PHY device attach error quad [dec]/[dec]/[dec]	Retimer PHY デバイスオブジェクトを接続できません	-	LOG_SIDSHTTECH_ACTION
<del>CRSA3RPHYD_GAICRRC</del>	3-エラー	[chars] Retimer PHY device create error quad [dec]/[dec]/[dec]	Retimer PHY デバイスオブジェクトを作成できません	-	LOG_SIDSHTTECH_ACTION
<del>CRSA3RPHYD_INICRRC</del>	3-エラー	[chars] Retimer PHY device init error quad [dec]/[dec]/[dec]	Retimer PHY デバイスを初期化できません	-	LOG_SIDSHTTECH_ACTION
CRSA3SPSUBNICRRC	3-エラー	[chars] SFP Subblock create error	SFP サブブロックを作成できません	-	LOG_SIDSHTTECH_ACTION

機能重大度 ニモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CRSPA_CURRDNSPACE</del>	3-エラー	no enough space in harddisk to store digital pic image \[dec]MB free [dec]MB needed\n	ハードディスクが 満杯のため\n、 DIGI PIC ファーム ウェアをアップグ レードできません \n	-	ハードディスクの 空き領域を増やし て、\デジタル写真 画像を保存しま す。
<del>CRSPA_PLUGIN_ABORT</del>	3-エラー	[chars] SPA Plugin Init Abort error	不明な SPA 初期化 フェーズ	-	LOGSIDSHTECHACIION
<del>CRSPA_RFSW_I2C_FAILURE</del>	3-エラー	I2C failure on [dec]/[dec] I2C status:[chars]	RFSW PIC から I2C 障害エラーを受信 しました \n	-	LOGSIDSHTECHACIION
<del>CRSPA_RFSW_POWER_ERROR</del>	3-エラー	Power circuit error on [dec]/[dec] voltages:[chars]	RFSW PIC から電 源回路エラーを受 信しました \n	-	LOGSIDSHTECHACIION
<del>CRSPA_RFSW_RELAY_FAILURE</del>	3-エラー	Relay failure on [dec]/[dec] relay status:[chars]	RFSW PIC からリ レー障害エラーを 受信しました \n	-	LOGSIDSHTECHACIION
<del>CRSPA_RFSW_TEMP_ERROR</del>	3-エラー	Temperature Error on [dec]/[dec] temperature:[chars]	RFSW PIC から温 度エラーを受信し ました \n	-	LOGSIDSHTECHACIION
<del>CRSPA_RFSW_UNSUPPORTED</del>	3-エラー	unsupported firmware upgrade on [dec]/[dec] firmware version :[hec]\n	RFSW PIC ファー ムウェアをアップ グレードできませ ん \n	-	LOGSIDSHTECHACIION
<del>CRSPA_UNKNWN_INIT_ERROR</del>	3-エラー	[chars] Unknown SPA Init phase error	不明な SPA 初期化 フェーズ	-	LOGSIDSHTECHACIION
<del>CRSPA_XCVR_MISSING_HW_ERROR</del>	3-エラー	[chars] XCVR Missing interface object port [dec]/[dec]/[dec]	ファームウェアを Cortina PHY デバイ スにダウンロード できません	-	LOGSIDSHTECHACIION
<del>CRSPA_XCVR_DEFAULT_PARAM_ERROR</del>	3-エラー	[chars] XCVR Unable to poulate default parameters port [dec]/[dec]/[dec]	デフォルトの XCVR SM パラ メータを入力でき ません	-	LOGSIDSHTECHACIION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CBR_SPA3-XCVR_LAUNCH_ERR</del>	3-エラー	[chars] XCVR Unable to launch SM port [dec]/[dec]/[dec]	XCVR SM を起動できません	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
CBR_SPA4-DPIC_WARNING	4-警告	[chars]-[chars]	DPIC から WARNING メッセージを受信します	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>CBR_SPA4-FALCON_FLMS</del>	4-警告	[chars]	Falcon PLL クロックソースがアクティブな RP からのものではありません \n	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>CBR_SPA4-RAPTOR_FLMS</del>	4-警告	[chars]	Raptor PLL クロックソースがアクティブな RP からのものではありません \n	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>CBR_SPA5-WATCHDOG_TOUT</del>	4-警告	Watch Dog Timeout on [dec]/[dec]	RFSW PIC から ウォッチドッグタイムアウトエラーを受信しました \n	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
CBR_SPA5-DPIC_NOTICE	5-通知	[chars]-[chars]	DPIC から NOTICE メッセージを受信します	-	LOG_SID_NO_ACTION
CBR_SPA5-DPIC_RESET	5-通知	DPIC [dec]/[dec] will be recovered from unexpected state	DPIC を 5 分でオンラインにすることはできません	-	LOG_SID_NO_ACTION
CBR_SPA5-SUPVE_PIC_RESET	5-通知	SUPVE PIC [dec]/[dec] will be recovered from unexpected state	SUPVE PIC を 5 分でオンラインにすることはできません	-	LOG_SID_NO_ACTION
CBR_SPA6-DPIC_INFO	6-情報	[chars]-[chars]	DPIC から INFO メッセージを受信します	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CBR_SPAN7DPIC_UPD</del>	6-情報	unsupported firmware upgrade on [dec]/[dec]\n	DIGI PIC ファーム ウェアをアップグ レードできません \n	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
CBR_SPAN7DPIC_DEBUG	7-デバッグ	[chars]-[chars]	DPIC から DEBUG メッセージを受信 します	-	LOG_SID_DBG_ACTION
<del>CBR_FALCON_EGRESS_LOCAL_BUF</del>	7-デバッグ	[chars] [chars]	Falcon FPGA の EGRESS LOCAL BUF\nモジュール から、優先度の低 い割り込みを受信 しました	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>CBR_FALCON_EGRESS_REMOTE_BUF</del>	7-デバッグ	[chars] [chars]	Falcon FPGA の EGRESS REMOTE BUF\nモジュール から、優先度の低 い割り込みを受信 しました	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>CBR_FALCON_EGRESS_DISPATCHER</del>	7-デバッグ	[chars] [chars]	Falcon FPGA の EGRESS DISPATCHER\nモ ジュールから、優 先度の低い割り込 みを受信しました	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>CBR_FALCON_ESI_FC</del>	7-デバッグ	[chars] [chars]	Falcon-ESI FPGA の ESI FC\nモ ジュールから、優 先度の低い割り込 みを受信しました	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>CBR_FALCON_ESI_PCIE_WRAPPER</del>	7-デバッグ	[chars] [chars]	Falcon-ESI FPGA の PCIE Wrapper\n モジュールから、 優先度の低い割り 込みを受信しまし た	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>BSFACNEIICNBRUF</del>	7-デバッグ	[chars] [chars]	Falcon-ESI FPGA の PCIE Wrapper\n\nモジュールから、優先度の低い割り込みを受信しました	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>BSFACNPIICNBRUF</del>	7-デバッグ	[chars] [chars]	Falcon-ESI FPGA の FP 10G\n\nモジュールから、優先度の低い割り込みを受信しました	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>BSFACNFKSHCNBRUF</del>	7-デバッグ	[chars] [chars]	Falcon FPGA の FP EGRESS SCHEDULER\n\nモジュールから、優先度の低い割り込みを受信しました	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>BSFACNFKRDCNBRUF</del>	7-デバッグ	[chars] [chars]	Falcon FPGA の FP INGRESS PARSER TOP\n\nモジュールから、優先度の低い割り込みを受信しました	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>BSFACNGBMOHNRUF</del>	7-デバッグ	[chars] [chars]	Falcon FPGA の GB MDIO\n\nモジュールから、優先度の高い割り込みを受信しました	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>BSFACNFKRICALNRUF</del>	7-デバッグ	[chars] [chars]	Falcon FPGA の INGRESS LOCAL BUF\n\nモジュールから、優先度の低い割り込みを受信しました	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CRFALCONGRUEICNHRUF</del>	7-デバッグ	[chars] [chars]	Falcon FPGA の INGRESS REMOTE BUF\nモジュールから、優先度の低い割り込みを受信しました	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>CRFALCONGRUEICNHRUF</del>	7-デバッグ	[chars] [chars]	Falcon FPGA の INGRESS PARSER\nモジュールから、優先度の低い割り込みを受信しました	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>CRFALCONGRUEICNHRUF</del>	7-デバッグ	[chars] [chars]	Falcon FPGA の INGRESS SCHEDULER\nモジュールから、優先度の低い割り込みを受信しました	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>CRFALCONGRUEICNHRUF</del>	7-デバッグ	Interrupt throttled for: [chars] [chars]	割り込みがスロットルされました \n	-	LOG_SID_DBG_ACTION
<del>CRFALCONGRUEICNHRUF</del>	7-デバッグ	Interrupt enabled for: [chars] [chars]	割り込みがスロットル解除されました \n	-	LOG_SID_DBG_ACTION
<del>CRFALCONGRUEICNHRUF</del>	7-デバッグ	[chars] [chars]	Falcon FPGA の LOCAL MAC\nモジュールから、優先度の低い割り込みを受信しました	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>CRFALCONGRUEICNHRUF</del>	7-デバッグ	[chars] [chars]	Falcon FPGA の REMOTE MAC\nモジュールから、優先度の低い割り込みを受信しました	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CBSPALCONPRISICNBRUF</del>	7-デバッグ	[chars] [chars]	Falcon-ESI FPGAの PAR RST\n\モジュールから、優先度の低い割り込みを受信しました	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>CBSPALCONPWMISICNBRUF</del>	7-デバッグ	[chars] [chars]	Falcon-ESI FPGAの PWM DIST\n\モジュールから、優先度の低い割り込みを受信しました	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>CBSPALCONSEMISICNBRUF</del>	7-デバッグ	[chars] [chars] err_report_reg 0x[hec] stat_reg 0x[hec]	SEM\n\から優先度の低い割り込みを受信しました	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>CBSPALCONESHISICNBRUF</del>	7-デバッグ	[chars] [chars]	Raptor-ESI FPGAの Egress\n\ Headerモジュールから、優先度の低い割り込みを受信しました	-	LOG_SID_DBG_ACTION
<del>CBSPALCONESSISICNBRUF</del>	7-デバッグ	[chars] [chars]	Raptor-ESI FPGAの Egress\n\ Schedulerモジュールから、優先度の低い割り込みを受信しました	-	LOG_SID_DBG_ACTION
<del>CBSPALCONFISICNBRUF</del>	7-デバッグ	[chars] [chars]	Raptor-ESI FPGAの Flow\n\ Controlモジュールから、優先度の低い割り込みを受信しました	-	LOG_SID_DBG_ACTION
<del>CBSPALCONISSISICNBRUF</del>	7-デバッグ	[chars] [chars]	Raptor-ESI FPGAの Ingress\n\ Schedulerモジュールから、優先度の低い割り込みを受信しました	-	LOG_SID_DBG_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CRPACORSEPCNHRPT</del>	7-デバッグ	[chars] [chars]	Raptor-ESI FPGA の PCIE Wrapper\n モジュールから、 優先度の低い割り 込みを受信しまし た	-	LOG_SID_DBG_ACTION
<del>CRPACORSMASECNHRPT</del>	7-デバッグ	[chars] [chars]	Raptor-ESI FPGA の ProcBus Master\n モジュールから、優先度の 低い割り込みを受 信しました	-	LOG_SID_DBG_ACTION
<del>CRPACORSPSICNHRPT</del>	7-デバッグ	[chars] [chars]	Raptor-ESI FPGA の Partial reset\n モジュールから、優先 度の低い割り込 みを受信しました	-	LOG_SID_DBG_ACTION
<del>CRPACORSEPKNHRPT</del>	7-デバッグ	[chars] [chars]	Raptor-ESI FPGA の Serdes PacketBus\n モジュールから、優先 度の低い割り込 みを受信しました	-	LOG_SID_DBG_ACTION
<del>CRPACONRUPILABE</del>	7-デバッグ	Interrupt throttled for: [chars] [chars]	割り込みがスロ ットルされました \n	-	LOG_SID_DBG_ACTION
<del>CRPACONRUPENABE</del>	7-デバッグ	Interrupt enabled for: [chars] [chars]	割り込みがスロ ットル解除されま した \n	-	LOG_SID_DBG_ACTION
<del>CRPACONKOMCNHRPT</del>	7-デバッグ	[chars] [chars]	Raptor-MAC FPGA の 10GE MAC\n モジュールから、優先 度の低い割り込 みを受信しました	-	LOG_SID_DBG_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>BSRDRMACFCICNRRF</del>	7-デバッグ	[chars] [chars]	Raptor-MAC FPGAの FIFO Control\n\nモジュールから、優先度の低い割り込みを受信しました	-	LOG_SID_DBG_ACTION
<del>BSRDRMACFDMXNRRF</del>	7-デバッグ	[chars] [chars]	Raptor-MAC FPGAの FIFO Control MUX\n\nモジュールから、優先度の低い割り込みを受信しました	-	LOG_SID_DBG_ACTION
<del>BSRDRMACFSQICNRRF</del>	7-デバッグ	[chars] [chars]	Raptor-MAC FPGAの Ingress QoS\n\nモジュールから、優先度の低い割り込みを受信しました	-	LOG_SID_DBG_ACTION
<del>BSRDRMACSFCNRRF</del>	7-デバッグ	[chars] [chars]	Raptor-MAC FPGAの MAC Scheduler\n\nモジュールから、優先度の低い割り込みを受信しました	-	LOG_SID_DBG_ACTION
<del>BSRDRMACPSFCNRRF</del>	7-デバッグ	[chars] [chars]	Raptor-MAC FPGAの Proc Bus\n\nモジュールから、優先度の低い割り込みを受信しました	-	LOG_SID_DBG_ACTION
<del>BSRDRMACPSICNRRF</del>	7-デバッグ	[chars] [chars]	Raptor-MAC FPGAの Partial reset\n\nモジュールから、優先度の低い割り込みを受信しました	-	LOG_SID_DBG_ACTION
<del>BSRDRMACRLMNRFF</del>	7-デバッグ	[chars] [chars]	Raptor-MAC FPGAの RLDRAM Interface\n\nモジュールから、優先度の低い割り込みを受信しました	-	LOG_SID_DBG_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CBRMACSRPFESNHRU</del>	7-デバッグ	[chars] [chars]	Raptor-MAC FPGA の Serdes Packet Bus\n\ モジュールから、優先度の低い割り込みを受信しました	-	LOG_SID_DBG_ACTION
<del>CSPRTRKSMCNHRU</del>	7-デバッグ	[chars] [chars] err_report_reg 0x[hec] stat_reg 0x[hec]	SEM\n\ から優先度の低い割り込みを受信しました	-	LOG_SID_DBG_ACTION
<del>CRMDKEDNOHESURE</del>	3-エラー	LED Subsystem Init Failed	論理エッジデバイスのサブシステムの初期化に失敗しました	video-cp	システムのメモリを確認し、イメージが正しいことを確認します。
<del>CRMDKCCAHDEHME</del>	6-情報	LED [dec] [chars].	論理エッジデバイスのプロセスが終了/再起動されました	video-cp	[LOG_SID_NO_ACTION]
<del>CRCEBRDPORADERR</del>	3-エラー	Failed to add cfr for CM [enet] cfr id %u sfref %u sfid %u rc %u	多くの場合、cfr チャンクが枯渇したか、cm_qosが見つからないことが原因です	cbrce-sw	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>CRCEBRDPDNQSHR</del>	3-エラー	Failed to commit dynamic qos for CM [enet] sfid %u rc %u	多くの場合、ダイナミック QoS バインドの失敗が原因です	cbrce-sw	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>CRCEBRDPHLOWADERR</del>	3-エラー	Failed to add flow for CM [enet] sfid %u rc %u	多くの場合、フローまたは cm_qos チャンクの枯渇が原因です	cbrce-sw	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>CRCEBRDPNWNISHR</del>	3-エラー	Failed to set forwarding interface for CM [enet] sfid %u rc %u	多くの場合、無効なサービスフロー ID が原因です	cbrce-sw	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>CRCEBRDPBHRSISR</del>	3-エラー	Failed to set JIB header for CM [enet] sfid %u rc %u	多くの場合、無効なサービスフロー ID が原因です	cbrce-sw	LOG_SID_SH_TECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CBRC</del> CBRD <del>P</del> LOCK <del>ERR</del>	3-エラー	Failed to lock semaphore pid [dec]	多くの場合、CPUを占有しているプロセスが原因です	cbrce-sw	LOGSIDSHTECHACION
<del>CBRC</del> CBRD <del>Q</del> PARAM <del>ERR</del>	3-エラー	Failed to set qos parameters for CM [chars] sfid %u rc %u	多くの場合、無効なサービスフローIDが原因です	cbrce-sw	LOGSIDSHTECHACION
<del>CBRC</del> CBRD <del>P</del> SA <del>Q</del> ERR	3-エラー	Failed to commit static qos for CM [enet] rc %u	多くの場合、静的QoSバインドの失敗が原因です	cbrce-sw	LOGSIDSHTECHACION
<del>CBRC</del> CBRD <del>P</del> IMP <del>D</del> ERR	3-エラー	Failed to remove template from template_list for CM [enet]	多くの場合、テンプレート削除の失敗が原因です	cbrce-sw	LOGSIDSHTECHACION
<del>CBRC</del> CBRD <del>C</del> PARAM <del>CONFL</del>	4-警告	Classifier's parameters conflict: [chars]	多くの場合、サポートされていない分類子のパラメータの組み合わせが原因です	cbrce-sw	エラーメッセージに示すように、サポートされていない分類子のパラメータ、またはサポートされていない分類子のパラメータの組み合わせを設定しないでください。
CBRDTI-5-DTISLOT	5-通知	DTI slot [dec]/[dec]: card role changed to [chars]\n	DTI スロットのロールの変更	dti	DTI リンクまたはケーブルを確認します
CBRDTI6CHG_CLK_REF	6-情報	Clock reference source set to [chars]	クロック参照が変更された理由DTIモードの1つの手動モード設定コマンド	dti	DTIの参照ソースを確認します

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CBUS-3-ADDRFILTR	3-エラー	Interface [chars] address filter [chars] command failed code %#04x	指定した \n\ インターフェイスに送信された、指定したアドレスフィルタコマンドが、表示されたエラーコードにより失敗しました。	cbus	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\n\の担当者に報告してください。」
CBUS-3-AIPINVPLIM	3-エラー	Interface [chars] Invalid PLIM detected. インターフェイスがダウンしました	ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOGSIDSHTREHACION
CBUS3-BADRXEOfVEC	3-エラー	[chars] ustatus: [chars] %04x %04x %04x %04x %04x	IP パニック時のデバッグ情報。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\n\の担当者に報告してください。」
CBUS3-BADIXEOfVEC	3-エラー	[chars] ustatus: [chars] %04x %04x %04x %04x %04x	IP パニック時のデバッグ情報。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\n\の担当者に報告してください。」
CBUS-3-BADIXSTATE	3-エラー	[chars] ustatus: [chars] %04x %04x %04x %04x %04x	IP パニック時のデバッグ情報。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\n\の担当者に報告してください。」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CBUS-3-BADVC	3-エラー	[chars] [dec]/[dec] got bad VC packet \n%08x%08x%08x %08x%08x%08x %08x%08x	インターフェイスが、不正な VC カプセル化の packets を受信しました。 \nこれは、ソフトウェアまたはハードウェアの問題を示しています。	-	LOG_SIDSHTICTION
CBUS-3-BUFFER	3-エラー	Controller [dec] Error %-04x Buffersize = [dec] Bufferpool = [dec] number [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SIDSHTICTION
CBUS-3-CATMCFG	3-エラー	Interface [chars] Cannot config interface CBus ATM MEM 0x[hec] status [dec]	ソフトウェアエラーが発生しました。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\nの担当者に報告してください。」
CBUS-3-CATMRSET	3-エラー	Interface [chars] Error %-04x [chars] - aip_reset	ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SIDSHTICTION
CBUS-3-CATMRSETU	3-エラー	Unit [dec] Error %-04x [chars] - cbus_atm_reset	ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SIDSHTICTION
CBUS-3-CBUSBCE	3-エラー	Failed to select a BCE response 0x%04x - cbus_bce_update_ifa	ハードウェアまたはソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SIDSHTICTION
CBUS3CBUSBCEPERM	3-エラー	Failed to select a BCE response 0x%04x - cbus_bce_permissions_update	ハードウェアまたはソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SIDSHTICTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CBUS-3-CCBCMDFAIL0	3-エラー	Controller [dec] cmd [dec] failed 0x%-04x	システムからインターフェイスプロセッサに送信されたコマンドが \n 正常に終了しませんでした。	-	リクエスト送信者へのエラーコードを作成することで、システムが回復します。
CBUS-3-CCBCMDFAIL1	3-エラー	Controller [dec] cmd [dec] 0x%-08x failed 0x%-04x	システムからインターフェイスプロセッサに送信されたコマンドが \n 正常に終了しませんでした。	-	リクエスト送信者へのエラーコードを作成することで、システムが回復します。
CBUS-3-CCBCMDFAIL3	3-エラー	Controller [dec] cmd [dec] 0x%-04x 0x%-04x 0x%-04x failed 0x%-04x	システムからインターフェイスプロセッサに送信されたコマンドが \n 正常に終了しませんでした。	-	リクエスト送信者へのエラーコードを作成することで、システムが回復します。
CBUS-3-CCBPTIMEOUT	3-エラー	CCB handover timed out CCB 0x[hec] slot [dec]	ハードウェアまたはソフトウェアエラーが発生しました。	cwpa	ログとトレースバックを収集し、TAC に連絡してください
CBUS-3-CCBSEMINFO	3-エラー	CCB semaphore acquired traceback:[chars]\n CCB semaphore released traceback:[chars]	CCB semaphore の詳細。トレースバックは、この semaphore を最後に取得したコードと、この semaphore を最後にリリースしたコードをそれぞれ指す、プログラムカウンタとスタックを示します。	-	LOGSIDSHTECHACION
CBUS-3-CE3DSX3ERR	3-エラー	[chars]Illegal E3 value - unit is [dec]	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CBUS3CFGCMDROPPED	3-エラー	Config queue is full command was dropped slot [dec]	設定コマンドの送信が再試行されました。再試行後も受信側のキューが満杯だったため、コマンドはドロップされました。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\の担当者に報告してください。」
CBUS-3-CMD	3-エラー	Cmd failed: [chars] response %#04x [chars]	ソフトウェアまたはハードウェアエラーが発生しました。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\の担当者に報告してください。」
CBUS-3-CMDROPPED	3-エラー	Cmd dropped CCB 0x[hec] slot [dec] cmd code [dec]	ソフトウェアまたはハードウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
CBUS-3-CMDTIMEOUT	3-エラー	Cmd timed out CCB 0x[hec] slot [dec] cmd code [dec]	ソフトウェアまたはハードウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
CBUS-3-CORRUPT	3-エラー	Controller [dec] wrote 0x%-04x read 0x%-04x loc 0x%-04x - dci_memtest	ハードウェアコンポーネントが内部診断テストに失敗しました。	-	故障したデバイスを交換してください。
CBUS-3-CT3DSX3ERR	3-エラー	[chars]Illegal dsx3 value - unit is [dec]	-	-	-

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CBUS-3-CT3STAT	3-エラー	Out of buffers--losing status information for CT3 on VIP card	VIP からステータス情報メッセージを受信しました。 \nステータス情報 \nメッセージを処理するにはメモリバッファが必要ですが、システムバッファメモリが \n不足しているため、メモリ割り当てルーチンが実行されます。そのため、ステータス情報メッセージは\n処理されませんでした。この状態は、メモリバッファ要求時の\nメモリ使用率が高いか、システムの\nメモリ不足が原因で発生する可能性があります。	-	他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に応じて、\nより大容量のメモリ構成にアップグレードします。この\nメッセージが繰り返される、または定期的に表示される場合、システムのメモリをアップグレードするため、シスコのテクニカル\n担当者に連絡してください。
CBUS-3-CTRACHECK	3-エラー	Interface [chars] Adapter Check Error %04x %04x %04x %04x	トークンリングモニターファームウェアが、インターフェイスカードで\n致命的なエラーを検出しました。	high-token	<Bold>clear interface<NoBold> コマンドを発行します。 LOG_SID_RECURACION
CBUS3-CTRBADLOVE1	3-エラー	Interface [chars] SRB_COMPLETE lovenote received with unknown command 0x%04x	システムはトークンリングインターフェイスからメッセージを受信しましたが、メッセージを認識しません。	high-token	LOG_SID_SH_TECHACION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CBUS3CIRADLOVE_DUMP	3-エラー	Dump of MEMB follows\n-SRB_ADDR: %04x %04x %04x %04x %04x %04x	システムは、前の lovenote エラー \n\ メッセージに関連するコードを出力しています。	high-token	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
CBUS3CIRCMDFAILED	3-エラー	Interface [chars] CTR Command [chars] Failed [chars] %04x	システムからトークンリングインターフェイスに送信されたコマンドが \n\ 正常に終了しませんでした。	high-token	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
CBUS3CIRCMDFAILED2	3-エラー	Interface [chars] CTR Command [chars] Failed Code %04x	システムからトークンリングインターフェイスに送信されたコマンドが \n\ 正常に終了しませんでした。	high-token	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
CBUS-3-CTRINIT	3-エラー	Interface [chars] CTR Initialization Failed - [chars]	トークンリングインターフェイスの内部セルフテストの1つに失敗しました。	-	<Bold>clear interface<NoBold> コマンドを発行します。 LOG_SID_RECUR_ACTION
CBUS3CIRLRCMDFAIL0	3-エラー	Controller [dec] cmd [dec] failed 0x%-04x count [dec]	システムからインターフェイスプロセッサに送信されたコマンドが \n\ 正常に終了しませんでした。	-	リクエスト送信者へのエラーコードを作成することで、システムが回復します。
CBUS3CIRLRCMDFAIL1	3-エラー	Controller [dec] cmd [dec] 0x%-08x failed 0x%-04x count [dec]	システムからインターフェイスプロセッサに送信されたコマンドが \n\ 正常に終了しませんでした。	-	リクエスト送信者へのエラーコードを作成することで、システムが回復します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CBUS-3-CTRRAMTEST	3-エラー	Interface [chars] RAM Addressing Test Failed - [chars]	トークンリングインターフェイスがメモリ診断テストに失敗しました。	-	<Bold>clear interface<NoBold> コマンドを発行します。 LOG_SID_RECUR_ACTION
CBUS-3-CTRRSET	3-エラー	Interface [chars] failed to initialize	トークンリングインターフェイスをトークンリングに挿入できませんでした。 \n インターフェイスはリセット状態になり、 \n 自動的に再挿入しようとしません。	high-token	<Bold>clear interface<NoBold> コマンドを発行します。 LOG_SID_RECUR_ACTION
CBUS-3-CTRUCHECK	3-エラー	Interface [chars] Microcode Check Error	トークンリングインターフェイスのマイクロコードが回復不能なエラーを検出しました。	high-token	<Bold>clear interface<NoBold> コマンドを発行します。 LOG_SID_RECUR_ACTION
CBUS-3-DAUGHTER	3-エラー	Unit [dec] daughter controller [dec] failed [chars] test - interface disabled	-	-	まず、ドーターコントローラカードが \n マルチバスコネクタと ciscoBus コネクタに正しく装着されていることを確認します。次に、ドーターカードをスワップし、 \n ドーターカードとスロットのどちらでエラーが発生しているかを確認します。この \n メッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に \n 連絡してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CBUSDAUGHTER_NORSP	3-エラー	Unit [dec] daughter [dec] not responding 0x%04x - disabled	-	-	まず、ドーターコントローラカードが \n マルチバスコネクタと ciscoBus コネクタに正しく装着されていることを確認します。このメッセージが繰り返し表示される場合は、コンソールまたはシステム \n ログに出力されたエラーメッセージを \n そのままコピーし、シスコのテクニカルサポートに連絡して、収集した情報を \n 提供してください。
CBUS-3-FCICMDFAIL0	3-エラー	Controller [dec] cmd [dec] failed 0x%-04x count [dec]	システムからインターフェイスプロセッサに送信されたコマンドが \n 正常に終了しませんでした。	-	リクエスト送信者へのエラーコードを作成することで、システムが回復します。
CBUS-3-FCICMDFAIL1	3-エラー	Controller [dec] cmd [dec] 0x%-08x failed 0x%-04x count [dec]	システムからインターフェイスプロセッサに送信されたコマンドが \n 正常に終了しませんでした。	-	リクエスト送信者へのエラーコードを作成することで、システムが回復します。
CBUS-3-FDDIRSET	3-エラー	Interface [chars] Error %-04x [chars] - fddi_reset	ハードウェアデバイスがリクエストに適切に回答しませんでした。	-	デバイスが機能していて、正しく設定されていることを確認します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CBUS-3-FDDIRSETU	3-エラー	Unit [dec] Error %-04x [chars] - fddi_reset	ハードウェアデバイスがリクエストに適切に応答しませんでした。	-	デバイスが機能していて、正しく設定されていることを確認します。
CBUS-3-FSIPRSET	3-エラー	Interface [chars] Error %-04x [chars] - fsip_reset	-	-	FSIP の電気接続ケーブルと ciscoBus の接続を確認します。 \n\n FSIP のマイクロコードのリロードが必要です。電気 \n\n 接続の確認で問題がなく、メッセージが繰り返し表示される場合は、 \n\n テクニカルサポート担当者に連絡してください。
CBUS-3-HALSDHERR	3-エラー	[chars]Illegal sdh value - unit is [dec]	-	-	-
CBUS-3-HALSTAT	3-エラー	Out of buffers--losing status information for ChSTM-1 on VIP card	内部ソフトウェアリソースが枯渇しました。	-	<u>LOGSIDSHTECHACI</u> <u>ON</u>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CBUS-3-HSSIRSET	3-エラー	Interface [chars] Error %-04x [chars] - hssi_reset	HSSI インターフェイスをリセットするコマンドが RSP によって発行されましたが、予想される遅延時間内に インターフェイスがコマンドに応答しませんでした。遅延は、プロセッサが割り当てたバッファを返し、必要なクリーンアップを 実行するために 与えられます。この状態は、インターフェイスの大量のトラフィックまたはハードウェアの問題により、 インターフェイスによって多数の バッファが割り当てられたために発生している可能性があります。	-	カードが正しく装着されていることを確認します。このエラーが繰り返し発生する場合は、 <code>&lt;CmdBold&gt;show tech-support&lt;/CmdBold&gt;</code> および <code>&lt;CmdBold&gt;show logging&lt;/CmdBold&gt;</code> コマンドを発行し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡し、収集した情報を提供してください。
CBUS-3-INITERR	3-エラー	Interface [dec] Error %-04x idb %08x [dec] [chars] - cbus_init	パケットの処理中またはインターフェイスの選択中に、 スイッチプロセッサまたは ciscoBus コントローラがエラーを通知しました。これは、ソフトウェアの問題を示しています。	-	<code>LOGSIDSHTTECH_ACTION</code>



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CBUS-3-INTR	3-エラー	Interface [dec] idb %08x [dec] [chars] -cbus_interrupt	スイッチプロセッサまたは ciscoBus コントローラが無意味な \n 値を返しました。	-	LOGSIDSHTECHACIION
CBUS-3-MODULE	3-エラー	Missing [chars] for [chars]	ハードウェアまたはソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOGSIDSHTECHACIION
CBUS-3-NOBUF	3-エラー	Buffer allocation failure: [chars]	ハードウェアまたはソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOGSIDSHTECHACIION
CBUS-3-OUTHUNG	3-エラー	[chars]: tx[chars] output hung %-04x - [chars] [chars]	インターフェイスで送信を試行しましたが、失敗しました。インターフェイスが \n ケーブルに接続されていないか、ソフトウェアに問題がある可能性があります。	-	インターフェイスがすべて適切なケーブルに接続されていることを確認します。 \n この問題でない場合は、テクニカルサポート担当者に問い合わせてください。
CBUS-3-POLLFAIL	3-エラー	Interface [chars] failed to respond debug info follows	トークンリングのインターフェイスカードが定期的なポーリングに応答しませんでした。 \n これは、ソフトウェアまたはハードウェアの問題を示している可能性があります。 \n このメッセージの構文については、 <b>CBUS-3-POLLFAILDAT</b> を参照してください。	-	LOGSIDSHTECHACIION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CBUS-3-POLLFAILDAT	3-エラー	Int [dec]: %04X %04X %04X %04X %04X	これは、CBUS-3-POLLFAIL エラーのデバッグ情報です。	-	LOG_SID_DBG_ACTION
CBUS-3-PORTTYPE	3-エラー	Unexpected interface type for [chars]%u port %u type %u	ハードウェアまたはソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
CBUS-3-POTSTAT	3-エラー	Out of buffers--losing status information for POTENT on VIP card	内部ソフトウェアリソースが枯渇しました。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
CBUS-3-RESETNXI	3-エラー	Reset of removed interface [hec] [chars]	\n ルータから削除されたインターフェイスで、インターフェイスのリセットが試行されました。このメッセージは、shutdown コマンドを使用して、\n 削除されたインターフェイスをダウンさせた場合に表示されます。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CBUS3SELECTBADVC	3-エラー	Select invalid vc number [dec].	無効なチャンネル番号が選択されました	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
CBUS3SENDIFCMDFAIL	3-エラー	Send Ip Cmd Failed. Command dropped after [dec] retries CCB 0x[hec] slot [dec] cmd code [dec]\n	ip コマンドの送信が再試行されました。再試行後も受信側のキューがまだ\n 満杯だったため、コマンドはドロップされました。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\n の担当者に報告してください。」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CBUS-3-SERRSET	3-エラー	Interface [chars] Error %-04x [chars] - serial_reset	ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOGSIDSHTTECHACION
CBUS-3-SRPRSET	3-エラー	Interface [chars] Error %-04x [chars] - srp_reset	SRP インターフェイスをリセットするコマンドが RSP によって発行されましたが、予想される遅延時間内に インターフェイスがコマンドに 응답しませんでした。遅延は、プロセッサが割り当てたバッファを返し、必要なクリーンアップを 実行するために 与えられます。この状態は、インターフェイスの大量のトラフィックまたはハードウェアの問題により、 インターフェイスによって多数の バッファが割り当てられたために発生している可能性があります。	-	カードが正しく装着されていることを確認します。このエラーが繰り返し発生する場合は、 <CmdBold>show techsupport</CmdBold> および <CmdBold>show logging</CmdBold> コマンドを発行し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡し、収集した情報を提供してください。
CBUS-3-TESTFAIL	3-エラー	Unit [dec] failed [chars] test - interface disabled	ハードウェアコンポーネントが内部診断テストに失敗しました。	-	インターフェイスカードのスイッチ設定を確認します。適切なユニット番号を確認します。カードをリセットします。故障したデバイスを交換します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CBUS-3-TXALLOC	3-エラー	Error %-04x tx_allocate - cbus_init	ハードウェアデバイスがリクエストに適切に回答しませんでした。	-	デバイスが機能していて、正しく設定されていることを確認します。
CBUS-3-IP_PANIC	3-エラー	[chars] ustatus: [chars] %04x %04x %04x %04x %04x %04x	IP パニック時のデバッグ情報。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に報告してください。」
CBUS-3-VC_ENCFAIL	3-エラー	Detected bad tx vc encap on [chars] vc [dec]. Board encap failed [hex] [hex] [hex]	VC 番号がカプセル化されていないチャネライズドシリアルインターフェイスの送信パケットで、Board encap が失敗しました。	-	LOGS_IDSHTCH_ACTION
CBUS-3-UNKENC	3-エラー	Interface [chars] unknown encaps type [hec]	不明なカプセル化タイプの CIP からパケットを受信しました。このパケットはドロップされます。	-	LOGS_IDSHTCH_ACTION
CBUS-3-UNKNOWN	3-エラー	[chars] ustatus: [chars] %04x %04x %04x %04x %04x %04x	IP パニック時のデバッグ情報。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に報告してください。」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CBUS4CTRBADLOVE2	4-警告	Interface [chars] Unexpected SRB_COMPLETE lovenote command=0x%04x result=0x%04x	システムがトークンリングインターフェイスから未承諾メッセージを受信しました。 \n システムはこのメッセージを無視し、通常の処理を続行しました。	high-token	LOG_SID_RECUR_ACTION
CBUS4FIXBADTXVC	4-警告	Detected and fixed bad tx vc encaps on [chars] bad vc [dec] fixed vc [dec]	チャネライズドシリアルインターフェイスの送信パケットに、 \n カプセル化された VC 番号がありません	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
CBUS-4-NOCOOKIE	4-警告	[chars]-[dec] controller missing configuration data - disabled	ハードウェアブロープからコントローラタイプが取得されました。 コントローラ \n 番号は、 ciscoBus の 相対スロット番号を示します。 これはハードウェア \n エラーです	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
CBUS-4-RSETFAIL	4-警告	Interface [chars] failed to reset properly in [chars] code [hex]	インターフェイスのリセットコマンドが失敗しました。 これは、ソフトウェアまたはハードウェアの \n 問題の可能性が あります。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CBUS5CBADVCSEIUP	5-通知	Interface [chars] setup vc failed with vci exceeding vc-per-vp - 3	TI1570 チップは、OAM セル用に 3 つの RXDMA チャネルを予約します。その結果、最後の VPI ブロックの最後の 3 つの VCI は通常のトラフィックに使用できません。	-	異なる vci/vpi の組み合わせを試さないでください。
CBUS-5-FDDICMD	5-通知	'[chars]' is not supported on [chars]	このコマンドは、この FDDI インターフェイスでサポートされていません。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CBUS-5-INPUTERR	5-通知	Interface [chars] excessive input error rate	多くの入力エラーが発生したため、インターフェイスが無効になりました。	-	接続されているネットワークのハードウェアの状態を検査します
CBUSSENDICMDRECOV	5-通知	Send Ip Cmd Succeeded after [dec] retries CCB 0x[hec] slot [dec] cmd code [dec]\n	受信キューが満杯のため、ip コマンドの送信が再試行されました。 \n \n しかし、何度か再試行の後、コマンドは正常に送信されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CCE_H_PD3CLASS_NAME	3-エラー	Map name [chars] id %08X unable to [chars] string [hec]	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CCE_PI_PD3FILTER_LIST	3-エラー	Failed to create class [chars] id %08X filter list	リソースの問題により、特定のクラスのフィルタリストを作成する操作が失敗しました。これは、API を介した結果の通知が遅延またはドロップしたことを示唆している可能性があります。	cce	show class-map [type <class type>] <name>
CCE_PI_PD4CLASS_GROUP_DB	4-警告	Failed to [chars] class group id %08X class id %08X class group %08X [chars] database	PI/PD API を介して提供されたクラスグループとクラスのレコードを処理する操作が、クラスに接続されたクラスグループで必要なアクションの実行に失敗しました。これは、API を介した結果の通知が遅延またはドロップしたことを示唆している可能性があります。	cce	show cce cpdp associations class-group<id>
CCE_PI_PD4CLASS_DB	4-警告	Failed to [chars] class group id %08X class id %08X [chars] database	PI/PD API を介して提供されたクラスグループとクラスのレコードを処理する操作が、クラスで必要なアクションの実行に失敗しました。これは、API を介した結果の通知が遅延またはドロップしたことを示唆している可能性があります。	cce	show cce cpdp associations class group <id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<u>CCE</u> <u>HPD</u> <u>CLASS</u> <u>GROUP</u> <u>PDB</u>	4-警告	Failed to [chars] id %08X [chars] database	PI/PD API を介して提供されたクラスグループとクラスのレコードを処理する操作が、クラスグループで必要なアクションの実行に失敗しました。これは、API を介した結果の通知が遅延またはドロップしたことを示唆している可能性があります。	cce	show cce cpdp associations class-group<id>
<u>CCE</u> <u>HPD</u> <u>FEATURE</u> <u>BIND</u> <u>PDB</u>	4-警告	Failed to [chars] target id %08X class group %08X class id %08X feature [chars] binding [chars] database	PI/PD API を介して提供された特定のターゲットへのポリシーマップクラス内のアクションのバインディングのレコードを処理する操作が、必要なアクションの実行に失敗しました。これは、API を介した結果の通知が遅延またはドロップしたことを示唆している可能性があります。	cce	show cce cpdp bindings target <id>



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<u>CEH_PDCI_CLASS_GRP_DB</u>	4-警告	Failed to [chars] id %08X [chars] database	PI/PD API を介して提供されたターゲットクラスグループのレコードを処理する操作が、ターゲットクラスグループで必要なアクションの実行に失敗しました。これは、API を介した結果の通知が遅延またはドロップしたことを示唆している可能性があります。	cce	show cce cpdp bindings target <id>
<u>CEH_PDCI_CLASS_GRP_DB</u>	6-情報	Class group %08X class %08X [chars] contains a class group	クラスが削除時にクラスグループの存在を報告しています。これは情報提供です。	cce	show cce cpdp associations class-group<id>
<u>CEH_PDCI_CLASS_GRP_DB</u>	6-情報	Class [chars] id %08X type [chars] filter list is unbalanced	クラスの追加中、そのクラスを構成する一致条件の作成で内部エラーが発生しました。	cce	show class-map [type <type>] <name>
<u>CEH_PDCI_CLASS_GRP_DB</u>	6-情報	Class group %08X contains classes	クラスグループが削除時にクラスの存在を報告しています。これは情報提供です。	cce	show cce cpdp associations class-group<id>
<u>CEH_PDCI_CLASS_GRP_DB</u>	6-情報	[chars] [chars] [chars] target class group %08X contains feature bindings	ターゲットクラスグループが削除時に機能のバインディングの存在を報告しています。これは情報提供です。	cce	show cce cpdp bindings target <id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CCCEIPV6CMRCLASIFY</del>	3-エラー	Dataplane IPV6 compression classification error for interface [chars]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。データプレーンは、TCAM ルックアップのミスにより、IPV6 プレフィックス分類要求の処理を完了できませんでした。これは、データ初期化エラーが原因の可能性がります	cpp-ucode キーワード: cce	LOG_STD_ACTION
<del>CCCEIPV6CMRCLASIFY</del>	3-エラー	Dataplane classification error for interface [chars]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。無効な形式の分類が選択されたため、データプレーンは分類要求の処理を完了できませんでした。これは、データ初期化エラーが原因の可能性がります	cpp-ucode キーワード: cce	LOG_STD_ACTION
<del>CCCEIPV6CMRCLASIFY</del>	3-エラー	Control Plane classification config error: TCAM device not specified: MPLS or Layer2 [chars] [chars]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。TCAM デバイスが指定されていないため、データプレーンは分類要求の処理を完了できませんでした。これは、データ初期化エラーが原因の可能性がります	qfp-infra-internal キーワード: cce	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニモ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CEFWCEICAMCONGP4</del>	3-エラー	Control Plane classification config error: TCAM device not specified: [chars] [chars] Ipv4 src [char]i dst [char]i	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。TCAM デバイスが指定されていないため、データプレーンは分類要求の処理を完了できませんでした。これは、データ初期化エラーが原因の可能性がります	qfp-infra-internal キーワード: cce	LOG_STD_ACTION
<del>CEFWCEICAMCONGP6</del>	3-エラー	Control Plane classification config error: TCAM device not specified: [chars] [chars] IPv6 src [char]I dst [char]I	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。TCAM デバイスが指定されていないため、データプレーンは分類要求の処理を完了できませんでした。これは、データ初期化エラーが原因の可能性がります	qfp-infra-internal キーワード: cce	LOG_STD_ACTION
<del>CEFWCEICAMCONGCR</del>	3-エラー	Control Plane classification config error: TCAM device not specified: [chars] [chars] IPv6 compression src [char]I dst [char]I	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。TCAM デバイスが指定されていないため、データプレーンは分類要求の処理を完了できませんでした。これは、データ初期化エラーが原因の可能性がります	qfp-infra-internal キーワード: cce	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CCB1WCECAMCONTEXT</del>	3-エラー	Control Plane classification config error: TCAM device not specified: [chars] [chars] IPv6_ext src [char]I dst [char]I	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。TCAM デバイスが指定されていないため、データプレーンは分類要求の処理を完了できませんでした。これは、データ初期化エラーが原因の可能性あります	qfp-infra-internal キーワード: cce	LOG_STD_ACTION
<del>CCB1WICAMCONTROLLER</del>	3-エラー	Datapath classification program flow error: invalid TCAM controller 0x%lx	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。データプレーンが、無効な TCAM コントローラ値を提供する分類要求を検出しました。プログラムフローのトレースバック	qfp-infra-internal キーワード: cce	LOG_STD_ACTION
<del>CCB1WICMCONF</del>	2-クリティカル	[chars]: E164 address length [dec] is not supported	サポートされていない長さの E164 アドレスを受信しました。	ios-voice	このエラーをテクニカルサポート担当者に直ちに報告してください。
<del>CCB2GKIP_UNREGSIR</del>	2-クリティカル	Gatekeeper [chars] requested unregister from Gateway [chars]	ゲートキーパーがゲートウェイからの登録解除を要求しました	ios-voice	これがユーザーの意図したものか確認するか、\nテクニカルサポート担当者に報告してください。
<del>CCB2GWYRCSIRALD</del>	2-クリティカル	Gateway [chars] failed to register with Gatekeeper [chars] even after [dec] retries	ゲートウェイをゲートキーパーに登録できませんでした。	ios-voice	このエラーをテクニカルサポート担当者に直ちに報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CCH23GWIWY_FAILED</del>	2-クリティカル	Gateway [chars] failed attempt to register with Alternate Gatekeeper [chars]	ゲートウェイを代替ゲートキーパーに登録しようとして失敗しました	ios-voice	このエラーをテクニカルサポート担当者に直ちに報告してください。
<del>CCH23GWIWY_UNREGSIR</del>	2-クリティカル	Gateway [chars] unregistered from Gatekeeper [chars]	ゲートウェイがゲートキーパーから登録解除されました	ios-voice	これがユーザーの意図したものか確認するか、\n\テクニカルサポート担当者に報告してください。
<del>CCH23BAD_IP_ADDRESS</del>	3-エラー	[chars]: illegal destination [chars]	コールセットアップ要求でCCAPIから渡されたIPアドレスが無効です	ios-voice	着信側番号と\n\一致するダイヤルピアのダイヤルピア設定を確認します。セッションターゲットフィールドに有効なIPアドレス、またはDNS名が\n\含まれていることを確認します
<del>CCH23CALL_SETUP_FAILED</del>	3-エラー	[chars]: call setup failed	コールセットアップ要求が失敗しました	ios-voice	IPアドレスで識別されるリモート接続先が到達可能であることを確認します
<del>CCH23ANCI_ALLOCALNO</del>	3-エラー	[chars]: cannot allocate call info data structure	CCH323 コール情報構造の割り当てに失敗しました。これは、システムメモリプールが枯渇したことが原因の可能性があります。	ios-voice	リソース不足のため、このコールは終了します

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CCH323</del> CANNOT_ALLOCATE_CCB	3-エラー	[chars]: cannot allocate call control block	CCH323 コール制御ブロックの割り当てに失敗しました。これは、システムメモリプールが枯渇したことが原因の可能性があります。	ios-voice	これは致命的なエラーの可能性が あります
<del>CCH323</del> CANNOT_ALLOCATE_GW	3-エラー	[chars]: cannot allocate gateway structure	CCH323 ゲートウェイインスタンスの割り当てに失敗しました。これは、システムメモリプールが枯渇したことが原因の可能性があります。	voice-h323	これは致命的なエラーの可能性が あります
<del>CCH323</del> CANNOT_CREATE_CCB	3-エラー	[chars]: cannot create the H.323 ccb Tree	H.323 CCB ツリーの作成に失敗しました。これは、システムメモリプールが枯渇したことが原因の可能性があります。	voice-h323	これは致命的なエラーの可能性が あります
<del>CCH323</del> CANNOT_CREATE_HASH_TBL	3-エラー	[chars]: cannot create the H.323 crv hash table	H.323 CRV ハッシュテーブルの作成に失敗しました。これは、システムメモリプールが枯渇したことが原因の可能性があります。	voice-h323	これは致命的なエラーの可能性が あります
<del>CCH323</del> CANNOT_FIND_CCB	3-エラー	[chars]: cannot find CCH323 call control block based on callID [dec]	指定した callID に基づく CCH323 コール制御ブロックが見つかりません	ios-voice	「特に対処の必要はありません。これは、一部のイベントが順序通りに発生していないことを示しています。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CCH323CANNOTINSERTCB</del>	3-エラー	[chars]: cannot insert control block 0x[hec] to tree	この CCH323 コール制御ブロックの RBTre への挿入に失敗しました。これは \n、破損した RBTre に関連している可能性があります。	ios-voice	これは致命的なエラーの可能性が あります
<del>CCH323CALLCONNECTIONERR</del>	3-エラー	[chars]: cc_api_call_disconnected returns [dec]	CCH323 が cc_api_call_connected を呼び出そうとす ると、エラーが返 されます	ios-voice	「なし」
<del>CCH323CALLCONNECTIONERR</del>	3-エラー	[chars]: cc_api_call_disconnected returns [dec]	CCH323 が cc_api_call_disconnected を呼び出そうとす ると、エラーが返 されます	ios-voice	「なし」
<del>CCH323H225EVENTFAILED</del>	3-エラー	[chars]: create send internal event [chars] to H.225 state machine failed	イベントの作成と H.225 ステートマ シンへの送信に失 敗しました。これ は、コール制御ブ ロックが欠落して いるか \n、イベン トバッファ用のメ モリが不足してい る可能性があります。	ios-voice	これは致命的なエ ラーの可能性があ ります

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CCH323_SEND_MIAID</del>	3-エラー	[chars]: create and send event [chars] to H.245 state machine failed	イベントの作成と H.245 ステートマシンへの送信に失敗しました。これは、コール制御ブロックが欠落しているか、イベントバッファ用のメモリが不足している可能性があります。	ios-voice	これは致命的なエラーの可能性があります
<del>CCH323_ALLOC_MIAID</del>	3-エラー	[chars]: cannot allocate message buffer	CCH323 メッセージバッファの割り当てに失敗しました。これは、システムメモリプールが枯渇したことが原因の可能性があります。	ios-voice	これは致命的なエラーの可能性があります
<del>CCH323_SEND_RAS_MIAID</del>	3-エラー	[chars]: create and send event [chars] to RAS state machine failed	イベントの作成と RAS ステートマシンへの送信に失敗しました。これは、コール制御ブロックが欠落しているか、イベントバッファ用のメモリが不足している可能性があります。	ios-voice	これは致命的なエラーの可能性があります
<del>CCH323_MON_SCHALE</del>	3-エラー	[chars][dec]	H323 リソースの \n\ モニタリングの設定中に障害が発生しました。	ios-voice	システムの電源再投入を試します。 <b>LOG_SID_RECUR_AICION</b>
<del>CCH323_UNKNOWN_EVENT</del>	3-エラー	unknown event [hec]	不明な CCH323 イベント	ios-voice	「特に対処の必要はありません」
<del>CCH323_LIBRARY_MIAID</del>	3-エラー	[chars]: H.225.0 library initialization failed	H.225.0 ライブラリの初期化に失敗しました	ios-voice	これは致命的な可能性があります



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CCH23H25SMINT_FAILED</del>	3-エラー	[chars]: H.225.0 State Machine integrity check failed for state [chars]	H.225 状態のマシ ン整合性チェック に失敗しました	ios-voice	これは致命的な可 能性があります
<del>CCH23H25SMINT_FAILED</del>	3-エラー	[chars]: Internal event queue initialization failed	内部イベント キュー machanisa の初期化中にエ ラーが検出されま した	ios-voice	これは致命的なエ ラーの可能性があ ります
<del>CCH23H25SMINT_FAILED</del>	3-エラー	[chars]: Exceeding limit on allocating internal event buffers	内部イベントバッ ファの割り当て制 限を超えました。 \\nこの状態は、ス テートマシン間で イベントを送信す 際の内部ループ によって\\n発生し ている可能性があ ります。	-	これは重大なエ ラーである可能 性があります。
CCH23OSS_INIT_FAILED	3-エラー	[chars]: OSS init failure: errno = [dec]	OSS ASN1 の初期 化に失敗しまし た。	ios-voice	これは壊滅的な事 態になる可能 性があります。
<del>CCH23H25SMINT_FAILED</del>	3-エラー	[chars]: Exceeding limit on servicing internal event for the same call	サービスの内部イ ベントキューの最 大制限値が\\n制限 を超えました。こ の状態は、ステ ートマシン間でイ ベントを送信す 際の内部ループに よって\\n発生して いる可能性があ ります。	ios-voice	これは重大なエ ラーである可能 性があります。
CCH23SIRCALLHSFAIL	3-エラー	\\nch323_store_call_history: [chars]	アクティブな H323 コールレコードを コール履歴リス トに挿入できませ んでした。	ios-voice	特に対処の必要は ありません。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CCH26-CAL_PRESERVED	6-情報	[chars]: H.323 call preserved due to socket closure or error Call Id = %u fd = [dec]	リモートエンドポイントから受信した TCP FIN またはソケットエラーが原因で、H.225.0 または H.245 ソケットが閉じられました。コール保存が設定されたこれらのソケットを使用するコールは保存されます。これはエラーではありませんが、コール保存の際にコールが切断されることがあります。	voice-h323	すべてのアクティブな保存済みコールのリストを取得するには、\show h323 calls preserved\ コマンドを使用します。長期間保存されたコールは \clear call voice\ コマンドを使用してクリアできます。
CCM3-LOG_DURATION_LONG	6-情報	Long Duration Call is detected [chars]\n	このコールは、長時間のコールに設定された期間中アクティブです。	ios-voice	LOG_STD_ACTION
CCH323-6-REGSTR	6-情報	Gateway [chars] registered with Gatekeeper [chars]	ゲートウェイがゲートキーパーに登録されました。	none	特に対処の必要はありません。
CCK_QAT-3-INIT_FAIL	3-エラー	[chars]: initialization failed [chars]	CCK QATの初期化シーケンスに失敗しました。	iosxe-ipsec	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、\n\ テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
CCM3-CCMINVALEVT	3-エラー	Client[[dec]] received an invalid event[[dec]]	スタンバイの Cluster Control Manager High Availability 機能が、アクティブから受信された無効なイベントを検出しました。	ccm	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CCM3-CCMNOCLIENT	3-エラー	Client [chars][[dec]] not present	このクライアントの Cluster Control Manager High Availability 機能は動作しません。	ccm	High Availability 機能の設定に関するドキュメントを参照してください。
CCM3-CCMREGFAIL	3-エラー	High Availability Registration failed	Cluster Control Manager High Availability 機能は動作しません。	ccm	LOG_STD_ACTION
<del>CCPROXY3-NOCONCTABLE</del>	3-エラー	\ Unable to allocate memory for [dec] connection table entries in [chars].\n	-	-	-
<del>CCPROXY3-NORASRTABLE</del>	3-エラー	\ Unable to allocate memory for [dec] RAS request table entries in [chars].\n	-	-	-
<del>CCPROXY3-NOEVENT</del>	3-エラー	\ During initialization of proxy [chars]: cannot allocate event block\n	-	-	-
<del>CCPROXY3-NOCALL_H323</del>	3-エラー	\ No proxy CCAPI interface found: H.323 proxy bringup failed in [chars].\n	-	-	-
<del>CCPROXY3-NOCCAPIINTERFACE</del>	3-エラー	\ CCAPI new interface is not created in [chars]\n	-	-	-
<del>CCPROXY3-NOCCBFCALL</del>	3-エラー	\ No call-control-block is found in [chars] for [hec].\n	-	-	-
<del>CCPROXY3-NOINIT_S25</del>	3-エラー	\ [chars]: initializing h225 socket failed through ASN.1 library: error=[dec]\n	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CCROXY3NONI_CSS125</del>	3-エラー	\ [chars]: initializing h245 socket failed through ASN.1 library: error=[dec]\n	-	-	-
<del>CCROXY3NONI_CSM_CAE</del>	3-エラー	\ [chars]: failed to allocate cache for fragmented packets for fastswitch	-	-	-
<del>CCROXY3NONI_CSM_CAE</del>	3-エラー	\ No multimedia interface configured in [chars].\n	-	-	-
<del>CCROXY3NONI_CSM_CAE</del>	3-エラー	\ The proxy process is not created in [chars]\n	-	-	-
<del>CCROXY3NONI_CSM_CAE</del>	3-エラー	[chars]: Unable to store Call History record	-	-	-
<del>CCROXY3NONI_CSM_CAE</del>	3-エラー	\ H.323 Proxy registration is being removed by Gatekeeper [chars]\n Check \show proxy h323 status\ for details.	-	-	-
<del>CCROXY3NONI_CSM_CAE</del>	2-クリティカル	FFP Crypto device Proxy Agent initialization failure result: [dec].	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。FFP 暗号化デバイスプロキシエージェントの初期化で重大な障害が検出されました。この状態が存在する間、FFP 暗号化デバイスソフトウェアライブラリは機能しません。	ffp-ipsec keyword:datapath	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>Critical</del>	2-クリティカル	FFP Crypto device Procy Agent Proxy IPC interface initialization failure result: [dec].	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。FFP 暗号化デバイスプロキシエージェントプロキシの初期化により、IPC インターフェイスの初期化に失敗したことが検出されました。この状態が存在する間、FFP 暗号化デバイスプロキシエージェントプロキシは機能しません。	ffp-ipsec keyword:datapath	LOG_STD_ACTION
<del>Critical</del>	3-エラー	Cryptographic Known-Answer Test failure result: [chars]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。暗号既知解テスト。暗号電源投入時自己診断テストの既知解テストの1つが期待値を返さないため、エラーが発生しました。	esg-ipsec keyword:datapath	LOG_STD_ACTION
<del>Critical</del>	3-エラー	FFP Crypto device Procy Agent Proxy IPSec SA create failure result: [dec].	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。FFP 暗号化デバイスプロキシエージェントプロキシメッセージの処理で、IPSec SA 作成の失敗が検出されました。この状態の結果として、要求が拒否されます。	ffp-ipsec keyword:datapath	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CSMFCSHMKTISFAD</del>	2-クリティカル	QFP Crypto device software library kat test failure result: [dec].	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP 暗号化デバイスソフトウェアライブラリが重大な障害を検出しました。この状態が存在する間、QFP 暗号化デバイスソフトウェアライブラリは機能しません。	ultra-ipsec keyword:datapath	LOG_STD_ACTION
<del>CSMFCSHMKTISFAD</del>	2-クリティカル	QFP Crypto device software library initialization failure result: [dec].	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP 暗号化デバイスソフトウェアライブラリの初期化で重大な障害が検出されました。この状態が存在する間、QFP 暗号化デバイスソフトウェアライブラリは機能しません。	ultra-ipsec keyword:datapath	LOG_STD_ACTION
<del>CSMFCSHMKTISFAD</del>	2-クリティカル	QFP Crypto device software library Proxy IPC interface initialization failure result: [dec].	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP 暗号化デバイスソフトウェアライブラリプロキシの初期化により、IPC インターフェイスの初期化に失敗したことが検出されました。この状態が存在する間、QFP 暗号化デバイスソフトウェアライブラリプロキシは機能しません。	ultra-ipsec keyword:datapath	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CSVSLSLHMPXNIAED</del>	3-エラー	QFP Crypto device software library Proxy IPsec SA create failure result: [dec].	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP 暗号化デバイスソフトウェアライブラリプロキシメッセージの処理で、IPsec SA 作成の失敗が検出されました。この状態の結果として、要求が拒否されます。	ultra-ipsec keyword:datapath	LOG_STD_ACTION
<del>CSVSLSLHMPXNIAED</del>	2-クリティカル	QFP Crypto device software library initialization failure result: [dec].	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP 暗号化デバイスソフトウェアライブラリの初期化で重大な障害が検出されました。この状態が存在する間、QFP 暗号化デバイスソフトウェアライブラリは機能しません。	ultra-ssl keyword:datapath	LOG_STD_ACTION
<del>CSVSLSLHMPXNIAED</del>	2-クリティカル	QFP Crypto device software library Proxy IPC interface initialization failure result: [dec].	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP 暗号化デバイスソフトウェアライブラリプロキシの初期化により、IPC インターフェ이스の初期化に失敗したことが検出されました。この状態が存在する間、QFP 暗号化デバイスソフトウェアライブラリプロキシは機能しません。	ultra-ssl keyword:datapath	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CDP3-PROXY_CREATE</del>	3-エラー	QFP Crypto device software library Proxy IPsec CTX create failure result: [dec].	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP 暗号化デバイスソフトウェアライブラリプロキシメッセージの処理で、IPsec CTX 作成の失敗が検出されました。この状態の結果として、要求が拒否されます。	ultra-ssl keyword:datapath	LOG_STD_ACTION
CDP_PD2POWER_LOW	2-クリティカル	[chars] - [chars] [chars] [enet] on port [chars]	システムに最大電力が供給されていません。	-	インラインパワーの供給源を再設定するか、置き換えてください。
CDP_PD4POWER_OK	4-警告	[chars] - [chars] inline power source on port [chars]	システムに十分な電力が供給されています。	-	推奨されているアクションはありません。
CDP-3-CHUNK	3-エラー	Chunk_malloc Failure	chunk malloc に失敗しました。	cdp	LOG_STD_ACTION
CDP4DUPLEX_MISMATCH	4-警告	duplex mismatch discovered on [chars] [chars] with [chars] [chars] [chars].	CDP がデュプレックス設定の不一致を検出しました。	-	インターフェイスを同じデュプレックス（全二重または半二重）に設定してください。
CDP4VLAN_MISMATCH	4-警告	Native VLAN mismatch discovered on [chars] [dec] with [chars] [chars] [dec].	CDP がネイティブ VLAN 設定の不一致を検出しました。	-	インターフェイスを同じネイティブ VLAN に設定します。
CDP6TLV_LIST_GLOBALLY	6-情報	Tlv-list [chars] [chars] globally on all interfaces.	グローバルに CDP TLV リストが設定されています。	-	アクションは不要です。このメッセージの性質は情報提供です。



機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CDP6TLV_LIST_INTERFACE	6-情報	Tlv-list [chars] [chars] interface [chars]	インターフェイス に CDP TLV リス トが設定されてい ます。	-	アクションは不要 です。このメッ セージの性質は情 報提供です。
CDP6TLV_LIST_INTERFACE	6-情報	Tlv-list [chars] [chars] interface [chars]	Event Detector のコ ンテキストコント ロールブロックの 割り当て中に、 get_fd 関数がエ ラーを報告しまし た。	ha/eem	表示されたエラー メッセージをその ままコピーし、テ クニカルサポート 担当者に提出して ください。
<del>CEFSMIB_INTERNAL_ERROR</del>	3-エラー	-	ハッシュアドレス の取得に失敗しま した。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>CEFSMIB_INTERNAL_ERROR</del>	3-エラー	[hec]	IPC パケットから 隣接関係インデッ クスを取得できま せんでした。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>CEFSMIB_INTERNAL_ERROR</del>	3-エラー	[dec]	IPC ハンドラの初 期化に失敗しまし た。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>CEFSMIB_INTERNAL_ERROR</del>	3-エラー	[hec]	OCE チェーンポイ ンタが Null です。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>CEFSMIB_INTERNAL_ERROR</del>	3-エラー	[hec]	IPC のパケット バッファの割り当 てに失敗しまし た。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>CEFSMIB_INTERNAL_ERROR</del>	3-エラー	[hec]	IPC パケットの送 信に失敗しまし た。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>CEFSMIB_INTERNAL_ERROR</del>	4-警告	[hec]	無効な IPC メッ セージサブタイプ を受信しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
CEF_SHIM_FB3_FIB_TOPO	3-エラー	Error for topology [dec]: [chars]	<del>CEFSMIB_INTERNAL_ERROR</del>	<del>CEFSMIB_INTERNAL_ERROR</del>	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CRXONCEMVRXCEED</del>	3-エラー	Number of VRF instances already exceeded allowed limit [dec]	VRF インスタンスの数がサポートされているプラットフォーム規模を超えました。	ファームウェア	プラットフォームでサポートされるスケールに合わせて、VRF インスタンスの数を減らしてください。
<del>CRBRINMPSIMEXCEED</del>	3-エラー	Number of ip mpls Prefixes exceeded allowed limit [dec] on asic [dec]	IP MPLS プレフィックスの数がサポートされているスケールを超えました。	rsp3-infra	プラットフォームでサポートされるスケールに合わせて、IP MPLS プレフィックスの数を減らしてください。
<del>CRBRINMPSIMEXCEED</del>	3-エラー	Number of ip mpls Prefixes exceeded allowed limit [dec] on asic [dec]	IP MPLS プレフィックスの数がサポートされているスケールを超えました。	dominica-infra	プラットフォームでサポートされるスケールに合わせて、IP MPLS プレフィックスの数を減らしてください。
<del>CRBRINIPV6IMEXCEED</del>	3-エラー	Number of ipv6 Prefixes exceeded allowed limit [dec] on asic [dec]	IPv6 プレフィックスの数がサポートされているスケールを超えました	rsp3-infra	プラットフォームでサポートされるスケールに合わせて、IPv6 プレフィックスの数を減らしてください。
<del>CRBRINIPV6IMEXCEED</del>	3-エラー	Number of ipv6 Prefixes exceeded allowed limit [dec] on asic [dec]	IPv6 プレフィックスの数がサポートされているスケールを超えました	dominica-infra	プラットフォームでサポートされるスケールに合わせて、IPv6 プレフィックスの数を減らしてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CHIWANIPOLINITIAL</del>	3-エラー	Number of VRF instances exceeded allowed limit [dec]	VRF インスタンスの数がサポートされているプラットフォーム規模を超えました。	ファームウェア	プラットフォームでサポートされるスケールに合わせて、VRF インスタンスの数を減らしてください。
<del>CHIWANIPOLINITIAL</del>	1-アラート	cellular pool init failed for subslot [dec]/[dec] \ pool name [chars]	該当するモジュールのNIMセルラープールの初期化に失敗しました。	esg-lte	"show cellular x/x/all<noCmdBold> command " "and <CmdBold>show tech-support"
<del>CHIWANIPOLINITIAL</del>	2-クリティカル	Instance id=[dec] [chars] bearer bearer_id=%u QCI=%u in [chars] is NOT congested now	専用ベアラでトラフィックの輻輳が解消されました	-	アクションは不要です。
<del>CHIWANIPOLINITIAL</del>	2-クリティカル	Instance id=[dec] [chars] bearer bearer_id=%u QCI=%u in [chars] is congested	専用ベアラにトラフィックの輻輳が存在します。解消されない場合は、ホストのQoS設定が専用ベアラ設定と一致していることを確認してください。	-	show cellular を実行して専用ベアラの MBR を確認し、専用ベアラの MBR と一致するようにホストの QoS を設定します。
<del>CHIWANIPOLINITIAL</del>	2-クリティカル	[chars] bearer bearer_id=%u in [chars] is now deleted.	デフォルト/専用ベアラが削除されました。	-	モデムの設定と一致するように、ホストの QoS 設定を削除する必要があります。
<del>CHIWANIPOLINITIAL</del>	2-クリティカル	Instance id=[dec] [chars] bearer bearer_id=%u QCI=%u in [chars] is now down.	デフォルト/専用ベアラが削除されました。	-	モデムの設定と一致するように、ホストの QoS 設定を変更する必要があります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CHIWAN2BEARER_MODIFIED</del>	2-クリティカル	Instance id=[dec] [chars] bearer bearer_id=%u QCI=[dec] configuration in [chars] is modified	デフォルト/専用ベアラ設定が変更されました。	-	show cellular を実行して専用ベアラの TFT ルールを確認し、ホストの QoS 設定を TFT ルールと一致するように設定します。
<del>CHIWAN2BEARER_STOPPED</del>	2-クリティカル	Instance id=[dec] [chars] bearer bearer_id=%u QCI=[dec] in [chars]	デフォルト/専用ベアラが一時停止されました。	-	モデムの設定と一致するように、ホストの QoS 設定を一時停止する必要があります。
<del>CHIWAN2BEARER_UP</del>	2-クリティカル	Instance id=[dec] [chars] bearer bearer_id=%u QCI=[dec] in [chars] is now UP	デフォルト/専用ベアラが追加されました。	-	show cellular を実行して専用ベアラの TFT ルールを確認し、ホストの QoS 設定を TFT ルールと一致するように設定します。
<del>CHIWAN2CALL_SETUP_FAILED</del>	2-クリティカル	[chars] data call setup failed due to [chars].	セルラーインターフェイスで設定された IP アドレスがネットワークによって割り当てられた IP アドレスと一致しないため、データコールのセットアップに失敗しました。	esg-lte	セルラーインターフェイスで IP アドレス設定を確認してください。
<del>CHIWAN2CRASHDUMP_SUCCESS</del>	2-クリティカル	[chars]:Crashdump successfully logged in /bootflash/	セルラーモデムクラッシュダンプファイルがローカルフラッシュに正常に記録されました。	esg-lte	""

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CHANDMCOPISEKOWN</del>	2-クリティカル	Instance id=[dec] [chars] bearer bearer_id=%u QCI=%u configuration in [chars] is	専用ベアラの設定 ステータスが不明 です。	-	show cellular を実 行して専用ベアラ の TFT ルールを確 認し、キャリアに TFT ルールを報告 します。
<del>CHANDMCOPISEKOWN</del>	2-クリティカル	[chars] failed to open [chars] to read DM log filter.	セルラーコント ローラで 'gsm cdma lte modem dm-log filter' を使用して設定さ れた場所からフィ ルタファイルを開 くことができませ んでした。	esg-lte	セルラーコント ローラで設定され たパスが到達可能 であることを確認 してください。
<del>CHANDMCOPISEKOWN</del>	2-クリティカル	[chars] failed to open [chars] to archive DM log files.	DM パケットを ファイルシステム に保存できませ んでした。セルラー コントローラで 'gsm cdma lte modem dm-log output path' を使用 して設定された出 力ファイル URL を 開くことができま せん。	esg-lte	セルラーコント ローラで設定され たパスが到達可能 であることを確認 してください。
<del>CHANDMCOPISEKOWN</del>	2-クリティカル	[chars] DM log file storage is full!	セルラーコント ローラで 'gsm cdma lte modem dm-log output path' を使用 して設定された URL にスペースが 残っていないた め、DM パケット をファイルシステ ムに保存できませ んでした。	esg-lte	指定された URL 'gsm cdma lte modem dm-log output path' から既 存のログファイル を削除するか、 サーバーにアップ ロードした後、ロ ギングを再度有効 にしてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CHVADMCCDPTWERRR</del>	2-クリティカル	[chars] failed to write [chars] DM packets to configured file system	セルラーコントローラで 'gsm cdma lte modem dm-log output path' を使用して設定された URL への書き込みエラーが原因で、DM パケットをファイルシステムに保存できませんでした。	esg-lte	セルラーコントローラで 'gsm cdma lte modem dm-log output path' を使用して設定された URL が到達可能であり、十分なストレージ容量があることを確認してください。
<del>CHVADNCSNCSIRFD</del>	2-クリティカル	Dying Gasp Feature is not supported in Cellular slot %u/%u	この NIM は Dying Gasp 機能をサポートしていません。	esg-lte	Dying Gasp 機能がサポートされている NIM について、TAC にお問い合わせください。
<del>CHVADNCSNCSIRFD</del>	2-クリティカル	Dying Gasp SMS will not be sent out by Modem in slot [dec]/[dec] due to standby power failure. Please contact TAC.	モデムに Dying Gasp SMS を送信するための十分な電力がありません。	esg-lte	TAC にお問い合わせください。
<del>CHVADNCSNCSIRFD</del>	2-クリティカル	Modem in slot [dec]/[dec] has sufficient power to send Dying Gasp SMS	モデムに Dying Gasp SMS を送信するための十分な電力があります。	esg-lte	アクションは不要です。
<del>CHVADNCSNCSIRFD</del>	2-クリティカル	[[chars]]: Default profile [dec][chars] does not exist. Please execute 'cellular <unit> gsm profile create <profile #>' to create the profile.	デフォルトプロファイルが定義されていません。プロファイルが定義されていないか削除されているため、プロファイルが存在しません。	esg-lte	show cellular x/x/x all<noCmdBold> コマンドおよび <CmdBold>show tech-support

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CHIAN</del> <del>ERR</del> <del>HEART</del> <del>MOU</del>	2-クリティカル	No heart beat signal from [chars]	セルラーモデムが応答していません。	esg-lte	show cellular x/x/x all<noCmdBold> コマンドおよび <CmdBold>show tech-support
<del>CHIAN</del> <del>ERR</del> <del>CFG</del> <del>DOWN</del>	2-クリティカル	[chars] is being shutdown temporarily due to authentication failure for [dec] secs.	PPP 認証の失敗によりコールを接続できなかったため、インターフェイスがシャットダウンされています。指定した時間が経過すると、インターフェイスが起動します。これは、認証の問題が修正されない場合に、頻繁にコールが試行されるのを防ぐためです。	esg-lte	show cellular x/x/x all<noCmdBold> コマンドおよび <CmdBold>show tech-support
<del>CHIAN</del> <del>ERR</del> <del>LINK</del> <del>RECOVERY</del>	2-クリティカル	[chars]: Cellular Modem has been power cycled : [chars]	リンクリカバリプロセスでモデムの不整合状態が検出されました。	-	""
<del>CHIAN</del> <del>ERR</del> <del>MM</del> <del>LINK</del> <del>FAILURE</del>	2-クリティカル	[chars] direct IP synchronization process fails after [dec] attempts	ダイレクト IP 同期は、最大試行回数を超えると始動に失敗します。	esg-lte	問題が解決しない場合は、カスタマーサービスにお問い合わせください。
<del>CHIAN</del> <del>ERR</del> <del>MOD</del> <del>END</del> <del>ERR</del>	2-クリティカル	\nModem returned following error to Download End Request:[chars]	モデム ファームウェアダウンロードの終了要求に失敗しました。	esg-lte	"show flash:<noCmdBold> コマンド" "および <CmdBold>show controller cellular x/x/x all"

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CHIVANMROFNDSRIFA</del>	2-クリティカル	\nModem returned following error to Download Start Request:[chars]	モデム ファームウェアダウンロードの開始要求に失敗しました。通常、ファームウェアバイナリファイルが間違っていることを意味します。	esg-lte	show flash:<noCmdBold> コマンドおよび <CmdBold>show controller cellular x/x/x all
<del>CHIVANMROFASIRCMIA</del>	2-クリティカル	\nModem returned following error to Flash Program Request:[chars]	モデムが新しいファームウェアを起動できませんでした。	esg-lte	show flash:<noCmdBold> コマンドおよび <CmdBold>show controller cellular x/x/x all
<del>CHIVANMROFNDFAL</del>	2-クリティカル	\nModem returned following error to Download Request:[chars]	モデム ファームウェアダウンロードの続行要求に失敗しました。通常、ファームウェアバイナリファイルが破損していることを意味します。	esg-lte	show flash:<noCmdBold> コマンドおよび <CmdBold>show controller cellular x/x/x all
<del>CHIVANMDEMDOWN</del>	2-クリティカル	Modem in slot [dec]/[dec] is DOWN	セルラーモデムが動作していません。	esg-lte	show cellular x/x/x all<noCmdBold> コマンドおよび <CmdBold>show tech-support
<del>CHIVANMDEMNIMOT</del>	2-クリティカル	Cellular modem initialization timeout for [chars]	モデムの初期化に失敗しました。	esg-lte	LOGSIDSHIRHACION



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CELLWAN2MODEM_NOT_ACTIVATED</del>	2-クリティカル	[chars] modem has not been activated	セルラーモデムがセルラープロバイダーによってアクティブ化されていません。	esg-lte	モデムをアクティブ化する方法については、ユーザーマニュアルを確認してください。セルラーネットワークでセルラーモデムを使用する前に、セルラーモデムをアクティブ化する必要があります。
<del>CELLWAN2MODEM_DOWN</del>	2-クリティカル	[chars] Modem radio has been turned [chars]	モデム無線がオフになっています。	esg-lte	show cellular x/x/x radio コマンドおよび<CmdBold>show tech-support
<del>CELLWAN2MODEM_TIMEOUT</del>	2-クリティカル	Modem in [chars] not responding	セルラーモデムが応答していません。	esg-lte	show cellular x/x/x all<noCmdBold> コマンドおよび<CmdBold>show tech-support
<del>CELLWAN2MODEM_OVERHEAT</del>	2-クリティカル	[chars] modem will be [chars]	モデム無線温度がクリティカルポイントに達しました。コールが切断されます。モデムがシャットダウンされる可能性があります。	esg-lte	ルータのファンが正常に動作しているかどうかを確認してください。
<del>CELLWAN2MODEM_UP</del>	2-クリティカル	Modem in slot [dec]/[dec] is DOWN	セルラーモデムは現在アップ状態になっています。	esg-lte	show cellular x/x/x all<noCmdBold> コマンドおよび<CmdBold>show tech-support
<del>CELLWAN2NC_EVENT1</del>	2-クリティカル	[chars]: Network change event - fallback from ENDC to LTE.	ENDC から LTE へのモデムのフォールバック	esg-lte	アクションなし

機能重大度二一モニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CELLWAN2NC_EVENT2	2-クリティカル	[chars]: Network change event - activated 4G Carrier Aggregation.	モデムがアクティブ化された 4G キャリアアグリゲーション	esg-lte	アクションなし
CELLWAN2NC_EVENT3	2-クリティカル	[chars]: Network change event - activated 5G ENDC.	モデムがアクティブ化された 5G ENDC	esg-lte	アクションなし
CELLWAN2NO_PROCESS	2-クリティカル	Could not start process [chars]	いずれかのプロセスを開始できませんでした。	esg-lte	メモリをさらに追加してください。
CHIWAN2OMADM_ACTIVE	2-クリティカル	[[chars]]: OMA DM [chars] session is active	OMA DM セッションの状態がモデムで受信されています。	esg-lte	show cellular x/x/x all<noCmdBold> コマンドおよび <CmdBold>show tech-support
CHIWAN2OMADM_ERROR	2-クリティカル	[[chars]]: OMA DM [chars] Failed - Error:0x[hec][chars]	OMA DM セッションの状態がモデムで受信されています。	esg-lte	show cellular x/x/x all<noCmdBold> コマンドおよび <CmdBold>show tech-support
CHIWAN2OMADM_RETRYING	2-クリティカル	[[chars]]: OMA DM [chars] waiting for retry in %u seconds	OMA DM セッションの状態がモデムで受信されています。	esg-lte	show cellular x/x/x all<noCmdBold> コマンドおよび <CmdBold>show tech-support
CHIWAN2OMADM_ALERT	2-クリティカル	[[chars]]: OMA DM NI Alert is received for [chars] \nPlease execute 'cellular <unit> cdma activate oma-dm ni-alert [allow   deny]'	OMA DM ネットワークによって開始されたアラートがモデムに受信されました。	esg-lte	show cellular x/x/x all<noCmdBold> コマンドおよび <CmdBold>show tech-support
CHIWAN2OMADM_NOCP	2-クリティカル	[[chars]]: OMA DM [chars] could not be completed. \nPlease try again later. If the problem persists you may need to contact Customer Service.	OMA DM セッションの状態がモデムで受信されています。	esg-lte	show cellular x/x/x all<noCmdBold> コマンドおよび <CmdBold>show tech-support

機能重大度 ニーマ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CHIWAN</del> OMA_DM_NO_PRL	2-クリティカル	[[chars]]: OMA DM - No PRL update available	OMA DMセッションの状態がモデムで受信されています。	esg-lte	show cellular x/x/x all<noCmdBold> コマンドおよび <CmdBold>show tech-support
<del>CHIWAN</del> OMA_DM_SUCCESS	2-クリティカル	[[chars]]: OMA DM [chars] completed successfully	OMA DMセッションの状態がモデムで受信されています。	esg-lte	show cellular x/x/x all<noCmdBold> コマンドおよび <CmdBold>show tech-support
<del>CHIWAN</del> POWER_SAVE_MODE	2-クリティカル	[[chars]]: is in Power save mode. Command ignored.	無線は現在この NIM でオフになっています。	esg-lte	LOG_STD_ACTION
<del>CHIWAN</del> QoS_ENABLED	2-クリティカル	QoS Feature in [chars] is now activated	QoS 機能がモデムで有効になり、アクティブ化されました。	-	QoS 機能がモデムで有効になり、アクティブ化されました。
<del>CHIWAN</del> QoS_NETWORK_STATUS	2-クリティカル	Network status for QoS feature is [chars] in [chars].	QoS 機能のネットワークステータスは、キャリアによって有効または無効にされています。	-	QoS 機能の使用を想定しているのに無効になっている場合は、キャリアに確認してください。
<del>CHIWAN</del> QoS_EVENT_STATUS	2-クリティカル	QoS Event Status = [dec] for default bearer in [chars] in [chars].	セルラーインターフェイスのデフォルトベアラの QoS イベントステータス。	-	デフォルトベアラの設定が変更されているかどうか確認するには、キャリアにお問い合わせください。
<del>CHIWAN</del> SEND_TIMEOUT	2-クリティカル	[chars] not responding	セルラーモデムが応答していません。	esg-lte	show cellular x/x/x all<noCmdBold> コマンドおよび <CmdBold>show tech-support

機能重大度 ニーマック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CH1WAN2SIM_BLOCKED	2-クリティカル	[[chars]]: SIM is blocked. PUK is required to unblock the SIM [chars]	SIM がブロックされており、PUK を使用してブロックを解除するまで、データコールを発信できません。	esg-lte	show cellular x/x/x all<noCmdBold> コマンドおよび <CmdBold>show tech-support
CH1WAN2SIM_ERASED	2-クリティカル	[[chars]]: CHV1 verification failed [chars] : Incorrect PIN configured. Erased the CHV1 code from router running configuration to avoid SIM blocking during modem reset/powercycle. \n!!!WARNING: If the incorrect PIN is saved in router start-up configuration please remove it manually to avoid SIM blocking during router reload	SIM CHV1 の検証に失敗しました。設定されている個人識別番号が正しくありません。	esg-lte	show cellular x/x/x all<noCmdBold> コマンドおよび <CmdBold>show tech-support
CH1WAN2SIM_FAILURE	2-クリティカル	[[chars]]: SIM read failed [chars]	SIM が存在しない場合は、SIM を SIM ソケットに挿入します。それでもエラーが解決しない場合は、SIM を交換する必要があります。	esg-lte	show cellular x/x/x all<noCmdBold> コマンドおよび <CmdBold>show tech-support
CH1WAN2SIM_LOCKED	2-クリティカル	[[chars]]: SIM is locked [chars]	SIM がロックされており、ロックを解除するまで、データコールを発信できません。	esg-lte	show cellular x/x/x all<noCmdBold> コマンドおよび <CmdBold>show tech-support

機能重大度 ニモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CHIVAN</del> <del>SIM</del> <del>LOCKED</del>	2-クリティカル	[[chars]]: Invalid SIM or device locked to carrier [chars]	無効な SIM またはデバイスがキャリアに対してロックされています。	esg-lte	show cellular x/x/x all<noCmdBold> コマンドおよび <CmdBold>show tech-support
<del>CHIVAN</del> <del>SIM</del> <del>NOT</del> <del>PRESENT</del>	2-クリティカル	[[chars]]: SIM is not present in Slot [dec]	NIM SIM ソケットで SIM が検出されません。	esg-lte	NIM SIM ソケットに有効な SIM を挿入してください。
<del>CHIVAN</del> <del>SIM</del> <del>NOT</del> <del>READY</del>	2-クリティカル	[chars] Modem is not ready. SIM status may be not current.	モデムがアップ状態ではないか、リセット中になっている場合、SIM アクセスが許可されなかったり、エラーが返されたりする可能性があります。	esg-lte	1 SIM にアクセスする前に、MODEM UP メッセージがコンソールに表示されるまで待機します。
<del>CHIVAN</del> <del>SIM</del> <del>REJECTED</del>	2-クリティカル	[[chars]]: SIM rejected by the network [chars]	ネットワークでの使用に有効な SIM ではありません。新しい有効な SIM を SIM ソケットに挿入する必要があります。	esg-lte	show cellular x/x/x all<noCmdBold> コマンドおよび <CmdBold>show tech-support
<del>CHIVAN</del> <del>SIM</del> <del>RECS</del> <del>DOWN</del>	2-クリティカル	[[chars]]: CHV1 PIN is configured while SIM is unlocked [chars]. Shutting down all PDP interfaces	SIM はロック解除されていますが、CHV1 が設定されています。ネットワークでの使用に有効な SIM ではありません。新しい有効なロック済み SIM を SIM ソケットに挿入する必要があります。	esg-lte	show cellular x/x/x all<noCmdBold> コマンドおよび <CmdBold>show tech-support
<del>CHIVAN</del> <del>SIM</del> <del>SWITCH</del> <del>FAILURE</del>	2-クリティカル	[[chars]]: Failed to switch to SIM slot [dec] !!	要求された NIM SIM スロットへの切り替えに失敗しました。	esg-lte	指定されたスロットの SIM を確認してください。

機能重大度 ニモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CHMASMEXACFWHRR</del>	2-クリティカル	[chars] failed to archive SMS because 'gsm cdma lte sms archive path' under cellular controller is not configured.	バックグラウンド着信テキストメッセージアーカイブの正常な機能を可能にするには、まずセルラーコントローラで 'gsm cdma lte sms archive path' を設定する必要があります。	esg-lte	セルラーコントローラで 'gsm cdma lte sms archive path' を設定します。
<del>CHMASMEXACFWHRR</del>	2-クリティカル	[chars] failed to open [chars] to archive incoming SMS.	セルラーコントローラで 'gsm cdma lte sms archive path' を使用して設定された FTP URL を開くことができないため、FTP サーバーへの着信テキストメッセージのアーカイブに失敗しました。	esg-lte	セルラーコントローラで設定された FTP サーバーが到達可能で、ディレクトリが存在することを確認してください。
<del>CHMASMEXACFWHRR</del>	2-クリティカル	[chars] failed to write [chars] to archive incoming SMS.	セルラーコントローラで 'gsm cdma lte sms archive path' を使用して設定された FTP URL への書き込みエラーが原因で、FTP サーバーへの着信テキストメッセージのアーカイブに失敗しました。	esg-lte	セルラーコントローラで 'gsm cdma lte sms archive path' を使用して設定された FTP サーバーが到達可能であり、十分なストレージ容量があることを確認してください。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CHASMDIEXRCENROR</del>	2-クリティカル	[chars] failed to open [chars] to archive an outgoing SMS.	セルラーコントローラで 'gsm cdma lte sms archive path' を使用して設定された FTP URL を開くことができないため、FTP サーバーへの発信テキストメッセージのアーカイブに失敗しました。	esg-lte	セルラーコントローラで設定された FTP サーバーが到達可能で、ディレクトリが存在することを確認してください。
<del>CHASMDIEXRCENROR</del>	2-クリティカル	[chars] failed to write [chars] to archive an outgoing SMS.	セルラーコントローラで 'gsm cdma lte sms archive path' を使用して設定された FTP URL への書き込みエラーが原因で、FTP サーバーへの発信テキストメッセージのアーカイブに失敗しました。	esg-lte	セルラーコントローラで 'gsm cdma lte sms archive path' を使用して設定された FTP サーバーが到達可能であり、十分なストレージ容量があることを確認してください。
<del>CHASMDIEXRCENROR</del>	2-クリティカル	[chars] failed to open [chars] to archive SVB log files.	SVB パケットをファイルシステムに保存できませんでした。セルラーコントローラで 'gsm cdma lte modem dm-log output path' を使用して設定された出力ファイル URL を開くことができません。	esg-lte	セルラーコントローラで設定されたパスが到達可能であることを確認してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CHMANSCQIPISKEUL</del>	2-クリティカル	[chars] SVB log file storage is full!	セルラーコントローラで 'gsm cdma lte modem dm-log output path' を使用して設定された URL にスペースが残っていないため、SVB パケットをファイルシステムに保存できませんでした。	esg-lte	指定された URL 'gsm cdma lte modem dm-log output path' から既存のログファイルを削除するか、サーバーにアップロードした後、ロギングを再度有効にしてください。
<del>CHMANSCQIPWHERR</del>	2-クリティカル	[chars] failed to write [chars] SVB packets to configured file system	セルラーコントローラで 'gsm cdma lte modem dm-log output path' を使用して設定された URL への書き込みエラーが原因で、SVB パケットをファイルシステムに保存できませんでした。	esg-lte	セルラーコントローラで 'gsm cdma lte modem dm-log output path' を使用して設定された URL が到達可能であり、十分なストレージ容量があることを確認してください。
<del>CHMANSCQIPCELLARM</del>	2-クリティカル	Unsupported Cellular NIM inserted in slot %u/%u	この NIM は、現在のソフトウェアリリースではサポートされていません。	esg-lte	この NIM でサポートされているソフトウェアリリースについて、TAC にお問い合わせください。
<del>CHMANSCQIPALENDINE</del>	2-クリティカル	[[chars]]: wcdma-all band not supported	wcdma-all バンドがモデムでサポートされていないか、定義されていません。	esg-lte	show cellular x/x/x all<noCmdBold> コマンドおよび <CmdBold>show tech-support



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CHIVANCISALENDSESN</del>	3-エラー	[[chars]] GPS failed to end location fix session - [chars] [0x[hec]] please try again	表示されたエラーにより、モデムでGPSモードを無効にできませんでした。エラーを修正してから再試行してください。	esg-lte	表示されたエラーを修正し、GPSの無効化を再試行してください。
<del>CHIVANCISALENDSESN</del>	3-エラー	[[chars]] GPS failed to start tracking - [chars] [0x[hec]] please try again	表示されたエラーにより、モデムでGPSモードを有効にできませんでした。エラーを修正してから再試行してください。	esg-lte	表示されたエラーを修正し、GPSの有効化を再試行してください。
<del>CHIVANCISALENDSESN</del>	3-エラー	[[chars]] GSM profile creation fails - [chars] [0x[hec]] please try again	表示されたエラーにより、モデムでGSMプロファイルを作成できませんでした。エラーを修正してから再試行してください。	esg-lte	表示されたエラーを修正し、GSMプロファイルの作成を再試行してください。
<del>CHIVANCISALENDSESN</del>	4-警告	[chars]: Unsupported or older modem firmware [chars] detected please upgrade modem to supported firmware of at least [chars]	指定されたセルラーインターフェイスで現在のファームウェアはサポートされていません。発生したアクションとエラーは、ファームウェアが要求されたバージョン以上にアップグレードされるまでサポートされません。	esg-lte	オンラインで'microcode reload'を使用して、最新のFWにアップグレードしてください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CHVNSHURONDEKUMACH</del>	4-警告	[chars]: Mismatch detected between installed modem [chars][SKU ID [chars]] on SKU type [chars]. Expected modem for this SKU is [chars][SKU ID [chars]]	このSKUにインストールされているモデムタイプが正しくありません。それによって引き起こされるアクションと問題はサポートされません。	esg-lte	カードを交換するには、シスコのカスタマーサービスにお問い合わせください。
<del>CHVNDGDPACHONCFAD</del>	4-警告	Dying Gasp Detach Configuration Failed. [chars]	Dying Gasp の設定解除に失敗しました。	-	後ほど Dying Gasp の設定解除をお試しください。
<del>CHVNDGSMFCONCFAD</del>	4-警告	Dying Gasp SMS Configuration Failed. [chars]	Dying Gasp SMS の設定に失敗しました。	-	後ほど Dying Gasp SMS の設定をお試しください。
<del>CHVNDNAPLMSFCOMFAD</del>	4-警告	Manual/Force PLMN Selection Failed. [chars]	手動/強制 PLMN 選択に失敗しました。	-	異なる PLMN を使用するか、PLMN 選択で MNC ビットの番号を確認してください。
<del>CHVNDMODEMCOMFAL</del>	4-警告	Communication between Modem and IOS failed: [chars]	モデムと IOS 間の通信に失敗しました。	-	モデムのリセットにより回復します。
<del>CHVNDMODEMRSFRIND</del>	4-警告	[chars] Modem restart [chars]	モデム再起動の表示。	-	アクションは不要です。
<del>CHVNDUCGCSMSRRC</del>	4-警告	[chars] failed to send an outgoing SMS.	発信テキストメッセージをセルラーインターフェイスから送信できませんでした。	esg-lte	'show cellular <unit> sms' を実行してエラーコードを確認してください。
<del>CHVNDUCGCSMSRUAL</del>	4-警告	[chars] can't send an SMS because SMS service is not available.	テキストメッセージサービスは、指定されたセルラーインターフェイスでは使用できません。	esg-lte	モデムの電源が入っており、無線が節電モードになっておらず、SIM が挿入されていることを確認します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CHIVANMCGAUCSDMRCAL</del>	5-通知	[chars]: DM logging autostop timer canceled	DM ロギング自動停止タイマーがキャンセルされました。	esg-lte	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CHIVANMCGAUCSDMRCAL</del>	5-通知	[chars]: DM logging stopped	自動停止トリガータイマーの期限が切れたため、DM ロギングが停止しました。	esg-lte	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CHIVANMCGAUCSDMRCAL</del>	5-通知	[chars]: DM logging will be stopped in [dec] [chars] autostop trigger event [chars] set	DM ログ自動停止トリガーイベントが設定された DM ロギングは、タイマーの期限が切れた後に停止されます。	esg-lte	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CHIVANMCGAUCSDMRCAL</del>	5-通知	[chars]: OIR Detected. DM logging stopped	OIR により DM ロギングが停止されました。	esg-lte	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CHIVANMCGAUCSDMRCAL</del>	5-通知	DM log output path = bootflash:/core/modules	DM ログ出力パスが bootflash:/core/modules に設定されています。	esg-lte	""
<del>CHIVANMCGAUCSDMRCAL</del>	5-通知	DM log output path = bootflash:	DM ログ出力パスが bootflash:/ に設定されています。	esg-lte	""
<del>CHIVANMCGAUCSDMRCAL</del>	5-通知	Firmware switchover initiated for modem in slot [dec]/[dec]	ユーザー要求によるファームウェアのスイッチオーバーが発生しました。	esg-lte	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CHIVANMCGAUCSDMRCAL</del>	5-通知	[chars] has just received new incoming SMS.	新しい着信テキストメッセージがセルラーインターフェイスに着信しました。	esg-lte	'cellular <unit> gsm cdma sms view' を実行して SMS を読み込んでください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CHLWANSMNO_SWICH	5-通知	MNO switchover initiated for modem in slot [dec]/[dec]	ユーザー要求による MNO スイッチオーバーが発生しました。	esg-lte	LOG_SID_NO_ACTION
CHLWANSMDM_BOOT_READY	5-通知	Modem in slot [dec]/[dec] is in Boot Ready Mode.. Please perform FW upgrade	セルラーモデムが動作していません。	esg-lte	show cellular x/x/x all<noCmdBold> コマンドおよび <CmdBold>show tech-support
CHLWANSNULL_BEARER	5-通知	NULL Bearer Timer [chars]:Current NULL Bearer count:[dec]:Total NULL Bearer count:[dec]:Profile id:[dec]:PDN ID:[dec]	モデムからの Null ベアラ通知。対処は不要です。	esg-lte	LOG_SID_NO_ACTION
CHLWANSOUTGOING_SMS_SENT	5-通知	[chars] has just sent an outgoing SMS successfully.	発信テキストメッセージがセルラーインターフェイスから正常に送信されました。	esg-lte	LOG_SID_NO_ACTION
CHLWANSIM_ACQ_TIMEOUT	5-通知	[[chars]]: SIM slot [dec] Acquisition Timer timeout !!	SIM スロット取得タイマーのタイムアウトにより、代替 SIM スロットへの SIM 切り替え要求が開始されます。	esg-lte	LOG_SID_NO_ACTION
CHLWANSIM_ACTIVATION	5-通知	[[chars]]: SIM slot [dec] is being activated !!	指定された SIM スロットをアクティブにする要求がモデムに送信されました。	esg-lte	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CHLWANSIMACTIVEMOUT</del>	5-通知	[[chars]]: SIM slot [dec] activation request timeout !!	モデムに送信され た指定の SIM ス ロットをアクティ ブにする要求がタ イムアウトしまし た。	esg-lte	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CHLWANSIMACTIVE</del>	5-通知	[[chars]]: SIM slot [dec] is Active !!	指定された SIM ス ロットはアクティ ブです。	esg-lte	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CHLWANSIMDETECTMPEE</del>	5-通知	[[chars]]: SIM presence detection has completed !!	SIM の存在の検出 が完了しました。	esg-lte	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CHLWANSIMDETECTSTART</del>	5-通知	[[chars]]: SIM presence detection starts !!	SIM の存在の検出 が開始されまし た。	esg-lte	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CHLWANSIMACTIVEMOUT</del>	5-通知	[[chars]]: SIM slot [dec] Failover Timer timeout !!	SIM スロット フェールオーバー タイマーのタイム アウトにより、代 替 SIM スロットへ の SIM 切り替え要 求が開始されま す。	esg-lte	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CHLWANSIMINBOXARCHIVE</del>	5-通知	[chars] has just archived all incoming SMS to FTP server successfully.	着信テキストメッ セージがセルラー インターフェイス から FTP サーバー に正常にアーカイ ブされました。	esg-lte	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CHLWANSIMINBOXARCHIVE</del>	5-通知	[chars] has just archived an incoming SMS to FTP server successfully.	着信テキストメッ セージがセルラー インターフェイス から FTP サーバー に正常にアーカイ ブされました。	esg-lte	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CHMASMCOBXRHDE</del>	5-通知	[chars] has just archived an outgoing SMS to FTP server successfully.	発信テキストメッセージがセルラーインターフェイスから FTP サーバーに正常にアーカイブされました。	esg-lte	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CHMASMSRCEALAE</del>	5-通知	[chars] SMS service is now available.	このセルラーインターフェイスでテキストメッセージを送受信できます。	esg-lte	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CHMASMSRCEALAE</del>	5-通知	[chars] SMS service is now unavailable.	このセルラーインターフェイスではテキストメッセージを送受信できません。	esg-lte	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CHMASMCOAUCOMEKAE</del>	5-通知	[chars]: SVB logging autostop timer canceled	SVB ロギング自動停止タイマーがキャンセルされました。	esg-lte	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CHMASMCOAUCOMEKAE</del>	5-通知	[chars]: SVB logging stopped	自動停止トリガータイマーの期限が切れたため、SVB ロギングが停止しました。	esg-lte	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CHMASMCOAUCOPRGR</del>	5-通知	[chars]: SVB logging will be stopped in [dec] minutes autostop trigger event [chars] set	SVB ログ自動停止トリガーイベントが設定された SVB ロギングは、タイマーの期限が切れた後に停止されます。	esg-lte	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CHMASMILLABRCFSAT</del>	6-情報	[chars]: Cellular back-off has started on PDN [dec]	ネットワーク側からの特定のエラーコードにより、バックオフが開始されました。	-	""

機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CHIWANG6CELLARBACKOFF</del>	6-情報	[chars]: Cellular back-off has stopped on PDN [dec]	バックオフが停止しました。	-	""
<del>CHIWANG6CELLARBACKOFF</del>	6-情報	[chars]: Cellular network attachment failure. Reject Cause [dec] [chars].	ネットワーク接続障害。	-	詳しくは 3GPP Table 10.5.95/3GPP TS 24.008 を確認してください。
<del>CHIWANG6CADNDCOMPLETE</del>	6-情報	[[chars]]: Firmware has been downloaded for modem in cellular slot [dec]/[dec]	FOTA セルラー モデムファームウェアのダウンロードが開始されました。	esg-lte	""
<del>CHIWANG6CADNDSTARTED</del>	6-情報	[[chars]]: Firmware download started in cellular slot [dec]/[dec]	FOTA セルラー モデムファームウェアのダウンロードが開始されました。	esg-lte	""
<del>CHIWANG6CAURADSTARTED</del>	6-情報	[[chars]]: Firmware upgrade started in cellular slot [dec]/[dec]. Modem will reset and come up with new firmware.	FOTA セルラー モデムファームウェアのアップグレードが開始されました。	esg-lte	""
<del>CHIWANG6CAURADESUCES</del>	6-情報	[[chars]]: Firmware upgrade successful in cellular slot [dec]/[dec]	FOTA セルラー モデムファームウェアが正常にアップグレードされました。	esg-lte	""
<del>CHIWANG6CAURADEMOUT</del>	6-情報	[[chars]]: Firmware upgrade timed out in cellular slot [dec]/[dec]	FOTA セルラー モデムファームウェアのアップグレードがタイムアウトしました。	esg-lte	""
<del>CHIWANG6SIMINSERIED</del>	6-情報	[[chars]]: SIM in slot [dec] has been \n\ inserted	SIM がスロットに挿入されました。	esg-lte	アクションなし

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CELLWAN6SIM_PRESENT	6-情報	[[chars]]: SIM is present in Slot [dec]	SIM ソケットで SIM が検出されました。	esg-lte	アクションなし
CELLWAN6SIM_REMOVED	6-情報	[[chars]]: WARNING: SIM in slot [dec] has \n\ been removed	SIM がスロットから取り外されました。	esg-lte	アクションなし
CEM3ISSU_MDEMFIRMWARE_UPDATED	6-情報	[[chars]]: Update SNMP modem firmware version from [chars] to [chars] !	SNMP モデム物理エンティティのモデムファームウェアバージョンを更新します。	esg-lte	LOG_SID_NO_ACTION
CEM4ISSU_NOMEMORY	1-アラート	msgtxt_nomemory	メモリ \n\ 不足のため、要求された操作を完了できませんでした。	cemcommon	他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に応じて、\n\ より大容量のメモリ構成にアップグレードします。
CEM3ISSU_SENDFAILED	3-エラー	\nCEM ISSU: send message failed rc = [dec]\n	メッセージの送信に失敗しました。	cemcommon	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
CEM4INTERCAS_SUSPENDED	4-警告	Interface [chars]: [dec] With CAS enabled in LOTR-IM\n	LOTR-IM で CAS が有効になっている場合、設定されたデジッターは無視され、設定されたペイロードに基づいて計算されたデジッターが使用されます。	cemcommon	これは情報提供メッセージです。特に対処の必要はありません。
CEM4ISSU_INCOMPATIBLE	4-警告	\ncem-issu-compat: returned FALSE	互換性チェックに失敗しました。	cemcommon	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
CEM-4-ISSU_XFORM	4-警告	\n[chars]: failed rc=[chars]	変換に失敗しました。	cemcommon	LOG_SID_SH_TECH_ACTION



機能重大度 ニモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CEMA3AIM_VC_CONFIG_FAIL	3-エラー	[chars]: connection configuration failed for VC %u/%u [chars]	VC 設定コマンドの送信中に障害が発生しました。	-	CEMA_CMD_FAIL_ACTION
CEMA3AIM_VP_CONFIG_FAIL	3-エラー	[chars]: connection configuration failed for VP %u [chars]	VP 設定コマンドの送信中に障害が発生しました。	-	CEMA_CMD_FAIL_ACTION
CEMA3CARD_TYPE_CONFIG_FAIL	3-エラー	[chars]: card type configuration failed [chars]	カードタイプ設定コマンドの送信中に障害が発生しました。	-	CEMA_CMD_FAIL_ACTION
CEMA3CEMA_ADD_FAIL	3-エラー	[chars]: CEMA SB addition failed for interface [chars]	エラーメッセージに示されているインターフェイスに cema_sb を追加する際に障害が発生しました。	-	SPA_CEMA_FAIL_ACTION
CEMA3CLEAR_CONNECTION_STATS_FAIL	3-エラー	[chars]: clear connection stats failed [chars]	clear connection stats コマンドの送信中に障害が発生しました。	-	CEMA_CMD_FAIL_ACTION
CEMA3CLEAR_INTERFACE_STATS_FAIL	3-エラー	[chars]: clear interface stats failed [chars]	clear interface stats コマンドの送信中に障害が発生しました。	-	CEMA_CMD_FAIL_ACTION
CEMA3CONNECTION_DELETE_FAIL	3-エラー	[chars]: connection delete failed [chars]	connection delete コマンドの送信中に障害が発生しました。	-	CEMA_CMD_FAIL_ACTION
CEMA3INTERFACE_CONFIG_FAIL	3-エラー	[chars]: interface configuration failed [chars]	interface delete コマンドの送信中に障害が発生しました。	-	CEMA_CMD_FAIL_ACTION
CEMA3INTERFACE_DELETE_FAIL	3-エラー	[chars]: interface delete failed [chars]	interface delete コマンドの送信中に障害が発生しました。	-	CEMA_CMD_FAIL_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CEMOUDP NP CLE ENO	3-エラー	[chars]	CEMOUDP NP クライアントが正しく初期化されなかったため、 \\cemoudp 機能が適切に動作しなくなります。	vsp-mid	影響を受けているカードまたはプラットフォームで、IOS イメージをリロードします。エラーが続く場合は、次のコマンドの出力を記録します。 \\n<Bulkt><par><Bold>show tech<NoBold>\\n\\ show log \\n\\<Body><par>テクニカルサポート\\n\\の担当者に、この情報を提出してください。

機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CEMOUDP NP C I E N B O V M	3-エラー	[chars]	CEMOUDP NP クライアントが正しく初期化されなかったため、 \\cemoudp 機能が適切に動作しなくなります。	vsp-mid	<p>このエラーは、設定で有効になっているすべての機能と\\n\\n関連エンティティにサービスを提供するために、影響を受けているカードまたはプラットフォームに、より多くのメモリを\\n\\nインストールする必要があることを示している可能性があります。\\n\\n\\n影響を受けているカードまたはプラットフォームで IOS イメージのリロードを試行してください。エラーが続く場合は、次のコマンドの出力を記録します。</p> <pre>\\n\\n&lt;Bullet&gt;&lt;par&gt;&lt;Bold&gt;show tech&lt;NoBold&gt;\\n\\n show log \\n\\n&lt;/Body&gt;&lt;/par&gt;テクニカルサポート</pre> <p>\\n\\nの担当者に、この情報を提出してください。</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CEMOUDP<CENTWARN	4-警告	[chars] [dec] [chars]	次の理由により、CEMOUDP エントリを追加できませんでした。\\n1. 渡されたエントリが無効です。	vsp-mid	影響を受けているカードまたはプラットフォームで、IOS イメージをリロードします。エラーが続く場合は、次のコマンドの出力を記録します。 \\n<Bulleted><par><Bold>show tech<NoBold>\\n show log \\n</Body><par>テクニカルサポート\\n\\nの担当者に、この情報を提出してください。
CENT-2-IPC_INIT	2-クリティカル	IPC message handler registration failure rc %u	CENT 機能の IPC メッセージハンドラの登録に失敗しました。これにより、機能が動作しなくなります。	qfp-cent	これは通常、ソフトウェアの問題です。結果として、CENT 機能が動作しなくなります。LOG_STD_ACTION
CEN<ENIRCATCOMBRIE	3-エラー	FO overwritten detected: magic [hec] table_id [hec] next_hop [hec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。データプレーンによるパケットのエンキューを完了できませんでした。これは、データ初期化エラーが原因である可能性があります	cpp-ucode keyword:cent	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CENT-3-IPC_NORES	3-エラー	No space for the IPC reply size %u	上位の CENT ソフトウェアスタックレイヤからの要求に対して、指定されたサイズの応答用のスペースが割り当てられませんでした。その結果、モニターがスタックし、確立できないなどの状況が発生する可能性があります。まれに、機能のアクティブ化などの他の操作に影響を与える可能性もあります。	qfp-cent	これは通常、ソフトウェアの問題です。 LOG_SID_RECUR_ACTION
CENT3-IPC_OPEN_REPLY	3-エラー	IPC Open Reply failed request %u	上位の CENT ソフトウェアスタックレイヤからの要求に対して、応答バッファを開くことができませんでした。その結果、モニターがスタックし、確立できないなどの状況が発生する可能性があります。まれに、機能のアクティブ化などの他の操作に影響を与える可能性もあります。	qfp-cent	これは通常、ソフトウェアの問題です。 LOG_SID_RECUR_ACTION
CERF-2-ABORT	2-クリティカル	[chars]	このメッセージは、キャッシュエラーが発生したものの、リカバリの試行\nが中止された場合に出力されます。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CERF-3-RECOVER	3-エラー	[chars]	このメッセージは、\n キャッシュエラーの後に完全復旧が実行された場合に表示されます。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に報告してください。
CERMDP4DP_RX_BW_LIMIT	4-警告	Maximum Rx Bandwidth limit of [dec] Kbps reached for Crypto functionality \ with securityk9 technology package license.	\securityk9 テクノロジーパッケージライセンスによる暗号化機能の最大 Rx 帯域幅制限に達しました。	esg-ipsec	'hseck9' 機能ライセンスを取得してインストールします。
CERMDP4DP_TX_BW_LIMIT	4-警告	Maximum Tx Bandwidth limit of [dec] Kbps reached for Crypto functionality \ with securityk9 technology package license.	\securityk9 テクノロジーパッケージライセンスによる暗号化機能の最大 Tx 帯域幅制限に達しました。	esg-ipsec	'hseck9' 機能ライセンスを取得してインストールします。
CERMDP4MNDP_RX_BW_LIMIT	4-警告	Maximum TLS Rx Bandwidth limit of [dec] Kbps reached.	暗号化機能の最大 TLS Rx 帯域幅制限に達しました。	qfp-sslvpn	""
CERMDP4MNDP_TX_BW_LIMIT	4-警告	Maximum TLS Tx Bandwidth limit of [dec] Kbps reached.	暗号化機能の最大 TLS Tx 帯域幅制限に達しました。	qfp-sslvpn	""
CERM4RX_BW_LIMIT	4-警告	Maximum Rx Bandwidth limit of [dec] Kbps reached for Crypto functionality \ with securityk9 technology package license.	\securityk9 テクノロジーパッケージライセンスによる暗号化機能の最大 Rx 帯域幅制限に達しました。	c2900	'hseck9' 機能ライセンスを取得してインストールします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CERM4TLS_SESSION_LIMIT	4-警告	Maximum TLS session limit of [dec] reached for Crypto functionality with \ securityk9 technology package license.	\ securityk9 テクノロジーパッケージライセンスによる暗号化機能の最大 TLS セッション制限に達しました。	c2900	'hseck9' 機能ライセンスを取得してインストールします。
CERM4TUNNEL_LIMIT	4-警告	Maximum tunnel limit of [dec] reached for Crypto functionality with \ securityk9 technology package license.	securityk9 \ テクノロジーパッケージライセンスによる暗号化機能の最大トンネル制限に達しました。	c2900	'hseck9' 機能ライセンスを取得してインストールします。
CERM4TX_BW_LIMIT	4-警告	Maximum Tx Bandwidth limit of [dec] Kbps reached for Crypto functionality \ with securityk9 technology package license.	\ securityk9 テクノロジーパッケージライセンスによる暗号化機能の最大 Tx 帯域幅制限に達しました。	c2900	'hseck9' 機能ライセンスを取得してインストールします。
CES2INTERNAL_CRITICAL	2-クリティカル	[chars]	CES サブシステムで、内部ソフトウェアエラーが発生しました。エラーメッセージには、問題の性質を特定するのに役立つテキストが含まれています。	-	LOGSIDSHTECHACION
CES3INTERNAL_ERROR	3-エラー	[chars]	CES サブシステムで、内部ソフトウェアエラーが発生しました。エラーメッセージには、問題の性質を特定するのに役立つテキストが含まれています。	-	LOGSIDSHTECHACION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CES4INTERNAL_WARNING	4-警告	[chars]	CES サブシステムで、内部ソフトウェアエラーが発生しました。エラーメッセージには、問題の性質を特定するのに役立つテキストが含まれています。	-	LOGSIDSHTECH_ACTION
<del>CFC3ERRAIDMISSTHA</del>	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
CFC_LISP-3-ADJ	3-エラー	Request to [chars] adjacency [chars][chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	CFC_LISP_MGDDIS_COMP	LOG_STD_ACTION
CFC_LISP-3-ADJ_SEQ	3-エラー	Adjacency [chars] is still complete after interface shutdown	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	CFC_LISP_MGDDIS_COMP	LOG_STD_ACTION
CFC_LISP3ALLOCAIFAIL	3-エラー	Failed to allocate memory for [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。十分なメモリを使用できなかったことが原因である可能性があります。	CFC_LISP_MGDDIS_COMP	LOG_STD_ACTION
CFC_LISP3BG_PROCESS	3-エラー	Background process failed to [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	CFC_LISP_MGDDIS_COMP	LOG_STD_ACTION
CFC_LISP3DECAP_OCE	3-エラー	Failed to [chars] LISP decapsulation OCE: [chars][chars]	LISP カプセル化解除 OCE を処理する操作でエラーが発生しました。エラーメッセージには、失敗した操作とアドレスファミリー コンテキストが表示されます。	CFC_LISP_MGDDIS_COMP	LOG_STD_ACTION



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CFC_LISP-3-DEP_ELEM	3-エラー	Request to [chars] dependency [chars]	内部ソフトウェア エラーが発生しま した。	CFC_LISP_MGDISCOMP	LOG_STD_ACTION
CFC_LISP-3-DEPRECIATED_API	3-エラー	Use of a deprecated API [chars][chars]	-	CFC_LISP_MGDISCOMP	リモート RLOC へ のパスの MTU を 増やします。
CFC_LISP-3-DYNAMIC_IP_ADDRESS_CONFLICT	3-エラー	Ignore dynamic EID detection due to IP Address conflict [chars]:[chars] on [chars]	ダイナミック EID ホストが、XTR ゲートウェイと競 合する IP アドレス を使用して登録を 試みました。詳細 については、エ ラーメッセージロ グを参照してくだ さい。	CFC_LISP_MGDISCOMP	LOG_STD_ACTION
CFC_LISP-3-ELIG_OCE	3-エラー	Failed to [chars] LISP eligibility oce [chars][chars]	内部ソフトウェア エラーが発生しま した。	CFC_LISP_MGDISCOMP	LOG_STD_ACTION
CFC_LISP-3-REMOVE_DEPENDENTS	3-エラー	Request to remove dependency sb on [chars] with dependents	内部ソフトウェア エラーが発生しま した。	CFC_LISP_MGDISCOMP	LOG_STD_ACTION
CFC_LISP-3-GSMR	3-エラー	Failed to [chars] generalised SMR attribute for [chars]/%u	内部ソフトウェア エラーが発生しま した。	CFC_LISP_MGDISCOMP	LOG_STD_ACTION
CFC_LISP-3-INVALID_INPUT	3-エラー	Invalid input [chars] to [chars]	内部ソフトウェア エラーが発生しま した。	CFC_LISP_MGDISCOMP	LOG_STD_ACTION
CFC_LISP-3-IPL_SRC	3-エラー	Failed to [chars] IPL source [chars] [chars]/%u[chars]	内部ソフトウェア エラーが発生しま した。	CFC_LISP_MGDISCOMP	LOG_STD_ACTION
CFC_LISP-3-ISSUE_NEGOTIATION_ERR	3-エラー	Failed to negotiate [chars] for XDR client [chars] error [chars]	内部ソフトウェア エラーが発生しま した。	CFC_LISP_MGDISCOMP	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CFC_LISP3ISSU_REG_ERR	3-エラー	Failed to register [chars] for ISSU client [chars] %u entity %u error [chars]	-	-	-
CFC_LISP3ISSU_XFORM_ERR	3-エラー	Failed to ISSU transform XDR message [chars] error [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	CFC_LISP3MGDDISCOMP	LOG_STD_ACTION
CFC_LISP3LOCAL_EID	3-エラー	Failed to [chars] local EID prefix [chars]/%u	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	CFC_LISP3MGDDISCOMP	LOG_STD_ACTION
CFC_LISP3-NO_ADJ	3-エラー	Failed to find adjacency for [chars] [chars] %u	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	CFC_LISP3MGDDISCOMP	LOG_STD_ACTION
CFC_LISP3-NO_FIBIDB	3-エラー	Failed to find fibidb for [chars] [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	CFC_LISP3MGDDISCOMP	LOG_STD_ACTION
CFC_LISP3-NO_PATH	3-エラー	Failed to resolve path type for [chars]:[chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	CFC_LISP3MGDDISCOMP	LOG_STD_ACTION
CFC_LISP3-NO_SB	3-エラー	Failed to find subblock for [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	CFC_LISP3MGDDISCOMP	LOG_STD_ACTION
CFC_LISP3-NO_TABLE	3-エラー	Failed to find table for [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	CFC_LISP3MGDDISCOMP	LOG_STD_ACTION
CFC_LISP3-NO_VIF	3-エラー	Unable to find [chars]virtual interface [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	CFC_LISP3MGDDISCOMP	LOG_STD_ACTION
CFC_LISP3PUSH_CNTR	3-エラー	Failed to [chars] push counter for [chars][chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	CFC_LISP3MGDDISCOMP	LOG_STD_ACTION
CFC_LISP3REMOTE_EID	3-エラー	Failed to [chars] remote EID prefix [chars]/%u[chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	CFC_LISP3MGDDISCOMP	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CFC_LISP3-REMOTE_EID_PREFIX	3-エラー	Failed to [chars] remote EID prefix [chars][chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	CFC_LISP3-MGDDISCOMP	LOG_STD_ACTION
CFC_LISP3-RLOC_VRF_USE	3-エラー	RLOC vrfid %u already in use by user [chars] top-id %u cannot assign to top-id %u	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	CFC_LISP3-MGDDISCOMP	LOG_STD_ACTION
CFC_LISP3-SUBBLOCK_FAILED	3-エラー	Failed to [chars] subblock on [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	CFC_LISP3-MGDDISCOMP	LOG_STD_ACTION
CFC_LISP3-SBINIT	3-エラー	Error initializing [chars] subblock data structure. [chars]	指定されたサブブロックデータ構造の初期化を完了できませんでした。	CFC_LISP3-MGDDISCOMP	LOG_STD_ACTION
CFC_LISP3-SIGNAL_OCE	3-エラー	Failed to [chars] LISP signal OCE [chars][chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	CFC_LISP3-MGDDISCOMP	LOG_STD_ACTION
CFC_LISP3-SRC_RLOC_IDX	3-エラー	[chars] source RLOC index database[chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	CFC_LISP3-MGDDISCOMP	LOG_STD_ACTION
CFC_LISP3-TABLE_BIND	3-エラー	Error setting [chars] table [chars] for top-id %u iid %u [chars][chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	CFC_LISP3-MGDDISCOMP	LOG_STD_ACTION
CFC_LISP3-TABLE_CONFLICT	3-エラー	Conflicting LISP config for top-id %u iid %u [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	CFC_LISP3-MGDDISCOMP	LOG_STD_ACTION
CFC_LISP3-TABLE_STATE	3-エラー	Error setting state for table [chars] to top-id %u iid %u role [chars] [chars][chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	CFC_LISP3-MGDDISCOMP	LOG_STD_ACTION
CFC_LISP3-TERM_ADJ	3-エラー	Terminal adjacency [chars][chars][chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	CFC_LISP3-MGDDISCOMP	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
FCIS3SIMSAMPCRL_KT	3-エラー	Failed to timestamp LISP control packet	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	FCISP_MGDDIS_COMP	LOG_STD_ACTION
FCIS3IREOPALDIBB	3-エラー	Tree [chars] failed for [chars] [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	FCISP_MGDDIS_COMP	LOG_STD_ACTION
FCIS3IREOPALD_ID	3-エラー	Tree [chars] failed for iid %u under top_id %u	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	FCISP_MGDDIS_COMP	LOG_STD_ACTION
FCIS3IREOPAL2DMAN	3-エラー	Tree [chars] failed for L2 Domain ID %u	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	FCISP_MGDDIS_COMP	LOG_STD_ACTION
FCIS3IREOPAL_TOP	3-エラー	Tree [chars] failed for top_id %u	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	FCISP_MGDDIS_COMP	LOG_STD_ACTION
FCIS3NBECDNFYBE	3-エラー	Unable to identify table for packet from [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	FCISP_MGDDIS_COMP	LOG_STD_ACTION
FCIS3UNEXHCIEDPAH	3-エラー	Unexpected path type [chars]/%u	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	FCISP_MGDDIS_COMP	LOG_STD_ACTION
FCIS3UNEXHCIEDPKT	3-エラー	[chars]: 0x%08x	予期しないプロトコルによるパケットが LISP データパスに渡されました。	FCISP_MGDDIS_COMP	LOG_STD_ACTION
FCISP3UNKN_INSTANCE	3-エラー	Unknown instance unable to find/create virtual interface	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	FCISP_MGDDIS_COMP	LOG_STD_ACTION
FCIS3UNKNOWN_PAYLOAD	3-エラー	Dropping LISP encapsulated packet unknown payload 0x%08x	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	FCISP_MGDDIS_COMP	LOG_STD_ACTION
CFC_LISP-3-VIF	3-エラー	Unable to [chars] virtual interface [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	FCISP_MGDDIS_COMP	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CFC_LISP-3-WALK_DEP	3-エラー	Walking dependents [chars][chars][chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	CFC_LISP_MGDDISCOMP	LOG_STD_ACTION
CFC_LISP-3-XDR_LEN_ERR	3-エラー	Failed to [chars] XDR message [chars] len %u > max %u	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	CFC_LISP_MGDDISCOMP	LOG_STD_ACTION
CFC_LISP-3-XDR_REG_ERR	3-エラー	Failed to register XDR client [chars] %u error [chars]	-	-	-
CFC_LISP-5-ADJ_STACK	5-通知	Stacking adjacency [chars] [chars][chars][chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	CFC_LISP_MGDDISCOMP	LOG_STD_ACTION
CFC_LISP-5-HLOW_MN_MIU	5-通知	Cannot set [chars] MTU for RLOC [chars] to %u [chars] MTU for [chars] [chars] is %u below minimum MTU %u+%u required for LISP encap	リモート RLOC の EID ペイロード MTU を最小 MTU 未満に設定できない場合、カプセル化されたパケットがリモート RLOC へのパスの MTU よりも大きくなり、パケット損失が発生する可能性があります。	CFC_LISP_MGDDISCOMP	リモート RLOC へのパスの MTU を増やします。
CFC_LISP-5-IGNREC_MN_MIU	5-通知	Ignoring received ICMP Type 3 Code 4 [chars]->[chars] next hop mtu %u due to pmtu min or max setting	ICMP タイプ 3 コード 4 フラグメンテーションと DF 設定パケットが必要です。	CFC_LISP_MGDDISCOMP	ICMP パケットを受け入れて使用する場合は、 <CmdBold> ip lisp pmtu min NUMBER max NUMBER</NoCmdBold> コマンドを使用して、許容される最小 MTU を減らすか、許容される最大 MTU を増やします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CFCLISPCNRCMPV6MTU</del>	5-通知	Ignoring received ICMPv6 Type 2 [chars]->[chars] next hop mtu %u due to pmtu min or max setting	ICMPv6 タイプ 2 パケットが大きすぎます。	<del>CFCLISPMGDDISCOMP</del>	ICMP パケットを受け入れて使用する場合は、 <CmdBold> ipv6 lisp pmtu min NUMBER max NUMBER <NoCmdBold> コマンドを使用して、許容される最小 MTU を減らすか、許容される最大 MTU を増やします。
<del>CFCLISPLISP_VRF_CONFIG</del>	6-情報	Ignore VRF config on inactive [chars] interface	LISP インターフェイスは、ルータ LISP 設定モードでのインスタンス EID テーブル割り当てに基づいて、プログラムでアクティブ化され、VRF にマッピングされます。手動のユーザー設定/設定置換操作により、非アクティブな LISP インターフェイスの VRF 設定を無視します。	<del>CFCLISPMGDDISCOMP</del>	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CFMPLSPAPMFCENTER</del>	3-エラー	MPLS CP APP Unsupported Client [dec]	サポートされていないクライアントが CFC API を使用しようとしています。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CFC_MPLS_CPION_BATCH_ERR	3-エラー	MPLS CP ION Batch Error [dec] for [chars]	CFC クライアントと MPLS クライアント間の ION メッセージのバッチ処理中にエラーが発生しました。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
CFC_SRV6_DISPATCH_OCE	3-エラー	Failed to [chars] SRv6 dispatch oce [chars][chars]	-	-	-
CFC_SRV63-END_OCE	3-エラー	Failed to [chars] SRv6 end oce [chars][chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	CFC_SRV6_MGDDISCOMP	LOG_STD_ACTION
CFC_STATS_BAD_STATS_END	3-エラー	[chars]: [chars] 0x%08X/%u expected 0x%08X/%u	内部エラーです。これにより、予想外の動作が生じることがあります。	-	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。
CFC_STATS_BAD_STATS_FULL	3-エラー	[chars]: [chars]	内部エラーです。これにより、予想外の動作が生じることがあります。	-	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。
CFC_STATS3_STATS_NOMEM	3-エラー	CFC Stats failed to allocate memory during [chars] creation.	XDR サブシステムによるメモリの割り当てに失敗しました。これにより、XDR の予想外の動作が生じることがあります。	-	使用中のマシンの操作の実行に十分なメモリがあることを確認してください。表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。
CFC_STATS3_STATS_NOKODE	3-エラー	XDR test stats [chars] saw error [chars].	-	-	-





機能重大度ニーマニク	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CCSAASAS_NXCHLDMEN</del>	4-警告	[chars]	XDR 統計インフラストラクチャで内部エラーが検出されました。これにより、カウンタが RP に報告されないようにすることができます。	-	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。
<del>CCSAASAS_NXCHLDMEN</del>	4-警告	Add req for [chars] but already sending stats to [chars]	XDR 統計インフラストラクチャで内部エラーが検出されました。これにより、カウンタが RP に報告されないようにすることができます。	-	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。
CFG_MGR4BOOTLOADER	4-警告	[chars] for Switch [dec]	スイッチを最新の Rommon バージョンにアップグレードする必要があります。	-	これは、CLI 'upgrade rom-monitor cup primary switch [number] R0' を使用して、スイッチを最新の Rommon にアップグレードするようにとの通知メッセージです。アップグレード中にスイッチの電源を再投入しないでください。
CFG_LBL_REGION4CON	4-警告	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CFI_AIRMSI_MAXMOV</del>	3-エラー	[chars] [chars] [dec]	許可された同時フローの最大数を超えました。一部のフローは、プロビジョニングされたレベルのサービスを受信していません。	common-flow-table	これはプラットフォームの制限です。このデバイスのネットワーク負荷を下げるか、より大きなキャパシティのプラットフォームにアップグレードしてください。 LOG_SIDSH_TECH_ACTION
<del>CFI_AIRMSI_CNOMOV</del>	3-エラー	[chars] [chars] [dec]	システムは、フロー処理を続行するために要求されたメモリを提供できませんでした。	common-flow-table	-
<del>CFI_AIRMSI_UNKNOWN</del>	3-エラー	[chars] [chars] [dec]	エラーメッセージタイプが列挙された定義と一致しません。	common-flow-table	これは内部ソフトウェアエラーです。テクニカルサポート担当者に報告してください。 LOG_SIDSH_TECH_ACTION
<del>CFI_AIRMSI_POLICY</del>	4-警告	[chars] [chars] [dec]	フローの作成がフローテーブルクライアントによって妨げられました。有効になっている明示的なポリシーが原因である可能性があります。	common-flow-table	ポリシーを確認し、意図したとおりになっていることを確かめてください。 LOG_SIDSH_TECH_ACTION
<del>CFI_AIRMSI_BADPNSD</del>	4-警告	[chars] [chars] [dec]	フローの作成がシステムによって拒否されました。サービス妨害攻撃が検出された可能性があります。	common-flow-table	これがエラーメッセージに含まれる場合は、サービス妨害ポリシーを変更してください。 LOG_SIDSH_TECH_ACTION

機能重大度 ニモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CFT_ERROR_COMMON</del>	5-通知	[chars] [chars] [dec]	フローテーブルが TCP フラグメント化パケットを処理できませんでした。これらのパケットのサービスは利用できない可能性があります。	common-flow-table	仮想フラグメントリアセンブル VFR 機能を有効にします。
<del>CFT_ERROR_PROTOCOL</del>	5-通知	[chars] [chars] [dec]	サポートされていないレイヤ 3 プロトコルが識別されました。	common-flow-table	現時点では、フローベースインスペクションはこのプロトコルをサポートしていません。 LOG_STD_ACTION
<del>CFT_ERROR_CLIENT_API</del>	7-デバッグ	[chars] [chars] [dec]	CFT クライアントが API に誤ってアクセスした可能性があります。	common-flow-table	これは内部ソフトウェアエラーです。テクニカルサポート担当者に報告してください。 LOG_STD_ACTION
<del>CFT_ERROR_MEMORY</del>	4-警告	CFT memory utilization has declined below its threshold memory is available for [chars].	CFT がメモリ不足になった後、メモリ使用率がしきい値を下回りました。新しいトラフィックフローは正常に開かれます。	qfp-cft	LOG_STD_ACTION
<del>CFT_ERROR_MEMORY</del>	4-警告	CFT reached maximum configured memory utilization. Can't allocate more memory for [chars].	CFT メモリ不足により、新しいフローが正常に開かれない可能性があります。	qfp-cft	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CFDEN/AXCSDCFER</del>	4-警告	CFT number of [chars] has declined below its threshold [chars].	CFT がフローコンテキスト不足になった後、フローコンテキストの数がしきい値を下回りました。新しいトラフィックフローは正常に開かれます。	qfp-cft	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CFDEN/AXCSDCFWRN</del>	4-警告	CFT number of [chars] threshold is reached can't allocate more memory for [chars].	フローコンテキストを使用できないため、新しいトラフィックフローが開かない可能性があります。	qfp-cft	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CFDEN/OWRANTR</del>	4-警告	System free memory has increased above its lower watermark memory is available for [chars].	システムメモリの不足が発生した後、空きメモリが下限を超えて増大しました。新しいトラフィックフローは正常に開かれます。	qfp-cft	LOG_STD_ACTION
<del>CFDEN/OWRANTRN</del>	4-警告	System free memory has reached its lower watermark. Can't allocate more memory for [chars].	システムメモリ不足により、新しいフローが正常に開かれない可能性があります。	qfp-cft	LOG_STD_ACTION
<del>COCDSP/PRBCKTENE</del>	4-警告	CPU Threshold has been changed to %u%%.	CPU しきい値が変更されました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>COCDSP/PRBCKTENE</del>	4-警告	Maximum back-off timeout has been changed to %u.	最大バックオフタイムアウトが変更されました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HC00S0K0M0C0AD0R0P</del>	4-警告	CPU Utilization:%u%%. CPU usage regulation state is now: Gradual bring-up.	CFT の輻輳状態が [Gradual bring-up] に変更されました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>HC00S0K0M0E0SR0U0E</del>	4-警告	CPU Utilization is high:%u%% CPU usage regulation state is now: Self-regulated.	CFTの輻輳状態が [Self-regulated] に変更されました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>HC00S0K0M0E0SR0U0E</del>	6-情報	CPU Utilization back to normal CPU usage regulation state is now: Normal.	CFT の輻輳状態が [Normal] に戻りました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>HC00S0K0M0E0SR0U0E</del>	6-情報	CPU-usage regulation parameters have been changed to default. Max back-off timeout:%u seconds CPU threshold %u%%.	パラメータがデフォルト値に変更されました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
CFT-2-IPC_INIT	2-クリティカル	IPC message handler registration failure rc %u	CFT 機能の IPC メッセージハンドラの登録に失敗しました。これにより、機能が動作しなくなります。	qfp-cft	これは通常、ソフトウェアの問題です。結果として、CFT 機能が動作しなくなります。 LOG_STD_ACTION
CFT-ANADDBIKSYNC	3-エラー	Invalid message length for bulk sync got %u expected %u	スタンバイが認識できない VRF 名ハッシュを受信しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
CFT-ANADDBIKSYNC	3-エラー	Invalid feature id for bulk sync got %u expected %u	スタンバイが認識できない VRF 名ハッシュを受信しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CFHANADMGRRCVD	3-エラー	invalid [chars] rg %u %u expected %u opcode [chars] [hec]	スタンバイが無効なファイアウォール HA メッセージを受信しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
CFHANADMGRRCVD	3-エラー	Missing IPv6 key - rg: %u len: %u msg type: \[chars] \[hec] flow type: %u	スタンバイが無効なファイアウォール HA メッセージを受信しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
CFHANADMGRRCVD	3-エラー	invalid [chars] [hec] opcode [chars] [hec]	スタンバイが無効なファイアウォール HA メッセージを受信しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
CFHANADMGRVRFHSH	3-エラー	[chars]: rg: %u [char]A:%u [char]A:%u %u i_vrf_hash: 0x%llx r_vrf_hash: 0x%llx	スタンバイが認識できない VRF 名 ハッシュを受信しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
CFHANADMGRRCVD	3-エラー	invalid [chars] opcode [chars] [dec] - rg [dec]:[dec]	スタンバイが無効な冗長グループを受信しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
CFT-3-IPC_NORES	3-エラー	No space for the IPC reply size %u	上位 CFT ソフトウェアスタックレイヤからの要求に対して、指定されたサイズの応用のスペースを割り当てることができませんでした。その結果、モニターがスタックし、確立できないなどの状況が発生する可能性があります。まれに、機能のアクティブ化などの他の操作に影響を与える可能性があります。	qfp-cft	これは通常、ソフトウェアの問題です。 LOG_SIDRECUR_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CFT3IPC_OPEN_REPLY	3-エラー	IPC Open Reply failed request %u	上位のCFTソフトウェアスタックレイヤからの要求に対して、応答バッファを開くことができませんでした。その結果、モニターがスタックし、確立できないなどの状況が発生する可能性があります。まれに、機能のアクティブ化などの他の操作に影響を与える可能性もあります。	qfp-cft	これは通常、ソフトウェアの問題です。 LOG_SID_RECUR_ACTION
CGC-0-CGC_EMERG	0-緊急	[chars]	CGC_INTERNAL_ERROR	CGC_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
CGC-1-CGC_ALERT	1-アラート	[chars]	CGC_INTERNAL_ERROR	CGC_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
CGC-2-CGC_CRIT	2-クリティカル	[chars]	CGC_INTERNAL_ERROR	CGC_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
CGC-3-CGC_ERR	3-エラー	[chars]	CGC_INTERNAL_ERROR	CGC_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
CGC4CGC_WARNING	4-警告	[chars]	CGC_INTERNAL_ERROR	CGC_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
CGC-5-CGC_NOTICE	5-通知	[chars]	正常ですが、注意を必要とする状況です。	CGC_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
CGC-6-CGC_INFO	6-情報	[chars]	通知メッセージ	CGC_DDIS_COMPONENT	LOG_SID_NO_ACTION
CGC-7-CGC_ASSERT	7-デバッグ	Assertion Failure [chars] @[chars]:[dec] : [chars]	CGC_INTERNAL_ERROR	CGC_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CGMCGMHSPASSTEST	3-エラー	NIST bypass test failed for CGM object [chars].	クラスグループマネージャセキュリティクライアントデータベースが、セキュリティ上の慎重に扱うべきオブジェクトで不一致を検出しました。ハードウェアまたはソフトウェアのリソース制限、またはソフトウェアの不具合が原因である可能性があります。	qfp-class-internal	関連するオブジェクトのダウンロード状態についての情報をログで確認してください。該当するオブジェクトまたは疑わしい親オブジェクトを削除してください。問題が解決しない場合は、転送プロセッサ ESP を再起動してください。
CGMCGMSPREMEMERR	3-エラー	CGM shared memory allocation failed: [chars]	-	-	-
CHASSISCRACNICREDEN	3-エラー	[chars] and try again.	PRE5 の前面パネルには 2 つのイジェクトボタンがあります。両方のイジェクトボタンが引き出されている場合、または CLI <b>plugin-card-preotec</b> が有効/無効になっている場合、これによって保護されているソフトウェアモジュールは、ブートフラッシュチップに基づく書き込み/消去などに失敗する可能性があります。	cr10k5	イジェクトボタンのネジを締めてください。
CHASSIS3PROCESSERR	3-エラー	Couldn't start teperature enviroment monitoring process	初期化中に温度モニタリングプロセスを開始できませんでした。	cr10k5	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CHASSREADALHRESERR	4-警告	MAX1668 [dec] read alert response address error	MAX1668 読み取りアラート応答アドレスにエラーが発生しました。	cr10k5	LOG_STD_ACTION
CHASSSEJECT_BUTTON	6-情報	[chars] eject button is being screwed on/off.	PRE5 の前面パネルには2つのイジェクトボタンがあります。イジェクトボタンのネジを締めたり緩めたりすると、エラーメッセージが画面に出力され、ユーザーに通知されます。	cr10k5	LOG_STD_ACTION
CHAT-3-CANTRUN	3-エラー	[t-line] in use can't run startup script	スタートアップスクリプトを実行しようとしたときに、回線上で別のプロセスが\n\sで開始されていることが検出されました。	chat	不適切な場合は、回線設定からスタートアップスクリプトを削除します。 \n\sシスコに報告してください。
CHKPTCHKPTMSGNULL	3-エラー	The chkpt message has an empty data buffer	チェックポイントに関する限り、これは重大なエラーです。chkpt メッセージのデータバッファはNULLであり、バッファの取得中に割り当てるメモリリソースがなかったことを示します。	checkpoint	メモリが増加した場合にこのエラーが解消されるかどうかを確認します。 LOG_SIDSH_TECH_ACTION
CHKPT-3-ILLEGAL	3-エラー	ILLEGAL call to CF API by client [dec] on the [chars] system	不正な API コールが CF クライアントによって実行されました。	checkpoint	LOG_SIDSH_TECH_ACTION を使用して問題のあるクライアントを見つけます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<u>CHKPNADCBACKARG</u>	3-エラー	Attempt to add a checkpointing client with an invalid [chars] argument	チェックポイントメッセージは、さまざまな高可用性クライアント間で転送されるエンコードされた情報を伝送するために使用されます。たとえば、冗長ルートプロセッサユニット間での状態についての情報の同期に使用されず。無効な引数が内部 API に対して指定されました。この障害の発生原因として最も可能性が高いのは、ソフトウェアエラーです。メッセージの出力により、発生したエラーのタイプが特定されます。1つ以上のチェックポイントクライアント間のシステム状態が正しく同期されていない可能性があります。	checkpoint	LOG_STD_ACTION
<u>CHKPNADENITYMGD</u>	3-エラー	Invalid message event received [dec]	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CHKPT-3-IPCPORT	3-エラー	Unable to create IPC port on [chars]	重大なチェックポイントエラーが発生しました。システムが、必要なプロセッサ間通信 IPC チャンネルの通信ポートを作成するために必要なリソースを割り当てることができなかつたことが原因です。	checkpoint	メモリを増やします。エラーが解決しない場合： LOGSIDSHTECHACTON
CHKPT-3-PCREGISTER	3-エラー	Unable to register IPC port on [chars]	チェックポイントファシリティで IPC ポートを登録できませんでした。このエラーは、まだ作成されていないポートを登録しようとした場合に発生する可能性があります。	checkpoint	LOGSIDSHTECHACTON
CHKPT-3-IPCSESSION	3-エラー	Unable to open an IPC session with [chars]	システムがアクティブピアとスタンバイピア間のプロセス間通信セッションを確立できなかったため、重大なチェックポイントエラーが発生しました。	checkpoint	この障害により、アクティブピアとスタンバイピアの間の通信が妨げられるため、スタンバイピアをリセットします。エラーが解決しない場合： LOGSIDSHTECHACTON

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CHKPOINTCOMPATIBLE	3-エラー	Checkpointing message type not compatible	<p>チェックポイントメッセージは、さまざまな高可用性クライアント間で転送されるエンコードされた情報を伝送するために使用されます。たとえば、冗長ルートプロセッサユニット間での状態についての情報の同期に使用されます。チェックポイントクライアント間のチェックポイントメッセージタイプの互換性を確認しているときに、エラーが検出されました。この障害の発生原因として最も可能性が高いのは、ソフトウェアエラーです。1つ以上のチェックポイントクライアント間のシステム状態が正しく同期されていない可能性があります。</p>	checkpoint	show checkpoint client

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CHKP_ISSU_NCO_FAILED</del>	3-エラー	Checkpointing Facility failed to start ISSU negotiation with the peer [chars]	チェックポイントファシリティがISSU ネゴシエーションを正常に開始できませんでした。ISSU ネゴシエーションは、システムの初期化中、またはスタンバイシステムがアクティブシステムにサインインしようとしている場合に行われます。ネゴシエーション開始の失敗は致命的なエラー状態であり、原因である可能性が最も高いのはソフトウェアエラーです。	checkpoint	show tech
<del>CHKP_RECV_RSCM_FAILED</del>	3-エラー	Checkpointing receive message header transformaton failed [chars]	-	-	-
<del>CHKP_XMIT_RSCM_FAILED</del>	3-エラー	Checkpointing transmit message header transformaton failed [chars]	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CHKPT3NO_RESOURCES	3-エラー	[chars]	ランタイムモジュールは、タスクを完了するために必要なリソースを取得できませんでした。この障害の発生原因として可能性が高いのは、ソフトウェアエラーまたはシステムメモリ不足です。エラーの詳細については、コンソールまたはシステムログのメッセージテキストに記載されています。アクティブユニットとスタンバイユニットの間のシステム状態が正しく同期されていない可能性があります。	checkpoint	この状態がシステムのメモリ不足に起因すると判断した場合は、システムアクティビティを減らして必要なメモリ領域を削減するか、状況によってはより大きなメモリ構成にアップグレードします。 <b>LOGS_IDSHTTECH_ACTION</b>
CHKPT-3-NOMEM	3-エラー	Unable to allocate resources for CF on [chars].	このエラーは、使用可能なメモリリソースがない場合に発生します。チェックポイントに関する限り、これは重大なエラーです。	checkpoint	他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。メモリをさらに追加してください。十分なメモリがある場合は、ルータをリロードして問題が解決するかどうかを確認します。問題が解決しない場合： <b>LOGS_IDSHTTECH_ACTION</b>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CHKPT3RMI_FAILED	3-エラー	Failed to register with [chars] rc = [dec]	メッセージ出力に指定されたランタイムモジュールで、クライアント登録に関連する内部エラーが発生しました。メッセージの出力で指定されたリターンコードにより、検出されたエラーのタイプが分かります。この障害の発生原因として最も可能性が高いのは、ソフトウェアエラーです。アクティブユニットとスタンバイユニットの間のシステム状態が正しく同期されていない可能性があります。	checkpoint	LOGSIDSHTECHACTION
CHKPT-3-RFREG	3-エラー	Unable to register checkpoint as client of RF.	チェックポイントに関する限り、これは重大なエラーです。	checkpoint	LOGSIDSHTECHACTION
CHKPT3RMI_CALLBACK	3-エラー	Checkpointing Facility encountered an error while processing a callback from the Resource Manager RMI [chars]	チェックポイントファシリティがリソースマネージャRMIに登録されました。	checkpoint	show tech
CHKPT-3-RMI_FAILED	3-エラー	Checkpointing Facility failed to register with the Resource Manager RMI [chars]	チェックポイントファシリティがリソースマネージャRMIに登録されました。	checkpoint	show tech

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CHKPE3SYMCRILOCKLP	3-エラー	Failed to get process Job ID from SysMgr	システムマネージャからこの ION プロセスのジョブ ID を取得できませんでした。The	checkpoint	show tech
CHKPT-3-TIMER	3-エラー	[chars]	チェックポイントファシリティは、以前に保存されたメッセージ記述子の正しいコンテキストを取得できませんでした。原因である可能性が最も高いのは、メモリ破損が原因で発生したソフトウェアエラーです。	checkpoint	LOG_STD_ACTION
CHKPE3TRANSMIT_FAILED	3-エラー	Checkpointing message transmission failure [chars]	-	-	-
CHKPE3UNKNOWNMSG	3-エラー	Unknown message received from peer on the standby for client [dec].	チェックポイントに関する限り、これは重大なエラーです。このエラーは、ピアの一方が、他方が理解できないチェックポイントメッセージタイプを使用できる場合に発生します。どちらの側でも交換されるメッセージのセットは同じである必要があるため、ソフトウェアエラーが原因で発生します。	checkpoint	LOG_SIDSH_TECH_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CHKPT-4-DISABLED	4-警告	Check Pointing is disabled. Client [chars] should not be calling any CF API	これは主に警告であり、タイミングの問題が原因である可能性があります。	checkpoint	LOGSIDSHTECHACTION
CHKPT-4-DUPID	4-警告	Duplicate checkpoint client ID [dec].	チェックポイントクライアントは、別のクライアントに割り当て済みのクライアント ID を使用しています。これは同期遅延によるものである可能性があり、通常は自然に解決されます。この状態は、すでに登録されているチェックポイントファシリテイククライアントが再度自分自身を追加しようとした場合に発生します。	checkpoint	LOGSIDSHTECHACTION
CHKPT4FREE_BUFFER	4-警告	Checkpointing [dec] failed to free buffer	チェックポイントでバッファを解放できませんでした。その結果、メモリリソースのリークが発生する可能性があります。	checkpoint	LOGSIDSHTECHACTION
CHKPT4GET_BUFFER	4-警告	Checkpointing ISSU failed to get buffer. Dest seat id 0x[hec]	チェックポイントISSUがバッファを取得できませんでした。メモリリソースの不足が原因です。	checkpoint	メモリをアップグレードします。エラーが解決しない場合： LOGSIDSHTECHACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CHKPT-4-INIT	4-警告	Checkpoint [chars] initialization failed in RF state [chars]	チェックポイントの初期化に失敗しました。これは、初期化データ構造を設定するのに十分なリソースがないため、メモリ不足状態が原因で発生するソフトウェアエラーです。	checkpoint	メモリをアップグレードします。エラーが解決しない場合： LOG_STD_ACTION
CHKPT4INVALID_CLIENT	4-警告	Invalid checkpoint client ID [dec].	クライアント ID が無効です。このエラーは、対応するクライアントが存在しないために発生しました。	checkpoint	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
CHKPT4INVALID_ENTITY	4-警告	Invalid checkpoint entity ID [dec].	エンティティ ID が無効です。このエラーは、対応するエンティティが存在しないために発生しました。	checkpoint	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
CHKPT-4-MSG_SEND	4-警告	Checkpointing ISSU failed to send message. Dest seat id 0x[hec]	チェックポイント ISSU がピアにネゴシエーションメッセージを送信できませんでした。メモリ不足状態により、ピアとの通信が切断されたことが原因です。	checkpoint	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
CHKPT-4-NOCLIENT	4-警告	CF client is NULL [chars]	クライアントが NULL であるため、チェックポイントファシリティはメッセージを送信できません。	checkpoint	LOG_SIDSH_TECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CHKPT4NOIPCPORT	4-警告	IPC port is NULL [chars]	IPC ポート情報が NULL であるため、チェックポイントファシリティはメッセージを送信できません。このメッセージは、チェックポイントファシリティピア間の通信セッションがまだ確立されていないために表示されます。	checkpoint	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
CHKPT4NOMESSAGE	4-警告	Message is NULL [chars]	メッセージが NULL であるため、チェックポイントファシリティはメッセージを送信できません。	checkpoint	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
CHKPT4PAK_MGR_CONN	4-警告	Failed to connect to the Packet Manager	チェックポイントの初期化中に、パケットマネージャへの接続を作成できませんでした。その結果、CFインフラストラクチャが仮想アドレスを使用してクライアントコンテキストの共有メモリにアクセスできなくなる可能性があります。	checkpoint	LOG_STD_ACTION
CHKPT4PAK_RECLAIM	4-警告	Failed to reclaim packet from Packet Manager client [chars]	メッセージの送信が失敗した後、CFクライアントはパケットを再利用してメッセージを解放できませんでした。	checkpoint	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CHKPT-5-HIGHBUFFER	5-通知	Checkpoint client using Large No. of Buffers in domain [dec] are [chars]	複数の IPC メッセージの処理または送信が保留になっています。	checkpoint	show checkpoint statistics buffer-usage
CHUNK-3-CHUNK_BAD_ALIGN	3-エラー	refcnt=[dec] data=0x[hec]	メモリチャンクマネージャが異常な参照数を検出しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
CHUNK-3-INVALID_HEAP_SIZE	3-エラー	requested %u	メモリチャンクマネージャによってメモリ破損が検出されました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
CHUNK-3-SIBLING_ERR	3-エラー	Tried to destroy sibling memory chunk 0x[hec]	メモリチャンクマネージャで無効な兄弟条件がヒットしました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
CI-1-BLOWSHUT	1-アラート	Blower failure shutdown in [dec] seconds	5 スロットシャーシの 6 台の送風機のうち 1 台に障害が発生しています。各送風機はシャーシ内のカードの別個の領域を冷却するため、ルータの動作にはすべての送風機が必要です。送風機の障害が 2 分間続くと、ルータは自動的にシャットダウンするため、電源の再投入が必要になります。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CI-2-ENVCRIT	2-クリティカル	[chars] measured at [chars]	環境テストの測定値の1つが、最大しきい値を超えています。	-	指定された条件を修正しないと、ルータがシャットダウンするか、正常に動作しなくなる可能性があります。
CI-2-INT	2-クリティカル	Unexpected interrupt - status %02x	予期しない割り込みが発生しました。これは重大なソフトウェアエラーであり、続いてコアダンプが発生します。	-	LOG_STD_ACTION
CI-3-BLOWER	3-エラー	[chars] fan failure	ルータの冷却ファンの1つで障害が発生しました。	-	すぐにファンを交換しないと、ルータが自動的にシャットダウンするか、正常に動作しなくなります。
CI-3-CTRLRTYPE	3-エラー	Wrong controller type %02x	CIが誤って作成されました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
CI-3-NOACK	3-エラー	[chars] acknowledge failure cmd %02x addr %02x data %02x	CIソフトウェアがCIハードウェアと通信できませんでした。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
CI-3-PSFAIL	3-エラー	Power supply %u failure	ルータの電源装置の1つに障害が発生しました。	-	障害の発生した電源装置をできるだけ早く交換してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CI-3-SLOTCOMP	3-エラー	Inconsistent [chars] slot %02x	CI ソフトウェアが、CIハードウェアで不整合の可能性を検出しました。	-	CIカードがバックプレーンに正しく完全に取り付けられていることを確認します。エラーが繰り返し発生する場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CI-4-COND	4-警告	Restarting with %u recent soft power shutdowns\n\tor system just powered-on	<p>ソフトシャットダウンは、過熱状態が検出されたためにルータの電源がオフになると発生します。温度がボードシャットダウントリップポイントを超えると、カードはシャットダウンされますが、電源装置のファンとCIは動作し続けます。</p> <p>&lt;body&gt;&lt;par&gt;システムが再起動トリップポイントを超えて冷却されると、システムが再起動します。システムは、アップ/ダウンのサイクルが無期限に繰り返されないようにするために、このサイクルが発生した回数をカウントします。上記のカウンタがゼロに達すると、システムはハードシャットダウンされ、回復するには電源の再投入が必要になります。ソフトシャットダウンカウンタは、システムがアップ状態になってから6時間後に最大値にリセットされます。</p>	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CI-4-ENVWARN	4-警告	[chars] measured at [chars]	環境テストの測定値の1つが、警告のしきい値を超えています。	-	状態を注意深くモニターし、可能であれば改善します。状況が悪化した場合には、テクニカルサポートの担当者に連絡してください。
CI-4-MAXOUTPUT	4-警告	Power supply %u [dec]V is at or near rated output	これは電源装置が最大定格電流を供給していることを示します。この状態は、電流が電源装置の定格制限を超えて増大し続け、ハードウェアが損傷する可能性がある場合を除き、問題にはなりません。	-	LOG_STD_ACTION
CI-4-NOTFOUND	4-警告	Chassis Interface not found	システムソフトウェアがCIカードの存在を検出できませんでした。	-	CIカードがバックプレーンに正しく完全に取り付けられていることを確認します。エラーが繰り返し発生する場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CI-4-SYSLOAD	4-警告	System [dec]V load exceeds single power supply %u capacity	この警告メッセージは、システムの電流使用量が単一の電源装置のキャパシティを超えていることを示します。この状態が続く間は、電源装置をシステムから取り外さないでください。	-	-
CI-4-UNBALANCE	4-警告	Unbalanced [dec]V output from dual power supplies	2つの電源装置の電流出力の差が、システム設計の許容範囲を超えています。電源装置のいずれかに障害が発生しているか、障害が発生しつつある可能性があります。	-	LOG_STD_ACTION
CI-6-BPLANE	6-情報	CI type %u differs from NVRAM type %u	CIによって報告されたシャーシタイプが、NVRAMにプログラムされたシャーシタイプとは異なります。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
CI-6-PSCHANGE	6-情報	Power supply %u changed from [chars] to [chars]	電源装置が取り付けられたか、取り外されたか、変更されたことがCIによって報告されました。	-	状況がシステムの電源装置の物理的な変更に対応していない場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CI-6-PSNORMAL	6-情報	Power supply %u normal	ルータの障害が発生した電源装置の1つが正常に動作するようになりました。	-	状況がシステムの電源装置の通常の動作に対応していない場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
<del>CIPMFCOREDMPERR</del>	3-エラー	CIP core dump error slot [dec]: [chars]	CIP コアダンプ中にエラーが発生しました。	-	なし。
<del>CIPMFCOREDMPERRS</del>	6-情報	Dump of slot [dec] core [chars].	CIP コアダンプの進行状況メッセージ。	-	なし。
CIRRUS-1-NOMEMORY	1-アラート	msgtxt_nomemory	メモリ不足\n状態のため、要求された操作を実行できませんでした。	-	LOG_SID_REDUCE_ACTION
CIRRUS-3-BADENCAP	3-エラー	msgtxt_badencap	-	-	""
CIRRUS-3-BADHDXFSM	3-エラー	Interface serial [dec] Unexpected HDX state [dec] event [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
CIRRUS-3-BADMODE	3-エラー	Interface serial [dec] Bad mode encountered in init	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
CIRRUS-3-BADRXISR	3-エラー	Interface serial [dec] Unexpected situation in receive ISR	データの受信中に内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
CIRRUS-3-BADTXISR	3-エラー	Interface serial [dec] Unexpected situation in transmit ISR	データの送信中に内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CRRUS3HWNCRESPONSE	3-エラー	The CD2430 Controller is not responding power cycle the router	CD2430 コントローラが要求に応答できませんでした。\\nサポートされていないクロッキングまたは非標準ケーブルの使用\\nが原因です。	-	クロッキングとケーブルを確認します。シスコ製ケーブルのみを使用してください。 LOG_SID_RECUR_ACIION
CIRRUS-3-RESETEERR	3-エラー	CD2430 serial controller [dec] Reset timeout error	非同期コントローラがリセットコマンドに応答できませんでした。\\nこれはハードウェア障害の存在を示している可能性があります。	-	インターフェイスまたはコントローラをリセットします。\\n必要に応じて電源を再投入します。 LOG_SID_RECUR_ACIION
CIRRUS-3-SETCHAN	3-エラー	Serial[dec]: setchan called in CD2430 interrupt context	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACIION
CRRUS4DOWNREV_NM	4-警告	Network Module card in slot [dec] is incompatible with the system.	このスロットのネットワークモジュールは、このシステムと互換性のない\\n古いリビジョンです。該当するネットワークモジュールをアップグレードしてください。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACIION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CIRRUS-5-LINEFLAP	5-通知	Unit [dec] excessive modem control changes	指定された非同期インターフェイスで、短期間に\n\nあまりにも多くの自動制御変更が実行されていると判定されました。 \n\nこれはインターフェイスのハードウェアエラーまたはソフトウェアエラーの発生を示している可能性があります。	-	インターフェイスをリセットします。 LOG_SID_RECUR_ACTION
<del>CCOSUNBERNALERRC</del>	3-エラー	Unable to process STUN message received on IP address [chars] and port [dec] failed with value [dec]	受信した STUN パケットを処理できません。このパケットを処理するための ICE インスタンスが存在しないか、STUN メッセージに誤ったメソッドまたは逸脱したパケットが含まれている可能性があります。	ipipgw	LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CRCSUN</del> NORESOURCE	3-エラー	No resources for [chars]	内部キューまたはテーブルのメモリリソースを取得しようとしたときにエラーが発生しました。malloc エラーも表示される場合は、そのエラーが問題の原因であると思われます。メモリ割り当てエラーが発生していない場合は、内部の問題である可能性があります。	ipipgw	このエラーと同時にメモリ割り当てエラーが発生した場合、このエラーは無視できます。それ以外の場合: LOGSIDSHTECHACION
<del>CRCSUN</del> PARSEERROR	3-エラー	Parsing of STUN message received on IP address [chars] and port [dec] failed with value [dec]	無効な値、または存在しない値があるため、または受信した STUN メッセージに無効なヘッダーがあるため、STUN 属性の1つの解析に失敗しました。	ipipgw	LOGSIDRECURACION
<del>CRCSUN</del> QUEUEERROR	3-エラー	Unable to enqueue event [chars] [dec] to a process watched queue. Current size: [dec] max size: [dec]	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ICE_ROLE_CONFLICT</del>	4-警告	Ice Role Conflict detected in the received STUN message on UDP IP address [chars] port [dec]	受信した STUN メッセージには、RFC 5245 の手順に従って決定されたロール競合があります。CUBE は、487 Role Conflict という値の ERROR-CODE 属性で応答しましたが、そのロールは保持されています。	ipipgw	LOG_SID_NO_ACTION
<del>INVALID_MESSAGE_INTEGRITY</del>	4-警告	Invalid Message-Integrity attribute in the received STUN message on UDP IP address [chars] port [dec]	受信した STUN メッセージのメッセージ整合性に問題があります。これは、送信デバイスが送信前に STUN ペイロードの整合性を計算していないか、整合性を計算した後にペイロードを変更したために整合性に問題があることを意味する可能性があります。CUBE はこの STUN メッセージを受け入れず、RFC 5389 に従ってエラーコード 400 の STUN エラー応答を返しました。	ipipgw	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
OCOSUNNADUSRNAME	4-警告	Invalid USERNAME attribute in the received STUN message on UDP IP address [chars] port [dec]	受信した STUN メッセージに誤った USERNAME 属性が含まれており、RFC 5245 に準拠していません。CUBE はこの STUN メッセージを受け入れず、STUN エラー応答で ERROR-ATTRIBUTE 値 400 を返しました。	ipipgw	LOG_SID_NO_ACTION
CB4CB_SLAVE_DEAD	4-警告	[chars]	スレーブ接続がダウン状態になっており、閉じています。マスターはこのスレーブから更新を受信しなくなりました。	-	""
CBCEVERSIONMISMATCH	4-警告	[chars]	クラスタロードバランサ機能のバージョンが一致しません。マスターは、スレーブの負荷の計算中に一部の負荷属性を無視する可能性があります。	-	最新バージョンのクラスタロードバランサ機能を使用した IOS イメージにアップグレードします。
CBCESLAVE_CONNECTED	6-情報	[chars]	新しいスレーブ接続を受信しました。マスターがこのスレーブから更新を受信するようになりました。	-	""
CLEAR_CHKPT-5-LDP	5-通知	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
CLEARCONIFERSMISEIM	5-通知	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CLEAR_NBRS-5-LDP	5-通知	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
CLEAR-5-COUNTERS	5-通知	Clear counter on [chars] [chars] by [chars]	インターフェイスでカウンタがクリアされました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CLEAR-5-EXT_COUNT	5-通知	Clear extended [chars] counters on [chars] by [chars]	インターフェイスで拡張カウンタがクリアされました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CLI_ADD_PATHS</del>	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
CLI_AGENT-NVGEN_ERR	1-アラート	Error while processing NVGEN command: [chars]	NVGEN コマンドの実行中にエラーが発生しました。	polaris-mgbl-infra	LOG_STD_ACTION
<del>CLI_AGENT-NVGEN_TRACEBACK</del>	1-アラート	Traceback: [chars]	NVGEN コマンドからのトレースバックが発生しました。	polaris-mgbl-infra	LOG_STD_ACTION
CLI_AGENT-BIPC_BUFFER	3-エラー	Error [dec] Unable to acquire a BIPC buffer for [chars] messages.	IOS によってメッセージが送信されましたが、使用可能な BIPC バッファがありませんでした。送信されるメッセージが破棄され、関連する操作が失敗しました。	polaris-mgbl-infra	LOG_STD_ACTION
CLI_AGENT-BIPC_CONN	3-エラー	BIPC connection is down unable to send command: [chars]	IOS cli-agent クライアントは、BIPC を使用して cli-agent に接続できませんでした。	polaris-mgbl-infra	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CLI_AGENT3BIPCENQUEUE	3-エラー	Error [dec] queueing TDL message '[chars]' to send to the Shell Manager	IOS がシェルマネージャに送信する TDL メッセージをキューイングしようとしたときに、予期しない状態が発生しました。	polaris-mgbl-infra	LOG_STD_ACTION
CLI_AGENT3BIPC_INIT	3-エラー	Unable initialize BIPC connection to cli-agent	BIPC の初期化に失敗しました。BIPC インフラを使用できません。	polaris-mgbl-infra	LOG_STD_ACTION
CLI_AGENT3BIPC_REMOTE	3-エラー	BIPC connection is down while waiting for cli-agent to reply: [chars]	IOS で cli-agent エージェントへの接続を使用できません。	polaris-mgbl-infra	LOG_STD_ACTION
CLI_AGENT3BUILD_MSG	3-エラー	Error [dec] building TDL message '[chars]' to send to the cli-agent: [chars]	IOS が cli-agent に送信する TDL メッセージを作成しているときに、予期しない状態が発生しました。	polaris-mgbl-infra	LOG_STD_ACTION
CLI_AGENT3BICI_CIX	3-エラー	Unable to get [chars] for [chars]	cli-agent から受信したキューメッセージからメッセージを取得できません。IOSD にメモリの問題が発生している可能性があります。	polaris-mgbl-infra	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CLI_AGENT3ECI_DECODER	3-エラー	Decoder error: [chars].	ECI メタデータファイルによって生成されたデコーディング文字列にエラーがあります。ECI メタデータファイルは、WCM の SDL コンパイラを使用して SDL ファイルから生成されます。	polaris-mgbl-infra	LOG_STD_ACTION
CLI_AGENT3ECI_ENQUEUE	3-エラー	Unable to enqueue received message for processing [[chars]] : [chars]	複数の理由によりエンキューに失敗しました。コンテキストが見つかりません。TDL にエラーが発生したか、メモリが不足しています。	polaris-mgbl-infra	LOG_STD_ACTION
CLI_AGENT3ECI_INVALID_CTX	3-エラー	Invalid message cannot be processed ctx: [hex]	無効なコンテキスト ID のメッセージを IOS が受信しました。ECI は、対応するコンテキストをテーブルから見つけることができません。	polaris-mgbl-infra	LOG_STD_ACTION
CLI_AGENT3ECI_MEM	3-エラー	Memory Error: [chars]	メモリ関連の問題が発生しました。	polaris-mgbl-infra	LOG_STD_ACTION
CLI_AGENT3ECI_MODE	3-エラー	Submode Error [chars]: [chars]	モード変数エラーによりサブモードを開始できません。	polaris-mgbl-infra	LOG_STD_ACTION
CLI_AGENT3ECI_TIMEOUT	3-エラー	Maximum timeout has been reached while waiting for cli-agent to respond: [dec] seconds	CLI エージェントが想定されたタイムアウト期間内に IOS に応答しませんでした。	polaris-mgbl-infra	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CLI_AGENT3FILE_OPEN	3-エラー	Failed to open [chars]: [chars]	外部設定コマンド セットのロードに 失敗しました。	polaris-mgbl-infra	LOG_STD_ACTION
CLI_AGENT3LOAD_FILE	3-エラー	Unable to load file: [chars]	外部設定コマンド セットに必要な データをロードで きません。	polaris-mgbl-infra	LOG_STD_ACTION
CLI_AGENT3MARSHAL	3-エラー	Error [dec] marshaling TDL message [[chars]] buffer length [dec]: [chars]	IOS が cli-agent に 送信する TDL メッ セージをマーシャ リングしている ときに、予期しない 状態が発生しまし た。	polaris-mgbl-infra	LOG_STD_ACTION
CLI_AGENT3MSG_DISPATCH	3-エラー	IOS cli-agent client message dispatcher error: [chars]	cli-agent RP メッ セージディスパッ チャにエラーが発 生しました。	polaris-mgbl-infra	LOG_STD_ACTION
CLI_AGENT3NOT_EOK	3-エラー	Error [dec] in [chars]: [chars]	渡されたエラー コードが EOK で はありません。	polaris-mgbl-infra	LOG_STD_ACTION
CLI_AGENT3NVGEN_CMD_LEN	3-エラー	NVGEN error: rendered command too long - truncated '[chars]'	レンダリングされ たコマンドが長 すぎるため、NVGEN 中に切り捨てられ ました。	polaris-mgbl-infra	LOG_STD_ACTION
CLI_AGENT3TDL_CREATE	3-エラー	Error Creating TDL message '[chars]'	TDL メッセージ構 造を作成できませ んでした。	polaris-mgbl-infra	LOG_STD_ACTION
CLI_AGENT3TDL_GET	3-エラー	Error [dec] handling TDL GET API from TDL message [[chars]]: [chars]	IOS が cli-agent か ら受信した TDL メッセージを処理 しているときに、 予期しない状態が 発生しました。	polaris-mgbl-infra	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CLI_AGENT7ECIIGNOREMSG</del>	4-警告	Ignoring [chars] message: [chars]	ECI がプル状態であり、cli_agent からの着信メッセージを無視します。	polaris-mgbl-infra	LOG_STD_ACTION
<del>CLI_AGENT7ECIMGKLOW</del>	4-警告	Not enough msg block for requesting message free msg block = [dec]	ECI で、より多くの応答メッセージを要求するためのメッセージブロックが枯渇しています。	polaris-mgbl-infra	LOG_STD_ACTION
<del>CLI_AGENT7ECIUNKNOWNVENT</del>	4-警告	ECI recieved unknown event [dec]	ECI が不明なイベントを取得しました。	polaris-mgbl-infra	LOG_STD_ACTION
<del>CLI_AGENT7ECI_DEBUG</del>	7-デバッグ	ECI: [chars][dec]	ECI モジュールのデバッグ	polaris-mgbl-infra	LOG_STD_ACTION
<del>CLIENTCOKSINGRAHOL</del>	3-エラー	watched boolean creation failure. bool [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	os	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、\n\テクニカルサポート担当者に報告してください。
<del>CLIENTCOKSINGORCREAE</del>	3-エラー	cannot create port [chars] due to [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	os	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、\n\テクニカルサポート担当者に報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CLIENT_CK_SYNC_OPEN	3-エラー	cannot open port [chars] due to [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	os	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、\n\テクニカルサポート担当者に報告してください。
CLIENT_CK_SYNC_OPEN	3-エラー	cannot register port [chars] due to [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	os	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、\n\テクニカルサポート担当者に報告してください。
CLIENT-3-LDP	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
CLNS-1-BKUPERR	1-アラート	ISIS: [chars] in [hex] ndb_next [hex] ndb_prev [hex] lsp_next [hex] lsp_prev [hex] metric [hex] route type [chars] index [dec] [chars] [hex]	Intermediate\n\nSystem-to-Intermediate System (ISIS) バックアップルーティングテーブルのメンテナンスで内部エラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
CLNS-1-LINKERR	1-アラート	ISIS: [chars] in [hex] lsp_next [hex] lsp_prev [hex] index [dec] ver [dec] [chars] [hex]	Intermediate\n\nSystem-to-Intermediate System ISIS リンクステートパケット LSP リンクのメンテナンス中に内部エラーが発生しました。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
CLNS-3-BADIFNUM	3-エラー	ISIS[chars]: Bad if number pdb [hex] idb [hex] if [hex]	-	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CLNS-3-BADPACKET	3-エラー	[chars][chars]: [chars] [chars][chars] from [chars] [chars]	隣接ルータから無効なパケットを受信しました。	-	LOG_STD_ACTION
CLNS-3-BFDCLTERR	3-エラー	[chars]: ISIS BFD client register fails with error[dec]	-	-	-
CLNS-3-CASEERROR	3-エラー	Case statement error %u is out of bound	ISIS で内部プログラミングエラーが発生しました。	isis	LOG_STD_ACTION
CLNS-3-CKSUMERR	3-エラー	[chars][chars]: L[dec] LSP [chars] database checksum error restarting	ハードウェアまたはソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
CLNS-3-CRYPTOERR	3-エラー	[chars][chars]: Error in filling MD5 digest for [chars] PDU	PDUの暗号化ダイジェストの入力中に、Intermediate System-to-Intermediate System ISIS で内部エラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
CLNS-3-IFLIST	3-エラー	ISIS: [chars]: [chars]	Intermediate System-to-Intermediate System (ISIS) で内部エラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
CLNS-3-INTERNALERR	3-エラー	Internal error - [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	isis	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CNSNIFMIUCOSMAL	3-エラー	Interface [chars] MTU [dec] smaller than lsp-mtu [dec]	インターフェイス MTUが最大サイズの LSPよりも小さ くなっています。 LSP フラッディ ングが侵害され ている可能性が あります。	isis	インターフェイス MTUがISP-MTU 以上になるよう に設定を修正し ます。\\n\\nイン ターフェイスが ISP-MTUの現在 の設定をサポート できない場合は、 \\n\\nこのイン ターフェイスで IS-ISを無効に するか、ISP-M TUを減らしま す。\\n\\n注： ISP-MTUは、ネ ットワーク内の すべてのルータ で一貫して\\n\\n 設定する必要 があります。 ISP-MTUに変 更を加える場 合は十分に注 意してください。
CLNS-3-IPLIST	3-エラー	ISIS: [chars] [hex] %i %i	Intermediate System-to-Inter mediate System (ISIS)で内部 エラーが発生 しました。	-	LOG_STD_ACTION
CLNS-3-LSPCHAIN	3-エラー	[chars][chars]: non-null [chars] pointer [hex] on freed LSP index [dec]	Intermediate System-to-Inter mediate\\n\\n System (ISIS) で内部エラー が発生しま した。	-	LOG_STD_ACTION
CLNS-3-LSPDB	3-エラー	[chars][chars]: Inconsistent LS PIX entry lsp [hex] index [dec] ix entry [hex] ix entry->lsp [hex]	Intermediate System-to-Inter mediate\\n\\n System (ISIS) で内部エラー が発生しま した。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CLNS-3-LSPFULL	3-エラー	[chars][chars]: L[dec] LSP filled to capacity [chars]	ハードウェアまたはソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
CLNS-3-LSPFUL_OMLOAD	3-エラー	[chars][chars]: Schedule L[dec] LSP to set overload bit	LSP がキャパシティに達しました。 lsp-full suppress オプションを適用しても回復できません。そのため、LSP に過負荷ビットを設定します。	-	LOG_STD_ACTION
CLNS-3-LSPGENERROR	3-エラー	LSPGEN cache usage is inconsistent with actual LSP space usage. \n\n Cannot add [chars]	ISIS で、LSPGEN キャッシュの使用状況と LSP スペースの間に不整合が発生しました。	isis	LOG_STD_ACTION
CLNS-3-LSPGENRCILV	3-エラー	LSPGEN cache space is not reserved for router capability TLV.	ISIS で、LSPGEN キャッシュスペースがルータ機能 TLV 用に予約されていない状況が発生しました。	isis	LOG_STD_ACTION
CLNS-3-LSPGENSPACE	3-エラー	LSPGEN reserved space %u is too small. Needed %u. \n\n Cannot add %i%m	ISIS で、LSPGEN キャッシュの使用状況と LSP スペースの間に不整合が発生しました。	isis	LOG_STD_ACTION
CLNS-3-LSPPIXARRMATCH	3-エラー	[chars][chars]: LSPix entry [dec] mismatch with LSP [hex] LSP [chars] is [dec] entry [dec]	Intermediate System-to-Intermediate System (ISIS) で内部エラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CLNS-3-LSPIXARRNULL	3-エラー	[chars][chars]: LSPix entry [dec] should be null is [hex]	Intermediate System-to-Intermediate System (ISIS) で 内部エラーが発生 しました。	-	LOG_STD_ACTION
CLNS-3-LSPIXHEAD	3-エラー	[chars][chars]: LSPix [chars] [dec] head [hex] doesn't match first prev [hex]	Intermediate System-to-Intermediate System (ISIS) で 内部エラーが発生 しました。	-	LOG_STD_ACTION
CLNS-3-LSPLIST	3-エラー	ISIS: [chars] %u index [dec]	Intermediate System-to-Intermediate System (ISIS) で 内部エラーが発生 しました。	-	LOG_STD_ACTION
CLNS-3-LSPLISTERR	3-エラー	ISIS[chars]: LSP list traversal incomplete [chars]	Intermediate System-to-Intermediate System (ISIS) で 内部エラーが発生 しました。	-	LOG_STD_ACTION
CLNS-3-LSPTOOBIG	3-エラー	[chars][chars]: L[dec] LSP [chars] size [dec] bigger than interface [chars] MTU [dec] LSP dropped	ソフトウェアまた はハードウェアエ ラーが発生しまし た。	-	LOG_STD_ACTION
CLNS-3-MFIBINDERR	3-エラー	MFI label bind error reported for %i%m - [chars]	ISIS がプレフィッ クスをラベルにバ インドしようとし たときに、MFI が エラーを報告しま した。	isis	LOG_STD_ACTION
CLNS-3-MFIERR	3-エラー	ISIS MFI API error: [chars] [chars]	ISIS コール MFI API に障害が発生 しました。	isis	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CLNS&MID_ADV_MSN&G	3-エラー	[chars]: MT prefixes received in [chars] without MTID [dec] advertise support	MT プレフィックスが、対応する MTID アドバタイズメントなしで受信されました。	isis	これは情報提供メッセージで、MTID アドバタイズメントの欠落が原因で LSP からのプレフィックスが処理されない場合に表示されます。
CLNS-3-NONZEROHT	3-エラー	[chars][chars]: Received L[dec] LSP [chars] with [dec] secs Remaining Lifetime that contain POI TLV	ISIS は、POI TLV を含む残りのライフタイムがゼロではない LSP を受信しました。	isis	LOG_STD_ACTION
CLNS-3-NOPDB_IPV6	3-エラー	PDB Cleanup called for tableid: 0x[hec] [chars] is NULL	特定の IPv6 RIB での IS-IS のクリーンアップが呼び出されましたが、コンテキストがありません。	isis	これは情報提供メッセージで、クリーンアップ中に予期しない状態が発生した場合に表示されます。
CLNS-3-NSAPES	3-エラー	Invalid NSAP type in ES table: [hec] for [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
CLNS&FCID_FORCE&LURE	3-エラー	ISIS[chars]: [chars] circuit id force to [hec] [dec] failed	回線 ID の強制割り当てに失敗しました。要求された \n 回線 ID は別のインターフェイスで使用されています。	-	現時点では回避策はありません。次のスイッチオーバーの後に \n 問題は解消されるはずです。
CLNS&FCPAD_CDM&MACH	3-エラー	ISIS[chars]: Checkpointed ADJ circuit id mismatch for [chars] [dec]/[dec]	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CLNS3NSF_CPBULK_SYNC_FAIL	3-エラー	ISIS[chars] bulk sync failed to complete	アクティブ RP から\nスタンバイ RP への ISIS 隣接関係および LSP データの一括同期が正常に完了しませんでした。ノンストップフォワーディングの再起動を\n ISIS が実行しようとすると、完了しない可能性があります。 ISIS は正常にコンバージすることに注意してください。	-	現時点では回避策はありません。隣接関係データベースと\n LSP データベースは、バルク同期の完了後も\n アクティブ RP とスタンバイ RP の間で同期します。両方の RP で\n 'show isis nsf'、'show clns neighbor'、\n 'show isis database' の出力が報告されない場合は、TAC に連絡してください。
CLNS3-NSF_CP_ERR	3-エラー	ISIS[chars]: Checkpoint send error [chars]	新規または変更された隣接関係または LSP のチェックポイントを\n 要求した後に、回復不能なエラーが発生しました。	-	現時点では回避策はありません。エラーメッセージ\n が引き続き表示される場合は、TAC に問題を報告してください。
CLNS3NSF_CPBENCDEFAIL	3-エラー	ISIS[chars]: Interface [chars] cannot be encoded for nsf cisco	このインターフェイスから学習された隣接関係および LSP の情報は、インターフェイスエンコーディングエラーが原因でチェックポイントできません。	-	このインターフェイスタイプがこのリリースの\n NSF でサポートされていることを確認してください。その場合は、TAC に問題を報告してください。
CLNS3NSF_CP_INIT_ERR	3-エラー	Checkpoint initialization error [chars]	チェックポイント\n クライアントの初期化中に回復不能なエラーが発生しました。	-	現時点では回避策はありません。エラーメッセージ\n が引き続き表示される場合は、TAC に問題を報告してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CLNS-3-ONLIST	3-エラー	ISIS: entry already threaded prev [hex] next [hex] index [dec] ver [dec]	Intermediate System-to-Intermediate System (ISIS) で内部エラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
CLNS-3-PATHREG	3-エラー	[chars]: Get all for Path registration Failed	パス登録のためにすべてを取得する操作に失敗しました。	isis	これは情報提供メッセージで、ISIS からのパス登録のためにすべてを取得する要求が失敗した場合に表示されます。
CLNS-3-ADJCRCT	3-エラー	[chars][chars]: Adjacency DB should[chars] be [hex] is [hex]	隣接関係データベースはプロセスと一致する必要がありますが、一致しません。	isis	LOG_STD_ACTION
CLNS-3-ADJEMPTY	3-エラー	[chars][chars]: Adjacency DB should be empty before deleting and is not	削除する前に隣接関係データベースを空にする必要がありますが、空になっていません。	isis	show clns neighbors
CLNS-3-TRANSNAD	3-エラー	[chars][chars]: Transition target for pdb mode is invalid: \n current [dec] target [dec]	ISIS プロセスが、無効な状態に移行する要求を受信しました。	isis	LOG_STD_ACTION
CLNS-3-SIDERR	3-エラー	ISIS SID conflict detected for %i%m	同じプレフィックスをアドバタイズするノードが複数あります。 \nただし、プレフィックス SID は異なります。	isis	LOG_STD_ACTION
CLNS-3-TENT	3-エラー	[chars][chars]: [chars]	Intermediate System-to-Intermediate System (ISIS) で内部エラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CLNS-3-TERRRERR	3-エラー	[chars] called on standby	ISIS RRR サポートルーチンがスタンバイで誤って呼び出されました。	isis	LOG_STD_ACTION
CLNS-3-TEXT	3-エラー	[chars]	さまざまなタイプのエラーメッセージを表示するために使用されます。	isis	これは情報提供メッセージで、例外が存在する場合には表示されます。
CLNS3LANRANGERR	3-エラー	[chars]: invalid vlan range received begin %u end %u step %u	ISP で無効な VLAN 範囲を受信しました。	-	LOG_STD_ACTION
CLNS4ADJSDMISMATCH	4-警告	ISIS/MFI ADJ SID mismatch: %u/%u on [chars]	保護された隣接関係 SID が ISIS と MFI の間で同期されていません。 \\n問題は clear isis によって回復する可能性があります。	isis	LOG_STD_ACTION
CLNS-4-AREALOST	4-警告	[chars][chars]: Too many IS-IS areas--can't route to area [chars]	-	-	エリアのエリアアドレスが少なくなるようにネットワークを再設定するか、\\nエリアを複数のエリアに分割してください。
CLNS-4-AUTH_FAIL	4-警告	[chars]: [chars][chars] authentication failed	ISIS packetIIH CSNP PSNP または LSP を受信しましたが、認証に失敗しました。	-	エラーが解決しない場合は、発信側ルータを確認して認証モードとパスワードを照合します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CLNS4BADNIFCLNSMIU	4-警告	[chars] Invalid interface clns MTU [dec]	このメッセージは、ISIS がインターフェイスで実行されているときに、\n\nインターフェイスの MTU が使用できなくなった場合に表示されます。この状態は一時的なもので、\n\n回復可能な可能性があります。	-	LOG_STD_ACTION
CLNS-4-BADIPMSK	4-警告	ISIS[chars]: Inconsistent ip prefix and mask%i%#m in ISIS LSP:	システムはリンクステートパケット LSP を受信しました。	-	LOG_STD_ACTION
CLNS4CORRUPTLIFETIME	4-警告	[chars][chars]: possible corrupted lifetime [dec] secs for L[dec] lsp [chars] from SNPA [chars] detected	ISIS が ZeroAgeLifetime 60 秒未満の残余ライフタイム値を受信しました。	-	LOG_STD_ACTION
CLNS4DISALLOWEDTLV PURGE	4-警告	Received disallowed TLV %u in Purge LSP	ISIS は、許可されていない TLV を含む Purge LSP を受信しました。	isis	RFC6233 準拠の ISIS ルーティングプロトコルを確認します。
CLNS-4-DUPSNPA	4-警告	[chars][chars]: Duplicate SNPA [chars] detected	これは設定エラーである可能性があります。	-	重複する SNPA アドレスの 1 つを修正する必要があります。
CLNS-4-DUPSYSTEM	4-警告	[chars][chars]: possible duplicate system ID [chars] detected	これは、設定エラーです。	-	重複する ID の 1 つを修正する必要があります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CLNS-4-EDATFAIL	4-警告	Encapsulation failed dst=[chars]	このメッセージは、インターフェイスがダウンし、システムの CLNS ルーティングテーブルに静的ネイバーエントリが存在する場合に表示されます。そうでない場合、メッセージは内部ソフトウェアエラーを示します。	-	インターフェイスを確認します。インターフェイスがダウンしておらず、静的ネイバーエントリが存在しない場合は、テクニカルサポートに連絡してください。
CLNS-4-GR_FAIL	4-警告	[chars] failed: Invalid PDB GR Sub-block for ISIS-[chars]	無効な PDB GR サブブロックが原因で、ISIS グレースフルリロードが完了しませんでした。	-	エラーが解決しない場合は、そのインスタンスの ISIS 設定を確認してください。
CLNS4GR_MALD_CLIENT	4-警告	GR_INFRA failed to assign a valid client ID to ISIS	ISIS が GR_INFRA から無効なクライアント ID を受信しました。	-	エラーが解決しない場合は、ISIS プロセスをもう一度開始してください。
CLNS4GR_REG_FAIL	4-警告	Failed to register with GR_INFRA rc=[dec]	ISIS が GR_INFRA に登録できませんでした。	-	エラーが解決しない場合は、ISIS プロセスをもう一度開始してください。

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CLNS4INVALIDKEYID	4-警告	Key ID %u in key chain [chars] is invalid	キーチェーンで設定されているキーIDがISISの範囲外です。これは、ISISに関して許容されない範囲のキーID値をキーチェーンが許可するために発生する可能性があります。	isis	1～65535の範囲内のキーIDを使用して新しいセキュリティアソシエーションを設定します。
CLNS4INVALIDKNAME	4-警告	Key chain name [chars] is invalid	ISISで設定されているキーチェーン名がグローバルキーチェーン設定と一致しません。	isis	設定を修正してください。
CLNS4INVALIDKEY	4-警告	Key ID %u [chars] on interface [chars]	設定されたキーチェーンでIDが見つかりません。	isis	キーIDを使用して新しいセキュリティアソシエーションを設定します。
CLNS4LSP_MAXSEQ	4-警告	[chars][chars]: attempt to exceed LSP maximum sequence number for LSP [chars]	LSPの最大シーケンス番号の超過が試行されました。	-	プロトコルはmax-lsp-lifetime + 1分間シャットダウンします。この状態が自然に発生することはまずありません。LSPのシーケンス番号の異常な受信、生成または増大の原因を調査し特定します。



機能重大度ニーマ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CLNS4LSPAUTHCHECK	4-警告	[chars][chars]: L[dec] has [dec] LSPs which currently fail authentication	認証は完全に有効 化されましたが、 認証チェックに合 格していない\n LSP がデータベー スに存在します。 \nネットワーク内 の転送が危険にさ らされている可能 性があります。	-	認証がネットワー ク内のすべての ノードで一貫して \n有効になっている かどうかを確認 します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CLNS-4-LSPCKSUM	4-警告	[chars][chars]: Bad L[dec] [chars] LSP [chars] checksum %04x received on [chars] length [dec] should be %04x bad count [dec]	-	-	エラーが隣接ルータのメモリで発生している場合、 \n問題は15分以内に修正されます。 そのルータは内部エラーを検出し、 \n破損したデータを再生成します。 このような状態は \n通常、該当するメッセージに1つのLSP IDが \n繰り返し表示されることで示されます。 他のルータでも、 \nこのメッセージに同じLSP IDが表示されることがあります。 \n\nデータリンクの破損が原因でエラーが発生した場合は、 \nリンクのエラーを確認して適切に対処してください。 このような状態は \n通常、該当するメッセージに表示されるさまざまなLSP IDによって \n示されます。
CLNS4NOVALIDKEY	4-警告	No valid authentication key is available	-	isis	新しいキーを設定します。
CLNS-4-NSAPIS	4-警告	Invalid NSAP type in IS table: [hec] [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_AICION

機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CLNS4OTV_SITE_FAIL	4-警告	[chars] Site id [chars] from neighbor [chars] does not match site id [chars] received in site hellos.	同じサイト内のネイバーが、サイト hello とは異なるサイト ID をオーバーレイ hello で送信しています。	-	サイト ID の設定またはサイトの接続を確認してください。
CLNS4OTV_SITE_FAIL	4-警告	[chars]: [chars] site info update failed	ISIS packet IIH CSNP PSNP を受信しましたが、更新に失敗しました。	-	エラーが解決しない場合は、送信側ルータを確認してください。
CLNS4OTV_SITE_FAIL	4-警告	Site id [chars] from neighbor [chars] does not match local site id	同じサイトのネイバーから受信した OTV サイト ID に、誤設定によるエラーを示す異なるサイト ID があります。	-	サイト ID の設定またはサイトの接続を確認してください。
CLNS-4-REDIRECT	4-警告	Redirect found for non-route entry dst=[chars] next-hop=[chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECURSION
CLNS4REDIST_MAX_PFX	4-警告	Redistribution prefix limit has been reached \[chars]\ - [dec] prefixes	再配布されたプレフィックスが最大数に達しました。	-	大量のプレフィックスを再配布する必要があるかどうかを確認して、設定が間違っていないかどうかを確認します。
CLNS4REDIST_THR_PFX	4-警告	Redistribution prefix threshold has been reached \[chars]\ - [dec] prefixes	再配布プレフィックス数のしきい値に達しました。	-	大量のプレフィックスを再配布する必要があるかどうかを確認して、設定が間違っていないかどうかを確認します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CLNS-4-SIDRANGE	4-警告	[chars] %u for %i%m is out of SRGB range %u via %i	ISIS が SRGB 範囲外のプレフィックスにラベルをバインドしようとしてしました。	isis	LOG_STD_ACTION
CLNS-5-ADJCHANGE	5-通知	[chars][chars]: Adjacency to [chars] [chars] [chars]	-	-	この情報提供メッセージは、通常、ルータとリンクが \\n\\アップまたはダウンしたときに表示されます。ただし、予期せぬ隣接関係の喪失は、 \\n\\ネットワーク内のエラー発生率の上昇やパケットロスを増大を示すことがあるので、 \\n\\調査が必要です。
CLNS-5-ADJCLEAR	5-通知	[chars][chars]: All [chars]adjacencies cleared	-	-	この情報提供メッセージは、適切なコンソールコマンドや設定コマンドの通常の副次的影響として表示されます。
CLNS-5-EXPIREDKEY	5-通知	Packet [chars] with expired Key ID %u.	使用中のキー ID にライフタイムが設定されており、システム時刻がそのライフタイム外になっています。	isis	新しいキーを設定します。

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CLNS5FADICHANGE	5-通知	[chars][chars]: MPLS TE Forwarding Adjacency to [chars] [chars] [chars] [chars]	-	-	この情報提供メッセージは、通常、ルータとリンクが \\n\\アップまたはダウンしたときに表示されます。ただし、予期せぬ隣接関係の喪失は、 \\n\\ネットワーク内のエラー発生率の上昇やパケットロスの増大を示すことがあるので、 \\n\\調査が必要です。
CSFALCKANOMYRSET	5-通知	[chars]: Link anomaly metric fallback [chars]:interface-num %u [chars] level %u	リンクが異常な形で設定またはリセットされています。	isis	これは情報提供メッセージで、リンク異常が設定またはリセットされた場合に表示されます。
CSFLEXALGOBLNCDIN	5-通知	[chars]: Flex-Algo [dec] is disabled for Level-[dec] no best definition available	最適な定義を利用できないため、Flex アルゴリズムが無効になっています。	isis	これは情報提供メッセージで、最適な定義を利用できないために Flex アルゴリズムが無効になっている場合に表示されます。
CNSFLEXDEFNCHANGE	5-通知	[chars]: Flex-Algo [dec] Level-[dec] definition changed priority [dec] source System-ID [chars]	Flex アルゴリズムの定義が変更されました。	isis	これは情報提供メッセージで、Flex アルゴリズムの定義が変更された場合に表示されます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CLNS5-FLEX-ALGO</del>	5-通知	[chars]: Flex-Algo [dec] is [chars] for Level-[dec]	Flex アルゴリズムが有効または無効になりました。	isis	これは情報提供メッセージで、Flex アルゴリズムが有効または無効になった場合に表示されます。
CLNS5-NOCRYPTOALG	5-通知	Key ID %u in key chain [chars] does not have a cryptographic algorithm	ISIS は暗号化認証を使用するように設定されていますが、アルゴリズムが設定されていません。	isis	セキュリティアソシエーションの暗号化アルゴリズムを設定します。
CLNS-5-NOKEY	5-通知	Key ID %u in key chain [chars] does not have a key	ISIS は暗号化認証を使用するように設定されていますが、キーパスワードが設定されていません。	isis	セキュリティアソシエーションのキーを設定します。
CLNSNSF_ISSU_NEGO_FAIL	5-通知	ISIS NSF cancelled - ISSU negotiation failed for NSF CISCO	シスコモードで\nISSU ネゴシエーションが失敗したため、ISIS は NSF の再起動をキャンセルしました。	-	'show issu negotiated version' コマンドの出力を確認します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CLNS-NSF_NO_RP_SIGNAL	5-通知	ISIS[chars] NSF cancelled - 'nsf interval' expiration pending	アクティブ RP\nまたはスタンバイ RPのいずれかが十分に長くアップ状態になっていなかったため、ISISはNSFの再起動をキャンセルしました。シスコモードでは、\nアクティブ RPは、少なくとも\n\n'nsf interval'秒間アップ状態になっていることを通知する必要があります。IETFモードの場合、スタンバイ RPは、少なくとも'nsf interval'秒間アップ状態になっている必要があります。	-	'nsf interval' コマンドの設定を確認します。
CLNS-5-NSF_RESTART	5-通知	ISIS[chars] NSF completion	ISISがNSFの再起動を実行しました。	-	この情報メッセージは、NSFが有効になっている間に実行された再起動の通常の副作用\n\nとして表示されます。
CLNS-5-NSF_STATUS	5-通知	[chars][chars] NSF [chars]	このメッセージは、NSFステータスログを出力するために使用されます。	-	この情報提供メッセージは、NSFが有効になっているときに表示されます。
CLNS-6-DFT_OPT	6-情報	Protocol timers for fast convergence are [chars].	ルーティングデフォルト最適化の状態	isis	LOG_STD_ACTION
CLNS-DEBUG_TRACEBACK	7-デバッグ	Debug: [chars]	デバッグ情報。	-	アクションは不要です。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CLNS-7-DEBUGMSG	7-デバッグ	[chars]: %08x %08x %08x %08x %08x %08x	内部使用に限定	clns	現場では表示されません。
CLNT_REG-7-LDP	7-デバッグ	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
CLKRCLRCLKAID	4-警告	[chars] on module [dec]/[dec] failed	このメッセージは、アクティブな回復クロックまたは拡張クロックに障害が発生したことを示します。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CLKRCLRCLKACTE	6-情報	[chars] on module [dec]/[dec] is now active	このメッセージは、回復クロックまたは拡張クロックがアクティブになったことを示します。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CLSCONGNVDAIA	2-クリティカル	Express setup parameter committed. Default port role will be applied	express setup パラメータが確定されると、スイッチが設定済みスイッチになります。デフォルトのポートロールは、この時点ですべてのポートに自動的に適用されます。ポートロールの設定は、この時点で手動で変更できます。	ファームウェア	LOG_NO_ACTION
CLSCMODEENIBED	2-クリティカル	Entering consoleless access mode [chars]	スイッチがいずれかのコンソールレスアクセスモードになります。	ファームウェア	LOG_NO_ACTION
CLSCMODEEXIID	2-クリティカル	Complete consoleless access from mode [chars]	スイッチがいずれかのコンソールレスアクセスモードを終了します。	ファームウェア	LOG_NO_ACTION



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CLS_ACC2NO_PROCESS	2-クリティカル	Process creation failure	コンソールレスアクセスを実行するプロセスの作成に失敗しました。	ファームウェア	LOG_NO_ACTION
CLS_ACC2SETUP_BINPRS	2-クリティカル	[chars]	スイッチ Setup ボタンを押すと、未設定のスイッチが Express Setup モードになります。これは設定済みのスイッチへの影響はありません。5 秒以上 Setup ボタンを押すと、設定済みのスイッチでは直接管理モードが開始され、未設定のスイッチでは Express Setup モードが開始されます。	ファームウェア	LOG_NO_ACTION
CLS_ACC3CONFIGERROR	3-エラー	[chars]	コンソールレスアクセス用にスイッチを正しく設定できません。アクセスモードに移行できません。	ファームウェア	LOG_NO_ACTION
CLS_ACC3NO_ACC_NIF	3-エラー	Failed to find a free interface as consoleless access interface or failed to retrieve the access interface information	コンソールレスアクセス用の管理インターフェイスとして機能するのに適した空きインターフェイスが見つかりません。	ファームウェア	LOG_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CLS_ACC3NOMEMORY	3-エラー	[chars]	コンソールレスアクセススイッチコンフィギュレーションコマンドを実行するためのメモリ割り当てに失敗しました。	ファームウェア	LOG_STD_ACTION
CLS_ACC3NOSOCKET	3-エラー	Fail to create DNS socket for consoleless access	ソケット作成に失敗しました。スイッチをコンソールレスアクセスモードに移行できません。中断します。	ファームウェア	LOG_NO_ACTION
CLS_CFG3NBECHSECONF	3-エラー	[chars]	設定をリセットすることができません。	ファームウェア	LOG_STD_ACTION
CLS_ACC3MAN_CREATE_VLAN	3-エラー	Failed to allocate a free vlan as consoleless access vlan use default management vlan	コンソールレスアクセス用の管理 VLAN として、2～1000の範囲の空き VLAN をサーバーに対して見つけることができません。	ファームウェア	LOG_NO_ACTION
CLS_ACC4NO_HTTP_PAGE	4-警告	Failed to locate HTTP page for the consoleless access mode	アクセスモードに対応する HTTP ページが見つかりません。ページがフラッシュ上にありません。	ファームウェア	LOG_NO_ACTION
CLS_ACC4NEXHCHEMMENT	4-警告	Switch does not support or not ready for consoleless access mode	スイッチは、要求されたコンソールレスアクセスモードをサポートしていないか、このモードを開始する準備ができていません。	ファームウェア	LOG_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CLS_ACC-5-CLRCFG	5-通知	User cleared switch configurations under recovery mode	コンソールレスアクセスモードで、ユーザーがスイッチ設定を工場出荷時のデフォルトにリセットするアクションを実行しました。	ファームウェア	LOG_NO_ACTION
CLS_ACC-5-RSTIMG	5-通知	User reset switch image to factory default image under recovery mode	コンソールレスアクセスモードで、ユーザーがスイッチイメージを工場出荷時のデフォルトにリセットするアクションを実行しました。	ファームウェア	LOG_NO_ACTION
CLS_ACC-7-ACC_INIF	7-デバッグ	Selected management interface: [chars] interface number: [dec]	コンソールレスアクセスインターフェイスとしてインターフェイスを選択しました。	ファームウェア	LOG_NO_ACTION
CLS_ACC-7-ACC_VLAN	7-デバッグ	Selected vlan [dec] for consoleless access	管理インターフェイスのみを含む新しいVLANが正常に作成されました。	ファームウェア	LOG_NO_ACTION
CLS_ACC-7-CONFIG	7-デバッグ	Save access intf config: if: [chars] port num: [dec] vlan [dec] admin-down?:[dec]	インターフェイス設定を保存します。これらの設定は、コンソールレスアクセスが終了してインターフェイスを戻すときに復元されます。	ファームウェア	LOG_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CLSCONFIGSUCCESS	7-デバッグ	[chars]	コンソールレスアクセス管理インターフェイスが正常に設定されたか、元の設定が正常に復元されました。	ファームウェア	LOG_NO_ACTION
CLS-3-BOGUSOP	3-エラー	Unknown CLS verb for [chars] context DlcOpcodeT=%04x	STNまたはCEPのDLCによって不正なオペレーションコードが生成されました。	-	LOG_STD_ACTION
CLS-3-CLSFAIL	3-エラー	CLS: Assertion failed: [chars]	ソフトウェアまたはハードウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
CLS-3-CLSMMSG	3-エラー	[chars]	CLSMsg オブジェクトの操作中にソフトウェアエラーが検出されました。	-	LOG_STD_ACTION
CLSDR-3-ERRRTN	3-エラー	[chars] failed error 0x[hec]	-	-	このエラーの詳細については、CLSIソフトウェアのマニュアルを参照してください。このエラーをテクニカルサポート担当者に報告してください。
CLSDR-3-INCORRECTPORT	3-エラー	Incorrect port pointer in USapId	-	-	LOG_STD_ACTION
CLSDR-3-MSGERR	3-エラー	[chars] couldn't get a message	-	-	LOG_STD_ACTION
CLSDR-3-NOCEP	3-エラー	Cannot found cep in free pool	ソフトウェアまたはハードウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CLSDR3NOCLSERVER	3-エラー	unable to start the Server process	おそらくリソース\nの問題が原因で、CLSDRIVERプロセスを開始できませんでした。CLSDRIVERを使用するサブシステムは機能しません。	-	-
CLSDR3NODLUCREATE	3-エラー	Cannot create DLU for this type [dec]	-	-	LOG_STD_ACTION
CLSDR-3-NOINIT	3-エラー	CLSDRIVER not initialized	以前にCLSDRIVERの初期化に失敗しました。ドライバ\nを使用しようとすると、エラー状態が発生するようになりました。	-	-
CLSDR3NOPORTCREATE	3-エラー	Cannot create PORT structure	CLSDRIVERは、処理に関してこのポートを有効にできません。	-	ルータの再起動をお試しください。 LOG_STD_ACTION
CLSDR3NOREMOVECEP	3-エラー	RemoveCep : Cep 0x[hec] not on list	-	-	LOG_STD_ACTION
CLSDR3NOREMOVEPORT	3-エラー	RemovePort: port 0x[hec] not on list	-	-	LOG_STD_ACTION
CLSDR-3-WRONGMSG	3-エラー	Should never be here cls message type unknown 0x[hec]	CLSメッセージタイプが宛先論理ユニット\n\ DLUに認識されていません。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CLUE3CHECKSUM_ERROR	3-エラー	CLUE record checksum error in record id [dec] record starting address [hex] new checksum [hex] previous checksum [hex]	CLUE メモリに保存されている CLUE レコードに不正なチェックサムがありました。 \\n\\n CLUE レコードが CLUE クライアントによって変更されたものの確定されていないか、 \\n\\n 不明なメモリ破損によって変更されました。CLUE レコードにアクセスできません。	clue	内部 CLUE クライアントソフトウェアがエラーを自動的に修正する可能性があります。 \\n\\n エラーが解決しない場合は、ユニットをリロードします。
CLUECLIENT_REGISTER_FULL	3-エラー	Maximum of [dec] CLUE clients registered. Cannot register callback [hex]	-	clue	\\n\\n show clue コマンドと show tech コマンドで出力されたエラーメッセージをそのままコピーし、テクニカル\\n\\n サポート担当者に報告してください。
CLUE3COMMIT_FAILED	3-エラー	CLUE cannot commit record id [dec]	指定された CLUE レコードは、CLUE ストレージメモリで確定されませんでした。 \\n\\n CLUE レコードが確定される前に CLUE クライアントによって割り当てられなかったか、 \\n\\n 内部 CLUE レコードインデックステーブルにエラーがありました。CLUE\\n\\n レコードにアクセスできません。	clue	内部 CLUE ソフトウェアがエラーを自動的に修正する可能性があります。 \\n\\n エラーが解決されない場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、 \\n\\n テクニカルサポート担当者に報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CLUE3EOR_CORRUPT	3-エラー	CLUE record corruption in end of record field record id [dec] record starting address [hex]	CLUE\n ストレージメモリで CLUE レコードのレコードデリミタの末尾が破損しました。CLUE レコードが\n 以前の CLUE レコードまたは不明なメモリ破損によって上書きされました。CLUE レコードにアクセスできません。	clue	内部 CLUE クライアントソフトウェアがエラーを自動的に修正する可能性があります。CLUE レコードが\n エラーが解決しない場合は、ユニットをリロードします。
CLUE3NDEX_BULD_FAL	3-エラー	Failed to build CLUE internal record index due to [chars]	CLUE は、内部レコードインデックステーブルを\n 構築するときに、CLUE ストレージに有効な CLUE レコードが存在することを想定していました。CLUE ストレージが存在しない場合、または CLUE ストレージ内の\n CLUE レコードにデータが破損している場合、CLUE はインデックス\n テーブルの作成に失敗します。CLUE サービスは\n 使用できず、CLUE ストレージ内のデータにはアクセスできません。	clue	内部 CLUE クライアントソフトウェアがエラーを自動的に修正する可能性があります。CLUE ストレージ内の\n エラーが解決しない場合は、ユニットをリロードします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CLUE3-INIT_ERROR	3-エラー	Failed to initialise the reserved memory for new CLUE context due to [chars]	-	clue	\n show clue コマンドと show tech コマンドで出力されたエラーメッセージをそのままコピーし、テクニカル\nサポート担当者に報告してください。
CLUE3-INTERNAL_SWAP_ERROR	3-エラー	[chars]	内部 Compact Local Unit Exchange (CLUE) ソフトウェアのエラーが報告されました。	clue	\n show clue コマンドと show tech コマンドで出力されたエラーメッセージをそのままコピーし、テクニカル\nサポート担当者に報告してください。
CLUE3-INVALID_AREA	3-エラー	Either address [hex] or size [dec] reserved for CLUE storage area is invalid	-	clue	\n show clue コマンドと show tech コマンドで出力されたエラーメッセージをそのままコピーし、テクニカル\nサポート担当者に報告してください。
CLUE3-INVALID_RECORD_SIZE	3-エラー	CLUE record size [dec] is invalid to allocate CLUE record [dec]	-	clue	\n show clue コマンドと show tech コマンドで出力されたエラーメッセージをそのままコピーし、テクニカル\nサポート担当者に報告してください。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CLUE3INVALID_REC_ID	3-エラー	Invalid CLUE record id [dec] has been received so CLUE cannot [chars] it	-	clue	\n\ show clue コマンドと show tech コマンドで出力されたエラーメッセージをそのままコピーし、テクニカル\n\サポート担当者に報告してください。
CLUE3NO_SIGNATURE	3-エラー	CLUE cannot [chars] record id [dec]	指定された CLUE レコードが処理されませんでした。CLUE ストレージが\n\使用できなかったか、CLUE ストレージの署名が無効でした。	clue	内部 CLUE ソフトウェアがエラーを自動的に修正する可能性があります。 \n\エラーが解決されない場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、\n\テクニカルサポート担当者に報告してください。
CLUE3NO_CLUE_SPACE	3-エラー	CLUE storage has not enough space to allocate record id [dec] and data size [dec]	-	clue	\n\ show clue コマンドと show tech コマンドで出力されたエラーメッセージをそのままコピーし、テクニカル\n\サポート担当者に報告してください。
CLUE3NO_CLUE_MEMORY	3-エラー	[dec]-bytes of local memory has not enough space left to reserve [dec]-bytes of CLUE storage	ローカルメモリが、必要な Compact Local \n\ Unit Exchange (CLUE) のストレージスペースを予約するのに十分な大きさではありませんでした。	clue	ローカルメモリをさらに追加してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CLUE3SOR_CORRUPT	3-エラー	CLUE record corruption in start of record field record id [dec] record starting address [hex]	CLUE \n\ストレージメモリで、CLUE レコードのレコードデリミタの冒頭部分が破損しました。CLUE レコードが\n\以前の CLUE レコードまたは不明なメモリ破損によって上書きされました。 \n\ CLUE レコードにアクセスできません。	clue	内部 CLUE クライアントソフトウェアがエラーを自動的に修正する可能性があります。 \n\エラーが解決しない場合は、ユニットをリロードします。
CM_MONICRSDNS_KILL	5-通知	Terminating DNS process	ハードウェアまたはソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
CM_MONICRSDNS_RESP	5-通知	Sending DNS response to %i request was for %i	-	-	-
CM_MONICRSDNS_START	5-通知	Starting DNS process	ハードウェアまたはソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
<del>CM_REDUCED_BATTERY_MODE</del>	4-警告	Attribute masks are not maintained when entering battery mode. CM MAC addr <[enet]>	バッテリーモードを開始するときに属性マスクは維持されません。 \n	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CM_REDUCED_BATTERY_MODE</del>	4-警告	Entering battery mode failed since no available RBG. CM MAC addr <[enet]>	使用可能な RBG がないため、バッテリーモードの開始に失敗しました。 \n	cbr-application	構成ファイルと設定済みの利用可能な RBG を調べてください。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CMRCCMODEBACK</del>	4-警告	Enter into/exit BM mode failed for CM MAC addr <[enet]>	BM 操作の失敗を引き起こすリソース制限が存在する可能性があります。 \\n	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CMRCCMODEBACK</del>	4-警告	Exiting battery mode failed since original rcc unavailable. CM MAC addr <[enet]>	元の RCC が使用できないため、バッテリーモードの終了に失敗しました。 \\n	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CMRCCMODEBACK</del>	4-警告	CM [enet] forcibly offline because the operation failed as DBC rejected the invalid request DBC client [dec]	操作が 1 つの無効な要求として拒否されたため、DBC は CM BG を変更できませんでした。そのため、CM を元の BG に再度登録することが許可されませんでした。CM が削減モードでスタックしないように、CM をオフラインとしてマークします。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CMRCCMODEBACK</del>	4-警告	Attribute masks are not maintained when entering EM mode. CM MAC addr <[enet]>	EM モードを開始するときに属性マスクは維持されません。 \\n	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CMRCCMODEBACK</del>	4-警告	Receive an invalid EM request message from CM MAC addr <[enet]> request power mode [dec].	無効な要求済み電源モードを CM から受信します。 \\n	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CMRCCMODEBACK</del>	4-警告	Entering EM mode failed since no available RBG. CM MAC addr <[enet]>	使用可能な RBG がないため、EM モードの開始に失敗しました。 \\n	cbr-application	構成ファイルを調べてください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CM_SYNC3NO_BUFFER	3-エラー	Unable to transmit message type [dec] from [chars]	バッファを使用できないため、他のCPUにメッセージを送信しているときに送信エラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
CM_SYNC3RANSMTERRR	3-エラー	Unable to transmit message type [dec] from [chars]	メッセージ変換が原因で、他のCPUにメッセージを送信しているときに送信エラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
CM62_CM1554ATMCLKINT	4-警告	[dec]/[dec] ATM Clock Internal Set on [dec]/[dec] too	CM155 ATM Clock Internal は、同じフレーマの他のチャネルに対して有効になっています。フレーマは両方のチャネルに対して1ビットを定義します。	gsr	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\担当者に報告してください。
CM62_CM1554FRMRCP	4-警告	Error: [dec]/[dec] [chars] value=0x%04x	ラインカードATMドライバフレーマの動作にエラーが発生しました。	gsr	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\担当者に報告してください。
CM62_CM1554FWCKSUM	4-警告	Port [dec]: [chars] SAR firmware selftest failure expected 0x%04x obtained 0x%04x	ラインカードATM SAR ファームウェアチェックサムにエラーが発生しました。	gsr	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\担当者に報告してください。
CM622_CM155-4-OP	4-警告	Error: [dec]/[dec] [chars]	ラインカードATMドライバの一般的な動作にエラーが発生しました。	gsr	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\担当者に報告してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CM622_CM1554RPCMD	4-警告	[dec]/[dec] [chars] command error: [chars]	ラインカード ATM ドライバにより RP コマンドエラーが 処理されます。	gsr	表示されたエラー メッセージをその ままコピーして、 テクニカルサポー ト\担当者に報告 してください。
CM622_CM1554RXSARND	4-警告	[dec]/[dec] RX SAR doing [chars] error: [chars] indication=0x%08x 0x%08x 0x%08x	ラインカード ATM ドライバ RX SAR 表示にエラーが発 生しました。	gsr	表示されたエラー メッセージをその ままコピーして、 テクニカルサポー ト\担当者に報告 してください。
CM622_CM1554SAROP	4-警告	Port [dec]: [chars] SAR doing [chars] error: [chars]	ラインカード ATM ドライバ SAR の動 作にエラーが発生 しました。	gsr	表示されたエラー メッセージをその ままコピーして、 テクニカルサポー ト\担当者に報告 してください。
CM622_CM1554TXSARND	4-警告	Port [dec]: TX SAR [chars] command error: [chars] indication=0x%08x	ラインカード ATM ドライバ TX SAR 表示にエラーが発 生しました。	gsr	表示されたエラー メッセージをその ままコピーして、 テクニカルサポー ト\担当者に報告 してください。
CM622_CM1554VCCLOSE	4-警告	[dec]/[dec] VC:%u is close pending	VC が TX SAR ク ローズ保留状態に なっています。	gsr	表示されたエラー メッセージをその ままコピーして、 テクニカルサポー ト\担当者に報告 してください。
CM622_CM1554VCCMD	4-警告	[dec]/[dec] VC:%u [chars] error cause: [chars]	CM622/CM155 ATM SAR VC の動 作にエラーが発生 しました。	gsr	表示されたエラー メッセージをその ままコピーして、 テクニカルサポー ト\担当者に報告 してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CM622_CMI554VCTYPE	4-警告	[dec]/[dec] VC:%u unsupported vc encapsulation type=%u	CM622/CM155 ATM SAR VC 操作にエラーが発生しました。	gsr	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\担当者に報告してください。
CMANCC2CRASHDUMP	2-クリティカル	Fatal error calling crashdump error: [dec] [chars]	致命的な状態が発生し、IOS がクラッシュダンプしました。IOS は\n自動的に再起動します。	iosxe-chassismgr	LOG_STD_ACTION
CMANCC3MSGDSPATCH	3-エラー	Unable to dispatch received message from Chassis Manager	IOS がシャーシマネージャから受信したメッセージのディスパッチ\nを試みていた際に、予期せぬ状態が発生しました。	iosxe-chassismgr	すべてのローカルコンポーネントが適切な動作状態であることを確認します。 \n不整合が見つかった場合は、影響を受けたコンポーネントの SPA キャリアカードをオフにして\n再起動することで修正できます。
CMANCC3MSGIPCERR	3-エラー	Unable to process received IPC messages from Chassis Manager\n error: [chars]	IOS がシャーシマネージャから\n受信した IPC メッセージを処理しようとしているときに、予期しない状態が発生しました。	iosxe-chassismgr	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CMANR3UNEXRCHEMENT	3-エラー	UDI Auth Process received unknown event maj [hec] min [hec].	UDI 認証プロセスは、プロセスの \nブール値変更イベントがルータで発生したときに通知されるように登録されています。このメッセージは、\n対処方法が不明のイベントをプロセスが受信したことを意味します。	iosxe-chassismgr	表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、\nテクニカルサポート担当者に報告してください。
CMANR2CRASHDUMP	2-クリティカル	Fatal error calling crashdump error: [dec] [chars]	致命的な状態が発生し、IOS がクラッシュダンプしました。	iosxe-chassismgr	LOG_STD_ACTION
CMANR3CMREADFAIL	3-エラー	Read from cpld_ha fd [dec] failed errno [dec] event cnt [dec]	cpld_ha デバイスからの読み取りで 0 バイトが返されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CMANR3CMSWVERINFO	3-エラー	Unable to process software version information using file [chars]. Reason: [chars]. Error: [dec]	IOS がソフトウェアバージョン情報ファイル进行处理しようとしているときに、予期しない状態が発生しました。その結果、SNMP マネージャがバージョン情報を使用できない場合があります。	iosxe-chassismgr	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CMANRP-3-INVERR	3-エラー	Unable to process chassis inventory for file [chars] slot [dec] [chars] error [dec]. Some SPA's may not be fully configured	IOS が起動時にシャーシインベントリを処理しようとしているときに、予期しない状態が発生しました。IOS は、システムに存在するすべてのキャリアカードと SPA のタイプおよび数を特定することはできません。これらの SPA に関連した一部の設定は適用されず、システムが一貫性のない状態のままになる可能性があります。	iosxe-chassismgr	LOG_STD_ACTION
CMANRP3INVERRSPA	3-エラー	Unable to process chassis inventory for file [chars] SPA subslot [dec]/[dec] [chars] error [dec]. Some SPA's may not be fully configured	IOS が起動時にシャーシインベントリを処理しようとしているときに、予期しない状態が発生しました。IOS は、システムに存在するすべてのキャリアカードと SPA のタイプおよび数を特定することはできません。これらの SPA に関連した一部の設定は適用されず、システムが一貫性のない状態のままになる可能性があります。	iosxe-chassismgr	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CMANRP3MSGDISPATCH	3-エラー	Unable to dispatch received TDL message '[chars]' from Chassis Manager. LUID: [chars]	IOS がシャーシマネージャから受信した TDL メッセージの TDL メッセージハンドラ関数にディスパッチしようとしているときに、予期しない状態が発生しました。	iosxe-chassismgr	LOG_STD_ACTION
CMANRP3MSGDISPATCHNULL	3-エラー	Received NULL TDL message from IOS	IOS がシャーシマネージャから NULL TDL メッセージを受信したときに予期しない状態が発生しました。	iosxe-chassismgr	LOG_STD_ACTION
CMANRP3MSGIPCERR	3-エラー	Unable to process received IPC messages from Chassis Manager error: [chars]	IOS がシャーシマネージャから受信した IPC メッセージを処理しようとしているときに、予期しない状態が発生しました。	iosxe-chassismgr	LOG_STD_ACTION
CMANRP3MSGINSTALLCOMMITFAILED	3-エラー	'install commit' failed [dec] during reload.	システムに未確定の SMU アクティビティが存在します。リロードにより、この SMU アクティビティが削除されます。ユーザー入力による install commit が試行されましたが、メッセージに含まれるエラーコードにより失敗しました。	iosxe-p-smu	LOG_STD_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CMANRP3UDEVPERMS	3-エラー	An invalid permissions value [chars] was found in a udev file	特定のファイルシステムのudevファイルには、ファイルシステムの説明が含まれていません。権限属性が認識されない場合、このファイルシステムは誤った権限で実行される可能性があります。	iosxe-chassismgr	LOG_SID_NO_ACTION
CMANRP4SMU_UNCOMMITED	4-警告	There are uncommitted SMU abort reload and 'install commit' if required	システムに確定されていないSMUアクティビティが存在します。リロードにより、このSMUアクティビティは削除されます。このアクティビティを維持するには、'install commit'を使用します。	iosxe-p-smu	LOG_SID_NO_ACTION
CMANRP6CMHSTATUS	6-情報	RP switchover [chars]	RP スイッチオーバーイベントをシャーシマネージャが受信しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CMANRP6CMNOISWICH	6-情報	RP is not doing switchover	cpld_ha デバイスからの読み取りは、スイッチオーバーイベントが存在しないことを示しています。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CMANRP6CMSTATUS	6-情報	Chassis Manager Process is [chars]	シャーシマネージャの現在のステータス。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CMANRP6CMSWREAD	6-情報	RP switchover event triggered	IOS fastpath によって RP スイッチオーバーイベントがトリガーされました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CMANRP6SMU_COMMIT	6-情報	'install commit' is success.	システムに未確定の SMU アクティビティが存在します。リロードにより、SMU アクティビティは削除されます。ユーザー入力による install commit が実行されました。	iosxe-p-smu	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CMC3FCMDROPHD	3-エラー	Config queue is full command was dropped slot [dec]	config コマンドの送信が再試行されました。再試行後も受信側のキューがいっぱいだったため、コマンドはドロップされました。	cip	<p>&lt;Bold&gt;debug channel</p> <p>events&lt;NoBold&gt; コマンドを発行し、次の各タスクを順番に試します。アクションによって問題が修正された場合、残りのタスクを実行する必要はありません。</p> <p>\n&lt;Bullet&gt;&lt;par&gt;コンフィギュレーションコマンドを再発行します。</p> <p>&lt;Bullet&gt;&lt;par&gt;&lt;Bold&gt;clear interface&lt;NoBold&gt; コマンドを使用してインターフェイスをクリアします。&lt;Bullet&gt;&lt;par&gt;マイクロコードをリロードします。</p> <p>&lt;Bullet&gt;&lt;par&gt;ルータをリロードします。 \n&lt;Body&gt;&lt;par&gt;それでもエラーが発生する場合は、エラーメッセージをそのままコピーします。次のコマンドの出力を記録します。</p> <p>\n&lt;Bullet&gt;&lt;par&gt;&lt;Bold&gt;show tech &lt;NoBold&gt;</p> <p>&lt;Bullet&gt;&lt;par&gt;&lt;Bold&gt;show log</p> <p>&lt;NoBold&gt;\n&lt;Body&gt;&lt;par&gt;この情報をテクニカルサポート担当者に提出してください。</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CMCC-3-PCBUFFAIL	3-エラー	Unable to obtain IPC resources	TN3270 で使用されるプロセス間通信 IPC サービス。	-	CMCC は正しくロードされません。reload コマンドを再試行します。このメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
CMCC-3-PCDNSFAIL	3-エラー	DNS lookup failed - [chars]	TN3270 で使用されるプロセス間通信 IPC サービス。	-	コードの適切な改訂が選択されていることを確認します。
CMCC-3-PCINITFAIL	3-エラー	Unable to initialize IPC [chars] services	TN3270 で使用されるプロセス間通信 IPC サービス。	-	CMCC は正しくロードされません。問題を解決するには、ルータをリロードする必要があります。
CMCC-3-PCINVALID	3-エラー	Invalid IPC request [dec] received from [hec]	TN3270 で使用されるプロセス間通信 IPC サービス。	-	コードの適切な改訂が選択されていることを確認します。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CMCC-3-RSETFAIL	3-エラー	Interface [chars]: Error %-04x [chars]	interface enable または disable コマンドの送信時にエラーが発生しました。	cip	

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
					<p>ソフトウェアによってインターフェイスがリセットされ、状態が修正されました。修正されなかった場合は、<b>debug channel events</b> コマンドを発行し、次の各タスクを順番に試します。アクションによって問題が修正された場合、残りのタスクを実行する必要はありません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>clear interface</b> コマンドを使用して、インターフェイスをクリアします。</li> <li><b>microcode</b> マイクロコードをリロードします。</li> <li><b>router</b> ルータをリロードします。</li> </ul> <p>それでもエラーが発生する場合は、エラーメッセージをそのままコピーします。次のコマンドの出力を記録します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>show tech</b></li> <li><b>show log</b></li> </ul> <p>この情報をテクニカルサポート担当者に提出してくだ</p>

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
					さい。
CMCC-3-UNKENCAP	3-エラー	Interface [chars]: unknown encapsulated msg[dec] len[dec]	-	-	-
CMCC-4-CFGFAIL	4-警告	Interface [chars]: configuration command [chars] [chars] failed	カプセル化された制御メッセージのサイズが、想定される最小サイズよりも小さくなっています。メッセージは破棄されました。	cip	LOGSIDSHTECHACION
CMCC4RCNSNOFADR	4-警告	DNS lookup failed - the DNS server has no entry for hostname [chars]	TN3270 で使用されるプロセス間通信 IPC サービス。	-	DNS サーバーのエントリが最新であることを確認します。
CMCCDNSQRYMOUT	5-通知	DNS lookup failed - query to DNS server [chars] timed out	TN3270 で使用されるプロセス間通信 IPC サービス。	-	DNS サーバーのステータスを確認します。
CMCCDNSRNRCHABE	5-通知	DNS lookup failed - DNS server %i is unreachable	TN3270 で使用されるプロセス間通信 IPC サービス。	-	DNS サーバーへの利用可能なルートを確認します。
CMCC6ADAPTERCHNG	6-情報	Interface [chars]: adapter type changed from [chars] to [chars]	リセットが正常に完了しなかった後に <Bold>channel-protocol <NoBold>コンフィギュレーションコマンドが送信されました。	cip	チャンネルのデータ転送速度がデフォルト値にリセットされました。コンフィギュレーションコマンドを再発行します。
CMEXML-3-ABORIREXEC	3-エラー	\CME XML Client Request Aborted request [chars]\n	-	-	-
CMEXML-3-ERREXEC	3-エラー	\CME XML Client Request Failed at [dec] request [chars]\n	-	-	-



機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CMEXML6STARIEXEC	6-情報	\CME XML Client Request Start request [chars]\n	-	-	-
<del>CMCNCSEXCHEM</del>	3-エラー	Current config size is greater than supported size [dec]. Config CLI will not be synced to Centrally Managed Mobility Agents.	同期可能な最大サポート対象設定サイズに達したため、新しい設定はモビリティコントローラから集中管理型モビリティエージェントに同期されません。	accsw-ease-of-use	既存の設定を集中管理型モビリティエージェントに同期できるように、現在の設定をモビリティコントローラに保存します。
CMBREGSIRY_ACDERR	3-エラー	Failure in adding to [chars] registry	レジストリに機能を追加できませんでした。	accsw-ease-of-use	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CMCNCMCM</del>	6-情報	This Mobility Agent is no more Centrally Managed.	このモビリティエージェントは、コントローラで機能が無効になっているか、コントローラがこの機能をサポートしていないため、集中管理されなくなりました。コントローラで show wireless mobility summary の出力を確認します。	accsw-ease-of-use	show wireless mobility summary
<del>CMCNCNOTALOWED</del>	6-情報	Centrally Managed MA: [chars] cannot be locally configured.	このモビリティエージェントは集中管理されているため、この CLI は許可されません。モビリティコントローラで設定を行う必要があります。	accsw-ease-of-use	show cmm config

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CM</del> CMCONGSYNCSEMG	6-情報	Saving config rev#%llu received from Mobility Controller.	モビリティコントローラから設定を受信すると、設定はモビリティエージェントに自動的に保存されます。	accsw-ease-of-use	-
<del>CM</del> CMRESMANCEREND	6-情報	The Mobility Controller wireless management interface IP Address has been modified. Please reload the Mobility Controller.	モビリティコントローラワイヤレス管理インターフェイスのIPアドレスが変更されました。このIPアドレスは集中管理のドメインIDとして使用されるため、モビリティコントローラをリロードしてください。	accsw-ease-of-use	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CM</del> CMCMPCMPADRCONFICT	4-警告	Conflict with CMP IP address %i Reissuing a new CMP IP address to member [dec]	クラスタコマンドが、メンバーに割り当てられたCMP IPアドレスとの競合を検出しました。新しい一意のCMP IPアドレスがメンバーに割り当てられました。	c2900-xl-cluster	これは警告専用メッセージです。コマンドは、新しい一意のアドレスをすでにメンバーに割り当てています。'clear tcp' コマンドを使用して、メンバーの開いているTCP接続を解除してください。
CMP-5-ADD	5-通知	The Device is added to the cluster Cluster Name: [chars] CMDR IP Address %i	クラスタにデバイスが追加されました。	c2900-xl-cluster	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CM</del> MEMBERCONGUADE	5-通知	Received member configuration from member [dec]	メンバー設定を受信しました。	c2900-xl-cluster	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CM</del> CMGMGMIVLANCHNG	5-通知	The management vlan has been changed to [dec]	管理VLANが変更されました。	c2900-xl-cluster	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CMPSRUDSETOOEG</del>	5-通知	Number of neighbors in neighbor update is %u maximum number of neighbors allowed in neighbor update is %u	クラスタリングネイバーアップデートパケットのクラスタネイバー数が、クラスタリングモジュール設計でサポートされるネイバー数を超えています。	c2900-xl-cluster	LOG_SID_NO_ACTION
CMP-5-REMOVE	5-通知	The Device is removed from the cluster Cluster Name: [chars]	クラスタからデバイスが削除されました。	c2900-xl-cluster	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CMRCDMCASTENL</del>	3-エラー	Error mcast_flow_status_tbl is NULL!	mcast_flow_status_tbl が初期化されていません。	cbr-cmts-infra	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>CMRCDMCONFMLE</del>	3-エラー	DOCSIS SYNC configuration list creation failure current slot [dec]	LCHA DOCSIS SYNC 設定のリストの作成に失敗しました。	cbr-cmts-infra	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>CMRCDMCONFMD</del>	3-エラー	DOCSIS SYNC configuration list is invalid current slot [dec] virtual slot [dec]	LCHA DOCSIS SYNC 設定のリストが無効です。	cbr-cmts-infra	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>CMRCDMCDMACH</del>	4-警告	LCHA CDMAN to LC CM Reconciliation: Mac: [enet] Reason: [chars]	CDMAN と LCCM のデータが一致しません。	cbr-cmts-infra	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>CMRCDMCDMACH</del>	4-警告	LCHA CDMAN to LC DMP Reconciliation: HW-Flow: [dec] Reason: [chars]	CDMAN と LCDMP のデータが一致しません。	cbr-cmts-infra	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>CMRCDMCDMACH</del>	4-警告	LCHA CDMAN to LC UMP Reconciliation: Service-Flow: [dec] Reason: [chars]	CDMAN と LCUMP のデータが一致しません。	cbr-cmts-infra	LOG_SID_SH_TECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CMIS_INFRA3NOERR</del>	3-エラー	Controller [dec]/[dec]/[dec] has already configured [dec] rf channels.	このコントローラにすでに RF チャネルがあるため、コントローラをプロファイルにバインドできませんでした。	cbr-cmts-infra	-
<del>CMIS_INFRA3NOERR</del>	3-エラー	WB interface resource on [dec]/[dec]/[dec] Exhausted	追加の WB インターフェイスを割り当てることができません。	cbr-cmts-infra	LOG_SIDSHTECH_ACTION
CMIS_INFRA3FPM_ERR	3-エラー	[chars]: CM [enet] profile [dec]	モデムのサービスフローが、OFDM チャンネル用に設定されていないプロファイルにマッピングされています。	cbr-cmts-infra	モデムの ofdm-flow-to-profile 設定を削除または修正します。
<del>CMIS_INFRA3NOERR</del>	3-エラー	Failed to create process to create entropy	CLC は、過去 10 分間、RP から HW エントロピーを受信していません。	cbr-cmts-infra	LOG_SIDSHTECH_ACTION
<del>CMIS_INFRA3NOERR</del>	3-エラー	Failed to read entropy from CPU	乱数ジェネレータのエントロピーの取得に失敗しました。	cbr-cmts-infra	LOG_SIDSHTECH_ACTION
<del>CMIS_INFRA3NOERR</del>	3-エラー	Failed to generate random number	乱数の生成に失敗しました。	cbr-cmts-infra	LOG_SIDSHTECH_ACTION
CMIS_INFRA3NOERR	3-エラー	[chars] [dec] [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	cbr-cmts-infra	LOG_SIDSHTECH_ACTION
<del>CMIS_INFRA3NOERR</del>	3-エラー	[chars] [dec] [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	cbr-cmts-infra	LOG_SIDSHTECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CMIS_INFRA3NOIAMC	3-エラー	Failed to read entropy from ACT2 for [chars] err: 0x[hec]	乱数ジェネレータのエントロピーの取得に失敗しました。	cbr-cmts-infra	LOGSIDSHTECHACION
CMIS_INFRA3NOIAMC	3-エラー	Failed to start OUDP session number [dec]. The calculated max_burst_per_cycle [dec] is greater than the configured bursts_per_cycle [dec].	サポートされている max_bursts_per_cycle の算出数が max_bursts_per_cycle の設定済みの数より大きいため、OUDP セッションを開始できませんでした。	cbr-cmts-infra	-
CMIS_INFRA3NOIAMC	3-エラー	PNM: Capture tests cannot be started on port [dec]/[dec]/[dec] dev [dec] - Current capcfg freq: [dec]Hz span: [dec]Hz. For this user configured center freq [dec]Hz expected span value should not be more than [dec]Hz.	PNM キャプチャ設定に無効な値が含まれています。キャプチャの開始が拒否されました。	cbr-cmts-infra	run captures に対するメッセージに含まれる推奨事項に示されているとおり、キャプチャ設定の中心周波数およびまたはスパンを有効な範囲に設定します。
CMIS_INFRA3NOIAMC	3-エラー	PNM: Capture tests cannot be started on port [dec]/[dec]/[dec] dev [dec] - both capture config center frequency: [dec]Hz and span: [dec]Hz should be non zero or no meaningful data can be captured by CLC.	キャプチャを実行するには、PNM キャプチャの中心周波数とスパンをゼロにすることはできません。	cbr-cmts-infra	キャプチャを実行するため、キャプチャ設定の中心周波数およびスパンのパラメータにゼロ以外の有効な値を設定します。
CMIS_INFRA3NOIAMC	3-エラー	Attempt to realloc valid flow: [dec] [enet] md[dec] sid[dec] sfid[dec] dsid[dec]. req: [enet]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	cbr-cmts-infra	LOGSIDSHTECHACION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CMIS_INFRA3RELOAD	3-エラー	Configuration changed for Gemini 1 ports on card in slot [dec]. Please reload the card for the changes to take effect and save the configuration.	OFDMA チャンネル帯域幅が最小数のミニスロットをサポートするには小さすぎるか、IR/FR をスケジュールするためのミニスロットがありません。	cbr-cmts-infra	LOGSIDSHTECHACION
CMISNRASMPNVALDX	5-通知	Invalid Index: [dec] >= [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生し、無効なインデックス値が使用されました。このようなエラーは通常、タイミングの問題が原因で発生し、まれにしか発生しない場合は無視できます。エラーが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポートに報告してください。	cbr-cmts-infra	LOGSIDSHTECHACION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OVERCONFIDENCE</del>	6-情報	[chars] channel [dec]/0/[dec]:[dec] configuration is being continuously changed or it's admin state is being continuously toggled causing the system to enter an indeterminate state recommend pacing controller/channel config changes.	コントローラ/チャンネル設定が継続的に変更されているか、管理状態が切り替えられているため、システムが不確定な状態になり、モデムがオフラインになるか、オンラインにならない可能性があります。	cbr-cmts-infra	これらのイベントへの対応に十分な時間をシステムに与えるために、コントローラ/チャンネル設定変更のペースを調整します。コントローラ/チャンネルでの設定操作の推奨されている待機時間は30秒です。モデムがオンラインにならなかつたり、部分的にしかオンラインにならなかつたりした場合は、推奨事項を使用して、チャンネルの管理状態を切り替えま
<del>OVERPREMISE</del>	6-情報	User attempted to perform a no shut on Integrated-Cable [dec]/0/[dec] [dec] seconds after a shut event. This does not allow resources sufficient time to clean up. Calculated wait time was [dec] seconds between shut/no shut config operations on this controller.	コントローラが、shut イベントの直後に no shut を試行しています。この操作は、クリーンアップされる前にリソースが再利用されないようにブロックされました。	cbr-cmts-infra	-
<del>OVERVIEW</del>	6-情報	[chars] %u [enet]:[enet]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	cbr-cmts-infra	LOGSIDSHTECHACIION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CMISNR6OUDP_SESSION_STARTED	6-情報	OUDP session has been started with session [dec] and max_bursts_per_cycle [dec].	指定されたセッション番号と指定された一連のセッションパラメータを使用して、OUDPセッションが開始されました。	cbr-cmts-infra	-
CMISCABLE_IP_SEND_FAILED	3-エラー	cable nonblocked ipc send failed msg_type[[dec]] dst_slot[[dec]]	ケーブルによるブロックされていないIPCの送信に失敗しました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
CMISDYNAMIC_IP_SEND_FAILED	3-エラー	[chars]_Tx: nonblocked send failed dst_slot [dec]	ダイナミックサービスが、ブロックされていないIPCメッセージを送信できませんでした。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
CMIS3-INVALID_BW	3-エラー	Invalid bandwidth configuration: cir_pct [dec] cir_sum [dec] eir_sum [dec]	帯域幅の設定が無効です。	cmts	LOG_STD_ACTION
CMIS3-LIST_CREATE	3-エラー	list create failed for list [chars]	システムメモリが不足しているため、Cisco CMTS ルータがリストを作成できません。	cmts	show memory コマンドを実行して、使用可能なシステムメモリを確認します。メモリが満杯の場合は、シスコのテクニカルサポートに連絡し、収集した情報を提出してください。
CMIS3-LIST_ENQUEUE	3-エラー	list enqueue failed for list [chars]	エントリをリストにエンキューできません。	cmts	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CMTS-3-LIST_INSERT	3-エラー	list insert failed for list [chars]	システムメモリが不足しているため、Cisco CMTS ルータがリストにエントリを挿入できないか、既存のエントリを挿入できません。	cmts	show memory コマンドを実行して、使用可能なシステムメモリを確認します。その後、show logging コマンドを入力して、システムに記録されたすべてのメッセージを表示します。メモリが満杯の場合は、シスコのテクニカルサポートに連絡し、収集した情報を提出してください。
CMTS-CASIS-SESM-MATCH	3-エラー	Session Request Response Mismatch for transaction ID [dec] session [chars][chars] CM [enet]	LCからの応答が要求されたセッションと一致しません。	cmts	LOG_STD_ACTION
CMTS-PKTBL-CABLERECONSPRT	3-エラー	Pktcbl reconciliation [chars] in progress:	Pktcbl の調整が開始されました。	packetcable	LOG_STD_ACTION
CMTS-RCR-AL-ERR-CA	4-警告	failed to get rcc after LCSO Attempting to get rcc[[dec]] cm[[enet]]	CM 回復中に無効なRCCを検出しました。	cmts	LOG_STD_ACTION
CMTS-DEL-ERR-DG-MATCH	4-警告	Error deleting upstream sid clusters CM[[enet]] docsis_prim_sid[[dec]] matches csc_sid[[dec]]	セカンダリ SID はプライマリ SID と一致しないようにする必要があります。	cmts	LOG_STD_ACTION
CMTS-DS-RESL-FAILURE	4-警告	[chars]: [chars] failed	DS 復元力 IPC メッセージの処理に失敗しました。	cBR	."

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CMISENQUEUESDURCAE</del>	4-警告	Error enqueueing sid element Attempting to enqueue sid[[dec]] onto sid_reuse_queue that already exists	空きプールに重複する SID を含めることはできません。	cmts	LOG_STD_ACTION
<del>CMISENQUEESDNWAD</del>	4-警告	Error enqueueing sid element Attempting to enqueue invalid sid[[dec]] onto sid_reuse_queue	空きプールに無効な SID を追加することはできません。	cmts	LOG_STD_ACTION
<del>CMISPKCBLDBERRCR</del>	4-警告	Pktcbl failure op. %u type: [%u] gate id: [%u] sub_id: [[chars]]	PacketCable データベースでエラーの詳細がメッセージに埋め込まれています。	packetcable	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CMISPKCBLGNERCNDDE</del>	4-警告	Reconciliation [chars] for slot %u finished:	出力カウンタの調整が完了しました。	packetcable	LOG_STD_ACTION
<del>CMISPKCBLGNERCMATHD</del>	4-警告	Pktcbl reconciliation [chars] gate IE mismatched:	Pktcbl 調整ゲート IE が一致しません。	packetcable	LOG_STD_ACTION
<del>CMISPKCBLGNERCMOT</del>	4-警告	Pktcbl reconciliation for slot [dec] timeout	通常、調整は、SUP と LC の間ですべてのゲートの情報が同期された後に終了します。正常に終了しなかった場合、タイマーメカニズムがジョブを取得し、左側のゲートの情報をクリーンアップします	packetcable	LOG_STD_ACTION
<del>CMISRCOCLMINSKIC</del>	4-警告	Reconciliation [chars] for slot [dec] finished:	出力カウンタの調整が終了しました。	cmts	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CMISRCNCL_CMINS_H</del> SUP	4-警告	Reconciliation [chars] for slot [dec] finished:	出力カウンタの調 整が終了しまし た。	cmts	LOG_STD_ACTION
<del>CMISRCNCL_CMIMACH</del>	4-警告	Modem [enet] on Ca[dec]/0/[dec] mismatch during reconciliation delete reason: [chars]	LC スイッチオー バー後、モデム情 報が SUP に同期さ れ、(モデム状態 サービスフロー情 報などの) 情報不 一致があるかどう かが比較されま す。モデムは完全 に削除されます。	cmts	LOG_STD_ACTION
<del>CMISRCNCL_CMIMOUT</del>	4-警告	Reconciliation for slot [dec] timeout	通常、調整は、 SUP と LC の間で すべてのモデムの 情報が同期された 後に終了します。 正常に終了しな かった場合、タイ マーメカニズムが ジョブを取得し、 左側のモデムの情 報をクリーンアッ プします	cmts	LOG_STD_ACTION
<del>CMISRCNCL_CMIRSI</del> H	4-警告	Reconciliation reset partial D31 CM for slot [dec] finished: D3.1 Online [dec] D3.1 DS partial [dec] D3.1 US partial [dec] D3.1 both partial [dec]. D3.0 DS partial [dec] D3.0 US partial [dec] D3.0 both partial [dec].	調整により、部分 的な D31 CM の終 了した出力カウン タがリセットされ ました。	cmts	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CMISUPSTREAMSIDMISMATCH	4-警告	Error populating upstream sid clusters CM[[enet]] docsis_prim_sid[[dec]] matches csc_sid[[dec]]	セカンダリ SID はプライマリ SID と一致しないようにする必要があります。	cmts	LOG_STD_ACTION
CMISPKTCL_GATE_ERROR	6-情報	Pktcbl failure op. %u type: [%u] gate id: [%u] sub_id: [[chars]]	PacketCable でエラーの詳細がメッセージに埋め込まれています。	packetcable	LOG_SID_NO_ACTION
CNSDHCPPROCESSINGFAILED	3-エラー	PROCESSING FAILED	CNS DHCP オプション43メッセージの処理に失敗しました。	-	CNS DHCP オプション43メッセージが正しいフォーマットであることを確認する必要があります。\\n\\n正しくない場合は、このメッセージを再度送信します。
CNS-3-FAULT	3-エラー	[chars]	CNS サブシステムが内部の例外的な状況を検出しました。	cns-agents	LOG_STD_ACTION
CNS-3-MEMORY	3-エラー	[chars]	CNS サブシステムで、この操作を完了するために必要な\\n\\nメモリの取得中に問題が発生しました。	cns-agents	システムメモリで他のメモリ割り当てエラーを確認し、\\n\\nテクニカルサポートに連絡して問題を解決してください。IOS エラーが発生していない場合は、\\n\\nネットワークデバイスのメモリのアップグレードが必要になる場合があります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CNS-3-TRANSPORT	3-エラー	[chars]	CNS サブシステムで、外部アプリケーションへの接続中に問題が発生しました。	cns-agents	原因については、 具体的なメッセージテキストを参照してください。ネットワーク構成とケーブルをチェックして、 リモートアプリケーションが実行されており、アドレスにアクセスできることを確認してください。
CNS-3-WARNING	3-エラー	[chars]	CNS サブシステムで、一連のコマンドを実行しているときに予期しない状態が発生しました。この状態は、障害は発生しなかったものの、 操作が完全に正常ではなかったことを示唆しています。	cns_agents	付加的な情報がないか、エラーログを確認します。これは情報提供 メッセージであり、必ずしもエラーが発生したことを示すものではありません。
CNS-3-XML_SEMANTIC	3-エラー	[chars]	コンフィギュレーションコマンドのXMLのカプセル化の処理中に、CNS サブシステムでエラーが発生しました。	cns_configagent	外部から提供されたXMLにはエラーが含まれているため、処理できません。 原因については、具体的なメッセージテキストを参照してください。場合によっては、コマンドを確認して、 サーバーから再発行する必要があります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CNS5DHCP_PROCESSING_DONE</del>	5-通知	PROCESSING DONE	CNS DHCP オプション43メッセージの処理に成功しました。	-	なし。
CNS5CONFIG_SUCCESS	5-通知	SUCCESSFUL_COMPLETION	設定のダウンロードが正常に適用されました。	-	なし。
CNS-5-IOS_UP	5-通知	-	-	-	-
CNS6NO_EVENT_AGENT	6-情報	CNS EVENT AGENT IS NOT CONFIGURED	CNS イベントエージェントが設定されていません。送信される予定だったイベントはドロップされます。	-	CNS イベントエージェントを設定します。
COBALT-3-COBERR	3-エラー	Cobalt [chars].	Cobalt でエラーが発生しました。	cr10k5	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
<del>COFFRXCRCRYPT</del>	3-エラー	COFF attempted to punt pending decryption through RX-CR unsupported operation	保留中の復号がスケジュールされた状態でパントを実行しようとした。	cpp-ucode	COFF インフラチームにバグを報告します。
<del>COFFNRA3COFFMDCOM</del>	3-エラー	COFF attempted to allocate an MD object and failed	MD プールが空になっており、割り当てに失敗しました。	cpp-ucode	MD mempool 統計の 'sh plat hard qfp act da inf coff' CLI を確認します。
<del>COFFNRA3COFFSQNMCOM</del>	3-エラー	COFF attempted to allocate an SQN Mgmt object and failed	SQN 管理プールが空になっており、割り当てに失敗しました。	cpp-ucode	SQN 管理 mempool 統計の 'sh plat hard qfp act da inf coff' CLI を確認します。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>COLLECTOR_PRIORITY_MISMATCH</del>	3-エラー	Attempted to start a walk with incompatible mode and priority mode [chars] priority [chars]	<del>COLLECTOR_INTERNAL_ERROR</del>	<del>COLLECTOR_DISCOMPONENT</del>	LOG_STD_ACTION
<del>COLLECTOR_PROCESS_MISMATCH</del>	3-エラー	Attempted to start a walk with incompatible mode and process mode [chars] process [chars]	<del>COLLECTOR_INTERNAL_ERROR</del>	<del>COLLECTOR_DISCOMPONENT</del>	LOG_STD_ACTION
<del>COLLECTOR_PROCESS_INIT</del>	3-エラー	Initialization of process [chars] failed unable to [chars]	<del>COLLECTOR_INTERNAL_ERROR</del>	<del>COLLECTOR_DISCOMPONENT</del>	LOG_STD_ACTION
<del>COLLECTOR_SUB_WALK</del>	3-エラー	Subwalk mismatch walk %p priority [chars] mode [chars]	<del>COLLECTOR_INTERNAL_ERROR</del>	<del>COLLECTOR_DISCOMPONENT</del>	LOG_STD_ACTION
<del>COLLECTOR_ALREADY_EXISTS</del>	3-エラー	Collector [chars] already exists\n	コレクタがすでに存在します。一度に設定できるコレクタは1つだけです。	media-mon - collector	既存のコレクタを変更するか、削除して目的の名前で新しいコレクタを作成します。
<del>COLLECTOR_INVALID_MODE</del>	3-エラー	The collector mode is invalid	コレクタモードを変更しようとしたときにエラーが発生しました。モードが以前の値に戻りました。	media-mon - collector	LOG_STD_ACTION
<del>COLLECTOR_INVALID_PORT</del>	3-エラー	Failed to set the collector port to [dec]	コレクタポートを変更しようとしたときにエラーが発生しました。ポートが以前の値に戻りました。	media-mon - collector	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>COLLECTOR_PROCESS_FAIL</del>	3-エラー	Failed to start collector process	コレクタを開始しようとしたときにエラーが発生しました。	media-mon - collector	LOG_STD_ACTION
<del>COLLECTOR_REMOVE_FAIL</del>	3-エラー	The collector name is unrecognized	コレクタ名が、設定されたコレクタと一致しません。	media-mon - collector	LOG_STD_ACTION
<del>COLLECTOR_RESET_MODE</del>	3-エラー	Failed to reset csb vars	メモリ不足が原因で、CSB 変数のリセットに失敗しました。	media-mon - collector	LOG_STD_ACTION
<del>COMMON_UNKNOWN_CSFV</del>	3-エラー	<del>IRMSG_HAG_TRACEBACK</del>	-	-	-
<del>COMMON_INTERFACE_ILLEGAL</del>	2-クリティカル	Attempt to used uninitialized CEF data structure.	<del>COMMON_INTERFACE_ERROR</del>	<del>COMMON_INTERFACE_ERROR</del>	LOG_STD_ACTION
<del>COMMON_INTERFACE_ILLEGAL</del>	2-クリティカル	Attempt to create CEF interface for [chars] with illegal index: [dec]	<del>COMMON_INTERFACE_ERROR</del>	<del>COMMON_INTERFACE_ERROR</del>	LOG_STD_ACTION
<del>COMMON_INTERFACE_ILLEGAL</del>	2-クリティカル	Attempt to create CEF interface for [chars] with illegal if_number: [dec]	<del>COMMON_INTERFACE_ERROR</del>	<del>COMMON_INTERFACE_ERROR</del>	LOG_STD_ACTION
<del>COMMON_INTERFACE_ILLEGAL</del>	2-クリティカル	Attempt to use out of bounds interface index: [dec]	<del>COMMON_INTERFACE_ERROR</del>	<del>COMMON_INTERFACE_ERROR</del>	LOG_STD_ACTION



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>COMMON_IPV6_IOCTL</del>	3-エラー	IPV6_SWSB_CTRL name length error [chars] acl_in [dec] [dec]	IPC XDR メッセージの IPv6 入出力 ACL および IPv6 PBR 名の長さが無効です。バッファオーバーランエラーを防ぐため、この名前は使用されません。XDR メッセージまたは内部 IPv6 FIB 構造が破損している可能性があります。	<del>FW_BDIS_COMPONENT</del>	LOG_STD_ACTION
<del>COMMON_FIB3_ASSERT</del>	3-エラー	Assertion '[chars]' failed in [chars] CEF [0x%08x]: [chars] [chars][chars].	<del>COMMON_INTERNAL_ERR</del>	<del>COMMON_BDIS_COMPONENT</del>	LOG_STD_ACTION
<del>COMMON_FIB3_ASSERT_RL</del>	3-エラー	Assertion '[chars]' failed in [chars] CEF [0x%08x]: [chars] [chars][chars].	-	-	-
<del>COMMON_FIB3_BFD</del>	3-エラー	<del>[chars][chars][chars][chars]</del>	<del>COMMON_INTERNAL_ERR</del>	<del>COMMON_BDIS_COMPONENT</del>	LOG_STD_ACTION
<del>COMMON_FIB3_BFD_SESSION</del>	3-エラー	[chars]:[chars] failed to [chars] BFD session error [[chars]]	<del>COMMON_INTERNAL_ERR</del>	<del>COMMON_BDIS_COMPONENT</del>	LOG_STD_ACTION
<del>COMMON_FIB3_BINDING_LABEL</del>	3-エラー	Binding label [[chars]] [chars]: [chars]	<del>COMMON_INTERNAL_ERR</del>	<del>COMMON_BDIS_COMPONENT</del>	LOG_STD_ACTION
<del>COMMON_FIB3_BROKER_ENCODE</del>	3-エラー	[chars] broker failed to encode msg type [dec] for slots [chars]	-	-	-
<del>COMMON_FIB3_BAD_MAGIC</del>	3-エラー	Bad magic for element %p 0x%08x != 0x%08x	-	-	-
<del>COMMON_FIB3_DEPENDENCY_HANDLER</del>	3-エラー	Missing handler for type [dec] dependency	<del>COMMON_INTERNAL_ERR</del>	OCE_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
COMMON_DEPENDENCY_WALK	3-エラー	Walk specification %p missing handler for type [dec] dependency	COMMON_BUILTIN_ERROR	COMMON_BDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
COMMON_QUEUE_COLLECTION	3-エラー	dqueue has an active collection just prior to destruction	COMMON_BUILTIN_ERROR	COMMON_BDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
COMMON_QUEUE_ELEM	3-エラー	Unexpected element type %u	COMMON_BUILTIN_ERROR	COMMON_BDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
COMMON_QUEUE_NEXT	3-エラー	elem %p type 0x[hec] elem->next %p elem->next_type 0x[hec] elem->next->prev %p	COMMON_BUILTIN_ERROR	COMMON_BDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
COMMON_QUEUE PREV	3-エラー	elem %p type 0x[hec] elem->prev %p elem->prev_type 0x[hec] elem->prev->next %p	COMMON_BUILTIN_ERROR	COMMON_BDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
COMMON_QUEUE_EMPTY	3-エラー	dqueue is not empty just prior to destruction	COMMON_BUILTIN_ERROR	COMMON_BDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
COMMON_FIB3EPOCH	3-エラー	Failed to start [chars] of [chars] entries in table [chars]	COMMON_BUILTIN_ERROR	COMMON_BDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
COMMON_BAD_LINKTYPE	3-エラー	OCE chain for [chars] terminates with [chars] linktype is [chars] not [chars]	FIB エントリの OCE チェーンが、想定されたもの以外のリンクタイプで終了します。その結果、データプレーンでカプセル化の問題が発生します。	COMMON_BDIS_COMPONENT	影響を受ける FIB エントリの full show ip [v6] cef<vrf prefix> 内部出力を確認し、何らかの問題があるかどうかを判断します。たとえば、ラベルまたはミッドチェーン隣接関係が失われていますか。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
COMMON_FB3FB_EXPORT	3-エラー	Attached export tracking error: [chars]	COMMON_BNERRA_ERRR	COMMON_BDDSCMPNET	LOG_STD_ACTION
COMMON_FB3FB_SOURCE	3-エラー	[chars] for [chars] - [chars]	COMMON_BNERRA_ERRR	COMMON_BDDSCMPNET	LOG_STD_ACTION
COMMON_FB3FB_SOURCE_SB	3-エラー	[chars] - [chars]	COMMON_BNERRA_ERRR	COMMON_BDDSCMPNET	LOG_STD_ACTION
COMMON_FB3FB_SOURCE_NULL_SB	3-エラー	[chars] NULL fibidb in broadcast sb	COMMON_BNERRA_ERRR	COMMON_BDDSCMPNET	LOG_STD_ACTION
COMMON_FB3FB_GSB	3-エラー	Generic subblock error: [chars]	COMMON_BNERRA_ERRR	COMMON_BDDSCMPNET	LOG_STD_ACTION
COMMON_FB3FB_GSB2	3-エラー	Generic subblock error: [chars][chars][chars]	COMMON_BNERRA_ERRR	COMMON_BDDSCMPNET	LOG_STD_ACTION
COMMON_FB3FB_MAP	3-エラー	[chars] map [chars]	COMMON_BNERRA_ERRR	COMMON_BDDSCMPNET	LOG_STD_ACTION
COMMON_FB3FB_MAP_CHOICES	3-エラー	No useable choices %04x bucket count %u	COMMON_BNERRA_ERRR	COMMON_BDDSCMPNET	LOG_STD_ACTION
COMMON_FB3FB_MAP_USAGE	3-エラー	Unhandled usage flag 0x[hec]	COMMON_BNERRA_ERRR	COMMON_BDDSCMPNET	LOG_STD_ACTION
COMMON_FB3FB_MPLS_IP_OCE	3-エラー	Unable to find MPLS oce for [chars] IP oce	COMMON_BNERRA_ERRR	COMMON_BDDSCMPNET	LOG_STD_ACTION
COMMON_FB3FB_NON_IP_PATH_LIST	3-エラー	[chars] non-ip entry 0x%08x path list [chars]	COMMON_BNERRA_ERRR	COMMON_BDDSCMPNET	LOG_STD_ACTION
COMMON_FB3FB_OCE_DUMP	3-エラー	[chars]	COMMON_BNERRA_ERRR	OCE_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
COMMON_FB3FB_PATH_LIST	3-エラー	[chars] path list [chars]	COMMON_BNERRA_ERRR	COMMON_BDDSCMPNET	LOG_STD_ACTION
COMMON_FB3FB_XDR_BUFFER_OVERFLOW	3-エラー	FIB XDR buffer overflow while encoding [chars] [[chars]]	COMMON_BNERRA_ERRR	COMMON_BDDSCMPNET	LOG_STD_ACTION
COMMON_FB3FB_XDR_DUMP	3-エラー	[chars] [chars]	COMMON_BNERRA_ERRR	OCE_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
COMMON_FB3FB_XDR_DUMP2	3-エラー	[chars]	COMMON_BNERRA_ERRR	OCE_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
COMMON_BHWDNAME	3-エラー	Missing name for fibhwidb ifindex [dec]	-	-	-
COMMON_BHWDCONS	3-エラー	An internal software error occurred. [chars] linked to wrong hwidb [chars]	COMMON_BNERA_HRCR	COMMON_BDISCMONET	LOG_STD_ACTION
COMMON_BBDENRAL	3-エラー	fibidb [chars] if_nb [dec] could not be [chars] db	COMMON_BNERA_HRCR	COMMON_BDISCMONET	LOG_STD_ACTION
COMMON_BHDBMEM	3-エラー	[chars] chunk pool could not be [chars]. Possible memory leak.	COMMON_BNERA_HRCR	COMMON_BDISCMONET	LOG_STD_ACTION
COMMON_BBDENULHB	3-エラー	API called with NULL fibidb	COMMON_BNERA_HRCR	COMMON_BDISCMONET	LOG_STD_ACTION
COMMON_BHDBRYCAL	3-エラー	Attempt to update fibidb prior to completion of idb initialization.	COMMON_BNERA_HRCR	COMMON_BDISCMONET	LOG_STD_ACTION
COMMON_BHDBCONS	3-エラー	An internal software error occurred. [chars] should be first fibidb	COMMON_BNERA_HRCR	COMMON_BDISCMONET	LOG_STD_ACTION
COMMON_BHDBCONS	3-エラー	An internal software error occurred. [chars] linked to wrong idb [chars]	COMMON_BNERA_HRCR	COMMON_BDISCMONET	LOG_STD_ACTION
COMMON_BBDONSABE	3-エラー	interface [chars] being set with non-base table: [chars]	COMMON_BNERA_HRCR	COMMON_BDISCMONET	LOG_STD_ACTION
COMMON_BHBNEXILEN	3-エラー	[chars] ext attempt to decode beyond XDR buffer cp_cur 0x[hec] cp_end 0x[hec] num_ext [dec] curr_ext_idx [dec]	パス拡張デコードロジックが XDR バッファを超えてメモリにアクセスしようとしているため、メモリが破損する可能性があります。	COMMON_BDISCMONET	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
COMMON_FB3FBKINDUMP	3-エラー	[chars]	COMMON_FB3FBKINDUMP	OCE_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
COMMON_FB3FBHDUMP	3-エラー	[chars]	COMMON_FB3FBHDUMP	OCE_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
COMMON_FB3FBKONTEXT	3-エラー	Subtree context unexpected error: app [chars]: [chars]	COMMON_FB3FBKONTEXT	COMMON_FB3FBKONTEXT	LOG_STD_ACTION
COMMON_FB3FBTABLE	3-エラー	Error for table [dec]: [chars]	COMMON_FB3FBTABLE	COMMON_FB3FBTABLE	LOG_STD_ACTION
COMMON_FB3FBTCIO	3-エラー	Error for topology [dec]: [chars]	COMMON_FB3FBTCIO	COMMON_FB3FBTCIO	LOG_STD_ACTION
COMMON_FB3FBTCSTAT	3-エラー	Error pulling topology stats [chars][chars]	COMMON_FB3FBTCSTAT	COMMON_FB3FBTCSTAT	LOG_STD_ACTION
COMMON_FB3FBXDRCLIENT	3-エラー	FIB XDR Client error detected invalid wkid: %u	COMMON_FB3FBXDRCLIENT	COMMON_FB3FBXDRCLIENT	LOG_STD_ACTION
COMMON_FB3FBXDRINV	3-エラー	Invalid XDR format. [chars]	COMMON_FB3FBXDRINV	COMMON_FB3FBXDRINV	LOG_STD_ACTION
COMMON_FB3FBXDRLEN	3-エラー	Invalid XDR length. Type [dec] [chars]. XDR/buffer len [dec]/[dec]	-	-	-
COMMON_FB3FBHW_API	3-エラー	HW API failure for [chars] CEF [0x%08x]: [chars] [chars][chars].	COMMON_FB3FBHW_API	COMMON_FB3FBHW_API	LOG_STD_ACTION
COMMON_FB3FBLIST_OP	3-エラー	Manipulating interest list - [chars]	COMMON_FB3FBLIST_OP	COMMON_FB3FBLIST_OP	LOG_STD_ACTION
COMMON_FB3FBMSGTYPE	3-エラー	Cannot find ISSU message type for FIB [chars] [dec] [chars]SB [chars] msg	-	-	-
COMMON_FB3FBTABLEID	3-エラー	Attempt to create [chars] table with illegal tableid [dec] [chars]:[chars]	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
COMMON_B3ILLEGAL_ARGS	3-エラー	Illegal arguments - [chars]	COMMON_B3GENERAL_ERROR	COMMON_B3DISCONNECT	LOG_STD_ACTION
COMMON_B3INVALID_ADDRESS	3-エラー	Invalid address type [dec][chars]	COMMON_B3GENERAL_ERROR	COMMON_B3DISCONNECT	LOG_STD_ACTION
COMMON_B3INVALID_FAMILY	3-エラー	Invalid address family [dec][chars]	COMMON_B3GENERAL_ERROR	COMMON_B3DISCONNECT	LOG_STD_ACTION
COMMON_B3IPMFI_TIMING_PRESENT	3-エラー	IPMFI Timing Tool present in image - performance will be degraded	COMMON_B3GENERAL_ERROR	COMMON_B3DISCONNECT	LOG_STD_ACTION
COMMON_B3ISSU_ENUM_ERROR	3-エラー	Enum for [chars] is not ISSU-compliant: [chars]	示された列挙は、示された理由により ISSU に準拠していません。異なる IOS バージョンと相互運用すると、予期しない動作が発生します。	COMMON_B3DISCONNECT	イメージを出荷する前にコードを修正する必要があります。そうしないと、ISSU が破損します。
COMMON_B3ISSU_REG	3-エラー	ISSU client [chars] [dec] entity [dec] failed ISSU registration: [chars]	この XDR クライアントの ISSU ネゴシエーションに失敗しました。	COMMON_B3DISCONNECT	このエラーは、コーディングの問題を示しています。このイメージが実行されるたびに発生するエラーで、修正するにはコード変更が必要になります。
COMMON_B3OCE_LOOP_DETECTED	3-エラー	Detected loop while installing OCE: [chars] %p to loadinfo: [chars] %p	COMMON_B3GENERAL_ERROR	COMMON_B3DISCONNECT	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>COMMON_BK_ISU_AWARE</del>	3-エラー	Message [chars] [dec] is ISSU aware so cannot use old FIB API.	すべての FIB サブブロックが ISSU 対応である必要があります。ISSU のサブブロックコードを書き換える必要があります。そうしないと、2 つの異なるバージョンの IOS を使用して SSO モードで実行しているときに、予期しない動作が発生する可能性があります。	<del>COMMON_EDD_COMMENT</del>	LOG_STD_ACTION
<del>COMMON_BK_MECOLOG</del>	3-エラー	FIB[chars]IDB name [chars] error lengths [dec] [dec] short [dec] [dec]	-	-	-
<del>COMMON_BK_TBL_NAME</del>	3-エラー	Attempt to clear the name of [chars] table with tableid [dec] previous name [chars]	<del>COMMON_BK_GENERAL_ERR</del>	<del>COMMON_EDD_COMMENT</del>	LOG_STD_ACTION
<del>COMMON_BK_NO_VALID_PATHS</del>	3-エラー	No valid paths for prefix [chars] in vrf [chars].	<del>COMMON_BK_GENERAL_ERR</del>	<del>COMMON_EDD_COMMENT</del>	LOG_STD_ACTION
<del>COMMON_BK_NO_DISTRIB_BROKER</del>	3-エラー	[chars] distribution broker not found - distributing [chars]	<del>COMMON_BK_GENERAL_ERR</del>	<del>COMMON_EDD_COMMENT</del>	LOG_STD_ACTION
<del>COMMON_BK_NO_HASH_CODE</del>	3-エラー	No [chars] subblock control decode function for [chars]	<del>COMMON_BK_GENERAL_ERR</del>	<del>COMMON_EDD_COMMENT</del>	LOG_STD_ACTION
<del>COMMON_BK_NO_ABNORMAL</del>	3-エラー	Unexpected disposition information for [chars]	<del>COMMON_BK_GENERAL_ERR</del>	<del>COMMON_EDD_COMMENT</del>	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
COMMON_FIB3NOMEM	3-エラー	Memory allocation failure for [chars] in [chars] CEF [0x%08x] [chars][chars].	-	-	-
COMMON_FIB3PATHHDB	3-エラー	No fibidb for [chars] ignoring path during path no [dec] update for [chars]	-	-	-
COMMON_FIB3CAPTURE	3-エラー	Error finding capture point.	COMMON_FIB3ERR	COMMON_FIB3DISCOMPONENT	LOG_STD_ACTION
COMMON_FIB3SUBBLOCK	3-エラー	No [chars] subblock control decode function for [chars]	COMMON_FIB3ERR	COMMON_FIB3DISCOMPONENT	LOG_STD_ACTION
COMMON_FIB3EXTIDUCE	3-エラー	Detected identical [chars] path extension [chars] ext %p - replacing.	COMMON_FIB3ERR	COMMON_FIB3DISCOMPONENT	LOG_STD_ACTION
COMMON_FIB3EXTENCE	3-エラー	Failed to encode [chars] path extension [chars]	1つ以上のパス拡張を配布用にエンコードできなかったため、送信されません。これは内部コードエラーを示しており、影響を受けるパス拡張を使用するプレフィックスのCEF動作に影響を与える可能性があります。	COMMON_FIB3DISCOMPONENT	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>COMMON_BA_EXIS_SRDP</del>	3-エラー	Dowgrading to a version that doesn't support Segment Routing and LDP on the same path labels [[dec]][dec].	これは下位バージョンにダウングレードする際のISSU変換に問題があります。この問題を回避するには、設定の変更が必要になる場合があります。推奨されるアクションを参照してください。	<del>COMMON_BDSCMPNET</del>	'show mpls forwarding-table' のメッセージに示されているように、2つの発信ラベルを使用しているプレフィックスを見つけます。そのプレフィックスで、IPG設定を確認し、LDPまたはSRを無効にします。
<del>COMMON_BA_EXIS_SRDP</del>	3-エラー	Detected identical short path extension following path list change idx [dec] type %u [[chars] --> [chars]] conv %u renum %u total short %u ext list %p.	<del>COMMON_BA_EXIS_SRDP</del>	<del>COMMON_BDSCMPNET</del>	LOG_STD_ACTION
<del>COMMON_BA_EXIS_SRDP</del>	3-エラー	Primary or repair paths configured by RIB are of invalid type: primary: [chars] repair: [chars]	プライマリパスまたは修復パスのいずれか（インターフェイスとネクストホップの両方を提供する接続済みのネクストホップ）が正しいタイプではありません。	<del>COMMON_BDSCMPNET</del>	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>COMMON_FIB3_AWARE</del>	3-エラー	Subblock [chars] is not ISSU aware and should be!	すべての FIB サブブロックが ISSU 対応である必要があります。ISSU のサブブロックコードを書き換える必要があります。そうしないと、2つの異なるバージョンの IOS を使用して SSO モードで実行しているときに、予期しない動作が発生する可能性があります。	<del>COMMON_FIB3_COMPONENT</del>	LOG_STD_ACTION
<del>COMMON_FIB3_SUPPORT</del>	3-エラー	[chars] [chars] subblock doesn't support ISSU and can't be used.	指定された SW サブブロックは ISSU をサポートしていないため、LC で正しく処理されない可能性があります。CEF コンポーネントによって登録されていません。	<del>COMMON_FIB3_COMPONENT</del>	LOG_STD_ACTION
COMMON_FIB3_TABLE	3-エラー	[chars]: [chars]	<del>COMMON_FIB3_AWARE</del>	<del>COMMON_FIB3_COMPONENT</del>	LOG_STD_ACTION
<del>COMMON_FIB3_SUPPORT</del>	3-エラー	[chars]: [chars]	<del>COMMON_FIB3_AWARE</del>	<del>COMMON_FIB3_COMPONENT</del>	LOG_STD_ACTION
<del>COMMON_FIB3_HANDLER</del>	3-エラー	No handler for units [chars] - from slot [chars]	-	-	-
<del>COMMON_FIB3_AWARE</del>	3-エラー	Error invalid vrfid [chars][chars]	<del>COMMON_FIB3_AWARE</del>	<del>COMMON_FIB3_COMPONENT</del>	LOG_STD_ACTION
<del>COMMON_FIB3_AWARE</del>	3-エラー	Error invalid [chars] %u	<del>COMMON_FIB3_AWARE</del>	<del>COMMON_FIB3_COMPONENT</del>	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>COMMON_BAUICRPAR</del>	4-警告	CEF [chars] database auto-repair executed	CEF 整合性チェッカーが、CEF 転送データベースの1つで不整合なプレフィックスを検出しました。問題を修復するために自動修復機能が実行されました。プレフィックスの詳細は、'show cef table threat' コマンドを使用して確認できます。	<del>COMMON_BDISCOMPNET</del>	show cef table consistency コマンドの出力と、表示されたメッセージをそのままコピーし、シスコのテクニカルサポート担当者に提出してください。
<del>COMMON_BDDWSBECDE</del>	4-警告	HW subblock decode [chars] / [dec] - wrong length read expected [dec] decoded [dec]	-	-	-
<del>COMMON_BDDWSBECDE</del>	4-警告	SW subblock decode [chars] / [dec] - wrong length read expected [dec] decoded [dec]	-	-	-
<del>COMMON_BECKERNMG</del>	4-警告	Invalid message: [chars] type [chars] len [dec]	このブローカが無効なメッセージを受信しました。	<del>COMMON_BDISCOMPNET</del>	LOG_STD_ACTION
<del>COMMON_BFNINRNOS</del>	4-警告	Attempting to insert %p after %p but it is still pointed at by %p	<del>COMMON_BNERRALRRCR</del>	<del>COMMON_BDISCOMPNET</del>	LOG_STD_ACTION
<del>COMMON_BFNINRNOS</del>	4-警告	Attempting to insert %p after %p but it has prev set to %p	<del>COMMON_BNERRALRRCR</del>	<del>COMMON_BDISCOMPNET</del>	LOG_STD_ACTION
<del>COMMON_BFNINRNOS</del>	4-警告	Attempting to remove %p but prev %p points at %p instead	<del>COMMON_BNERRALRRCR</del>	<del>COMMON_BDISCOMPNET</del>	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>COMMON_FIB4FIBWIDB</del>	4-警告	Attempting to remove %p but it has no prev next is %p	-	-	-
<del>COMMON_FIB4FIBWIDB</del>	4-警告	Attempting to remove %p with next %p thinks its prev is %p	<del>COMMON_FIB4FIBWIDB</del>	<del>COMMON_FIB4FIBWIDB</del>	LOG_STD_ACTION
<del>COMMON_FIB4FIBWIDB</del>	4-警告	[chars] CEF is being disabled due to a fatal error.	<del>COMMON_FIB4FIBWIDB</del>	<del>COMMON_FIB4FIBWIDB</del>	LOG_STD_ACTION
<del>COMMON_FIB4FIBWIDB</del>	4-警告	Attempted to remove subblock of type '[chars]' [dec] for [chars] failed	-	-	-
<del>COMMON_FIB4FIBWIDB</del>	4-警告	Attempted add of subblock of type '[chars]' [dec] for [chars] failed[chars]	-	-	-
<del>COMMON_FIB4FIBWIDB</del>	4-警告	No fibhwidb for [chars] found during [chars]	<del>COMMON_FIB4FIBWIDB</del>	<del>COMMON_FIB4FIBWIDB</del>	LOG_STD_ACTION
<del>COMMON_FIB4FIBWIDB</del>	4-警告	Mis-match between hwidb [chars] ifindex [dec] and fibhwidb [chars] ifindex [dec]	<del>COMMON_FIB4FIBWIDB</del>	<del>COMMON_FIB4FIBWIDB</del>	LOG_STD_ACTION
<del>COMMON_FIB4FIBWIDB</del>	4-警告	No fibidb found for [chars] during [chars]	<del>COMMON_FIB4FIBWIDB</del>	<del>COMMON_FIB4FIBWIDB</del>	LOG_STD_ACTION
<del>COMMON_FIB4FIBWIDB</del>	4-警告	Mis-match between idb [chars] if_number [dec] and fibidb [chars] if_number [dec]	<del>COMMON_FIB4FIBWIDB</del>	<del>COMMON_FIB4FIBWIDB</del>	LOG_STD_ACTION
<del>COMMON_FIB4FIBWIDB</del>	4-警告	No fibhwidb while initializing fibidb for [chars] if_number [dec]	-	-	-

機能重大度 ニモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>COMMON_FIB4FIBMSG</del>	4-警告	Invalid message received. Type [chars] event/sub-type [dec] length [dec]	<del>COMMON_FIB4FIBMSG</del>	<del>COMMON_FIB4FIBMSG</del>	LOG_STD_ACTION
<del>COMMON_FIB4FIBHMDB</del>	4-警告	Missing hwidb for fibhwidb [chars] ifindex [dec]	-	-	-
<del>COMMON_FIB4FIBIDB</del>	4-警告	Missing idb for fibidb [chars] if_number [dec].	-	-	-
<del>COMMON_FIB4FIBRCRAN</del>	4-警告	Unable to register XDR client [chars].	-	-	-
<del>COMMON_FIB4FIBRNCOS1</del>	4-警告	Hardware on RP missing prefix for [chars]/[dec] in FIB table [chars] present in RP FIB [[chars]]	パッシブ整合性チェッカーが、RP FIB テーブル内で、RP のハードウェア転送テーブルには存在しないプレフィックスを検出しました。これは一時的な状態である可能性があります。	<del>COMMON_FIB4FIBRNCOS1</del>	同じプレフィックスでエラーが繰り返される場合、CEF のプレフィックスとルーティングテーブルを確認します。プレフィックスが見つからない場合は、CEF を無効または有効にしてみてください。
<del>COMMON_FIB4FIBRNCOS2</del>	4-警告	Hardware in slot [chars] missing prefix for [chars]/[dec] in FIB table [chars] present in LC FIB [[chars]]	パッシブ整合性チェッカーが、LC FIB テーブル内で、このラインカードのハードウェア転送テーブルには存在しないプレフィックスを検出しました。これは一時的な状態である可能性があります。	<del>COMMON_FIB4FIBRNCOS2</del>	同じプレフィックスでエラーが繰り返される場合、CEF のプレフィックスとルーティングテーブルを確認します。プレフィックスが見つからない場合は、CEF を無効または有効にしてみてください。

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>COMMONERRINCSB</del>	4-警告	RP missing prefix for [chars]/[dec] in FIB table [chars] present in RP hardware [[chars]]	パッシブ整合性チェッカーが、ハードウェアテーブル内で、RPのFIB転送テーブルには存在しないプレフィックスを検出しました。これは一時的な状態である可能性があります。	<del>COMMONDISCOMMON</del>	同じプレフィックスでエラーが繰り返される場合、CEFのプレフィックスとルーティングテーブルを確認します。プレフィックスが見つからない場合は、CEFを無効または有効にしてみてください。
<del>COMMONERRINCSA</del>	4-警告	Slot [chars] missing prefix for [chars]/[dec] in FIB table [chars] present in LC hardware [[chars]]	パッシブ整合性チェッカーが、LCハードウェアテーブル内で、このラインカードのFIB転送テーブルには存在しないプレフィックスを検出しました。これは一時的な状態である可能性があります。	<del>COMMONDISCOMMON</del>	同じプレフィックスでエラーが繰り返される場合、CEFのプレフィックスとルーティングテーブルを確認します。プレフィックスが見つからない場合は、CEFを無効または有効にしてみてください。
<del>COMMONERRINCSM</del>	4-警告	Message [chars] for slots [chars] is too large [dec] bytes max [dec]	-	-	-
<del>COMMONERRINCSN</del>	4-警告	Message [chars] for slots [chars] is wrong length [dec] should be [dec]	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
COMMONBICRINCSI	4-警告	Slot [chars] missing prefix entry for [chars] in FIB table [chars] when looking up [chars] [[chars]]	パケットがラインカードに着信したものの、宛先IPアドレスのルックアップでは転送テーブルでこのプレフィックスを検出できませんでした。ただし、RPにはプレフィックスがあります。これは一時的な状態である可能性があります。	COMMONEDSCMPNET	同じプレフィックスでエラーが繰り返される場合は、RPとラインカード上でCEFのプレフィックスを確認します。必要に応じて、clear cef linecard <slot> を使用して、新しいCEFテーブルをラインカードにダウンロードします。また、clear adjacency コマンドを使用して、ホストプレフィックスのリロードを試行してください。
COMMONBICRINCSI2	4-警告	Slot [chars] prefix entry for [chars]/[dec] in FIB table [chars] [[chars]] reason: [chars]	パッシブ整合性チェッカーが、このラインカードの転送テーブルで、RPに存在するものの不整合であるプレフィックスを検出しました。これは一時的な状態である可能性があります。	COMMONEDSCMPNET	同じプレフィックスでエラーが繰り返される場合は、RPとラインカード上でCEFのプレフィックスを確認します。必要に応じて、clear cef linecard <slot> を使用して、新しいCEFテーブルをラインカードにダウンロードします。また、clear adjacency コマンドを使用して、ホストプレフィックスのリロードを試行してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>COMMON_PREFIX_EXCEED</del>	4-警告	Prefix [chars] in vrf [chars] has paths in excess of the maximum. Some may be dropped.	<del>COMMON_PREFIX_EXCEED</del>	<del>COMMON_PREFIX_EXCEED</del>	LOG_STD_ACTION
<del>COMMON_PREFIX_INCONSIST</del>	4-警告	RP prefix for [chars]/[dec] in FIB table [chars] inconsistent on slot [chars] - [chars] [[chars]]	-	-	-
<del>COMMON_PREFIX_INCONSIST</del>	4-警告	RP missing prefix for %i%m in FIB table [chars] present in routing table [[chars]]	パッシブ整合性チェッカーが、RPのCEF転送テーブルには存在しないルーティングテーブル内でプレフィックスを検出しました。これは一時的な状態である可能性があります。	<del>COMMON_PREFIX_INCONSIST</del>	同じプレフィックスでエラーが繰り返される場合、CEFのプレフィックスとルーティングテーブルを確認します。プレフィックスが見つからない場合は、CEFを無効または有効にしてみてください。
<del>COMMON_PREFIX_INCONSIST</del>	4-警告	RP has prefix [chars]/[dec] in FIB table [chars] missing in routing table	パッシブ整合性チェッカーが、CEF転送テーブル内で、ルーティングテーブル内には存在しないプレフィックスを検出しました。これは一時的な状態である可能性があります。	<del>COMMON_PREFIX_INCONSIST</del>	同じプレフィックスでエラーが繰り返される場合、CEFのプレフィックスとルーティングテーブルを確認します。プレフィックスが見つからない場合は、CEFを無効または有効にしてみてください。
<del>COMMON_PREFIX_SIZE</del>	4-警告	Encoding of [chars] [chars] stats XDR too big	<del>COMMON_PREFIX_SIZE</del>	<del>COMMON_PREFIX_SIZE</del>	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>COMMON_BICROSADM</del>	4-警告	Id manager error [chars]. Topology statistics accounting may not show the correct result	<del>COMMON_BNERALERR</del>	<del>COMMON_EDSCMPNET</del>	LOG_STD_ACTION
<del>COMMON_B4UNEQUAL</del>	4-警告	Ratio of unequal path weightings [chars] prevents oca [chars] from being used.	-	-	-
<del>COMMON_BERRHEADSMD</del>	5-通知	[chars]	RRP は RP との通信を失いましたが、プラットフォームは引き続き CEF\n がヘッドレスモードで動作することを要求しています。	-	LOG_STD_ACTION
<del>COMMON_BEGBIEMG</del>	6-情報	Test subblock error: [chars]	subblock test コマンドの実行を正常に完了できませんでした。	<del>COMMON_EDSCMPNET</del>	LOG_SID_NO_ACTION
<del>COMMON_BBRCURSN</del>	6-情報	[chars] has too many %u levels of recursion during [chars]	-	-	-
<del>COMMON_MB3ASSERT</del>	3-エラー	Assertion '[chars]' failed in [chars] MFIB [0x%08x]: [chars] [chars][chars].	<del>COMMON_BNERALERR</del>	<del>COMMON_EDSCMPNET</del>	LOG_STD_ACTION
<del>COMMON_BBRGRUAE</del>	3-エラー	MFIB master background process failed to populate tables for [chars]	<del>COMMON_BNERALERR</del>	<del>COMMON_EDSCMPNET</del>	LOG_STD_ACTION
<del>COMMON_BBRKRCODE</del>	3-エラー	[chars] broker failed to encode msg type [dec] for slots [chars]	-	-	-

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
COMMONMEMBERINITIAL	3-エラー	Failed to initialise [chars] RP broker facility	COMMONMEMBERAUROR	COMMONMEMEDCOMPNET	LOG_STD_ACTION
COMMONMEMBEREPOCH	3-エラー	Failed to [chars] table [chars][chars]	COMMONMEMBERAUROR	COMMONMEMEDCOMPNET	LOG_STD_ACTION
COMMONMEMBERILLEGALTABLEID	3-エラー	Attempt to create [chars] table with illegal tableid [dec] [chars]	-	-	-
COMMONMEMBERILLEGALARGS	3-エラー	Illegal arguments - [chars]	COMMONMEMBERAUROR	COMMONMEMEDCOMPNET	LOG_STD_ACTION
COMMONMEMBERINVALIDADDRESSFAMILY	3-エラー	Invalid address family [dec][chars]	COMMONMEMBERAUROR	COMMONMEMEDCOMPNET	LOG_STD_ACTION
COMMONMEMBERINVALIDSUBBLOCK	3-エラー	Generic subblock error: [chars]	COMMONMEMBERAUROR	COMMONMEMEDCOMPNET	LOG_STD_ACTION
COMMONMEMBERISSUCLIENTREGISTER	3-エラー	Unable to register [chars] ISSU client%u.	-	-	-
COMMONMEMBERISSUCLIENTREGISTERFAILED	3-エラー	ISSU client [chars] [dec] entity [dec] failed ISSU registration: [chars]	COMMONMEMBERAUROR	COMMONMEMEDCOMPNET	LOG_STD_ACTION
COMMONMEMBERINVALIDXDRFORMAT	3-エラー	Invalid XDR format. [chars]	COMMONMEMBERAUROR	COMMONMEMEDCOMPNET	LOG_STD_ACTION
COMMONMEMBERINVALIDXDRLENGTH	3-エラー	Invalid XDR length. Type [dec] [chars]. XDR/buffer len [dec]/[dec]	COMMONMEMBERAUROR	COMMONMEMEDCOMPNET	LOG_STD_ACTION
COMMONMEMBERINVALIDTABLENAME	3-エラー	Attempt to clear the name of [chars] table with tableid %p previous name [chars]	COMMONMEMBERAUROR	COMMONMEMEDCOMPNET	LOG_STD_ACTION
COMMONMEMBERDISTRIBUTIONBROKERNOTFOUND	3-エラー	[chars] distribution broker not found - distributing [chars]	COMMONMEMBERAUROR	COMMONMEMEDCOMPNET	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
COMMON_MFB3NMEM	3-エラー	Memory allocation failure for [chars] in [chars] MFIB [0x%08x].	メモリを割り当てようとしたが、失敗しました。保管するデータの重要度に応じて MFIB の動作が影響を受ける可能性があります。	COMMON_MFB3COMPNET	システム内にあるメモリが設定をサポートしていることを確認します。表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
COMMON_MFB3TABLE	3-エラー	[chars]: [chars]	COMMON_MFB3ERRA_ERRR	COMMON_MFB3COMPNET	LOG_STD_ACTION
COMMON_MFB3ERRNMSG	4-警告	Invalid message: [chars] type [chars] len [dec]	このブローカが無効なメッセージを受信しました。	mfib	LOG_STD_ACTION
COMMON_MFB3ERRDISABLING	4-警告	[chars] MFIB is being disabled due to a fatal error.	COMMON_MFB3ERRA_ERRR	COMMON_MFB3COMPNET	LOG_STD_ACTION
COMMON_MFB3ERRMMSG	4-警告	Invalid message received. Type [chars] event/sub-type [dec] length [dec]	COMMON_MFB3ERRA_ERRR	COMMON_MFB3COMPNET	LOG_STD_ACTION
COMMON_MFB3ERRMBALE	4-警告	Failed to [chars] table [chars] [chars]	MFIB テーブルへの変更を実行しようとしたときに、MFIB テーブルの欠落が検出されました。これは一時的な状態である可能性があります。	COMMON_MFB3COMPNET	同じテーブルで警告が繰り返し表示される場合、またはより重大なエラーが発生した場合は、表示されるメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
COMMON_MFB3ERRNORIG	4-警告	XDR client [chars] should be registered.	-	-	-
COMMON_MFB3ERRNORIG	4-警告	Unable to register XDR client [chars].	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>COMMONERRWALK</del>	3-エラー	Walk specification %p missing handler for type [dec] dependency	<del>COMMONERRWALK</del>	<del>COMMONERRWALK</del>	LOG_STD_ACTION
<del>COMMONERRDUMP</del>	3-エラー	[chars]	<del>COMMONERRDUMP</del>	<del>COMMONERRDUMP</del>	LOG_STD_ACTION
<del>COMMONERRHOSTBITS</del>	3-エラー	Host bits set for [chars]/[dec].	TAL API が、ホストビットが設定された prefix/len ペアで呼び出されました。この prefix/len ペアは無効であり、呼び出しコードにエラーがあることを示します。	<del>COMMONERRHOSTBITS</del>	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポートの担当者に提出してください。
<del>COMMONERRCUDENBENT</del>	3-エラー	Event [chars] for [chars] %p UID:[chars] - [chars]	-	-	-
<del>COMMONERRKEYTYPE</del>	3-エラー	Unexpected key type <[chars]> for [chars] [chars]	<del>COMMONERRKEYTYPE</del>	<del>COMMONERRKEYTYPE</del>	LOG_STD_ACTION
<del>COMMONERRKEYMAPPED</del>	3-エラー	<[chars]> already mapped to [chars] [chars]	<del>COMMONERRKEYMAPPED</del>	<del>COMMONERRKEYMAPPED</del>	LOG_STD_ACTION
<del>COMMONERRCLIENTKEY</del>	3-エラー	Client key error [chars]: [chars]	<del>COMMONERRCLIENTKEY</del>	<del>COMMONERRCLIENTKEY</del>	LOG_STD_ACTION
<del>COMMONERRAVLFAIL</del>	3-エラー	AVL tree [chars] failed for UID [dec] Client Key [chars]	<del>COMMONERRAVLFAIL</del>	<del>COMMONERRAVLFAIL</del>	LOG_STD_ACTION
<del>COMMONERRUIDCLIENTKEY</del>	3-エラー	UID [dec] Client key [chars] - [chars]	<del>COMMONERRUIDCLIENTKEY</del>	<del>COMMONERRUIDCLIENTKEY</del>	LOG_STD_ACTION
<del>COMMONERRDELETEALLKEYS</del>	3-エラー	Failed to delete all client keys for UID [dec] - [chars]	<del>COMMONERRDELETEALLKEYS</del>	<del>COMMONERRDELETEALLKEYS</del>	LOG_STD_ACTION
<del>COMMONERRHASHIBOFL</del>	3-エラー	Hash table [chars] failed for UID [dec] Hash Tbl 0x[hec]	<del>COMMONERRHASHIBOFL</del>	<del>COMMONERRHASHIBOFL</del>	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>COMP</del> COMPALDWRNG	4-警告	Incorrect External interface field access API invocation	IP マルチキャストコンポーネントの外部のルーチンが、無効なインターフェイス引数を持つ\nインターフェイスフィールドにアクセスしています。	-	IP マルチキャストインターフェイスアクセス API の不整合な呼び出しが発生しました。 LOG_STD_ACTION
<del>COMP</del> COMPRSV_DEL	3-エラー	ISSU Compatibility Matrix was unable to delete a persistent variable from the [chars] system rc = [dec].	ISSU 互換性マトリックスが固定変数にアクセスできませんでした。 ISSU イメージバージョンの互換性チェックを有効にするか無効にするかを決定する方法はありません。	ha-issu-infra	show persistent variable
<del>COMP</del> COMPRSV_GET	3-エラー	ISSU Compatibility Matrix was unable to read a persistent variable from the local system rc = [dec].	ISSU 互換性マトリックスが固定変数にアクセスできませんでした。 ISSU イメージバージョンの互換性チェックを有効にするか無効にするかを決定する方法はありません。	ha-issu-infra	show persistent variable
<del>COMP</del> COMPRSV_WRI	3-エラー	ISSU Compatibility Matrix was unable to write to persistent variables on the [chars] system rc = [dec].	ISSU 互換性マトリックスが固定変数にアクセスできませんでした。 ISSU イメージバージョンの互換性チェックを有効にするか無効にするかを決定する方法はありません。	ha-issu-infra	show persistent variable

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
COMP_MATRIX_DISABLED	4-警告	Compatibility Matrix has been disabled. No image compatibility checking will be done.	<cmdBold>no service image-version compatibility</cmdBold> コンフィギュレーションコマンドを使用して、ISSU 互換性マトリクスチェックが無効にされています。スタンバイが起動するときに、イメージ互換性チェックは実行されないため、アクティブとスタンバイで異なるイメージが実行されている場合でも SSO 冗長モードになります。	ha-issu-infra	<cmdBold>no service image-version compatibility</cmdBold> グローバル コンフィギュレーションコマンドを使用して、ISSU 互換性マトリクスチェックが無効にされています。冗長モードは SSO になります。これが意図したものであることを確認してください。または <cmdBold>service image-version compatibility</cmdBold> を使用して設定を変更します。
COMP-3-BADCOMP	3-エラー	Interface [chars] Bad status returned from packet compression operation	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート \n 担当者に提出してください。
COMP-3-COMPERR	3-エラー	[chars]: COMPRESS: stac error! status: [dec] size in: [dec] size out: [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート \n 担当者に提出してください。
COMP-3-CONFIGBAD	3-エラー	Interface [chars] Compression internal configuration error	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート \n 担当者に提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
COMP-3-SIZEBAD	3-エラー	Interface [chars] Decompression size error	一方のインターフェイスはプレディクタ圧縮用に設定されており、もう一方は\n設定されていません。	-	両方のインターフェイスをプレディクタ圧縮用に設定します。
COMP3SUBBLOCKERR	3-エラー	Interface [chars] compression subblock creation failed.	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\n担当者に提出してください。
COMP-3-SYNCBAD	3-エラー	Interface [chars] Decompression sync error	一方のインターフェイスはプレディクタ圧縮用に設定されており、もう一方は\n設定されていません。	-	両方のインターフェイスをプレディクタ圧縮用に設定します。
COMP3-VERSIONBAD	3-エラー	Interface [chars] Compression Version mismatch expected [hec] received [hec]	一方のインターフェイスはプレディクタ圧縮用に設定されており、もう一方は\n設定されていません。	-	両方のインターフェイスをプレディクタ圧縮用に設定します。
COMP-5-NOBUF	5-通知	Interface [chars] [chars]	インターフェイス serial0 の compression getbuffer が失敗し、リンクアクセス\nプロシージャ バランス LAPB 再送信が発生しました。	-	追加の large バッファと big バッファを設定します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>COMHEDACLISICREAE</del>	2-クリティカル	[chars]: failed to create row queue for node %u Turbo ACL has been disabled temporarily	ターボACL処理の正しい動作に必要なデータ構造の初期化中に、システムでエラーが発生しました。ターボACLは、別の再コンパイルが正常に完了するまで無効になります。	c7300-pxf	RECOMMENDED ACTION
<del>COMHEDACLISICREAE</del>	2-クリティカル	[chars]: failed to initialize back-pointer list for row %u in node %u Turbo ACL has been disabled temporarily	ターボACL処理の正しい動作に必要なデータ構造の初期化中に、システムでエラーが発生しました。ターボACLは、別の再コンパイルが正常に完了するまで無効になります。	c7300-pxf	RECOMMENDED ACTION
<del>COMEDACINTERNALERR</del>	3-エラー	an unexpected internal error occurred: [chars]	予期しない内部エラーが発生しました。このエラーにより、1つ以上のフローがRPにパントされたり、ターボACLが機能しなくなったりする可能性があります。	c7300-pxf	RECOMMENDED ACTION
<del>COMEDACINTERNALERR</del>	4-警告	[chars]: the back-pointer list for row %u in node %u is marked as overflowed but is not empty	<del>EXPLANATION</del> EXPLANATION	c7300-pxf	RECOMMENDED ACTION



機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CMEDAC1ROWCHKRS</del>	4-警告	[chars]: the back-pointer list for row %u in node %u is marked as overflowed but is not empty	<del>EXPLANATION</del> EXPLANATION	c7300-pxf	RECOMMENDED_ACTION
<del>CMEDAC1ROWCHKVD</del>	4-警告	[chars]: processing back-pointers in row %u in node %u but the list is marked as overflowed	<del>EXPLANATION</del> EXPLANATION	c7300-pxf	RECOMMENDED_ACTION
<del>CMEDAC1ROWCHKWOG</del>	4-警告	[chars]: entry at row %u column %u in node %u does not reference row %u in the node's child	<del>EXPLANATION</del> EXPLANATION	c7300-pxf	RECOMMENDED_ACTION
<del>CMEDAC1ROWCHKWRS</del>	4-警告	[chars]: error while processing references for row %u in node %u: [chars]	<del>EXPLANATION</del> EXPLANATION	c7300-pxf	RECOMMENDED_ACTION
<del>CMEDAC1ROWCHKWRE</del>	4-警告	[chars]: cannot free row %u in node %u: [chars]	<del>EXPLANATION</del> EXPLANATION	c7300-pxf	RECOMMENDED_ACTION
<del>CMEDAC1ROWCHKWRY</del>	4-警告	[chars]: while [chars] in row %u in node %u found deferred entry bitmap is [chars] but count is %u	<del>EXPLANATION</del> EXPLANATION	c7300-pxf	RECOMMENDED_ACTION
<del>CMEDAC1ROWCHKWUNT</del>	4-警告	[chars]: row entry counters not allocated for node %u while freeing row %u	<del>EXPLANATION</del> EXPLANATION	c7300-pxf	RECOMMENDED_ACTION
<del>CMEDAC1ROWCHKWUPDAE</del>	4-警告	[chars]: cannot process row queue update for row %u in node %u: [chars]	<del>EXPLANATION</del> EXPLANATION	c7300-pxf	RECOMMENDED_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>COMEDACROWUPENQUEE</del>	4-警告	[chars]: cannot process row queue update for row %u in node %u: enqueue failed %lu/%lu entries list is [chars]valid entry is [chars]enqueued	-	-	-
COMPLEDACLSLISTNO	5-通知	[chars]: failed to set list information function for node %u's row queue ID %u	デバッグ目的で使用される関数ベクトルの初期化中に、システムでエラーが発生しました。ターボACLは引き続き正常に機能しますが、 <CmdBold>show list<NoCmdBold> <CmdArg ID<NoCmdArg> コマンドでは、指定されたリストID番号のターボACL固有の情報が表示されません。	c7300-pxf	RECOMMENDED_ACTION
COND_DEBUG_ISSU	2-クリティカル	COND_DEBUG_ISSU client failed to get buffer for message. Error: [dec] [chars]	COND_DEBUG_ISSU クライアントが、chkptメッセージを作成するためのバッファ領域を取得できませんでした。メッセージをスタンバイデバイスに送信できません。問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	cond_debug	show logging および show checkpoint client

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
COND_DEBUG_HA2INIT	2-クリティカル	COND_DEBUG ISSU client initialization failed to [chars]. Error: [dec] [chars]	COND_DEBUG ISSUクライアント を初期化できませ んでした。稼働中 のソフトウェアの アップグレードま たはダウングレ ードを正常に実行 するには、まず、こ の初期化の失敗に ついて対策を講じ る必要がありま す。対策を講じな かった場合、ソフ トウェアのアップ グレードまたはダ ウングレード中に ダウンタイムが発 生します。	cond_debug	LOG_STD_ACTION
<del>COND_DEBUG_SENDING</del>	2-クリティカル	COND_DEBUG ISSU client failed to send negotiation message. Error: [dec] [chars]	COND_DEBUG ISSUクライアント が、セッションネ ゴシエーション メッセージをピア デバイスに送信で きませんでした。 ISSUセッションネ ゴシエーションに 問題が発生した場 合、スタンバイデ バイスは正常に起 動できません。	cond_debug	show logging およ び show checkpoint client

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>COND_DEBUG_ISSU_NCO</del>	2-クリティカル	COND_DEBUG ISSU client encountered unexpected client nego_done. Error: [dec] [chars]	ISSU対応クライアントは一連の内部ステータスを移行します。 COND_DEBUG ISSUクライアントが想定外の'クライアントネゴシエーション済み'状態になりました。ISSUセッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	cond_debug	show issu session <client_id> および show issu negotiated capability <session_id>
<del>COND_DEBUG_ISSU_NCV</del>	2-クリティカル	COND_DEBUG ISSU client failed to register session information. Error: [dec] [chars]	COND_DEBUG ISSUクライアントがセッション情報を登録できませんでした。ISSUセッション登録に問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	cond_debug	show issu capability entries <client_id> 、 show issu session <client_id>、 およ び show issu negotiated capability <session_id>
<del>COND_DEBUG_ISSU_NSN</del>	3-エラー	COND_DEBUG ISSU client does not have a valid registered session.	COND_DEBUG ISSUクライアントに有効な登録済みセッションがありません。	cond_debug	show issu capability entries <client_id> 、 show issu session <client_id>、 およ び show issu negotiated capability <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>COND_DEBUG_MSG_SIZE</del>	3-エラー	COND_DEBUG ISSU client failed to get the MTU for Message Type [dec]. Error: [dec] [chars]	COND_DEBUG ISSUクライアントが指定されたメッセージの MTU を計算できませんでした。 COND_DEBUG ISSUクライアントは、メッセージをスタンバイデバイスに送信できません。	cond_debug	show issu message group<client_id>、 show issu session <client_id>、および show issu negotiated version<session_id>
<del>COND_DEBUG_SESSION_UNREG</del>	3-エラー	COND_DEBUG ISSU client failed to unregister session information. Error: [dec] [chars]	COND_DEBUG ISSUクライアントがセッション情報を登録解除できませんでした。	cond_debug	show issu session <client_id> および show issu negotiated capability <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
COND_DEBUG_TRANSFORM	3-エラー	COND_DEBUG ISSU client [chars] transform failed for 'Message Type [dec]'. Error: [dec] [chars]	COND_DEBUG ISSUクライアント が指定されたメッ セージタイプを変 換できませんでした 。送信変換を実 施できなかった場 合、チェックポ イントメッセージ はスタンバイデバ イスに送信されて いません。受信変 換を実施できな かった場合、チ ェックポイント メッセージはス タンバイデバイス に適用されてい ません。いずれ の場合も、アク ティブデバイス とスタンバイデ バイスの COND_DEBUG の状態は同じ ではありません。	cond_debug	show issu session <client_id> および show issu negotiated version <session_id>
CONF_SW-2-IPC_INIT	2-クリティカル	IPC message handler registration failure rc %u	CONF SW 機能の IPC メッセージハ ンドラの登録に失 敗しました。これ により、この機能 が動作しなくな ります。機能	cpp-conf-sw	これは通常、ソフ トウェアの問題 です。結果として 、CONF SW 機能 が動作しなくな ります。 LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CONF_SW-3FEAT_DOWN	3-エラー	Invalid request [chars] while feature down conf id %u	機能がアクティブでない間に、指定された設定 ID に関して、CONF_SW ソフトウェアスタックの別のレイヤから無効な要求を受信しました。一部の要求には、関連付けられた設定 ID がありません。それらの要求の場合、表示される設定 ID はゼロです。	cpp-conf-sw	これはソフトウェアの問題です。問題の結果は、1 つまたは少数の設定に限定される可能性があります。 LOG_SID_RECUR_ACTION
CONF_SW-3FEAT_UP	3-エラー	Invalid request [chars] while feature up	機能がアクティブな間に、CONF_SW ソフトウェアスタックの別のレイヤから無効な要求を受信しました。	cpp-conf-sw	これはソフトウェアの問題です。機能がすでにアクティブだったときの初期化要求である可能性があるため、何の結果も生じません。 LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CONF_SW3IPC_NORES	3-エラー	No space for the IPC reply size %u	上位 CONF SW ソフトウェアスタックレイヤからの要求に対して、指定されたサイズの応答用のスペースを割り当てることができませんでした。その結果、設定を確立できないなどのスタックが発生する可能性があります。まれに、機能のアクティブ化または非アクティブ化、高可用性スイッチオーバー操作などの他の操作にも影響する可能性があります。	cpp-conf-sw	これは通常、ソフトウェアの問題です。 LOG_SID_RECUR_ACTION
CONF_SW3IPC_OPEN_REPLY	3-エラー	IPC Open Reply failed request %u	上位の CONF SW ソフトウェアスタックレイヤからの要求に対して、応答バッファを開くことができませんでした。その結果、設定を確立できないなどのスタックが発生する可能性があります。まれに、機能のアクティブ化または非アクティブ化、高可用性スイッチオーバー操作などの他の操作にも影響する可能性があります。	cpp-conf-sw	これは通常、ソフトウェアの問題です。 LOG_SID_RECUR_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CONF_SW-3-NO_RES	3-エラー	[chars] resource not available for the [chars] request conf id %u	指定されたソフトウェアリソースが、指定された設定 ID の上位 CONF SW ソフトウェアスタックレイヤからの指定された要求に対して使用できないか、見つかりませんでした。	cpp-conf-sw	これはソフトウェアの問題です。結果として、指定された要求を実行できませんでした。 LOG_SID_RECUR_ACTION
CONF_CSRLXCENI_FAILED	2-クリティカル	CSRLXC configuration cannot occur: [chars]	指摘された理由により、システムは LXC 設定の適用を試行することさえできませんでした。	ultra-ui	LOG_SID_SHTECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CONGCSRXCONFISAD</del>	3-エラー	Configuration not saved to NVRAM. Please inspect [chars] for details.	生成された VM コンフィギュレーションコマンドのうち、指摘された数のコマンドが IOSd パーサーによって拒否されました。設定は、エラーが発生しない場合にのみ NVRAM に自動的に保存されるため、この度は保存されませんでした。指定されたログファイルには、拒否されたコマンドが正確に記述されます。このログに付随する CSRLXC4CLI_FAILURE メッセージも同様です。	ultra-ui	<CmdBold> show running-config</CmdBold> コマンドを使用して、現在のルータの実行コンフィギュレーションを調査します。有効であると思われる場合は、<CmdBold>copy running-config startup-config</CmdBold> を使用して、手動で実行コンフィギュレーションを保存できます。有効ではないと思われる場合は、設定を手動で修正するか、<CmdBold>config replace</CmdBold> コマンドを使用して、スタートアップコンフィギュレーションに戻します。
<del>CONGCSRXCHERRR</del>	3-エラー	Could not [chars] file [chars]: [chars]	システムは、指摘された理由により、指摘されたファイルに対して指摘された操作を実行できませんでした。	ultra-ui	指定されたディスクが正しくフォーマットされており、十分な空き領域があることを確認してください。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CONF3SRLXCCLIFAILURE</del>	4-警告	Configuration command failure: '[chars]' was rejected	CSRLXC サブシステムによって生成された、示されている IOSd コンフィギュレーションコマンドが IOSd CLI によって拒否されました。この失敗についての詳細情報を含むログファイルへの参照を含む後続の <del>CSRLXC3CONGNOTSM</del> ログメッセージを探します。	ultra-ui	ログファイルを調べて、コマンドが拒否された理由と修正方法を特定してください。必要に応じて、修正したコマンドを手動で再発行してください。
<del>CONF3SRLXC3CONGDONE</del>	5-通知	Configuration was applied and saved to NVRAM. See [chars] for more details.	生成された設定が正常に適用されました。IOSd CLI によってコマンドが拒否されませんでした。	ultra-ui	LOG_STD_NO_ACTION
CONFIG-3-VFI	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
CONFIG-3-XCONNECT	3-エラー	ERRMSG_HAG_TRACEBACK	-	-	-
CONFIG-4-ATOM_TRANS	4-警告	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
<del>CONSISTENCY-3-ATOM_TRANS</del>	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
CONSISTENCY-3-LCON	3-エラー	ERRMSG_HAG_TRACEBACK	-	-	-
CONSISTENCY-3-LDP	3-エラー	ERRMSG_HAG_TRACEBACK	-	-	-
<del>CONSISTENCY-3-MPLS_TE</del>	3-エラー	ERRMSG_HAG_TRACEBACK	-	-	-
<del>CONSISTENCY-3-MPLS_TELM</del>	3-エラー	ERRMSG_HAG_TRACEBACK	-	-	-
<del>CONST3ISSU3CONGNOTDONE</del>	2-クリティカル	[chars][dec]: ISSU Negotiation not complete	ISSU ネゴシエーションを完了できません。	CONST_ISSU_PLATFORM	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CONST_ISSU3CAP_EXCHANGE	3-エラー	[chars][dec]: Capability exchange failed with error [chars]	機能交換に失敗しました。ISSUクライアントは受信した機能进行处理できません。	CONST_ISSU_PLATFORM	LOG_STD_ACTION
CONST_ISSU3CAP_REG	3-エラー	[chars][dec]: failed to register	ISSUクライアントの機能を登録できませんでした。	CONST_ISSU_PLATFORM	LOG_STD_ACTION
CONST_ISSU3CAP_ENTRY_REG	3-エラー	[chars][dec]: failed to register a capability entry [chars]	ISSUクライアントが機能エントリを登録できませんでした。	CONST_ISSU_PLATFORM	LOG_STD_ACTION
CONST_ISSU3CAP_GROUP_REG	3-エラー	[chars][dec]: failed to register a capability group [chars]	ISSUクライアントが機能グループを登録できませんでした。	CONST_ISSU_PLATFORM	LOG_STD_ACTION
CONST_ISSU3CAP_TYPE_REG	3-エラー	[chars][dec]: failed to	ISSUクライアントが機能タイプを登録できませんでした。	CONST_ISSU_PLATFORM	LOG_STD_ACTION
CONST_ISSU3CF_SEND	3-エラー	[chars][dec]: Client failed to send message [dec]	ISSUクライアントがピアにネゴシエーションメッセージを送信できません。	CONST_ISSU_PLATFORM	LOG_STD_ACTION
CONST_ISSU3CLIENT_REG	3-エラー	[chars][dec]: Client failed to register [chars]	ISSUクライアントを登録できませんでした。	CONST_ISSU_PLATFORM	LOG_STD_ACTION
CONST_ISSU3CLIENT_REG_AID	3-エラー	[chars][dec]: Client is not	ISSUクライアントがまだ初期化されていません。このクライアントのネゴシエーションはまだ完了していません。	CONST_ISSU_PLATFORM	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CONST_ISSU3MSG_TOO_BIG	3-エラー	[chars][dec]: Requested buffer size [dec] is greater than the max MTU size	要求されたチェックポイントバッファサイズが、チェックポイントがサポートする最大 MTU サイズを超えています。	cat6000-ha	LOG_STD_ACTION
CONST_ISSU3ENTITY_REG	3-エラー	[chars][dec]: failed to register	ISSU エンティティを登録できませんでした。	CONST_ISSU_PLATFORM	LOG_STD_ACTION
CONST_ISSU3ENTITY_UNREG	3-エラー	[chars][dec]: failed to unregister	ISSU エンティティを登録解除できませんでした。	CONST_ISSU_PLATFORM	LOG_STD_ACTION
CONST_ISSU3ICC_SEND	3-エラー	[chars][dec]: Client failed to send message	ISSU クライアントがピアにネゴシエーションメッセージを送信できません。	CONST_ISSU_PLATFORM	LOG_STD_ACTION
CONST_ISSU3MSG_MTU	3-エラー	[chars][dec]: Client failed to get mtu for message [dec] [chars]	[chars][dec]: クライアントがメッセージタイプの MTU を取得できません。	CONST_ISSU_PLATFORM	LOG_STD_ACTION
CONST_ISSU3MSG_NOTCK	3-エラー	[chars][dec]: ISSU message type [dec] is not compatible	ISSU が、実行中のバージョンと互換性がないメッセージを受信しました。	CONST_ISSU_PLATFORM	show message type <Client_ID>
CONST_ISSU3MSG_POLICY	3-エラー	[chars][dec]: Client failed to negotiate version for message type [dec] error [chars]	ISSU クライアントがピアへのメッセージをネゴシエートできません。	CONST_ISSU_PLATFORM	LOG_STD_ACTION
CONST_ISSU3MSG_REG	3-エラー	[chars][dec]: failed to register its messages [chars]	ISSU クライアントのメッセージを登録できませんでした。	CONST_ISSU_PLATFORM	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CONST_ISSU_MGGRP_REG	3-エラー	[chars][dec]: failed to	ISSUクライアントがメッセージグループを登録できませんでした。	CONST_ISSU_PLAIFORM	LOG_STD_ACTION
CONST_ISSU_MGTYM_REG	3-エラー	[chars][dec]: failed to register a message type [chars]	ISSUクライアントがメッセージタイプを登録できませんでした。	CONST_ISSU_PLAIFORM	LOG_STD_ACTION
CONST_ISSU_NEGO_PROCS	3-エラー	[chars][dec]: Cannot create process: [chars]	指定された ISSU クライアントのセッションをネゴシエートするプロセスを作成できません。	CONST_ISSU_PLAIFORM	LOG_STD_ACTION
CONST_ISSU_SESSION_REG	3-エラー	[chars][dec]: session failed to register [chars]	クライアントの ISSU セッションを登録できませんでした。	CONST_ISSU_PLAIFORM	LOG_STD_ACTION
CONST_ISSU_SESSION_UNREG	3-エラー	[chars][dec]: session [dec]	クライアントの ISSU セッションを登録解除できませんでした。	CONST_ISSU_PLAIFORM	LOG_STD_ACTION
CONST_ISSU_NEGO_FAILD	3-エラー	[chars][dec]: failed to	ISSUクライアントがネゴシエーションを開始できません。	CONST_ISSU_PLAIFORM	LOG_STD_ACTION
CONST_ISSU_TRANSFORM_FAILD	3-エラー	[chars][dec]: [chars] transformation failed [chars]	ISSU メッセージの変換操作に失敗しました。	CONST_ISSU_PLAIFORM	LOG_STD_ACTION
CONTROLLER2_CDB_NULL	2-クリティカル	cdb is NULL	NULL ポインタが検出されました。	-	LOG_SIDSHI_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CONTROLLER2CRASHED	2-クリティカル	Interface Processor in slot [dec] not responding [hec]: shutting it down	コントローラが cBus を介したコマンドへの応答を停止したため、 \\n\\シャットダウンモードになりました。	-	カード上のすべてのコントローラで no shut\\n\\ コンフィギュレーションコマンドを発行してコントローラを再度有効にするか、不良カードをホットスワップして新しいカードを取り付けます。新しいカードを取り付けた場合でも、手動でコントローラへの \\n\\<CmdBold>no shut<noCmdBold> を実行する必要があります。
CONTROLLER2DSX_NULL	2-クリティカル	dsx pointer is NULL	NULL ポインタが検出されました。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
CONTROLLER2FIRMWARE	2-クリティカル	Controller [chars] [chars]	ソフトウェアまたはハードウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
CONTROLLER2NOIFOUND	2-クリティカル	For controller [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
CONTROLLER2CRDRCLKS1	4-警告	[chars]: [chars] Clock status is [chars] for clock_id [dec] on circuit: %u [chars]	DS1 復元クロックステータス変更メッセージ。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CONTROLLER2CRDRCLKS3	4-警告	[chars]: [chars] Clock status is [chars] for clock_id [dec] on circuit: %u [chars]	DS3 復元クロックステータス変更メッセージ。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CONRTHACKFOPCLOCKSEANE</del>	4-警告	[chars]: [chars] Clock status is [chars] for clock_id [dec] on circuit: %u/%u [chars]	DS3: チャンネル化復元クロックステータス変更メッセージ。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CONRTHACKFOPCLOCKONCB</del>	4-警告	[chars]: [chars] Clock status is [chars] for clock_id [dec] on circuit: %u/%u/%u [chars]	OCN_CT3: 復元クロックステータス変更メッセージ。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CONRTHACKFOPCLOCKONCB</del>	4-警告	[chars]: [chars] Clock status is [chars] for clock_id [dec] on circuit: %u/%u [chars]	OCN_T3: 復元クロックステータス変更メッセージ。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CONRTHACKFOPCLOCKONMTI</del>	4-警告	[chars]: [chars] Clock status is [chars] for clock_id [dec] on circuit: %u/%u/%u/%u [chars]	OCN_VT_T1: 復元クロックステータス変更メッセージ。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CONRTHACKFOPCLOCKSMNCB</del>	4-警告	[chars]: [chars] Clock status is [chars] for clock_id [dec] on circuit: %u/%u/%u/%u [chars]	STMN_CT3: 復元クロックステータス変更メッセージ。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CONRTHACKFOPCLOCKSMNB</del>	4-警告	[chars]: [chars] Clock status is [chars] for clock_id [dec] on circuit: %u/%u/%u [chars]	STMN_E3: 復元クロックステータス変更メッセージ。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CONRTHACKFOPCLOCKSMNB</del>	4-警告	[chars]: [chars] Clock status is [chars] for clock_id [dec] on circuit: %u/%u/%u [chars]	STMN_T3: 復元クロックステータス変更メッセージ。	-	LOG_SID_NO_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CONTROLLER_CLOCK_SYNC</del>	4-警告	[chars]: [chars] Clock status is [chars] for clock_id [dec] on circuit: %u/%u/%u/%u [chars]	STMN_VC1x: 復元クロックステータス変更メッセージ。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CONTROLLERSCALLDROP</del>	5-通知	Controller [chars] [chars]	ソフトウェアまたはハードウェアエラーが発生しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。
<del>CONTROLLERSCLOCKSTATE</del>	5-通知	Controller [chars] [chars]	設定可能なコントローラクロックの状態が変更されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CONTROLLERSDOWNDEAL</del>	5-通知	Controller [chars] changed state to [chars] due to [chars]	設定可能なコントローラの状態が変更されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CONTROLLERSDUCSUFRESORE</del>	5-通知	Insufficient HDLC resources to enable channel [dec]	このトランクに割り当てることが可能な HDLC チャンネルの数が限られています。	-	このトランク \n\カードでサポートされている HDLC リソースの数を確認してください。テクニカルサポート担当者に連絡してください。
<del>CONTROLLERSCOPSTATUS</del>	5-通知	Controller [chars] [chars]	設定可能なコントローラループバックステータスです。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CONTROLLERSEMLOCALLOOP</del>	5-通知	Controller [chars] local loop [chars] [chars]	設定可能なコントローラがローカルループバックを開始しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CCNIRCLLERSREMLOCP	5-通知	Controller [chars] remote loop [chars] [chars]	設定可能なコントローラがリモートループバックを開始しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CCNIRCLLERSUPDOWN	5-通知	Controller [chars] changed state to [chars]	設定可能なコントローラの状態が変更されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CCPIMONBENIRADIAED	3-エラー	Registering of the interface with ifIndex [dec] to local data structure failed	登録インターフェイスのエントリを作成しようとしたが、失敗しました。	gsr-netmgmt	""
CCPIMONBENIRPRESENT	3-エラー	An entry is already present for the registering interface with ifIndex [dec]	登録インターフェイスの OPTICAL MONITORING MIB のエントリがすでに存在します。	gsr-netmgmt	""
CCRABEVAL_NG_ERPERR	3-エラー	ERP errors: [chars] ERP error data: 0x%02x ERP error phase: 0x%01x ERP error addr: 0x%08x	致命的な Corabi N10G ERP 割り込みが発生しました。	cmts-platform	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
CCRABEVAL_NG_FAULT	3-エラー	N10G fault reported	致命的な Corabi N10G 障害割り込みが発生しました。	cmts-platform	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CPP_BQS_PROXY_ERROR</del>	OC3/STM1 RP ドライバの実行コンフィギュレーションが破損しています。	c7600-sip-200	これは内部ソフトウェアエラーです。トレースを復号化し、 <CmdBold>show running-config</NoCmdBold>の出力を取得します。TAC に連絡する前にバグツールキットを確認します。TAC に連絡するときは、前述の情報とともに <CmdBold>show tech</NoCmdBold>出力の詳細を提示してください。	-	-
<del>CPP_BQS_PROXY_CMPEE</del>	3-エラー	Proxy Operation: [chars]	タイムアウトのフラグが設定された操作が完了しました。	qfp-bqs-internal	LOG_STD_ACTION
<del>CPP_BQS_PROXY_ERROR</del>	3-エラー	Proxy Operation Failed: [chars]	BQS プロキシ操作に失敗しました。	qfp-bqs-internal	LOG_STD_ACTION
<del>CPP_BQS_PROXY_TIMEOUT</del>	3-エラー	Proxy Operation: [chars] node_id [hec] data [hec] data [hec]	BQS プロキシ操作がタイムアウトしました。プロキシは動作の再試行を続けます。	qfp-bqs-internal	LOG_STD_ACTION
CPP_BQS_PASS_IS_REG	2-クリティカル	CPP BQS PROXY feature special vector [dec] registration failed result: [dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。BQS プロキシの機能特殊処理ベクトルの CPP マルチパス登録に失敗しました。このような状況下では、BQS プロキシは十分に機能しません。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CPP_PROXY_INIT_FAILED	2-クリティカル	CPP BQS Proxy IPC interface initialization failure result: [dec].	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。CPP BQS 初期化で、プロキシ IPC インターフェイスの初期化に失敗したことが検出されました。このような状況下では、BQS プロキシは機能しません。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
CPP_BQS-3-CARVE	3-エラー	[chars]: size %u SW carved out memory region initialization failed.	BQS プロキシがソフトウェアメモリ領域の初期化に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
CPP_BQS3CMD_ACTIVE	3-エラー	CPP BQS Proxy Command correlator %u	BQS プロキシコマンドを受信しましたが、コリレータがまだ使用中でした。コマンドは処理されませんでした。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
CPP_BQS3INIT_FAILED	3-エラー	CPP BQS RM Proxy region [chars]	ソフトウェア管理メモリの初期化またはサイズ変更により、BQS プロキシに障害が発生しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
CPP_BQS3RM_PROXY_INVALID_SUBTYPE	3-エラー	CPP BQS RM Proxy subtype %u	無効なサブタイプを受信したため、または IPC 応答バッファの割り当てに失敗したため、BQS プロキシに障害が発生しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CPP_MAX_CMD_LEN_EXCEED</del>	3-エラー	CPP BQS Proxy Command exceed GPM tx len %u	BQS プロキシコマンドによってパケットがリサイクルされ、GPM tx len を超過しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>CPP_BQS_PROXY_RC_SEND</del>	3-エラー	failure: [chars]	BQS プロキシ送信応答に失敗しました。応答がドロップされました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
CPP_BQS-3-RESIZE	3-エラー	CPP BQS Proxy Memory Manager region [chars]	BQS プロキシがソフトウェア管理メモリのサイズを変更できませんでした。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>CPP_SHARED_LOCAL_EXMEM</del>	4-警告	Unexpected NULL shared-local EXMEM handle - ref_count [dec]	エラーが修正され、ピンホールプログラミングが続行されます。	asr1k-conf-sw	LOG_SID_NO_ACTION
<del>FLOWDB_PROXY_INIT_FAIL</del>	3-エラー	flowdb proxy init failure rc= [dec]	フローデータベースプロキシで、初期化しようとしたときに障害が発生しました。	csr1kv-dp-infra	LOG_STD_ACTION
<del>FLOWDB_PROXY_IPC_FAIL</del>	3-エラー	rc= [dec]	フローデータベースプロキシで、IPC を送信しようとしたときに障害が発生しました。	csr1kv-dp-infra	LOG_STD_ACTION
<del>FLOWDB_PROXY_IPC_ERR</del>	3-エラー	rc= [dec]	フローデータベースプロキシで予期しない状態が発生しました。	csr1kv-dp-infra	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CPPNDPROXVALRESERR</del>	3-エラー	subtype is [dec]	フローデータベースプロキシが予期しないサブタイプを含む IPC を受信しました。	csr1kv-dp-infra	LOG_STD_ACTION
<del>CPPMCPMCIENWRNG</del>	3-エラー	[chars]	-	-	-
<del>CPPMCPMHSBPASIESI</del>	3-エラー	NIST bypass test failed for CPP_FM object [chars].	分類機能マネージャセキュリティクライアントデータベースが、セキュリティ上慎重に扱うべきオブジェクトで不一致を検出しました。ハードウェアまたはソフトウェアのリソース制限、またはソフトウェアの不具合が原因である可能性があります。	qfp-class-internal	関連するオブジェクトのダウンロード状態についての情報をログで確認してください。該当するオブジェクトまたは疑わしい親オブジェクトを削除してください。問題が解決しない場合は、転送プロセッサ ESP を再起動してください。
<del>CPPMCPMHWTCAMWRNG</del>	3-エラー	HW TCAM limit exceeded: [chars]	-	-	-
<del>CPPMCPMBREMWRNG</del>	3-エラー	[chars]	-	-	-
<del>CPPMCPMSVTCAMWRNG</del>	3-エラー	SW TCAM limit exceeded: [chars]	-	-	-
<del>CPPMCPMCMCEWRNG</del>	3-エラー	[chars]	-	-	-
<del>CPPMCPMTCAMWRNG</del>	3-エラー	TCAM limit exceeded: [chars]	-	-	-

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CPMCPMHDGNRD</del>	4-警告	Matching on field type %u [chars] value %u 0x[hec]	ユーザーが、この機能でサポートされていない分類基準を使用しようとしています。たとえばユーザーが、フローラベルでの一致を含む IPv6 ACL で一致するクラスを持つ分類基準を適用しようとしているとします。ルール全体（サポートされていない基準を含む ACE など）	cpp-sw	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CPMTCAMDNCRG</del>	4-警告	TCAM limit exceeded: [chars]	-	-	-
<del>CPRBSRACHOMAL</del>	2-クリティカル	QFP BQS Scratch area too small for Frame Relay MFR feature usage size: [dec] need: [dec].	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP フレームリレー MFR の初期化で、フレームリレー MFR を使用するには BQS スクラッチメモリ領域が不十分であることが検出されました。この状態が続く間は、フレームリレー MFR バンドルインターフェイスは機能しません。	cpp-ucode keyword:frame-relay	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<code>CPPFRPROXYINITFAIL</code>	2-クリティカル	Frame Relay Proxy IPC interface initialization failure result: [dec].	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。FR初期化で、プロキシ IPC インターフェイスの初期化に失敗したことが検出されました。この状態が続く間は、FR インターフェイスが正常に機能しない可能性があります。	cpp-ucode keyword:frame-relay	LOG_STD_ACTION
<code>CPPFR3INVPROXYMSG</code>	3-エラー	CPP FR Proxy received invalid IPC message ID [dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。CPP FR プロキシが無効なメッセージ ID を受信しました。このメッセージは無視されます。	cpp-ucode keyword:frame-relay	LOG_STD_ACTION
<code>CPPFRMRNADRXDLCI</code>	3-エラー	Frame Relay MFR DLCI [dec] received from the peer	マルチリンク FR を使用するピアデバイスでエラーが発生した可能性があります。受信したマルチリンク FR パケットに DLCI 番号が含まれていました。	cpp-ucode keyword:frame-relay	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CPIR3PROXYDUPDLCID	3-エラー	QFP Frame Relay MFR Proxy [chars] [chars] duplicate DLCI [dec] for interface [chars]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。同じフレームリレーMFRバンドル内の複数のメンバーリンクで特定の DLCI が使用されているため、表示されたインターフェイスの QFP フレームリレー MFR プロキシメッセージ DLCI 追加を処理できませんでした。この状態が原因で、関連付けられたフレームリレー MFR バンドルインターフェイスが完全に機能しない可能性があります。	cpp-ucode keyword:frame-relay	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>QFP_MFR_PROXY_DUPLICATE_LINK_ID</del>	3-エラー	QFP Frame Relay MFR Proxy [chars] [chars] duplicate Link ID [dec] for interface [chars]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。同じフレームリレー MFR バンドル内の複数のメンバーリンクで特定のリンク ID が使用されているため、表示されたインターフェイスの QFP フレームリレー MFR プロキシメッセージリンク追加を処理できませんでした。この状態が原因で、関連付けられたフレームリレー MFR バンドルインターフェイスが完全に機能しない可能性があります。	cpp-ucode keyword:frame-relay	LOG_STD_ACTION
<del>QFP_MFR_PROXY_INVALID_RX_BUFFER_LIMIT</del>	3-エラー	QFP Frame Relay MFR Proxy [chars] [chars] indicated an invalid Rx buffer limit	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP フレームリレー MFR に無効な Rx バッファ制限値が指定されました。この状態が原因で、関連付けられたフレームリレー MFR バンドルインターフェイスが完全に機能しない可能性があります。	cpp-ucode keyword:frame-relay	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>QFP_PROXY_MFR_PROXY</del>	3-エラー	QFP Frame Relay MFR Proxy [chars] [chars] invalid Bundle state [chars] [dec] for	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。フレームリレー MFR バンドルがメッセージを受信できないことが原因で、QFP フレームリレー MFR プロキシメッセージを処理できませんでした。この状態が原因で、関連付けられたフレームリレー MFR バンドルインターフェイスが完全に機能しない可能性があります。	cpp-ucode keyword:frame-relay	LOG_STD_ACTION
<del>QFP_PROXY_MFR_PROXY</del>	3-エラー	QFP Frame Relay MFR Proxy [chars] [chars] invalid PVC Info Base: 0x%08x Num: [dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP フレームリレー MFR プロキシメッセージに、無効なフレームリレー MFR PVC 情報が含まれています。この状態が原因で、関連付けられたフレームリレー MFR バンドルインターフェイスが完全に機能しない可能性があります。	cpp-ucode keyword:frame-relay	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<code>QFP_MFR_PROXY_INVALID_LINK_ID</code>	3-エラー	QFP Frame Relay MFR Proxy [chars] [chars] invalid Link ID [dec] for interface [chars]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。リンク ID が無効なため、表示されたインターフェイスで QFP フレームリレー MFR プロキシメッセージリンクの追加を処理できませんでした。この状態が原因で、関連付けられたフレームリレー MFR バンドルインターフェイスが完全に機能しない可能性があります。	cpp-ucode keyword:frame-relay	LOG_STD_ACTION
<code>QFP_MFR_PROXY_INVALID_LINK_STATE</code>	3-エラー	QFP Frame Relay MFR Proxy [chars] [chars] invalid Link state [chars] [dec] for	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。フレームリレー MFR リンクがメッセージを受信できないことが原因で、QFP フレームリレー MFR プロキシメッセージを処理できませんでした。この状態が原因で、関連付けられたフレームリレー MFR バンドルインターフェイスが完全に機能しない可能性があります。	cpp-ucode keyword:frame-relay	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<u>QFP_MFR_PROXY_INVALID_SEQUENCE</u>	3-エラー	QFP Frame Relay MFR Proxy [chars] [chars] indicated an invalid lost sequence	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP フレームリレー MFR に無効な損失シーケンスタイムアウト値が指定されました。この状態が原因で、関連付けられたフレームリレー MFR バンドルインターフェイスが完全に機能しない可能性があります。	cpp-ucode keyword:frame-relay	LOG_STD_ACTION
<u>QFP_MFR_PROXY_INVALID_RX_TX_INTERFACE</u>	3-エラー	QFP Frame Relay MFR Proxy [chars] invalid Rx/Tx interface value [dec] for	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP フレームリレー MFR プロキシは、プロキシ要求で無効なインターフェイス Rx/Tx が指定されていることが原因で、要求されたフレームリレー MFR バンドルの状態変更または設定更新を完了できませんでした。この状態が原因で、関連付けられたフレームリレー MFR バンドルインターフェイスが完全に機能しない可能性があります。	cpp-ucode keyword:frame-relay	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<code>QFP_MFR_PROXY_NSUBDEV</code>	3-エラー	QFP Frame Relay MFR Proxy [chars] [chars] invalid Sub-Device ID [dec] for interface [chars]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。サブデバイス ID が無効なため、表示されたインターフェイスで QFP フレームリレー MFR プロキシメッセージバンドルの追加を処理できませんでした。この状態が原因で、関連付けられたフレームリレー MFR バンドルインターフェイスが完全に機能しない可能性があります。	cpp-mlppp keyword:none	LOG_STD_ACTION
<code>QFP_MFR_PROXY_NLINKWGT</code>	3-エラー	QFP Frame Relay MFR Proxy [chars] [chars] indicated an invalid Tx Link weight	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP フレームリレー MFR プロキシメッセージに、無効な Tx リンクの重み情報が含まれています。この状態が原因で、関連付けられたフレームリレー MFR メンバーリンクおよび/またはバンドルインターフェイスが完全に機能しない可能性があります。	cpp-ucode keyword:frame-relay	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CPPFRAME_RELAY_PROXY</del>	3-エラー	CPP Frame Relay Proxy response to msg id %u lost due to buffer allocation failure	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。CPP フレームリレー プロキシメッセージ処理で、応答処理中にIPC バッファ割り当てエラーが検出されました。	cpp-ucode keyword:frame-relay	LOG_STD_ACTION
<del>CPPFRAME_RELAY_PROXY_NULL_BUNDLE</del>	3-エラー	QFP Frame Relay MFR Proxy [chars] [chars] NULL Bundle sub-block for	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP フレームリレー MFR プロキシは、バンドルサブブロックが無効であるか初期化されていないため、要求されたフレームリレー MFR バンドルの状態変更または設定更新を完了できませんでした。この状態が原因で、関連付けられたフレームリレー MFR バンドルインターフェイスが完全に機能しない可能性があります。	cpp-ucode keyword:frame-relay	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CPPR3MFR_PROXY_NULL_DLCI	3-エラー	QFP Frame Relay MFR Proxy [chars] [chars] NULL PVC sub-block for	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP フレームリレー MFR プロキシは、PVC サブブロックが無効であるか初期化されていないため、要求されたフレームリレー MFR メンバー PVC の状態変更または設定更新を完了できませんでした。この状態が原因で、関連付けられたフレームリレー MFR PVC インターフェイスが完全に機能しない可能性があります。	cpp-ucode keyword:frame-relay	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<code>QFP_MFR_PROXY_NULL_LINK</code>	3-エラー	QFP Frame Relay MFR Proxy [chars] [chars] NULL Member Link sub-block for	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP フレームリレー MFR プロキシは、メンバーリンクサブブロックが無効であるか初期化されていないため、要求されたフレームリレー MFR メンバーリンクの状態変更または設定更新を完了できませんでした。この状態が原因で、関連付けられたフレームリレー MFR メンバーリンクインターフェイスが完全に機能しない可能性があります。	cpp-ucode keyword:frame-relay	LOG_STD_ACTION
<code>QFP_MFR_PROXY_SID_UPDATE_COMPLETE_WO_PRECEDING_LOCK</code>	3-エラー	QFP Frame Relay MFR Proxy [chars] SID Update Complete w/o Preceding Lock	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP フレームリレー MFR プロキシメッセージ処理で、バンドルスケジュール SID 更新のシーケンスエラーが検出されました。1つ以上のインターフェイススケジュールが影響を受けている可能性があります。	cpp-ucode keyword:frame-relay	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>QFP_PROXY_UPDATE_LOCK</del>	3-エラー	QFP Frame Relay Proxy [chars] Multiple SID Update Locks to same interface	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP フレームリレー MFR プロキシメッセージ処理で、バンドルスケジュール SID 更新のシーケンスエラーが検出されました。1つ以上のインターフェイススケジュールが影響を受けている可能性があります。	cpp-ucode keyword:frame_relay	LOG_STD_ACTION
<del>QFP_PROXY_ALLOC_FAIL2</del>	4-警告	QFP Frame Relay MFR Proxy [chars] response lost due to buffer allocation	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP フレームリレー MFR プロキシメッセージ処理で、プロキシ応答処理中に IPC バッファ割り当てエラーが検出されました。この状態が原因で、関連付けられたフレームリレー MFR 機能が完全に機能しない可能性があります。	cpp-ucode keyword:frame-relay	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CPP_FR4PROXY_SYNC	4-警告	QFP Frame Relay MFR Proxy [chars] Bundle/Link sync issue with interface [chars]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP フレームリレー MFR プロキシメッセージ処理で、バンドルリンク状態の同期異常が検出されました。この状態は表面的なものであるはずです。メッセージの完全なコンテキストが問題の特定に役立ちます。	cpp-ucode keyword:frame-relay	LOG_STD_ACTION
CPP_FR_TX_BUNDLE_FLOWED_OFF	4-警告	QFP Frame Relay MFR Tx Bundle [chars] flowed off for an abnormal duration due to one or more congested member links	シスコの内部ソフトウェアまたはハードウェアエラーの可能性あります。QFP フレームリレー MFR Tx 処理で、メンバーリンクキューの輻輳のためにフレームリレー MFR バンドルインターフェイスでのフローが長時間にわたってオフになっていたことが検出されました。この状態が原因で、関連付けられたフレームリレー MFR バンドルインターフェイスが完全に機能しない可能性があります。	cpp-ucode keyword:frame-relay	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CPP_IPHC_PROXY_CLIENT</del>	3-エラー	[chars] CPP IPHC Client Proxy failure	無効なサブタイプを受信したため、または IPC 応答バッファの割り当てに失敗したため、IPHCプロキシに障害が発生しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>CPP_LDN_PROXY_IPC_INIT</del>	2-クリティカル	CPP LDN Proxy IPC interface initialization failure result: [dec].	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。CPP LDN 初期化で、プロキシ IPC インターフェイスの初期化に失敗したことが検出されました。このような状況下では、LDNプロキシは機能しません。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>CPP_LDN_PROXY_GPM_FAIL</del>	3-エラー	failure: [chars]	LDN プロキシが GPM 操作の実行に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>CPP_LDN_PROXY_IPC_RECV</del>	3-エラー	failure: [dec]	LDN プロキシがクライアントから無効な IPC メッセージを受信しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>CPP_LDN_PROXY_IPC_SEND</del>	3-エラー	failure: [chars]	LDN プロキシ送信応答に失敗しました。応答がドロップされました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>CPP_LDN3_PROXY_LSN</del>	3-エラー	[chars] failure: [dec]	LDN プロキシが LSN からエラーを受信しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>CPP_LDN_PROXY_META_QUEUE</del>	3-エラー	subdevice id: [dec] failure: [dec]	LDN プロキシメタパケットのエンキューに失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CP_LDN_PROXY_NOISUP</del>	3-エラー	Fast Reroute Not Supported	LDNプロキシが、サポートされていないプラットフォームでIPCを受信しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>CP_PASSWAD_VECTOR</del>	3-エラー	vector [dec]	無効なマルチパスベクトルを受信しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>CP_NAT_PROXY_NATR_SUBTYPE</del>	3-エラー	subtype is [dec]	NATプロキシが予期しないサブタイプを含むIPCを受信しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>CP_NAT_PROXY_NAT_INIT</del>	3-エラー	nat init failure rc=[dec]	NATプロキシで、NATを初期化しようとしたときに障害が発生しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>CP_NAT_PROXY_NAT_SEND</del>	3-エラー	rc=[dec]	NATプロキシで、IPCを送信しようとしたときに障害が発生しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>CP_NAT64_PROXY_NATR_SUBTYPE</del>	3-エラー	subtype is [dec]	NAT64プロキシが予期しないサブタイプを含むIPCを受信しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>CP_NAT64_PROXY_NAT_INIT</del>	3-エラー	nat64 init failure rc=[dec]	NAT64プロキシで、NAT64を初期化しようとしたときに障害が発生しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>CP_NAT64_PROXY_NAT_SEND</del>	3-エラー	nat64 init failure rc=[dec]	NATプロキシで、NAT64プロキシを初期化しようとしたときに障害が発生しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CP_NAT64_PROXY_NAT64_CIAL</del>	3-エラー	rc= [dec]	NAT64 プロキシが予期しない形式/データの IPC を受信しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>CP_NAT66_PROXY_NAT66_CIEE</del>	3-エラー	subtype is [dec]	NAT66 プロキシが予期しないサブタイプを含む IPC を受信しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>CP_NAT66_PROXY_NAT66_CIAL</del>	3-エラー	nat66 init failure rc= [dec]	NAT プロキシで、NAT66 プロキシを初期化しようとしたときに障害が発生しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>CP_NAT66_PROXY_NAT66_CIAL</del>	3-エラー	rc= [dec]	NAT66 プロキシが予期しない形式/データの IPC を受信しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>CP_NGIO3_NGIO_CBADPAH</del>	3-エラー	NGIO flow control msg received on unexpected code path mod pid %u	予期しないコードパスで、フロー制御メッセージを受信しました。	cpp-ucode	LOG_SID_RECUR_ACTION
<del>CP_NGIO3_NGIO_FC_ID</del>	3-エラー	NGIO flow control ID lookup failed:[chars] module pid/iid:%u/%u	モジュールからのフロー制御メッセージに無効な識別フィールドが含まれていました。	cpp-ucode	LOG_SID_RECUR_ACTION
<del>CP_NGIO3_NGIO_MOD_PID</del>	3-エラー	NGIO flow control msg received with no config matching module pidmod pid:%u	受信したフロー制御メッセージをモジュールと一致させることができませんでした。	cpp-ucode	LOG_SID_RECUR_ACTION
<del>CP_NGIO3_NGIO_CRORLY</del>	5-通知	NGIO flow control msg processed at reduced priority mod pid:%u	モジュールからのフロー制御メッセージに適切な優先順位が付けられていませんでした。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CPNCO&COKIURUW	5-通知	NGIO packet processed at flow control priority mod pid:%u	モジュールからのデータパケットに適切な優先順位が付けられていませんでした。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
CPHROX&ADCSUBME	3-エラー	subtype is [dec]	PFR プロキシが予期しないサブタイプを含む IPC を受信しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
CPHROX&HRNIAL	3-エラー	pfr init failure rc=[dec]	PFR プロキシで、PFR を初期化しようとしたときに障害が発生しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
CPHROX&RKAICQAE	3-エラー	rc=[dec]	PFR IPC 応答パケットの割り当てに失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
CPHROX&HRSNDIAL	3-エラー	rc=[dec]	PFR プロキシで、IPC を送信しようとしたときに障害が発生しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
CPHROX&RKAICQAE	3-エラー	rc=0x[hec]	パケットサブブロックの管理に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
CPHROX&PSNILEXMEM	4-警告	Unexpected NULL shared-local EXMEM handle - ref_count [dec]	エラーが修正され、ピンホールプログラミングが継続されます。	asr1k-sbc	LOG_SID_NO_ACTION
CPHROX&RKAICQAE	3-エラー	[dec]	IPC ハンドラの初期化に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
CPHROX&RKAICQAE	3-エラー	[hec]	IPC のパケットバッファの割り当てに失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CPVNPXPSXSEID</del>	3-エラー	[hec]	IPC パケットの送信に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>CPVNPXPSXNMS</del>	4-警告	[hec]	無効な IPC メッセージサブタイプを受信しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
CPBQS3MULTICOMMIS	3-エラー	Multiple outstanding [chars] commit events detected %u	-	-	-
CPPBQS3QMOVEFAIL	3-エラー	CPP [dec] schedule [chars] queue move failed [hex] - SEID=[hex] SID=[hex]	QFP BQS スケジュールキューの移動操作に失敗しました。	qfp-bqs-internal	LOG_SIDSHTICHACION
CPBQS3QMOVEQOSIS	3-エラー	QFP [dec] schedule [chars] queue move to [chars] unsupported QoS disabled	別のサブデバイスの新しい出力インターフェイスへの QFP BQS スケジュールの移動はサポートされていません。このスケジュールの QoS は無効になっています。	qfp-bqs-internal	スケジュールが元に戻され、QoS が復元されるように、障害が発生したリンクまたはルートを復元します。または、このスケジュールが元々オンだった同じサブデバイス上のリンクへのスケジュールのフェールバックを強制実行します。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CPPBQS3QMOVESLUCK	3-エラー	QFP [dec] schedule [chars] queue move operation is not progressing as expected - seq %u	QFP スケジュールキューの移動操作が期待どおりに進行しなかったため、パケットドロップが発生する可能性があります。キューの移動操作がスタックする原因として最も可能性の高いのは、レートベースのキューにあまり頻繁に処理されていないパケットがエンキューされているか、またはプライオリティの高いキューが原因で物理出力インターフェイスのオーバーサブスクリプションが発生しているためにパケットが枯渇していることです。	qfp-bqs-internal	QMOVESLUCK の後に QMVOEDONE メッセージも表示される場合、アクションは不要です。QMOVESLUCK に続いて QMOVEDONE メッセージまたは QMOVEPROC メッセージが表示されない場合は、次の show コマンドからデータを収集します。 show platform、 show platform hardware qfp <active standby> bqs status、 show platform hardware qfp <active standby> bqs qmove info、 show platform hardware qfp <active standby> bqs qmove child、 show platform hardware qfp <active standby> bqs qmove flush。 Cisco TAC に上記の show コマンドからのデータを提示して問題を報告してください。
CPSRAERADCPIMZADN	3-エラー	QFP BQS detected invalid rate optimization nodes for [chars]	最適化ノードがないため、QFP が レートを最適化できません。	qfp-bqs-internal	QOS を適用する前に、 'platform qosoptimize-rate-ratio' コマンドを有効にします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>QFPBQS3REARENTIFAIL</del>	3-エラー	QFP [dec] schedule [chars] rearent failed [hex] - SEID=[hex] SID=[hex]	QFP BQS スケジュールの再指定操作に失敗しました。	qfp-bqs-internal	LOG_SID_SHI_ACTION
<del>QFPBQS3SRTERRRESORTIAL</del>	3-エラー	QFP [dec] unable to resort to correct parity error at SEID=[hex]	修正不能な QFP BQS SRT パリティエラーが発生しました。	qfp-bqs-internal	LOG_SID_NO_ACTION
<del>QFPBQS3SRTQIMEXCEED</del>	4-警告	QFP [dec].[dec] Max Rate Profile limit %u exceeded at %u.	QFP でサポートされる最大レートプロファイルの最大数を超過しました。設定に失敗すると、予期しない結果が発生する可能性があります。	-	設定内の一意のシェーピングレート数を減らします。
<del>QFPBQS3SRTQIMEXCEED</del>	4-警告	QFP [dec].[dec] Min Rate Profile limit %u exceeded at %u.	QFP でサポートされる最小レートプロファイルの最大数を超過しました。設定に失敗すると、予期しない結果が発生する可能性があります。	-	設定内の一意の帯域幅の数を減らします。
<del>QFPBQS3QIMEXCEED</del>	4-警告	QFP [dec].[dec] QoS Queue limit %u exceeded at %u.	QFP でサポートされる QoS キューの最大数を超過しました。設定に失敗すると、予期しない結果が発生する可能性があります。	-	QoS 設定のサイズを小さくします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CPPBQS4QMOVEDONE	4-警告	QFP [dec] schedule [chars] queue move done	QFP BQS スケジュールキューの移動操作が適切なタイミングで進行せず、スタック中のフラグが付けられましたが、その後完了しました。	cpp-sw	LOGSIDSHTIHCACION
CPPBQS4QMOVEPROC	4-警告	QFP [dec] schedule [chars] queue move in progress seq %u	QFP BQS スケジュールキューの移動操作が進行していないか、低速で進行しているため、パケットドロップが発生する可能性があります。キューの移動操作がスタックする原因として最も可能性の高いのは、レートベースのキューにあまり頻繁に処理されていないパケットがエンキューされているか、またはプライオリティの高いキューが原因で物理出力インターフェイスのオーバーサブスクリプションが発生しているためにパケットが枯渇していることです。	qfp-bqs-internal	QMOVEPROC の後に QMOVEDONE メッセージも表示される場合、アクションは不要です。QMOVEDONE メッセージが表示されない場合や、QMOVEPROC メッセージが表示され続けている場合は、次の show コマンドからデータを収集します。 show platform hardware qfp <active standby> bqs status、show platform hardware qfp <active standby> bqs qmove info、show platform hardware qfp <active standby> bqs qmove child、show platform hardware qfp <active standby> bqs qmove flush。 Cisco TAC に上記の show コマンドからのデータを提示して問題を報告してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CPPBQS4SRIMEMLOW	4-警告	QFP [dec] HW [chars]:[chars] schedule resources depleted - [dec]%% available	QFP BQS HW スケジュールリソースが重大なしきい値を下回りました。	qfp-bqs-internal	LOG_SID_REDUCE_ACTION
CPPBQS4CDASRIMEMLOW	4-警告	QFP [dec].[dec] HW [chars]:[chars]:[chars] schedule resources depleted - [dec]%% available	QFP BQS HW スケジュールリソースが重大なしきい値を下回りました。	qfp-bqs-internal	LOG_SID_REDUCE_ACTION
CPPBQS-6-QLIMITOK	6-情報	QFP [dec].[dec] QoS Queue limit %u was exceeded and is now within platform specifications at %u.	QFP でサポートされる QoS キューの最大数を超過していました。現在はプラットフォーム仕様の範囲内になっています。	-	-
CPPBQS6QMMQSENA	6-情報	QFP [dec] schedule [chars] queue move to [chars] QoS enabled	別のサブデバイスの出力インターフェイスに移動されたために無効になった QFP BQS スケジュールが、元のサブデバイスに戻り、QoS が再度有効になりました。	-	-
CPPBQS6QMRIDUMP	6-情報	QFP Queue Manager Real-Time trace dump - [chars]	QFP キューマネージャリアルタイムトレースデータのディスクへのダンプが開始されたか、完了しました。	-	-
CPPBQS6QMRIREPLAY	6-情報	QFP Queue Manager Real-Time event replay [chars] - [chars]	ディスクファイルステータス表示からの QFP キューマネージャリアルタイムイベントデータの再生。	-	-

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CPDRV3ERRCR_NOTIFY	3-エラー	QFP [dec] thread [dec] encountered an error -Traceback=[chars] [chars]	QFP エラーが発生しました。	cpp-ucode	LOG_SID_NO_ACTION
CPPDRV-2-HALT	2-クリティカル	[chars][dec] Interrupt : [chars] Seq:%03d Halt bit set.	重大な CPP ハードウェアエラーが発生しました。	cpp-sw	LOG_SID_NO_ACTION
CPDRV3ALLOC_NOIF	3-エラー	CPP[dec]: Failed to Allocate: [chars]	関数がデータの割り当てに失敗しました。	cpp-sw	LOG_SID_NO_ACTION
CPDRV3CLEANUP_NOIF	3-エラー	Failed to Cleanup: [chars]	関数がデータをクリーンアップできませんでした。	cpp-sw	LOG_SID_NO_ACTION
CPDRV3DESIROY_NOIF	3-エラー	Failed to destroy connection :[chars]	関数が接続を破棄できませんでした。	cpp-sw	LOG_SID_NO_ACTION
CPDRV3FATAL_ACQUIRELOCK	3-エラー	CPP[dec]: 0x[hec] Failed to acquire memory lock [chars]	SW が共有メモリロックを取得できませんでした。	cpp-sw	LOG_SID_NO_ACTION
CPDRV3FATAL_ALLOCATE	3-エラー	CPP[dec]: 0x[hec] Failed to allocate [chars] - [chars]	データの割り当てに失敗しました。	cpp-sw	LOG_SID_NO_ACTION
CPDRV3FATAL_ATTACH	3-エラー	CPP[dec]: 0x[hec] FAILED: to attach [chars]	デバイスの接続に失敗しました。	cpp-sw	LOG_SID_NO_ACTION
CPDRV3FATAL_SUBDEVACCESS	3-エラー	CPP[dec].[dec]: An access error has been reported. Error count %u.	CPP サブデバイスへのアクセス中にシステムがエラーを報告しました。	cpp-sw	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CHDRV3FATAL_CPUFEATURE</del>	3-エラー	CPP[dec]: CPU lacks feature [chars]. Packet forwarding disabled.	現在取り付けられているCPUには、転送エンジンに必要な特定の機能がありません。QFPは、パケット転送を無効にし、機能を制限して動作しています。	cpp-sw	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CHDRV3FATAL_CREATE</del>	3-エラー	0x[hec] Failed to create [chars] - [chars]	デバイスの作成に失敗しました。	cpp-sw	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CHDRV3FATAL_CREATED</del>	3-エラー	CPP[dec]: 0x[hec] Failed to create [chars] - [chars]	デバイスの作成に失敗しました。	cpp-sw	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CHDRV3FATAL_GETDETAILS</del>	3-エラー	CPP[dec]: 0x[hec] Failed to get [chars] details - [chars]	デバイスの詳細の取得に失敗しました。	cpp-sw	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CPPDRV3FATAL_INIT</del>	3-エラー	0x[hec] Failed to initialize [chars] - [chars]	デバイスの初期化に失敗しました。	cpp-sw	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CPPDRV3FATAL_INIT_ID</del>	3-エラー	CPP[dec]: 0x[hec] Failed to initialize [chars] - [chars]	デバイスの初期化に失敗しました。	cpp-sw	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CHDRV3FATAL_INTERNAL</del>	3-エラー	CPP[dec]: 0x[hec] Internal Error [chars]	内部コーディングエラーが発生しました。	cpp-sw	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CHDRV3FATAL_INTERRUPT_CLEAR</del>	3-エラー	CPP[dec]: 0x[hec] Failed to clear [chars] interrupt	割り込みノードのクリアに失敗しました。	cpp-sw	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CHDRV3FATAL_INTERRUPT_HANDLER</del>	3-エラー	CPP[dec]: 0x[hec] Failed to register [chars] interrupt handler - [chars]	割り込みハンドラの登録に失敗しました。	cpp-sw	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CHDRV3FATAL_INTERRUPT_INIT</del>	3-エラー	CPP[dec]: 0x[hec] Failed to initialize [chars] interrupt - [chars]	割り込みの初期化に失敗しました。	cpp-sw	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CHDRV3FATAL_INTERRUPTEN	3-エラー	CPP[dec]: 0x[hec] Failed to access [chars] interrupt node - [chars]	割り込みを開くことができませんでした。	cpp-sw	LOG_SID_NO_ACTION
CHDRV3FATAL_MEM_CLEAR	3-エラー	CPP[dec]: 0x[hec] Failed to clear memory [chars]	SW がメモリ位置をクリアできませんでした。	cpp-sw	LOG_SID_NO_ACTION
CHDRV3FATAL_MEM_SIZE	3-エラー	CPP[dec]: 0x[hec] Failed to acquire memory size [chars]	SW がメモリブロックのサイズを取得できませんでした。	cpp-sw	LOG_SID_NO_ACTION
CHDRV3FATAL_MEM_WRITE	3-エラー	CPP[dec]: 0x[hec] Failed to write to memory [chars]	SW がメモリ位置への書き込みに失敗しました。	cpp-sw	LOG_SID_NO_ACTION
CHDRV3FATAL_MIN_CPU	3-エラー	CPP[dec]: Insufficient number of CPUs detected = [dec] required = [dec]	現在のシステムには十分な数の CPU またはコアがありません。	cpp-sw	LOG_SID_NO_ACTION
CHDRV3FATAL_PLAT_DB	3-エラー	CPP[dec]: 0x[hec] Platform failure accessing [chars]	プラットフォーム DB クエリに失敗しました。	cpp-sw	LOG_SID_NO_ACTION
CHDRV3FATAL_RELEASE_LOCK	3-エラー	CPP[dec]: 0x[hec] Failed to release memory lock [chars]	SW が共有メモリロックを解除できませんでした。	cpp-sw	LOG_SID_NO_ACTION
CHDRV3FATAL_UNSUPPORTED	3-エラー	CPP[dec]: 0x[hec] - unsupported CPP TYPE. CPP TYPE:[dec]	CPP タイプがサポートされていません。	cpp-sw	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CHDRV3CPUFEATURE</del>	3-エラー	CPP[dec]: Guest CPU lacks feature [chars].	現在取り付けられているゲスト CPU には、転送エンジンに必要な特定の機能がありませんが、その機能はホスト CPU でサポートされています。QFP はホスト CPU 機能を使用して通常の機能で動作していますが、この機能がないホストへのライブ移行はクラッシュを発生させます。	cpp-sw	LOG_SID_NO_ACTION
CPPDRV-3-HOT	3-エラー	[chars][dec] Interrupt : [chars] Seq:%03d repeating interrupt has been disabled.	繰り返しハードウェア割り込みが無効になっています。	cpp-sw	LOG_SID_NO_ACTION
CPPDRV-3-INIT_NOTIF	3-エラー	Failed to initialize: [chars]	関数の初期化に失敗しました。	cpp-sw	LOG_SID_NO_ACTION
CPPDRV3INIT_NOIF_ID	3-エラー	CPP[dec]: Failed to initialize: [chars]	関数の初期化に失敗しました。	cpp-sw	LOG_SID_NO_ACTION
CPPDRV3LOCKDOWN	3-エラー	QFP%u.%u CPP Driver LOCKDOWN encountered due to previous fatal error [chars]: [chars].	致命的なエラーにより、ドライバがロックダウンしました。	cpp-sw	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CHDRV3LOCKDOWN_NOTIFY</del>	3-エラー	QFP%u.%u CPP Driver LOCKDOWN being triggered due to fatal error.	致命的なエラーにより、プロセスがロックダウンを開始しました。	cpp-sw	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CHDRV3SRT_PRR_FAILURE</del>	3-エラー	[chars][dec] Failed to correct BQS SRT Parity error.	BQS SRT パリティエラーの修正に失敗しました。	cpp-sw	LOG_SID_NO_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CPPDRV3-TCAM_PERR	3-エラー	[chars][dec] TCAM Parity error TCAM device #[dec] at offset 0x%08X.	TCAM デバイスでパリティエラーが発生しました。	cpp-sw	LOG_SID_NO_ACTION
CPPDRV3-TCAM_PERR_FAILURE	3-エラー	[chars][dec] Failed to correct TCAM Parity error. Parity error detection disabled.	TCAM パリティエラーの修正に失敗し、その後の検出が無効になっています。	cpp-sw	LOG_SID_NO_ACTION
CPPDRV4-ADRSFC_LIMIT	4-警告	Address space limit %u KB reached mapping block [chars] size %u dynamically over limit space: %u KB	プロセスが、割り当てられている転送エンジンのアドレス空間を超えるマッピングが試行されたことを示しました。代わりに、より低速なアクセス方式が使用されます。結果として、転送エンジンへのアクセスを必要とする一部の操作のパフォーマンスが低下します。	cpp-sw	LOG_SID_SHUT_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CPPDRV4CORE_TABLE	4-警告	CPP[dec] specific core dump table '[chars]' not found using minimal fallback table '[chars]' instead	このボードで見つかった QFP 設定は、致命的なエラーが検出された場合に収集される必要があるデータを定義するテーブルのいずれとも一致しませんでした。代わりに、ほとんどの QFP レジスタをカバーする最小限のテーブルが使用されます。QFP は完全に動作可能な状態になっています。	cpp-sw	LOG_SID_SHI_ACTION
CPPDRV4CPU_FEATURE	4-警告	CPP[dec]: CPU lacks feature [chars]. Performance may be sub-optimal.	現在取り付けられている CPU には、転送エンジンのパフォーマンスを向上させる特定の機能がありません。QFP は完全に動作していますが、キャパシティが低下した状態で動作する可能性があります。	cpp-sw	LOG_SID_NO_ACTION
CPPDRV4FXL_OCCURRED	4-警告	Alignment fixup @ PC=%p #hits=[dec] fault addr: %p.	誤った配置がフィックスアップ信号ハンドラによって処理されました。	cpp-sw	LOG_SID_NO_ACTION
CPPDRV4FXL_OCCURRED_TRACEBACK	4-警告	Alignment fixup #hits=[dec] Traceback [chars]	誤った配置がフィックスアップ信号ハンドラによって処理されました。	cpp-sw	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CPPDRV-4-HW_CPU_FEATURE	4-警告	CPP[dec]: CPU lacks feature [chars] required in a future release.	現在取り付けられているCPUには、将来のリリースで転送エンジンに必要な特定の機能がありません。新しいリリースにアップグレードする前に、CPUが動作に必要な最小限のCPU機能セットを備えていることを確認するようお願いいたします。	cpp-sw	LOG_SID_NO_ACTION
CPPDRV-4-HW_REV_OLD	4-警告	Found HW revision [chars] using [chars] based on [chars]. No customer deployment.	指定されたボードまたはチップに関して、誤った無効なハードウェアリビジョンまたは古すぎるハードウェアリビジョンが表示されました。そのハードウェアリビジョンはオーバーライドされた可能性があります。	cpp-sw	LOG_SID_NO_ACTION
CPPDRV-6-ACCTRC16B	6-情報	Access CPP [dec] address 0x%08lX Blk/Off[chars]/0x%08lX [chars] %3d bytes	CPP アクセスがトレースされました。	cpp-sw	LOG_SID_NO_ACTION
CPPDRV-6-ACCTRC8B	6-情報	Access CPP [dec] address 0x%08lX Blk/Off[chars]/0x%08lX [chars] %3d bytes	CPP アクセスがトレースされました。	cpp-sw	LOG_SID_NO_ACTION
CPPDRV-6-INTR	6-情報	[chars][dec] Interrupt : [chars]	CPP ハードウェア割り込みが発生しました。	cpp-sw	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CPPEXMEM3-NOMEM	3-エラー	QFP: [dec] [chars] memory allocation of %u bytes by [chars] failed	メモリが不足しているため、QFP メモリリソース割り当ての要求に失敗しました。QFP メモリは、パケット転送用のデータパスによって使用されます。	-	機能ごとにメモリ割り当ての使用状況を表示して、メモリの大部分が使用されている場所を特定します。この操作は、機能の拡張を調整する場所を特定するのに役立ちます。次の CLI でメモリ使用率が表示されます。show platform hardware qfp act infrastructure exmem statistics user このコマンドを発行する前にシステムがクラッシュした場合は、このエラーメッセージを生成したプロセスのバイナリトレースログファイルから情報を取得できます。
CPPEXMEM3-TOUSER	3-エラー	QFP: [dec] Top User: [chars] [chars]: %u Type: [chars]	メモリが不足しているため、QFP メモリリソース割り当ての要求に失敗しました。メモリ不足の原因を特定するために、このメッセージとともに exmem の上位コンシューマが提示されます。QFP メモリは、パケット転送用のデータパスによって使用されます。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CPPEXMEM4-LOWMEM	4-警告	CPP [dec] [chars] memory low - [dec] percent depleted	CPP メモリリソースがクリティカルレベルを下回りました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CPPEXMEM-5-MEM	5-通知	CPP [dec] [chars] memory recovered - [dec] percent depleted	CPP メモリリソースが低しきい値レベルを上回る値に回復しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CPFW4POLICY_ATTACH_FAIL	2-クリティカル	ZBFW failed to attach policy %u:[chars] to zone-pair %u:[chars] : [chars]	ゾーンペアへのポリシーのアタッチ中にエラーが発生しました。設定に失敗しました。ゾーンペアにセキュリティポリシーが適用されていません。	iosxe-zbfw	LOG_SID_REDUCE_ACTION
CPFW4POLICY_EDIT_FAIL	2-クリティカル	ZBFW failed to edit policy %u:[chars] for zone-pair %u:[chars] : [chars]	ポリシーの編集にエラーが発生しました。設定に失敗しました。ゾーンペアに新しいセキュリティポリシーが適用されていません。	iosxe-zbfw	LOG_SID_REDUCE_ACTION
CPFW4CHUNK_CREATE_FAIL	4-警告	Failed to create chunk pool: [chars] : [chars]	メモリチャンクプールを作成できませんでした。設定に失敗しました。	iosxe-zbfw	LOG_SID_REDUCE_ACTION
CPFW4MEMBER_BIND_FAIL	4-警告	Could not bind intf %PRt to zone id %u error [dec]:[chars]	遅延ゾーンインターフェイスのバインド要求を処理できませんでした。設定に失敗しました。	-	LOG_SID_REDUCE_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CPPFW4DIRSZONEVNDIA</del>	4-警告	Could not bind vpn [dec] to zone id %u error [dec]:[chars]	遅延ゾーンVPNバインド要求を処理できませんでした。設定に失敗しました。	-	LOG_SID_REDUCE_ACTION
<del>CPPFW4DIRSSTATICQA</del>	4-警告	Error [chars] failed to allocate L4 per filter stats tables to data plane: zone pair id: %u:[chars] policy id %u:[chars] : [chars]	フィルタ統計テーブルに従ってL4をデータプレーンに割り当てることができませんでした。設定に失敗しました。	iosxe-zbfw	LOG_SID_REDUCE_ACTION
<del>CPPFW4DIRCAMEVAICQA</del>	4-警告	Failed to create 17 nbar tcam entry zone pair: [chars] class [chars] : [chars]	17 nbar cce tcam infoにメモリを割り当てることができませんでした。設定に失敗しました。	iosxe-zbfw	LOG_SID_REDUCE_ACTION
CPPFW-4-NO.CG	4-警告	[chars] Could not locate class group [chars] zone_pair id %u:[chars] cg id: %u	クラスグループポリシー情報が見つかりませんでした。設定に失敗しました。	iosxe-zbfw	LOG_SID_NO_ACTION
CPPFW4NO_CLASS.CG	4-警告	[chars]: Could not locate class [chars] zone_pair id %u:[chars] policy: %u:[chars] class id: %u	クラス情報が見つかりませんでした。設定に失敗しました。	iosxe-zbfw	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CPPFW4NOFMSTATMAPCG</del>	4-警告	[chars]: Could not locate fm stat map table: [chars]. zone_pair id: %u:[chars] cg: %u:[chars]	CPP FM_STAT マッピングテーブルが見つかりませんでした。設定に失敗しました。	iosxe-zbfw	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CPFW4NMEMZPGARYCG</del>	4-警告	[chars]: [chars]: Could not allocate [chars] %u bytes x %u entries for %u bytes of memory zone pair: %u:[chars] policy: %u:[chars]	指定されたサイズとエントリでメモリの配列を割り当てるできませんでした。設定に失敗しました。	iosxe-zbfw	プラットフォームに対して設定が大きすぎます。ファイアウォールポリシー統計情報などのサイズを小さくするか、他の機能を無効にすることを試みてください。
<del>CPFW4EHWZBRCAJAL</del>	4-警告	Failed to write 17 nbar teamid [chars] to data plane: zone pair: [chars] class [chars] : [chars]	17 nbar cce team info をデータプレーンに書き込めませんでした。設定に失敗しました。	iosxe-zbfw	LOG_SID_REDUCE_ACTION
<del>CPFW4RIEHWMEMIALCG</del>	4-警告	[chars]: [chars]: [chars]: zone_pair id: %u:[chars] policy: %u:[chars] class: [chars]	データプレーンにデータを書き込めませんでした。設定に失敗しました。	iosxe-zbfw	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CPFW4ZBFWGENRICAL</del>	4-警告	zbfw : [chars]	ZBFW に障害が発生しました。	iosxe-zbfw	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CPFW4ONECREAEDHIAL</del>	4-警告	Could not create defer zone entry for zone [chars] id %u parameter map id %u error [dec]:[chars]	指摘されたゾーンの保留中の作成にメモリを割り当てるできませんでした。設定に失敗しました。	iosxe-zbfw	プラットフォームに対して設定が大きすぎます。ファイアウォールポリシー統計情報などのサイズを小さくするか、他の機能を無効にすることを試みてください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CPFW4ZONE_CREATE_FAIL	4-警告	Could not create zone [chars] id %u error [dec]:[chars]	指摘されたゾーンにメモリを割り当てるできませんでした。設定に失敗しました。	iosxe-zbfw	プラットフォームに対して設定が大きすぎます。ファイアウォールポリシー統計情報などのサイズを小さくするか、他の機能を無効にすることを試みてください。
CPFW4ZONE_MODIFY_FAIL	4-警告	Could not create zone [chars] id %u parameter map id %u error [dec]:[chars]	ゾーンの変更に失敗しました。設定が不確定状態になっています。	iosxe-zbfw	プラットフォームに対して設定が大きすぎます。ファイアウォールポリシー統計情報などのサイズを小さくするか、他の機能を無効にすることを試みてください。
CPPHA-3-BULKSYNC	3-エラー	bulk sync processing failed to complete	-	-	-
CPPHA-3-CDMDONE	3-エラー	CPP [dec] microcode crashdump creation completed.	CDMは、マイクロコードクラッシュダンプの生成を完了しました。	-	LOGS_IDSHTI_ACTION
CPPHA-3-CHUNKALLOC	3-エラー	Chunk allocation failed [dec]	-	-	-
CPPHA-3-CHUNKCREATE	3-エラー	Chunk Create failed [dec]	-	-	-
CPPHA-3-CHUNKFREE	3-エラー	Chunk free failed [dec]	スタンバイでのCPP一括同期処理に失敗しました。	-	LOGS_IDSHTI_ACTION
CPPHA-3-EXMEMALLOC	3-エラー	exmem allocation failed	-	-	-
CPPHA-3-EXMEMBIND	3-エラー	bind to exmem failed to complete	-	-	-



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CPPHA-3-FAILURE	3-エラー	CPP [dec] failure [chars] detected	CPP 障害が検出されました。	cpp-ucode	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
CPPHA-3-FAULT	3-エラー	CPP:[dec].[dec] desc:[chars] det:[chars] class:[chars] sev:[chars] id:[dec] cppstate:[chars] res:[chars] flags:0x[hec] cdmflags:0x[hec]	QPP エラーが発生しました。	cpp-ucode	LOG_SID_NO_ACTION
CPPHA-3-FAULTCRASH	3-エラー	CPP [dec].[dec] unresolved fault detected initiating crash dump.	クラッシュダンプの開始時に未解決の障害が検出されました。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
CPPHA-3-FAULTRATE	3-エラー	CPP:[dec].[dec] desc:[chars] det:[chars] class:[chars] sev:[chars] id:[dec] cppstate:[chars] res:[chars] flags:0x[hec] cdmflags:0x[hec]	QPP エラーが発生しました。	cpp-ucode	LOG_SID_NO_ACTION
CPPHA-3-FDBQUERY	3-エラー	[chars] FDB query failed [dec] [chars]	-	-	-
CPPHA-3-INITFAIL	3-エラー	CPP [dec] initialization failed - [chars] [hex]	CPP 初期化に失敗しました。	cpp-sw	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
CPPHA-3-NOCDM	3-エラー	CPP [dec] CDM not running.	CDMプロセスが実行されていません。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
CPPHA-6-SYSINIT	6-情報	CPP HA system [chars].	CPP システムの初期化状態。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CPPHA-7-READY	7-デバッグ	CPP [dec] loading and initialization complete	CPP が正常にロードされ、初期化されました。 \\n\\nパケット転送用に設定する準備ができました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CPPHA-7-START	7-デバッグ	CPP [dec] [chars]	CPP を開始しています。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CPPHA-7-SYSREADY	7-デバッグ	CPP client process [chars] [dec] of [dec] ready.	CPP クライアントプロセスが開始され、 \\n\\nCPP HA サーバーに登録されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CPPOSLIB3CLEAN_NOTIFY	3-エラー	Failed to cleanup: [chars]	関数がデータをクリーンアップできませんでした。	cpp-sw	LOG_SID_NO_ACTION
CPPOSLIB3ERROR_NOTIFY	3-エラー	[chars] encountered an error	エラーメッセージをコンソールに出力します。	cpp-sw	LOG_SID_NO_ACTION
CPPOSLIB3GET_NOTIFY	3-エラー	Failed to get data: [chars]	関数がデータを取得できませんでした。	cpp-sw	LOG_SID_NO_ACTION
CPPOSLIB3INIT_NOTIFY	3-エラー	Failed to initialize: [chars]	関数の初期化に失敗しました。	cpp-sw	LOG_SID_NO_ACTION
CPPOSLIB3REGISTER_NOTIFY	3-エラー	Failed to register: [chars]	関数の登録に失敗しました。	cpp-sw	LOG_SID_NO_ACTION
CPPU3ERROR_NOTIFY	3-エラー	[chars]	UIエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
CPUNERQUEUESTUCK	0-緊急	The interface between the CPU and the switch has become stuck. The switch must now reset to clear this condition. Retrieval queue [dec]. \\n	CPU がネットワークと通信できなくなっています。	-	システムをリロードします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CPU_REDUN2INITSYS	2-クリティカル	[chars]	CPU冗長サブシステムの初期化中にソフトウェアエラーが発生しました。	-	十分なプロセッサメモリがあることを確認してください。 LOG_STD_ACTION
CPU_REDUN3MISCDEAD	3-エラー	[chars] [dec]	ハードウェアウォッチドッグが有効になっているときに、4ミリ秒のタイマー割り込みが長時間シャットオフされました。	-	LOG_STD_ACTION
CPU_REDUN3IDPROMACCESS	3-エラー	Alarm: [chars] [chars] [chars] [chars] [chars]	このアラームは、プロセッサがバックプレーンIDPROMにアクセスできない場合に表示されます。	-	LOG_STD_ACTION
CPU_REDUN3CAPAB_SIZE	3-エラー	Mismatch in [chars]. Active=[dec] Standby=[dec].	スタンバイCPUの機能がアクティブCPUの機能よりも低いことが報告されています。制限のタイプについては、メッセージテキストを参照してください。	-	スタンバイCPU機能が十分であることを確認します。 LOG_STD_ACTION
CPU_REDUN3CAPAB_VERS	3-エラー	Mismatch in [chars]. Active=[dec].[dec] Standby=[dec].[dec].	スタンバイCPUのバージョンがアクティブCPUのバージョンよりも下位であることが報告されています。制限のタイプについては、メッセージテキストを参照してください。	-	スタンバイCPUのバージョン番号を確認します。 LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CRU_REDUN3CAPABILITIES	3-エラー	Alarm: [chars] [chars] [chars] [chars] [chars]	このアラームは、スタンバイプロセッサによって報告された機能がアクティブプロセッサよりも少ない場合に表示されます。これらのプロセッサの冗長性は条件付きであり、スイッチオーバーによってシステム制御が部分的に失われる可能性があります。	-	LOG_STD_ACTION
CRU_REDUN3DRMRMSG	3-エラー	Missing [chars] driver support on Standby. Active=[dec].[dec]	スタンバイ CPU は、アクティブ CPU で使用可能ないずれかのドライバをサポートしていません。スイッチオーバーが発生すると、対応するラインカードがダウンします。	-	スタンバイ CPU でソフトウェアのアップグレードが必要になる場合があります。 LOG_STD_ACTION
CRU_REDUN3DRMRVRSNS	3-エラー	Mismatch in [chars] driver versions. Active=[dec].[dec] Standby=[dec].[dec].	スタンバイ CPU のバージョンがアクティブ CPU のバージョンよりも下位であることが報告されています。制限のタイプについては、メッセージテキストを参照してください。接続が失われる原因になることがあります。	-	スタンバイ CPU でソフトウェアのアップグレードが必要になる場合があります。 LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CPUREDN3HSA_SVCS	3-エラー	[chars] [chars]	CPU 冗長サービスに影響するエラーが発生しました。試行された内容と失敗した内容の詳細が出力されます。	-	LOG_STD_ACTION
CPUREDN3GT_SIALS_REG	3-エラー	Parity Error on PCI Bus from PCI Device	PCI バスに接続されている GT64120 PCI デバイスの検証中に、PCI バスでパリティエラーが発生しました。	ons155xx-cpu	GT64120 デバイスかどうかを確認します。 LOG_STD_ACTION
CPUREDN3COSEN_SIAES	3-エラー	Alarm: [chars] [chars] [chars] [chars] [chars]	このアラームは、プロセッサの冗長状態とピアの状態に整合性がない場合、またはソフトウェアの状態とハードウェアの状態に整合性がない場合に表示されます。	-	LOG_STD_ACTION
CPUREDN3INI_ERROR	3-エラー	[chars] [dec] [dec]	サブシステム初期化エラーが発生しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CPUREDN3NIRPT_HCG	3-エラー	[chars] [dec] sec [chars] = [hec]	割り込みルーチンの実行時間が長すぎたため、CPU 冗長プロセスが長時間実行されませんでした。	-	LOG_STD_ACTION
CPUREDN3NVAID_CUSIAES	3-エラー	Detected invalid redundancy states local = [chars] peer = [chars]	冗長状態の無効な組み合わせが検出されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CPU_REDUN3NVALDMSG	3-エラー	Incorrectly formatted message 0x[hec] 0x[hec] received by [chars]	互換性のないイメージバージョンが原因で、ピア CPU から一貫性のないメッセージデータを受信しました。	-	LOG_STD_ACTION
CPU_REDUN3LOCK_HRR	3-エラー	Can't get Global Lock	ピア CPU は調停ロックを解除しません。	-	ローカル CPU とピア CPU の両方がバックプレーンに完全に装着されていることを確認します。ピア CPU の正常性を確認します。 LOG_STD_ACTION
CPU_REDUN3ICADACCESS	3-エラー	Alarm: [chars] [chars] [chars] [chars] [chars]	このアラームは、プロセッサが複数のラインカードのラインカードアクセステストに失敗した場合に表示されます。	-	LOG_STD_ACTION
CPU_REDUN3USIAUSRG	3-エラー	Status error in PCI device [dec]	PCI バスに接続されている PCI デバイスの検証中に、PCI デバイスの PCI ステータスレジストリエラーが検出されました。	ons155xx-cpu	有効な PCI デバイス Manhattan かどうかを確認します。 LOG_STD_ACTION
CPU_REDUN3PCI_TEST	3-エラー	Alarm: [chars] [chars] [chars] [chars] [chars]	このアラームは、プロセッサがオンライン診断内部 PCI バステストに失敗した場合に表示されます。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CR_FDUN3MNONMATCH</del>	3-エラー	Error/Mismatch in reading Vendor ID for PCI device [dec]	PCI バスに接続されている PCI デバイスの検証中に、PCIベンダー ID のエラー/不一致が検出されました。	ons155xx-cpu	接続されている PCI デバイスのベンダー ID が次のようなマクロ値になっているか確認します。 <del>CR_FDUN3MNONMATCH</del>
<del>CR_FDUN3PCMCIA_TEST</del>	3-エラー	Alarm: [chars] [chars] [chars] [chars] [chars]	このアラームは、プロセッサがオンライン診断内部 PCMCIA スロットテストに失敗した場合に表示されます。	-	LOG_STD_ACTION
<del>CR_FDUN3PIHR_COMM</del>	3-エラー	Alarm: [chars] [chars] [chars] [chars] [chars]	このアラームは、ピアプロセッサが存在するものの、キープアライブを応答または送信していない場合に表示されます。	-	LOG_STD_ACTION
<del>CR_FDUN3PIHR_MISNG</del>	3-エラー	Alarm: [chars] [chars] [chars] [chars] [chars]	このアラームは、ピアプロセッサが見つからないか、検出できない場合に表示されます。アクティブプロセッサは現在保護されていません。	-	LOG_STD_ACTION
<del>CR_FDUN3PIHR_SEMRYBR</del>	3-エラー	Invalid peer CPU severity [dec] current peer register=0x[hec]	ピア CPU が無効な重大度値を報告しています。	-	ローカル CPU とピア CPU の両方がバックプレーンに完全に装着されていることを確認します。ピア CPU の正常性を確認します。 LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CPUREDUN3HRS_CRCES	3-エラー	Alarm: [chars] [chars] [chars] [chars] [chars]	このアラームは、アクティブプロセッサが、スタンバイプロセッサから読み取られたアクティブ/スタンバイビットの不良パリティを検出している場合に表示されます。	-	LOG_STD_ACTION
CPUREDUN3HRS_SIAE_HRR	3-エラー	Invalid peer CPU state [chars] current peer register=0x[hec]	ピア CPU が無効な冗長状態を報告しています。	-	ローカル CPU とピア CPU の両方がバックプレーンに完全に装着されていることを確認します。ピア CPU の正常性を確認します。 LOG_STD_ACTION
CPUREDUN3RCSF_FAIL	3-エラー	Attempt to sync running config to standby failed	スタンバイ CPU に実行中の構成ファイルを送信できません。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CPUREDUN3READBACK_HRR	3-エラー	Can't change my state. desired state [chars] read-back [chars]	ローカル CPU が冗長状態に必要な計算値に設定できません。	-	ローカル CPU の正常性を確認します。 LOG_STD_ACTION
CPUREDUN3IDPROM_MACH	3-エラー	Alarm: [chars] [chars] [chars] [chars] [chars]	このアラームは、バックプレーン IDPROM から読み取られたスロット ID が SRC から読み取られたスロット ID と一致しない場合に表示されます。	-	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CPU_REDUN3SRC_TEST	3-エラー	Alarm: [chars] [chars] [chars] [chars] [chars]	このアラームは、プロセッサがオンライン診断内部 SRC テストに失敗した場合に表示されます。	-	LOG_STD_ACTION
CPU_REDUN3STARTUP_SYNC_FAIL	3-エラー	Attempt to sync [chars] config to standby failed	スタートアップまたはプライベート構成ファイルをスタンバイ CPU に送信できません。	-	LOG_STD_NO_ACTION
CPU_REDUN3SUBSYS_COMPAT	3-エラー	[chars] [chars] software subsystem. Active=[dec] Standby=[dec].	スタンバイ CPU ソフトウェアサブシステムが古いか、欠落しています。ソフトウェアサブシステムタイプについては、メッセージテキストを参照してください。スイッチオーバー時に機能が失われる可能性があります。	-	スタンバイ CPU でソフトウェアのアップグレードが必要になる場合があります。 LOG_STD_ACTION
CPU_REDUN3SW_AEM_MISMATCH	3-エラー	Software state [chars] doesn't reflect local hardware [chars]	ソフトウェアの状態が基盤となるハードウェアの冗長状態に準じていません。	-	LOG_STD_ACTION
CPU_REDUN3UART_FAILURE	3-エラー	Alarm: [chars] [chars] [chars] [chars] [chars]	このアラームは、プロセッサがコンソール UART で文字を送信できない場合に表示されます。機器に障害が発生している可能性を示します。	-	リロードしても症状が続く場合は、プロセッサモジュールを取り外して交換してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<u>CR</u> <u>RED</u> <u>UNKNOWN</u> <u>COMMON</u>	3-エラー	Alarm: [chars] [chars] [chars] [chars] [chars]	別のソフトウェアイメージを持つスタンバイプロセッサに対してアサートされたアラームが表示される場合は、アクティブプロセッサが復号化できないことを警告するピアのアラーム状態を示しています。アラームがアクティブプロセッサに対してアサートされている場合は、ソフトウェアエラー状態を示しています。	-	LOG_STD_ACTION
<u>CR</u> <u>RED</u> <u>UNKNOWN</u> <u>MSG</u>	3-エラー	Unknown message type 0x[hec] received by [chars]	ピア CPU から不明なメッセージタイプを受信しました。これは、互換性のないイメージバージョンが原因である可能性があります。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CR_FD_UNKNOWN_ALARM</del>	3-エラー	Alarm: [chars] [chars] [chars] [chars] [chars]	別のソフトウェアイメージを持つスタンバイプロセッサに対してアサートされたアラームが表示される場合は、アクティブプロセッサが復号化できないことを警告するピアのアラーム状態を示しています。アラームがアクティブプロセッサに対してアサートされている場合は、ソフトウェアエラー状態を示しています。	-	LOG_STD_ACTION
<del>CR_FD_REPROGRAM_CPU</del>	4-警告	Active CPU FPGA has been \nreprogrammed. Please remove and re-insert the CPU in slot [dec] or\npower-cycle the box for the new FPGA to take effect.	アクティブ CPU FPGA が再プログラムされました。この CPU は古い FPGA で実行されており、ホットスワップするか、システムの電源を再投入して新しい FPGA を有効にする必要があります。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CR_FD_NON_CFG</del>	4-警告	Non-volatile configuration memory is not present	startup-config がありません。手動によるユーザーの erase コマンドまたは startup-config への書き込みの中断が原因である可能性があります。	-	copy running-config startup-config を実行して、現在のシステム設定を保存します。 LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CPUREDUNPROTECTED	4-警告	[chars] [dec] [chars]	ピア CPU が存在するにもかかわらず、システムが非保護モードで長時間動作しています。	-	ピア CPU の正常性を確認します。メンテナンスモードに設定して、エラーメッセージを意図的に抑制します。 LOG_STD_ACTION
CPUREDUNCOMPATIBLE	5-通知	Peer CPU hardware and software is fully compatible.	スタンバイ CPU H/W ドライバとソフトウェアサブシステムのバージョンと機能が一致しています。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CPUREDUNEHSA_CSRSP	5-通知	Sending [chars] = [dec]	CPU EHSA 冗長サービスの正常な応答です。送信内容の詳細が出力されます。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CPUREDUNFORCE_CLOSE	5-通知	Forcibly closing fd: [dec] name:[chars]	スレーブでファイルアクティビティタイムアウトが発生しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CPUREDUNCONFIG_SWITCHOVER	5-通知	[chars] [dec]	ネゴシエートされたスイッチオーバーによるリロードの実行中です。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CPUREDUNSHREXITIOS	5-通知	Peer CPU has exited IOS	ピア CPU が IOS を終了しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CPUREDUNSHREMOVED	5-通知	Peer CPU has been removed from the chassis	ピア CPU がシャーシから取り外されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CPUREDUNRCSF_SYNCED	5-通知	Running config successfully synced to standby	実行中の構成ファイルがスタンバイ CPU に送信されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CR <u>EDNS</u> HO <u>DC</u> MM <u>DOWN</u>	5-通知	[chars]	アクティブCPUが通信の喪失を示しているため、スタンバイをリロードしています。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CR <u>EDNS</u> ST <u>AR</u> UC <u>ON</u> ES <u>NCED</u>	5-通知	Startup config successfully synced to standby	スタートアップ構成ファイルがスタンバイCPUに送信されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CR <u>EDNS</u> ST <u>EM</u> M <u>AT</u> CH <u>ED</u>	5-通知	[chars]	ハードウェアおよびソフトウェアの状態の不一致によりリロードしています。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CR <u>EDNS</u> ST <u>AT</u> US <u>CHG</u>	5-通知	[chars] sev [dec] peer is [chars] sev [dec]	CPU ハードウェア冗長性のステータスが変更されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CR <u>EDNS</u> SW <u>IC</u> H <u>OVER</u>	5-通知	Switchover occurred. Reason: [chars]	CPU スイッチオーバーが発生しました。報告された理由は、エラーメッセージテキストに表示されます。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CR <u>EDNS</u> ST <u>EM</u> PT <u>RE</u> MG	5-通知	Msgtype [chars] sent by [chars] unsupported by peer.	ピアが、このCPUから送信されたメッセージを認識できなかったと応答しました。イメージのバージョンが異なることが原因である可能性があります。	-	スタンバイCPUでソフトウェアのアップグレードが必要になる場合があります。 LOG_STD_ACTION
CR <u>EDNS</u> HO <u>LD</u> AS <u>AC</u> ME	6-情報	After returning to ROM by [chars]	スイッチオーバーなしのシステム起動を通知する情報メッセージです。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CRUNDEHBASEMENT</del>	6-情報	[chars] [chars]	重大な EHSA 冗長サービスイベントが発生しました。詳細が出力されません。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CRUNDEUNNGCONCFG</del>	6-情報	Running config on this CPU has possibly changed	実行中の構成ファイルが変更された可能性を通知する情報メッセージです。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CRUNDEVARCONCFG</del>	6-情報	Startup config on this CPU has possibly changed	スタートアップ構成ファイルの変更を通知する情報メッセージです。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CRKCNERRKASRIALD</del>	3-エラー	Assert failed at line [dec] from func [chars] in file [chars]	グローバルレベルでのアサートの失敗が検出されました。	cmts-platform	エラーをコピーして TAC に送信してください。TAC チームはケーブルチームに連絡して、このエラーが発生した理由を確認できます。
<del>CRKCNERRKCNASRIALD</del>	3-エラー	Assert failed at line [dec] from func [chars] in file [chars] for client [dec]	クライアントレベルでのアサートの失敗が検出されました。	cmts-platform	エラーをコピーして TAC に送信してください。TAC チームはケーブルチームに連絡して、このエラーが発生した理由を確認できます。
<del>CRKCNCLNE3PCIXERR</del>	3-エラー	IPC send failure: client=[dec] entity=[dec] ses=[dec]/[dec] msg=[dec] err=[chars]	IPC 送信に失敗しました。	cmts-platform	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CRKCNBMTUUNAVLBE	3-エラー	cr10k client ses is down err:[dec]	<p>アプリケーションコードが、ISSU ネゴシエーションが終了する前にネゴシエートされた MTU を取得しようとしています。</p> <p>err:1 は、ISSU ネゴシエーションが完了していないことを意味します。</p> <p>err:2 は、ISSU ネゴシエーションが開始されていないことを意味します。通常、トレースバック復号化により、MTU 取得の試行が早すぎるとルーチンが特定できます。ほとんどの場合、適切なサイズのメッセージバッファを割り当てるためにメッセージ MTU を取得しようとするのは、メッセージ送信ルーチンです。メッセージが重要でない場合、または送信失敗時に再送信される場合は、MTU を取得する前に <code>cr10k_drt_get_ses_up_for_apps</code> を呼び出すことで修正できます。</p>	cmts-platform	エラーをコピーして TAC に送信してください。TAC チームはケーブルチームに連絡して、このエラーが発生した理由を確認できます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CR10K_CLNT3-TIMEOUT	3-エラー	Timeout waiting for [chars] slot [dec]/[dec]	指摘されたイベントの待機中にタイムアウトしました。	cmts-platform	エラーをコピーしてTACに送信してください。TACチームはケーブルチームに連絡して、このエラーが発生した理由を確認できます。
CR10KBH-1-INITFAIL	1-アラート	[chars] initialization failure	バックホールイーサネットハードウェアの初期化に失敗しました。	ubr10k-sw	LOG_STD_ACTION
CR10KBH-B2B_LINKDOWN	3-エラー	[chars] B2B port [dec] changed state to down	B2B インターフェイスのリンク状態がダウンに変更されました。	ubr10k-sw	B2B インターフェイスの SFP+ とワイヤのステータスを確認します。
CR10KBH-B2B_SFP_MISSING	3-エラー	[chars] B2B port [dec] SFP+ missing	10 ギガビットイーサネット SFP+ が B2B インターフェイスから削除されました。	ubr10k-sw	10 ギガビットイーサネット SFP+ を B2B インターフェイスに挿入します。
CR10KBH-1-ADD_VLAN_FAIL	3-エラー	interface type [chars] slot [dec] subunit [dec] vc [dec] : [chars]	インターフェイスをサポートするために必要なデータがありません。	ubr10k-sw	LOG_SIDSHTCH_ACTION
CR10KBH-3-MAXADDR	3-エラー	[chars] total addresses greater than [chars]	アドレスフィルタ内のアドレスの数が大きすぎます。	ubr10k-sw	LOG_STD_ACTION
CR10KBH-3-VLAN_EXCEED	3-エラー	[chars] vlanid [dec] Radian VLAN TCAM table full	Radian に最大 4K の VLAN TCAM エントリがあります。	ubr10k-sw	LOG_SIDSHTCH_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CRICKBBSFP_BAD_HW	3-エラー	Interface [chars] TenGigabit Ethernet module SFP+ has bad HW	TenGigabit Ethernet SFP+が読み込み不 能です。CRC エ ラーまたは Tx 障 害が発生していま す。	ubr10k-sw	新しい10ギガビッ トイーサネット SFP+をバックホー ルインターフェイ スに挿入します。
CRICKBBSFP_MISSING	3-エラー	Interface [chars] TenGigabit ethernet module SFP+ missing	10ギガビットイー サネット SFP+が バックホールイン ターフェイスから 削除されました。	ubr10k-sw	10ギガビットイー サネット SFP+を バックホールイン ターフェイスに挿 入します。
CRICKBBSFP_NON_TEN_GIGE	3-エラー	Interface [chars] Inserted module not TenGigabit ethernet module SFP+	非 10ギガビット イーサネット SFP+ がバックホールイ ンターフェイスに 挿入されました。	ubr10k-sw	10ギガビットイー サネット SFP+を バックホールイン ターフェイスに挿 入します。
CRICKBBSFP_SECURITY_FAIL	3-エラー	Interface [chars] TenGigabit Ethernet module SFP+ is not CISCO approved	10ギガビットイー サネット SFP+が シスコのEEPROM セキュリティ チェックに失敗し ました。	ubr10k-sw	承認されたベン ダーの SFP+を バックホールイン ターフェイスに挿 入します。
CRICKBBSFP_SPURIOUS	3-エラー	Interface [chars] TenGigabit Ethernet module SFP+ is a duplicate spurious	10ギガビットイー サネット SFP+の ベンダーとシリア ル番号が別のSFP+ と重複していま す。	ubr10k-sw	承認されたベン ダーの SFP+を バックホールイン ターフェイスに挿 入します。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CR10KBH3WRING_ERR	3-エラー	Wrong wiring detected at [chars] interconnect portportnum: [dec] please	このエラーメッセージは、ローカルインターコネクポートのリンクステータスがリモートインターコネクポートのリンクステータスと一致しない場合に出力されます。アクティブとスタンバイの間で対応するインターコネクポートを接続するには、ケーブルファイバを使用する必要があります。エラーメッセージが出力されたら、次の点を確認してください。 1 if	ubr10k-sw	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
CR10KBH6B2B_LINKUP	6-情報	[chars] B2B port [dec] changed state to down	B2B インターフェイスのリンク状態がアップに変更されました。	ubr10k-sw	LOG_SID_NO_ACTION
CR10KBH6B2B_SFP_OK	6-情報	[chars] B2B port [dec] SFP+ inserted	10 ギガビットイーサネット SFP+ が B2B インターフェイスに挿入されました。	ubr10k-sw	LOG_SID_NO_ACTION
CR10KBH6B2B_MAC_FULL	6-情報	MAC accounting entries full for Radian in slot [chars]	Radian に、最大 256 の入力および 256 の出力 MAC アカウンティングエントリがあります。	ubr10k-sw	LOG_SID_SH_TECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CR10KBH-6-SFPP_OK	6-情報	Interface [chars] 10GBASE-[chars] TenGigabit ethernet module SFP+ inserted	10ギガビットイーサネット SFP+ がバックホールインターフェイスに挿入されました。	ubr10k-sw	LOG_SID_NO_ACTION
CRASH_DUMP3FILE_OP	3-エラー	FILE operation [chars] failed CRASH DUMP May not be successfull	DSP クラッシュの詳細をダンプするためのファイル操作に失敗しました。エラーメッセージは、ソフトウェアの問題であるか、ディスク容量が不足していることが原因である可能性があります。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CRASH_DUMP6ABORT	6-情報	CRASH DUMP aborted for device [dec]	クラッシュダンプが中止されました。クラッシュダンプが成功しない可能性があります。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CRASH_DUMP6TIMEOUT	6-情報	CRASH DUMP may not be successfull for the device [dec]	診断メッセージの待機中にクラッシュダンププロセスがタイムアウトしました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CRBEMNECRBRTERRR	3-エラー	CRB Runtime Exception: [chars]	CRB ランタイムの例外が発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
CRIMONDBASEMEMLEAK	3-エラー	Database memory leak detected in [chars] database [chars]/[chars]/[chars] size: %llu byte callsite: %016lHX	データベースメモリでメモリリークが検出されました。リークされたオブジェクトは名前で識別されません。	crimson	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CRIMSON-3-INITFAIL	3-エラー	Initialization of the IOS operational database facility failed [chars].	-	-	-
CRIMSON-INIT_FAIL_FLUSH	3-エラー	Initialization of the IOS operational database flush facility failed.	予期しない状態が発生したため、IOS 運用データベースのフラッシュ機能が開始されませんでした。外部エージェントは、IOS 運用データベースの内容にアクセスできません。	crimson	LOG_STD_ACTION
CRIMSON-INIT_FAIL_REDO	3-エラー	Initialization of the IOS operational database redo facility failed.	予期しない状態が発生したため、IOS 運用データベースのやり直し機能が開始されませんでした。これは重大な問題であり、IOS 運用データベース機能が動作しなくなることを意味します。	crimson	LOG_STD_ACTION
CRIMSON-INIT_FAIL_GC	3-エラー	Unable to start the garbage collection process for the IOS config database	IOS コンフィギュレーションデータベースガベージコレクションを開始できませんでした。ガベージコレクションプロセスがないと、古いオブジェクトはクリーンアップされません。	crimson	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CRIMSONDBADNAL</del>	3-エラー	Data validation of the IOS configuration database failed [chars].	-	-	-
CRIMSONNESIED_LOCK	3-エラー	Database already locked by [chars].	すでにロックされている IOS 運用データベースを再度ロックするように要求されるという予期しない状態が発生しました。この問題は、運用データが変更されたときに外部エンティティが更新を受信しない可能性があることを意味します。	crimson	LOG_STD_ACTION
<del>CRIMSONREACKINGSM</del>	3-エラー	Unable to start the garbage collection process for the NIOS config database	NGIOS コンフィギュレーションデータベース ガベージコレクションを開始できませんでした。ガベージコレクションプロセスがないと、古いオブジェクトはクリーンアップされません。	crimson	LOG_STD_ACTION
CRIMSONUPDATE_FAIL	3-エラー	Processing of a IOS operational database update failed [chars].	-	-	-
CRIMSONREFERENCE_STUBBED	0-緊急	stubbed [chars] is referenced	-	-	""

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CRITICAL</del>	2-クリティカル	QFP Crypto device Proxy IPC interface initialization failure result: [dec].	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP 暗号化デバイスプロキシの初期化により、IPC インターフェイスの初期化に失敗したことが検出されました。このような状況下では、QFP 暗号化デバイスプロキシは機能しません。	qfp-ipsec keyword:none	LOG_STD_ACTION
<del>CRITICAL</del>	2-クリティカル	QFP Crypto device Proxy SA Create failed Error code: [dec].	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP 暗号化デバイスのプロキシメッセージ処理でIPSec SA を作成できませんでした。このような状況下では、QFP 暗号化デバイスプロキシは機能しません。	qfp-ipsec keyword:none	LOG_STD_ACTION
<del>CRITICAL</del>	2-クリティカル	QFP Crypto device Proxy registered invalid message handlers source: [chars].	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP 暗号化デバイスプロキシが無効なメッセージハンドラに登録されました。このような状況下では、QFP 暗号化デバイスプロキシは機能しません。	qfp-ipsec keyword:none	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>QFPDMPROXYBMSG</del>	3-エラー	QFP Crypto device Proxy received bad length message type [dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP 暗号化デバイスプロキシが、コントロールプレーンから破損したメッセージを受信しました。このメッセージは無視されます。	qfp-ipsec keyword:none	LOG_STD_ACTION
<del>QFPDMPROXYNMSG</del>	3-エラー	QFP Crypto device Proxy received invalid message type [dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP 暗号化デバイスプロキシが、コントロールプレーンから無効なメッセージを受信しました。このメッセージは無視されます。	qfp-ipsec keyword:none	LOG_STD_ACTION
<del>QFPDMPROXYALOHED</del>	3-エラー	QFP Crypto device Proxy [chars] message lost due to message buffer allocation failure.	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP 暗号化デバイスプロキシメッセージ処理で、メッセージバッファの割り当てエラーが検出されました。このような状況が発生した場合、メッセージは失われます。	qfp-ipsec keyword:none	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CRYPTOENCRYPT</del>	3-エラー	QFP Crypto device Proxy [chars] message lost due to message sent failure result: [dec].	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP 暗号化デバイスプロキシメッセージ処理で、メッセージ送信の失敗が検出されました。このような状況が発生した場合、メッセージは失われます。	qfp-ipsec keyword:none	LOG_STD_ACTION
<del>CRYPTOENCRYPT</del>	0-緊急	Encryption audit check found the wrong level of encryption in this image	監査チェックにより、IOS イメージ内の暗号化権限で非暗号化イメージの暗号化が確認されたか、または暗号化が含まれる IOS イメージ内の不適切な強度が確認されました。暗号化の使用は、米国の輸出法および規制に違反する可能性があります。	-	シスコに連絡して、交換用の IOS イメージを入手してください。
<del>CRYPTOENCRYPT</del>	3-エラー	Cisco PSB security compliance violation is detected. Use of [chars] by [chars] is denied	セキュリティコンプライアンス違反が検出されました。An attempt to use cryptography [chars] that is restricted	-	Cisco PSB が承認した暗号化方法を使用するか、自己責任でアクティブなコンプライアンスプロファイルを削除します。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CISCOENSCOMPENHSA</del>	3-エラー	Cisco PSB security compliance violation is detected. Use of weak [dec] bit key is denied	セキュリティコンプライアンス違反が検出されました。シスコの内部要件によって制限され、シスコ製品セキュリティベースライン PSB によって定義されている脆弱なキーで RSA 暗号化を使用する試みが拒否されました。	-	Cisco PSB が承認した暗号化方法を使用するか、自己責任でアクティブなコンプライアンスプロファイルを削除します。
<del>CISCOENSCOMPENHSA</del>	3-エラー	FIPS security compliance violation is detected. Use of [chars] by [chars] is denied	FIPS セキュリティコンプライアンス違反が検出されました。使用されている暗号化は脆弱であると見なされており、FIPS によって設定された要件に違反しています。	-	FIPS 承認済みの暗号化方式を使用するか、FIPS モードを無効にしてデバイスをリロードします。
<del>CISCOENSCOMPENHSA</del>	4-警告	Encryption audit check could not be performed	不適切なシステム設定が原因で、IOS イメージ内の暗号化権限を検証する監査チェックを実行できませんでした。	-	この IOS イメージに暗号化を含める権限があることを手動で確認します。
<del>CISCOENSCOMPENHSA</del>	4-警告	Cisco PSB security compliance has been disabled	シスコの内部要件と、シスコ製品セキュリティベースライン PSB による定義が無効になっています。	-	弱い暗号化が許可されるようになるため、慎重に続行してください。

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>(R)P(C)S(C)M(IN)S(V)A(K)S</del>	4-警告	RSA keypair [chars] is in violation of Cisco security compliance guidelines and will be rejected.	弱いキーでRSA暗号化を使用しようとする試みが検出されました。セキュリティのため、2048以上のRSAキーサイズを推奨します。短いキーサイズは拒否されます。	-	サービスの中断を回避するために、キーサイズを2048以上に指定してキーを再生成します。
<del>(R)P(C)S(C)M(IN)S(F)O(R)</del>	5-通知	Cisco PSB security compliance is being enforced	シスコの内部要件と、シスコ製品セキュリティベースラインPSBによる定義が適用されています。	-	特に対処の必要はありません。
<del>(R)P(C)S(C)M(IN)S(E)X(C)E(P)T</del>	5-通知	Cisco PSB security compliance exception has been added by [chars] for use of [chars]	シスコの内部要件と、シスコ製品セキュリティベースラインPSBによる定義が適用されています。	-	特に対処の必要はありません。
<del>(R)P(C)S(C)M(IN)S(H)A(B)E(S)H</del>	5-通知	DH Table Size has reached [dec] percent full mark. Priority changed to High	不十分なシステム設定が原因で、IOSイメージ内の暗号化権限を検証する監査チェックを実行できませんでした。	-	「なし」
<del>(R)P(C)S(C)M(IN)S(H)A(B)E(S)LOW</del>	5-通知	DH Table Size was reached [dec] percent full mark. Priority changed to Low	不十分なシステム設定が原因で、IOSイメージ内の暗号化権限を検証する監査チェックを実行できませんでした。	-	「なし」



機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CRCRYPTOHW</del>	4-警告	Crypto hardware is enabled and it does not support HA operation '[chars]'	暗号化ハードウェアが有効になっていますが、このハードウェアはキーの挿入/抽出などの HA 操作をサポートしていません。	-	暗号化ハードウェアを HA 動作をサポートするハードウェアに交換するか、このハードウェアを無効にしてソフトウェア暗号化エンジンを使用します。
<del>CRCRYPTOERR</del>	3-エラー	Attempt to failover IPsec SA %i:%i failed due to [chars]. No	HA アクティブデバイスがスタンバイデバイスへの IKE SA の状態をチェックポイントしようとしたのですが、スタンバイデバイスはスタンバイ IKE SA を作成できませんでした。	ipsec-ha	ログレベル WARNING で他のエラーメッセージを探るか、デバッグをオンにして失敗の具体的な理由を探します。
<del>CRCRYPTOERR</del>	3-エラー	Start of HA IPsec update process failed	IPsec HA プロセスの開始に失敗しました。更新がアクティブからスタンバイに送信されません。	ipsec-ha	IPsec HA セットアップの一部である場合、ボックスを再起動する必要があります。
<del>CRCRYPTOHW</del>	4-警告	Crypto hardware is enabled and it does not support HA operation '[chars]'	暗号化ハードウェアが有効になっていますが、このハードウェアはキーの挿入/抽出などの HA 操作をサポートしていません。	-	暗号化ハードウェアを HA 動作をサポートするハードウェアに交換するか、このハードウェアを無効にしてソフトウェア暗号化エンジンを使用します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CRYPTO_RSA_ISSU_CLIENT_BUFFER	3-エラー	Crypto RSA ISSU client failed to get buffer for message.\n Error: [dec] [chars]	暗号化 RSA ISSU クライアントが、ネゴシエーションメッセージを\n構築するためのバッファを取得できませんでした。結果として、スタンバイユニットにネゴシエーション\nメッセージを送信できません。ネゴシエーションに問題があると、\nスタンバイユニットは起動できません。	crypto_rsa	show logging および show checkpoint client
CRYPTO_RSA_ISSU_INIT	3-エラー	Crypto RSA ISSU client initialization failed to [chars]. Error: [dec] [chars]	暗号化 RSA ISSU クライアントを開始できませんでした。その結果、\nISSUのアップグレードまたはダウングレードが実行されると、\n致命的な障害が発生します。	crypto_rsa	LOGS_IDS_HTECH_ACTION
CRYPTO_RSA_ISSU_INVALID_SESSION	3-エラー	Crypto RSA ISSU client does not have a valid registered session.	暗号化 RSA ISSU クライアントに有効な登録済みセッションがありません。 \nセッションに問題がある場合、スタンバイユニットを\n起動できません。	crypto_rsa	show issu capability entries <client_id>、\n\nshow issu session <client_id>、および\n\nshow issu negotiated capability <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CRPIORSAISSU_MGNOICK	3-エラー	Crypto RSA ISSU client message type [dec] is not compatible	暗号化 RSA ISSU クライアントが、ピアユニットから互換性のない \nメッセージを受信しました。メッセージに互換性がないため、\nこのユニットでは処理できません。	crypto_rsa	show issu message group <client_id> および \n show issu session <client_id> および \n show issu negotiated version <session_id>
CRPIORSAISSU_MGSE	3-エラー	Crypto RSA ISSU client failed to get the MTU for message type [dec]. \n Error: [dec] [chars]	暗号化 RSA ISSU クライアントは、指定されたメッセージの MTU \n を計算できませんでした。 dot1x ISSU クライアントは、スタンバイユニットにメッセージを送信できません。	crypto_rsa	show issu message group <client_id> および \n show issu session <client_id> および \n show issu negotiated version <session_id>
CRPIORSAISSU_MGCAID	3-エラー	Crypto RSA ISSU client failed to send negotiation message. \n Error: [dec] [chars]	暗号化 RSA ISSU クライアントが、ピアデバイスにセッションネゴシエーション \n メッセージを送信できませんでした。 ISSU ネゴシエーションに問題がある場合、 \n スタンバイユニットを起動できません。	crypto_rsa	show logging および show checkpoint client
CRPIORSAISSU_MGONCO	3-エラー	Crypto RSA ISSU client encountered unexpected client nego_done. \n Error: [dec] [chars]	暗号化 RSA ISSU クライアントで、予期しないクライアント \n ネゴシエーションが実行されました。	crypto_rsa	show issu session <client_id> および \n show issu negotiated capability <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CMPORSAISSUNHCRV</del>	3-エラー	Crypto RSA ISSU client failed to register session information.\n\nError: [dec] [chars]	暗号化 RSA ISSU クライアントがセッション情報を登録できませんでした。 \n\nセッションに問題がある場合、スタンバイユニットを\n\n起動できません。	crypto_rsa	show issu capability entries <client_id>、\n\nshow issu session <client_id>、および\n\nshow issu negotiated capability <session_id>
<del>CMPORSAISSUNHCRV</del>	3-エラー	Crypto RSA ISSU client failed to unregister session information.\n\nError: [dec] [chars]	暗号化 RSA ISSU クライアントがセッション情報を登録解除できませんでした。	crypto_rsa	show issu session <client_id> および\n\nshow issu negotiated capability <session_id>
<del>CMPORSAISSUNHCRV</del>	3-エラー	Crypto RSA ISSU client [chars] transform failed for message type [dec].\n\nError: [dec] [chars]	暗号化 RSA ISSU クライアントはメッセージを変換できませんでした。 \n\n送信変換が失敗した場合、\n\nチェックポイントメッセージをスタンバイユニットに送信できなくなります。 \n\n受信変換が失敗した場合は、\n\nチェックポイントメッセージをスタンバイユニットに\n\n適用できません。どちらの場合も、暗号化 RSA の状態は\n\nアクティブユニットと一致しません。	crypto_rsa	show issu session <client_id> および\n\nshow issu negotiated version <session_id>
<del>CMPCHINSMDFUIMUE</del>	3-エラー	Invalid platform default value token: [chars]	-	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CRPCSEHIBSPACOMUE</del>	3-エラー	Invalid platform level value token: [chars]	-	-	LOG_STD_ACTION
<del>CRPCSEHIBMUPACMUS</del>	3-エラー	No valid platform level values specified	-	-	LOG_STD_ACTION
<del>CRPCSEHIBROMWHEID</del>	3-エラー	Error in updating rommon variable	-	-	LOG_STD_ACTION
<del>CRPCSEHIBSASHEID</del>	3-エラー	Update of rommon variable failed: retcode=[dec]	ROMMON 変数を更新するためのコールに失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION
<del>CRPCSEHIBROMOMUE</del>	6-情報	Invalid throughput option [dec] kbps foundupdating rommon to [dec] kbps	暗号化スループットの ROMMON のスループットオプションが無効です。スループットオプションをデフォルト値にリセットします。	-	アクションは不要です。情報提供メッセージ
<del>CRPCSEHIBROMOML</del>	6-情報	Current rommon value: [chars]	-	-	-
<del>CRPCSEHIBSRBASIC</del>	6-情報	Tier Based License Support: [dec]	-	-	-
<del>CRPCSEHIBSHEBLOCKD</del>	6-情報	Network Essentials is enabled higher throughput blocked	-	-	-
<del>CRPCSEHIBSHEIMED</del>	6-情報	HSECK9 is disabled: bandwidth restricted to 250Mbps	-	-	-
<del>CRPCSEHIBSHEICSHED</del>	6-情報	License registration failed rc=[dec]	ライセンス要求に失敗しました。	-	他のログ/デバッグを調べて、失敗の理由を確認してください。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CRYPTO-HW-SEC-REQ-9</del>	6-情報	License request failed rc=[dec]	HSECK9 ライセンス要求に失敗しました。	-	他のログ/デバッグを調べて、失敗の理由を確認してください。
<del>CRYPTO-HW-SEC-REQ-9</del>	6-情報	License request failed rc=[dec] sle_ret_val=[dec]	ライセンス要求に失敗しました。データプレーンは、プラットフォームのデフォルトスループットレベルを使用します。	-	他のログ/デバッグを調べて、失敗の理由を確認してください。
<del>CRYPTO-HW-SEC-REQ-9</del>	6-情報	Crypto throughput [chars] throttled. New level is [dec]	最大スループットレベルがスロットルなしと同じになっています。他のすべてのレベルはスロットリングされています。	-	アクションは不要です。情報提供メッセージ
<del>CRYPTO-HW-SEC-REQ-9</del>	6-情報	Setting crypto bidir throughput to: [chars]	暗号化スループット ROMMON 変数が更新されました。	-	アクションは不要です。情報提供メッセージ
<del>CRYPTO-HW-SEC-REQ-9</del>	6-情報	Setting crypto bidir throughput to: [dec] kbps	暗号化スループット ROMMON 変数が更新されました。	-	アクションは不要です。情報提供メッセージ
CRYPTO-0-AUDITFAIL	0-緊急	Encryption audit check found the wrong level of encryption in this image	デバイスは暗号化アルゴリズムのセルフテストを開始しています。\\nテストが完了すると、成功または失敗のステータスが報告されます。	-	情報提供のみ。対処は不要です。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CRYPTOSELFTESTFAILURE	0-緊急	Crypto algorithms self-test failed [chars]	暗号化アルゴリズムセルフテストの1つに失敗しました。この状態では、暗号化アルゴリズムエンジンは動作しません。	-	問題が解決しない場合は、シスコに連絡して、交換用のIOSイメージを入手してください。
CRYPTO3BADMAGIC	3-エラー	Bad [chars] magic number %04x.	内部ソフトウェアエラー。	ipsec	LOG_STD_ACTION
CRYPTOECDSA_SELFTEST_FAILED	3-エラー	Generated ECDSA key failed self test	新しく生成されたECDSA キーペア [chars] の自動テストに失敗しました。その ECDSA キーは自動的に削除されました。	-	DDTS を保存してください。即時の回避策として、別のペアを作成してください。
CRYPTOENGINE_BAD_ID	3-エラー	Crypto Engine id [dec] is invalid	パケットの engine_id がソフトウェア暗号化またはハードウェア暗号化以外に設定されています。使用する暗号化エンジンを決定できません。パケットはデフォルトでソフトウェア暗号化エンジンに送信されます。	ipsec	アクションは不要です。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CRYPTO-3-EZVPN</del>	3-エラー	EZVPN[chars]: Virtual-access interface creation failed	仮想インターフェイス機能は、仮想アクセスインターフェイスがないと動作しません。 EZVPN設定は使用できません。回避策として、EZVPNから仮想インターフェイス設定を削除することを選択できます。	ipsec-ezvpn	このメッセージが表示された場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
<del>CRYPTO-3-GETVPN</del>	3-エラー	GETVPN failclose is not supported by the current available crypto hardware.	現在の暗号化ハードウェアではサポートできない GETVPN フェールクローズ機能を設定しようとした。	ipsec-mcast	サポートされていない機能設定を削除するか、対応する暗号化エンジンに切り替えてください。
<del>CRYPTO-3-IKE</del>	3-エラー	Pak spent too much time in the IKE input queues	IKE 入力キューで、IKE パケットの着信に時間がかかり過ぎています。この状況は、多数のピアが同時に SA をセットアップしようとしているために、IKE サブシステムの負荷が高く、IKE がすべての着信パケットをタイムリーに処理できないときに発生します。	-	多くのピアが同時に SA を設定しようとする理由を理解することが重要です。可能であれば、このようなネットワーク状態を回避するか、最小限に抑えてください。
CRYPTO-3-IKEINIT	3-エラー	[chars]	IKE の初期化エラーです。	ipsec	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CRPKMIPHERNIAURE	3-エラー	IKE failed to create IKE peer tree or leaf node.	IKE が IKE ピアツリーにメモリを割り当てることができませんでした。	-	イメージを実行するには、より多くの DRAM が必要になる場合があります。
CRPKMQUERYKEY	3-エラー	Querying key pair failed.	サブジェクト名を使用した公開キー/秘密キーのクエリに失敗しました。	-	証明書の件名を確認します。
CRPKMADKMIREQUEST	3-エラー	Invalid KMI error: kmi_client: [dec] in processing [chars]	IPSec で無効な KMI が検出されました。	ipsec-core	なし
CRPKMCPALFATALERR	3-エラー	IPsec PAL Fatal Error: [chars]	IPSec SM が不整合を検出したため、システムがクラッシュします。	ipsec-core	なし
CRPKMSEC6UNSUPPORTED	3-エラー	IPv6 IPsec is not supported by the current available crypto hardware.	IPv6 IPsec を使用する機能を設定しようとしました。IPv6 IPsec は、現在の暗号化ハードウェアではサポートできません。設定が変更されましたが、暗号化ハードウェア設定が変更されるまで機能しません。	ipsec	サポートされていない機能設定を削除するか、対応する暗号化エンジンに切り替えてください。
CRPKMIRECMDHOCK	3-エラー	Mtree command [dec] was blocked from the the mtree process queue.	IPsec が現在 HAPX モードで動作しているにもかかわらず、暗号化 M ツリーマネージャプロセスに対するコマンドをキューに入れようとした。	ipsec	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CRYPTO-3-NOSOCKET	3-エラー	Unable to open [chars]	コールアドミッションコントロールがグローバルに設定されているか、このデバイスのIKEレベルで設定されています。その結果、IKE SA リクエストが拒否されました。拒否理由はエラーメッセージをご覧ください。	ipsec	同時接続数を減らすか、暗号化エンジンを調べてください。
CRYPTO-INTERNAL-ERROR	3-エラー	Internal error: [chars]	IPSec で重大な内部エラーが検出されました。	ipsec-core	なし
CRYPTO-INTERNAL-ERROR-ALWAYS	3-エラー	Internal error: Cannot do transition for state [chars]: ALWAYS state already defined	IPSec で重大な内部エラーが検出されました。	ipsec-core	なし
CRYPTO-INTERNAL-ERROR-UNRECOGNIZED	3-エラー	Internal error: unrecognized message [dec]	IPSec で重大な内部エラーが検出されました。	ipsec-core	なし
CRYPTO-INTERNAL-ERROR-UNRECOGNIZED-STATE	3-エラー	Internal error: state [chars] has unrecognized transition [dec]	IPSec で重大な内部エラーが検出されました。	ipsec-core	なし
CRYPTO-INTERNAL-ERROR-UNRECOGNIZED-STATE-ALWAYS	3-エラー	Internal error: Cannot do ALWAYS transition for state [chars]: transition already defined	IPSec で重大な内部エラーが検出されました。	ipsec-core	なし
CRYPTO-INTERNAL-ERROR-STATE-LOOP	3-エラー	Internal error: [[chars]]: state loop detected: state = [chars]	IPSec で重大な内部エラーが検出されました。	ipsec-core	なし

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IPSEC_INTERNAL_ERROR_UNDEFINED_NEXT_STATE</del>	3-エラー	Internal error: undefined next state [dec]: previous state = [chars]	IPSec で重大な内部エラーが検出されました。	ipsec-core	なし
<del>IPSEC_INTERNAL_ERROR_ILLEGAL_REQUEST_STATE</del>	3-エラー	Internal error: illegal request state [dec]	IPSec で重大な内部エラーが検出されました。	ipsec-core	なし
<del>IPSEC_INTERNAL_ERROR_STATE_ALREADY_DEFINED</del>	3-エラー	Internal error: State [dec] already defined: old_state = [chars] new_state = [chars]	IPSec で重大な内部エラーが検出されました。	ipsec-core	なし
<del>IPSEC_INTERNAL_ERROR_TABLE_OVERFLOW</del>	3-エラー	Internal error: Table overflow new_state = [dec] [chars]	IPSec で重大な内部エラーが検出されました。	ipsec-core	なし
<del>IPSEC_INTERNAL_ERROR_TRANSITION_ALREADY_DEFINED</del>	3-エラー	Internal error: Transition [dec] already defined: state = [chars]	IPSec で重大な内部エラーが検出されました。	ipsec-core	なし
<del>IPSEC_INTERNAL_ERROR_TRANSITION_TABLE_OVERFLOW</del>	3-エラー	Internal error: Transition table overflow transition = [dec] state = [chars]	IPSec で重大な内部エラーが検出されました。	ipsec-core	なし
<del>IPSEC_INTERNAL_ERROR_OUTSIDE_ACTION_ROUTINE</del>	3-エラー	Internal error: [chars] called from outside action routine	IPSec で重大な内部エラーが検出されました。	ipsec-core	なし
<del>IPSEC_INTERNAL_ERROR_PENDING_ACTIONS</del>	3-エラー	Internal error: state [chars] has pending actions	IPSec で重大な内部エラーが検出されました。	ipsec-core	なし

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CRYPTOPOLICYCHECKSUMERROR</del>	3-エラー	Crypto policy checksum failure.\n\tCrypto access list [chars] crypto map [chars] interface [chars]\n	トラフィックが暗号化ポリシーによって保護されているこのルータで、暗号化ポリシーチェックサム障害が検出されました。このイベントは、暗号化ポリシーデータで発生したメモリ破損、またはメモリ領域が不正に変更されたことが原因で発生する可能性があります。ソフトウェアの不具合が原因である可能性もあります。このイベントの結果として、ルータが強制的にリロードされました。	-	シスコのサポート担当者に連絡してください。
<del>CRYPTORSAKEYFAILED</del>	3-エラー	Generated RSA key failed self test	An automatic test of the newly generated RSA keypair [chars] failed. その RSA キーは自動的に削除されました。	-	DDTS を保存してください。即時の回避策として、別のペアを作成してください。
<del>CRYPTOKENADMINLOCKEDOUT</del>	3-エラー	Cryptographic Token [chars] Administrator PIN Locked due to too many unsuccessful login attempts	ログイン失敗が多すぎたため、暗号化トークンによって管理者の個人識別番号が無効化されました。	pki	ユーザーの個人識別番号もロックアウトされている場合は、カードを再初期化する必要があります。カードのデータは失われます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CRPICKENADMINFAILED</del>	3-エラー	Cryptographic Token [chars] ADMIN Login FAILED	暗号化トークンがルータから提供された管理者の個人識別番号を拒否しました。	pki	'crypto pki token admin-pin' コマンドを発行して、正しい個人識別番号を入力します。
<del>CRPICKENAPIFAILED</del>	3-エラー	Cryptographic Token [chars] API FAILED error = [dec]	暗号化トークンが予期しないエラーを返しました。	pki	LOG_STD_ACTION
<del>CRPICKENCHANGEPINFAILED</del>	3-エラー	Cryptographic Token [chars] Change PIN FAILED	暗号化トークンがルータから提供された新しい個人識別番号を拒否しました。	pki	管理者としてトークンにログインしていることを確認してください。もっと文字数の多い個人識別番号を試してください。
<del>CRPICKENLOCKEDOUT</del>	3-エラー	Cryptographic Token [chars] PIN Locked due to too many unsuccessful login attempts	ログイン失敗が多すぎたため、暗号化トークンによってユーザーの個人識別番号が無効化されました。	pki	'crypto pki token admin-pin' コマンドを発行して、正しい管理者用個人識別番号を入力します。
<del>CRPICKENLOGNAILED</del>	3-エラー	Cryptographic Token [chars] Login FAILED	暗号化トークンがルータから提供された個人識別番号を拒否しました。	pki	'crypto pki token user-pin' コマンドを発行して、正しい個人識別番号を入力します。
<del>CRPICKENSTOREKEYFAILED</del>	3-エラー	Key [chars] store on Cryptographic Token [chars] Failed	新しいキーペアを暗号化トークンに書き込もうとしたときにエラーが発生しました。	pki	トークンへのログインを試してみてください。エラーが解決しない場合は、管理者としてログインしてみてください。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CRYPTO4AUDITWARN</del>	4-警告	advipservices license is required to enable IPsec IPv6 feature. Please install the license and retry.\n	IPSec IPv6 サブシステムは、advipservices ライセンスにバンドルされています。それで、IPSec IPv6 サブシステムを含められるように、このライセンスが有効になっているかどうかを確認します。	ipsec-core	ADV_IPSERVICES ライセンスを有効にします。
CRYPTO4AUDITWARN	4-警告	Encryption audit check could not be performed	不適切なシステム設定が原因で、IOS イメージ内の暗号化権限を検証する監査チェックを実行できませんでした。	-	この IOS イメージに暗号化を含める権限があることを手動で確認します。
<del>CRYPTO4AUDITWARN</del>	4-警告	Invalid encryption method for IKE policy %u	設定されている暗号化方式はサポートされていません。	-	ISAKMP ポリシーに有効な暗号化方式のいずれかを使用します。
<del>CRYPTO4AUDITWARN</del>	4-警告	[chars]	EZVPNセッションの起動に失敗しました。EZVPNは、リセットメッセージをポストするイベントの回復を待機している状態でスタックしています。	-	""

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CRYPTO4EZVPN_SA_LIMIT	4-警告	[chars]	プラットフォームで設定できるEZVPNトンネル数の上限に達しました。アクティブなSAは終了できませんが、既存のSAの数が減少するまで、追加のSAを確立することはできません。	-	""
CRYPTO4GM_ISAKMP_CFG	4-警告	Can't start GDOI registration as ISAKMP disabled	暗号化 ISAKMP が有効になっていません。	ipsec-mcast	暗号化 ISAKMP を有効にします。
CRYPTO4GM_LOCAL_ADDRESS	4-警告	Failed to determine local ip address for group [chars] on interface [chars]	GDOI クリプトマップのローカルアドレスを特定できませんでした。	ipsec-mcast	LOG_STD_ACTION
CRYPTO4GM_INTERFACE_DOWN	4-警告	Can't start GDOI registration as interface [chars] is down	登録前にインターフェイスがダウンしていることが判明しました。	ipsec-mcast	LOG_STD_ACTION
CRYPTO4GM_ZHO_ADDRESS	4-警告	No ip address found for group [chars] on source interface [chars]	GDOI クリプトマップの送信元 IP アドレスがありません。	ipsec-mcast	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CRYPTO4A_CLEARTEXT	4-警告	Unencrypted traffic [chars] %i because crypto optional is configured	暗号化用に設定されたインターフェイスをクリアテキストトラフィックが通過しています。このようなトラフィックを許可する CRYPTO IPSEC OPTIONAL ENABLE がルータに設定されているため、このトラフィックは受け入れられます。	ipsec	暗号化オプションを設定する予定がない場合は、ボックスを再設定してオフにする必要があります。
CRYPTO4A_ENABLE	4-警告	Security warning: crypto ipsec optional is configured	現在ルータに、通常は暗号化されるデータをクリアテキストで送信できる CRYPTO IPSEC OPTIONAL ENABLE が設定されています。	ipsec	暗号化オプションを設定する予定がない場合は、ボックスを再設定してオフにする必要があります。
CRYPTO4A_POLICY	4-警告	IKE default policy was matched and is being used.	ローカルに設定されたポリシーがピアのポリシーと一致しなかったため、デフォルトポリシーが使用されています。	ipsec-isakmp	デフォルトのポリシーを使用しないようにするには、ピアのポリシーと一致するようにローカルポリシーを再設定します。
CRYPTO4A_DEBUG	4-警告	encrypted connection attempted with a peer without the\n configured certificate attributes	暗号化ピアが、許可されていないインターフェイスとの IPSec セッションを確立しようとしました。これは敵対的なイベントと見なすことができます。	-	ピアに IPSec 接続を許可する必要があるかどうかを確認します。許可する必要がある場合は、設定の問題である可能性があります。それ以外の場合は、ピアの管理者に連絡する必要があります。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CRPKMPBADMESSAGE</del>	4-警告	IKE message from [chars] failed its sanity check or is malformed	受け取ったすべての ISAKMP メッセージに対して簡単な健全性チェックを実行し、コンポーネントのすべてのペイロードタイプが有効であり、それぞれの長さの合計が受け取ったメッセージの合計と等しいことを確認します。このメッセージは健全性チェックに失敗しました。持続的に不正なメッセージが表示される場合、サービス妨害攻撃や不正な復号化の発生を意味する可能性があります。	-	リモートピアの管理者に連絡してください。
<del>CRPKMPSISEXCEED</del>	4-警告	IKE hash size exceeded with peer at %i.	IKE プロトコルに必要なハッシュ操作が内部制限を超えました。IKE SA ネゴシエーションが拒否されました。このエラーは、送信側が大量の IKE ポリシーを提示した場合に発生する可能性があります。	-	設定された IKE ポリシーの数を減らします。
<del>CRPKMPNADRLICY</del>	4-警告	ISAKMP policy rsa-encr not supported by crypto HW accelerator [chars]	rsa-encr は、Hifn ベースの暗号化 HW アクセラレータではサポートされていません。	-	ISAKMP ポリシー rsa-sig を使用します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CRYPTOKMPRIMIMAX	4-警告	INV SPI RECOV LIMIT [dec] maxed [chars] [chars] [chars]	無効な SPI リカバリ SA の最大数に達しました。	-	ローカルボックスがリロードされた可能性があります。
CRYPTO4KMP_NO_SA	4-警告	IKE message from [chars] has no SA and is not an initialization offer	IKE は、セキュリティアソシエーションの形式で通信の状態を維持します。このパケット用のセキュリティアソシエーションが存在しません。これは SA を確立するピアからの初期オファーではありません。この状況はサービス妨害攻撃の発生を示す場合があります。	-	リモートピアおよび/またはリモートピアの管理者に連絡してください。
CRYPTOKMPKTOWRLOW	4-警告	ISAKMP message from [chars] larger %ld than the UDP packet length %ld	-	-	-
CRYPTONC_AAS_ARI_AURE	4-警告	IPSEC Accounting was unable to send start record	AAA サブシステムが、IPSec の代わりにアカウントिंगの開始を送信できませんでした。AAA サーバーが到達不能になっていることが原因である可能性があります。	ipsecc	AAA サーバーが到達可能で、アカウントिंगに関して有効になっていることを確認します。

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CRPFCSCAAASCPALRE</del>	4-警告	IPSEC Accounting was unable to send stop record	AAAサブシステムが、IPSecの代わりにアカウントイングの停止を送信できませんでした。AAAサーバーが到達不能になっていることが原因である可能性があります。	ipsec	AAAサーバーが到達可能で、アカウントイングに関して有効になっていることを確認します。
<del>IRPFCSCMHDCSIRRE</del>	4-警告	Transform [chars] not valid under IPSec transform [chars]	設定されている暗号化アルゴリズムはサポートされていません。	-	IPSec変換に有効な暗号化アルゴリズムを指定します。
<del>IRPFCSCMHDCSIRRE</del>	4-警告	Transform [chars] will run with reduced performance because of IPSec transform [chars]	設定されている暗号化アルゴリズムは、ハードウェア暗号化カードでは実行されません。変換は引き続き使用できますが、実行時のパフォーマンスは低下します。	-	暗号化カードのパフォーマンスを最大限に活用する必要がある場合は、IPSec変換に別の暗号化アルゴリズムを指定します。
<del>IRPFCSCMHDCSIRRE</del>	4-警告	Transform [chars] not usable with IKE because of IPSec transform [chars]	設定されている暗号化アルゴリズムは、現在のハードウェア設定ではIKEで使用できません。	-	これとIKEをネゴシエートさせる必要がある場合は、IPSec変換に有効な暗号化アルゴリズムを指定します。

機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CRYPTONKESDEACTIAD</del>	4-警告	On-Token RSA keypairs from token [chars] and associated IPSEC sessions being deactivated now	トークン上のルー タ RSA キーペアお よび関連する IPSEC セッション は、それらを含む トークンが削除さ れたため非アク ティブ化されてい ます。	pki	暗号化トークンを 再挿入してくださ い。
<del>CRYPTO4KT_RELAY_ERR</del>	4-警告	[chars]\n \tconnection id=[dec] sequence number=%lu\n	リプレイ処理に失 敗しました。新し い SA が確立され るのを待機してい るため、この状態 は一時的である可 能性があります。 インバウンドの場 合、これは実際の リプレイアタック が原因である可能 性もあります。こ れは敵対的なイベ ントと見なすこと もできます。	-	問題が一時的なも のではないと思わ れる場合は、ピア の管理者に連絡し てください。
<del>CRYPTO4KT_IPA_DECOMPRES</del>	4-警告	pcp: [dec] byte packet failed to decompress pcp: dest_addr=%i src_addr=%i	受信した IPPCP パ ケットを圧縮解除 できませんでし た。圧縮解除バッ ファエラーが原因 である可能性があ ります。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CRPCRCVKINCCWRAPR</del>	4-警告	Rec'd packet has invalid cTCP wrapper protocol.\n \tcryptoflags = [hec] sa->udp_wrapper_support = [dec] transform = [hec]	受信パケットが cTCP でカプセル化されていますが、正しいネゴシエーション変換ではありません。または、cTCPカプセル化パケットを想定していましたが、cTCP以外のパケットを受信しました。ピアでポリシーセットアップエラーが発生しているにすぎない可能性もあります。これは敵対的なイベントと見なすこともできます。	-	ピアの管理者に問い合わせ、ポリシーの設定を比較します。
<del>CRPCRCVKINCDENIY</del>	4-警告	[chars]\n \tip dest_addr= %i src_addr= %i prot= [dec]\n	カプセル化解除された IPSEC パケットが、ネゴシエートされたアイデンティティと一致しません。ピアがこの SA を介して他のトラフィックを送信しています。ピアによる SA 選択エラーが原因である可能性があります。これは敵対的なイベントと見なすこともできます。	-	ピアの管理者に問い合わせ、ポリシーの設定を比較します。



機能重大度 ニモ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CRIPORCVDIKINM/ROT</del> CRIPORCVDIKINM/ACL	4-警告	ipsec check access: identity not allowed by ACL\n \tip dest_addr= %i src_addr= %i prot= [dec]\n	最終的に、カプセル化解除パケットがACLチェックに失敗しました。ピアがこのSAを介して他のトラフィックを送信しています。ピアによるSA選択エラーが原因である可能性があります。これは敵対的なイベントと見なすこともできます。	-	ピアの管理者に問い合わせ、ポリシーの設定を比較します。
<del>CRIPORCVDIKINM/ROT</del>	4-警告	decapsulate: packet missing [chars] destadr=%i actual prot=[dec]	受信 IPSec パケットに、想定されているAHまたはESPヘッダーが欠落しています。ピアが、ネゴシエートされたセキュリティポリシーと一致しないパケットを送信しています。これは敵対的なイベントと見なすこともできます。	-	ピアの管理者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<code>CRYPTORECVDKIN/SH</code>	4-警告	decaps: rec'd IPSEC packet has invalid spi for destaddr=[chars] prot=[dec] spi=0x[hec]%u srcaddr=[chars]	受信 IPsec パケットが、SADB に存在しない SPI を指定しています。これは、IPsec ピア間の SA のエージングのわずかな相違による一時的な状態か、またはローカル SA の消去が原因です。IPsec ピアから偽造パケットが送信されたことに起因する可能性もあります。これは敵対的なイベントと見なすこともできます。	-	ローカル SA がクリアされた場合、ピアがその操作を認識していない可能性があります。その場合、新しい接続がローカルルータから確立されると、2つのピアが正常に再確立されることがあります。問題の発生が短期間にとどまらない場合は、接続を新規に確立してみるか、またはピアの管理者に問い合わせます。
<code>CRYPTOIN/UDPWRAPR</code>	4-警告	Rec'd packet has invalid udp wrapper protocol.\n \tencryptflags = [hec] sa->udp_wrapper_support = [dec] transform = [hec]	受信パケットが UDP でカプセル化されていますが、正しいネゴシエーション変換ではありません。または、UDP カプセル化パケットを想定していましたが、UDP 以外のパケットを受信しました。ピアでポリシーセットアップエラーが発生しているにすぎない可能性もあります。これは敵対的なイベントと見なすこともできます。	-	ピアの管理者に問い合わせ、ポリシーの設定を比較します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CRYPTO</del> <del>RCV</del> <del>DIKIM</del> <del>ACERR</del>	4-警告	decrypt: mac verify failed for connection id=[dec][chars]	MAC検証処理に失敗しました。MACの計算時に一方のパーティが正しくないキーを使用したことが原因で発生する可能性があります。これは敵対的なイベントと見なすこともできます。	-	ピアの管理者に連絡してください。
<del>CRYPTO</del> <del>RCV</del> <del>DIKIM</del> <del>GENR</del>	4-警告	decapsulate: packet has bad [chars] length destadr=%i prot=[dec] len=[dec]	受信 IPSec パケットの形式が正しくありません。カプセル化エラーの可能性があります。ピアが不正な形式の packets を送信しています。復号化エラーが原因である可能性があります。これは敵対的なイベントと見なすこともできます。	-	ピアの管理者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CR&amp;PIORCMVDIRKINOLISEC</del>	4-警告	Rec'd packet not an IPSEC packet. ip vrf/dest_addr= [chars]/%i src_addr= %i prot= [dec]	受信パケットはクリプトマップACLと一致したものの、IPSecでカプセル化されていません。IPSecピアはカプセル化されていないパケットを送信中です。ピアでポリシーセットアップエラーが発生しているにすぎない可能性があります。これは敵対的なイベントと見なすこともできます。	-	ピアの管理者に問い合わせ、ポリシーの設定を比較します。
<del>CR&amp;PIORCMVDIRKINOLISEC6</del>	4-警告	Rec'd packet not an IPSEC packet. ip vrf/dest_addr= [chars]/[chars] src_addr= [chars] prot= [dec]	-	-	-
<del>CR&amp;PIORCMVDIRKINOLISEC6</del>	4-警告	\nPlease recheck your crypto map [chars].	変換セットエントリは、ハードウェア暗号化エンジンが有効化されると無効になったため、クリプトマップから削除されました。	-	有効な変換セットを作成してクリプトマップに適用します。
<del>CR&amp;PIORCMVDIRKINOLISEC6</del>	4-警告	RSA keypairs from token [chars] and associated IPSEC sessions being deactivated now	ルータ RSA キーペアおよび関連するIPSecセッションは、それらを含むトークンが削除されたため非アクティブ化されています。	pki	暗号化トークンを再挿入してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CRYPTO4RACKENKEYTIMEOUT	4-警告	RSA keypairs for token [chars] and associated IPSEC sessions will be deactivated in [dec] seconds	タイムアウトの期限が切れると、ルータ RSA キーペアおよび関連する IPsec セッションが非アクティブ化されます。	pki	タイムアウトの期限が切れる前に暗号化トークンを再挿入してください。
CRYPTO3TRANSFORMSUPPORTED	4-警告	\nTransform [chars] is not supported with the current hardware configuration.\nGlobal transform [chars] will be deleted.	システム設定が変更されました。以前はソフトウェア暗号化で有効であった一部の IPsec 変換が、ハードウェア暗号化の切り替え後に無効になりました。	-	有効な変換セットを作成し、クリプトマップを更新します。
CRYPTO5GMCONNEXISR	5-通知	GM is connecting to next key server from the list	次のキーサーバーに接続します。	ipsec-mcast	LOG_STD_ACTION
CRYPTO5GMREGISTER	5-通知	Start registration to KS [chars] for group [chars] using address [chars] fvrf [chars] ivrf [chars]	1 つのグループの登録を開始します。	ipsec-mcast	LOG_STD_ACTION
CRYPTO3IKESAHASTATUS	5-通知	IKE sa's if any for vip %i will change from [chars] to [chars]	これは暗号化 IKE SA の HA ステータスの変更に関する通知メッセージです。	ipsec-ha	特に対処の必要はありません。
CRYPTO3IKE2SESSIONSTATUS	5-通知	Crypto tunnel v2 is [chars]. Peer [chars]:[dec] [chars] [chars] [chars] [chars] [chars] [chars] [chars] [chars]	これは IPsec トンネルステータスに関する通知メッセージです。	-	特に対処の必要はありません。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CRYPTOISAKMP_DISABLED</del>	5-通知	Unable to initiate or respond to Aggressive Mode while disabled	ルータが、ピアとの ISAKMP アグレッシブモードを受け入れたり応答したりしないように設定されています。	ipsec-isakmp	アグレッシブモードを無効にしない場合は、コマンドを削除してください。
<del>CRYPTOISAKMP_NVAL_CERT</del>	5-通知	Certificate received from [chars] is bad: [chars]	リモートピアから付与された証明書は、失効したか期限が切れている無効な証明書です。または署名チェック	-	リモートピアの CA に問い合わせてください。不正な CA 証明書の可能性があります。
<del>CRYPTOISAKMP_SETUP_FAILURE</del>	5-通知	IKE SETUP FAILED for local:[chars] local_id:[chars] remote:[chars] remote_id:[chars] IKE profile:[chars] fvrf:[chars] fail_reason:[chars] fail_class_cnt:%ld	IKE ネゴシエーションに失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION
<del>CRYPTOIPSEC_FAILURE</del>	5-通知	IPsec setup has failed local_ip:[chars] remote_ip:[chars] fail_reason:[chars]	IPSec ネゴシエーションに失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION
<del>CRYPTOISAKMP_SA_HA_STATUS</del>	5-通知	IPSec sa's if any for vip %i will change from [chars] to [chars]	これは暗号化 IPSec SA の HA ステータスの変更に 関する通知メッセージです。	ipsec-ha	特に対処の必要はありません。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CRYPTOIPSEC_SETUP_FAILURE	5-通知	IPSEC SETUP FAILED for local:[chars] local_id:[chars] remote:[chars] remote_id:[chars] IKE profile:[chars] fvrf:[chars] fail_reason:[chars] fail_class_cnt:%ld	IPSec ネゴシエーションに失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION
CRYPTOSSL_SELF_TEST_END	5-通知	Crypto algorithms self-test completed successfully\n\n All tests passed.	デバイスは暗号化アルゴリズムのセルフテストを完了しました。 \n\nすべてのセルフテストに合格しました。	-	情報提供のみ。対処は不要です。
CRYPTOSSL_SESSION_STATUS	5-通知	Crypto tunnel is [chars]. Peer [chars]:[dec] [chars] [chars] [chars] [chars] [chars] [chars]	-	-	-
CRYPTO-6-AUTOGEN	6-情報	Generated new [dec] bit key pair	自動登録によって新しいルータキーペアが生成されました。	-	アクションは不要です。情報提供メッセージ
CRYPTO6CET_END_OF_LIFE	6-情報	CET connection msg in an IPSEC_ONLY_IMAGE	CET は IOS リリース 12.21 でサポートが終了しています。	CSCds60123	""
CRYPTOVPN_CONNECTION_DOWN	6-情報	[chars]	EZVPN 接続が閉じられています。 IPsec および IKE セキュリティアソシエーションもダウンします。	-	""

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CRYPTO6EZVPNCONNECTIONUP</del>	6-情報	[chars]	上記のクライアントの EZVPN 接続が稼働しています。IPsec と IKE セキュリティアソシエーションの両方が稼働しています。	-	""
CRYPTO6GDOI_ON_OFF	6-情報	GDOI is [chars]	ISAKMP/GDOI プロセスのオン/オフが CLI によって切り替えられました。あるいは、GDOI クリプトマップまたはキーサーバーがインターフェイスに適用されていないため、オン/オフが切り替えられました。	ipsec-getvpn	特に対処の必要はありません。
<del>CRYPTO6IKEEDBDRPLY</del>	6-情報	Received TED reply that did not correspond to a TED probe	現在未処理の TED プロブと一致しない TED 応答を受信しました。これは、TED 応答が遅延していることが原因で、1 回限り発生する可能性があります。ピアから不正な形式のパケットが送信されたことに起因する可能性もあります。これは敵対的なイベントと見なすこともできます。	-	問題が複数回発生する場合は、ピアの管理者に連絡してください。



機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CRYPICKMP_ADDKEY_FAIL	6-情報	Unable to add public key for [chars] %15i to key ring	キーは、ルータ上のキーリングに保存されます。リングに別のキーを追加しようとしたが失敗しました。	-	ローカルキーリングを確認してください。他の障害が原因である可能性があります。
CRYPICKMP_AUTH_FAIL	6-情報	Authentication method [dec] failed with host [chars]	IKE プロセスは、リモートピアとのセキュリティアソシエーションを認証できませんでした。	-	リモートピアの管理者に連絡してください。
CRYPICKMP_BAD_CERT_USE	6-情報	Certificate for peer at [chars] prohibits attempted use [chars].	X.509v3 証明書には、使用制限を含めることができます。署名またはキー交換暗号化のみに証明書の使用を制限できます。ピアが試行しています。	-	リモートピアとリモートピアの CA に問い合わせてください。
CRYPICKMP_BAD_DOI_NOTIFY	6-情報	DOI of [dec] in notify message from [chars]	通知メッセージの DOI フィールドは、通知されるメッセージを理解するためのコンテキストを受信者に提供します。この DOI 値を理解できないと、メッセージを理解できません。	-	この状況が続く場合、リモートピアに問い合わせてください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CR</del> PKMPBADDOISA	6-情報	DOI value [dec] from SA offer from [chars] is invalid	SA オファアの DOI フィールドは、DOI が不明な SA が解析できないフィールドを解析する方法を定義します。	-	この状況が続く場合は、リモートピアの管理者に問い合わせてください。
<del>CR</del> PKMPCRPIAURE	6-情報	IKE connection id [dec] unable to [chars] packet	特定の IKE スレッドでの暗号化または復号化に失敗しました。	-	リモートピアに問い合わせてください。
<del>CR</del> PKMPMODEIAURE	6-情報	Processing of [chars] mode failed with peer at [chars]	リモートピアとのネゴシエーションが失敗しました。	-	この状況が続く場合、リモートピアに問い合わせてください。
<del>CR</del> PKMPIDRADMACH	6-情報	NOT ERROR BUT WARNING ONLYID of [chars] type [dec] and certificate addr with [chars]	ISAKMP エンティティは、アイデンティティを使用し、そのエンティティが何者であるかをピアに通知します。要求されたアイデンティティが、ピアの証明書の IP アドレスから収集された情報と一致しませんでした。	-	この状況が続く場合、リモートピアに問い合わせてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ISAKMPIDBIDNATCH</del>	6-情報	NOT ERROR BUT WARNING ONLYID of [chars] type [dec] and certificate DN with [chars]	ISAKMP エンティティは、アイデンティティを使用して、そのエンティティが何者であることをピアに通知します。要求されたアイデンティティが、ピアの証明書の識別名から収集された情報と一致しませんでした。	-	この状況が続く場合、リモートピアに問い合わせてください。
<del>ISAKMPIDBFQDNATCH</del>	6-情報	NOT ERROR BUT WARNING ONLYID of [chars] type [dec] and certificate fqdn with [chars]	ISAKMP エンティティは、アイデンティティを使用して、そのエンティティが何者であることをピアに通知します。要求されたアイデンティティが、ピアの証明書の FQDN から収集された情報と一致しませんでした。	-	この状況が続く場合、リモートピアに問い合わせてください。
<del>ISAKMPIDBUSERQDNATCH</del>	6-情報	NOT ERROR BUT WARNING ONLYID of [chars] type [dec] and certificate user fqdn with [chars]	ISAKMP エンティティは、アイデンティティを使用して、そのエンティティが何者であることをピアに通知します。要求されたアイデンティティが、ピアの証明書のユーザー FQDN から収集された情報と一致しませんでした。	-	この状況が続く場合、リモートピアに問い合わせてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CRPKMPNOENCRPIED</del>	6-情報	IKE packet from [chars] was not encrypted and it should've been.	IKE 交換の一部はクリアテキストで実行され、一部が暗号化されます。このメッセージは暗号化されているはずでしたが、暗号化されていませんでした。	-	リモートピアに問い合わせてください。
<del>CRPKMPICYDEULT</del>	6-情報	Using ISAKMP Default policies	ユーザーが ISAKMP ポリシーを設定しておらず、デフォルトの ISAKMP ポリシーが有効になっているため、ネゴシエーションにデフォルトの ISAKMP ポリシーを使用します。	-	""
<del>CRPKMPSANOTAUH</del>	6-情報	Cannot accept Quick Mode exchange from [chars] if SA is not authenticated!	リモートピアとの IKE セキュリティアソシエーションが認証されませんが、ピアがクイックモードでの交換を開始しようとした。この交換は、認証済みのセキュリティアソシエーションが存在する場合にだけ実行できます。	-	リモートピアに問い合わせてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CRIPICMP</del> <u>PSANCI</u> <del>CHRED</del>	6-情報	Remote peer [chars] responded with attribute [chars] not offered or changed	IKE ピアは、代替保護スイート候補のリストを提供するイニシエータによってポリシーをネゴシエートします。レスポンドが、イニシエータが提供しなかったものを使用して応答しました。	-	リモートピアに問い合わせてください。
<del>CRIPICMP</del> <u>PUN</u> <del>EXHANCE</del>	6-情報	IKE peer at [chars] sent a message with unknown exchange [dec]	IKE は、定義済みの交換に基づきメッセージへのアクションを実行します。不明な交換を含むメッセージを受信しました。	-	リモートピアの管理者に連絡してください。
<del>CRIPICMP</del> <u>ISCU</u> <del>NGD</del> <u>HAULT</u>	6-情報	IPSec is using default transforms	IPSec 変換セットが定義されておらず、デフォルトポリシーが有効になっています。そのため、デフォルトポリシーがピアに提示されています。	ipseccore	IPSec デフォルトポリシーの使用を回避するには、この暗号化セッションに使用する変換セットを再設定します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CRYPTO</del> MANUAL_DELETE	6-情報	IKE SA manually deleted. Do 'clear crypto sa peer [chars]' to manually clear IPsec SA's covered by this IKE SA.	IKE SA が user コマンドによって削除されました。ただし、この接続のキープアライブは有効であり、この IKE SA の対象となる IPsec SA はまだ存在します。この IKE SA が削除されたため、該当 IPsec SA にはそれらを対象とする IKE SA が存在しません。推奨されるアクションは、この IPsec SA を手動で削除することです。	ipsec	パーサーコマンド clear crypto sa を使用して、IPsec SA をクリアします。
<del>CRYPTO</del> ISAKMP_ON_OFF	6-情報	ISAKMP is [chars]	ISAKMP プロセスのオン/オフが CLI によって切り替えられました。あるいは、クリプトマップまたは EZVPN 設定がインターフェイスに適用されていないため、オン/オフが切り替えられました。	ipsec-isakmp	対処不要です。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CRYPTO6OVERSUBCRRE	6-情報	Sum of priority class bandwidth exceeds crypto engine's throughput for small packets crypto b/w=%u kbps allocated b/w=%u kbps.	暗号化エンジンは、プライオリティクラスのトラフィックによってオーバーサブスクライブされる可能性があります。これは、暗号化エンジンが処理できるよりも多くのプライオリティクラスの帯域幅をプロビジョニングしようとした場合に発生します。各クラスが最大レートで送信している場合、一部のプライオリティパッケージがドロップされる可能性があります。	-	プライオリティクラスの帯域幅を削減するか、ポリシーマップ内のプライオリティクラスの数を減らします。
CRYPTO6PRINTABORT	6-情報	[chars] caused early termination of show output[chars]	リストの表示中に、リストが変更されたか、要素が変更されました。これは、特に show コマンドが一時停止されたときに SA が再ネゴシエートされた場合、または SA が再設定またはクリアされたときに発生する可能性があります。これはエラーではなく、ダイナミックシステムの副次的影響です。	ipsec	一般的に、このメッセージは show コマンドからの出力が不完全である可能性が高いことを示す警告にすぎません。show コマンドを再実行すると、最新の情報が表示されます。SA が絶えず変化する処理頻度の高いシステムでは、このメッセージが頻繁に表示されます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CRPFCORNGSHDKEYIBRCR	6-情報	Pseudo-random number generator seed and seed key was identical	X9.17 乱数仕様では、シードおよびシードキーとして \\n\\同じ値が表示されていることを確認する必要があります。この\\n\\メッセージは、そのような状態が検出されたことを示します。	ipsec	時折 X9.17 乱数によってこの状態が発生することがありますが、\\n\\問題ではありません。ただし、このメッセージが頻繁に表示される場合は、\\n\\システムを手動でリロードする必要があります。リロードしてもメッセージが\\n\\表示される場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、\\n\\テクニカルサポート担当者に提出してください。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CRYPTO-6-RANDOM	6-情報	A pseudo-random number was generated twice in succession by [chars]	疑似乱数ジェネレータが同じ番号を\n連続して2回生成しました。	ipsec	疑似乱数ジェネレータでは、通常 の状況において \n同じ数が2回 続けて生成され ることがありま すが、これは\n 問題ありません。 ただし、このメ ッセージが頻繁 に表示される場 合は、\nシス テムを手動でリ ロードする必要 があります。リ ロードしてもメ ッセージが\n表示される場 合は、表示され たエラーメッセ ージをそのまま コピーし、\n テクニカルサポ ート担当者に提 出してください。
CRYPTOSELF_TEST_RESULT	6-情報	Self test info: [chars]	この監査では、暗号化セルフテストの結果が表示されます。	-	これは情報提供メッセージです。特に対処の必要はありません。
CRYPTOCOKENADMINCHG	6-情報	Cryptographic Token [chars] ADMIN PIN change Successful	暗号化トークンがルータから提供された新しい管理者用個人識別番号を受け入れました。	-	これは情報提供メッセージです。対処不要です。
CRYPTOCOKENADMINLOG	6-情報	Cryptographic Token [chars] ADMIN Login Successful	暗号化トークンがルータから提供された管理者用個人識別番号を受け入れました。	-	これは情報提供メッセージです。対処不要です。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CRYPTOCICKENCHANGEN	6-情報	Cryptographic Token [chars] PIN change Successful	暗号化トークンがルータから提供された新しい個人識別番号を受け入れました。	-	これは情報提供メッセージです。対処不要です。
CRYPTOCICKENINSERIED	6-情報	Cryptographic token [chars] inserted in [chars]	暗号化トークンが検出されました。	-	これは情報提供メッセージです。対処不要です。
CRYPTOCITOKENLOGIN	6-情報	Cryptographic Token [chars] Login Successful	暗号化トークンがルータから提供された個人識別番号を受け入れました。	-	これは情報提供メッセージです。対処不要です。
CRYPTOCITOKENLOGOUT	6-情報	Cryptographic Token [chars] Logout Successful	ルータが暗号化トークンからログアウトしました。	-	これは情報提供メッセージです。対処不要です。
CRYPTOCICKENREMOVED	6-情報	Cryptographic token [chars] removed from [chars]	暗号化トークンが検出されました。	-	これは情報提供メッセージです。対処不要です。
CRYPTOCICKENSICREKEY	6-情報	Key [chars] stored on Cryptographic Token [chars] Successfully	新しいキーペアが暗号化トークンに書き込まれました。	-	これは情報提供メッセージです。対処不要です。
CRYPTOCICKENMOUACHILD	6-情報	Cryptographic Token [chars] re-inserted. removal timeout cancelled	秘密キーファイルを含む暗号化トークンが時間内に再挿入されました。ルータ RSA キーペアと関連する IPSec セッションは非アクティブ化されません。	-	これは情報提供メッセージです。対処不要です。
CRYPTOCIPN_TUNNEL_STATUS	6-情報	[chars]	VPN トンネルの状態。	-	""

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CSG-3-ERROR	3-エラー	Module [dec]: [chars]	CSG モジュールでエラーが発生しました。	csg	LOG_SID_RECUR_ACTION
CSG-3RELOADNOTOK	3-エラー	CSG ACCOUNTING [chars] reload on module [dec] failed.	CSG カードの電源を入れ直した結果として CSG 設定 \\n\\n がリロードされるたびに表示される情報メッセージ。	csg	LOG_SID_NO_ACTION
CSG-4-WARNING	4-警告	Module [dec]: [chars]	CSG モジュールで望ましくない可能性のあるイベントが発生しました。	csg	LOG_SID_RECUR_ACTION
CSG-6LIRELOADOK	6-情報	CSG LI reload on module [dec] successful	CSG カードの電源を入れ直した結果として CSG LI 設定 \\n\\n がリロードされるたびに表示される情報メッセージ。	csg	LOG_SID_NO_ACTION
CSG-6-RELOADOK	6-情報	CSG ACCOUNTING [chars] reload on module [dec] successful	CSG カードの電源を入れ直した結果として CSG 設定 \\n\\n がリロードされるたびに表示される情報メッセージ。	csg	LOG_SID_NO_ACTION
CSM_SLB-3-ERROR	3-エラー	Module [dec] error: [chars]	CSM-SLB モジュールでエラーが発生しました。	laminar	LOG_SID_RECUR_ACTION
CSM_SLB-3IDB_ERROR	3-エラー	Unknown error occurred while configuring IDB for CSM-SLB module: [chars].	CSM-SLB カードのデータパスを設定できません。	laminar	LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CSM_SLB3OUTOFMEM	3-エラー	Module [dec] memory error: [chars]	CSM カードへの SLB 設定のダウンロード中にメモリ不足の状態になりました。	laminar	LOG_SID_RECUR_ACTION
CSM_SLB3FORICHANNEL	3-エラー	Portchannel allocation failed for module [dec].	CSM-SLB カードに十分なポートチャネルグループを割り当てることができません。	laminar	LOG_SID_RECUR_ACTION
CSM_SLB3REUNDANCY	3-エラー	Module [dec] FT error: [chars]	CSM-SLB の障害対応でエラーが発生しました。	laminar	LOG_SID_RECUR_ACTION
CSM_SLB-3-RELOAD	3-エラー	Module [dec] configuration reload failed: [chars]	CSM-SLB カードの設定のリロードに失敗しました。	laminar	LOG_SID_RECUR_ACTION
CSM_SLB-3-SCRIPT	3-エラー	Module [dec] script error: [chars]	CSM-SLB スクリプトでエラーが発生しました。	laminar	LOG_SID_RECUR_ACTION
CSM_SLB3UNEXPECTED	3-エラー	Module [dec] unexpected error: [chars]	サーバーロードバランシングの実行中に、CSM-SLB カードで予期しないエラー状態が発生しました。	laminar	LOG_SID_RECUR_ACTION
CSM_SLB3VERMISMATCH	3-エラー	Module [dec] image version mismatch RP = [chars] CSM = [chars]: [chars]	ルータイメージと CSM-SLB イメージが対応していません。	laminar	LOG_SID_RECUR_ACTION
CSM_SLB4ARPCONFIG	4-警告	Module [dec] ARP configuration error: [chars]	静的 ARP ルートの作成中または削除中にエラーが発生しました。	laminar	LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CSM_SLB4DUPLICATED	4-警告	Module [dec] duplicate ID: [chars]	複数のエンティティの作成に同じIDが使用されました。	laminar	LOG_SID_NO_ACTION
CSM_SLB4ERRPARSING	4-警告	Module [dec] configuration warning: [chars]	SLB 設定の URL または Cookie 正規表現にシンタックスエラーがあります。	laminar	LOG_SID_NO_ACTION
CSM_SLB4INVALIDID	4-警告	Module [dec] invalid ID: [chars]	識別されたエンティティは存在しません。	laminar	LOG_SID_NO_ACTION
CSM_SLB4PROBECONFIG	4-警告	Module [dec] probe configuration error: [chars]	正常性プローブの設定に失敗しました。	laminar	LOG_SID_NO_ACTION
CSM_SLB4REDUNDANCY_WARN	4-警告	Module [dec] FT warning: [chars]	CSM-SLB の障害対応で望ましくない可能性のあるイベントが発生しました。	laminar	LOG_SID_RECUR_ACTION
CSM_SLB4REGEXMEM	4-警告	Module [dec] regular expression memory error: [chars]	ルックアップテーブルに、設定された URL および Cookie 正規表現を保存するための十分なスペースがありません。'show ip slb memory' を使用して、設定できない仮想サーバーを特定します。	laminar	LOG_SID_NO_ACTION
CSM_SLB4SCRIPT_WARN	4-警告	Module [dec] script warning: [chars]	CSM-SLB スクリプティングで望ましくない可能性のあるイベントが発生しました。	laminar	LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CSM_SLB4TOPOLOGY	4-警告	Module [dec] warning: [chars]	ネットワークポートロジまたはネットワーク設定に問題がある可能性があります。	laminar	LOG_SID_RECUR_ACTION
CSM_SLB4WRWILDCARD	4-警告	Received CSM-SLB module version wildcard on slot [dec]. Supervisor has version [dec].	ユーザーが、モジュールバージョン不一致への対策をバイパスするコマンドをラインカードから発行しました。その結果、設定が失敗する可能性があります。	laminar	LOG_SID_NO_ACTION
CSM_SLB4WARNING	4-警告	Module [dec] warning: [chars]	CSM-SLB モジュールで望ましくない可能性のあるイベントが発生しました。	laminar	LOG_SID_RECUR_ACTION
CSM_SLB6GATEWAYSTATE	6-情報	Module [dec] gateway state changed: [chars]	ゲートウェイの状態が変化しました。	laminar	LOG_SID_NO_ACTION
CSM_SLB-6-INFO	6-情報	Module [dec] info: [chars]	CSM-SLB モジュールで何らかのイベントが発生しました。	laminar	LOG_SID_NO_ACTION
CSM_SLB6REDUNDANCYNO	6-情報	Module [dec] FT info: [chars]	CSM-SLB の障害対応で何らかのイベントが発生しました。	laminar	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CSM_SLB6SERVERSTATE	6-情報	Module [dec] server state changed: [chars]	実サーバー状態の変更に失敗したか、状態が回復されました。考えられる原因は、ARPチェックまたは正常性プローブの設定変更である可能性があります。	laminar	LOG_SID_NO_ACTION
CSM_SLB6SCRIPT_INFO	6-情報	Module [dec] info: [chars]	CSM-SLB スクリプティングで何らかのイベントが発生しました。	laminar	LOG_SID_NO_ACTION
CSM_VOICE3ADDNRHAL	3-エラー	The Voice Telephony Service Provider has rejected our\n\n request to add this voice interface [dec]:[dec]	音声ソフトウェアは、音声テレフォニーサービスプロバイダーに新しいシグナリング\n\n インターフェイスを報告できませんでした。	as	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
CSM_VOICE3ADDNRHAL	3-エラー	The Voice Telephony Service Provider has rejected our\n\n request to add this voice interface [dec]/[dec]:[dec]	音声ソフトウェアは、音声テレフォニーサービスプロバイダーに新しいシグナリング\n\n インターフェイスを報告できませんでした。	DAS	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
CSM_VOICE3MALLOC	3-エラー	No memory is available to build any internal data \n\n structure for the voice software.	音声ソフトウェアは、内部データ構造を\n\n構築するためのメモリを割り当てることができませんでした。システムのメモリが\n\n不足している可能性があります。	as	LOG_SID_SH_TECH_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CSM_VOICE3MALLOC	3-エラー	No memory is available to build any internal data \n\ structure for the voice software.	音声ソフトウェアは、内部データ構造を\n構築するためのメモリを割り当てることができませんでした。システムのメモリが\n不足している可能性があります。	DAS	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
CSM_VOICE3NOMEM	3-エラー	No memory is available to build the voice interface [dec]:[dec]	音声ソフトウェアは、音声インターフェイスデータ構造を\n構築するためのメモリを割り当てることができませんでした。システムのメモリが\n不足している可能性があります。	as	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
CSM_VOICE3NOMEM	3-エラー	No memory is available to build the voice interface [dec]:[dec]	音声ソフトウェアは、音声インターフェイスデータ構造を\n構築するためのメモリを割り当てることができませんでした。システムのメモリが\n不足している可能性があります。	DAS	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
CSM_VOICE3NOSDB	3-エラー	No signaling data block is available to build the \n\ voice interface[dec]:[dec]	音声ソフトウェアは、音声テレフォニーサービスプロバイダーからシグナリングデータ\nブロックを取得できませんでした。システムのメモリが不足している可能性があります。	as	LOG_SIDSH_TECH_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CSM_VOICE3-NOSDB	3-エラー	No signaling data block is available to build the \n\ voice interface[dec]/[dec]:[dec]	音声ソフトウェアは、音声テレフォニーサービスプロバイダーからシグナリングデータ\n\ブロックを取得できませんでした。 \n\システムのメモリが不足している可能性があります。	DAS	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
CSM_VOICE3-NOIDMCHNL	3-エラー	CSM failed to get a free dsp tdm channel from the DSP\n\ Resource Manager DSPRM to handle an incoming call	音声ソフトウェアは、DSP リソースマネージャから\n\空き DSP の TDM チャンネルを取得できませんでした。すべての\n\DSP がコールの処理に使用されたか、\n\サービスから除外されました。	as	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
CSM_VOICE3-IDMCHNL	3-エラー	CSM failed to add the CAS TDM hairpinning call	CSM 音声ソフトウェアインターフェイスは、\n\同じ DS0 に対する別のコールが存在するため、\n\このコールをヘアピンングとして追加できませんでした。内部ソフトウェアエラー。	as	LOG_SID_SH_TECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CSM_VOICE3UNDEFDSX0	3-エラー	Undefined dsx0 interface for controller[dec]	指定されたコントローラの dsx0 インターフェイスが定義されていませんが、\n音声ソフトウェアがそれを使用します。	as	内部ソフトウェア障害が発生しました。このメッセージがドロップされたコールと同時に表示される場合は、\nフィールドサービス担当者に連絡してください。
CSM_VOICE3UNDEFDSX0	3-エラー	Undefined dsx0 interface for controller[dec]/[dec]	指定されたコントローラの dsx0 インターフェイスが定義されていませんが、\n音声ソフトウェアがそれを使用します。	DAS	内部ソフトウェア障害が発生しました。このメッセージがドロップされたコールと同時に表示される場合は、\nフィールドサービス担当者に連絡してください。
CSM_VOICE3UNDEFCONTIF	3-エラー	Invalid voice interface controller:group[dec]:[dec]	controller:group によって定義された音声インターフェイスが\n音声ソフトウェア内でまだ定義されていませんが、\nこのインターフェイスの使用が試行されました。	as	内部ソフトウェア障害が発生しました。このメッセージがドロップされた\nコールと同時に表示される場合は、\nフィールドサービス担当者に連絡してください。
CSM_VOICE3UNDEFCONTIF	3-エラー	Invalid interface slot:controller:group[dec]:[dec]:[dec]	slot:controller:group によって定義された音声インターフェイスが\n音声ソフトウェア内でまだ定義されていませんが、\nこのインターフェイスの使用が試行されました。	DAS	内部ソフトウェア障害が発生しました。このメッセージがドロップされた\nコールと同時に表示される場合は、\nフィールドサービス担当者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CSMH-CAS_ALLOC_FAIL	1-アラート	Fail to add new signal channel [dec]/[dec] timeslot [dec]	-	-	""
CSMCSMCALNOMMACH	1-アラート	esm_call_info contains\n\n mismatch information call info has [chars]:[dec] framer gives [dec]/[dec]:[dec]	-	-	""
CSMCSMCALNORESOURCE	1-アラート	Failed to allocate resource for call from [dec]/[dec]:[dec]	-	-	""
CSMCSMSTRINGOVRUN	1-アラート	String copy exceeded buffer size	割り当てられたバッファに書き込まれた文字列がバッファの\n\nサイズを超えました。その結果、メモリの破損が発生する可能性があります。	-	LOG_STD_ACTION
CSMCHN_ALLOC_FAIL	1-アラート	For channel [chars]	-	-	""
CSM-1-HWIDB	1-アラート	[chars]: hwidb is NULL	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	as	LOG_STD_ACTION
CSMH-WDB_SUBBLOCK	1-アラート	[chars]: hwidb subblock for b channel [dec] is in use	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	as	LOG_STD_ACTION
CSM-1-INITFAIL	1-アラート	[chars]	-	-	""
CSM-1-INITPORTEFAIL	1-アラート	Initialization of vdev [dec]/[dec]/[dec] failed	-	-	""

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CSM-1-INITSYS	1-アラート	[chars]	CSMの定期プロセスの作成に失敗したか、CSMに報告された\n\ディジットコレクタの数がディジットコレクタの最大数\n\を超えています。	as	LOG_STD_ACTION
CSM#INVALID_NUMBER	1-アラート	Initialization failed with invalid digit collector count	-	-	""
CSM-1-MODEM_INFO	1-アラート	[chars]: modem_info is NULL	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
CSM#NEW_RBS_CHAN	1-アラート	A new RBS channel added	-	-	""
CSM#NO_CSM_CALL_NO	1-アラート	No call control block	-	-	""
CSM-1-NO_HWIDB	1-アラート	No B channel associated with call	-	-	""
CSM-1-RBS	1-アラート	[chars] at slot [dec] controller [dec] timeslot [dec]	これは内部ソフトウェアエラーです。存在しないCASシグナリング\n\インターフェイスを追加しようとしました。	as	LOG_STD_ACTION
CSM-3-NO_VDEV	3-エラー	No modems associated with [dec] [dec]	-	-	""
CSM-5-PRI	5-通知	[chars] at slot [dec] unit [dec] channel [dec] with index [dec]	PRIシグナリングチャンネルが、シグナリングチャンネルの\n\CSMインベントリに追加または削除されました。	as	これは通知メッセージです。 \n\対処不要です。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CSMPI3ADDR_MISMATCH	3-エラー	Region address error: start @ %p end @ %p part addr @ %p	CSMPI の BNAD バッファアドレスに不備がある可能性があります。	-	LOG_STD_ACTION
CSMPI3-BAD_INDEX	3-エラー	bad particle index %u max %u addr %p	CSMPI の BNAD バッファアドレスに不備がある可能性があります。	-	LOG_STD_ACTION
CSMPI3-IF_INIT_FAILED	3-エラー	CSMPI interface initialization failed.	必須の CSMPI 初期化に失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION
CSMPI3-PLATFORM_INIT_FAILED	3-エラー	CSMPI platform initialization failed.	必須の CSMPI 初期化に失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION
CILROMDSRV3NONI	3-エラー	Can't initialize Credentials server	ログイン情報サーバーのポート初期化に関する内部問題が発生しました。	ios-callmgr	ログイン情報サーバーのポートがローカルマシンで使用可能であることを確認します。
CILROMDSRV3NOMEM	3-エラー	Can't initialize memory for Credentials server	ログイン情報サーバーのメモリが不足しています。	ios-callmgr	使用可能なメモリの量を増やします
CILROMDSRV3NOROC	3-エラー	Could not start Credentials Server	プロセス作成に内部問題が発生しました。	ios-callmgr	なし
CILROMDSRV3NOSOCKETS	3-エラー	Max Number of Credentials Server sockets exceeded	サービスを要求しているログイン情報クライアントが多すぎます。	ios-callmgr	サービスを要求しているログイン情報の数を減らします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CTOKEN3-INITFAIL	3-エラー	Initialization of Consent Token facility failed [chars].	予期しない状態が発生したため、同意トークン機能が開始されませんでした。これは重大な問題であり、同意トークン機能が動作しなくなることを意味します。	iosxe-ct-lib	LOG_STD_ACTION
CTOKEN3REQPROCFAIL	3-エラー	Consent Token Request Processing facility failed [chars].	予期しない状態が発生したため、同意トークン機能が要求を処理できませんでした。これは同意トークン機能の一部が動作しなくなることを意味します。	iosxe-ct-lib	LOG_STD_ACTION
CTOKEN6AUTHUPDATE	6-情報	Consent Token Update [chars].	同意トークンの認証状態変更の更新	iosxe-ct-lib	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CTRC-3-APPCERROR	3-エラー	[chars]	<p>APPC エラーが発生しました。</p> <p>CTRC は、            \n\SNASW への            APPC API コール            を使用して、リ            モートデータベー            スサーバーと通信            します。</p>	ctrc	<p>これは通常、SNA            ネットワークに問            題があることを示            しています。リ            モートデータベー            スサーバーへの接            続をテストするに            は、ctrc\n ping コ            マンドを使用しま            す。ctrc ping が失            敗した場合は、            \n\show snasw link            コマンドを使用し            て、\nリモート            データベースサー            バーへのSNAリン            クのステータスを            確認します。リン            ク\nがアクティブ            な場合は、リンク            を停止してから開            始します。問題が            解決しない場合            は、\nSNA ネット            ワーク管理者に連            絡してトラブル            シューティングの            サポートを求めて            ください。</p> <p><del>LOGSIDRECURACION</del>            可能であれば、  <b>debug ctrc appc\n</b>            コマンドの出力            と、このメッセー            ジが表示された期            間のルータとリ            モートデータベー            スサーバー間の            SNA 回線トレース            情報も提供しま            す。</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CTRC-3-APPCVERB	3-エラー	Unexpected APPC error: opcode %04x primary code %04x secondary code %08lx	予期しない APPC エラーが発生しました。CTRC は、 \\n\\SNASW への APPC API コールを使用して、リモートデータベースサーバーと通信します。Opcode\\n\\ で、エラーを受信した APPC API コールを識別できます。プライマリおよび\\n\\セカンダリのリターンコードは、APPC API によって返されま す。	ctrc	これは通常、SNA ネットワークに問題があることを示しています。リモートデータベースサーバーへの接続をテストするには、ctrc\\n\\ ping コマンドを使用します。ctrc ping が失敗した場合は、 \\n\\show snasw link コマンドを使用して、\\n\\リモートデータベースサーバーへの SNA リンクのステータスを確認します。リンク\\n\\がアクティブな場合は、リンクを停止してから開始します。問題が解決しない場合は、\\n\\SNA ネットワーク管理者に連絡してトラブルシューティングのサポートを求めてください。 <b>LOGSIDRECURACION</b> 可能であれば、 <b>debug ctrc appc\\n\\</b> コマンドの出力と、このメッセージが表示された期間のルータとリモートデータベースサーバー間の SNA 回線トレース情報も提供します。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CTRC-3-NOBUFFS	3-エラー	No buffers available to [chars]	CTRC は、メッセージテキストに記載されている \\n\\n操作の実行中にバッファを割り当てようとした。バッファプールには、\\n\\n割り当て要求を満たすのに十分なアイテムが含まれていません。	ctrc	この問題は、パブリックバッファプールの要素が不足している場合に \\n\\n最もよく発生します。 \\show buffers\\n コマンドを使用して、\\n\\nバッファが不足しているプールを特定します。 buffers コンフィギュレーションコマンドを使用して、\\n\\nプールサイズを調整します。
CTRC-SNASW-NOISY	3-エラー	SNASW is not started -- unable to connect to remote database.	クライアントがCTRC サーバーに接続しましたが、SNASW が開始されていないため、 \\n\\nCTRC はリモートデータベースに接続できませんでした。 \\n\\nCTRC はSNASW を使用してリモートデータベースサーバーに接続します。 CTRC クライアント\\n\\nが接続を試みる前に、SNASW を開始する必要があります。	ctrc	SNASW を開始し、クライアント接続を再試行してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CIRC3SNASWSIOPPED	3-エラー	SNASW was stopped -- existing connections have been closed.	CTRC 接続が開いている間に SNASW が停止しました。SNASW を停止すると、 \nリモートデータベースサーバーへの開いているすべての \n SNA 接続が失われました。結果として、すべてのクライアント接続が \n 切断されました。開いている CTRC 接続がある間は、 \n SNASW を停止しないでください。	ctrc	SNASW を再起動します。切断されたクライアントは再接続する必要があります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CTRC-4-APPCWARN	4-警告	[chars]	<p>APPC エラーが発生しました。</p> <p>CTRC は、            \n\SNASW への            APPC API コール            を使用して、リ            モートデータベ            スサーバーと通信            します。</p>	ctrc	<p>これは通常、SNA            ネットワークに一            時的な問題がある            ことを示していま            す。リモートデー            タベースサーバー            への接続をテスト            するには、ctrc\n\  <b>ping</b> コマンドを使            用します。ctrc ping            が失敗した場合            は、\n\show snasw  <b>link</b> コマンドを使            用して、\n\リモー            トデータベース            サーバーへのSNA            リンクのスステー            スを確認します。            リンク\n\            がアク            ティブな場合は、            リンクを停止して            から開始します。            問題が解決しない            場合は、\n\SNA            ネットワーク管理            者に連絡してトラ            ブルシューティン            グのサポートを求            めてください。</p> <p><b>LOGSIDRURACION</b>            可能であれば、  <b>debug ctrc appc\n\            コマンドの出力            と、このメッセー            ジが表示された期            間のルータとリ            モートデータベ            スサーバー間の            SNA 回線トレース            情報も提供しま            す。</b></p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CTS_PD2IPC_FAILURE	2-クリティカル	CTS-IPC message [chars] handler failed rc %u	CTS 機能の IPC メッセージハンドラが失敗しました。これにより、機能が動作しなくなります。	asr1k-cts	LOG_STD_ACTION
CTS_PD3FEAT_CIX_DOWN	3-エラー	CTS-Invalid request [chars] %u while context is down	機能がコンテキストが非アクティブ状態のときに、CTS ソフトウェアスタックの別のレイヤから無効な要求を受信しました。	asr1k-cts	LOG_SID_RECUR_ACTION
CTS_PD3FEAT_DOWN	3-エラー	CTS-Invalid request [chars] %u while feature is down	機能が非アクティブ状態のときに、CTS ソフトウェアスタックの別のレイヤから無効な要求を受信しました。	asr1k-cts	LOG_SID_RECUR_ACTION
CTS_PD3IPC_INT_FAILED	3-エラー	CTS-IPC message handler registration failure rc %u	CTS 機能の IPC メッセージハンドラの登録に失敗しました。これにより、機能が動作しなくなります。	asr1k-cts	LOG_STD_ACTION
CTS_PD3IPC_INVALIDMSG	3-エラー	CTS-Invalid request %u	CTS ソフトウェアスタックの別のレイヤから無効なメッセージを受信しました。	asr1k-cts	LOG_SID_RECUR_ACTION
CTS_PD3IPC_INVALIDLEN	3-エラー	CTS-Invalid IPC length [dec]:[dec] len [dec] flags 0x[hec] source [dec]	IPC メッセージの長さが無効です。	asr1k-cts	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CTS_PD3IPC_NORES	3-エラー	CTS-No space for the IPC reply size %u request %u	上位のCTS ソフトウェアスタックレイヤからの要求に対して、明示されたサイズの応答用のスペースを割り当てられませんでした。	asr1k-cts	LOG_SID_RECUR_ACTION
CIS_PD3IPC_OPEN_REPLY	3-エラー	CTS-IPC Open Reply failed request %u	上位のCTS ソフトウェアスタックレイヤからの要求に対して、応答バッファを開くことができませんでした。	asr1k-cts	これは通常、ソフトウェアの問題です。 LOG_SID_RECUR_ACTION
CIS_PD3IPC_SEND_FAILED	3-エラー	CTS-IPC [chars] %u send failed %u	IPC メッセージ送信エラー	asr1k-cts	LOG_STD_ACTION
CIS0AUIHZ_OUT_OF_MEM	0-緊急	[chars] failed to create [chars] due to insufficient memory	システムのメモリが不足しています。	-	LOG_STD_ACTION
CTS-0-CTS_EMERG	0-緊急	[chars]	CTS_INTERNAL_ERROR	CTS_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
CIS0IFC_OUT_OF_MEM	0-緊急	[chars] failed to create [chars] due to insufficient memory	システムのメモリが不足しています。	-	LOG_STD_ACTION
CTS-1-CTS_ALERT	1-アラート	[chars]	CTS_INTERNAL_ERROR	CTS_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CISCSREDACIUNHEED	1-アラート	CTS credentials are missing or inconsistent in the redundant keystore.\n Please re-configure cts credentials or execute cts change-password.	冗長キーストアに CTS ログイン情報が含まれていないか、アクティブなキーストアに含まれているログイン情報のセットが異なることが検出されました。結果として、CTS 認証は、スイッチオーバーの際、事前に修復アクションが実行されない限り失敗します。\ cts credentials...\ CLI を使用して CTS デバイス ID とパスワードを再設定するか、\ cts change-password...\ CLI を使用して AAA サーバーでパスワードの変更を開始します。これらのアクションのいずれかを実行すると、デバイス ID とパスワードがアクティブなキーストアと冗長キーストアの両方に挿入されます。	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CIS1SXP_BINDING_EXP	1-アラート	Binding [chars]<[chars] [chars]> can't be expanded. Expanded [dec] and maximum allowed is [dec]\n Binding propagated in the network is not consistent.	SXP 拡張が最大許容値を超えています。ネットワークに伝播されたバイインディングに一貫性がありません。ユーザーはサブネットバイインディングを削除する必要があります。	CIS_DDIS_COMPONENT	可能な場合はこのサブネットを削除します。
<del>CIS1POLICY_SGACL_FAIL</del>	2-クリティカル	Failed to [chars][chars] SGACL '[chars]' for SGT=[chars] due to ACE '[chars]' error. Download will be retried in 60 seconds	CTS がポリシーサーバーから SGACL ポリシーを取得しようとしたときに、ACE でエラーが発生しました。60 秒後に再試行されます。	-	LOG_STD_ACTION
<del>CIS1CACHE_CHUNK_ALLOC_FAIL</del>	2-クリティカル	Failed to allocate memory for CTS Cache Filename chunks.	CTS キャッシュファイル名チャンクにメモリを割り当てることができませんでした。これは重大なメモリの問題を示しています。	-	LOG_STD_ACTION
CTS-2-CTS_CRIT	2-クリティカル	[chars]	CIS_INTERNAL_ERROR	CIS_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
CIS2FPS_SW_POST_FAIL	2-クリティカル	Software crypto POST Failure	1 つ以上の既知の電源投入ソフトウェア暗号化アルゴリズム応答テストに失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CIS3AAA_NO_CONTEXT	3-エラー	Failed to retrieve AAA context to construct AAA attribute for RADIUS request	CTS AAA 要求の追加: RADIUS 要求の AAA 属性を構築するための AAA コンテキストの取得に失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION
CIS3AAA_NO_RADIUS_SERVER	3-エラー	No RADIUS servers available for CTS AAA request for [chars]	CTS AAA 要求のセットアップ: CTS AAA に使用可能な RADIUS サーバーがありません。	-	LOG_STD_ACTION
CIS3ACL_UNCONFIGURED	3-エラー	Access-list [chars] has been dynamically unconfigured from CTS policy because it has been [chars].	CTS L3 トラフィックまたは適用除外ポリシーを定義するように設定されたアクセスリストが削除されたか変更されたため、CTS ポリシーの定義に使用できなくなりました。そのため、CTS レイヤ 3 ポリシー設定から削除されました。	-	-
CIS3AUTH_ACL_NO_SAE	3-エラー	ACL information is not valid.	CTS が無効なハンドルを使用して ACL 情報にアクセスしようとしたときにエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
CIS3AUTH_ACL_LIST_SAE	3-エラー	ACL named list having ACE information is not valid.	CTS が無効なハンドルを使用して ACL リストにアクセスしようとしたときにエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CSAUTHZ_ADD_FAILED	3-エラー	[chars] failed to add [chars] to [chars]	CTS 認証でのデータベース構築の試行中にエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
CSUFZ_CACHE_WRITE	3-エラー	[chars] failed to write Multicast SGT Table to cache file[chars]	CTS キャッシュ: マルチキャスト SGT テーブルをキャッシュファイルに書き込むことができませんでした。	-	LOG_STD_ACTION
CSAUTHZ_CACHE_READ	3-エラー	[chars] failed to open cache file[chars] for read	CTS キャッシュ読み取り: 読み取り用のキャッシュファイルを開くことができませんでした。	-	LOG_STD_ACTION
CSUFZ_CACHE_WRITE	3-エラー	[chars] failed to open cache file[chars] for write	CTS キャッシュ: 書き込み用のキャッシュファイルを開くことができませんでした。	-	LOG_STD_ACTION
CSUFZ_CACHE_READ	3-エラー	Failed to write peer policy to cache	CTS 認証キャッシュ: キャッシュへのピアポリシーの書き込みに失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION
CSAUTHZ_CACHE_READ	3-エラー	[chars] failed to read from cache file[chars]	CTS キャッシュ: キャッシュファイルからの読み取りに失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION
CSUFZ_CACHE_READ	3-エラー	Failed to write SGT policy to cache	CTS 認証キャッシュ: キャッシュへの SGT ポリシーの書き込みに失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CISAUTH_CACHED_WRITE_FAIL	3-エラー	[chars] failed to write SGT SG Name Table to cache file[chars]	CTS キャッシュ: SGT SG 名前テーブルをキャッシュファイルに書き込むことができませんでした。	-	LOG_STD_ACTION
CISAUTH_CACHED_SERVER_LIST_FAIL	3-エラー	[chars] failed to write server list to cache file[chars]	CTS キャッシュ: サーバリストをキャッシュファイルに書き込むことができませんでした。	-	LOG_STD_ACTION
CISAUTH_CACHED_DATA_READ_FAIL	3-エラー	[chars] failed to read cached data	CTS キャッシュ: キャッシュされたデータの読み取りに失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION
CISAUTH_DATA_CREATE_FAIL	3-エラー	[chars] failed to create [chars]	CTS 認証での内部データ構造の作成試行中にエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
CISAUTH_DATA_EXCEEDS_MAX	3-エラー	[chars] encountered [chars][dec] exceeds max[dec]	データが許容される上限を超えています。	-	LOG_STD_ACTION
CIS3AUTH_DATA_FAILED	3-エラー	[chars] failed to obtain [chars]	CTS 認証でのデータ構造の取得/作成の試行中にエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
CIS3AUTH_DATA_NULL	3-エラー	[chars] encounters NULL [chars]	予期しない NULL ポインタ/データが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
CIS3AUTH_DATA_UNINIT	3-エラー	[chars] appears uninitialized	CTS 認証で初期化されたデータが予期せず検出されました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CSAUTHZNR_HTPAIED	3-エラー	Policy Acquisition failed to transmit HTTP request for peer[chars] sgt[chars]	ポリシーの取得で HTTP リクエストを送信できませんでした。	-	LOG_STD_ACTION
CSAUTHZNR_HTPAIED	3-エラー	Policy Acquisition failed to transmit HTTP request for peer[chars] sgt[chars]	暗号から重複する RADIUS マッピングを受信しました。内部エラー	cws-xe	このメッセージは情報提供のみを目的としています。
CSAUTHZNR_RADSAIED	3-エラー	Policy Acquisition failed to transmit RADIUS request for peer[chars] sgt[chars]	-	-	-
CSAUTHZ_AIED_SYNCRCV	3-エラー	Standby failed receive sync msg[chars]	スタンバイがアクティブから同期データを受信しているときにエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
CSAUTHZ_CNRC_FAILURE	3-エラー	[chars] [chars]	CTS 認証で内部エラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
CSAUTHZ_NAID_DVA	3-エラー	[chars] encountered invalid [chars]	CTS 認証で予期しない無効なデータタイプが検出されました。	-	LOG_STD_ACTION
CSAUTHZ_NOTSUPPORTED	3-エラー	[chars] encountered [chars] not unsupported	CTS でサポートされていないデータタイプまたは機能が検出されました。非互換性が原因である可能性があります。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CSAUTHPOLYACLDLAEID</del>	3-エラー	Failed to delete ACL information. Invalid ACL [chars].	CTSが無効なハンドルを使用してACL情報を削除しようとしたときにエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
<del>CSAUTHPOLYACRMOE</del>	3-エラー	Failed to remove [chars] policy from the authorization dbase	CTSが指定されたポリシーをデータベースから削除しようとしたときにエラーが発生しました。結果として、アクションが実行されない可能性があります。	-	LOG_STD_ACTION
<del>CSAUTHPOLYNRSALD</del>	3-エラー	Failed to [chars] Ingress policy for [chars]	CTSがACSから入力ポリシーを取得またはインストールしようとしたときにエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
<del>CSAUTHPOLYNRAEID</del>	3-エラー	Failed to acquire/install policy for [chars] due to internal error	CTSがポリシーを取得/インストールしようとしたときにエラーが発生しました。内部ソフトウェアエラーが原因である可能性があります。	-	LOG_STD_ACTION
<del>CSAUTHPOLYDOWNOME</del>	3-エラー	Failed to download peer policy for [chars]	CTSがポリシーサーバーからピアポリシーを取得しようとしたときにエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CSAUTHPOLICYSGCLFAILED	3-エラー	Failed to [chars][chars] SGACL [chars] for SGT=[chars]	CTS がポリシーサーバーから SGACL ポリシーを取得しようとしたときにエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
CSAUTHPOLICYWLCQALFAILED	3-エラー	Failed to download default/unknown policy	CTS が ACS からワイルドカードポリシーを取得しようとしたときにエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
CSAUTHSSDSMVARIFLFAILED	3-エラー	Failed to initialize the environment-data module	環境データモジュールの初期化に失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION
CSAUTHSSDNUNSGACLFAILED	3-エラー	Failed to detach session handle from SGACL list for sgt[chars]	-	-	-
CSAUTHSGPOLICYDLFAILED	3-エラー	Failed to delete sgt policy for sgt [chars].	CTS が無効なハンドルを使用して SGT ポリシーを削除しようとしたときにエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
CSAUTHSGPOLICYSAE	3-エラー	sgt policy for sgt '[chars]' is not valid.	CTS が無効なハンドルを使用して SGT ポリシーにアクセスしようとしたときにエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
CIS3AUTHZSMFAILED	3-エラー	Failed to start the authorization entry state machine to start policy acquisition for peer[chars]	-	-	-

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CISAUHZ_SYNC_FAILED</del>	3-エラー	Failed to send [chars] sync msg [chars] to Standby	CTS 認証でのスタンバイとの同期の実行中にエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
<del>CISAUHZ_REMANSRIALD</del>	3-エラー	Failed to insert the authz entry info into tree map for peer [chars]	-	-	-
<del>CBUTUNSSD_FRM_BIAD</del>	3-エラー	Failed to locate named list to uninstall session	セッションのアンインストールに使用する名前付きリストが見つかりませんでした。	-	LOG_STD_ACTION
<del>CIS3CACHE_OPEN_FAILED</del>	3-エラー	Failed to open cache file: [chars] error: [chars]	読み取り用のキャッシュファイルを開くことができませんでした。CTS キャッシュ機能は想定どおりに動作しません。	-	LOG_STD_ACTION
<del>CIS3CACHE_INVALID_DIRECTORY_PATH</del>	3-エラー	Cache Invalid Directory Path: [chars] exceeds maximum allowed length [dec]	キャッシュのディレクトリパスが無効です。キャッシュファイルは読み取り/書き込み用に開かれず、CTS キャッシュ機能は想定どおりに動作しません。	-	_ACTION
<del>CIS3CACHE_INVALID_IFS</del>	3-エラー	Cache Invalid IFS: Error opening [chars] - [chars]	ファイルシステムの検証に失敗しました。キャッシュファイルは読み取り/書き込み用に開かれず、CTS キャッシュ機能は想定どおりに動作しません。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CISCACHEBADMAGIC</del>	3-エラー	Cache read failed due to bad file magic.	不正なファイルマジックが原因でキャッシュの読み取りに失敗しました。CTS キャッシュ機能は想定どおりに動作しません。	-	LOG_STD_ACTION
<del>CISCACHECRCERR</del>	3-エラー	Cache read failed due to mismatch in CRC - file CRC[hec] calculated CRC[hec]	-	-	-
<del>CISCACHEHEADER</del>	3-エラー	Cache read of file [chars] failed due to file header error.	ファイルヘッダーエラーが原因でキャッシュの読み取りに失敗しました。CTS キャッシュ機能は想定どおりに動作しません。	-	LOG_STD_ACTION
CIS3CAP_INVALID_SIZE	3-エラー	CTS HA empty tlv size.	機能ネゴシエーション中に空のTLV リストを受信しました。	CIS_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
CIS3CAP_NOT_COMPATIBLE	3-エラー	CTS HA capability not compatible	機能ネゴシエーション中にCTS HA にエラーが発生しました。	CIS_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
CIS3CHKPT_REG_FAIL	3-エラー	CTS HA add CTS checkpoint client failure.	CTS HA がチェックポイントクライアントを追加できませんでした。この場合、CTS データはスタンバイに同期されません。	CIS_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CISCORESSCRADNAURE</del>	3-エラー	Failed to create CTS_CORE process	CTS_CORE: CTS_CORE プロセスの作成に失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION
<del>CISCORESSIRMAED</del>	3-エラー	Process getting killed since queue is not created	CTS_CORE: キューが作成されていないためプロセスが強制終了されます。	-	LOG_STD_ACTION
<del>CISCSDALLOWL2CONG</del>	3-エラー	[chars].\nRemoving CTS Layer2 configuration from interface[chars]	-	-	-
<del>CISCSDALLOWL3CONG</del>	3-エラー	[chars].\nRemoving CTS Layer3 TrustSec Forwarding configuration from interface[chars]	プラットフォーム ASIC は、同じ ASIC インスタンス上に同時に存在する CTS レイヤ2 および CTS レイヤ3 の TrustSec 転送設定をサポートしていません。	-	LOG_STD_ACTION
CTS-3-CTS_ERR	3-エラー	[chars]	CTS_INTERNAL_ERROR	CIS_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
<del>CISPOLYSMRCRENFAS</del>	3-エラー	Valid Policy-server credentials have not configured on device	CTS ポリシーサーバーのユーザー名が設定されていません。	-	LOG_STD_ACTION
<del>CISPOLYSMRCNPRVBE</del>	3-エラー	Password conversion failed	CTS ポリシーサーバーのパスワードの変換に失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION
<del>CISPOLYSMRCNPTMP</del>	3-エラー	Password conversion failed	CTS ポリシーサーバーのパスワードの変換に失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CISPOLYSERVERCREDENTIALS</del>	3-エラー	Invalid Policy-server credentials have configured on device OR Server port number is incorrect	CTS ポリシーサーバーのユーザー名またはパスワードが無効です。	-	LOG_STD_ACTION
<del>CISPOLYSERVERGROUP</del>	3-エラー	Server group table memory allocation failed	CTS HTTP ベースのダウンロードによる影響があります。	-	LOG_STD_ACTION
<del>CISPOLYSERVERGROUP</del>	3-エラー	Failed to force dot1x port authorized for int[chars]	CTSがCTSリンクでdot1xポートを強制的に許可しようとしたときにエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
<del>CISPOLYSERVERGROUP</del>	3-エラー	Failed to unconfigure dot1x on int[chars]	CTS_CORE: dot1xの構成解除に失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION
<del>CISSENTPY_SRC_FAILURE</del>	3-エラー	Entropy source failed health test	CTR-DRBG 暗号化の導入で実行された定期的な正常性テストで、エントロピーの取得中にエラーが検出されました。推奨されているアクションはクラッシュです。	-	-
CIS3ENV_DATA_ERROR	3-エラー	Environment data error in [chars] state	ENVデータエラー	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CIS3ENV_DATA_INIT_FAILED</del>	3-エラー	Failed to initialize and start the authorization state machine	認可ステートマシンの初期化と開始に失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CIS3SWNDKRSULT	3-エラー	Software crypto POST FAIL SCP message send failed	電源投入暗号化ソフトウェアアルゴリズムテストとSCPメッセージ送信に失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION
CIS3GCM_NO_LICENSE	3-エラー	CTS link [chars] is being shut down: please install MACSec Encryption License <a href="http://www.cisco.com/go/license">http://www.cisco.com/go/license</a>	セキュアリンクでGCM暗号化を使用するには、MACSec暗号化ライセンスが必要です。GCM暗号化を実行するように設定されたすべてのCTSリンクは、GCM暗号化がインターフェイス設定から削除されるまで、またはMACSec暗号化ライセンスがインストールされるまで、管理上ダウン状態のままにされます。	-	MACSec暗号化ライセンスをインストールするか、GCMを含まない暗号モデルとのすべてのCTSインターフェイスを設定します。
CIS3GENERIC_FAILURE	3-エラー	[chars] [chars]	CTSコアで内部エラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CTS-3-GET_BUFFER	3-エラー	CTS HA ISSU client failed to get buffer for message. Error: [dec] [chars]	CTS HA ISSU クライアントが、ネゴシエーションメッセージを作成するためのバッファ領域を取得できませんでした。ネゴシエーションメッセージをスタンバイデバイスに送信できません。ISSU セッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	CIS_DDIS_COMPONENT	show logging および show checkpoint client
CISGLOBALDOTX_DISABLED	3-エラー	Global dot1x config is currently disabled - CTS will not run	グローバル dot1x が有効になっていないため、CTS は実行されません。	-	LOG_STD_ACTION
CISICADSUBCRITICAL	3-エラー	Failed to add supplicant cannot open port[chars]	-	-	-
CISIFCCACHEBADLEN	3-エラー	Cache File [chars] bad length [dec] expecting [dec]	IFC キャッシュファイルの長さが正しくありません。破損している可能性があります。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CIS3CACHERESTORE_FAIL</del>	3-エラー	Cache Restoration Failed	NVRAM ファイルを開く操作でエラーが発生したため、IFC キャッシュの復元に失敗しました。CTS キャッシュが有効になっている場合でも、リンクの起動時に IFC ステートマシンをバイパスすることはできません。	-	LOG_STD_ACTION
<del>CIS3CACHEUPDATE_FAIL</del>	3-エラー	Cache Update Failed	NVRAM ファイルの書き込み操作でエラーが発生したため、IFC キャッシュの更新に失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION
<del>CIS3DATABLOCK_ENCODE_FAIL</del>	3-エラー	[chars] failed to encode the data-descriptor for int[chars]	システムが SWIDB をデータ記述子にエンコードしようとしたときにエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
CTS3IFC_DATA_NULL	3-エラー	[chars] encounters NULL [chars]	予期しない NULL ポインタ/データが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
<del>CIS3IFC_FAIL_PGMP_SGT</del>	3-エラー	Could not program hardware for propagate SGT Port SGT[dec]	IFC は SGT を伝播するためのハードウェアをプログラムできませんでした。	-	LOG_STD_ACTION
<del>CIS3AIAUPCS_CIS3NOY</del>	3-エラー	Failed to send authentication success to the core for int[chars]	-	-	-

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CSCIAIDAUIFA_NOFY	3-エラー	Failed to send authorization failure to the core for int[chars]	-	-	-
CSCIAIDAUIFA_SUFY	3-エラー	Failed to send authorization success to the core for int[chars]	-	-	-
CSCIAIDKONCIN_NOFY	3-エラー	Failed to send disconnect notify to the core for int[chars]	-	-	-
CSCIAIDENVDA_DND	3-エラー	Failed to download environment data for int[chars]	-	-	-
CSCIAIDSPAL_NOFY	3-エラー	Failed to send SAP failure to the core for int[chars]	-	-	-
CSCIAIDSPAS_SUFY	3-エラー	Failed to send SAP success to the core for int[chars]	-	-	-
CIS3FC_LINK_OBJ_FAILED	3-エラー	[chars] failed to get link_obj for int[chars]	CTS IFC がリンクオブジェクトにアクセスしようとしたときにエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
CICISIAUFRAUTHMRCXT	3-エラー	Lost AUTHC reauth timer context	IFC が AUTHC 再認証タイマーコンテキストを失いました。	-	LOG_STD_ACTION
CICISIDOT1XPAEMRCXT	3-エラー	Lost DOT1x PAE timer context	IFC が DOT1x PAE タイマーコンテキストを失いました。	-	LOG_STD_ACTION
CICISISOCKETCLEANPMRCXT	3-エラー	Lost socket cleanup timer context	IFC がソケットクリーンアップタイマーコンテキストを失いました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CIS3FC_LOST_TIMER_CTX	3-エラー	Lost Timer context	IFC がタイマーコンテキストを失いました。	-	LOG_STD_ACTION
CIS3CNOIDNAUTHORISAE	3-エラー	Authorization State: IDB could not be retrieved: state[chars] peer[chars]	-	-	-
CIS3CNOIDBNSAPSAE	3-エラー	SAP State: IDB could not be retrieved	IFC SAP 状態: IDB を取得できませんでした。	-	LOG_STD_ACTION
CIS3FCNOIDBNSWACT	3-エラー	Failed to locate IDB in link object	リンクオブジェクトで IDB を見つけることができませんでした。	-	LOG_STD_ACTION
CIS3CXAUTHCSUCCESSAL	3-エラー	Received AUTHC Success for peer[chars] role[chars] int[chars]	IFC は AUTHC を受信しましたが、エラーにより処理に失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION
CTS3FC_SM_INIT_FAIL	3-エラー	SM INIT failed	IFC の SM INIT に失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION
CTS3FC_SYNC_FAILED	3-エラー	Failed to send [chars] sync msg[chars] to Standby	CTS IFC でのスタンバイとの同期の実行中にエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
CIS3FC_SYNC_FAILED2	3-エラー	[chars] Failed to send [chars] sync msg[chars] to Standby	CTS IFC でのスタンバイとの同期の実行中にエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CTS-3-INIT	3-エラー	CTS HA ISSU client initialization failed to [chars]. Error: [dec] [chars]	CTS HA ISSU クライアントを初期化できませんでした。稼働中のソフトウェアのアップグレードまたはダウングレードを正常に実行するには、まず、この初期化の失敗について対策を講じる必要があります。対策を講じなかった場合、ソフトウェアのアップグレードまたはダウングレード中にダウンタイムが発生します。	CIS_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
CTS-3-INVALID_ACL	3-エラー	Access-list [chars] invalid for CTS policy: [chars].	指摘された理由により、CTSL3トラフィックまたは適用除外ポリシーを定義するように設定されたアクセスリストを使用できません。	-	-
CTS-3-INVALID_CTS_MODE	3-エラー	Invalid CTS Mode. Supported modes are Manual and Auto	CTS モードが無効です。サポートされているモードは手動と自動です。	-	LOG_STD_ACTION
CTS-3-INVALID_MSG_ID_RCV	3-エラー	[chars] received invalid HA/ISSU msgId[dec]	CTS コアで予期しない無効な HA/ISSU メッセージ ID が検出されました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CIS3LSC_CA_STORE_FAIL	3-エラー	Failed to install certificate of CA that issued our locally-significant certificate	発行元 CA の証明書のインストール中にエラーが発生しました。このエラーが発生すると、ローカルで有効な証明書は破棄され、CTS は引き続きそのパスワードログイン情報を認証に使用しません。	-	-
CIS3LSC_ENROLL_FAIL	3-エラー	Failed to set re-enrollment attributes for CTS locally-significant certificate.	新しいCTS証明書の再登録属性の設定中にエラーが発生しました。このエラーが発生すると、新しい証明書は破棄され、CTS は引き続きそのパスワードログイン情報を認証に使用します。	-	-
CIS3LSC_STORE_FAIL	3-エラー	Failed to install newly-provisioned locally-significant certificate.	CTS に使用するローカルで有効な証明書のインストール中にエラーが発生しました。これは証明書を使用して認証できないことを意味します。CTS パスワードが使用可能な場合は、パスワードを使用した認証が続行されます。	-	-



機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CSMODELISTCHECKSUMERROR	3-エラー	CTS SAP mode-list checksum failure on interface [chars].\n	CTS SAP モードリストのチェックサム障害が、暗号化サービスを提供する可能性のあるインターフェイスで検出されました。このイベントは、インターフェイス設定で発生したメモリ破損、またはメモリ領域が不正に変更されたことが原因で発生する可能性があります。ソフトウェアの不具合が原因である可能性もあります。このイベントの結果として、システムが強制的にリロードされました。	-	LOG_STD_ACTION
CSMFCOMPONENTERR	3-エラー	Message [dec] in component [dec] is not compatible with the peer.	メッセージにピアとの互換性がありません。	CIS_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
CTS3PAC_PROVI_FAIL	3-エラー	PAC Provisioning failed for %i	PAC プロビジョニングに失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION
CSRCYCARRBAID	3-エラー	Failed to complete request for update-rbacl[chars]-[chars]	CTS が update-rbacl コマンドの認可変更要求を処理しようとしたときにエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CISPOLICY_COA_SGT_FAILED	3-エラー	Failed to complete CoA request for update-sgt[chars]	CTS が update-sgt コマンドの認可変更要求を処理しようとしたときにエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
CISPOLICY_HA_PROC_FAILED	3-エラー	Error starting up HA switchover Policy refresh process.	スイッチオーバーで障害が発生したため、ポリシー更新プロセスを起動できませんでした。ユーザーは、\cts refresh policy\ コマンドを使用してポリシーを手動で更新する必要があります。	-	\cts refresh policy\ コマンドと verify policy timers コマンドを発行します。タイマーが LOG_STD_ACTION を起動していない場合、タイマーはアクティブです。
CISPOLICY_INSTALL_FAILED	3-エラー	An error occurred while trying to program the hardware error code [dec]	設定されたポリシーを導入するようにハードウェアをプログラミングしようとしたときに、エラーが発生しました。	-	-
CISPORT_AUTHORIZED_FAILED	3-エラー	Failed to authorize Port for int[chars]	CTS リンクでポートを認可できませんでした。	-	LOG_STD_ACTION
CIS3RECEIVE_FAILED	3-エラー	CTS HA failed to process message recieved from Active device. CTS component Id [dec] message Id [dec] max header size [dec] size [dec] max message size [dec].	スタンバイデバイスの CTS HA クライアントがチェックポイントメッセージを処理できませんでした。アクティブデバイスとスタンバイデバイスの CTS の状態は同じではありません。	CIS_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CISROOT_CASIORE_FAIL	3-エラー	Could not install the CTS trusted-root certificate.	CTS の信頼できるルート証明書のインストール中にエラーが発生しました。これは、CTS が EAP-FAST 交換中に受信した AAA サーバーの証明書を検証できないことを意味します。	-	-
CISAP_CHER_MISMATCH	3-エラー	Cipher suite mismatch from peer on int[chars]	CTS SAP で設定されたインターフェイスの SAP 暗号リストに不一致があります。CTS SAP リンクの両端に一致する暗号リストが必要です。	-	LOG_STD_ACTION
CISPMNAI_MISMATCH	3-エラー	PMKID Mismatch on int[chars] received: %08x %08x %08x %08x	ピアから受信した PMKID が予期された PMKID と異なります。	-	LOG_STD_ACTION
CISAP_NEGOTIATION_MISMATCH	3-エラー	SAP negotiation error for int[chars] - Received message 2 with higher	SAP ネゴシエーションエラー: ピアのバージョンがローカルバージョンよりも新しくなっています。	-	LOG_STD_NO_ACTION
CISAP_KEY_COUNTER_FAILED	3-エラー	Failed to obtain random number from CTR-DRBG block for SAP key-counter. Number of consecutive failures[dec]	システムが SAP キーカウンタの乱数を取得できなかったため、SAP セッションに失敗します。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CTS3SEND_FAILED	3-エラー	CTS HA failed to send checkpoint message. CTS component Id [dec] message Id [dec] header size [dec] max header size [dec] message size [dec] max size [dec].	CTS HA クライアントがチェックポイントの送信に失敗しました。アクティブデバイスとスタンバイデバイスのCTSの状態が同一ではありません。	CIS_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
<del>CTS3SEND_FAILED</del>	3-エラー	Failed to send msg[dec] to core process	CTS がコアプロセスにメッセージイベントを送信しようとしたときにエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
CIS3SEND_NEGO_FAILED	3-エラー	CTS HA ISSU client failed to send negotiation message. Error: [dec] [chars]	CTS HA ISSU クライアントが、セッションネゴシエーションメッセージをピアデバイスに送信できませんでした。ISSU セッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	CIS_DDIS_COMPONENT	show logging および show checkpoint client
CIS3SESSION_REGISTRY	3-エラー	CTS HA ISSU client failed to register session information. Error: [dec] [chars]	CTS HA ISSU クライアントがセッション情報の登録に失敗しました。ISSU セッション登録に問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	CIS_DDIS_COMPONENT	show issu capability entries <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated capability <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CISSESSION_UNREGISTER	3-エラー	CTS HA ISSU client failed to unregister session information. Error: [dec] [chars]	CTS HA ISSU クライアントがセッション情報の登録解除に失敗しました。	CIS_DDIS_COMPONENT	show issu session <client_id> および show issu negotiated capability <session_id>
CIS3SSO_NO_LICENSE	3-エラー	CTS GCM links are being shut down. Please install a MACSec Encryption License on the new active supervisor <a href="http://www.cisco.com/go/license">http://www.cisco.com/go/license</a>	セキュアリンクで GCM 暗号化を使用するには、MACSec 暗号化ライセンスが必要です。アクティブスーパーバイザにライセンスがあるものの、スタンバイにはない場合、リンクは GCM 暗号化を実行できません。ただし、スイッチオーバー時には、新しいアクティブにライセンスがないため、GCM を実行しているすべてのリンクがシャットダウンされます。	-	LOGS_IDDIS_FACTS

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CIS3SIDBY_NO_LICENSE	3-エラー	CTS link [chars] may be shut down on switchover: please install MACSec Encryption License on the standby supervisor <a href="http://www.cisco.com/go/license">http://www.cisco.com/go/license</a>	セキュアリンクで GCM 暗号化を使用するには、MACSec 暗号化ライセンスが必要です。アクティブスーパーバイザにライセンスがあるものの、スタンバイにはない場合、リンクは GCM 暗号化を実行できません。ただし、スイッチオーバー時には、新しいアクティブにライセンスがないため、GCM を実行しているすべてのリンクがシャットダウンされます。	-	MACSec 暗号化ライセンスをインストールするか、GCM を含まない暗号モデルとのすべての CTS インターフェイスを設定します。
CIS3CONSAECH_GOF	3-エラー	Connection [chars]<%i %i>-[dec] state changed from [chars] to Off.	指摘されたインスタンス番号を持つ SXP 接続の状態が変化しました。	CIS_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_NO_ACTION
CTS-3-SXP_LISTENER	3-エラー	Fail to start global listening socket after TCP process restart.	このデバイスの SXP は、リモートデバイスからの SXP 接続セットアップ要求を受け入れることができません。	CIS_DDIS_COMPONENT	SXP 機能を無効にしてから再度有効にし、グローバルリスニングソケットが再起動されるか確認します。
CIS3SXP_MSG_PARSE	3-エラー	Connection [chars]<%i %i> [chars]	SXP メッセージの解析中にエラーが発生しました。	CIS_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CIS3SXP_NODE_ID_CHG	3-エラー	SXP Node ID changed from 0x%08X to 0x%08X	SXP ノード ID が変更されました。	CIS_DDIS_COMPONENT	新しいノード ID を使用する前に、古いノード ID を使用する SXP バインディングがすべての SXP ノードのバインディングデータベースから削除されていることを確認してください。
CIS4CREATE_SLIST_FAILED	4-警告	[chars]: Failed to create server list.	CTS HA は、サーバー名前付きリスト同期メッセージの処理中にサーバーリストを作成できませんでした。	CIS_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
CTS4CTS_WARNING	4-警告	[chars]	CIS_INTERNAL_ERROR	CIS_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
CIS4IFC_RX_AUTHC_FAIL	4-警告	Received AUTHC FAIL for role[chars] int[chars]	IFC が AUTHC FAIL を受信しました。	-	LOG_STD_ACTION
CIS4IFC_RX_AUTHC_LOGOFF	4-警告	Received AUTHC LOGOFF for peer[chars] role[chars] int[chars] state[chars]	-	-	-
CIS4IFC_RX_AUTHC_NO_RESP	4-警告	Received AUTHC NO RESP for int[chars]	IFC が AUTHC NO RESP を受信しました。	-	LOG_STD_ACTION
CIS4IFC_RX_AUTHC_REJECT	4-警告	Received AUTHC REJECT for peer[chars] role[chars] int[chars]	-	-	-
CTS-4-INT_ERR	4-警告	[chars]	CIS_INTERNAL_ERROR	CIS_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CIS4NO_PROV_SECRET	4-警告	No shared secret available for provisioning PAC from server %i.	サーバーに設定された RADIUS 共有秘密がなく、再プロビジョニング交換を保護するために使用できる期限が切れていない有効な PAC がいないため、CTS PAC をプロビジョニングまたは再プロビジョニングできません。	-	-
<del>CIS4ADDONMISSED</del>	4-警告	[chars]:tag[chars] - failed to add server%i:%u to named list.	-	-	-
<del>CIS4ADDONPREFERRED</del>	4-警告	[chars]:tag[chars] - failed to add server%i:%u to preferred list.	-	-	-
CIS4SISTHANDLER_FAILED	4-警告	[chars]:tag[chars] - failed to locate server list handle.	-	-	-
CIS4SISTINVALIDLISTTYPE	4-警告	[chars]:tag[chars] - invalid server list type[dec].	-	-	-
CTS4SXP_INTERNAL	4-警告	CTS SXP [chars]	CTS SXP システムで内部障害が発生しました。	CIS_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
CIS4SXPALNCEDEDCG	4-警告	Interface configuration is changed may cause adverse affect on SXP functionality	インターフェイス設定の変更により、デバイスが古い SXP ノード ID を保持するようになります。	CIS_DDIS_COMPONENT	SXP ノード ID を再設定してください。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CIS_SPSA_ENDED_GEN</del>	4-警告	Interface configuration is changed may cause adverse affect on SXP functionality	インターフェイス設定の変更により、デバイスが古い SXP ノード ID を保持するようになります。	CIS_DDIS_COMPONENT	SXP グローバル機能を無効にしてから有効にしてください。
CTS-5-CTS_NOTICE	5-通知	[chars]	正常ですが、注意を必要とする状況です。	CIS_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
<del>CIS_DOTIX_CFG_FAILED</del>	5-通知	Failed to configure dot1x for int[chars]	CTS が CTS リンクで dot1x を設定しようとしたときにエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
<del>CIS5DOTIX_INIT_FAILED</del>	5-通知	Failed to initialize dot1x for int[chars]	CTS が CTS リンクで dot1x を初期化しようとしたときにエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
<del>CIS5DOTIX_PAE_FAILED</del>	5-通知	Failed to [chars] dot1x PAE[chars] for int[chars]	CTS が dot1x PAE を開始/停止しようとしたときにエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
<del>CISENDPAQ_DOWNLOAD_SUCCESS</del>	5-通知	Environment data download success	環境データのダウンロードが完了しました。	CIS_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_NO_ACTION
<del>CISENDPAQ_INSTALL_SUCCESS</del>	5-通知	Environment data installation success	環境データのインストールに成功しました。	CIS_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_NO_ACTION
<del>CISCDWADB_DECODE_FAILED</del>	5-通知	[chars] failed to decode the data-descriptor - swidb unknown	システムが SWIDB を取得するためにデータ記述子を復号化しようとしたときにエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CIS</del> PASSWORD_CHANGE_ONE	5-通知	CTS password in the keystore has been renamed \[chars]\.	MSCHAPv2 パスワード変更シーケンスが正常に実行され、フォールバック用に古いパスワードの名前が変更されています。これは2つの部分からなる操作の最初のもです。次に新しいパスワードの名前が変更され、アクティブなパスワードになります。	-	-
<del>CIS</del> PASSWORD_CHANGE_TWO	5-通知	A new CTS password has been installed as \[chars]\ in the keystore.	MSCHAPv2 パスワード変更シーケンスが成功した後、新しいCTSパスワードがキーストアにインストールされました。古いパスワードはフォールバックで使用するために保存されています。	-	-
<del>CIS</del> POLY_ACQUIS_SUCCESS	5-通知	Policy Acquisition success for peer\[chars] sgt\[chars]	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CISROOTCASCRELDONE	5-通知	A trusted-root certificate to be used for CTS has been installed.	EAP-FAST 登録中に AAA サーバーから CTS の信頼できるルート証明書を受信しました。この証明書は、今後受信されるすべての AAA サーバーの証明書を検証するために使用されます。	-	-
CIS5SXP_BINDING_ADD	5-通知	Binding [chars]<[chars] [chars]>-<%i [dec]> added to SXP database.	バインディングが SXP データベースに追加されました。	CIS_DDIS_COMPONENT	LOG_SID_NO_ACTION
CIS5SXP_BINDING_CHG	5-通知	Binding [chars]<[chars] [chars]>-<%i [dec]> changed: old connection instance number:[dec] old sgt:[chars].	バインディングが SXP データベースで変更されました。	CIS_DDIS_COMPONENT	LOG_SID_NO_ACTION
CIS5SXP_BINDING_CONFLICT	5-通知	Binding [chars]<[chars] [chars]> from peer %i change to new sgt [chars] from peer %i	SXP が、同じ IP ブレフィックスの異なる SXP ピアから競合する SGT 値を受信しました。	CIS_DDIS_COMPONENT	LOG_SID_NO_ACTION
CIS5SXP_BINDING_DEL	5-通知	Binding [chars]<[chars] [chars]>-<%i [dec]> deleted in SXP database.	バインディングが SXP データベースで削除されました。	CIS_DDIS_COMPONENT	LOG_SID_NO_ACTION
CIS5SXP_BINDING_FWD	5-通知	Binding [chars]<[chars] [chars]>-<%i [dec]> is forwarded to the peer.	SXP がピアにバインディングを転送しました。	CIS_DDIS_COMPONENT	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CIS5SXP_BINDING_REQ	5-通知	SXP received binding forwarding request [chars] binding [chars]<[chars] [chars]>.	SXP がバインディング転送要求を受信しました。	CIS_DDJS_COMPONENT	LOG_SID_NO_ACTION
CIS5SXP_BINDING_UPD	5-通知	Binding [chars]<[chars] [chars]> [chars]. Update binding manager.	SXP がバインディングマネージャをバインディング変更で更新しました。	CIS_DDJS_COMPONENT	LOG_SID_NO_ACTION
CIS5SXP_KEYCHAIN_CHG	5-通知	CTS SXP key-chain changed.	SXP のシステムキーチェーンが変更されました。	CIS_DDJS_COMPONENT	LOG_SID_NO_ACTION
CIS5SXP_PASSWORD_CHG	5-通知	CTS SXP password changed.	SXP のシステムパスワードが変更されました。	CIS_DDJS_COMPONENT	LOG_SID_NO_ACTION
CIS5SXP_DEF_SRC_IP_CHG	5-通知	SXP default source IP is changed %i --> %i.	SXP のデフォルト送信元 IP が、このデバイスで変更されました。	CIS_DDJS_COMPONENT	LOG_SID_NO_ACTION
CIS5SXP_FILTER_RULE_COUNT_MAX	5-通知	Reached maximum filter count. Could not add new filter	ボックスの SXP フィルタ数が最大値に達しました。	CIS_DDJS_COMPONENT	LOG_SID_NO_ACTION
CIS5SXP_FILTER_RULE_COUNT_THRESHOLD	5-通知	CTS SXP filter rules exceed [[dec]%%] threshold. Reached count of [dec] out of [dec]	ボックスの SXP フィルタ数が上限しきい値を超えました。	CIS_DDJS_COMPONENT	LOG_SID_NO_ACTION
CIS5SXP_FILTER_RULE_COUNT_MAX	5-通知	Reached maximum filter rules. Could not add new rule in filter [chars]	ボックスの SXP フィルタルール数が最大値に達しました。	CIS_DDJS_COMPONENT	LOG_SID_NO_ACTION
CIS5SXP_FILTER_RULE_COUNT_THRESHOLD	5-通知	CTS SXP filter rules exceed [[dec]%%] threshold. Reached count of [dec] out of [dec] in filter [chars].	ボックスの SXP フィルタルール数が上限しきい値を超えました。	CIS_DDJS_COMPONENT	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CISSXP_STATE_CHANGE	5-通知	CTS SXP [chars]	SXP 機能の動作状態が変更されました。SXP 機能は、この機能が有効になっている場合のみ動作します。	CTS_DDIS_COMPONENT	LOG_SID_NO_ACTION
CTS-5-SXP_VRF_DEL	5-通知	SXP Connection <%i %i> configuration in VRF:[chars] is removed.	VRF が削除されました。この VRF で設定された接続を削除する必要があります。	CTS_DDIS_COMPONENT	LOG_SID_NO_ACTION
CSUFZCACHE_READ	6-情報	[chars] cache read from file[chars] [chars]	キャッシュファイルからの CTS キャッシュの読み取りが完了しました。	-	LOG_STD_ACTION
CSUFZCACHE_EXPIRE	6-情報	[chars] cached data expired	CTS キャッシュ: キャッシュされたデータの期限が切れました。	-	LOG_STD_ACTION
CSUFZNR_ACCESS	6-情報	Policy Acquisition in ACCESS state for peer[chars] sgt[chars]	-	-	-
CSUFZNR_COMPLETE	6-情報	Policy Acquisition in COMPLETE state for peer[chars] sgt[chars]	-	-	-
CSUFZPOLYNALS	6-情報	Policy Installation in [chars] state for int[chars] peer[chars]	-	-	-
CSUFZPOLYNALS_CCS	6-情報	Policy Installation in [chars] state for int[chars] peer[chars]	-	-	-

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CIS6AUHZRPLYNOCP</del>	6-情報	Policy Installation in [chars] state for int[chars] peer[chars]	-	-	-
<del>CIS6AUHZRPLYSGACLRBMS</del>	6-情報	Successfully attached RBM SGACL to RBM policy for sgt[chars]:[chars]	-	-	-
<del>CIS6AUHZRPLYSGACNOCHANGE</del>	6-情報	Policy refresh for sgt[chars] indicates no change	-	-	-
<del>CIS6AUHZRPLYSGACLSUCCESS</del>	6-情報	Successfully [chars] SGACL for sgt[chars]	-	-	-
<del>CIS6AUHZRPLYSGACUPDATE</del>	6-情報	SGACL[chars]gen-id[chars] updated to SGACL[chars]gen-id[chars]	-	-	-
<del>CIS6AUHZRPLYUNINSTALLSUCCESS</del>	6-情報	Policy Installation in [chars] state for int[chars] peer[chars]	-	-	-
<del>CIS6AUHZRPLYUPDATE</del>	6-情報	Policy update received for old SGT [chars] new SGT[chars]	-	-	-
<del>CIS6AUHZRPLYWIKIRBMSPE</del>	6-情報	Policy Installation in [chars] state for int[chars] peer[chars]	-	-	-
<del>CIS6AUHZRPLYREFRESHENRY</del>	6-情報	Policy refresh timer%u secs has expired for peer[chars]	-	-	-
<del>CIS6AUHZRPLYSMDESTROY</del>	6-情報	Policy Installation state machine destroyed in [chars] state for int[chars] peer[chars]	-	-	-

機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CIS6AUTHZ_SM_INIT	6-情報	Policy Installation state machine initializing in [chars] state for int[chars] peer[chars]	-	-	-
CIS6AUTHZ_SM_REINIT	6-情報	Policy Installation state machine reinitialization for int[chars] peer[chars]	-	-	-
CIS6AUTHZ_SM_RETRY_INSTALL	6-情報	Policy Installation retry install for int[chars] peer[chars] flag[hec]	-	-	-
CIS6AUTHZ_SM_RUN	6-情報	Policy Installation state machine running for int[chars] peer[chars]	-	-	-
CIS6AUTHZ_SM_STOP	6-情報	Policy Installation state machine stopped for int[chars] peer[chars]	-	-	-
CIS6AUTHZ_WAIT_POLICY_STATE	6-情報	Policy Installation in [chars] state for int[chars] peer[chars]	-	-	-
CIS6CRITICAL_AUTH_DISABLE	6-情報	Critical-Authentication disabled on interface[chars]	CTS クリティカル認証が特定のインターフェイスで無効になっています。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CIS6CRITICAL_AUTH_ENABLE	6-情報	Critical-Authentication enabled on interface[chars]	CTS クリティカル認証が特定のインターフェイスで有効になっています。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CIS6CRICL_AUIH_REAUTH</del>	6-情報	Critical-Authentication starts re-authentication on interface[chars]	CTS クリティカル認証が特定のインターフェイスでピアを再認証します。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CTS-6-CTS_INFO	6-情報	[chars]	通知メッセージ	CIS_DDIS_COMPONENT	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CIS6DOT1X_FORCE_AUTH</del>	6-情報	Successfully forced dot1x port authorized for int[chars]	ポートが CTS リンクで FORCE AUTHORIZED に設定されました。	-	LOG_STD_ACTION
CIS6DOT1X_PAE_CONFIG	6-情報	[chars] dot1x PAE[chars] for int[chars]	インターフェイスが dot1x PAE 用に設定されています。	-	LOG_STD_ACTION
CIS6DOT1X_PEER_LOGOFF	6-情報	DOT1X reported peer LOGOFF message on int[chars]	DOT1X がピアの LOGOFF メッセージを報告しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CIS6DOT1X_PEER_NO_RESP	6-情報	DOT1X reported peer NO RESPONSE message on int[chars]	DOT1X がピアの NO RESPONSE メッセージを報告しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CIS6ENV_DATA_ASSESS_STATE</del>	6-情報	Environment Data Download in assess state	環境データのダウンロードが評価状態になっています。	CIS_DDIS_COMPONENT	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CIS6ENV_DATA_CLEAR_SUCCESS</del>	6-情報	Environment data successfully cleared.	環境データが正常にクリアされました。	CIS_DDIS_COMPONENT	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CIS6ENV_DATA_COMMAND_REQUEST</del>	6-情報	Command [chars]=[chars]-[chars]	update-env-data の認可変更要求コマンドを受信しました。	-	LOG_STD_ACTION
<del>CIS6ENV_DATA_REFRESH_TIMER</del>	6-情報	Time to refresh environment data	ENV データ更新タイマー	-	LOG_SID_NO_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CIS6ENV_DATA_START_STATE	6-情報	Environment Data Download in start state	環境データのダウンロードが開始状態になっています。	CIS_DDIS_COMPONENT	LOG_SID_NO_ACTION
CIS6ENV_DATA_WAIT_RESP_STATE	6-情報	Environment Data Download in wait response state	環境データのダウンロードが応答待機状態になっています。	CIS_DDIS_COMPONENT	LOG_SID_NO_ACTION
CIS6HPS_SW_POST_PASS	6-情報	Software crypto POST PASS	すべての既知の電源投入ソフトウェア暗号化アルゴリズム応答テストに合格しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CIS6HA_ENV_DATA_STALE	6-情報	CTS HA environment-data sync failed. Old environment-data is stale.	スタンバイとのCTS HA 環境データの同期に失敗しました。CTS 環境のダウンロードが進行中で、古いデータが失効している可能性があります。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CIS6IFC_AUTHC_STATE	6-情報	Interface Controller in AUTHENTICATION state for int[chars]	IFC が認証状態になっています。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CIS6IFC_AUTHRZ_STATE	6-情報	Interface Controller in AUTHORIZATION state [chars] for int[chars] peer[chars]	IFC が認可状態になっています。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CIS6IFC_CACHE_APPLIED	6-情報	Cache data applied for int[chars]	キャッシュデータを使用してCTS リンクが起動されることをユーザーに通知します。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CTS6-IFC_DISCONNECT_STATE	6-情報	Interface Controller in DISCONNECT state for int[chars]	IFC が切断状態になっています。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CTS6-IFC_HELD_STATE	6-情報	Interface Controller in HELD state for int[chars]	IFC が保留状態になっています。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CTS6-IFC_INIT_STATE	6-情報	Interface Controller in INITIALIZATION state for int[chars]	IFC が初期化状態になっています。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CTS6-IFC_LICENSE_ERR_STATE	6-情報	Interface Controller in LICENSE ERR state for int[chars]	IFC がライセンスエラー状態になっています。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CTS6-IFC_OPEN_STATE	6-情報	Interface Controller in OPEN state for int[chars]	IFC がオープン状態になっています。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CTS6-CRX_AUIHC_SUCCESS	6-情報	Received AUTHC SUCCESS for peer[chars] role[chars] sgt[chars] int[chars]	-	-	-
CTS6-IFC_SAP_STATE	6-情報	Interface Controller in SAP NEGOTIATION state for int[chars]	IFC が SAP ネゴシエーション状態になっています。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CTS6-IFC_SM_STATE	6-情報	Interface Controller state machine started for int[chars]	IFC が起動しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CTS-6-INCOMPAT	6-情報	CTS HA ISSU client negotiation results incompatible	アクティブとスタンバイの CTS HA ISSU クライアントメッセージバージョンに互換性がありません。この場合、CTS データはスタンバイに同期されません。	CIS_DDIS_COMPONENT	show issu capability entries <client_id> および show issu session <client_id> および show issu negotiated version <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CIS6PAC_FROM_SUCCESS	6-情報	PAC Provisioning succeeded for %i A-ID=[chars]	PAC プロビジョニングに成功しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CIS6POLICY_COA_DONE	6-情報	Command [chars]=[chars] completed	認可変更要求が処理されました。	-	LOG_STD_ACTION
CIS6POLICY_COA_NO_ACTION	6-情報	Command [chars]=[chars] has no change	認可変更要求を受信しましたが、要求されたデータがシステムにすでに存在するため、アクションは実行されませんでした。	-	LOG_STD_ACTION
CIS6POLICY_COA_NO_SESSION	6-情報	Command [chars]=[chars] has no session associated	システムが所有していない情報に対する認可変更要求を受信しました。	-	LOG_STD_ACTION
CIS6POLICY_COA_RBACL_REQUEST	6-情報	Command [chars]=[chars]-[chars]	update-rbacl の認可変更要求コマンドを受信しました。	-	LOG_STD_ACTION
CIS6POLICY_COA_SGT_REQUEST	6-情報	Command [chars]=[chars]	update-sgt の認可変更要求コマンドを受信しました。	-	LOG_STD_ACTION
CIS6POLICY_COA_MONITOR_ALL	6-情報	Failed to set monitor all for dynamic policies	CTS がすべての動的にインストールされたポリシーのモニターフラグを設定しようとしたときに、エラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
CIS6PORT_AUTHORIZED_SUCCESS	6-情報	Port authorized for int[chars]	ポートが CTS リンクで認可されました。	-	LOG_STD_ACTION
CIS6PORT_UNAUTHORIZED	6-情報	Port unauthorized for int[chars]	ポートが CTS リンクで認可されませんでした。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CIS6AUTH_TIMER_EXPIRED	6-情報	Timer expired on int[chars]	再認証タイマーの期限が切れました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CIS6AUTH_PERIOD_CHANGED	6-情報	Reauthentication period is changed to %u	リンクオブジェクトへの設定変更の適用中に再認証期間が変更されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CIS6DIX_PMKID_MISMATCH	6-情報	PMKID Mismatch on int[chars] received: %08x %08x %08x %08x	ピアから受信した PMKID が予期された PMKID と異なります。	-	LOG_STD_ACTION
CIS6SAP_NEG_DOWNREV	6-情報	SAP negotiation for int[chars] switching from version[dec] to peer's version[dec]	-	-	-
CIS6SAP_NEG_DOWNREV_SAP	6-情報	SAP negotiation for int[chars] - Received message 2 with lower version[dec]	ピアの下位バージョン再起動メッセージ 1 への SAP ネゴシエーション切り替え	-	LOG_SID_NO_ACTION
CIS6SAP_REKEY_TIMER_EXPIRED	6-情報	SAP Rekey Timer Expired for interface[chars] after %u	SAP キー再生成タイマーが期限切れになりました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CTS-6-SAP_SUCCESS	6-情報	SAP Success for int[chars] selected cipher[chars] version[dec]	-	-	-
CIS6SXP_BINDING_ERR	6-情報	Binding [chars]<[chars] [chars]>-<%i [dec]> [chars]	SXP バインディング更新時にエラーが発生しました。	CIS_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
CTS-6-SXP_CONFIG	6-情報	Connection [chars]<%i%i> [chars]	SXP 設定エラーが発生しました。接続を正しく設定できません。	CIS_DDIS_COMPONENT	両端の接続設定に一致するモードの IP アドレスがあることを確認します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CIS6SXP_CONN_STATE_CHG	6-情報	Connection [chars]<%i %i>-[dec] state changed from [chars] to [chars].	指摘されたインスタンス番号を持つ SXP 接続の状態が変化しました。	CIS_DDIS_COMPONENT	LOG_SID_NO_ACTION
CIS6SXP_FILTER_COUNT_CHG	6-情報	CTS SXP filter rules exceed [[dec]%%] threshold. Reached count of [dec] out of [dec]	ボックスの SXP フィルタ数が増えました。	CIS_DDIS_COMPONENT	LOG_SID_NO_ACTION
CIS6SXP_FILTER_COUNT_THRESHOLD	6-情報	SXP filter rules dropped below [[dec]%%] threshold. Reached count of [dec] out of [dec]	ボックスの SXP フィルタ数が下限しきい値を下回りました。	CIS_DDIS_COMPONENT	LOG_SID_NO_ACTION
CIS6SXP_FILTER_RULE_COUNT_CHG	6-情報	CTS SXP filter rules exceed [[dec]%%] threshold. Reached count of [dec] out of [dec] in filter [chars].	ボックスの SXP フィルタルール数が増えました。	CIS_DDIS_COMPONENT	LOG_SID_NO_ACTION
CIS6SXP_FILTER_RULE_COUNT_THRESHOLD	6-情報	SXP filter rules dropped below [[dec]%%] threshold. Reached count of [dec] out of [dec] in filter [chars].	ボックスの SXP フィルタルール数が上限しきい値を超えました。	CIS_DDIS_COMPONENT	LOG_SID_NO_ACTION
CTS-6-SXP_PEER_IP	6-情報	Peer IP address [chars] %i belongs to this device.	-	-	-
CTS-6-SXP_SRC_IP	6-情報	Source IP address [chars] %i does not belong to this device.	-	-	-
CIS6SXP_TIMER_START	6-情報	Connection [chars]<%i %i> [chars] timer started.	指定された SXP タイマーが開始されました。	CIS_DDIS_COMPONENT	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CIS6SXP_TIMER_STOP	6-情報	Connection [chars]<%i %i> [chars] timer stopped.	指定された SXP タイマーが停止しました。	CIS_DDJS_COMPONENT	LOG_SID_NO_ACTION
CISAUZNRHDSNDAD	7-デバッグ	Error retrieving the authorization entry handle	認可エントリハンドルの取得中にエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
CISAUZNRHDSNDAD	7-デバッグ	RADIUS request to acquire policy for peer[chars] sgt[chars] was not	進行中の要求が保留になっているため、ピアのポリシーを取得するための RADIUS 要求が送信されませんでした。	-	LOG_STD_ACTION
CISAUZNRHDSNDAD	7-デバッグ	Policy Acquisition for peer[chars] sgt[chars] is waiting for the	ピアのポリシー取得が ACE のダウンロードの完了を待機しています。	-	LOG_STD_ACTION
CISAUZNRHDSNDAD	7-デバッグ	Deleting peer policy for peer[chars] sgt[chars]	-	-	-
CISAUZNRHDSNDAD	7-デバッグ	Pending peer policy delete for peer[chars] sgt[chars] due to	SGACL のインストール/アンインストールが未処理のため、ピアのピアポリシーの削除が保留中です。	-	LOG_STD_ACTION
CTS-7-CTS_ASSERT	7-デバッグ	Assertion Failure [chars] @[chars]:[dec] : [chars]	CIS_INTERNAL_ERROR	CIS_DDJS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
CUBE-3-LICENSING	3-エラー	[chars]	CUBE ライセンスの適用	ipipgw	LOG_SIDSHTECH_ACTION
CUBE-5-LICENSE_INFO	5-通知	[chars]	定期的な権限付与ステータス	ipipgw	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CVAC-2-INIT_FAILED	2-クリティカル	Virtual appliance configuration cannot occur: [chars]	指摘された理由により、システムは仮想アプライアンス設定の適用を試行することさえできませんでした。	virt-infra	LOGSIDSHTECHACION
CVAC3CONFIG_ERROR	3-エラー	%u errors while applying configs generated from file [chars].	生成された仮想アプライアンス設定コマンドのうち、指摘された数のコマンドが IOSd パーサーによって拒否されました。指摘されたログファイルには、拒否されたコマンドが正確に記述されます。このログに付随する CVAC4CLI_FAILURE メッセージも同様です。	virt-infra	発生したエラーの詳細については、指摘されたログファイルを参照してください。また、 <CmdBold>show running-config</noCmdBold> および <CmdBold>show startup-config</noCmdBold> コマンドを使用して、ルータの実行コンフィギュレーションとスタートアップコンフィギュレーションを調査し、設定が有効であることも確認します。
CVAC-3-FILE_ERROR	3-エラー	Could not [chars] file [chars]: [chars]	システムは、指摘された理由により、指摘されたファイルに対して指摘された操作を実行できませんでした。	virt-infra	指定されたディスクが正しくフォーマットされており、十分な空き領域があることを確認してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CVAC3XML_ERROR	3-エラー	Error while parsing XML from file [chars]: error [chars] element [chars] attribute [chars] explanation [chars]. File will be saved to [chars]	指定されたファイルの内容が正しいXMLではなかったため、指摘された理由によりXMLの解析が中止されました。このファイルからルータに適用された新しい設定はありません。	virt-infra	保存されたファイルの内容を調査して、報告されたエラーの原因を特定し、可能な場合はファイルの内容を元の場所に復元し、リロードしてから再処理してください。 LOG_SID_RECUR_ACTION
CVAC4CLI_FAILURE	4-警告	Configuration command failure: [chars] was rejected	CVAC サブシステムによって生成された、指摘されている IOSd 設定コマンドが IOSd CLI によって拒否されました。この障害についての詳細情報に関するログファイルへの参照を含む後続の CVAC3CONFIG_ERROR ログメッセージを探します。	virt-infra	ログファイルを調べて、コマンドが拒否された理由と修正方法を特定してください。必要に応じて、修正したコマンドを手動で再発行してください。
CVAC4CONFIG_DONE	4-警告	Configuration generated from file [chars] was applied and saved to NVRAM. See [chars] for more details.	生成された設定が適用され、結果としてのシステム設定が NVRAM のスタートアップコンフィギュレーションに保存されました。指摘されたログファイルには、追加情報が含まれている場合があります。	virt-infra	LOG_SID_NO_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CVAC-4-FILE_IGNORED	4-警告	Configuration file [chars] is ignored: [chars]	指摘された構成ファイルは無視され、指摘された理由により設定に使用されませんでした。	virt-infra	LOG_SID_NO_ACTION
CVAC-4-PROPERTY_IGNORED	4-警告	Property key '[chars]' value '[chars]' ignored: [chars]	指摘された XML 設定プロパティが、指摘された理由により無視されました。	virt-infra	無効なキーまたは値が原因でプロパティが適用されなかった場合は、これらの属性を変更します。
CVAC-4-WRITE_FAIL	4-警告	Configuration generated from file [chars] was applied but could not be saved to NVRAM. See [chars] for more details.	生成された設定は適用されましたが、結果としてのシステム設定が NVRAM のスタートアップコンフィギュレーションに保存されませんでした。指摘されたログファイルには、追加情報が含まれている場合があります。	virt-infra	IOS CLI で write memory コマンドを発行します。
CVAC-5-XML_PARSED	5-通知	%u lines of configuration generated from file [chars]	指摘されたファイルが正常に解析され、IOSd 設定コマンドが生成されました。生成された設定はまだシステムに適用されていません。	virt-infra	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CVLA-MEMORY_LOW</del>	4-警告	CVLA memory utilization has declined below its threshold memory is available for [chars].	CVLA がメモリ不足になった後、メモリ使用率がしきい値を下回りました。新しいトラフィックフローは正常に開かれます。	qfp-cvla	LOG_STD_ACTION
<del>CVLA-MEMORY_HIGH</del>	4-警告	CVLA reached maximum configured memory utilization. Can't allocate more memory for [chars].	CVLA メモリ不足により、新しいフローが正常に開かれない可能性があります。	qfp-cvla	LOG_STD_ACTION
<del>CVLA-MEMORY_WATERMARK</del>	4-警告	System free memory has increased above its lower watermark memory is available for [chars].	システムがメモリ不足になった後、空きメモリが増加して下限を超えました。新しいトラフィックフローは正常に開かれます。	qfp-cvla	LOG_STD_ACTION
<del>CVLA-MEMORY_WATERMARK</del>	4-警告	System free memory has reached its lower watermark. Can't allocate more memory for [chars].	システムメモリ不足により、新しいフローが正常に開かれない可能性があります。	qfp-cvla	LOG_STD_ACTION
CVLA-2-IPC_INIT	2-クリティカル	IPC message handler registration failure rc %u	CVLA インフラの IPC メッセージハンドラの登録に失敗しました。これにより、インフラが機能しなくなります。	qfp-cvla	これは通常、ソフトウェアの問題です。結果として、CVLA インフラが機能しなくなります。 LOG_STD_ACTION
CVLA-2-INVALID_HANDLE	3-エラー	Invalid handle magic 0x[hec] for handle %p	内部エラーが発生しました。機能ハンドルに無効なマジックが含まれています。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CVLA-3-IPC_NORES	3-エラー	No space for the IPC reply size %u	上位の CVLA ソフトウェアスタックレイヤからの要求に対して、指定されたサイズの応答用のスペースを割り当てられませんでした。その結果、モニターがスタックし、確立できないなどの状況が発生する可能性があります。まれに、インフラのアクティブ化などの他の操作に影響を与える可能性もあります。	qfp-cvla	これは通常、ソフトウェアの問題です。 LOG_SID_RECUR_ACTION
CVLA-3-IPC_OPEN_REPLY	3-エラー	IPC Open Reply failed request %u	上位の CVLA ソフトウェアスタックレイヤからの要求に対して、応答バッファを開くことができませんでした。その結果、モニターがスタックし、確立できないなどの状況が発生する可能性があります。まれに、インフラのアクティブ化などの他の操作に影響を与える可能性もあります。	qfp-cvla	これは通常、ソフトウェアの問題です。 LOG_SID_RECUR_ACTION
CWAN_CHOC_DS0	3-エラー	Port [dec]/[dec] - fail to create a SONET controller data structure	このハードウェアにこのソフトウェアリソースを割り当てることはできません。	osm-choc-ds0	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CVANCHOC13KICBAPRA</del>	3-エラー	[chars]: invalid config parameter [chars]	設定パラメータが無効です。	osm-choc-ds0	LOG_STD_ACTION
<del>CVANCHOC13KCONGR</del>	3-エラー	config error on port [dec]/[dec][chars] cmd [dec] [chars]	システムからラインカードに送信された設定コマンドが失敗しました。	osm-choc-ds0	LOG_STD_ACTION
<del>CVANCHOC13KCPORIAL</del>	3-エラー	Port [dec]/[dec] - fail to create a port instance data structure	このハードウェアにこのソフトウェアリソースを割り当てることはできません。	osm-choc-ds0	LOG_STD_ACTION
<del>CVANCHOC13KCRUNKWN</del>	3-エラー	Slot [dec] - Unknown linecard type [dec] removed	このハードウェアは、このバージョンのソフトウェアでは認識できません。	osm-choc-ds0	ソフトウェアのバージョンを確認します。ソフトウェアがハードウェアをサポートしていることを確認してください。
<del>CVANCHOC13KCCBROR</del>	3-エラー	CCB command error cmd [dec] arg [dec] on T1 [dec]/[dec]/[dec]	システムからラインカードに送信されたコマンドが失敗しました。	osm-choc-ds0	LOG_STD_ACTION
<del>CVANCHOC13KKNOWMENE</del>	3-エラー	Unknown MIB type %u from slot %u	Draco がラインカードから不明な通信メッセージを受信しました。	osm-choc-ds0	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\担当者に伝えてください。
<del>CVANCHOC13KKNOWCRR</del>	3-エラー	Slot [dec] - Unknown linecard type [dec]	このハードウェアは、このバージョンのソフトウェアでは認識できません。	osm-choc-ds0	ソフトウェアのバージョンを確認します。ソフトウェアがハードウェアをサポートしていることを確認してください。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CWANCHOCDS0</del> CWBCHOCDS0	3-エラー	CCB command error cmd [dec] arg [dec] on port [dec]/[dec] channel [dec]	システムからラインカードに送信されたコマンドが失敗しました。	osm-choc-ds0	LOG_STD_ACTION
<del>CWANCHOCDS0</del> CWBCHOCDS0	4-警告	Interface [dec]/[dec] allocation failed: [chars]	必要なリソースを利用できません。	osm-choc-ds0	システムメモリをアップグレードするか、メモリ使用量を再設定します。
<del>CWANCHOCDS0</del> CWBCHOCDS0	4-警告	[chars] information seems to be corrupted bad value =%u	誤ったパラメータが内部で検出されました。	osm-choc-ds0	これはデバッグ警告メッセージです。想定外の値は\n破棄されます。
<del>CWANCHOCDS0</del> CWBCHOCDS0	4-警告	[chars] config error [dec] lc delay:[dec] ms: [chars]	RPがラインカードから設定エラーを受信しました。	osm-choc-ds0	エラーチャンネルを再設定するか、エラーチャンネルに shut/no shut を実行します。
<del>CWANCHOCDS0</del> CWBCHOCDS0	4-警告	Interface [chars] failed to acquire semaphore for LC access: [chars]	他のプロセスによりセマフォが長時間ロックされました。	osm-choc-ds0	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CWAN_CHOC_DS04PROVIAL	4-警告	Interface [chars] provisioning ch[dec] failed: [chars]	プロビジョニングの競合またはリソース不足が発生しました。	osm-choc-ds0	回避策: 'controller sonet' で、'no channelized' を実行し、\nその後、'channelized' を2回実行します。問題が解決しない場合は、'show controller sonet<slot>/<port>' および 'show controller {pos/serial} <slot>/<port>:<chan>' を実行してから、シスコのテクニカルサポート担当者にお問い合わせください。
CWAN_CHOC_DS04UNPROVIAL	4-警告	Interface [chars] unprovisioning failed: [chars]	ラインカードがプロビジョニング解除コマンドに回答できませんでした。	osm-choc-ds0	LOG_STD_ACTION
CWAN_CHOC_DS04UNSLP	4-警告	Slot [dec]: Unknown [chars] [dec]	この値は、このバージョンのソフトウェアでは認識されません。	osm-choc-ds0	ラインカードのバージョンを確認してください。通常、これは無害ですが、シスコのテクニカルサポート担当者へ\n連絡することを推奨します。
CWAN_CHOC_DS04WRONGIL	4-警告	%.16s received wrong loveletter : type=%u length=%u	誤ったパラメータが内部で検出されました。	osm-choc-ds0	これはデバッグ警告メッセージです。ラインカードからの予期しない\nメッセージは、他に害を及ぼすことなく破棄されません。

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CVANCHOCDSICOSIAUS</del>	5-通知	[chars] [chars]	設定可能なループ バックステータス です。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CVANCHOCDSINQUEAL</del>	3-エラー	[chars]	CMDのエンキュー に失敗しました。	CT3 の場合は osm-ct3、 T3/E3 の 場合は osm-t3e3、 CHOC-12/CHOC-3 の場合は osm-choc-ds0	表示されたエラー メッセージをその ままコピーして、 テクニカルサポー ト\担当者に伝えて ください。
<del>CVANCHOCSDIBWB</del>	3-エラー	Invalid Subrate hwidb on T3 [dec]/[dec]	サブレート HWIDB が無効で す。	CT3 の場合は osm-ct3、 T3/E3 の 場合は osm-t3e3、 CHOC-12/CHOC-3 の場合は osm-choc-ds0	表示されたエラー メッセージをその ままコピーして、 テクニカルサポー ト\担当者に伝えて ください。
<del>CVANCHOCSDIBWB</del>	3-エラー	The [chars] subblock named [chars] was not removed	ソフトウェアエ ラーが発生しまし た。このメッセー ジは、\IDB サブ ブロックを削除で きない場合に表示 されます。	CT3 の場合は osm-ct3、 T3/E3 の 場合は osm-t3e3、 \CHOC-12/CHOC-3 の場合は osm-choc-ds0	LOG_STD_ACTION
<del>CVANCHOCSDIBWB</del>	3-エラー	Null DS3 MIB table snmp_if_index %u	システムは DS3 MIB テーブルポイ ンタを見つけるこ とができません。	CT3 の場合は osm-ct3、 T3/E3 の 場合は osm-t3e3、 CHOC-12/CHOC-3 の場合は osm-choc-ds0	表示されたエラー メッセージをその ままコピーして、 テクニカルサポー ト\担当者に伝えて ください。
<del>CVANCHOCSDIBWB</del>	3-エラー	process error - [chars]	プロセスで致命的 なエラーが発生し ました。	CT3 の場合は osm-ct3、 T3/E3 の 場合は osm-t3e3、 CHOC-12/CHOC-3 の場合は osm-choc-ds0	表示されたエラー メッセージをその ままコピーして、 テクニカルサポー ト\担当者に伝えて ください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CVANCHOC1234567890</del>	3-エラー	process creation failed for [chars]	CMD処理のプロセスを作成できませんでした。	CT3 の場合は osm-ct3、T3/E3 の場合は osm-t3e3、CHOC-12/CHOC-3 の場合は osm-choc-ds0	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\担当者に伝えてください。
<del>CVANCHOC1234567890</del>	3-エラー	send driver ready msg failed for [dec]	IPC メッセージ送信時にエラーが発生しました。	CT3 の場合は osm-ct3、T3/E3 の場合は osm-t3e3、CHOC-12/CHOC-3 の場合は osm-choc-ds0	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\担当者に伝えてください。
<del>CVANCHOC1234567890</del>	3-エラー	T1 %u/%u/%u config command error cmd %u arg %u retval %u	システムからラインカードに送信されたコマンドが失敗しました。	osm-ct3	LOG_STD_ACTION
<del>CVANCHOC1234567890</del>	3-エラー	T3 %u/%u config command error cmd %u arg %u retval %u	システムからラインカードに送信されたコマンドが失敗しました。	osm-ct3	LOG_STD_ACTION
<del>CVANCHOC1234567890</del>	3-エラー	Slot [dec] - Unknown linecard type [dec]	このハードウェアは、このバージョンのソフトウェアでは認識できません。	osm-ct3	ソフトウェアのバージョンを確認します。ソフトウェアがハードウェアをサポートしていることを確認してください。
<del>CVANCHOC1234567890</del>	3-エラー	[chars] T1 [dec] channel group [dec] of T3 [dec]/[dec] unsuccessful error code [dec]	チャンネル設定エラー	CT3 の場合は osm-ct3、T3/E3 の場合は osm-t3e3、CHOC-12/CHOC-3 の場合は osm-choc-ds0	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\の担当者に報告してください。」
<del>CVANCHOC1234567890</del>	3-エラー	VC %u/%u:%u config command error cmd %u arg %u retval %u	システムからラインカードに送信されたコマンドが失敗しました。	CT3 の場合は osm-ct3、CHOC-12 の場合は osm-choc-ds0	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CWAN_CHOC3DSUBRAE</del>	5-通知	[chars] [chars]	リモートサブプレート設定が変更されました。	CT3 の場合は osm-ct3、T3/E3 の場合は osm-t3e3、CHOC-12/CHOC-3 の場合は osm-choc-ds0	ネットワークオペレータにサブプレート設定がリモートエンドによって変更されたことを通知します。
<del>CWAN_CHOC3UNKNOWN</del>	5-通知	[chars]	プロセスが予期しないイベントを受信しました。	CT3 の場合は osm-ct3、T3/E3 の場合は osm-t3e3、CHOC-12/CHOC-3 の場合は osm-choc-ds0	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\の担当者に報告してください。」
CWAN_CHOC4ALLOCFAL	4-警告	Interface [dec]/[dec] allocation failed: [chars]	必要なリソースが利用できません。	osm-choc-ds3	システムメモリをアップグレードするか、メモリ使用量を再設定してください。
CWAN_CHOC4CORRUPT	4-警告	[chars] information seems to be corrupted bad value =%u	誤ったパラメータが内部的に検出されました。	osm-choc-ds3	これはデバッグ警告メッセージです。予期しない値は破棄されます。
CWAN_CHOC4IFCONFIG	4-警告	[chars] config error [dec] lc delay:[dec] ms: [chars]	RPがラインカードから設定エラーを受信しました。	osm-choc-ds3	エラーチャンネルを再設定するか、または無効/有効にします。
<del>CWAN_CHOC4CFGMMACH</del>	4-警告	LC needs reboot due to config mismatch on [chars] rc=%u	RPがLCのチャンネルプロビジョニングの不一致 start-config を検出します。	osm-choc-ds3	ラインカードをリセット: hw-module module <slot> reset
CWAN_CHOC4CLOCK_FAL	4-警告	Interface [chars] failed to acquire semaphore for LC access: [chars]	他のプロセスによりセマフォが長時間ロックされました。	osm-choc-ds3	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CWAN_CHOC4PROV_FAIL	4-警告	Interface [chars] provisioning ch[dec] failed: [chars]	プロビジョニングの競合またはリソース不足です。	osm-choc-ds3	回避策: 'controller sonet' で、'no channelized' を実行し、その後 'channelized' を2回実行します。問題が解決しない場合は、'show controller sonet<slot>/<port>' および 'show controller {pos/serial} <slot>/<port>:<chan>' その後、シスコのテクニカルサポート担当者にお問い合わせください。
CWAN_CHOC4UNPROV_FAIL	4-警告	Interface [chars] unprovisioning failed: [chars]	ラインカードがプロビジョニング解除コマンドに回答できませんでした。	osm-choc-ds3	LOG_STD_ACTION
CWAN_CHOC4UNSUP	4-警告	Slot [dec]: Unknown [chars] [dec]	この値は、このバージョンのソフトウェアでは認識されません。	osm-choc-ds3	ラインカードのバージョンを確認してください。通常、これは無害ですが、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡することを推奨します。
CWAN_CHOC4WRONG_IL	4-警告	%16s received wrong loveletter : type=%u length=%u	誤ったパラメータが内部的に検出されました。	osm-choc-ds3	これはデバッグ警告メッセージです。ラインカードからの予期しないメッセージは、問題なく破棄されます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CWAN_CHOC6LCDRMR	6-情報	OIR failed: slot %u linecard not responding to initial query	lc との接続に失敗したため、OIR 挿入が中止されました。	osm-choc-ds3	LOG_STD_ACTION
CWAN_CHOC6WONGCUIF	6-情報	[chars] hardware version gulf v%u does not support OC-12 or OC-48	hwasic GULF2.0 以前の初期バージョンには、fifo キューの深さにバグがあるため、oc-12 または oc-48 レートを処理できません。チャンネルプロビジョニングを制限するか、hw をアップグレードします。	osm-choc-ds3	チャンネルのプロビジョニングを DS3 または OC3 に制限します。
CWAN_CNRCISVNCORR	5-通知	Associated container interface does not exist for [chars]	アクセスインターフェイス用のコンテナインターフェイスが存在しなくなりました。	c7600-bb	LOG_SID_NO_ACTION
CWAN_CNRCISVRFMCH	5-通知	VRF of [chars] access does not match with [chars]	アクセスインターフェイスの VRF が、関連付けられたコンテナインターフェイスの VRF と一致しません。コンテナインターフェイスが削除されるか、コンテナインターフェイスの VRF が変更されます	c7600-bb	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CWAN_HA3CCBN_IERR	3-エラー	Failed to initialize CCB list for slot [dec].	WAN モジュールのハイアベイラビリティコンポーネントは、指定されたスロットのステータ情報を適切に初期化できませんでした。	c7600-ha	LOG_STD_ACTION
CWAN_HA3CMN_IERR	3-エラー	More than one command registered for unique-key generator for interface configuration command %u.	WAN モジュールのハイアベイラビリティコンポーネントは、コマンド ID の競合により、現在の構成のステータ情報を適切に同期できません。	c7600-ha	LOG_STD_ACTION
CWAN_HA3CGN_IERR	3-エラー	Failed to initialize Interface Configuration list for slot %u/%u.	WAN モジュールのハイアベイラビリティコンポーネントは、指定されたスロットのステータ情報を適切に初期化できませんでした。	c7600-ha	LOG_STD_ACTION
CWAN_HA3CNQ_KEY	3-エラー	No unique-key generator registered for interface configuration command %u.	WAN モジュールのハイアベイラビリティコンポーネントが、現在の設定のステータ情報を正常に同期化できません。	c7600-ha	LOG_STD_ACTION

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CWN_HMCEHABCKERR</del>	4-警告	CCB playback failed for slot [dec].	WAN モジュールのハイアベイラビリティコンポーネントが、指定されたスロットの新しいステート情報を同期化できませんでした。	c7600-ha	スタンバイ スーパーバイザ モジュールをリロードして、強制的に一括同期して更新してください。このエラーが繰り返し発生する場合は、LOG_STD_ACTION を実行します。
<del>CWN_HMCEHCCODERR</del>	4-警告	CCB record failed for slot [dec].	WAN モジュールのハイアベイラビリティコンポーネントが、指定されたスロットの新しいステート情報の一部を記録できませんでした。	c7600-ha	LOG_STD_ACTION
<del>CWN_HMCEHDIISERR</del>	4-警告	For Interface Configuration command %u default retval list search resulted 0x[hec] for slot %u/%u	WAN モジュールのハイアベイラビリティコンポーネントが、指定されたスロットの新しいステート情報を同期化できませんでした。	c7600-ha	show platform redundancy \ if-config default-retvals
<del>CWN_HMCEHABCKERR</del>	4-警告	Interface Configuration command %u playback failed for slot %u/%u.	WAN モジュールのハイアベイラビリティコンポーネントが、指定されたスロットの新しいステート情報を同期化できませんでした。	c7600-ha	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CWAN_HA4CIBKCFROR</del>	4-警告	Interface Configuration command %u record failed for slot %u/%u.	WAN モジュールのハイアベイラビリティコンポーネントが、指定されたスロットの新しいステート情報の一部を記録できませんでした。	c7600-ha	LOG_STD_ACTION
<del>CWAN_HA4IBKSNCFAL</del>	4-警告	[chars] ifevent: [dec] error: [dec]	CWAN if-event 一括同期が失敗しました。	c7600-ha	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CWAN_HA4IBKSNCFAL</del>	4-警告	[chars] for ifevent: [dec] with error: [dec]	CWAN if-event 増分同期が失敗しました。	c7600-ha	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CWAN_HA4IBKSNCFAL</del>	4-警告	Unexpected value for bulk sync type [dec] received.	一括同期メッセージで予期しないタイプを受信しました。	c7600-ha	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CWAN_HA4ILSYNCFAL</del>	4-警告	Failed to sync LTL data during [chars] for [chars] %u: slot=[dec]slotunit=[dec] if_num=[dec] to standby vlan=%uhash=%ultl=%u	一部の LTL データがアクティブ RP からスタンバイ RP に正しく同期されませんでした	c7600-ha	LOG_STD_ACTION
<del>CWAN_HA4IBKSNCFAL</del>	4-警告	Failed to [chars] SRP bulk data slot=[dec] intf=[dec] type=[dec] ret code [dec]	一部の SRP 関連のステート情報が、HA 一括同期フェーズ中にアクティブ RP からスタンバイ RP に正しく同期できませんでした。	c7600-ha	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CWAN_HA-4-NSRPSYNC	4-警告	Failed to sync SRP packet slot=[dec]intf=[dec] to standby	設定が変更されたときに、一部のSRP 関連のステート情報がアクティブ RP からスタンバイ RP に正しく同期されませんでした。	c7600-ha	LOG_STD_ACTION
CWAN_HA-4-SRPSYNC	4-警告	Slot [dec]: [chars]	アクティブ RP からスタンバイ RP へのSRP ステートの同期中にエラーが発生しました。	c7600-ha	LOG_STD_ACTION
CWAN_OVERRIDE_MAC_ADDR	1-アラート	[chars] has invalid override-mac-address.	ユーザーが、MSFC の MAC アドレスと一致しない override-mac-address を発行しました。これは、設定が新しいハードウェアに移動された場合、または mac-address コマンドが別のインターフェイスで使用された場合に発生する可能性があります。システムはこれを自動的に修正しますが、設定を調整する必要があります。	cwan	config の override-mac-address コマンドを変更します。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CWAN_RP3-IFCOM_MANY_VRF</del>	1-アラート	Slot %u can not support all the VRFs configured!	非拡張 OSM カードが、511 を超える IP VRF がすでに設定されているルータに挿入されました。システムに非拡張 OSM が少なくとも 1 つある場合、このルータは 511 を超える IP VRF をサポートできません。	cwan	挿入された非拡張 OSM を拡張 OSM に置き換えるか、IP VRF の数を 511 以下に減らします。
<del>CWAN_RP3-BAD_IFCOM_MTYPE</del>	3-エラー	Bad ifcom message type=%u	WAN モジュールが、RP ソフトウェアが処理する準備ができていないというメッセージをパシしました。	-	LOG_STD_ACTION
<del>CWAN_RP3-BOOTFAIL</del>	3-エラー	The WAN module in slot %u/%u failed to boot	エラーメッセージに示されているスロットの WAN モジュールはブートに失敗し、リセットされます。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
<del>CWAN_RP3-IFCOM_NEGOTN</del>	3-エラー	Unable to change negotiation. Failed to send message to slot [dec] port [dec]!	MSFC2 が OSM-4GE-WAN-GBIC へのネゴシエーションを変更するメッセージを送信できませんでした。	-	LOG_STD_ACTION
<del>CWAN_RP3-CWAN_ICOM_RMI</del>	3-エラー	Cwan ifcom RMI failure - [chars][dec]	CWAN IFCOM RMI 登録です。	c7600-env	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CWAN_RP3-ERROR</del>	3-エラー	NULL	このメッセージにはさまざまな形式があります。ソフトウェアエラーに関する情報が表示されます。	-	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CWAN_RP3FAILED_CONFIG	3-エラー	Failed to send line card config message [chars] for slot %u port %u	RPでは指定されたコンフィギュレーションメッセージをラインカードに送信できませんでした。	osm-gigwan	LOG_STD_ACTION
CWAN_RP3FOREVER	3-エラー	cmd %u to [chars] slot %u/%u took %u usecs done [hec]	RPからWANモジュールへのCCBコマンドに予想よりも時間がかかりました。	-	LOG_STD_ACTION
CWAN_RP3GBIC_INSERTED	3-エラー	GBIC media type [dec] inserted in [chars]	GBICがインターフェイスに挿入されました。	cwan	LOG_SID_NO_ACTION
CWAN_RP3GBIC_REMOVED	3-エラー	GBIC removed from [chars]	GBICがインターフェイスから取り外されました。	cwan	LOG_SID_NO_ACTION
CWAN_RP3HV_ALLOC_FAIL	3-エラー	[chars]: Failed to allocate a VLAN: [chars]	表示された理由により、VLAN割り当てに失敗しました。	-	最初に、未使用のラインカードの電源を切ります。次に、未使用のインターフェイス/サブインターフェイスを削除し、未使用のL2 VLANをVLANデータベースから削除します。その後、3分以上待ってから再試行してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CWAN_RP3CMDNOCWR	3-エラー	Process '[chars]' waiting for interface configuration command 0x[hec] to	RP 上のプロセスが、エラーメッセージで指定されたスロットにコンフィギュレーションコマンドを送信し、別のプロセスにより結果が待機しました。これにより、誤ったラインカードの設定状態が発生する可能性があります。	c7600-ha	LOG_STD_ACTION
CWAN_RP3CFGTOEMR	3-エラー	to [chars] slot %u/%u took %u usecs ret_val %lu	RP から WAN モジュールへの interface config コマンドに予想よりも時間がかかりました。	-	LOG_STD_ACTION
CWAN_RP3CFGERR	3-エラー	Interface config failed on port [dec]/[dec] cmd [dec] retval [dec]	システムからラインカードに送信されたコンフィギュレーションコマンドが失敗しました。	osm-ct3	LOG_STD_ACTION
CWAN_RP3FCALCFAIL	3-エラー	Failed to allocate IPC buffer [chars]	RP が WAN モジュールとの通信にバッファを割り当てることができませんでした。	-	LOG_STD_ACTION
CWAN_RP3FCPORTFAIL	3-エラー	Failed to open IPC port '[chars]' [chars] with error [chars]	RP が WAN モジュールとの通信用のポートを開くことができませんでした。	-	LOG_STD_ACTION
CWAN_RP3FCSENFMAIL	3-エラー	Failed to send IPC message [chars]	RP が WAN モジュールにメッセージを送信できませんでした。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CWAN_RP3-KEEPFAIL	3-エラー	The WAN module in slot %u/%u is not responding to keepalives	WAN モジュールがリセットされたか、クラッシュしたためリセットされます。	-	LOG_SIDRECUR_ACTION
CWAN_RP3LC_CRASHNO	3-エラー	[chars] copied onto RP bootflash	WAN モジュールがクラッシュし、crashinfo ファイルが RP ブートフラッシュにコピーされました。crashinfo ファイル名はモジュールのロットを示します。ファイルは、 <del>&lt;Ctrl&gt;+&lt;Alt&gt;+&lt;Del&gt;</del> コマンドを使用します。	-	LOG_STD_ACTION
CWAN_RP3CRASHNOBLOCKED	3-エラー	Duplicate crashinfo upload from slot %u/%u blocked	WAN モジュールがクラッシュし、crashinfo は保存されませんでした。WAN モジュールが最近すでにクラッシュしているためです。	-	LOG_STD_ACTION
CWAN_RP3CRASHNOCORRUPT	3-エラー	Verification of crashinfo from slot %u/%u failed	WAN モジュールがクラッシュし、送信した crashinfo の検証に失敗しました。crashinfo が RP ブートフラッシュに保存されていません。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CWAN_R1C_CRASHINFOERR	3-エラー	Unexpected error while receiving crashinfo from slot %u/%u	WAN モジュールがクラッシュし、crashinfo が RP ブートフラッシュにコピーされているときに予期しないエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
CWAN_R1C_CRASHINFOERR	3-エラー	Error [chars] [chars]: [chars] %u	WAN モジュールがクラッシュし、crashinfo を保存するために RP のブートフラッシュにアクセスしようとしたときにエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
CWAN_R1C_CRASHINFOERR	3-エラー	Not enough space on RP bootflash for crashinfo from slot %u/%u %u bytes needed %u available	WAN モジュールがクラッシュし、クラッシュ情報を保存するための十分な空き領域が RP ブートフラッシュにありません。	-	<Ctrl+Alt+Del> および <Ctrl+Alt+Q> コマンドを使用し、RP ブートフラッシュの空き領域を解放します。
CWAN_R1C_CRASHINFOERR	3-エラー	Invalid message severity from slot %u/%u: %u	WAN モジュールにより、RP が処理できない無効な重大度レベルのログメッセージがパスされました。	-	LOG_STD_ACTION
CWAN_R1C_CRASHINFOERR	3-エラー	cannot find FCI for module type %u in slot %u	システムが指定されたスロット内のモジュールのモジュールタイプを検出中に、内部ソフトウェアエラーが発生しました。モジュールの動作に影響します。	osm-basecard	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CWAN_RP3OIRTWICE	3-エラー	Slot %u OIR insertion/removal not paired up: [chars]	指定された WAN モジュールで内部 OIR 関連エラーが発生しました。	cwtlc	LOG_STD_ACTION
CWAN_RP3POWER_CYCLE	3-エラー	Power cycling WAN module in slot %u/%u. [chars]	WAN モジュールの電源を再投入しています。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CWAN_RP3POWER_CYCLE_WARN	3-エラー	The WAN module in slot %u/%u will be power cycled in [dec] seconds.	エラーメッセージで指定されたスロットの WAN モジュールの電源が、エラーメッセージで指定された時間だけ再起動されます。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CWAN_RP3PROCMSG	3-エラー	Process msg send failed for process[dec]	プロセスメッセージの送信に失敗しました。	cwan	LOG_STD_ACTION
CWAN_RP3RESET_FAIL	3-エラー	The WAN module in slot %u failed even after several resets	エラーメッセージで指定されたスロットの WAN モジュールは、複数回試行しても正常に起動しませんでした。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
CWAN_RP3SCPALLOCFAIL	3-エラー	Failed to allocate SCP packet [chars]	RPは、シャーシ内の他のスロットと通信するためのパケットの割り当てに失敗しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
CWAN_RP3SCPCHEM_SINAX	3-エラー	Error [chars]!	RPがスロット設定文字列を解析できませんでした。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CWANUPGRADEERRR	3-エラー	Slot %u: The ROMMON upgrade failed to complete.	アップグレードプロセス時にエラーが発生しました。	vpn-sm	モジュールが正常にリロードされた場合は、ファイルを確認して再試行してください。そうでない場合は、シスコのテクニカルサポート担当者にお問い合わせください。
CWANBIDINGQ	3-エラー	The number of VPLSEoMPLS Biding QVCs exceeded the maximum%u	設定されている機能の設定ガイドラインを確認し、VPLS EoMPLSブリッジングの数をプラットフォームでサポートされている数まで減らします。	osm-bridge	-
CWANRCONGSMACH	4-警告	Irreconcilable Configuration difference between Active & Standby Supervisors due to OIR/Config Event for [dec]/[dec] -> Reloading Standby Supervisor to synchronize the configuration.	スーパーバイザ間で起きる予期しない設定の差異です。	c7600-ha	アクションは不要です。これは想定されている動作です。
CWANREMPYCWANBAS	4-警告	FLEXWAN in slot [dec] is empty. Please remove the Flexwan or insert it with atleast one PA	指定されたスロットのFLEXWANにポートアダプタがありません。	-	これはサポートされていない設定なので、FLEXWANを削除する必要があります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CWAN_RP4CFGMDIMOUT	4-警告	Interface configuration command 0x[hec] to slot %u/%u timed out	RPは、エラーメッセージで指定されたスロットにコンフィギュレーションコマンドを送信しましたが、コマンドの確認を受信しませんでした。	c7600-ha	LOG_STD_ACTION
CWAN_RP4CRGSYNCAL	4-警告	7600 incremental running-config sync for [[dec]/[dec]] failed - [chars][dec]	指定された 7600 incremental running-config sync に失敗しました。	c7600-ha	冗長スーパーバイザの電源を再投入します。
CWAN_RP4INVALIDUNIT	4-警告	Invalid 7600 Unit: [[dec]/[dec]].	指定された 7600 スロット/CPU がシャーシの制限を超えています。	c7600-ha	冗長スーパーバイザの電源を再投入します。
CWAN_RP4IPCFAILED	4-警告	IPC failed to send RPC message to WAN module	RP が、IPC を介して WAN モジュールに RPC メッセージを送信できませんでした。	cwan	LOG_SID_NO_ACTION
CWAN_RP4LOGTOOLONG	4-警告	Message too long from slot %u/%u: %u bytes	WAN モジュールが、RP が処理するには長すぎるログメッセージをパスしました。	-	LOG_STD_ACTION
CWAN_RP4LL_UNKNOWN	4-警告	Unknown linecard message: type %u [chars]	RP と LC 間のバージョンの不一致または内部メッセージ形式の不一致です。	cwan	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CWAN_RP6-CON_MSG</del>	4-警告	configuration not available/not matching in startup-config for slot %u	指定されたスロットのモジュール設定に関して、欠落している情報があります。インターフェイスの startup-config の設定は適用されません。指定されたスロットのモジュールが FlexWAN である場合、欠落している設定情報は FlexWAN モジュールのポートアダプタの詳細です。この情報は <del>CWAN_RP6-CON_MSG</del> ROMMON 変数にありません。	osm-basecard	-
CWAN_RP4SEMAHOG	4-警告	Process [dec] [chars] hogging [chars]! Calling proc [dec] [chars]	-	-	-
CWAN_RP6-ADF_FILE	6-情報	Slot %u: Using VPN-SM Upgrade File: \[chars]\	VPN サービスモジュールの指定されたアップグレードイメージを起動します。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CWAN_RP6-AUX_FILE	6-情報	Slot %u: Found VPN-SM Firmware in File: \[chars]\	メッセージで指定されたファイルが見つかりました。バンドルされたイメージの代わりに、VPN サービスモジュールによってロードされます。	-	LOG_SID_NO_ACTION



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CWAN_RP6CARDRECONCLE	6-情報	Module type changed on slot %u/%u from %u to %u	WAN モジュールが起動しましたが、このスロットに以前に挿入されていた WAN モジュールとは異なるタイプであることが検出されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CWAN_RP6CARDRELOAD	6-情報	Module reloaded on slot %u/%u	WAN モジュールが起動しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CWAN_RP6COREDUMPENABD	6-情報	No heartbeat or keepalive resets will occur for slot %u since coredump has been enabled	スロットのモジュールがクラッシュし、コアダンプファイルを生成するように設定されています。コアダンプファイルの生成が早期に終了しないように、ハートビートおよびキープアライブの障害が原因でモジュールがリセットされることはありません。	c7600-env	LOG_SID_NO_ACTION
CWAN_RP6IMAGEUPGRADE	6-情報	Bootflash image upgrade [chars] for slot %u/%u[chars]	WAN モジュールのブートフラッシュイメージが自動的にアップグレードされたか、アップグレード中です。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CWAN_RP6GLC_PRESENT	6-情報	[chars] in slot %u	WAN モジュールがハードウェアによって検出されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CWAN_RP6LC_RESET	6-情報	The RP is reloaded resetting slot [dec] is necessary. Please ignore errors if any till the linecard comes up.	システムがスーパーバイザエンジンで Catalyst オペレーティングシステムソフトウェアを実行し、MSFCで Cisco IOS ソフトウェアを実行している場合、RPの電源投入前に電源が投入されたWAN ラインカードは自動的にリセットされます。	cwpa	LOG_SID_NO_ACTION
CWAN_RP6NOPWRISU	6-情報	Spa inserted in [chars] powered down because ISSU is in progress	ISSUアップグレードプロセス中に Spa の挿入が検出されました。ISSUプロセスの完了時に実行されます。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CWAN_RP6ROUTERESOURCE	6-情報	[chars] configuration has exceeded available internal resources.	構成に必要なリソースが使用できなくなりました。別のアプリケーションによって取得された可能性があります。	osm-mpb	要求されたリソースが別のアプリケーションに割り当てられていない場合は、テクニカルサポート担当者にお問い合わせください。
CWAN_RP6OVERRIDE	6-情報	Slot %u: ...Overriding Intrinsic VPN-SM Firmware.	バンドルイメージの代わりに指定されたイメージが使用されます。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CWAN_RP6Q</del> CWAN_RP6Q	6-情報	Platform AVL delete failed for PPPoE session due to wrong slot id [dec]	インデックスに使用されるスロット番号が間違っているため、AVL ツリーからのセッション関連情報の削除に失敗しました。	c7600-bb	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CWAN_RP6Q</del> CWAN_RP6Q	6-情報	Quiesce failed for slot %u/%u	RPはフェールオーバー中に WAN モジュールに接続できませんでした。WAN モジュールがリセットされます。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CWAN_RP6Q</del> CWAN_RP6Q	6-情報	Exceeded max number of sessions supported. Supported limit 32000/chassis	このシャーシのサブスクライバセッションの合計数が許容制限を超えました。サポートされる制限は、シャーシあたり 32000 セッションです。	c7600-bb	サポートされている制限を超える数のセッションを起動しないでください。
<del>CWAN_RP6Q</del> CWAN_RP6Q	6-情報	Exceeded max number of sessions supported on ES+ LC in slot [dec]. Supported limit 16000/ES+	ES+ ラインカードのサブスクライバセッションの合計数が許容制限を超えました。サポートされる制限は、ES+ あたり 16000 セッションです。	c7600-bb	サポートされている制限を超える数のセッションを起動しないでください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CWANRESLMSIPGROP</del>	6-情報	Exceeded max number of sessions supported on port-group Gig[dec]/[dec] to Gig[dec]/[dec]\nSupported limit 4000/port-group on ES+ LC	ES+ の単一のポートグループでのサブスクライバセッションの合計数が、許容制限を超えました。サポートされる制限は、ポートグループあたり 4000 セッションです。	c7600-bb	ポートグループでサポートされるセッションの最大数が 4000 になるように、ES+ 上のサブスクライバを再配置します。
<del>CWANRESLMSIP40</del>	6-情報	Exceeded max number of sessions supported on SIP400 LC in slot [dec]. Supported limit 8000/SIP400	SIP400 ラインカードのサブスクライバの合計数が許容制限を超えました。サポートされる制限は、SIP400 あたり 8000 セッションです。	c7600-bb	サポートされている制限を超える数のセッションを起動しないでください。
<del>CWANRESLMSIENGOP</del>	6-情報	Exceeded max number of sessions supported on port Te[dec]/[dec].\nSupported limit 8000/port on a Ten Gig port on ES+ LC.	ES+ の単一の 10 Gig ポートでのサブスクライバセッションの合計数が許容制限を超えました。サポートされる制限は、10 Gig ポートあたり 8000 セッションです。	c7600-bb	10 ギガポートあたりの最大セッション数が 8000 になるように、ES+ 上のサブスクライバを再配置します。
<del>CWANRQUESCCEPAL</del>	6-情報	Unquiesce failed for slot %u/%u. Error = [dec]	RP が WAN モジュールの静止解除に失敗しました。WAN モジュールがリセットされます。	-	show diagbus および show ipc status

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CWAN_RCRGRADECOMPLETE	6-情報	Slot %u: ROMMON upgrade complete. Reset the card for the changes to take effect.	ROMMON アップグレードが正常に完了しました。変更を有効にするには、カードをリロードする必要があります	-	LOG_SID_NO_ACTION
CWAN_RPLOCACHE	7-デバッグ	parsed slot [dec] fci_type [dec]	RPによってスロット設定文字列から解析された情報です。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CWAN_RPLOCACHE	7-デバッグ	Bay [chars] has type [dec] ports[hec]	RPによってスロット設定文字列から解析された情報です。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CWAN_SPACREATIONFAILURE	3-エラー	slot=[dec] subslot=[dec] spa_type=0x[hec] lc_type=0x[hec].	SPA オブジェクトの作成に失敗しました。	FIX-ME	LOGSIDSHTECHACTION
CWAN_SA3DIAG_CONFIG	3-エラー	[chars] did not complete [dec]/[dec]	診断テスト中にエラーが発生しました。	c7600-field-diag	LOGSIDSHTECHACTION
CWAN_SPA-3-FAILURE	3-エラー	[chars]: SPA failure - cause: [chars] [hex] recovery action: [chars] [dec]	指定された理由で SPA が失敗しました。	FIX-ME	LOGSIDSHTECHACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CWANSPA3NIRIFROILE	3-エラー	Interface [chars] MAC interrupt was throttled. Reenabling MAC interrupts via one sec spa process	リンクドーターカード上のインターフェイスの1つでMAC割り込みバーストが発生しました。エラーメッセージは、このイベントによって引き起こされる可能性のある動作上の損傷を回避するために、このポートにスロットルメカニズムが適用されていることを示します。この問題の原因は、トランシーバーの不良、高頻度のフラッピング光信号、またはパス信号の不一致である可能性があります。10GE LAN インターフェイスなどで10GBASE-W信号を受信しません。	c7600-esm-20	インターフェイス設定と受信信号の特性を確認します。また、XFP トランシーバと受信信号パスを確認して、このメッセージが LOG_STD_ACTION を繰り返すかどうかを確認します。
CWANSPANADDANSANE	3-エラー	interface type [chars] slot [dec] port [dec] vc [dec] : [chars]	インターフェイスをサポートするために必要なデータがありません。	FIX-ME	LOG_SIDSHTTECH_ACTION
CWANSPANALDFNEX	3-エラー	index= [dec] cardType=0x[hec] spaType=0x[hec] slot [dec] subSlot [dec] slotunit [dec] vc [dec]	インターフェイスのインデックスが無効です。	FIX-ME	LOG_SIDSHTTECH_ACTION
CWANSPANALDXRANCE	3-エラー	index1= [dec] index2= [dec] maxIndex= [dec]	インデックスの範囲が無効です。	FIX-ME	LOG_SIDSHTTECH_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CWAN_SPAMEM_ALLOCERR	3-エラー	[chars]	メモリ割り当てエラー	FIX-ME	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
CWAN_SPANULL_ATMDB	3-エラー	Unable to create ATM DB for [chars]	インターフェイスをサポートするために必要なデータがありません。	FIX-ME	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
CWAN_SPANULL_SPAPIR	3-エラー	-	SPA オブジェクトへのポインタが NULL です。	FIX-ME	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
CWAN_SPANULL_VFT	3-エラー	[chars] virtual function table is not initialized. spaType=0x[hec]	必要な関数テーブルが初期化されていません。	FIX-ME	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
CWAN_SPANULL_VFUNC	3-エラー	[chars] vector is not initialized. spaType=0x[hec]	必要な関数ベクトルが初期化されていません。	FIX-ME	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
CWAN_SPAPOWERCYCLE	3-エラー	[chars] occurred on Shared Port Adapter %u/%u	共有ポートアダプタの電源の再投入を引き起こすエラーが発生しました。	mssc-200-ha	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
CWAN_SPACREATIONFAILURE	3-エラー	slot=[dec] subslot=[dec] PID=[chars] lc_type=0x[hec].	SPA オブジェクトの作成に失敗しました。	FIX-ME	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
CWAN_T3CONFIGERR	3-エラー	Interface config error on T3 port [dec]/[dec] cmd [dec] retval [dec]	システムからラインカードに送信された設定コマンドが失敗しました。	osm-t3e3	LOG_STD_ACTION
CWAN_ICAIBCMDERR	3-エラー	[chars]: [chars] IPC command fails cause: 0x%04x	ATM RP ドライバで IPC コマンドエラーが発生しました。	cwtlc	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\の担当者に報告してください。」

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CWANC_AIMBPCERRCR	3-エラー	[chars]: IPC command \[chars]\ failure due to \[chars]\	SPA ATM RP ドライバで IPC コマンドエラーが発生しました。	spa-atm-all	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\n\の担当者に報告してください。」
CWANC_AIMBNOMSPACE	3-エラー	[chars]: out of VP space for VPI [dec]	SAR の VP が不足しています。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\n\の担当者に報告してください。」
CWANC_AIMBVCLOSEHAL	3-エラー	[chars]: Failed to remove VC [dec]/[dec] cause %u	ラインカードの VC を削除しようとして失敗しました。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\n\の担当者に報告してください。」
CWANC_AIMBVCLOSEHAL	3-エラー	[chars]: Failed to remove VP [dec] cause %u	ラインカードの VP を削除しようとして失敗しました。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\n\の担当者に報告してください。」
CWANC_AIMBVCLOSEHND	4-警告	[chars]: The TX SAR is currently freeing internal buffers previously allocated for the identical channel id. The execution of the current command is delayed.	TX SAR が内部バッファを解放するのに予想よりも長い時間がかかっています。	-	LOG_SID_NO_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CWANLC_AIM4MCHENCP	4-警告	[chars]: Cannot mix VC encapsulation types in multipoint interfaces	この ATM カードは、メインインターフェイスまたはマルチポイントサブインターフェイス上で同じタイプの VC カプセル化のみを許可します。	-	一致する VC カプセル化を使用して ATM インターフェイスを再設定します。
CWANLC_AIM4SEMHO	4-警告	[chars]: Process [dec] [chars] hogging semaphore -- called by process [dec] [chars]	指定されたプロセスは、予想よりも長くりソースセマフォを保持しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
CWANLC_AIM4UNSUP	4-警告	[chars]: unsupported feature: [chars]	この機能は、Draco ATM RP ではサポートされていません。	cwtlc	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\の担当者に報告してください。」
CWANLC-2-PCIERROR	2-クリティカル	Fatal PCI Error [chars] seen on PCI Bus [dec]	PCI バスで致命的な PCI エラーが検出されました。ほとんどの場合、ハードウェアの問題です。	-	このメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CWANLC-3-WARNING</del>	3-エラー	CWAN receives mismatch Earl version notification. New Earl%u vs Earl%u	RPは、SCP 検索操作を介して、ラインカード上の EARL スイッチングエンジンのバージョンが変更されたことを確認しました。このメッセージは、スイッチオーバー動作時に表示されます。EARL スイッチングエンジンのバージョンは、メッセージテキストに示されます。	-	LOG_STD_ACTION
CWANLC-3-FATAL	3-エラー	[chars]	オプティカルサービスマジュールラインカードで致命的なエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
<del>CWANLC-3-WARNING</del>	3-エラー	FPD ID=%u image in this FPD package is for revision %u.x boards. It is incompatible with current board revision of %u.%u	この FPD パッケージには、現在のボードのリビジョンと互換性のあるイメージが含まれていません。	c7600-sip-common	実行中の Cisco IOS ソフトウェアと互換性のある新しいバージョンの FPD イメージパッケージを使用して FPD アップグレード操作を実行します。Cisco IOS ソフトウェアのリリースノート of FPD イメージパッケージのセクションを参照して、ボードのリビジョンが特定のリリースでサポートされているかどうかを確認してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CWANL3HWREDFAL	3-エラー	Failed to retrieve h/w version from EEPROM	ラインカードが CPU eeprom からハードウェアバージョンを読み取ることができませんでした。	-	LOG_STD_ACTION
CWANL3FCALCFAL	3-エラー	Failed to allocate IPC buffer [chars]	ラインカードが、ルートプロセッサ Draco との通信用にバッファを割り当てられませんでした。	-	[表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。]
CWANL3-IPCPORT	3-エラー	Failed to [chars] IPC port '[chars]' error [chars]	ラインカードは、ルートプロセッサ Draco と通信するためのポートの作成に失敗しました。	-	[表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。]
CWANL3FCPORIFAL	3-エラー	Failed to open IPC port '[chars]' [chars]	ラインカードが、ルートプロセッサ Draco との通信用にポートを開くことができませんでした。	-	[表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。]
CWANL3FCSEDFAL	3-エラー	Failed to send IPC message [chars]	ラインカードがルートプロセッサ Draco にメッセージを送信できませんでした。	-	[表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。]
CWANL3NOHCRIMAP	3-エラー	Failed to retrieve default port mapping for packet processor %u	ラインカードのソフトウェアの初期化が正しく完了しませんでした。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CWANLC3:VPN_NOMEM	3-エラー	Failed to start vpn not enough memory	メモリ不足のため、OSMカードでVPNを開始できませんでした。	-	「他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に応じて、より大容量のメモリ構成にアップグレードします。このメッセージが繰り返し表示される場合は、LOG_STD_ACTIONを実行します。
CWANLC4:LOGMSG_OBEG	4-警告	Logger message length exceeds max %u bytes	ラインカードがルートプロセッサDracoにサイズの大きいメッセージを送信しようとしていました。	-	LOG_STD_ACTION
CWANLC5:IPC_PENDING	5-通知	Too many messages [dec] in IPC pending queue	IPC 保留キューが増加しています。間もなくIPCヘッダーキャッシュとIOバッファが枯渇します。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CWANLC5-NOSCPING	5-通知	Linecard has not sent SCP PING responses for too long	SCP ping メカニズムは、IOS を実行しているラインカードが正常な状態であるかどうかをモニターするために RP/SP プロセッサによって使用されます。この SCP ping 応答は、長い間ラインカードによって送信されていません。ラインカードはコンテキスト情報を RP にエクスポートしており、電源を再投入できます。エクスポートされたコンテキストは、「show diag」の出力で使用できます。	cwpa	生成された「show diag」出力を保存し、ラインカードがリセットされた場合はテクニカルサポート担当者に連絡してください。
CWANLC6-BUSSTALL	6-情報	Constellation BUS Stall detected	このメッセージは、バス上の何らかの OIR アクティビティが原因で、Constellation Bus で停止が検出されたことを示します。	-	アクションは必要ありません。
CWANLC6-BUSSTALLCLEAR	6-情報	Constellation BUS Stall cleared	このメッセージは、Constellation Bus のストールが解消されたことを示します。	-	アクションは必要ありません。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CWANLC6LONGSTALL	6-情報	Long bus stall %ums check for improperly seated cards	このメッセージは、停止が検出されたが、バックプレーンの停止が予想よりも長かったことを示します。	-	すべてのカードがしっかりと装着されていることを確認してください。問題が再発した場合は、ハードウェア障害を示している可能性があります。
<del>CWMPDOWNLOADFAILED</del>	5-通知	CWMP download: config apply operation failed [chars]	CWMP DOWNLOAD RPC メソッドを使用した構成適用操作が失敗しました。	-	「アクションは不要です。」
<del>CWMPDOWNLOADED</del>	5-通知	CWMP download: config file successfully downloaded and applied [chars]	CWMP DOWNLOAD RPC メソッドを使用した構成適用操作は成功しました。	-	「アクションは不要です。」
CWPA-2BAD_HWVERS	2-クリティカル	Unable to determine board hardware version	ラインカードのソフトウェアは、ラインカードのハードウェアバージョンを読み取ることができません。これはハードウェアエラーを示します。	cwpa	LOG_STD_ACTION
CWPA-2PA_VOLFAIL	2-クリティカル	Port adapter [dec]V failed Reloading flexwan	ラインカードへの給電に関連するエラーがラインカードで発生しました。このエラーの原因として考えられるのは、環境条件、過熱条件、またはラインカードへの電圧の不一致です。	cwpa	ラインカードの入力電圧と温度を確認してください。 LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CWPA-2-PAOIR	2-クリティカル	Port adapter OIR not supported reloading	指定されたラインカードのポートアダプタで OIR 操作が発生しました。OIR 動作は、ポートアダプタではサポートされていません。このエラーにより、ラインカードがクラッシュし、リロードが発生しました。	cwpa	指定されたラインカードのポートアダプタ上で OIR 操作を試行しないでください。
CWPA-2-WHICH_INT	2-クリティカル	Unexpected [chars] interrupt INT status = 0x[hec]	エラーメッセージに示されたラインカードで、予期しない割り込みが発生しました。	cwpa	LOG_STD_ACTION
CWPA3BAD_IFCOMTYPE	3-エラー	Bad ifcom message type=%u	-	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\n\の担当者に報告してください。」
CWPA3BADMALUCMD	3-エラー	Unsupported MALU command [dec] arg=[hex] pascb=[hex]	-	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\n\の担当者に報告してください。」
CWPA-3-CMDNOPASCB	3-エラー	PASCB Null for command [dec] arg=[hex]	-	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\n\の担当者に報告してください。」

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CWPA-3-DIAGFAIL	3-エラー	Failed to handle diag [chars] [dec]	FlexWAN ラインカードは、diag コマンドを実行できませんでした。詳細は、コンソールまたはシステムログに表示されるテキストで指定されます。	cwpa	[表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。]
CWPA-3-IPCALLOCFAIL	3-エラー	Failed to allocate IPC buffer [chars]	ラインカードが、ルートプロセッサ Draco との通信用にバッファを割り当てられませんでした。	-	[表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。]
CWPA-3-IPCSENFAL	3-エラー	Failed to send IPC message [chars]	FlexWAN ラインカードがルートプロセッサ Draco にメッセージを送信できませんでした。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\nの担当者に報告してください。」
CWPA-3-LVLRIOOBIG	3-エラー	Loveletter length exceeds max %u bytes	FlexWAN ラインカードがルートプロセッサ Draco にサイズが大きいメッセージを送信しようとした。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\nの担当者に報告してください。」
CWPA-3-NODISPATCH	3-エラー	Dispatch vector Null cmd=[dec] dintf=[dec]	指定されたインターフェイスのコマンドディスパッチベクトルが見つかりませんでした。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\nの担当者に報告してください。」





機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CWRPAATOM3-BADLTL	3-エラー	Bad LTL index 0x[hec] for vlan %u local_vc_label %u	ローカルターゲットロジックのインデックス値が無効です。	7600-mpl	EoMPLS トラフィックに問題がない場合は、これを無視してください。そうでない場合は、シスコのテクニカルサポート担当者にお問い合わせください。
CWRSPA3-HMDB_FAILURE	3-エラー	Creation: slot [dec] subSlot [dec] port [dec] vc [dec]	インターフェイス hwidb の作成に失敗しました。	cwan	LOGSIDSHTTECHACION
CWRSPANADPORT_NUM	3-エラー	slot=[dec] port=[dec] hwidbType=0x[hec] max_port_num=[dec] LCtype=0x[hec]	ポート番号が範囲外です。	cwan	LOGSIDSHTTECHACION
CWRSPA-3-MAX_SPA	3-エラー	Power to IPSEC-SPA-2G in [chars] is denied because it has exceeded the number allowed[dec]	シャーシの IPSEC-SPA-2G の数には制限があります。このメッセージは、シャーシの IPSEC-SPA-2G の数がこの制限を超えている場合に表示されます。	cwan	IPSEC-SPA-2G はサポートされる数のみ使用してください。
CWRSPA3-NO_HOST_NO	3-エラー	slot [dec] subSlot [dec] spaType 0x[hec]	ホストのラインカードに関する情報の取得に失敗しました。	cwan	LOGSIDSHTTECHACION
CWRSPA3-NO_HOST_NO	3-エラー	slot [dec] subSlot [dec] PID [chars]	ホストのラインカードに関する情報の取得に失敗しました。	cwan	LOGSIDSHTTECHACION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CWRSPA6CMDNORSP	4-警告	[chars]: No response for interface configuration command \[chars]\	RPがラインカードからの応答を待機している間にタイムアウトが発生しました。ラインカードのCPUがビジー状態でコマンドに応答できないことが原因で、このような状況が発生する可能性があります。	cwan	LOG_SID_NO_ACTION
CWRSPA6CMDMACH	4-警告	[chars]: Expecting response to interface configuration command \[chars]\ but received response to command \[chars]\.	インターフェイスの設定中に内部同期エラーが発生しました。設定が完了していない可能性があります。	cwan	インターフェイスの実行コンフィギュレーションが正しいことを確認します。このメッセージがスタンバイに表示された場合は、スタンバイをリロードして設定が同期されていることを確認してください。このメッセージが繰り返される場合は、LOG_SID_SHTRCHACTION
CWRSPA6OUTOFRESOURCES	5-通知	[chars]: Unable to create [chars] due to SPA resource limitations.	ハードウェアまたはソフトウェアのリソースが限られているため、SPAは要求されたリソースを作成できませんでした	-	LOG_SID_NO_ACTION
CWRSPA6CARDRELOAD	6-情報	Module %u reload due to SPA insert in %u/%u.	このキャリアカードにSPAを挿入すると、カードがリセットされます。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CWS2IPC_INIT_FAILED	2-クリティカル	CWS-IPC message handler registration failure rc %u	CWS 機能の IPC メッセージハンドラの登録に失敗しました。これにより、機能が動作しなくなります。	cws-xe	LOG_STD_ACTION
CWS3IPC_INVALID_MSG	3-エラー	CWS-Invalid request %u	CWS クライアントプロキシから無効なメッセージを受信しました。	cws-xe	LOG_SID_RECUR_ACTION
CWS-3-IPC_NORES	3-エラー	CWS-No space for the IPC reply size %u request [chars]	CWS クライアントプロキシからの要求の場合、指定されたサイズの応答用のスペースを割り当てることができませんでした。	cws-xe	LOG_SID_RECUR_ACTION
CWS3IPC_OPEN_REPLY	3-エラー	CWS-IPC Open Reply failed request [chars]	CWS クライアントプロキシからの要求で応答バッファを開けませんでした	cws-xe	これは通常、ソフトウェアの問題です。 LOG_SID_RECUR_ACTION
CWS3IPC_SEND_FAILED	3-エラー	CWS-IPC [chars] [chars] send failed %u	IPC メッセージ送信エラー	cws-xe	LOG_STD_ACTION
CWS3CWSINVALIDREFCOUNT	5-通知	Invalid ref count [dec] in chunk [hex]	CTR は NSH プールで無効な参照カウントを検出しました	cpp-ucode	LOG_SID_NO_ACTION
CWS3CWSINVALIDHEADER	5-通知	NSH D-bit set for SIP: [char]A DIP: [char]A Src_node: [dec] Src_If_Id: [dec] Tenant_Id: [dec]	CTR は D ビットが設定された NSH ヘッダーを検出しました	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CXSC-2-IPC_FAILURE	2-クリティカル	CXSC-IPC message [chars] handler failed rc %u	CXSC 機能の IPC メッセージハンドラが失敗しました。これにより、機能が動作しなくなります。	qfp-cxsc	LOG_STD_ACTION
CXSC-2-IPC_INT_FAILED	2-クリティカル	CXSC-IPC message handler registration failure rc %u	CXSC 機能の IPC メッセージハンドラの登録に失敗しました。これにより、機能が動作しなくなります。	qfp-cxsc	LOG_STD_ACTION
<del>CXSC-3-COND_ERR_FAIL</del>	3-エラー	[chars]	条件付きデバッグの登録/初期化を試行中にエラーが発生しました。	qfp-ucode	LOG_STD_ACTION
CXSC-3-HEAT_CIX_DOWN	3-エラー	CXSC-Invalid request [chars] %u while context is down	機能コンテキストが非アクティブ状態のときに、CXSC ソフトウェアスタックの別のレイヤから無効な要求を受信しました。	qfp-cxsc	LOG_SID_RECUR_ACTION
CXSC-3-FEAT_DOWN	3-エラー	CXSC-Invalid request [chars] %u while feature is down	機能が非アクティブ状態のときに、CXSC ソフトウェアスタックの別のレイヤから無効な要求を受信しました。	qfp-cxsc	LOG_SID_RECUR_ACTION
CXSC-3-IPC_INVALID_MSG	3-エラー	CXSC-Invalid request %u	CXSC ソフトウェアスタックの別のレイヤから無効なメッセージを受信しました。	qfp-cxsc	LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CXSC3INVALID_IPC_LEN</del>	3-エラー	CXSC-Invalid IPC length [dec]:[dec] len [dec] flags 0x[hec] source [dec]	IPC メッセージの長さが無効です	qfp-cxsc	LOG_STD_ACTION
CXSC-3-IPC_NORES	3-エラー	CXSC-No space for the IPC reply size %u request %u	上位の CXSC ソフトウェアスタックレイヤからの要求に対して、指定されたサイズの応答用のスペースを割り当てられませんでした。	qfp-cxsc	LOG_SID_RECUR_ACTION
<del>CXSC3IPC_OPEN_REPLY</del>	3-エラー	CXSC-IPC Open Reply failed request %u	上位の CXSC ソフトウェアスタックレイヤからの要求に対して、応答バッファを開くことができませんでした。	qfp-cxsc	これは通常、ソフトウェアの問題です。 LOG_SID_RECUR_ACTION
<del>CXSC3IPC_SEND_FAILED</del>	3-エラー	CXSC-IPC [chars] %u send failed %u	IPC メッセージ送信エラー	qfp-cxsc	LOG_STD_ACTION
<del>DAPR3RIBOVMIMEXHDD</del>	4-警告	curr [dec] max [dec]	DAPR フロー超過	dapr	LOG_SID_NO_ACTION
<del>DAPR3RIBRIBIMEXHDD</del>	4-警告	curr [dec] max [dec]	DAPR RIB プレフィックスの超過	データベース	LOG_SID_NO_ACTION
<del>DAPR3RIBMAPIMEXHDD</del>	4-警告	curr [dec] max [dec]	DAPR ルートマップエントリが最大許容値を超えました	データベース	LOG_SID_NO_ACTION
<del>DAPR3RIBRSSNINOVABE</del>	5-通知	[chars]curr-bwkbps %lu min-bwkbps %ld	DAPR 出力インターフェイスを実行できません	データベース	LOG_SID_NO_ACTION
<del>DAPR3RIBRSSNFRSOLXED</del>	5-通知	[chars]curr-util %llu%% max-util %ld%%	DAPR 出力インターフェイス使用率のしきい値を超えました	dapr	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>DAPRBRCSNIFDOWN</del>	5-通知	[chars] [chars]	DAPR 出力インターフェイスのステータス	dapr	LOG_SID_NO_ACTION
<del>DAPRBRCSNIFDOWN</del>	5-通知	[chars] [chars]	DAPR 入力インターフェイスのステータス	dapr	LOG_SID_NO_ACTION
<del>DAPRBRROUENAD</del>	5-通知	Neighbor-BR %i	ネイバー Border-Router への無効なルート	dapr	LOG_SID_NO_ACTION
<del>DAPRBRUNIFDOWN</del>	5-通知	Neighbor-BR %i tunnel [chars]	ネイバー Border-Router へのトンネルのステータス	dapr	LOG_STD_ACTION
DAPR_BR-5-RESET	5-通知	reason: [chars]	上記の理由による Border-Router のリセット	dapr	LOG_SID_NO_ACTION
<del>DAPRBRMROUENAD</del>	5-通知	No route or route is via egress	Border-Router から Route-Manager への無効なルート	dapr	LOG_STD_ACTION
DAPR_BR-5-STATUS	5-通知	[chars]	Border-Router ステータス	dapr	LOG_SID_NO_ACTION
<del>DAPRBRMROUENAD</del>	3-エラー	[chars]	フローグループのアプリケーションルートの計算に失敗しました	dapr	LOG_SID_NO_ACTION
DAPR_RM3BR_REG_FAILED	3-エラー	BR [chars] reason: [chars]	BR 登録に失敗しました	dapr	LOG_STD_ACTION
DAPR_RM3BR_RESET	3-エラー	BR [chars] reason: [chars]	前述の理由により、RM が BR をリセットしました	dapr	LOG_STD_ACTION
<del>DAPRBRMROUENAD</del>	3-エラー	BR [chars] missing-pkts [dec]	フローエクスポートの packets が欠落しました	dapr	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DARR#FLOW#NAD#GRES	3-エラー	flow-group [chars]/[chars]/[dec] state [chars] uptime [dec]s last-transition [dec]s ingress-BR [chars] expected-egress [chars]/[dec] reported-egress [chars]/[dec]	予期しない出力からフローが検出されました	dapr	LOG_STD_ACTION
DARR#AP#RCU#E#AID	4-警告	[chars]	フローグループのアプリケーションルートの再計算に失敗しました	dapr	LOG_SID_NO_ACTION
DARR#FLOW#ARC#RED	4-警告	BR [chars] reason: [chars]	フローデータレコードは無視されました	dapr	LOG_STD_ACTION
DARR#FLOW#EX#K#N#A#D#Q	4-警告	BR [chars] last-seq [dec] curr-seq [dec]	フローエクスポートの packets 内の予期しないシーケンス番号	dapr	LOG_STD_ACTION
DARR#FLOW#NAD#GRES	4-警告	flow-group [chars]/[chars]/[dec] state [chars] uptime [dec]s last-transition [dec]s ingress-BR [chars] egress-BR/intf [chars]/[dec] ingress- intf [chars]	予期しない入力からフローが検出されました	dapr	LOG_STD_ACTION
DARR#FLOW#M#I#GRES	4-警告	flow-group [chars]/[chars]/[dec] state [chars] uptime [dec]s num-egress [dec] prev-egress [chars]/[dec] curr-egress [chars]/[dec]	複数の出力から新しいフローが検出されました	dapr	LOG_STD_ACTION
DARR#NO#V#A#E#E#A#H	4-警告	[chars]	フローグループの実行可能なパスが見つかりません	dapr	LOG_SID_NO_ACTION



機能重大度 ニーマ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DAPR_RM4RIB_MISMATCH	4-警告	route-count: old [dec] new [dec]	BRS と RM 間の RIB データベース が不一致です	dapr	LOG_STD_ACTION
DAPR_RM5BR_STATUS	5-通知	BR [chars] [chars]	RM の Border-Router ス テータス	dapr	LOG_SID_NO_ACTION
DAPR_RM5RM_STATUS	5-通知	[chars]	Route-Manager ス テータス	dapr	LOG_SID_NO_ACTION
DAPR_RM6APP_RT_DEL	6-情報	[chars] BW:[dec]	フローグループの アプリケーション ルートが削除され ました	dapr	LOG_SID_NO_ACTION
DAPR_RM6APP_RT_INSTAL	6-情報	[chars] BW:[dec] [chars]	フローグループの アプリケーション ルートがインス トールされました	dapr	LOG_SID_NO_ACTION
DAPR_RM6BR_EVENT	6-情報	BR [chars] event: [chars]	RM が BR からイ ベントを受信しま した	dapr	LOG_STD_ACTION
DAPR_RM6RM_RESET	6-情報	reason: [chars]	前述の理由によ り、RM をリセッ トしました	dapr	LOG_STD_ACTION
DAPR4INTERNAL_ERROR	4-警告	[chars]	内部エラー	dapr	LOG_STD_ACTION
DAPR4DESCRIBEDCODE	3-エラー	Lookup Failure: %08%08%08%08%08% %u-%u/%u	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DVADESCRIBERFAILURE	3-エラー	Defer failure on [chars] for descriptor %u-%u/%u/%u/%u	データ記述子は、冗長ルートプロセッサユニット間で転送するために、インターフェイスインデックスをコンパクトにエンコードするために使用されます。データ記述子の処理中にエラーが発生しました。この障害の発生原因として最も可能性が高いのは、ソフトウェアエラーです。メッセージ出力の数値エラーコードは、失敗したデータ記述子インデックスを識別します。アクティブユニットとスタンバイユニットの間のシステム状態が正しく同期されていない可能性があります。	ha-idb-sync	LOG_STD_ACTION







機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DB_LOCK_MGR3NIFAL	3-エラー	Initialization of the Database Lock Manager facility failed [chars].	予期しない状態が発生したため、データベースロックマネージャ機能が開始されませんでした。これは重大な問題であり、データベースロックマネージャ機能が動作しなくなることを意味します。	crimson	LOG_STD_ACTION
DB_LOCK_MGR3OHRAL	3-エラー	Database Lock Manager Operational failure [chars].	予期しない状態が発生したため、データベースロックマネージャが操作障害を検出しました。これは、データベースロックマネージャが予期しない障害状態を検出して修正したことを意味します。	crimson	LOG_STD_ACTION
DB_NIFY_MGR3NIFAL	3-エラー	Initialization of the Database Notification Manager facility failed [chars].	予期しない条件が発生したため、データベース通知マネージャ機能が開始されませんでした。これは重大な問題であり、データベース通知マネージャ機能が動作しなくなることを意味します。	crimson	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DBNIFYMCRREQRCAL	3-エラー	Database Notification Manager Request Processing facility failed [chars].	予期せぬ条件が発生し、その結果、データベース通知マネージャー機能がリクエストの処理に失敗しました。これは、データベース通知マネージャー機能の一部が動作しなくなることを意味します。	crimson	LOG_STD_ACTION
DBCONN3BADLICENSEKEY	3-エラー	Bad license key configured for Database Connection.	コンフィグレーション コマンド dbconn ライセンスで設定したライセンスキーが無効です。	dbconn	ライセンスキーが dbconn ライセンス コンフィギュレーション コマンドで正しく入力されているかを確認します。有効なライセンスキーの取得方法については、dbconn 機能のドキュメントを参照してください。
DBCONN3-BADMODE	3-エラー	Unknown mode '[chars]' configured for server [chars]	dbconn サーバーに設定されたモードがリモートデータベースサーバーによって拒否されました。	dbconn	SNA ネットワーク管理者に連絡して、リモートデータベースサーバー上のDB2に接続するために使用する正しいモード名を確認してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DBCONN3-BADRLU	3-エラー	Bad remote LU '[chars]' configured for server [chars]	dbconn サーバーに 設定されているリ モート LU が正し くありません。	dbconn	SNA ネットワーク 管理者に連絡し て、リモートデー タベースサーバー 上の DB2 のリモ ート LU の正しい名 を確認してくださ い。SNA ネット ワーク名と LU 名 が正しいことを確 認してください。
DBCONN3-BADTPNAME	3-エラー	Bad TP name configured for server [chars]	dbconn サーバー用 に構成された tpname は、リモ ートデータベース サーバーによって 認識されません。	dbconn	リモートデー タベースサーバーで 使用できる TP 名 を構成します。ほ とんどの DB2 シス テムは、SQL/DS を除き、DRDA の デフォルト TP 名 を受け入れます。 SNA ネットワーク 管理者や DB2 管理 者に問い合わせ て、DB2 で使用さ れる TP 名を確認 してください。 DRDA デフォルト を使用するには、 dbconn サーバーの TP 名を明示的に構 成しないでくださ い。



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DBCONN3DRDASYNIA	3-エラー	DRDA protocol error from server [chars] SYNERRCDX'%02X'	dbconn とリモートデータベースサーバー間で予期しないDRDA プロトコルエラーが発生しました。	dbconn	LOG STD_ACTION。可能であれば、debug dbconn drda コマンドの出力結果、ならびにこのメッセージが表示された期間のルータとリモートデータベースサーバー間の SNA 回線トレースも提供します。
DBCONN4LICENSEERR	3-エラー	License is expired for Database and Transaction Connection.	このシステムは、データベースとトランザクション接続に一時キーを使用しています。ライセンスの有効期限が切れています。	dbconn	永久キーを取得するには、StarQuest Software にお問い合わせください。
DBCONN5LICENSEWRN	3-エラー	License is about to expire for Database and Transaction Connection.	このシステムは、データベースとトランザクション接続に一時キーを使用しています。ライセンスの有効期限が近づいています。	dbconn	永久キーを取得するには、StarQuest Software にお問い合わせください。
DBCONN6LICENSEHW	3-エラー	Number of connections for TXCONN and DBCONN is at 90%% license limit.	このシステムで許可されているデータベースおよびトランザクション接続クライアントの数が制限に達しています。	dbconn	追加のライセンスを取得するには、StarQuest Software にお問い合わせください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DBCONN\$IDLETIMEOUT	5-通知	Client %i connected to server [chars] has timed out after [t-line]E.	クライアントが長時間アイドル状態であったため、dbconn サーバーに設定されたアイドルタイムアウトの期限が切れました。	dbconn	「これは Informational（情報提供）メッセージです。 LOG_SID_NO_ACTION
DBCONN\$PWDEXPIRED	5-通知	APPC security failed client %i using userid '[chars]' for server [chars]	クライアントから渡されたパスワードは、有効期限が切れているため、リモートデータベースサーバーによって拒否されました。	dbconn	「これは Informational（情報提供）メッセージです。 LOG_SID_NO_ACTION
DBCONN\$PWDINVALID	5-通知	APPC security failed client %i using userid '[chars]' for server [chars]	クライアントから渡されたパスワードがリモートデータベースサーバーによって拒否されました。	dbconn	「これは Informational（情報提供）メッセージです。 LOG_SID_NO_ACTION
DBCONN\$PWDMISSING	5-通知	APPC security failed client %i using userid '[chars]' for server [chars]	リモートデータベースサーバーにはユーザー ID とパスワードが必要ですが、パスワードが指定されていませんでした。	dbconn	「これは Informational（情報提供）メッセージです。 LOG_SID_NO_ACTION
DBCONN-5-SECFAIL	5-通知	APPC security failed client %i using userid '[chars]' for server [chars]	クライアントから渡されたユーザー ID とパスワードのいずれか一方または両方が、リモートデータベースサーバーによって拒否されました。	dbconn	「これは Informational（情報提供）メッセージです。 LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DBCONN5SECUNKNOWN	5-通知	APPC security failed client %i using userid '[chars]' for server [chars]	詳細不明のセキュリティ障害が発生しました。データベースホストシステムは、より具体的な情報を提供できる場合があります。	dbconn	「これは Informational（情報提供）メッセージです。 LOG_SID_NO_ACTION
DBCONN5UIDINVALID	5-通知	APPC security failed client %i using userid '[chars]' for server [chars]	リモートデータベースサーバーへの接続に使用されたユーザー ID が無効です。	dbconn	「これは Informational（情報提供）メッセージです。 LOG_SID_NO_ACTION
DBCONN5UIDMISSING	5-通知	APPC security failed client %i using userid '[chars]' for server [chars]	リモートデータベースサーバーにはユーザー ID が必要ですが、ユーザー ID が指定されていませんでした。	dbconn	「これは Informational（情報提供）メッセージです。 LOG_SID_NO_ACTION
DBCONN5UIDREVOKED	5-通知	APPC security failed client %i using userid '[chars]' for server [chars]	リモートデータベースサーバーへの接続に使用されたユーザー ID が取り消されました。	dbconn	「これは Informational（情報提供）メッセージです。 LOG_SID_NO_ACTION
DBCONN5WLMIDOWN	5-通知	All WLM routes on server [chars] have become unavailable. Recovery is in progress.	ロードバランスされた WLM サーバーは、サーバーリスト内のすべての宛先への接続を失いました。複合施設内のホストが再び使用可能になるまで、このサーバーへのすべてのクライアント接続は拒否されます。	dbconn	「これは Informational（情報提供）メッセージです。 LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DBCONNMMISMATCH	5-通知	WLM transport type mismatch on server [chars].	Workload Manager のロードバランシングされたデータベースから受信したサーバーリスト内のトランスポートタイプが、対応する dbconn サーバーのトランスポートタイプと一致しません。競合するサーバーのリストで SNA トランスポートタイプが指定されている場合は、接続の確立にデフォルトモード #INTER が使用されます。	dbconn	「これは Informational（情報提供）メッセージです。 LOG_SID_NO_ACTION
DBMSINITIALIZATION_FAILED	2-クリティカル	DBLIB initialization failed for [chars]	データベースライブラリの初期化に失敗しました。	cmts-platform-infr	LOG_SID_RECUR_ACTION
DBMS3-IPC_ERROR	3-エラー	DBLIB ipc failure : [chars]	内部プロセス間通信エラーが発生しました。	cmts-platform-infr	LOG_STD_ACTION
DBMS3MALLOC_FAILED	3-エラー	DBLIB malloc failed for [chars] size %u	内部メモリの割り当てに失敗しました。	cmts-platform-infr	LOG_SID_RECUR_ACTION
DBMS3-TDL_ERROR	3-エラー	DBLIB TDL error : [chars]	TDL メッセージングエラーが検出されました。	cmts-platform-infr	LOG_STD_ACTION
DBMSCONNECTIONDROP	5-通知	DBLIB connection from [chars] to [chars] dropped	内部ソケット接続がドロップされました。	cmts-platform-infr	LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DBUS-2-UNKNOWN	2-クリティカル	Slot [dec] unknown controller type 0x[hec] ignoring	プロセッサは、システムにとって不明なコントローラタイプを報告しました。プロセッサは使用されないため、修復する必要があります。	-	LOG_SID_SHI <u>TECH</u> ACTION
DBUS-3-BADCTRLTYPE	3-エラー	Invalid controller type [dec] in slot [dec]	インターフェイスプロセッサは、クエリに対して不明または不正なコントローラタイプを返しました。これは、実行中のソフトウェアが問題のインターフェイスプロセッサをサポートしていないか、またはインターフェイスプロセッサに障害が発生しない限り、発生しません。	-	LOG_STD_ACTION
DBUS-3-BADEEPROM	3-エラー	Invalid EEPROM data found for card in slot [dec] card disabled	指摘されたカードの ID EEPROM が正しくプログラムされていません。	-	交換については、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。
DBUS-3-BADHSACONF	3-エラー	Down rev RSP EPROM found HSA system upgrade EPROM or remove one RSP	ソフトウェアまたはハードウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_SHI <u>TECH</u> ACTION
DBUS-3-CXBUSERR	3-エラー	Slot [dec] CBus Error	-	-	プロセッサを再インストールするか、マイクロコードをダウンロードします。 LOG_SID_REC <u>UR</u> ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DBUS3DAUGHIER_STATIS	3-エラー	Slot [dec] control 0x[hec] status 0x[hec]	プロセッサがエラーを報告しました。このメッセージは、追加情報を提供するために、他のエラーメッセージと一緒に送信されます。	-	LOG_SID_SHI_TECH_ACTION
DBUS3DBUSDISABLED	3-エラー	Slot [dec] disabled will be restarted.	エラーが原因でプロセッサが無効になりました。プロセッサはリセットされ、次の OIR イベントまたはマイクロコードのダウンロードが再テストされるまで使用されません。	-	プロセッサを再インストールするか、マイクロコードをダウンロードします。 LOG_SID_RECUR_ACTION
DBUS-3-DBUSINTERR	3-エラー	Slot [dec] Internal Error	プロセッサが内部エラーを報告しました。プロセッサはリセットされ、次の OIR イベントまたはマイクロコードのダウンロードが再テストされるまで使用されません。	-	プロセッサを再インストールするか、マイクロコードをダウンロードします。 LOG_SID_RECUR_ACTION
DBUS3DBUSNIERRSWSET	3-エラー	Slot [dec] Internal Error due to VIP crash	プロセッサがエラーを報告しました。プロセッサはリセットされ、次の OIR イベントまたはマイクロコードのダウンロードが再テストされるまで使用されません。	-	プロセッサを再インストールするか、マイクロコードをダウンロードします。 LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DBUS3MSGOVERFLOW	3-エラー	Slot [dec] too many DBUS messages	エラーメッセージで特定されたスロットのボードが送信しようとしたロガーメッセージが多すぎます。	-	LOGSIDSHIHCACION
DBUS3MGPABADCONF	3-エラー	Slot [dec] has an unsuccessfully configured PA in bay [dec]	スロット内の PA は、VIP と互換性がないため、または IOS に適切なドライバがないため、正常に設定されません。	-	互換性のある VIP のリストを取得するには、PA のマニュアルを参照してください。PA を含む VIP がサポート対象としてリストされている場合は、PA をサポートする IOS バージョンについては、CCO ページを参照してください。それ以外の場合は、サポートされている VIP の 1 つに PA を装着し、IOS バージョンが PA をサポートしていることを確認します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DBUS-3-MSGPAUNSUP	3-エラー	Slot [dec] has an unsupported PA in bay [dec]	スロットの PA は、VIP と互換性がないか、IOS に関連するドライバがないため、サポートされていません。	-	互換性のある VIP のリストを取得するには、PA のマニュアルを参照してください。PA を含む VIP がサポート対象としてリストされている場合は、PA をサポートする IOS バージョンについては、CCO ページを参照してください。それ以外の場合は、サポートされている VIP の 1 つに PA を装着し、IOS バージョンが PA をサポートしていることを確認します。
DBUS-3-NOMAGIC	3-エラー	No magic number found in RP1 EEPROM	OIR 機能に必要なシステム MAC アドレスを含む構造が RP EEPROM 内に見つかりません。再プログラミングするには RP を返却する必要があります。	-	再プログラミングのために RP を返却し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して支援を受けてください。
DBUS-3-NORESP	3-エラー	bad or no response slot %u	エラーメッセージで識別されたスロットのボードが応答できませんでした。	-	LOGSIDSHTTEHACION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DBUS-3-NOSUPPORT	3-エラー	No driver support in this image for [chars] in slot [dec] card type [dec] - disabled	Cisco IOS イメージには、指定されたインターフェイスプロセッサのドライバサポートコードがありません。	-	サポートされていないインターフェイスプロセッサカードを取り外すか、そのインターフェイスプロセッサカードのドライバサポートコードを含む Cisco IOS イメージをルータにリロードします。
DEUSCRSNOINITIALIZED	3-エラー	ORFS is not initialized	oir-remove-failing-slot が呼び出されると、ソフトウェアはパラメータの初期化を試みます。この初期化に失敗したため、サービスは使用できません。	rsp	このメッセージが表示された場合は、サービス oir-remove-failing-slot コマンドを再入力してください。このメッセージによって機能障害が発生することはありません。メッセージが IOS パフォーマンスの問題を引き起こす場合は、Web 上の Bug Toolkit で既存のバグを確認し、何も見つからない場合は LOGSIDSRECHACTON を確認してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DBUS-3-SLOTCOMP	3-エラー	Slot [dec] dbus error slot 0x[hec] and complement 0x[hec] do not match	プロセッサが、スロットレジスタの内容とその補数の間の不一致を報告しました。この状態は、そのプロセッサまたは診断バス上の診断バスコントローラのハードウェア障害を示します。プロセッサはリセットされ、次のOIRイベントまたはマイクロコードのダウンロードで再テストされるまで使用されません。	-	LOG_SID_SHI_TECH_ACTION
DBUS-3-SW_NOTRDY	3-エラー	DBUS software not ready for slot [dec] after [chars] elapsed %u status 0x[hec]	リセット後にインターフェイスプロセッサをオンラインにできませんでした。ソフトウェアまたはハードウェアエラーが発生しました。	rsp c5rsm	既存のバグを確認するには、シスコのWebサイトのBug Toolkitを参照してください。見つからない場合は、show techまたはshow log コマンドの出力を取得し、TAC ケースを開きます。
DBUS3-WCSCIRLRERR	3-エラー	Slot [dec] WCS Controller Instruction Error	-	-	LOG_SID_SHI_TECH_ACTION
DBUS-3-WCSERR	3-エラー	Slot [dec] WCS controller in error state 0x[hec] resetting	-	-	プロセッサをリセットし、新しいマイクロコードをロードします。 LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DBUS-3-WCSFLOW	3-エラー	Slot [dec] flow cntrl error loading WCS last data 0x[hec] pos [dec]	プロセッサは、マイクロコードのダウンロード中にエラー状態を示しました。メッセージに表示されるステータス cmd/data および pos 番号は、それぞれロードされたマイクロコードの最後のバイトとファイル内の位置のエラー状態を反映しています。このエラーが表示された場合、マイクロコードのダウンロードは中止され、ROM マイクロコードがロードされます。	-	LOG_SID_RECURSION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DBUS-3-WCSLDERR	3-エラー	Slot [dec] error loading WCS status 0x[hec] cmd/data 0x[hec] pos [dec]	プロセッサは、マイクロコードのダウンロード中にエラー状態を示しました。メッセージに表示されるステータス cmd/data および pos 番号は、それぞれロードされたマイクロコードの最後のバイトとファイル内の位置のエラー状態を反映しています。このエラーが表示された場合、マイクロコードのダウンロードは中止され、ROM マイクロコードがロードされます。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
DBUS-3-WCSPARERR	3-エラー	Slot [dec] WCS Controller Parity Error	プロセッサが WCS パリティエラーを報告しました。プロセッサはリセットされ、次の OIR イベントまたはマイクロコードのダウンロードが再テストされるまで使用されません。	-	プロセッサを交換するか、マイクロコードをダウンロードしてください。このメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者にサポートを依頼してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DBUS-3-XILINX	3-エラー	ready wait timeout slot %u	インターフェイスプロセッサ上のフィールドプログラマブルゲートアレイは、リセット後にロードできませんでした。これは、ソフトウェアまたはハードウェアに問題がある可能性があることを示しています。	-	LOG_STD_ACTION
DC3BUILTIN_INIT_FAIL	3-エラー	[chars]	デバイス分類器組み込みデータベースの初期化に失敗しました。そのため、デバイス分類子は運用上ダウンします。	dc	LOG_STD_ACTION
DC3CHECK_INIT_FAIL	3-エラー	[chars]	デバイス分類子のチェックデータのロードに失敗しました。	dc	LOG_STD_ACTION
DC3-DB_INIT_FAIL	3-エラー	Device Classifier disabled. [chars] initialization failed	デバイス分類子の内部データベースの初期化に失敗したため、デバイス分類子は動作上ダウンします。	dc	LOG_STD_ACTION
DC3DC_ADD_USR_CHK	3-エラー	Addition of custom checks failed : [chars].	カスタムチェックの追加中に内部エラーが返されました。	dc	-
DC3DC_ADD_USR_PROFILE	3-エラー	Addition of custom profiles failed : [chars].	カスタムプロファイルの追加中に内部エラーが返されました。	dc	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DC3DC_ADD_USR_RULE	3-エラー	Addition of custom rules failed : [chars].	カスタムルールの追加中に内部エラーが返されました。	dc	-
DC-3-DC_DISABLED	3-エラー	[chars].	プロファイルの初期化または解析中にエラー状態が発生したため、デバイス分類子が無効になっています	dc	指定されたエラーメッセージがログに記録されます。エラー状態が解決された後、デバイス分類子を再度有効にします。
DC-3-DISABLE_FAIL	3-エラー	Failed to disable DC.	デバイス分類子を無効にするときに内部エラーが発生しました。	dc	コマンド show macro auto monitor clients を実行し、クライアントを無効にしてみてください。
DC-3-ENABLE_FAIL	3-エラー	Failed to enable DC.	デバイス分類子の有効化中に内部エラーが発生しました。	dc	以前の DC エラーメッセージを確認し、関連するアクションを実行してください。
DC-3-FILE_CHECKSUM	3-エラー	Checksum [chars] failed for the profile file: [chars]	プロファイルファイルのチェックサムの計算または検証に失敗しました。エラーが発生したファイル内のプロファイルをデバイス分類子にロードできません。	dc	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DC3FILE_READ_ERROR	3-エラー	Error [chars] the profile file: [chars]	プロファイルファイルの内容の読み取り中にエラーが発生しました。エラーが発生したファイル内のプロファイルをデバイス分類子にロードできません。	dc	-
DC-3-HRPC_SYNC	3-エラー	Error on member switch [dec] error_code = [dec]	Device Classifier.state を同期しようとしたときに内部エラーが発生しました。	dc	スタックメンバーの状態を確認してください。
DCMEMBER_VERSION	3-エラー	Incompatible version of Profile detected in [chars]. Expected version:[dec] Version found:[dec]	互換性のないプロファイルバージョンが検出されました。デバイス分類機能は運用上ダウンします。	dc	デバイスプロファイルファイルの予期されるバージョンをシステムにリロードし、デバイス分類子を再度有効にします。
DC3MAX_OUI_EXCEEDED	3-エラー	[chars].	デバイスプロファイルで定義できる OUI コードの最大数が上限を超えました。組み込みプロファイルで障害が発生した場合、デバイス分類子は動作上ダウンします。	dc	デバイスプロファイルファイル内のルール数を減らし、それをシステムに再ロードして、デバイス分類子を再度有効にします。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DCMAXPROFILESXCHDED	3-エラー	[chars].	デバイスプロファイルで定義できるプロファイルの最大数が上限を超えました。組み込みプロファイルで障害が発生した場合、デバイス分類子は動作上ダウンします。	dc	デバイスプロファイルファイル内のルールの数を減らし、それをシステムに再ロードして、デバイス分類子を再度有効にします。
DCMAXPROFILESXCHDED	3-エラー	total profiles [dec] exceeds the max supported [dec]	デバイスプロファイルで定義できるプロファイルの最大数が上限を超えました。組み込みプロファイルで障害が発生した場合、デバイス分類子は動作上ダウンします。	dc	デバイスプロファイルファイル内のルールの数を減らし、それをシステムに再ロードして、デバイス分類子を再度有効にします。
DCMAXRULESXCHDED	3-エラー	[chars].	デバイスプロファイルで定義できるルールの最大数が上限を超えました。組み込みプロファイルで障害が発生した場合、デバイス分類子は動作上ダウンします。	dc	デバイスプロファイルファイル内のルールの数を減らし、それをシステムに再ロードして、デバイス分類子を再度有効にします。
DC-3-NO_MEM	3-エラー	[chars].	システムに割り当てるメモリがありません。組み込みプロファイルで障害が発生した場合、デバイス分類子は動作上ダウンします。	dc	システムのメモリサイズを増やし、デバイス分類子を再度有効にします。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DC-3-OUI_INIT_FAIL	3-エラー	OUI Table initialization failed for [chars]	デバイス分類子での OUI データベースのロードに失敗しました。	dc	LOG_STD_ACTION
DC-3-PATTERN_NOT_FOUND	3-エラー	[chars]	デバイスプロファイルファイルの解析に失敗しました。これは、ファイルが破損している可能性があることを示しています。組み込みプロファイルで障害が発生した場合、デバイス分類子は動作上ダウンします。	dc	デバイスプロファイルファイルをフラッシュにリロードし、デバイス分類子を再度有効にします。
DC-3-PATTERN_NOT_FOUND	3-エラー	[chars]	デバイスプロファイルファイルの解析に失敗しました。これは、ファイルが破損している可能性があることを示しています。組み込みプロファイルで障害が発生した場合、デバイス分類子は動作上ダウンします。	dc	Device Profile File Device Profile File ファイルをフラッシュにリロードし、デバイス分類子を再度有効にします。
DC-3-SM_API	3-エラー	[chars] return [chars].	Session Manager API によって内部エラーが返されました。	dc	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DC-3-SM_GET	3-エラー	Failed to get [chars].	Session Manager との通信中に内部エラーが発生しました。これにより、show コマンドでデバイス分類の結果が表示されない場合があります。	dc	-
DC-3-SM_INIT_FAIL	3-エラー	Device Classifier disabled. [chars] initialization failed	SM を使用したデバイス分類子の登録に失敗しました。そのため、デバイス分類子は運用上ダウンします。	dc	LOG_STD_ACTION
DC-3-SM_UPDATE	3-エラー	Failed to update [chars].	デバイスの分類中に内部エラーが発生しました。これにより、デバイスが不明になる可能性があります。	dc	-
DC4HLE_OPEN_WARNING	4-警告	Not able to open [chars]	デバイス分類子がデフォルトのプロファイルファイルを見つけられなかったか、ファイルが破損している可能性があります。DC は組み込みプロファイルを使用して動作しています。	dc	tar バンドルイメージを使用してアーカイブのダウンロードを実行し、プロファイルファイルをフラッシュにインストールします。イメージを使用してスイッチをリロードすると、警告メッセージが消えていることが確認されます。"

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DC6DEFAULT_INT_INFO	6-情報	[chars]	デフォルトのプロファイルはロードされず、それらのデバイスは分類されません。デバイス分類子は引き続き組み込みプロファイルで動作します。	dc	LOG_STD_ACTION
<del>IOANRQDCAIPXYSINFAL</del>	2-クリティカル	DCA IPC initialization failure result: [dec].	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。DCA 初期化で、プロキシ IPC インターフェイスの初期化に失敗したことが検出されました。	esg-dp-infra	プラットフォーム DCA インフラチームにバグを報告します。
<del>IOANRQDCAIPXYSINFAL</del>	2-クリティカル	DCA IPC response send failure result: [dec].	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。DCA は、IPC 応答の送信中にエラーを検出しました。	esg-dp-infra	プラットフォーム DCA インフラチームにバグを報告します。
<del>IOANRQDCAASNCHECRSP</del>	3-エラー	DCA received an asyn callback with an error response trans_id: [dec] Result: [dec]	DCA がエラー応答を含む非同期コールバックを受信しました。	esg-dp-infra	プラットフォーム DCA インフラチームにバグを報告します。
<del>IOANRQDCAASNCHECRSP</del>	3-エラー	DCA received an asyn callback with an unexpected sequence number trans_id: [dec]	DCA は、予期しないシーケンス番号を持つ非同期コールバックを受信しました。	esg-dp-infra	プラットフォーム DCA インフラチームにバグを報告します。
<del>IOANRQDCAASNCHECRSP</del>	3-エラー	DCA received an asyn callback while in an unexpected state trans_id: [dec]	DCA は予期しない状態で非同期コールバックを受信しました。	esg-dp-infra	プラットフォーム DCA インフラチームにバグを報告します。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>DCA-NR-3-DCA-PROXY-MG</del>	3-エラー	DCA Proxy received invalid Message ID [dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。DCA プロキシが無効なメッセージ ID を受信しました。このメッセージは無視されます。	esg-dp-infra	プラットフォーム DCA インフラチームにバグを報告します。
<del>DCA-NR-3-DCA-PROXY-ICCL</del>	3-エラー	DCA Proxy [chars] response lost due to buffer allocation failure	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。DCA プロキシメッセージ処理で、応答処理中に IPC バッファの割り当てエラーが検出されました。この状態が原因で、関連付けられた DCA 機能が十分に機能しない可能性があります。	esg-dp-infra	プラットフォーム DCA インフラチームにバグを報告します。
<del>DCA-NR-3-DCA-PROXY-ICCL</del>	3-エラー	-	-	-	-
<del>DCA-NR-3-DCA-REQUEST-WHBSY</del>	3-エラー	DCA received a new request while previous request in progress	DCA は、前のリクエストの進行中に新しいリクエストを受信しました。	esg-dp-infra	プラットフォーム DCA インフラチームにバグを報告します。
<del>DCA-NR-3-DCA-STATE-TRANSR</del>	3-エラー	DCA encountered an error during state transition processing trans_id: [dec]	DCA は状態遷移処理中にエラーを検出しました。	esg-dp-infra	プラットフォーム DCA インフラチームにバグを報告します。
<del>DCA-NR-3-DCA-STATE-TRANSR</del>	3-エラー	DCA encountered an state transition error trans_id: [dec] Result: [dec]	DCA で状態遷移エラーが発生しました。	esg-dp-infra	プラットフォーム DCA インフラチームにバグを報告します。
DEAD-4-SCARLET	4-警告	* Interface [chars]: I knew without asking she was into the blues	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DEAD-4-SCARLET	4-警告	-	-	-	-
DEAD-4-SCARLET	4-警告	* Interface [chars]: I knew without asking she was into the blues	-	-	-
DEADADJ-3-LCON	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
DEC21140-1-INITFAIL	1-アラート	msgtxt_initfail	ファストイーサネットポートの初期化が失敗しました。これは、ケーブルの接続が切断されているか、使用中のメディアの検出に失敗していることが原因である可能性があります。	-	ケーブル配線を調べます。ポートの初期化を再試行します。 <u>LOGSIDSHTEHACION</u>
DEC21140-3-RXFIFO	3-エラー	Unit [dec] receive FIFO overflow	ファストイーサネットのレシーバは、入力レートがレシーバのデータ処理能力を超えたため、受信したデータをハードウェアバッファに渡すことができませんでした。これは、過剰なシステム負荷が原因である可能性があります。	-	<u>LOGSIDREURACION</u>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DEC211403-UNDERFLO	3-エラー	Unit [dec] Tx FIFO underflow	ファストイーサネットトランスミッタは、パケットがバッファに入る前に送信の準備ができていました。これは、過剰なシステム負荷が原因である可能性があります。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
DEC21140-5-COLL	5-通知	Unit [dec] excessive collisions	ファストイーサネットパケットは、送信試行が多すぎ、コリジョンによって停止されたため、ドロップされました。これは、キャパシティをフルにしているファストイーサネットセグメント、またはLAN上のその他の故障している装置が原因で発生することがあります。	-	LOG_SID_NO_ACTION
DEC21140-5-JABBER	5-通知	Unit [dec] jabber timeout	ポートアダプタのファストイーサネットポートのトランスミッタがタイムアウトになり、パケットの送信が失敗しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DEC21140-5-LATECOLL	5-通知	Unit [dec] late collision error	レイトコリジョンは、プリアンプルを送信した後にコリジョンが発生した場合に発生します。パケットは再送信されますが、これは別のデバイスがネットワーク使用中の検出に失敗していることを示している可能性があります。	-	これが再発する場合は、ファストイーサネット上の他のデバイスに誤動作がないか確認してください。
DEC21140-5-LOSTCARR	5-通知	Unit [dec] lost carrier	ファストイーサネットポートは送信中にキャリアを失いました。これは、LANから信号を受信できなくなったことを意味します。これは、ファストイーサネットケーブルの切断またはトランシーバの障害が原因である可能性があります。	-	メッセージが繰り返し表示される場合は、まずファストイーサネットのケーブル接続とポートアダプタを確認してください。問題を特定できない場合は、次の手順に従ってください。 <b>LOG_SID_RECURACION</b>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DEC21140-5-NOCARR	5-通知	Unit [dec] no carrier	ファストイーサネットポートは、パケット送信の準備中にキャリアを検出ませんでした。これは、LANから信号を受信していないことを意味します。これは、切断されたファストイーサネットのケーブルまたはトランシーバの障害が原因である可能性があります。	-	ファストイーサネットのケーブル接続とポートアダプタを確認してください。 LOG_SID_RECUR_ACTION
DEC21140-5-WATCHDOG	5-通知	Unit [dec] enormous packet received	ファストイーサネット経由で受信したパケットは、サイズが大きすぎるためドロップされました。	-	必要に応じて、インターフェイスのMTUを調整します。それ以外の場合、アクションは不要です。
<del>DETA21140-3-RECSICG</del>	3-エラー	[chars]	設定をリセットすることができません。	ファームウェア	LOG_STD_ACTION
<del>DETA21140-3-CONGRSET</del>	5-通知	[chars]	設定がリセットされ、システムが再起動します。	ファームウェア	LOG_STD_ACTION
DKCONGSHUTDOWN	6-情報	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
DHCASEBNDNGHELCN	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
DRGFA1MSEEXTWOG	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
DFP4AGENT_NOT_FOUND	4-警告	[chars] Service has not been registered with DFP.	DFPサブシステムに登録されているサービスはありません。	dfp	LOG_SID_RECUR_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DFP-4-BAD_LISTEN	4-警告	Service [chars] - Listen failed	DFP Manager のリッスンに失敗しました。	dfp	LOG_SID_RECUR_ACTION
DFP-4-BAD_POINTER	4-警告	[chars] Application did not set pointer	アプリケーションが DFP サブシステムに無効なポインタを渡しました。	dfp	LOG_SID_RECUR_ACTION
DFP-4-BAD_SEND	4-警告	Manager %i:%u - Send failed	DFP Manager へのメッセージの送信に失敗しました。	dfp	LOG_SID_RECUR_ACTION
DFP-4-BIND_FAIL	4-警告	Failure binding port %u to socket for service [chars].	ソケットバインドの呼び出しに問題があります。	dfp	LOG_SID_RECUR_ACTION
DFP-4-ENQUEUE	4-警告	Process enqueue failed: [chars]	DFP 要素のキューイング中に予期しないエラーが発生しました。	dfp	LOG_SID_RECUR_ACTION
DFP-4-NO_PARSE	4-警告	Manager %i: Service [chars] - Could not parse message	DFP Manager からのメッセージを解析できませんでした。	dfp	LOG_SID_RECUR_ACTION
DFP-4-NO_PROCESS_START	4-警告	Could not start process for service [chars]	サービス [chars] の DFP プロセスを開始できませんでした	dfp	LOG_SID_RECUR_ACTION
DFP-4-NO_QUEUE_REQUEST	4-警告	Could not queue request for [chars] for service [chars]	特定のアクションに対する DFP プロセスへの要求をキューに入れることができませんでした。	dfp	LOG_SID_RECUR_ACTION
DFP-4-NUM_TOO_LARGE	4-警告	[chars] Application sent too many values	アプリケーションが DFP サブシステムに送信した値が多すぎます。	dfp	LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DFP4PACKET_TOO_SMALL	4-警告	The DFP packet is too small from manager %i service [chars].	受信した DFP パケットが小さすぎます。	dfp	LOG_SID_RECUR_ACTION
DFP-4-READ_ERR	4-警告	Manager %i: Service [chars] - Too many read errors	DFP Manager からのメッセージヘッダーの読み取りエラーが多すぎます。	dfp	LOG_SID_RECUR_ACTION
DFP4REINIT_SERVICE_ERR	4-警告	Service [chars] is already initialized cannot re-initialize	アプリケーションがサービスを再初期化しようとした。	dfp	LOG_SID_RECUR_ACTION
DFP4SECURITY_FAIL	4-警告	[chars] security information in CASA packet from manager %i service [chars].	セキュリティチェックに失敗しました。	CASA	すべての CASA/DFP システムが同じパスワードで設定されていることを確認します。
DFP-4-SOCK_ERR	4-警告	Manager %i: Service [chars] - Socket_recv error [dec]	DFP Manager からのメッセージを受信中に Socket_recv エラーが発生しました。	dfp	LOG_SID_RECUR_ACTION
DFP4STRING_TOO_LONG	4-警告	The string [chars] exceeds 15 characters - too long for service name.	ユーザーが 15 文字を超えるサービス文字列を入力しました。	dfp	LOG_SID_RECUR_ACTION
DFP4SUBSYS_NOT_UP	4-警告	Service [chars] - attempted to register before DFP Subsystem is up.	サブシステムの初期化の順序に問題があります。	dfp	LOG_SID_RECUR_ACTION
DFP-4-UKN_CON	4-警告	Manager %i Service [chars] - Unknown connection state %u	DFP タイマーの処理中の接続状態が不明です。	dfp	LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DFP-4-UNK_TYPE	4-警告	Manager%i: Service [chars] - Unknown message type %u	DFP Manager からのメッセージに不明なタイプがあります。	dfp	LOG_SID_RECURSION
<del>DFP-3-ERR_ACL_INSTALL</del>	3-エラー	Cannot install [chars] ACLs for DHCP Snooping probably no TCAM space	DHCP スヌーピングが有効な場合は、ACL を TCAM にインストールする必要があります。TCAM に十分なスペースがない場合、これは失敗します。	ファームウェア	入力/出力 PACL や入力/出力 VACL の数を減らして、TCAM 内にスペースを確保します。
<del>DFP-3-ERR_UNKNOWN_EVENT</del>	3-エラー	Process received unknown event major [hec] minor [hec].	-	-	-
<del>DFP-2-ERR_ISSU_CLIENT_BUFFER</del>	2-クリティカル	DHCP Snooping ISSU client failed to get buffer for message. Error: [dec] [chars]	DHCP スヌーピング ISSU クライアントが、ネゴシエーションメッセージを作成するためのバッファ領域を取得できませんでした。ネゴシエーションメッセージをスタンバイデバイスに送信できません。ISSU セッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	dhcp-snooping	show logging と show checkpoint client を実行します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DHCP Snooping ISSU	2-クリティカル	DHCP Snooping ISSU client initialization failed to [chars]. Error: [dec] [chars]	DHCP スヌーピング ISSU クライアントを初期化できませんでした。稼働中のソフトウェアのアップグレードまたはダウングレードを正常に実行するには、まず、この初期化の失敗について対策を講じる必要があります。対策を講じなかった場合、ソフトウェアのアップグレードまたはダウングレード中にダウンタイムが発生します。	dhcp-snooping	LOG_STD_ACTION
DHCP Snooping	2-クリティカル	DHCP Snooping ISSU client failed to send negotiation message. Error: [dec] [chars]	DHCP スヌーピング ISSU クライアントが、ピアデバイスにセッションネゴシエーションメッセージ送信できませんでした。ISSUセッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	dhcp-snooping	show logging と show checkpoint client を実行します。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>DHCP Snooping</del>	2-クリティカル	DHCP Snooping ISSU client encountered unexpected client nego_done. Error: [dec] [chars]	ISSU対応クライアントは一連の内部ステータスを移行します。DHCPスヌーピングISSUクライアントが想定外の「クライアントネゴシエーション済み」状態になりました。 ISSUセッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	dhcp-snooping	「show issu session <client_id> and "show issu negotiated capability <session_id>"
<del>DHCP Snooping</del>	2-クリティカル	DHCP Snooping ISSU client failed to register session information. Error: [dec] [chars]	DHCPスヌーピングISSUクライアントがセッション情報の登録に失敗しました。ISSUセッション登録に問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	dhcp-snooping	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」
<del>DHCP Snooping</del>	3-エラー	DHCP Snooping ISSU client does not have a valid registered session.	DHCPスヌーピングISSUクライアントに有効な登録済みセッションがありません。	dhcp-snooping	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>DHCPNOOPMSGNOCK</del>	3-エラー	DHCP Snooping ISSU client 'Message Type [dec]' is not compatible	DHCP スヌーピング ISSU クライアントがピアデバイスから互換性のないメッセージを受信しました。メッセージを処理できません。	dhcp-snooping	show issu message group <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
<del>DHCPNOOPMSGNOSE</del>	3-エラー	DHCP Snooping ISSU client failed to get the MTU for Message Type [dec]. Error: [dec] [chars]	DHCP スヌーピング ISSU クライアントが指定されたメッセージの MTU を計算できませんでした。DHCP スヌーピング ISSU クライアントはスタンバイデバイスにメッセージを送信できません。	dhcp-snooping	show issu message group <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
<del>DHCPNOOPSSDUNRCHV</del>	3-エラー	DHCP Snooping ISSU client failed to unregister session information. Error: [dec] [chars]	DHCP スヌーピング ISSU クライアントがセッション情報の登録を解除できませんでした。	dhcp-snooping	「show issu session <client_id> and "show issu negotiated capability <session_id>"

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>DISCORDSERRMMA</del>	3-エラー	DHCP Snooping ISSU client [chars] transform failed for 'Message Type [dec]'. Error: [dec] [chars]	DHCP スヌーピング ISSU クライアントが指定されたメッセージタイプを変換できませんでした。送信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに送信されていません。受信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに適用されていません。いずれの場合も、アクティブデバイスとスタンバイデバイスの DHCP スヌーピングの状態は同じではありません。	dhcp-snooping	「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated version <session_id>」
<del>DISCORDSERRMIBR</del>	3-エラー	DHCP Snooping internal error [chars]	DHCP スヌーピングプロセスでソフトウェア健全性チェックに失敗しました。	dhcp-snooping	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>DISCORDSERRDME</del>	4-警告	DHCP snooping binding transfer failed. [chars]	このメッセージは、データベース転送が失敗した場合の失敗の理由を提供します。	dhcp-snooping	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>DISCONFIRMATION</del>	4-警告	DHCP snooping binding transfer failed[dec]. [chars]	このメッセージは、データベース転送が失敗した場合の失敗の理由を提供します。このログメッセージはレート制限されています。	dhcp-snooping	LOG_SID_NO_ACTION
<del>DISCONFIRMATION</del>	4-警告	Drop packet on the interface [chars] Bridge mode VM authentication is pending for the VM	このメッセージは、ブリッジモード vm mac が認証されていないために、DHCP 検出パケットがドロップされたことを示します。	dhcp-snooping	LOG_SID_NO_ACTION
<del>DISCONFIRMATION</del>	4-警告	Saving DHCP snooping bindings to [chars] can fill up your device causing the writes of bindings to device to fail.	DHCP スヌーピングバインディングをブートフラッシュやスロット 0 などのフラッシュファイルシステムに保存すると、フラッシュがいっぱいになる可能性があります。考えられる影響としては、データベース構成の定期的なスクイーズ要件によるコンソール書き込みエラーを回復するまでの長い遅延や、定期的なスクイーズ操作によるフラッシュの寿命の短縮などが含まれます。	dhcp-snooping	データベースエージェントの代替の宛先の場所には、tftp ftp rcp などが含まれます。オプションの完全なリストについては、コマンドラインのヘルプを参照してください。



機能重大度 ニモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>DESCRIBE_WARNING</del>	4-警告	DHCP Snooping received [dec] DHCP packets on interface [chars]	DHCP スヌーピングにより、特定のインターフェイスで DHCP パケットレート制限違反が検出されました。インターフェイスはエラーでディセーブルになります。	dhcp-snooping	LOG_SID_NO_ACTION
<del>DESCRIBE_WARNING</del>	4-警告	DHCP Snooping configuration may not take effect on secondary vlan [dec]. [chars]	プライベート VLAN 機能が有効になっている場合、プライマリ VLAN 上の DHCP スヌーピング設定はすべてのセカンダリ VLAN に自動的に伝播されません。	dhcp-snooping	LOG_SID_NO_ACTION
<del>DESCRIBE_WARNING</del>	4-警告	The interface [chars] is receiving more than the threshold set	指定されたしきい値を上回る量の DHCP パケットが CPU に着信していることを示すメッセージです。	dhcp-snooping	LOG_SID_NO_ACTION
<del>DESCRIBE_WARNING</del>	4-警告	The interface [chars] has received a DHCP Release/Decline packet \n\ with no existing binding entry for it	対応するバインディングエントリのない DHCP RELEASE/DECLINE パケットを受信したことを示すメッセージです。	dhcp-snooping	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>DISCONNECTIONWARNING</del>	4-警告	IP source binding is configured on non existing vlan [dec].	IP 送信元バインディングが存在しない VLAN に設定されています。	dhcp-snooping	DHCP スヌーピングバインディングを設定する前に、L2 VLAN が設定されていることを確認してください。L2 VLAN がシステムで設定されているにもかかわらず、このメッセージが表示される場合は、Cisco Technical Assistance Center にお問い合わせください。
<del>DISCONNECTIONWARNING</del>	4-警告	IP source filter may not take effect on secondary vlan [dec] where IP source binding is configured. [chars]	プライベート VLAN 機能がイネーブルにされている場合、プライマリ VLAN 上の IP 送信元フィルタがすべてのセカンダリ VLAN に自動的に伝播されます。	dhcp-snooping	LOG_SID_NO_ACTION
<del>DISCONNECTIONWARNING</del>	4-警告	The interface [chars] is not able to insert opt82 into the packet\n\ because of insufficient space in the packet	このメッセージは、パケット内のスペースが不十分なため、DHCP パケットに opt82 データが挿入されなかったことを示します。	dhcp-snooping	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>DHCPNOOPQUEUEUL</del>	4-警告	Fail to enqueue DHCP packet into processing queue: [chars] the queue is most likely full and packet will be dropped.	DHCP スヌーピングバインディングが DHCP スヌーピングデータベースエージェントによってロードされ、NTP が同期されていない場合、バインディングの算出リース時間は誤ったものになります。	ファームウェア	スイッチの NTP を同期して、システムクロックに正確な日時を提供します。次に DHCP スヌーピングをディセーブルにしてから再度イネーブルにし、バインディングデータベースを消去します。
<del>DHCPNOOPSYNCERR</del>	4-警告	Error is encountered in processing acknowledgement for DHCP snooping binding sync [chars]. ack message txn id: 0x[hec]	このメッセージは、dhcp スヌーピングバインディング同期確認応答の処理にエラーがあることを示します。これらの場合、ほとんどの場合、ack メッセージは無視されます。	dhcp-snooping	LOG_SID_NO_ACTION
<del>DHCPNOOPBINDERR</del>	4-警告	DHCP snooping binding transfer failed on the Standby Supervisor. [chars]	このメッセージは、データベース転送がスタンバイスーパーバイザで失敗した場合の理由を提供します。	dhcp-snooping	LOG_SID_NO_ACTION
<del>DHCPNOOPNOACKERR</del>	5-通知	[chars] drop message with matched source interface the binding is not updated message type: [chars] MAC sa: [enet]	DHCP スヌーピングでは、あるホストがネットワーク上の別のホストとして機能しようとしていたり、そのホスト上で DOS 攻撃を実行しようとしていることを検出します。	dhcp-snooping	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IDESCONEDESCONMACMA</del>	5-通知	[chars] drop message because the chaddr doesn't match source mac message type: [chars] chaddr: [enet] MAC sa: [enet]	DHCP スヌーピングにより match-source-mac 検証が有効になりますが、チェックは失敗します。DHCP サーバーで DoS 攻撃を実行しようとしている悪意のあるホストがある可能性があります。	dhcp-snooping	LOG_SID_NO_ACTION
<del>IDESCONEDESCONORRQR</del>	5-通知	[chars] drop message with non-zero giaddr or option82 value on untrusted port message type: [chars] MAC sa: [enet]	DHCP スヌーピングは、一部のホストが DHCP リレーまたはサーバーとして機能しようとしている可能性がある信頼できないポートで、許可されていない特定のオプション値を持つ DHCP パケットを検出します。	dhcp-snooping	LOG_SID_NO_ACTION
<del>IDESCONEDESCONRSEPT</del>	5-通知	[chars] drop message on untrusted port message type: [chars] MAC sa: [enet]	DHCP スヌーピングは、一部のホストが DHCP サーバーとして機能しようとしている可能性のある、信頼できないインターフェイス上で許可されていない特定のタイプの DHCP メッセージを検出します。	dhcp-snooping	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>DHCP Snooping</del>	6-情報	DHCP snooping database [chars] succeeded.	このメッセージは、指定されたバインディング転送が成功したことを示します。このメッセージは、何らかの障害が発生した後に1回だけログに記録され、スイッチが障害から回復したことを示します。	dhcp-snooping	LOG_SID_NO_ACTION
<del>DHCP Snooping</del>	6-情報	Binding collision. [dec] bindings ignored	このメッセージは、データベースファイルの指定された数のバインディングが、ファイルの読み取り時に無視されたことを示します。スイッチがファイルから無視されたバインディングを読み取るまでに、システムには指定されたMACアドレスとVLANの組み合わせのバインディングが存在するため、バインディングは無視されます。	dhcp-snooping	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>DHPSNCONF</del> DHPSNCONF_INVALID	6-情報	Interface not valid. [dec] bindings ignored.	このメッセージは、データベースファイルの指定された数のバインディングが、ファイルの読み取り時に無視されたことを示します。無視されたバインディングによって示されたインターフェイスがシステムに存在しないか、ルータまたは dhcp スヌーピングの信頼されたポートであるため、バインディングは無視されます。	dhcp-snooping	LOG_SID_NO_ACTION
<del>DHPSNCONF</del> DHPSNCONF_EXPIRED	6-情報	Lease Expired. [dec] bindings ignored.	このメッセージは、データベースファイルの指定された数のバインディングが、ファイルの読み取り時に無視されたことを示します。バインディングはリース期限が切れているため、無視されます。	dhcp-snooping	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>DHCPNOONPARSEFAILURE</del>	6-情報	Parsing failed for [dec] bindings.	このメッセージは、データベースファイルの指定された数のバインディングが、ファイルの読み取り時に無視されたことを示します。解析に失敗したため、バインディングは無視されます。	dhcp-snooping	LOG_SID_NO_ACTION
<del>DHCPNOONVLANIGNORED</del>	6-情報	Vlan not supported. [dec] bindings ignored.	このメッセージは、データベースファイルの指定された数のバインディングが、ファイルの読み取り時に無視されたことを示します。無視されたバインディングによって示される VLAN はシステムに存在しないため、バインディングは無視されます。	dhcp-snooping	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DHCP3-HA_INIT_FAIL	3-エラー	Function [chars] in DHCP client failed to initialize: [chars]\n	DHCP クライアントの高可用性関連機能が適切に初期化できませんでした。冗長プロセッサまたはボックスツーマシンの冗長性を備えたプラットフォームを使用している場合、メインプロセッサがスタンバイプロセッサの強制的な使用に失敗すると、DHCP クライアント設定が保存されない可能性があります。	dhcp	サポートについてはTACにお問い合わせください。
DHCP5-RESTART	5-通知	Interface [chars] is being restarted by DHCP	DHCP がインターフェイスを再起動しています。	dhcp	LOG_SID_NO_ACTION
DHCP6ADDRESS_ASSIGN	6-情報	Interface [chars] assigned DHCP address %i mask %i hostname [chars]	インターフェイスに DHCP 経由でアドレスが割り当てられています。	-	「これは（情報提供）メッセージメッセージです。特に対処の必要はありません。
DHCP2MALLOCERROR	2-クリティカル	There is inadequate memory for DHCP services.	DHCP は必須データ構造体を割り当てることができませんでした。	-	メモリをさらに追加してください。
DHCP2NO_PROCESS	2-クリティカル	DHCP could not start its [chars] process.	DHCP は、そのプロセスの1つを開始できませんでした。	-	メモリをさらに追加してください。



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DHCP2READ_DEADLOCK	2-クリティカル	DHCP has detected a deadlock condition excessive read failures.	DHCP サーバーは、データベースエージェントからバインディングを読み取ることができませんでした。すべての読み取り試行に失敗しました。デッドロックの発生を防ぐために、サーバーはすべてのプールアドレスを割り当て可能にしています。	-	すべての URL が正しく、サーバーとすべてのデータベースエージェントの間に接続が確立されていることを確認してください。破損したデータベースファイルがないか確認します。すべてのファイルには *time* キーワードと *end* キーワードが含まれている必要があります。コマンド "show ip dhcp database" を実行します。DHCP サーバーを再起動します。
DHCP2RCVMSG_ERROR	2-クリティカル	Recvmsg failed unexpectedly. DHCP services have been terminated.	障害の理由は不明です。	dhcp-server	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\の担当者に報告してください。」
DHCP2SOCKET_ERROR	2-クリティカル	DHCP could not open UDP port %u.	DHCP は UDP ポート 67 bootps を開くことができませんでした。	-	別のアプリケーションが UDP ポート 67 を使用していないか確認します。ポートが使用可能な場合は、メモリを追加してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DHCPD3HA_INIT_FAIL	3-エラー	Function [chars] in DHCP server failed to initialize: [chars]	DHCP サーバーの高可用性関連機能が適切に初期化できませんでした。冗長プロセッサまたはボックスツアボックスの冗長性を備えたプラットフォームを使用している場合、メインプロセッサがスタンバイプロセッサの強制的な使用に失敗すると、DHCP サーバーデータが保存されない可能性があります。	dhcp	サポートについてはTACにお問い合わせください。
DHCPDNOAAA_CONTEXT	3-エラー	AAA configured but no AAA context in [chars]	DHCP は AAA を使用して DHCP リースを許可しようとしていますが、AAA コンテキストがバインディングに関連付けられていません。	dhcp	サポートについてはTACにお問い合わせください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DHCPD3READ_ERROR	3-エラー	DHCP could not read bindings from [chars].	DHCP サーバーは、指定されたデータベースエージェントからバインディングを読み取ることができませんでした。	-	URL が正しく、サーバーとデータベースエージェント間に接続が存在することを確認します。破損したデータベースファイルがないか確認します。ファイルには *time* キーワードと *end* キーワードが含まれている必要があります。"show ip dhcp database" コマンドを実行します。中止されたファイル転送がある場合は、データベース転送のタイムアウトを増やします。
DHCPD3WRITE_ERROR	3-エラー	DHCP could not write bindings to [chars].	DHCP サーバーは、指定されたデータベースエージェントにバインディングを書き込むことができませんでした。	-	URL が正しく、サーバーとデータベースエージェント間に接続が存在することを確認します。"show ip dhcp database" コマンドを実行します。中止されたファイル転送がある場合は、データベース転送のタイムアウトを増やします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DHCPDDECLINE_CONFLICT	4-警告	DHCP address conflict: client [chars] declined %I.	DHCP クライアントがアドレスの競合を検出しました。別のホストが指定された IP アドレスを使用しています。競合を解決した後、コマンド <code>clear ip dhcpconflict</code> を実行します。	-	構成ミスを解消します。DHCP データベースの競合をクリアします。
DHCPDFA_CONFIG_MISMATCH	4-警告	DHCP pool [chars] configuration on Active is not matched on the Standby.	障害の理由は不明です。	dhcp	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\の担当者に報告してください。」
DHCPD4PING_CONFLICT	4-警告	DHCP address conflict: server pinged %I.	DHCP サーバーがアドレスの競合を検出しました。別のホストが指定された IP アドレスを使用しています。競合を解決した後、コマンド <code>clear ip dhcpconflict</code> を実行します。	-	構成ミスを解消します。DHCP データベースの競合をクリアします。
DHCPD4RELAY_ONLY	4-警告	DHCP will run as a relay agent only.	DHCP はデータベースプロセスを開始できませんでした。サーバーコンポーネントが無効になりました。リレーエージェントのみがアクティブになります。	-	メモリをさらに追加してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DHCPD-6-HIGH_UTIL	6-情報	Pool \[chars] is in high utilization state %u addresses used out of %u. Threshold set at %u%%.	プールの使用率が、ユーザーが設定した最高水準点を超えています。	dhcp	DHCP プールを調べて、プールに現在割り当てられている IP アドレスよりも多くの IP アドレスが必要かどうかを判断してください。
DHCPD-6-LOW_UTIL	6-情報	Pool \[chars] is in low utilization state %u addresses used out of %u. Threshold set at %u%%.	プールの使用率が、ユーザーが設定した最高水準点を下回りました。	dhcp	DHCP プールを調べて、プールに現在割り当てられている IP アドレスよりも多くの IP アドレスが必要かどうかを判断してください。
<del>DHCPD-6-INVALID_OPTION</del>	6-情報	Invalid option [dec] message type [dec] received from client [chars]	DHCP クライアントが不正な形式のオプションを送信しました。	dhcp	有効なオプションを送信するように DHCP クライアントを設定できるかどうかを確認します。
DHCPV6C-3-NOPACKET	3-エラー	Cannot setup or duplicate a socket packet	システム内でリソース問題が発生している可能性があります。	dhcp	LOG_SID_REDUCE_ACTION
DHCPV6C-3-NOSOCKET	3-エラー	Cannot create DHCPv6 client socket	おそらく、どのインターフェイスでも IP が有効になっていないか、システム内のリソースに問題がある可能性があります。	dhcp	LOG_SID_REDUCE_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DHCPV6C4-ZEROXID	4-警告	Calculated DHCPv6 Lease Query xid is zero. Nothing is wrong just drop the LQv6 msg	複数回試行した後、生成された LQv6 メッセージ xid が誤ってゼロになります。LQv6 メッセージをドロップするだけです。	dhcp	LOG_SID_REDUCE_ACTION
DHCPV6ADDRESS_ASSGN	6-情報	Interface [chars] assigned DHCPv6 address %P/[dec]	インターフェイスには DHCPv6 経由でアドレスが割り当てられています。	dhcp	LOG_SID_NO_ACTION
DHCPV6BADUSERLINKADR	3-エラー	Invalid user specified link-address %P idb [chars] in ipv6 dhcp relay CLI. Removing user specified invalid address from the CLI.	IPv6 リレー宛先 CLI で無効なリンクアドレスがプロビジョニングされています。	dhcp	LOG_SID_REDUCE_ACTION
DHCPV6BADUSERSRCADR	3-エラー	Invalid user specified source-address %P idb [chars] in ipv6 dhcp relay CLI. Removing user specified invalid address from the CLI and auto-computing source with SAS.	IPv6 リレー宛先 CLI で無効な送信元アドレスがプロビジョニングされています。	dhcp	LOG_SID_REDUCE_ACTION
DHCPV6S3DBNOILOADED	3-エラー	Binding database not loaded	DHCPv6 バインディングデータベースをロードできません。	dhcp	LOG_STD_ACTION
DHCPV6S3-DBOPEN	3-エラー	Openning [chars]: [chars]	DHCPv6 バインディングデータベースファイルを開けません。	dhcp	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DHCPV6S-3-DBREAD	3-エラー	Reading file: [chars]	DHCPv6 バインディングデータベースファイルを読み込めません。	dhcp	LOG_STD_ACTION
DHCPV6S-3-DBWRITE	3-エラー	Writing file: [chars]	DHCPv6 バインディングデータベースファイルに書き込めません。	dhcp	LOG_STD_ACTION
DHCPV6S-3-NOCKET	3-エラー	Cannot setup or duplicate a DHCPv6 server socket packet	システム内でリソース問題が発生している可能性があります。	dhcp	LOG_STD_ACTION
DHCPV6S-3-NOENABLETEST	3-エラー	[chars]: The users are not allow to disable monitoring for Test #[dec]	指定されたヘルスマニタテストを実行する必要があり、無効にはできません。	gold	推奨処置はありません。指定されたヘルスマニタリングテストは、設計上、ディセーブルにできません。システムは正常に動作しています。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DIAG3CARD_ABSENT	3-エラー	[chars] is not detected	診断処理が要求されたスロットに、ラインカードが見つかりません。	gold	対象となるラインカードが、指定のスロットに正しく入っていることを確認してください。ラインカードが正しく入っている場合は、コマンドラインインターフェイスに正しいスロットが示されていることを確認してください。ラインカードが正しく入っており、正しいスロットが指定されている場合は、画面に表示されたエラーメッセージと show tech-support の出力をそのままコピーし、別のファイルに貼り付けてください。テクニカルサポート担当者に連絡して、収集した情報を提出してください。
DIAGCREATEPROCESS_FAIL	3-エラー	Create process [chars] failed	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	gold	画面に表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、show tech-support およびその他の関連情報の出力を収集します。テクニカルサポート担当者に連絡して、収集した情報を提出してください。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DIAG3DIAG_RUNNING	3-エラー	[chars]: Diagnostic is currently running	指定されたカードで診断テストが実行中なので、先に要求されたテストが完了しなければ、その他のテストを実行できません。	gold	システムは正常に動作しており、ユーザー処理の必要はありません。指定された診断テストを実行したい場合は、実行中の診断テストが終了するまで待ってからテストを実行するか、実行中のテストを停止し、新しいテストを実行します。
DIAG3ENQUEUE_FAIL	3-エラー	[chars]: process_enqueue failed	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	gold	画面に表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、show tech-support およびその他の関連情報の出力を収集します。テクニカルサポート担当者に連絡して、収集した情報を提出してください。
DIAG3FIXED_INTERVAL_TEST	3-エラー	[chars]: The users are not allow to change monitoring interval of Test #[dec]	指定されたヘルスマニタ間隔はユーザ設定不可なので、変更できません。	gold	推奨処置はありません。指定されたヘルスマニタリング間隔は、設計上、ユーザー設定不可なので、間隔を変更できません。

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DIAG3GET_ARGU_FAIL	3-エラー	Get argument failed	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	gold	画面に表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、show tech-support およびその他の関連情報の出力を収集します。テクニカルサポート担当者に連絡して、収集した情報を提出してください。
DIAG3INVALID_DEVICE	3-エラー	Invalid device number : [chars]	存在しないデバイスに対し、診断が要求されました。	gold	指定されたデバイス番号（1 ベース）が存在しているか、有効であるかを確認してください。
DIAG3INVALID_MONITORING_INTERVAL	3-エラー	[chars]: The [chars][ID=[dec]] monitoring interval must be at least %lld millisec	指定されたテストモニタリング間隔は短すぎます。	gold	システムは正常に動作しており、ユーザー処理の必要はありません。短いテスト間隔を設定したい場合は、指定されたモニタリング間隔に対して設定可能な最小間隔がエラーメッセージのテキストに記載されています
DIAG3INVALID_PORT	3-エラー	Invalid port number : [chars]	存在しないポートに対し、診断が要求されました。	gold	指定されたポート番号が存在することと、正しいポート番号が指定されていることを確認してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DIAG-3-INVALID_TEST	3-エラー	Invalid test: [chars]	存在しないテストが要求されました。	gold	指定されたテストがラインカードでサポートされていることを確認してください。 <b>show diagnostic content</b> を使用すると、使用可能なテストの一覧および関連するテストIDを検索できます。
DIAG-3-MAJOR	3-エラー	[chars]: [chars] detected a Major Error. Please use 'show diagnostic result <target>' to see test results.	診断テスト中に、メジャーエラーが検出されました。	gold	カードを取り付け直し、テストを再試行してください。カードを入れ直し、テストを再試行しても同じ問題が起こる場合は、画面に表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、 <b>show tech-support</b> およびその他の関連情報の出力を収集します。テクニカルサポート担当者に連絡して、収集した情報を提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DIAG-3-MINOR	3-エラー	[chars]: [chars] detected a Minor Error. Please use 'show diagnostic result <target>' to see test results.	診断テスト中に、マイナーエラーが検出されました。	gold	カードを取り付け直し、テストを再試行してください。カードを入れ直し、テストを再試行しても同じ問題が起こる場合は、画面に表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、show tech-support およびその他の関連情報の出力を収集します。テクニカルサポート担当者に連絡して、収集した情報を提出してください。
DIAGMONITOR_DISABLE	3-エラー	[chars]: Monitoring test:[dec] is disabled since default interval is zero	ヘルスマニタは無効になったので、指定のテストはヘルスマニタテストではなくなりました。	gold	システムは正常に動作しており、ユーザー処理の必要はありません。要求されたテストをヘルスマニタリングテストにするには、ヘルスマニタリングを有効にし、テストがヘルスマニタリングテストとして有効になっていることを確認してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DIAGMONITORALZERO	3-エラー	[chars]: Monitoring interval is 0. Cannot enable monitoring for Test #[dec]	テストの間隔が 0 に設定されたので、指定のテストに対してヘルスマニタを有効にできません。	gold	指定されたヘルスマニタリングテストを実行しなくても大丈夫な場合は、何も実行しません。ヘルスマニタリング用に指定したテストを有効にしたい場合は、間隔を 0 以外の数値にリセットします。
DIAGNODIAGRUNNG	3-エラー	[chars]: Diagnostic is not running	実行されていない診断テストに対し、停止が試行されました。	gold	アクションは不要です。これは Informational（情報提供）メッセージです。
DIAGNOMONORNGIEST	3-エラー	[chars]: The test:[dec] cannot be used as health monitoring test	指定されたテスト番号は、ヘルスマニタテストとして使用できません。	gold	推奨処置はありません。システムは正常に動作しており、指定されたテストはヘルスマニタリングテストとして設定できません。
DIAG3SET_ARGU_FAIL	3-エラー	Set argument failed	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	gold	画面に表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、show tech-support およびその他の関連情報の出力を収集します。テクニカルサポート担当者に連絡して、収集した情報を提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DIAG-3-TEST_FAIL	3-エラー	[chars]: [chars]{ID=[dec]} has failed. Error code = 0x[hec] [chars]	診断テストにより、ラインカードにエラーが見つかりました。	gold	ラインカードがスロットに正しく入っていない場合は、ラインカードがスロットにしっかりと挿入されていることを確認し、必要であれば入れ直してから、テストを再実行します。ラインカードがスロットに正しく入っている場合は、コンソールに表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、show tech-support の出力を収集し、シスコのテクニカルサポートに連絡して、収集した情報を提出してください。
DIAG-3-TEST_NOT_SUPPORTED	3-エラー	[chars]: [chars]{ID=[dec]} is not supported	現在のシャーシ設定では、診断テストはサポートされていません。	gold	推奨処置はありません。テストは実行されませんが、このメッセージはシステムの問題を示すものではありません。
DIAG-3-TEST_SKIPPED	3-エラー	[chars]: [chars]{ID=[dec]} is skipped	指定の診断テストを実行できません。	gold	推奨処置はありません。テストは実行されませんが、メッセージは問題を示すものではありません。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DIAGUNKNOWN_OPCODE	3-エラー	[chars]: Unknown opcode %ld is received	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	gold	画面に表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、show tech-support およびその他の関連情報の出力を収集します。テクニカルサポート担当者に連絡して、収集した情報を提出してください。
DIAG4CONFIG_REAPPLY	4-警告	Please reapply config command '[chars]' after the card is online.	指定された config コマンドを適用できません。	gold	システムは正常に動作していますが、指定されたコマンドを適用できません。モジュールがオンラインになった後、config コマンドを再適用してください。
DIAG-6-BYPASS	6-情報	[chars]: Diagnostics is bypassed	これは、ユーザ設定で診断テストが無効になっているので、カードで診断テストが実行されなかったことを示す情報メッセージです。	gold	この動作はユーザ設定と一致しているので、処理を実行する必要はありません。ブートアップ診断を実行するには、診断ブートアップコマンドを使用し、ブートアップ診断を有効にします。
DIAG-6-DIAG_OK	6-情報	[chars]: Passed [chars]	診断テストにより、カードのエラーは検出されませんでした。	gold	推奨処置はありません。これは、ラインカードが診断テストに合格したことを示す情報メッセージです。

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DIAG6DIAG_STOPPED	6-情報	[chars]: Diagnostic is stopped.	診断テストが停止されました。	gold	推奨処置はありません。これは、診断テストが停止されたことを示す情報メッセージです。診断を最後まで実行するには、テストを再実行します。
DIAG-6-NO_TEST	6-情報	[chars]: No test to run	診断テストは、実行するテストを見つけることができません。	gold	一部のプラットフォームでは、テストを実行するためには、ラインカードにフィールド診断イメージをロードしなければならないことがあります。これに該当する場合は、ラインカードにフィールド診断イメージをダウンロードします。それ以外の場合は、このテストは使用できません。これは情報メッセージであり、ユーザー処理は必要ありません。
DIAG6RUN_COMPLETE	6-情報	[chars]: Running Complete Diagnostics...	カードで、完全診断が実行中です。	gold	推奨処置はありません。これは情報メッセージであり、システムは正常に動作しています。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DIAG6RUN_MINIMUM	6-情報	[chars]: Running Minimal Diagnostics...	カードで、最小限診断が実行中です。	gold	推奨処置はありません。これは情報メッセージであり、システムは正常に動作しています。
DIAG6SCHED_COMPLETED	6-情報	[chars]: Scheduled Online Diagnostic is completed	予定されていた診断テストが完了しました。	gold	結果を確認し、それによって進んでください。これは、診断テストが完了したことだけを示す情報メッセージです。ルータは正常に動作しており、このメッセージに従って処理を実行する必要はありません。
DIAG6SCHED_RUNNING	6-情報	[chars]: Performing Scheduled Online Diagnostic...	予定されていた診断テストが実行中です。	gold	推奨処置はありません。診断テストが設定どおりに実行中であり、システムは正常に動作しています。
DIAG6SCHED_STOPPED	6-情報	[chars]: Scheduled Online Diagnostic is stopped	予定されていた診断テストが停止されました。	gold	テストを実行したくない場合、何もする必要はありません。テストを実行する場合は、テストのスケジュールを設定するか、テストを手動で実行します。

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>DPGCHDUESRMOVED</del>	6-情報	[chars]: Schedule Diagnostic for [[chars] [chars] %2ld:%02ld.] is removed	予定されていたオンライン診断テストの設定が解除されました。このメッセージは、通常、予定されていたテストがユーザによって削除された後、またはカードがシャーシから抜かれた後に表示されます。	gold	予定のテストを削除する場合は、何もする必要はありません。予定されていたテストを引き続き実行する場合は、定期テストを再設定してください。
<del>DPGMLAHDISRESLT</del>	6-情報	[chars]: [chars] test result is simulated.	指定されたテストの結果がシミュレートされています。この障害はソフトウェアまたはハードウェアの障害を示すものではありません。	gold	推奨処置はありません。テスト障害は、ユーザーにより指定された方法でシミュレートされています。
<del>DPGDMNDFCNBYIS</del>	6-情報	[chars]: [chars] cannot be executed for active device.	指定されたテストは、スタンバイスーパーバイザをテストするため、アクティブなスーパーバイザからしか実行できません。	gold	推奨処置はありません。テストは実行できませんが、システムは正常に動作しています。
<del>DPGDMNDFCNBYIS</del>	6-情報	[chars]: [chars] cannot be executed.	指定されたテストは、スタンバイスーパーバイザ上で、スタンバイスーパーバイザからしか実行できません。	gold	推奨処置はありません。テストは実行できませんが、システムは正常に動作しています。

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DIAG-6-TEST_OK	6-情報	[chars]: [chars]{ID=[dec]} has completed successfully	診断テストは完了し、ラインカードにはエラーはありませんでした。	gold	これは、フィールド診断テストが正常に終了したことを示す情報メッセージです。システムは正常に動作しており、このエラーメッセージに基づくユーザー処理の必要はありません。
DIAG6-TEST_RUNNING	6-情報	[chars]: Running [chars]{ID=[dec]} ...	カードに対し、診断テストが実行中です。	gold	推奨処置はありません。これは情報メッセージであり、システムは適切に動作しているはずです。
DIAG6-TEST_FROM_ACTIVE	6-情報	[chars]: [chars] cannot be executed from active supervisor.	指定されたテストは、アクティブなスーパーバイザからは実行できません。	gold	推奨処置はありません。テストは実行できませんが、システムは正常に動作しています。
DIAG6-IPC_ALLOC_FAILED	3-エラー	alloc pak failed	pak の割り当てが失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
DIAG6-IPC_SEND_FAILED	3-エラー	[chars] failed to send ipc rc: %u	IPC の送信に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
DIAG6-IPC_RECV_FAILED	3-エラー	[dec]	IPC ハンドラの初期化に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
DIAG6-IPC_MEM_EXCEEDED	3-エラー	IPC subtype: [dec]	メモリの追加に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
DIAG6-IPC_RECV_BADMSG	4-警告	[hec]	無効な IPC メッセージサブタイプを受信しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
DIAG6-IPC_RECV_BADLEN	4-警告	[dec]:[dec] len [dec] flags 0x[hec] source [dec]	IPC メッセージの長さが無効です。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DIALER3CHUNKCREAFAL	3-エラー	DIALER LIST - failed to create chunk pool	チャンクの作成に失敗しました。ダイヤラリストは初期化を完了できません。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
DIALER3CHUNKDESTROYAL	3-エラー	DIALER LIST - failed to destroy chunk pool	チャンクの破棄に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
DIALER2CIRCUITCOUNT	2-クリティカル	Dialer count 0 on [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
DIALER-2-NOSWIDB	2-クリティカル	No software interface associated with hw interface [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	テクニカルサポート担当者に連絡し、エラーメッセージ、システムのバージョン、ルータの設定を報告してください。 show version コマンドを使用して、ソフトウェアバージョンを取得します。
DIALER-2-NULLPTR	2-クリティカル	Unexpected null pointer in [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
DIALER-3-SBINIT	3-エラー	Error initializing [chars] subblock data structure. [chars]	指定されたサブブロックデータ構造の初期化を実行できませんでした。	-	LOG_STD_ACTION
DIALER4MIU_WARNING	4-警告	Current MTU setting of [dec] on [chars] is being overwritten by setting of [dec] defined by [chars].	これは、ダイヤラロータリーグループのメンバーシップに基づいてインターフェイス設定が変更されたことを示す警告メッセージです。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DIALER-6-BIND	6-情報	Interface [chars] bound to profile [chars]	これは、ダイヤラ インターフェイス がダイヤラプロ ファイルにバイン ドされたことを示 すステータスメッ セージです。	-	LOG_SID_NO_ACTION
DIALER-6-UNBIND	6-情報	Interface [chars] unbound from profile [chars]	これは、ダイヤラ インターフェイス がダイヤラプロ ファイルにバイン ド解除されたこと を示すステータス メッセージです。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>DIALER-6-MEMRESOL</del>	3-エラー	Addition of dial-peers limited by available memory	使用可能なメモリ では、ダイヤルピ アを追加できませ ん。	ios-voice	さらにダイヤルピ アを追加できるよ うにするには、プ ロセッサメモリを 増やします。
<del>DIALER-6-PLATFORM</del>	3-エラー	Addition of dial-peers limited by platform	このプラット フォームでは、ダ イヤルピアを追加 できません。	ios-voice	番号計画のダイヤ ルピアの数を減ら してください。
<del>DIALER-6-ACCOUNTING</del>	3-エラー	Connections for dial-peer [dec] is negative. Resetting connections to 0.\n	ダイヤルピアのア クティブな接続が 負です。	ios-voice	ダイヤルピアがア クティブコールに 関連付けられた状 態で削除され、 コールがまだ接続 されている間に再 度追加されたかど うかを確認しま す。
<del>DIALER-6-MEMLOCAL</del>	3-エラー	Could not allocate memory in [chars] for tag [dec]	メモリ不足になり ました。	voice-dialpeer	メモリが使い果た された理由を観察 します。

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DIALPEER_DB3NOCDEMAP	3-エラー	Could not load e164-pattern-map [dec]\n url=[chars]\n errno=[dec]=[chars]	e164-pattern-map を読み取れませんでした。	voice-dialpeer	マップがサーバー上に存在し、読み取り可能であることを確認してください。
DIALPEER_DB3NOCIRANSURL	3-エラー	Could not load e164-translation [dec]\n url=[chars]\n error=[chars][dec]	音声クラス e164 変換 URL データファイルを取得できませんでした。	voice-dialpeer	URL データファイルがサーバー上に存在し、読み取り可能であることを確認してください。
DIALPEER_DB3NOCMAP	3-エラー	Could not load dnis-map [chars]\n url=[chars]\n errno=[dec]=[chars]	dnis-map を読み取れませんでした	ios-voice	マップがサーバー上に存在し、読み取り可能であることを確認してください。
DIALPEER_DB3NOCWARNING	6-情報	Addition of too many dial-peers may affect performance	ダイヤルピアの数が多いです。これはダイヤルピア検索時間に影響し、結果としてコールセットアップ時間が長くなります。	ios-voice	番号計画に必要なダイヤルピアの最小数を使用します。
DIALPEER_DB3NOCRAED	6-情報	Could not create probe for tag [dec]	フォールバック キャッシュがいっぱいです。	voice-dialpeer	フォールバック キャッシュサイズを増加します。
DIALSHELF2DSCDOWN	2-クリティカル	DSC in slot [dec] changes state to down.	ダイヤルシェルフの DSC がダウンしました。	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DIALSHELF2-TIMEOUT	2-クリティカル	[chars] slot [dec] after [dec] secs in state '[chars]'	メッセージに従って、指定されたダイヤルシェルフスロットがタイムアウトしました。ソフトウェアまたはハードウェアコンポーネントのいずれかが失敗しました。	-	カードを取り外して再度挿入してみてください。それでも問題が解決しない場合は、別のカードを試してください。問題が解決しない場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
DIALSHELF2-UNDFCARD	2-クリティカル	Card type [dec] in slot [dec]	ソフトウェアには、指定されたスロットのカード用のドライバがありません。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\ n\ の担当者に報告してください。」
DIALSHELF3-EVENT	3-エラー	Unknown event [dec] for slot [dec]	ソフトウェアは、指定されたスロットの不明なイベントを生成しました。これはソフトウェアエラーです。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\ n\ の担当者に報告してください。」
DIALSHELF3-NALMSG	3-エラー	[chars] [dec]	ルータシェルフは、ダイヤルシェルフのDSCから無効なメッセージを受信しました。これはソフトウェアエラーまたは互換性の問題です。ルータシェルフとDSCのソフトウェアバージョンを確認してください。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\ n\ の担当者に報告してください。」

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DIALSHELF-3-MSG	3-エラー	Unknown message type [dec] from DSC	ルータシェルフは、ダイヤルシェルフのDSCから不明なメッセージを受信しました。これはソフトウェアエラーまたは互換性の問題です。ルータシェルフとDSCのソフトウェアバージョンを確認してください。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\m\の担当者に報告してください。」
DIALSHELF-3-SLOTSTATUS	3-エラー	Invalid change from [chars] [dec] to [chars] [dec] for slot [dec]	ソフトウェアは、指定されたスロットの無効な状態変更を検出しました。これはソフトウェアエラーです。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\m\の担当者に報告してください。」
DIALSHELF-4-NOTRECOMMENDED	4-警告	Number of [chars] may exceed recommended configuration	NPE200では、複数のCT3または2つ以上のT1/E1がインストールされており、これは推奨設定を超えています。	-	CT3/T1/E1の推奨制限内に維持するか、スプリットダイヤルシェルフ構成をインストールするか、ルータシェルフをNPE300にアップグレードしてください。
DIALSHELF-6-RELOAD	6-情報	Reload requested for card in shelf [dec] slot [dec].	コマンド 'hw-module slot<shelf>/<slot>reload' が入力されました。これは、コマンドが処理されていることの確認です。	-	「なし」



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>DIGNSIGNMISMATCH</del>	2-クリティカル	%[char]RITICAL: System identified a mismatch between the show version output and the key type used in signing. [chars] is a signed [chars] software	システムは、ソフトウェアタイプの不一致を識別しました。これは、変更されたソフトウェアである可能性があります。	digi-sign-infra	このファイルは使用しないでください。このファイルは破損しているか、変更されている可能性があります。インターネット経由で Technical Assistance Center ( <a href="http://www.cisco.com">http://www.cisco.com</a> ) でケースを作成し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して、入手したイメージとバージョン情報を提出してください。
<del>DIGNSIGNMISMATCH</del>	3-エラー	Cannot verify [chars] as it is signed with special key	ソフトウェアイメージは特別なキーで署名されているため、検証できません。	digi-sign-infra	特別に署名されたイメージのブートを許可するには、software authenticity 特別コマンドを使用します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DIGI-SIGN-INFRA	3-エラー	%[enet]RROR: Failure in processing signature envelope for system image: [chars]	ロードされた Cisco IOS ソフトウェア イメージには、無効なデジタル署名エンベロープが含まれています。有効なデジタル署名エンベロープによってイメージの整合性が保証されます。ロードされた Cisco IOS ソフトウェアイメージが破損しているか、変更されている可能性があります。障害タイプは次のいずれかです。署名エンベロープバージョン 1 はサポートされていません。	digi-sign-infra	このファイルは使用しないでください。このファイルは破損しているか、変更されている可能性があります。ファイルを再度コピーするか、 <a href="http://www.cisco.com">http://www.cisco.com</a> ページからファイルを再度ダウンロードしてからコピーしてみてください。このエラーメッセージが引き続き表示される場合は、インターネット経由で Technical Assistance Center ( <a href="http://www.cisco.com">http://www.cisco.com</a> ) でケースを作成し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して、収集したイメージとバージョン情報を提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DIGNSIGNATURE	3-エラー	%[enet]RROR: Digital signature is not valid for file [chars]: [chars]	明示された Cisco IOS ソフトウェアイメージのデジタル署名が無効です。有効なデジタル署名によってイメージの整合性が保証されます。	digi-sign-infra	このファイルは使用しないでください。このファイルは破損しているか、変更されている可能性があります。ファイルを再度コピーするか、 <a href="http://www.cisco.com">http://www.cisco.com</a> ページからファイルを再度ダウンロードしてからコピーしてみてください。それでもこのエラーが表示される場合は、インターネットから Technical Assistance Center ( <a href="http://www.cisco.com">www.cisco.com</a> ) でケースを作成し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して、収集した情報を提出してください。
DIGNSKEYNOTFOUND	3-エラー	%[enet]RROR: No keys found for verifying the digital signature in file [chars]	デジタル署名を検証するためのキーがデバイスキーストレージに見つかりません。イメージ内のデジタル署名を検証するには、有効なキーが必要です。	digi-sign-infra	デバイスには、デジタル署名を確認するための valid キーがありません。インターネット経由で Technical Assistance Center ( <a href="http://www.cisco.com">www.cisco.com</a> ) でケースを作成し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して、収集した情報を提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DIGISIGN3NET_BOOT	3-エラー	Netbooted software used for key revocation	リモートデバイスのソフトウェアを使用してシステムがネットブートされました。キー失効プロセスには、ローカルデバイスのソフトウェアを使用してシステムを起動することをお勧めします。	digi-sign-infra	ソフトウェアをローカルデバイスにコピーしてください。コピーされたソフトウェアを含むシステムを再起動し、キーの失効を再試行してください。
DIGISIGN3OBSOLETE_SW	3-エラー	[chars] software signed using obsolete key [chars]	ソフトウェアが古いキーを使用して署名されていることをシステムが識別しました。古いキーを使用して署名されたソフトウェアをシステムがまだ使用している場合、キーの取り消しはできません。	digi-sign-infra	このソフトウェアの最新の署名付きコピーを <a href="http://cisco.com">cisco.com</a> から入手し、システムモジュールをアップグレードしてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DIGNSIGNINFRA	3-エラー	%[enet]RROR: Digital signature verification failed for file [chars]: [chars]	デジタル署名の検証中に検証に失敗しました。	digi-sign-infra	このファイルは使用しないでください。このファイルは破損しているか、変更されている可能性があります。ファイルを再度コピーするか、 <a href="http://www.cisco.com">http://www.cisco.com</a> ページからファイルを再度ダウンロードしてからコピーしてみてください。それでもこのエラーが表示される場合は、インターネットから Technical Assistance Center ( <a href="http://www.cisco.com">www.cisco.com</a> ) でケースを作成し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して、収集した情報を提出してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DIGSIGN3WPG_BOOT	3-エラー	Key revocation not allowed while running warm upgraded software	システムはウォームアップグレードを使用して起動されました。ウォームアップグレードを使用してシステムを起動する場合、キー失効プロセスはサポートされません。キー失効プロセスには、ローカルデバイスのソフトウェアを使用してシステムをコールドブートすることをお勧めします。	digi-sign-infra	ソフトウェアをローカルデバイスにコピーしてください。コピーされたソフトウェアを含むシステムを再起動し、キーの失効を再試行してください。
DIGSIGN4DEV_IMAGE	4-警告	[chars] software signed using special key version [chars]	システムは、ソフトウェアが特別なキーを使用して署名されたことを識別しました。これが意図的でない場合は、cisco.com から製品ソフトウェアの最新の署名付きコピーを入手し、システムモジュールをアップグレードしてください。	digi-sign-infra	cisco.com から製品イメージの最新の署名付きコピーを入手し、それぞれのモジュールをアップグレードします。
DIGSIGN4DEV_IMAGE	4-警告	-	-	-	-
<del>DIGSIGN4DEV_IMAGE</del>	4-警告	[chars] signed with special key will not be booted	この構成を有効にすると、システムは特別なキーで署名されたソフトウェアを起動できなくなります。	digi-sign-infra	"Use the [no] form of this configuration no software authenticity special"

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DIGISIGN4FUR_BOOT	4-警告	Field upgradable rommon used for key revocation	システムは、イメージのブートにフィールドアップグレード可能な ROMMON が使用されたことを識別しました。キー失効プロセスには、読み取り専用 ROMMON を使用することをお勧めします。	digi-sign-infra	推奨されるアクションは、読み取り専用ROMMONを使用して、キー失効プロセスに使用されるイメージを起動することです。これは警告メッセージです。コマンド/プロセスは現在の状態で引き続き処理されます。
DIGISIGN4INVALID_KEY	4-警告	%%WARNING: Digital signature verification failed for file [chars]: [chars]	デジタル署名の検証中に無効なキーが原因で検証が失敗しました。	digi-sign-infra	このファイルは使用しないでください。このファイルは破損しているか、変更されている可能性があります。ファイルを再度コピーするか、 <a href="http://www.cisco.com">http://www.cisco.com</a> ページからファイルを再度ダウンロードしてからコピーしてみてください。それでもこのエラーが表示される場合は、インターネットから Technical Assistance Center ( <a href="http://www.cisco.com">www.cisco.com</a> ) でケースを作成し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して、収集したデバイス情報を提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CONFIDENTIAL</del>	4-警告	%%WARNING: Digital signature is not found in file [chars]	<p>明示されたイメージファイルにデジタル署名がありません。Cisco IOS ソフトウェアイメージのみがデジタル署名されています。</p> <p><del>&lt;Ctrl&gt;C&lt;/Ctrl&gt;</del> <del>&lt;Ctrl&gt;C&lt;/Ctrl&gt;</del> または <del>&lt;Ctrl&gt;D&lt;/Ctrl&gt;</del> コマンドを入力し、指定されたファイルがデジタル署名された Cisco IOS ソフトウェアイメージではない場合、ファイルには署名がないため、システムはこの警告メッセージを表示します。有効なデジタル署名によってイメージの整合性が保証されます。</p>	digi-sign-infra	指定したファイルが署名されていない Cisco IOS ソフトウェアイメージである場合は、このファイルを使用するかどうかを決定する際に注意してください。このイメージを使用してシステムは起動しません。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DIGSIGN6KEY_UPGRADE	6-情報	[chars]\n	システムは、イメージの署名に使用されたキーとデバイスに保存されているキーとの間のキーバージョンの不一致を識別しました。	digi-sign-infra	イメージがデバイスキーよりも新しいキーバージョンで署名されている場合は、 <a href="http://cisco.com">cisco.com</a> に記載されているキー失効の手順に従ってください。イメージが現在廃止されているキーバージョンで署名されている場合は、 <a href="http://cisco.com">cisco.com</a> からこのイメージの最新の署名付きコピーを入手してください。
DIRECTOR3BADCOMPL	3-エラー	plug-in returned orphan status	ソフトウェアまたはハードウェアエラーが発生しました。	dist-director	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\の担当者に報告してください。」
DIRECTOR3DRPDOWN	3-エラー	DRP %i was down [t-line]E ago in the last [dec] minute period ! There may be problems related to this DRP agent.	リモート DRP エージェントは、報告された期間内に応答しませんでした。	-	リモート DRP エージェントが実行中であり、問題を報告しているシステムからアクセスできることを確認してください。
DIRECTOR3HITOVERLOAD	3-エラー	Excessive HTTP request overloading: dropping HTTP req from <cli %i>.	HTTP 要求が Web リダイレクタに過負荷をかけています。	dist-director	Web リダイレクタは HTTP リクエストトラフィックを自動的に破棄します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DIRECTOR-3-NOALIAS	3-エラー	[chars] can not create ip alias	システム内でリソース問題が発生している可能性があります。	dist-director	できるだけ早くシステムを再起動してください。問題が解決しない場合は、テクニカルサポート担当者に報告してください。
DIRECTOR-3-NOPORT	3-エラー	[chars] port in use	要求されたIPアドレスは、システムに接続されているインターフェイスまたはシステム自体ですでに使用されていることが検出されました。	dist-director	使用する別のIPアドレスを選択するか、このアドレスを使用しているシステムを見つけて、別のIPアドレスを使用するように再設定してください。
DIRECTOR-3-NOPROC	3-エラー	unable to create [chars] process	システム内でリソース問題が発生している可能性があります。	dist-director	できるだけ早くシステムを再起動してください。問題が解決しない場合は、テクニカルサポート担当者に報告してください。
DIRECTOR-3-NOSOCKET	3-エラー	[chars] unable to create socket	ソフトウェアまたはハードウェアエラーが発生しました。	dist-director	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に報告してください。」
DIRECTOR-3-NOTCONF	3-エラー	Metric [chars] referenced but not found	-	dist-director	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DIRECTOR3NOWRITE	3-エラー	[chars] unable to write to socket	ソフトウェアまたはハードウェアエラーが発生しました。	dist-director	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\の担当者に報告してください。」
DIRECTOR3URLELSEWHERE	3-エラー	URL is elsewhere '[chars]' Code [dec] - [chars]	HTTP リターンコードは、そのページが実際にはこのサーバー上にないことを示します。	dist-director	構成されている URL を確認してください。構成された HTTP サーバーを確認してください。
DIRECTOR3URLSVRERR	3-エラー	Server error '[chars]' Code [dec] - [chars]	HTTP リターンコードはサーバー障害エラーを示します。	dist-director	構成されている URL を確認してください。構成された HTTP サーバーを確認してください。
DIRECTOR5SVRUPDOWN	5-通知	server %i on port [dec] has gone [chars]	リモートサーバーが起動または停止しました。	dist-director	アクションは不要です。
DIRECTOR6DNSNORSP	6-情報	answer type [chars] host [chars] cli %i id# [dec] none	DNS 応答ロギング: サーバーが見つかりません。	dist-director	アクションは不要です。
DIRECTOR6DNSQUERY	6-情報	query type [chars] host [chars] cli %i id# [dec]	DNS クエリロギング。	dist-director	アクションは不要です。
DIRECTOR6DNSRESPN	6-情報	answer type [chars] host [chars] cli %i id# [dec] svr %i	サーバーが見つかった DNS 応答ログが見つかりました。	dist-director	アクションは不要です。
DIRECTOR6SVRNSLECT	6-情報	no answer for host [chars] cli %i type [chars] id# [dec] [chars]	サーバーが見つかりません。	dist-director	アクションは不要です。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DIRECTOR6SVRSELECT	6-情報	select %i host [chars] cli %i type [chars] id# [dec] [chars]	レポートサーバー の選択プロセスで す。	dist-director	アクションは不要 です。
<del>DIRMONDABHFCMIRAS</del>	5-通知	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
<del>DIRMONDABHFCMIRAS</del>	5-通知	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
DLC-2-NOMEMORY	2-クリティカル	no memory for [chars]	操作を完了するた めの十分な空きメ モリがありません でした。	-	LOG_STD_ACTION
DLC-3-BADPARAM	3-エラー	Function [chars]: value [hex] passed in parameter [chars]	内部ソフトウェア エラーが発生しま した。	-	LOG_STD_ACTION
DLC-3-INVPCP	3-エラー	Close Station invalid P_CEP	内部ソフトウェア エラーが発生しま した。	-	LOG_STD_ACTION
DLC-3-WPUTERR	3-エラー	unknown port type [hec]	内部ソフトウェア エラーが発生しま した。	-	LOG_STD_ACTION
<del>DLEPMSGCONNECTERR</del>	4-警告	TCP connect to Radio %i failed via [chars]. Error code: [chars]	IP アドレスと無線 ポートへのTCP接 続が失敗しまし た。	DLEPDDISCOMPONENT	表示されたエラー コードに基づいて アクションを実行 してください。必 要に応じて、正し い IP アドレスと ポートを再設定し ます。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>DLEP_SESSION_THRESHOLD</del>	6-情報	new Threshold value configured will have effect for the new sessions only not for the currently running DLEP sessions	ルータ側でしきい値を更新する必要がある場合は、無線の起動前に設定する必要があります。	dlep	DLEPセッションが確立され、しきい値を変更する場合は、無線を停止し、ルータのインターフェイスでDLEPを再設定し、更新されたしきい値を確認するために無線をUPにします。
<del>DLEP_SESSION_TIMEOUT</del>	6-情報	new nbr-activity-timeout value configured will have effect for the new sessions only not for the currently running DLEP sessions	ルータ側でnbr-activity-timeout値を更新する必要がある場合は、無線の起動前に設定する必要があります。	dlep	DLEPセッションが確立され、nbr-activity-timeout値を変更する場合は、無線を停止し、ルータのインターフェイスでDLEPを再設定し、更新された値を確認するために無線をUPにしてください。
<del>DLEP_SESSION_TIMEOUT</del>	6-情報	new nbr-down-ack-timeout value configured will have effect for the new sessions only not for the currently running DLEP sessions	nbr-down-ack-timeout値をルータ側で更新する必要がある場合は、無線を起動する前に設定する必要があります。	dlep	DLEPセッションが確立され、nbr-down-ack-timeout値を変更する場合は、無線を停止し、ルータのインターフェイスでDLEPを再設定し、更新された値を確認するために無線をUPにします。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>DLEP_SESSION_TERMINATE_ACK_TIMEOUT</del>	6-情報	new peer-terminate-ack-timeout value configured will have effect for the new sessions only not for the currently running DLEP sessions	peer-terminate-ack-timeout 値をルータ側で更新する必要がある場合は、無線を起動する前に設定する必要があります。	dlep	DLEP セッションが確立され、peer-terminate-ack-timeout 値を変更する場合は、無線を強制終了し、ルータのインターフェイスで DLEP を再設定し、無線を UP にして更新された値を確認します。
DLINK-3-BAD_QELEM	3-エラー	Bad queue elem - %08x: flink %08x blink %08x flink->blink %08x blink->flink %08x	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	<del>LINK_UI_DISCONNECT</del>	<del>LOG_SID_RECUR_ACTION</del>
DLINK-3-NUL_QELEM	3-エラー	Null queue elem	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	<del>LINK_UI_DISCONNECT</del>	<del>LOG_SID_RECUR_ACTION</del>
<del>DRLARM_DLR_DHCFAULT</del>	2-クリティカル	The DLR DHCP server is in FAULT state	cfg テーブルにエラーが含まれている場合、ref テーブルの形成に失敗している場合、または ref テーブルの同期に問題がある場合、dlr dhcp サーバーは FAULT 状態になります。	-	-
<del>DRLARM_DRC_GFAULT</del>	2-クリティカル	The redundant gateway device is now in FAULT state	冗長ゲートウェイデバイスが障害状態です	-	-
<del>DRLARM_DRC_WPARTIAL</del>	2-クリティカル	The redundant gateway device is now in PARTIAL FAULT state	冗長ゲートウェイの一部が障害状態です。	-	-

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>DR_ALARM_DLR_FAULT</del>	2-クリティカル	The DLR ring is now in FAULT state	DLR リングは FAULT 状態です。これは通常、リング内のリンクまたはノードがダウンした場合に発生します。	-	-
<del>DR_ALARM_DLR_FAULT</del>	2-クリティカル	The supervisor device is now in PARTIAL FAULT state	スーパーバイザデバイスは、一方向でのみビーコンフレームの損失を検出した場合、部分的に障害状態になります。	-	-
<del>DR_ALARM_DLR_FAULT</del>	2-クリティカル	The supervisor device is now in RAPID FAULT state	スーパーバイザデバイスは障害状態です。これは、デバイスが 30 秒間に 5 回以上 [Normal] から [Fault] 状態に移行した場合に発生します。	-	-
DLR-2-GWFAULT	2-クリティカル	Ring [dec]: The redundant gateway device is now in FAULT state	冗長ゲートウェイデバイスが障害状態です	accsw-layer2	すべてのアップリンクがダウンしている場合、冗長ゲートウェイデバイスは障害状態になります。すべてのアップリンクのステータスを確認します。可能であれば、接続を復元してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DLR2GWPARTIALFAULT	2-クリティカル	Ring [dec]: The redundant gateway device is now in PARTIAL FAULT state	冗長ゲートウェイの一部が障害状態です	accsw-layer2	冗長ゲートウェイデバイスは、優先順位の低い冗長ゲートウェイデバイスがアクティブであることを示すメッセージを受信すると、部分的に障害状態になります。すべての冗長ゲートウェイデバイス間に双方向接続があることを確認してから、部分的な障害状態をクリアします。
DLR-2-MACFAILURE	2-クリティカル	Ring [dec]: [chars]	スーパーバイザMACの更新に失敗しました。	accsw-layer2	DLR リングを削除して再設定します。リングポートが属する VLAN に対して VLAN インターフェイスが作成されていることを確認します。問題が解決しない場合は、TAC にお問い合わせください。
DLR-2-NOPROC	2-クリティカル	Failed to start [chars] process [chars]	DLR プロセスを作成できません。デバイスをリロードすると問題が解決する可能性があります。リロードしないと、DLR は正しく機能しません。	accsw-layer2	デバイスをリロードします。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DLR-2-RINGFAULT	2-クリティカル	Ring [dec]: The DLR ring is now in FAULT state	DLR リングは FAULT 状態です。これは通常、リング内のリンクまたはノードがダウンした場合に発生します。	accsw-layer2	障害の場所を特定し、接続を復元してください。リングは自動的に機能を再開します。
DLR2SUBPARTIALFAULT	2-クリティカル	Ring [dec]: The supervisor device is now in PARTIAL FAULT state	スーパーバイザデバイスは、一方向でのみビーコンフレームの損失を検出した場合、部分的に障害状態になります。	accsw-layer2	問題の原因を特定し、修正してください。デバイスは自動的に通常の動作を再開します。
DLR2SUPRAPIDFAULT	2-クリティカル	Ring [dec]: The supervisor device is now in RAPID FAULT state	スーパーバイザデバイスは障害状態です。これは、デバイスが30秒間に5回以上 [Normal] から [Fault] 状態に移行した場合に発生します。	accsw-layer2	急速な障害状態を解消する前に、障害の原因を特定し、問題を解決してください。
DLR-3-EVENTFAILURE	3-エラー	[chars]	DLR イベントを適切に処理できませんでした。	accsw-layer2	一時的な状態だった可能性があります。問題が解決しない場合は、DLR リングを削除して再設定します。
DLR-3-GWCFGFAIL	3-エラー	Ring [dec]: [chars]	DLR 冗長ゲートウェイ設定に問題がありました。冗長ゲートウェイが正しく動作しない可能性があります。	accsw-layer2	DLR 冗長ゲートウェイ機能を削除して再設定します。問題が解決しない場合は、TAC にお問い合わせください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DLR3GWUHLNKCFGAIL	3-エラー	Ring [dec]: [chars]	DLR 冗長ゲートウェイアップリンク設定に問題がありました。冗長ゲートウェイが正しく機能しない可能性があります。	accsw-layer2	DLR 冗長ゲートウェイアップリンク設定をインターフェイスから削除して再設定します。問題が解決しない場合は、TAC にお問い合わせください。
DLR-3-RINGCFGFAIL	3-エラー	Ring [dec]: [chars]	DLR リングの設定に問題がありました。リングが正常に機能しない可能性があります。	accsw-layer2	DLR リングを削除して再設定します。問題が解決しない場合は、TAC にお問い合わせください。
DLR-3-SWSWITCH	3-エラー	Ring [dec]: [chars] frames are being software switched	ハードウェアスイッチングされる必要があるフレームがソフトウェアスイッチングされています。設定変更中にこのメッセージが 1-2 回表示されるのは通常ですが、それ以外の場合は表示されません。リングが不安定になり、CPU 使用率が上昇する可能性があります。	accsw-layer2	DLR リングを削除して再設定します。問題が解決しない場合は、TAC にお問い合わせください。
DLR-6-GWSTATECHG	6-情報	Ring [dec]: The device is now the [chars] redundant gateway	冗長ゲートウェイの状態が変更されました。	accsw-layer2	「これは（情報提供）メッセージメッセージです。デバイスは期待どおりに動作しています。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DLR-6-RINGNORMAL	6-情報	Ring [dec]: The DLR ring is now in NORMAL state	DLR リングの状態が NORMAL に変更されました。	accsw-layer2	「これは（情報提供）メッセージメッセージです。デバイスは期待どおりに動作しています。
DLR-6-SUPSPIPARAM	6-情報	Ring [dec]: Supported beacon parameters received	このバックアップスーパーバイザは、このデバイスでサポートできるアクティブスーパーバイザからサポートされているパラメータを持つビーコンを受信しました。	accsw-layer2	このバックアップスーパーバイザデバイスは、現在のビーコンパラメータを使用してアクティブスーパーバイザの役割を担うことができます。
DLR-6-SUPSTATECHG	6-情報	Ring [dec]: The device is now the [chars] supervisor	スーパーバイザデバイスの状態が変更されました。	accsw-layer2	「これは（情報提供）メッセージメッセージです。デバイスは期待どおりに動作しています。
DLR-6-SUPUNSPIPARAM	6-情報	Ring [dec]: Unsupported beacon parameters received	このバックアップスーパーバイザは、このデバイスでサポートできないアクティブなスーパーバイザからパラメータを持つビーコンを受信しました。	accsw-layer2	このバックアップスーパーバイザデバイスは、現在のビーコンパラメータを使用してアクティブスーパーバイザの役割を担うことができません。
DLSWC-3-BADCLSI	3-エラー	[chars] primitive not valid for dlsw [chars] [chars]	Data-Link Switching システムのエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
DLSWC-3-BADCLSCNF	3-エラー	[chars] Invalid confirm [chars] [chars]	Data-Link Switching システムのエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DLSWC-3-BADCLSIIND	3-エラー	[chars] Invalid indication [chars] [chars]	Data-Link Switching システムのエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
DLSWC-3-BADCLSIRET	3-エラー	[chars] Invalid ret code 0x[hec] [chars] [chars]	Data-Link Switching システムのエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
DLSWC-3-BADCLSI SAP	3-エラー	[chars] Bad clsi SAP id = [hec] [chars]	Data-Link Switching システムのエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
DLSWC-3-BADPEEROP	3-エラー	bad peer op in peer_to_core [dec]	Data-Link Switching システムのエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
DLSWC-3-BADSSPHDR	3-エラー	bad ssp hdr in proc ssp - [chars] = 0x[hec]	-	-	リモートピアがシスコ以外のルータの場合は、DLSw RFC 1795 標準をサポートしていることを確認します。
DLSWC-3-IDMGR	3-エラー	[chars]	Data-Link Switching システムのエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
DLSWC-3-NODLSW	3-エラー	[chars] [dec]	Data-Link Switching システムのエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
DLSWC-3-NOPEER	3-エラー	[chars]	Data-Link Switching システムのエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
DLSWC-3-RECVSSP	3-エラー	SSP OP = [dec][chars] [chars] from [chars]	-	-	LOG_SID_NO_ACTION
DLSWC-3-SENDSSP	3-エラー	SSP OP = [dec][chars] [chars] to [chars] [chars]	Silicon Switch Program SSP フレームがリモートピアに送信されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
DLSWMaster-DLSWMS	3-エラー	[chars]	DLSw Master-Slave Error	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度 ニモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DSWMaster-DLSWMSM	3-エラー	[chars] [chars]	DLSw Master-Slave Error	-	LOG_SID_NO_ACTION
DSWMaster-DLSWMLX	3-エラー	[chars] [hec] from [enet]	DLSw Master-Slave Error	-	LOG_SID_NO_ACTION
DSWMaster-DLSWMSM	3-エラー	[chars]: [chars] from [enet]	DLSw Master-Slave Error	-	LOG_SID_NO_ACTION
DSWMaster-DLSWRCV	3-エラー	[chars] from [enet]	DLSw Master-Slave Error	-	LOG_SID_NO_ACTION
DSWMaster-DLSWMSAP	3-エラー	[chars]: [chars]	DLSw Master-Slave Error	-	LOG_SID_NO_ACTION
DSWMaster-DLSWSIX	3-エラー	[chars]: [chars] to [enet]	DLSw Master-Slave Error	-	LOG_SID_NO_ACTION
DLSWP3-PBADVALUE	3-エラー	[chars]: invalid [chars] [dec]	不正なパラメータ値が関数 chars1 に渡されました。パラメータ chars2 の値が無効です。このエラーは、繰り返し発生しない限り、ネットワークの問題を引き起こすことはありません。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DLSWP3RCAPMSMAICH	3-エラー	[chars]: [chars]	DLSW が使用するインターフェイスに設定されている MTU サイズが、DLSW リモートピア定義の最大フレームの設定値より小さいため、DLSW リモートピア定義で設定されている最大フレームサイズが変更されています。最大フレームサイズは、インターフェイスで設定されたものに変更されています。	-	DLSW にこの最大フレームサイズを使用する場合は、インターフェイス上の MTU を、設定されている最大フレームサイズよりも大きい値に増やします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DLSWP3PEERFAILURE	3-エラー	[chars] [chars]	<p>DLSW ピアの失敗: Cisco DLSW ピア間でのキープアライブの失敗により、デフォルトで30秒ごとにピアキープアライブが送信されます。3回連続してキープアライブが失敗すると、ピアはダウンします。ピア a.b.c.d からの無差別モードの拒否ではありません。</p> <p>ローカル dlsw ピアは無差別モード用に設定されておらず、対応する dlsw リモートピアステートメントがない dlsw ピアを開く要求を受け取りました。tcp fini を受信しました。dlsw ピアコードが、下層の tcp サブシステムから tcp fini を受信しました。tcp fini dlsw の指定に従うには、tcp fini を受信したピア接続を停止します。</p>	-	<p>キープアライブエラー: DLSW ピア間のエンドツーエンド接続を確認してください。ピア a.b.c.d からの無差別モードでの拒否ではありません。設定を修正してください。tcp fini を受信しました。2つの dlsw ピア間の基盤となる tcp 接続を確認してください。</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DLSWP-3-PGENERAL	3-エラー	[chars]	メッセージテキストに記載されているように、一般的なエラー状態が検出されました。このエラーは、繰り返し発生しない限りネットワークの問題を引き起こすことはありません。	-	LOG_STD_ACTION
DLSWP-3-PNOCOOKIE	3-エラー	uninitialized peer [chars] from %i[dec] to %i[dec]	DLSw は、初期化されていないピア接続でパケットを受信しました。	-	両方のルータで設定と DLSw ピアのステータスを確認します。
DLSWP-3-PNOMEM	3-エラー	No memory to [chars]	メッセージテキストに記載されているように、ルータは動作するためのシステムメモリを使い果たしました。おそらく、ルータイメージには、ルータに含まれるシステムメモリよりも多くのシステムメモリ RAM が必要です。	-	特定のイメージのメモリ要件については、シスコのテクニカルサポート担当者にお問い合わせください。
DLSWP-3-PPASSIVE	3-エラー	passive open failed from %i[dec] -> [dec]	-	-	特定のイメージのメモリ要件については、シスコのテクニカルサポート担当者にお問い合わせください。
DLSWP-5-PEERUPDOWN	5-通知	[chars] [chars]	DLSW ピアは接続されているか、切断されています。	-	アクションは不要です。これは Informational (情報提供) メッセージです。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DMAHDRQ_EMPTY_PAK	1-アラート	Empty packet is being sent to backplane. particle_ptr=[hex]	drq_io はパーティクルカウント 0 のパケットを受信しました。コーディングエラーはパフォーマンスに悪影響を及ぼします。	high-vip2	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に報告してください。可能であれば、レポートVIPのshow logも入力してください。
DMA-I-DRQ_STALLED	1-アラート	DRQ stalled. Dumping DRQ.	VIP からバックプレーンへのパスが停止しています。DRQテーブルはデバッグのためにダンプされています	high-vip2	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に報告してください。可能であれば、このメッセージの後に16進ダンプも提供してください。
DMAIOWDMA_RMEM	1-アラート	Not enough pci memory left over for DMA	設定ミスにより、PCIメモリが過剰に使用されています。	high-vip2	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に報告してください。可能であれば、show diag および showcontroller cbus の出力も提供してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DMAILOWDMAIROCMMEM	1-アラート	Not enough processor memory left over for DMA	このエラーメッセージは、カスタムビルドイメージで健全性チェックが失敗した場合のみ表示されます。大きすぎるパケットがVIPによってバックプレーン経由で送信されました。	high-vip2	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に報告してください。可能であれば、show tech の出力も提供してください。
DMAIQCDBACHIRIYPAK	3-エラー	pak not cleaned up by Egress processing appld [dec]	dtq がパケットを Egress 処理にディスパッチした後、パケットはアプリケーションによってクリーンアップされません。	high-vip2	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に報告してください。可能であれば、レポートVIPの show log も入力してください。
DMB0-DMB_EMERG	0-緊急	[chars]	DMB_INTERNAL_ERROR	DMB_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
DMB1-DMB_ALERT	1-アラート	[chars]	DMB_INTERNAL_ERROR	DMB_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
DMB2-DMB_CRIT	2-クリティカル	[chars]	DMB_INTERNAL_ERROR	DMB_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
DMB3-DMB_ERR	3-エラー	[chars]	DMB_INTERNAL_ERROR	DMB_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
DMB4-DMB_WARNING	4-警告	[chars]	DMB_INTERNAL_ERROR	DMB_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
DMB5-DMB_NOTICE	5-通知	[chars]	正常ですが、注意を必要とする状況です。	DMB_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
DMB6-DMB_INFO	6-情報	[chars]	通知メッセージ	DMB_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_NO_ACTION
DMB7-DMB_ASSERT	7-デバッグ	Assertion Failure [chars] @[chars]:[dec]: [chars]	DMB_INTERNAL_ERROR	DMB_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DMTDSL-1-INITFAIL	1-アラート	DMTDSL[dec]/[dec] Init failed [chars]	ADSL ネットワークモジュールのハードウェアが不良である可能性があります。	-	LOG_STD_ACTION
DMIDSL-3BADINITDSL	3-エラー	DMIDSL[dec]/[dec] interface not initialized.	ATM ネットワークモジュールのハードウェアが不良である可能性があります。	pm-atm25	LOG_STD_ACTION
DMIDSL-3DMIHWBAD	3-エラー	DMTDSL[dec]/[dec] Hardware failed self test	DSL チップセットのセルフテストに失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION
DMIDSL-3FALFNDAIM	3-エラー	DMTDSL Could not find ATM interface.	DSL ネットワークモジュールのハードウェアが不良である可能性があります。	pm-atm25	LOG_STD_ACTION
DMTDSL-3-NOMEM	3-エラー	DMTDSL[dec]/[dec] Out of memory	ルータにこのイメージを実行するのに十分なメモリが搭載されていません。	-	LOG_STD_ACTION
DMN-3-NHRP_ERROR	3-エラー	[chars]: [chars] [chars] Reason: [chars] [dec] on Tunnel: [chars] NBMA: [chars]	NHRP エラーメッセージ	nhrp	LOG_STD_ACTION
DMN-3-NHRP_MULTICAST	3-エラー	[chars]: [chars] on Tunnel: [chars] NBMA: [chars]	NHRP マルチキャストレプリケーションエラーメッセージ	nhrp	LOG_STD_ACTION
DMN-3-NHRP_ERROR	3-エラー	[chars]: [chars] failed for [chars] [chars] [dec] for Tunnel: [chars] NBMA: [chars] on Tunnel: [chars] NBMA: [chars]	パケットを送受信できません。	nhrp	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>DMVPN4NHRP_SRC_TUNNEL</del>	3-エラー	[chars]: [chars] [chars] [chars] - [chars][dec] Src Tunnel: [chars] NBMA: [chars] Dest Tunnel: [chars] NBMA: [chars]	NHRP 登録はエラー通知パケットを送受信します。	nhrp	LOG_STD_ACTION
<del>DMVPN4NHRP_DEST_TUNNEL</del>	3-エラー	[chars]: [chars] [chars] [chars] - [chars][dec] Src Tunnel: [chars] NBMA: [chars] Dest Tunnel: [chars] NBMA: [chars]	NHRP 解決はエラー通知パケットを送受信します。	nhrp	LOG_STD_ACTION
DMVPN4NHRP_QUOTA	4-警告	[chars]: Max-send Quota of %upkts/%usec exceeded on Tunnel: [chars] NBMA: [chars]	nhrp クォータを超えました。	nhrp	LOG_STD_ACTION
DMVPN5CRYPTO_SS	5-通知	[chars]: local address : [chars] remote address : [chars] socket is [chars]	DMVPN 暗号化のUP/DOWN Syslog イベント	nhrp	LOG_STD_ACTION
<del>DMVPN4NHRP_NETID</del>	5-通知	[chars]: NETID : [dec] [chars] Tunnel: [chars] NBMA: [chars]	NETID が未設定です。	nhrp	LOG_STD_ACTION
<del>DMVPN4NHRP_NH_DOWN</del>	5-通知	[chars]: Next Hop [chars] : Tunnel: [chars] NBMA: [chars] for Tunnel: [chars] NBMA: [chars] is [chars] Reason: [chars]NHRP: [chars]	ネクストホップクライアントが状態を変更しました。	nhrp	LOG_STD_ACTION
DMVPN5NHRP_NH_UP	5-通知	[chars]: Next Hop [chars] : Tunnel: [chars] NBMA: [chars] for Tunnel: [chars] NBMA: [chars] is [chars]	ネクストホップクライアントが状態を変更しました。	nhrp	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>DMN</del> NHRP_NHP_DOWN	5-通知	[chars]: Next Hop [chars] : Tunnel: [chars] NBMA: [chars] for Tunnel: [chars] NBMA: [chars] is [chars] Reason: [chars]NHRP: [chars]	ネクストホップピ アが状態を変更し ました。	nhrp	LOG_STD_ACTION
<del>DMN</del> NHRP_NHP_UP	5-通知	[chars]: Next Hop [chars] : Tunnel: [chars] NBMA: [chars] for Tunnel: [chars] NBMA: [chars] is [chars]	ネクストホップピ アが状態を変更し ました。	nhrp	LOG_STD_ACTION
<del>DMN</del> NHRP_NHS_DOWN	5-通知	[chars]: Next Hop [chars] : Tunnel: [chars] NBMA: [chars] for Tunnel: [chars] NBMA: [chars] is [chars] Reason: [chars]NHRP: [chars]	ネクストホップク ライアントが状態 を変更しました。	nhrp	LOG_STD_ACTION
<del>DMN</del> NHRP_NHS_UP	5-通知	[chars]: Next Hop [chars] : Tunnel: [chars] NBMA: [chars] for Tunnel: [chars] NBMA: [chars] is [chars]	ネクストホップク ライアントが状態 を変更しました。	nhrp	LOG_STD_ACTION
<del>DMN</del> NHRP_RES_RHY	5-通知	[chars]: [chars] [chars] sent via Tunnel: [chars] NBMA: [chars] to Tunnel: [chars] NBMA: [chars]	NHS パス経由で NHRP 解決応答が 送信されました。	nhrp	LOG_STD_ACTION
<del>DMN</del> NHRP_RES_CRC	5-通知	[chars]: resolution reply received on [chars] for dst : [chars] is dropped crypto session failed to come up	ハブ経由で受信し た NHRP 解決応答 がドロップされま した。暗号化セッ ションが起動でき ませんでした。	nhrp	LOG_STD_ACTION

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DMVPN-NHRP_ROUTING	5-通知	Peer with Tunnel: [chars] NBMA: [chars] on [chars] [chars] with Reason: [chars].	ショートカットス イッチングエント リが作成されまし た。	nhrp	LOG_STD_ACTION
DMVPN-NHRP_TIMEOUT	6-情報	[chars]: [chars] for Address : [chars] is Timed-out	NHRP 解決要求が タイムアウトしま した。	nhrp	LOG_STD_ACTION
DMVPN-NHRP_TIMEOUT	6-情報	[chars]: Host with Tunnel: [chars] NBMA: [chars] [chars] Tunnel: [chars] NBMA: [chars]	NHRP 解決応答が 受信されました。	nhrp	LOG_STD_ACTION
DMVPN-7-NHRP_EVENT	7-デバッグ	[chars]: [chars] [chars] [chars] [chars] [chars]	登録/解決要求/応 答の受信/送信	nhrp	LOG_STD_ACTION
DMVPN-7-NHRP_RES	7-デバッグ	[chars]: Host with Tunnel: [chars] NBMA: [chars] [chars] Tunnel: [chars] NBMA: [chars]	NHRP 解決要求が 受信されました。	nhrp	LOG_STD_ACTION
DNET-3-HEARSELF	3-エラー	Hello type [hec] for my address from [dec].[dec] via [chars]	システムが自身の DECnet パケットを 受信しています。 シリアル回線が ループバックされ ているか、同じ DECnet アドレスを 持つ別のホストが LAN 上にすでに存 在しています。	-	シリアル回線があ る場合は、シリア ル回線と DECnet 構成を確認してく ださい。
DNET-3-NOMEMORY	3-エラー	Insufficient memory for DECnet accounting entry	メモリ不足が原因 で、特定の DECnet ノードペアのトラ フィック情報を記 録できません。	decnet	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DNET-4-DUPENTRY	4-警告	Duplicate DECnet Accounting List Entry for nodes [dec].[dec] - [dec].[dec]	新しいトランジット DECnet アカウントリスト エントリの追加中に同期の問題が発生し、重複エントリが見つかりました。	decnet	show decnet accounting
DNET-4-MAPCON	4-警告	Map entry [dec].[dec] conflicts with adjacency to [dec].[dec]	DECnet 構成が正しくありません。非ローカルとして指定されたホストがローカルネットワークに存在します。	-	設定を修正してください。サポートが必要な場合は、テクニカルサポート担当者にお問い合わせください。
DNLD-3-ERROR	3-エラー	[chars]	DNLD モジュールでエラーが発生しました。	-	LOGSIDSHTTECHACION
DNLD-3-ERRRPT	6-情報	Failed to register DNLD Application with DSPFARM	DNLD アプリケーションを DSPFARM に登録できませんでした。	-	LOGSIDSHTTECHACION
DNSERVER3BADQUERY	3-エラー	Bad DNS query from %i	クライアントがサーバーに送信した DNS クエリの形式が正しくないことが判明しました。	-	DNS サーバーとそれに接続されているネットワークを確認してください。
DNSSERVER-3-NOINIT	3-エラー	Can't initialize DNS server	DNS サーバーのポートの初期化に関する内部問題です。	-	DNS サーバーポートがローカルマシンで使用可能であることを確認してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DNSERR3DNSMROD	3-エラー	Low available memory: dropping TCP request from <cli %i>.	DNS クエリを処理するための十分な空きメモリがありません。	-	DNS サーバーは DNS 要求トラフィックを自動的に破棄しています。
DNSERR3TCSHORT	3-エラー	DNS query from %i too short	クライアントが短い DNS クエリパケットをサーバーに送信しました。	-	クライアントとそれに接続されているネットワークを確認してください。
DNSERR3DNSMROD	3-エラー	Low available memory: dropping <id# [dec]> from <cli %i>.	DNS クエリを処理するための十分な空きメモリがありません。	-	DNS サーバーは DNS 要求トラフィックを自動的に破棄しています。
DOMAIN2XMLFAILURE	2-クリティカル	[chars]	グローバルパラメータを含むXMLメッセージの複合化に失敗しました。	ng-pfr	ソフトウェアバージョンに互換性があるかどうかを確認します。
DOMAIN-2-IME	2-クリティカル	Immitigable event occured. IME-ID=%u: Details: [chars]	TCA 処理中にエラーが発生しました。フローを代替パスに配置できませんでした。	ng-pfr	ネットワークのパフォーマンス/帯域幅の問題をトラブルシューティングしてください。
DOMAIN2IME_DETAILS	2-クリティカル	IME-ID=%u: [chars]	TCA 処理中にエラーが発生しました。フローを代替パスに配置できませんでした。	ng-pfr	ネットワークのパフォーマンス/帯域幅の問題をトラブルシューティングしてください。
DOMAIN2XMLFAILURE	2-クリティカル	[chars]	pmi パラメータを含むXMLメッセージの複合化に失敗しました。	ng-pfr	ソフトウェアバージョンに互換性があるかどうかを確認します。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DOMAIN3POLY_XML_FAURE	2-クリティカル	[chars]	ポリシー定義を含む XML メッセージの複合化に失敗しました。	ng-pfr	Hub MC で、ポリシー名に無効な文字が使用されているかどうかを確認します。
DOMAIN3HUB_SITE_ERR	3-エラー	[chars]	ハブサイト ID のエラー通知です。	ng-pfr	ハブ MC の IP アドレス設定を修正します。
DOMAIN3INVALID_EXIT	3-エラー	[chars]	終了通知が無効です。	ng-pfr	PLR インターフェイス設定を修正します。
DOMAIN3PLR_INT_CFG	3-エラー	[chars]	ボーダーで選択した WAN インターフェイスに競合するドメイン設定が存在します。	ng-pfr	ボーダーで選択した WAN インターフェイスのドメインパス設定を修正して、再試行します。
DOMAIN4BR_SHUTDOWN	4-警告	Reason=[chars]	ボーダーシャットダウン警告メッセージです。	ng-pfr	LOG_SID_NO_ACTION
DOMAIN4DCA_DOMAIN_MAP	4-警告	[chars]	DCA ドメインマップエラー通知です。	ng-pfr	ブランチ MC ドメインマップの設定を修正します。
DOMAIN4MC_SHUTDOWN	4-警告	Reason=[chars]	マスターコントローラシャットダウン警告メッセージです。	ng-pfr	LOG_SID_NO_ACTION
DOMAIN4DP_PREFIX_REACH	4-警告	[chars]	チャンネルでプレフィックスに到達できません。	ng-pfr	プレフィックスの到達可能性を確認します。
DOMAIN4SITE_PREFIX	4-警告	[chars]	不適切なサイトプレフィックス設定が検出されました。	ng-pfr	サイトプレフィックスの設定を修正します。

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DOMAIN-4-SMP	4-警告	[chars]	Smart-Probe の設定が変更されています。	ng-pfr	LOG_SID_NO_ACTION
<del>DOMAIN5_SCM_CHANGED</del>	4-警告	[chars]	トンネル送信元の重複通知です。	ng-pfr	ソースの設定を修正します。
<del>DOMAIN4_WAN_INTERFACE</del>	4-警告	Interface \[chars]\ received probes but no \dynamic-path\ configured	-	-	-
<del>DOMAIN5_INTERFACE_CONFIG</del>	4-警告	Interface \[chars]\ discovered as WAN interface. But DCA already configured.	ブランチサイトのボーダールータ WAN インターフェイスには、ダイナミックパスが設定されている必要があります。	ng-pfr	WAN インターフェイス上のドメイン<ドメイン名>動的パスを設定します。
DOMAIN-5-BR_STATUS	5-通知	[chars]	ボーダーステータス通知です。	ng-pfr	LOG_SID_NO_ACTION
DOMAIN-5-MC_STATUS	5-通知	[chars]	マスターコントローラステータス通知です。	ng-pfr	LOG_SID_NO_ACTION
DOMAIN-5-IC_PATH_CHG	5-通知	Traffic class Path Changed. Details: [chars]	パス変更が行われます。	ng-pfr	LOG_SID_NO_ACTION
DOMAIN-5-TCA	5-通知	[chars] Received. Details: [chars]	しきい値超過アラームが発生します。	ng-pfr	LOG_SID_NO_ACTION
DOMAIN-6-INIT	6-情報	[chars]	Informational (情報提供) メッセージです。ドメインマスターコントローラの初期化が完了しました。	ng-pfr	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DOMAIN-6-PCPOLYDOWN	6-情報	Master Controller policy downloaded: site_id=%i domain=[chars] vrf=[chars]	マスターコントローラポリシーがダウンロードされました。	ng-pfr	LOG_SID_NO_ACTION
DOMAIN-6-TCIDRESET	6-情報	Master Controller traffic class id counter got reset: site_id=%i domain=[chars] vrf=[chars]	マスターコントローラのトラフィッククラスIDカウンタがリセットされました。	ng-pfr	LOG_SID_NO_ACTION
DOMAIN-6-TC_CTRL	6-情報	Traffic Class Controlled. Details: [chars]	トラフィッククラスは制御されています。	ng-pfr	LOG_SID_NO_ACTION
DOMAIN-6-TC_NEW	6-情報	Traffic Class Learned. Details: [chars]	トラフィッククラスが学習されました。	ng-pfr	LOG_SID_NO_ACTION
DOSFS-3-RESETEERR	3-エラー	[chars] [chars]	システムのリロードが開始されている間はディスクをリセットできませんでした。これにより、ROMMON初期化コードがDIBを読み取ろうとしたときに、一時的なディスクエラーディスクタイムアウトエラーが発生します。これは一時的なエラーであり、システムはディスクにアクセスして通常の操作を続行できます。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DOSFS4DFS_FSCK_ERR	4-警告	Error while running fsck on the file [chars].	ファイルのクラスタチェーンをウォークスルーしている間にFsckがループで実行され、中断されました。	ata-filesystem	LOGSIDDISTACTEALS
DOSFS5DFS_CLOSE_ERR	5-通知	Error during close of the file [chars]. [chars]	ファイルのクローズ操作中にエラーが発生しました。	-	<CmdBtn><NCmdBtn><CmdArg>filesystem prefix:<NoCmdArg> コマンドを入力してディスクをチェックし、修復を試みます。それでも問題が解決しない場合は、ディスクをフォーマットしてください。
DOSFS-5-DIBERR	5-通知	[chars] [chars]	デバイス情報ブロックが異なるため、システムはフラッシュディスクからイメージを起動できません。フラッシュディスクはルータで読み取ることができますが、イメージをブートする前にルータでフォーマットする必要があります。	-	エラーメッセージに表示される指示に従ってください。フラッシュディスクにイメージを保存し、このデバイスからの起動を試みる前に、format コマンドを入力して、ルータからフラッシュデバイスをフォーマットします。次に、目的のイメージをフラッシュディスクにコピーし、このデバイスから起動します。
DOTADDOTQUNEL_ERR	4-警告	Port [chars] is a dot1q-tunnel port it conflicts with Dot1ad configuration	Dot1ad 設定は、dot1q-tunnel ポートと共存できません。	dot1ad	Dot1ad を有効にする前に、ポートの dot1q-tunnel 設定をオフにします。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DOT1AD4DOT1X_PORT	4-警告	Port [chars] is configured for DOT1X it conflicts with Dot1ad configuration	Dot1ad 設定は、DOT1X 対応ポートと共存できません。	dot1ad	Dot1ad を有効にする前に、ポートの DOT1X 設定をオフにします。
<del>DOT1AD4ETHERTYPE_PORT</del>	4-警告	Port [chars] ethertype cannot be changed to Dot1ad ethertype it conflicts with Dot1ad configuration	ポートの ethertype を Dot1ad ethertype に変更することはできません。	dot1ad	Ethertype の変更をサポートできるモジュールと交換するか、Dot1ad を有効にする前にモジュールの電源を切断してください。
DOT1AD4L2PT_PORT	4-警告	Port [chars] is a l2protocol-tunnel port it conflicts with Dot1ad configuration	Dot1ad 設定は、l2protocol-tunnel ポートと共存できません。	dot1ad	Dot1ad を有効にする前に、ポートの l2protocol-tunnel 設定をオフにしてください。
DOT1AD4LACP_PORT	4-警告	Port [chars] is a part of an LACP channel it conflicts with Dot1ad configuration	Dot1ad 設定は、LACP ポートと共存できません。	dot1ad	Dot1ad を有効にする前に、ポートの LACP 設定をオフにします。
DOT1AD4OAM_PORT	4-警告	Port [chars] is configured for OAM it conflicts with Dot1ad configuration	Dot1ad 設定は、OAM 対応ポートと共存できません。	dot1ad	Dot1ad を有効にする前に、ポートの OAM 設定をオフにします。
<del>DOT1AD4CFM_RESOURCE</del>	4-警告	Platform does not have resources to support dot1ad configuration	6500 プラットフォームでは、ハードウェア一致レジスタは dot1ad に使用できません。	dot1ad	一致レジスタ cfm cgrp を使用して機能の設定を解除します。
DOT1AD4STP_CONFLICT	4-警告	STP mode conflicts with Dot1ad configuration as it is not in MST mode	現在の STP モードは Dot1ad 設定と競合します。	dot1ad	Dot1ad を有効にする前に、STP モードを MST に変更してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DOT1Q_TUNNELLING_MISMATCH	4-警告	System MTU of [dec] might be insufficient for 802.1Q tunnelling. 802.1Q tunnelling requires system MTU size of [dec] to handle maximum size ethernet frames.	802.1Q トンネリングでは、追加の 802.1Q タグに関連する 4 バイトのオーバーヘッドをシステム MTU 設定で考慮する必要があります。	ファームウェア	<CmdBold>system mtu</noCmdBold> グローバル コンフィギュレーションコマンドを発行して、追加の 802.1Q タグを考慮してシステム MTU を調整します。
DOT1X_MOD3_NULL_PTR	3-エラー	Unexpected null pointer in [chars] at [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOGS_IDSHTCHACION
DOT1X_SWITCH_PROCESS_ERROR	4-警告	Unable to start dot1x switch process.	システムは Dot1x スイッチプロセスの作成に失敗しました。	-	デバイスをリロードします。
DOT1X_SWITCH_ADDRESSES	5-通知	Unable to add address [enet] on [chars] AuditSessionID [chars]	認証されたホストのアドレスを追加できませんでした。これは、TCAM がいっぱいであるか、アドレスが別のポートにセキュアアドレスとして存在することが原因である可能性があります。	-	TCAM がいっぱいになっている場合は、いくつかのダイナミックアドレスをクリアして、ホストのアドレス用のスペースを確保します。ホストのアドレスが別のポートで保護されている場合は、そのポートから手動で削除します。
DOT1X_SWITCH_PRIMARY_VLAN	5-通知	Attempt to assign primary VLAN [chars] to 802.1x port [chars] AuditSessionID [chars]	802.1x ポートにプライマリ VLAN を割り当てようとしていました。これは許可されていません。	-	別の VLAN を使用するように、設定を変更します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>DOTSWICERRVLAN</del>	5-通知	Attempt to assign invalid secondary VLAN [chars] to PVLAN host 802.1x port [chars] AuditSessionID [chars]	非セカンダリ VLAN を PVLAN ホスト 802.1x ポートに割り当てようとした。	-	ポートのモードを変更して PVLAN ホストポートを解除するか、有効なセカンダリ VLAN を使用します。
<del>DOTSWICERRVLAN</del>	5-通知	Attempt to assign VLAN [chars] whose primary VLAN does not exist or is shutdown to 802.1x port [chars] AuditSessionID [chars]	プライマリ VLAN が存在しない、またはシャットダウンしているプライベート VLAN を割り当てようとした。	-	プライマリ VLAN が存在しており、シャットダウンしていないことを確認します。また、プライベート VLAN がプライマリ VLAN に関連付けられていることも確認します。
<del>DOTSWICERRVLAN</del>	5-通知	Attempt to assign secondary VLAN [chars] to non-PVLAN host 802.1x port [chars] AuditSessionID [chars]	PVLAN ホストポート以外のポートにセカンダリ VLAN を割り当てようとした。これは許可されていません。	-	ポートのモードを変更して PVLAN ホストポートに設定するか、セカンダリ VLAN に設定されていない VLAN を使用します。
<del>DOTSWICERRSPAN</del>	5-通知	Attempt to assign VLAN [chars] to 802.1x port [chars] which is configured as a SPAN destination AuditSessionID [chars]	SPAN 宛先ポートとして設定されている 802.1x ポートに VLAN を割り当てようとした。	-	SPAN 設定を変更して SPAN 宛先ポートを解除するか、VLAN が割り当てられないように設定を変更します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ID1SVC8R1VLAN1D1A1E</del>	5-通知	Multi-Domain Authentication cannot activate because Data and Voice VLANs are the same on port AuditSessionID [chars]	ポート上に設定されたデータ VLAN が音声 VLAN と同じである場合、マルチドメイン認証ホストモードはアクティブにできません。	-	インターフェイス上の音声 VLAN またはアクセス VLAN を変更して、それらが等しくないようにします。これにより、マルチドメイン認証がアクティブになります。
<del>ID1SVC8R1VLAN1Q1AN</del>	5-通知	Data VLAN [chars] on port [chars] cannot be equivalent to the Voice VLAN AuditSessionID [chars]	802.1x ポートにデータ VLAN を割り当てようとしてしました。これは音声 VLAN と同じです。	-	インターフェイス上で音声 VLAN またはアクセス/802.1x に割り当てられた VLAN を変更して、それらが等しくないようにします。これにより、次の再試行で認証が正常に続行されます。
<del>ID1SVC8R1VLAN1N1RAL</del>	5-通知	Attempt to Assign internal VLAN [chars] to 802.1x port [chars] AuditSessionID [chars]	802.1x ポートに無効な VLAN を割り当てようとしてしました。指定した VLAN は内部で使用されており、このポートに割り当てることはできません。	-	この VLAN を使用しないように、設定を変更します。
<del>ID1SVC8R1VLAN1N1AD</del>	5-通知	Attempt to assign invalid VLAN [chars] to 802.1x port [chars] AuditSessionID [chars]	802.1x ポートに無効な VLAN を割り当てようとしてしました。指定された VLAN は範囲外であるため、このポートに割り当てることはできません。	-	有効な VLAN を使用するよう設定を更新します。



機能重大度ニ一モニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IOS_SWITCH_VLAN_COND</del>	5-通知	Attempt to assign non-existent or shutdown VLAN [chars] to 802.1x port [chars] AuditSessionID [chars]	802.1x ポートに VLAN を割り当てようとしたが、VTP データベースで検出できません。	-	VLAN が存在し、シャットダウンしていないことを確認します。または別の VLAN を使用します。
<del>IOS_SWITCH_VLAN_ROUTED</del>	5-通知	Attempt to assign VLAN [chars] to routed 802.1x port [chars] AuditSessionID [chars]	ルーテッド 802.1x ポートに VLAN を割り当てようとした。これは許可されていません。	-	ポートのモードを変更してルーテッドポートを解除するか、VLAN が割り当てられないように設定を変更します。
<del>IOS_SWITCH_VLAN_PROMISCU</del>	5-通知	Attempt to assign VLAN [chars] to promiscuous 802.1x port [chars] AuditSessionID [chars]	混合モード 802.1x ポートに VLAN を割り当てようとした。これは許可されていません。	-	ポートのモードを変更して無差別ポートを解除するか、VLAN が割り当てられないように設定を変更します。
<del>IOS_SWITCH_VLAN_RSVD</del>	5-通知	Attempt to assign reserved VLAN [chars] to 802.1x port [chars] AuditSessionID [chars]	802.1x ポートに無効な VLAN を割り当てようとした。指定した予約 VLAN であり、このポートに割り当てることはできません。	-	この VLAN を使用しないように、設定を変更します。
<del>IOS_SWITCH_VLAN_RSPAN</del>	5-通知	Attempt to assign RSPAN VLAN [chars] to 802.1x port [chars]. 802.1x is incompatible with RSPAN AuditSessionID [chars]	802.1x ポートにリモート SPAN VLAN を割り当てようとした。リモート SPAN は、ポートの 802.1x が有効な VLAN では有効にできません。	-	VLAN のリモート SPAN 設定をディセーブルにするか、この VLAN の全ポートで 802.1x をディセーブルにします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DOT1X4MEM_UNAVAIL	4-警告	Memory was not available to perform the 802.1X action. AuditSessionID [chars]	Dot1x 認証を実行するために利用できるシステムメモリが不足しています。	-	他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に応じて、より大容量のメモリ構成にアップグレードします。
DOT1X4PROC_START_ERR	4-警告	Dot1x unable to start.	システムは、dot1x プロセスを作成できませんでした。	-	<cmd>dot1x system-auth-control</cmd> コマンドを入力して、Dot1x プロセスを再起動します。このメッセージが繰り返し表示される場合は、デバイスをリロードしてください。
DOT1X4UNKN_ERR	4-警告	An unknown operational error occurred.	内部システムエラーにより、Dot1x プロセスが動作しません。	-	デバイスをリロードします。
DOT1X-5-FAIL	5-通知	Authentication failed for client [chars] on Interface [chars]	認証に失敗しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>DOT1X5NOELARGEPOL</del>	5-通知	EAPOL packet size[dec] to be sent is larger than MTU	ターゲットの EAPOL パケットサイズが、クライアントが接続されているポートの mtu サイズより大きいため、送信されるパケットは無視されます。	802.1x	EAPOL サイズがインターフェイス MTU サイズよりも小さくなるように、EAP メソッドデータを断片化するように AAA サーバーを設定します。
DOT1X5RESULT_OVERRIDE	5-通知	Authentication result overridden for client [chars] on Interface [chars]	認証結果が上書きされました。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DOT1X-5-SUCCESS	5-通知	Authentication successful for client [chars] on Interface [chars]	認証に成功しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>DOT1X-6-8021X_CAPABLE_CLIENT</del>	6-情報	The interface [chars] has an 802.1x capable client with MAC [enet]	接続されているクライアントの802.1xの準備ができていかどうかを判断するために、EAPOL pingがこのポートに送信されました。PCなどのデバイスがEAPOL 応答を受信しました。	802.1x	「アクションは不要です。」
DPSS3DPSS_EVENT_ERR	3-エラー	Pipeline event - [chars] [chars]	パイプラインから syslog への出力です	-	""
DPSS3DPSS_EVENT_WARN	4-警告	Pipeline event - [chars] [chars]	パイプラインから syslog への出力です	-	""
DPSS3DPSS_EVENT_NO	6-情報	Pipeline event - [chars] [chars]	パイプラインから syslog への出力です	-	""
DPSS-2-IPC_INIT	2-クリティカル	IPC message handler registration failure rc %u	NAT プロキシが予期しない形式/データの IPC を受信しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
DPSS3DPSS_INIT_FAILED	3-エラー	DPSS [chars] Register failed	登録の DPSS 初期化に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DPSS-3-IPC_NORES	3-エラー	No space for the IPC reply size %u	上位の DPSS ソフトウェアスタックレイヤからの要求に対して、指定されたサイズの応答用のスペースを割り当てられませんでした。その結果、モニターがスタックし、確立できないなどの状況が発生する可能性があります。まれに、機能のアクティブ化などの他の操作に影響を与える可能性もあります。	qfp-dpss	これは通常、ソフトウェアの問題です。 LOG_SID_RECUR_ACTION
DPSS-3-IPC_OPEN_REPLY	3-エラー	IPC Open Reply failed request %u	上位の DPSS ソフトウェアスタックレイヤからの要求に対して、応答バッファを開くことができませんでした。その結果、モニターがスタックし、確立できないなどの状況が発生する可能性があります。まれに、機能のアクティブ化などの他の操作に影響を与える可能性もあります。	qfp-dpss	これは通常、ソフトウェアの問題です。 LOG_SID_RECUR_ACTION
DPSS-3-MEM_INT_FAILED	3-エラー	Allocation of [chars] memory failed for DPSS	チャンネルプールの DPSS の初期化に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
DPSS-3-IRHCAN_FAILED	3-エラー	Register to Generic Packet Replication failed for DPSS	DPSS のパケット複製登録の初期化に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DRIP-3-DRIPFAIL	3-エラー	DRIP: Assertion failed: [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
DRIP-6-DRIP_CONFLICT	6-情報	DRIP conflict with CRF [dec].	DRIPの競合が発生しました。仮想リングまたは擬似リングのCRFはネットワーク内で再利用されています。	-	仮想リングと擬似リングのCRF VLAN IDがネットワーク内で一意であることを確認してください。
DRMI-3-IPC_ERROR	3-エラー	[chars][chars] [hec] rc:[chars]	IPCを使用してラインカードと通信するときに、ERMフレームワークでエラーが発生しています。	rmi	"show ipc ports"
DRMI-3-ISSU_ERR	3-エラー	[chars] error:[dec]	ERMフレームワークでISSUエラーが発生しています。	rmi	"show ipc ports"
DRMI-3-ISSU_MTU	3-エラー	Client id:[dec] MTU failed error:[dec]	送信操作中にISSU GET MTUを実行すると、ERMフレームワークでエラーが発生します。	rmi	show issu nego
DRMI-3-ISSU_RCV	3-エラー	Client id:[dec] receive failed error:[dec]	受信操作中にISSU変換を実行すると、ERMフレームワークでエラーが発生します。	rmi	"show ipc ports"
DRMI-3-ISSU_XMIT	3-エラー	Client id:[dec] xmit failed error:[dec]	送信操作中にISSU変換を実行すると、ERMフレームワークでエラーが発生します。	rmi	"show ipc ports"

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DROP3DOUBLE_DROP	3-エラー	First drop error cause %u update stat cause %u trace: [hec] [hec]	ドロップインフラストラクチャは、以前にドロップされたパケットに対して呼び出されました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
DROP-3-RESERVED	3-エラー	[chars]	無効なドロップ原因がドロップインフラストラクチャに渡されました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
DRP3MULTICOMMAND	3-エラー	multiple DRP commands encountered	単一のDRPパケットで複数のDRPコマンドが見つかりました。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\n\の担当者に報告してください。」
DRP-3-NOSOCKET	3-エラー	Unable to open socket	メモリ \n\ 不足のため、要求された操作を完了できませんでした。	-	「他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に\n\に応じて、より大容量のメモリ構成にアップグレードします。」
DRP-3-NOWRITE	3-エラー	unable to send response to %i:[dec]	ソフトウェアまたはハードウェアエラーが発生しました。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\n\の担当者に報告してください。」
DRP-3-SUBNETTED	3-エラー	unable to determine metric for %i %i subnetted	ソフトウェアまたはハードウェアエラーが発生しました。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\n\の担当者に報告してください。」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DRP-7-NORROUTE	7-デバッグ	no route for destination %i	ソフトウェアまたはハードウェアエラーが発生しました。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\m\の担当者に報告してください。」
DS_MODEM3-BADCB	3-エラー	Unexpected DSIP data callback for modem	予期しないソフトウェアイベントが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
DS_MODEM4-FLOW_CNTRL	3-エラー	DS-RS flow control has got out of sync connection has too many particles free. slot:[dec] ttyum:[dec] parts_avail:[dec]	DS上のフロー制御アカウンティングが同期していないことを示します。	-	LOG_STD_ACTION
DS_MODEM3-NORXPAK	3-エラー	Static receive paktype unavailable	トラフィックをモデムモジュールに送信するためのパーティクルを一時的に割り当てることができない場合は、RS-DS間のフロー制御の障害を示します。	-	LOG_STD_ACTION
DS_PHY2-UPX_SPI_ERR	2-クリティカル	[chars]	-	-	-
DS_PHY3-RM_IBF_ERROR	3-エラー	Remora hw reset failure - [chars]	DS PHY をリセットできません。	ubr10k-sw	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。」
DS_PHY4-UPX_UGRADE_ERROR	3-エラー	check/upgrade failure - [chars]	アップコンバータ: バージョンを確認できない、またはアップグレードできません。	ubr10k-sw	アップコンバータの種類を確認します。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DS_TDM3ASSERT_FAIL	3-エラー	Slot [dec]: Assertion failed: file `[chars]' line [dec]	内部健全性チェックに失敗しました。	-	""
DS_TDM3BAD_CONN	3-エラー	Slot [dec]: unrecognized TDM connect message received [dec] on	認識されないTDM接続メッセージを受信しました。	-	""
DS_TDM3BAD_DSCONN	3-エラー	Slot [dec]: unrecognized TDM disconnect message received [dec] on	認識されないTDM切断メッセージを受信しました。	-	""
DS_TDM3BAD_DSIP	3-エラー	Slot [dec]: unrecognized DSIP message received [dec] on [chars] feature board	認識されないDSIPメッセージを受信しました。	-	""
DS_TDM3BAD_MAPPING	3-エラー	Slot [dec]: Legacy FB [chars] with static port-to-DS0 mapping	ソフトウェアエラーにより、ポートからDS0への動的なマッピング情報が静的にマッピングされたFBに渡されます。	-	""
DS_TDM3BAD_DSIPWRUP	3-エラー	Slot [dec]: [chars] powered-up with one or more incorrect default settings [chars]	-	-	""
DS_TDM3CONV_CLOSE	3-エラー	Slot [dec]: open MT8986 addr: 0x[hec] connection failed - STo[dec] CHo[dec]	レート変換された接続を無効にしようとしたが失敗しました。	-	""
DS_TDM3CONV_OPEN	3-エラー	Slot [dec]: open MT8986 addr: 0x[hec] [chars] connection failed -	レート変換された接続を確立しようとして失敗しました。	-	""



機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DS_TDM3-EXCRNOCON	3-エラー	Slot [dec]: got disc msg for non-existent conn: [hex] [hex] [hex] [hex]	FBは、認識していない接続を切断するように求められました。	-	""
DS_TDM3-RECOMB_BUS	3-エラー	Slot [dec]: convention broken for Mezz's Recomb. bus t'slots: [hex] [hex] [hex] [hex]	-	-	""
DS_TDM3-S4_INT	3-エラー	Slot [dec]: [chars] generated interrupt [chars]	Raiko ベースの FB の TDM メザニンカードには、空きの再結合バス DS0がありません。	-	""
DS_TDM3-TDM_CLOSE	3-エラー	Slot [dec]: close MT90820 addr: 0x[hec] connection failed - STo[dec] CHo[dec]	デジタルスイッチング接続を無効にしようとして失敗しました。	-	""
DS_TDM3-TDM_OPEN	3-エラー	Slot [dec]: open MT90820 addr: 0x[hec] connection failed -	デジタルスイッチング接続の確立に失敗しました。	-	""
DS_TDM3-UNEXCHDNT	3-エラー	Slot [dec]: got unexpected interrupt from masked-out source '[chars]'	マスクアウトされているにもかかわらず、指定されたソースから割り込みを受信しました。	-	""
DS_TDM3-UNREMEZZNR	3-エラー	Slot [dec]: the detected version %u of Mezzanine card is not	ソフトウェアは、現在 Raiko カードにインストールされているメザニンカードをサポートしていません。	-	""
DS_TDM3-VERIFY_CONN	3-エラー	Slot [dec]: [chars] failed to Verify Disconnect: sto = [dec] ch_out = [dec]	TDMハードウェアコンポーネントを確認しようとして失敗しました。	-	""

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>DS_TDM3_VERIFY_HIOWMEM</del>	3-エラー	Slot [dec]: [chars] failed to verify himem or lowmem: sto = [dec] ch_out = [dec] sti = [dec] ch_in = [dec]	TDMハードウェアコンポーネントを確認しようとして失敗しました。	-	""
<del>DS_TDM3_VERIFY_IMS</del>	3-エラー	Slot [dec]: [chars] failed to verify IMS: 0x[hec]	TDMハードウェアコンポーネントを確認しようとして失敗しました。	-	""
<del>DS0_DUMP3_INIT_FAIL</del>	3-エラー	DS0 PCM Tracer is not initialized.	DS0 ダンププロセスを初期化できません。	<del>DS_DUMP_DS_COMPONENT</del>	システムに十分なメモリがあり、IOS が正しくインストールされていることを確認してください。
<del>DS_DUMP3_ALLOC_PCMEM</del>	3-エラー	Process memory allocation failed for PCM capture: size 0x%08X.	システムの空きプロセスメモリがPCM キャプチャセッションで十分ではありません。	<del>DS_DUMP_DS_COMPONENT</del>	PCM キャプチャに必要なプロセスメモリの見積もりについては、ユーザーガイドを参照してください。PCM キャプチャを開始する前に、「show memory」を実行して十分なメモリがあることを確認してください。
<del>DS_DUMP3_TRACE_SUPPORTED</del>	3-エラー	PCM Trace/ds0 dump is not supported on slot %u.	指定されたスロット番号ではこのコマンドを実行できません。	<del>DS_DUMP_DS_COMPONENT</del>	ユーザーガイドを参照して、ds0 dump がサポートされているスロットを確認してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>DS</del> <del>DM</del> <del>PCM</del> <del>RACE</del> <del>START</del>	3-エラー	PCM capture start failed.	TDM ドライバで ds0 ダンプを開始できませんでした。	<del>DS</del> <del>DM</del> <del>PLD</del> <del>DIS</del> <del>CONNECT</del>	ハードウェアに欠陥がなく、他の ds0 ダンプセッション/テスト tdm ダンプセッションが進行中でないことを確認してください。
<del>DS</del> <del>DM</del> <del>PCM</del> <del>RACE</del> <del>RUNNING</del>	3-エラー	A previous session of PCM capture is in progress.	現在進行中の PCM キャプチャセッションがあるため、新しい PCM キャプチャセッションを開始できません。	<del>DS</del> <del>DM</del> <del>PLD</del> <del>DIS</del> <del>CONNECT</del>	新しいキャプチャを開始する前に、他の PCM キャプチャセッションが進行中でないことを確認してください。
<del>DS</del> <del>DM</del> <del>PCM</del> <del>RACE</del> <del>ERROR</del>	6-情報	module fail and terminate the pcm capture for [dec]/[dec]/[dec]/[dec]	-	-	-
<del>DS</del> <del>DM</del> <del>PCM</del> <del>RACE</del> <del>START</del>	6-情報	module start PCM capture for [dec]/[dec]/[dec]/[dec]	-	-	-
<del>DS</del> <del>DM</del> <del>PCM</del> <del>RACE</del> <del>STOP</del>	6-情報	module stop or complete PCM capture for [dec]/[dec]/[dec]/[dec]	-	-	-
<del>DS</del> <del>DM</del> <del>PCM</del> <del>RACE</del> <del>UNKNOWN</del>	6-情報	module send unkonwn pcm capture response [dec] for [dec]/[dec]/[dec]/[dec]	-	-	-
<del>DS</del> <del>DM</del> <del>PCM</del> <del>RACE</del> <del>START</del>	6-情報	PCM capture started.	-	-	-
<del>DS</del> <del>DM</del> <del>PCM</del> <del>RACE</del> <del>STOP</del>	6-情報	failed to stop PCM capture	-	-	-
<del>DS</del> <del>DM</del> <del>PCM</del> <del>RACE</del> <del>STOPPING</del>	6-情報	stopping PCM capture	-	-	-
<del>DS</del> <del>DM</del> <del>PCM</del> <del>RACE</del> <del>RUNNING</del>	6-情報	no PCM capture is in progress.	-	-	-

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ISAPXFXCHUNKCLEAR	3-エラー	-	Chunk clear failed.	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
ISAPXFXCHUNKCREATE	3-エラー	-	Chunk creation failed.	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
ISAPXFXDECHG	3-エラー	-	DSA 条件付きデバッグの登録に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
ISAPXFXPCLEAR	3-エラー	[dec]	IP キャッシュのクリアに失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
ISAPXFXPCLEARC	3-エラー	[dec] [dec]	IP キャッシュのクリアに失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
ISAPXFXPCALC	3-エラー	-	Generating IPC failed.	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
ISAPXFXPCINIT	3-エラー	[dec]	IPC ハンドラの初期化に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
ISAPXFXPCINVALID	3-エラー	-	IPC Invalid parameters.	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
ISAPXFXPCIPCLEAR	3-エラー	[dec]	DSA の IP キャッシュのクリアに失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
ISAPXFXPCSEND	3-エラー	[dec]	送信初期化 IPC に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
ISAPXFXPCSENDINIT	3-エラー	[dec]	DSA 送信 UNINIT IPC が失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
ISAPXFXPCLOWMEMREQ	3-エラー	-	低メモリ IPC の送信に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
ISAPXFXMEMEXCEED	3-エラー	-	メモリの拡張に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>DSIPXPROXCHRODMM</del>	3-エラー	-	IP キャッシュプールが割り当てられていません。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>DSIPXPROXRETURNMEM</del>	3-エラー	-	return mem IPC が失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>DSIPXPROXIBINIT</del>	3-エラー	-	IP キャッシュテーブルの初期化に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>DSIPXPROXUNINIT</del>	3-エラー	-	UNINIT クリーンアップに失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>DSIPXPROXINADMG</del>	4-警告	-	IPC メッセージが無効です。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>DSIPXPROXINADMLEN</del>	4-警告	[dec]:[dec] len [dec] flags 0x[hec] source [dec]	IPC メッセージの長さが無効です。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>DCREDUNDANCYBADASCT</del>	3-エラー	illegal red. entity history aspect [dec] passed to [chars]	-	-	""
<del>DCREDUNDANCYBADROLE</del>	3-エラー	illegal red. entity role [dec] found in history queue by [chars]	-	-	""
<del>DCREDUNDANCYBADSTATE</del>	3-エラー	unexpected [chars] state in [chars]	-	-	""
<del>DCREDUNDANCYBADLINK</del>	3-エラー	[chars]	-	-	""
<del>DCREDUNDANCYBADPIXER</del>	3-エラー	reliable IPC msg not tx'd by DSIP on [chars]	-	-	""
<del>DCREDUNDANCYEVENT</del>	3-エラー	Redundancy event: [chars]	-	-	""

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IS_REDUNDANCY_MISMATCH</del>	3-エラー	Other DSC/router in split mode	ダイヤルシェルフに接続されている別のルータがあります。この状況では、両方をスプリットモードで設定する必要があります。	-	他のルータを分割モードで設定します。
<del>IS_REDUNDANCY_QUEUE</del>	3-エラー	expected [dec] elements in queue but found none	-	-	""
<del>IS_REDUNDANCY_SLOT_CONFLICT</del>	3-エラー	Slot ownership conflict detected for slot [dec]	ダイヤルシェルフに接続されている別のルータがあり、このルータも要求しているスロットの所有権を要求しています。	-	ルータの1つがスロットを所有しないように再設定して、所有権の競合を修正します。
<del>IS_REDUNDANCY_SLOT_USAGE</del>	3-エラー	DSC in slot [dec] [chars]	-	-	""
<del>IS_REDUNDANCY_TDM_CONFLICT</del>	3-エラー	Tdm Split conflict detected my tdm [dec] other rs [dec]	このルータが必要とするバックプレーンタイムスロットの所有権を要求しているダイヤルシェルフに接続された別のルータがあります。これはおそらく、OIR アクティビティがトランクカードを分割の一方の半分からもう一方の半分に移動したためと考えられます。	-	tdm 番号がそのルータのトランク容量より大きいルータをリロードして、所有権の競合を修正します。場合によっては、両方のルータをリセットする必要があるかもしれません。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DSCCLOCK-3-DUP_PRI	3-エラー	Duplicate priority [dec] clock sources: slot [dec] port [dec] and slot [dec] port [dec].	-	-	LOG_STD_ACTION
DSCCLOCK-3-FAIL	3-エラー	The System Primary Clock is down. Moving to HOLDOVER state and waiting to see if it comes up	このメッセージは、現在のプライマリクロックが正常に動作しなくなると常に生成されます。TDMクロック回線がホールドオーバーモードになり、ホールドオーバータイマーが起動するので、ホールドオーバー時間内に不具合のあるクロックが正常な動作に戻るかどうか確認します。	-	LOG_STD_ACTION
DSCCLOCK-3-NOMEMORY	3-エラー	Failed to allocate memory for the DSC clocks	クロック切り替えソフトウェアは、クロックの追加中にメモリを割り当てることができませんでした。	-	LOG_STD_ACTION
DSCCLOCK-3-SWITCHERRCRI	3-エラー	Failed to select any clock as the system clock. Remaining in HOLDOVER mode	クロック選択アルゴリズムが、TDMプライマリクロックとしてクロックを選択できませんでした。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DSCCLOCK-3-SWITCH2	3-エラー	Clock moving to FREERUN from HOLDOVER	現在のプライマリ TDM クロックが削除されたため、システムプライマリは現在最も優先順位の高い良好なクロックである DSC ローカルオシレータに切り替えられました。フェーズの連続性は、スイッチオーバー中に維持されます。	-	LOG_STD_ACTION
DSCCLOCK-3-SWITCH3	3-エラー	Clock moving to NORMAL from HOLDOVER selected clock is on slot [dec] port [dec] line [dec]	現在のプライマリ TDM クロックが削除されたため、システムプライマリは、スロット/ポートによって指定されたトランク経路で受信されるクロック（現在最も優先度が高い正常なクロック）に切り替わりました。フェーズの連続性は、スイッチオーバー中に維持されます。	-	LOG_STD_ACTION
DSCCLOCK-3-SWITCH4	3-エラー	Switching to the user configured clock on slot [dec] port [dec] line [dec]	-	-	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DSCCLOCK3SWITCH5	3-エラー	Switching to the clock on slot [dec] port [dec] line [dec]	TDMプライマリクロックは、ルータシェルフと機能ボードのリロード後に、指定されたトランク経由で受信するクロックに切り替わります。出力 TDM クロックの位相は、スイッチオーバー中に入力リファレンスと一致するように強制されます。	-	LOG_STD_ACTION
DSCCLOCK3SWITCH6	3-エラー	Switching to the clock on slot [dec] port [dec] line [dec] as the current primary has gone bad	現在のプライマリクロックが故障したため、TDMプライマリクロックは、指定されたトランク経由で受信されるバックアップクロックに切り替わりました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DSCCLOCK3SWITCH7	3-エラー	Moving to NORMAL mode from HOLDOVER mode clock is slot [dec] port [dec] line [dec]	ホールドオーバーモードにあり、送信元がトランクポートであった TDMプライマリクロックは、同じトランクポートに切り替わり、入力送信元クロックと出力 TDM リファレンスクロック間の位相が調整された状態で NORMAL モードに移行しました。おそらく、ルータシェルフ、つまり機能ボードがリロードされました。	-	LOG_STD_ACTION
DSCCLOCK3SWITCH8	3-エラー	Moving to NORMAL mode from HOLDOVER mode without phase correction clock is slot [dec] port [dec] line [dec]	不良になっていた TDMプライマリクロックの送信元トランクポートが、ホールドオーバータイマーが期限切れになる前に再び良好になりました。したがって、プライマリでは、入力リファレンスと出力 TDM クロックの間の位相補正なしで、ホールドオーバー状態から NORMAL 状態に移行されました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DSCCLOCK-3-UP	3-エラー	The System Primary Clock is up. Moving to NORMAL state from HOLDOVER	不良になっていたTDMプライマリクロックは、ホールドオーバー時間内に正常になりました。したがって、TDMプライマリクロックはHOLDOVERモードからNORMALモードに切り替わります。	-	LOG_STD_ACTION
DSCCLOCK-5-SWITCHI	5-通知	Clock moving to NORMAL from FREERUN selected clock is on slot [dec] port [dec] line [dec]	FREERUNモードでDSCの局部発振器から実行されていたプライマリTDMクロックが、指定されたトランク経由で入力されるラインクロックに切り替わりました。	-	LOG_STD_ACTION
DSCXICLK-3-SWITCHB	3-エラー	Clock moving to NORMAL from HOLDOVER selected clock is external clock on DSC	現在のプライマリTDMクロックが削除されたため、システムプライマリは、現在最も優先度の高い正常なクロックであるDSCフロントパネルの外部ネットワーク基準クロックを介して受信されるクロックに切り替わりました。フェーズの連続性は、スイッチオーバー中に維持されます。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DSEXICLK3SWICH4	3-エラー	Switching to the user configured external clock on DSC	-	-	LOG_STD_ACTION
DSEXICLK3SWICH5	3-エラー	Switching to the external clock on DSC	TDMプライマリクロックは、ルータシェルフと機能ボードのリロード後に、DSCフロントパネル経由で受信するクロックに切り替わります。出力 TDM クロックの位相は、スイッチオーバー中に入力ファレンスと一致するように強制されます。	-	LOG_STD_ACTION
DSEXICLK3SWICH6	3-エラー	Switching to the external clock on DSC as the current primary has gone bad	現在のプライマリクロックが故障したため、TDMプライマリクロックは、DSCフロントパネルの外部クロックフィードを介して入力されるバックアップクロックに切り替わりました。	-	LOG_STD_ACTION
DSEXICLK3SWICH7	3-エラー	Moving to NORMAL mode from HOLDOVER mode selected external clock on DSC	HOLDOVER モードにあり、ソースがDSCフロントパネルクロックであった TDM プライマリクロックが同じクロックに切り替わり、NORMAL モードに移行しました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DSCXICLK3SWICH8	3-エラー	Moving to NORMAL mode from HOLOVER mode without phase correction selected external clock on DSC	現在の TDM プライマリクロックの送信元であり、不良になっていた DSC フロントパネルクロックが、ホールドオーバータイマーの期限が切れる前に再び良好になりました。したがって、プライマリでは、入力リファレンスと出力 TDM クロックの間の位相補正なしで、ホールドオーバー状態から NORMAL 状態に移行されました。	-	LOG_STD_ACTION
DSCXICLK5SWICH1	5-通知	Clock moving to NORMAL from FREERUN selected clock is external clock on DSC	FREERUN モードで DSC のローカルオシレータで動作していたプライマリ TDM クロックが、DSC のフロントパネルから供給される外部ネットワーク基準クロックに切り替えられました。	-	LOG_STD_ACTION
DSCREDCLK2BACIFAIL	2-クリティカル	Clock on other DSC has failed - immediate clock takeover	バックアップ DSC クロックが他の DSC クロックハードウェアで障害を検出し、引き継いでアクティブクロックマネージャになります。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DSCREDCLK2BACTONE	2-クリティカル	Removal of other DSC detected - immediate clock takeover	バックアップ DSC クロックが他の DSC の削除を検出しました。	-	DSC を提供するには、別の DSC スロットに DSC を再取り付けします。
DSCREDCLK2BACTMFAIL	2-クリティカル	Clock command hardware failed	The	-	LOG_STD_ACTION
DSCREDCLK3BACTIOSF	3-エラー	Other DSC IOS keepalive failure - clock takeover	他の DSC が現在の DSC へのキープアライブに応答できなかったため、現在の DSC が引き継いでアクティブなクロックマネージャになります。	-	他の DSC スロットの DSC を回復して、バックアップ DSC を提供します。
DSCREDCLK3BACTHBLAY	3-エラー	Active DSC requests backup to takeover clock - delaying for sync	他の DSC では現在の DSC にアクティブなクロック管理を引き継ぐように要求しましたが、現在の DSC はコールの損失を避けるためにクロックハードウェアの同期を待機しています。	-	LOG_SID_NO_ACTION
DSCREDCLK3BACTHOMER	3-エラー	Active DSC requests backup to takeover clock - done	他の DSC が現在の DSC にアクティブなクロック管理を引き継ぐように要求し、現在の DSC がそれを実行しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
DSCREDCLK5BNORMAL	5-通知	Backup clock moving to NORMAL to phase lock to active clock	バックアップ DSC がクロックの変更を検出しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DISCRECLKSBSWICHE	5-通知	Backup clock matched to active clock reference external clock on DSC	バックアップ DSC は、アクティブな DSC で選択されたクロック参照の変更を検出し、新しい選択に一致するように自身のクロックハードウェアを変更しました。選択されたクロックリファレンスは、DSC 前面パネルの外部クロックフィードから取得されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
DISCRECLKSBSWICHT	5-通知	Backup clock matched to active clock reference slot [dec] line [dec]	バックアップ DSC は、アクティブな DSC で選択されたクロック参照の変更を検出し、新しい選択に一致するように自身のクロックハードウェアを変更しました。選択されたクロックリファレンスは、指定されたトランク回線からのものになりました。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>DCGDCDUPDAEFAILURE</del>	3-エラー	DA [enet] to DSID table duplicated when operation [chars] DSID [hex] on	LC の DSG DA_TO_DSID テーブルは、インターフェイス上の DA に対して一意である必要があります。	cmts-application	show tech-support コマンドを発行して、エラーの性質を特定するのに役立つデータを収集します。次に、Mac ドメインで DSG を再設定し、インターフェイス内のすべての DSG 設定を更新します。
<del>DCGDCDUPDAEFAILURE</del>	3-エラー	Failed to DCD message on [chars]	DSG DCD の更新に失敗しました。	cmts-application	影響を受ける MAC ドメインで DSG トラフィックがブロックされているかどうかを確認してください。ブロックされている場合は、シスコのテクニカルサポート担当者にお問い合わせください。
<del>DCGDCDELDSFAILURE</del>	3-エラー	dsg delete dsid failure [[chars]: [chars] [chars] [enet]]	DSG の DSID 削除の失敗です	cmts-application	<del>ICGSIDDDISTACFAILURE</del>
<del>DCGDCDIFFRENTDSID</del>	3-エラー	different dsid [dec] assign to dsg da2dsid entry [dec]	DSG DSID 割り当てエラーです。	cmts-application	<del>ICGSIDDDISTACFAILURE</del>
<del>DCGDCZEROZRODSD</del>	3-エラー	zero dsid found in dsg da2dsid entry for [[chars] [chars] [enet]]	Zero DSG DSID が見つかりました。	cmts-application	<del>ICGSIDDDISTACFAILURE</del>



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DSG-5-CFR_CONFLICT	5-通知	classifier <[chars]> is put into conflict state because of errors	分類子はすでに適用されていますが、エラーのため、変更された宛先IPアドレスまたは送信元IPアドレスで分類子を更新できません。そのため、分類子を競合状態にします。	cmmts-application	LOG_SID_NO_ACTION
DSG-5-CFR_NOT_APPLIED	5-通知	classifier <[chars]> cannot be applied because of errors	エラーのため、分類子を適用できません。	cmmts-application	LOG_SID_NO_ACTION
DSG-5-CFR_RM_TUNNEL	5-通知	cfr [dec] becomes unresolved it will be removed from the tunnel it belongs to	cfrが未解決になると、属するトンネルから削除されます。	cmmts-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>DSG-5-INFO_LOOKUP</del>	5-通知	Failed to find the entry from the DSG Info DB for [chars] [chars] [chars]	DSG 情報 DB ルックアップに失敗しました。	cmmts-application	LOG_SID_NO_ACTION
DSG-5-IDENTICAL_CFR	5-通知	cfr [dec] and [dec] are identical	2つの cfrs が同一です。	cmmts-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>DSG-5-ILLEGAL_MC_ADDR</del>	5-通知	IP address <%i> is not a multicast address or is a reserved multicast address	IP アドレスがマルチキャストアドレスではないか、または予約済みのマルチキャストアドレスです。	cmmts-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>DSG-5-ILLEGAL_SRC_ADDR</del>	5-通知	IP address <%i> is an illegal source address	IP アドレスが不正な送信元アドレスです。	cmmts-application	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DSG-5-MAC_ADDR	5-通知	cfr [dec] and cfr [dec] have the same destination IP address %i but different MAC addresses [enet] and [enet]	2つの cfr の宛先 IP アドレスは同じですが、MAC アドレスが異なります。	cmts-application	LOG_SID_NO_ACTION
DSG5NAME_CHANGED	5-通知	hostname <[chars]> is changed from <%i> to <%i>	ホスト名の IP アドレスが変更されます。	cmts-application	LOG_SID_NO_ACTION
DSG5NAME_UNRESOLVED	5-通知	hostname <[chars]> cannot be resolved	ホスト名の DNS クエリが失敗しました。	cmts-application	LOG_SID_NO_ACTION
DSG5SEMAPHORE_ERRCR	5-通知	failed to obtain the DSG semaphore	セマフォの取得に失敗しました。	cmts-application	LOG_SID_NO_ACTION
DSG-5-SOURCE_LEN	5-通知	cfr [dec]: source IP address %i and source prefix length [dec] don't match	cfr の送信元 IP アドレスと送信元プレフィックス長が一致しません。	cmts-application	LOG_SID_NO_ACTION
DSG5SSM_SOURCE_PREFIX	5-通知	destination IP address is <%i> in SSM range source IP address prefix length must be [dec]	dest-ip は SSM 範囲内にあります。src-ip prefix length は一致する必要があります。	cmts-application	LOG_SID_NO_ACTION
DSG5SSM_SOURCE_ZERO	5-通知	destination IP address is <%i> in SSM range source IP address cannot be zero	dest-ip は SSM 範囲内です。src-ip をゼロにすることはできません。	cmts-application	LOG_SID_NO_ACTION
DSG-5-STATICJOINERR	5-通知	cfr [dec] cannot be enabled because there already has been a non-DSG static join for S %i or * %i in interface [chars]	マルチキャストグループの非 DSG スタティック結合がすでに存在するため、cfr を有効にできません。	cmts-application	LOG_SID_NO_ACTION
DSG-6-CFR_APPLIED	6-情報	classifier <[chars]> is applied successfully	分類子が正常に適用されました。	cmts-application	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DSG-6-CFR_UPDATED	6-情報	classifier <[chars]> is updated	分類子が更新されました。	cmts-application	LOG_SID_NO_ACTION
DSG-6-LIST_ERR	6-情報	[chars] [dec]	情報のみです。	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
DSG6NAME_RESOLVED	6-情報	hostname <[chars]> is resolved as <%i>	ホスト名のDNSクエリが成功しました。	cmts-application	LOG_SID_NO_ACTION
DSG-6-NO_TG	6-情報	tg <[dec]> removal will remove all tg \conf on bundle and mac-domain.	グローバル tg の削除が成功しました。	cmts-application	LOG_SID_NO_ACTION
DSIP3CLIENT_ADD_FAIL	3-エラー	Adding client [dec] after DSIP has started.	-	-	""
DSIPCLIENT_VERSION_MISMATCH	3-エラー	Some clients on this feature board are running versions which are incompatible with RS. Not initializing any DSIP clients. You can find the incompatible clients by executing the show dsip version command	-	-	""
DSIP3CLIENT_VERSION_FAILURE	3-エラー	Failed to get memory for the DSIP clicnets version database	\n\	-	""
DSIP3CLIENT_INTERRUPT_BUFFER_FAILURE	3-エラー	Failed to get interrupt api buffers	\n\	-	""
DSIP3CLIENT_VERSION_BUFFER_FAILURE	3-エラー	Failed to get version buffers	\n\	-	""
DSIP-3-GETPAK	3-エラー	Failed to get packet buffer	\n\	-	""

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>DSIPINCOMPATIBLECLIENT</del>	3-エラー	Incompatible client [chars] on DS slot [dec] with major version [dec] and minor version [dec]. Shutting down all the DSIP clients on this slot	-	-	""
<del>DSIPINABFALLOCFAIL</del>	3-エラー	Failed to get memory for the DSIP interrupt api buffers	\n\	-	""
DSIP-3-IPC_CLIENT	3-エラー	IPC subsystem API error[chars] [chars] [dec]	-	-	""
DSIP-3-IPC_PORT	3-エラー	IPC subsystem API error[chars] [chars] [chars]	-	-	""
DSIP-3-IPC_SEAT	3-エラー	IPC subsystem API error can not create seat by the seatid [dec] for the slot [dec]	Nitro Interconnect Protocol の信頼性の高いスタックが、指定されたスロットのシートを作成できませんでした。	-	""
<del>DSIPINOMACR_VERSION</del>	3-エラー	Client addition to DSIP has failed [chars] [dec]	-	-	""
DSIP-3-PRIVPOOL	3-エラー	Failed to create DSIP private buffer pool	\n\	-	""
DSIP-3-RANGE	3-エラー	DSIP parameter range error [chars] [dec]	-	-	""
DSIP-3-TXCONTEXT	3-エラー	[chars] slot [dec] client [dec]	\n\	-	""
<del>DSIPINCONNEXT_ACIMUSE</del>	3-エラー	Waiting for the active transmit contexts to become inactive	\n\	-	""

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>DSIPSF</del> MEM_ALLOC_FAIL	3-エラー	Failed to get memory for the DSIP version buffers	\n\	-	""
<del>DSIPDS</del> MEM_ALLOC_FAIL	3-エラー	Failed to get memory for the DSIP version database	\n\	-	""
<del>DSIPSF</del> BASE_MEM_ALLOC_FAIL	3-エラー	Failed to allocate memory for the base function table	-	-	""
DSIP3DSEND_FAIL	3-エラー	Failed to send DSIP message - number of failures [dec]	このメッセージは、メッセージの送信中に Nitro Interconnect Protocol でエラーが発生し、メッセージが 3 回の再送信に失敗した後に破棄されたことを示します。	-	""
DSIPPF-5-DS_HELLO	5-通知	DSIP Hello from shelf [dec] slot [dec] Succeeded	-	-	""
<del>DSIPDS</del> KEEPALIVE_LOSS	5-通知	DSIP Keepalive Loss from shelf [dec] slot [dec]	-	-	""
DSIPPF-5-HELLO_ERROR	5-通知	DSIP Hello from shelf [dec] slot [dec] failed due to DSIP version mismatch	-	-	""
DSIPPF-5-RS_HELLO	5-通知	DSIP Hello from router shelf [dec] Succeeded	-	-	""
<del>DSIPRS</del> KEEPALIVE_LOSS	5-通知	DSIP Keepalive Loss from router shelf [dec]	-	-	""

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DSM-3-DSP_TIMEOUT	3-エラー	DSP timeout on channel [chars] event 0x[hec]: DSP ID=0x[hec]: [chars]	DSP 応答のタイムアウト。	ios-voice	DSP が自動的にリセットされました。問題が解決しない場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
DSM-3-DSPALARM	3-エラー	channel [chars] DSP ID 0x[hec]: status=0x[hec] message=0x[hec] text=[chars]	DSP が致命的なエラーを報告しました。DSP のすべてのセッションがドロップされ、DSP のリロードが試行されました。	ios-voice	テクニカルサポート担当者に連絡し、エラーメッセージの全文を報告してください。
DSM-3-INTERNAL	3-エラー	Internal Error : [chars]	DSM 内部エラーです。	ios-voice	テクニカルサポート担当者に連絡してください。
DSM-3-MSGSNDFAIL	3-エラー	channel:[chars] DSP ID:0x[hec] Message ID:0x[hec]	メッセージを DSP に送信できませんでした。セッションは続行されましたが、問題が発生した可能性があります。	ios-voice	テクニカルサポート担当者に連絡し、エラーメッセージの全文を報告してください。
DSM-3-NOEVENT	3-エラー	no free event structure available from [chars] for DSM message	音声またはシグナリングイベントのルータにアラートを送るためのイベント構造がシステムプールに残っていませんでした。	ios-voice	テクニカルサポート担当者に連絡し、エラーメッセージの全文を報告してください。
DSM-3-NOBASE	6-情報	Cannot create DSM session database\n	DSMセッションを作成できませんでした。	ios-voice	空きメモリのサイズを調べて十分なメモリがあることを確認します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DSMIB3-CLIENT_TYPE	3-エラー	Type %u is invalid for collision [chars]	指定されクライアントタイプが無効な値です。これは、内部識別子の生成がサポートされていないことを示しています。これは内部ソフトウェアエラーです。	dsmib	LOG_STD_ACTION
DSMIB3-CLIENT_TYPE	3-エラー	Type %u is invalid for collision [chars]	指定されクライアントタイプが無効な値です。これは、内部識別子の生成がサポートされていないことを示しています。これは内部ソフトウェアエラーです。	dsmib	LOG_STD_ACTION
DSMIB3-RECV_CONF	3-エラー	Error receiving configuration in DSMIB.	設定がシムから正しく受信されていません。これは、シムから設定を受信する操作が失敗したことを示します。この条件により、シムに関して dsmib の情報が非同期になります。	dsmib	LOG_STD_ACTION
DSMIB3-RECV_CONF	3-エラー	Error receiving configuration in DSMIB.	設定がシムから正しく受信されていません。これは、シムから設定を受信する操作が失敗したことを示します。この条件により、シムに関して dsmib の情報が非同期になります。	dsmib	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DSMIB-3-RECV_STAT	3-エラー	Error in decoding statistics in DSMIB.	カウンタがシムから適切に受信されません。これは、シムから統計情報を受信する操作が失敗したことを示します。この状態により、MQCとdsmib間でカウンタが同期されなくなります。	dsmib	LOG_STD_ACTION
DSMIB-3-RECV_STAT	3-エラー	Error in decoding statistics in DSMIB.	カウンタがシムから適切に受信されません。これは、シムから統計情報を受信する操作が失敗したことを示します。この状態により、MQCとdsmib間でカウンタが同期されなくなります。	dsmib	LOG_STD_ACTION
DSMIB-3-TIMER_START	3-エラー	[chars]	これは、タイマーを開始/再起動する操作が失敗したことを示します。この状態により、MQCとdsmib間でカウンタが同期されなくなります。	dsmib	LOG_STD_ACTION
DSMIB-3-TIMER_START	3-エラー	[chars]	これは、タイマーを開始/再起動する操作が失敗したことを示します。この状態により、MQCとdsmib間でカウンタが同期されなくなります。	dsmib	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DSMIB-3-UID_DELETE	3-エラー	[chars] unable to remove index %08X	指定されたエンティティが指定されたインデックスを削除できません。これは内部ソフトウェアエラーです。	dsmib	LOG_STD_ACTION
DSMIB-3-UID_DELETE	3-エラー	[chars] unable to remove index %08X	指定されたエンティティが指定されたインデックスを削除できません。これは内部ソフトウェアエラーです。	dsmib	LOG_STD_ACTION
DSMIB-3-UID_EXISTS	3-エラー	[chars] attempt to add index %08X [chars]	同じインデックスまたは名前を持つ既存のエントリが検出されたため、指定されたエンティティはエントリを追加できません。これは内部ソフトウェアエラーです。	dsmib	LOG_STD_ACTION show dsmib db id
DSMIB-3-UID_EXISTS	3-エラー	[chars] attempt to add index %08X [chars]	同じインデックスまたは名前を持つ既存のエントリが検出されたため、指定されたエンティティはエントリを追加できません。これは内部ソフトウェアエラーです。	dsmib	show dsmib db id

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DSMIB3-WRED_PARENT	3-エラー	There is a child policy under class [chars] in policy-map [chars] where random-detect is configured which is not supported while diffservmib RFC 2475 is enabled	diffservmib RFC 2475 が有効になっている場合、HQOS ポリシーの親クラスでランダム検出がサポートされません。	dsmib	LOG_STD_ACTION
DSMIB3-WRED_PARENT	3-エラー	There is a child policy under class [chars] in policy-map [chars] where random-detect is configured which is not supported while diffservmib RFC 2475 is enabled	diffservmib RFC 2475 が有効になっている場合、HQOS ポリシーの親クラスでランダム検出がサポートされません。	dsmib	LOG_STD_ACTION
DSMIB3-XMIT_CONF	3-エラー	[chars]	設定がシムから正しく送信されていません。これは、シムから設定を送信する操作が失敗したことを示します。この条件により、シムに関して dsmib の情報が非同期になります。	dsmib	LOG_STD_ACTION
DSMIB3-XMIT_MSG	3-エラー	[chars]	IPC メッセージが送信されませんでした。この状態により、MQC と dsmib の間でカウンタが同期しなくなったり、一部の設定が同期しなくなったりします。	dsmib	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DSMIB-3-XMIT_MSG	3-エラー	[chars]	IPC メッセージが送信されませんでした。この状態により、MQC と dsmib の間でカウンタが同期しなくなったり、一部の設定が同期しなくなったりします。	dsmib	LOG_STD_ACTION
DSMIB-3-XMIT_STAT	3-エラー	Error in statistics query and encoding in DSMIB.	カウンタはエンコードされておらず、シムから適切に送信されません。これは、シムからの統計情報をエンコードする操作が失敗したことを示します。この状態により、MQC と dsmib 間でカウンタが同期されなくなります。	dsmib	LOG_STD_ACTION
DSMIB-3-XMIT_STAT	3-エラー	Error in statistics query and encoding in DSMIB.	カウンタはエンコードされておらず、シムから適切に送信されません。これは、シムからの統計情報をエンコードする操作が失敗したことを示します。この状態により、MQC と dsmib 間でカウンタが同期されなくなります。	dsmib	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DSMBROVCLASSOIFUND	3-エラー	class: [chars] is not present in db.	これは、dsmib の設定エラーです。クラスマップが MQC を介してボックス上に設定されている場合に、dsmib shim が通知を受け取らないことを示します。これは、dsmib データベースが MQC 設定に関して同期していないことを意味する可能性があります。可能なデバッグのために、クラス名を使用してコンソールでログをキャプチャします。	dsmib	LOG_STD_ACTION
DSMBROVCLASSOIFUND	3-エラー	class: [chars] is not present in db.	これは、dsmib の設定エラーです。これは、クラスマップが MQC を介してボックスで設定されている場合、dsmib シムが通知を取得しないことを示します。これは、dsmib データベースが MQC 設定に関して非同期になる可能性があることも意味します。デバッグがないか、クラス名を使用してコンソールのログをキャプチャします。	dsmib	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DSMBRO40CYN010UND	3-エラー	policy: [chars] is not present in db.	これは dsmib の設定エラーです。 MQCを介してボックスでポリシーマップが設定されている場合、dsmib シムが通知を取得しないことを示します。これは、dsmib データベースが MQC 設定に関して同期していないことを意味する可能性もあります。可能なデバッグのために、ポリシー名を使用してコンソールでログをキャプチャします。	dsmib	LOG_STD_ACTION
DSMBRO40CYN010UND	3-エラー	policy: [chars] is not present in db.	これは、dsmib の設定エラーです。 これは、ポリシーマップが MQC を介してボックスで設定されている場合、dsmib シムが通知を取得しないことを示します。これは、dsmib データベースが MQC 設定に関して非同期になる可能性があることも意味します。デバッグがないか、ポリシー名を使用してコンソールのログをキャプチャします。	dsmib	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DSMBROW3XMI_CONF	3-エラー	[chars]	設定がシムから正しく送信されていません。これは、シムから設定を送信する操作が失敗したことを示します。この条件により、シムに関して dsmib の情報が非同期になります。	dsmib	LOG_STD_ACTION
DSMBROW4UNSUBCRID	6-情報	[chars]	これは、dsmib のプロビジョニングエラーです。これは、dsmib が入力された設定をサポートしていないことを示します。サポートされている可能性のある設定については、コンソールに出力されたエラーメッセージを参照してください。次に、dsmib に有効な別の設定を試してください。	dsmib	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DSMP3UNSUBSCRIBED	6-情報	[chars]	これは、dsmib のプロビジョニングエラーです。これは、dsmib が入力された設定をサポートしていないことを示します。サポートされている可能性のある設定については、コンソールに出力されたエラーメッセージを参照してください。次に、dsmib に有効な別の設定を試してください。	-	LOG_SID_NO_ACTION
DSMP3-DSP_TIMEOUT	3-エラー	DSP timeout on DSP [chars]: event 0x[hec] [chars]	DSP 応答のタイムアウト。	ios-voice	DSP が自動的にリセットされました。問題が解決しない場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
DSMP3-DSPALARM	3-エラー	Alarm on DSP [chars]: status=0x[hec] message=0x[hec] text=[chars]	DSP が致命的なエラーを報告しました。DSP のすべてのセッションがドロップされ、DSP のリロードが試行されました。	ios-voice	テクニカルサポート担当者に連絡し、エラーメッセージの全文を報告してください。
DSMP3-INTERNAL	3-エラー	Internal Error : [chars]	DSMP 内部エラーです。	ios-voice	テクニカルサポート担当者に連絡してください。
DSMP3INVALID_EVENT	3-エラー	Unhandled event: current state:[chars] event:[chars]	DSMP ゲートウェイステートマシンの仕様がイベントが処理されません。	ios-voice	テクニカルサポート担当者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DSMP-3-MSGSNDFAIL	3-エラー	channel:[chars] DSP ID:0x[hec] Message ID:0x[hec]	メッセージを DSP に送信できませんでした。セッションは続行されましたが、問題が発生した可能性があります。	ios-voice	テクニカルサポート担当者に連絡し、エラーメッセージの全文を報告してください。
DSMP-3-NOEVENT	3-エラー	no free event structure available from [chars] for DSMP message	音声またはシグナリングイベントのルータにアラートを送るためのイベント構造がシステムプールに残っていませんでした。	ios-voice	テクニカルサポート担当者に連絡し、エラーメッセージの全文を報告してください。
DSMP-3-NOLICENSE	3-エラー	[chars]:No License available Tivan Recording could not be Triggered	ライセンスプールに録音ライセンスが残っていません。	ios-voice	スマートライセンスの可用性の設定を確認してください。
DSMP-3-PRG_ERROR	3-エラー	Programming Error : [chars]	DSMP subsys のプログラミングエラーです。	ios-voice	テクニカルサポート担当者に連絡してください。
DSMP-3-SUBSYS_UNINITIALIZED	3-エラー	Internal Error : [chars]	DSMP サブシステムが初期化されていません。	ios-voice	テクニカルサポート担当者に連絡してください。
DSMP-4-WARNING	4-警告	Warning : [chars]	リソースが一時的に利用できません。	ios-voice	状態が続く場合は、テクニカルサポート担当者にお問い合わせください。
DSMP-3-SESSION_DATABASE_FULL	6-情報	Cannot create DSMP session database	DSMP セッションを作成できませんでした。	ios-voice	空きメモリのサイズを調べて十分なメモリがあることを確認します。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DSP_SPA-2-INITFAIL	2-クリティカル	Not Enough Resources:[chars]	共有ポートアダプタはソフトウェアの初期化を完了できませんでした。	SPA-DSP	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\ n\の担当者に報告してください。」
DSP_SPA-3-BUFF_FAIL	3-エラー	Not Enough MEM Buffers [chars]	共有ポートアダプタの動作に必要なメモリバッファが不足しています。	SPA-DSP	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\ n\の担当者に報告してください。」
DSP_SPA-3-FILE_OP_FAIL	3-エラー	Failed to open file [chars] : [chars]	ファイルを開くのに失敗しました。	SPA-DSP	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\ n\の担当者に報告してください。」
DSP_SPA-3-FILE_RD_FAIL	3-エラー	Failed to read %u bytes from file: [chars]	ファイルからのデータの読み取りに失敗しました。	SPA-DSP	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\ n\の担当者に報告してください。」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DSP_SPA-3HW_ERROR	3-エラー	[chars]: A Hardware device error was detected. Trying to recover the SPA by reload. Error information : [chars]	サービス SPA で内部ハードウェアデバイスエラーが発生しました。エラーメッセージには、スロットサブスロット、SPA タイプ、およびハードウェアデバイスの名前が示されます。問題を解決するために、SPA の非アクティブ化と再アクティブ化が行われました。1 時間以内にエラーの発生回数が 5 回を超えると、SPA の再アクティブ化は試行されなくなります。このメッセージは、回復不能なハードウェア障害が原因である可能性があります。	spa-dsp	指定されたサブスロットにある SPA の OIR を実行します。SPA を取り外す前に <CmdBold>hw-module subslot stop<NoCmdBold> コマンドを入力します。SPA を取り外し、5 秒待ってから SPA を再度挿入します。問題が解消されない場合は、コンソールかシステムログに表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、<CmdBold>show diag <NoCmdBold> コマンドを入力し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を伝えてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DSP_SPA3HW_ERRCR_NO	3-エラー	[chars]: Non fatal hardware device error was detected. Error information : [chars]	サービス SPA で内部ハードウェアデバイスエラーが発生しました。エラーメッセージには、スロットサブスロット、SPA タイプ、およびハードウェアデバイスの名前が示されます。このメッセージは、回復可能なハードウェア障害が原因である可能性があります。	spa-dsp	指定されたサブスロットにある SPA の OIR を実行します。SPA を取り外す前に <CmdBold>hw-module subslot stop<NoCmdBold> コマンドを入力します。SPA を取り外し、5 秒待ってから SPA を再度挿入します。問題が解消されない場合は、コンソールかシステムログに表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、<CmdBold>show diag <NoCmdBold> コマンドを入力し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を伝えてください。
DSP_SPA-3-NULL_FAIL	3-エラー	Non-Initialized ptr: [chars]	未初期化ポインタにアクセスしようとしています。	SPA-DSP	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート \n\ の担当者に報告してください。」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DSP-3-DSP_ALARM	3-エラー	DSP device [dec] is not responding. Trying to recover DSP device by reloading	DSP-SPA 上の DSP デバイスが応答していません。エラーメッセージには、スロットサブスロット、SPA タイプ、およびハードウェアデバイス の名前が示されます。	spa-dsp	ソフトウェアは、障害が発生した DSP をリロードして回復しようとしています。問題が解決しない場合は、指定されたサブスロットにある SPA の OIR を実行します。SPA を取り外す前に <CmdBold>hw-module subslot stop<NoCmdBold> コマンドを入力します。SPA を取り外し、5 秒待ってから SPA を再度挿入します。問題が解消されない場合は、コンソールかシステムログに表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、<CmdBold>show diag<NoCmdBold> コマンドを入力し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を提供してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DSP-3-DSP_DNLD	3-エラー	DSP device [dec] DNLD process exited. Trying to recover DSP device by rebooting the DSP	DSP-SPA 上の DSP デバイスが応答していません。エラーメッセージには、スロットサブスロット、SPA タイプ、およびハードウェアデバイス の名前が示されます。	spa-dsp	ソフトウェアは、障害が発生した DSP をリロードして回復しようとしています。問題が解決しない場合は、指定されたサブスロットにある SPA の OIR を実行します。SPA を取り外す前に <CmdBold>hw-module subslot stop<NoCmdBold> コマンドを入力します。SPA を取り外し、5 秒待ってから SPA を再度挿入します。問題が解消されない場合は、コンソールかシステムログに表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、<CmdBold>show diag<NoCmdBold> コマンドを入力し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を提供してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DSP-3-DSP_KEEPALIVE	3-エラー	DSP device [dec] is not responding. Trying to recover DSP device by reloading	DSP-SPA 上の DSP デバイスが応答していません。エラーメッセージには、スロットサブスロット、SPA タイプ、およびハードウェアデバイス の名前が示されます。	spa-dsp	ソフトウェアは、障害が発生した DSP をリロードして回復しようとしています。問題が解決しない場合は、指定されたサブスロットにある SPA の OIR を実行します。SPA を取り外す前に <CmdBold>hw-module subslot stop<NoCmdBold> コマンドを入力します。SPA を取り外し、5 秒待ってから SPA を再度挿入します。問題が解消されない場合は、コンソールかシステムログに表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、<CmdBold>show diag<NoCmdBold> コマンドを入力し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を提供してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DSP3DSP_WATCHDOG	3-エラー	DSP device [dec] is not responding. Trying to recover DSP device by reloading	DSP-SPA 上の DSP デバイスが応答していません。エラーメッセージには、スロットサブスロット、SPA タイプ、およびハードウェアデバイス の名前が示されます。	spa-dsp	ソフトウェアは、障害が発生した DSP をリロードして回復しようとしています。問題が解決しない場合は、指定されたサブスロットにある SPA の OIR を実行します。SPA を取り外す前に <CmdBold>hw-module subslot stop<NoCmdBold> コマンドを入力します。SPA を取り外し、5 秒待ってから SPA を再度挿入します。問題が解消されない場合は、コンソールかシステムログに表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、<CmdBold>show diag<NoCmdBold> コマンドを入力し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を提供してください。
DSP3FIRMWARE_VER_NO	3-エラー	Downloading streamware... for device [dec]. DSP firmwarever:%u.%u contained in image has different version from	DSP ファームウェアバージョンチェック	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DSP-3-TIMER	3-エラー	[chars] timer expired for DSP [dec]	DSP タイマーが期 限切れになりました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
DSP-5-DNLD	5-通知	DNLD started for device [dec]	DSP ブートロー ダー DNLD の開始	-	LOG_SID_NO_ACTION
DSP-5-UPDOWN	5-通知	DSP [dec] is [chars]	DSP デバイスの状 態がアップ/ダウン に変更されまし た。	-	LOG_SID_NO_ACTION
DSPDUMP5DUMPSTART	5-通知	DSP [dec] 0x[hec] in slot [dec] starting dump	DSP リソースがク ラッシュダンプの 収集を開始してい ます。	-	LOG_SID_NO_ACTION
DSPDUM5RX_CNTRL_DROP	5-通知	DSP [dec] in slot [dec] Rx Control Message Dropped by DSP	DSP が、Rx 制御 メッセージがド ロップされたこと を報告しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
DSPDUM5TX_CNTRL_DROP	5-通知	DSP [dec] in slot [dec] Tx Control Message Dropped by DSP	DSP が、Tx 制御 メッセージがド ロップされたこと を報告しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
DSPFARM-3-ERROR	3-エラー	[chars]	DSPFARM モ ジュールでエラー が発生しました。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
DSPFARM-3-ERROR	3-エラー	Errors on DSPFARM module [chars]\n	DSPFARM モ ジュールのエラー です。	dspfarm	Check sh dspfarm all
DSPFARM-4-INFO	4-警告	Info on DSPFARM module [chars]	DSPFARM モ ジュールの情報で す。	dspfarm	Check sh dspfarm
DSPFARM-4-NOTICE	4-警告	Failure on DSPFARM module [chars]	DSPFARM モ ジュールの障害で す。	dspfarm	Check sh dspfarm



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DSPFARM4WARNING	4-警告	Warning on DSPFARM module [chars]	DSPFARM モジュールに関する警告です。	dspfarm	Check sh dspfarm all
DSPRM2-DSPALARM	2-クリティカル	Received alarm indication from dsp [dec]/[dec]. Resetting the DSP.	DSP で致命的なエラーが検出されました。	voice-dsp	テクニカルサポート担当者に連絡してください。
DSPRM2-FORKFAIL	2-クリティカル	Process creation of [chars] failed.	プロセスの作成に失敗しました。	c3800	LOG_STD_ACTION
DSPRM3DSPALARMINFO	3-エラー	[chars]	DSP アラームデータ	-	""
DSPRM3INSUFFICIENT	3-エラー	Insufficient DSP resources for timeslot [dec] on port [chars]	この設定には、使用可能な DSP リソースよりも多くの DSP リソースが必要です。	-	使用するタイムスロットを少なくするように設定を変更します。追加の DSP リソースをインストールして、より複雑な設定を可能にします。
DSPRM3INSUFFICIENT_DSP	3-エラー	\nvoice-port : [chars] Not initialized due to insufficient DSP resources	アナログ音声ポートを初期化するには、より多くの DSP リソースが必要です。	-	音声ポートの初期化を許可するための追加の DSP リソースをインストールします。
DSPRM3VPCONFIGNAK	5-通知	Received VIC config NAK from DSP[dec]/[dec] resetting the DSP.	DSP から NAK メッセージを受信しました。初期化を再試行します。	-	LOG_STD_NO_ACTION
DSPRM5-DSPFAIL	5-通知	DSP [dec] in slot [chars] is in the failed state	アラーム表示により、DSP が FAILED 状態になりました。	-	DSP リソースを交換してください。
DSPRM5-DSPMSGFAIL	5-通知	Failed to get dsprm msg for msg id [chars]	dsprm 制御メッセージを取得できません。	-	LOG_STD_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DSPRM-5-JUKEBOX	5-通知	Jukebox transmit overlay resp [dec] on slot [chars] failed	Jukebox が失敗応答コードを受信しました。	-	""
DSPRM-5-JUKEBOX_UHDOWN	5-通知	DSP Jukebox[dec] in slot [chars] changed state to [chars]	DSP Jukebox の状態が変更されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
DSPRM-5-KEEPALIVE	5-通知	DSP [dec] in slot [chars] NOT RESPONDING - auto restart[dec] times	DSP がバックグラウンドのキープアライブテストに失敗しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
DSPRM-5-NULLIDB_CREATION_FAILED	5-通知	VoIP Null IDB creation failed.	VoIP nullidb の作成に失敗しました。	-	""
DSPRM-5-SETCODEC	5-通知	Configured codec [dec] is not supported with this dsp image.	Codec ネゴシエーションに失敗しました。	-	""
DSPRM-5-UP_DOWN	5-通知	DSP [dec] in subslot [chars] changed state to [chars]	DSP リソースの状態が変更されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
DSPRM-5-UPDOWN	5-通知	DSP [dec] in slot [dec] changed state to [chars]	DSP リソースの状態が変更されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
DSPU-3-ActpuNegResponse	3-エラー	ACTPU Neg rsp received from PU [chars]	リモート PU が SSCP-PU セッションに対するルータの要求を拒否しました。	-	ルータとリモート PU で PU 設定パラメータを確認します。問題がリモート PU に存在するかどうかを確認し、修正してください。問題が解決しない場合は、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DSPU3-CLSIBadAdptCor	3-エラー	CLSI bad Adaptor correlator header= [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
DSPU3-CLSIBadIdentifier	3-エラー	CLSI bad identifier header= [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
DSPU3-CLSIBadIdentifierType	3-エラー	CLSI Bad Identifier type header= [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
DSPU3-CLSIBadLength	3-エラー	CLSI bad length header= [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
DSPU3-CLSIBadPrimitiveCmd	3-エラー	CLSI bad primitive command header= [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
DSPU3-CLSIBadPrimitiveType	3-エラー	CLSI bad primitive type header= [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
DSPU3-CLSIBadReturnCode	3-エラー	CLSI bad return code: [dec] header= [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
DSPU3-CLSIUnexpectedSapCnf	3-エラー	CLSI unexpected ActivateSapCnf header= [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
DSPU3-CLSIUnexpectedDeactSapCnf	3-エラー	CLSI unexpected DeactivateSapCnf header= [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
DSPU3-CLSIUnexpectedEnableCnf	3-エラー	CLSI unexpected EnableCnf header= [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
DSPU3-CLSIUnexpectedIdStnInd	3-エラー	CLSI unexpected IdStnInd header= [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DSPU3DSPU_BuffCorruptd	3-エラー	DSPU could not free buffer - buffer corrupted	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
DSPU3LSConnInFailed	3-エラー	Connect in from remote address [chars] failed.	ルータのメモリが不足しているため、リモートステーションとの接続を確立できませんでした。	-	ルータのメモリ不足の問題を修正します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
DSPU3LSConnInHostFailed	3-エラー	Connect in from host [chars] with remote address [chars] failed.	リモートホストとの接続を確立できませんでした。	-	ルータとホストでホスト設定パラメータを確認します。このホストからの接続を受け入れるようにルータが設定されているかどうかを確認します。
DSPU3LSConnInPUFailed	3-エラー	Connect in from pu [chars] with remote address [chars] failed.	リモートPUとの接続を確立できませんでした。	-	ルータとリモートPUでPU設定パラメータを確認します。このリモートPUからのconnectInを受け入れるようにルータが設定されているかどうかを確認します。
DSPU3LSConnOutHostFailed	3-エラー	Connect out to host [chars] failed.	リモートホストとの接続を確立できませんでした。	-	ルータとホストでホスト設定パラメータを確認します。ホストがアクティブで、接続要求に回答しているかどうかを確認します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DSFU3LSConnOutPUFail	3-エラー	Connect out to pu [chars] failed.	リモート PU との接続を確立できませんでした。	-	ルータとリモート PU で PU 設定パラメータを確認します。リモート PU がアクティブであり、接続要求に回答しているかどうかを確認します。
DSFU3LSInvalidMaxFrame	3-エラー	Connection attempt failed from XID= [chars] Invalid MaxIFrame= [dec]	-	-	リモートステーションでリンクステーションの設定を修正します。
DSFU3LSInvalidWindowSize	3-エラー	Connection attempt failed from XID= [chars] Invalid WindowSize= [dec]	-	-	リモートステーションでリンクステーションの設定を修正します。
DSFU3LSNoACTPUReply	3-エラー	Connection attempt failed from XID= [chars] ACTPU not supported	-	-	-
DSFU3LSXIDNegotiationError	3-エラー	XID Negotiation Error bad byte= [dec] bad bit= [dec] sense data= [chars]	-	-	CV 22 バイトまたはビット情報から、リモートステーションによって XID3 のどのフィールドが拒否されたかを特定し、ルータまたはリモートステーションのいずれかでリンクステーションの設定パラメータを修正します。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DSPU-3-NotifyNegRsp	3-エラー	LU [dec] received a Notify Neg Resp from host [chars]	リモートホストが、SSCP-LUセッションをアクティブ化/非アクティブ化するというルータの要求を拒否しました。	-	ルータとリモートホストでホスト設定パラメータを確認します。問題がリモートホストに存在するかどうかを確認し、修正します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
DSPU-3-SnaBadData	3-エラー	Bad SNA data received from PU [chars] data= [chars]	リモート PU から認識されない SNA データを受信しました。	-	リモート PU で問題を修正します。エラーが繰り返し発生する場合は、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。
DSPU-3-UnknownXid	3-エラー	XID Format not supported XID= [chars]	-	-	-
DSS-3-ACK_FAIL	3-エラー	Ack failed for dsp_id [dec]\n\ seq_no [dec]	DSP コアがホストメッセージに応答しません。	-	LOG_SID_NO_ACTION
DSS-3-DSPID_INVALID	3-エラー	Invalid DSPID [dec]	メッセージで検出された DSP ID が無効です。	-	LOG_SID_NO_ACTION
DSS-3-TIMER	3-エラー	[chars] timer expired for DSPID [dec]	DSS タイマーが期限切れになりました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
DSS-5-UPDOWN	5-通知	DSP core [dec] is [chars]	DSP コアの状態がアップ/ダウンに変更されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DSX-4-ALARM	4-警告	[chars] [chars]: [chars]	指定された T1/E1 または T3/E3 ア ラームがアサート またはクリアされ ました。	-	推奨されるアク ションは、アサー トされたアラーム のソースを分離し て修復すること です。
<del>DSX05RBSLINEBUSYOUT</del>	5-通知	RBS of slot [dec] controller [dec] timeslot [dec] is dynamic busyout	-	-	LOG_SID_NO_ACTION
DSX05RBSLINEDOWN	5-通知	RBS of controller [dec] timeslot [dec] is down	-	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>DSX05RBSLINEBUSYOUT</del>	5-通知	RBS of slot [dec] controller [dec] timeslot [dec] is static busyout	-	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>DSX05RBSLINEBUSYOUT</del>	5-通知	RBS of slot [dec] controller [dec] timeslot [dec] is unbusyout	-	-	LOG_SID_NO_ACTION
DSX0-5-RBSLINEUP	5-通知	RBS of controller [dec] timeslot [dec] is up	-	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>DSX4FIRMWARE_RESET_FAILED</del>	1-アラート	Trunk Firmware in slot [dec] reset failed	トランクを再起動 できませんでし た。	dsx1	LOG_STD_ACTION
<del>DSX4FIRMWARE_RUNNING</del>	1-アラート	T1/E1 Firmware in slot [dec] is running	重大なエラーから 回復した後、T1/E1 ファームウェアが 実行されるよう になりました。	dsx1	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DSX14#FIRMWARE_SICHED	1-アラート	T1/E1 Firmware in slot [dec] is not running	T1/E1 ファームウェアで重大なエラーが発生し、実行が停止しました。アクセスサーバーをリロードする必要があります。	dsx1	LOG_STD_ACTION
DSX1#M2_NUT_CONGEST	1-アラート	Munich 32 channel input queue is congested	入力キューが最大であるため、受信バッファを割り当てることができません。これは、受信側が処理できるよりも速くデータが到着していることを示しています。	dsx1	このチャンネルに入るデータを減らすか、入力キューの数を増やします。
DSX13#FIRMWARE_RESTART	3-エラー	T1/E1 Firmware in slot [dec] restarted	T1/E1ファームウェアが再起動されました。T1/E1 回線上のすべてのアクティブコールが切断され、コントローラは数秒以内に復旧します。	dsx1	LOG_STD_ACTION
DSX1-3#M2_AR_FAILURE	3-エラー	MG_TRACEBACK#MG_PROCESS	-	-	-
DSX1-3#M2_AR_TIMEOUT	3-エラー	MG_TRACEBACK#MG_PROCESS	-	-	-
DSX1-3#M2_BAD_BITRATE	3-エラー	MG_TRACEBACK#MG_PROCESS	-	-	-
DSX1-3#M2_BAD_INTQ	3-エラー	MG_TRACEBACK#MG_PROCESS	-	-	-
DSX1-3#M2_BAD_STATE	3-エラー	MG_TRACEBACK#MG_PROCESS	-	-	-
DSX1-3-M32_ERR	3-エラー	MG_TRACEBACK#MG_PROCESS	-	-	-
DSX1#M2_ILLEGAL_CHANNEL	3-エラー	MG_TRACEBACK#MG_PROCESS	-	-	-
DSX1-3#M2_MEM_ALLOC	3-エラー	MG_TRACEBACK#MG_PROCESS	-	-	-



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DSX13ME2_NO_TIMESLOT	3-エラー	MGRACBCKMGRCESS	-	-	-
DSX13ME2_TIMESLOT_NUSE	3-エラー	MGRACBCKMGRCESS	-	-	-
DSX1-3-NOMEMORY	3-エラー	MGRACBCKMGRCESS	-	-	-
DSX16CLOCK_CHANGE	6-情報	[chars] clock is now selected as clock source	-	-	LOG_SID_NO_ACTION
DISREPLAYERRORDIS	3-エラー	DTLS anti-replay error src_addr: [char]i src_port: [dec] dest_addr: [char]i dst_port: [dec] seq_num: %llx/%lld	この DTLS セッションでアンチリプレイエラーが発生しました。	qfp-ipsec	LOG_STD_ACTION
DISREPLAYERRCP6DIS	3-エラー	DTLS anti-replay error ipv6 src_addr: [char]I src_port: [dec] ipv6 dest_addr: [char]I dst_port: [dec] seq_num: %llx/%lld	この DTLS セッションでアンチリプレイエラーが発生しました。	qfp-ipsec	LOG_STD_ACTION
DIP4-MEM_UNAVAIL	4-警告	Memory was not available to perform the trunk negotiation action	メモリ不足のため、トランクをネゴシエートできません。	-	「他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に応じて、より大容量のメモリ構成にアップグレードします。
DTP-4-TMRERR	4-警告	An internal timer error occurred when trunking on interface [chars]	トランキングプロトコルで使用されるタイマーが予期しないタイミングで期限切れになる場合があります。この問題は内部で修正されます。	-	この問題による長期的な影響はおそらくありません。ただし、さらにトランキングに関する問題が発生した場合は、デバイスをリロードすることをお勧めします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DTP-4-UNKN_ERR	4-警告	An unknown operational error occurred	内部操作で予期しないエラーが生成されたため、トランクをネゴシエートできません。	-	問題の予期しない性質のため、推奨される唯一のアクションはデバイスをリロードすることです。
DTP-5-DCMANMISMATCH	5-通知	Unable to perform trunk negotiation on port [chars] because of VTP domain mismatch.	トランクネゴシエーションに関連する2つのポートがそれぞれ異なるVTPドメインに所属しています。トランキングは、この2つのポートが同一のVTPドメインに所属している場合だけ可能です。	ntp	トランクネゴシエーションに関係する2つのポートが同じVTPドメインに属していることを確認してください。
DTP-5-ILGLCFG	5-通知	Illegal config on [chars]	リンク上の2つのポートはONモードに設定されていますが、1つは802.1Qカプセル化に設定され、もう1つはISLカプセル化に設定されています。リンク上の両方のポートがONモードに設定されている場合、それらのカプセル化タイプは一致する必要があります。	-	リンク上の両方のポートが同じカプセル化になるように設定します。
DTP-5-NONTRUNKPORT	5-通知	Port [chars] has become non-trunk	指定されたポートがトランクポートからアクセスポートに変更されました。	-	""

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DIP-5-TRUNKPORTCHG	5-通知	Port [chars] has changed from [chars] trunk to [chars] trunk	指定されたトランクポートは、使用するカプセル化タイプを変更しました。	-	""
DIP-5-TRUNKPORTON	5-通知	Port [chars] has become [chars] trunk	指定されたポートは、指定されたカプセル化を使用して、アクセスポートからトランクポートに変更されました。	-	""
dtsec-1-BAD_IDB	1-アラート	Invalid Interface Descriptor Block	ドライバがインターフェイスの IDB を取得しようとしたが、失敗しました	high-gig-ethernet	ソフトウェアのバグ: 開発エンジニアリングにケースをオープンします。 LOG_SID_SH_TECH_ACTION
dtsec-1-BAD_MEDIA	1-アラート	Unknown media-type in subblock	ドライバサブブロックで指定されたメディアタイプが無効です。	high-gig-ethernet	ソフトウェアのバグ: 開発エンジニアリングにケースをオープンします。 LOG_SID_SH_TECH_ACTION
dtsec-1-BAD_PARTICLE	1-アラート	Problem getting particle size	ドライバがこのインターフェイスのパーティクルサイズを取得できませんでした。	high-gig-ethernet	ソフトウェアのバグ: 開発エンジニアリングにケースをオープンします。 LOG_SID_SH_TECH_ACTION
dtsec-1-BAD_PLUGIN	1-アラート	Plugin function table incomplete or missing	ドライバは、PA の特定の機能テーブルにアクセスできませんでした。	high-gig-ethernet	ソフトウェアのバグ: 開発エンジニアリングにケースをオープンします。 LOG_SID_SH_TECH_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
dtsec-1-BAD_POOL	1-アラート	Could not init buffer pools	ドライバは IOS からバッファのプールを取得できませんでした。	high-gig-ethernet	ソフトウェアのバグ: 開発エンジニアリングにケースをオープンします。 LOG_SID_SH_TECH_ACTION
dtsec-1-BAD_SB_NOMEM	1-アラート	[chars] - Cannot create IDB subblock due to insufficient memory	システムメモリ不足が原因で、サブブロックを作成できませんでした。	high-gig-ethernet	ルータのメインメモリを増やす必要があります。 LOG_SID_SH_TECH_ACTION
dtsec-1-BAD_STRUCT	1-アラート	Could not initialize structure	ドライバは構造を初期化できませんでした。	high-gig-ethernet	ソフトウェアのバグ: 開発エンジニアリングにケースをオープンします。 LOG_SID_SH_TECH_ACTION
dtsec-1-BAD_SUBBLOCK	1-アラート	[chars] - Could not install or use IDB subblock	内部 IOS エラーによって、IDB サブブロックをインストールまたは使用できませんでした。	high-gig-ethernet	ソフトウェアのバグ: 開発エンジニアリングにケースをオープンします。 LOG_SID_SH_TECH_ACTION
dtsec-1-IDBTYPE_UNK	1-アラート	Unknown IDBTYPE while starting driver	インターフェイスのインスタンス構造内の IDBTYPE は、このドライバでは定義されていません。	high-gig-ethernet	ソフトウェアのバグ: 開発エンジニアリングにケースをオープンします。 LOG_SID_SH_TECH_ACTION
dtsec-1-INITFAIL_NOMEM	1-アラート	[chars] initialization failed no buffer memory	メモリ不足が原因で、イーサネットポートを初期化できませんでした。	high-gig-ethernet	ルータにはより多くのパケットメモリが必要です。アップグレードを検討してください。 LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
dtsec-1-MODE_INVALID	1-アラート	Unknown or invalid chip mode MII/TBI	ドライバのサブブロックに、無効または未定義のチップ動作モード（MII モードまたは TBI モード）が含まれています。	high-gig-ethernet	ソフトウェアのバグ：開発エンジニアリングにケースをオープンします。 LOG_SID_SH_TECH_ACTION
dtsec-1-RESET	1-アラート	MAC Still in Reset	リセット中にMACにアクセスしようとしました。	high-gig-ethernet	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
dtsec-2-NOISL	2-クリティカル	Interface [chars] does not support ISL	ISL は、指定されたインターフェイスのハードウェアではサポートされていません。	-	LOG_SID_NO_ACTION
dtsec-3-BAD_GBIC_EEPROM	3-エラー	[chars] - GBIC contains a bad EEPROM	インターフェイスに、不良な EEPROM を搭載した GBIC が含まれています。これにより、リンクがダウンします。	high-gig-ethernet	GBIC タイプがインターフェイスと互換性があることを確認してください。シスコまたはサポート対象のベンダーから入手した GBIC であることを確認します。
dtsec-3-DUPLICATE	3-エラー	[chars] - duplicate GBIC	エラーメッセージで指摘されたインターフェイスの GBIC モジュールは、システム内の別の GBIC と重複しています。エラーの結果として、両方のモジュールが無効になります。	high-gig-ethernet	重複するモジュールを削除します。問題が解決しない場合は、LOG_STD_ACTION。
dtsec-3-ERRINT	3-エラー	[chars] error interrupt mac_status = 0x%016llx	MAC コントローラがエラー状態を通知しました。	high-gig-ethernet	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
dscc3-MAC_LIMIT_EXCEEDED	3-エラー	Unable to add mac address [enet]	許可された MAC エントリの最大数に達しました。これ以上追加できません。	-	たとえば、各固有の hsrp グループ設定で使用されている独自の MAC アドレスの一部を削除してみてください。スタンバイ使用バイアスを使用して使用量を制限できます。
dscc3-NOT_SUPPORTED	3-エラー	[chars] - unsupported GBIC	エラーメッセージに示されているインターフェイスの GBIC モジュールは、シスコがサポートするモジュールではありません。エラーの結果として、モジュールは無効になります。	high-gig-ethernet	モジュールをシスコがサポートする GBIC と交換してください。問題が解決しない場合は、LOG_STD_ACTION。
dtsec-3-TOOBIG	3-エラー	[chars] packet too big [dec] from [enet]	インターフェイスが、MTU で定義されているパケットより大きいパケットを検出しました。	high-gig-ethernet	もう一方の局の MTU 設定 LOG_STD_NO_ACTION を確認します。
dscc3-UNKNOWN_GBIC	3-エラー	[chars] - Unknown GBIC type	インターフェイスに不明なタイプの GBIC が含まれています。これにより、リンクがダウンします。	high-gig-ethernet	GBIC タイプがインターフェイスと互換性があることを確認してください。シスコまたはサポート対象のベンダーから入手した GBIC であることを確認します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DUAL3ANCHORCOUNT	3-エラー	Anchor count negative	ソフトウェアまたはハードウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
DUAL-3-BADCOUNT	3-エラー	Route [chars] [dec] successors [dec] rdfs	ハードウェアまたはソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
DUAL-3-BADIGRPSAP	3-エラー	Cannot send incremental SAP update to peer on [chars].\n\n\tIncreasing output-sap-delay may help	ピア間のSAPテーブルが同期なくなる可能性があるため、差分SAP更新を送信できませんでした。	novell	リストされたインターフェイスの出力SAP遅延を増やして、バッファの使用量を減らします。遅延を変更した後もメッセージが残る場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。
DUAL3BADIGRPSAPTYPE	3-エラー	Unsupported SAP type for EIGRP being [chars] - type [hec]	-	novell	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に報告してください。 \n\n可能であれば、このメッセージが表示された期間の <bold>debug ipx sap activity</bold> および <bold>debug ipx sap event</bold> コマンドの出力も提供してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DUAL-3-INTERNAL	3-エラー	[chars] [dec]: Internal Error	ソフトウェアまたはハードウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
DUAL-3-LINKSEXIST	3-エラー	Interface [chars] going down and [dec] links exist	-	-	LOG_STD_ACTION
DUAL-3-LINKSTILLUP	3-エラー	Link [dec] [chars] still exists on [chars]	ハードウェアまたはソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
DUAL-3-MULTIFLOW	3-エラー	Flow control error [chars] on [chars]	ハードウェアまたはソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
DUAL-3-NOBUFFER	3-エラー	No buffers available for %u byte packet	DUAL ソフトウェアが、パケットバッファを割り当てることができませんでした。システムのメモリが不足している可能性があります。	-	LOG_STD_ACTION
DUAL-3-NOHANDLE	3-エラー	Handle [dec] is not allocated in pool.	ハードウェアまたはソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
DUAL-3-NOMATCH	3-エラー	Nexthop and infosource don't match. N = [chars] I = [chars]	ハードウェアまたはソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
DUAL-3-NOSOCKET	3-エラー	Unable to open socket for AS [dec]	ハードウェアまたはソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DUAL-3-PEERSEXIST	3-エラー	[dec] peers exist on IIDB [chars]	ソフトウェアまたはハードウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
DUAL-3-PFXLIMIT	3-エラー	[chars] [dec]: [chars] prefix limit reached%u.	eigrp のプレフィックスの数が、設定された制限またはデフォルトの制限に達しました。	-	「show ip eigrp accounts」を使用してプレフィックスの送信元の詳細を確認し、修正措置を講じます。
DUAL-3-RDBLEFT	3-エラー	Lingering DRDB deleting IIDB dest [chars] nexthop [chars] [chars] origin [chars]	ソフトウェアまたはハードウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
DUAL-3-REFCOUNT	3-エラー	Negative refcount in pakdesc [hec]	ソフトウェアまたはハードウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
DUAL-3-SIA	3-エラー	Route [chars] stuck-in-active state in [chars] [dec]. Cleaning up	ハードウェアまたはソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
DUAL-3-UNKTIMER	3-エラー	Unknown timer type [dec] expiration	ハードウェアまたはソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
DUAL-4-PFXLIMITTHR	4-警告	[chars] [dec]: [chars] threshold prefix level%u reached.	-	-	-
DUAL-5-NBRCHANGE	5-通知	[chars] [dec]: Neighbor [chars] [chars] is [chars]: [chars]	隣接ルータがアップまたはダウンしました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
DUAL-6-EVENT	6-情報	[chars] [chars]	ハードウェアまたはソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DUAL-6-NBRINFO	6-情報	[chars] [dec]: Neighbor [chars] [chars] is [chars]: [chars]	ネイバーに関する 情報です。	-	LOG_SID_NO_ACTION
DUP_ADDR_RCVD3LCON	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
DUP_ADDR_RECV3LCON	2-クリティカル	ERRMSG_FLAG_TRACEBACK	-	-	-
DUP_ADDR_RECV3LCON	2-クリティカル	ERRMSG_FLAG_TRACEBACK	-	-	-
DWDMCLEAR_G709_CIR	3-エラー	Unable to clear g709 \ counter in slot [dec] rc = [dec]	SPA ドライバは、 ビットエラーの G.709 OTN プロト コルカウンタをク リアできませんで した。	spa-eth-10ge	インターフェイス とコントローラの 設定を確認し、必 要に応じて設定を 修正してくださ い。問題が解決し ない場合は、シス コのテクニカルサ ポート担当者に連 絡してください。
DWDMCONFIG_ALARM_REPORT	3-エラー	Failed to config report\n\ alarm [chars] slot [dec] rc = [dec]	SPA ドライバは、 アラームのレポー トステータスの1 つを設定できませ んでした。	spa-eth-10ge	インターフェイス とコントローラの 設定を確認し、必 要に応じて設定を 修正してくださ い。問題が解決し ない場合は、シス コのテクニカルサ ポート担当者に連 絡してください。
DWDMCONFIG_ALARM_THRESHOLD	3-エラー	Failed to config threshold\n\ alarm [chars] slot [dec] rc = [dec]	SPA ドライバは、 光データまたはト ランスポートユ ニットのしきい値 アラームの1つを 設定できませんで した。	spa-eth-10ge	インターフェイス とコントローラの 設定を確認し、必 要に応じて設定を 修正してくださ い。問題が解決し ない場合は、シス コのテクニカルサ ポート担当者に連 絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DWDM3-CONFIG_OVERHEAD3	3-エラー	Failed to config [chars] [chars] slot [dec] rc = [dec]	LCドライバは、光データまたはトランスポートユニットのテールトレース ID を設定できませんでした。	-	インターフェイスとコントローラの設定を確認し、必要に応じて設定を修正してください。問題が解決しない場合は、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。
DWDM3-CONFIG_PM	3-エラー	Failed to config [chars] [chars] slot [dec] rc = [dec]	LCドライバは、光データまたはトランスポートユニットの PM パラメータを設定できませんでした。	-	インターフェイスとコントローラの設定を確認し、必要に応じて設定を修正してください。問題が解決しない場合は、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DWDM/DWDM_CNIGIAL	3-エラー	Failed to [chars] [chars] in slot [dec] rc = [dec]	DWDMパラメータ の1つを設定中 に、SPAドライバ が障害を検出しま した。	spa-eth-10ge	SPAカードをリ ロードし、問題が 解決しない場合 は、テクニカルサ ポートセンターに 連絡してくださ い。
DWDM/DWDM_CETNOIAL	3-エラー	Failed received [chars] \ from slot [dec] rc = [dec]	SPAドライバは、 スロットから必要 な光学系情報を受 信しませんでした。	spa-eth-10ge	インターフェイス とコントローラの 設定を確認し、必 要に応じて設定を 修正してくださ い。問題が解決し ない場合は、シス コのテクニカルサ ポート担当者に連 絡してください。
DWDM/DWDM_NULL_NO	3-エラー	DWDM info is NULL in [dec]	SPAドライバが DWDMのNULL 情報を検出しまし た。	spa-eth-10ge	SPAをリロード し、問題が解決し ない場合は、テク ニカルサポート担 当者に連絡してく ださい。
DWDM/IPC_SHIM_INIT	3-エラー	DWDM IPC SHIM init failed	DWDM IPC SHIM の初期化中に SPA ドライバが障害を 検出しました。	spa-eth-10ge	表示された SPA カードの電源を切 り、再装着してく ださい。問題が解 決しない場合は、 テクニカルサポー ト担当者に連絡し てください。
DWDM/LC_ERR_STATS	3-エラー	error sending LC stats to RP	LC統計情報を RP に送信中に、SPA ドライバでエラー が発生しました。	spa-eth-10ge	SPAをリロード し、問題が解決し ない場合は、テク ニカルサポート担 当者に連絡してく ださい。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DWDM3MALLOC_FAIL	3-エラー	malloc failure creating \G.709 port on slot [dec]	SPA ドライバが SPA カードでメモリエラーを検出しました	spa-eth-10ge	カードをリロードして問題が解決しない場合は、TAC に連絡してください。
<del>DWDM3SASCREAFAL</del>	3-エラー	stats for interface index [dec] could not be created with status [dec]	-	snmp-otn	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、\n\テクニカルサポート担当者に伝えてください」。
<del>DWDM3SASDEAFAL</del>	3-エラー	stats for interface index [dec] could not be created with status [dec]	-	snmp-otn	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、\n\テクニカルサポート担当者に伝えてください」。
<del>DWDM3SASDEEFAL</del>	3-エラー	stats for interface index [dec] could not be deleted with status [dec]	-	spa-eth-10ge	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、\n\テクニカルサポート担当者に伝えてください」。
DWDM3RPC_FAILED	3-エラー	Application error rc = [dec]:	システムはコマンドの実行に必要な情報を取得できませんでした。	g709-dwdm	show version

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DWDM3RPC_INIT_FAIL	3-エラー	DWDM RPC init failure	システムは、トランシーバのユーザーインターフェイスのコマンドを処理するために必要なリソースを作成できませんでした。このエラーは致命的ではありませんが、一部の show コマンドが失敗する可能性があります。	g709-dwdm	show version
DWDM3RPC_ERROR	3-エラー	DWDM RPC error: [chars]	RPC メッセージの処理中に非致命的なエラーが発生しました。	g709-dwdm	show version
DWDM3RX_G709_INFO	3-エラー	Failed receiving G709 info \ from slot [dec] rc = [dec]	SPA ドライバは、スロットから必要な G.709 OTN プロトコル情報を受信しませんでした。	spa-eth-10ge	インターフェイスとコントローラの設定を確認し、必要に応じて設定を修正してください。問題が解決しない場合は、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。
DWDM3RX_THRESH_OD	3-エラー	Failed to config \ rx los threshold = [dec] on slot [dec] rc = [dec]	SPA ドライバは、トランスポンダの受信電力しきい値の設定中にエラーを検出しました。	spa-eth-10ge	SPA カードをリロードして問題が解決しない場合は、TAC に連絡してください。

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DWDM3-TIMER_ERR	3-エラー	Timer error	ドライバがDWDMプロセスのタイマーツリーから期限切れのタイマーを取得しませんでした。	spa-eth-10ge	SPA ドライバのSPA カードでエラーイベントが発生しました。エラー状態が続く場合は、表示されているとおりにエラーメッセージを書き写し、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
DWDM4-G709ALARM	4-警告	[chars]: [chars] [chars]	指定された G709 アラームが宣言または解除されました。	g709-dwdm	「アラームの原因を解消することをお勧めします」。
DWDM4-LOOPBACK_DETECTED	3-エラー	Loop-back detected on [chars].	ループバックは、バランケーブルを誤ってポートに接続している、またはネットワークに設定不備あることが原因で発生する可能性があります。	ファームウェア	ループバック状態を引き起こしている問題を解決します。次に、 <b>shutdown</b> および <b>no shutdown</b> インターフェイスコンフィギュレーションコマンドを順番に入力して、ポートを起動します。
DWDM4-GASPOWER_LOSS	0-緊急	Shutdown due to power loss	これは、このユニットが電力損失のためにシャットダウンしようとしている場合に記録されるフェールオーバーメッセージです。	-	ユニットの電源が入っており、電源ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DYNGASP4HOSTNOTSUP	6-情報	[chars] host %i is not supported for dyinggasp notification due to [chars]\n	このメッセージIDは、Dying Gasp が Dying Gasp 通知の SNMP または Syslog ホストを無視する場合に記録されます。	-	対処は不要です。
DYNCMD3CHANADDFAIL	3-エラー	Parse chain link add failed for '[chars]'	ダイナミックコマンドが IOS コマンドセットに追加されているときに、エラーが発生しました。指定されたコマンドは使用できません。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
DYNCMD3CHANDELFAIL	3-エラー	Parse chain link delete failed for '[chars]'	ダイナミックコマンドが IOS コマンドセットから削除されているときに、エラーが発生しました。指定されたコマンドは使用できません。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
DYNCMD3FLAGINUSE	3-エラー	New feature flags list %u invalid while feature flags in use %u	IOS が、CLI の機能フラグを設定するメッセージを受信しました。機能フラグを設定するために受信したメッセージで、予期しない機能フラグの数が変更されました。メッセージは無視されます。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
DYNCMD3FLAGNAUD	3-エラー	New feature flag list values %u different than expected %u	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DYNCMD-3-INIT	3-エラー	Dynamic command subsystem failed to initialize '[chars]'	一部の機能は、ダイナミックコマンドインフラストラクチャの一部に依存します。このような機能は使用できません。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
<del>DYNM</del> <del>LINK</del> <del>AL</del> <del>DI</del> <del>AT</del>	3-エラー	Link alternate node message received for node '[chars]' which cannot have an alternate.	IOS は、CLI にコマンドを追加するためのメッセージを受信しました。リンクノードへのメッセージの1つが IOS にノードをリンクするように指示したため、無効な構造になります。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
<del>DYNM</del> <del>LINK</del> <del>AD</del> <del>IR</del> <del>AS</del>	3-エラー	Link transition '[chars]' message received for node '[chars]' which cannot have such a transition.	IOS は、CLI にコマンドを追加するためのメッセージを受信しました。リンクノードへのメッセージの1つが IOS にノードをリンクするように指示したため、無効な構造になります。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
<del>DYNM</del> <del>LINK</del> <del>CU</del> <del>IC</del> <del>IS</del> <del>EQ</del>	3-エラー	Create node message received when in mode '[chars]'	IOS は、CLI にコマンドノードを追加するためのメッセージを受信しました。メッセージの受信順序が正しくありません	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
<del>DYNM</del> <del>LINK</del> <del>NO</del> <del>W</del> <del>AC</del> <del>CE</del> <del>PT</del> <del>NO</del> <del>DE</del>	3-エラー	Link node message received for unknown accept [chars] node '%u'	-	-	-

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>DYNM3LINKNOWNODE</del>	3-エラー	Link node message received for unknown alternate node '%u'	IOS は、CLI にコマンドを追加するためのメッセージを受信しました。リンクノードへのメッセージの1つが IOS に不明なノードを参照しました	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
<del>DYNM3LINKNOWNODE</del>	3-エラー	Link node message received for unknown node '%u'	IOS は、CLI にコマンドを追加するためのメッセージを受信しました。リンクノードへのメッセージの1つが IOS に不明なノードを参照しました	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
<del>DYNM3MSGBUFR</del>	3-エラー	Unable to acquire a BIPC buffer for sending messages.	IOS によってメッセージが送信されましたが、使用可能な BIPC バッファがありませんでした。送信されるメッセージが破棄され、関連する操作が失敗しました。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
<del>DYNM3MSGBFCERR</del>	3-エラー	Unable to process received BIPC messages for Dynamic Commands error: [chars]	IOS が動的コマンド用に受信した BIPC メッセージを処理しようとしたときに、予期しない状況が発生しました。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DYNMDBGUILDERRROR	3-エラー	Error '[dec]' building TDL message '[chars]' to send to the Shell Manager	IOS がシェルマネージャに送信する TDL メッセージを作成しているときに、予期しない状態が発生しました	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
DYNMDBGDISPATCH	3-エラー	Unable to dispatch received TDL messages for Dynamic Commands	IOS がダイナミックコマンド用に受信した TDL メッセージを TDL メッセージハンドラ関数にディスパッチしようとしているときに、予期しない状態が発生しました。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
DYNMDBGRECVNULL	3-エラー	Received NULL TDL message	IOS がダイナミックコマンドの NULL TDL メッセージを受信したという予期しない状態です。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
DYNMDBGQUEUEERRROR	3-エラー	Error queueing TDL message '[chars]' to send to the Shell Manager	IOS がシェルマネージャに送信する TDL メッセージをキューイングしようとしたときに、予期しない状態が発生しました。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
DYNMDBGMSGERRROR	3-エラー	Error '[chars]' handling a received TDL message '[chars]' for Dynamic Commands	IOS が受信したダイナミックコマンド TDL メッセージを処理しているときに、予期しない状態が発生しました。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DNCMDMKNADHLDNI	3-エラー	Invalid field '[chars]' in TDL message '[chars]' received: value '%u' for Dynamic Commands	動的コマンドの作成のために無効なフィールド値を持つメッセージを受信しました。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
DNCMDMKNADHLSR	3-エラー	Invalid field '[chars]' value '[chars]' in TDL message '[chars]' received for Dynamic Commands	動的コマンドの作成のために無効なフィールド値を持つメッセージを受信しました	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
DNCMDMKNASAIHRC	3-エラー	Error '[dec]' marshaling TDL message '[chars]' to send to the Shell Manager	IOS がシェルマネージャに送信する TDL メッセージをマーシャリングしているときに、予期しない状態が発生しました。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
DNCMDMKNASNGHD	3-エラー	Missing field '[chars]' in TDL message '[chars]' received from the Shell Manager	必須フィールドが欠落しているメッセージをシェルマネージャから受信しました。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
DNCMDMKNDEUHCIE	3-エラー	Create node message received for duplicate node '%u'	IOS は、CLI にコマンドを追加するためのメッセージを受信しました。作成するコマンドノードの 1 つに、既存のノードの識別子があります。新しいノードは無視されます。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
DNCMDMKNDEUJOSQ	3-エラー	Create node message received when in mode '[chars]'	IOS は、CLI にコマンドノードを追加するためのメッセージを受信しました。メッセージの受信順序が正しくありません	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DYNCMD3ERR_UNKNOWN	3-エラー	Create node message received for unknown node type '[dec]' '[chars]'	IOS は、CLI にコマンドを追加するためのメッセージを受信しました。作成するコマンドノードの1つがIOS に対して不明なタイプです。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
DYNCMD3ERR_CFG_LOG_FAIL	3-エラー	Failed to log errors for package '[chars]'	新しくインストールされたパッケージのコマンドセットの更新中にエラーが発生しました。転送に失敗したコマンドを、さらなる分析のために保存できませんでした。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
DYNCMD3ERR_CFG_REMOVE	3-エラー	Package '[chars]' failed to remove: [chars] [chars]	-	-	-
DYNCMD3ERR_CFG_WRITE	3-エラー	Package '[chars]' failed to write: [chars] [chars]	-	-	-
DYNCMD3ERR_PKGNT_API	3-エラー	Package interface failure for package '[chars]': [chars]	一部の機能の設定は、パッケージインフラストラクチャに依存します。指定されたパッケージのパッケージ化された設定は使用できません。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
DYNCMD3ERR_PKGNT_ARG	3-エラー	Incorrect argument type for package '[chars]' operation '[chars]': [chars] %u	-	-	-

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>DYNDM3PKNT_NUMBRL</del>	3-エラー	Invalid argument value for package '[chars]' operation '[chars]': %u %u	-	-	-
<del>DYNDM3PKNT_NUMBRL</del>	3-エラー	Invalid argument value for package '[chars]' operation '[chars]': %p %u	-	-	-
<del>DYNDM3PKNT_ARCS</del>	3-エラー	Incorrect argument count for package '[chars]' operation '[chars]': [dec] not [dec]	新しくインストールされたパッケージのコマンドセットのローディング中にエラーが発生しました。パッケージは、実行中の IOS インスタンスと互換性がありません。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
<del>DYNDM3PKNT_DIR_CREATE</del>	3-エラー	Package integration failed to create directory: [chars] [chars]	-	-	-
<del>DYNDM3PKNT_DIR_MOVE</del>	3-エラー	Package integration failed to move directory: [chars] to [chars] [chars]	-	-	-
<del>DYNDM3PKNT_DIR_OPEN</del>	3-エラー	Package integration failed to open directory: [chars] [chars]	-	-	-
<del>DYNDM3PKNT_DIR_REMOVE</del>	3-エラー	Package integration failed to remove directory: [chars] [chars]	-	-	-
<del>DYNDM3PKNT_FILE_OPEN</del>	3-エラー	Package integration failed to open file: [chars] [chars]	-	-	-
<del>DYNDM3PKNT_FILE_REMOVE</del>	3-エラー	Package integration failed to remove: [chars] [chars]	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DYNCMD3PKGNT_INSTALL	3-エラー	Failed to install [chars]: [chars]	一部の機能の設定は、パッケージインフラストラクチャに依存します。指定されたパッケージのパッケージ化された設定は使用できません。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
DYNCMD3PKGNT_LOAD	3-エラー	Failed to load [chars]: [chars]	一部の機能の設定は、パッケージインフラストラクチャに依存します。指定されたパッケージのパッケージ化された設定は使用できません。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
DYNCMD3PKGNT_LOCK	3-エラー	Failed to acquire package list lock for [chars]: [chars]	設定パッケージのインストールまたは削除中にエラーが発生しました。これは、一時的な状態であるタイムアウトを示している可能性があります。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
DYNCMD3PKGNT_CHSET	3-エラー	Invalid offset argument for package [chars] operation [chars]: [chars] %u	-	-	-



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DYCMD#KCNTHKLOCK	3-エラー	[chars] failed to acquire package lock for [chars]	設定パッケージのロック中にエラーが発生しました。コンフィギュレーションコマンドまたはコンフィギュレーションデータのタイマーベースの処理を処理するために、パッケージをロックする必要があります。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
DYCMD#KCNTHKSYMBL	3-エラー	Package [chars] incompatible: symbol '[chars]' is of type [chars] expected [chars]	一部の機能の設定は、パッケージインフラストラクチャに依存します。指定されたパッケージのパッケージ化された設定は使用できません。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
DYCMD#KCNTHKUNLOCK	3-エラー	Failed to release the package list lock: [chars]	設定パッケージのインストールまたは削除中にエラーが発生しました。このエラーは発生しないはずです。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
DYCMD#KCNTHKVALIDATE	3-エラー	Failed to validate '[chars]': [chars]	一部の機能の設定は、パッケージインフラストラクチャに依存します。指定されたパッケージのパッケージ化された設定は使用できません。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
DYCMD#KCNTHKNODE_ADD_FAIL	3-エラー	Parse node add failed for package '[chars]' [chars] %u	-	-	-

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DYNCMD3-TREETOP	3-エラー	Unable to link top-level keyword '[chars]' into parse tree	IOS は、CLI にコマンドを追加するためのメッセージを受信しました。コマンドでリンクする適切な場所が見つかりませんでした。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
DYNCMD3-TREEPOKW	3-エラー	The top-level parser transition '[chars]' is not a keyword	IOS は、CLI にコマンドを追加するためのメッセージを受信しました。最上位ノードは、キーワードノードである必要があります。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
DYNCMDSET_LOADED	7-デバッグ	The Dynamic Command set has been loaded from the Shell Manager	IOS は、IOS パッケージ以外のパッケージで実行されているコンポーネントによって発行および処理された一連のコマンドのロードを完了しました。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_NO_ACTION
DYNCMDSET_UNLOADED	7-デバッグ	The Dynamic Command set from the Shell Manager has been unloaded	IOS は、ダイナミックコマンドセットのアンロードを完了しました。これは、新しいパッケージがインストールされた場合にのみ発生し、すぐに新しいダイナミックコマンドセットがロードされたことを示すメッセージが表示されます。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
DYCMD#RCNUNSAIED	7-デバッグ	The command package '[chars]' has been succesfully installed	IOS は、指定されたコマンドパッケージのインストールを完了しました。パッケージの設定コマンドが使用可能になりました。	iosxe-shellmgr	LOG_SID_NO_ACTION
DYCMD#RCNUNSAIED	7-デバッグ	The command package '[chars]' has been succesfully uninstalled	IOS は、指定されたコマンドパッケージのアンインストールを完了しました。パッケージの設定コマンドは使用できなくなりました。	iosxe-shellmgr	LOG_SID_NO_ACTION
E_CFM2INT_ALLOC_FAIL	2-クリティカル	Failed to allocate memory required for initialization.	CFMは、機能が正常に動作するために必要なメモリを割り当てることができませんでした。これは、リソースの制限、またはサポートされていないハードウェアでソフトウェアを使用しようとしていることを示している可能性があります。	ethernet-cfm	設定されたスケールがハードウェアの許容制限を超えていないこと、およびその他のリソースの問題が解決されていることを確認します。問題が解消しない場合は、コンソールまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーし、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して、収集した情報を提出してください。"

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<u>E_CFM3CAPABILITY_UPDATE</u>	2-クリティカル	Platform has indicated an invalid capability update which has been ignored.	プラットフォームコードは、設定ノブに基づいて機能が変更されたことを示していますが、更新された値には一貫がありませんでした。	ethernet-cfm	これはプラットフォームコードのプログラミングエラーを示している可能性があります。MA エイリアスと SLM over xconnect 機能が必要な場合を除き、問題は発生しません。このプラットフォーム/リリースのドキュメントを参照してください。
<u>E_CFM3CONFIG_ERROR</u>	3-エラー	CFM mis-configuration in the network. Continuity-check message is received from mac-address [enet] with duplicated mpid [dec] as configured locally for service MA name [chars] with [chars] of domain [chars].	ローカルに設定された MEP と同じ MPID ですが、送信元 MAC アドレスがそれ自身のものとは異なります。メンテナンス名は、メンテナンスドメインまたはメンテナンスアソシエーションのいずれかです。このメッセージは、対応する MA の特定の VLAN または EVC に対するものである可能性があります。	ethernet-cfm	特定のメンテナンスドメインまたは関連付けに一意の mpid を指定して、CFM メンテナンスエンドポイントを適切に設定します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
E_CFM3CONFIG_LOST	3-エラー	Failed to update CFM internal state to reflect configuration change: [chars]	CFMは、最近の変更に応じてCFM設定を保存できませんでした。この原因としては、メモリ不足が考えられます。ユーザーは、メモリの問題を解決してからCFM設定を確認し、必要に応じて欠落している設定を再度追加する必要があります。	ethernet-cfm	問題が発生したら、できるだけ早く<CmdBold>show tech-support ethernet-cfm</noCmdBold>の出力を収集します。" LOG_STD_ACTION
<del>E_CFM3CONCHECKMSG</del>	3-エラー	Continuity Check message is received from remote MEP mpid [dec] with service MA name [chars] [chars] MAC: [enet] for service MA name [chars] of domain [chars] level %u.	MA名またはMAレベルが、特定のEVCまたはVLANに対してデバイス上でローカルに設定されているものと異なるため、これは、ネットワーク内に相互接続サービスが存在する可能性があることを示す連続性チェックメッセージです。	ethernet-cfm	ネットワーク全体でCFMMA名またはMAレベルを適切に設定します。
<del>E_CFM3CHECKMSG</del>	3-エラー	The device does not receive any CC messages from a remote MEP with mpid [dec] MA name [chars] that it was expecting to be part of the [chars] in the domain [chars].	設定されたりリモートMEPは、クロスチェック開始タイムアウト間隔中に起動しません。このメッセージは、対応するMAの特定のVLANまたはEVCに対するものである可能性があります。	ethernet-cfm	ネットワークに障害が発生している可能性があります。CFMクロスチェック設定が適切であることを確認します。"

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CFM CHECK UNKNOWN</del>	3-エラー	The device received a CC message from a remote MEP having mpid [dec] [chars] with MAC: [enet] that it was not expecting to be part of the MA name [chars] in the domain: [chars].	受信したリモート MEP は、設定された静的リストに存在しません。このメッセージは、対応する MA の特定の VLAN または EVC に対するものである可能性があります。	ethernet-cfm	CFM クロスチェック設定が適切であることを確認します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
E_CFM3FAULT_ALARM	3-エラー	A fault has occurred in the network for the local MEP having mpid [dec] [chars] for service MA name [chars] with the event code [chars].	これは、ネットワークの障害を示しています。イベントコード: RDICCM: リモート MEP が CCM で RDI を報告しました。イベントコード: MACstatus: この MEP がリモート MEP から受信した最後の CCM は、送信側の MEP に関連付けられた MAC がポートステータス TLV またはインターフェイスステータス TLV を介してエラーステータスを報告していることを示しています。イベントコード: RemoteCCM: この MEP は、設定されたリスト内の他の MEP から CCM を受信していません。イベントコード: ErrorCCM: この MEP は無効な CCM を受信しています。イベントコード: XconCCM: この MEP は、他の MA からの可能性がある CCM を受信しています。	ethernet-cfm	ネットワークに障害が発生している可能性があります。cfm の設定が適切かどうかを確認してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<u>E_CFM_FORWARDING_LOOP</u>	3-エラー	Continuity Check message is received with same source MAC [enet] and mpid [dec] [chars] of its own in the MA name [chars].	デバイスは、同じ MA 内の特定の vlan または evc の独自の CC メッセージを受信しています。	ethernet-cfm	転送ループを回避するには、CFM メンテナンスポイントを適切に設定します。
<u>E_CFM_LOOPBACK_REPLY_WRONG_IP</u>	3-エラー	received Loopback Reply with correct Transaction Identifier but from a Maintenance Point different than Loopback Message's destination	不明な宛先が、別のデバイス宛てのループバックメッセージに回答を送信しました。	ethernet-cfm	ループバックメッセージの送信中に、正しい宛先 MAC アドレスがコマンドラインインターフェイスで指定されたかどうかを確認します。
<u>E_CFM_MAC_LAYER_CHANGE_FAIL</u>	3-エラー	Failed to set MAC layer operational state for [chars] to [chars].	CFMは、インターフェイスで検出されたエラーの変更に回答して、指定されたインターフェイスの MAC 層の状態を更新できませんでした。MACレイヤの状態が正しくない場合、インターフェイスを通過するデータトラフィックフローが、予期せずにインターフェイスの通過を許可されたトラフィック、または予期せずドロップされたトラフィックの影響を受ける可能性があります。	ethernet-cfm	問題が発生したら、できるだけ早く <code>&lt;CmdBold&gt;show tech-support ethernet-cfm&lt;/CmdBold&gt;</code> の出力を収集します。 LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
E_CFM3OIR_RESTORE	3-エラー	Failed to restore CFM configuration on OIR insertion: [chars]	CFMは、OIRイベントが発生する前にインターフェイスに存在していたCFM設定を復元できませんでした。代わりに、ユーザーがインターフェイスを手動で再設定する必要があります場合があります。	ethernet-cfm	問題が発生したら、できるだけ早く<CmdBold>show tech-support ethernet-cfm</noCmdBold>の出力を収集します。" LOG_STD_ACTION
E_CFM-3-OIR_SAVE	3-エラー	Failed to save CFM configuration on OIR removal: [chars]	CFMは、OIRイベントが発生する前にインターフェイスに存在していたCFM設定を保存できませんでした。ユーザーは、再挿入時にインターフェイスを手動で再設定する必要があります場合があります。	ethernet-cfm	問題が発生したら、できるだけ早く<CmdBold>show tech-support ethernet-cfm</noCmdBold>の出力を収集します。" LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ECM</del> <del>REMOTE</del> <del>MEP</del> <del>DOWN</del>	3-エラー	Remote MEP mpid [dec] [chars] MA name [chars] in domain [chars] changed state to down with event code [chars].	この MEP に対応する CCDB のエントリがタイムアウトするか、デバイスがゼロの CC メッセージを受信します。イベントコード: LastGasp: 保留時間がゼロの有効な連続性チェックメッセージがリモート MEP から受信されるか、デバイスに有効期限が切れていない有効な CCDB があるかのいずれかです。	ethernet-cfm	トレースルートや ping などの CFM ユーティリティを使用して、リモート CFM 設定を確認してください。
<del>ECM</del> <del>TIMEOUT</del> <del>TOO</del> <del>SMALL</del>	3-エラー	Attempted to start a timer with a value less than the minimum permitted %ums defaulting to %ums.	-	-	-
<del>ECM</del> <del>CROSS</del> <del>CHECK</del> <del>SIR</del> <del>MEP</del>	6-情報	The device received CC messages from all remote MEPs within a given MA name [chars] in the maintenance domain [chars].	いずれかの MA で設定されたサービスは、すべてのリモートの静的に設定された MEP から CC メッセージを受信すると稼働状態になります。	ethernet-cfm	参照情報のみ。
<del>ETH</del> <del>PLANE</del> <del>LOOPBACK</del> <del>STATE</del> <del>CHANGE</del>	6-情報	Ethernet Dataplane Latching Loopback state change [chars]	指定されたサービスのデータプレーンラッチループバックの状態が変更されました。	ethernet-cfm	「LOG_SID_NO_ACTION」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>INFORMATIONAL</del>	6-情報	Ethernet Dataplane Latching Loopback timer expired [chars]	指定されたサービスのデータプレーンラッチループバックタイマーが期限切れになりました。	ethernet-cfm	[LOG_SID_NO_ACTION]
<del>INFORMATIONAL</del>	6-情報	Ethernet Dataplane Latching Loopback Start on [chars]	指定されたサービスに対してデータプレーンラッチループバックがアクティブ化されます。	ethernet-cfm	[LOG_SID_NO_ACTION]
<del>INFORMATIONAL</del>	6-情報	Ethernet Dataplane Latching Loopback Stop on [chars]	指定されたサービスのデータプレーンラッチループバックが非アクティブ化されました。	ethernet-cfm	[LOG_SID_NO_ACTION]
<del>INFORMATIONAL</del>	6-情報	Ethernet Dataplane Latching Loopback timer expired on [chars]	指定されたサービスのデータプレーンラッチループバックタイマーが期限切れになりました。	ethernet-cfm	[LOG_SID_NO_ACTION]
<del>INFORMATIONAL</del>	6-情報	Ethernet Dataplane Latching Loopback timer restarted on [chars]	指定されたサービスのデータプレーンラッチループバックタイマーが再起動されました。	ethernet-cfm	[LOG_SID_NO_ACTION]

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
E_CFM-6-ENTER_AIS	6-情報	local mep with mpid [dec] level [dec] [chars] dir [chars] Interface [chars] enters AIS defect condition	イーサネット cfm mep が AIS 障害状態になりました。これは、ETH-AIS または ETH-LCK フレームの受信、または信号障害状態を引き起こす CCMエラーが原因です。Id はローカル mep サービス ID を参照します。	ethernet-cfm	『LOG_SID_NO_ACTION』
E_CFM-6-ENTER_AIS_INT	6-情報	Interface [chars] enters AIS defect condition for [chars] direction	インターフェイスが AIS 障害状態になりました。これは、802.3ah などの下位層 OAM からのトラフィックに影響する表示が原因です。	ethernet-cfm	『LOG_SID_NO_ACTION』
E_CFM-6-ENTER_LCK	6-情報	local mep with mpid [dec] level [dec] [chars] dir [chars] Interface [chars] enters LCK defect condition	イーサネット cfm mep が LCK メンテナンス状態になりました。Id はローカル mep サービス ID を参照します。	ethernet-cfm	『LOG_SID_NO_ACTION』
E_CFM-6-ENTER_LCK_INT	6-情報	Interface [chars] enters LCK defect condition for [chars] direction	インターフェイスは、入力方向の exec cli を介して OOS 状態になります。	ethernet-cfm	『LOG_SID_NO_ACTION』

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
E_CFM-6-EXIT_AIS	6-情報	local mep with mpid [dec] level [dec] [chars] dir [chars] Interface [chars] exited AIS defect condition	イーサネット cfm mep は AIS 障害状態を終了しました。これは、以前に LOC エラーが発生した場合に、有効期限しきい値または mep up 状態の ETH-AIS または ETH-LCK フレームを受信しなかったことが原因です。Id はローカル mep サービス ID を参照します。	ethernet-cfm	[LOG_SID_NO_ACTION]
E_CFM6EXIT_AIS_INT	6-情報	Interface [chars] exited AIS defect condition for [chars] direction	LOG_SID_NO_ACTION	ethernet-cfm	インターフェイスが AIS 障害状態になっています。これは、トラフィック影響条件がクリアされ、802.3ah が send_any 動作状態になったためです。
E_CFM-6-EXIT_LCK	6-情報	local mep with mpid [dec] level [dec] [chars] dir [chars] Interface [chars] exited LCK defect condition	イーサネット cfm mep が LCK メンテナンス状態を終了しました。Id はローカル mep サービス ID を参照します。	ethernet-cfm	[LOG_SID_NO_ACTION]
E_CFM6EXIT_LCK_INT	6-情報	Interface [chars] exited LCK defect condition for [chars] direction	インターフェイスが LCK 障害状態を終了しました。	ethernet-cfm	[LOG_SID_NO_ACTION]

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>E_CFM_MAX_MEP_EXCEEDED</del>	6-情報	Maximum MEPs threshold exceeded in [chars] for domain [chars] service [chars] mac [enet] mpid [dec]	CC データベース内のリモート MEP エントリの数、設定されている最大 MEP を超えました。現在のリモート MEP は CC データベースに保存されません。	ethernet-cfm	最大 MEP の正しい数が設定で指定されていることを確認してください。正しい数の最大 MEP が設定されている場合は、 <code>show ethernet cfm maintenance remote</code> または <code>show ethernet cfm mpdb</code> コマンドを実行します。
<del>E_CFM_REMOTE_MEP_UP</del>	6-情報	Continuity Check message is received from a remote MEP with mpid [dec] [chars] MA name [chars] domain [chars] interface status [chars] event code [chars].	アップ状態のリモート MEP から CC メッセージを受信しました。イベントコード: New: リモート MEP が最初に起動するのは、リモート MEP から初めて CC メッセージを受信したときです。イベントコード: <b>Returning:</b> デバイスは、期限切れの CCDB エントリがある MEP から CC メッセージを受信します。イベントコード: <b>PortState:</b> デバイスは、有効な CCDB エントリを持つリモート MEP から CC メッセージを受信し、メッセージはポートステータスの変更を示します。	ethernet-cfm	参照情報のみ。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ELIN_SETTING_NUMBER</del>	3-エラー	It is mandatory to configure an ELIN under 'voice emergency response settings.'	管理者は、[voice emergency response settings] でデフォルトの ELIN を設定せずに、拡張 911 機能を有効にしました。	voice-ivr	管理者は、[voice emergency response setting] モードを開始し、elin CLI の値を設定する必要があります。
<del>EMERGENCY_CALLBACK_UNREACHABLE</del>	4-警告	Unable to contact the last emergency caller at [chars].	緊急応答番号にコールが発信されました。このメッセージは、システム管理者にコールを通知するだけです。	voice-ivr	管理者は、アウトバウンド緊急コールのポリシーを決定します。管理者は、このメッセージが出力されるたびに、技術者にページングまたは電子メールを送信するようにアプリケーションを設定できます。
EAP-2-PROCESS_ERR	2-クリティカル	[chars]	これは、ルータが EAP プロセス関連の操作を実行できなかった重大な状態です。	eap	デバイスをリロードします。
EAP-4-BADPKT	4-警告	IP=%i  HOST=[chars]	このメッセージは、ルータが指定されたホストから無効または不正な形式の EAP パケットを受信したことを通知します。	eap	指定されたホストの EAP 動作を確認してください。
EAP-6-MPPE_KEY	6-情報	IP=[chars]  <del>MPPE_KEY_LENGTH</del>	このメッセージは、ルータが指定されたホストの MPPE キーを受信したことを通知します。	eap	「特に対処の必要はありません。」

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
EC-3-BWMISMATCH	3-エラー	[chars] should be removed from the Port-channel[dec]	メンバーリンクの帯域幅がバンドルの帯域幅と一致しないため、メンバーリンクはポートチャンネルバンドルの一部であってはなりません。この設定は許可されるべきではありませんでした。このエラーは、ソフトウェアの問題により許可されたことを示します。	fec	適切に動作させるには、ポートチャンネルからメンバーリンクを削除してください。
EC-5-MINLINKS_MET	5-通知	Port-channel [chars] is up as its bundled ports [dec] meets min-links	最少リンク数の管理設定が、バンドルポート数以下になっています。このため、このポートチャンネルがアップにされました。	fec	アクションは不要です。
EC-5-MINLINKS_NOIMET	5-通知	Port-channel [chars] is down bundled ports [dec] does not meeting min-links	最小リンクの管理設定は、バンドルされたポートの数よりも大きくなります。したがって、このポートチャンネルはダウンしました	fec	このグループの最小リンク設定を減らすか、このポートチャンネルにポートを追加してバンドルします。
ECC-2-MALLOC	2-クリティカル	Attempt to malloc [dec] bytes for the ECC error log failed. ECC errors will only be reported and not recorded.	ECC エラーログの Malloc に失敗しました。メモリのアップグレードが推奨されるか、または推奨されません。	-	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ECC-3-SBE_HARD	3-エラー	Single bit *hard* error detected at 0x%08x	A single-bit uncorrectable error [hard error] was detected on a CPU\n read from DRAM. show ecc は、このようにログに記録されたシングルビットエラーをダンプし、検出されたハードエラーアドレスの場所も示します。	-	'show ecc' でシステムをモニターし、このようなエラーが多すぎる場合は、DRAMを交換してください。
ECC-3-SBE_LIMIT	3-エラー	Single bit error detected and corrected\nat 0x%08x	DRAMからのCPU読み取り時に、修正可能なシングルビットエラーが検出されました。	-	LOG_STD_ACTION
ECC3SBE_RMW_LIMIT	3-エラー	Single bit error detected and corrected at 0x%08x on a read-modify-write cycle	8バイト以外のアクセスでDRAMから読み取ったCPUの読み取り、変更、書き込みサイクル中に、訂正可能なシングルビットエラーが検出されました。show eccを使用すると、これまでに記録されたシングルビットエラーをダンプできます。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ECGSYNDROMESEIMI	3-エラー	8-bit Syndrome for the detected Single-bit error: 0x[hec]	検出されたシングルビットエラーの8ビットシンドロームです。この値はエラーがあるビットの正確な位置を示すものではありませんが、その位置のおおよその値を求めることができます。	-	LOG_STD_ACTION
ECFM_HA2GET_BUFFER	2-クリティカル	ECFM ISSU client failed to get buffer for message. Error: [dec] [chars]	ECFM HA クライアントが、chkpt メッセージを作成するためのバッファ領域を取得できませんでした。メッセージをスタンバイデバイスに送信できません。問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	ecfm	show logging と show checkpoint client を実行します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ECFM_HA-2-INIT	2-クリティカル	ECFM ISSU client initialization failed to [chars]. Error: [dec] [chars]	ECFM ISSU クライアントを初期化できませんでした。稼働中のソフトウェアのアップグレードまたはダウングレードを正常に実行するには、まず、この初期化の失敗について対策を講じる必要があります。対策を講じなかった場合、ソフトウェアのアップグレードまたはダウングレード中にダウンタイムが発生します。	ecfm	LOG_STD_ACTION
<del>ECFM_ISSU_CLIENT_FAILED</del>	2-クリティカル	ECFM ISSU client failed to send negotiation message. Error: [dec] [chars]	ECFM クライアントが、セッションネゴシエーションメッセージをピアデバイスに送信できませんでした。ISSUセッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	ecfm	show logging と show checkpoint client を実行します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ECFM_HA-2- <del>SESSION</del> _NEGO	2-クリティカル	ECFM ISSU client encountered unexpected client nego_done. Error: [dec] [chars]	ISSU対応クライアントは一連の内部ステータスを移行します。ECFMクライアントが予期しない「クライアントネゴシエーション済み」状態になりました。ISSUセッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	ecfm	「show issu session <client_id> and "show issu negotiated capability <session_id>"
ECFM_HA-2- <del>SESSION</del> _RCBIRY	2-クリティカル	ECFM ISSU client failed to register session information. Error: [dec] [chars]	ECFM ISSUクライアントがセッション情報の登録に失敗しました。ISSUセッション登録に問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	ecfm	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」
ECFM_HA-3- <del>NAID</del> _SESSION	3-エラー	ECFM ISSU client does not have a valid registered session.	ECFM ISSUクライアントに有効な登録済みセッションがありません。	ecfm	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」
ECFM_HA-3-ISSU	3-エラー	YO	Hi	ecfm	"Hello " LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ECFM_HA3MSG_NOCK	3-エラー	ECFM ISSU client 'Message Type [dec]' is not compatible	ECFM ISSU クライアントがピアデバイスから互換性のないメッセージを受信しました。メッセージを処理できません。	ecfm	show issu message group <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
ECFM_HA3MSG_SIZE	3-エラー	ECFM ISSU client failed to get the MTU for Message Type [dec]. Error: [dec] [chars]	ECFM ISSU クライアントが指定されたメッセージの MTU を計算できませんでした。ECFM ISSU クライアントは、メッセージをスタンバイデバイスに送信できません。	ecfm	show issu message group <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
ECFM_ISSUNRCSR	3-エラー	ECFM ISSU client failed to unregister session information. Error: [dec] [chars]	ECFM ISSU クライアントがセッション情報の登録解除に失敗しました。	ecfm	「show issu session <client_id> and "show issu negotiated capability <session_id>"

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ECFM_HA3TRANSFORM	3-エラー	ECFM ISSU client [chars] transform failed for 'Message Type [dec]'. Error: [dec] [chars]	ECFM ISSU クライアントが指定されたメッセージタイプを変換できませんでした。送信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに送信されていません。受信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに適用されていません。いずれの場合も、アクティブデバイスとスタンバイデバイスの ECFM の状態は同じではありません。	ecfm	「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated version <session_id>」
ECFM_HSBY-5-FAIL	5-通知	Communication lost with remote ODU for link protection group [dec] on [chars]	CC メッセージのタイムアウトまたはインターフェイスのダウンにより、リモート屋外ユニット ODU との通信が失われました。	uea-eoam	LOG_SID_NO_ACTION
ECFM_HSBY-5FAILOVER	5-通知	Failover from [chars] to [chars] in link protection group [dec].	リンク保護グループ内のアクティブな屋外ユニット ODU が、屋内ユニット IDU にメッセージを送信しました。	uea-eoam	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ECFM_HSBY-5-KO	5-通知	Remote ODU for link protection group [dec] on [chars] has indicated a failure	リモート屋外ユニット ODU で、障害を示す送信者 KO フラグが発生しました。	uea-eoam	LOG_SID_NO_ACTION
ECFM_HSBY-5-OK	5-通知	Remote ODU for link protection group [dec] on [chars] is now ok.	以前に障害が発生したリモート屋外ユニット ODU が回復しました。	uea-eoam	LOG_SID_NO_ACTION
ECFM_HSBY-5-OK	5-通知	[chars] link protection group [dec] now forwarding traffic	このインターフェイスに接続されているリモート屋外ユニット ODU がアクティブになりました。このインターフェイスは、リモート ODU との間でトラフィックを転送しています。	uea-eoam	LOG_SID_NO_ACTION
ECFM_HSBY-5-SUSPEND	5-通知	Remote ODU for link protection group [dec] on [chars] is now suspended.	リモートの屋外ユニット ODU が、CC メッセージのモニタリングを一時的に中断するように要求しました。	uea-eoam	LOG_SID_NO_ACTION
ECFM_PROXY_INIT_FAIL	2-クリティカル	QFP ECFM Proxy IPC interface initialization failure result: [dec].	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP ECFM プロキシの初期化で、IPC インターフェイスの初期化が失敗したことが検出されました。このような状況下では、QFP ECFM プロキシは機能しません。	asr1k-ecfm keyword:ecfm	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ECFM_IPC_PROXY_BAD_LEN</del>	3-エラー	ECFM IPC subtype: [dec]	メモリの拡張に失敗しました。	asr1k-ecfm keyword:ecfm	LOG_STD_ACTION
<del>ECFM_IPC_PROXY_BAD_LEN</del>	3-エラー	ECFM IPC subtype: [dec]	追加のメモリを要求できませんでした。	asr1k-ecfm keyword:ecfm	LOG_STD_ACTION
<del>ECFM_IPC_PROXY_BAD_LEN</del>	3-エラー	QFP ECFM Proxy received bad length message type [dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP ECFM プロキシがコントロールプレーンから破損したメッセージを受信しました。このメッセージは無視されます。	asr1k-ecfm keyword:ecfm	LOG_STD_ACTION
<del>ECFM_IPC_PROXY_BAD_LEN</del>	3-エラー	QFP ECFM Proxy [chars] message lost due to message buffer allocation failure.	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP ECFM プロキシメッセージ処理で、メッセージバッファの割り当てエラーが検出されました。このような状況が発生した場合、メッセージは失われます。	asr1k-ecfm keyword:ecfm	LOG_STD_ACTION
<del>ECFM_IPC_PROXY_BAD_LEN</del>	3-エラー	QFP ECFM Proxy [chars] message lost due to message sent failure result: [dec].	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP ECFM プロキシメッセージ処理で、メッセージ送信の失敗が検出されました。このような状況が発生した場合、メッセージは失われます。	asr1k-ecfm keyword:ecfm	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ECM_PROXY_INVALIDMSG</del>	4-警告	QFP ECFM Proxy received invalid message type [dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP ECFM プロキシがコントロールプレーンから無効なメッセージを受信しました。このメッセージは無視されます。	asr1k-ecfm keyword:ecfm	LOG_STD_ACTION
<del>ECM_PROXY_INVALID_IPC</del>	4-警告	QFP ECFM Proxy IPC invalid length [dec]:[dec] len [dec] flags 0x[hec] source [dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP ECFM プロキシがコントロールプレーンから無効な IPC メッセージ長を受信しました。このメッセージは無視されます。	asr1k-ecfm keyword:ecfm	LOG_STD_ACTION
<del>ECM_DOWN_GENERAL_PANIC</del>	0-緊急	[chars]	パニック状態が発生しました。	-	""
<del>ECM_DOWN_GENERAL_FATAL</del>	1-アラート	msgtxt_initfail	-	-	-
<del>ECM_DOWN_GENERAL_MEMORY</del>	1-アラート	msgtxt_nomemory	-	-	-
<del>ECM_DOWN_GENERAL_ERROR</del>	3-エラー	[chars]	Errors	-	""
<del>ECM_DOWN_GENERAL_ASSERT</del>	7-デバッグ	[chars]: [chars] Assertion Failure - File [chars] Line [dec]	アサーション	-	""

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
EDSP4CEF_TOOLONG	4-警告	CEF to SCCP devices may be disabled! See message below.	CEF の初期化が完了するのを待機しています。	cme-ephone	次の CEF および EDSP0 インターフェイスに関するメッセージを確認してください。ベクトルが最終的に Null に設定されている場合、SCCP デバイスの CEF RTP 送信は無効になります。IOS コンフィグレーションで ip cef を再起動して、回復を試みることができます。
EDSP-6-CEF_WAIT	6-情報	Waiting for CEF initialization to complete first ... [dec]	CEF RTP 送信の初期化は、システムの CEF 準備状況に依存します。	cme-ephone	LOG_SID_NO_ACTION
EDSP-6-IPV6_ENABLED	6-情報	IPv6 on interface [chars] added.	サブインターフェイスで IPv6 機能が有効になっています。	cme-ephone	LOG_SID_NO_ACTION
EDSP-6-IPV6_FAILED	6-情報	IPv6 on interface [chars] failed.	サブインターフェイスの IPv6 の初期化に失敗しました。	cme-ephone	IPv6 およびインターフェイス関連の設定を確認してください。
EDSP-6-VEC_CHANGE	6-情報	EDSP0's LES switching vector set to [chars]	非表示インターフェイスの CEF 初期化をモニターします。	cme-ephone	LOG_SID_NO_ACTION
EHSA-2-EHSALOAD	2-クリティカル	[chars]	EHSA Secondary で ネットブートが試行されました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
EHSA-2-EHSASW	2-クリティカル	[chars]	プライマリがクラッシュしたか、応答していません。セカンダリが引き継いでいます。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
EHSA-3-EHSABADST	3-エラー	[chars] [[dec]] [[dec]]	EHSA 内部エラーです。	エラーメッセージに表示されているスタックトレースとプロセス名からコンポーネントを特定します。トピックを使用して、類似の DDTS を検索します。見つからない場合は、この問題の DDTS を作成します。	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
EHSA-3-EHSAINT	3-エラー	'[chars]' at level [dec]	EHSA 内部エラーです。	エラーメッセージに表示されているスタックトレースとプロセス名からコンポーネントを特定します。トピックを使用して、類似の DDTS を検索します。見つからない場合は、この問題の DDTS を作成します。スケジューラが割り込みハンドラから呼び出されたことをスタックトレースが示している場合は、割り込みハンドラに基づいて DDTS コンポーネントを選択します。それ以外の場合は、プロセス名を使用して DDTS コンポーネントを特定します。	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
EHSA-3-IPCERR	3-エラー	[chars] [[chars]]	EHSA の IPC が失敗しました。 EHSA メッセージは送信できません。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
EHSA-3-KEEPTO	3-エラー	No keepalive seen in [[dec]] secs: Failover [chars]	EHSA キープアライブが失敗しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
EHSA-3-NOBUF	3-エラー	[chars]	IPC のメモリバッファが不足しています。	-	IPC で現在実行されているアプリケーションの数を減らします。表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。」
EHSA-3-STCHNG	3-エラー	[chars] [[dec]]	EHSA 状態の変更が検出されました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
EIO-3-NOCDB	3-エラー	Unable to create controller cdb.	コントローラ cdb の作成に失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION
EIO-3-NOCHUNK	3-エラー	Unable to create memory chunk.	メモリチャンクの作成に失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION
EIO-3-NOMEM	3-エラー	out of memory.	メモリの malloc に失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION
EIO-3-NOPROC	3-エラー	Unable to create process.	eio プロセスの作成に失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION
EIO-3-NOQUEUE	3-エラー	Unable to create queue.	キューの作成に失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION
EIO4EMPTY_CHUNK	4-警告	Chunk is empty.	チャンクが空のため、チャンクエントリの malloc に失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION
EIO-4-INVALID_CDB	4-警告	Invalid eio controller cdb.	無効なコントローラ cdb が検出されました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
EIO4INVALID_SLOT	4-警告	Invalid eio slot instance.	無効な eio スロットインスタンスが検出されました。	-	LOG_STD_ACTION
ELB_HA2GET_BUFFER	2-クリティカル	ELB ISSU client failed to get buffer for message. Error: [dec] [chars]	ELB HA クライアントが、chkpt メッセージを作成するためのバッファ領域を取得できませんでした。メッセージをスタンバイデバイスに送信できません。問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	ethernet-oam	show logging と show checkpoint client を実行します。
ELB_HA-2-INIT	2-クリティカル	ELB ISSU client initialization failed to [chars]. Error: [dec] [chars]	ELB ISSU クライアントを初期化できませんでした。稼働中のソフトウェアのアップグレードまたはダウングレードを正常に実行するには、まず、この初期化の失敗について対策を講じる必要があります。対策を講じなかった場合、ソフトウェアのアップグレードまたはダウングレード中にダウンタイムが発生します。	ethernet-oam	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
HBHA2SESSION_FAILED	2-クリティカル	ELB ISSU client failed to send negotiation message. Error: [dec] [chars]	ELB ISSU クライアントが、セッションネゴシエーションメッセージをピアデバイスに送信できませんでした。ISSU セッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	ethernet-oam	show logging と show checkpoint client を実行します。
HBHA2SESSION_NEGO	2-クリティカル	ELB ISSU client encountered unexpected client nego_done. Error: [dec] [chars]	ISSU 対応クライアントは一連の内部ステータスを移行します。ELB ISSU クライアントが予期しない「クライアントネゴシエーション済み」状態になりました。ISSU セッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	ethernet-oam	「show issu session <client_id> and "show issu negotiated capability <session_id>"
HBHA2SESSION_REG_FAIL	2-クリティカル	ELB ISSU client failed to register session information. Error: [dec] [chars]	ELB ISSU クライアントがセッション情報の登録に失敗しました。ISSU セッション登録に問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	ethernet-oam	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
HBHA3NAID_SESSION	3-エラー	ELB ISSU client does not have a valid registered session.	ELB ISSU クライアントに有効な登録済みセッションがありません。	ethernet-oam	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」
ELB_HA-3-MSG_SIZE	3-エラー	ELB ISSU client failed to get the MTU for Message Type [dec]. Error: [dec] [chars]	ELB ISSU クライアントが指定されたメッセージのMTUを計算できませんでした。ELB ISSU クライアントは、メッセージをスタンバイデバイスに送信できません。	ethernet-oam	show issu message group <client_id>、 show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
HBHA3SESSION_UNREGISTRY	3-エラー	ELB ISSU client failed to unregister session information. Error: [dec] [chars]	ELB ISSU クライアントがセッション情報の登録解除に失敗しました。	ethernet-oam	「show issu session <client_id> and " "show issu negotiated capability <session_id>"



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ELB_HA3-TRANSFORM	3-エラー	ELB ISSU client [chars] transform failed for 'Message Type [dec]'. Error: [dec] [chars]	ELB ISSU クライアントが指定されたメッセージタイプを変換できませんでした。送信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに送信されていません。受信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに適用されていません。いずれの場合も、アクティブデバイスとスタンバイデバイスのELBの状態は同じではありません。	ethernet-oam	「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated version <session_id>」
ELC12_ACL3-ERRORSW	3-エラー	[chars]	elc 12 acl クライアントは、メッセージで指定されたソフトウェアのエラーイベントを検出しました。	asr1k-ether-lc	LOGSIDSHTECHACIION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ELC_I2_ACL3NOMEM	3-エラー	Memory Allocation Failure - [chars] : [chars]0x[hec]	12 ACL クライアントが 1 つ以上のネットワークプロセッサにサービスを提供するために必要なメモリを割り当てることができませんでした。	asr1k-ether-lc	このエラーは、設定によって有効になっているすべての機能および関連エンティティを処理するために、影響を受けるカードまたはプラットフォームにさらに多くのメモリを取り付ける必要があることを示している可能性があります。 LOGSIDSHTCHACTION
EM_ISSU2GET_BUFFER	2-クリティカル	Event Manager ISSU client failed to get buffer for message. Error: [dec] [chars]	イベントマネージャ ISSU クライアントが、ネゴシエーションメッセージを作成するためのバッファ領域を取得できませんでした。ネゴシエーションメッセージをスタンバイデバイスに送信できません。ISSU セッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	em	show logging と show checkpoint client を実行します。

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
EM_ISSU-2-INIT	2-クリティカル	Event Manager ISSU client initialization failed to [chars]. Error: [dec] [chars]	イベントマネージャ ISSU クライアントを初期化できませんでした。稼働中のソフトウェアのアップグレードまたはダウングレードを正常に実行するには、まず、この初期化の失敗について対策を講じる必要があります。対策を講じなかった場合、ソフトウェアのアップグレードまたはダウングレード中にダウンタイムが発生します。	em	LOG_STD_ACTION
<del>EM_ISSU-2-INIT</del>	2-クリティカル	Event Manager ISSU client failed to send negotiation message. Error: [dec] [chars]	イベントマネージャ ISSU クライアントが、セッションネゴシエーションメッセージをピアデバイスに送信できませんでした。ISSU セッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	em	show logging と show checkpoint client を実行します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
EM_ISSU_SESSION_NEGO	2-クリティカル	Event Manager ISSU client encountered unexpected client nego_done. Error: [dec] [chars]	ISSU対応クライアントは一連の内部ステータスを移行します。イベントマネージャ ISSU クライアントが予期しない「クライアントネゴシエーション済み」状態になりました。 ISSUセッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	em	「show issu session <client_id> and "show issu negotiated capability <session_id>"
EM_ISSU_SESSION_REGISTER	2-クリティカル	Event Manager ISSU client failed to register session information. Error: [dec] [chars]	イベントマネージャ ISSU クライアントがセッション情報を登録できませんでした。 ISSUセッション登録に問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	em	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」
EM_ISSU_INVALID_SESSION	3-エラー	Event Manager ISSU client does not have a valid registered session.	イベントマネージャ ISSU クライアントに有効な登録済みセッションがありません。	em	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
EM_ISSU3MSG_NOT_OK	3-エラー	Event Manager ISSU client 'Message Type [dec] is not compatible	イベントマネージャ ISSU クライアントがピアデバイスから互換性のないメッセージを受信しました。メッセージを処理できません。	em	show issu message group <client_id>、 show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
EM_ISSU3-MSG_SIZE	3-エラー	Event Manager ISSU client failed to get the MTU for Message Type [dec]. Error: [dec] [chars]	イベントマネージャ ISSU クライアントが指定されたメッセージの MTU を計算できませんでした。イベントマネージャ ISSU クライアントは、スタンバイデバイスにメッセージを送信できません。	em	show issu message group <client_id>、 show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
EM_ISSU3-MSG_OPAQUE	3-エラー	Event Manager ISSU client 'Opaque Message Type [dec] is not compatible	イベントマネージャ ISSU クライアントがピアデバイスから互換性のないメッセージを受信しました。不透明なメッセージは処理できません。	em	show issu message group <client_id>、 show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
EM_ISSU3-SESSION_UNREGISTER	3-エラー	Event Manager ISSU client failed to unregister session information. Error: [dec] [chars]	イベントマネージャ ISSU クライアントがセッション情報を登録解除できませんでした。	em	「show issu session <client_id> and " "show issu negotiated capability <session_id>"

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
EMISSU3IRANSORMFAL	3-エラー	Event Manager ISSU client [chars] transform failed for 'Message Type [dec]'. Error: [dec] [chars]	イベントマネージャ ISSU クライアントが指定されたメッセージタイプを変換できませんでした。送信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに送信されていません。受信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに適用されていません。いずれの場合も、アクティブデバイスとスタンバイデバイスのイベントマネージャの状態は同じではありません。	em	「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated version <session_id>」
EM-3-EXCEED	3-エラー	EM exceed maximum open events [dec].	オープンイベントの総数とその許容最大数を超過しました。EM サーバの許容最大数は、エラーメッセージに示されます。EM クライアントが、過剰な数のイベントを開いたか、許可された時間内にイベントを閉じなかったことが原因です。	-	show em state   inc <em_type>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
EM-3-FAIL	3-エラー	The specified EM Function failed [chars].	指定した EM 機能が動作しませんでした。この状態は、不正なロジックまたはメモリの破損が原因で生じることがあります。	-	<p>コンソールまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。</p> <pre>&lt;CmdBold&gt;show em state&lt;NoCmdBold&gt;</pre> <p>コマンドまたは</p> <pre>&lt;CmdBold&gt;show em status&lt;NoCmdBold&gt;</pre> <p>コマンドを入力して、シスコテクニカルサポートがエラーの性質を特定するのに役立つデータを収集します。シスコのテクニカルサポート担当者に連絡し、収集した情報を担当者に提供してください。</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
EM-3-NOMEM	3-エラー	The EM failed to allocate memory resources for the specified\nEM\nfunction [chars].	タイムアウトが発生しました。この状態はマイナーで、スイッチの機能には影響しないはずです。	-	このメッセージはスイッチの機能に影響を与えることはありませんが、ソフトウェアバグ状態の兆候である可能性があります。このメッセージに関連するバグについては、シスコの Web サイトで <b>Bug Toolkit</b> を確認してください。何も見つからない場合は、 <CmdBold>show em client<NoCmdBold> の出力を添えて TAC に問い合わせてください。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
EM-3-NULLPTR	3-エラー	The pointer in a specified EM function [chars] is incorrectly NULL.	指定した EM 機能内のポインタが、不正にヌルを指定しています。この状態は、不正なロジックまたはメモリの破損が原因で生じることがあります。	-	<p>コンソールまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。</p> <pre>&lt;CmdBold&gt;show em state&lt;NoCmdBold&gt;</pre> <p>コマンドまたは</p> <pre>&lt;CmdBold&gt;show em status&lt;NoCmdBold&gt;</pre> <p>コマンドを入力して、シスコテクニカルサポートがエラーの性質を特定するのに役立つデータを収集します。シスコのテクニカルサポート担当者に連絡し、収集した情報を担当者に提供してください。</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
EM-4-INVALID	4-警告	The specified EM function [chars] received Invalid operands <[dec]>.	EM クライアントが無効な API パラメータを使用しました。	-	<p>コンソールまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。</p> <pre>&lt;CmdBold&gt;show em state&lt;NoCmdBold&gt;</pre> <p>コマンドまたは</p> <pre>&lt;CmdBold&gt;show em status&lt;NoCmdBold&gt;</pre> <p>コマンドを入力して、シスコテクニカルサポートがエラーの性質を特定するのに役立つデータを収集します。シスコのテクニカルサポート担当者に連絡し、収集した情報を担当者に提供してください。</p>
EM-4-LIMIT	4-警告	EM exceed open events limit [dec].	EM がオープンイベントの許容最大数を超過しました。オープンイベントの上限は 5000 です。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
EM-4-NOTUP	4-警告	The EM is not available [chars].	EM 機能は、指定のオープンイベントを見つけることができませんでした。この状態は、メモリ破損が原因で生じることがあります。	-	コンソールまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。 <CmdBold>show em state<NoCmdBold> コマンドまたは <CmdBold>show em status<NoCmdBold> コマンドを入力して、シスコテクニカルサポートがエラーの性質を特定するのに役立つデータを収集します。シスコのテクニカルサポート担当者に連絡し、収集した情報を担当者に提供してください。
EM-4-SENDFAILED	4-警告	The specified EM client type=[dec] failed to send messages to standby.	指定された EM クライアントがスタンバイスーパーバイザエンジンへのメッセージの送信に失敗したため、スタンバイスーパーバイザエンジンは更新されません。スタンバイスーパーバイザエンジンへのフェールオーバーを試行しないでください。	-	show checkpoint clients

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ENSP1-NOMEMORY	1-アラート	msgtxt_nomemory	メモリ \n\ 不足のため、要求された操作を完了できませんでした。	-	「他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に \n\ 応じて、より大容量のメモリ構成にアップグレードします。
ENSP2-INTERNAL_ERROR	2-クリティカル	Internal software error	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
ENSP3-AAA_AUTH_FAILED	2-クリティカル	AAA authentication startup failed	AAA authentication startup failed	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
ENSP4-INTERNAL_ERROR	2-クリティカル	FAX- Internal software error: [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
ENSP5-FAXMAIL_BADMESSAGE	4-警告	FAXMAIL- Bad message received	予期しないメッセージを受信しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
ENSP4-FAXMAIL_NO_SMTP	4-警告	FAXMAIL- Can not connect\n\to the SMTP server	指定された SMTP サーバーへの接続を作成できませんでした。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
ENSP4-FAXMAIL_NO_SMTP_SEND	4-警告	FAXMAIL- Could not\n\send data to the SMTP server	SMTP サーバーへの接続が確立されましたが、データを送信できません。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
ENSP5-SMTP_NO_CONNECTED	4-警告	SMTP- failed [chars] [dec]	リモートメールサーバーへの接続試行に失敗しました。これは予期しない動作です。	-	LOG_SID_NO_ACTION
ENSP6-SMTP_OPEN	6-情報	SMTP-opening [chars] [dec]	接続を試みています...	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ENT_API-3-NOCREAT	3-エラー	EntityApiProcess not created - Entity MIB will not be initialised	エンティティサブシステムの初期化時に EntityApiProcess を開始しようとして失敗しました。エンティティ MIB は入力されません。	snmp	メモリ不足のため、エンティティ MIB API プロセスが作成されませんでした。エンティティ MIB API を使用する場合は、他の機能で使用されるメモリが少なくなるようにボックスを再構成するか、システムにメモリを追加してください。再設定後にボックスをリロードしてください。
ENT_API-3-NO-PARENT-DELETE	3-エラー	Parent physical entity %u did not exist when trying to delete\n child physical entity %u phyDescr = [chars] phyName = [chars]. RootIdx = [dec]	ノードの親参照が NULL であるため、ノードの削除中に親の子ポインタ参照を再割り当てしようとしたが、失敗しました。ノードとそのすべての兄弟ノードとその子ノードが削除されます。これは通常ではないシナリオであり、デバイスのフラッピングなどのハードウェアの誤動作が原因で発生する可能性があります。	snmp	コンソールまたはシステムログに表示されるエラーメッセージをそのままコピーし、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡し、収集した情報を提供してください。NMS ツールを使用すると、エンティティ MIB テーブルのコンテンツも提供されます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ENT_API4MULTIPLEREG	4-警告	Multiple registration request with same entity name = [chars] \n\ using entity index %u and phyDescr = [chars].	物理エンティティを登録しようとしたが、登録がすでに行われているのと同じエンティティ名が使用されているため、失敗しました。	snmp	異なるエンティティを登録するために異なるエンティティ名を使用するには、登録を担当するコンポーネントで DDTs を生成する必要があります。
ENT_API4-NOALIAS	4-警告	[chars] entity not found when adding an alias with physical index = %u and logical index = %u to the Entity MIB	エンティティ MIB にエイリアスエントリを追加しようとした。指定されたインデックスを持つ論理エンティティまたは物理エンティティが存在しないため、エイリアスエントリの作成に失敗しました。	snmp	コンソールまたはシステムログに表示されるエラーメッセージをそのままコピーし、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡し、収集した情報を提供してください。NMS ツールを使用すると、エンティティ MIB テーブルのコンテンツも提供されます。
ENT_API4-NOENT	4-警告	Trying to add or delete an unknown entity to the Entity MIB	不明なエンティティをエンティティ MIB に追加/削除しようとした。要求を処理できませんでした。	snmp	コンソールまたはシステムログに表示されるエラーメッセージをそのままコピーし、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡し、収集した情報を提供してください。NMS ツールを使用すると、エンティティ MIB テーブルのコンテンツも提供されます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ENT_API4-NOLPMAP	4-警告	[chars] entity not found when adding an LPMapping entry with \n logical index = %u and physical index = %u to the Entity MIB	エンティティ MIB に LPMapping エントリを追加しようとした。指定されたインデックスを持つ論理エンティティまたは物理エンティティが存在しないため、LPMapping エントリの作成に失敗しました。	snmp	コンソールまたはシステムログに表示されるエラーメッセージをそのままコピーし、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡し、収集した情報を提供してください。NMS ツールを使用すると、エンティティ MIB テーブルのコンテンツも提供されます。
ENT_API4-NOPARENT	4-警告	Parent physical entity %u did not exist when trying to add\n child physical entity %u phyDescr = [chars] phyName = [chars].	物理エンティティを追加しようとしたが、その親物理エンティティがエンティティ MIB の entPhysicalTable に存在しなかったため、失敗しました。	snmp	コンソールまたはシステムログに表示されるエラーメッセージをそのままコピーし、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡し、収集した情報を提供してください。NMS ツールを使用すると、エンティティ MIB テーブルのコンテンツも提供されます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ENT_API4-NOPORT	4-警告	Physical entity does not have a Port PhysicalClass when \n\ adding an alias with physical index = %u logical index = %u\n\ phyDescr = [chars]\n\ phyName = [chars]\n\ phyClass = %u phyContainedIn = %u to the Entity MIB	-	snmp	コンソールまたはシステムログに表示されるエラーメッセージをそのままコピーし、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡し、収集した情報を提供してください。NMSツールを使用すると、エンティティ MIB テーブルのコンテンツも提供されます。
ENTITY_ALARM6INFO	6-情報	[chars] [chars] [chars] [chars] [chars]	アラームのアサーションまたはディアサーション情報。	-	LOG_SID_NO_ACTION
ENTROPYENTROPY_ERROR	0-緊急	Unable to collect sufficient entropy	起動時に、デバイスは乱数ジェネレーターを初期化するためにエントロピーを収集しようとしています。このデバイスはこれに失敗しました。このため、ほとんどのセキュリティプロトコルは実行されません	-	これはおそらくハードウェア障害です。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ENIRMPYGENIROPYFAURE	0-緊急	Unable to collect sufficient entropy	起動時に、ルータは乱数ジェネレーターを初期化するためにエントロピーを収集しようとしています。このルータはこれに失敗しました。このため、ほとんどのセキュリティプロトコルは実行されません	-	これはおそらくハードウェア障害です。
ENRMOEFAHMSIEHA	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
ENRMONIENIFANFAULT	2-クリティカル	System Fault: FAN FAULT is detected.	-	-	-
ENRMONIENSAHOICE	2-クリティカル	[chars] [chars] [chars] [chars]	電源装置の入力電圧がしきい値を超えています。	cgs2520	過電圧による損傷を防ぐために、システム設定を保存し、システムの電源を切ってください。
ENRMONIENSALOWOICE	2-クリティカル	[chars] [chars] [chars] [chars]	電源の入力電圧が低しきい値を下回っています	cgs2520	低電圧による損傷を防ぐために、システム構成を保存し、システムの電源を切ってください。
ENRMONIENSAHOICE	2-クリティカル	[chars] [chars] [chars] [chars]	電源装置の入力電圧がしきい値を超えています。	cgs2520	過電圧による損傷を防ぐために、システム設定を保存し、システムの電源を切ってください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ENRONMENBLOWOFF	2-クリティカル	[chars] [chars] [chars] [chars]	電源の入力電圧が低しきい値を下回っています	cgs2520	低電圧による損傷を防ぐために、システム構成を保存し、システムの電源を切ってください。
ENRONMENBAC1TRCGR	3-エラー	[chars] [chars] [chars] [chars]	外部アラームコンタクト1がトリガーされました。	-	-
ENRONMENBAC2TRCGR	3-エラー	[chars] [chars] [chars] [chars]	外部アラームコンタクト2がトリガーされました。	-	-
ENRONMENBAC3TRCGR	3-エラー	[chars] [chars] [chars] [chars]	外部アラームコンタクト3がトリガーされました。	-	-
ENRONMENBAC4TRCGR	3-エラー	[chars] [chars] [chars] [chars]	外部アラームコンタクト4がトリガーされました。	-	-
ENRONMENBCHKCORUPT	3-エラー	[chars] [chars] [chars] [chars]	ライセンスファイルが破損しています。	-	-
ENRONMENBOMRIEMP	3-エラー	[chars] [chars] [chars] [chars]	シャーシ内部の温度が最大温度しきい値を超えています。	-	-
ENRONMENBPOWERERR	3-エラー	[chars]	電源エラーです。	-	接続されている電源装置がサポートされていることを確認してください。問題が解決しない場合は、TACにお問い合わせください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ENVROMENERS_FALD</del>	3-エラー	[chars] [chars] [chars] [chars]	デュアル電源モードのシステムで電源装置が1つだけ検出されたか、電源装置に障害が発生しています。	-	-
<del>ENVROMENERS_FALD</del>	3-エラー	[chars] [chars] [chars] [chars]	デュアル電源モードのシステムで電源装置が1つだけ検出されたか、電源装置に障害が発生しています。	-	-
<del>ENVROMENERS_SD_CARD</del>	3-エラー	[chars] [chars] [chars] [chars]	SDカードがありません。	-	-
<del>ENVROMENERS_SD_CARD_FLASH</del>	3-エラー	[chars] [chars] [chars] [chars]	SDカードがありません。イメージがオンボードフラッシュから起動しました。	-	-
<del>ENVROMENERS_SD_CARD_CORRUPT</del>	3-エラー	[chars] [chars] [chars] [chars]	SDカードが破損しています。	-	-
<del>ENVROMENERS_SD_CARD_CORRUPT_FLASH</del>	3-エラー	[chars] [chars] [chars] [chars]	SDカードが破損しています。イメージがオンボードフラッシュから起動しました。	-	-
<del>ENVROMENERS_SD_CARD_CORRUPT_FLASH</del>	3-エラー	[chars] [chars] [chars] [chars]	SDカードのイメージファイルが破損しています。	-	-
<del>ENVROMENERS_SD_CARD_CORRUPT_FLASH</del>	3-エラー	[chars] [chars] [chars] [chars]	SDカードのイメージファイルが破損しています。イメージがオンボードフラッシュから起動しました。	-	-

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ENROMENSCARD</del>	3-エラー	[chars] [chars] [chars] [chars]	SDカードはサポートされていません。	-	-
<del>ENROMENSCARD</del>	3-エラー	[chars] [chars] [chars] [chars]	SDカードはサポートされていません。イメージがオンボードフラッシュから起動しました。	-	-
ENROMENUNDRIMP	3-エラー	[chars] [chars] [chars] [chars]	シャーシ内部の温度が最小温度しきい値を下回っています。	-	-
ENROMENCONDRIMP	4-警告	[chars] [chars] [chars] [chars]	シャーシ内部の温度が設定されたしきい値を超えています。最大内部温度以下です。	-	-
ENROMENCONDRIMP	4-警告	[chars] [chars] [chars] [chars]	シャーシ内部の温度が設定されたしきい値を超えています。最大内部温度以下です。	-	-
ENROMENCONDRIMP	4-警告	[chars] [chars] [chars] [chars]	シャーシ内部の温度は、設定された最小温度しきい値を下回っていますが、最大内部温度以下です。	-	-
ENVIRONMENTALALERT	1-アラート	[chars] Location: [chars] State: [chars] Reading: [dec] [chars]	システム内のセンサーの1つが正常とは異なる値を読み取っています。	iosxe-chassismgr	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ENVIRONMENTAL_SENSORAL	1-アラート	[chars] Location [chars] State: fail	システム内のセンサーの1つが、回復できない障害状態を検出しました。このセンサーは、環境モニタリングサブシステムに測定値を報告していません。	iosxe-chassismgr	LOG_STD_ACTION
ENVIRONMENTAL_ALERT	3-エラー	Critical limit reached for PVT temperature sensor on Asic: [dec] Reading: [dec] Celsius	Asic PVT センサー値に関連する情報メッセージです。	asr900-system-rsp3	[アクションは不要です]
ENVIRONMENTAL_CHASSISER	3-エラー	Sensor [chars] on FRU [chars] has an invalid chasfs device state [chars]	システムは、センサーが報告している状態を認識しません。これは、ファイルシステムの破損またはISSUの問題である可能性があります。ルータを再起動して、問題が自然に解決するかどうかを確認してください。	iosxe-chassismgr	LOG_STD_ACTION
ENVIRONMENTAL_ALERTERR	3-エラー	TDL メッセージの処理中にエラーが発生しました。 [dec]	IOS が処理できない TDL メッセージを受信したという予期しない状態です。	iosxe-chassismgr	LOG_STD_ACTION
ENVIRONMENTAL_SENSORCK	5-通知	[chars] Location: [chars] State: normal	システム内のセンサーの1つが障害状態にありましたが、現在は正常に動作しています。	iosxe-chassismgr	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ENVIRONMENTAL6INFO	6-情報	[chars]	周囲センサーの読み取りに関する情報メッセージです。	iosxe-chassismgr	LOG_STD_ACTION
ENVIRONMENTAL6NOICE	6-情報	[chars] Location: [chars] State: [chars] Reading: [dec] [chars]	センサーの読み取りに関する情報メッセージです。	iosxe-chassismgr	LOG_STD_ACTION
ENVM-0-SHUT	0-緊急	Environmental Monitor initiated shutdown	環境モニターがシステムシャットダウンを開始しました。	-	以前の環境メッセージを調べてシャットダウンの原因を特定し、可能であれば修正します。 LOG_STD_ACTION
ENVM-2-ENVCRIT	2-クリティカル	[chars] measured at [chars]	環境テストの測定値の1つが、最大しきい値を超えています。	-	指定された条件を修正しないと、予防措置としてシステムが自動的にシャットダウンする可能性があります。この状態が発生すると、システムが正常に動作しなくなる可能性があります。 LOG_SID_RECUR_ACTION
ENVM-3-BLOWER	3-エラー	[chars] may have failed	ルータの冷却ファンの1つに障害が発生している可能性があります。	-	すぐにファンを交換しないと、システムが自動的にシャットダウンするか、正常に動作しなくなります。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ENVM-3-LASTENV	3-エラー	[chars]	環境統計の不揮発性 EEPROM ストレージに障害が発生しました。これは、EEPROM ハードウェアの障害が原因である可能性があります。	-	LOG_STD_ACTION
ENVM-3-NOACK	3-エラー	Access to [chars] failed	温度センサーの 1 つが、温度環境モニタリングを開始する準備ができていませんでした。ソフトウェアがセンサーを再起動しようとしています。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
ENVM-3-NOFORK	3-エラー	Could not create environmental polling process	-	-	""
ENVM-3-NOFORK	3-エラー	Could not start environment polling process	おそらくメモリ不足のため、ソフトウェアは環境モニタリングプロセスを起動できませんでした。モニタリングは実行されません。	-	LOG_SID_REDUCE_ACTION
ENVM-4-ENVWARN	4-警告	[chars] measured at [chars]	環境テストの測定値の 1 つが、警告のしきい値を超えています。	-	状態を注意深くモニターし、可能であれば改善します。 LOG_SID_RECUR_ACTION
ENVM-4-ONGBUSYREAD	4-警告	C2W Interface busy for long time reading temperature sensor [dec]	-	-	""

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ENVM4LONGBUSYWRIE	4-警告	C2W Interface busy for long time writing temperature sensor [dec]	-	-	""
ENVM4READERERROR	4-警告	Error reading temperature sensor [dec]	-	-	""
ENVM4WRITEERROR	4-警告	Error writing temperature sensor [dec]	-	-	""
ENVM-6-PSCHANGE	6-情報	[chars] changed from [chars] to [chars]	このメッセージは、システムに新しいタイプの電源装置が存在しないか、検出されたことを示します。これは、ホットスワップ可能な電源装置がスワップされた場合に発生する可能性があります。これは Informational（情報提供）メッセージです。	-	LOG_SID_NO_ACTION
ENVM-6-PSLEV	6-情報	[chars] state changed from [chars] to [chars]	電源装置のテストポイントの1つが状態変化を受けました。	-	状態を注意深くモニターし、可能であれば改善します。 LOG_SID_RECUR_ACTION
ENVM-6-CPUUNDERMP	1-アラート	Critical Warning: CPU temperature [dec]C is below [dec]C threshold. Please resolve operating environment temperature to prevent system damage.	システムCPU温度がしきい値を下回っています。	cgs2520	動作環境やコンポーネントの故障による損傷を防ぐために、システム設定を保存し、システムの電源を切ってください。 LOG_STD_ACTION



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ENMONCPUWARNCOBEMP	1-アラート	Warning: CPU temperature [dec]C exceeds threshold [dec]C. Please resolve system cooling immediately to prevent system damage	システムCPU温度がしきい値を超えています。	cgs2520	過熱による損傷を防ぐため、システム設定を保存してシステムの電源を切ってください。 LOG_STD_ACTION
ENMONCPUWARNCOBEMHD	1-アラート	Warning: CPU temperature [dec]C exceeds threshold [dec]C. [chars] hard disk drive may become unusable if continuously operated at this temperature. Please resolve system cooling immediately to prevent system damage	システムCPU温度がしきい値を超えています	cgs2520	過熱による損傷を防ぐため、システム設定を保存してシステムの電源を切ってください。 LOG_STD_ACTION
ENMONHNO_PROCESS	1-アラート	Failed to create environmental monitor process	環境モニタープロセスの作成に失敗しました。	cgs2520	ルータで使用可能なメモリの量が十分でない可能性があります。 LOG_STD_ACTION
ENMONPOWERHIGHVOLTAGE	1-アラート	Critical Warning: PSU[dec] Input Voltage [dec]V exceeds high threshold [dec]V. The system may not continue operation. Immediate operator action is required.	電源装置の入力電圧がしきい値を超えています。	cgs2520	過電圧による損傷を防ぐために、システム設定を保存し、システムの電源を切ってください。 LOG_STD_ACTION
ENMONPOWERLOWVOLTAGE	1-アラート	Critical Warning: PSU[dec] Input Voltage [dec]V is below low threshold [dec]V. The system may not continue operation. Immediate operator action is required.	電源の入力電圧が低しきい値を下回っています	cgs2520	低電圧による損傷を防ぐために、システム構成を保存し、システムの電源を切ってください。 LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ENMONRPS_PWR_WARNING	1-アラート	: [chars]	電源装置でエラーが発生しました。	cgs2520	電源装置が入力電源に接続されていることを確認します。また、電源装置と冗長電源装置がこのルータでサポートされているかどうかを確認します。問題が解決しない場合は、TACにお問い合わせください。
ENMONRPS_ACCESS	1-アラート	[chars]	RPS 通信エラーが検出されました。	cgs2520	LOG_STD_ACTION
ENMONRPS_FAN_FAILED	1-アラート	[chars]	RPS ファン障害が検出されました。	rps	RPS に接続されているルータまたはスイッチをすべて取り外し、すぐにファンを交換します。
ENMONRPS_OVR_CURRENT	1-アラート	[chars]	RPS 過電流状態が検出されました。	rps	バックオフされているルータまたはスイッチを取り外します。
ENMONRPS_MISMATCH	1-アラート	[chars]	Power supplies inserted in RPS are incompatible	cgs2520	いずれかの電源装置を取り外すか、互換性のある電源装置を装着してください。
ENMONRPS_TEMP_CRITICAL	1-アラート	RPS temperature has reached critical threshold	RPS 内の温度センサー値がクリティカルしきい値に達しました。RPS が正常に機能できません。	rps	外部温度が非常に高くなっています。ただちに室温を下げてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ENMONHRS_WARNING	1-アラート	: [chars]	RPS 関連のイベント通知です。	cgs2520	サポートされている FRU を備えた正しい RPS がルータに接続されていることを確認してください。RPS FRU が電源に接続されているかどうかを確認してください。詳細については、テクニカルドキュメントを参照するか、TAC にお問い合わせください。
ENMONDOWNROMMON	1-アラート	Warning: Router's ROMMON needs to be upgraded to support proper operation of module [chars]. Operation [chars] without upgrading ROMMON may cause the module hard disk driver to become unstable.	このルータの ROMMON は down-rev であり、ハードディスクドライブを搭載したモジュールがシステムに取り付けられています。ROMMON のアップグレードについてユーザーに警告します。	c3900	Upgrade ROMMON
ENMONWARNHDDFNHH	1-アラート	Warning: system temperature [dec] C is high	ファン速度がレベル 3 以上に達しており、ハードディスクドライブを搭載したサービスモジュールがシステムに取り付けられています。ハードディスクについてユーザーに警告します。	c3900	環境アラームを解決するか、サービスモジュールをシャットダウンします。

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ENMONWARNHDDHTEMP</del>	1-アラート	Critical Warning: sensor temperature [dec] C exceeds 40 C.	周囲温度が 40°C を超え、システムにハードディスクドライブを搭載したサービスモジュールが取り付けられています。ハードディスクについてユーザーに警告します。	c3900	室温を下げるか、ルータへの空気の流れを増やします。
<del>ENMONCRITICALTEMP</del>	2-クリティカル	Critical: CPU temperature [dec]C exceeds [dec]C threshold. Please resolve system cooling immediately to prevent system damage.	システム CPU 温度がしきい値を超えています	cgs2520	過熱による損傷を防ぐため、システム設定を保存してシステムの電源を切ってください。LOG_STD_ACTION
<del>ENMONCRITICALHDD</del>	2-クリティカル	Critical: CPU temperature [dec]C exceeds [dec]C threshold. [chars] hard disk drive may become unusable if continuously operated at this temperature. Please resolve system cooling immediately to prevent system damage.	システム CPU 温度がしきい値を超えています	cgs2520	過熱による損傷を防ぐため、システム設定を保存してシステムの電源を切ってください。LOG_STD_ACTION
<del>ENMONANIRYMSG</del>	2-クリティカル	Critical Warning: Fan tray was removed. Please re-insert fan tray to prevent system from overheating.	環境モニターは、システムシャーシのファントレイを検出できません。	cgs2520	ファントレイが正しく挿入されていることを確認してください。問題が解決しない場合は、ファントレイの交換が必要です。

機能重大度 ニーマ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ENMONQUITOEMPIEM</del>	2-クリティカル	Warning: [chars] Temperature [dec]C Exceeds [dec]C. Please resolve system cooling to prevent system damage.	温度センサーが過 熱しきい値を超え ています。	cgs2520	過熱による損傷を 防ぐために、シス テムの冷却を解決 するか、システム の電源を切ってく ださい。 LOG_STD_ACTION
<del>ENMONQUITOEMHDD</del>	2-クリティカル	Warning: [chars] Temperature [dec]C Exceeds [dec]C. [chars] hard disk drive may become unusable if continuously operated at this temperature. Please resolve system cooling to prevent system damage.	温度センサーが過 熱しきい値を超え ています。	cgs2520	過熱による損傷を 防ぐために、シス テムの冷却を解決 するか、システム の電源を切ってく ださい。 LOG_STD_ACTION
<del>ENMONMODUEMREMP</del>	2-クリティカル	Warning: [chars] Temperature [dec]C Exceeds [dec]C. Please resolve system heating to prevent system damage.	センサーによって 測定された温度が 高温しきい値を超 えています。	cgs2520	過熱による損傷を 防ぐために、シス テムの加熱を解決 するか、システム の電源を切ってく ださい。 LOG_STD_ACTION
<del>ENMONMODUEMREMP</del>	2-クリティカル	Warning: [chars] Temperature [dec]C Exceeds [dec]C. Please resolve system heating to prevent system damage.	センサーによって 測定された温度が 高温しきい値を超 えています。	cgs2520	過熱による損傷を 防ぐために、シス テムの加熱を解決 するか、システム の電源を切ってく ださい。 LOG_STD_ACTION
<del>ENMONPOWERMREMP</del>	2-クリティカル	Warning: [chars] temperature [dec]C exceeds threshold [dec]C. Please resolve system cooling to prevent system damage	電源装置の温度が しきい値を超えて います。	cgs2520	過熱による損傷を 防ぐため、システ ム設定を保存して システムの電源を 切ってください。 LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ENMONPOWER_BLOWN</del>	2-クリティカル	Critical Warning: [chars] temperature [dec]C exceeds threshold [dec]C. The power supply will shutdown automatically if the high temperature condition is not resolved.	電源装置の温度が 基準温度しきい値 を超えています。	cgs2520	過熱による損傷を 防ぐため、システ ム設定を保存して システムの電源を 切ってください。 LOG_STD_ACTION
<del>ENMONRPS_TEMP_WRN</del>	2-クリティカル	RPS temperature has reached warning threshold	RPS 内の温度セン サー値が警告しき い値に達しまし た。温度がクリ ティカルしきい値 に達するまでは、 RPS は正常に動作 します。	rps	外部温度が高く なっています。室 温を下げてくださ い。
<del>ENMONSYSTEM_FAN_FAILED</del>	2-クリティカル	Critical Warning: System Fan has failed. Please replace the fan to prevent system overheating.	システムファンが 回転していません。	cgs2520	ファンの電源コー ドが、メインボ ードのファン電源コ ネクタに正しく取 り付けられている ことを確認してく ださい。問題が解 決しない場合は、 システムファンを 交換する必要があ る可能性があります。
<del>ENMONTEMP_ABOVE_TEMP</del>	3-エラー	Warning: [chars] Temperature [dec]C Exceeds [dec]C. Please resolve system cooling.	温度センサーが異 常な温度しきい値 を超えています。	cgs2520	過熱による損傷を 防ぐために、シス テムの冷却を解決 するか、システム の電源を切ってく ださい。 LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ENMONKABOVMHD</del>	3-エラー	Warning: [chars] Temperature [dec]C Exceeds [dec]C. [chars] hard disk drive may become unusable if continuously operated at this temperature. Please resolve system cooling.	温度センサーが異常な温度しきい値を超えています。	cgs2520	過熱による損傷を防ぐために、システムの冷却を解決するか、システムの電源を切ってください。 LOG_STD_ACTION
<del>ENMONBPOWER_ERROR</del>	3-エラー	: [chars]	電源エラーです。	cgs2520	接続されている電源装置がサポートされていることを確認してください。問題が解決しない場合は、TACにお問い合わせください。
<del>ENMONBRSPOST_FAILED</del>	3-エラー	[chars]	RPS POST 障害が検出されました。	rps	[LOG_SID_NO_ACTION]
<del>ENMONBRENVI_ERROR</del>	3-エラー	Fails to initialize MCU Environmental Control Unit	MCU 環境制御ユニットの初期化の試行が失敗しました。	xformers	LOG_STD_ACTION
<del>ENMONMUIANLOWRPM</del>	4-警告	Critical Warning: More than two fans are running at low RPM. Rotation speed is now high for all other fans. Please replace fan tray to prevent system from overheating.	複数のファンの障害が検出されました。	cgs2520	ファンの電源コードが、メインボードのファントレイの電源コネクタに正しく取り付けられていることを確認してください。問題が解決しない場合は、ファントレイを交換してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ENMONUENLOWRMD</del>	4-警告	Critical Warning: More than two fans are running at low RPM. Rotation speed is now high for all other fans. [chars] hard disk drive may become unusable if continuously operated at this temperature. Please replace fan tray to prevent system from overheating.	複数のファンの障害が検出されました。	cgs2520	ファンの電源コードが、メインボードのファントレイの電源コネクタに正しく取り付けられていることを確認してください。問題が解決しない場合は、ファントレイを交換してください。
<del>ENMONENFNLOWRPM</del>	4-警告	Warning: Fan [dec] is running at low RPM. Rotation speed is now high for all other fans. Fan Tray replacement is recommended.	ファンの1つが回転していません。	cgs2520	ファンの電源コードが、メインボードのファン電源コネクタに正しく取り付けられていることを確認してください。問題が解決しない場合は、システムファントレイを交換してください。
<del>ENMONENFNLOWRMD</del>	4-警告	Warning: Fan [dec] is running at low RPM. Rotation speed is now high for all other fans. [chars] hard disk drive may become unusable if continuously operated at this temperature. Fan Tray replacement is recommended.	ファンの1つが回転していません。	cgs2520	ファンの電源コードが、メインボードのファン電源コネクタに正しく取り付けられていることを確認してください。問題が解決しない場合は、システムファントレイを交換してください。



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ENMON6FANLOWRPM	4-警告	Warning: Two fans are running at low RPM. Rotation speed is now high for all other fans. Fan tray replacement is recommended.	2つのファン障害が検出されました。	cgs2520	ファンの電源コードが、メインボードのファントレイの電源コネクタに正しく取り付けられていることを確認してください。問題が解決しない場合は、ファントレイを交換してください。
ENMON6FANLOWRPHD	4-警告	Warning: Two fans are running at low RPM. Rotation speed is now high for all other fans. [chars] hard disk drive may become unusable if continuously operated at this temperature. Fan tray replacement is recommended.	2つのファン障害が検出されました。	cgs2520	ファンの電源コードが、メインボードのファントレイの電源コネクタに正しく取り付けられていることを確認してください。問題が解決しない場合は、ファントレイを交換してください。
ENMON6POWERNOICE	5-通知	: [chars]	電源に関する通知です。	cgs2520	これは Informational（情報提供）メッセージです。特に対処の必要はありません。」
ENMON6CPU_TEMP_OK	6-情報	CPU temperature normal	CPUは正常温度で稼働しています。	cgs2520	CPUが以前に過熱状態を検出しましたが、現在は解消されています。これは、ルータが配置されている場所の周囲温度が高いことが原因である可能性があります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ENVMON-6-FAN_OK	6-情報	Fan [dec] is functioning normal now	以前に障害が発生したファンは、現在正常に機能しています。	cgs2520	「特に対処の必要はありません。」
ENVMON-6-FAN_TRAY_OK	6-情報	Fan tray is detected.	以前はファントレイが見つからないと報告されていましたが、現在は取り付けられています。	cgs2520	これは情報エラーです。特に対処の必要はありません。」
ENVMON-6-QUIET_TEMP_OK	6-情報	[chars] temperature normal	入口/出口センサーは正常な温度で動作しています。	cgs2520	入口/出口センサーが以前に過熱状態を検出しましたが、現在は解消されています。これは、ルータが配置されている場所の周囲温度が高いことが原因である可能性があります。
ENVMON-6-MODULE_TEMP_OK	6-情報	[chars] temperature normal	モジュールカードは正常な温度で動作しています。	cgs2520	モジュールカードが以前に過熱状態を検出しました。状態は解消されました。これは、ルータが配置されている場所の周囲温度が高いことが原因である可能性があります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ENMCMONBOARDTEMPCK</del>	6-情報	[chars] temperature normal	ライザー/DDR2/SFPセンサーは正常な温度で動作しています。	cgs2520	ライザー/DDR2/SFPセンサーが以前に過熱状態を検出しました。この状態は解消されました。これは、ルータが配置されている場所の周囲温度が高いことが原因である可能性があります。
<del>ENMCMONPOWEREXIPL</del>	6-情報	: [chars]	外部インライン電源情報です。	c1900	接続されている電源装置がサポートされていることを確認してください。問題が解決しない場合は、TACにお問い合わせください。
<del>ENMCMONPOWERTEMPCK</del>	6-情報	[chars] temperature normal	電源装置は常温で動作しています。	cgs2520	電源装置が過熱レベルに達しました。現在は正常レベルになっています。
<del>ENMCMONPOWERVOLTAGECK</del>	6-情報	PSU[dec] input voltage is normal	電源総装置の入力電圧が正常範囲内です。	cgs2520	電源ユニットの入力電圧がしきい値制限内にありませんでした。現在は正常レベルになっています。
<del>ENMCMONSYSTEMFANCK</del>	6-情報	Fan [dec] Functional now	システムファンは正常に機能しています。	cgs2520	「特に対処の必要はありません。」
<del>EPAMCMONINTERNAL_PANIC</del>	0-緊急	[chars]	パニック状態です。	-	""
EPAMCM-1-INITFAIL	1-アラート	msgtxt_initfail	-	-	-
EPAMCM-1-NOMEMORY	1-アラート	msgtxt_nomemory	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
HPMCMENIERNAL_HRCR	3-エラー	[chars]	Errors	-	""
HPMCMENIERNAL_ASSERT	7-デバッグ	[chars]: [chars] Assertion Failure - File [chars] Line [dec]	アサーション	-	""
HPPOXEPBR_SPOXNIALE	2-クリティカル	EPBR - Failed to register IPC message handler result code %u	QFP EPBR 機能が、コントロールプレーンと通信するための IPC メッセージハンドラを登録できませんでした。これにより、この機能が動作しなくなります。	EPBR_COMP_NAME	LOG_STD_ACTION
HPPOXEPBR_SPOXNIOLE	3-エラー	EPBR - Failed to get %u bytes space for IPC reply message	EPBR 機能のソフトウェアスタックの別のレイヤからメッセージへの応答を送信中に、QFP ET 分析機能がバッファ割り当てエラーを検出しました。	EPBR_COMP_NAME	LOG_STD_ACTION
HPPOXEPBR_SPOXNIOLE	3-エラー	-	EPBR Conditional Debugging Registration failed.	EPBR_COMP_NAME	LOG_STD_ACTION
HPPOXEPBR_SPOXNIMEN	3-エラー	EPBR - Received an invalid length IPC message	QFP EPBR 機能は、EPBR 機能のソフトウェアスタック m_enum [dec] m_subtype [dec] m_len [dec] m_flags 0x[hec] m_source [dec] の他のレイヤから不正な長さの IPC メッセージを受信しました。	EPBR_COMP_NAME	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HEPBRXEPBRXIPCXEPBRX</del>	3-エラー	EPBR - Failed to send IPC message result code [dec]	QFP EPBR 機能は、EPBR 機能のソフトウェアスタックの別のレイヤに IPC メッセージを送信できませんでした。	EPBR_COMP_NAME	LOG_STD_ACTION
<del>HEPBRXEPBRXIPCXEPBRX</del>	3-エラー	EPBR - Failed to open reply message part of IPC packet	QFP EPBR 機能は、EPBR 機能のソフトウェアスタックの別のレイヤに応答を送信中に、IPC パケットのメッセージ部分を開けませんでした。	EPBR_COMP_NAME	LOG_STD_ACTION
<del>HEPBRXEPBRXIPCXEPBRX</del>	3-エラー	EPBR - Received an unknown type code %u IPC message	QFP EPBR 機能は、EPBR 機能のソフトウェアスタックの別のレイヤから不明なメッセージを受信しました。	EPBR_COMP_NAME	LOG_STD_ACTION
<del>HEPBRXEPBRXIPCXEPBRX</del>	4-警告	[dec]:[dec] len [dec] flags 0x[hec] source [dec]	Invalid EPBR IPC message length.	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
EPC3MEM_INIT_FAILED	3-エラー	Allocation of [chars] memory failed for EPC	EPC がチャンネルプールの初期化に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
EPC3KTRHCANIT_FAILED	3-エラー	Register to Generic Packet Replication failed for EPC	EPC がパケット複製登録の初期化に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
HF_FOR_INTERNAL_PANIC	0-緊急	[chars]	パニック状態です。	-	""
EPIF_PORT-1-INITFAIL	1-アラート	msgtxt_initfail	-	-	-
HF_FOR_INTERNAL_ALERT	1-アラート	[chars]	ただちに修正する必要がある状態。	-	""

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HFPORTHOMEMORY</del>	1-アラート	msgtxt_nomemory	-	-	-
<del>HFORINTERNAL_CRITICAL</del>	2-クリティカル	[chars]	クリティカルな状態です	-	""
<del>HFORINTERNAL_ERROR</del>	3-エラー	[chars]	Errors	-	""
<del>HFORINTERNAL_WARNING</del>	4-警告	Interface [chars] [chars]	インターフェイスごとの警告です。	-	""
<del>HFORINTERNAL_WARNING</del>	4-警告	[chars]	Warning	-	""
<del>HFORINTERNAL_EVENT</del>	6-情報	[chars]	Informational	-	""
<del>HFORINTERNAL_ASSERT</del>	7-デバッグ	[chars]: [chars] Assertion Failure - File [chars] Line [dec]	アサーション	-	""
<del>HMSENDMSG_FAILURE</del>	3-エラー	Process send msg failure for session hdl [hec] [chars]	このメッセージは、プロセス送信メッセージの失敗を示します。	eedge-epm	[アクションは不要です]
<del>HMPOLICY_APP_FAILURE</del>	4-警告	Policy Application Failed for Client [[chars]] MAC [[enet]] AuditSessionID [[chars]] for POLICY_TYPE [chars] POLICY_NAME [chars] REASON [chars]	このメッセージは、クライアントに表示されたポリシーを EPM によって適用できなかったことを示します。	pem	ポリシー適用の失敗は、複数の理由で発生する可能性があります。失敗の理由はクライアントに通知され、クライアントはそれに基づいて適切なアクションを実行する必要があります。
EPM-6-AAA	6-情報	POLICY [chars] EVENT [chars]	このメッセージは、指定された dACL のダウンロード要求が正常に送信/ダウンロードされたことを示します。	pem	[アクションは不要です]

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HM6ACL_CONFIG_ERROR</del>	6-情報	ACL NAME '[chars]'   ACE SEQUENCE %ld   RESULT FAILURE   REASON '[chars]'	このメッセージは、指定されたACLへのACEの追加が誤った設定のために無視されたことを示します。	pem	指定されたACLのACE設定を変更します。
EPM-6-AUTH_ACL	6-情報	POLICY [chars]   EVENT [chars]	このメッセージは、AUTH_DEF_ACLまたはAUTH_DEF_ACL_OPENが適用または削除されたことを示します。	pem	[アクションは不要です]
EPM-6-IPEVENT	6-情報	IP [chars]   MAC [enet]   AuditSessionID [chars]   EVENT [chars]	このメッセージは、指定されたホストに関して発生したIPイベントのWait/Release/Assignmentを示します。	pem	[アクションは不要です]
<del>HM6POLICY_APP_SUCCESS</del>	6-情報	Policy Application succeeded for Client [[chars]] MAC [[enet]] AuditSession ID [[chars]] for POLICY_TYPE [[chars]] POLICY_NAME [[chars]]	このメッセージは、クライアントに対して表示されたポリシーがEPMによって正常に適用されたことを示します。	pem	[アクションは不要です]
EPM-6-POLICY_REQ	6-情報	IP [chars]   MAC [enet]   AuditSessionID [chars]   EVENT [chars]	このメッセージは、EPMがポリシーの適用/削除要求を受信したことを示します。	pem	[アクションは不要です]
<del>HM6ALARM_QUEUE_FULL</del>	3-エラー	Persistent alarm queue alarm info is NULL	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>Q1A1R1E1S1C1A1R1Q1E1U1L</del>	3-エラー	Persistent alarm queue info is NULL	-	-	-
<del>Q1A1R1E1S1C1A1R1I1S1T1R1O1U1E</del>	3-エラー	[chars] is NULL	-	-	-
<del>H1P1C1B1A1S1C1H1A1N1N1L1N1C1I1E</del>	3-エラー	No longer receiving R-APS messages for ethernet ring [chars] instance [dec]	リングノードが、長期間にわたって APS チャンネルで R-APS メッセージを受信していません。正常に機能しているリングでは、R-APS メッセージが公称 5 秒ごとに送信されます。これは、	ethernet-g8032	リモートノードが R-APS メッセージを送信していること、およびリモートノードとこのノード間の APS チャンネル上にネットワーク接続があることを確認します。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<p><del>RC32PNSAERQAKIAD</del></p>	3-エラー	Port state negative ACK received for port [chars] state [dec]	<p>ポート状態変更要求はハードウェアに正常に送信されましたが、この要求に対する否定応答を受信しました。</p>	ethernet-g8032	<p>このエラーメッセージは、IOS ソフトウェア内部の問題を示している可能性があります。ポートをシャットしてから起動してください。これが続く場合は、デバイスを再起動します。前の手順で動作しなかった場合は、シスコのソフトウェア欠陥検索ツールを使用して、この問題が今後のソフトウェアリリースで修正されているかどうかを確認してください。不具合が見つからない場合は、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡し、表示された正確なエラーメッセージと使用している IOS のバージョンを担当者に提示してください。</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IRCSPTACMERR</del>	3-エラー	No port state ACK received for ring [chars] instance [dec] port [dec] state [dec]	ポート状態変更要求はハードウェアに正常に送信されましたが、この要求に対する確認応答は受信されませんでした。これは、ハードウェアに問題があることを意味します。	ethernet-g8032	このエラーメッセージは、IOS ソフトウェア内部の問題を示している可能性があります。ポートをシャットしてから起動してください。これが続く場合は、デバイスを再起動します。前の手順で動作しなかった場合は、シスコのソフトウェア欠陥検索ツールを使用して、この問題が今後のソフトウェアリリースで修正されているかどうかを確認してください。不具合が見つからない場合は、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡し、表示された正確なエラーメッセージと使用している IOS のバージョンを担当者に提示してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IRCSA</del> IRCSA	3-エラー	Port state request has been sent many times and the desired state has not been achieved for port [chars]	ポート状態変更要求がハードウェアに正常に送信され、確認応答が受信されましたが、目的の状態は達成されませんでした。	ethernet-g8032	このエラーメッセージは、IOS ソフトウェア内部の問題を示している可能性があります。ポートをシャットしてから起動してください。これが続く場合は、デバイスを再起動します。前の手順で動作しなかった場合は、シスコのソフトウェア欠陥検索ツールを使用して、この問題が今後のソフトウェアリリースで修正されているかどうかを確認してください。不具合が見つからない場合は、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡し、表示された正確なエラーメッセージと使用している IOS のバージョンを担当者に提示してください。
<del>IRCSA</del> IRCSA	4-警告	Node received an R-APS message with Node Id [chars] level [dec] which is lower than configured level [dec] for Ethernet ring [chars] instance [dec]	Event Detector のコンテキストコントロールブロックの割り当て中に、get_fd 関数がエラーを報告しました。	ha/eem	「出力されたエラーメッセージをそのままコピーし、シスコのテクニカルサポートに提出してください。」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>RPL</del> RPL	4-警告	Node received an R-APS message with Node Id [chars] level [dec] which is lower than configured level [dec] for Ethernet ring [chars] instance [dec]	リングノードは、その APS チャンネルに対して設定された G.8032 インスタンスレベルよりも低いレベルの R-APS メッセージを検出します。これは、リング内のノードの APS レベルの設定ミスによる、プロトコルの失敗、プロビジョニングの不一致レベルです。	ethernet-g8032	ノード ID で他のノードを識別し、一致する APS レベルで再設定します。
<del>RPL</del> RPL	4-警告	RPL Owner node received an R-APSNRRB message from another RPL	RPL 所有者ノードが、RPL ブロック済みステータスフラグが設定された No Request R-APS メッセージを検出し、ノード ID が自身のノード ID と異なります。これは、リング内に複数の RPL 所有者ノードが設定されている場合の設定ミスによる、プロトコルの失敗、プロビジョニングの不一致です。	ethernet-g8032	他の RPL 所有者ノードをノード ID で特定し、非 RPL 所有者ノードになるように再設定します。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>RPCERR</del> RPCERRCLRREVDJR	6-情報	Non-revertive ethernet ring [chars] instance [dec] is ready to be cleared by user	非リバーティブイーサネットリングインスタンスから障害が消えたため、ユーザーがクリアできるようになりました。非リバーティブリングインスタンスは、定義上、自動的に復元されないため、ユーザーアクションが必要です。リングをクリアする動作により、ブロックの位置がRPLリンクに移動し、状態がアイドルに移行します。	ethernet-g8032	ブロックをRPLリンクに移動する準備ができたなら、 <CmdBold>ethernet ring g8032 clear<noCmdBold> コマンドを使用します。
<del>RPCERR</del> RPCERRSIAECHNGD	6-情報	Ethernet ring [chars] instance [dec] changed state to [chars]	リングインスタンスの状態遷移を通知する情報メッセージです。	ethernet-g8032	アクションは不要です。これは、イベントが何らかのリング保護アクションをトリガーした可能性があることを示す情報メッセージです。
ERROR-3-OF_AGENT	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
ERROR-3-OVS	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ERRANDG_FRR_CBSH_CBSH_C</del>	FRR の処理中にエラーが発生しました。	c7600-sip-common	これは内部ソフトウェアエラーです。FRR の設定中にこのエラーが発生した場合は、インターフェイスの再設定を試みます。エラーが持続するか、通常の操作中に発生した場合は、トレースバックと LOG_STD_ACTION を復号化します。	-	-
<del>ERSPAN3MEMN_FAILED</del>	3-エラー	Allocation of [chars] memory failed for ERSPAN	ERSPAN がチャネルプールの初期化に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>ERSPAN3KTRRCAN_FAILED</del>	3-エラー	Register to Generic Packet Replication failed for ERSPAN	ERSPAN がパケット複製登録の初期化に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>ESMEMOR3ERRC_FAILED</del>	3-エラー	Configuration of memory failed.	メモリの設定を試行したときにエラーが発生しました。	iosxe-csl	-
<del>ESWAN3RCS3HOC3EOUT</del>	5-通知	AP console logged out.	AP コンソールがログアウトしました。	aventus-platform	LOG_SID_NO_ACTION
<del>ESS_FEATURE3ESF_STUB</del>	3-エラー	CPP ESS per-session feature [chars] executes stub entry in [chars] direction	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。CPP ESSセッションごとの機能スタブエントリが実行されました。パケットはドロップされます。	qfp-bb keyword:none	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<u>ESS</u> <u>FAUR</u> <u>4ES</u> <u>DR</u> <u>POLY</u>	4-警告	CPP ESS feature encountered unexpected linktype=[dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。出力ドロップポリシーの実行時に、CPP ESS セッションごとの機能で予期しないリンクタイプが発生しました。	qfp-bb keyword:none	LOG_STD_ACTION
<u>ESS</u> <u>SUB</u> <u>ES</u> <u>S</u> <u>SUB</u> <u>SUB</u>	3-エラー	CPP ESS IPSUB executes stub entry in [chars] direction	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。CPP ESS IPSUB スタブエントリが実行されました。パケットはドロップされます。	qfp-bb keyword:none	LOG_STD_ACTION
<u>ESS</u> <u>IP</u> <u>FSOL</u> <u>THRO</u> <u>TE</u> <u>ERR</u>	3-エラー	Allocation of [chars] memory failed for ESS IP Subscriber	ESS IPSUB FSOL スロットルで要求されたメモリリソースの割り当てに失敗しました。これは、スロットリングのための ESS IPSUB FSOL 初期化での重大な問題です。	qfp-bb keyword:none	LOG_STD_ACTION
<u>ESS</u> <u>PROX</u> <u>Y</u> <u>THRO</u> <u>TE</u> <u>ERR</u>	2-クリティカル	Allocation of [chars] memory failed for ESS Proxy unsolicited event throttling	ESS プロキシ スロットルで要求されたメモリリソースの割り当てに失敗しました。これは、非送信請求イベントスロットリングの ESS プロキシ IPC 初期化での重大な問題です。	qfp-bb keyword:none	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ESRXXKAKIRNARQAD</del>	2-クリティカル	CPP ESS Proxy Session Keepalive channel creation failure.	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。CPP ESS プロキシセッションキープアライブは、チャンネルの作成が失敗したことを検出しました。この状態が存在する間、CPP ESS プロキシセッションキープアライブは機能しません。	qfp-bb keyword:none	LOG_STD_ACTION
<del>ESRXXKAKIRNARQAD</del>	2-クリティカル	CPP ESS Proxy Session Keepalive packet replication registration failure result: [dec].	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。CPP ESS プロキシセッションキープアライブは、パケットレプリケーションの登録が失敗したことを検出しました。この状態が存在する間、CPP ESS プロキシセッションキープアライブは機能しません。	qfp-bb keyword:none	LOG_STD_ACTION



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ISSROXKIMPRALQED</del>	2-クリティカル	CPP ESS Proxy Session Keepalive packet template allocation failure [chars] buffer length: [dec].	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。CPP ESS プロキシセッションキープアライブは、パケットテンプレートのバッファ割り当てが失敗したことを検出しました。この条件が存在する間、CPP ESS プロキシセッションキープアライブは機能しません。	qfp-bb keyword:none	LOG_STD_ACTION
<del>ISSROXKIMRNIAED</del>	2-クリティカル	CPP ESS Proxy Session Keepalive timer initialization failure.	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。CPP ESS プロキシセッションキープアライブは、タイマーの初期化が失敗したことを検出しました。この条件が存在する間、CPP ESS プロキシセッションキープアライブは機能しません。	qfp-bb keyword:none	LOG_STD_ACTION
<del>ISSROXKIMRNIAED</del>	2-クリティカル	CPP ESS Proxy IPC interface initialization failure result: [dec].	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。CPP ESS プロキシ初期化で、プロキシ IPC インターフェイスの初期化に失敗したことが検出されました。このような状況下では、CPP ESS プロキシは機能しません。	qfp-bb keyword:none	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ESSPROXYPROXYBADMSG</del>	3-エラー	CPP ESS Proxy received bad length message type [dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。CPP ESS プロキシがコントロールプレーンから破損したメッセージを受信しました。このメッセージは無視されます。	qfp-bb keyword:none	LOG_STD_ACTION
<del>ESSPROXYPROXYINVALIDMSG</del>	3-エラー	CPP ESS Proxy received invalid message type [dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。CPP ESS プロキシがコントロールプレーンから無効なメッセージタイプを受信しました。このメッセージは無視されます。	qfp-bb keyword:none	LOG_STD_ACTION
<del>ESSPROXYPROXYCALLOUTD</del>	3-エラー	CPP ESS Proxy [chars] message lost due to message buffer allocation failure.	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。CPP ESS プロキシメッセージ処理で、メッセージバッファの割り当てエラーが検出されました。このような状況が発生した場合、メッセージは失われます。	qfp-bb keyword:none	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ISSRXX4PROXYCNHDR</del>	3-エラー	CPP ESS Proxy received unregistered message type [dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。CPP ESS プロキシはコントロールプレーンからメッセージを受信しましたが、登録されたハンドラがありません。このような状況が発生した場合、メッセージは失われます。	qfp-bb keyword:none	LOG_STD_ACTION
<del>ISSRXX4PROXYCNFAID</del>	3-エラー	CPP ESS Proxy [chars] message lost due to message sent failure result: [dec].	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。CPP ESS プロキシのメッセージ処理で、メッセージ送信の失敗が検出されました。このような状況が発生した場合、メッセージは失われます。	qfp-bb keyword:none	LOG_STD_ACTION
ESS_SWITCH3ESS_STUB	3-エラー	CPP ESS switching [chars] feature executes stub entry in [chars] direction	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。CPP ESS スイッチングの機能スタブエントリが実行されました。パケットはドロップされます。	qfp-bb keyword:none	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ESSMICHSASNAIDPR</del>	3-エラー	CPP ESS Switching invalid statistics block for session [chars].	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。CPP ESS スイッチングセッションに無効な統計ブロックが含まれています。セッション統計情報は失われます。	qfp-bb keyword:none	LOG_STD_ACTION
<del>HCNLAGUNKWNGROP</del>	3-エラー	The system does not find port-channel group information	システムは、特定のポートチャネルのポートチャネルグループ情報を取得しようとしていますが、検出できません。	PF_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
ETC-4-NOMEM	4-警告	Not enough memory available for [chars]	PAgP/LACP シム/EC が必要なメモリを取得できませんでした。	fec	LOG_STD_ACTION
ETC-5-BUNDLE	5-通知	Interface [chars] joined port-channel [chars]	インターフェイスがバンドルと結合しました。	-	-
<del>HCANCAICQAEGRGR</del>	5-通知	Aggregator limit reached cannot allocate aggregator for group [dec]	グループに新しいアグリゲータを割り当てることができません。グループに含まれるポートの属性を変更し、同じアグリゲータと一致して追加されるようにします。	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<code>EIGSCANNOTBUNDLEIAP</code>	5-通知	[chars] is not compatible with aggregators in channel [dec] and cannot attach to them [chars]	ポートに、ポートチャンネルまたはポートチャンネル内のポートとは異なるポート属性が設定されています。ポートをバンドルに結合させるには、ポートと一致するようにポート属性を変更します。	-	ポート属性をポートチャンネルの属性と一致させます。
<code>EIGSCANNOTBUNDLEQOS</code>	5-通知	Removed [chars] from port channel because a QoS policy cannot be supported across multiple DFC cards.	エラーメッセージで指定されたポートは、ポートチャンネルに追加できません。ポートチャンネルに付加された QoS ポリシーが複数の Distributed Forwarding Card (DFC) カードをサポートしていないからです。	fec	ポートを別のポートチャンネルに組み込むか、またはポートチャンネルから QoS ポリシーを削除します。
<code>EIGSCANNOTBUNDLEQOS</code>	5-通知	Removed [chars] from port channel as QoS attributes of port and port-channel are different.	エラーメッセージで指定されたポートの QoS 属性がポートチャンネルの QoS 属性に一致しないため、このポートをポートチャンネルに追加できませんでした。	fec	指定ポートの QoS 属性を、ポートチャンネル内の他のメンバーポートの QoS 属性と一致させます。ポートの QoS 属性を表示するには、 <code>&lt;CmdBold&gt;show queuing Interface&lt;NoCmdBold&gt;</code> コマンドを使用します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
EIGSCANNOT_BUNDLE1	5-通知	Port-channel [chars] is down port [chars] will remain stand-alone.	アグリゲーションポートの状態はダウンです。集約ポートの状態がアップになるまで、ポートはスタンドアロンのままになります。	-	バンドル内の他のポートが同じ設定になっているかどうかを確認してください。
EIGSCANNOT_BUNDLE2	5-通知	[chars] is not compatible with [chars] and will be suspended [chars]	指定されたポートの属性は、ポートチャネルの属性またはポートチャネル内のポートの属性とは異なります。	-	指定されたポートがバンドルに加入できるように、指定されたポートの属性をポートチャネルの属性と照合します。
ETC-5-COMPATIBLE	5-通知	[chars] is compatible with port-channel members	指定されたポートは、その属性がポートチャネルの属性またはポートチャネル内のポートの属性と異なるため、以前は動作していませんでした。システムは、指定されたポートの属性がポートチャネル属性と一致することを検出します。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ETC-5-DONTBNDL	5-通知	[chars] suspended: incompatible remote port with [chars]	リモートポートの設定がバンドル内の他のリモートポートの設定と異なります。ポートをバンドルに追加できるのは、ローカルポートの設定とリモートポートの設定が、バンドル内の他のポートと同じ場合に限られます。	fec	リモートポートの設定がバンドル内の全ポートと同じになるようにします。
ETC-5-ERRPROT	5-通知	Channel protocol mismatch for interface [chars] in group [dec]: the interface can not be added to the channel group	指定されたモードではインターフェイスをチャンネルグループに追加できません。	fec	チャンネルグループまたはインターフェイスのモードを変更します。
ETC-5-ERRPROT2	5-通知	Command rejected: the interface [chars] is already part of a channel with a different type of protocol enabled	インターフェイスは、別のタイプのプロトコルが有効になっているチャンネルの一部であるため、指定されたプロトコルに対して選択できません。	fec	チャンネルグループからインターフェイスを削除します。
ETC-5-ERRPROT3	5-通知	Command rejected: the interface [chars] is already part of a channel	インターフェイスはすでにチャンネルの一部であるため、指定されたプロトコルに対して選択を解除することはできません。	fec	チャンネルグループからインターフェイスを削除します。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ETC-5L3DONTBNDL1	5-通知	[chars] suspended: PAgP not enabled on the remote port.	PAgP は L3 インターフェイスで有効になっていますが、リモートポートで PAgP が有効になっていないことが検出されました。このモードでは、ポートはサスペンド状態になります。	fec	リモート側で PAgP を有効にします。
ETC-5L3DONTBNDL2	5-通知	[chars] suspended: LACP currently not enabled on the remote port.	LACP は L3 インターフェイスで有効になっていますが、リモートポートで LACP が有効になっていないことが検出されました。このモードでは、ポートはサスペンド状態になります。	fec	リモート側で LACP をイネーブるにします。
ETC-5MINLINKS_MET	5-通知	Port-channel [chars] is up as its bundled ports [dec] meets min-links	最少リンク数の管理設定が、バンドルポート数以下になっています。したがって、このポートチャネルは起動されました。	fec	これは Informational（情報提供）メッセージのみです。アクションは不要です。
ETC-5MINLINKS_NOIMET	5-通知	Port-channel [chars] is down bundled ports [dec] does not meeting min-links	最小リンクの管理設定は、バンドルされたポートの数よりも大きくなります。したがって、このポートチャネルはダウンしました	fec	このグループの最少リンク数設定を減らすか、このポートチャネルにポートを追加して、バンドルを作成します。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ETC-5-NOLACP	5-通知	Invalid EC mode LACP not enabled	イメージに LACP が含まれていません。ECモードをアクティブ/パッシブに設定できません。	fec	LACP を含むイメージを取得するか、モードをオンに設定します。
ETC-5-NOPAGP	5-通知	Invalid EC mode PAgP not enabled	PAgP はイメージに含まれていません。ECモードを desirable/auto に設定できません。	fec	PAgP を含むイメージを取得するか、モードをオンに設定します。
ETC-5-PORTDOWN	5-通知	Shutting down [chars] as its port-channel is admin-down	ポートの管理ステータスは、集約ポートの管理ステータスによって制御されます。集約ポートの管理状態がダウンの場合、ポートの管理状態も強制的にダウンになります。	fec	集約ポートで <b>no shutdown</b> コマンドを入力して、シャットダウンをアクティブにします。
ETC-5-STAYDOWN	5-通知	[chars] will remain down as its port-channel [chars] is admin-down	集約ポートの管理状態は、ポートの管理状態をオーバーライドしません。集約ポートが管理上ダウンしている場合、集約ポート内のすべてのポートも強制的に管理上ダウンします。	fec	集約ポートで <b>no shutdown</b> コマンドを入力して、シャットダウンをアクティブにします。
ETC-5-UNBUNDLE	5-通知	Interface [chars] left the port-channel [chars]	インターフェースがバンドルから外れました。	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ETC-5-UNSUITABLE	5-通知	[chars] will not join any port-channel [chars]	Port-fast VMPS Dest-SPAN のいずれかを設定することは、イーサチャネルには適していませんと考えられます。設定を解除してください。	-	-
<del>EFSPACENCUSPNCISUP</del>	3-エラー	CU-SFP is not supported on SPA-2x1GE-V2 / SPA-2x1GE-SYNCE	CU-SFP is not supported on SPA-2x1GE-V2 / SPA-2x1GE-SYNCE	spa-eth-all	CU 接続に PHY ベースのポートを使用します。
<del>EFSPACENSUPREDCR</del>	3-エラー	Transceiver type GLC-GE-100FX is not supported on SPA-8xGE-V2	トランシーバタイプ GLC-GE-100FX は、SPA-8xGE-V2 ではサポートされていません。	spa-eth-all	マニュアルを参照し、サポートされているトランシーバが SPA に接続されていることを確認します。
<del>EFSPACEDAVENMCH</del>	3-エラー	TCAM checkpointed data version [dec] differs from current version [dec].	最小限の中断を伴う再起動 (Minimum Disruption Restart) 中に、チェックポイントが設定された TCAM データのバージョンが現在のバージョンのデータと異なることが判明しました。SPA は通常どおりにリセットされるため、トラフィックに影響します。	spa-eth-v2	「サポートが必要な場合は、Cisco Technical Assistance Center (TAC) でケースを開いてください。」

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HFPAUCGHCINCRNR</del>	3-エラー	The element at address [dec] in [chars] tcam is found missing during Minimal Disruptive Restart reconciliation.	最小限の中断を伴う再起動（Minimum Disruption Restart）の調整フェーズ中に、要素が古い IOS には存在するが、新しい IOS イメージには存在しないことが判明しました。これは、この要素の設定が設定再生中に RP から再生されなかったことを示します。これはエラー状態であり、SPA は通常どおりにリセットされるため、トラフィックに影響します。	spa-eth-v2	サポートが必要な場合は、Cisco Technical Assistance Center でケースをオープンしてください。
<del>HFPAUCGHDARMSACH</del>	3-エラー	TCAM checkpointed header values differs from values in current version.	最小限の中断を伴う再起動（Minimum Disruption Restart）中に、チェックポイントされた tcam ヘッダーのフィールドの値が、現在のバージョンの IOS の値と異なることが判明しました。SPA は通常どおりにリセットされるため、トラフィックに影響します。	spa-eth-v2	「サポートが必要な場合は、Cisco Technical Assistance Center (TAC) でケースを開いてください。」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>EFBPAUCBUNRMATCH</del>	3-エラー	TCAM checkpointed header version [dec] differs from current version [dec].	最小限の中断を伴う再起動（Minimum Disruption Restart）中に、チェックポイントされた tcam ヘッダーのバージョンが現在のバージョンのヘッダーと異なることが検出されました。SPA は通常どおりにリセットされるため、トラフィックに影響します。	spa-eth-v2	「サポートが必要な場合は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）でケースを開いてください。」
<del>EFBPAUCBWSMMATCH</del>	3-エラー	The hardware and software copies of the element at address [dec] in tcam [chars] do not match. This indicates reconciliation failure.	最小限の中断を伴う再起動（Minimal Disruptive Restart）の調整フェーズ中に、tcam 内の要素のソフトウェアとハードウェアのコピーが一致しないことが判明しました。これはエラーを表しており、SPA は通常どおりリセットされ、トラフィックに影響を及ぼします。	spa-eth-v2	サポートが必要な場合は、Cisco Technical Assistance Center でケースをオープンしてください。

機能重大度 ニモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>FFPACARCRCRCONFURE</del>	3-エラー	Fugu reconfiguration failed for SPA in slot %u bay %u during Minimal Disruptive Restart.	最小限の中断を伴う再起動 (Minimal Disruptive Restart) 中に fugu 設定エラーが発生しました。これはエラーを表しており、SPA は通常どおりリセットされ、トラフィックに影響を及ぼします。	spa-eth-v2	「サポートが必要な場合は、Cisco Technical Assistance Center (TAC) でケースを開いてください。」
<del>FFPACARCRCRSPRIURE</del>	3-エラー	Fugu restart failed for SPA in slot %u bay %u with error [dec] during Minimal Disruptive Restart.	最小限の中断を伴う再起動中に、fugu 再起動エラーが発生しました。これはエラーを表しており、SPA は通常どおりリセットされ、トラフィックに影響を及ぼします。	spa-eth-v2	「サポートが必要な場合は、Cisco Technical Assistance Center (TAC) でケースを開いてください。」
<del>FFPACARCRCRMCRRYR</del>	3-エラー	[chars] : [chars] Calender memory Parity error	内部 SPI4 エラー SPI4 カレンダーメモリ パリティエラーが発生しました。	spa-eth-all	問題が解決しない場合は、ハードウェアに問題がある可能性があります。詳細については、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。
<del>FFPACARCRCRMCRRYR</del>	3-エラー	[chars] : [chars] Calender memory read back Parity error	内部 SPI4 エラー SPI4 Calender メモリ リードバック パリティ エラー	spa-eth-all	SPA を取り付け直して、問題が解決しない場合は、Cisco Technical Assistance Center でケースを作成してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>EFSPACAFUCSMNRYR</del>	3-エラー	[chars] : [chars] Memory Parity error	内部 SPI4 エラー SPI4 制御 FIFO メモリパリティエラー	spa-eth-all	問題が解決しない場合は、Cisco Technical Assistance Center でケースをオープンし、サポートを受けてください。
<del>EFSPACAFUCSMDFR</del>	3-エラー	[chars] : [chars] Memory Parity error	内部 SPI4 エラー SPI4 DATA FIFO メモリパリティエラー	spa-eth-all	問題が解決しない場合は、Cisco Technical Assistance Center でケースをオープンし、サポートを受けてください。
<del>EFSPACAFUCBHOFR</del>	3-エラー	[chars] : [chars] Overflow Error	SPA で内部 SPI4 エラー SPI4 オーバーフローエラーが発生しました。	spa-eth-all	「サポートが必要な場合は、Cisco Technical Assistance Center (TAC) でケースを開いてください。」
<del>EFSPACAFUCBROFR</del>	3-エラー	[chars] : [chars] Rdata Out of Frame error	内部 SPI4 エラー (SPI4 Rdata フレーム同期外れエラー) が発生したことを示します。	spa-eth-all	問題が解決しない場合は、Cisco Technical Assistance Center でケースを作成してください。
<del>EFSPACAFUCBNSIAL</del>	3-エラー	[chars] : Sync check failed in [chars] SPI4 interafce	Gila/Fugu SPI4 インターフェイスでの同期チェックに失敗しました。	spa-eth-all	SPA を取り付け直してください。問題が解決しない場合は、Cisco Technical Assistance Center に連絡してください。

機能重大度 ニモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>FFPQARUCAMRDEHLE</del>	3-エラー	Fugu TCAM reconfiguration failed for SPA in slot %u bay %u with error [dec] reconfig_needed [dec] during Minimal Disruptive Restart.	最小限の中断を伴う再起動（Minimal Disruptive Restart）中に fugu tcam 設定エラーが発生しました。これはエラーを表しており、SPA は通常どおりリセットされ、トラフィックに影響を及ぼしません。	spa-eth-v2	「サポートが必要な場合は、Cisco Technical Assistance Center (TAC) でケースを開いてください。」
<del>FFPQARUCAMRSHALE</del>	3-エラー	TCAM restart failed for SPA in slot %u bay %u with error [dec] during Minimal Disruptive Restart.	最小限の中断（Minimal Disruptive Restart）を伴う再起動中 fugu tcam の再起動に失敗しました。これはエラーを表しており、SPA は通常どおりリセットされ、トラフィックに影響を及ぼしません。	spa-eth-v2	「サポートが必要な場合は、Cisco Technical Assistance Center (TAC) でケースを開いてください。」
<del>FFPQARUCAMR</del>	3-エラー	TCAM programming error at offset [dec]	VLAN TCAM のプログラミング中にエラーが発生しました。2つの tcam エントリが同じ論理アドレスを持つように見えるため、これらのサブインターフェイスでトラフィックのドロップが見られます。	spa-eth-all	ラインカードをリロードします。問題が解決しない場合は、Cisco TAC にケースを開いてさらなる支援を求めてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<code>EFSPA_CIAUC#LISBW</code>	6-情報	The element at address [dec] in [chars] tcam is found to be new during Minimal Disruptive Restart reconciliation.	最小限の中断を伴う再起動（Minimum Disruption Restart）の調整フェーズ中に、要素が新しいIOSには存在するが、古いIOSイメージには存在しないことが判明しました。これはエラー状態ではなく、SPA ドライバがこの新しいエントリをハードウェアにプログラムします。	spa-eth-v2	サポートが必要な場合は、Cisco Technical Assistance Center でケースをオープンしてください。
<code>EFSPACNRMAXBURST</code>	3-エラー	Bursts of interrupts from [chars] have crossed maximum limit [dec] for port [dec]/[dec]/[dec]	最大制限を超えた割り込みのバーストは、SPA によって検出されます。	spa-eth-all	インターフェイス設定と受信信号の特性を確認します。また、XFP トランシーバと受信信号パスを確認します。修正後にインターフェイスを再度有効にしてください。
<code>EFSPACPRCONCALE</code>	3-エラー	PHY reconfiguration failed for SPA in slot %u bay %u with error [dec] during Minimal Disruptive Restart. This indicates an error and the SPA will be reset as normal and impact traffic.	-	spa-eth-v2	「サポートが必要な場合は、Cisco Technical Assistance Center (TAC) でケースを開いてください。」



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>EHSAMCPRSPR1AURE</del>	3-エラー	PHY restart failed for SPA in slot %u bay %u with error [dec] during Minimal Disruptive Restart.	最小限の中断を伴う再起動（Minimal Disruptive Restart）中に、phy 再起動エラーが発生しました。これはエラーを表しており、SPA は通常どおりリセットされ、トラフィックに影響を及ぼしません。	spa-eth-v2	「サポートが必要な場合は、Cisco Technical Assistance Center (TAC) でケースを開いてください。」
<del>EHSAMCRCONC1AURE</del>	3-エラー	MAC reconfiguration failed for SPA in slot %u bay %u during Minimal Disruptive Restart.	最小限の中断を伴う再起動（Minimal Disruptive Restart）中に、MAC 再設定エラーが発生しました。これはエラーで、SPA は通常どおりリセットされ、トラフィックに影響を与えません。	spa-eth-v2	「サポートが必要な場合は、Cisco Technical Assistance Center (TAC) でケースを開いてください。」
<del>EHSAMCRSAR1AURE</del>	3-エラー	MAC restart failed for SPA in slot %u bay %u with error [dec] during Minimal Disruptive Restart.	最小限の中断を伴う再起動（Minimal Disruptive Restart）中に、mac 再起動エラーが発生しました。これはエラーを表しており、SPA は通常どおりリセットされ、トラフィックに影響を及ぼしません。	spa-eth-v2	「サポートが必要な場合は、Cisco Technical Assistance Center (TAC) でケースを開いてください。」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
EIHSAMACSPI4ERRR	3-エラー	[chars] : SPI4 Error occurred in the MAC	MAC で SPI4 エラーが発生しました。	spa-eth-all	SPA で SPI エラーが報告されました。エラーが複数回発生する場合は、SPA を取り付け直します。さらにサポートが必要な場合は、 <a href="http://www.cisco.com">http://www.cisco.com</a> で Cisco TAC でケースを作成してください。
EIHSAMACSPI4ERRR	3-エラー	[chars] : Marvel spi4.1 sink init failed PL410 global status <lock> not set	SPA で内部 SPI4 エラーが発生しました。	spa-eth-all	問題が解決しない場合は、RMA プロセスを使用して SPA を返品してください。
EIHSAMACSPI4ERRR	3-エラー	[chars] : An unrecoverable ECC error occurred in the MAC	MAC で回復不可能な ECC エラーが発生しました。	spa-eth-all	障害から回復するために SPA をリロードしようとしています。問題が解決しない場合は、Cisco Technical Assistance Center にお問い合わせください。
EIHSAMACSPI4ERRR	6-情報	Interrupts from [chars] have crossed burst limit of [dec] in [dec] msec for port [dec]/[dec]/[dec]	バースト制限を超えた割り込みは SPA によって検出されます。	spa-eth-all	インターフェイス設定と受信信号の特性を確認します。また、XFP トランシーバと受信信号パスを確認します。修正後にインターフェイスを再度有効にしてください。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>EHSPASRDSRCONF_AURE</del>	3-エラー	Serdes reconfiguration failed for SPA in slot %u bay %u during Minimal Disruptive Restart.	最小限の中断を伴う再起動（Minimal Disruptive Restart）中に serdes 設定エラーが発生しました。これはエラーを表しており、SPA は通常どおりリセットされ、トラフィックに影響を及ぼします。	spa-eth-v2	「サポートが必要な場合は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）でケースを開いてください。」
<del>EHSPASRDSRSTR_AURE</del>	3-エラー	Serdes restart failed for SPA in slot %u bay %u during Minimal Disruptive Restart.	最小限の中断を伴う再起動（Minimal Disruptive Restart）中に、serdes 再起動エラーが発生しました。これはエラーを表しており、SPA は通常どおりリセットされ、トラフィックに影響を及ぼします。	spa-eth-v2	「サポートが必要な場合は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）でケースを開いてください。」
<del>EHCNIPMISENDIMOUT</del>	2-クリティカル	Molecule send timeout queue [dec] molecule 0x[hec] 0x[hec]	1 つまたは複数のハードウェア設定の読み込み、または書き込みに失敗しました。	ファームウェア	LOG_STD_ACTION
<del>HCNHCNCRDIFEXBR</del>	3-エラー	Flowcontrol will not take effect until duplex is set to auto.	-	ファームウェア	デュプレックス自動を設定します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HCNIR3INTERNAL_ERROR</del>	3-エラー	Half-duplex loopback detected collision threshold exceeded on [chars].	半二重ポートでのコリジョンが、有効なデータパケットなしでしきい値を超えました。ポートはループバック状態にあると見なされます。これは、バランスケーブルを誤ってポートに接続したことが原因である可能性があります。	ファームウェア	ループバック状態を引き起こしている問題を解決します。次に、 <b>shutdown</b> および <b>no shutdown</b> インターフェイスコンフィギュレーションコマンドを順番に入力して、ポートを起動します。 <b>Errdisable</b> リカバリ原因ループバックが設定されている場合、ポートはタイムアウト後に自動的に再起動されます。
<del>HCNIR3INTERNAL_ERROR</del>	3-エラー	Half-duplex loopback detected collision threshold exceeded on [chars].	半二重ポートでのコリジョンが、有効なデータパケットなしでしきい値を超えました。ポートはループバック状態にあると見なされます。これは、バランスケーブルを誤ってポートに接続したことが原因である可能性があります。	ファームウェア	ループバック状態を引き起こしている問題を解決します。次に、 <b>shutdown</b> および <b>no shutdown</b> インターフェイスコンフィギュレーションコマンドを順番に入力して、ポートを起動します。 <b>Errdisable</b> リカバリ原因ループバックが設定されている場合、ポートはタイムアウト後に自動的に再起動されます。
<del>HCNIR3INTERNAL_ERROR</del>	3-エラー	Internal Error [chars]	An internal error occurred.	ファームウェア	<b>LOG_SID_RECUR_ACTION</b>

機能重大度 ニモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
EHFNIR3INVALIDMAP	3-エラー	Invalid map [dec] for address [enet]	ソフトウェアでパケットをブリッジしようとしてエラーが発生しました。	ファームウェア	LOG_SID_RECURSION
EHFNIR3LOOPBACKDETECTED	3-エラー	Keepalive packet loop-back detected on [chars].	ループバックは、バランケーブルを誤ってポートに接続している、またはネットワークに設定不備あることが原因で発生する可能性があります。	ファームウェア	ループバック状態を引き起こしている問題を解決します。次に、 <b>shutdown</b> および <b>no shutdown</b> インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを順番に入力して、ポートを起動します。 <b>Errdisable</b> リカバリ原因ループバックが設定されている場合、ポートはタイムアウト後に自動的に再起動されます。
EHFNIR3LOOPBACKDETECTED	3-エラー	Keepalive packet loop-back detected on [chars].	ループバックは、バランケーブルを誤ってポートに接続している、またはネットワークに設定不備あることが原因で発生する可能性があります。	ファームウェア	ループバック状態を引き起こしている問題を解決します。次に、 <b>shutdown</b> および <b>no shutdown</b> インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを順番に入力して、ポートを起動します。 <b>Errdisable</b> リカバリ原因ループバックが設定されている場合、ポートはタイムアウト後に自動的に再起動されます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
EIHCHNIR3MOLSENDINT	3-エラー	Molecule send from interrupt handler	割り込みハンドラが、割り込みハンドラでは許可されない方法でハードウェアにアクセスしています。	ファームウェア	LOG_STD_ACTION
EIHCHNIR3RAMALOCERRCR	3-エラー	RAM Access [chars] [chars] memory allocation failure	RAM の読み取り/書き込み要求でメモリ割り当てに失敗しました。	ファームウェア	LOG_SID_RECUR_ACTION
EIHCHNIR3RAMRHYERRCR	3-エラー	Invalid reply to RAM Access [chars] request 0x%08x from satellite [dec]	サテライトアクセスでの RAM の読み取り/書き込み要求により、予期しない応答が返されました。	ファームウェア	LOG_SID_RECUR_ACTION
EIHCHNIR3RAMEXCEEDMENT	3-エラー	Request 0x%08x encountered event [dec] in state [dec]	RAMアクセス要求で予期しないイベントが発生しました。	ファームウェア	LOG_SID_RECUR_ACTION
EIHCHNIR3RAMACCESSMOROWNG	7-デバッグ	Ethernet Controller: Growing RAM Access [chars] Command	元のバッファが十分に大きくなかったため、RAMアクセスのコマンドバッファは動的に拡張されます。	ファームウェア	LOG_SID_RECUR_ACTION
EIHCHNIR3RAMCFMHA	2-クリティカル	Ether CFM ISSU client failed to get buffer for message. Error: [dec] [chars]	Ether CFM HA クライアントは、chkpt メッセージを作成するためのバッファ領域を取得できませんでした。メッセージをスタンバイデバイスに送信できません。問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	ethernet-cfm	show logging と show checkpoint client を実行します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
EIHER_CFM_HA2INIT	2-クリティカル	Ether CFM ISSU client initialization failed to [chars]. Error: [dec] [chars]	Ether CFM ISSU クライアントを初期化できませんでした。稼働中のソフトウェアのアップグレードまたはダウングレードを正常に実行するには、まず、この初期化の失敗について対策を講じる必要があります。対策を講じなかった場合、ソフトウェアのアップグレードまたはダウングレード中にダウンタイムが発生します。	ethernet-cfm	LOG_STD_ACTION
<del>EIHER_CFM_ISSU_CLIENT_FAILED</del>	2-クリティカル	Ether CFM ISSU client failed to send negotiation message. Error: [dec] [chars]	Ether CFM ISSU クライアントが、セッションネゴシエーションメッセージをピアデバイスに送信できませんでした。ISSU セッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	ethernet-cfm	show logging と show checkpoint client を実行します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ETHERCFM_ISSU_NCO</del>	2-クリティカル	Ether CFM ISSU client encountered unexpected client nego_done. Error: [dec] [chars]	ISSU対応クライアントは一連の内部ステータスを移行します。EtherCFM ISSUクライアントが予期しない「クライアントネゴシエーション済み」状態になりました。ISSUセッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	ethernet-cfm	「show issu session <client_id> and "show issu negotiated capability <session_id>"
<del>ETHERCFM_ISSU_NCRV</del>	2-クリティカル	Ether CFM ISSU client failed to register session information. Error: [dec] [chars]	Ether CFM ISSUクライアントがセッション情報の登録に失敗しました。ISSUセッション登録に問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	ethernet-cfm	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」
<del>ETHERCFM_ISSU_NDSSN</del>	3-エラー	Ether CFM ISSU client does not have a valid registered session.	Ether CFM ISSUクライアントに有効な登録済みセッションがありません。	ethernet-cfm	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
EHR_CFM_ISSU_CLIENT	3-エラー	Ether CFM ISSU client 'Message Type [dec]' is not compatible	Ether CFM ISSU クライアントがピアデバイスから互換性のないメッセージを受信しました。メッセージを処理できません。	ethernet-cfm	show issu message group <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
EHR_CFM_ISSU_CLIENT_MTU	3-エラー	Ether CFM ISSU client failed to get the MTU for Message Type [dec]. Error: [dec] [chars]	Ether CFM ISSU クライアントが指定されたメッセージの MTU を計算できませんでした。Ether CFM ISSU クライアントは、メッセージをスタンバイデバイスに送信できません。	ethernet-cfm	show issu message group <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
EHR_CFM_ISSU_SESSION	3-エラー	Ether CFM ISSU client failed to unregister session information. Error: [dec] [chars]	Ether CFM ISSU クライアントがセッション情報の登録解除に失敗しました。	ethernet-cfm	「show issu session <client_id> and "show issu negotiated capability <session_id>"

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ETHERCFMTRANSFORM	3-エラー	Ether CFM ISSU client [chars] transform failed for 'Message Type [dec]'. Error: [dec] [chars]	Ether CFM ISSU クライアントが指定されたメッセージタイプを変換できませんでした。送信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに送信されていません。受信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに適用されていません。いずれの場合も、アクティブデバイスとスタンバイデバイスの Ether CFM の状態は同じではありません。	ethernet-cfm	「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated version <session_id>」

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>EIHR</del> <del>CFM</del> <del>CONG</del> <del>ERRR</del>	3-エラー	CFM miss-configuration in the network. Same mpid [dec] configured within the same maintenance name [chars] having [chars] for [chars].	ローカルに設定された MEP と同じ MPID ですが、送信元 MAC アドレスがそれ自身のものとは異なります。メンテナンス名は、メンテナンスドメインまたはメンテナンスアソシエーションのいずれかです。このメッセージは、対応する MAID または CSIID を持つ特定の VLAN または evc に対するものである可能性があります。	ethernet-cfm	特定のメンテナンスドメインまたは関連付けに一意の mpid を指定して、CFM メンテナンスエンドポイントを適切に設定します。
<del>EHRC</del> <del>MR</del> <del>CONC</del> <del>IDS</del>	3-エラー	Service ID of received CC [chars] does not match local Service ID [chars].	ドメイン内の特定のサービスの場合、CC メッセージのサービス ID は、ローカルに設定されたサービス ID と一致する必要があります。	ethernet-cfm	show ethernet cfm ドメインを使用して、サービス ID が正しく設定されていることを確認します。"
<del>EHRC</del> <del>MR</del> <del>CONC</del> <del>IDS</del> <del>ME</del>	3-エラー	Continuity Check message with unmatched [chars] is received from a remote MEP with mpid [dec] [chars] level %u domain [chars] MAC: [enet].	CSIID 名または MAID が、特定の EVC または VLAN に対してデバイス上でローカルに設定されているものと異なるため、これは、ネットワーク内に相互接続サービスが存在する可能性があることを示す連続性チェックメッセージです。	ethernet-cfm	ネットワーク全体で CFM CSI ID を適切に設定してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ETHERNET-CFM</del>	3-エラー	The device does not receive any CC messages from a remote MEP with mpid [dec] [chars] that it was expecting to be part of the [chars] in the domain [chars] from MAC: [enet].	設定されたリモート MEP は、クロスチェック開始タイムアウト間隔中に起動しません。このメッセージは、対応する MAID または CSIID を持つ特定の VLAN または evc に対するものである可能性があります。	ethernet-cfm	ネットワークに障害が発生している可能性があります。CFM クロスチェック設定が適切であることを確認します。"
<del>ETHERNET-CFM</del>	3-エラー	The device received a CC message from a remote MEP having mpid [dec] [chars] with MAC: [enet] that it was not expecting to be part of the [chars] in the domain: [chars].	受信したリモート MEP は、設定された静的リストに存在しません。このメッセージは、対応する MAID または CSIID を持つ特定の VLAN または evc に対するものである可能性があります。	ethernet-cfm	CFM クロスチェック設定が適切であることを確認します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
EIHRCMBAUTALARM	3-エラー	A fault has occurred in the network for the local MEP having mpid [dec] vlan [dec] [chars] indicating a fault with the event code [chars].	<p>これは、ネットワークの障害を示しています。イベントコード:</p> <p><b>RDICCM:</b> リモート MEP が CCM で RDI を報告しました。イベントコード: <b>MACstatus:</b> この MEP がリモート MEP から受信した最後の CCM は、送信側の MEPP に関連付けられた MAC がポートステータス TLV またはインターフェイスステータス TLV を介してエラーステータスを報告していることを示しています。イベントコード:</p> <p><b>RemoteCCM:</b> この MEP は、設定されたリスト内の他の MEP から CCM を受信していません。イベントコード: <b>ErrorCCM:</b> この MEP は無効な CCM を受信しています。イベントコード:</p> <p><b>XconCCM:</b> この MEP は、他の CSI または MA からの可能性がある CCM を受信していません。</p>	ethernet-cfm	ネットワークに障害が発生している可能性があります。cfm の設定が適切かどうかを確認してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
EIHERCMDEFAULT_ALARM	3-エラー	-	DCM_CORE Service nabled	SRVNAME_DCM_CORE	SYSLOGDOC_NO_ACTION
EIHERCMDEFAULT_ALARM	3-エラー	-	DCM_CORE Service Disabled	SRVNAME_DCM_CORE	SYSLOGDOC_NO_ACTION
EIHERCMDEFAULT_ALARM	3-エラー	-	DCM_SNMP_DP Service nabled	SRVNAME_DCM_SNMP_DP	SYSLOGDOC_NO_ACTION
EIHERCMDEFAULT_ALARM	3-エラー	-	DCM_SNMP_DP Service Disabled	SRVNAME_DCM_SNMP_DP	SYSLOGDOC_NO_ACTION
EIHERCMDEFAULT_ALARM	3-エラー	-	DCM_CLI_DP Service nabled	SRVNAME_DCM_CLI_DP	SYSLOGDOC_NO_ACTION
EIHERCMDEFAULT_ALARM	3-エラー	-	DCM_CLI_DP Service Disabled	SRVNAME_DCM_CLI_DP	SYSLOGDOC_NO_ACTION
EIHERCMFORWARDLOOP	3-エラー	Continuity Check message is received with same source MAC [enet] and mpid [dec] [chars] of its own in the [chars].	デバイスは、同じ CSI または MA 内の特定の vlan または evc に対する独自の CC メッセージを受信しています。	ethernet-cfm	転送ループを回避するには、CFM メンテナンスポイントを適切に設定します。
EIHERCMFROMMPOCP	3-エラー	received Loopback Reply with correct Transaction Identifier but from a Maintenance Point different than Loopback Message's destination	不明な宛先が、別のデバイス宛てのループバックメッセージに回答を送信しました。	ethernet-cfm	ループバックメッセージの送信中に、正しい宛先 MAC アドレスがコマンドラインインターフェイスで指定されたかどうかを確認します。
EIHERCMFROMMPOCP	3-エラー	received CC from unconfigured remote MEP.	クロスチェックの実行中に、ドメインサブモードで設定されていないリモート MEP から CC メッセージを受信しました。	ethernet-cfm	show ethernet cfm domain を使用して、リモート MEP をドメインのリモート MEP リストに追加する必要があるかどうかを確認します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>EHRCMRCVLOCALMD</del>	3-エラー	MPID of CC matches local MPID.	リモート MPID は、サービス用にローカルに設定された MPID と一致します。	ethernet-cfm	MPID はネットワーク内の特定のサービスに対して一意である必要があるため、ローカル MPID またはリモート MPID のいずれかを変更する必要があります。
<del>EHRCMRCMCDOWN</del>	3-エラー	Remote MEP mpid [dec] [chars] [chars] in domain [chars] changed state to down with event code [chars].	この MEP に対応する CCDB のエントリがタイムアウトするか、デバイスがゼロの CC メッセージを受信します。イベントコード: <b>LastGasp:</b> 保留時間がゼロの有効な連続性チェックメッセージがリモート MEP から受信されるか、デバイスに有効期限が切れていない有効な CCDB があるかのいずれかです。	ethernet-cfm	トレースルートや ping などの CFM ユーティリティを使用して、リモート CFM 設定を確認してください。
<del>EHRCMRCRSBOUND</del>	3-エラー	egress path found for TM is at a higher level than the traceroute message.	出力ポートレベルが Traceroute メッセージレベルよりも高いため、Traceroute は出力でドメイン境界を検出しました。	ethernet-cfm	出力ポートの MIP レベルが適切なレベルにあるかどうかを確認します。
<del>EHRCMRCREDVLAN</del>	5-通知	Ignored VLAN %u in '[chars]'	無効な VLAN は設定で無視されました。	ethernet-cfm	[LOG_SID_NO_ACTION]

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ETHER_CFM6CHECKSMEP	6-情報	The device received CC messages from all remote MEPs within a given [chars] in the maintenance domain [chars].	CSI または MA のいずれかで設定されたサービスは、すべてのリモートの静的に設定された MEP から CC メッセージを受信すると稼働状態になります。	ethernet-cfm	参照情報のみ。
EIHER_CFM6ENTER_AIS	6-情報	local mep with mpid [dec] level [dec] id [dec] dir [chars] Interface [chars] enters AIS defect condition	イーサネット cfm mep が AIS 障害状態になりました。これは、ETH-AIS または ETH-LCK フレームの受信、または信号障害状態を引き起こす CCM エラーが原因です。Id は、ローカルの mep vlan id または bridge-domain id を指します。	ethernet-cfm	『LOG_SID_NO_ACTION』
EIHER_CFM6ENTER_AISNT	6-情報	Interface [chars] enters AIS defect condition for [chars] direction	インターフェイスが AIS 障害状態になりました。これは、802.3ah などの下位層 OAM からのトラフィックに影響する表示が原因です。	ethernet-cfm	『LOG_SID_NO_ACTION』
EIHER_CFM6ENTER_LCK	6-情報	local mep with mpid [dec] level [dec] id [dec] dir [chars] Interface [chars] enters LCK defect condition	イーサネット cfm mep が LCK メンテナンス状態になりました。Id は、ローカルの mep vlan id または bridge-domain id を指します。	ethernet-cfm	『LOG_SID_NO_ACTION』



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
EIHER_CFM6EXIT_LCK	6-情報	Interface [chars] enters LCK defect condition for [chars] direction	インターフェイス は、入力方向の exec cli を介して OOS 状態になりま す。	ethernet-cfm	[LOG_SID_NO_ACTION]
EIHER_CFM6EXIT_AIS	6-情報	local mep with mpid [dec] level [dec] id [dec] dir [chars] Interface [chars] exited AIS defect condition	イーサネット cfm mep は AIS 障害状 態を終了しまし た。これは、以前 に LOC エラーが発 生した場合に、有 効期限しきい値ま たは mep up 状態 の ETH-AIS または ETH-LCK フレーム を受信しなかつた ことが原因です。 Id は、ローカルの mep vlan id または bridge-domain id を 指します。	ethernet-cfm	[LOG_SID_NO_ACTION]
EIHER_CFM6EXIT_AIS	6-情報	Interface [chars] exited AIS defect condition for [chars] direction	LOG_SID_NO_ACTION	ethernet-cfm	インターフェイス が AIS 障害状態に なっています。こ れは、トラフィッ ク影響条件がクリ アされ、802.3ah が send_any 動作状態 になったためで す。
EIHER_CFM6EXIT_LCK	6-情報	local mep with mpid [dec] level [dec] id [dec] dir [chars] Interface [chars] exited LCK defect condition	イーサネット cfm mep が LCK メンテ ナンス状態を終了 しました。Id は、 ローカルの mep vlan id または bridge-domain id を 指します。	ethernet-cfm	[LOG_SID_NO_ACTION]

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
EIHER_CFMEXIT_LCK_NT	6-情報	Interface [chars] exited LCK defect condition for [chars] direction	インターフェイスがLCK障害状態を終了しました。	ethernet-cfm	『LOG_SID_NO_ACTION』
EIHER_CFMREMOTE_MPUP	6-情報	Continuity Check message is received from a remote MEP with mpid [dec] [chars] [chars] domain [chars] event code [chars].	アップ状態のリモート MEP から CC メッセージを受信しました。イベントコード: New: リモート MEP が最初に起動するのは、リモート MEP から初めて CC メッセージを受信したときです。イベントコード: <b>Returning:</b> デバイスは、期限切れの CCDB エントリがある MEP から CC メッセージを受信します。イベントコード: <b>PortState:</b> デバイスは、有効な CCDB エントリがあり、メッセージがポートステータスの変更を示すリモート MEP から CC メッセージを受信します。このメッセージは、対応する MAID または CSIID を持つ特定の VLAN または evc 向けである可能性があります。	ethernet-cfm	参照情報のみ。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ETHER_INFRA_ISSU	2-クリティカル	Ether INFRA ISSU client failed to get buffer for message. Error: [dec] [chars]	Ether INFRA HA クライアントは、chkpt メッセージを作成するためのバッファ領域を取得できませんでした。メッセージをスタンバイデバイスに送信できません。問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	ether-infra	show logging と show checkpoint client を実行します。
ETHER_INFRA_ISSU_INIT	2-クリティカル	Ether INFRA ISSU client initialization failed to [chars]. Error: [dec] [chars]	Ether INFRA ISSU クライアントを初期化できませんでした。稼働中のソフトウェアのアップグレードまたはダウングレードを正常に実行するには、まず、この初期化の失敗について対策を講じる必要があります。対策を講じなかった場合、ソフトウェアのアップグレードまたはダウングレード中にダウンタイムが発生します。	ether-infra	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ETHERNFRA_ISSU_NCO</del>	2-クリティカル	Ether INFRA ISSU client failed to send negotiation message. Error: [dec] [chars]	Ether INFRA ISSU クライアントが、セッションネゴシエーションメッセージをピアデバイスに送信できませんでした。ISSU セッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	ether-infra	show logging と show checkpoint client を実行します。
<del>ETHERNFRA_ISSU_NCO</del>	2-クリティカル	Ether INFRA ISSU client encountered unexpected client nego_done. Error: [dec] [chars]	ISSU 対応クライアントは一連の内部ステータスを移行します。The Ether INFRA ISSU client encountered a 'client negotiation done' state that was unexpected. ISSU セッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	ether-infra	「show issu session <client_id> and "show issu negotiated capability <session_id>"
<del>ETHERNFRA_ISSU_NCO</del>	2-クリティカル	Ether INFRA ISSU client failed to register session information. Error: [dec] [chars]	Ether INFRA ISSU クライアントがセッション情報の登録に失敗しました。ISSU セッション登録に問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	ether-infra	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>EHRNRAISSN</del>	3-エラー	Ether INFRA ISSU client does not have a valid registered session.	Ether INFRA ISSU クライアントに有効な登録済みセッションがありません。	ether-infra	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」
<del>EHRNRAISSN</del>	3-エラー	Ether INFRA ISSU client 'Message Type [dec]' is not compatible	Ether INFRA ISSU クライアントがピアデバイスから互換性のないメッセージを受信しました。メッセージを処理できません。	ether-infra	show issu message group <client_id>、 show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
<del>EHRNRAISSN</del>	3-エラー	Ether INFRA ISSU client failed to get the MTU for Message Type [dec]. Error: [dec] [chars]	Ether INFRA ISSU クライアントが指定されたメッセージの MTU を計算できませんでした。Ether INFRA ISSU クライアントは、メッセージをスタンバイデバイスに送信できません。	ether-infra	show issu message group <client_id>、 show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
<del>EHRNRAISSN</del>	3-エラー	Ether INFRA ISSU client failed to unregister session information. Error: [dec] [chars]	Ether INFRA ISSU クライアントがセッション情報の登録解除に失敗しました。	ether-infra	「show issu session <client_id> and " "show issu negotiated capability <session_id>"

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
EtherInfraTransorm	3-エラー	Ether INFRA ISSU client [chars] transform failed for 'Message Type [dec]'. Error: [dec] [chars]	Ether INFRA ISSU クライアントが指定されたメッセージタイプを変換できませんでした。送信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに送信されていません。受信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに適用されていません。いずれの場合も、アクティブデバイスとスタンバイデバイスの Ether INFRA の状態は同じではありません。	ether-infra	「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated version <session_id>」
EtherLmiHaCtBurr	2-クリティカル	Ether LMI ISSU client failed to get buffer for message. Error: [dec] [chars]	Ether LMI HA クライアントは、chkpt メッセージを作成するためのバッファ領域を取得できませんでした。メッセージをスタンバイデバイスに送信できません。問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	ethernet-lmi	show logging と show checkpoint client を実行します。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
EIHER_LMI_HA2-INIT	2-クリティカル	Ether LMI ISSU client initialization failed to [chars]. Error: [dec] [chars]	Ether LMI ISSU クライアントを初期化できませんでした。稼働中のソフトウェアのアップグレードまたはダウングレードを正常に実行するには、まず、この初期化の失敗について対策を講じる必要があります。対策を講じなかった場合、ソフトウェアのアップグレードまたはダウングレード中にダウンタイムが発生します。	ethernet-lmi	LOG_STD_ACTION
<del>EIHER_LMI_HA2-INIT</del>	2-クリティカル	Ether LMI ISSU client failed to send negotiation message. Error: [dec] [chars]	Ether LMI ISSU クライアントが、セッションネゴシエーションメッセージをピアデバイスに送信できませんでした。ISSU セッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	ethernet-lmi	show logging と show checkpoint client を実行します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ETHERLMI_ISSU_NCO</del>	2-クリティカル	Ether LMI ISSU client encountered unexpected client nego_done. Error: [dec] [chars]	ISSU対応クライアントは一連の内部ステータスを移行します。Ether LMI ISSUクライアントで、予期しないクライアントネゴシエーション完了状態が発生しました。ISSUセッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	ethernet-lmi	「show issu session <client_id> and "show issu negotiated capability <session_id>"
<del>ETHERLMI_ISSU_NCRV</del>	2-クリティカル	Ether LMI ISSU client failed to register session information. Error: [dec] [chars]	Ether LMI ISSU クライアントがセッション情報の登録に失敗しました。ISSUセッション登録に問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	ethernet-lmi	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」
<del>ETHERLMI_INVALID_SESSION</del>	3-エラー	Ether LMI ISSU client does not have a valid registered session.	Ether LMI ISSU クライアントに有効な登録済みセッションがありません。	ethernet-lmi	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>EHRIMHMSGNOCK</del>	3-エラー	Ether LMI ISSU client 'Message Type [dec]' is not compatible	Ether LMI ISSU クライアントがピアデバイスから互換性のないメッセージを受信しました。メッセージを処理できません。	ethernet-lmi	show issu message group <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
<del>EHRIMHMSGSE</del>	3-エラー	Ether LMI ISSU client failed to get the MTU for Message Type [dec]. Error: [dec] [chars]	Ether LMI ISSU クライアントが指定されたメッセージの MTU を計算できませんでした。Ether LMI ISSU クライアントは、メッセージをスタンバイデバイスに送信できません。	ethernet-lmi	show issu message group <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
<del>EHRIMHMSGUNCRV</del>	3-エラー	Ether LMI ISSU client failed to unregister session information. Error: [dec] [chars]	Ether LMI ISSU クライアントがセッション情報の登録解除に失敗しました。	ethernet-lmi	「show issu session <client_id> and "show issu negotiated capability <session_id>"

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ETHERLMI_ISSU_TRANSFORM</del>	3-エラー	Ether LMI ISSU client [chars] transform failed for 'Message Type [dec]'. Error: [dec] [chars]	Ether LMI ISSU クライアントが指定されたメッセージタイプを変換できませんでした。送信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに送信されていません。受信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに適用されていません。いずれの場合も、アクティブデバイスとスタンバイデバイスの Ether LMI の状態は同じではありません。	ethernet-lmi	「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated version <session_id>」
<del>ETHERLMI_IO_INTERNAL</del>	3-エラー	interface type [chars] slot [dec] port [dec] vc [dec] : [chars]	インターフェイスをサポートするために必要なデータがありません。	asr1k-io-internal	LOG_SIDSHTCH_ACTION
<del>ETHERLMI_IO_INTERNAL</del>	3-エラー	Data conversion error [chars] 0x[hex]	メッセージで指定されたデータの表現を別の表現に変換するときに、内部ソフトウェアエラーが発生しました。	asr1k-io-internal	LOG_SIDSHTCH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ETHERC/SW/ENL</del>	3-エラー	Unable to get bridge-domain [dec] information for EFP [dec]	ソフトウェアデータプレーンは、EFP のブリッジドメイン情報を取得できませんでした。	ether-infra	このエラーは一時的なものである可能性があります。エラーが解決しない場合は、ルータをリロードする必要がある場合があります。
<del>ETHERC/SW/ENL</del>	3-エラー	Unable to lock memory while learning C-MAC to B-MAC mapping	イーサネットソフトウェアプラットフォームは、C-MAC から B-MAC へのマッピングを学習しようとしたときに、メモリの特定の部分をロックできませんでした。	ether-infra	このエラーは一時的なものである可能性があります。エラーが解決しない場合は、ルータをリロードする必要がある場合があります。
<del>ETHERC/SW/ENL</del>	3-エラー	Unable to remove 802.1ah mapping entry for B-MAC [enet] C-MAC [enet].	イーサネットソフトウェアプラットフォームは、エントリツリーから 802.1ah マッピングエントリを削除できませんでした。	ether-infra	このエラーは一時的なものである可能性があります。エラーが解決しない場合は、ルータをリロードする必要がある場合があります。
<del>ETHERC/SW/ENL</del>	3-エラー	Unable to enqueue a request to learn a C-MAC to B-MAC mapping	C-MAC から B-MAC へのマッピングを学習する要求をキューに入れようとしたときに、エラーが発生しました。	ether-infra	このエラーは一時的なものである可能性があります。エラーが解決しない場合は、ルータをリロードする必要がある場合があります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ETHERINFRA</del>	3-エラー	Unable to clear EFP's encapsulation data	EFP のカプセル化データをクリアしようとしたときにエラーが発生しました。	ether-infra	デバッグ イーサネットサービスインスタンスを使用してデバッグを有効にします。エラーの原因となった操作を再試行して、追加のデバッグメッセージが提供されているかどうかを確認します。エラーが解決しない場合は、ルータをリロードする必要があります。
<del>ETHERINFRA</del>	3-エラー	Unable to find software platform EFP information for EFP ID [dec]	ソフトウェアデータプレーンは、指定された ID の EFP のプラットフォーム依存 EFP 情報を取得できませんでした。	ether-infra	このエラーは、ソフトウェアデータプレーンの実装のバグを示している可能性があります。特定の設定を実行した後にエラーが発生した場合は、それらの設定手順を正確に記録します。シスコのテクニカルサポート担当者に連絡し、収集した情報を提出してください。
<del>ETHERINFRA</del>	3-エラー	Unable to apply rewrite to packet	フレームで入力書き換え操作を実行しようとしたときに、エラーが発生しました。	ether-infra	このエラーは一時的なものである可能性があります。エラーが解決しない場合は、ルータをリロードする必要があります。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ETHER_IPC_RSP_ERROR</del>	3-エラー	IPC send response error [chars]	ピアに送信された IPC メッセージの応答でエラーが検出されました。	ether-infra	このエラーは一時的なものである可能性があります。この状態が続く場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。
<del>ETHER_IPC_RSP_TIMEOUT</del>	3-エラー	IPC message transmission failure [chars]	スタンバイ RP と SP の間で IPC メッセージを送信するときにエラーが検出されました。この障害の発生原因として最も可能性が高いのは、ソフトウェアエラーです。メッセージの出力により、発生したエラーのタイプが特定されます。	ether-infra	これは一時的なエラーの可能性があり、この状態が続く場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。
<del>ETHER_IPC_PORT_CREATE</del>	3-エラー	Unable to create IPC port [chars].	イーサネットサービスは IPC ポートを作成できませんでした。	ether-infra	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
<del>ETHER_IPC_PORT_REGISTER</del>	3-エラー	Unable to register IPC port [chars].	イーサネットサービスが IPC ポートを登録できませんでした。	ether-infra	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>EIHRSMCERRMOE</del>	3-エラー	Unable to remove IPC port [chars].	イーサネットサービスが IPC ポートを削除できませんでした。	ether-infra	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
<del>EIHRSMCERRPROCS</del>	3-エラー	Unable to create IPC processes on [chars].	イーサネットサービスは IPC プロセスを作成できませんでした。	ether-infra	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
<del>EIHRSMCERRCSSN</del>	3-エラー	Unable to open an IPC session for communicating with [chars]. Error: [chars]	これは内部エラーです	ether-infra	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。
<del>EIHRSMCERRCRDESC</del>	3-エラー	Unable to allocate IPC descriptor for Ethernet Service on [chars].	これは内部エラーです	ether-infra	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。
<del>EIHRSMCERRCMEM</del>	3-エラー	Unable to allocate memory for Ethernet Service on [chars].	これは内部エラーです	ether-infra	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。
<del>EIHRSMCERRMCALBCK</del>	3-エラー	Ethernet Infra encountered an error while processing a callback from the Resource Manager RMI [chars]	イーサネットインフラが Resource Manager RMI に登録されています。	ether-infra	show tech

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
EHRSMERCMIAED	3-エラー	Ethernet Infra failed to register with the Resource Manager RMI [chars]	イーサネットインフラが Resource Manager RMI に登録されています。	ether-infra	show tech
EHRSMERCNODAA	4-警告	IPC Message has no data area [chars]	IPC メッセージ内にデータ領域が見つかりません。これは警告メッセージです。アクションは必要ありません	ether-infra	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
EHRSMERCNOCRT	4-警告	IPC port is NULL [chars]	IPC ポート情報が NULL であるため、イーサネットサービスはメッセージを送信できません。これは警告メッセージです。アクションは必要ありません	ether-infra	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
EHRSMERCNMISSE	4-警告	Message is NULL [chars]	メッセージが NULL であるため、メッセージを送信できません。これは警告メッセージです。アクションは必要ありません	ether-infra	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
EHRSMERCNIAURE	3-エラー	The Ether Infra Trace and Debug Library Failed to initialize successfully due to error: %u	すべてのトレースとデバッグが機能しない場合があります。	ether-infra	アクションは必要ありません。
EHRSMERPNADME	3-エラー	[chars] : [chars] is INVALID	無効なタイプ	ether-infra	エラーをコピーして TAC に送信します。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ETHER_INFRA_MEMORY</del>	3-エラー	[chars] : memory allocation failed for [chars]	メモリの割り当てに失敗しました。	ether-infra	show proc mem または show buffs コマンドを実行し、メモリまたはバッファがいっぱいかどうかを確認します。未使用タスクをシャットダウンするかカードをリセットすると、通常はこのようなメモリリークの問題から回復できます。これらの操作で解決しない場合は、エラーをコピーしてTACに送信します。
<del>ETHER_INFRA_NULL_POINTER</del>	3-エラー	[chars] : [chars] pointer is NULL	NULL ポインタ	ether-infra	エラーをコピーしてTACに送信します。
<del>ETHER_INFRA_POLICY_REMOVED</del>	3-エラー	[chars] service policy [chars] has been removed from service instance [dec] of ethernet channel [chars] due to failure to install the policy on member link [chars].	メンバーリンクがサービスポリシーをサポートしていないか、その時点でのリソース制限によりインストールに失敗しました。	ether-infra	ポリシーとメンバーリンク間の非互換性を示すエラーメッセージがないか確認してください。イーサネットチャネルからメンバーリンクを削除し、サービスインスタンスでポリシーを再設定します。同じ問題が続く場合は、出力されたエラーをそのままコピーし、シスコのテクニカルサポートに提出してください。



機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ETHER_VLAN_SUPPABLE</del>	4-警告	%% Not supported since \no ethernet mac-flush notification mirp\ command is configured.	\no ethernet mac-flush notification mirp\ が設定されています。	ether-infra	ethernet mac-flush notification mirp コマンドを設定します。
<del>ETHER_SERVICE_DISABLE</del>	6-情報	[chars] - shutdown service instance [dec] at [chars]	Errdisable によるサービスインスタンスのシャットダウンです。	ether-infra	アクションは必要ありません。
<del>ETHER_SERVICE_STATUS</del>	6-情報	status of [chars] changed to [chars]	EVC ステータスが変更されました。	ether-infra	アクションは必要ありません。
<del>ETHER_VLAN_CONFIG</del>	6-情報	VLANs [chars] not configured at [chars] but is in a CEVLAN/EVC map	VLAN はインターフェイスに関連付けられた EVC の CEVLAN/EVC マップの一部ですが、インターフェイスにはこれらの VLAN が設定されていません。	ether-infra	インターフェイス上の VLAN の設定を確認します。
<del>ETHER_SERVICE_DOWN</del>	6-情報	Service instance [dec] on interface [chars] changed to [chars]	Errdisable によるサービスインスタンスのシャットダウンです。	ether-infra	アクションは必要ありません。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ETHERCHANNEL</del>	3-エラー	The load-balance message [dec] has failed to send	ロードバランシング機能が内部メッセージの送信中にエラーを検出しました。	ether-channel	このメッセージが設定コマンドを実行した結果である場合は、同じコマンドを設定解除して再設定してみてください。エラーメッセージが引き続き表示される場合は、システムのメモリが不足している可能性があります。show memory free コマンドを使用して、システムに十分なメモリがあるかどうかを確認する必要があります。システムに使用可能なメモリがあり、エラーが引き続き表示される場合は、シスコのテクニカルサポートの担当者に連絡し、表示されている正確なエラーメッセージと使用されているIOSを提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ETHERCHANNEL</del>	3-エラー	Failed to transmit XDR message of size [dec] to slot [dec]	指定されたスロットにロードバランシング XDR メッセージを送信しようとしたときに、エラーが発生しました。	ether-channel	メッセージの送信に失敗したため、指定されたスロットはシステムの残りの部分と同期していない可能性があります。この問題を修正するには、指定したスロットのカードを再起動すると、完全な設定がそのスロットのカードと再同期されます。指定されたスロットが 0 の場合、そのメッセージはすべてのスロットのカードを対象としたものであるため、ルータをリロードしてシステム全体を再同期する必要があります。
<del>ETHERCHANNEL</del>	2-クリティカル	QFP Etherchannel Proxy IPC interface initialization failure result: [dec].	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP Etherchannel 初期化で、プロキシ IPC インターフェイスの初期化が失敗したことが検出されました。この状態が続く間は、EC バンドルインターフェイスは機能しません。	qfp-ethernet keyword:gec	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<u>ETHERCHANNEL_PROXY_MG</u>	3-エラー	QFP ETHERCHANNEL Proxy received invalid Message ID [dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP Etherchannel プロキシが無効なメッセージ ID を受信しました。このメッセージは無視されます。	qfp-ethernet keyword:gec	LOG_STD_ACTION
<u>ETHERCHANNEL_LOCK_ERRR</u>	3-エラー	QFP EC Lock Failure: retval:[dec] tries[dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP EC Lock Failure ロックの試行に失敗しました	qfp-ethernet keyword:gec	LOG_STD_ACTION
<u>ETHERCHANNEL_LOCK_STATE_ERRR</u>	3-エラー	QFP EC Lock State Failure: retval:[dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP EC ロック状態の失敗/不正なロック状態	qfp-ethernet keyword:gec	LOG_STD_ACTION
<u>ETHERCHANNEL_PROXY_ALLOC</u>	3-エラー	QFP ETHERCHANNEL Proxy [chars] response lost due to buffer allocation	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP ETHERCHANNEL プロキシメッセージ処理で、応答処理中に IPC バッファ割り当ての失敗が検出されました。この状態が原因で、関連付けられた ETHERCHANNEL インターフェイスが十分に機能しない可能性があります。	qfp-ethernet keyword:gec	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HRFNREXDPKQHRB</del>	3-エラー	QFP EC Proxy [chars] SID Update Complete w/o Preceding Lock	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP EC プロキシメッセージ処理で、バンドルスケジュール SID 更新のシーケンスエラーが検出されました。1つ以上のインターフェイススケジュールが影響を受けている可能性があります。	qfp-ethernet keyword:gec	LOG_STD_ACTION
<del>HRFNREXDPKQHRB</del>	3-エラー	QFP EC Proxy [chars] Multiple SID Update Locks to same interface	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP EC プロキシメッセージ処理で、バンドルスケジュール SID 更新のシーケンスエラーが検出されました。1つ以上のインターフェイススケジュールが影響を受けている可能性があります。	qfp-ethernet keyword:gec	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ETHERNET-MANAGEMENT</del>	4-警告	Available microwave bandwidth for link with source MAC [chars] link ID %u on [chars] has changed due to [chars] current is [dec]Mbps nominal is [dec]Mbps.	使用可能なマイクロ波帯域幅が変更されました。このメッセージには、帯域幅が変更された理由と、現在使用可能な帯域幅が示されます。変更がVSMによるものであることをメッセージが示している場合は、ITU-T Y.1731 ベンダー固有メッセージが受信されており、利用可能なマイクロ波帯域幅が更新されています。変更が定期的なタイムアウトによるものであることをメッセージが示している場合、ローカルシステムは予想期間内にVSMを受信しなかったため、帯域幅を公称値にリセットしました。現在の帯域幅はリンク上で現在利用可能な帯域幅を表し、公称帯域幅はマイクロ波信号が劣化していない場合にリンクでサポートされる最大帯域幅を表します。	ethernet-cfm	現在の帯域幅が予想外に公称帯域幅よりも小さい場合は、マイクロ波帯域幅を完全にサポートされる容量に復元するための措置が必要になる場合があります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
EHRNEIACBS_NOMEMOY	1-アラート	msgtxt_nomemory	メモリ不足のため、要求された操作を実行できませんでした。	lACP	「他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に応じて、"より大容量のメモリ構成にアップグレードします。」
EHRNEIACBS_SENDIED	3-エラー	\nLACP ISSU: send message failed rc = [dec]	メッセージの送信に失敗しました。これは単なる情報メッセージです。	lACP	LOGSIDSHTECHACION
EHRNEIACBS_NOMABE	4-警告	\nlACP-issu-compat: returned FALSE	ISSU 互換性マトリックスのチェックが失敗しました。これは単なる情報メッセージです。	lACP	LOGSIDSHTECHACION
EHRNEIACBS_NORM	4-警告	\n[chars]: failed rc=[chars]	ISSU トランスフォームが失敗しました。これは単なる情報メッセージです。	lACP	LOGSIDSHTECHACION
EHRNEIACBS_NDE	4-警告	LACP HA: Unable initiate checkpoint bundle mode.	LACP はチェックポイントバンドルモードを初期化できません。これは単なる情報メッセージです。	lACP	LOGSIDSHTECHACION
EHRNEIACBS_NDE	4-警告	LACP HA: Unable to initiate RF client.	LACP はRFクライアントとして初期化できません。これは単なる情報メッセージです。	lACP	LOGSIDSHTECHACION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ERRM_LACP_VERSION</del>	3-エラー	Peer ICCP version [dec] is incompatible with local ICCP version [dec].	mLACP ピアは、異なるバージョンの ICCP で実行されています。互換性のない ICCP により、mLACP が正常に動作しなくなります。	lACP	同じ IOS バージョンでピアを再起動すると、問題が解決します。異なる IOS イメージ間の ICCP バージョンの互換性は、両方のデバイスで <code>show lACP multichassis group</code> を実行して ICCP バージョンに互換性があるかどうかを確認することで実現できます。ICCP バージョンに互換性がない場合は、互換性のあるイメージがロードされるまで、IOS イメージのロードと上記の CLI を繰り返します。
<del>ERRM_LACP_DUP</del>	3-エラー	Remote mLACP peer has duplicate mLACP node-id [dec]	リモート mLACP ピアは、このデバイスと同じ mLACP ノード ID で設定されます。	lACP	<code>&lt;CmdBold&gt;mLACP node-id&lt;/NoCmdBold&gt;</code> コンフィギュレーションコマンドを使用して、2 つのデバイス間で一意になるように mLACP ノード ID を再設定します。mLACP の設定の詳細については、Cisco IOS マニュアルの mLACP 設定セクションを参照してください。





機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<p><del>ERR</del> <del>MLACP CORE ISOLATION</del></p>	<p>4-警告</p>	<p>mLACP Core isolation failure: Attempting to failover [dec] LAGs in redundancy group %u</p>	<p>mLACP がコアからの分離を検出し、フェールオーバーを試行しました。</p>	<p>lacp</p>	<p>&lt;CmdBold&gt;show interchassis redundancy&lt;/CmdBold&gt; コマンドを使用して、どのコア側インターフェイスが分離障害を引き起こしたかを判断します。指定されたインターフェイスの障害を修正すると、mLACP コア分離障害がクリアされます。コア分離の失敗および関連するコンフィギュレーションコマンドの詳細については、IOS マニュアルの mLACP セクションを参照してください。</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HEAVY MAINTENANCE</del>	4-警告	Received an mLACP TLV with bad length [dec] total message length [dec]	mLACP TLV 長がメッセージの合計長よりも長くなります。	lACP	ローカルデバイスとリモートデバイスで <CmdBold>show version<NoCmdBold> コマンドを発行して、実行中の IOS のバージョンを取得します。IOS ドキュメントの mLACP セクションを参照して、2 つのデバイスの IOS バージョン間で mLACP に互換性があることを確認してください。バージョンに互換性があるにもかかわらずメッセージが表示される場合は、シスコのテクニカルサポート担当者にお問い合わせください。表示されている正確なメッセージと、次のコマンドの出力を担当者に提供してください。 <CmdBold>show version<NoCmdBold>、<CmdBold>show run<NoCmdBold>、<CmdBold>show lACP multi-chassis group<NoCmdBold> および <CmdBold>show lACP multi-chassis port-channel<NoCmdBold> です。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ERRM LACP M ON RCV B</del>	4-警告	Received rejected mLACP TLV from peer with message ID [dec]	リモート mLACP ピアが mLACP TLV を拒否しました。	lACP	ローカルデバイスとリモートデバイスで <CmdBold>show version<NoCmdBold> コマンドを発行して、実行中の IOS のバージョンを取得します。IOS マニュアルの mLACP セクションを参照して、2 つのデバイスの IOS バージョン間で mLACP に互換性があることを確認します。バージョンに互換性があり、メッセージが表示される場合は、シスコのテクニカルサポートに連絡し、両方のデバイスの IOS のバージョンと正確なエラーメッセージを担当者に提供してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
EHRNEMACPCHANCE	4-警告	mLACP [chars] status changed to [chars]	mLACP ポート チャンネル状態変更 イベントが発生し ました。これは、 同じ冗長グループ 内のローカルまた はピア POA での mLACP の障害ま たは回復イベント が原因である可能 性があります。こ れらのメッセージ は、通常、mLACP ポートチャンネルで のプロビジョニン グおよび管理アク ション中に表示さ れます。	lacp	ユーザーはさらに デバッグを行っ て、イベントの根 本原因を分析する 必要があります。 両方の POA で <CmdBold>show redundancy <del>intclass&lt;NoCmdBold&gt;</del> 、 <CmdBold>show lacp multi-chassis <del>portcham&lt;NoCmdBold&gt;</del> 、 <CmdBold>show lacp multi-chassis group<NoCmdBold>、 <CmdBold>show lacp Internal <NoCmdBold>を使 用して、 mLACP ポートチャンネルの 状態をチェックし ます。障害が存在 する場合は、適切 なアクションを実 行してポートチャ ネルを障害から回 復する必要があります。 問題が解決 しない場合は、シ スコのテクニカル サポート担当者に 連絡し、収集した 情報を提出してく ださい。

機能重大度 ニモ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ERRMACHASSCONCT</del>	4-警告	An mLACP peer has disconnected from redundancy group %u attempting to reconnect	mLACP が、指定された冗長グループのピアデバイスが切断されたことを検出しました。mLACP は、成功するまでデバイスへの再接続を試行します。	lacp	このメッセージは通常、ピアルータの設定イベントが原因で発生するため、アクションは必要ありません。ただし、このメッセージが予期しないものである場合は、ローカルおよびピア mLACP デバイスの両方で <CmdBold>show redundancy interchassis</NoCmdBold> コマンドを発行して、どのピアメンバー IP が通信を失ったかを確認します。この情報を使用して、ネットワーク通信の問題をさらにデバッグし、ピアとの通信を再度有効にします。ピアダウン障害の詳細については、IOS ドキュメントの mLACP セクションを参照してください。

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
EHRNEMACP4HRDOWN	4-警告	mLACP Peer down failure: Attempting to make [dec] local LAGs active in redundancy group %u	mLACP がピアダウン障害を検出し、ローカルポートチャンネルをアクティブにしようとしました。	lacp	ピアダウン障害は、ピア mLACP デバイスとの通信を再度有効にすることで修正する必要があります。ローカルおよびピア mLACP デバイスの両方で <b>show redundancy interchassis</b> コマンドを使用して、どのピアメンバー IP が通信を失ったかを確認します。この情報を使用して、ネットワーク通信の問題をさらにデバッグし、ピアとの通信を再度有効にします。ピアダウン障害の詳細については、IOS ドキュメントの mLACP セクションを参照してください。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>WARNING</del>	4-警告	The attempt to reconnect to the peer in redundancy group %u has failed	mLACP ピアデバイスが切断された後、再接続が試行されましたが、試行が失敗しました。	lacp	

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
					<p>接続を再初期化するには、ポートチャンネルから  <del>&lt;CmdBold&gt;mlacp interchassis group&lt;NoCmdBold&gt;</del>の設定を解除してから、再設定します。その後、  <del>&lt;CmdBold&gt;show redundancy interchassis&lt;NoCmdBold&gt;</del>を発行して、ピアメンバーのIP接続ステータスとmLACP接続状態を取得します。ピアメンバーのIP接続ステータスがCONNECTEDではない場合は、修正する必要があるより基本的な通信の問題があります。それ以外の場合、ピアメンバーIPがCONNECTEDであるが、mLACPの状態がCONNECTEDでない場合は、ソフトウェアに問題がある可能性があります。その場合、  <del>&lt;CmdBold&gt;show redundancy interchassis&lt;NoCmdBold&gt;</del>、  <del>&lt;CmdBold&gt;show lacp multi-chassis group&lt;NoCmdBold&gt;</del>、および  <del>&lt;CmdBold&gt;show lacp multi-chassis port-channel&lt;NoCmdBold&gt;</del></p>

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
					の出力を収集します。その後、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して、収集した情報を提供してください。
<del>EIHRNEMLACPERRUP</del>	4-警告	mLACP has recovered from a peer down failure in redundancy group %u	mLACP はピアデバイスと通信し、以前のピアダウン障害から回復しました。	lACP	このメッセージにはアクションが必要ない場合があります。ただし、 <CmdBold> show lACP multi-chassis group<NoCmdBold> および <CmdBold>show lACP multi-chassis port-channel<NoCmdBold> コマンドを使用して、mLACP ポートチャンネルの状態を確認できます。ピアダウン障害および関連する設定コマンドの詳細については、IOS ドキュメントの mLACP セクションを参照してください。
<del>EIHRNEMLACPERRCONCT</del>	6-情報	mLACP peer is now connected in redundancy group %u	このメッセージは、ローカル mLACP デバイスが指定された冗長グループ内のピアデバイスに接続されたことを示します。	lACP	「特に対処の必要はありません。ピア情報を表示するには、コマンド <CmdBold>show lACP multi-chassis port-channel<NoCmdBold> または <CmdBold>show lACP multi-chassis group<NoCmdBold> を発行できます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ETHERNET_OAM_CRITICAL	2-クリティカル	The Ethernet OAM protocol has encountered the critical error: [chars].	プロトコルで重大なエラーが発生しました。理由はカッコ内に示したとおりです。	ether-oam	LOG_STD_ACTION
ETHERNET_OAM_CLIENT_BUFFER	2-クリティカル	ETHERNET OAM ISSU client failed to get buffer for message. Error: [dec] [chars]	ETHERNET OAM ISSUクライアントが、ネゴシエーションメッセージを作成するためのバッファ領域を取得できませんでした。ネゴシエーションメッセージをスタンバイデバイスに送信できません。ISSUセッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	ether-oam	show logging と show checkpoint client を実行します。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ETHERNET_OAM2INIT	2-クリティカル	ETHERNET OAM ISSU client initialization failed to [chars]. Error: [dec] [chars]	ETHERNET OAM ISSUクライアントを初期化できませんでした。稼働中のソフトウェアのアップグレードまたはダウングレードを正常に実行するには、まず、この初期化の失敗について対策を講じる必要があります。対策を講じなかった場合、ソフトウェアのアップグレードまたはダウングレード中にダウンタイムが発生します。	ether-oam	LOG_STD_ACTION
<del>ETHERNET_OAM2INIT</del>	2-クリティカル	ETHERNET OAM ISSU client failed to send negotiation message. Error: [dec] [chars]	ETHERNET OAM ISSUクライアントが、セッションネゴシエーションメッセージをピアデバイスに送信できませんでした。ISSUセッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	ether-oam	show logging と show checkpoint client を実行します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ETHERNET_OAM_ISSU_NGO</del>	2-クリティカル	ETHERNET OAM ISSU client encountered unexpected client nego_done. Error: [dec] [chars]	ISSU対応クライアントは一連の内部ステータスを移行します。 ETHERNET OAM ISSUクライアントで、予期しないクライアントネゴシエーション完了状態が発生しました。ISSUセッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	ether-oam	「show issu session <client_id> and "show issu negotiated capability <session_id>"
<del>ETHERNET_OAM_ISSU_NCRV</del>	2-クリティカル	ETHERNET OAM ISSU client failed to register session information. Error: [dec] [chars]	ETHERNET OAM ISSUクライアントがセッション情報の登録に失敗しました。ISSUセッション登録に問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	ether-oam	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」
<del>ETHERNET_OAM_ISSU_NDISEN</del>	3-エラー	ETHERNET OAM ISSU client does not have a valid registered session.	ETHERNET OAM ISSUクライアントに有効な登録済みセッションがありません。	ether-oam	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」
<del>ETHERNET_OAM_ISSU_NCBKERR</del>	3-エラー	Loopback operation on interface [chars] has encountered an error[chars].	指摘されたエラーにより、ループバック操作が異常終了しました。	ether-oam	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ETHERNET_OAM_MSG_SIZE</del>	3-エラー	ETHERNET OAM ISSU client failed to get the MTU for Message Type [dec]. Error: [dec] [chars]	ETHERNET OAM ISSUクライアントが指定されたメッセージの MTU を計算できませんでした。ETHERNET OAM ISSU クライアントは、スタンバイデバイスにメッセージを送信できません。	ether-oam	show issu message group <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
<del>ETHERNET_OAM_SESSION_REGISTER</del>	3-エラー	ETHERNET OAM ISSU client failed to unregister session information. Error: [dec] [chars]	ETHERNET OAM ISSUクライアントがセッション情報の登録解除に失敗しました。	ether-oam	「show issu session <client_id> and "show issu negotiated capability <session_id>"
<del>ETHERNET_OAM_TRANSFORM</del>	3-エラー	ETHERNET OAM ISSU client [chars] transform failed for 'Message Type [dec]'. Error: [dec] [chars]	ETHERNET OAM ISSUクライアントが指定されたメッセージタイプを変換できませんでした。送信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに送信されていません。受信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに適用されていません。いずれの場合も、アクティブデバイスとスタンバイデバイスの ETHERNET OAM の状態は同じではありません。	ether-oam	「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated version <session_id>」

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ETHER_OAM_ISSU_COMPAT</del>	4-警告	\nether_oam-issu-compat returned FALSE	互換性チェックに 失敗しました	ether-oam	LOG_SID_SHI_ACTION
<del>ETHER_OAM_EVENT_IV</del>	5-通知	[chars] is received from the remote client on interface [chars].	リモート OAM ク ライアントからイ ベント TLV を受信 します。このロー カルインターフェ イスからのフレー ムの受信でエラー を検出している必 要があります。	ether-oam	LOG_SID_NO_ACTION
<del>ETHER_OAM_MONICR</del>	5-通知	[chars] detected over the last [chars] on interface [chars].	モニタリング対象 のエラーが検出さ れ、ユーザーが指 定したしきい値を 超えました。	ether-oam	LOG_SID_NO_ACTION
<del>ETHER_OAM_CRITICAL</del>	6-情報	The client on interface [chars] has received a Critical Event indication from its remote peer action = [chars]	クリティカルイベ ントが発生したこ を示す OAMPDU をリ モートクライアント から受信しまし た。指定されたア クションが実行さ れます。アクション がエラーブロック の場合、リンク はエラーブロック 状態になり、デー タトラフィックは ブロックされます が、link-oam は引 き続き交換できま す。アクションが error-disable の場 合、リンクはダウ ンしリモートピア の問題を調査して ください。	ether-oam	リモートピアの問 題を調査します



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ETHER-OAM-CLIENT</del>	6-情報	The client on interface [chars] has received a clear of the Critical Event indication from its remote peer action = [chars]	リモートクライアントから OAMPDU を受信しました。これは、以前に発生したクリティカルイベント状態が解消されたことを示します。アクションが error-block の場合、リンク上のトラフィックが再度有効になります。errdisable 状態は、インターフェイスの shut/no shut を実行することによってのみクリアできます。	ether-oam	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ETHEROAMDNGASP	6-情報	The client on interface [chars] has received a Dying Gasp indication from its remote peer failure reason = [chars] action = [chars]	リモートクライアントから OAMPDU を受信しました。Dying Gasp は、リモートクライアントがダウンしようとしていることを通知する可能性があります。指定されたアクションが実行されます。アクションがエラーブロックの場合、リンクはエラーブロック状態になり、データトラフィックはブロックされますが、link-oam は引き続き交換できます。アクションが error-disable の場合、リンクはダウンします。	ether-oam	リモートピアの問題を調査します

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>EHRNOAMDCLEAR</del>	6-情報	The client on interface [chars] has received a clear of the Dying Gasp indication from its remote peer action = [chars]	リモートクライアントから OAMPDU を受信しました。これは、以前に発生した Dying Gasp 状態が解消されたことを示します。アクションが error-block の場合、リンク上のトラフィックが再度有効になります。errdisable 状態は、インターフェイスの shut/no shut を実行することによってのみクリアできます。	ether-oam	LOG_SID_NO_ACTION
<del>EHRNOAMENRSESSION</del>	6-情報	The client on interface [chars] has entered the OAM session.	指摘されたインターフェイス上のイーサネット OAM クライアントがリモートクライアントを検出し、OAM セッションを開始しました。	ether-oam	LOG_SID_NO_ACTION
<del>EHRNOAMEXITSESSION</del>	6-情報	The client on interface [chars] has left the OAM session.	指定されたインターフェイスのイーサネット OAM クライアントで状態が変化しました。	ether-oam	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ETHERNET-OAM-LINK-FAULT	6-情報	The client on interface [chars] has received a Link Fault indication from its remote peer action = [chars]	リンク障害が検出されたことを示す OAMPDU をリモートクライアントから受信しました。これは、送信側クライアントの受信方向で障害が発生したことを示します。指定されたアクションが実行されます。アクションがエラーブロックの場合、リンクはエラーブロック状態になり、データトラフィックはブロックされますが、link-oam は引き続き交換できます。アクションが error-disable の場合、リンクはダウンします。	ether-oam	2つのインターフェイス間の配線を確認してください。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>EHRFOAMINKAUCER</del>	6-情報	The client on interface [chars] has received a clear of the Link Fault indication from its remote peer action = [chars]	リモートクライアントから OAMPDU を受信しました。これは、以前に発生したリンクエラー状態が解消されたことを示します。アクションが error-block の場合、リンク上のトラフィックが再度有効になります。errdisable 状態は、インターフェイスの shut/no shut を実行することによってのみクリアできます。	ether-oam	LOG_SID_NO_ACTION
<del>EHRFOAMINKIMOUT</del>	6-情報	The client on interface [chars] has timed out and exited the OAM session.	指定されたインターフェイスのイーサネット OAM クライアントは、ユーザーが設定したタイムアウトの秒数内に OAMPDU を受信しませんでした。クライアントが OAM セッションを終了しました。	ether-oam	LOG_SID_NO_ACTION
<del>EHRFOAMIBOBACK</del>	6-情報	Interface [chars] has [chars] the [chars] loopback mode.	プロトコル制御またはインターフェイスリンクのダウンなどの外部イベントにより、指定されたインターフェイスがループバックモードを開始または終了しました。	ether-oam	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HRM_LACP_DUP_PEER</del>	3-エラー	Peer ICCP version [dec] is incompatible with local ICCP version [dec].	P-mLACP ピアは、異なるバージョンの ICCP で実行されています。互換性のない ICCP により、P-mLACP が正常に動作しなくなります。	lACP	同じ IOS バージョンでピアを再起動すると、問題が解決します。異なる IOS イメージ間の ICCP バージョンの互換性は、両方のデバイスで <code>show lACP multichassis load-balance group</code> を実行して ICCP バージョンに互換性があるかどうかを確認することで実現できます。ICCP バージョンに互換性がない場合は、互換性のあるイメージがロードされるまで、IOS イメージのロードと上記の CLI を繰り返します。
<del>HRM_LACP_DUP_PEER</del>	3-エラー	Remote P-mLACP peer has duplicate P-mLACP node-id [dec]	リモート P-mLACP ピアは、このデバイスと同じ P-mLACP ノード ID で設定されます。	lACP	<code>&lt;CmdBold&gt;mlACP node-id&lt;/NoCmdBold&gt;</code> コンフィギュレーションコマンドを使用して、2つのデバイス間で一意になるように P-mLACP ノード ID を再設定します。P-mLACP の設定の詳細については、Cisco IOS のマニュアルの「P-mLACP 設定」セクションを参照してください。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ERR</del> <del>MAC</del> <del>CON</del> <del>ERR</del>	3-エラー	Received invalid P-mLACP node-id [dec] from peer	リモート P-mLACP ピアが無効な P-mLACP ノード ID で設定されています。	lACP	<CmdBold>mlACP node-id<NoCmdBold> コンフィギュレーションコマンドを使用して、有効な P-mLACP ノード ID を送信するようにピアを再設定します。P-mLACP の設定の詳細については、Cisco IOS のマニュアルの「P-mLACP 設定」セクションを参照してください。
<del>ERR</del> <del>MAC</del> <del>CON</del> <del>ERR</del>	4-警告	P-mLACP has recovered from a core isolation failure. Attempting to recover [dec] ports in redundancy group %u	P-mLACP がコア分離から回復し、冗長グループ内のポートの回復を試行しました。	lACP	このメッセージにはアクションが必要ない場合があります。ただし、<CmdBold> show lACP multi-chassis load-balance group<NoCmdBold> および <CmdBold>show lACP multi-chassis load-balance port channel<NoCmdBold> コマンドを使用して、P-mLACP ポートチャンネルの状態を確認できます。コア分離エラーおよび関連する設定コマンドの詳細については、IOS ドキュメントの P-mLACP セクションを参照してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
P-mLACP Core isolation failure: Attempting to failover [dec] ports in redundancy group %u	4-警告	P-mLACP Core isolation failure: Attempting to failover [dec] ports in redundancy group %u	P-mLACP がコアからの分離を検出し、フェールオーバーを試行しました。	lacp	<p>&lt;CmdBold&gt;show interchassis redundancy&lt;/CmdBold&gt; コマンドを使用して、どのコア側インターフェイスが分離障害を引き起こしたかを判断します。指定されたインターフェイスの障害を修正すると、P-mLACP コア分離障害がクリアされます。コア分離の失敗および関連するコンフィギュレーションコマンドの詳細については、IOS マニュアルの P-mLACP セクションを参照してください。</p>



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HEP/COM/EN/EN</del>	4-警告	Received an P-mLACP TLV with bad length [dec] total message length [dec]	P-mLACP TLV 長がメッセージの合計長よりも長くなります。	lacp	

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
					<p>ローカルデバイスとリモートデバイスで</p> <pre>&lt;CmdBold&gt;show version&lt;NoCmdBold&gt;</pre> <p>コマンドを発行して、実行中の IOS のバージョンを取得します。IOS マニュアルの P-mLACP セクションを参照して、2 つのデバイスの IOS バージョン間で P-mLACP に互換性があることを確認してください。バージョンに互換性があるにもかかわらずメッセージが表示される場合は、シスコのテクニカルサポート担当者にお問い合わせください。表示されている正確なメッセージと、次のコマンドの出力を担当者に提供してください。</p> <pre>&lt;CmdBold&gt;show version&lt;NoCmdBold&gt;、 &lt;CmdBold&gt;show run&lt;NoCmdBold&gt;、 &lt;CmdBold&gt;show lacp multi-chassis load-balance group&lt;NoCmdBold&gt; および&lt;CmdBold&gt;show lacp multi-chassis load-balance port-channel&lt;NoCmdBold&gt;</pre>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
					です。
<del>HRP/CM/EN/CH/EN</del>	4-警告	Received an P-mLACP TLV without a type and/or length field [dec]	P-mLACPがピアから不適切な形式のTLVを受信しました。その結果、ローカルデバイスとピアデバイスの状態データが一致しない場合があります。	lACP	ローカルデバイスとリモートデバイスで <CmdBold>show version<NoCmdBold> コマンドを発行して、実行中のIOSのバージョンを取得します。IOS マニュアルの P-mLACP セクションを参照して、2つのデバイスのIOSバージョン間でP-mLACPに互換性があることを確認してください。バージョンに互換性があり、メッセージが表示される場合は、シスコのテクニカルサポートに連絡し、両方のデバイスのIOSのバージョンと正確なエラーメッセージを担当者に提供してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ETHERMADRMONRECVH</del>	4-警告	Received rejected P-mLACP TLV from peer with message ID [dec]	リモート P-mLACP ピアが P-mLACP TLV を拒否しました。	lACP	ローカルデバイスとリモートデバイスで <CmdBold>show version<NoCmdBold> コマンドを発行して、実行中の IOS のバージョンを取得します。IOS マニュアルの P-mLACP セクションを参照して、2 つのデバイスの IOS バージョン間で P-mLACP に互換性があることを確認してください。バージョンに互換性があり、メッセージが表示される場合は、シスコのテクニカルサポートに連絡し、両方のデバイスの IOS のバージョンと正確なエラーメッセージを担当者に提供してください。

機能重大度 ニモ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<p><del>ERRMABECONC</del></p>	<p>4-警告</p>	<p>An P-mLACP peer has disconnected from redundancy group %u attempting to reconnect</p>	<p>P-mLACPが、指定された冗長グループのピアデバイスが切断されたことを検出しました。P-mLACPは、成功するまでデバイスへの再接続を試行します。</p>	<p>lacp</p>	<p>このメッセージは通常、ピアルータの設定イベントが原因で発生するため、アクションは必要ありません。ただし、このメッセージが予期しないものである場合は、ローカルおよびピア P-mLACP デバイスの両方で &lt;CmdBold&gt;show redundancy interchassis&lt;/CmdBold&gt; コマンドを発行して、どのピアメンバー IP が通信を失ったかを確認します。この情報を使用して、ネットワーク通信の問題をさらにデバッグし、ピアとの通信を再度有効にします。ピアダウン障害の詳細については、IOS ドキュメントの P-mLACP セクションを参照してください。</p>

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
P-mLACP Peer DOWN	4-警告	P-mLACP Peer down failure: Attempting to make [dec] local ports active in redundancy group %u	P-mLACP がピアダウン障害を検出し、ローカルポートチャンネルをアクティブにしようとしました。	lacp	ピアダウン障害は、ピア P-mLACP デバイスとの通信を再度有効にすることで修正する必要があります。ローカルおよびピア P-mLACP デバイスの両方で <CmdBold>show redundancy interchassis</NoCmdBold> コマンドを使用して、どのピアメンバー IP が通信を失ったかを確認します。この情報を使用して、ネットワーク通信の問題をさらにデバッグし、ピアとの通信を再度有効にします。ピアダウン障害の詳細については、IOS ドキュメントの P-mLACP セクションを参照してください。

機能重大度ニーマ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PERMANENT</del>	4-警告	The attempt to reconnect to the peer in redundancy group %u has failed	P-mLACP ピアデバ イスが切断された 後、再接続が試行 されましたが、試 行が失敗しまし た。	lacp	

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
					<p>接続を再初期化するには、ポートチャンネルから  <del>&lt;CmdBold&gt;mlacp interchassis group&lt;NoCmdBold&gt;</del>の設定を解除してから、再設定します。その後、  <del>&lt;CmdBold&gt;show redundancy interchassis&lt;NoCmdBold&gt;</del>を発行して、ピアメンバーのIP接続ステータスとP-mLACP接続状態を取得します。ピアメンバーのIP接続ステータスがCONNECTEDではない場合は、修正する必要があるより基本的な通信の問題があります。それ以外の場合、ピアメンバーIPがCONNECTEDであるが、P-mLACPの状態がCONNECTEDでない場合は、ソフトウェアに問題がある可能性があります。その場合、  <del>&lt;CmdBold&gt;show redundancy interchassis&lt;NoCmdBold&gt;</del>、  <del>&lt;CmdBold&gt;show lacp multi-chassis load-balance group&lt;NoCmdBold&gt;</del>、および  <del>&lt;CmdBold&gt;show lacp multi-chassis</del></p>



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
					<p>load-balance <del>port-channel</del><del>NoCmdBold</del>の出力を収集します。その後、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して、収集した情報を提供してください。</p>
EIRNETMACP4RUP	4-警告	P-mLACP has recovered from a peer down failure in redundancy group %u	P-mLACP はピアデバイスと通信し、以前のピアダウン障害から回復しました。	lacp	<p>このメッセージにはアクションが必要ない場合があります。ただし、<del>&lt;CmdBold&gt;</del> show lacp multi-chassis load-balance group<del>&lt;NoCmdBold&gt;</del> および <del>&lt;CmdBold&gt;</del> show lacp multi-chassis load-balance <del>port-channel</del><del>NoCmdBold</del> コマンドを使用して、P-mLACP ポートチャンネルの状態を確認できます。ピアダウン障害および関連する設定コマンドの詳細については、IOS ドキュメントの P-mLACP セクションを参照してください。</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ETHERNET</del> <del>ETHERNET</del>	6-情報	P-mLACP peer is now connected in redundancy group %u	このメッセージは、ローカル P-mLACP デバイスが指定された冗長グループ内のピアデバイスに接続されたことを示します。	lACP	「特に対処の必要はありません。ピア情報を表示するには、コマンド <code>&lt;CmdBold&gt;show lacp multi-chassis load-balance port-channel&lt;/NoCmdBold&gt;</code> または <code>&lt;CmdBold&gt;show lacp multi-chassis load-balance group&lt;/NoCmdBold&gt;</code> を発行できます。
<del>ETHERNET</del> <del>ETHERNET</del>	2-クリティカル	CPP ETHERNET Proxy IPC interface initialization failure result: [dec].	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。CPP ETHERNET プロキシ初期化で、プロキシ IPC インターフェ이스の初期化に失敗したことが検出されました。このような状況下では、CPP ETHERNET プロキシは機能しません。	qfp-bb keyword:none	LOG_STD_ACTION
<del>ETHERNET</del> <del>ETHERNET</del>	3-エラー	CPP ETHERNET Proxy received bad length message type [dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。CPP ETHERNET プロキシがコントロールプレーンから破損したメッセージを受信しました。このメッセージは無視されます。	qfp-bb keyword:none	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ETHER_PROXY_MG</del>	3-エラー	CPP ETHERNET Proxy received invalid message type [dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。CPP ETHERNET プロキシがコントロールプレーンから無効なメッセージタイプを受信しました。このメッセージは無視されます。	qfp-bb keyword:none	LOG_STD_ACTION
<del>ETHER_PROXY_ALG</del>	3-エラー	CPP ETHERNET Proxy [chars] message lost due to message buffer allocation failure.	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。CPP ETHERNET プロキシメッセージ処理で、メッセージバッファの割り当てエラーが検出されました。このような状況が発生した場合、メッセージは失われます。	qfp-bb keyword:none	LOG_STD_ACTION
<del>ETHER_PROXY_CHR</del>	3-エラー	CPP ETHERNET Proxy received unregistered message type [dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。CPP ETHERNET プロキシはコントロールプレーンからメッセージを受信しましたが、登録されたハンドラがありません。このような状況が発生した場合、メッセージは失われます。	qfp-bb keyword:none	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ETHERNET</del>	3-エラー	CPP ETHERNET Proxy [chars] message lost due to message sent failure result: [dec].	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。CPP ETHERNET プロキシのメッセージ処理で、メッセージ送信の失敗が検出されました。このような状況が発生した場合、メッセージは失われます。	qfp-bb keyword:none	LOG_STD_ACTION
<del>ETHERNET</del> NOMEMORY	1-アラート	msgtxt_nomemory	必要なメモリプールを割り当てるためのメモリが不足しています。	-	このメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポートに連絡してください。
ETHERNET-I-TXERR	1-アラート	[chars]: Fatal transmit error. 再起動中...	致命的な送信エラーがイーサネット回線で発生し、回線が再起動されました。	-	このメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポートに連絡してください。
<del>ETHERNET</del> INITIAL	3-エラー	Dataplane ETHERNET init error for [chars]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。これは、データプレーンのメモリの枯渇が原因である可能性があります	cpp-ucode keyword:ethernet	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
EIHERNET4UNSUPNIFC	4-警告	Interface Ethernet[dec] not supported by [chars] image	特定のイーサネットインターフェイスは、現在実行中のオペレーティングシステムではサポートされていません。	-	ハードウェア構成が新しいバージョンのオペレーティングシステムでサポートされている場合、このインターフェイスをサポートするにはソフトウェアをアップグレードする必要があります。
EVENT_TRACE3CLOSE_HE	3-エラー	Error closing file [chars]	イベントトレースサブシステムは指定されたファイルを閉じることができません。	Trace	「アクションは不要です。これはシステムの機能には影響しません。
EVENT_TRACE3CONTINUOUS	3-エラー	Enable trace before setting continuous display	連続表示を行うには、指定したイベントトレースをイネーブルにする必要があります。	Trace	指定されたイベントトレースを有効にします。
EVENT_TRACE3GROUP_ID	3-エラー	Duplicate registration of group-id [dec]	ソフトウェアサブシステムは、別のサブシステムによってすでに使用されているイベントトレースのグループ ID を登録しようとしています。	Trace	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
EVENT_TRACE3NOFILENAME	3-エラー	Dump file not specified.	イベントトレースの出力としてファイル名が指定されていません。	Trace	トレースダンプファイル名を指定する必要があります。トレースダンプファイル名を指定するには、グローバルコンフィギュレーションモードで monitor events-trace comp dump-file filename コマンドを入力します。
EVENT_TRACE3NOMEM	3-エラー	Not enough memory for [dec] trace elements.	指定されたトレース要素の数に対してシステムメモリが不足しています。	Trace	イベントトレースのサイズを減らします。
EVENT_TRACE3INVALIDNAME	3-エラー	Invalid trace name [chars]	入力された名前ですべて設定されたトレースバッファはありません。	Trace	入力した名前ですべて設定されたイベントトレースバッファがあるかどうかを確認し、正しいトレースバッファ名を入力してください。
EVENT_TRACE3NUMHEM	3-エラー	Number of trace element = [dec] is greater than number = [dec] allowed	トレースエントリの数が許容量を超えています。	Trace	トレースエントリの数を減らします。
EVENT_TRACE3OPEN	3-エラー	[chars]: Trace failed to open	指定されたイベントトレースの初期化に失敗しました。	Trace	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
EVENT_TRACE3OPENFILE	3-エラー	Couldn't open [chars]...	イベントトレースサブシステムは、指定されたイベントトレースダンプのファイルを開くことができませんでした。	Trace	同じ名前のファイルがすでに存在する場合は、ダンプファイルの名前を変更するか、ファイルシステムから既存のファイルを削除してください。
EVENT_TRACE3RESIZE	3-エラー	Enable trace before resizing	サイズ変更が発生する前に、指定されたイベントトレースを有効にする必要があります。	Trace	指定されたイベントトレースを有効にします。
EVENT_TRACE3SIZE_ELEMENT	3-エラー	Size of trace element = [dec] is greater than size = [dec] allowed	指定された個々のトレースエントリのサイズが許容サイズを超えています。	Trace	イベントトレースの初期化中に最大値を超えないように、個々のトレースエントリのサイズを減らします。
EVENT_TRACE3SIZE_FILENAME	3-エラー	Trace filename size = [dec] greater than size = [dec] allowed	指定されたイベントトレースファイル名の長さが許容値を超えています。	Trace	ファイル名を短くします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
EVENT_TRACEWRITE	3-エラー	Error writing to file [chars]	イベントトレースは指定されたファイルシステムに書き込むことができません	Trace	ファイルシステムが使用できない可能性があります。宛先ファイルシステムを変更して、そこにダンプしてみてください。問題が解決しない場合は、エラーメッセージをそのままコピーし、シスコのテクニカルサポートに連絡してください。
EVENT_TRACEENABLE	6-情報	Trace already enabled.	指定されたイベントトレースはすでに有効になっています。	Trace	LOG_SID_DBG_ACTION
EVENT_TRACEFORMAT	6-情報	[chars]: no formatter provided binary dumping.	指摘されたイベントトレースの初期化中に、フォーマット機能が提供されませんでした。	Trace	LOG_SID_NO_ACTION
EVENT_INSERT_FAILURE	3-エラー	Failed to insert [chars]	イベントプロセスは、新しく作成された行をリンクリストのデータ構造に挿入できませんでした。	snmp	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
EVENT_NULL_ELEMENT	3-エラー	Null pointer in the watched queue for [chars] test	プロセスが NULL 要素でウェイクアップされました。	snmp	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
EVENT3NULL_STRUCT	3-エラー	Null pointer to the [chars] structure	プロセスは、テスト構造への null ポインタを持つ要素によって起動されました。	snmp	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
EVENTLIB3-CPUHOG	3-エラー	[chars]: %ums Traceback=[chars]	このエラーは、特定のイベントが CPU を不当に消費し、システム全体の応答時間を低下させる可能性がある場合に発生します。	asr1k-xe-infra	show platform software process event
EVENTLIB3-EVFDREAD	3-エラー	Event notification read failed with err [chars]	これは、スレッド通知イベントの読み取りに失敗した場合に発生します。	polaris-infra	LOGSIDDIS <del>T</del> AC <del>E</del> IALS
EVENTLIB3-HISTELEM	3-エラー	elem[%u] event: [chars] [chars] set: %llums unset: %llums hog check: [dec] caller: %p app-info: [chars]	このイベント要素は、エンジニアリングに役立つ診断の詳細を提供する CPUHOG または TIMEHOG エラーの一部です。すべての要素メッセージを HOG エラーとともに保存します。	mcp-infra	LOGSIDDIS <del>T</del> AC <del>E</del> IALS

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
EVENTLIB3HISISUMM	3-エラー	dispatch start: %llums elapsed time: %llums detected hog: %u set count: %u	このイベントサマリーは、エンジニアリングに役立つ診断の詳細を提供する CPUHOG または TIMEHOG エラーの一部です。このサマリーメッセージを HOG エラーとともに保存します。	mcp-infra	LOGSIDDISTACDETAILS
EVENTLIB3RUNHOG	3-エラー	[chars]: %ums Traceback=[chars]	このエラーは、特定のイベントが CPU を全体的な不当に消費し、システム全体の応答時間を低下させる可能性がある場合に発生します。	asr1k-xe-infra	show platform software process event
EVENTLIB3TIMEHOG	3-エラー	[chars]: %llums Traceback=[chars]	このエラーは、特定のイベントの完了に異常に長い時間がかかる場合に発生します。これは、システム全体の応答時間に影響を与える可能性があります。	asr1k-xe-infra	show platform software process event
EVENTQ-3-LCON	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
<del>EVPCOREK1ANDNSDABID</del>	3-エラー	Disabling Ethernet Segment [chars] due to core isolation	コア分離障害が検出されたため、EVPN がイーサネットセグメントを無効にしています。	evpn-mgr	コア分離の障害を診断して回復すると、EVPN はイーサネットセグメントを自動的に再有効化します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>EVPN-3-DUP_IP</del>	3-エラー	Bringing down multi-homing access interface [chars]	コア分離障害が検出されたため、EVPN がマルチホーミングアクセスインターフェイスをダウンさせています。	evpn-mgr	コア分離の障害を診断して回復すると、EVPN はマルチホーミングアクセスインターフェイスを自動的に稼働させます。
EVPN-3-DUP_IP	3-エラー	Duplicate IP address [chars] EVI %u [chars] %u detected on [chars] and [chars]	EVPN がネットワーク内で重複する IP アドレスを検出しました。これは、同じ IP アドレスが複数の異なる MAC アドレスから M 秒以内に N 回以上学習された場合に発生します。N は設定された IP 重複制限 (デフォルトは 5)、M は設定された IP です。	evpn-mgr	重複する IP アドレスを見つけて削除し、clear l2vpn evpn ip duplicate <bridge domain ID> <IP address> コマンドを使用して、そのアドレスの IP 学習を再開します。
EVPN-3-DUP_MAC	3-エラー	Duplicate [chars] MAC address [enet] EVI %u [chars] %u detected on [chars] and [chars]	EVPN がネットワーク内で重複する MAC アドレスを検出しました。これは、同じ MAC アドレスが M 秒以内にローカルポートとリモートデバイスの両方から N 回以上学習された場合に発生します。	evpn-mgr	重複した MAC アドレスを見つけて削除し、clear l2vpn evpn mac duplicate <bridge domain ID> <MAC address> コマンドを使用して、そのアドレスの MAC 学習を再開します。
<del>EVPN-3-ENCAP_MISMATCH</del>	3-エラー	ES route with encapsulation mismatch received from [chars]/[chars]	ローカルおよびリモートの EVPN インスタンスは、同じカプセル化タイプである必要があります。	evpn-mgr	ローカルまたはリモート EVPN インスタンスのカプセル化タイプを変更して、設定を修正します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>EVNCOMP</del> EVNCOMP_MCASTGROUP	3-エラー	Incompatible multicast group configuration for L2 VNI %u	入力レプリケーションが設定されている場合、EVPN に使用されるレイヤ 2 VNI には、ブロードキャスト不明ユニキャストおよびマルチキャストトラフィックに関連付けられたマルチキャストグループがあつてはなりません。	evpn-mgr	NVE インターフェイスサブモードの member vni コマンドから mcast-group キーワードを削除して、設定を修正します。
<del>EVNCOMP</del> EVNCOMP_REPLICATION	3-エラー	Incompatible replication configuration for EVI %u [chars] %u	レプリケーションタイプがスタティックの場合は、MPLS カプセル化を使用した EVPN インスタンスを設定しないでください。	evpn-mgr	レプリケーションタイプの設定を入力に変更して、設定を修正します。
EVPN-3-INTERNAL	3-エラー	Internal error: [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	evpn-mgr	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>EVN/AMX/HR/SE/CH/D</del>	3-エラー	Maximum number of peers [dec] exceeded for Ethernet Segment [chars] in	EVPN は、BGP からピアネクストホップアップデートを受信しました。これにより、イーサネットセグメント内のピア数がシングルアクティブ冗長モードでサポートされている制限を超えることとなります。新しく検出されたピアは、現在のピアリングおよび指定フォワーダの選択結果に影響を与えないように、ピアリストに追加されません。	evpn-mgr	ESI 設定を変更または削除して、PE の 1 つをイーサネットセグメントから削除します。すでにピアリングしている PE の場合は、アクセスインターフェイスを切り替えるか、新しく検出されたピアで ESI を再設定して、確実に再アドバタイズされるようにする必要があります。
<del>EVN/AMX/HR/SE/CH/D</del>	3-エラー	Maximum number of peers [dec] exceeded for Ethernet Segment [chars] in	EVPN は、BGP からピアネクストホップアップデートを受信しました。これにより、イーサネットセグメント内のピア数がシングルアクティブ冗長モードでサポートされている制限を超えることとなります。イーサネットセグメントが無効になります。	evpn-mgr	ESI 設定を変更または削除して、PE の 1 つをイーサネットセグメントから削除します。すでにピアリングしている PE の場合は、アクセスインターフェイスを切り替えるか、新しく検出されたピアで ESI を再設定して、確実に再アドバタイズされるようにする必要があります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>EVN</del> <del>ANS</del> <del>ING</del> <del>MC</del> <del>AS</del> <del>T</del> <del>GR</del> <del>OP</del>	3-エラー	Missing multicast group configuration for L2 VNI %u	スタティックレプリケーションが設定されている場合、EVPNに使用されるレイヤ2 VNIには、ブロードキャスト不明ユニキャストおよびマルチキャストトラフィック用に関連付けられたマルチキャストグループが必要です。	evpn-mgr	NVE インターフェイスサブモードの 'member vni' コマンドに mcast-group キーワードを追加して、設定を修正します。
<del>EVN</del> <del>ANS</del> <del>ING</del> <del>MC</del> <del>EN</del> <del>CAP</del>	3-エラー	EVI's with different encapsulation types are not supported in the same Ethernet Segment[[chars]]	イーサネットセグメントに関連付けられているすべての EVPN インスタンスは、同じカプセル化タイプである必要があります。	evpn-mgr	イーサネットセグメントに関連付けられた EVPN インスタンスのカプセル化タイプを同じに変更して、設定を修正します。
<del>EVN</del> <del>ANS</del> <del>ING</del> <del>MC</del> <del>LAG</del> <del>TR</del> <del>OP</del>	5-通知	Traffic may drop on the CE side depending on the CE behavior	CE 側では、トラフィックが MC-LAG グループ内の特定のリンクにハッシュされる可能性がある CE の動作に応じて、トラフィックがドロップする場合があります。	evpn-mgr	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>EVN-ARP-ALIAS-CONFLICT</del>	5-通知	ARP alias IP address [chars] conflicts with an existing MAC/IP binding [[chars]/[chars]] learned from [chars]	EVPN は、ARP エイリアスエントリから学習した IP アドレスが、ローカルまたはリモートで学習した既存の MAC/IP バインディングと競合することを検出しました。他の BD-VIF インターフェイスで同じ IP アドレスが設定されているか、同じ ARP エイリアスエントリがリモートで設定されている可能性があります。	-	誤って設定された IP アドレスを特定して修正し、ARP エイリアスエントリに関連付けられた BD-VIF インターフェイスをシャットダウンおよび開放して、EVPN への MAC/IP バインディングを再学習します。
<del>EVN-CORE-SEGMENT-ENABLED</del>	5-通知	Enabling Ethernet Segment [chars] after exiting core isolation	EVPN がコア分離の障害から回復し、イーサネットセグメントを有効にしています。	evpn-mgr	LOG_SID_NO_ACTION
<del>EVN-CORE-AD-INTERFACE</del>	5-通知	Bringing up multi-homing access interface [chars]	EVPN はコア分離の障害から回復し、マルチホーミングアクセスインターフェイスを起動しています。	evpn-mgr	LOG_SID_NO_ACTION
EVN-5-DUP_CLEAR_IP	5-通知	Cleared duplicate IP address [chars] EVI %u [chars] %u	EVPN は、以前に重複として検出された IP アドレスの重複条件をクリアしました。	evpn-mgr	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
EVNSDUP_CLEAR_MAC	5-通知	Cleared duplicate MAC address [enet] EVI %u [chars] %u	EVPN は、以前に重複として検出された MAC アドレスの重複条件をクリアしました。	evpn-mgr	LOG_SID_NO_ACTION
<del>EVNSDUP_CLEAR_MAC</del>	5-通知	Local redundancy mode change is not allowed for Ethernet Segment [chars] because it has two or more forwarders.	ローカル冗長モードの変更は、2つ以上のフォワーダを持つイーサネットセグメントでは許可されません。設定は更新されませんが、ローカル冗長モードは変更されません。ローカル冗長モードは、フォワーダの数が2未満に低下すると更新されます。	evpn-mgr	ローカル冗長性モードを変更できるように、フォワーダの数を2未満に減らします。
<del>EVNSDUP_CLEAR_MAC</del>	5-通知	Local redundancy mode has been changed to [chars] for Ethernet Segment [chars].	ローカル冗長モードを変更するイベントが発生しました。	evpn-mgr	LOG_SID_NO_ACTION
<del>EVNSDUP_CLEAR_MAC</del>	5-通知	[chars] IP address [chars] conflicts with an existing IP with MAC [chars] learned from [chars]	EVPN は、BD-VIF インターフェイスで設定された IP アドレスが、ローカルまたはリモートで学習された既存の IP アドレスと競合することを検出しました。他の BD-VIF インターフェイスまたはホストで同じ IP アドレスが使用されている可能性があります。	-	誤って設定された IP アドレスを見つけて修正し、この BD-VIF インターフェイスをシャットダウンおよび開放して、EVPN への MAC/IP バインディングを再学習します。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
EVPNERRACEMACCONFLICT	5-通知	[chars] MAC address [chars] conflicts with an existing MAC learned from [chars]	EVPNは、BD-VIF インターフェイスで設定されたMACアドレスが、ローカルまたはリモートで学習された既存のMACアドレスと競合することを検出しました。他のBD-VIF インターフェイスまたはホストで同じMACアドレスが使用されている可能性があります。	-	誤って設定されたMACアドレスを見つけて修正し、このBD-VIF インターフェイスをシャットダウンおよび開放して、EVPNへのMAC/IP バインディングを再学習します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
EVPN-5-RIB_CONFLICT	5-通知	Detected a static route already installed for VRF ID destination IP [%lu [chars]] with full prefix length. EVPN will install a static route which may be overridden in RIB by the other static route.	EVPN は、宛先プレフィックスおよび完全なプレフィックス長として IP を使用して、学習されたローカルおよびプロキシ MAC/IP のスタティックルートをインストールします。これに一致するスタティックルートの設定 CLI または別のアプリケーション所有者のいずれかによってすでにインストールされています。EVPN は、より低いアドミンストレートタイプディスタンスでインストールされ、同じプレフィックス長のルートによって上書きされる可能性があります。	evpn-mgr	この VRF プレフィックスとフルプレフィックス長さの IPv4 または IPv6 スタティックルートが意図的に設定されている場合、このメッセージは無視できます。意図的でない場合は、EVPN RIB エントリをアクティブ化できるように設定を削除します。
EVPN-5-PEER_STATUS	5-通知	Peer [chars] [chars] is [chars]	ピアのステータスを変更するイベントが発生しました。	evpn-mgr	LOG_SID_NO_ACTION
EVPN-5-VC_STATUS	5-通知	EVPN[%u %u/%u]: VC state [chars]	VC のステータスを変更するイベントが発生しました。	evpn-mgr	LOG_SID_NO_ACTION
EVTMON-IPX-IPX-INIT	3-エラー	[dec]	IPC handler initialization failed.	qfp-evtmon	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>EMDRXVMDLPHD</del>	4-警告	feature user failed to [chars] because of [chars]	イベントモニター機能のユーザーが接続または切り離しに失敗しました。	qfp-evtmon	LOG_STD_ACTION
<del>EMDRXVMDLPHD</del>	4-警告	event record update failed	イベントモニターがイベントレコードの接続または切り離しに失敗しました。	qfp-evtmon	LOG_STD_ACTION
<del>EMDRXVMDLPHD</del>	4-警告	[hec]	無効な IPC メッセージサブタイプを受信しました。	qfp-evtmon	LOG_STD_ACTION
<del>EMCCAPWIDINDEXZERO</del>	3-エラー	[chars] : ifindex is zero for interface [chars]. Unit : %u Slot : %u	capwap idb の IFINDEX はゼロです。	-	show idb
EWLC_L2_ISSU3BUFFER	3-エラー	EWLC L2 ISSU client failed to get buffer for message error [dec]	EWLC L2 ISSU クライアントが、ネゴシエーションメッセージを構築するためのバッファを取得できませんでした。スタンバイユニットにネゴシエーションメッセージを送信できません。ネゴシエーションに問題がある場合、スタンバイユニットを起動できません。	platform-ha	show logging と show checkpoint client を実行します。
EWLC_L2_ISSU_CAPNADSE	3-エラー	EWLC L2 ISSU client capability list is empty.	EWLC L2 ISSU クライアント機能交換リストのサイズが無効です。	platform-ha	"show issu capability entries<Client_ID> "

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
EWLC_L2_ISSU_COMPATIBLE	3-エラー	EWLC L2 ISSU client capability exchange result incompatible.	EWLC L2 ISSU クライアントの機能交換がネゴシエートされましたが、ピアとの互換性を確保できませんでした。	platform-ha	「show issu negotiated capability <Session_ID>」
EWLC_L2_ISSU_CAPABILITY	3-エラー	EWLC L2 ISSU client [chars]	EWLC L2 ISSU クライアントが、機能のネゴシエーション中にエラーを検出しました。このエラーが発生した場合、アクティブユニットとスタンバイユニット間のクライアント機能に不一致があります。	platform-ha	show issu capability entries <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated capability <session_id>
EWLC_L2_ISSU-3-INT	3-エラー	EWLC L2 ISSU client initialization failed at [chars] error [chars]	EWLC L2 ISSU クライアントを開始できなかったため、ISSUのアップグレードまたはダウングレードの実行時に致命的な障害が発生します。	platform-ha	LOGS_IDSHTTECHACION
EWLC_L2_ISSU_MSG_NOTICE	3-エラー	EWLC L2 ISSU client message [dec] is not compatible	EWLC L2 MATM ISSUクライアントがピアユニットから互換性のないメッセージを受信しました。メッセージに互換性がないため、このユニットでは処理できません	platform-ha	show issu message group <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
EWLC_L2_ISSU3MSG_SIZE	3-エラー	EWLC L2 ISSU client failed to get the message size for message [dec]	EWLC L2 ISSU クライアントが、指定されたメッセージのメッセージサイズを計算できませんでした。 EWLC L2 ISSU クライアントは、スタンバイユニットにメッセージを送信できません。	platform-ha	show issu message group <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
EWLC_L2_ISSU3POLICY	3-エラー	EWLC L2 ISSU client message type [dec] is [chars]	EWLC L2 ISSU クライアントが、サポートしていないメッセージタイプを受信しました。セッションに互換性を持たせるためにポリシーが適用されます。	platform-ha	issu セッション <client_id> を表示します
EWLC_L2_ISSU3SEND_FAILED	3-エラー	EWLC L2 ISSU client failed to send a negotiation message error [dec]	EWLC L2 ISSU クライアントは、セッションネゴシエーションメッセージをピアに送信できませんでした。ネゴシエーションに問題があると、スタンバイユニットは起動できません。	platform-ha	show logging と show checkpoint client を実行します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
EWLC_L2_ISSU3SESSION	3-エラー	EWLC L2 ISSU client [chars]	EWLC L2 ISSU クライアントが、ピアユニットとのセッションネゴシエーション中にエラーを検出しました。セッションに問題があると、スタンバイユニットは起動できません。	platform-ha	show issu capability entries <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated capability <session_id>
EWLC_L2_ISSU_SESSION_UNREGIFY	3-エラー	EWLC L2 ISSU client failed to unregister session information. Error: [dec] [chars]	EWLC L2 ISSU クライアントがセッション情報の登録解除に失敗しました。	platform-ha	「show issu session <client_id> and "show issu negotiated capability <session_id>"
EWLC_L2_ISSU_TRANSFORM	3-エラー	EWLC L2 ISSU client [chars] transform failed error [chars]	EWLC L2 ISSU クライアントはメッセージを変換できませんでした。送信変換が失敗した場合は、チェックポイントメッセージをスタンバイユニットに送信できないことを意味します。受信変換が失敗した場合は、チェックポイントメッセージをスタンバイユニットに適用できません。どちらの場合も、EWLC L2 の状態はアクティブユニットと一致しません。	platform-ha	「show issu session <client_id>」 および \n 「show issu negotiated version <session_id>」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
EWLC123BULK_SYNC	3-エラー	[chars]	一括同期に失敗しました。失敗の理由を文字列で示します。	platform-ha	「エラーメッセージをそのままコピーします。その他の関連情報とともに\nシステム設定をコピーします。テクニカルサポート\n担当者に連絡してください。
EWLC123FILE_OPEN_FAILURE	3-エラー	File [chars] open failed	ファイルをオープンできませんでした。	platform-ha	LOGSIDSHTECHACTION
EWLC123NADMGRCMD	3-エラー	Invalid [chars] message received	状態の同期に使用されるメッセージが正しく受信されませんでした。メッセージの内部データ構造を取得できませんでした。この障害の発生原因として最も可能性が高いのは、ソフトウェアエラーです。アクティブ装置とスタンバイ装置の間のシステム状態が正しく同期されていない可能性があります。	platform-ha	LOGSIDSHTECHACTION
EWLC123MAC_FAILURE	3-エラー	Mac Failure	MACがNULLです。	platform-ha	LOGSIDSHTECHACTION
EWLC123MALLOC_FAILURE	3-エラー	[chars]	構造体またはイベントにメモリを割り当てることができませんでした。	platform-ha	LOGSIDSHTECHACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
EWLC_L23OR_FAILURE	3-エラー	Message:[chars]Error:[dec]	さまざまな理由による EWLC L2 エラー	platform-ha	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
EWLC_L23REG_FAILURE	3-エラー	Message:[chars]Error:[dec]	登録失敗	platform-ha	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>EWCPACMFSOBSCHAE</del>	3-エラー	System resource check failed.	システムリソースチェックに失敗しました。システムは、サポートされていないハードウェアリソースで実行されている可能性があります。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>EWCPACMFSOBSCHAE</del>	4-警告	Creating fips objstore key failed [chars]	FIPS オブジェクトストアキーの作成に失敗しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>EWCPACMFSOBSCHAE</del>	4-警告	Deleting fips objstore key failed [chars]	FIPS オブジェクトストアキーの削除に失敗しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>EWCPACMFSOBSCHEN</del>	4-警告	Opening fips objstore key failed [chars]	FIPS オブジェクトストアキーを開けませんでした。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>EWCPACMFSOBSCHED</del>	4-警告	Reading fips objstore key failed [chars]	FIPS オブジェクトストアキーを読み取れませんでした。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>EWCPACMFSOBSCHEN</del>	4-警告	Reading of objstore key failed due to incorrect length [dec] [dec]	FIPS オブジェクトストアキーの読み取りに失敗しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>EWCPACMFSOBSCHWE</del>	4-警告	Writing fips objstore key failed [chars]	FIPS オブジェクトストアキーの書き込みに失敗しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
EMCHAIFORMARECCPU	4-警告	System is running with CPUs lower than recommended. Current no of CPUs: [dec] Recommended no of CPUs: [dec]	システムは推奨ディスクより低いディスクで実行されています。リリースノートを参照してください。	-	LOG_SID_NO_ACTION
EMCHAIFORMARECDISK	4-警告	System is running on a disk lower than recommended. Current Disk Size: [dec]GB Recommended Disk Size: [dec]GB	システムは推奨ディスクより低いディスクで実行されています。リリースノートを参照してください。	-	LOG_SID_NO_ACTION
EMCHAIFORMARECMEM	4-警告	System is running with memory lower than recommended. Current Memory: [dec]GB Recommended Memory: [dec]GB	システムは推奨ディスクより低いディスクで実行されています。リリースノートを参照してください。	-	LOG_SID_NO_ACTION
EMCHAIFORMARECUNKNOWN	4-警告	Unknown event [dec] [dec]	不明なイベントが発生しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
EMCHAIFORMARECINTERNAL	5-通知	Conversion of internal AP to bridge mode in progress: [chars]	APモードの変更手順は、APがDay-0初期化を完了すると実行されます。	-	LOG_SID_NO_ACTION
EXFREE2EXMEMFREE	2-クリティカル	Free a non allocated ptr [hec] size [dec].	すべてが割り当て済みとしてマークされていないメモリを解放しようとしています。	mem	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\n\の担当者に報告してください。」
EXFREE2EXMEMINIT	2-クリティカル	EXMEM [dec]: [chars]	要求された外部メモリアロケータの初期化に失敗しました。理由は明らかではありません。	mem	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\n\の担当者に報告してください。」

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
EXFREE2EXMEMLOCK	2-クリティカル	[chars] detected error ptr [hec] size [dec].	すでにロックまたはロック解除されているメモリ位置をロックまたはロック解除しようとしています。	mem	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\n\の担当者に報告してください。」
EXFREE2EXMEMPARAM	2-クリティカル	Bad parameter [dec] when calling to the allocator utility	アロケータを呼び出すときに不正なパラメータが使用されています。データの一部分が破損している可能性があります。	mem	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\n\の担当者に報告してください。」
EXFREE2EXMEMRESET	2-クリティカル	EXMEM [dec]: [chars]	要求された外部メモリアロケータをリセットできませんでした。理由は明らかではありません。	mem	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\n\の担当者に報告してください。」
EXFREE4EXMALLOCFAIL	4-警告	External memory allocation of %u bytes failed from EXMEM [dec]	要求したメモリ割り当てが指定したメモリプールでは利用できません。現在のシステム設定、ネットワーク環境、ソフトウェアのエラーにより、ルータのメモリが使い果たされたか断片化された可能性があります。	mem	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\n\の担当者に報告してください。」
EXFREE3EXMEMRECONFIG	3-エラー	[chars]	設定をリセットすることができません。	ファームウェア	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニーマ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
EXPRESSETU#CONGRSET	5-通知	[chars]	設定がリセットされ、システムが再起動します。	ファームウェア	LOG_STD_ACTION
EXPRES#MODE#IO#RS#D#E	6-情報	[chars]	モードボタンが10秒以上押され、スタートアップ設定が存在するため、リロードされません。	ファームウェア	LOG_NO_ACTION
EXPRESSETU#MODE#N#E#D	6-情報	-	Express Setup モードがアクティブになりました。	ファームウェア	LOG_NO_ACTION
EXPRESSETU#MODE#E#M#E#D	6-情報	-	Express setup モードがアクティブでなくなりました。	ファームウェア	LOG_NO_ACTION
EXPRESSION3#BAD#T#Y#P#E	3-エラー	Found data type [hec] in expression should be [chars] type	式の評価中に、予期しないデータ型のオペランドが見つかりました。この式の評価は中止されました。	snmp	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
EXPRESSION3#F#A#L#A#S#S#E#R#T	3-エラー	Assertion failed: [chars]	式 MIB サブシステム内の操作で、範囲外のデータ値またはサブシステム内の論理エラーを示す予期しない値が検出されました。	snmp	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
EXTASSIGNER3#E#R#R#S#Y#N#C	3-エラー	\ Failed to sync tag[dec] to standby CME	-	-	-
EXTASSIGNER3#E#R#R#S#Y#N#C#2	3-エラー	\ Failed to sync re-assign tag [dec] for [dec] to standby CME	-	-	-
EXTASSIGNER3#E#R#R#I#T#A#G	3-エラー	Invalid tag[dec]	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
EXTASSIGNER3NOACIHDNE	3-エラー	Failed to find the calling phone	-	-	-
EXTASSIGNER3NOCB	3-エラー	Failed to find the skinnyCB	-	-	-
EXTASSIGNER3NOMEM	3-エラー	Failed to malloc	-	-	-
EXTASSIGNER3NULLPIR	3-エラー	Null pointer [chars]:[dec]	-	-	-
EXTASSIGNER6ASSIGNED	6-情報	Extension assignment successful for phone:SEP[chars]. New pool[dec]. \	プールが正常に割り当てられました。	-	LOG_STD_NO_ACTION
EXTASSIGNER6UNASSIGNED	6-情報	Extension unassignment successful for phone:SEP[chars]. Unassigned pool[dec].	プールの割り当てが正常に解除されました。	-	LOG_STD_NO_ACTION

## F ~ J

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
ExtAPSSoma[dec][dec]	APS コマンドの送信失敗	c7600-sip-200	これは内部ソフトウェアエラーです。このエラーがAPSの設定中に発生した場合は、インターフェイスを再設定してください。エラーが持続するか、通常の実作中に発生した場合は、トレースバックとLOG_STD_ACTIONを復号します。	-	-

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FALLBACK3CACHE_FULL	3-エラー	Function name [chars]: Cache is full	フォールバック キャッシュがオー バーフローし、エ ントリをダンプで きません。	-	フォールバック キャッシュのサイ ズを増やします。
FALLBACK3INTERNAL_ERROR	3-エラー	[chars]: Internal error.	内部エラーが発生 しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
FALLBACK3MALLOC_FAIL	3-エラー	[chars]: Memory allocation failed.	メモリの割り当て が失敗しました。 システムメモリ プールが枯渇した ことが原因である 可能性があります。	-	LOG_SID_NO_ACTION
FALLBACK3NO_RIP_PORT	3-エラー	Function name [chars]: No available RTP ports.	使用可能な音声 RTP ポートが見つ かりませんでした。	-	LOG_SID_NO_ACTION
FALLBACK3NO_STATS	3-エラー	[chars]: No stats were returned.\n	プローブで統計情 報が返されません でした。	-	LOG_SID_NO_ACTION
FALLBACK3PROBE_FAILURE	3-エラー	A probe error to %i occured - [chars]	プローブエラーが 発生しました。リ モートルータのレ スポンドが有効に なっていないか、 指定された IP にマ シンが存在しない 可能性があります。	-	宛先ルータを確認 します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>FAILBACKRIR_CREATE_FAIL</del>	3-エラー	[chars]: Creation of probe failed. Return code [dec]	RTR プローブを作成できませんでした。結果として、ICPIF 値が不正確になり、ヘアピンしてはいけない場合に VoIP コールがヘアピンになる可能性があります。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>FAILBACKRIR_START_FAIL</del>	3-エラー	[chars]: probe could not be started. Return code [dec]	RTR プローブを開始できませんでした。結果として、遅延/損失/ジッター値および ICPIF 値が不正確になり、ヘアピンしてはいけない場合に VoIP コールがヘアピンになる可能性があります。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>FAILBACKRIR_STATS_FAIL</del>	3-エラー	[chars]: Could not retrieve statistics from the probe. Return code [dec] \n	プローブから RTR 統計を取得できませんでした。結果として、ICPIF 値が不正確になり、ヘアピンしてはいけない場合に VoIP コールがヘアピンになる可能性があります。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>FAILBACKCACHE_OVERFLOW</del>	4-警告	Function name [chars]: Cache has overflowed.	フォールバック キャッシュがオーバーフローし、エントリの 1/4 がダンプされました。	-	フォールバック キャッシュのサイズを増やします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FALLBACK5AVBO_PROBE	5-通知	A probe to %i is [chars] - codec [chars] icpif [dec] loss [dec] delay [dec]	AVBO RTR プローブのステータスが変更されました。	-	トランジットエラーを回避するには、 <code>grace_period</code> オプションを使用します。
AVBO5PROBE_ALREADY_RUNNING	5-通知	A test probe is already running.	一度に実行できるテストプローブは1つだけです。	-	最初のテストプローブが終了するまで待機します。
FARM_DSPM4C550_WARN	4-警告	dsp service dspfarm can not be configured for this card type.	DSPFarm サービス用に設定された C549 NM-HDV カードがあります。 \n1 つの DSPFarm カードタイプのみが許可されます。	-	C5510 カードタイプの DSPFarm が必要な場合は、C549 NM-HDV DSPFarm サービスを削除し、このカードの DSPFarm サービスを再設定します。"
FARM_DSPM4CALDRONO	6-情報	dspfarm active calls on this card dsp [dec] channel [dec] will be dropped.	カードが取り外されました。このカードの DSPFarm アクティブコールはドロップされます。	-	対処は不要です。
FARM_DSPM4CADSRINO	6-情報	dspfarm card slot [dec] is inserted.	DSPFarm カードタイプがスロットに挿入されていることを確認します。	-	対処は不要です。
FARM_DSPM4CARDMINO	6-情報	dspfarm card slot [dec] is removed.	DSPFarm カードタイプがスロットから削除されます。	-	対処は不要です。
FASIBLK4CREATE_ERR	4-警告	Fastblk pool creation error: [chars]	Fastblk メモリのプール作成操作の実行中に予期しないエラーが発生しました	slb	LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FASIBLK4DEALLOC_ERR	4-警告	Fastblk deallocation error: [chars]	Fastblk メモリの割り当て解除操作の実行中に予期しないエラーが発生しました	slb	LOG_SID_RECUR_ACTION
FASIBLK4GROW_ERR	4-警告	Fastblk pool growth error: [chars]	Fastblk メモリのプール拡張操作の実行中に予期しないエラーが発生しました	slb	LOG_SID_RECUR_ACTION
FASIBLK4QUEUE_ERR	4-警告	Fastblk queue error: [chars]	Fastblk メモリのキュー操作の実行中に予期しないエラーが発生しました	slb	LOG_SID_RECUR_ACTION
FASIBLK4SHRINK_ERR	4-警告	Fastblk pool shrink error: [chars]	Fastblk メモリのプール縮小操作の実行中に予期しないエラーが発生しました	slb	LOG_SID_RECUR_ACTION
FASIBLK4WARNING	4-警告	Unexpected condition: [chars]	Fastblk メモリ操作の実行中に予期しない状態が検出されました	slb	LOG_SID_RECUR_ACTION
FASHELLO2FH_DOWN	2-クリティカル	Fast-Hello interface [chars] lost dual-active detection capability\n	FASTHELLO ステータスが DOWN に変更され、詳細なステータスが表示されます	cat4k-vss	LOG_SID_NO_ACTION
FASHELLO2MCHUNK_ERR	3-エラー	Unable to create managed chunk [chars]\	不明な理由により、指定された監視対象 boolean を作成できません	cat4k-vss	LOG_SID_NO_ACTION
FASHELLO2QUEUE_ERR	3-エラー	Unable to create watched queue [chars]\	不明な理由により、指定された監視対象キューを作成できません	cat4k-vss	LOG_SID_NO_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FASTHELLO-RCSTRY_ADDERR	3-エラー	Failure in adding to [chars] registry	レジストリに機能を追加できませんでした	cat4k-vss	LOG_SID_NO_ACTION
FASTHELLO-DUAL_ACTIVE_CAP	5-通知	Fast-Hello interface [chars] became dual-active detection capable\n	FASTHELLO ステータスがデュアルアクティブ検出対応になり、詳細なステータスが表示されます	cat4k-vss	LOG_SID_NO_ACTION
FASTHELLO-5-FH_UP	5-通知	Fast-Hello interface [chars] status changed to link up\n	FASTHELLO ステータスが UP に変更され変更され、詳細なステータスが表示されます	cat4k-vss	LOG_SID_NO_ACTION
FASTHELLO-HEAD_CONFIG	6-情報	Fast-hello PDU received on unconfigured interface. Peer_slot: [dec]Peer_port: [dec]	デュアルアクティブ fast-hello インターフェイスの設定に関する Informational (情報提供) メッセージ	cat4k-vss	この設定不備を調査して修正する
FASTHELLO-HDIFF_DOMAIN	6-情報	Fast-hello PDU received from different domain. Peer_slot: [dec]Peer_port: [dec]	デュアルアクティブ fast-hello インターフェイスの設定に関する Informational (情報提供) メッセージ	cat4k-vss	この設定不備を調査して修正する
FASTHELLO-HSAME_SWITCH	6-情報	Fast-hello PDU received from interface configured on same switch. Slot: [dec]Port: [dec]	デュアルアクティブ fast-hello インターフェイスの設定に関する Informational (情報提供) メッセージ	cat4k-vss	この設定不備を調査して修正する

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
F5HLC@_MBOX_MACH	6-情報	Local switch protocol version :[dec] Peer switch protocol version : [dec]	スイッチで実行されているソフトウェアバージョンに関する Informational (情報提供) メッセージ	cat4k-vss	LOG_STD_ACTION
IBCCHUM@NOMEMORY	3-エラー	No Memory or buffer for [chars] to be send to [dec]	コマンドまたは確認応答を機能ボードに送信するのに十分なメモリがルータシェルフにありませんでした。	-	LOG_STD_ACTION
FDDI-1-NOMEMORY	1-アラート	msgtxt_nomemory	-	mid-fddi	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。
FDDI-3-BADSLOT	3-エラー	Unit [dec] Slot [dec] does not exist.	メインプロセッサで、いずれかのネットワークインターフェイスカードの無効なスロット位置が検出されました。これは決して発生しないはずの問題です。	mid-fddi	交換カードの入手については、テクニカルサポート担当者にお問い合わせください。
FDDI-3-BADUNIT	3-エラー	msgtxt_badunit	このエラーメッセージは、チップセットレジスタが存在するはずの場所がない場合に表示されます。 \\nハードウェアエラーの可能性が高いです。	mid-fddi	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FDDI-3-FDDIFAIL	3-エラー	Interface [chars] [chars] [chars] = [hex]	FDDI インターフェイスに障害が発生しました。	mid-fddi	このエラーメッセージの出力を保存し、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
FDDI-3-FDDIFAIL2	3-エラー	Interface [chars] [chars] [chars] = [hex] [chars] = [hex]	FDDI インターフェイスに障害が発生しました。これは、先行する FDDIFAIL メッセージの 2 行目です。この行にはデバッグ情報が含まれています。	mid-fddi	このエラーメッセージの出力を保存し、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
FDDI-3-NOCAM	3-エラー	Unit [dec] No CAM exists for this interface.	ハードウェアまたはソフトウェアエラーが発生しました。	mid-fddi	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。
FEC_ISSU-3-BUFFER	3-エラー	FEC ISSU client failed to get buffer for message error [dec]	FEC ISSU クライアントが、ネゴシエーションメッセージを作成するためのバッファを取得できなかったため、スタンバイユニットにネゴシエーションメッセージを送信できません。ネゴシエーションに問題がある場合、スタンバイユニットを起動できません。	L2	show logging および show checkpoint client

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FEC_ISSU3CAPABILITY	3-エラー	FEC ISSU client [chars]	FEC SWITCH ISSU クライアントで機能のネゴシエーション中にエラーが検出されました。このエラーが発生する場合、アクティブユニットとスタンバイユニット間にクライアント機能の不一致があります。	L2	show issu capability entries <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated capability <session_id>
FEC_ISSU-3-INIT	3-エラー	FEC ISSU client initialization failed at [chars] error [chars]	FEC ISSU クライアントを初期化できなかったため、ISSU のアップグレードまたはダウングレードの実行時に致命的な障害が発生します。	L2	LOGSIDSHTTECHACION
FEC_ISSU3MSG_NOT_OK	3-エラー	FEC ISSU client message [dec] is not compatible	FEC ISSU クライアントがピアユニットから互換性のないメッセージを受信しました。メッセージに互換性がないため、このユニットで処理できません	L2	show issu message group <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
FEC_ISSU-3-MSG_SIZE	3-エラー	FEC ISSU client failed to get the message size for message [dec]	FEC ISSU クライアントが、指定されたメッセージのメッセージサイズを計算できませんでした。OIR ISSU クライアントは、スタンバイユニットにメッセージを送信できません。	L2	show issu message group <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FEC_ISSU-3-POLICY	3-エラー	FEC ISSU client message type [dec] is [chars]	FEC ISSU クライアントが、サポートしていないメッセージタイプを受信しました。セッションに互換性を持たせるためにポリシーが適用されます。	L2	show issu session <client_id>
FEC_ISSU-3-SEND_FAILED	3-エラー	FEC ISSU client failed to send a negotiation message error [dec]	FEC ISSU クライアントがセッションネゴシエーションメッセージをピアに送信できませんでした。ネゴシエーションに問題がある場合、スタンバイユニットを起動できません。	L2	show logging および show checkpoint client
FEC_ISSU-3-SESSION	3-エラー	FEC ISSU client [chars]	FEC ISSU クライアントが、ピアユニットとのセッションネゴシエーション中にエラーを検出しました。セッションに問題がある場合、スタンバイユニットを起動できません。	L2	show issu capability entries <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated capability <session_id>
FEC_ISSU-3-SESSION_UNREGISTER	3-エラー	FEC ISSU client failed to unregister session information. Error: [dec] [chars]	FEC ISSU クライアントがセッション情報の登録解除に失敗しました。	L2	show issu session <client_id> および show issu negotiated capability <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FEC_ISSU3-TRANSFORM	3-エラー	FEC ISSU client [chars] transform failed error [chars]	FECISSUクライアントがメッセージを変換できませんでした。送信変換に失敗した場合、チェックポイントメッセージをスタンバイユニットに送信できません。受信変換に失敗した場合、チェックポイントメッセージをスタンバイユニットに適用できません。どちらの場合も、FECの状態はアクティブユニットと一致しません。	L2	show issu session <client_id> および show issu negotiated version <session_id>
HPFW3-CONV-INTERRUPT	3-エラー	%lu errors in the last %lu seconds	Cavium ハードウェア生成エラーの累積	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
HPFW3-CONV-DRAIN	3-エラー	-	Cavium ハードウェアで生成されたエラーが多すぎるため、中断しています	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
FGPT3-CONSSIEN-FGPT	3-エラー	[container fingerprint: [chars]] [nvram fingerprint: [chars]] [chars]	この VM のライセンスファイルと NVRAM 設定の間でフィンガープリントの不一致が検出されました	virt-infra	LOG_SID_NO_ACTION
FGPT-6-EVENT	6-情報	[container fingerprint: [chars]] [nvram fingerprint: [chars]] [chars]	システム初期化での通常のコンテナフィンガープリントイベント	virt-infra	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FHRP-3-ERROR	3-エラー	Internal error [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	fhrp	LOG_STD_ACTION
FHRP-4-WARN	4-警告	Internal warning [chars]	内部ソフトウェア警告が発生しました。	fhrp	LOG_STD_ACTION
FHRP-6-INFO	6-情報	Internal info [chars]	内部ソフトウェア情報メッセージが発生しました。	fhrp	LOG_STD_ACTION
FHS3FHS_CLASSIFY_FAIL	3-エラー	Dataplane FHS classification error for interface [chars]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。分類エラーが原因で、データプレーンが FHS スヌープの処理を完了できませんでした。これは、データ初期化エラーが原因である可能性があります	cpp-ucode キーワード: fhs	LOG_STD_ACTION
FHS3FHS_FILTER_FAIL	3-エラー	Dataplane FHS filter error for interface [chars]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。FHS pktsb は、使用前に設定しないでください。これは、データ初期化エラーが原因である可能性があります	cpp-ucode キーワード: fhs	LOG_STD_ACTION
FHS-3-FHS_INIT_FAIL	3-エラー	Dataplane FHS init error for [chars]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。これは、データプレーンのメモリの枯渇が原因である可能性があります	cpp-ucode キーワード: fhs	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>FIB-2-FIBSWITCH</del>	3-エラー	Dataplane FHS miss action error for interface [chars]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。無効なミスアクションが原因で、データプレーンがFHS スヌープの処理を完了できませんでした。これは、データ初期化エラーが原因である可能性があります	cpp-ucode キーワード: fhs	LOG_STD_ACTION
FIB-2-DFIBSWITCH	2-クリティカル	Error trying to turn on Distributed CEF without CEF on	<del>FIB-2-FIBSWITCH</del>	<del>FIB-2-FIBSWITCH</del>	LOG_STD_ACTION
<del>FIB-2-FIBSWITCH</del>	2-クリティカル	Overlength CEF XDR message - len [dec] > [dec] from [chars]	CEF XDR メッセージの送信を妨げる内部ソフトウェアエラーが発生しました。	<del>FIB-2-FIBSWITCH</del>	LOG_STD_ACTION
FIB-2-FIBDISABLE	2-クリティカル	Fatal error slot [chars]: [chars]	LC と RP 間の IPC の問題により、内部ソフトウェアエラーが発生しました。指定されたスロットで CEF スイッチングが無効になりました。	<del>FIB-2-FIBSWITCH</del>	<p>&lt;bold&gt;clear cef linecard [slot no]&lt;nobold&gt; コマンドを入力し、&lt;bold&gt;show cef linecard&lt;nobold&gt; コマンドを入力して、ラインカードのステータスを確認します。ラインカードが依然として無効になっている場合は、DCEF を無効にし、再び有効にして、ラインカードのステータスを再度確認します。</p> <p>LOG_SID_RECUR_ACTION</p>



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FIB-2-FIBDOWN	2-クリティカル	CEF has been disabled due to a low memory condition. It can be re-enabled by configuring \ip cef [distributed]\	メモリ不足状態のため、CEFが無効になりました。	F4BDDISCOMPONENT	他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に応じて、RPをアップグレードして、より多くのDRAMが含まれるようにします。
FIB-2-FIBFEATSESINIT	2-クリティカル	Error initializing CEF repop feature session queue	CEF 機能セッションキューの初期化は、メモリ不足により実行されない可能性があります。	F4BDDISCOMPONENT	他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に応じて、より大容量のメモリ構成にアップグレードします。
FIB-2-IDBQINIT	2-クリティカル	Error initializing CEF IDB queue	CEF IDB キューの初期化は、メモリ不足により実行されない可能性があります。	F4BDDISCOMPONENT	他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に応じて、より大容量のメモリ構成にアップグレードします。
FIB-2-LINECARDINIT	2-クリティカル	Error initializing CEF Linecard queue	CEF ラインカードキューの初期化は、メモリ不足により実行されない可能性があります。	F4BDDISCOMPONENT	他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に応じて、より大容量のメモリ構成にアップグレードします。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FIB-2-XDRINIT	2-クリティカル	Error initializing CEF xdr chunks	CEF XDR チャンクの初期化は、メモリ不足により実行されない可能性があります。	<b>P4B1DISCOMPONENT</b>	他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に応じて、より大容量のメモリ構成にアップグレードします。
FIB-3-FIBBADXDRSLOT	3-エラー	Invalid XDR slot. Type/len/slot [dec]/[dec]/[chars]. 0x%08x の XDR	<b>P4B1INTERNAL_ERROR</b>	<b>P4B1DISCOMPONENT</b>	LOG_STD_ACTION
FIB-3-FIBPENDINGLIST	3-エラー	Error queueing interface [chars] to CEF pending event list.	CEF 保留アップイベントリストへのインターフェイスのキューイングに失敗しました	<b>P4B1DISCOMPONENT</b>	LOG_STD_ACTION
FIB-3-FIBSBINIT	3-エラー	Error initializing [chars] subblock data structure. [chars]	指定された CEF サブブロックデータ構造の初期化を実行できませんでした。	<b>P4B1DISCOMPONENT</b>	LOG_STD_ACTION
FIB-3-FIBSBNOFN	3-エラー	Missing [chars] subblock [chars] function for [chars]	このサブブロックを配布する機能がイメージにありません。	<b>P4B1DISCOMPONENT</b>	LOG_STD_ACTION
FIB-3-FIBXDRLLEN	3-エラー	Invalid XDR length. Type [dec][chars]. XDR/buffer len [dec]/[dec]	<b>P4B1INTERNAL_ERROR</b>	<b>P4B1DISCOMPONENT</b>	LOG_STD_ACTION
FIB-3-INVALIDSTATE	3-エラー	Slot [chars] in invalid transition from [chars] to [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。ラインカードの状態が正しくありません	<b>P4B1DISCOMPONENT</b>	LOG_STD_ACTION
FIB-3-MAC_ACCT	3-エラー	[chars]: [chars]	<b>P4B1INTERNAL_ERROR</b>	<b>P4B1DISCOMPONENT</b>	LOG_STD_ACTION
FIB-3-PREC_ACCT	3-エラー	[chars]: [chars]	<b>P4B1INTERNAL_ERROR</b>	<b>P4B1DISCOMPONENT</b>	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FIB-4-FIBCBLK	4-警告	Missing cef table for tableid [dec] during [chars] event	<b>F4B_NIERNAL_ERROR</b>	<b>F4B_DDISEOMPONENT</b>	LOG_STD_ACTION
FIB-4-FIBEVENT	4-警告	Invalid event. Type [chars] event [dec]	<b>F4B_NIERNAL_ERROR</b>	<b>F4B_DDISEOMPONENT</b>	LOG_STD_ACTION
FIB-4-FIBLCTUNSEQ	4-警告	[chars] Error Initializing/Updating Linecard Tunnel Configuration	内部ソフトウェアエラーが原因で、このラインカードでのトンネルの設定が失敗した可能性があります。	<b>F4B_DDISEOMPONENT</b>	関連するトンネルを再設定します。問題が続く場合は、表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
FIB-4-FIBSPECIALPREFIX	4-警告	Invalid Special Prefix Type. Type [dec]	<b>F4B_NIERNAL_ERROR</b>	<b>F4B_DDISEOMPONENT</b>	LOG_STD_ACTION
FIB-4-FIBXDRINV	4-警告	Invalid format. [chars] [chars] [dec]	<b>F4B_NIERNAL_ERROR</b>	<b>F4B_DDISEOMPONENT</b>	LOG_STD_ACTION
FIB-4-FIBLCTUNDELSEQ	6-情報	Update received on a linecard for a deleted tunnel[chars] -	すでに削除されているトンネルのラインカードで更新を受信し、更新が無視されました。	<b>F4B_DDISEOMPONENT</b>	LOG_STD_NO_ACTION
FILESYS_RFS-3-IPC	3-エラー	[chars] [chars]: msg_type [[dec]] sub_type [[dec]]: IPC error [[chars]]	IPC エラーが発生したため RFS 操作が失敗しました。	-	-
<del>FILESYS_RFS-3-RFSREQ_TIMEOUT</del>	4-警告	Timeout has occurred while executing the RFS request on file [chars] [[dec]].	RFS 要求がクライアントからサーバーに送信されず、サーバー側で要求を実行中に、クライアント側でタイムアウトが発生しました。	-	LOG_STD_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FILESYS-3-FLASH	3-エラー	[chars] [chars] error [dec]	ファイルシステムエラーが発生しました。	-	LOGSIDSHTTECHACTION
FILESYS-3-IPC	3-エラー	[chars] [chars]: IPC error [[chars]]	IPC エラーが発生したため RFS 操作が失敗しました。	-	-
FILESYS-4-CLPDINT	4-警告	Management interrupts are [chars] for pcmcia device in socket [dec]. [chars]	PCMCIA フラッシュデバイスに障害があると、スプリアス挿入や削除割り込みが継続的に発生する可能性があります。 PCMCIA コントローラは、割り込みの発生を無効にするように一時的に設定され、数秒後に再度有効になります。これは、スプリアス割り込みによる CPU のストームを回避するためです。代替 PCMCIA デバイスが	-	代替フラッシュデバイスと PCMCIA フラッシュデバイスを交換してください
FILESYS-4-RCSF	4-警告	[chars] [dec] <[chars]>	実行コンフィギュレーション同期ファイルエラーが発生しました。	-	LOGSIDSHTTECHACTION
FILESYS-5-CFLASH	5-通知	Compact flash card [chars] [chars]	ファイルシステムのステータスが変更されました。メッセージに表示されている指示に従ってください。	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FILESYS-5-DEV	5-通知	PCMCIA flash card [chars] [chars]	ファイルシステムのステータスが変更されました。 メッセージに表示されている指示に従ってください。	-	LOG_SID_NO_ACTION
FILESYS-5-IFLASH	5-通知	Internal Flash [chars] [chars]	ファイルシステムのステータスが変更されました。 メッセージに表示されている指示に従ってください。	-	LOG_SID_NO_ACTION
FILESYS-5-MISMATCH	5-通知	[chars] device programming algorithm mismatch detected reformat is recommended	フラッシュデバイスがフォーマットされたときにデバイスに書き込まれたフラッシュデバイスのプログラミングアルゴリズムが、現在実行中のソフトウェアで検出されたアルゴリズムと異なっています。フラッシュデバイスを再フォーマットすると、問題が解決します。	-	LOG_SID_NO_ACTION
FILESYS-5-UNKNDEV	5-通知	Unknown device [chars] [chars]	ファイルシステムのステータスが変更されました。 メッセージに表示されている指示に従ってください。	-	LOG_SID_NO_ACTION
FLASH-3-CISERR	3-エラー	Error reading cis of Device [dec] : [dec] bytes read instead of [dec] bytes	デバイスの CIS の読み取り中にエラーが検出されました。	high-flash	このエラーをテクニカルサポート担当者に提出してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FLASH-3-DEVERR	3-エラー	Error accessing the device : Device number = [dec] Error number = [dec]	デバイスへのアクセス中にエラーが検出されました。	high-flash	このエラーをテクニカルサポート担当者に報告してください。
FLASH-4-CLPDINT	4-警告	Management interrupts are [chars] for pcmcia device in socket [dec]. [chars]	PCMCIA フラッシュデバイスに障害があると、スプリアス挿入や削除割り込みが継続的に発生する可能性があります。 PCMCIA コントローラは、割り込みの発生を無効にするように一時的に設定され、数秒後に再度有効になります。これは、スプリアス割り込みによるCPUのストームを回避するためです。代替PCMCIA デバイスが	-	代替フラッシュデバイスと PCMCIA フラッシュデバイスを交換してください
FLASH-4-SIMM	4-警告	System Flash Simms unequal. Simm1: [dec]M Simm2: [dec]M	サポートされていないフラッシュ設定が検出されました。	-	フラッシュ SIMM を同じサイズに交換するか、システムフラッシュスロット 2 から SIMM を取り外します。
<del>HEXDNDINCRICLDPD</del>	1-アラート	AIM VOICE at slot [dec] receives data from incorrect DSP-ID [dec].	ダウンロード用に FPGA によって提供された DSP ID が無効です。	-	テクニカルサポート担当者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HEXDNLD#RNGDESCRIPS</del>	1-アラート	No more ring descriptors available on slot [dec] dsp [dec].	dspfw dnld ドライバは、FPGA が送信する出力キューにメッセージをキューイングできません。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。このポートモジュールの DSP をリセットします。
<del>HEXDNLD#RMRMEMORY</del>	1-アラート	VPM [dec]/[dec] PCI memory unavailable.	ルータまたはアクセスサーバーが記述子にメモリを割り当てられませんでした。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。
FLEX_DNLD-1-TOOBIG	1-アラート	[chars] packetsize [dec] too big.	このインターフェイスで 264 バイトを超えるパケットを受信しました。	-	システムは回復するはずですが、対処は不要です。\\n\\n問題が繰り返し発生する場合は、データトラフィックパターンに関連するエラーの可能性を示しています。表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。
<del>HEXDNLD#RRCANALYZE</del>	3-エラー	Error analyzing the device in slot [dec].	このスロットのポートモジュールを認識できませんでした。	-	ポートモジュールの電源を切り、再度挿入して再起動します。\\n\\nメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者にお問い合わせください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HEXDSPRMFWREND	3-エラー	DSP firmware download fails for slot [dec] dsp_id [dec]	アプリケーションファームウェアを使用した DSP の初期化中にエラーが発生しました。	-	ポートモジュールの電源を切り、再度挿入して再起動します。 \nメッセージが繰り返す場合は、テクニカルサポート担当者にお問い合わせください。
HEXDSPRMNOFWREND	3-エラー	No DSP firmware download invoked for slot [dec] no DSPs on the card	カードに DSP がありません。	-	ネットワークモジュールに DSP をプラグインします
HEXDSPRMIDMCONNECT	3-エラー	failed to connect voice-port [dec]/[dec]/[dec] to dsp_channel[dec]/[dec]/[dec]	アナログ/VWIC と DSP 間の TDM 接続に障害が発生しました	c2800 または c3800	LOG_STD_ACTION
HEXDSPRMNSUPREDCDC	3-エラー	codec [chars] is not supported on dsp [dec]/[dec]	DSP がコーデックをサポートしていないため、コールが失敗しました。	PVDM3	DSP 機能を確認し、サポートされている DSP でコールを発信します
HEXDSPRMSCBUDOWN	5-通知	Channel Bank [chars] state is [chars]	チャンネルバンクのステータスが変更されました	guido	チャンネルバンクの音声ポートが稼働しているか確認します
HEXDSPRMQUICRSOURCS	5-通知	[chars]	Flex DSPRM が、このコールの DSP の割り当てに一時的に失敗しました。 オーバーサブスクリプションが発生しているため、現在の無料 DSP MIPS/クレジットでは新しいコールを許可できません。	hdv2 または pvdm3	ルータ DSP リソースの可用性および DSP 共有設定を確認します



機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HEXDSPRM5IDM_SLOT	5-通知	voice channel is being shared from slot [dec]. Configure network-clock-participate slot [dec]	DSP を共有するために network-clock-participate スロットを設定します	c2800 または c3800	LOG_STD_ACTION
HEXDSPRM6DSP_USAGE	6-情報	DSP [chars] usage has reached [dec]%%	DSP リソースの使用率が一定の割合に達しました。	pvd3	十分な DSP リソースが予約されているか確認します。
HEXPVPN4IDCONCT	4-警告	[chars]	FlexVPN セッションの起動に失敗しました。FlexVPN は、切断メッセージをポストするイベントの回復待ち状態でスタックしています。	-	""
HEXPVPN6CONCDOWN	6-情報	[chars]	FlexVPN 接続が閉じられています。IPsec および IKE セキュリティアソシエーションもダウンします。	-	""
HEXPVPN6CONCUP	6-情報	[chars]	指定されたクライアントの FlexVPN 接続が稼働しています。IPsec と IKE セキュリティアソシエーションの両方が稼働しています。	-	""
HOWMON4IRTCLR	1-アラート	[[chars]]: SRC_IP:%i SRC_PORT:%lu DST_IP:%i DST_PORT:%lu [chars][chars] [chars] [chars]	フローモニタリングのしきい値が設定された制限を下回り、条件がクリアされている場合に生成されます	flomon	該当なし

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>FLOWMON_ALERT_CRSET</del>	1-アラート	[[chars]]: SRC_IP:%i SRC_PORT:%lu DST_IP:%i DST_PORT:%lu [chars][chars] [chars] [chars]	フローモニタリングのしきい値が設定された制限を超え、条件が設定されている場合に生成されます	flomon	該当なし
<del>FLOWMON_ALERT_CRCLR</del>	2-クリティカル	[[chars]]: SRC_IP:%i SRC_PORT:%lu DST_IP:%i DST_PORT:%lu [chars][chars] [chars] [chars]	フローモニタリングのしきい値が設定された制限を下回り、条件がクリアされている場合に生成されます	flomon	該当なし
<del>FLOWMON_ALERT_CRSET</del>	2-クリティカル	[[chars]]: SRC_IP:%i SRC_PORT:%lu DST_IP:%i DST_PORT:%lu [chars][chars] [chars] [chars]	フローモニタリングのしきい値が設定された制限を超え、条件が設定されている場合に生成されます	flomon	該当なし
<del>FLOWMON_FLOW_ALERT</del>	2-クリティカル	<del>Performance_Traffic_ALERT</del> [[chars]] [[chars]]	フローモニタリングアラートが検出されたときに生成されます	flomon	該当なし
<del>FLOWMON_OVERSOLD_EXCEED</del>	2-クリティカル	<del>Performance_Traffic_TCA</del> [[chars]] Exceeded configured %u current %u	フローモニタリングのしきい値が設定された制限を超えた場合に生成されます	flomon	該当なし
<del>FLOWMON_OVERSOLD_EXCEED</del>	2-クリティカル	<del>Performance_Traffic_TCA</del> [[chars]] Exceeded configured range%u %u current %u	フローモニタリングのしきい値が設定された範囲の制限を超えた場合に生成されます	flomon	該当なし

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HOWMONAIRTNOIFYCLEAR</del>	3-エラー	[[chars]]: SRC_IP:%i SRC_PORT:%lu DST_IP:%i DST_PORT:%lu [chars][chars] [chars] [chars]	フローモニタリングのしきい値が設定された制限を下回り、条件がクリアされている場合に生成されます	flomon	該当なし
<del>HOWMONAIRTNOIFYSET</del>	3-エラー	[[chars]]: SRC_IP:%i SRC_PORT:%lu DST_IP:%i DST_PORT:%lu [chars][chars] [chars] [chars]	フローモニタリングのしきい値が設定された制限を超え、条件が設定されている場合に生成されます	flomon	該当なし
<del>HOWMONAIRTALRCLEAR</del>	4-警告	[[chars]]: SRC_IP:%i SRC_PORT:%lu DST_IP:%i DST_PORT:%lu [chars][chars] [chars] [chars]	フローモニタリングのしきい値が設定された制限を下回り、条件がクリアされている場合に生成されます	flomon	該当なし
<del>HOWMONAIRTALRSET</del>	4-警告	[[chars]]: SRC_IP:%i SRC_PORT:%lu DST_IP:%i DST_PORT:%lu [chars][chars] [chars] [chars]	フローモニタリングのしきい値が設定された制限を超え、条件が設定されている場合に生成されます	flomon	該当なし
<del>HOWMONAIRTALRCYCLEAR</del>	4-警告	[[chars]]: SRC_IP:%i SRC_PORT:%lu DST_IP:%i DST_PORT:%lu [chars][chars] [chars] [chars]	フローモニタリングのしきい値が設定された制限を下回り、条件がクリアされている場合に生成されます	flomon	該当なし
<del>HOWMONAIRTALRCYSET</del>	4-警告	[[chars]]: SRC_IP:%i SRC_PORT:%lu DST_IP:%i DST_PORT:%lu [chars][chars] [chars] [chars]	フローモニタリングのしきい値が設定された制限を超え、条件が設定されている場合に生成されます	flomon	該当なし

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HOWMON4ALERTNMCLR</del>	4-警告	[[chars]]: SRC_IP:%i SRC_PORT:%lu DST_IP:%i DST_PORT:%lu [chars][chars] [chars] [chars]	フローモニタリングのしきい値が設定された制限を下回り、条件がクリアされている場合に生成されます	flomon	該当なし
<del>HOWMON4ALERTNMSET</del>	4-警告	[[chars]]: SRC_IP:%i SRC_PORT:%lu DST_IP:%i DST_PORT:%lu [chars][chars] [chars] [chars]	フローモニタリングのしきい値が設定された制限を超え、条件が設定されている場合に生成されます	flomon	該当なし
<del>HOWMON4ALERTSCALEMT</del>	4-警告	Flow scale limit reached on LC. New Flows can get learnt when existing flows timeout	LCでフロースケールの制限に達し、新しいフローを学習しようとしたときに生成されます	flomon	該当なし
<del>HOWMON4ALERTWARCLR</del>	4-警告	[[chars]]: SRC_IP:%i SRC_PORT:%lu DST_IP:%i DST_PORT:%lu [chars][chars] [chars] [chars]	フローモニタリングのしきい値が設定された制限を下回り、条件がクリアされている場合に生成されます	flomon	該当なし
<del>HOWMON4ALERTWARSET</del>	4-警告	[[chars]]: SRC_IP:%i SRC_PORT:%lu DST_IP:%i DST_PORT:%lu [chars][chars] [chars] [chars]	フローモニタリングのしきい値が設定された制限を超え、条件が設定されている場合に生成されます	flomon	該当なし

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FM-1-INIT	1-アラート	Feature Manager subsystem initialization failure	機能マネージャサブシステムの初期化に失敗しました。最も可能性の高い原因は、初期化時のメモリ不足です。ハードウェアに障害が発生しているか、意図されていないプラットフォームでこのイメージが実行されている可能性があります。	ファームウェア	故障しているハードウェアを交換するか、またはこのプラットフォームに適した正しいIOSイメージを入手します。
FM-2-NOMAP	2-クリティカル	Cannot create Feature Manager data structures for VLAN Map [chars]	機能マネージャが、ハードウェアに読み込める形式でVLANマップを記述するのに必要なデータ構造を割り当てられませんでした。空きメモリの不足が原因である可能性が高いです。	ファームウェア	LOG_SIDREDUCE_ACIION
FM-2-NOSB	2-クリティカル	Cannot create subblock for interface [chars]	機能マネージャが、正常な動作に必要なインターフェイス別の情報を保存できませんでした。アクセスグループ、VLANマップなど、一部のインターフェイス単位の機能は正しく設定されません。	ファームウェア	メモリ所要量の少ない、より簡素な構成を使用します。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FM-2-NOVLB	2-クリティカル	Cannot create memory block for VLAN [dec]	機能マネージャが、正常な動作に必要な VLAN 別の情報を保存できませんでした。アクセスグループ、VLAN マップなど、一部のインターフェイス単位の機能は正しく設定されません。	ファームウェア	メモリ所要量の少ない、より簡素な構成を使用します。
FM-2-NOVMR	2-クリティカル	Cannot create VMR data structures for access list [chars]	機能マネージャが、ハードウェアに読み込める形式で ACL を記述するのに必要なデータ構造を割り当てられませんでした。使用可能なメモリの不足が原因である可能性が高いです。	ファームウェア	メモリ所要量の少ない、より簡素な構成を使用します。
FM-3-AUGMENTFAIL	3-エラー	Augmenting of access-map [chars] on [chars] label [dec] failed	システムは、必要な要素と設定済みアクセスマップを内部で結合しようとして、CPU メモリを使い果たしました。	ファームウェア	LOG_SID_REDUCE_ACTION
FM-3-CONFLICT	3-エラー	[chars] [chars] conflicts with [chars]	入力ルータアクセスリストまたは VLAN マップが適用されている場合、ポートアクセスリスト (PACL) は適用できないことがあります (逆の場合も同様)	ファームウェア	競合する機能を削除します

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FM-3-GOTLABEL	3-エラー	Got label for [chars]	機能マネージャが、インターフェイス用のハードウェアラベルを割り当てられるようになりました。インターフェイスにはラベルが必要でしたが、以前は使用できるラベルがありませんでした。	-	LOG_SID_NO_ACTION
FM-3-GOTVLABEL	3-エラー	Got label for VLAN #[dec]	機能マネージャが、VLAN用のハードウェアラベルを割り当てられるようになりました。VLANにはラベルが必要でしたが、以前は使用できるラベルがありませんでした。	-	LOG_SID_NO_ACTION
FM-3-ILLEGALCOPY	3-エラー	Illegal copy of [chars] access group [chars] from [chars] label [dec] to [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ファームウェア	show running-config
FM-3-INITLABEL	3-エラー	Special initialization of label [dec] failed	アクセスリストハードウェアの初期化に失敗しました。一部のVLANまたはルーテッドポート上で、ルーティングプロトコルパケットを他の種類のパケットより優先できない可能性があります。	ファームウェア	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FM-3-INSERTFAIL	3-エラー	Insert of access-map [chars] #[dec] into [chars] label [dec] failed	システムはアクセス マップのセクションを結合しようとして、CPU メモリを使い果たしました。	ファームウェア	他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。たとえば、現在使用していない定義済みのACLを削除します。アクセス制御エン트리 (ACE) の少ない単純なACLを使用します。使用量を減らします。
FM-3-INTTABLE	3-エラー	Not in truth table: VLMAP [dec] RACL [dec] Rtprot [dec] Redir [dec] Mcb [dec] Feat [dec]	設定された入力機能をマージする際に、回復不可能なソフトウェアエラーが発生しました。	ファームウェア	show running-config
FM-3-LABELERROR	3-エラー	Incorrect label to [chars] vlan label attribute copy callback srclabel [dec] dstlabel [dec]	機能マネージャの属性コピーコールバックが、不正な送信元または宛先ラベルを使用してコールされました。	ファームウェア	show running-config
FM-3-MAXRECURSION	3-エラー	Too many [dec] levels of recursion while merging [chars] code [dec].	プラットフォーム固有のACLマージコードをサポートするには、設定が複雑すぎます。最も可能性の高い原因は、1つのVLAN マップまたはポリシーマップに含まれる、個別のアクセスリストの数が多すぎることです。	-	任意の1つのVLAN またはポリシーで個別に考慮されるIPまたはMACアクセスリストの数を減らします



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FM-3-MERGEFAIL	3-エラー	[chars] ACL merge error [dec] [chars] on [chars] label [dec]	機能マネージャが、ハードウェアへの読み込みに適した形式に設定された機能をマージできませんでした。この機能の影響を受ける可能性のあるパケットは、代わりにCPUに送られて処理されます。最も可能性の高い原因は、システムで処理するには大きすぎるか、複雑すぎるACLを指定していることです。	ファームウェア	小規模で、複雑ではない設定を指定します。
FM-3-NOLABEL	3-エラー	Cannot allocate [chars] label for interface [chars]	機能マネージャが、このインターフェイス上の機能にラベルを割り当てられませんでした。ハードウェアをプログラミングして機能を実装しないので、このインターフェイスへのパケットはソフトウェアでフィルタリングされます。ラベルは一方方向につき256が限度です。	ファームウェア	TCAMの関連セクションにより多くのスペースを割り当てて再起動するか、シンプルな構成を使用します。可能な場合は、複数のインターフェイスで同じACLを使用します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FM-3-NOLABELVL	3-エラー	Cannot allocate [chars] label for VLAN [dec]	機能マネージャが、この VLAN 上の機能にラベルを割り当てられませんでした。ハードウェアをプログラミングして機能を実装できないので、この VLAN 上のパケットはソフトウェアでフィルタリングされます。ラベルは一方向につき 256 が限度です。	ファームウェア	TCAM の関連セクションにより多くのスペースを割り当てて再起動するか、シンプルな構成を使用します。可能な場合は、複数の VLAN に同じ VLAN マップを使用します。
FM-3-NOTEMPTY	3-エラー	Illegal copy of attribute to non empty [chars] vlan label [dec]	機能マネージャの属性コピーコールバックが、VLAN またはルーテッドポートですでに使用されている宛先ラベルを使用してコールされました。	ファームウェア	show running-config
FM-3-NOTOBJECT	3-エラー	Invalid object VLAN [dec] IDB [hec] used in Feature Manager operation	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ファームウェア	show running-config
FM-3-OUTTABLE	3-エラー	Not in truth table: RAACL [dec] VLMAP [dec]	設定済みの出力機能をマージする際に、回復不可能なソフトウェアエラーが発生しました。	ファームウェア	show running-config
FM-3-QOSTTABLE	3-エラー	Not in truth table: ACL [dec] in map action [dec]	QoS ポリシーマップをマージする際に、ソフトウェアエラーが発生しました	ファームウェア	show running-config

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FM-3-RELOADED	3-エラー	Reloading [chars] label [dec] feature in [chars]	機能マネージャが、このラベルに設定済みの機能の多くをハードウェアに組み込めるようになりました。スペース不足が原因で、1つまたは複数の機能がアンロードされていました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
FM-3-TOSCOST	3-エラー	Minimize monetary cost TOS bit unsupported in hardware ignored	このハードウェアプラットフォームは、TOS と優先順位ではなく DSCP に基づくフィルタリングをサポートします。DSCP フィールドに、TOS フィールドからの minimize monetary cost ビットが含まれていないため、CE とのマッチングを確認する際、ハードウェアではこのビットは無視されます。そのため、意図しないフィルタリングアクションが発生する可能性があります。	ファームウェア	minimize monetary cost TOS に関するテストを行わないように、フィルタを設計します。
FMBUNKNOWNACTION	3-エラー	Unknown VMR access group action 0x[hec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ファームウェア	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FM-3-UNLOADING	3-エラー	Unloading [chars] label [dec] feature from [chars]	機能マネージャで、構成全体をハードウェアに組み込めなかったため、一部の機能はソフトウェアで適用されます。その結果、一部または全部の packets はハードウェアで転送されないため、CPU で転送する必要があります。マルチキャスト packets は転送されずに、すべてドロップされる可能性があります。	ファームウェア	TCAM の関連セクションにより多くのスペースを割り当てて再起動するか、シンプルな構成を使用します。可能な場合は、複数のインターフェイスで同じ ACL を使用します。
FM-3-WRONGLABEL	3-エラー	Inconsistent records of label for [chars]: FM has [dec] LM has [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ファームウェア	show running-config

機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FM4EXCESSSECONDARY	4-警告	More than [dec] secondary IP addresses configured on interface [chars]		ファームウェア	インターフェイス に no ip redirects コ マンドを設定しま す

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
			<p>セカンダリ IP アドレスがインターフェイスに設定されている場合、ハードウェアは通常、同じインターフェイスに設定された 2 つのサブネット間で送信されるパケットが CPU の ICMP リダイレクト機能に通知されないようにプログラムされています。同じインターフェイスに多数のセカンダリ IP アドレスが設定されている場合、この方法でハードウェアをプログラムするのは実用的ではありません。このメッセージはログに記録され、このインターフェイス上の 2 つのサブネット間で送信されるすべてのパケットが CPU に通知されます。ICMP リダイレクトはエラーでは送信されませんが、通知が増えるため、CPU の使用率が高くなる可能性があります。ユーザーは、インターフェイスで <code>no ip redirects</code> を設定して、システムの CPU 負荷を軽</p>		

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
			減できます。		
FM-7-TRANSDEF	7-デバッグ	No augmentation function found for VMR	内部エラーが発生しました。アクセス制御リストが正しく解釈されませんでした。 Value-Mask Result が正しくありません。	ファームウェア	LOG_STD_ACTION
FMANRP_ACL4EXOCACLIMR	3-エラー	Expanded OGACL [chars] size [dec] exceeded MAX ACL limit [dec]	拡張 OGACL サイズが ACL の最大制限を超えました。コマンドは拒否されます。	iosxe-acl	ACL 内の ACE の数を減らします
FMANRP_ACL4INVALIDV4	4-警告	v4 ACE type is invalid	作成された v4 ACE のタイプが原因で予期しない状態が発生しました	iosxe-acl	show ip access-list
FMANRP_ACL4INVALIDV6	4-警告	Operation is invalid	実行された操作が原因で予期しない状態が発生しました	iosxe-acl	show ipv6 access-list
FMANRP_ACL4NOACL	4-警告	ACL is null	ACL 構造がないために、予期しない状態が発生しました。	iosxe-acl	show ip access-list
FMANRP_ACL4NOMACACE	4-警告	mac ACE is null	MAC ACE 構造がないために、予期しない状態が発生しました。	iosxe-acl	show access-list
FMANRP_ACL4NOSB	4-警告	Subblock on interface [chars] 0x[hec] is null	インターフェイスにサブブロック構造がないために、予期しない状態が発生しました。	iosxe-acl	show ip interface

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>EMANRP_ACL4NCOSWDB</del>	4-警告	Sub-interface is null	SWIDB 構造がないために、予期しない状態が発生しました。	iosxe-acl	show ip interface
<del>EMANRP_ACL4NOV4ACE</del>	4-警告	v4 ACE is null	v4 ACE 構造がないために、予期しない状態が発生しました。	iosxe-acl	show ip access-list
<del>EMANRP_ACL4NOV6ACE</del>	4-警告	v6 ACE is null	v6 ACE 構造がないために、予期しない状態が発生しました。	iosxe-acl	show ipv6 access-list
<del>EMANRP_ACL4MCLBERR</del>	4-警告	Not enough resources to disable template ACL	個々の ACL を保存するためのリソースが不足しています	iosxe-acl	show ip access-list template summary
<del>EMANRP_ACL4MCLNERR</del>	4-警告	Template ACL initialization error	テンプレート ACL の初期化で予期しない状態が発生しました	iosxe-acl	show memory
<del>EMANRP_ACL4MCLNMEMR</del>	4-警告	Template ACL no memory error	テンプレート ACL 処理で予期しない状態が発生しました	iosxe-acl	show memory
<del>EMANRP_ACL4EMCSASRR</del>	4-警告	Update mac ACL statistics error	MAC ACL 統計の更新中に予期しない状態が発生しました	iosxe-acl	show access-list
<del>EMANRP_ACL4EV4SASRR</del>	4-警告	Update v4 ACL statistics error	v4 ACL 統計の更新中に予期しない状態が発生しました	iosxe-acl	show ip access-list
<del>EMANRP_ACL4EV6SASRR</del>	4-警告	Update v6 ACL statistics error	v6 ACL 統計の更新中に予期しない状態が発生しました	iosxe-acl	show ipv6 access-list



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FMANRP_ALG3AH_FAILED	3-エラー	NULL	別のコンポーネントの API へのコールで、エラーが表示されました。	iosxe-alg	LOG_STD_ACTION
FMANRP_ALG3ENVAL	3-エラー	NULL	関数への予期しない入力値が正しくありませんでした	iosxe-alg	LOG_STD_ACTION
FMANRP_DPSSD_QUEUE	3-エラー	Failed to enqueue dpss feature object 0x[hec] config message for transmission	送信のために IPC メッセージをエンキューする操作が失敗しました。	asr1k-dpss	LOG_STD_ACTION
FMANRP_DPSSD_ALLOC	3-エラー	Failed to alloc IPC buffer for dpss feature object 0x[hec] config\n message	DPSS 機能オブジェクトの設定用に IPC バッファを割り当てる操作が失敗しました。	asr1k-dpss	LOG_STD_ACTION
FMANRP_DPSSD_CREATE	3-エラー	Failed to create tdl msg for dpss feature object 0x[hec] config message	TDL メッセージの作成操作が失敗しました。	asr1k-dpss	LOG_STD_ACTION
FMANRP_DPSSD_MASSA	3-エラー	Failed to copy dpss feature object config message to IPC buffer for\n fo_hdl 0x[hec]	DPSS 機能オブジェクト設定の TDL メッセージの作成操作が失敗しました。	asr1k-dpss	LOG_STD_ACTION
FMANRP_DPSSD_DETAILSET	3-エラー	Failed to set tdl msg detail for dpss feature object 0x[hec] config message	TDL メッセージの設定操作が失敗しました。	asr1k-dpss	LOG_STD_ACTION
FMANRP_DPSSD_QUEUE	3-エラー	Failed to enqueue dpss global config message for transmission	送信のために IPC メッセージをエンキューする操作が失敗しました。	asr1k-dpss	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>FMANRP_ESS3IOBPAIC</del>	3-エラー	Failed to alloc IPC buffer for dpss global config\n message	DPSS グローバル設定に IPC バッファを割り当てる操作が失敗しました。	asr1k-dpss	LOG_STD_ACTION
<del>FMANRP_ESS3IOBPAE</del>	3-エラー	Failed to create tdl msg for dpss global config message	TDL メッセージの作成操作が失敗しました。	asr1k-dpss	LOG_STD_ACTION
<del>FMANRP_ESS3IOBPAEA</del>	3-エラー	Failed to copy dpss global config message to IPC buffer	DPSS グローバル設定の TDL メッセージの作成操作が失敗しました。	asr1k-dpss	LOG_STD_ACTION
<del>FMANRP_ESS3IOBPAE1</del>	3-エラー	Failed to set tdl msg detail for dpss global config message	TDL メッセージの設定操作が失敗しました。	asr1k-dpss	LOG_STD_ACTION
FMANRP_ESS3ENQUEAL	3-エラー	[chars] [hex] [hex]	-	-	-
FMANRP_ESS3ERREVENT	3-エラー	[chars] [hex]	-	-	-
FMANRP_ESS3ERREVENI2	3-エラー	[chars] [hex] / [hex]	-	-	-
FMANRP_ESS4EVSICREAT	4-警告	[chars] sip_ess_segment= [hex] segment_id= %u fsp_ess_segment= [hex] segment_id= %u evsi= %u	セッションインターフェイスの作成中に障害が発生しました。	iosxe-bb	セッションの作成が拒否されました。システムが悪影響を受けていると判断した場合は、LOG_STD_ACTION を実行します

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FMANRP_ESS4FULLVAI	4-警告	Session creation failed due to Full Virtual-Access Interfaces not being supported. Check that all applied Virtual-Template and RADIUS features support Virtual-Access sub-interfaces. swidb= [hex] ifnum= [dec]	フル仮想アクセスインターフェイスが作成されているため、セッションインターフェイスの作成中に障害が発生しました。仮想テンプレートまたはRADIUS機能が仮想アクセスサブインターフェイスをサポートしていない場合は、フル仮想アクセスインターフェイスが作成されます。このプラットフォームは、仮想アクセスサブインターフェイスのみをサポートしていません。問題のある機能を特定するには、「アクション」を参照してください。	iosxe-bb	セッションの作成が拒否されました。サポートされていないセッション機能を分離する手順: 仮想テンプレート#サブインターフェイスのテストを実行します。#はセッションの作成に使用されている仮想テンプレート番号です。識別された機能のうち、サブインターフェイスに準拠していない機能を削除します。 RADIUS機能の場合は、「aaa policy interface-config allow-subinterface」をルータに設定するか、「cisco apbwahtfrc-yes」をRADIUSサーバーのサブスクライバプロファイルで指定する必要があります。
FMANRP_ESS4MAXSESS	4-警告	[chars] [dec]	-	-	-
FMANRP_ESS4SEGFAIL	4-警告	[chars] Seghandle 0x[hec] of Type %u	セグメント操作で障害が発生しました。	iosxe-bb	セッションの作成が拒否されました。システムが悪影響を受けていると判断した場合は、LOG_STD_ACTIONを実行します

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FMANRP_ESS4SEGFAL2	4-警告	[chars] Seghandle 0x[hec] of Type %u ess_segment= [hex]	セグメント操作で 障害が発生しまし た。	iosxe-bb	セッションの作成 が拒否されまし た。システムが悪 影響を受けている と判断した場合 は、 LOG_STD_ACTION を実行します
FMANRP_ESS4SESSCNT	4-警告	[chars] [hex]	-	-	-
FMANRP_ESS4WRNEMENT	4-警告	[chars] [hex]	-	-	-
FMANRP_ESS4WRNEMENT2	4-警告	[chars] [hex] / [hex]	-	-	-
FMANRP_ESS4WRNPARAM	4-警告	[chars]	不正な機能パラ メータに関連する 障害が発生しまし た。	iosxe-bb	セッションの作成 が拒否されまし た。システムが悪 影響を受けている と判断した場合 は、 LOG_STD_ACTION を実行します
FMANRP_ESS4WRNPARAM_U	4-警告	[chars] %u / %u	-	-	-
FMANRP_ESS4WRNPARAM_X	4-警告	[chars] [hex] / [hex]	-	-	-
FMANRP_ESS4WRNPARAM_XS	4-警告	[chars] [hex] / [hex] / [chars] / [chars]	-	-	-
FMANRP_ESS4WRNPARAM_ZD	4-警告	[chars] [hex] / [hex] / [dec]	-	-	-
FMANRP_ESS4WRNPARAM_X	4-警告	[chars] [hex] / [hex] / [hex]	-	-	-
FMANRP_ESS4WRNPARAM_D	4-警告	[chars] [dec]	-	-	-
FMANRP_ESS4WRNPARAM_U	4-警告	[chars] [dec] / %u	-	-	-
FMANRP_ESS4WRNPARAM_ES	4-警告	[chars]: [chars] [chars] / [chars]	-	-	-
FMANRP_ESS4WRNPARAM_EX	4-警告	[chars]: [chars] [hex] / [hex]	-	-	-
FMANRP_ESS4WRNPARAM_IU	4-警告	[chars]: [chars] %u	-	-	-

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FMANRPSAARNPARAMS	4-警告	[chars]: [chars]	不正な機能パラメータに関連する障害が発生しました。	iosxe-bb	セッションの作成が拒否されました。システムが悪影響を受けていると判断した場合は、LOG_STD_ACTIONを実行します
FMANRPSAARNPARAMU	4-警告	[chars] %u	-	-	-
FMANRPSAARNPARAMUX	4-警告	[chars] %u / [hex] / [hex]	-	-	-
FMANRPSAARNPARAMUD	4-警告	[chars] %u / [hex] / [dec]	-	-	-
FMANRPSAARNPARAMXU	4-警告	[chars] [hex] / %u	-	-	-
FMANRPEVNBUNPO	3-エラー	Unsupport operation	EVPN 設定中に予期しない操作が発生しています	iosxe-evpn	LOG_STD_ACTION
FMANRPGARPCUNEXRY	3-エラー	[chars]: PCP trans 0x[hec] opcode 0x[hec]: unexpected reply from crypto	予期しない内部ソフトウェアエラーです。エンジニアリング部門に報告し、この問題を調査する必要があります。	iosxe-ipsec	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>EMANRP_ISC4_AIRP_NACK</del>	6-情報	[chars]: PCP NACK trans 0x[hec] opcode 0x[hec] errcode 0x[hec]: crypto	暗号ハードウェアでセキュリティポリシーをダウンロード中に障害が発生しました。このコマンドは拒否されます。	iosxe-ipsec	設定は、暗号ハードウェアで自動的に無視されるか、回復される可能性があります。セッションは引き続き機能しますが、最適なパフォーマンスではない場合があります。システムが悪影響を受けていると判断した場合は、Embedded Services Processor (ESP) トレースログを収集する必要があります。"
EMANRP_MFR3ELCFGAL	3-エラー	Unable to [chars] link [chars] [chars]	バンドルリンク設定 [chars] で予期しない状態が発生しました	iosxe-mlfr	LOG_STD_ACTION
EMANRP_MFR3BLFAIL	3-エラー	Unable to [chars] link [chars] [chars]	バンドルリンク設定 [chars] で予期しない状態が発生しました	iosxe-mlfr	LOG_STD_ACTION
EMANRP_MFR3BNDLFAIL	3-エラー	Unable to [chars] bundle [chars]	バンドル設定で予期しない状態が発生しました	iosxe-mlfr	LOG_STD_ACTION
EMANRP_MFR3IDLFAIL	3-エラー	Unable to send [chars] [chars] message to Forwarding Manager Process [chars]	予期しない状態が発生したため、設定が転送マネージャプロセスに送信されませんでした。	iosxe-mlfr	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>FMANRP_MLS3NCOBJ</del>	3-エラー	Unable to send [chars] [chars] message to Forwarding Manager Process	予期しない状態が発生したため、設定が転送マネージャプロセスに送信されませんでした。	asr1k-fwdmgr	LOG_STD_ACTION
<del>FMANRP_MLS3NCOBJ</del>	3-エラー	Object entry is null	オブジェクトエントリ構造がないために、予期しない状態が発生しました。	asr1k-fwdmgr	show mpls
<del>FMANRP_MLS3NCOBJ</del>	3-エラー	Not supported bundle type [dec]	サポートされていないバンドル OCE タイプへの操作要求が原因で、予期しない状態が発生しました。	asr1k-fwdmgr	LOG_STD_ACTION
<del>FMANRP_NAT3MDHEIE</del>	3-エラー	Failed to delete node from NAT [chars] database for %i	削除処理を実行する操作が失敗しました。	iosxe-nat	LOG_STD_ACTION
<del>FMANRP_NAT3MDHEIE</del>	3-エラー	Failed to walk NAT [chars] database for [chars]	古い処理を実行する操作が失敗しました。	iosxe-nat	LOG_STD_ACTION
<del>FMANRP_NAT3MDHEIE</del>	3-エラー	Failed to copy debug NAT request message to IPC buffer	デバッグ NAT コマンドの TDL メッセージの作成操作が失敗しました。	iosxe-nat	LOG_STD_ACTION
<del>FMANRP_NAT3MDHEIE</del>	3-エラー	Failed to copy interface address change message to IPC buffer for\n\n interface [chars] new address %i	NAT インターフェイスアドレス設定の TDL メッセージの作成操作が失敗しました。	iosxe-nat	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPNATDMSGASHL	3-エラー	Failed to copy interface config message to IPC buffer for \n\ Interface [chars] 0x[hec] domain [chars] operation [chars]	インターフェイス設定の TDL メッセージの作成操作が失敗しました。	iosxe-nat	LOG_STD_ACTION
IPNATDADDRESS	3-エラー	Received an invalid address %i	指定された設定でサポートされていないアドレスを受信しました。	iosxe-nat	LOG_STD_ACTION
IPNATDQUEUE	3-エラー	Failed to enqueue NAT [chars] message for transmission	送信のために IPC メッセージをエンキューする操作が失敗しました。	iosxe-nat	LOG_STD_ACTION
IPNATDIPALIASL	3-エラー	Error with ipalias message received from data path	データパスから受信した ipalias メッセージで予期しない状態が発生しました	iosxe-nat	LOG_STD_ACTION
IPNATDIPALIASYE	3-エラー	Received ipalias message from data path with unsupported \n\ address type [dec]	サポートされていないアドレスタイプのデータパスから受信した ipalias メッセージで予期しない状態が発生しました	iosxe-nat	LOG_STD_ACTION
IPNATDSTATICRTEIDL	3-エラー	Error with static ip route message received from data path	データパスから受信したスタティック IP ルートメッセージで予期しない状態が発生しました	iosxe-nat	LOG_STD_ACTION



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IOSXE_NAT_ROUTE</del>	3-エラー	Received ip static route message from data path with\n\n unsupported address type	サポートされていないアドレスタイプのデータパスから受信したスタティック IP ルートメッセージで予期しない状態が発生しました	iosxe-nat	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXE_NAT_MAPPING</del>	3-エラー	Failed to copy mapping config message to IPC buffer for\n\n mapping id [dec] vrf table id [dec]	マッピング構成の TDL メッセージの作成操作が失敗しました。	iosxe-nat	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXE_NAT_MAX_ENTRIES</del>	3-エラー	Failed to copy max entry config message to IPC buffer for\n\n type [chars] entry data 0x[hec] max_limit [dec]	最大エントリの追加または削除に関する TDL メッセージの作成操作が失敗しました。	iosxe-nat	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXE_NAT_MIB</del>	3-エラー	Failed to get NAT MIB response message: [chars]	NAT MIB 応答メッセージを待機している間に、サポートされていないエラーが発生しました。	iosxe-nat	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXE_NAT_ALLOC</del>	3-エラー	Failed to allocate message	データプレーンにメッセージを送信しようとしたときに、メッセージを割り当てるメモリが不足していました。	iosxe-nat	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXE_NAT_DOWNLOAD</del>	3-エラー	When download [chars] failed to set a field in message	ソフトウェアエラー。	iosxe-nat	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXE_NAT_POOL</del>	3-エラー	Failed to copy pool config message to IPC buffer for\n\n pool [chars] id [dec]	プール構成の TDL メッセージの作成操作が失敗しました。	iosxe-nat	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IRNPNVBCRILSIROO	3-エラー	Protocol type [dec] for global addr %i in the portlist allocation request is not supported	データパスから受信したポートリスト割り当て要求メッセージで予期しないプロトコルタイプが発生しました	iosxe-nat	LOG_STD_ACTION
IRNPNVBCRILSITDL	3-エラー	Error with portlist allocation request message received from data path	データパスから受信したポートリスト割り当て要求メッセージで予期しない状態が発生しました	iosxe-nat	LOG_STD_ACTION
IRNPNVBCRILSISAL	3-エラー	Failed to copy portlist config message to IPC buffer for\n\ addr %i proto [dec] start_port [dec] end_port [dec]	ポートリストの追加または削除に関する TDL メッセージの作成操作が失敗しました。	iosxe-nat	LOG_STD_ACTION
IRNPNVBCRILSITYE	3-エラー	Address type [dec] for global address in the portlist allocation request is not supported	データパスから受信したポートリスト割り当て要求メッセージで予期しないアドレスタイプが発生しました	iosxe-nat	LOG_STD_ACTION
IRNPNVBCRILSISAL	3-エラー	Failed to copy pool address range config message to IPC buffer for\n\ pool [chars] range start %i range end %i	アドレス範囲設定の TDL メッセージの作成操作が失敗しました。	iosxe-nat	LOG_STD_ACTION
IRNPNVBCRILSISAL	3-エラー	Failed to copy service config message to IPC buffer for\n\ application type [dec] protocol type [dec] port [dec]	サービス構成の TDL メッセージの作成操作が失敗しました。	iosxe-nat	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>FWARP_NAT_SSRV_CRM</del>	3-エラー	Failed to delete NAT services for appl type [chars] protocol [chars]\n port [dec]	NAT 特殊サービスのデータ構造の削除に失敗したため、予期しない状態が発生しました。	iosxe-nat	LOG_STD_ACTION
<del>FWARP_NAT_SAS_HDL</del>	3-エラー	Failed to update NAT [chars] statistics	統計の更新中に予期しない状態が発生しました	iosxe-nat	LOG_STD_ACTION
<del>FWARP_NAT_TDMASA</del>	3-エラー	Failed to copy timeout config message to IPC buffer for\n timeout type [dec]	タイムアウト構成の TDL メッセージの作成操作が失敗しました。	iosxe-nat	LOG_STD_ACTION
<del>FWARP_NAT_TDMASA</del>	3-エラー	Failed to copy VRF delete message to IPC buffer for vrf table id [dec]	VRF 削除構成の TDL メッセージの作成操作が失敗しました。	iosxe-nat	LOG_STD_ACTION
<del>FWARP_NAT_WLAN_SSID</del>	3-エラー	Received WLAN session message from data path with nil\n input interface for inside local host %i	入力インターフェイスが空のデータパスから WLAN セッションメッセージを受信したときに予期しない状態が発生しました	iosxe-nat	LOG_STD_ACTION
<del>FWARP_NAT_WLAN_SSID</del>	3-エラー	Error with WLAN session message received from data path	データパスから受信した WLAN セッションメッセージで予期しない状態が発生しました	iosxe-nat	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FMANRP_NAT4WLANSESSION	3-エラー	Received WLAN session message from data path with unsupported \n\ address type [dec]	サポートされていないアドレスタイプのデータパスから受信したWLANセッションメッセージで予期しない状態が発生しました	iosxe-nat	LOG_STD_ACTION
FMANRP_NAT4BADACTION	4-警告	Invalid action [dec] for NAT configuration	NAT 設定に対して無効なアクションである予期しない状態が発生しました。	iosxe-nat	LOG_STD_ACTION
FMANRP_NAT4LOGCONFIGPARAM	4-警告	Highspeed logging export [chars] %u unsupported	データパスで高速ロギング用のサポートされていないエクスポートパラメータが受信されました。	iosxe-nat	show running
FMANRP_NAT4NOACL	4-警告	Access list is null	アクセスリスト構造がないために、予期しない状態が発生しました。	iosxe-nat	show ip access-lists
FMANRP_NAT4LOGCONFIGPARAM	4-警告	Highspeed logging structure is nil	ロギングパラメータ構造がないために、予期しない状態が発生しました。	iosxe-nat	show running
FMANRP_NAT4NOMAPPING	4-警告	A mapping structure is null	NAT マッピング構造がないために、予期しない状態が発生しました。	iosxe-nat	LOG_STD_ACTION
FMANRP_NAT4NOSERVICE	4-警告	Service structure is null	NAT サービス構造がないために、予期しない状態が発生しました。	iosxe-nat	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FMANRP_NAT4NCPool	4-警告	Pool structure is null	NAT プール構造がないために、予期しない状態が発生しました。	iosxe-nat	LOG_SID_SHC_MDACTION
FMANRP_NAT4NCRANGE	4-警告	Pool address range structure is null	NAT プールのアドレス範囲構造がないために、予期しない状態が発生しました。	iosxe-nat	LOG_SID_SHC_MDACTION
FMANRP_NAT4NCPARAM	4-警告	Session replication structure is nil	セッションレプリケーションパラメータ構造がないために、予期しない状態が発生しました。	iosxe-nat	show running
FMANRP_NAT4NCSWDB	4-警告	Sub-interface is null	SWIDB 構造がないために、予期しない状態が発生しました。	iosxe-nat	show ip interface
FMANRP_NAT63AH_FAILED	3-エラー	NULL	別のコンポーネントの API へのコールで、エラーが表示されました。	iosxe-nat	LOG_STD_ACTION
FMANRP_NAT63ENVAL	3-エラー	NULL	関数への予期しない入力値が正しくありませんでした	iosxe-nat	LOG_STD_ACTION
FMANRP_NAT63AH_FAILED	3-エラー	NULL	別のコンポーネントの API へのコールで、エラーが表示されました。	iosxe-nat	LOG_STD_ACTION
FMANRP_NAT63ENVAL	3-エラー	NULL	関数への予期しない入力値が正しくありませんでした	iosxe-nat	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MRPHOYGRACFUL</del>	3-エラー	The pointer for aggregation cache type [dec] is NULL	集約キャッシュのデータ構造がないために、予期しない状態が発生しました。	iosxe-netflow	show ip cache flow
<del>MRPHOYCHMSALA</del>	3-エラー	Failed to copy cache config message to IPC buffer for cache type [dec]	キャッシュ構成のTDLメッセージの作成操作が失敗しました。	iosxe-netflow	LOG_STD_ACTION
<del>MRPHOYSHMSALA</del>	3-エラー	Failed to copy clear statistics message to IPC buffer	データパスの統計をクリアするためのTDLメッセージの作成操作が失敗しました。	iosxe-netflow	LOG_STD_ACTION
<del>MRPHOYEPHMSAL</del>	3-エラー	Management interface [chars] cannot be used as source for an exporter	管理インターフェイスを送信元インターフェイスとして設定できないため、エクスポートの設定に失敗しました	iosxe-netflow	LOG_STD_ACTION
<del>MRPHOYEPHMSALA</del>	3-エラー	Failed to copy exporter config message to IPC buffer for cache \n\ type [dec]	エクスポート構成のTDLメッセージの作成操作が失敗しました。	iosxe-netflow	LOG_STD_ACTION
<del>MRPHOYEPHMSAL</del>	3-エラー	Management vrf [chars] cannot be used as exporter destination	管理VRFをエクスポートの宛先として使用できないため、エクスポートの設定に失敗しました	iosxe-netflow	LOG_STD_ACTION
<del>MRPHOYVMSALA</del>	3-エラー	Failed to copy interface flow config message to IPC buffer for [chars]	インターフェイスフロー設定のTDLメッセージの作成操作が失敗しました。	iosxe-netflow	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IPFLOWMAP</del>	3-エラー	CPP Flow definition can not be created %u	CPP から受信したフローフィールドを使用してフロー定義を作成する操作が失敗しました。	iosxe-netflow	LOG_STD_ACTION
<del>IPFLOWMAP</del>	3-エラー	Sampler for sampler-map name [chars] is null	サンプラーマップ構造がないために、予期しない状態が発生しました	iosxe-netflow	show sampler
<del>IPFLOWMAP</del>	3-エラー	Sampler-map name is null	サンプラーマップ名がないために、予期しない状態が発生しました。	iosxe-netflow	show sampler
<del>IPFLOWMAP</del>	3-エラー	Failed to copy sampler-map config message to IPC buffer for [chars]	サンプラーマップ構成の TDL メッセージの作成操作が失敗しました。	iosxe-netflow	LOG_STD_ACTION
<del>IPFLOWMAP</del>	3-エラー	Failed to update netflow [chars] statistics	統計の更新中に予期しない状態が発生しました	iosxe-netflow	LOG_STD_ACTION
<del>IPFLOWMAP</del>	3-エラー	Unknown aggregation cache command [dec] received	aggregation cache configuration コマンドが、不明なコマンドが原因で失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION
<del>IPFLOWMAP</del>	3-エラー	Unknown cache type [dec] received	不明なキャッシュスキームタイプにより、cache configuration コマンドが失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION
<del>IPFLOWMAP</del>	4-警告	Failed to change default exporter version to [dec]	デフォルトのエクスポートバージョンの変更操作に失敗しました。	iosxe-netflow	show ip flow export

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>FMANRPNETHOWAQBDB</del>	4-警告	fibdb for interface [chars] is null	fibdb 構造がないために、予期しない状態が発生しました。	iosxe-netflow	show ip interface
<del>FMANRPNETHOWAQBWB</del>	4-警告	Sub-interface is null	SWIDB 構造がないために、予期しない状態が発生しました。	iosxe-netflow	show ip interface
<del>FMANRPNETHOWAQBWB</del>	3-エラー	The interface specified for '[chars]' is not valid	メッセージで指定されたポリシーベースルーティングのルートマップ動作に対して、存在しないインターフェイスが指定されています。	iosxe-pbr	show interface
<del>FMANRPNETHOWAQBWB</del>	3-エラー	The route-map name for [chars] is NULL	内部ルートマップデータ構造がないために、予期しない状態が発生しました。	iosxe-pbr	show route-map
<del>FMANRPNETHOWAQBWB</del>	3-エラー	The route-map structure for [chars] is NULL	内部ルートマップデータ構造がないために、予期しない状態が発生しました。	iosxe-pbr	show route-map
<del>FMANRPNETHOWAQBWB</del>	3-エラー	Route-map [chars] has unsupported options for Policy-Based Routing. It has been removed from the interface if applied.	-	-	-



機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MANRPP_PFR4NOINIF</del>	3-エラー	This Policy-Based Routing command is not supported on this platform. Use the no form of this command to remove it from configurations	ポリシーベースルーティングは、このプラットフォームではサポートされていません	ハードウェア	このコマンドを削除します
<del>MANRPP_PFR4NOINIF</del>	3-エラー	Route-map [chars] has unsupported options for Policy-Based Routing and has been removed from the interface if applied. \set interface [chars]\ is not a supported interface type for route-map.	-	-	-
<del>MANRPP_PFR4NOINIF</del>	3-エラー	Route-map [chars] has unsupported options for Policy-Based Routing and has been removed from the interface if applied. \set interface [chars]\ cannot be the same interface where route-map is being applied [chars].	ポリシールーティング用としてインターフェイスに適用されたルートマップの中に、このプラットフォームでサポートされていないアクションが含まれています。これはハードウェアの制限です。	ハードウェア	ルートマップを再設定します。ルートマップには、 <b>permit</b> エントリおよび <b>set ip next-hop</b> アクションだけを使用します。
MANRPP_PFR4NOINIF	4-警告	PfR Interface [chars] not exist can't be [chars]	MCP PfR インターフェイス情報がないために、予期しない状態が発生しました。	iosxe-pfr	show oer border
MANRPP_PFR4NOINIF	4-警告	NULL input [chars]	入力パラメータの <b>null</b> 値が原因で予期しない状態が発生しました。	iosxe-pfr	show oer border

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
EMANRPFUNSUBCRIED	4-警告	Unsupported action [chars]	サポートされていないアクションが実行されているため、予期しない状態が発生しました。	iosxe-pfr	show oer border
EMANRQSACTNCLASMP	3-エラー	Class-map information not found	ポリシーマップ内のいずれかのクラスのクラスマップ情報を判別しようとしたときに、予期しない状態が発生しました。	asr1k-qos	show policy-map
EMANRQSACTNCRICMP	3-エラー	Policy-map information not found	インターフェイスにアタッチされたいずれかのサービスポリシーのポリシーマップ情報を判別しようとしたときに、予期しない状態が発生しました。	asr1k-qos	show policy-map
EMANRQSHDRCKCHK	3-エラー	Only 2 level policy is supported.\n\nService-policy : [chars]	階層型ポリシーのアタッチ中にエラーが発生しました	polaris-qos	LOG_STD_ACTION
EMANRQSC3CLCLEAL	3-エラー	No support for client policy with policing in class-default and marking in custom class	QoS ポリシーのインストール中に内部エラーが発生しました。	polaris-qos	LOG_STD_ACTION
EMANRQSKONPCKCHK	3-エラー	Conform-action in a policer can only be transmit.\n\nPolicy Rejected.	ポリサーの適合アクションチェックを実行中にエラーが発生しました。	polaris-qos	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IMANRQOSHROCKCHK</del>	3-エラー	Hierarchical Policy must have child under all user defined\n\ classes for wired ports. Service-policy : [chars]	階層型ポリシーの アタッチ中にエ ラーが発生しまし た	polaris-qos	LOG_STD_ACTION
<del>IMANRQOSHMBCHK</del>	3-エラー	Configuring service-policy on interface [chars] is not allowed	gigetherne0/0 でポ リシーをアタッ 中にエラーが発生 しました。	polaris-qos	LOG_STD_ACTION
<del>IMANRQOSMARKCHK</del>	3-エラー	Only markdown with a table-map is supported.	アタッチされたポ リシーの超過アク ションチェックの 実行中にエラーが 発生しました	polaris-qos	LOG_STD_ACTION
<del>IMANRQOSNOCCNSAS</del>	3-エラー	account stats entry not found for class %u.%u target %u	アカウント統計の 検索中に内部エ ラーが発生しまし た。	asr1k-qos	show policy-map interface
<del>IMANRQOSNOCCRSAS</del>	3-エラー	policer stats entry not found for class %u.%u target %u	ポリサー統計の検 索中に内部エラー が発生しました。	asr1k-qos	show policy-map interface
<del>IMANRQOSNOCEISAS</del>	3-エラー	set stats entry not found for class %u.%u target %u	設定統計の検索中 に内部エラーが発 生しました。	asr1k-qos	show policy-map interface
<del>IMANRQOSREMSUPRT</del>	3-エラー	Priority with level 3 is not supported.\n\ Service-policy : [chars]	優先順位レベル3 のサポートはAVB ポリシーだけなの で、設定は拒否さ れます。	polaris-qos	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FMANR_QOS3QBUERRCHK	3-エラー	Sum of configured qbuffer ratios should be less than 100.\n\n Configuration not accepted. Service-policy : [chars]\n\n Info : classes for which qbuffer ratio is not configured\n\n is given a buffer ratio 1	キューバッファのポリシーインストールチェックの実行中にエラーが発生しました。設定が正しくありません	polaris-qos	LOG_STD_ACTION
FMANR_QOS3QSAIPARAM	3-エラー	Internal QOS API error.	内部 API エラーが発生しました。 QoS 設定の制限による可能性があります。	asr1k-qos	LOG_STD_ACTION
FMANR_QOS3QCLASDEL	3-エラー	Error trying to remove class [chars] from policymap [chars]	ポリシーからクラスを削除する操作が内部エラーにより失敗しました。	asr1k-qos	show policy-map
FMANR_QOS3QOSCBSP	3-エラー	Service policy [[chars]] installation error: invalid interface type [dec]	サービスポリシーを設定しようとしたときに、無効なインターフェイスタイプが検出されました。このサービスポリシーをインストールできませんでした。	asr1k-qos	show policy-map
FMANR_QOS3QOSDESP	3-エラー	Service policy [[chars]] installation error: invalid interface type [dec]	サービスポリシーを設定しようとしたときに、無効なインターフェイスタイプが検出されました。このサービスポリシーをインストールできませんでした。	asr1k-qos	show policy-map

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>FWANRQOSQSDMASHAL</del>	3-エラー	Failed to copy more than [dec] bytes of message [chars] length [dec] into IPC buffer	IPC メッセージの作成中に、内部エラーが発生しました。	asr1k-qos	LOG_STD_ACTION
<del>FWANRQOSQSMKCHAFAL</del>	3-エラー	QoS template interface creation failed for policy [chars]: [chars]	テンプレートインターフェイスの作成中にエラーが発生しました	ewlc-qos	LOG_STD_ACTION
<del>FWANRQOSQSMLEBROR</del>	3-エラー	Failed to [chars] record for policymap [chars] err [chars]	ポリシーマップのレコードのデータベース操作に失敗しました	ewlc-qos	LOG_STD_ACTION
<del>FWANRQOSQSMLEBROR</del>	3-エラー	Failed to [chars] record for flex mode policymap [chars] record size [dec] max record size [dec]	最大レコードサイズが原因でポリシーマップのレコードのデータベース操作が失敗しました	ewlc-qos	LOG_STD_ACTION
<del>FWANRQOSQSMLEDEHAL</del>	3-エラー	QoS template interface deletion failed for policy [chars]: [chars]	テンプレートインターフェイスの削除中にエラーが発生しました	ewlc-qos	LOG_STD_ACTION
<del>FWANRQOSQSMINUSE</del>	3-エラー	[chars]: [chars]	ポリシーマップのレコードはすでに使用されています	ewlc-qos	LOG_STD_ACTION
<del>FWANRQOSQSMINONESI</del>	3-エラー	QoS template does not exist in [chars] for policymap [chars]	QoS テンプレート情報が存在しません	ewlc-qos	LOG_STD_ACTION
<del>FWANRQOSQSHAWBSURCT</del>	3-エラー	Shape and bandwidth in the same class is unsupported.\n\nPolicy Rejected. Service-policy : [chars]	QoS ポリシーチェックの実行中にエラーが発生しました。	polaris-qos	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>EMANPQOSCOMDFAL</del>	4-警告	classmap [chars] is currently used by policymap please remove policymap from all targets before the modification	クラスマップの変更中に内部エラーが発生しました	asr1k-qos	LOG_STD_ACTION
<del>EMANPQOSCOMDFY</del>	4-警告	Police rate modification for COPP system class [chars] is discouraged.	COPP システムクラスのポリシングレートをユーザーが変更しました。	accsw-p-qos	LOG_STD_ACTION
<del>EMANPQOSCOMDRAGE</del>	4-警告	Police rate modification for COPP system class [chars] is out-of-range.	COPP システムクラスのポリシングレートをユーザーが変更しました。	accsw-p-qos	LOG_STD_ACTION
<del>EMANPQOSCOMRME</del>	4-警告	Police rate removal for COPP system class [chars] is discouraged.	COPP システムクラスのポリシングレートをユーザーが削除しました。	accsw-p-qos	LOG_STD_ACTION
<del>EMANPQOSMPICHECK</del>	4-警告	\nOnly class-default shaper in flat policy-map on parent interface [chars] can co-exist with Qos on sub targets	MPOL の QoS 接続検証チェック	qfp-qos	LOG_STD_ACTION
<del>EMANPQOSMPICHECKDEL</del>	4-警告	\nOnly class-default shaper in flat policy-map on parent interface [chars] can co-exist with QoS on sub targets\n so policy-map [chars] on parent interface and its sub policy-maps all failed to attach please check it.	MPOL の QoS 接続検証チェック	qfp-qos	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FMANRP_QoS4QoSMPGRE	4-警告	Only Shape and/or BRR is allowed on the QoS policy on GRE tunnel on MPoL hierarchy	DMVPN と GRE トンネル QoS ポリシー間の MPoL チェック中にエラーが発生しました	asr1k-qos	LOG_STD_ACTION
FMANRP_QoS4QoSARQNC	4-警告	fair-queue can not be configured on the parent queue of an ATM VC use child queue instead	ATM VC の親キューでの fair-queue の設定はサポートされていません	asr1k-qos	LOG_STD_ACTION
FMANRP_QoS4QoSQGENAL	4-警告	qid generation failed reverting to default	プラットフォーム QoS の初期化中に内部エラーが発生しました。	asr1k-qos	LOG_STD_ACTION
FMANRP_QoS4QoSSTACK	4-警告	Failed to install all classes for policymap [chars] excessive stack usage	リソースの問題により、ポリシーマップ内のクラスの設定操作が失敗しました。このポリシーマップの QoS 設定は機能しない可能性があります。	asr1k-qos	show policy-map
FMANRP_QoS4QoSUBR	4-警告	qos can not be attached to the target with UBR configured	UBR が設定されている ATM VC/VP ターゲットに QoS を接続する際にエラーが発生しました	asr1k-qos	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
EMANP_QOSSTACKBUFR	4-警告	Stack-buffer configuration has been modified. Current setting is stack-buffer [chars]. This change will take an effect once the configuration is written in flash write memory and then reload the switch.	Catalyst 9300D スイッチのスタックバッファ設定。	accsw-p-qos	LOG_STD_ACTION
EMANP_QOSSHARE	6-情報	The QoS share-buffer is [chars]. Traffic might be impacted momentarily due to policy reattachment.	CAT9K スイッチの QoS 統合バッファ設定。	accsw-p-qos	LOG_STD_ACTION
EMANP_QOSCLASSEXT	6-情報	class [chars] id %u in policymap [chars] id %u already exists	これは Informational (情報提供) メッセージであり、対処は不要です。	asr1k-qos	show policy-map
EMANP_QOSPOLCHK	7-デバッグ	Unsupported QoS policy format in policy: [chars]	EVPN ポリシーの QoS ポリシー検証チェック	accsw-p-qos	LOG_STD_ACTION
EMANP_QOSPROFCHG	7-デバッグ	The QoS profile has been modified to [chars]. The QoS policy-map's counters may not be updated accurately during the modification.	CAT9K スイッチの QoS プロファイル設定。	accsw-p-qos	LOG_STD_ACTION
EMANP_BULKMSGASA	3-エラー	Failed to copy Bulk SN Entry message to IPC buffer	一括 SN エントリの TDL メッセージの作成操作が失敗しました。	iosxe-service_controller	LOG_STD_ACTION
EMANP_DEBUGMSGASA	3-エラー	Failed to copy debug SC request message to IPC buffer	デバッグ SC コマンドの TDL メッセージの作成操作が失敗しました。	iosxe-service_controller	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>FMANRSCNFCMBSFL</del>	3-エラー	Failed to copy interface config message to IPC buffer for \n\ Interface [chars] 0x[hec] operation [chars]	インターフェイス設定の TDL メッセージの作成操作が失敗しました。	iosxe-service_controller	LOG_STD_ACTION
<del>FMANRSCNFCMBSFL</del>	3-エラー	Failed to enqueue SC [chars] message for transmission	送信のために IPC メッセージをエンキューする操作が失敗しました。	iosxe-service_controller	LOG_STD_ACTION
<del>FMANRSCNFCMBSFL</del>	3-エラー	Failed to copy service context config message to IPC buffer for\n\ sctx_name id [dec]	サービスコンテキスト設定の TDL メッセージの作成操作が失敗しました。	iosxe-service_controller	LOG_STD_ACTION
<del>FMANRSCNFCMBSFL</del>	4-警告	A mapping structure is null	SC マッピング構造がないために、予期しない状態が発生しました。	iosxe-service_controller	LOG_SID_SH_CMD_ACTION
<del>FMANRSCNFCMBSFL</del>	4-警告	Invalid action [dec] for SC configuration	SC 設定に対して無効なアクションである予期しない状態が発生しました。	iosxe-service_controller	LOG_SID_SH_CMD_ACTION
<del>FMANRSCNFCMBSFL</del>	4-警告	Sub-interface is null	SWIDB 構造がないために、予期しない状態が発生しました。	iosxe-service_controller	show ip interface
<del>FMANRSCNFCMBSFL</del>	3-エラー	[chars][chars]. [chars]	AAA 要求/応答メッセージの処理中に予期しない状態が発生し、AAA 処理エラーが発生しました。	iosxe-sslvpn	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
EMANRPS_VPN_KCSAUCERR	3-エラー	[chars]: [chars]	設定のステータスの取得時に予期しない状態が発生しました	iosxe-sslvpn	LOG_STD_ACTION
EMANRPS_VPN_KONDDERR	3-エラー	[chars]. [chars]	条件付きデバッグメッセージの処理中に予期しない状態が発生しました	iosxe-sslvpn	LOG_STD_ACTION
EMANRPS_VPN_BGWERR	3-エラー	Failed [chars]: [chars]	設定処理中に予期しない状態が発生し、設定に失敗しました。	iosxe-sslvpn	LOG_STD_ACTION
EMANRPS_VPN_BKERR	3-エラー	Failed [chars]: [chars]	設定処理中に予期しない状態が発生し、設定に失敗しました。	iosxe-sslvpn	LOG_STD_ACTION
EMANRPS_VPN_RCHUNERR	3-エラー	[chars]	SSLVPN ルート処理用のメモリ要求時にエラーが発生しました	iosxe-sslvpn	LOG_STD_ACTION
EMANRPS_VPN_RRDLERR	3-エラー	[chars][chars]. [chars]	SSLVPN ルート挿入/削除メッセージの処理中に予期しない状態が発生しました	iosxe-sslvpn	LOG_STD_ACTION
EMANRPS_VPN_SAKLERR	3-エラー	Unable to send clear WEB VPN context stats message. [chars] [dec]	WEB VPN コンテキスト統計をクリアする TDL メッセージの作成操作が失敗しました。	iosxe-sslvpn	LOG_STD_ACTION
EMANRPS_VPN_SAKLERR	3-エラー	Update WEB VPN context stats error. [chars] [dec]	グローバル SSLVPN 統計の更新中に予期しない状態が発生しました	iosxe-sslvpn	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>FMANRP_VRF3ASWDR</del>	3-エラー	[chars]: [chars]	SSL Web VPN コンテキスト統計の更新中に予期しない状態が発生しました	iosxe-sslvpn	LOG_STD_ACTION
<del>FMANRP_VRF3AWCONER</del>	3-エラー	Failed [chars]: [chars]	WebVPN コンテキストの設定中に予期しない状態が発生し、障害が発生しました。	iosxe-sslvpn	LOG_STD_ACTION
<del>FMANRP_VRF3AARWAN</del>	4-警告	[chars]Invalid framed ip address %i received from AAA. Not sending user config	AAA サーバーの設定が正しくありません。	iosxe-sslvpn	LOG_STD_ACTION
<del>FMANRP_VRF3AH_FAILED</del>	3-エラー	NULL	別のコンポーネントの API へのコールで、エラーが表示されました。	iosxe-nat	LOG_STD_ACTION
<del>FMANRP_VRF3EINVAL</del>	3-エラー	NULL	関数への予期しない入力値が正しくありませんでした	iosxe-nat	LOG_STD_ACTION
<del>FMANRP_VRF3ENMEM</del>	3-エラー	NULL	メモリ不足です。メモリの事前割り当てに失敗しました	picasso-infra	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FMCORE2ACL_FAILURE	2-クリティカル	Interface [chars] traffic will not comply with ACLs in [chars] directions	TCAM リソースの競合が原因で、このインターフェイスのトラフィックに ACL は適用されません。	fm	設定された ACL が大きすぎて、すべてがハードウェア TCAM に収まりません。 \nハードウェアスイッチングのインターフェイスに優先順位を付けるには、 <b>mls tcam priority</b> コマンドを使用します。 TCAM リソースの競合を軽減するために、複数のインターフェイスで同じ ACL を共有するようにしてください。
FMCORE2VACL_FAILURE	2-クリティカル	Interface [chars] traffic will not comply with VACLs in [chars] directions	TCAM リソースの競合が原因で、このインターフェイスのトラフィックに VACL は適用されません。	fm	設定された ACL が大きすぎて、すべてがハードウェア TCAM に収まりません。 \nハードウェアスイッチングのインターフェイスに優先順位を付けるには、 <b>mls tcam priority</b> コマンドを使用します。 TCAM リソースの競合を軽減するために、複数のインターフェイスで同じ ACL を共有するようにしてください。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>FMCR64</del> ACL_REDUCED	4-警告	Interface [chars] routed traffic will be software switched in [chars] direction	TCAM リソースの競合が原因で、このインターフェイスについては、ACL を TCAM に適用できません。このインターフェイスのトラフィックは、ACL を適用できるようにソフトウェアに送信されます。	fm	設定された ACL が大きすぎて、すべてがハードウェア TCAM に収まりません。 ハードウェアスイッチングのインターフェイスに優先順位を付けるには、 <code>mls tcam priority</code> コマンドを使用します。 TCAM リソースの競合を軽減するために、複数のインターフェイスで同じ ACL を共有するようにしてください。
<del>FMCR64</del> ACL_ENABLED	6-情報	Interface [chars] routed traffic is hardware switched in [chars] direction	以前の TCAM リソースの競合が原因で、このインターフェイスについては、ACL を TCAM に適用できない可能性があります。このインターフェイスは有効になっており、このインターフェイスのトラフィックはハードウェアスイッチングされます。	fm	これは <b>Informational</b> (情報提供) メッセージであり、エラーメッセージではないため、対処は不要です。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FMD_ISSU2GET_BUFFER	2-クリティカル	FMD ISSU client failed to get buffer for message. Error: [dec] [chars]	FMD ISSU クライアントが、ネゴシエーションメッセージを作成するためのバッファ領域を取得できませんでした。ネゴシエーションメッセージをスタンバイデバイスに送信できません。ISSU セッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	medianet-metadata	show logging および show checkpoint client
FMD_ISSU-2-INIT	2-クリティカル	FMD ISSU client initialization failed to [chars]. Error: [dec] [chars]	FMD ISSU クライアントを初期化できませんでした。稼働中のソフトウェアのアップグレードまたはダウングレードを正常に実行するには、まず、この初期化の失敗について対策を講じる必要があります。対策を講じなかった場合、ソフトウェアのアップグレードまたはダウングレード中にダウンタイムが発生します。	medianet-metadata	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>FMD_ISSU_SESSION_FAILED</del>	2-クリティカル	FMD ISSU client failed to send negotiation message. Error: [dec] [chars]	FMD ISSU クライアントが、セッションネゴシエーションメッセージをピアデバイスに送信できませんでした。ISSUセッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	medianet-metadata	show logging および show checkpoint client
<del>FMD_ISSU_SESSION_NEGO</del>	2-クリティカル	FMD ISSU client encountered unexpected client nego_done. Error: [dec] [chars]	ISSU対応クライアントは一連の内部ステータスを移行します。FMD ISSUクライアントが想定外の「クライアントネゴシエーション済み」状態になりました。ISSUセッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	medianet-metadata	show issu session <client_id> および show issu negotiated capability <session_id>
<del>FMD_ISSU_SESSION_RECV</del>	2-クリティカル	FMD ISSU client failed to register session information. Error: [dec] [chars]	FMD ISSU クライアントがセッション情報の登録に失敗しました。ISSUセッション登録に問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	medianet-metadata	show issu capability entries <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated capability <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FMD_ISSU_CAP_NALD_SEE	3-エラー	FMD ISSU client capability list is empty.	FMD ISSU クライアント機能交換リストのサイズが無効です。	medianet-metadata	show issu capability entires <Client_ID>
FMD_ISSU_CAP_NCI_COMPATIBLE	3-エラー	FMD ISSU client capability exchange result incompatible.	FMD ISSU クライアントの機能交換がネゴシエートされましたが、ピアと互換性がありません。	medianet-metadata	show issu negotiated capability <Session_ID>
FMD_ISSU_CAP_NALD_SESSION	3-エラー	FMD ISSU client does not have a valid registered session.	FMD ISSU クライアントに有効な登録済みセッションがありません。	medianet-metadata	show issu capability entries <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated capability <session_id>
FMD_ISSU_CAP_NCI_COMPATIBLE_PEER	3-エラー	'Message Type [dec]' is not supported by FMD ISSU client at peer	ピアスーパーバイザの FMD ISSU クライアントは、このメッセージタイプと互換性がありません。ピアと互換性がない FMD クライアントとしてマークされます。	medianet-metadata	show issu message group<client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated version<session_id>
FMD_ISSU_CAP_NCI_COMPATIBLE_PEER	3-エラー	FMD ISSU client 'Message Type [dec]' is not compatible	FMD ISSU クライアントがピアデバイスから互換性のないメッセージを受信しました。メッセージを処理できません。	medianet-metadata	show issu message group<client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated version<session_id>



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FMD_ISSU3MSG_SIZE	3-エラー	FMD ISSU client failed to get the MTU for Message Type [dec]. Error: [dec] [chars]	FMD ISSU クライアントが指定されたメッセージの MTU を計算できませんでした。FMD ISSU クライアントは、メッセージをスタンバイデバイスに送信できません。	medianet-metadata	show issu message group<client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated version<session_id>
<del>FMD_ISSU_SESSION_UNREGISTER</del>	3-エラー	FMD ISSU client failed to unregister session information. Error: [dec] [chars]	FMD ISSU クライアントがセッション情報の登録解除に失敗しました。	medianet-metadata	show issu session <client_id> および show issu negotiated capability <session_id>
<del>FMD_ISSU_TRANSFORM_FAIL</del>	3-エラー	FMD ISSU client [chars] transform failed for 'Message Type [dec]'. Error: [dec] [chars]	FMD ISSU クライアントが指定されたメッセージタイプを変換できませんでした。送信変換ができなかった場合、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに送信されています。受信変換ができなかった場合、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに適用されていません。いずれの場合も、アクティブデバイスとスタンバイデバイスの FMD の状態は同じではありません。	medianet-metadata	show issu session <client_id> および show issu negotiated version <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FMD-1-MALPINITFAILED	1-アラート	MAL process failed creation	システムでソフトウェアエラーが発生し、プロセスを作成できませんでした	-	LOG_STD_ACTION
FMD-2-IPC_INIT	2-クリティカル	IPC message handler registration failure rc %u	FMD 機能の IPC メッセージハンドラの登録に失敗しました。これにより、機能が動作しなくなります。	qfp-fmd	これは通常、ソフトウェアの問題です。結果として、FMD 機能が動作しなくなります。 LOG_STD_ACTION
FMD-3-DBINITFAILED	3-エラー	Database Init failed	このメッセージは、以下の無関係の理由で表示される場合があります。各理由には、推奨されるアクションが示されます。 リソースが使用できないために INIT が失敗した可能性があります。	-	前述のいずれのアクションを実行しても問題を修正できない場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、シスコのテクニカルサポート担当者に提出してください。
FMD-3-DBLEIENCDFAILED	3-エラー	Lookup failed for the flow of source_ip: %u dest_ip: %u source_port: %u dest_port: %u l4_protocol: %u class_id: %u vrf_table_id: %u	このメッセージは、以下の無関係の理由で表示されます。各理由には、推奨されるアクションが示されます。 このエントリは、ノードを削除するための 4 タブルのフローテーブルに存在しません。テーブルがフローに入力されていないか、フローが削除されている可能性があります	-	前述のいずれのアクションを実行しても問題を修正できない場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、シスコのテクニカルサポート担当者に提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FMD-3-IPC_NORES	3-エラー	No space for the IPC reply size %u	上位の FMD ソフトウェアスタックレイヤからの要求の場合、指定されたサイズの応答用のスペースを割り当てられませんでした。その結果、バインドがスタックし、確立できないなどの状況が発生し、まれに、機能のアクティブ化などの他の操作に影響を与える可能性もあります。	qfp-fmd	これは通常、ソフトウェアの問題です。 LOG_SID_RECUR_ACIION
FMD3-IPC_OPEN_REPLY	3-エラー	IPC Open Reply failed request %u	上位の FMD ソフトウェアスタックレイヤからの要求に対して、応答バッファを開けませんでした。その結果、バインドがスタックし、確立できないなどの状況が発生し、まれに、機能のアクティブ化などの他の操作に影響を与える可能性もあります。	qfp-fmd	これは通常、ソフトウェアの問題です。 LOG_SID_RECUR_ACIION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FMD3LOOKUPFAILED	3-エラー	Lookup failed for the flow of source_ip: %u dest_ip: %u source_port: %u dest_port: %u l4_protocol: %u class_id: %u vrf_table_id: %u	このメッセージは、以下の無関係の理由で表示される場合があります。各理由には、推奨されるアクションが示されます。 このエントリは、4タプルのフローテーブルに存在しません。テーブルがフローに入力されていないか、フローが削除されている可能性があります	-	前述のいずれのアクションを実行しても問題を修正できない場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、シスコのテクニカルサポート担当者に提出してください。
FMD3MEMALOCFAILED	3-エラー	Memory Allocation failed	このメッセージは、以下の無関係の理由で表示される場合があります。各理由には、推奨されるアクションが示されます。 フロー制限の超過が原因でメモリがいっぱいになっている可能性があります。 メモリリークが発生している可能性があります。	-	前述のいずれのアクションを実行しても問題を修正できない場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、シスコのテクニカルサポート担当者に提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FMD-3-NULL	3-エラー	System received an invalid NULL pointer	このメッセージは、以下の無関係の理由で表示される場合があります。各理由には、推奨されるアクションが示されます。 \\nソフトウェアエラーが原因です。	-	前述のいずれのアクションを実行しても問題を修正できない場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、シスコのテクニカルサポート担当者に提出してください。
FMD-3-TRANSPORT	3-エラー	Operation [chars] on transport layer failed due to [chars]	このメッセージは、以下の無関係の理由で表示される場合があります。各理由には、推奨されるアクションが示されます。 \\nソフトウェアエラーが原因です。	-	前述のいずれのアクションを実行しても問題を修正できない場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、シスコのテクニカルサポート担当者に提出してください。
FME-3-DEBUG_FAILED	3-エラー	Flow Metric Engine fails to register with Conditional Debugging.	Flow Metric Engine を条件付きデバッグのインフラに登録できません。	asr1k-avc	LOG_STD_ACTION
FME-2-IPC_INIT	2-クリティカル	IPC message handler registration failure rc %u	FME 機能の IPC メッセージハンドラの登録に失敗しました。これにより、機能が動作しなくなります。	qfp-mmon	これは通常、ソフトウェアの問題です。結果として、FME 機能が動作しなくなります。 LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FME-3-IPC_NORES	3-エラー	No space for the IPC reply size %u	上位の FME ソフトウェアスタックレイヤからの要求の場合、指定されたサイズの応用のスペースを割り当てられませんでした。その結果、モニターがスタックし、確立できないなどの状況が発生する可能性があります。まれに、機能のアクティブ化などの他の操作に影響を与える可能性もあります。	qfp-mmon	これは通常、ソフトウェアの問題です。 <b>LOG_SID_RECUR_ACTION</b>
FME3-IPC_OPEN_REPLY	3-エラー	IPC Open Reply failed request %u	上位の FME ソフトウェアスタックレイヤからの要求に対して、応答バッファを開けませんでした。その結果、モニターがスタックし、確立できないなどの状況が発生する可能性があります。まれに、機能のアクティブ化などの他の操作に影響を与える可能性もあります。	qfp-mmon	これは通常、ソフトウェアの問題です。 <b>LOG_SID_RECUR_ACTION</b>
FMEA4-DS_JIB_ERRLOG	4-警告	DS JIB Santana FPGA Err log [chars] [chars]	DS JIB Santana FPGA FMEA 障害ログ	cmts-infra	軽度で致命的ではない回復可能な障害イベント

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>INFROX3VALRCHDIS</del>	3-エラー	Failed with return code: [dec]	NetFlow がフローレコードフィールドリストの評価要求を処理できませんでした。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>INFROX3PREMPLRSI</del>	3-エラー	Failed with return code: [dec]	NetFlow がエクスポートのテンプレートの強制更新に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>INFROX3EXFORIENI</del>	3-エラー	Failed with return code: [dec]	NetFlow がエクスポートを初期化できませんでした。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>INFROX3PREONMPLRD</del>	3-エラー	Failed for exporter: [hec] with return code: [dec]	NetFlow がオプションテンプレートをバインドできませんでした。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>INFROX3PREONMPLRND</del>	3-エラー	Failed for exporter: [hec] with return code: [dec]	NetFlow がオプションテンプレートのバインド解除に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>INFROX3PREODMPSKI</del>	3-エラー	Failed for exporter: [hec] with return code: [dec]	NetFlow がオプションタイマーを開始できませんでした。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>INFROX3PREONMPSOP</del>	3-エラー	Failed for exporter: [hec] with return code: [dec]	NetFlow がオプションタイマーを停止できませんでした。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>INFROX3EXFORIERSHUT</del>	3-エラー	Failed with return code: [dec]	NetFlow がエクスポートをシャットダウンできませんでした。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>INFROX3FLOWCACHEWAK</del>	3-エラー	Failed for session: [hec] with return code: [dec]	NetFlow がフローキャッシュワーク要求を処理できませんでした。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>INFROXMONCACHEERR</del>	3-エラー	Failed for session: [hec] with return code: [dec]	NetFlow がフロー キャッシュウオーク/フレキシブル要求の処理に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>INFROXMONCACHEERR</del>	3-エラー	This field can't be used for sort	Show Top Talkers コマンドに、サポートされていないソートフィールドの指定が含まれています。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>INFROXMONCUNHANDLED</del>	3-エラー	type [dec]	NetFlow クライアントプロキシが不明なメッセージを受信しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>INFROXMONCACHEAGENT</del>	3-エラー	Failed with return code: [dec]	NetFlow が ager を初期化できませんでした。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>INFROXMONCACHEAGENT</del>	3-エラー	Failed with return code: [dec]	NetFlow が ager をシャットダウンできませんでした。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>INFROXMONCACHECLEAN</del>	3-エラー	Failed with return code: [dec]	NetFlow がキャッシュのクリーンアップを実行できませんでした。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>INFROXMONCACHEFLUSH</del>	3-エラー	Failed with return code: [dec]	NetFlow がキャッシュを強制フラッシュできませんでした。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>INFROXMONCACHERESET</del>	3-エラー	Failed with return code: [dec]	NetFlow が空きリストを初期化できませんでした。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>INFROXMONCACHELOAD</del>	3-エラー	Failed with return code: [dec]	NetFlow が空きリストに入力できませんでした。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FNF_PROXY3OBJMODIFY	3-エラー	Failed with return code: [dec]	NetFlow がオブジェクト変更要求を処理できませんでした。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
FNF_PROXY3PROCHEDIS	3-エラー	Failed with return code: [dec]	NetFlow がプロセスフローレコードフィールドリスト要求を処理できませんでした。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
FNF_PROXY3PKAICAFD	3-エラー	-	IPC パケットの割り当てに失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
FNF_PROXY3SNDIAD	3-エラー	[dec]	プロキシ要求の IPC 応答を送信できませんでした。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
FNF_PROXY3STATS	3-エラー	Failed with return code: [dec]	NetFlow が統計要求を処理できませんでした。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
FNF3CFT_REG_FAILED	3-エラー	FNF fails to connect to CFT infra.	FNF が CFT インフラへの接続に失敗します。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
FNF3CLEANUP_ENTRY	3-エラー	Failed	NetFlow が、再利用のためにレコードをクリーンアップできませんでした。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
FNF3DEBUG_REG_FAILED	3-エラー	FNF fails to registrate with Conditional Debugging.	FNF を条件付きデバッグのインフラに登録できません。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
FNF3CLI_BUFFER_ZERO	3-エラー	Failed copy to CLI buffer PI will receive zero buffer	ウォークプロセス中に CLI バッファへのコピーに失敗すると、バッファが 0 でいっぱいになります	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>FNFEXORBUILDMEAD</del>	3-エラー	Format: [dec]	FNF エクスポートのビルドに失敗しました。不明なタイプ。	cpp-ucode	-
<del>FNFHDSMEMSRENT</del>	3-エラー	Insufficient memory [dec] for field_list	内部エラー NetFlow クライアントから提供されたフィールドリストを処理するためのメモリが不足しています	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>FNFHDLISTTOOLARGE</del>	3-エラー	Field_list too large max [dec]	NetFlow フィールドリストに含まれているフィールドが多すぎます。レコード保持のために必要に応じて自動的に追加される非表示フィールドを含め、最大32個のフィールドがサポートされます	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>FNFHDLISTSCNKEY</del>	3-エラー	Field_id [dec] must be non-key	NetFlow フィールドリストで、キーフィールドとしてサポートされていないタイムスタンプ/カウンタフィールドが指定されました	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>FNFHDLISTVARNAID</del>	3-エラー	Unknown field variety [dec] for field_id [dec]	内部エラー NetFlow フィールドリストエントリが不明なフィールドの種類にマッピングされています	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>FN-FIELD_EXPECTED_SIZE</del>	3-エラー	Unexpected size for field_id [dec] expected [dec]/got [dec]	NetFlow で field_id に予期しないサイズが指定されました	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>FN-FLOW_RECORD_LAYOUT_TOO_LARGE</del>	3-エラー	Flow record layout too large max [dec]	NetFlow フィールドリストを使用すると、フローレコードレイアウトが大きくなります。最大 128 バイトのフローレコードデータがサポートされ、レコード保持のために必要に応じて自動的に追加されるパディングおよび非表示フィールドが含まれます	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>FN-FORMAT_UNSUPPORTED</del>	3-エラー	Format: [dec]	NetFlow はこの集約タイプをサポートしていません。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>FN-EXPORT_FORMAT_UNSUPPORTED</del>	3-エラー	Format: [dec]	NetFlow はこのエクスポート形式をサポートしていません。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>FN-MMA_GLOBAL_ID_UNSUPPORTED</del>	3-エラー	MMA global ID [dec] Netflow field [dec] is not supported by MMA	-	-	-
<del>FN-EXPORT_OPTION_UNSUPPORTED</del>	3-エラー	Option: [dec]	NetFlow はこのエクスポートオプションをサポートしていません。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
FNF-3-FREE_LIST_ADD	3-エラー	Failed for record: 0x[hec]	NetFlow が空きリストにレコードを返せませんでした。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FNF-3-INVALID_CMD	3-エラー	Flow builder encountered an invalid command: [dec].	フロービルダーは、命令ストリームで検出されたコマンドをサポートしていません。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
FNF-3-INVALID_FO	3-エラー	FNF FO is not valid	FNF 機能オブジェクトが無効です。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>FNF-3-INVALID_MONITOR</del>	3-エラー	Monitor type: [dec]	IPFIX はこのモニタータイプをサポートしていません。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
FNF-3-KEY_SIZE_INVALID	3-エラー	Unexpected key fields size: [dec]	NetFlow が、無効なキーフィールドサイズのフローをインストールしようとした。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
FNF-3-LC_STATUS	3-エラー	Flow monitor [chars] can not be added to [chars] rejected on module [chars] : [chars]	指定されたモジュールでフローモニターが拒否されました。フローモニターは RP の設定からも削除されます。このエラーは、tidy が完了する直前にモニターが削除され、すぐにまた追加された場合や、モニターがインターフェイスから削除されてから再適用されたときにフローモニターが automore で待機している場合などに発生する可能性があります。	flexible-netflow	適用されたフローモニターの設定でエラーを確認してください。以前のフローモニターの削除後に、LC でクリーンアップが終了していないために拒否されている場合は、クリーンアップが終了するまで待つてから設定を再度適用します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FNF3PROVISIONING	3-エラー	[chars] failed to provision '[chars] flow monitor [chars] [chars]' on [chars]: [chars]	フローモニターの接続で、識別されたデバイスで問題が発生しました。他のデバイスで動作している可能性があり、設定は保持されます。	flexible-netflow	識別されたデバイスが期待どおりに動作していること、選択した接続ポイントに対するフローモニターの設定をサポートできることを確認します。
FNF3REFCNT_TIMEOUT	3-エラー	never reached 0 for entry [hec]	フローキャッシュエントリ refcnt の待機中に NetFlow がタイムアウトしました。0 を入力します。エントリが強制的に削除されました	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
FNF3REFCNT_UNDERFLOW	3-エラー	refcnt underflow for entry [hec]	NetFlow のエラーにより、フローキャッシュエントリの参照カウントが負の値になりました。デクリメントが取り消されました	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
FNF3UNSUPPORTED_PROTOCOL	3-エラー	[chars]	このプロトコルはサポートされていません。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
FNF4FREE_LIST_EMPTY	4-警告	Monitor: 0x[hec]	NetFlow でフローのインストールが試行されましたが、使用可能な空きフローレコードがありませんでした。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FNF6AGER_OVERRIDE	6-情報	Flow [chars] time modified by [chars] to [dec]	エージングタイマーが変更されたため、設定値と異なる可能性があります。	flexible-netflow	LOG_SID_NO_ACTION
FNF6CONFIGURATION	6-情報	Invalid FNF configuration: [chars]	無効な FNF 設定が検出されました。	flexible-netflow	アクションを繰り返す前に FNF 設定を確認してください。
<del>FNF6MONITORS</del>	6-情報	Interface [chars] dir=[chars]: the number of monitors that should run on	QFP でサポートされるパケットあたりのモニターの最大数を超過しました。その結果、超過分のモニターはパケットで実行されません。スタティックモニターは、常にポリシーマップモニターよりも優先されます。	cpp-ucode	LOG_SID_DBG_ACTION
FNF-6-ERROR	6-情報	FNF error: [chars]	FNF エラーが発生しました。	flexible-netflow	FNF デバッグを有効にしてアクションを繰り返し、詳細を確認してください。
<del>FNF6CACHED</del>	6-情報	For synchronized cache the number of records is larger than can be exported in configured interval.	設定された間隔に対してレコード数が多すぎます。その結果、一部のレコードがタイムリーにエクスポートされない場合があります。キャッシュサイズを減らすか、間隔を増やすことを検討してください。	cpp-ucode	LOG_SID_DBG_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>FORCE_RPR_HR_MODE</del>	3-エラー	Peer node has reset [dec] times. [chars]	ピアノードが、 STANDBY-HOT 状態に達するまでに許可された最大数リセットされました。redundancy force-rpr コマンドが有効になっており、ピアシステムを RPR 動作モードに設定しようとしています。	redundancy-rf	LOG_STD_ACTION FORCE_RPR_SID_ACTION
<del>FORCE_RPR_RF_REGISTER</del>	3-エラー	RF error = [dec]. [chars]	システムの初期化中に、強制 RPR コンポーネントを冗長ファシリティに登録できませんでした。	redundancy-rf	LOG_STD_ACTION FORCE_RPR_SID_ACTION
<del>FORCE_RPR_FORCE_ON_ACTIVE</del>	4-警告	[chars]	アクティブノードのみがこの機能を有効にできる可能性があります。このコマンドを有効にする前に、アクティブシステムを使用していることを確認してください	redundancy-rf	LOG_STD_ACTION FORCE_RPR_SID_ACTION
<del>HD_MGMT_CREATE_FAIL</del>	2-クリティカル	Couldn't create [chars].	システムには、指定されたリソースを作成するための十分な空きメインメモリがありません。	spa-infra-fpd	<del>HD_NO_MEMORY_ACTION</del>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HD_MGME2CREATE_FAIL</del>	2-クリティカル	Couldn't create [chars].	システムには、指定されたリソースを作成するための十分な空きメインメモリがありません。	-	<del>HD_NOREMEMORISACION</del>
<del>HD_MGME2CREATE_FAIL</del>	3-エラー	The [chars] file does not contain the card type [hex] in the image bundle	指定されたファイルのイメージバンドルに、ターゲットカードの正しいカードタイプ値が含まれていません。	spa-infra-fpd	<del>HD_WRONG_CONFIGURATION</del>
<del>HD_MGME2CREATE_FAIL</del>	3-エラー	The [chars] file does not contain the card type [hex] in the image bundle	指定されたファイルのイメージバンドルに、ターゲットカードの正しいカードタイプ値が含まれていません。	-	<del>HD_WRONG_CONFIGURATION</del>



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HEXCMENDCRCCHKFA</del>	3-エラー	The [chars] file contains a corrupted image bundle - CRC mismatch: current value [hex] expected value [hex]. Please make sure that this is a valid FPD image [chars] file for card in [chars].	ファイルの CRC チェックプロセスに失敗しました。この障害は、FPD イメージバンドルまたはパッケージファイルが破損していることを示しています。	spa-infra-fpd	Cisco Software Center Web サイトから、破損の可能性が示されている必要なパッケージを再度ダウンロードしてください。問題が解決しない場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、 <b>&lt;CmdBold&gt;show hw-module subslot fpd&lt;NoCmdBold&gt;</b> 、 <b>&lt;CmdBold&gt;show upgrade fpd table&lt;NoCmdBold&gt;</b> 、 <b>&lt;CmdBold&gt;show upgrade fpd file&lt;NoCmdBold&gt;</b> 、 および <del><b>&lt;CmdAg file&gt;N&lt;CmdAg</b></del> コマンドの出力を収集し、収集した情報をテクニカルサポート担当者に提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HPM/CMD/CRCCHK/AL</del>	3-エラー	The [chars] file contains a corrupted image bundle - CRC mismatch: current value [hex] expected value [hex]. Please make sure that this is a valid FPD image [chars] file for card in [chars].	ファイルの CRC チェックプロセスに失敗しました。この障害は、FPD イメージバンドルまたはパッケージファイルが破損していることを示しています。	-	Cisco Software Center Web サイトから、破損の可能性が示されている必要なパッケージを再度ダウンロードしてください。問題が解決しない場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、 <CmdBold>show hw-module subslot fpd<NoCmdBold>、<CmdBold>show upgrade fpd table<NoCmdBold>、<CmdBold>show upgrade fpd file<NoCmdBold>、および <del>&lt;CmdAg&gt;file&lt;NoCmdAg&gt;</del> コマンドの出力を収集し、収集した情報をテクニカルサポート担当者に提出してください。
<del>HPM/CMD/NAMEPREFIX/MATCH</del>	3-エラー	The [chars] file contains a bundle name prefix [chars] that does not match	選択した FPD イメージバンドルの内容がファイル名と一致しません。	spa-infra-fpd	<del>HPDWRONGHKSIDACION</del>
<del>HPM/CMD/NAMEPREFIX/MATCH</del>	3-エラー	The [chars] file contains a bundle name prefix [chars] that does not match	選択した FPD イメージバンドルの内容がファイル名と一致しません。	-	<del>HPDWRONGHKSIDACION</del>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HEMCMBSLWROGHXEN</del>	3-エラー	The [chars] file contains wrong header length for the image bundle: %u bytes expected %u bytes. Please make sure that this is a valid	指定されたファイルは、ターゲットカードの有効な FPD イメージバンドルまたはパッケージファイルではない可能性があります。	spa-infra-fpd	<del>HDWROGKGSIDACIN</del>
<del>HEMCMBSLWROGHXEN</del>	3-エラー	The [chars] file contains wrong header length for the image bundle: %u bytes expected %u bytes. Please make sure that this is a valid	指定されたファイルは、ターゲットカードの有効な FPD イメージバンドルまたはパッケージファイルではない可能性があります。	-	<del>HDWROGKGSIDACIN</del>
<del>HEMCMBSLWROGMAGNM</del>	3-エラー	The [chars] file contains a wrong magic number for the image bundle: [hex] expected [hex]. Please make sure that this is a valid FPD image [chars]	指定されたファイルがターゲットカードの有効な FPD イメージバンドルまたはパッケージファイルではないか、ファイルが破損している可能性があります。	spa-infra-fpd	<del>HDWROGKGSIDACIN</del>
<del>HEMCMBSLWROGMAGNM</del>	3-エラー	The [chars] file contains a wrong magic number for the image bundle: [hex] expected [hex]. Please make sure that this is a valid FPD image [chars]	指定されたファイルがターゲットカードの有効な FPD イメージバンドルまたはパッケージファイルではないか、ファイルが破損している可能性があります。	-	<del>HDWROGKGSIDACIN</del>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>FPDIMAGEBUNDLE_WRONG_SIZE</del>	3-エラー	The [chars] file contains incorrect image bundle size: %u bytes expected %u bytes. Please make sure that this is a valid FPD image [chars] file	指定されたファイルは、ターゲットカードの有効な FPD イメージバンドルまたはパッケージファイルではない可能性があります。	spa-infra-fpd	<del>FPD_WRONG_IMAGE_SIGNATURE</del>
<del>FPDIMAGEBUNDLE_WRONG_SIZE</del>	3-エラー	The [chars] file contains incorrect image bundle size: %u bytes expected %u bytes. Please make sure that this is a valid FPD image [chars] file	指定されたファイルは、ターゲットカードの有効な FPD イメージバンドルまたはパッケージファイルではない可能性があります。	-	<del>FPD_WRONG_IMAGE_SIGNATURE</del>
<del>FPDIMAGEBUNDLE_EXTRACT_ERROR</del>	3-エラー	Cannot extract the [chars] bundle from [chars] - [chars]	バンドルファイルの抽出エラー。失敗の原因は、エラーメッセージに示されます。指定されたファイルは、有効な FPD イメージパッケージファイルではない可能性があります。	spa-infra-fpd	<del>FPD_WRONG_IMAGE_SIGNATURE</del>
<del>FPDIMAGEBUNDLE_EXTRACT_ERROR</del>	3-エラー	Cannot extract the [chars] bundle from [chars] - [chars]	バンドルファイルの抽出エラー。失敗の原因は、エラーメッセージに示されます。指定されたファイルは、有効な FPD イメージパッケージファイルではない可能性があります。	-	<del>FPD_WRONG_IMAGE_SIGNATURE</del>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HDMCMECARDIDISABLED	3-エラー	[chars] card in [chars] is being disabled because of an incompatible FPD image version. Note that the [chars] package will be required if you want to perform the upgrade operation.	指定されたカードには、互換性のない FPD イメージのバージョンが含まれているため、既存の Cisco IOS ソフトウェアとの動作問題を避けるため無効になっています。これは、自動アップグレード機能が <CmdBold>upgrade fpd auto<NoCmdBold>グローバルコンフィギュレーションコマンドを使用して有効になっていない、自動アップグレード操作で必要なアップグレードを実行できなかった、または必要な FPD イメージパッケージファイルが見つからなかった場合に発生することがあります。指定されたカードを有効にするには、互換性のないイメージをアップグレードする必要があります。	spa-infra-fpd	FPD イメージアップグレードを自動的に実行するには、 <CmdBold>upgrade fpd auto<NoCmdBold>グローバルコンフィギュレーションコマンドを使用して自動アップグレード機能が有効になっており、必要な FPD イメージパッケージファイルがシステムのデフォルトファイルシステム（disk0: など）にあることを確認します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HDMGMBCARDDISABLED	3-エラー	[chars] card in [chars] is being disabled because of an incompatible FPD image version. Note that the [chars] package will be required if you want to perform the upgrade operation.	指定されたカードには、互換性のない FPD イメージのバージョンが含まれているため、既存の Cisco IOS ソフトウェアとの動作問題を避けるため無効になっています。これは、自動アップグレード機能が <CmdBold>upgrade fpd auto<NoCmdBold> グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して有効になっていない、自動アップグレード操作で必要なアップグレードを実行できなかった、または必要な FPD イメージパッケージファイルが見つからなかった場合に発生することがあります。指定されたカードを有効にするには、互換性のないイメージをアップグレードする必要があります。	-	FPD イメージアップグレードを自動的に実行するには、 <CmdBold>upgrade fpd auto<NoCmdBold> グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して自動アップグレード機能が有効になっており、必要な FPD イメージパッケージファイルがシステムのデフォルトファイルシステム（disk0: など）にあることを確認します。
HDMGMBCLOSEFAILED	3-エラー	Failed to close [chars] file.	<del>IPNRSWRSXPAN</del>	spa-infra-fpd	LOG_STD_ACTION
HDMGMBCLOSEFAILED	3-エラー	Failed to close [chars] file.	<del>IPNRSWRSXPAN</del>	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニモ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HEMCMEDIAUPGRADE</del>	3-エラー	Upgrade result already received for the FPD image upgrade of FPD ID %u for [chars] card in [chars].	<del>HEMCMEDIAUPGRADE</del>	spa-infra-fpd	LOG_STD_ACTION
<del>HEMCMEDIAUPGRADE</del>	3-エラー	Upgrade result already received for the FPD image upgrade of FPD ID %u for [chars] card in [chars].	<del>HEMCMEDIAUPGRADE</del>	-	LOG_STD_ACTION
<del>HEMCMEDIAUPGRADE</del>	3-エラー	Rest of the FPD upgrade sequence for [chars] card in [chars] has been canceled due to upgrade failure with [chars] FPD ID=%u image.	表示されたデバイスのアップグレードエラーにより、追加の FPD イメージの FPD イメージアップグレードプロセスがキャンセルされました。	spa-infra-fpd	アップグレード操作を再試行してください。アップグレードを再試行しても、影響を受けるカードがシステムで無効になっている場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、 <CmdBold>show hw-module subslot fpd<NoCmdBold>の出力を収集し、収集した情報をテクニカルサポート担当者に提出してください。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HEMCMREURACANCEL</del>	3-エラー	Rest of the FPD upgrade sequence for [chars] card in [chars] has been canceled due to upgrade failure with [chars] FPD ID=%u image.	表示されたデバイスのアップグレードエラーにより、追加の FPD イメージの FPD イメージアップグレードプロセスがキャンセルされました。	-	アップグレード操作を再試行してください。アップグレードを再試行しても、影響を受けるカードがシステムで無効になっている場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、 <CmdBold>show hw-module subslot fpd<NoCmdBold> の出力を収集し、収集した情報をテクニカルサポート担当者に提出してください。
<del>HEMCMREURACANCEL</del>	3-エラー	[chars] FPD ID=%u image upgrade for [chars] card in [chars] has FAILED.	指定されたデバイスの FPD イメージのアップグレードプロセスが失敗しました。	spa-infra-fpd	アップグレード操作を再試行してください。アップグレードを再試行しても、影響を受けるカードがシステムで無効になっている場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、 <CmdBold>show hw-module subslot fpd<NoCmdBold> の出力を収集し、収集した情報をテクニカルサポート担当者に提出してください。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<u>HEMCMIBHURGRADEAIED</u>	3-エラー	[chars] FPD ID=%u image upgrade for [chars] card in [chars] has FAILED.	指定されたデバイスの FPD イメージのアップグレードプロセスが失敗しました。	-	アップグレード操作を再試行してください。アップグレードを再試行しても、影響を受けるカードがシステムで無効になっている場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、 <CmdBold>show hw-module subslot fpd<NoCmdBold>の出力を収集し、収集した情報をテクニカルサポート担当者に提出してください。
<u>HEMCMIMCRCCHKIAIED</u>	3-エラー	The FPD image for [chars] FPD ID %u in [chars] file is corrupted - CRC	イメージの CRC チェックプロセスが失敗しました。これは、FPD イメージバンドルまたはパッケージファイルが破損していることを示しています。	spa-infra-fpd	<u>HDWRONGIRKSIDACIN</u>
<u>HEMCMIMCRCCHKIAIED</u>	3-エラー	The FPD image for [chars] FPD ID %u in [chars] file is corrupted - CRC	イメージの CRC チェックプロセスが失敗しました。これは、FPD イメージバンドルまたはパッケージファイルが破損していることを示しています。	-	<u>HDWRONGIRKSIDACIN</u>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HPMCMCDAUCMPSERR</del>	3-エラー	Could not uncompress [chars] FPD image for [chars] in [chars].	圧縮された FPD イメージデータの圧縮解除操作中にエラーが検出されました。	spa-infra-fpd	<del>HDWRONGHKSIDACION</del>
<del>HPMCMCDAUCMPSERR</del>	3-エラー	Could not uncompress [chars] FPD image for [chars] in [chars].	圧縮された FPD イメージデータの圧縮解除操作中にエラーが検出されました。	-	<del>HDWRONGHKSIDACION</del>
<del>HPMCMCMGRNCIFUND</del>	3-エラー	FPD image version information is not available for [chars] card in [chars]. All the FPD images will be upgraded to recover from this error.	カード内のすべての FPD についてこの情報を抽出できなかったため、表示されたカードの FPD イメージのバージョン情報は使用できません。電源障害により FPD イメージが破損している可能性があります。	spa-infra-fpd	<del>HDWRONERRORSIDACION</del>
<del>HPMCMCMGRNCIFUND</del>	3-エラー	FPD image version information is not available for [chars] card in [chars]. All the FPD images will be upgraded to recover from this error.	カード内のすべての FPD についてこの情報を抽出できなかったため、表示されたカードの FPD イメージのバージョン情報は使用できません。電源障害により FPD イメージが破損している可能性があります。	-	<del>HDWRONERRORSIDACION</del>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<u>H</u> <u>D</u> <u>M</u> <u>M</u> <u>E</u> <u>N</u> <u>C</u> <u>M</u> <u>P</u> <u>B</u> <u>N</u> <u>D</u> <u>L</u> <u>M</u> <u>R</u>	3-エラー	The selected [chars] file contain an image bundle that has a version number that is incompatible for this IOS release - [chars]. Selected version = %u.%u minimum compatible version = %u.%u. Please make sure that this is a valid FPD image [chars] file for card in [chars]. The SPA type is [chars].	選択した FPD イメージバンドルのバージョンに、IOS リリースと互換性のある有効なバージョン番号が含まれていません。メジャーバージョン番号は同じである必要があります、マイナーバージョン番号は少なくとも必要な最小バージョンと同じである必要があります。	spa-infra-fpd	<u>H</u> <u>D</u> <u>W</u> <u>R</u> <u>O</u> <u>N</u> <u>G</u> <u>I</u> <u>N</u> <u>S</u> <u>I</u> <u>D</u> <u>A</u> <u>C</u> <u>I</u> <u>O</u> <u>N</u>
<u>H</u> <u>D</u> <u>M</u> <u>M</u> <u>E</u> <u>N</u> <u>C</u> <u>M</u> <u>P</u> <u>B</u> <u>N</u> <u>D</u> <u>L</u> <u>M</u> <u>R</u>	3-エラー	The selected [chars] file contain an image bundle that has a version number that is incompatible for this IOS release - [chars]. Selected version = %u.%u minimum compatible version = %u.%u. Please make sure that this is a valid FPD image [chars] file for card in [chars].	選択した FPD イメージバンドルのバージョンに、IOS リリースと互換性のある有効なバージョン番号が含まれていません。メジャーバージョン番号は同じである必要があります、マイナーバージョン番号は少なくとも必要な最小バージョンと同じである必要があります。	-	<u>H</u> <u>D</u> <u>W</u> <u>R</u> <u>O</u> <u>N</u> <u>G</u> <u>I</u> <u>N</u> <u>S</u> <u>I</u> <u>D</u> <u>A</u> <u>C</u> <u>I</u> <u>O</u> <u>N</u>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HDMGMENCOMPIMGR	3-エラー	Incompatible [chars] FPD ID=%u image version detected for [chars] card	互換性のない FPD イメージのバージョンが検出されました。カードを動作させるには、FPD イメージを自動または手動でアップグレードする必要があります。自動アップグレード機能が有効になっていない場合、またはシステムが必要な FPD イメージパッケージファイルを見つけれない場合、そのカードは無効になります。	spa-infra-fpd	HDMVRNERRORSIDACIN
HDMGMENCOMPIMGR	3-エラー	Incompatible [chars] FPD ID=%u image version detected for [chars] card	互換性のない FPD イメージのバージョンが検出されました。カードを動作させるには、FPD イメージを自動または手動でアップグレードする必要があります。自動アップグレード機能が有効になっていない場合、またはシステムが必要な FPD イメージパッケージファイルを見つけれない場合、そのカードは無効になります。	-	HDMVRNERRORSIDACIN

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HDMCMENADMAGESE</del>	3-エラー	The [chars] FPD image from [chars] file does not have a valid image size: expected size = [dec] bytes actual size = [dec] bytes.	指定された FPD イメージのサイズが予想されたサイズではありません。FPD イメージバンドルまたはパッケージが有効なファイルではない可能性があります。	spa-infra-fpd	<del>HDRONGIKGSIDACIN</del>
<del>HDMCMENADMAGESE</del>	3-エラー	The [chars] FPD image from [chars] file does not have a valid image size: expected size = [dec] bytes actual size = [dec] bytes.	指定された FPD イメージのサイズが予想されたサイズではありません。FPD イメージバンドルまたはパッケージが有効なファイルではない可能性があります。	-	<del>HDRONGIKGSIDACIN</del>
<del>HDMCMENADMFORMAT</del>	3-エラー	Invalid image format '[chars]' detected for FPD ID=%u.	指定されたフィールドプログラマブルデバイスをアップグレードするために選択された FPD イメージは、アップグレード操作を実行するために使用できる適切なイメージ形式ではありません。	spa-infra-fpd	アップグレードで使用されている FPD イメージパッケージが正しいプラットフォーム用なのか確認してください。これは、 <b>&lt;CmdBold&gt;show upgrade fpd package default&lt;/NoCmdBold&gt;</b> 特権 EXEC コマンドを使用して確認できます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HDMCMENADMFORMAT</del>	3-エラー	Invalid image format '[chars]' detected for FPD ID=%u.	指定されたフィールドプログラマブルデバイスをアップグレードするために選択された FPD イメージは、アップグレード操作を実行するために使用できる適切なイメージ形式ではありません。	-	アップグレードで使用されている FPD イメージパッケージが正しいプラットフォーム用なのか確認してください。これは、 <CmdBold>show upgrade fpd package default<NoCmdBold> 特権 EXEC コマンドを使用して確認できます。
<del>HDMCMENADMVER</del>	3-エラー	Invalid [chars] FPD ID=%u image version detected for [chars] card in [chars].	システムが指定されたカードからこの情報を抽出できなかったため、指定されたフィールドプログラマブルデバイスに、FPD イメージの無効なバージョンが含まれています。アップグレードの試行に失敗した場合、デバイス上の FPD イメージ ID が破損している可能性があります。	spa-infra-fpd	<del>HDMRCONERRCSIDACIN</del>

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HDMGMENADMGR</del>	3-エラー	Invalid [chars] FPD ID=%u image version detected for [chars] card in [chars].	システムが指定されたカードからこの情報を抽出できなかったため、指定されたフィールドプログラマブルデバイスに、FPD イメージの無効なバージョンが含まれています。アップグレードの試行に失敗した場合、デバイス上の FPD イメージ ID が破損している可能性があります。	-	<del>HDWRONGSIDACIN</del>
<del>HDMGMENADRGHE</del>	3-エラー	The indicated file [chars] is not a valid FPD image package file - [chars]	ファイル形式が有効な FPD イメージパッケージではありません。	spa-infra-fpd	<del>HDWRONGSIDACIN</del>
<del>HDMGMENADRGHE</del>	3-エラー	The indicated file [chars] is not a valid FPD image package file - [chars]	ファイル形式が有効な FPD イメージパッケージではありません。	-	<del>HDWRONGSIDACIN</del>
<del>HDMGMENADRGHESE</del>	3-エラー	The indicated file [chars] does not have a valid FPD image package	指定された FPD イメージパッケージのファイルサイズが、必要な最小サイズを満たしていません。ファイルが小さすぎるため、有効な FPD イメージパッケージファイルではありません。	spa-infra-fpd	<del>HDWRONGSIDACIN</del>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>FPD_MGMT3IPC_FAILED</del>	3-エラー	The indicated file [chars] does not have a valid FPD image package	指定された FPD イメージパッケージのファイルサイズが、必要な最小サイズを満たしていません。ファイルが小さすぎるため、有効な FPD イメージパッケージファイルではありません。	-	<del>FPD_WRONG_SIZE_ACTION</del>
<del>FPD_MGMT3IPC_FAILED</del>	3-エラー	Invalid upgrade result '%u' received for the FPD image upgrade of [chars] FPD ID=%u for [chars] card in [chars].	<del>FPD_WRONG_SIZE_ACTION</del>	spa-infra-fpd	LOG_STD_ACTION
<del>FPD_MGMT3IPC_FAILED</del>	3-エラー	Invalid upgrade result '%u' received for the FPD image upgrade of [chars] FPD ID=%u for [chars] card in [chars].	<del>FPD_WRONG_SIZE_ACTION</del>	-	LOG_STD_ACTION
FPD_MGMT3IPC_FAILED	3-エラー	Failed to send IPC message to [chars] in [chars] - [chars]	システムは、IPC を介してメッセージを指定されたカードに送信できませんでした。特定の IPC 障害の原因がメッセージに示されます。	spa-infra-fpd	LOG_STD_ACTION
FPD_MGMT3IPC_FAILED	3-エラー	Failed to send IPC message to [chars] in [chars] - [chars]	システムは、IPC を介してメッセージを指定されたカードに送信できませんでした。特定の IPC 障害の原因がメッセージに示されます。	-	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HEMCMBAORVMRBMACH</del>	3-エラー	Major image version mismatch detected with [chars] FPD ID=%u for [chars] card	メジャーイメージのバージョンの不一致が検出されました。カードを動作可能にするためには、アップグレードまたはダウングレード操作を自動または手動で実行してこの非互換性を解決する必要があります。自動アップグレード機能が有効になっていない場合、またはシステムが必要な FPD イメージパッケージファイルを見つけられない場合、そのカードは無効になります。	spa-infra-fpd	<del>HEMCMBAORVMRBMACH</del>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HEMCMEMRVERMACH</del>	3-エラー	Major image version mismatch detected with [chars] FPD ID=%u for [chars] card	メジャーイメージのバージョンの不一致が検出されました。カードを動作可能にするためには、アップグレードまたはダウングレード操作を自動または手動で実行してこの非互換性を解決する必要があります。自動アップグレード機能が有効になっていない場合、またはシステムが必要な FPD イメージパッケージファイルを見つけられない場合、そのカードは無効になります。	-	<del>HEMIRONERRORSIDACTN</del>
<del>HEMCMEMRSCBNDENRY</del>	3-エラー	Failed to find a matching entry in the programmable device bundle information table for [chars] in [chars]. Card type or HW version %u.%u	<del>HEMIRASWIRSEXPAND</del>	spa-infra-fpd	LOG_STD_ACTION
<del>HEMCMEMRSCBNDENRY</del>	3-エラー	Failed to find a matching entry in the programmable device bundle information table for [chars] in [chars]. Card type or HW version %u.%u	<del>HEMIRASWIRSEXPAND</del>	-	LOG_STD_ACTION
<del>HEMCMEMRSCBNDENRY</del>	3-エラー	Could not find [chars] FPD ID=%u in the list of FPD IDs populated	<del>HEMIRASWIRSEXPAND</del>	spa-infra-fpd	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HDMCMEMMSGDEVNO	3-エラー	Could not find [chars] FPD ID=%u in the list of FPD IDs populated	<del>INFRAASMRSDPAND</del>	-	LOG_STD_ACTION
HDMCMEMMSGIMAGE	3-エラー	Could not find the required [chars] image FPD ID=%u and FPD version=%u.%u compatible with HW version=%u.%u from the [chars]-fpd.bndl bundle in [chars]	表示された FPD イメージバンドルまたはパッケージファイルが正しくない可能性があります。FPD イメージパッケージファイルの場合は、互換性のないパッケージファイルの名前が、この Cisco IOS ソフトウェアリリースの想定ファイル名と一致する名前に変更されている可能性があります。FPD イメージパッケージファイル名は変更しないでください。	spa-infra-fpd	<del>HDWRONGHGSIDACIN</del>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HDMGMEMMSGIMAGE	3-エラー	Could not find the required [chars] image FPD ID=%u and FPD version=%u.%u compatible with HW version=%u.%u from the [chars]-fpd.bundle in [chars]	表示された FPD イメージバンドルまたはパッケージファイルが正しくない可能性があります。FPD イメージパッケージファイルの場合は、互換性のないパッケージファイルの名前が、この Cisco IOS ソフトウェアリリースの想定ファイル名と一致する名前に変更されている可能性があります。FPD イメージパッケージファイル名は変更しないでください。	-	HDRONGHKSIDACION
HDMGME3CHNFALED	3-エラー	Failed to open [chars] [chars]. Please make sure that the required file	システムは、指定された URL から必要なファイルにアクセスできません。	spa-infra-fpd	指定された URL が有効なパスであり、システムがファイルが配置されているファイルシステムにアクセスできることを確認してください。
HDMGME3CHNFALED	3-エラー	Failed to open [chars] [chars]. Please make sure that the required file	システムは、指定された URL から必要なファイルにアクセスできません。	-	指定された URL が有効なパスであり、システムがファイルが配置されているファイルシステムにアクセスできることを確認してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HDMMBOUTCFMEMORY</del>	3-エラー	Could not allocate the required [dec] bytes of memory.	バンドルファイルをダウンロードするための十分な空きメインメモリがシステムにありません。	spa-infra-fpd	<del>HDNOIREMMONSIDACIN</del>
<del>HDMMBOUTCFMEMORY</del>	3-エラー	Could not allocate the required [dec] bytes of memory.	バンドルファイルをダウンロードするための十分な空きメインメモリがシステムにありません。	-	<del>HDNOIREMMONSIDACIN</del>
<del>HDMMBOUTCFMEMORY</del>	3-エラー	FPD image package [chars] cannot be found in system's flash card or	デフォルトでは、 <CmdBold>upgrade fpd path<NoCmdBold> <CmdBold>fpga</CmdBold> <CmdBold>fpga</CmdBold> グローバルコンフィギュレーションコマンドが設定されていない場合、アクセス可能なリムーバブルフラッシュカードまたはディスクから、FPDのアップグレードに必要なFPDイメージパッケージファイルの検索が試みられます。このメッセージは、システムがパッケージファイルを見つけられなかったことを示しています。	spa-infra-fpd	指定された FPD イメージパッケージファイルが、システムがアクセス可能なフラッシュカードまたはディスクにコピーされていることを確認し、ターゲットカードをシステムに再挿入するか、あるいはシステムコマンドを使用してターゲットカードをリロードするか、電源を再投入して、FPD アップグレードを再開します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HPMCMPCVEXRCHIR</del>	3-エラー	FPD image package [chars] cannot be found in system's flash card or	デフォルトでは、 <CmdBold>upgrade fpd path<NoCmdBold> <CmdAg file> <NoCmdAg グローバルコン フィギュレーション コマンドが設定 されていない場 合、アクセス可能 なリムーバブルフ ラッシュカードま たはディスクか ら、FPD のアップ グレードに必要な FPD イメージパッ ケージファイルの 検索が試みられま す。このメッセー ジは、システムが パッケージファイル を見つけられな かったことを示し ています。	-	指定された FPD イ メージパッケージ ファイルが、シス テムがアクセス可 能なフラッシュ カードまたはディ スクにコピーされ ていることを確認 し、ターゲット カードをシステム に再挿入するか、 あるいはシステム コマンドを使用し てターゲットカー ドをリロードする か、電源を再投入 して、FPD アップ グレードを再開し ます。
<del>HPMCMPCVEXRCHIR</del>	3-エラー	Cannot extract the [chars] version file from [chars] - [chars]	パッケージバー ジョンファイルの 抽出エラー。失敗 の原因は、エラー メッセージに示さ れます。指定され たファイルは、有 効な FPD イメージ パッケージファイ ルではない可能性 があります。	spa-infra-fpd	<del>HPDWRONGKGSIDACION</del>

機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>FPD_IMAGE_PACKAGE</del>	3-エラー	Cannot extract the [chars] version file from [chars] - [chars]	パッケージバージョンファイルの抽出エラー。失敗の原因は、エラーメッセージに示されます。指定されたファイルは、有効な FPD イメージパッケージファイルではない可能性があります。	-	<del>HDWRONG_IMAGE_PACKAGE</del>
<del>FPD_IMAGE_PACKAGE</del>	3-エラー	The FPD image package being used [chars] is not the right version for	FPD 自動アップグレードで使用されている指定された FPD イメージパッケージに、システムで実行されている IOS バージョンの正しいバージョン情報が含まれていません。この状態は、別のバージョンの FPD イメージパッケージの名前が、IOS イメージで使用する予定のファイル名と一致するように変更された場合に発生する可能性があります。アップグレード操作は、名前が変更されたパッケージファイルから必要な FPD イメージを見つけることで引き続き実行されます。	spa-infra-fpd	必要な FPD イメージが名前を変更した FPD イメージパッケージで見つからないためにアップグレード操作が失敗する場合は、誤ったパッケージファイルを有効なファイルに置き換え、アップグレード操作を再実行してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>FPDIMAGE</del>	3-エラー	The FPD image package being used [chars] is not the right version for	FPD 自動アップグレードで使用されている指定された FPD イメージパッケージに、システムで実行されている IOS バージョンの正しいバージョン情報が含まれていません。この状態は、別のバージョンの FPD イメージパッケージの名前が、IOS イメージで使用する予定のファイル名と一致するように変更された場合に発生する可能性があります。アップグレード操作は、名前が変更されたパッケージファイルから必要な FPD イメージを見つけることで引き続き実行されます。	-	必要な FPD イメージが名前を変更した FPD イメージパッケージで見つからないためにアップグレード操作が失敗する場合は、誤ったパッケージファイルの有効なファイルに置き換え、アップグレード操作を再実行してください。
<del>FPDIMAGEBUNDLE</del>	3-エラー	Failed to read the FPD bundle header from [chars] file.	指定されたファイルは、有効な FPD イメージバンドルまたはパッケージファイルではない可能性があります。	spa-infra-fpd	<del>FPDWRONGKGSIDACION</del>
<del>FPDIMAGEBUNDLE</del>	3-エラー	Failed to read the FPD bundle header from [chars] file.	指定されたファイルは、有効な FPD イメージバンドルまたはパッケージファイルではない可能性があります。	-	<del>FPDWRONGKGSIDACION</del>



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HDMCMIBREAD_ERROR	3-エラー	Could not read the [chars] file.	システムは、指定された URL から必要なファイルを読み取れません。	spa-infra-fpd	指定された URL が有効なパスであり、システムがファイルが配置されているファイルシステムにアクセスできることを確認してください。
HDMCMIBREAD_ERROR	3-エラー	Could not read the [chars] file.	システムは、指定された URL から必要なファイルを読み取れません。	-	指定された URL が有効なパスであり、システムがファイルが配置されているファイルシステムにアクセスできることを確認してください。
HDMCMISENDMG_FAILED	3-エラー	[chars] FPD ID=%u image for [chars] card in [chars] has failed to be sent	アップグレード操作のために FPD イメージを送信できませんでした。システムがビジー状態でこの操作を処理できない可能性があります。影響を受けるカードは、この障害によって無効になります。	spa-infra-fpd	システムの負荷が低くなるまで待つてから、 <CmdBold>upgrade hw-module</NoCmdBold> 特権 EXEC コマンドを使用して、手動アップグレード手順を再度実行します。症状が続く場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、 <CmdBold>show tech-support</NoCmdBold> の出力を収集して、テクニカルサポート担当者に収集した情報を提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HD_MGMT3SW_ERROR</del>	3-エラー	[chars] FPD ID=%u image for [chars] card in [chars] has failed to be sent	アップグレード操作のために FPD イメージを送信できませんでした。システムがビジー状態でこの操作を処理できない可能性があります。影響を受けるカードは、この障害によって無効になります。	-	システムの負荷が低くなるまで待つてから、 <CmdBold>upgrade hw-module<NoCmdBold> 特権 EXEC コマンドを使用して、手動アップグレード手順を再度実行します。症状が続く場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、 <CmdBold>show tech-support<NoCmdBold> の出力を収集して、テクニカルサポート担当者に収集した情報を提出してください。
<del>HD_MGMT3SW_ERROR</del>	3-エラー	NULL	<del>IPNRA_SWR_SECURE</del>	spa-infra-fpd	LOG_STD_ACTION
<del>HD_MGMT3SW_ERROR</del>	3-エラー	NULL	<del>IPNRA_SWR_SECURE</del>	-	LOG_STD_ACTION
<del>HD_MGMT3SW_ERROR</del>	3-エラー	Too many FPD entries for the FPD Bundle Info Table. Required number of entries = %u maximum number of entries allowed = %u.	<del>IPNRA_SWR_SECURE</del>	spa-infra-fpd	LOG_STD_ACTION
<del>HD_MGMT3SW_ERROR</del>	3-エラー	Too many FPD entries for the FPD Bundle Info Table. Required number of entries = %u maximum number of entries allowed = %u.	<del>IPNRA_SWR_SECURE</del>	-	LOG_STD_ACTION
<del>HD_MGMT3SW_ERROR</del>	3-エラー	Unknown header format version: [hex]	<del>IPNRA_SWR_SECURE</del>	spa-infra-fpd	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニモ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HEMCMKOVBDHICMA</del>	3-エラー	Unknown header format version: [hex]	<del>HEMCMKOVBDHICMA</del>	-	LOG_STD_ACTION
<del>HEMCMKOVBDHICMA</del>	3-エラー	Could not add a new entry in the FPD Management Upgrade List. No upgrade will be performed for the [chars] card in [chars].	<del>HEMCMKOVBDHICMA</del>	spa-infra-fpd	LOG_STD_ACTION
<del>HEMCMKOVBDHICMA</del>	3-エラー	Could not add a new entry in the FPD Management Upgrade List. No upgrade will be performed for the [chars] card in [chars].	<del>HEMCMKOVBDHICMA</del>	-	LOG_STD_ACTION
<del>HEMCMKOVBDHICMA</del>	3-エラー	The FPD image for [chars] FPD ID %u in [chars] file contains wrong data	指定されたファイルは、カードの有効な FPD イメージバンドルまたはパッケージファイルではない可能性があります。	spa-infra-fpd	<del>HEMCMKOVBDHICMA</del>
<del>HEMCMKOVBDHICMA</del>	3-エラー	The FPD image for [chars] FPD ID %u in [chars] file contains wrong data	指定されたファイルは、カードの有効な FPD イメージバンドルまたはパッケージファイルではない可能性があります。	-	<del>HEMCMKOVBDHICMA</del>
<del>HEMCMKOVBDHICMA</del>	3-エラー	The FPD image for [chars] FPD ID %u in [chars] file contains wrong header	指定されたファイルは、カードの有効な FPD イメージバンドルまたはパッケージファイルではない可能性があります。	spa-infra-fpd	<del>HEMCMKOVBDHICMA</del>

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HEMCMVFOCMCHREN</del>	3-エラー	The FPD image for [chars] FPD ID %u in [chars] file contains wrong header	指定されたファイルは、カードの有効な FPD イメージバンドルまたはパッケージファイルではない可能性があります。	-	<del>HDWRONGHKSIDACION</del>
<del>HEMCMVFOCMAGENM</del>	3-エラー	The FPD image for [chars] FPD ID %u in [chars] file contains wrong magic	指定されたファイルは、カードの有効な FPD イメージバンドルまたはパッケージファイルではない可能性があります。	spa-infra-fpd	<del>HDWRONGHKSIDACION</del>
<del>HEMCMVFOCMAGENM</del>	3-エラー	The FPD image for [chars] FPD ID %u in [chars] file contains wrong magic	指定されたファイルは、カードの有効な FPD イメージバンドルまたはパッケージファイルではない可能性があります。	-	<del>HDWRONGHKSIDACION</del>
<del>HEMCMVFOCMADNR</del>	3-エラー	The selected FPD image for upgrade contains wrong FPD image major version number = '%u' expected number = '%u' for [chars] FPD ID %u.	アップグレードに使用されるファイルは、カードの有効な FPD イメージバンドルまたはパッケージファイルではない可能性があります。	spa-infra-fpd	<del>HDWRONGHKSIDACION</del>
<del>HEMCMVFOCMADNR</del>	3-エラー	The selected FPD image for upgrade contains wrong FPD image major version number = '%u' expected number = '%u' for [chars] FPD ID %u.	アップグレードに使用されるファイルは、カードの有効な FPD イメージバンドルまたはパッケージファイルではない可能性があります。	-	<del>HDWRONGHKSIDACION</del>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>FPD</del> <b>FPD</b>	4-警告	<p>The automatic FPD image upgrade feature is not enabled bypassing the image upgrade for [chars] card in [chars].</p>	<p>FPD イメージの自動アップグレード機能が有効になっていません。互換性のないイメージは自動的にアップグレードされません。イメージが互換性のあるバージョンにアップグレードされるまで、カードは無効になります。</p>	spa-infra-fpd	<p>&lt;CmdBold&gt;upgrade fpd  auto&lt;NoCmdBold&gt;  グローバルコンフィギュレーションコマンドを使用して、FPD イメージの自動アップグレードを有効にするか、  &lt;CmdBold&gt;upgrade hw-module&lt;NoCmdBold&gt;  特権 EXEC コマンドを使用して、手動アップグレード操作を実行します。これらのコマンドの詳細については、  <b>[HDDOCUMENTNAME]</b>  を参照してください。</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HPD&lt;CmdBold&gt;upgrade</del>	4-警告	The automatic FPD image upgrade feature is not enabled bypassing the image upgrade for [chars] card in [chars].	FPD イメージの自動アップグレード機能が有効になっていません。互換性のないイメージは自動的にアップグレードされません。イメージが互換性のあるバージョンにアップグレードされるまで、カードは無効になります。	-	<del>HPD&lt;CmdBold&gt;upgrade</del> fpd auto<NoCmdBold> グローバルコンフィギュレーションコマンドを使用して、FPD イメージの自動アップグレードを有効にするか、 <CmdBold>upgrade hw-module<NoCmdBold> 特権 EXEC コマンドを使用して、手動アップグレード操作を実行します。これらのコマンドの詳細については、 『 <del>HPD&lt;CmdBold&gt;upgrade</del> 』 を参照してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HDMMAIGNOISYCD	4-警告	Failed to sync \[chars]\ command to standby: [chars]	表示されたエラー条件により、FPD コンフィギュレーションコマンドを スタンバイ RP に同期できませんで した。通常、スタンバイ RP ハード ウェアがアクティブ RP ハードウェ アでサポートされているファイルシ ステムのタイプをサポートしていな い場合に発生する可能性があります。	spa-infra-fpd	スタンバイ RP と アクティブ RP の 両方でサポートさ れているファイル システムを使用し て、コマンドを再 設定してください。特定のファイ ルシステムがスタ ンバイ RP でもサ ポートされている か確認するには、 <CmdBold>dir ?<NoCmdBold>コ マンドを使用し て、スタンバイ RP とアクティブ RP の両方でサポート されているファイ ルシステムのリス トを表示できま す。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HDMCM4IGNOSYCD	4-警告	Failed to sync \[chars]\ command to standby: [chars]	表示されたエラー条件により、FPD コンフィギュレーションコマンドをスタンバイ RP に同期できませんでした。通常、スタンバイ RP ハードウェアがアクティブ RP ハードウェアでサポートされているファイルシステムのタイプをサポートしていない場合に発生する可能性があります。	-	スタンバイ RP とアクティブ RP の両方でサポートされているファイルシステムを使用して、コマンドを再設定してください。特定のファイルシステムがスタンバイ RP でもサポートされているか確認するには、 <CmdBold>dir ?<NoCmdBold>コマンドを使用して、スタンバイ RP とアクティブ RP の両方でサポートされているファイルシステムのリストを表示できます。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HDMGM4UCRADEEXEC	4-警告	Unexpected exit of FPD image upgrade operation for [chars] card in [chars].	FPD イメージのアップグレード操作は、システムからのカードの物理的な取り外し、またはターゲットカードの通常の動作を中断した他のコマンドの使用によって中断されました。FPD イメージの破損が原因で、部分的なアップグレード操作によりカードが使用不能になった可能性があります。	spa-infra-fpd	システムに再挿入してもカードが起動しない場合は、 <b>&lt;CmdBold&gt;upgrade hw-module&lt;/CmdBold&gt;</b> 特権 EXEC コマンドを使用して、リカバリアップグレード操作を実行します。このコマンドを使用すると、以前の部分的なアップグレード操作から回復するためにイメージの再プログラミングが試みられます。リカバリアップグレード操作の実行の詳細については、 <b>[HDDOCUMENTNAME]</b> を参照してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HDMCM4URGRADEEXIT	4-警告	Unexpected exit of FPD image upgrade operation for [chars] card in [chars].	FPD イメージのアップグレード操作は、システムからのカードの物理的な取り外し、またはターゲットカードの通常の動作を中断した他のコマンドの使用によって中断されました。FPD イメージの破損が原因で、部分的なアップグレード操作によりカードが使用不能になった可能性があります。	-	システムに再挿入してもカードが起動しない場合は、 <b>upgrade hw-module</b> 特権 EXEC コマンドを使用して、リカバリアップグレード操作を実行します。このコマンドを使用すると、以前の部分的なアップグレード操作から回復するためにイメージの再プログラミングが試みられます。リカバリアップグレード操作の実行の詳細については、 <b>[HDDOCUMENTNAME]</b> を参照してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HW-MODULE CHECK</del>	4-警告	FPD image version check operation has been aborted for [chars] card in [chars] because manual upgrade has already being started.	<CmdBold>upgrade hw-module<NoCmdBold>特権 EXEC コマンドがすでに実行されているため、自動アップグレード機能に必要な FPD イメージのバージョンチェック操作が、表示されたカードに対して実行されていません。この2つの操作は同時に実行できません。	spa-infra-fpd	自動アップグレード操作が必要な場合は、ターゲットカードの初期化中に手動アップグレード用の<CmdBold>upgrade hw-module<NoCmdBold>特権 EXEC コマンドを入力しないでください。<CmdBold>show hw-module subslot fpd<NoCmdBold>コマンドを入力し、手動アップグレードを続行する前に、ターゲットカードがコマンド出力に表示されていることを確認します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>FPD_IMAGE_CHECK_CMD</del>	4-警告	FPD image version check operation has been aborted for [chars] card in [chars] because manual upgrade has already being started.	<CmdBold>upgrade hw-module<NoCmdBold>特権 EXEC コマンドがすでに実行されているため、自動アップグレード機能に必要な FPD イメージのバージョンチェック操作が、表示されたカードに対して実行されていません。この2つの操作は同時に実行できません。	-	自動アップグレード操作が必要な場合は、ターゲットカードの初期化中に手動アップグレード用の<CmdBold>upgrade hw-module<NoCmdBold>特権 EXEC コマンドを入力しないでください。<CmdBold>show hw-module subslot fpd<NoCmdBold>コマンドを入力し、手動アップグレードを続行する前に、ターゲットカードがコマンド出力に表示されていることを確認します。
<del>FPD_POWER_CYCLE</del>	5-通知	[chars] card in [chars] is being power cycled for the FPD image upgrade to take effect.	表示されたカードは、FPD イメージのアップグレード後に電源が再投入されています。このアクションにより、ターゲットカードは、アップグレードされた新しい FPD イメージで動作可能になります。	spa-infra-fpd	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HEMCMKARPOWERCIE</del>	5-通知	[chars] card in [chars] is being power cycled for the FPD image upgrade to take effect.	表示されたカードは、FPD イメージのアップグレード後に電源が再投入されています。このアクションにより、ターゲットカードは、アップグレードされた新しい FPD イメージで動作可能になります。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>HEMCMPSURPRMNR</del>	5-通知	[chars] card in [chars] will require a [chars] for the FPD image upgrade to take effect.	表示されたカードは、FPD イメージのアップグレード後に手動で挿入する必要があります。アップグレードされた FPD イメージを有効にするには、指定された操作を実行する必要があります。	spa-infra-fpd	LOG_SID_NO_ACTION
<del>HEMCMPSURPRMNR</del>	5-通知	[chars] card in [chars] will require a [chars] for the FPD image upgrade to take effect.	表示されたカードは、FPD イメージのアップグレード後に手動で挿入する必要があります。アップグレードされた FPD イメージを有効にするには、指定された操作を実行する必要があります。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HDMCMISPDHPOWER</del>	5-通知	[chars] card in [chars] will be power cycled after bulk sync completion.	現在、一括同期が進行中です。新しいスタンバイがHOT状態になると、表示されたカードの電源が再投入され、新しいアップグレードされたFPDイメージで動作可能になります。	spa-infra-fpd	LOG_SID_NO_ACTION
<del>HDMCMISPRGRADE</del>	5-通知	Attempting to automatically upgrade the FPD images for [chars] card	FPD イメージの自動アップグレード機能は、 <CmdBold> upgrade fpd auto<NoCmdBold> グローバルコンフィギュレーションコマンドを使用して有効にします。現在、互換性のないイメージのバージョンが自動的にアップグレードされています。	spa-infra-fpd	対処は不要です。アップグレードプロセスには時間がかかります。 <del>HDMCMISPRGRADE</del> IME メッセージには、アップグレードの推定合計時間が表示されます。
<del>HDMCMISPRGRADE</del>	5-通知	Attempting to automatically upgrade the FPD images for [chars] card	FPD イメージの自動アップグレード機能は、 <CmdBold> upgrade fpd auto<NoCmdBold> グローバルコンフィギュレーションコマンドを使用して有効にします。現在、互換性のないイメージのバージョンが自動的にアップグレードされています。	-	対処は不要です。アップグレードプロセスには時間がかかります。 <del>HDMCMISPRGRADE</del> IME メッセージには、アップグレードの推定合計時間が表示されます。

機能重大度 ニモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HDCMIBUNDEDOWNOD</del>	6-情報	Downloading FPD image bundle for [chars] card in [chars] ...	フィールドプログラマブルデバイスのイメージバンドルがシステムのメインメモリにダウンロードされています。	spa-infra-fpd	LOG_SID_NO_ACTION
<del>HDCMIBUNDEDOWNOD</del>	6-情報	Downloading FPD image bundle for [chars] card in [chars] ...	フィールドプログラマブルデバイスのイメージバンドルがシステムのメインメモリにダウンロードされています。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>HDCMIBORALLURADE</del>	6-情報	All the attempts to upgrade the required FPD images have been completed for [chars] card in [chars]. Number of successful/failure upgrades:	表示されたカードのすべての FPD イメージのアップグレードが完了しました。	spa-infra-fpd	LOG_SID_NO_ACTION
<del>HDCMIBORALLURADE</del>	6-情報	All the attempts to upgrade the required FPD images have been completed for [chars] card in [chars]. Number of successful/failure upgrades:	表示されたカードのすべての FPD イメージのアップグレードが完了しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HDMGMKBNNGURAE</del>	6-情報	%u more FPD image upgrade operation will be required on [chars] in [chars] after additional power-cycle operation on the target card.	すべてのアップグレード操作が完了しておらず、アップグレードまたは新しいFPDイメージをシステム設定に適用する前に、追加の電源再投入操作が必要です。メッセージテキストには、実行される保留中のアップグレード操作の数が示されます。アップグレードプロセス全体を完了するには、複数の電源再投入操作が必要になる場合があります。	spa-infra-fpd	LOG_SID_NO_ACTION
<del>HDMGMKBNNGURAE</del>	6-情報	%u more FPD image upgrade operation will be required on [chars] in [chars] after additional power-cycle operation on the target card.	すべてのアップグレード操作が完了しておらず、アップグレードまたは新しいFPDイメージをシステム設定に適用する前に、追加の電源再投入操作が必要です。メッセージテキストには、実行される保留中のアップグレード操作の数が示されます。アップグレードプロセス全体を完了するには、複数の電源再投入操作が必要になる場合があります。	-	LOG_SID_NO_ACTION



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HDMCMIAUCRADEPASSED	6-情報	[chars] FPD ID=%u image in the [chars] card in [chars] has been successfully	表示されたデバイスの FPD イメージのアップグレードプロセスが正常に完了しました。	spa-infra-fpd	LOG_SID_NO_ACTION
HDMCMIAUCRADEPASSED	6-情報	[chars] FPD ID=%u image in the [chars] card in [chars] has been successfully	表示されたデバイスの FPD イメージのアップグレードプロセスが正常に完了しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
HDMCMIAUCRADETRY	6-情報	Attempting to recover from the failed upgrades ...	イメージのアップグレードが失敗したため、同じ FPD イメージのアップグレード操作が再試行されます。	spa-infra-fpd	LOG_SID_NO_ACTION
HDMCMIAUCRADETRY	6-情報	Attempting to recover from the failed upgrades ...	イメージのアップグレードが失敗したため、同じ FPD イメージのアップグレード操作が再試行されます。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HDMGMIBURAESEART	6-情報	[chars] FPD ID=%u image upgrade in progress for [chars] card in [chars].	FPD イメージのアップグレードプロセスが開始されました。アップグレード操作を中断しないでください。中断すると、ターゲットカードが使用できなくなる可能性があります。システムの電源がオフになるシステムからターゲットカードを取り外す操作や、アップグレードプロセス中にターゲットカードの電源を再投入できるコマンドを使用する操作は避けてください。	spa-infra-fpd	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HDMGMIA&URGRADESTART	6-情報	[chars] FPD ID=%u image upgrade in progress for [chars] card in [chars].	FPD イメージのアップグレードプロセスが開始されました。アップグレード操作を中断しないでください。中断すると、ターゲットカードが使用できなくなる可能性があります。システムの電源がオフになるシステムからターゲットカードを取り外す操作や、アップグレードプロセス中にターゲットカードの電源を再投入できるコマンドを使用する操作は避けてください。	-	LOG_SID_NO_ACTION
HDMGMIA&URGRADETIME	6-情報	Estimated total FPD image upgrade time for [chars] card in [chars] = [t-line]S.	アップグレードされるすべての FPD イメージの推定合計時間が、示されたカードに対して表示されます。	spa-infra-fpd	LOG_SID_NO_ACTION
HDMGMIA&URGRADETIME	6-情報	Estimated total FPD image upgrade time for [chars] card in [chars] = [t-line]S.	アップグレードされるすべての FPD イメージの推定合計時間が、示されたカードに対して表示されます。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FR_EEK-5-FAILED	5-通知	Interface [chars] - DLCI [dec]	指定された PVC のエンドツーエンドキープアライブプロトコルが失敗しました。DLCI はアクティブで、エンドツーエンドキープアライブが有効になっていても、タイムアウトやシーケンス番号の不一致によるエラーの数が障害しきい値に達すると、障害が発生します。プロトコルが回復するまで、DLCI は操作から外されます。	fr	恒久的な障害は、PVC の各端のエンドツーエンドキープアライブの設定の不一致を示している可能性があります。一時的な障害は、一時的な接続の損失、またはネットワークの深刻な輻輳が原因である可能性があります。これは、レート制限ログメッセージなので、すべての障害がログに記録されるわけではありません。 <CmdBold>show frame-relay end-to-end keepalive failures<NoCmdBold> コマンドを使用して、障害が発生した PVC に関する詳細情報を取得できます。
FR_ELM3INCORRECT_ID	3-エラー	Incorrect ID	QoS パラメータメッセージの ID が正しくありません。	-	""
FR_ELM3INCORRECT_IE	3-エラー	Incorrect IE	インターフェイスで拡張 LMI が設定されていません。フレームがドロップされました。	-	""

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FR_FRAG-3-BADPAK	3-エラー	Inconsistent packet: size [dec] linktype [chars] input [chars] output [chars]	フラグメント化されているパケットのサイズとデータに一貫性がありません	fr	シスコテクニカルサポート担当者に連絡してください
FR_HA-3-ISSU	3-エラー	[chars]: [chars]	フレームリレー ISSUエラーが発生しました。	fr	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
FR_HA-3-SYNC	3-エラー	[chars]: code [dec]	フレームリレー状態をスタンバイルートプロセッサに同期中にエラーが発生しました。スイッチオーバー中およびスイッチオーバー後に、通常のプロトコル動作によって状態が回復するまで、フレームリレーインターフェイスの Non-Stop Forwarding 機能に影響を与える可能性があります。	fr	スタンバイプロセッサをリセットして、同期を再試行します。 LOG_SID_RECURREN_ACTION
FR_PVC_STATS_SENDER_ERROR	3-エラー	Error occurred sending FR PVC stats to the RP: error code %u	FR PVC 統計を使用して RP を更新中にエラーが発生しました。一部の FR PVC カウンタが正確でない可能性があります。	fr	一部の FR PVC 統計が失われる可能性があります。これは一時的な障害である可能性があります。エラーメッセージが引き続き表示される場合は、Cisco TAC にお問い合わせください

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FR_CDR_UNITS_TOO_BIG	3-エラー	Error occurred sending FR PVC stats to the RP: [chars]: DLCI [dec]: unit sz %u	FR PVC 統計を使用して RP を更新中にエラーが発生しました。一部の FR PVC カウンタが正確でない可能性があります。	fr	一部の FR PVC 統計が失われる可能性があります。これは一時的な障害である可能性があります。エラーメッセージが引き続き表示される場合は、Cisco TAC にお問い合わせください
FR_LMI3INCORRECT_IE	3-エラー	Enhanced LMI not configured incorrect IE	予期しない LMI 情報要素を受信しました。	fr	スイッチの拡張 LMI の設定がルータの設定と一致することを確認します。
FR_LMI3MSG_TOO_BIG	3-エラー	[chars] [chars] Status message too big status of PVCs with dlcI values	LMI ステータスメッセージのサイズが大きすぎてインターフェイス MTU に収まりません。	fr	LMI タイプ: シスコはステータスメッセージのセグメンテーションをサポートしていないため、インターフェイス MTU のサイズを増やすか、LMI タイプ (ansi または q333a) を使用します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<u>IR</u> <u>R</u> <u>P</u> <u>S</u> <u>I</u> <u>A</u> <u>S</u> <u>C</u> <u>O</u> <u>R</u> <u>R</u> <u>U</u> <u>P</u> <u>T</u> <u>M</u> <u>G</u>	3-エラー	FR IPC stats msg is corrupted: buffer [hec]: length %u	FR IPC 統計メッセージの処理中にエラーが発生しました。\\n一部のFR PVC カウンタが正確でない可能性があります。	fr	これは一時的な障害である可能性があります。\\nただし、FR PVC カウンタの一部が正しく更新されていない可能性があります。\\nエラーメッセージが複数回表示される場合は、シスコテクニカルサポート担当者に連絡してください。
<u>IR</u> <u>R</u> <u>P</u> <u>S</u> <u>I</u> <u>A</u> <u>S</u> <u>N</u> <u>A</u> <u>D</u> <u>S</u> <u>I</u> <u>A</u> <u>U</u> <u>N</u> <u>I</u>	3-エラー	Error processing FR IPC stats msg: DLCI is out of bounds	FR IPC 統計メッセージの処理中にエラーが発生しました。\\n一部のFR PVC カウンタが正確でない可能性があります。	fr	これは一時的な障害である可能性があります。PVC 統計の精度に影響する場合があります。このエラーメッセージが複数回表示される場合は、シスコテクニカルサポート担当者に連絡してください。
<u>IR</u> <u>R</u> <u>P</u> <u>S</u> <u>I</u> <u>A</u> <u>S</u> <u>N</u> <u>A</u> <u>D</u> <u>U</u> <u>N</u> <u>I</u> <u>C</u> <u>O</u> <u>N</u> <u>T</u>	3-エラー	FR IPC stats msg is corrupted: unit count %u	FR IPC 統計メッセージの処理中にエラーが発生しました。\\n一部のFR PVC カウンタが正確でない可能性があります。	fr	これは一時的な障害である可能性があります。\\nただし、FR PVC カウンタの一部が正しく更新されていない可能性があります。\\nエラーメッセージが複数回表示される場合は、シスコテクニカルサポート担当者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>FR_RP_XDR_CLIENT_INIT_ERROR</del>	3-エラー	FR XDR client initialization error: error code %u	FR RP XDR クライアントの登録中にエラーが発生しました。\\nFRを介した分散パケット転送は機能しません。	fr	これは重大なエラーです。FR XDR クライアントがないと、FRを介した分散パケット転送は機能しません。シスコテクニカルサポート担当者に連絡してください
<del>FR_XDR_INTERFACE_SETUP_ERROR</del>	3-エラー	Unable to setup FR XDR for interface [chars]	FR インターフェイスの FR XDR の設定中にエラーが発生しました。\\nこれは、このインターフェイスを介した分散パケット転送に影響します。	fr	これは重大なエラーです。FR XDR サポートがないと、問題になっている FR インターフェイスを介した分散パケット転送は機能しません。\\nシスコテクニカルサポート担当者に連絡してください
FR_VCB3ADJ_SRC_ERROR	3-エラー	Error sourcing adjacency - vc-bundle [chars] dlcid [dec]	メンバー PVC の ADJ の設定中にエラーが発生しました	fr	VC バンドルを再設定してみてください
FR_VCB3-BUMPING	3-エラー	Bumping error - vcb [chars] - [chars]	VC バンドルでトラフィックをバンピング中にエラーが発生しました	fr	回避策として、バンピングを回避するために VC バンドルを再設定します
FR_VCB3-CONFIG	3-エラー	Configuration error - vcb [chars] - [chars]	VC バンドル設定の解釈中にエラーが発生しました	fr	VC バンドルを再設定してみてください
<del>FR_VCB3_VLAN_CONFIG_ERROR</del>	3-エラー	FIB switching error - vc-bundle [chars]	VC バンドルを介した FIB パケットのスウィッチング中にエラーが発生しました	fr	回避策として、VC バンドルを削除し、VC バンドルの代わりに PVC を使用します



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FR_VCBPROCESSCHNG	3-エラー	Switching error - vcb [chars] - [chars]	VCバンドル間でパケットをスイッチング中にエラーが発生しました	fr	回避策として、VCバンドルを削除し、VCバンドルの代わりにPVCを使用します
FR_VCB-5-UPDOWN	5-通知	FR VC-Bundle [chars] changed state to [chars]	フレームリレー VCバンドルの状態がアップ/ダウンに変更された	fr	単なる通知メッセージです。対処は不要です
FR_VIP3INCONSISTENT	3-エラー	Invalid state on VIP: DLCI [dec]: Slot [dec]: Error code [dec]	VIPのFR状態を処理中にエラーが発生しました	fr	シャットダウン: 問題になっているスロットについて、フレームリレーカプセル化インターフェイスをシャットダウンしないでください
FR_VIP3MISSING_STATE	3-エラー	Missing state on VIP: DLCI [dec]: Slot [dec]	IPC統計ユニットの準備中にエラーが発生しました	fr	シャットダウン: 問題になっているスロットについて、フレームリレーカプセル化インターフェイスをシャットダウンしないでください
FR_VIP-3-SWITCHING	3-エラー	[chars] DLCI [dec]: [chars]	VIPでのパケットのスイッチング中にエラーが検出されました	fr	シャットダウン: 問題になっているインターフェイスをシャットダウンしないか、設定を解除してから、再設定すると問題が解決することがあります。このメッセージをコピーおよび保存し、テクニカルサポート担当者に連絡してください

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FR_VIP-5-FLUSH	5-通知	Flushing frame relay state	VIP カードのフレームリレー状態をクリアしています	fr	単なる通知メッセージです。対処は不要です。
FR-3-BQ_DEQ_ERR	3-エラー	fr_bq_proc: unknown packet on broadcast queue packet dropped!	FRブロードキャストキューパケットの無効なパケットがドロップされました。	fr	この状態が原因でルータや一部の機能が動作しない場合は、当座の回避策として、インターフェイスコンフィギュレーションモードで <CmdBold>no frame-relay broadcast-queue</CmdBold> コマンドを入力して、フレームリレーブロードキャストキューを無効化してください。 LOG_STD_ACTION
FR-3-BQ_DEQ_PTR	3-エラー	fr_br_proc: hdr-[hec] size-[dec] dlci-%4x %8x %8x	フレームリレーブロードキャストキューに無効なデータグラムが含まれています。パケットは廃棄されました。	fr	シスコテクニカルサポート担当者に連絡してください

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FR-3-BQ_ENQ_ERR	3-エラー	fr_queue: Invalid datagramstart [hec] [hec] pak dropped	フレームリレー出力キューで、無効なデータグラムヘッダーを含むブロードキャストパケットが検出されました。パケットは廃棄されました。	fr	この状態が原因でルータや一部の機能が動作しない場合は、当座の回避策として、インターフェイスコンフィギュレーションモードで <b>&lt;CmdBold&gt;no frame-relay broadcast</b> コマンドを入力して、フレームリレーブロードキャストキューを無効化してください。 LOG_STD_ACTION
<del>FR-3-INVALID_OUTPUT_VECTOR</del>	3-エラー	An invalid output vector detected on interface [chars]	無効な内部機能ベクトルがフレームリレー インターフェイスにインストールされており、デバイスのアウトバウンドトラフィックの処理能力に影響を与えています。	fr	エラーから回復するには、インターフェイスのフレームリレーカプセル化を削除して再適用します。
<del>FR-3-PVC_STATUS_CREATE_ERROR</del>	3-エラー	FR PVC status event queue error: failed to create queue	FR PVC ステータスイベントキューを作成できません	fr	LOG_STD_ACTION
FR-3-FRTSZEROCIR	3-エラー	FRTS: attempt to configure zero CIR	ゼロ CIR を設定することはできません。設定すると、VC でのデータ送信が妨げられます。	fr	シスコテクニカルサポート担当者に連絡してください
<del>FR-3-MAP_DELETE_ERROR</del>	3-エラー	[chars]	フレームリレーマップの削除中にエラーが発生しました	fr	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FR-MR-UNEXHCIEDEMENT	3-エラー	MFR Timer process error: event table is NULL for event [dec] state [dec]	状態遷移テーブルが NULL であるため、イベントは無視されました。通常の処理が続行されます。	fr	既存のバグを確認するには、CCO の Bug Toolkit を参照してください。追加のサポートが必要な場合は、show version および show running コマンドの出力、およびメッセージが表示された時点で実行されていた設定を提出してください。コンソールまたはシステムログに出力されたメッセージテキストをそのままコピーします。シスコテクニカルサポート担当者に連絡し、収集した情報を提出してください。
FR-3-MLPOFR_ERROR	3-エラー	MLPoFR not configured properly on Link [chars] Bundle [chars] :[chars]	MLPPP-over-Frame-Relay MLPoFR の設定	fr	FRTS が物理インターフェイスに設定されていること、およびサービスポリシーが仮想テンプレートに接続されていることを確認します。設定を確認するには、 <CmdBold>show running-config serial interface</noCmdBold> および <CmdBold>show running-config virtual-template</noCmdBold> コマンドを使用します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FR-3-NOMEMORY	3-エラー	No memory for [chars]	メモリ不足のため、要求された操作を実行できませんでした。	-	他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に応じて、より大容量のメモリ構成にアップグレードします。
FR-3-NULL_PTR_DEREF	3-エラー	Dereferencing NULL pointer [chars]	NULL ポインタを逆参照しています	fr	シスコテクニカルサポート担当者に連絡してください
FR-3-SVC_SETUP	3-エラー	[chars]: interface [chars]: DLCI [dec]	フレームリレー SVC のセットアップ試行中にエラーが発生しました。すでに使用されている DLCI を使用して SVC のセットアップを試みた可能性があります。	fr	DLCI がすでに使用されているか確認します。例: <CmdBold>show frame-relay pvc<CmdBold> を使用して、同じ DLCI を使用して PVC が設定されていないか確認します。"

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FR-4-DLCIDELETE	4-警告	Interface [chars] - DLCI [dec] - PVC use count [dec]	まだ使用されている PVC DLCI を削除しようとしています。	fr	このエラーを簡単に再現できる場合は、 <CmdBold>debug frame-relay event<NoCmdBold> コマンドを入力し、エラーの原因となった状態を再現します。コンソールまたはシステムログに出力されたデバッグメッセージテキストおよびシステムメッセージテキストをそのままコピーして show tech-support コマンドを入力し、システムテクニカルサポート担当者に連絡して、収集した情報を提出してください。
FR-4-NNISUBINTF	4-警告	Subinterface not supported on Frame Relay NNI	FRNNIのサブインターフェイスの状態を変更しようとしています。	fr	フレームリレーリンクタイプを再設定するか、サブインターフェイスを削除してください。
FR-5-CONVERT_ROUTE	5-通知	Converting route pair to connect	フレームリレールートのパアが接続のために変換されています。	-	LOG_SID_NO_ACTION
FR-5-DLCICHANGE	5-通知	Interface [chars] - DLCI [dec] state changed to [chars]	DLCIによって指定されたフレームリレーPVCの状態が変更されました。	fr	単なる通知メッセージです。対処は不要です。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>FRAG1-UNENABLED</del>	3-エラー	-	フラグメント記述子プールの増加に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>FRAG2-UNENABLED</del>	3-エラー	-	フラグメント記述子プールの初期化に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>FRAG3-UNENABLED</del>	3-エラー	[dec]	IPC ハンドラの初期化に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>FRAG4-UNENABLED</del>	3-エラー	-	VFR 状態プールの増加に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>FRAG5-UNENABLED</del>	3-エラー	-	VFR 状態プールの初期化に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>FRAG6-UNENABLED</del>	4-警告	[hec]	IPC メッセージのサブタイプが無効です。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
FRAG-2-UNENABLED	2-クリティカル	[chars] feature not enabled at interface [chars] packet cannot be processed	リアセンブルまたはフラグメンテーション機能は、コントロールプレーンで有効になっていないことが示されています。これは重大な問題です。	qfp	LOG_STD_ACTION
<del>FRAG7-UNENABLED</del>	3-エラー	-	フラグメント記述子プールの初期化中にエラーが発生しました。	qfp	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FRAG3DISMEMQALD	3-エラー	-	追加のフラグメント記述子プールメモリを要求しようとしたときに、IPC 障害が発生しました。	qfp	LOG_STD_ACTION
FRAG3SSEMNIALD	3-エラー	-	フラグメント状態プールの初期化中にエラーが発生しました。	qfp	LOG_STD_ACTION
FRAG3SSEMRCALD	3-エラー	-	追加のフラグメント状態プールメモリを要求しようとしたときに、IPC 障害が発生しました。	qfp	LOG_STD_ACTION
FRAG3INVALID_MTU	3-エラー	[chars] feature failed at interface [chars] due to invalid L3 MTU %lu	コントロールプレーンによって無効な調整 L3 MTU が指定されたため、フラグメンテーションを実行できませんでした。	qfp	LOG_STD_ACTION
FRAG3INVALID_QFP_NO	3-エラー	Invalid qfp device no.: [chars]	無効な QFP デバイス番号です。	qfp	LOG_STD_ACTION
FRAG3REASSEMBLY_DBG	3-エラー	Reassembly/VFR encountered an error: [chars] [chars] %lu [chars] %lu	デバッグ用のパラメータデータを含むメッセージに示されているように、リアセンブルまたは VFR でランタイムエラーが発生しました	qfp	LOG_STD_ACTION



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FRAG3REASSEMBLY_ERR	3-エラー	Reassembly/VFR encountered an error: [chars]	示されているように、リアセンブルまたはVFRでランタイムエラーが発生しました	qfp	LOG_STD_ACTION
FRAM1RECNINTERNAL_CRITICAL	3-エラー	[chars]	-	-	-
FRAM1RECNINTERNAL_ERROR	3-エラー	[chars]	-	-	-
FRAM1INTERNAL_CRITICAL	2-クリティカル	[chars]	-	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
FRAM13CONFIG_ERROR	3-エラー	[chars]	-	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
FRAM1INTERNAL_ERROR	3-エラー	[chars]	-	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
FRAM1INTERNAL_WARNING	4-警告	[chars]	-	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
FREEDM2FATALEVENT	2-クリティカル	Freedm [chars] fatal event occurred: 0x[hec]	致命的なFREEDMエラーが発生しました	-	""
FREEDM3BUSYTIMEOUT	3-エラー	Freedm [chars] busy bit of register 0x[hec] never cleared	FREEDMによる要求の確認を待機している間にドライバがタイムアウトしました	-	""
FREEDM3HDLC_ALLOCATION	3-エラー	Freedm [chars]: Allocation of HDLC controller [dec] for channel [dec] failed	HDLC コントローラの割り当てに失敗しました	-	""
FREEDM3HDLC_INUSE	3-エラー	Freedm [chars]: HDLC controller [dec] already in use on channel [dec]	すでに使用されている HDLC コントローラを使用しようとして失敗しました	-	""
FREEDM-3-INITFAIL	3-エラー	Freedm [chars] initialization failed: [chars]	FREEDM デバイスの初期化に失敗しました	-	""
FREEDM3NOIFREEDM	3-エラー	Freedm [chars] returned device/vendor of [hex]	PCI get device id で認識できない値が返されました	-	""

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IRREDMAGREADIMEOUT</del>	3-エラー	Busy Out Error of FREEDM [dec] [chars]	FREEDM の内部 RAM ビジービットを読み取ろうとすると、10 秒以上設定されたままになります。	as	<del>LOGSIDSHTECHACION</del>
<del>IRNIENDCIRIRACRIQUL</del>	1-アラート	The front end controller Tx queue reached watermark level	フロントエンドを制御するマイクロコントローラと IOS 間のキューがウォーターマークレベルに達しました。キューで保留中のメッセージが多すぎます	ファームウェア	スイッチをリロードしてください。問題が解決しない場合は、ハードウェアの故障である可能性があります。シスコテクニカルサポート担当者に問い合わせてください
<del>IRNIENDCIRIRACRODC</del>	1-アラート	A UCODE upgrade has taken place without a reload. There must be a reload in order to complete the upgrade. Some features will not work properly until the reload is performed.	アーカイブダウンロードソフトウェアのアップグレード中に UCODE イメージがアップグレードされましたが、アップグレードの一環としてスイッチがリロードされませんでした。アップグレードを完了するには、スイッチをリロードする必要があります。スイッチがリロードされるまで、PoE 熱電源およびスタック電源機能は完全にはサポートされません。	ファームウェア	できるだけ早くスイッチをリロードしてください。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>FRNENDCIRRSUBNAME</del>	2-クリティカル	The front end controller [dec] is inactive	フロントエンドを制御するマイクロコントローラが非アクティブになりました。これは、ポートLEDアップリンク LED Power over Ethernet およびサーマル/ファン制御機能を制御します。これらの機能は、このマイクロコントローラによって制御されるポートでは動作しません。これはデータトラフィックには影響しません。	ハードウェア	ハードウェアのリセットを試してください。問題が解決しない場合は、ハードウェアの故障である可能性があります。シスコテクニカルサポート担当者に問い合わせてください
FRR_OCE-3-GENERAL	3-エラー	[chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	OCE_DDIS_COMPONENT	この状態が以前に報告されていて、後のリリースで解決されているか確認するには、 <a href="http://www.cisco.com">www.cisco.com</a> の Bug Navigator を参照してください。
<del>FRR_OCE_INVALID_ADDR</del>	3-エラー	addrtype to xdr: [dec] [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	OCE_DDIS_COMPONENT	この状態が以前に報告されていて、後のリリースで解決されているか確認するには、 <a href="http://www.cisco.com">www.cisco.com</a> の Bug Navigator を参照してください。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>FRR_OCE3_INVALID_EVT</del>	3-エラー	Error in BFD event retrieval bfd notification handle is %p session handle is %p	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	OCE_DDIS_COMPONENT	この状態が以前に報告されていて、後のリリースで解決されているか確認するには、 <a href="http://www.cisco.com">www.cisco.com</a> の Bug Navigator を参照してください。
<del>FRR_OCE3_INVALID_HNL</del>	3-エラー	[chars] bfd notification handle is %p	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	OCE_DDIS_COMPONENT	この状態が以前に報告されていて、後のリリースで解決されているか確認するには、 <a href="http://www.cisco.com">www.cisco.com</a> の Bug Navigator を参照してください。
<del>FRR_OCE3_INVALID_SESSION</del>	3-エラー	BFD session db node mismatch: bfd context db node is %p fr db node is %p	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	OCE_DDIS_COMPONENT	この状態が以前に報告されていて、後のリリースで解決されているか確認するには、 <a href="http://www.cisco.com">www.cisco.com</a> の Bug Navigator を参照してください。
FRR_OCE3_INVALID_PAR	3-エラー	Parent OCE %p[chars] is [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	OCE_DDIS_COMPONENT	この状態が以前に報告されていて、後のリリースで解決されているか確認するには、 <a href="http://www.cisco.com">www.cisco.com</a> の Bug Navigator を参照してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>FRR_OCE3-NULL_POINTER</del>	3-エラー	[chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	OCE_DDIS_COMPONENT	この状態が以前に報告されていて、後のリリースで解決されているか確認するには、 <a href="http://www.cisco.com">www.cisco.com</a> の Bug Navigator を参照してください。
<del>FRR_OCE4-ERROR_BFD_SESSION</del>	4-警告	[chars]BFD returned [dec] for address [chars] and interface [chars] if_num: [dec] - node %p handle %p	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	OCE_DDIS_COMPONENT	この状態が以前に報告されていて、後のリリースで解決されているか確認するには、 <a href="http://www.cisco.com">www.cisco.com</a> の Bug Navigator を参照してください。
<del>FRR_OCE4-INVALID_BACKUP_OCE</del>	4-警告	Invalid backup oce is found because interface %lu is removed or reloading	インターフェイスまたはラインカードがリロードされているか、または削除されています。	OCE_DDIS_COMPONENT	ラインカードが存在し、インターフェイスが稼働しているか確認してください。
<del>FRR_OCE4-NULL_PRIMARY_OCE</del>	4-警告	[chars]	インターフェイスまたはラインカードがリロードされているか、または取り外されています。	OCE_DDIS_COMPONENT	ラインカードがオンラインになっていて、インターフェイスが稼働しているか確認してください。
FRR_OCE-5-ISSU_LOG	5-通知	FRR is not ISSU compatible notified by [chars]	MPLS でパケット内のオフセットを設定できませんでした	OCE_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
FRR-5-MPLS_TE	5-通知	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
<del>FRR_OCE3-NULL_PRIMARY_OCE</del>	3-エラー	[chars]	<del>FRR_OCE3-NULL_PRIMARY_OCE</del>	ribinfra	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
ISHC2LCHCSEUPAL	2-クリティカル	Failed to initialise or allocate memory for IP Compression database.	メモリリソース不足のため、IP 圧縮メインデータベースが作成されませんでした。	iphc	<p>ラインカードから IP 圧縮データベースにメモリを割り当てられません。</p> <p>\n可能な場合は、VIP にメモリを追加してください。</p> <p>\n使用する機能またはバッファ割り当て量を減らして、VIP のメモリを解放します。</p> <p>\n&lt;CmdBold&gt;ip rtp compression NCmdBit&lt;/CmdBold&gt;  <del>compression NCmdBit</del>  インターフェイスコンフィギュレーションコマンドを使用して、影響を受けているラインカード上のすべてのインターフェイスに設定されているコンテキストの数を減らします。</p>
FS_IPHC2LC_PROC_INT	2-クリティカル	LC Failed to initialise distributed IP Hdr Comp Process	ラインカードで IP 圧縮プロセスが作成されていません。	iphc	<p>プロセスの開始に失敗する理由として考えられるのは、リソースの不足です。 \nラインカードのメモリ割り当てを確認し、ラインカードのメモリをアップグレードするか、インターフェイス設定の機能負荷を減らしてください。</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FS_IPHC2RP_NOLCINFO	2-クリティカル	Unable to malloc state table for LC	メモリリソースの不足により、内部データ構造が欠落しています。	iphc	ルートプロセッサのメモリリソースが危険なほど不足しています。不要な機能設定を削除してメモリを解放するか、システムルータプロセッサのメモリをアップグレードします
FS_IPHC3LC_MALD_MSG	3-エラー	Received IPC message of unknown type	ラインカードの IP 圧縮がルートプロセッサから不明なメッセージを受信しました。	iphc	このメッセージが定期的に表示される場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。
FS_IPHC3MSG_TOO_LARGE	3-エラー	Received IPC message too large to handle %u	IP 圧縮で予想より大きいサイズの IPC メッセージを受信しました。	iphc	このメッセージが定期的に表示される場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。
FS_IPHC4FC_NO_CHUNK	4-警告	IPC Chunk pool empty slot [dec] VIP junked RSP msg	IPC メッセージ用の IP 圧縮プライベートメモリプールが枯渇しました。	iphc	このメッセージが定期的に表示される場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FS_IPHC4LC_IPSENDFAIL	4-警告	LC unable to send IPHC msg to RP %u	ラインカードが IP ヘッダー圧縮情報メッセージをルートプロセッサに送信できませんでした。	iphc	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。可能な場合は、このメッセージが表示された期間に関する <CmdBold>debug ip rtp head<NoCmdBold> および <CmdBold>debug ip tcp head<NoCmdBold> コマンドの出力も提出してください。
FS_IPHC4LC_NOBUFERR	4-警告	Unable to malloc IPC msg buffer %u on line card	プライベートメモリプール内のメモリが不足しているため、ラインカードがルートプロセッサに IPHC 情報を送信できません。	iphc	このメッセージが定期的に表示される場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IS_IPHC4RP_IPCSENDFAIL	4-警告	RP unable to send IPHC msg to LC %u	ルートプロセッサが、IP ヘッダー圧縮設定メッセージをラインカードインターフェイスに送信できませんでした。	iphc	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。可能な場合は、このメッセージが表示された期間に関する <CmdBold>debug ip rtp head<NoCmdBold> および <CmdBold>debug ip tcp head<NoCmdBold> コマンドの出力も提出してください。
IS_IPHC4RP_IPCNOBUFR	4-警告	Unable to malloc IPC msg buffer %u on RP	プライベートメモリプール内のメモリが不足しているため、ルートプロセッサがラインカードに IPHC 情報を送信できません。	iphc	このメッセージが定期的に表示される場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FIC_TRUNK#NOMEMORY	1-アラート	msgtxt_nomemory	MPC860/PowerQUICC CPUが、その機能を実行するために必要なメモリにアクセスできませんでした。以下に、考えられる原因をいくつか示しています。ネットワークの規模が大きいため、ルーティングテーブルなどに大量のメモリが必要になっている。ルータ設定で有効になっている機能が多数あり、各機能にある程度のメモリが必要になっている。ソフトウェアエラーメモリリークが存在する。	-	システムアクティビティを減らしてメモリの需要を軽減するか、より大きなメモリ構成にアップグレードしてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FIC_TRUNK1RELOAD	1-アラート	Must reload to config Interface [chars] as ftc-trunk again	オペレータが最初に「encapsulation ftc-trunk」にインターフェイスを設定し、後で HDLC などの他のカプセル化に再設定してから、「encap ftc-trunk」に再設定しようとする、このエラーメッセージが表示されます。インターフェイスを設定して「encap ftc-trunk」を再設定する前に、まず reload コマンドを入力する必要があることが示されます。	-	reload コマンドを発行します。
FIC_TRUNK3CID_IN_USE	3-エラー	[chars] connection-id [dec] is busy try other cid	新しいセッショントランクを設定するときに、すでに割り当てられていて使用中の接続 ID をオペレータが使用しようすると、選択した接続 ID をこのセッショントランクに使用できないことを示すエラーメッセージが表示されます。	-	まだ使用されていない接続 ID で再試行してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FTC_IRUNK3TOOMANY	3-エラー	Cannot config more than [dec] ftc-trunks	オペレータが <code>encap ftc-trunk</code> コンフィギュレーションコマンドを入力すると、 <code>encap ftc-trunk</code> 用にすでに4つのインターフェイスが設定されている場合、このメッセージが表示され、これ以上設定できないことが示されます。	-	最初に他のインターフェイスの1つを解放するか、または状況に応じて、インターフェイス数が多い大規模な構成にアップグレードします。
FTC_IRUNK3TOOMANY_SESSION	3-エラー	Cannot config more than [dec] session-trunks	オペレータが <code>encap ftc-trunk</code> コンフィギュレーションコマンドを入力すると、 <code>encap ftc-trunk</code> 用にすでに4つのインターフェイスが設定されている場合、このメッセージが表示され、これ以上設定できないことが示されます。	-	再試行する前に既存のインターフェイスの1つを解放するか、または状況に応じて、大規模な構成にアップグレードします。
FTP_ALG3BAD_L7_DATA	3-エラー	-	FW または NAT から不良 L7 データを受信します。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
FTP_ALG_CHUNK_CREATE_FAIL	3-エラー	-	チャンクの作成に失敗しました。 FTP ALG は初期化を完了できません。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
FTP_ALG_COMPBE_FUNC_ERR	3-エラー	rcvd: [hec] expect: [hec]	互換性のない HA メッセージ長。 FTP ALG は同期データを拒否します。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>FPAGNCOMABHAMBON</del>	3-エラー	rcvd: [hec] expect: [hec]	HA バージョンに互換性がありません。FTP ALG は同期データを拒否します。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>FPAGNCRCHAMAC</del>	3-エラー	rcvd: [hec] expect: [hec]	HA MAGIC が誤りです。FTP ALG は同期データを拒否します。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>FPAGNADHACRCE</del>	3-エラー	rcvd: [hec] expect: [hec]	HA オペコードが無効です。FTP ALG は同期データを拒否します。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>FPAGL7DACLREAFRR</del>	3-エラー	-	L7データの作成中にエラーが発生しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>FPAGWRIBACKHRR</del>	3-エラー	-	書き戻し中にエラーが発生しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>FP64ALGBADL7DATA</del>	3-エラー	-	FW または NAT から不良 L7 データを受信します。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>FP64ALGCHKREAFAL</del>	3-エラー	-	チャンクの作成に失敗しました。FTP64 ALG は初期化を完了できません。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>FP64COMABHAMBON</del>	3-エラー	rcvd: [hec] expect: [hec]	互換性のない HA メッセージ長。FTP64 ALG は同期データを拒否します。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>FTP64MAGICMISMATCH</del>	3-エラー	rcvd: [hec] expect: [hec]	HA バージョンに互換性がありません。FTP64 ALG は同期データを拒否します。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>FTP64MAGICCRCMISMATCH</del>	3-エラー	rcvd: [hec] expect: [hec]	HA MAGIC が誤りです。FTP64 ALG は同期データを拒否します。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>FTP64MAGICMAGICMISMATCH</del>	3-エラー	rcvd: [hec] expect: [hec]	HA オペコードが無効です。FTP64 ALG は同期データを拒否します。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>FTP64MAGICL7DATAERR</del>	3-エラー	-	L7データの作成中にエラーが発生しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
FTPSE-3-MSG_ERR	3-エラー	[chars]	エラーメッセージ	pagent	debug コマンドを試してください
FTPSE-6-MSG_INF	6-情報	[chars]	プログラム情報	-	-
FTPSE6NETWRIFAILED	6-情報	FTPSE Server:connection / tcp_write failed.	クライアントに FTP コマンド応答を送信中に TCP 書き込みが失敗しました。	-	クライアントからサーバーへのネットワーク接続を確認し、FTP クライアントの動作を確認します。
FTPSE-7-MSG_DBG	7-デバッグ	[chars]	デバッグメッセージ	-	-
<del>FTPSE6MAGICMISMATCH</del>	4-警告	File may not have transferred correctly	ASCII モードで余分なラインフィードを受信しました	-	-
<del>FTPSE6MAGICMISMATCH</del>	6-情報	Connection closed after [dec] seconds. [chars]	クライアントへの FTP 接続が、非アクティブ状態が 5 分間続いた後に閉じられました。	-	クライアントが非アクティブになると、サーバーが接続をシャットダウンします。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FIPSERVER6CWDFAILED	6-情報	setcwd failed [chars].	要求されたディレクトリに変更するためのFTPクライアント要求が失敗しました。	-	目的のディレクトリの正しいパスを確認してください。
FIPSERVER6NEIRDFAILED	6-情報	FTP control connection / tcp_read failed.	FTPクライアントからのコマンドラインの読み取り中にエラーが発生しました。	-	クライアントからサーバーへのネットワーク接続を確認し、FTPクライアントの動作を確認します。
FIPSERVER6NETWRIFALED	6-情報	FTP Server:connection / tcp_write failed.	クライアントにFTPコマンド応答を送信中にTCP書き込みが失敗しました。	-	クライアントからサーバーへのネットワーク接続を確認し、FTPクライアントの動作を確認します。
FIPSERVER6NEWCONN	6-情報	FTP Server - new connection made.	新しいFTPサーバー接続が開きました。	-	FTPサーバー接続は、config no ftp-server enable で無効にできます。
FIPSERVER6REHYLOGN	6-情報	REPLY [dec]	これは Informational (情報提供) メッセージです。 \n\nFTP ログインが発生しました。	-	Informational (情報提供) メッセージは、ログレベルを変更することで無効にできます。
FIPSERVER6REHYLOGEXT	6-情報	[dec][chars]	これは Informational (情報提供) メッセージです。 \n\nこのテキストはFTPクライアントに送信されました。	-	Informational (情報提供) メッセージは、ログレベルを変更することで無効にできます。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FTSP-6-TOPDIRTEST	6-情報	Input path failed Top-dir[chars] test.	ftp-server topdir 設定パラメータの下のツリー内にはないパスを使用しようとしてしました。	-	サーバーの topdir パラメータを再設定するか、別のパスを選択してください。
FTSP-1-NOMEMORY	1-アラート	msgtxt_nomemory	メモリ不足のため、要求された操作を完了できませんでした。	-	他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に応じて、より大容量のメモリ構成にアップグレードします。
FTSP-2-INTERNAL_ERROR	2-クリティカル	Internal software error. [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
FTSP-4-AUTH_FAILED	4-警告	Authentication for > [chars] < failed\n	指定されたユーザーの認証に失敗しました	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
FTSP-4-ACCOUNTING_FAILED	4-警告	FAXMAIL-Accounting\nfor tty[dec] failed	指定された tty のアカウントングに失敗しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
FTSP-4-HARDWARE_ERROR	4-警告	tty [dec]	FAX コールが応答または試行されたときに、ハードウェアインターフェイスが設定されませんでした。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
FTSP-4-UNEXPECTED_EVENT	4-警告	Bad event received\n[dec] [dec]	予期しないイベントを受信しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
FTSP-6-FAX_CONNECT	6-情報	[chars]	FAX キャリアが検出されました	-	LOG_SID_NO_ACTION
FTSP-6-FAX_DISCONNECT	6-情報	[chars]	FAX コールの切断	-	LOG_SID_NO_ACTION
FTTM-3-ERROR	3-エラー	[chars]	Full Ternary TCAM Manager エラー	-	LOG_SID_SH_TIEH_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FW_HA3CF_REG_FAILED	3-エラー	Firewall High availability registration to CF failed	ファイアウォール高可用性をチェックポイント機能クライアントとして登録できませんでした	ios-firewall	チェックポイント機能クライアントとしてのファイアウォール HA サブシステムの登録に失敗しました。 \nこのイメージでボックスツールボックス冗長性を実行できるか確認してください。 \nイメージのバージョン情報を収集し、Cisco Technical Assistance Center に問題を報告してください。
FW_HA3RF_REG_FAILED	3-エラー	Firewall High availability registration to RF failed	ファイアウォール高可用性を冗長ファシリティクライアントとして登録できませんでした	ios-firewall	冗長ファシリティクライアントとしてのファイアウォール HA サブシステムの登録に失敗しました。 \nこのイメージでボックスツールボックス冗長性を実行できるか確認してください。 \nイメージのバージョン情報を収集し、Cisco Technical Assistance Center に問題を報告してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FW_HA3SUBSYS_INIT_FAILED	3-エラー	Firewall High availability subsystem initialization failed	ファイアウォール高可用性サブシステムの初期化に失敗しました	ios-firewall	異常な状況下でファイアウォールHAサブシステムの初期化に失敗しました。 \r\nルータで使用可能なメモリとCPU使用率を確認し、機能の要件を満たしていることを確認します。 \r\n要件が満たされている場合は、show tac コマンドの出力を収集し、Cisco Technical Assistance Centerに報告してください。
FW_HA3FW_UPDATE_TIMER_FAILED	3-エラー	Firewall High availability update timer initialization failed	ファイアウォール高可用性更新タイマーの初期化に失敗しました	ios-firewall	異常な状況下でファイアウォールHA更新タイマーの初期化に失敗しました。 \r\nルータで使用可能なメモリとCPU使用率を確認し、機能の要件を満たしていることを確認します。 \r\n要件が満たされている場合は、show tac コマンドの出力を収集し、Cisco Technical Assistance Centerに報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>FW-ACCTRA-SDB-SP</del>	6-情報	[chars]Start [chars] standby session: initiator %i:[dec] -- responder %i:[dec]	このメッセージには、スタンバイルータでのインスペクションセッションの開始が記録されます。このメッセージは、検査された各セッションの開始時に発行され、送信元/宛先アドレスおよびポートが記録されています。	ios-firewall	このメッセージは情報提供のみを目的としています。検査されたセッションの基本的なアカウントリングを収集するために使用できます。
<del>FW-ACCTRA-SDB-SP</del>	6-情報	[chars]Stop [chars] standby session: initiator %i:[dec] -- responder %i:[dec]	このメッセージには、スタンバイルータでのインスペクションセッションの削除が記録されます。このメッセージは、検査された各セッションの終了時に発行され、送信元/宛先アドレスおよびポートが記録されています。	ios-firewall	このメッセージは情報提供のみを目的としています。検査されたセッションの基本的なアカウントリングを収集するために使用できます。
<del>FW-ACCTRA-SDB-DAT</del>	6-情報	Sessions matching HSRP group [chars] are being transitioned from Standby to Active state	このメッセージには、この HSRP グループ名に一致するスタンバイルータ上のセッションがアクティブに変更されたことが記録されます。スタンバイルータがアクティブになると、このメッセージが発行されます。	ios-firewall	このメッセージは情報提供のみを目的としています。検査されたセッションの基本的なアカウントリングを収集するために使用できます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>FW_HA_HSRP_NAME_MISMATCH</del>	6-情報	Firewall High availability - Inpsct redundancy group is not configured on standby for interface [chars] dir in/out	スタンバイの HSRP グループ名が同じインターフェイスで設定されておらず、inspect dir がアクティブに設定されています	ios-firewall	スタンバイのファイアウォール設定を確認し、アクティブの設定と同じであることを確認してください
<del>FW_HA_HSRP_RULE_MISMATCH</del>	6-情報	Firewall High availability - inspect rule is not configured on standby for interface [chars] dir in/out	スタンバイの検査ルールが同じインターフェイスに設定されておらず、inspect dir がアクティブに設定されています	ios-firewall	スタンバイのファイアウォール設定を確認し、アクティブの設定と同じであることを確認してください
<del>FW_HA_HSRP_PROTOCOL_MISMATCH</del>	6-情報	Firewall High availability - L4/L7 protocol mismatch between active and standby	検査ルールまたは HSRP グループ名のファイアウォール高可用性構成が、アクティブデバイスとスタンバイデバイス間で一致していません	ios-firewall	アクティブデバイスとスタンバイデバイス間のファイアウォール高可用性構成は自動的に同期されません。アクティブとスタンバイの構成が同期されているか確認します。一致する必要があるすべての領域について、構成ガイドラインを確認してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FW-2-BLOCK_HOST	2-クリティカル	[chars]Blocking new TCP connections to host %i for [dec] minute[chars] half-open count [dec] exceeded.	このメッセージは、指定されたホストに対する後続の新規 TCP 接続試行はすべて拒否されることを示しています。\\nこれは、ハーフオープン TCP 接続の max-incomplete host しきい値を超えており、かつ後続の新規接続をブロックするようにブロッキングオプションが設定されているためです。設定されたブロック時間が満了すると、ブロッキングは解除されます。	ファイアウォール	このメッセージは情報提供のみを目的としています。SYN フラッド攻撃が試行されたことを示している可能性があります。
FW-2-BLOCK_HOST	2-クリティカル	[chars]Blocking new TCP connections to host [char]A for %u minute[chars] half-open count %u exceeded. [chars]	このメッセージは、指定されたホストに対する後続の新規 TCP 接続試行はすべて拒否されることを示しています。\\nこれは、ハーフオープン TCP 接続の max-incomplete host しきい値を超えており、かつ後続の新規接続をブロックするようにブロッキングオプションが設定されているためです。設定されたブロック時間が満了すると、ブロッキングは解除されます。	cpp-ucode	このメッセージは情報提供のみを目的としています。SYN フラッド攻撃が試行されたことを示している可能性があります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FWFTPNONMATCHADDR	3-エラー	[chars]Non-matching address %i used in [chars] -- FTP client %i FTP server %i	FTP クライアントが PORT コマンドを使用しようとしたか、または FTP サーバーが PASV コマンドへの応答を使用してファイアウォールをだまして、FTP 接続に 関与している2つのホストとは異なるサードパーティホストへのアクセスを開こうとしました。 このメッセージは、ファイアウォールのセキュリティポリシーを変更しようとした際に疑わしい違反が検出されたことを示しています。 コマンドは拒否され、接続はファイアウォールによってリセットされます。	ファイアウォール	このメッセージは情報提供のみを目的としています が、許可されていないホストへのアクセスを許可または開こうとしたことを示している可能性があります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FW-3-FTP_PRIV_PORT	3-エラー	[chars]Privileged port [dec] used in [chars] -- FTP client %i FTP server %i	FTP クライアントが PORT コマンドを使用しようとしたか、または FTP サーバーが PASV コマンドへの応答を使用してファイアウォールをだまして、特権ポートへのアクセスを開こうとしました。このメッセージは、ファイアウォールのセキュリティポリシーを変更しようとした FTP クライアント/サーバーから疑わしい違反が検出されたことを示しています。コマンドは拒否され、接続はファイアウォールによって、リセットされます。	ファイアウォール	このメッセージは情報提供のみを目的としています。特権ポートへのアクセスを取得しようとしたことを示している可能性があります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FWISSNQAUFHJAD	3-エラー	[chars]Command issued before the session is authenticated -- FTP client %i FTP server %i	<p>サーバーによってクライアントが正常に認証される前に、FTPクライアントがPORTコマンドを使用しようとしたか、またはFTPサーバーがPASVコマンドへの応答を使用して、ファイアウォールでデータチャンネルを開こうとしました。これは、外部の攻撃者がファイアウォールの開口部を利用できるように、ファイアウォールをだまして穴を開けようとする、クライアント/サーバーによる不審な試みです。このメッセージは、疑わしい違反が検出され、PORTまたはPASVコマンドや応答がファイアウォールによって拒否されたことを示しています。ファイアウォールのデータチャンネルは、認証が正常に完了するまで開かれません。</p>	ファイアウォール	このメッセージは情報提供のみを目的としています。が、ファイアウォールのセキュリティポリシーを変更しようとする不正な試みが行われたことを示している可能性があります。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FW3HTTP_JAVA_BLOCK	3-エラー	[chars]JAVA applet is blocked from %i:[dec] to %i:[dec].	HTTP チャンネルで Java アプレットが検出されており、ファイアウォール設定で、この Web サイトからのアプレットが禁止されています。このメッセージは、アプレットが禁止されているいずれかのサイトからダウンロードされていること、およびそのアプレットは保護されたネットワークに入るのを許可されていないことを示しています。接続はリセットされ、検出されたアプレットの転送はただちに中止されます。	ファイアウォール	このメッセージは情報提供のみを目的としています。セキュリティ上の問題を示している可能性があります。
FW3INTERNAL_ERROR	3-エラー	IP Firewall internal failure -- [chars]	このメッセージは、IP FW サブシステムのその他のエラーを示しています	ファイアウォール	このメッセージは、IP FW サブシステムのその他のエラーを示しています
FW-3-NOTFOUND	3-エラー	[chars]Session context for %i:[dec] => %i:[dec] not found.	CBAC コードを使用して、特定のインスペクションセッションの情報をデータベースで検索していましたが、情報が見つかりませんでした。	ファイアウォール	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>FWPDRANDSAHNCAE</del>	3-エラー	Dropping packet - Invalid Window Scale option for session %i:[dec] to %i:[dec] Initiator scale %u Responder scale %u	ファイアウォールで、レスポンドからイニシエータへのパケットにウィンドウスケールオプションがあることが検出されましたが、イニシエータからレスポンドへの SYN パケットにスケールオプションがありませんでした。 \nこれは RFC 1323 の定義ではエラーです	ファイアウォール	イニシエータとレスポンドの両方でウィンドウスケールリングオプションをオンにし、レスポンドでウィンドウスケールリングをオフにします"
<del>FWSMTPNADCOMAD</del>	3-エラー	[chars]Invalid SMTP command [chars]total [dec] chars from initiator %i:[dec]	CBAC コードにより、検査された SMTP 接続で無効な SMTP コマンドが検出されました。このメッセージは、メールサーバーシステムへの攻撃の可能性がある疑わしい違反が検出されたことを示しています。 \nコマンドは拒否され、接続はファイアウォールによってただちにリセットされます。	ファイアウォール	このメッセージは情報提供のみを目的としています。セキュリティ上の問題を示している可能性があります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FW3MRWHLNIAED	3-エラー	Timer Wheel initialization failed	このメッセージは、FW サブシステムでタイマーホイールの初期化が失敗したことを示しています。	-	このメッセージは、IOS ファイアウォールに一連の問題があることを示しています。 このエラーメッセージが表示されたらエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。
FW4AGGACEHRCDF	4-警告	[chars] session count has dipped below the aggressive aging low watermark %u [chars]	ボックスごとのハーフオープンセッション数または合計セッション数が、アグレッシブエイジングの下限しきい値を下回りました。このメッセージは、アグレッシブエイジング期間の終了を示しています。	cpp-unicode	このメッセージは情報提供のみを目的としています。が、セキュリティ上の問題を示している可能性があります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FW4ACG_AGE_HRCODON	4-警告	[chars] session count has exceeded the aggressive aging high watermark %u [chars]	アグレッシブエイジング期間を開始します。ボックスごとのハーフオープンまたは合計セッションのアグレッシブエイジングの上限しきい値を超えました。 \n このメッセージは、DoS 攻撃が進行中の可能性があるため、アグレッシブエイジング機能が有効になることを示しています。この機能は、アイドルセッションの存続期間を短くすることで、ファイアウォールセッションのリソースを保護します。	cpp-ucode	このメッセージは情報提供のみを目的としています。が、セキュリティ上の問題を示している可能性があります。
FW-4-ALERT_OFF	4-警告	[chars][chars] count [dec]/[dec] current 1-min rate: [dec]	ハーフオープン接続数または新しい接続開始レートが、max-incomplete low しきい値を下回りました。 \n \ このメッセージは、新しい着信接続のレートが低下したことを示しており、max-incomplete low しきい値を下回った場合にのみ発行されます。	ファイアウォール	このメッセージは情報提供のみを目的としています。が、攻撃が停止したことを示している可能性があります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FW-4-ALERT_OFF	4-警告	target count %u/%u current rate: %u [chars]	ハーフオープン接続数または新しい接続開始レートが、max-incomplete low しきい値を下回りました。 \nこのメッセージは、新しい着信接続のレートが低下したことを示しており、max-incomplete low しきい値を下回った場合にのみ発行されます。	cpp-ucode	このメッセージは情報提供のみを目的としています。攻撃が停止したことを示している可能性があります。
FW-4-ALERT_ON	4-警告	[chars][chars] count [dec]/[dec] current 1-min rate: [dec]	ハーフオープン接続のmax-incomplete high しきい値または新しい接続開始レートを超過しました。このエラーメッセージは、ファイアウォールからの新しい着信接続レートが異常に高く、DoS 攻撃が進行中の可能性があることを示しています。 \nこのメッセージが発行されるのは、max-incomplete high しきい値を上回った場合のみです。	ファイアウォール	このメッセージは情報提供のみを目的としています。セキュリティ上の問題を示している可能性があります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FW-4-ALERT_ON	4-警告	target class [chars] [chars] [chars] count %u/%u current rate: %u [chars]	ハーフオープン接続の max-incomplete high しきい値または新しい接続開始レートを超過しました。 このエラーメッセージは、ファイアウォールからの新しい着信接続レートが異常に高く、DoS 攻撃が進行中の可能性があることを示しています。 \nこのメッセージが発行されるのは、 max-incomplete high しきい値を上回った場合のみです。	cpp-ucode	このメッセージは情報提供のみを目的としていますが、セキュリティ上の問題を示している可能性があります。
FW-4-OPENIMEXCEED	4-警告	[chars] half open session limit exceeded. configured limit %u	特定のレイヤ 4 プロトコルのハーフオープンセッションの制限、またはハーフオープンセッションの合計制限を超過しました。 \nこのエラーメッセージは、ファイアウォールからの新しい着信接続レートが異常に高く、DoS 攻撃が進行中の可能性があることを示しています。 \nこのメッセージが発行されるのは、 max-incomplete high しきい値を上回った場合のみです。	cpp-ucode	このメッセージは情報提供のみを目的としていますが、セキュリティ上の問題を示している可能性があります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FW4HOST_TCP_ALERT_CN	4-警告	[chars]Max tcp half-open connections [dec] exceeded for host %i.	ハーフオープン TCP 接続の max-incomplete host 制限を超えました。このメッセージは、保護対象のサーバーに対するハーフオープン接続数が多く、SYN フラッド攻撃が進行中であることを示す可能性があります、指定されたサーバーホストがターゲットになっていることを示しています。	ファイアウォール	このメッセージは情報提供のみを目的としています。SYN フラッド攻撃が試行されたことを示している可能性があります。このアラートが頻繁に発行され、ほとんどが誤ったアラームであると確認された場合は、 <b>max-incomplete host</b> しきい値の設定が低すぎる可能性があります。該当サーバーに着信する正規のトラフィックが多数存在します。この場合、誤ったアラームを回避するために、 <b>max-incomplete host</b> パラメータをより大きな数値に設定する必要があります。
FW4HOST_TCP_ALERT_CN	4-警告	target: %s [%s] [%s] Max tcp half-open connections %u exceeded for host [%s]A [%s]. [%s]	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<code>FWSESSIONS_EXCEED</code>	4-警告	[chars]Number of sessions for the firewall rule '[chars]' applied on interface '[chars]' exceeds the configured threshold [dec]	このメッセージは、確立された CBAC セッションの数が設定されたしきい値を超えたことを示しています。	ファイアウォール	このメッセージは情報提供のみを目的としています。セキュリティ上の問題を示している可能性があります。これは、セッションのしきい値が低い値に設定されていることを意味している可能性もあり、その場合は、CLI コマンドを使用してしきい値を増やします。
<code>FWSESSIONS_MAXIMM</code>	4-警告	Number of sessions for the firewall policy on target class-[chars]:[chars] exceeds	このメッセージは、確立された ZBF セッションの数が設定されたセッションの最大制限を超えたことを示しています。	cpp-ucode	このメッセージは情報提供のみを目的としています。セキュリティ上の問題を示している可能性があります。これは、セッションの最大値が低い値に設定されていることも意味する可能性があります。その場合、 <b>paramter-map type inspect CLI</b> を使用してセッションの最大しきい値を増やすことができます。



機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>FWICPMJORDOMOEXECBG</del>	4-警告	[chars]Majordomo Execute Attack - from %i to %i	Majordomo プログラムのバグにより、リモートユーザーがサーバーの特権レベルで任意のコマンドを実行できるようになります。	ファイアウォール	セキュリティ上の理由から、電子メールサーバーを介したプログラムの実行をユーザーに許可しないでください。これは、ネットワークが攻撃を受けている可能性があり、送信元をすぐに排除する必要があることを示す非常に深刻な兆候です。
<del>FWICPSNMAILBDFROMG</del>	4-警告	[chars]Sendmail Invalid Sender - from %i to %i	-	ファイアウォール	セキュリティ上の理由から、電子メールサーバーを介したプログラムの実行をユーザーに許可しないでください。これは、ネットワークが攻撃を受けている可能性があり、送信元をすぐに排除する必要があることを示す非常に深刻な兆候です。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<code>FW4ICPSENDMAILBADICSG</code>	4-警告	<code>[chars]Sendmail Invalid Recipient - from %i to %i</code>	-	ファイアウォール	セキュリティ上の理由から、電子メールサーバーを介したプログラムの実行をユーザーに許可しないでください。これは、ネットワークが攻撃を受けている可能性があり、送信元をすぐに排除する必要があることを示す非常に深刻な兆候です。
<code>FW4ICPSENDMAILDECODE</code>	4-警告	<code>[chars]Sendmail Decode Alias - from %i to %i</code>	ヘッダーに「:decode@」が含まれるすべてのメールメッセージでトリガーされます。\\n\\復号エイリアスはファイルをuudecodeするために使用され、主にシステム管理の便宜のために実装されます。	ファイアウォール	セキュリティ上の理由から、電子メールサーバーを介したプログラムの実行をユーザーに許可しないでください。これは、ネットワークが攻撃を受けている可能性があり、送信元をすぐに排除する必要があることを示す非常に深刻な兆候です。
<code>FW4ICPSENDMAILINVALIDCOMMAND</code>	4-警告	<code>[chars]Invalid SMTP command - %i to %i</code>	SMTP 接続で無効な SMTP コマンドがトリガーされます。このメッセージは、メールサーバーシステムへの攻撃の可能性のある疑わしい違反が検出されたことを示しています。	ファイアウォール	これは異常なトラフィックであり、調査が必要な場合があります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FW4CPSNDMAIL_CIDSG	4-警告	[chars]Archaic Sendmail Attacks - from %i to %i	wiz または debug コマンドが SMTP ポートに送信されるとトリガーされます。	ファイアウォール	セキュリティ上の理由から、電子メールサーバーを介したプログラムの実行をユーザーに許可しないでください。これは、ネットワークが攻撃を受けている可能性があり、送信元をすぐに排除する必要があることを示す非常に深刻な兆候です。
FW4UNBLOCK_HOST	4-警告	[chars]New TCP connections to host %i no longer blocked	指定したホストに対する新規の TCP 接続試行はブロックされません。このメッセージは、指定したホストへの新しい TCP 試行のブロックが解除されたことを示しています。	ファイアウォール	このメッセージは情報提供のみを目的としています。が、ホストに対して SYN フラッド攻撃が試行されたことを示している可能性があります。
FW4UNBLOCK_HOST	4-警告	target [char]A[chars] no longer blocked [chars]	指定したホストに対する新規の TCP 接続試行はブロックされません。このメッセージは、指定したホストへの新しい TCP 試行のブロックが解除されたことを示しています。	cpp-ucode	このメッセージは情報提供のみを目的としています。が、ホストに対して SYN フラッド攻撃が試行されたことを示している可能性があります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<code>FWARE_AGACE_HRD_OF</code>	4-警告	[chars] session count of VRF id [dec] has dipped below the aggressive aging low watermark %u [chars]	VRF ハーフオープンセッションまたは合計セッションの数が、アグレッシブエージングの下限しきい値を下回りました。このメッセージは、アグレッシブエージング期間の終了を示しています。	cpp-ucode	このメッセージは情報提供のみを目的としていますが、セキュリティ上の問題を示している可能性があります。
<code>FWARE_AGACE_HRD_ON</code>	4-警告	[chars] session count of VRF id [dec] has exceeded the aggressive aging high watermark %u [chars]	VRF のアグレッシブエージング期間を開始します。VRF ハーフオープンセッションまたは合計セッションのアグレッシブエージングの上限しきい値を超えました。このメッセージは、DoS 攻撃が進行中の可能性があるため、アグレッシブエージング機能が有効になることを示しています。この機能は、アイドルセッションの存続期間を短くすることで、ファイアウォールセッションのリソースを保護します。	cpp-ucode	このメッセージは情報提供のみを目的としていますが、セキュリティ上の問題を示している可能性があります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<b>FWVRFHALFOPENMEXCEED</b>	4-警告	VRF id [dec] [chars] half open session limit exceeded. configured limit %u [chars]	特定のレイヤ 4 プロトコルのハーフオープンセッション制限、または特定の VRF ID の合計ハーフオープンセッション制限を超えました。このエラーメッセージは、ファイアウォールを通過する新規接続の頻度が異常に高く、DoS 攻撃が進行中の可能性があることを示しています。このメッセージが発行されるのは、max-incomplete high しきい値を上回った場合のみです。	cpp-ucode	このメッセージは情報提供のみを目的としています。セキュリティ上の問題を示している可能性があります。
<b>FWSMTPDROPFRAGMENT</b>	5-通知	[chars]Dropping [chars] command fragment from initiator %i:[dec]	-	-	-
<b>FWSMTPINVALIDCOMMAND</b>	5-通知	[chars]Invalid IMAP command from initiator %i:[dec]: [chars]	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>FW</del> IMAP_NNSecure_LOGIN	5-通知	[chars]LOGON IMAP command from initiator %i:[dec]: [chars]	セキュアログインが設定されている間に、検査対象のIMAP 接続におけるクリアテキストのログオン試行がCBAC コードによって検出されました。 \n\ コマンドは拒否され、接続はファイアウォールによってただちにリセットされます。	ファイアウォール	このメッセージは情報提供のみを目的としています。が、セキュリティ上の問題を示している可能性があります。
<del>FW</del> SUB_NAID_COMMAND	5-通知	[chars]Invalid POP3 command from initiator %i:[dec]: [chars]	-	-	-
<del>FW</del> POP_NNSecure_LOGIN	5-通知	[chars]LOGON POP3 command from initiator %i:[dec]: [chars]	セキュアログインが設定されている間に、検査対象のPOP3 接続におけるクリアテキストのログオン試行がCBAC コードによって検出されました。 \n\ コマンドは拒否され、接続はファイアウォールによってただちにリセットされます。	ファイアウォール	このメッセージは情報提供のみを目的としています。が、セキュリティ上の問題を示している可能性があります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FW-6-DROP_PKT	6-情報	Dropping [chars] pkt %i:%u => %i:%u	ファイアウォール インスペクション によりパケットが ドロップされまし た。	ファイアウォール	このメッセージは 情報提供のみを目 的としています。 \\n\\nパケットがフ ァイアウォールに よってドロップさ れたことを確認す るために使用され る可能性があります。
FW-6-DROP_PKT	6-情報	Dropping [chars][chars] pkt from [chars] [char]A[chars]:%u => [char]A[chars]:%u targetclass-[chars]:[chars] [chars] [chars] with ip ident %u [chars] [chars] [chars] [chars] [chars]	-	-	-
FW-6LOG_SUMMARY	6-情報	%u [chars] packet[chars] [chars] from [chars] [char]A[chars]:%u => [char]A[chars]:%u targetclass-[chars]:[chars] [chars] [chars]	-	-	-
FW-6-PASS_PKT	6-情報	Passing [chars] pkt from [chars] [char]A[chars]:%u => [char]A[chars]:%u targetclass-[chars]:[chars] [chars] [chars] with ip ident %u [chars]	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FWFWALCOALMEDICANL	6-情報	[chars]Pre-Allocated [chars] channel from %i[[dec]:[dec]] to %i[[dec]:[dec]]	ファイアウォールインスタレーションは、スタートアップコンフィギュレーションの少なくとも1つのインターフェイスで設定されます。	ファイアウォール	このメッセージは情報提供のみを目的としています。 \\n起動時にファイアウォールインスタレーションがオンになっているか確認するために使用できます。
FW6SESS_AUDIT_TRAIL	6-情報	[chars]Stop [chars] session: initiator %i:[dec] sent %u bytes -- responder %i:[dec] sent %u bytes	このメッセージには、ネットワークアクティビティのセッションごとのトランザクションログが記録されます。このメッセージは、検査された各セッションの終了時に発行され、送信元/宛先アドレスおよびポート、クライアントとサーバーから送信されたバイト数が示されます。	ファイアウォール	このメッセージは情報提供のみを目的としています が、検査されたセッションの基本的なアカウントリングを収集するために使用できます。
FW6SESS_AUDIT_TRAIL	6-情報	target class [chars][chars]Stop [chars] session: initiator [char]A[chars]:%u	このメッセージには、ネットワークアクティビティのセッションごとのトランザクションログが記録されます。このメッセージは、検査された各セッションの終了時に発行され、送信元/宛先アドレスおよびポート、クライアントとサーバーから送信されたバイト数が示されます。	cpp-ucode	このメッセージは情報提供のみを目的としています が、検査されたセッションの基本的なアカウントリングを収集するために使用できます。



機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>FW6ESSALDI_TIRAL_START</del>	6-情報	[chars]Start [chars] session: initiator %i:[dec] -- responder %i:[dec]	このメッセージには、インスペクションセッションの開始が記録されます。このメッセージは、検査された各セッションの開始時に発行され、送信元/宛先アドレスおよびポートが記録されます。	ファイアウォール	このメッセージは情報提供のみを目的としています。検査されたセッションの基本的なアカウントを収集するために使用できません。
<del>FW6ESSALDI_TIRAL_START</del>	6-情報	<del>target class [char][char]Stat</del> [chars] session: initiator [char]A[chars]:%u	このメッセージには、インスペクションセッションの開始が記録されます。このメッセージは、検査された各セッションの開始時に発行され、送信元/宛先アドレスおよびポートが記録されます。	cpp-ucode	このメッセージは情報提供のみを目的としています。検査されたセッションの基本的なアカウントを収集するために使用できません。
<del>FWALPXXRXXI_TIRAL_START</del>	3-エラー	[dec]	FW 条件付きデバッグの登録に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>FWALPXXRXXI_TIRAL_START</del>	3-エラー	Data plane double initialization request.	コーディングエラー: データプレーンの初期化を2回試行しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>FWALPXXRXXI_TIRAL_START</del>	3-エラー	FBD Not enabled.. cannot initialize data plane.	クライアントとデータプレーン間のFBD機能の不一致。コーディングエラー。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>FWLPOXFXVAVLNHED</del>	3-エラー	[dec]	ファイアウォールの初期化が失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>FWLPOXFXVAVLNHED</del>	3-エラー	[chars] err: [dec]	FW VFR の登録に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>FWLPOXFXVAVLNHED</del>	3-エラー	-	HA 再試行プールの増加に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>FWLPOXFXVAVLNHED</del>	3-エラー	-	HA 再試行プールの初期化に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>FWLPOXFXVAVLNHED</del>	3-エラー	-	ホストデータベースプールの増加に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>FWLPOXFXVAVLNHED</del>	3-エラー	-	ホストデータベースプールの初期化に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>FWLPOXFXVAVLNHED</del>	3-エラー	-	HSL の宛先の追加に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>FWLPOXFXVAVLNHED</del>	3-エラー	-	HSL のバインドに失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>FWLPOXFXVAVLNHED</del>	3-エラー	[dec]	指定されたインデックスでHSLバインドテンプレートが失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>FWLPOXFXVAVLNHED</del>	3-エラー	-	HSL の作成に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>FWLPOXFXVAVLNHED</del>	3-エラー	-	HSL の有効化に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>FWLPOXFXVAVLNHED</del>	3-エラー	-	HSL の宛先の変更に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>FWLPOXFXVAVLNHED</del>	3-エラー	-	HSL の変更に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>FWLPOXPOXSEBNAED</del>	3-エラー	[chars] [dec]	IPC がファイアウォールの初期化ステータスに対する応答に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>FWLPOXPOXSEBNAED</del>	3-エラー	[dec]	IPC 送信がファイアウォール SCB クエリに対する応答に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>FWLPOXPOXSEBNAED</del>	3-エラー	[dec]	IPC 送信がファイアウォールセッションクエリに対する応答に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>FWLPOXPOXSEBNAED</del>	3-エラー	[dec]	IPC 送信がファイアウォールステータスに対する応答に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>FWLPOXPOXSEMNAED</del>	3-エラー	-	セッション制御ブロックプールの増加に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>FWLPOXPOXSEMNAED</del>	3-エラー	-	セッション制御ブロックプールの初期化に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>FWLPOXPOXSEBNAED</del>	3-エラー	[chars]	テーブルの初期化に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>FWLPOXPOXSEBNAED</del>	3-エラー	-	ティアダウンプールの増加に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>FWLPOXPOXSEBNAED</del>	3-エラー	-	ティアダウンプールの初期化に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FWALF3FW_NO_STATS	4-警告	-	HSL ロガーはすでに初期化されています	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
FWALF3FW_NO_STATS	4-警告	%u	HSL ロガーが初期化されていません	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
FWALF3FW_NO_STATS	4-警告	[hec]	IPC メッセージのサブタイプが無効です。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
FWALF3FW_NO_STATS	4-警告	[dec]:[dec] len [dec] flags 0x[hec] source [dec]	IPC メッセージの長さが無効です。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
FWALF3FW_NO_STATS	4-警告	[chars]: [dec]	チャンクプールを破棄できませんでした	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
FWALF3FW_NO_STATS	4-警告	in use %u %u	すべてのセッションが解放されていません	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
FWALF3FW_NO_STATS	3-エラー	[chars] [dec]:[dec]	無効な ALG タイプが ALG からファイアウォールに渡されました	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
FWALF3FW_NO_STATS	3-エラー	%u: %u	指定された match_index の統計をクライアントが提供していません	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
FWALF3FW_NO_STATS	3-エラー	[dec]:[dec] zone pair [chars] class [chars]	指定されたプロトコル: アプリケーション ID の統計をクライアントが提供していません	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
FWALF3FW_NO_STATS	3-エラー	invalid [chars] [hec] expected [hec] opcode [chars] [hec]	スタンバイが無効なファイアウォール HA メッセージを受信しました	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
FWALF3FW_NO_STATS	3-エラー	[dec]	無効な状態	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<code>FWALFWNOAIRCASE</code>	7-デバッグ	[dec]	サポートされていないアラートの原因	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<code>FWALFWNODROPCASE</code>	7-デバッグ	[dec]	サポートされていないドロップの原因	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<code>CRSECURITYCRPHDMATCH</code>	4-警告	Identification check failed for GBIC in port [dec]	GBIC は Cisco GBIC であると識別されましたが、システムが識別情報を確認できませんでした	ファームウェア	システムで実行されている Cisco IOS ソフトウェアが GBIC をサポートしているか確認します。新しい GBIC の場合、システムソフトウェアのアップグレードが必要な場合があります。それ以外の場合は、シスコまたはサポート対象ベンダーから入手した GBIC なのか確認します。
<code>CRSECURITYCRPHCOMEMANOR</code>	4-警告	GBIC in port [dec] manufactured by an unrecognized vendor	GBIC は Cisco GBIC であると識別されましたが、Cisco GBIC ベンダーの既知のリストに含まれているベンダーのいずれともその製造元が一致しませんでした。	ファームウェア	システムで実行されている Cisco IOS ソフトウェアが GBIC をサポートしているか確認します。新しい GBIC の場合、システムソフトウェアのアップグレードが必要な場合があります。

機能重大度ニーマニク	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CRITICAL</del>	4-警告	GBIC in port [dec] has bad crc	GBIC は Cisco GBIC であると識別されましたが、その EEPROM データに有効な CRC が含まれていません。	ファームウェア	システムで実行されている Cisco IOS ソフトウェアが GBIC をサポートしているか確認します。新しい GBIC の場合、システムソフトウェアのアップグレードが必要な場合があります。GBIC はシステムで認識されていない場合でも、適切に動作することはありますが、機能は制限される可能性があります。
<del>CRITICAL</del>	3-エラー	GBIC interface [dec]/[dec] is a duplicate of GBIC interface [dec]/[dec]	GBIC は Cisco GBIC であると識別されましたが、ベンダー ID とシリアル番号がシステム上の別のインターフェイスのものと一致していません。	ファームウェア	Cisco GBIC には一意のシリアル番号が割り当てられています。シスコまたはサポート対象のベンダーから入手した GBIC であることを確認します。
<del>CRITICAL</del>	4-警告	GBIC interface [dec]/[dec] has the same serial number as another GBIC interface	GBIC は Cisco GBIC であると識別されましたが、シリアル番号がシステム上の別のインターフェイスのシリアル番号と一致しています。	ファームウェア	Cisco GBIC には一意のシリアル番号が割り当てられています。シスコまたはサポート対象のベンダーから入手した GBIC であることを確認します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>GBSECURITYEPROMCORR</del>	4-警告	EEPROM checksum error for GBIC in [chars]	エラーメッセージ内の指定されたポートの GBIC に、無効な EEPROM データがあります。	-	指定されたポートから GBIC を取り外します。
<del>GBSECURITYEPROMREADER</del>	4-警告	Error in reading GBIC serial ID in [chars]	EEPROM から GBIC タイプを読み取るときにエラーが発生しました	-	このポートから GBIC を取り外してください
<del>GBSECURITYEPROMSECURITYERR</del>	4-警告	GBIC in [chars] failed security check	エラーメッセージ内の指定されたポートの GBIC に、無効な EEPROM データがあります。	-	指定されたポートから GBIC を取り外します。
GBSECURITYGBICNERR	4-警告	Internal error occurred in setup for GBIC interface [chars]	指定された GBIC インターフェイスのセットアップ時にリソースを割り当てられなかったか、その他の問題が発生しました。	ファームウェア	システムをリロードします。問題が解決しない場合は、TAC にお問い合わせください。
GBICCHECKSUMFAILED	4-警告	GBIC EEPROM data check sum failed for GBIC interface [chars]	GBIC は Cisco GBIC であると識別されましたが、その正確性を確認するためのベンダーデータの読み取りに失敗しました。	ファームウェア	GBIC を取り外し、もう一度取り付けます。再び失敗した場合、GBIC に問題がある可能性があります。
GBIC4NOREAD_VNAME	4-警告	Unable to read vendor name for GBIC interface [chars]	GBIC は Cisco GBIC であると識別されましたが、GBIC ベンダー名の読み取りに失敗しました。	ファームウェア	GBIC を取り外し、もう一度取り付けます。再び失敗した場合、GBIC に問題がある可能性があります。



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
GBIC4NCREAD_VSDATA	4-警告	Unable to read vendor-specific data for GBIC interface [chars]	GBIC は Cisco GBIC であると識別されましたが、その真正性を確認するためのベンダー固有情報の読み取りに失敗しました。	ファームウェア	GBIC を取り外し、もう一度取り付けます。再び失敗した場合、GBIC に問題がある可能性があります。
GBIC4NCREAD_VSERNUM	4-警告	Unable to read serial number for GBIC interface [chars]	GBIC は Cisco GBIC であると識別されましたが、GBIC のシリアル番号の読み取りに失敗しました。	ファームウェア	GBIC を取り外し、もう一度取り付けます。再び失敗した場合、GBIC に問題がある可能性があります。
GBIC4NCREAD_VEXTTYPE	4-警告	GBIC interface [chars] has unrecognized extended type	GBIC は Cisco GBIC であると識別されましたが、報告された拡張タイプコードが認識されませんでした。	ファームウェア	このバージョンのシステムソフトウェアでサポートされる GBIC のリストを確認します。新しい GBIC へのアップグレードが必要な場合があります。GBIC が認識されない場合でも、機能が制限された状態で適切に動作することがあります。
GBIC4XCVR_INTERR	4-警告	Internal error occurred in setup for GBIC interface [chars]	指定された GBIC インターフェイスのセットアップ時にリソースを割り当てられなかったか、その他の問題が発生しました。	ファームウェア	システムをリロードします。問題が解決しない場合は、TAC にお問い合わせください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>GBIC_MODULE_UNKNOWN</del>	6-情報	Unrecognizable GBIC found in [chars] module mask 0x%02x	GBIC からシステムに提供されたデータによって、GBIC のタイプが正しく識別されませんでした。汎用 GBIC として処理されます。	ファームウェア	GBIC が正常に動作しない場合は、もう一度スロットに慎重に取り付けます。取り付け直しても動作しない場合は、GBIC が故障しているか、スイッチと互換性がない可能性があります。
<del>GBIC_SERIAL_DATA</del>	6-情報	Unrecognizable GBIC found in [chars] serial data 0x%02x	GBIC からシステムに提供されたデータによって、GBIC のタイプが正しく識別されませんでした。汎用 GBIC として処理されます。	ファームウェア	GBIC が正常に動作しない場合は、もう一度スロットに慎重に取り付けます。取り付け直しても動作しない場合は、GBIC が故障しているか、スイッチと互換性がない可能性があります。
GDOI_GDOI_ACE_DENY	1-アラート	A Group Member ACL policy containing deny was attempted. This is not supported.	拒否を含むグループメンバー ACL ポリシーが試行されました。そのようなポリシーはサポートされていません。	ipsec-getvpn	LOG_STD_ACTION
GDOI_GDOI_ACL_NUM	1-アラート	The ACL has too many entries.\n GDOI will honor only the first 100 ACL entries specified.	ACL のエントリが多すぎます。GDOI は、指定された最初の 100 個の ACL エントリだけを受け入れます。	ipsec-getvpn	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
GDOIHS_NO_RSA_KEYS	1-アラート	RSA Key - [chars] : Not found Required for group [chars]	キー再生成メッセージの署名と検証に必要なRSAキーがキーサーバーで見つかりませんでした。	ipsec-getvpn	キーサーバーの管理者に連絡して、RSA キーペアの作成を依頼してください
GDOIUNAUTHMIDENTITY	1-アラート	Group [chars] received registration from unauthorized identity: [chars]	登録要求が、要求を行っているデバイスがグループの参加を許可されなかったために廃棄されました。	ipsec-getvpn	LOG_STD_ACTION
GDOIUNAUTHMIPADR	1-アラート	Group [chars] received registration from unauthorized ip address: [chars]	登録要求が、要求を行っているデバイスがグループの参加を許可されなかったために廃棄されました。	ipsec-getvpn	LOG_STD_ACTION
GDOIUNREGISTEREDINTERFACE	1-アラート	Group [chars] received registration from unregistered interface.	未登録のインターフェイスからの登録を受信中です。処理を停止してください。	ipsec-getvpn	LOG_STD_ACTION
GDOIUNREGISTEREDMISMATCH	2-クリティカル	COOP-KS Minor version mismatch in group [chars]. My COOP version is [dec].[dec].[dec] peer [chars] has version [dec].[dec].[dec]. Upgrade [chars] [chars] to COOP version [dec].[dec].[dec] to prevent COOP outage.	COOPKSには異なるマイナーバージョンがあります。	ipsec-getvpn	show crypto gdoi ks coop

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>COOPANNSEQFAIL</del>	3-エラー	COOP Ann msg seq check failed for group [chars] ann seq# %u sess seq# %u	COOP ANN メッセージシーケンスチェックに失敗しました	ipsec-getvpn	管理者に連絡してください
<del>COOPCONGMISMATCH</del>	3-エラー	WARNING: Group [chars] [chars] configuration between Primary KS and Secondary KS are mismatched	プライマリ KS とセカンダリ KS 間の設定が一致しません	ipsec-getvpn	キーサーバーの管理者に連絡してください
<del>COOPKSCANCIINPROE</del>	3-エラー	Coop KS in group [chars] has a configured IKEv2 profile '[chars]' that doesn't exist. The COOP will not come up until this error is fixed.	KS COOP の設定冗長性 ikve2-profile で、存在しないプロファイルが指定されています。COOP は起動しません。	ipsec-getvpn	LOG_STD_ACTION
<del>COOPKSNOWMIRAFED</del>	3-エラー	The COOP KS has reached its window limit for the peer addresses local [chars] remote [chars]. This is due to connectivity issues between the key servers in question.	IKEv2 で実行されている COOP KS には、送信できる保留メッセージの数に制限があり、制限に達しました。これは、キーサーバー間に接続の問題があることを示しています。	ipsec-getvpn	LOG_STD_ACTION
<del>COOPKSNOWMIRAFED</del>	3-エラー	The COOP KS has too many groups sharing the same IKE SA for the peer addresses local [chars] remote [chars]. Connectivity could be compromised. Please reduce to [dec].	同じ IKE SA を共有できる COOP KS グループの数には制限があるため、輻輳したネットワークで COOP KS の断続的な接続が発生する可能性があります	ipsec-getvpn	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>COOP</del> COOP_KS_UNREACH	3-エラー	Cooperative KS [chars] Unreachable in group [chars]. IKE SA Status = [chars]	設定済み連携キーサーバー間の到達可能性が失われています。これは敵対的なイベントと見なすこともできます。	ipsec-getvpn	設定されたキーサーバーの管理者に連絡してください。
<del>COOP</del> COOP_KSSID_OVERLAP	3-エラー	Overlapping KS Sender Identifiers KSSID {[chars]}	グループ内の別のCOOP-KS ピアに、このKS で設定されている値と同じKSSID 値が設定されています。その結果、重複が修正されるまでGM 登録はブロックされます。	ipsec-getvpn	次のコマンドを発行して、すべてのCOOP-KS ピアについて設定されているKSSIDを確認します
<del>COOP</del> COOP_LIMIT_REACHED	3-エラー	Peer [chars] has reached COOP limit of maximum number of gms. COOP GM database sync fails. Upgrade to COOP version [dec].[dec].[dec] and above	COOP-KSに互換性のないピアがあります。	ipsec-getvpn	ピアKSのCOOPバージョンの互換性を確認してください
<del>COOP</del> COOP_MAJOR_VERSION_MISMATCH	3-エラー	COOP-KS Major Version mismatch in group [chars]. My version is [dec].[dec].[dec] peer [chars] has version [dec].[dec].[dec]	COOP-KSには互換性のないメジャーバージョンがあります。	ipsec-getvpn	KSのCOOPバージョンの互換性を確認してください
<del>COOP</del> COOP_PACKET_DROPPED	3-エラー	Announcement message dropped due to packet size [dec] bytes.	ドライババッファサイズに設定されたハード制限によって、このサイズ以上のパケットは送信できません。	ipsec-getvpn	Informational (情報提供) メッセージ

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
GDOI_ACL_RANGE	3-エラー	The ACL [chars] contains port range which is NOT supported. WARNING: No TEK policy will be created.	GDOI は、ACL ポリシーのポート範囲をサポートしていません。	ipsec-getvpn	LOG_STD_ACTION
GDOI_REKEY_FAILURE	3-エラー	Processing of REKEY payloads failed on GM [chars] in the group [chars] with peer at [chars]	GDOI キー再生成中に、キーサーバーからのペイロード解析が、この GM 上で失敗しました。	ipsec-getvpn	グループメンバーの管理者に連絡してください。
GDOI_REKEY_SEQ_FAILURE	3-エラー	Failed to process rekey seq # %u in seq payload for group [chars] last seq # %u	GDOI キー再生成中に、キーサーバーからのシーケンスペイロード解析が、この GM 上で失敗しました。	ipsec-getvpn	グループメンバーの管理者に連絡してください。
GDOI_GM_ACL_PERMIT	3-エラー	GM doesn't support permit configured under local access-list. Traffic from [chars] to [chars] will be dropped.	GM は、拒否用の ACL のみをサポートできます。許可エントリと一致するトラフィックはすべてドロップされます。	ipsec-getvpn	GDOI 暗号マップで使用される ACL から許可エントリを削除します
GDOI_GM_INIT_FAILURE	3-エラー	GDOI GM Process has failed to initialise	GDOI グループメンバープロセスによる、このネットワーク要素の初期化が失敗しました	ipsec-getvpn	-
GDOI_GM_CONFIG_FAILURE	3-エラー	Registration: incomplete config for group [chars]	GDOI グループ設定で、グループ ID、サーバー ID、または両方が見つからないために、登録を完了できません	ipsec-getvpn	グループメンバーの管理者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>COMMENDATION</del>	3-エラー	GETVPN group-member does not support coexistence of IPD3P and Cisco-metadata features	GETVPN グループメンバーは、IPD3P と Cisco メタデータ機能 (TBAR-PST SGT など) の有効化をサポートしていません。	ipsec-getvpn	管理者に連絡して、キーサーバーポリシーを修正してください。
<del>COMMENDATION</del>	3-エラー	GETVPN group-member does not support IP-D3P for IPv6.	GETVPN グループメンバーは、IPv6 の IP-D3P をサポートしていません。	ipsec-getvpn	管理者に連絡して、キーサーバーポリシーを修正してください。
<del>COMMENDATION</del>	3-エラー	GETVPN group-member does not support IPD3P transport mode	GETVPN グループメンバーは、IPD3P トランスポートモードをサポートしていません	ipsec-getvpn	管理者に連絡して、キーサーバーポリシーを修正してください。
<del>COMMENDATION</del>	3-エラー	GM %i registration rejected due to major version mismatch. GM must be using major version [dec] in order to be compatible with this KS	GM に互換性のないメジャーバージョンがあります。	ipsec-getvpn	KS と GM での GDOI バージョンの互換性を確認してください
<del>COMMENDATION</del>	3-エラー	No crypto engine is found due to lack of resource or unsupported feature requested	要求されたパケットパスが使用できないか、要求された機能がサポートされていないために適切な暗号化エンジンを選択できませんでした	ipsec-getvpn	KS で設定されたポリシーを確認してください
<del>COMMENDATION</del>	3-エラー	IPSec FLOW limit possibly reached	IPSec フロー制限に関するハードウェアの制限に達しました。追加の IPSec SA は作成できません	ipsec-getvpn	グループメンバーの管理者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>GMNFCMRCSEDOE</del>	3-エラー	IPSEC triggering registration for group [chars] too frequently. Ignore the request as registartion has already been scheduled to occur in [dec] msec.	GM がグループの IPsec トリガー登録を検出する頻度が高すぎます。登録はすでにスケジュールされているため、GDOI は要求を無視します。	ipsec-getvpn	グループメンバーの管理者に連絡してください。
<del>GMNFCMRCSEDOE</del>	3-エラー	IPSEC triggering registration for group [chars] too frequently. Postpone the registration to occur in [dec] msec.	GM がグループの IPsec トリガー登録を検出する頻度が高すぎます。GDOI は登録をレート制限し、延期します。	ipsec-getvpn	グループメンバーの管理者に連絡してください。
GDOI-3-KS_BAD_ID	3-エラー	Registration: [chars] config mismatch between KS and the GM %i in the group [chars].	GDOI 登録プロトコル中に、ローカルキーサーバーとグループメンバーの間で設定の不一致が発生しました。	ipsec-getvpn	グループメンバーの管理者に連絡してください。
<del>GDKSHACKHIEACK</del>	3-エラー	KS blackholing GM %i in group [chars].	キーサーバーが GM からのメッセージをブラックホール化する状態に達しました。これは敵対的なイベントと見なすこともできます。	ipsec-getvpn	-



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
GDOBKS_GM_REVOKED	3-エラー	Re-Key: GM %i revoked by KS in the group [chars].	キー再生成プロトコル中に、認証されていないメンバーによるグループへの参加が試行されました。これは敵対的なイベントと見なすこともできます。	ipsec-getvpn	キーサーバーの管理者に連絡してください。
<del>GKS_MAJOR_VERSION_MISMATCH</del>	3-エラー	COOP-KS Major Version mismatch in group [chars]. My version is [dec].[dec].[dec] peer [chars] has version [dec].[dec].[dec]	COOP-KSには互換性のないメジャーバージョンがあります。	ipsec-getvpn	KS の GDOI バージョンの互換性を確認してください
GDOBKS_NO_SID_AVAILABLE	3-エラー	GMs for group [chars] need SIDs but this KS has no KS SIDs configured or no more SIDs available.	この KIS には、SID が必要なカウンタモード変換が設定されていますが、KSSID が設定されていないか、SID を使い果たしています。GM の登録は、この KS で追加の KSSID が設定されるまで正常に登録できません。	ipsec-getvpn	次のコマンドを発行して、この KS に設定されている KSSID を確認します

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>GDORSAFRMCHSST</del>	3-エラー	Rejected [chars] change: using sig-hash algorithm [chars] requires an authentication key length of at least %u bits %u blocks in bytes	キー再生成に sig-hash アルゴリズムを使用するには、キー再生成認証の RSA キー係数長が、少なくとも sig-hash アルゴリズムによって生成されたハッシュ長に複数のパディングバイトを加えた長さである必要があります。RSA キー係数長が十分でない場合、キーサーバー管理者は十分な長さの新しい RSA キーペアを生成する必要があります。	ipsec-getvpn	キーサーバーの管理者に連絡して、syslog で指定された係数長以上の RSA キーペアを再生成してください。
<del>GDORSAUNAUTHORIZED</del>	3-エラー	Registration: Unauthorized %i tried to join the group [chars].	GDOI 登録プロトコル中に、認証されていないメンバーによるグループへの参加が試行されました。これは敵対的なイベントと見なすこともできます。	ipsec-getvpn	キーサーバーの管理者に連絡してください。
<del>GDORSAKGSNRAHRCR</del>	3-エラー	PIP session with [chars] failed because of KGS Infra failure. Reason = [chars]	グループメンバーで KGS インフラ障害が発生しました。	ipsec-getvpn	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CODEP2P_REKEY_FAILED</del>	3-エラー	Failed to install P2P rekey SA with peer [chars] in group [chars]	既存のピアを使用した P2P キー再生成 SA のインストールに失敗しました	ipsec-getvpn	show crypto gdoi gm p2p peers コマンドを使用してすべてのピアのステータスを確認し、障害が発生したピア間の PIP 開始を待機します。トラフィックの中断が発生する可能性があります。
<del>CODEPIP_PSEUDOTIME_ERROR</del>	3-エラー	An Anti-Replay check has failed for PIP in group [chars]: my_pseudotime = [chars] peer_pseudotime = [chars] replay_window = %lld sec src_addr = [chars] dst_addr = [chars]	-	-	-
<del>CODEPIP_PSEUDOTIME_LARGE</del>	3-エラー	Pseudotime difference between KS [dec] sec and GM [dec] sec	グループメンバーが、自身の疑似時間と比較して大きな差がある疑似時間を受信しました	ipsec-getvpn	-
<del>CODEPIP_PSEUDOTIME_TOO_OLD</del>	3-エラー	Rekey received in group [chars] is too old and fail PST check: my_pst is [dec] sec peer_pst is [dec] sec allowable_skew is [dec] sec	グループメンバーが、自身の疑似時間と比較して大きな差がある疑似時間を受信しました	ipsec-getvpn	-
<del>CODEIPSA_KEYSA_FAILED</del>	3-エラー	Failed to install KEK SA	KEK SA のインストールに失敗しました	ipsec-getvpn	Informational (情報提供) メッセージ。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
COBUNEXPECTED_SIGNATURE_KEY	3-エラー	Unexpected Signature Key detected: freeing it	予期しない署名キーが検出されました。署名キーを解除しています	ipsec-getvpn	Informational (情報提供) メッセージ
COBUNEXPECTED_TEK_PROTOCOL	3-エラー	Unexpected TEK Protocol : [dec]	予期しない TEK プロトコル	ipsec-getvpn	Informational (情報提供) メッセージ
COBKOOP_CHECKPOINT_MISMATCH	4-警告	Coop KS [chars] in group [chars] received Checkpoint Mismatch message.	KS COOP が KS COOP ピアからチェックポイントの不一致を受信しました	ipsec-getvpn	LOG_STD_ACTION
COBKOOP_UNSUPPORTED	4-警告	Found incompatible COOP-KS that cannot support CKM in group [chars]. Please check 'show crypto gdoi feature ckm' and upgrade the incompatible KS immediately.	グループ内でCKMをサポートできない互換性のない COOP-KS が見つかりました。ネットワーク管理者は「show crypto gdoi feature ckm」を確認し、互換性のない KS をすぐにアップグレードする必要があります。	-	LOG_STD_ACTION
COBKOOP_SESSION_REASSEMBLY_FAILED	4-警告	Coop KS [chars] in group [chars] session Reassembly failed in TransID %u	KS COOP で、ピア KS からのパケットのリアセンブル中にエラーが発生しました	ipsec-getvpn	LOG_STD_ACTION
COBKOOP_UNAUTHORIZED	4-警告	Contact from unauthorized KS [chars] in group [chars] at local address [chars] Possible MISCONFIG of peer/local address	-	-	-

機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>GDANNOSSENR</del>	4-警告	COOP_KS ANN received from [chars] in group [chars] has inconsistent TBAR setting inconsistent than mine	KSが、タイムスタンプが古すぎるセカンダリ KS から ANNメッセージを受信しました	ipsec-getvpn	-
<del>GDANNMSAFLRE</del>	4-警告	COOP_KS ANN received from KS [chars] in group [chars] has PST bigger than myself. Adjust to new PST:\n my_old_pst is %llu sec peer_pst is %llu sec	-	ipsec-getvpn	-
<del>GDANNMSAFLRE</del>	4-警告	COOP_KS ANN received from KS [chars] in group [chars] has PST bigger than myself:\n my_pst is %llu sec peer_pst is %llu sec	-	ipsec-getvpn	-
<del>GDANNMSAFLRE</del>	4-警告	COOP_KS ANN from KS [chars] in group [chars] is too old and fail PST check:\n my_pst is %llu sec peer_pst is %llu sec allowable_skew is [dec] sec	KSが、タイムスタンプが古すぎるプライマリ KS から ANNメッセージを受信しました。	ipsec-getvpn	-
GD0I4GM_DELETE	4-警告	GM [chars] deleted from group [chars].	グループメンバーがキーサーバーのグループ内で削除されました	ipsec-getvpn	Informational (情報提供) メッセージ

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
GDOI4GM_HASH_FAIL	4-警告	Registration: BadNo hash in message sent by the KS %i	GDOI 登録プロトコル中にキーサーバーによって送信されたメッセージのハッシュが正しくないか、ハッシュがありません。	ipsec-getvpn	キーサーバーの管理者に連絡してください。
GGM_MINOR_VERSION_MISMATCH	4-警告	GM %i Minor Version mismatch. Use 'show crypto gdoi ks members' to see GM versions	GM に異なるマイナーバージョンがあります。	ipsec-getvpn	show crypto gdoi ks members
GDOI4GM_PFS_RE_REGISTER	4-警告	Start PFS triggered re-registration to KS [chars] for group [chars] using address [chars] fvrf [chars] ivrf [chars]	PFS キー再生成を受信したため、新しいポリシーをダウンロードするために再登録しています。	ipsec-getvpn	LOG_STD_ACTION
GDOI4GM_RE_REGISTER	4-警告	The IPSec SA created for group [chars] may have expired/been cleared or didn't go through. Re-register to KS.	あるグループのために作成された IPSec SA が期限切れになったか、クリアされたか、確立されたかった可能性があり、KS に再登録する必要があります。	ipsec-getvpn	LOG_STD_ACTION
GGM_RECOVERY_REGRADN	4-警告	GM recovery re-registration for group [chars] will start in a randomly chosen period of [dec] sec	GM リカバリ機能はデータプレーンエラーを検出し、キーとポリシーを更新するためにKS に再登録します	-	Informational (情報提供) メッセージ。

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>GD04GM_RECV_RESPD</del>	4-警告	Detects data error in group [chars] but the previous recovery/rekey has occurred within the last recovery-check interval. Postpone recovery registration to start in [dec] sec	GM リカバリ機能はデータプレーンエラーを検出し、キーとポリシーを更新するためにKSに再登録します	-	Informational (情報提供) メッセージ。
<del>GD04GM_RECV_DELETE</del>	4-警告	GM received delete-msg from KS in group [chars]. TEKs lifetime are reduced and re-registration will start before SA expiry	GM を削除するために KS によって送信されたメッセージを受信しました。	ipsec-getvpn	Informational (情報提供) メッセージ。
<del>GD04GM_RECV_DELETE</del>	4-警告	GM receive REMOVAL-NOW in group [chars] to cleanup downloaded policy now. Re-registration will start in a randomly chosen period of [dec] sec	GM を削除するために KS によって送信されたメッセージを受信しました。	ipsec-getvpn	Informational (情報提供) メッセージ。
<del>GD04GM_RECV_REPLACE</del>	4-警告	GM received policy replace now rekey from KS in group [chars].	GM の SA ポリシーをただちに置き換えるためにKSによって送信されたメッセージを受信しました。	ipsec-getvpn	Informational (情報提供) メッセージ。
<del>GD04GM_RECV_REAUTH</del>	4-警告	GM received Re-auth-msg from KS in group [chars]. re-registration will start before SA expiry	GM を再認証するために KS によって送信されたメッセージを受信しました。	ipsec-getvpn	Informational (情報提供) メッセージ。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>GDOI4KS_SA_PROPOSAL_REJECTED</del>	4-警告	Registration: Policy in SA payload sent by KS %i rejected by GM in the group [chars] reason [chars].	GDOI 登録プロトコル中に、キーサーバーによって送信されたプロポーザルが、ローカルグループメンバーによって拒否されました。	ipsec-getvpn	キーサーバーの管理者に連絡してください。
<del>GDOI4MRKEY_NOT_RECEIVED</del>	4-警告	GM did not receive rekey from KS %i in group [chars].	GM がグループ内のキーサーバーからのキー再生成メッセージを受信しませんでした。現在実装されていません。	ipsec-getvpn	Informational (情報提供) メッセージ
<del>GDOI4MSA_TRACK_STATE_ERROR</del>	4-警告	Group [chars] encountered error in setting EOT object ID [dec] to state [chars].	GMSA トラックの状態変更が発生しても、変更に応じて EOT オブジェクト ID を更新できません	-	Informational (情報提供) メッセージ。EOT オブジェクト ID が正しく設定されていることを確認してください
<del>GDOI4KS_SA_PROPOSAL_REJECTED</del>	4-警告	Registration: GM %i rejected a policy in the SA proposal sent by KS in the group [chars].	GDOI 登録プロトコル中に、キーサーバーによって送信されたプロポーザルが、グループメンバーによって拒否されました。	ipsec-getvpn	グループメンバーの管理者に連絡してください。
GDOI4KS_HASH_FAIL	4-警告	Registration: BadNo Hash in Message sent by the GM %i	GDOI 登録プロトコル中にグループメンバーによって送信されたメッセージのハッシュが正しくないか、ハッシュがありません。	ipsec-getvpn	グループメンバーの管理者に連絡してください。



機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>GDOI4KS_MINOR_MISMATCH</del>	4-警告	COOP-KS Minor Version mismatch in group [chars]. My version is [dec].[dec].[dec] peer [chars] has version [dec].[dec].[dec]	COOP KSには異なるマイナーバージョンがあります。	ipsec-getvpn	show crypto gdoi ks coop
GDOI4KS_UN SOL_ACK	4-警告	KS received unsolicited ACK from GM %i in group [chars].	キーサーバが過去のGMから非送信請求ACKを受信したか、DoS攻撃を受けています。これは敵対的なイベントと見なすこともできます。	ipsec-getvpn	-
GDOI4LKH_GM_DELETE	4-警告	GM %i deleted from LKH in group [chars].	グループメンバーがLKHのグループ内で削除されました	ipsec-getvpn	-
<del>GDOI4LKH_GM_DELETE</del>	4-警告	WARNING: GM [chars] registers to group [chars] with newer GDOI version than KS. Please check 'show crypto gdoi ks members' and 'show crypto gdoi feature' to ensure all GMs can support the GETVPN features enabled.	-	ipsec-getvpn	KSで有効になっているすべてのGETVPN機能をGMがサポートできることを確認します。また、「show crypto gdoi feature」および「debug crypto gdoi ks infra detail」の出力も確認してください。注: 大量のデバッグ。"

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CD04HCCKMRCB</del>	4-警告	Reject registration of GM %i in group [chars] as it has CKM enabled but this secondaryKS has not sync up all KGS params yet	これはセカンダリ KSであり、プライマリ KS から KGS シードとキー再生成エポックをまだ受信していないため、GM 登録が拒否されます	-	LOG_STD_ACTION
<del>CD04HCMBRNCB</del>	4-警告	Reject registration of GM [chars] ver 0x[hec] in group [chars] as it	グループで有効になっている GETVPN 機能をサポートできないため、GM 登録が拒否されます。	ipsec-getvpn	KSで有効になっているすべての GETVPN 機能を GM がサポートできることを確認します。また、「show crypto gdoi feature」および「debug crypto gdoi ks infra detail」の出力も確認してください。注: 大量のデバッグ。"
<del>CD04RSAKEYSMOED</del>	4-警告	WARNING: GMs for group [chars] will re-register due to signature verification failure	RSA キーの変更が原因で署名検証が失敗するため、キー再生成は GM によってドロップされます	ipsec-getvpn	Informational (情報提供) メッセージ
<del>CD04MBSDRELAIED</del>	4-警告	An anti replay check has failed in group [chars]: my_pseudotime = [chars] peer_pseudotime = [chars] replay_window = [dec] sec src_ip = %i dst_ip = %i	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>GD015-COOP_KS_ADD</del>	4-警告	An anti replay check has failed in group [chars]: my_pseudotime = [chars] peer_pseudotime = [chars] replay_window = [dec] sec src_ip = %P dst_ip = %P	-	-	-
GD015-COOP_KS_ADD	5-通知	[chars] added as COOP Key Server in group [chars].	グループ内の連携キーサーバーのリストにキーサーバーが追加されました。	ipsec-getvpn	Informational (情報提供) メッセージ
<del>GD015-COOP_KS_ADD</del>	5-通知	Primary role Usurped by KS [chars] in group [chars].	ネットワーク管理者が、CLI コマンドを使用してローカル KS をプライマリとして設定しました。現在実装されていません。	ipsec-getvpn	Informational (情報提供) メッセージ
<del>GD015-COOP_KS_ADD</del>	5-通知	This KS temporarily blocks GM with ip-addr [chars] from registering in group [chars] as it has not received an ANN with valid PST for prolonged period	このセカンダリ KS で有効な ANN メッセージが長期間受信されませんでした。有効な ANN を受信するまで、新たな GM 登録は一時的にブロックされます	ipsec-getvpn	LOG_STD_ACTION
<del>GD015-COOP_KS_ADD</del>	5-通知	This KS temporarily blocks GM with ip-addr [chars] from registering in group [chars] as the KS election is underway	KS はプライマリの選択プロセス中です。選択が完了するまで、新たな GM 登録は一時的にブロックされます	ipsec-getvpn	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>GDOSKONNEWGMRESID</del>	5-通知	This KS is blocking GM with ip-addr [chars] from registering in group [chars] as it has overlapping KS Sender Identifiers KSSID with	グループ内の別の COOP-KS ピアに、この KS で設定されている値と同じ KSSID 値が設定されています。その結果、重複が修正されるまで GM 登録はブロックされます。	ipsec-getvpn	次のコマンドを発行して、すべての COOP-KS ピアについて設定されている KSSID を確認します
GDOSCOOP_KS_ELECTION	5-通知	KS entering election mode in group [chars] Previous Primary = [chars]	ローカルキーサーバーによってグループ内の選択プロセスが開始されました	ipsec-getvpn	Informational (情報提供) メッセージ
GDOSCOOP_KS_REACH	5-通知	Reachability restored with Cooperative KS [chars] in group [chars].	設定済み連携キーサーバー間の到達可能性は回復しています。	ipsec-getvpn	Informational (情報提供) メッセージ
GDOSCOOP_KS_REMOVE	5-通知	[chars] removed as COOP Key Server in group [chars].	グループ内の連携キーサーバーのリストからキーサーバーが削除されました	ipsec-getvpn	Informational (情報提供) メッセージ
<del>GDOSRESUME_NEWGMRESID</del>	5-通知	This KS will now resume new GM registration functionality in group [chars]	この KS により、新しい GM 登録機能が再開されます	ipsec-getvpn	LOG_STD_ACTION
GDOSCOOP_KS_TRANSITION	5-通知	KS [chars] in group [chars] transitioned to Primary Previous Primary = [chars]	ローカルキーサーバーが、グループ内のセカンダリサーバーからプライマリロールに移行しました。	ipsec-getvpn	Informational (情報提供) メッセージ

機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>COOPKSADANNMEMED</del>	5-通知	This sec-KS has NOT received an ANN with valid PST for an extended period in group [chars]. It will block new GMs registration temporarily until a valid ANN is received	このセカンダリ KS で有効な ANN メッセージが長期間受信されませんでした。有効な ANN を受信するまで、新たな GM 登録は一時的にブロックされます	ipsec-getvpn	Informational (情報提供) メッセージ
<del>COOPKSCOBLARMSMD</del>	5-通知	Resolved overlapping KS Sender Identifiers KSSID	グループ内の別の COOP-KS ピアに、この KS で設定された値と同じ KSSID 値が設定されていましたが、解決され、GM 登録が再度許可されるようになりました。	ipsec-getvpn	LOG_STD_ACTION
<del>ESONPOLYCHANGERSARI</del>	5-通知	ESON group [chars] policy has changed. Must use 'clear crypto gdoi ks members now' to restart the group	ESON の設定が変更されたことを示すリマインダメッセージ。	eson-ckm	LOG_STD_ACTION
<del>ESONPOLYCHANGERSAR2</del>	5-通知	ESON group [chars] policy has changed. Must use 'crypto gdoi ks replace now' to restart the group	ESON の設定が変更されたことを示すリマインダメッセージ。	eson-ckm	LOG_STD_ACTION
GDOI5GM_ACL_MERGE	5-通知	ACL between KS and GM in group [chars] merged.	GM と KS 間における ACL の違いは解決され、マージが実行されました	ipsec-getvpn	-
GDOI5GM_CLEAR_REGISIER	5-通知	Config: GM cleared gdoi configuration for the group [chars].	ローカル GM によって、clear crypto gdoi コマンドが実行されました	ipsec-getvpn	Informational (情報提供) メッセージ。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
GDOI5GM_CM_ATTACH	5-通知	Crypto map attached for GM in group [chars].	このローカルグループメンバー用のクリプトマップが追加されました。	ipsec-getvpn	Informational (情報提供) メッセージ。
GDOI5GM_CM_DETACH	5-通知	Crypto map detached for GM in group [chars].	このローカルグループメンバー用のクリプトマップが削除されました。	ipsec-getvpn	Informational (情報提供) メッセージ。
GDOI5GM_CONV_SADUPLEX	5-通知	IPSec SAs converted to Duplex in group [chars] on the GM.	IPsec SA が、GM のグループ内で双方向モードに変換されました。	ipsec-getvpn	-
GDOI5GM_CONV_SADUPLEX_LOCAL	5-通知	IPSec SAs converted to Duplex in group [chars] on a GM by a local event.	IPsec SA が、CLI コマンドによって GM のグループ内で双方向モードに変換されました。	ipsec-getvpn	-
GDOI5GM_DHFEEXPIRED_KEY	5-通知	KEK expired for group [chars] and was deleted	期限切れの KEK を削除しています	ipsec-getvpn	LOG_STD_ACTION
GDOI5GM_DHFEEXPIRED_P2P	5-通知	P2P SA with epoch hash 0x[chars] expired for group [chars] and was deleted	期限切れの P2P を削除しています	ipsec-getvpn	LOG_STD_ACTION
GDOI5GM_DHFEEXPIRED_PIP	5-通知	PIP with SPI 0x[chars] expired for group [chars] and was deleted	期限切れの PIP を削除しています	ipsec-getvpn	LOG_STD_ACTION
GDOI5GM_ENABLE_GDOI_CM	5-通知	GM has enabled ACL on GDOI crypto map in group [chars].	グループメンバーに、キーサーバーを持つグループ内の GDOI 暗号マップ上の有効化された ACL があります。	ipsec-getvpn	-

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>GDGM_AID_ON_FAIL_KS</del>	5-通知	FAILED: Installation of Reg/Rekey policies from KS [chars] for group [chars] & gm identity [chars]	ポリシーのインス トール失敗	ipsec-getvpn	LOG_STD_ACTION
<del>GDGM_SUCCESS</del>	5-通知	SUCCESS: Installation of Reg/Rekey policies from KS [chars] for group [chars] & gm identity [chars] fvrf [chars] ivrf [chars]	ポリシーのインス トール成功	ipsec-getvpn	LOG_STD_ACTION
<del>GDGM_IV_EXHAUSTED</del>	5-通知	GM for group [chars] exhausted its IV space for interface [chars] and will re-register.	この GM は IPv6 グ ループに登録され ていますが、キー 再生成で誤って IPv4 ポリシーを受 信しています	ipsec-getvpn	KS で有効になって いるすべての GETVPN 機能を GM がサポートで きることを確認し ます。また、 「show crypto gdoi feature」および 「debug crypto gdoi ks infra detail」の 出力も確認してく ださい。注: 大量 のデバッグ。"
<del>GDGM_POLICY_CLEANUP</del>	5-通知	KS downloaded Policy Cleared and Fail Close policy installed for GM [chars] in group [chars]	フェールクローズ の復元オプション が設定されてお り、KS に到達で きないか、登録に 失敗したため、KS がダウンロード したポリシーは削 除され、この GM にフェールクロー ズポリシーが再度 適用されます	ipsec-getvpn	Informational (情報 提供) メッセージ。

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>GDOSGM_RECV_REKEY</del>	5-通知	Received Rekey for group [chars] from [chars] to [chars] with seq # [dec] spi 0x[hec][hec][hec][hec]	キー再生成を受信しました	ipsec-getvpn	LOG_STD_ACTION
<del>GDOSGM_RECV_TBAR</del>	5-通知	Platform HA forwarding-plane comes online group [chars] gm-identity [chars] fvrf [chars] ivrf [chars] re-register to refresh TBAR info.	HA フォワーディングプレーンがオンラインになり、TBAR 情報を更新するために、グループ [chars] GM ID [chars] FVRF [chars] IVRF [chars] が再登録されます。	ipsec-getvpn	LOG_STD_ACTION
<del>GDOSGM_REGS_COMPL</del>	5-通知	Registration to KS [chars] complete for group [chars] using address [chars] fvrf [chars] ivrf [chars]	登録完了	ipsec-getvpn	LOG_STD_ACTION
<del>GDOSGM_RECV_REKEY_CIPHER_HASH_UNSUPPORTED</del>	5-通知	Rekey cipher/hash [chars] used in Group [chars] is unacceptable	キーサーバーで、このグループメンバーで受け入れられない KEK キー再生成暗号/ハッシュアルゴリズムが選択されました	-	キーサーバーの管理者に連絡してください。
<del>GDOSGM_RECV_REKEY_TRANS_MULTICAST</del>	5-通知	Group [chars] transitioned to multicast rekey.	GM が、ユニキャストキー再生成メカニズムの使用から、マルチキャストメカニズムの使用へと移行しました	ipsec-getvpn	Informational (情報提供) メッセージ



機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>GDOGMIRKEY_TRANS2UN</del>	5-通知	Group [chars] transitioned to Unicast Rekey.	GM が、マルチ キャストキー再生 成メカニズムの使 用から、ユニキャ ストメカニズムの 使用へと移行しま した	ipsec-getvpn	Informational (情報 提供) メッセージ
<del>GDOGMIRKEY_TRANS2UN</del>	5-通知	The transformset [chars] for data-protection in Group [chars] is	キーサーバーで、 このグループメン バーで受け入れら れない TEK トラン スフォームセット が選択されました	-	キーサーバーの管 理者に連絡してく ださい。
GDOISGM_SA_INGRESS	5-通知	Receive only ACL received from KS %i in group [chars].	グループ内の KS の GM によって受 信された ACL のみ 受信されました	ipsec-getvpn	-
GDOISGM_UNREGISTER	5-通知	GM left the group [chars].	グループメンバー がグループから去 りました。	ipsec-getvpn	Informational (情報 提供) メッセー ジ。
<del>GDOISGM_UNREGISTER</del>	5-通知	IPSec initiate GDOI group [chars] to register	IPSec がグループ の GM 登録を開始 します	ipsec-getvpn	LOG_STD_ACTION
GDOISKS_CLEAR_REGISTER	5-通知	Config: KS cleared gdoi configuration for the group [chars].	ローカル KS に よって、clear crypto gdoi コマン ドが実行されまし た	ipsec-getvpn	Informational (情報 提供) メッセー ジ。
<del>GDOISCONV_SASDUPLEX</del>	5-通知	IPSec SAs converted to Duplex in group [chars].	IPSec SA が、グ ループ内で双方向 モードに変換され ました	ipsec-getvpn	-
<del>GDOISCONV_SASINGRESS</del>	5-通知	IPSec SAs converted to Ingress in group [chars].	IPsec SA が、グ ループ内で受信専 用モードに変換さ れました	ipsec-getvpn	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
GDOI5KS_GROUP_ADD	5-通知	Config: KS %i added to the Group [chars].	Config コマンドが実行され、グループにキーサーバーが追加されました	ipsec-getvpn	Informational (情報提供) メッセージ。
GDOI5KS_GROUP_DELETE	5-通知	Config: KS %i removed from the Group [chars].	Config コマンドが実行され、グループからキーサーバーが削除されました	ipsec-getvpn	Informational (情報提供) メッセージ。
GDOI5KS_NACK_GM_EJECT	5-通知	KS ejected GM %i in group [chars].	キーサーバーが、GMからのACKを受信しない状態になり、イジェクトされました。	ipsec-getvpn	Informational (情報提供) メッセージ
GDOI5KS_REGS_COMPL	5-通知	KS completed successful registration in group [chars] with GM %i.	キーサーバーによる、グループ内での登録が正常に完了しました。	ipsec-getvpn	-
GDOI5KS_REINIT_FINISH	5-通知	Re-initialization of group [chars] completed.	古いTEKの有効期限が切れた後、%GDOI5KS_REINIT_GROUP syslog によって示されているように、以前にトリガーされた再初期化が完了しました。	ipsec-getvpn	LOG_STD_ACTION
GDOI5KS_REINIT_GROUP	5-通知	[chars] for group [chars] and will re-initialize the group.	KSが、グループの再初期化を必要とするメッセージの最初の部分で示されている次のいずれかの状態に達しました。	ipsec-getvpn	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CDKSRKEYSINCPREPLACE</del>	5-通知	Group [chars] transitioned to primary but no policy generated yet continuing with POLICY REPLACE rekey	KSグループは新しいプライマリに移行しましたが、この状況から回復するポリシーはまだ生成されていないため、POLICY REPLACE キー再生成が続行されます	ipsec-getvpn	Informational (情報提供) メッセージ
<del>CDKSRKEYTRANS2MULTI</del>	5-通知	Group [chars] transitioned to multicast rekey.	グループが、ユニキャストキー再生成メカニズムの使用から、マルチキャストメカニズムの使用へと移行しました	ipsec-getvpn	Informational (情報提供) メッセージ
<del>CDKSRKEYTRANS2UN</del>	5-通知	Group [chars] transitioned to Unicast Rekey.	グループが、マルチキャストキー再生成メカニズムの使用から、ユニキャストメカニズムの使用へと移行しました	ipsec-getvpn	Informational (情報提供) メッセージ
<del>CDKSENDMULTIRKEY</del>	5-通知	Sending Multicast Rekey [chars] for group [chars] from address [chars] to [chars] with seq # [dec] spi: 0x[hec][hec][hec][hec]	マルチキャストキー再生成を送信しています	ipsec-getvpn	LOG_STD_ACTION
<del>CDKSENDUNIRKEY</del>	5-通知	Sending Unicast Rekey [chars] for group [chars] from address [chars] with seq # [dec] spi: 0x[hec][hec][hec][hec]	ユニキャストキー再生成を送信しています	ipsec-getvpn	LOG_STD_ACTION

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>GDOI5DEFAULT_TRANSFORM</del>	5-通知	GETVPN is using default transforms for profile [chars]	デフォルトのトランスフォームセットを使用しています	ipsec-getvpn	LOG_STD_ACTION
GDOI5LKH_DISABLE	5-通知	LKH disabled in group [chars].	LKHがグループで無効になっています	ipsec-getvpn	-
GDOI5LKH_ENABLE	5-通知	LKH enabled in group [chars].	LKHがグループで有効になりました	ipsec-getvpn	-
GDOI5POLICY_CHANGE	5-通知	GDOI group [chars] policy has changed. crypto gdoi ks rekey を使用してキー再生成を送信するか、スケジュールされた次のキー再生成で変更が送信されます	Reminder message that GDOI configuration has changed.	ipsec-getvpn	LOG_STD_ACTION
<del>GDOI5CHANGE_GROUP_PORTS</del>	5-通知	Multiple ports detected for ACL [chars] which is not supported. WARNING: No TEK policy will be created.	ACLにポート数に関するエラーがあることをユーザーに通知します。	ipsec-getvpn	LOG_STD_ACTION
<del>GDOI5POLICY_CHANGE_SUITEB</del>	5-通知	Group [chars] changed to Suite-B policy. Use 'crypto gdoi ks rekey' to generate the new Suite-B policy and cause all GMs to re-register to download SIDs or this will happen in the next scheduled rekey	非 Suite-B から Suite-B ポリシーに移行するには、ユーザーが他の POLICY_CHANGE と同様に crypto gdoi ks rekey を発行する必要がありますが、その結果、キーの再生成ではなく再初期化が実行されます。	ipsec-getvpn	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
GDOI5SA_KEK_UPDATED	5-通知	SA KEK was updated 0x[chars]	登録/キー再生成で KEK が更新され、新しい KEK SA が作成されました	ipsec-getvpn	Informational (情報提供) メッセージ。
GDOI5SA_PIP_UPDATED	5-通知	SA PIP was updated 0x[chars]	PIP が登録/キー再生成で更新され、新しい PIP SA が作成されました	ipsec-getvpn	Informational (情報提供) メッセージ。
GDOI5SA_TEK_UPDATED	5-通知	SA TEK was updated	登録/キー再生成で TEK が更新され、新しい TEK IPSEC SA が作成されました	ipsec-getvpn	Informational (情報提供) メッセージ。
GDOI5SA_ATD_TIMER_STARTED	5-通知	TEK ATD Timer started for [dec] seconds New TEK will be installed once ATD timer expires	TEK ATD タイマーが開始され、ATD タイマーの期限切れ後に新しい TEK がインストールされます	ipsec-getvpn	LOG_STD_ACTION
GDOI6KS_VR_TRANSIT	6-情報	Coop KS [chars] protocol version transits from version 1.0.1 to 2.0.0	KS は新しいバージョンに移行しています。	ipsec-getvpn	LOG_STD_ACTION
GDOI6KS_FIRST_GM	6-情報	Re-key: First GM %i seen by KS in the group [chars].	ローカルキーサーバーによって、グループに参加する最初のグループメンバーが受信されました	ipsec-getvpn	Informational (情報提供) メッセージ。
GDOI6KS_LAST_GM	6-情報	Re-key: Last GM %i left the group [chars].	最後のグループメンバーが、ローカルキーサーバー上のグループから去りました	ipsec-getvpn	Informational (情報提供) メッセージ。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
GE_LINK-3-MDIO_ERR	3-エラー	[chars] error for controller [dec] port [dec]	GigE トランシーバにアクセス中にエラーが発生しました	cmts-platform	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートに提出してください
GE_LINK-3-SW_ERR	3-エラー	[chars] error in GE pair [dec] port [dec]	内部ソフトウェアエラー	cmts-platform	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートに提出してください
GE_LINK-3-SWICHOVER_ERR	4-警告	switchover to primary port in GE pair is suppressed due to port instability	-	cmts-platform	GE リンクを確認してください
GE_LINK-3-AUTONCOVATION	5-通知	Waiting for completed A/N in GE pair [dec] primary port	-	cmts-platform	エラーが続く場合は、ピアのギガビットイーサネットポートを確認してください
GE_LINK-3-SWICHOVER_PRI	5-通知	primary port set active for GE pair [dec]	プライマリポートの GE リンクが復元されました	cmts-platform	想定外の場合は、GE ペアのスキャンダリポートを確認してください
GE_LINK-3-SWICHOVER_SEC	5-通知	secondary port set active for GE pair [dec]	プライマリポートの GE リンクが失われました	cmts-platform	想定外の場合は、GE ペアのスキャンダリポートを確認してください
GE_LINK-5-UPDOWN	5-通知	Link status is [chars] for GE pair [dec] port [dec]	GigE トランシーバのリンクステータスの変更が検出されました	cmts-platform	想定外の場合は、GIGE リンクを確認してください

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
GE_LINK-6PHY_EVENT	6-情報	PHY [chars] event detected for phy [dec] port [dec]	GigE トランシーバの非 SFP ポートでリンクイベントが検出されました	cmts-platform	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートに提出してください
<del>GEN_DB-NADCLIENTTYPE</del>	3-エラー	[chars]: Invalid client type got [dec] must be between 0 and [dec]	このメッセージは、クライアントタイプが想定範囲外であることを示しています	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。
<del>GEN_DB-NADRCODEKEY</del>	3-エラー	[chars]: invalid record key *	このメッセージは、レコードキーが無効であることを示しています	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。
<del>GEN_DB-KEYFUNCTIONEXIST</del>	3-エラー	[chars]: Key function does not exist	このメッセージは、検討されているキー機能がデータベース定義に存在しないことを示しています	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。
GEN_DB-3-LIST_FAIL	3-エラー	[chars]:[chars]	このメッセージは、エンキュー/デキューなどのリスト操作が失敗したことを示しています	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。
<del>GEN_DB-3-LIST_FAIL</del>	3-エラー	[chars]:[dec]:[chars]	このメッセージは、エンキュー/デキューなどのリスト操作が失敗したことを示しています	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
GENDB3NOKEYFUNC	3-エラー	[chars]: [chars][chars]	このメッセージは、キー機能がデータベースハンドルにないか、またはキー機能がNULLポインタであることを示しています	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。
GENDB3NULLDBHNDL	3-エラー	NULL Database Handle [chars]	このメッセージは、データベースハンドルが null であったことを示しています	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。
GENDB3NULLDBHELEM	3-エラー	[chars]: NULL Database Element [chars]	このメッセージは、データベースハンドル要素が null であったことを示しています	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。
GENDB3NULLTREE_NODE	3-エラー	Node is NULL [chars]	このメッセージは、調査中のツリーノードが null であることを示しています	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。
GENDB3PARSER_NT_FATAL	3-エラー	[chars]:[dec]: Parser Could not be initialized	このメッセージは、IOS パーサーコマンドを初期化できなかったことを示しています	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。
GENDB3RCRD_DELETE_FATAL	3-エラー	[chars]:[chars]	このメッセージは、レコードを削除できなかったことを示しています	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>GEN_DB3-3-UNKNOWN_PARSER_CMD</del>	3-エラー	[chars]:[dec]: Unknown Parser Command	このメッセージは、IOS パーサーコマンドが認識されなかったことを示しています	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。
GEN_DB3-3-WAVL_FAIL	3-エラー	[chars]: [chars]	このメッセージは、WAVL ツリー操作が失敗したことを示しています	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。
<del>GEN_PROXY3-3-GPM_ALLOC_FAILED</del>	3-エラー	GPM allocation for reply failed pak_size [hec] reply_size [hec]	応答用にGPMを割り当てられませんでした。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>GEN_PROXY3-3-IPC_SEND_FAILED</del>	3-エラー	IPC send reply failed [chars]	GEN プロキシが IPC メッセージへの応答の送信に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>GEN_PROXY3-3-UNKNOWN_HANDLER</del>	3-エラー	failure	An unknown message type: [dec] was received by the Generic Client Proxy.	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
GEN_PROXY3-3-WRONG_MSG	3-エラー	wrong version [dec]	汎用クライアントプロキシが誤った SBS メッセージを受信しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>GEN_PROXY3-3-STACK_ALLOC_FAILED</del>	3-エラー	Stack allocation for reply failed reply_size [hec]	応答用にスタックスペースを割り当てられませんでした。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
GENERAL-3-LDP	3-エラー	ERRMSG_HAG_TRACEBACK	-	-	-
GENERAL-3-LDPLIB	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>GENCSUBBLOCKBUDNR</del>	2-クリティカル	Failed to build message for GSB: [chars]	汎用サブブロックの配布用メッセージの作成に失敗しました	-	LOG_STD_ACTION
<del>GENCSUBBLOCKNAME</del>	2-クリティカル	GSB [chars] is not ISSU aware. Cannot distribute it to ISSU-aware slots	この GSB は ISSU 対応であると想定されていますが、対応していません。正しく解釈されない可能性があるため、ISSU 対応スロットには安全に配布できません	-	LOG_STD_ACTION
<del>GENCSUBBLOCKAFCNR</del>	2-クリティカル	Late registration of GSB type [chars] with id [dec]	サブブロックが以前に登録されたタイプで制御構造から割り当てられた後に、新しい汎用サブブロックタイプの登録要求を受信しました	-	LOG_STD_ACTION
<del>GENCSUBBLOCKPACKNR</del>	2-クリティカル	Unpacked [dec] bytes and attempted to consume [dec] bytes for GSB: [chars]	予期されたメッセージの長さを受信したメッセージの長さの間に不一致が検出されました	-	LOG_STD_ACTION
<del>GENRMSIEXTWGD</del>	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
<del>GEOPXMDRCHAD</del>	3-エラー	-	GEO 条件付きデバッグの登録に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
GGASTACKNOLOOPDETECT	1-アラート	The link neighbor of link [dec] of Gigastack GBIC in [chars] did not respond to the loop detection request. If loop topology is deployed make sure all switches in the stack are running the latest software.\n	GigaStack ループ検出要求への確認応答を、GigaStack GBIC 上のいずれのリンクからも受信しませんでした。隣接スイッチが GigaStack GBIC ループブレイキングアルゴリズムをサポートしていないか、または2つの GigaStack GBIC 間のリンクが壊れています。この状況では、GigaStack ループトポロジは自動的に検出されず、スタック内のスイッチ間の接続が切断される可能性があります。	-	GigaStack でループトポロジを使用する場合、スタック内の全スイッチで最新のソフトウェアが動作していることを確認してください。関係する GigaStack GBIC をチェックし、正常に機能していることを確認します。
GGASTACK3INIT_FAILURE	3-エラー	Gigastack GBIC in [chars] initialization failed.	GigaStack GBIC が POST に失敗しました。	ファームウェア	GigaStack GBIC を取り外し、GBIC スロットに再度挿入します。
GGASTACKLOOPBRKEN	6-情報	Link loss is detected in the Gigastack loop\nLink 2 of the Gigastack GBIC in [chars] is re-enabled.	GBIC モジュールによって形成されたループが、リンク損失によって切断されました。壊れたリンクの代わりに、マスターループブレイカーのリンク 2 が再び有効になります	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
GIGASTACK_LOOP_DISABLED	6-情報	Gigastack GBIC in [chars] is selected as Master Loop Breaker. \nLink 2 of the Gigastack GBIC is disabled to break the loop.	GigaStack 内にループが検出され、この GigaStack GBIC がマスターループブレーカーとして選択されました。GigaStack GBIC のリンク 2 が無効になり、ループが切断されます。	-	LOG_SID_NO_ACTION
GK_CHECK_OSP_INIT_MEM	3-エラー	\ Not enough memory to initialize GK_OSP subsystem: [chars].	メモリ不足の状態のため、ゲートキーパー OSP サブシステムを初期化できません。	-	ルータのメモリ容量をアップグレードします。
GK_CHECK_OSP_INSTALL	3-エラー	\ Could not install gatekeeper osp CLI.	内部エラーが発生しました。	-	なし。カスタマーサポートに報告してください。
GK_GATEKEEPER_CONFIG_ERROR	3-エラー	\ An error in the alternate gatekeeper configuration was detected. Remote gatekeeper [chars] claims to be part of zone [chars]	-	-	-
GK_GATEKEEPER_CONFIG_LOCAL	3-エラー	\ An alternate gatekeeper indicates an alt-gk configuration error on a local zone.\n	-	-	-
GK_CANNOT_TURN_OFF_ATTR	3-エラー	\ Subnet attributes are currently turned ON for\n	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
GK3CONFLICTING_DATA	3-エラー	\ Static-alias command failed. Endpoint already exists with different [chars].\n Use the \show gatekeeper endpoints\ command to check on existing endpoints.	-	-	-
GK3ENDPT_NOT_FOUND	3-エラー	\ Endpoint not found for specified IP address %i.	-	-	-
<del>GK3EXM_ZONE_ALLOWED</del>	3-エラー	\ Exceeded maximum number of local zones [dec] allowed.	-	-	-
GK3GK_GUP_INIT_ERROR	3-エラー	\ An error occurred trying to initialize the Gatekeeper Update Protocol GUP.	-	-	-
GK3GK_SRV_LISTEN_FAIL	3-エラー	\ Failed to open Gatekeeper Server listening socket.	-	-	-
GK3GK_MSG_NO_MEM	3-エラー	\ No memory for gk-server transport message block.	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
GKTMP SERVER UNUSABLE	3-エラー	GKTMP Server: [chars][chars] connected to GK: [chars] is marked unusable	フロー制御が設定されているときに、ゲートキーパーにより GKTMP サーバーが使用不能としてマークされました。このアクションの理由としては、GMTMP サーバーの平均応答時間が非常に長い か、GKTMP サーバーに送信されるキュー内のメッセージ数が非常に多いことが考えられます。これらの状態は、サーバーの過負荷、またはサーバーとゲートキーパー間の TCP 接続の問題が原因で発生する可能性があります。	voice-h323	GKTMP サーバーの動作ステータスと、サーバーとゲートキーパー間のネットワークリンクを確認してください。両方が動作している場合は、 <CmdBold>show running-config</NoCmdBold> および <CmdBold>show gatekeeper servers</NoCmdBold> コマンドを入力して、GKTMP サーバーのステータスを確認します。 ゲートキーパーで <CmdBold>debug gatekeeper server</NoCmdBold> コマンドを入力して、ゲートキーパーサーバーでのデバッグを有効にします。この情報を収集して、シスコテクニカルサポート担当者に連絡し、収集した情報を提出してください。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>GKTMP_SERVER</del>	3-エラー	GKTMP Server: [chars][chars] is disconnected with Gatekeeper: [chars]	-	voice-h323	ゲートキーパーと GKTMP サーバー の動作ステータス をチェックしま す。両方が動作し ている場合、サー バーとゲートキー パーの間の TCP 接 続をチェックしま す。 <CmdBold>show running-config</NoCmdBold> および <CmdBold>show gatekeeper servers</NoCmdBold> の出力をチェック して、GKTMP サーバーのステー タスを確認しま す。ゲートキー パーで <CmdBold>debug gatekeeper server</NoCmdBold> コマンドを入力し て、ゲートキー パーサーバーでの デバッグを有効に します。この情報 を収集して、シス コテクニカルサ ポート担当者に連 絡し、収集した情 報を提出してくだ さい。
<del>GW_PROXY_ADD_COST</del>	3-エラー	\GW/Proxy add cost failed. Could be out of memory.	-	-	-
<del>GW_PROXY_ALIAS_FOUND</del>	3-エラー	\GW/Proxy not found for specified alias name [chars].	-	-	-

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>GK3-PROXY_NOT_FOUND</del>	3-エラー	\ GW/PROXY may not be registered. Add cost failed.	-	-	-
<del>GK3-PROXY_NOT_FOUND</del>	3-エラー	\ GW/Proxy not found for specified IP address %i.	-	-	-
<del>GK3-INVALID_GK_CMD</del>	3-エラー	\ To shutdown Gatekeeper use the \shutdown\ command in the Gatekeeper mode.	-	-	-
<del>GK3-CB_TIMER_RUNNING</del>	3-エラー	\ Message CB freed while timer still running: msgcb state=[dec] status=[dec] timer type=[dec]	-	-	-
<del>GK3-NO_DISC_PORT</del>	3-エラー	\ Unable to open or bind to gatekeeper discovery port. Bringup failed.	-	-	-
<del>GK3-NO_RAS_PORT</del>	3-エラー	\ Unable to open or bind to RAS well-known port. Bringup failed.	-	-	-
<del>GK3-PARTIAL_STATIC_ALIASES</del>	3-エラー	\ Not all aliases were successfully created. Use the \show gatekeeper endpt\ command to check on successful aliases.	-	-	-
<del>GK3-PROC_CB_NOMEM</del>	3-エラー	\ No memory for process control block. Gatekeeper bringup failed.	-	-	-
<del>GK3-PROC_EV_NOMEM</del>	3-エラー	\ No memory for free event queue. Gatekeeper bringup failed.	-	-	-



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>GK3PROC_IRQARRAY_NOEM</del>	3-エラー	\ No memory for Irq array. Gatekeeper bringup failed.	-	-	-
<del>GK3PROC_MCCB_NOEM</del>	3-エラー	\ No memory for IPC message control block. Gatekeeper bringup failed.	-	-	-
<del>GK3PROC_MGRNG_NOEM</del>	3-エラー	\ No memory for msgring. Gatekeeper bringup failed.	-	-	-
GK-3-PROC_NOCREAT	3-エラー	\ Unable to create gatekeeper process. Gatekeeper bringup failed.	-	-	-
GK-3-PROC_NOTIDOWN	3-エラー	\ Invalid state [chars]: bringup is only permitted after shut down.	-	-	-
GK-3-PROC_NOTUP	3-エラー	\ Invalid state [chars]: shutdown is only permitted after bringup.	-	-	-
<del>GK3SHUTDOWN_WITH_CALLS</del>	3-エラー	\ Cannot shutdown gatekeeper because there are calls in progress.	-	-	-
<del>GK3STATIC_ALIAS_FAILED</del>	3-エラー	static-alias コマンドが失敗しました。 Could not create endpoint in endpoint dbase.	-	-	-
<del>GK3STATIC_ALIASGW_FAILED</del>	3-エラー	\ A static endpoint was added into the database but failed to create a gateway.\n	-	-	-
GK-3-SUBNET_FAILED	3-エラー	\ Failed to add/modify subnet information for specified subnet %i/%i.	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
GKSUBNET_NO_ATTRIBUTES	3-エラー	\ Please specify attribute [default   explicit] for this command.	-	-	-
GKSUBNET_NOT_FOUND	3-エラー	\ Subnet not found under specified IP address %i/%i.	-	-	-
GK-3-ZONE_ACTIVE	3-エラー	\ There are endpoints currently registered in zone [chars]. Zone remove failed	-	-	-
GK-3-ZONE_NOT_FOUND	3-エラー	\ Zone not found for specified Gatekeeper name [chars].	-	-	-
GK-4-PROC_NOTALL	4-警告	\ Unable to create more than [dec] gk thread processes.	-	-	-
GKKTMP_SERVER_USABLE	5-通知	GKTMP Server: [chars][chars] connected to GK: [chars] is marked usable	フロー制御が設定されている場合、ゲートキーパーにより GKTMP サーバーが使用可能としてマークされました。	voice-h323	LOG_SID_NO_ACTION
GKKTMP_SERVER_ONLINE	5-通知	GKTMP Server: [chars][chars] is connected with Gatekeeper: [chars]	GKTMP サーバーとゲートキーパー間の接続が確立されました。接続の確立は、ゲートキーパーまたは GKTMP サーバーによって開始されます。	voice-h323	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CSLRQPSWCHD</del>	5-通知	\LRQ receive password for security password-group '[chars]' has been updated.	ゲートキーパーは、「effective」キーワードを含むLRQセキュリティパスワードグループで設定されました。このキーワードを使用すると、要求されたパスワードを有効にする時刻を指定できます。期間が終了し、更新されたパスワードが有効になったことをユーザーに通知するために、ログが表示されます。	-	このログは情報提供のみを目的としています。ユーザーは、このパスワードグループに関連付けられたすべてのリモートゾーンのLRQメッセージでパスワードが提供されるようになったことを確認する必要があります。確認できないと、理由 (invalid_permission) を含むLRJになります。
<del>CAARQACLHCKEDMG</del>	6-情報	\ AnswerCall ARQ with source IP [chars] was blocked by ARQ access list	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<p><del>CKKCI</del>RASPCANGED</p>	6-情報	<p>\ The IP address which\n has been changed was the gatekeeper's configured RAS address.\n Existing RAS clients will no longer be able to reach the gatekeeper.\n</p>	<p>インターフェイスで変更されているIPアドレスは、zone local コマンドを使用して、RAS シグナリング用にゲートキーパーに静的に割り当てられています。このアクションにより、ゲートキーパーの静的RASアドレスが新しいIPアドレスに自動的に置き換えられます。ゲートキーパーの古いRASアドレスは有効ではなくなるため、古いRASアドレスを介してこのゲートキーパーに登録した既存のクライアントは、このゲートキーパーと通信できなくなります。</p>	-	<p>ユーザーは、既存のRASクライアントに、システムをゲートキーパーの新しいRASアドレスに再登録する必要があります。show gatekeeper zone status コマンドの出力を参照してください</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CKKCIIRASPREMOVED</del>	6-情報	\ The IP address which\n has been removed was the gatekeeper's configured RAS address. The\n system will automatically assign a new IP address if available to\n	インターフェイスで削除されているIPアドレスは、zone local コマンドを使用して、RAS シグナリング用にゲートキーパーに静的に割り当てられています。このアクションにより、ゲートキーパーの静的RASアドレスが自動的に削除されます。ゲートキーパーにはRASアドレスが設定されていないため、IPアドレスがあれば、ルータにより自動的にゲートキーパーにIPアドレスが割り当てられます。以下に登録されている既存のクライアント	-	ユーザーは、既存のRASクライアントに、システムをゲートキーパーの新しいRASアドレスに再登録するように通知する必要があります。show gatekeeper zone status コマンドの出力を参照してください

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CKKICLSEWCONCIDN</del>	6-情報	\ The connection to GKTMP server [chars]%i appears to be hung	メッセージは、指定されたサーバー名との接続でゲートキーパーの書き込みキューにバックアップされています。接続が不良になり、ゲートキーパーが接続を閉じていると見なされます。これは、ゲートキーパーまたはサーバーが接続を再開するまで、処理のためにそのサーバーにメッセージが送信されないことを意味します。	-	指定されたサーバーで考えられる接続エラーを確認してください。
<del>CKKICLSEWCONCIDN</del>	6-情報	\ The gatekeeper's RAS address\n has been automatically changed by the system. Existing RAS clients\n may no longer be able to reach the gatekeeper.\n	インターフェイスでIPアドレスが変更されると、システムはゲートキーパーのRASアドレスに使用するより適切なIPアドレスを検索します。古いRASアドレスを介してこのゲートキーパーに登録されている既存のクライアントは、このゲートキーパーと通信できなくなる可能性があります。	-	ユーザーは、既存のRASクライアントに、システムをゲートキーパーの新しいRASアドレスに再登録するように通知する必要があります。show gatekeeper zone status コマンドの出力を参照してください
<del>CKARQALBLOCKEDMG</del>	6-情報	\ LRQ from IP [chars] was blocked by LRQ access list	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
GLBP-3-MISCONFIG	3-エラー	Cannot add MAC address [enet] to interface [chars] - not supported	ソフトウェアまたはハードウェアエラーが発生しました。	-	LOGSIDSHIRKACION
GLBP-4-BDAUTH	4-警告	Bad authentication received from [chars] group [dec]	ゲートウェイロードバランシングプロトコルグループに参加している2台のルータで有効な認証文字列が一致していません。	-	GLBP 認証インターフェイスコマンドを使用して、ローカルシステムとIPアドレスが報告されたシステムの間における GLBP 認証の不一致を修正します。
GLBP-4-BADVIP	4-警告	[chars] Grp [dec] address [chars] is in the wrong subnet for this interface	Hello メッセージに含まれている GLBP の仮想 IP アドレスは、このインターフェイスに設定されているサブネット内に存在しないため学習できません。	-	すべての GLBP ルータで設定を確認し、仮想 IP アドレスが設定されているサブネット内にあることを確認します。
GLBP-4-DIFFVIP1	4-警告	[chars] Grp [dec] active routers virtual IP address [chars] is different to the locally configured address [chars]	アクティブルータからの Hello メッセージに含まれている GLBP の仮想 IP アドレスがローカルに設定されているアドレスと異なります。	-	すべての GLBP ルータの設定を確認してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
GLBP-4-DUPADDR	4-警告	Duplicate address [chars] on [chars] sourced by [enet]	インターフェイスで受信した GLBP メッセージの IP アドレスがルータの独自の IP アドレスと同じです。これは、設定誤りまたはスイッチのが原因で発生することがあります	-	すべての GLB ルータの設定を確認し、所有しているすべてのスイッチが正しく動作していることを確認します。
GLBP-4-DUPVIP1	4-警告	[chars] Grp [dec] address [chars] is already assigned to [chars] group [dec]	Hello メッセージに含まれている GLBP の仮想 IP アドレスは、すでに別の GLBP グループに割り当てられているため学習できません。	-	すべての GLBP ルータの設定を確認してください。
GLBP-4-DUPVIP2	4-警告	[chars] Grp [dec] address [chars] is already assigned on this interface	Hello メッセージに含まれている GLBP の仮想 IP アドレスは、すでにこのインターフェイスに割り当てられているため学習できません。	-	すべての GLBP ルータの設定を確認してください。
GLBP-4-DUPVIP3	4-警告	[chars] Grp [dec] address [chars] is already assigned to or overlaps with an address on another interface or application	Hello メッセージに含まれている GLBP の仮想 IP アドレスは、すでに別のインターフェイスまたはアプリケーションに割り当てられているか、そのアドレスと重複しているため学習できません。	-	すべての GLBP ルータの設定を確認してください。



機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
GLBP6FWDSTATECHANGE	6-情報	[chars] Grp %u Fwd %u state [chars] -> [chars]	GLBP フォワーダ の状態が変更され ました	-	LOG_SID_NO_ACTION
GLBP6STATECHANGE	6-情報	[chars] Grp %u state [chars] -> [chars]	GLBP ゲートウェ イの状態が変更さ れました	-	LOG_SID_NO_ACTION
ERRMSG_NOFLAGS	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
GPRS_HM0GPRS_DHCP	0-緊急	\[chars]	このエラーメッ セージが発生した 2つの原因は次の とおりです。 \n\ 1. DHCP クライアン トが起動に失敗し ました。これは、 malloc 障害に起因 する可能性があります。 \n\ 2. GPRS DHCP プロセスが 起動に失敗しまし た	gprs	このエラーメッ セージが表示され た場合は、ダイナ ミック IP 要求で SGSN との PDP セッションの確立 にこの GGSN を使 用しないことを推 奨します。 \n\ボッ クスで使用可能な メモリを確認し、 障害前の最初の理 由から debug dhcp detail の出力を取得 してください。 \n\テクニカルサ ポート担当者に連 絡し、表示された エラーメッセージ を提出してくださ い。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
GPRSMGGRS_SVC	0-緊急	\ GSN: %i TID: %08x%08x APN: [chars] Reason: [dec] [chars]	このエラーメッセージは、次のいずれかの理由で表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>1. パスの失敗: GSNピアからエコーメッセージを受信せず、タイムアウトした。</li> <li>3. GGSN サービスの起動: GGSN サービスが起動した。</li> <li>4. GGSN サービスのダウン: GGSN サービスがシャットダウンした。</li> <li>5. プライマリ課金ゲートウェイのダウン: プライマリ課金ゲートウェイにアクセスできないか、設定されていません。</li> <li>6. プライマリ課金ゲートウェイの起動: プライマリ課金ゲートウェイが起動したか、設定されています。</li> <li>7. セカンダリ課金ゲートウェイの起動: セカンダリ課金ゲートウェイが起動したか、設定されています。</li> <li>8. セカンダリ課金ゲートウェイがアクセスできないか、設定されていません。</li> </ul>	gprs	理由 36 および 7 のエラーメッセージは情報提供メッセージです。他の理由のエラーメッセージについては、表示されたエラーメッセージを提出してテクニカルサポート担当者にお問い合わせください。

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
GPRSHIMG@GPRNORESOURCE	0-緊急	\GSN: %i TEID: [hec] APN: [chars] Reason: [dec] [chars]	次の理由により、 GGSN サービスを 継続するために使 用できるリソース が不足していま す。 \n 1. 保留中の シグナリングメッ セージの数が制限 に達した。 \n 2. メ モリ不足: GGSN で不足している。 \n 3. システム障 害: 永続的なシス テム障害が発生し た。	GPRS	「1. GGSN で処理 できる PDP の数を 増やせるか確認し ます。 \n 問題が繰 り返し発生する場 合は、テクニカル サポート担当者に 連絡して、表示さ れたエラーメッ セージと show gprs gtp status の出力を 提出してくださ い。
GPRSHIMG@GNOPROCESS	0-緊急	\ [chars]	プロセスを開始で きませんでした	-	テクニカルサポー ト担当者に連絡 し、表示されたエ ラーメッセージ show gprs gtp status の出力を提出して ください。
GPRSHIMG@GORESOURCE	0-緊急	\GSN: %i TID: %08x%08x APN: [chars] Reason: [dec] [chars]	次の理由により、 GGSN サービスを 継続するために使 用できるリソース が不足していま す。 \n 1. PDP の数 が制限に達した。 \n 2. ネットワーク によって開始され た PDP の数が設定 の割合に達した: GGSN で不足して います。 \n 3. IP PDP 再生成された PPP の数が制限に 達した。	gprs	「1. GGSN で処理 できる PDP の数を 増やせるか確認し ます。 \n 問題が繰 り返し発生する場 合は、テクニカル サポート担当者に 連絡して、表示さ れたエラーメッ セージと show gprs gtp status の出力を 提出してくださ い。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<p><del>CRSINGAAAPPCWDAL</del></p>	4-警告	<p>\ GSN: %i TID: %08x%08x APN: [chars] Reason: [dec] [chars]</p>	<p>次のいずれかの理由により、PDP のアクティブ化が失敗しました。          \n\ 1. 認証用の RADIUS サーバーが存在しません。RADIUS サーバーが設定されていないか、設定された RADIUS サーバーに到達できません。          \n\ 2. 認証失敗: 無効なユーザー名またはパスワードで認証に失敗しました。          \n\ 3. 非トランスポートモードでの PAP/CHAP の欠落: 非トランスポートモードの packets に PAP/CHAP IE がありません。          \n\ 4. ユーザー名の欠落: 送信された PDP のアクティブ化要求にユーザー名フィールドがありません。</p>	gprs	<p>「1. RADIUS サーバーが適切に設定され、ping を実行できることを確認します。          \n\ 2. RADIUS サーバーが適切に設定されていることを確認します。          \n\ その他の理由については、show running コマンドの出力とともにエラーメッセージをコピーして保存し、テクニカルサポート担当者にお問い合わせください。</p>

機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CGSN/CPRE/EPDP/CDL</del>	4-警告	\GSN: %i TID: %08x%08x APN: [chars] Reason: [dec] [chars]	次のいずれかの APN 関連の問題により、PDP のアクティブ化が失敗しました。 \n1. APN が設定されていません。PDP リクエストで要求された APN が、GGSN ルータで設定されていません。 \n2. APN のサブスクライブモードになっていますが、選択モードフィールドが検証されていません。 \n3. 同じ APN にアクセスするための、静的 IP アドレスが重複しています。 \n4. 別の APN のセッションがすでに存在します。	gprs	対応する APN 設定を確認してください。問題が解決しない場合は、「sh run」および「sh gprs access-point all」の出力を取得し、表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
GPRSHIMG4CHARGING	4-警告	\ GSN: %i TID: %08x%08x APN: [chars] Reason: [dec] [chars]	この syslog メッセージは、次のいずれかの理由で表示されます。 \n 1. プライマリ/セカンダリ課金ゲートウェイが設定済みまたは未設定である。 \n 2. GSN GTP の転送に失敗した。設定された課金ゲートウェイに CDR を送信する際にエラーが発生しました。 \n 3. GSN CGF エコー要求が失敗したか、復元された。設定された課金ゲートウェイの接続を確認するための課金ゲートウェイへのエコーメッセージの送信が失敗または成功しました。 \n 4. GSN CDR キャパシティがフルか、空いている。バッファがフルの場合、GSN CDR バッファフル/フリの後続パケットがドロップされる可能性があります。 \n 5. GSN CDR 廃棄通知: GSN CDR が廃棄またはバッファリングされているかどうかを示すステータス。	gprs	「1. これは Informational (情報提供) メッセージです。 \n 2. 課金ゲートウェイが正しく構成され、課金機能でアクティブになっているか確認します。 \n 3. 設定された課金ゲートウェイが稼働していて、GSN から到達可能な場合は、ゲートウェイで課金機能が有効になっているか確認します。 \n 4. 最小バイト数で <code>gprs char charging-send-buffer-size</code> を設定した場合は、最大バイト数を設定できます。 \n \n 問題が繰り返し発生する場合は、テクニカルサポート担当者に連絡し、表示されたエラーメッセージを提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
CSIM/GSM/UMTS/WCDMA	4-警告	\GSN: %i TEID: [hec] APN: [chars] Reason: [dec] [chars]	次のいずれかの理由により、PDP のアクティブ化が失敗しました。 \n1. 認証用の RADIUS サーバーが存在しません。RADIUS サーバーが設定されていないか、設定された RADIUS サーバーに到達できません。 \n2. 認証失敗: 無効なユーザー名またはパスワードで認証に失敗しました。 \n3. 非トランスポートモードでの PAP/CHAP の欠落: 非トランスポートモードの packets に PAP/CHAP IE がありません。 \n4. ユーザー名の欠落: 送信された PDP のアクティブ化要求にユーザー名フィールドがありません。	gprs	「1. RADIUS サーバーが適切に設定され、ping を実行できることを確認します。 \n2. RADIUS サーバーが適切に設定されていることを確認します。 \nその他の理由については、show running コマンドの出力とともにエラーメッセージをコピーして保存し、テクニカルサポート担当者にお問い合わせください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CRITICAL/ERROR/ALARM</del>	4-警告	\ GSN: %i TEID: [hec] APN: [chars] Reason: [dec] [chars]	次のいずれかの APN 関連の問題により、PDP のアクティブ化が失敗しました。 <ul style="list-style-type: none"> <li>\n\1. APN が設定されていません。PDP リクエストで要求された APN が、GGSN ルータで設定されていません。</li> <li>\n\2. APN のサブスクライブモードになっていますが、選択モードフィールドが検証されていません。</li> <li>\n\3. 同じ APN にアクセスするための、静的 IP アドレスが重複しています。</li> <li>\n\4. 別の APN のセッションがすでに存在します。</li> </ul>	gprs	対応する APN 設定を確認してください。問題が解決しない場合は、「sh run」および「sh gprs access-point all」の出力を取得し、表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
GGSN/GPHIC/DHCP/RADIUS	4-警告	\GSN: %i TEID: [hec] APN: [chars] Reason: [dec] [chars]	次のいずれかの理由により、IPアドレスの動的な割り当てに失敗しました。 \n\n1. a. DHCP/RADIUS サーバーのIPアドレスが GGSN で誤って設定されている。 \n b. DHCP/RADIUS サーバーは到達可能だが、IPアドレスを割り当てる設定が間違っている可能性がある。 \n c. 正しく設定された DHCP/RADIUS サーバーに到達できない。 \n2. 動的 IP 割り当てが APN 設定で無効になっている。 \n3. トランスペアレントモードの RADIUS クライアントからの PAP/CHAP 情報がない。PDP のアクティブ化要求にユーザー名とパスワードがありません。	gprs	1.a. GGSN が有効な DHCP/RADIUS サーバーの IP アドレスで構成されているか確認します。 \n b. DHCP/RADIUS サーバーが IP アドレスを割り当てるように正しく設定されているか確認します。 c. 設定に問題がない場合は、サーバーが GGSN から到達可能か確認します。 \n2. APN で IP 割り当てプールを DHCP プロキシクライアントまたは RADIUS クライアントとして設定します。 \n問題が解決しない場合は、テクニカルサポート担当者に連絡し、表示されたエラーメッセージを提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
CRSHIMCGRIMOBIIY	4-警告	GSN: %i TEID: [hec] APN: [chars] Reason: [dec] [chars]	次のいずれかのモビリティ関連の問題が発生しました。 \n\n1. MS GPRS が切り離された。 \n\n2. MS GPRS が存在している。 \n\n3. ネットワークによって開始された PDP に対して MS が GPRS で応答しない。MS は外部ネットワークによって開始されたパケットに応答しません。 \n\n4. ネットワークで開始された PDP で MS が拒否された。 \n\n5. ネットワークで開始された PDP の IMSI が不明である。	gprs	問題が解決しない場合は、テクニカルサポート担当者に連絡して、表示されたエラーメッセージを提出してください。
CRSHMGRQSAIPCAADA	4-警告	\ GSN: %i TEID: [hec] APN: [chars] Reason: [dec] [chars]	リソースを使用できないため、QoS ネゴシエーションまたは更新が失敗しました。	gprs	テクニカルサポート担当者に連絡し、エラーメッセージと <code>sh gprs gtp status</code> コマンドの出力を提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
GSENCICADAPCDL	4-警告	\GSN: %i TID: %08x%08x APN: [chars] Reason: [dec] [chars]	次のいずれかの理由により、IPアドレスの動的な割り当てに失敗しました。 \n\n1. a. DHCP/RADIUSサーバーのIPアドレスが GGSN で誤って設定されている。 \n b. DHCP/RADIUSサーバーは到達可能だが、IPアドレスを割り当てる設定が間違っている可能性がある。 \n c. 正しく設定された DHCP/RADIUSサーバーに到達できない。 \n2. 動的IP割り当てが APN設定で無効になっている。 \n3. トランスペアレントモードの RADIUSクライアントからの PAP/CHAP 情報がない。PDP のアクティブ化要求にユーザー名とパスワードがありません。	gprs	1.a. GGSN が有効な DHCP/RADIUSサーバーの IP アドレスで構成されているか確認します。 \n b. DHCP/RADIUSサーバーが IP アドレスを割り当てるように正しく設定されているか確認します。 c. 設定に問題がない場合は、サーバーが GGSN から到達可能か確認します。 \n2. APN で IP 割り当てプールを DHCP プロキシクライアントまたは RADIUS クライアントとして設定します。 \n問題が解決しない場合は、テクニカルサポート担当者に連絡し、表示されたエラーメッセージを提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
GPRSLIMG4MOBILITY	4-警告	\ GSN: %i TID: %08x%08x APN: [chars] Username: [chars] Reason: [dec] [chars]	次のいずれかのモビリティ関連の問題が発生しました。 \n\ 1. MS GPRS が切り離された。 \n\ 2. MS GPRS が存在している。 \n\ 3. ネットワークによって開始された PDP に対して MS が GPRS で応答しない。MS は外部ネットワークによって開始されたパケットに応答しません。 \n\ 4. ネットワークで開始された PDP で MS が拒否された。 \n\ 5. ネットワークで開始された PDP の IMSI が不明である。	gprs	問題が解決しない場合は、テクニカルサポート担当者に連絡して、表示されたエラーメッセージを提出してください。
GPRSLIMG4QOSPCMDL	4-警告	\ GSN: %i TID: %08x%08x APN: [chars] Reason: [dec] [chars]	リソースを使用できないため、QoS ネゴシエーションまたは更新が失敗しました。	gprs	テクニカルサポート担当者に連絡し、エラーメッセージと <code>sh gprs gtp status</code> コマンドの出力を提出してください。
GPSMODULEAUTHEN	0-緊急	Failed to authenticate the GPS/DR module: [chars] return code 0x[hec].	GPS/DR モジュールの認証に失敗しました。	TAMPER_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
GPSMODULEINIT	0-緊急	Failed to initialize the GPS/DR module.	GPS/DR モジュールの初期化に失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
GR_IOS_DB3DB_EXIST	3-エラー	Persist DB [chars][dec] not deleted!!!\n	GR_IOS_DB がブートフラッシュから削除されませんでした。	-	GR_IOS_DB_ERR_ACTION
GR_IOS_DB3OPEN_DB	3-エラー	Failed to open path: [chars] handle: 0x[hec] err: [chars] [dec]\n	GR_IOS_DB データベースを開けませんでした	-	GR_IOS_DB_ERR_ACTION
GR_IOS_DB3PATH_FAILED	3-エラー	Failed to get database path for [chars]\n	データベースパスの取得に失敗しました。	-	GR_IOS_DB_ERR_ACTION
GR_IOS_DB3VFT_SET	3-エラー	Failed to set VFT path: [chars] handle: 0x[hec] err: [chars] [dec]\n	GR_IOS_DB データベースのVFTの設定に失敗しました	-	GR_IOS_DB_ERR_ACTION
GR_VRF_TOPO3ICPO_DEL	3-エラー	Failed to delete Topology record 0x[hec] number: [dec]	トポロジマッピングエントリの削除に失敗しました。	-	GR_IOS_DB_ERR_ACTION
GR_VRF_TOPO3ICPO_GET	3-エラー	Failed to get vrf_id: 0x[hec] afi: [dec] topology: [chars] topo_id: 0x[hec] err: [chars] [dec]\n	トポロジマッピングエントリの取得に失敗しました。	-	GR_IOS_DB_ERR_ACTION
GR_VRF_TOPO3ICPO_SET	3-エラー	Failed to set vrf_id: 0x[hec] afi: [dec] topology: [chars] topo_id: 0x[hec] err: [chars] [dec]\n	トポロジマッピングエントリの設定に失敗しました。	-	GR_IOS_DB_ERR_ACTION
GR_VRF_TOPO3ICPO_FREE	3-エラー	Failed to free topology table err: [chars] [dec]\n	トポロジマッピングテーブルを解放できませんでした。	-	GR_IOS_DB_ERR_ACTION
GR_VRF_TOPO3ICPO_OPEN	3-エラー	Failed to open table type: [dec] root: 0x[hec] err: [chars] [dec]\n	トポロジマッピングテーブルを開けませんでした。	-	GR_IOS_DB_ERR_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
GR_VRF_TOPO3VRF_DEL	3-エラー	Failed to delete VRF record 0x[hec] number: [dec]	VRF マッピングエントリの削除に失敗しました。	-	GR_IDS_DB_ERR_ACTION
GR_VRF_TOPO3VRF_GET	3-エラー	Failed to get vrf_name: [chars] vrf_id: 0x[hec] err: [chars] [dec]\n	VRF マッピングエントリの取得に失敗しました。	-	GR_IDS_DB_ERR_ACTION
GR_VRF_TOPO3VRF_SET	3-エラー	Failed to set vrf_name: [chars] vrf_id: 0x[hec] err: [chars] [dec]\n	VRF マッピングエントリの設定に失敗しました。	-	GR_IDS_DB_ERR_ACTION
GR_VRF_TOPO3VRF_TBL_FREE	3-エラー	Failed to free VRF table err: [chars] [dec]\n	VRF マッピングテーブルを解放できませんでした。	-	GR_IDS_DB_ERR_ACTION
GR_VRF_TOPO3VRF_TBL_OPEN	3-エラー	Failed to open table type: [dec] root: 0x[hec] err: [chars] [dec]\n	VRF マッピングテーブルを開けませんでした。	-	GR_IDS_DB_ERR_ACTION
GR-5-LDP	5-通知	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
GRIP-2-BADROUTE	2-クリティカル	Error [chars] route - null table	ハードウェアまたはソフトウェアエラーが発生しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。
GRIP-3-BADPATHS	3-エラー	Invalid number of paths [dec] for %q	XNS ルーティングテーブル構造で内部不整合が検出されました。	-	このメッセージに表示されているパラメータをメモして、テクニカルサポート担当者に連絡してください。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>GROUP_POLICY_ENGINE</del>	2-クリティカル	Failed to [chars][chars] steering policy '[chars]' for SGT=[chars] due to ACE '[chars]' error. Download will be retried in 60 seconds	GPP がポリシーサーバーからステアリングポリシーを取得しようとしたときに、ACE でエラーが発生しました。60 秒後に再試行されます	-	LOG_STD_ACTION
<del>GROUP_POLICY_ENGINE</del>	3-エラー	Failed to [chars][chars] steering policy [chars] for SGT=[chars]	GPP がポリシーサーバーからステアリングポリシーを取得しようとしたときにエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
<del>GROUP_POLICY_ENGINE</del>	3-エラー	Failed to download peer policy for [chars]	GPP がポリシーサーバーからピアポリシーを取得しようとしたときにエラーが発生しました	-	LOG_STD_ACTION
<del>GROUP_POLICY_ENGINE</del>	3-エラー	Failed to delete steering policy definition. Invalid steering policy [chars].	GPP が無効なハンドルを使用してステアリングポリシー情報を削除しようとしたときにエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
<del>GROUP_POLICY_ENGINE</del>	3-エラー	Steering policy definition is not valid.	GPP が無効なハンドルを使用してステアリングポリシー定義にアクセスしようとしたときにエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CRDPUSHCPCYDNFSAE</del>	3-エラー	Steering policy named list having policy definition is not valid.	GPP が無効なハンドルを使用してステアリングポリシーリストにアクセスしようとしたときにエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
<del>CRDPUSHCPCYDNFSAE</del>	3-エラー	GPP policy-server password encryption failed	GPP ポリシーサーバーパスワードの暗号化に失敗しました	-	LOG_STD_ACTION
<del>CRDPUSHCPCYDNFSAE</del>	3-エラー	Invalid policy-server credentials have configured on device OR Server port number is incorrect	GPP ポリシーサーバーのユーザー名またはパスワードが無効です	-	LOG_STD_ACTION
<del>CRDPUSHCPCYDNFSAE</del>	3-エラー	Failed to detach session handle from steering policy list for sgt[chars]	-	-	-
<del>CRDPUSHCPCYDNFSAE</del>	3-エラー	Steering policy for sgt '[chars]' is not valid.	GPP が無効なハンドルを使用して SGT ポリシーにアクセスしようとしたときにエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
<del>CRDPUSHCPCYDNFSAE</del>	3-エラー	Failed to start the entry state machine to start policy acquisition for name[chars]	-	-	-
<del>CRDPUSHCPCYDNFSAE</del>	3-エラー	Failed to send [chars] sync msg[chars] to Standby	GPP がスタンバイとの同期を実行しているときにエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
<del>CRDPUSHCPCYDNFSAE</del>	3-エラー	Failed to insert the entry info into tree map for name[chars]	-	-	-





機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
GT64010-3-TIMER	3-エラー	Interrupt error c=[hex] m=[hex] rc=[hex]	ソフトウェアによって初期化されていないタイマー要素から予期しないタイマー割り込みを受信しました。	-	LOG_STD_ACTION
GT640103-TIMERINSTALL	3-エラー	Attempt to install already installed timer [dec]	すでに使用されているタイマー要素を初期化しようとしました。	-	LOG_STD_ACTION
GTP_AIC_CHUNK_CREATE_FAIL	3-エラー	-	このメッセージは、パケットがGTP AICによってドロップされたことを示しています。	cpp-ucode	このメッセージは情報提供のみを目的としています。セキュリティ上の問題を示している可能性があります。

機能重大度ニーマ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
GPRS: [chars]	0-緊急	\ GSN: %i TEID: [hec] APN: [chars] Reason: [chars]		gprs	表示されたエラー メッセージをその ままコピーして、 テクニカルサポー ト担当者に提出し てください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
			<p>次のいずれかの理由によりパケット解析状態でPDPコンテキストのアクティブ化が失敗しました。1. 必須のIEがPDPにない。          \n\ 2. 必須のIEが正しくない。必須のIEの値の範囲が無効です。          \n\ 3. 必須のIEのシーケンスが正しくない。必須のIEがシーケンス内にありません。          \n\ 4. 無効なメッセージフォーマット。          \n\ 5. オプションのIEが正しくない。パケット内に存在するオプションのIEの値の範囲が無効です。          \n\ 6. バージョンがサポート対象外。GGSNノードは受信したGTPバージョンをサポートしていません。          \n\ 7. 課金パス内の非課金メッセージ。          \n\ 8. GTPパス内の課金メッセージ。          \n\ 9. 不明なGTPメッセージ。          \n\ 10. メッセージが短すぎる。受信したGTPメッセージは短すぎるため、IEについて期待されるすべての情報は含まれていませ</p>		

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
			ん。 \n\ 11. 予期しないメッセージが表示されている。		
GTP-0-NORESOURCE	0-緊急	\ GSN: %i TID: [hec][hec] APN: [chars] Reason: [chars]	次の理由により、GGSN サービスを継続するために使用できるリソースが不足しています。 \n\ 1. 保留中のシグナリングメッセージの数が制限に達した。 \n\ 2. メモリ不足: GGSN で不足している。 \n\ 3. システム障害: 永続的なシステム障害が発生した。	gprs	「1. GGSN で処理できる PDP の数を増やせるか確認します。 \n\ 問題が繰り返し発生する場合は、テクニカルサポート担当者に連絡して、表示されたエラーメッセージと show gprs gtp status の出力を提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
GPRACKETPARSNCRROR	0-緊急	\ GSN: %i TID: [hec][hec] APN: [chars] Reason: [chars]		gprs	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
			<p>次のいずれかの理由によりパケット解析状態でPDPコンテキストのアクティブ化が失敗しました。1. 必須のIEがPDPにない。          \n\ 2. 必須のIEが正しくない。必須のIEの値の範囲が無効です。          \n\ 3. 必須のIEのシーケンスが正しくない。必須のIEがシーケンス内にありません。          \n\ 4. 無効なメッセージフォーマット。          \n\ 5. オプションのIEが正しくない。パケット内に存在するオプションのIEの値の範囲が無効です。          \n\ 6. バージョンがサポート対象外。GGSNノードは受信したGTPバージョンをサポートしていません。          \n\ 7. 課金パス内の非課金メッセージ。          \n\ 8. GTPパス内の課金メッセージ。          \n\ 9. 不明なGTPメッセージ。          \n\ 10. メッセージが短すぎる。受信したGTPメッセージは短すぎるため、IEについて期待されるすべての情報は含まれていませ</p>		

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
			ん。 \n\ 11. 予期しないメッセージが表示されている。		
GIP2GNSRMLDOWN	2-クリティカル	GSN service [chars] changed state to [chars]	SGSN サービスが開始またはシャットダウンされます	gprs	このメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
GIP2GIRPACTIACNAL	2-クリティカル	GTP PDP activation/update failed GSN: %i TEID: [hec] Reason: [chars]	PDP コンテキストのアクティブ化に失敗しました	gprs	このメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
GIP2PDPACTIATIONAIL	2-クリティカル	GTP PDP activation/update failed GSN: %i TID: [hec][hec] Reason: [chars]	PDP コンテキストのアクティブ化に失敗しました	gprs	このメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
GIP3INCOMPLETECONF	3-エラー	\ APN: [chars] Reason: [chars]	必須の設定が見つかりません	gprs	欠落しているコマンドが設定されていることを確認してください
GIP4RECOVERYIEDIFF	4-警告	\ GSN: %i TID: [hec][hec] APN: [chars] Reason: [chars]	GGSN が、同じパスに異なるリカバリ情報要素を持つ PDP 更新要求を受信しました。	gprs	テクニカルサポート担当者に連絡して、表示されたエラーメッセージを提出してください。
GTP-6-PDP_PURGED	6-情報	\ GSN: %i TID: [hec][hec] APN: [chars] Reason: [chars]	PDP コンテキストアイドルタイムアウトによる PDP コンテキストの消去	-	これは Informational (情報提供) メッセージにすぎません



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
GULF2488-3-INITERR	3-エラー	gulf2488 chip initialization failed errcode=[dec]: [chars]	必要なリソースが利用できません。	osm-choc-ds3	ラインカードを再度挿入してください。解決しない場合は、「test cwtlc show seeprom red」スワップハードウェアを実行し、表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。
GULF2488-3-PROVERR	3-エラー	gulf2488 channel provisioning failed slice:[dec] ch:[dec]: [chars]	必要なリソースが利用できません。	osm-choc-ds3	LOG_STD_ACTION
GULF2488-3-UNPROVERR	3-エラー	gulf2488 channel unprovisioning failed slice:[dec] ch:[dec]: [chars]	必要なリソースが利用できません。	osm-choc-ds3	LOG_STD_ACTION
GVRP3ADDR_CSIRY_FAILED	3-エラー	GVRP subsystem fails to add callback function [chars]	他のサブシステムが誤って独自のコールバック関数を追加した可能性が高いです。このsyslogはデバッグ用です。	gvrp	LOG_SID_NO_ACTION
GVRP3ENABLE_FAILED	3-エラー	GVRP can't be enabled because [chars]	何らかの理由でGVRPを有効にできません。	gvrp	指定された理由に応じてアクションを実行できます。たとえば、メモリ不足が原因で問題が発生した場合、ユーザーはシステムにメモリを追加する必要があります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
GVRP3HA_INIT_FAILED	3-エラー	GVRP High Availability subsystem fails to be initialized and hence GVRP won't support HA stateful switchover.	GVRP CF クライアントまたは GVRP RF クライアントの初期化に失敗しました。	gvrp	<CmdBold>show redundancy clients<NoCmdBold> および <CmdBold>show checkpoint clients<NoCmdBold> を入力して、初期化されていないクライアントを見つけてください。
GVRP3SUBSYS_INIT_FAILED	3-エラー	GVRP subsystem failed in initialization[chars] and GVRP won't	このエラーがカスタマーデバイスで発生することはほとんどありません。発生した場合、メモリ不足が原因である可能性が高いため、ソフトウェアでデータ構造が作成されていません。ユーザーには多くの内容が表示されます	gvrp	問題の原因がメモリ不足の場合は、システムがクラッシュしている可能性が高いです。システムが起動した場合は、<CmdBold>show memory summary<NoCmdBold> を実行してメモリ使用量を確認できます。TAC に連絡して、<CmdBold>show memory summary<NoCmdBold>、<CmdBold>show version<NoCmdBold>、<CmdBold>show run<NoCmdBold> の出力、および問題発生時の関連 syslog メッセージを提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
GVRP6MODECHANGE	6-情報	The operating mode is changed to [chars] mode on interface [chars].	プロトコルネゴシエーションの結果として、指定されたインターフェイスで動作モードが指定されたモードに変更されました。	gvrp	LOG_SID_NO_ACTION
H323ALGCHUNKCREAFAL	3-エラー	-	チャンクの作成に失敗しました。H323 ALG は初期化を完了できません。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
H323ALGCHUNKMEMLEAK	3-エラー	-	チャンクメモリが H.323 ALG によって解放されていません。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
HA_CLIENT_BULK_SYNC_FAILED	3-エラー	The [chars] HA client's Bulk Sync phase was unsuccessful	指定された HA クライアントが、チェックポイントを配置するバッファをチェックポイント機能 (CF) から取得できませんでした	as5850-redundancy	LOG_STD_ACTION
HA_CLIENT_CF_REG_FAILED	3-エラー	CF registration for the [chars] HA client failed with return code %u	指定された HA クライアントをチェックポイント機能 (CF) に正しく登録できませんでした。このエラーは発生すべきではなく、次のことを示しています	as5850-redundancy	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<code>HACIENCLIENTINITFAILED</code>	3-エラー	Initialisation of the [chars] HA client failed required fields missing	ユーティリティコードに必要な一部のフィールドがクライアントによって提供されなかったため、HAクライアントユーティリティコードで指定されたクライアントを初期化できませんでした。このエラーは発生すべきではなく、ソフトウェアの問題を示しています。	as5850-redundancy	LOG_STD_ACTION
<code>HACIENBCTOSIBYFAILED</code>	3-エラー	Delivery of a checkpointing CP message from the [chars] HA client failed	アクティブユニット上の指定されたHAクライアントが、チェックポイント機能(CF)によってそのチェックポイントメッセージの1つを通知されました	as5850-redundancy	LOG_STD_ACTION
<code>HACIENINDEXADDFAURE</code>	3-エラー	Unable to add an interface index to a table: [chars] rc=[dec]	インターフェイスインデックスをテーブルに追加できませんでした。このエラーは通常は発生しないため、報告する必要があります。	as5850-redundancy	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
H_A_CLIENT_NO_SYNC_PROCESS	3-エラー	The [chars] HA client failed to create a Bulk Sync process rc %u	指定された HA クライアントが、一括同期を実行するために必要な IOS プロセスを作成できませんでした。これは、クライアントの一括同期が行われなかったことを意味しているため、スタンバイユニットは同期されていません。これは発生すべきでないエラーなので、報告する必要があります。	as5850-redundancy	LOG_STD_ACTION
H_A_CLIENT_NO_RF_BUFFER	3-エラー	The [chars] HA client failed to get a buffer len=%u from RF	-	-	-
H_A_CLIENT_COMPAT	3-エラー	The HA client '[chars]' is incompatible with the peer	指定された HA クライアントは、ピアユニット上のクライアントと通信できません。これらのユニットは、ウォームまたはホットスタンバイ環境では使用できません。	as5850-redundancy	LOG_STD_ACTION
H_A_CLIENT_NOTIFICATION	3-エラー	Delivery of an RF message from the [chars] HA client failed rc=%u	指定された HA クライアントは、冗長ファシリティ (RF) によって通知されました	as5850-redundancy	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<u>H</u> <u>A</u> <u>C</u> <u>L</u> <u>I</u> <u>E</u> <u>N</u> <u>T</u> <u>R</u> <u>E</u> <u>G</u> <u>I</u> <u>S</u> <u>T</u> <u>R</u> <u>A</u> <u>T</u> <u>I</u> <u>O</u> <u>N</u> <u>F</u> <u>A</u> <u>I</u> <u>L</u> <u>E</u> <u>D</u>	3-エラー	RF registration for the [chars] HA client failed with return code %u	指定された HA クライアントを冗長ファシリティ (RF) に正しく登録できませんでした。このエラーは発生すべきではなく、次のことを示しています	as5850-redundancy	LOG_STD_ACTION
<u>H</u> <u>A</u> <u>C</u> <u>L</u> <u>I</u> <u>E</u> <u>N</u> <u>T</u> <u>V</u> <u>A</u> <u>L</u> <u>I</u> <u>D</u> <u>E</u> <u>C</u> <u>H</u> <u>E</u> <u>C</u> <u>K</u> <u>F</u> <u>A</u> <u>I</u> <u>L</u> <u>U</u> <u>R</u> <u>E</u>	3-エラー	The HA client detected a validity check failure: [chars]	HA クライアントが有効性チェックを実行しました。有効性チェックが失敗したため、重大な問題を示している可能性があります。この状況から回復するには、リロードが必要になる場合があります	as5850-redundancy	LOG_STD_ACTION
<u>H</u> <u>A</u> <u>C</u> <u>L</u> <u>I</u> <u>E</u> <u>N</u> <u>T</u> <u>C</u> <u>F</u> <u>N</u> <u>O</u> <u>T</u> <u>B</u> <u>U</u> <u>N</u> <u>D</u> <u>E</u> <u>D</u>	4-警告	CF failed to go into bundled mode for the [chars] HA client rc %u	チェックポイント機能 (CF) によって、指定された HA が許可されませんでした	as5850-redundancy	LOG_STD_ACTION
<u>H</u> <u>A</u> <u>C</u> <u>L</u> <u>I</u> <u>E</u> <u>N</u> <u>T</u> <u>I</u> <u>N</u> <u>T</u> <u>E</u> <u>R</u> <u>I</u> <u>N</u> <u>D</u> <u>E</u> <u>X</u> <u>C</u> <u>O</u> <u>M</u> <u>P</u> <u>A</u> <u>L</u> <u>E</u>	4-警告	Unable to find an interface index: rc=[dec] [chars]	インターフェイスインデックスが見つかりませんでした。これはまれですが、考えられる状況であり、自動的に修正されるはずです。	as5850-redundancy	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HACNSDRKCOMSLIE</del>	4-警告	Failed to create [chars] resource recovery list	指定されたリソースリカバリリストを作成できませんでした。これは、スイッチオーバー時にリソースリカバリを実行できないことを意味し、関連するリソースの一部が使用できなくなる可能性が高くなります。このエラーは通常は発生しないため、報告する必要があります。	as5850-redundancy	LOG_STD_ACTION
<del>HACNCSYNCBOOTVR</del>	3-エラー	Cannot communicate boot variable to standby [chars]	アクティブが指定されたブート変数をスタンバイに送信できませんでした。リロードまたはスイッチオーバー操作により、スタンバイが誤ったイメージをブートする可能性があります。	config-sync	LOG_STD_ACTION
<del>HACNCSYNCBKCSNC</del>	3-エラー	[chars]	設定の一括同期に失敗しました。失敗の理由は文字列で提供されます	config-sync	表示されたエラーメッセージをそのままコピーします。その他の関連情報とともにシステム設定をコピーし、テクニカルサポート担当者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HA_CONFIG_SYNC3CONRIG	3-エラー	Cannot communicate config register to standby	アクティブがコンフィギュレーションレジスタをスタンバイに送信できませんでした。アクティブスーパーバイザとスタンバイスーパーバイザにコンフィギュレーションレジスタを設定できません。	config-sync	LOG_STD_ACTION
HA_CONFIG_SYNC3FILESYS	3-エラー	[chars] [[chars]]	設定の一括同期 filesys に失敗しました。失敗の理由は文字列で提供されます	config-sync	表示されたエラーメッセージをそのままコピーします。その他の関連情報とともにシステム設定をコピーし、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
HA_CONFIG_SYNC3GENERAL	3-エラー	[chars]	一般的な設定の同期の問題	config-sync	表示されたエラーメッセージをそのままコピーします。その他の関連情報とともにシステム設定をコピーし、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
HA_CONFIG_SYNC3IPC	3-エラー	IPC operation failed for [ [chars] ] with error code [ [chars] ]	設定同期エラーが発生しました。試行された内容と失敗した内容の詳細が出力されます。	config-sync	表示されたエラーメッセージをそのままコピーします。その他の関連情報とともにシステム設定をコピーし、テクニカルサポート担当者に連絡してください。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HA_CONFIG_SYNC_ISSU_MIU</del>	3-エラー	CONFIG SYNC Failed to get MTU Size for session[[dec]] msg_type[[dec]] MTU[[dec]] rc[[dec]]	ISSU 設定同期で メッセージ MTU を取得できません でした。試行され た内容と失敗した 内容の詳細が出力 されます。	config-sync	表示されたエラー メッセージをその ままコピーしま す。その他の関連 情報とともにシス テム設定をコピー し、テクニカルサ ポート担当者に連 絡してください。
<del>HA_CONFIG_SYNC_ISSU_RG</del>	3-エラー	[chars] with error code [ [chars] ]	ISSU 設定同期登録 エラーが発生しま した。試行された 内容と失敗した内 容の詳細が出力さ れます。	config-sync	表示されたエラー メッセージをその ままコピーしま す。その他の関連 情報とともにシス テム設定をコピー し、テクニカルサ ポート担当者に連 絡してください。
<del>HA_CONFIG_SYNC_ISSU_NORM</del>	3-エラー	CONFIG SYNC [chars] msg_type[[dec]] rc[[dec]]	ISSU 設定同期で メッセージを変換 できませんでし た。試行された内 容と失敗した内容 の詳細が出力され ます。	config-sync	表示されたエラー メッセージをその ままコピーしま す。その他の関連 情報とともにシス テム設定をコピー し、テクニカルサ ポート担当者に連 絡してください。
<del>HA_CONFIG_SYNC_B_CFG_SYNC</del>	3-エラー	[chars]	行ごとの同期に失 敗しました。試行 された内容と失敗 した内容が出力さ れます。	config-sync	表示されたエラー メッセージをその ままコピーしま す。その他の関連 情報とともにシス テム設定をコピー し、テクニカルサ ポート担当者に連 絡してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HA_CFG_SYNC_LBL_SYNC</del>	3-エラー	[chars]	アクティブとスタンバイの設定が LBL 同期していません。試行された内容と失敗した内容が出力されます。	config-sync	表示されたエラーメッセージをそのままコピーします。その他の関連情報とともにシステム設定をコピーし、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
<del>HA_CFG_SYNC_BULK_SYNC</del>	6-情報	Bulk Sync succeeded	一括同期に成功しました	config-sync	対処は不要です
<del>HA_CFG_SYNC_LBL_SYNC</del>	6-情報	CONFIG SYNC : Subcode not matching for command [chars] Active subcode[0x[hec]] Standby subcode[0x[hec]]	コマンドの行ごとの同期が成功しました。アクティブシステムで入力されたコマンドがスタンバイシステムと正常に同期されました。ただし、アクティブシステムとスタンバイシステムから返されたパーサーリターンコードのサブコードが異なります。ただし、アクティブシステムとスタンバイシステムによって返されたパーサーリターンコードのサブコードは異なります。	config-sync	通常、対処は不要です。ただし、行ごとの同期で問題が発生した場合、コンソールまたはシステムログに表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、シスコテクニカルサポート担当者に連絡してください。
<del>HA_EEM_ACTION_CNS_OPEN</del>	3-エラー	[chars]: Unable to open connection to CNS Event Agent: [dec]	CNS アクションプロセスで、イベントエージェントへの CNS ハンドルを開けませんでした。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HAEM3CBPROCESSCREATE</del>	3-エラー	[chars]: callback handler process create failed for eid: [dec]	コールバックハンドラプロセスの作成中に process_create 関数からエラーが報告されました。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
HA_EM3FMC_FH_INIT	3-エラー	[chars]: fh_init failed: [dec]	strdup 関数によってエラーが報告されました。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
<del>HAEM3MDEMPTYQUEUE</del>	3-エラー	[chars]: The [chars] event detector I/O queue empty.	SNMP メッセージを作成できませんでした	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
<del>HAEM3MDCDUNAVAIL</del>	3-エラー	[chars]: The following oid has become unavailable: [chars]	enqueue 関数によってエラーが報告されました。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
<del>HAEM3MDSMIBORRAL</del>	3-エラー	[chars]: SNMP MIB object info replace failed [dec]	SNMP MIB オブジェクト情報置換機能が失敗しました。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
<del>HAEM3MDSMIBUNKNOWNCODE</del>	3-エラー	[chars]: Unknown SNMP object response code [dec]	SNMP MIB オブジェクトの応答コードが不明です。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HA_EMBED_TTY_NUM	3-エラー	[chars]: Error occurred while fetching TTY number.	Embedded Event Manager が TTY 番号を取得できませんでした。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
HA_EMBED_ACTION	3-エラー	[chars]: Error occurred while performing action: [chars].	Embedded Event Manager ポリシーディレクタが、登録されたイベントのアクションを実行できませんでした。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
HA_EMBED_ACTION_NO	3-エラー	[chars]: Error occurred while fetching action information: [dec].	Embedded Event Manager アプレットが、存在しないトラッキングオブジェクトの状態を設定しようとしてしました。	ha/eem	すでにシステムで設定されているトラッキングオブジェクトの状態のみを設定します。このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
HA_EMBED_CHECKSUM_MISMATCH	3-エラー	[chars]: file checksum mismatch	インストールされたポリシーのチェックサム値が、インストールマネージャによって提供された値と一致しません。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
HA_EMBED_CLI_CONNECT	3-エラー	Unable to establish CLI session: [chars]	CLI セッションを確立できません。	ha/eem	""
HA_EMBED_CLI_DISCONNECT	3-エラー	Error disconnecting from CLI session: [chars]	CLI セッションからの切断中にエラーが発生しました。	ha/eem	""

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HA_EMBFMPD_CLI_NOTIFY	3-エラー	Error attempting to access an unopened CLI session: [chars]	開いていない CLI セッションへのアクセス試行中にエラーが発生しました: [chars]	ha/eem	""
HA_EMBFMPD_CLI_READ	3-エラー	Unable to read CLI response: [chars]	CLI 応答を読み取れません。	ha/eem	""
HA_EMBFMPD_CLI_WRITE	3-エラー	Unable to send CLI command: [chars]	CLI コマンドを送信できません。	ha/eem	""
HA_EMBFMPD_ERROR	3-エラー	Error executing applet [chars] statement [chars]	Embedded Event Manager ポリシーディレクタが、アプレットの処理中にエラーを検出しました。	ha/eem	アプレットステートメントの構文を確認してください。このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
HA_EMBFMPD_EXECUTE_CALLBACK	3-エラー	[chars]: failed to execute callback	コールバックルーチンの実行に失敗しました。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
HA_EMBFMPD_EH_INIT	3-エラー	[chars]: could not initialize Embedded Event Manager service: [chars]	Embedded Event Manager のサービスを初期化中に、内部エラーが検出されました。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HA_EM3FMD_IPC_CREATE	3-エラー	[chars]: failed to create an IPC port: [chars]	Embedded Event Manager が IPC ポートを作成できませんでした。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
HA_EM3FMD_IPC_OPEN	3-エラー	[chars]: failed to open an IPC port: [chars]	Embedded Event Manager が IPC ポートを開けませんでした。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
HA_EM3FMD_IPC_REGISTER	3-エラー	[chars]: failed to register an IPC port: [chars]	Embedded Event Manager が IPC ポートの登録に失敗しました。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
HA_EM3FMD_NO_PROC	3-エラー	[chars]: Failed to create process	process create 関数によってエラーが報告されました	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
HA_EM3FMD_NO_ID	3-エラー	[chars]: No such event id found.	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
HA_EM3FMD_NOESID	3-エラー	[chars]: No such event spec id found.	Embedded Event Manager ポリシーディレクタが、イベント仕様のイベントを見つけられませんでした。ID	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HA_EMBEMDPROCESSXML	3-エラー	[chars]: error processing xml buffer	イベント発行情報 XMLバッファの処理中にエラーが発生しました。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
HA_EMBEMDQUEUEINT	3-エラー	[chars]: could not initialize queue	Embedded Event Manager のキューを初期化中に、内部エラーが検出されました。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
HA_EMBEMDREQINFO	3-エラー	[chars]: Error attempting to fetch event information: [chars].	Embedded Event Manager ポリシーディレクタがコールバックのイベント情報を受信できませんでした。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
HA_EMBEMDSETINFO	3-エラー	[chars]: Error occurred while fetching variable information: [dec].	Embedded Event Manager ポリシーディレクタが要求された情報を使用して変数を設定できませんでした。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
HA_EM3FMPD_SMIP	3-エラー	Error occurred when sending mail to SMTP server: [chars] : [chars]	SMTP サーバーへのメール送信中に予期しないエラーが発生しました。	ha/eem	""
HA_EMBEMD_SMIPSEND	3-エラー	Unable to send notification using all SMTP servers	すべての SMTP サーバーにメールを送信中に予期しないエラーが発生しました。	ha/eem	""

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HAEM#MDUNKNOWNENV	3-エラー	[chars]: could not find environment variable: [chars]	Embedded Event Manager ポリシーディレクタが、アクションメッセージで指定された環境変数を見つけられませんでした。	ha/eem	既知の Embedded Event Manager 環境変数のみ使用してください。このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
HAEM#MDUNKNOWNIME	3-エラー	[chars]: Unknown event type found in applet.	Embedded Event Manager アプレットに不明なイベントタイプがありました。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
HAEM#MDWRONGIME	3-エラー	[chars]: Published event type does not match event spec.	Embedded Event Manager ポリシーディレクタが、発行されたイベントとイベント仕様間のイベントタイプの不一致を検出しました。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
HA_EM3FMS_CNS_FAIL	3-エラー	[chars]: Failed to perform CNS action: [chars]	Embedded Event Manager が CNS メッセージの送信に失敗しました。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
HAEM#MSEMPYQJLE	3-エラー	[chars]: The I/O queue empty.	I/O キューはこの時点で空ですが、空でない必要があります。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。



機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HA_EMBFMS_ENQUEUE_FAIL	3-エラー	[chars]: The Unable to enqueue packet onto queue.	キューがエンキューを処理する状態ではありません。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
HA_EMBFMS_NO_TRACK	3-エラー	Use of the \track\ keyword in the correlate statement is not supported in this image.	このイメージでは、Embedded Event Managerトラック ED はサポートされていません。	ha/eem	このイメージでは、トラック ED は使用できません
HA_EMBFMS_POLICY_CHECKSUM	3-エラー	[chars]: Checksum error for policy [chars] - this policy will not be run	指定されたポリシーについて計算されたチェックサムが、ポリシーが登録されたときに計算された元のチェックサムと一致しません。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
HA_EMBFMS_POLICY_LOOKUP_FAIL	3-エラー	[chars]: Failed to look up in the table the registration specification for policy [chars].	realloc 関数によってエラーが報告されました。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
HA_EMBFMS_QUEUE_INIT	3-エラー	[chars]: The Unable to initialize queue.	発行キューに空きがないため、イベントの発行の試みが失敗しました。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
HA_EMBFMS_SWITCH_OVERRIDE	3-エラー	[chars]: This processor is not in ACTIVE state state = [dec]. Switchover must be performed on ACTIVE processor.	スイッチオーバーは、スタンバイユニットではなくアクティブユニットで発生する必要があります。	ha/eem	""

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HAEMEMD</del> SNMP_OBJVALUE	4-警告	[chars]: SNMP MIB object value not provided	代替の SNMP MIB オブジェクト値が提供されていません。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
<del>HAEMEMD</del> SIGNATURE	4-警告	Cisco Signature not found or invalid. [chars] has been registered as a user policy.	シスコの署名が見つからないか無効です。	ha/eem	シスコの署名で署名してください。
<del>HAEMEMD</del> EVENT_CREATE	4-警告	[chars]: failed to create an event: [chars]	Embedded Event Manager のイベントを作成できませんでした。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
<del>HAEMEMD</del> EVENT_REG	4-警告	[chars]: failed to register an event: [chars]	Embedded Event Manager のイベントの登録に失敗しました。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
<del>HAEMEMD</del> IPC_GET_PAK	4-警告	[chars]: failed to allocate an IPC buffer	Embedded Event Manager が IPC からバッファを割り当てられませんでした。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
<del>HAEMEMD</del> IPC_SEND_MSG	4-警告	[chars]: failed to send an IPC message: [chars]	Embedded Event Manager が IPC 経由でメッセージを送信できませんでした。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HAEMEMDNOACTION</del>	4-警告	No action configured for applet [chars]	このアプレットにはアクションが設定されていません。	ha/eem	このアプレットに対して少なくとも1つのアクションを設定します。
<del>HAEMEMDNOEVENT</del>	4-警告	No event configured for applet [chars]	このアプレットにはイベントが設定されていません。	ha/eem	このアプレットのイベントを設定します。
<del>HAEMEMDNOAGNAME</del>	4-警告	[chars]: No tag [chars] found corresponding to this event publish.	Embedded Event Manager ポリシーディレクタが、タグ名を発行されたイベントに関連付けられませんでした。	ha/eem	発行されたイベントに対応する action info type event reqinfo コマンドでタグ名のみを使用します。
<del>HAEMEMDNOCHDHEAD</del>	4-警告	No threads are configured to service event class [chars]	Embedded Event Manager には、このイベントクラスを処理するスケジューラスレッドがありません。	ha/eem	event manager scheduler コマンドを使用して、イベントクラスのスレッドを設定します。
<del>HAEMEMDNOEXTREME</del>	6-情報	Failed to retrieve context for key [chars]: [chars]	イベントのコンテキスト変数情報の取得に失敗しました。	ha/eem	指定されたキーのコンテキスト情報が保存されていることを確認します。このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HAEM6MEDCONEXSAE	6-情報	Failed to save variable context for key [chars]: [chars]	イベントのコンテキスト変数情報の保存に失敗しました。	ha/eem	同じキーを持つコンテキスト情報がまだ保存されていないことを確認してください。このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
HAEM6MEDDMEZERO	6-情報	Invalid operand in arithmetic division cannot divide by zero	算術除算では、ゼロで除算できません。	ha/eem	除算アクションに指定された分母がゼロでないことを確認してください。
HAEM6MEDHEMCONG	6-情報	[chars]: [chars]	Embedded Event Manager から Event Manager の設定に関するエラーが報告されています	ha/eem	EEM アプレットまたはポリシーの設定を確認してください
HAEM6MEDOPRANAD	6-情報	Invalid operand in action expected value within range %ld to %ld received: [chars]	算術アクションでは、有効な長整数値のみ認められます。	ha/eem	アクションに指定された値が長整数であることを確認してください。
HAEM6MEDREGCOMP	6-情報	Error compiling regular expression: [chars]	指定された正規表現のコンパイル中にエラーが発生しました。	ha/eem	正規表現パターンの構文を確認してください。このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HAEMFMDSNMPDUPCD</del>	6-情報	[chars]: duplicate oid	OID が重複しています	ha/eem	EEM アプレットまたはポリシーの設定を確認してください
<del>HAEMFMDSNMPNOVAR</del>	6-情報	[chars]: No variable [chars]	変数が定義されていません。	ha/eem	EEM アプレットまたはポリシーの設定を確認してください
<del>HAEMFMDSNMPTRAPVARAD</del>	6-情報	[chars]: Error adding trapvar to queue [chars]	トラップ変数がキューに追加されませんでした。	ha/eem	EEM アプレットまたはポリシーの設定を確認してください
<del>HAEMFMDSNMPVARSECHDL</del>	6-情報	[chars]: number of values exceeded [dec]	変数ごとの値の数が最大値を超えました	ha/eem	EEM アプレットまたはポリシーの設定を確認してください
<del>HAEMFMDSNMCHHWRE</del>	6-情報	[chars]: Policy has requested a hardware switchover	Embedded Event Manager ポリシーで、ハードウェアスイッチオーバーの発生が要求されました。	ha/eem	なし
<del>HAEMFMDUPNERICYCPY</del>	6-情報	Policy update has copied [dec] bytes from [chars] to [chars]	event manager update コマンドの結果として EEM ポリシーがコピーされました	ha/eem	""
<del>HAEMFMDUPNERICYRGR</del>	6-情報	Policy update has successfully re-registered policy [chars]	event manager update コマンドの結果として EEM ポリシーが正常に再登録されました	ha/eem	""
<del>HAEMFMDUPNERICYRGR</del>	6-情報	Policy update has failed to register policy [chars] [chars]	event manager update コマンドの結果として EEM ポリシーの登録に失敗しました	ha/eem	""

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HAEMEMUNREGISTER</del>	6-情報	Policy update has failed to unregister policy [chars] [chars]	event manager update コマンドの結果として EEM ポリシーの登録解除に失敗しました	ha/eem	""
<del>HAEMEMLASTPOLICY</del>	6-情報	[chars]: Cannot change a class [chars] [chars] to priority LAST. LAST is for default policies only	Embedded Event Manager スケジューラコマンドでは、デフォルトのポリシーを優先順位 LAST にのみ変更できます。	ha/eem	このコマンドは、デフォルトのポリシーにのみ適用されます。
<del>HAEMEMLASTPOLICY</del>	6-情報	[chars]: Cannot modify a LAST policy to class [chars]. LAST policies are for class default only.	Embedded Event Manager の LAST ポリシーは、デフォルトクラス専用です。	ha/eem	このコマンドは、デフォルトのポリシーにのみ適用されます。
<del>HAEMEMMODIFYPOLICY</del>	6-情報	[chars]: unable to modify the policy to class [chars]: scheduling rule unavailable.	このイベントクラスにサービスを提供するように設定されたスケジューラールールがありません。	ha/eem	イベントを変更する前にスケジューラールールを設定してください。
<del>HAEMEMRUNNINGPOLICY</del>	6-情報	[chars]: cannot [chars] a running policy with jobid [dec].	Embedded Event Manager スケジューラコマンドでは、実行中のポリシーを変更できません。	ha/eem	このコマンドは、実行中のポリシーには適用できません。
<del>HAEMEMSWITCHPOLICY</del>	6-情報	[chars]: Policy has requested a hardware switchover	Embedded Event Manager ポリシーで、ハードウェアスイッチオーバーの発生が要求されました。	ha/eem	""

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<code>HA_EM#ACTION_AGENT_UNAVAIL</code>	7-デバッグ	[chars]: CNS Event Agent not available: [dec]	enqueue 関数によってエラーが報告されました。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
<code>HA_EM#ACTION_WB_CREATE</code>	7-デバッグ	[chars]: create_watched_boolean failed: [chars]	create_watched_boolean 関数で、監視対象 boolean を作成しようとした際にエラーが報告されました。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
<code>HA_EM#ACTION_WB_DELETE</code>	7-デバッグ	[chars]: delete_watched_boolean failed: [chars]	delete_watched_boolean 関数で、監視対象 boolean を削除しようとした際にエラーが報告されました。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
<code>HA_EM#MC_INV_REPLY</code>	7-デバッグ	[chars]: Application client library unable to handle message receive.	CNS アクションプロセスで再起動コールバックを設定できませんでした。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
<code>HA_EM#MCRG_CB_RUSE</code>	7-デバッグ	[chars]: Unable to locate reg callback entry for pulse code [dec]	登録コールバックハンドラは、受信されたパルスコードを検証できませんでした。	ha/eem	pthread_create 関数によってエラーが報告されました。
<code>HA_EM#MCRG_CB_SEND</code>	7-デバッグ	[chars]: Unable to send response for <code>HMGCALBACK_DONE</code> [chars]	登録コールバックハンドラが、Embedded Event Manager サーバーに <code>HMGCALBACK_DONE</code> メッセージを送信できませんでした。	ha/eem	pthread_create 関数によってエラーが報告されました。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HA_EM7MED_DE_FEICH	7-デバッグ	[chars]: [chars][[dec]]	内部エラーです。 イベントディテクタは、統計データエンジンからデータ要素を取得できませんでした。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
HA_EM7MED_HIST_QRR	7-デバッグ	[chars]	内部エラーです。 イベントディテクタは、使用されていない履歴リストエントリを取得できませんでした。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
HA_EM7MED_INV_COMPREC	7-デバッグ	[chars]: invalid comparison operator: [dec]	内部エラーです。 値比較演算子が無効か、サポートされていません。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
HA_EM7MED_INV_STATIYE	7-デバッグ	[chars]: invalid statistics value type: [dec]	内部エラーです。 統計データタイプが無効か、サポートされていません。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
HA_EM7MED_INV_TIMER	7-デバッグ	[chars]: invalid timer: type=[dec] timer=%p	内部エラーです。 タイマー値が無効か、予期したものではありません。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
HA_EM7MED_INV_TIMERIYE	7-デバッグ	[chars]: invalid timer type: [dec]	内部エラーです。 タイマータイプが無効か、サポートされていません。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HAEMEMDMEIRBD	7-デバッグ	[chars]: [chars]	内部エラーです。イベントディテクタは、チェックポイントされたレコードから、メトリックリストを再構築できませんでした。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
HAEMEMSENERIR	7-デバッグ	[chars]: [dec]	イベントディテクタから Embedded Event Manager にイベント発行を通知するためのパルス送信の再試行回数が上限を超えました。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
HAEMEMDCECREAE	7-デバッグ	[chars]: could not create an occurrence entry	内部エラーです。イベントディテクタは、一致した出現リストにエントリを作成できませんでした。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
HAEMEMDCEREMOE	7-デバッグ	[chars]: could not remove an occurrence entry	内部エラーです。イベントディテクタが、一致した出現リストからエントリを削除できませんでした。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
HAEMEMDRBTMAICC	7-デバッグ	[chars]: Unable to allocate memory for event publish timer block	内部エラーです。イベントディテクタが、イベント発行タイマーブロックにメモリを割り当てられませんでした。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HAEMD</del> SNMPADRIICAL	7-デバッグ	[chars]: Illegal SNMP address type	SNMP アドレスが不正です。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
<del>HAEMD</del> SNMPADRP6	7-デバッグ	[chars]: SNMP IPV6 address is not supported	IPv6 アドレスはサポートされていません。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
<del>HAEMD</del> SNMPBIDPUIAD	7-デバッグ	[chars]: SNMP build pdu failed	SNMP PDU ビルドが失敗しました。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
<del>HAEMD</del> SNMPRCOE	7-デバッグ	[chars]: [chars]	SNMP エラーコード。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
<del>HAEMD</del> SNMPAKEPUIAD	7-デバッグ	[chars]: SNMP make pdu failed	SNMP PDU make が失敗しました。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
<del>HAEMD</del> SNMPCDNAD	7-デバッグ	[chars]: Invalid SNMP oid length [dec]	SNMP OID の長さが無効です	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HAEMMDSMREQAIED</del>	7-デバッグ	[chars]: SNMP request failed	SNMP 要求が失敗しました。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
<del>HAEMMDSMRESPANCL</del>	7-デバッグ	[chars]: SNMP response cancelled	SNMP 応答がキャンセルされました。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
<del>HAEMMDSMRESPQEMY</del>	7-デバッグ	[chars]: SNMP proxy exec got event but queue is empty	SNMP プロキシでイベントを取得しましたが、キューが空です。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
<del>HAEMMDSMRESPIMOUT</del>	7-デバッグ	[chars]: SNMP response has timed out	SNMP 応答にエラーがあります。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
<del>HAEMMDSMUNKNOWNRE</del>	7-デバッグ	[chars]: Unknown SNMP operation or response type [dec]	操作または応答タイプが不明です。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
<del>HAEMMDSMVARINDAL</del>	7-デバッグ	[chars]: Unable to create a SNMP varbind	OID を SNMP varbind にできませんでした	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HAEM#MDE#MIE#F#NEW	7-デバッグ	[chars]: could not create a leaf timer	内部エラーです。イベントディレクタは、管理対象リーフタイマーを作成できませんでした。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
HAEM#MDE#EVENT#TYPE	7-デバッグ	[chars]: unknown event type [dec]	Embedded Event Manager の不明なイベントタイプが検出されました。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
HAEM#MDE#FORM#TIME	7-デバッグ	[chars]: error attempting to format time string	フォーマット時にエラーが発生しました。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
HAEM#MDE#LAST#POLICY	7-デバッグ	[chars]: invalid last policy name replied [chars]	内部エラーです。show fm policy registered コマンドに対してスクリプトディレクタが応答した最後のポリシー名が無効なポリシー名です。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
HAEM#MDE#NO#MEM	7-デバッグ	[chars]: not enough memory: [chars]	メモリ不足により、メモリの割り当てに失敗しました。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
HAEM#MDE#SWICH#AL	7-デバッグ	[chars]: The system is unable to switch to standby processor. Switchover cancelled.	スイッチオーバーは、スタンバイが使用可能で準備ができていたときに発生する必要があります。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。

機能重大度 ニモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HA_EM7#MS_FD_OPEN	7-デバッグ	[chars]: Failed to open Event Detector context control block	malloc 関数によってエラーが報告されました。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
HA_EM#MS_NV_ARGSING	7-デバッグ	[chars]: Invalid argument string: [chars]	fh_hash_md5_fd 関数で、指定されたエラーが報告されました。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
HA_EM#MS_NULL_SCRIPTNAME	7-デバッグ	[chars]: The script name is NULL	無効なスクリプト名が引数として指定された関数に渡されました。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
HA_EM#MS_POLICY_EXEC	7-デバッグ	[chars]: Policy execution [chars]	Embedded Event Manager のポリシーで、システムのリロードが要求されました。	ha/eem	""
HA_EM#MS_SWMICH_FAIL	7-デバッグ	[chars]: The system is unable to switch to standby processor. Switchover cancelled.	スイッチオーバーは、スタンバイが使用可能で準備ができているときに発生する必要があります。	ha/eem	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
HA_FOX#ASSN_FAIL	2-クリティカル	[chars]: unable to find [chars] service	HA が指定されたサービスを見つけられませんでした	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
HA_FOX#ASSN_FAIL	2-クリティカル	[chars]: unable to allocate entry for [chars] binding	HA がサービスを管理するための制御ブロックを割り当てられませんでした	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HA_PROXY4_DUP_SERVICE_INDEX</del>	3-エラー	[chars]: Duplicate service index: [dec] on bind	HA サービスバインドでサービスインデックスが重複しています	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>HA_PROXY4_DUP_SERVICE_NAME</del>	3-エラー	[chars]: Duplicate service name: [chars] on bind	HA サービスバインドでサービス名が重複しています	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>HA_PROXY4_UNKNOWN_REQUEST</del>	3-エラー	[chars]: Unknown request: [dec]	HA 制御サービスが不明な要求を受信しました	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>HA_PROXY4_MALFORMED_PKT</del>	3-エラー	Malformed packet bad [chars] [hec]	HA 同期パケットの形式が正しくないため、完全に処理されていない可能性があります	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>HA_PROXY4_IPC_PACKET_READ</del>	3-エラー	-	IPC パケットの割り当てに失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>HA_PROXY4_HA_SYNC_ERR</del>	4-警告	Error processing HA sync pkt rg [hec]	処理中に HA 同期パケットがドロップされました	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>HA_PROXY4_UNKNOWN_SERVICE</del>	4-警告	Sync msg for unknown service [hec] rg [hec]	HA 同期が不明なサービスのメッセージを受信しました	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
HA_TLV-2-LDP	2-クリティカル	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
<del>HA_CCB_HA_PLAYBACK_ERR</del>	2-クリティカル	CCB playback failed.	これは、高可用性システムの状態または状態に関する重大なエラーメッセージです。	-	表示された通知をそのままコピーし、アクティブシステムとスタンバイシステムの両方でメッセージを確認します。テクニカルサポート担当者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HA2CCB_RECORD_ERROR	2-クリティカル	CCB record failed.	これは、高可用性システムの状態または状態に関する重大なエラーメッセージです。	-	表示された通知をそのままコピーし、アクティブシステムとスタンバイシステムの両方でメッセージを確認します。テクニカルサポート担当者に連絡してください。
HA2CUTOVER_ERROR	2-クリティカル	[chars]	これは、高可用性システムのカットオーバー状態または状態に関する重大なエラーメッセージです。このタイプのメッセージは、スタンバイシステムからアクティブシステムへのカットオーバー中に重大な障害が発生したことを示しています。このタイプのメッセージは、アクティブシステムがシステム制御を放棄し、スタンバイシステムがアクティブシステムを適切に引き継げなかったことを示しています。	-	表示された通知をそのままコピーし、アクティブシステムとスタンバイシステムの両方でメッセージを確認します。テクニカルサポート担当者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HA2CUIOVER_NOTICE	2-クリティカル	[chars]	これは、スタンバイシステムからアクティブシステムへのシステムカットオーバーの状態を記録する、高可用性システムに関する重要な通知です。このタイプのメッセージは、アクティブシステムがシステム制御を放棄し、スタンバイシステムがアクティブシステムを適切に引き継いでいることを示しています。	-	メッセージの原因が障害状態の場合は、表示された通知をそのままコピーしてください。アクティブシステムとスタンバイシステムの両方でメッセージを確認します。テクニカルサポートに連絡してください。メッセージの原因が障害状態でない場合、対処は不要です。
HA-2-INIT_ERROR	2-クリティカル	[chars]	これは、高可用性システムの初期化ステータスまたは状態に関する重大なエラーメッセージです。このタイプのメッセージは、高可用性システムの初期化中に障害が発生したことを示しています。	-	表示された通知をそのままコピーし、アクティブシステムとスタンバイシステムの両方でメッセージを確認します。テクニカルサポート担当者に連絡してください。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HA-2-IPC_ERROR	2-クリティカル	[chars] [chars]	これは、高可用性システムのプロセス間通信のステータスまたは条件に関する重大なエラーメッセージです。このタイプのメッセージは、アクティブシステムとスタンバイシステムの間でプロセス間通信障害が発生したことを示しています。	-	表示された通知をそのままコピーし、アクティブシステムとスタンバイシステムの両方でメッセージを確認します。テクニカルサポート担当者に連絡してください。
HA-2-MAX_NO_QUIESCE	2-クリティカル	[dec] linecards not quiesced exceeds limit of [dec] all slots will be reloaded.	-	-	アクティブ RSP を OIR で削除した場合、またはシステムにレガシー IP がインストールされている場合、このメッセージは正常です。それ以外の場合は、表示された通知をそのままコピーし、アクティブシステムとスタンバイシステムの両方でメッセージを確認します。テクニカルサポート担当者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HA-2-NO_QUIESCE	2-クリティカル	Slot [dec] did not quiesce it will be disabled and then reloaded.	これは、高可用性システムラインカードのエラー状態に関するカットオーバー通知です。ラインカードが適切に休止しませんでした。	-	スロットにレガシーIPが含まれている場合、このメッセージは正常です。それ以外の場合は、表示された通知をそのままコピーし、アクティブシステムとスタンバイシステムの両方でメッセージを確認します。テクニカルサポート担当者に連絡してください。
HA-3-ERROR	3-エラー	[chars]	これは、高可用性システムのステータスまたは状態に関するエラーメッセージです。	-	表示された通知をそのままコピーし、アクティブシステムとスタンバイシステムの両方でメッセージを確認します。テクニカルサポート担当者に連絡してください。
HA-3-RF_EVENT_FAILED	3-エラー	RF event not processed till [dec] milliseconds. Code = [dec]	冗長ファシリティに送信されたイベントは、特定の遅延時間まで処理されませんでした。	-	表示された通知をそのままコピーし、アクティブシステムとスタンバイシステムの両方でメッセージを確認します。テクニカルサポート担当者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HA-3-SYNC_ERROR	3-エラー	[chars]	これは、高可用性システム状態の同期エラーステータスまたは状態に関するエラーメッセージです。	-	表示された通知をそのままコピーし、アクティブシステムとスタンバイシステムの両方でメッセージを確認します。テクニカルサポート担当者に連絡してください。
HA-4-CHKPT	4-警告	Platform CF - [chars]	一部の UNIX チェックポイントアクティビティで障害が発生しました。	UNWRPDISCOMPONENT	LOGSIDSHTECHACIION
HA-4-CHKPTSEND	4-警告	[chars] rc [dec] event [chars]	UNIX チェックポイントデータの送信に失敗しました。	UNWRPDISCOMPONENT	LOGSIDSHTECHACIION
HA4CONGNOTLOCKED	4-警告	Unable to lock the configuration session.	これは、コンフィギュレーションセッションをロックできなかったことを示す警告メッセージです。複数のコンフィギュレーションセッションを同時に実行すると、コンフィギュレーションが破損する可能性があります。	-	表示されたメッセージをそのままコピーし、アクティブシステムとスタンバイシステムの両方でメッセージを確認します。テクニカルサポート担当者に連絡してください。
HA-4-NOPROCESS	4-警告	Creation of [chars] process failed	プラットフォームの高可用性プロセスの作成に失敗しました。	UNWRPDISCOMPONENT	LOGSIDSHTECHACIION
HA-4-SYNC	4-警告	[chars]	データ同期操作でエラーが発生しました	UNWRPDISCOMPONENT	LOGSIDSHTECHACIION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HA-4-WARNING	4-警告	[chars]	これは、高可用性システムの状態条件またはイベントに関する警告メッセージです。	-	表示された通知をそのままコピーし、アクティブシステムとスタンバイシステムの両方でメッセージを確認します。テクニカルサポート担当者に連絡してください。
HA-5-HA_IOS_VERSION	5-通知	Active IOS version differs from standby IOS version	これは、アクティブシステムとスタンバイシステム間の高可用性システムバージョンの不一致に関する通知です。	-	対処不要です。
HA-5-HA_VERSION	5-通知	Active HA version %u.%u differs from standby HA version %u.%u	これは、アクティブシステムとスタンバイシステム間の高可用性システムバージョンの不一致に関する通知です。	-	対処不要です。
HA-5-HWMDMGNOICE	5-通知	[chars] hw-module slot [dec] image [chars] : [chars]	これは、高可用性システムのハードウェアモジュール設定ステータスの状態またはイベントに関する通知メッセージです。	-	表示された通知をそのままコピーし、アクティブシステムとスタンバイシステムの両方でメッセージを確認します。テクニカルサポート担当者に連絡してください。

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HA-5-MODE	5-通知	Operating mode is [chars] [chars]mode is [chars].	これは、高可用性システムモードに関する通知です。	-	アクティブシステムとスタンバイシステムの両方が正しく設定され、動作していることを確認してください。
HA-5-NOTICE	5-通知	[chars]	これは、高可用性システムのステータス条件またはイベントに関する通知メッセージです。	-	対処不要です。
HA-SRF_RELOAD_NOICE	5-通知	Unable to reload the standby. [chars]	メッセージに示されている理由により、アクティブRSPがスタンバイRSPをリロードできませんでした。この原因としては、スレーブが接続解除状態であるか、冗長性の強制スイッチオーバープロセスが進行中であるか、またはリロード機能がスタンバイからアクティブに誤って呼び出されていることが考えられます。	-	-
HA-5-SYNC_NOTICE	5-通知	[chars]	これは、高可用性システムの同期ステータス条件またはイベントに関する通知メッセージです。	-	対処不要です。

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HA-5-SYNC_RETRY	5-通知	Reloading standby and retrying sync operation retry [dec].	これは、高可用性システムの同期ステータス条件またはイベントに関する通知メッセージです。同期操作が再試行されます。	-	対処不要です。
HA-5-SYNC_RETRY_FAIL	5-通知	Maximum sync retries exceeded. Reloading standby and cancelling sync.	これは、高可用性システムの同期ステータス条件またはイベントに関する通知メッセージです。同期操作に失敗しました。	-	表示された通知をそのままコピーし、アクティブシステムとスタンバイシステムの両方でメッセージを確認します。テクニカルサポート担当者に連絡してください。
HA-6-FALLBACK	6-情報	[chars] - configured mode[chars] fallback mode[chars]	この RP 冗長性モードは、指定されたモードにフォールバックします。	UNRPDISCOMPONENT	LOG_SID_NO_ACTION
HA-6-MODE	6-情報	Operating RP redundancy mode is [chars]\n	動作している冗長性モード情報	UNRPDISCOMPONENT	LOG_SID_NO_ACTION
HA-6-STANDBY_READY	6-情報	Standby RP in slot [dec] is operational in [chars] mode\n	スタンバイルートプロセッサの準備状態を示しています	UNRPDISCOMPONENT	LOG_SID_NO_ACTION
HA-6-SWITCHOVER	6-情報	Route Processor switched from standby to being active	この RP はアクティブ RP に切り替えられました	-	LOG_SID_NO_ACTION
HA-6-TOOBIG	6-情報	Running config too big config sync failed	実行コンフィギュレーションが大きすぎて同期できませんでした	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HA-6-TOOBIG	6-情報	Running config too big config sync failed	実行コンフィギュレーションが大きすぎて同期できませんでした	UNRPDISCOMPONENT	LOG_SID_NO_ACTION
HALGENMEMBADCODE	2-クリティカル	オペコード = [hec]	汎用メモリマネージャが不正なオペコードを受信しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
HALGENMEMMISMATCH	3-エラー	VADDR:%lu LINE:[dec]	GENMEM が一致しません。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
HALGMBREALLOC_FAIL	3-エラー	オフセット 0x%08lx retcode %u	GPMの事前割り当てを試行中に重大な障害が発生しました	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
HALGMBRSTXVMTOT	3-エラー	seqnum=%lu pak-type=%lu	パケットハードウェア送信エラー	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
HALKIMEMZALLOC_FAIL	2-クリティカル	rc 0x[hec]	パケットメモリを取得しようとしたときに重大な障害が発生しました	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
HALKMEMZICHSORIS	2-クリティカル	-	パケットバッファメモリが不足しているため、パケットがドロップされています	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
HALKMEMZICHSORIS	2-クリティカル	Packet buffer memory is low packets are being dropped	パケットバッファメモリが不足しているため、パケットがドロップされています	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
HALKMEMZIZANSMBE	3-エラー	making very aggressive adjustments to conserve [chars] buffer resources.	パケットバッファの使用率が深刻なレベルです。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HAIKMMUJZDNRNG</del>	4-警告	making more aggressive adjustments to conserve [chars] buffer resources.	パケットバッファの使用率が危険なレベルです。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>HAIKMMUJZDNRNG</del>	5-通知	making adjustments to conserve [chars] buffer resources.	パケットバッファの使用率が高いです。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>HCCPS_SMLHFCRUZDN</del>	3-エラー	High CPU utilization on line card [dec]/[dec] line card ISSU may fail.	ラインカードのCPU使用率が高いため、ラインカードISSUが失敗する可能性があります。	cmts-platform	ラインカードのCPU負荷が低い場合にラインカードISSUを試行します
<del>HCCPS_SMLHFCRUZDN</del>	3-エラー	HCCP revertive configuration exists for interfaces on slot [dec]/[dec].	HCCP リバーティブが、指定されたラインカードの保護インターフェイスに対して有効になっています。自動復帰によって中断されることなくISSUを機能させるには、インターフェイスを非リバーティブに設定してください。	cmts-platform	インターフェイスを非リバーティブに設定します。
<del>HCCPS_SMLHFCRUZDN</del>	3-エラー	High CPU utilization on PRE line card ISSU may fail.	PREでのCPU使用率が高いため、ラインカードISSUが失敗する可能性があります。	cmts-platform	PREのCPU負荷が低い場合にラインカードISSUを試行します



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HCCP-3-BADMSG</del>	3-エラー	Switchover from line card [dec]/[dec] aborted.	HCCP LC ISSU シムレイヤでの外部 RF スイッチエラーにより、指定されたスロットからの HCCP スイッチオーバーが中止されています。	cmts-platform	ルータと外部 RF スイッチ間のネットワーク接続を確認してください。
HCCP-3-BADCHAN	3-エラー	HCCP [chars] Mbr [dec] [chars]: channel switch \[chars]\ failed retries exhausted.	HCCPLC メンバーにより、チャンネルスイッチの障害が通知されます。	-	チャンネルスイッチが機能していることを確認してください。
HCCP-3-BADMSG	3-エラー	Grp [dec] Mbr [dec] [chars]: received wrong type of message-[chars].	特定のタイプの HCCP メッセージは、現行または保護インターフェイスでは受信されません。	-	このインターフェイスと送信者のインターフェイスの設定を確認してください
HCCP-3-BADSTATE	3-エラー	HCCP [chars] Grp [dec] inconsistant state !!	コントロールプレーン スイッチオーバー後の HCCP 状態の不整合	-	インターフェイスをリセットします
HCCP-3-CFG_FAIL	3-エラー	Configuration failed. [chars]	設定時にエラーが発生しました。	-	LOGS_IDS_HIRCH_AICDN
HCCP-3-CFR_LIST	3-エラー	Remove an element before destroy [chars]: cfrid=%u direction=%u state=[dec] ip_sadd=%i ip_daddr=%i dest_macaddr=[enet] src_macaddr=[enet] ip_prot=%u eport=%u	RFSW のスイッチカードが挿入または削除されました。	cmts-redundancy	."

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HCCP3CONFIG_SYNC_ERROR	3-エラー	Enable config-sync when it is not disabled	HCCP 内部フラグ configsync ソフトウェアが、すでに有効 (0) になっているこのフラグセットを有効 (0) にしようとしています。	ubr10000	システムをリセットします
HCCP3CTRL_PLANE_READY	3-エラー	HCCP ctrl plane for [chars] member [dec] is ready.	HCCP コントロールプレーンは、リスト内のグループの lc2rp 同期を受信する準備ができています。	-	."
HCCP3DATA_PLANE_READY	3-エラー	HCCP data plane for [chars] member [dec] is ready.	リスト内のグループの HCCP lc2rp 同期が完了しました。	-	."
HCCP3INVALID_PROJECT	3-エラー	ERROR!LC-RED: License of protect card %u/%u is incompatible with working card %u/%u.	保護ラインカードのライセンスが古くなっています。	-	保護カードのライセンスをアップグレードしてください
HCCP3MISCCTRL_PLANE_READY	3-エラー	HCCP [chars] member [dec]: Ctrl Plane Ready is missed because [chars]	メッセージの欠落またはコントロールプレーンのエラーにより、HCCP コントロールプレーンの準備ができていません。	-	コントロールプレーンのステータスを確認します
HCCP3MISDATA_PLANE_READY	3-エラー	HCCP [chars] member [dec]: Data Plane Ready is missed because [chars]	メッセージの欠落またはデータプレーンのエラーにより、HCCP データプレーンの準備ができていません。	-	データプレーンのステータスを確認します

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HCCP3STATIC_SYNC_DONE	3-エラー	HCCP [chars] member [dec]: Static Sync Done is missed because [chars] Redo static sync through CLI.	スイッチオーバーが発生したため、または STATIC_SYNC_DONE メッセージがないため、HCCP 静的同期の完了を確認できません。	-	CLI から静的同期を実行します。
HCCP3OUT_OF_ORDER_MSG	3-エラー	HCCP slot [dec] member [dec] status [chars]: NULL hp/mp encountered.	HCCP ソフトウェアで、メッセージの順序が正しくなことが検出されました。	-	LOG_STD_ACTION
HCCP3OUT_OF_ORDER_CRP	3-エラー	Grp [dec] Mbr [dec] status [chars]: Received LC to RP sync in standby state. Message rejected.	HCCP ソフトウェアで、メッセージの順序が正しくなことが検出されました。	-	LOG_STD_ACTION
HCCP3OUT_OF_ORDER_MSG	3-エラー	Grp [dec] Mbr [dec] status [chars]: NULL hp encountered.	HCCP ソフトウェアで、メッセージの順序が正しくなことが検出されました。	-	LOG_STD_ACTION
HCCP3PROTECTING_TOO_MANY	3-エラー	Grp [dec] Mbr [dec] status [chars]: Protecting too many Workings.	HCCP で、保護が要求されている現行インターフェイスが多すぎるものが検出されました。	-	LOG_STD_ACTION
HCCP3UNKNOWN_TLV	3-エラー	Grp [dec] Mbr [dec] [chars]: received Unknown TLV type-[dec].	HCCP ソフトウェアで不明な TLV タイプが検出されましたが、機能には影響しない可能性があります	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HCCP-4-NOREVERT	4-警告	HCCP [chars] Mbr [dec]: Revert operation cancelled.	HCCP LC メンバーは、現行インターフェイスへの復帰を試行しません。	-	最後のスイッチオーバーが終了していないために発生した可能性があります。現在のHCCP 状態がウォーム状態であることを確認します
HCCP-4-NOSWOVER	4-警告	HCCP [chars] Mbr [dec]: switchover is not triggered because [chars].	HCCP LC メンバーは、現行インターフェイスへの復帰を試行しません。	-	最後のスイッチオーバーが終了していないために発生した可能性があります。現在のHCCP 状態がウォーム状態であることを確認します
HCCP-4-PEERBUSY	4-警告	HCCP [chars] member [dec] Switchover aborted. Protect [chars] is already ACTIVE for member [dec].	保護ラインカードが別の動作中のラインカードに対してすでにアクティブになっていることが HCCP ソフトウェアで検出しました。	-	その他の現行インターフェイスに戻して保護インターフェイスを解放し、このスイッチオーバーを再試行してください
HCCP-5-BULKSYNCNCOMP	5-通知	Grp [dec] Mbr [dec] [chars]: During PRE bulk syncing ignore LC failover.	アクティブ PRE がスタンバイ PRE にデータを同期している場合、LC フェールオーバーイベントが無視されます。	cmts-redundancy	-
HCCP-5-CHANOFF	5-通知	HCCP [chars] Mbr [dec] [chars]: turning off channel.	HCCP LC メンバーにより、チャンネルスイッチをオフにすることが通知されます。	-	ピアでチャンネルが制御されていることを確認してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HCCP-5-CHANON	5-通知	HCCP [chars] Mbr [dec] [chars]: turning on channel.	HCCPLC メンバーにより、チャンネルスイッチをオンにすることが通知されます。	-	ピアでチャンネルが放棄されていることを確認してください。
HCCP-5-LC_ACTIVE	5-通知	HCCP [chars] Mbr [dec] [chars]: change state to active due to: [chars].	HCCPLC メンバーが、アクティブに変更することを通知します。	-	ピアでチャンネルが放棄されていることを確認してください。
HCCP-5-LC_STANDBY	5-通知	HCCP [chars] Mbr [dec] [chars]: change state to standby due to: [chars].	HCCPLC メンバーが、スタンバイに変更することを通知します。	-	ピアでチャンネルが制御されていることを確認してください。
HCCP-5-STANDBY	5-通知	Grp [dec] Mbr [dec] [chars]: change state from active to standby cause: [chars].	HCCP グループメンバーが、アクティブからスタンバイに変更することを通知します。	-	ピアでチャンネルが制御されていることを確認してください。
HCCP-5-SWICHOVERREADY	5-通知	HCCP [chars] Mbr [dec] [chars]: ready to switchover.	HCCPLC メンバーの一時停止タイマーが期限切れになり、スイッチオーバーの準備ができました。	-	."
HCCP-6-CHANRESVSMERR	6-情報	[chars] error: [chars].	HCCP チャンネルプロセスエラーに関連する SNMP。	-	."
HCCP-6-CHANRESVSMNO	6-情報	[chars]: [chars].	SNMP の応答。	-	."
HCCP-6-IGNORE_MD_UP	6-情報	The member [chars] [dec][[dec]] is already up ignore repeated event.	MAC ドメインはすでにアクティブになっているため、反復イベントは無視されます。	-	."

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HCCP_RPLC_CFGSYNC_CONG	6-情報	HCCP [dec] [dec] [chars]: LC [chars] rplc_cfgsync configuration recover is failed PRE will download LC configurations again.	最後の rplc_cfgsync 設定が成功しなかったため、HCCP 回復 LC rplc_cfgsync 設定が失敗しました。	-	PRE により LC 設定がダウンロードされる必要があります。ダウンロードされないと、重大なバグになります。
HCCP_RPLC_CFGSYNC_CONF_PARSER	6-情報	Parser Error: [dec]	HCCP による LC rplc_cfgsync 設定パーサーの回復エラー。	-	."
HCCP_RPLC_CFGSYNC_CONF_RECOVER	6-情報	HCCP [dec] [dec] [chars]: LC [chars] rplc_cfgsync configuration recover is succeed.	HCCP による LC rplc_cfgsync 設定の回復が成功しました。	-	."
HCCP_STATIC_SYNC_COMPLETED	6-情報	HCCP static sync for [chars] member [dec] is completed in [dec] ms.	リスト内のグループの HCCP 静的同期が完了しました。	-	."
HD-1-BADLOOPCABLE	1-アラート	Loopback not supported for a 4T DTE/X.21 port [dec] in slot [dec]	クワッドシリアル NIM ポートで X.21 DTE ケーブルを使用している場合、ループバックモードは許可されません。	-	ループバックを有効にしないか、違うケーブルタイプを使用してください。
HD-1-BADPORTADAPTER	1-アラート	4T Port Adapter fault on port [dec] in slot [dec]	ハードウェアまたはソフトウェアエラーが発生しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HD-1-BADRING	1-アラート	msgtxt_badringsize	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	このメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
HD-5-LINEFLAP	5-通知	Unit [dec] excessive modem control changes	受信したモデム制御割り込みが多すぎます。CPUの過剰な使用を防ぐために、ポートが無効になりました。	-	シリアルポートのケーブルを確認してください。
HDLC4ISSU_NOMEMORY	1-アラート	msgtxt_nomemory	メモリ不足のため、要求された操作を実行できませんでした。	-	他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に応じて、より大容量のメモリ構成にアップグレードします。
HDLC4ISSU_NCOMPATIBLE	4-警告	\nhdhc-issu-compat: returned FALSE	互換性チェックに失敗しました	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
HDLC4ISSU_SENDFAILED	4-警告	\nHDLC ISSU: send message failed rc = [dec]\n	メッセージの送信に失敗しました。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
HDLC4ISSU_XFORM	4-警告	\n[chars]: failed rc=[chars]	変換に失敗しました。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
HDX-3-BADFSM	3-エラー	On int [dec]/[dec] unexpected state [dec] event [dec]	Rx/Tx 半二重ステートマシンで不良なステートイベントペアが検出されました。	pm-fecpm	LOG_STD_ACTION
HMANR3MSGCREAFAL	3-エラー	Message creation failed [chars]	TDL メッセージを作成できませんでした	polaris-emp-relay	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HMNR3MSG_GET_FAIL</del>	3-エラー	Message read failed [chars]	TDL メッセージを取得できませんでした	polaris-emp-relay	LOG_STD_ACTION
<del>HMNR3MSG_GET_VALUE_FAIL</del>	3-エラー	Message get value failed [chars]	TDL メッセージから値を取得できませんでした	polaris-emp-relay	LOG_STD_ACTION
<del>HMNR3MSG_SEND_FAIL</del>	3-エラー	Message send failed [chars]	TDL メッセージを送信できませんでした	polaris-emp-relay	LOG_STD_ACTION
<del>HMNR3MSG_SET_VALUE_FAIL</del>	3-エラー	TDL set value failed [chars]	TDL メッセージ値を設定できませんでした	polaris-emp-relay	LOG_STD_ACTION
<del>HMNR3PASS_DOWN_EVENT</del>	5-通知	Chassis [dec] gone DOWN!	シャーシ削除イベント	polaris-emp-relay	LOG_STD_ACTION
<del>HMNR3ACTIVE_FLAG_SET</del>	6-情報	EMP_RELAY: Status received from active setting active status flag	アクティブステータスフラグを設定すると、アクティブスイッチが優先的に選択されます	polaris-emp-relay	LOG_STD_ACTION
<del>HMNR3EMP_HICID_NO</del>	6-情報	EMP active switch [dec] elected: [chars]	EMP 選択アルゴリズムが実行され、スイッチがアクティブ EMP として選択されました	polaris-emp-relay	LOG_STD_ACTION
<del>HMNR3EMP_NO_HICID_NO</del>	6-情報	Could not elect active EMP switch setting emp active switch to 0: [chars]	アクティブな EMP スイッチを選択できませんでした	polaris-emp-relay	LOG_STD_ACTION
<del>HMNR3EMP_PROCESS_MSCP</del>	6-情報	EMP_RELAY: Stopping and killing the monitoring process: [chars]	モニタリングプロセスでイベントが発生しました。プロセスの目的が達成され、強制終了できるようになりました。	polaris-emp-relay	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HMANEMP_PROCESS_PREMPT	6-情報	EMP_RELAY: Preempting and killing the monitoring process: [chars]	監視プロセスが役に立たないイベントが発生したため、監視プロセスは不要になったので、強制終了されます。	polaris-emp-relay	LOG_STD_ACTION
HMANEMP_PROCESS_START	6-情報	EMP_RELAY: Starting process for event monitoring	HMANプロセスが停止している可能性があるため、IOS-HMANチャンネルがダウンしました。EMP IOS プロセスは、このチャンネルが起動したかモニターします。HMANが再生成されました	polaris-emp-relay	LOG_STD_ACTION
HMANEMP_STATUS_CD	6-情報	EMP status [dec] received from switch [dec]	メンバー HMAN から EMP ステータスを受信しました	polaris-emp-relay	LOG_STD_ACTION
HMAN_IOS_CHANNEL	6-情報	HMAN-IOS channel event for switch [dec]: [chars]	HMAN-IOS イベントに関する情報	polaris-emp-relay	LOG_STD_ACTION
HMAN_RESET_ACTIVE_FLAG	6-情報	EMP_RELAY: Resetting active status flag IOS config'd shut/no shut admin_state = [dec]	アクティブステータスフラグをリセットすると、アクティブスイッチが優先的に選択されます	polaris-emp-relay	LOG_STD_ACTION
HMR3HASH_SIZE_ZERO	3-エラー	count [dec] poly [dec]	無効なハッシュテーブルサイズ 0 が検出されました	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HOOD-3-BADUNIT	3-エラー	msgtxt_badunit	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	このメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
HOOD-5-CABLEERR	5-通知	Unit [dec] HP100VG cable error. Training failed	100VG ケーブルまたはハブに障害があります。	-	このメッセージが繰り返し表示され、ケーブルやハブに異常がないように見える場合は、ルータモジュールを修理または交換してください。
HOOD-5-COLL	5-通知	Unit [dec] excessive collisions	イーサネットケーブルが破損しているか、終端されていないか、またはトランシーバが外れています。	-	トランシーバが正しく終端されていると思える場合は、ルータを修理または交換してください。
HOOD-5-LOSTCARR	5-通知	Unit [dec] lost carrier. Transceiver problem?	イーサネットトランシーバが接続されていないか、障害が発生しています。	-	コントローラを修復するか交換します。
HOOD-5-NOCABLE	5-通知	Unit [dec] HP100VG no tone detected. Check cable hub	100VG ケーブルに障害があります。	-	このメッセージが繰り返し表示され、ケーブルやハブに異常がないように見える場合は、ルータモジュールを修理または交換してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
H3CDEC_NOT_LOADED	3-エラー	channel:[chars] DSP ID:0x[hec] command failed as codec not loaded [dec]	コーデックがロードされていない状態で DSP にメッセージを送信すると、DSP で障害が発生する可能性があります	ios-voice	LOG_STD_ACTION
HPI-3-FAILED_START	3-エラー	channel:[chars] DSP ID:0x[hec] failed mode [dec] for service [dec]	DSP サービスの開始に失敗しました	ios-voice	LOG_STD_ACTION
H3AMR_NB_LICENSE	3-エラー	<pre> GSM AMR-NB License is not yet activated. Please configure 'license feature gsmammb-codec-pack' and accept the EULA to activate the license. </pre>	GSM AMR-NB コーデックの DSP サービスの開始に失敗しました	ios-licensing-atg	LOG_STD_ACTION
HPI-3-INVALID_PAYLOAD	3-エラー	wrong payload size channel:[chars] DSP ID:0x[hec] failed mode [dec] for service [dec]	DSP サービスの開始に失敗しました	ios-voice	LOG_STD_ACTION
HPI-3-NACK_HIGH	3-エラー	DSP to IOS Nack message with severity [chars] [chars] [chars]	DSP から IOS への重大度が高い NACK メッセージ	ios-voice	-
H3SRTP_EVAL_FREE_ERROR	3-エラー	Error encountered on release SRTP bandwidth and tunnels reservation	SRTP 帯域幅とトンネルの解放時にエラーが発生しました	xformers-csl	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HPI4</del> INVALID_CODEC_LOAD	4-警告	channel:[chars] DSP ID:0x[hec] invalid hpi mode [dec] for loading codec [dec]	DSP が無効なモードの場合にコーデックをロードしようとする、DSP 障害が発生する可能性があります	ios-voice	LOG_STD_ACTION
<del>HPI4</del> INVALID_ECANTYPE	4-警告	[chars] ECAN is not available in voice-card [dec] [chars] ECAN will be used	DSPFarm に参加する音声カードはすべて、同じエコーキャンセラタイプである必要があります	-	DSPFarm に参加しているすべての音声カードに同じエコーキャンセラタイプが設定されていることを確認してください
HPI-4-NACK_MED	4-警告	DSP to IOS Nack message with severity [chars] [chars] [chars]	DSP から IOS への重大度が中程度の NACK メッセージ	ios-voice	NACK されたメッセージのパラメータに軽微な設定エラーがないか確認してください。"
HPI-4-NO_CLOSE	4-警告	channel:[chars] DSP ID:0x[hec]	終了メッセージを送信せずに DSP を解放しようとしてしました	ios-voice	LOG_STD_ACTION
HPI-6-NACK	6-情報	DSP to IOS Nack message [chars] [chars]	NACK の重大度が実装されていない DSPware で動作するための DSP から IOS への NACK メッセージ (重大度なし)	ios-voice	情報には NACK メッセージのみ表示されています。
HPI-6-NACK_LOW	6-情報	DSP to IOS Nack message with severity [chars] [chars] [chars]	DSP から IOS への重大度が低い NACK メッセージ	ios-voice	デバッグ目的の NACK メッセージのみを表示されています。
<del>HPI6</del> SRTP_EVAL_LIMIT	6-情報	The SRTP bandwidth and tunnels usage exceed the license limits	SRTP 帯域幅とトンネルがライセンスの制限を超えています	xformers-csl	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HQF4NOT_ENOUGH_BW</del>	3-エラー	Can't configure Overhead Accounting and fragmentation together!	オーバーヘッドアカウンティング機能は現在、フラグメンテーションの設定と共存できません。	qos	オーバーヘッドアカウンティングまたはフラグメンテーションを削除します
HQF4NOT_ENOUGH_BW	4-警告	interface [chars]: available bandwidth may not meet bandwidth guarantees on direction [chars]	インターフェイス帯域幅が、このインターフェイスのHQFキューイング機能に必要な合計帯域幅を下回っています。	-	インターフェイスで使用可能な帯域幅を増やします。
HQF6ENOUGH_BW	6-情報	interface [chars]: available bandwidth now meet bandwidth guarantees on direction [chars]	インターフェイス帯域幅は、このインターフェイスのHQFキューイング機能に必要な合計帯域幅を十分満たしています。	-	何もしないでください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HQUNL_POLICY_FAIL</del>	6-情報	\nHQF-TUN: [chars] move failed to [chars] suspending policy	-	qos	トンネル隣接関係が再度変更された場合、サービスポリシーは自動的に復元されます。 <b>show policy-map interface &lt;tunnel&gt;</b> を実行して、サービスポリシーがまだ一時停止されているか確認します。サービスポリシーが予想よりも長く中断されたままになっている場合は、ログ内の他のメッセージを確認してください。帯域幅の不足により帯域幅保証を満たせないなど、問題の原因がわかる可能性があります。"
<del>HSR_ALARM_HSR_RING_FAULT</del>	2-クリティカル	The HSR ring is now in FAULT state	HSR リングダウン: HSR リングは FAULT 状態です。これは通常、リンクまたはノードの障害が原因で両方のリングポートがダウンしている場合に発生します。	-	-

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HSRA/ARMA/HSR/PARTIAL</del>	3-エラー	The HSR ring is now in PARTIAL FAULT state	HSR ポートダウン: HSR リングは PARTIAL FAULT 状態です。これは通常、リンクまたはノードの障害が原因でリングポートの1つがダウンしている場合に発生します。リングはまだ機能していますが、新たな障害に対応できないため、注意が必要です。	petra-hsr	-
HSRP-3-MISCONFIG	3-エラー	Attempt to change [chars] MAC address to [enet] when DECNET already running	HSRP グループが、単一の MAC アドレスだけをサポートでき、DECnet を実行しているインターフェイスでアクティブになろうとしました。standby use-bia が設定されていない場合、HSRP は通常、インターフェイス MAC アドレスを HSRP 仮想 MAC アドレスに設定しますが、DECnet が実行されている場合は設定できません。	hsrp	インターフェイスで standby use-bia を有効にします。
HSRP-3-NOSOCKET	3-エラー	Unable to open socket	システムはホットスタンバイプロトコルの IP 接続を初期化できませんでした。	hsrp	少なくとも1つのインターフェイスが IP を実行するように設定されていることを確認します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HSRP-4-BDAUTH	4-警告	Bad authentication from [chars] group [dec] remote state [chars]	HSRP に参加している 2 台のルータで、有効な認証ストリングが一致しません。	hsrp	standby authentication コマンドを使用して、ローカルシステムと、IP アドレスが報告されたシステム間の HSRP 認証の不一致を修正します。
HSRP-4-BDAUTH2	4-警告	Bad authentication from [chars]	HSRP に参加している 2 台のルータで、有効な認証ストリングが一致しません。	hsrp	standby authentication コマンドを使用して、ローカルシステムと、IP アドレスが報告されたシステム間の HSRP 認証の不一致を修正します。
HSRP-4-BADVIP	4-警告	[chars] Grp [dec] address [chars] is in the wrong subnet for this interface	Hello メッセージに含まれている HSRP の仮想 IP アドレスは、このインターフェイスに設定されているサブネット内に存在しないため学習できません。	hsrp	すべての HSRP ルータで設定を確認し、仮想 IP アドレスが設定されているサブネット内にあることを確認します。
HSRP-4-DIFFVIP1	4-警告	[chars] Grp [dec] active routers virtual IP address [chars] is different to the locally configured address [chars]	アクティブルータからの Hello メッセージに含まれている HSRP の仮想 IP アドレスがローカルに設定されている仮想 IP アドレスと異なります。	hsrp	グループ内のすべての HSRP ルータの設定を確認し、すべて同じ仮想 IP アドレスで設定されていることを確認します。



機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HSRP-4-DUPADDR	4-警告	Duplicate address [chars] on [chars] sourced by [enet]	指定されたインターフェイスで受信された HSRP メッセージの IP アドレスが、ルータの IP アドレスと同じです。別のルータに同じ IP アドレスが設定されている可能性があります。最も可能性の高い原因は、ネットワークまたはスイッチの設定不備によって、ルータが、ルータ自体が送信した HSRP Hello メッセージを受信していることです。	hsrp	すべての HSRP ルータの設定をチェックして、インターフェイスの IP アドレスが一意であることを確認します。ネットワークグループが存在しないことを確認します。ポートチャンネルが設定されている場合は、スイッチがポートチャンネルに対して正しく設定されていることを確認します。エラーメッセージに送信側ルータのインターフェイスの MAC アドレスが表示されるように、スタンバイの use-bia を有効にします。これは、エラーメッセージが、ルータの設定不備またはネットワークグループに起因するものか確認するために使用できます。
HSRP-4-DUPVIP1	4-警告	[chars] Grp [dec] address [chars] is already assigned to [chars] group [dec]	Hello メッセージに含まれている HSRP の仮想 IP アドレスは、すでに別の HSRP グループに割り当てられているため学習できません。	hsrp	すべての HSRP ルータの設定を確認し、各 HSRP グループの仮想 IP アドレスが一意であることを確認してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HSRP-4-DUPVIP2	4-警告	[chars] Grp [dec] address [chars] is already assigned on this interface	Helloメッセージに含まれている HSRP の仮想 IP アドレスは、すでにこのインターフェイスに割り当てられているため学習できません。	hsrp	すべての HSRP ルータの設定を確認し、各 HSRP グループの仮想 IP アドレスが一意であることを確認してください。
HSRP-4-DUPVIP3	4-警告	[chars] Grp [dec] address [chars] is already assigned to or overlaps with an address on another interface or application	Helloメッセージに含まれている HSRP の仮想 IP アドレスは、すでに別のインターフェイスまたはアプリケーションに割り当てられているか、そのアドレスと重複しているため学習できません。	hsrp	すべての HSRP ルータの設定を確認し、各 HSRP グループの仮想 IP アドレスが一意であることを確認してください。
HSRP-5-STATECHANGE	5-通知	[chars] Grp [dec] state [chars] -> [chars]	ルータの状態が変更されました	hsrp	LOG_SID_NO_ACTION
<del>HSR-CADENCE</del> HSR-CADENCE-SUBRIED	3-エラー	voice port [chars]: ring cadence not suitable for caller id. on_time_first=[dec] off_time_first=[dec] on_time_second=[dec] off_time_second=[dec]	リングオフ期間が発信者 ID の送信に十分ではありません。 \n \n リング中の発信者 ID の送信が設定されている場合は、リングオフ期間が十分に長いことを確認してください。	-	呼び出し中の発信者 ID の送信が設定されている場合は、リングオフ時間が十分に長いことを確認し、 <b>cptone</b> の設定と発信者 ID アラートの設定が正しいことを確認してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HISPCAPABILITYMISMATCH	3-エラー	voice port [chars]: call connection id [0x[hec] 0x[hec] 0x[hec] 0x[hec]]	2つのコールレック間で機能の不一致がありました。コーデック VAD と FAX レートのコールレック間で機能がネゴシエートされます。	-	ダイヤルピアの設定が問題になっているインターフェイスに適していることを確認してください。また、インターフェイスの設定が正しいことも確認してください。
HTSP-3-DSPALARM	3-エラー	voice port [chars]: status=0x[hec] message=0x[hec] text=[chars]	DSP が致命的なエラーを報告しました。DSP のすべてのコールがドロップされ、DSP のリロードが試行されました。	-	影響を受ける音声ポートにコールの発信を試みることで DSP が正しくリロードされたことを確認します。テクニカルサポート担当者に連絡し、エラーメッセージの全文を提出してください。
HTSP-3-NOEVENT	3-エラー	no free event structure available from [chars] for DSP message	音声またはシグナリングイベントのルータに通知するためのイベント構造がシステムプールに残っていないことを示しています。	-	イベントが報告された音声ポートがまだ動作していることを確認します。動作していない場合は、音声ポートをクリアします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HIS3TRUNKNOISUPRIED	3-エラー	voice port [chars]: Ground Start trunking not supported	グラウンドスタートシグナリングが設定されている場合、この音声ポートでは connection trunk コマンドはサポートされません。この音声のトランキングモードは、ループスタートシグナリングを使用する場合にサポートされます。	-	音声ポートをシャットダウンして、音声ポートの設定から connection trunk や signal groundStart コマンドを削除し、音声ポートをシャットダウンします。
HTSP-5-UPDOWN	5-通知	Trunk portchannel [[chars]] is [chars]	トランクポートチャンネルの状態が変更されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
HISP5VPM_BUSYOUT	5-通知	voice port [chars]: [chars] busyout	音声ポートのビジーアウトステータスが変更されました	-	show voice busyout を使用して、音声ポートのビジーアウトのモニタリングがトリガーされた理由を調べます
HISP5VPM_CABLE_STAT	5-通知	voice port [chars]: cable [chars]	アナログ音声ポートのケーブルが再接続または取り外されました	-	このアナログ音声ポートのケーブル接続を確認してください
HISP5VPM_PCM_CAPTURE	5-通知	User trigger PCM capture is [chars] on voice port [chars]	この音声ポートでユーザートリガー PCM キャプチャが有効または無効になっています	-	このメッセージは情報提供のみを目的としています
HTPACGHUNKCREAFIAL	3-エラー	-	このメッセージは、応答で HTTP Java アプレットが検出されたことを示しています	cpp-ucode	このメッセージは情報提供のみを目的していますが、セキュリティ上の問題を示している可能性があります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HTTP-3-INIT_FAIL	3-エラー	\ HTTP Process Init failed.	HTTP サブシステムの初期化が失敗しました	http	他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に応じて、より大容量のメモリ構成にアップグレードしてください。"
HTTP-3-OUTOF_MEM	3-エラー	\ HTTP out of memory.	HTTP プロセスの初期化中にエラーが発生しました。HTTP プロセスで、HTTP サブシステムの操作に必要な重要な内部データ構造を作成できませんでした。この状態の最も可能性の高い理由は、システムメモリの枯渇です。	http	他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に応じて、より大容量のメモリ構成にアップグレードしてください。"
HTTP-3-PROC_NOCREAT	3-エラー	\ Unable to create HTTP process.	HTTP プロセスの初期化中にエラーが発生しました。すべての HTTP リクエストと応答を処理する HTTP プロセスを作成できませんでした。	-	他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に応じて、より大容量のメモリ構成にアップグレードしてください。"

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HTTPSERVERCONNECTIONEXCEED</del>	4-警告	\ Number of connections per minute has exceeded the maximum limit[dec]	このメッセージは、要求された1分あたりの現在の接続数が、プラットフォームで指定された制限を超えたことを示しています。HTTPサーバーは、メッセージが発行されてから15秒後に接続の受け入れを再開します。この制限は、HTTPスロットリング機能に従って行われます。	http	サーバーへの接続レートを下げます。
<del>HTTPSERVERSETUPFAILED</del>	6-情報	\ Server setup failed	指定されたポート番号でリッスンするHTTPSサーバーのセットアップに失敗しました。	http	サーバーを無効にして、ポート番号が正しいことを確認し、サーバーを有効にします。他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に応じて、より大容量のメモリ構成にアップグレードしてください。"
HTTP3CACHE_MEM	3-エラー	\ HTTP Client Cache Init out of memory.	-	-	-
HTTP3CONNECT_NULL	3-エラー	\ NULL connection structure for fd[dec] - closing socket.	HTTPクライアントはソケットREADイベントを受信していますが、このファイル記述子fdの接続構造を見つけることができません。	-	エラーとトレースバックを記録し、システム管理者に報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HTTFC3COOKIE_MEM	3-エラー	\ HTTP Client runs out of allowable memory to store cookies.	Cookie の保存に割り当てられた合計メモリが不足しています。HTTP サーバーから受信したすべての Cookie がドロップされます。メモリが解放されるまで、ユーザーはセッションベースの配信元サーバーと通信できなくなる可能性があります。	-	ユーザーは、後で要求を試すか、システム管理者に連絡して、HTTP Cookie の保存に許可される最大RAMを増やすことができます。
HTTFC3-INIT_FAIL	3-エラー	\ HTTP Client Process Init failed.	-	-	-
HTTFC3-OUTOF_MEM	3-エラー	\ HTTP Client out of memory.	-	-	-
HTTFC3-OUTOF_SYNC	3-エラー	\ HTTP Client header tables out of sync.	-	-	-
HTTFC3PROC_NOCREAT	3-エラー	\ Unable to create HTTP Client process.	-	-	-
<del>HTTFC3PROC_NOCREAT</del>	3-エラー	\ Received socket read event while read interest is disabled callID[dec] fd[dec] - closing socket.	HTTP クライアントが、読み取りインタレストが無効になっている間にソケット読み取りイベントを受信しています。HTTP クライアントとインターフェイスされたソケットの間で問題が発生しました。	-	エラーを記録し、システム管理者に報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HTTP6CONNECTIP4	6-情報	\ The connection to server %i appears to be hung and will be closed.	-	-	-
HTTP6CONNECTIP6	6-情報	\ The connection to server [chars] appears to be hung and will be closed.	メッセージは、指定されたサーバーとの接続で HTTP クライアントの書き込みキューにバックアップされています。接続が不良になり、HTTP クライアントが接続を閉じていると見なされます。	-	指定されたサーバーで考えられる接続エラーを確認してください。
HTTP6CONNECTIP4_FAILED	6-情報	\ The connection to server %i failed	-	-	-
HTTP6CONNECTIP6_FAILED	6-情報	\ The connection to server [chars] failed	-	-	-
HTTP6REQUEST_FAILED	6-情報	\ request URI [chars] failed	-	-	-
HUJR-3-RDWRFAIL	3-エラー	Read/write failed [[chars]]	ハードウェアへのアクセス中に読み取り/書き込みエラーが発生しました	-	LOG_STD_ACTION



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HUNICRP3INVALID_URL	3-エラー	Could not open the file provided in URL: <[chars]>	指定された URL パスにアクセスできません。これは通常、指定されたパスが無効であることを示しますが、ファイルを作成したり、書き込みモードでファイルを開いたりするための匿名アクセスがパスで許可されていない可能性があります	cme-callcontrol	指定された URL パスが有効であることを確認してください
HUNICRP3WRITE_FAIL	3-エラー	Could not write data to the URL: <[chars]>\n\t%%bytes written=[dec] out of [dec]	指定された URL パスへの書き込みに失敗しました。これは通常、ファイルが書き込みおよび追加の権限で正常に開かれたが、バッファからのすべてのコンテンツ、または一部のコンテンツのファイルへの書き込みが失敗したことを示しています。	cme-callcontrol	""
HWA <del>BACKWALK</del> REQUEST	3-エラー	Backwalk request failed [chars]	内部データ構造をウォークする要求が失敗しました。転送のデータ精度の重要度に応じて、影響を受ける可能性があります。	<del>COMMON</del> COMMON	LOG_STD_ACTION
HWA <del>BACKWALK</del> REQUEST	3-エラー	Backwalk request failed [chars] 0x[hec]	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HW_API3-INIT_FAIL	3-エラー	HW-API init [chars] failed[chars]	HW_AH_INTERNAL_ERROR	HW_ADDISCOMPONENT	LOG_STD_ACTION
HW_API3-INVALID_CONTEXT	3-エラー	Invalid context 0x[hec]	HW_AH_INTERNAL_ERROR	HW_ADDISCOMPONENT	LOG_STD_ACTION
HW_API3-INVALID_OBJ	3-エラー	Invalid object 0x[hec]	HW_AH_INTERNAL_ERROR	HW_ADDISCOMPONENT	LOG_STD_ACTION
HW_API3-INVALID_TYPE	3-エラー	Invalid type [dec]	HW_AH_INTERNAL_ERROR	HW_ADDISCOMPONENT	LOG_STD_ACTION
HW_API3-INVALID_WALK_SPEC	3-エラー	Invalid walk spec 0x[hec]	HW_AH_INTERNAL_ERROR	HW_ADDISCOMPONENT	LOG_STD_ACTION
HW_API3-INVALID_SW_OBJ_TYPE	3-エラー	Invalid sw_obj_type [dec] used with obj_type_list	-	-	-
HW_API3-INVALID_SW_OBJ_LINK_TYPE	3-エラー	Invalid sw_obj_link_type [dec] used with obj_type_list	-	-	-
HW_API3-NO_HANDLERS	3-エラー	No handlers in place for [chars] sw object creation failure.	COMMON_WARNINGS	COMMON_WARNINGS	LOG_STD_ACTION
HW_API3-VECTOR	3-エラー	Failed to set [chars] vector for [chars] [chars]	HW_AH_INTERNAL_ERROR	COMMON_WARNINGS	LOG_STD_ACTION
HW_API3-WALK_MODE_UNSUPPORTED	3-エラー	Walk mode '[chars]' unsupported	HW_AH_INTERNAL_ERROR	HW_ADDISCOMPONENT	LOG_STD_ACTION
HW_FLOWDB_FEATOBJ_CANNOT_BE_DELETED_TWICE	3-エラー	FlowDB featobj cannot be deleted twice.	ある機能により、すでに削除されている FlowDB 内の機能オブジェクトポインタの削除が試行されました	-	機能コードのバグにより、このエラーの発生理由を追跡できます
HW_FLOWDB_FEATOBJ_CANNOT_BE_INSTALLED_TWICE	3-エラー	FlowDB featobj cannot be installed twice.	ある機能により、すでに追加されている FlowDB 内の機能オブジェクトポインタのインストールが試行されました	-	機能コードのバグにより、このエラーの発生理由を追跡できます



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HW_FLOW_DB_VALIDATION</del>	3-エラー	FlowDB failed to find matching flow during validation.	ある機能により、インストールされたフローの検証が試行されました。	-	対処は不要です。出力はデバッグ支援として使用されます。
<del>HW_TIMER_BEAT_DECARD</del>	2-クリティカル	%lums since last timer heartbeat processed	何らかの理由で、タイマーハートビートを処理せずに長時間経過しています	-	"sh plat hard qfp act da inf time basic"msgdef_tac_details
<del>HW_CBS_CLEI_HW_VER</del>	2-クリティカル	Module Version in [chars] is obsolete\n\n* IMPORTANT !!!\n\n* The module in [chars] is obsolete and must be returned\n\n* via RMA to Cisco Manufacturing. If it is a lab unit *\n\n* it must be returned to Proto Services for upgrade. *\n\n	Smart Cookie は廃止されており、できるだけ早く交換する必要があります。	c2800	TAC に問い合わせてください。 LOG_SID_RECUR_ACTION
<del>HW_MIMM_ODD_NULPIR</del>	3-エラー	Unexpected null pointer in [chars] at [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
I2C-3-ACCESS_ERR	3-エラー	I2C access error [chars] for device [dec]	I2C デバイスの初期化エラー	cmts-platform	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートに提出してください
I2C-3-CONFIG_ERR	3-エラー	I2C config failure [chars] for device [dec] value 0x[hec]	I2C デバイス設定エラー	cmts-platform	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートに提出してください

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
I2C-5-LTC4306	5-通知	sanity check failed: device 0x[hec] channel [dec] action [chars] retry [dec] read back 0x[hec]	-	cmts-platform	-
IAMP4CLIENT_ID_EXISTS	4-警告	Client id [[dec]] already exists	クライアント ID はすでにデータ ベースに存在しま す。この問題を解 決するには、一意 の ID を選択して ください	mediatrace	アプリケーション が再登録中である か、クライアント ID が他のアプリ ケーションによっ て使用されていま す。原因が重複登 録ではない場合 は、シスコテクニ カルサポート担当 者に連絡すること を推奨します。
IAMP4CLIENT_REG_FAILED	4-警告	Client id [[dec]] could not be registered	クライアントの登 録中にエラーが発 生しました。	mediatrace	show memory summary の出力を 収集し、シスコテ クニカルサポート 担当者に提出して ください。
IAMP4CLIENT_REG_FAILED	4-警告	-	-	-	-
ICC-2-JOIN	2-クリティカル	ICC mcast joining failed member <0x[hec]> to group <0x[hec]> with ipc error <[chars]>	ICC が mcast グ ループのメンバー に参加できません でした	c7600-system	RP からの show icc mcast status の出力 を収集します
ICC-2-NOMEM	2-クリティカル	No memory available for [chars]	ICC サブシステム が必要なメモリを 取得できませんでした。	icc	LOGSIDSHTECHACTION
ICC-2-OPEN	2-クリティカル	ICC Create Session Failed for card <0x[hec]> Queue <[chars]>	ICC で宛先シート のセッションを作 成できませんでした	icc	SP からの show oir debug swover_global_mask の出力を収集しま す

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
ICC3MAST_BAD_FREE	3-エラー	ICC multicast memory already freed	応答が届いたときに、ICC マルチキャスト要求のメモリの1つが解放されていることが判明しました	icc	LOGSIDSHTTECHACTION
ICC4BAD_ACCOUNTING	4-警告	ICC received a bad class [dec]	システム内のこのカードと別のカードの間で通信障害が発生しました。	icc	LOGSIDSHTTECHACTION
ICC-4-COMM	4-警告	Communication failure occurred while [chars]	-	-	-
ICC-4-CONSISTENCY	4-警告	Internal consistency check: [chars]	一部の ICC データ構造で内部の不整合が検出されました。	icc	LOGSIDSHTTECHACTION
ICC-4-HEARTBEAT	4-警告	Card [dec] failed to respond to heartbeat	プライマリと指定されたラインカードの間で通信障害が発生しました。	icc	LOGSIDSHTTECHACTION
ICC-5-HUGE_BUFFER	5-通知	Class [[chars]] with Request id [dec] requested a huge buffer of Size [dec].	大量のパケット要求により、ラインカードのメモリが枯渇します	-	ICC クライアントが巨大なパケットバッファを要求しようとしています。show icc internal コマンドを使用して、トレースバックを取得し、コンポーネントに対して DDTS をファイルしてください
ICC-5-WATERMARK	5-通知	[dec] [chars] [chars] pkts for class [chars] are waiting to be processed	プロセッサがクラスの packets を取得し、処理されるのを待機しています	icc	LOGSIDSHTTECHACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
ICPM-3-ALLOC	3-エラー	Cannot alloc [chars]	メモリ不足の状態のため、ICPM データ構造の割り当てに失敗しました。	mpls-ldp	ACNSDIOWMEMOIM
IDB_IDENIY3MALLOC	3-エラー	Memory allocation failure for HWIDB type [dec]	この HWIDB の ID を割り当てようとしたときに、メモリ割り当てエラーが発生しました。この HWIDB には、データの転送に使用できない ifIndex が割り当てられません。	ha-ifindex-sync	LOG_STD_ACTION
IDB_SGI-2-MEMREQ	2-クリティカル	[chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	idb	LOG_STD_ACTION
IDB_SGI-2-XDRREG	2-クリティカル	[chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	idb	LOG_STD_ACTION
IDB_SGI-3-BADPTR	3-エラー	[chars] of interface with ifindex %u is invalid	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	インターフェイスの所有者	LOG_STD_ACTION
IDB_SGI-3-MEMFAIL	3-エラー	[chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	idb	LOG_STD_ACTION
IDB_SGI-3-XDRREQ	3-エラー	[chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	XDR	LOG_STD_ACTION
IDB_SGI-4-INTERR	4-警告	[chars] for interface with ifindex %u	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	idb	LOG_STD_ACTION
IDB_SGI-4-MEMBERREQ	4-警告	member request failure for interface with ifindex %u\n returned err - [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	sgi	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IDB_SGI4UNEXPINP	4-警告	[chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	idb	LOG_STD_ACTION
<del>IDB_SGI4UNEXPINP</del>	3-エラー	Interface type is unknown and cannot be synced: \[chars]\[dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	<del>IDB_SGI4UNEXPINP</del>	LOG_STD_ACTION
<del>IDB_SGI4UNEXPINP</del>	3-エラー	Failed to assign an index to IDB type [dec] for interface \[chars]\ rc=[dec]	内部ソフトウェアエラーにより、このインターフェイスに ifIndex を割り当てられません。これは、このインターフェイスをトラフィックに使用できなくなる回復不能なエラーです。	<del>IDB_SGI4UNEXPINP</del>	LOG_STD_ACTION <del>IDB_SGI4UNEXPINP</del>
<del>IDB_SGI4UNEXPINP</del>	3-エラー	An interface index mismatched its active table entry: \[chars]\ type [dec] table index=[dec] interface index=[dec]	内部ソフトウェアエラーが原因で、アクティブなインターフェイスインデックステーブルエントリと対応する同期キーが一致しないインターフェイスインデックスが見つかりました。	<del>IDB_SGI4UNEXPINP</del>	LOG_STD_ACTION <del>IDB_SGI4UNEXPINP</del>
<del>IDB_SGI4UNEXPINP</del>	3-エラー	Cannot initialize interface index table lookup key: \[chars]\[dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	<del>IDB_SGI4UNEXPINP</del>	LOG_STD_ACTION <del>IDB_SGI4UNEXPINP</del>



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<b>DBINDEX3INDEXINK</b>	3-エラー	Driver for IDB type '[dec]' changed the Identity of interface \[chars]\ without deleting the old Identity first rc=[dec]	内部ソフトウェアエラーにより、このインターフェイスに提供された新しい ID で ifIndex テーブルを更新できません。古い ID がドライバによって最初に削除されなかったか、ドライバによって誤って ID が変更された可能性が高いです。	<b>DBINDEX3INDEXCOMP</b>	LOG_STD_ACTION <b>DBINDEX3INDEXACTION</b>
<b>DBINDEX3INDEXERR</b>	3-エラー	Cannot retrieve if-index for this interface: \[chars]\ [dec] [chars] [chars]	エラーメッセージで指定されたインターフェイスのインデックステーブルに、インターフェイスインデックス番号が見つかりませんでした。インターフェイスインデックス番号がプライマリプロセッサカードによって適切に同期されていないことが原因の可能性があります。	<b>DBINDEX3INDEXCOMP</b>	LOG_STD_ACTION <b>DBINDEX3INDEXACTION</b>
<b>DBINDEX3INITERR</b>	3-エラー	[chars]	インターフェイスインデックス同期 ISSU クライアントに初期化エラーがあります。	<b>DBINDEX3INDEXCOMP</b>	LOG_STD_ACTION <b>DBINDEX3INDEXACTION</b>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<b>DBINDEX_SYNC3FC_ERR</b>	3-エラー	[chars]: [chars] in domain %u.	インターフェイスインデックス同期IPCセッションにエラーがあります。	<b>DBINDEX_SYNC3FC_ERR</b>	LOG_STD_ACTION <b>DBINDEX_SYNC3FC_ERR</b>
<b>DBINDEX_SYNC3ISSU_ERR</b>	3-エラー	[chars][chars] rc=[dec]	インターフェイスインデックス同期ISSUクライアントにエラーがあります。	<b>DBINDEX_SYNC3ISSU_ERR</b>	LOG_STD_ACTION <b>DBINDEX_SYNC3ISSU_ERR</b>
<b>DBINDEX_SYNC3IF_REMOVE</b>	3-エラー	Failed to remove node from the if-index entry list	スタンバイでifIndex ルックアップが失敗した場合、スタンバイがifIndexを受信するか、タイマーが期限切れになるまで、プロセスはタイマーで待機します。リストが維持されるのを待っているプロセス、および前述のいずれかのイベントの発生時期を確認するために、対応するノードがリストから削除されます	<b>DBINDEX_SYNC3IF_REMOVE</b>	LOG_STD_ACTION <b>DBINDEX_SYNC3IF_REMOVE</b>
<b>DBINDEX_SYNC3RF_ERR</b>	3-エラー	[chars] [dec] .	インターフェイスインデックス同期RFクライアントにエラーがあります。	<b>DBINDEX_SYNC3RF_ERR</b>	LOG_STD_ACTION <b>DBINDEX_SYNC3RF_ERR</b>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>DBINDEX_TRANSFORM</del>	3-エラー	Require IF-Index ISSU transformation function [chars] [chars]	ifIndex 同期で、予期しない結果を引き起こす可能性のある ISSU 変換機能の欠落が特定されました。これは、コードがリリースされる前に解決する必要があります。	<del>DBINDEX_DISCOMP</del>	ifIndex Sync 開発チームに連絡して、設定とエラーメッセージの内容を提出すると、ドライバを特定できる可能性があります。
<del>DBINDEX_VALIDATE</del>	3-エラー	Cannot validate if-index for this interface: \[chars] [dec] [chars] [chars]	このインターフェイスの ID は、IDB インデックステーブル内に保存されている ID に対して検証できませんでした。この状態は、最初に以前の ID のリンクを明示的に解除せずに IDB の ID が変更されたために発生した可能性があります。	<del>DBINDEX_DISCOMP</del>	LOG_STD_ACTION <del>DBINDEX_DISCOMP</del>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<b>DBNEX_SYNC4RESERVE</b>	4-警告	Failed to lookup existing ifindex for an interface on the Standby allocating a new ifindex from the Active ifindex=[dec] idbtype=[chars]	スタンバイ上のインターフェイスでルックアップエラーが発生しました。アクティブで新しい ifindex を予約することで、問題の解決が試みられています。キーエンコーディングの不具合が原因でこの状況が発生した場合、システムのスイッチオーバーが発生した場合に、このインターフェイスでトラフィックが停止する可能性があります。	<b>DBNEX_SYNC4DISCOMP</b>	LOG_STD_ACTION <b>DBNEX_SYNC4DISCOMP</b>
<b>DBNEX_SYNC4RUNCAIE</b>	4-警告	Overflow in [chars] when encoding interface sync key got [dec] maximum is [dec]	インターフェイスを表す一意の同期キーを作成するときに、キーを構成する属性の1つが、そのキーに割り当てられたスペースに収まるように切り捨てられていることが検出されました。その結果、キー割り当てが重複し、エラーが発生する可能性があります。	<b>DBNEX_SYNC4DISCOMP</b>	LOG_STD_ACTION <b>DBNEX_SYNC4DISCOMP</b>
<b>DBNEX_SYNC4RIMMACH</b>	3-エラー	[chars][dec] / [dec] does match internal slot/port state [chars][dec] / [dec]	内部エラーにより、無効な集約ポートがソフトウェアで使用されました。	<platform>	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
DBMAN3DELETEAGGPORT	3-エラー	[chars][dec] / [dec] Group [dec] has been deleted but is being reused.	内部エラーによ り、削除されたイ ンターフェイスが 新しい集約ポート に対して再利用さ れました。	<platform>	LOG_STD_ACTION
DBMAN3IFIDFAILED	3-エラー	IIF_ID registration failed for Port [chars] due to memory allocation failure. Port has been shutdown	IIF-ID の登録に失 敗したため、シス テムのメモリが不 足しているため、 このポートで QoS やセキュリティ ACL などのポリ シーを適用できな くなります。	<platform>	LOG_STD_ACTION メモリが使用可能 になったらポート で no shutdown を 実行します。
DBMAN3INVALIDBANDWIDTH	3-エラー	[chars][dec] / [dec] has an invalid bandwidth value of [dec]	内部エラーによ り、無効な帯域幅 が集約ポートに使 用されました。	<platform>	LOG_STD_ACTION
DBMAN3INVALIDPORT	3-エラー	[chars]: trying to use invalid port number [dec] Max [dec]	内部エラーによ り、無効なポート 番号がソフトウェ アで使用されまし た。	<platform>	LOG_STD_ACTION
DBMAN3INVALIDVLAN	3-エラー	[chars]: trying to use invalid Vlan [dec]	内部エラーによ り、無効な VLAN がソフトウェアで 使用されました。	<platform>	LOG_STD_ACTION
DBMAN3NONAGGPORT	3-エラー	[chars] [dec] / [dec] is not an aggregate port	内部エラーによ り、集約ポートで はないインター フェイスが集約 ポート操作で使用 されました。	<platform>	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
DBMAN3RINONAGGPORT	3-エラー	[chars][dec] / [dec] is not present in Aggport [chars][dec] / [dec]	内部エラーにより、無効なポートが集約ポートの一部として参照されました。	<platform>	LOG_STD_ACTION
DBMAN3VLANNINUSE	3-エラー	[chars]: Vlan [dec] is in use by [chars]	各 L3 インターフェイスには VLAN が関連付けられています。このメッセージは、インターフェイスに関連付けられた VLAN が、他の L3 インターフェイスによって使用される想定外の状況が起きていることを示しています	<platform>	LOG_SID_NO_ACTION
DBMAN3VLANNNOISET	3-エラー	[chars]: Vlan [dec] not set since it already has Vlan [dec]	内部エラーにより、インターフェイスの VLAN が要求された値n設定されませんでした	<platform>	LOG_STD_ACTION
DBMAN3CIMPORNSAGGPORT	4-警告	[chars] [dec] / [dec] has [dec] active ports but is being removed	内部エラーにより、アクティブなポートを持つ集約ポートが削除されました	<platform>	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IDMGR-4-NO_DEFAULT_CFG</del>	4-警告	Removed non default configuration for interfaces in [chars]	SSO モードでは、削除されたラインカードのデフォルト以外の設定は一括同期中にスタンバイと同期されず、アクティブスーパバイザとスタンバイスーパバイザ間の設定の不一致を回避するために設定から削除されます。	<platform>	LOG_SID_NO_ACTION
<del>IDMGR-6-VLAN_MAPPED</del>	6-情報	Vlan [dec] is mapped to [chars]	指定された VLAN が指定されたインターフェイスにマッピングされていることを示す Informational (情報提供) メッセージ	<platform>	LOG_SID_NO_ACTION
IDMGR-4-LDP	4-警告	ERRMSG_LMT_SLOW*15	-	-	-
<del>IDMGR-3-GEN_ERROR</del>	3-エラー	[chars]	ID Manager で内部エラーが発生しました。	os	LOG_STD_ACTION
IDMGR-3-INTERRUPT	3-エラー	[chars]	id_get が割り込みレベルで試行されました。	-	LOG_STD_ACTION
IDMGR-3-INVALID_ID	3-エラー	bad id in [chars] id: 0x%lX	ID Manager のエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
<del>IDMGR-3-INVALID_TABLE_SIZE</del>	3-エラー	bad new ID table size	ID Manager への新しい不正なテーブル要求が発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
<del>IDMGR-3-MALLOC_FAILURE</del>	3-エラー	[chars]	ID Manager で malloc 障害が発生しました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IDMGR3CORECIXALLOC	3-エラー	Error: Unable to handle request %08x	クライアント要求を処理できません	identity	サポートにお問い合わせください
IDMGR3EMPTYREQ	3-エラー	Error: empty request received	クライアント要求またはイベントを処理できません	identity	サポートにお問い合わせください
IDMGR3INVALIDARG	3-エラー	Error: Argument [chars] with NIL value	内部ソフトウェアエラー	identity	サポートにお問い合わせください
IDMGR3INVALIDEVENT	3-エラー	Error: Invalid process event received [dec]	内部プロセスエラー	identity	サポートにお問い合わせください
IDMGR3INVALIDREQUEST	3-エラー	Error: Invalid request type received [dec]	クライアント要求を処理できません	identity	サポートにお問い合わせください
IDMGR3NOPROCESS	3-エラー	Error: NO idmgr process	内部ソフトウェアエラー	identity	サポートにお問い合わせください
IDMGR3PROCNAME	3-エラー	Error: Unable to get idmgr process name for request %08x	クライアント要求またはイベントを処理できません	identity	サポートにお問い合わせください
IDMGR7ALLOCFAIL	7-デバッグ	Error: Failed to allocate memory for [chars]	内部ソフトウェアエラー	identity	サポートにお問い合わせください



機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
DS4CMP_ECHORHYSG	4-警告	Sig:2000:ICMP Echo Reply - from %i to %i	-	ids	これは極めて一般的なネットワークトラフィックです。ネットワーク上でこれらのパケットが多数検出された場合は、疑問を持つ必要があります。このトラフィックの正当な発生理由を特定できない場合は、慎重なセキュリティ対策として、その送信元を排除することを推奨します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IDS4ICMP_ECHO_SIG	4-警告	Sig:2004:ICMP Echo Request - from %i to %i	-	ids	<p>ICMP エコー要求は、宛先が「アライブ」であるかを判断するために送信元によって発行されます。宛先は要求を受信すると、ICMP エコー応答で応答します。この要求/応答ペアは、一般的に「ping」ユーティリティを介して実装されます。多くのネットワーク管理ツールでは、ping ユーティリティまたはその派生物が使用されます。これは極めて一般的なネットワークトラフィックです。ネットワーク上でこれらのパケットが多数検出された場合は、疑問を持つ必要があります。このトラフィックの正当な発生理由を特定できない場合は、慎重なセキュリティ対策として、その送信元を排除することを推奨します。</p>

機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
DS4ICMP_FRAGMENTS_G	4-警告	Sig:2150:Fragmented ICMP Traffic - from %i to %i	-	ids	IP データグラム は、ネットワーク を介して転送され るため、通常はフ ラグメント化され ますが、ICMP が フラグメント化さ れることはめった にありません。ト ラフィックを調査 する必要があります 。フラグメント 化の正当な理由が 見つからない場 合、特にパケット が単一の送信元か ら発信されている ように見える場合 は、慎重なセキュ リティ対策とし て、そのホストを 排除することを推 奨します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IDS4ICMP_NO_REPLY_SIG	4-警告	Sig:2010:ICMP Information Reply - from %i to %i	IP ヘッダーのプロ トコルフィールド が1 (ICMP) に設 定された IP データ グラムを受信する とトリガーされま す。	ids	このデータグラム タイプは廃止され ているため、発生 しない必要があり ます。このタイプ の非特定のネット ワークトラフィック が発生した場合、 セキュリティの観 点から最も慎重 なアクションは、 そのトラフィック を排除するか、許 可しないことです。 このトラフィック の送信元が正規の 送信元の場合は、 ユーザー自身が本 人確認を行います。
IDS4ICMP_INFO_SIG	4-警告	Sig:2009:ICMP Information Request - from %i to %i	-	ids	このデータグラム タイプは廃止され ているため、発生 しない必要があり ます。このタイプ の非特定のネット ワークトラフィック が発生した場合、 セキュリティの観 点から最も慎重 なアクションは、 そのトラフィック を排除するか、許 可しないことです。 このトラフィック の送信元が正規の 送信元の場合は、 ユーザー自身が本 人確認を行います。

機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
DSICMP_MASK_REPLY_SIG	4-警告	Sig:2012:ICMP Address Mask Reply - from %i to %i	-	ids	<p>ICMP アドレスマスク要求/応答ペアを使用して、ネットワークで使用されるサブネットマスクを決定できません。要求側システムは、宛先にバインドされたアドレスマスク要求を発行し、宛先システムはアドレスマスク応答メッセージで応答します。これは通常のネットワークトラフィックですが、ほとんどのネットワークでは一般的ではありません。ネットワーク上でこれらのパケットが多数検出された場合は、疑問を持つ必要があります。このトラフィックの正当な発生理由を特定できない場合は、慎重なセキュリティ対策として、その送信元を排除することを推奨します。</p>

機能重大度ニーマ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IDS4ICMP_MASK_SIG	4-警告	Sig:2011:ICMP Address Mask Request - from %i to %i	-	ids	<p>ICMP アドレスマ スク要求/応答ペア を使用して、ネッ トワークで使用さ れるサブネットマ スクを決定できま す。要求側システ ムは、宛先にバイ ンドされたアドレ スマスク要求を発 行し、宛先システ ムはアドレスマス ク応答メッセージ で応答します。こ れは通常のネット ワークトラフィック ですが、ほとん どのネットワーク では一般的ではあ りません。ネット ワーク上でこれら のパケットが多数 検出された場合 は、疑問を持つ必 要があります。こ のトラフィックの 正当な発生理由を 特定できない場合 は、慎重なセキュ リティ対策とし て、その送信元を 排除することを推 奨します。</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
DSICMPPARAMPROBMSG	4-警告	Sig:2006:ICMP Parameter Problem on Datagram - from %i to %i	IP ヘッダーのプロトコルフィールドが 1 (ICMP) に設定された IP データグラムを受信するとトリガーされます。	ids	ICMP パラメータ問題のデータグラムは、データグラムの形式が不正であるために、ルータがそのデータグラムをドロップする必要があった場合に発行されます。これは正常で、必要なネットワークトラフィックのタイプです。このデータグラムタイプがネットワーク上に多数存在する場合は、ネットワークの問題を示しているか、または敵対的アクションを示している可能性があります。ネットワークの問題を特定できない場合は、トラフィックの慎重なセキュリティ対策として、その送信元を排除することを推奨します。
DSICMPINGOFDEATHMSG	4-警告	Sig:2154:ICMP Ping of Death Attack - from %i to %i	-	ids	これはサービス妨害 (DoS) 攻撃を示しています。送信元アドレスがスプーフィングされ、排除が無効化されている可能性があります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IDS4ICMP_REDIRECT_SIG	4-警告	Sig:2003:ICMP Redirect - from %i to %i	-	ids	<p>リダイレクトメッセージは、要求された宛先へのより適切なルートをホストに通知するために、ルータから発行される場合があります。その後、そのルートを含めるようにホストのルーティングテーブルが更新されます。このルーティングテーブルの更新方法は、今日では一般的ではありません。このタイプの非特定のネットワークトラフィックが発生した場合、セキュリティの観点から最も慎重なアクションは、そのトラフィックを排除するか、許可しないことです。このトラフィックの送信元が正規の送信元の場合は、ユーザー自身が本人確認を行います。</p>



機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
D&CPSURQENHSG	4-警告	Sig:2002:ICMP Source Quench - from %i to %i	-	ids	<p>このデータグラムは、輻輳制御を提供するためにネットワーク管理で使用できます。ソースエンチパケットは、送信元の転送速度が原因でルータでパケット損失が始まると発行されます。ソースエンチは、データグラムの転送速度を下げるように送信元に求める要求です。このデータグラムタイプは、ネットワーク上で確認されることはめったになく、一部のシステムではサポートされていません。このデータグラムタイプがネットワーク上に多数存在する場合は、ネットワークの問題を示しているか、または敵対的アクションを示している可能性があります。ネットワークの問題を特定できない場合は、トラフィックの慎重なセキュリティ対策として、その送信元を排除することを推奨します。</p>

機能重大度ニーマ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IDS4ICMP_TIMERHYSG	4-警告	Sig:2008:ICMP Timestamp Reply - from %i to %i	-	ids	<p>ICMP タイムスタンプ要求/応答ペアは、ネットワーク上のシステムクロックを同期するために使用できます。要求側システムは、宛先システムがタイムスタンプ応答メッセージで応答する宛先にバインドされたタイムスタンプ要求を発行します。これは通常のネットワークトラフィックですが、ほとんどのネットワークでは一般的ではありません。ネットワーク上でこれらのパケットが多数検出された場合は、疑問を持つ必要があります。このトラフィックの正当な発生理由が特定できない場合は、慎重なセキュリティ対策として、その送信元を排除することを推奨します。</p>

機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IDS4-ICMP_TIME_SIG	4-警告	Sig:2007:ICMP Timestamp Request - from %i to %i	-	ids	<p>ICMP タイムスタンプ要求/応答ペアは、ネットワーク上のシステムクロックを同期するために使用できません。要求側システムは、宛先システムがタイムスタンプ応答メッセージで応答する宛先にバインドされたタイムスタンプ要求を発行します。これは通常のネットワークトラフィックですが、ほとんどのネットワークでは一般的ではありません。ネットワーク上でこれらのパケットが多数検出された場合は、疑問を持つ必要があります。このトラフィックの正当な発生理由が特定できない場合は、慎重なセキュリティ対策として、その送信元を排除することを推奨します。</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
DS4ICMP_TMXCED_SG	4-警告	Sig:2005:ICMP Time Exceeded for a Datagram - from %i to %i	IP ヘッダーのプロトコルフィールドが1 (ICMP) に設定された IP データグラムを受信するとトリガーされます。 「%i from %i to %i ICMP」と入力します。時間超過ダイアグラムは、ルータで存続可能時間を経過したデータグラムがドロップされると発行されます	-	-
DS4ICMP_TOCLARGE_SG	4-警告	Sig:2151:Large ICMP Traffic - from %i to %i	サイズが 1024 バイトを超える ICMP データグラムを受信する可能性はありますが、非常にまれであり、調査が必要です。	ids	サイズが 1024 バイトを超える ICMP データグラムを受信する可能性はありますが、非常にまれであり、調査が必要です。大きなパケットサイズの正当な理由が見つからない場合、特にパケットが単一の送信元から発信されているように見える場合は、慎重なセキュリティ対策として、そのホストを排除することを推奨します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IDS4ICMP_UNREACH_SIG	4-警告	Sig:2001:ICMP Host Unreachable - from %i to %i	-	ids	これは、要求されたホストに使用可能なパスがない場合にクライアントに提供される一般的な応答です。これは、非常に一般的なネットワークトラフィックのタイプです。このデータグラムタイプがネットワーク上に多数存在する場合は、ネットワークの問題を示しているか、または敵対的アクションを示している可能性があります。 \nネットワークの問題を特定できない場合は、トラフィックの慎重なセキュリティ対策として、その送信元を排除することを推奨します。
IDS4IP_IMPOSSIBLE_SIG	4-警告	Sig:1102:Impossible IP Packet - from %i to %i	送信元と宛先が同じアドレスになっているIPパケットが到着するとトリガーされます。この署名で、いわゆる Land 攻撃が捕捉されます。	ids	これは正当なトラフィックでは発生しません。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IDS:UNKNOWNPROLOG	4-警告	Sig:1101:Unknown IP Protocol - from %i to %i	プロトコルフィールドが 101 以上に設定された IP データグラムを受信するとトリガーされます。これらのプロトコルタイプの使用は非常にまれであり、調査する必要があります。	ids	これらのプロトコルタイプを使用する可能性のあるローカルで開発されたプロトコルで署名がトリガーされます。これらのプロトコルタイプの使用は非常にまれであり、調査する必要があります。このタイプの非特定のネットワークトラフィックが発生した場合、セキュリティの観点から最も慎重なアクションは、そのトラフィックを排除するか、許可しないことです。このトラフィックの送信元が正規の送信元の場合は、ユーザー自身が本人確認を行います。

機能重大度ニーマ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IDS4FRAG_ATTACK_SG	4-警告	Sig:1100:IP Fragment Attack - from %i to %i	「more fragment」 フラグが1に設定 されたIPデータ グラムを受信した 場合、またはオフ セットフィールド にオフセットが示 されている場合に トリガーされま す。	ids	IP データグラム は、通常ネット ワークを介して転 送されるため、フ ラグメント化され る可能性があります。 珍しいことでは ありませんが、 普通ではないた め、トラフィック を調査する必要 があります。調査 は、ネットワーク がパケットフィル タリングファイア ウォールで保護 されている場合に 特に重要です。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IDS4IPOPT_LSRR_SIG	4-警告	Sig:1004:IP options-Loose Source Route - from %i to %i	データグラムの IP オプションリスト中にオプション 3 (緩慢な送信元ルート) を含む IP データグラムを受信するとトリガーされます。このオプションは、次の目的で悪用される可能性があります	ids	ネットワークのトラブルシューティングでは、この機能を正規に使用する必要もありますが、このタイプのトラフィックは確認されたとしてもまれであり、ネットワークトラフィックの構成の 1% 未満である必要があります。送信元でルーティングされたトラフィックの量が少ない場合は、ネットワークの問題が調査されている可能性があります。送信元でルーティングされたトラフィックの量が多い場合はより疑わしく、送信元と理由の徹底的な調査の必要性が示されています。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IDS-4-IPOPT_RR_SIG	4-警告	Sig:1001:IP options-Record Packet Route - from %i to %i	IP オプションリストには、さまざまなネットワーク管理タスクまたはデバッグタスクを実行する複数のオプションが含まれています。このアラームは、ネットワークに対する偵察攻撃が進行中であることを示している可能性があります。	ids	ネットワークのトラブルシューティングでは、この機能を正規に使用する必要もありますが、調査が必要な異常なトラフィックです。このタイプの非特定のネットワークトラフィックが発生した場合、セキュリティの観点から最も慎重なアクションは、そのトラフィックを排除するか、許可しないことです。このトラフィックの送信元が正規の送信元の場合は、ユーザー自身が本人確認を行います。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IDS4IPOPT_SATID_SIG	4-警告	Sig:1005:IP options-SATNET ID - from %i to %i	データグラムの IP オプションリストにオプション 8 (SATNET ストリーム ID) を含む IP データグラムを受信するとトリガーされます。既知のエクスプロイトは存在しません。	ids	このオプションは廃止されているため、発生しない必要があります。このタイプの非特定のネットワークトラフィックが発生した場合、セキュリティの観点から最も慎重なアクションは、そのトラフィックを排除するか、許可しないことです。このトラフィックの送信元が正規の送信元の場合は、ユーザー自身が本人確認を行います。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
DS4POPT_SECURITY_SG	4-警告	Sig:1003:IP options-Provideschtc - from %i to %i	データグラムの IP オプションリストにオプション 2 を含む IP データグラムを受信するとトリガーされます。既知のエクスプロイトは存在しません。	ids	この署名は、ネットワークに IP セキュリティオプションを実装している場合にトリガーされますが、実装しているとしてもめったにトリガーされません。このタイプの非特定のネットワークトラフィックが発生した場合、セキュリティの観点から最も慎重なアクションは、そのトラフィックを排除するか、許可しないことです。このトラフィックの送信元が正規の送信元の場合は、ユーザー自身が本人確認を行います。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IDS4IPOPT_SSRR_SIG	4-警告	Sig:1006:IP options-Strict Source Route - from %i to %i	-	ids	ネットワークのトラブルシューティングでは、この機能を正規に使用する必要もありますが、このタイプのトラフィックは確認されたとしてもまれであり、ネットワークトラフィックの構成の1%未満である必要があります。送信元でルーティングされたトラフィックの量が少ない場合は、ネットワークの問題が調査されている可能性があります。送信元でルーティングされたトラフィックの量が多い場合はより疑わしく、送信元と理由の徹底的な調査の必要性が示されています。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IDS-4-IPOPT_TS_SIG	4-警告	Sig:1002:IP options-TimeStamp - from %i to %i	-	ids	ネットワークのトラブルシューティングでは、この機能を正規に使用する必要もありますが、調査が必要な異常なトラフィックです。このタイプの非特定のネットワークトラフィックが発生した場合、セキュリティの観点から最も慎重なアクションは、そのトラフィックを排除するか、許可しないことです。このトラフィックの送信元が正規の送信元の場合は、ユーザー自身が本人確認を行います。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IDS4IPOINTS_BAD_SIG	4-警告	Sig:1000:Bad IP Option List - from %i to %i	IP データグラムヘッダーの IP オプションのリストが不完全であるか、または不正な形式になっている IP データグラムを受信するとトリガーされます。 \n 既知のエクスプロイトでこのオプションが意図的に組み込まれることはありません。	ids	不正な形式のデータグラムが正規に使用されることはありません。これは、カーネルまたは NIC カードに問題が発生しているシステムを示している可能性があります。これは異常なトラフィックであり、調査が必要です。このタイプの非特定のネットワークトラフィックが発生した場合、セキュリティの観点から最も慎重なアクションは、そのトラフィックを排除するか、許可しないことです。このトラフィックの送信元が正規の送信元の場合は、ユーザー自身が本人確認を行います。
IDS4LOST_CONNECT	4-警告	Connection to HostID:%u OrgID:%u	接続がドロップし、以前の接続が存在しない場合にトリガーされます。	ids	このメッセージは、IDS がディレクタと通信できないことを示しています。ディレクタへの接続を確認し、ルータとディレクタの両方で Postoffice の設定を確認してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
DS4RPC_CALL_REQUEST	4-警告	Sig:6103:Proxied RPC Request - from %i to %i	ターゲットホストのポートマッパーにプロキシRPC要求が送信されるとトリガーされます。	ids	この手順がネットワークで許可されている場合、この手順を使用するユーザーが署名をトリガーします。これは、不正アクセスを取得しようとする深刻な試みの可能性があり、その発信元がネットワーク内にはない場合は排除する必要があります。
DS4RPC_DUMP_REQUEST	4-警告	Sig:6102:RPC Dump - from %i to %i	ターゲットホストに対してRPCダンプ要求が発行されるとトリガーされます。	ids	これは、多くのシステム管理者や慎重なユーザーが、提供されているRPCサービス判断するために実行される一般的な手順です。この手順は、初心者ユーザーまたは、システムメンテナンスを実行しているシステム管理者の好奇心が原因で実行される可能性が高いです。調査の結果、このイベントに関連付けられる有効なユーザーがいない場合は、慎重なセキュリティ対策として、送信元を排除することを推奨します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
DS4RPCFORIREQMUND	4-警告	Sig:6155:RPC mountd Portmap Request - from %i to %i	マウントデーモン (mountd) ポートのポートマッパーに要求が送信されるとトリガーされます。	ids	この手順がネットワークで許可されている場合、この手順を使用するユーザーが署名をトリガーします。これは、不正アクセスを取得しようとする深刻な試みの可能性があり、その発信元がネットワーク内にはない場合は排除する必要があります。
DS4RPCFORIREQREXD	4-警告	Sig:6175: RPC rexd Portmap Request - from %i to %i	-	ids	この手順がネットワークで許可されている場合、この手順を使用するユーザーが署名をトリガーします。これは、不正アクセスを取得しようとする深刻な試みの可能性があり、その発信元がネットワーク内にはない場合は排除する必要があります。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>DS4RCFRIRREQYBIND</del>	4-警告	Sig:6151:RPC ypbind Portmap Request - from %i to %i	YPバインドデーモン (ypbind) ポートのポートマッパーに要求が送信されるとトリガーされます。	ids	この手順がネットワークで許可されている場合、この手順を使用するユーザーが署名をトリガーします。これは、不正アクセスを取得しようとする深刻な試みの可能性があり、その発信元がネットワーク内にはない場合は排除する必要があります。
<del>DS4RCFRIRREQYPASSWD</del>	4-警告	Sig:6152:RPC ypbind yppasswdd Portmap Request - from %i to %i	YPパスワードデーモン (yppasswdd) ポートのポートマッパーに要求が送信されるとトリガーされます。	ids	この手順がネットワークで許可されている場合、この手順を使用するユーザーが署名をトリガーします。これは、不正アクセスを取得しようとする深刻な試みの可能性があり、その発信元がネットワーク内にはない場合は排除する必要があります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>DSRPCORIRREQYPSRV</del>	4-警告	Sig:6150:RPC ypserv Portmap Request - from %i to %i	YPサーバーデーモン (ypserv) ポートのポートマップに要求が送信されるとトリガーされます。	ids	この手順がネットワークで許可されている場合、この手順を使用するユーザーが署名をトリガーします。これは、不正アクセスを取得しようとする深刻な試みの可能性があり、その発信元がネットワーク内にはない場合は排除する必要があります。
<del>DSRPCORIRREQYUDAED</del>	4-警告	Sig:6153:RPC ypupdated Portmap Request - from %i to %i	YP 更新デーモン (ypupdated) ポートのポートマップに要求が送信されるとトリガーされます。	ids	この手順がネットワークで許可されている場合、この手順を使用するユーザーが署名をトリガーします。これは、不正アクセスを取得しようとする深刻な試みの可能性があり、その発信元がネットワーク内にはない場合は排除する必要があります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IDS4RPCFRIRREQYPXFRD	4-警告	Sig:6154:RPC ypxfrd Portmap Request - from %i to %i	YP 転送デーモン (ypxfrd) ポートのポートマッパーに要求が送信されるとトリガーされます。	ids	この手順がネットワークで許可されている場合、この手順を使用するユーザーが署名をトリガーします。これは、不正アクセスを取得しようとする深刻な試みの可能性があり、その発信元がネットワーク内にはない場合は排除する必要があります。
IDS4RPC_REXD_REQUEST	4-警告	Sig:6180:RPC rexd Attempt - from %i to %i	rexd プログラムの呼び出しが行われるとトリガーされます。リモート実行デーモンは、プログラムをリモートで実行するサーバーです。これは、システムリソースへの不正アクセスの試みを示している場合があります。	ids	このサービスが正当に使用されている場合、このアラームが出ます。セキュリティ上の理由から、このサービスは実際には使用しないでください。
IDS4RPC_SET_REQUEST	4-警告	Sig:6100:RPC Port Registration - from %i to %i	ターゲットホストで新しいRPCサービスを登録する試みがあるとトリガーされます。	ids	この署名には無害なトリガーは存在しません。慎重なセキュリティ対策として、この試行の送信元を排除することを推奨します。
IDS4RPC_STATD_OVFLW	4-警告	Sig:6190:statd Buffer Overflow - from %i to %i	サイズの大きな statd 要求が送信されるとトリガーされます。	ids	これは正当なトラフィックでは表示されません。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IDS4RPC_UNSET_REQUEST	4-警告	Sig:6101:RPC Port Unregistration - from %i to %i	ターゲットホストで新しいRPCサービスを登録解除する試みがあるとトリガーされます。	ids	この署名には無害なトリガーは存在しません。慎重なセキュリティ対策として、この試行の送信元を排除することを推奨します。
IDS4STR_MATCH_SIG	4-警告	Sig:8000:FTP Retrieve Password File - from %i to %i	FTPセッション中に発行された文字列「passwd」でトリガーされます。	ids	システム管理者は、このサービスを使用してシステムファイルを更新できます。これが通常の方法の場合、セキュリティリスクが高くなるため、回避する必要があります。この署名には他の無害なトリガーは存在しません。調査の結果、システム管理者によってアラームが生成されなかった場合、慎重なセキュリティ対策として、送信元を排除することを推奨します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IDS4TCP_FIN_ONLY_SIG	4-警告	Sig:3042:TCP - FIN bit with no ACK bit in flags - from %i to %i	フラグフィールドに FIN ビットが設定されているが、ACK ビットが設定されていない TCP パケットを受信するとトリガーされます。	ids	不正な形式の TCP データグラムが正規に使用されることはありません。これは異常なトラフィックであり、調査が必要です。ハッカーツールでは、侵入の検出を回避するために、フラグフィールドに FIN ビットが設定されているが、ACK ビットが設定されていない TCP パケットが生成されます。このタイプの非特定のネットワークトラフィックが発生した場合、セキュリティの観点から最も慎重なアクションは、そのトラフィックを排除するか、許可しないことです。このトラフィックの送信元が正規の送信元の場合は、ユーザー自身が本人確認を行います。
IDS4CFIP_CWDROOT_SIG	4-警告	Sig:3152:FTP CWD	ルート - %i から %i	CWD の実行が試みられるとトリガーされます	ルートコマンド。
IDS4CFIP_ORIBADRSIG	4-警告	Sig:3153:FTP Improper Address Specified - from %i to %i	要求側ホストと異なるアドレスを指定して port コマンドが発行された場合にトリガーされます。	ids	要求側ホストと異なるアドレスを指定して port コマンドが発行された場合にトリガーされます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IDSICFPORIBDRISG	4-警告	Sig:3154:FTP Improper Port Specified - from %i to %i	1024 未満または 65535 より大きい値のデータポートを指定して port コマンドが発行された場合にトリガーされます。	ids	1024 未満または 65535 より大きい値のデータポートを指定して port コマンドが発行された場合にトリガーされます。
IDS4TCP_FIP_SITE_SIG	4-警告	Sig:3150:FTP Remote Command Execution - from %i to %i	FTP SITE コマンドの実行が試みられるとトリガーされます。	ids	FTP SITE コマンドを使用すると、ユーザーはホストマシン上の FTP サーバーを介して、限られた数のコマンドを実行できます。コマンドの実行に認証は必要ありません。実行できるコマンドはシステムによって異なり、多くのシステムでは SITE コマンドが実装されていません。可能な場合は、FTP サーバーで SITE コマンドを無効にすることを推奨します。この署名がネットワーク外の送信元からトリガーされた場合、ネットワークの慎重なセキュリティ対策として、その送信元を排除することを推奨します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IDS4TCP_FIP_SYST_SG	4-警告	Sig:3151:FTP SYST Command Attempt - from %i to %i	FTP SYST コマンドの実行が試みられるとトリガーされます。	ids	FTP SYST コマンドは、FTP サーバーで実行されているオペレーティングシステムのタイプを返します。コマンドの実行に認証は必要ありません。SYST は、攻撃方法を改善するために使用できる情報を提供しません。Linux から FTP を実行すると、SYST 署名が起動します。TIS ツールキットなどの一部のプロキシでは、当然のように SYST コマンドが発行されます。SYST が無効になっている FTP バージョンを実行します。
IDS4TCP_MAJORDOMO_EXC_BG	4-警告	Sig:3107:Majordomo Execute Attack - from %i to %i	Majordomo プログラムのバグにより、リモートユーザーがサーバーの特権レベルで任意のコマンドを実行できるようになります。	ids	慎重なセキュリティ対策として、この試行の送信元を排除することを推奨します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IDS4TCP_NO_FLAGS_SG	4-警告	Sig:3040:TCP - No bits set in flags - from %i to %i	フラグフィールドにビットが設定されていないTCPパケットを受信するとトリガーされます。	ids	不正な形式のTCPデータグラムが正規に使用されることはありません。これは異常なトラフィックであり、調査が必要です。ハッカーツールでは、侵入の検出を回避するために、フラグフィールドにビットが設定されていないTCPパケットが生成されます。このタイプの非特定のネットワークトラフィックが発生した場合、セキュリティの観点から最も慎重なアクションは、そのトラフィックを排除するか、許可しないことです。このトラフィックの送信元が正規の送信元の場合は、ユーザー自身が本人確認を行います。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>DSICPSNDMAILBODMSG</del>	4-警告	Sig:3102:Sendmail Invalid Sender - from %i to %i	-	ids	セキュリティ上の理由から、ユーザーは電子メールサーバーを介してプログラムを実行できません。これは、ネットワークが攻撃を受けている可能性があり、送信元をすぐに排除する必要があることを示す非常に深刻な兆候です。
<del>DSICPSNDMAILBODMSG</del>	4-警告	Sig:3101:Sendmail Invalid Recipient - from %i to %i	-	ids	セキュリティ上の理由から、ユーザーは電子メールサーバーを介してプログラムを実行できません。これは、ネットワークが攻撃を受けている可能性があり、送信元をすぐに排除する必要があることを示す非常に深刻な兆候です。
<del>DSICPSNDMAILBODMSG</del>	4-警告	Sig:3100:Smail Attack - from %i to %i	電子メールサーバーに対する非常に一般的な「smail」攻撃でトリガーされます。この攻撃は、攻撃者の代わりに電子メールサーバーにプログラムを実行させようとしています。	ids	セキュリティ上の理由から、ユーザーは電子メールサーバーを介してプログラムを実行できません。これは、ネットワークが攻撃を受けている可能性があり、送信元をすぐに排除する必要があることを示す非常に深刻な兆候です。"

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<b>DS4CPSNMALDECODE</b>	4-警告	Sig:3105:Sendmail Decode Alias - from %i to %i	ヘッダーに「:decode@」が含まれるすべてのメールメッセージでトリガーされます。\\n復号エイリアスはファイルをuudecodeするために使用され、主にシステム管理の便宜のために実装されます。	ids	復号エイリアスはファイルをuudecodeするために使用され、主にシステム管理の便宜のために実装されます。セキュリティ上の理由から、これは許可せず、サービスを無効にする必要があります。許可されたユーザーがエイリアスにメールを送信すると、この署名がトリガーされます。このエイリアスにメールを送信しようとするホスト、特にネットワーク外にあるホストは排除することを推奨します。
<b>DS4CPSNMALDECODE</b>	4-警告	Invalid SMTP command - from %i to %i	SMTP 接続で無効な SMTP コマンドがトリガーされます。このメッセージは、メールサーバーシステムへの攻撃の可能性がある疑わしい違反が検出されたことを示しています。	ids	これは異常なトラフィックであり、調査が必要な場合があります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
DSHCPSENDMAIL_CIDSIG	4-警告	Sig:3104:Archaic Sendmail Attacks - from %i to %i	wiz または debug コマンドが SMTP ポートに送信されるとトリガーされます。	ids	このタイプのトラフィックが最新のネットワークで確認されることはなく、誰かがこれらの「古い」ハックを試みても、悪影響を受ける可能性はほとんどありません。慎重なセキュリティ対策として、この試行の送信元を排除することを推奨します。
DSHCPSENDMAIL_SPAMSG	4-警告	Sig:3106:Excessive Rcpt to: SPAM - from %i to %i	ヘッダーの RCPT TO: を解析します。しきい値でアラームが発生します。	ids	一部のメーリングリストソフトウェアでこの署名がトリガーされる可能性があります。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
DSRCPSNDMAIL_VRFYSG	4-警告	Sig:3103:Sendmail Reconnaissance - from %i to %i	expn または vrfy コマンドが SMTP ポートに発行されるとトリガーされます。	ids	これらのコマンドは、一般に、ユーザーのメールアカウントがサーバーに存在することを確認したり、エイリアスを展開してメッセージの実際の受信者を特定したりするために使用されます。正当な目的で EXPN および VRFY 関数を使用するユーザーは、この署名をトリガーします。取得できる情報は有用で、情報自体は危険ではありません。今後のトラフィックの悪用パターンを監視することを推奨します。

機能重大度ニーマ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
DS4ICP_SYN_ATTACK_SG	4-警告	Sig:3050:Half-Open Syn Flood - from %i to %i	ハーフオープン TCP 接続の数がハ イウォーターマー クまたは1分間の 最高値を超えると トリガーされま す。	ids	このトラフィック パターンが正当に 生成される既知の 送信元はありません。 何らかのタイプ のネットワーク の問題を示してい る可能性があり、 調査が必要です。 ネットワークリ ソースの枯渇を回 避するために、調 査中は送信元を排 除することを推奨 します。ネット ワークの問題が検 出されない場合 は、慎重なセキュ リティ対策として、 送信元を完全に排 除することを推奨 します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IDS4TCP_SYN_FIN_SIG	4-警告	Sig:3041:TCP - SYN and FIN bits set - from %i to %i	フラグフィールドに SYN と FIN ビットの両方が設定された TCP パケットを受信するとトリガーされます。	ids	不正な形式の TCP データグラムが正規に使用されることはありません。これは異常なトラフィックであり、調査が必要です。ハッカーツールでは、侵入の検出を回避するために、フラグフィールドに SYN および FIN ビットが設定された TCP パケットが生成されます。このタイプの非特定のネットワークトラフィックが発生した場合、セキュリティの観点から最も慎重なアクションは、そのトラフィックを排除するか、許可しないことです。このトラフィックの送信元が正規の送信元の場合は、ユーザー自身が本人確認を行います。

機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IDS4UDP_BOMB_SIG	4-警告	Sig:4050:UDP Bomb - from %i to %i	指定されている UDP長が、指定さ れているIP長より 短い場合にトリ ガーされます。こ の不正な形式のパ ケットタイプは、 サービス妨害攻撃 と関連付けられて います。	ids	不正な形式の TCP データグラムが正 規に使用されるこ とはありません。 カーネルまたは NICカードに問題 が発生しているシ ステムを示してい る可能性があります。 これは異常な トラフィックであ り、調査が必要で す。このタイプの 非特定のネット ワークトラフィッ クが発生した場 合、セキュリティ の観点から最も慎 重なアクション は、そのトラ フィックを排除す るか、許可しない ことです。このト ラフィックの送信 元が正規の送信元 の場合は、ユー ザー自身が本人確 認を行います。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IDS4UDP_TFTP_PASSWD_SG	4-警告	Sig:4100:Tftp Passwd File - from %i to %i	パスワードファイルの TFTP 転送が試みられるとトリガーされます。	ids	システム管理者は、このサービスを使用してシステムファイルを更新できます。これが通常の方法の場合、セキュリティリスクが高くなるため、回避する必要があります。この署名には他の無害なトリガーは存在しません。調査の結果、システム管理者によってアラームが生成されなかった場合、慎重なセキュリティ対策として、送信元を排除することを推奨します。
IDTATM25-1-DISCOVER	1-アラート	Only found [dec] interfaces on bay [dec] shutting down bay	ATM25 ネットワークモジュールハードウェアが故障している可能性があります	pm-atm25	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。
IDTATM25-1-INITFAIL	1-アラート	IDTATM25[dec]/[dec] Init failed at [chars].	ATM25 ネットワークモジュールハードウェアが故障している可能性があります	pm-atm25	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。
IDTATM25-3-FAILSETUPVC	3-エラー	Interface [chars] Failed to setup vc [dec] Cause: [chars]	ATM25 ネットワークモジュールハードウェアが故障している可能性があります	pm-atm25	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
DIAM2531EARDOWNC	3-エラー	Interface [chars] Failed to down vc [dec] Cause: [chars]	ATM25 ネットワークモジュールハードウェアが故障している可能性があります	pm-atm25	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。
IDIAM253NOIIDIAM25	3-エラー	Device reported [hex]	ATM25 ネットワークモジュールハードウェアが故障している可能性があります	pm-atm25	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。
IDIAM253RXLOSISYNC	3-エラー	IDB= [chars] RX lost sync Interface reset	RX ハング	c1400	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。
IDTAM253-TXHANG	3-エラー	IDB= [chars] TX hang Interface reset	TX ハング	c1400	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。
IDIAM253UNSUPPORTED	3-エラー	Interface [chars] [chars] not supported	ATM25 ネットワークモジュールハードウェアが故障している可能性があります	pm-atm25	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IDTATM25-6-TXLIMIT	6-情報	ATM transmit bandwidth is limited to smallest shaped value.	トラフィックシェーピングが設定されたPVCは、ATMインターフェイス全体がトラフィックシェーピングされたPVCの帯域幅を超えないように制限します。	-	""
DW3LOOPBACK_DETECTED	3-エラー	Loop-back detected on [chars].	ループバックは、バランケーブルを誤ってポートに接続している、またはネットワークに設定不備あることが原因で発生する可能性があります。	ファームウェア	ループバック状態を引き起こしている問題を解決します。次に、shutdown および no shutdown インターフェイスコンフィギュレーションコマンドを順番に入力して、ポートを起動します。
EDGECHINTERNAL_ERROR	3-エラー	Internal error in command processing - session handle=[hex]	CoA コマンド処理に関連する内部エラーが発生しました。	policy	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。
EDGECHREGISTER_ERROR	3-エラー	CoA registration error in command processing - type '[chars]'	CoA コマンド処理に関連する内部エラーが発生しました。	policy	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。
EDGECHLOCAL_CLOCK_CHANGE	4-警告	A Local clock change has caused a running timer to be invalid	ローカルクロックの変更により、現在実行中のタイマーが無効になりました	sss	クロックの設定を確認します

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
HG4BKDRHNDUS	4-警告	No more portbundles can be allocated	ポートバンドルホストキー機能用に設定された送信元インターフェイスが十分ではなく、使用可能なポートバンドルがすべて使い果たされています。設定に送信元インターフェイスを追加します。	sss	ISG の設定を確認してください
HG4CUNDRNDACL	4-警告	Traffic class ACL [chars] is not defined creating permit all ACL	トラフィックの分類に指定された ACL が ISG で設定されていません。permit all ACL を作成します。ACL は ISG で設定する必要があります。	sss	ISG で ACL を設定します
FF4MHSIEEXTFDG	2-クリティカル	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
FL3_SVC_ASSOC4L2MN	4-警告	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
FM4LRES_CASSOC4L2MN	4-警告	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
FPW4MEXCHDR4L2MN	5-通知	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
FST4GRSP4L4L2MN	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
IF-2-IDB_TABLE_INIT	2-クリティカル	Malloc failed while initializing idb table	-	-	-
IF-3-BAD_MTU	3-エラー	Internal error. MTU on [chars] too large or negative. Truncating from %ld to %lu.\n	内部ソフトウェアエラーが発生しました。システムが、インターフェイスの MTU を無効な値に設定しようとした。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IF-3-BADHWUNLOCK	3-エラー	[chars] attempted to unlock [chars] [dec]. Locked by [chars] [dec].	別のプロセスによって保持されているセマフォの解放を試行します。	-	LOG_STD_ACTION
IF-3-BADLOCK	3-エラー	Invalid lock use for [chars]: [chars][chars]	アプリケーション層のコードでロック解除されたインターフェイスにアクセスしようとしてしました。	-	LOG_STD_ACTION
IF-3-BADMACADDRTYPE	3-エラー	illegal mac address type [dec]	これは、正常に回復された内部エラーです。	idb	LOG_STD_ACTION
IF-3-BADLIST_BADREFCOUNT	3-エラー	A bad reference count was encountered in an idb list element.	ソフトウェアエラーが発生しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。
IF-3-SEMAHOG	3-エラー	[chars] could not get [chars] semaphore. Held by [chars].	インターフェイスセマフォを取得できません。	-	LOG_STD_ACTION
IF-3-BACKWARD_COUNTERS	4-警告	Corrected for backward [chars] counters %llu -> %llu on [chars]	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IF4-NOBGPROCESS	4-警告	Network background process not running. [chars]	ネットワークインターフェイスのバックグラウンドプロセスを管理するプロセスがまだ実行されていませんが、別のシステムプロセスがそのプロセスにメッセージを送信しようとした。	idb	ルータ上のインターフェイスが、自身を起動する要求を検出しなかった可能性があります。その場合は、 <del>&lt;CmdBold&gt;no shutdown&lt;/CmdBold&gt;</del> 操作後に <CmdBold>no shutdown</CmdBold> を使用して、インターフェイスをリセットする必要があります。"
IFDAMP5-UPDOWN	5-通知	interface [chars] update [chars] state to [chars] interface is [chars]suppressed	ダンプニングインターフェイスの状態が変更されました。	ip	LOG_SID_NO_ACTION
IFDAMP5-ZERODELAY	5-通知	dampening reuse timer is updated with 0 delay time	ダンプニング再利用タイマーホールの不整合	ip	LOG_SID_NO_ACTION
IFM_SHIM3-AVL_TREE	3-エラー	AVL tree [chars] action failed for [chars] iif-id 0x%016llx	IFM-SHIM ソフトウェアモジュールの特定のインターフェイスオブジェクトの AVL ツリー操作に失敗しました。これは通常、重複ノードがすでに存在するか、ツリーデータ構造が破損していることを意味します。	accsw-platform	LOG_SID_SHIM3_ACTION
IFM_SHIM3-INT_FAILURE	3-エラー	[chars]	IFM-SHIM で初期化エラーが発生しました。	accsw-platform	LOG_SID_SHIM3_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IFM_SHIM_CREATE_FAILURE	3-エラー	[chars]	内部インターフェイスが作成されていません	accsw-platform	LOG_SIDSHTICTION
IFM_SHIM_ALLOC_FAILURE	3-エラー	Memory allocation failure when [chars]	構造またはイベントにメモリを割り当てられませんでした。	accsw-platform	LOG_SIDSHTICTION
IFM_SHIM_SEND_FAILURE	3-エラー	[chars]	IFM-SHIM でメッセージの送信に失敗しました。	accsw-platform	LOG_SIDSHTICTION
IFM_SHIM3_SPI_FAILURE	3-エラー	[chars]	IFM-SHIM で SPI 障害が発生しています。	accsw-platform	LOG_SIDSHTICTION
IFMAP3-CAUSE_CFG	3-エラー	hash table not initialized	UIDB ハッシュテーブルへの PAL インターフェイスハンドルが初期化されていません	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
IFMGR3BADINDEXABLE	3-エラー	The file nvram:ifIndex-table is corrupt.	ファイルは想定された形式ではありません。	none	可能な場合は、ファイルを削除してください。
IFMGR-3-IFDB	3-エラー	IF manager interface database [chars] failure- [dec]	-	if_mgr	未定
IFMGR-3-INDEXABLE_CORRUPT	3-エラー	[chars] seems to be corrupted. Trying to read [dec] size	ifindex-table が破損しているようです。	if_mgr	ifindex-table を削除します。
IFMGR-3-IFTDB	3-エラー	IF manager interface table database [chars] failure- [dec]	-	if_mgr	未定
IFMGR-3-INVALID_PERSISTENT_DATA	3-エラー	Invalid persistent data	無効な永続データを書き込もうとしています	snmp-if	表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に伝えてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IFMGR-3-NOIMACP	3-エラー	IF manager control process failed to start	-	if_mgr	未定
IFMGR-3-NOIFVECTOR	3-エラー	Interface manager failed to allocate IF type vector. size [dec]	インターフェイスタイプベクトルを、初期またはサイズ変更時に必要な数の要素とともに割り当てられませんでした。	if_mgr	未定
IFMGR-3-NOVECTOR	3-エラー	Interface manager failed to allocate IF vector. size [dec]	インターフェイスベクトルを、初期またはサイズ変更時に必要な数の要素とともに割り当てられませんでした。エラーメッセージのサイズを参照してください。	if_mgr	未定
IFMGR-3-VECTOREXD	3-エラー	IF manager attempted to use interface [dec] outside vector range.	このメッセージは、大きすぎる ifIndex 値を持つインターフェイスを IF-MGR DB に追加しようとしたことを示しています。	if_mgr	追加の IF-MGR 警告やエラーメッセージが、このエラーの兆候とともに表示されます。これらの追加メッセージには、影響を受けたインターフェイスの詳細が表示されます。
IFMGR-3-VECTORFOUSED	3-エラー	IF manager attempted to add interface [dec] which was already added.	このメッセージは、ifIndex DB にすでに存在するインターフェイスの ifIndex 値を追加しようとしたときに、IF-MGR DB から送信されます。	if_mgr	未定

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IFMGR-4-NOIFINDEX	4-警告	All SNMP if indices are exhausted	すべての SNMP MIB インデックスを使い果たしました。インターフェイスは、インターフェイス MIB に登録するために使用できるインターフェイスインデックスを取得できません。	if_mgr	システムのリロードを試みます。システムをリロードしても問題が解消されない場合は、コンソールまたはシステムログのメッセージをそのままコピーして、シスコテクニカルサポートに連絡し、担当者に収集した情報を提出してください。
IFMGR-4-NOSYNC	4-警告	ifIndex not being synced between active and standby	スタンバイが起動すると、ifIndex と ifDescr のタプルが同期され、インターフェイスが起動したときに同じ ifIndex が取得されます。このエラーは、インターフェイスが指定された ifDescr の ifIndex を取得できない場合に発生します。	if_mgr	テクニカルサポートに DDTS を上げるように伝えます
IFMGR-4-INVALIDSTACKRELATIONSHIP	4-警告	[chars]: Request for creating invalid stack relationship [dec] [dec]	IF-MGR 割り当てリスト内で複数のインターフェイスの ifIndex が同じです。IF-MGR に登録された 2 番目のインターフェイスには、新しいインデックスが割り当てられます	if_mgr	「1. ifIndex が持続する場合の対処は不要です。2. スタンバイ RP でのみ ERR メッセージが表示された場合は、スタンバイ RP をリロードします。3. 適切な ifindex-table とイメージを使用してルータをリロードします。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IFMGR4VECTORISUBJECT	4-警告	IF manager added interface [dec] which is unexpectedly large.	ifIndex 割り当て方式では、連続した ifIndex 値が提供されます。このメッセージは、DB 内にある以前の最大 ifIndex 値よりもはるかに大きな ifIndex 値を追加しようとしたときに、IF-MGR DB から送信されます。	if_mgr	未定
IFMGR-5-RESTART	5-通知	[chars]	IF MGR プロセスが再起動しました	if_mgr	これは Informational (情報提供) メッセージです。システムは自然に回復するはずでです。
IFMGR7NOINDEX_HLE	7-デバッグ	Unable to open [chars] [chars]	これは Informational (情報提供) メッセージです。これは、保存された ifIndex 情報が検出されず、ifIndex がリブート後に保持されないことを意味します。ifIndex が再割り当てされます。	if_mgr	「1. 「snmp-server ifIndex persist」が設定されていない場合、対処は不要です。2. 「snmp-server ifindex persist」が設定されている場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に提出してください。
IFS3FS_CREATE_FAIL	3-エラー	Failed to create [chars] file system [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	エラーメッセージに表示されるトレースバックからコンポーネントを特定します。	テクニカルサポート担当者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IFS3FS_CREATE_FAIL2	3-エラー	Failed to create [chars] simple file system [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	エラーメッセージに表示されるトレースバックからコンポーネントを特定します。	テクニカルサポート担当者に連絡してください。
IFS3FSMSGFUNCTIONS	3-エラー	'[chars]' file system missing required functions not created	一部のファイルシステムは、特定の機能セットが存在しないと使用できません。このファイルシステムでは、すべての必須機能をサポートしているわけではありません。	エラーメッセージに表示されるトレースバックからコンポーネントを特定します。	テクニカルサポート担当者に連絡してください。
IFS3FS_STRUCT_ERROR	3-エラー	Data does not match expected internal representation	ファイルシステムから抽出されたデータの表現とそのフォーマットの予想の間に不一致が存在します。これは、2つのRPで異なるIOSバージョンが実行されているデュアルRP環境で実行している場合に発生する可能性があります。	ifs	デュアルRP環境で実行している場合は、両方のRPで同じバージョンのIOSが実行されていることを確認してください。バージョンが異なる場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
IFS-3-FSDUP	3-エラー	Failed to add [chars] filesystem prefix exists	同じ名前の別のファイルシステムが存在するため、ファイルシステムを追加できません。	エラーメッセージに表示されるトレースバックからコンポーネントを特定します。	テクニカルサポート担当者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IFS-3-FSMAX	3-エラー	Failed to add [chars] maximum filesystems [dec]	ルータで一度にサポートできるファイルシステムの最大数に達しました。	ifs	テクニカルサポート担当者に連絡してください。
IFS-4-FILEMAX	4-警告	Failed to open [chars] maximum open files [dec]	ルータで一度に開けるファイルの最大数に達しました。	ifs	いくつかのファイルを閉じてから、再試行してください。このメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
<del>IGMP_QUERY_IP_ADDR_CFG</del>	4-警告	The IGMP querier cannot send out General Query messages in VLAN [dec] because there is no IP address configured on the system.	IGMP クエリアの IP アドレスは、グローバルレベルまたは VLAN ごとのレベルで指定する必要があります。	igmp	IGMP クエリアの送信元 IP アドレスを設定します。"
<del>IGMP_QUERY_IP_ADDR_CFG</del>	4-警告	The IGMP querier is operationally disabled in VLAN [dec] because PIM has been enabled on the SVI.	SVI で PIM が検出されました。SVI で PIM が有効になっている場合は、IGMP クエリア機能を動作上有効にしないでください。	igmp	SVI の PIM が無効であることを確認します。"

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IGMP_QUIERER_MISCONFIGURED</del>	4-警告	An external IGMP querier or a multicast router has been detected in VLAN [dec] on port [chars].	外部クエリアまたはマルチキャストルータが VLAN で検出されました。VLAN に外部クエリアまたはマルチキャストルータが存在する場合は、IGMP クエリア機能を有効にしないでください。	igmp	このシステムで IGMP クエリアを手動で無効にするか、識別されたマルチキャストルータでクエリアまたは PIM/DVMRP を無効にします。IGMP
<del>IGMP_QUIERER_MISCONFIGURED</del>	4-警告	An IGMP General Query packet with the same source IP address %i	IGMP クエリアが、IGMP クエリア自体に設定されたアドレスと同じ送信元 IP アドレスを持つ IGMP General Query メッセージを受信しました。これはネットワーク設定エラーと見なされます。	igmp	識別されたポートを介して接続されたルータまたはスイッチの IGMP クエリア送信元 IP アドレス設定を確認してください。各システムで一意の送信元 IP アドレスが設定されていることを確認します。"
<del>IGMP_QUIERER_MISCONFIGURED</del>	4-警告	The IGMP querier is operationally disabled in VLAN [dec] because IGMP snooping has been disabled in this VLAN.	この VLAN で IGMP スヌーピングが無効になっていることが検出されました。IGMP スヌーピングが無効の場合は、IGMP クエリア機能を動作上有効にしないでください。	igmp	IGMP スヌーピングがグローバルで有効、および報告された VLAN で有効になっていることを確認します。"
<del>IGMP_QUIERER_MISCONFIGURED</del>	4-警告	The IGMP querier is operationally disabled in VLAN [dec] because VLAN is not in forwarding state.	VLAN が転送状態でない場合、IGMP クエリア機能は動作上有効になりません。	igmp	この VLAN のスプニングツリー状態を確認してください。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IGMP_QUIERER_SOURCE_IP_ADDR</del>	4-警告	An IGMP General Query packet with source IP address that contained all zeroes is received in VLAN [dec] on port [chars].	IGMP クエリアが、送信元 IP アドレス（すべてゼロを含む）を持つ IGMP General Query メッセージを受信しました。一部の IGMP クライアントは、送信元 IP アドレス（すべてゼロを含む）を使用した General Query を処理できません。	igmp	メッセージで指定されたポートに接続されたルータまたはスイッチ上にある IGMP クエリアの送信元 IP アドレスを確認してください。"
<del>IGMP_QUIERER_MULTICAST</del>	6-情報	The IGMP querier is now operationally enabled in VLAN [dec] because no external querier or multicast router has been detected.	外部クエリアまたはマルチキャストルータが検出されていません。その結果、IGMP クエリア機能が有効になりました。	igmp	対処は不要です。
<del>IGMP_QUIERER_DISABLE</del>	6-情報	The IGMP querier is now operationally enabled in VLAN [dec] because PIM is no longer enabled on the SVI.	PIM が SVI で無効になったため、IGMP クエリア機能が有効になりました。	igmp	対処は不要です。
<del>IGMP_QUIERER_SNOOPING</del>	6-情報	The IGMP querier is now operationally enabled in VLAN [dec] because IGMP snooping is no longer disabled.	IGMP スヌーピングが有効になったため、IGMP クエリア機能が有効になりました。	igmp	対処は不要です。
<del>IGMP_QUIERER_VLAN_FWD</del>	6-情報	The IGMP querier is now operationally enabled in VLAN [dec] because the VLAN has entered forwarding state.	VLAN は転送状態になったため、IGMP クエリア機能が有効になりました。	igmp	対処は不要です。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<b>IGMPSNOOPING</b>	2-クリティカル	IGMP Snooping ISSU client failed to get buffer for message. Error: [dec] [chars]	IGMP スヌーピング ISSU クライアントが、ネゴシエーションメッセージを作成するためのバッファ領域を取得できませんでした。ネゴシエーションメッセージをスタンバイデバイスに送信できません。ISSU セッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	igmp-snooping	show logging および show checkpoint client
<b>IGMPSNOOPING</b>	2-クリティカル	IGMP Snooping ISSU client failed to get buffer for message. Error: [dec] [chars]	明示的トラッキングエントリの割り当ては、IGMP/MLD スヌーピングによるシステムリソースの消費を回避するために制限されます。	igmp/mld スヌーピング	VLAN で L2 マルチキャストスヌーピングを無効にしてから、再度有効にします。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IGMP_SNOOP_ISSU2INIT	2-クリティカル	IGMP Snooping ISSU client initialization failed to [chars]. Error: [dec] [chars]	IGMP スヌーピング ISSU クライアントを初期化できませんでした。稼働中のソフトウェアのアップグレードまたはダウングレードを正常に実行するには、まず、この初期化の失敗について対策を講じる必要があります。対策を講じなかった場合、ソフトウェアのアップグレードまたはダウングレード中にダウンタイムが発生します。	igmp-snooping	LOG_STD_ACTION
<del>IGMP_SNOOP_ISSU2INIT</del>	2-クリティカル	IGMP Snooping ISSU client failed to send negotiation message. Error: [dec] [chars]	IGMP スヌーピング ISSU クライアントが、ピアデバイスにセッションネゴシエーションメッセージ送信できませんでした。ISSUセッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	igmp-snooping	show logging および show checkpoint client

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IGMP_SNOOPING_ISSU_SESSION</del>	2-クリティカル	IGMP Snooping ISSU client encountered unexpected client nego_done. Error: [dec] [chars]	ISSU対応クライアントは一連の内部ステータスを移行します。IGMP スヌーピング ISSU クライアントが想定外の「クライアント ネゴシエーション済み」状態になりました。 ISSUセッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	igmp-snooping	show issu session <client_id>、show issu negotiated capability <session_id>
<del>IGMP_SNOOPING_ISSU_SESSION</del>	2-クリティカル	IGMP Snooping ISSU client failed to register session information. Error: [dec] [chars]	IGMP スヌーピング ISSU クライアントがセッション情報の登録に失敗しました。ISSU セッション登録に問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	igmp-snooping	show issu capability entries <client_id>、 show issu session <client_id>、show issu negotiated capability <session_id>
<del>IGMP_SNOOPING_ISSU_SESSION</del>	3-エラー	IGMP Snooping ISSU client does not have a valid registered session.	IGMP スヌーピング ISSU クライアントに有効な登録済みセッションがありません。	igmp-snooping	show issu capability entries <client_id> 、show issu session <client_id>、および show issu negotiated capability <session_id>



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IGMPSNOOP_ISSU_MGNTICK</del>	3-エラー	IGMP Snooping ISSU client 'Message Type [dec]' is not compatible	IGMP スヌーピング ISSU クライアントがピアデバイスから互換性のないメッセージを受信しました。メッセージを処理できません。	igmp-snooping	show issu message group <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
<del>IGMPSNOOP_ISSU_MGNTSE</del>	3-エラー	IGMP Snooping ISSU client failed to get the MTU for Message Type [dec]. Error: [dec] [chars]	IGMP スヌーピング ISSU クライアントが指定されたメッセージの MTU を計算できませんでした。IGMP スヌーピング ISSU クライアントはスタンバイデバイスにメッセージを送信できません。	igmp-snooping	show issu message group <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
<del>IGMPSNOOP_ISSU_MGNTUN</del>	3-エラー	IGMP Snooping ISSU client failed to unregister session information. Error: [dec] [chars]	IGMP スヌーピング ISSU クライアントがセッション情報の登録解除に失敗しました。	igmp-snooping	show issu session <client_id>、show issu negotiated capability <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IGMP3-TRANSFORM_FAILED</del>	3-エラー	IGMP Snooping ISSU client [chars] transform failed for 'Message Type [dec]'. Error: [dec] [chars]	IGMP スヌーピング ISSU クライアントが指定されたメッセージタイプを変換できませんでした。送信変換ができなかった場合、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに送信されていません。受信変換ができなかった場合、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに適用されていません。いずれの場合も、アクティブデバイスとスタンバイデバイスの IGMP スヌーピングの状態は同じではありません。	igmp-snooping	show issu session <client_id>、show issu negotiated version <session_id>
IGMP-3-DNS_ERROR	3-エラー	DNS lookup time out. DNS lookup for ssm mapping will be disabled for 60 sec.	DNS 送信元ルックアップがタイムアウトしました。DNS サーバーが DNS クエリに回答しませんでした。DNS サーバーがダウンしている可能性があります。 \\nDNS 探索は次の 60 秒間停止されます。	-	DNS サーバーが起動するまで、SSM マッピングの DNS 探索を無効にします。 LOG_STD_ACTION
<del>IGMP3CLIENTERR</del>	3-エラー	Invalid Client Id usage [dec].	無効なクライアント ID の使用方法	-	クライアント ID を確認します。 LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IGMP3GMP1_IS_DELETE_STATIC	3-エラー	Failed to delete static groups for interface [chars].	リストのウォークの繰り返し試行が失敗しました。	mcast-igmp	LOG_STD_ACTION
IGMP3GMP1_RESET_SOURCE_FLAGS	3-エラー	Failed to reset source flags for %i.	フラグのリセットの繰り返し試行が失敗しました。	mcast-igmp	LOG_STD_ACTION
IGMP3NO_DNS_SERVER	3-エラー	No DNS server is configured. DNS-based SSM mapping should be disabled if no DNS server is configured.	DNS サーバーが存在しません。DNS 探索が継続的に実行されると、IGMP パケットの処理が遅延する可能性があります。	-	ネットワークに DNS サーバーが存在しない場合は、DNS ベースの SSM マッピングを無効にします。 LOG_STD_ACTION
IGMP3QUERY_INTERVAL_MISMATCH	3-エラー	Received a non-matching query interval [dec] from querier address %i	ルータ間で IGMP バージョンの不一致が見つかりました。	-	両方のインターフェイスに同じバージョンの IGMP を設定します。 LOG_STD_ACTION
IGMP4MROUTE_IC_FLAG	4-警告	While adding or deleting multicast state some state may not correctly have local interest flag set or cleared.	ローカルインタレストフラグを調整する繰り返し試行が長時間実行され、一部の状態が調整されていない可能性があります。	-	LOG_STD_ACTION
IGMP4-NO_INPUT	4-警告	IGMP packet without input interface received from %i for %i	入力インターフェイスのない予期しない IGMP パケットを受信しました。	ipmulticast	syslog に記録されている送信元と宛先をメモしてください。 LOG_STD_ACTION
IGMP6GMP_CHANNEL_LIMIT	6-情報	IGMP limit exceeded for channel %i %i on [chars] by host %i	-	-	-

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IGMP6IGMP_GROUP_LIMIT	6-情報	IGMP limit exceeded for group * %i on [chars] by host %i	-	-	-
IGN1IGN_FAILED_CMD	4-警告	Ignition Management hardware failed to execute the '[chars]' command. Code: [dec]	イグニッション電源管理を担当するハードウェアMCUが、ソフトウェアコマンドに適切に応答していません。	aventus-platform	LOG_SID_RECUR_ACTION
IGN1IGN_OVERVOLTAGE	4-警告	The input voltage is at [dec].[dec] V. The overvoltage threshold of [dec].[dec] V has been tripped recently. Shutdown sequence will begin.	入力電圧が過電圧しきい値を超えたため、ルータがすぐにシャットダウンする可能性があります。	aventus-platform	入力電源電圧を下げてください。
IGN1IGN_UNDERSETTING	4-警告	Incompatible 'under voltage' setting [dec].[dec] V was not applied. The	低電圧しきい値が実際の入力電圧よりも高い値に設定されており、この設定を適用するとルータがすぐにシャットダウンします	aventus-platform	LOG_SID_RECUR_ACTION
IGN1IGN_UNDERVOLTAGE	4-警告	The input voltage below the undervoltage threshold of [dec].[dec] V was detected. The system may shutdown.	入力電圧が低電圧しきい値を下回り、ルータがすぐにシャットダウンする可能性があります。	aventus-platform	入力電源電圧を上げてください。
IGN1IGN_UNDERVOLTAGEEND	4-警告	The input voltage above the undervoltage threshold of [dec].[dec] V was detected.	入力電圧が低電圧しきい値を上回りました。	aventus-platform	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度 ニモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IGNIGN_DEBUG_SET	5-通知	Ignition Management debugging [chars] is turned [chars]	システムのデバッグ機能がオンまたはオフになっています	aventus-platform	LOG_SID_NO_ACTION
IGNIGN_ENABLE_CMD	5-通知	The Ignition Power Management is [chars]	システム管理者がイグニッション電源管理機能を有効にしています。	aventus-platform	LOG_SID_NO_ACTION
IGNIGN_RELOAD_SYS	5-通知	The Ignition Power Management is preparing for shutdown	イグニッション電源管理がシステムをシャットダウンしようとしています。	aventus-platform	LOG_SID_NO_ACTION
IGNIGN_SENSE_CMD	5-通知	The Ignition Voltage Sense is [chars]	システム管理者がイグニッション電圧検出機能を有効にしています。	aventus-platform	LOG_SID_NO_ACTION
IGNIGN_TURNED_ON_OF	5-通知	The ignition is turned [chars]	イグニッション状態がオンとオフの間で変更されました。	aventus-platform	LOG_SID_NO_ACTION
DP3DPARTY_POWERED_OFF	0-緊急	3rd-party module is powered off	CLI コマンドによってサードパーティ製モジュールの電源がオフになっています	DP3DPARTY_COMPONENT	アクションは推奨されません。 LOG_STD_ACTION
DP3DPARTY_POWERED_ON	0-緊急	3rd-party module is powered on	CLI コマンドによってサードパーティ製モジュールの電源がオンになっています	DP3DPARTY_COMPONENT	アクションは推奨されません。 LOG_STD_ACTION
DP3DPARTY_SLOT_ASSIGNED	0-緊急	3rd-party module bay number is assigned to [dec].	サードパーティ製モジュールベイ番号は、CLI コマンドによって割り当てられます。	DP3DPARTY_COMPONENT	アクションは推奨されません。 LOG_STD_ACTION

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OC3RDARYSICICLEAR</del>	0-緊急	3rd-party moudle bay number is cleared.	以前に設定された サードパーティ製 モジュールベイ番 号がクリアされま す。	<del>OC3RDARYCOMPONENT</del>	アクションは推奨 されません。 LOG_STD_ACTION
<del>OC3RDARYSICICLEAR</del>	0-緊急	External alarm/digital IO port [chars] asserted\n	外部アラーム/デジ タル IO ポートア ラームが検出され ました	-	アクションは推奨 されません。 LOG_STD_ACTION
<del>OC3RDARYSICICLEAR</del>	0-緊急	External alarm/digital IO port [chars] cleared\n	外部アラーム/デジ タル IO ポートア ラームがクリアさ れました	-	アクションは推奨 されません。 LOG_STD_ACTION
<del>KEV23NEG_ABORT</del>	1-アラート	NULL	-	ipsec-ikev2	-
IKEV2-3-NEG_ABORT	3-エラー	NULL	-	ipsec-ikev2	-
<del>KEV25SEC_COLLISON</del>	5-通知	NULL	-	ipsec-ikev2	-
IKEV2-5-SEC_COLLISON	5-通知	NULL	-	ipsec-ikev2	-
<del>KEV25SA_NIATUNNEL</del>	5-通知	NULL	-	ipsec-ikev2	-
IKEV2-5-SA_NIATUNNEL	5-通知	NULL	-	ipsec-ikev2	-
<del>KEV25CONCNRQIST</del>	5-通知	NULL	-	ipsec-ikev2	-
IKEV2-5-CONCNRQIST	5-通知	NULL	-	ipsec-ikev2	-
<del>KEV25SA_DOWN</del>	5-通知	NULL	-	ipsec-ikev2	-
IKEV2-5-SA_DOWN	5-通知	NULL	-	ipsec-ikev2	-
<del>KEV25SARICHDIRMAGHD</del>	5-通知	[chars]	-	ipsec-ikev2	-
IKEV2-5-SARICHDIRMAGHD	5-通知	[chars]	-	ipsec-ikev2	-
<del>KEV25SARICHDIRSREHOW</del>	5-通知	NULL	-	ipsec-ikev2	-
IKEV2-5-SARICHDIRSREHOW	5-通知	NULL	-	ipsec-ikev2	-
<del>IKEV2-5-SA_UP</del>	5-通知	NULL	-	ipsec-ikev2	-
IKEV2-5-SA_UP	5-通知	NULL	-	ipsec-ikev2	-
ILACC-1-INITFAIL	1-アラート	msgtxt_initfail	ハードウェアが正 しく初期化されま せんでした。	-	コントローラを修 復するか交換しま す。
ILACC-1-MEMERR	1-アラート	msgtxt_memoryerror	イーサネットイン ターフェイスで ハードウェアの問 題が検出されまし た。	-	コントローラを修 復するか交換しま す。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
ILACC-3-BADUNIT	3-エラー	msgtxt_badunit	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	このメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
ILACC-3-OWNERR	3-エラー	msgtxt_ownerror	イーサネットインターフェイスが誤動作しているか、内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	コントローラを修復するか交換します。
ILACC-3-SPURIDON	3-エラー	Unit [dec] spurious IDON interrupt csr[dec]=0x%04x	イーサネットインターフェイスで、スプリアス初期化完了割り込みが生成されました。	-	コントローラを修復するか交換します。
ILACC-3-UNDERFLO	3-エラー	Unit [dec] underflow error	イーサネットハードウェアが、システムで供給可能な速さよりも速くデータを要求しています。この状態は、システムがパフォーマンスの限界にあることを示している可能性があります。	-	わずかなアンダーフローは心配する必要がない場合があります。 <Bold>show interface<NoBold> コマンドを使用して、アンダーフローをモニターできます。ルータの負荷を軽減するか、より性能の高いルータを設置すると、この問題が軽減するはずで す。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
ILACC-4-BABBLE	4-警告	Unit [dec] babble error csr0 = 0x[hec]	イーサネットインターフェイスが誤動作しています。	-	すべてのファストスイッチングをオフにして、誤動作がソフトウェアまたはハードウェアのエラーに起因するものなのか判断します。パケットがリンクに対して大きすぎることを示すエラーメッセージは、高レベルのソフトウェアエラーを示しています。表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。エラーメッセージが表示されない場合は、ハードウェアエラーを示しています。コントローラを修復するか交換します。
ILACC-5-COLL	5-通知	Unit [dec] excessive collisions. TDR=[dec]	-	-	トランシーバが正しく終端されていると思える場合は、イーサネットインターフェイスカードを修復するか、交換してください。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
ILACC-5-LATECOLL	5-通知	Unit [dec] late collision error	イーサネットトランシーバが誤動作しています。イーサネットが過負荷状態にあるか、イーサネットケーブルが長すぎます。	-	コントローラを修復するか交換します。
ILACC-5-LOSTCARR	5-通知	Unit [dec] lost carrier. Transceiver problem?	イーサネットトランシーバが接続されていないか、障害が発生しています。	-	コントローラを修復するか交換します。
ILLEGAL-3-VFI	3-エラー	ERRM <sub>G</sub> HAG <sub>I</sub> RACHBACK	-	-	-
ILLEGAL-3-XCONNECT	3-エラー	ERRM <sub>G</sub> HAG <sub>I</sub> RACHBACK	-	-	-
ILP_ISSU-3-BUFFER	3-エラー	Platform ILPower ISSU client failed to get buffer for msg error [dec]	プラットフォームインラインパワーISSUクライアントが、ネゴシエーションメッセージを作成するためのバッファを取得できなかったため、スタンバイユニットにネゴシエーションメッセージを送信できません。ネゴシエーションに問題がある場合、スタンバイユニットを起動できません。	platform-ha	show logging および show checkpoint client
IP <sub>S</sub> U <sub>B</sub> CAP <sub>N</sub> AID <sub>S</sub> E	3-エラー	Platform Inline Power ISSU client capability list is empty.	プラットフォームインラインパワーISSUクライアントの機能交換リストのサイズが無効です。	platform-ha	show issu capability entries <Client_ID>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPISU3CAPNOICOMPABLE	3-エラー	Platform Inline Power ISSU client capability exchange result incompatible.	プラットフォーム ILPower ISSU クライアントの機能交換がネゴシエートされましたが、ピアとの互換性を確保できませんでした。	platform-ha	show issu negotiated capability <Session_ID>
ILP_ISSU3-CAPABILITY	3-エラー	Platform Inline Power ISSU client [chars]	プラットフォーム インラインパワー ISSU クライアントが、機能のネゴシエーション中にエラーを検出しました。このエラーが発生した場合、アクティブユニットとスタンバイユニット間のクライアント機能に不一致があります。	platform-ha	show issu capability entries <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated capability <session_id>
ILP_ISSU-3-INIT	3-エラー	Platform Inline Power ISSU client initialization failed at [chars] error [chars]	プラットフォーム ILP ISSU クライアントを開始できなかったため、ISSU のアップグレードまたはダウングレードの実行時に致命的な障害が発生します。	platform-ha	LOGSIDSHIIEHACION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
ILP_ISSU3MSG_NOT_OK	3-エラー	Platform Inline Power ISSU client message [dec] is not compatible	プラットフォームインラインパワーISSUクライアントがピアユニットから互換性のないメッセージを受信しました。メッセージに互換性がないため、このユニットで処理できません	platform-ha	show issu message group <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
ILP_ISSU-3-MSG_SIZE	3-エラー	Platform Inline Power ISSU client failed to get the message size for message [dec]	プラットフォームインラインパワーISSUクライアントが、指定されたメッセージのメッセージサイズを計算できませんでした。プラットフォームILPowerISSUクライアントは、スタンバイユニットにメッセージを送信できません。	platform-ha	show issu message group <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
ILP_ISSU-3-POLICY	3-エラー	Platform Inline Power ISSU client message type [dec] is [chars]	プラットフォームインラインパワーISSUクライアントが、サポートしていないメッセージタイプを受信しました。セッションに互換性を持たせるためにポリシーが適用されます。	platform-ha	show issu session <client_id>

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
ILP_ISSU3SEND_FAILED	3-エラー	Platform Inline Power ISSU client failed to send a negotiation message error [dec]	プラットフォーム ILPower ISSU クライアントは、セッションネゴシエーションメッセージをピアに送信できませんでした。ネゴシエーションに問題がある場合、スタンバイユニットを起動できません。	platform-ha	show logging および show checkpoint client
ILP_ISSU-3-SESSION	3-エラー	Platform ILPower ISSU client [chars]	プラットフォーム インラインパワー ISSU クライアントが、ピアユニットとのセッションネゴシエーション中にエラーを検出しました。セッションに問題がある場合、スタンバイユニットを起動できません。	platform-ha	show issu capability entries <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated capability <session_id>
IPISU_SESSION_UNRECEIVED	3-エラー	Platform ILPower ISSU client failed to unregister session information. Error: [dec] [chars]	プラットフォーム インラインパワー ISSU クライアントがセッション情報の登録解除に失敗しました。	platform-ha	show issu session <client_id>、show issu negotiated capability <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
ILP_ISSU3-TRANSFORM	3-エラー	Platform Inline Power ISSU client [chars] transform failed error [chars]	プラットフォームインラインパワーISSUクライアントがメッセージを変換できませんでした。 \n送信変換が失敗した場合、チェックポイントメッセージをスタンバイユニットに送信できません。 \n受信変換が失敗した場合、チェックポイントメッセージをスタンバイユニットに適用できません。どちらの場合も、プラットフォームインラインパワーの状態は、アクティブユニットと一致しません。	platform-ha	show issu session <client_id> および show issu negotiated version <session_id>
IPOWER_ISSU3-GET_BUFFER	3-エラー	Inline power ISSU client failed to get buffer for message.\n Error: [dec] [chars]	インラインパワーISSUクライアントが、ネゴシエーションメッセージを作成するためのバッファを取得できなかったため、スタンバイユニットにネゴシエーションメッセージを送信できません。ネゴシエーションに問題がある場合、スタンバイユニットを起動できません。	ilpower	show logging および show checkpoint client

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
ILPOWER_ISSU3-INT	3-エラー	Inline power ISSU client initialization failed to [chars].Error: [dec] [chars]	インラインパワー ISSUクライアントを開始できなかったため、ISSUのアップグレードまたはダウングレードの実行時に致命的な障害が発生します。	ilpower	LOGSIDSHTECHACTION
ILPOWER_ISSU3-NAIDSESSION	3-エラー	Inline power ISSU client does not have a valid registered session.	インラインパワー ISSUクライアントに有効な登録済みセッションがありません。 \n \セッションに問題がある場合、スタンバイユニットを起動できません。	ilpower	show issu capability entries <client_id>、 show issu session <client_id>、および show issu negotiated capability <session_id>
ILPOWER_ISSU3-MSGNOTICK	3-エラー	Inline power ISSU client message type [dec] is not compatible	インラインパワー ISSUクライアントがピアユニットから互換性のないメッセージを受信しました。メッセージに互換性がないため、このユニットでは処理できません	ilpower	show issu message group <client_id>、 show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
ILPOWER_ISSU3-MSG_SIZE	3-エラー	Inline power ISSU client failed to get the MTU for message type [dec]. \n \ Error: [dec] [chars]	インラインパワー ISSUクライアントが、指定されたメッセージのMTUを計算できませんでした。 dot1x ISSUクライアントは、スタンバイユニットにメッセージを送信できません。	ilpower	show issu message group <client_id>、 show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IPOWER_ISSU_NCOAED</del>	3-エラー	Inline power ISSU client failed to send negotiation message.\n\n Error: [dec] [chars]	インラインパワー ISSUクライアントが、ピアにセッションネゴシエーションメッセージを送信できませんでした。ISSUネゴシエーションに問題がある場合、スタンバイユニットを起動できません。	ilpower	show logging および show checkpoint client
<del>IPOWER_ISSU_NSONCO</del>	3-エラー	Inline power ISSU client encountered unexpected client nego_done.\n\n Error: [dec] [chars]	インラインパワー ISSUクライアントが想定外の「クライアントネゴシエーション済み」状態になりました。	ilpower	show issu session <client_id> および show issu negotiated capability <session_id>
<del>IPOWER_ISSU_NRCISV</del>	3-エラー	Inline power ISSU client failed to register session information.\n\n Error: [dec] [chars]	インラインパワー ISSUクライアントがセッション情報の登録に失敗しました。セッションに問題がある場合、スタンバイユニットを起動できません。	ilpower	show issu capability entries <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated capability <session_id>
<del>IPOWER_ISSU_NRCISV</del>	3-エラー	Inline power ISSU client failed to unregister session information.\n\n Error: [dec] [chars]	インラインパワー ISSUクライアントがセッション情報の登録解除に失敗しました。	ilpower	show issu session <client_id> および show issu negotiated capability <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IPOWERISS_TRANSFORMAL</del>	3-エラー	Inline power ISSU client [chars] transform failed for message type [dec].\n\n Error: [dec] [chars]	インラインパワー ISSUクライアントがメッセージを変換できませんでした。 \n\n送信変換が失敗した場合、チェックポイントメッセージをスタンバイユニットに送信できません。 \n\n受信変換が失敗した場合、チェックポイントメッセージをスタンバイユニットに適用できません。 どちらの場合も、インラインパワーの状態は、アクティブユニットと一致しません。	ilpower	show issu session <client_id> および show issu negotiated version <session_id>
<del>IPOWER2PROCRIT_LMT</del>	2-クリティカル	Priority [dec] reached critical limit. Load shedding can lead to chassis reload. Please avoid configuring any more ports at this priority level. Maximum interface power is used for this calculation.	この優先順位レベルは最大許容ワット数に達しました	inline-power	ポートを別の優先順位に分配してください



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IPOWER&amp;ROCRITMISL</del>	2-クリティカル	On Chassis [dec] priority [dec] reached critical limit. Load shedding can lead to chassis reload. Please avoid configuring any more ports at this priority level. Maximum interface power is used for this calculation.	この優先順位レベルは最大許容ワット数に達しました	inline-power	ポートを別の優先順位に分配してください
<del>IPOWER&amp;CONTROLLERERR</del>	3-エラー	Controller error Controller number [dec]: [chars]	Power over Ethernet (PoE) コントローラによって報告された、または発生したエラーが検出されました。	inline-power	LOGSIDSHTECHACTION
<del>IPOWER&amp;CONTROLLERERR</del>	3-エラー	Controller interface error [chars]: [chars]	Power over Ethernet (PoE) コントローラとシステム間のインターフェイスエラーが検出されました。	inline-power	LOGSIDSHTECHACTION
<del>IPOWER&amp;CONTROLLERERR</del>	3-エラー	Controller port error Interface [chars]: [chars]	Power over Ethernet (PoE) コントローラによって報告されたポートエラーが検出されました。	inline-power	LOGSIDSHTECHACTION
<del>IPOWER&amp;CONTROLLERERR</del>	3-エラー	Inline Power Feature is disabled on this switch because\n\nPower On Self Test POST failed on this switch\nmsgdef explanation An error reported or caused by the Power over Ethernet	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IPWRERR</del> <del>IPWRERR</del> <del>IPWRERR</del>	3-エラー	Inline Power internal error interface [chars]: [chars]	Power over Ethernet (PoE) 処理中にソフトウェアチェックに失敗しました。	inline-power	<del>LOGS</del> <del>SIDSH</del> <del>TECH</del> <del>ACTION</del>
<del>IPWRERR</del> <del>IPWRERR</del> <del>IPWRERR</del>	3-エラー	Interface [chars] is shutdown as it is consuming more than the maximum configured power [dec] milliwatts.	インターフェイスは、設定された最大電力を超える電力を消費しているためシャットダウンされます	inline-power	電源デバイスの電気仕様または定格に基づいて、このインターフェイスに適切な電力が供給されるようにします。デバイスの電源をオンのままにするには、ポリングカットオフ電力をより高い値に変更することを推奨します。
<del>IPWRERR</del> <del>IPWRERR</del> <del>IPWRERR</del>	4-警告	PoE Power Supply [chars]: [chars]	PoE の電源は OIR です	inline-power	取り外し後 PoE 入力への電源が挿入されていることを確認してください
<del>IPWRERR</del> <del>IPWRERR</del> <del>IPWRERR</del>	4-警告	PoE module Power Supply not present \n Inline Power Feature is disabled on [chars] because Power On Self Test POST failed \n : [chars]	PoE 拡張モジュールの電源が存在しないか、正しく挿入されていないか、または障害があります	inline-power	拡張モジュールへの電源が正しく挿入されていることを確認し、PoE 電源が存在する状態でスイッチをリロードします

機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IPOWER4LOGOVERDRAW</del>	4-警告	Interface [chars] is overdrawing power. it is consuming [dec] milliwatts where as maximum configured power is [dec] milliwatts.	-	inline-power	電源デバイスの電気仕様または定格に基づいて、このインターフェイスに適切な電力が供給されるようにします。電力が適切でないと、スイッチに過負荷がかかるリスクがあります。必要に応じて、ポリシングカットオフ電力を適切に変更することを推奨します。
<del>IPOWER4PO_WARN_LIM</del>	4-警告	Priority [dec] is reaching critical limit. Maximum interface power is used for this calculation.	この優先順位レベルは警告制限ワット数に達しました	inline-power	この優先順位では、追加のポートを設定しないでください。
<del>IPOWER4PO_WARN_LIM_SL</del>	4-警告	On Chassis [dec] priority [dec] is reaching critical limit. Maximum interface power is used for this calculation.	この優先順位レベルは警告制限ワット数に達しました	inline-power	この優先順位では、追加のポートを設定しないでください
ILPOWER4WARNING	4-警告	Power-over-Ethernet is disabled on this switch \n\ PoE functionality requires a power input of 44 to 57 Volts DC	電源電圧が PoE/PoE+をサポートする 44 ~ 57 V の範囲内にありません	inline-power	PoE/PoE+を使用する場合は、電源電圧が 44 ~ 57 V の範囲にあることを確認してください
<del>IPOWER4CIROMDRAW</del>	5-通知	Interface [chars] is NOT overdrawing power. it is consuming [dec] milliwatts where as maximum configured value is [dec] milliwatts.	-	inline-power	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IPWRSDSHORSPAR</del>	5-通知	Interface [chars]: spare pair short detected	スペアペアのショート検出エラーが発生しました。スペアペアの電力は供給されません	inline-power	LOG_SID_NO_ACTION
<del>IPWRSDTMOISPAR</del>	5-通知	Interface [chars]: spare pair detect timeout	スペアペアタイムアウト検出エラーが発生しました。スペアペアの電力は供給されません	inline-power	LOG_SID_NO_ACTION
ILPOWER-5-DETECT	5-通知	Interface [chars]: Power Device detected: [chars]	接続された電源デバイスがスイッチで検出されました。	inline-power	LOG_SID_NO_ACTION
<del>IPWRSDHEDCONCT</del>	5-通知	Interface [chars]: PD removed	受電デバイスがスイッチに接続されていないか、接続されている受電デバイスが外部 AC 電源から電力を供給されています。スイッチからはインターフェイスに電力が供給されていません。	inline-power	LOG_SID_NO_ACTION
<del>IPWRSDPOWERDPSHUT</del>	5-通知	Interface [chars]: inline power shut	-	inline-power	LOG_SID_NO_ACTION
<del>IPWRSDPOWERDENY</del>	5-通知	Interface [chars]: inline power denied. Reason: [chars]	スイッチには Power over Ethernet (PoE) ポートに供給する十分な電力が残っていません。	inline-power	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IPOWERMAXSPAREPAIR</del>	5-通知	Interface [chars]: spare pair power error: IMAX	スペアペアの I <sub>max</sub> エラーが発生しま した。スペアペア の電力は供給され ません	inline-power	LOG_SID_NO_ACTION
<del>IPOWERINVALIDCLASS</del>	5-通知	Interface [chars]: has detected invalid IEEE class: [dec] device. Power denied	電源デバイスの IEEEクラスが無効 です。デバイスの 電源がオンになり ません	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>IPOWERLINKDOWNCONNECT</del>	5-通知	Interface [chars]: Link down disconnect	受電デバイスがス イッチに接続され ていないか、接続 されている受電デ バイスが外部 AC 電源から電力を供 給されています。 スイッチからはイ ンターフェイスに 電力が供給されて いません。	inline-power	LOG_SID_NO_ACTION
<del>IPOWERLLDP SHUTDOWN</del>	5-通知	Interface [chars]: PD requested shutdown for [dec] sec via LLDP MDI TLV	PD が LLDP MDI TLV を介して シャットダウンを 要求したため、イ ンラインパワーが 取り外されました	inline-power	LOG_SID_NO_ACTION
<del>IPOWERDENYREMOVAL</del>	5-通知	Interface [chars]: power device entry removed admin_state=[chars] oper_state=[chars]	コントローラから 電源デバイスの取 り外しイベントを 受信しました	inline-power	LOG_SID_NO_ACTION
<del>IPOWERDPOWEREMOIE</del>	5-通知	Interface [chars] requested power=[dec]w hardware limit=[dec]w	要求電力がハード ウェアの制限を超 えています	inline-power	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IPOWERGOODMOUTSPAIR</del>	5-通知	Interface [chars]: spare pair power good timeout error	スペアペアの電源 正常タイムアウト エラーが発生しま した。スペアペア の電力は供給され ません	inline-power	LOG_SID_NO_ACTION
<del>IPOWERINVALIDPOWERNAID</del>	5-通知	Interface [chars]: invalid power police [dec] milliwatts current [dec] mA voltage [dec] mV	電力ポリシングの 電流または電圧値 が無効です。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
<del>IPOWERPOWERGRANTED</del>	5-通知	Interface [chars]: Power granted	スイッチには十分 な電力があり、イン ターフェイスに 電力を供給してい ます。	inline-power	LOG_SID_NO_ACTION
<del>IPOWERPOWERGOODSPAIR</del>	5-通知	Interface [chars]: spare pair power good	スペアペアの電力 要求が成功し、ス ペアペアで電力が 使用可能です	inline-power	LOG_SID_NO_ACTION
<del>IPOWERSENSEPOWERNAID</del>	5-通知	Interface [chars]: invalid power sense [dec] milliwatts current [dec] mA voltage [dec] mV	電力検出の電流ま たは電圧値が無効 です。	inline-power	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
<del>IPOWERSHUTDOWNPAIRSETFAULT</del>	5-通知	Interface [chars]: shutting down [chars] pairset due to [chars] fault	このポートのデュ アル署名 PD で1 つのペアセットで 重大な障害が検出 されたため、その ペアセットが シャットダウンさ れます	inline-power	LOG_SID_NO_ACTION
<del>IPOWERSTARTSPAIR</del>	5-通知	Interface [chars]: spare pair power error: TSTART	スペアペアの Tstart エラーが発 生しました。スペ アペアの電力は供 給されません	inline-power	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
ILPOWER6SET_ILPOWER	6-情報	Set power allocated to POE to [dec] for slot [dec]	PoE に割り当てられた電力が変更されました	inline-power	LOG_SID_NO_ACTION
ILPOWER-7-DETECT	7-デバッグ	Interface [chars]: Power Device detected: [chars]	接続された電源デバイスがスイッチで検出されました。	inline-power	LOG_SID_NO_ACTION
MEEPROM#HIDNOTFOUND	3-エラー	[chars]: Failed to find content of field type 0x[hec] with data size = [dec] bytes. The EEPROM might require an update.	示されたフィールドタイプのコンテンツが IM EEPROM に見つかりませんでした。指定された IM の EEPROM の形式が最新でない可能性があります。	spa-infra	SAEPROMSIDBUGACTN
MEEPROM#FORMAERROR	3-エラー	[chars]: [chars]. The EEPROM might require an update.	示された IM の EEPROM でフォーマットエラーが検出されました。エラーのタイプはエラーメッセージに示されます。	asr900-im	SAEPROMSIDBUGACTN
MEUNSUPCRIED_DATA	3-エラー	Data conversion error [chars] 0x[hex]	メッセージで指定されたデータの表現を別の表現に変換するときに、内部ソフトウェアエラーが発生しました。	asr900-im	LOG_SID_SHTECHACTN

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MSP_ACLMGR2NOVIRAL</del>	3-エラー	-	セキュアログインが設定されている間に、検査対象のIMAP 接続におけるクリアテキストのログオン試行がIMAP コードによって検出されました。このコマンドは拒否されました。	cpp-ucode	このメッセージは情報提供のみを目的としていますが、セキュリティ上の問題を示している可能性があります。
<del>MSP_ACLMGR2NOVIRAS</del>	5-通知	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
<del>MSP_ACLMGR2NOVIRAS</del>	5-通知	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
<del>MSP_ACLMGR2NOVIRAS</del>	2-クリティカル	[chars]. Out of memory	システムのメモリが不足しています	imsp-acl	LOG_STD_ACTION
<del>MSP_ACLMGR2NOVIRAS</del>	2-クリティカル	Cannot generate hardware representation of access list [chars]	アクセスリストのハードウェア表現の生成に使用可能なリソースが不足しています。使用可能な論理演算ユニットが不足しているか、メモリが不足していると、この問題が発生する可能性があります。論理演算ユニットは、TCP フラグの一致が指定されている場合、または eq 以外のテストが ne gt lt または range である場合に必要です。	ファームウェア	ACL の設定を変更して使用するリソースを減らします。
<del>MSP_ACLMGR2NOVIRAS</del>	3-エラー	[chars] failed	追加または削除に失敗しました	imsp-acl	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MSP_ACLMGR3INVALIDPARAM</del>	3-エラー	Invalid [chars] [dec] encountered	ACL マネージャで無効なパラメータ値が検出されました。	ファームウェア	show running-config
<del>MSP_ACLMGR3MAXACE</del>	3-エラー	MAX ACE count [dec] exceeded	いいえ。設定されている ACE は制限を超えています	imsp-acls	LOG_STD_ACTION
<del>MSP_ACLMGR3UNKNOWNACIDN</del>	3-エラー	Unknown VMR access group action 0x[hec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ファームウェア	LOG_STD_ACTION
<del>MSP_ACLMGR3UNKNOWNL4OP</del>	3-エラー	Unknown L4 operation 0x[hec]	ACL マネージャモジュールが L4 操作に対する無効な値を受信しました。この問題は、メモリの破損またはシステムメモリの不良が原因で発生する可能性があります。	ファームウェア	MSP_ACL_L4OP_ERROR
<del>MSP_ACLMGR4TCAMUL</del>	4-警告	[chars]ACL TCAM Full. Software Forwarding packets on	ACL 設定が大きすぎて、プラットフォーム固有の ACL TCAM テーブルに収まりません。	ファームウェア	インターフェイスに適用される ACL を簡素化するか、数を減らします。
<del>MPCIS_SGT_PROGRAMMERR</del>	3-エラー	Unable to [chars] SGACLs for sgt [dec] dgt [dec] with reason [chars]	SGACL のプログラミング中に予期しない状態が発生しました	petra-cts	SGACL を再設定します
<del>MPCIS_SGT_IP_BINDMERR</del>	3-エラー	[chars] binding [chars] failed for [chars] with reason [chars]\n	IP SGT のプログラミング中に予期しない状態が発生しました	-	IP SGT バインディングを再設定します
<del>MSP_CIS6INVALID_ACE</del>	6-情報	Platform can support match only ip protocol tcp/udp src or dst port	無効な一致基準	-	ACE から1 つ以上のエントリを削除します

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
MPCIS6SGACL_RULES	6-情報	Platform can not support more than [dec] ACEs per cell.	SGACL ポリシーエントリの制限を超えました	-	ACE から1つ以上のエントリを削除します
MPCIS6SGACL_TABLE_RULE	6-情報	Platform can not support more than [dec] SGT/DGT pairs	SGACL テーブルリソースがいっぱいです	-	SGACL を削除します
MPCIS6SGT_TABLE_RULE	6-情報	Platform can not support more than [dec] [chars] bindings	IP/SUBNET SGT テーブルリソースがいっぱいです	-	SGT バインディングを削除します
MPIM41ACE_MAX_CS	3-エラー	EPM - Reached max ace limit255	最大 ACE 制限に達した後、予期しない状態が発生しました	l2security	設定を修正し、ポートごとに最大 255 個の ACE を設定できるようにします
MPISG3IPG_ADDR_RULE	3-エラー	IPSG Platform Address list is null	SWC センサーの登録に失敗しました。	-	このメッセージは情報提供のみを目的としています。
NBAND3103NAIDSEND	3-エラー	Invalid send operation packet on [chars]	内部エラーにより、デバイスドライバへの不正なコールが発生しました。通常の動作が継続されません	msfc2	LOG_SID_RECURSION
INBAND-3-BAD_PAK	3-エラー	Possibly un-encapsulated packet passed to Mistral: int [chars] type %u stat 0x[hec] flags 0x[hec] size [dec] offset [dec] requeue_token %u r1 %u r2 %u total detected %u	プロセスレベルからのパケットが正しくカプセル化されていません	msfc2	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
NBAND3INV_TX_PACKET	3-エラー	[chars]: packet neither on IBL nor on OBL	送信されるパケットが IBL 上にも OBL 上にもありません。通常の動作が続行されます。	msfc2	LOG_SID_RECUR_ACTION
NBAND3INVALID_PAK	3-エラー	Sent from [chars] with invalid [chars] of [dec] bytes with source vlan:[dec] and packet size:[dec]	インバンド fastpath またはプロセスレベルのパケットの形式が正しくありません。	msfc2	LOG_STD_ACTION
INBAND-3-NOBUF	3-エラー	Dropping the packet.	システムコントローラ受信バッファプールを使い果たしました。ある程度のバッファがプールに戻るまでは、入力パケットをこれ以上処理できません。通常の動作が続行されます。	msfc2	LOG_SID_RECUR_ACTION
INBAND-6-BAD_IDB	6-情報	Bad idb for vector [chars]: [chars] vlan [dec] total [dec]	get_l3_swidb から不正な ID が返されました。	msfc2	LOG_SID_RECUR_ACTION
INDXOBJ3-ADD_ERROR	3-エラー	index add for [chars] failed: [chars]	インデックスオブジェクトルーチンエラー	-	LOG_STD_ACTION
INDXOBJ3-INTERRUPT	3-エラー	index object routine [chars] called from interrupt context	不適切なインデックスオブジェクトルーチンが割り込みルーチンから呼び出されました。	-	LOG_STD_ACTION
INFO-5-LDP	5-通知	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
INFO-6-OF_AGENT	6-情報	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
INFO-6-OVS	6-情報	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>NRA_ARL3BAD_ART_ID</del>	3-エラー	art_id=[hec]	内部エラーが発生しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>NRA_SASOUTCFRANCE</del>	3-エラー	[chars] [dec] out of max size [dec] STATS work improperly	DMA からのデータが無効です。	cmts-application	LOG_SID_RECUR_ACTION
<del>NRA_SASOUTCFMEM</del>	3-エラー	out of max size [dec] start %p curloc %p type [dec] len [dec] next %lld	NONDMA からのデータが無効です。	cmts-application	LOG_SID_RECUR_ACTION
<del>NRA_SASPROCSMIME</del>	4-警告	NON_DMA has been processing for [dec]ms check if CPU high	NONDMA 統計の処理時間の超過は、CPU 使用率の高さに関連している可能性があります。このプロセスの優先順位が低く CPU が高いことが原因の場合、スケールモデムによる LCHA の直後にこのエラーが少数表示されることは問題ありません。	cmts-application	LOG_SID_RECUR_ACTION
<del>NRA_NALDCM_ACCESS</del>	3-エラー	Invalid GPM [chars] at [hec] HAL start [hec] HAL end [hec] INFRA start [hec] INFRA [hec] NET [hec]	処理中のパケットが有効なパケットデータを超過しました。パケットは無効な PPE 情報であった可能性があり、暗号化された PKT ダンプが続きます。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>NRA_NALDCM_ACCESS_DMA</del>	3-エラー	-	パケットが前の例外エラーに関連付けられています。パケットデータが暗号化されました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>NRA31WIDCMACCESSNO</del>	3-エラー	%08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x	レジスタが前の例外エラーに関連付けられています。	-	LOG_STD_ACTION
NRA31L1CACHEERROR	3-エラー	thread=[dec] PC=0x[hec]	レベル0 命令キャッシュフェッチエラー。おそらく回復可能です。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
NRA31L2CACHEERROR	3-エラー	thread=[dec] reg=[chars] addr=0x%llx val=0x[hec]	L1/L2 ICACHE エラー。おそらく回復可能です。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
INIT_FAIL3ATOM_TRANS	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
INIT_TAG_ALLOC4LCON	4-警告	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
INIT-3-LCON	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
INIT-3-LDP	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
INIT-3-LDPLIB	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
INIT-3-LDPLIB	3-エラー	-	MPLS_LDP サービスがイネーブルになりました	SRVNAME_LDP	SYSLOGDOC_NO_ACTION
INIT-3-LDPLIB	3-エラー	-	MPLS_LDP サービスがディセーブルになりました	SRVNAME_LDP	SYSLOGDOC_NO_ACTION
INIT-3-MPLS_TE_PCALC	3-エラー	ERRMSG_FLAG_TRACEBACK	-	-	-
<del>NRA31REDUNDANCYWARN</del>	4-警告	Removal of standby RP in location [chars] is recommended for inter-chassis redundancy configuration	シャーシ間の冗長性を確保するために、シャーシからスタンバイ RP を取り外すことを推奨します。	iosxe-b2b-ha	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>INTERFACE_NAMES_TOO_LONG</del>	1-アラート	Interface name [chars].%u exceeded maximum allowed length [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	idb	LOG_STD_ACTION
<del>INTERFACE_COUNT_EXCEEDS_IDS</del>	1-アラート	No more IDBS can be created. \nThe maximum allowed numbers %u has been reached on Standby \nPlease force redundancy mode to RPR if full Active Capacity %u is needed	ソフトウェア IDB 番号はこれ以上作成できません。この高可用性システムの最大許容数に達しました。	idb	-
<del>INTERFACE_COUNT_EXCEEDS_IDS</del>	1-アラート	No more hardware IDB numbers can be issued. The maximum allowed numbers [dec] has been reached for this platform.\n	ハードウェア IDB 番号はこれ以上発行できません。このプラットフォームで許可されている最大数に達しました。	idb	以下に加えて <CmdBold>show idb<NoCmdBold> からの情報をコピーします。" LOG_STD_ACTION
<del>INTERFACE_COUNT_EXCEEDS_IDS</del>	1-アラート	No more SWIDB can be allocated maximum allowed [dec]	このプラットフォームに対して許可されている SWIDB の最大数に達したため、これ以上インターフェイスを作成することはできません。	トレースバックから取得します。	LOG_STD_ACTION
<del>INTERFACE_COUNT_EXCEEDS_IDS</del>	1-アラート	No more software IDB numbers can be issued. The maximum allowed numbers [dec] has been reached for this platform.\n	ソフトウェア IDB 番号はこれ以上発行できません。このプラットフォームで許可されている最大数に達しました。	idb	以下に加えて <CmdBold>show idb<NoCmdBold> からの情報をコピーします。" LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>NEFACE_UBSISEANCEAL</del>	3-エラー	Invalid function call at interrupt level.	内部関数が割り込みレベルで不正に呼び出されました。このエラーは、誤ってコーディングされたインターフェイスの作成または削除が原因で、または OIR 操作中に発生する可能性があります。	idb	Bug Toolkit 「BUG_TOOLKIT」での検索を行います。それでも支援が必要な場合は、コンソールまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。<CmdBold>show tech<NoCmdBold> コマンドを実行し、出力をコピーします。エラーメッセージが表示される前にアクションを実行した場合は、そのことをメモしてください。インターネット経由で Technical Assistance Center にアクセスして「TAC_CASE_OPEN」でケースを開くか、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を提出してください。
<del>NEFACE_AKANCCEMIU</del>	3-エラー	Error [dec] received while getting MTU: [chars]. Using default %u	インターフェイスから MTU 値を取得しようとしたときに、ソフトウェアエラーが発生しました。	トレースバックから取得します。	LOG_STD_ACTION

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>INTERFACE_IDB_INSERT</del>	3-エラー	[chars] in progress of being inserted/removed ignoring new request to [chars]	システムへのインターフェイスの挿入または削除の試行中にソフトウェアエラーが発生しました。このインターフェイスを挿入または削除する別の試みがすでに進行中であるためです。新しい試行を開始する前に、最初の試行を完了する必要があります。ユーザーは後でこの操作を再試行する必要があります。	idb	LOG_STD_ACTION
<del>INTERFACE_IFNUMIDBRCR</del>	3-エラー	Error occurred while using the ifnum to idb table for interface [chars] if number [dec] during [chars]	ソフトウェアエラーが発生しました。このメッセージは、IDP マッピングテーブルへの if_number の操作を正常に実行できなかった場合に表示されます。	idb	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>NEPC/MS/PC/ARMHS</del>	3-エラー	Invalid subblock parameters for [chars] were supplied.	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	idb	<p>コンソールまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。show idb および show tech-support コマンドを実行し、エラー内容の特定に役立つデータを収集します。Bug Toolkit 「BUG_TOOLKIT」での検索も行います。それでもサポートが必要な場合は、インターネット経由で Technical Assistance Center にアクセスして 「TAC_CASE_OPEN」でケースを開くか、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を提出してください。</p>
<del>NEPC/MS/PC/ARMHS</del>	3-エラー	The [chars] subblock named [chars] was not added to [chars]	ソフトウェアエラーが発生しました。このメッセージは、IDB サブブロックを追加できない場合に表示されます。	トレースバックから取得します。	LOG_STD_ACTION

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>INTERFACE_404DISRCSUBLOCK</del>	3-エラー	The [chars] subblock named [chars] was not removed	ソフトウェアエラーが発生しました。このメッセージは、IDB サブブロックを削除できない場合に表示されます。	トレースバックから取得します。	LOG_STD_ACTION
<del>INTERFACE_410SUBBLOCK</del>	3-エラー	[chars] subblock does not exist on interface [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	トレースバックから取得します。	LOG_STD_ACTION
<del>INTERFACE_411SUBNUMBER</del>	3-エラー	subnum [hec] error in [chars]	ソフトウェアエラーが発生しました。このメッセージは、sub_number db で問題が発生した場合に表示されます。	トレースバックから取得します。	LOG_STD_ACTION
<del>INTERFACE_414BADINPUT</del>	4-警告	pak->if_input is not initialized	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	トレースバックから取得します。	LOG_SID_RECUR_ACTION
<del>INTERFACE_415BADOUTPUT</del>	4-警告	pak->if_output is not initialized on interface [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	トレースバックから取得します。	LOG_SID_RECUR_ACTION
<del>INTERFACE_416BADONIER</del>	4-警告	Function [chars] detected an invalid [chars] pointer of %081X ignoring	ソフトウェアエラーが発生しました。このメッセージは、無効なポインタが検出された場合に表示されます。	トレースバックから取得します。	<del>LOG_SID_RECUR_ACTION</del>
<del>INTERFACE_417BADSWIDB</del>	4-警告	[chars] may not be referencing the correct swidb	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	トレースバックから取得します。	LOG_SID_RECUR_ACTION
<del>INTERFACE_418BLERRCR</del>	4-警告	A error occurred while using the Index Table utility for [chars].	-	トレースバックから取得します。	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
Interface[chars]:[chars]	CHOCX RP ドライバは、LCが応答しなかった SONET の情報を LC に問い合わせます。	c7600-sip-200	これは内部ソフトウェアエラーです。トレースバックを復号します。 <CmdBold>debug hw-module subslot <slot>/<bay> コマンド<NoCmdBold>を有効にします。TAC に連絡する前にバグツールキットを確認します。TAC に連絡するときは、前述の情報とともに<CmdBold>show logging<NoCmdBold>と<CmdBold>show tech<NoCmdBold>の出力の詳細を示してください。	-	-
INIF_SYNC2-INITSYS	2-クリティカル	[chars]	インターフェイス同期 RF サブシステムの初期化中にソフトウェアエラーが発生しました	-	十分なプロセスメモリがあることを確認します。 LOG_STD_ACTION
NIF_SYNC3INVALIDMSG	3-エラー	Incorrectly formatted message 0x[hec] 0x[hec] received by [chars]	互換性のないイメージバージョンが原因となり、ピア CPU から整合性のないメッセージデータを受信しました。	-	LOG_STD_ACTION
NIF_SYNC3NO_BUFFER	3-エラー	Unable to transmit message type [dec] from [chars]	バッファを使用できないため、他の CPU にメッセージを送信しているときに送信エラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
NIFSNC3IRANSMTERRCR	3-エラー	Unable to transmit message type [dec] from [chars]	メッセージ変換が原因で、他のCPUにメッセージを送信しているときに送信エラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
NIFSNC3UNKNOWNMSG	3-エラー	Unknown message type 0x[hec] received by [chars]	ピアCPUから不明なメッセージタイプを受信しました。これは、互換性のないイメージバージョンが原因である可能性があります。	-	LOG_STD_ACTION
NIFSNC3UNSUPPORTEDMSG	5-通知	Msgtype [chars] sent by [chars] unsupported by peer.	ピアが、このCPUから送信されたメッセージを認識できなかったと応答しました。イメージのバージョンが異なっていることが原因である可能性があります。	-	スタンバイCPUでソフトウェアのアップグレードが必要になる場合があります。 LOG_STD_ACTION
INTR_MGR-3-BURST	3-エラー	[chars] [chars] [[dec]]	示されたタイプのハードウェア割り込みのバーストが発生しました。	-	コンソールまたはシステムログのメッセージテキストに、エラーの具体的な性質の詳細が表示されます。 LOG_SIDSHTTECH_ACTION
INTR_MGR-3-INTR	3-エラー	[chars] [chars]	指定された割り込みイベントが検出されました。	-	コンソールまたはシステムログのメッセージテキストに、エラーの具体的な性質の詳細が表示されます。 LOG_SIDSHTTECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
NIR_MGR3MAXBURST	3-エラー	[chars] [chars] [[dec]]	指定されたハードウェア割り込みが最大許容バースト数を超えました。	-	コンソールまたはシステムログのメッセージテキストに、エラーの具体的な性質の詳細が表示されます。 LOGSIDSHTCHACIEN
INVALID3MHSIEIM	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
INVALID_MSG3L2VPN	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
INEVENT3IENSIFSM	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
NIR_FROMMHSIECAC	2-クリティカル	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
NMDRRD1MHSIECAC	2-クリティカル	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
INVSTATE3IENSIFSM	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
INVTRANS3IENSIFSM	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
IOMD-2-INITFAIL	2-クリティカル	IOMD initialization error: [chars] Slot %u Subslot %u	IOMD の初期化中に障害が発生しました。メッセージを生成したラインカードが機能していません。	iomd	OMD_AUORCOMBYACIEN
IOMD-2-IPC_ERR	2-クリティカル	IOMD IPC error: [chars] Slot %u Subslot %u	別のプロセスと通信でエラーが発生しました。	iomd	OMD_AUORCOMBYACIEN
IOMD2MBAKESWOMR	2-クリティカル	Asic [dec] on slot [dec] detected a spurious switchover	ラインカードのASICが偽のスイッチオーバーイベントを検出しました。プロトタイプボードかどうかを確認します。	iomd	IOMD_STD_ACTION

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IOMD2PCIE_ACCESS_FAIL	2-クリティカル	[chars] on Slot %u Subslot %u. PCIe access failed HW faulty shutting down this slot.	ハードウェアからの PCIe レジスタの読み取り/書き込み中に障害が発生しました。このボードは現在の状態では使用できません。	iomd	IOMD_STD_ACTION
IOMD2POE_FWMSMACH	2-クリティカル	[chars] on Slot %u Subslot %u. POE is not functional on this line card\n To recover from issue power-cycle the linecard using the CLI: hw-module subslot <Slot>/<Subslot> oir power-cycle	このラインカードのファームウェアバージョンは、ソフトウェアでサポートされていません。POE はこのラインカードでは機能しません。この問題から回復するには、ラインカードの電源を再投入する必要があります。	iomd	IOMD2POE_FWMSMACH_ACTION
IOMD2POE_INIT_FAIL	2-クリティカル	[chars] on Slot %u Subslot %u. POE functionality will not work on this LC	POE の LC の初期化中に障害が発生しました。メッセージを生成したラインカードでは POE が機能していません。	iomd	IOMD_STD_ACTION
IOMD2POE_RW_FAIL	2-クリティカル	[chars] on Slot %u Subslot %u. POE functionality will not continue to work on this LC	ハードウェアからの POE レジスタの読み取り/書き込み中に障害が発生しました。メッセージを生成したラインカードでは POE が機能していません。	iomd	IOMD_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IOMD2-TIMERFAIL_CXT	2-クリティカル	IOMD timer context error	タイマーのコンテキストの取得中に障害が発生しました	iomd	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
IOMD3-CREATE_ID_HANDLE	3-エラー	Failed to create SPA [dec]/[dec] handle	SPA 通信のメッセージハンドルを作成できませんでした。	asr900-im	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
IOMD3-CREATE_ID_HANDLE	3-エラー	Failed to create [chars] message for [chars].	SPA 通信に必要な TDL メッセージを作成/割り当てできませんでした。	asr900-im	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
IOMD3-INIT_DISPATCH_HANDLE	3-エラー	Failed to initialize dispatch path for SPA [dec]/[dec] handle	SPA 通信のディスパッチパスハンドルを初期化できませんでした。	asr900-im	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
IOMD3-BIND_ID_HANDLE	3-エラー	[chars] rc = [dec]	SPA 通信のメッセージハンドルをバインドできませんでした。	asr900-im	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
IOMD3-HAIPC_FAIL	3-エラー	Failed to [chars] reason: [chars].	IOMD HA IPC を処理できませんでした。	asr900-im	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
IOMD3-HARFROLE_FAIL	3-エラー	Failed to [chars].	開始クライアントまたはサーバーを確立できませんでした。	asr900-im	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
IOMD3-INVALID_HANDLE	3-エラー	Failed to get a valid IPC handle for type %u slot [dec] subslot [dec].	指定されたタイプ/スロット/サブスロットのクライアントハンドルが Null であることが判明しました。	asr900-im	LOG_SID_SH_TECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IMD3INVALID_SLOT_NUM</del>	3-エラー	slot= [dec] max slot = [dec]	内部 API のいずれかで無効なスロット番号が指定されています。	asr900-im	LOG_STD_ACTION
<del>IMD3INVALID_SLOT_NUM</del>	3-エラー	subslot= [dec] max subslot = [dec]	内部 API のいずれかで無効なサブスロット番号が指定されています。	asr900-im	LOG_STD_ACTION
<del>IMD3INVALID_CAUSE</del>	3-エラー	-	CC でのみ使用する必要がある内部 API の誤った使用方法。	asr900-im	LOG_STD_ACTION
IMD3IPCALLOCFAIL	3-エラー	Failed to allocate IPC buffer [chars]	SPA は、ルートプロセッサ ASR1000-RP との通信にバッファを割り当てることができませんでした。	asr900-im	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に報告してください。」
IMD3ISR_RC_ERROR	3-エラー	ISR return code out of range. rc=[dec]	ISR エラーのリターンコードが範囲外です。	asr900-im	LOG_STD_ACTION
IMD3MARSHAL_ERR	3-エラー	Failed to marshal [chars].	TDL メッセージのマーシャリングに失敗しました。	asr900-im	LOG_STD_ACTION
IMD3MESSAGE_ERROR	3-エラー	Bay [dec]: [chars]	予期しないエラーが発生しました。	asr900-im	<a href="http://www.cisco.com">http://www.cisco.com</a> にあるバグツールキットを使用して、解決済みのソフトウェアの問題を検索します。支援が必要な場合は、LOG_STD_ACTION



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IOMD3MODULEMESSAGE	3-エラー	[chars]	メッセージで指定されたスロットおよびサブスロットのモジュールで実行されているファームウェアによって、エラーが検出されました。	esg-io-infra	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
IOMD3NEBSACCESSIDIAL	3-エラー	Failed to access NGIO PID list for [chars] on slot/bay [dec]/[dec] in NEBS mode	NEBS モードで NGIO PID リストにアクセスできなかったため、モジュールの電源がオンになりません。	esg-io-infra	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
IOMD3NRUORDRANIAL	3-エラー	NRU OIR EPF Fifo drain failed for mac %u on slot [dec]	NRU OIR EPF FIFO ドレイン中に障害が発生しました。NRU データパスが機能していない可能性があります。	iomd	IOMD_STD_ACTION
IOMD3QUEUE_FAIL	3-エラー	Failed to dequeue because [chars].	キュー内のイベントを処理できませんでした。	asr900-im	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
IOMD3RFROLE_FAIL	3-エラー	Failed to update IM role for reason: [chars]	ロールの更新を処理できませんでした。	asr900-im	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
IOMD3SETUPIDFAILURE	3-エラー	Failed to set the alloc/free handler for SPA [dec]/[dec] handle	SPA 通信の割り当て/解放ハンドラを設定できませんでした。	asr900-im	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
IOMD3SIGBUS_ERROR	3-エラー	SIGBUS received for IM in slot: [dec]	IM で SIGBUS エラーが発生しました。	asr900-im	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
IOMD3TIMER_FAIL	3-エラー	Failed to [chars].	タイマー処理に失敗しました。	asr900-im	LOG_SIDSH_TECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OMD&amp;NSURIEDDAA</del>	3-エラー	Data conversion error [chars] 0x[hex]	メッセージで指定されたデータの表現を別の表現に変換するときに、内部ソフトウェアエラーが発生しました。	asr900-im	LOGSIDSHTECHACTION
<del>OMD&amp;NSURIEDDUE</del>	3-エラー	The module [chars] in slot [dec] bay [dec] is not supported on this platform	挿入されたモジュールはこのプラットフォームではサポートされていないため、電源はオンになりません。	esg-io-infra	LOGSIDSHTECHACTION
<del>OMD&amp;NSURIEDDUES</del>	3-エラー	The module [chars] in slot [dec] bay [dec] is not supported in NEBS mode	挿入されたモジュールはNEBSモードではサポートされていないため、電源はオンになりません。	esg-io-infra	LOGSIDSHTECHACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
OMNSRME5XCMDDIE	3-エラー	The switch module [chars] in slot [dec] bay [dec] is not compatible with current switching mode	レガシー、次世代および flex 1213 スイッチモジュールでは機能セットと CLI の動作が異なるため、システムの起動時に対応するスイッチングモードを決定する必要があります。現在のモード選択では、起動時にシャーシ内のモジュールの位置を確認し、次世代 > flex 1213 > レガシーの優先順位に基づいてスイッチングモードを決定します。システムのスイッチングモードの変更が必要になったら、ユーザーがシステムをリロードする必要があります。	esg-io-infra	LOGSIDSHTECHACION
OMD6IDM6GNCPABIE	6-情報	Failed to copy message [chars] to buffer not allowed for current domain.	メッセージのマーシャリングに失敗した場合は、目的の受信者と互換性がないことを示します。	asr900-im	LOGSIDSHTECHACION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IOSERR/CE/ERR/AD/ERR/1</del>	3-エラー	[chars]	IOS ライセンスサブシステムは、リモートの show subsys license コマンドからの要求を監視するためのプロセス/監視対象 boolean などを作成できませんでした。	ios-licensing	エラーメッセージをキャプチャし、適切なライセンスコンポーネントに転送してください。
<del>IOSERR/CE/ERR/AD/ERR/2</del>	3-エラー	[chars]	IOS イメージライセンスサブシステムが、認識できないイベントを受信しました。	ios-licensing	エラーメッセージをキャプチャし、適切なライセンスコンポーネントに転送してください。
<del>IOSERR/CE/ERR/AD/ERR/3</del>	3-エラー	[chars]	IOS イメージライセンスサブシステムが、バージョン不明な機能のイベントを受信しました。	ios-licensing	エラーメッセージをキャプチャし、適切なライセンスコンポーネントに転送してください。
<del>IOSERR/CE/ERR/AD/ERR/4</del>	6-情報	EULA must be accepted for license level = [chars]	これは、ユーザーがインタラクティブ端末からコマンドを再発行する必要があることを通知するための Informational（情報提供）メッセージです。	ios-licensing	これは Informational（情報提供）メッセージであり、アクションは不要です。
<del>IOSERR/CE/ERR/AD/ERR/5</del>	6-情報	Module name = [chars] Next reboot level = [chars] and License = [chars]	これは、次のリブートライセンスレベルの変更を表示するための Informational（情報提供）メッセージです。	ios-licensing	これは Informational（情報提供）メッセージであり、アクションは不要です。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IOS_LICENSE</del>	6-情報	Please issue 'license boot' config command to make extension license [chars] available for use.	これは、拡張ライセンスがイメージレベルのライセンスをサポートできるようにするには、イメージレベルの設定が必要なことをユーザーに通知する Informational (情報提供) メッセージです。	ios-licensing	これは Informational (情報提供) メッセージであり、アクションは不要です。
<del>IOS_LICENSE</del>	6-情報	[chars] [chars].	ボックスに使用可能な有効なライセンスがなく、デフォルト機能で実行されています。	ios-licensing	必要な機能をアクティブ化するには、ライセンスを購入してください。
<del>IOS_LICENSE</del>	2-クリティカル	No valid license available to run any feature	IOS ライセンスサブシステムが、ボックスで機能を実行できる有効なライセンスを取得できませんでした。ライセンスを購入してください。	ios-licensing	ボックスで必要な機能を実行するには、有効なライセンスを購入してください。ライセンスを取得するには、シスコポータルまたはTACエンジニアにお問い合わせください。特権コマンドラインプロンプトで <CmdBold> show license<noCmdBold>を実行して、ボックスで使用可能な機能のリストを取得できます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IOS_LICENSE2NO_MEM	2-クリティカル	No memory available for [chars]	IOS ライセンスサブシステムが必要なメモリを取得できませんでした。	ios-licensing	このエラーメッセージが繰り返される場合、ルータの機能、または有効になっているインターフェイスの数を減らすことで、メモリ使用量を軽減してください。または、メモリを追加します。ルータの合計メモリ使用量を表示するには、特権コマンドラインプロンプトで <b>show memory summary</b> と入力します。バッファ使用量を表示するには、プロンプトで <b>show buffers</b> と入力します。
IOS_LICENSE3FAILED	3-エラー	[chars]	IOS ライセンスサブシステムは、リモートの show subsys license コマンドからの要求を監視するためのプロセス/監視対象 boolean などを作成できませんでした。	ios-licensing	エラーメッセージをキャプチャし、適切なライセンスコンポーネントに転送してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IOS_LICENSE3IPC_FAILED</del>	3-エラー	[chars] failed with an error = [chars]	何らかの理由で IOS ライセンスサブシステムの IPC コールが失敗しました。エラーメッセージをキャプチャし、適切なライセンスコンポーネントに転送してください。	ios-licensing	エラーメッセージをキャプチャし、適切なライセンスコンポーネントに転送してください。
<del>IOS_LICENSE3RTTYS_FAILED</del>	3-エラー	[chars] failed	何らかの理由で IOS ライセンスサブシステムの RTTYS コールが失敗しました。エラーメッセージをキャプチャし、適切なライセンスコンポーネントに転送してください。	ios-licensing	エラーメッセージをキャプチャし、適切なライセンスコンポーネントに転送してください。
<del>IOS_LICENSE3UNKNOWN_MSGTYPE</del>	3-エラー	an unknown message type was received dropping it msg_type = [dec]	IOS ライセンスサブシステムが認識またはサポートしないメッセージタイプを受信しました。	ios-licensing	エラーメッセージをキャプチャし、適切なライセンスコンポーネントに転送してください。
<del>IOS_DNR4IS_DEVICE_OR</del>	3-エラー	Device [chars] [chars]	USB を検出できませんでした。	-	USB の挿入を完全に処理できませんでした。デバイスを取り外して再度挿入する必要があります。
<del>IOS_DNR4IS_DEVICE_OR</del>	6-情報	Device [chars] [chars]	USB が挿入/取り外されました	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>IOS_XE_AISS_CONFIG_FAILED</del>	3-エラー	Pair config for interface [chars] Group [dec] failed	インターフェイスのペア設定に失敗しました	iosxe-spa-pos	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IOSXE_APS3CONFIG_FAIL</del>	3-エラー	config change for interface [chars] Group [dec] failed	フォワーディングプレーンへのインターフェイスの設定に失敗しました	iosxe-spa-pos	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXE_APSDOWNLOCAL</del>	3-エラー	Unable to download [chars] message to [chars]	予期しない状態が発生したため、報告されたプロセスに設定が送信されませんでした。	iosxe-spa-pos	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXE_APSFLOWCONFIGFAIL</del>	3-エラー	Flow id to cc for interface [chars] Group [dec] failed	インターフェイスのCCへのフローIDに失敗しました。	iosxe-spa-pos	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXE_APSFLOWALLOCATIONFAIL</del>	3-エラー	Allocation of APS flow ID with manager failed for interface [chars] group [dec]	APS フロー ID の割り当てに失敗するという予期しない状態が発生しました。	iosxe-spa-pos	show interface
<del>IOSXE_APSFLOWDELETIONFAIL</del>	3-エラー	Deletion of APS flow ID with manager failed for interface [chars] group [dec]	APS フロー ID を削除するという予期しない状態が発生しました。	iosxe-spa-pos	show interface
<del>IOSXE_APSGROUPCONFIG_FAIL</del>	3-エラー	Group change for interface [chars] Group [dec] failed	インターフェイスのグループ変更に失敗しました。	iosxe-spa-pos	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXE_APSPAIRCONFIG_FAIL</del>	3-エラー	Pair config for interface [chars] Group [dec] failed	インターフェイスのペア設定に失敗しました	iosxe-spa-pos	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXE_AUTHNFAIL</del>	2-クリティカル	The platform authentication failed	WDC 認証に失敗しました。	iosxe-csl	このデバイスでWDCがプログラムされているかどうかを確認します。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IOSXE_CKRNCOMPLD</del>	6-情報	Consistency Check for Run-Id [dec] is completed. Check 'show consistency-checker run-id [dec]'.	整合性検査が完了したことを示す情報 syslog です。	iosxe-fwdmgr	show consistency-checker run-id
IOSXE_CIDB3-ALLOC	3-エラー	Failed to allocate message for CIDB message	CIDB オブジェクトを使用してデータプレーンをプログラムしようとしたときに、メッセージを割り当てるメモリが不足していました。	iosxe-cidb	LOG_STD_ACTION
IOSXE_CIDB3-MESSAGE	3-エラー	Failed to send message for CIDB object	CIDB オブジェクトをデータプレーンに送信する準備をしていたときに、エラーが発生しました。	iosxe-cidb	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXE_CRYPTCONF-FAILD</del>	3-エラー	Configuration failed	暗号化スループットの設定を試行したときにエラーが発生しました。	iosxe-csl	-
<del>IOSXE_CRYPTCONF-EULA-ACCEP</del>	3-エラー	The EULA has to be accepted prior to crypto throughput configuration.	ライセンスをアクティブ化するには、EULA への同意が必要です	iosxe-csl	暗号化スループットライセンスの EULA に同意してください。
<del>IOSXE_CRYPTCONF-INVALID-CONF</del>	3-エラー	No valid license found for the configured crypto throughput level: [chars] kbps	有効なライセンスがない状態で、起動時の暗号化スループットがデフォルト以外のレベルに設定されました。	iosxe-csl	有効な暗号化スループットライセンスをインストールしてください。
IOSXE_CRYPTCONF-LEVEL	6-情報	Crypto Throughput level has been set to [chars] bps	暗号化スループットレベルが数値に設定されました。	iosxe-csl	-

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IOSXE_CRYPTO_BUFFER_RESET	6-情報	Crypto Throughput level has been reset to default [chars] bps	暗号化スループットレベルがリセットされました。	iosxe-csl	-
IOSXE_CSLSIERR_SETTING	3-エラー	Error setting default file system [dec]	関数 <code>ifs_set_default_directory</code> の呼び出し後にエラーが発生しました。	iosxe-csl	CSL ファイルシステムを確認してください。
IOSXE_CXSC3_ACTION	3-エラー	Unknown proposition action [dec]	-	-	-
IOSXE_CXSC3_ALLOC	3-エラー	Failed to allocate message for proposition	CXSC 提案オブジェクトを使用してデータプレーンをプログラムしようとしたときに、メッセージを割り当てるメモリが不足していました。	iosxe-cxsc	LOG_STD_ACTION
IOSXE_CXSC3_BAD_PROPOSITION	3-エラー	Proposition obj corrupt	提案がデータプレーンに送信されたときに、オブジェクト自体が破損していました。	iosxe-cxsc	LOG_STD_ACTION
IOSXE_CXSC3_BAD_PROTOCOL_PACK	3-エラー	Invalid Protocol Pack object	プロトコルパックがデータプレーンに送信されたときに、オブジェクトの内容が無効でした。	iosxe-cxsc	LOG_STD_ACTION
IOSXE_CXSC3_BAD_SUMMARY	3-エラー	Summary obj corrupt	提案の概要がデータプレーンに送信されたときに、オブジェクト自体が破損していました。	iosxe-cxsc	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IOSXCXSCHELSYSTEMERR</del>	3-エラー	FileSystem Error [chars]: Unable to Copy File from	後続のロードのためにNBARプロトコルバックファイルをファイルシステムにコピーできません。システムは、以前にロードされたプロトコルバックに戻ります。	iosxe-cxsc	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXCXSCHELSYSTEMERR</del>	3-エラー	Insufficient memory allocated for IOSXE version String	入力されたIOSXEバージョン文字列に、IOSXEバージョンを保持するために十分なメモリがありません。	iosxe-cxsc	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXCXSCHELSYSTEMERR</del>	3-エラー	Insufficient memory allocated for NBAR Engine Version String	入力されたNBARエンジンバージョン文字列に、NBARエンジンバージョンを保持するために十分なメモリがありません。	iosxe-cxsc	LOG_STD_ACTION
IOSXE_CXSC3MESSAGE	3-エラー	Failed to send message for proposition	提案をデータプレーンに送信する準備をしていたときに、エラーが発生しました。	iosxe-cxsc	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXCXSCHELSYSTEMERR</del>	3-エラー	Unrecognised platform type. CPU ID [dec]	cxsc サービスがインストールされているプラットフォームが認識されていません。最も可能性が高い原因は、このプラットフォームがサポートされていないことです。	iosxe-cxsc	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IOSXE_CXSC3RF_INT</del>	3-エラー	Failed to initialize CXSC Redundancy Facility client	CXSC 冗長ファシリティの初期化に失敗したという予期しない状態が発生しました。	iosxe-cxsc	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXE_CXSC3STAT_ALLOC_FAIL</del>	3-エラー	Unable to allocate space for statistics	初期化中に、統計情報を収集するためのメモリの割り当てに失敗しました。致命的なエラーではありませんが、このメッセージが表示された後、CXSC サブシステムは統計情報を収集できなくなります。	iosxe-cxsc	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXE_CXSC3NBAR_ACTIVATE</del>	3-エラー	Failed to activate NBAR classification: [dec]	CXSC NBAR プロトコル分類のアクティブ化に失敗したという予期しない状態が発生しました。	iosxe-cxsc	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXE_CXSC3DUAL_SUPPORTED</del>	4-警告	Dual RPs are not supported in conjunction with CXSC	CXSC は、デュアル RP 環境ではサポートされていません。この警告を解決するには、CXSC の設定を解除するか、冗長ルートプロセッサを削除します。	iosxe-cxsc	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXE_DNS3SUBDAIE_FAILED</del>	3-エラー	Update resolv.conf vrf [chars] rc [dec]	DNS ファイルの更新中に予期しない状態が発生しました。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IOSXE_DNS3VRF_FAILED	3-エラー	Operation [chars] on /etc/netns/[chars] rc [dec]	DNS ディレクトリの更新中に予期しない状態が発生しました。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
IOSXE_DSP3ENQUEFAIL	3-エラー	Enqueue of TDL message failed [chars].	-	-	-
<del>IOSXE_ACT2ACT2FAILURE</del>	3-エラー	slot=[dec] subslot=[dec] spa_type=0x[hec] lc_type=0x[hec].	ACT2 開発認証に失敗しました。	DDTS_COMPONENT	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
IOSXE_EPA3AUCINGCIGERR	3-エラー	interface [chars] autoneg state '[chars]' is incompatible with transceiver. Remove '[chars]' to allow the transceiver.	Autoneg 設定に互換性がありません。インターフェイスの autoneg 設定を削除して、トランシーバを許可します。	DDTS_COMPONENT	ネゴシエーション自動設定を削除するか、以前に有効にしたトランシーバを再挿入してください。
<del>IOSXE_EPA3AUCINGCIGERR</del>	3-エラー	Failure in getting card port number from spa port [dec] for EPA in [dec]/[dec]	SPA ポート番号からカードポート番号を取得できませんでした。	DDTS_COMPONENT	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
IOSXE_EPA3CREATIONFAILURE	3-エラー	slot=[dec] subslot=[dec] spa_type=0x[hec] lc_type=0x[hec].	SPA オブジェクトの作成に失敗しました。	DDTS_COMPONENT	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
IOSXE_EPA3EPA_PROHIBIT	3-エラー	Insertion of [chars] not allowed in [dec]/[dec] post-boot	システムをコントローラモードで起動すると、指定されたサブスロットの SPA を挿入できません。	-	LOG_SID_NO_ACTION
IOSXE_EPA3MAC_FAULT	3-エラー	MAC link on [chars] is down due to [chars]	MAC 障害の理由: ローカル/リモート障害	DDTS_COMPONENT	LOG_SID_SH_TECH_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
DSXE_HA3NULL_ALSPIR	3-エラー	-	ALS オブジェクトに対するポインタが NULL です。	DDTS_COMPONENT	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
DSXE_HA3NULL_DEVOBJPIR	3-エラー	-	DEVOBJ オブジェクトに対するポインタが NULL です。	DDTS_COMPONENT	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
DSXE_HA3NULL_DEVPSEQPIR	3-エラー	-	DEVPSEQ オブジェクトに対するポインタが NULL です。	DDTS_COMPONENT	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
DSXE_HA3NULL_DSPIR	3-エラー	-	Ether インスタンスに対するポインタが NULL です。	DDTS_COMPONENT	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
DSXE_HA3NULL_EPA_MODESPR	3-エラー	-	EPA モードサブブロックに対するポインタが NULL です。	DDTS_COMPONENT	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
DSXE_HA3NULL_EPA_PORT_CFGPIR	3-エラー	-	EPA ポート CFG に対するポインタが NULL です。	DDTS_COMPONENT	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
DSXE_HA3NULL_EPA_OBPIR	3-エラー	-	EPA オブジェクトに対するポインタが NULL です。	DDTS_COMPONENT	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
DSXE_HA3NULL_DEVSENSORPIR	3-エラー	-	DEVSENSOR オブジェクトに対するポインタが NULL です。	DDTS_COMPONENT	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
DSXE_HA3NULL_FPGA_OBPIR	3-エラー	-	FPGA オブジェクトに対するポインタが NULL です。	DDTS_COMPONENT	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
DSXE_HA3NULL_HWIDB_OBPIR	3-エラー	-	HWIDB オブジェクトに対するポインタが NULL です。	DDTS_COMPONENT	LOG_SIDSH_TECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IOXEPA3NULL_PRT_PIR	3-エラー	-	PORT オブジェクトに対するポインタが NULL です。	DDTS_COMPONENT	LOGSIDSHTECHACTION
IOSXE_EPA3NULL_VFT	3-エラー	-	DEVSENSOR オブジェクトに対するポインタが NULL です。	DDTS_COMPONENT	LOGSIDSHTECHACTION
IOXEPA3NULL_VPHY_NPIR	3-エラー	-	VSC PHY INFO オブジェクトに対するポインタが NULL です。	DDTS_COMPONENT	LOGSIDSHTECHACTION
IOXEPA3PHY_CONFIG_HRR	3-エラー	[chars] for port [dec] dev_id [dec] reg_addr [hec] rd_val [hec] wr_val [hec] ret_rd [dec] ret_wr [dec]	PHY CFG 読み取り/書き込みエラー	DDTS_COMPONENT	LOGSIDSHTECHACTION
IOXEPA3PORT_NUM_FAILURE	3-エラー	Failure in getting spa port number from card port [dec] for EPA in [dec]/[dec]	カードポート番号から SPA ポート番号を取得できませんでした。	DDTS_COMPONENT	LOGSIDSHTECHACTION
IOXEPA3UNSUPPORTED_CAR	3-エラー	Transceiver type [chars] is not allowed on spa [chars] port [dec]	このトランシーバは SPA では使用できません	DDTS_COMPONENT	マニュアルを参照し、サポートされているトランシーバが SPA に接続されていることを確認します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IOSXE_HA3XCVR_BW_MACH</del>	3-エラー	Trasnsceiver bandwidth is incompatible with Port-channel[dec] allowed bandwidth. Remove \channel-group [dec]' config for interface [chars] to allow the transceiver	トランシーバが挿入されるインターフェイスポートは、ポートチャネルの一部です。ポートチャネルに、挿入されたトランシーバの帯域幅と一致しない帯域幅のメンバーリンクがあります。ポートチャネルは異種帯域幅リンクを許可できないため、このトランシーバはポートに接続できません。	DDTS_COMPONENT	トランシーバが挿入されているポートのチャネルグループ設定を削除するか、ポートチャネルの帯域幅と互換性がある帯域幅のトランシーバを挿入します。
<del>IOSXE_HA3XCVR_FCHBIT</del>	3-エラー	Transceiver is prohibited to come online for interface [chars]	XCVR はインターフェイスで禁止されています。	DDTS_COMPONENT	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>IOSXE_HA3XCVR_FCHBIT</del>	3-エラー	Failure in changing MTU of interface [chars] to port-channel [chars] MTU	メッセージに記載されているインターフェイスの MTU を、ポートチャネルインターフェイスに設定されている MTU と一致するように変更することはできません。	iosxe-fwdmgr	ポートチャネルグループからのメッセージに記載されているリンクを削除します。
<del>IOSXE_HA3XCVR_FCHBIT</del>	6-情報	Interface [chars] MTU set to port-channel [chars] MTU [dec]	メッセージに記載されているインターフェイスの MTU が、ポートチャネルインターフェイスに設定されている MTU と一致するように変更されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSEWLNBSLSEMEORG</del>	2-クリティカル	Unregistered 9800-CL can only be used in lab. For production usage please register this device in [dec] days. Failure to do so will result in a limited number [dec] of Access Points being allowed post this.	デバイスは、ライセンス期間内にライセンスマネージャに登録する必要があります。	ewlc-licensing	LOG_STD_ACTION
<del>OSEVMNARSVCRESR</del>	3-エラー	Failed to register '[chars]' with virtual service manager	この仮想サービスを仮想サービスマネージャに登録しようとしたときに、予期しないエラーが発生しました。このエラーにより、仮想サービスを有効/無効にできませんでした。	vman	LOG_STD_ACTION
<del>IOSEVMNRPADENSE</del>	3-エラー	Invalid encaps length [dec] which is larger than max allowed [dec] bytes	予期しない状態が発生しました。これは、許可された最大値を超えている無効な隣接関係のカプセル化サイズが原因です。	iosxe-fwdmgr	LOG_STD_ACTION
<del>IOSEVMNRPADENQHAL</del>	3-エラー	Unable to send [chars] [chars] message to Forwarding Manager Process	予期しない状態が発生したため、設定が転送マネージャプロセスに送信されませんでした。	iosxe-fwdmgr	LOG_STD_ACTION
<del>IOSEVMNRPADENQADJ</del>	3-エラー	Adjacency entry is null	隣接エントリ構造がないために、予期しない状態が発生しました。	iosxe-fwdmgr	show adjacency

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSM/NRCP/NOH/WB</del>	3-エラー	FIB Interface [chars] is null	FIB インターフェイス構造がないために、予期しない状態が発生しました。	iosxe-fwdmgr	show adj
<del>OSM/NRCP/CLAS/AE</del>	3-エラー	Unable to create class %u.%u	クラスマップを作成しようとしたときにエラーが発生しました。	iosxe-fwdmgr	show policy-map\n\ [type <policy type> <name>]
<del>OSM/NRCP/CLAS/ROW</del>	3-エラー	Filter list overflow at type [chars]	ポリシーマップ内のいずれかのクラスのクラスマップ情報を作成しようとしたときに、内部エラーが発生しました。	iosxe-fwdmgr	show class-map [type <class type> <name>]
<del>OSM/NRCP/CLAS/HRN</del>	3-エラー	Invalid filter relation %u	ポリシーマップ内のいずれかのクラスのクラスマップ情報を作成しようとしたときに、内部エラーが発生しました。	iosxe-fwdmgr	show policy-map [type <policy type> <name>]
<del>OSM/NRCP/CLAS/SM</del>	4-警告	Nested class [dec] layers cannot exceed 4	ネストされたクラスを match ステートメントとして構成する場合、ネストされたクラスの合計レベルは4レイヤを超えることはできません。	iosxe-fwdmgr	show class-map [type <class type> <name>]

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSXEMANRCHCFACKIM</del>	4-警告	Failed to create class [dec] filter list	特定のクラスのフォワーディングプロセッサにフィルタリストを送信する操作が、リソースの問題により失敗しました。これは通知がドロップされたことを示している可能性があります。	iosxe-fwdmgr	show class-map [type <class type> <name>]
<del>OSXEMANRCHCFACKIM</del>	4-警告	Consistency Check for [chars] cannot be completed for all entries. Check 'show consistency-checker run-id [dec] detail'.	CCKの実行中に予期しない数の更新が発生しました。	iosxe-fwdmgr	show consistency-checker run-id
<del>OSXEMANRCHCFACKIM</del>	3-エラー	Unable to send [chars] [chars] message to Forwarding Manager Process	予期しない状態が発生したため、設定が転送マネージャプロセスに送信されませんでした。	iosxe-fwdmgr	LOG_STD_ACTION
<del>OSXEMANRCHCFACKIM</del>	3-エラー	FIB entry is null	FIB エントリ構造が存在しないため、予期しない状態が発生しました。	iosxe-fwdmgr	show ip cef
<del>OSXEMANRCHCFACKIM</del>	3-エラー	FIB interface is null	FIB インターフェイス構造がないために、予期しない状態が発生しました。	iosxe-fwdmgr	show ip cef
<del>OSXEMANRCHCFACKIM</del>	3-エラー	FIB push counter is null	FIB プッシュカウンタ構造がないために予期しない状態が発生しました。	iosxe-fwdmgr	show ip cef

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSFEMANRPCENOBBS</del>	3-エラー	FIB SB entry is null	FIB SB エントリ構造がないために、予期しない状態が発生しました。	iosxe-fwdmgr	show ip cef
<del>OSFEMANRPCENOBNA</del>	3-エラー	FIB signal is null	FIB 信号構造がないために、予期しない状態が発生しました。	iosxe-fwdmgr	show ip cef
<del>OSFEMANRPCENOBABE</del>	3-エラー	FIB table is null	FIB テーブル構造がないために、予期しない状態が発生しました。	iosxe-fwdmgr	show ip cef
<del>OSFEMANRPCENOADR</del>	3-エラー	NAT address is null	NAT アドレスがないために、予期しない状態が発生しました。	iosxe-fwdmgr	show ip alias
<del>OSFEMANRPCENASAL</del>	3-エラー	Failed to copy route message to IPC buffer for prefix [chars]/[dec] - [chars]	ルートダウンロード用の TDL メッセージの作成操作が失敗しました。	iosxe-fwdmgr	LOG_STD_ACTION
<del>OSFEMANRPCENASASR</del>	4-警告	Update IP Fragmentation statistics error	フラグメンテーション統計の更新中に予期しない状態が発生しました。	iosxe-fwdmgr	LOG_STD_ACTION
<del>OSFEMANRPCENASASR</del>	4-警告	Update IP Reassembly statistics error	リアセンブル統計の更新中に予期しない状態が発生しました。	iosxe-fwdmgr	LOG_STD_ACTION
<del>OSFEMANRPCENASASR</del>	4-警告	Update CEF statistics error	CEF 統計の更新中に予期しない状態が発生しました	iosxe-fwdmgr	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IOSXE_FMAN_EFP_ACCOUNTING_ERR</del>	3-エラー	[chars] FMAN EFP support has encountered an EFP accounting error on [chars]: [chars]	IOSXE FMAN EFP サポートでの EFP アカウンティング中に無効な EFP カウントが見つかりました。	asr1k-evc	show ethernet service instance detail
<del>IOSXE_FMAN_EFP_DELETE_ERR</del>	3-エラー	Failed to delete EFP node with id [dec] in [chars]	設定変更中の予期しない状態	asr1k-evc	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXE_FMAN_EFP_ENC_ERR</del>	3-エラー	IOSXE FMAN EFP has encountered an unsupported encap for CFM. Please remove any CFM configuration before applying this encap.	カプセル化タイプは、IOSXE の CFM ではサポートされていません。	asr1k-ecfm	CFM 設定を削除し、カプセル化を再適用してください。
<del>IOSXE_FMAN_EFP_INVALID_ERR</del>	3-エラー	Configuration specified invalid value [dec] for [chars]	設定が無効な値を受け入れたという予期しない状態です。	asr1k-evc	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXE_FMAN_EFP_MIP_CFG_ERR</del>	3-エラー	MIP Filtering enable/disable will take into affect only if it is applied before applying any cfm config.	MIP フィルタリングの有効化/無効化は、CFM 設定の適用前に適用する必要があります。それ以外の場合、このコマンドは CFM フィルタリングに影響しません。	asr1k-ecfm	show platform software eoam fp active cfm global
<del>IOSXE_FMAN_EFP_INVALID_ERR</del>	3-エラー	Configuration specified invalid value [dec] for [chars]	ETHER_DPLB 操作に存在しないインターフェイスが指定されています。	iosxe-ether-dplb	show interface
<del>IOSXE_FMAN_EFP_INVALID_ERR</del>	3-エラー	Invalid stats update. type [dec] id [dec]	ETHER_DPLB が無効な統計情報の更新を受信しました。	iosxe-ether-dplb	show platform software ether_dplb

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSMNRIPNSAIDNE</del>	3-エラー	Failed to update class-map statistics during periodic update	クラスマップの統計情報の更新に失敗しました。	iosxe-fwdmgr	LOG_STD_ACTION
<del>OSMNRIPNADACIN</del>	4-警告	FPM feature action is invalid [dec]	FPMアクションをターゲットクラスグループにバインドしようとしたときに、無効なアクションタイプが原因で予期しない状態が発生しました。	iosxe-fwdmgr	LOG_SID_SHCMDACIN
<del>OSMNRIPNADENE</del>	4-警告	Field length type in PHDF file is invalid	PHDF ファイルの無効なフィールド長タイプが原因で、予期しない状態が発生しました。	iosxe-fwdmgr	LOG_SID_SHCMDACIN
<del>OSMNRIPNADACTE</del>	4-警告	FPM match type is invalid [dec]	FPM クラスマップフィルター一致エントリのいずれかに無効な FPM 一致タイプがあることが原因で、予期しない状態が発生しました。	iosxe-fwdmgr	LOG_SID_SHCMDACIN
<del>OSMNRIPNADACTE</del>	4-警告	IP header compression statistic message received has invalid stats type	IOS のインターフェイスまたはサブインターフェイスの IP ヘッダー圧縮統計情報の更新を受信したときに、そのメッセージ内の統計情報タイプが無効でした。	iosxe-fwdmgr	LOG_SID_SHCMDACIN

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IOS_EMANRPHCNDB</del>	4-警告	IOS interface [chars] is not available for an IP header compression	IOS のインターフェイスまたはサブインターフェイスの IP ヘッダー圧縮統計情報の更新を受信したときに、これらの IP ヘッダー圧縮統計情報を保存する IOS のデータ構造の 1 つが NULL になります。	iosxe-fwdmgr	LOG_SID_SH_CMD_ACTION
<del>IOS_EMANRPHCSASRR</del>	4-警告	There is error when processing IP header compression statistic message received on IOS	IOS のインターフェイスまたはサブインターフェイスの IP ヘッダー圧縮統計情報の更新を受信したときに、予期しないエラーが発生しました。	iosxe-fwdmgr	LOG_SID_SH_CMD_ACTION
<del>IOS_EMANRPHENALDF</del>	3-エラー	Configuration specified invalid value [dec] for [chars]	L2FIB 操作に存在しないインターフェイスが指定されています。	iosxe-l2fib	show interface
<del>IOS_EMANRPHENLBS</del>	3-エラー	Invalid stats update. type [dec] id [dec]	L2FIB が無効な統計情報の更新を受信しました。	iosxe-l2fib	show platform software l2fib
<del>IOS_EMANRPHENRSTR</del>	3-エラー	Update LISP-SFLTR Entry statistics error	LISP-SFLTR エントリ統計の更新中に予期しない状態が発生しました。	asr1k-lisp	LOG_STD_ACTION
<del>IOS_EMANRPHENRSTR</del>	3-エラー	Update LISP-SFLTR Table statistics error	LISP-SFLTR テーブル統計の更新中に予期しない状態が発生しました。	asr1k-lisp	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IOSXRPMACSECWDF</del>	3-エラー	Configuration specified invalid value [dec] for [chars]	MACSEC 操作に存在しないインターフェイスが指定されています。	iosxe-macsec	show interface
<del>IOSXRPMACSECSS</del>	3-エラー	Invalid stats update. type [dec] id [dec]	MACSEC が無効な統計情報の更新を受信しました。	iosxe-macsec	show platform software macsec
<del>IOSXRPMACSECDF</del>	3-エラー	Unknown Multicast AF [dec]	不明な MFIB アドレスファミリーコードのダウンロードが原因で、予期しない状態が発生しました。	iosxe-fwdmgr	show mfib
<del>IOSXRPMACSECID</del>	3-エラー	Failed to remove Multicast ID [dec]	使用されなくなった内部識別子の削除に失敗したため、予期しない状態が発生しました。	iosxe-fwdmgr	show mfib
<del>IOSXRPMACSECMP</del>	3-エラー	Multicast Capability [chars]:[chars] error [chars]	このプラットフォームのマルチキャスト機能を設定できなかったため、予期しない状態が発生しました。	iosxe-fwdmgr	show mfib state cap
<del>IOSXRPMACSECPS</del>	3-エラー	Can't process multicast stats upload from fman. type [dec] id [dec]	転送マネージャからの統計情報メッセージを解釈できないという予期しない状態が発生しました。これにより、影響を受けるマルチキャストエントリの統計情報が更新されなくなります。	iosxe-fwdmgr	show ip mroute count



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSMNRMCSEMRND</del>	3-エラー	No Multicast ID for %i %i/[dec] action %i	-	iosxe-fwdmgr	show ip mroute count
<del>OSMNRMCSEMRNF</del>	3-エラー	Failed to update flag count for [chars] due to [chars]	インターフェイスフラグカウンットの更新に失敗したため、予期しない状態が発生しました。	iosxe-fwdmgr	show mfib
<del>OSMNRMCSEMSCID</del>	3-エラー	Multicast ID management error	予期しない状態が発生したため、内部IDが適切に処理または破棄されませんでした。	iosxe-fwdmgr	show ip mroute count
<del>OSMNRMCSEMRDRE</del>	5-通知	Duplicate forwarding object creation obj_handle 0x[hec] type %u existing obj_id 0x[hec] type %u	予期しない状態が発生したため、転送オブジェクトが重複して作成されました。	iosxe-fwdmgr	LOG_STD_ACTION
<del>OSMNRMCSEMRDRE</del>	3-エラー	Duplicate forwarding object creation obj_handle 0x[hec] type %u existing obj_id 0x[hec] type %u	予期しない状態が発生したため、オブジェクトタイプが異なる転送オブジェクトが重複して作成されました。	iosxe-fwdmgr	LOG_STD_ACTION
<del>OSMNRMCSEMRDRE</del>	3-エラー	NULL	内部リスト構造が無効として検出されました。	iosxe-pbr	LOG_SID_SH_CMD_ACTION
<del>OSMNRMCSEMRDRE</del>	3-エラー	Routemap [chars] contain unsupported match/set clause ignored	-	-	-
<del>OSMNRMCSEMRDRE</del>	3-エラー	The route-map structure for [chars] is null	ルートマップデータ構造がないために、予期しない状態が発生しました。	iosxe-fwdmgr	show route-map

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSFMRPUBKOWDZ</del>	4-警告	Unknown client type [dec] received	ルートマップのダウンロードで、予期しない既知のクライアントタイプを受信しました。	iosxe-fwdmgr	LOG_STD_ACTION
<del>OSFMRPUBADFL</del>	3-エラー	Invalid interface handle %u for interface number= %u swidb= [hex] name= [chars]	無効なインターフェイスハンドルが原因で、予期しない状態が発生しました。	iosxe-fwdmgr	LOG_STD_ACTION
<del>OSFMRPUBOASB</del>	4-警告	v4 sub-interface is null	v4 SWIDB 構造がないために、予期しない状態が発生しました。	iosxe-fwdmgr	show ip interface
<del>OSFMRPUBOASB</del>	4-警告	v6 sub-interface is null	v6 SWIDB 構造がないために、予期しない状態が発生しました。	iosxe-fwdmgr	show ipv6 interface
<del>OSFMRPUBASER</del>	4-警告	Update v4 URPF statistics error	v4 URPF 統計の更新中に予期しない状態が発生しました。	iosxe-fwdmgr	show ip interface <name>
<del>OSFMRPUBASER</del>	4-警告	Update v6 URPF statistics error	v6 URPF 統計の更新中に予期しない状態が発生しました。	iosxe-fwdmgr	show ipv6 interface <name>
<del>OSFMRPUBADALE</del>	3-エラー	Invalid value for [chars]	VPLS 設定中に無効な値が取得されるという予期しない状態です。	iosxe-vpls	LOG_STD_ACTION
<del>OSFMRPUBASUDE</del>	3-エラー	Failed to update zone-pair statistics during periodic update \n\ zone [chars] class %u	ゾーンペアの統計情報の更新に失敗しました。	iosxe-fwdmgr	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニク	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSEMNRPFDMASA</del>	3-エラー	Failed to copy epoch TDL message to IPC buffer epoch number [dec]	エポックメッセージ用の TDL メッセージの作成操作が失敗しました。	iosxe-fwdmgr	LOG_STD_ACTION
<del>OSEMNRPFKQRR</del>	3-エラー	Unable to enqueue IPC messages to IOS IPC queue. Message: [chars].	転送マネージャにメッセージを送信するために、IOS が IPC メッセージを IOS IPC キューにエンキューしようとしているときに、予期しない状態が発生しました。	iosxe-fwdmgr	LOG_STD_ACTION
<del>OSEMNRPFMSAER</del>	3-エラー	Unable to copy IPC messages into transport buffer. Message: [chars]	IOSd から転送マネージャにメッセージを送信するために、IOS が IPC メッセージをトランスポートバッファにコピーしようとしているときに、予期しない状態が発生しました。	iosxe-fwdmgr	LOG_STD_ACTION
<del>OSEMNRPFKIBACH</del>	4-警告	Unable to dispatch received TDL message '[chars]' from Forwarding Manager. LUID: [chars]	IOS が転送マネージャから受信した TDL メッセージの TDL メッセージハンドラ関数をディスパッチしようとしているときに、予期しない状態が発生しました。	iosxe-fwdmgr	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IOSMNRNRCRNULL</del>	4-警告	TDL messages NULL from IOS.	IOS が転送マネージャから受信した TDL メッセージの TDL メッセージハンドラ関数をディスパッチしようとしているときに、予期しない状態が発生しました。	iosxe-fwdmgr	LOG_STD_ACTION
<del>IOSMNRNRCRCURR</del>	4-警告	Unable to process received IPC messages from Forwarding Manager\n error: [chars].	IOS が転送マネージャから受信した IPC メッセージを処理しようとしているときに、予期しない状態が発生しました。	iosxe-fwdmgr	LOG_STD_ACTION
<del>IOSMNRNRCRSTAT</del>	4-警告	Unable to process received non-TDL stats message from \ Forwarding Manager\n error: [chars] [dec].	-	-	-
<del>IOSMCCRASHDUMP</del>	2-クリティカル	Fatal error calling crashdump error: [dec] [chars]	致命的な状態が発生し、IOS がクラッシュダンプしました。	iosxe-intfmgr	LOG_STD_ACTION
<del>IOSMCCRASHDPCH</del>	3-エラー	Unable to dispatch received TDL message name = [chars] from	IOS がインターフェイスマネージャから受信した TDL メッセージを TDL メッセージハンドラ関数にディスパッチしようとしているときに、予期しない状態が発生しました。	iosxe-intfmgr	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSXMCCABMCPCHNL</del>	3-エラー	Received NULL TDL message from IOS	IOSD がインターフェイスマネージャから NULL TDL メッセージを受信するという予期しない状態です。	iosxe-intfmgr	LOG_STD_ACTION
<del>OSXMCCABMCRERR</del>	3-エラー	Unable to process received IPC messages from Interface Manager\n error: [chars]	IOS がインターフェイスマネージャから受信した IPC メッセージを処理しようとしているときに、予期しない状態が発生しました。	iosxe-intfmgr	LOG_STD_ACTION
<del>OSXMCCABMCRSAUS</del>	6-情報	Interface Manager Process is [chars]	インターフェイスマネージャプロセスの現在のステータス。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>OSXEMSPADBNCSZE</del>	3-エラー	Invalid encaps length [dec] which is larger than max allowed [dec] bytes	予期しない状態が発生しました。これは、許可された最大値を超えている無効な隣接関係のカプセル化サイズが原因です。	iosxe-fwdmgr	LOG_STD_ACTION
<del>OSXEMSPADBNQHAL</del>	3-エラー	Unable to send [chars] [chars] message to Forwarding Manager Process	予期しない状態が発生したため、設定が転送マネージャプロセスに送信されませんでした。	iosxe-fwdmgr	LOG_STD_ACTION
<del>OSXE_MSP_ADIBNOADI</del>	3-エラー	Adjacency entry is null	隣接エントリ構造がないために、予期しない状態が発生しました。	iosxe-fwdmgr	show adjacency

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IOSMPADNCHMDB</del>	3-エラー	FIB Interface [chars] is null	FIB インターフェイス構造がないために、予期しない状態が発生しました。	iosxe-fwdmgr	show adj
<del>IOSNRYNCRNKHAE</del>	2-クリティカル	Keepalive not received for %u seconds resetting	パントインジェクトキープアライブメッセージが受信されませんでした。	mcp-infrastructure	LOG_STD_ACTION
<del>IOSNRYNCRNKDWN</del>	2-クリティカル	Punt Inject link went down resetting	パントインジェクトリンクがダウンしました。	mcp-infrastructure	LOG_STD_ACTION
<del>IOSNRYNCRNKDWN</del>	3-エラー	An attempt to open [chars] with handle number [dec] has failed [dec]	プロセス間のアプリケーションセッションを確立できませんでした。	iosxe-iosd-fastpath	LOG_STD_ACTION
<del>IOSNRYNCRNKHAE</del>	3-エラー	An IOS buffer is freed into GLIBC buffer pool buffer blockmagic 0x[hec] flags 0x[hec]	IOS バッファが GLIBC バッファプールに解放されます。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
<del>IOSNRYNCRNKHAE</del>	3-エラー	Allocating [dec] byte for IPC [chars] msg failed: out of memory	システムのメモリが不足しています	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
<del>IOSNRYNCRNKHAE</del>	3-エラー	BSO message query cache update error - [chars]	BSO メッセージクエリキャッシュ更新エラー	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
<del>IOSNRYNCRNKHAE</del>	3-エラー	BSO message header length %u is incorrect	BSO メッセージヘッダー長が正しくありません。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
<del>IOSNRYNCRNKHAE</del>	3-エラー	BSO message header msgtype %u is incorrect	BSO メッセージヘッダー msgtype が正しくありません。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSXENRACUNMASHERR</del>	3-エラー	BSO message unmarshalling has failed	BSO メッセージのアンマーシャリングに失敗しました。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
<del>OSXENRACONSOLEDEBUG</del>	3-エラー	System dropped [dec] bytes of console debug messages.\n	デバッグメッセージは、それらがコンソールに表示されるよりも先に生成されます。メッセージが必ず表示されるようにはなっていないため、失われたメッセージはこのメッセージに置き換えられます。	-	条件付きデバッグを使用するか、コンソールロギングをオフにすることを検討します。
<del>OSXENRACYANAIIERR</del>	3-エラー	Failed to retrieve platform dependent value of [chars] err=[dec]	CYAN API 関数が動作しませんでした。	polaris-plat-abs	LOG_STD_ACTION
<del>OSXENRACETBUHERR</del>	3-エラー	Interrupt processing of Punt received packets over socket failed to get a packet buffer for len [dec]	指定されたプールからパケットバッファを取得できませんでした。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
<del>OSXENRACIDBCREATEERR</del>	3-エラー	Failed to create IDBInterface Descriptor Block for Punt/Inject	インターフェイスに対応する IDB を作成できませんでした。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
<del>OSXENRACIDBINITERR</del>	3-エラー	Failed to initialize IDBInterface Descriptor Block for Punt/Inject	IDB の初期化時にエラーが発生しました。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
<del>OSXENRACIDBINITERR</del>	3-エラー	Unable to set [chars] as a default file system.\n	IOSXE のプラットフォーム依存コードがデフォルトのファイルシステムを登録できませんでした。	iosxe-iosd-fastpath	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IOSXENRASEXINKADIAL</del>	3-エラー	Could not add filesystem [chars] to IFS links	リンクを許可するためにファイルシステムのルートを追加しようとしたが、失敗しました。	iosxe-iosd-fastpath	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXENRASNIHDDENIAL</del>	3-エラー	IOSXE shim layer initialization failed: Can not create receiving queues	隠しパスウォッチのIOSXE IOS シムレイヤの初期化に失敗しました。	iosxe-iosd-fastpath	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXENRASUDYHMOEAL</del>	3-エラー	Could not remove udev device [chars]	UDEV デバイスの削除に失敗しました。	iosxe-iosd-fastpath	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXENRACIMEDHDIENIAL</del>	3-エラー	Can't allot space needed for embedded inject hdr size %u exceeds limit	埋め込みインジェクションに必要なスペースを割り当てることができません。ヘッダーがPAK ヘッダースペースを超えています。	iosxe-iosd-fastpath	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXENRANCIEAUCESER</del>	3-エラー	ESS segment not found type [dec] hdl 0x%8x	パケットがサポートされていないESS セグメントにインジェクトされます。	iosxe-iosd-fastpath	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXENRANCICBCLNIAL</del>	3-エラー	Inject adjacency subblock init failed	隣接サブブロックの制御または登録に失敗しました。	iosxe-iosd-fastpath	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXENRANCHRECFER</del>	3-エラー	Inject hdr size %u exceeds limit	インジェクトヘッダー長がPAK ヘッダースペースを超えています。	iosxe-iosd-fastpath	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSNRAINCHEADERR</del>	3-エラー	Transmit packet to the socket failed as packet header length is greater than datagram size. It's an incorrect packet and cannot proceed sending. header length is [dec] datagram size is [dec].	パケットヘッダーの長さが正しくありません。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
<del>OSNRAINCOUTERR</del>	3-エラー	Output intf is NULL [chars]	続行するには出力 intf が必要です。それ以外の場合は機能をスキップします。	iosxe-iosd-fastpath	LOG_STD_ACTION
<del>OSNRAINCVALERRMG</del>	3-エラー	Error message type [dec] not defined	使用されているエラーメッセージタイプが IOSXE インフラストラクチャで定義されていません。	iosxe-iosd-fastpath	LOG_STD_ACTION
<del>OSNRAINCINDEX</del>	3-エラー	Thread runtime index [dec] is not valid	スレッドの実行時間のエクスポートに失敗しました。	iosxe-iosd-fastpath	LOG_STD_ACTION
<del>OSNRAINCINUMERR</del>	3-エラー	LIIN error - [chars] [chars] [dec]	トンネルモードの LIIN でエラーが発生しています	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
<del>OSNRAINCALLOCERR</del>	3-エラー	Failed to allocate memory for Punt/Inject socket instance	malloc_fast がメモリの割り当てに失敗しました。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
<del>OSNRAINCIPERR</del>	3-エラー	Initializing the ipc control for the puntpath fd failed	パントパス FD の IPC 制御の初期化に失敗しました。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
<del>OSNRAINCRAWERR</del>	3-エラー	Punt/Inject socket initialization failed	PI Socket Raw の初期化に失敗しました。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CSNBRKSOBIRAMPNHR</del>	3-エラー	Punt/Inject socket pre-initializationIDB creation failed	PI Socket Raw の事前初期化に失敗しました。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
<del>DSNBRATUNNHR</del>	3-エラー	Punt/Inject TUN initialization - [chars] failed	PI TUN の初期化に失敗しました。	picasso-infra	LOG_STD_ACTION
<del>CSNBRUNADISECHR</del>	3-エラー	Punted address resolution packet with unknown encap [chars]	ARP/ND のカプセル化でパントされたパケットはサポートされていません。	iosxe-iosd-fastpath	LOG_STD_ACTION
<del>CSNBRUNICWOGAD</del>	3-エラー	Punted address resolution packet linktype [chars] adj-id [dec] is with linktype [chars]\n	CPP は、adjacency-id を指定して解決するために不完全な隣接関係をパントする必要がありますが、含まれている adjacency-id が、このパケットがトリガーした不完全な隣接関係と一致しません。	iosxe-iosd-fastpath	LOG_STD_ACTION
<del>CSNBRUNHAFORACSB</del>	3-エラー	Failed to allocate a csb	パントエラーログの生成時に CSB を割り当てることができません。	mcp-infrastructure	LOG_STD_ACTION
<del>CSNBRUNHAFORACTY</del>	3-エラー	Failed to allocate a tty	パントエラーログの生成時に TTY を割り当てることができません	mcp-infrastructure	LOG_STD_ACTION
<del>CSNBRUNHAFORCFNE</del>	3-エラー	Failed to open file: [chars]	パントエラーログの生成時にファイルを開くことができませんでした	mcp-infrastructure	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CSERRPUNSCROBRKMD</del>	3-エラー	Failed to parse command: [chars]	パントエラーログの生成時にコマンドを解析できませんでした。	mcp-infrastructure	LOG_STD_ACTION
<del>CSERRPUNSCROWRFILE</del>	3-エラー	Write to file Id [dec] failed [dec] bytes expected [dec] bytes	パントエラーログの生成時にファイルへの書き込みに失敗しました	mcp-infrastructure	LOG_STD_ACTION
<del>CSERRPUNSCROCR</del>	3-エラー	Punt service [chars] create failed	パントサービスプロセスを作成できません。	iosxe-iosd-fastpath	LOG_STD_ACTION
<del>CSERRPUNSCROUNKNOWN</del>	3-エラー	Punted packet with unknown service type %u	サポートされていないサービスタイプによってパントされたパケット。	iosxe-iosd-fastpath	LOG_STD_ACTION
<del>CSERRPUNSCROSAFAL</del>	3-エラー	Unable to save reload information: [dec]: [chars].\n	IOSXE のプラットフォーム依存コードがリロード情報を保存できませんでした。	iosxe-iosd-fastpath	LOG_STD_ACTION
<del>CSERRPUNSCROINITIAL</del>	3-エラー	IOSXE shim layer initialization dispatch path init failed.	TDL ディスパッチパスの IOSXE IOS シムレイヤの初期化	iosxe-iosd-fastpath	LOG_STD_ACTION
<del>CSERRPUNSCROINITIAL</del>	3-エラー	IOSXE shim layer initialization failed: Memory initialization failed.	メモリの IOSXE IOS シムレイヤの初期化に失敗しました。	iosxe-iosd-fastpath	LOG_STD_ACTION
<del>CSERRPUNSCROINITIAL</del>	3-エラー	IOSXE シムレイヤの初期化に失敗しました。ディスパッチプロセスの作成に失敗しました。	IOSXE IOS シムレイヤの初期化によるディスパッチプロセスの作成に失敗しました。	iosxe-iosd-fastpath	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IOSXRASHMNTDIAL</del>	3-エラー	IOSXE shim layer initialization TDL Lib [chars] failed.	TDL ライブラリの IOSXE IOS シムレイヤの初期化	iosxe-iosd-fastpath	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXRASHMNTQCHASSA</del>	3-エラー	IOSXE シムレイヤの初期化に失敗しました。受信側の chasfs 監視対象キューを作成できません。	監視対象キューの IOSXE IOS シムレイヤの初期化に失敗しました。	iosxe-chassismgr	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXRASHMNTWQAL</del>	3-エラー	IOSXE シムレイヤの初期化に失敗しました。受信キューを作成できません。	監視対象キューの IOSXE IOS シムレイヤの初期化に失敗しました。	iosxe-iosd-fastpath	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXRASHMNTIPCOSD</del>	3-エラー	msg handler returned FALSE for IPC msg for fd [dec] seq_num [dec] service [chars]	-	-	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXRASHMNTIPCHDL</del>	3-エラー	IOSXE shim layer [chars] process message without IPC dispatch handler.	IOSXE IOS シムレイヤに IPC ディスパッチハンドラが設定されていません。	iosxe-iosd-fastpath	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXRASHMNTIPCHDL</del>	3-エラー	IOSXE shim layer without IPC handler for fd [dec] seqnum [dec].	IOSXE IOS シムレイヤで IPC ハンドラが見つかりません。	iosxe-iosd-fastpath	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXRASHMNTIPFRR</del>	3-エラー	Static Nexthop IPFRR [chars] create failed	SN IPFRR プロセスを作成できません。	iosxe-iosd-fastpath	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXRASHMNTIPKERR</del>	3-エラー	Interrupt processing of Punt received packets over socket failed as peek of packet returned error: [chars]	着信メッセージのピーク時にエラーが発生しました。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSXENRA3KSOCKETRCVERR</del>	3-エラー	Interrupt processing of Punt received packets over socket failed as receive packet hit error: [chars]	ソケットからのパケットの受信時にエラーが発生しました。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
<del>OSXENRA3KSOCKETSENDER</del>	3-エラー	Transmit packet to the socket hit error: [chars]	別のソケットへのパケットの送信時にエラーが発生しました。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
<del>OSXENRA3SWIFCIRCAL</del>	3-エラー	IOSXE SWIFT Orchestrator プロセスを作成できませんでした。	SWIFT Orchestrator プロセスを作成できませんでした。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
<del>OSXENRA3TLSUNCFERR</del>	3-エラー	TLS tunnel to host interface hit error: [chars]	ホストインターフェイスへの TLS トンネルでエラーが発生しました。	picasso-infra	LOG_STD_ACTION
<del>OSXENRA3TSLSCDFERR</del>	3-エラー	[chars]	TLS クライアントデーモンインターフェイスにエラーが発生しました。	tlsd-infra	LOG_STD_ACTION
<del>OSXENRA3TUNRCVERR</del>	3-エラー	Interrupt processing of Punt received packets over TUN interface failed as read hit error: [chars]	TUN からのパケットの受信時にエラーが発生しました。	picasso-infra	LOG_STD_ACTION
<del>OSXENRA3TUNSENDER</del>	3-エラー	Transmit packet to the TUN interface hit error: [chars]	TUN インターフェイスにパケットを送信したときにエラーが発生しました。	picasso-infra	LOG_STD_ACTION
<del>OSXENRA3VMACEPBERR</del>	3-エラー	VM guarded page operation failed address 0x[hec] [chars]	VM で保護されたページの AVL ツリー操作エラー	iosxe-iosd-fastpath	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CSNRACTUNOPWR</del>	3-エラー	Control fd open failed for VRF [chars] with error: [chars]	指定された VRF の制御 FD のオープンに失敗しました。	picasso-infra	LOG_STD_ACTION
<del>CSNRFMIBWCMAN</del>	4-警告	BSO message RIB watch start error	BSO メッセージ RIB ウォッチ開始エラー	iosxe-p-punject	LOG_STD_ACTION
<del>CSNRACTUNOPWR</del>	4-警告	pak with linktype [chars] gets into non-ip tunnel	IP/IPv6/MPLS パケットは、非 IP ペイロードの GRE トンネルを通過する必要があります。	iosxe-iosd-fastpath	LOG_STD_ACTION
<del>CSNRACTUNOPWR</del>	4-警告	Keepalive not received for %u seconds	パントインジェクトキープアライブメッセージが受信されませんでした。	mcp-infrastructure	LOG_STD_ACTION
<del>CSNRACTUNOPWR</del>	4-警告	Failed to close file with descriptor: [dec]	パントエラーログの生成時にファイルを閉じることができませんでした	mcp-infrastructure	LOG_STD_ACTION
<del>CSNRACTUNOPWR</del>	4-警告	Failed to get file name: [chars]	パントキープアライブログエラーが表示されます。	mcp-infrastructure	LOG_STD_ACTION
<del>CSNRACTUNOPWR</del>	4-警告	Failed to get process id	パントエラーログの生成時にプロセスの識別子を取得できませんでした。	mcp-infrastructure	LOG_STD_ACTION
<del>CSNRACTUNOPWR</del>	4-警告	Invalid file descriptor: [dec]	パントエラーログの生成時に無効なファイル記述子が見つかりました	mcp-infrastructure	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CSNRP1PWICORNAM</del>	4-警告	Invalid parameter: [chars]	パントエラーログの生成時に無効なパラメータが渡されました	mcp-infrastructure	LOG_STD_ACTION
<del>CSNRP1PWICORND</del>	4-警告	Invalid proc id [dec] expected [dec]	パントエラーログを生成しようとしているプロセスが無効です。	mcp-infrastructure	LOG_STD_ACTION
<del>CSNRP1NSCANEQUE</del>	5-通知	Punted pak can't be enqueued for service	パントされたパケットをキューに入れることができませんでした。	iosxe-iosd-fastpath	LOG_STD_ACTION
<del>CSNRP1NSCNDOPK</del>	5-通知	Invalid IPv4 options packet punted to RP	無効な IPv4 オプションパケットが RP でドロップされました。	iosxe-iosd-fastpath	LOG_STD_ACTION
<del>CSNRP1UXHDRQIST</del>	6-情報	Too many outstanding requests for file system access	リソースが一時的に使用できません	iosxe-iosd-fastpath	LOG_STD_ACTION
<del>CSNRP1ASSCOKSIA</del>	6-情報	Failed to set Chasfs property on system time change	システム時刻の変更時に chasfs プロパティを設定できません。	iosxe-chassismgr	LOG_STD_ACTION
<del>CSNRP1CONSOLEACME</del>	6-情報	[chars]	IOS の現在のインスタンスがコンソールのアクティブコントロールを想定していることを示します。これは情報提供です。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CSNRP1ARDWRUCOKSIA</del>	6-情報	Failed to set Hardware clock on system time change	システム時刻の変更時にハードウェアクロックを設定できません。	iosxe-chassismgr	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IOSXR61AICRMHOD</del>	6-情報	[chars]	IOS の現在のインスタンスがプラットフォームコードによってリセットされていることを示します。これは通常のリセットシーケンスの一部であり、メッセージは情報提供用です。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>IOSXR61QPAFCINHG</del>	6-情報	IOS shim client '[chars]' has taken %ld msec runtime: %ld msec to process	指定された IOSXE IOS シムクライアントで、受信した IPC または chasfs メッセージの処理に時間がかかりすぎました。	iosxe-iosd-fastpath	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXR61S1MVICNO</del>	6-情報	IOS shim layer process IPC msg for fd [dec] seq_num [dec] ipc_status [dec]	-	-	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXR61FEDSHICHR</del>	6-情報	Inbound message or packet select error [chars].	スレッドでのソケット選択操作エラー	iosxe-iosd-fastpath	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXR61ILSCDFNO</del>	6-情報	[chars]	TLS クライアントデーモンインターフェイスからの情報	tlscd-infra	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXR61V1NGBV1KOE</del>	2-クリティカル	[chars]: Policy Mgr Bay DB malloc failed for [dec]/[dec]	SPA/EPA のメモリの割り当てに失敗しました。	asr1k-smart-lic	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXR61V1NACDFNL</del>	2-クリティカル	[chars]: Configuration is unavailable	このプラットフォームのライセンス設定は未定義です。	asr1k-smart-lic	LOG_STD_ACTION



機能重大度 ニモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CRITICAL</del>	2-クリティカル	[chars]: Feature Configuration is unavailable	このプラットフォームの機能設定は未定義です。	asr1k-smart-lic	LOG_STD_ACTION
<del>CRITICAL</del>	2-クリティカル	[chars]: Policy Mgr Feature Registration struct malloc failed	機能登録構造体のメモリ割り当てに失敗しました。	asr1k-smart-lic	LOG_STD_ACTION
<del>CRITICAL</del>	2-クリティカル	[chars]: Feature name is NULL	ライセンス機能名の文字列が NULL です。	asr1k-smart-lic	LOG_STD_ACTION
<del>CRITICAL</del>	2-クリティカル	[chars]: Policy Mgr IF DB malloc failed for [dec]/[dec]	SPA/EPA インターフェイスのメモリ割り当てに失敗しました。	asr1k-smart-lic	LOG_STD_ACTION
<del>CRITICAL</del>	2-クリティカル	[chars]: Failed to register [chars] license feature result = [hex]	ライセンスの登録に失敗しました。	asr1k-smart-lic	LOG_STD_ACTION
<del>CRITICAL</del>	2-クリティカル	[chars]: [dec]/[dec]: Lic release failed idx:[dec] feature=[chars] lic_cnt=[dec]	ライセンスのリリースに失敗しました。	asr1k-smart-lic	LOG_STD_ACTION
<del>CRITICAL</del>	2-クリティカル	[chars]: [dec]/[dec]: Lic request failed	ライセンスのリリースに失敗しました。	asr1k-smart-lic	LOG_STD_ACTION
<del>CRITICAL</del>	2-クリティカル	[chars]: [dec]/[dec]: Lic request failed idx:[dec] feature=[chars] lic_cnt=[dec]	ライセンス要求に失敗しました。	asr1k-smart-lic	LOG_STD_ACTION
<del>CRITICAL</del>	2-クリティカル	[chars]: [dec]/[dec]: Lic request failed	ライセンス要求に失敗しました。	asr1k-smart-lic	LOG_STD_ACTION
<del>CRITICAL</del>	4-警告	[chars]: Disabling MACsec configuration due to insufficient license	MACsec ライセンスが不十分なため、ポートから MACsec 設定を無効にします。	asr1k-port-lic	MACsec ライセンスを購入/インストールしてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CSHESRPMANRESHC</del>	4-警告	%u/%u/%u: Insufficient [chars] license skipping license request assuming customer has honor license	永久/評価ライセンスが使い果たされました。お客様がライセンスを購入したと仮定して、ライセンス要求をスキップします。	DDTS_COMPONENT	何もありません。システムは正常に動作しています。
<del>CSHESRPMANRESHC</del>	6-情報	%u/%u/%u: License release is successful for [chars] feature	ライセンスが正常にリリースされ、ポートのダウンが許可されました。	DDTS_COMPONENT	何もありません。システムは正常に動作しています。
<del>CSHESRPMANRESHC</del>	6-情報	%u/%u/%u: License request is successful for [chars] feature	ライセンスが正常にリリースされ、ポートのダウンが許可されました。	DDTS_COMPONENT	何もありません。システムは正常に動作しています。
<del>CSHESRPMANRESHC</del>	3-エラー	License unregistration not successful for feature [chars]	ライセンスがリリースされなかったため、登録解除できませんでした。	iosxe-csl	登録解除する前にライセンスをリリースする必要があります。
<del>CSHESRPMANRESHC</del>	3-エラー	Unable to dispatch received TDL message from lman daemon.	IOS が lman デーモンから受信した TDL メッセージのディスパッチを試みている際に、予期しない状態が発生しました。	iosxe-csl	LOG_STD_ACTION
<del>CSHESRPMANRESHC</del>	3-エラー	Failed to initialize required lman resource: [chars]	lman に必要なリソースの初期化中に、障害が発生しました。これにより、lman がアクティブ化されませんでした。	iosxe-csl	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CSEMNRBACRAI</del>	3-エラー	Unable to [chars] the [chars] to license manager i.e. lman daemon. Error: [dec]	IOS が lman デーモンに TDL メッセージの送信を試みていた際に、予期しない状態が発生しました。	iosxe-csl	LOG_STD_ACTION
<del>CSEMNRBAPCHA</del>	3-エラー	Management VRF AFI [chars] attach failed	管理 VRF の AFI サブブロックを作成できません。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
<del>CSEMNRBAPCHA</del>	3-エラー	Management VRF attach to mgmt [chars] failed	管理ポートを管理 VRF に関連付けることができません。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
<del>CSEMNRBOSCHA</del>	3-エラー	Management VRF process creation failed [chars]	管理ポート初期化のための IOS プロセスを作成できません。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
<del>CSEMNRBTFBIDA</del>	3-エラー	Installing [chars] Management interface tableid 0x[hec] failed	管理ポートテーブル ID を Linux カーネルに設定できません。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
<del>CSEMNRBACRAI</del>	3-エラー	Management VRF creation failed [chars]	システムの初期化中に管理 VRF を作成できません。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
<del>CSEMNRBACRCSN</del>	6-情報	Management vrf [chars] created with ID [dec] ipv4 table-id 0x[hec] ipv6 table-id 0x[hec]	管理 VRF および ipv4 ipv6 テーブルが管理ポート用に作成されました。	iosxe-iosd-infra	-
<del>CSEMNRBAPCHA</del>	2-クリティカル	MLP link db allocation failed	MLP リンクデータベースエラー。MLP リンクデータベースのメモリチャンクの作成に失敗しました。	iosxe-mlppp	メモリが適切に管理されているかを確認します。メモリリークチェックを実行し、メモリ破損の原因を探します。show proc memory コマンドを実行します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSEM12DBHEIFAL</del>	2-クリティカル	MLP link db entry delete for link [chars] failed	MLP リンクデータベースエラー。 MLP リンクデータベースからのエントリの削除に失敗しました。	iosxe-mlppp	メモリが適切に管理されているかを確認します。メモリリークチェックを実行し、メモリ破損の原因を探し、データベース管理が適切であることを確認します。 <b>show proc memory</b> コマンドを実行します。"
<del>OSEM12DBSIROYAL</del>	2-クリティカル	MLP link database destroy failed	MLP リンクデータベースエラー。 MLP リンクデータベースのメモリチャンクの破棄に失敗しました。	iosxe-mlppp	メモリが適切に管理されているかを確認します。メモリリークチェックを実行し、メモリ破損の原因を探します。 <b>show proc memory</b> コマンドを実行します。
<del>OSEM12BENR/ALQCAL</del>	2-クリティカル	MLP link db entry allocation for link [chars] failed	MLP リンクデータベースエラー。 MLP リンクデータベースエントリのメモリチャンクの割り当てに失敗しました。	iosxe-mlppp	メモリが適切に管理されているかを確認します。メモリリークチェックを実行し、メモリ破損の原因を探します。 <b>show proc memory</b> コマンドを実行します。
<del>OSEM12BENR/IRIFAL</del>	2-クリティカル	MLP link entry free failed	MLP リンクデータベースエラー。 MLP リンクデータベースエントリのメモリチャンクの解放に失敗しました。	iosxe-mlppp	メモリが適切に管理されているかを確認します。メモリリークチェックを実行し、メモリ破損の原因を探します。 <b>show proc memory</b> コマンドを実行します。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IOSXEMP2DBNSRUFAL</del>	2-クリティカル	MLP link db entry add for interface [chars] failed	MLP リンクデータベースエラー。 MLP リンクデータベースへの新しいエントリの挿入に失敗しました。	iosxe-mlppp	メモリが適切に管理されているかを確認します。メモリリークチェックを実行し、メモリ破損の原因を探し、データベース管理が適切であるかを確認します。 show proc memory コマンドを実行します。
<del>IOSXE_MLP3ENQUEFAL</del>	3-エラー	Unable to send [chars] [chars] message to Forwarding Manager Process	予期しない状態が発生したため、設定が転送マネージャプロセスに送信されませんでした。	iosxe-fwdmgr	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXEMP4UFD5AISR</del>	4-警告	MLP 統計の更新エラー	MLP 統計の更新中に予期しない状態が発生しました。	iosxe-fwdmgr	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXEMM1M1ENQUEFAL</del>	3-エラー	Enqueue of TDL message failed [chars].	-	-	-
<del>IOSXEMM3ENQUEFAL</del>	3-エラー	Enqueue of TDL message failed [chars].	-	-	-
<del>IOSXEMM4DBOUBRE</del>	3-エラー	An IOS buffer is freed into GLIBC buffer pool buffer blockmagic 0x[hec] flags 0x[hec]	IOS バッファが GLIBC バッファプールに解放されます。	iosxe-mock-simulation	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXEMM5AD3AIFRON</del>	3-エラー	API call incorrectly made from interrupt level	-	DDTS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IOSXE_OIR3MODULE	3-エラー	Invalid API parameter	ASR1000 スケジューラによって提供される外部ルーチンが、無効な NULL ポインタを使用して誤って呼び出されました。	DDTS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
IOSXE_OIR3CARDERR	3-エラー	Could not read state property for [chars] slot [dec]	OIR 機能が、state chasfs プロパティ検索の再試行回数を超過するという障害を検出しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
IOSXE_OIR3MODULE	3-エラー	Missing [chars] for [chars]	ハードウェアまたはソフトウェアのエラーが発生しました。	iosxe-iosd-infra	LOG_SID_NO_ACTION
IOSXE_OIR3OIRTWICE	3-エラー	Subslot %u/%u OIR insertion/removal not paired up: [chars]	指摘された SPA で内部 OIR 関連エラーが発生しました。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
IOSXE_OIR3OIRTWICE	3-エラー	The SPA in subslot %u/%u will be power cycled in [dec] seconds.	エラーメッセージに指定された時間後に、指定されたサブスロットの SPA の電源が再投入されます。	-	LOG_SID_NO_ACTION
IOSXE_OIR3PROCMSG	3-エラー	Process msg send failed for process[dec]	プロセスメッセージの送信に失敗しました。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
IOSXE_OIR3QUIESCE_FAIL	3-エラー	Quiesce failed for subslot %u/%u error = [dec]	RP がフェールオーバー中に SPA に接続できませんでした。SPA がリセットされます。	iosxe-iosd-infra	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IOSXE_IOSANFDAILOCFAIL</del>	3-エラー	Failed to allocate interface identifiers for SPA[chars] in slot/bay: %u/%u	指定されたサブスロット内の SPA の CC バッファおよびフロー制御識別子を取得できませんでした。この障害状態では、トラフィックは SPA を通過できません。これは、システムで使用可能な識別子が不足している場合に発生する可能性があります。	iosxe-spa-infra	SPA を物理的に取り外す、またはシステム設定を変更することで、システムに設定されているインターフェイスの数を減らしてみてください。
IOSXE_OR3SPA_MDR_FAIL	3-エラー	Minimal Disruptive Restart process failed for SPA in subslot %u/%u reason [chars].	サブスロットの SPA で最小限の中断を伴う再起動に失敗しました。最小限の中断を伴う再起動プロセスが中止され、SPA ハードウェアをリセットして SPA の回復を試みます。	iosxe-binos-ha	LOG_SID_NO_ACTION
IOSXE_OR3UNQUISCE_FAIL	3-エラー	Unquiesce failed for subslot %u/%u error = [dec]	RP は、指定されたサブスロットの SPA の休止を解除できませんでした。SPA がリセットされます。	iosxe-iosd-infra	LOG_SID_NO_ACTION
IOSXE_OR6CARDRECONCLE	6-情報	SPA type changed on subslot %u/%u from %u to %u	指定されたサブスロットの SPA が初期化され、このサブスロットに以前装着されていた SPA とは異なるタイプの SPA であることが検出されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IOSXE_OIR-6-CLEAR_FAKE_SPA	6-情報	Insert Event received for subslot %u/%u FAKE_SPA->NONE	OIR 機能によって、メッセージで指定されたサブスロット番号からの SPA の挿入が検出されました。スタンバイスーパーバイザの起動中に SPA が挿入されました。この結果、ソフトウェアが処理できない設定の不一致が発生し、スタンバイのリロードが発生します。	-	LOG_SID_NO_ACTION
IOSXE_OIR-6-INSCARD	6-情報	Card [chars] inserted in [chars]slot [chars]	OIR 機能によって、メッセージで指定されたスロット番号へのカードの挿入が検出されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
IOSXE_OIR-6-INSSPA	6-情報	SPA inserted in [chars]/%u	OIR 機能によって、メッセージで指定されたサブスロット番号での SPA の挿入が検出されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
IOSXE_OIR-6-INSSSFP	6-情報	Smart SFP inserted in port [chars]	OIR 機能によって、メッセージで指定されたポート番号での TSoP/VCoP SSFP の挿入が検出されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IOSXE_OIR6OHLNECARD	6-情報	Card [chars] offline in [chars]slot [chars]	OIR 機能によって、メッセージで指定されたスロット番号のカードの状態がオフラインに変更されたことが検出されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
IOSXE_OIR6ONLINECARD	6-情報	Card [chars] online in [chars]slot [chars]	OIR 機能によって、メッセージで指定されたスロット番号のカードの状態がオンラインに変更されたことが検出されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
IOSXE_OIR6REMCARD	6-情報	Card [chars] removed from [chars]slot [chars]	OIR 機能によって、メッセージで指定されたスロット番号からのカードの取り外しが検出されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
IOSXE_OIR6REMSPA	6-情報	SPA removed from [chars]/%u interfaces disabled	OIR 機能によって、メッセージで指定されたサブスロット番号からの SPA の取り外しが検出されました。そのプロセッサのインターフェイスは、管理上シャットダウンされ、削除済みとしてマークされます。削除されたインターフェイスを通過するルートは、ルーティングテーブルからフラッシュされます。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IOSXE_OIR-6REMSFP	6-情報	Smart SFP removed from port [chars]	OIR 機能によって、メッセージで指定されたポート番号での TSoP/VCoP SSFP の取り外しが検出されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
DSXE_OR6SFT_RELODSPA	6-情報	SPA[chars] reloaded on [chars]	指定されたサブスロットの SPA が、 <CmdBold>hw-module subslot<NoCmdBold> <CmdBold>#<NoCmdBold> <CmdBold>#<NoCmdBold> <CmdBold>#<NoCmdBold> コマンドによってリロードされました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
DSXE_OR6SFT_SIAKSPA	6-情報	SPA[chars] restarted in [chars]	指定されたサブスロットの SPA が、 <CmdBold>hw-module subslot<NoCmdBold> <CmdBold>#<NoCmdBold> <CmdBold>#<NoCmdBold> <CmdBold>#<NoCmdBold> コマンドによって再起動されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IOSXE_OIR6SFT_SICSPA	6-情報	SPA[chars] stopped in [chars] interfaces disabled	指定されたサブスロットの SPA が、 <CmdBold>hw-module subslot<NoCmdBold> <CmdAgd###<NoCmdAg <CmdBltsp<NoCmdBlt コマンドによって停止されました。そのプロセッサのインターフェイスは、管理上シャットダウンされ、削除済みとしてマークされます。削除されたインターフェイスを通過するルートは、ルーティングテーブルからフラッシュされます。	-	LOG_SID_NO_ACTION
IOSXE_OIR6SPARELOAD	6-情報	SPA reloaded on subslot %u/%u	指定されたサブスロットの SPA がリロードされました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
IOSXE_OIR6SYNCSIPA	6-情報	SPA [chars] reloading to come up in [chars] mode	指定されたサブスロットの SPA が、 <CmdBold>hw-module subslot<NoCmdBold> <CmdAgd###<NoCmdAg <CmdBltsp<NoCmdBlt コマンドによってリロードされました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
IOSXE_OIR6SHUTDOWN	3-エラー	More than one [chars] has failed Leads to shutdown the system	最大しきい値に達した温度センサーは正常に動作しています。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IOSXE_PEM3-FANFAIL	3-エラー	The fan in [chars]/[dec] is encountering a failure condition	ファンのハードウェアが、ファンに障害が発生していることを報告しています。これは、ファンの最小回転速度を下回っているとハードウェアが検出したことが主な原因だと考えられます。	-	LOG_STD_ACTION
IOSXE_PEM3-PEMCHASSISR	3-エラー	The PEM in [chars] has encountered a system software error.	PEM状態を保存するためのPEMの基盤となるソフトウェアが正しく動作していません。	iosxe-chassismgr	LOG_STD_ACTION
IOSXE_PEM3-PEMFAIL	3-エラー	The Power Supply in [chars] is switched off or encountering a failure condition.	PEMハードウェアの電源がオフになっているか、障害状態を報告しています。	iosxe-chassismgr	LOG_STD_ACTION
IOSXE_PEM3-PEMREDAARM	3-エラー	Cannot enable power redundancy mode [chars] because the system is in software alarm state caused by previous active power-supply failures while in redundancy	冗長モードの間に以前アクティブであった電源に障害が発生したため、ユーザーの指定した設定を受け入れることができません。障害が発生した電源で冗長性を有効にすると、使用可能な合計電力が減少します。	-	システムがアラーム状態になる前に、アクティブなスロットに追加の電源を挿入するか、以前に障害が発生したすべての電源を復旧してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSXE_PEM6-DCVSTANDBY</del>	3-エラー	Cannot activate [chars] configuration. Total power budget of standby power supplies is [dec]W. Standby power must be greater than or equal to the largest power supply capacity [dec]W.	保護されていないモードで動作しています。スタンバイスロットに、システムの電源の最大容量以上の容量を持つ電源を少なくとも1つ挿入する必要があります。要件が満たされると、設定が自動的に適用されます。	-	LOG_STD_ACTION
<del>OSXE_PEM6-DCNPR</del>	3-エラー	Cannot enable power redundancy mode [chars] because config would create mode with insufficient [chars] power	アクティブなスロットの電源には電力要件を満たすのに十分な電力がないため、ユーザーが指定した設定は無効です。	-	追加の電源を挿入してアクティブに設定するか、現在のスタンバイ電源をアクティブに設定して電力要件が満たされるようにします。
<del>OSXE_PEM6-DCRSE</del>	3-エラー	[chars] transceiver temperature reached threshold value Leads to shutdown of the system	最大しきい値に達した温度センサーは正常に動作しています。	-	LOG_STD_ACTION
<del>OSXE_PEM6-DCRAE</del>	3-エラー	Sensor [chars] has reached maximum temperature value Leads to shutdown of the system	最大しきい値に達した温度センサーは正常に動作しています。	-	LOG_STD_ACTION
IOSXE_PEM6-FANOK	6-情報	The fan in [chars]/[dec] is functioning properly	ファンが障害状態を報告していました。このメッセージは、ファンの障害が報告されなくなったことを示しています。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IOSXE_PEM6NSPEM_FM</del>	6-情報	PEM/FM [chars] inserted	プラットフォームによって、メッセージで指定されたスロット番号への電源/ファンモジュールの挿入が検出されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>IOSXE_PEM6PEMOK</del>	6-情報	The PEM in [chars] is functioning properly	PEMハードウェアの電源がオフになっているか、障害状態を報告している可能性があります。このメッセージは、PEMのスイッチがすでにオフになっているか、障害が報告されていることを示しています。	-	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXE_PEM6REMOVED</del>	6-情報	Power Supply/Fantray module [chars] removed	プラットフォームによって、メッセージで指定されたスロット番号での電源/ファンモジュールの取り外しが検出されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>IOSXE_PEM6RCDRHOACERR</del>	3-エラー	Platform Resource Dynamic Core Allocation Configuration Error [chars]	システムコンポーネント間での動的コア割り当ての設定中にエラーが発生しました。	iosd-infra	システムのコア割り当てを確認します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IOSXE_PLATFORM_RESOURCE_FAILURE</del>	3-エラー	Platform Resource Dynamic Core Allocation Failure	プラットフォームリソーステンプレート設定を動的に適用しようとしたときに、予期しないエラーが発生しました。システムの再起動が必要です。	iosd-infra	システムをリブートします。
<del>IOSXE_PLATFORM_RESOURCE_FAILURE</del>	5-通知	Platform Resource profile [chars] : [chars]	プラットフォームリソーステンプレート設定の動的な適用の開始と完了を示す情報メッセージです。	iosd-infra	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXE_PLATFORM_RESOURCE_FAILURE</del>	3-エラー	WDC length can not be determined: [dec]	WDC の長さが正しく取得されませんでした。	iosxe-csl	このデバイスで WDC がプログラムされているかどうかを確認します。
<del>IOSXE_PLATFORM_RESOURCE_FAILURE</del>	3-エラー	WDC returned length: [dec]	WDC の長さが 0 に設定されました。これは、おそらく WDC が存在しないことを示しています。	iosxe-csl	このデバイスで WDC がプログラムされているかどうかを確認します。
<del>IOSXE_PLATFORM_RESOURCE_FAILURE</del>	3-エラー	WDC TLV could not be read from the Quack device	WDC TLV を Quack デバイスから読み取れませんでした。	iosxe-csl	このデバイスで WDC がプログラムされているかどうかを確認します。
IOSXE_PLATFORM_RESOURCE_FAILURE	4-警告	[chars] Error with process mib message from sub-slot [dec]/[dec]	指定されたサブスロットからのプロセス MIB メッセージの処理中に、指定されたエラーが発生しました。	iosxe-mibs	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IOSXE_RP_LOAD_EXCHD	4-警告	Failure in sending process mib information from subslot [dec]/[dec] to RP [chars]	メッセージで指定されたサブスロットの IOS ドライバから RP IOS にプロセス MIB 統計情報を送信するときに、障害が発生しました。これは、ソフトウェア障害を示しています。	iosxe-mibs	LOG_STD_ACTION
IOSXE_QFP_LOAD_EXCHD	2-クリティカル	Slot: %u QFP: %u Load %u%% exceeds the setting threshold %u%%. \n 5 secs traffic rate on QFP: Total Input: %llu pps %llu kpps %llu bps %llu mbps	QFP の負荷が設定しきい値を超えています。	-	トラフィック負荷を監視します。
IOSXE_QFP_LOAD_RECOMR	2-クリティカル	Slot: %u QFP: %u Load %u%% recovered. \n 5 secs traffic rate on QFP: Total Input: %llu pps %llu kpps %llu bps %llu mbps	QFP の負荷が回復しました。	-	対処不要な通常の動作です。
IOSXE_RP_ALARM2ESP	2-クリティカル	[chars] [chars] [chars]: [chars] [chars]	-	-	-
IOSXE_RP_ALARM2ESP	2-クリティカル	[chars] [chars] [chars] [chars] [chars]	ESP の実行アラーム情報がありません。	-	LOG_SID_NO_ACTION
IOSXE_RP_ALARM2PEM	2-クリティカル	[chars] [chars] [chars]: [chars] [chars]	-	-	-
IOSXE_RP_ALARM2PEM	2-クリティカル	[chars] [chars] [chars] [chars] [chars]	電源エンティティモジュールの情報がありません	-	LOG_SID_NO_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IOSXE_RP_ALARM6INFO	6-情報	[chars] [chars] [chars]: [chars] [chars]	-	-	-
IOSXE_RP_ALARM6INFO	6-情報	[chars] [chars] [chars] [chars] [chars]	アラームのアサーションまたはディアサーション情報。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>IOSRCNOOPASCI</del>	6-情報	System configuration : ASCII	システムは起動時に ASCII 設定を使用しています。	polaris-mgbl-infra	LOG_NO_ACTION
<del>IOSRCNOOPBINARY</del>	6-情報	System configuration : Binary	システムは起動時にバイナリ設定を使用しています。	polaris-mgbl-infra	LOG_NO_ACTION
<del>IOSRCNOOPERR</del>	2-クリティカル	Error initializing IPC queue	IOS が PSD へのメッセージキューを初期化できなかったという予期しない状態です。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
<del>IOSRCNOOPEXP</del>	2-クリティカル	Can not construct a '[chars]' message for configuration export: [chars]	このエラーは通常、メモリ不足状態または TDL エラーのいずれかを示します。メモリが十分にある場合、TDL エラーが設定に関するバージョンの競合を示している可能性があります。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
<del>IOSRCNOOPERR</del>	2-クリティカル	Error processing TDL message. [dec]	IOS が処理できない TDL メッセージを受信したという予期しない状態です。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CSRFCNOMACDNEROR</del>	2-クリティカル	Configuration Notification messaging module initialization failed: Unable to initialize messaging: [chars]	設定通知サブシステムが、Pluggable Services Daemon を使用したメッセージング用インフラストラクチャを初期化できませんでした。重要なモジュールへの設定の通知を続行できません。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
<del>CSRFCNOMACNOME</del>	3-エラー	Primary image is not compatible the system is going to reload as per user request.	ブートステートメントで設定されたプライマリイメージが、システムと互換性がありません。プライマリイメージに互換性がないため、続行するかどうかをユーザーに確認するプロンプトが表示されます。リロードを中止しています。	esg-chassismgr	LOG_STD_ACTION
<del>CSRFCNOMACNOND</del>	3-エラー	Primary image is not found the system is going to reload as per user request.	ブートステートメントで設定されたプライマリイメージが存在しないか、見つかりません。プライマリイメージが見つからないため、続行するかどうかをユーザーに確認するプロンプトが表示されます。リロードを中止しています。	asr1k-chassismgr	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CRITICAL_PLATFORM</del>	3-エラー	Boot image validate function does not recognize the current platform type. This is likely due to new chassis/platform variant being introduced. The reload operation is not affected however presence of this syslog indicates that esg-chassismgr component owner should investigate and determine root cause.	ブートイメージ検証機能が現在のプラットフォームタイプを認識していません。これは、新しい種類のシャーシ/プラットフォームが導入されたことが原因である可能性があります。リロード操作は影響を受けませんが、このsyslogが存在するという事は、esg-chassismgrコンポーネントの所有者が根本原因を調査して特定する必要があることを示しています。	esg-chassismgr	LOG_STD_ACTION
<del>CRITICAL_PLATFORM</del>	3-エラー	Either the boot variable does not exist or the buffer is too small. Keep it blank.	ブート変数が存在しないか、バッファが小さすぎます。ブート変数を設定できません。無視してリロードを中止します。	asr1k-chassismgr	LOG_STD_ACTION
<del>CRITICAL_PLATFORM</del>	3-エラー	System configuration update could not complete	「リロード」操作が発生すると、この chasfs プロパティが読み取られ、DBの永続化/復元/削除操作のステータスが決定されます。このメッセージは、操作が失敗したことを示しています。	polaris-mgbl-infra	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CSFRGNCMPDRSISA</del>	3-エラー	Failed to read [chars] property: [dec]	「リロード」操作が発生すると、この chasfs プロパティが読み取られ、DB の永続化/復元/削除操作のステータスが決定されます。このメッセージは、読み取りが失敗したことを示します。	polaris-mgbl-infra	LOG_STD_ACTION
<del>CSFRGNCMPDRNAD</del>	3-エラー	Unknow FRU location: [chars]	FRU の場所が不明です。	polaris-mgbl-infra	LOG_STD_ACTION
<del>CSFRGNCMPDRICAN</del>	3-エラー	Failed to get local FRU location: [dec]	ローカルFRUの場所を取得できません。	polaris-mgbl-infra	LOG_STD_ACTION
<del>CSFRGNCMPDRICLAD</del>	3-エラー	System could not delete binary startup-config error: [chars]	startup-config を消去するたびに binary-config も消去されます。このメッセージは、システムがバイナリコンフィギュレーションを消去できなかったことを示します。	polaris-mgbl-infra	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CRITICAL</del>	3-エラー	System could not generate binary startup-config error: [chars]	running-config を startup-config に保存するたびに、バイナリファイルが作成され、ASCII ファイルが更新されます。有効なバイナリ コンフィギュレーション ファイルを使用すると、ブート全体の時間が大幅に短縮されます。このメッセージは、システムがバイナリ コンフィギュレーションを生成できなかったことを示します。	polaris-mgbl-infra	LOG_STD_ACTION
<del>CRITICAL</del>	3-エラー	System could not apply binary startup-config error: [chars]	リロード中、システムはバイナリ スタートアップ コンフィギュレーションを使用します。有効なバイナリ コンフィギュレーション ファイルを使用すると、ブート全体の時間が大幅に短縮されます。このメッセージは、システムがバイナリ コンフィギュレーションを適用できなかったことを示します。	polaris-mgbl-infra	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IOSERRCONF</del>	3-エラー	The mcprp_cfg_notify subsystem has seen an encryption type it does\n\n not recognize. [dec]	IOS が username コマンドを処理しようとしているときに、予期しない状態が発生しました。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
<del>IOSERRCONF</del>	3-エラー	IPC transmit error. [dec]	IOS が別のプロセスにメッセージを送信しようとしてエラーが発生したという予期しない状態です。 [dec]	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
<del>IOSERRCONF</del>	3-エラー	Can not construct a candidate entry for configuration export	このエラーは通常、メモリ不足状態または TDL エラーのいずれかを示します。メモリが十分にある場合、TDL エラーが設定に関するバージョンの競合を示している可能性があります。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
<del>IOSERRCONF</del>	3-エラー	Can not construct an array for configuration export	このエラーは通常、メモリ不足状態または TDL エラーのいずれかを示します。メモリが十分にある場合、TDL エラーが設定に関するバージョンの競合を示している可能性があります。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSERR_CFG_EXPORTMSG</del>	3-エラー	Can not construct a replace message for configuration export	このエラーは通常、メモリ不足状態または TDL エラーのいずれかを示します。メモリが十分にある場合、TDL エラーが設定に関するバージョンの競合を示している可能性があります。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
<del>OSERR_CFG_UPDATEMSG</del>	3-エラー	Can not construct an update message for configuration export	このエラーは通常、メモリ不足状態または TDL エラーのいずれかを示します。メモリが十分にある場合、TDL エラーが設定に関するバージョンの競合を示している可能性があります。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
<del>OSERR_CFG_GENUL</del>	3-エラー	An unexpected condition in which IOS has received a null pointer that it expects to be non-null.	IOS が username コマンドを処理しようとしているときに、予期しない状態が発生しました。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CSREFNOBWRITE</del>	3-エラー	Failed to export [chars] notification: [dec]	「write memory」または「write erase」操作が発生すると、設定通知サブシステムはこのイベントをシャードファイルシステムにエクスポートします。このメッセージは、エクスポートが失敗したことを示します。	アクセス	LOG_STD_ACTION
<del>CSREFNOBWRITE</del>	6-情報	IOx service not supported.	IOx サービスは現在、このプラットフォームではサポートされていません。これは、機能が使用できないか、またはシステムの現在のライセンスレベルが不十分であることが原因である可能性があります。	iox-caf	-
<del>CSREFNOBWRITE</del>	6-情報	Binary configuration missing.	システムは ASCII ベースのスタートアップ コンフィギュレーションで起動されます。バイナリ コンフィギュレーションを生成するには、write mem を実行してください。システムは内部で binary-config を使用して、全体的な起動時間を大幅に削減します。	polaris-mgbl-infra	-



機能重大度 ニーマ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSRDGISMENQUE</del>	3-エラー	Online diagnostics could not enqueue a diagnostic test response.	iosxe オンライン診断が、システムによる診断テストの実行要求に適切に 応答できませんでした。	iosxe-chassismgr	LOG_STD_ACTION
<del>OSRDGISMENMOT</del>	3-エラー	A timeout occurred while waiting for an online diagnostic \n\ test to finish.	iosxe オンライン診断が、システムによる診断テストの実行要求に適切に 応答できませんでした。	iosxe-chassismgr	LOG_STD_ACTION
<del>OSRDGISMENROR</del>	3-エラー	IPC transmit error. [dec]	IOS が別のプロセスにメッセージを送信しようとしてエラーが発生したという予期しない状態です。 [dec]	iosxe-chassismgr	LOG_STD_ACTION
<del>OSRDGISMENUL</del>	3-エラー	An unexpected condition in which IOS has received a null\n\ pointer that it expects to be non-null.	IOS がオンライン診断作業を実行しようとしているときに、予期しない状態が発生しました。	iosxe-chassismgr	LOG_STD_ACTION
<del>OSRDGISMENRDR</del>	3-エラー	A diagnostic test result could not be read properly.	iosxe オンライン診断が、システムによる診断テストの実行要求に適切に 応答できませんでした。	iosxe-chassismgr	LOG_STD_ACTION
<del>OSRDGISMENROR</del>	3-エラー	Error processing TDL message. [dec]	IOS が処理できないTDLメッセージを受信したという予期しない状態です。	iosxe-chassismgr	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IOSXE_SCH_GOLD</del>	4-警告	ERROR_COUNTER_DATA: ID:[dec] IN:%D PO:[dec] RE:[dec] RM:[dec] DV:%u EG:[dec] CF:[dec] TF:[dec]	IOSXE のいずれかのカードでエラーカウンタのモニタリングテストが失敗しました。対応するデータが出力されます。	iosxe-sch-gold	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXE_SCH_GOLD</del>	4-警告	ERROR_COUNTER_WARNING Slot [chars] Error counter exceeds threshold system operation continue.	IOSXE の指定されたカードでエラーカウンタのモニタリングテストが失敗しました。	iosxe-sch-gold	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXE_CHASSIS_MGR</del>	6-情報	Received a test result after IOS had timed out. [[dec][dec]]	診断テストが実行されると、IOS は結果が返されるのを待ちます。指定された期間内に返されない場合、IOS はそのテスト要求でタイムアウトし、次に進みます。	iosxe-chassisgr	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXE_CHASSIS_MGR</del>	6-情報	Unexpected event recieved.	診断テストが実行されると、IOS は結果が返されるのを待ちます。結果の待機中に、IOS が認識できないイベントを予期せず受信したため、IOS は結果の待機を停止しました。テストは続行されますが、IOS は結果を認識できないため、結果を報告できません。	iosxe-chassisgr	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXE_INF_MGR</del>	3-エラー	Failed to send [chars] information to peer	-	iosxe-infmgr	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IOSXE_RP_DPIDB3-CF	3-エラー	Datapath IDB CF operation failed - [chars]	一部のデータパス ID CF アクティビティで障害が発生しました。	iosxe-infmgr	show interface
IOSXE_RP_DPIDB3-DECODE	3-エラー	Decode via [chars] of [chars] failed	アクティブなルートプロセッサが、DPIDX 設定の一括同期が完了したことを知らせる通知をスタンバイに送信しました。スタンバイはアクティブへの応答に失敗し、失敗理由を示す通知を受信したことを知らせません。スタンバイルートプロセッサによって実行されるアクションは、再同期の試行となります。	iosxe-infmgr	LOG_STD_ACTION
IOSXE_RP_DPIDB3-DOWNLOAD	3-エラー	Unable to download [chars] message to [chars]	予期しない状態が発生したため、報告されたプロセスに設定が送信されませんでした。	iosxe-infmgr	LOG_STD_ACTION
IOSXE_RP_DPIDB3-DYN SYNC	3-エラー	Failed to process [chars] dynamic state	スタンバイ RP への DPIDX 設定の増分同期を正常に完了できませんでした。これは、アクティブ RP とスタンバイ RP 間の設定状態が一致していないことを意味します。	iosxe-infmgr	show interfaces

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSXERP_DDBHSASAIAD</del>	3-エラー	EFP stats message data get error: [dec] for EFP %u on [chars]	EFP 統計メッセージからフィールドを抽出中に予期しないエラーが発生しました。	iosxe-infmgr	LOG_STD_ACTION
<del>OSXERP_DDBASINOIFY</del>	3-エラー	Fast notify failed for [chars]	高速通知メッセージが失敗しました。	iosxe-infmgr	show interface
<del>OSXERP_DDBRUCNDREDAIE</del>	3-エラー	Deletion of fast-reroute flow ID with manager failed	fast-reroute フロー ID の削除で予期しない状態が発生しました。	iosxe-infmgr	show interface
<del>OSXERP_DDBBADIOME</del>	3-エラー	Datapath IDB type [dec] is not valid	データパス IDB のタイプが無効であるため、予期しない状態が発生しました。	iosxe-infmgr	show interface
<del>OSXERP_DDBBDEEXSI</del>	3-エラー	Datapath IDB already exists in this mapping entry: [chars]-[dec]	別に入力済みのマッピングエントリにデータパス IDB を保存しようとするという予期しない状態が発生しました。	iosxe-infmgr	show interface
<del>OSXERP_DDBBDENONEXSI</del>	3-エラー	Datapath IDB does not exist in this mapping entry: [chars]-[dec]	データパス IDB ルックアップが空のマッピングエントリを指しています。	iosxe-infmgr	show interface
<del>OSXERP_DDBBDENOIWA</del>	3-エラー	Invalid API call for [chars]	内部 API の障害です。	iosxe-infmgr	show interface

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IOSXE_RP_DPDBXALCAL</del>	3-エラー	Datapath IDB index allocation failed: [chars]	使用可能なすべてのデータパス IDB インデックスが使用されているため、予期しない状態が発生しました。	iosxe-infmgr	show interface
<del>IOSXE_RP_DPDBXBRANCE</del>	3-エラー	Datapath IDB index [dec] is not in a valid range	データパス IDB のインデックスが無効であるため、予期しない状態が発生しました。	iosxe-infmgr	show interface
<del>IOSXE_RP_DPDBXDLNAD</del>	3-エラー	Deletion of datapath IDB index from the database failed \n [chars] - 0x[hec] rc [dec]	データパス IDB インデックスの削除に失敗するという予期しない状態が発生しました。	iosxe-infmgr	show interface
<del>IOSXE_RP_DPDBXINSRIAD</del>	3-エラー	Insertion of datapath IDB index [dec] into database failed	データパス IDB インデックスの挿入に失敗するという予期しない状態が発生しました。	iosxe-infmgr	show interface
<del>IOSXE_RP_DPDBXLOOKAD</del>	3-エラー	Lookup of datapath IDB index from the database failed [chars]	データパス IDB インデックスのルックアップに失敗するという予期しない状態が発生しました。	iosxe-infmgr	show interface
<del>IOSXE_RP_DPDBXMTUALCAL</del>	3-エラー	No hardware resources for %u byte IP MTU on [chars]	このプラットフォームでサポートされる一意の IP MTU の最大しきい値に達しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
IOSXE_RP_DPDB3LIST	3-エラー	List [chars] failed for [chars]	リストのエンキューまたは削除に失敗しました。	iosxe-infmgr	show interface

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IOSXE_RP_DPIDB3RF</del>	3-エラー	No hardware resources for %u byte MTU on [chars]	このプラットフォームでサポートされる一意の MTU の最大しきい値に達しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>IOSXE_RP_DPIDB3SUBBLOCK</del>	3-エラー	HWIDB [chars] does not have a hardware subblock	これまでに HWIDB に割り当てられたハードウェアサブブロックがないという予期しない状態が発生しました。	iosxe-infmgr	show interface
<del>IOSXE_RP_DPIDB3SUBBLOCK</del>	3-エラー	SWIDB [chars] does not have a software subblock	これまでに SWIDB に割り当てられたソフトウェアサブブロックがないという予期しない状態が発生しました。	iosxe-infmgr	show interface
<del>IOSXE_RP_DPIDB3NULLTIMER</del>	3-エラー	NULL timer	タイマーが NULL です。	iosxe-infmgr	show interface
<del>IOSXE_RP_DPIDB3RECEIVE</del>	3-エラー	Message via [chars] is [chars]	ピアとの ISSU ネゴシエーションが、指定された理由により、CF または IPC トランスポートで開始できませんでした。	iosxe-infmgr	LOG_STD_ACTION
IOSXE_RP_DPIDB3RF	3-エラー	Datapath IDB RF operation failed - [chars]	一部のデータパス ID RF アクティビティで障害が発生しました。	iosxe-infmgr	show interface

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IOSXE_RP_DPIDB3RPC	3-エラー	Datapath IDB RPC operation failed - [chars]	CFまたはIPCトランスポートコンテキストのいずれかを使用したDPIDXのISSUのサポートに関連する操作が、指定された理由により完了できませんでした。	iosxe-infmgr	LOG_STD_ACTION
IOSXE_RP_DPIDB3RPC	3-エラー	[chars] of [chars] via [chars] failed for dpidx %u	ISSUコンポーネントで内部エラーが発生したため、バージョン管理された同期メッセージをエンコードまたはデコードする試みが失敗しました。	iosxe-infmgr	LOG_STD_ACTION
IOSXE_RP_DPIDB3RPC	5-通知	[chars] - [chars]	MTUアドバイザリ	-	LOG_SID_NO_ACTION
IOSXE_RP_DPIDB6READY	6-情報	[chars] peer not ready discarding [chars]	メッセージの同期試行によって、トランスポートがピアとの通信を失ったと判断されました。これは通常の状態であり、スタンバイルートプロセッサが現在サービス停止中で、シンプレックス冗長モードであることを意味しています。	-	-

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IOSXE_RP_DHDB6RELOAD</del>	6-情報	[chars] reloading [chars]	アクティブ RP ピアとスタンバイ RP ピア間の同期試行が、示された理由で失敗しました。スタンバイピアは、ステートフル冗長モードで動作しているときに再同期しようとしてリロードされま	iosxe-infmgr	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXE_RP_DHDB6IMEOUT</del>	6-情報	Bulk sync is flow controlled by [chars]	スタンバイ RP への DPIDX 設定の一括同期でフロー制御状態が発生し、この状態がクリアされるのを待機している間にタイムアウトが発生しました。これにより、スタンバイ RP がリロードされ、一括同期が再開されます。	iosxe-infmgr	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXRWLCNOEWLCSTARTUP</del>	2-クリティカル	Starting EWLC process [dec]	すべての eWLC プロセスを起動するために TLD メッセージを送信しています。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXRWLCNOEWLCERRR</del>	2-クリティカル	Error initializing IPC queue	IOS が PSD へのメッセージキューを初期化できなかったという予期しない状態です。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CSERRVNCN01MCDERROR</del>	2-クリティカル	Error processing TDL message. [dec]	IOS が処理できない TDL メッセージを受信したという予期しない状態です。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
<del>CSERRVNCN01MCDERROR</del>	2-クリティカル	eWLC startup module initialization failed: Unable to initialize messaging: [chars]	eWLC スタートアップサブシステムが、Pluggable Services Daemon を使用したメッセージング用インフラストラクチャを初期化できませんでした。重要なモジュールへの設定の通知を続行できません。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
<del>CSERRHCOMSBUFFOCSFNUL</del>	3-エラー	Unable to utilize the memory buffer provided by the Checkpoint Facility. This [chars] CF client has failed to Bulk Sync.	このエラーは、チェックポイント機能にバッファレイアウトの認識に関する問題があることを示します。この問題が一括同期中に発生した場合、一括同期は完了せずに終了します。または、増分同期が失敗します。	iosxe-binos-ha	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CSRRHONLSECANOIKSR</del>	3-エラー	The call to add this [chars] CF client to the Checkpoint Facility failed with the error [chars]. This client is unable to proceed and will not be registered.	何らかの理由で、チェックポイント機能はこのクライアントを登録しません。結果的に、スタンバイがアクティブ RP 上のこの CF クライアントから同期状態を受信することはありません。システムは SSO および HA スイッチオーバーに対応していません。	iosxe-binos-ha	LOG_STD_ACTION
<del>CSRRHONLSECANOIKSR</del>	3-エラー	The Checkpoint Facility reported the error [chars] while attempting to send a message. Bulk Sync of this [chars] CF client is terminating.	このエラーは、チェックポイント機能に IPC に関連する内部の問題があり、ブロックされていない送信操作を実行できないことを示します。	iosxe-binos-ha	LOG_STD_ACTION
<del>CSRRHONLSECANOIKSR</del>	3-エラー	The Checkpoint Facility reported the error [chars] while attempting to send a non-blocked message. The Incremental Sync transaction for this [chars] CF client cannot be sent to the Standby RP.	このエラーは、チェックポイント機能に IPC に関連する内部の問題があることを示します。	iosxe-binos-ha	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSRPFHOWLSKCODE</del>	3-エラー	Decode via CF of [chars] failed	CFトランスポートを介して送信されたメッセージを、スタンバイで復号できませんでした。スタンバイルートプロセッサによって実行されるアクションは、再同期の試行となります。	iosxe-binos-ha	LOG_STD_ACTION
<del>OSRHCYBEREDNCRISYC</del>	3-エラー	Encountered error [chars] while trying to place an [chars] transaction on the Deferred list during Bulk Sync for the [chars] CF client.	一括同期の進行中は、遅延トランザクションをキャッシュできません。これは、スタンバイRPのSSO状態に悪影響を及ぼす可能性があります。	iosxe-binos-ha	LOG_STD_ACTION
<del>OSRHCWMSBIBFOSNC</del>	3-エラー	The Checkpoint Facility reported the error [chars] during a request for a buffer length of [dec]. This [chars] CF client has failed to synchronize a transaction to the Standby RP.	このエラーは、チェックポイント機能内のバッファ管理でバッファの不足または他の問題があることを示しています。この問題が一括同期中に発生した場合、一括同期は完了せずに終了します。または、増分同期が失敗します。	iosxe-binos-ha	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IOSRFHOWDISRCME</del>	3-エラー	Client reports message CF is [chars]	バージョン管理されたネゴシエーションまたは同期メッセージを受信して処理しようとしたが、CFコンポーネントから受信した情報によって内部エラーが検出されたため失敗しました。	iosxe-binos-ha	LOG_STD_ACTION
<del>IOSRFHOWSEADENIED</del>	3-エラー	The RF facility failed to add this [chars] client reason given is [chars].	SPA MARMOT ID の ISSU サポートに関連する操作が、指定された理由により CF トランスポートコンテキストを使用して完了できませんでした。	iosxe-binos-ha	LOG_STD_ACTION
<del>IOSRFHOWSHDCENERR</del>	3-エラー	Error code [dec] encountered trying to regenerate interface flow-control identifier. If id %u resides in slot/subslot/port %u/%u/%u.	-	-	-
<del>IOSRFHOWSHRSENERR</del>	3-エラー	This [chars] RF client is unable to acquire an event buffer to send an RF peer message the error [chars] was returned.	これは、RF ファシリティが RF ピアとの通信に必要なメッセージバッファを提供できないことを示します。その結果、RF の進行が損なわれる可能性があります。	iosxe-binos-ha	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CSRRHCMSRPOHCEHRCR</del>	3-エラー	Id Pool Regeneration encountered error code [dec] cannot switchover.	フロー制御 ID プールの再生成を実行するバックグラウンドプロセスでエラーが発生しました。その結果、スタンバイに有効なフロー ID プールがなくなり、アクティブ状態に移行できません。	iosxe-binos-ha	LOG_STD_ACTION
<del>CSRRHCMSRPOHCEHRCR</del>	3-エラー	The [chars] RF client Failed to create the Id Pool Regeneration process.	フロー制御 ID プールの再生成を実行するバックグラウンドプロセスを開始できませんでした。その結果、スタンバイは HA スイッチオーバーを有効にするための関連する SSO 状態を一切取得しません。	iosxe-binos-ha	LOG_STD_ACTION
<del>CSRRHCMSRPOHCEHRCR</del>	3-エラー	This [chars] RF client Failed to create the Bulk Sync Process.	RF一括同期を実行するバックグラウンドプロセスの作成に失敗しました。その結果、スタンバイは HA スイッチオーバーを有効にするための関連する SSO 状態を一切取得しません。	iosxe-binos-ha	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IOSXE_BINOS_HA</del>	3-エラー	This [chars] RF client encountered error [chars] when attempting to send a peer message.	これは、RFファシリティが RF ピアにメッセージを送信できなかったことを示します。その結果、RFの進行が損なわれる可能性があります。	iosxe-binos-ha	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXE_BINOS_HA</del>	3-エラー	Error code [dec] encountered trying to regenerate spa [chars] identifier in slot/subslot %u/%u	-	-	-
<del>IOSXE_BINOS_HA</del>	3-エラー	Checkpoint Facility Failed to send a [chars] transaction for this [chars] CF client. Reloading the Standby RP.	これは、基盤となるチェックポイント機能が、アクティブ RP からスタンバイ RP に送信されたメッセージを配信できなかったことを示します。プロセスは自動的にスタンバイ RP をリロードします。	iosxe-binos-ha	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXE_BINOS_HA</del>	3-エラー	[chars] of [chars] via CF failed	ピアとの ISSU ネットワークセッションが、指定された理由により、CFまたは IPC トランスポートで開始できませんでした。	iosxe-binos-ha	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXE_BINOS_HA</del>	4-警告	Failed to remove one entry from the Deferred Sync list for the [chars] CF client.	リストのメンテナンス中に予期しない状態が発生しました。	iosxe-binos-ha	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CSRHLOWMPCANORV</del>	6-情報	The Checkpoint Peer is not ready to receive messages. The Incremental Sync transaction for this [chars] CF client will not occur.	このエラーは、チェックポイント機能がピアの消失を通知したことを示します。	iosxe-binos-ha	LOG_STD_ACTION
<del>OSRPFLOWDSREADY</del>	6-情報	[chars] peer not ready discarding [chars]	メッセージの同期試行によって、トランスポートがピアとの通信を失ったと判断されました。これは通常の状態であり、スタンバイルートプロセッサが現在サービス停止中で、シンプレックス冗長モードであることを意味しています。	-	-
<del>OSRMCMPROCSHA</del>	3-エラー	Management ethernet inventory process creation failed	RP管理イーサネットインベントリ更新用のIOSプロセスを作成できません。	bb-intrepid-drv	LOG_STD_ACTION
<del>OSRMCMTAGRENIL</del>	3-エラー	Cannot allocate [chars] TDL message	IOS が管理イーサネットの TDL メッセージを割り当てることできないという予期しない状態です。	iosxe-tdl	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CSRMMEACUNBR</del>	3-エラー	Management ethernet interface messaging module initialization failed: Unable to initialize messaging: [chars]	管理イーサネットインターフェイスサブシステムが、Pluggable Services Daemon を使用したメッセージング用インフラストラクチャを初期化できませんでした。管理イーサネットモジュールの設定を続行できません。	iosxe-iosd-fastpath	LOG_STD_ACTION
<del>CSRMMEACUNBR</del>	3-エラー	Management ethernet statistics process creation failed	RP管理イーサネットポート統計情報収集用の IOS プロセスを作成できません。	iosxe-iosd-fastpath	LOG_STD_ACTION
<del>CSRNBCUNVACISA</del>	3-エラー	Initial read of backup NVRAM contents failed	このエラーは、システムの初期化中にバックアップ NVRAM の内容を読み取ることができない場合に発生します。この障害は、バックアップ NVRAM の内容のデータ破損が原因である可能性があります。プライマリ NVRAM の内容がここに再度バックアップされます。	iosxe-binos-ha	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IOS_ERR_PNVRAM_ACCESS_FAIL</del>	3-エラー	Initial read of NVRAM contents failed	このエラーは、システムの初期化中に NVRAM の内容を読み取ることができない場合に発生します。この障害は、NVRAM の内容のデータ破損が原因である可能性があります。初期設定ダイアログが表示されますので、設定を復元する必要があります。	iosxe-binos-ha	LOG_STD_ACTION
<del>IOS_ERR_ONLINE_DIAGNOSTICS_MAX_CARDS_EXCEEDED</del>	3-エラー	Online diagnostics maximum number of cards exceeded	IOS が、予想される最大数を超える数のハードウェアカードを診断用に登録しようとしたという予期しない状態です。	iosxe-chassismgr	LOG_STD_ACTION
<del>IOS_ERR_ONLINE_DIAGNOSTICS_NULL_POINTER</del>	3-エラー	An unexpected condition in which IOS has received a null pointer that it expects to be non-null.	IOS がオンライン診断作業を実行しようとしているときに、予期しない状態が発生しました。	iosxe-chassismgr	LOG_STD_ACTION
<del>IOS_ERR_ONLINE_DIAGNOSTICS_TDL_ERROR</del>	3-エラー	Error processing TDL message. [dec]	IOS が処理できない TDL メッセージを受信したという予期しない状態です。	iosxe-chassismgr	LOG_STD_ACTION
<del>IOS_ERR_PAEMON_PROCESS_STARTUP</del>	2-クリティカル	Starting PAE process [dec]	PAE プロセスを起動するために TLD メッセージを送信しています。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSERRPAENCMGRNBR</del>	2-クリティカル	Error initializing IPC queue	IOS が PSD へのメッセージキューを初期化できなかったという予期しない状態です。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
<del>OSERRPAENCMGRNBR</del>	2-クリティカル	Error processing TDL message. [dec]	IOS が処理できない TDL メッセージを受信したという予期しない状態です。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
<del>OSERRPAENCMGRNBR</del>	2-クリティカル	PAE startup module initialization failed: Unable to initialize messaging: [chars]	PAE スタートアップサブシステムが、Pluggable Services Daemon を使用したメッセージング用インフラストラクチャを初期化できませんでした。重要なモジュールへの設定の通知を続行できません。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
<del>OSERRPAENCMGRNBR</del>	0-緊急	Invalid Ethernet Message handler Function Vector Table for [chars] Module %u/%u	TDL メッセージハンドラのベクトルテーブルがイーサネットモジュールに登録されていません	DDTS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
<del>OSERRPAENCMGRNBR</del>	3-エラー	Bad ifcom message type=%u	SPA モジュールが RP ソフトウェアでの処理の準備ができていないというメッセージを渡しました。	DDTS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<u>OSXERPSPA3CUPDAE7AL</u>	3-エラー	Failed to update connection identifier for interface [chars]	SPA ドライバは、メッセージに示されたインターフェイスのデータベース接続 ID を更新できません。これはソフトウェアエラーを示しています。	DDTS_COMPONENT	LOG_SID_NO_ACTION
<u>OSXERPSPA3DXIKLPIAL</u>	3-エラー	Failed to retrieve datapath identifier for interface [chars]	SPA ドライバは、メッセージに示されたインターフェイスのデータベース識別子を取得できません。これはソフトウェアエラーを示しています。	DDTS_COMPONENT	LOG_SID_NO_ACTION
<u>IOSXE_RP_SPA3ERROR</u>	3-エラー	common_str_empty_str	このメッセージにはさまざまな形式があります。ソフトウェアエラーに関する情報が表示されます。	DDTS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
<u>OSXERPSPA3ERROR_NO</u>	3-エラー	common_str_empty_str	このメッセージにはさまざまな形式があります。ソフトウェアエラーに関する情報がトレースバックなしで表示されます。	DDTS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSRSPACWDALOCIAL</del>	3-エラー	Failed to allocate a flow control identifier for interface [chars]	SPA ドライバは、メッセージに示されたインターフェイスにデータパスフロー制御 ID を割り当てることができません。これはソフトウェアエラーを示しています。	DDTS_COMPONENT	LOG_SID_NO_ACTION
<del>OSRSPACWDRIESEA</del>	3-エラー	Failed to release a flow control identifier for interface [chars] status = [dec]	SPA ドライバは、メッセージに示されたインターフェイスのデータパスフロー制御識別子を解放できません。これはソフトウェアエラーを示しています。	DDTS_COMPONENT	LOG_SID_NO_ACTION
OSXE_RP_SPA3FOREVER	3-エラー	cmd %u to [chars] slot %u/%u took %u usecs done [hec]	RP から SPA モジュールへの CCB コマンドに予想以上の時間がかかりました。	DDTS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
<del>OSRSPARDCRICAL</del>	3-エラー	Failed to record fast reroute configuration on [chars]: [chars]	このメッセージは、高速再ルーティング設定が正しく記録されていない場合に表示されます。	DDTS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
<del>OSRSPAHMBFAURE</del>	3-エラー	Creation: slot [dec] subSlot [dec] port [dec] vc [dec]	インターフェイス hwidb の作成に失敗しました。	DDTS_COMPONENT	LOG_SID_SHTECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSRPSA4MBCNIAL</del>	3-エラー	Failed to initialize data structure for SPA port [dec]/[dec]/[dec]	SPA ドライバは、メッセージに示されているデータ構造を適切に初期化できませんでした。これはソフトウェアエラーを示しています。	DDTS_COMPONENT	LOG_SID_NO_ACTION
<del>OSRSPACMNCOWR</del>	3-エラー	Process '[chars]' waiting for interface configuration command 0x[hec] to	RP 上のプロセスが、エラーメッセージで指定されたスロットにコンフィギュレーションコマンドを送信し、別のプロセスにより結果が待機しました。これにより、誤ったラインカードの設定状態が発生する可能性があります。	DDTS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
<del>OSRSPACIGICRMR</del>	3-エラー	to [chars] slot %u/%u took %u usecs ret_val %lu	RP から SPA モジュールへの interface config コマンドに予想以上の時間がかかりました。	DDTS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
<del>OSRSPACGNCUNKEY</del>	3-エラー	No unique-key generator registered for interface configuration command %u.	SPA モジュールのハイアベイラビリティコンポーネントが、現在の設定のステート情報を正常に同期化できません。	DDTS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
<del>OSRSPADHINTSLNDR</del>	3-エラー	Invalid Message Handler for [chars] on %u/%u [chars] Module	TDL メッセージハンドラがイーサネットモジュールに登録されていません。	DDTS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>DSXERPSPANADPCRNUM</del>	3-エラー	slot=[dec] port=[dec] hwiidbType=0x[hec] max_port_num=[dec] LCtype=0x[hec]	ポート番号が範囲外です。	DDTS_COMPONENT	LOG_SIDSH_TIEH_ACTION
<del>DSXERPSPACMDCONGIAL</del>	3-エラー	The IOMD return value for BAY: [dec] CMD [dec]: code:%0x msg:[chars]	IOMD での設定に失敗しました。	DDTS_COMPONENT	LOG_SIDSH_TIEH_ACTION
<del>DSXERPSPA3PCALOGFAL</del>	3-エラー	Failed to allocate IPC buffer [chars]	RP が SPA との通信のバッファを割り当てることができませんでした	DDTS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
<del>DSXE_RP_SPA3PCPORT</del>	3-エラー	Failed to [chars] IPC port '[chars]' error [chars]	スタンバイは、SPA TSM の一括同期が完了したことをアクティブに通知できませんでした。スタンバイルートプロセッサによって実行されるアクションは、再同期の試行となります。	DDTS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
<del>DSXERPSPA3PCORIFAL</del>	3-エラー	Failed to open IPC port '[chars]' with error [chars]	RP が SPA モジュールとの通信のポートを開くことができませんでした。	DDTS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
<del>DSXERPSPA3PCSENDAL</del>	3-エラー	Failed to send IPC message [chars]	RP が SPA モジュールにメッセージを送信できませんでした。	DDTS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
<del>DSXERPSPA3PCRGIAID</del>	3-エラー	%u/%u/%u: Failed to register license feature [chars] err=[hex]	ライセンス登録がライセンスマネージャによって拒否されました。	DDTS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニモ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSXEPSAICRRLAID</del>	3-エラー	%u/%u/%u: Failed to release license feature [chars] handle=0x[hec] err=[hex]	ライセンスの解放がライセンスマネージャによって拒否されました。	DDTS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
<del>OSXEPSAICRQAID</del>	3-エラー	%u/%u/%u: Interface enable not allowed - license request failed err=[hex]	このポートを有効にするには、10 Gig ライセンスが必要です。ライセンス要求がライセンスマネージャによって拒否されました。	DDTS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
<del>OSXEPSAMCHRAIDA</del>	3-エラー	All the available [dec] mac filters for [chars] have been consumed. Failed to add [enet] for interface [chars]	ハードウェアはこれ以上フィルタをサポートできません。	DDTS_COMPONENT	ハードウェアによって設定された制限を超えないように、インターフェイス設定を修正する必要があります。引き続きエラーが表示される場合は、 LOG_SIDSH_TECH_ACTION
OSXE_RP_SPA3_MAX_SPA	3-エラー	Power to IPSEC-SPA-2G in [chars] is denied because it has exceeded the number allowed[dec]	シャーシ内の IPSEC-SPA-2G の数には制限があります。このメッセージは、シャーシ内の IPSEC-SPA-2G の数がこの制限を超えている場合に表示されます。	DDTS_COMPONENT	IPSEC-SPA-2G はサポートされる数のみ使用してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSERSPA/MS/SP/RCR</del>	3-エラー	sipspa[chars] package is not installed for slot = [dec] and subslot = [dec] SPA bootup failed.	このメッセージは、SPAに必要なサブパッケージをインストールせずにSPAを起動しようとする则表示されます。	-	対象のSPAに必要なサブパッケージを、Cisco CCO ソフトウェアダウンロードサイトからダウンロードしてインストールします。このSPAは、サブパッケージモードでのみ起動できません。サブパッケージの取得とインストールについては、Cisco ASR プラットフォームのマニュアルを参照してください。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CXERSPAWNCBAKGMAN</del>	3-エラー	sipspa[chars] package is not installed in standby for slot = [dec] and subslot = [dec].	このメッセージは、スタンバイ RP にサブパッケージをインストールせずに WMA SPA を起動、再起動、またはリロードしようとしたときに、スタンバイコンソールに表示されます (ただし、アクティブ RP に事前に WMA SPA パッケージがインストールされているため、SPA は動作状態であるか、動作する予定です)。スイッチオーバーが発生しても、WMA SPA は引き続き動作します。ただし、SPA の起動に必要なサブパッケージがないため、SPA の後続のソフトまたはハード OIR は失敗します。したがって、スイッチオーバーの前またはスイッチオーバー直後に、スタンバイでも WMA SPA パッケージのインストールを完了しておくことをお勧めします。	-	対象の SPA に必要なサブパッケージを、Cisco CCO ソフトウェアダウンロードサイトからダウンロードして、アクティブ RP で行ったようにスタンバイ RP にもインストールします。サブパッケージの取得とインストールについては、Cisco ASR プラットフォームのマニュアルを参照してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSERPSPAHOCSINO</del>	3-エラー	slot [dec] subSlot [dec] spaType 0x[hec]	ホストのラインカードに関する情報の取得に失敗しました。	DDTS_COMPONENT	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
<del>OSERPANULPASRCUE</del>	3-エラー	common_str_empty_str	SPA ドライバは、メッセージに示されているデータ構造を取得できません。これはソフトウェアエラーを示しています。	DDTS_COMPONENT	LOG_SID_NO_ACTION
<del>OSERPSENDL2DRMGFL</del>	3-エラー	slot [dec] subslot [dec]	NGIO L2 ヘッダーを IOMD に送信できませんでした。	DDTS_COMPONENT	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
<del>OSERPSENDNOMGFL</del>	3-エラー	NGIO Module message send failed for slot [dec] subslot [dec]	NDIO メッセージを IOMD に送信できませんでした。	DDTS_COMPONENT	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
<del>OSERPSONETALARMPERR</del>	3-エラー	[chars] Error has occurred while processing in the sonet alarm-proc	SONET アラームプロセスでメモリの解放/作成に失敗しました	-	-
<del>OSERPSPAHOCSINO</del>	3-エラー	slot [dec] subSlot [dec] PID [chars]	ホストのラインカードに関する情報の取得に失敗しました。	DDTS_COMPONENT	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
<del>OSERPSPAWRONGTME</del>	3-エラー	Mismatched SPA type [dec] in slot [dec]/[dec]. Expected type [dec].	挿入された SPA が、現在プロビジョニングされている SPA タイプと一致しません。	-	誤った SPA を現在プロビジョニングされている SPA に置き換えるか、「no card」と入力して、新しいカードタイプを検出できるようにします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CSERSPAUSRCLDASPA</del>	3-エラー	Service SPA [hex] in [dec]/[dec] is not supported. SPA bootup failed.	このメッセージは、非 K9 イメージ（非暗号化イメージ）を実行しているルータでサービス SPA を起動しようとする则表示されます。	-	K9 IOS XE サブパッケージと特定のサービス SPA に必要なサブパッケージを Cisco CCO ソフトウェアダウンロードサイトからダウンロードし、インストールします。この SPA は、サブパッケージモードでのみ起動できます。サブパッケージの取得とインストールについては、Cisco ASR プラットフォームのマニュアルを参照してください。
<del>CSERSPACHOWAICOLA</del>	3-エラー	Failed to allocate a flow control identifier for VC [dec] under interface [chars]	SPA ドライバは、メッセージで指定された VC/インターフェイスのデータパスフロー制御 ID を割り当てるできません。これはソフトウェアエラーを示しています。	DDTS_COMPONENT	LOG_SID_NO_ACTION
<del>CSERSPACNDALICOLA</del>	3-エラー	Failed to allocate a ingress identifier for VC [dec] interface [chars]	SPA ドライバは、メッセージで指定された VC/インターフェイスのデータパス入力識別子を割り当てるできません。これはソフトウェアエラーを示しています。	DDTS_COMPONENT	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSRSPACPROVFAIL</del>	3-エラー	Failed to provision interface [chars]	SPA ドライバは、メッセージ内に示されたインターフェイスをプロビジョニングできません。SPA ハードウェアがサポートされている制限を超えてプロビジョニングされていないことを確認します。そうでない場合、これはハードウェアエラーを示しています。	DDTS_COMPONENT	LOG_SID_NO_ACTION
<del>OSRSPACRPHEDPTS</del>	3-エラー	port [dec] hwidth:[chars] epa_name [chars] admin_state [chars] xcvr_type [dec]\n	サポートされていない光ファイバではXCVRが禁止されています。	DDTS_COMPONENT	LOG_SID_SHTECH_ACTION
<del>OSRSPACBLACKRRC</del>	4-警告	CCB playback failed for slot [dec].	SPA モジュールのハイアベイラビリティコンポーネントが、指定されたスロットの新しいステート情報の一部を同期できませんでした。	DDTS_COMPONENT	スタンバイスーパーバイザモジュールをリロードして、強制的に一括同期して更新してください。このエラーが繰り返し発生する場合は、LOG_STD_ACTION
<del>OSRSPACBRCCORR</del>	4-警告	CCB record failed for slot [dec].	SPA モジュールのハイアベイラビリティコンポーネントが、指定されたスロットの新しいステート情報の一部を記録できませんでした。	DDTS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSERSPAICCMDIMOUT</del>	4-警告	Interface configuration command 0x[hec] to slot %u/%u timed out	RPは、エラーメッセージで指定されたスロットにコンフィギュレーションコマンドを送信しましたが、コマンドの確認を受信しませんでした。	DDTS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
<del>OSERSPAICDIIHRROR</del>	4-警告	For Interface Configuration command %u default retval list search resulted 0x[hec] for slot %u/%u	SPA モジュールのハイアベイラビリティコンポーネントが、指定されたスロットの新しいステート情報の一部を同期できませんでした。	DDTS_COMPONENT	show platform redundancy \ if-config default-retvals
<del>OSERSPAICFABCKERROR</del>	4-警告	Interface Configuration command %u playback failed for slot %u/%u.	SPA モジュールのハイアベイラビリティコンポーネントが、指定されたスロットの新しいステート情報の一部を同期できませんでした。	DDTS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
<del>OSERSPAICHCNDROR</del>	4-警告	Interface Configuration command %u record failed for slot %u/%u.	SPA モジュールのハイアベイラビリティコンポーネントが、指定されたスロットの新しいステート情報の一部を記録できませんでした。	DDTS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
<del>OSERSPAICRCISNCFAL</del>	4-警告	[chars] incremental running-config sync for [[dec]/[dec]] failed - [chars][dec]	指定された IOSXE の running-config 増分同期に失敗しました。	DDTS_COMPONENT	冗長スーパーバイザの電源を再投入します

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>DSXE_RP_SPA4RPCFAILED</del>	4-警告	IPC failed to send RPC message to SPA module	RP が、IPC を介して SPA モジュールに RPC メッセージを送信できませんでした。	DDTS_COMPONENT	LOG_SID_NO_ACTION
<del>DSXE_RP_SPA4LOGPARSEERR</del>	4-警告	Error parsing logger message: [chars] from subslot %u/%u	SPA モジュールが、解析できないログメッセージを渡しました。	DDTS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
<del>DSXE_RP_SPA4LOGTOOLONG</del>	4-警告	Message too long from slot %u/%u: %u bytes	SPA モジュールが、RP が処理するには長すぎるログメッセージを渡しました。	DDTS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
<del>DSXE_RP_SPA4LINKMTUCHANGE</del>	4-警告	[chars] MTU value is reset to default MTU	MTU 値がデフォルトの MTU にリセットされます。	uea-im-tdm	「これは Informational (情報提供) メッセージです。特に対処の必要はありません。
<del>DSXE_RP_SPA4LINKMTUUNSPED</del>	4-警告	If [chars] added as a member MTU change is not allowed	メンバーとして追加された場合、MTU の変更は許可されません。	uea-im-tdm	「これは Informational (情報提供) メッセージです。特に対処の必要はありません。
<del>DSXE_RP_SPA4SEMAHOG</del>	4-警告	Process [dec] [chars] hogging [chars]! calling proc [dec] [chars]	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSER_PSPA_CMD_NORSP</del>	4-警告	[chars]: No response for interface configuration command %u	RPがラインカードからの応答を待機している間にタイムアウトが発生しました。ラインカードのCPUがビジー状態でコマンドに応答できないことが原因で、このような状況が発生する可能性があります。	DDTS_COMPONENT	LOG_SID_NO_ACTION
<del>OSER_PSPA_RSP_CMD_ERR</del>	4-警告	[chars]: Received response to interface configuration command [chars] with wrong return value %u.	インターフェイスの設定中に内部エラーが発生しました。設定が完了していない可能性があります。	DDTS_COMPONENT	インターフェイスの実行コンフィギュレーションが正しいことを確認します。このメッセージが繰り返される場合は、LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>OSER_PSPA_RSP_CMD_MISMATCH</del>	4-警告	[chars]: Expecting response to interface configuration command %u but received response to command %u.	インターフェイスの設定中に内部同期エラーが発生しました。設定が完了していない可能性があります。	DDTS_COMPONENT	インターフェイスの実行コンフィギュレーションが正しいことを確認します。このメッセージがスタンバイに表示された場合は、スタンバイをリロードして設定が同期されていることを確認してください。このメッセージが繰り返される場合は、LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>OSER_PSPA_CARD_RELOAD</del>	6-情報	Module %u reload due to SPA insert in %u/%u.	このキャリアカードにSPAを挿入すると、カードがリセットされます。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IOSXRPSACIRISMICH</del>	6-情報	switching controller type from [chars][dec] to [chars][dec] for subslot %u/%u.	以前 IOSXE-SIP10 が占有していたスロットに IOSXE-SIP40 が挿入された場合、またはその逆の場合、カードのコントローラタイプは現在の SIP を反映するように上書きされます。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>IOSXRSMEDIAUTICMR</del>	6-情報	Media Fail over from [chars] to [chars]	GigE メディアフェールオーバー。	-	これは情報メッセージです。エラーメッセージではありません。 show interface gig を使用して現在のアクティブなメディアタイプを表示します。
<del>IOSXRVTYMCMKFBHR</del>	3-エラー	Unable to acquire a BIPC buffer of length [dec] for sending messages.	IOS によってメッセージが送信されましたが、使用可能な BIPC バッファがありませんでした。送信されるメッセージが破棄され、関連する操作が失敗しました。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXRVTYMCMKFBHR</del>	3-エラー	Unable to process received BIPC messages for Vty Management error: [chars]	IOS が VTY 管理用に受信した BIPC メッセージを処理しようとしているときに、予期しない状態が発生しました。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IOS_EVT_MGMT_BDRR</del>	3-エラー	Error '[dec]' building TDL Vty Management message '[chars]': [chars]	IOS が VTY 管理用の TDL 応答メッセージを作成しているときに、予期しない状態が発生しました。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
<del>IOS_EVT_MGMT_BDCH</del>	3-エラー	Unable to dispatch received TDL messages for Vty Management	IOS が VTY 管理用に受信した TDL メッセージを TDL メッセージハンドラ関数にディスパッチしようとしているときに、予期しない状態が発生しました。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
<del>IOS_EVT_MGMT_BDNL</del>	3-エラー	Received NULL TDL message	IOS が VTY 管理用の NULL TDL メッセージを受信したという予期しない状態です。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
<del>IOS_EVT_MGMT_BDQR</del>	3-エラー	Error queueing TDL Vty Management message '[chars]'	IOS が VTY 管理用の TDL 応答メッセージをキューに入れようとしたときに、予期しない状態が発生しました。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
<del>IOS_EVT_MGMT_BDRR</del>	3-エラー	Error '[dec]' handling a received TDL message '[chars]' for Vty Management: [chars]	IOS が受信した VTY 管理 TDL メッセージを処理しているときに、予期しない状態が発生しました。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSRVNMCBEXARDE</del>	3-エラー	Unable to update external application data for line '[dec]'	回線の外部アプリケーションを更新しようとしたが、予期せず失敗しました。回線の更新に失敗しました。指定された回線番号が有効な場合、回線はリリースされました。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
<del>OSRVNMCBNALEDT</del>	3-エラー	Invalid field '[chars]' in TDL message '[chars]' received: value '%u' for Vty Management	VTY 管理用の無効なフィールド値を持つメッセージを受信しました。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
<del>OSRVNMCBNALEDR</del>	3-エラー	Invalid field '[chars]' value '[chars]' in TDL message '[chars]' received for Vty Management	VTY 管理用の無効なフィールド値を持つメッセージを受信しました。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
<del>OSRVNMCBMSAHR</del>	3-エラー	Error '[dec]' marshaling TDL Vty Management message '[chars]': [chars]	IOS が VTY 管理用の TDL 応答メッセージをマーシャリングしているときに、予期しない状態が発生しました。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
<del>OSRVNMCBMSCHD</del>	3-エラー	Missing field '[chars]' in TDL Vty Management message '[chars]' received	VTY 管理用の必須フィールドが欠落しているメッセージを受信しました。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
<del>OSRVNMCBMYKON</del>	3-エラー	Invalid vty count [dec] detected on initialization	初期化時に、VTY 管理サブシステムは、プラットフォームで使用可能な VTY の数が有効であることを確認します。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSERVVTMGRACISSA</del>	3-エラー	Unable to initialize the Vty Management service listen port	プラットフォーム IPC サービスは、VTY 管理サービスで必要なリッスンポートの登録に失敗しました。VTY 管理サービスは要求を処理できなくなります。IOS サービスは、外部アクセス方式では使用できなくなります。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
<del>OSERVVTMGRACISSA</del>	3-エラー	Installing LIIN interface access control failed	このエラーは、IOS のメモリ不足か破損により、VTY 管理サブシステムが LIIN のアクセス制御機能を設定できなかった場合に発生します。IOS への永続的アクセス機能は動作しません。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
<del>OSXCHDM_SERIAL</del>	3-エラー	Could not insert pid [dec] into process tree	avl_insert が ASR1000 にプロセス構造を追加できませんでした。	DDTS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
<del>OSXCHBROFRODR</del>	3-エラー	Tx data in message queue '[chars]' appears to have stalled. Producer info: '[chars]' pid [dec] current queue depth: [dec] bytes	mcp_queue_produced へのコールから派生した内部状態に基づきます。	DDTS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
<del>OSXCHXALDROMNT</del>	3-エラー	API call incorrectly made from interrupt level	-	DDTS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSXEHLCNUNRDCR</del>	3-エラー	Stall for message queue '[chars]' have been cleared current queue depth: [dec] bytes	これは、以前にプロデューサプロセスのバックオフを引き起こしていたメッセージキューの状態がクリアされたことを通知するものです。	DDTS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
<del>OSXEHLCNUNRDCR</del>	3-エラー	Queue '[chars]' consumed more than it produced [dec]	-	-	-
IOSXE_SCHED3_NULLQ	3-エラー	Invalid API parameter	ASR1000 スケジューラによって提供される外部ルーチンが、無効な NULL ポインタを使用して誤って呼び出されました。	DDTS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
<del>OSXVNOB/ASKEYID</del>	2-クリティカル	A new type 6 encryption master key has failed to generate	タイプ 6 暗号化マスターキーがこのデバイスで見つかりませんでした。新しいキーの生成に失敗しました。	cedge-dfp	LOG_SIDDISTACTEALS
<del>OSXVNOB/ASKEYMG</del>	3-エラー	Type 6 master key is missing. A new key will be generated.	-	cedge-dfp	LOG_NO_ACTION
<del>OSXVNOB/ASKEYPCE</del>	4-警告	A type 7 key was detected for [chars] which supports type 6. Re-encrypting to type 6.	タイプ 7 キーが設定されました。コンポーネントがタイプ 6 もサポートしている場合は、タイプ 7 の使用は推奨されません。タイプ 7 のキーが記述され、タイプ 6 に再暗号化されます。	cedge-dfp	LOG_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSDANC0B4SHKCFRE</del>	4-警告	A new type 6 encryption master key has been generated.	タイプ 6 暗号化マスターキーがこのデバイスで見つかりませんでした。新しいキーが生成されました。	cedge-dfp	LOG_NO_ACTION
<del>OSDANC0B4SHKCFRE</del>	4-警告	SDWAN sessions [dec] exceeds maximum [dec] to which QoS is applied	-	-	-
<del>OSDANC0B4SHKCFRE</del>	5-通知	Type 6 master key is present on the device.	タイプ 6 キーの暗号化が config-manager に よって要求され、既存のタイプ 6 マスターキーが暗号化/復号に使用されます。	cedge-dfp	LOG_NO_ACTION
<del>OSRMCEN0MKNAL</del>	3-エラー	Initialization of interface [chars] failed	エラーメッセージに示されているインターフェイスの初期化に失敗しました。	DDTS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
<del>OSRMCEN0MKNAL</del>	3-エラー	Cannot open interface [chars] [dec]	サービスエンジンインターフェイスの作成中に、ドライバのシステムパラメータをプログラムする必要があります。ドライバを開くことができません。	DDTS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>DSXESRCEENRMSKSEI</del>	3-エラー	Set id on interface [chars] [dec]	サービスエンジンインターフェイスの作成中に、ドライバのシステムパラメータをプログラムする必要があります。がプログラミングの受け入れに失敗しました。	DDTS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
<del>DSXESRCEENRNGCAL</del>	5-通知	Service Engine Not Available	サービスエンジンが使用できません。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>DSXESPA3APS_CFGI</del>	3-エラー	Failed to configure APS on [chars]: [chars].	SPA ドライバがインターフェイスで APS を設定できませんでした。	asr1k-spa-infra	LOG_STD_ACTION
<del>DSXESPA3AIS_PGPI</del>	3-エラー	APS PGP Message send failed toslot/tobay [dec]: [dec].	ezman の書き込みがブロックされているため、SPA ETHER プロセスは ezman に書き込むことができません。表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。	asr1k-spa-infra	LOG_STD_ACTION
<del>DSXESPA3SRICAIQI</del>	3-エラー	Failed to allocate Common IPC buffer [chars]	キャリアカードが、ルートプロセッサとの通信用にバッファを割り当てることができませんでした。	asr1k-spa-infra	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\nの担当者に報告してください。」

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSXESPA3BADIFCOMIME</del>	3-エラー	Bad ifcom message type=%u	-	asr1k-spa-infra	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\n\の担当者に報告してください。」
<del>OSXESPA3BADMALCMD</del>	3-エラー	Unsupported MALU command [dec] arg=[hex] pascb=[hex]	-	asr1k-spa-infra	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\n\の担当者に報告してください。」
<del>OSXESPA3BADMALCMD2</del>	3-エラー	Unsupported MALU cmd/arg0=0x%04x%04x arg1arg2=0x%04x%04x hwidb=[chars]	-	asr1k-spa-infra	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\n\の担当者に報告してください。」
<del>OSXESPA3CWMANINIT</del>	3-エラー	Failed to initialize SPA main c2w bus for subslot [dec] status = [dec]	SPA ドライバは、SPA メイン c2w を初期化できません。これはハードウェアエラーを示しています。	asr1k-spa-infra	LOG_SID_NO_ACTION
<del>OSXESPA3CMNONINT</del>	3-エラー	HWIDB Null for command [dec] port [hex]	ルートプロセッサが、キャリアカード上で不明なポート番号を渡しました。	asr1k-spa-infra	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\n\の担当者に報告してください。」
<del>OSXESPA3DMEERROR</del>	3-エラー	subSlot [dec] spatype 0x[hec]. Device error: [chars]	SPA 上のデバイスに関連するエラーが検出されました。	asr1k-spa-infra	LOG_SID_SHI_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>DSXESPAHICCHANNERR</del>	3-エラー	EFC error - interface [chars] vc [dec] anyphy [dec] err_code [dec] : [chars]	EFC チャンネル/パラメータを設定できませんでした。	asr1k-spa-infra	<del>www.cisco.com</del> にあるバグツールキットを使用して、解決済みのソフトウェアの問題を検索します。支援が必要な場合は、LOG_STD_ACTION
<del>DSXESPAHICMAPAL</del>	3-エラー	Failed to update EFC flow control identifier for interface [chars] status = [dec]	SPA ドライバは、メッセージに示されたインターフェイスのデータパス EFC フロー制御識別子を更新できません。これはハードウェアエラーを示しています。	asr1k-spa-infra	LOG_SID_NO_ACTION
<del>DSXESPAHICROVAL</del>	3-エラー	Failed to provision EFC for interface [chars] status = [dec]	SPA ドライバは、メッセージに示されたインターフェイスの EFC をプロビジョニングできません。これはハードウェアエラーを示しています。	asr1k-spa-infra	LOG_SID_NO_ACTION
<del>DSXESPAHICUNROVAL</del>	3-エラー	Failed to unprovision EFC for VC [chars] status = [dec]	SPA ドライバは、メッセージに示されたインターフェイスの EFC のプロビジョニングを解除できません。これはハードウェアエラーを示しています。	asr1k-spa-infra	LOG_SID_NO_ACTION
<del>DSXESPAHICNOYERR</del>	3-エラー	Failed to send fast notification to [chars] for [chars] [chars].	SPA ドライバが高速通知を配信できませんでした。	asr1k-spa-infra	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSXESPAFCINOTSET</del>	3-エラー	Bay [dec] - FCI type not set	ゼロの FCI タイプが検出されました	asr1k-spa-infra	LOG_STD_ACTION
<del>OSXESPAFRRCFGAL</del>	3-エラー	Failed to configure fast reroute on [chars]: [chars].	SPA ドライバが、インターフェイスで高速再ルーティングを設定できませんでした。	asr1k-spa-infra	LOG_STD_ACTION
<del>OSXESPAHWDBAURE</del>	3-エラー	Creation: port [dec] vc [dec]	hwidb を作成できませんでした。	asr1k-spa-infra	LOG_STD_TECH_ACTION
<del>OSXESPAWADANPHY</del>	3-エラー	Bay [dec] - Invalid anyphy number %u for vc [dec]	インターフェイスに無効な anyphy 番号が含まれています	asr1k-spa-infra	<p><del>http://www.cisco.com/bugtools</del></p> <p>にあるバグツールキットを使用して、解決済みのソフトウェアの問題を検索します。支援が必要な場合は、  <a href="http://www.cisco.com/techcenter">http://www.cisco.com/techcenter</a> にアクセスしてインターネット経由で Technical Assistance Center にケースをオープンするか、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。そのときは必ず、収集した情報と「show tech-support」をサポート担当者に示すか、それらの情報を圧縮していないプレーンテキスト形式 (.txt) でケースに添付します。</p>

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<b>DSXE_SP_PA3INVALIDF</b>	3-エラー	Attempted to access HWIDB for port %u on slot [dec] subSlot [dec]	ASR1000 が、存在しないポートに関連付けられている HWIDB にアクセスしようとしました。	asr1k-spa-infra	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\nの担当者に報告してください。」
<b>DSXE_SP_PA3FCALLOCAL</b>	3-エラー	Failed to allocate IPC buffer [chars]	SPA は、ルートプロセッサ ASR1000-RP との通信にバッファを割り当てることができませんでした。	asr1k-spa-infra	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\nの担当者に報告してください。」
<b>DSXE_SP_PA3FCPORT</b>	3-エラー	Failed to [chars] IPC port '[chars]' error [chars]	ラインカードは、ルートプロセッサ ASR1000-RP との通信用のポートを作成できませんでした。	asr1k-spa-infra	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\nの担当者に報告してください。」
<b>DSXE_SP_PA3FCORIEAL</b>	3-エラー	Failed to open IPC port '[chars]' [chars] with error [chars]	RP が SPA モジュールとの通信用のポートを開くことができませんでした。	asr1k-spa-infra	LOG_STD_ACTION
<b>DSXE_SP_PA3FCSEDFAL</b>	3-エラー	Failed to send IPC message [chars]	ラインカードがルートプロセッサ ASR1000-RP にメッセージを送信できませんでした。	asr1k-spa-infra	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\nの担当者に報告してください。」
<b>DSXE_SP_PA3FCRRCR</b>	3-エラー	ISR return code out of range. rc=[dec]	ISR エラーのリターンコードが範囲外です。	asr1k-spa-infra	LOG_SIDSHTCH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
OSXESPA1NKRCROR	3-エラー	Link record error - Bay [dec] vc [dec] error code [dec]	リンクレコード構造の処理中にエラーが発生しました	asr1k-spa-infra	<p><a href="http://www.cisco.com/techsupport">http://www.cisco.com/techsupport</a>にあるバグツールキットを使用して、解決済みのソフトウェアの問題を検索します。支援が必要な場合は、<a href="http://www.cisco.com/techsupport">http://www.cisco.com/techsupport</a>にアクセスしてインターネット経由で Technical Assistance Center にケースをオープンするか、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。そのときは必ず、収集した情報と「show tech-support」をサポート担当者に示すか、それらの情報を圧縮していないプレーンテキスト形式(.txt)でケースに添付します。</p>
OSXESPA3MIRCOEG	3-エラー	Loveletter length exceeds max %u bytes	ASR1000-SIP ラインカードがルートプロセッサ ASR1000-RP に大きなメッセージを送信しようとした。	asr1k-spa-infra	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に報告してください。」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>DSXE_SPA3MESSAGEERRR</del>	3-エラー	Bay [dec]: [chars]	予期しないエラーが発生しました。	asr1k-spa-infra	<del>http://www.cisco.com/</del> にあるバグツールキットを使用して、解決済みのソフトウェアの問題を検索します。支援が必要な場合は、LOG_STD_ACTION
<del>DSXE_SPA3NEICLK_FAL</del>	3-エラー	Failed to [chars] SPA reference clock on [chars]	SPA ドライバは、指定されたインターフェイスで SPA 基準クロックを正しく設定できません。これはハードウェアエラーを示しています。	asr1k-spa-infra	LOG_SID_NO_ACTION
<del>DSXE_SPA3NDSPACH</del>	3-エラー	Dispatch vector Null cmd=[dec] dintf=[dec]	指定されたインターフェイスのコマンドディスパッチベクトルが見つかりませんでした。	asr1k-spa-infra	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\n\の担当者に報告してください。」
<del>IOSXE_SIP_SPA3POWER</del>	3-エラー	Bay [dec] 12V power is [chars]	SPA 12V 電源障害インジケータ	asr1k-spa-infra	LOG_STD_ACTION
<del>DSXE_SPA3NEICLK_FALD</del>	3-エラー	SPA Sonet clock has failed status = 0x%08x	SPA SONET クロックが故障しました。PoS や ATM などの SPA SONET クロックによって正しく動作する SPA が影響を受けます。	asr1k-spa-infra	SPA SONET クロックが回復しない場合は、OIR を実行します。 LOG_SID_RECUR_ACTION
<del>DSXE_SPA3NEICLK_RECMBD</del>	3-エラー	SPA Sonet clock has recovered status = 0x%08x	SPA Sonet クロックが回復しました	asr1k-spa-infra	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度 ニモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CSERRSPACRCONF</del>	3-エラー	Subslot spa controller EFC configuration failure error [dec]	SPA コントローラの EFC を設定できませんでした	asr1k-spa-infra	<del>http://www.cisco.com/errata</del> にあるバグツールキットを使用して、解決済みのソフトウェアの問題を検索します。支援が必要な場合は、LOG_STD_ACTION
<del>CSERRSPACRINFRA</del>	3-エラー	Subslot [dec] spa controller initialisation failure error [dec]	SPA コントローラの初期化に失敗しました	asr1k-spa-infra	<del>http://www.cisco.com/errata</del> にあるバグツールキットを使用して、解決済みのソフトウェアの問題を検索します。支援が必要な場合は、LOG_STD_ACTION
<del>CSERRSPACRINFRA</del>	3-エラー	Failed to allocate interface identifiers for SPA [chars]	指定されたサブスロット内の SPA の CC バッファおよびフロー制御識別子を取得できませんでした。この障害状態では、トラフィックは SPA を通過できません。これは、システムで使用可能な識別子が不足している場合に発生する可能性があります。	asr1k-spa-infra	SPA を物理的に取り外す、またはシステム設定を変更することで、システムに設定されているインターフェイスの数を減らしてみてください。
<del>CSERRSPACRCONF</del>	3-エラー	Bay [dec] spi4 configuration failure error [dec]	SPI4 インターフェイスを設定できませんでした	asr1k-spa-infra	<del>http://www.cisco.com/errata</del> にあるバグツールキットを使用して、解決済みのソフトウェアの問題を検索します。支援が必要な場合は、LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IOSXE_SPA_SHUTDOWN_FAILURE</del>	3-エラー	Bay [dec] initialization failure	SPI4 サブブロックを作成できませんでした	asr1k-spa-infra	<del>www.cisco.com</del> にあるバグツールキットを使用して、解決済みのソフトウェアの問題を検索します。支援が必要な場合は、LOG_STD_ACTION
<del>IOSXE_SPA_SHUTDOWN_SYNC</del>	3-エラー	[chars]: Can not synchronize SPI4 bus host: src [chars]in sync sink [chars]in sync spa: src [chars]in sync sink [chars]in sync.	モジュラサービスカードと SPA 間の SPI4 バスが同期されていません。これは、SPA が正しく装着されていない、ハードウェア障害、または	-	SPA がサブスロットに正しく装着されていることを確認し、必要な場合は装着し直します。
<del>IOSXE_SPA_MAX_BANDWIDTH</del>	4-警告	Total SPA bandwidth exceeds line card capacity of %lu Mbps	SPA の合計帯域幅がこのラインカードの定格容量を超えています。	asr1k-spa-infra	ラインカードの SPA 集約帯域幅の最大許容限度については、ラインカードのガイドラインを参照してください
<del>IOSXE_SPA_MAX_BANDWIDTH_INS</del>	4-警告	Total SPA bandwidth exceeds line card capacity full utilization of installed SPA interfaces is not supported	SPA の合計帯域幅がこのラインカードの定格容量を超えています。	asr1k-spa-infra	ラインカードの SPA 集約帯域幅の最大許容限度については、ラインカードのガイドラインを参照してください
IOSXE_SIP_SPA4_SPABUS	4-警告	Subslot [dec] [chars] SPA BUS access failed. timeout=%u err=%u par=%u err_c=0x[hec] addr=0x%08x data=0x[hec]	SPABUS がエラーを報告しました。	asr1k-spa-infra	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IOSXE_SIP_SPA4SPABUS2	4-警告	Subslot [dec] SPA BUS access failed. SPA 不在エラー	SPABUS がエラーを報告しました。	asr1k-spa-infra	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXE_SIP_SPA4SPABUS2</del>	6-情報	Logger message length %u bytes exceeds the maximum allowed size	キャリアカードがルートプロセッサに大きなメッセージを送信しようとしました	asr1k-spa-infra	LOG_STD_ACTION
IOSXE_SIP_SPA-6OIR	6-情報	Bay [dec] [chars] changed to [chars]	SPA OIR シーケンス	asr1k-spa-infra	LOG_SID_NO_ACTION
<del>IOSMRT_AGENCINFC00E</del>	3-エラー	Requested count %u for license level [chars] is in 'not authorized' state.	ライセンススマート予約インストール CLI を使用して認証コードをインストールする必要があります。	iosxe-smart-agent	-
<del>IOSMRT_AGENCINFC00C</del>	3-エラー	Pool is out of compliance	このプールはコンプライアンス違反の状態です	iosxe-smart-agent	プールはコンプライアンス違反の状態です。お客様はライセンスプールを更新する必要があります。
<del>IOSMRT_AGENCINFC00D</del>	6-情報	Smart Licensing is now Disabled	スマートライセンスが無効です	iosxe-smart-agent	-
<del>IOSMRT_AGENCINFC00B</del>	6-情報	Smart Licensing is now Enabled	スマートライセンスが有効です	iosxe-smart-agent	-
<del>IOSMRT_AGENCINFC00A</del>	6-情報	Grace Period will Expire	猶予期間が期限切れとなります。	iosxe-smart-agent	-
<del>IOSMRT_AGENCINFC00F</del>	6-情報	Pool is now in Compliance	スマートライセンスプールがコンプライアンスに準拠しています。	iosxe-smart-agent	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSX_RA1ENC0</del>	6-情報	Platform supports PAK snapshot but none exists.	プラットフォームは PAK スナップショットをサポートしていますが、PAK スナップショットが存在しません。	iosxe-smart-agent	-
<del>OSX_RA1ENC0</del>	6-情報	Standby is in 'not authorized' state for license [chars]	ライセンススマート予約インストール CLI を使用して、認証コードをスタンバイにインストールする必要があります。	iosxe-smart-agent	-
<del>OSX_RA1ENC0</del>	3-エラー	Abandon configuration for subslot [dec]/[dec] the SPA type[dec] is NOT match	SPA 設定を破棄します。	DDTS_COMPONENT	no card コマンドを使用してスタートアップ設定を確認し、誤ったカード設定を上書きしてカードタイプを更新してください。
<del>OSX_RA1ENC0</del>	3-エラー	Failed to create SPA [dec]/[dec] handle	SPA 通信のメッセージハンドルを作成できませんでした。	DDTS_COMPONENT	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>OSX_RA1ENC0</del>	3-エラー	Failed to create [chars] message for [chars].	SPA 通信に必要な TDL メッセージを作成/割り当てできませんでした。	DDTS_COMPONENT	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>OSX_RA1ENC0</del>	3-エラー	slot=[dec] subslot=[dec] spa_type=0x[hec] lc_type=0x[hec].	SPA オブジェクトの作成に失敗しました。	DDTS_COMPONENT	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>OSX_RA1ENC0</del>	3-エラー	[chars] did not complete [dec]/[dec]	診断テスト中にエラーが発生しました。	DDTS_COMPONENT	LOG_SID_SH_TECH_ACTION



機能重大度 ニモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSXESPA11</del> NDH_AURE	3-エラー	Failed to initialize dispatch path for SPA [dec]/[dec] handle	SPA 通信のディスパッチパスハンドルを初期化できませんでした。	DDTS_COMPONENT	LOGSIDSHTECHACTION
<del>OSXESPA11</del> NDH_AURE	3-エラー	[chars] rc = [dec]	SPA 通信のメッセージハンドルをバインドできませんでした。	DDTS_COMPONENT	LOGSIDSHTECHACTION
<del>OSXESPA11</del> NDH_AURE	3-エラー	cpu= [dec] max cpu = [dec]	内部 API のいずれかで無効な CPU 番号が指定されています。	DDTS_COMPONENT	LOGSIDSHTECHACTION
<del>OSXESPA11</del> NDH_AURE	3-エラー	interface type [chars] slot [dec] port [dec] vc [dec] : [chars]	インターフェイスをサポートするために必要なデータがありません。	DDTS_COMPONENT	LOGSIDSHTECHACTION
<del>OSXESPA11</del> NDH_AURE	3-エラー	db = [dec] max db = [dec] db intf = [dec] max db intf = [dec]	内部 API の 1 つで無効なドーターボード番号が指定されています。	DDTS_COMPONENT	LOGSIDSHTECHACTION
<del>OSXESPA11</del> NDH_AURE	3-エラー	Failed to get a valid IPC handle for type %u slot [dec] subslot [dec].	指定されたタイプ/スロット/サブスロットのクライアントハンドルが NULL であることが判明しました。	DDTS_COMPONENT	LOGSIDSHTECHACTION
<del>OSXESPA11</del> NDH_AURE	3-エラー	index= [dec] spaType=0x[hec] slot [dec] subSlot [dec] slotunit [dec] vc [dec]	インターフェイスのインデックスが無効です。	DDTS_COMPONENT	LOGSIDSHTECHACTION
<del>OSXESPA11</del> NDH_AURE	3-エラー	index1= [dec] index2= [dec] maxIndex= [dec]	内部 API のいずれかで無効なインデックス範囲が指定されています。	DDTS_COMPONENT	LOGSIDSHTECHACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSXSPANADRSCINUM</del>	3-エラー	slot= [dec] max slot = [dec]	内部 API のいずれかで無効な RP スロット番号が指定されています。	DDTS_COMPONENT	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
<del>OSXSPANADSIOTNUM</del>	3-エラー	slot= [dec] max slot = [dec]	内部 API のいずれかで無効なスロット番号が指定されています。	DDTS_COMPONENT	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
<del>OSXSPANADSCUNUM</del>	3-エラー	cardwide-port = [dec] max cardwide-port = [dec]	内部 API のいずれかで無効なカードワイドポート番号が指定されています。	DDTS_COMPONENT	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
<del>OSXSPANADCAUSCE</del>	3-エラー	-	CC でのみ使用する必要がある内部 API が誤って使用されています。	DDTS_COMPONENT	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
<del>OSXSPANADSUBCINUM</del>	3-エラー	subslot= [dec] max subslot = [dec]	内部 API のいずれかで無効なサブスロット番号が指定されています。	DDTS_COMPONENT	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
OSXE_SPA3IPC_FAILURE	3-エラー	IPC failure while [chars]	IPC メッセージの準備中または送信中にエラーが発生しました。	DDTS_COMPONENT	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
<del>OSXSPANMEMALOCRCR</del>	3-エラー	[chars]	メモリ割り当てエラー	DDTS_COMPONENT	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
OSXE_SPA3NULL_BAY_PIR	3-エラー	-	SPA ベイへのポインタが NULL です。	DDTS_COMPONENT	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
OSXE_SPA3NULL_SPA_PIR	3-エラー	-	SPA オブジェクトへのポインタが NULL です。	DDTS_COMPONENT	LOG_SIDSH_TECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IOSXE_SPA3NULL_VFT	3-エラー	[chars] virtual function table is not initialized. spaType=0x[hec]	必要な関数テーブルが初期化されていません	DDTS_COMPONENT	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
IOSXE_SPA3NULL_VFUNC	3-エラー	[chars] vector is not initialized. spaType=0x[hec]	必要な関数ベクトルが初期化されていません	DDTS_COMPONENT	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
IOSXE_SPA3POWER_CYCLE	3-エラー	[chars] occurred on Shared Port Adapter %u/%u	共有ポートアダプタの電源の再投入を引き起こすエラーが発生しました	DDTS_COMPONENT	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
IOSXE_SPA3SEND_CFG_FAIL	3-エラー	Failed to send configuration for [chars] to carrier-card for subslot=[dec]/[dec]	設定を送信できませんでした。	DDTS_COMPONENT	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
IOSXE_SPA3SETUP_PID_FAILURE	3-エラー	Failed to set the alloc/free handler for SPA [dec]/[dec] handle	SPA 通信の割り当て/解放ハンドラを設定できませんでした。	DDTS_COMPONENT	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
IOSXE_SPA3CREATE_FAILURE	3-エラー	slot=[dec] subslot=[dec] PID=[chars] lc_type=0x[hec].	SPA オブジェクトの作成に失敗しました。	DDTS_COMPONENT	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
IOSXE_SPA3SETUP_FAILURE	3-エラー	Failed to properly setup for SPA communication on slot [dec] subslot [dec].	SPA との通信に使用される Linux インターフェイスの検出に失敗しました。	DDTS_COMPONENT	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
IOSXE_SPA3UNCRHEDDATA	3-エラー	Data conversion error [chars] 0x[hex]	メッセージで指定されたデータの表現を別の表現に変換するときに、内部ソフトウェアエラーが発生しました。	DDTS_COMPONENT	LOG_SID_SH_TECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IOSXCOMMUNICATED</del>	4-警告	Communication with IM in [dec]/[dec] stalled. Retrying. IM will reboot if situation persists	IOS と IOMD 間の IPC 通信要求を再送信してください。	DDTS_COMPONENT	LOG_SID_NO_ACTION
<del>IOSXCOMMUNISHED</del>	4-警告	Communication with IM in [dec]/[dec] restored.	IOS と指定された IM 間の IPC 通信が復元されました。	DDTS_COMPONENT	LOG_SID_NO_ACTION
<del>IOSXPA6AURAFCHANGE</del>	6-情報	[chars]: [chars]	リンクのレートに変更がありました。	DDTS_COMPONENT	LOG_SID_NO_ACTION
<del>IOSXPA6DIMCNMABLE</del>	6-情報	Failed to copy message [chars] to buffer not allowed for current domain.	メッセージのマーシャリングに失敗した場合は、目的の受信者と互換性がないことを示します。	iosxe-spa-infra	LOG_SIDSHTCHACTION
IOSXE_SPA6UPDOWN	6-情報	Interface [chars] link down due to [chars]	リモート/ローカル障害が原因でイーサネットリンクがダウンしています。	DDTS_COMPONENT	障害が発生したケーブルを交換してください。
IOSXE_SPA6UPDOWN1	6-情報	Interface [chars] link down due to [chars] [chars][dec].[dec] dbm	MAC LF/RF/PHY 回線/ホスト側の障害により、イーサネットリンクがダウンしています。光ファイバの Rx 電力は OK/低/高です。	DDTS_COMPONENT	MAC/PHY/光ファイバブロックをデバッグします。
IOSXE_SPA6UPDOWN2	6-情報	Interface [chars] link down due to [chars] [chars][dec]	MAC LF/RF/PHY 回線/ホスト側の障害により、イーサネットリンクがダウンしています。DOM は光ファイバでサポートされていません。	DDTS_COMPONENT	PHY/光ファイバブロックをデバッグします。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IOSXE_SPA-6UPDOWN3	6-情報	Interface [chars] link down due to [chars] ln0:[chars][dec].[dec] dbmIn1:[chars][dec].[dec] dbmIn2:[chars][dec].[dec] dbmIn3:[chars][dec].[dec] dbm	MAC LF/RF/PHY 回線/ホスト側の障害により、イーサネットリンクがダウンしています。光ファイバの Rx 電力レーンは OK/低/高です。	DDTS_COMPONENT	PHY/光ファイバブロックをデバッグします。
IOSXE_SPA-6UPDOWN4	6-情報	Interface [chars] link down due to [chars] -40dbm	MAC LF/RF/PHY 回線/ホスト側の障害により、イーサネットリンクがダウンしています。光ファイバの Rx 電力はゼロです。	DDTS_COMPONENT	MAC/PHY/光ファイバブロックをデバッグします。
IOSXE_SPA-6UPDOWN5	6-情報	Interface [chars] link down due to [chars] ln0:[chars][dec].[dec] dbmIn1:[chars][dec].[dec] dbmIn2:[chars][dec].[dec] dbmIn3:[chars][dec].[dec] dbmIn4:[chars][dec].[dec] dbmIn5:[chars][dec].[dec] dbmIn6:[chars][dec].[dec] dbmIn7:[chars][dec].[dec] dbmIn8:[chars][dec].[dec] dbmIn9:[chars][dec].[dec] dbm	MAC LF/RF/PHY 回線/ホスト側の障害により、イーサネットリンクがダウンしています。光ファイバの Rx 電力レーンは OK/低/高です。	DDTS_COMPONENT	PHY/光ファイバブロックをデバッグします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CRITICAL</del>	2-クリティカル	Subsys exclusion init failed. Invalid subsys list.	除外されたサブシステムを NULL に初期化できませんでした。異常な状態です。	DDTS_COMPONENT	このメッセージは、ソフトウェアエラーが発生したことを意味します。削除するサブシステムのリストが初期化されていません。このメッセージを報告する場合、メッセージの本文をスタックトレースを含めそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に提出してください。
<del>CRITICAL</del>	2-クリティカル	Subsystems in exclusion list is not terminated correctly.	サブシステム除外リストが NULL エントリによって終了していません。これは異常な状態です。	DDTS_COMPONENT	このメッセージは、メモリ破損またはハードウェアの問題に関連している可能性があります。このメッセージを報告する場合、メッセージの本文をスタックトレースを含めそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に提出してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSSESUBSYSMOA</del>	2-クリティカル	Unable to remove excluded subsystems.	除外されたサブシステムを削除できませんでした。異常な状態です。	DDTS_COMPONENT	このメッセージは、メモリの破損に関連している可能性があります。このメッセージを報告する場合、メッセージの本文をスタックトレースを含めそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に提出してください。
<del>OSSESNRAPICRAEA</del>	3-エラー	Failed to open IPC port '[chars]' for service '[chars]' with error [chars].	BIPC 接続に失敗しました。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
<del>OSSESNRAPICONCIA</del>	3-エラー	Failed to disconnect IPC port '[chars]' for service '[chars]' with error [chars].	BIPC の切断に失敗しました。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
<del>OSSESNRAPICPOLWA</del>	3-エラー	Fastpath thread epoll wait failed errno [dec]	Fastpath epoll wait に失敗しました。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
<del>OSSESNRAPICPMACH</del>	3-エラー	Fastpath thread event dispatch failed ev_ret [dec] errno [dec]	Fastpath スレッド event dispatch に失敗しました。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
<del>OSSESNRAPICPCNEXT</del>	3-エラー	Fastpath thread get next event failed ev_ret [dec] errno [dec]	Fastpath スレッド get next event に失敗しました。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
<del>OSSESNRAPICPLAED</del>	3-エラー	Fastpath thread [chars] [chars] for IPC channel [chars] ipc id [dec] ipc fd [dec] seqnum [dec] failed efd [dec] errno [dec]	IPC チャネルの Fastpath epoll_ctl 操作に失敗しました。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IOSXENR4POLCNV</del>	3-エラー	IPC entry not found for ipc fd [dec] seq [dec] events 0x[hec] while processing [chars] from epoll fd [dec]	epoll_wait 後に Fastpath が IPC エントリを見つけることができませんでした。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXENR4POLCTAD</del>	3-エラー	Fastpath thread top level efd epoll [chars] failed fd [dec] errno [dec]	Fastpath top level efd epoll_ctl 操作に失敗しました。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXENR4SEMPACH</del>	3-エラー	IOS scheduler event dispatch failed ev_ret [dec] errno [dec]	IOS スケジューラ event dispatch に失敗しました。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXENR4SEMPENX</del>	3-エラー	IOS scheduler get next event failed ev_ret [dec] errno [dec]	IOS スケジューラ get next event に失敗しました。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXENR4SEMPOLL</del>	3-エラー	IOS thread poll on event lib and wakeup fds failed errno [dec]	IOS スレッド poll on event lib および wakeup fds に失敗しました。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
<del>IOSXENR4SOCSOCK</del>	3-エラー	Socket event for [chars]	内部ソケットレベルのイベントが、表示されたエラーを返しました。これは、リストされた EOBC インターフェイスに対する bind peek の受信または送信操作の結果である可能性があります。	iosxe-iosd-infra	show eobc show platform software infrastructure bipc
<del>IOSXENR4SEMPEND</del>	3-エラー	[chars] read from wakeup fd failed errno [dec]	wakeup fd からのスレッドの読み取りに失敗しました。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OS_SSNRAE_BPOLARS</del>	3-エラー	evGetEpollArgs returned fd [dec]	Evlib が、IOS が処理できない巨大な FD 値を返しました。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
<del>OS_SSNRAE_WFEMNID</del>	3-エラー	Write to [chars] wakeup fd failed errno [dec] current signal/wakeup cnt: %llu/%llu	wakeup fd への書き込みによるスレッドのトリガーに失敗しました。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
<del>OS_SSNRAE_CTERCON</del>	4-警告	IPC channel fd [dec] seq_num [dec] for service '[chars]' cleared by user	ユーザーが clear コマンドを使用して BIPC 接続解除を要求しました。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
<del>OS_SSNRAE_IPHSMOD</del>	4-警告	Number of IPC messages held in the application reached the \n\ maximum channel threshold. IPC channel '[chars]': \n\ ipc_ctl_id [dec] ipc_fd [dec] seq_num [dec] curr IPC msg hel in appl [dec]	-	-	-
<del>OS_SSNRAE_IPHSMOD</del>	4-警告	BIPC transmit queue threshold reached for the channel '[chars]': \n\ ipc_ctl_id [dec] ipc_fd [dec] seq_num [dec] Tx Q size [dec]	-	-	-
<del>OS_SSNRAE_IPCREAE</del>	6-情報	bipc connect succeeded for [chars] ipc_ctl_id [dec] ipc_fd [dec] seq [dec]	BIPC 接続に成功しました。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSXESNRACIKONCT</del>	6-情報	disconnect by application for [chars] bring down IPC	アプリケーションによってBIPCの接続解除が要求されました。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
<del>OSXESNRACICREADIR</del>	6-情報	connection read error from [chars] rc [dec] bring down IPC id [dec] for fd [dec] seq [dec]	IPC 読み取り中のBIPC エラー。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
<del>OSXESNRACICREADIR</del>	6-情報	process receive buffer error from [chars] rc [dec] bring down IPC	バッファからのIPC 読み取り中にBIPCのエラーが発生しました。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
<del>OSXESNRACICWRITEIR</del>	6-情報	write bipc error for [chars] rc [dec] bring down IPC	IPC 読み取り中のBIPC エラー。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
<del>OSXESNRACICADRCACHE</del>	6-情報	EOBC ip-table cache: [chars]	EOBC 通信の内部アドレスを設定できません。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
<del>OSXESNRACIPCONCT</del>	6-情報	IPC channel disconnect for [chars] ipc_ctl_id [dec] fd [dec] seq_num [dec] loc [chars] err [dec] [chars]	fastpath の IPC チャネルが終了します。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
<del>OSXESNRACISREICCL</del>	6-情報	IPC control blk free: name [chars] ipc_ctl_id [dec] refcount [dec]	IPC 制御ブロックが解放されました。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
<del>OSXESNRACICLDSRY</del>	6-情報	IPC control blk destroy: name [chars] ipc_ctl_id [dec] refcount [dec] need_free [dec]	IPC 制御ブロックの破棄が要求されました。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSXETHROUGHPUT_FAILED</del>	3-エラー	Configuration failed. Installed license does not support the throughput level. 有効なライセンスをインストールしてください	スループット設定を試行したときにエラーが発生しました。	iosxe-csl	-
<del>OSXETHROUGHPUT_ACCEPTED</del>	3-エラー	The EULA has to be accepted prior to throughput configuration.	ライセンスをアクティブ化するには、EULA への同意が必要です	iosxe-csl	スループットライセンスの EULA に同意します
<del>OSXETHROUGHPUT_NO_VALID_LICENSE</del>	3-エラー	No valid license found for the configured throughput level: [chars] kbps	有効なライセンスがない状態で、ユーザーが起動時のスループットをデフォルト以外のレベルに設定しました。	iosxe-csl	有効なスループットライセンスをインストールしてください。
<del>OSXETHROUGHPUT_INVALID_THROUGHPUT_LEVEL</del>	3-エラー	An invalid throughput level: [chars] kbps was selected.	設定されたスループットレベルが不明です	iosxe-csl	-
<del>OSXETHROUGHPUT_SETUP_FAILED</del>	3-エラー	Throughput level setup failed. Boot up will be at the default throughput	ライセンスでスループットを設定しようとしたときにエラーが発生しました	iosxe-csl	-
<del>OSXETHROUGHPUT_LEVEL</del>	6-情報	Throughput level has been set to [dec]00000 kbps	スループットレベルに数値が設定されました	iosxe-csl	-
<del>OSXETHROUGHPUT_UNEXPECTED_CONDITION</del>	3-エラー	An unexpected condition has occurred at module [chars]	インターフェイスモジュール TSU で予期しない状態が発生しました。	asr900-ptp	LOG_STD_ACTION
<del>OSXETHROUGHPUT_ERROR</del>	4-警告	NULL	予期しない状態が発生しました。	asr900-ptp	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IOSXE_UEA3INVALIDEPROM	3-エラー	MAC count from BP is supposed to be 512 for NCS. Actual MAC count[dec]	UEA NCSプラットフォームの場合、MAC カウントは512 である必要があります。	uea-systems	MAC カウントを修正するようにEEPROM をプログラムしてください。
IOSXE_USB3ESHOW_USB	3-エラー	Internal Error locating database for USB Devices.	mcp_usb_devices が正しくないため、変更する必要があります。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
IOSXE_UTD3UNSUPPORTED	2-クリティカル	UTD package version \[chars] is not supported recommended version is \[chars]	UTD パッケージのバージョンが、この IOS-XE バージョンに組み込まれている必要な UTD バージョンと一致しません。これはサポートされていない設定であり、予期しない動作をする可能性があります。	iosxe-utd	LOG_STD_ACTION
IOSXE_UTD3ALLOC	3-エラー	Failed to allocate message	データプレーンをプログラムしようとしたときに、メッセージを割り当てるメモリが不足していました。	iosxe-utd	LOG_STD_ACTION
IOSXE_UTD3MESSAGE	3-エラー	Failed to send message	メッセージをデータプレーンに送信する準備をしていたときに、エラーが発生しました。	iosxe-utd	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CSUTCSMNSUREAPXC</del>	4-警告	UTD custom-signature apply new file has been executed - A brief service interruption is expected	新しいカスタム署名が検出および追加されると、UTD サービスが再起動されます。この間、フェールクローズが設定されている場合に検査される推奨トラブルフィック	iosxe-utd	LOG_STD_ACTION
<del>CSUTCSMNSURECFND</del>	4-警告	UTD custom-signature file '[chars]' in custom-signature profile '[chars]' was not found.	カスタム署名プロファイルで使用されている指定されたカスタム署名ファイルは、参照時に存在しませんでした。同じ名前の空のカスタム署名ファイルが作成されました。	iosxe-utd	LOG_STD_ACTION
<del>CSUTMCONFDOWNOD</del>	4-警告	UTD MT configuration download has [chars]	UTD マルチテナントモードでは、コンテナへの設定のダウンロードに時間がかかることがあります。Please be patient.	iosxe-utd	LOG_STD_ACTION
<del>CSUTMCONRMSCEK</del>	4-警告	Container responded to UTD message with an error: [dec]	コンテナが UTD メッセージを拒否しました。	iosxe-utd	LOG_STD_ACTION
<del>CSUTMCONRMSCEMT</del>	4-警告	UTD message sent to the container has timed out	コンテナに送信された UTD メッセージがタイムアウトしました。	iosxe-utd	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CSXUTMCONRESNMET</del>	4-警告	UTD container download has timed out	セッションがタイムアウトする前に、コンテナがアップ/ダウンスタータスを応答しませんでした。	iosxe-utd	LOG_STD_ACTION
<del>CSXUTMCONRESDOWN</del>	4-警告	UTD poll: container status is DOWN	コンテナがポーリングメッセージに対してダウンスタータスを送信しました。	iosxe-utd	LOG_STD_ACTION
<del>CSXUTDLOADDEPRECATION</del>	4-警告	The UTD OVA is being deprecated in an upcoming release. UTD TAR を使用するには、IOX に移行してください。	今後のリリースで UTD OVA は廃止されます。 virtual-service コマンドスイートのサポートは終了します。今後も UTD を使用するには、IOX インフラストラクチャに移行してください。詳細については、次のリンクの「IOx コンテナへの移行」セクションを参照してください。 <a href="http://cs.co/UtdSnortIPS">http://cs.co/UtdSnortIPS</a>	iosxe-utd	LOG_STD_ACTION
<del>CSXUTDASGUPDAIECFG</del>	4-警告	UTD signature updates have been configured - A brief service interruption at the time of update is expected	新しい署名パッケージが見つかり、UTD サービスが再起動されます。この間、フェールクローズが設定されている場合に検査される推奨トラフィック	iosxe-utd	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSEUTDAGUCOMPEE</del>	4-警告	UTD signature update configuration is incomplete	UTD 署名更新が部分的に設定されています。署名更新サーバーと発生頻度の両方が必要です。	iosxe-utd	LOG_STD_ACTION
<del>OSEUIDAGUDAEXIC</del>	4-警告	UTD signature update has been executed - A brief service interruption is expected	新しい署名パッケージが見つかる と、UTDサービスが再起動されます。この間、フェールクローズが設定されている場合に検査される推奨トラフィック	iosxe-utd	LOG_STD_ACTION
<del>OSEUMRONCMABYI</del>	4-警告	UTD package version \[chars]\ does not match recommended UTD package version \[chars]\	UTD パッケージのバージョンが、この IOS-XE バージョンに組み込まれている推奨 UTD パッケージのバージョンと一致しません。	iosxe-utd	LOG_STD_ACTION
<del>OSEVMANMCDABCH</del>	3-エラー	Unable to dispatch received TDL message from Virt-manager	IOS が仮想マネージャから受信した TDL メッセージのディスパッチを試みていた際に、予期しない状態が発生しました。	vman	LOG_STD_ACTION
<del>OSEVMANMGNIAL</del>	3-エラー	Failed to initialize required Virt-manager resource: [chars]	仮想マネージャに必要なリソースの初期化中に、障害が発生しました。これにより、仮想サービスがアクティブ化されませんでした。	vman	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IOSXE_VMAN3SMCHDIR	3-エラー	Failed to deliver response message: [chars]	IOS が仮想マネージャから受信した仮想サービスに回答メッセージを配信しようとしているときに、予期しない状態が発生しました。	vman	LOG_STD_ACTION
IOSXE_WCCP4ACELIMIT	4-警告	Too many ACEs in MASK ACL please switch to Hash mode	マスクマージされたACLが生成するACEが多すぎます。	asr1k-wccp	show ip access-lists
IOSXE_WCCP4BADACE	4-警告	Access list contains invalid ace	アクセスリスト構造内の無効なステートメントが原因で、予期しない状態が発生しました。	asr1k-wccp	show ip access-lists
IOSXE_WCCP4NOACL	4-警告	Access list is null	アクセスリスト構造がないために、予期しない状態が発生しました。	asr1k-wccp	show ip access-lists
IOSXE_WCCP4NONINPUT	4-警告	NULL input [chars]	入力パラメータのNULL値が原因で予期しない状態が発生しました。	asr1k-wccp	show ip wccp
IOSXE_WCCP4NOINIF	4-警告	No [chars] interface info for Service Group [dec] [dec] %u	特定のサービスグループのMCP WCCPインターフェイス情報がないため、予期しない状態が発生しました。	asr1k-wccp	show platform software wccp



機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IOSXE_WCCP4NOSTATS	4-警告	WCCP [chars] message error	WCCP 統計情報更新メッセージの受信エラーが原因で、予期しない状態が発生しました。	asr1k-wccp	show platform software wccp <id> counters
IOSXE_WCCP4NOSTAIF	4-警告	Interface handle %u not exist for the stats message	インターフェイス統計メッセージのインターフェイスハンドルが見つからないという予期しない状態が発生しました。	asr1k-wccp	show platform software wccp <id> int counters
IOSXE_WCCP4NOSTAISC	4-警告	Service Group [dec] [dec] %u not exist for the stats message	サービスグループ統計メッセージのサービスグループが見つからないという予期しない状態が発生しました。	asr1k-wccp	show platform software wccp
IOSXE_WCCP4NOSVGRP	4-警告	[chars] Service Group [dec] [dec] %u NOT exist	サービスグループ構造がないために、予期しない状態が発生しました。	asr1k-wccp	show ip wccp
IOSXE_WCCP4UNKNOWNR	4-警告	Unknown [chars] interface direction 0x[hec] for Service Group [dec] [dec] %u	不明な方向がサービスグループのインターフェイスに適用されたことが原因で、予期しない状態が発生しました。	asr1k-wccp	show platform software wccp

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<code>IOXN_WD2-HEARTBEATFAIL</code>	2-クリティカル	Heartbeat is not emitted. Heartbeat count:[dec]	IOS でハートビートを生成できないという異常な状態が発生しました。	DDTS_COMPONENT	このメッセージは、異常な構成とシステム負荷、または処理要求の一時的な増加に関連している可能性があります。このメッセージを報告する場合、メッセージの本文をスタックトレースを含めそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に提出してください。
<code>IOXN_WD2-CPUHOGDETECTFAIL</code>	2-クリティカル	CPUHOG detection failed to start.	CPUHOG 検出メカニズムのセットアップに失敗するという異常な状態が発生しました。	DDTS_COMPONENT	このメッセージは、異常な構成とシステム負荷、または処理要求の一時的な増加に関連している可能性があります。このメッセージを報告する場合、メッセージの本文をスタックトレースを含めそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に提出してください。
<code>IOXN_APP3-CFGFAIL</code>	3-エラー	[chars] [chars]	予期しない状態により、自動設定の適用に失敗しました。	iox-caf	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IOXN_APP3CLEANUFAIL	3-エラー	Failed to create chasfs property to indicate cleanup of previous app installation rc = [chars]	-	-	-
IOXN_APP3-GSF	3-エラー	[chars] %u	予期しない状態により、アプリケーションを起動できませんでした。	iox-caf	LOG_STD_ACTION
IOXN_APP3-INITFAIL	3-エラー	Failed to create chasfs property ioxman rc =[chars] or caf rc = [chars] is not up	-	-	-
IOXN_APP3IOXCONF	3-エラー	IOX configuration change not allowed while running\n	iox 設定のエラー。	-	LOG_STD_ACTION
IOXN_APP3-IOXERR	3-エラー	IOx Error: [chars].	IOx の一般的な処理エラー。	iox-caf-polaris	LOG_STD_ACTION
IOXN_APP3-IPCINITFAIL	3-エラー	[chars]\n	重大な IPC 初期化エラーが発生しました。	iox-caf	LOG_STD_ACTION
IOXN_APP3-MSGFAIL	3-エラー	Message dispatch failure [chars].	-	-	-
IOXN_APP3-PREVOFFAIL	3-エラー	Overriding previous operation [chars] iox that is taking longer than %u	予期しない状態により、iox 設定の適用に失敗しました。	iox-caf	LOG_STD_ACTION
IOXN_APP3-STARTUPCONF	3-エラー	[chars] [chars]\n	スタートアップ設定の作成中にエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>DN_APLCSUP</del>	6-情報	[chars]	アプリケーションギガビットインターフェイスを示す情報ログは、10スロット Catalyst 9400 ではサポートされていません。	-	LOG_STD_ACTION
<del>DN_IOXSTARTREQ</del>	6-情報	[chars]\n	IOX 開始/停止要求の情報ログ。	-	LOG_STD_ACTION
<del>DN_LICENSECHKNO</del>	6-情報	[chars]\n	ライセンスについての情報ログ。	-	LOG_STD_ACTION
<del>DN_RENIDAGSNO</del>	6-情報	[chars]\n	Day0 GS 初期化の情報ログ。	-	LOG_STD_ACTION
<del>DN_SLOTNOICAN</del>	6-情報	[chars] [dec]	スロットの追加または削除情報。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>DN_STARTUPCHASNO</del>	6-情報	[chars] [dec][chars][dec][dec]\n	スタートアップ設定のインジェクション時のシャresh情報。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>DN_STARTUPCONGNO</del>	6-情報	[chars]\n	スタートアップ設定のインジェクションに関する情報ログ。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>INTERNAL_ERROR</del>	3-エラー	Failed to send [chars] message to active for [chars] [chars]	内部 IPC メッセージである指定された同期メッセージを、指定されたランタイムモジュールのアクティブ装置に送信できませんでした。この障害の発生原因として最も可能性が高いのは、ソフトウェアエラーです。エラーの詳細については、コンソールまたはシステムログのメッセージテキストに記載されています。アクティブ装置とスタンバイ装置の間のシステム状態が正しく同期されていない可能性があります。	-	LOGSIDSHTECHACION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HMERRCN4BCHSDRIS</del>	3-エラー	[chars]	ランタイムモジュールは、タスクを完了するために必要なリソースを取得できませんでした。この障害の発生原因として可能性が高いのは、ソフトウェアエラーまたはシステムメモリ不足です。エラーの詳細については、コンソールまたはシステムログのメッセージテキストに記載されています。アクティブ装置とスタンバイ装置の間のシステム状態が正しく同期されていない可能性があります。	-	この状態がシステムメモリの不足に起因すると判断した場合は、システムアクティビティを減らして必要なメモリ領域を削減するか、状況によってはより大きなメモリ構成にアップグレードします。 LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>HMERRCN4BCHSDRIS</del>	4-警告	Host mac-address [enet] ip-address %i interface [chars] event_type: [chars] entry_type: [chars]	このホストのIPデバイストラッキングテーブルでアクティブとスタンバイの不整合が検出されました	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>HMERRCN4BCHSDRIS</del>	4-警告	Table already locked by process-id [dec][chars]	別のプロセスによってロックされているため、IPデバイストラッキングテーブルを更新できませんでした。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
PHOSTISSUGETBUHR	2-クリティカル	IP Host ISSU client failed to get buffer for message. Error: [dec] [chars]	IP ホスト ISSU クライアントが、ネゴシエーションメッセージを作成するためのバッファ領域を取得できませんでした。ネゴシエーションメッセージをスタンバイデバイスに送信できません。ISSUセッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	-	show logging および show checkpoint client
IP_HOST_ISSU-2-INIT	2-クリティカル	IP Host ISSU client initialization failed to [chars]. Error: [dec] [chars]	IP ホスト ISSU クライアントを初期化できませんでした。稼働中のソフトウェアのアップグレードまたはダウングレードを正常に実行するには、まず、この初期化の失敗について対策を講じる必要があります。対策を講じなかった場合、ソフトウェアのアップグレードまたはダウングレード中にダウンタイムが発生します。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PHOSTISSUENDNCOAED</del>	2-クリティカル	IP Host ISSU client failed to send negotiation message. Error: [dec] [chars]	IP ホスト ISSU クライアントが、セッションネゴシエーションメッセージをピアデバイスに送信できませんでした。ISSU セッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	-	show logging および show checkpoint client
<del>PHOSTISSUSESSIONCO</del>	2-クリティカル	IP Host ISSU client encountered unexpected client nego_done. Error: [dec] [chars]	ISSU 対応クライアントは一連の内部ステータスを移行します。IP ホスト ISSU クライアントが想定外の「クライアントネゴシエーション済み」状態になりました。ISSU セッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	-	「show issu session <client_id> and "show issu negotiated capability <session_id>"
<del>PHOSTISSUSESSIONRCISRY</del>	2-クリティカル	IP Host ISSU client failed to register session information. Error: [dec] [chars]	IP ホスト ISSU クライアントがセッション情報を登録できませんでした。ISSU セッション登録に問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	-	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<u>PHOSTISSU3CAPNADSE</u>	3-エラー	IP_HOST ISSU client capability list is empty.	IP_HOST ISSU クライアント機能交換リストのサイズが無効です。	-	show issu capability entires <Client_ID>
<u>PHOSTISSU3PNOICOMABE</u>	3-エラー	IP Host ISSU client capability exchange result incompatible.	IP ホスト ISSU クライアントの機能交換がネゴシエートされましたが、ピアと互換性がありません。	-	「show issu negotiated capability <Session_ID>」
<u>PHOSTISSU3NADSESON</u>	3-エラー	IP Host ISSU client does not have a valid registered session.	IP ホスト ISSU クライアントに有効な登録済みセッションがありません。	-	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および 「show issu negotiated capability <session_id>」
<u>PHOSTISSU3MSGNOTCK</u>	3-エラー	IP Host ISSU client 'Message Type [dec]' is not compatible	IP ホスト ISSU クライアントがピアデバイスから互換性のないメッセージを受信しました。メッセージを処理できません。	-	show issu message group <client_id>、 show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
<u>PHOSTISSU3MSG_SIZE</u>	3-エラー	IP Host ISSU client failed to get the MTU for Message Type [dec]. Error: [dec] [chars]	IP ホスト ISSU クライアントが指定されたメッセージの MTU を計算できませんでした。 IP ホスト ISSU クライアントはスタンバイデバイスにメッセージを送信できません。	-	show issu message group <client_id>、 show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PHCSISSUNRCSEV</del>	3-エラー	IP Host ISSU client failed to unregister session information. Error: [dec] [chars]	IP ホスト ISSU クライアントがセッション情報を登録解除できませんでした。	-	「show issu session <client_id> and "show issu negotiated capability <session_id>"
<del>PHCSISSUNRCSEV</del>	3-エラー	IP Host ISSU client [chars] transform failed for 'Message Type [dec]'. Error: [dec] [chars]	IP ホスト ISSU クライアントが指定されたメッセージタイプを変換できませんでした。送信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに送信されていません。受信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに適用されていません。いずれの場合も、アクティブデバイスとスタンバイデバイスの IP ホストの状態は同じではありません。	-	「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated version <session_id>」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IP_SECURITY_PACKET</del>	4-警告	Detected and dropped illegal traffic on port [chars] and vlan [dec] the non-cumulative packet dropped count is %ld.	IP ポートセキュリティは、ポートまたはVLANでソースIPからMACへのバインディングが正しく設定されたトラフィックだけを許可します。悪意のあるホストが別のホストのソースアドレスを使用してDoS攻撃を実行しようとしている可能性があります。不正なトラフィックはIPポートセキュリティ機能によりドロップされます。	ipsg	不正トラフィックの送信元を突き止め、停止させてください。
IP_SNMP-3-SOCKET	3-エラー	can't open UDP socket	SNMP サーバーは、SNMP 要求の送受信のポートを開くことができませんでした。このエラーは通常、ルータで「snmp-server community」コンフィギュレーションコマンドを使用して SNMP サーバーを起動した場合、またはインターフェイスとの通信サーバーに IP アドレスが設定されていない場合に発生します。もう1つの考えられる原因はメモリ不足です。	-	IP アドレスを持つ少なくとも1つのインターフェイスを設定するか、 「no snmp-server」コマンドを指定して SNMP サーバープロセスを削除します。問題が解決しない場合、またはメモリの追加が必要になった場合は、テクニカルサポートの担当者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IP_SNMP4NOTRAPIP	4-警告	SNMP trap source [chars] has no ip address	ユーザーが snmp-server trap-source コマンドを実行しました。送信元アドレスとして使用するよう要求されたインターフェイスに、IPv4 アドレスが関連付けられていません。SNMP トラップは送信されていますが、ユーザーが意図した送信元アドレスは含まれません。	-	考えられる解決策は2つあります。no snmp-server trap-source コマンドを実行し、特定の送信元IPアドレスに対する要求を無効にするか、snmp-server trap-source コンフィギュレーションコマンドで参照されているインターフェイスに IP アドレスを追加します。
IP_SNMP4NOTRAPIPV6	4-警告	SNMP trap source [chars] has no ipv6 address	ユーザーが snmp-server trap-source コマンドを実行しました。送信元アドレスとして使用するよう要求されたインターフェイスに、IPv6 アドレスが関連付けられていません。SNMP トラップは送信されていますが、ユーザーが意図した送信元アドレスは含まれません。	-	考えられる解決策は2つあります。no snmp-server trap-source コマンドを実行し、特定の送信元IPアドレスに対する要求を無効にするか、snmp-server trap-source コンフィギュレーションコマンドで参照されているインターフェイスに IPV6 アドレスを追加します。

機能重大度ニーマ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IP_SNMP-4-TOOBIG	4-警告	Oversize message from %i datagram size %u udp length %u	<p>着信 SNMP パケットの長さフィールドが大きすぎるため、エラーと想定する必要があります。これは不正な外部データに対するシステムの正しい反応です。</p> <p>SNMP パケットは同じ管理下にあるシステムから発信される必要があるため、SNMP 要求の発信に使用されたネットワークホストのネットワーク層に問題があった可能性があります。また、SNMP パケットがローカル管理ドメインの外部から発信された場合は、セキュリティ侵入の試みが失敗した可能性があるため、そのサイトを念入りに監視する必要があります。</p>	-	<p>発信元がローカルであれば、特に対処の必要はありません。発信元が悪意のあるものであると判断された場合は、発信元サイトの管理者に連絡するか、状況に応じてそのサイトからのアクセスを防ぐためにフィルタをインストールしてください。</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IP_SRC_GARDEN_VLAN</del>	4-警告	Detected and dropped illegal traffic on port [chars] and vlan [dec] the non-cumulative packet dropped count is %ld.	IP ソースガードは、ポートまたは VLAN でソース IP から MAC へのバインディングが正しく設定されたトラフィックだけを許可します。悪意のあるホストが別のホストのソースアドレスを使用して DoS 攻撃を実行しようとしている可能性があります。不正なトラフィックは IP ソースガード機能によりドロップされます。	ipsg	不正トラフィックの送信元を突き止め、停止させてください。
IP_TUNNEL-2-IPC_INT	2-クリティカル	IPC message handler registration failure rc %u	トンネル機能の IPC メッセージハンドラの登録に失敗しました。これにより、機能が動作しなくなる可能性があります。	qfp-ip-tunnel	これは通常、ソフトウェアの問題です。結果として、トンネル機能が動作しなくなる可能性があります。" LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IP_TUNNEL_IPC_NORES</del>	3-エラー	No space for the IPC reply size %u	上位の TUNNEL ソフトウェアスタックレイヤからの要求に対して、明示されたサイズの応答用のスペースを割り当てられませんでした。その結果、モニターがスタックし、確立できないなどの状況が発生する可能性があります。まれに、機能のアクティブ化などの他の操作に影響を与える可能性もあります。	qfp-ip-tunnel	これは通常、ソフトウェアの問題です。 LOG_SID_RECUR_ACTION
<del>IP_TUNNEL_IPC_OPEN_REPLY</del>	3-エラー	IPC Open Reply failed request %u	上位の TUNNEL ソフトウェアスタックレイヤからの要求に対して、応答バッファを開けませんでした。その結果、モニターがスタックし、確立できないなどの状況が発生する可能性があります。まれに、機能のアクティブ化などの他の操作に影響を与える可能性もあります。	qfp-ip-tunnel	これは通常、ソフトウェアの問題です。 LOG_SID_RECUR_ACTION
<del>IP_TUNNEL_IPC_MEM_EXTEND</del>	3-エラー	QFP TUNNEL Proxy IPC VRF host mem extend failed	メモリの拡張に失敗しました。	qfp-tunnel キーワード: トンネル	LOG_STD_ACTION
<del>IP_TUNNEL_IPC_MEM_REQ</del>	3-エラー	QFP TUNNEL Proxy IPC VRF host mem req failed	追加のメモリを要求できませんでした。	qfp-tunnel キーワード: トンネル	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<u>P</u> <u>TUNNEL</u> <u>NAD</u> <u>MSG</u> <u>LEN</u>	4-警告	QFP TUNNEL Proxy IPC invalid length [dec]:[dec] len [dec] flags 0x[hec] source [dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP TUNNEL プロキシがコントロールプレーンから無効な IPC メッセージ長を受信しました。このメッセージは無視されます。	qfp-tunnel キーワード: トンネル	LOG_STD_ACTION
<u>P</u> <u>FR</u> <u>NAD</u> <u>FR</u> <u>AG</u> <u>LEN</u> <u>GH</u>	3-エラー	[chars]: fragment length invalid - received from %i destined to %i	このメッセージは、ルータで ping-of-death に類する攻撃が発生したことを示します。	ios-firewall	さらなる攻撃を防ぐため、送信者からのトラフィックをドロップするように ACL を設定することが強く推奨されます。



機能重大度ニーマニク	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
PVFR3OVERLAPFRAGMENTIS	3-エラー	[chars]: from the host %i destined to %i	このメッセージは、ルータがオーバーラップフラグメントを検出するたびにログに記録されます。オーバーラップフラグメントとは、1つのフラグメントのオフセットが別のフラグメントのオフセットにオーバーラップしている状態です。たとえば、最初のフラグメントのオフセットが0で、長さが800の場合、2番目のフラグメントのオフセットは800である必要があります。2番目のフラグメントのオフセットが800未満の場合、2番目のフラグメントが最初のフラグメントにオーバーラップしていることを意味します。	ios-firewall	これは攻撃である可能性があるため、送信者からのさらなるオーバーラップフラグメントを防ぐようにスタティックACLを設定してください。
IP_VFR3SYSTEM_ERROR	3-エラー	[chars]: IP VFR System failure - [chars]	このメッセージは、VFRサブシステムのその他のエラーを示しています。	ios-firewall	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
P_VRF_FRAGMENTATION	4-警告	[chars]: the fragment table has reached its maximum threshold [dec]	これは、一度にリアセンブルされるデータグラムの数 が上限に達したことを意味します。 ip virtual-reassembly max-reassemblies <number>を使用して max-reassemblies の値を増やしてください。	ios-firewall	-
P_VRF4INY_FRAGMENTIS	4-警告	[chars]: from the host %i destined to %i	このメッセージは、ルータが小さなフラグメントを受信していることを示しています。 これは、最初のフラグメントに完全なレイヤ4ヘッダーがないことを意味します。	ios-firewall	これは Informational（情報提供）メッセージです。
P_VRF4OMANY_FRAGMENTIS	4-警告	[chars]: Too many fragments per datagram more than [dec] - sent by %i	このメッセージは、リアセンブル中のデータグラムがしきい値を超えるフラグメントを受信したことを示します。	ios-firewall	受信したフラグメントが正当な送信元からのものであるか確認します。 その場合は、ip virtual-reassembly max-fragments <number> CLIを使用して max-fragments の値を増やしてください。
IP_VRF-3-MAX_VRF	3-エラー	[chars]	VRF の最大数に関連します。	vrfinfra	LOG_STD_ACTION
P_VRF-3VRF_AF_ACTIVAE	3-エラー	Unable to activate VRF support for address family [chars]	VRF サブシステムは、示されたアドレスファミリのサポートを初期化できませんでした。	vrfinfra	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>P_VRF3VRF_AF_ENABLE_ERROR</del>	3-エラー	Failed to enable address-family [chars] in VRF [chars]: [chars]	VRF で AF を有効化できませんでした。	vrfinfra	LOG_STD_ACTION
<del>P_VRF3VRF_CCA_ERROR</del>	3-エラー	VRF-CCA: [chars]	VRF マネージャでコマンド継承エラーが発生しました。	vrfinfra	LOG_STD_ACTION
<del>P_VRF3VRF_CMDNAD_PARAM</del>	3-エラー	[chars]	パラメータが無効です。	vrfinfra	LOG_STD_ACTION
<del>P_VRF3VRF_CONFIG_ERROR</del>	3-エラー	Failed to acquire interface configuration lock	VRF インターフェイスの関連付けに失敗しました。	vrfinfra	LOG_STD_ACTION
<del>P_VRF3VRF_CREATE_FAIL</del>	3-エラー	[chars]	IP VRF の作成に失敗しました。	vrfinfra	LOG_STD_ACTION
<del>P_VRF3VRF_LOCK_COUNTER</del>	3-エラー	Failed to get lock count for VRF [chars]: [chars]	VRF からロックカウントを取得できませんでした。	vrfinfra	LOG_STD_ACTION
<del>P_VRF3VRF_HDVF_ERROR</del>	3-エラー	HDVRF: [chars]	HDVRF 関連のエラーメッセージです。	vrfinfra	LOG_STD_ACTION
<del>P_VRF3VRF_IDNAD_ERROR</del>	3-エラー	Invalid VRF id 0x[hec] in [chars]	VRF ID が無効です。	vrfinfra	LOG_STD_ACTION
<del>IP_VRF3VRF_IFLIST_ADD</del>	3-エラー	Error adding [chars] to interface list of VRF [chars]	VRF インターフェイスの関連付けに失敗しました。	vrfinfra	LOG_STD_ACTION
<del>IP_VRF3VRF_IFLIST_DEL</del>	3-エラー	Error removing [chars] from interface list of VRF [chars]	VRF インターフェイスの関連付けの解除に失敗しました。	vrfinfra	LOG_STD_ACTION
<del>P_VRF3VRF_IFLIST_NOTEMPTY</del>	3-エラー	VRF [chars] iflist is not empty in [chars]	VRF iflist が空ではありません。	vrfinfra	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>P_VRF3VRF_VRF_ERROR</del>	3-エラー	[chars]	プラットフォーム VRF の VRF インフラストラクチャ障害。	vrfinfra	LOG_STD_ACTION
<del>P_VRF3VRF_VRF_ERROR</del>	3-エラー	Failed to initialize lock manager context for vrf [chars][dec] with error [chars]	VRF ロックマネージャの初期化に失敗しました。	vrfinfra	LOG_STD_ACTION
<del>P_VRF3VRF_VRF_ERROR</del>	3-エラー	[chars]	VRF ロックマネージャの初期化に失敗しました。	vrfinfra	LOG_STD_ACTION
<del>P_VRF3VRF_VRF_ERROR</del>	3-エラー	Failed to lock VRF [chars]: [chars]	VRF をロックできませんでした。	vrfinfra	LOG_STD_ACTION
<del>P_VRF3VRF_VRF_ERROR</del>	3-エラー	Failed to update multicast multi-topology mode for address-family [chars] in VRF [chars]: [chars]	VRF でマルチキャストマルチトポロジモードを更新できませんでした。	vrfinfra	LOG_STD_ACTION
<del>P_VRF3VRF_VRF_ERROR</del>	3-エラー	VRF subsystem initialization failed: [chars]	VRF サブシステムを初期化できませんでした。	vrfinfra	LOG_STD_ACTION
<del>P_VRF3VRF_VRF_ERROR</del>	3-エラー	[chars]	VRF テーブル ID が 2 つの RP 間で矛盾しています。	vrfinfra	LOG_STD_ACTION
<del>P_VRF3VRF_VRF_ERROR</del>	3-エラー	Failed to unlock VRF [chars]: [chars]	VRF をロック解除できませんでした。	vrfinfra	LOG_STD_ACTION
<del>P_VRF3VRF_VRF_ERROR</del>	4-警告	Unexpected delay while acquiring interface configuration lock	VRF インターフェイスの関連付けで予期しない遅延が発生しました。	vrfinfra	LOG_STD_NO_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IP-3-BADIPALIGN</del>	4-警告	Ignored interface configuration lock %u times	VRF インターフェイス設定ロックを取得せずに処理が続行されています。	vrfinfra	LOG_SID_NO_ACTION
<del>IP-3-BADSRROUTE</del>	4-警告	Acquired interface configuration lock	VRF インターフェイスの関連付けで予期しない遅延が発生しました。	vrfinfra	LOG_SID_NO_ACTION
IP-3-BADIPALIGN	3-エラー	Invalid alignment in packet for IP. [chars]=[hex]	パケットデータ構造が正しく配置されていません。この状態によって、IP トラフィックの処理に少量のオーバーヘッドが発生する可能性があります。	-	show hardware コマンドを入力し、出力結果をこのエラーメッセージとともにテクニカルサポートの担当者に報告してください。
IP-3-BADSRROUTE	3-エラー	Improper source route. Length [dec] Ptr [dec]	ハードウェアまたはソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
IP-3-CNTRFULL	3-エラー	IP counter block is full setting protocol [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_SHTECH_ACTION
IP-3-DESTHOST	3-エラー	src=%i dst=%i NULL desthost	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
IP-3-ICMPRATELIMIT	3-エラー	%u unreachable rate-limited within %u milliseconds on [chars]. %u log messages suppressed since last log message displayed on [chars]	過剰な数のパケットがこのインターフェイスでログメッセージをトリガーしています。	-	icmp rate-limit コマンドを使用してログのしきい値を変更するか、パケットの送信元を探し、このルータからのパケットをブロックしてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IP3-CMPRATELIMITDF	3-エラー	%u DF unreachable rate-limited within %u milliseconds on [chars]. %u DF log messages suppressed since last log message displayed on [chars]	過剰な数のパケットがこのインターフェイスでログメッセージをトリガーしています。	-	icmp rate-limit コマンドを使用してログのしきい値を変更するか、パケットの送信元を探し、このルータからのパケットをブロックしてください。
IP-3-IPTOPOID	3-エラー	Topology ID 0x[hec] is invalid can't get the base topology ID.	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
IP-3-LOOPOUTIF	3-エラー	Output interface for packet has been changed for [dec] times and dropped - \nsrc=%i dst=%i hl=%u tl=%u prot=%u \nin=[chars] nexthop=%i out=[chars]	ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
IP-3-LOOPPAK	3-エラー	Looping packet detected and dropped - \nsrc=%i dst=%i hl=%u tl=%u prot=%u sport=%u dport=%u \nin=[chars] nexthop=%i out=[chars]options=[chars]	ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
IP-3-MAXIRDP	3-エラー	Attempt to send IRDP to proxies exceeding configurable limit: [dec] interface: [chars] secondary = [dec] proxy = [dec]\n	設定されたセカンダリアドレスと設定されたプロキシアドレスの合計が、IRDPがその実装でサポートできる合計アドレス数を超えています。	-	インターフェイスに設定されたセカンダリ IP アドレスまたはプロキシアドレスの数を減らします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IP-3-NONALIAS	3-エラー	non-alias address %i in table [chars] found in IP alias list	IP エイリアスリストにはIP エイリアスのみが保持されますが、エイリアス以外のエントリが検出されました。	ip	LOG_STD_ACTION
IP-3-NOOUTINTF	3-エラー	Output interface not available. source address: %i destination address: %i routing type: %u	このパケットの出力インターフェイスが設定されていません。	ip	LOG_STD_ACTION
IP-3-SBINIT	3-エラー	Error initializing [chars] subblock data structure. [chars]	表示されたサブブロックデータ構造の初期化を完了できませんでした。	ip	LOG_STD_ACTION
IP-4-CLASS	4-警告	Bad IP address and mask %i%m in class_resolve	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
IP-4-DUPADDR	4-警告	Duplicate address %i on [chars] sourced by [enet]	別のシステムが IP アドレスを使用しています。	-	2 つのシステムのいずれかの IP アドレスを変更します。
IP-4-IPPOOLS	4-警告	Detected a local pool and a DHCP pool with the same name: [chars]	ローカルプールと DHCP プールが同じ名前に設定されています。これにより、アドレス割り当て中に競合が発生する可能性があります。	-	2 つのプールのいずれかの名前を変更してください。
IP-4-UNICASTRPF	4-警告	IP unicast reverse-path check disabled on [chars]	IP ユニキャストリバースパスの検証機能は、設定または内部エラーが原因で CEF が無効になったため、無効になりました。	-	LOG_SID_SHRICH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IP-4-ZERO_ADDR	4-警告	Zero MAC address for %i in ARP cache	ARP キャッシュのエントリに NULL の MAC アドレスがあります。	-	このメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポートの担当者に連絡してください。
IP-5-ACL	5-通知	[chars]	IP アクセスチェックでエラーが発生しました。	-	LOG_SIDSH_IRCH_ACTION
IP-5-TURBOACL	5-通知	[chars]	TURBOACL の初期化でエラーが発生しました。	-	show process
IP-5-WEBINST_COMP	5-通知	Selected IP address %i	ハードウェアまたはソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
IP-5-WEBINST_KILL	5-通知	Terminating DNS process	ハードウェアまたはソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
IP-5-WEBINST_RESP	5-通知	Sending DNS response to %i request was for %i	-	-	-
IP-5-WEBINST_START	5-通知	Attempting web install from host %i	ハードウェアまたはソフトウェアエラーが発生しました。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\n\の担当者に報告してください。」
IP-6-L2MCASTDROP	6-情報	Layer 2 Multicast packet detected and dropped src=%i dst=%i	レイヤ 3 ユニキャストの宛先を持つレイヤ 2 マルチキャストパケットがドロップされました。	ip	LOG_SID_NO_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IP-6-PHYBCASTDROP	6-情報	Physical broadcast packet detected and dropped src=%i dst=%i	物理ブロードキャストパケットがドロップされました。	ip	LOG_SID_NO_ACTION
IPACCESS2NOMEMORY	2-クリティカル	Alloc fail for acl-config buffer. Disabling distributed mode on lc	アクセスリスト設定をラインカードに送信するためのバッファに malloc を実行できません。	IP:ACL	show chunks コマンドを入力し、出力結果をこのエラーメッセージとともにテクニカルサポート担当者に報告してください。
IPACCESS2WRONGREQUEST	2-クリティカル	Invalid request to allocate chunk of size [dec]	最大サイズ <b>IPACCESSLARGECHUNKSZ</b> の ACL チャンクのみが許可されます。	IP:ACL	" "
IPACCESS2WRONGSIZE	2-クリティカル	Incorrect length acl ipc xdr of type=[chars] len=[dec] received	そのタイプに対して誤ったサイズの ACL メッセージを受信しました。	IP:ACL	「エラーメッセージをテクニカルサポート担当者に報告してください。」
IPACCESSACLIMEXCEED	3-エラー	Exceeding the max aces[dec] per ACL configurable	ACL ごとの ACE 制限数が設定された ACL の ACE 制限設定数を超えると、エラーが発生します。	IP:ACL	LOG_STD_ACTION
IPACCESSACLIMEXCEED	3-エラー	Exceeding max acl limit[dec] configurable failed to create ACL	-	-	-
IPACCESSGLOBALACEIMEXCEED	3-エラー	Exceeding the global max ace limit configurable[dec]	グローバル ACE の制限数が設定されたグローバル ACE 制限数を超えると、エラーが発生します。	IP:ACL	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPACCESS3SANITY_ERROR	3-エラー	[chars]	RP で ACL を設定中、または ACL 設定をラインカードにダウンロード中に、サニティエラーが発生しました。	IP:ACL	LOG_STD_ACTION
IPACCESS4XDRREGISTRATION	3-エラー	Failed to register [chars] XDR client due to [chars]	この XDR クライアントを登録できませんでした	IP:ACL	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポートの担当者に提出してください。
IPACCESS4INVALIDACL	4-警告	Invalid ACL field: [chars] is [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	IP:ACL	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
IPAD-3-BLOCKEMPTY	3-エラー	Block does not exist.	存在しないブロックにアクセスしようとしてしました。	ip	""
IPAD-3-CIXIMASKTYPE	3-エラー	Search context mask type or sub type not recognized: [dec] [dec]. Search\n\n context last found IP address %i search context target IP address %i.	内部 IPAD エラーが発生しました。検索コンテキストのマスクタイプが定義されていません。	ip	""
IPAD-3-LISTTYPE	3-エラー	Double-linked list DLL type not recognized: [dec].	内部 IPAD エラーが発生しました。DLL タイプが定義されていません。	ip	""
IPAD-3-MEMORY	3-エラー	Can not allocate memory for a block in IPAD: [chars]	メモリ不足が原因で操作が失敗した可能性があります。	ip	""

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPAD-3-TRIM	3-エラー	Access on level [dec] to the left of index [dec].	IPAD が正しくトリミングされていません。	ip	""
IPC_RSP_CBUS3CARDERR	3-エラー	[chars]	IPC カードが IPC マスターに 2 回登録されています。カードが誤動作し、そのカードの IPC が非アクティブになっています。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
IPC_RSP_CBUS3INNUM	3-エラー	[chars] [dec]	IPC アプリケーションが、IPC が処理できるサイズを超えるメッセージを送信しようとしました。メッセージは送信されませんでした。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
IPC_RSP_CBUS3MGERR	3-エラー	[chars] [dec]	システムコントローラ Bengal がエラー/イベントを報告しました	RSP	エラーレポートをお読みください。 SBE は通常、致命的ではありません。他のほとんどは
IPC_RSP_CBUS3NOBUF	3-エラー	[chars]	IPC でメモリデバイス MEMD のバッファ不足が発生しました。	-	IPC で現在実行されているアプリケーションの数を減らします。表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPC_RSP_CBUS3NOHWQ	3-エラー	Hardware queue for card at slot [dec] not found	ハードウェアキューが見つからないため、IPCメッセージを送信することができません。メッセージは廃棄され、後続のメッセージはそのカードに送られません。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
IPC_RSP_CBUS3SEAIERR	3-エラー	[chars] [dec]	IPCカードに関連付けられているIDが欠落または重複しているか、作成できません。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
IPC_TEST3NVALD_SUBTYPE	3-エラー	CPP IPC TEST Proxy subtype %u	無効なサブタイプを受信したため、IPCテストプロキシが失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
IPC_TEST3MEM_ALLOC_FAILED	3-エラー	CPP IPC TEST Proxy mem alloc	GPMの割り当てに失敗したため、IPCテストプロキシに失敗しました。	cpp-ucode	-
IPC_TEST3REPLY_FAILED	3-エラー	CPP IPC TEST Proxy send reply	応答の送信に失敗したため、IPCテストプロキシに失敗しました。	cpp-ucode	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPC-2-BADSHARE	2-クリティカル	Bad refcount in [chars] ptr=[hec] count=[dec]	参照カウントを使用して IPC メッセージの使用状況を追跡します。関数がメッセージの使用を開始するとカウントが増え、終了すると減ります。カウントがゼロになると、データ構造が解放されます。このメッセージは、カウントにアクセスしたときにカウントがゼロまたはマイナスであることがわかったことを示します。	ipc	show tech-support ipc
IPC-2-CANT_SEND	2-クリティカル	[chars]: Cannot send IPC message from 0x[hec] to 0x[hec]: info 0x[hec]	IPC メッセージの送信中にエラーが発生しました。	ipc	show tech-support ipc
IPC-2-INITFAILED	2-クリティカル	[chars]	IPC リソース管理の初期化に失敗しました。	ipc	これは IPC 機能の重大な障害です。 sh version をキャプチャし、TAC にお問い合わせください。
IPC-2-INVALIDSEAT	2-クリティカル	Invalid IPC Seat 0x[hec].	IPC に認識されていないシート ID で何らかの操作が試行されました。	ipc	show tech-support ipc
IPC-2-INVALIDZONE	2-クリティカル	Invalid IPC Zone 0x[hec].	IPC に認識されていないゾーン ID で何らかの操作が試行されました。	ipc	show tech-support ipc

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPC-2-LOCK	2-クリティカル	Lock done a deleted element 0x[hec]	一部の IPC データ構造で内部不整合が検出されました。	ipc	show tech-support ipc
IPC-2-NO_ACK_HANDLER	2-クリティカル	No handler for ACK with data for port [hec].	IPC レシーバが ACK にデータを追加しました。ただし、送信側には対応する ACK ハンドラがありません。	ipc	show tech-support ipc
IPC-2-NOBLOCK	2-クリティカル	Invalid blocking operation in interrupt context or process blocking is disabled: [chars] [hec]	デバッグメッセージです。IPC アプリケーションが割り込みレベルでの実行が禁止されている IPC アクションを試行したか、プロセスがブロッキングを無効にしました。	ipc	show ipc ports
IPC-2-NOBOOL	2-クリティカル	Boolean NULL in IPC message: [hec].	メッセージの送信中に割り当てられた監視対象のブール値が、ACK が到着したときに NULL であることが判明しました。	ipc	show ipc status
IPC-2-NODISPATCH	2-クリティカル	Message for [hec].[hec] has no receive queue or dispatch routine	IPC ユーザーが、受信したメッセージを処理する手段を提供できませんでした。	ipc	show ipc ports

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPC-2-NOMEM	2-クリティカル	No memory available for [chars]	IPC プロトコルサブシステムが必要なメモリを取得できませんでした。	ipc	このエラーメッセージが繰り返される場合、ルータの機能、または有効になっているインターフェイスの数を減らすことで、メモリ使用量を軽減してください。または、メモリを追加します。ルータの合計メモリ使用量を表示するには、特権コマンドラインプロンプトで <b>show memory summary</b> と入力します。バッファ使用量を表示するには、プロンプトで <b>show buffers</b> と入力します。IPC 使用量を表示するには、プロンプトで <b>show ipc queue</b> と入力します。
IPC-2-ONINT	2-クリティカル	Invalid operation at interrupt level: [chars] [hec]	デバッグメッセージです。IPC アプリケーションが、割り込みレベルでの実行が禁止されている IPC アクションを試行しました。	ipc	show ipc ports

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPC-2-PRECLOSE	2-クリティカル	IPC port pre-closure overflow : 0x[hec] : 0x[hec]	再送信キューに保留中のメッセージがあり、IPC 遅延テーブルのオーバーフローが発生した場合、アプリケーションは IPC ポートを閉じようとしています。	ipc	show ipc ports open
IPC-2-INITFAILED	2-クリティカル	SPI IOSd IPC init failed - [chars].	SPI IOSd IPC の初期化に失敗しました。	spi	show tech-support ipc
IPC-2-TEST	2-クリティカル	IPC test: [chars]	IPC テストルーチン。	ipc	IPC テストのみ - 対処は不要です。
IPC-2-UNLOCK	2-クリティカル	Unlock done on already unlocked element 0x[hec]	一部の IPC データ構造で内部不整合が検出されました。	ipc	show tech-support ipc
IPC-3-ACKALLOC	3-エラー	couldn't send to [chars]	IPC 確認応答の割り当てに失敗しました。指定された送信元ノードの一部のソフトウェアがタイムアウトする可能性があります。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
IPC-3-ACKSEND	3-エラー	sending to [chars]: [chars]	指定された送信元への確認応答の送信が、表示された理由で失敗しました。その結果、送信元の一部のソフトウェアがタイムアウトする可能性があります。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPC-3-APP_IPC_FAIL	3-エラー	[chars] failed. IPC Error: [chars] %u	IPC アプリケーションプロセスが、IPC レイヤで何らかの操作を実行できませんでした。メッセージには、IPC レイヤからのエラーコードが含まれています。	ipc	show ipc status
IPC-3-BADLENGTH	3-エラー	IPC length %u > received length %u to sub device %u with fc code %u	IPC パケットの長さフィールドが、パケット内の実際のバイト数よりも大きい状態です。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
IPC-3-BADMSG	3-エラー	received type %u	無効なメッセージタイプを含む IPC メッセージを受信しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
IPC-3-BADRSTATE	3-エラー	Received ICP msg state %u	接続がアクティブでないときに IPC メッセージを受信しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
IPC-3-BADSEQ	3-エラー	got %u expected %u from [chars]	-	-	-
IPC-3-CNTALLOC	3-エラー	IPC control msg subtype %u	IPC 制御メッセージの割り当てに失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
IPC-3-CNTSEND	3-エラー	sending ICP msg subtype %u to [chars]: [chars]	指定された送信元への ICP 制御メッセージの送信が、表示された理由により失敗しました。メッセージは再試行されます。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPC-3-CONTROL	3-エラー	Unhandled message subtype %u	認識できないタイプを含む IPC 制御メッセージを受信しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
IPC-3-CREATEFAIL	3-エラー	IPC CREATE msg failed invalid [chars] %u	IPC 作成メッセージに無効なパラメータがありました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
IPC-3-DELETED	3-エラー	Attempt to delete an IPC message 0x[hec] a second time	-	-	-
IPC-3-GIANT	3-エラー	Request for giant IPC packet denied. Request size = [dec]	誰かが IPC システムに大きすぎるメッセージを要求しました。	ipc	show tech-support ipc
IPC-3-INIT_IN_PROGRESS	3-エラー	IPC Message received before init complete	初期化ステージが完了するまで IPC パケットを処理できません。	-	LOG_STD_ACTION
IPC-3-ISSU_API_ERR	3-エラー	[chars] failed with error code [dec]	ISSU API が IPC レイヤの一部の操作を実行できませんでした。メッセージに ISSU ライブラリからのエラーコードが含まれています	os-ipc	show issu client
IPC-3-ISSU_ERROR	3-エラー	[chars] failed with error code [dec] for seat [hec]	ISSU API が IPC レイヤの一部の操作を実行できませんでした。メッセージに ISSU ライブラリからのエラーコードが含まれています	os-ipc	show issu fsm

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPC-3-LOG_ERR	3-エラー	[chars] CPP QoS Client Proxy failure	無効なサブタイプを受信したため、または IPC 応答バッファの割り当てに失敗したため、QoS プロキシに障害が発生しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
IPC-3-LOWBUFF	3-エラー	The main IPC message header cache below application reserve count [dec].	-	-	-
IPC-3-NOBUFF	3-エラー	The [chars] IPC message header cache is empty	指定された IPC メッセージヘッダーキャッシュが空であるため、着信 IPC メッセージがドロップされる可能性があります。	ipc	show tech-support ipc
IPC-3-NOHANDLER	3-エラー	message type %u from [chars]	認識できないタイプを含む IPC メッセージを受信しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
IPC-3-NOSRC	3-エラー	packet from id %u	指定された ID を持つ認識できない送信元ノードから IPC パケットを受信しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
IPC-3-NULL_SESSION	3-エラー	unable to process ipc mcast message - no member session for dest_port_info %p group 0x[hec] session [dec] For appclass [chars]	NULL セッションに対して IPC Mcast メッセージを受信されました。	ipc	show ipc mcast session verbose

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPC-3-PGENALLOC	3-エラー	%u bytes	指定されたサイズの パケットの割り 当てに失敗しまし た。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
IPC-3-PGENSEND	3-エラー	[chars]	指定された理由に より、生成された パケットの送信に 失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
IPC-3-PROXY_ALLOC_FAILED	3-エラー	Allocate IPC message by [chars] failed - [chars]	プロキシによる IPC パケットバッ ファの割り当てに 失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
IPC-3-PROXY_SEND_FAILED	3-エラー	Attempt to send IPC message by [chars] failed with [chars]	プロキシによる IPC メッセージの 送信に失敗しまし た。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
IPC-3-REPLY	3-エラー	unexpected from [chars]	指定された送信元 から予期しない応 答を受信しまし た。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
IPC-3-TOOBIG	3-エラー	message type %u length %u offset [hec] from [chars]	IPC メッセージの 長さフィールドが、 そのメッセージを 含むパケットを超 えていることが検 出されました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
IPC-3-TOOSMALL	3-エラー	message type %u length %u offset [hec] from [chars]	IPC メッセージの 長さフィールドが IPC メッセージの ヘッダー長よりも 小さい状態です。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPC-4-CONSISTENCY	4-警告	Consistency check failed for [chars] 0x[hec]	デバッグメッセージです。IPC モジュールによって試行されたアクションによって、IPC モジュールまたはそのクライアントのデータ構造が想定外の状態になりました。	ipc	show tech-support ipc

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPC4-GET_PAK_MSG	4-警告	Failed for message size [dec]	システムが必要なサイズの IPC メッセージを割り当てるできません。	ipc	このエラーメッセージが繰り返し表示される場合は、コンソール上またはシステムログ内に表示されるエラーメッセージをそのままコピーし、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡し、収集した情報を提出してください。 ルータの合計メモリ使用量を表示するには、特権コマンドラインプロンプトで <CmdBold>show memory summary<noCmdBold>と入力します。 バッファ使用量を表示するには、プロンプトで <CmdBold>show buffers<noCmdBold>と入力します。IPC 使用量を表示するには、プロンプトで<CmdBold>show ipc queue<noCmdBold>と入力します。

機能重大度ニ一モニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPC-4-MESSAGE_ERR	4-警告	Consistency check failed for IPC Message. IPC message 0x[hec] and port information 0x[hec] differ	デバッグメッセージです。IPC モジュールによって試行されたアクションによって、IPC モジュールまたはそのクライアントのデータ構造が想定外の状態になりました。	ipc	"show ipc ports"
IPC-4-NOPORT	4-警告	Port Not Found. [hec] --> [hec] Index:[hec] Seq: [dec] flags: [hec] size: [dec]	IPC が、IPC で検出できないポート宛てのメッセージを受信しました。	ipc	sh ipc status、sh ipc ports、および deb ipc errors の出力をキャプチャし、TAC にお問い合わせください。
IPC-5-FC_OFF	5-通知	SEAT FC is turned off for Seat [hec] Port ID [hec] Port Index %u Portinfo [hec] Last sent %u Last Heard %u Last xmitted %u Last Ack %u Ack Pending %u Last AckXmitted %u	SEAT FC がオフになっています。	ipc	show tech-support ipc
IPC-5-FC_ON	5-通知	SEAT FC is turned on for Seat [hec] Port ID [hec] Port Index %u Portinfo [hec] Last sent %u Last Heard %u Last xmitted %u Last Ack %u Ack Pending %u Last Ack xmitted %u	SEAT FC がオンになっています。オフになるまで待ちます。	ipc	show tech-support ipc
IPC-5-INVALID	5-通知	[chars] Dest Port 0x[hec] Session 0x[hec] Source 0x[hec]	着信メッセージを処理中に、IPC で内部データ構造に無効なデータが検出されました。	ipc	show tech-support ipc

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPC-5-INVALIDINPUT	5-通知	[chars]	IPC API が無効な引数で呼び出されました。	os-ipc	LOG_SID_RECURSION
IPC-5-MSG_NULL	5-通知	[chars]	返された IPC メッセージが Null です。	ipc	show tech-support ipc
IPC-5-NOCALLBACK	5-通知	[chars]: Flow control callback function is not provided by IPC Client [chars]	フローの速度を遅くする必要がある場合、IPC アプリケーションを制御できません。これにより、IPC パケットがドロップされる可能性があります。	ipc	"show ipc ports"
IPC-5-NODELFUNC	5-通知	Failed to initialize IPC client	初期化関数が IPC 初期化リストに表示されないため、IPC アプリケーションを初期化できません。	ipc	show tech-support ipc
IPC-5-NULL	5-通知	[chars] [chars]=0x[hec] [chars] 0x[hec]	IPC モジュールは、常に存在すると予想される IPC エンティティを見つけることができませんでした。	ipc	show tech-support ipc
IPC-5-NULL_HEADER	5-通知	[chars] MSG: ptr: %p flags: 0x[hec]	IPC メッセージからアクセスされた IPC メッセージヘッダーが NULL です。	ipc	show tech-support ipc
IPC-5-NULLBHANDLER	5-通知	Passed Null backpressure handler	IPC メッセージの最大メッセージタイムアウトが 2 分を超えています。	ipc	sh version をキャプチャし、TAC にお問い合わせください。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPC-5-NULLDELFUNC	5-通知	Invalid registration	IPC アプリケーションが、IPC 初期化リストに NULL 関数を登録しようとした。	ipc	show tech-support ipc
IPC-5-QFULL	5-通知	Q=0x[hec] [chars] [dec]	IPC キューが満杯です。	os-ipc	LOG_SID_SHI <u>T</u> ECH <u>A</u> C <u>I</u> O <u>N</u>
IPC-5-REGPORTFAIL	5-通知	[chars] [chars]=0x[hec] [chars]=0x[hec]	複数の IPC メッセージが処理待ちになっています。数が増えた場合は、IPC ヘッダーのキャッシュまたはバッファが枯渇する可能性があります。	ipc	show tech-support ipc
IPC-5-REGPORTFAIL	5-通知	[chars] [chars]=0x[hec] [chars]=0x[hec]	IPC が制御ポートを登録できませんでした。	ipc	LOG_SID_REC <u>R</u> E <u>C</u> U <u>R</u> A <u>C</u> I <u>O</u> N
IPC-5-RPCFULL	5-通知	Cannot hold RPC message port: [hex] index: [dec] type: [hex]	保留中の要求によって RPC 要求テーブルがいっぱいになったため、アプリケーションの RPC 要求を RPC 要求テーブルに追加できませんでした。	ipc	show tech-support ipc

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<code>RSSEND_APMG_FAILED</code>	5-通知	Send message to peer for [chars] failed. Reason: [chars]	IPC アプリケーションポートを使用しているクライアントがメッセージを送信できませんでした。	ipc	理由が「そのようなポートがない」である場合、これは、アクティブとスタンバイで実行されている IOS のバージョンの不一致が原因となっている可能性があります。その他の理由の場合、アクティブおよびスタンバイ RP で <code>sh ipc stat</code> 、 <code>sh ipc rpc</code> 、 <code>sh ipc port</code> を収集し、TAC にお問い合わせください。
IPC-5-SLAVELOG	5-通知	VIP-[chars]	このメッセージは、Versatile Interface Processor VIP カードで実行されている Cisco IOS ソフトウェアによって生成されました。エラーメッセージは	high-vip	これは、実際には VIP から送信された Cisco IOS のエラーメッセージです。エラーメッセージ内の VIP の文字列の後に続くテキストに従って処理します。
IPC-5-WATERMARK	5-通知	[dec] messages pending in [chars] for the port [chars][hec].[hec] from source seat [hec]	-	-	-
IPC-6-ACKRETRY	6-情報	required %u retries	IPC 確認応答の割り当ては、最初の試行で失敗しましたが、後の試行で成功しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPC-6-KEEPALIVE	6-情報	Rcvd keepalive from seat 0x[hec] msglen=[dec]	IPC キープアライブメッセージは10秒ごとに送信されます。	ipc	これは正常な動作です。
IPC6MAXRPCTIMEOUT	6-情報	Maximum RPC timeout value [dec] seconds set for port 0x[hec]	IPC メッセージの最大RPCタイムアウトが予想される最大値である10分を超えています。	ipc	show techsupport ipc をキャプチャし、TAC にお問い合わせください。
IPC6MAXRPCTIMEOUT	6-情報	Maximum RPC timeout value [dec] seconds set for port 0x[hec]	IPC メッセージの最大RPCタイムアウトが予想される最大値である10分を超えています。 MOS IPC を使用している場合、受信者で偽のRPCタイムアウトが報告されることがあります。	ipc	show techsupport ipc をキャプチャし、TAC にお問い合わせください。
IPC-6-STATEFUL	6-情報	[chars]	ステートフル IPC イベントが発生しました。	ipc	これはバグではなく、単なる Informational (情報提供) メッセージです。
IPC-6-STATEFUL	6-情報	[chars]	ステートフル IPC イベントが発生しました。	ipc	""
IPC6RECYCLE_HDR_ALLOC	7-デバッグ	Unable to alloc gpm for recycle header	IPC メッセージには、リサイクルヘッダーを作成するためのメモリが必要です。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
IPC7RECYCLE_TAIL_DROP	7-デバッグ	Dropping IPC packet due to recycle queue full	キューが満杯のため、IPC メッセージをリサイクルできません。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPDR2ERROR_SOCKET	2-クリティカル	\n Receive a wrong socket id [dec]	クローズするソケットが存在しないか、ipdr プロセスに属していません。	cmts-application	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
IPDR2CENTRAL_ERR_SOCKET	2-クリティカル	\n [chars]	リッスンソケットをバインドするとき、またはソケット FD からイベントを受信するときエラーが発生しました。	cmts-application	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
IPDR2HOST_SECURITY_VIOLATION	2-クリティカル	Security violation occurred caused by IP address %i on port [chars].	セキュアポートで、認証されていないデバイスが接続しようとしてしました。不正デバイスの IP アドレスとセキュアポートがエラーメッセージに示されています。	ipe	「セキュアポートに接続しようとしたデバイスを特定してください。ネットワークシステム管理者に状況を知らせてください。
IPDR2DUPLICATE_CONFIG_MASTER	3-エラー	Multiple Configuration Masters in domain [chars]. Use \show ipse errors\ command to check for errors.	すべての Ipe ドメインに1つの Configuration Master が必要です。	ipe	ドメインで Configuration Master として設定されているフォワーダが1つだけであることを確認してください。show ipse errors コマンドを使用してフォワーダを特定し、エラー状態を修正します。
IPDR2PG_ACL_RESOURCE	3-エラー	Failed to allocate an internal ACL resource needed for Policy Gateway	内部 ACL の割り当てに失敗しました。	ipe	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IP3FG_VLAN_RESOURCE	3-エラー	Failed to allocate an internal vlan resource needed for Policy Gateway	内部 VLAN の割り当てに失敗しました。	ipe	設定を確認し、VLAN リソースが使用可能であることを確認してください。
IPE-3-SBINIT	3-エラー	Error initializing [chars] subblock data structure. [chars]	表示されたサブブロックデータ構造の初期化を完了できませんでした。	ipe	LOG_STD_ACTION
IPE-3-STATICHOST	3-エラー	Failed to add [chars] entry for host %i of tableid [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ipe	LOG_STD_ACTION
IPE4DUPLICATE_HOST	4-警告	Host %i is attached to multiple forwarders. Use \show ipse errors\ command to check for possible errors.	ホスト移動シナリオでは、IPe コンバージェンス中にホストが一時的に複数のフォワーダに接続される可能性があります。ただし、ホストが複数のフォワーダに接続され続けている場合はエラーになります。	ipe	show ipse errors コマンドを使用して、ホストの接続先と報告されたフォワーダを特定し、エラー状態を修正します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<b>H4DUBICAELOCALHOST</b>	4-警告	Host %i on interface [chars] has duplicate ip address.	既存のホストが削除されている場合、これは一時的な状態である可能性があります。ホストが存在しなくなると、既存のホストで優先 ARP トラックが開始され、エントリが削除されます。既存のエントリが削除されると、ホストの追加が可能になります。ただし、複数のホストが重複アドレスを使用し続ける場合はエラーになります。	ipe	show ip host mapping コマンドを使用して、ホストの接続先として報告されたインターフェイスを特定し、ホストの1つから重複する IP アドレスを削除します。
<b>IPFAST2FALOPENPORT</b>	2-クリティカル	Could not open the IPC ports. [chars]	ipfast が LC/RRP/SP と通信するための IPC ポートを開くことができませんでした。	-	LOGSIDSHTECHACTION
<b>IPFAST-2-INVALSIZE</b>	2-クリティカル	The IP fast path received an IPC message with an invalid sizesize/type - [dec]/[dec]	-	-	-
<b>IPFAST-2-IPCACHEINT</b>	2-クリティカル	Error initializing IP fast cache structures	プログラミングエラーが発生しました。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\n\の担当者に報告してください。」

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPFAST-2-MSGDROP	2-クリティカル	IPC queue limit is reached and message is dropped. queue limit = [dec] cumulative drops = [dec]	IP 高速パスの IPC raw キューの制限に達しました。	-	LOG_STD_ACTION
IPFAST-2-RADIXINIT	2-クリティカル	Error initializing IP fast cache structures	プログラミングエラーが発生しました。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
IPFAST-6-PAKSHORT	6-情報	Packet too short from %i datagram size [dec] tl [dec]	短すぎる IP パケットを受信しました	-	LOG_SID_NO_ACTION
IPFLOW-2-CACHEINIT	2-クリティカル	Error initializing IP flow cache	フローキャッシュの初期化が、メモリ不足により完了できませんでした。	netflow-switch	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
IPFLOW-2-EXPORTINIT	2-クリティカル	Error initializing Flow Export queue	フローエクスポートキューの初期化が、メモリ不足により完了できませんでした。	netflow-switch	他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に\nに応じて、より大容量のメモリ構成にアップグレードします。
IPFLOW-2-PROCESSINIT	2-クリティカル	Error initializing Flow background process	フローのバックグラウンドプロセスの初期化が、メモリ不足により完了できませんでした。	netflow-switch	他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に\nに応じて、より大容量のメモリ構成にアップグレードします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPFLOW-2-QUEUEINIT	2-クリティカル	Error initializing Flow feature queue	フロー機能キューの初期化が、メモリ不足により完了できませんでした。	netflow-switch	他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に応じて、より大容量のメモリ構成にアップグレードします。
IPFLOW-2-TEMPLATE_EXPORT_INIT	2-クリティカル	Error initializing Flow Export Template Table	フローエクスポート テンプレート テーブルの初期化が、メモリ不足により完了できませんでした。	netflow-switch	他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に応じて、より大容量のメモリ構成にアップグレードします。
IPFLOW-3-IPFLOWEXPORT	3-エラー	NULL	エクスポート宛先アドレスがインターフェイスの IP アドレスの 1 つと一致するため、フローエクスポートが無効化されました。	netflow-switch	すべてのインターフェイスの IP アドレスをチェックして、フローエクスポートの宛先 IP アドレスと一致するものがないことを確認する必要があります。
IPFLOW-3-SBINIT	3-エラー	Error initializing [chars] subblock data structure. [chars]	表示されたサブブロックデータ構造の初期化を完了できませんでした。	netflow-switch	-
IPFLOW-3-TEMPLATE_EXPORT	4-警告	Error creating [chars]	バージョン 9 のエクスポートテンプレートの長さがゼロです	netflow-switch	LOG_SID_DBG_ACTION
IPMULTICAST-3-CLIENT_FIND	3-エラー	Failed to find multicast GIR client for vrf [chars]	マルチキャスト GIR クライアントが見つかりませんでした。	ipmulticast	LOG_STD_ACTION



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MC_SIB_REDUCER_CONTEXT</del>	3-エラー	Specified multicast route watch client registration context is already in use.	マルチキャスト ルートウォッチクライアント登録要求に指定されたコンテキストはすでに使用されています。クライアント登録要求を処理できません。RPF 状態情報を正しく判断できないため、マルチキャストトラフィックフローの品質が低下する可能性があります。	ipmulticast	LOG_STD_ACTION
<del>MC_SIB_REDUCER_ERROR</del>	3-エラー	An internal error has occurred while obtaining RPF information [chars]	RPF 処理内部エラー	ipmulticast	LOG_SID_RECUR_ACTION
<del>MC_SIB_REDUCER_CONTEXT</del>	3-エラー	Invalid context specified for a multicast route watch client.	マルチキャスト ルートウォッチの更新の処理に無効なコンテキストが指定されました。RPF 状態情報を正しく判断できないため、マルチキャストトラフィックフローの品質が低下する可能性があります。	ipmulticast	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IMCASIBRFRWNSIPAL</del>	3-エラー	Failed to register with RIB multicast RPF lookups will not function	後で RPF 情報を取得するためにマルチキャストを RIB に登録できませんでした。マルチキャストトラフィックフローがある場合、RPF 情報を取得できないため、これによって重大な問題が発生します。	ipmulticast	LOG_STD_ACTION
<del>IMCASIBRFRWNIPL</del>	3-エラー	Failed to START/STOP Route-watch debugging for '[chars]'	マルチキャストは、特定のアドレスファミリでリストされている IPv4/IPv6 のルートウォッチデバッグを開始または停止できませんでした。	ipmulticast	LOG_STD_ACTION
<del>IMCASIBRFRWSIPAL</del>	3-エラー	Error trying to start RPF route watch for prefix [chars] in table %u [chars] RPF information will not be obtained	-	-	-
<del>IMCASIBRFRSICPAL</del>	3-エラー	Error trying to stop RPF watch for a prefix	RPF 変更情報の取得を停止しようとして内部エラーが発生しました。	ipmulticast	LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度 ニモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MCASIBRMRUNRGRAL</del>	4-警告	Multicast failed to unregister with RIB	マルチキャストが無効になっている場合、マルチキャストを RIB から登録解除できませんでした。マルチキャストはすでに無効になっているため、既存のトラフィックフローはありません。ただし、マルチキャストを再度有効にし、マルチキャストトラフィックフローで問題が発生した場合は、報告する必要があります。	ipmulticast	LOG_STD_ACTION
<del>MCASIBRMRMROR</del>	4-警告	Unexpected error accessing topology specific information	トポロジ固有の情報にアクセスしている間に内部エラーが発生しました。RPF 情報が取得されず、マルチキャストフローで問題が発生する可能性があります。	ipmulticast	LOG_STD_ACTION
<del>MCASIBRMRSHROR</del>	3-エラー	Multicast string copy failure	マルチキャスト文字列のコピーに失敗しました。	ipmulticast	LOG_STD_ACTION
<del>MCASIBRMRSHROR</del>	4-警告	Multicast string copy overflow	マルチキャスト文字列コピーのオーバーフロー	ipmulticast	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPCAST_LIBMCASTMISYNC	3-エラー	Failed to sync multicast limit state to the standby RP	内部障害により、スタンバイ RP にマルチキャスト制限情報を送信できませんでした。ルートプロセッサのフェールオーバー後に、一部のマルチキャストトラフィックが中断する可能性があります。	ipmulticast	LOG_SID_NO_ACTION
IPCAST_LIBMEMORY_ERR	3-エラー	Not enough memory. [chars]	要求されたオブジェクトの割り当てに使用できるメモリがありません。	ipmulticast	LOG_STD_ACTION
IPCAST_LIBTIMER_ERR	3-エラー	Unexpected error in the timer library: [chars]	内部エラー	ipmulticast	LOG_STD_ACTION
IPCAST_LIBVRF_CIX_ERR	3-エラー	[chars] Ctx: 0x[hec]	LIB VRF コンテキスト構造の更新に失敗しました。	ipmulticast	LOG_STD_ACTION
IPCAST_LIBMCASTMISYNC	4-警告	Adding [chars] interface '[chars]' denied for [chars][chars]	一部のマルチキャスト状態について、指定されたインターフェイスが着信または発信として表示される最大回数に到達しました。	ipmulticast	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IPCAST</del> <del>IPCAST</del> <del>IPCAST</del> <del>IPCAST</del>	4-警告	[chars] interface '[chars]' for [chars][chars] [chars] %lld	一部のマルチキャスト状態について、指定されたインターフェイスが着信または発信として表示される最大回数が、設定された制限のしきい値に達しました。	ipmulticast	一部のインターフェイスに設定されたマルチキャスト制限が、設定された mCAC 制限のしきい値に達しました。この時点で mCAC 制限を増やすなどの予防措置を講じてください。
<del>IPCAST</del> <del>IPCAST</del> <del>IPCAST</del> <del>IPCAST</del>	4-警告	Unexpected condition: [chars]	予期しない条件、状態、状況またはイベントが検出されました。	ipmulticast	LOG_SID_NO_ACTION
<del>IPCAST</del> <del>IPCAST</del> <del>IPCAST</del> <del>IPCAST</del>	4-警告	Unexpected event received: [dec]	イベントのハンドラが見つかりません	ipmulticast	LOG_STD_ACTION
<del>IPCAST</del> <del>IPCAST</del> <del>IPCAST</del> <del>IPCAST</del>	6-情報	The event queue size has exceeded [dec]	処理が遅くなる可能性があります。	ipmulticast	LOG_SID_NO_ACTION
<del>IPCAST</del> <del>IPCAST</del> <del>IPCAST</del> <del>IPCAST</del>	6-情報	Timer drift is accumulating [dec] msecs	大量の負荷が処理中で、タイマーの遅延が累積しています。	ipmulticast	LOG_SID_RECUR_ACTION
<del>IPCAST</del> <del>IPCAST</del> <del>IPCAST</del> <del>IPCAST</del>	3-エラー	An internal error has occurred while obtaining RPF information [chars]	RPF 処理内部エラー	ipmulticast	LOG_SID_RECUR_ACTION
<del>IPCAST</del> <del>IPCAST</del> <del>IPCAST</del> <del>IPCAST</del>	4-警告	RPF for %i VRF [chars] resolves in a foreign VRF [chars]	-	-	-
<del>IPCAST</del> <del>IPCAST</del> <del>IPCAST</del> <del>IPCAST</del>	4-警告	RPF route lookup loop for %i	RPF アドレスの再帰的解決中にルーティンググループが発生しました。	ipmulticast	RPF に使用されるルーティングテーブルを確認します。

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IPMOBILE</del> IPMOBILE_FAILURE	5-通知	RPF lookup: LISP registration for [chars] not completed	LISP ウォッチ情報 の初期化の準備が できていません。	ipmulticast	LOG_SID_NO_ACTION
<del>IPMOBILE</del> IPMOBILE_DHCP	0-緊急	\ [chars]	このエラーメッ セージが発生した 2つの原因は次の とおりです。1. DHCP クライアン トが起動に失敗し ました。これは、 malloc 障害に起因 する可能性があります。2. IPMOBILE DHCP プロセスの開始に 失敗しました。	mobileip	このエラーメッ セージが表示され た場合は、DHCP アドレス割り当て を使用してバイン ドを作成するのに この HA を使用し ないことを推奨し ます。ボックスで 使用可能なメモリ を確認し、最初の 理由の場合、障害 前の <code>debug dhcp detail</code> の出力を取 得してください。テ クニカルサポート 担当者に連絡し、 表示されたエラー メッセージを提出 してください。
<del>IPMOBILE</del> IPMOBILE_NOPROCESS	0-緊急	\ [chars]	プロセスを開始で きませんでした	-	テクニカルサポー ト担当者に連絡 し、表示されたエ ラーメッセージと <code>show process</code> の出 力を提出してくだ さい。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPMOBILE2ASSERTFAILED	2-クリティカル	IPMOBILE assertion failed: [chars]	ソフトウェアが不整合を検出しました。これは重大なエラーと見なされます。ルータは続行を試みますが、IP モビリティの処理が正常に行われない可能性があります。	mobileip	表示された IP モビリティの問題を示すエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
IPMOBILE3CONFCERROR	3-エラー	Standby FA configuration is not in sync with the active	ソフトウェアは、スタンバイとアクティブの間に設定の不整合を検出しました。このビジターではスタンバイ FA は同期を続行できません。	mobileip	スタンバイ FA を再設定し、スタンバイとアクティブの間の設定が同期していることを確認します。
IPMOBILE3NOSOCKET	3-エラー	Unable to open socket	メモリ不足のため、要求された操作を完了できませんでした。	mobileip	「他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に応じて、より大容量のメモリ構成にアップグレードします。
IPMOBILE3NOTUNNEL	3-エラー	Maximum number of tunnels [dec] reached	モバイル IP トンネルの数がボックスでの許容数に達しました。	mobileip	これは、HA/FA が過負荷になっている場合に発生します。この状態が疑われる場合は、show tech の出力を添えてテクニカルサポート担当者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IPMOBILE5-APARSE-FAILED</del>	3-エラー	Error in parsing the security association for [chars]	RADIUS Access-Accept メッセージのセキュリティアソシエーションの処理中に、モバイル IP ホームエージェントにエラーが発生しました。	mobileip	セキュリティアソシエーションの処理が失敗したモバイルノードの Radius プロファイル設定を確認してください。
<del>IPMOBILE5-EMPTY-TUNNEL-DELETE</del>	5-通知	Mobile IP tunnel [chars] deleting	モバイル IP トンネルが削除されません。	mobileip	これは、アクティブなモバイル IP バインディングが削除された場合に発生します。この状態が疑われる場合は、show tech の出力を添えてテクニカルサポート担当者に連絡してください。
<del>IPMOBILE6-REDUNDANT-UPDATE</del>	6-情報	Too many redundancy update failures [dec] in the last minute.	モバイルルータがモバイルネットワークを動的に追加または削除しようとしたが、そのモバイルネットワークがホームエージェントですでに仮想ネットワークとして設定されているため、失敗しました。	mobileip	重複エラーを回避するには、ホームエージェントの仮想ネットワーク設定とモバイルルータの動的モバイルネットワーク設定に、重複するネットワークプレフィックスがないことを確認してください。
IPMOBILE-6-SECURE	6-情報	Security violation on [chars] from [chars] [chars] - errcode [chars] [dec]	登録試行中にセキュリティ違反が発生しました。	mobileip	これは情報提供のみを目的としています。



機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPMUX3V4_CACHE_FULL	3-エラー	IPMux V4 Cache full - replacing active entry	IPMux V4 キャッシュがいっぱいになり、現在のキャッシュエントリを置き換えました。この状態が続く場合、IP 多重化のパフォーマンスが影響を受ける可能性があります。	ipmux	ip mux cache コンフィギュレーションコマンドを使用してキャッシュサイズを増やします。
IPMUX3V6_CACHE_FULL	3-エラー	IPMux V6 Cache full - replacing active entry	IPMux V6 キャッシュがいっぱいになり、現在のキャッシュエントリを置き換えました。この状態が続く場合、IP 多重化のパフォーマンスが影響を受ける可能性があります。	ipmux	ipv6 mux cache コンフィギュレーションコマンドを使用してキャッシュサイズを増やします。
IPNAT_HA3-ATTRIBUTE	3-エラー	Bulk sync of [chars] via [chars] [chars] is invalid for [chars]	アドレスプールまたはダイナミック/スタティック変換の一括同期の試行時に、ステートフル冗長モードで動作しているときにスタンバイ RP に送信されるエンティティに無効な所有者プロパティが含まれていることが検出されました。したがって、同期は実行できません。このケースが検出されると、一括同期が失敗します。	nat	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPNAT_HA3BULK_SYNC	3-エラー	Failed to send [chars] information to peer	-	nat	LOG_STD_ACTION
IPNAT_HA-3-CLIENT	3-エラー	Failed to register with [chars] [chars]	NAT 高可用性は、初期化中に指定されたコンポーネントに登録できませんでした。これは内部エラーであり、NAT HAサービスが使用できなくなることを示します。	nat	LOG_STD_ACTION
IPNAT_HA-3-DECODE	3-エラー	Decode via [chars] of [chars] failed	表示されているトランスポートとタイプのメッセージを、スタンバイで復号できませんでした。スタンバイルートプロセッサによって実行されるアクションは、再同期の試行となります。	nat	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPNAT_HA3DYN_DHRQ	3-エラー	[chars] failed to defer[chars]	NAT 動的状態のスタンバイ RP への増分同期は、スタンバイ RP がホットスタンバイ冗長状態に進行している間に、後続の処理のために遅延キューに情報を追加できませんでした。これは、スタンバイが完全に初期化されると、アクティブ RP とスタンバイ RP 間のランタイム状態に一貫性がなくなることを意味します。	nat	show ip nat ha
IPNAT_HA3DYN_SYNC	3-エラー	Failed to process [chars] dynamic state	スタンバイ RP への NAT 設定の増分同期を正常に完了できませんでした。これは、アクティブ RP とスタンバイ RP 間の設定状態が一致していないことを意味します。	nat	show ip nat ha

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPNAT_HA-3-NIBFACE_TYE	3-エラー	[chars] type/slot %lx unit %lu num %lu channel %lu value %u	ダイナミック変換 またはアドレス変 更を同期しようと したところ、アク ティブ RP でエン コードされたイン ターフェイスのタ イプがスタンバイ RP と異なることが 検出されました。 このケースが検出 されると、一括同 期または LBL 同期 が失敗します。	nat	LOG_STD_ACTION
IPNAT_HA-3-MISMATCH	3-エラー	[chars] [chars] mismatch with id %u	内部 ID の不整合 が原因で、スタン バイルートプロ セッサで指定され た同期操作を完了 できませんでした た。これにより、 アクティブとスタ ンバイの間の設定 が一致しなくなり ます。スタンバイ ルートプロセッサ によって実行され るアクションは、 再同期の試行とな ります。	nat	LOG_STD_ACTION
IPNAT_HA-3-PURGE	3-エラー	Failed to purge [chars] information	-	nat	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPNAT_HA3-RECEIVE	3-エラー	Message via [chars] is [chars]	指定された理由により、初期機能とセッションのセットを ISSU に登録できませんでした。これにより、NAT ISSU サポートがピア間で使用できなくなります。	nat	LOG_STD_ACTION
IPNAT_HA3-TRANSFORM	3-エラー	[chars] of [chars] via [chars] failed [chars]	ISSU コンポーネントで内部エラーが発生したため、バージョン管理された同期メッセージをエンコードまたはデコードする試みが失敗しました。	nat	LOG_STD_ACTION
IPNAT_HA6-ADDR-CHANGE	6-情報	[chars] unable to encode data descriptor for interface [chars]	アドレス変更をスタンバイ RP に同期しようとしたところ、アクティブ RP でエンコードされる予定のインターフェイスが存在しないか、エンコードがサポートされていないことが検出されました。インターフェイスが設定から削除されたか、エンコードをサポートしていない可能性があります。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPNAT_HA6INTERFACE	6-情報	[chars] type/slot %lx uint %lu num %lu channel %lu	ダイナミック変換またはアドレス変更を同期しようとしたところ、アクティブ RP でエンコードされたインターフェイスがスタンバイ RP に存在しないことが検出されました。このケースが検出されると、一括同期または LBL 同期が失敗する可能性があります。	nat	LOG_STD_ACTION
IPNAT_HA6MAPPING_COMPARE	6-情報	[chars] [chars] [chars] mapping id %u comparing [chars] [chars] [chars] mapping id %u	スタンバイルートプロセッサでの指定された同期操作で、ダイナミックマッピングの特性に関する内部条件が検出されました。これは情報提供です。	nat	LOG_STD_ACTION
IPNAT_HA6MAPPING_EXISTS	6-情報	[chars] [chars] [chars] mapping id %u	スタンバイルートプロセッサでの指定された同期操作により、既存の一致するマッピングが存在することが検出されました。これは、スタンバイで確認された PRC 障害に関連付けられている可能性があります。	nat	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPNAT_HA-6-READY	6-情報	[chars] peer not ready discarding [chars]	メッセージの同期試行によって、トランスポートがピアとの通信を失ったと判断されました。これは通常の状態であり、スタンバイルートプロセッサが現在サービス停止中で、シンプレックス冗長モードであることを意味しています。	-	-
IPNAT_HA-6-RELOAD	6-情報	[chars] reloading [chars]	アクティブ RP ピアとスタンバイ RP ピア間の同期試行が、示された理由で失敗しました。スタンバイピアは、ステートフル冗長モードで動作しているときに再同期しようとしてリロードされません。	nat	LOG_STD_ACTION
<del>IPNAT_HA-6-RELOAD</del> IPNAT_HA-6-RELOAD_DISABLED	6-情報	Standby reload has been disabled NAT RP state is out of sync and the standby should be reloaded manually	アクティブ RP とスタンバイ RP は同期していません。スタンバイ RP がリロードされるはずでしたが、このリロードは設定された環境に基づいて抑制されました。	nat	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPNAT_HA-6-TIMEOUT	6-情報	Bulk sync is flow controlled by [chars]	スタンバイ RP への NAT 設定の一括同期でフロー制御状態が発生し、この状態がクリアされるのを待機している間にタイムアウトが発生しました。これにより、スタンバイ RP がリロードされ、一括同期が再開されます。	nat	LOG_STD_ACTION
IPNAT3BADMAPPINGTYPE	3-エラー	NAT mapping type [dec] for mapping statistics from platform is \n\n invalid	プラットフォームからマッピング統計を渡すためのマッピングタイプが、静的または動的マッピングタイプではなく、無効です。この状態により、NAT マッピングの統計カウンタが RP で不正になる可能性があります。	nat	LOG_STD_ACTION
IPNAT3CENTRAL_POLICY	3-エラー	Central policy setting failed: [chars]	設定に互換性がないため、中央ポリシー設定を変更できません。	nat	既存の NAT ルートとマッピングを削除します。
IPNAT-3-CONFIG	3-エラー	Unable to [chars] the configuration of dynamic mappings	ダイナミックマッピングの設定に関連する内部操作が失敗しました。これは、マッピングがインストールされていないことを示している可能性があります。	nat	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPNAT-3-CSBNULL	3-エラー	Parser structure for route-map [chars] configuration is nul	route-map 設定のパーサー構造が null であり、無効です。この状態により、データパスで新しい変換が失敗する可能性があります。	nat	LOG_STD_ACTION
IPNAT-3-IF_UP	3-エラー	Error in sending interface UP event for [chars] to the ager process	インターフェイスの UP イベントに関連する内部操作が失敗しました。これは予期しないエラーです。	nat	LOG_STD_ACTION
IPNAT-3-MLMISIAISNULL	3-エラー	NAT maxentry statistics structure from platform is nul	プラットフォームから maxentry 制限統計を渡すための構造が null であり、無効です。この状態により、NAT maxentry 制限の統計カウンタが RP で不正確になる可能性があります。	nat	LOG_STD_ACTION
IPNAT-3-MAPPING_NULL	3-エラー	Unexpected NULL pointer received as input.	マッピングに関するプラットフォームへの通知に関連する内部操作により、予期しない入力提供了されました。	nat	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPNAT3-MAPPINGSTATSNULL	3-エラー	NAT mapping statistics structure from platform is nul	プラットフォームからマッピング統計を渡すための構造が null であり、無効です。この状態により、NAT マッピングの統計カウンタが RP で不正確になる可能性があります。	nat	LOG_STD_ACTION
IPNAT3-POOLSTATSNULL	3-エラー	NAT pool statistics structure from platform is nul	プラットフォームからグローバル/システム統計を渡すための構造が null であり、無効です。この状態により、NAT プールの統計カウンタが RP で不正確になる可能性があります。	nat	LOG_STD_ACTION
IPNAT3-PORTLISTNULL	3-エラー	Portlist for address %i proto [dec] is nul	より多くのポートブロックを要求するアドレスのポートリストが null であり、無効です。この状態により、データパスで新しい変換が失敗する可能性があります。	nat	LOG_STD_ACTION
IPNAT-3-PORTNULL	3-エラー	Start port or end port for port block allocation request is nul	ポートブロック割り当て要求の開始ポートまたは終了ポートが null です。この状態により、データパスで新しい変換が失敗する可能性があります。	nat	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPNAT3RMAPNAMENULL	3-エラー	Route-map name for [chars] configuration is nul	route-map 名が null であり、無効です。この状態により、データパスで新しい変換が失敗する可能性があります。	nat	LOG_STD_ACTION
IPNAT-3RTMAPNULL	3-エラー	route-map for configuration download is nul	route-map 構造が null であり、無効です。この状態により、データパスで新しい変換が失敗する可能性があります。	nat	LOG_STD_ACTION
IPNAT-3-SBINIT	3-エラー	Error initializing [chars] subblock data structure. [chars]	表示されたサブブロックデータ構造の初期化を完了できませんでした。	nat	-
IPNAT-3-SYSSSTATSNULL	3-エラー	NAT global/system statistics structure from platform is nul	プラットフォームからグローバル/システム統計を渡すための構造が null であり、無効です。この状態により、NAT グローバル統計カウンタが RP で不正確になる可能性があります。	nat	LOG_STD_ACTION
IPNAT-3-NEXTHOPADDRESS	3-エラー	NULL	アドレスに予期しない値が含まれていました。	nat	LOG_STD_ACTION
IPNAT-3-NEXTHOPMAPPINGFLAG	3-エラー	Unexpected mapping flag %#04x received	マッピングに関するプラットフォームへの通知に関連する内部操作により、予期しない入力提供了されました。	nat	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPNAT3-WLANSESSNULL	3-エラー	NAT WLAN session structure for session [chars] from platform is nul	プラットフォームから WLAN セッションを渡すための構造が null であり、無効です。この状態により、データパスで NAT WLAN セッションが失敗する可能性があります。	nat	LOG_STD_ACTION
IPNAT4-ADDR_ALLOC_FAILURE	4-警告	Address allocation failed for %i pool [chars] might be exhausted	IPNAT プールからアドレスを割り当てることができませんでした。その結果、変換エラーが生じ、パケットの廃棄が引き起こされる可能性があります。これらのパケットの廃棄カウンタが増加します。	nat	NAT プールが枯渇していないかどうかを確認します。新しいパケットフローに NAT プールの既存のアドレスを再利用する場合は、clear ip nat translation * を使用して、現在の NAT エントリを消去します。
IPNAT-6-ENTRIES	6-情報	Static translation count reset inside/outside source/destination %llu/%llu %llu/%llu	最後に残ったスタティック変換を設定から削除したところ、内部の送信元/宛先と外部の送信元エントリの以前のプロビジョニングに関して、内部アカウントと一致しないことが判明しました。内部アカウントがリセットされ、現在のタイプの変換も存在しないことを示しています。	nat	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPNAT-6-ID	6-情報	[chars] identifier has wrapped	対象となる設定によって割り当てられた識別子は、使用可能な番号スペースを循環しており、今は再度その初期値から割り当てられています。	nat	LOG_SID_NO_ACTION
IPNAT-6-PORT_ALLOC	6-情報	Port allocation via [chars] for %u [chars] [chars] ports min %u max %u	指定されたポート範囲に対するポート割り当て要求が、スタンバイRPの指定されたパーティから試行されました。これは、リクエストソースを追跡する情報提供メッセージです。	nat	LOG_STD_ACTION
IPRT-2-COMPRESS	2-クリティカル	Bad route_compress call sdb= [hec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
IPRT-2-IPTABLEERROR	2-クリティカル	IP routing table [chars] initialization failure - [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生したため、新しいIPルーティングテーブルの作成が妨げられました。	-	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポートの担当者に提出してください。
IPRT-3-BAD_MSGTYPE_ERROR	3-エラー	ION RIB error: [chars] [dec]/[hec]	RIB_ERROR_EXPLANATION	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
IPRT-3-BAD_PDB_HANDLE	3-エラー	Pdb handle error %04x %04x [hec] %08x %04x %02x	RIB_ERROR_EXPLANATION	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
IPRT-3-BAD_PDB_INDEX	3-エラー	Pdb index error %08x %04x [hec]	RIB_ERROR_EXPLANATION	-	LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPRT-3-BADCOMLIST	3-エラー	Community list check with bad list [dec]	ユーザーが無効な BGP コミュニティリスト番号を指定しました。	-	システム設定をチェックして、指定されたコミュニティリストが有効な範囲内にあることを確認してください。
IPRT-3-BADRFREG	3-エラー	Unable to register IP Routing as a client of RF.	IP ルーティング NSF に関する限り、これは重大なエラーです。	-	[表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
IPRT-3-CFORK	3-エラー	Old-style routing processes no longer supported	RB_NT_ERR_EXPLANATION	ip	LOG_SID_RECUR_ACTION
IRCSMEDVABDMAC	3-エラー	Bad magic for CSB Data [hec]	RB_NT_ERR_EXPLANATION	ribinfra	LOG_SID_RECUR_ACTION
IRGETACHROUTEADMAC	3-エラー	Bad magic for ip_geteachroute	RB_NT_ERR_EXPLANATION	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
IPRT-3-HMI_INIT_ERROR	3-エラー	Unable to init HMI database	RB_NT_ERR_EXPLANATION	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
IRCONSENTODIROR	3-エラー	Inconsistent topology id topoid:0x[hec] and topoid:0x[hec] are found for the topology[chars]	-	-	-
IR3INVALID_NEXIHOP	3-エラー	[chars] topoid:0x[hec] %i%m from [chars] gw_topoid:0x[hec] gw:%i gw_v6:%P out_sid:%P [chars] Binding Label: [chars] Type:0x[hec] Attr 0x[hec] Has Repair Path: [dec] Repair Gwy: %i [chars]	RB_NT_ERR_EXPLANATION	-	LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度 ニーマ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IRINAIDRIBDAESIAE	3-エラー	Invalid RIB State for update 0x[hec] %i%m [chars]	RIBNTIRREXPLANAI	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
IPRT-3-INVALIDTOPO	3-エラー	Bad topology [chars] table in static routing entry %i%m	スタティックルートが対応するトポロジルーティングテーブルを見つけられず、エラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
IPRT-3-INVALIDVRF_BFD	3-エラー	Bad vrf_id 0x[hec] in static BFD neighbor [chars] %i	スタティック BFD ネイバーが対応する vrf を見つけることができませんでした。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
IPRT-3-IPDB_DEL_ERROR	3-エラー	i_pdb delete error [chars] [hec] [hec] [hec] [hec] [hec]	RIBNTIRREXPLANAI	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
IPRT-3-IPTABLEINIT	3-エラー	IP routing table creation failure - [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生したため、新しい IP ルーティングテーブルの作成が妨げられました。	-	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポートの担当者に提出してください。
IRMAXIOWDMREACHD	3-エラー	Maximum allowed static route count reached: [dec] \n ip_addstatic_route failed \n	スタティックルートの設定可能な最大数に達しました。これ以上のルートはテーブルに追加されません	-	ルートを追加するには、不要なスタティックルートを削除します。
IPRT-3-NDB_BAD_MAGIC	3-エラー	Bad magic for NDB structure [hec]/[hec]	RIBNTIRREXPLANAI	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
IR3NDB_CREATE_ERROR	3-エラー	Error creating an NDB - [chars] [dec]	RIBNTIRREXPLANAI	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
IPRT-3-NDB_DEL_ERROR	3-エラー	Error Removing an NDB [chars] %i%m tid 0x[hec]	RIBNTIRREXPLANAI	-	LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IRENDBNRPINPROGRESS	3-エラー	Invalid action on NDB while in NRP in progress: [chars] 0x[hec] %i%m state [dec] flags [hec]	RENTERR_EXPLANATION	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
IPRT-3-NDB_ONQ	3-エラー	Queue elem on queue - %i%m	RENTERR_EXPLANATION	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
IRENDBPDBMACHINAD	3-エラー	Invalid ndb_pdb_match_type 0x[hec]	RENTERR_EXPLANATION	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
IRENDBRHLCNALDCP	3-エラー	Invalid operation on replicated NDB [chars]:	RENTERR_EXPLANATION	ribinfra	LOG_SID_RECUR_ACTION
IRENDBSTATE_ERROR	3-エラー	NDB state error [chars] 0x[hec] %i%m state [dec] event [hec]->[hec] nh_type [hec] flags [hec]	RENTERR_EXPLANATION	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
IRENDBSHRBADMAGC	3-エラー	Bad magic for NDBSHR structure [hec]/[hec]/[hec]	RENTERR_EXPLANATION	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
IRENEXIHOSISLERRCR	3-エラー	[chars]: %i%m [dec] [hec] [hec]	RENTERR_EXPLANATION	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
IRENEXIHOSISLMSVACH	3-エラー	[chars]: [chars] %i%m nhtype: [hec]	RENTERR_EXPLANATION	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
IRENNOBACKUP_MEM	3-エラー	No Backup Route memory available for [chars]	メモリ不足の状態により、バックアップルートの追加に失敗しました。プライマリルートが削除された場合、バックアップが使用できない場合があります。	-	「他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に応じて、" "より大容量のメモリ構成にアップグレードします。」
IRENNOMACRNET_NDB	3-エラー	No majornet found: [chars] %i%m	RENTERR_EXPLANATION	-	LOG_SID_RECUR_ACTION



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPRT-3-NO_PDB_INDEX	3-エラー	Pdb index not available for [chars]	RBNTRRREXPLANAIION	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
IPRT-3-NO_REPLIC_MEM	3-エラー	No Route Replication memory available for %i%m	メモリ不足の状態により、ルートのレプリケーションに失敗しました。現時点では、ルートは宛先テーブルに複製されません。	-	「他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に応じて、" "より大容量のメモリ構成にアップグレードします。」
IPRT-3-NO_RIB_TABLE	3-エラー	RIB table lookup failure: [hec]	RBNTRRREXPLANAIION	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
IPRT-3-NOMEMORY	3-エラー	No memory available for [chars]	メモリ不足状態が原因で要求された操作が失敗しました。	-	「他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に応じて、" "より大容量のメモリ構成にアップグレードします。」
IPRT-3-NOTEXIST_BFD	3-エラー	Static BFD neighbor does not exist: [chars] [chars] %i	対応するスタティック BFD ネイバーが見つかりませんでした。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
IPRT-3-NOTREG_BFD	3-エラー	Unexpected reachability notification: [chars] [chars] %i	ゲートウェイは BFD によって追跡されません。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
IPRT-3-NOISAMEOWNER	3-エラー	SAME_PROTO dist_status [dec] from [chars] for route owned by [chars]	-	-	-
IPRT-3-NULL_NDB	3-エラー	Unexpected null NDB	RBNTRRREXPLANAIION	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
IPRT-3-NULL_NDBSHR	3-エラー	Unexpected null NDBSHR [hec]	RBNTRRREXPLANAIION	-	LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPRT-3-NULL_RDB	3-エラー	Unexpected null RDB	RBNTERREXPLANATION	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
IPRT-3-NULL_RDBSHR	3-エラー	Unexpected null RDBSHR [hec]	RBNTERREXPLANATION	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
IPRT-3-PARSER_REG_ERROR	3-エラー	Unable to register [chars] submode translation callback mode = 0x[hex]	RBNTERREXPLANATION	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
IPRT-3-PATHIDX	3-エラー	Bad path pointer of [hec] for %i [dec] max	ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
IPRT-3-PDB_DEL_ERROR	3-エラー	Pdb delete error [chars] [hec] [hec] [hec] [hec] [hec]	RBNTERREXPLANATION	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
IPRT-3-PDB_STATIC_ERROR	3-エラー	Static pdb procinfo is NULL	RBNTERREXPLANATION	ip	LOG_SID_RECUR_ACTION
IPRT-3-ROUTINADACTIME	3-エラー	Invalid ACL type [dec] is configured.	RBNTERREXPLANATION	ribinfra	LOG_SID_RECUR_ACTION
IPRT-3-ROUTEMAP_CONFIG_ERROR	3-エラー	Protocol filter routemap [chars] configuration failed	RBNTERREXPLANATION	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
IPRT-3-ROUTERS_BADDIRR	3-エラー	Topology 0x[hec] interface [chars] add sub-block failed for sb_type [dec]	RBNTERREXPLANATION	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
IPRT-3-RDB_BAD_MAGIC	3-エラー	Bad magic for RDB structure [hec]/[hec]	RBNTERREXPLANATION	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
IPRT-3-RDBSHR_BAD_MAGIC	3-エラー	Bad magic for RDBSHR structure [hec]/[hec]/[hec]	RBNTERREXPLANATION	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
IPRT-3-RESPAWN_COUNT_ERROR	3-エラー	Unable to get process respawn count	RBNTERREXPLANATION	-	LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<b>PR3RIB_ACHDR_INT</b>	3-エラー	Error Registering [chars] RIB handlers with RIB Access Infra	RIB データへのアクセスを妨げる内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ribinfra	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポートの担当者に提出してください。
<b>PR3RIB_INTERNAL_ERR</b>	3-エラー	[chars]	<b>RIB_INTERNAL_EXPLANATION</b>	ribinfra	<b>LOG_SID_RECURSION</b>
<b>IPRT-3-RIB_LOOP</b>	3-エラー	Resolution loop formed by routes in RIB	RIB ルートプロデューサが、解決中にループを形成するルートを RIB にインストールしました。	-	RIB ルート解決ループを解決します: 1 次のコマンドを発行して、どのルートがループに参与しているか判断します。
<b>IPRT-3-RIBTABLEERROR</b>	3-エラー	RIB error [dec] on [chars] - [chars]	ルーティングテーブルに関連付けられたイベントの処理中に内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポートの担当者に提出してください。
<b>PR3RCUIENSRERROR</b>	3-エラー	Error inserting routing entry %i%m into IP [chars] routing table	ルーティングエントリを IP ルーティングテーブルに挿入しているときに、エラーが発生しました。	-	<b>LOG_SID_RECURSION</b>
<b>PR3RCUIHMIEXCEED</b>	3-エラー	IP routing table limit exceeded - [chars]	名前付き IP ルーティングテーブル内のルート数が、設定された制限に到達しました。これ以上のルートはテーブルに追加されません	-	テーブルのルート数を減らすか、制限を設定し直します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IRERRCUIELMIWARNING</del>	3-エラー	IP routing table limit warning - [chars]	名前付き IP ルーティングテーブル内のルート数が、設定された警告制限に到達しました。	-	テーブルのルート数を減らすか、制限を設定し直します。
<del>IRERRCUIERHACHERRCR</del>	3-エラー	Error replacing route to %i%m with better route in IP [chars] routing table	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポートの担当者に提出してください。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
<del>IRERRCUIECONSIENCE</del>	3-エラー	Inconsistence static route database [chars] [chars] %i	-	-	-
<del>IRERRCUIECONSIENCE</del>	3-エラー	Inconsistence static route database due to [chars] on %i%m via policy [chars] [dec]	-	-	-
<del>IRERRCUIECONSIENCE</del>	3-エラー	Inconsistent static route database due to [chars] on %i%m on [chars] via %i	スタティックルートテーブルの不整合が原因でエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
<del>IRERRCUIECONSIENCE</del>	3-エラー	Failed to add static route to database [chars] on %i%m on [chars] via %i	スタティックルートテーブルの追加に失敗したため、エラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
<del>IRERRCUIECONSIENCE</del>	3-エラー	Failed to start route watch for topology [chars] gateway %i%m flag 0x[hec] rc [dec]	エラーが発生し、このスタティックルートのルートウォッチを開始できませんでした。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<b>RSACRUIEADWSCP</b>	3-エラー	Failed to stop route watch for static route handle [hec] route watch handle [hec] gateway %i interface [chars] rc [dec]	このスタティックルートのルートウォッチを停止できなかったため、エラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
<b>RSACRUIEADWCP</b>	3-エラー	Failed to get the route info through route watch	内部エラーが発生しました。ルートウォッチが原因でルーティングテーブルに不整合が発生する可能性があります。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
<b>RSACRUIEADWCP</b>	3-エラー	Route watch failed to determine to keep a loop or not	内部エラーが発生しました。ルートウォッチが原因でルーティングテーブルに不整合が発生する可能性があります。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
<b>RSACRUIEADWCP</b>	3-エラー	Failed to get the correct route watch signature [hec]	内部エラーが発生しました。ルートウォッチが原因でルーティングテーブルに不整合が発生する可能性があります。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
<b>RSACRUIEADWCP</b>	3-エラー	Unable to lock topology [chars] table in static route	スタティックルートが対応するトポロジルーティングテーブルをロックできず、エラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
<b>RSACRUIEADWCP</b>	3-エラー	Unable to get topology handler topoid = [dec] [chars]	<b>RSACRUIEADWCP</b>	ip	LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IR3VALD_ALOC_ERROR	3-エラー	Error allocating [dec] next hops for %i%m via %i%m	RBNTERR_EXPLANATION	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
IPRT3-VIAUPD_ERROR	3-エラー	Error [dec] inserting additional path for %i%m via %i%m	RBNTERR_EXPLANATION	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
IPRT4-BADRIBDB	4-警告	Attempt to remove a next hop from the wrong table. Attempted: [chars] should be: [chars] prefix: %i	誤ったルーティングテーブルからネクストホップを削除しようとしています。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
IR4BADIRACKOBJECT	4-警告	can't track this type of object	ルートマップは、STATE タイプのトラックオブジェクトのみをサポートします。このオブジェクトは STATE オブジェクトではありません	-	「トラックオブジェクトを再設定して、STATE オブジェクトにします。」
IR4INVALID_NP_CONTEXT	4-警告	Invalid context type: [dec] state: [dec]	RBNTERR_EXPLANATION	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
IPRT4-IPV6_NEXTHOP	4-警告	IPv4 prefix 0x[hec]:%i has IPv6 next hop only!	この IPv4 プレフィックスには IPv6 ネクストホップのみが含まれています。クライアントは、IPv4 ネクストホップのみをサポートするレガシー API を呼び出しています。	-	IPv4 と IPv6 の両方のネクストホップをサポートする新しい API を呼び出すには、クライアントに対して DDTS をファイルしてください。
IR4NDB_STATE_CHANGE	4-警告	NDB state change: %i%m [hec]->[hec] [dec]->[dec] [hec] refent [dec] tid [dec] cnt [dec]	RBNTERR_EXPLANATION	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
IR4RECURSIVE_ERASE	4-警告	Recursive erase [dec] [hec]/[hec] [hec]	RBNTERR_EXPLANATION	-	LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<b>IPR4REDIST_MAX_PFX</b>	4-警告	Redistribution prefix limit has been reached \[chars]\ - \[dec] prefixes	再配布されたプレフィックスが最大数に達しました。	-	大量のプレフィックスを再配布する必要があるかどうかを確認して、設定が間違っていないかどうかを確認します。
<b>IPR4REDIST_THR_PFX</b>	4-警告	Redistribution prefix threshold has been reached \[chars]\ - \[dec] prefixes	再配布プレフィックスのしきい値に達しました	-	大量のプレフィックスを再配布する必要があるかどうかを確認して、設定が間違っていないかどうかを確認します。
<b>IPR4RIB_DEBUG_ERROR</b>	4-警告	Generic RIB error: \[hec] \[hec] \[hec] \[hec] \[hec] \[hec]	<b>RIBNTERR_EXPLANATION</b>	-	<b>LOG_SID_RECUR_ACTION</b>
<b>IPR4RIB_DELETE_PENDING_ERROR</b>	4-警告	RIB Marked Delete Pending in wrong state: \[hec] \[dec]	<b>RIBNTERR_EXPLANATION</b>	-	<b>LOG_SID_RECUR_ACTION</b>
<b>IPR4ROUTE_COUNTER_NEGATIVE</b>	4-警告	IP route counter negative - \[chars] %i Attempt: \[dec]	IP ルートカウンタを負の値に減分させようとしてしました。	ribinfra	clear ip route * コマンドを使用して、ルートカウンタをリセットします。メッセージが継続して表示される場合は、メッセージをそのままコピーし、テクニカルサポートの担当者に提出してください。
<b>IPR4RIB_WATCH_ERROR</b>	4-警告	RIB Rwatch failed to create bfd neighbor session proctype \[dec] src_topoid \[hec] dst_topoid \[hec] \[chars]\[chars]\[chars] neighbor \[chars]	<b>RIBNTERR_EXPLANATION</b>	-	<b>LOG_SID_RECUR_ACTION</b>

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>RIB_DEFS_WARN</del>	4-警告	RIB Rwatch failed to insert bfd neighbor session into WAVL tree proctype [dec] topoid [hec] [chars] neighbor [chars]	<del>RIB_ERR_EXPLANATION</del>	ribinfra	LOG_SID_RECUR_ACTION
<del>RIB_NBR_WLDR</del>	4-警告	RIB Rwatch neighbor not found in WAVL tree for deletion client : [chars] topoid : [hec] interface : [chars] binding label: [chars] address : [chars]	<del>RIB_ERR_EXPLANATION</del>	ribinfra	LOG_SID_RECUR_ACTION
<del>RWATCH_KS_DLEERR</del>	4-警告	RIB Rwatch tracked sequence number %u not found for client : [chars] topoid : [hec] prefix : [chars] prefix_len : [dec]	<del>RIB_ERR_EXPLANATION</del>	ribinfra	LOG_SID_RECUR_ACTION
<del>RWATCH_UCALNERR</del>	4-警告	RIB Rwatch failed to initialize the upcall table afi [dec]	<del>RIB_ERR_EXPLANATION</del>	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
<del>RWATCH_USAGE_WARN</del>	4-警告	Route watch client-[chars] is calling the API from RIB context !!	呼び出し元から API の不適切な使用が検出されました。API が通知コールバックから直接呼び出されたかどうかを確認してください。	-	RWATCH 通知をクライアントプロセスにエンキューするのが理想的な使用方法であり、API はクライアントコンテキストから呼び出す必要があります。



機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IPSAICROUTESBDEVENT</del>	5-通知	BFD session [chars][[chars]]	IPv4 スタティックルートのBFDセッションがアップまたはダウンしました。このメッセージはセッションの変更を示しています。このメッセージは、 <Bold>log<nobold> コマンドが ipv4 スタティックルートのBFDプロセス用に設定されている場合にのみ表示されます。	-	この情報提供メッセージは、通常、ルータおよび ipv4 スタティックルート BFDセッションがアップまたはダウンしたときに表示されます。
<del>IPRT-6-DELETEINGTOP</del>	6-情報	topology [chars] is deleting in static routing entry %i%m	スタティックルートで、対応する削除中のトポロジルーティングテーブルが見つかりました。	-	トポロジが削除中の状態であるため、アクションは実行されません。
<del>IPSAICROUTESACROSSIO</del>	6-情報	Cannot install inter-topology static route %i%m topology [chars] on outgoing interface [chars]	トポロジ間を指すスタティックルートのアクセスを制限しています。	-	トポロジインターフェイス間を指しているスタティックルートを削除します。
<del>IPSAICROUTESACROSSVF</del>	6-情報	Un-installing static route %i%m from [chars] routing table with outgoing interface [chars]	VRF 間を指すスタティックルートのアクセスを制限しています。	-	VRF インターフェイス間を指しているスタティックルートを削除します。
IPSEC-3-ANTI_REPLAY	3-エラー	SA 0x[hec]0x[hec]	SAのアンチリプレイチェックに失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>IPSEC3CHUNK_CREATE_FAIL</del>	3-エラー	-	チャンクの作成に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IPSEC3CHUNKDESTROYERR</del>	3-エラー	-	チャンク破棄エラー。強制クリーンアップ	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>IPSEC3CHUNKDESTROY_FAIL</del>	3-エラー	-	チャンクの破棄に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
IPSEC-3-DROP	3-エラー	result type 0x[hec]	ドロップの分類結果。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>IPSEC3FOR_US_CLEAR_EXPIRY_FAIL</del>	3-エラー	-	For-Us クリアテキストパケットのポリシーが失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
IPSEC3FRAG_ERROR	3-エラー	IPSec SA received fragmented ESP packet DP Handle [dec] src_addr [char]i dest_addr [char]i SPI 0x[hec]	この IPSec セッションではフラグメント化された ESP パケットを受信します。	qfp-ipsec	LOG_STD_ACTION
<del>IPSEC3FRAG_ERROR_IPV6</del>	3-エラー	IPSec SA received fragmented ESP packet DP Handle [dec] ipv6 src_addr [char]I ipv6 dest_addr [char]I SPI 0x[hec]	この IPSec セッションではフラグメント化された ESP パケットを受信します。	qfp-ipsec	LOG_STD_ACTION
IPSEC-3-FRAG_MPASS	3-エラー	-	マルチパスエラー	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
IPSEC-3-HMAC_ERROR	3-エラー	IPSec SA receives HMAC error DP Handle [dec] src_addr [char]i dest_addr [char]i SPI 0x[hec]	この IPSec セッションで HMAC 計算エラーが発生しました。	qfp-ipsec	LOG_STD_ACTION
<del>IPSEC3HMAC_ERROR_V6</del>	3-エラー	IPSec SA receives HMAC error DP Handle [dec] ipv6 src_addr [char]I ipv6 dest_addr [char]I SPI 0x[hec]	この IPSec セッションで HMAC 計算エラーが発生しました。	qfp-ipsec	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPSEC3IKE_TED_MG_LMIT	3-エラー	cnt [dec] sp 0x[hec] cp sp 0x[hec]	IKE TED メッセージの制限を超えました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
IPSEC3IKE_TED_MG_RAIE	3-エラー	cnt [dec] sp 0x[hec] cp sp 0x[hec]	IKE TED メッセージレートを超過しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
IPSEC3IN_POLICY_FAIL	3-エラー	out sa 0x[hec]0x[hec] out sp 0x[hec]0x[hec] in sa 0x[hec]0x[hec] in sp 0x[hec]0x[hec]	In-Out SP の不一致。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
IPSEC3IN_POLICY_MSS	3-エラー	sa 0x[hec] cp sa 0x[hec]	TCAM の欠落。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
IPSEC3INIF_NOT_CFG	3-エラー	-	ipsec が設定されていないインターフェイスで暗号化されたパケットを取得しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
IPSEC3INVALID_PROT	3-エラー	invalid ipsec prot 0x[hec]	無効な IPSEC プロトコル値を取得しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
IPSEC-3-INVALID_SA	3-エラー	sa 0x[hec] cp sa 0x[hec]	SA が無効です。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
IPSEC-3-INVALID_SPI	3-エラー	spi 0x [hec]	無効な SPI 値を取得しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
IPSEC-3-INVALID_VAL	3-エラー	val 0x[hec]	無効な値が表示されました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
IPSEC-3-IPC_ERR_SA	3-エラー	rc 0x[hec]	SA バイトライフタイムの有効期限イベントの送信中にエラーが発生しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
IPSEC3IPC_HANDLER_ERR	3-エラー	rc 0x[hec]	IPC ハンドラの設定中にエラーが発生しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPSEC3PC_NVALD_MGLEN	3-エラー	[dec]:[dec] len [dec] flags 0x[hec] source [dec]	IPC メッセージの長さが無効です	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
IPSEC3IPC_PAK_ALLOC	3-エラー	sp 0x[hec] cp sp 0x[hec]	IPC pak の割り当てに失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
IPSEC3IPC_PAK_ALLOCSAEMNT	3-エラー	event 0x[hec] sa 0x%llx	IPC pak の割り当てに失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
IPSEC3IPC_PAK_SEND	3-エラー	rc 0x[hec] sp 0x[hec] cp sp 0x[hec]	IPC の送信に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
IPSEC3IPC_SENDSAEMNT	3-エラー	rc 0x[hec] event 0x[hec] sa 0x%llx	IPC の送信に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
IPSEC3MEM_ALLOC_EXHDIRM	3-エラー	IPC type 0x[hec]	IPSec トラフィックの状態を保存するためのメモリをこれ以上割り当てることはできません。上限に達しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
IPSEC3MEM_EXIEND_FAILED	3-エラー	IPC type 0x[hec]	メモリの拡張に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
IPSEC3MEM_REQ_FAILED	3-エラー	IPC type 0x[hec]	追加のメモリを要求できませんでした。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
IPSEC3NO_MEMORY	3-エラー	No memory 0x[hec]	応答を返すメモリがありません。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
IPSEC3PKT_TOO_BIG	3-エラー	IPSec Packet size [dec] larger than maximum supported size [dec] hence dropping it	IPSEC カプセル化を使用したパケットの最大サイズは 9K です。このパケットはサイズ制限を超えたため、ドロップされました。	qfp-ipsec	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IPSEC3RCVDIKI</del> NOIPSEC	3-エラー	Rec'd packet not an IPSEC packet dest_addr= [char]i src_addr= [char]i prot= [dec]n	受信パケットはクリプトマップACLと一致したものの、IPSec でカプセル化されていません。	qfp-ipsec	LOG_STD_ACTION
<del>IPSEC3RCVDIKI</del> NOIPSEC6	3-エラー	Rec'd packet not an IPSEC packet dest_addr= [char]I src_addr= [char]I prot= [dec]n	受信パケットはクリプトマップACLと一致したものの、IPSec でカプセル化されていません。	qfp-ipsec	LOG_STD_ACTION
IPSEC3REPLAY_ERROR	3-エラー	IPSec SA receives anti-replay error DP Handle [dec] src_addr [char]i dest_addr [char]i SPI 0x[hec]	この IPSec セッションでアンチリプレイエラーが発生しました。	qfp-ipsec	LOG_STD_ACTION
<del>IPSEC3REPLAY_ERROR</del> IPV6	3-エラー	IPSec SA receives anti-replay error DP Handle [dec] ipv6 src_addr [char]I ipv6 dest_addr [char]I SPI 0x[hec]	この IPSec セッションでアンチリプレイエラーが発生しました。	qfp-ipsec	LOG_STD_ACTION
IPSEC3SA_HARD_BYTE	3-エラー	SA 0x[hec]0x[hec]	SAハードバイトライフタイムの有効期限切れイベント。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
IPSEC3SA_NOT_FOUND	3-エラー	-	SAが見つかりません。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
IPSEC3SA_SOFT_BYTE	3-エラー	SA 0x[hec]0x[hec]	SAソフトバイトライフタイムの有効期限切れイベント。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>IPSEC3SEQNO</del> OVERFLOW	3-エラー	SA 0x[hec]0x[hec]	SAのシーケンス番号のオーバーフロー。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IPSEC3</del> IRANSI_POLICY_FAIL	3-エラー	-	トランジット IPsec パケットのポリシーが失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>IPSEC3</del> UNEXPECTED_ERROR	3-エラー	orh.w0 0x[hec] error_op 0x[hec] SA 0x[hec]0x[hec]	SA で予期しないエラーが発生しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>IPSEC4</del> KIPROTOCOL_MISMATCH	4-警告	IP protocol in packet mismatched with tunnel mode packet from [chars] to [chars] dropped by [chars]	IPv4 パケットを IPsec-IPv6 トンネルに、または IPv6 パケットを IPsec-IPv4 トンネルに送信しようとしました。トンネルはこのタイプのパケットを処理できないため、パケットはドロップされます。	-	トンネルインターフェイスから誤った IP アドレスタイプを削除するか、トンネルモードを IP アドレスタイプと一致するように変更して、トンネル設定を変更します。
<del>IPSEC6</del> RCVD_IP_PKT_NOT_IPSEC6	4-警告	Rec'd packet not an IPSEC packet.\n \tip dest_addr= %P src_addr= %P prot=[dec]	-	-	-
<del>IPSEC6</del> RCVD_IP_PKT_V6_NOT_IPSEC6	4-警告	decapsulate: packet missing [chars] destadr=%P actual prot=[dec]	受信 IPsec パケットに、想定されている AH または ESP ヘッダーが欠落しています。ピアが、ネゴシエートされたセキュリティポリシーと一致しないパケットを送信しています。これは敵対的なイベントと見なすこともできます。	-	ピアの管理者に連絡してください。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IPSEC</del> <del>REC'D</del> <del>IPSEC</del> <del>packet</del> <del>has</del> <del>invalid</del> <del>spi</del> <del>for</del> <del>\n</del> <del>\tdestaddr=%P</del> <del>prot=[dec]</del> <del>spi=0x[hec][dec]</del> <del>srcaddr=%P</del>	4-警告	decaps: rec'd IPSEC packet has invalid spi for\n \tdestaddr=%P prot=[dec] spi=0x[hec][dec] srcaddr=%P	-	-	-
<del>IPSEC</del> <del>decapsulate</del> <del>: packet</del> <del>has</del> <del>bad</del> <del>[chars]</del> <del>length</del> <del>destadr=%P</del> <del>prot=[dec]</del> <del>len=[dec]</del>	4-警告	decapsulate: packet has bad [chars] length destadr=%P prot=[dec] len=[dec]	受信 IPSec パケットの形式が正しくありません。カプセル化エラーの可能性がります。ピアが不正な形式のパケットを送信しています。復号エラーが原因である可能性があります。これは敵対的なイベントと見なすこともできます。	-	ピアの管理者に連絡してください。
<del>IPV4</del> <del>throttle</del> <del>[chars]</del> <del>memory</del> <del>failed</del>	2-クリティカル	Allocation of ipv4 throttle [chars] memory failed	IPv4 スロットルによるメモリリソース使用の割り当てが失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>IPV4</del> <del>link</del> <del>type</del> <del>- linktype =</del> <del>[dec]</del> <del>dropping</del> <del>packet</del>	3-エラー	Unsupported link type - linktype = [dec] dropping packet	リンクタイプは現在サポートされていません。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>IPV4</del> <del>table</del> <del>id</del> <del>size</del> <del>configured</del> <del>incorrectly:</del> <del>[dec]</del>	3-エラー	Table ID size configured incorrectly: [dec]	テーブル ID のサイズは16ビットまたは32ビット以下である必要があります。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>IPV4</del> <del>index</del> <del>invalid</del> <del>value:</del> <del>[dec]</del> <del>buckets</del> <del>allocated:</del> <del>[dec]</del>	3-エラー	Traffic index invalid value: [dec] Buckets allocated: [dec]	トラフィックインデックスが割り当てられたバケット以上です。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IPV4_FORWARD_CHECKSUM</del>	4-警告	Checksum buffer walk failed	セグメント化されたパケットチェックサムの計算中に内部の問題が発生しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>IPV4_FRAGMENTED</del>	3-エラー	-	フラグメント情報プールの増加に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>IPV4_FRAGMENTED</del>	3-エラー	-	フラグメント情報プールの初期化に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>IPV4_IPFRAGMENTED</del>	3-エラー	[dec]	IPC ハンドラの初期化に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>IPV4_IPFRAGMENTED</del>	4-警告	[hec]	無効な IPC メッセージサブタイプを受信しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
IPV4_URPF-4-DROP	4-警告	Dropping [chars] from [chars]	このメッセージは、ユニキャストリバースパス転送チェックの失敗により、ルータがパケットをドロップしたことを示します。	qfp-ipucast	これは Informational (情報提供) メッセージです。
IPV4_VFR-4-CONFIG	4-警告	Dropping [chars] from [chars] due to system config.	このメッセージは、ip virtual-reassembly drop-fragments が原因でルータがフラグメントパケットをドロップすることを示しています。	qfp-ipucast	これは Informational (情報提供) メッセージです。



機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>P4_VIR_FRAG_TBL_OVERFLOW</del>	4-警告	Dropping [chars] from [chars] due to fragment table overflow.	これは、一度にリ アセンブルされる データグラムの数 が上限に達したこ とを意味します。 ip virtual-reassembly max-reassemblies <number>を使用し て max-reassemblies の値を増やしてく ださい。	qfp-ipucast	-
<del>P4_VIR_NAD_DROP_LOG_TYPE</del>	4-警告	Dropping [chars] from [chars]. Invalid drop log type %u	ドロップログタイ プがサポートされ ていません。	qfp-ipucast	LOG_STD_ACTION
<del>P4_VIR_NAD_FRAG_LENGTH</del>	4-警告	Dropping [chars] from [chars] due to invalid fragment length.	このメッセージ は、ルータで無効 なパケット長のフ ラグメントが検出 されたことを示し ています。	qfp-ipucast	さらなる攻撃を防 ぐため、送信者か らのトラフィック をドロップするよ うにACLを設定す ることが強く推奨 されます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPV4_VFR4-IPFRAGMENTS	4-警告	Dropping [chars] from [chars] due to overlap fragment.	このメッセージは、ルータがオーバーラップフラグメントを検出するたびにログに記録されます。オーバーラップフラグメントとは、1つのフラグメントのオフセットが別のフラグメントのオフセットにオーバーラップしている状態です。たとえば、最初のフラグメントのオフセットが0で、長さが800の場合、2番目のフラグメントのオフセットは800である必要があります。2番目のフラグメントのオフセットが800未満の場合、2番目のフラグメントが最初のフラグメントにオーバーラップしていることを意味します。	qfp-ipucast	これは攻撃である可能性があるため、送信者からのさらなるオーバーラップフラグメントを防ぐようにスタティックACLを設定してください。
IPV4_VFR4-TIMEOUT	4-警告	Dropping [chars] from [chars] due to virtual reassembly timeout.	このメッセージは、ルータがフラグメントの仮想リアセンブルを試行しているが、データグラムのすべてのフラグメントを受信する前にタイムアウトが発生したことを示しています。	qfp-ipucast	これは Informational（情報提供）メッセージです。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
P4VR4INYFRAGMENTS	4-警告	Dropping [chars] from [chars] due to tiny fragment.	このメッセージは、ルータが小さなフラグメントを受信していることを示しています。これは、最初のフラグメントに完全なレイヤ4ヘッダーがないことを意味します。	qfp-ipucast	これは Informational (情報提供) メッセージです。
P4VR4COMANYFRAGMENTS	4-警告	Dropping [chars] from [chars] due to too many fragments for the datagram.	このメッセージは、リアセンブル中のデータグラムがしきい値を超えるフラグメントを受信したことを示します。	qfp-ipucast	受信したフラグメントが正当な送信元からのものであるか確認します。その場合は、ip virtual-reassembly max-fragments <number> CLI を使用して max-fragments の値を増やしてください。
P4MCASTMCASTIGERR	3-エラー	[chars]	HW データ構造の設定が正しくないため、MCAST パケットの処理に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
P4MCASTMCASTMREERR	3-エラー	Non MLRE friendly FIA on interface [chars]	機能の実行後に予期しないフローロック ID が発生しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
P4MCASTMCASTMREERR	3-エラー	[chars]	PA の記述されたパケットで M-Cast レプリケーションに失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IP6_CASE3CHECKFID</del>	3-エラー	[chars] %i	不正なマルチキャスト収集パラメータが原因で、M-cast レプリケーションが失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>IP6_CASE3NYCHECKFID</del>	3-エラー	PIM register from %i for %i %i	-	-	-
<del>IP6_ADDRESS3ADDRESSCG</del>	3-エラー	%P/[dec] can not be configured on [chars] [chars]	IPv6 アドレスの設定中にエラーが発生しました。	ipv6	LOG_STD_ACTION
<del>IP6_ADDRESS3INTERNAL</del>	3-エラー	Internal error [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ipv6	LOG_STD_ACTION
<del>IP6_ADDRESS3UNIQUEIDNR</del>	3-エラー	Cannot determine an unique IPv6 identifier for the system. IPv6 は開始されません。	IPv6 プロセスを開始できませんでした。このマシンは IPv6 パケットを処理できません。	ipv6	「他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に応じて、" "より大容量のメモリ構成にアップグレードします。」
<del>IP6_ADDRESS3NULLDB</del>	3-エラー	Uninitialized interface pointer - [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ipv6	LOG_STD_ACTION
<del>IP6_ADDRESS3ONPROGRESS</del>	3-エラー	Operation in progress - [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ipv6	LOG_STD_ACTION
<del>IP6_ADDRESS3RESERVEDID</del>	3-エラー	Removing %P from [chars] - contains reserved interface identifier. [chars]	予約済みのインターフェイス識別子が含まれている IPv6 グローバルアドレスを削除しています。	ipv6	LOG_STD_ACTION
<del>IP6_ADDRMGR3INTERNAL</del>	3-エラー	Internal error [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ipv6	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
FORWARDING_DROP	2-クリティカル	Allocation of ipv6 throttle [chars] memory failed	IPv6 スロットルによるメモリリソース使用の割り当てが失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
FORWARDING_LINKERR	3-エラー	Unsupported link type [chars] dropping packet	リンクタイプは現在サポートされていません。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
IPv6_FORWARDING_NULLIB	3-エラー	Uninitialized interface pointer - [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ipv6	LOG_STD_ACTION
IPv6_FORWARDING_NULLPK	3-エラー	Uninitialized buffer pointer - [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ipv6	LOG_STD_ACTION
FORWARDING_TABLESZERR	3-エラー	Table ID size configured incorrectly: [dec]	テーブル ID のサイズは16ビットまたは32ビット以下である必要があります。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
FORWARDING_FRAGMERR	3-エラー	Cannot fragment packet: unfragmentable part length [dec] MTU of [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。このシステムで作成された単独パケットが断片化できず、廃棄されました。通常のシステム動作を継続します。	ipv6	-
FORWARDING_CHECKSUMERR	4-警告	Checksum buffer walk failed	セグメント化されたパケットチェックサムの計算中に内部の問題が発生しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
IPv6_FORWARDING_MULTICAST	4-警告	Application does not support multicast destination address %P packet dropped.	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPV6_ICMP3-NULLPAK	3-エラー	Uninitialized buffer pointer - [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ipv6	LOG_STD_ACTION
IPV6_INIF3-INTERNAL	3-エラー	Internal error [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ipv6	LOG_STD_ACTION
IPV6_INIF3-MIN_MTU	3-エラー	The link MTU of [chars] is below the %u-byte minimum IPv6 link MTU.	標準規格で指定されているように、IPv6 ではすべてのリンクの MTU が少なくとも 1280 である必要があります。このリンクの MTU はその MTU を下回っているため、IPv6 はこのインターフェイスで保留されます。	ipv6	LOG_SID_NO_ACTION
IPV6_INIF3-NO_PROCESS	3-エラー	Cannot start IPv6 Interface Process.	IPv6 インターフェイスプロセスを開始できませんでした。インターフェイスは IPv6 を処理できるようになりません。このマシンは IPv6 パケットを処理できません。	ipv6	「他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に応じて、" "より大容量のメモリ構成にアップグレードします。」
IPV6_INIF3-NO_PROCESS	3-エラー	Cannot start IPv6 Interface Process.	IPv6 プロセスを開始できませんでした。このマシンは IPv6 パケットを処理できません。	ipv6	「他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に応じて、" "より大容量のメモリ構成にアップグレードします。」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPV6_INTF3-SET_MTU	3-エラー	The link MTU of [chars] is below the %u-byte user set IPv6 link MTU.	インターフェイスのリンク MTU が、ユーザー設定の IPv6 リンク MTU を下回っています。IPv6 はこのインターフェイスで保留されます。	ipv6	LOG_SID_NO_ACTION
IPV6_INTF4L2_MISMATCH	4-警告	High load on interface events [chars] auto-recovery complete.	-	-	-
IPV6_ND3-CONFLICT	3-エラー	Router %P on [chars] conflicting ND setting [chars]	リンク上の別のルータが、矛盾するパラメータを持つルータアドバタイズメントを送信しました。	ipv6	リンク上の IPv6 ルータがすべて、hop-limit managed-config-flag、other-config-flag reachable-time および ns-interval についてルータアドバタイズメントに同じパラメータを持つことを確認し、複数のルータによってアドバタイズされる、同じプレフィックスの優先される有効なライフタイムが同じであることを確認します。show ipv6 interface コマンドを使用して、インターフェイスごとにパラメータをリストします。
IPV6_ND3-INTERNAL	3-エラー	Internal error [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ipv6_nd	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPV6_ND3IPV6PACKENCAP	3-エラー	Dest host is IPv4 in IPv6 packet - [chars]	IPv4 宛先ホストで IPv6 パケットのカプセル化が呼び出されました。	ipv6	ルータの IPv6 パケットフローにネイバーの IPv6 アドレスを使用してください。問題が解決しない場合、またはサポートが必要な場合は、障害が発生したコマンドラインを添えて TAC にお問い合わせください。
IPV6_ND3RUIER_NUM	3-エラー	Router list not empty %u. ルータを再カウントし、自動修正しています。	ND に認識されているルータの数と、インターフェイスに認識されているルータの数の不一致があります。問題は自動的に修正されます。	ipv6	NOG_SID_NO_ACTION
IPV6_ND3NULLDATA	3-エラー	Uninitialized data - [chars]	IPv6 プロセスを開始できませんでした。このマシンは IPv6 パケットを処理できません。	ipv6	「他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に応じて、" "より大容量のメモリ構成にアップグレードします。」
IPV6_ND4DUPLICATE	4-警告	Duplicate address %P on [chars]	別のシステムが IPv6 アドレスを使用しています。	ipv6	2つのシステムのうちの1つの IPv6 アドレスを変更します。
IPV6_ND4DUPLICATE	4-警告	Duplicate address %P on [chars]	DAD を実行しないことを選択しましたが、別のシステムが IPv6 アドレスを使用しています。	ipv6	2つのシステムのうちの1つの IPv6 アドレスを変更します。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPV6_ND4-DUPOLPFX	4-警告	Prefix %P/[dec] advertised in RA on [chars] was previously learnt on another interface	この警告は、指定されたインターフェイスの IPv6 ND RA でアドバタイズされたオンリンクプレフィックスが、別のインターフェイスの RA から以前に学習されていることを示しています。このプレフィックスは現在のインターフェイスでは無視されます。	ipv6_nd	複数のインターフェイスで IPv6 ND RA を介して同じオンリンクプレフィックスを学習しているということは、隣接ルータに設定エラーがある可能性を示しています。ネットワークトポロジと隣接ルータの設定を確認し、必要に応じて修正してください。
IPV6_ND4-INTFLIMIT	4-警告	Attempt to exceed interface limit on [chars] for %P	指定された宛先の指定されたインターフェイスで、ND 解決要求を受信しました。要求を満たすと、インターフェイスに設定されている ND キャッシュエントリの制限を超える可能性があります。要求は無視されました。	ipv6	対処は不要です。必要に応じて、 <code>ipv6 nd cache interface-limit</code> を介して設定したインターフェイス ND キャッシュエントリの制限を確認します。
IPV6_ND4LLA_CONFLICT	4-警告	LLA conflict for static neighbor %P on [chars] : [chars]	このエラーは、指定されたネイバーからの ND メッセージが、スタティックネイバーを介して設定されたリンク層アドレス以外のリンク層アドレスを伝送することを示します。	ipv6	正しい LLA を使用してスタティックネイバーを再設定してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPV6_ND4LOOPBACK	4-警告	Looped back NSDAD packet detected for %P on [chars]	[chars] で %P のループバック DAD NS パケットが検出されました	ipv6	このルータが重複アドレス検出を実行しているアドレスに対してネイバー送信要求パケットを受信しました。パケットは、このルータから発信され、ループバックされたため、無視されました。
IPV6_ND4OLPFXCON	4-警告	Prefix %P/[dec] advertised in RA on [chars] has been previously configured on another interface	この警告は、指定されたインターフェイスの IPv6 NDRA でアドバタイズされたオンリンクプレフィックスが、別のインターフェイスで以前に設定されていることを示しています。このプレフィックスは現在のプレフィックスでは無視されません。	ipv6_nd	別のインターフェイスで同じプレフィックスが以前に設定されているのに IPv6 NDRA を介してオンリンクプレフィックスを学習するということは、NDRA をアドバタイズする現在のルータまたはネイバルルータのいずれかに設定エラーがある可能性を示しています。ネットワークポロジの現在のルータと隣接ルータの設定を確認し、必要に応じて修正してください。

機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPv6NDRAINTERVAL EXCEEDS	4-警告	Configured Router Advertisements interval exceeds the configured RA lifetime on [chars].	この警告は、ルー タアドバタイズメ ント間隔に設定さ れた値が、特定の インターフェイス でルータアドバタイ ズメントライフ タイムに設定され た値を超えている ことを示します。 これは、ルータア ドバタイズメント の送信と送信の間 に、ホストによっ てルータがタイム アウトする原因と なるため、推奨さ れません。	ipv6_nd	インターフェイス のルータ設定を確 認し、RA ライフ タイムが RA 間隔 よりも長くなるよ うに修正してくだ さい。
IPv6ND4RESOURCE LIMIT	4-警告	[chars] resource limit prevents creation of ND entry	この警告は、指定 されたプラット フォームリソース の制限に達したた め、ND キャッ シュエントリを作 成できなかったこ とを示していま す。	ipv6_nd	ND キャッシュ テーブルのサイズ を確認してくださ い。ND キャッ シュのサイジング を使用して、各イ ンターフェイスの ND キャッシュの サイズを明示的に 設定することを検 討してください。
IPv6ND4RSV_ ADDRESS	4-警告	[chars]: [chars]: [chars]	IPv6 アドレスに予 約済みのインター フェイス識別子が 含まれています。	ipv6	NOG_SID_NO_ACTION
IPv6_ND-6- ADDRESS	6-情報	%P/[dec] can not generate auto-configured address on [chars] [chars][chars]	IPv6 アドレスを自 動設定できません でした。	ipv6	NOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IPv6_DUPLICATE</del>	6-情報	DAD attempt detected for %P on [chars]	別のシステムが、このインターフェイスですすでに設定されている IPv6 アドレスを設定しようとした。他のシステムの設定は拒否されました。	ipv6	このシステムでは対処は不要です。
<del>IPv6_DYNAMIC_OVERRIDE</del>	4-警告	Local dynamic policy overriding static local policy	スタティックポリシーとダイナミックローカルポリシーが設定されています。ダイナミックローカルポリシーはスタティックローカルポリシーをオーバーライドします。	ipv6	必要に応じてスタティックローカルポリシーの設定を削除してください。
<del>IPv6_DYNAMIC_OVERRIDE</del>	4-警告	Dynamic policy overriding static on intf:[chars]	インターフェイスでスタティックポリシーとダイナミックポリシーが設定されています。ダイナミックポリシーはスタティックポリシーをオーバーライドします。	ipv6	必要に応じてスタティックポリシーの設定を削除してください。
<del>IPv6_FRAGMENT_POOL</del>	3-エラー	-	フラグメント情報プールの増加に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>IPv6_FRAGMENT_POOL</del>	3-エラー	-	フラグメント情報プールの初期化に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>IPv6_IPC_HANDRA</del>	3-エラー	[dec]	IPC ハンドラの初期化に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IPV6_RIP3-PROXERR</del>	4-警告	[hec]	無効な IPC メッセージサブタイプを受信しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
IPV6_RIP3-ALLOC_ERR	3-エラー	Memory allocation problem - RIPv6	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ipv6	LOG_STD_ACTION
IPV6_RIP3-ALLOC_IPDB	3-エラー	Can't alloc iPDB structure - RIPv6	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ipv6	LOG_STD_ACTION
IPV6_RIP3-ALLOC_PDB	3-エラー	Can't alloc PDB structure - RIPv6	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ipv6	LOG_STD_ACTION
IPV6_RIP3-NULLIDB	3-エラー	Uninitialized interface pointer - RIPv6	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ipv6	LOG_STD_ACTION
IPV6_RIP3-NULLIPDB	3-エラー	Uninitialized iPDB pointer - RIPv6	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ipv6	LOG_STD_ACTION
IPV6_RIP3-NULLPAK	3-エラー	Uninitialized packet pointer - RIPv6	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ipv6	LOG_STD_ACTION
IPV6_RIP3-NULLPDB	3-エラー	Uninitialized PDB pointer - RIPv6	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ipv6	LOG_STD_ACTION
IPV6_RIP3-NULLPROTO	3-エラー	Uninitialized protocol pointer - RIPv6	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ipv6	LOG_STD_ACTION
IPV6_RIP3-NULLSOC	3-エラー	Uninitialized socket pointer - RIPv6	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ipv6	LOG_STD_ACTION
<del>IPV6_RIP3-PROCESS_CREATE</del>	3-エラー	Can't create process - RIPv6	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ipv6	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPV6_RIPPROCESSMSGSEND	3-エラー	Can't send message to process - RIPv6	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ipv6	LOG_STD_ACTION
IPV6_ROUTING3INTERNAL	3-エラー	Internal error [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ipv6	LOG_STD_ACTION
IPV6_ROUTING3RIB	3-エラー	[chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ipv6	LOG_STD_ACTION
IPV6_ROUTING3RIBEXCEED	3-エラー	IPv6 routing table limit exceeded - [chars]	名前付き IPv6 ルーティングテーブル内のルート数が、設定された制限に到達しました。これ以上のルートはテーブルに追加されません	ipv6	テーブルのルート数を減らすか、制限を設定し直します。
IPV6_ROUTING3RIBWARNING	3-エラー	IPv6 routing table limit warning - [chars]	名前付き IPv6 ルーティングテーブル内のルート数が、設定された警告制限に到達しました。	ipv6	テーブルのルート数を減らすか、制限を設定し直します。
IPV6_ROUTING4MAXPDB	4-警告	Exceeded maximum supported IPv6 Routing Protocol instances	このエラーは、サポートされているルーティングプロトコルの最大数を超えるため、ルーティングプロトコルの設定が失敗したことを示します。	ipv6	設定された IPv6 ルーティングプロトコルのインスタンスの数を減らします。

機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IPv6ROUTINGRDLIMIT_MAX_EX</del>	4-警告	Redistribution prefix limit has been reached \[chars]\ - \[dec] prefixes	再配布されたプレフィックスが最大数に達しました。	-	大量のプレフィックスを再配布する必要があるかどうかを確認して、設定が間違っていないかどうかを確認します。
<del>IPv6ROUTINGRDLIMIT_THR_EX</del>	4-警告	Redistribution prefix threshold has been reached \[chars]\ - \[dec] prefixes	再配布プレフィックスのしきい値に達しました	-	大量のプレフィックスを再配布する必要があるかどうかを確認して、設定が間違っていないかどうかを確認します。
<del>IPv6ROUTINGRDLIMIT_RECOVERED</del>	6-情報	IPv6 routing table limit recovered - \[chars]	名前付き IPv6 ルーティングテーブル内のルート数が、設定された制限を下回りました。ルーティングテーブルが回復しました	ipv6	LOG_SID_NO_ACTION
IPV6_URPF-4-DROP	4-警告	Dropping \[chars] from \[chars].	このメッセージは、ユニキャストリバースパス転送チェックの失敗により、ルータがパケットをドロップしたことを示します。	qfp-ipucast	これは Informational (情報提供) メッセージです。
IPV6_VFR-4-CONFIG	4-警告	Dropping \[chars] from \[chars] due to system config.	このメッセージは、ipv6 virtual-reassembly drop-fragments が原因でルータがフラグメントパケットをドロップしていることを示しています。	qfp-ipucast	これは Informational (情報提供) メッセージです。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>P6VIRFRAGFBEMHLOW</del>	4-警告	Dropping [chars] from [chars] due to fragment table overflow.	これは、一度にリアセンブルされるデータグラム数が上限に達したことを意味します。 ipv6 virtual-reassembly in/out max-reassemblies <number> を使用して max-reassemblies の値を増やしてください。	qfp-ipucast	-
<del>P6VIRNADIRPLOGIME</del>	4-警告	Dropping [chars] from [chars]. Invalid drop log type %u	ドロップログタイプがサポートされていません。	qfp-ipucast	LOG_STD_ACTION
<del>P6VIRNADIRAGLENGH</del>	4-警告	Dropping [chars] from [chars] due to invalid fragment length.	このメッセージは、ルータで無効なパケット長のフラグメントが検出されたことを示しています。	qfp-ipucast	さらなる攻撃を防ぐため、送信者からのトラフィックをドロップするようにACLを設定することが強く推奨されます。



機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPv6OVERLAPFRAGMENTS	4-警告	Dropping [chars] from [chars] due to overlap fragment.	このメッセージ は、ルータがオー バーラップフラグ メントを検出する たびにログに記録 されます。オー バーラップフラグ メントとは、1つ のフラグメントの オフセットが別の フラグメントのオ フセットにオー バーラップしてい る状態です。たと えば、最初のフラ グメントのオフ セットが0で、長 さが800の場合、 2番目のフラグメ ントのオフセット は800である必要 があります。2番 目のフラグメント のオフセットが 800未満の場合、2 番目のフラグメン トが最初のフラグ メントにオーバー ラップしているこ とを意味します。	qfp-ipucast	これは攻撃である 可能性があるた め、送信者からの さらなるオーバ ーラップフラグメン トを防ぐようにス タティックACLを 設定してくださ い。
IPv6_VFR4TIMEOUT	4-警告	Dropping [chars] from [chars] due to virtual reassembly timeout.	このメッセージ は、ルータがフラ グメントの仮想リ アセンブルを試行 しているが、デー タグラムのすべて のフラグメントを 受信する前にタイ ムアウトが発生し たことを示してい ます。	qfp-ipucast	これは Informational（情報 提供）メッセージ です。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPv6R4TINYFRAGMENTS	4-警告	Dropping [chars] from [chars] due to tiny fragment.	このメッセージは、ルータが小さなフラグメントを受信していることを示しています。これは、最初のフラグメントに完全なレイヤ4ヘッダーがないことを意味します。	qfp-ipucast	これは Informational (情報提供) メッセージです。
IPv6R4COMNYFRAGMENTS	4-警告	Dropping [chars] from [chars] due to too many fragments for the datagram.	このメッセージは、リアセンブル中のデータグラムがしきい値を超えるフラグメントを受信したことを示します。	qfp-ipucast	受信したフラグメントが正当な送信元からのものであるか確認します。その場合は、ipv6 virtual-reassembly in/out max-fragments <number> CLI を使用して max-fragments の値を増やしてください。
IPv6FIB3GLOBALSTATE	3-エラー	Inconsistent global state '[chars]' [chars]	IPv6FIB_INTERNAL_ERROR	IPv6FIBDISCOMPONENT	LOG_STD_ACTION
IPv6FIB4-FIBCBLK	4-警告	Missing cef table for tableid %lu during [chars] event	IPv6FIB_INTERNAL_ERROR	IPv6FIBDISCOMPONENT	LOG_STD_ACTION
IPv6FIB4-FIBIDB	4-警告	Missing cef idb for [chars] during [chars]	IPv6FIB_INTERNAL_ERROR	IPv6FIBDISCOMPONENT	LOG_STD_ACTION
IPv6FIB4-FIBXDRINV	4-警告	Invalid format. [chars]	IPv6FIB_INTERNAL_ERROR	IPv6FIBDISCOMPONENT	LOG_STD_ACTION
IPv6FIB4-FIBXDRLN	4-警告	Invalid XDR length. Type/event [dec]/[chars]. XDR [dec] buffer [dec]	IPv6FIB_INTERNAL_ERROR	IPv6FIBDISCOMPONENT	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PV</del> MCASTMCASTCFGERR	3-エラー	[chars]	HW データ構造の設定が正しくないため、MCAST パケットの処理に失敗しました。	cpp-unicode	LOG_STD_ACTION
<del>PV</del> MCASTMCASTERR	3-エラー	[chars] 0x[hec] 0x[hec] 0x[hec] 0x[hec]	マルチキャストレプリカエラーが発生しました	cpp-unicode	LOG_STD_ACTION
<del>PV</del> MCASTMCASTERR	3-エラー	PIM register from %i for %i %i	-	-	-
IPX-2-RADIXINIT	2-クリティカル	Error Initializing novell path structure	プログラミングエラーが発生しました。	novell	このイメージをロードするのに必要な十分なメモリがこのデバイスで使用可能であることを確認してください。メモリ要件を満たしている場合は、次の手順に従います。 LOG_STD_ACTION
IPX-3-BADCOUNT	3-エラー	Bad IPX server count. [chars] [dec] [chars] [dec]	内部 SAP サービスの数が、現在存在する、<bold> show ipx servers<nobold> コマンドで表示されるサービスの数と一致しません。	novell	このメッセージが繰り返し表示される場合は、メッセージが表示される前に取得した <bold> show ipx servers<nobold> コマンドの出力と、メッセージが表示された後に再度取得した出力を添えて、テクニカルサポートの担当者に問題を報告してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPX-3-BADHASHTABLE	3-エラー	Consistency check failed for SAP table [dec].	内部 SAP テーブルの整合性チェックが失敗しました。	novell	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\の担当者に報告してください。」
IPX-3-BADIGRPSAP	3-エラー	Cannot send incremental SAP update to peer on [chars]. \tIncreasing output-sap-delay may help	ピア間の SAP テーブルが同期しなくなるおそれがあるため、増分 SAP 更新を送信できませんでした。	novell	リストされたインターフェイスの出力 SAP 遅延を増やして、バッファの使用量を減らします。遅延を変更した後もメッセージが残る場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。
IPX-3-BADIGRPSAPTYPE	3-エラー	Unsupported SAP type for EIGRP being [chars] - type [hec]	-	novell	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に報告してください。 \n可能な場合は、このメッセージが表示された期間に関する <bold>debug ipx sap activity<nobold> および <bold>debug ipx sap event<nobold> コマンドの出力も提出してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPX-3-BADINSERT	3-エラー	Duplicate SAP entry insert attempted. [chars][chars] [chars]0x[hec] [chars]0x[hec] [chars][dec] [chars]0x[hec] [chars]0x[hec] [chars]0x[hec]	現在追加されている IPX SAP サービスエントリは、現在の内部テーブルにすでに存在しています。	novell	エラーメッセージとそれに続くトレースバックをテクニカルサポートの担当者に報告してください。
IPX-3-BADPATHS	3-エラー	Invalid number of paths [dec] for %q	IPX ルーティングテーブル構造で内部不整合が検出されました。	novell	-
IPX-3-BADRDBDATA	3-エラー	Inconsistency in the [chars] LSP Linkage data structure detected.	RDB または SRDB の内部ルーティングテーブル構造で内部不整合が検出されました。具体的には、LSP をリンクするために NLSP によって使用されるデータ領域です。	novell	このメッセージをコピーして保存します。NLSP が動作していない場合、ソフトウェアまたはハードウェアの問題によってメモリが破損していることを意味している可能性があります。メッセージが繰り返し表示される場合は、メッセージをコピーおよび保存し、テクニカルサポートの担当者に連絡してサポートを受けてください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IPX-3-NOVNOSTART	3-エラー	IPX Failed to Start due to insufficient memory	メモリ割り当てエラーが原因で、Novell IPX ルーティングサブシステムを適切に初期化できませんでした。これは通常、使用可能なメモリの量が不足しているためです。	novell	メモリを解放してメモリークの可能性を探るか、システムをアップグレードしてメモリを増やしてください。
IPX-3-TOOMANYNETS	3-エラー	Too many networks. The number of directly connected IPX networks cannot exceed [dec]	接続された IPX ネットワークの制限に達しました。追加の IPX インターフェイスを設定できません。	novell	追加のインターフェイスで IPX を設定しないでください。非アクティブなインターフェイスから IPX コンフィギュレーションコマンドを削除します。
IPX-6-NOVACCESSLOG	6-情報	[chars] [chars] [chars] [chars] [hec].[enet] [chars] [hec].[enet] [dec] pkt[chars]	IPX アクセス違反ロギングが有効になっている場合、アクセスリストロギングイベントが発生すると、これらのメッセージが表示されます。	novell	ホストシステムがアクセスリストで定義されているように許可または拒否されることを確認します。
IPX-7-DEBUGMSG	7-デバッグ	[chars]: %08x %08x %08x %08x %08x	内部使用に限定	novell	現場では表示されません。
<del>IPX-0-EXTERNALALARM</del>	0-緊急	External alarm/digital IO port [chars] asserted\n	外部アラーム/デジタル IO ポートアラームが検出されました	-	推奨されるアクションはありません。 LOG_STD_ACTION
<del>IPX-0-EXTERNALALARM</del>	0-緊急	External alarm/digital IO port [chars] cleared\n	外部アラーム/デジタル IO ポートアラームがクリアされました	-	推奨されるアクションはありません。 LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>RECAGENSERVRNONI</del>	3-エラー	Can't initialize iREC agent server	iREC エージェントサーバーのポートの初期化に関する内部問題	ios-callmgr	iREC エージェントサーバーポートがローカルマシンで使用可能であることを確認してください。
<del>RECAGENSERVRNOMEM</del>	3-エラー	Can't initialize memory for iREC agent server	iREC エージェントサーバーのメモリが不足しています。	ios-callmgr	使用可能なメモリの量を増やします
<del>RECAGENSERVRNOCRC</del>	3-エラー	Could not start iREC agent Server	プロセス作成に内部問題が発生しました。	ios-callmgr	「なし」
<del>RECAGENSERVRNOSOCKETS</del>	3-エラー	Max Number of iREC agent Server sockets exceeded	サービスを要求している iREC エージェントのクライアントが多すぎます。	ios-callmgr	サービスを要求している iREC エージェントの数を減らします。
ISDN-1-NOMEMORY	1-アラート	no memory for [chars]	メモリ不足のため、要求された操作を完了できませんでした。	-	「他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に応じて、より大容量のメモリ構成にアップグレードします。」
ISDN-2-ISDN_EXIT	2-クリティカル	[chars]	ISDN タスクが指定された理由で実行を終了したため、CISCO IOS が終了する可能性があります。	-	LOG_STD_ACTION
ISDN-2-ISDN_FATAL	2-クリティカル	ISDN FATAL ERROR: file [chars] function [chars] message: [chars]	ISDN が致命的なシステムエラーを検出しました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ISDN</del> ISDN_CNRA_CALLBACK	2-クリティカル	[chars]:[dec]	デバッグ - トレースバック条件が発生しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
ISDN3ISDN_CCB_FREE	3-エラー	[chars]: CCB with call id 0x%04X on b channel [dec] was leaked but has been freed by ISDN Housekeeping. Reason: [chars]	ISDN 内部のデータ構造がリークされました。	isdn	LOG_SID_NO_ACTION
<del>ISDN</del> ISDN_CCB_FREE_FAIL	3-エラー	[chars]: CCB with call id 0x%04X on b channel [dec] was leaked reason: [chars] and can't be free'd by ISDN Housekeeping.	ISDN 内部のデータ構造がリークされ、何らかの理由で修正できません。	isdn	LOG_SID_NO_ACTION
ISDN3ISDN_NLCB_FREE	3-エラー	[chars]: NLCB with call id 0x%04X was leaked but has been freed by ISDN Housekeeping. Reason: [chars]	ISDN 内部のデータ構造がリークされました。	isdn	LOG_SID_NO_ACTION
<del>ISDN</del> ISDN_RESOURCE_UNAVAILABLE	3-エラー	[chars]: Resource not available at [chars]:[dec]	ハードウェアリソースを割り当てるできませんでした。	-	LOG_STD_ACTION
ISDN3LAYER2_DOWN	3-エラー	Layer 2 for Interface [chars] TEI %u changed to down	これは情報メッセージですが、一部のお客様からの要求ではERRとして記録されます。ISDN レイヤ 2 論理リンクがダウンしている場合に送信されます。この論理リンクに関連付けられている TEI も表示されます。	-	LOG_SID_NO_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
ISDN-3-LAYER2_UP	3-エラー	Layer 2 for Interface [chars] TEI %u changed to up	これは情報メッセージですが、一部のお客様からの要求ではERRとして記録されます。ISDN レイヤ2 論理リンクがアップしている場合に送信されます。この論理リンクに関連付けられているTEI も表示されます。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>ISDN-3-LAYER2_UP</del>	4-警告	<del>Interface [chars] Unknown DSL %u for\n [chars]</del> [chars]: <del>Unknown DSL %u for\n [chars]</del>	指定されたDSLのL2シグナリングハンドラの作成/削除サービスがありません。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>ISDN-3-LAYER2_UP</del>	4-警告	<del>Interface [chars] Unknown DSL %u</del> [chars]: isdn_get_status_state: Unknown DSL %u	現在設定されていないDSLのステータスを取得しようとしています。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>ISDN-3-LAYER2_UP</del>	4-警告	Interface [chars] Ignoring call LDN and Called Party Number mismatch	着信側番号がルータで設定されたLDN番号と一致しないため、着信ISDNコールは無視されます。	-	ルータのLDNを、着信セットアップメッセージで配信された着信側番号と一致するように修正してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
ISDN4INVALID_EID	4-警告	Interface [chars] Ignoring call EndPoint Identifier EID mismatch	着信セットアップ メッセージで配信 された EID が一致 しないため、着信 ISDN コールは無 視されます。	-	EID がセットアッ プメッセージで配 信された場合は、 <bold> isdn debugs <nobold> および <bold> show isdn status <nobold> コ マンドを使用し て、現在の EID 値 を確認できます。 場合によっては サービスプロバイ ダーに連絡する必 要があります。
ISDN4INVALID_EVENT	4-警告	[chars]: Bad Event Received For Current State	ISDN L2 ソケット プロセスの状態遷 移に失敗しまし た。	-	LOG_SID_SHI_TECH_ACTION
ISDN4INVALID_SPID	4-警告	Interface [chars] Spid[dec] was rejected	ルータに設定され ている SPID がス イッチによって拒 否されました。	-	正しい SPID を確 認し、SPID を再入 力して BRI イン ターフェイスをク リアしてください。
ISDN4ISDN_CCB_LEAK	4-警告	[chars]: CCB with callid 0x%04X on b channel [dec] has been leaked. Reason: [chars]	ISDN 内部のデー タ構造がリークさ れました。	isdn	LOG_SID_NO_ACTION
<del>ISDN4ISDN_CCB_LEAK</del>	4-警告	[chars]: isdn_to_L2: Unknown DSL %u for command [chars]	ISDN スタックが L2 メッセージハン ドラを登録してい ません。	-	LOG_SID_SHI_TECH_ACTION
ISDN4ISDN_NLCB_LEAK	4-警告	[chars]: NLCB leak detected. nlc_b [hex] call id 0x%04X reason: [chars]	ISDN 内部のデー タ構造は解放され ていません。	isdn	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
ISDNUNEXCISEVENT	4-警告	[chars]: Occurred at [chars]:[dec]	重大な予期しない イベントが発生し ました。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
ISDNCHN_TEMP_SOCKET_FAIL	4-警告	[chars]: Failed to Open Required Temporary Socket[chars]	-	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
ISDN-4-RESTART	4-警告	Interface [chars] [chars] [chars] message with restart class of [chars] chan [dec]	これは情報メッ セージですが、そ のように設定され ている場合は警告 メッセージとして 記録されます。	-	「特に対処の必要 はありません。」
ISDNRLMSTATUSCHANGE	4-警告	ISDN SC [chars]: Status Changed to: [chars].	RLM コンポーネン トによって ISDN に RLM リンクの ステータス変更が 通知されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
ISDN4SERV_AUDIT_CI	4-警告	Interface [chars] service audit trigger condition [dec] on channel [dec]	これは情報メッ セージですが、そ のように設定され ている場合は警告 メッセージとして 記録されます。	-	「特に対処の必要 はありません。」
ISDN-4-SERVICE	4-警告	Interface [chars] [chars] [chars] message for chan [dec] state [chars]	これは情報メッ セージですが、そ のように設定され ている場合は警告 メッセージとして 記録されます。	-	「特に対処の必要 はありません。」
ISDN4SPURIOUS_CONNECT	4-警告	[chars]: Spurious Connection Accepted and Closed on port %u	不明な TCP 接続が 受け入れられ、拒 否されました。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
ISDN-4-STATUS	4-警告	Interface [chars] [chars] [chars] st 0x[hec] ev 0x[hec] cid 0x[hec] cref 0x[hec]	これは情報メッセージですが、そのように設定されている場合は警告メッセージとして記録されます。	-	「特に対処の必要はありません。」
ISDN5-SERV_AUDIT_C2	5-通知	Interface [chars] service audit trigger condition [dec] on channel [dec]	これは情報メッセージですが、そのように設定されている場合は警告メッセージとして記録されます。	-	「特に対処の必要はありません。」
ISDN6CALL_COLLISION	6-情報	Interface [chars] Call Cid 0x[hec] Cref 0x[hec] collision on Channel [dec] in_use_cid 0x[hec] cref 0x[hec] Channel awarded to the received call	これは通知メッセージです。同じチャンネル上の既存のコールと競合するコールを受信したときに送信されます。	-	「特に対処の必要はありません。」
ISDN6CHANUNAVAILABLE	6-情報	Interface [chars] Requested Channel [dec] is not available	これは通知メッセージです。要求されたチャンネルが使用できない場合に送信されます。	-	「特に対処の必要はありません。」
ISDN-6-CONNECT	6-情報	Interface [chars] is now connected to [chars] [chars]	-	-	LOG_SID_NO_ACTION
ISDN-6-DISCONNECT	6-情報	Interface [chars] disconnected from [chars] [chars] call lasted %u seconds	-	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
ISDN-6-INVALID_TIMER	6-情報	[chars]: Invalid Timer Handle caller 0x[hec] handle %3d	これはメモリ不足を示している可能性があります。タイマー操作のために無効な ISDN タイマーハンドルが渡された場合に送信されます。	-	show isdn mem show isdn status の出力をキャプチャして、デバッグ情報を確認します。他のシステムアクティビティを減らしてシステム内のメモリの使用を軽減します。
ISDN-6-LAYER2DOWN	6-情報	Layer 2 for Interface [chars] TEI %u changed to down	これは通知メッセージです。ISDN レイヤ 2 論理リンクがダウンしている場合に送信されます。この論理リンクに関連付けられている TEI も表示されます。	-	LOG_SID_NO_ACTION
ISDN-6-LAYER2UP	6-情報	Layer 2 for Interface [chars] TEI %u changed to up	これは通知メッセージです。ISDN レイヤ 2 論理リンクがアップしている場合に送信されます。この論理リンクに関連付けられている TEI も表示されます。	-	LOG_SID_NO_ACTION
ISDN-6-NFASSTATUSCHANGE	6-情報	[chars] [chars] [chars] [chars]	NFAS D チャネルのステータスが変更されました。	-	LOG_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
ISDN-6-NO_TIMER	6-情報	No Free Timer Entry caller 0x[hec] timers used [dec]	これはメモリ不足を示している可能性があります。 ISDN プロトコルがその動作用の新しいタイマーを開始できない場合に送信されます。	-	show isdn mem show isdn status の出力をキャプチャして、デバッグ情報を確認します。他のシステムアクティビティを減らしてシステム内のメモリの使用を軽減します。
ISDN-6-REPEATED_SETUP	6-情報	Interface [chars] Call Cid 0x%04X Cref 0x%04X received a retransmitted setup on channel [dec] in_use_cid 0x%04X cref 0x%04X.	これは、重複する SETUP メッセージを B チャンネルで受信したときに送信される情報メッセージです。受信されたコールのレートが、処理できるコールのレートを一時的に上回っていることを示します。特に対処の必要はありません。	-	LOG_SID_NO_ACTION
ISDN-6-SERV_AUDIT_C3	6-情報	Interface [chars] service audit trigger condition [dec] on channel [dec]	これは情報メッセージですが、そのように設定されている場合は警告メッセージとして記録されます。	-	「特に対処の必要はありません。」
ISSM-3-DOMAIN_MISMATCH	3-エラー	Chassis [dec] MAC Addr:[chars] B0/0: Stackwise virtual domain number mismatch on stackwise virtual link [dec]	StackWise 仮想リンクに関連付けられたポートが、ローカルスイッチ上の異なるドメイン番号を持つピアに接続されています。	-	スイッチでスタックを形成するには、両方のスイッチで同じドメイン番号を設定してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IS2MCSIBNUDPAURE</del>	3-エラー	[chars]-RIBInfo[chars]: [chars] client failed to send Multicast event %u [dec] update request with error [chars]	-	-	-
<del>IS2MCSRUDRPAURE</del>	3-エラー	[chars]-RIBInfo[chars]: [chars] client receives the response of Multicast RT [chars] message with code:[dec] topoid:%u	ISISL2 クライアントがマルチキャスト RT 更新失敗の応答を受信しています。	<del>IS2DDISCOMPONENT</del>	LOG_STD_ACTION
<del>IS2MCSRUDRQAURE</del>	3-エラー	[chars]-RIBInfo[chars]: Multicast RT %u [chars] [chars]: Failed to send the	ISISL2 クライアントが MLMRIB にマルチキャストルート更新要求を送信できませんでした。	<del>IS2DDISCOMPONENT</del>	LOG_STD_ACTION
<del>IS2MCSIBNUDPAURE</del>	3-エラー	[chars]-RIBInfo[chars]: [chars] client failed to send Unicast event %u [dec] update request with error [chars]	-	-	-
<del>IS2MCSRUDRPAURE</del>	3-エラー	[chars]-RIBInfo[chars]: [chars] client receives the response of Unicast RT [chars] message with code:[dec] topoid:%u	ISISL2 クライアントがユニキャスト RT 更新失敗の応答を受信しています。	<del>IS2DDISCOMPONENT</del>	LOG_STD_ACTION
<del>IS2MCSRUDRQAURE</del>	3-エラー	[chars]-RIBInfo[chars]: Unicast RT %u [chars]: Failed to send the	ISISL2 クライアントが MLURIB にユニキャストルート更新要求を送信できませんでした。	<del>IS2DDISCOMPONENT</del>	LOG_STD_ACTION
<del>RIHQHURBONFALD</del>	3-エラー	Configuration failed	スループット設定を試行したときにエラーが発生しました。	iosxe-csl	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SR_THROUGHPUT_LICENSED</del>	3-エラー	The EULA has to be accepted prior to throughput configuration.	ライセンスをアクティブ化するには、EULA への同意が必要です	iosxe-csl	スループットライセンスの EULA に同意します
<del>SR_THROUGHPUT_CONFIG</del>	3-エラー	An invalid throughput config: [chars] kbps was selected.	設定されたスループットが不明です。	iosxe-csl	-
<del>SR_THROUGHPUT_LICENSED</del>	3-エラー	Throughput upgrade license set up failed	スループットアップグレードライセンスの設定中にエラーが発生しました。	iosxe-csl	-
<del>SR_THROUGHPUT_CRYPTO</del>	6-情報	Crypto level has been set to [dec]00 kbps	暗号化レベルが数値に設定されています。	iosxe-csl	-
<del>SR_THROUGHPUT_LEVEL</del>	6-情報	Throughput level has been set to [dec]00 kbps	スループットレベルに数値が設定されました	iosxe-csl	-
<del>SR_THROUGHPUT_CRYPTO</del>	6-情報	Crypto level is unthrottled	暗号化レベルのスロットリングが解除されました。	iosxe-csl	-
<del>SR_CONFIG_DATA_PLANE</del>	3-エラー	Failed to allocate a data plane identifier for interface [chars] for VCD [dec]	SPA ドライバは、メッセージで指定されたインターフェイスで VCD のデータパス識別子を割り当てることができません。これはソフトウェアエラーを示しています。	esg-io-infra	LOG_SID_NO_ACTION



機能重大度 ニモ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPRGNVMBCHAL</del>	3-エラー	Failed to get a data plane identifier for interface [chars] for VCD [dec]	SPA ドライバは、メッセージで指定されたインターフェイスで VCD のデータパス識別子を取得できません。これはソフトウェアエラーを示しています。	esg-io-infra	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SPRGNVMBCHAL</del>	3-エラー	Failed to get a flow control identifier for interface [chars] for index [dec]	SPA ドライバは、メッセージで指定されたインターフェイスでデータパス識別子のデータパスフロー制御識別子を取得できません。これはソフトウェアエラーを示しています。	esg-io-infra	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SPRGNVMBCHAL</del>	3-エラー	Flow control identifiers for interface [chars] chan lo [hec] chan hi [hec]	インターフェイス用に受信したフロー制御識別子が範囲外です。これは、SPA ドライバが範囲外のフロー制御識別子で応答していることを示します	esg-io-infra	LOG_STD_ACTION
<del>SPRGNVMBCHAL</del>	3-エラー	total active atm vc per ATM SPA reached limitation of [dec]	ATM SPA ごとのアクティブな ATM VC の合計数が上限に達しました	-	LOG_STD_ACTION
<del>SPRGNVMBCHAL</del>	3-エラー	[chars]: atm autovc discovery configuration failed reason: [chars]	ATM インターフェイスで atm autovc 検出を設定するコマンドが失敗しました	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPRCVAVMMAH</del>	3-エラー	total active atm vc reached system limitation of [dec]	アクティブな ATM VC の合計数が、システムで許可されている最大数に達しました	-	LOG_STD_ACTION
<del>SPRCVAVMCHHA</del>	3-エラー	Failed to get a valid tx_chan id for interface [chars] for VCD [dec]	SPA ドライバは、メッセージで指定されたインターフェイスで VCD のデータパス tx チャンネル識別子を取得できません。これは、SPA でエラーが発生したことを示します。	esg-io-infra	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SPRCVAVMCEHA</del>	3-エラー	Error in sending message to SPA on interface [chars] when [chars] for VCD [dec] ebfc_id [dec]	SPA が ATM セットアップのエラー応答を返すか、ATM VC セットアップメッセージで応答タイムアウトを返します。これは、SPA でエラーが発生したことを示します。	esg-io-infra	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SPRCVAVMCEHA</del>	3-エラー	Failed set ATM con for interface [chars] [dec]/[dec] VCD [dec]	SPA VCOPEEN または VCMODIFY 応答の取得時に VC カプセル化情報を取得できませんでした。これは、ATM エラーが発生したことを示します。	esg-io-infra	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPRNCANVCORCHA</del>	3-エラー	Failed to get a ATM VC core info for interface [chars] VCD [dec]	SPA VCOPEN または VCMODIRY 応答の取得時に VC コア情報を取得できませんでした。これは、ATM 情報エラーを示します。	esg-io-infra	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SPRNCANVCORCHA</del>	3-エラー	Failed to get ATM dpidx for interface [chars] VCD [dec]	SPA VCOPEN または VCMODIFY 応答の取得時に VC dpidx 情報を取得できませんでした。これは、ATM でエラーが発生したことを示します。	esg-io-infra	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SPRNCANVCESDPA</del>	3-エラー	Failed to update ATM egress id for interface [chars] VCD [dec] egress_id [dec]	SPA VCOPEN または VCMODIFY 応答の取得時に VC 出力 ID を更新できませんでした。これは、ATM エラーが発生したことを示します。	esg-io-infra	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SPRNCANVCESCHA</del>	3-エラー	Failed to get ATM encapsulation for interface [chars] [dec]/[dec] VCD [dec]	SPA VCOPEN または VCMODIFY 応答の取得時に VC カプセル化情報を取得できませんでした。これは、ATM エラーが発生したことを示します。	esg-io-infra	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPRCVAVMCRDCAE</del>	3-エラー	Get ATM ERROR encapsulation for interface [chars] [dec]/[dec] VCD [dec]	SPA VCOPEN または VCMODIFY 応答を取得すると、エラー VC カプセル化情報が取得されます。これは、ATM エラーが発生したことを示します。	esg-io-infra	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SPRCVAVMCRSDAOL</del>	3-エラー	Failed to allocate VC ingress identifier on interface [chars] for VCD [dec] ebfc_id [dec] when [chars]	ATM SHIM は、メッセージで指定されたインターフェイスで VCD の入力 ID を割り当てるできません。これはソフトウェアエラーを示しています。	esg-io-infra	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SPRCVAVMCRSAHIA</del>	3-エラー	SPA Error response on interface [chars] when [chars] for VCD [dec] ebfc_id [dec] ret_val [dec]	SPA が ATM セットアップのエラー応答を返すか、ATM VC セットアップメッセージで応答タイムアウトを返します。これは、SPA でエラーが発生したことを示します。	esg-io-infra	LOG_SID_NO_ACTION
<del>BRORNDAMRCESSAL</del>	3-エラー	process creation failed for [chars]	定期的な 1 秒のプロセスの作成に失敗しました。これはソフトウェアエラーを示しています。	esg-io-infra	LOG_STD_ACTION
<del>SPRCVAVMCRBYWMBG</del>	4-警告	total active atm vc approaching %u percent of system limitation of [dec]	アクティブな ATM VC の合計数がシステム制限の最高水準値に近づいています	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>RRORPNDAMSEIUPC</del>	4-警告	Interface [chars] VC [dec] setup failed reason = [dec]	VCを設定するコ マンドが RP で失 敗しました。	esg-io-infra	

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
					<p>SPA ATM ドライバが内部 OAM VC の作成中に問題を検出しました。示された SPA カードをリロードして、内部 OAM VC を再設定します。問題が解決しない場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーします。次に、SPA ハードウェアのトラブルシューティングマニュアル、および <a href="http://www.cisco.com/itd/docs/switch/ata/ata_1000/ata_1000_ata_1000.html">http://www.cisco.com/itd/docs/switch/ata/ata_1000/ata_1000_ata_1000.html</a> で提供されているツールやユーティリティを使用して、問題をリサーチして、解決を試みます。それでも問題が解決しない場合は、<a href="http://www.cisco.com/itd/docs/switch/ata/ata_1000/ata_1000_ata_1000.html">http://www.cisco.com/itd/docs/switch/ata/ata_1000/ata_1000_ata_1000.html</a> or contact からインターネット経由でテクニカルアシスタンスセンターのケースをオープンするか、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。そのときは必ず、収集した情報と「show tech-support」をサポート担当者に示すか、それらの情報を圧縮していな</p>

機能重大度ニーマ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
					いプレーンテキスト 形式(.txt)で ケースに添付して ください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>RPDOWNC</del>	4-警告	Interface [chars] VC [dec] teardown failed vc state = [dec]/[dec]	VC 設定を削除するコマンドが RP で失敗しました。	esg-io-infra	



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
					<p>SPA ATM ドライバが内部 OAM VC を切断する問題を検出しました。指摘された SPA カードをリロードして、内部 OAM VC をクリーンに切断します。問題が解決しない場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーします。次に、SPA ハードウェアのトラブルシューティングマニュアル、および <a href="http://www.cisco.com/it/portal/tdl">http://www.cisco.com/it/portal/tdl</a> で提供されているツールやユーティリティを使用して、問題をリサーチして、解決を試みます。それでも問題が解決しない場合は、<a href="http://www.cisco.com/it/portal/tdl">http://www.cisco.com/it/portal/tdl</a> or contact からインターネット経由でテクニカルアシスタンスセンターのケースをオープンするか、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。そのときは必ず、収集した情報と「show tech-support」をサポート担当者に示すか、それらの情報を圧縮していな</p>

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
					いプレーンテキスト形式 (.txt) でケースに添付してください。
<del>ISRCNABCHOWWICE</del>	5-通知	total active atm vc below %u percent of system limitation of [dec]	アクティブな ATM VC の合計数がシステム制限の最高水準値を下回っています	esg-io-infra	LOG_STD_ACTION
<del>ISRCNABCHOWWICE</del>	5-通知	Interface [chars] has a VC/VP [dec] configured already VC/VP [dec] cannot	SPA ATM ドライバは、ポイントツーマルチポイントサブインターフェイスの下で 1 つの VC/VP 設定のみをサポートします。メッセージで指定されたサブインターフェイスには、すでに VP/VC が設定されています。	-	LOG_SID_NO_ACTION
ISRHOG-2-NOMEM	2-クリティカル	No memory available for configuring ISRHOG	ISRHOG プロトコルサブシステムが必要なメモリを取得できませんでした。	リークは一般的なものであるか、IOS プロセスのいずれかによるものである可能性があります。テクニカルエンジニアに問い合わせてください。トピックを使用して、同様の DDTS を検索します。見つからない場合は、この問題について DDTS を書き込みます。	「出力されたメッセージをそのままコピーし、テクニカル\m\サポート担当者に報告してください。」

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
ISRHOG-4-MASK	4-警告	Process masked interrupts for more than %u microsecshProcessBlockTime %u microsecs	プロセスは、 ISRHOG ツールに 設定された遅延し きい値を超える割 り込みをブロック しました。	エラーメッセージ に表示されるト レースバックから コンポーネントを 特定します。ト ピックを使用し て、同様の DDTS を検索します。見 つからない場合 は、この問題につ いて DDTS を書き 込みます。	「出力されたメッ セージをそのまま コピーし、テクニ カル\サポート担 当者に報告してく ださい。」
ISSU_ERROR2INCOMABE	2-クリティカル	[chars][dec]: ISSU Client	ISSU クライアント に互換性があ りません。	ISSU_CLIENT_COMP	LOG_STD_ACTION
ISSU_ERROR2CONCONE	2-クリティカル	[chars][dec]: ISSU Negotiation not complete	ISSU ネゴシエー ションを完了で きません。	ISSU_CLIENT_COMP	LOG_STD_ACTION
ISSU_ERROR2NTPYEREG	2-クリティカル	[chars][dec]:	クライアントはエ ンドポイントタイ プを NTI に登録 できませんでした。	ISSU_CLIENT_COMP	LOG_STD_ACTION
ISSU_ERROR2NTPYUNRG	2-クリティカル	[chars][dec]:	クライアントはエ ンドポイントタイ プを NTI から登 録解除できませ んでした。	ISSU_CLIENT_COMP	LOG_STD_ACTION
ISSU_ERROR2NTI_REG	2-クリティカル	[chars][dec]: Failed to register with	クライアントを NTI に登録でき ませんでした。	ISSU_CLIENT_COMP	LOG_STD_ACTION
ISSU_ERROR2NTI_UNREG	2-クリティカル	[chars][dec]:	NTI からクライ アントを登録解 除できませんでした。	ISSU_CLIENT_COMP	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
ISSU_ERROR3CAPEXCHANGE	3-エラー	[chars][dec]: Capability exchange failed with error [chars]	機能交換に失敗しました。ISSUクライアントは受信した機能进行处理できません。	ISSU_CLIENT_COMP	LOG_STD_ACTION
ISSU_ERROR3CAP_REG	3-エラー	[chars][dec]: failed to register	ISSUクライアントの機能を登録できませんでした。	ISSU_CLIENT_COMP	LOG_STD_ACTION
ISSU_ERROR3CAPENTRY_REG	3-エラー	[chars][dec]: failed to register a capability entry [chars]	ISSUクライアントが機能エントリを登録できませんでした。	ISSU_CLIENT_COMP	LOG_STD_ACTION
ISSU_ERROR3CAPGROUP_REG	3-エラー	[chars][dec]: failed to register a capability group [chars]	ISSUクライアントが機能グループを登録できませんでした。	ISSU_CLIENT_COMP	LOG_STD_ACTION
ISSU_ERROR3CAPTYPE_REG	3-エラー	[chars][dec]: failed to	ISSUクライアントが機能タイプを登録できませんでした。	ISSU_CLIENT_COMP	LOG_STD_ACTION
ISSU_ERROR3CF_SEND	3-エラー	[chars][dec]: Client failed to send message [dec]	ISSUクライアントがピアにネゴシエーションメッセージを送信できません。	ISSU_CLIENT_COMP	LOG_STD_ACTION
ISSU_ERROR3CLIENT_REG	3-エラー	[chars][dec]: Client failed to register [chars]	ISSUクライアントを登録できませんでした。	ISSU_CLIENT_COMP	LOG_STD_ACTION
ISSU_ERROR3CLIENT_REG_AID	3-エラー	[chars][dec]: Client is not	ISSUクライアントがまだ初期化されていません。このクライアントのネゴシエーションはまだ完了していません。	ISSU_CLIENT_COMP	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
ISSU_ERROR3ENTITY_REG	3-エラー	[chars][dec]: failed to register	ISSUエンティティを登録できませんでした。	ISSU_CLIENT_COMP	LOG_STD_ACTION
ISSU_ERROR3ENTITY_UNREG	3-エラー	[chars][dec]: failed to unregister	ISSUエンティティを登録解除できませんでした。	ISSU_CLIENT_COMP	LOG_STD_ACTION
ISSU_ERROR3ICC_SEND	3-エラー	[chars][dec]: Client failed to send message	ISSUクライアントがピアにネゴシエーションメッセージを送信できません。	ISSU_CLIENT_COMP	LOG_STD_ACTION
ISSU_ERROR3MSG_MTU	3-エラー	[chars][dec]: Client failed to get mtu for message [dec] [chars]	[chars][dec]: クライアントがメッセージタイプのMTUを取得できません。	ISSU_CLIENT_COMP	LOG_STD_ACTION
ISSU_ERROR3MSG_NOTCK	3-エラー	[chars][dec]: ISSU message type [dec] is not compatible	ISSUが、実行中のバージョンと互換性がないメッセージを受信しました。	ISSU_CLIENT_COMP	show message type <Client_ID>
ISSU_ERROR3MSG_POLICY	3-エラー	[chars][dec]: Client failed to negotiate version for message type [dec] error [chars]	ISSUクライアントがピアへのメッセージをネゴシエートできません。	ISSU_CLIENT_COMP	LOG_STD_ACTION
ISSU_ERROR3MSG_REG	3-エラー	[chars][dec]: failed to register its messages [chars]	ISSUクライアントのメッセージを登録できませんでした。	ISSU_CLIENT_COMP	LOG_STD_ACTION
ISSU_ERROR3MSG_GRP	3-エラー	[chars][dec]: failed to	ISSUクライアントがメッセージグループを登録できませんでした。	ISSU_CLIENT_COMP	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ISSU_ERROR_MESSAGE_REG</del>	3-エラー	[chars][dec]: failed to register a message type [chars]	ISSUクライアントがメッセージタイプを登録できませんでした。	ISSU_CLIENT_COMP	LOG_STD_ACTION
<del>ISSU_ERROR_MUNTOUCH</del>	3-エラー	[chars][dec]: Requested buffer size [dec] is greater than the max MTU size	要求されたチェックポイントバッファサイズが、チェックポイントがサポートする最大MTUサイズを超えています。	cat6000-ha	LOG_STD_ACTION
<del>ISSU_ERROR_NO_PROCESS</del>	3-エラー	[chars][dec]: Cannot create process: [chars]	指定されたISSUクライアントのセッションをネゴシエートするプロセスを作成できません。	ISSU_CLIENT_COMP	LOG_STD_ACTION
<del>ISSU_ERROR_CALLBACK</del>	3-エラー	[chars][dec]:	-	ISSU_CLIENT_COMP	LOG_STD_ACTION
<del>ISSU_ERROR_SESSION_REG</del>	3-エラー	[chars][dec]: session failed to register [chars]	クライアントのISSUセッションを登録できませんでした。	ISSU_CLIENT_COMP	LOG_STD_ACTION
<del>ISSU_ERROR_SESSION_UNREG</del>	3-エラー	[chars][dec]: session [dec]	クライアントのISSUセッションを登録解除できませんでした。	ISSU_CLIENT_COMP	LOG_STD_ACTION
<del>ISSU_ERROR_SESSION_FAILED</del>	3-エラー	[chars][dec]: failed to	ISSUクライアントがネゴシエーションを開始できません。	ISSU_CLIENT_COMP	LOG_STD_ACTION
<del>ISSU_ERROR_TRANSFORM_FAILED</del>	3-エラー	[chars][dec]: [chars] transformation failed [chars]	ISSUメッセージの変換操作に失敗しました。	ISSU_CLIENT_COMP	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ISSU_PROCESS3_MALFORMED</del>	3-エラー	[chars][dec]: [chars] transformation failed for message [dec] endpoint [dec] [chars]	ISSU メッセージの 変換操作に失敗し ました。	ISSU_CLIENT_COMP	LOG_STD_ACTION
<del>ISSU_PROCESS3_MALFORMED</del>	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
ISSU_PROCESS3_ABORT	3-エラー	[chars]	中止ステータス情 報を提供します。	install	ステータスメッ セージを確認しま す。
<del>ISSU_PROCESS3_ABORTVERSION</del>	3-エラー	issu abortversion: [chars]	ISSU abortversion コマンドは、 LoadVersion または RunVersion 状態か らのみ実行できま す。	install	ISSU プロセスの再 初期化に進んでく ださい。
ISSU_PROCESS3_FILESYS	3-エラー	'[chars]' filesystem does not exist\n	ファイルシステム の検証に失敗しま した。	install	ファイルをフラッ シュディスクにダ ウンロードする必 要があります。
ISSU_PROCESS3_IMAGE	3-エラー	[chars] is loading the wrong image [ [chars] ] expected image [ [chars] ]	ISSU プロセス中に 誤ったイメージが ロードされていま す。	install	ISSU プロセスの詳 細状態をチェック し、アクティブと スタンバイで適切 なイメージがロー ドされていること を確認します。
<del>ISSU_PROCESS3_IPC_AGENT</del>	3-エラー	[chars] [ [chars] ]	ISSU プロセス IPC エージェントでエ ラーが発生しまし た。	install	エラーをコピーし て TAC に送信しま す。
ISSU_PROCESS3_IPC_MSG	3-エラー	[chars]	ISSU プロセスの IPC MSG キューの セットアップでエ ラーが発生しまし た。	install	エラーをコピーし て TAC に送信しま す。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
ISSU_PROCESSLOADVERSION	3-エラー	[chars]	ISSU commitversion コマンドが必要な基準を満たしていませんでした。これは、次の条件を満たしていない場合に発生する可能性があります。1. 現在の ISSU の状態が RunVersion ではない 2. セカンダリバージョンがスタンバイ上に存在しない 3. スタンバイ BOOT 変数が存在しない 4. 新しいイメージがスタンバイ上の BOOT の最初のイメージではない 5. アクティブ BOOT 変数が設定されていない 6. プライマリバージョンがアクティブ上に存在しない 7. 新しいイメージがアクティブ BOOT の最初のイメージではない 8. コンフィギュレーションレジスタが 0x2102 ではない	install	エラーを修正して、コマンドを再試行してください。
ISSU_PROCESS3NVRAM	3-エラー	[chars]	NVRAM 変数が正しく設定されていません。	install	issu コマンドまたは hw-module コマンドで変数が適切に設定されませんでした。
ISSU_PROCESSPARAMETERS	3-エラー	[chars] [chars] parameters are wrong	ISSU 用にシステムを設定できませんでした。	install	エラーを修正して、コマンドを再試行してください。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
ISSU_PROCESS-3-PEER	3-エラー	[chars]	ピアの状態を確認できないため、ISSUプロセスはネゴシエーションを続行できません。	install	ピアが存在することを確認し、再試行してください。問題が解決しない場合は、show issu state および show version の出力をTACに送信してください。
ISSU_PROCESS-3-PRST	3-エラー	[chars]	固定変数が正しく設定されていません。	install	issu コマンドまたは hw-module コマンドで変数が適切に設定されませんでした。
ISSU_PROCESS-3-RF	3-エラー	[chars] [ [chars] ]	ISSU プロセス RF クライアントでエラーが発生しました。	install	エラーをコピーしてTACに送信します。
ISSU_PROCESS-3-RBACK	3-エラー	[chars]	ロールバックタイマーを設定できませんでした。	install	エラーを修正して、コマンドを再試行してください。
ISSU_PROCESS-3-SYSTEM	3-エラー	[chars]	ISSUプロセスの進行中は、コンフィギュレーションレジスタ値を変更しないでください。	install	更新プロセス中のコンフィギュレーションレジスタの下位バイトは0x02である必要があります。
ISSU_PROCESS-3-TRANSFORM	3-エラー	[chars] [ [chars] ]	ISSUプロセス変換ユーティリティでエラーが発生しました。	install	show version の出力をアクティブおよびスタンバイから送信し、それらの出力をTACに送信します。
ISSU_PROCESS-3-UAM	3-エラー	[chars] [chars]	UAM API の呼び出しからのリターンコードエラー。	install	UAM API の呼び出しから予期しないRCを取得しました。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
ISSU_PROCESS4BCRT_ISSU	4-警告	[chars]	ピアは互換性がないと判断されたため、リロードされています。	install	アクティブからの show redundancy history の出力を TAC に送信します。
ISSU_PROCESS5RNDWNG	4-警告	ISSU auto-rollback will be initiated in [dec] minutes.	ロールバックタイマーの期限が切れる数分前に警告メッセージが表示されます。	install	ロールバックタイマーの期限が切れる前に acceptversion コマンドを発行します。
ISSU_PROCESS6MVRKNO	6-情報	[chars]	ISSU 状態情報を提供します。	install	ステータスメッセージを確認します。
ISSU_PROCESS6LDRNO	6-情報	[chars]	ISSU 状態情報を提供します。	install	ステータスメッセージを確認します。
ISSU_PROCESS6RNRNO	6-情報	[chars]	ISSU 状態情報を提供します。	install	ステータスメッセージを確認します。
ISSU_PROCESS6SHFRLD	6-情報	slot [dec] countdown to self-reload started [dec] second delay\n	Upgrade Director の指示からの自己リロード	install	状況を記録してください。
ISSU_PROCESS6SHRLODCANCEL	6-情報	Self-reload cancelled on slot [dec]\n	ユーザーの停止命令からの自己リロードのキャンセル	install	状況を記録してください。
ISSU_PROCESS7DEBUG	7-デバッグ	[chars]	ISSU プロセスのデバッグコマンド。システムは不明なエラーから回復しようとしています。	install	デバッグのため、show logging の出力を TAC に送信してください。
ISSU_XFORM-3-LDP	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
ISSU-3-BAD_PARAMS	3-エラー	[chars]	不正なパラメータが渡されています。	ha-issu-infra	エラーをコピーしてTACに送信します。TACチームはISSUインフラストラクチャチームに連絡して問題を調査できます。
<del>ISSU-3-CLIENT_CHECK</del>	3-エラー	[chars]	ISSUベースクライアントの互換性チェック中にエラーが検出されました。	ha-issu-infra	エラーをコピーしてTACに送信します。TACチームはISSUインフラストラクチャチームに連絡して問題を調査できます。
<del>ISSU-3-CAP_TABLE_OUT_OF_BOUND</del>	3-エラー	Cap_table_count [dec] is out of bound max is [dec] for	cap_table_count は cap_entry_id の範囲外です。	ha-issu-infra	エラーをコピーしてTACに送信します。TACチームは、ISSUインフラストラクチャチームに連絡して、カウントが cap_entry_id の範囲外となった理由を確認できます。
<del>ISSU-3-CLIENT_ENTITY_NOT_REG</del>	3-エラー	Client [chars][dec] or entity[dec] is not registered [chars].	-	-	-
ISSU-3-CLIENT_REG_DIST	3-エラー	Failed to [chars] distributed client [dec]	分散クライアントの予約または予約解除に失敗しました。	ha-issu-infra	エラーをコピーしてTACに送信します。TACチームはISSUインフラストラクチャチームに連絡して問題を調査できます。

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
ISSU-3-DEBUG_ERROR	3-エラー	[chars]	ISSUデバッグをオンにしたときにエラーが発生しました。	ha-issu-infra	show issu client   include <client id> を実行し、エラーをコピーして TAC に送信します。クライアントの問題が報告されている場合、TAC チームは ISSU クライアントチームに連絡して、報告を受けた項目が使用された理由を確認できます。それ以外の場合は、代わりに ISSU インフラストラクチャチームに連絡します
<del>ISSU-3-DEBUG_ERROR</del>	3-エラー	Dummy msg version [dec] is out of range for msg[dec] under client [chars][dec] and entity[dec].	ダミーメッセージバージョンが範囲外です。	ha-issu-infra	show issu message type   include <client id> <entity_id> <msg_type> を実行し、エラーをコピーして TAC に送信します。TAC チームは ISSU チームに連絡して、報告を受けた項目がすでに登録されている理由を確認できます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
ISSUDUMENRYNOTLAST	3-エラー	Dummy cap entry is not last one for cap group[dec] registration	ダミー cap エントリは、cap グループ登録の最後のエントリではありません。	ha-issu-infra	show issu client   include <client id> を実行し、エラーをコピーして TAC に送信します。TAC チームは、ISSU クライアントチームに連絡して、ダミーエントリが登録時の最後のエントリではない理由を確認できます。
ISSUDUMYVERDNRG	3-エラー	[chars] is already registered under client [chars][dec] entity[dec] and msgtype[dec]	項目はそのメッセージタイプすでに登録されています。	ha-issu-infra	show issu message type   include <client id> <entity_id> <msgtype> を実行し、エラーをコピーして TAC に送信します。TAC チームは ISSU チームに連絡して、報告を受けた項目がすでに登録されている理由を確認できます。
ISSUDUP_ENTITY_REG	3-エラー	Entity[dec] is registered already under client [chars][dec]	-	-	-
ISSDUPNRGNDRENY	3-エラー	[chars] is duplicated [chars] under client [chars][dec] and entity[dec]	-	-	-
ISSDUP_REG_ENDPOINT	3-エラー	Endpoint is registered already.	エンドポイントはすでに登録されています。	ha-issu-infra	show issu endpoint を実行して、ISSU サブシステムが 2 回初期化されているかどうかを確認します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ISSU_PRG_UNDERENDNT</del>	3-エラー	[chars][dec] is registered already under endpoint.	項目はすでにエンドポイントに登録されています。	ha-issu-infra	show issu client   include <client id> を実行し、エラーをコピーして TAC に送信します。クライアントの問題が報告されている場合、TAC チームは ISSU クライアントチームに連絡して、報告を受けた項目がすでに登録されている理由を確認できます。それ以外の場合は、代わりに ISSU インフラストラクチャチームに連絡します
<del>ISSU_PRG_UNDERENIMY</del>	3-エラー	[chars][dec] is registered already under client [chars][dec] and	項目はすでにクライアントとエンティティに登録されています。	ha-issu-infra	show issu client   include <client id> を実行し、エラーをコピーして TAC に送信します。TAC チームは ISSU チームに連絡して、エンティティで報告を受けた項目がすでに登録されている理由を確認できます。
<del>ISSU_EMPTY_DUMMY_VERSION</del>	3-エラー	[chars] is empty under client [chars][dec] entity[dec].	ダミーバージョンは空です。	ha-issu-infra	エラーをコピーして TAC に送信します。TAC チームは ISSU チームに連絡して、報告を受けた項目がすでに登録されている理由を確認できます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
ISSU_EMPTY_UNDER_CLIENT	3-エラー	[chars] is empty under client [chars][dec].	クライアントの項目が空です。	ha-issu-infra	show issu client   include <client id> エラーをコピーして TAC に送信してください。TAC チームは ISSU チームに連絡して、クライアントで報告を受けた項目が空である理由を確認できます。
ISSU_EMPTY_UNDER_ENDPOINT	3-エラー	[chars] is empty under endpoint.	項目はエンドポイントで空です。	ha-issu-infra	show issu client   include <client id> エラーをコピーして TAC に送信してください。クライアントの問題が報告されている場合、TAC チームは ISSU クライアントチームに連絡して、報告を受けた項目が空である理由を確認できます。それ以外の場合は、代わりに ISSU インフラストラクチャチームに連絡します
ISSU_EMPTY_UNDER_ENTITY	3-エラー	[chars] is empty [chars] under client [chars][dec] and entity[dec].	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
ISSUBENDPOINT_NOT_REG	3-エラー	Endpoint is not registered yet.	エンドポイントがまだ登録されていません。	ha-issu-infra	エラーをコピーしてTACに送信します。TACチームはISSUインフラストラクチャチームに連絡して、エンドポイントが登録されていない理由を確認できます。
ISSU-3-ERP_AGENT	3-エラー	[chars]	メッセージ送信関数の呼び出しに失敗しました。	ha-issu-infra	エラーをコピーしてTACに送信します。TACチームはISSUインフラストラクチャチームに連絡して、ERPエージェントの主な機能の1つが失敗した理由を確認できます。
ISSU-3-ERP_CLIENT	3-エラー	For context ID [dec] [chars]	ERPクライアントの主要機能の1つに障害が発生しました。	ha-issu-infra	エラーをコピーしてTACに送信します。TACチームはISSUインフラストラクチャチームに連絡して、ERPクライアントの主な機能の1つが失敗した理由を確認できます。
ISSU3ERP_CLIENT_EVENT	3-エラー	Unknown [chars] event - [dec]	不明なイベントを受信しました。	ha-issu-infra	エラーをコピーしてTACに送信します。TACチームはISSUインフラストラクチャチームに連絡して、不明なイベントを受信した理由を確認できます。



機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ISSUE_EXTERNAL_MATRIX_ERROR</del>	3-エラー	Line %u: [chars]	外部マトリックスファイルのデータが破損しています。	ha-issu-infra	外部マトリックスデータファイルでエラーが検出されました。TACでケースをオープンし、 <CmdBold>more <del>if &lt;matrix_cm_file&gt; &lt;CmdBt</del> コマンドの出力を添付します。 <matrix_cm_file> は、<CmdBold>dir " " <del>systeming &lt;CmdBd</del> コマンドの出力です。
<del>ISSUE_MALLOC_CHUNK_MEMO</del>	3-エラー	chunk allocation for [chars] failed.	chunk malloc に失敗しました。	ha-issu-infra	エラーをコピーしてTACに送信します。TAC チームはISSUクライアントチームに連絡できます。
<del>ISSUE_MALLOC_DYNAMIC</del>	3-エラー	Can not allocate [chars] under client [chars][dec] and entity[dec]	クライアントとエンティティにダミーバージョンを割り当てるできません。	ha-issu-infra	show proc mem または show buffs コマンドを実行し、メモリまたはバッファがいっぱいかどうかを確認します。未使用タスクをシャットダウンするかカードをリセットすると、通常はこのようなメモリリークの問題から回復できます。これらの操作で解決しない場合は、エラーをコピーしてTACに送信します。

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
ISSAHDIOAICENIYY	3-エラー	Can not allocate entity[dec] under client [chars][dec]	クライアントにエンティティ制御ブロックを割り当てるできません。	ha-issu-infra	show proc mem または show buffs コマンドを実行し、メモリまたはバッファがいっぱいかどうかを確認します。未使用タスクをシャットダウンするかカードをリセットすると、通常はこのようなメモリリークの問題から回復できます。これらの操作で解決しない場合は、エラーをコピーしてTACに送信します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ISSUE_CLIENT_MEMORY</del>	3-エラー	Can not allocate [chars][dec] [chars].	関数コールバックを割り当てるできません。	ha-issu-infra	show proc mem または show buffs コマンドを実行し、メモリまたはバッファがいっぱいかどうかを確認します。未使用タスクをシャットダウンするかカードをリセットすると、通常はこのようなメモリリークの問題から回復できません。show issu client   include <client id>を実行し、エラーをコピーして TAC に送信します。クライアントの問題が報告されている場合、TAC チームは ISSU クライアントチームに連絡できます。それ以外の場合は、代わりに ISSU インフラストラクチャ チームに連絡します
<del>ISSUE_CLIENT_ENTITY</del>	3-エラー	Can not allocate [chars] under client [chars][dec] and entity[dec]	-	-	-
<del>ISSUE_CLIENT_MEMORY</del>	3-エラー	memory allocation for [chars] failed.	malloc が失敗しました。	ha-issu-infra	エラーをコピーして TAC に送信します。TAC チームは ISSU クライアントチームに連絡できます。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ISSU_CLIENT_ENTITY</del>	3-エラー	Can not allocate [chars] [chars][dec] control block.	制御ブロックを割り当てることができません。	ha-issu-infra	show proc mem または show buffs コマンドを実行し、メモリまたはバッファがいっぱいかどうかを確認します。未使用タスクをシャットダウンするかカードをリセットすると、通常はこのようなメモリリークの問題から回復できます。show issu client   include <client id> を実行し、エラーをコピーして TAC に送信します。クライアントの問題が報告されている場合、TAC チームは ISSU クライアントチームに連絡できます。それ以外の場合は、代わりに ISSU インフラストラクチャチームに連絡します
<del>ISSU_CLIENT_ENTITY</del>	3-エラー	Can not allocate [chars][dec] under client [chars][dec] and entity[dec]	-	-	-

機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SAFEDCAICUNDRCP</del>	3-エラー	Can not allocate [chars][dec] for [chars][dec] registration under client	クライアントとエンティティでのグループ登録用に項目を割り当てるできません。	ha-issu-infra	show proc mem または show buffs コマンドを実行し、メモリまたはバッファがいっぱいかどうかを確認します。未使用タスクをシャットダウンするかカードをリセットすると、通常はこのようなメモリリークの問題から回復できます。これらの操作で解決しない場合は、エラーをコピーしてTACに送信します。
<del>SAFEDCAICUNDRMG</del>	3-エラー	Can not allocate [chars] for msg [dec] registration under client	メッセージ登録用に制御ブロックを割り当てるできません。	ha-issu-infra	show proc mem または show buffs コマンドを実行し、メモリまたはバッファがいっぱいかどうかを確認します。未使用タスクをシャットダウンするかカードをリセットすると、通常はこのようなメモリリークの問題から回復できます。これらの操作で解決しない場合は、エラーをコピーしてTACに送信します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IS41EDCOUNDMEMBS</del>	3-エラー	Can not allocate [chars] for msg session[dec] registration under	メッセージセッション登録用に制御ブロックを割り当てることができません。	ha-issu-infra	show proc mem または show buffs コマンドを実行し、メモリまたはバッファがいっぱいかどうかを確認します。未使用タスクをシャットダウンするかカードをリセットすると、通常はこのようなメモリリークの問題から回復できます。これらの操作で解決しない場合は、エラーをコピーしてTACに送信します。
<del>IS41EDICRAEDSPACE</del>	3-エラー	Failed to create ID32 space.	ID32 スペースの作成に失敗しました。	ha-issu-infra	show proc mem または show buffs コマンドを実行し、メモリまたはバッファがいっぱいかどうかを確認します。未使用タスクをシャットダウンするかカードをリセットすると、通常はこのようなメモリリークの問題から回復できます。これらの操作で解決しない場合は、エラーをコピーしてTACに送信します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ISSUFAILEDTOINITISSUPROTO</del>	3-エラー	Failed to initialize ISSU proto.	ISSUプロトコルの初期化に失敗しました。	ha-issu-infra	エラーをコピーしてTACに送信します。TACチームはISSUインフラストラクチャチームに連絡して、ISSUプロトコルを適切に初期化できない理由を確認できます。
<del>ISSUFAILEDTOUNREGSES</del>	3-エラー	Failed to unregister [chars] session under client [chars][dec] and	セッションの登録解除に失敗しました。	ha-issu-infra	show proc mem または show buffs コマンドを実行し、メモリまたはバッファがいっぱいかどうかを確認します。未使用タスクをシャットダウンするかカードをリセットすると、通常はこのようなメモリリークの問題から回復できます。これらの操作で解決しない場合は、エラーをコピーしてTACに送信します。
<del>ISSUFOFOWNERMSGTYPE</del>	3-エラー	FOF owner msg type [dec] of owner client [chars][dec] entity [dec].	使用クライアントへの対象のオーナー FOF メッセージで、同じエンティティにおける異なるオーナーセッションで一貫性のないネゴシエーション結果が発生しました。	ha-issu-infra	「エラーをコピーしてTACに送信します。TACチームはISSUインフラストラクチャチームに連絡して問題を調査できます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
ISSU-3-FSM_BADMSG	3-エラー	Peer session [dec] while receiving message [chars] is wrong.	ピアのセッションが一致しないか、または見つかりません。	ha-issu-infra	show issu session   include <session id> を実行し、エラーをコピーして TAC に送信します。TAC チームは ISSU クライアント チームに連絡して、受信パスで正しいセッション ID が使用されていることを確認できます。
ISSU-3-FSM_DUP_UID	3-エラー	Duplicate unique_id on session [dec]: my_uid [dec] peer_uid [dec].	各エンドポイントに固有の識別子が必要であるという要件に違反しています。	ha-issu-infra	「エラーをコピーして TAC に送信します。TAC チームはプラットフォームチームに連絡して、エンドポイントに固有の識別子を提供することができます。
ISSU-3-FSM_INIT	3-エラー	Fail to create process during FSM init.	FSM タイマープロセスの作成に失敗します。	ha-issu-infra	ユーザーは起動時間中のシステムリソースを確認する必要があります。
ISSU-3-FSM_MISMATCH_MTU	3-エラー	ISSU nego failed for client [chars][dec] entity_id [dec] session [dec] due to mismatch of mtu size [dec] & [dec].	-	-	-



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
ISSUBSMNCOSENDERR	3-エラー	Client '[chars]' with ID [dec] encountered '[chars]' in session [dec].	IPC の名前付きポートの作成/削除に失敗しました。	ha-issu-infra	エラーをコピーして TAC に送信します。TAC チームは ISSU インフラストラクチャチームに連絡して、IPC の名前付きポートの作成/削除が失敗した理由を確認できます。
ISSUBSM_RUNTIME_ERR	3-エラー	Client '[chars]' with ID [dec] has '[chars]' in session [dec].	FSM ネゴシエーション中にランタイムエラーが発生します。	ha-issu-infra	show issu session   include <session id> を実行し、エラーをコピーして TAC に送信します。TAC チームは ISSU クライアントチームに連絡して、このランタイムエラーが発生した理由を確認できます。show issu fsm   include <session id> を実行してエラーの原因を取得し、さらにデバッグを実行します。
ISSU-3-HANDLE_SIZE	3-エラー	Handle buffer size is [dec] should be [dec]	静的に定義されたハンドルバッファサイズが正しくありません。	ha-issu-infra	「エラーをコピーして TAC に送信します。TAC チームは ISSU インフラストラクチャチームに連絡して問題を調査できます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ISSU_NUSE_UNDER_ENDPOINT</del>	3-エラー	[chars][dec] is in use under endpoint	項目はエンドポイントで使用されています。	ha-issu-infra	show issu client   include<client id> エラーをコピーして TAC に送信してください。クライアントの問題が報告されている場合、TAC チームは ISSU クライアントチームに連絡して、報告を受けた項目が使用された理由を確認できます。それ以外の場合は、代わりに ISSU インフラストラクチャチームに連絡します
<del>ISSU_NUSE_UNDER_ENTITY</del>	3-エラー	[chars][dec] is in use under client [chars][dec] and entity[dec]	-	-	-
<del>ISSU_COMPATIBLE_BASE_CLIENTS</del>	3-エラー	[chars]\n	ISSU ベースクライアントのリストに互換性がないことが検出されました。	ha-issu-infra	「エラーをコピーして TAC に送信します。TAC チームは ISSU インフラストラクチャチームに連絡して問題を調査できます。
<del>ISSU_COMPATIBLE_PEER_UID</del>	3-エラー	Setting image [chars] version [chars] on peer uid [dec] as incompatible	ピアに互換性がありません。	ha-issu-infra	前回の実行時にランタイムの例外が発生しました。クライアントに応じて条件をクリアし（例： <b>config-sync</b> ）、スタンバイをリロードします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ISSUINCONSIENIMGTYME</del>	3-エラー	[chars]	外部所有フィールドの変換に失敗しました。	ha-issu-infra	エラーをコピーしてTACに送信します。
<del>SUBRPHISSNFRDN</del>	3-エラー	[chars] [chars] [dec] [chars] [dec]	ISSUセッションの登録または登録解除は、割り込みレベルで実行しないでください。	ha-issu-infra	「エラーをコピーしてTACに送信します。TAC チームは ISSU インフラストラクチャチームに連絡して問題を調査できます。
<del>SNADIMUNDRENPN</del>	3-エラー	Invalid [chars] under endpoint	エンドポイントに無効な項目があります。	ha-issu-infra	show issu client   include<client id> エラーをコピーしてTACに送信してください。クライアントの問題が報告されている場合、TAC チームは ISSU クライアントチームに連絡して、無効な項目が使用された理由を確認できます。それ以外の場合は、代わりに ISSU インフラストラクチャチームに連絡します
<del>SNADIMUNDRENIY</del>	3-エラー	Invalid [chars] under client [chars][dec] and entity[dec]	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ISSU</del> INVALIDPARAMUNDERS	3-エラー	Invalid params [chars] under session[dec]	セッションのパラメータが無効です。	ha-issu-infra	show issu session   include <session id> を実行し、このエラーメッセージの原因となっているクライアントのセッションを確認します。エラーをコピーしてTACに送信します。問題が報告されている場合、TAC チームは ISSU チームに連絡して、無効なパラメータが使用された理由を確認できます。それ以外の場合は、代わりに ISSU インフラストラクチャ チームに連絡します
<del>ISSU</del> INVALIDVERSIONLOWHIGH	3-エラー	Invalid low[dec] and high[dec] value for msg[dec] under client	グループ登録の下位値と上位値が無効です。	ha-issu-infra	show issu client   include <client id> エラーをコピーしてTACに送信してください。TAC チームは ISSU クライアントチームに連絡して、無効な下位バージョンまたは上位バージョンがグループ登録に使用されている理由を確認できます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
ISSU_INI_NOCOMHEE	3-エラー	[chars]	ISSUの初期化が完了していません。	ha-issu-infra	「エラーをコピーしてTACに送信します。TACチームはISSUインフラストラクチャチームに連絡して問題を調査できます。
ISSU-3-JID	3-エラー	Failed to get the local process JID with err [dec]	ジョブ ID を収集するためのシステムマネージャコールが失敗しました。	ha-issu-infra	「エラーをコピーしてTACに送信します。TACチームはISSUインフラストラクチャチームに連絡して問題を調査できます。
ISSU_MSNGLIEMNREG	3-エラー	[chars][dec] is not available [chars] under client [chars][dec] and entity[dec]	-	-	-
ISSU_MNCOBSI_CHK	3-エラー	Failed to [chars] element [hec]	メッセージネゴシエーション結果チャンク要素のロックまたは解放に失敗しました。	ha-issu-infra	メッセージネゴシエーション結果要素は、 <code>msg_nego_result_cb_root</code> の <code>avl_walk_extended</code> 中にロックおよびロック解除されません。要素のロックまたは解放の失敗は、無効な要素またはチャンクメモリの破損を示しています。エラーをコピーしてTACに送信します。TACチームはISSUインフラストラクチャチームに連絡して問題を調査できます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ISSU-3-NO_SESSION_ID</del>	3-エラー	The intended session [dec] specified in received [chars] for client [chars][dec] is not found.	受信したメッセージで指定されたセッション ID を持つセッションが見つかりません。	ha-issu-infra	show issu session   include <session id> を実行し、エラーをコピーして TAC に送信します。TAC チームは ISSU クライアントチームに連絡して、受信パスで正しいセッション ID が使用されていることを確認できます。
ISSU-3-NO_PEER_UID	3-エラー	No peer uid found at [chars]	この値のピア UID は ISSU データベースに登録されていません。	ha-issu-infra	エラーをコピーして TAC に送信します。TAC チームは ISSU インフラストラクチャチームに連絡して、この値のピア UID が ISSU データベースに登録されていない理由を確認できます。
ISSU-3-NO_UID	3-エラー	No uid [dec] registered with ISSU at [chars]	この値の UID は ISSU データベースに登録されていません。	ha-issu-infra	エラーをコピーして TAC に送信します。TAC チームは ISSU インフラストラクチャチームに連絡して、この値の UID が ISSU データベースに登録されていない理由を確認できます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ISSNONSDUNDERNON</del>	3-エラー	Non ISSU [chars]	ピアエンドポイントは ISSU をサポートしていません。	ha-issu-infra	エラーをコピーして TAC に送信します。TAC チームは ISSU インフラストラクチャチームに連絡して、non-issu ID が使用された理由を確認できます。
<del>ISSNOTDUMYCAPTYE</del>	3-エラー	Cap type[dec] is not dummy one.	Cap タイプがダミーではありません。	ha-issu-infra	show issu cap type   include <cap type> を実行し、エラーをコピーして TAC に送信します。TAC チームは ISSU クライアントチームに連絡して、ダミーの cap タイプが使用されていない理由を確認できます。
<del>ISSNOTINDUNCUNDERNON</del>	3-エラー	Can not find [chars] under [chars] session[dec].	セッションで機能が見つかりません。	ha-issu-infra	show issu session   include <session id> を実行し、エラーをコピーして TAC に送信します。TAC チームは ISSU クライアントチームに連絡して、セッションで制御ブロックが見つからない理由を確認できます。
<del>ISSNOTINDMSGSES</del>	3-エラー	Can not find message session[dec] [chars].	-	-	-
<del>ISSNOTINDUNDERNON</del>	3-エラー	Can not find [chars]0x[hec] control block under endpoint.	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ISSU</del> NOINDUNDRNMY	3-エラー	Can not find [chars][dec] control block under client [chars][dec] and	クライアントとエンティティで制御ブロックが見つかりません。	ha-issu-infra	show issu client   include <client id> エラーをコピーして TAC に送信してください。TAC チームは ISSU クライアントチームに連絡して、制御ブロックが見つからない理由を確認できます。
<del>ISSU</del> NOINDUNDRSSON	3-エラー	Can not find [chars][dec] under [chars] session[dec].	セッションで項目が見つかりません。	ha-issu-infra	show issu session   include <session id> を実行し、エラーをコピーして TAC に送信します。TAC チームは ISSU クライアントチームに連絡して、セッションで制御ブロックが見つからない理由を確認できます。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ISSU_ORG_UNDER_ENTITY</del>	3-エラー	[chars][dec] is not registered under endpoint.	項目がエンドポイントに登録されていません。	ha-issu-infra	show issu client   include<client id> エラーをコピーして TAC に送信してください。クライアントの問題が報告されている場合、TAC チームは ISSU クライアントチームに連絡して、報告を受けた項目が登録されていない理由を確認できます。それ以外の場合は、代わりに ISSU インフラストラクチャチームに連絡します
<del>ISSU_ORG_UNDER_ENTITY</del>	3-エラー	[chars][dec] is not registered under client [chars][dec] and entity[dec]	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ISSU_CALLBACK_DENIED</del>	3-エラー	[chars] callback is NULL for registration.	登録用のコールバックが NULL です。	ha-issu-infra	show issu client   include<client id> エラーをコピーして TAC に送信してください。クライアントの問題が報告されている場合、TAC チームは ISSU クライアントチームに連絡して、報告を受けたコールバックが NULL である理由を確認できます。それ以外の場合は、代わりに ISSU インフラストラクチャチームに連絡します
<del>ISSU_CALLBACK_DENIED</del>	3-エラー	[chars] callback is NULL for msg session registration under client [chars][dec] and entity[dec]	メッセージセッション登録用のコールバックが NULL です。	ha-issu-infra	show issu client   include <client id> エラーをコピーして TAC に送信してください。TAC チームは ISSU クライアントチームに連絡して、報告を受けたコールバックが NULL である理由を確認できます。
<del>ISSU_CALLBACK_DENIED</del>	3-エラー	Can not register null [chars] callback in [chars] session[dec].	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ISSU3PEER_INCOMPAT</del>	3-エラー	Peer image [chars] version [chars] on peer uid [dec] is incompatible	ピアに互換性がありません。	ha-issu-infra	前回の実行時にランタイムの例外が発生しました。クライアントに応じて条件をクリアし（例: config-sync）、スタンバイをリロードします。
<del>ISSU3PEER_INCOMPAT</del>	3-エラー	Peer image [chars] version [chars] on peer uid [dec] is not in the	ピアに互換性がありません。	ha-issu-infra	前回の実行時にランタイムの例外が発生しました。クライアントに応じて条件をクリアし（例: config-sync）、スタンバイをリロードします。
<del>ISSU3PEER_INCOMPAT</del>	3-エラー	Peer image [chars] version [chars] on peer uid [dec] being removed	ピアに互換性がありません。	ha-issu-infra	前回の実行時にランタイムの例外が発生しました。クライアントに応じて条件をクリアし（例: config-sync）、スタンバイをリロードします。
ISSU3PEER_INCOMP_SET	3-エラー	Peer incompatibility set for image [chars] version [chars] on peer	ピアに互換性がありません。	ha-issu-infra	前回の実行時にランタイムの例外が発生しました。クライアントに応じて条件をクリアし（例: config-sync）、スタンバイをリロードします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
ISSU-3-ERR_UDCB_ISNULL	3-エラー	Peer uid control block is NULL	ピアに互換性がありません。	ha-issu-infra	前回の実行時にランタイムの例外が発生しました。クライアントに応じて条件をクリアし（例: config-sync）、スタンバイをリロードします。
ISSU-3-ERR_PROTO_CLIENT_ENTITY_UNREG	3-エラー	Proto Client entity unreg for [chars] has failed	プロトコルクライアントが ISSU からエンティティを登録解除できませんでした。	ha-issu-infra	エラーをコピーして TAC に送信します。TAC チームは ISSU インフラストラクチャチームに連絡して、プロトコルクライアントが ISSU からエンティティを登録解除できなかった理由を確認できます。
ISSU-3-ERR_PROTO_CLIENT_REG	3-エラー	Proto Client registration for [chars] has failed	プロトコルクライアントが ISSU に登録できませんでした。	ha-issu-infra	エラーをコピーして TAC に送信します。TAC チームは ISSU インフラストラクチャチームに連絡して、プロトコルクライアントが ISSU に登録できなかった理由を確認できます。
ISSU-3-REF_TREE	3-エラー	[chars] reference tree [chars] failed	AVL ベースの ISSU 参照ツリーの操作に失敗しました。	ha-issu-infra	「エラーをコピーして TAC に送信します。TAC チームは ISSU インフラストラクチャチームに連絡して問題を調査できます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
ISSUSESSION_ID_ERROR	3-エラー	Failed to [chars] session id [dec] for [chars]	セッション ID 関連の操作に失敗しました。	ha-issu-infra	「エラーをコピーしてTACに送信します。TAC チームは ISSU インフラストラクチャチームに連絡して問題を調査できます。
ISSUSESSION_RENEGOTIATE	3-エラー	Client Attempting to renegotiate on session [dec]	クライアントがセッションを再ネゴシエートしようとしています。	ha-issu-infra	クライアントがセッションを登録解除してネゴシエーションをやり直すことなく、再ネゴシエートを試みています。これは許可されず、エラー状態と見なされます。クライアントは、最初にメッセージセッションを登録解除してから登録をやり直してネゴシエーションを試行する必要があります。
ISSUBSET_UNKNOWN_UD	3-エラー	Unknown unique_id is set.	プラットフォームチームはエンドポイントに固有の識別子を提供する必要があります。	ha-issu-infra	「エラーをコピーしてTACに送信します。TAC チームはプラットフォームチームに連絡して、エンドポイントに固有の識別子を提供することができます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ISSUNKNOWNDUCCBNULL</del>	3-エラー	Transport ERP uid control block is NULL	ピアに互換性がありません。	ha-issu-infra	前回の実行時にランタイムの例外が発生しました。クライアントに応じて条件をクリアし（例： config-sync）、スタンバイをリロードします。
<del>ISSUNKNOWNDOMAND</del>	3-エラー	Unknown domain id [dec] under client [chars][dec] entity [dec]	-	-	-
<del>ISSUNKNOWNENTITYID</del>	3-エラー	Unknown entity id under client [chars][dec]	クライアントの不明なエンティティ ID	ha-issu-infra	show issu client   include <client id> エラーをコピーして TAC に送信してください。TAC チームは ISSU クライアントチームに連絡して、登録時に不明なエンティティ ID が使用された理由を確認できます。
<del>ISSUNKNOWNDUCCBENT</del>	3-エラー	Can not use unknown [chars].	不明な ID は使用できません。	ha-issu-infra	エラーをコピーして TAC に送信します。TAC チームは ISSU インフラストラクチャチームに連絡して、不明な ID が使用された理由を確認できます。
<del>ISSUNKNOWNDUCCBENTID</del>	3-エラー	Unknown [chars] under client [chars][dec] and entity [dec]	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ISSULOWHIGH</del>	3-エラー	Version low[dec] and high[dec] value for msg[dec] does not	メッセージのバージョンの下位の値と上位の値がテーブルサイズと一致しません。	ha-issu-infra	show issu client   include <client id> エラーをコピーしてTACに送信してください。TACチームはISSUクライアントチームに連絡して、下位/上位バージョンがメッセージ登録用のテーブルサイズと一致しない理由を確認できます。
<del>ISSUVERSIONOUTOFORDER</del>	3-エラー	Msg version[dec][dec] is out of order for msg[dec] under client	グループ登録用のメッセージバージョンが正しくありません。	ha-issu-infra	show issu client   include <client id> エラーをコピーしてTACに送信してください。TACチームはISSUクライアントチームに連絡して、メッセージ登録用のバージョンが正しくない理由を確認できます。
<del>ISSUVERSIONOUTOFRANGE</del>	3-エラー	Msg version[dec][dec] is out of range for msg[dec] under client	グループ登録用のメッセージバージョンが範囲外です。	ha-issu-infra	show issu client   include <client id> エラーをコピーしてTACに送信してください。TACチームはISSUクライアントチームに連絡して、メッセージ登録用のバージョンが範囲外である理由を確認できます。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
ISSUBXFORM_CALLBACK	3-エラー	No [chars] callback specified for client [chars][dec] msg [dec] from version [dec] to version [dec] in session [dec]	クライアントが変換関数を指定しませんでした。	ha-issu-infra	「エラーをコピーしてTACに送信します。TACチームはISSUクライアントチームに連絡して、報告を受けたコールバックが指定されていない理由を確認できます。
ISSU4FSM_INCOMP	4-警告	Version of local ISSU client [chars][dec] in session [dec] is	このメッセージは、ローカルクライアントとリモートクライアントのバージョンに互換性がないことを示しています。これらのクライアントは、他のクライアントと通信できません。	ha-issu-infra	show version と show issu clients を使用すると、ソフトウェアイメージに互換性がないことを確認できます。各装置の\nソフトウェアイメージを互換性があるバージョンにアップグレード\nしてください。 LOG_SID_RECUR_ACTION
ISSU4MSG_INCOMP	4-警告	Message[dec] is incompatible under msg session[dec].	-	-	-
ISSU4NEGOT_NOT_FINISHED	4-警告	Negotiation is not finished for client [chars][dec] msg session[dec].	-	-	-
ISYNC_CHKPT-3-LDP	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
ISYNC-3-LDP	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
ISSU4MSG_INCOMP	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MR_MSB3NAD_MAXIPRMP</del>	3-エラー	[chars]: This version of IOS does not support prompt playout for IVR applications.\n	このエラーは、IVR プロンプト再生をサポートしていないゲートウェイで IVR アプリケーションが使用されている場合に表示されます。	voice-ivr	このプラットフォームと IOS バージョンが IVR 機能セットをサポートしていることを確認してください。
<del>MR_MSB3NAD_PROMPTSE</del>	3-エラー	[chars]: Bad size for the prompt file [chars]. Read size [dec]. Expected size [dec].\n	システムには IVR アプリケーションの新しいインスタンスを生成するのに十分な CPU キャパシティがありません。	voice-ivr	コールセットアッププレートがこのゲートウェイの \nサポートされているキャパシティ内であることを確認します。
<del>MR_MSB3NO_DM_MEMORY</del>	3-エラー	[chars]: Failed to create pool_group [hec] buffer_pool [hec] platform_mc_buf_pool_count [dec]\n	IVR プライベート PAK プールを作成するための IO メモリがありません。	voice-ivr	十分な IO メモリがあるかどうかを確認してください。
<del>IVR_MSB3NOPROMPT</del>	3-エラー	Could not create IVR prompt\n [chars]\n errno=[dec]=[chars]	IVR プロンプトを読み取れませんでした。	voice-ivr	プロンプトがサーバーに存在し、読み取り可能であることを確認してください。
<del>MR_APP_PARALLEL_NADLIST</del>	1-アラート	Call terminated. Huntgroup '[dec]' does not contain enough valid SIP end-points to proceed with a parallel call. \n	ハントグループリストで見つかった有効な SIP エンドポイントが 2 つ未満であったため、パラレルハントグループへのコールが拒否されました。	voice-ivr	ハントグループリストの番号を確認します。誤った番号、または非 SIP ダイアルピアがある番号を削除します。SIP 電話機の番号である場合、電話機がシステムに登録されているかどうかを確認します。

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IVR-2-APP_CRIT	2-クリティカル	[chars]\n	IVR Tcl アプリケーションによって重要メッセージが報告されました。	voice-scripts	問題の解決策はアプリケーションに固有です。
IVR-2-APP_CRIT_R	2-クリティカル	[chars]\n	IVR Tcl アプリケーションによって重要メッセージが報告されました。	voice-scripts	問題の解決策はアプリケーションに固有です。
INVALID_DSAPP_PEER	2-クリティカル	Service dsapp contains an invalid dial peer tag: [chars]	無効なダイヤルピアタグが dsapp サービスに設定されています。タグが 1 ~ 2147483647 の範囲内でないか、存在しないダイヤルピアに属しています。	voice-ivr	<CmdBold> show running-config</NoCmdBold> または <CmdBold>show dial-peer voice</NoCmdBold> コマンドを実行して有効なダイヤルピアタグを検索します。有効なタグを使用してダイヤルピアを再設定するか、システムがシステムダイヤルピアから一致できるようにダイヤルピアタグを完全に削除してください。
IVR-3-ABNORMAL_EXIT	3-エラー	TCL IVR Process for this call with CallID [dec] exits bad event: [chars] received\n	指摘されたコールの TCL IVR コールプロセスが終了しました。コールプロセスが前のコールを適切にクリアしなかったため、他のイベントを処理できませんでした。指定されたコールのみが影響を受けます。	voice-ivr	後続のコールでも問題が解消されない場合は、コンソールまたはシステムログのメッセージをそのままコピーし、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して、収集した情報を提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IVR-3-APP_ERR	3-エラー	[chars]\n	IVR Tel アプリケーションによってエラーメッセージが報告されました。	voice-scripts	問題の解決策はアプリケーションに固有です。
IVR-3-APP_ERR_R	3-エラー	[chars]\n	IVR Tel アプリケーションによってエラーメッセージが報告されました。	voice-scripts	問題の解決策はアプリケーションに固有です。
IVR3BAD_IVR_VERSION	3-エラー	Script requires version [dec].[dec] image supports [dec].[dec]\n	IVR スクリプトには、より上位のバージョンの IVR インフラストラクチャが必要です。	voice-ivr	IOS をアップグレードするか、別のスクリプトを使用してください。
IVR-3-BADSCRIPT	3-エラー	Could not parse malformed IVR script: [chars]\n	不正な形式の IVR スクリプトを解析できませんでした。	voice-ivr	スクリプトを確認し、構文エラーを修正してください。
IVR-3-LOW_MEMORY	3-エラー	IVR: Sytem running on low memory. Free memory: %l bytes. Call is rejected.\n	システムには、新しいコールを受け入れるために使用できる十分な CPU リソースがありません。	voice-ivr	コールセットアッププレートがこのゲートウェイの\nサポートされているキャパシティ内であることを確認します。
IVR-3-NOSCRIPT	3-エラー	Could not load IVR script\n [chars]\n errno=[dec]=[chars]	IVR スクリプトを読み取れませんでした。	voice-ivr	スクリプトがサーバーに存在し、読み取り可能であることを確認してください。
IVR-4-APP_WARN	4-警告	[chars]\n	IVR Tel アプリケーションによって警告メッセージが報告されました。	voice-scripts	問題の解決策はアプリケーションに固有です。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IVR-4-APP_WARN_R	4-警告	[chars]\n	IVR Tcl アプリケーションによって警告メッセージが報告されました。	voice-scripts	問題の解決策はアプリケーションに固有です。
MRNADDSAPENDIME	4-警告	Blind-xfer-wait-time [dec] is invalid. Resetting to [dec] seconds.	blind-xfer-wait-time の設定値が許容範囲である 0 ~ 10 を外れているため、次の値にリセットされました。	voice-ivr	blind-xfer-wait-time の新しい値が許容できない場合は、コマンドラインインターフェイスから変更できます。
MRNADDSAPTOGTIME	4-警告	Disc-toggle-time [dec] is invalid. Resetting to [dec] seconds.	Disc-toggle-time の設定値が許容範囲である 10 ~ 30 を外れているため、リセットされました	voice-ivr	disc-toggle-time の新しい値が許容できない場合は、コマンドラインインターフェイスから変更できます。
MSAPCALPREMPTION	5-通知	CallID [dec] is being preempted\n	A notification message was reported by an IVR application on detecting callID [dec] being preempted.	voice-ivr	これは問題ではありませんが、プリエンプトされたコールについて syslog に通知しています。
MSAPCALDRCALDEICED	5-通知	[chars]\n	長時間のコールが検出されたため、IVR アプリケーションによって通知メッセージが報告されました。	voice-scripts	これは問題ではありませんが、長時間のコールについて syslog に通知しています。
MSAPMDNACTDEICED	5-通知	[chars]\n	メディア非アクティビティが検出されたため、IVR アプリケーションによって通知メッセージが報告されました。	voice-scripts	これは問題ではありませんが、メディア非アクティビティについて syslog に通知しています。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
MSAPMDEACIDEICED	5-通知	[chars]\n	メディアアクティビティが検出されたため、IVR アプリケーションによって通知メッセージが報告されました。	voice-scripts	これは問題ではありませんが、メディアアクティビティについて syslog に通知しています。
IVR-6-APP_INFO	6-情報	[chars]\n	IVR Tcl アプリケーションによって情報メッセージが報告されました。	voice-scripts	問題の解決策はアプリケーションに固有です。
IVR-6-APP_INFO_R	6-情報	[chars]\n	IVR Tcl アプリケーションによって情報メッセージが報告されました。	voice-scripts	問題の解決策はアプリケーションに固有です。
IVR-6-APP_PARALLEL	6-情報	Cannot use dial-peer [dec] parallel hunt-group for a rotary or	パラレルハントグループのダイヤルピアには、一意のパイロット番号が必要です。	voice-ivr	パラレルハントグループの一意のダイヤルピア宛先番号を作成します。
IVR-6-APP_SEQ_HUNT	6-情報	Pilot hunt-group '[chars]' found in hunt-group list. Nested hunt-groups are allowed only as the hunt-group's final number.\n	ダイヤルピアロータリーでネストされたシーケンシャルハントグループが検出されました。ネストされたハントグループはサポートされていません。	voice-ivr	ハントグループのパイロット番号を含むハントグループリストを作成しないでください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IXP_MAP-3-ACR	3-エラー	[chars] error detected: [chars] [chars] 0x[hec] 0x[hec]	ACR ESF ネットワークプロセッサ Client Mapper のソフトウェアプログラミングエラーが検出されました。	c7600-sip-400-clnt	このソフトウェアプログラミングエラーは、ESF ネットワークプロセッサの動作にとって致命的とは見なされません。ソフトウェアは、エラー状態の検出と報告を行うよう設計されています。エラーが解決しない場合は、影響を受けるデバイスをリセットします。次のコマンドの出力結果を記録します。 <Bulleted list items: tech, log, テクニカルサポートの担当者への情報提出の依頼.>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IXP_MAP-3-ATOM	3-エラー	[chars] error detected: [chars] [chars] 0x[hec] 0x[hec]	ATOM ESF ネットワークプロセッサ Client Mapper のソフトウェアプログラミングエラーが検出されました。	c7600-sip-400-clnt	<p>このソフトウェアプログラミングエラーは、ESF ネットワークプロセッサの動作にとって致命的とは見なされません。ソフトウェアは、エラー状態の検出と報告を行うよう設計されています。エラーが解決しない場合は、影響を受けるデバイスをリセットします。次のコマンドの出力結果を記録します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;Bullet&gt;&lt;par&gt;&lt;Bold&gt;show tech &lt;NoBold&gt;</li> <li>&lt;Bullet&gt;&lt;par&gt;&lt;Bold&gt;show log &lt;NoBold&gt;</li> </ul> <p>&lt;Body&gt;&lt;par&gt;テクニカルサポート \n\の担当者に、この情報を提出してください。</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IXP_MAP-3-CEM	3-エラー	[chars] error detected: [chars] [chars] 0x[hec] 0x[hec]	CEM ESF ネットワークプロセッサ Client Mapper のソフトウェアプログラミングエラーが検出されました。	c7600-sip-400-clnt	<p>このソフトウェアプログラミングエラーは、ESF ネットワークプロセッサの動作にとって致命的とは見なされません。ソフトウェアは、エラー状態の検出と報告を行うよう設計されています。エラーが解決しない場合は、影響を受けるデバイスをリセットします。次のコマンドの出力結果を記録します。</p> <p><b>show tech</b></p> <p><b>show log</b></p> <p>テクニカルサポート \n\ の担当者に、この情報を提出してください。</p>



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IXP_MAP3-CEMOUDP	3-エラー	[chars] error detected: [chars] [chars] 0x[hec] 0x[hec]	CEMOUDP ESF ネットワークプロセッサ Client Mapper のソフトウェアプログラミングエラーが検出されました。	7600-SIP-400	このソフトウェアプログラミングエラーは、ESF ネットワークプロセッサの動作にとって致命的とは見なされません。ソフトウェアは、エラー状態の検出と報告を行うよう設計されています。エラーが解決しない場合は、影響を受けるデバイスをリセットします。次のコマンドの出力結果を記録します。 <Bulleted list items: show tech, show log, テクニカルサポートの担当者への情報提出依頼.>
IXP_MAP3DROP_BLOCK	3-エラー	[chars] error detected - 0x[hec] 0x[hec] [dec] [dec]	ESF ネットワークプロセッサのドロップブロック割り当ての処理中にエラーが検出されました。	c7600-sip-400-clnt	これはソフトウェアプログラミングエラーです。次の show コマンドの出力を記録します。 <Bulleted list items: show tech, show log, テクニカルサポートの担当者への情報提出依頼.>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IXP_MAP-3-EXMEM	3-エラー	[chars] [chars] error detected - [chars] [dec]	ネットワークプロセッサの外部メモリの管理中にエラーが検出されました。	c7600-sip-400-clnt	これはソフトウェアプログラミングエラーです。次の show コマンドの出力を記録します。 <Bulleted><par><B>show tech</B></par></Bulleted> <Bulleted><par><B>show log</B></par></Bulleted> <Body><par>テクニカルサポート \n\の担当者に、この情報を提出してください。
IXP_MAP-3-FRR_VLAN	3-エラー	Error detected: [chars] [chars] 0x[hec] 0x[hec]	FRR Vlan ESF ネットワークプロセッサ Client Mapper のソフトウェアプログラミングエラーが検出されました。	c7600-sip-400-clnt	このソフトウェアプログラミングエラーは、ESF ネットワークプロセッサの動作にとって致命的とは見なされません。ソフトウェアは、エラー状態の検出と報告を行うよう設計されています。エラーが解決しない場合は、影響を受けるデバイスをリセットします。次のコマンドの出力結果を記録します。 <Bulleted><par><B>show tech</B></par></Bulleted> <Bulleted><par><B>show log</B></par></Bulleted> <Body><par>テクニカルサポート \n\の担当者に、この情報を提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IXP_MAP-3-HQF	3-エラー	[chars] error detected: [chars] [chars] 0x[hec] 0x[hec]	HQF ESF ネットワークプロセッサ Client Mapper のソフトウェアプログラミングエラーが検出されました。	c7600-sip-400-clnt	このソフトウェアプログラミングエラーは、ESF ネットワークプロセッサの動作にとって致命的とは見なされません。ソフトウェアは、エラー状態の検出と報告を行うよう設計されています。エラーが解決しない場合は、影響を受けるデバイスをリセットします。次のコマンドの出力を記録します。 <del>&lt;Bullet&gt;&lt;par&gt;&lt;Bold&gt;</del> show tech <NoBold> <del>&lt;Bullet&gt;&lt;par&gt;&lt;Bold&gt;</del> show log <NoBold> <Body><par>テクニカルサポート \n\の担当者に、この情報を提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IXP_MAP-3-INITFAIL	3-エラー	Initialization Failed - [chars]: [chars] [chars]	1 つ以上のネットワークプロセッサにサービスを提供するために必要なメモリを初期化できませんでした。	c7600-sip-400-clnt	影響を受けるカードまたはプラットフォームで IOS イメージをリロードしてみてください。エラーが解決しない場合は、次のコマンドの出力結果を記録します。 <Bulleted><par><Bold>show tech</NoBold></par><Bulleted><par><Bold>show log</NoBold></par></Body><par>テクニカルサポート \n\ の担当者に、この情報を提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IXP_MAP-3-INTF	3-エラー	[chars] error detected: [chars] [chars] 0x[hec] 0x[hec]	インターフェイス ESF ネットワーク プロセッサ Client Mapper のソフトウェアプログラミングエラーが検出されました。	c7600-sip-400-clnt	このソフトウェアプログラミングエラーは、ESF ネットワークプロセッサの動作にとって致命的とは見なされません。ソフトウェアは、エラー状態の検出と報告を行うよう設計されています。エラーが解決しない場合は、影響を受けるデバイスをリセットします。次のコマンドの出力を記録します。 <Bulleted list items> <Body><par>テクニカルサポート \n\ の担当者に、この情報を提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IXP_MAP-3-IPSESS	3-エラー	[chars] error detected: [chars] [chars] 0x[hec] 0x[hec]	IPセッションESFネットワークプロセッサr Client Mapperの設定エラーが検出されました。	c7600-sip-400-clnt	<p>この設定エラーは、ESFネットワークプロセッサの動作にとって致命的とは見なされません。ソフトウェアは、エラー状態の検出と報告を行うよう設計されています。エラーが解決しない場合は、影響を受けるデバイスをリセットします。次のコマンドの出力結果を記録します。</p> <p><b>show tech</b></p> <p><b>show log</b></p> <p>テクニカルサポート \n\の担当者に、この情報を提出してください。</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IXP_MAP-3-L2SRC	3-エラー	[chars] error detected: [chars] [chars] 0x[hec] 0x[hec]	L2SRC ESF ネットワークプロセッサ Client Mapper の設定エラーが検出されました。	c7600-sip-400-clnt	<p>この設定エラーは、ESF ネットワークプロセッサの動作にとって致命的とは見なされません。ソフトウェアは、エラー状態の検出と報告を行うよう設計されています。エラーが解決しない場合は、次のコマンドの出力結果を記録します。</p> <pre>&lt;Bulleted&gt;&lt;par&gt;&lt;B&gt;show tech &lt;/B&gt;&lt;/par&gt;&lt;Bulleted&gt;&lt;par&gt;&lt;B&gt;show log &lt;/B&gt;&lt;/par&gt;&lt;/pre&gt; <p>&lt;Body&gt;&lt;par&gt;テクニカルサポート \n\ の担当者に、この情報を提出してください。</p> </pre>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IXP_MAP-3-L2TPV3	3-エラー	[chars] error detected: [chars] [chars] 0x[hec] 0x[hec]	L2TPV3 ESF ネットワークプロセッサ Client Mapper のソフトウェアプログラミングエラーが検出されました。	c7600-sip-400-clnt	このソフトウェアプログラミングエラーは、ESF ネットワークプロセッサの動作にとって致命的とは見なされません。ソフトウェアは、エラー状態の検出と報告を行うよう設計されています。エラーが解決しない場合は、影響を受けるデバイスをリセットします。次のコマンドの出力結果を記録します。 <del>Bullet</del><del>par</del><del>Bold</del>show tech <del>NoBold</del> <del>Bullet</del><del>par</del><del>Bold</del>show log <del>NoBold</del> <del>Body</del><del>par</del>テクニカルサポート \n\の担当者に、この情報を提出してください。
IXP_MAP-3-LOCK_BLOCK	3-エラー	[chars] error detected - 0x[hec] [dec] [dec] [dec]	ESF ネットワークプロセッサのロックビット割り当ての処理中にエラーが検出されました。	c7600-sip-400-clnt	これはソフトウェアプログラミングエラーです。次の show コマンドの出力を記録します。 <del>Bullet</del><del>par</del><del>Bold</del>show tech <del>NoBold</del> <del>Bullet</del><del>par</del><del>Bold</del>show log <del>NoBold</del> <del>Body</del><del>par</del>テクニカルサポート \n\の担当者に、この情報を提出してください。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IXP_MAP3LOCK_LIST	3-エラー	[chars] error detected - 0x[hec] [dec] [dec] [dec]	ESF ネットワークプロセッサのロックビットリスト割り当ての処理中にエラーが検出されました。	c7600-sip-400-clnt	これはソフトウェアプログラミングエラーです。次の show コマンドの出力を記録します。 <del>&lt;Bullet&gt;&lt;par&gt;&lt;Bold&gt;show tech &lt;NoBold&gt;</del> <del>&lt;Bullet&gt;&lt;par&gt;&lt;Bold&gt;show log &lt;NoBold&gt;</del> <Body><par>テクニカルサポート \n\の担当者に、この情報を提出してください。
IXP_MAP3MAXEXCEED	3-エラー	ESF NP Mapper Max Services Exceeded - [chars]: [chars] [dec]	ESF ネットワークプロセッサ Client Mapper サービスの最大数を超過しました。	c7600-sip-400-clnt	設定を変更して、設定されているサービスの数を減らします。エラーが解決しない場合は、次のコマンドの出力結果を記録します。 <del>&lt;Bullet&gt;&lt;par&gt;&lt;Bold&gt;show tech &lt;NoBold&gt;</del> <del>&lt;Bullet&gt;&lt;par&gt;&lt;Bold&gt;show log &lt;NoBold&gt;</del> <Body><par>テクニカルサポート \n\の担当者に、この情報を提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IXP_MAP3-MPLSOGRE	3-エラー	[chars] error detected: [chars] [chars] 0x[hec] 0x[hec]	MPLSOGRE ESF ネットワークプロセッサ Client Mapper のソフトウェアプログラミングエラーが検出されました。	c7600-sip-400-clnt	<p>このソフトウェアプログラミングエラーは、ESF ネットワークプロセッサの動作にとって致命的とは見なされません。ソフトウェアは、エラー状態の検出と報告を行うよう設計されています。エラーが解決しない場合は、影響を受けるデバイスをリセットします。次のコマンドの出力結果を記録します。</p> <p><b>show tech</b></p> <p><b>show log</b></p> <p>テクニカルサポート \n\ の担当者に、この情報を提出してください。</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
XP_MAP3MPLSOMGRE	3-エラー	[chars] error detected: [chars] [chars] 0x[hec] 0x[hec]	MPLSOGRE ESF ネットワークプロセッサ Client Mapper のソフトウェアプログラミングエラーが検出されました。	c7600-sip-400-clnt	<p>このソフトウェアプログラミングエラーは、ESF ネットワークプロセッサの動作にとって致命的とは見なされません。ソフトウェアは、エラー状態の検出と報告を行うよう設計されています。エラーが解決しない場合は、影響を受けるデバイスをリセットします。次のコマンドの出力結果を記録します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;Bullet&gt;&lt;par&gt;&lt;Bold&gt;show tech &lt;NoBold&gt;</li> <li>&lt;Bullet&gt;&lt;par&gt;&lt;Bold&gt;show log &lt;NoBold&gt;</li> </ul> <p>&lt;Body&gt;&lt;par&gt;テクニカルサポート \n\ の担当者に、この情報を提出してください。</p>

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IXP_MAP-3-NOMEM	3-エラー	Memory Allocation Failure - [chars] : [chars]0x[hec]	1 つ以上のネットワークプロセッサにサービスを提供するために必要なメモリを割り当てるできませんでした。	c7600-sip-400-clnt	<p>このエラーは、この構成を介して有効にされたすべての機能と関連エンティティにサービスを提供するには、影響を受けるカードまたはプラットフォームのメモリを増設する必要があることを示している可能性があります。影響を受けるカードまたはプラットフォームで IOS イメージをリロードしてみてください。エラーが解決しない場合は、次のコマンドの出力結果を記録します。</p> <p><b>show tech</b></p> <p><b>show log</b></p> <p>テクニカルサポート \n\ の担当者に、この情報を提出してください。</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IXP_MAP3-NOMEM_S	3-エラー	Memory Allocation Failure - [chars]: [chars] [chars]	1つ以上のネットワークプロセッサにサービスを提供するために必要なメモリを割り当てることができませんでした。	c7600-sip-400-clnt	<p>このエラーは、この構成を介して有効にされたすべての機能と関連エンティティにサービスを提供するには、影響を受けるカードまたはプラットフォームのメモリを増設する必要があることを示している可能性があります。影響を受けるカードまたはプラットフォームでIOSイメージをリロードしてみてください。エラーが解決しない場合は、次のコマンドの出力結果を記録します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;Bulleted&gt;&lt;par&gt;&lt;Bold&gt;show tech &lt;NoBold&gt;</li> <li>&lt;Bulleted&gt;&lt;par&gt;&lt;Bold&gt;show log &lt;NoBold&gt;</li> </ul> <p>&lt;Body&gt;&lt;par&gt;テクニカルサポート\n\の担当者に、この情報を提出してください。</p>

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IXP_MAP3-NOIFOUND	3-エラー	ESF NP Client Mapper - [chars]: [chars] 0x[hec]	ESF ネットワークプロセッサ Client Mapper は、必要なソフトウェア要素を見つけることができませんでした。	c7600-sip-400-clnt	影響を受けるカードまたはプラットフォームで IOS イメージをリロードしてみてください。エラーが解決しない場合は、次のコマンドの出力結果を記録します。 <Bulleted><par><B>show tech</B></par><Bulleted><Bulleted><par><B>show log</B></par></Bulleted><Body><par>テクニカルサポート \n\ の担当者に、この情報を提出してください。
IXP_MAP-3-NPMEM	3-エラー	[chars] [chars] error detected	ネットワークプロセッサの外部メモリにエラーが検出されました。	c7600-sip-400-clnt	これはソフトウェアプログラミングエラーです。次の show コマンドの出力を記録します。 <Bulleted><par><B>show tech</B></par><Bulleted><Bulleted><par><B>show log</B></par></Bulleted><Body><par>テクニカルサポート \n\ の担当者に、この情報を提出してください。

機能重大度ニーマ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
XP_MAP3\FUNCTION	3-エラー	Unsupported NP - [chars]: [chars] [chars]	サポートされてい ないネットワーク プロセッサが検出 されました。	c7600-sip-400-clnt	<p>設定された機能に ついて、影響を受 けるカードまたは プラットフォーム に正しい IOS イ メージがロードさ れていることを確 認します。エラー が解決しない場合 は、次のコマンド の出力結果を記録 します。</p> <pre>&lt;Bulleted&gt; &lt;par&gt;&lt;Bold&gt;show tech &lt;NoBold&gt; &lt;Bulleted&gt; &lt;par&gt;&lt;Bold&gt;show log &lt;NoBold&gt; &lt;Body&gt;&lt;par&gt;テク ニカルサポート \n\の担当者に、こ の情報を提出して ください。</pre>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IXP_MAP3-PPPOESESS	3-エラー	[chars] error detected: [chars] [chars] 0x[hec] 0x[hec]	PPPOEセッションESF ネットワークプロセッサ Client Mapper の設定エラーが検出されました。	c7600-sip-400-clnt	<p>この設定エラーは、ESF ネットワークプロセッサの動作にとって致命的とは見なされません。ソフトウェアは、エラー状態の検出と報告を行うよう設計されています。エラーが解決しない場合は、次のコマンドの出力結果を記録します。</p> <p><b>show tech</b></p> <p><b>show log</b></p> <p>テクニカルサポートの担当者に、この情報を提出してください。</p>



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IXP_MAP-3-QOS	3-エラー	[chars] error detected: [chars] [chars] 0x[hec] 0x[hec]	QOS ESF ネットワークプロセッサ Client Mapper のソフトウェアプログラミングエラーが検出されました。	c7600-sip-400-clnt	<p>このソフトウェアプログラミングエラーは、ESF ネットワークプロセッサの動作にとって致命的とは見なされません。ソフトウェアは、エラー状態の検出と報告を行うよう設計されています。エラーが解決しない場合は、影響を受けるデバイスをリセットします。次のコマンドの出力結果を記録します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;Bullet&gt;&lt;par&gt;&lt;Bold&gt;show tech &lt;NoBold&gt;</li> <li>&lt;Bullet&gt;&lt;par&gt;&lt;Bold&gt;show log &lt;NoBold&gt;</li> </ul> <p>&lt;Body&gt;&lt;par&gt;テクニカルサポート \n\の担当者に、この情報を提出してください。</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IXP_MAP3QOS_CONFIG	3-エラー	[chars] error detected: [chars] [chars] 0x[hec] 0x[hec]	QOS ESF ネットワークプロセッサ Client Mapper の設定エラーが検出されました。	c7600-sip-400-clnt	<p>この設定エラーは、ESF ネットワークプロセッサの動作にとって致命的とは見なされません。ソフトウェアは、エラー状態の検出と報告を行うよう設計されています。設定を変更し、QOS ACL 設定の問題を修正します。エラーが解決しない場合は、次のコマンドの出力を記録します。</p> <pre>&lt;Bul&lt;del&gt;et&lt;/del&gt;&lt;del&gt;pa&lt;/del&gt;&lt;del&gt;Bold&lt;/del&gt; show tech &lt;NoBold&gt; &lt;Bul&lt;del&gt;et&lt;/del&gt;&lt;del&gt;pa&lt;/del&gt;&lt;del&gt;Bold&lt;/del&gt; show log &lt;NoBold&gt;</pre> <p>&lt;Body&gt;&lt;del&gt;pa&lt;/del&gt;テクニカルサポート \n\の担当者に、この情報を提出してください。</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IXP_MAP-3-SACL	3-エラー	[chars] error detected: [chars] [chars] 0x[hec] 0x[hec]	Security ACL ESF Network Processor Client Mapper のソフトウェアプログラミングエラーが検出されました。	c7600-sip-400-clnt	<p>このソフトウェアプログラミングエラーは、ESF ネットワークプロセッサの動作にとって致命的とは見なされません。ソフトウェアは、エラー状態の検出と報告を行うよう設計されています。エラーが解決しない場合は、影響を受けるデバイスをリセットします。次のコマンドの出力結果を記録します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;Bullet&gt;&lt;par&gt;&lt;Bold&gt;show tech &lt;NoBold&gt;</li> <li>&lt;Bullet&gt;&lt;par&gt;&lt;Bold&gt;show log &lt;NoBold&gt;</li> </ul> <p>&lt;Body&gt;&lt;par&gt;テクニカルサポート \n\ の担当者に、この情報を提出してください。</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IXP_MAP3SACL_CONFIG	3-エラー	[chars] error detected: [chars] [chars] 0x[hec] 0x[hec]	Security ACL ESF ネットワークプロセッサ Client Mapper の設定エラーが検出されました。	c7600-sip-400-clnt	<p>この設定エラーは、ESF ネットワークプロセッサの動作にとって致命的とは見なされません。ソフトウェアは、エラー状態の検出と報告を行うよう設計されています。設定を変更し、QOS ACL 設定の問題を修正します。エラーが解決しない場合は、次のコマンドの出力を記録します。</p> <p><b>show tech</b></p> <p><b>show log</b></p> <p>テクニカルサポート \n\ の担当者に、この情報を提出してください。</p>
IXP_MAP3STATS_BLOCK	3-エラー	[chars] error detected - 0x[hec] 0x[hec] [dec] [dec] [dec]	ESF ネットワークプロセッサの統計ブロック割り当ての処理中にエラーが検出されました。	c7600-sip-400-clnt	<p>これはソフトウェアプログラミングエラーです。次の show コマンドの出力を記録します。</p> <p><b>show tech</b></p> <p><b>show log</b></p> <p>テクニカルサポート \n\ の担当者に、この情報を提出してください。</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IXP_MAP-3-TCAM	3-エラー	[chars] error detected: [chars] [chars] 0x[hec] 0x[hec]	NetLogic NSE TCAM のソフトウェアプログラミングエラーが検出されました。	c7600-sip-400-clnt	<p>このソフトウェアプログラミングエラーは、ESF ネットワークプロセッサの動作にとって致命的とは見なされません。ソフトウェアは、エラー状態の検出と報告を行うよう設計されています。エラーが解決しない場合は、影響を受けるデバイスをリセットします。次のコマンドの出力結果を記録します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;Bullet&gt;&lt;par&gt;&lt;Bold&gt;show tech &lt;NoBold&gt;</li> <li>&lt;Bullet&gt;&lt;par&gt;&lt;Bold&gt;show log &lt;NoBold&gt;</li> </ul> <p>&lt;Body&gt;&lt;par&gt;テクニカルサポート \n\ の担当者に、この情報を提出してください。</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IXP_MAP-3-VPLS	3-エラー	Error detected: [chars] [chars] 0x[hec] 0x[hec]	VPLS ESF ネットワークプロセッサ Client Mapper のソフトウェアプログラミングエラーが検出されました。	c7600-sip-400-clnt	<p>このソフトウェアプログラミングエラーは、ESF ネットワークプロセッサの動作にとって致命的とは見なされません。ソフトウェアは、エラー状態の検出と報告を行うよう設計されています。エラーが解決しない場合は、影響を受けるデバイスをリセットします。次のコマンドの出力結果を記録します。</p> <p><b>show tech</b></p> <p><b>show log</b></p> <p>テクニカルサポートの担当者に、この情報を提出してください。</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IXP_MAP-3-WRED	3-エラー	[chars] error detected: [chars] [chars] 0x[hec] 0x[hec]	WRED ESF ネットワークプロセッサ Client Mapper のソフトウェアプログラミングエラーが検出されました。	c7600-sip-400-clnt	このソフトウェアプログラミングエラーは、ESF ネットワークプロセッサの動作にとって致命的とは見なされません。ソフトウェアは、エラー状態の検出と報告を行うよう設計されています。エラーが解決しない場合は、影響を受けるデバイスをリセットします。次のコマンドの出力結果を記録します。 <Bullet><par><Bold>show tech <NoBold> <Bullet><par><Bold>show log <NoBold> <Body><par>テクニカルサポート \n\ の担当者に、この情報を提出してください。
NPA&CONN&EXHD	4-警告	The number of connections has reached the capacity of the line card [dec].	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IXP_MAP4-IPC_FAIL	4-警告	ESF IPC Command failed - [chars] NP=[chars] cmd=[dec] me=[dec] rc=[dec]	ESF ネットワークプロセッサに送信された IPC コマンドが失敗しました。	c7600-sip-400-clnt	<p>このエラーは、ネットワークプロセッサのハードウェアまたはマイクロコードに問題がある可能性を示しています。影響を受けるハードウェアをリロードして状態をクリアします。エラーが解決しない場合は、次のコマンドの出力を記録します。</p> <p><b>show tech</b></p> <p><b>show log</b></p> <p>テクニカルサポート の担当者に、この情報を提出してください。</p>



機能重大度ニーマニク	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
<p>MPAQREIMEXHD</p>	<p>4-警告</p>	<p>Warning: Line card default queue-limit exceeds the maximum transmit packet buffers [dec]. To ensure high priority traffic is</p>	<p>HQF ESF ネットワークプロセッサ Client Mapper のエラーが検出されました。デフォルトのキュー制限の合計が、このラインカードの最大送信パケットバッファを超えています。トラフィックが多い状況では、ラインカードのパケットバッファが不足し、優先順位の高いトラフィックがドロップされる可能性があります。</p>	<p>c7600-sip-400-clnt</p>	<p>この設定エラーは、ESF ネットワークプロセッサの動作にとって致命的とは見なされません。ソフトウェアは、エラー状態の検出と報告を行うよう設計されています。各インターフェイスの出力方向に QOS ポリシー設定を適用します。このラインカードのキュー制限の合計が最大送信パケットバッファよりも小さくなるようにキュー制限を調整します。</p> <p>&lt;Bullet&gt;&lt;par&gt;policy-map qlimit &lt;Bullet&gt;&lt;par&gt;class class-default &lt;Bullet&gt;&lt;par&gt;queue-limit 100000 &lt;Bullet&gt;&lt;par&gt;interface Gig1/0/0 &lt;Bullet&gt;&lt;par&gt;service-policy output qlimit エラーが解決しない場合は、次のコマンドの出力を記録します。 &lt;Bold&gt; show policy-map interface&lt;NoBold&gt; &lt;Body&gt;&lt;par&gt;テクニカルサポート \n\ の担当者に、この情報を提出してください。</p>

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージ: 説明	コンポーネント	推奨処置
IXP_MAP-4-STUCK	4-警告	Client ID0x[hec] 0x%08X not ready on [chars]	ESF ネットワーク プロセッサのリ セット中に、1つ 以上のネットワー クプロセッサのク ライアントが停止 処理を完了してい ませんでした。	c7600-sip-400-clnt	システムは引き続 き正常に動作す るはずですが、ESF ネットワークプロ セッサがリセット される前に収集さ れた統計情報また は状態は失われて いる可能性あり ます。エラーが解 決しない場合は、 次のコマンドの出 力を記録します。 <Bul<par><Bold>show tech <NoBold> <Bul<par><Bold>show log <NoBold> <Body><par>テク ニカルサポート \\n\の担当者に、こ の情報を提出して ください。

## K ~ O

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
KA_NOMEMORY-3-LDP	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
KERBEROS-3-FORKEFAIL	3-エラー	Failed to fork process for [chars].	メモリが不足して いる可能性が高い です。他の原因の 可能性もありま す。	aaa	このメッセージが 繰り返し表示され る場合は、テクニ カルサポート担当 者に連絡してくだ さい。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>KEYMAN_KEYSIR_BADCRYPTO</del>	4-警告	Bad encrypted keystring for key id [dec].	暗号化されたキー 文字列を正しく復 号できませんでし た。システム設定 時にキー文字列が 破損した可能性が あります。	-	キー文字列コマン ドを再入力して、 キー文字列をもう 一度設定します。
<del>KEYMAN_KEYSIRCRYPTIME</del>	4-警告	Type [dec] encryption unknown. Interpreting keystring as literal	フォーマットタイ プがシステムに よって認識されま せんでした。キー 文字列のフォー マットタイプの値 は、0（暗号化され ていないキー文字 列）または7（隠 しキー文字列）で す。	-	値タイプの正しい フォーマットを使 用するか、または 値タイプの後ろの スペースを削除し ます。
<del>KEYSTORE_SELF_TEST_FAILURE</del>	3-エラー	Keystore power on self test failure. [chars]	キーストアが SHA1 または HMAC-SHA1 の電 源投入時自己診断 テストに失敗しま した。この状態 では、チップは使 用できません。	-	このエラーをシス コのテクニカルサ ポート担当者に報 告し、スーパーバ イザカードのハー ドウェアキースト アを交換しても らってください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
KEYSTORE40RANDOM	6-情報	A pseudo-random number was generated twice in succession[dec].	疑似乱数ジェネレータが同じ番号を連続して2回生成しました。	-	疑似乱数ジェネレータでは、通常の状態において同じ数が2回続けて生成されることがありますが、これは問題ありません。ただし、このメッセージが頻繁に表示される場合は、システムを手動でリロードする必要があります。リロードしてもメッセージが表示される場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、シスコのテクニカルサポート担当者に提出してください。
KEYSTORE40SELFTESTPASS	6-情報	Keystore pass power on self test	キーストアがSHA1またはHMAC-SHA1両方の電源投入時自己診断テストに合格しました。	-	-
KEYSTORE3BAD_MAGIC	3-エラー	Bad magic number 0x%08x in software keystore file [chars].	キーストアデータファイルが破損しているようです。永続メモリからキーを取得することはできません。	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
KEYSTORE3IFS_OPEN_R	3-エラー	Failed to open file \[chars]\ for reading software keystore. [chars]	読み取り用にキーストアファイルを開いているときにエラーが発生しました。CTS キーを取得できませんでした。	-	-
KEYSTORE3IFS_OPEN_W	3-エラー	Failed to open file \[chars]\ for writing software keystore. [chars]	永続ストレージ用にファイルを開いているときにエラーが発生しました。CTS キーを永続ストレージに保存できませんでした。	-	-
KEYSTORE3IFS_READ	3-エラー	An error [chars] occurred while reading from the software	永続ストレージからCTS キーを取得できませんでした。	-	-
KEYSTORE3IFS_WRITE	3-エラー	An error occurred while writing to the software keystore file.	CTS キーを永続ストレージに保存できませんでした。	-	-
KEYSTORE3IPC_NO_PROC	3-エラー	Could not create a process to receive keystore redundancy messages.	着信キーストア冗長性メッセージを処理するプロセスを作成しようとしたときに、エラーが発生しました。これは、アクティブキーストアに加えられた更新をスタンバイキーストアにプッシュできないことを意味します。	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
KEYSTORE3PCNOCONN	3-エラー	No IPC communication path to peer available for keystore [chars].	キーストア冗長性メッセージに使用できるピアへのIPC接続がありませんでした。これは、アクティブキーストアに加えられた更新をスタンバイキーストアにプッシュできないことを意味します。	-	-
KEYSTORE3IPCOPEN	3-エラー	Failed to open IPC port to peer for keystore redundancy: [chars]	キーストア冗長性メッセージ用にIPCポートを開こうとしたときに、エラーが発生しました。これは、アクティブキーストアに加えられた更新をスタンバイキーストアにプッシュできないことを意味します。	-	-
KEYSTORE3IPCPORT	3-エラー	Failed to create IPC port [chars] for keystore redundancy. [chars].	IPCポートの作成中にエラーが発生しました。これは、アクティブキーストアに加えられた更新をスタンバイキーストアにプッシュできないことを意味します。	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
KEYSTORE3-IPCSEND	3-エラー	IPC send error [chars] while sending [chars].	キーストアの冗長動作中に、IPC メッセージをピアに送信しているときにエラーが発生しました。これは、アクティブキーストアに加えられた更新をスタンバイキーストアにプッシュできないことを意味します。	-	-
KEYSTORE3-SSU_INCOMPAT	3-エラー	Standby incompatible for SSO.	スタンバイのイメージが ISSU メッセージバージョンのネゴシエーションに失敗しました。その結果、キーストアの更新を同期できなくなり、SSO モードでホットスタンバイステータスに到達できなくなります。	-	-

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
KEYSTORE_NO_KEYSTORE	3-エラー	CTS hardware keystore is not responsive and software emulation is not enabled.		-	-



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
			<p>スイッチの CTS ハードウェアキーストアに障害が発生したため、検査する必要があります。CTS クレデンシャルはキーストアに保存されるため、CTS 認証および許可操作も失敗します。次の処置が推奨されます。</p> <p>アクティブスーパーバイザに障害が表示された場合は、スタンバイスーパーバイザへのスイッチオーバーを試行します。スタンバイスーパーバイザに障害が表示された場合は、スタンバイスーパーバイザをリセットします。問題が解決しない場合は、ハードウェアキーストアチップが破損している可能性があります。適切な処置を行ってください。その間に、ソフトウェアキーストアエミュレーションを使用するようにスイッチを設定できます。ソフトウェアキーストアエミュレーションを有効にした後、CTS クレデ</p>		

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
			ンシャルを再設定してソフトウェアキーストアにデータを入力してください。		
KEYSTORE-3-SESSION	3-エラー	KeyStore ISSU client [chars]	キーストア ISSU クライアントが、ピアユニットとのセッションネゴシエーション中にエラーを検出しました。セッションに問題がある場合、スタンバイユニットを起動できません。	-	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」
KEYSTORE-3-NEXTCIPHER	3-エラー	Unexpected end of file while reading software keystore [chars].	キーストアデータファイルが切り捨てられているようです。1つ以上のキーを永続メモリから取得できません。	-	-
KNIPAK-3-CONTIGUOUS	3-エラー	Contiguous packet sent for transmit	ソフトウェアエラーが発生したため、予期しないパケットが送信用に設定され、パケットがドロップされました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
KNIPAK-3-DRDWARE-DND	3-エラー	dsp[dec] cannot download dspware [chars]	ソフトウェアエラーが発生し、dspware コンポーネントのダウンロードに失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
KNEPAK3ERRDSPWAREMG	3-エラー	Cannot find dspware [chars] component	ソフトウェアエラーが発生し、dspware コンポーネントのダウンロードに失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION
KNEPAK3NODSPENTRY	3-エラー	No dsp entry in dsp list	DSP インスタンスを維持するために使用されるソフトウェア構造がありません。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
KNEPAK3NOMESSAGE	3-エラー	Cannot create message buffer	ソフトウェアエラーが発生し、プロセス間でメッセージを送信するためのメッセージバッファを作成できませんでした。	-	LOG_STD_ACTION
KNEPAK3NOPARTICLE	3-エラー	No particle available for ingress packet	ソフトウェアエラーが発生したため、DSP から入力パケットを保持するためのパーティクルを取得できませんでした。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
KNEPAK3NOPARTICLEPOOL	3-エラー	Cannot create particle pool	ソフトウェアエラーが発生したため、DSP からパケットを受信するためのパーティクルプールを作成できませんでした。	-	LOG_STD_ACTION
KNEPAK3-NORXPAK	3-エラー	Static receive paktype unavailable	指定された DSP の実行時にソフトウェア構造が想定外の状態になりました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IBDPROX2PROX1CN1AED</del>	2-クリティカル	QFP L2BD Proxy IPC interface initialization failure result: [dec].	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP L2BD プロキシの初期化で、IPC インターフェ이스の初期化が失敗したことが検出されました。このような状況下では、QFP L2BD プロキシは機能しません。	qfp-l2bd keyword:l2bd	LOG_STD_ACTION
<del>IBDPROX3EMEMEDAE</del>	3-エラー	L2BD IPC subtype: [dec]	メモリの拡張に失敗しました。	qfp-l2bd keyword:l2bd	LOG_STD_ACTION
<del>IBDPROX3EMEMRCQAE</del>	3-エラー	L2BD IPC subtype: [dec]	追加のメモリを要求できませんでした。	qfp-l2bd keyword:l2bd	LOG_STD_ACTION
<del>IBDPROX4PROX1ADMG</del>	3-エラー	QFP L2BD Proxy received bad length message type [dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP L2BD プロキシがコントロールプレーンから破損したメッセージを受信しました。このメッセージは無視されます。	qfp-l2bd keyword:l2bd	LOG_STD_ACTION
<del>IBDPROX4PROX1AQCAED</del>	3-エラー	QFP L2BD Proxy [chars] message lost due to message buffer allocation failure.	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP L2BD プロキシメッセージ処理で、メッセージバッファの割り当てエラーが検出されました。このような状態になるとメッセージは失われます。	qfp-l2bd keyword:l2bd	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>LB_PROXY_SEND</del>	3-エラー	QFP L2BD Proxy [chars] message lost due to message sent failure result: [dec].	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP L2BD プロキシメッセージ処理で、メッセージ送信の失敗が検出されました。このような状態になるとメッセージは失われます。	qfp-l2bd keyword:l2bd	LOG_STD_ACTION
<del>LB_PROXY_RECV</del>	4-警告	QFP L2BD Proxy received invalid message type [dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP L2BD プロキシがコントロールプレーンから無効なメッセージを受信しました。このメッセージは無視されます。	qfp-l2bd keyword:l2bd	LOG_STD_ACTION
<del>LB_PROXY_RECV_LEN</del>	4-警告	QFP L2BD Proxy IPC invalid length [dec]:[dec] len [dec] flags 0x[hec] source [dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP L2BD プロキシがコントロールプレーンから無効な IPC メッセージ長を受信しました。このメッセージは無視されます。	qfp-l2bd keyword:l2bd	LOG_STD_ACTION
<del>LAG_CBW_NOT_ENOUGH</del>	5-通知	VC [dec]/[dec] bandwidth is not enough to add this Trunk portchannel. Total bandwidth is [dec] cps but requires [dec] cps to add this Trunk portchannel	VC 帯域幅が十分ではありません。帯域幅を増やす必要があります。	-	このコールの VC 帯域幅をサポートするには、新しいコールに対応できるように持続セルレートを上げる必要があります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>I2CTRL-3-ADDR_CALLBACK</del>	3-エラー	Subsystem [chars] fails to add callback function [chars]	他のサブシステムが誤って独自のコールバック関数を追加した可能性が高いです。この syslog はデバッグ用です。	l2ctrl	LOG_SID_NO_ACTION
I2FIB-3-BAD_PARAM	3-エラー	[chars]	パラメータが無効です。	l2fib	LOG_STD_ACTION
I2FIB-3-EVPN_ERROR	3-エラー	[chars]	EVPN カプセル化エラー	l2fib	LOG_STD_ACTION
<del>I2IMET-3-ENCAP_MISMATCH</del>	3-エラー	IMET Encapsulation Mismatch on bridge domain [dec] from [chars]	-	-	-
<del>I2IMET-3-REPLY_MISMATCH</del>	3-エラー	IMET Replication Mismatch on bridge domain [dec] from [chars] Local is Static	-	l2fib	LOG_STD_ACTION
<del>I2MAC-3-ENCAP_MISMATCH</del>	3-エラー	MAC [chars] Encapsulation Mismatch on bridge domain [dec] from [chars]	リモートピアから受信した MAC/IP ルート RT-2 のカプセル化タイプに互換性がありません。	l2fib	LOG_STD_ACTION
I2FIB-3-MAC_ERROR	3-エラー	MAC address [chars] is reserved for [chars] output list bit is produced by [chars] on bridge domain [dec]	-	l2fib	LOG_STD_ACTION
<del>IMCQUERRNOADDR</del>	4-警告	The [chars] querier cannot send out General Query messages in VLAN [dec] because there is no IP address configured on the system.	IGMP/MLD クエリアの IP アドレスは、グローバルレベルまたは VLAN ごとのレベルで指定する必要があります。	l2mcast	IGMP/MLD クエリアの送信元 IP アドレスを設定します。"

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IGMP/MLD</del> IGMP/MLD	4-警告	The [chars] querier is operationally disabled in VLAN [dec] because PIM has been enabled on the SVI.	SVI で PIM が検出されました。SVI で PIM が有効になっている場合は、IGMP/MLD クエリア機能を動作上有効にしないでください。	l2mcast	SVI の PIM が無効であることを確認します。"
<del>IGMP/MLD</del> IGMP/MLD	4-警告	The [chars] querier is operationally disabled in VLAN [dec] because multicast router interface has been enabled on the SVI.	SVI でマルチキャストルータインターフェイスが検出されました。SVI でマルチキャストルータインターフェイスが有効になっている場合は、IGMP/MLD クエリア機能を動作上有効にしないでください。	l2mcast	マルチキャストルータインターフェイスが SVI で無効になっていることを確認してください。"
<del>IGMP/MLD</del> IGMP/MLD	4-警告	An [chars] General Query packet with the same source IP address [chars]	クエリアが、IGMP/MLD クエリア自体に設定されたアドレスと同じ送信元 IP アドレスを持つ IGMP/MLD 一般クエリメッセージを受信しました。これはネットワーク設定エラーと見なされます。	l2mcast	識別されたポートを介して接続されたルータまたはスイッチの IGMP/MLD クエリア送信元 IP アドレス設定を確認してください。各システムで一意的送信元 IP アドレスが設定されていることを確認します。"

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IGMP Snooping</del>	4-警告	The [chars] querier is operationally disabled in VLAN [dec] because [chars] snooping has been disabled in this VLAN.	この VLAN で IGMP/MLD スヌーピングが無効になっていることが検出されました。IGMP/MLD スヌーピングが無効の場合は、IGMP/MLD クエリア機能を動作上有効にしないでください。	l2mcast	IGMP/MLD スヌーピングがグローバルで有効、および報告された VLAN で有効になっていることを確認します。"
<del>IGMP/MLD Snooping</del>	4-警告	An [chars] General Query packet with source IP address that contained all zeroes is received in VLAN [dec] on port [chars].	IGMP/MLD クエリアが、送信元 IP アドレス（すべてゼロを含む）を持つ IGMP/MLD 一般クエリメッセージを受信しました。一部の IGMP/MLD クライアントは、送信元 IP アドレス（すべてゼロを含む）を使用した一般クエリを処理できません。	l2mcast	メッセージで指定されたポートに接続されたルータまたはスイッチ上にある IGMP/MLD クエリアの送信元 IP アドレスを確認してください。"
<del>IGMP Snooping</del>	6-情報	The [chars] querier is now operationally enabled in VLAN [dec] because PIM is no longer enabled on the SVI.	PIM が SVI で無効になったため、IGMP/MLD クエリア機能が有効になりました。	l2mcast	「特に対処の必要はありません。」
<del>IGMP Snooping</del>	6-情報	The [chars] querier is now operationally enabled in VLAN [dec] because multicast router interface is no longer enabled on the SVI.	マルチキャスト ルータ インターフェイスが SVI で無効になったため、IGMP/MLD クエリア機能が有効になりました。	l2mcast	「特に対処の必要はありません。」



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>L2MCAST_WIRELESS_ISSU_CLIENT_FAILED</del>	6-情報	The [chars] querier is now operationally enabled in VLAN [dec] because [chars] snooping is no longer disabled.	IGMP/MLD スヌーピングが有効になったため、IGMP/MLD クエリア機能が有効になりました。	l2mcast	「特に対処の必要はありません。」
<del>L2MCAST_WIRELESS_ISSU_CLIENT_FAILED</del>	6-情報	The [chars] querier is now operationally enabled in VLAN [dec] because switchover has occurred.	スイッチオーバーが発生し、IGMP/MLD クエリア機能が有効になりました。	l2mcast	「特に対処の必要はありません。」
<del>L2MCAST_WIRELESS_ISSU_CLIENT_FAILED</del>	2-クリティカル	L2mcast Wireless ISSU client failed to get buffer for message. Error: [dec] [chars]	L2mcast ワイヤレス ISSU クライアントが、ネゴシエーションメッセージを作成するためのバッファ領域を取得できませんでした。ネゴシエーションメッセージをスタンバイデバイスに送信できません。ISSU セッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	ewlc-multicast	show logging および show checkpoint client

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
L2MCAST_WIRELESS_ISSU_INIT	2-クリティカル	L2mcast Wireless ISSU client initialization failed to [chars]. Error: [dec] [chars]	L2mcast ワイヤレス ISSU クライアントを初期化できませんでした。稼働中のソフトウェアのアップグレードまたはダウングレードを正常に実行するには、まず、この初期化の失敗について対策を講じる必要があります。対策を講じなかった場合、ソフトウェアのアップグレードまたはダウングレード中にダウンタイムが発生します。	ewlc-multicast	LOG_STD_ACTION
L2MCAST_WIRELESS_ISSU_NEGO_INIT	2-クリティカル	L2mcast Wireless ISSU client failed to send negotiation message. Error: [dec] [chars]	L2mcast ワイヤレス ISSU クライアントが、ピアデバイスにセッションネゴシエーションメッセージ送信できませんでした。ISSUセッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	ewlc-multicast	show logging および show checkpoint client

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>L2CAST_WIRELESS_ISSU_NGO</del>	2-クリティカル	L2mcast Wireless ISSU client encountered unexpected client nego_done. Error: [dec] [chars]	ISSU対応クライアントは一連の内部ステータスを移行します。L2mcast ワイヤレス ISSU クライアントが予期しない「クライアントネゴシエーション済み」状態になりました。 ISSUセッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	ewlc-multicast	「show issu session <client_id> and "show issu negotiated capability <session_id>"
<del>L2CAST_WIRELESS_ISSU_HCRV</del>	2-クリティカル	L2mcast Wireless ISSU client failed to register session information. Error: [dec] [chars]	L2mcast ワイヤレス ISSU クライアントがセッション情報の登録に失敗しました。ISSUセッション登録に問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	ewlc-multicast	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」
<del>L2CAST_WIRELESS_ISSU_NALSN</del>	3-エラー	L2mcast Wireless ISSU client does not have a valid registered session.	L2mcast ワイヤレス ISSU クライアントに有効な登録済みセッションがありません。	ewlc-multicast	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>LMCAST_WIRELESS_ISSU_CLIENT</del>	3-エラー	L2mcast Wireless ISSU client 'Message Type [dec]' is not compatible	L2mcast ワイヤレス ISSU クライアントがピアデバイスから互換性のないメッセージを受信しました。メッセージを処理できません。	ewlc-multicast	show issu message group <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
<del>LMCAST_WIRELESS_ISSU_CLIENT</del>	3-エラー	L2mcast Wireless ISSU client failed to get the MTU for Message Type [dec]. Error: [dec] [chars]	L2mcast ワイヤレス ISSU クライアントが指定されたメッセージの MTU を計算できませんでした。L2mcast ワイヤレス ISSU クライアントはスタンバイデバイスにメッセージを送信できません。	ewlc-multicast	show issu message group <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
<del>LMCAST_WIRELESS_ISSU_CLIENT</del>	3-エラー	L2mcast Wireless ISSU client failed to unregister session information. Error: [dec] [chars]	L2mcast ワイヤレス ISSU クライアントがセッション情報の登録解除に失敗しました。	ewlc-multicast	「show issu session <client_id> and "show issu negotiated capability <session_id>"

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>L2MCAST_WIRELESS_ISSU</del>	3-エラー	L2mcast Wireless ISSU client [chars] transform failed for 'Message Type [dec]'. Error: [dec] [chars]	L2mcast ワイヤレス ISSU クライアントが指定されたメッセージタイプを変換できませんでした。送信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに送信されていません。受信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに適用されていません。いずれの場合も、アクティブデバイスとスタンバイデバイスの L2mcast ワイヤレスの状態は同じではありません。	ewlc-multicast	「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated version <session_id>」
L2IM-3-ACCESS_ERR	3-エラー	Team access failed while [chars]	TCAM での読み取り/書き込みに失敗しました。	ハードウェア	LOG_STD_ACTION
L2IM-7-INTERNAL_ERR	7-デバッグ	Internal error: [chars]	内部エラーが発生しました。	ファームウェア	LOG_STD_ACTION
L2TP_HA-3-ISSU	3-エラー	[chars]: [chars]	L2TP ISSU エラーが発生しました。	l2tp	LOG_SIDSHI_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
L2TP_HA-3-SYNC	3-エラー	[chars]: code [dec]	L2TP状態をスタンバイルートプロセッサに同期中にエラーが発生しました。スイッチオーバー中およびスイッチオーバー後に、通常のプロトコル動作によって状態が回復するまで、L2TPベースのインターフェイスの Non-Stop Forwarding 機能に影響を与える可能性があります。	fr	スタンバイプロセッサをリセットして、同期を再試行します。 LOG_SID_RECUR_ACTION
L2TP-3-CRITICAL	3-エラー	[chars]	重大イベントがL2TPサブシステムによって処理されました。	L2TP	LOG_SID_NO_ACTION
L2TP-3-ILLEGAL	3-エラー	[chars]: [chars]	不正なイベントがL2TPサブシステムによって処理されました。	L2TP	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
L2IP5IGNOREICMPMTU	5-通知	Ignoring received ICMP Type 3 Code 4 due to pmtu min or max setting	ICMP タイプ 3 コード 4 フラグメンテーションと DF 設定パケットが必要です。	L2TP	ICMP パケットを受け入れて MTU を増加または減少させるために使用する場合は、 <CmdBold>vpdn pmtu min <NoCmdBold>コマンドを使用して MTU の最小許容値を減らし、 <CmdBold> vpdn pmtu max <NoCmdBold> コマンドを使用して MTU の最大許容値を増やします。指定した最小値は MTU の最小許容値であり、指定した最大値は MTU の最大許容値です。
L2IPV3_NP_CLIENT3INFO	3-エラー	[chars]	L2TPv3 NP クライアントが正しく初期化されなかったため、l2tpv3 機能が適切に動作しなくなります。	vsp-mid	影響を受けているカードまたはプラットフォームで、IOS イメージをリロードします。エラーが続く場合は、次のコマンドの出力結果を記録します。 <Bulkt><par><Bold>show tech <NoBold> <Bulkt><par><Bold>show log <NoBold> <Body><par>テクニカルサポート \n\ の担当者に、この情報を提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
L2TPv3 NPCLINEINMEM	3-エラー	[chars]	L2TPv3 NP クライアントが正しく初期化されなかったため、l2tpv3 機能が適切に動作しなくなります。	vsp-mid	<p>このエラーは、設定で有効になっているすべての機能と関連エンティティにサービスを提供するには、該当するカードまたはプラットフォームにメモリを増設する必要があることを示している可能性があります。該当するカードまたはプラットフォームで iOS イメージのリロードを試行してください。エラーが続く場合は、次のコマンドの出力結果を記録します。</p> <pre>&lt;BulletedList&gt; &lt;li&gt;show tech &lt;/li&gt; &lt;li&gt;show log &lt;/li&gt; &lt;/BulletedList&gt; &lt;Body&gt;&lt;par&gt;テクニカルサポート \n\ の担当者に、この情報を提出してください。</pre>



機能重大度ニーマニク	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
L2TPV3_N_CLIENT4WARN	4-警告	[chars] [dec] [chars]	次の理由により L2TPv3 エントリを追加できませんでした。1. 渡されたエントリが無効です。	vsp-mid	影響を受けているカードまたはプラットフォームで、IOS イメージをリロードします。エラーが続く場合は、次のコマンドの出力結果を記録します。 <del>Bullet</del><del>par</del><del>Bold</del>show tech <del>NoBold</del> <del>Bullet</del><del>par</del><del>Bold</del>show log <del>NoBold</del> <del>Body</del><del>par</del>テクニカルサポート \n\の担当者に、この情報を提出してください。
L2TUN-3-ILLEGAL	3-エラー	[chars]	不正なイベントが L2TUN サブシステムによって処理されました。	L2TUN	LOG_SID_NO_ACTION
L2MGLOBAL_CONNCT	5-通知	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
L3MM4-AP_DB_ADD	4-警告	Failed to add AP to DB { AP: [enet] %i}	L3MM は、指定した AP のエントリを AP データベースに追加できませんでした。	cat6000-wireless	[表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
L3MM4-AP_DB_DEL	4-警告	Failed to delete AP from DB { AP: [enet] %i}	指定された理由のために、L3MM は初期化できませんでした。	cat6000-wireless	[表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
L3MM4DUP_AP_IPADDR	4-警告	AP [enet] is requesting ip %i which is being used by another AP	L3MM により、アクセスポイントが IP アドレスを要求したことが検出されましたが、この IP アドレスはネットワークの他のアクセスポイントによって使用されています。	-	2つのアクセスポイントのいずれかの IP アドレスを変更します。
L3MM4DUP_IPADDR	4-警告	MN [enet] is requesting ip %i which is being used by MN [enet]	L3MM により、モバイルノードが IP アドレスを要求したことが検出されましたが、この IP アドレスはネットワークの他のモバイルノードによって使用されています。	-	2つのモバイルノードのいずれかの IP アドレスを変更します。
L3MM4MALLOC_FAIL	4-警告	Memory allocation failure [chars]	L3MM は、指定された操作の実行やイベントへの応答に必要なメモリを割り当てることができませんでした。	-	スーパーバイザの RP のメモリを増やします。
L3MM4MN_IPDB_ADD	4-警告	Failed to add MN to MN DB { MN: [enet] %i}	L3MM は、指定した MN のエントリを MN IP データベースに追加できませんでした。	cat6000-wireless	[表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
L3MM4MN_IPDB_DEL	4-警告	Failed to delete MN from IP DB { MN: [enet] %i}	L3MM は、指定した MN のエントリを MN IP データベースから削除できませんでした。	cat6000-wireless	[表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
L3MM4MN_MACDB_ADD	4-警告	Failed to add MN to MAC DB { MN: [enet] AP: %i }	L3MM は、指定した MN のエントリを MN MAC データベースに追加できませんでした。	cat6000-wireless	[表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。]
L3MM4MN_MACDB_DEL	4-警告	Failed to delete MN from MAC DB { MN: [enet] %i AP: %i WNID: [dec] }	L3MM は、指定した MN のエントリを MN MAC データベースから削除できませんでした。	cat6000-wireless	[表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。]
L3MM-5-WLAN	5-通知	Wireless LAN Module in slot [dec] is [chars]	L3MM は、指定されたスロットのワイヤレス LAN モジュールのステータスが変化したことを検出しました。モジュールがオンラインになっている場合、L3MM はモジュール上の WDS からアクセスポイントとモバイルノードの登録の受信を開始します。モジュールがオフラインの場合、L3MM はモジュールから受信したすべてのアクセスポイントとモバイルノードを削除します。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
L3MMWLANCOMABRT	5-通知	Communication with Wireless LAN Module in slot [dec] aborted [chars]	レイヤ3 モビリティマネージャは、上記のエラーメッセージで指定されたワイヤレス LAN モジュールとの通信障害を検出し、アクセスポイントとモバイルノードのデータベースを消去して、モジュールがオフラインになったかのように応答します。ただし、モジュールはレイヤ3 モビリティマネージャによってリセットされません。	-	LOG_SID_NO_ACTION
L3MMWLAN_PWR_DN	5-通知	Wireless LAN Module in slot [dec] will be powered down another module is already active	L3MM がオンラインになろうとしているワイヤレス LAN モジュールを検出しましたが、別のモジュールがアクティブなワイヤレス LAN モジュールとしてすでに動作しています。L3MM では、シャーシ内に同時に複数のオンラインのワイヤレス LAN モジュールが存在することはできません。このため、モジュールの電源は切断されます。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
L3TCAMBSIZE_CONFLICT	3-エラー	[chars] requires enabling extended routing	この機能をサポートするには、TCAM エントリを拡張ルーティングを有効にするように設定する必要があります。	ファームウェア	Switch Database Management (SDM) テンプレートを変更して、スイッチが 144 ビットのレイヤ 3 TCAM をサポートできるようにします。sdm prefer extended-match、sdm prefer access extended-match、または sdm prefer routing extended-match グローバルコンフィギュレーションコマンドを使用したあと、reload 特権 EXEC コマンドを使用してスイッチをリロードします。
L3TCAMBTOOMANY_VRF	3-エラー	Exceed the maximum number of VRF allowed	VPN の数が、このハードウェアプラットフォームの VPN ルーティング/フォワーディングテーブルで許容される最大数を超過しています。	ファームウェア	スイッチを再設定して、VRF の数を制限します。7 つ以上の名前を定義しないでください。
L4NSHCENAD_CHUNKD	3-エラー	Invalid chunk ID for protocol %u	指定されたプロトコルのチャンク ID を特定できませんでした。CFT 機能オブジェクトを解放できません。	qfp-cxsc	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
L4F1-INVALIDMGLENRCVD	3-エラー	invalid [chars] rg %u %u expected %u opcode [chars] [hec]	スタンバイが無効なファイアウォール HA メッセージを受信しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
L4F1-INVALIDMGRCVD	3-エラー	invalid [chars] [hec] expected [hec] opcode [chars] [hec]	スタンバイが無効なレイヤ 4 HA メッセージを受信しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
L4F-2-INVALIDFLOW	2-クリティカル	Invalid L4F flow: 0x[hec]	無効な L4F フローエントリが検出されました。	layer4-forwarding	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
L4F-2-SEMLOCKFAILURE	2-クリティカル	Cannot lock TCP semaphore on flow 0x[hec] with tcb 0x[hec]	ロックできるはずの TCB のセマフォロックを取得できません。	layer4-forwarding	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
L4F-4-REINJECTHANDLERERR	4-警告	L4F reinject [chars]	L4F 再インジェクションハンドルの作成または更新に失敗しました。	layer4-forwarding	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に連絡してください。

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
L4F-5-NOBUFFER	5-通知	Cannot allocate buffer to send data on the flows [chars]:[dec] -> [chars]:[dec]	示されたフローで データを送信しよ うとしたときに、 バッファを割り当 てることができま せんでした。この 問題は、メモリ不 足またはフラグメ ント化が原因の可 能性があります。 メモリの問題が自 動的に解決しない 場合は、接続がリ セットされる可能 性があります。	layer4-forwarding	これはメモリの不 足またはフラグメ ント化を示してい る可能性がある情 報メッセージで す。ルータがリ ソース制限を超え て実行している場 合に発生する可能 性があります。 ルータを通過する フローの数とトラ フィックレートを 確認し、その情報 を添えてテクニカ ルサポート担当者 に連絡してくださ い。
L4F_FLOW_CREATION_FAILED	6-情報	L4F flow creation failed [chars]	エラーが原因で L4F フローエント リの作成に失敗し ました。	layer4-forwarding	このメッセージが 繰り返し表示され る場合は、表示さ れたメッセージを そのままコピー し、テクニカルサ ポート担当者に連 絡してください。
L4F_FLOW_LIMIT_EXCEEDED	6-情報	L4F flow limit was exceeded:[dec]	これは通知メッ セージです。L4F フローの最大制限 を超えました。	layer4-forwarding	<CmdBold>show l4f statistics <NoCmdBold> コマ ンドを実行しま す。テクニカルサ ポートの担当者に 連絡し、収集した 情報を提出してく ださい。
LABEL_CONFIG_CMIRANS	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
LABEL_REGION3LCON	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LANCE-1-INITFAIL	1-アラート	msgtxt_initfail	ハードウェアが正しく初期化されませんでした。	-	コントローラを修復するか交換します。
LANCE-1-MEMERR	1-アラート	msgtxt_memoryerror	イーサネットインターフェイスでハードウェアの問題が検出されました。	-	コントローラを修復するか交換します。
LANCE-3-BADCABLE	3-エラー	msgtxt_badcable	イーサネットケーブルが接続されていません。	-	イーサネットケーブルの接続を確認してください。
LANCE-3-BADUNIT	3-エラー	msgtxt_badunit	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	いずれかのメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者\に連絡してください。
LANCE-3-OWNERR	3-エラー	msgtxt_ownerror	イーサネットインターフェイスが誤動作しているか、内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	コントローラを修復するか交換します。
LANCE-3-SPURIDON	3-エラー	Unit [dec] spurious IDON interrupt csr[dec]=0x%04x	イーサネットインターフェイスで、スプリアス初期化完了割り込みが生成されました。	-	コントローラを修復するか交換します。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LANCE-3-UNDERFLO	3-エラー	Unit [dec] underflow error	イーサネットハードウェアが、システムで供給可能な速さよりも速くデータを要求しています。この状態は、システムがパフォーマンスの限界にあることを示している可能性があります。	-	わずかなアンダーフローは心配する必要がない場合があります。 <b>show interface</b> コマンドを使用して、アンダーフローをモニターできます。ルータの負荷を軽減するか、より性能の高いルータを設置すると、この問題が軽減するはずです。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LANCE-4-BABBLE	4-警告	Unit [dec] babble error csr0 = 0x[hec]	イーサネットインターフェイスが誤動作しています。	-	すべての高速スイッチングをオフにして、誤動作がソフトウェアエラーに起因するか、ハードウェアエラーに起因するかを判断します。パケットがリンクに対して大きすぎることを示すエラーメッセージを受信した場合、高レベルのソフトウェアエラーを示します。表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。エラーメッセージを受信しなかった場合、ハードウェアエラーを示します。コントローラを修復するか交換します。
LANCE-5-COLL	5-通知	Unit [dec] excessive collisions. TDR=[dec]	-	-	トランシーバが正しく終端されていると思える場合は、イーサネットインターフェイスカードを修復するか、交換してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LANCE-5-LATECOLL	5-通知	Unit [dec] late collision error	イーサネットトランシーバが誤動作しています。イーサネットが過負荷状態にあるか、イーサネットケーブルが長すぎます。	-	コントローラを修復するか交換します。
LANCE-5-LOSTCARR	5-通知	Unit [dec] lost carrier. Transceiver problem?	イーサネットトランシーバが接続されていないか、障害が発生しています。	-	コントローラを修復するか交換します。
LANE-3-BADILMI	3-エラー	Unexpected ILMI event [dec]	An internal error occurred.	-	このエラーは発生しないはずですが、システムエラーログをダウンロードし、テクニカルサポート担当者に連絡してエラーメッセージのログとルータ設定を提出してください。
LANE-3-BADNAME	3-エラー	ELAN name must be 1-32 characters long	ユーザーによって、LANE コンポーネントを識別する名前が32文字を超えて入力されました。	-	短い名前を再入力してください。
LANE-3-BADTYPE	3-エラー	Inappropriate LAN type	LANE コンポーネントに予期しないLANタイプが指定されました。イーサネットとトークンリングのELANのみがサポートされています。	-	有効なLANタイプを指定してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LANE-3-LANE_ERROR	3-エラー	[chars]	システム内の不整合を反映する内部エラーが発生しました。注意が必要です。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\の担当者に報告してください。」
LANE-3-LANE_SIG_ERR	3-エラー	[chars]	システムルーチンがLANEのATMシグナリングメッセージを処理しているときに、内部エラーが発生しました。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\の担当者に報告してください。」
LANE-3-CTL_DISTIME	3-エラー	[chars] CTL DIST blli type wrong	着信回線で指定されたBLLI値が正しくありません。	-	回線の発信元が、このタイプの回線に対して正しいBLLI値を使用していません。これらの値はLANE標準規格で定義されており、発信元は標準規格に違反しています。
LANE-3-LEC_BADAD	3-エラー	[chars] LEC unable to compute ATM address	クライアントが指定された設定からATMアドレスを取得できないか、または自動割り当てでスイッチからATMプレフィックスを取得できませんでした。	-	-
LANE-3-LEC_CFG	3-エラー	[chars] CFG_REQ failed [chars] LECS returned [dec]	マスターLECSがLECの設定要求を拒否しました。	-	LECS設定を確認してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LANE3LECCONIRCLMSG	3-エラー	Received bad control message on interface [chars]	LANE クライアントが、その VC の 1 つで予期しないまたは不適切な制御メッセージを受信しました。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\の担当者に報告してください。」
LANE-3-LEC_ERR	3-エラー	[chars]	LANE クライアントのソフトウェアまたはハードウェアエラーが発生しました。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\の担当者に報告してください。」
LANE-3-LEC_JOIN	3-エラー	[chars] JOIN failed [chars] LES returned [dec]	LANE クライアントがその ELAN に参加するための参加要求が拒否されました。	-	通常はユーザー設定エラーが原因です。LANE クライアントが誤った ELAN に参加しようとしている、または LES で ELAN が設定されていない、または LECS の検証に失敗したことなどが原因です。
LANE-3-LEC_LISTEN	3-エラー	[chars] listen failed on [chars]	LANE クライアントは、そのアドレスでコールを受け入れるためにアドレスを ATM シグナリングに登録することができませんでした。	-	クライアントの ATM アドレスを再設定します。同じ ATM アドレスを持つ別のコンポーネントと競合している可能性があります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LANE3LECRDREGISTER	3-エラー	[chars] RD REGISTER failed for Route Descriptor [hec]	ソフトウェアまたはハードウェアエラーが発生しました。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\m\の担当者に報告してください。」
LANE3LEC_REGISTER	3-エラー	[chars] REGISTER failed [chars] LES returned [dec]	MAC-ATM アドレスバインディングを LES に登録しようとしたが、失敗しました。	-	LES は、要求された MAC アドレス-ATM アドレスバインディングをすでに登録しています。
LANE3LEC_SIGNAL	3-エラー	Unexpected SigAPI event [dec]	ATM シグナリングが LANE クライアントに予期しないメッセージタイプを送信しました。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\m\の担当者に報告してください。」
LANE3LECWROGHLAND	3-エラー	[chars]: elan id mismatch: LECS indicates %u LES indicates %u	LES によって返された elan-id が、LECS によって、または CLI を介して指定された値と一致しません。	-	LECS データベースと LES で指定された ELAN ID の設定を確認します。不一致は設定ミスの結果として発生しています。
LANE3LECS_ERROR	3-エラー	MSG_TRACEBACK   MSG_PROCESS	-	-	-
LANE3LES_ERROR	3-エラー	[chars]	LES/BUS で重大な内部エラーが発生しました。	-	このエラーは発生しないはずですが。システムエラーログをダウンロードし、テクニカルサポート担当者に連絡してエラーメッセージのログとルータ設定を提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LANE-3-LSV_BADAD	3-エラー	[chars] elan [chars] unable to compute [chars] ATM address	-	-	エラーメッセージで指定された LANE コンポーネントのバスサーバーまたはコンフィギュレーションサーバーの正しい ATM アドレステンプレートを入力します。
LANE-3-LSV_CRASH	3-エラー	[chars] elan [chars] unrecoverable error [chars]	非常に重大な LES/BUS 内部エラーが発生しました。	-	このエラーは発生しないはずですが、システムエラーログをダウンロードし、テクニカルサポート担当者に連絡してエラーメッセージのログとルータ設定を提出してください。
LANE-3-NAMECHG	3-エラー	A LANE Client is already running here using another elan name	LANE クライアントと LANE サーバー/バスの両方に、lane server-bus および lane client コマンドを使用して、エミュレートされた LAN 名が設定で指定されている可能性があります。両方がエミュレートされた LAN 名を指定している場合、コマンドの 1 つだけを再入力しても名前を変更することはできません。	-	サーバーバスを削除するには、no lane server-bus コマンドを使用し、クライアントを削除するには、no lane client コマンドを使用します。その後、2 つのコマンドのもう一方を、別のエミュレートされた LAN 名で再入力します。最後に、新しくエミュレートされた LAN 名を使用して、削除したコマンドを再入力してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LANE-3-NOILMI	3-エラー	ILMI service registration failed	-	-	このエラーは発生しないはずです。システムエラーログをダウンロードし、テクニカルサポート担当者に連絡してエラーメッセージのログとルータ設定を提出してください。
LANE-3-NOINT	3-エラー	[chars] still destroying old sub-interface	以前のバージョンのサブインターフェイスの破棄がまだ行われている間に、新しいサブインターフェイスを作成しようとしていました。	-	少し待ってから、もう一度試してください。それでも障害が発生する場合は、メインインターフェイスをシャットダウンしてみてください。極端なケースでは、復旧に再起動が必要になる場合があります。
LANE-3-NOREGILMI	3-エラー	[chars] [chars] cannot register [char]j with ILMI	指定された ATM アドレスを ATM スイッチに登録しようとしたが、失敗しました。この障害は、ATM スイッチがダウンしているか、設定ミスが原因で発生する可能性があります。登録が再試行されます。	-	何度試行しても状況が変わらず、スイッチが稼働している場合は、スイッチとルータの設定を調べる必要があります。登録しようとしている ATM アドレスが、スイッチで設定されたパラメータに対応していないことが原因として考えられます。設定を修正してください。



機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LANE-3-TYPECHG	3-エラー	A LANE Client is already running here using another elan type	-	-	サーババスを削除するには、no lane server-bus コマンドを使用し、クライアントを削除するには、no lane client コマンドを使用します。その後、2つのコマンドのもう一方を、新しいタイプで再入力します。最後に、新しいタイプを使用して、削除したコマンドを再入力してください。
LANE4LECS_WARNING	4-警告	[chars]	-	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\ n\ の担当者に報告してください。」
LANE-4-LSV_ADDR	4-警告	[chars] elan [chars] unable to register LES/BUS ATM addr	LANE サーバーまたはバスが、そのアドレスを ILMI に登録できませんでした。	-	原因を調査してみてください。ユーザー定義のオーバーライドアドレスがスイッチのプレフィックスに準拠していない、またはエンティティが登録しようとしている ATM スイッチに問題があるなどの原因があります。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LANE-4-LSV_LECID	4-警告	[chars] elan [chars] LECIDs exhausted	指定された LANE サーバーには 65279 個のクライアントがあります。これ以上は追加できません。	-	このサーバー上で 65279 個を超える LANE クライアントを設定しようとしないように、設定を変更してください。
LANE-5-UPDOWN	5-通知	[chars] [chars] [chars]: [chars] changed state to [chars]	LANE コンポーネントの状態がアップ/ダウンに変更されました。	-	このイベントが予期されるものである場合は、何もありません。それ以外の場合は、テクニカルサポートの担当者にお問い合わせください。
LANE-6-INFO	6-情報	[chars]	LANE サブシステムのシンプルな情報提供メッセージ。	-	なし。
LANE-6-LEC_INFO	6-情報	[chars]	LANE クライアントの情報提供メッセージ。	-	なし。
LANE-6-LECS_INFO	6-情報	[chars]	LECS のシンプルな情報提供メッセージ。	-	なし。
LANE-6-LES_INFO	6-情報	[chars]	LES のシンプルな情報提供メッセージ。	-	なし。
IANMGR2NOMEMORY	2-クリティカル	No memory available: [chars]	メモリ不足状態が原因で要求された操作が失敗しました。	-	「他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に\nに応じて、より大容量のメモリ構成にアップグレードします。」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LANMGR4BADRNGNUM	4-警告	Ring number mismatch on [chars] shutting down the interface	-	-	このトークンリングに接続されているすべてのブリッジをチェックし、同じ割り当て済みリング番号を使用していることを確認します。
LANMGR4BADUFCALL	4-警告	Unexpected call [chars] from LLC2 for Bridge %03x-[hec]-%03x	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
LANMGR-4-NORING	4-警告	No ring info for [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
LANMGR4OLDTRAMON	4-警告	Cannot run RPS on [chars] Old TRAMON code.	このインターフェイスのソフトウェアは、LAN Network Managerに必要な機能をサポートできません。	-	このインターフェイスカードのファームウェアアップグレードについては、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LAPB-2-NOBUF	2-クリティカル	Interface [chars] no buffer available to [chars]	LAPB プロトコルエンジンがメッセージを送信するために十分なメモリがありませんでした。	LAPB	LAPB プロトコルはフレーム損失を処理するように設計されているため、このメッセージは頻繁に表示されなければ許容されます。頻繁に発生した場合、サービスの中断を招く可能性があります。メモリ需要を軽減するようにシステムを設定できます。また、状況に応じて、システムをより大きなメモリ設定にアップグレードできます。
LAPB-3-BADPAYLOAD	3-エラー	Interface [chars] Invalid payload value: [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	LAPB	これらのメッセージのいずれかが繰り返し表示される場合は、\n\テクニカルサポート担当者に連絡してください。」
LAPB-3-CONIEXIERR	3-エラー	[chars]: [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	LAPB	これらのメッセージのいずれかが繰り返し表示される場合は、\n\テクニカルサポート担当者に連絡してください。」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LAPB-3-NOINPIDB	3-エラー	Input idb not set	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	LAPB	これらのメッセージのいずれかが繰り返し表示される場合は、\n\テクニカルサポート担当者に連絡してください。」
LAPB-3-NULLPAK	3-エラー	Interface [chars] NULL packet ptr rvr [dec] vs [dec] vr [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	LAPB	これらのメッセージのいずれかが繰り返し表示される場合は、\n\テクニカルサポート担当者に連絡してください。」
LAPB-3-TIMERERR	3-エラー	LAPB timer task cannot be created	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	LAPB	これらのメッセージのいずれかが繰り返し表示される場合は、\n\テクニカルサポート担当者に連絡してください。」
LAPB-4-CTRLBAD	4-警告	Interface [chars] Invalid control field	受信した FRMR が、無効な制御コードを持つフレームを報告しました。	LAPB	シリアル回線と、回線に接続されているデバイスを確認してください。
LAPB-4-FRAMEERR	4-警告	Interface [chars] Frame error: CF [hex] VS [dec] [chars] VR [dec] Reason [hex]	-	LAPB	-
LAPB-4-INFOBAD	4-警告	Interface [chars] Info field not permitted	受信した FRMR フレームで、情報フィールドが許可されていないフレームに情報フィールドが存在することが報告されました。	LAPB	シリアル回線と、回線に接続されているデバイスを確認してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LAPB-4-INVNR	4-警告	Interface [chars] Invalid NR value	受信した FRMR が、無効な NR 値を持つフレームを報告しました。	LAPB	シリアル回線に接続されている機器が、同じ K 値の未処理の I フレームの最大数で設定されていることを確認します。
LAPB-4-N1TOOBIG	4-警告	Interface [chars] N1 too large	受信した FRMR が長すぎる情報フレームを報告しました。	LAPB	シリアル回線に接続されている機器が同じ N1 値で設定されていることを確認します。N1 はビット単位で、フレーム全体と 16 ビットの CRC が含まれます。ただし、一部の機器ではオクテット単位で設定する必要があります (2 つの CRC オクテットの省略または LAPB 制御情報の 3 つのオクテットの省略)。
LAPP_OF-1-NOMEMORY	1-アラート	msgtxt_nomemory	メモリ \n\ 不足のため、要求された操作を完了できませんでした。	-	「他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に \n\ 応じて、より大容量のメモリ構成にアップグレードします。
LAPC-2-INTERNAL_ERROR	2-クリティカル	Internal software error [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
LAPC-2-INTERNAL_ERROR	2-クリティカル	Internal software error [chars] cid=[dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>LAPP_OFF</del> LAPP_OFF_BADMESSAGE	4-警告	LAPP_OFF- Bad message received	予期しないメッセージを受信しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
<del>LAPP_OFF</del> LAPP_OFF_NO_SMTP	4-警告	mmsp- Can't connect to the SMTP server	指定された SMTP サーバーへの接続が作成されませんでした。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
<del>LAPP_OFF</del> LAPP_OFF_NO_SMTP_SEND	4-警告	FAXMAIL- Could not send data to the SMTP server	SMTP サーバーへの接続が確立されましたが、データを送信できません。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
<del>LAPP_OFF</del> LAPP_OFF_NO_CONNECTED	4-警告	SMTP- failed [chars] [dec]	リモートメールサーバーへの接続試行に失敗しました。これは予期しない動作です。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>LAPP_OFF</del> LAPP_OFF_CASE_ABORTAL	6-情報	Call aborted cause = 0x[hec]	異常なエラーによりコールが中止されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
LAPP_OFF6SMTP_OPEN	6-情報	SMTP- opening [chars] [dec]	接続を試みています...	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>LAPP_OFF</del> LAPP_OFF_CASE_AUTH_FAILED	6-情報	User authentication failed	ユーザー認証の失敗によりコールが中止されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>LAPP_OFF</del> LAPP_OFF_CASE_DMSP_DISCONNECTED	6-情報	Document Media Service DMSP disconnected	ドキュメントメディア サービス DMSP の切断によりコールが中止されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IPMSIPCASE/RCNE</del>	6-情報	DMSP - no route - likely - ESMTP client did not connect to remote server	DMSP ルートの切断が原因でコールが中断されました。リモートサーバーへの ESMTP 接続がないことが原因と考えられます。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>IPMSIPCASE/RCNE</del>	6-情報	Fax protocol FMSP disconnected	FAX セッション FMSP の切断によりコールが中止されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>IPMSIPCASE/RCNE</del>	6-情報	Internal error occurred	内部エラーによりコールが中止されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>IPMSIPCASE/RCNE</del>	6-情報	ESMTP client did not connect or lost connection to remote server	リモートサーバーへのアウトバウンド ESMTP 接続が失われたため、コールが中止されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>IPMSIPCASE/RCNE</del>	6-情報	No memory available	使用可能なメモリが不足しているため、コールが中止されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>IPMSIPCASE/RCNE</del>	6-情報	Normal call clearing	コールクリアが正常に行われました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>IPMSIPCASE/RCNE</del>	6-情報	Telephony interface VTSP disconnected	テレフォニーインターフェイスの切断によりコールが終了しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LAT-3-BADDATA	3-エラー	Tty[t-line] Data pointer does not correspond to current packet	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	このメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
LAT-3-BUFFULL	3-エラー	Tty[t-line] data buffer full with count [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	このメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
LAT-3-NOSYNC	3-エラー	Tty[t-line] Output data ptrs out of sync with byte count	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	このメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
LAT-3-NULLIDB	3-エラー	Null IDB pointer with destination [enet]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	このメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
LAT-3-QBSPACED	3-エラー	Queue block at [hec] not found for HI connection	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	このメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
LAT-3-REUSE	3-エラー	Tty[t-line] Attempt to re-use slot array empty = [dec] fill = [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	このメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
LAT-3-ERRMSG_NOFLAGS	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LAYER3LPMCAPACITY10	6-情報	Warning: LPM 100%% capacity is reached. Used [dec] Available: [dec] Additional routes will not be installed in LPM	LPMテーブルキャパシティの100%が使用されています。追加のルートはLPMにインストールされません。	iiot-sw-layer3	LOG_SID_NO_ACTION
LAYER3LPMCAPACITY90	6-情報	Warning: LPM 90%% capacity is reached. Space Used: [dec] Available: [dec] v4 Route: [dec] v6 Route: [dec].	LPMテーブルキャパシティの90%が使用されています。	iiot-sw-layer3	LOG_SID_NO_ACTION
LAYER3LPMCAPACITY95	6-情報	Warning: LPM 95%% capacity is reached. Space Used: [dec] Available: [dec] v4 Route: [dec] v6 Route: [dec].	LPMテーブルキャパシティの95%が使用されています。	iiot-sw-layer3	LOG_SID_NO_ACTION
LAYER3LPMCAPACITY98	6-情報	Warning: LPM 98%% capacity is reached. Space Used: [dec] Available: [dec] v4 Route: [dec] v6 Route: [dec].	LPMテーブルキャパシティの98%が使用されています。	iiot-sw-layer3	LOG_SID_NO_ACTION
LAYER3LPMCAPACITY99	6-情報	Warning: LPM 99%% capacity is reached. Space Used: [dec] Available: [dec] v4 Route: [dec] v6 Route: [dec].	LPMテーブルキャパシティの99%が使用されています。	iiot-sw-layer3	LOG_SID_NO_ACTION
LAYER3LPMCAPACITYMG	6-情報	Error: LPM IP[chars] 100%% capacity is reached.	LPMテーブルキャパシティが完全に使用されています。エントリを追加する容量がありません。	iiot-sw-layer3	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LAYER2BRIDGE_AIOCF_AIED	3-エラー	Allocation of [chars] memory failed for layer 2 bridging feature in QFP	QFP レイヤ 2 ブリッジング機能のマイクロコードによるメモリの割り当てに失敗しました。メモリチャンクの名前は、メッセージで指定されます。これはソフトウェア障害を示しています	qfp-bridging	LOG_STD_ACTION
LAYER2BRIDGE_AIKSN_CAI	3-エラー	rg [dec]	レイヤ 2 ブリッジドメインの一括同期が発生しないなどの障害が発生しました	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
LAYER2BRIDGE_ANADSAIE	3-エラー	state [dec]	HA インフラストラクチャから無効な HA 状態を受信しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
LAYER2BRIDGE_INT_FAILED	3-エラー	Initialization of the layer 2 bridging feature in QFP failed	QFP でのレイヤ 2 ブリッジング機能の初期化に失敗しました。これはソフトウェア障害を示しています。	qfp-bridging	LOG_STD_ACTION
LAYER2BRIDGE_KIRKANI_AIED	3-エラー	Failed to register with generic packet replication for layer 2 bridging feature in QFP	レイヤ 2 ブリッジングがパケット複製登録の初期化に失敗しました。	qfp-bridging	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LAYER2_SV3ALLOC_FAILED	3-エラー	Allocation of [chars] memory failed for SVI feature in QFP	QFP SVI 機能のマイクロコードによるメモリの割り当てに失敗しました。メモリチャンクの名前は、メッセージで指定されます。これはソフトウェア障害を示しています	qfp-switch-infra	LOG_STD_ACTION
LAYER2_SV3INT_FAILED	3-エラー	Initialization of the SVI feature in QFP failed	QFP での SVI 機能の初期化に失敗しました。これはソフトウェア障害を示しています。	qfp-switch-infra	LOG_STD_ACTION
LAYER2_SV3REPLIC_FAILED	3-エラー	Failed to register with generic packet replication for SVI feature in QFP	SVI のパケット複製登録の初期化に失敗しました。	qfp-switch-infra	LOG_STD_ACTION
IB3ACL_FCB_REG_ERROR	3-エラー	Failed to registered Link Bundle ACL feature control block	指定されたインターフェイスで ACL 機能制御ブロックの登録に失敗しました。	gsr-link-bundling	LOG_STD_ACTION
IB3CHUNK_CREATE_FAIL	3-エラー	[chars]channel: failed to create chunk	チャンクと呼ばれる、チャンネルルートプロセッサとラインカードのプロセス間通信に使用される内部データ構造の作成に失敗しました。このようなプロセス間通信が妨害される可能性があります。	gsr-link-bundling	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IECHANADRACORR</del>	3-エラー	Channel [dec] error in MAC address allocation configured MAC address [enet] actual MAC address [dec]	指定されたチャンネル番号で最初のメンバーを追加した結果、チャンネルのMACアドレスをこの最初のメンバーのMACアドレスに変更することに失敗しました。	gsr-link-bundling	LOG_STD_ACTION
<del>IECHANMDRPFURE</del>	3-エラー	Failed to register bundle interface [chars] for Command Replay service	指定されたリンクバンドルインターフェイスをコマンドリプレイサービスに登録できませんでした。	gsr-link-bundling	LOG_STD_ACTION
LB3ECHAN_FCB_ERROR	3-エラー	Bundle creation feature callback failed for [chars]	指定されたリンクバンドルインターフェイスが機能コールバックを作成できませんでした。	gsr-link-bundling	LOG_STD_ACTION
<del>IEFACEACLAPPLYERR</del>	3-エラー	Failed to apply ACL [dec] to interface [chars]. Removing new ACL config reapplying old ACL [dec].	指定されたメンバーインターフェイスまたはサブインターフェイスで、指定されたACLを適用できませんでした。この新しいACL設定はバンドルから削除され、古いACL設定がある場合はバンドルに再適用されます。バンドル全体の一貫した状態を維持するために、適用できなかった新しいACLは削除されます。	gsr-link-bundling	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IB3</del> FEATURE_ACL_REG_ERRCR	3-エラー	Failed to register ACL control block with Link Bundle subinterface module	指定されたインターフェイスで ACL 機能制御ブロックの登録に失敗しました。これは、リンクバンドルの ACL サポートのインストール中に発生しました。リンクバンドルの ACL サポートのインストールは中止されます。	gsr-link-bundling	LOG_STD_ACTION
<del>IB3</del> FEATURE_NULL_ERRCR	3-エラー	One or more NULL feature control block members	リンクバンドル機能サポートのインストール時に、機能制御ブロックで 1 つ以上の NULL 関数ポインタが使用されていました。機能サポートのインストールは中止されます。	gsr-link-bundling	LOG_STD_ACTION
<del>IB3</del> FEATURE_MDLIEN_ERRCR	3-エラー	Failed to create Link Bundle Feature ListQ	リンクバンドル機能サポートの初期化中に、内部リストキューの作成に失敗しました。	gsr-link-bundling	LOG_STD_ACTION
<del>IB3</del> FEATURE_REG_ERRCR	3-エラー	One or more NULL feature callbacks in the passed in Feature Control Block	リンクバンドル機能のサポートからサービス機能を登録する際に、1 つ以上の NULL 関数ポインタが関数コールバックとして使用されていました。その結果、機能の登録が中止されました。	gsr-link-bundling	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
IBFUNCIONVCCREMPY	3-エラー	Empty link bundling function vectors	一般的な etherchannel および poschannel コードで使用されている1つ以上の関数ベクトルが null であり、初期化されていません。これはコーディングエラーが原因で発生する重大なエラーです。このエラーにより、ether チャンネルまたは pos チャンネル機能の適切な機能が妨げられるため、クラッシュが発生します。	gsr-link-bundling	LOG_STD_ACTION
IBFXANMERRCFURE	3-エラー	Failed to register bundle interface [chars] for Command Replay service	指定されたリンクバンドルインターフェイスをコマンドリプレイサービスに登録できませんでした。	gsr-link-bundling	LOG_STD_ACTION
IBFXCHANICBERROR	3-エラー	Bundle creation feature callback failed for [chars]	指定されたリンクバンドルインターフェイスが機能コールバックを作成できませんでした。	gsr-link-bundling	LOG_STD_ACTION
LB-3-SUBINT_ERROR	3-エラー	[chars] [chars]	指定されたインターフェイスでサブインターフェイスエラーが発生しました。	gsr-link-bundling	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
IBLINKSALSUBIFLURE	3-エラー	Failed to registered Link Bundle subinterface control block	リンクバンドルサブインターフェイス機能サポートの初期化時に、共通リンクバンドルインフラストラクチャからの通知を登録できませんでした。	gsr-link-bundling	LOG_STD_ACTION
IBSUBINTNOIFNLURE	3-エラー	Failed to create Link Bundle Subinterface ClientQ	リンクバンドルサブインターフェイス機能サポートの初期化時に、内部サブインターフェイスクライアントキューの作成に失敗しました。	gsr-link-bundling	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
IBSUBINTNOIFRGLURE	3-エラー	NULL notification callback	リンクバンドルサブインターフェイスモジュールからサービス用クライアントを登録する際に、コールバック通知のコールバック関数がNULLでした。	gsr-link-bundling	LOG_STD_ACTION
IBCHANMEMBRADPASE	5-通知	[chars] added as passive member to [chars]channel[dec]	指定されたインターフェイスが、指定されたチャンネル番号のパッシブメンバーとして追加されました。	gsr-link-bundling	LOG_SID_NO_ACTION
IB5CHAN_MEMBER_IN	5-通知	[chars] added as member-[dec] to [chars]channel[dec]	指定されたチャンネルメンバーインターフェイスが指定されたチャンネル番号に追加されました。	gsr-link-bundling	LOG_SID_NO_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IBSFANMEMBER_MOVE</del>	5-通知	[chars] moved to active state as member-[dec] in [chars]channel[dec]	指定された EtherChannel メンバーインターフェイスが、指定されたチャンネル番号のアクティブメンバーになりました。	gsr-link-bundling	LOG_SID_NO_ACTION
<del>IBSFANMEMBER_MOVE_PSE</del>	5-通知	[chars] moved to passive state in [chars]channel[dec]	指定されたチャンネルメンバーインターフェイスが、指定されたチャンネル番号のパッシブメンバーになりました。	gsr-link-bundling	LOG_SID_NO_ACTION
IBSFCHAN_MEMBER_CUT	5-通知	[chars] taken out of [chars]channel[dec]	指定されたチャンネルメンバーインターフェイスが、指定されたチャンネル番号から削除されました。	gsr-link-bundling	LOG_SID_NO_ACTION
LCB-3-LOCKFAILURE	3-エラー	Multiple LCB event processes scheduled	このメッセージは、LCB イベントプロセスが、複数の LCB プロセスの \n 実行を防ぐために使用される \n セマフォのロックに失敗した場合に表示されます。これは複数の LCB プロセスが実行するようにスケジュールされたことを意味しますが、 \n 実行されるべきではありません。	-	数分後にコマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は、シスコのテクニカルサポートに \n 問い合わせてください。」

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LCB3QUEUEFAILURE	3-エラー	LCB process unable to create event queue	LCB イベントキューを作成できません。LCB プロセスが終了しました。オペレーティングシステムが、キューにRAM容量を割り当てることができませんでした。	-	数分後にコマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は、RAM容量が不足していることを意味します。多くの場合、ルータイメージは、ルータに含まれているより多くのシステムメモリ RAM を必要とする可能性が高いです」。
ICDDSLAY3CHARERRCR	3-エラー	Invalid character	この文字はカードLCDではサポートされていません。	cmts-platform	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートに提出してください」
ICDDSLAY4INPUTERRCR	4-警告	Invalid input DS [dec] US [dec] channels	D/S または U/S チャンネル数が正しくありません。	cmts-platform	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
ICDDSLAY4STATUSERRCR	4-警告	Invalid status	ステータスビットが無効です。	cmts-platform	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
ICHANRAUNEXPECIED	3-エラー	[chars]	ラインカード HA アクションの実行中に予期しないエラーが発生しました。	iosxe-iosd-lcha	ICGSIDICHAS_PACION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LCHA_NRA4CUTOMR	4-警告	Cutover request received from slot %u	障害が発生したラインカードからカットオーバー割り込みを受信しました。	cmts-platform-infra	「コアファイルと crashinfo ファイルを確認してください。テクニカルサポートログを収集してください。 CLI 'show logging' を使用してシステムログを収集し、CLI 'show lcha logging level noise' を使用して SUP 上で LCHA ログを収集します。」
LCHA_NRA4RCRERESET	4-警告	Reset slot %u for reason: [chars]	SUP が、指定された理由でラインカードを強制的にリロードしました。	cmts-platform-infra	LOG_SID_LCHA_S_PACIEN
LCHA_NRA5SW_RESET	5-通知	Soft-reset slot %u [chars]	SUP ソフトウェアは HW リセットを行わずに、ラインカードのプロセスをリセットします。	cmts-platform-infra	LOG_SID_NO_ACTION
LCHA_NRA6LCHA_NO	6-情報	[chars]	シャーシの lcha 関連ステータスのモニターを改善するための lcha 情報です。	-	LOG_SID_NO_ACTION
LCHA-3-CFR_LIST	3-エラー	Remove an element before destroy [chars]: cfrid=%u direction=%u state=[dec] ip_saddr=%i ip_daddr=%i dest_macaddr=[enet] src_macaddr=[enet] ip_prot=%u eport=%u	リストを破棄する前に、interdb cfr_list から要素を削除します。	iosxe-iosd-lcha	「システムをリセットします」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LCHA-4-DYN_SRV	4-警告	CM [enet] [chars] transaction id [dec] is not end before lc switch	ダイナミックサービスが終了していません。	iosxe-iosd-lcha	LOG_SID_NO_ACTION
ICMDC3RXOUTORANGE	4-警告	CM [enet] RF channel id [dec] is out of range [dec]	RF チャネルインデックスが範囲外です。	iosxe-iosd-lcha	LOG_SID_NO_ACTION
LCTAG_ALLOC3LCON	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
LCMDC3ACCESS_FAIL	3-エラー	Alarm: [chars] [chars] [chars] [chars] [chars]	アラームの送信: 説明メッセージを出力します。	-	LOG_STD_ACTION
ICMDC3BONIFRFAIL	3-エラー	Transparent Interface Creation Failed for slot [[dec]]	インターフェイスデータ構造の作成/初期化に失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION
LCMDC3EOPNCLG_ALM	3-エラー	Egress Loss of Light: [chars]	出力側に光がありません。	-	LOG_STD_ACTION
LCMDC3EOPNCLG_PALM	3-エラー	Egress Loss of Light Prealarm: [chars]	CDL ドロップ FIFO オーバーフローのプリアラームです。	-	LOG_STD_ACTION
LCMDC3EIHDCIBK_FAIL	3-エラー	Alarm: [chars] [chars] [chars] [chars] [chars]	アラームの送信: 説明メッセージを出力します。	-	LOG_STD_ACTION
LCMDC3RGA_ACCESS_FAIL	3-エラー	Alarm: [chars] [chars] [chars] [chars] [chars]	アラームの送信: 説明メッセージを出力します。	-	LOG_STD_ACTION
LCMDC3IDROM_ACCESS_FAIL	3-エラー	Alarm: [chars] [chars] [chars] [chars] [chars]	アラームの送信: 説明メッセージを出力します。	-	LOG_STD_ACTION
LCMDC3IDROM_CRC_FAIL	3-エラー	IDPROM CRC check failed [[chars]]	IDPROM の CRC チェックに失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ICMDC3IDROMMACHAL	3-エラー	IDPROM mismatch read failed [[chars]]	検出された値を使用したチェックに失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION
ICMDC3IDPROMRDFAL	3-エラー	IDPROM read failed [[chars]].\n \tThe card may not be inserted correctly. Please ensure that card is\n \tinserted completely and then please fasten the screws completely.	IDPROM へのアクセス時に読み取りエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
ICMDC3INT_LPBK_FAIL	3-エラー	Alarm: [chars] [chars] [chars] [chars] [chars]	アラームの送信: 説明メッセージを出力します。	-	LOG_STD_ACTION
ICMDC3INIF_CREATE_FAILED	3-エラー	Interface Create Failed [[chars]]	インターフェイスデータ構造の作成/初期化に失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION
ICMDC3INIF_DELETE_FAILED	3-エラー	Interface Delete Failed [[chars]]	インターフェイスデータ構造の削除に失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION
ICMDC3INTIRPENDING	3-エラー	Pending unexpected interrupt [addr [hex] = [hex]]	1つ以上の保留中の予期しない割り込みが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
ICMDC3INVALIDCLKRATE	3-エラー	Non supported clock rate [dec] Khz	入力されたクロックレート (Khz) はサポートされていません。	-	LOG_STD_ACTION
ICMDC3INVALIDSIGRATE	3-エラー	Non supported signal rate [dec]	入力された列挙型信号レートが無効です。	-	LOG_STD_ACTION
ICMDC3LASER_DEGRADE	3-エラー	Alarm: [chars] [chars] [chars] [chars] [chars]	アラームの送信: 説明メッセージを出力します。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ICMDC3LASR_DEM_AION	3-エラー	Alarm: [chars] [chars] [chars] [chars] [chars]	アラームの送信: 説明メッセージを 出力します。	-	LOG_STD_ACTION
ICMDC3LINE_LASR_FAL	3-エラー	Alarm: [chars] [chars] [chars] [chars] [chars]	アラームの送信: 説明メッセージを 出力します。	-	LOG_STD_ACTION
ICMDC3BK_THUR_FAL	3-エラー	Alarm: [chars] [chars] [chars] [chars] [chars]	アラームの送信: 説明メッセージを 出力します。	-	LOG_STD_ACTION
ICMDC3RMCCR_RESET	3-エラー	Magic Register Reset Slot [dec]	スロット内のライ ンカードのマジッ クレジスタをリ セットします。	-	LOG_STD_ACTION
ICMDC3BKDRFOMA	3-エラー	Alarm: [chars] [chars] [chars] [chars] [chars]	アラームの送信: 説明メッセージを 出力します。	-	LOG_STD_ACTION
ICMDC3MB_CD_HEC_AIM	3-エラー	CDL HEC Err count [chars] [chars] [chars]	CDL HEC エラー数 がしきい値を超え ました。	-	LOG_STD_ACTION
ICMDC3MB_CD_RFND	3-エラー	CDL Drop FIFO OvrFL [chars] [chars] [chars]	CDL ドロップ FIFO オーバーフ ローのプリアラ ームです。	-	LOG_STD_ACTION
ICMDC3MB_CDRK_AIM	3-エラー	Egress CDR Locking error [chars] [chars] [chars]	CDR で信号のロッ クに問題がありま す。	-	LOG_STD_ACTION
ICMDC3MB_CPNOLG_AIM	3-エラー	Egress Loss of Light [chars] [chars] [chars]	出力側に光があり ません。	-	LOG_STD_ACTION
ICMDC3MB_CPNOLG_PAM	3-エラー	Egress Loss of Light Prealarm [chars] [chars] [chars]	-	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ICMDC3MBIOPKSW_AM	3-エラー	Egress Trunk Switch Mech. Failure [chars] [chars] [chars]	自動フェールオーバー中に出力側スイッチの位置を切り替えることができませんでした。	-	LOG_STD_ACTION
ICMDC3MBISRDSEK_AM	3-エラー	Egress Serdes Locking error [chars] [chars] [chars]	Serdes で信号のロックに問題があります。	-	LOG_STD_ACTION
ICMDC3MBISRHHRAM	3-エラー	Egress Serdes Phase Error [chars] [chars] [chars]	Serdes でフェーズエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
ICMDC3MBIHICEIX_AM	3-エラー	Egress Fiber Channel/ESCON Line Err [chars] [chars] [chars]	ファイバチャンネル/ESCON 回線コードエラー数がしきい値を超えました。	-	LOG_STD_ACTION
ICMDC3MBIHICSY_AM	3-エラー	Egress FC/ESCON Loss of Sync [chars] [chars] [chars]	ファイバチャンネル/ESCON の同期エラーです。	-	LOG_STD_ACTION
ICMDC3MBIHICEIX_AM	3-エラー	Ingress FC/ESCON Line Code err [chars] [chars] [chars]	入力FC/ESCON 回線コードエラー数のしきい値を超えました。	-	LOG_STD_ACTION
ICMDC3MBIHICSY_AM	3-エラー	Ingress FC/ESCON Loss of Sync [chars] [chars] [chars]	入力ファイバチャンネル/ESCON の同期損失エラーです。	-	LOG_STD_ACTION
ICMDC3MBIGEICEIX	3-エラー	Egress GE Line Code Err count [chars] [chars] [chars]	GE 回線コードエラー数がしきい値を超えました。	-	LOG_STD_ACTION
ICMDC3MBICEHCSY_AM	3-エラー	Egress GE Loss of Sync [chars] [chars] [chars]	GE 同期損失エラーです。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ICMDC3MBCELOS_ALARM	3-エラー	Ingress GE Loss of Sync [chars] [chars] [chars]	入力 GE 同期損失エラーです。	-	LOG_STD_ACTION
ICMDC3MBCHCEIX_ALARM	3-エラー	Ingress GE Line Code Err [chars] [chars] [chars]	入力回線コードエラー数のしきい値を超えました。	-	LOG_STD_ACTION
ICMDC3MBICDRK_ALARM	3-エラー	Ingress CDR Locking error [chars] [chars] [chars]	入力 CDR が信号をロックできませんでした。	-	LOG_STD_ACTION
ICMDC3MBIPNLG_ALARM	3-エラー	Ingress Loss of Light [chars] [chars] [chars]	光損失エラーです。	-	LOG_STD_ACTION
ICMDC3MBIBRSK_ALARM	3-エラー	Ingress Serdes Locking Error [chars] [chars] [chars]	入力 Serdes 信号ロックエラーです。	-	LOG_STD_ACTION
ICMDC3MBIBRHR_ALARM	3-エラー	Ingress Serdes Phase error [chars] [chars] [chars]	入力 Serdes フェーズずれエラーです。	-	LOG_STD_ACTION
ICMDC3MBINOCF_ALARM	3-エラー	Line OFC IND [chars] [chars] [chars]	入力 OFC 表示エラーです。	-	LOG_STD_ACTION
ICMDC3MBINTX_ALARM	3-エラー	Line Laser Failure [chars] [chars] [chars]	レーザー障害です。	-	LOG_STD_ACTION
ICMDC3MBSHBP_ALARM	3-エラー	Egress SONET BIP Err count [chars] [chars] [chars]	SONET BIP エラー数がしきい値を超えました。	-	LOG_STD_ACTION
ICMDC3MBSHICF_ALARM	3-エラー	Egress SONET Loss of Frame [chars] [chars] [chars]	SONET フレーム損失エラーです。	-	LOG_STD_ACTION
ICMDC3MBSHSEF_ALARM	3-エラー	Egress SONET SEF Prealarm [chars] [chars] [chars]	出力 SONET の重大エラーフレームしきい値を超過しました。	-	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ICMDC3MB_SHBP_AIM	3-エラー	Ingress SONET BIP error [chars] [chars] [chars]	入力 SONET BIP エラー数がしきい値を超えました。	-	LOG_STD_ACTION
ICMDC3MB_SHLOF_AIM	3-エラー	Ingress SONET Loss of Frame [chars] [chars] [chars]	入力 SONET フレーム損失エラーです。	-	LOG_STD_ACTION
ICMDC3MB_SHSEF_AIM	3-エラー	Ingress SONET SEF [chars] [chars] [chars]	入力 SONET 重大エラーフレームしきい値を超過しました。	-	LOG_STD_ACTION
ICMDC3MB_TK_OFC_IND	3-エラー	Trunk OFC IND [chars] [chars] [chars]	出力 OFC 表示エラーです。	-	LOG_STD_ACTION
ICMDC3MB_TK_TX_AIM	3-エラー	Transmit Failure [chars] [chars] [chars]	送信が失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION
ICMDC3MB_TK_TXIDCR	3-エラー	Laser Degrade Trunk side [chars] [chars] [chars]	送信側のレーザー劣化障害です。	-	LOG_STD_ACTION
ICMDC3MB_TK_TX_WD	3-エラー	Wavelength Deviation [chars] [chars] [chars]	波長偏差エラーです。	-	LOG_STD_ACTION
ICMDC3MB_TK_WDRD_AIM	3-エラー	Trunk laser degrade: [chars] [chars] [chars]	トランクレーザー波長が劣化しています。	-	LOG_STD_ACTION
ICMDC3MB_TK_WDDEV_AIM	3-エラー	Trunk Laser wavelength deviation: [chars] [chars] [chars]	トランクレーザー波長偏差エラーです。	-	LOG_STD_ACTION
ICMDC3OPT_SWICH0FAL	3-エラー	Alarm: [chars] [chars] [chars] [chars] [chars]	アラームの送信: 説明メッセージを出力します。	-	LOG_STD_ACTION
ICMDC3OPT_SWICH1FAL	3-エラー	Alarm: [chars] [chars] [chars] [chars] [chars]	アラームの送信: 説明メッセージを出力します。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LCMDC3OPT_SWICH2_FAIL	3-エラー	Alarm: [chars] [chars] [chars] [chars] [chars]	アラームの送信: 説明メッセージを 出力します。	-	LOG_STD_ACTION
LCMDC3OPT_SWICH3_FAIL	3-エラー	Alarm: [chars] [chars] [chars] [chars] [chars]	アラームの送信: 説明メッセージを 出力します。	-	LOG_STD_ACTION
LCMDC3OSC_HW_FAIL	3-エラー	Alarm: [chars] [chars] [chars] [chars] [chars]	アラームの送信: 説明メッセージを 出力します。	-	LOG_STD_ACTION
LCMDC3PORT_CREATE_FAILED	3-エラー	Port Creation Failed [[chars]]	ポートデータ構造 の作成/初期化に失 敗しました。	-	LOG_STD_ACTION
LCMDC3PORT_FAIL_ASSERTED	3-エラー	Unexpected portfail asserted	1つ以上の予期し ないポート障害が アサートされまし た。	-	LOG_STD_ACTION
LCMDC3-RDWRFAIL	3-エラー	Read/write failed [[chars]]	ハードウェアへの アクセス中に読み 取り/書き込みエ ラーが発生しまし た。	-	LOG_STD_ACTION
LCMDC3READY_PRESENT	3-エラー	Card [slot [dec]] present but not ready	自動フェールオー バー中に出力側ス イッチの位置を切 り替えることがで きませんでした。	-	LOG_STD_ACTION
LCMDC3SONET_BIP_ON_ALARM	3-エラー	Loss of Light on Standby: [chars]	入力 SONET BIP エ ラー数がしきい値 を超えました。	-	LOG_STD_ACTION
LCMDC3KWLASER_DEGRADE_ALARM	3-エラー	Trunk laser degrade: [chars]	トランクレーザー 波長が劣化してい ます。	-	LOG_STD_ACTION
LCMDC3KWLASER_WAVELENGTH_DEVIATION_ALARM	3-エラー	Trunk Laser wavelength deviation: [chars]	トランクレーザー 波長偏差エラーで す。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ICMDC3RUNKLASRDCRADE	3-エラー	Alarm: [chars] [chars] [chars] [chars] [chars]	アラームの送信: 説明メッセージを 出力します。	-	LOG_STD_ACTION
ICMDC3RUNKLASRDBADN	3-エラー	Alarm: [chars] [chars] [chars] [chars] [chars]	アラームの送信: 説明メッセージを 出力します。	-	LOG_STD_ACTION
ICMDC3WALENGHFBADN	3-エラー	Alarm: [chars] [chars] [chars] [chars] [chars]	アラームの送信: 説明メッセージを 出力します。	-	LOG_STD_ACTION
ICMDC3WALENGHFBMACH	3-エラー	Alarm: [chars] [chars] [chars] [chars] [chars]	アラームの送信: 説明メッセージを 出力します。	-	LOG_STD_ACTION
ICMDC3WLENCKFAIL	3-エラー	Unexpected trunk laser wavelength: [chars]	トランクレーザ の波長が正しくあ りません。	-	LOG_STD_ACTION
ICMDC4RAIEMSMATCH	4-警告	Encap rate mismatched: [chars]	入力されたカプセル 化レートが xcvr タイプと一致しま せん。	-	LOG_STD_ACTION
ICMDC5DEFWAVELN	5-通知	Default wavelength selected: [chars]	挿入されたトラン スポンダはキャッ シュされた hwsb->itu_num を サポートできない ため、代わりにデ フォルトの波長が 使用されます。	-	LOG_SID_NO_ACTION
ICMDC6IX_ALARM_SOK	6-情報	[chars]n	アラームの送信: 説明メッセージを 出力します。	-	LOG_STD_ACTION
LCON-3-ALLOC	3-エラー	Cannot alloc [chars]	メモリ不足が原因 で、\nLDP データ 構造を割り当てる ことができません でした。	mpls-ldp	<del>ADNSUCOMMOR/KCON</del>

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LCON-3-CONSISTENCY	3-エラー	[chars]	ラベル制御プロセスによって試行されたアクションで、\n\n予期しない状態が発生しました。	mpls-ldp	要求は無視されません。繰り返し発生する場合は、\n\n表示されたメッセージをそのままコピーし、\n\nテクニカルサービスの担当者に報告してください。
LCON-3-DEADADJ	3-エラー	[chars] [chars]	LDP ピアに送信する LDP プロトコル\n\nメッセージを構築中に予期しないエラーが発生しました。このエラーは、\n\nメッセージにラベルバインディングまたはアドレスを追加しようとして発生しました。	mpls-ldp	<del>ACTION_COPY_REPORT_ACTION</del>
<del>LCON-3-CASE_BINDING</del>	3-エラー	Unexpected blist_type [dec] for [chars] message from peer [chars]	LDP ピアから受信した LDP プロトコルメッセージに、予期しないバインディングリストタイプが含まれています。メッセージは無視されます。	mpls-ldp	<del>ACTION_IGNORE_ACTION</del>
<del>LCON-3-DUP_ADDR_RCVD</del>	3-エラー	Duplicate Address [chars] advertised by peer [chars] is already bound to [chars]	<del>ERRANDNRB_ACTION</del>	mpls-ldp	<del>ACTION_IGNORE_ACTION</del>
LCON-3-EVENTQ	3-エラー	Can't alloc work item for [chars]	LDP 誘導隣接関係（アジャセンシー）データ構造\n\nに対する操作が失敗しました。	mpls-ldp	<del>ACTION_COPY_REPORT_ACTION</del>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LCON-3-INIT	3-エラー	process cannot initialize	ラベル配布および制御プロセスが、 \\n\\n初期化に失敗しました。メモリ不足が原因として考えられます。	mpls-ldp	<del>ADNSICOMMOR/KCON</del>
LCON-3-LABEL_REGION	3-エラー	Platform specified information for label region [chars] is invalid.	プラットフォームサービスルーチンは、サポートするすべてのラベルリージョンに関する\\n\\nラベルリージョン情報を提供します。このエラーメッセージは、\\n\\nサービスルーチンがラベルリージョン情報を正しく指定しない場合に\\n\\n出力されます。	mpls-ldp	この状態をテクニカルサービス担当者に報告してください。
LCON-3-LAIRENUMWRAP	3-エラー	Label Local Address Table revision number wrapped	LDP ピアへのインターフェイス\\n\\nアドレスのアドバタイズメントを管理するリビジョン番号がオーバーフローしました。これにより、\\n\\nLDP ピアへのインターフェイスアドレスのアドバタイズメントが失敗し、\\n\\nそれらのピアでラベルスイッチングが失敗します。	mpls-ldp	適切なインターフェイスアドレスアドバタイズメントを復元するには、\\n\\nプラットフォームを再起動します。この状態をテクニカルサービスの\\n\\n担当者に報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LCON3-LCCTAG_ALLOC	3-エラー	Cannot allocate local label	-	mpls-ldp	割り当てに利用できるラベル数は、 <code>\n&lt;CmdBold&gt;mpls label range ...&lt;NoCmdBold&gt; configuration</code> コマンドで変更できます。 <code>\n</code> 利用可能なラベル数を増やすためにこのコマンドを使用すべきかどうか判断 <code>\n</code> するには、テクニカルサービスの担当者に相談してください。
LCON-3-LDPID	3-エラー	peer [chars] LDP Id/Addr mapping problem [chars]	<del>EXPLANATION</del>	mpls-ldp	<del>ACTION</del>
LCON-3-PEERSM	3-エラー	LDP peer [chars][chars]: [chars]	ラベル配布および <code>\n</code> 制御プロセスのステートマシンでの操作が失敗しました。	mpls-ldp	<del>ACTION</del>
LCON-3-PROCESS	3-エラー	process not created	ラベル配布および制御プロセスを作成しようとしたが、 <code>\n</code> 失敗しました。メモリ不足が原因として考えられます。	mpls-ldp	<del>ACTION</del>
LCON-3-RADIXTREE	3-エラー	[chars]LIB walk failed [chars]	-	mpls-ldp	<del>ACTION</del>
LCON-3-REGISTRY	3-エラー	Unexpected [chars] for reg_invoke_[chars]	-	mpls-ldp	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LCON-4-ADDR_PROC	4-警告	Can't create lcon addr proc	-	mpls-ldp	これは Informational（情報提供）メッセージです。プロセスが必要な限り、\nシステムは定期的に作成を試みます。この\nメッセージが繰り返し表示される場合は、出力されたエラーメッセージをそのままコピーし\n、テクニカルサービス担当者に報告してください。
LCON-4-ADDRQ	4-警告	Can't alloc work item for [chars]	-	mpls-ldp	これは Informational（情報提供）メッセージです。システムはこの作業を実行する必要があることを認識し、\n必要な作業項目を定期的にキューイング\nしようとしません。このメッセージが繰り返し\n表示される場合は、出力されたエラーメッセージをそのままコピーし、テクニカル\nサービス担当者に報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ICON4CFGD_IBL_REGION	4-警告	Adjusting configured label range to default range	保存された設定は無視され、デフォルトのラベル範囲\nが使用されています。	mpls-ldp	<CmdBold>\n\ mplsラベル範囲を使用してラベル範囲を有効な範囲に再設定してください...<NoCmdBold> configuration コマンドを使用します。
ICON4INT_TAG_ALLOC	4-警告	Failure to initialize label allocation pool [dec]	システムは、指定されたラベルプールのラベルスイッチング用ラベル割り当てをサポート\nするデータ構造を初期化できませんでした。	mpls-ldp	-



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LCON-5-SEND	5-通知	cannot queue LDP [chars] message for [chars][chars]	-	mpls-ldp	これは Informational（情報 提供）メッセージ です。ピアへの メッセージの キューイング\nに 失敗するのは、ピアとの LDP セッ ションが\nなく なった場合のみで す。LDP セッショ ンを廃棄し、新し いセッションの \n確立を試行する と、ソフトウェア がこの\n状況を復 旧します。この メッセージが繰り 返し表示される場 合は、出力された エラーメッセージ をそのままコピー \nし、テクニカル \nサービス担当者 に報告してくださ い。
ICR_NRA3UNEXPCED	3-エラー	[chars]	ラインカード IOSD または CDMAN プロセス の再起動中に予期 しないエラーが発 生しました。	iosxe-iosd-lcpr	プラットフォーム の IPC ステータス を確認してくださ い。CLI 'show logging' を使用して システムログを収 集し、CLI 'show lcha logging level noise' を使用して SUP 上で LCHA ロ グを収集します。 lchaman iosd-clc お よび cdman btrace ログを収集しま す。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ICRINRA</del> PROGRESSION	5-通知	[chars]	LCPR の一般的な進行情報です。	iosxe-iosd-lcpr	LOG_SID_NO_ACTION
<del>ICRINRA</del> SYNCMSG	2-クリティカル	Checkpointing sync message was received on Standby RP but it was corrupted or there was an error processing it.	同期メッセージがアクティブ RP から送信され、スタンバイ RP で受信されました。メッセージが空で破損しているか、スタンバイクライアントで処理できませんでした。システムが一括同期モードでない場合は、スタンバイ RP がリセットされます。	ha-lcred-infra	情報提供です。ラインカードリカバリインフラストラクチャがリカバリアクションを実行します。
<del>ICRINRA</del> SYNCMSG	2-クリティカル	Checkpointing sync message to client on Standby RP was not received.	同期メッセージがアクティブ RP から送信されましたが、スタンバイ RP で受信されていないか、破損した形式で受信されました。プラットフォームコードが通知され、プラットフォーム固有のリカバリアクションが実行されます。	ha-lcred-infra	情報提供です。ラインカードリカバリインフラストラクチャがリカバリアクションを実行します。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>LCRED</del> LCRED	2-クリティカル	Subsystem failed during init phase with error [chars].	LCRED ラインカード冗長サブシステムのサブシステム初期化中に、回復不能なエラーが発生しました。システムは起動して正常に動作しますが、ラインカードの冗長性は設定に使用できず、 <b>start-config</b> ですでに設定されている場合は起動しません。	ha-lcred-infra	ラインカードの冗長性なしでシステムを使用し続けることができます。できるだけ早くシステムをリロードすると、ラインカードの冗長性サブシステムが起動する可能性があります。すべてのケースで TAC にエラーメッセージを報告し、'show run'、'show redundancy linecard history'、'show redundancy linecard all' および 'show version' を含めてください。
<del>LCRED</del> LCRED	2-クリティカル	Could not get sync buffer to checkpoint data.	アクティブ RP からスタンバイにデータを同期しようとしたときに、同期バッファを取得しようとして失敗しました。これは、システムメモリの問題である可能性があります。可能な修正アクションを実行するようにプラットフォームコードに通知されました。	ha-lcred-infra	情報提供です。可能な場合はシステムが修正します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LCRED3CANT_SET_ROLE	3-エラー	Couldn't set or clear slot or port roles for Line card [chars] idx=[dec].	ラインカードのスロットまたはポートのアクティブ/スタンバイロールを設定またはクリアしようとして失敗しました。	ha-lcred-infra	これは、冗長性ラインカードの状態の進行中にエラーが発生したことを示しています。冗長構成を確認し、正しくない場合はCLIを使用して修正する必要があります。'show redundancy linecard all' および 'show redundancy linecard group all' で設定を確認してください。冗長性の設定を修正できない場合は、上記の情報を添付した TAC ケースをオープンし、'show redundancy linecard history' 'show version' および 'show run' を実行します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ICREDUNDANCE</del>	3-エラー	Error occurred while configuring redundant interface [dec]/[dec]: [chars]	冗長 i/f の設定中に、指摘されたエラーが発生しました。これは、 <b>redundant configuration</b> コマンドが正常に完了しなかったことを意味します。	ha-lcred-infra	まず、コマンドが正しいことを確認し、'show redundancy linecard all' および 'show redundancy linecard group all' を使用して現在の冗長構成を確認してください。コマンドが正しいと感じたにもかかわらず失敗した場合は、'show run'、'show redundancy linecard history'、'show redundancy linecard all'、'show proc mem' および 'show version' で TAC にケースを報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LCRED-3-EREVENT1	3-エラー	[chars] 0x[hec]	このメッセージは、パラメータまたはデータベースメンバーの無効な値を報告するために使用されます。	ha-lcred-infra	'show redundancy linecard all' および 'show redundancy linecard group all' を使用してスロットの冗長性の設定を確認します。必要に応じて設定を修正し、コマンドパラメータが正しいことを確認してコマンドを再実行します。それでもエラーの場合は、TAC にケースを提出してください。通常のシステム情報に加えて、上記のコマンドと 'show redundancy linecard history' の出力を提供してください。
LCRED-3-HWIDB_CRAHA	3-エラー	Creation of hwidb subblock for [chars] i/f [chars] failed.	アクティブスタンバイまたは仮想の各冗長 i/f には、その i/f に関する冗長情報を格納する hwidb サブブロックがあります。このサブブロックを作成できない場合、冗長 i/f の作成は失敗します。	ha-lcred-infra	トリガーした CLI をもう一度試してください。エラーが再発した場合は、TAC でケースをオープンしてください。通常のシステム設定情報に加えて、'show redundancy linecard group all' および 'show redundancy linecard all' の出力をレポートします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LCRED3INVALID_DEBUG	3-エラー	Invalid debug type parameter %u specified.	デバッグのオン/オフを切り替える関数が、無効なデバッグタイプコードで呼び出されました。	ha-lcred-infra	'debug redundancy lc?' によってデバッグコマンドが利用可能であることを確認して再試行してください。
LCRED-3-IPC	3-エラー	\n[chars]	一般的な IPC エラーです。	ha-lcred-infra	'show redundancy linecard all' を使用して冗長性の設定を確認してください。設定が予想したものではない場合は、コマンドを再試行してください。設定が正しく、このメッセージが表示された場合は、スタンバイ LC が設定され、準備ができていれば、ラインカードを切り替えてみてください。それ以外の場合は、指定されたスロットのラインカードをリセットしてください。それでもエラーが発生する場合は、システム情報 'show redundancy linecard all' および 'show proc mem' を使用して TAC にケースを送信してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LCRED-3-IPCPORT	3-エラー	Can't Create IPC port [chars] error [chars] IPC err[chars].	ピアからトラフィックを受信するためのIPCを作成できません。	ha-lcred-infra	'show redundancy linecard all' を使用して冗長性の設定を確認してください。設定が予想したものではない場合は、コマンドを再試行してください。設定が正しく、このメッセージが表示された場合は、スタンバイLCが設定され、準備ができていれば、ラインカードを切り替えてみてください。それ以外の場合は、指定されたスロットのラインカードをリセットしてください。それでもエラーが発生する場合は、システム情報 'show redundancy linecard all' および 'show proc mem' を使用して TAC にケースを送信してください。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ICREDUNDANCYSETIDX	3-エラー	Unable to set Active/Standby Tx/Rx selection for Line Card [chars] idx=[dec].	プラットフォームドライバが、冗長ラインカードのTx/Rx セレクタを設定する要求を拒否しました。	ha-lcred-infra	これは、プラットフォームがラインカードのアクティブ/スタンバイ状態を初期化できなかったことを示しています。冗長性の設定を確認し、正しくない場合はCLIを使用して修正する必要があります。'show redundancy linecard all' および 'show redundancy linecard group all' で設定を確認してください。冗長性の設定を修正できない場合は上記の情報を添付したTACケースをオープンし、'show redundancy linecard history' 'show version' および 'show run' を実行します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ICRED_C_CARD_MISMATCH	3-エラー	Mismatch is seen between Inserted card type0x[hex] [dec] and	挿入されたカードタイプと予約済みカードタイプが一致しないため、挿入されたカードタイプが lcred コンポーネントによって拒否されました。	ha-lcred-infra	これは、予約されたカードタイプが挿入されたカードタイプと異なることを示します。 show run で予約カードタイプの設定を確認してください。予約カードタイプと同じカードタイプを挿入します。カードが同じタイプであっても不一致を示す場合、'show run'、'redundancy linecard group all'、'redundancy lincard group <group#>' の出力を添付して TAC にケースをオープンしてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ICHECKREDUNDANCY	3-エラー	Progression attempt returned error for Line Card [chars] idx=[dec].	進行を完了しようとしたが失敗しました。	ha-lcred-infra	これは、冗長性ラインカードの状態の進行中にエラーが発生したことを示しています。冗長性の設定を確認し、正しくない場合は CLI を使用して修正する必要があります。'show redundancy linecard all' および 'show redundancy linecard group all' で設定を確認してください。冗長性の設定を修正できない場合は上記の情報を添付した TAC ケースをオープンし、'show redundancy linecard history' 'show version' および 'show run' を実行します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ICREDXCFGIONIBRCR	3-エラー	Unable to reset progression to INIT for Line Card [chars] idx=[dec].	進行の再初期化に失敗しました。	ha-lcred-infra	これは、冗長性ラインカードの状態の進行中にエラーが発生したことを示しています。冗長性の設定を確認し、正しくない場合は CLI を使用して修正する必要があります。'show redundancy linecard all' および 'show redundancy linecard group all' で設定を確認してください。冗長性の設定を修正できない場合は、上記の情報を添付した TAC ケースをオープンし、'show redundancy linecard history' 'show version' および 'show run' を実行します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ILLEGAL LINE CARD</del>	3-エラー	Illegal Line Card redundancy role assignments found following role negotiation.	LC ロールのネゴシエーションが完了した際、不正なラインカード冗長ロールが LC またはそのピア、またはこの両方に割り当てられました。ラインカードには割り当て可能な次の4種類のロールがあります: アクティブ、スタンバイ、待機、なし。スロットおよびそのピアで唯一合法的なロールの組み合わせは、アクティブ-なし、アクティブ-スタンバイ、待機-なしです。その他はすべて不正です。	ha-lcred-infra	情報提供のみ。LC 冗長システムはリカバリアクションを実行します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LCRED_CSAE_IROG_HRCR	3-エラー	Illegal event in redundant Line Card [chars] idx=[dec] state progression.	冗長ラインカードの不正なイベント状態が進行しています。	ha-lcred-infra	これは情報提供です。LCREDシステムが回復のためにラインカードをリセットします。エラーが繰り返し発生しない限り、アクションは不要です。繰り返し発生する場合は、TACケースをオープンしてください。'show redundancy linecard all'、'show redundancy linecard group all' および 'show redundancy linecard history' を含めます。
LCRED_CSAE_IROG_AIED	3-エラー	Redundant Line Card [chars] idx=[dec] state progression failure. Line	冗長ラインカードの状態の進行に失敗しました。	ha-lcred-infra	これは情報提供です。LCREDシステムが回復のためにラインカードをリセットします。エラーが繰り返し発生しない限り、アクションは不要です。繰り返し発生する場合は、TACケースをオープンしてください。'show redundancy linecard all'、'show redundancy linecard group all' および 'show redundancy linecard history' を含めます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ICREDLSPHROFADLURE</del>	3-エラー	Redundant Line Card [chars] idx=[dec] state progression failed more than [dec]	冗長ラインカードの状態進行障害発生率がしきい値を超えています。	ha-lcred-infra	TAC ケースをオープンして次を添付してください: 'show redundancy linecard all'、'show redundancy linecard group all'、'show redundancy linecard history'、'show version'、および 'show run'。
<del>ICREDLCPWHILLEGALROE</del>	3-エラー	Illegal Line Card redundancy role assignments during linecard up.	LCが起動する際、不正なラインカード冗長ロールがLCまたはそのピア、またはこの両方に割り当てられています。ラインカードには割り当て可能な次の4種類のロールがあります: アクティブ、スタンバイ、待機、なし。スロットおよびそのピアで唯一合法的なロールの組み合わせは、アクティブ - なし、アクティブ - スタンバイ、待機 - なしです。その他はすべて不正です。	ha-lcred-infra	情報提供のみ。システムは、冗長ペアの両方のラインカードをリセットして回復します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LCRED3MEMBERTWICE	3-エラー	LC: Request to add slot member %u twice to group %u.	指摘されたスロットのメンバーを、そのスロットのメンバーがすでに含まれている冗長インターフェイスグループに追加しようとした。	ha-lcred-infra	これはユーザーエラーです。'show redundancy linecard group all' を使用して設定を再確認し、コマンドを再試行してください。
LCRED3HWIDB_S_BLOCK	3-エラー	No redundancy subblock is found for i/f [chars].	アクティブスタンプイまたは仮想の各冗長 i/f には、その i/f に関する冗長情報を格納する hwidb サブブロックがあります。このサブブロックが見つからない場合は、エラーが報告されます。	ha-lcred-infra	トリガーした CLI をもう一度試してください。エラーが再発した場合は、TAC でケースをオープンしてください。'show redundancy linecard group all'、'show redundancy linecard all' および 'show redundancy linecard sub-block all' の出力を、通常システム設定情報に加えてレポートします。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>LCRED3-NOINMEM</del>	3-エラー	Could not allocate redundancy subblock. Pre-allocated memory for subblock creation of %u is exhausted.	プラットフォームは、レジストリ <code>plm_get_max_redundancy_sb</code> を介して冗長サブブロックを作成するためにメモリのプールを事前に割り当てます。このプールは	ha-lcred-infra	TAC でケースをオープンしてください。事前割り当てサイズ値を含めた、このメッセージの内容を報告します。TAC に次の情報を提供します: 'show run'、'show ver'、'show hardware' および 'show proc mem'。TAC は問題のプラットフォームを取得して、事前に割り当てられたメモリプールを増やす必要があります。
<del>LCRED3-NOINMEM</del>	3-エラー	LC: Request to delete non-member slot %u from redundancy group %u.	指定されたスロットをメンバーに含めない冗長ラインカードグループからスロットを削除しようとした。	ha-lcred-infra	'show redundancy linecard group all' で設定を確認し、コマンドを再実行してください。
<del>LCRED3-NOINMEM</del>	3-エラー	Subsystem Init [chars] Failed due to unavailability of memory of	メモリ不足のため、LCRED サブシステムの初期化に失敗しました。	ha-lcred-infra	これは、システムメモリ不足を表しています。この問題はラインカードの冗長性への関連性はほとんどありません。リカバリ手順は、アクションを実行するのに十分なメモリがないシステムの場合と同様に開始する必要があります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LCRED-3-NOIPCMEM	3-エラー	Cannot Allocate IPC memory to get message.	冗長制御メッセージを送信するためのメモリを割り当てることができません。	ha-lcred-infra	これは、システムメモリ不足を表しています。この問題はラインカードの冗長性への関連性はほとんどありません。リカバリ手順は、アクションを実行するのに十分なメモリがないシステムの場合と同様に開始する必要があります。
<del>LCRED-3-NOIPCMEM</del>	3-エラー	Removal of redundant interface caused an unexpected condition for i/f [chars].	冗長 LC の削除中に冗長 i/f を削除しようとした際、SW のバグが発生しました。LC の冗長性。	ha-lcred-infra	'show redundancy linecard all' および 'show redundancy linecard group all' を使用して LC 冗長性の設定を確認します。CLI で設定を修正してみてください。上記の出力、'show run'、'show ver'、および 'show redundancy history' を使用して TAC のケースをオープンします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ICREDINFRAISSU</del> ICREDINFRAISSU	3-エラー	Could not send checkpoint message during [chars] sync because issu infrastructure deemed ISSU state is incorrect.	ISSU インフラストラクチャは、ラインカード冗長性の ISSU クライアントピアの ISSU 状態が正しくないと判断しました。	ha-lcred-infra	ISSU クライアントネゴシエーションが完了し、システムが稼動した後にこのメッセージが発生した場合、スタンバイ RP をリセットする必要があります。システムの起動中に発生した場合は、何もする必要はありません。HA インフラストラクチャは介入なしで回復します。
<del>ICREDUNMAHDINDEX</del> ICREDUNMAHDINDEX	3-エラー	NULL/Invalid [chars] ifindex 0x[hec] downloaded for interface group number %u.	冗長インターフェイスグループのメンバーまたは仮想インターフェイスに指定されたインターフェイス識別子が、既知のインターフェイスに対応していません。	ha-lcred-infra	TAC ケースをオープンします。'show redundancy linecard all'、'show redundancy linecard group all' および 'show redundancy linecard history' の出力を添付します。
<del>ICREDUPDAIENOISENT</del> ICREDUPDAIENOISENT	3-エラー	The update message was not sent to the linecards	-	-	-
<del>ICREDVHWIDBCREATEAL</del> ICREDVHWIDBCREATEAL	3-エラー	Virtual hwidb creation failed from physical i/f [chars]: [chars].	仮想 hwidb の作成が指摘されたエラーで失敗しました。	ha-lcred-infra	仮想 hwidb VIF なしで i/f

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LCRED-3-VIFTWICE	3-エラー	LC: Request to add a second virtual interface to group %u.	仮想インターフェイスがすでに設定されている冗長インターフェイスグループに、仮想インターフェイスを追加しようとした。	ha-lcred-infra	このエラーがユーザーコマンドへの応答であった場合、コマンドを確認し、正しいと思われる場合は再試行してください。エラーの原因が何らかの未定義のアクションによるものと思われる場合は、TAC ケースを提出し、'show redundancy linecard group all' および 'show redundancy linecard history' の出力を添付してください。
LCRED-3-VIFSWITCHOVER	4-警告	Platform has requested to temporarily suppress switchover for Line card redundancy group Group Index=[dec].	スイッチオーバーの試行は抑制されます。これは単なる情報メッセージであり、エラーではありません。	ha-lcred-infra	これは、スイッチオーバー中の情報エラーメッセージを示します。シャーシのリロード後、故障または削除されたプライマリのセカンダリがアクティブにならない場合は、TAC ケースをオープンしてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ICREDPRIMARY_CONFIGLOSS	4-警告	Partial redundancy config loss while configuring redundant interface [dec]/[dec]	システムのリロード中にセカンダリ i/f の hwidb を取得できなかったため、セカンダリの冗長性の設定が失われました。プライマリ i/f は、正しく解析された場合はアクティブになります。	ha-lcred-infra	プライマリ i/f が設定されていることを確認します。セカンダリ i/f を冗長用に再設定します。
LDP-3-AUTOCFG	3-エラー	Interface [chars] is in an unexpected autoconfig state 0x[hec] [chars] request.	インターフェイスが予期しない LDP 自動設定状態になっています。このインターフェイスで実行されている LDP セッションに影響を与える可能性があります。	mpls-ldp	<a href="#">ACTION_COPY_REFOR_IDP</a>
LDP-3-CONSISTENCY	3-エラー	[chars]	-	mpls-ldp	<a href="#">ACTION_COPY_REFOR_IDP</a>
LDP-3-GENERAL	3-エラー	[chars]	-	mpls-ldp	<a href="#">ACTION_COPY_REFOR_IDP</a>
LDP-3-ISSU_XFORM	3-エラー	ISSU [chars] transformation failed for msg type [dec][chars].	-	-	-
LDP-3-ISYNC	3-エラー	[chars]	LDP-IGP 同期操作で予期しないエラーが発生しました。	mpls-ldp	<a href="#">ACTION_COPY_REFOR_IDP</a>
LDP-3-ISYNC_CHKPT	3-エラー	[chars]:: [chars] request failed [chars]	チェックポイントの解除中に予期しない状態が発生しました。	mpls-ldp	<a href="#">ACTION_COPY_REFOR_IDP</a>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LDP3KA_NOMEMORY	3-エラー	Can't alloc KA message	ラベル配布プロトコル\nLDP キープアライブプロトコル メッセージのバッファを割り当てようとしたが、失敗しました。	mpls-ldp	システムは、LDP\nキープアライブメッセージの送信を省略して続行します。これにより、ピアがセッションをタイムアウトするため、1つ以上の\nLDPセッションが終了する可能性があります。この\nメッセージが引き続き表示される場合、\n可能な場合は他のシステムアクティビティを減らし、\nテクニカルサービス担当者に連絡して\nサポートをリクエストしてください。
LDP-3-PTCLREAD	3-エラー	peer [chars] read failure	ピアから受信した\nLDP PDU の読み取り試行中にエラーが発生しました。	mpls-ldp	<b>ACTION_NEW_SESSION_TDP</b>
LDP-3-RECONNECT	3-エラー	[chars]	着信 LDP 初期化メッセージの解析中にエラーが発生しました。 \n受信した FT 再接続タイマーの値が、ローカルで設定した\n転送状態保留タイマーの値よりも大きくなりました。	mpls-ldp	転送状態保留タイマーの値を再設定します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LDP-3-SM	3-エラー	unexpected event: peer [chars][chars] state=[chars] event=[chars][chars]	LDP ピアのステータスマシン上の処理が失敗しました。	mpls-ldp	<del>ACDNORERSIOHEIDP</del>
<del>IDP3IAGAIMBADRANGE</del>	3-エラー	Interface [chars] Bad VPI/VCI range. Can't start a LDP session	LDP ピアから提案されたセッションパラメータが、 \\プラットフォームの推奨するものと異なります。この違いはLDPセッションの確立が \\失敗するほどではありませんが、ラベル配布処理が \\影響を受ける可能性があります。	mpls-ldp	識別されたパラメータがオプションのパスベクトルベースの\\ループ検出メカニズムに関係する場合、IETF LDPの仕様により\\、ネットワークの一部でループ検出を有効にした場合、\\そのネットワーク部分のすべてのLSRについて\\ループ検出を有効にし、パスベクトル限界を同じに\\設定することが推奨されていることに注意してください。識別されたパラメータがLDPセッションの他の機能に関係する場合で、\\メッセージが繰り返し表示される場合は、\\出力されたエラーメッセージをそのままコピーし、\\テクニカルサービスに提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LDP3-TAGATM_NOMEM	3-エラー	Interface [chars] Resource failure. Can't start a LDP session	ラベル配布プロトコル\n LDP TAGATM VPI/VCI 範囲のバッファを割り当てようとしたが、失敗しました。	mpls-ldp	システムは、影響を受ける LDP ピア間で\n LDP セッションを作成できません。このメッセージが引き続き表示される場合、\n 可能な場合は他のシステムアクティビティを減らし、テクニカルサービス担当者に連絡して\n サポートをリクエストしてください。
LDP-4-ADV	4-警告	Label advertisement mode DU/DoD mismatch with peer [chars] resolved to [chars].	-	mpls-ldp	ACION_NEW_SESSION_IDP
LDP-4-CAPCHANGE	4-警告	Reset of established LDP sessions required to propagate [chars]	機能が LDP クライアントによってインストール、更新、またはアンインストールされました。 \n LDP ピアは、LDP セッションがリセットされるまで\n 変更を認識しません。	mpls-ldp	'clear mpls ldp neighbor...' コマンドを使用して LDP ネイバーをリセットします。



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LDP4- <u>CHANGED</u> <u>DYNAMIC</u>	4-警告	Reset of established LDP session required to propagate [chars] change to peers that don't support Dynamic Announcement	LDP クライアントによって機能がインストール、更新、またはアンインストールされました。 ダイナミックアナウンスメントをサポートしていない LDP ピアは、LDP セッションがリセットされるまで変更を認識しません。	mpls-ldp	'show mpls ldp neighbor capability' コマンドを使用して、リセットする必要があるネイバーを特定します。 'clear mpls ldp neighbor...' コマンドを使用して LDP ネイバーをリセットします。
LDP-4-MAXMSGSIZE	4-警告	Maximum implementation message size exceeded actual %u maximum %u	これは、現在実装されている最大サイズを超える LDP メッセージにメモリリソースを割り当てる要求を LDP が受信したときに表示される Informational (情報提供) メッセージです。	mpls-ldp	新しいアプリケーションをサポートするために、より大きなメッセージサイズが必要と見なされない限り、対処は必要ありません。この場合、実際のアプリケーションを特定し、コンポーネントの所有者に連絡して、実装された最大メッセージサイズを増やす必要があります。
LDP-4-PTCL	4-警告	peer [chars] [chars]	LDP ピアによる LDP プロトコルの違反が検出されました。	mpls-ldp	<u>ACTION</u> <u>NEW</u> <u>SESSION</u> <u>IDP</u>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LDP-4-PWD	4-警告	MD5 protection is required for peer [chars] no password configured	-	mpls-ldp	このメッセージは、ルータの設定不備を示しています。ユーザーが \n\LDPセッションにMD5パスワード保護を必要とする場合は、\n\LDPピアのパスワードを設定します。ユーザーがLDPネイバーのサブセットに対してMD5パスワード\n\保護を必要とするが、この特定の\n\LDPピアに対しては必要ない場合は、LDPパスワード設定を変更して、\n\このLDPピアをパスワード必須リストから除外します。LDPセッションが\n\存在しない場合は、このネイバーへのMPLSを無効にします。
LDP-5-ACL	5-通知	mpls ldp advertise-labels has no effect for lc-atm	EXPLANATION_ACL_TDP	mpls-ldp	特に対処の必要はありません。
LDP-5-ACL1	5-通知	mpls ldp advertise-labels has no effect for lc-atm	EXPLANATION_ACL_TDP	mpls-ldp	ACTION_COPY_REFORM_TDP
LDP-5-CLEAR_CHKPT	5-通知	Clear [chars] checkpoint state [chars] by [chars]	1つ以上のLDPオブジェクトのチェックポイント状態がリセットされました。	mpls-ldp	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LDP-5-CLEAR_NBR	5-通知	Clear LDP neighbors [chars] by [chars]	1つ以上の LDP ネイバーセッションがリセットされました。	mpls-ldp	LOG_SID_NO_ACTION
LDP-5-GR	5-通知	[chars]	グレースフルリスタートイベントについて、情報提供のための LDP 通知が生成されました。	mpls-ldp	LOG_SID_NO_ACTION
LDP-5-IDENT	5-通知	cannot set [chars][chars] LDP ident	-	mpls-ldp	これは Informational（情報提供）メッセージです。シャーシ LDP 識別子を設定する必要がある限り、システムは成功するまで定期的に試行します。このメッセージが \n\繰り返し表示される場合は、出力されたエラーメッセージをそのままコピーし、\n\テクニカルサポートに提出してください。
LDP-5-INFO	5-通知	[chars]	これは、ラベル配布プロトコル LDP の実装によって \n\生成される Informational（情報提供）メッセージです。	mpls-ldp	ACTION_LOOPING_LSP

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LDP-5-NBRCHG	5-通知	[chars] Neighbor [chars] is [chars][chars]	LDP ネイバーがアップまたはダウンしました。このメッセージには、 \\n\\ その変更内容が記述されています。	mpls-ldp	この Informational (情報提供) メッセージは通常、ルータと\\n\\ LDP ネイバーがアップまたはダウンしたときに表示されます。ただし、予期せぬネイバーの損失は、\\n\\ ネットワーク \\n\\ 内のエラー率やパケット損失が高いことを示している可能性があるため調査が必要です。
LDP-5-PWDCFG	5-通知	Password configuration changed for [chars]	ネイバーのパスワード設定変更を報告するための \\n\\ 情報 LDP 通知が生成されました。	mpls-ldp	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LDP-5PWDKEYTRUNC	5-通知	MD5 digest uses [dec] chars of longer [chars] keys for peer [chars]	-	mpls-ldp	このメッセージは、ルータの設定に不備がある可能性を示しています。 各ルータでキーチェーンが正しく設定されていることを確認してください。指定されたLDPピアで使用されているMD5キーが同じ量だけ切り捨てられるか、 またはこのルータで切り捨てられたキー値と等しくなるように定義されていれば、LDPセッションを確立できません。
LDP-5-PWDRO	5-通知	Password rolled over for [chars]	ネイバーの損失のないパスワードの変更を報告するための 情報LDP通知が生成されました。	mpls-ldp	LOG_SID_NO_ACTION
LDP-5-SP	5-通知	[chars]	Session Protection イベントについて、情報提供のためのLDP通知が生成されました。	mpls-ldp	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LDP-5UNKNOWNCAP	5-通知	Advertised Capability [chars] not supported by peer [chars]	この Informational (情報提供) メッセージは、ピアが \n\nアドバタイズされた LDP 機能をサポートできない場合に発生する可能性のある相互運用性の問題の \n\nトラブルシューティングを支援するために、ピアによって返されます。	mpls-ldp	LOG_SID_NO_ACTION
LDPID-3-LCON	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
LDPLIB-3-GENERAL	3-エラー	[chars]	取り消されたラベルに関連付けられたレコードが、すべてのピアから確認応答を受信する前にタイムアウトしました。	mpls-ldp	これは Informational (情報提供) メッセージです。これによる運用上の影響はありません。システムは、その後を受信した、ラベルに関連付けられたリリースメッセージを無視します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LDPLIB-3-INIT	3-エラー	Cannot allocate LIB	LDP ピアへのラベルのアドバタイズメントを管理する LIB リビジョン番号がオーバーフローしました。この結果、LDP ピアへのラベルの配布に失敗する場合があります。ダイナミック ラベルスイッチングをオフにしてからオンに切り替えると、リビジョン番号が強制的に再初期化されてシステムが復旧します。	mpls-ldp	対処は不要です。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LES_FDDI-2-ILLEGAL	2-クリティカル	msgtxt_fddi_illegal	このエラーメッセージは、FDDI インターフェイスをサポートするのに十分な I/O メモリがルータにない場合に表示されます。FDDI インターフェイスには、少なくとも 4MB の I/O メモリが必要です。	mid-fddi	



機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
					<p>必要な容量の I/O メモリを取り付けます。パフォーマンスを最大化するために、\n2つの FDDI NIM が取り付けられている場合は、1つの FDDI NIM\nに 8MB、2つの FDDI NIM に 16MB の I/O メモリをインストールすることを推奨しています。</p> <p>\n\n4MB の I/O メモリを使用すると、システムは 1つの FDDI インターフェイスに対して 256 個の FDDI \nバッファ、または 2つの FDDI インターフェイスに対して 384 個のバッファを作成します。</p> <p>\n\n8MB の I/O メモリを使用すると、システムは 1つまたは 2つの FDDI インターフェイスに対して \n512 個の FDDI バッファを作成します。 \n\n16MB の I/O メモリを使用すると、\nシステムは 1つの FDDI インターフェイス用に 512 個の FDDI バッファ、または 2つ</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
					の FDDI インターフェイス用に 1024 個のバッファを作成します。
LEX-3-NOTSENT	3-エラー	Serial line down [chars] : [chars] not sent	シリアル回線がダウンし、指定されたコマンドが LAN エクステンダに送信されませんでした。	-	シリアル回線がダウンした原因を特定してください。これには、ケーブルが引き抜かれた、または LAN エクステンダの電源がオフになったなどが挙げられます。シリアルインターフェイスが動作可能になると、コマンドは自動的に再送信されます。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LEX-3-RCMDNAK	3-エラー	[chars] : [chars] could not be processed by LAN Extender	LANエクステンダはホストルータからのコマンドを処理できませんでした。 考えられる原因は次のとおりです： LANエクステンダのメモリ不足。 ホストルータからのメッセージが不正。 LANエクステンダが前のリクエストでフラッシュの書き込みをビジー状態にしている間に、フラッシュの書き込みリクエストが発生した。 ダウンロードするファイルのサイズが、使用可能なフラッシュメモリの容量より大きい。	-	コマンドが copy tftp lex unit-number または copy flash lex \n\ unit-number だった場合は、FLEX イメージ \n\ ファイルである正しいファイルが指定されていることを確認してください。一度に処理できるコピーリクエストは1つ \n\ だけです。LANエクステンダの一時的なメモリ不足状態が原因で問題が発生した場合は、 \n\ コマンドを再入力してください。
LEX-3-RCMDREJ	3-エラー	[chars] : [chars] could not be processed by LAN Extender	LANエクステンダは、指定されたリモート \n\ コマンドのコードを認識しませんでした。これは、ユーザーが新しい LEX \n\ リモートコマンドをサポートする新しいホストルータソフトウェアで古い LANエクステンダソフトウェアを実行している場合に発生する可能性があります。	-	LANエクステンダソフトウェアを更新します。

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LEX-3-TIMEOUT	3-エラー	Retry count exceeded for [chars] : [chars]	ホストルータは、LANエクステンダから確認応答を\n受信せずに、lex retry-count コマンド設定変数で指定された回数だけ、\n指定されたメッセージを再送信します。この時点で、\nホストルータはこの特定のリモートコマンド\nメッセージの送信を断念します。	-	LANエクステンダのLEDを使用して、LANエクステンダが動作しているかどうかを確認します。 \n lex timeout configuration コマンドがリンクの速度に対して\n適切に設定されていることを確認します。
LFD-2-AVL	2-クリティカル	[chars] [hec]	AVL ツリー操作エラーです。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LFD-2-FPIHANDLER3	2-クリティカル	[chars] [hec] [hec] [hec]	FPI ハンドラエラーです。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LFD-3-BADEXEC	3-エラー	Unexpected Code Execution: [chars] [dec]	予期しないコードが実行されました。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LFD-3-BADFRRTYPE	3-エラー	illegal fir type: [dec]	FRR リクエストタイプのエラーです。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LFD3-BADLABELADD	3-エラー	Cannot add label - [chars].	明示された理由によりラベルを作成できません。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LFD3-BADSHORTLABELADD	3-エラー	Cannot add short label: path_idx [dec] moi_type [dec]	FIB エントリに MFI 機能スペースを作成できないため、ショートパス拡張情報を保存できません。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LFD3-BROKERINITFAIL	3-エラー	Failed to initialise lte RP broker facility	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LFD-3-CHUNKMGR	3-エラー	chunk mgr: [chars] 0x[hec]	チャンクマネージャにエラーが発生しました。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LFD-3-CHUNKMGRALLOC	3-エラー	failed chunk alloc: [chars]	チャンクの割り当てに失敗しました。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LFD-3-CHUNKMGRDEALLOC	3-エラー	failed chunk dealloc: [chars]	チャンクの割り当て解除に失敗しました。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LFD-3-CORRUPTED_PKT	3-エラー	[chars]	lfd が破損したパケットを受信しました。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LFD-3-EMULOGBADSOURCE	3-エラー	Illegal log event source: [dec]	ログバッファで不正なイベントが見つかりました。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LFD-3-FIB_SRC	3-エラー	Label [[dec]/[dec]] [chars] [chars] [chars]	問題のラベルの FIB エントリを取得できませんでした。	mpls-mfi	この問題に一致するバグがない場合は、 <CmdBold>show mpls forwarding-table internal<NoCmdBold> と <CmdBold>show ip route [vrf <name>] <prefix> <NoCmdBold> の出力とエラーメッセージのトレースバックを収集し、バグを報告してください。
LFD-3-FIBIPINVALID	3-エラー	[chars] table: [dec] label: [dec]	指定されたラベルテーブルエントリの IP パス情報が無効です。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LFD3-FIBIPINVALIDAF	3-エラー	AF: [dec] [chars] table: [dec] label: [dec]	指定されたラベルテーブルエントリのIPパス情報AFが無効です。	mpls-mfi	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
LFD3-FIBNONIPINVALID	3-エラー	[chars] table: [dec] label: [dec]	指定されたラベルテーブルエントリの非IPパス情報が無効です。	mpls-mfi	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
LFD-3-FPIHANDLER	3-エラー	LFD SSS Handler: [chars]	FPI ハンドラにエラーが発生しました。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LFD3-FPIYPEWRONG	3-エラー	Require fpi type [chars] get fpi type [chars]	FPI タイプが一致しません。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LFD-3-INTFDB	3-エラー	intf db: [chars] [hec]	インターフェイスデータベースにエラーが発生しました。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LFD-3-INTFDB2	3-エラー	intf db: [chars] [hec] [hec]	インターフェイスデータベースにエラーが発生しました。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LFD3INVPLABELTYPE	3-エラー	Wrong label type [dec] for IP Label [dec] table [dec] prefix [chars] vrf [chars]	指定されたラベルテーブルエントリのラベルタイプが無効です。	mpls-mfi	この状態が以前に報告されていて、後のリリースで解決されているか確認するには、 www.cisco.com の Bug Navigator を参照してください。 あるいは、 <CmdBold>show version<NoCmdBold> と <CmdBold>show running-config<NoCmdBold> の出力を収集し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。
LFD3INVLABELTYPE	3-エラー	Wrong label type [dec] for non-ip LTE [dec]/[dec]	非 IP ラベルテーブルエントリのラベルタイプが無効です。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LFD3INMLABELTYPE	3-エラー	Wrong label type [dec] for label [dec] table [dec] [chars] [chars]	指定された操作中に無効なラベルタイプが検出されました。	mpls-mfi	この問題に一致するバグがない場合、 <CmdBold>show mpls forwarding-table label <label> internal<NoCmdBold> とエラーメッセージのトレースバックの出力を収集し、バグレポートを報告してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LFD-3-INVPATHLBL	3-エラー	[chars] [chars]	無効な発信ラベルがプレフィックスに付加されています。	mpls-mfi	この状態が以前に報告されていて、後のリリースで解決されているか確認するには、 <a href="http://www.cisco.com">www.cisco.com</a> の Bug Navigator を参照してください。 あるいは、 <CmdBold>show version</NoCmdBold> と <CmdBold>show running-config</NoCmdBold> の出力を収集し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。
LFD-3-INVPEXTLEN	3-エラー	[chars] path ext : attempt to decode beyond XDR buffer cp 0x[hec] cp_end 0x[hec] msg_type [dec] msg_size [dec] padding [dec]	パス拡張のデコード中に XDR バッファ長を超えるメモリにアクセスしました。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LFD-3-INVPLIST	3-エラー	Wrong path list type [dec] for label [dec]/[dec] [chars]	パスリストタイプが、問題のラベルに対して正しく設定されていません。 \n\	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LFD-3-INVPLISTTYPE	3-エラー	Wrong plist_type expected [dec] for [dec]/[dec] update was [dec]	非 IP ラベルテーブルエントリの PLISTTYPE 書き換えが無効です。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LFD-3-INVRWID	3-エラー	Wrong rwid [dec] for non-ip LTE [dec]/[dec]	非 IP ラベルテーブルエントリの ID 書き換えが無効です。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LFD3KEY_DB_SERIAL	3-エラー	[chars] entry 0x[hec] existing 0x[hec]	要素をLFDのキーデータベースに挿入できませんでした。	mpls-mfi	この問題に一致するバグがない場合は、 <CmdBold>show mpls forwarding-table internal<NoCmdBold>の出力とエラーメッセージのトレースバックを収集し、バグを報告してください。
LFD3LABEL_BLOCK_CHUNK	3-エラー	[chars]	LFDラベルブロックチャンクエントリが破損しています。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LFD-3-LCXDRCLIENT	3-エラー	LTE distribution client: [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LFD-3-LTABLEMEM	3-エラー	Cannot allocate new mpls table [dec] of size [dec] needed for entry [dec]	mpls 転送テーブルに十分な連続メモリがありません。	mpls-mfi	LOG_SIDREDUCE_ACTION
LFD-3-NONIPINFO	3-エラー	Non-ip info: [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LFD-3-NOOCE	3-エラー	Attempt to get labels from OCE failed - [chars].	呼び出し関数がラベルを取得するための情報を提供していません。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LFD-3-NORESOURCE	3-エラー	[chars] [dec]	リソース障害: [chars] [dec]	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LFD3NULLADJACENCY	3-エラー	NULL Adjacency	NULL 隣接関係 (アジャセンシー) が検出されました。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LFD-3-NULLFIBIDB	3-エラー	NULL FIB IDB: [chars] [dec]	NULL FIB IDB が発生しました。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LFD-3-OCE_CHAIN	3-エラー	[chars]	チェーン内の NULL OCE	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LFD-3-ORPHANLTE	3-エラー	Label [dec]/[dec] plist [dec] LDM: 0x[hec]	削除されるはず だったラベルの LTE が、まだ存在 します。	mpls-mfi	<CmdBold>show mpls forwarding-table labels<NoCmdBold> <CmdAltum>N<CmdAg コマンドの実行コ ンフィギュレーショ ンと出力を収集 し、シスコのテク ニカルサービス担 当者にお問い合わせ してください。"
LFD3PATHEXTENCODE	3-エラー	[chars] [chars] path list: %p path ext: %p	MPLS パス拡張を 配布用にエンコー ドできませんでした 。	mpls-mfi	LOGSIDSHTCHACION
LFD-3-REWMGR	3-エラー	Rewrite Manager: [chars] [hec]	リライトマネー ジャにエラーが発 生しました。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LFD-3-REWMGR2	3-エラー	[chars] 0x%08x 0x%08x	FPI の不一致が原 因でリライトルッ クアップに失敗し ました。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LFD-3-RPXDRCLIENT	3-エラー	Invalid XDR Client: [chars]	内部ソフトウェア エラーが発生しま した。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LFD3RUNNING_TIMER	3-エラー	[chars] [dec] [chars] [dec]	指定されたラベルの MPLS 転送エントリが、関連付けられたタイマーの期限が切れる前に削除されました。	mpls-mfi	この問題に一致するバグがない場合、 <CmdBold>show mpls forwarding-table label <label> internal<NoCmdBold> とエラーメッセージのトレースバックの出力を収集し、バグレポートを報告してください。
LFD-3-SM	3-エラー	[chars] [dec]	ステートマシンエラー: [chars] [dec]	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LFD-3-SMBADEVENT	3-エラー	Unexpected event [chars] for state [chars]	LFD が、この状態に関する予期しないイベントを受信しました。LFD の状態と予期しないイベントは、メッセージテキストで指定されます。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LFD3UNSUPPORT_OCE	3-エラー	Not support - [chars] [dec]	OCE がサポートされていません。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LFD3UNSUPPORTED_XDR	3-エラー	[chars]	XDR メッセージのデコードにより、現在のリリースでサポートされていないデータまたはフォーマットが明らかになりました。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LFD3UPDATEHANDLER	3-エラー	[chars] [hec] [hec]	更新ハンドラにエラーが発生しました。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
IHD3UPDAIHANDLER3	3-エラー	[chars] [hec] [hec] [hec]	更新ハンドラにエラーが発生しました。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
IHD3UPDAIHANDLERH	3-エラー	No handler installed: fpi=[dec] handler type=[chars]	ハンドラがインストールされていません。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
IHD3XDRBADMAGIC	3-エラー	xdr message for [chars] spilled out of allocated static storage	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LFD-4-FIB_SRC1	4-警告	Label [[dec]/[dec]] [chars] [chars] [chars]	問題のラベルのFIB エントリを取得できませんでした。	mpls-mfi	この問題に一致するバグがない場合は、 <CmdBold>show mpls forwarding-table internal<NoCmdBold> &lt;CmdBold>show ip route [vrf <name>] <prefix> <NoCmdBold> の出力とエラーメッセージのトレースバックを収集し、バグを報告してください。
LFD-4-NOFIBIDB	4-警告	[chars] - ifnum [dec]	ラインカードに fibidb がありません。	mpls-mfi	LOG_SID_RECUR_ACTION
LFD4OWNCHANGED	4-警告	Owner changed for [chars] [dec]/[dec] from [dec] to [dec]	ラベルは以前に別のインストーラによってインストールされています。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LFD-4-RE_ENTRANT	4-警告	Re-entrancy detected: [chars]	LFD 非 IP 再計算にリエントランシーが検出されました。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LFD4UNSUPPORTEDRW	4-警告	Unexpected rewrites seen where MPLS is not supported by platform for this slot	MPLS は、このカードのプラットフォームで必要ないか、処理されないため、書き換えを処理する必要はありません。	mpls-mfi	LOG_SID_NO_ACTION
LFD-6-RESOURCE	6-情報	[chars]	LC で MPLS ソフトウェアが無効になっています。	mpls-mfi	LOG_SID_NO_ACTION
LI3MEM_INIT_FAILED	3-エラー	Allocation of [chars] memory failed for LI	チャンネルプールの LI の初期化に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
LIBKTRPLCAINT_FAILED	3-エラー	Register to Generic Packet Replication failed for LI	LI のパケット複製登録の初期化に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
LI4DEDICATED_MODE	4-警告	Slot [dec] can not switch to LI dedicated mode because there are SPAs in it.	SIP-400 は、LI 専用サービスカードとして設定できません。ただし、そのすべての SPA が取り外されている場合にのみ、専用モードに切り替えることができます。それ以外の場合は、非専用モードのままになります。	c7600-acl	SIP-400 のすべての SPA を取り外します。自動的に LI 専用モードに切り替わります。
LIBI2F2NEW_CONTEXT	2-クリティカル	A new text2fax context could not be created	text2fax エンジンの初期化中に内部エラーが発生しました。Fax 送信は中止されます。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LIBI2F3ENGINE_FAILED	3-エラー	The text2fax engine failed	メモリ制限または 不正なデータが text2fax エンジンに 渡されたために発生 した可能性があります。 Fax 送信は中止され ます。	-	LOG_STD_ACTION
LIBI2F3CEIBUHR_FAILED	3-エラー	Cannot allocate a packet from shared memory	システムのパケッ トメモリが不足し ています。Fax を 正しく送信でき ません。	-	LOG_STD_ACTION
LIBI2F3NULL_BUFFER	3-エラー	A text buffer is NULL	テキストバッファ のプロセスで内部 エラーが発生しま した。Fax 送信 は中止されます。	-	LOG_STD_ACTION
LIBIIF3BAD_DIALPEER	3-エラー	Invalid dial peer tag [dec]	mnoip ダイアルピ アタグが無効で す。	-	LOG_STD_ACTION
LIBIIF3ENGINE_FAILED	3-エラー	The tiff engine failed	メモリ制限または 不正なデータが tiff エンジンに渡さ れたために発生し た可能性があります。 Fax 送信は中 止されます。	-	LOG_STD_ACTION
LIBIIF3CEIBUHR_FAILED	3-エラー	Cannot allocate a packet from shared memory	システムのパケッ トメモリが不足し ています。Fax を 正しく送信でき ません。	-	-
LIBIIF3INVALID_BUFFER	3-エラー	A tiff buffer is invalid	tiff バッファの処 理中に内部エラー が発生しました。 Fax 送信は中止 されます。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LIBTIFF3NEW_CONTEXT	3-エラー	A new tiff context could not be created	tiffエンジンの初期化中に内部エラーが発生しました。Fax送信は中止されます。	-	LOG_STD_ACTION
LIBTIFF3NULL_BUFFER	3-エラー	A tiff buffer is NULL	tiffバッファの処理中に内部エラーが発生しました。Fax送信は中止されます。	-	LOG_STD_ACTION
LIBTIFF4COPY_QUALITY	4-警告	Bad copy quality on tty\n[dec]	電話回線にノイズがあるか、またはモデム不良が原因でこのエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
LICENSEENFORCEMENT	6-情報	Platform does not support additional bay license store Bay: [dec]	プラットフォームは追加のベイライセンスストアをサポートしていません。	iosxe-csl	-
LICENSE-1-EXPIRED	1-アラート	Feature [chars] [chars] running without a License. UDI=[chars]	このデバイスでエンドユーザーライセンス契約が受理されました。	none	「なし」
LICENSE-1-EXPIRED	1-アラート	License for feature [chars] [chars] has expired [chars]. UDI=[chars]	指定された機能のライセンスの有効期限が切れています。	ios-licensing	このメッセージが繰り返し表示される場合は、機能が実行されないため、シスコからライセンスを購入する必要があります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LICENSE-I-EXPIRING	1-アラート	License for feature [chars] [chars] will expire in [chars]. UDI=[chars]	指定された機能のライセンスは、指定された時間で期限切れになります。	ios-licensing	このメッセージが繰り返し表示される場合、ライセンス有効期限後は機能が実行されないため、シスコから機能のライセンスを購入する必要があります。
LICENSE-REQUEST_FAILED	1-アラート	License request for feature [chars] [chars] failed. UDI=[chars]	システムがライセンスなしで機能を実行しようとしています。	none	すぐに機能のライセンスを購入してインストールしてください。
LICENSE-I-TRANSITION	1-アラート	EvalRightToUse License for feature [chars] [chars] will transition to RightToUse in [chars]. UDI=[chars]	指定された機能のライセンスは、syslog メッセージに表示された日数で移行されます。	ios-licensing	syslog メッセージに表示された日数で期限切れとなるトライアル期間を超えて使用する場合は、このライセンスを購入する必要があります。このライセンスは、トライアル期間の終了時に自動で使用権に移行します。
LICENSE-TRANSITION_COMPLETE	1-アラート	RightToUse License for feature [chars] [chars] has become active. UDI=[chars]	EvalRightToUse から使用権 (RTU) へのライセンスの移行が完了しました。	ios-licensing	このライセンスのトライアル期間が終了しました。このトライアルライセンスは、使用権ライセンスに自動的に移行しました。使用を継続するには、このライセンスを購入する必要があります。
LICENSE-VALIDITY_ENDED	1-アラート	Feature [chars] [chars] [chars]. UDI=[chars]	-	-	-



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>LICENSE1AUDIY_ENDNG</del>	1-アラート	Feature [chars] [chars] will expire on [chars]. UDI=[chars]	-	-	-
<del>LICENSE1AUDIY_EXTENDNG</del>	1-アラート	Feature [chars] [chars] in grace period. UDI=[chars]	-	-	-
LICENSE-2-IPC_INIT	2-クリティカル	License IPC subsystem could not be initialized: [chars]	ライセンス IPC サ ブシステムを初期 化できませんでし た。失敗の理由 は、次の後に表示 されます。	ios-licensing	このエラーメッ セージが繰り返し 表示される場合 は、メッセージを コピーしてカスタ マーサービスにお 問い合わせくださ い。システムリ ソースが使用可能 かどうかを確認し てください。
LICENSE2LIC_STORAGE	2-クリティカル	[chars]	IOS ライセンスサ ブシステムにプラ イマリストレージ がありません。	ios-licensing	このエラーメッ セージが繰り返し 表示される場合 は、メッセージを コピーしてカスタ マーサービスにお 問い合わせくださ い。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>LICENSE-2-NO_MEM</del> <del>LICENSE-2-NO_MEM</del>	2-クリティカル	[chars] UDI=[chars]	IOS ライセンスサブシステムが、破損したストレージを検出しました。	ios-licensing	このエラーメッセージが表示された場合は、すべてのライセンスを再インストールしてください。ライセンスがない場合は、正しいUDIをご準備のうえシスコに連絡し、この特定のデバイス用に発行されたすべてのライセンスを取得してください。
LICENSE-2-NO_MEM	2-クリティカル	No memory available for [chars]	IOS ライセンスサブシステムが必要なメモリを取得できませんでした。	ios-licensing	このエラーメッセージが繰り返される場合、ルータの機能、または有効になっているインターフェイスの数を減らすことで、メモリ使用量を軽減してください。または、メモリを追加します。ルータの合計メモリ使用量を表示するには、特権コマンドラインプロンプトで <CmdBold>show memory summary<noCmdBold>と入力します。バッファ使用量を表示するには、プロンプトで <CmdBold>show buffers<noCmdBold>と入力します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LICENSE2UDI_CHANGED	2-クリティカル	UDI of this instance changed from OLD: [chars]:[chars] to New: [chars]:[chars]	ライセンス UDI が変更されました。設定変更が多すぎる事が主な原因です。	ios-licensing	ライセンス UDI の履歴を表示します。
LICENSE2VLS_ERROR	2-クリティカル	'[chars]' failed with an error - rc = [dec] - '[chars]'	VLS api で IOS ライセンスサブシステムにエラーが発生しました。	ios-licensing	このエラーメッセージが繰り返し表示される場合は、メッセージをコピーしてカスタマーサービスにお問い合わせください。
LICENSE3BUK_SYNC_FAILED	3-エラー	License bulk sync operation [chars] for feature [chars] [chars] failed on standby rc=[chars]	-	-	-
LICENSE3BUK_SYNC_NO	3-エラー	License bulk sync operation [chars] for feature [chars] [chars] Info on standby rc=[chars]	一括同期の実行時にライセンスでエラーが発生しています。	ios-licensing	"show license"
LICENSE3FEATURE_CONSENT	3-エラー	License mismatch for feature [chars] [chars]: Active has [chars] and standby has [chars]	整合性チェッカーの実行時にライセンスでエラーが発生しています。	ios-licensing	"show license"
LICENSE3IMPLICIT_LIC	3-エラー	[chars]	暗黙的ライセンスの初期化または処理中に IOS ライセンスサブシステムでエラーが発生しました。	ios-licensing	このエラーメッセージが繰り返し表示される場合は、メッセージをコピーしてカスタマーサービスにお問い合わせください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LICENSE-3-IPC_ERROR	3-エラー	[chars][chars] [hec] rc:[chars]	IPC を使用してラインカードと通信するときに、ライセンスでエラーが発生しています。	ios-licensing	show ipc ports
LICENSE-3-IPC_PORT	3-エラー	License [chars] IPC port [chars] failed: [chars]	ライセンス IPC ポートを作成できませんでした。失敗の理由は、次の後に表示されます。	ios-licensing	このエラーメッセージが繰り返し表示される場合は、メッセージをコピーしてカスタマーサービスにお問い合わせください。システムリソースが使用可能かどうかを確認してください。
LICENSE-3-ISSU_ERR	3-エラー	[chars] error:[dec]	ライセンスに ISSU エラーが発生しています。	ios-licensing	show ipc ports
LICENSE-3-ISSU_MTU	3-エラー	Client id:[dec] MTU failed error:[dec]	送信操作中に ISSU GET MTU を実行すると、ライセンスでエラーが発生します。	ios-licensing	show issu nego
LICENSE-3-ISSU_RCV	3-エラー	Client id:[dec] type =[dec] receive failed error:[dec]	受信操作中に ISSU 変換を実行すると、ライセンスでエラーが発生します。	ios-licensing	show ipc ports
LICENSE-3-ISSU_XMIT	3-エラー	Client id:[dec] type =[dec] xmit failed error:[dec]	送信操作中に ISSU 変換を実行すると、ライセンスでエラーが発生します。	ios-licensing	show ipc ports

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>LICENSE3PROC_FAILED</del>	3-エラー	[chars]	IOS ライセンスサブシステムはプロセスを作成できませんでした。	ios-licensing	このエラーメッセージが繰り返し表示される場合は、メッセージをコピーしてカスタマーサービスにお問い合わせください。システムリソースが使用可能かどうかを確認してください。
LICENSE3SLAVE_REGISTER	3-エラー	License Slave device registration failed : [chars]	ライセンススレーブの登録に失敗しました。失敗の理由は、次の後に表示されます。	ios-licensing	このエラーメッセージが繰り返し表示される場合は、メッセージをコピーしてカスタマーサービスにお問い合わせください。システムリソースが使用可能かどうかを確認してください。
LICENSE3SYNC_FAILED	3-エラー	License command [chars] for feature [chars] [chars] failed on standby rc=[chars]	増分同期の実行時にライセンスでエラーが発生しています。	ios-licensing	show license
LICENSE4LIC_AGENT_OFF	4-警告	License Agent is turned off. UDI=[chars]	このデバイスのライセンスエージェントは実行されていません。	none	有効にする必要がある場合は、デバイスの設定を確認してください。
LICENSE4PRECEDENCE	4-警告	Setting precedence for feature [chars] failed with error : [dec]	ライセンスがシステムから取り消されました。	none	これは、ライセンスが取り消されたときにメッセージを記録するための単なる Informational（情報提供）メッセージです。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LICENSE4UDI_MISMATCH	4-警告	The source license udi[chars]:[chars] differs from the platform udi[chars]:[chars] please save the running config.	送信元ライセンス UDI がプラットフォーム UDI と一致しません。	none	実行中の設定を保存してください。
LICENSE-6-COUNT	6-情報	Feature [chars] [chars] license count changed from [dec] to [dec].	ライセンス可能な機能の最大数が変更されました。	none	これは、特定の機能のカウンタ変更を示すための単なる Informational (情報提供) メッセージです。
LICENSE4EULA_ACCEPTAL	6-情報	The Right to Use End User License Agreement is accepted	このメッセージは、すべてのライセンスの EULA に同意することを示すために、お客様がシステムで [license agree end user agreement] を設定したことを示します。また、エンドユーザーライセンス契約書の使用権 (Windows 7) に同意したことを示します。	ios-licensing	-
LICENSE6RECOVERED	6-情報	The IOS license storage on this device was recovered. UDI=[chars]	このデバイスの IOS ライセンスストレージが回復しました。	ios-licensing	「なし」
LICENSE4UNRECOVERABLE	6-情報	The IOS license storage on this device is being corrected. UDI=[chars]	このデバイスの IOS ライセンスストレージは修正されています。	ios-licensing	このメッセージが表示された場合は無視してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LICENSE6-VIOLATION	6-情報	Feature [chars] [chars] count violation - count = [dec] usage count = [dec].	機能数が現在の使用数より少なくなっています。	none	これは、特定の機能のカウンタ変更を示すための単なる <b>Informational</b> (情報提供) メッセージです。
LICENSING_LICENSE_MISMATCH	6-情報	Configured license image level [chars] does not match the current level [chars]. Reload is required to bring the system up in [chars]	システムの起動時に、設定されたライセンスイメージレベルが現在のレベルと一致しない場合があります。これは、お客様が別の startup-config をシステムにコピーした場合に発生する可能性があります。	polaris-license	設定されたライセンスイメージレベルでシステムを起動するにはリロードが必要です。
LIIN3SET_ACCESS_FAIL	3-エラー	Installing LIIN interface access control failed	このエラーは、IOSd のメモリ不足か破損により、IOS が LIIN のアクセス制御機能を設定できなかった場合に発生します。この場合、LIIN インターフェイスのセットアップは続行されません。また正常に動作せず、回復できません。永続的アクセス機能と対話型コマンドは機能しません。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LIIN3SET_TABLEID_FAIL	3-エラー	Installing [chars] LIIN interface tableid failed	このエラーは、IOSdまたはカーネルのメモリ不足または破損が原因で、IOSがLinuxカーネルにテーブルIDを設定できなかった場合に発生します。この場合、LIINインターフェイスには、関連付けられたアドレスファミリのVRFがインストールされません。LIINインターフェイスは正常に動作せず、回復できません。永続的アクセス機能と対話型コマンドは機能しません。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
LIIN-3-VRFADD_FAIL	3-エラー	Problem creating vrf	LIIN設定プロセスが必須iVRFの割り当てに失敗しました。LIINインターフェイスは正常に動作せず、回復できません。永続的アクセス機能と対話型コマンドは機能しません。	-	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LIIN3VRFMODIFY_FAIL	3-エラー	Problem adding LIIN interface to vrf table	LIIN 設定プロセスは、LIIN インターフェイスを必須 iVRF に割り当てるできませんでした。LIIN インターフェイスは正常に動作せず、回復できません。永続的アクセス機能と対話型コマンドは機能しません。	-	LOG_STD_ACTION
LIIN6TELNET_ALLOWED	6-情報	Telnet access allowed due to romvar: SR_INIT_SHELL	ROMMON 変数 SR_INIT_SHELL が値 aux_do_system_shell に設定されているため、シェルから IOS への Telnet が許可されます。SR_INIT_SHELL からこの値を削除するか、SR_INIT_SHELL の設定を解除して、Telnet アクセスを無効にします。	-	LOG_SID_NO_ACTION
LINEPROTOIR5UPDOWN	5-通知	Line protocol on Interface [chars] changed state to [chars]	データリンクレベルラインプロトコルの状態が変わりました。	iiot-sw-redundancy	LOG_SID_NO_ACTION
LINEPROTO5UPDOWN	5-通知	Line protocol on Interface [chars] changed state to [chars]	データリンクレベルラインプロトコルの状態が変わりました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
LINK-0-REENTER	0-緊急	MSG_PROCESS   MSG_TRACEBACK	-	-	-

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LINK-2-BADVCALL	2-クリティカル	Interface [chars] undefined entry point	内部ソフトウェアエラーが発生しました。高レベルのシステムコードによって、\n\n仮想インターフェイス記述子ブロック (IDB) ドライバで未実装の\n\nエントリポイントの使用が試行されました。	-	LOG_STD_ACTION
LINK-2-INTVULN	2-クリティカル	MSG_PROCESS   MSG_TRACEBACK	-	-	-
LINK-2-LINEST	2-クリティカル	No linestate vector for [chars]	内部ソフトウェアの不整合が発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
LINK-2-NOSOURCE	2-クリティカル	Source idb not set	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
LINK-3-BADENCAP	3-エラー	Interface [chars] Bad encapsulation code [dec]	-	-	-
LINK-3-BADMACREG	3-エラー	Interface [chars] non-existent MACADDR registry for link [dec]	ネットワークレベルのアドレスを MAC レベルの\n\nアドレスにマッピングしようとしたが、失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION
LINK-3-BOGUSENCAP	3-エラー	msgtxt_badencap	シリアルインターフェイスが不明なカプセル化で構成されています。	-	LOG_STD_ACTION
LINK-3-COMPREG	3-エラー	Interface [chars] non-existent decompression registry.	ソフトウェアまたはハードウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LINK-3-FCS_ERROR	3-エラー	[chars] [chars] [chars] [chars]	FCS エラー率がしきい値を超過しています。	-	LOG_STD_ACTION
LINK-3-IDBLISCRE	3-エラー	Unable to create [chars] interface list	このメッセージは、内部ソフトウェアエラーを示します。	-	LOG_STD_ACTION
LINK-3-IDBLISINS	3-エラー	Not able to insert interface [chars] into [chars] list	このメッセージは、内部ソフトウェアエラーを示します。	-	LOG_STD_ACTION
LINK-3-LINK_FAULT	3-エラー	[chars] [chars] [chars] [chars]	ポートのリンクステータスがダウンしています。	-	LOG_STD_ACTION
LINK-3-TOOSMALL	3-エラー	Interface [chars] Output runt packet of [dec] bytes	最小許容データグラムサイズよりも小さい出力パケットが検出されました。別のドライバのエラーまたはシステムソフトウェアの\nエラーのため、このエラーメッセージが表示された可能性があります。	-	LOG_STD_ACTION
LINK-3-UPDOWN	3-エラー	Interface [chars] changed state to [chars]	インターフェイスハードウェアがアップまたはダウンしました。	-	状態の変更が予期しないものだった場合、インターフェイスの\n構成設定を確認してください。
LINK-4-BADQID	4-警告	Interface [chars] bad output queue ID specified [dec].	このメッセージは、内部ソフトウェアエラーを示します。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LINK4BRIDGECONFLICT	4-警告	Interface [chars] encapsulated BPDU recvd from [enet]	非カプセル化トランスペアレントモードで実行されている FCIT が、同じファイバ上でカプセル化モードで実行されている FDDIブリッジを検出しました。これは不安定な状況であるため、修正する必要があります。着信インターフェイスは、標準形式の FDDI MAC アドレスとともに表示されます。	-	誤ったインターフェイスをフルトランスペアレントモードにアップグレードします。表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、シスコのテクニカルサポート担当者に提出してください。
LINK-4-FDDISTAT	4-警告	Interface [chars] FDDI state [chars] detected	FDDI リングで状態の変更がありました。	-	LOG_STD_ACTION
LINK-4-NOMAC	4-警告	A random default MAC address of [enet] has been chosen. Ensure that this address is unique or specify MAC addresses for commands such as 'novell routing' that allow the	アドレスの不一致が発生しました。	-	このアドレスが一意であることを確認するか、このアドレスをデフォルトとして使用できる novell routing などのコマンドに MAC アドレスを指定してください。
LINK-4-NOSSB	4-警告	SSB deleted with timer running	内部ソフトウェアエラーが発生しました。問題は修正され、ルータの動作は損なわれていません。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LINK-4-TOOBIG	4-警告	Interface [chars] Output packet size of [dec] bytes too big	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
LINK-5-BOOTP	5-通知	[chars] address %i resolved by %i	インターフェイスのIPアドレスは、 \n\nBootP を介して動的に正常に学習されました。最初のアドレスは、学習されたIPアドレスです。2番目のIP\n\nアドレスは、 \n\n情報を提供したBootP サーバーのIPアドレスです。	-	LOG_STD_ACTION
LINK-5-CHANGED	5-通知	Interface [chars] changed state to [chars]	インターフェイスのハードウェアの状態が変更されました。	-	LOG_STD_ACTION
LINK-5-LOOPSTATUS	5-通知	Interface [chars] [chars]	インターフェイスがループバックを開始または終了しました。	-	LOG_STD_ACTION
LINK-5-RARP	5-通知	[chars] address %i resolved by %i	-	-	LOG_STD_ACTION
LINK-5-REMLOOP	5-通知	Interface [chars] remote loop [chars] [chars]	インターフェイスがリモートループバックを開始または終了しました。	-	LOG_STD_ACTION
LINK-5-SLARP	5-通知	[chars] address %i resolved by %i	-	-	LOG_STD_ACTION
LINK-6-BERTMSG	6-情報	[chars]	BERT 関連の Informational（情報提供）メッセージです。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LINK-6-BERTSTATUS	6-情報	Interface [chars] [chars]	このインターフェイスの BERT が完了しました。	-	LOG_STD_ACTION
LINK-6-DOWNSHIFT	6-情報	Experienced Channel Quality Impairment on interface [chars] Downshifting Speed to [chars]	速度ダウンシフトが検出されました。	ファームウェア	特に対処の必要はありません。
<del>IPROXPROXRCHSASAI</del>	3-エラー	lisp proxy get stats failed for type[[chars]] idx = [dec] ppe_addr[0x[hec]].	LISP デフォルトエントリ統計の取得に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>IPROXPROXRCHSASAI</del>	3-エラー	lisp proxy init failed rc = [dec]	IPC ハンドラの初期化に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>IPROXPROXRCHSASAI</del>	3-エラー	lisp proxy alloc reply pak failed	IPC のパケットバッファの割り当てに失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>IPROXPROXRCHSASAI</del>	3-エラー	lisp proxy send failed rc = [dec]	IPC パケットの送信に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>IPROXPROXRCHSASAI</del>	3-エラー	lisp proxy request msg invalid.	IPC パケットから LISP デフォルトエントリ統計要求を取得できませんでした。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>IPROXPROXRCHSASAI</del>	4-警告	invalid lisp proxy msg [dec]	無効な IPC メッセージサブタイプを受信しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MAP-CACHE-EXTRANET-ERR</del>	3-エラー	Config map-cache site-registration should not be configured on lisp extranet instance %u	Config map-cache site-registration は、エクストラネットの LISP インスタンス部分ではサポートされていません。	-	エクストラネットの LISP インスタンス部分から config map-cache site-registration を削除します。プロバイダーインスタンスで config map-cache extranet-registration の使用を検討してください。
<del>ISCP-KEYCHAIN-CHANGED</del>	3-エラー	TCP Authentication Option keychain [chars] no longer valid	このメッセージは、TCP キーチェーン設定が使用中に変更されたことを示す警告です。	-	LISP セッションでの使用中に、TCP キーチェーン設定が変更されました。設定を修正してセッションを復元してください。
<del>ISCP-MSG_TOO_LARGE</del>	3-エラー	Received too large TCP message type %u length %u > %u resetting the session	このメッセージは、受信した TCP メッセージが大きすぎることを示す警告です。LISP はセッションをリセットします。	-	-
LISP-4-ASSERT	4-警告	Internal LISP error [chars][chars]\n	LISP コントロールプレーンコードの実行で予期しない状態が発生しました。	lisp	show {ip   ipv6} lisp
LISP4CEF_DISABLED	4-警告	Disabling [chars] CEF will impact configured LISP functionality.	CEF が無効になっていますが、LISP には、有効になっている CEF に依存する設定があります。	-	<CmdBold> {ip ipv6} cef [distributed]</noCmdBold> コマンドを使用して、CEF を再度有効にしてください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>EDNTRSRVFLAER</del>	4-警告	This message is a warning that the eid-prefix [chars] being used by default-etr is imported into LISP by another configuration.	PxTR では、default-etr で使用されている eid-prefix を別のソースによって LISP にインポートすることはできません。	-	PxTR/xTR から eid-prefix ソースの競合を引き起こす設定を削除します。
<del>EDNTRCALCMBAD</del>	4-警告	The LISP [chars] configured Local EID limit %u has been reached.	-	-	-
<del>EDNTRMDLDMBAD</del>	4-警告	The LISP dynamic database-mapping limit[chars] [dec]/[dec] dynamic entries for eid-table [chars] has been reached.	-	-	-



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>WARNING</del>	4-警告	The LISP database-mapping platform limit of [dec] has been reached. Current count is [dec].		-	この警告が続いてトラフィックが低下する場合は、TACにお問い合わせください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
			<p>このメッセージは、ローカルデータベースのサイズがプラットフォームの制限に達したことを示す警告です。動的学習が有効になっている EID プレフィックス範囲内で、xTR が多数のダイナミックホストを検出した場合、通常動作中に制限に達することがあります。ダイナミックローカルデータベースのサイズ制限に達すると、新しいホストは検出されません。必要なメモリ量の上限を設定するなど、ローカルデータベースにダイナミックエントリの制限があるのは通常のことであることに注意してください。この問題を診断するには、<code>show ip[v6] lisp [eid-table &lt;vrf&gt;]</code> データベースを使用してローカルデータベースを参照するのが役立ちます。エントリは、<code>clear lisp[eid-table &lt;vrf&gt;]</code> <code>dynamic-eid</code> を使用してクリアすることもできます。</p>		

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>BYNAMESPACEMIBACED</del>	4-警告	The LISP [chars] EID platform limit %u percent has been reached.	このメッセージは、EID リソースサイズがプラットフォームの制限に達したことを示す警告です。xTR に多数のローカルホストまたはリモートマップキャッシュエントリがある場合、通常の動作中に制限に達することがあります。この問題を診断するには、 <code>show lisp platform</code> を使用してプラットフォームリソースの使用状況を調べると役立つ場合があります。	-	この警告が続くとトラフィックが低下する場合がありますため、TAC にお問い合わせください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>EXTRNET-INTERR</del>	4-警告	The LISP [chars] EID warning limit greater than %u percent for platform	このメッセージは、EID リソースサイズがプラットフォーム警告の制限に達したことを示す警告です。 xTR に多数のローカルホストまたはリモートマップキャッシュエントリがある場合、通常の動作中に制限に達することがあります。この問題を診断するには、 <b>show lisp platform</b> を使用してプラットフォームリソースの使用状況を調べると役立つ場合があります。	-	この警告が続くとトラフィックが低下する場合があります。ため、TAC にお問い合わせください。
<del>EXTRNET-INTERR</del>	4-警告	%u Map-Server detected overlapping prefix [chars] in extranet [chars]	あるエクストラネット IID で設定または動的に学習されたエクストラネットプレフィックスは、別のエクストラネットのプレフィックスと重複することはできません。	-	ファイアウォールやサービス挿入などの特定の目的でない場合は、重複するエクストラネットプレフィックスを別のインスタンス ID で学習させる設定か、別のエクストラネットで学習させる設定を削除してください。
LISP-4-INTERRUPT	4-警告	Internal LISP error during interrupt [chars]	-	-	-

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ISP4ISP_T0PRLOC_AUDI	4-警告	[dec] router lisp instances [router lisp [chars]] are not	このメッセージは、1つ以上の設定済み router lisp <x> インスタンスにロケータテーブル設定がないことを示す警告です。このロケータテーブルがないと、lisp インスタンスは動作しません。	-	オペレータは、router lisp インスタンスの下にロケータテーブルを設定する必要があります。
ISP4LOCAL_MAP_REGISTER	4-警告	%u IID %u Failed to receive map-notify from map-server [chars]	これは、マップサーバーがこの ETR からの map-register を受信または処理していないか、マップサーバーが ETR に map-notify を正常に配信できなかったことを意味します。	-	この EID プレフィックス ETR の map-register が正しいマップサーバーキーで設定され、ETR と map-server 間で双方向トラフィックが流れるようにマップサーバーが設定されていることを確認します。
ISP4LOCAL_EDNOROUTE	4-警告	No route to local EID database prefix [chars].	設定されたローカル EID データベースプレフィックスをカバーする、またはより具体的な RIB ルートはありません。これは、ETR がカプセル化解除されたパケットを宛先に転送できないことを意味します。	-	LISP サイト内のネットワーク接続とルーティング設定を確認し、設定された EID プレフィックスでカバーされる宛先へのルートを再確立してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ISLOCALDOMAINS</del>	4-警告	Created local eid entry for EID prefix [chars] under Lisp instance-id [dec] Cause: [chars]	このメッセージは、EID プレフィックスに必要なローカル eid が作成されたことを通知するものです。	-	この警告が続く場合は、プラットフォームの制限を確認し、TAC にお問い合わせください。
<del>ISLOCALDOMAINS</del>	4-警告	Inconsistent LISP routing locator configuration detected in the local EID database for instance-ID %u [chars] address family.	アドレスファミリーのすべての LISP ローカル EID プレフィックスは、同じルーティングロケータのセットで設定する必要があります。LISP は、一部のローカル EID プレフィックスにルーティングロケータが設定され、同じアドレスファミリーの他のローカル EID プレフィックスには設定されていないことを検出しました。	-	<CmdBold>show {ip   ipv6} lisp database <noCmdBold> コマンドを使用して、 <del>&lt;CmdBold&gt;show lisp database</del> とマークされたルーティングロケータを探してください。残りのローカル EID プレフィックスについて、欠落しているルーティングロケータを設定します。ローカル EID プレフィックスへの着信トラフィックにルーティングロケータを使用してはならない場合は、255 の優先順位を指定できます。

機能重大度ニーマ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ISAP/CACHE/RA/FAURE	4-警告	Failed to create map cache entry for EID prefix [chars] under Lisp instance-id [dec] Cause: [chars]	<p>このメッセージは、EIDプレフィックスのマップキャッシュの作成が失敗したことを通知するものです。考えられる理由は、一貫性のない状態でのメモリ不足により、対応するマップキャッシュエントリの作成やルックアップに失敗したこと、または一般的に、<b>map-cache-limit</b> が低い値に明示的に設定されていることが挙げられます。キャッシュサイズの制限に達すると、必要に応じて新しいエントリが古いまたは非アクティブなエントリを置き換えます。マップキャッシュ制限の設定が低すぎると、アクティブに使用されている</p> <p>EID-to-RLOC マッピングが継続的に置き換えられる可能性があり、これらのマッピングが再実行されている間にトラフィックがドロップします。</p>	-	この制限に達し、トラフィックがドロップした場合は、マップキャッシュの制限を再評価し、より高い値に設定することを検討してください。

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MAPCACHELIMITREACH</del>	4-警告	The LISP map-cache limit warning threshold [dec]/[dec] entries for instance-id [dec] has been reached.	-	-	-
MAPPRECISERWRNG	4-警告	Map-Server received registration for a /0 subnet which specifies an attempt to register all prefix range	このメッセージは、マップサーバーが /0 サブネットの登録メッセージを受信したことを示す警告です。XTR は、ネットワークのすべてのトラフィックを受信しようとしている可能性があります。	-	XTR の router lisp 設定を確認してください。XTR のデータベースマッピングエントリの /0 eid-prefix を削除または変更することを検討してください。
<del>MAPRQISNCSUBRLOC</del>	4-警告	IID %u No usable ITR RLOC unable to send map-request.	このメッセージは、デバイスに map-request の送信に使用可能な ITR RLOC がないことを示す警告です。この状態が発生すると、新しいトラフィックが影響を受けます。	-	少なくとも1つの静的ローカル EID が設定されているか、動的 EID が検出されているか、\map-request itr-rlocs\ が設定されているか、デバイスが proxy-itr として設定されているかを確認してください。メッセージが続く場合は、RLOC がローカルであり、アップ状態であることを確認します。



機能重大度 ニモ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ISMAPSRMRCNMRG</del>	4-警告	IID %u Map-server is converging unable to send negative map-reply.	このメッセージは、リロードまたは HA イベント後にマップサーバーが収束していることを示す警告です。この間、マップサーバーは否定的なマップ応答を送信しないため、トラフィックが影響を受けます。通常、マップサーバーが収束するまでに 3～6 分かかります。	-	冗長性を確保するために、ネットワーク内に少なくとも 2 つのマップサーバーがあることを確認してください。リロードが必要な場合は、リロードをトリガーする前に、ピアリングマップサーバーが完全に収束していることを確認してください。
<del>MAPSRMRCNMRG</del>	4-警告	Map-server Extranet policy EID platform limit for [chars] is reached %u: prefix [chars] in %u IID %u Extranet [chars] blocked	-	-	-
<del>ISMAPSRMRCNMRG</del>	4-警告	%u IID %u Site [chars] Map-server site dynamic EID prefix	マップサーバーは、ダイナミック EID プレフィックスエントリ結果 accept-more-specifics をこれ以上作成できません。したがって、map-register は処理されません。	-	マップサーバーのダイナミック EID プレフィックスエントリの制限を増やします。
<del>MAPSRMRCNMRG</del>	4-警告	Configured limit %u is less than current EID prefix count	新しく設定された制限が、現在の EID プレフィックス数よりも少なくなっています。	-	\clear lisp site\ を発行して制限を有効にしてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IS4EREXIRANETICACR</del>	4-警告	%u IID %u Site [chars] Map-server site dynamic EID prefix	ダイナミック EID プレフィックスエントリ数が、設定されたしきい値に達したか、超過しました。これは、マップサーバーの EID プレフィックス制限に達するのを避けるために、管理者が修正措置を取る必要があるという警告です。	-	エントリ数が設定された制限に非常に近く、マップサーバーの制限を調整する必要がある場合を除き、即時の対処は必要ありません。
<del>IS4EREXIRANETICACR</del>	4-警告	Map-server site EID prefix entry platform limit for [chars] is reached %u: prefix [chars] in %u IID %u Site [chars] blocked	-	-	-
<del>IS4EREXIRANETICACR</del>	4-警告	%u Map-Resolver detected the PETR locator [chars] with	マップリゾルバが、エクストラネットポリシーとして設定されたインスタンス以外の PETR ロケータのインスタンスを許可しません。	-	エクストラネットプレフィックスを持つ locator-set が、エクストラネット外のインスタンスにアドバタイズされる原因となる設定を削除します。
<del>IS4EREXIRANETICACR</del>	4-警告	The LISP [chars] EID platform limit reached. Remote EID eviction triggered to make space for Local EIDs. The eviction will continue till the Local EID Reserved %u percentage is reached.	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ISPMOERDQMSRIBED</del>	4-警告	Created map cache entry for EID prefix [chars] under Lisp instance-id [dec] Cause: [chars]	このメッセージは、EID プレフィックスに必要なマップキャッシュが作成されたことを通知するものです。制限を超えている可能性があるため、プラットフォームはこのマップキャッシュを受け入れない可能性があります。この問題を診断するには、show lisp instance-id <id> <ipv4   ipv6> map-cache を使用してマップキャッシュのソースを調べると役立つ場合があります。	-	この警告が続く場合は、プラットフォームの制限を確認し、TAC にお問い合わせください。
<del>ISPMOERDQMSRIBED</del>	4-警告	LISP remote locator [chars] route rejected due to locator reachability minimum-mask-length check.	RIB でリモート RLOC を検索するときに受け入れるように設定された最小マスクプレフィックスとにより、LISP ロケータに到達できません。	-	LISP ロケータの到達可能性が最小マスク設定と一致していることを確認してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ISPCUIEMCRIT_WARN</del>	4-警告	LISP [chars] RIB [chars] route import events dropped after reaching queue size of %u. Re-evaluation scheduled in %u minutes.	受信した RIB ルートインポートイベントを保存するために LISP が使用する一時イベントキューが、 <CmdBold>{ipv4   ipv6} route-import maximum-prefix <limit><noCmdBold> 設定で指定した上限に達しました。後続の RIB イベントがドロップされました。RIB に存在するルートと、LISP によってインポートされたルートの間には不整合がある可能性があります。影響を受ける EID テーブルの LISP ルートインポートの再評価は、この状態から自動的に回復するようにスケジュールされています。	-	指定した EID テーブルの LISP <del>&lt;CmdBold&gt;route-import&lt;/CmdBold&gt;</del> 設定を変更し、必要な RIB 経路だけを許可するルートマップを適用します。現在の制限値よりも多くのルートが必要な場合は、 <del>&lt;CmdBold&gt;route-import&lt;/CmdBold&gt;</del> コマンドを使用して制限値を増やすことができます。エラーが RIB の一時的な状態であった場合、 <CmdBold>clear {ip   ipv6} lisp route-import" "<noCmdBold> コマンドを使用して、ルートインポートの再評価を強制できます。
ISPCUIEMCRIT_WARN	4-警告	LISP [chars] RIB import warning[chars] [chars] reached %u routes limit set to %u.	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ISAE</del> <del>RC</del> <del>SR</del> <del>ADM</del> <del>EXCEED</del>	4-警告	Configured site-registration limit %u has been reached or	マップサーバーは、明示的に設定されていないサイト登録をこれ以上作成できません。その結果、少なくとも1つのmap-register がドロップされました。	-	<CmdBold>site-registration limit <limit><noCmdBold>を使用してサイト登録の上限を増やすか、ETR からの登録数を制限します。
<del>ISAE</del> <del>RC</del> <del>SR</del> <del>ADM</del> <del>EXCEED</del> <del>CFG</del>	4-警告	Configured site-registration limit %u is less than or equal	新しく設定された制限が、現在の登録数よりも少なくなっています。	-	<CmdBold>clear lisp <id> site<noCmdBold>を発行して制限を直ちに有効にします。
<del>ISAE</del> <del>RC</del> <del>SR</del> <del>ADM</del> <del>WARN</del>	4-警告	Configured site-registration warning threshold %u/%u > %u%%	サイト登録数が、設定されたしきい値に達したか、超過しました。これは、設定されたサイト登録制限に達するのを避けるために、管理者が修正措置を取る必要があるという警告です。	-	即時の対処は不要です。登録数の増加に対応するために、管理者にはETR 登録を制限するか、キャパシティをプロビジョニングすることが推奨されます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IS/EX/RLOC/NO/SE/EN/CY</del>	4-警告	[chars] RLOC [chars] in EID database configuration in record for [chars] from [chars].	自社サイトの他の xTR をプローブしているときに、データベースコマンドで設定したものとは異なるロケータのセットをリストする、マップ応答マッピングレコードを受信しました。	-	この xTR とマップ応答を送信してきた他のサイトの xTR の両方で <CmdBold>show {ip   ipv6} lisp database" "<noCmdBold> コマンドを発行して、誤った設定を特定します。一方または両方の xTR の設定でロケータを追加または削除して、設定されたロケータのリストが同じになりますようにします。
<del>IS/UN/SUP/LOCAL/RLOC</del>	4-警告	This platform does not support local [chars] RLOCs [chars] will be marked as down.	プラットフォームは、このアドレスファミリのローカル RLOC をサポートしていないことを示しています。	-	RLOC の設定を解除するか、このプラットフォームの制限がないサイトにある別の xTR に移動します。
<del>IS/SP/SESSION/CHANGE</del>	5-通知	Lisp session to peer address [chars] peer port %u changed to [chars].	このメッセージは、指定されたセッションがアップまたはダウンしたことを通知するものです。	-	セッションのアップ/ダウンが予想される場合、対処は不要です。それ以外の場合は、セッションのアップまたはダウンに関する調査を行う必要があります。
<del>IS/RS/NE/ARQ/SH/ED</del>	5-通知	%u IID %u Map-resolver filtered map-request from [chars].	-	-	-

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MAPRESOLVER</del>	5-通知	%u IID %u Map-resolver [chars] is [chars].	マップリゾルバに 到達するルートが ないため、マップ キャッシュは解決 されません。	-	ITR がマップリゾ ルバに接続でき ることを確認して ください。
<del>MAPSERVER</del>	5-通知	Map request received for EID[chars] but map server does not	このメッセージ は、EID プレ フィックスへの マップ要求をマッ プサーバーが受信 したが、このプレ フィックスを登録 した ITR または ETR への到達可 能性がないため、 EID からロケータ へのマッピングを 完了するために使 用できるロケータ を提供できないこ とを警告するもの です。	-	通常、このような 状態は発生しま せんが、この状態 が続く場合は、ネ ットワークに接続 されたマップサー バーとロケータ間 の接続に問題があ ることを示してい ます。
<del>MAPSERVER</del>	5-通知	%u IID %u Map-server [chars][chars] is [chars].	マップサーバーに 到達するルートが ないため、ローカ ル EID データベ ースプレフィックス が登録されませ ん。	-	ETR がマップサー バーに接続でき ることを確認して ください。
<del>MAPSERVER</del>	5-通知	%u IID %u Site [chars] Allowed locator mismatch in map-register	サイトの許可ロ ケータリストにな い RLOC が、 map-register に含 まれています。	-	マップサーバー が、サイトの許可 ロケータリスト に、登録中の RLOC を追加して いることを確認し てください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MAPREGISTERFAILURE</del>	5-通知	%u IID %u Site [chars] Failed to authenticate map-register for	マップサーバーが、EID プレフィックスの map-register 認証に失敗しました。これは、ETR とマップサーバーで設定された共有キーが異っているためである可能性があります。	-	ETR とマップサーバーに同じ共有キーが設定されていることを確認してください。
<del>MAPSERVERCONFIGURE</del>	5-通知	%u IID %u No site configuration to accept	EID プレフィックスの登録を受け入れるように設定されているサイトがありません。	-	マップサーバーサイトの EID プレフィックスを設定して登録を有効にします。
<del>PROXYREACHABILITY</del>	5-通知	%u IID %u Proxy ETR [chars] is [chars].	プロキシ ETR に到達するルートがないため、トラフィックのドロップが予想されます。	-	ルータがプロキシ ETR に接続できることを確認してください。
<del>SSO_SWITCHOVER_TIMEOUT</del>	5-通知	LISP SSO switchover timeout expired	LISP がホットスタンバイモードで実行されており、スイッチオーバー後に RIB が 3 分以内に収束しませんでした。	-	RIB に多くのルートがあるため、BGP には処理すべきルートが多く、すべてのルートが確実に処理されました。



機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IS@DDTIBAD_XIR_NONCE</del>	6-情報	DDT resolver received two Map-Requests from [chars] for different EID prefixes but with the same nonce.	LISP MAP-Request を発行する xTR には、各リクエストにナンズ値が含まれます。xTR は、新しい EID プレフィックスの各 Map-Request に異なるナンズ値を使用する必要があります。識別された xTR は、それぞれ異なる EID プレフィックスに対して 2 つの Map-Request を送信し、両方とも同じナンズ値を伝送しました。DDT 階層を照会するときナンズ値が重複すると、DDT リゾルバが、受信した Map-Referral メッセージを正しいリクエストに関連付けることができなくなります。この問題から保護するために、DDT リゾルバは、受信した 2 つのリクエストのうちの 2 番目のリクエストをドロップしました。	-	Map-Request を発行している ITR のオペレータに連絡し、システムをアップグレードして問題を解決できるようにしてください。
<del>MAPSERVER@DDTIBAD_XIR_NONCE</del>	6-情報	%u IID %u Map-Server site [chars] all registrations expired	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LLC-2-UNEXPECT	2-クリティカル	LLC2: [chars] UNEXPECTED EVENT	内部ソフトウェアエラーが見つかりました。ソフトウェアコンポーネントが、存在しない LLC2 構造を \n使用しようとしています。	-	設定と、\nエラーを再現するのに役立つ情報を記録し、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
lldp4lldp_newentry	4-警告	Neighbor record not committed - malloc failure	LLDP エントリの作成に失敗しました。	ethernet-lldp	メモリ診断を実行してください。
LLIST-3-OFFLIST	3-エラー	[chars] from 0x[hec] 0x[hec] not on list	暗号から重複する RADIUS マッピングを受信しました。内部エラー	cws-xe	このメッセージは情報提供のみを目的としています。
LLIST-3-OFFLIST	3-エラー	[chars] from 0x[hec] 0x[hec] not on list	TXTHREAD API は perror を返しました。	tag-switch	表示されているエラーメッセージを正確にコピーし、サービス\n担当者に報告してください。
LLIST-3-OFFLIST	3-エラー	[chars] from 0x[hec] 0x[hec] not on list	リストにない項目をリストから\n削除しようとしたときに、内部不整合が検出されました。	tag-switch	表示されているエラーメッセージを正確にコピーし、サービス\n担当者に報告してください。
LLIST-3-ONLIST	3-エラー	[chars] to 0x[hec] 0x[hec] on list	すでにリストに登録されている項目をリストに\n追加しようとしたときに、内部不整合が検出されました。	tag-switch	表示されているエラーメッセージを正確にコピーし、サービス\n担当者に報告してください。
LNMC-3-BADCLSI	3-エラー	[chars] primitive not valid for lnm [chars] [chars]	LAN ネットワークマネージャのシステムエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LNMC3BADCLSIICNF	3-エラー	[chars] Invalid confirm [chars] [chars]	LAN ネットワーク マネージャのシステムエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
LNMC3BADCLSIDATALEN	3-エラー	[chars] Bad data len = [dec] [chars]	LAN ネットワーク マネージャのシステムエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
LNMC3BADCLSIHDRLEN	3-エラー	[chars] Bad header len = 0x[hec] [chars]	LAN ネットワーク マネージャのシステムエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
LNMC3BADCLSIIDTYPE	3-エラー	[chars] Invalid ID type = 0x[hec] [chars]	LAN ネットワーク マネージャのシステムエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION_ERR
LNMC3BADCLSIIND	3-エラー	[chars] Invalid indication [chars] [chars]	LAN ネットワーク マネージャのシステムエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
LNMC3BADCLSIIRMIYPE	3-エラー	[chars] Invalid primitive type = 0x[hec] [chars]	LAN ネットワーク マネージャのシステムエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
LNMC3BADCLSIIRET	3-エラー	[chars] Invalid ret code 0x[hec] [chars] [chars]	LAN ネットワーク マネージャのシステムエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
LNMC3BADCLSISAP	3-エラー	[chars] Bad clsi SAP id = [hec] [chars]	LAN ネットワーク マネージャのシステムエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
<del>IOKQUNBEMSEAUOIN</del>	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
<del>IOKQOBBEMSEAUOIN</del>	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
<del>IOKQZFBEMSEAUOIN</del>	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LOGGER-3-ASSERT	3-エラー	failure at %08X:[chars]:%u [chars]	-	-	-
LOGGER-3-IPC_INIT	3-エラー	failure	ロガークライアントプロキシ IPC の登録に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
LOGGER-3-IPC_UNHANDLED	3-エラー	failure	ロガークライアントプロキシが不明なメッセージを受信しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
LOGGER-3-TEST1	3-エラー	Non rate limited message test	-	-	-
LOGGER-3-TEST2	3-エラー	Rate limited message test	-	-	-
LOGGER-6-DROPPED	6-情報	%u messages	利用可能なバッファが不足しているため、1つ以上のログメッセージがドロップされました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
LOGGER-6-IPC_ALLOC	6-情報	failure	ロガークライアントの IPC 割り当てに失敗したメッセージがドロップされました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
LOGGER-6-IPC_SEND	6-情報	failure: [chars]	ロガークライアントの IPC 送信に失敗したメッセージがドロップされました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>LOGGING_REDIRECT_ISSU</del>	2-クリティカル	Logging Redirect ISSU client failed to get buffer for message. Error: [dec] [chars]	ロギングリダイレ クト ISSU クライ アントはネゴシ エーションメッ セージを構築す るためのバッファ スペース取得に失 敗しました。ネゴ シエーションメッ セージをスタンバ イデバイスに送信 できません。ISSU セッションネゴシ エーションに問題 が発生した場合、 スタンバイデバイ スは正常に起動で きません。	logging-redirect	show logging およ び show checkpoint client
<del>LOGGING_REDIRECT_ISSU</del>	2-クリティカル	Logging Redirect ISSU client initialization failed to [chars]. Error: [dec] [chars]	ロギングリダイレ クト ISSU クライ アントを初期化で きませんでした。 稼働中のソフト ウェアのアップグ レードまたはダウ ングレードを正常 に実行するには、 まず、この初期化 の失敗について対 策を講じる必要が あります。対策を 講じなかった場 合、ソフトウェア のアップグレード またはダウング レード中にダウン タイムが発生しま す。	logging-redirect	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>LOG_REDIRECT_ISSU_NEG_DONE</del>	2-クリティカル	Logging Redirect ISSU client failed to send negotiation message. Error: [dec] [chars]	ロギングリダイレクト ISSU クライアントがセッションネゴシエーションメッセージをピアデバイスに送信できませんでした。ISSU セッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	logging-redirect	show logging および show checkpoint client
<del>LOG_REDIRECT_ISSU_NEGO</del>	2-クリティカル	Logging Redirect ISSU client encountered unexpected client nego_done. Error: [dec] [chars]	ISSU 対応クライアントは一連の内部ステータスを移行します。ロギングリダイレクト ISSU クライアントに想定外の「クライアントネゴシエーション済み」ステートが発生しました。ISSU セッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	logging-redirect	show issu session <client_id> および show issu negotiated capability <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ICGNCHDCISSDRCR</del>	2-クリティカル	Logging Redirect ISSU client failed to register session information. Error: [dec] [chars]	ログインリダイレクト ISSU クライアントがセッション情報を登録できませんでした。 ISSUセッション登録に問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	logging-redirect	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」
<del>ICGNCHDCISSNADSEN</del>	3-エラー	Logging Redirect ISSU client does not have a valid registered session.	ログインリダイレクト ISSU クライアントに有効な登録済みセッションがありません。	logging-redirect	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」
<del>ICGNCHDCISSAMCKK</del>	3-エラー	Logging Redirect ISSU client Message Type [dec] is not compatible	ログインリダイレクト ISSU クライアントがピアデバイスから互換性のないメッセージを受信しました。メッセージを処理できません。	logging-redirect	show issu message group <client_id>、 show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
<del>ICGNCHDCISSAMGZE</del>	3-エラー	Logging Redirect ISSU client failed to get the MTU for Message Type [dec] . Error: [dec] [chars]	ログインリダイレクト ISSU クライアントは、指定されたメッセージ用の MTU を計算できませんでした。 ログインリダイレクト ISSU クライアントは、メッセージをスタンバイデバイスに送信できません。	logging-redirect	show issu message group <client_id>、 show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>LOGNERRISSUNRSHV</del>	3-エラー	Logging Redirect ISSU client failed to unregister session information. Error: [dec] [chars]	ログインリダイレクト ISSU クライアントがセッション情報を登録解除できませんでした。	logging-redirect	show issu session <client_id> および show issu negotiated capability <session_id>
<del>LOGNERRISRSOMA</del>	3-エラー	Logging Redirect ISSU client [chars] transform failed for Message Type [dec] . Error: [dec] [chars]	冗長 ISSU クライアントは、指定されたメッセージタイプを変換できませんでした。送信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに送信されていません。受信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに適用されていません。いずれの場合も、アクティブデバイスとスタンバイデバイスのログインリダイレクトの状態は同じではありません。	logging-redirect	「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated version <session_id>」
<del>LOGNERRMANYAUHSA</del>	3-エラー	Too many Login Authentication failures have occurred in the last one minute on the line [dec].	最後の1回で、設定された制限を超える多数の認証失敗が発生しました。	セキュリティキーワード: autosec	デバイスにアクセスしようとしているのが悪意のある試行ではないことを確認します。
<del>LOGNERRERRDSABLE</del>	4-警告	loopdetect frame sent on [chars] is received on [chars] err-disabling [chars]	-	-	-



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ICRDEIFC4NWDHMB</del>	4-警告	invalid hwidb for src_mac [enet]	ループ検出フレームの送信元 MAC アドレスを有効なインターフェイスに変換できません。	loopdetect	<del>LOGSIDSHTECHACI</del>
<del>LOOPDETECT4SYSLOG</del>	4-警告	loopdetect frame sent on [chars] is received on [chars] loopdetection on port [chars]	これは、現在のスイッチまたは接続されたスイッチでループを検出したときに、インターフェイスを err-disable 状態にする防御手段です。自動リカバリが有効な場合は、設定された再試行時間（デフォルトは5分）の経過後、リカバリが試行されます。	loopdetect	<del>LOGSIDSHTECHACI</del>
<del>ICRDB4CRSSHARR</del>	3-エラー	[chars]	動的に割り当てられたリソースはスタンバイに同期されます。前述のエラーにより同期に失敗しました。\\nしたがって、スタンバイはアクティブと同じデータベースを持つことはありません。	asr900-tdm-combo	-
<del>ICRDB4CRSSHAWRNG</del>	4-警告	[chars]	CEMプログラミングが完了していません。	asr900-tdm-combo	<del>ICRDB4CRSSHAWRNG</del>
<del>ICRDB4CRSSHANO</del>	6-情報	[chars]	CEMプログラミングが完了しました。	asr900-tdm-combo	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LPD-3-MANYLF	3-エラー	Line [t-line] packet has too many newlines to convert	内部バッファには、newline-convert コマンドで\n設定されたプリンタ向けの LPD データの パッケージに必要な、\nすべての改行を追加するための十分なスペースがありませんでした。このメッセージは有効なデータを含む\nファイルでは、ほぼ発生しません。	-	有効で\n印刷可能なデータが、印刷中のファイルに含まれているかどうかを確認してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LRE_CPE3INVALIDMODE	3-エラー	\nCPE on interface [chars] is in invalid mode [chars].	-	fw-hawaii	\show controllers lre cpe mfg \コマンドを使用して、CPEモデル番号文字列が正しいことを確認します。 \hw-module slot<slot> lre upgrade remote \コマンドを使用して、CPEで最新のファームウェアがサポートされているかを確認します。CPEのモデル番号とファームウェアが正しい場合は、インターフェイス設定コマンド\shutdown\の後に、\no shutdown\を使用して、スイッチにCPE情報を強制的に再読み取りさせます。問題が解決しない場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
LRE_CPE3INVALIDPATCH	3-エラー	\nCPE on interface [chars] has invalid LRE firmware.	LREファームウェアヘッダーに有効な署名がないか、指定されたファームウェアのヘッダー情報がファームウェアの内容と一致しません。	fw-hawaii	\hw-module slot <slot> upgrade lre remote \コマンドを使用して、CPEのファームウェアをサポートされている最新のファームウェアにアップグレードします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
IRE_CPE3INVALIDPHY	3-エラー	\nCPE on interface [chars] has an unsupported Ethernet PHY.	エラーメッセージで指定されたインターフェイスに接続されたCPE上のイーサネットPHYデバイスは、サポートされていません。このエラーは、スイッチがPHYデバイスのPHY識別子を認識できない場合に発生します。	fw-hawaii	CPEがシスコでサポートされているものであることを確認します。 <code>\show controllers lre cpe mfg\</code> コマンドを使用して、CPEモデル番号文字列が正しく設定されていることを確認します。IOSバージョンとCPEモデル番号が正しい場合は、インターフェイス設定コマンド <code>\shutdown\</code> の後に <code>\no shutdown\</code> を実行して、スイッチがPHY識別子を再度読み取るようにします。最後の手段として、CPEの電源を再投入します。エラーが解決しない場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LRE_CPE3NOMRCKSUM	3-エラー	\nCould not fetch CPE firmware version and checksum on interface [chars].	システムは CPE ファームウェアのバージョンとチェックサムを取得できませんでした。CPE に最新のファームウェアがあり、CPE モデル番号が正しい場合、最も可能性の高いエラー原因は、スイッチと CPE 間の LRE リンクの品質が低いことです。	fw-hawaii	\show controllers lre cpe mfg \ コマンドを使用して、CPE モデル番号文字列が、この CPE に正しく設定されていることを確認します。 \hw-module slot<slot> lre upgrade remote \ コマンドを使用して、CPE に最新のファームウェアが搭載されていることを確認します。 インターフェイス設定コマンド \shutdown \ の後に \no shutdown \ を使用して、スイッチに CPE ファームウェアのバージョンとチェックサムを再取得させます。最後の手段として、CPE の電源を再投入します。 問題が解決しない場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
IRE_CHE3UNKNOWNMODEL	3-エラー	\nCPE has unrecognizable model number [chars] on interface [chars]	CPE のモデル番号文字列が既知の CPE モデル番号と一致しません。	fw-hawaii	\show controller lre cpe mfg\ コマンドを使用して、CPE のモデル番号を調べます。モデル番号が、シスコでサポートされているものであることを確認します。インターフェイス設定コマンド \shutdown\ の後に \no shutdown\ を使用して、スイッチに CPE モデル番号を再読み取りさせます。エラーメッセージが解決しない場合は、前に使用した show コマンドの出力を記録し、テクニカルサポート担当者に問題を報告してください。
IRE_CHE3WRONGFWVER	3-エラー	\nCPE on interface [chars] reported unsupported version of application firmware [chars].\nMinimum application firmware version needed [chars]	各 CPE が正常に機能するには、現在サポートされているアプリケーションファームウェアバージョンが必要です。この CPE には、サポートされている最も古いバージョンよりも古いバージョンのアプリケーションファームウェアがインストールされています。	fw-hawaii	アプリケーションファームウェアは、現在 CPE で使用されていません。このエラーメッセージは、今後使用するためのものです。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
IREC#AWRNCBOIMR	3-エラー	\nCPE on interface [chars] reported unsupported version of bootloader firmware [chars].\nMinimum bootloader firmware version needed [chars]	各CPEが正常に機能するには、現在サポートされているブートローダーファームウェアバージョンが必要です。このCPEには、サポートされている最も古いバージョンよりも古いバージョンのブートローダーファームウェアがインストールされています。	fw-hawaii	\hw-module slot <slot> ire upgrade remote\ コマンドを使用して、CPEのブートローダーファームウェアを、現在の要件をサポートする最新バージョンにアップグレードしてください。CPEのファームウェアをアップグレードしても問題が解決しない場合は、インターフェイス設定コマンド \shutdown\ の後に \no shutdown\ コマンドを実行し、スイッチにブートローダーファームウェアのバージョンを強制的に再読み込みさせてください。最後の手段として、CPEの電源を再投入します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
IRE_CPE3WRONGPATCH	3-エラー	\nCPE on interface [chars] has wrong patch version [hec]. \nこの CPE にはパッチバージョン [hec] 以降が必要です。	各 CPE を機能させるには、現在サポートされているパッチバージョンが必要です。この CPE には、サポートされている最も古いバージョンよりも前のパッチバージョンがあります。この状態は、スイッチが最新の Cisco IOS ソフトウェアイメージでアップグレードされたが、CPE ファームウェアがアップグレードされていないために発生する可能性があります。	fw-hawaii	\nhw-module slot <slot> upgrade Ire remote\ コマンドを使用して、CPE のパッチをサポートされている最新バージョンにアップグレードします。
IRE_CPE5SSNCHANGED	5-通知	\nCPE unit on interface [chars] changed.	CPE システムのシリアル番号が変更されました。この状態は通常、このインターフェイスの CPE ユニットが交換されたことを意味します。	fw-hawaii	特に対処の必要はありません。
IRE_LINK3PROFILE_FAILURE	3-エラー	Interface [chars] profile [chars] failure	エラーメッセージで指定されたインターフェイスは、接続されたプロファイルとリンクできませんでした。	-	リンク障害が予期しないものだった場合は、インターフェイスのプロファイル設定を確認してください。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LRE_LINK3UPDOWN	3-エラー	Interface [chars] changed state to [chars]	インターフェイスハードウェアがアクティブになりました。	-	状態の変更が予想しないものだった場合、インターフェイスの構成設定を確認してください。
LRE_LINK4HEALTHMON	4-警告	Interface [chars] had crossed certain monitored thresholds	エラーメッセージで指定されたインターフェイスのリンクステータスマニターが、設定されたしきい値を超えた状態を検出しました。	-	<CmdBold>show controllers lre link monitor<NoCmdBold> コマンドを入力して、このエラーの詳細情報を取得します。動作条件の変更が予想しないものだった場合、インターフェイスの構成設定を確認してください。
LRE_LOG7LRE_LOGGING	7-デバッグ	LRE Log:Interface [chars]: State: [chars] Event: [chars] Data: [chars].	システムの状態が変更されました。エラーの性質の具体的な内容については、メッセージテキストに表示されます。	-	LOG_SID_NO_ACTION
LRE_PRODUCOALOCFAURE	2-クリティカル	The system failed to load the firmware for local PHY controller:[dec]	ローカルPHYコントローラのファームウェアのロード中に、内部システムエラーが発生しました。	-	スイッチの電源を再投入します。このメッセージが継続して表示される場合は、コンソールまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーし、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して、収集した情報を提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
IRE_UPGRADE_SYSTEM	3-エラー	Upgrade module failed to initialize	LRE アップグレードモジュールの初期化に失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION
IRE_UPGRADE_LOCAL_FAILURE	3-エラー	Upgrade of local controller [chars] failed	LRE アップグレードで、ローカルコントローラにファームウェアをダウンロードできません。	-	LOG_STD_ACTION
IRE_UPGRADE_RESOURCE	4-警告	[chars]	LRE アップグレードモジュールが必要なリソースを見つけないことができません。	-	このメッセージをサービス担当者に報告してください。
IRE_UPGRADE_INTERRUPT	4-警告	Upgrade on [chars] terminated	アップグレードの途中でCPEが切断または変更されました。	-	現在リンクに接続されているCPEにアップグレードが必要であることを確認します。
ISA3MPLS_TE_PCALC	3-エラー	IRRMMSGHAG_TRACEBACK	-	-	-
ISDIENEMGHANDERR	2-クリティカル	Client=[dec] Msg type=[dec] Error=[chars]	LSD クライアントAPI メッセージハンドラでエラーが発生しました。	mpls-mfi	この状態が以前に報告されていて、後のリリースで解決されているか確認するには、 www.cisco.com の Bug Navigator を参照してください。 あるいは、 <CmdBold>show version<NoCmdBold> と <CmdBold>show running-config<NoCmdBold> の出力を収集し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ISD_CLIENT2XDREXEC	2-クリティカル	[chars] [dec]	XDRパスで不正なコードが実行されました。	mpls-mfi	この状態が以前に報告されていて、後のリリースで解決されているか確認するには、 www.cisco.com の Bug Navigator を参照してください。 あるいは、 <CmdBold>show version<NoCmdBold> と <CmdBold>show running-config<NoCmdBold> の出力を収集し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。
ISD_CLIENT2XDREXEC	2-クリティカル	[chars] [hec] [hec]	XDRパスで不正なコードが実行されました。	mpls-mfi	この状態が以前に報告されていて、後のリリースで解決されているか確認するには、 www.cisco.com の Bug Navigator を参照してください。 あるいは、 <CmdBold>show version<NoCmdBold> と <CmdBold>show running-config<NoCmdBold> の出力を収集し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ISD_CLIENT3CLIENTAPI	3-エラー	Client API error: [chars] [dec]	予期しないクライアント API エラーが発生しました。	mpls-mfi	この状態が以前に報告されていて、後のリリースで解決されているか確認するには、 www.cisco.com の Bug Navigator を参照してください。 あるいは、 <CmdBold>show version<NoCmdBold> と <CmdBold>show running-config<NoCmdBold> の出力を収集し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。
ISD_CLIENT3INVALID_VAR	3-エラー	[chars]	関数が無効なパラメータを受け取りました。	mpls-mfi	この状態が以前に報告されていて、後のリリースで解決されているか確認するには、 www.cisco.com の Bug Navigator を参照してください。 あるいは、 <CmdBold>show version<NoCmdBold> と <CmdBold>show running-config<NoCmdBold> の出力を収集し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ISSU_ENUM_ERROR	3-エラー	Enum for [chars] is not ISSU-compliant: [chars]	示された列挙は、示された理由により ISSU に準拠していません。異なる IOS バージョンと相互運用すると、予期しない動作が発生します。	mpls-mfi	イメージを出荷する前にコードを修正する必要があります。そうしないと、ISSU が破損します。
ISSU_CFG_CONV	3-エラー	[chars] [dec] [dec]	受信したメッセージタイプを既知のメッセージに変換できませんでした。	mpls-mfi	この状態が以前に報告されていて、後のリリースで解決されているか確認するには、 <a href="http://www.cisco.com">www.cisco.com</a> の Bug Navigator を参照してください。あるいは、 <CmdBold>show version<NoCmdBold> と <CmdBold>show running-config<NoCmdBold> の出力を収集し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。
ISSU_CLIENT_REG	3-エラー	ISSU client [chars] [dec] entity [dec] failed ISSU registration: [chars]	この XDR クライアントの ISSU ネゴシエーションに失敗しました。	mpls-mfi	このエラーは、コーディングの問題を示しています。このイメージが実行されるたびに発生するエラーで、修正するにはコード変更が必要になります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LSD_CLIENT3PCHUNK2	3-エラー	[chars]: [chars] [hec] [hec]	パラメータ化されたチャンクマネージャエラーが発生しました。	mpls-mfi	この状態が以前に報告されていて、後のリリースで解決されているか確認するには、 www.cisco.com の Bug Navigator を参照してください。 あるいは、 <CmdBold>show version<NoCmdBold> <CmdBold>show running-config<NoCmdBold> と <CmdBold>show process memory<NoCmdBold> の出力を収集し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。
LSD_CLIENT-3-UTIL2	3-エラー	[chars]: [hec] [hec]	MFI ユーティリティエラーが発生しました。	mpls-mfi	この状態が以前に報告されていて、後のリリースで解決されているか確認するには、 www.cisco.com の Bug Navigator を参照してください。 あるいは、 <CmdBold>show version<NoCmdBold> と <CmdBold>show running-config<NoCmdBold> の出力を収集し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。
LSD_HA-2-RESOURCE	2-クリティカル	[chars]	システムリソースエラーが発生しました。	mpls-mfi	LOG_SID_REDUCE_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LSD_HA-2-RF	2-クリティカル	[chars][dec]	RF関連のエラーが発生しました。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LSD_HA-3-GENERAL	3-エラー	[chars]	関数が無効なパラメータを受け取りました。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LSD_HA-3-INVALID_VAR	3-エラー	[chars]	関数が無効なパラメータを受け取りました。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LSD_HA-3-LABEL_RANGE_DB	3-エラー	[chars]	ラベル範囲 db でエラーが発生しました。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LSD_HA-3-UNSENT_MSG_DB	3-エラー	[chars]	未送信のメッセージデータベースでエラーが発生しました。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LSD_HA-4-CF	4-警告	[chars][dec]	CF 関連エラーです。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LSD-2-APP_NOTSUPP	2-クリティカル	[chars] interface does not support app [chars]	インターフェイスはアプリをサポートしていません。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LSD-2-AVL	2-クリティカル	[chars] [hec]	AVL ツリー操作エラーです。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LSD-2-FPIHANDLER	2-クリティカル	[chars] [hec]	FPI ハンドラエラーです。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LSD-2-INVALID_VAR	2-クリティカル	[chars]	関数が無効なパラメータを受け取りました。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LSD-2-INVALID_VAR2	2-クリティカル	[chars] 0x[hec] 0x[hec]	関数が無効なパラメータを受け取りました。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LSD-2-RESOURCE	2-クリティカル	[chars]	システムリソースエラーが発生しました。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LSD-2-TESTAPP2	2-クリティカル	Test app error: [chars]: [hec] [hec]	テストアプリケーションエラーです。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LSD-3-APPMGR	3-エラー	[chars] 0x[hec]	アプリケーションマネージャエラーです。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LSD-3-BADEXEC	3-エラー	Unexpected Code Execution: [chars] [dec]	予期しないコードが実行されました。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LSD-3-CHUNKMGR	3-エラー	chunk mgr: [chars] 0x[hec]	チャンクマネージャにエラーが発生しました。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LSD-3-CLIENT_CONN	3-エラー	[chars]	クライアント接続エラーです。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LSD-3-CLIENT_CONN2	3-エラー	[chars] [hec] [hec]	クライアント接続エラーです。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LSD-3-INVALIDSOURCE	3-エラー	Illegal log event source: [dec]	ログバッファで不正なイベントが見つかりました。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LSD-3-INTF_DB	3-エラー	[chars]	インターフェイスデータベースのエラーです。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LSD-3-INTF_DB2	3-エラー	[chars] [hec] [hec]	インターフェイスデータベースのエラーです。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LSD-3-INVALID_PROCEVT	3-エラー	Unexpected process event [dec] for pid [dec]	LSD コンポーネントが、指定されたIDプロセスに対する予期しないプロセスイベント通知を受信しました。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LSD-3-LABEL	3-エラー	[chars][dec]	ラベル操作エラーです。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LSD3LABEL_TBL_ERR	3-エラー	Failed to create new label table due to [chars]	ラベルスペースが適切に切り分けられていません。これは、プラットフォームの機能が原因である可能性があります。	mpls-mfi	プラットフォームの機能をチェックして、最大ラベル値が正しく設定されていることを確認してください。
LSD-3-LABEL2	3-エラー	[chars] [hec] [hec]	ラベルエラーです。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LSD3MULTISERVICREQ	3-エラー	Multiple outstanding service requests: [dec] [dec]	まだ未処理のリクエストがある状態でサーバー要求が試行されました。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LSD-3-OS_NOTIFY	3-エラー	Process id [dec] [chars] error code [dec]	LSD が登録解除についてオペレーティングシステムに通知できませんでした。	mpls-mfi	この状態が以前に報告されていて、後のリリースで解決されているか確認するには、 www.cisco.com の Bug Navigator を参照してください。 あるいは、 <CmdBold>show version<NoCmdBold> <CmdBold>show running-config<NoCmdBold> <CmdBold>show mpls infrastructure lsd apps<NoCmdBold> の出力を収集し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。
LSD3OUTLBL_RESV_ERROR	3-エラー	[chars] Platform-outlabels:[dec] prim:[dec] application-outlabels:[dec]	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LSD-3-REWMGR	3-エラー	Rewrite Manager: [chars] 0x[hec]	リライトマネージャにエラーが発生しました。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LSD-3-REWMGR2	3-エラー	[chars] 0x%08x 0x%08x	FPI の不一致が原因でリライトルックアップに失敗しました。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LSD3UPDATELSIMGR2	3-エラー	[chars] [dec] [dec]	一般的なエラー (General error)	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LSD3UPDATELSIMGREX	3-エラー	Illegal exec: [chars] [hec]	不正なコードが実行されました。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LSD-4-BADAPI	4-警告	[chars] from [chars]	LSD が無効なパラメータを含むメッセージを受信しました。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LSD4RESOURCEEXHAUSTED	4-警告	Hardware resource exhausted on [chars] of type [dec]	プラットフォームのハードウェアリソースが不足しています。	mpls-mfi	MPLS の設定を削減してください。
LSD4INVALID_VAR_WARN	4-警告	[chars]	関数が無効なパラメータを受け取りました。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LSD4LABEL_RESOURCE	4-警告	label range [dec]-[dec] exhausted	MPLS アプリケーションが、設定で許可されるよりも多くのラベルを割り当てようとしています。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LSD4LABELFREETO	4-警告	requested free timeout %u ms by [chars] limited to: %u ms	MPLS アプリケーションラベルフリータイムアウトが最大許容値を超えました。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
LSLIB-3-INIT	3-エラー	Unable to initialize LS LIB. [chars]	初期化中にソフトウェアエラーが発生しました。	ls-lib	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LSLIB-3-INTERNAL	3-エラー	[chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ls-lib	LOG_STD_ACTION
LSLIB-4-ATTR_MERGE	4-警告	[chars]	ノード、リンク、またはプレフィックスの属性に、LS LIB プロデューサーの OSPF の場合はすべてのグループ LSA、ISIS の場合はすべてのグループ LSP の値が含まれていません。	ls-lib	LOG_STD_ACTION
LSLIB-4-EOD	4-警告	[chars]	LS LIB プロデューサーが EOD を送信しなかったか、または LSLIB コンシューマが EOD を読み取りませんでした。	ls-lib	LOG_SID_NO_ACTION
ISMPNCTEATREESCAPE	4-警告	Egress [chars] packet delivered via legacy inject path	IP など CPP でサポートされた L3 カプセル化パケット	-	LOG_STD_ACTION
ISBFCNCHQISEMSEM	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
ISBFCNCHQISEMSEM	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
ISBFCNCHQISEMSEM	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
ISPBADCHDMVLSITEM	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
ISBFCNCHQISEMSEM	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
ISBFCNCHQISEMSEM	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
LSP_VIF-2-CHUNK_ERR	2-クリティカル	Error initializing LSP_VIF chunks	内部エラー	-	LOG_SID_NO_ACTION
LSP_VIF-2-RADIX_ERR	2-クリティカル	Error initializing RADIX tree	内部エラー	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LSP-5-MPLS_TE	5-通知	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
LSPREJECT4MPLS_TE	4-警告	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
ISPA3COMMUNKNOWNRC	3-エラー	Unexpected oce return code	通信モジュール - 予期しない oce リターンコードが発生しました。	mpls-oam	LOG_STD_ACTION
ISPA3TP_ECHO_REQUEST	3-エラー	MPLS-TP Echo request unsupported	MPLS-TP エコー要求を受信しました。MPLS-TPはこのプラットフォームではサポートされていないため、無視します。	mpls-oam	LOG_STD_ACTION
LSS0INTERNAL_PANIC	0-緊急	[chars]	パニック状態が発生しました。	-	""
LSS4INTERNAL_ALERT	1-アラート	[chars]	ただちに修正する必要がある状態。	-	""
LSS-1-SDM	1-アラート	[chars] [chars]	LSS SDM アラート - プロトコルリージョンが制限に達しました。エントリを\nこれ以上受け入れることはできません。プロトコルリージョンを再設定し、\nリロードする必要があります。	Switching Database Manager	SDM リージョンサイズを再設定してリロードを行います。
LSS2INTERNAL_CRITICAL	2-クリティカル	[chars]	クリティカルな状態です	-	""

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LSS3CHANNELSTUCK	3-エラー	[chars] channel [dec] [chars] is stuck.\n This port has stuck [dec] times since last boot.\n	Informational	-	ポートスタックリロードが有効になっていない場合は、インターフェイスを手動でリロードするか、 \nカードの OIR を実行してください。
LSS3CONNEMPTYSTATUS	3-エラー	Conn empty detected [chars].\n This port has had conn empty problems [dec] times \n since last boot.\n	Informational	-	ポートスタックリロードが有効になっていない場合は、インターフェイスを手動でリロードするか、 \nカードの OIR を実行してください。
LSS3CONN_PKT_STATUS	3-エラー	[chars] [chars]	Informational	-	""
LSS-3-CONN_STATUS	3-エラー	[chars] [chars]	Informational	-	""
LSS3INTERNAL_ERROR	3-エラー	[chars]	Errors	-	""
LSS-3-PORTSTUCK	3-エラー	Interface [chars] is portstuck\n This port has stuck [dec] times since last boot.\n	Informational	-	ポートスタックリロードが有効になっていない場合は、インターフェイスを手動でリロードするか、 \nカードの OIR を実行してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LSS3FORISTUCK_LIMIT	3-エラー	This port has exceeded the port-stuck/\n conn-empty limit of [dec] as configured by the epc/\n portstuck-reload-count command. This port will remain\n in init state until a OIR or user initiated download\n is done.\n	-	-	""
LSS4HARDWARE_WARNING	4-警告	##### \n ATM Router ModuleARM not supported with ASP hardware	バージョン 6.0 未満の Cat8510 ASP ハードウェアは、ATM ルータモジュール ARM をサポートしていません。	-	FC-PFQ カードを使用して、ASP ハードウェアのバージョンを 6.0 以上にアップグレードします。"
LSS-4-INTERFACE	4-警告	Interface [chars] [chars]	インターフェイスごとの警告です。	-	""
LSS4INTERNAL_WARNING	4-警告	[chars]	Warning	-	""
LSS-4-LSIPC	4-警告	[chars] [dec]	LSIPC 警告 - LSIPC がタイムアウトしています。そのインターフェイスの uCode が\n\n応答していません。	E-PAM uCode	E-PAM が応答していません。
LSS-4-MACIPC	4-警告	[chars] [dec]	MAC 学習/エージ IPC 警告 - MAC 学習またはエージ IPC がドロップしました。 \n\n IOS ブリッジテーブルと L2 CAM エントリが矛盾しています。	cat2948g-bridging	clear bridge を実行します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LSS6INTERNAL_EVENT	6-情報	[chars]	Informational	-	""
LSS7INTERNAL_ASSERT	7-デバッグ	[chars]: [chars] Assertion Failure - File [chars] Line [dec]	アサーション	-	""
LSS-7-LEAFNULL	7-デバッグ	NULL leaf_p: vpi [dec] vci [dec]	LSS IFCB2IDB ア ラートです。	-	""
LSS-7-VC_IDB	7-デバッグ	Interface: [chars]	LSS VC_IDB ア ラートです。	-	""
LSS-7-VC2LEG	7-デバッグ	VC to LEG translation failure: vpi [dec] vci [dec]	LSS VC2LEG ア ラートです。	-	""
LTC29784CML_FAULT	4-警告	Communication Fault is reported by LTC2978. [chars]	LTC2978 から通信 障害が報告されま した。	cmts-platform	表示されたエラー メッセージをその ままコピーして、 テクニカルサポー ト担当者に伝えて ください。
LTC29784LOG_CLEAR_MAX_REHS	4-警告	Tried [dec] times to read transfer status after clearing log for 2978-[dec] and the read was unsuccessful	LTC2978 でログの クリアが機能しま せませんでした。	cmts-platform	表示されたエラー メッセージをその ままコピーして、 テクニカルサポー ト担当者に伝えて ください。
LTC29784LOG_RESTORE_MAX_REHS	4-警告	Tried [dec] times to read log data after log restore for 2978-[dec] and the read was unsuccessful	致命的だが回復可 能な Raven 割り込 みが発生しまし た。	cmts-platform	表示されたエラー メッセージをその ままコピーして、 テクニカルサポー ト担当者に伝えて ください。
LTC29784LTC2978_ALERT	4-警告	LTC2978power fault monitor open drain alert for device #[dec]	LTC2978 からの割 り込みです。	cmts-platform	表示されたエラー メッセージをその ままコピーして、 テクニカルサポー ト担当者に伝えて ください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
LTC2978-4VIN_FAULT	4-警告	Input Voltage Fault is reported by LTC2978. [chars]	LTC2978 から入力電圧障害が報告されました。	cmts-platform	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
LTC2978-4VOUT_FAULT	4-警告	Output Voltage Fault is reported by LTC2978. [chars]	LTC2978 から出力電圧障害が報告されました。	cmts-platform	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
LTC2978-5POWER_FAILURE	5-通知	Power failure happened in previous power cycle. Check OBFL logs for details.	LTC2978 が前回の電源再投入で電源障害を記録しました。	cmts-platform	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
LTC2978-5TEMPERATURE_FAULT	5-通知	Temperature Fault is reported by LTC2978. [chars]	LTC2978 から温度障害が報告されました。 [chars]	cmts-platform	エラーメッセージをそのままコピーし、LCコンソールで test cable envm temp dump [1 2 3] コマンドを使用して MAX1668 から報告された温度値とともに、テクニカルサポートに報告してください。
M32X-1-AR_TIMEOUT	1-アラート	M32X controller [dec] channel 0x[hec]: No Reponse from device. Action Request Timeout	特定のアクション要求が再試行後に失敗しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION





機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
M32X-1-STARTFAIL	1-アラート	[chars]: Channel enable failed	ソフトウェアまたはハードウェアエラーが発生しました。M32X トランクカードが、初期化に使用されたコマンドに 응답していません。	-	LOG_STD_ACTION
M32X-1-STOPFAIL	1-アラート	[chars]: Channel enable failed	ソフトウェアまたはハードウェアエラーが発生しました。M32X トランクカードが、インターフェイスを無効にする要求に 응답できませんでした。	-	LOG_STD_ACTION
M32X-3-MBXREAD	3-エラー	M32X: Stale msg in [chars] - mbx0:%lx mbx1:%lx mbx2:%lx	M32X が指定された時間内にメッセージに 응답しませんでした。	-	LOG_STD_ACTION
M32X-3-NOTM32X	3-エラー	Device reported [hex]	M32X トランクカードの PCI インターフェイスに関連するハードウェアエラーが発生しました。	-	M32X トランクカードの場合、これは誤動作が原因です。\\nまたは、別の PCI デバイスが M32X と間違えられている可能性があります。 LOG_STD_ACTION
M32X-3-PANIC	3-エラー	M32X: Exception [dec] trace [dec]	M32X トランクカードでソフトウェアエラーまたはハードウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
M32X-3-TOOSMALL	3-エラー	M32X: [chars] - packet was less than two bytes	最小許容データグラムサイズよりも小さい\n出力パケットが検出されました。別のドライバのエラーまたはシステムソフトウェアの\nエラーのため、このエラーメッセージが表示された可能性があります。	-	LOG_STD_ACTION
M32X-5-REMLOOP	5-通知	M32X controller [dec] channel [dec]: remote loopback [chars] [chars]	インターフェイスがリモートループバックを開始または終了しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
MAB-5-FAIL	5-通知	Authentication failed for client [chars] on Interface [chars]	認証に失敗しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
MAB-5-SUCCESS	5-通知	Authentication successful for client [chars] on Interface [chars]	認証に成功しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
MAC_LMI4PORT_DROP	4-警告	[chars] with Configured limit %ld has currently %ld entries	ポートのエントリ数が許容数を下回ったか、\nまたは許容数と等しくなっています。	12	ネットワーク管理者によって異なります。
MAC_LMI4PORT_EXCRCE	4-警告	Enforcing limit on [chars] with Configured limit %ld	ポートのエントリ数が\n許容された数を超えており、アクション制限の適用が設定されています。	12	ネットワーク管理者によって異なります。
MAC_LMI4PORT_EXCHD	4-警告	[chars] with configured limit %ld has currently %ld entries	ポートのエントリ数が\n許容された数を超えています。	12	ネットワーク管理者によって異なります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MAC_LMI4VLAN_DROP	4-警告	Vlan [dec] with configured limit %ld has currently %ld entries	VLAN のエントリ数が許容数を下回ったか、\nまたは許容数と等しくなっています。	l2	ネットワーク管理者によって異なります。
MAC_LMI4VLAN_ENFORCE	4-警告	Enforcing limit on Vlan [dec] with configured limit %ld	VLAN のエントリ数が\n許容された数を超えており、アクション制限の適用が設定されています。	l2	ネットワーク管理者によって異なります。
MAC_LMI4VLAN_EXCEED	4-警告	Vlan [dec] with configured limit %ld has currently %ld entries	VLAN のエントリ数が\n許容された数を超えています。	l2	ネットワーク管理者によって異なります。
MAC_MOVE4NOTIF	4-警告	Host [enet] in vlan [dec] is flapping between port [chars] and port [chars]	指定されたホストが指定されたポート間を移動していることがシステムで検出されました。	cat6000-l2	ネットワークで起きている可能性のあるループを確認してください。
MACDB-3-ERROR	3-エラー	Internal error [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	fhrp: macdb	LOG_STD_ACTION
MACDB-4-WARN	4-警告	Internal warning [chars]	内部ソフトウェア警告が発生しました。	fhrp: macdb	LOG_STD_ACTION
MACDB-6-INFO	6-情報	Internal info [chars]	内部ソフトウェア情報メッセージが発生しました。	fhrp: macdb	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MAC30ADRSRLEARN</del>	3-エラー	Attempt to move [enet] from [[chars]] to [[chars]]	システムメッセージで指定されたMACアドレスは現在、システムメッセージで指定された最初のイーサネットサービスインスタンスで学習されています。同じMACアドレスを持つイーサネットフレームが、2番目のイーサネットサービスインスタンスで発生しました。これはMACセキュリティポリシー違反です。	ether-infra	MACアドレスを2番目のサービスインスタンスで再学習することを許可する必要がある場合は、該当する場合は、最初のサービスインスタンスで許可されたアドレスのリストからアドレスを削除します。
<del>MAC30ADRSRLEARN</del>	3-エラー	Attempt to learn denied address [enet] on [chars]. Service instance will be shutdown.	システムメッセージで指定されたイーサネットサービスインスタンスはシャットダウンモードのMACセキュリティ用に設定されており、システムメッセージで指定されたMACアドレスを拒否するように設定されています。この拒否されたMACアドレスからフレームを受信しました。このアドレスは学習されず、サービスインスタンスもシャットダウンされました。	ether-infra	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MACSEC0ADNS_USIMT	3-エラー	Attempt to learn [enet] on [chars] caused configured service instance limit %u to be exceeded. Service instance will be shutdown.	-	-	-
MACSEC0ADNS_URIEN	3-エラー	Attempt to move [enet] from [[chars]] to [[chars]] shutting down the latter	システムメッセージで指定されたMACアドレスは現在、システムメッセージで指定された最初のイーサネットサービスインスタンスで学習されています。同じMACアドレスを持つイーサネットフレームが、2番目のイーサネットサービスインスタンスで発生しました。これはMACセキュリティポリシー違反であり、その結果、2番目のサービスインスタンスがシャットダウンされます。	ether-infra	MACアドレスを2番目のサービスインスタンスで再学習することを許可する必要がある場合は、該当する場合は、最初のサービスインスタンスで許可されたアドレスのリストからアドレスを削除します。
MACSEC4PMIU_OMRSE	4-警告	MACsec enabled interface [chars] IP MTU can't be more than [dec]	MACsec 対応インターフェイスにおける IP MTU サイズのユーザー設定が許可されます。	-	推奨された範囲で IP MTU ベースを再設定します。
MACSEC4RX_SC_EXCHD	4-警告	RX SCI %llx : TX SCI %llx : vport [dec] : secy vport [dec]\n	複数の遅延パケットを受信しました。	-	対処不要な通常の動作です。
MACSEC4IX_SC_EXCHD	4-警告	TX SCI %llx : vport [dec]\n	TX SC がハードウェアの制限を超えています。	-	対処不要な通常の動作です。

機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MACADNRBDM</del>	4-警告	Attempt to learn [enet] on [chars] caused configured bridge-domain limit %u to be exceeded.	システムメッセージで指定されたブリッジドメインは、システムメッセージで指定された制限を超えてアドレスを学習することはできません。このブリッジドメインに属するサービスインスタンスが、不明な送信元 MAC アドレスを持つフレームを受信しました。このアドレスが学習されると、ブリッジドメインの制限を超えます。アドレスは学習されていません。	ether-infra	-
<del>MACADNRSID</del>	4-警告	Attempt to learn denied address [enet] on [chars].	システムメッセージで指定されたイーサネットサービスインスタンスは制限モードの MAC セキュリティ用に設定されており、システムメッセージで指定された MAC アドレスを拒否するように設定されています。この拒否された MAC アドレスからフレームを受信しました。アドレスは学習されていません。	ether-infra	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MACADNRFSIM	4-警告	Attempt to learn [enet] on [chars] caused configured service instance limit %u to be exceeded.	システムメッセージで指定されたイーサネットサービスインスタンスは、制限モードのMACセキュリティ用に設定されており、システムメッセージで指定された制限を超えてアドレスを学習することはできません。このサービスインスタンスは、不明な送信元MACアドレスを持つフレームを受信しました。このアドレスが学習されると、制限を超過します。アドレスは学習されていません。	ether-infra	-



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MACSAOADRFRSSCIM</del>	4-警告	Attempt to learn [enet] on [chars] caused system limit %u to be exceeded.	システムで設定できる許可アドレス数+スティッキーアドレス数のシステム制限を超えて、アドレスを学習することは許可されていません。サービスインスタンスが不明な送信元 MAC アドレスを持つフレームを受信しました。このアドレスが学習されると、システムの制限を超えます。アドレスは学習されていません。	ether-infra	-
<del>MACSAOADRFRSSCIM</del>	4-警告	Attempt to learn [enet] on [chars] caused system limit %u to be exceeded.	システム制限を超えてアドレスを学習することはできません。サービスインスタンスが不明な送信元 MAC アドレスを持つフレームを受信しました。このアドレスが学習されると、システムの制限を超えます。アドレスは学習されていません。	ether-infra	-
<del>MACSIXSA_PNEXPRE</del>	5-通知	TX SCI %llx : AN [dec] TX SA PN about to expire.\n	TX SA PN がまもなく期限切れになります。指定された TX SCI および AN の SAK キー再生成を実行する要求を MKA に送信します。	-	対処不要な通常の動作です。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MACSECUNSUBRIEDSP	5-通知	MACsec is not supported on supervisor HW version [dec] in slot [dec]	このログは、Macsecが指定されたポートでサポートされていないことを示しています。	coresw-macsec	LOG_SID_NO_ACTION
MACSEC6CREATE_RX_SC	6-情報	[chars] RX SCI %llx : TX SCI %llx : vport [dec] : seey vport [dec]\n	MKA は、指定された RX SCI および vPort で RX SC を作成するように MACsec PD を要求します。	-	対処不要な通常の動作です。
MACSEC6CREATE_TX_SC	6-情報	[chars] TX SCI %llx : vport [dec]\n	MKA は、指定された TX SCI と vPort で TX SC を作成するように MACsec PD を要求します。	-	対処不要な通常の動作です。
MACSEC6DEL_RX_SA	6-情報	[chars] RX SCI %llx : vport [dec] : an [dec]\n	MKA は、指定された RX SCI vPort で RX SA を削除するように MACsec PD を要求します。	-	対処不要な通常の動作です。
MACSEC6DEL_RX_SC	6-情報	[chars] RX SCI %llx : vport [dec]\n	MKA は、指定された RX SCI および vPort の RX SC を削除するように MACsec PD を要求します。	-	対処不要な通常の動作です。
MACSEC6DEL_TX_SC	6-情報	[chars] TX SCI %llx : vport [dec]\n	MKA は、指定された TX SCI および vPort の TX SC を削除するように MACsec PD を要求します。	-	対処不要な通常の動作です。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MACSEC6INSTALL_RX_SA	6-情報	[chars] RX SCI %llx : vport [dec] : an [dec] : secy_vport [dec]\n	MKA は、指定された RX SCI vPort に RX SA をインストールするように MACsec PD を要求します。	-	対処不要な通常の動作です。
MACSEC6INSTALL_TX_SA	6-情報	[chars] TX SCI %llx : vport [dec] : an [dec] : next_pn 0x[hec]\n	MKA は、指定された TX SCI vPort に TX SA をインストールするように MACsec PD を要求します。	-	対処不要な通常の動作です。
MACSEC6POST_FAIL	6-情報	[chars] Power-On-System-Test failure in Trial No.[dec]\n	MACSEC 電源投入システムテストに失敗しました。	-	対処不要な通常の動作です。
MACSEC6POST_SUCC	6-情報	[chars] Power-On-System-Test success in Trial No.[dec]\n	MACSEC 電源投入システムテストが正常に実行されました。	-	対処不要な通常の動作です。
MAILBOX3BADCHKSUM	3-エラー	Checksum failed. Expected = 0x%02x calculated = 0x%02x. Ignoring PDU.	ハードウェアまたはソフトウェアのエラーが発生しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に報告してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MAILBOX-3-BADECHO	3-エラー	Echo-response did not match echo-request!	-	-	ルータモジュールのインストールを確認してください。管理モジュールとルータモジュールキャリアカードのソフトウェア\リビジョンが最新であることを確認してください。エラーが繰り返し発生する場合は、テクニカルサポート\担当者に連絡してください。
MAILBOX-3-BADPDU	3-エラー	PDU of type [chars] received. Invalid or unsupported. Ignoring.	-	-	これは Informational（情報提供）メッセージです。対処不要です。」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MAILBOX-3-INITFAIL	3-エラー	Mailbox initialization failure. [chars] Mailbox offline.	\n管理メールボックスの初期化に関連する致命的な障害が発生しました。メールボックスはオフラインになり、ルータモジュールがリセットまたはシステムがリロード\nされるまで、\nその状態のままになります。その時点で、初期化が再度試行されます。パケットを受信および\n転送できるルータの機能は、このエラーの影響を受けないことに注意\nしてください。	-	ルータモジュールのインストールを確認してください。管理モジュールとルータモジュールキャリアカードのソフトウェア\nリビジョンが\n最新であることを確認してください。エラーが繰り返し発生する場合は、テクニカルサポート\n担当者に連絡してください。
MAILBOX-3-NOECHO	3-エラー	Echo-request timed out. No response received. Mailbox offline.	ECHO_REQUESTの生成後、\n適切な時間内にECHO_RESPONSEを受信されませんでした。この障害は、メールボックスの\n初期化中のみ発生し、ルータモジュールの通信パス\nとキャリアカードの問題があることを示しています。	-	ルータモジュールのインストールを確認してください。管理モジュールとルータモジュールキャリアカードのソフトウェア\nリビジョンが\n最新であることを確認してください。エラーが繰り返し発生する場合は、テクニカルサポート\n担当者に連絡してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MAILBOX-3-OFFLINE	3-エラー	[chars] mailbox is offline. Interrupt ignored.	このメッセージは、管理\nモジュールがオフラインのメールボックスと通信しようとしたときに生成されます。このメッセージが表示された場合は、\nルータ側と管理モジュール側から認識されるメールボックス\nの状態の間に問題があることを示します。	-	管理モジュールでシステム全体のリセットを発行します。エラー\nが繰り返し発生する場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
MAILBOX-3-TIMEOUT	3-エラー	Intra-PDU timeout occurred on [chars] mailbox data.	プロトコルデータユニット (PDU) の\n文字の送受信中にタイムアウトが発生しました。PDU全体が無視されます。	-	これは Informational (情報提供) メッセージです。アクションは不要です」
MAILBOX-6-INITOK	6-情報	Mailbox initialization successful.	このメッセージは、メールボックスが正常に初期化されたことを\n示すために、ルータのリロード後に生成されます。	-	これは Informational (情報提供) メッセージです。対処不要です。」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MAILBOX7MBOXDEBUG	7-デバッグ	[chars]	このメッセージヘッダーは、メールボックスの機能に関する情報を \\n提供するための一般的なデバッグメッセージと組み合わせて使用されます。メールボックスのデバッグを \\n有効にするには、 <code>debug mailbox</code> コマンドを発行します。	-	単なるアドバイザリメッセージです。対処不要です。」
MAILBOX-7-ONLINE	7-デバッグ	[chars] mailbox coming online.	このメッセージは、メールボックスデバッグが有効になっているときにのみ生成されます。これは、\\n各着信または発信 \\nメールボックスの状態に関する情報を提供します。	-	単なるアドバイザリメッセージです。対処不要です。」
MAILBOX-7-READ	7-デバッグ	Reading 0x%02x from carrier.	このメッセージは、メールボックスデバッグが有効になっているときにのみ生成されます。着信メールボックスデータ \\nストリームに関する非常に低レベルの情報を提供します。	-	単なるアドバイザリメッセージです。対処不要です。」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MAILBOX-7-WRITE	7-デバッグ	Writing 0x%02x to carrier.	このメッセージは、メールボックスデバッグが有効になっているときにのみ生成されます。発信メールボックスデータ \\n\\nストリームに関する非常に低レベルの情報を提供します。	-	単なるアドバイザリメッセージです。対処不要です。」
MANNI_AIEBMSIEHA	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
MALLOC-3-LDP	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
MAT_LIMIT4DROPPED	4-警告	bdomain [dec] with configured limit %ld has currently %ld entries	BDOMAIN の MAC エントリ数が許容数を下回ったか、 \\n\\nまたは許容数と等しくなっています。	12	ネットワーク管理者によって異なります。
MAT_LIMIT4EXCEEDED	4-警告	bdomain [dec] with configured limit %ld has currently %ld entries	BDOMAIN の MAC エントリ数が許容数を \\n\\n超えています。	12	ネットワーク管理者によって異なります。
MATM_QUEUE_OVERFLOW	4-警告	MATM CF dropped message type [dec] as queue limit has reached	内部キューがいっぱいだったため、 \\n\\nMATM チェックポイントクライアントは一部のメッセージを送信できませんでした。スタンバイの MAC アドレステーブルが同期していない \\n\\n可能性があり、スイッチオーバー時の動作に影響を与える可能性があります。	mac_addresses	LOG_SIDSHTCHACION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MATM_ISSU3BUFFER	3-エラー	MATM ISSU client failed to get buffer for message error [dec]	MATM ISSU クライアントが、ネゴシエーションメッセージを\n構築するためのバッファを取得できませんでした。スタンバイユニットにネゴシエーション\nメッセージを送信できます。ネゴシエーションに問題がある場合、\nスタンバイユニットを起動できません。	mac_addresses	show logging および show checkpoint client
MATM_ISSU3CAPNADSE	3-エラー	MATM ISSU client capability list is empty.	MATM ISSU クライアント機能交換リストのサイズ\nが無効です。	mac_addresses	show issu capability entries <Client_ID>
MATM_ISSU3CAPNOCOMPE	3-エラー	MATM ISSU client capability exchange result incompatible.	MATM ISSU クライアントの機能交換は、\nピアとの互換性がないため、ネゴシエートされました。	mac_addresses	「show issu negotiated capability <Session_ID>」
MATM_ISSU3CAPABILITY	3-エラー	MATM ISSU client [chars]	MATM ISSU クライアントが、機能のネゴシエーション中にエラーを検出しました。このエラーが発生した場合、アクティブユニットと\nスタンバイユニット間のクライアント機能に\n不一致があります。	mac_addresses	show issu capability entries <client_id>、\n\n show issu session <client_id>、および\n\n show issu negotiated capability <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MATM_ISSU-3-INIT	3-エラー	MATM ISSU client initialization failed at [chars] error [chars]	MATM ISSU クライアントを開始できなかったため、 MATM ISSU のアップグレードまたはダウングレードの実行時に致命的な障害が発生します。	mac_addresses	LOGSIDSHIIEHACION
MATM_ISSU-3-MSG_NOTCK	3-エラー	MATM ISSU client message [dec] is not compatible	MATM ISSU クライアントがピアユニットから互換性のないメッセージを受信しました。メッセージに互換性がないため、このユニットで処理できません。	mac_addresses	show issu message group <client_id>、 show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
MATM_ISSU-3-MSG_SIZE	3-エラー	MATM ISSU client failed to get the message size for message [dec]	MATM ISSU クライアントが、指定されたメッセージのメッセージサイズを計算できませんでした。 MATM ISSU クライアントは、スタンバイユニットにメッセージを送信できません。	mac_addresses	show issu message group <client_id>、 show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
MATM_ISSU-3-POLICY	3-エラー	MATM ISSU client message type [dec] is [chars]	MATM ISSU クライアントが、サポートしていないメッセージタイプを受信しました。セッションを互換性のあるものにするため、ポリシーが適用されます。	mac_addresses	show issu session <client_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MATM_ISSU3SEND_FAILED	3-エラー	MATM ISSU client failed to send a negotiation message error [dec]	MATM ISSU クライアントは、セッションネゴシエーション\nメッセージをピアに送信できませんでした。ネゴシエーションに問題がある場合、\nスタンバイユニットは起動できません。	mac_addresses	show logging および show checkpoint client
MATM_ISSU3SESSION	3-エラー	MATM ISSU client [chars]	MATM ISSU クライアントが、ピアユニットとのセッション\nネゴシエーション中にエラーを検出しました。セッションに問題\nがあると、スタンバイユニットは起動できません。	mac_addresses	show issu capability entries <client_id>、\n\n show issu session <client_id>、および\n\n show issu negotiated capability <session_id>
MATM_ISSU3UNREG	3-エラー	MATM ISSU client failed to unregister session information. Error: [dec] [chars]	MATM ISSU クライアントがセッション情報の登録解除に失敗しました。	mac_addresses	show issu session <client_id> および show issu negotiated capability <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MATM_ISSU_TRANSFORM</del>	3-エラー	MATM ISSU client [chars] transform failed error [chars]	MATM ISSU クライアントはメッセージを変換できませんでした。 \n送信変換が失敗した場合は、 \nチェックポイントメッセージをスタンバイユニットに送信できないことを意味します。 \n受信変換が失敗した場合は、 \nチェックポイントメッセージをスタンバイユニットに適用できません。どちらの場合も、MATMの状態は\nアクティブユニットと一致しません。	mac_addresses	「show issu session <client_id>」および\n「show issu negotiated version <session_id>」
<del>MAXMSGSIZE4LDP</del>	4-警告	<del>ERRMSG_LIMIT_SLOW*15</del>	-	-	-
<del>MBXDIRGIBADPRM</del>	3-エラー	event 0x[hec]	不正なパラメータが原因で、メールボックスイベントのハンドラ関数の登録解除に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>MBXDIRGIBADPRM</del>	3-エラー	event 0x[hec] handler 0x[hec]	イベントのハンドラが登録されていないため、メールボックスイベントのハンドラ関数の登録解除に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MBXCHANDREVENT</del>	3-エラー	events 0x[hec] bad bit number %u	メールボックスイベントは保留中ですが、イベントのハンドラが登録されていません。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>MBXCHANDREVENT</del>	3-エラー	-	-	-	-
<del>MBXRGALBADPARM</del>	3-エラー	event 0x[hec] handler 0x[hec]	不正なパラメータが原因で、メールボックスイベントのハンドラ関数の登録に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>MBXRGALHANDRESS</del>	3-エラー	event 0x[hec] handler 0x[hec]	ハンドラがすでにイベントに登録されているため、メールボックスイベントのハンドラ関数の登録に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>MCASIMCASTERR</del>	3-エラー	Error initialising class-map of type multicast-flows.	マルチキャストフロータイプ\n\のクラスマップに関連するコンポーネントを文字列データベースに登録できませんでした。	ipmulticast	LOG_STD_ACTION
<del>MCASIMCASTMLREERR</del>	3-エラー	Non MLRE friendly FIA on interface [chars]	機能の実行後に予期しないフローロック ID が発生しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>MCASIMCASTPARCAFIELD</del>	3-エラー	[chars]	PA の記述されたパケットで M-Cast レプリケーションに失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MCSIRMCHEAD</del>	3-エラー	[chars] %i	不正なマルチキャスト収集パラメータが原因で、 M-cast レプリケーションが失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
MCSIREDBACKMSG	3-エラー	Failed attempt to enqueue sync message type %u in confirmation queue	新しい同期メッセージを同期メッセージ確認キューにリンクしようとしたが、失敗しました。これは、キュー内のリンクが破損していることを示します。メッセージの確認を追跡したり、確認が受信されない場合にリカバリアクションを開始したりすることはできません。	-	LOG_SIDSHTCH_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MCASIRFDBACKLNQMSG	3-エラー	Failed to remove sync request type %u from pending ACK queue	スタンバイ RP からの受信確認を待機している要求のキューから、完了した同期要求のリンクを解除しようとして失敗しました。これは、保留中の確認応答キュー内のリンクが破損していることを示します。誤ったタイムアウトエラーメッセージとメモリリークが発生する可能性があります。スタンバイ RP の同期が失われる可能性があります。	-	LOGSIDSHTECHACIION
MCASIRFDBAFNULLIRM	3-エラー	NULL parameter specified for setting PIM HA address family %u context.	PIM NSF ステートマシン遷移を処理する関数が、PIM NSF への 1 つ以上のポインタに無効な NULL アドレスを指定しました。	-	LOGSIDSHTECHACIION
MCASIRFDBALCSYNCTYP	3-エラー	Attempt to allocate sync request for invalid sync type %u	同期操作を実行しようとした関数で指定された同期データ型が、有効な型ではありません。同期操作は実行できません。	-	LOGSIDSHTECHACIION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MCASTRED3BADCAP_TLV	3-エラー	Failed attempt to allocate memory for [chars] client capability TLV	ISSU 機能タイプの TLV リストを作成するコールバック関数が、TLV リストを保持するメモリを割り当てることができませんでした。機能ネゴシエーションを続行できません。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
MCASTRED3BADMSG	3-エラー	Sync message buffer allocation failed for sync info type %u	同期メッセージ送信用のバッファを割り当てようとしたが、失敗しました。スタンバイ RP で同期が失われる可能性があります。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION スタンバイ RP をリロードして、スタンバイ RP の同期を試みます。"
MCASTRED3BAD_ADDR_TYPE	3-エラー	Invalid Address Type %u for PIM SSO handling.	IP マルチキャスト SSO 機能が無効なアドレスタイプ入力パラメータを受信しました。影響を受けるデータベースタイプのスタンバイ RP への同期を完了できません。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
MCASTRED3BAD_AF	3-エラー	Invalid Address Family %u for PIM SSO handling.	IP マルチキャスト SSO 機能が無効なアドレスファミリー入力パラメータを受信しました。続いてタイムアウトエラーとルートコンバージェンス遅延が発生する可能性があります。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MCASIRERRBADDBGIRM	3-エラー	Invalid parameter value in multicast redundancy debug command handling.	無効な NULL または範囲外の値がコールで指定されました。	-	LOGS_IDSHTCH_ACTION
MCASIRERRBADDEMENTIME	3-エラー	Defrd sync event type [dec] is invalid.	遅延同期要素が待機しているイベントを処理するためのコールで無効な値が指定されました。値が <b>IMSNCWAITREMENTMAX</b> より大きくなっています。	-	LOGS_IDSHTCH_ACTION
MCASIRERRBADDSINCTIME	3-エラー	PIM sync type [dec] is invalid or too large.	PIM 同期タイプのビット配列を設定または取得するコールで、範囲外の値が指定されました。値が <b>PIM_SYNC_TYPE_MAX</b> より大きいか、ビット配列の長さを超えています。	-	LOGS_IDSHTCH_ACTION
MCASIRERRBADBLKNCBOOL	3-エラー	Failed to create [chars] watched boolean for bulk sync	スタンバイ RP へのステータス情報の一括同期をモニターするために監視対象 boolean を作成しようとしたが、失敗しました。一括同期操作が正常に完了したことを確認することはできません。	-	LOGS_IDSHTCH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MCASIRED3BLKNCUNC</del>	3-エラー	No bulk sync function defined for sync type %u	このタイプのデータベース情報の一括同期用に定義された関数はありません。必要な情報の一部がスタンバイ RP に同期されない可能性があります。	-	LOGSIDSHTECHACTION
<del>MSRBIKOMEHCOMPE</del>	3-エラー	Skipping sending of bulk sync completion message to peer: Incompatible message type.	バルク同期完了のピア RP 確認用に指定されたメッセージコードが、互換性のある PIM HA メッセージタイプとして ISSU インフラストラクチャに認識されませんでした。PIM 一括同期が成功した可能性があります。一括同期の確認はできません。	-	LOGSIDSHTECHACTION
<del>MSRBIKOMEHCOMPE</del>	3-エラー	ISSU xmit transform failed for bulk send complete message.	バルク同期完了のピア RP 確認に使用されるメッセージで ISSU 変換が失敗しました。PIM 一括同期が成功した可能性があります。一括同期の確認はできません。	-	LOGSIDSHTECHACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MCASIRDBULKQIME	3-エラー	Timeout sending bulk sync requests to standby	スタンバイ RP にエンキューされたバルク同期メッセージ送信の最大待機時間が経過しました。必要なすべての同期メッセージが正常に送信されていない可能性があります。	-	LOGSIDSHTECHACI0N
MCASIRDBULKQIME	3-エラー	NULL client context for ISSU capability TLV processing.	機能タイプ TLV を処理するコールバック関数が、NULL クライアントコンテキストで ISSU インフラストラクチャに呼び出されました。機能ネゴシエーションを続行できません。	-	LOGSIDSHTECHACI0N
MCASIRDBULKQIME	3-エラー	NULL client context for ISSU capability TLV setup.	機能タイプ TLV を作成するコールバック関数が、NULL クライアントコンテキストで ISSU インフラストラクチャに呼び出されました。機能ネゴシエーションを続行できません。	-	LOGSIDSHTECHACI0N
MCASIRDBULKQIME	3-エラー	Invalid Address Family for PIM NSF data driven event replay completion.	MFIB データ駆動型イベント DDE の完了通知。	-	LOGSIDSHTECHACI0N

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MCASIRDDERHA</del> <u>FA</u> <u>ISSE</u>	3-エラー	PIM NSF Data Driven Event failsafe timer expired. First waiting table/VRF is [chars]	データ駆動型イベントの MFIB リプレイおよび後続の MRIB 更新処理が、最大許容時間間隔内に完了しませんでした。PIM は DDE リプレイ モニタリング期間を強制的に終了しますが、一部のマルチキャストルーティング情報が復元されていない可能性があります。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>MCASIRDDERHA</del> <u>NULL</u> <u>BE</u>	3-エラー	NULL table specified for [chars] DDE replay.	処理するコールで無効な NULL 値が指定されました。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>MCASIRDDERHA</del> <u>DC</u> <u>DFUNC</u>	3-エラー	No decode function exists for sync data type %u	指定されたタイプの同期データを処理するために定義された関数はありません。スタンバイ RP では、このデータ型を指定した同期メッセージの同期アクションは実行できません。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MCASIREDBDCDENUL	3-エラー	No message buffer specified for standby sync of database type %u or unsupported address type.	スタンバイ RP でデータベース同期操作を実行する関数が呼び出されましたが、発信者が同期操作の実行に必要な情報を含む同期メッセージのアドレスを指定しませんでした。または、アドレスタイプがサポートされていません。このデータベースエンティティタイプの同期操作を続行できません。	-	LOGSIDSHTECHACTON
MCASIREDBHRSNCAURE	3-エラー	Sync failure in standby defer sync operation.	後で同期されるようにスケジュールされた要素が、待機していたイベントの到着時に同期に失敗したか、遅延された同期キューで1分以上待機しました。	-	LOGSIDSHTECHACTON
MCASIREDBEHNULREQ	3-エラー	No sync request specified in sync request deletion attempt.	同期要求エントリを削除するコールで、発信者が削除する同期要求の場所を指定できませんでした。メモリリークが発生している可能性があります。	-	LOGSIDSHTECHACTON

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MCASIR</del> DELSYNCTYP	3-エラー	Attempt to delete sync request for invalid sync type %u	同期要求を削除しようとしている関数が指定した同期データ型が有効な型ではありません。同期要求は削除できません。メモリリークが発生している可能性があります。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
<del>MCASIR</del> DUPENQUEUE	3-エラー	This element is already in queue.	要素がすでにキューに入っています。現在のロジックでは、この状況は許可されていません。要素がキューにある理由を調査してください。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
<del>MCASIR</del> EMPTYCAPGRP	3-エラー	Empty capability group for [chars] ISSU client capability TLV setup.	ISSU 機能タイプ TLV を作成するコールバック関数が、クライアントコンテキストテーブルの機能エントリの数がゼロであることを検出しました。機能ネゴシエーションを続行できません。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MCSREMPYCAPSEABE	3-エラー	Empty capability table for ISSU capability TLV setup.	機能タイプ TLV を作成するコールバック関数が、機能タイプを含まない機能テーブルを使用して ISSU インフラストラクチャに呼び出されました。機能ネゴシエーションを続行できません。	-	LOGSIDSHTECHACI0N
MCSREMPYFNCAL	3-エラー	The default empty function [chars] is called.	デフォルトの空の関数が、まだフックアップされていないと思われる実関数を呼び出しました。これは、関数がフックアップされる前に呼び出された場合に発生します。	-	LOGSIDSHTECHACI0N
MCSIREDB3EOXBADRC	3-エラー	Invalid completion code %u for sync message transmission type %u	同期メッセージ送信処理の終了に未定義の完了コードが指定されました。メモリアリの誤ったタイムアウトやその他の後続のエラーが発生する可能性があります。	-	LOGSIDSHTECHACI0N

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MCASIREDB3EOXNOREQ	3-エラー	End of sync message transmission: no sync request specified	同期要求が指定されていない状態で、同期メッセージ送信終了の処理が呼び出されました。正常な送信のためのクリーンアップは続行できません。失敗した送信の再試行は続行できません。メモリリークが発生する可能性があります、スタンバイ RP で同期が失われる可能性があります。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
MCASIREDB3FNULLENT	3-エラー	No target specified for sync entity search.	スタンバイ RP との同期を必要とするデータベースエンティティの検索を呼び出すコールで、同期するエンティティの記述子を発信者が指定できませんでした。同期操作エンティティを続行できません。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
MCASIREDB3FMIFUNC	3-エラー	No sync message format function defined for sync type %u	このタイプのデータベース情報の同期メッセージを作成する関数は定義されていません。スタンバイ RP で同期が失われる可能性があります。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MCA\$IREDFM\$ICENNOBF	3-エラー	No message buffer specified for generic sync message info	汎用同期メッセージ情報を発信メッセージバッファに格納する関数が呼び出されましたが、発信者が発信メッセージバッファアドレスを指定しませんでした。このデータベースエンティティタイプの同期操作を続行できません。	-	LOG\$SID\$SH\$TECH\$ACTION
MCA\$IREDFM\$MMSG	3-エラー	Failed to format a sync message for sync type %u	同期メッセージの作成をフォーマットしようとしたましたが失敗しました。The	-	LOG\$SID\$SH\$TECH\$ACTION
MCA\$IREDFM\$INULLRM	3-エラー	Missing parameters in sync message format request for data type %u	同期メッセージ情報を発信メッセージバッファに格納する関数が呼び出されましたが、発信者が同期対象のデータベースエンティティの検索キーの場所または発信メッセージバッファのアドレスを指定できませんでした。このデータベースエンティティタイプの同期操作は続行できません。	-	LOG\$SID\$SH\$TECH\$ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MCASTRED3HASHINQ	3-エラー	Failed attempt to enqueue sync request type %u in hash table	新しい同期要求を同期要求ハッシュテーブルにリンクしようとしたが、失敗しました。これは、ハッシュテーブル内のリンクが破損していることを示します。同期操作を続行できません。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
MCASTRED3HDRSNOTABLE	3-エラー	No table for tableid 0x[hec] specified for multicast NSF holdoff release.	マルチキャスト NSF ホールドオフロックを解除するために登録された関数への入力に、テーブルが存在しないテーブル ID が指定されました。呼び出し元のクライアントに、一部のテーブルに対して保留中の実際のホールドオフ拡張要求がある場合、ホールドオフフェールセーフタイマーが期限切れになるまでロックは解放されません。これにより、RP フェールオーバー後のマルチキャスト再コンバージェンスの完了が遅れる可能性があります。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MCASIRERRHPBADTYPE	3-エラー	Invalid helper type %u specified for [chars] PIM sync helper registration.	PIM 同期インフラストラクチャが、PIM 同期ヘルパー登録関数へのコールで無効なヘルパータイプを指定しました。このアドレスファミリーでは、このヘルパータイプに登録できる PIM 同期ヘルパー関数はありません。そのため、このアドレスファミリーでは PIM SSO 機能が損なわれます。	-	LOGSIDSHTICTION
MCASIRERRHPNULLRM	3-エラー	NULL parameter specified for [chars] PIM sync helper registration.	PIM 同期インフラストラクチャが、PIM 同期ヘルパー登録関数へのコールで、出力パラメータに 1 つ以上の NULL ポインタを指定しました。このアドレスファミリーに登録できる PIM 同期ヘルパー関数はありません。そのため、このアドレスファミリーには PIM SSO 機能を提供できません。	-	LOGSIDSHTICTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MCASIRDPHPNULREG	3-エラー	NULL list registered for PIM sync helper functions.	1 つ以上の PIM 同期データベースの所有者のヘルパー関数を登録する要求で、登録する関数のリストに NULL 値が指定されました。影響を受けるデータベースタイプでは、PIM 同期操作が禁止される場合があります。	-	LOGSIDSHITEHACION
MCASIRDPHPRGOUNT	3-エラー	Invalid count %u specified for PIM sync helper registration.	1 つ以上の PIM 同期データベースの所有者のヘルパー関数を登録する要求で、登録する関数の数に無効な値が指定されました。影響を受けるデータベースタイプでは、PIM 同期操作が禁止される場合があります。	-	LOGSIDSHITEHACION
MCASIRDPHPCSNCTME	3-エラー	Invalid sync type %u specified for PIM sync helper registration.	1 つ以上の PIM 同期データベースの所有者のヘルパー関数を登録する要求で、登録する少なくとも 1 つの関数の同期データベースタイプに無効な値が指定されました。影響を受けるデータベースタイプでは、PIM 同期操作が禁止される場合があります。	-	LOGSIDSHITEHACION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MCASIRREDHPREGTYPE	3-エラー	Invalid type %u specified for PIM sync helper registration.	1つ以上のPIM同期データベースの所有者のヘルパー関数を登録する要求で、登録する関数のヘルパー関数タイプに無効な値が指定されました。影響を受けるデータベースタイプでは、PIM同期操作が禁止される場合があります。	-	LOGSIDSHTECHACION
MCASIRREDHOLDFAISAE	3-エラー	[chars] PIM NSF failsafe timer expired. Holding client mask = 0x[hec]	1つ以上のクライアントがPIM NSF ホールドオフ期間の延長を要求しましたが、最大許容時間間隔内にホールドオフを解放しませんでした。 PIMはNSFホールドオフ期間を強制的に終了し、マルチキャストルーティング情報の通常のフローを再開しますが、1つ以上のクライアントが通常の動作を再開する準備ができていない可能性があります。	-	LOGSIDSHTECHACION
MCASIRRED3NINBOOL	3-エラー	Failed to create [chars] watched boolean during multicast redundancy initialization	マルチキャストPIM中に監視対象booleanを作成しようとした。	-	LOGSIDSHTECHACION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MCASIREDBNINIQUE	3-エラー	Failed to create [chars] watched queue during multicast redundancy initialization	マルチキャスト PIM 中に監視対象キューを作成しようとした。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
MCASIREDBN_CKPTMSG	3-エラー	Received invalid CF message. client = %u entity = %u type = %u	PIM HA チェックポイントクライアントが無効なチェックポイント機能メッセージを受信しました。メッセージを処理できません。プライマリ RP とスタンバイ RP 間のデータベース同期が失われる可能性があります。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
MCASIREDBN_PRTYPE	3-エラー	Invalid communication port identifier %u specified for ISSU port up/down handling	PIM ISSU トランスポートのアップ/ダウン処理に指定された通信ポート識別子に未定義の値があります。PIM ISSU 通信ポートのアップ/ダウン処理を続行できません。PIM ISSU 機能が損なわれたり、失われたりする可能性があります。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MCA\$RE\$MDC\$AP\$R\$S\$E\$A\$B\$E	3-エラー	Invalid capability table for [chars] client ISSU capability TLV setup.	機能タイプ TLV を作成するコールバック関数が、このクライアントの登録済みエントリのいずれにも一致しない機能テーブルを持つ ISSU インフラストラクチャによって呼び出されました。機能ネゴシエーションを続行できません。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
MCA\$RE\$D\$B\$N\$S\$Y\$N\$C\$T\$Y\$P	3-エラー	Attempt to initiate sync request for invalid sync type	同期操作を開始しようとした関数に指定された同期データ型が、有効な型ではありません。同期操作は実行できません。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
MCA\$RE\$D\$S\$U\$E\$M\$P\$Y\$_\$T\$L\$V	3-エラー	Empty TLV list received for ISSU [chars] client capability processing	ISSU 機能タイプの TLV リストを処理するコールバック関数が、空の TLV リストを受信しました。機能ネゴシエーションを続行できません。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
MCA\$RE\$D\$S\$U\$_\$R\$O\$C\$C\$_\$T\$Y\$P\$E	3-エラー	Invalid capability type found in [chars] client capability entry.	ISSU 機能タイプ TLV リストを処理するコールバック関数で、処理できない機能タイプが検出されました。機能ネゴシエーションを続行できません。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MCAIRED3SU_TLV_INSERT	3-エラー	Failed to insert entry in ISSU capability TLV list for [chars] client	ISSU 機能タイプの TLV リストを作成するコールバック関数で、TLV リストにエントリを挿入しようとしたときに障害が発生しました。機能ネゴシエーションを続行できません。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
MCAIRED3LOCFUNC	3-エラー	No database entity search function defined for sync type %u	同期メッセージ情報を発信メッセージバッファに格納する関数が呼び出されましたが、指定されたタイプのデータベースエントリを検索する関数がありません。このデータベースエンティティタイプの同期操作を続行できません。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
MCAIRED3LOCNULLENT	3-エラー	No destination specified in search for sync entity of type %u	指定されたタイプのデータベースエンティティを検索する関数が呼び出されました。発信者が検索結果の格納先を指定できませんでした。このデータベースエンティティタイプの同期操作を続行できません。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MCASIREDBMCAC_UHND	3-エラー	No search handle specified in search for sync entity of type %u	指定されたタイプのデータベースエンティティを検索する関数が呼び出されました。発信者が検索ハンドルキーを指定できませんでした。	-	LOGSIDSHTECHACTION
MCASIREDBMCAC_COST	3-エラー	Deleted mCAC reservation cost for [chars] [chars] if_number %u	影響を受ける mCAC 予約 DB のソースまたはグループの累積合計コストは、データベース内の予約のコストよりも常に大きくなる必要があります。この論理エラーは、アカウントリングが正しくないことを意味します。そのため、RP フェールオーバー後に、現在の mCAC 設定で以前に許可されたマルチキャスト状態用に最初に予約された帯域幅の量が正しくない可能性があります。これにより、RP フェールオーバー後にマルチキャストトラフィックが中断される可能性があります。	-	LOGSIDSHTECHACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MASIRIDEMCACNOIDB</del>	3-エラー	Failed to find IDB for mCAC [chars] reservation DB delete. AF = %u Reason: [chars]	指定された入力パラメータの IDB ルックアップが、無効な入力パラメータまたはルックアップに使用されたテーブルのエントリが正しくないか欠落しているため、失敗しました。要求された DB 削除操作を続行できません。RP のフェールオーバー後に、無関係な mCAC 予約が一時的に存在する可能性があります。	-	LOGSIDSHTECHACTION
<del>MASIRIDEMCACNOIDB</del>	3-エラー	No IDB for if_number %u in mCAC reservation sync attempt for SG [chars] [chars]	-	-	-

機能重大度 ニモ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MCSIRLMCACRDKDIEE	3-エラー	Failed to delete radix tree node for mCAC reservation [chars] DB. Address [chars] Mask [chars]	mCAC 予約データベース要素の削除処理中に、mCAC 予約データベースの基数ツリーから影響を受ける要素を削除しようとして失敗しました。そのため、RP フェールオーバー後に、現在の mCAC 設定で以前に許可されたマルチキャスト状態用に最初に予約された帯域幅の量が正しくない可能性があります。これにより、RP フェールオーバー後にマルチキャストトラフィックが中断される可能性があります。	-	LOGSIDSHTECHACION
MCSIRLMCACRADKNI	3-エラー	Failed to update radix tree for mCAC reservation [chars] DB for [chars] [chars] mCAC reservation on interface number %u	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MCASIREDB3MCAC_SEQ	3-エラー	Missing standby mCAC configuration for [chars] [chars] mCAC	スタンバイ RP での mCAC 予約同期要求の処理中に、対応する mCAC 制限設定が見つかりませんでした。マルチキャスト設定情報の同期とダイナミックステート情報の同期間のシーケンスに問題がある可能性があります。そのため、RP フェールオーバー後に、現在の mCAC 設定で以前に許可されたマルチキャスト状態用に最初に予約された帯域幅の量が正しくない可能性があります。これにより、RP フェールオーバー後にマルチキャストトラフィックが中断される可能性があります。	-	LOGSIDSHTTECH_ACTION
MCASIREDB3MCAC_SEQ	3-エラー	Invalid operation type %u specified for an MDT data receive decap message.	MDT データグループ受信カプセル化解除情報を同期するメッセージで指定された同期操作タイプが、このメッセージで定義されたタイプではありませんでした。要求されたアクションを実行できません。	-	LOGSIDSHTTECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MCASIRLMDI_NOMDB</del>	3-エラー	Failed to find or create an MDB during MDT data send group [chars] sync for group %i source %i MVRF [chars]	スタンバイ RP が、MDT データグループ送信エントリの作成に必要な MDB を作成できませんでした。RP フェールオーバーが発生すると、MVPN データフローが中断する可能性があります。	-	LOGSIDSHTECHACIION
<del>MCASIRLMDI_NOSDCRP</del>	3-エラー	Failed to create an MDT send group entry during MDT data send group sync for group %i source %i MVRF [chars]	スタンバイ RP が、指定された MDT データグループ送信エントリを作成できませんでした。RP フェールオーバーが発生すると、MVPN データフローが中断する可能性があります。	-	LOGSIDSHTECHACIION
<del>MCASIRLMDI_NUPKBCF</del>	3-エラー	Invalid Address Family for PIM pending mrrib update check	保留中の PIM MRIB 更新を確認するためのレジストリサービスの呼び出しで、無効なアドレスファミリーが指定されました。チェックを完了できません。保留中の更新が一部正しく処理されず、マルチキャストの再コンバージョンが遅延する可能性があります。	-	LOGSIDSHTECHACIION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<u>MASREMBUPNULLPBE</u>	3-エラー	NULL table pointer specified for MRIB update notification.	指定されたマルチキャストルーティングテーブルの保留中の更新がすべて読み取られたことを PIM HA プロセスに通知する関数呼び出しで、NULL テーブルアドレスが指定されました。このエラーに関係なく、プロセスは RP スイッチオーバー処理の続行を試みます。	-	<u>LOGSIDSHTTECHACION</u>
<u>MCASTRED3MSGHDL</u>	3-エラー	Could not obtain sync handle for completed sync message type %u %u	-	-	-
<u>MCASTRED3MSGNOREQ</u>	3-エラー	Could not find sync request for completed sync message type %u	完了した同期メッセージに対応する同期要求を特定できませんでした。メモリーリークの誤ったタイムアウトやその他の後続のエラーが発生する可能性があります。	-	<u>LOGSIDSHTTECHACION</u>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MCASIRDB\MVRFSEQNUM	3-エラー	Out of order sequence number in received sync message for sync data type %u received epoch/seq %u/%u expected %u/%u	スタンバイ RP で受信した同期メッセージで指定されたシーケンス番号が、次に受信する同期メッセージで指定されるはずのシーケンス番号ではありません。一部の同期メッセージが失われた可能性があります。	-	LOGSIDSHTECHACION スタンバイ RP をリロードして、スタンバイ RP の同期を試みます。"
MCASIRDB\MVRF_NAME	3-エラー	MVRF lookup for VRF [chars] failed.	既存の MVRF テーブルに関連付けられていることがわかっている VRF 名の MVRF ルックアップが失敗しました。これは、検索パラメータの設定が正しくないことを示しています。PIM データ同期操作が中止されました。	-	LOGSIDSHTECHACION
MCASIRDB\MVRF_TABLEID	3-エラー	MVRF lookup for tableid %u failed.	既存の MVRF テーブルに関連付けられていることがわかっているテーブル ID の MVRF ルックアップが失敗しました。これは、検索パラメータの設定が正しくないことを示しています。PIM データ同期操作が中止されました。	-	LOGSIDSHTECHACION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MCASIREDBNCOMGNV	3-エラー	Invalid negotiation status for [chars] client message	このクライアントの受信メッセージの ISSU インフラストラクチャ評価で、メッセージをネゴシエーションメッセージまたはユーザーメッセージとして識別できませんでした。メッセージを処理できません。	-	LOGSIDSHTECHACTION
MCASIREDBNCRONCSNC	3-エラー	The Service Reflect Rule is being synced before Config sync is done.	マルチキャスト HA によって処理されるサービスリフレクトルールの同期では、設定の同期がすでに完了している必要があります。設定の同期がまだ完了していないため、サービスリフレクトルールの同期は無視されます。	-	LOGSIDSHTECHACTION
MCASIREDBNCSYNCARG	3-エラー	NULL argument pointer specified for PIM data sync type %u.	PIM 情報を同期する関数が呼び出されましたが、発信者が有効なデータポインタを指定しませんでした。このデータベースエンティティタイプの同期操作を続行できません。	-	LOGSIDSHTECHACTION



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MCASIRERRNULLMREDCB	3-エラー	Invalid [chars] address family PIM redundancy control block.	PIM 冗長制御ブ ロックの初期化中 に、アドレスファ ミリの1つに無効 な NULL 値が指定 されました。	-	LOGSIDSHTECHACI0N
MCASIRERRRPMLOOKUP	3-エラー	PIM RP mapping range lookup for VRF [chars] range [chars]/[dec] failed.	存在することがわ かっている範囲の PIMRP マッピング 範囲のルックアッ プに失敗しまし た。これは、検索 パラメータの設定 が正しくないこと を示しています。 PIM データ同期操 作が中止されまし た。	-	LOGSIDSHTECHACI0N
MCASIRERRRVCNODATA	3-エラー	No data pointer returned for received checkpoint message	スタンバイ RP で チェックポイント メッセージを受信 したときに、メッ セージのデータ場 所を取得しようと したところ、 NULL ポインタが 返されました。こ のメッセージに対 するメッセージの 内容はありませ ん。	-	LOGSIDSHTECHACI0N スタンバイ RP を リロードして、ス タンバイ RP の同 期を試みます。"

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MCASIRE3RDFNOIDB	3-エラー	No IDB for if_number %u in Bidir RP DF sync attempt for RP address %i.	Bidir RP DF 情報の同期をトリガーする関数呼び出しで指定された IDB if_number は、既存の IDB にマッピングされません。同期操作を続行できません。RP フェールオーバー後に、DF 情報が正しくなくなる可能性があります。	-	LOGSIDSHTECHACIION
MCASIRE3RDFNULLB	3-エラー	NULL IDB pointer in Bidir RP DF sync attempt for RP address %i.	Bidir RP DF 情報の同期をトリガーする関数呼び出しで NULL IDB アドレスが指定されました。RP フェールオーバー後に、DF 情報が正しくなくなる可能性があります。	-	LOGSIDSHTECHACIION
MCASIRE3RIRYLIMIT	3-エラー	Retry limit reached for sync type %u	このタイプのデータベースエンティティに対して、最大許容回数を越えたか送信の再試行に失敗しました。再試行を実行できません。スタンバイ RP はアクティブ RP と同期されなくなる可能性があります。	-	LOGSIDSHTECHACIION スタンバイ RP をリロードして、スタンバイ RP の同期を試みます。"

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MCASIREDBRIRYNCRQ	3-エラー	Sync retry requested with no sync request specified	同期メッセージの送信の再試行が要求されましたが、同期要求情報が指定されていません。再試行を実行できません。スタンバイ RP はアクティブ RP と同期されなくなる可能性があります。	-	LOGSIDSHTECHACIION スタンバイ RP をリロードして、スタンバイ RP の同期を試みます。"
MCASIREDBSEARCHLOGC	3-エラー	Conflicting results for database search during a sync operation for sync type %u	指定されたタイプのデータベースエンティティを検索するために呼び出された関数が、検索で返された情報と一致しない検索リターンコードを提供しました。使用可能であるはずの情報が提供されませんでした。同期操作	-	LOGSIDSHTECHACIION
MCASIREDB3SNDMSG	3-エラー	Failed to send a sync message for sync type %u	同期メッセージの送信に失敗しました。メッセージの送信は自動的に再試行されます。	-	LOGSIDSHTECHACIION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MCASIREDSNDNCDATA</del>	3-エラー	No data pointer provided in checkpoint message to be sent.	プライマリ RP でチェックポイントメッセージバッファを割り当てた後、メッセージのデータ場所を取得しようとしたところ、NULL ポインタが返されました。メッセージを送信できません。スタンバイ同期が失われる可能性があります。	-	<del>LOGSIDSHTECHACTION</del>
<del>MCASIREDSNDNCDATA</del>	3-エラー	Managed timer wakeup received by the PIM HA process with no expired timers.	PIM HA プロセスが管理対象タイマーの期限が切れたウェイクアップを受信しましたが、最初の期限切れのタイマーを取得する API が NULL ポインタを返しました。タイマーの期限切れを処理できません。プライマリ RP とスタンバイ RP 間の状態の同期が失われる可能性があります。	-	<del>LOGSIDSHTECHACTION</del>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MCSIRLSYNCRORPHAN</del>	3-エラー	Orphaned queue links found in sync request hash table search for sync type %u	同期要求ハッシュテーブル内で新しい同期要求に一致するエントリを検索しようとしたのですが、ハッシュテーブル内のリンクが破損しているため失敗しました。同期操作を続行できません。	-	LOGSIDSHTECHACIION
<del>MCSIRLSYNCLURM</del>	3-エラー	Missing parameters in sync message format or decode request for data type %u	スタンバイ RP で同期更新を実行するために呼び出された関数で、更新するデータベース情報の検索結果を保持する有効なポインタを、発信者が指定できませんでした。このデータベースエンティティタイプの同期操作を続行できません。	-	LOGSIDSHTECHACIION
<del>MCSIRLSYNCLCAPME</del>	3-エラー	Invalid capability type found in [chars] client capability entry.	ISSU 機能タイプ TLV リストを作成するコールバック関数で、処理できない機能タイプが検出されました。機能ネゴシエーションを続行できません。	-	LOGSIDSHTECHACIION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MCASIREDBUNSYNCRVG	3-エラー	Received invalid termination message for mvrf%u while	スタンバイ RP による MDT トンネルメッセージの受信確認に失敗しました。このメッセージは、スタンバイ RP での MDT トンネルの作成に必要な MDT トンネル同期情報をスタンバイ RP に提供するために必要です。	-	LOGS_IDSHTIETH_ACTION スタンバイ RP をリロードして、スタンバイ RP の同期を試みます。"
MCASIREDBUNSYNCRV	3-エラー	[chars] failure in reception of MDT tunnel sync information for mvrf [chars] on the standby RP.	スタンバイ RP による MDT トンネルメッセージの受信確認に失敗しました。このメッセージは、スタンバイ RP での MDT トンネルの作成に必要な MDT トンネル同期情報をスタンバイ RP に提供するために必要です。	-	LOGS_IDSHTIETH_ACTION スタンバイ RP をリロードして、スタンバイ RP の同期を試みます。"
MCASIREDBUNSYNCIME	3-エラー	Timeout waiting for confirmation of mdt tunnel sync for mvrf%u [chars]	-	-	-
MCASIREDBUNSYNCMI	3-エラー	Failed to transmit sync MDT tunnel information for mvrf [chars] to the standby RP.	スタンバイ RP での MDT トンネル作成に必要な MDT トンネル同期情報をスタンバイ RP に提供するための IPC メッセージの送信に失敗しました。	-	LOGS_IDSHTIETH_ACTION スタンバイ RP をリロードして、スタンバイ RP の同期を試みます。"

機能重大度ニーマニク	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MCSRELOCASION_SIBY</del>	3-エラー	Spurious unicast convergence notification received on standby RP for table [chars].	指定されたマルチキャストテーブルまたはVRFのスタンバイRPで、ユニキャストコンバージェンス通知が誤ってシグナリングされました。このコンバージェンス通知は無視されます。	-	LOGS_IDS_H_TECH_ACTION
<del>MCSREKNWONON_AFI</del>	3-エラー	Failed to determine converged address family for topoid 0x[hec]	指定されたルーティングテーブルのユニキャストコンバージェンス通知を受信した際、PIM HA プロセスがコンバージドテーブルのアドレスファミリ ID AFI を取得しようとした。この試行は、	-	LOGS_IDS_H_TECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MASREDAWAIQRHAN</del>	3-エラー	Orphaned queue links found in the [hec] MVRF wait queue.	このキュー内の MVRF の状態遷移処理を実行しようとしたが、キューが破損しているか、または1つ以上のキューリンクエントリで対応する MVRF のアドレスが指定されていないため、失敗しました。RP フェールオーバー後のマルチキャストルートコンバージェンスに遅延または障害が発生する可能性があります。	-	LOGSIDSHTECHACION
<del>MASREDAWAIQRHAN</del>	3-エラー	Out of tcam space	インストールされている IPv4 Mcast のルート数がサポートされているスケールを超えました。	ファームウェア	設定されている IPv4 Mcast ルートの数をサポートされているスケールまで減らしてください。
<del>MASREDAWAIQRHAN</del>	3-エラー	[chars] : Out of tcam space. Current Tcam Count is [dec]	インストールされている IPv4 Mcast のルート数がサポートされているスケールを超えました。	ファームウェア	設定されている IPv4 Mcast ルートの数をサポートされているスケールまで減らしてください。
<del>MASREDAWAIQRHAN</del>	3-エラー	Out of tcam space	インストールされている IPv6 Mcast のルート数がサポートされているスケールを超えました。	ファームウェア	設定されている IPv6 Mcast ルートの数をサポートされているスケールまで減らしてください。



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MCMCUIOFLAMP_CSI	3-エラー	[chars]: Out of tcam space. Current v6MC Count: [dec]	インストールされている IPv6 Mcast のルート数がサポートされているスケールを超えました。	ファームウェア	設定されている IPv6 Mcast ルートの数をサポートされているスケールまで減らしてください。
MCRP_DAIERR_DSABLE	4-警告	DAI detected error on [chars] putting [chars] to err-disable	ARP パケットが設定されたレートまたはバーストを超えたため、ダイナミック ARP インспекションがエラー状態を検出しました。	dai	LOG_STD_ACTION
MCTIEI-2-CMD_DROP	2-クリティカル	[chars] cmd: [dec] arg0: [dec] arg1: [dec] arg2: [dec] arg3: [dec] vc: [dec] reason: [chars]	SPA ドライバが configuration コマンドをドロップしました SPA に関連付けられた 1 つ以上のインターフェイスまたはコントローラが正しく設定されていない可能性があります。	-	インターフェイスとコントローラの設定を確認し、必要に応じて設定を修正してください。この状態が続く場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。その際、 <b>&lt;CmdBold&gt;show tech-support&lt;/CmdBold&gt;</b> も提供してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MCT1E1-2-EV_DROP	2-クリティカル	[chars] cmd: [dec] arg0: [dec] arg1: [dec] arg2: [dec] arg3: [dec] reason [chars]	SPA ドライバが event notification コマンドをドロップしました。1つ以上のインターフェイスまたはコントローラのカウントまたは回線プロトコルが正しくない可能性があります。	-	ダウンしているインターフェイスまたはコントローラを再起動してください。この状態が続く場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。その際、 <CmdBold>show tech-support</CmdBold>も提供してください。
MCT1E1-3-AUTODNR	3-エラー	[chars] failed for slot [dec] bay [dec] err [dec]	AUTODNR/USNDNR プロセスが失敗しました。SPA と SIP が同期していません。この状況はソフトウェアエラーを示します。	spa-ser-te1	LOG_STD_ACTION
MCT1E1-3-BAD_SIZE_ERR	3-エラー	[chars]: [dec] [chars] events on HDLC Controller were encountered. The SPA is being Restarted.	SPA ドライバが HDLC コントローラでエラーイベントを検出しました。	-	CTE1_STD_ACTION
MCT1E1-3-BAD_CMD_TAG	3-エラー	[chars]: Invalid tag value [dec] at index [dec].	SPA ドライバが バッチコマンドで無効なタグ値を検出しました。	spa-ser-te1	SPA ドライバが RP から無効なコマンドフォーマットを検出しました。SPA のポートが想定どおりに動作していない場合は、電源を落として示されている SPA カードを取り付け直します。 CTE1_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MCTE13BERT_OPRACN_ERR	3-エラー	[chars]: BERT operation error on interface [chars] - [chars].	BERT 動作中に SPA から障害が報告されました。現在の BERT 操作は終了しますが、影響を受けるインターフェイスが動作しない可能性があります。その場合はインターフェイスを 'shutdown' してから 'no shutdown' して回復を試みてください。	spa-ser-te1	インターフェイスを手動で 'shutdown' して 'no shutdown' しても回復しない場合は、この障害から復旧するために SPA をリロードする必要があります。
MCTE13BERT_STOP_ERR	3-エラー	[chars]: Failed to stop BERT operation on interface [chars] - [chars].	SPA は、指定されたインターフェイスで BERT の動作を停止できませんでした。このイベント後はインターフェイスが機能しない可能性があります。その場合はインターフェイスを 'shutdown' してから 'no shutdown' して回復を試みてください。	spa-ser-te1	インターフェイスを手動で 'shutdown' して 'no shutdown' しても回復しない場合は、この障害から復旧するために SPA をリロードする必要があります。
MCTE13CMD_FAILED	3-エラー	[chars]: Failed to send command '[chars]' to SPA - [chars].	SPA ドライバがファームウェアにコマンドを正常に送信できませんでした。	spa-ser-te1	SPA ドライバがコマンドの失敗を検出しました。SPA のポートが想定どおりに動作していない場合は、電源を落として示されている SPA カードを取り付け直します。 CTE1_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MCT1E13COR_MEM_ERR	3-エラー	[chars]: [dec] correctable [chars] memory errors encountered.	SPA ドライバが SPA カードで修正可能なメモリエラーを検出しました。	-	SPA の SPA カードで修正可能なメモリエラーが発生しました。エラーは修正されており、通常の処理を続行する必要があります。直近のエラーの16進数のメモリアドレスは、コンソールかシステムログのメッセージテキストに示されます。 CTE1_STD_ACTION
MCT1E13RGA_CNIR_ERR	3-エラー	[chars]: [dec] [chars] errors encountered.	-	-	-
MCT1E13RMR_CLKFAIL	3-エラー	[chars]: Framer input clock failure detected CTCLK = [chars]CTIVE LREFCLK = [chars]CTIVE SREFCLK = [chars]CTIVE ctclk count %u lrefclk count %u srefclk count %u	SPA ドライバが、フレマチップへの1つ以上の入力クロックの障害を検出しました。T1/E1 ポートが期待どおりに動作しない可能性があります。	-	SPA ドライバがフレマチップで入力クロック障害を検出しました。SPA のポートが想定どおりに動作していない場合は、電源を落として示されている SPA カードを取り付け直します。 CTE1_STD_ACTION
MCT1E13HDLC_CIRL_ERR	3-エラー	[chars]: [dec] [chars] events on HDLC Controller were encountered.	SPA ドライバが HDLC コントローラでエラーイベントを検出しました。	-	SPA ドライバの SPA カードでエラーイベントが発生しました。 CTE1_STD_ACTION
MCT1E1-3-INITFAIL	3-エラー	MCT1E1 bay [dec] Init Failed at [chars] - line [dec] arg [hec]	SPA はハードウェアの初期化を完了できませんでした。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MCTEELCOPUNSUBRID	3-エラー	[chars]: [chars] on port [dec]/[dec]/[dec] and it is not supported on SPA.	SPA ドライバが、SPA カードのリモートデバイスから 'loopback payload' 要求を受信しました。SPA はループバックペイロードをサポートしていません。	-	SPA ドライバが、SPA カードのリモートデバイスから 'loopback payload' 要求を受信しました。SPA はループバックペイロードをサポートしていません。リモート要求は無視されます。リモートデバイスでコマンドの設定を解除してください。"
MCTEELCOPUNSUBRID	3-エラー	[chars]: Loop [chars] configuration error on controller [chars] - [chars][chars].	ループアップ/ダウン動作の設定中に SPA から障害が報告されました。現在のループバックは終了しますが、影響を受けるコントローラが動作しない可能性があります。その場合はコントローラを 'shutdown' してから 'no shutdown' して回復を試みてください。	spa-ser-tel	コントローラを手動で 'shutdown' して 'no shutdown' しても回復しない場合は、この障害から復旧するために SPA をリロードする必要があります。
MCTEELCOPUNSUBRID	3-エラー	[chars]: periodic process error [chars].	SPA ドライバが定期処理ルーチンでエラーを検出しました。	spa-ser-tel	SPA ドライバが定期処理ルーチンで問題を検出しました。SPA のポートが想定どおりに動作していない場合は、電源を落として示されている SPA カードを取り付け直します。CTE1_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MCTIE3QUEUE_FATAL	3-エラー	[chars]: Could not suspend message [dec] or command [dec] queue	-	-	-
MCTIE13SPI4_HW_ERR	3-エラー	[chars]: [chars] Hardware error was encountered.	SPA ドライバが SPA カードでハードウェアエラー状態を検出しました。これにより、正しい処理が行われなくなる可能性があります。	-	SPA ドライバで SPA の SPI4 バスのハードウェアエラーが発生しました。電源を切り、表示された SPA カードを取り付け直します。 CTEI_STD_ACTION
MCTIE13-TIMEOUT	3-エラー	[chars]: [chars] failed: [dec] state: [dec] ml_id: [dec] progress: [dec]	Linkrec が非準備状態でスタックしています。この状況はソフトウェアエラーを示します。	spa-ser-1	LOG_STD_ACTION
MCTIE3UNCORMEMERR	3-エラー	[chars]: [dec] uncorrectable [chars] memory errors encountered.	SPA ドライバが SPA カードで修正不能なメモリエラー状態を検出しました。パケットが破損する可能性があります。	-	SPA ドライバの SPA カードで修正不能なメモリエラーが発生しました。直近のエラーの 16 進数のメモリアドレスは、コンソールかシステムログのメッセージテキストに示されます。電源を落として示された SPA カードを装着し直してください。 CTEI_STD_ACTION
MCTIE3UNCORPARITYERR	3-エラー	[chars]: [dec] [chars] parity errors encountered.	SPA ドライバが SPA カードで修正不能なパリティエラー状態を検出しました。パケットが破損する可能性があります。	-	電源を落とし、指定された SPA カードを装着し直してください。 CTEI_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MDNS_HA_ISSU_BUFFER	3-エラー	mDNS HA ISSU client failed to get buffer for message error [dec]	mDNS HA ISSU クライアントが、ネゴシエーションメッセージを構築するためのバッファを取得できませんでした。スタンバイユニットにネゴシエーションメッセージを送信できます。ネゴシエーションに問題がある場合、スタンバイユニットを起動できません。	dns	show logging および show checkpoint client
MDNS_HA_ISSU_CAPABILITY	3-エラー	mDNS HA ISSU client capability list is empty.	BG3K OIR ISSU クライアントの機能交換リストのサイズが無効です。	dns	show issu capability entries <Client_ID>
MDNS_HA_ISSU_CAPABILITY_INCOMPATIBLE	3-エラー	mDNS HA ISSU client capability exchange result incompatible.	mDNS HA ISSU クライアントの機能交換は、ピアとの互換性がないため、ネゴシエートされました。	dns	「show issu negotiated capability <Session_ID>」
MDNS_HA_ISSU_CAPABILITY	3-エラー	mDNS HA ISSU client [chars]	mDNS HA ISSU クライアントが、機能ネゴシエーション中にエラーを検出しました。このエラーが発生した場合、アクティブユニットとスタンバイユニット間のクライアント機能に不一致があります。	dns	show issu capability entries <client_id>、 show issu session <client_id>、 および show issu negotiated capability <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MDNS_HA_ISSU3INT	3-エラー	mDNS HA ISSU client initialization failed at [chars] error [chars]	mDNS HA ISSU クライアントを開始できなかったため、\nISSUのアップグレードまたはダウングレードの実行時に\n致命的な障害が発生します。	dns	LOGSIDSHTECHACTION
MDNS_HA_ISSU3MSGNOICK	3-エラー	mDNS HA ISSU client message [dec] is not compatible	mDNS HA ISSU クライアントが、ピアユニットから互換性のないメッセージを\n受信しました。メッセージに互換性がないため、\nこのユニットでは処理できません。	dns	show issu message group <client_id>、 \n show issu session <client_id>、および \n show issu negotiated version <session_id>
MDNS_HA_ISSU3MSGSIZE	3-エラー	mDNS HA ISSU client failed to get the message size for message [dec]	mDNS HA ISSU クライアントが、指定されたメッセージの\nメッセージサイズを計算できませんでした。 mDNS HA ISSU クライアントは、\n\nスタンプユニットにメッセージを送信できません。	dns	show issu message group <client_id>、 \n show issu session <client_id>、および \n show issu negotiated version <session_id>



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MDNS_HA_ISSU3POLICY	3-エラー	mDNS HA ISSU client message type [dec] is [chars]	mDNS HA ISSU クライアントが、サポートされていないメッセージタイプを受信しました。セッションを互換性のあるものにするため、ポリシーが適用されます。	dns	show issu session <client_id>
MDNS_HA_ISSU3SEND_FAILED	3-エラー	mDNS HA ISSU client failed to send a negotiation message error [dec]	mDNS HA ISSU クライアントは、セッションネゴシエーションメッセージをピアに送信できませんでした。ネゴシエーションに問題がある場合、スタンバイユニットを起動できません。	dns	show logging および show checkpoint client
MDNS_HA_ISSU3SESSION	3-エラー	mDNS HA ISSU client [chars]	mDNS HA ISSU クライアントが、ピアユニットとのセッションネゴシエーション中にエラーを検出しました。セッションに問題があると、スタンバイユニットは起動できません。	dns	show issu capability entries <client_id>、 \n\nshow issu session <client_id>、および \n\nshow issu negotiated capability <session_id>
MDNS_HA_ISSU3UNREGISTRY	3-エラー	mDNS HA ISSU client failed to unregister session information. Error: [dec] [chars]	mDNS HA ISSU クライアントがセッション情報の登録解除に失敗しました。	dns	show issu session <client_id> および show issu negotiated capability <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MNSRHAISSU_BIRANSFORM	3-エラー	mDNS HA ISSU client [chars] transform failed error [chars]	mDNS HA ISSU クライアントがメッセージを変換できませんでした。 \n送信変換が失敗した場合、 \nチェックポイントメッセージをスタンバイユニットに送信できません。 \n受信変換が失敗した場合、 \nチェックポイントメッセージをスタンバイユニットに適用できません。どちらの場合も、mDNS HA の状態は\nアクティブユニットと一致しません。	dns	「show issu session <client_id>」および\n「show issu negotiated version <session_id>」
MNSRXY3AHIAL_MDNS	3-エラー	[chars] API failed	API の呼び出し中にエラーが発生しました。	mDNS	LOG_STD_ACTION
MNSRXY3HUNKMEMORY	3-エラー	Chunk memory allocation failed	キャッシュ要素のチャンクメモリの割り当てに失敗しました。	mDNS	LOG_STD_ACTION
MNSRXY3INIT_MDNSAL	3-エラー	[chars] Initialisation failure.	mDNS の初期化中に内部エラーが発生しました。	mDNS	LOG_STD_ACTION
MNSRXY3NULLCONTEXT_MDNS	3-エラー	Encountered a NULL context for the ID %u	id_to_ptr で渡された ID の NULL コンテキストです。	mDNS	LOG_STD_ACTION
MNSRXY3IOSAHIAL_MDNS	3-エラー	IOS API [chars] failed	API の呼び出し中にエラーが発生しました。	mDNS	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MDNSOXS4PDRS4MDNS</del>	3-エラー	[chars] Initialisation failure.	UDP ポート 5353 は予約済みです。5353を使用する機能を無効にして、再試行してください。	mDNS	LOG_STD_ACTION
<del>MDNSOXS4PDRS4MDNS</del>	3-エラー	Static Service: [chars]	静的サービスの処理中にエラーが発生しました。	mDNS	LOG_STD_ACTION
<del>MDNSOXS4PDRS4MDNS</del>	4-警告	[chars] Initialisation failure.	mDNS の初期化中に内部エラーが発生しました。	mDNS	LOG_STD_ACTION
MDR_SM_LC3-ABORT	3-エラー	MDR state machine is aborted due to '[chars]'	MDR ステートマシンが回復不能なエラーにより中止されました。MDR 操作を行うと、このラインカードがリセットされる可能性があります。	mdr-sm	MDR_SM_LOG_SID_ACTION
MDSMICH3DMSMACH	3-エラー	Client ID mismatch during progression on client: [dec] expecting [dec]	<del>DMSMACHEXPLANATION</del>	mdr-sm	MDR_SM_LOG_SID_ACTION
MDR_SM_LC3-INIT_FAIL	3-エラー	Initialisation error '[chars]'	MDR SM の初期化中に、MDR SM を操作不能にするエラーが発生しました。MDR 操作を行うと、このラインカードがリセットされる可能性があります。	mdr-sm	MDR_SM_LOG_SID_ACTION
MDSMICH3DMSMACH	3-エラー	MDR SM LC received an unexpected event [chars] in state [chars]	<del>NAIDEMENTEXPLANATION</del>	mdr-sm	MDR_SM_LOG_SID_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MDR_SM_EVENT_QUEUE</del>	3-エラー	The event queue is full for MDR SM MDR SM will abort	<del>NO_EVENT_QUEUE</del>	mdr-sm	<del>MDR_SM_LOG_SID_ACTION</del>
MDR_SM_NOTIFY_TIMEOUT	3-エラー	Notification timeout for client [chars][dec] in state [chars]	MDR SM の状態遷移中に、クライアントの通知タイマーが期限切れになりました。MDR 操作を行うと、このラインカードがリセットされる可能性があります。	mdr-sm	MDR_SM_LOG_SID_ACTION
MDR_SM_LC3SEMWAIT	3-エラー	MDR state machine waiting for semaphore[chars] acquired by pid[dec]	SEMWAIT_EXPLANATION	mdr-sm	MDR_SM_LOG_SID_ACTION
MDR_SM_CLIENT_STATUS	3-エラー	Client [chars] [dec] returned an unexpected status code [dec]	STATUSNADEXPLANATION	mdr-sm	MDR_SM_LOG_SID_ACTION
MDR_SM_CLIENT_TIMEOUT	4-警告	MDR SM LC client [chars] [dec] spent too much time [dec] msecs in \	CLIENT_TIMEOUT_EXPLANATION	mdr-sm	MDR_SM_LOG_SID_ACTION
MDR_SM_PROXY_TIMEOUT	3-エラー	Notification timeout on MDR [chars] state machine for the remote client '[chars]'	MDR SM プロキシマスターがスレーブと通信できません。スレーブの通知に対する応答がありませんでした。MDR SM を動作不能にするエラーが発生しました。MDR 操作を行うと、すべてのラインカードがリセットされる可能性があります。	mdr-sm	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MDR_SLOT_CLIENT_TIMEOUT</del>	4-警告	MDR SM Slot [dec] client [dec] spent too much time [dec] msec in \	<del>CLIENT_TIMEOUT_EXPLANATION</del>	mdr-sm	<del>MDR_SMILOGSIDACTION</del>
<del>MDR_SLOT_SYS_CLIENT_TIMEOUT</del>	4-警告	MDR SM SYS client [dec] spent too much time [dec] msec in \	<del>CLIENT_TIMEOUT_EXPLANATION</del>	mdr-sm	<del>MDR_SMILOGSIDACTION</del>
MDR_SM-3-INIT_FAIL	3-エラー	Initialisation error '[chars]'	MDR SM の初期化中に、MDR SM を操作不能にするエラーが発生しました。MDR 操作を行うと、すべてのラインカードがリセットされる可能性があります。	mdr-sm	MDR_SMILOGSIDACTION
<del>MDR_SLOT_CLIENT_ERROR</del>	3-エラー	Can not find the data associated to client ID [dec] for slot [dec]	<del>CLIENT_ERROR_EXPLANATION</del>	mdr-sm	<del>MDR_SMILOGSIDACTION</del>
<del>MDR_SLOT_CLIENT_INVALID</del>	3-エラー	Client [dec] returned an invalid status code on slot [dec]	<del>CLIENT_INVALID_EXPLANATION</del>	mdr-sm	<del>MDR_SMILOGSIDACTION</del>
<del>MDR_SLOT_CLIENT_TIMEOUT</del>	3-エラー	MDR slot state machine [dec] did not receive the SLOT_UP event from the linecard	スロット MDR SM が、ラインカードから予期されたイベントを取得しませんでした。このエラーにより、このスロットの MDR SM が動作不能になりました。	mdr-sm	<del>MDR_SMILOGSIDACTION</del>
<del>MDR_SLOT_CLIENT_MISMATCH</del>	3-エラー	Client ID mismatch for slot [dec] during progression [chars] on client: [dec] expecting [dec]	<del>CLIENT_MISMATCH_EXPLANATION</del>	mdr-sm	<del>MDR_SMILOGSIDACTION</del>

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MRS_MDR_SLOT_NAID_ARG</del>	3-エラー	Process is unable to get his slot number	MDR ステートマシンは、MDR をサポートするスロットごとに1つのプロセスを作成します。その場合、プロセスはスロットを取得できません。	mdr-sm	<del>MDR_SLOT_NAID_ARG</del>
<del>MRS_MDR_SLOT_NAID_EVENT</del>	3-エラー	Slot [dec] received an unexpected event [chars] in state [chars]	<del>NAID_EVENT_EXPLANATION</del>	mdr-sm	<del>MDR_SLOT_NAID_ARG</del>
<del>MRS_MDR_SLOT_NAID_EVENT_QUEUE</del>	3-エラー	The event queue is full for MDR Slot SM [dec] MDR Slot SM [dec] will abort	<del>MDR_SLOT_NAID_EVENT_QUEUE_EXPLANATION</del>	mdr-sm	<del>MDR_SLOT_NAID_ARG</del>
<del>MRS_MDR_SLOT_NAID_EVENT_STANDBY</del>	3-エラー	Failed to notify Standby for MDR slot state machine [dec]	<del>MDR_SLOT_NAID_EVENT_STANDBY_EXPLANATION</del>	mdr-sm	<del>MDR_SLOT_NAID_ARG</del>
<del>MRS_MDR_SLOT_NAID_EVENT_TIMEOUT</del>	3-エラー	Notification timeout on MDR slot state machine [dec] for the local client [chars] [dec] in state [chars]	<del>MDR_SLOT_NAID_EVENT_TIMEOUT_EXPLANATION</del>	mdr-sm	<del>MDR_SLOT_NAID_ARG</del>
<del>MRS_MDR_SLOT_NAID_EVENT_STATUS</del>	3-エラー	Client [chars] [dec] on slot [dec] returned an unexpected status code [dec]	<del>MDR_SLOT_NAID_EVENT_STATUS_EXPLANATION</del>	mdr-sm	<del>MDR_SLOT_NAID_ARG</del>
<del>MRS_MDR_SLOT_NAID_EVENT_CLIENT_ID</del>	3-エラー	Can not find the data associated to client ID [dec]	<del>MDR_SLOT_NAID_EVENT_CLIENT_ID_EXPLANATION</del>	mdr-sm	<del>MDR_SLOT_NAID_ARG</del>
<del>MRS_MDR_SLOT_NAID_EVENT_CLIENT_INVALID</del>	3-エラー	Client [dec] returned an invalid status code	<del>MDR_SLOT_NAID_EVENT_CLIENT_INVALID_EXPLANATION</del>	mdr-sm	<del>MDR_SLOT_NAID_ARG</del>

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MDRSM#SYSIDMISMATCH	3-エラー	Client ID mismatch during progression [chars] on client: [dec] expecting [dec]	IDMISMATCHEXPLANATION	mdr-sm	MDRSMLOGSIDACTION
MDRSM#SYSNAIDMENT	3-エラー	Received an unexpected event [chars] in state [chars]	NAIDMENTEXPLANATION	mdr-sm	MDRSMLOGSIDACTION
MDRSM#SYSOREVENTQUEUE	3-エラー	The event queue is full for MDR System SM MDR SM will abort	OREVENTQUEUEEXPLANATION	mdr-sm	MDRSMLOGSIDACTION
MDRSM#SYSNOFSNDBYAID	3-エラー	Failed to notify Standby for MDR system state machine Client [chars] [dec] in state [chars]	NOFSNDBYAIDEXPLANATION	mdr-sm	MDRSMLOGSIDACTION
MDRSM#SYSNOFYTIMEOUT	3-エラー	Notification timeout on MDR system state machine for the local client [chars] [dec] in state [chars]	NOFYTIMEOUTEXPLANATION	mdr-sm	MDRSMLOGSIDACTION
MDRSM#SYSSTATUSNAID	3-エラー	Client [chars] [dec] returned an unexpected status code [dec]	STATUSNAIDEXPLANATION	mdr-sm	MDRSMLOGSIDACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MDR_SM4QIESCE_FAIL	4-警告	Quiesce watchdog timer expired continuing with MDR	古いアクティブRPのスイッチオーバー時に、MDR SMは休止状態に入ります。この間は古いアクティブのリロードがブロックされ、スイッチオーバーの実行がブロックされます。そのため、MDR SMまたはそのクライアントのバグによるサービス損失を防ぐために、ウォッチドッグタイマーはこの状態が長続きしないように機能します。	mdr-sm	MDRSMLOGSIDACTION
<del>MDR_SM4ABKTIME</del>	4-警告	MDR SM Slot [dec] client [chars] [dec] spent too much time [dec] msec in \	<del>MDR SM Slot [dec] client [chars] [dec] spent too much time [dec] msec in \</del>	mdr-sm	MDRSMLOGSIDACTION
<del>MDR_SM4ABKTIME</del>	4-警告	MDR SM SYS client [chars] [dec] spent too much time [dec] msec in \	<del>MDR SM SYS client [chars] [dec] spent too much time [dec] msec in \</del>	mdr-sm	MDRSMLOGSIDACTION
MDR_SM4UNBLOCK_RF	4-警告	MDR SM aborted continuing RF Progression [dec]	MDRステートマシンまたはそのクライアントのバグにより、MDRステートマシンが中止しました。RFの進行がブロックされ、スタンバイを起動できるようにブロックが解除されます。	mdr-sm	MDRSMLOGSIDACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MDS-2-INIT	2-クリティカル	Error initializing MDS structures	システムが MDS 構造を初期化しようとしたときにエラーが発生しました。	-	LOGSIDSHTECHACTION
MDS-2-IC_FAILED_IP_ACK	2-クリティカル	RP failed in getting Ack for IPC message of size [dec] to LC in slot [dec] with sequence [dec] error = [chars]	ルートプロセッサが IPC 確認応答を取得できませんでした。	-	LOGSIDSHTECHACTION
MDS-2-IC_FAILED_IP_OPEN	2-クリティカル	LC in slot [dec] failed to open IPC port to RP error = [chars]	ラインカードがルートプロセッサへの IPC ポートをオープンできませんでした。	-	LOGSIDSHTECHACTION
MDS-2-IC_FAILED_IP_READY	2-クリティカル	LC in slot [dec] failed to send LC ready to RP error = [chars]	ラインカードがルートプロセッサに準備完了メッセージを送信できませんでした。	-	LOGSIDSHTECHACTION
MDS-2-LC_INIT	2-クリティカル	Error initializing linecard	ラインカードにシステムリソースを割り当てるできませんでした。	-	LOGSIDSHTECHACTION
MDS-2-IC_INVALID_HWIDB_INDEX	2-クリティカル	Invalid if_index for HWIDB [chars]	HWIDB の if_index が無効です。	-	LOGSIDSHTECHACTION
MDS-2-IC_INVALID_HWIDB_Q_COUNT	2-クリティカル	Invalid Q count value	無効な Q カウント値です。	-	LOGSIDSHTECHACTION
MDS-2-IC_INVALID_HWIDB_INPUT_INDEX	2-クリティカル	Invalid input if_index 0x[hec] for HWIDB [chars]	入力ハードウェア IDB インターフェイスのインデックスが無効です。	-	LOGSIDSHTECHACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MDS2ICNADNRUTNUM	2-クリティカル	Invalid input if_num 0x[hec] for SWIDB [chars]	入力ソフトウェア IDB インターフェイス番号が無効です。	-	LOG_SIDSHTECH_ACTION
MDS2ICNADMROUEMSG	2-クリティカル	Unknown message %u received from RP	認識できないルートイベントがルートプロセッサから送信されました。	-	LOG_SIDSHTECH_ACTION
MDS2IC_INVALID_MSG	2-クリティカル	Unknown IPC type %u received from RP	認識できないメッセージタイプがルートプロセッサから送信されました。	-	LOG_SIDSHTECH_ACTION
MDS2IC_INVALID_SIZE	2-クリティカル	Invalid IPC size %u received from RP	認識できない IPC サイズがルートプロセッサから送信されました。	-	LOG_SIDSHTECH_ACTION
MDS2ICNADSWDBNUM	2-クリティカル	Invalid if_num for SWIDB [chars]	SWIDB の if_num が無効です。	-	LOG_SIDSHTECH_ACTION
MDS2ICNADSWDBQSE	2-クリティカル	Invalid Q count value	無効な Q カウント値です。	-	LOG_SIDSHTECH_ACTION
MDS2IC_NOIPCBUFR	2-クリティカル	No IPC buffers available for messages to be sent to the RP	システムの IPC バッファが不足しています。	-	LOG_SIDSHTECH_ACTION
MDS2IC_SPDLSTCORR	2-クリティカル	SPD list corrupted	選択的パケット廃棄のリストが破損しています。	-	LOG_SIDSHTECH_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MDSWIDENULMRF	2-クリティカル	LC received swidb update for if_number [hec] [chars] tableid [hec].	ラインカードがルートプロセッサから、マルチキャストVRFテーブルIDを指定するソフトウェアIDBの更新を受信しましたが、ラインカードにマルチキャストVRFが存在しません。	-	LOG_STD_ACTION
MDS-2-RP	2-クリティカル	[chars]	ルートプロセッサでメモリを割り当てられないか、データが見つかりません。	-	LOG_STD_ACTION
MDSRPALDPCREAE	2-クリティカル	RP failed in creating IPC port error = [chars]	ルートプロセッサがMDSプロセス間通信ポートを作成できませんでした。	-	LOG_STD_ACTION
MDSRPCVFCRRSE	2-クリティカル	RP received oversized IPC size = [dec] type = [dec]	ルートプロセッサがラインカードからオーバーサイズのIPCメッセージを受信しました。	-	LOG_STD_ACTION
MDSRCUIECOUNT_ZRO	3-エラー	Multicast route count reached zero	マルチキャストルートの実行カウントがゼロに達しましたが、ゼロは許容されません。	-	マルチキャストルートカウントの保持でエラーが発生しました。 LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MDS4ROUTELIMIT	4-警告	Current count of %u exceeds multicast route-limit of [dec]	マルチキャストルート数が、設定された最大許容数を超えています。設定を変更しない限り、新しいルートを追加することはできません。	-	このルータが伝送するトラフィックでマルチキャストトラフィックの優先順位が高い場合は、'ip multicast route-limit' コマンドを使用してマルチキャストルート数を増やします。それ以外の場合、対処は不要です。
MDSROUTELIMIT	4-警告	Attempt to exceed multicast route-limit of [dec]	マルチキャストルート数が、設定された最大許容数と等しくなっています。設定を変更しない限り、新しいルートを追加することはできません。	-	このルータが伝送するトラフィックでマルチキャストトラフィックの優先順位が高い場合は、'ip multicast route-limit' コマンドを使用してマルチキャストルート数を増やします。それ以外の場合、対処は不要です。
MVPNADPCURR	2-クリティカル	Error initializing MVPN BGP Leaf AD Update chunk	MVPN BGP リーフ AD アップデートのチャンクメモリを初期化できません。	-	LOG_SID_NO_ACTION
MVPNUPDCURR	2-クリティカル	Error initializing MVPN BGP Update chunk	MVPN BGP アップデートのチャンクメモリを初期化できません。	-	LOG_SID_NO_ACTION
MVPNPECHUNKERR	2-クリティカル	Error initializing MVPN PE chunk	MVPN PE のチャンクメモリを初期化できません。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MDAMPNRECHUNKERR	2-クリティカル	Error initializing MVPN repl db chunks	MVPN repl db チャンクの初期化中にエラーが発生しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
MDAMPNPROBRANCHERR	2-クリティカル	Error initializing MVPN replication branch radix tree	内部エラー	-	LOG_SID_NO_ACTION
MDL2LSPVIF_CREATION_FAIL	2-クリティカル	[chars] - LSPVIF creation for PE [chars] failed.	強力な RPF チェック用のリモート PE の LSPVIF の作成に失敗しました。	mcast-mvpn	LOG_STD_ACTION
MDL2IDB_ID_INIT_FAIL	2-クリティカル	[chars] - Failed initializing tdb id.	MVPN tdb の内部 ID 番号を初期化できません。	mcast-mvpn	LOG_STD_ACTION
MDL2IDB_ID_MISMATCH	2-クリティカル	[chars] - Mismatch between current tdb id %u and synced id %u.	MVPN tdb の内部 ID 番号が、同期された ID と一致しません。	mcast-mvpn	LOG_STD_ACTION
MDL2ILOC_SHOW_ENTRY	3-エラー	Attempt to allocate show entry for invalid show type %u	表示操作を実行しようとした関数で指定された表示データ型が、有効な型ではありません。表示操作は実行できません。	-	LOG_SID_SHOW_ENTRY_ACTION
MDL3BAD_TABLEID	3-エラー	Invalid VRF table ID 0x[hex]	受信した VRF テーブル ID が有効でないため、この MVPN 設定コマンドを実行できません。	-	LOG_STD_ACTION
MDL3CBROUTE_DISABLE	3-エラー	Tunnel Groups: [chars]: [chars]	BGP AD 更新に含まれるトンネルタイプが、ローカルに設定されたグループとトンネルタイプのマッピングと異なります。	ip-tunnels	グループとトンネルタイプのマッピングが PE ピア間で一貫していることを確認してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MDENAIADDR_COPY	3-エラー	Invalid or incompatible address copy type %u and length %u	MVPN データ状態遷移の IP アドレスコピー操作は、指定されたアドレスタイプとアドレス長が定義された IP アドレスカテゴリと一致しなかったため、失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION
MDT-3-LPBACK_CONV	3-エラー	Loopback Conversion Failed.	必要な MVPN 転送インターフェイスのインストールが、1 つ以上の MDT グループで \n 失敗した可能性があります。	-	LOG_STD_ACTION
MDT-3-NO_CORE_TDB	3-エラー	No core table descriptor block for MVPN address family [chars]	指定されたアドレスファミリの MVPN コアテーブルがないため、 \n MVPN 設定コマンドを実行できません。	-	LOG_STD_ACTION
MDT-3-NODETAIL	3-エラー	Missing detail information	現在実行中の \n show コマンドに対して要求された詳細情報が、要求通りに収集されませんでした。 show コマンドの \n 処理を中止します。	-	LOG_STD_ACTION
MDT-3-NOPDB	3-エラー	No protocol descriptor block for MVPN protocol type %u	このコマンド \n アドレスファミリを処理する関数が \n 登録されていないため、MVPN 設定コマンドを実行できません。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MDT-3-POOL_GROUP	3-エラー	Failed attempt to find MDT group [chars] in pool for mvrf [chars]	アクティブ RP で以前に割り当てられた MDT データグループアドレスを使用して、スタンバイ RP で MDT データプールエントリを割り当てようとしたが、失敗しました。指定されたグループアドレスが、スタンバイ RP 上のこの MVRF のグループアドレスプールに存在しません。RP フェールオーバー後、この MVRF で MVPN トラフィックが妨げられる可能性があります。	-	LOG_STD_ACTION
MDT-3-SHUTDOWN_ERR	3-エラー	Error in [chars] : [chars]	内部エラー	mcast-vpn	LOG_SID_RECUR_ACTION
MDT-3-WAVL_INIT_FAIL	3-エラー	Failed initializing [chars] wavl tree.	wavl_init が失敗しました。	mcast-mvpn	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MDT-4-LBSRC	4-警告	MDT [chars] uses source address %i from a non-loopback interface	MDT トンネルの設定に使用されるローカルピアリングインターフェイスは、\nループバック インターフェイスではありません。インターフェイスが MDT グループの発信リストに含まれている場合、\nブラックホールが発生する可能性があります。	-	bgp update-source の設定を変更し、ローカルピアリングインターフェイスとしてループバック\nインターフェイスを使用します。
MVPN_ROUTE_LIMIT	4-警告	MVPN update caused attempt to exceed multicast route-limit of [dec]	マルチキャスト ルートの数が、設定された最大許容数と等しくなっています。 \nピアリング PE ルータからの \nMVPN BGP/PIM 更新、このルータの MVPN\n設定アクション、またはこのルータの MDT デフォルト/データ\n遷移によってトリガーされた新しいマルチキャスト ルート作成要求を追加できませんでした。設定を変更しない限り、新しいルートを\n追加することはできません。	-	このルータが伝送\n\nするトラフィックでマルチキャストトラフィックの優先順位が高い場合は、'ip multicast route-limit' コマンド\n\nを使用してマルチキャスト ルートの数を増やします。 \n\nそれ以外の場合、対処は不要です。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MDT4NO_GROUP_LINK	4-警告	MDT entry [chars]:%i%i linked by source but not linked by group	-	-	-
MDT4NO_TDB_PDB	4-警告	No protocol descriptor block for TDB at 0x[hec]: [chars] failed	MVPN テーブルが完全に初期化されていないため、 \n操作を実行できません。	-	LOG_STD_ACTION
MDT4PIM_TDB_TRANS	4-警告	MVPN TDB to [chars] translation failed for AF [chars]	NULL または誤った \nMVPN テーブルが指定されたため、操作を実行できません。	-	LOG_STD_ACTION
MDT4RD_CONFLICT	4-警告	MDT entry [chars]:%i%i received an update for RD [chars]	-	-	-
MDT4TDB_WALK_ERR	4-警告	Error Walking list of TDB's	指定された pim pdb に関連付けられているすべての pim tdb のウォークを完了できません。	-	LOG_SID_NO_ACTION
MDT4RD_CONFLICT	4-警告	MDT entry [chars]:%i%i received an update for RD [chars]	-	-	-
MDT-4-VRFSRC	4-警告	The source interface of the MDT tunnels [chars] is not in the global table	ローカルピアリングインターフェイスを VRF のインターフェイスにすることはできません。	-	bgp update-source の設定を変更し、グローバルテーブルのループバック \nインターフェイスを使用します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MDISDATA_MDT_REUSED	5-通知	Data MDT [chars] is reused	事前定義されたデータ MDT グループがすべて使用されている場合、VPN でユーザートラフィックを\n送信する特定のホストで、データ MDT グループを再利用できません。	-	LOG_SID_NO_ACTION
MDISIDB_ID_NOT_INIT	5-通知	[chars] - tdb id not initialized.	MVPN tdb の内部 ID 番号が初期化されていません。	-	LOG_SID_NO_ACTION
MEDIATRACE3I_INFRA	3-エラー	Initiator Error: [chars]	イニシエータイベント処理で内部エラーが発生しました。	mediatrace	これは一時的なエラー状態である可能性があります。問題が解決しない場合は、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。
MEDIATRACE3I_PROFILE_DB	3-エラー	Operation failure in profile DB	プロファイル DB の操作に失敗しました。	mediatrace	シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。
MEDIATRACE3I_SESSIONAMP	3-エラー	session = [dec]: reason = [chars]	Mediatrace アプリケーションがセッションを開始し、データ取得要求を送信するか、セッションを終了しようとしたときに、エラーが発生しました。	mediatrace	シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MEDIATRACE_SESSION_SOFT</del>	3-エラー	session = [dec]: reason = [chars]	Mediatrace の内部ソフトウェアエラーによりセッションが失敗しました。	mediatrace	シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。
<del>MEDIATRACE_IAMP_FAILED</del>	3-エラー	Response delivery to target IP [chars] failed for global	このメッセージは、IAMP または RSVP がレスポндаへの応答送信について問題を報告した場合に表示されます。	mediatrace	'debug iamp error' をオンにすると、IAMP レイヤにおける問題の詳細を確認できます。
<del>MEDIATRACE_CMD_MAX</del>	3-エラー	Request with global session id %u was dropped because	レスポндаの最大セッション数を超えたため、新しい定期的な要求に使用できるセッションがなくなりました。この要求はドロップされました。	mediatrace	セッションが増えるとシステムから CPU とメモリが消費される可能性があるため、ルータリソースを評価して、セッションを増やせるかどうかを確認してください。ローカルノドの最大セッション数を増やしても問題ない場合は、 <code>mediatrace responder max-sessions'</code> CLI を使用してローカルレスポндаの最大セッション数を増やします。セッションのライフサイクルを短くして、セッションを共有することをお勧めします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<b>MDRACREQDUALCD</b>	3-エラー	Request with duplicated global session id %u was detected from	同じイニシエータノードに同一のグローバルセッション ID を持つ2つの同時セッションが存在しないようにする必要があります。見つかった場合はエラー状態です。	mediatrace	このエラー状態を解決するには、`show run all   sec mediatrace` の出力をキャプチャし、シスコテクニカルサポートに送信してください。
<b>MDRACRCSIAICIAID</b>	3-エラー	memory allocation of session object failed for [chars] for	リクエストを処理する前に、まずセッションオブジェクトを割り当てる必要があります。このメッセージは、システムが一時的にメモリ不足に陥ったため、このような malloc が失敗したことを報告するものです。	mediatrace	システムメモリの状況を確認し、さまざまな機能の CLI で微調整を行い、メモリの需要レベルを減らします。
<b>MDRACRCSICERMAI</b>	3-エラー	User issued a forced shutdown. All Mediatrace Responder sessions are removed.	`no mediatrace responder force` CLI を発行できるのはユーザーのみです。これは、Mediatrace セッションの非グレースフルシャットダウンです。このメッセージが表示された場合、すべてのセッションが消去されます。	mediatrace	Mediatrace レスポンダと VM の間でセッション数の不整合が確認された場合、またはローカルノードに負荷があり、すべての Mediatrace セッションを削除する必要がある場合のみ実行されます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MDRACBSSRMOMHAE</del>	3-エラー	failed to remove a session with global session id %u from queue	このメッセージは、セッションキューから関連するセッションを削除する際に問題が発生したことを示します。非常に稀なエラーです。	mediatrace	何もしないでください。このメッセージが複数回表示された場合、ユーザーは 'no mediatrace responder force' CLI を使ってセッションキューを消去できます。
<del>MDRACBSSRMALICQAE</del>	3-エラー	memory allocation of servlet object failed for global session id %u	リクエストを処理する前に、まずサーブレットメモリオブジェクトを割り当てる必要があります。このメッセージは、システムが一時的にメモリ不足に陥ったため、メモリ割り当てに失敗したことを報告するものです。	mediatrace	システムメモリの状況を確認し、さまざまな機能のCLIで微調整を行い、メモリの需要レベルを減らします。
<del>MDRACBSSRMCOMFRMIG</del>	3-エラー	'snmp-server community public ro' is not configured or access is denied. session id %u.	この Informational (情報提供) メッセージには、サービスアシュアランスエージェントプロンプの可用性の遷移が記録されます。このメッセージは、 <CmdBold>ip sla logging trap<NoCmdBold> コマンドが入力されたときに表示されます。	rsps-time-rptr	このメッセージが不要な場合は、 <CmdBold> no ip sla logging trap<NoCmdBold> コマンドを入力してロギングを無効にします。そうでない場合は、特に対処の必要はありません」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MEIARACE_SESSION_RESTART</del>	4-警告	session = [dec]: [chars]	Mediatrace セッションの正常な操作に影響する条件が検出されました。セッションを再起動する必要があります。	mediatrace	no mediatrace schedule コマンドの後に mediatrace schedule コマンドを指定することで識別されるセッションを再スケジュールします。
<del>MEIARACE_EMPTY_REQ</del>	4-警告	request has empty payload.	不明な理由により、要求が空のペイロードで受信されました。	mediatrace	何もしないでください。これは非常にまれですが、無害なイベントです。
<del>MEIARACE_IAMP_DAMPING</del>	4-警告	Dampening IAMP event [chars] received for global session id %u.	パスの反転を防止し、モニタリングオブジェクトの不要な停止と再起動を防ぐために、以降の同じルート変更またはインターフェイス変更イベントは、レスポンスが影響を受けるセッションに対して必要なアクションを実行する前に、ダンプニングタイマーの対象となります。ダンプニング期間中、同じ種類のイベント通知は無視されます。	mediatrace	まず、RSVP 関連の CLI を使用して、ルートに反転が発生している理由をトラブルシューティングします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MEDIATRACE</del> <u>RCN</u> <u>EVENT</u>	4-警告	IAMP event [chars] is received for [chars].	RSVP-TP レイヤがローカルノードのルート変更またはインターフェイス変更を検出すると、IAMP はその通知を <del>IA</del> <u>MP</u> <u>EVENT</u> <u>TYPE</u> <u>LOCAL</u> または <del>IA</del> <u>MP</u> <u>EVENT</u> <u>TYPE</u> <u>CHANGE</u> 通知としてレスポндаにリレーします。レスポндаは、影響を受けるすべてのセッションを検索して、モニタリングを停止して再開します。	mediatrace	何もしないでください。このメッセージは、RSVP 製品のまれな動作を検出した場合に出力されます。Mediatrace の設計により、この通知が処理されます。
<del>MEDIATRACE</del> <u>S</u> <u>ES</u> <u>START</u>	5-通知	Local-ID = [dec] Global-ID = [dec] [chars]	新しい Mediatrace セッションがスケジュールされます。	mediatrace	これは Mediatrace セッションの開始通知です。特に対処の必要はありません。
<del>MEDIATRACE</del> <u>S</u> <u>ES</u> <u>DOWN</u>	5-通知	Responder received a <u>SESSION_DOWN</u> event for [chars]	イニシエータが IAMP を介して設定されたセッションを削除すると、セッションオブジェクトを破棄するように RSVP に通知するため、 <u>SESSION_DOWN</u> 通知がすべてのレスポндаへのパスに伝達されます。	mediatrace	何もしないでください。これは正常な動作です。
<del>MEDIATRACE</del> <u>S</u> <u>ES</u> <u>EVENT</u>	6-情報	session = [dec]: ignored event: [dec]	これは情報提供です。無視されたイベント番号が出力されます。	mediatrace	何もしないでください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MEDIALTRACE</del>	6-情報	New periodical session with global session id %u is added.	このメッセージは、指定されたグローバルセッション ID を持つ新しい要求に対して新しい定期セッションが設定された場合に生成されます。	mediatrace	何もしないでください。
<del>MEDIALTRACE</del>	6-情報	No more active sessions at the moment. DVMC API was called to purge all Mediatrace sessions.	これは Informational (情報提供) メッセージです。このメッセージは、Mediatrace レスポンダにアクティブセッションがなくなったことを DVMC に通知した後に生成されます。	mediatrace	何もしないでください。
<del>MEDIALTRACE</del>	6-情報	A transient session of [chars] with global session id %u successfully	これは、ワンショット一時要求セッションが正常に削除されたことを報告する情報 syslog メッセージです。	mediatrace	何もしないでください。
MEM_BLK2CIXERROR	2-クリティカル	The context information 0x%8x is not valid.	アプリケーションが、メモリブロックマネージャに対して、\n無効なコンテキストポインタを渡しました。	memblkmgr	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、\n\テクニカルサポート担当者に報告してください。



機能重大度ニ一モニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MEMBLKMEMBLKERRR</del>	2-クリティカル	Memory block 0x%8x is not valid.	アプリケーションが、メモリブロックマネージャに対して、無効な\nメモリブロックを渡しました。	memblkmgr	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、\nテクニカルサポート担当者に報告してください。
<del>MEMBLKMEMBLKERRR</del>	2-クリティカル	Memory block 0x%8x has already been freed.	アプリケーションが、メモリブロックマネージャに対して、\n未割り当てのメモリブロックの解放またはロックを試行しました。	memblkmgr	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、\nテクニカルサポート担当者に報告してください。
<del>MEMBLKMEMBLKERRR</del>	2-クリティカル	The memory block manager has detected an ordinal error.\n Memory block 0x%8x has an ordinal of 0x%4x and a size of 0x%4x.\n Its corresponding lower sibling memory block 0x%8x has \n an ordinal of 0x%4x and a size of 0x%4x.	下位のシブリングの序数は、\n上位のシブリングの序数とのサイズの\n差と同じである必要があります。	memblkmgr	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、\nテクニカルサポート担当者に報告してください。
<del>MEMBLKMEMBLKERRR</del>	2-クリティカル	An attempt to coalesce memory block 0x%8x with its \n sibling memory block 0x%8x has failed because the sibling\n block is not valid.	2つのメモリブロック\nを結合しようとしたが、1つのメモリブロックが無効であるため、失敗しました。	memblkmgr	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、\nテクニカルサポート担当者に報告してください。
MEM_ECC-2-MALLOC	2-クリティカル	Attempt to malloc [dec] bytes for the ECC error log failed.\n ECC errors will only be reported and not recorded.\n	ECCエラーログのMallocに失敗しました。システムのメモリが32MBしかない場合は、アップグレードを推奨します。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MEM_ECC-2-MBE	2-クリティカル	Multiple bit error detected at 0x%08x	DRAMからのCPU読み取り時に、訂正不能なマルチビットエラーが検出されました。	-	LOG_STD_ACTION
MEM_ECC2MBE_RMW	2-クリティカル	Multiple bit error detected\nat 0x%08x on a read-modify-write cycle	CPUがDRAMから8バイト以外のアクセスで読み取り、変更、書き込みサイクルを実行中に、修正不可能なマルチビットエラーが検出されました。	-	LOG_STD_ACTION
MEM_ECC-2-PARITY	2-クリティカル	Parity error on CPU write to address: 0x%08x	CPUの書き込み操作中に、ECC制御によってデータの不良パリティが検出されました。	-	LOG_STD_ACTION
MEM_ECC2PARITY_INFO	2-クリティカル	Parity error was detected on the \nfollowing bytes of a double word: [chars] [chars] [chars]	64ビットワードのどのバイトにパリティ不良があり、ECC制御が割り込みを発生させたかを示します。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MEMECCBADDRMBE	3-エラー	Invalid MBE dram address: 0x%08x latched by ECC Ctrl	MBE の検出時に ECC 制御によってラッチされたアドレスは、有効な DRAM アドレスではありません。ECC 制御が通常の動作条件下の場合はこの種のエラーは報告されず、報告された場合はほとんどの場合、交換が必要な ECC 制御の不具合を示しています。	-	LOG_STD_ACTION
MEMECCBADDRMBRW	3-エラー	Invalid MBE dram address: 0x%08x latched by ECC Ctrl\n during a RMW cycle	読み取り、変更、書き込みサイクル中の MBE の検出時に ECC 制御によってラッチされたアドレスは、有効な DRAM アドレスではありません。ECC 制御が通常の動作条件下の場合はこの種のエラーは報告されず、報告された場合はほとんどの場合、交換が必要な ECC 制御の不具合を示しています。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MEM_ECC_BAD_ADDR_SE	3-エラー	Invalid SBE dram address: 0x%08x latched by ECC Ctrl	SBE の検出時に ECC 制御によってラッチされたアドレスは、有効な DRAM アドレスではありません。 ECC 制御が通常の動作条件下の場合はこの種のエラーは報告されず、報告された場合はほとんどの場合、交換が必要な ECC 制御の不具合を示しています。	-	LOG_STD_ACTION
MEM_ECC_BAD_ADDR_RMW	3-エラー	Invalid SBE dram address: 0x%08x latched by ECC Ctrl\n during a RMW cycle	読み取り、変更、書き込みサイクル中の SBE の検出時に ECC 制御によってラッチされたアドレスは、有効な DRAM アドレスではありません。 ECC 制御が通常の動作条件下の場合はこの種のエラーは報告されず、報告された場合はほとんどの場合、交換が必要な ECC 制御の不具合を示しています。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MEM_ECC-3-SBE	3-エラー	Single bit error detected and corrected at 0x%08x	DRAMからの読み取り時に、修正可能なシングルビットエラーが検出されました。'show ecc' コマンドを使用して、これまでログに記録されたシングルビットエラーをダンプすることができます。	-	LOG_STD_ACTION
MEM_ECC3SBE_HARD	3-エラー	Single bit *hard* error detected at 0x%08x	DRAMからのCPU読み取り時に、訂正不能なシングルビットエラー [ハードエラー] が検出されました。'show ecc' コマンドを使用して、これまでにログに記録されたシングルビットエラーをダンプし、検出されたハードエラーアドレスの場所を表示できます。	-	'show ecc' でシステムをモニターし、このようなエラーが頻発する場合は DRAM を交換してください。
MEM_ECC3SBE_LIMIT	3-エラー	Single bit error detected and corrected\nat 0x%08x	DRAMからのCPU読み取り時に、修正可能なシングルビットエラーが検出されました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MEM_ECC3SBE_RMW	3-エラー	Single bit error detected and corrected at\n0x%08x on a read-modify-write cycle	CPUがDRAMから8バイト以外のアクセスで読み取り、変更、書き込みサイクルを実行中に、修正可能なシングルビットエラーが検出されました。'show ecc'コマンドを使用して、これまでログに記録されたシングルビットエラーをダンプすることができます。	-	LOG_STD_ACTION
MEM_ECC3SERMW_HRD	3-エラー	Single bit *hard* error detected at\n0x%08x on a read-modify-write cycle	CPUがDRAMから8バイト以外のアクセスで読み取り、変更、書き込みサイクルを実行中に、修正不可能なシングルビットハードエラーが検出されました。 <CmdBold>show ecc<noCmdBold>を使用して、これまでログに記録されたシングルビットエラーをダンプすることができます。	rsp gsr-diags	<CmdBold>show ecc<noCmdBold>でシステムをモニターし、このようなエラーが頻発する場合はDRAMを交換してください。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MEMECCSERMWIMI	3-エラー	Single bit error detected and corrected at 0x%08x on a read-modify-write cycle	CPU が DRAM から 8 バイト以外のアクセスで読み取り、変更、書き込みサイクルを実行中に、修正可能なシングルビットエラーが検出されました。'show ecc' コマンドを使用して、これまでログに記録されたシングルビットエラーをダンプすることができます。	-	LOG_STD_ACTION
MEMECCSYNDROME	3-エラー	8-bit Syndrome for the detected Multi-bit error: 0x[hec]	検出されたマルチビットエラーの 8 ビットシンドロームです。この値はエラーがあるビットの正確な位置を示すものではありませんが、その位置のおおよその値を求めることができます。	-	LOG_STD_ACTION
MEMECCSYNDROME	3-エラー	8-bit Syndrome for the detected Single-bit error: 0x[hec]	検出されたシングルビットエラーの 8 ビットシンドロームです。この値はエラーがあるビットの正確な位置を示すものではありませんが、その位置のおおよその値を求めることができます。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MEMCSNDROMESIM	3-エラー	8-bit Syndrome for the detected Single-bit error: 0x[hec]	検出されたシングルビットエラーの8ビットシンドロームです。この値はエラーがあるビットの正確な位置を示すものではありませんが、その位置のおおよその値を求めることができます。	-	LOG_STD_ACTION
MEMDRAMPOOLERR	2-クリティカル	return code [dec]	パブリック DRAM メモリプールの作成に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
MEMDRAMPOOLERR	2-クリティカル	pool exists	プールがすでに存在するため、パブリック DRAM メモリプールの作成要求に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
MEMDRAMPOOLERR	2-クリティカル	pool exists	プールがすでに存在するため、パブリック SRAM メモリプールの作成要求に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
MEMCRHEMENICRUP	2-クリティカル	pool handle 0x[hec] addr 0x5x magic value 0x[hec] ref cnt %u	メモリ要素が破損しています。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
MEMCRPOOLCORRUPT	2-クリティカル	pool handle 0x[hec] magic value 0x[hec]	メモリプールのデータ構造が破損しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
MEMSRAMPOLERR	2-クリティカル	return code [dec]	パブリック SRAM メモリプールの作成に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION



機能重大度 ニモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MEMCRSRO</del> <del>PARMER</del>	3-エラー	pool handle 0x[hec]	パラメータ値が正しくないため、メモリプールの削除要求に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>MEMCRRE</del> <del>PARMER</del>	3-エラー	pool handle 0x[hec] addr 0x[hec]	パラメータ値が正しくないため、メモリの割り当て解除要求に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>MEMCRCK</del> <del>MAXHECN</del>	3-エラー	pool handle 0x[hec] addr 0x[hec]	要素の参照カウントがすでに最大値に達しているため、メモリプール要素のロック要求に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>MEMCRCK</del> <del>PARMER</del>	3-エラー	pool handle 0x[hec] addr 0x[hec]	パラメータ値が正しくないため、メモリプール要素のロック要求に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>MEMCRV</del> <del>NOEM</del>	3-エラー	pool handle 0x[hec] size %u	利用可能なメモリが不足しているため、メモリプールの割り当て要求が失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>MEMCRV</del> <del>PARMER</del>	3-エラー	pool handle 0x[hec] size %u	パラメータ値が正しくないため、メモリの割り当て要求に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>MEMMEM</del> <del>EXEMX</del>	3-エラー	memory pool exceeds maximum [dec] bytes allowed.	指定されたメモリプールからバッファをn\割り当てようとしたが、そのメモリプールがn\上限に達しました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MEMCRMEMCRNAD</del>	3-エラー	The Memory Management code encounters an invalid parameter.	メモリ管理コードが発信者から無効なパラメータを受信しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。
<del>MEMMEMMCRNMEM</del>	3-エラー	Out of memory	システムのメモリが不足しています。	-	LOG_STD_ACTION
<del>MEMPROAPPARMER</del>	3-エラー	pool handle 0x[hec] addr 0x[hec] size %u	パラメータ値が正しくないため、プールへのメモリの追加に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>MEMPROCHAPARMER</del>	3-エラー	addr 0x[hec] size %u	パラメータ値が正しくないため、メモリプールの作成に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>MEMPROSTATARMER</del>	3-エラー	pool handle 0x[hec] stats addr 0x[hec]	パラメータ値が正しくないため、メモリプール統計情報の読み取りに失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>MEMPROXPKAICQAD</del>	3-エラー	-	IPC パケットの割り当てに失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>MEMPROXPKESDAD</del>	3-エラー	[chars]	より多くのメモリを要求する IPC 要求を送信できませんでした。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
MEM2MPLS_TE_PCALC	2-クリティカル	ERRMSGFLAG_TRACEBACK	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MEMPOOL-3-IPC	3-エラー	[chars] [chars]	拡張 MempoolMIB のポーリング中に IPC エラーが発生しました。	-	コンソールかシステムログに表示された\nエラーメッセージをそのままコピーし、シスコのテクニカルサポート\n担当者に連絡して収集した\n情報を伝えてください。
MEMSCAN-2-BSSREG	2-クリティカル	Parity error0x[hex] found in imagebss region	メモリの BSS 領域でパリティエラーが検出されました。	mem	システムの再起動をスケジュールして、できるだけ早くメモリをクリアしてください。 ルータの通常操作でこのパリティエラーが発生した場合、ルータがクラッシュします。 再起動後にこのアドレスで再度パリティエラーが検出された場合は、ルータまたはプロセッサボードの DRAM を交換してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MEMSCAN2:DATAREG	2-クリティカル	Parity error0x[hec] found in imagedata region	メモリのデータ領域でパリティエラーが検出されました。	mem	システムの再起動をスケジュールして、できるだけ早くメモリをクリアしてください。 ルータの通常操作でこのパリティエラーが発生した場合、ルータがクラッシュします。 再起動後にこのアドレスで再度パリティエラーが検出された場合は、ルータまたはプロセッサボードの <b>DRAM</b> を交換してください。
MEMSCAN2:TEXTIREG	2-クリティカル	Parity error0x[hec] found in imagetext region	メモリのテキスト領域でパリティエラーが検出されました。	mem	システムの再起動をスケジュールして、できるだけ早くメモリをクリアしてください。 ルータの通常操作でこのパリティエラーが発生した場合、ルータがクラッシュします。 再起動後にこのアドレスで再度パリティエラーが検出された場合は、ルータまたはプロセッサボードの <b>DRAM</b> を交換してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MEMSCAN-3-DUPERR	3-エラー	Another parity error0x[hec] found in bolck0x[hec]. Not scrubed	メモリブロックで複数のエラーが検出されました。	mem	システムの再起動をスケジュールして、できるだけ早くメモリをクリアしてください。 ルータの通常操作でこのパリティエラーが発生した場合、ルータがクラッシュします。 再起動後にこのアドレスで再度パリティエラーが検出された場合は、ルータまたはプロセッサボードの <b>DRAM</b> を交換してください。
MEMSCAN-3-INHEAD	3-エラー	Parity error0x[hec] found in block header	ブロックヘッダーのクリティカルフィールドでパリティエラーが検出されました。	mem	システムの再起動をスケジュールして、できるだけ早くメモリをクリアしてください。 ルータの通常操作でこのパリティエラーが発生した場合、ルータがクラッシュします。 再起動後にこのアドレスで再度パリティエラーが検出された場合は、ルータまたはプロセッサボードの <b>DRAM</b> を交換してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MEMSCAN-3-INPREV	3-エラー	Parity error0x[hec] found in block field **previous	ブロックヘッダーのクリティカルフィールドでパリティエラーが検出されました。	mem	システムの再起動をスケジュールして、できるだけ早くメモリをクリアしてください。 ルータの通常操作でこのパリティエラーが発生した場合、ルータがクラッシュします。 再起動後にこのアドレスで再度パリティエラーが検出された場合は、ルータまたはプロセッサボードの <b>DRAM</b> を交換してください。
MEMSCAN-3-INUSE	3-エラー	Parity error0x[hec] found in busy bolck0x[hec]	スクラブも不正リストへの移動もできないビジーブロックでパリティエラーが検出されました。	mem	システムの再起動をスケジュールして、できるだけ早くメモリをクリアしてください。 ルータの通常操作でこのパリティエラーが発生した場合、ルータがクラッシュします。 再起動後にこのアドレスで再度パリティエラーが検出された場合は、ルータまたはプロセッサボードの <b>DRAM</b> を交換してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MEMSCAN3NOHEAD	3-エラー	No block header for parity error0x[hec] until 0x[hec]	ブロックヘッダーのないアドレスでパリティエラーが検出されました。	mem	システムの再起動をスケジューリングして、できるだけ早くメモリをクリアしてください。 ルータの通常操作でこのパリティエラーが発生した場合、ルータがクラッシュします。再起動後にこのアドレスで再度パリティエラーが検出された場合は、ルータまたはプロセッサボードの <b>DRAM</b> を交換してください。
MEMSCAN3UNKNOWN	3-エラー	Parity error0x[hec] found in otherunknown region	メモリのその他の領域でパリティエラーが検出されました。	mem	システムの再起動をスケジューリングして、できるだけ早くメモリをクリアしてください。 ルータの通常操作でこのパリティエラーが発生した場合、ルータがクラッシュします。再起動後にこのアドレスで再度パリティエラーが検出された場合は、ルータまたはプロセッサボードの <b>DRAM</b> を交換してください。

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MEMSCAN-6-LINKED	6-情報	Error0x[hec] block0x[hec] linked size [dec]	スクラブできない \\n空きブロックで パリティエラーが 検出されました。 空きブロックは再 度使用できないよ うに、不正リスト に移動されまし た。	mem	システムの再起動 をスケジュールし て、メモリをクリ アしてください。 再起動後に\\nこの アドレスで再度パ リティエラーが検 出された場合は、 ルータまたはプロ セッサボードの DRAMを交換して ください。
MEMSCAN6MSCRUBED	6-情報	Parity error0x[hec] scrubed multiple times	このアドレスで複 数のパリティエ ラーが検出され ました。	mem	ルータを停止し、 DRAMを交換して ください。
MEMSCAN6MSCRUBED	6-情報	Parity error0x[hec] scrubed	メモリパリティエ ラーが検出され、 スクラブされまし た。	mem	なし
MEMSCAN-6-SPLIT	6-情報	Error0x[hec] block0x[hec] split bad block0x[hec] linked size 0x[hec]	スクラブできない 空きブロックでパ リティエラーが検 出されました。空 きブロックはフラ グメント化され、 パリティエラーの あるフラグメント は再使用できない ように、デッドリ ストに移動されま した。	mem	システムの再起動 をスケジュールし て、メモリをクリ アしてください。 再起動後にこのア ドレスで再度パ リティエラーが検 出された場合は、 ルータまたはプロ セッサボードの DRAMを交換して ください。
MERAKI-5-MAC_ADDR	5-通知	Meraki MAC: %02%02%02%02%02%02%	Cisco Meraki ダッ シュボードから MACを受信しまし た。	-	「アクションは不 要です。 Informational（情報 提供）メッセー ジ」



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MERAKI-5-MERAKI_ID	5-通知	Meraki ID: [chars]	Cisco Meraki ダッシュボードから取得した Meraki ID です。	-	「アクションは不要です。 Informational（情報提供）メッセージ」
MERAKI-5-MERAKI_FAILURE	5-通知	Failed to register the switch [dec]	スイッチを Cisco Meraki ダッシュボードに登録できませんでした。	-	「アクションは不要です。 Informational（情報提供）メッセージ」
MERAKI-5-MERAKI_SUCCESS	5-通知	Switch [dec] has been successfully registered.	スイッチが Cisco Meraki ダッシュボードに正常に登録されました。	-	「アクションは不要です。 Informational（情報提供）メッセージ」
METOPT_DH-1-ALARM	1-アラート	[chars]:[chars]	指定されたアラームが発生または削除されました。	-	アラームの発生原因を修復することが推奨されます。
METOPT_DH-1-INTERNAL_ERROR	3-エラー	[chars][dec]:[chars]	メトロオプティカルCDL障害表示サブシステムで\n内部ソフトウェアエラーが発生しました。エラーメッセージには、問題の性質を特定するのに役立つテキスト\nが含まれています。	-	LOGS_IDS_H_TECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MECP12A1R0R0R1R0R	3-エラー	[chars]\n	メトロオプティカル再プログラムドライバで\nエラーが発生しました。エラーメッセージには、問題の性質を特定するのに役立つテキスト\nが含まれています。	再プログラム	カードの再プログラムを再試行してください。再プログラムが再度失敗した場合は、カードを取り外してからまた挿入します。カードが起動しない場合は、コンソールログを保存し、Cisco TAC にサポートを依頼してください。
MECP12A1R0R0R1R0R	3-エラー	[chars][dec]:[chars][dec]	メトロオプティカルトランスポンダドライバサブシステムで\n内部ソフトウェアエラーが発生しました。エラーメッセージには、問題の性質を特定するのに役立つテキスト\nが含まれています。	Xponder	インターフェイスが\nシステムに存在するかどうかを確認してください。カードがOIRされた場合、またはEOIRが実行された場合は、\nシステムにこのようなNULL文字列が\n表示されます。インターフェイスが\nシステムに存在するかどうかを確認してください。
MECP12A1R0R0R1R0R	2-クリティカル	Port Fail event received from [chars] switch card on fabric port associated with interface [chars]\n	何らかの問題によりファブリックポートが失敗しました。 \n	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MEIOPT2NOMEMORY	2-クリティカル	No memory available for [chars]	メモリを割り当てようとしたが、失敗しました。	-	問題を解決するために次のアクションを試してください: \n\nメモリを追加する。 \n\n一部の機能を無効にする。 \n\nフィルタリングを適用して、システムデータ構造 ( \n ルーティングテーブルなど) のサイズを縮小する。 \n\n一般に、他のシステムアクティビティを減らしてメモリの需要を軽減します。状況に応じて、 \n より大容量のメモリ構成にアップグレードします。
MEIOPT2NOPAKBUFR	2-クリティカル	No packet buffer available for [chars] interface to send this packet to higher layer	パケットバッファの割り当てに失敗しました。	-	問題を解決するには、次のアクションを試してください: \n\nシステムをリロードする。 \n\n冗長 CPU システムがある場合は、 \n CPU のスイッチオーバーを実行する。 \n
MEIOPT2ZERLENMSG	2-クリティカル	Zero length while [chars] linecard. Datalen [dec]\n	何らかの内部エラーにより、ラインカードから、あるいはラインカードへのゼロ長トランザクションが行われています。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MEMIDROM_MISMATCH	3-エラー	Mismatch in backplane IDPROM [chars]: Active-side=[dec] Sby-side=[dec]	2つのバックプレーン IDPROMS が存在します。それぞれは、2つの冗長CPUのいずれかで読み取り可能です。ほとんどの IDPROM フィールドは同一の情報を含むよう、製造時にプログラムされています。最初の不一致フィールドのみが表示されます。その他の不一致を確認するには、CLIの show コマンドを使用します。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
MEMIDROMSIR_MISMATCH	3-エラー	Mismatch in backplane IDPROM [chars]: Active-side=[chars] Sby-side=[chars]	2つのバックプレーン IDPROMS が存在します。それぞれは、2つの冗長CPUのいずれかで読み取り可能です。ほとんどの IDPROM フィールドは同一の情報を含むよう、製造時にプログラムされています。最初の不一致文字列のみが表示されます。その他の不一致を確認するには、CLIの show コマンドを使用します。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
METOPT-3-NOACK	3-エラー	Access to [chars] temperature sensor failed	シャーシ温度センサーにアクセスできませんでした。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
METOPT-3-NOMAC	3-エラー	Can't allocate MAC address for interface %u/%u	スロットとポートの不正な組み合わせにより利用可能なハードウェアの最大値を超過したため、MACアドレスの割り当てに失敗しました。	man-optical-sw	システムで利用可能なすべてのMACアドレスが割り当てられているかどうかを確認します。このアドレスが一意であることを確認するか、このアドレスをデフォルトとして使用できるようにする Novell ルーティングなどコマンドで、MACアドレスを指定します。 LOG_STD_ACTION
METOPT-3-UNEXP_INIR	3-エラー	Interrupt [chars] not expected masking off	特定のタイプの割り込みが通知されましたが、このタイプの割り込みハンドラがまだインストールされていません。	-	この問題は自己修正されますが、ハードウェアまたはソフトウェアの不具合を示しています。ハードウェアの不具合の場合は、さらに問題が発生する可能性があります。ソフトウェアの問題である場合、特定のタイプのエラーやアラーム状態が検出されないままとなる可能性があります。表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
METOPT-4-COOKIE	4-警告	Corrupt or missing MAC address cookie using random base [enet]\n	MAC アドレス EEPROM の内容が無効です。システムはランダムMAC アドレスを提供しています。	man-optical-sw	show rpm eeprom \n LOG_SID_RECUR_ACTION
METOPT-4-NOCPUVER	4-警告	Invalid CPU ID assuming revision 1	CPU ID を EEPROM から読み取ることができませんでした。 \nハードウェア障害が原因である可能性があります。	-	LOG_STD_ACTION
METOPT-6-DI_ASSERTED	6-情報	CDL Defect Indication: [chars] Asserted on interface [chars]\n	このメッセージは、このインターフェイスでいくつかの CDL 障害\nインジケーションビットがアサートされたことを示します。 \n	-	障害インジケーションがアサートされた場合は、 \nCDL 障害インジケーションステータスを\n\nを注意深くモニタリングします。
METOPT-6-DI_CLEARED	6-情報	CDL Defect Indication: [chars] cleared on interface [chars]\n	このメッセージは、CDL 障害\n\nインジケーションステータスが変更されたことを示します。 \n	-	LOG_SID_NO_ACTION
METS-2-INITFAIL	2-クリティカル	Can't start analysis	要求された操作は失敗しました。一時的にリソースが不足している可能性があります。	analysis	システムリソース/メモリ使用量を減らし、コマンドを再試行してください。
METS-3-BADMETHOD	3-エラー	Cannot process [chars] method %u	メソッドリスト関数で、不明なメソッドリスト\n\nまたは処理できないメソッドリストが派生しました。	analysis	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
METS-3-NOREGION	3-エラー	No region found: [chars]	リソース障害: リージョンが見つかりません。	analysis	LOG_STD_ACTION
METS-3-NULLPOOL	3-エラー	Can't process null pool: [chars]	リソース障害: リージョン内の Null プール	analysis	LOG_STD_ACTION
<del>MLABEL-BROKER-MFI</del>	3-エラー	Label [dec] in table [dec] [chars] [chars]	MFI ラベルブローカが、指定されたアプリケーションのプロセス再起動を直ちに処理する要求に応じられませんでした。バックグラウンドでの処理を試行します。	mpls-mfi	この状態が以前に報告されていて、後のリリースで解決されているか確認するには、 <a href="http://www.cisco.com">www.cisco.com</a> の Bug Navigator を参照してください。あるいは <CmdBold>show version<NoCmd Bold> <CmdBold>show running-config<NoCmd Bold>、および <CmdBold>show mpls infrastructure label-broker ldm<NoCmdBold>の出力を収集し（この後者のコマンドは <CmdBold>service internal<NoCmdBold>が有効になっている場合にのみ存在）、シスコに連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MLABLRKESURQIDM</del>	3-エラー	[chars]	MPLS アプリケーションがラベルブローカに複数回登録されています。	mpls-mfi	この状態が以前に報告されていて、後のリリースで解決されているか確認するには、 www.cisco.com の Bug Navigator を参照してください。 あるいは、 <CmdBold>show version<NoCmd Bold> と <CmdBold>show running-config<NoCmdBold> の出力を収集し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。
<del>MAERDRMEDDMSR</del>	3-エラー	application [chars]	-	mpls-mfi	この状態が以前に報告されていて、後のリリースで解決されているか確認するには、 www.cisco.com の Bug Navigator を参照してください。 あるいは、 <CmdBold>show version<NoCmd Bold> と <CmdBold>show running-config<NoCmdBold> の出力を収集し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。



機能重大度 ニモ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MIL</del> <del>ABL</del> <del>BCK</del> <del>BN</del> <del>AD</del> <del>ABL</del>	3-エラー	[dec]	MFI ラベルブローカが、無効なラベルを割り当てる要求を受信しました。	mpls-mfi	この状態が以前に報告されていて、後のリリースで解決されているか確認するには、 www.cisco.com の Bug Navigator を参照してください。 あるいは、 <CmdBold>show version<NoCmd Bold> と <CmdBold>show <del>running</del> config<NoCmdBold> の出力を収集し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。
<del>MIL</del> <del>ABL</del> <del>BCK</del> <del>BN</del> <del>AD</del> <del>ADM</del>	3-エラー	[dec]	MFI ラベルブローカが、無効な登録解除要求を受信しました。	mpls-mfi	この状態が以前に報告されていて、後のリリースで解決されているか確認するには、 www.cisco.com の Bug Navigator を参照してください。 あるいは、 <CmdBold>show version<NoCmd Bold> と <CmdBold>show <del>running</del> config<NoCmdBold> の出力を収集し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MLABLRCKRANADPRM</del>	3-エラー	[chars]	MFI ラベルブローカが、ローカルラベルの割り当てまたは解放要求で無効なパラメータを受け取りました。	mpls-mfi	この状態が以前に報告されていて、後のリリースで解決されているか確認するには、 www.cisco.com の Bug Navigator を参照してください。 あるいは、 <CmdBold>show version<NoCmd Bold> と <CmdBold>show running-config<NoCmdBold> の出力を収集し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。
<del>MLABLRCKRANADPD</del>	3-エラー	LDM[dec] PID[dec]	MFI ラベルブローカが、無効な PID を持つ登録要求を受信しました。	mpls-mfi	この状態が以前に報告されていて、後のリリースで解決されているか確認するには、 www.cisco.com の Bug Navigator を参照してください。 あるいは、 <CmdBold>show version<NoCmd Bold> と <CmdBold>show running-config<NoCmdBold> の出力を収集し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。

機能重大度ニーマニク	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MLABRKBALDRCV</del>	3-エラー	[chars][dec][chars][dec]	MFI ラベルブローカが、IOS-on-Neutrino インフラストラクチャから無効なプロセスイベントを受信しました。	mpls-mfi	この状態が以前に報告されていて、後のリリースで解決されているか確認するには、 <a href="http://www.cisco.com">www.cisco.com</a> の Bug Navigator を参照してください。あるいは、 <code>&lt;CmdBold&gt;show version&lt;NoCmd Bold&gt;</code> と <code>&lt;CmdBold&gt;show running-config&lt;NoCmdBold&gt;</code> の出力を収集し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。
<del>MLABRKBALDRCV</del>	3-エラー	Label [dec] in table [dec] for [chars]	MFI ラベルブローカが、言及された FEC に対する問題のラベルをプログラムできませんでした。	mpls-mfi	この状態が以前に報告されていて、後のリリースで解決されているか確認するには、 <a href="http://www.cisco.com">www.cisco.com</a> の Bug Navigator を参照してください。あるいは、 <code>&lt;CmdBold&gt;show version&lt;NoCmd Bold&gt;</code> 、 <code>&lt;CmdBold&gt;show running-config&lt;NoCmdBold&gt;</code> 、 <code>&lt;CmdBold&gt;show mpls forwarding-table internal&lt;NoCmdBold&gt;</code> の出力を収集し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MLABLOCKMUREND	3-エラー	Label [dec] in table [dec] [chars] [chars] [p/bm [dec]/0x[hec]]ldm request info: [chars]	MFI ラベルブローカが、ラベルをプレフィックスにバインドする要求を受信しましたが、ラベルはすでに別のプレフィックスにバインドされています。	mpls-mfi	この状態が以前に報告されていて、後のリリースで解決されているか確認するには、 www.cisco.com の Bug Navigator を参照してください。 あるいは、 <CmdBold>show version<NoCmd Bold> <CmdBold>show running-config<NoCmd Bold>、 および <CmdBold>show mpls forwarding-table<NoCmd Bold>の出力を収集し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>M</del> <del>I</del> <del>A</del> <del>B</del> <del>L</del> <del>B</del> <del>R</del> <del>O</del> <del>K</del> <del>E</del> <del>R</del> <del>A</del> <del>C</del> <del>H</del> <del>A</del> <del>B</del>	3-エラー	[chars] Label [dec] in table [dec] [chars] 0x[hec]	MFI ラベルブローカで、指定された FEC で使用するアプリケーションにおいて、現在アクティブなラベルがない状況が発生しました。	mpls-mfi	この状態が以前に報告されていて、後のリリースで解決されているか確認するには、 <a href="http://www.cisco.com">www.cisco.com</a> の Bug Navigator を参照してください。 あるいは、 <CmdBold>show version<NoCmd Bold> <CmdBold>show running-config<NoCmd Bold> <CmdBold>show mpls forwarding-table internal<NoCmdBold>の出力を収集し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。
<del>M</del> <del>I</del> <del>A</del> <del>B</del> <del>L</del> <del>B</del> <del>R</del> <del>O</del> <del>K</del> <del>E</del> <del>R</del> <del>N</del> <del>U</del> <del>L</del> <del>L</del> <del>K</del> <del>E</del> <del>Y</del>	3-エラー	-	MFI ラベルブローカが null キーポイントを受け取りました。	mpls-mfi	この状態が以前に報告されていて、後のリリースで解決されているか確認するには、 <a href="http://www.cisco.com">www.cisco.com</a> の Bug Navigator を参照してください。 あるいは、 <CmdBold>show version<NoCmd Bold> と <CmdBold>show running-config<NoCmd Bold>の出力を収集し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MPLS_LABEL_BROKER_NOTIFY</del>	3-エラー	Process id [dec] [chars] error code [dec]	MFI ラベルブローカが、指定されたプロセスの登録解除をオペレーティングシステムに通知できませんでした。	mpls-mfi	この状態が以前に報告されていて、後のリリースで解決されているか確認するには、 <a href="http://www.cisco.com">www.cisco.com</a> の Bug Navigator を参照してください。 あるいは、 <CmdBold>show version<NoCmd Bold> <CmdBold>show running-config<NoCmd Bold> <CmdBold>show mpls infrastructure label-broker ldm<NoCmdBold>の出力を収集し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。
<del>MPLS_LABEL_BROKER_NOTIFY</del>	3-エラー	[chars]	MPLS アプリケーションが、最初に登録を行わないままラベルブローカサービスを要求しました。	mpls-mfi	この状態が以前に報告されていて、後のリリースで解決されているか確認するには、 <a href="http://www.cisco.com">www.cisco.com</a> の Bug Navigator を参照してください。 あるいは、 <CmdBold>show version<NoCmd Bold> と <CmdBold>show running-config<NoCmd Bold>の出力を収集し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MFBADREADUPLHSZE	3-エラー	Read update reply message from RP has bad size: [dec]	読み取り更新メッセージが読み取りメッセージの解析結果と一致しません。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
MFI-3-CLIENT_INTF	3-エラー	[chars]: [hec] [hec]	Client Interface	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
MFB3EVILOGCAPTURE	3-エラー	Event Logger Capture Error [dec] [dec]	イベントロガーのキャプチャ中に障害が発生しました。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
MFI-3-EVILOGCLIENT	3-エラー	Invalid client [dec]	無効なクライアントがイベントロガーにアクセスしました。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
MFB3EVILOGCONTROL	3-エラー	[chars]: [dec]	一般的なイベントロガーコントローラエラーが発生しました。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
MFB3EVILOGREGISTER	3-エラー	Event Logger Registration Error [dec] [dec] [dec]	イベントロガークライアントの登録中にエラーが発生しました。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
MFI-3-LCPULSE	3-エラー	LC pulse failed: [chars] [dec]	LCパルス要求操作に失敗しました。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
MFI-3-MFICOMM	3-エラー	[chars]	MFI 汎用通信モジュール	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
MFI-3-MFICOMM2	3-エラー	[chars]: [hec] [hec]	MFI 汎用通信モジュール	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
MFI-3-MFICOMM3	3-エラー	[chars]: [hec] [hec] [hec]	MFI 汎用通信モジュール	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MFI3-MPLS_MTU_SET	3-エラー	[chars] [dec] [chars] [chars] [chars] [dec][chars]	ほとんどのドライバは、ベビージャイアントをサポートし、サイズが大きすぎるパケットを正常にドロップします。ただし、データの破損などパケット転送に問題があるドライバもあります。	mpls-mfi	<CmdBufLen>N<CmdBufLen> <CmdAggBytes>N<CmdAggBytes> コマンドを使用して、このインターフェイスに接続されたすべてのルータのインターフェイスの MTU を、必要な MTU サイズに増やしてください。"
MFI3-PNDMSGMGR	3-エラー	[chars] [chars] [dec] [dec] [dec]	同じプロセスからの未処理の要求は 1 つしか許可されません。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
MFI3-REDISTMGR	3-エラー	Redistribution Manager: [chars] [hec]	再配布マネージャのエラーです。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
MFI3-REDISTMGR2	3-エラー	Redistribution Manager: [chars] [hec] [hec]	再配布マネージャのエラーです。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
MFI3-REPLYMSGSIZE	3-エラー	Reply message is too large: [chars]: [dec]	更新メッセージの読み取りが xdr バッファを超過しています。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
MFI4-MFCOMM_WARN_1	4-警告	[chars]: [hec]	MFI 汎用通信モジュール	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
MFI4-NOCLIENTREQ	4-警告	[chars] [chars]: [dec] [dec] [dec]	クライアントの応答で未処理の要求が見つかりませんでした。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
MFI4-REDISTMGR3	4-警告	Redistribution Manager: [chars] [hec]	再配布マネージャのエラーです。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
MBDBAREHEADTABLE	3-エラー	%p %p/[chars] as %lu entries %lu ioitems	-	-	-



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MB_DBLEAKED_OCCUR</del> <del>TABLE</del>	3-エラー	%p %p/[chars] as %lu entries %lu ioitems	-	-	-
<del>MB_DBLEAKED_TABLE</del>	3-エラー	%p %lx due to discard failure	-	-	-
<del>MB_DBGNALD_TABLE</del>	6-情報	Table %p %p/[chars] : [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
<del>MB_DBGMCHRR_ERROR</del>	6-情報	[chars]	MoFRR 内部エラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
<del>MBRCMBBADMGTIME</del>	3-エラー	An IPC message was received with an incorrect type [dec].	-	-	-
<del>MBRCMBRAEORIALD</del>	3-エラー	Failed to create local IPC port error = [chars]	IPC ポートを作成できませんでした。これにより、1つ以上のラインカードから MFIB 統計情報が収集されません。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
<del>MBRCMBICAIIDICAK</del>	3-エラー	RP did not receive Ack for IPC message of type = [dec] error = [chars]	ルートプロセッサが、ラインカードに送信された IPC メッセージの確認応答を受信しませんでした。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
<del>MBRCMBICAIIDICON</del>	3-エラー	LC in slot [dec] failed to open IPC port to RP error = [chars].	ラインカードがルートプロセッサへの IPC ポートをオープンできませんでした。そのため、このラインカードから MFIB 統計情報は収集されません。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MBIC</del> MBICNOIPCESS	3-エラー	The LC failed to create a required process.	ラインカードが、RPへのラインカード IPC 接続を管理するのに必要なプロセスを作成できませんでした。このラインカードから MFIB 統計情報は収集されません。	-	LOGSIDSHTECH_ACTION
<del>MBIC</del> MBICREADYNOIC	3-エラー	LC failed to allocate IPC buffer to send LC ready slot = [dec]	ラインカードが、準備完了メッセージ用の IPC バッファの割り当てに失敗しました。このラインカードから MFIB 統計情報は収集されません。	-	LOGSIDREDUCE_ACTION
<del>MBIC</del> MBICREGFAIL	3-エラー	LC failed to register IPC port: [chars]	ルートプロセッサが IPC ポートを登録できませんでした。ラインカードから MFIB 統計情報は収集されません。	-	LOGSIDSHTECH_ACTION
<del>MBIC</del> MBICREADYNOIC	3-エラー	LC in slot [dec] failed to send LC Ready MSG to RP error = [chars].	ラインカードがルートプロセッサに準備完了メッセージを送信できませんでした。このラインカードから MFIB 統計情報は収集されません。	-	LOGSIDSHTECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<u>MFB_IP3MFB_RCV_FAIL</u>	3-エラー	An IPC message was received with an error status: [chars].	IPC メッセージを受信しましたが、IPC エラー状態が原因で処理できませんでした。	-	<u>LOG_SID_SH_TECH_ACTION</u>
<u>MFCMBRAEBCISCT</u>	3-エラー	RP failed to send IPC message to linecard in slot [dec].	スロット番号が正しくないため、ルートプロセッサがラインカードに IPC メッセージを送信できませんでした。	-	<u>LOG_SID_SH_TECH_ACTION</u>
<u>MFCMBRAEBCACK</u>	3-エラー	LC did not receive Ack for IPC message of size = [dec] type = [dec] error = [chars].	ラインカードが、ルートプロセッサに送信した IPC メッセージの確認応答を受信しませんでした。	-	<u>LOG_SID_SH_TECH_ACTION</u>
<u>MFCMBRAEBCISND</u>	3-エラー	IPC message for stats or rates failed code = [dec]	輻輳のため、統計またはレートの IPC メッセージの送信に失敗した可能性があります。統計またはレートの値が一時的に影響を受ける可能性があります。	-	<u>LOG_SID_RECUR_ACTION</u>
<u>MFCMBRAEBCRNO</u>	3-エラー	RP failed to create linecard IPC port info structure slot = [dec]	ルートプロセッサが分散統計情報収集用の IPC ポートを作成できませんでした。	-	<u>LOG_SID_SH_TECH_ACTION</u>
<u>MFCMBRAEBCRON</u>	3-エラー	RP failed to open an IPC port for communication with the linecard in slot [dec].	ルートプロセッサが、分散統計情報収集用の IPC ポートを開くことができませんでした。	-	<u>LOG_SID_SH_TECH_ACTION</u>

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MBRC</del> MBRPNMEMORY	3-エラー	The RP failed to allocate an internal data structure.	ルートプロセッサが、管理対象ラインカードの IPC 接続に必要なメモリを割り当てることができませんでした。MFIB 統計情報はラインカードから収集されません。	-	LOGS_IDSHTECH_ACTION
<del>MBRC</del> MBRPNPROCESS	3-エラー	The RP failed to create a required process.	ルートプロセッサが、ラインカード IPC 接続を管理するのに必要なプロセスを作成できませんでした。MFIB 統計情報はラインカードから収集されません。	-	LOGS_IDSHTECH_ACTION
<del>MBRC</del> MBRPRREGAL	3-エラー	RP failed to register IPC port: [chars]	ルートプロセッサが IPC ポートを登録できませんでした。ラインカードから MFIB 統計情報は収集されません。	-	LOGS_IDSHTECH_ACTION
<del>MBRC</del> MBUNRCONDMSG	4-警告	An IPC message was received with an unrecognised subtype [dec]	-	-	-
<del>MBRC</del> MBUNCONDIND	3-エラー	For [chars] %p [[chars]/[chars]] in table %p %p/[chars]	-	-	-

機能重大度 ニモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MEMRBAIDCONDI</del> LOCK	3-エラー	Failure code %u on attempt to lock connid 0x[hec] for interface [chars] of entry [chars] in table ID 0x[hec]. Actual connid is 0x[hec]	スタンバイ RP または LC の接続 ID の MFIB ロック取得に失敗しました。RP フェールオーバー後、影響を受けるマルチキャストフローの転送が影響を受ける可能性があります。	-	LOGSIDSHTECHACTION
<del>MEMRBAIDCONDRS</del> ME	3-エラー	For [chars] %p [[chars]/[chars]] in table %p %p/[chars]	-	-	-
<del>MEMRBAIDENRY</del> CRE	3-エラー	For [chars] in table %p %p/[chars]	-	-	-
<del>MEMRBAIDENRY</del> CS	3-エラー	For [chars] in table %p %p/[chars] with [chars]%lx	-	-	-
<del>MEMRBAIDENRY</del> CRE	3-エラー	For [chars] [chars] in table %p %p/[chars]	-	-	-
<del>MEMRBAIDENRY</del> CS	3-エラー	For [chars] [chars] in table %p %p/[chars] with [chars]%lx	-	-	-
<del>MEMRBAIDTABE</del> DIR	3-エラー	In table %p %p/[chars] with [chars]%lx	MFIB が MRIB 接続を設定できませんでした。	-	LOGSIDSHTECHACTION
<del>MEMRBAIDTABE</del> CON	3-エラー	In table %p %p/[chars] with [chars]%lx	MFIB テーブルが MRIB に接続できませんでした。	-	LOGSIDSHTECHACTION
<del>MEMRBAIDTABE</del> NSR	3-エラー	In table %p %p/[chars] with [chars]%lx	MFIB テーブルが MRIB に登録できませんでした。	-	LOGSIDSHTECHACTION
<del>MEMRBAIDTABE</del> UNB	3-エラー	In table %p %p/[chars] with [chars]%lx	MFIB テーブルを MRIB から切断できませんでした。	-	LOGSIDSHTECHACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MBMREIBALD_WREIND	3-エラー	For [chars] %p [[chars]/[chars]] in table %p %p/[chars]	-	-	-
MBMREIBALD_WRENMBR	3-エラー	For [chars] %p [[chars]/[chars]] in table %p %p/[chars]	-	-	-
MBMREIBALD_WRENUIFNL	3-エラー	For [chars] [chars] in table %p %p/[chars]	-	-	-
MBMREIBALD_WRENUIHNL	3-エラー	For [chars] in table %p %p/[chars]	-	-	-
MBMREIBALD_WREMESSAGE	3-エラー	In table %p %p/[chars] : [chars]	MRIB から送信されたメッセージの処理中に、MFIB でエラーが発生しました。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
MBMREIBALD_WRETABLEUPDATE	3-エラー	In table %p %p/[chars] : [chars]	MRIB データベース更新の処理中に MFIB でエラーが発生しました。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
MBMREIBALD_WREANNOUNCELOG	3-エラー	[chars] %p [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
MBMREIBALD_WREBACKRETURNAD	3-エラー	[chars]. %p %p %p	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
MBMREIBALD_WREENTRYHANDLEBD	3-エラー	[chars]. %p	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
MBMREIBALD_WREENTRYLOCKFAL	3-エラー	[chars]. [chars] entry %p [chars] [%p %p/[chars]]	-	-	-
MBMREIBALD_WREENTRYUNLOCKFAL	3-エラー	[chars]. [chars] entry %p [chars] [%p %p/[chars]]	-	-	-

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MBHIE3ANDECONSRANT	3-エラー	[chars] %p	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
MBHIE3IEMDIRCAEAD	3-エラー	[chars] ioitem [chars] [chars] [%p %lx/[chars]]	-	-	-
MBHIE3IEMIANDEBAD	3-エラー	[chars]. %p	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
MBHIE3IEMLOCKIAL	3-エラー	[chars]. [chars] ioitem %p [chars] [chars] [%p %p/[chars]]	-	-	-
MBHIE3IEMUNOCKIAL	3-エラー	[chars]. [chars] ioitem %p [chars] [chars] [%p %p/[chars]]	-	-	-
MFIB_PLTF-3-SBINIT	3-エラー	Error initializing [chars] subblock data structure. [chars]	指定されたサブブロックデータ構造の初期化を完了できませんでした。	-	LOG_STD_ACTION
MBHIE3IABLEANDEBAD	3-エラー	[chars]. %p	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
MBHIE3IABLELOCKIAL	3-エラー	[chars]. [chars] table %p %p %p/[chars]	-	-	-
MBHIE3IABLEUNOCKIAL	3-エラー	[chars]. [chars] table %p %p %p/[chars]	-	-	-
MBHIE3IERSACDNMON	3-エラー	[dec] [dec]	プラットフォームトランザクションにメモリを割り当てるできませんでした。	-	LOG_SIDREDUCE_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MBHFDNSMEMRY</del>	3-エラー	[chars] %p -> [chars] [%p %p/[chars]]	プラットフォーム トランザクション にメモリを割り当 てることができま せんでした。	-	LOG_SID_REDUCE_ACTION
<del>MBHFDNSURCHRRC</del>	3-エラー	ISSU client [chars] [dec] entity [dec] failed ISSU registration: [chars]	内部ソフトウェア エラーが発生しま した。	-	LOG_STD_ACTION
<del>MBHFNRYDURCAEAD</del>	7-デバッグ	[chars] entry [chars] [%p %p/[chars]]	-	-	-
<del>MBHFBNSAIDREMEIX</del>	3-エラー	Hardware stats destructor failed to create watched boolean	ハードウェア統計 構造を削除する ときに、ハードウ ェア統計がミュー テックスを作成で きませんでした。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>MBHFBNSAIDREMEIX</del>	3-エラー	Hardware stats destructor failed to push event list	ハードウェア統計 構造を削除する ときに、ハードウ ェア統計がミュー テックスを保持で きませんでした。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>MBHFBNSAIDREMEIX</del>	3-エラー	Linecard failed allocating ipc message buffer	ラインカードが統 計情報を送信す るためのバッファ の割り当てに失敗 しました。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>MBHFBNSAIDREMEIX</del>	3-エラー	Linecard failed in sending msg to the Route Processor error = [chars]	ラインカードが ルートプロセッサ に統計情報メッ セージを送信でき ませんでした。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MFIB-1-MSGTOO	3-エラー	Linecard failed to return counters message buffer too small.	最小メッセージサイズが IPC の最大バッファサイズを超えたため、ラインカードがカウンタを返すことができませんでした。	-	LOGSIDSHTECHACI0N
MFIB-1-ERRMSG	3-エラー	RP failed allocating ipc message buffer for linecard slot = [dec]	ルートプロセッサが、ラインカード統計情報を取得するためのバッファの割り当てに失敗しました。	-	LOGSIDSHTECHACI0N
MFIB-1-ERRMSG	3-エラー	RP received reply with error status from linecard slot = [dec]	ルートプロセッサがラインカードから、統計情報メッセージにエラーを含む応答を受信しました。	-	LOGSIDSHTECHACI0N
MFIB-1-ERRMSG	3-エラー	RP failed in sending ipc msg to the linecard slot = [dec] error = [chars]	ルートプロセッサがラインカードに統計情報メッセージを送信できませんでした。	-	LOGSIDSHTECHACI0N
MFIB-2-NOMEMORY	2-クリティカル	Out of memory for IP multicast MFIB. Used: %lu Free: %lu	IP マルチキャスト転送の情報がベースのメモリが不足しています。マルチキャストパケットが正しくルーティングされない可能性があります。	-	LOGSIDSHTECHACI0N
MFIB-3-ADJ_GSB_INIT	3-エラー	-	隣接関係（アジャセンシー）GSB メモリプールを初期化できませんでした。	-	LOGSIDSHTECHACI0N

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MFIB3</del> ADJ_GSB_REGISIER	3-エラー	-	隣接関係（アジャセンシー）GSB 識別子を登録できませんでした。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
<del>MFIB3</del> OC_CREATNAID	3-エラー	Decap OCE creation failed for [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
MFIB3-ILLEGALARGS	3-エラー	Illegal arguments - [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
<del>MFIB3</del> IXIDPHEXEDD	3-エラー	-	MFIB がスイッチングコンテキストの最大数を超えました。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
MFIB3-MRIB_PROCESS	3-エラー	[chars][chars]	MRIB とインターフェイスする MFIB プロセスを開始できませんでした。MFIB は使用できません。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
MFIB-3-SBINIT	3-エラー	Error initializing [chars] subblock data structure. [chars]	指定されたサブブロックデータ構造の初期化を完了できませんでした。	-	LOG_STD_ACTION
MFIB3SR_ADJ_GSB_INT	3-エラー	-	SR 隣接関係（アジャセンシー）GSB メモリプールを初期化できませんでした。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
<del>MFIB3</del> SR_ADJ_GSB_REGISIER	3-エラー	-	SR 隣接関係（アジャセンシー）GSB 識別子を登録できませんでした。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MFBRADINCORRECTADD</del>	3-エラー	A different MFIB Service Reflect adj is being added	既存の隣接関係（アジャセンシー）サブブロックが削除されないまま、別のSR隣接関係サブブロックが追加されています。\\SR転送が正しく機能しなくなる可能性があります。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
<del>MFBRLOOKFORAICAD</del>	3-エラー	Lookup or allocation of MFIB wire failed	MFIB ワイヤのルックアップまたは割り当てに失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION
<del>MFMBFORMEXCEED</del>	6-情報	[dec] at [chars]	MFIB が、複製されたパケットヘッダーバッファの最大数を超えようとして失敗しました。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
<del>MFMBROCFBIBFAURE</del>	6-情報	-	MFIB が特定のタイプのメモリを取得しようとして失敗しました。MFIB は引き続き別のメモリエリアを使用します。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
MFIB6PAK_TOO_SHORT	6-情報	Packet too short from [chars] datagram size [dec] ttl [dec]	MFIB でパケット内のオフセットを設定できませんでした。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
MFIB6PAK_TTL_ONE_V4	6-情報	IPV4 Multicast Packet received with ttl <= 1	IP 非リンクローカルマルチキャストパケットが ttl 1 で受信しました。	-	LOG_STD_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MIB6PAK_TTL_ONE_V6	6-情報	IPV6 Multicast Packet received with ttl <= 1	IPv6 非リンクローカルマルチキャストパケットが ttl 1 で受信しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
MFERROR3MPLS_TE	3-エラー	RRMGLAG_TRACEBACK	-	-	-
MCPREFRF_REG_FAILED	3-エラー	RF registration for the MGCP RF client failed with return code %u	MGCP RF クライアントが RF に正しく登録できませんでした。これは発生すべきでないエラーなので、報告する必要があります。	mgcp-redundancy	LOG_STD_ACTION
MCPSENDMG_FAILED	3-エラー	The MGCP RF client failed to send a message to the peer system op %u	MGCP RF クライアントがピアのスタンバイシステムまたはアクティブシステムにメッセージを送信できませんでした。バルク同期が完了していない可能性があります。	mgcp-redundancy	LOG_STD_ACTION
MCPINTERNAL_CRITICAL	2-クリティカル	[chars]	MGCP サブシステムで内部ソフトウェア\nエラーが発生しました。エラーメッセージには、問題の性質を特定するのに\n役立つテキストが含まれています。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MCCP3INTERNAL_ERROR	3-エラー	[chars]	MGCP サブシステムで内部ソフトウェア\nエラーが発生しました。エラーメッセージには、問題の性質を特定するのに\n役立つテキストが含まれています。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
MCCP4INTERNAL_WARNING	4-警告	[chars]	MGCP サブシステムで内部ソフトウェア\nエラーが発生しました。エラーメッセージには、問題の性質を特定するのに\n役立つテキストが含まれています。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
MIC-2-RF_REG_FAIL	2-クリティカル	Failed to register with RF status %u.	MIC が RF への登録に失敗しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
MIC3INVALID_CLIENT_TYPE	3-エラー	Caller specified invalid MIC client type %u.	MIC クライアントタイプが範囲外です。	-	LOG_SID_NO_ACTION
MICA-1-BOOTFLASH	1-アラート	[chars]	MICA モデムファームウェアのダウンロードファイルがブートフラッシュに見つかりません。	as	メッセージの最後に理由を記録し、問題を報告してください。
MICA-1-BRDCRASHED	1-アラート	Slot [dec] MICA Board Crashed Going to Recover	MICA モデムボードがクラッシュしました。ルータは自動的に\n再起動し、リロードを行います。	as	LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MICA-1-BRDINITFAIL	1-アラート	Slot [dec] MICA Board Init Failed : [chars]	MICA モデムボードのリセットと初期化に失敗しました。	as	LOG_SID_RECUR_ACTION
MICA-3-BADIMAGE	3-エラー	Cannot download version [chars] on module [dec]	指定されたファームウェアバージョンのモデムファームウェア\nをダウンロードするために必要なブロック情報が見つかりませんでした。	-	LOG_STD_ACTION
MICA-3-BADMODEM	3-エラー	Modem [dec] went bad	モデム正常性のランタイムチェックの結果、ハードウェアまたはソフトウェアのエラーにより、指定されたモデム\nが機能しなくなったと判断されました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
MICA-3-BADMODEMNUM	3-エラー	Error: Trying to access an invalid modem [dec]	モデム番号が不正なため、要求された操作を完了できませんでした。テクニカルサポート担当者に連絡してください。	modem-management	LOG_STD_ACTION
MICA-3-BADMODULE	3-エラー	Module in socket [dec] is of unknown type board-id=[dec]	メッセージで示されたソケットのモデムモジュールが、\n搭載されているモデムカードに対して不適切です。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MICA-3-BADMSG	3-エラー	Bad msg from modem[dec]/[dec]: opcode/arg = 0x[hec]/0x[hec]	ドライバが予期していなかったメッセージをモデムから受信しました。 \nハードウェアがソフトウェアよりも新しい場合、 \n新しい応答を処理できない可能性があります。あるいは、ハードウェアで\nデータ破損が発生している可能性があります。	as	LOG_SID_SHI_TECH_ACTION
MICA-3-BADPARAM	3-エラー	Modem [dec]: [chars] while handling [chars].	エラーメッセージの通り、\nモデムステートマシンが不正なパラメータを受信しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
MICA-3-BADRXCOUNT	3-エラー	Bad count from modem [dec]: count = [dec]	表示されたモデムから、\n不正なカウントを含むメッセージを受信しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
MICA-3-BADRXOPCODE	3-エラー	Bad mail message opcode from modem [dec]: opcode = 0x[hec]	表示されたモデムから、\n不正なOpcodeを含むメッセージを受信しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
MICA-3-BADTXOPCODE	3-エラー	Bad tx mail message opcode = 0x[hec]	指定された\nモデムに、不正なOpcodeを含むメッセージを送信しようとした。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MICA3BOARD_DL_FAIL	3-エラー	Slot [dec] Boardware download failed because of [chars] all modems are marked bad	-	as	ルータの電源を再 投入してくださ い。 LOG_SID_RECUR_ACTION
MICA-3-CONTIGUOUS	3-エラー	Contiguous packet sent for transmit	ソフトウェアエ ラーが発生したた め、予期しないパ ケットが送信用に \n設定され、パ ケットがドロップ されました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
MICA-3-CRASH	3-エラー	Runtime error on MICA module [dec] Hex [dec]	示されたモデムモ ジュールで実行さ れているモデム ファームウェアで \nソフトウェアエ ラーが発生しまし た。	-	LOG_STD_ACTION
<del>MICA-3-INBANDNAK</del> MIBAND_UNKNOWN_OPCODE	3-エラー	Inband message with unknown opcode received from modem [dec] -- payload 0x[hec] 0x[hec] 0x[hec] 0x[hec] 0x[hec] 0x[hec] 0x[hec] 0x[hec]	示されたモデムか ら、不明な Opcode を含むインバンド メッセージが\n受 信されました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
MICA-3-INBANDNAK	3-エラー	Inband NAK from modem [dec]/[dec]: opcode = 0x[hec]	指定されたモデム 宛てに送信された インバンドメッ セージが拒否され ました。	as	LOG_SID_RECUR_ACTION
MICA-3-INBANDNAK	3-エラー	Inband NAK from modem [dec] -- payload 0x[hec] 0x[hec] 0x[hec] 0x[hec] 0x[hec] 0x[hec] 0x[hec] 0x[hec]	指定されたモデム 宛てに送信された インバンドメッ セージが拒否され ました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION



機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MICA3INVALID_PARAM	3-エラー	Mica sent invalid stack address or length MICA module [dec] addr 0x[hec] length [dec]	MICA でランタイムエラーが発生しました。MICA が無効なスタックアドレスまたは\nスタック長を送信しました。	-	LOG_STD_ACTION
MICA-3-MODEMBAD	3-エラー	Modem number [dec]/[dec] is bad Error code is [hec]	MICA モデムドライバからのメッセージは、モデムが不良であることを示しています。	as	LOG_STD_ACTION
MICA-3-NAK	3-エラー	NAK from modem [dec] in state [dec] -- payload 0x[hec]	指定されたモデムに送信されたメッセージが拒否されました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
MICA3NOBOARDWARE	3-エラー	Boardware is not bundled in this IOS image	-	as	LOG_STD_ACTION
MICA-3-NOBUF	3-エラー	No msg buffer for Modem[dec]/[dec] in [chars]:[dec]	MICA ソフトウェアが、パケットバッファを割り当てるできませんでした。システムの\nメモリが不足している可能性があります。	as	LOG_SID_SHTECH_ACTION
MICA-3-NOENTRIES	3-エラー	Exhausted [chars] DMA entries for module [dec]	-	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
MICA-3-NOIDB	3-エラー	No IDB structure for modem [dec]	指定されたモデムの実行時にソフトウェア構造が\n想定外の状態になりました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MICA3-NOMAILELEMENTS	3-エラー	Exhausted free mail elements for modem_num [dec]. Current use: [dec]	MICA モデムからのメッセージの送受信に使用される \nソフトウェア構造体が一時的に枯渇しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
MICA-3-NOMEMORY	3-エラー	<del>MICA-3-NOMEMORY</del>	-	-	-
MICA-3-NOPPPCTX	3-エラー	No PPP context structure for modem [dec]	指定されたモデムの実行時にソフトウェア構造が\n想定外の状態になりました。	-	LOG_STD_ACTION
MICA-3-NORXPAK	3-エラー	Static receive paktype unavailable	指定されたモデムの実行時にソフトウェア構造が\n想定外の状態になりました。	-	LOG_STD_ACTION
MICA-3-NOTPLX	3-エラー	Bad vendor id from PLX 9060SD -- value was 0x[hec]	PCI インターフェイスチップに関連するハードウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
MICA-3-NOTTY	3-エラー	No TTY structure for modem [dec]	指定されたモデムの実行時にソフトウェア構造が\n想定外の状態になりました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MICA-3-PORTWARE	3-エラー	Bad version [chars] portware: [chars]	モデムカードイメージにバンドルされている、\n指定されたバージョンのモデムファームウェアは、\nファームウェアイメージを検証するために行われた健全性テストに合格しませんでした。	-	LOG_STD_ACTION
MICA-3-PWDNLDT0	3-エラー	Portware download timed out for module [dec]	モデムファームウェアのダウンロードと初期化に成功した後、\nMICA モデムから期待される診断メッセージを\n受信しませんでした。	-	LOG_STD_ACTION
MICA-3-RCR	3-エラー	Slot [dec] Looking for [hec] but reading [hec]	MICA ドライバが特定の応答の待機中にタイムアウトしました。	as	LOG_SID_RECUR_ACTION
MICA-3-RESTART	3-エラー	Attempting restart of modem module [dec]	指定されたモデムモジュールにランタイムエラーが発生しました。 \nリセットする必要があったため、モデム\n\nモジュールの再起動が試行されています。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MICA-3-TXDESLIMIT	3-エラー	Packet descriptor count [dec] exceeds transmit ring size	送信されるパケットには、送信リングで使用可能な記述子よりも多量の記述子が必要であり、パケットがドロップされました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
MICA-3-UNEXPEVT	3-エラー	Modem[dec]/[dec] Unexpected Event: [chars] in [chars]	モデムハードウェアから、ドライバが予期しないエラーが報告されました。	as	この問題のシビラティ（重大度）は特定されていません。デバイスから提供されたエラーメッセージから明確に判断できない場合は、次の手順に従ってください: LOG_STD_ACTION
MICA-3-UNKNINBAND	3-エラー	Unknown inband msg from modem [dec]/[dec]: opcode = 0x[hec]	指定されたモデムから、不明なインバンドメッセージを受信しました。	as	LOG_SID_RECUR_ACTION
MICA-4-DCCHANRESET	4-警告	OOB comand in Slot[dec] took too long to complete. Reseting port	コマンドの完了に時間がかかりすぎたため、OOBポートがロックされました。内部データ構造のリセットによって、ポートが回復しました。	as	このイベントが頻繁に発生する場合は、スロットのデバッグモデムOOBをオンにして、そのログとともに問題を報告してください。
MCA-4-FWL_HENOFIOUND	4-警告	Slot [dec] Module numbers [chars] are running default IOS image file [chars] not found in flash	-	as	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MCASBOARDWARE_RUNNING	5-通知	Slot [dec] is running boardware version [chars][chars][chars][chars]	これは、1つの MICA モデムポートでオンボードソフトウェアボードウェアが正常に起動したことを示すステータスメッセージです。	as	LOG_SID_NO_ACTION
MCASMODEM_RECOVERY	5-通知	Modem [dec]/[dec] is being recovered by [chars]	モデムが連続して接続に失敗し、復旧を試みています。	as	なし
MCASMODEM_RECOVERY_FAIL	5-通知	Modem [dec]/[dec] recovery failed: [chars]	モデムの復旧に失敗しました。	as	なし
MICA-5-UNKNMODEM	5-通知	Unknown modem module in Slot [dec] - Modem Module [dec]	MICA モデムモジュールに、初期化されていない Cookie が存在します。これは製造上のエラーが原因である可能性があります。または、モデムモジュール自体の問題である可能性が高いです。	as	このモデムモジュールの交換を推奨します。何らかの理由で、このモジュールが自身を識別できなくなりました。 LOG_SID_NO_ACTION
MICA-6-INIT	6-情報	Modem module [dec] initialized	指定されたモデムモジュールが正常に初期化されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
MK5-1-BADRING	1-アラート	msgtxt_badringsize	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	これらのメッセージのいずれかが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。」

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MK5-1-INITFAIL	1-アラート	msgtxt_initfail	ハードウェアが正しく初期化されませんでした。	-	コントローラを修復するか交換します。
MK5-1-INITNOPPRIM	1-アラート	Unit [dec] initialization failure - No CSR1_PPRIM_INIT_CONF csr1 = 0x%04x	ハードウェアが正しく初期化されませんでした。	-	コントローラを修復するか交換します。
MK5-1-INITUERR	1-アラート	Unit [dec] initialization CSR1_UERR failure csr1=0x%04x	ハードウェアが正しく初期化されませんでした。	-	コントローラを修復するか交換します。
MK5-1-MEMERR	1-アラート	msgtxt_memoryerror	ネットワークシリアルインターフェイスがハードウェアの問題を検出しました。	-	コントローラを修復するか交換します。
MK5-1-NOMEMORY	1-アラート	msgtxt_nomemory	メモリ \n\ 不足のため、要求された操作を完了できませんでした。	-	「他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に\n\ 応じて、より大容量のメモリ構成にアップグレードします。」
MK5-3-OUTENCAP	3-エラー	Unit [dec] bad output packet encapsulation: 0x[hec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	これらのメッセージのいずれかが繰り返し表示される場合は、\n\テクニカルサポート担当者に連絡してください。」
MK5-3-PLOSTERR	3-エラー	Unit [dec] provider primitive lost csr0=0x%04x csr1=0x%04x	ネットワークシリアルインターフェイスがハードウェアの問題を検出しました。	-	コントローラを修復するか交換します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MK5-3-PPRIMERR	3-エラー	Unit [dec] unexpected provider primitive csr0=0x%04x csr1=0x%04x	ネットワークシリアルインターフェイスがハードウェアの問題を検出しました。	-	コントローラを修復するか交換します。
MK5-3-SPURPPRIMERR	3-エラー	Unit [dec] spurious provider primitive interrupt csr0=0x%04x csr1=0x%04x	ネットワークシリアルインターフェイスがハードウェアの問題を検出しました。	-	コントローラを修復するか交換します。
MK5-3-UPRIMERR	3-エラー	Unit [dec] user primitive error csr0=0x%04x csr1=0x%04x	ネットワークシリアルインターフェイスがハードウェアの問題を検出しました。	-	コントローラを修復するか交換します。
MK5-5-LINEFLAP	5-通知	Unit [dec] excessive modem control changes	受信したモデム制御割り込みが多すぎます。CPUの過剰な使用を防ぐために、ポートが無効になりました。	-	シリアルポートのケーブルを確認してください。
MKA3CAK_DERIVE_FAILURE	3-エラー	[chars] : %u Unable to derive CAK for RxSCI [chars] AuditSessionID [chars]	内部障害: MKAは、EAPを介して受信したMSKから接続アソシエーションキー(CAK)を取得できませんでした。	mka	`debug mka trace`および`debug mka error`が問題の内部障害の診断に役立つ場合があります。
MKA3CKN_DERIVE_FAILURE	3-エラー	[chars] : %u Unable to derive CKN for RxSCI [chars] AuditSessionID [chars]	内部障害: MKAは、受信したEAPから接続アソシエーションキー名(CKN)を取得できませんでした。	mka	`debug mka trace`および`debug mka error`が問題の内部障害の診断に役立つ場合があります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MKA_AUTH_FAILURE</del>	3-エラー	[chars] Received a new SESSION_START request with Auth-Mgr Handle	MKA が IOS 認証マネージャ Auth-Mgr から Auth-Mgr ハンドルを使用して SESSION_START 要求を受信しました。	mka	dot1x-ios コンポーネントの不具合を報告します。
<del>MKA_HASH_KEY_FAILURE</del>	3-エラー	[chars] : %u Unable to generate MACsec Hash Key AN %u for RxSCI [chars]	内部障害: MKA が、指定された RxSCI 監査セッション ID と CKN を持つ MKA セッションの MACsec ハッシュキーを生成できませんでした。このハッシュキーは、フレームを認証するために MACsec によって使用されます。つまり、完全性チェックのサポートを提供し、Rx/Tx にインストールされます。	mka	`debug mka trace` および `debug mka error` が問題の内部障害の診断に役立つ場合があります。
<del>MKA_ICV_DERIVE_FAILURE</del>	3-エラー	[chars] : %u Unable to derive ICK for RxSCI [chars] AuditSessionID [chars]	内部障害: MKA が、取得された CAK および CKN から整合性チェック値 (ICV) キー (ICK) を取得できませんでした。	mka	`debug mka trace` および `debug mka error` が問題の内部障害の診断に役立つ場合があります。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MKA-3-INTERNAL_ERR	3-エラー	[chars]: %u Internal MKA Error - failed to [chars] for RxSCI [chars]	指定された RxSCI 監査セッションID および CKN で識別される MKA セッションで、指定されたアクションで特定された内部エラーが発生しました。	mka	トレースバックを提供し、可能であれば `debug mka trace` と `debug mka error` で内部エラーを出力してください。
<del>MKA-3-ANNOUNCE_PARAMSET</del>	3-エラー	[chars]: %u Announcement Paramter Set was invalid in a MKPDU for	MKA が、受信した MKPDU のアナウンスメントパラメータセットの処理に失敗しました。	mka	アクションが不要な内部エラーです。
<del>MKA-3-BASIC_PARAMSET</del>	3-エラー	[chars]: %u Basic Paramter Set was invalid in a MKPDU for	MKA が、受信した MKPDU の基本パラメータセットの処理に失敗しました。	mka	アクションが不要な内部エラーです。
MKA-3-INVALID_CA	3-エラー	CA entry not found while [chars].	指定されたアクション中、MKA が CA エントリを見つけることができませんでした。これは内部エラーです。	MKA	トレースバックを提供し、可能であれば `debug mka trace` と `debug mka error` で内部エラーを出力してください。
MKA-3-INVALID_CAK	3-エラー	[chars]: %u CAK was invalid while [chars] for RxSCI [chars]	指定された RxSCI 監査セッションID および CKN によって識別された MKA セッションは、無効な CAK (ゼロ CAK) が原因で、指定されたアクションを実行できませんでした。	MKA	トレースバックを提供し、可能であれば `debug mka trace` と `debug mka error` で内部エラーを出力してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MKA-3INVALID_CKN	3-エラー	[chars] : %u CKN was invalid while [chars] for RxSCI [chars]	指定された RxSCI および監査セッション ID によって識別された MKA セッションは、無効な CKN (ゼロ CKN) が原因で、指定されたアクションを実行できませんでした。	MKA	トレースバックを提供し、可能であれば `debug mka trace` と `debug mka error` で内部エラーを出力してください。
MKANADDSKPARAMSET	3-エラー	[chars] : %u Distributed SAK Paramter Set was invalid in a MKPDU	MKA が、受信した MKPDU の分散 SAK パラメータセットの処理に失敗しました。	MKA	アクションが不要な内部エラーです。
MKANALDPARAMSET	3-エラー	[chars] : %u Unknown Parameter Set in a MKPDU for RxSCI [chars]	MKA セッションが、受信した MKPDU の不明なパラメータセットを処理できませんでした。	MKA	アクションが不要な内部エラーです。
MKANADPEERLISTPARAMSET	3-エラー	[chars] : %u Peer List Paramter Set was invalid in a MKPDU for	MKA が、受信した MKPDU の SAK-Use パラメータセットを処理できませんでした。	MKA	アクションが不要な内部エラーです。
MKANADSKUSEPARAMSET	3-エラー	[chars] : %u SAK-Use Paramter Set was invalid in a MKPDU for	MKA が、受信した MKPDU の SAK-Use パラメータセットを処理できませんでした。	MKA	アクションが不要な内部エラーです。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MKA3INVALID_SESSION	3-エラー	MKA Session entry not found while [chars].	指定されたアクション中、MKA が MKA セッションエントリを見つけることができませんでした。これは内部エラーです。	MKA	トレースバックを提供し、可能であれば `debug mka trace` と `debug mka error` で内部エラーを出力してください。
MKA-3-INVALID_VP	3-エラー	VP entry not found while [chars].	指定されたアクション中、MKA が VP エントリを見つけることができませんでした。これは内部エラーです。	MKA	トレースバックを提供し、可能であれば `debug mka trace` と `debug mka error` で内部エラーを出力してください。
MKA3KEK_DERIVE_FAILURE	3-エラー	[chars] : %u Unable to derive KEK for RxSCI [chars] AuditSessionID [chars]	内部障害: MKA が、取得された CAK および CKN からキー暗号化キー (KEK) を取得できませんでした。	MKA	`debug mka trace` および `debug mka error` が問題の内部障害の診断に役立つ場合があります。
MKA3MKPDU_VERIFY_FAILURE	3-エラー	[chars] : %u ICV Verification of a MKPDU failed for RxSCI [chars]	指定された RxSCI 監査セッションID および CKN によって識別された MKA セッションで受信した MKPDU の ICV 検証に失敗しました。次の理由が考えられます: PSK の場合、RxSCI で CAK が誤って設定された、\n送信中に MKPDU データが改ざんされた。	MKA	RxSCI で設定された CAK を確認してください。MKPDU データの改ざんを検証するため、双方で `debug mka { packet }` を実行すると、問題を診断できる場合があります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MKA</del> MKPDU_VALIDATION_FAILURE	3-エラー	[chars] : %u Validation of a MKPDU failed for RxSCI [chars]	指定された RxSCI 監査セッションID および CKN に よって識別される MKA セッション 用に受信した MKPDU が、次の 検証チェックの 1 つ以上に失敗しま した。 \\n - MKPDU の整合性 \\n - 報告 されたパケット長 が実際のパケット 長と等しいかの検 証 \\n - 有効な CKN アルゴリズムアジ リティ \\n - ICV 検 証 \\n - パラメータ セットの正しい順 序と適切な MKA ペイロードの存在 \\n - ピアが存在す る場合の MI 検証 \\n - ピアが存在す る場合の MN 検証。	MKA	`debug mka { packet   trace   error }` が問 題の診断に役立つ 場合があります。 また、パケットト レースとキャプ チャも内部障害の 回復に役立つ可能 性があります。
<del>MKA</del> SAK_CIPHER_MISMATCH	3-エラー	[chars] : %u Received [chars] cipher it is not configured	受信した暗号が設 定されていない か、サポートされ ていません。	MKA	受信した暗号がサ ポートされている 場合は、受信側で 設定を変更する か、サポートされ ている暗号を含め るように KS で暗 号を変更します。
<del>MKA</del> SAK_CIPHER_FAILURE	3-エラー	[chars] : %u Unable to generate SAK AN %u KN %u for RxSCI [chars]	内部障害: MKA が、取得された CAK および指定さ れたキーからセ キュアアソシエー ションキー (SAK) を生成で きませんでした。	MKA	`debug mka trace` お よび `debug mka error` が問題の内部 障害の診断に役立つ 場合があります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MKAUNEXPECTEDMESSAGE</del>	3-エラー	Received unexpected message during MKA HA process	未定義のメッセージイベントが発生しました。	MKA	アクションが不要な内部エラーです。
<del>MKANALM_KSCCAPABILITY</del>	4-警告	[chars]: %u Terminating MKA Session because no peers had the	CA 内に、このキーサーバーによって配布された SAK を使用するために受信した MKPDU に設定された MACsec 機能の値が十分に高いピアがなかったため、MKA セッションは終了しました。必要な最小 MACsec 機能は、設定された MACsec オプションによって決まります。	MKA	ピアのハードウェアの MACsec 機能を確認するか、このインターフェイスの MACsec 設定を変更して、MACsec 機能の要件を下げてください。
<del>MKAKEEPALIME_TIMEOUT</del>	4-警告	[chars]: %u Peer has stopped sending MKPDUs for RxSCI [chars]	ペアワイズ CA、つまり 1 つのピアの MKA がライブピアから MKPDU を 6 秒以上受信しなかった場合、MKA セッションは終了します。グループ CA、すなわち複数のピアの場合、MKA は次のピアから MKPDU を受信しません。	MKA	ピアとの接続を確認し、ピアがまだ稼働して応答しているかどうかを確認してください。また、MKPDU 検証の失敗も確認します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MKA/MACSEC_IP_MATCH</del>	4-警告	[chars] : %u Lower strength MKA-cipher than macsec-cipher for RxSCI [chars]	MKA 暗号よりも強度の高い Macsec 暗号が設定されています。これはセキュリティ上、推奨されません。	MKA	MKA 暗号構成と macsec 暗号構成を確認し、MKA 暗号が macsec 暗号と同じかそれ以上の強度であることを確認します。
MKA4SAK_TRANSMIT	4-警告	[chars] : %u Installing new TxSAs AN %u but not all peers have	ペアワイズ CA、つまりキーサーバーとして機能する 1 つのピア MKA が、必要最小限の MACsec 機能を持つピアに MACsec で使用する SAK を配布したにもかかわらず、そのピアから新しく配布された SAK を受信して 6 秒以内の MKA ライフタイムで使用していることを示す SAK-Use ペイロードを受け取っていない場合、MKA は終了します。	MKA	ピアへの接続を確認し、MKPDU 検証エラーが発生していないかを確認してください。ピアのシステム上の MKA/MACsec の導入も確認してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MKA_SESSION_UNSECURED	4-警告	[chars]: %u MKA Session was stopped by [chars] and not secured for RxSCI [chars]	指定された RxSCI 監査セッションID と CKN で識別された MKA セッションが、終了前に安全を確保できませんでした。考えられる理由としては、指定されたインターフェイスで MACsec がサポートされていない、指定されたインターフェイスの MACsec 設定が無効である、指定された RxSCI によって識別されるピアに十分な MACsec 機能がない、または MACsec の Rx/Tx セキュアチャンネルの確立および Rx/Tx セキュアアソシエーションのインストールの前にその他の内部障害が発生したことが挙げられます。MKA は IOS 認証マネージャに、LinkSec ポリシーが `must-secure` の場合は認証失敗を、`should-secure` の場合は安全でないままホストされることを示してセッションを保護できなかったことを報告します。	MKA	MKA セッションが保護される必要がある場合は、保護されていない理由を示す他の MKA システムログを確認します。インターフェイスとピアの MACsec 設定と接続に関する MACsec サポートを確認してください。`debug mka trace` および `debug mka error` が問題の診断に役立つ場合があります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MKA-5-CAK_REKEY	5-通知	[chars] : %u MKA Session is beginning a CAK Rekey [chars] for RxSCI [chars]	MKA が、指定された RxSCI 監査セッション ID と CKN で識別される MKA セッションの CAK キー再生成を実行する要求を受信しました。新しいキーは、キーチェンインフラ、または EAP 認証から受信した、認証マネージャの新しい MSK と EAP セッション ID のいずれかから利用できます。	MKA	対処不要な通常の動作です。
MKASESSION_SECURED	5-通知	[chars] : %u MKA Session was secured for RxSCI [chars]	MKA は、指定された RxSCI によって識別されるピアで指定された監査セッション ID と CKN によって識別される MKA セッションを保護できました。 SESSION_SECURED は、MACsec セキュアチャネルとセキュアアソシエーションがインストールされ、Rx と Tx の両方で有効になった後のみ、IOS 認証マネージャからの SESSION_START に対する正常な応答で発生します。	MKA	対処不要な通常の動作です。



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MKA_SESSION_SECURED_FALLBACK	5-通知	[chars]: %u MKA Session was secured with the fallback CA for RxSCI [chars]	MKA は、指定された RxSCI によって識別されるピアで指定された監査セッション ID と CKN によって識別される MKA セッションを保護できました。 SESSION_SECURED は、MACsec セキュアチャネルとセキュアアソシエーションがインストールされ、Rx と Tx の両方で有効になった後のみ、IOS 認証マネージャからの SESSION_START に対する正常な応答で発生します。	MKA	対処不要な通常の動作です。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MKA-5-SESSION_START	5-通知	[chars] : %u MKA Session started for RxSCI [chars] AuditSessionID [chars]	IOS 認証マネージャが、指定された RxSCI および監査セッション ID で正常に認証されたピアの新しい MKA セッションを開始するよう、MKA に要求しました。MKA は、指定されたインターフェイスと仮想ポート ID の新しい仮想ポートを作成することで、初期化とセットアップを開始します。また、受信した MSK および EAP セッション ID に固有のすべてのキー情報が取得されます。	MKA	対処不要な通常の動作です。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MKA-5-SESSION_STOP	5-通知	[chars] : %u MKA Session stopped by [chars] for RxSCI [chars] AuditSessionID [chars]	指定された RxSCI 監査セッションID と CKN によって識別される MKA セッションが、保護された後に終了しました。考えられる理由として、`clear auth sess` または `clear mka {all   sess}` コマンドの使用、キープアライブタイムアウト再認証の失敗、または他の内部障害が挙げられます。	MKA	MKA セッションの終了が予期しないものであった場合は、コマンド履歴またはその他のシステムログを確認して、具体的な終了理由を確認してください。その際、MKA セッションの終了が予期しないものであった場合、`debug mka trace` および `debug mka error` が問題の診断に役立つ場合があります。その他の場合、これは対処不要な通常の動作です。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MKA-6-CAK_REKEY_SUCCESS	6-情報	[chars] : %u MKA Session CAK rekey is successful for RxSCI [chars]	MKA が、指定された RxSCI によって識別されるピアの監査セッション ID および CKN で識別される MKA セッションのキーを、正常に再生成できました。 CAK_REKEY_SUCCESS は IOS 認証マネージャの SESSION_REAUTH に対する正常な応答であり、MKA セッションが CAK および SAK のキー再生成後、新しい CAK/SAK にシームレスに切り替えられた後にのみ発生します。	MKA	対処不要な通常の動作です。
MKA-6-SAK_REKEY	6-情報	[chars] : %u MKA Session is beginning a SAK Rekey	MKA が、指定された RxSCI 監査セッション ID と CKN で識別される MKA セッションの SAK キー再生成を実行する要求を受信しました。現在の最新のアソシエーション番号 AN とキー番号 KN は、次に対応しています。	MKA	対処不要な通常の動作です。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MKA_SAK_REKEY_SUCCESS	6-情報	[chars] : %u MKA Session successfully completed a SAK Rekey	MKA は、指定された RxSCI 監査セッション ID と CKN で識別される MKA セッションの SAK キー再生成を正常に実行しました。新しい最新のアソシエーション番号 AN とキー番号 KN は、新しい Rx/Tx に対応します。	MKA	対処不要な通常の動作です。
MDROESINTERNAL_ERR	3-エラー	[chars]	内部エラー	ipmulticast	LOG_SID_RECUR_ACTION
MLD_PROT3PAK_ERR	3-エラー	An internal error occured while processing a packet queue	パケットなしで管理対象キューイベントを受信しました。内部エラーです。	ipmulticast	LOG_SID_RECUR_ACTION
MDROESHUTDOWNERR	3-エラー	Error in [chars] : [chars]	内部エラー	ipmulticast	LOG_SID_RECUR_ACTION
MDROESSTARTUP_ERR	3-エラー	Unable to start to MLD process	内部エラー	ipmulticast	LOG_SID_RECUR_ACTION
MLD_PROT3TABLE_ERR	3-エラー	[chars]	IGMP テーブルの作成と管理に関連するエラーが発生しました。	ipmulticast	LOG_SID_RECUR_ACTION
MDROF4LIMITREACHED	4-警告	State limit reached report on [chars] ignored for [chars]	状態の制限に達したため、MLD レポートは無視されました。	ipmulticast	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MDPROCSUSMENO</del>	4-警告	Returning from resuming suspended IGMP/MLD context.	CPUの占有を回避するために、IGMP/MLDコードのループが一時的に中断されました。ループを再開しようとしたときに、システムがループを再開できませんでした。原因は、ループが一時停止している間にVRFが削除されたか、インターフェイスが削除されたためと考えられます。	ipmulticast	LOG_SID_NO_ACTION
MDPROIGDB_ENABLE	6-情報	Interface [chars] does not support multicast not enabled	mcastをサポートしていないインターフェイスでIGMP/MLDが有効になっていません。	ipmulticast	LOG_SID_NO_ACTION
MDSNOOPISSEIBHR	2-クリティカル	MLD Snooping ISSU client failed to get buffer for message. Error: [dec] [chars]	MLDスヌーピング ISSUクライアントが、ネゴシエーションメッセージを作成するためのバッファ領域を取得できませんでした。ネゴシエーションメッセージをスタンバイデバイスに送信できません。ISSUセッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	mld-snooping	show logging および show checkpoint client

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MLD_SNOOP_ISSU2INIT	2-クリティカル	MLD Snooping ISSU client initialization failed to [chars]. Error: [dec] [chars]	MLD スヌーピング ISSU クライアントを初期化できませんでした。稼働中のソフトウェアのアップグレードまたはダウングレードを正常に実行するには、まず、この初期化の失敗について対策を講じる必要があります。対策を講じなかった場合、ソフトウェアのアップグレードまたはダウングレード中にダウンタイムが発生します。	mld-snooping	LOG_STD_ACTION
MLD_SNOOP_ISSU2INIT	2-クリティカル	MLD Snooping ISSU client failed to send negotiation message. Error: [dec] [chars]	MLD スヌーピング ISSU クライアントが、ピアデバイスにセッションネゴシエーションメッセージ送信できませんでした。ISSU セッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	mld-snooping	show logging および show checkpoint client

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MDSNOOP_ISSU_NGO</del>	2-クリティカル	MLD Snooping ISSU client encountered unexpected client nego_done. Error: [dec] [chars]	ISSU対応クライアントは一連の内部ステータスを移行します。MLD スヌーピング ISSU クライアントが想定外の「クライアント ネゴシエーション済み」状態になりました。 ISSUセッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	mld-snooping	show issu session <client_id> および show issu negotiated capability <session_id>
<del>MDSNOOP_ISSU_NGRV</del>	2-クリティカル	MLD Snooping ISSU client failed to register session information. Error: [dec] [chars]	MLD スヌーピング ISSU クライアントがセッション情報の登録に失敗しました。ISSUセッション登録に問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	mld-snooping	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」 およ び「show issu negotiated capability <session_id>」
<del>MDSNOOP_ISSU_NDSSN</del>	3-エラー	MLD Snooping ISSU client does not have a valid registered session.	MLD スヌーピング ISSU クライアントに有効な登録済みセッションがありません。	mld-snooping	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」 およ び「show issu negotiated capability <session_id>」



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MDSNOOP_ISSU_MKNICK</del>	3-エラー	MLD Snooping ISSU client 'Message Type [dec] is not compatible	MLD スヌーピング ISSU クライアント がピアデバイスか ら互換性のない メッセージを受信 しました。メッ セージを処理でき ません。	mld-snooping	show issu message group <client_id>、 show issu session <client_id>、およ び show issu negotiated version <session_id>
<del>MDSNOOP_ISSU_MGSE</del>	3-エラー	MLD Snooping ISSU client failed to get the MTU for Message Type [dec]. Error: [dec] [chars]	MLD スヌーピング ISSU クライアント が指定されたメッ セージの MTU を 計算できませんで した。MLD スヌー ピング ISSU クラ イアントはスタン バイデバイスに メッセージを送信 できません。	mld-snooping	show issu message group <client_id>、 show issu session <client_id>、およ び show issu negotiated version <session_id>
<del>MDSNOOP_ISSU_MGRV</del>	3-エラー	MLD Snooping ISSU client failed to unregister session information. Error: [dec] [chars]	MLD スヌーピング ISSU クライアント がセッション情報 の登録解除に失敗 しました。	mld-snooping	show issu session <client_id> および show issu negotiated capability <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MLD_SNOOPING_TRANSFORM_FAILED	3-エラー	MLD Snooping ISSU client [chars] transform failed for 'Message Type [dec]'. Error: [dec] [chars]	MLD スヌーピング ISSU クライアントが指定されたメッセージタイプを変換できませんでした。送信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに送信されていません。受信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに適用されていません。いずれの場合も、アクティブデバイスとスタンバイデバイスの MLD スヌーピングの状態は同じではありません。	mld-snooping	「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated version <session_id>」
MLDP-2-CHUNK_ERR	2-クリティカル	Error initializing MLDP db chunks	MLDP DB チャンクの初期化中にエラーが発生しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
MLDP-2-FEC_CHUNK_ERR	2-クリティカル	Error initializing MLDP FEC chunks	MLDP FEC チャンクの初期化中にエラーが発生しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
MLDP-2-FEC_ERR	2-クリティカル	Error the FEC size is too large	FEC サイズが大きすぎます。	-	LOG_SID_NO_ACTION
MLDP-2-FEC_NIF_ERR	2-クリティカル	Error initializing MLDP FEC notifier	MLDP FEC 通知機能の初期化中にエラーが発生しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MLDP-2-FEC_TBL_ERR	2-クリティカル	Error initializing MLDP FEC tbl	MLDP FEC テーブルの初期化中にエラーが発生しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
MLDP-2-FILTER_CHUNK_ERR	2-クリティカル	Error initializing MLDP filter chunks	MLDP フィルタチャンクの初期化中にエラーが発生しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
MLDP-2-FILTER_NIF_ERR	2-クリティカル	Error registering MLDP filter FEC notifier	MLDP フィルタ FEC 通知機能の登録中にエラーが発生しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
MLDP-2-FILTER_TBL_ERR	2-クリティカル	Error initializing MLDP filter tbl	MLDP フィルタテーブルの初期化中にエラーが発生しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
MLDP-2-HA_INSERT_ERR	2-クリティカル	Error inserting node into MLDP HA radix tree	MLDP HA 基数ツリーへのノードの挿入中にエラーが発生しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
MLDP-2-ID_RESERVE_ERR	2-クリティカル	Error reserving id for mldp database	mldp データベースの ID 予約中にエラーが発生しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
MLDP-2-INTERNAL_ERR	2-クリティカル	Internal mLDP error	内部エラー	-	LOG_SID_NO_ACTION
MLDP-2-MRIB_PROCESS_ERR	2-クリティカル	Error initializing MLDP MRIB process	MLDP MRIB プロセスを開始できません。	-	LOG_SID_NO_ACTION
MLDP-2-PEER_ERR	2-クリティカル	Received attached address %i but there is no LDP peer	内部エラー	-	LOG_SID_NO_ACTION
MLDP-2-PEER_NOT_FOUND	2-クリティカル	Peer doesn't exist while syncing to standby	スタンバイへの同期中にピアが存在しません。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MLDP2PROCESS_ERR	2-クリティカル	Error initializing MLDP process	MLDP プロセスを開始できません。	-	LOG_SID_NO_ACTION
MLDP2RADIX_BRANCH_ERR	2-クリティカル	Error initializing MLDP BRANCH radix tree	内部エラー	-	LOG_SID_NO_ACTION
MLDP2RADIX_DB_ERR	2-クリティカル	Error initializing MLDP DB radix tree	MLDP_DB 基数ツリーの初期化中にエラーが発生しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
MLDP2ROOT_NOT_FOUND	2-クリティカル	Root doesn't exist while syncing to standby.	スタンバイへの同期中にルートが存在しません。	-	LOG_SID_NO_ACTION
MLDP2BRANCH_DEL_PENDING	4-警告	[chars] tree with LSM ID: [hex] has both IPv4 and IPv6 del_pending set	mLDP データベースエントリで、IPv4 と IPv6 の両方の del_pending フラグが TRUE に設定されています。これは一貫性のない状態です。	-	LOG_STD_ACTION
MLDP4RW_GETNOIF_FAIL	4-警告	mLDP failed to get information from the unicast RIB -- RIB Error Code - 0x[hec]	何らかの理由で RIB からプレフィックスを取得できませんでした。	mldp	LOG_STD_ACTION
MLDP4RW_REGISTER_FAIL	4-警告	mLDP failed to register to the unicast RIB	ネットワーク内のルーティングアップデートです。	mldp	LOG_STD_ACTION
MLDP4RW_TRACK_START_FAIL	4-警告	mLDP failed to start tracking a prefix in the unicast RIB	何らかの理由で RIB のプレフィックスを追跡できませんでした。	mldp	LOG_STD_ACTION
MLDP4RW_TRACK_STOP_FAIL	4-警告	mLDP failed to stop tracking a prefix in the unicast RIB	何らかの理由で RIB のプレフィックスを追跡できませんでした。	mldp	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MLDP4WUNREGISTER</del>	4-警告	mLDP failed to un-register to the unicast RIB	何らかの理由で RIB のルートウォッチプロセスへの登録解除に失敗しました。	mldp	LOG_STD_ACTION
MLDP5ADD_BRANCH	5-通知	[chars] Root: %i Add [chars] branch [chars] [chars]	mLDP ブランチへの変更のロギングです。	-	LOG_SID_NO_ACTION
MLDP5DELETE_BRANCH	5-通知	[chars] Root: %i Delete [chars] branch [chars] [chars]	mLDP ブランチへの変更のロギングです。	-	LOG_SID_NO_ACTION
MLDP5MODIFY_BRANCH	5-通知	[chars] Root: %i Modify [chars] branch [chars] [chars]	mLDP ブランチへの変更のロギングです。	-	LOG_SID_NO_ACTION
MLDP5MODIFY_NBR	5-通知	[chars] Root: %i Modify [chars] entry peer [chars] [chars]	mLDP エントリピアへの変更のロギングです。	-	LOG_SID_NO_ACTION
MLDP5ROUTING_LOOP	5-通知	There is a routing loop for this root.	このルートにルーティングループがあります。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>MLDP5PATH_ARRAY_FULL</del>	7-デバッグ	MLDP Path list is full for peer [chars]. Skipping the new path entry Address:%i Interface:[chars].	MLDP パスリストが上限に達しています。新しいパスエントリを破棄します。このピアにはすでに十分なパスがあるため、新しい MLDP パスを追加しません。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MBMIBRNDENCPLOY</del>	3-エラー	Error deleting routing topology scope [dec] information from routing database	この状態は、ルーティングデータベース内のルーティングトポロジスコープに関する情報が破損し、削除されるルーティングトポロジの想定される情報と完全に一致しない場合に発生します。	l2rib	ルーティングトポロジの範囲を再設定することを検討してください。エラーが解決しない場合は、ルータをリロードしてください。
<del>MBMIBRNDENCPN</del>	3-エラー	Error deleting private network [dec] information from routing database	これは、ルーティングデータベース内のプライベートネットワークに関する情報が破損し、削除されるプライベートネットワークの想定される情報と完全に一致しない場合に発生します。	l2rib	プライベートネットワークの再設定を検討してください。エラーが解決しない場合は、ルータをリロードします。
<del>MBMIBRNDENCPN</del>	4-警告	A routing database client id [dec] failed to complete route repopulation: Layer [dec] sub address family [dec] and routing client instances [dec]	ルーティングデータベースクライアントが、システムのフェールオーバー後に割り当てられた時間内にルートの再入力を完了しませんでした。	ether-infra	この問題を詳細に調査するため、TACに連絡して次のログを提供してください: show mlrib layer2 log event all、show mlrib layer2 log error all、show mlrib layer2 log trace all、show mlrib common log event all、show mlrib common log error all、show logging

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MAINTENANCE</del>	4-警告	A routing database client id [dec] failed to complete route repopulation: Layer [dec] sub address family [dec] and routing client instances [dec]	ルーティングデータベースクライアントが、システムのフェールオーバー後に割り当てられた時間内にルートの再入力を完了しませんでした。	asr1k-igmpsn	この問題を詳細に調査するため、TACに連絡して次のログを提供してください: show mlrib layer2 log event all、show mlrib layer2 log error all、show mlrib layer2 log trace all、show mlrib common log event all、show mlrib common log error all、show logging
<del>MAINTENANCE</del>	4-警告	A routing database client id [dec] failed to complete route repopulation: Layer [dec] sub address family [dec] and routing client instances [dec]	ルーティングデータベースクライアントが、システムのフェールオーバー後に割り当てられた時間内にルートの再入力を完了しませんでした。	isis	この問題を詳細に調査するため、TACに連絡して次のログを提供してください: show mlrib layer2 log event all、show mlrib layer2 log error all、show mlrib layer2 log trace all、show mlrib common log event all、show mlrib common log error all、show logging

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MRIBRUBENINDEXED</del>	4-警告	A routing database client id [dec] failed to complete route repopulation: Layer [dec] sub address family [dec] and routing client instances [dec]	ルーティングデータベースクライアントが、システムのフェールオーバー後に割り当てられた時間内にルートの再入力を完了しませんでした。	ios-otv-app	この問題を詳細に調査するため、TACに連絡して次のログを提供してください: show mlrib layer2 log event all、show mlrib layer2 log error all、show mlrib layer2 log trace all、show mlrib common log event all、show mlrib common log error all、show logging
<del>MRIBRUBENINDEXED</del>	4-警告	All routing database client failed to complete route repopulation	ルーティングデータベースクライアントのいずれも、システムのフェールオーバー後に割り当てられた時間内にルートの再入力を完了しませんでした。	l2rib	この問題を詳細に調査するため、TACに連絡して次のログを提供してください: show mlrib layer2 log event all、show mlrib layer2 log error all、show mlrib layer2 log trace all、show mlrib common log event all、show mlrib common log error all、show logging
<del>MRIBRUBENINDEXED</del>	4-警告	Route system [dec] has reached its high water mark of [dec]	ルーティングデータベースにインストールされているルート数がしきい値を超えました。この状態は、システム内のルートの密度が高いことを示しています。	-	追加のルーティングデバイスを使用して、一部の接続先のバランスをとることを検討してください。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MESSAGE</del> REACHED	4-警告	Routing system [dec] has reached its maximum route capacity of [dec]	ルーティングシステムにインストールされているルート数が、あらかじめ設定された上限を超えました。この状態は、システム内のルートの密度が高いことを示しています。あらかじめ設定された上限の95%を下回るまで、このシステム内にルートを実インストールできません。	-	追加のルーティングデバイスを使用して、一部の接続先のバランスをとることを検討してください。
<del>MESSAGE</del> REACHED	4-警告	Route topology scope [dec] has reached its high water mark of [dec]	ルーティングトポロジスコープにインストールされているルート数がしきい値を超えました。この状態は、ルーティングトポロジの範囲内のルートの密度が高いことを示しています。	-	他のルートトポロジスコープ経由で、一部の接続先をルーティングすることを検討してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MESSAGE</del>	4-警告	Route topology scope [dec] has reached its maximum route capacity of [dec]	ルータスコープトポロジにインストールされたルート数が、あらかじめ設定された制限を超えました。この状態は、この範囲内のルータの密度が高いことを示しています。あらかじめ設定された上限の95%を下回るまで、この範囲内にルータをインストールできません。	-	他のルータトポロジスコープ経由で、一部の接続先をルーティングすることを検討してください。
<del>MESSAGE</del>	6-情報	A notification was sent preemptively for the private network [dec] and client id [dec]	この状態は、クライアントで多数の通知が発生した場合に発生します。	-	-
<del>MESSAGE</del>	6-情報	A notification was sent preemptively for the private network [dec] and client id % after redundancy switchover	この状態は、クライアントで多数の通知が発生した場合に発生します。	-	-

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MLSM-2-IPC_ERROR	2-クリティカル	MMLS: IPC failure detected between RP and SP	これは、EOBC チャンネルがビジーすぎるか、NMPがビジーすぎるために、IPC レイヤが数回再試行しても draco 側が応答を取得できない場合に発生する可能性があります。	cat6000	このメッセージは、RP 側と SP 側の間の通信が維持できないようなストレスの多い状況で出力される場合があります。 MMLS は SP にメッセージを送信することで、この状況からの回復を試行し続けます。 SP への再起動メッセージは、160 秒まで指数バックオフが行われます。
<del>MLSM-CONG_MISMATCH</del>	6-情報	Multicast hardware switching config mis-match between RP and NMP. It is likely to be disabled on the NMP	MLS マルチキャストハードウェアスイッチングが RP で有効になっているが、NMP で無効になっている可能性があります。	cat6000	NMP で IGMP スヌーピングと MMLS を有効にして、誤った設定を修正してください。
<del>MLSM-CONG_MISMATCH</del>	6-情報	Multicast hardware switching mismatch recovered from earlier config mis-match	RP と SP 間の MMLS 設定の不一致が回復しました。MLS マルチキャストハードウェアスイッチングが NMP で有効になっている可能性があります。	cat6000-mmls	ハードウェアリソースの制限に到達しないようにネットワーク設定を変更し、sg または *g エントリがインストールされていることを確認してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MSM6RRCR_RECOVERED	6-情報	MMLS: Communication channel between RP and SP recovered from failure	RP と SP 間の通信が、以前の IPC/SCP 障害から回復しました。 MMLS は、バックオフタイマーの期限切れ時に HW スイッチエントリをインストールします。バックオフ時間は最小 10 秒 * エラー発生回数 ^2 160 秒です。	cat6000	エラーが発生した時刻と現在のメッセージとの差に注意してください。これは、スイッチに HW スイッチエントリが存在しなかった時間を示します。
MSM6GLC_SCP_FAILURE	6-情報	NMP encountered internal communication failure for %i%i[dec]	このメッセージは、SP がラインカード上の 1 つ以上の EARL で CEF テーブルを更新できなかった場合に発生します。	cat6000-mmls	何らかの条件下で SP がラインカードと通信できず、マルチキャスト CEF テーブルを更新できませんでした。これにより、異なるラインカード間で CEF テーブルに不整合が発生します。このショートカットが削除されることで、一貫性のない状態が解消されます。このフローによりソフトウェアが転送されます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MLSM6MFD_COUNT_ERR	6-情報	MFD Count error : %i%i[dec] first mfd: [dec]vlan extra RPF-MFD	このメッセージは、ハードウェアスイッチ状態のMFDが複数ある場合に表示されます。	cat6000-mmls	これは単なる情報メッセージです。CPUに送信されるパケットが多すぎる場合は、ハードウェアレプリケーションを利用するために、インターフェイスのMTUを適切に変更する必要があります。
MSM6NMI_UNSUPPRED	6-情報	Outgoing interfaces with MTU less than the RPF interface will be multicast replicated to in software	-	cat6000-mmls	これは単なる情報メッセージです。CPUに送信されるパケットが多すぎる場合は、ハードウェアレプリケーションを利用するために、インターフェイスのMTUを適切に変更する必要があります。
MLSM-6-MLSM_PMS	6-情報	MMLS: MLSM is suspending the caller process [chars]	このメッセージは、MLSMが発信者のプロセスを一時停止していることを、ユーザーに通知するためのものですこの状況は、プロトコル独立マルチキャスト（PIM）/Mwheelコンテキストから呼び出されたMLSMルーチンがプロセスを保留する場合に発生します。	cat6000-mmls	MLSMが発信者のプロセスを保留すると、発信者のプロセスで扱われるデータが破損する可能性があります。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MSM</del> <del>MS</del> <u>MS</u> <del>SECRET</del> <u>SECRET<del>NO</del></u>	6-情報	MMLS: Please make sure no multicast traffic is going through egress incapable line cards when system is operating in egress mode	このメッセージは、システムが出力レプリケーションモードで稼働中は、マルチキャストトラフィックを出力非対応のラインカードから通過させてはいけないことをユーザーに通知するものです。	cat6000	システムに出力非対応のラインカードがあるかどうかを確認してください。出力非対応ラインカードが搭載されている場合、これらのカードをマルチキャストトラフィックが通過していないことを確認します。
<del>MSM</del> <del>MS</del> <u>MS</u> <del>LEGACY</del> <u>LEGACY<del>RED</del></u>	6-情報	MMLS: Legacy Linecard Inserted Egress Replication Mode will be disabled	出力レプリケーションはレガシーカードではサポートされていません。システムは入力モードに移行します。移行によってトラフィックが一時的に失われることに注意してください。	cat6000	出力レプリケーションモードでシステムを動作させなければならない場合は、レガシーラインカードを取り外してください。
<del>MSM</del> <del>MS</del> <u>MS</u> <del>MODE</del> <u>MODE<del>CHANGE</del></u>	6-情報	MMLS: Replication Mode Changed to [chars] mode [chars]	レプリケーションモードの自動検出が有効の場合、出力非対応のラインカードを挿入すると、システムは入力モードに移行します。最後の出力非対応ラインカードが取り外されると、システムは出力モードに戻ります。	cat6000	入力モードと出力モードが切り替わるとトラフィックが一時的に失われるため、mls ip replication-mode ingress コマンドが使用できなくなります。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MSM@VLAN@NS@AL@AURE</del>	6-情報	MMLS: Egress Local feature is NOT applicable in Ingress mode	システムが出力レプリケーションモードから入力モードに切り替わると、出力ローカル機能が有効の場合も、出力ローカル機能が適用されなくなります。	cat6000	これは、入力モードでは出力ローカル機能が適用されないことをユーザーに通知する単なるメッセージです。出力ローカル機能が必要な場合は、システムのレプリケーションモードを出力に戻します。
MSM@VLAN@NS@AL@AURE	6-情報	Unable to locate secondary-vlan for %i%i[dec]	このメッセージは、RPがセカンダリVLAN内の送信元であるセカンダリVLANを特定できなかった場合に表示されます。一定回数の再試行の後、RPはハードウェアへのショートカットのインストールを断念します。これは、新しいフローがインストールされた場合やRPFが変更された場合に発生する可能性があります。その場合、フローはソフトウェアでスイッチされます。	cat6000-mmls	送信元に明示的に'ping'を実行して、ARPテーブルにセカンダリVLANの送信元のデータが入力されていることを確認します。ARPテーブルにはプライマリおよびセカンダリVLAN情報が含まれている必要があります。ハードウェアショートカットの作成を有効にするには、特定のフローに対して'clear ip mroute <group> <source>'を実行します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MLSM6-SCP_ERROR	6-情報	MMLS: SCP failure detected between RP and SP	これは、EOBC チャンネルがビジーすぎるか、NMP がビジーすぎるために、ICC レイヤが数回再試行しても Draco 側が応答を取得できない場合に発生する可能性があります。	cat6000	このメッセージは、RP 側と SP 側の間の通信が維持できないようなストレスの多い状況で出力される場合があります。 MMLS は SP にメッセージを送信することで、この状況からの回復を試行し続けます。 SP への再起動メッセージは、160 秒まで指数バックオフが行われます。
MMSMNSALFAILURE	6-情報	interface/mask entry installation failed on %i/[dec] vlan[dec]	このメッセージは、ルータに直接接続された送信元をパントするためのインターフェイス/マスクエントリを HW-CEF テーブルにインストールできなかった場合に表示されます。システムで使用可能な CEF エントリが不足している場合に発生します。その場合、このインターフェイスで直接接続された送信元のトラフィックがブラックホール化される可能性があります。	cat6000-mmls	ハードウェアリソースの制限に到達しないようにネットワーク設定を変更し、インターフェイス/マスクエントリがインストールされていることを確認してください。
MIMCRNERR	3-エラー	[chars]	MIMCRNERR: [chars]	-	LOG_SID_RECUR_ACTION



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MMA_DEBUG_FAILED	3-エラー	Metric Mediation Agent fails to register with Conditional Debugging.	メトリック仲介エージェントを条件付きデバッグのインフラに登録できません。	asr1k-avc	LOG_STD_ACTION
MMA_DP-3-INIT	3-エラー	Error during initialization error [chars]	MMA データプレーンの初期化中にエラーが発生しました。	media-mon	LOG_STD_ACTION
MMA_DP-3-LIST	3-エラー	Failed to [chars] list [chars]	リスト操作が失敗しました。この状態は、メモリ破損が原因で生じることがあります。	media-mon	LOG_STD_ACTION
MMA_DP-3-MEM	3-エラー	Memory [chars] failed - [chars]	初期化中にメモリの作成に失敗しました。	media-mon	LOG_STD_ACTION
MMA_DP-3-TEMPLATE	3-エラー	Create flow template error [chars]	MMA PD フロー定義テンプレートの作成中にエラーが発生しました。	media-mon	LOG_STD_ACTION
MMA-2-IPC_INIT	2-クリティカル	IPC message handler registration failure rc %u	MMA 機能の IPC メッセージハンドラの登録に失敗しました。これにより、機能が動作しなくなります。	qfp-mma	これは通常、ソフトウェアの問題です。結果として、MMA 機能が動作しなくなります。" LOG_STD_ACTION
MMA-3-CACHE_OVERFLOW	3-エラー	The number of flows has exceeded 95%% of the configured size monitor [chars] please increase cache size\n	これは、フローサイズが最大値を超えている場合の警告メッセージです。	media-mon	LOG_STD_ACTION
MMA-3-CHUNKCREATE	3-エラー	Failed to chunk create memory for [chars]	create memory チャンクを確保できません。	media-mon	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MMA3CHUNKDESIROY	3-エラー	Failed to chunk destroy memory for [chars]	destroy memory チャンクを確保できません。	media-mon	LOG_STD_ACTION
MMA3CHUNKMALLOC	3-エラー	Failed to malloc chunk memory for [chars]	メモリチャンクを malloc できません。 malloc に失敗しました。	media-mon	LOG_STD_ACTION
MMA-3-DB	3-エラー	[chars]	MMA データベースの管理中にエラーが発生しました。	media-mon	LOG_STD_ACTION
MMA-3-FIELD	3-エラー	[chars]	フィールドの初期化中にエラーが発生しました。	media-mon	LOG_STD_ACTION
MMA3FLOW_EXCEED	3-エラー	The number of flows has exceeded 95%% of the configured maximum flow. [chars]\n	これは、フローサイズが最大値を超えている場合の警告メッセージです。	media-mon	LOG_STD_ACTION
MMA3FLOW_NNEXCED	3-エラー	The number of flows is below 85%% of the configured maximum flow. [chars]\n	これは、フローサイズが最大値を下回った場合の情報メッセージです。	media-mon	LOG_STD_ACTION
MMA3INV_ACTION_OBJ	3-エラー	action object is not valid - [chars]	これは内部エラーです。保存されたアクションオブジェクト情報が破損しています。	media-mon	LOG_STD_ACTION
MMA-3-INV_ARG	3-エラー	The argument is not valid - [chars]	内部エラーが発生しました。内部 API の引数が無効です。	media-mon	LOG_STD_ACTION

機能重大度 モニター ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MMA-3-INV_COMMON_MONITOR	3-エラー	The common monitor pointer is invalid	内部エラーが発生しました。 performance-monitor モニターに保存された共通モニター ポインタが NULL です。	media-mon	LOG_STD_ACTION
MMA-3-INV_DB_OBJ	3-エラー	Internal error mma db pointer invalid	mma db への有効な ポインタがありません。	media-mon	LOG_STD_ACTION
MMA-3-INV_MONITOR	3-エラー	The flow monitor pointer is invalid	内部エラーが発生 しました。共通モ ニターに保存され たモニターポイン タ performance-monitor が NULL です。	media-mon	LOG_STD_ACTION
MMA-3-INV_MONITOR_TYPE	3-エラー	The monitor type [dec] is invalid	内部エラーが発生 しました。モニ タータイプが範囲 外です。	media-mon	LOG_STD_ACTION
MMA-3-INV_REACT	3-エラー	react is not valid - [chars]	これは内部エラー です。保存された 反応情報が破損し ています。	media-mon	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MMA-3-IPC_NORES	3-エラー	No space for the IPC reply size %u	上位の MMA ソフトウェアスタックレイヤからの要求に対して、指定されたサイズの応答用のスペースを割り当てられませんでした。その結果、バインドがスタックして確立できないといった問題が発生する可能性があります。まれにですが、機能のアクティブ化などの他の操作に影響が及ぶこともあります。	qfp-mma	これは通常、ソフトウェアの問題です。 LOG_SID_RECUR_ACTION
MMA-3-IPC_OPEN_REPLY	3-エラー	IPC Open Reply failed request %u	上位の MMA ソフトウェアスタックレイヤからの要求に対して、応答バッファを開くことができませんでした。その結果、バインドがスタックして確立できないといった問題が発生する可能性があります。まれにですが、機能のアクティブ化などの他の操作に影響が及ぶこともあります。	qfp-mma	これは通常、ソフトウェアの問題です。 LOG_SID_RECUR_ACTION
MMA-3-LIST	3-エラー	Failed to [chars] list [chars]	リスト操作が失敗しました。この状態は、メモリ破損が原因で生じることがあります。	media-mon	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MMA-3-MCOL	3-エラー	[chars]	MMA PI でメトリックを収集中にエラーが発生しました。	media-mon	LOG_STD_ACTION
MMA-3-MEM	3-エラー	Memory [chars] failed - [chars]	初期化中にメモリの作成に失敗しました。	media-mon	LOG_STD_ACTION
MMA-3-NULLFLOW	3-エラー	A flow does not exist	内部エラーが発生しました。Null フローへのアクセスを試行します。	media-mon	LOG_STD_ACTION
MMA-3-NULLHIST	3-エラー	A history bucket does not exist	内部エラーが発生しました。Null 履歴へのアクセスを試行します。	media-mon	LOG_STD_ACTION
MMA-3-PARSER	3-エラー	[chars]	登録パーサーまたは CLI の解析中にエラーが発生しました。	media-mon	LOG_STD_ACTION
MMA-3-PROV	3-エラー	[chars]	プロビジョニング中に致命的なエラーが発生しました。	media-mon	LOG_STD_ACTION
MMA-3-RM_SET	3-エラー	[chars]	リソースマネージャイベントの設定中にエラーが発生しました。	media-mon	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MMODE_ISSU-2-INIT	2-クリティカル	MMODE ISSU client failed to get buffer for message. Error: [dec] [chars]	MMODE ISSU クライアントが、ネゴシエーションメッセージを作成するためのバッファ領域を取得できませんでした。ネゴシエーションメッセージをスタンバイデバイスに送信できません。ISSU セッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	polaris-gir	show logging および show checkpoint client
MMODE_ISSU-2-INIT	2-クリティカル	MMODE ISSU client initialization failed to [chars]. Error: [dec] [chars]	MMODE ISSU クライアントを初期化できませんでした。稼働中のソフトウェアのアップグレードまたはダウングレードを正常に実行するには、まず、この初期化の失敗について対策を講じる必要があります。対策を講じなかった場合、ソフトウェアのアップグレードまたはダウングレード中にダウンタイムが発生します。	polaris-gir	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニモ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MMODE_ISSU_CLIENT_FAILED	2-クリティカル	MMODE ISSU client failed to send negotiation message. Error: [dec] [chars]	MMODE ISSUクライアントが、セッションネゴシエーションメッセージをピアデバイスに送信できませんでした。ISSUセッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	polaris-gir	show logging および show checkpoint client
MMODE_ISSU_CLIENT_FAILED	2-クリティカル	MMODE ISSU client failed to register arbitrate callback. Error: [dec] [chars]	MMODE ISSUクライアントが調停コールバックを登録できませんでした。コールバックの登録で問題が発生した場合、スタンバイデバイスを正常に起動できません。	polaris-gir	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」
MMODE_ISSU_CLIENT_FAILED	2-クリティカル	MMODE ISSU client encountered unexpected client nego_done. Error: [dec] [chars]	ISSU対応クライアントは一連の内部ステータスを移行します。MMODE ISSUクライアントが予期しない「クライアントネゴシエーション済み」状態になりました。ISSUセッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	polaris-gir	show issu session <client_id> および show issu negotiated capability <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MMODE_ISSU_SESSION</del>	2-クリティカル	MMODE ISSU client failed to register session information. Error: [dec] [chars]	MMODE ISSU クライアントがセッション情報の登録に失敗しました。ISSUセッション登録に問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	polaris-gir	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」
<del>MMODE_ISSU_INVALID_CAPABILITY</del>	3-エラー	MMODE ISSU client: invalid capability list	MMODE ISSU クライアントが機能ネゴシエーション中にエラーを検出しました。このエラーが発生した場合、アクティブユニットとスタンバイユニット間にクライアント機能の不一致があります。	polaris-gir	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」
<del>MMODE_ISSU_INVALID_SESSION</del>	3-エラー	MMODE ISSU client does not have a valid registered session.	MMODE ISSU クライアントに有効な登録済みセッションがありません。	polaris-gir	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」
<del>MMODE_ISSU_INVALID_MESSAGE</del>	3-エラー	MMODE ISSU client 'Message Type [dec]' is not compatible	MMODE ISSU クライアントがピアデバイスから互換性のないメッセージを受信しました。メッセージを処理できません。	polaris-gir	show issu message group <client_id>、 show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MMODE_ISSU3MSG_SIZE</del>	3-エラー	MMODE ISSU client failed to get the MTU for Message Type [dec]. Error: [dec] [chars]	MMODE ISSUクライアントが指定されたメッセージのMTUを計算できませんでした。MMODE ISSUクライアントはスタンバイデバイスにメッセージを送信できません。	polaris-gir	show issu message group <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
<del>MMODE_ISSU3UNSUPPORTED</del>	3-エラー	MMODE ISSU client does not support Message Type [dec]	MMODE ISSUクライアントがサポートしていないメッセージタイプを受信しました。セッションを非互換にするためにポリシーが適用されます。	polaris-gir	show issu session <client_id>
<del>MMODE_ISSU3CAPABILITY</del>	3-エラー	MMODE ISSU client rejected capability '[chars]'	MMODE ISSUクライアントがネゴシエーション中に機能を拒否しました。このエラーが発生した場合、アクティブユニットとスタンバイユニット間にクライアント機能の不一致があります。	polaris-gir	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MMODE_ISSU_CAPABILITY</del>	3-エラー	MMODE ISSU client rejecting capability '[chars]'	MMODE ISSU クライアントがネゴシエーション中に機能を拒否しています。このエラーが発生した場合、アクティブユニットとスタンバイユニット間にクライアント機能の不一致があります。	polaris-gir	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」
<del>MMODE_ISSU_UNREGISTRY</del>	3-エラー	MMODE ISSU client failed to unregister session information. Error: [dec] [chars]	MMODE ISSU クライアントがセッション情報の登録解除に失敗しました。	polaris-gir	show issu session <client_id> および show issu negotiated capability <session_id>
<del>MMODE_ISSU_TRANSFORMAL</del>	3-エラー	MMODE ISSU client [chars] transform failed for 'Message Type [dec]'. Error: [dec] [chars]	MMODE ISSU クライアントが指定されたメッセージタイプを変換できませんでした。送信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに送信されていません。受信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに適用されていません。いずれの場合も、アクティブデバイスとスタンバイデバイスの MMODE の状態は同じではありません。	polaris-gir	「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated version <session_id>」

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MODEMCLASRNDMOT</del>	3-エラー	Maintenance failed to [chars] class [chars] due to timeout	このメッセージは、クライアントが移行を完了できなかった場合に表示されます。	polaris-gir	Show system mode maintenance clients を実行して、\n\n失敗したクライアントを見つけます。
<del>MODEMCLASRNDMHE</del>	3-エラー	Maintenance failed to [chars] client [chars]	このメッセージは、クライアントが <b>nack</b> (否定応答) を返した場合に表示されます。	polaris-gir	-
<del>MODEMCLASRNDMND</del>	6-情報	Maintenance client [chars] not found	このメッセージは、クライアントがテンプレートシーケンスに\n\nリストされているが、登録されていない場合に表示されます。	polaris-gir	-
<del>MODEMCLASRNDMHE</del>	6-情報	Maintenance [chars] complete for [chars]	このメッセージは、クライアントが移行を完了した場合に表示されます。	polaris-gir	-
<del>MODEMCLASRNDMST</del>	6-情報	Maintenance [chars] start for [chars]	このメッセージは、クライアントが移行を開始した場合に表示されます。	polaris-gir	-
<del>MODEMCLASRNDMIED</del>	6-情報	System is in Normal Mode	このメッセージは、オペレータがコマンドを発行してシステムのメンテナンスが\n\n正常に終了した場合、またはメンテナンス期間が終了した場合に表示されます。	-	-

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MMDHAMODEKLAIED</del>	6-情報	System is in Maintenance	このメッセージは、オペレータによってメンテナンスモードの開始に \n\n成功した場合に表示されます。	-	-
<del>MMDMDSNRIBESIMDE</del>	6-情報	Generating current snapshot 'before_maintenance'	このメッセージは、mmodeに入る前に作成されたスナップショットに対して表示されます。	polaris-gir	-
<del>MMDMDSNRIBESIMDE</del>	6-情報	Generating current snapshot 'after_maintenance' \n\nPlease use 'show system snapshots compare before_maintenance after_maintenance' to check the health of the system	このメッセージは、mmodeを終了する前に作成されたスナップショットに対して表示されます。	polaris-gir	-
MN_SPA_PIP3BITS_CLOCK	3-エラー	[chars] : SPA bits transmit clock has encountered error : 0x[hec] .\n	BITS送信クロック障害に関するエラーメッセージです。	spa-synce-all	エラーが一貫している場合はSPAに活性挿抜(OIR)操作を実行してください。
MN_SPA_PIP3MINKDOWN	3-エラー	GMII Links are [chars] and [chars] for ports 1 and 2 respectively on the SPA.	エラーメッセージ: SPAのGMIIリンクのステータスが変更されました。	spa-synce-all	エラーから回復するには、SPAに活性挿抜(OIR)操作を実行してください。
MN_SPA_PIP3SEMAHOG	3-エラー	SEMAHOG by SPA [chars] Process holding Sema is [chars]	SEMAPHOREロックエラー	spa-synce-all	原因となった設定を削除します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MNSAPIPTPCLOCKMODE	4-警告	SPA [dec]/[dec] is working in PTP SLAVE or Boundary mode external clock on BITS port would be PTP recovered clock	PTP スレーブモードの外部クロックに関する情報です。	spa-synce-all	対処不要です。これは\n情報メッセージであり、エラーメッセージではありません。
MNSAPIRCONGCHANCE	6-情報	Change in ToP configuration on [dec]/[dec]. This will result \n\ into Termination of all existing PTP sessions on [dec]/[dec].	新規の、あるいは変更された設定を有効にするには、\nPTPセッションを再起動する必要があります。	spa-synce-all	対処不要です。これは\n情報メッセージであり、エラーメッセージではありません。
MNSAPIRSLSPRECHANCE	6-情報	Recovered clock in [dec]/[dec] status changed to [chars]	回復済みクロックのステータス変更情報です。	spa-synce-all	対処不要です。これは\n情報メッセージであり、エラーメッセージではありません。
MODEMHSI7CONTROL	7-デバッグ	\n[chars]: Control Reply: 0x%02x%02x	これは、制御メッセージへの応答を\n受信したことを示すトレースメッセージです。	-	LOG_SID_DBG_ACTION
MODEMHSI7CALLEDNUM	7-デバッグ	\n[chars]: ISDN incoming called number: [chars]	これは、コールを受信している ISDN 回線番号を\n示すトレースメッセージです。	-	LOG_SID_DBG_ACTION
MODEMHSI7CALLERNUM	7-デバッグ	\n[chars]: ISDN incoming caller number: [chars]	これは、着信 ISDN の発信者番号を示す\nトレースメッセージです。	-	LOG_SID_DBG_ACTION
MODEMHSI7CALLNUM	7-デバッグ	\n[chars]: ISDN outgoing called number: [chars]	これは、ダイヤルされた ISDN 番号を示すトレースメッセージです。	-	LOG_SID_DBG_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<code>MDM_HSMCADBG_EVT</code>	7-デバッグ	<code>\n[chars]: [chars]:</code>	これは、指定された MICA モデムから報告されたホストデバッグイベントを示す <code>\n</code> トレースメッセージです。	-	<code>LOG_SID_DBG_ACTION</code>
<code>MDM_HSMADIN_EVT</code>	7-デバッグ	<code>\n[chars]: [chars]: [chars]</code>	これは、指定された MICA モデムから報告された動的イベントを示す <code>\n</code> トレースメッセージです。	-	<code>LOG_SID_DBG_ACTION</code>
<code>MDM_HSMACENDCON_EVT</code>	7-デバッグ	<code>\n[chars]: [chars]: [chars]</code>	これは、指定された MICA モデムからの接続終了イベントを示す <code>\n</code> トレースメッセージです。	-	<code>LOG_SID_DBG_ACTION</code>
<code>MDM_HSMCAIEVENT</code>	7-デバッグ	<code>\n[chars]: [chars]: [chars] [chars] [chars] [chars]</code>	これは、指定された MICA モデムから報告されたリードイベントを示す <code>\n</code> トレースメッセージです。	-	<code>LOG_SID_DBG_ACTION</code>
<code>MDM_HSMCAOCSEVT</code>	7-デバッグ	<code>\n[chars]: [chars] \n%*s Cause: [chars]</code>	これは、指定された MICA モデムからのアウトオブサービスイベントを示す <code>\n</code> トレースメッセージです。	-	<code>LOG_SID_DBG_ACTION</code>
<code>MDM_HSMCASARU_EVT</code>	7-デバッグ	<code>\n[chars]: [chars] [chars]. \n%*s Modem firmware = [dec].[dec].[dec].[dec]</code>	これは、指定された MICA モデムが正常に起動したことを示す <code>\n</code> トレースメッセージです。	-	<code>LOG_SID_DBG_ACTION</code>

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MODEM_HSMCASIAEVT	7-デバッグ	\n[chars]: [chars] \n%*s State: [chars]	これは、指定された MICA モデムから報告された状態イベントを示す \n\tレースメッセージです。	-	LOG_SID_DBG_ACTION
MODEM_HSMCASIAEVT	7-デバッグ	\n[chars]: [chars]: [chars]	これは、指定された MICA モデムから報告された静的イベントを示す \n\tレースメッセージです。	-	LOG_SID_DBG_ACTION
MODEM_HSMCASIAEVT	7-デバッグ	\n[chars]: [chars]: [chars]. \n%*s Modem firmware = [dec].[dec].[dec].[dec]	これは、指定された MICA モデムから報告されたステータスイベントを示す \n\tレースメッセージです。	-	LOG_SID_DBG_ACTION
MODEM_HSMCALANALOG	7-デバッグ	\n[chars]: Modem Analog signal event: TX = [dec] RX = [dec] Signal to noise = [dec]	これは、アナログ信号のステータスの変化を示す \n\tレースメッセージです。	-	LOG_SID_DBG_ACTION
MODEM_HSMCALAIRD	7-デバッグ	\n[chars]: Caller ID event: [chars]	これは、受信した発信者 ID データを示す トレースメッセージです。	-	LOG_SID_DBG_ACTION
MODEM_HSMCALCONN1	7-デバッグ	\n[chars]: Connection event: TX/RX Speed = %u/%u Modulation = [chars]	これは、接続の確立を示す トレースメッセージです。	-	LOG_SID_DBG_ACTION
MODEM_HSMCALCONN2	7-デバッグ	\n Direction = [chars] Protocol = [chars] Compression = [chars]	これは、接続状態 トレースメッセージの続きです。	-	LOG_SID_DBG_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MDEM_HSI7COLXIDAE	7-デバッグ	\n[chars]: Connection update event: TX/RX Speed = %u/%u Modulation = [chars]	これは、接続状態の変更を示すトレースメッセージです。	-	LOG_SID_DBG_ACTION
MDEM_HSI7COLDIR	7-デバッグ	\n[chars]: DTR event: [chars]	これは、DTR 信号の変化を示すトレースメッセージです。	-	LOG_SID_DBG_ACTION
MDEM_HSI7COLEND1	7-デバッグ	\n[chars]: End connection event: Retransmits for MNP block TX/RX = [dec]/[dec]	これは、接続終了ステータスを示すトレースメッセージです。	-	LOG_SID_DBG_ACTION
MDEM_HSI7COLEND2	7-デバッグ	\n Duration = [dec]:%-02d:%-02d Number of TX/RX char = [dec]/[dec]	これは、送信終了ステータスメッセージの続きです。	-	LOG_SID_DBG_ACTION
MDEM_HSI7COLEND3	7-デバッグ	\n Local Disc Reason = [chars] Remote Disc Reason = [chars]	これは、送信終了ステータス\nメッセージの別の続きです。	-	LOG_SID_DBG_ACTION
MDEM_HSI7COLERRCR	7-デバッグ	\n[chars]: Polling protocol error event: 0x%02x	これは、ポーリングプロトコルエラーを示すトレースメッセージです。	-	LOG_SID_DBG_ACTION
MDEM_HSI7COLVTCST	7-デバッグ	\n[chars]: Status event lost: 0x%02x	これは、ポーリングイベントが失われたことを示すトレースメッセージです。	-	LOG_SID_DBG_ACTION
MDEM_HSI7COLNACT	7-デバッグ	\n[chars]: Modem Activity event: [chars]	これは、データアクティビティのステータスの変化を示す\nトレースメッセージです。	-	LOG_SID_DBG_ACTION



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MODEM_HSI_POLL_MODEM_SAE	7-デバッグ	\n[chars]: Modem State event: [chars]	これは、モデム状態の変化を示すトレースメッセージです。	-	LOG_SID_DBG_ACTION
MODEM_HSI_POLL_NO_RSP	7-デバッグ	\n[chars]: No poll response event: 0x%02x	これは、ポーリングへの応答が受信されなかったことを示すトレースメッセージです。	-	LOG_SID_DBG_ACTION
MODEM_HSI_POLL_PHONE	7-デバッグ	\n[chars]: Phone number event: [chars]	これは、ダイヤルされている電話番号を示すトレースメッセージです。	-	LOG_SID_DBG_ACTION
MODEM_HSI_POLL_PROGRESS	7-デバッグ	\n[chars]: Call Progress event: [chars]	これは、進行中のコールのステータスを示すトレースメッセージです。	-	LOG_SID_DBG_ACTION
MODEM_HSI_POLL_RS232	7-デバッグ	\n[chars]: RS232 event: [chars][chars][chars][chars][chars][chars][chars][chars]	これは、RS232 イベントを示すトレースメッセージです。	-	LOG_SID_DBG_ACTION
MODEM_HSI_POLL_TXRX	7-デバッグ	\n[chars]: TX/RX event: TXD=[chars] RXD=[chars]	これは、送信イベントと受信イベントを示すトレースメッセージです。	-	LOG_SID_DBG_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MODEM_HSI7UNKNOWN	7-デバッグ	\n[chars]: Unknown or lost event 0x%02x	これは、モデムイベント履歴に認識されないイベントが含まれていたことを示す\n\トレースメッセージです。トレースから1つ以上のイベントが欠落している\n\可能性があります。	-	これは、モデム\n\履歴を保存する領域の不足が原因である可能性があります。これらのイベントが望ましい場合、考えられる解決策は、\n\履歴ダンプの間に記録されるイベント数を減らすことです。 LOG_SID_REDUCE_ACTION
MODEM_HSI7STARTUP	7-デバッグ	\n[chars]: Startup Response: [chars]. \nModem boot firmware = [dec].[dec].[dec] [dec].[dec].[dec]	これは、指定されたモデムが正常にスタートアップしたことを示す\n\トレースメッセージです。	-	LOG_SID_DBG_ACTION
MODEM_HSI7IRACE_HDR	7-デバッグ	\n\n[chars] Modem [chars] Events Log:	これは、指定されたモデムのトレースの初期メッセージです。 \n\モデムに保存されたトレースメッセージが続きます。	-	LOG_SID_DBG_ACTION
MODEM_HSI7UNKNOWNRAVE	7-デバッグ	\n[chars]: Error in events log	これは、モデムイベント履歴のフォーマットエラーを示す\n\トレースメッセージです。トレースから1つ以上のイベントが欠落している\n\可能性があります。	-	LOG_SID_DBG_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MODEM_NV5FLEXIBLE	5-通知	[chars]	このメッセージタイプは、\n\n単純なASCII テキストでパラメータを取らないすべてのメッセージに対して作成されます。 \n\nメッセージは、問題の内容を示します。	as	LOG_STD_ACTION
MODEM_I-BADEVENT	1-アラート	Invalid modem management [chars] event 0x%02x for modem[chars]	モデム管理機能が認識できないイベントを受信しました。	-	LOG_STD_ACTION
MODEM_I-BADMODEM	1-アラート	Modem [chars] failed [chars]	モデムでソフトウェアまたはハードウェアの問題が検出されました。 \n\n特定のモデムと理由がメッセージに表示されます。	-	LOG_STD_ACTION
MODEM_I-DL_FAIL	1-アラート	Firmware download failed for slot [dec] module_mask [hec]	ダウンロード後、モデムモジュールが初期化されたメッセージを\n\n返しませんでした。	-	LOG_STD_ACTION
MODEM_I-DL_FAIL_BADPRE	1-アラート	Item to be freed is in queues [chars]. Slot [dec] module_mask 0x[hec]	dnld 情報構造を解放しようとして中止しました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MODEM_DL_FAIL_HEXHR	1-アラート	Firmware download failed for slot [dec] module_mask 0x[hec] due to file transfer error	モデムファームウェアのアップグレード試行の一部である、\n\DSIP 経由でのモデムカードへのポートウェアファイルのダウンロードがタイムアウトし、\n\ 正常に完了できませんでした。	-	LOG_STD_ACTION
MODEM_HDL_LOSS_FAIL	1-アラート	Firmware download failure for slot [dec] module [dec]	モジュールのポートウェアのダウンロードは以前は延期されていましたが、その後実行しようとした際、\n\ダウンロードに必要な情報が失われました。	-	""
MODEM_HDL_PROC_FAIL	1-アラート	Portware download process creation failed	-	-	LOG_STD_ACTION
MODEM_BADMODEMNUM	3-エラー	Error: Trying to access an invalid modem [dec]	モデム番号が不正なため、要求された操作を実行できませんでした。テクニカルサポート担当者に連絡してください。	modem-management	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MODEMNCRAHA	3-エラー	Unable to create modem infos for slot [dec]	このボードの OIR 中にモデム情報を作成しようとしたが、メモリ不足のため失敗しました。	-	このメッセージが表示された場合は、show memory (プロセッサと I/O メモリ使用量のみを\n表示) および show \n\version の出力を保存し、テクニカルサポート担当者にお問い合わせください。
MODEMPCOMM	3-エラー	Error -- Unable to allocate memory to startup modem board in slot [dec]	モデムボードのスタートアップ中にメモリが不足しました。	-	このメッセージが表示された場合は、show memory (プロセッサと I/O メモリ使用量のみを\n表示) および show \n\version の出力を保存し、テクニカルサポート担当者にお問い合わせください。
MODEMPWDNPROC	3-エラー	Portware download manager process start-up failed	初期化時にポートウェアダウンロードマネージャプロセスを開始しようとして失敗しました。 \nそのため、ポートウェアのダウンロード要求を\n処理できません。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MODEM4B2BABORT	3-エラー	Error -- status state machine received unexpected event=[dec] for modem[chars]	モデム管理サブシステムのステータスポーリングステートマシンが、指定されたモデムとの間で未定義のイベントを受信しました。	-	LOG_STD_ACTION
MODEM4B2BABORT	3-エラー	Error -- status state machine in unknown state=[dec] for modem[chars]	指定されたモデムのモデム管理サブシステムのステータスポーリングステートマシンが、\n未定義の状態になりました。	-	LOG_STD_ACTION
MODEM4B2BABORT	4-警告	Modems [chars] and [chars] back-to-back test: aborted	これは、指定された2つのMICAモデム間のバックツーバックテストが\n失敗したことを示すトレースメッセージです。	-	障害が発生したモデムを他のモデムとペアリングして\n\nバックツーバックテストをさらに実行することで、不良モデムを特定します。電源の再投入を実行した後、\n\n障害が発生したモデムを再度確認します。 LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MODEM4BADMODEMS	4-警告	Modems [chars] and [chars] failed back-to-back test: [chars]	メッセージで報告された2つのモデムがバックツールバックテストに失敗しました。\\n\\少なくとも1つが失敗しています。	-	障害が発生したモデムを他のモデムとペアリングして\\n\\バックツールバックテストをさらに実行することで、不良モデムを特定します。電源の再投入を実行した後、\\n\\障害が発生したモデムを再度確認します。 LOG_SID_RECUR_ACTION
MODEM4NO_TIME_FOR_DC	4-警告	Warning -- Not enough time to process DC session	-	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
MODEM5B2BCONNECT	5-通知	Modems [chars] and [chars] connected in back-to-back test: [chars]	選択したモデム間でバックツールバックテスト接続が\\n\\確立されました。テストはまだ進行中です。	-	LOG_SID_NO_ACTION
MODEM-5-B2BINIT	5-通知	Auto Back-to-Back test initiated by [chars]	これは、指定された MICA モデムによって自動バックツールバック\\n\\テストが開始されたことを示すトレースメッセージです。	-	LOG_SID_DBG_ACTION
MODEM5B2BMODEMS	5-通知	Modems [chars] and [chars] completed back-to-back test: success/packets = [dec]/[dec]	報告されたモデムが、\\n\\エラーなしでバックツールバックテストに合格しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MODEM-5-CONFIG	5-通知	Configurations \fast-answer\ and \country [chars] \conflict.\n Configuration \fast-answer\ disabled.	高速応答の設定と国の設定が競合しています。\\n国が優先され、高速応答が無効になりました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
MODEM-5-DL_GOOD	5-通知	Modem [chars] completed firmware download: [chars]	指定されたモデムが、内部マイクロコードのダウンロードに成功しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
MODEM-5-DL_START	5-通知	Modem [chars] started firmware download	指定されたモデムが内部マイクロコードのダウンロードを開始しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
MODEM-5-MODEM_OK	5-通知	Modem [chars] passed the test	指定されたモデムのテストに成功しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
MODEM-5-MODEM_RECOVERY	5-通知	Modem [chars] [chars]	モデムの復旧がトリガーされました。設定されたアクションは\\n指定されたモデムで実行されます。	-	""
MODEM-5-MODEM_RECOVERY_DL	5-通知	Slot [dec] Module [dec]: [chars]	モジュールのダウンロード情報です。	-	""
MODEM-5-MODEM_RECOVERY_PROCS	5-通知	[chars]	モデム復旧プロセス情報です。	-	""
MODEM-5-MODEM_RECOVERY_ERR	3-エラー	[chars]	生成された記録が Syslog 機能を超過しています。	port-mgmt	LOG_SID_NO_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MODS_AHCOB_IR8340_CEF</del>	3-エラー	[chars]	リカバリ ダウンロードメンテナンスメッセージを送信できません。	port-mgmt	LOG_STD_ACTION
<del>MODS_AHCOB_IR8340_CFO</del>	6-情報	[chars]	Terse Modem Call が録音に失敗しました。	port-mgmt	LOG_SID_NO_ACTION
<del>MODS_AHCOB_IR8340_CFO</del>	6-情報	[chars]	Terse Modem Call を録音しました。	port-mgmt	LOG_SID_NO_ACTION
<del>MODS_AHCOB_IR8340_CFO</del>	3-エラー	Timeout waiting for modules to come on-line.	1 つ以上のモジュールをオンラインにできません。	esg-chassismgr	-
<del>MODS_AHCOB_IR8340_CFO</del>	6-情報	All modules are now on-line.	すべてのモジュールがオンラインになりました。	IR8340_COMPONENT	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MONICR3VARRESIFAIL	3-エラー	ROM monitor variable restoration of \[chars] failed.	新しい ROM モニター変数をメモリに書き込めず、\n ROM モニター変数を元の値に復元できませんでした。	high-rommon	<p>コンソールまたはシステムログに出力されたエラーメッセージを\nそのままコピーします。</p> <p>&lt;CmdBold&gt;show tech-support&lt;NoCmdBold&gt; コマンドと\n&lt;CmdBold&gt;show bootvar&lt;NoCmdBold&gt; コマンドを実行し、エラーの性質を特定するのに\n役立つデータを収集します。エラーメッセージテキスト\nまたは&lt;CmdBold&gt;show\n tech-support&lt;NoCmdBold&gt; コマンドと&lt;CmdBold&gt;show bootvar&lt;NoCmdBold&gt; コマンドの\n出力からエラーの性質を判断できない場合は、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して、\n収集した情報を担当者に提供してください。</p>

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MONITOR3VARSEIFAIL	3-エラー	ROM monitor variable set of [chars] failed.	システムが ROM モニター変数を設定できませんでした。この状態は通常、\n変数を保存するための ROM モニターメモリが使用できないときに\n発生します。ROM モニターメモリは、設定 <del>&lt;CmdBdt&gt;NoCmdBdt&lt;/CmdBdt&gt;</del> コマンドで\nすでに埋まっている可能性があります。	high-rommon	<CmdBold>show bootvar</NoCmdBold> コマンドを実行して\n出力をチェックし、システムに異常がないか確認してください。 \n\nconfiguration boot コマンドの数を減らしてみてください。
MONITOR3VPN_EVENT	3-エラー	ipsec : [chars] : [dec] events	暗号化失敗カウントが制限に達しました。このメッセージは警告のみで、エラーではありません。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
MIS_ADSB_MIS_ADCNRA	3-エラー	[chars]	mpls adj sb エラーメッセージ	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
MIS_ADSB_MIS_ADCBMP	4-警告	[chars] - slot [chars]	MPLS ADJ ECMP はピアでサポートされません。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
MIS_ADSB_MIS_ADLAHL_SACK	4-警告	[chars] - slot [chars]	マルチラベルスタックはピアではサポートされていません。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
MIS_ADSB_MIS_ADRNOBACKUP_NIF	4-警告	[chars] - ifnum [dec]	バックアップインターフェイスをプログラムできません。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
MIS_ADSB_MIS_ADRNOBACKUP_NIF	4-警告	[chars] - adj 0x[hec] sb 0x[hec]	パス保護のカットオーバー中の MFI adj または adj_sb エラーです。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MPLS_DB_UNMATCHED_IP	4-警告	[chars] - adj 0x[hec]	MFI adj_sb は、CEF adj parent から一致しない保護 lsp を使用します。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
MPLS_IPRM3_DB_PATH	2-クリティカル	Allocation of mpls throttle [chars] memory failed	mpls スロットルによるメモリリソース使用の割り当てが失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
MPLS_IPRM-3-DB	3-エラー	[chars]	-	-	-
MPLS_IPRM-3-DB	3-エラー	[chars]	IP ラベル配布モジュールにラベルを要求するか、または IP ラベル配布モジュールから受信したラベルを処理するために必要な情報に不整合があります。	mpls-iprm	LOG_STD_ACTION
MPLS_IPRM3-DB_PATH	3-エラー	[chars]	-	-	-
MPLS_IPRM3-DB_PATH	3-エラー	[chars]	IP ラベル配布モジュールからラベルを要求するか、または IP ラベル配布モジュールから受信したラベルを処理するために必要なプレフィックスパスに関する情報に不整合があります。	mpls-iprm	LOG_STD_ACTION
MPLS_IPRM3-DB_PATH	3-エラー	[chars]	-	-	-

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MPLS_IPRM3DB_IDX	3-エラー	[chars]	プレフィックスの MPLS 転送データ構造を入力するために必要な、一時的に遅延されたアクションに関する情報に不整合があります。	mpls-iprm	LOG_STD_ACTION
MPLS_IPRM3DB_TABLE	3-エラー	[chars]	-	-	-
MPLS_IPRM3DB_TABLE	3-エラー	[chars]	VRF テーブル ID に関する情報に不整合があります。	mpls-iprm	LOG_STD_ACTION
MPLS_IPRM3DB_TRANS	3-エラー	[chars]	-	-	-
MPLS_IPRM3DB_TRANS	3-エラー	[chars]	プレフィックスの MPLS 転送データ構造を入力するために必要な、進行中のトランザクションに関する情報に不整合があります。	mpls-iprm	LOG_STD_ACTION
MPLS_IPRM3INTERNAL	3-エラー	[chars]	-	-	-
MPLS_IPRM3INTERNAL	3-エラー	[chars]	IP 書き換えマネージャを適切に動作させるのに必要な操作が失敗しました。	mpls-iprm	LOG_STD_ACTION
MPLS_IPRM3LABEL_DL	3-エラー	[chars]	-	-	-
MPLS_IPRM3LABEL_DL	3-エラー	[chars]	指定されたプレフィックスの MPLS 転送情報を削除しようとしたが、失敗しました。	mpls-iprm	LOG_STD_ACTION
MPLS_IPRM3LABEL_CET	3-エラー	[chars]	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MPLSRM4FIHLABEL_CET</del>	3-エラー	[chars]	指定されたプレフィックスの MPLS 転送情報にアクセスしようとしたが、失敗しました。	mpls-iprm	LOG_STD_ACTION
<del>MPLSRM4FIHLABEL_UD</del>	3-エラー	[chars]	-	-	-
<del>MPLSRM4FIHLABEL_UD</del>	3-エラー	[chars]	指定されたプレフィックスの MPLS 転送情報を更新しようとしたが、失敗しました。	mpls-iprm	LOG_STD_ACTION
MPLS_IPRM-3-WALK	3-エラー	[chars]	-	-	-
MPLS_IPRM-3-WALK	3-エラー	[chars]	IP ラベル配布モジュール (LDP BGP など) による walk 要求です。	mpls-iprm	LOG_STD_ACTION
MPLSLABEL5CHANGED	5-通知	[chars] min/max label: %u/%u	MPLS ラベル範囲が変更されました。このメッセージは、NMS に変更を通知するためのものです。	-	LOG_STD_ACTION
<del>MPLSPACKET3FWDENABLE</del>	3-エラー	MPLS [chars] forwarding path disabled	MPLS フォワーディングプレーンが無効です。	mpls-mfi	このログエントリは情報提供のみを目的としています。
<del>MPLSPACKET3FWDREENABLE</del>	3-エラー	MPLS [chars] forwarding path reenabled	MPLS フォワーディングプレーンが再有効化されました。	mpls-mfi	このログエントリは情報提供のみを目的としています。
<del>MPLSPACKET3LABLECACHE</del>	3-エラー	[chars] [dec]/[dec]	ラベルキャッシュエラーが発生しました。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MPLSPACKETWRONGDB	3-エラー	MPLS packet input sub interface hwidb [chars] does not match with	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
MPLSPACKET4NOHDB	4-警告	MPLS packet received on non MPLS enabled interface [chars] L3 type 0x%04x label {[dec] [dec] [dec] [dec]}	MPLS を処理するためのインターフェイスが設定されていない場合、インターフェイス上で受信される MPLS パケットはドロップされます。このメッセージは、MPLS アプリケーションがインターフェイス上で無効になっていると表示される場合があります。アップストリームネイバーがその CEF/MPLS エントリを再プログラムすると表示されなくなります。	mpls-mfi	MPLS アプリケーションが直前に無効になったばかりであり、トラフィックが流れている場合は、このメッセージは想定内のため、無視してかまいません。このメッセージが安定した状態で再発する場合、オペレータはネットワークへの攻撃をモニターし、その発生をシスコに報告する必要があります。
MPLSREVERTMISMATCH	5-通知	Tunnel-tp%u revertive behaviour mismatch: local is [chars] but remote is [chars]	指定された MPLS-TP トンネルインターフェイスのローカル復元モードとリモート復元モードが一致しません。ローカルおよびリモートの復元モードが提供されます。	-	ローカルおよびリモートの復元モードを調査し、リモートの復元モードをローカルの復元モードに設定します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MISRCSTYEMBMACH	5-通知	Tunnel-tp%u type mismatch local-type: [chars] remote-type: [chars]	指定された MPLS-TP トンネル インターフェイス のローカル保護タイプとリモート保護タイプが一致しません。ローカルおよびリモートの保護タイプが提供されます。	-	ローカル保護タイプとリモート保護タイプを調査し、リモート保護タイプをローカル保護タイプに設定します。
MISEAUCUNOKCONT	3-エラー	Unexpected data structure access. [chars] unlocks with count %u but expected %u %u failure[chars].	MISEAUCUNOKCONT	mpls-te	LOG_STD_ACTION
MISEAUCUNOKDOBE	3-エラー	Unexpected data structure access. Non-zero lock count %u when [chars] locks %u failure[chars].	MISEAUCUNOKCONT	mpls-te	LOG_STD_ACTION
MISEAUCUNOKZRO	3-エラー	Unexpected data structure access. [chars] unlocks with count %u but not locked %u failure[chars].	MISEAUCUNOKCONT	mpls-te	LOG_STD_ACTION
MISEAUCUNOKICG	4-警告	[chars]	MPLS TE 自動トンネル設定が競合しています。	mpls-te	P2P プライマリバックアップとメッシュの自動トンネル設定を再確認し、トンネルIDの範囲が重複していないことを確認してください。



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MSEUCUNRMOHAL</del>	4-警告	Removing existing auto tunnels may have failed.[chars][chars] <del>MSEUCUNSDCONRM</del> Use \show running-config\ to confirm expected configuration. Repeat CLI configuration as needed.	MPLS トラフィック エンジニアリング Auto-Tunnel ソフトウェアが、既存の自動トンネルの削除に関して発生し得る問題を検出しました。自動トンネルの削除と再構成を引き起こした CLI アクションを繰り返す必要がある場合があります。	mpls-te	LOG_STD_ACTION
<del>MSEUCUNRMOHAL</del>	5-通知	Failed to delete hwidb for Auto-Template [dec] index [dec]	自動テンプレート インターフェイスの削除に失敗しました。	mpls-te	LOG_STD_ACTION
<del>MSEUCUNRMOHAL</del>	3-エラー	Failed to register with CF	システムのメモリが不足している可能性があります。	mpls-te	システムメモリの可用性を確認してください。次に、 \n グレースフル リスタートフルモードの設定を解除し、再度設定します。 \n これにより、RSVP HA プロセスの再起動と \n CF への再登録が試行されます。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MHSIEHACLIADFAID	3-エラー	Failed to add RSVP HA to CLI	システムのメモリが不足している可能性があります。	mpls-te	システムメモリの可用性を確認してください。次に、 \\n グレースフルリスタートフルモードの設定を解除し、再度設定します。 \\n これにより、RSVP HA プロセスの再起動と \\n CFへの再登録が試行されます。
MHSIEHACBNTFAID	3-エラー	Database init failed	システムのメモリが不足している可能性があります。	mpls-te	システムメモリの可用性を確認してください。次に、 \\n グレースフルリスタートフルモードの設定を解除し、再度設定します。 \\n これにより、RSVP HA プロセスの再起動と \\n CFへの再登録が試行されます。
MHSIEHACNRMCFAID	3-エラー	Failed to move a database entry to [chars] tree	ある wavl ツリーから別の wavl ツリーにデータエントリを移動しようとしたが、失敗しました。	mpls-te	このエラーは、通常の動作では発生せず、内部エラーであることを示します。DDTS を開いてください。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MISIEHASSUNIFALD</del>	3-エラー	In Service Software Upgrade ISSU Init failed	システムのメモリが不足している可能性があります。	mpls-te	システムメモリの可用性を確認してください。次に、 \n グレースフルリスタートフルモードの設定を解除し、再度設定します。 \n これにより、RSVP HA プロセスの再起動と \n CF への再登録が試行されます。
<del>MISIEHASSUNIFALD</del>	3-エラー	Item size %u bigger than default CF buffer %u supported by	データベースエントリがプラットフォームで許可されている CF バッファの最大サイズに収まらないため、データベースエントリをスタンバイに送信できません。	mpls-te	このエラーは、プラットフォーム依存の制限を処理する設計に問題があることを示しています。DDTS を開いてください。
<del>MISIEHAMNIFALD</del>	3-エラー	Main init failed	システムのメモリが不足している可能性があります。	mpls-te	システムメモリの可用性を確認してください。次に、 \n グレースフルリスタートフルモードの設定を解除し、再度設定します。 \n これにより、RSVP HA プロセスの再起動と \n CF への再登録が試行されます。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MSEHA_MGRNITD</del>	3-エラー	Message Manager init failed	システムのメモリが不足している可能性があります。	mpls-te	システムメモリの可用性を確認してください。次に、 \\n グレースフルリスタートフルモードの設定を解除し、再度設定します。 \\n これにより、RSVPHA プロセスの再起動と \\n CFへの再登録が試行されます。
<del>MSEHA_PROCSRAIAD</del>	3-エラー	Failed to create RSVP HA process	システムのメモリが不足している可能性があります。	mpls-te	システムメモリの可用性を確認してください。次に、 \\n グレースフルリスタートフルモードの設定を解除し、再度設定します。 \\n これにより、RSVPHA プロセスの再起動が試行されます。
<del>MSEHA_PROCESSKIL</del>	3-エラー	Killing RSVP HA process	システムのメモリが不足している可能性があります。 RSVP HA \\n サービスの作成に失敗しました。	mpls-te	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MPLS_ERR_REGISTERED</del>	3-エラー	Failed to register with RF	システムのメモリが不足している可能性があります。	mpls-te	システムメモリの可用性を確認してください。次に、 \\n グレースフルリスタートフルモードの設定を解除し、再度設定します。\\n これにより、RSVP HA プロセスの再起動と\\n CF への再登録が試行されます。
<del>MPLS_ERR_UNREGISTERED</del>	3-エラー	Failed to unregister with RF	RSVP HA クライアントが RF に登録されていない可能性があります。	mpls-te	LOG_SID_NO_ACTION
<del>MPLS_ERR_UNSUPPORTED</del>	3-エラー	Attempt to init RSVP HA subsystem when TE SSO not supported	SSO をサポートしていないイメージに、RSVP TE SSO が含まれています。	mpls-te	このエラーは、デザインインに問題があることを示しています。DDTS を開いてください。
<del>MPLS_ERR_INCONSISTENCY</del>	3-エラー	[chars]: [chars] [chars] [chars]	MPLS TE リンク管理の実装によって試行されたアクションで、予期しない状態が発生しました。	mpls-te	表示されているエラーメッセージを正確にコピーし、テクニカルサービス担当者に報告してください。
<del>MPLS_ERR_UNSUPPORTED</del>	3-エラー	Interface [chars]: GMPLS [chars] labels unsupported	指定されたインターフェイスは、指定されたタイプのラベルを提供できません。	mpls-te	LOG_SID_SH_TE_ACTION
<del>MPLS_ERR_INVALID_LSP</del>	3-エラー	A valid LSP must be present for [chars]	このアクションには有効な LSP が必要です。これは一般的な状況ではありません。	mpls-te	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MSEMSBENCODING</del>	3-エラー	LSP [chars] requesting Encoding Type [[chars]] that is unsupported on interface [chars].	指定されたインターフェイスでルーティングされた指定の TE LSP が、そのインターフェイスでサポートされていないエンコーディングタイプを要求しました。要求された値が汎用ラベル要求に表示されます。	mpls-te	

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
					<p>TELSPを発信するヘッドエンドに、該当のインターフェイスで受け入れ可能なエンコーディングタイプを指定する汎用ラベル要求があることを確認します。見つからない場合は、適切な値のLSPを要求するようにヘッドエンドの設定を変更するか、LSPを別のインターフェイスでルーティングするようにします。問題が解消されない場合は、コンソールまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。Bug Toolkit</p> <p>「BUG_TOOLKIT」の検索を実行してください。それでもサポートが必要な場合は、インターネット経由で Technical Assistance Center にアクセスして</p> <p>「TAC_CASE_OPEN」でケースを開くか、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。その際、<code>&lt;cmdBold&gt;show tech-support&lt;/cmdBold&gt;</code></p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
					<p>の出力と、LSP のホップを示すトポロジ図で各ホップにベンダー/ソフトウェアをマークして提出し、エラーメッセージを発行する IOS デバイスがどのホップであるかを特定してください。</p>



機能重大度ニーマ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MSISDN [chars]	3-エラー	[chars]: LSP requests encoding type unsupported or invalid	指定されたインターフェイスでルーティングされた指定の TE LSP が、そのインターフェイスでサポートされていないスイッチタイプを要求しました。要求された値が汎用ラベル要求に表示されます。	mpls-te	

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
					<p>TE LSP を発信するヘッドエンドに、該当のインターフェイスで受け入れ可能なスイッチタイプを指定する汎用ラベル要求があることを確認します。見つからない場合は、適切な値の LSP を要求するようにヘッドエンドの設定を変更するか、LSP を別のインターフェイスでルーティングするようにします。問題が解消されない場合は、コンソールまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。</p> <p><b>Bug Toolkit</b></p> <p>「BUG_TOOLKIT」の検索を実行してください。それでもサポートが必要な場合は、インターネット経由で Technical Assistance Center にアクセスして</p> <p>「TAC_CASE_OPEN」でケースを開くか、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。その際、<code>&lt;cmdBold&gt;show tech-support&lt;/cmdBold&gt;</code> の出力と、LSP の</p>

機能重大度 ニモ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
					ホップを示すトポロジ図で各ホップにベンダー/ソフトウェアをマークして提出し、エラーメッセージを発行する IOS デバイスがどのホップであるかを特定してください。
MHS_TELSPBAD_CHD	3-エラー	LSP [chars] requesting G-PID [[chars]] that is unsupported on interface [chars][chars].	指定されたインターフェイスでルーティングされた指定の TE LSP が、サポートされていない汎用ペイロード識別子を要求しました。	mpls-te	TE LSP を発信するヘッドエンドに、該当のインターフェイスで受け入れ可能な PID を指定するラベル要求があることを確認します。見つからない場合、適切な値の LSP を要求するようにヘッドエンドの設定を変更することも可能です。あるいは、このエラーが LSP の最後から 2 番目のホップで生成され、エンドポイントが最後から 2 番目のホップポッピングを使用する暗黙の NULL ラベルをアダプタイジングしている場合、エンドポイントを変更してください。
MHS_MSPCQ_REQSD	3-エラー	[chars]: LSP requests G-PID unsupported or invalid	-	-	-

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MSEHMSBOSWCHGNE</del>	3-エラー	LSP [chars] requesting Switching Type [[chars]] that is unsupported on interface [chars].	指定されたインターフェイスでルーティングされた指定の TE LSP が、そのインターフェイスでサポートされていないスイッチタイプを要求しました。要求された値が汎用ラベル要求に表示されます。	mpls-te	

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
					<p>TELSP を発信するヘッドエンドに、該当のインターフェイスで受け入れ可能なスイッチタイプを指定する汎用ラベル要求があることを確認します。見つからない場合は、適切な値の LSP を要求するようにヘッドエンドの設定を変更するか、LSP を別のインターフェイスでルーティングするようにします。問題が解消されない場合は、コンソールまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。</p> <p><b>Bug Toolkit</b></p> <p>「BUG_TOOLKIT」の検索を実行してください。それでもサポートが必要な場合は、インターネット経由で Technical Assistance Center にアクセスして</p> <p>「TAC_CASE_OPEN」でケースを開くか、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。その際、  <code>&lt;cmdBold&gt;show tech-support&lt;/nocmdBold&gt;</code>の出力と、LSP の</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
					ホップを示すトポロジ図で各ホップにベンダー/ソフトウェアをマークして提出し、エラーメッセージを発行する IOS デバイスがどのホップであるかを特定してください。
<del>MSPSWKNEQISE</del>	3-エラー	[chars]: LSP requests switching type [[chars]] unsupported on link [[chars]]	-	-	-
<del>MSTELMCLRCUNIES</del>	5-通知	Clear MPLS TE Link Management counters by [chars]	MPLS TE リンク管理カウンタがクリアされました。	mpls-te	LOG_SID_NO_ACTION
<del>MSENBSQNEHROR</del>	3-エラー	Error occurred during TE NSR resequence	TE NSR 状態の再シーケンス中に回復不能なエラーが発生しました。	mpls-te	TE NSR 機能を無効化してから再度有効化し、DDTS を開いてください。
<del>MSTERACDUPADRS</del>	2-クリティカル	[chars] [chars] [chars]	2つのノードに同一の安定した IP アドレスが存在します。	mpls-te	重複する IP アドレスを持つシステムを検索し、別の IP アドレスを設定します。
<del>MSTERACDUPRRD</del>	2-クリティカル	[chars] [chars] [chars]	2つのノードに同一の安定したルータ ID が存在します。	mpls-te	重複するルータ ID を持つシステムを検索し、別のルータ ID を設定します。
<del>MSEACMLFRGMET</del>	2-クリティカル	Router id [chars] received from [chars] in fragment %lu	複数のフラグメントでルータ ID を受信しました。	mpls-te	問題のルータを特定し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MPLS_TE_CALC3NMDRIRD	2-クリティカル	Invalid router id [chars] received from [chars] in fragment %lu	無効なルータ LSA を受信しました。LSA にゼロのルータ ID を含めることはできません。この問題の原因は、ルータの設定不備によるメモリ破損または予期しない動作の可能性があります。	mpls-te	問題のルータを特定し、設定を確認してください。この問題の原因を特定するには、シスコのテクニカルサポートに連絡してください。
MPLS_TE_CALC3MEM	2-クリティカル	[chars] [dec]	メモリ割り当ての試行で失敗が検出されました。	mpls-te	LOG_STD_ACTION
MPLS_TE_CALC3INT	3-エラー	[chars]	MPLS TE パス計算の初期化中、system_id サイズが判明する前に MPLS TE パス計算システム ID を初期化しようとしたなどの内部不整合が検出されました。	mpls-te	LOG_STD_ACTION
MPLS_TE_CALC3LSA	3-エラー	[chars] [chars]	MPLS TE トポロジデータベースのハンドル受信 LSA を確立しようとしたときに、内部不整合が検出されました。	mpls-te	LOG_STD_ACTION
MPLS_TE_CALC3PATH	3-エラー	[chars]	MPLS TE パス計算サブシステムを使用して MPLS TE トンネルを確立しようとしたときに、内部不整合が検出されました。	mpls-te	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MPLS_TE2ADJWALKERR	2-クリティカル	[chars]	バンドル隣接関係（アジャセーション）ウォーク中にエラーが発生しました。	mpls-te	LOG_STD_ACTION
MPLS_TE2BUNDLENSRT	2-クリティカル	[chars] [chars]	トラフィックエンジニアリングトンネルバンドルの挿入要求が失敗しました。	mpls-te	LOG_STD_ACTION
MPLS_TE2UNRELINKME	2-クリティカル	[chars]	サポートされていないリンクタイプです。	mpls-te	LOG_STD_ACTION
MPLS_TE3CONSIENCY	3-エラー	[chars]: [chars] [chars] [chars]	トラフィックエンジニアリングトンネルの実装によって試行されたアクションで予期しない状態が発生しました。	mpls-te	表示されているエラーメッセージを正確にコピーし、テクニカルサービス担当者に報告してください。
MPLS_TE3MFIERROR	3-エラー	[chars]: [chars] [chars]	ラベルスイッチングデータベースへのトラフィックエンジニアリング要求で予期しない状態が発生しました。	mpls-te	表示されているエラーメッセージを正確にコピーし、テクニカルサービス担当者に報告してください。
MPLS_TE3HYSNICDOWN	3-エラー	[chars]'s LSP interface [chars] did not come up after %u msecs	トンネル自体はアップ状態ですが、トンネルLSPの基盤となるインターフェイスがアップ状態になりませんでした。	mpls-te	基盤となるインターフェイスが物理的に接続されているかどうかを確認します。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MPLS_TE3SIGNALERRINT	3-エラー	Signaller unable to [chars]register RSVP [chars]	RSVP からイベントまたは要求を受信するためにシグナル送信者が使用するメッセージハンドラをインストールまたは削除できませんでした。	mpls-te	このメッセージをコピーして保存します。可能であれば、no tag-switching tsp-tunnels コマンドの後に tag-switching tsp-tunnels コマンドを発行して、TSP トンネル シグナリングプロセスを再起動します。シグナリングプロセスを数回再起動してもメッセージが表示され続ける場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
MPLS_TE3TUNNELKILL	3-エラー	Tunnel removal attempt by [chars] failed for tunnel [chars]: [chars]	-	-	-
MPLS_TE4CONFLICTERRDIG	4-警告	[chars]	双方向の関連付け設定が競合しています。	mpls-te	トンネルの設定を再確認し、トンネルの接続先が正しく設定され、双方向の関連付けがすべてのトンネルに対して一意であることを確認してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MPLS_TE-4-LSP-REJECT	4-警告	LSP [chars] rejected: matching passive TE tunnel [chars]	トンネルの LSP の RSVP パスメッセージが、PathErr メッセージで拒否されました。適切に設定され、管理上アップされた MPLS パッシブトンネルインターフェイスが存在しないことが原因です。	mpls-te	拒否された LSP と一致する MPLS パッシブトンネルインターフェイスを作成、あるいは適切に構成します。このインターフェイスが管理上アップであることを確認するか、トンネルのヘッドエンドでトンネルインターフェイス設定を変更してください。
MPLS_TE-4-PRR-ALD	4-警告	LSP TID:[dec] LID:[dec] wasn't reported to the PCE server	-	-	-
MPLS_TE-4-PRQ-ALD	4-警告	Unable to request path for LSP TID:[dec] LID:[dec] from PCE server	-	-	-
MPLS_TE-5-FRR	5-通知	[chars]	MPLS Fast-Reroute イベントに対して、情報トラフィックエンジニアリングトンネルトラップが生成されました。	mpls-te	表示されているエラーメッセージを正確にコピーし、テクニカルサービス担当者に報告してください。
MPLS_TE-5-LSP	5-通知	[chars]	LSP イベントに対して、情報トラフィックエンジニアリングトンネルトラップが生成されました。	mpls-te	表示されているエラーメッセージを正確にコピーし、テクニカルサービス担当者に報告してください。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MPLS_TE-5-TUN	5-通知	[chars]	トンネルイベントに対して、情報トラフィックエンジニアリングトンネルトラップが生成されました。	mpls-te	表示されているエラーメッセージを正確にコピーし、テクニカルサービス担当者に報告してください。
<del>MPLS_TP_BANDWIDTH</del>	3-エラー	Bandwidth pool available to MPLS-TP has changed	MPLS-TP で使用可能な帯域幅プールが変更されました。これは、CLI 設定によってリンクが削除されたか、プールに変更されたことが原因です。	mpls-tp	LOG_STD_ACTION
<del>MPLS_TP_LINK</del>	5-通知	Link %u interface [chars] next-hop [chars] [chars]	MPLS-TP リンクの設定が変更されました。このメッセージは、NMS に変更を通知するためのものです。	-	LOG_STD_ACTION
<del>MPLS_TP_LSP_FSM_ERROR</del>	3-エラー	LSP FSM Error occurred. Received event:[chars] in state:[chars]	TP LSP が誤ったイベントを受信しました。これは MPLS-TP 内部のエラーです。	mpls-tp	LOG_STD_ACTION
MPLS_TP_LSP3UPDOWN	3-エラー	[chars] LSP [chars] is [chars][chars][chars]	指定された MPLS-TP LSP がアップまたはダウンしました。LSP がダウンした場合、障害の状態と障害発生源に関する情報が提供されます。	-	障害の状態と障害発生源に関する情報を調査して、LSP がダウンした原因を特定します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MSPLSKONCCHANGED	5-通知	LSP [chars] is [chars]	MPLS-TP ミッドポイント LSP の設定が変更されました。このメッセージは、NMS に変更を通知するためのものです。	-	LOG_STD_ACTION
MPLS_TP_LSP_LOCKOUT	5-通知	[chars] LSP [chars] [chars] lockout state	指定された LSP が、1つのエンドポイントでの管理アクションによってロックアウト状態になったか、ロックアウト状態を終了しました。	-	LOG_STD_ACTION
MPLS_TP_MEMNO_MEM	3-エラー	Could not allocate memory for MPLS-TP context	MPLS-TP コンテキストにメモリを割り当てることができませんでした。これは MPLS-TP 内部のエラーです。	mpls-tp	LOG_STD_ACTION
MSPROGROG_CREATE	3-エラー	[chars] [chars] [dec]	MPLS-TP プロセスを作成できませんでした。これは MPLS-TP 内部のエラーです。	mpls-tp	LOG_STD_ACTION
MSPROG_UNKNOWN_EVENT	3-エラー	Received unknown event: Major:[dec] Minor:[dec]	不明なイベントが MPLS-TP キューにポストされました。これは MPLS-TP 内部のエラーです。	mpls-tp	LOG_STD_ACTION
MSPROG_UNKNOWN_MSG	3-エラー	Received unknown message:[dec]	不明なメッセージが MPLS-TP プロセスにポストされました。これは MPLS-TP 内部のエラーです。	mpls-tp	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MPLS_TP3DOWN</del>	3-エラー	Unknown timer type expired:[dec]	不明な MPLS-TP タイマータイプが期限切れになりました。これは MPLS-TP 内部のエラーです。	mpls-tp	LOG_STD_ACTION
MPLS_TP3-UPDOWN	3-エラー	Tunnel-tp%u changed state to [chars]	MPLS-TP tunnel-tp インターフェイスの状態が変更されました。	-	状態の変更が予期しないものだった場合は、構成設定とトンネル LSP に沿った他の LSR の構成設定を確認してください。
<del>MPLS_TP3CONG_CHANGED</del>	5-通知	Tunnel-tp%u is [chars]	tunnel-tp インターフェイスの設定が変更されました。このメッセージは、NMS に変更を通知するためのものです。	-	LOG_STD_ACTION
<del>MPLS_TP3PSCPREMPTION</del>	5-通知	Tunnel-tp%u PSC Event: [chars] preempted PSC State: [chars] new PSC State: [chars]	tunnel インターフェイス上の指定された PSC イベントが、優先順位の低い指定の PSC イベントをプリエンブション処理しました。このメッセージは、NMS に変更を通知するためのものです。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MPLS_IPSREUNDANCY	5-通知	Tunnel-tp%u switched to [chars] LSP as active	MPLS-TP tunnel-tp インターフェイスは、データトラフィックが伝送される LSP を変更しました。障害または管理者のアクションのため、または LSP 回復後に動作中の LSP へのトラフィックを復元するためと考えられます。	-	この変更が予期しないものである場合は LSP メッセージを調べて、障害などが発生したかどうか、またはロックアウト状態または設定変更が原因であるかどうかを判断します。
MPLS_VPN_HA_CF_GEN_ERR	3-エラー	[chars]	MPLS VPN HA クライアント CF 関連の一般的なエラーです。	mpls-vpn	LOG_STD_ACTION
MPLS_VPN_HA_CLIENT_REG	3-エラー	[chars]	MPLS VPN HA が CF に登録できませんでした。	mpls-vpn	LOG_STD_ACTION
MPLS_VPN_HA_CHECK_RAION	3-エラー	[chars] RD [chars] %i/[dec] label [dec]	MPLS VPN HA チェックポイントデータベースでの操作エラーです。	mpls-vpn	LOG_STD_ACTION
MPLS_VPN_HA_SIZE_MACH	3-エラー	Label table size [dec] mismatch get label tableid failed.	MPLS VPN HA ラベルテーブルのサイズが一致しません。	mpls-vpn	LOG_STD_ACTION
MPLS_VPN_HA_LABEL_FREE	7-デバッグ	[chars] [dec]	MPLS VPN ラベルマネージャがラベルを解放できませんでした。	mpls-vpn	LOG_STD_ACTION
MPLS_VPN_HA_MALLOC_FAIL	7-デバッグ	[chars]	MPLS VPN HA がメモリの割り当てに失敗しました。	mpls-vpn	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MPLS_VPN_LABEL_FAILURE	7-デバッグ	[chars] message seq no [dec] current seq no [dec]	MPLS VPN ラベル マネージャがメッセージを配信できませんでした。	mpls-vpn	LOG_STD_ACTION
MPLS_VPN_ISSUE_CF_FRR	3-エラー	[chars] 0x[hex]	MPLS VPN ISSU クライアント CF 関連のエラーです。	mpls-vpn	LOG_STD_ACTION
MPLS_VPN_ISSUE_GENERAL	3-エラー	[chars]	MPLS VPN ISSU クライアントの一般的なエラーです。	mpls-vpn	LOG_STD_ACTION
MPLS_VPN_ISSUE_INFRA_FRR	3-エラー	[chars] [chars]	MPLS VPN ISSU クライアント ISSU インフラ関連のエラーです。	mpls-vpn	LOG_STD_ACTION
MPLS_FRR_BDI_UNSUPPORTED	3-エラー	FRR not enabled on [chars]. Unsupported EFP and trunk EFP count [dec]. Supported 1	BDI インターフェイスの ASR903 の LFA FRR サポートは、1つの EFP または トランク EFP でのみ使用できます。	asr903-mpls	BDI インターフェイスをシャットダウンします。BDI の下にあるすべての EFP/TEFP を削除します。EFP または TEFP を 1つだけ作成します。BDI インターフェイスはシャットダウンしないでください。
MPLS_MAX_PW_EXCEEDED	3-エラー	Number of PW's exceeded supported limit [dec]	PW 数がサポートされているスケールを超えました。	rsp2-mpls	PW の数をサポートされているスケールまで減らしてください。
MPLS_MAX_PW_EXCEEDED	3-エラー	Number of PW's exceeded supported limit [dec]	empls intd ラベルの数がサポートされているスケールを超えました。	ファームウェア	PW の数をサポートされているスケールまで減らしてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MIS\AXR\PEPWEXCHDD	3-エラー	Number of Routed PW's exceeded supported limit [dec]	ルーティングされた PW 数がサポートされているスケールを超えました。	rsp2-mpls	ルーティングされた PW 数をサポートされているスケールまで減らしてください。
MIS\AXR\PWEXCHDD	3-エラー	Number of Routed PW's exceeded supported limit [dec]	ルーティングされた PW 数がサポートされているスケールを超えました。	ファームウェア	ルーティングされた PW 数をサポートされているスケールまで減らしてください。
MIS\MIS\MIU\AIOCFAL	3-エラー	Out of resource to allocate mpls mtu	mpls mtu がサポートされているスケールを超えました。	asr903-mpls	設定されている mpls mtu の数をサポートされているスケールまで減らしてください。
MIS\MIS\STALELABEL	3-エラー	Stale Label : %u Neither Allocated nor Deallocated	古いラベルは割り当ても割り当て解除もされていません。	rsp2-mpls	このインスタンスの統計情報を収集しないでください。
MIS\SCUT\FLABLSPACE	3-エラー	Out of resource to create labels	empls intd ラベルの数がサポートされているスケールを超えました。	rsp2-mpls	empls intd ラベルの数をサポートされているスケールまで減らしてください。
MIS\SCUT\FLABLSPACE	3-エラー	Out of resource to create labels	empls intd ラベルの数がサポートされているスケールを超えました。	ファームウェア	empls intd ラベルの数をサポートされているスケールまで減らしてください。
MIS\SCUT\FLABLSPACE	3-エラー	Out of resource to create labels	empls 3D ラベルの数がサポートされているスケールを超えました。	rsp2-mpls	empls 3D ラベルの数をサポートされているスケールまで減らしてください。



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MPLSOUTFLABELSPACE	3-エラー	Out of resource to create labels	empls 3D ラベルの数がサポートされているスケールを超えました。	ファームウェア	empls 3D ラベルの数をサポートされているスケールまで減らしてください。
MPLSPDUALLMARKEN	3-エラー	Default lif learning enable issue on lif 0x[hec] intf [chars]	ポートおよびデフォルト LIF の学習が設定/設定解除されました。	rsp3-mpls	MPLS IP を有効化/無効化してください。
MPLSPDUALLMARKEN	3-エラー	Default lif learning enable issue on lif 0x[hec] intf [chars]	ポートおよびデフォルト LIF の学習が設定/設定解除されました。	dominica-mpls	MPLS IP を有効化/無効化してください。
MPLSPORLEARNENABE	3-エラー	Port Learning enable issue on port [chars]	ポートおよびデフォルト LIF の学習が設定/設定解除されました。	rsp3-mpls	ポートの MPLS IP を有効化/無効化してください。
MPLSPORLEARNENABE	3-エラー	Port Learning enable issue on port [chars]	ポートおよびデフォルト LIF の学習が設定/設定解除されました。	dominica-mpls	ポートの MPLS IP を有効化/無効化してください。
MPLSICUNSUPORIED	4-警告	BGP PIC not enabled on [chars]: [chars]	BDI インターフェイスで BGP PIC をサポートするようにハードウェアをプログラムできませんでした。	asr903-mpls	ログを収集し、Cisco TAC に連絡してください。
MPLSIFMIB3GENERAL	3-エラー	[chars]	mpls レイヤサブブロックでメモリが破損した可能性があります。原因は不明です。	mpls-mib	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MHSMSIALC3HUNKMCR	3-エラー	[chars] [hec]	MPLS MFI 静的アプリケーション チャンク マネージャエラーが発生しました。	mpls-mfi	<p>デバイスのメモリ不足が原因である可能性があります。このリリースおよび設定のシステムメモリと最小メモリ要件確認し、必要に応じてメモリを追加します。メモリが十分であるように見えても問題が解決しない場合は、<a href="http://www.cisco.com">www.cisco.com</a> の Bug Navigator を参照し、この状態が以前に報告されていて、後のリリースで解決されているかを確認してください。あるいは、</p> <pre>&lt;CmdBold&gt;show process memory&lt;NoCmdBold&gt; &lt;CmdBold&gt;show version&lt;NoCmdBold&gt; と &lt;CmdBold&gt;show running-config&lt;NoCmdBold&gt;</pre> <p>の出力を収集し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MPLS MFI CALL FAILED	3-エラー	[chars]	MPLS MFI 静的アプリケーション関数呼び出しでエラーが返されました。	mpls-mfi	この状態が以前に報告されていて、後のリリースで解決されているか確認するには、 www.cisco.com の Bug Navigator を参照してください。 あるいは、 <CmdBold>show version<NoCmdBold> と <CmdBold>show running-config<NoCmdBold> の出力を収集し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。
MPLS MFI CALL FAILED	3-エラー	[chars] [dec]	予期しない MPLS MFI 静的アプリケーションパラメータエラーが発生しました。	mpls-mfi	この状態が以前に報告されていて、後のリリースで解決されているか確認するには、 www.cisco.com の Bug Navigator を参照してください。 あるいは、 <CmdBold>show version<NoCmdBold> と <CmdBold>show running-config<NoCmdBold> の出力を収集し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MPLS</del> <del>MF</del> <del>IC</del> <del>3</del> <del>W</del> <del>R</del> <del>O</del> <del>C</del> <del>D</del> <del>E</del> <del>A</del> <del>H</del>	3-エラー	[chars]	予期しない MPLS MFI 静的アプリケーションコードパスエラーが発生しました。	mpls-mfi	この状態が以前に報告されていて、後のリリースで解決されているか確認するには、 <a href="http://www.cisco.com">www.cisco.com</a> の Bug Navigator を参照してください。 あるいは、 <CmdBold>show version</NoCmdBold> と <CmdBold>show running-config</NoCmdBold> の出力を収集し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。
<del>MPLS</del> <del>OAM</del> <del>UN</del> <del>AU</del> <del>T</del> <del>H</del> <del>RO</del> <del>X</del> <del>Y</del> <del>R</del> <del>Q</del>	3-エラー	Unauthorized proxy request - dropping packet	MPLS-OAM プロキシエコー要求を受信しました。許可されていないため、ドロップされました。	mpls-oam	LOG_STD_ACTION
<del>MPLS</del> <del>OAM</del> <del>FW</del> <del>K</del> <del>C</del> <del>O</del> <del>N</del> <del>S</del> <del>U</del> <del>M</del> <del>D</del>	3-エラー	[chars]	FWD RPLC モジュール: MPLS OAM ソフトウェアでウォークパッケージが予期せず消費されました。システム全体のパフォーマンスには影響しません。	mpls-oam	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MPLSOAMBXDR_COMM	3-エラー	[chars]:0x[hec] 0x[hec]	XDR 通信モジュール: MPLSOAM ソフトウェアで予期しない RP/LC XDR 状態が発生しました。これにより、MPLSOAM FIB サブブロックが RP と LC の間で同期しなくなる可能性があります。このエラーはシステム全体には影響しません。	mpls-oam	LOG_STD_ACTION
MPLSOAMDAD_FAULT	3-エラー	[chars] if_name:[chars] local_label: %lu	ローカルラベルを持つこのインターフェイスで隣接関係 (アジャセンシー) 障害が発生しました。	mpls-oam	LOG_STD_ACTION
MPLSOAMDPM_FAULT	3-エラー	[chars]: %i Retcode: [dec] Reason: [chars]	リターンコードと障害の理由を含むプレフィックスで DPM 障害が発生しました。	mpls-oam	LOG_STD_ACTION
MPLSOAMDPM_FAULTAL	3-エラー	[chars]: %i Ups: %i Downs: %i Retcode: [dec] Reason: [chars]	アップストリーム/ダウストリームのリターンコードと障害の理由を持つプレフィックスで DPM 障害が発生しました。	mpls-oam	LOG_STD_ACTION
MPLSOAMDPM_FAULTAL	3-エラー	-	MPLS_LSPV サービスが無効化されました。	SRVNAME_MPLS_OAM	SYSLOGDOC_NO_ACTION
MPLSOAMDPM_FAULTAL	3-エラー	-	MPLS_LSPV サービスが無効化されました。	SRVNAME_MPLS_OAM	SYSLOGDOC_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MPSOAMDMDMFAIL	3-エラー	-	MPLS OAM デーモンの初期化に失敗しました。[chars] は障害の理由を示しています。	SYSLOGDOC_NO_DDTS	SYSLOGDOC_NO_ACTION
MPSOAMDMDMFAILDOWN	3-エラー	[chars]: %i Nexthop: %i Retcode: [dec] Reason: [chars]	ダウンストリームのリターンコードと障害の理由を持つプレフィックスで DPM 障害が発生しました。	mpls-oam	LOG_STD_ACTION
MPSOAMDMDMFAILUP	3-エラー	[chars]: %i Nexthop: %i Retcode: [dec] Reason: [chars]	アップストリームのリターンコードと障害の理由を持つプレフィックスで DPM 障害が発生しました。	mpls-oam	LOG_STD_ACTION
MPSOAMDMDMFAILUPDOWN	3-エラー	[chars]: %i downstream: %i upstream: %i	ダウンストリームおよびアップストリームアドレスを持つプレフィックスでプレフィックス障害が発生しました。	mpls-oam	LOG_STD_ACTION
MPOA-3-MPC_ERROR	3-エラー	[chars]	multiprotocol-over-ATM クライアント (MPC) ソフトウェアでソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
MPOA-3-MPOA_ERROR	3-エラー	[chars]	multiprotocol-over-ATM サブシステムでソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MPOA-3-MPS_ERROR	3-エラー	[chars]	\n\ multiprotocol-over-ATM サーバー（MPS） ソフトウェアでソ フトウェアエラー が発生しました。	-	LOG_SID_SHI <u>TECH</u> ACI <u>ON</u>
MPOA-4-MPC_WARNING	4-警告	[chars]	これは、 multiprotocol-over-ATM クライアント （MPC）ソフト ウェアからの致命 的ではない警告で す。設定が誤って いる可能性があります。	-	この警告の原因が 設定または演算子 のエラーであるか どうかを確認して ください。 LOG_SID_REC <u>UR</u> ACI <u>ON</u>
MPOA-4-MPS_WARNING	4-警告	[chars]	これは、 multiprotocol-over-ATM サーバー（MPS） ソフトウェアから の致命的ではない 警告です。設定が 誤っている可能性 があります。	-	この警告の原因が 設定または演算子 のエラーであるか どうかを確認して ください。 LOG_SID_REC <u>UR</u> ACI <u>ON</u>
MPOA-5-UPDOWN	5-通知	[chars]	multiprotocol-over-ATM エンティティが アップまたはダウ ンしました。これ は単なるステータ スメッセージで す。	-	LOG_SID_NO_A <u>CTI</u> ON
MPOA-6-MPC_INFORMATION	6-情報	[chars]	これは、 Multiprotocol-over-ATM クライアント （MPC）です。	-	LOG_SID_NO_A <u>CTI</u> ON
MPOA-6-MPS_INFORMATION	6-情報	[chars]	これは、 Multiprotocol-over-ATM サーバー（MPS） です。	-	LOG_SID_NO_A <u>CTI</u> ON

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MRIB_API3-ASYNC_ERR	3-エラー	Asynchronous error: [chars]. errno 0x[hec]	MRIB API で未処理の非同期エラーが発生しました。	ipmulticast	LOG_STD_ACTION
MRIB_API3-CORRPT	3-エラー	Corrupted update: [chars]	MRIB API により、MRIB から破損したアップデートを受け取りました。	ipmulticast	LOG_STD_ACTION
MRIB_API3-REG_FAIL	3-エラー	Server unexpected error: [chars]	MRIB API からのレジストリコールで内部エラーが発生しました。	ipmulticast	LOG_STD_ACTION
MRIB_API7-ASYNC_WARN	7-デバッグ	Warning: [chars]	MRIB API 内で回復可能なエラー状態が発生しました。	ipmulticast	LOG_SID_NO_ACTION
<del>MRIB_API3-INTERNAL</del>	2-クリティカル	The unrecoverable error \"[chars]\" occurred in the MRIB-IPC subsystem.	回復不能なエラーが発生しました。MRIB サブシステムを再起動します。	ipmulticast	LOG_SID_SHUTDOWN_ACTION
<del>MRIB_API3-INTERNAL</del>	2-クリティカル	LC failed allocating IPC buffer which may lead to data loss or inconsistent MFIB states slot = [dec]	ラインカードがプロセッサ間通信バッファの割り当てに失敗しました。	ipmulticast	LOG_SID_REDUCE_ACTION
<del>MRIB_API3-INTERNAL</del>	2-クリティカル	LC failed in mapping interface number [dec]	ラインカードが、グローバル表示からローカル表示へのインターフェイスのマッピングに失敗しました。	ipmulticast	LOG_SID_SHUTDOWN_ACTION



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MRIBX2MRIBCHAL</del>	2-クリティカル	LC in slot [dec] failed to connect to RP due to missing table name.	テーブル名が指定されなかったため、ラインカードはこのインスタンスの RP への接続を開始できませんでした。	ipmulticast	LOGSIDSHTECHACI0N
<del>MRIBX2MRIBCHAL</del>	2-クリティカル	LC in slot [dec] failed to send an RPC fetch request to the RP: [chars]	ラインカードはルートプロセッサからのマルチキャストルートアップデートを読み取ろうとしましたが、リモートプロシージャコール (RPC) 要求が失敗しました。ラインカード MRIB の状態が不一致であるか凍結している可能性があります。	ipmulticast	LOGSIDSHTECHACI0N
<del>MRIBX2MRIBCHAL</del>	2-クリティカル	LC in slot [dec] attempted to contact the RP without having opened the connection first	ラインカードが、RP 内の MRIB と接続する必要がある MRIB API を呼び出しましたが、接続が確立されていませんでした。	ipmulticast	LOGSIDSHTECHACI0N

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MRXNMBRUCUPMUCED</del>	2-クリティカル	LC in slot [dec] ignored one or more mroute updates	ラインカードが1つ以上のマルチルート更新を無視しました。この更新を含むバッファが健全性チェックに失敗したことが原因です。ラインカード MFIB の状態が不一致である可能性があります。	ipmulticast	LOG_SIDSHTTECH_ACI0N
<del>MRXNMBRUCRUCIED</del>	2-クリティカル	The Route Processor failed to create a required process.	ルートプロセッサが MRIB RP プロキシプロセスを作成できませんでした。このシステムでは分散マルチキャストは開始されません。	ipmulticast	LOG_SIDSHTTECH_ACI0N
<del>MRXNMBRUCRUCIC</del>	2-クリティカル	RP failed allocating IPC buffer which may lead to data loss or inconsistent MFIB states	ルートプロセッサがプロセッサ間通信バッファの割り当てに失敗しました。	ipmulticast	LOG_SIDSHTTECH_ACI0N
<del>MRXNMBRUCRUCIE</del>	2-クリティカル	RP failed in mapping interface	ルートプロセッサが、グローバル表示からローカル表示へのインターフェイスのマッピング、またはその逆のマッピングに失敗しました。	ipmulticast	LOG_SIDSHTTECH_ACI0N
<del>MRXNMBRUCRUCIE</del>	2-クリティカル	RP failed in creating IPC port error = [chars]	ルートプロセッサが MFIB プロセス間通信ポートを作成できませんでした。	ipmulticast	LOG_SIDSHTTECH_ACI0N

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MRPXSMBRACRPN</del>	2-クリティカル	RP failed in creating linecard port info for distributed mode slot = [dec]	ルートプロセッサが分散モード用のラインカードポート情報を作成できませんでした。	ipmulticast	LOGSIDSHTECHACI0N
<del>MRPXSMBRACRPN</del>	3-エラー	LC in slot [dec] failed to create a required process. Verify MRIB updates are being distributed to this LC.	このラインカードでは、遅延 IPC 初期化を実行するプロセスを作成できませんでした。このラインカードでは MFIB が開始されません。	ipmulticast	LOGSIDSHTECHACI0N
<del>MRPXSMBRACRPN</del>	3-エラー	LC in slot [dec] failed to open IPC port to RP error = [chars]. Verify MRIB updates are being distributed to this LC.	ラインカードがルートプロセッサへの IPC ポートをオープンできませんでした。	ipmulticast	LOGSIDSHTECHACI0N
<del>MRPXSMBRACRPN</del>	3-エラー	LC in slot [dec] failed to send LC ready to RP error = [chars]. Verify MRIB updates are being distributed to this LC.	ラインカードがルートプロセッサに準備完了メッセージを送信できませんでした。	ipmulticast	LOGSIDSHTECHACI0N
<del>MRPXSMBRACRPN</del>	3-エラー	LC in slot [dec] failed allocating IPC buffer to send LC ready Verify MRIB updates are being distributed to this LC.	ラインカードが、準備完了メッセージを送信するためのプロセッサ間通信バッファの割り当てに失敗しました。	ipmulticast	LOGSIDREDUCEACI0N
<del>MRPXSMBRACRPN</del>	3-エラー	RP failed in opening linecard port info for distributed mode slot = [dec]. Verify MRIB updates are being distributed to this LC.	ルートプロセッサが分散モード用のラインカードポート情報をオープンできませんでした。	ipmulticast	LOGSIDSHTECHACI0N

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MRIB-1-RCOCSHPCFECH</del>	4-警告	LC CCB : \[chars]\ close deferred	MRIB 更新のフェッチ中に MFIB への MRIB LC 接続がクローズを試みましたが、クローズは保留されました。	ipmulticast	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>MRIB-1-RCOCSHPCFECH</del>	4-警告	LC CCB : \[chars]\ close deferred	MRIB 更新の書き込み中に MFIB への MRIB LC 接続がクローズを試みましたが、クローズは保留されました。	ipmulticast	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
MRIB-2-NOMEMORY	2-クリティカル	No memory for [chars] in [chars]	メモリ \n\ 不足のため、要求された操作を完了できませんでした。	ipmulticast	LOG_SID_REDUCE_ACTION
<del>MRIB-2-NOMEMFAIL</del>	3-エラー	Update-Set fatal allocation error [chars]	更新設定の処理中にメモリの割り当てに失敗しました。この失敗により、データベースの不整合が発生する可能性があります。	-	LOG_SID_REDUCE_ACTION
MRIB-3-GENCOMMERR	3-エラー	Communication error: [chars] [chars] in [chars]	プロセス間通信エラーが発生しました。	ipmulticast	LOG_STD_ACTION
MRIB-3-GENINITFAIL	3-エラー	Initialization failed: [chars] [chars]	システムの初期化時に復旧不能なエラーが発生しました。	ipmulticast	LOG_STD_ACTION
MRIB-3-INTERNALERR	3-エラー	Internal error: [chars] in [chars] line [dec] [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ipmulticast	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MRIB3MEMNOEMEMFAIL	3-エラー	Allocation of memory failed for an incoming message	着信メッセージの処理中にメモリの割り当てに失敗しました。この失敗により想定外の結果が発生する可能性があります。	-	LOG_SID_REDUCE_ACTION
MRIB3REDUCEDFUNCT	3-エラー	Initialization of [chars] functionality failed	機能の初期化が失敗しました。このコンポーネントは引き続き、\n機能なしでも動作する可能性があります。	ipmulticast	LOG_SID_REDUCE_ACTION
MRIB4BNL_ID_INUSE	4-警告	An old Update-Set ID is still in use [hec]	更新設定 ID の割り当て中に、MRIB が古い ID がまだ使用中であることを検出しました。これはプログラミングエラーが原因である可能性があります。	ipmulticast	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
MRIB-4BNL_MSG	4-警告	Update-Set invalid message [chars]	更新設定の処理中に無効なメッセージを受信しました。	ipmulticast	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
MRIB4BNL_NOMEM	4-警告	Update-Set allocation error [chars]	更新設定の処理中にメモリの割り当てに失敗しました。この失敗により、ルート更新プロセスの効率が落ちる場合があります。	ipmulticast	LOG_SID_REDUCE_ACTION
MRIB-4-DEBUGERR	4-警告	Debugging error: [chars] in [chars] line [dec] [chars]	デバッグシステムに関するエラーが発生しました。	ipmulticast	LOG_SID_SH_TECH_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MRIB4FILTRVIOLERR	4-警告	Filter violation error: conn [dec] [chars]:[chars] in [chars]	クライアントが所有していないルート属性をクライアントが変更しようとした。	ipmulticast	LOG_SIDSHTIETH_ACTION
MRIB4INCORRECTIPARS	4-警告	Illegal parameter in function call [chars] in [chars]	外部からアクセス可能な関数が不正な\nパラメータで呼び出されました。パラメータが許容可能な値にキャストされています。	ipmulticast	LOG_SIDSHTIETH_ACTION
MRIB4NOMEMORYW	4-警告	No memory for [chars] in [chars]. Handling: [chars]	メモリ不足のため、要求された操作を完了できませんが、\n問題はローカルで処理されました。	ipmulticast	LOG_SID_RHUCE_ACTION
MROUTE2RADIXINT	2-クリティカル	Error initializing IP multicast radix for %i	IP マルチキャスト\nルーティングテーブルを初期化するためのメモリが不足しています。	-	LOG_SIDSHTIETH_ACTION
MROUTE2ICFWAVLNT	2-クリティカル	Error initializing IP multicast wavl handler for %i	IP マルチキャスト\nマルチトポロジルーティングテーブルを初期化するためのメモリが不足しています。	-	LOG_SIDSHTIETH_ACTION
MROUTE2MPLAERCESSR	3-エラー	IGMP process is not up yet	IGMP プロセス監視キューへのアクセス中にエラーが発生しました。	ipmulticast	IGMP プロセス監視キューへのアクセス中に発生したエラーです。 LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニモ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MROUTEGMPNOTFOUND	3-エラー	IGMP group %i to delete from interface [chars] not found	インターフェイスから削除されるグループが、 \\nIGMP キャッシュで検出されませんでした。	-	IGMP キャッシュのメンテナンスで不一致が発生しました。 LOG_STD_ACTION
MROUTEGMPWHEELERR	3-エラー	Error trying to initialize the IGMP timer wheel	タイマーホイールの初期化中にエラーが発生しました。	-	タイマーホイールのメンテナンスで発生したエラーです。 LOG_STD_ACTION
MROUTEGMPWALERR	3-エラー	IGMP wavl [chars] failed for group %i in interface [chars]	WAVL ツリーでのIGMP グループの追加/削除に失敗しました。	igmp	'show tech ipmulticast' の出力を収集します。 LOG_STD_ACTION
MROUTEMDBQUEERR	3-エラー	Interface [chars] not in %i %i	エラー状態です。MIDB には最大の有効期限タイマーがありますが、MDB->MIDB ありません。	-	マルチキャストルートテーブルのメンテナンスで発生したエラーです。 LOG_STD_ACTION
MROUTE3NO_PIM_NBR	3-エラー	There is no PIM neighbor on this IDB: [chars]	このインターフェイスまたはネクストホップルータのインターフェイスでPIMが正しく設定されていない可能性があります。	-	ローカルルータとネイバルルータのPIM設定を確認してください。 LOG_STD_ACTION
MROUTEONMBCREATE	3-エラー	*G or SG being deleted for group %i does not exist in the	削除されるGDBまたはMDBがそれぞれのキャッシュに\\n存在しないため、エラーが発生しました。	-	MDBのメンテナンスで発生したエラーです。 LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MROUTE</del> <del>CUR</del> <del>QUE</del> <del>DEF</del> <del>ERR</del>	3-エラー	Recursive route lookup has reached its max depth for: %i	再帰ルートルックアップにあらかじめ定義されている深さの制限に到達しました。	-	可能であれば、問題のネットワークアドレスに必要なネクストホップルックアップのラウンド数を減らします。 LOG_STD_ACTION
<del>MROUTE</del> <del>QU</del> <del>ICOUNT</del> <del>Z</del> <del>ERR</del>	3-エラー	Multicast route count reached zero	マルチキャストルートの実行カウントがゼロに達しましたが、\nゼロは許容されません。	-	マルチキャストルートカウントのメンテナンスで発生したエラーです。 LOG_STD_ACTION
<del>MROUTE</del> <del>WHEEL</del> <del>DELAY</del> <del>ERR</del>	3-エラー	Exceeded maximum delay [dec] ms requested: [dec]	タイマーホイールの機能により、最大遅延が定義されています。より遅延の大きい関数をスケジュールしようとしても、定義された可能な最大遅延でスケジュールされます。	-	タイマーホイールのメンテナンスで発生したエラーです。 LOG_STD_ACTION
<del>MROUTE</del> <del>WHEEL</del> <del>INT</del> <del>ERR</del>	3-エラー	Timer wheel internal error	タイマーホイールの内部エラーです。	-	タイマーホイールのメンテナンスで発生したエラーです。 LOG_STD_ACTION
<del>MROUTE</del> <del>WHEEL</del> <del>INIT</del> <del>ERR</del>	3-エラー	Trying to re-initialize an already initialized timer wheel	タイマーホイールの初期化中にエラーが発生しました。	-	タイマーホイールのメンテナンスで発生したエラーです。 LOG_STD_ACTION
<del>MROUTE</del> <del>WHEEL</del> <del>NSRT</del> <del>ERR</del>	3-エラー	An error occurred after inserting or executing a timer wheel event	タイマーホイールイベントの挿入または実行後にエラーが発生しました。	-	タイマーホイールのメンテナンスで発生したエラーです。 LOG_STD_ACTION



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MROUTE3-WHEEL_ERR	3-エラー	Timer wheel error at interrupt level [dec]	タイマーホイールの内部エラーです。	-	タイマーホイールのメンテナンスで発生したエラーです。 LOG_STD_ACTION
MROUTE3-WHEEL_SLOT_ERR	3-エラー	Timer wheel event:[hec] slot:[dec] func:[hec] unequal to exec slot: [dec]	タイマーホイールイベントのスロット番号が矛盾しています。	-	Clear ip mroute *" LOG_STD_ACTION
MROUTE3-WAVLINIT	3-エラー	Could not initialize WAVL tree for %i%i	WAVL ツリーを初期化できない場合は MIDB を検索できないため、\n\n MDB を保持する理由がありません。	-	マルチキャストルートカウンットの初期化で発生したエラーです。 LOG_STD_ACTION
MROUTE3-SEND_BID	4-警告	PIM detected inconsistency in table-id information on [chars].	PIM は、インターフェイステーブル ID がマルチキャストコードの\n\n保持する値と同じではないことを検出しました。	mcast-vpn	LOG_STD_ACTION
MROUTE4-MC_NALDSB	4-警告	Unexpected access to IP Multicast interface subblock field	IOS が、インターフェイスサブブロックがまだ作成されていない\n\n IP マルチキャストインターフェイスフィールドの値にアクセスしようとしています。	-	IP マルチキャストインターフェイスサブブロックへのアクセスに不整合が発生しました。 LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MRCUIE4MRCUIELIMIT	4-警告	Exceeded multicast limit for group %i source %i on interface [chars]	着信または発信インターフェイスを持つマルチキャストルートの許容数が、設定済みのアクセスリストで指定された上限に達しました。インターフェイスの設定が変更されない限り、新しいルートを追加することはできません。	-	インターフェイス上のマルチキャストトラフィックが、このルータが伝送するトラフィックの中で何らかの優先順位を持っている場合は、 <code>ip multicast limit</code> インターフェイスコマンドでマルチキャストルートの数を増やします。それ以外の場合は対処不要です。 <code>debug ip mroute limit</code> または <code>show ip multicast limit</code> を使用して、どのマルチキャストインターフェイスが制限を超過しているかを正確に調べます。
MRCUIE4MIUMSMATCH	4-警告	WARNING: With IP multicast enabled interfaces which transmit traffic from larger to smaller MTU interfaces may not be hardware switched due to fragmentation. A degradation in performance may occur.	警告: IP マルチキャスト対応インターフェイスで MTU の大きいインターフェイスから小さいインターフェイスにトラフィックを送信すると、フラグメント化によりハードウェアがスイッチされない可能性があります。パフォーマンスが低下する可能性があります。	-	すべてのインターフェイスの MTU 値が同一になるように設定します。"

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MROUTE4RADIXDELETE	4-警告	Error trying to delete multicast route entry %i/[dec] for %i expected [hex] got [hex]	マルチキャストルーティングテーブルでエラーが発生しました。ルーティングテーブルから\nルート削除できませんでした。	-	clear ip mroute コマンドを実行します。ルータのメモリが不足しているかどうかを\n確認してください。 LOG_SID_RECUR_ACTION
MROUTE4RADIXINSERT	4-警告	Error trying to add multicast route entry %i/[dec] for %i expected [hex] got [hex]	マルチキャストルーティングテーブルでエラーが発生しました。ルーティングテーブルに\nルート挿入できませんでした。	-	clear ip mroute コマンドを実行します。ルータのメモリが不足しているかどうかを\n確認してください。 LOG_SID_RECUR_ACTION
MROUTE4REGISTERCONFIG	4-警告	Removing pim register source configuration for [chars]	登録送信元インターフェイスが削除され、そのIPアドレスが削除されたか、VRF 転送が変更されました。	-	'ip pim register-source' 設定を確認してください。それ以外の対処は不要です。 LOG_STD_ACTION
MROUTE4ROUTELIMIT	4-警告	Current count of %u exceeds multicast route-limit of [dec]	マルチキャストルート数が、設定された最大許容数に達しました。 \n設定が変更されない限り、新しいルートを追加することはできません。	-	このルータが伝送\n\nするトラフィックでマルチキャストトラフィックの優先順位が高い場合は、'ip multicast route-limit' コマンド\n\nを使用してマルチキャストルートの数を増やします。 \n\nそれ以外の場合、対処は不要です。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MROUTE</del> MROUTE_MLIMIT	4-警告	Attempt to exceed multicast route-limit of [dec]	マルチキャストルートが、設定された最大許容数に達しました。 設定が変更されない限り、新しいルートを追加することはできません。	-	このルータが伝送するトラフィックでマルチキャストトラフィックの優先順位が高い場合は、'ip multicast route-limit' コマンドを使用してマルチキャストルートを増やします。 それ以外の場合、対処は不要です。
<del>MROUTE</del> MROUTE_MLIMIT_WARN	4-警告	multicast route-limit warning curr %u threshold %u	-	-	-
<del>MROUTE</del> MROUTE_MLIMIT_WARN	4-警告	Failed to [chars] snmp node [chars] snmp radix tree for multicast group * %i.	マルチキャストルートの作成または削除時に SNMP 基数ツリーの SNMP ノードを追加または削除しているときにエラーが発生しました。	-	SNMP 基数ツリーの SNMP ノードの追加または削除中にエラーが発生しました。 LOG_STD_ACTION
<del>MROUTE</del> MROUTE_MLIMIT_WARN	6-情報	Exceeded maximum delay [dec] ms requested: [dec]	タイマーホイールの機能により、最大遅延が定義されています。より遅延の大きい関数をスケジュールしようとしても、定義された可能な最大遅延から小さな遅延オフセットを差し引いた値でスケジュールされます。	-	遅延の大きいタイマーが要求されました。大きな igmp query-interval が設定されているかどうかを確認します。タイマーによっては、大きな遅延を許容するために定期的に更新される場合があります。 LOG_STD_NO_ACTION
<del>MROUTE</del> MROUTE_MLIMIT_WARN	6-情報	MRT[dec] MVRF does not exist	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MRP-2-RINGFAULT	2-クリティカル	Ring [dec]: The MRP ring is now in FAULT state	MRP リングが FAULT 状態です。これは通常、リング内のリンクまたはノードがダウンした場合に発生します。	accsw-layer2	障害の場所を特定し、接続を復元してください。リングは自動的に機能を再開します。
MRP-3-RINGERROR	3-エラー	Miscabling detected Port [chars] does not belong to the MRP ring [dec].	MRP リングが FAULT 状態です。このエラーは、ケーブルが別のリングに誤って接続されている場合に発生します。	petra-mrp	配線を確認し、ケーブルを再度接続してください。'errdisable recovery cause mrp-miscabling' を使用して、エラー無効ポートの回復を有効にしてください。
<del>MRP-4-MODE_DEPRECATED</del>	6-情報	MRP \mode manager\ is deprecated executing \mode auto-manager\ instead.	MRP モードマネージャがサポートされなくなり、モード自動マネージャに置き換えられました。	accsw-layer2	これは Informational (情報提供) メッセージです。デバイスは期待どおりに機能しています。
MRP-6-RINGNORMAL	6-情報	Ring [dec]: The MRP ring is now in NORMAL state [chars] is Blocked	MRP リングの状態が NORMAL に変更されました。	accsw-layer2	これは Informational (情報提供) メッセージです。デバイスは期待どおりに機能しています。
<del>MRP-7-RINGNORMAL_RECMD</del>	6-情報	Ring [dec]: The MRP ring is now in NORMAL state	MRP リングの状態が NORMAL に変更されました。	accsw-layer2	これは Informational (情報提供) メッセージです。デバイスは期待どおりに機能しています。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MSDP4PKT_TOO_BIG	4-警告	Message size violation on %u-byte packet from %i discarded	最大 MSDP メッセージサイズを超えるメッセージを受信しました。 \nこれは内部エラーである可能性もあります。	-	show version
MSDP-4-SA_LIMIT	4-警告	SA from peer %i RP %i for %i %i exceeded sa-limit of [dec]	-	-	-
MSDP-5-PEER_IS_SELF	5-通知	Peering with self %i	-	-	-
MSDP5PEER_UPDOWN	5-通知	Session to peer %i going [chars]	ピアへのセッションがアップまたはダウンしています。	-	ルータのメモリが不足しているかどうかを確認してください。
ngACCESSSESSIONINITIAL	3-エラー	Initialization failed with code: [dec]	アクセスセッショントレースの初期化に失敗しました。	dot1x-ios	LOG_SID_NO_ACTION
ngACCESSSESSIONINITIAL	3-エラー	Component [chars] registration failed. Error code: [dec]	コンポーネントがアクセスセッショントレースに登録できませんでした。	dot1x-ios	LOG_SID_NO_ACTION
MSGHCOMMSGHOCREATE	2-クリティカル	[chars]: Bad parameter to message fifo create [chars] = 0x%08x	メッセージ FIFO の作成に失敗しました。メモリサイズまたはその他のパラメータが無効です。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
MGMRNIALMSEIFA	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MSP_OC3_12_POS_SPA</del>	3-エラー	[chars] 0x[hec] 0x[hec] 0x[hec] [chars]	トランシーバの分析に失敗しました。	gsr-oc3_12-pos-spa	トランシーバモジュールを取り外し、SPA でサポートされているレートを持つ有効なモジュールを挿入してください。
MSP_ISSU2GET_BUFFER	2-クリティカル	MSP ISSU client failed to get buffer for message. Error: [dec] [chars]	MSP FD ISSU クライアントが、ネゴシエーションメッセージを作成するためのバッファ領域を取得できませんでした。ネゴシエーションメッセージをスタンバイデバイスに送信できません。ISSU セッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	msi-proxy	show logging および show checkpoint client

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MSP_ISSU-2-INIT	2-クリティカル	MSP ISSU client initialization failed to [chars]. Error: [dec] [chars]	MSP ISSU クライアントを初期化できませんでした。稼働中のソフトウェアのアップグレードまたはダウングレードを正常に実行するには、まず、この初期化の失敗について対策を講じる必要があります。対策を講じなかった場合、ソフトウェアのアップグレードまたはダウングレード中にダウンタイムが発生します。	msi-proxy	LOG_STD_ACTION
MSP_ISSU_SEND_NEGO_FAILED	2-クリティカル	MSP ISSU client failed to send negotiation message. Error: [dec] [chars]	MSP ISSU クライアントが、セッションネゴシエーションメッセージをピアデバイスに送信できませんでした。ISSU セッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	msi-proxy	show logging および show checkpoint client



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MSP_ISSU_SESSION_NEGO	2-クリティカル	MSP ISSU client encountered unexpected client nego_done. Error: [dec] [chars]	ISSU対応クライアントは一連の内部ステータスを移行します。MSP ISSUクライアントが予期しない「クライアントネゴシエーション済み」状態になりました。ISSUセッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	msi-proxy	show issu session <client_id> および show issu negotiated capability <session_id>
MSP_ISSU_SESSION_REGISTRY	2-クリティカル	MSP ISSU client failed to register session information. Error: [dec] [chars]	MSP ISSUクライアントがセッション情報の登録に失敗しました。ISSUセッション登録に問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	msi-proxy	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」
MSP_ISSU_CAP_NAID_SIZE	3-エラー	MSP ISSU client capability list is empty.	MSP ISSUクライアント機能交換リストのサイズが無効です。	msi-proxy	show issu capability entires <Client_ID>
MSP_ISSU_CAP_NOT_COMPATIBLE	3-エラー	MSP ISSU client capability exchange result incompatible.	MSP ISSUクライアントの機能交換がネゴシエートされましたが、ピアと互換性がありません。	msi-proxy	「show issu negotiated capability <Session_ID>」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MSP_ISSU3-NAID_SESSION	3-エラー	MSP ISSU client does not have a valid registered session.	MSP ISSU クライアントに有効な登録済みセッションがありません。	msi-proxy	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」
MSP_ISSU3-NO_PEER_SUPPORT	3-エラー	'Message Type [dec]' is not supported by MSP ISSU client at peer	ピアスーパーバイザの MSP ISSU クライアントは、このメッセージタイプと互換性がありません。ピアと互換性がない MSP クライアントとしてマークされます。	msi-proxy	show issu message group <client_id>、 show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
MSP_ISSU3-MSG_NOT_OK	3-エラー	MSP ISSU client 'Message Type [dec]' is not compatible	MSP ISSU クライアントがピアデバイスから互換性のないメッセージを受信しました。メッセージを処理できません。	msi-proxy	show issu message group <client_id>、 show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
MSP_ISSU3-MSG_SIZE	3-エラー	MSP ISSU client failed to get the MTU for Message Type [dec]. Error: [dec] [chars]	MSP ISSU クライアントが指定されたメッセージの MTU を計算できませんでした。MSP ISSU クライアントは、スタンバイデバイスにメッセージを送信できません。	msi-proxy	show issu message group <client_id>、 show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
MSP_ISSU3-SESSION_UNREGISTER	3-エラー	MSP ISSU client failed to unregister session information. Error: [dec] [chars]	MSP ISSU クライアントがセッション情報を登録解除できませんでした。	msi-proxy	show issu session <client_id> および show issu negotiated capability <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MSP</del> ISSU_TRANSFORM_FAIL	3-エラー	MSP ISSU client [chars] transform failed for 'Message Type [dec]'. Error: [dec] [chars]	MSP ISSU クライアントが指定されたメッセージタイプを変換できませんでした。送信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに送信されていません。受信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに適用されていません。いずれの場合も、アクティブデバイスとスタンバイデバイスのMSPの状態は同じではありません。	msi-proxy	「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated version <session_id>」
<del>MSP</del> HMSI_BAD_CONFIG	1-アラート	MSPI-bad configuration [chars]	設定エラーが検出されました。	-	ダイヤルピアの設定を追加または修正してください。
MSPI-1-NOMEMORY	1-アラート	msgtxt_nomemory	メモリ \n\ 不足のため、要求された操作を完了できませんでした。	-	「他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に\n\に応じて、より大容量のメモリ構成にアップグレードします。
<del>MSP</del> HMSI_BAD_CONTEXT	2-クリティカル	MSPI-bad context pointer [chars]	不正なコンテキストポインタが渡されました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MSPI-MSPI_INTERNAL_ERROR	2-クリティカル	MSPI-Internal software error cid=[dec] [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。これは、IOS ソフトウェアに Null ポインタの無効な状態やイベントが発生したり、その他の操作が失敗した場合に生じます。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
MSPI-MSPI_BAD_MESSAGE	4-警告	MSPI- Bad message received: [chars]	予期しないメッセージを受信しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
MSPI-MSPI_NO_SMTP	4-警告	MSPI- Can't connect to the SMTP server cid=[dec] [chars]	指定された SMTP サーバーへの接続が作成されませんでした。	-	次のコマンドを使用して情報を収集してください: show call active " "voice show call active fax show call history voice show call history fax " "debug mspi send debug mspi receive or debug fax mspi all
MSPI-MSPI_NO_SMTP_SEND	4-警告	MSPI- Could not\nsend data to the SMTP server cid=[dec] [chars]	SMTP サーバーへの接続が確立されましたが、データを送信できません。	-	次のコマンドを使用して、データを送信できない理由に関する情報を収集してください: show call active voice show call active fax show call history " "voice show call history fax debug mta send all debug mta receive all or " "debug fax mta all

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MSMPI6-SMTP_NOCONCIED	4-警告	SMTP- failed [chars] [dec]	リモートメールサーバーへの接続試行に失敗しました。 \nこれは予期しない動作です。	-	LOG_SID_NO_ACTION
MSMPI6-SMTP_OPEN	6-情報	SMTP- opening [chars] [dec]	接続を試みています...	-	LOG_SID_NO_ACTION
MRCALGCHUNKCREATE	3-エラー	-	チャンクの作成に失敗しました。 MSRPC ALGは初期化を完了できません。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
MRCALGDATAERROR	3-エラー	-	L7データの作成中にエラーが発生しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
MIREMIRECORRUPTLEAF	4-警告	%i/[dec] - [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
MIREMIRELEAFCHAL	4-警告	%i/[dec] - [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
MIREMIREMENDODER	4-警告	0x[hec] - [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
MIREMIREPLACEALLOC	4-警告	Failed to allocate place holder	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
MTS_BIND-3-L2VPN	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
MTS_DROP-3-L2VPN	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
MTS_DROP-3-LDP	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
MTS_Q-3-L2VPN	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
MTS_RECV-3-L2VPN	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
MTS_RECV-3-LDP	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MTS_REG-3-L2VPN	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
MTS_SEND-3-L2VPN	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
MIS_UNKNOWN_MGADP	6-情報	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
MUESLIX-I-CLOCKRATE	1-アラート	[chars]:Link is brought [chars] due to clock rate change threshold configured = %u received clock rate = %u	受信クロックレートが、設定されたしきい値未満から \\n\\nしきい値以上に、またはその逆に変更されました。	pas-serial	クロックレートが設定されたしきい値を下回った場合、プロバイダ側から受信したクロックレートを確認します。
MUESLIX-I-DWNLDLFL	1-アラート	Mueslix microcode down load failed.	Mueslix シリアルハードウェアに障害が発生しました。ハードウェアが\\n\\nマイクロコードを Mueslix チップにダウンロードできませんでした。	mid-serial	LOG_STD_ACTION
MUESLIX-I-DWNLDLFL	1-アラート	Mx serial bay [dec]: PA down load failed	Mx シリアルハードウェアに障害が発生しました。動作中のマイクロコードを\\n\\nダウンロードできませんでした。	pas-serial	システムスロットにポートアダプタを正しく装着し直します。それでもエラーが\\n\\n発生する場合、7200の場合は7200シャーシを、\\n\\nRSP と PA の場合は vip などのハードウェア障害を確認してください。\\n\\nこのエラーはハードウェアに障害がある場合にのみ発生します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MUESLIXFAILURE_CAUSE	1-アラート	[chars]: [chars][chars]: 0x%08x 0x%08x	ポートアダプタから情報を取得して、 \n\nSTOPFAIL/STARTFAIL 問題の原因となったエラーを表示します。	pas-serial	'debug serial mueslix' デバッグコマンドを有効にします。次に、 \n\n'show tech' および 'show log' の情報を収集し、 \n\nテクニカルサポート担当者に送信します。その後、 'debug serial mueslix' コマンドを \n\n無効にします。
MUESLIX-1-HALT	1-アラート	Mx serial: [chars] TPU halted: cause 0x%2x status 0x%08x shadow 0x%08x	Mx シリアルファームウェアがドライバと同期していません。	pas-serial	この条件は自動的にクリアされま す。 'debug serial mueslix' \n\nデバ グコマンドを有効に します。次に、 'show tech' お よび 'show log' の \n\n情報を収集し、 DE チームか CSE チームに送信しま す。その 後、 'debug serial mueslix' コマンド を \n\n無効にしま す。
MUESLIX-1-INITFAIL	1-アラート	MUESLIX slot [dec]: Init Failed at [chars]	Mueslix シリアル ボードがハード ウェアの \n\n初期化 を完了できません でした。	mid-serial	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MUESLIX-1-INITFAIL	1-アラート	Mx serial bay [dec] Init Failed at [chars]	Mx シリアルポートアダプタがハードウェアの\n初期化を完了できませんでした。	pas-serial	システムスロットにポートアダプタを正しく装着し直します。それでもエラーが\n発生する場合、7200の場合は7200シャーシを、\n7500とPAの場合はvipなどのハードウェア障害を確認してください。このエラーはハードウェアに障害がある場合にのみ発生します。
MUESLIX-1-STARIFAIL	1-アラート	[chars]: Start Failed at [chars]	Mueslix シリアルインターフェイスが初期化に使用するコマンドに\n応答しません。	mid-serial	LOG_STD_ACTION
MUESLIX-1-STARIFAIL	1-アラート	Mx serial [chars] Start Failed at [chars]	ソフトウェアまたはハードウェアエラーが発生しました。Mx マイクロコードが、\nシリアルインターフェイスの再起動に使用される enable コマンドに応答しません。	pas-serial	'debug serial mueslix' デバッグコマンドを有効にします。次に、'show tech' および 'show log' の\n情報を収集し、DE チームか CSE チームに送信します。その後、\n'debug serial mueslix' コマンドを無効にします。
MUESLIX-1-STOPFAIL	1-アラート	[chars]: Stop Failed at [chars]	Mueslix シリアルボードは、インターフェイスを無効にする\n要求に応答できませんでした。	mid-serial	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MUESLIX-1-STOPFAIL	1-アラート	Mx serial [chars] Stop Failed at [chars]	ソフトウェアまたはハードウェアエラーが発生しました。Mx マイクロコードが、 シリアルポートを停止するための disable コマンドに 応答しません。	pas-serial	'debug serial mueslix' デバッグ コマンドを有効に します。次に、 'show tech' および 'show log' の情報を 収集し、 テクニカルサポート 担当者に送信 します。その後、 'debug serial mueslix' コマ ンドを無効に します。
MUESLIX-3-DISCOVER	3-エラー	Mx serial bay [dec]: Interface found: [dec]	システム上に存在 するすべての Mueslix デバイス を認識でき ませんでした。	pas-serial	システムスロット にポートアダプ タを正しく装 着し直しま す。それでも エラーが 発生する 場合、7200 の場合は 7200 シャー シを、 RSP と PA の場合は vip など のハード ウェア障 害を確認 してくだ さい。 このエ ラーは ハード ウェア に障害 がある 場合 にのみ 発生 しま す。
MUESLIX-3-ERROR	3-エラー	[chars]	一般的なエラー情 報です。	-	表示されたエラー メッセージをその ままコピーして、 テクニカルサ ポート担当者に 報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MUESLIX3NOIMUESLIX	3-エラー	Mx serial bay [dec]: Device reported [hex]	システムハードウェアに障害が発生しました。非 Mx シリアルデバイスが、\n\Mx シリアルソフトウェアを参照しています。	pas-serial	エラーメッセージで報告されたベイ番号の障害が\nシステム設定にあるかどうかを確認してください。 mueslix ベースのポートアダプタでない場合、\nそのポートアダプタが属する適切なコンポーネントに\n連絡してください。 mueslix ベースのポートアダプタである場合、\nポートアダプタを再度取り付けてみてください。それでもエラーが発生する場合は、この問題が発生した時点の'show tech'\nおよび'show log'の情報を収集し、\nテクニカルサポート担当者に送信してください。
MUESLIX-3-OWNERR	3-エラー	Unit [dec] buffer ownership error pak = 0x[hec]	Mueslix シリアルドライバが、送信リングが不整合な状態であることを\n検出しました。	mid-serial	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MUESLIX3-OWNERR	3-エラー	[dec] packet buffer pak=0x[hec]	ソフトウェアまたはハードウェアエラーが発生しました。Mx シリアルドライバが、\n送信リングが不整合で回復不能な状態であることを検出しました。	pas-serial	'debug serial mueslix' デバッグコマンドを有効にします。次に、'show tech' および 'show log' の\n情報を収集し、DE チームか CSE チームに送信します。その後、\n 'debug serial mueslix' コマンドを無効にします。
MUESLIX4DEF_SUBRAIE	4-警告	[chars] [chars]	ユーザーが DS3 リモート\n管理コマンドを使用して、DSU 帯域幅を変更しました。この場合、ユーザーが設定した DSU 帯域幅は変更されません。	pas-serial	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、\nテクニカルサポート担当者に報告してください。
MVR_ISSU2GET_BUHER	2-クリティカル	MVR ISSU client failed to get buffer for message. Error: [dec] [chars]	明示的トラッキングエントリの割り当ては、IGMP/MLD スヌーピングによるシステムリソースの消費を回避するために制限されます。	igmp/mld snooping	VLAN で L2 マルチキャストスヌーピングを無効にしてから、再度有効にします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MVR_ISSU2GET_BUFFER	2-クリティカル	MVR ISSU client failed to get buffer for message. Error: [dec] [chars]	MVR ISSU クライアントが、ネゴシエーションメッセージを作成するためのバッファ領域を取得できませんでした。ネゴシエーションメッセージをスタンバイデバイスに送信できません。ISSU セッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	mvr	show logging および show checkpoint client
MVR_ISSU-2-INIT	2-クリティカル	MVR ISSU client initialization failed to [chars]. Error: [dec] [chars]	MVR ISSU クライアントを初期化できませんでした。稼働中のソフトウェアのアップグレードまたはダウングレードを正常に実行するには、まず、この初期化の失敗について対策を講じる必要があります。対策を講じなかった場合、ソフトウェアのアップグレードまたはダウングレード中にダウンタイムが発生します。	mvr	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MVR_ISSU_SESSION_FAILED</del>	2-クリティカル	MVR ISSU client failed to send negotiation message. Error: [dec] [chars]	MVR ISSU クライアントが、セッションネゴシエーションメッセージをピアデバイスに送信できませんでした。ISSUセッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	mvr	show logging および show checkpoint client
<del>MVR_ISSU_SESSION_NEGO</del>	2-クリティカル	MVR ISSU client encountered unexpected client nego_done. Error: [dec] [chars]	ISSU対応クライアントは一連の内部ステータスを移行します。MVR ISSUクライアントが予期しない「クライアントネゴシエーション済み」状態になりました。ISSUセッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	mvr	show issu session <client_id> および show issu negotiated capability <session_id>
<del>MVR_ISSU_SESSION_REGISTRATION_FAILED</del>	2-クリティカル	MVR ISSU client failed to register session information. Error: [dec] [chars]	MVR ISSU クライアントがセッション情報の登録に失敗しました。ISSUセッション登録に問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	mvr	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MVR_ISSU3INVALID_SESSION	3-エラー	MVR ISSU client does not have a valid registered session.	MVR ISSU クライアントに有効な登録済みセッションがありません。	mvr	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」
MVR_ISSU3MSG_NOT_OK	3-エラー	MVR ISSU client 'Message Type [dec]' is not compatible	MVR ISSU クライアントがピアデバイスから互換性のないメッセージを受信しました。メッセージを処理できません。	mvr	show issu message group <client_id>、 show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
MVR_ISSU3MSG_SIZE	3-エラー	MVR ISSU client failed to get the MTU for Message Type [dec]. Error: [dec] [chars]	MVR ISSU クライアントが指定されたメッセージのMTUを計算できませんでした。MVR ISSUクライアントは、スタンバイデバイスにメッセージを送信できません。	mvr	show issu message group <client_id>、 show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
MVR_ISSU3SESSION_UNREGISTER	3-エラー	MVR ISSU client failed to unregister session information. Error: [dec] [chars]	MVR ISSU クライアントがセッション情報の登録解除に失敗しました。	mvr	show issu session <client_id> および show issu negotiated capability <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MVR_ISSU_TRANSFORM_FAIL	3-エラー	MVR ISSU client [chars] transform failed for 'Message Type [dec]'. Error: [dec] [chars]	MVR ISSU クライアントが指定されたメッセージタイプを変換できませんでした。送信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに送信されていません。受信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに適用されていません。いずれの場合も、アクティブデバイスとスタンバイデバイスの MVR の状態は同じではありません。	mvr	「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated version <session_id>」
MVR_CS_MAC_FAIL	3-エラー	Unable to reserve needed MAC match register - cannot run MVRP on interfaces of slot [dec] [chars]	MVRP が、示されたスロットの MAC 一致レジスタを予約しようとしたが、利用可能な専用レジスタまたはプログラマブルレジスタがありません。このカードのインターフェイス上で MVRP をアクティブ化できません。	mvrp	MAC 一致レジスタを使用する競合プロトコルを無効にするか、MVRP をサポートする別のカードタイプを使用する必要があります。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MRCOSBEAURECNICT	6-情報	Failed to enable MVRP on [chars] because conflicting feature [chars] is enabled on the interface	機能が競合しているため、指定されたインターフェイスでMVRPを有効にできませんでした。たとえば、Unknown Unicast Flood Blocking (UUFB)とMVRPです。	mvrp	LOG_SID_NO_ACTION
MRCOSMACLEARNING	6-情報	MAC learning on VLAN [chars] is [chars]	MVRPは、ネットワークポロジの変更を動的に検出します。VLANで2つのMVRPポートのみが転送され、プルーニングされていない場合、MVRPはそのVLANのMACラーニングを無効にして、システム全体で限られたリソースであるMACテーブルのスペースを節約します。これは情報メッセージです。対処の必要はありません。	mvrp	LOG_SID_NO_ACTION



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MRCOS/CIRSH/CAE	6-情報	Failed to [chars] MAC learning on VLAN [chars]	MVRP が、指定された VLAN で MAC ラーニングを有効または無効にできませんでした。これは、MAC ラーニングが管理者によってすでに設定されているためと考えられます。 <CmdBold>show mac-address-table learning<NoCmdBold>で確認してください。	mvrp	LOG_SID_NO_ACTION
MVRP_ISSU_GET_BUFFER	2-クリティカル	MVRP ISSU client failed to get buffer for message. Error: [dec] [chars]	MVRP ISSU クライアントが、ネゴシエーションメッセージを作成するためのバッファ領域を取得できませんでした。ネゴシエーションメッセージをスタンバイデバイスに送信できません。ISSU セッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	mvrp	show logging および show checkpoint client

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MVRP_ISSU-2-INIT	2-クリティカル	MVRP ISSU client initialization failed to [chars]. Error: [dec] [chars]	MVRP ISSUクライアントを初期化できませんでした。稼働中のソフトウェアのアップグレードまたはダウングレードを正常に実行するには、まず、この初期化の失敗について対策を講じる必要があります。対策を講じなかった場合、ソフトウェアのアップグレードまたはダウングレード中にダウンタイムが発生します。	mvrp	LOG_STD_ACTION
MVRP_ISSU-2-NEGOTIATION_FAILED	2-クリティカル	MVRP ISSU client failed to send negotiation message. Error: [dec] [chars]	MVRP ISSUクライアントが、セッションネゴシエーションメッセージをピアデバイスに送信できませんでした。ISSUセッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	mvrp	show logging および show checkpoint client

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MVRP_ISSU_SESSION_NEGO	2-クリティカル	MVRP ISSU client encountered unexpected client nego_done. Error: [dec] [chars]	ISSU対応クライアントは一連の内部ステータスを移行します。MVRP ISSUクライアントが予期しない「クライアントネゴシエーション済み」状態になりました。ISSUセッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	mvrp	show issu session <client_id> および show issu negotiated capability <session_id>
MVRP_ISSU_SESSION_REGISTR	2-クリティカル	MVRP ISSU client failed to register session information. Error: [dec] [chars]	MVRP ISSUクライアントがセッション情報の登録に失敗しました。ISSUセッション登録に問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	mvrp	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」
MVRP_ISSU_INVALID_SESSION	3-エラー	MVRP ISSU client does not have a valid registered session.	MVRP ISSUクライアントに有効な登録済みセッションがありません。	mvrp	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」
MVRP_ISSU_MSG_NOTCK	3-エラー	MVRP ISSU client 'Message Type [dec]' is not compatible	MVRP ISSUクライアントがピアデバイスから互換性のないメッセージを受信しました。メッセージを処理できません。	mvrp	show issu message group <client_id>、 show issu session <client_id>、 および show issu negotiated version <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MVRP_ISSU3MSG_SIZE	3-エラー	MVRP ISSU client failed to get the MTU for Message Type [dec]. Error: [dec] [chars]	MVRP ISSUクライアントが指定されたメッセージのMTUを計算できませんでした。 MVRP ISSUクライアントは、スタンバイデバイスにメッセージを送信できません。	mvrp	show issu message group <client_id>、 show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
MVRP_ISSU_UNREGIFY	3-エラー	MVRP ISSU client failed to unregister session information. Error: [dec] [chars]	MVRP ISSUクライアントがセッション情報の登録解除に失敗しました。	mvrp	show issu session <client_id> および show issu negotiated capability <session_id>
MVRP_ISSU_TRANSFORMAL	3-エラー	MVRP ISSU client [chars] transform failed for 'Message Type [dec]'. Error: [dec] [chars]	MVRP ISSUクライアントが指定されたメッセージタイプを変換できませんでした。送信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに送信されていません。受信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに適用されていません。いずれの場合も、アクティブデバイスとスタンバイデバイスのMVRPの状態は同じではありません。	mvrp	「show issu session <client_id>」 および 「show issu negotiated version <session_id>」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MVRP3ADDRESSRY_FAILED	3-エラー	MVRP subsystem fails to add callback function [chars]	他のサブシステムが誤って独自のコールバック関数を追加した可能性が高いです。このsyslogはデバッグ用です。	mvrp	LOG_SID_NO_ACTION
MVRP3ENABLE_FAILED	3-エラー	MVRP can't be enabled because [chars]	何らかの理由でMVRPを有効にできません。	mvrp	指定された理由に応じてアクションを実行できます。たとえば、メモリ不足が原因で問題が発生した場合、ユーザーはシステムにメモリを追加する必要があります。
MVRP3HA_INT_FAILED	3-エラー	MVRP High Availability subsystem fails to be initialized and hence MVRP won't support HA stateful switchover.	MVRP CF クライアントまたは MVRP RF クライアントの初期化に失敗しました。	mvrp	<CmdBold>show redundancy clients<NoCmdBold> および <CmdBold>show checkpoint clients<NoCmdBold> を入力して、初期化されていないクライアントを見つけてください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MVRP6SUBSYSNCFALIED	3-エラー	MVRP subsystem failed in initialization[chars] and MVRP won't	このエラーがカスタマーデバイスで発生することはほとんどありません。発生した場合、メモリ不足が原因である可能性が高いため、ソフトウェアでデータ構造が作成されていません。ユーザーには多くの内容が表示されます。	mvrp	問題の原因がメモリ不足の場合は、システムがクラッシュしている可能性が高いです。システムが起動した場合は、 <CmdBold>show memory summary<NoCmdBold>を実行してメモリ使用量を確認できます。TAC に連絡して、 <CmdBold>show memory summary<NoCmdBold>、<CmdBold>show version<NoCmdBold>、<CmdBold>show run<NoCmdBold>の出力、および問題発生時の関連 syslog メッセージを提出してください。
MVRP6MODECHANGE	6-情報	The operating mode is changed to [chars] mode on interface [chars].	プロトコルネゴシエーションの結果として、指定されたインターフェイスで動作モードが指定されたモードに変更されました。	mvrp	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MX-3-BADFEAT	3-エラー	[chars]: [dec]	ソフトウェアが無効な機能の列挙を検出しました。これは、異なるシステムコンポーネントのソフトウェアバージョンに互換性がないことが原因である可能性があります。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
MX-3-BADMAGIC	3-エラー	[chars]: %04x in [hec]	バッファヘッダーでデータ構造の不整合が検出されました。メモリ破損が原因と考えられます。これによってバッファがドロップされたため、メモリリークが発生し、システムの信頼性が低下する可能性があります。	cpp-ucode	問題をエラーメッセージのテキストとともに、シスコのテクニカルサポートに報告してください。システムが不安定になった場合は、影響を受けるコンポーネントを再起動またはリロードすることでシステムが安定します。
MX-3-BADPOOL	3-エラー	[chars]: %u	ソフトウェアが無効なプールインデックスを検出しました。これは、異なるシステムコンポーネントのソフトウェアバージョンに互換性がないことが原因である可能性があります。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
MX-3-BADSTART	3-エラー	[chars]: [hec] current [hec] size %u	外部メモリ領域のサイズを増やそうとして、ソフトウェアエラーが検出されました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MX-3-CARVE	3-エラー	[chars]: size %u too small	小さすぎるメモリ領域にバッファを作成しようとしてソフトウェアエラーが発生しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
MX-3-INITBUFHDR	3-エラー	[chars]: mgmt memory allocation failure size %u	外部メモリマネージャを初期化するために提供される管理メモリが不足しています。このため、パケットを複数に分割して管理したり、データを直接エクスポートしたりする機能が正しく動作しなくなります。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
MX-3-MAXPOOLS	3-エラー	too low	ソースコードの不整合が検出されました。	cpp-ucode	許容されるプール数を増やしてください。
MX-3-RESIZE	3-エラー	[chars]: non-contiguous resize: orig [hec]/[hec] new [hec]/[hec]	指定されたメモリ領域でのサイズ変更操作中に、ソフトウェアエラーが検出されました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
MX-3-SUBBRGNINDX	3-エラー	[chars]: Subregion Index allocation failure	サブリージョンのインデックスを取得できないため、SW 管理対象メモリを追加できません。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
MX-6-NOBUFHDR	6-情報	[chars]	メモリ領域内にバッファを追加しようとして失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MX-6-NOMEM	6-情報	[chars] bufhdr allocation failure	メモリの割り当てに失敗しました。これにより、パケットを複数に分割して管理したり、データを直接エクスポートしたりする機能が適切に動作しない場合があります。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>_NEWAPNAME_MGERR</del>	3-エラー	[chars]	エラーメッセージ	pagent	debug コマンドを試してください。
<del>_NEWAPNAME_MGNF</del>	6-情報	[chars]	プログラム情報です。	-	-
<del>_NEWAPNAME_MGDBG</del>	7-デバッグ	[chars]	デバッグメッセージです。	-	-
NAT-3-ALLOC_FAIL	3-エラー	data 0x[hec]	メモリ超過のためメモリ割り当て要求が失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>NAT-3-CHUNK_ID_MISMATCH</del>	3-エラー	id %p not found	クライアントによって提供されたチャンク ID が、使用可能なチャンク ID のいずれとも一致しません。したがって、指定されたチャンク ID に対する有効なチャンクは見つかりませんでした。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
NAT-3-DP_REL_FAIL	3-エラー	DP REL FAIL retry count [dec] exceeded max	セッションチャンクの解放時にリトライ回数が多すぎたため、DP のリリースに失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NAT3DYN_MAP_ADD_FAIL	3-エラー	[chars]	ダイナミックマッピングの追加に失敗しました。これは通常、IOS 設定がデータプレーンと同期していないことを意味します。マッピングを削除してから再度追加して、同期の整合性を取り戻す必要があります。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
NAT3DYN_MAP_UPDATE_FAIL	3-エラー	rc [dec]	関連付けられたリターンコードで、ダイナミック PAT マッピングの追加または更新が失敗しました。これは通常、IOS 設定がデータプレーンと同期していないことを意味します。マッピングを設定から削除して、同期の整合性を取り戻す必要があります。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
NAT3EMPTY_CHUNK	3-エラー	id %p	クライアントからデータパスの初期化に提供されたメモリが Null です。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
NAT3HA_BUK_SYNC_FAIL	3-エラー	flags 0x[hec] rg [dec]	NAT 一括同期が発生しないなどの障害が発生しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>NAFACUINDNIAICADR</del>	3-エラー	addr [char]i port [hec]	スタンバイ NAT が、アクティブ NAT から要求されたアドレスを割り当てることができませんでした。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>NAFACUINDNIGREND</del>	3-エラー	idomain [dec] orig adr [hec] port [hec] trans adr [hec] port [hec] vrf [hec] prot [hec] rg [dec]	スタンバイが、HA メッセージで示されるバインドを作成できませんでした。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>NAFACUINDNIGRESS</del>	3-エラー	in_orig adr [hec] port [hec] out_trans adr [hec] port [hec] vrf [hec] prot [hec] cook %llu rg [dec]	スタンバイが、HA メッセージで示されるセッションを作成できませんでした。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>NAFACUINDNINDIOL</del>	3-エラー	pool_id [dec]	スタンバイ NAT が、アクティブ NAT によって示されるプールを検出しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>NAFACUINDNINDISS</del>	3-エラー	in_orig adr [hec] port [hec] out_trans adr [hec] port [hec] vrf [hec] prot [hec] cook [hec] [hec]	スタンバイが、HA メッセージで指定されたセッションと一致するセッションを見つけることができませんでした。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>NAFACUINDNIOKPRN</del>	3-エラー	in_orig adr [hec] port [hec] out_trans adr [hec] port [hec] vrf [hec] prot [hec] cook %llu	-	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>NAFANADMGRCD</del>	3-エラー	invalid value [dec] opcode 0x[hec] version 0x[hec]	スタンバイが無効な NAT HA メッセージを受信しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NAT3HA_INVALID_STATE	3-エラー	state [dec]	HA インフラストラクチャから無効な HA 状態を受信しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
NAT3HA_NO_BUF	3-エラー	-	HA レコードを送信するための十分なメモリがありませんでした。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
NAT3ASANDY_CRD_FAIL	3-エラー	rc=[dec]	示されたリターンコードでデータベースをクリアしようとして、スタンバイが失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
NAT3HSL_ALLOC_FAIL	3-エラー	[chars]	高速ロギングメモリの割り当てに失敗しました。この場合、イベントはコレクタに\nエクスポートされません。これは、システムがメモリ不足になった場合の一時的な\n状態です。この障害は、\n NAT の動作には影響しません。 \n	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
NAT3MAPPING_REFCNT_FAIL	3-エラー	refcount [dec]	マッピング参照カウントがゼロ以下です。これは、参照カウントの増分操作と減分操作が同期していないことを示します。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NAT3RMAP_ADD_FAIL	3-エラー	-	vrfid [dec] の NAT HSL をオンしようとして失敗しました。設定を削除して再試行してください。 \n	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
NAT3POOL_ADD_FAIL	3-エラー	pool-id [dec] rc [dec]	アクティブからクリア変換の処理を要求しましたが、失敗しました。 \n 再試行してください。 \n	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
NAT3RMAP_OP_FAIL	3-エラー	Routemap hash table not set up attempted [chars]	-	-	-
NAT3SHOW_LIMIT_FAIL	3-エラー	unable to show %u entries from bucket %u	これは、内部エラーによって NAT がすべてのアドレスバインドを表示できない場合に表示される情報メッセージです。再度操作してください。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NAT3SHOW_TRANS_FAIL	3-エラー	unable to show [dec] entries from bucket %u	セッションデータベースから一部のエントリを表示できません。 <b>verbose</b> を使用している場合は、 <b>non-verbose</b> を使用してみてください。それ以外の場合、状況は一時的なものである可能性があります。あるいは、かなり変則的なセッション配布が発生しているため、' <b>clear ip nat trans *</b> 'を実行することが推奨されます。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<code>NATSTATICMAPADDFAL</code>	3-エラー	local addr [char]i global addr [char]i [chars]	これは、NAT が設定され、デフォルトの最大エントリ数の制限によりフレームがドロップされた場合に表示される情報メッセージです。リリース 5 以降、XNE NAT は、ESP タイプに基づいてデータプレーンでデフォルトの最大エントリ数を使用しています。これは設定には表示されず、'ip nat trans max-entries <value>' のユーザー設定によってオーバーライドされます。デフォルトのデータプレーン制限の目的は、制限が適用されていない場合に発生し得るメモリの枯渇からボックスを保護することです。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<code>NATSTATICMAPADDFALD</code>	3-エラー	local addr [char]i global addr [char]i [chars] [char]i [char]i	-	-	-
<code>NATALLHOSTMAXENTRIES</code>	4-警告	all-host maximum limit of [dec] reached for [chars].	このメッセージは、all-host エントリの上限に達したことを示します。	cpp-ucode	-
<code>NATALLVRFMAXENTRIES</code>	4-警告	all-vrf maximum limit of [dec] reached for [dec].	このメッセージは、all-vrf エントリの上限に達したことを示します。	cpp-ucode	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>NAT</del> CHDLENDIAED	4-警告	Unable to find bind to forcibly delete	これは、バインドが存在すると IOS が判断しているにもかかわらず、NAT がバインドを検出できない場合に表示される情報メッセージです。トランザクションをクリアする他の方法を試してください。	cpp-ucode	-
<del>NAT</del> ANADMCMRCD	4-警告	invalid version [dec]	スタンバイが無効な NAT HA メッセージを受信しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>NAT</del> ERHOSTMAXENRES	4-警告	per-host maximum limit of [dec] reached for [chars].	このメッセージは、per-host エントリの上限に達したことを示します。	cpp-ucode	-
<del>NAT</del> ERVRFMAXENRES	4-警告	per-vrf maximum limit of [dec] reached for [dec].	このメッセージは、その時点でプールに空きアドレスがなかったため、プールからアドレスを割り当てるができなかったことを示します。	cpp-ucode	-
<del>NAT</del> SEQDIALSICORUPT	4-警告	Sequence Delta list tail pointer null in error	シーケンスのデルタリストのテールポインタが null です。原因は不明です。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>NAT</del> CLEARIAL_TRANSNUSE	6-情報	-	トランザクションが使用されていたため、要求されたクリアに失敗しました。 一部の clear コマンドは「forced」キーワードをサポートしているため、これをオーバーライドできます。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>NAT</del> LOG_TRANSLATION	6-情報	[chars] Translation [chars] [char]i:[dec] [char]i:[dec] [char]i:[dec] [char]i:[dec] [dec]	設定またはトラフィックフローが NAT サブシステムを介した結果、変換が行われました。	cpp-ucode	このメッセージはデバッグのみを目的としており、 ログがオンになっている場合にのみログに記録されます。
<del>NAT</del> NONPAT_TRANSDEICT	6-情報	Non-PATable translation for [chars]: on pool [dec] orig_ip [char]i trans_ip [char]i alg_type [dec][chars] input intf [chars] mapping id [dec] created by pkt:	このメッセージは、その時点でプールに空きアドレスがなかったため、特定のクライアントアドレスに対してアドレスを割り当てることができなかったことを示します。	cpp-ucode	-
<del>NAT</del> POOL_WATERMARK_HCH	6-情報	[chars] High watermark reached for pool [dec]	このメッセージは、プール使用率が最高水準点を越えたことを示します。間もなくプールが枯渇する可能性があります。	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>NAT64</del> NAT64-POL_WATERMARK_LOW	6-情報	[chars] Low watermark reached for pool [dec]	このメッセージは、プール使用率が最低水準点を越えたことを示します。プールには十分なアドレスが存在します。	cpp-ucode	-
NAT64-3-API_FAILED	3-エラー	NULL	別のコンポーネントの API へのコールで、 \\n\\nエラーが示されました。	nat64	LOG_STD_ACTION
NAT64-3-BAD_MAGIC	3-エラー	Invalid magic number%#10x	内部データ構造が破損しています。	nat64	LOG_STD_ACTION
<del>NAT64</del> NAT64-3-CHUNK_ID_MISMATCH	3-エラー	id %u not found	クライアントによって提供されたチャンク ID が、使用可能なチャンク ID のいずれとも一致しません。したがって、指定されたチャンク ID に対する有効なチャンクは見つかりませんでした。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>NAT64</del> NAT64-3-CLEAR_TRANSACTION	3-エラー	-	トランザクションが使用されていたため、要求されたクリアに失敗しました。 \\n一部の clear コマンドは「forced」キーワードをサポートしているため、 \\nこれをオーバーライドできます。 \\n	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
NAT64-3-EEXIST	3-エラー	NULL	予期しない項目がすでに存在します。	nat64	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NAT64-3-EINVAL	3-エラー	NULL	関数への予期しない入力値が正しくありませんでした。	nat64	LOG_STD_ACTION
NAT64-3-EMPTY_CHUNK	3-エラー	id %u	クライアントからデータベースの初期化に提供されたメモリが Null です。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
NAT64-3-ENOENT	3-エラー	NULL	ルックアップが予期せず失敗しました。	nat64	LOG_STD_ACTION
NAT64-3-ENOMEM	3-エラー	Memory allocation failed	メモリを割り当てようとして失敗しました。	nat64	LOG_STD_ACTION
NAT64-3-HA_BULK_SYNC_FAIL	3-エラー	flags 0x[hec] rg [dec]	NAT64 一括同期が発生しないなどの障害が発生しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
NAT64-3-HA_INVALID_OPCODE	3-エラー	invalid value [dec] opcode 0x[hec] version 0x[hec]	スタンバイが無効な NAT64 HA メッセージを受信しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
NAT64-3-HA_INVALID_STATE	3-エラー	state [dec]	HA インフラストラクチャから無効な HA 状態を受信しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
NAT64-3-INIT_FAILED	3-エラー	An initialization failed rc[chars]	-	-	-
NAT64-3-INVALID_REFERENCE	3-エラー	refcount [dec]	アクティブからクリア変換の処理を要求しましたが、失敗しました。 再試行してください。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NAT64NAT64POOL_ADDR_FAIL	3-エラー	pool-id [dec] rc [dec]	このメッセージは、その時点でプールに空きアドレスがなかったため、プールからアドレスを割り当てるができなかったことを示します。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
NAT64NAT64REGISTRY_RC	3-エラー	A NAT64 registry call failed with rc[chars]	NAT64 レジストリコールからのリターンコードが\nエラーを示しています。	nat64	LOG_STD_ACTION
NAT64BRUNAWAY_LOOP	3-エラー	NULL	ループが予想される反復回数を超えました。	nat64	LOG_STD_ACTION
NAT64UNINITIALIZED	3-エラー	NAT64 feature is not properly initialized	システムが正しく\n初期化されていないときに関数呼び出しが行われました。	nat64	LOG_STD_ACTION
NAT64STATIC_MAP_ADDR_FAIL	4-警告	[chars] v4 addr [char]i v6 addr [char]I [chars]	リストされた理由により、静的 NAT64 マッピングの追加に失敗しました。このマッピングは IOS 設定に含まれますが、データプレーンでは\nアクティブではありません。設定からマッピングを\n削除することをお勧めします。 \n	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NAT64_ALIAS_NOT_FOUND	5-通知	Unable to find alias address%i table_id%u	NAT64 アドレスの IP エイリアスを削 除しようとしたが、エイリアス が存在しません。 このメッセージは このようなイベン トの発生を示す通 知であり、機能上 は影響ありませ ん。たとえば、エ イリアスを追加し ようとする前回の ベストエフォート メッセージがド ロップされたな ど、高負荷時に発 生する可能性があ ります。	nat64	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<p><del>NAT</del>  <del>HA</del>  <del>MAX</del>  <del>ENTRIES</del></p>	6-情報	default max entries value [dec]	<p>これは、NAT が設定され、デフォルトの最大エン트리数の制限によりフレームがドロップされた場合に表示される情報メッセージです。リリース 5 以降、XNE NAT は、ESP タイプに基づいてデータプレーンでデフォルトの最大エン트리数を使用しています。これは設定には表示されず、'ip nat trans max-entries &lt;value&gt;' のユーザー設定によってオーバーライドされます。デフォルトのデータプレーン制限の目的は、制限が適用されていない場合に発生し得るメモリの枯渇からボックスを保護することです。</p>	cpp-ucode	-

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NAT64-HA-FCR-IMOUT	6-情報	Bulk sync is flow controlled by [chars]	スタンバイ RP への NAT64 設定の一括同期でフロー制御状態が発生し、この状態がクリアされるのを待機している間にタイムアウトが発生しました。これにより、スタンバイ RP がリロードされ、一括同期が再開されます。	nat64	LOG_STD_ACTION
NAT64-HA-PBR-READY	6-情報	NULL	メッセージの同期試行によって、トランスポートがピアとの通信を失ったと判断されました。これは通常の状態であり、スタンバイルートプロセッサが現在サービス停止中で、シンプレックス冗長モードであることを意味しています。	-	-
NAT64-HA-RELOAD	6-情報	Reloading [chars] reason[chars]	アクティブ RP ピアとスタンバイ RP ピア間の同期試行が、示された理由で失敗しました。ステートフル冗長モードで動作している場合、再同期しようとしてスタンバイピアがリロードされます。	nat64	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NAT64-6-RELOAD_DISABLED	6-情報	Standby reload has been disabled NAT64 RP state is out of sync and the standby should be reloaded manually	アクティブ RP とスタンバイ RP は同期していません。スタンバイ RP がリロードされるはずでしたが、このリロードは設定された環境に基づいて抑制されました。	nat64	LOG_STD_ACTION
NAT64-6-LOOPV4	6-情報	src IP [char]i dest IP [char]i	NAT64 内のループが原因で IPv4 パケットがドロップされました。推奨処置を参照してください。	cpp-ucode	このエラーに関して、確認すべき項目が2つあります。 1: NAT64 インターフェイスがいずれも無効になっていないこと。
NAT64-6-LOOPV6	6-情報	src IP [char]I dest IP [char]I	NAT64 内のループが原因で IPv6 パケットがドロップされました。推奨処置を参照してください。	cpp-ucode	このエラーに関して、確認すべき項目が2つあります。 1: NAT64 インターフェイスがいずれもシャットダウンされていないこと。
NAT64-6-MAP_E	6-情報	NULL	関数への予期しない入力値が正しくありませんでした。	nat64	LOG_STD_ACTION



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NAT66-SHOW_TRANS_FAIL	6-情報	unable to show [dec] entries from bucket %	セッション/バインドデータベースから一部のエントリを表示できません。verboseを使用している場合は、non-verboseを使用してみてください。それ以外の場合、状況は一時的なものである可能性があります。あるいは、かなり変則的なセッション配布が発生しているため、'clear ip nat trans *'を実行することが推奨されます。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
NAT66-UDP_SUMM_FRAG	6-情報	source IP [char]i dest IP [char]i source port [dec] dest port [dec]	チェックサムが 0 の IPv4 UDP パケットの最初のフラグメントが削除されました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
NAT66-3-API_FAILED	3-エラー	NULL	別のコンポーネントの API へのコールで、\n エラーが示されました。	nat66	LOG_STD_ACTION
NAT66-3-BAD_MAGIC	3-エラー	Invalid magic number%#10x	内部データ構造が破損しています。	nat66	LOG_STD_ACTION
NAT66-3-EEXIST	3-エラー	NULL	予期しない項目がすでに存在します。	nat66	LOG_STD_ACTION
NAT66-3-EINVAL	3-エラー	NULL	関数への予期しない入力値が正しくありませんでした。	nat66	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NAT66-3-ENOENT	3-エラー	NULL	ルックアップが予期せず失敗しました。	nat66	LOG_STD_ACTION
NAT66-3-ENOMEM	3-エラー	Memory allocation failed	メモリを割り当てようとして失敗しました。	nat66	LOG_STD_ACTION
NAT66-3-INIT_FAILED	3-エラー	An initialization failed rc[chars]	-	-	-
NAT66-3-NAT66_REGISTRY_RC	3-エラー	A NAT66 registry call failed with rc[chars]	NAT66 レジストリコールからのリターンコードが\nエラーを示しています。	nat66	LOG_STD_ACTION
NAT66-3-RUNAWAY_LOOP	3-エラー	NULL	ループが予想される反復回数を超えました。	nat66	LOG_STD_ACTION
NAT66-3-UNINITIALIZED	3-エラー	NAT66 feature is not properly initialized	システムが正しく\n初期化されていないときに関数呼び出しが行われました。	nat66	LOG_STD_ACTION
NAT66-3-NATMIB_HELPER_PROCESS_NOT_CREATED	3-エラー	NATMIB Helper Process not created - NAT MIB will not work properly	NATMIB サブシステムが初期化されたときに、\nNATMIB ヘルパープロセスを開始しようとして失敗しました。	snmp	メモリ不足が原因で、NATMIB ヘルパープロセスが\n作成されなかった可能性があります。NATMIB を使用する場合は、\n他の機能で使用するメモリが少なくなるようにボックスを再設定するか、システムにメモリを追加します。再設定後に\nボックスをリロードしてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NBAR_HAS_NBAR_INFO	5-通知	[chars]	-	-	-
NBAR_LINK_NEXT_CORRUPTED	1-アラート	link->next not NULL when allocated. link->next = [chars]\n	別のリソースを指しているフリーバケットから\nリンクを取得しようとしました。フリーバケット内のリンクは null 値に\nなっているはずですが、このリンクは破損しているため、\n使用しないでください。	high-ippqos	<CmdBold>ip nbar resources\n<noCmdBold> でルータを構成して、より大きな初期リソースプールを割り当ててください。
NBAR_LINK_PREV_CORRUPTED	1-アラート	link->prev not NULL when allocated. link->prev = [chars]\n	別のリソースを指しているフリーバケットから\nリンクを取得しようとしました。フリーバケット内のリンクは null 値に\nなっているはずですが、このリンクは破損しているため、\n使用しないでください。	high-ippqos	<CmdBold>ip nbar resources\n<noCmdBold> でルータを構成して、より大きな初期リソースプールを割り当ててください。
NBAR_MAX_MEM_USED	1-アラート	Reached maximum amount of memory allocated for stiles\n	このプラットフォームでは、NBAR は限られた量のメモリを使用して\n分類を行うことができますが、このメモリが高\nトラフィック状態のため枯渇しました。 \n	high-ippqos	ルータのメモリを増やしてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NBARNODESIZEMISMATCH	1-アラート	Nodes size mismatch between parsing and sending:[chars] \n	ルータプロセッサからラインカードへのNBARグラフノードの配布中に障害が発生しました。障害は、解析フェーズと送信フェーズの間でノードサイズが変更されたことに関連しています。	high-ipqos	NBAR プロトコルを無効にします。
NBARHEURISTIC_FAILED	2-クリティカル	Failure in the heuristic subsystem of NBAR: [chars]	ルータプロセッサからラインカードへのNBAR ヒューリスティックデータ構造の\n配布中に障害が発生しました。	high-ipqos	ヒューリスティックプロトコルを無効にします。
NBAR-2-NOMEMORY	2-クリティカル	No memory available for [chars]	メモリを割り当てようとしたが、失敗しました。	high-ipqos	問題を解決するために次のアクションを試してください: \n\nメモリを追加する。 \n\n一部の機能を無効にする。 \n\nフィルタリングを適用して、システムデータ構造 (\nルーティングテーブルなど) のサイズを縮小する。 \n\n一般に、他のシステムアクティビティを減らしてメモリの需要を軽減する。状況に応じて、 \nより大容量のメモリ構成にアップグレードします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NBAR2NOSTATEMEM	2-クリティカル	Memory for maintaining state used up	NBAR はステートフルフローに関するステータス情報を維持するためにメモリを\n使用します。この目的で NBAR が使用できるメモリ量には最大制限があり、\nこの制限に達しました。	high-ippqos	プラットフォームのメモリを増やします。
NBAR2RMNVALIDCONIG	2-クリティカル	NBAR resource manager : too many buckets [dec]	-	-	-
NBAR2RMNORESOURCE	2-クリティカル	NBAR resources exhausted	プロトコルのステートフル情報を保存するには、NBAR は\n動的リソースを使用する必要があります。このリソースを使い果たしました。	high-ippqos	<CmdBold>ip nbar resources\n<noCmdBold> でルータを構成して、より大きな初期リソースプールを割り当ててください。 \nデフォルトの初期リソースは 10000 です。また、 \n最大アイドル時間を短く設定してみてください。
NBAR3CACHE_SYNC_ERR	3-エラー	[chars]	-	-	-
NBAR3PACK_UPDATE_FAILED	3-エラー	failed to copy file \[chars]\	NBAR プロトコルパックの自動更新で PPACK ファイルを更新できませんでした。	nbar	PPACK 自動更新サーバーアドレスを確認してください。
NBAR3PACK_VERIFY_FAILED	3-エラー	failed to verify file \[chars]\	NBAR プロトコルパックの自動更新でファイルの有効性を確認できませんでした。	nbar	PPACK 自動更新サーバーアドレスを確認してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>NBARPPUPDATEERR</del>	3-エラー	Generic PP_UPDATE Error: \[chars]\	NBAR プロトコルパック自動更新エラーです。	nbar	なし
<del>NBARCUSDUPERR</del>	4-警告	[chars]	-	-	-
<del>NBARCUSDUPERR</del>	4-警告	[chars]	-	-	-
NBARCACHESYNC_WARN	4-警告	[chars]	-	-	-
<del>NBARPPUPDATEERR</del>	4-警告	Generic PP_UPDATE Warning: \[chars]\	NBAR プロトコルパック自動更新の警告です。	nbar	なし
NBARFILE_MAX_INTF	4-警告	NBAR protocol-discovery is enabled on maximum number of interfaces [dec] supported by this platform	このプラットフォームでは、NBAR が数に制限のあるインターフェイスでプロトコル検出を有効にでき、その制限に達しました。	nbar	新しいインターフェイスでプロトコル検出を有効にするには、いずれかのインターフェイスでプロトコル検出を無効にする必要があります。
<del>NBARPPUPDATEERR</del>	5-通知	successfully copied file \[chars]\	NBAR プロトコルパック自動更新によって PPACK ファイルが正常に更新されました。	-	対処不要です。Informational (情報提供) メッセージです。
NBARCACHESYNC_NO	6-情報	[chars]	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>NBAR6</del> NBAR6_PROTOCOL_PACK	6-情報	[chars] is successfully loaded as an Inactive Protocol Pack	プロトコルパックの NBAR エンジンバージョンが最小下位互換エンジンバージョン未満であるか、イメージの NBAR エンジンバージョンより大きい場合、非アクティブなプロトコルパックとしてロードされます。	nbar	プロトコルパックが非アクティブなプロトコルパックとしてロードされているため、このパックの署名は、どの分類にも使用できません。このプロトコルパックを使用するには、このプロトコルパックの NBAR エンジンバージョンと互換性のあるイメージにアップグレードまたはダウングレードします。
NBAR-6-PDL_ERRORS	6-情報	PDL parsing error: [chars]	シンタックスの PDL の問題を解析できません	nbar	PL は PDL を微調整または変更する必要があります。
<del>NBAR6</del> NBAR6_PORT_MAP_DEPRECATION	6-情報	[chars] command will be deprecated soon. In future it will not be necessary to configure port-map on a Protocol to create a new Custom protocol onto the same well known port.	将来のリリースでは、同じウェルノウンポートに新しいカスタムプロトコルを作成するために、プロトコルでポートマップを設定する必要はありません。Port-map コマンドは将来のリリースで廃止されます。	nbar	対処不要です。
<del>NBAR6</del> NBAR6_CUSTOM_PROTOCOLS	6-情報	successfully verified file [chars]	NBAR プロトコルパック自動更新によってファイルの有効性が正常に確認されました。	-	対処不要です。 Informational (情報提供) メッセージです。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>NBARPPACKUPDATEGENINFO</del>	6-情報	Generic PP_UPDATE Information: \[chars]\	NBAR プロトコルパック自動更新情報です。	-	なし
<del>NBARPPACKUPDATEERR</del>	6-情報	failed to delete previous PP file \[chars]\	NBAR プロトコルパック自動更新で、以前にロードされたプロトコルパックを削除できませんでした。	nbar	以前の ppack がまだ存在していないか、またディスクが書き込み保護されていないかを確認します
<del>NBARPPACKUPDATESUCCESS</del>	6-情報	successfully deleted previous PP file \[chars]\	NBAR プロトコルパック自動更新によって、以前にロードされたプロトコルパックが正常に削除されました。	-	対処不要です。 Informational (情報提供) メッセージです。
NBRCHG-5-LDP	5-通知	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
<del>NCS4200PTP3MSGDISPATCH</del>	3-エラー	Unable to dispatch received TDL message from PTP daemon	IOS が PTP デーモンから受信した TDL メッセージのディスパッチを試みている際に、予期しない状態が発生しました。	ncs4200-ptp	LOG_STD_ACTION
<del>NCS4200PTP3MSGINITIAL</del>	3-エラー	Failed to initialize required PTP resource: [chars]	PTP で必要なリソースの初期化中に、エラーが発生しました。このため、PTP がアクティブ化されませんでした。	ncs4200-ptp	LOG_STD_ACTION
<del>NCS4200PTP3MSGLIMIT</del>	3-エラー	total active atm vc per ATM SPA reached limitation of [dec]	ATM SPA ごとのアクティブな ATM VC の合計数が上限に達しました。	-	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>NCS00MDFMNSRIED</del>	3-エラー	[chars] - [chars] in bay [dec]	以前に別の IM タイプがあったベイに、別の IM タイプが挿入されました。スワップ前にインターフェイスがデフォルトに設定されていた場合、IM は正常に起動します。そうでない場合、IM はアウトオブサービス状態になります。以前の IM タイプを挿入してください。hw-module subslot 0/x default を実行してから、IM スワップを続行します。以前の IM タイプを挿入しない場合は、ボックスをリロードしてリカバリする必要がある可能性があります。	-	-
<del>NCS00MBNCOMPAIBLE</del>	3-エラー	[chars]-[dec]	P1D 以降の Cu IM... は、P1A/P1B/P1C との下位互換性がありません。Cu IM は、Cu IM の同じビルドを使用するか、ルータをリロードして新しいビルドを使用します。	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>NCS01M1ADCOMBACN</del>	3-エラー	[chars] is not allowed in bay [dec] can be supported only in bays [chars]	シャーシ内の既存の IM の組み合わせでは、挿入された IM は指定されたサブスロットではサポートされません。	-	-
<del>NCS01M1AIDMODE</del>	3-エラー	[chars] with mode [chars] is not allowed in bay [dec] can be supported only in bays [chars]	シャーシ内の既存の IM の組み合わせでは、挿入された IM は指定されたサブスロットではサポートされません。	-	-
<del>NCS01M1BUNSUPPORTED</del>	3-エラー	This Interface Module is not supported in subslot [dec]	挿入された IM は、指定されたサブスロットではサポートされていません。IMタイプがサポートされているスロットを確認してください。	-	-
<del>NCS01M1BUNSUPPORTED</del>	3-エラー	This Interface Module is not supported in [chars] platform	挿入された IM は、指定されたプラットフォームではサポートされていません。	-	-
<del>NCS01M1BUNSUPPORTED</del>	3-エラー	Interface [chars] is not supported in subslot [dec] by the [chars] module	エラーメッセージで指定されたインターフェイスは、システムで現在実行されているオペレーティングシステムのバージョンでは、指定されたサブスロットでサポートされていません。	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>NSC00PNK0PAMHRAICSB</del>	3-エラー	Failed to allocate a csb	パントエラーログの生成時にCSBを割り当てることができません。	ncs4206-cfc	LOG_STD_ACTION
<del>NSC00PNK0PAMHRAICTY</del>	3-エラー	Failed to allocate a tty	パントエラーログの生成時にTTYを割り当てることができません。	ncs4206-cfc	LOG_STD_ACTION
<del>NSC00PNK0PAMHRCFME</del>	3-エラー	Failed to open file: [chars]	パントエラーログの生成時にファイルを開くことができませんでした。	ncs4206-cfc	LOG_STD_ACTION
<del>NSC00PNK0PAMHRCFIE</del>	3-エラー	Write to file Id [dec] failed [dec] bytes expected [dec] bytes	パントエラーログの生成時にファイルへの書き込みに失敗しました。	ncs4206-cfc	LOG_STD_ACTION
<del>NSC00PNK0PAMHRCFSE</del>	4-警告	Failed to close file with descriptor: [dec]	パントエラーログの生成時にファイルを閉じることができませんでした。	ncs4206-cfc	LOG_STD_ACTION
<del>NSC00PNK0PAMHRCFME</del>	4-警告	Failed to get file name	パントエラーログの生成時にファイル名を形成できませんでした。	ncs4206-cfc	LOG_STD_ACTION
<del>NSC00PNK0PAMHRCFME</del>	4-警告	Invalid file descriptor: [dec]	パントエラーログの生成時に無効なファイル記述子が見つかりました。	ncs4206-cfc	LOG_STD_ACTION
<del>NSC00PNK0PAMHRCFME</del>	4-警告	Invalid parameter: [chars]	パントエラーログの生成時に無効なパラメータが渡されました。	ncs4206-cfc	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NET_SRV4UNEXPECTED	4-警告	Unexpected error: [chars]	サービスタイマー操作の実行中に予期しないエラーが発生しました。	slb	LOG_SID_RECUR_ACTION
NET_SRV4WARNING	4-警告	Unexpected condition: [chars]	サービスタイマー操作の実行中に予期しない状態が検出されました。	slb	LOG_SID_RECUR_ACTION
NET_ESMC_EVENT_FAIL	3-エラー	Failed to create ESMC event.	キューに登録する ESMC イベントの作成に失敗しました。	sync-e	LOG_SID_NO_ACTION
NET_ESMC_EVENT_QUEUE_FAIL	3-エラー	Failed to enqueue ESMC event.	ESMC イベントをイベントキューに追加できませんでした。	sync-e	LOG_SID_NO_ACTION
NET_ESMC_EVENT_QUEUE_ALLOC_FAIL	3-エラー	Failed to allocate memory for ESMC event queue.	ESMC イベントキューにメモリを割り当てることができませんでした。	sync-e	LOG_SID_NO_ACTION
NET_ESMC_EVENT_QUEUE_INIT_FAIL	3-エラー	Failed to initialize ESMC event queue.	ESMC イベントキューを初期化できませんでした。	sync-e	LOG_SID_NO_ACTION
NETCLK-4-FAIL	4-警告	The Network Clock protocol has encountered the error: [chars].	プロトコルが障害状態になりました。理由はカッコ内に示したとおりです。	sync-e	show network-clock synchronization、 show network-clock synchronization detail および show module
NETCLK4NETCLK_CMD_FAIL	4-警告	NULL	このメッセージは、RP から IOS-SR または SPA への network clock コマンドが失敗したことを示しています。	asr1k-iosd-infra	show logging および show network-clocks

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NETCLK-4-PD_REG	4-警告	[chars] [dec]	プラットフォームは、必須機能のいずれかをプロトコルに提供できませんでした。	sync-e	LOG_STD_ACTION
<del>NETCLK</del> NETCLK_CHANCE	5-通知	Network clock source transitioned from priority [dec] [chars] to priority [dec] [chars]	この通知は、クロックソースの変更を示します。	asr1k-iosd-infra	対処不要です。
<del>NETCLK</del> NETCLK_MODE_CHANGE	5-通知	Network clock source not available. The network clock has changed to [chars]	-	asr1k-iosd-infra	アクションは不要です。
<del>NETCLK</del> NETCLK_PHASE_LOST	5-通知	Network clock source not available. Phase-lost on clock priority [dec] [chars]	-	asr1k-iosd-infra	アクションは不要です。
NETCLK-6-ALL_SRC_REM	6-情報	All synchronization sources have been removed from [chars] selection process.	すべての同期ソースが、同期ソース選択プロセス（T0、または T4 ごとの選択プロセス）から削除されます。	sync-e	LOG_SID_NO_ACTION
<del>NETCLK</del> NETCLK_INTERNAL_HOLDOVER	6-情報	System Internal synchronization source is selected.	指定された他のすべての同期ソースは同期選択プロセスでは無効であるため、システム内部同期ソース <b>Internal</b> が選択されます。	sync-e	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NETCLK-6-INV_QL	6-情報	invalid QL [chars] received for [chars] on network option [chars].	プラットフォームで、入力ソースのクロック品質がRPに通知されました。ただし、現在設定されているネットワークオプションによると、この値は無効であるように見えます。	sync-e	LOG_SID_NO_ACTION
NETCLK-6QL_CHANGE	6-情報	Input QL for [chars] is [chars]	ネットワーククロック入力に使用される入力QLが変更されました。	sync-e	LOG_SID_NO_ACTION
NETCLK-6SEL_CLOCK_SRC	6-情報	Synchronization source [chars][chars] is selected by selection processT0	同期ソース選択プロセスにより、ソースq受信クロックが選択されました。このクロックにより、システムの同期、およびT0transmit SECクロックの生成が実行されます。T0クロックは、すべてのTXクロックとして使用されます。	sync-e	LOG_SID_NO_ACTION
NETCLK-6SEL_T4_CLOCK_SRC	6-情報	Synchronization source [chars] is selected by selection process to synchronize the system and generate T4[chars] output[chars]	T4externalインターフェイスの同期ソース選択プロセスです。	sync-e	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NETCLK-6-SRC_ADD	6-情報	Synchronization source [chars] is added to [chars] selection process.	同期ソースが、同期ソース選択プロセス（T0、またはT4ごとの選択プロセス）に追加されます。	sync-e	LOG_SID_NO_ACTION
NETCLK-6-SRC_REM	6-情報	Synchronization source [chars] is removed from [chars] selection process.	同期ソースが、同期ソース選択プロセス（T0、またはT4ごとの選択プロセス）から削除されます。	sync-e	LOG_SID_NO_ACTION
NETCLK-6-SRC_UPD	6-情報	Synchronization source [chars] status [chars] is posted to all selection process.	同期ソースステータスイベントが同期に更新されました。	sync-e	LOG_SID_NO_ACTION
NETCONF-3-MEMORY	3-エラー	[chars]	Netconfサブシステムで、この操作を完了するために必要なメモリの取得中に問題が発生しました。	netconf	システムメモリで他のメモリ割り当てエラーがないか確認し、テクニカルサポートに連絡して問題を解決してください。IOSエラーが発生していない場合は、ネットワークデバイスのメモリのアップグレードが必要になる場合があります。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>NETFLOWMONITOR</del>	4-警告	Netflow-Lite monitor configuration is not compatible with connector type on interface [chars] [chars]	新しいインターフェイスコネクタタイプが検出されました。このタイプは、元のインターフェイスの netflow-lite モニター構成と互換性がありません。競合する netflow-lite モニター構成は削除されます。ユーザーによる対処は必要ありません。	netflow-lite	LOG_SID_NO_ACTION
<del>NETCLKSOURCE</del>	4-警告	Active network clock source [chars] priority [dec] failure	この警告メッセージは、アクティブクロックソースで障害が発生したことを示します。	PI-netclk	アクションは不要です。
<del>NETCLKSOURCE</del>	6-情報	Active network clock source is [chars] priority [dec]	これは、アクティブなネットワーククロックとその優先順位を示します。	PI-netclk	これは、情報メッセージであり、対処は不要です。
<del>NETPHYLOCKUP</del>	3-エラー	Repeated phy lockup seen on [chars]. Interface will be shut down.	連続して検出された PHY ロックアップの数が多過ぎます。リンクフラッピングの連続発生を防ぐため、インターフェイスがシャットダウンされます。	firmware	インターフェイスを再度有効化するには、インターフェイス構成モードで、shutdown コマンドの後に no shutdown コマンドを実行します。



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>NETWORKS/HA/ICORP</del>	6-情報	Transmit lock up is detected in [chars]. This port is administratively down.	PHYの電源のオン/オフを切り替えたとき、MAC（メディアアクセスコントロール）が1ギガビットから100ギガビットに切り替わり、ポートがロックされてパケット送信を停止した可能性があります。PHYとは、光信号を送受信し、フレーム同期および回線の完全性を実現する、スイッチ上の物理層デバイスです。	ハードウェア	shutdown インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用してポートをシャットダウンし、次に no shutdown コンフィギュレーション コマンドを使用してポートを再起動します。
<del>NETWORK/HA/RENTAL</del>	3-エラー	A checkpointing entity [chars] operation failed rc=[dec]	チェックポイントに関連付けられている内部操作に失敗しました。メッセージの出力で指定されたリターンコードにより、エラーのタイプが分かります。この障害の発生原因として最も可能性が高いのは、ソフトウェアエラーです。アクティブユニットとスタンバイユニットの間でシステム状態が正しく同期されていない可能性があります。	ha-idb-sync	問題を特定するには、show checkpoint entities および show checkpoint clients を実行します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NWOKR/ADMIN/CSRA	3-エラー	Failed to register with [chars] rc=[dec]	冗長クライアントを登録できませんでした。メッセージ出力に指定されたランタイムモジュールで、クライアント登録に関連する内部エラーが発生しました。メッセージの出力で指定されたりターンコードにより、検出されたエラーのタイプが分かります。この障害の発生原因として最も可能性が高いのは、ソフトウェアエラーです。アクティブユニットとスタンバイユニットの間でシステム状態が正しく同期されていない可能性があります。	ha-idb-sync	LOGSIDSHTECHACTION

機能重大度ニーマ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>NEWORFAMKODDALS</del>	3-エラー	Cannot decode data descriptor for [chars] descriptor type=[chars]	メッセージ出力で指定されたランタイムモジュールのインターフェイスまたはコントローラを同期するための、内部データ記述子をデコードできませんでした。この障害の発生原因として最も可能性が高いのは、ソフトウェアエラーです。メッセージ出力に指定された記述子タイプによって、エラーが発生した記述子のタイプが分かります。アクティブユニットとスタンバイユニットの間でシステム状態が正しく同期されていない可能性があります。	ha-idb-sync	show redundancy idb-sync-history

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NIVOKRE/ISEM/IDCE	3-エラー	Failed to send [chars] message to active for [chars] [chars]	内部 IPC メッセージである指定された同期メッセージを、指定されたランタイムモジュールのアクティブユニットに送信できませんでした。この障害の発生原因として最も可能性が高いのは、ソフトウェアエラーです。エラーの詳細については、コンソールまたはシステムログのメッセージテキストに記載されています。アクティブユニットとスタンバイユニットの間でシステム状態が正しく同期されていない可能性があります。	ha-idb-sync	LOGSIDSHTECHACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>NEWKREASNDSTBY</del>	3-エラー	Failed to send [chars] message to standby for [chars] rc=[dec]	内部 IPC メッセージである指定された同期メッセージを、指定されたランタイムモジュールのスタンバイユニットに送信できませんでした。この障害の発生原因として最も可能性が高いのは、ソフトウェアエラーです。メッセージ出力の数値エラーコードにより、エラーのタイプが分かかります。アクティブユニットとスタンバイユニットの間でシステム状態が正しく同期されていない可能性があります。	ha-idb-sync	LOGSIDSHTECHACIION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
INVALID_CHECKPOINT_STATUS_CODE	3-エラー	Invalid checkpointing status code received rc=[dec]	無効なチェックポイントステータスコードが検出されました。チェックポイントに関連付けられている内部ステータスコードが無効であることが判明しました。メッセージ出力に指定されたリターンコードによって、検出された無効なコードが分かります。この障害の発生原因として最も可能性が高いのは、ソフトウェアエラーです。アクティブユニットとスタンバイユニットの間でシステム状態が正しく同期されていない可能性があります。	ha-idb-sync	LOGSHELLACTION

機能重大度ニーマ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>NETWORKALMCRND</del>	3-エラー	Invalid [chars] message received	状態の同期に使用 されるメッセージ が正しく受信され ませんでした。 メッセージの内部 データ構造を取得 できませんでし た。この障害の発 生原因として最も 可能性が高いの は、ソフトウェア エラーです。アク ティブユニットと スタンバイユニッ トの間でシステム 状態が正しく同期 されていない可能 性があります。	ha-idb-sync	<del>LOGSIDSHTECHACI</del>

機能重大度ニーマ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NHOKEAUMTND	3-エラー	The ISSU message MTU is invalid: [chars]	状態の同期に使用されるメッセージバッファサイズが無効であることが判明しました。メッセージの内部データ構造を取得できませんでした。この障害の発生原因として最も可能性が高いのは、ソフトウェアエラーです。エラーの詳細については、コンソールまたはシステムログのメッセージテキストに記載されています。アクティブユニットとスタンバイユニットの間でシステム状態が正しく同期されていない可能性があります。	ha-idb-sync	LOGSDSHTEHACION



機能重大度ニーマ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>NEWORREPLACEMENT</del>	3-エラー	The active and standby ISSU message types are incompatible	状態の同期に使用されるメッセージは、互換性がないと見なされます。メッセージの内部データ構造を取得できませんでした。この障害の発生原因として最も可能性が高いのは、ソフトウェアエラーです。アクティブユニットとスタンバイユニットの間でシステム状態が正しく同期されていない可能性があります。	ha-idb-sync	LOGSIDSHTECHACIION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NETWORK_FAILURE	3-エラー	Failed to register ISSU session information: [chars]	システムは、アクティブユニットとスタンバイユニット間でバージョン交換を実行するために必要な ISSU セッション情報を登録できませんでした。この障害の発生原因として最も可能性が高いのは、ソフトウェアエラーです。エラーの詳細については、コンソールまたはシステムログのメッセージテキストに記載されています。アクティブユニットとスタンバイユニットの間でシステム状態が正しく同期されていない可能性があります。	ha-idb-sync	LOGS_IDSHTICTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NETWORK SERVICES	3-エラー	Failed to start ISSU session: [chars]	システムは、アクティブユニットとスタンバイユニット間でバージョン交換を実行するために必要な ISSU ネゴシエーションセッションを開始できませんでした。この障害の発生原因として最も可能性が高いのは、ソフトウェアエラーです。エラーの詳細については、コンソールまたはシステムログのメッセージテキストに記載されています。アクティブユニットとスタンバイユニットの間でシステム状態が正しく同期されていない可能性があります。	ha-idb-sync	LOGS/SH/TECH/ACION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NWKREASRNCMA	3-エラー	The ISSU message [chars] transformation failed: [chars]	<p>状態の同期に使用されるメッセージを正しく変換できませんでした。メッセージの内部データ構造を取得できませんでした。この障害の発生原因として最も可能性が高いのは、ソフトウェアエラーです。エラーの詳細については、コンソールまたはシステムログのメッセージテキストに記載されています。アクティブユニットとスタンバイユニットの間でシステム状態が正しく同期されていない可能性があります。</p>	ha-idb-sync	LOGSDSHTECHACION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>NETWORK_ISSU_SESSION</del>	3-エラー	Failed to register ISSU session information: [chars]	システムは、アクティブユニットとスタンバイユニット間でバージョン交換を実行するために必要な ISSU セッション情報を登録解除できませんでした。この障害の発生原因として最も可能性が高いのは、ソフトウェアエラーです。エラーの詳細については、コンソールまたはシステムログのメッセージテキストに記載されています。アクティブユニットとスタンバイユニットの間でシステム状態が正しく同期されていない可能性があります。	ha-idb-sync	<del>LOGS_IDSHTICTION</del>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NETWORK_CHECK_BUFFER	3-エラー	No checkpointing buffer for [chars] rc=[dec]	状態の同期に使用されるメッセージデータバッファを取得できませんでした。メッセージの出力で指定されたランタイムモジュールの同期のために内部データ構造を割り当てられませんでした。メッセージの出力で指定されたりターンコードにより、エラーのタイプが分かります。この障害の発生原因として可能性が高いのは、ソフトウェアエラーまたはシステムメモリ不足です。アクティブユニットとスタンバイユニットの間でシステム状態が正しく同期されていない可能性があります。	ha-idb-sync	この状態がシステムメモリの不足に起因すると判断した場合は、システムアクティビティを減らして必要なメモリ領域を削減するか、状況によってはより大きなメモリ構成にアップグレードします。 LOGS_IDSHTCH_ACTION

機能重大度ニーマ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NETWORK/IDB/CM/CH/HR	3-エラー	No message buffer for [chars]	状態の同期に使用 されるメッセージ データバッファを 取得できませんで した。メッセージ の出力で指定され たランタイムモ ジュールの同期の ために内部データ 構造を割り当てら れませんでした。 この障害の発生原 因として可能性が 高いのは、ソフト ウェアエラーまた はシステムメモリ 不足です。アク ティブユニットと スタンバイユニッ トの間でシステム 状態が正しく同期 されていない可能 性があります。	ha-idb-sync	この状態がシステ ムメモリの不足に 起因すると判断し た場合は、システ ムアクティビティ を減らして必要な メモリ領域を削減 するか、状況に よってはより大き なメモリ構成に アップグレードし ます。 LOGSIDSHTECHACIION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>NETWORK_RESOURCES</del>	3-エラー	[chars]	ランタイムモジュールは、タスクを完了するために必要なリソースを取得できませんでした。この障害の発生原因として可能性が高いのは、ソフトウェアエラーまたはシステムメモリ不足です。エラーの詳細については、コンソールまたはシステムログのメッセージテキストに記載されています。アクティブユニットとスタンバイユニットの間でシステム状態が正しく同期されていない可能性があります。	ha-idb-sync	この状態がシステムメモリの不足に起因すると判断した場合は、システムアクティビティを減らして必要なメモリ領域を削減するか、状況によってはより大きなメモリ構成にアップグレードします。 <del>LOG_SID_SH_TCH_ACTION</del>
<del>NETWORK_RESOURCE</del>	6-情報	Switchover terminated with [dec] transitions pending after there was no transition activity for [dec] seconds	指定された時間間隔中にスイッチオーバーに関連する IDB 遷移がログに記録されなかったため、システムは、まだ多数の IDB 遷移が保留中の状態で、スイッチオーバー IDB 遷移フェーズを終了しました。一部の接続ルートでは、トラフィックが一時的に失われる可能性があります。	ha-idb-sync	<del>LOG_SID_NO_ACTION</del>



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NG3K_OIR_ISSU3BUFFER	3-エラー	NG3K OIR ISSU client failed to get buffer for message error [dec]	NG3K OIR ISSU クライアントが、ネゴシエーションメッセージを構築するためのバッファを取得できませんでした。したがって、スタンバイユニットにネゴシエーションメッセージを送信できません。ネゴシエーションに問題があると、スタンバイユニットは起動できません。	platform-ha	show logging および show checkpoint client
NG3K_OIR_ISSU_CAPABILITY_SIZE	3-エラー	NG3K OIR ISSU client capability list is empty.	BG3K OIR ISSU クライアントの機能交換リストのサイズが無効です。	platform-ha	show issu capability entries<Client_ID>
NG3K_OIR_ISSU_CAPABILITY_COMPATIBLE	3-エラー	NG3K OIR ISSU client capability exchange result incompatible.	NG3K OIR ISSU クライアントの機能交換がネゴシエートされましたが、ピアとの互換性を確保できませんでした。	platform-ha	show issu negotiated capability <Session_ID>
NG3K_OIR_ISSU_CAPABILITY	3-エラー	NG3K OIR ISSU client [chars]	NG3K OIR ISSU クライアントが機能のネゴシエーション中にエラーを検出しました。このエラーが発生した場合、アクティブユニットとスタンバイユニット間のクライアント機能に不一致があります。	platform-ha	show issu capability entries<client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated capability <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NG3K_OIR_ISSU3INT	3-エラー	NG3K OIR ISSU client initialization failed at [chars] error [chars]	NG3K OIR ISSU クライアントを初期化できませんでした。このため、ISSU のアップグレードまたはダウングレードを実行すると致命的なエラーが発生します。	platform-ha	LOGSIDSHTECHACTION
NG3K_OIR_ISSU3MSGNOICK	3-エラー	NG3K OIR ISSU client message [dec] is not compatible	NG3K OIR ISSU クライアントがピアユニットから互換性のないメッセージを受信しました。メッセージに互換性がないため、\nこのユニットでは処理できません。	platform-ha	show issu message group <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
NG3K_OIR_ISSU3MSG_SIZE	3-エラー	NG3K OIR ISSU client failed to get the message size for message [dec]	NG3K OIR ISSU クライアントは、指定されたメッセージのメッセージサイズを計算できませんでした。 NG3K OIR ISSU クライアントは、スタンバイユニットにメッセージを送信できません。	platform-ha	show issu message group <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NG3K_OIR_ISSU3POLICY	3-エラー	NG3K OIR ISSU client message type [dec] is [chars]	NG3K OIR ISSU クライアントが、サポートしていないメッセージタイプを受信しました。セッションを\n\n互換性のあるものにするため、ポリシーが適用されません。	platform-ha	show issu session <client_id>
NG3K_OIR_ISSU3SEND_FAILED	3-エラー	NG3K OIR ISSU client failed to send a negotiation message error [dec]	NG3K OIR ISSU クライアントがセッションネゴシエーション\n\nメッセージをピアに送信できませんでした。ネゴシエーションに問題がある場合、\n\nスタンバイユニットを起動できません。	platform-ha	show logging および show checkpoint client
NG3K_OIR_ISSU3SESSION	3-エラー	NG3K OIR ISSU client [chars]	NG3K OIR ISSU クライアントが、ピアユニットとのセッション\n\nネゴシエーション中にエラーを検出しました。セッションに問題\n\nがあると、スタンバイユニットは起動できません。	platform-ha	show issu capability entries <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated capability <session_id>
NG3K_OIR_ISSU3UNREGISTER	3-エラー	NG3K OIR ISSU client failed to unregister session information. Error: [dec] [chars]	NG3K OIR ISSU クライアントがセッション情報の登録解除に失敗しました。	platform-ha	show issu session <client_id> および show issu negotiated capability <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NGK_OIR_ISSU_TRANSFORM	3-エラー	NG3K OIR ISSU client [chars] transform failed error [chars]	NG3K OIR ISSU クライアントはメッセージを変換できませんでした。 \\n送信変換が失敗した場合は、 \\nチェックポイントメッセージをスタンバイユニットに送信できないことを意味します。 \\n受信変換が失敗した場合は、 \\nチェックポイントメッセージは、スタンバイ\\nユニットに適用できません。どちらの場合も、NG3K OIR の状態はアクティブユニットと一致しません。	platform-ha	show issu session <client_id> および \\n show issu negotiated version <session_id>
NGK_OIR3BULK_SYNC	3-エラー	[chars]	一括同期に失敗しました。失敗の理由を文字列で示します。	platform-ha	表示されたエラーメッセージをそのままコピーします。その他の関連情報とともに\\nシステム設定をコピーします。テクニカルサポート \\n担当者に連絡してください。
NGK_OIR3BULK_SYNC_FAILURE	3-エラー	File [chars] open failed	ファイルをオープンできませんでした。	platform-ha	LOGSIDSHTECHACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NGK_OR3NADMSGRCMD	3-エラー	Invalid [chars] message received	状態の同期に使用されるメッセージが正しく受信されませんでした。メッセージの内部データ構造を取得できませんでした。この障害の発生原因として最も可能性が高いのは、ソフトウェアエラーです。アクティブユニットとスタンバイユニットの間でシステム状態が正しく同期されていない可能性があります。	platform-ha	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
NGK_OR3MAC_FAILURE	3-エラー	Mac Failure	MAC が NULL です。	platform-ha	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
NGK_OR3MALLOC_FAILURE	3-エラー	[chars]	構造体またはイベントにメモリを割り当てることができませんでした。	platform-ha	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
NGK_OR3OIR_FAILURE	3-エラー	Message:[chars]Error[dec]	さまざまな理由による OIR エラー	platform-ha	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
NGK_OR3REG_FAILURE	3-エラー	Message:[chars]Error[dec]	登録失敗	platform-ha	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
NGMCD_OBFL3DISABLED	5-通知	[chars] Onboard Failure Logging disabled on slot [dec]	オンボード障害ロギングが無効になりました。	obfl	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NGWC_FEC_ISSU_BUFFER	3-エラー	NGWC FEC ISSU client failed to get buffer for message error [dec]	NGWC FEC ISSU クライアントが、ネゴシエーションメッセージを構築するためのバッファを取得できませんでした。したがって、スタンバイユニットにネゴシエーションメッセージを送信できません。ネゴシエーションに問題があると、スタンバイユニットは起動できません。	platform-ha	show logging および show checkpoint client
NGWC_FEC_ISSU_CAPABILITY	3-エラー	NGWC FEC ISSU client capability list is empty.	NGWC FEC ISSU クライアントの機能交換リストのサイズが無効です。	platform-ha	show issu capability entries<Client_ID>
NGWC_FEC_ISSU_CAPABILITY_EXCHANGE	3-エラー	NGWC FEC ISSU client capability exchange result incompatible.	NGWC FEC ISSU クライアントの機能交換がネゴシエートされましたが、ピアとの互換性を確保できませんでした。	platform-ha	show issu negotiated capability <Session_ID>
NGWC_FEC_ISSU_CAPABILITY_CHECK	3-エラー	NGWC FEC ISSU client [chars]	NGWC FEC ISSU クライアントが、機能のネゴシエーション中にエラーを検出しました。このエラーが発生した場合、アクティブユニットと \n\ スタンバイユニット間のクライアント機能に \n\ 不一致があります。	platform-ha	show issu capability entries <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated capability <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NGWC_FEC_ISSU3-INIT	3-エラー	NGWC FEC ISSU client initialization failed at [chars] error [chars]	NGWC FEC ISSU クライアントを初期化できませんでした。このため、ISSU のアップグレードまたはダウングレードを実行すると致命的なエラーが発生します。	platform-ha	LOGSIDSHTECHACION
NGWC_FEC_ISSU3-MSG_COMPAT	3-エラー	NGWC FEC ISSU client message [dec] is not compatible	NGWC FEC ISSU クライアントがピアユニットから互換性のないメッセージを受信しました。メッセージに互換性がないため、\nこのユニットでは処理できません。	platform-ha	show issu message group <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
FEC_ISSU3-MSG_SIZE	3-エラー	NGWC FEC ISSU client failed to get the message size for message [dec]	NGWC FEC ISSU クライアントが、指定されたメッセージのメッセージサイズを計算できませんでした。NGWC FEC ISSU クライアントは、スタンバイユニットにメッセージを送信できません。	platform-ha	show issu message group <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
NGWC_FEC_ISSU3-POLICY	3-エラー	NGWC FEC ISSU client message type [dec] is [chars]	NGWC FEC ISSU クライアントが、サポートしていないメッセージタイプを受信しました。セッションを\n互換性のあるものにするため、ポリシーが適用されます。	platform-ha	show issu session <client_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
HFC_ISSU3SEND_FAILED	3-エラー	NGWC FEC ISSU client failed to send a negotiation message error [dec]	NGWC FEC ISSU クライアントは、セッションネゴシエーション\nメッセージをピアに送信できませんでした。ネゴシエーションに問題がある場合、\nスタンバイユニットを起動できません。	platform-ha	show logging および show checkpoint client
NGWC_HFC_ISSU3SESSION	3-エラー	NGWC FEC ISSU client [chars]	NGWC FEC ISSU クライアントが、ピアユニットとのセッション\nネゴシエーション中にエラーを検出しました。セッションに問題\nがあると、スタンバイユニットは起動できません。	platform-ha	show issu capability entries <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated capability <session_id>
NGWC_HFC_ISSU3UNREG	3-エラー	NGWC FEC ISSU client failed to unregister session information. Error: [dec] [chars]	NGWC FEC ISSU クライアントがセッション情報の登録解除に失敗しました。	platform-ha	show issu session <client_id> および show issu negotiated capability <session_id>



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NGWC_HCSUBTRANSFORM	3-エラー	NGWC FEC ISSU client [chars] transform failed error [chars]	NGWC OIR ISSU クライアントは メッセージを変換 できませんでし た。 \n送信変換が 失敗した場合は、 チェックポイント メッセージをスタ ンバイユニットに 送信できないこと を意味します。 \n受信変換が失敗 した場合は、 チェックポイント メッセージをスタ ンバイユニットに 適用できません。 どちらの場合も、 NGWC FEC の状態 は \nアクティブユ ニットと一致しま せん。	platform-ha	show issu session <client_id> および \n\n show issu negotiated version <session_id>
NGWC_HCS3BULK_SYNC	3-エラー	[chars]	一括同期に失敗し ました。失敗の理 由を文字列で示し ます。	platform-ha	表示されたエラー メッセージをその ままコピーしま す。その他の関連 情報とともに \nシ ステム設定をコ ピーします。テク ニカルサポート \n\n担当者に連絡し てください。
NGWC_HCSHOPENFAILURE	3-エラー	File [chars] open failed	ファイルをオープ ンできませんでし た。	platform-ha	LOGSIDSHTECHACIION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>NGWC_HCNADM_CMD</del>	3-エラー	Invalid [chars] message received	状態の同期に使用されるメッセージが正しく受信されませんでした。メッセージの内部データ構造を取得できませんでした。この障害の発生原因として最も可能性が高いのは、ソフトウェアエラーです。アクティブユニットとスタンバイユニットの間でシステム状態が正しく同期されていない可能性があります。	platform-ha	LOG_SIDSHTTECH_ACTION
NGWC_HG3MAC_FAILURE	3-エラー	Mac Failure	MAC が NULL です。	platform-ha	LOG_SIDSHTTECH_ACTION
NGWC_HG3MALLOC_FAILURE	3-エラー	[chars]	構造体またはイベントにメモリを割り当てることができませんでした。	platform-ha	LOG_SIDSHTTECH_ACTION
NGWC_HG3OR_FAILURE	3-エラー	Message:[chars]Error:[dec]	さまざまな理由による NGWC FEC エラーがあります。	platform-ha	LOG_SIDSHTTECH_ACTION
NGWC_HG3REG_FAILURE	3-エラー	Message:[chars]Error:[dec]	登録失敗	platform-ha	LOG_SIDSHTTECH_ACTION
<del>NGWC_HG3SIP_PATH</del>	3-エラー	This configuration is not supported on [chars]	この操作はシステムではサポートされていません。	accsw-p-security	show platform
<del>NGWC_HG3SIP_PATH</del>	3-エラー	IPSEC datapath is not supported as mixed stacking was detected. Reload is required when stacking is changed to unmixed	この操作は、混合スタック構成ではサポートされていません。	accsw-p-security	show platform

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>NGWINISSPNMSG</del>	4-警告	Mixed stacking is detected. [chars] for IPSEC	IPSEC 機能は、混合スタック構成システムではサポートされません。	accsw-p-security	show platform
<del>NGWC_IP_ISSU3BUHR</del>	3-エラー	Platform Inline Power ISSU client failed to get buffer for message error [dec]	プラットフォームインラインパワーISSUクライアントが、ネゴシエーションメッセージを作成するためのバッファを取得できませんでした。したがって、スタンバイユニットにネゴシエーションメッセージを送信できません。ネゴシエーションに問題があると、スタンバイユニットは起動できません。	platform-ha	show logging および show checkpoint client
<del>NGCIPISUCAPNADSE</del>	3-エラー	Platform Inline Power ISSU client capability list is empty.	プラットフォームインラインパワーISSUクライアントの機能交換リストのサイズ\nが無効です。	platform-ha	show issu capability entries<Client_ID>
<del>NGCISUCAPNICMABE</del>	3-エラー	Platform Inline Power ISSU client capability exchange result incompatible.	プラットフォームインラインパワーISSUクライアントの機能交換がネゴシエートされましたが、ピアとの互換性を確保できませんでした。	platform-ha	show issu negotiated capability <Session_ID>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NGWC_IP_ISSU_CAPABILITY	3-エラー	Platform Inline Power ISSU client [chars]	プラットフォームインラインパワーISSUクライアントが、機能のネゴシエーション中にエラーを検出しました。このエラーが発生した場合、アクティブユニットと \n スタンバイユニット間のクライアント機能に \n 不一致があります。	platform-ha	show issu capability entries <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated capability <session_id>
NGWC_ILP_ISSU_3INIT	3-エラー	Platform Inline Power ISSU client initialization failed at [chars] error [chars]	プラットフォームインラインパワーISSUクライアントを初期化できませんでした。このため、ISSUのアップグレードまたはダウングレードを実行すると致命的なエラーが発生します。	platform-ha	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
NGWC_IP_ISSU_COMPATIBILITY	3-エラー	Platform Inline Power ISSU client message [dec] is not compatible	プラットフォームインラインパワーISSUクライアントがピアユニットから互換性のないメッセージを受信しました。メッセージに互換性がないため、\n このユニットでは処理できません。	platform-ha	show issu message group <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NGWC_IP_ISSU3MSG_SIZE	3-エラー	Platform Inline Power ISSU client failed to get the message size for message [dec]	プラットフォームインラインパワーISSUクライアントが、指定されたメッセージのメッセージサイズを計算できませんでした。プラットフォームインラインパワーISSUクライアントは、スタンバイユニットにメッセージを送信できません。	platform-ha	show issu message group <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
NGWC_IP_ISSU3POLICY	3-エラー	Platform Inline Power ISSU client message type [dec] is [chars]	プラットフォームインラインパワーISSUクライアントが、サポートしていないメッセージタイプを受信しました。セッションを \n 互換性のあるものにするため、ポリシーが適用されます。	platform-ha	show issu session <client_id>
HFC_ISSU3SEND_FAILED	3-エラー	Platform Inline Power ISSU client failed to send a negotiation message error [dec]	プラットフォームインラインパワーISSUクライアントが、セッションネゴシエーション \n \n メッセージをピアに送信できませんでした。ネゴシエーションに問題がある場合、 \n \n スタンバイユニットを起動できません。	platform-ha	show logging および show checkpoint client

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NGWC_IP_ISSU3SESSION	3-エラー	Platform Inline Power ISSU client [chars]	プラットフォームインラインパワーISSUクライアントが、ピアユニットとのセッション\n\nネゴシエーション中にエラーを検出しました。セッションに問題\n\nがあると、スタンバイユニットは起動できません。	platform-ha	show issu capability entries <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated capability <session_id>
NGWC_IP_ISSU3UNREG	3-エラー	Platform Inline Power ISSU client failed to unregister session information. Error: [dec] [chars]	プラットフォームインラインパワーISSUクライアントがセッション情報の登録解除に失敗しました。	platform-ha	show issu session <client_id> および show issu negotiated capability <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NGWC_IPSU_BIRANSFORM	3-エラー	Platform Inline Power ISSU client [chars] transform failed error [chars]	プラットフォームインラインパワーISSUクライアントがメッセージを変換できませんでした。 \n送信変換が失敗した場合は、 \nチェックポイントメッセージをスタンバイユニットに送信できないことを意味します。 \n受信変換が失敗した場合、チェックポイントメッセージはスタンバイユニットに適用できません。どちらの場合も、プラットフォームインラインパワーの状態は、\nアクティブなユニットと一致しません。	platform-ha	show issu session <client_id> および \n\ show issu negotiated version <session_id>
NGWC_MACSEC_NAD_HSEC	3-エラー	HSEC license not present: MACsec cleartag configuration is rejected	HSEC ライセンスがシステムに存在している必要があります。	bigbang-macsec	show platform
NGWC_MACSEC_NAD_HSEC	3-エラー	[chars]	MACsec cleartag を使用する SWO で、HSEC が認証されていません。	bigbang-macsec	show platform
NGWC_OBFL5DSABLED	5-通知	[chars] Onboard Failure Logging disabled on switch [dec]	オンボード障害ロギングが無効になりました。	obfl	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>NCVSVTFCORPACPUEN</del>	3-エラー	Alarm: Critical CPU utilization over [dec]%% system may fail.	CPU 使用率が非常に高いため、スイッチに障害が発生する可能性があります。	polaris-platform	CPU の負荷を下げてください。
<del>NCVSVTFCORPAMEMEN</del>	3-エラー	Alarm: Critical memory utilization over [dec]%% system may fail.	メモリ使用率が非常に高いため、スイッチに障害が発生する可能性があります。	polaris-platform	メモリの負荷を下げてください。
<del>NCVSVTFCORPACPUEN</del>	3-エラー	High CPU utilization over [dec]%% system performance may be degraded.	CPU 使用率が高いため、スイッチのパフォーマンスが低下する可能性があります。	polaris-platform	CPU の負荷を下げてください。
<del>NCVSVTFCORPAMEMEN</del>	3-エラー	Warning: Memory utilization over [dec]%% system performance may be degraded.	メモリ使用率が高いため、スイッチのパフォーマンスが低下する可能性があります。	polaris-platform	メモリの負荷を下げてください。
<del>NCVSVTFCORPACPUEN</del>	3-エラー	Normal CPU utilization under [dec]%% system is normal.	CPU 使用率は正常範囲内です。	polaris-platform	LOG_SID_NO_ACTION
<del>NCVSVTFCORPAMEMEN</del>	3-エラー	Normal memory utilization under [dec]%% system is normal.	メモリ使用率は正常範囲内です。	polaris-platform	LOG_SID_NO_ACTION
<del>NCWLSBCONS01ENQDND</del>	3-エラー	Switch [dec]: Firmware download failed	USB コンソールファームウェアのダウンロードに失敗しました。USB コンソールが非接続状態になります。	firmware	コマンドを再実行して、ファームウェアをダウンロードしてください。 LOG_SID_RECUR_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>NVC_USBCONSOLE_DND</del>	5-通知	Switch [dec]: Firmware download already in progress	2つ以上のダウンロードを同時に実行することはできません。	-	元のダウンロードが完了するのを待ち、ステータスメッセージを出力します。
<del>NVC_USBCONSOLE_FORCE</del>	6-情報	Switch [dec]: Console media-type forced to RJ45	コンソールメディアタイプは、システム設定によってRJ45に強制変更されます。	-	対処は不要です。
<del>NVC_USBCONSOLE_FORCE</del>	6-情報	Switch [dec]: Console media-type forced to RJ45	要求されたメディアタイプの変更が無効でした。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>NVC_USBCONSOLE_FORCE</del>	6-情報	Switch [dec]: Console media-type USB inactivity timeout disabled	コンソールメディアタイプは、システム設定によってRJ45に強制変更されます。	-	対処は不要です。
<del>NVC_USBCONSOLE_FORCE</del>	6-情報	Switch [dec]: Console media-type USB configured for inactivity timeout of [dec] minutes	コンソールメディアタイプは、システム設定によってRJ45に強制変更されます。	-	対処は不要です。
<del>NVC_USBCONSOLE_FORCE</del>	6-情報	Switch [dec]: Console media-type USB disabled due to inactivity media-type reverted to RJ45.	コンソールメディアタイプは、システム設定によってRJ45に強制変更されます。	-	対処は不要です。
<del>NVC_USBCONSOLE_FORCE</del>	6-情報	Switch [dec]: Console media-type is RJ45.	USB コンソールが非アクティブです。	-	対処は不要です。
<del>NVC_USBCONSOLE_FORCE</del>	6-情報	Switch [dec]: Console media-type is USB.	USB コンソールが非アクティブです。	-	対処は不要です。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>NCWC_CONSOLE_KIND</del>	6-情報	Switch [dec]: Firmware download successful	情報提供メッセージです。ダウンロードは成功しました。対処は必要はありません。	firmware	LOG_SID_NO_ACTION
<del>NCWC_CONSOLE_INSERT</del>	6-情報	Switch [dec]: USB cable inserted. Console media-type USB is in effect	USB コンソールケーブルが挿入されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>NCWC_CONSOLE_REMOVE</del>	6-情報	Switch [dec]: USB cable removed. Console media-type RJ45 is in effect	USB コンソールケーブルが挿入されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
NHRP3CACHE_FAILURE	3-エラー	Failed to cache [chars] packet - [chars][dec]	NHRP パケットからの情報のキャッシングに失敗しました。	nhrp	LOG_STD_ACTION
NHRP-3-PAKERROR	3-エラー	Received [chars] from [chars] code: [chars][dec] trigger src: [chars]	システムが送信した最後のパケットが不良であったか、受信者が理解できなかったことを示すエラー通知パケットを受信しました。	nhrp	LOG_STD_ACTION
NHRP-3-PAKREPLY	3-エラー	Receive [chars] packet with error - [chars][dec]	NHS が要求パケットを拒否しているか、処理できません。	nhrp	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>NHRP-3-POLICY_APPLIED</del>	3-エラー	Failed to apply QoS policy [chars] mapped to NHRP group [chars] on interface [chars] to tunnel [chars] due to [chars]	トンネルへの QoS ポリシーの適用に失敗しました。このエラーは、内部エラーまたはポリシーのインストールエラーであると考えられます。ポリシーの設定がトンネルでサポートされていない場合、ポリシーのインストールは失敗します。	nhrp	LOG_STD_ACTION
NHRP-3-TIMERLOOP	3-エラー	Timer process looping [dec][dec][dec][dec][dec]	-	-	-
<del>NHRP-3-TRACE_EVENT</del>	3-エラー	[chars]	nhrp トレースイベントタイプが無効です。	nhrp	LOG_STD_ACTION
<del>NHRP-3-ROUTE_FAILED</del>	4-警告	Route lookup failed reached maximum recursive depth [dec]	ECMP 再帰ルックアップが最大深度に達しました。	nhrp	LOG_STD_ACTION
<del>NHRP-3-ROUTER_IMPORT</del>	4-警告	BGP AS specified in router nhrp import config is not running or not configured yet. Configuring router bgp with AS number [dec]	NHRP の import コマンドで指定された BGP AS 番号がまだ設定されていません。	nhrp	LOG_STD_ACTION
NHRP-4-QUOTA	4-警告	Max-send quota of %upkts/%uSec. exceeded on [chars].	インターフェイスで NHRP パケットを送信するためのクォータが制限を超えています。	nhrp	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>NHR</del> NHOPUNREACHABLE	5-通知	Nexthop address [chars] for [chars]/%lu is not routable	ショートカットのネクストホップアドレスをルーティングできません。	nhrp	これが一時的なルーティング変更でない場合は、ルーティングの設計/設定をチェックして、ショートカットに対応するネクストホップにカバールートがあることを確認してください。
NHRP-5-NO_ROUTE	5-通知	Not installing NHO for [chars]/[dec] due to the presence of an authoritatively learnt nexthop [chars] on [chars]	ルートエントリがすでに存在しているため、NHOがインストールされませんでした。	nhrp	LOG_STD_ACTION
<del>NHR</del> NUNNEANBACANE	6-情報	[chars] is flapping as NBMA [chars] of overlay ip [chars] not same as the previous NBMA [chars]	トンネルインターフェイスのNBMAアドレスが変更されたため、NHRPトンネルがフラッピングしています。複数のデバイスが同じオーバーレイIPアドレスに登録しようとしていることが原因と考えられます。	nhrp	LOG_STD_ACTION
<del>NHR</del> SNMP3IRENVALD	3-エラー	Setting tree to Invalid State @ - [dec]	NHRP SNMP エージェントツリーが期待どおりに動作していません。	nhrp	LOG_STD_ACTION
<del>NHR</del> SNMP3IRRECOMRD	5-通知	Tree recovered fromInvalid State @ - [dec]	NHRP SNMP エージェントツリーが期待どおりに動作していません。	nhrp	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NICKEL10G3N10GERRD	3-エラー	[chars]: [chars] - [dec]	Nickel10g の致命的ではない一般的なエラーです。	ubr10k-sw	LOG_STD_ACTION
NICKEL10G3N10GERRDD	3-エラー	[chars]: [chars] - [dec] [dec]	Nickel10g の非致命的エラーです。	ubr10k-sw	LOG_STD_ACTION
NICKEL10G3N10GERREVT	3-エラー	[chars] - ERR EVENT [chars] port [dec]	Nickel10g で致命的でないエラーが発生しました。	ubr10k-sw	LOG_STD_ACTION
NICKEL10G3N10GERRS	3-エラー	[chars]	Nickel10g の致命的ではない一般的なエラーです。	ubr10k-sw	LOG_STD_ACTION
NICKEL10G3N10GERSEND	3-エラー	[chars] - ERR EVENT [chars] port [dec]	Nickel10g で致命的なエラーが発生し、PRE に報告されました。	ubr10k-sw	LOG_STD_ACTION
NICKEL10G3N10GERRSSUSPEND	3-エラー	Too many Nickel10g ERR EVENTS [dec] suspending reporting	Nickel10g で報告されたエラーが多すぎます。	ubr10k-sw	LOG_STD_ACTION
NICKEL10G3N10GHEBNR	3-エラー	FIB is not Running reporting it to PRE	FIB が実行状態ではありません。PRE に報告し、対処してください。	ubr10k-sw	LOG_STD_ACTION
NICKEL10G3N10GINVRB	3-エラー	[chars]	無効な Ironbus モード [dec] (デフォルトで QUAD) です。	ubr10k-sw	LOG_STD_ACTION
NICKEL10G3N10GNOIUP	3-エラー	N10G is not operationally up	Nickel10g が稼働していません。	ubr10k-sw	LOG_STD_ACTION
NICKEL10G3N10GPREMISMATCH	3-エラー	PRE-A/B mismatch in N10G - driver:[dec] fpga:[dec]	N10G ドライバでの PRE-A/B の不一致があります。	ubr10k-sw	LOG_STD_ACTION
NICKEL10G3N10GSPIFAIL	3-エラー	N10G-Waxbill SPI link is out of sync	-	ubr10k-sw	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NIM-2-BADNIMREV	2-クリティカル	Unsupported version of [chars] NIM in slot [dec] Version 0x[hec]	-	-	NIM を適切なレベルにアップグレードします。
NIM-2-BADSLOT	2-クリティカル	Illegal reference to non-existent slot [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、 \n\テクニカルサポート担当者に報告してください。
NIM-2-BADSUBUNIT	2-クリティカル	Illegal reference to non-existent subunit [dec] in slot [dec]\n	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、 \n\テクニカルサポート担当者に報告してください。
NIM-2-DEADICHAINQ	2-クリティカル	Attempted to manipulate uninitialized ichainQ in [chars]	ソフトウェアまたはハードウェアエラーが発生しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、 \n\テクニカルサポート担当者に報告してください。
NIM-2-LOSTICHAINQ	2-クリティカル	Couldn't find idb 0x[hec] in ichainQ in [chars]	ソフトウェアまたはハードウェアエラーが発生しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、 \n\テクニカルサポート担当者に報告してください。
NIM-2-NOHWADDRESS	2-クリティカル	All hardware addresses have been allocated - maximum of [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、 \n\テクニカルサポート担当者に報告してください。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NIM-2-UNSUPNIM	2-クリティカル	Unsupported [chars] NIM in slot [dec]	指定された NIM は、このプラットフォームではサポートされていません。	-	NIM を取り外します。
NOEVENT3-TENSRFSM	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
NOEVENT3-EXTFWDG	2-クリティカル	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
NOEVENT3-EXTSYS	2-クリティカル	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
NOPROC3-TENSRFSM	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
NOTIFY_BUFFER3-LDP	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
NP_BS-3-DFC_ERR	2-クリティカル	DFC in slot [dec] does not have three NP108s!	DFC には 3 つの NP108 がありません。これは不正な設定です。	-	LOG_STD_ACTION
NP_BS-3-CRC_FAIL	3-エラー	NextPort Module [dec]/[dec]/[dec] failed firmware image validation	NextPort ブートストラップおよびクラッシュモニターによって、NextPort ファームウェア CRC 検証の失敗が検出されました。	-	LOG_STD_ACTION
NP_BS-3-INITSYS	3-エラー	[chars]	NextPort ブートストラップとクラッシュモニターの初期化に失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION
NP_BS-3-INVALID_FW	3-エラー	Invalid NextPort Firmware for [dec]/[dec]/[dec]	NextPort ブートストラップおよびクラッシュモニターが無効な NextPort ファームウェアを検出しました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NP_BS3INVALID_IDT	3-エラー	NextPort Module [dec]/[dec]/[dec] detected an invalid IDT	NextPort ブートストラップとクラッシュモニターが無効な IDT を検出しました。	-	LOG_STD_ACTION
NP_BS3INVALID_MC_POST	3-エラー	NextPort Module [dec]/[dec]/[dec] detected a module POST failure 0x[hec]	NextPort ブートストラップとクラッシュモニターでモジュールの POST エラーが検出されました。	-	LOG_STD_ACTION
NP_BS3MEM_TEST_FAIL	3-エラー	NextPort Module [dec]/[dec]/[dec] memory test failed	NextPort ブートストラップおよびクラッシュモニターで、NextPort モジュールのメモリテストに失敗したことが検出されました。	-	LOG_STD_ACTION
NP_BS3MODULE_ACCESS_ERR	3-エラー	Failed to access NextPort module [dec]/[dec]/[dec] crash info	NextPort ブートストラップおよびクラッシュモニターがクラッシュ情報にアクセスできませんでした。	-	LOG_SID_NO_ACTION
NP_BS3NO_KEEPALIVE	3-エラー	NextPort module [dec]/[dec]/[dec] failed to respond to keepalive message	NextPort ブートストラップおよびクラッシュモニターにより、モジュールがキープアライブメッセージに \\n\\n応答できないことが検出されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NP_BS3NOSUCHMODULE	3-エラー	[chars] nonexistent NP module [dec]/[dec]/[dec]	NextPort ブートストラップとクラッシュモニターが内部データベースエラーを検出しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
NP_BS-3-NOMEM	3-エラー	[chars]	NextPort ブートストラップとクラッシュモニターが内部モジュールデータベースに\nメモリを割り当てることができませんでした。	-	LOG_SID_NO_ACTION
NP_BS3NULL_FW_PIR	3-エラー	NULL NextPort Firmware pointer for [dec]/[dec]/[dec]	NextPort ブートストラップおよびクラッシュモニターが NULL の NextPort ファームウェアポインタを検出しました。	-	LOG_STD_ACTION
NP_BS-3-Q_FAILURE	3-エラー	NextPort Module [dec]/[dec]/[dec] control queue creation failure	NextPort ブートストラップとクラッシュモニターで制御キュー作成エラーが検出されました。	-	LOG_STD_ACTION
NP_BS3MODULESTARTED	6-情報	NextPort module [dec]/[dec]/[dec] Started - [dec].[dec].[dec].[dec]	NextPort ブートストラップとクラッシュモニターがモジュールを正常に開始しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
NP_BS3MODULESTOPPED	6-情報	NextPort module [dec]/[dec]/[dec] up	NextPort ブートストラップとクラッシュモニターがモジュールを停止しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NP_CLIENT-2-FATAL	2-クリティカル	NP Client [chars] : [chars] [dec] [dec]	NP クライアントソフトウェアが、重大なプログラミングエラーを検出しました。	SP2_CLIENT_DDJS_COMP	次のコマンドの出力を記録します。 \n\n\ <Bulet<par><Bold>show tech <NoBold>\n\ <Bulet<par><Bold>show log <NoBold>\n\n\ <Body><par>テクニカルサポート \n\の担当者に、この情報を提出してください。
NP_CLIENT3-ALLEXSIS	3-エラー	NP Client Previously Defined Software Element - [chars]: [chars] [chars]	NP クライアントは、以前に定義されたソフトウェア要素を検出しました。	SP2_CLIENT_DDJS_COMP	エラーが発生したカードまたはプラットフォームで IOS イメージをリロードしてみてください。エラーが解決しない場合は、次のコマンドの出力を記録してください。 \n\n\ <Bulet<par><Bold>show tech <NoBold>\n\ <Bulet<par><Bold>show log <NoBold>\n\n\ <Body><par>テクニカルサポート \n\の担当者に、この情報を提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NP_CLIENT-3-INITFAIL	3-エラー	NP Client Initialization Failed - [chars]: [chars] [chars]	NP クライアントは、1 つ以上のネットワークプロセッサにサービスを提供するために必要なメモリを初期化することができませんでした。	SP2_CLIENT_DDIS_COMP	このエラーは、NP ファームウェアと関連する IOS イメージの間に非互換性が存在することを示している可能性があります。 \\n\\nエラーが発生した\\n\\nカードまたはプラットフォームで IOS イメージをリロードしてみてください。\\n\\nエラーが解決しない場合は、次のコマンドの出力を記録してください。 \\n\\n <Bullet><par><Bold>show tech <NoBold>\\n <Bullet><par><Bold>show log <NoBold>\\n\\n <Body><par>テクニカルサポート \\n\\nの担当者に、この情報を提出してください。
NP_CLIENT-3-INTF	3-エラー	[chars] [chars] on [chars] - [chars] if_number=[dec]	インターフェイス NP クライアントがエラーを検出しました。	SP2_CLIENT_DDIS_COMP	次のコマンドの出力を記録します。 \\n\\n <Bullet><par><Bold>show tech <NoBold>\\n <Bullet><par><Bold>show log <NoBold>\\n\\n <Body><par>テクニカルサポート \\n\\nの担当者に、この情報を提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NP_CLIENT3MAXEXCHD	3-エラー	NP Client Max Services Exceeded - [chars]: [chars] [chars]	NP クライアントサービスの最大数を超過しました。	SP2_CLIENT_DDJS_COMP	設定を変更して、設定されているサービスの数を減らします。 \n\nエラーが解決しない場合は、次のコマンドの出力を記録します。 \n\n<Bulet<par><Bold>show tech <NoBold>\n<Bulet<par><Bold>show log <NoBold>\n\n<Body><par>テクニカルサポート \n\nの担当者に、この情報を提出してください。
NP_CLIENT3METADATA	3-エラー	[chars] failed: [chars] [[chars]] [chars]	指定されたネットワーク\n\nプロセッサのメタデータの処理に失敗しました。指定されたネットワークプロセッサは\n\n動作しません。	SP2_CLIENT_DDJS_COMP	ネットワークプロセッサのマイクロコードをリロードしてみてください。 \n\nエラーが解決しない場合は、次のコマンドの \n\n出力を記録します。 \n\n<Bulet<par><Bold>show tech <NoBold>\n<Bulet<par><Bold>show log <NoBold>\n\n<Body><par>テクニカルサポート \n\nの担当者に、この情報を提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NP_CLIENT-3-NOMEM	3-エラー	Memory Allocation Failure - [chars]: [chars] [chars]	NP クライアントは、1 つ以上のネットワークプロセッサにサービスを提供するために必要なメモリを割り当てることができませんでした。	SP2_CLIENT_DDIS_COMP	<p>このエラーは、          \nこの構成を介して有効にされたすべての\n機能と関連エンティティにサービスを提供するには、エラーが発生したカード          \nまたはプラットフォームのメモリ          \nを増設する必要があることを示している可能性があります。 \n\nエラーが発生した          \nカードまたはプラットフォームで IOS イメージをリロードしてみてください。 \n\nエラーが解決しない場合は、次のコマンドの出力を記録します。 \n\n</p> <pre> &lt;Bulleted&gt; &lt;Body&gt;&lt;par&gt;テクニカルサポート \nの担当者に、この情報を提出してください。 </pre>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NP_CLIENT-3NOIFOUND	3-エラー	NP Client Software Element Not Found - [chars]: [chars] [chars]	NP クライアントは、必要なソフトウェアエレメントを特定できませんでした。	SP2_CLIENT_DDJS_COMP	エラーが発生した \n\ncardまたはプラットフォームでIOSイメージをリロードしてみてください。 \n\nエラーが解決しない場合は、次のコマンドの出力\n\nを記録してください。 \n\n<Bulleted><par><Bold>show tech </NoBold>\n</Bulleted><par><Bold>show log </NoBold>\n\n</Body></par>テクニカルサポート \n\の担当者に、この情報を提出してください。
NP_CLIENT-3NOTSUP	3-エラー	NP Client Feature Not Supported - [chars]: [chars] [chars]	NP クライアントは指定された機能をサポートしていません。	SP2_CLIENT_DDJS_COMP	設定された機能について、エラーが発生した\n\ncardまたはプラットフォームに正しいIOSイメージがロードされていることを確認します。 \n\nエラーが解決しない場合は、次のコマンドの出力\n\nを記録します。 \n\n<Bulleted><par><Bold>show tech </NoBold>\n</Bulleted><par><Bold>show log </NoBold>\n\n</Body></par>テクニカルサポート \n\の担当者に、この情報を提出してください。



機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NP_EST6CIRL_NAK_RSP	6-情報	[chars]	EST 制御 No-Acknowledge 通知が IOS に送信され、制御キューで発生した NAK に関する追加のデバッグデータが伝達されます。	-	LOG_SID_NO_ACTION
NP_EST6DIAG_POST_NIF	6-情報	[chars]	EST 診断/POST 通知が IOS に送信され、電源投入時自己診断テストまたは診断テストの結果に関する追加情報が伝達されます。	-	LOG_SID_NO_ACTION
NP_EST6RUNIME_ERR_NIF	6-情報	[chars]	EST ランタイムエラー通知が IOS に送信され、エラーの原因の特定に役立つ追加のデバッグデータが伝達されます。	-	LOG_SID_NO_ACTION
NPMD0CMDUEHEMNS	0-緊急	Cannot bring up the module [dec]/[dec]/[dec] due to lack of module elements	NextPort モデムドライバが、モジュールを起動するために必要なモジュール要素と呼ばれる重要なデータ構造を割り当てるできません。この状態は、\n通常は発生しないはずですが、エラー状態を示している可能性があります。	async_drivers	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NP_MD0NO_SUCH_LINE	0-緊急	Attempt to [chars] a data channel on the unexisting line [dec]/[dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。\\n\\nモデムデータベースが破損している可能性があります。	as	LOG_STD_ACTION
NP_MD0NO_SUCH_LINE	0-緊急	Attempt to [chars] a data channel on the unexisting modem [dec]/[dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。モデムデータベースが破損している可能性があります	as	LOG_STD_ACTION
NP_MD0NO_SUCH_SLOT	0-緊急	Slot [dec] is not present in the system	内部ソフトウェアエラーが発生し、\\n\\nスロットデータベースが破損した可能性があります。	as	LOG_STD_ACTION
NP_MD0-NOHWIDBS	0-緊急	Cannot allocate interface Async[dec]/%02d	インターフェイス構造の割り当てに失敗しました。\\n\\n十分なメモリがないか、インターフェイスの最大数を超えました。	as	LOG_STD_ACTION
NP_MD0-NOMEMORY	0-緊急	Cannot allocate [dec] bytes of memory for [chars]	メモリ不足のため、重要なデータ構造を割り当てるできませんでした。	as	show mem
NP_MD0-NOPAKS	0-緊急	TTY [chars]: Cannot allocate [chars]	パケット\\n\\nメモリが不足しているため、重要なバッファを割り当てるできませんでした。	as	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NP_MD-0-NOTTYS	0-緊急	Cannot allocate TTY[dec] [dec]/%02d	TTY 構造の割り当てに失敗しました。十分なメモリがないか、TTY 番号が大きすぎます。	as	LOG_STD_ACTION
<del>NP_MD-0-CLEAR_PRES</del>	0-緊急	Slot [dec] is already present in the system	内部ソフトウェアエラーが発生し、スロットデータベースが破損した可能性があります。	as	LOG_STD_ACTION
<del>NP_MD-0-UNKNOWN_CHAR</del>	1-アラート	TTY [chars]: Attempt to set an unknown special character type [dec]	NextPort モデムドライバは、内部ソフトウェアエラーにより、不明なタイプの特殊文字のハードウェア検出要求を受信しました。	as	LOG_STD_ACTION
NP_MD-3-BADENCAP	3-エラー	Unknown encapsulation [dec] on interface [chars]	ソフトウェアエラーが発生し、エラーメッセージで指定されたインターフェイスで不明なカプセル化タイプが生成されました。	as	LOG_STD_ACTION
NP_MD-3-CONTIGUOUS	3-エラー	Contiguous packet sent for transmit	ソフトウェアエラーが発生したため、予期しないパケットが送信用にセットアップされ、NextPort モデムドライバによってドロップされました。	as	LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>NP_MD3-NO_BUFFERS</del>	3-エラー	Too many buffers [dec] rxd for port [dec]	NextPort モジュールは、このチャンネルに許可されている数を超えるバッファを送信しました。	as	LOG_STD_ACTION
<del>NP_MD3-NO_QUEUE</del>	3-エラー	Could not send to data queue for port [dec] inflight tx buffers [dec]	NextPort モデムドライバがインターフェイスドライバにバッファを送信できませんでした。	as	LOG_STD_ACTION
<del>NP_MD3-NO_SLOT</del>	3-エラー	Modem slot structure for slot [dec] could not be created	NextPort モデムドライバは、このカードのモデムサービスに必要なモデムスロット構造を作成できませんでした。	as	LOG_STD_ACTION
<del>NP_MD3-NO_SEED</del>	3-エラー	No buffer to seed data queue for module [dec]/[dec]/[dec]	NextPort モデムドライバが、モジュールデータキューのシード中にバッファを取得できませんでした。パケットメモリ不足が原因です。	as	LOG_STD_ACTION
NP_MD3-NOTXPAK	3-エラー	Static transmit paktype unavailable	指定されたモデムの実行時にソフトウェア構造が\n想定外の状態になりました。	as	LOG_STD_ACTION
NP_MD3-NULL_PTR	3-エラー	[chars] is NULL in [chars] for port [dec]	指定された場所に予期しない NULL ポインタがあります。	as	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NPMDEURDABUFFAL	3-エラー	Failed to return data buffer for port [dec]	NextPort インターフェイスドライバを呼び出してこのチャンネルのデータバッファを補充しようとしたが失敗しました。	as	LOG_STD_ACTION
NPMDSHDHRRAL	3-エラー	Could not seed data queue for module [dec]/[dec]/[dec]	NextPort モデムドライバはバッファを使用してデータキューをシードできませんでした。	as	LOG_STD_ACTION
NPMDSXNDMGALE	3-エラー	Failed to send inband message for TTY [chars]	データキューに対するインバンドメッセージの送信コールが失敗しました。	as	LOG_STD_ACTION
NPMDSXQHEMPIY	3-エラー	TTY [chars]: No buffers available to set up the transmit queue	ソフトウェアエラーが発生し、 \\n\\RTS モデム信号の状態が無効になりました。	as	LOG_STD_ACTION
NPMDSXKNWNBAND	3-エラー	TTY [chars]: Unknown NextPort in-band message msg_id %04x received	NextPort モデムドライバが NextPort モジュールから不明なメッセージを受信しました。 \\n\\これは、古いバージョンの IOS で新しいファームウェアが使用されている場合に発生する可能性があります。	as	LOG_STD_ACTION
NPMDSXMODULEDOWN	6-情報	NextPort module [dec]/[dec]/[dec] down	NextPort モデムドライバが停止中のモジュールを検出しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NP_MD6MODULE_UP	6-情報	NextPort module [dec]/[dec]/[dec] up	NextPort モデムドライバが起動中のモジュールを検出しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
NP_MD6SLOT_INSERTED	6-情報	Slot [dec] [dec] ports max inserted	NextPort モデムドライバがシステムに挿入されているスロットを検出しました。 起動時に、システムに存在するすべてのスロットは挿入状態として処理されます。	-	LOG_SID_NO_ACTION
NP_MD6SLOT_REMOVED	6-情報	Slot [dec] removed	スロットがシステムから削除されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
NP_MD6COUNTRY_CODE_FAILURE	3-エラー	Module country code failure [dec]/[dec]/[dec]	NextPort モジュールマネージャが国コードを設定できませんでした。	-	LOG_STD_ACTION
NP_MD6DATA_Q_FAILED	3-エラー	Failed to create Data Q for NP module [dec]/[dec]/[dec]	NextPort モジュールマネージャがデータキューを作成できませんでした。	-	LOG_STD_ACTION
NP_MD6INVALID_ACK_RSP	3-エラー	Unsupported module ACK response [dec]/[dec]/[dec]: msg len = [dec] session ID = [dec] msg tag = [dec] msg ID = [dec] cmd msg ID = [dec] result code = [dec]	NextPort モジュールマネージャがサポートされていないメッセージ応答を受信しました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NP_MM3INVALID_NP_ADDRESS	3-エラー	Invalid NP_ADDRESS [dec]/[dec]/[dec]/[dec] - [chars]	NextPort モジュールマネージャが無効な NP_ADDRESS を検出しました。	-	LOG_STD_ACTION
NP_MM3INVALID_RSP	3-エラー	Unsupported module response [dec]/[dec]/[dec]: msg len = [dec] session ID = [dec] msg tag = [dec] msg ID = [dec]	NextPort モジュールマネージャがサポートされていないメッセージ応答を受信しました。	-	LOG_STD_ACTION
NP_MM3INVALID_STATE	3-エラー	Invalid NP module state [chars] [dec]/[dec]/[dec] - [chars]	NextPort モジュールマネージャが無効な NP モジュール状態を検出しました。	-	LOG_STD_ACTION
NP_MM3MEM_ERR	3-エラー	Failed to allocate control message buffer for NP module [dec]/[dec]/[dec] - [chars]	NextPort モジュールマネージャが制御メッセージバッファを割り当てるできませんでした。	-	LOG_STD_ACTION
NP_MM3MODULE_CRASH	3-エラー	Module Crash detected [dec]/[dec]/[dec]: state = [dec] cause code = [dec]	NextPort モジュールマネージャがクラッシュしたモジュールを検出しました。	-	LOG_STD_ACTION
NP_MM3RESTART_EXCEEDED	3-エラー	Module exceeded restart threshold [dec]/[dec]/[dec]	NextPort モジュールが再起動しきい値を超えました。	-	LOG_STD_ACTION
NP_MM3RUNTIME_ERR	3-エラー	Module Run Time Error [dec]/[dec]/[dec] : recovery = 0x[hec] error = 0x[hec]	NextPort モジュールマネージャがモジュール実行時エラーを受信しました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NP_MM3SEND_FAILED	3-エラー	Failed to send [chars] message to NP module [dec]/[dec]/[dec]	NextPort モジュールマネージャが制御メッセージを送信できませんでした。	-	LOG_STD_ACTION
NPCBPCONEFORMAT	3-エラー	Format of cp tone failed for tone-id [dec] port [dec]/[dec]	NextPort モジュールへのコール処理トーンメッセージのフォーマットに失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION
NP_SEDS3NOMEMORY	3-エラー	Cannot allocate [dec] bytes of memory for [chars]	メモリ不足のため、重要なデータ構造を割り当てることができませんでした。	-	show mem
NP_SEDS3SEINDIAL	3-エラー	SPE [dec]/[dec]/[dec]/[dec]: [chars]	SPE のダウンロードコードが失敗しました。ダウンロードが中止されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
NP_SEDS3SEINDIAL	3-エラー	[chars]	SPE ダウンロードコードが初期化に失敗しました。SPE のダウンロードは失敗します。	-	LOG_SID_NO_ACTION
NP_SSM0NOMEMORY	0-緊急	Cannot allocate [dec] bytes of memory for [chars]	メモリ不足のため、重要なデータ構造を割り当てることができませんでした。	as	show mem
NP_SSM0INVALIDHANDLE	3-エラー	SSM[dec]/[dec]: Invalid Session/Service Instance Handle	セッションおよびサービスマネージャがスロット/ポートのインスタンス\ハンドルを取得できませんでした。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NP_SSM3INVALID_MSG	3-エラー	SSM: Invalid Session/Service Message ID = 0x[hec]	セッションおよびサービスマネージャが NextPort メッセージディスパッチャから無効なメッセージを受信しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
NP_SSM6RUNTIME_ERRCR	3-エラー	SSM[dec]/[dec]: Session Runtime Error Code = [dec] Recovery Action = [dec]	セッションおよびサービスマネージャがスロット \nおよびポートのランタイムエラーを受信しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
NP_SSM6NULL_SSM_INFO	6-情報	NULL SSM Info Handle for slot [dec] port [dec]	NextPort セッションおよびサービスマネージャは、指定されたスロットおよびポート番号の制御情報ハンドルを取得できませんでした。	-	LOG_STD_ACTION
NP_SSM6NULL_VDEV_COMMON	6-情報	NULL Vdev Common Handle for slot [dec] port [dec]	NextPort セッションおよびサービスマネージャは、指定されたスロットおよびポート番号の音声デバイス情報ハンドルを取得できませんでした。	-	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NPUCODE3INVALIDHE	3-エラー	NP microcode [chars] for device [chars] is invalid [chars]	NPのマイクロコードを含むファイルが指定されていないか、アクセスできません。これは、無効な設定が原因であるか、またはこのイメージのマイクロコードが欠落している可能性があります。	vsp-mid	LOG_STD_ACTION
NPCTRLPOOLCREATIONFAIL	3-エラー	Control buffer pool could not be created	NextPort ドライバが、NP 制御メッセージの tx および rx に必要な制御バッファプールを作成できませんでした。	as	LOG_STD_ACTION
NP-3-MODNOTEXIST	3-エラー	Slot [dec] DFC [dec] Module [dec] not exist.	このモジュールの仮想コンソールは開きません。	as	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、 \n\テクニカルサポート担当者に報告してください。
NP-3-NAKRSP	3-エラー	NAK Response Received - command 0x[hec] result code 0x[hec] msg id 0x[hec] session id 0x[hec] msg tag 0x[hec]	NextPort モジュールから NAK 応答が送信されました。	as	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、 \n\テクニカルサポート担当者に報告してください。
NP-3-NOTMSGID	3-エラー	Message Id [hec] not supported.	Nextport はこの制御メッセージ ID をサポートしていません。	as	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、 \n\テクニカルサポート担当者に報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NP-3-QUEUEFULL	3-エラー	[chars] queue is full for Slot [dec] DFC [dec] Module [dec].	このモジュールのTX キューがいっぱいです。	as	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、 \\n\テクニカルサポート担当者に報告してください。
NP-3-RESET_DFC	3-エラー	DFC Reset-Cleared Failed - DFC [dec]	DFC Reset-Cleared が失敗しました。	as	LOG_STD_ACTION
NTI-3-AGENT_ERR	3-エラー	[chars] Notifying platform about AGENT ERROR [chars] AGENT EP ID 0x[hec] for EP ID 0x[hec] EP type [chars] EP group [chars]	NTI エージェントエラーが発生しました。	nti	LOG_STD_ACTION
<del>NTI-3-CLIENT_ERR</del>	3-エラー	[chars] Client #[dec] - [chars] has NOT registered for platform EP type [chars]	クライアントがプラットフォームEPタイプに登録されていません。	nti	LOG_STD_ACTION
<del>NTI-3-AGENT_LIST_ALLOC</del>	3-エラー	Failed to allocate agent bitlist for endpoint 0x[hec]	NTIISSUが、エンドポイントのエージェントビットリストを割り当てるできませんでした。ほとんどの場合、エンドポイントはリセットされます。	nti	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NTISSU_DUMMY_NEGO_FAILED	3-エラー	Failed to send a dummy nego msg to endpoint 0x[hec]	NTISSUが、ピアでネゴシエーションをトリガーするためのダミーのネゴシエーションメッセージを送信できませんでした。ほとんどの場合、エンドポイントはリセットされます。	nti	LOG_STD_ACTION
NTISSU_EXISTING_SESSION	3-エラー	Session already exists for ep 0x[hec]	エンドポイントのNTISSUセッションはすでに存在します。ほとんどの場合、エンドポイントはリセットされます。	nti	LOG_STD_ACTION
NTISSU_INVALID_MEDMAN	3-エラー	Invalid MEDMan data	MEDMan Multiple Endpoint Data Managerのデータが無効です。ほとんどの場合、エンドポイントはリセットされます。	nti	LOG_STD_ACTION
NTISSU_INVALID_MSG_TRANS	3-エラー	NTI ISSU transformation function got an invalid message in argument	NTISSU変換関数が引数で無効なメッセージを受け取りました。メッセージは変換できず、処理されません。	nti	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NTISSU_INVALID_RC	3-エラー	Invalid ISSU rc argument for endpoint 0x[hec]	NTISSUが無効なISSUリターンコード引数を受け取りました。ISSUネゴシエーションは失敗し、ほとんどの場合、エンドポイントはリセットされます。	nti	LOG_STD_ACTION
NTISSU_INVALID_MSG	3-エラー	NTI ISSU received an invalid message for transformation from endpoint 0x[hec]	NTISSUが変換に関する無効なメッセージを受信しました。メッセージを処理できません。	nti	LOG_STD_ACTION
NTISSU_INVALID_SESSION	3-エラー	Invalid session for ep 0x[hec]	エンドポイントのNTISSUセッションが無効です。ほとんどの場合、エンドポイントはリセットされます。	nti	LOG_STD_ACTION
NTISSU_MEDMAN_CREATE	3-エラー	Failed to create MEDMan data for endpoint 0x[hec]	NTISSUがエンドポイントのMEDManデータを作成できませんでした。ネゴシエーションを実行できません。エンドポイントは、ほとんどの場合、リセットされます。	nti	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NIBSSU_MEDMAN_GET	3-エラー	Failed to get MEDMan data for endpoint 0x[hec] [chars]	NTI ISSU がエンドポイントの MEDMan データを取得できませんでした。このエンドポイントでの ISSU ネゴシエーションは失敗し、ほとんどの場合、エンドポイントはリセットされます。	nti	LOG_STD_ACTION
NTI_ISSU_MTIU_FAILED	3-エラー	NTI ISSU failed to get MTU for message type [dec] [chars]	NTI ISSU が変換用のメッセージ MTU を取得できませんでした。メッセージを送信できません。	nti	LOG_STD_ACTION
NTI_ISSU_NEGO_ALREADY_STARTED	3-エラー	NTI ISSU negotiation already started endpoint 0x[hec]	NTI ISSU ネゴシエーションを開始しようとしたが、すでに開始されています。ほとんどの場合、エンドポイントはリセットされます。	nti	LOG_STD_ACTION
NTI_ISSU_NEGO_ASYNC_ERROR	3-エラー	Async error during nego with 0x[hec] [chars]	エンドポイントとのネゴシエーション中に NTI ISSU で非同期エラーが発生しました。ほとんどの場合、エンドポイントはリセットされます。	nti	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>NTISSUNCONCOMPABLE</del>	3-エラー	Negotiation incompatible for endpoint 0x[hec]	NTISSUは、このエンドポイントと互換性がありませんでした。ほとんどの場合、エンドポイントはリセットされます。	nti	LOG_STD_ACTION
NTI-3-ISSU_NOT_INIT	3-エラー	NTI ISSU is not initialized endpoint 0x[hec].	NTISSUが初期化されていません。ほとんどの場合、エンドポイントはリセットされます。	nti	LOG_STD_ACTION
<del>NTI-3-ISSU_TRANSPORT_NGO_FAILED</del>	3-エラー	NTI ISSU failed to get an platform transport nego message	NTISSUがプラットフォームトランスポートネゴシエーションメッセージを取得できませんでした。ほとんどの場合、エンドポイントはリセットされます。	nti	LOG_STD_ACTION
<del>NTI-3-ISSU_TRANSPORT_NGO_FAILED</del>	3-エラー	NTI ISSU failed to send an platform transport nego message to 0x[hec]	NTISSUがプラットフォームトランスポートを使用してネゴシエーションメッセージを送信できませんでした。ほとんどの場合、エンドポイントはリセットされます。	nti	LOG_STD_ACTION
NTI-3-ISSU_RCV_FAILED	3-エラー	NTI ISSU failed to transform message type [dec] for receive from 0x[hec] [chars]	NTISSUが受信用のメッセージを変換できませんでした。メッセージを処理できません。	nti	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NTISSURCMDNEGONCIDONE	3-エラー	NTI ISSU negotiation not done when received a message from 0x[hec]	メッセージを受信したときに NTI ISSU が完了していません。メッセージを処理できません。	nti	LOG_STD_ACTION
NTISSURCMDTRANSFALED	3-エラー	NTI ISSU failed to transform received message from 0x[hec]	NTI ISSU が受信メッセージの変換に失敗しました。メッセージを処理できません。	nti	LOG_STD_ACTION
NTISSURCMDUNKNOWNMG	3-エラー	NTI ISSU received an unknown message type [dec] from 0x[hec]	NTI ISSU が不明なタイプのメッセージを受信しました。メッセージを処理できません。	nti	LOG_STD_ACTION
NTI-3-ISSU_REG_ADD	3-エラー	NTI ISSU failed to hook to the registry [chars]	NTI ISSU がレジストリにフックできませんでした。ほとんどの場合、このエンドポイントはリセットされます。	nti	LOG_STD_ACTION
NTISSURCMDNEGOMG	3-エラー	NTI ISSU failed call the platform receive nego message registry	NTI ISSU が、プラットフォーム受信ネゴシエーションメッセージレジストリの呼び出しに失敗しました。ほとんどの場合、エンドポイントはリセットされます。	nti	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NTI3-TRIG_NEGOTIATION_DONE	3-エラー	NTI ISSU negotiation not done when getting a trigger from 0x[hec]	このエンドポイントからトリガーを取得するときに、NTI ISSU ネゴシエーションが完了している必要があります。トリガーは無視されます。	nti	LOG_STD_ACTION
NTI3-UNKNOWN_MESSAGE	3-エラー	NTI ISSU got an unknown message type: [dec]	NTI ISSU がメッセージ MTU を取得しようとしたときに、不明なメッセージタイプを取得しました。メッセージを送信できません。	nti	LOG_STD_ACTION
NTI3-ISSU_XMIT_FAILED	3-エラー	NTI ISSU failed to transform message type [dec] for transmit to 0x[hec] [chars]	NTI ISSU がメッセージを送信用に変換できませんでした。メッセージを送信できません。	nti	LOG_STD_ACTION
NTI3-TRIG_ABORT_ALL_CLIENTS	3-エラー	[chars] Aborting trigger processing for all clients as requested by the platform EP ID 0x[hec] trigger type [chars] trigger group [chars]	プラットフォーム要求により、すべてのクライアントのトリガー処理が中止されました	nti	LOG_STD_ACTION
NTI3-TRIG_CLIENT_NOT_IN_LIST	3-エラー	[chars] Cannot trigger NTI client [dec] for this EP: could not find client	リストにないため、EP の NTI クライアントをトリガーできませんでした。	nti	LOG_STD_ACTION
NTI3-TRIG_PROCESSING	3-エラー	[chars] Trigger processing ERROR for client #[dec] - [chars] EP ID 0x[hec] trigger	NTI トリガー処理エラーが発生しました。	nti	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NTP-4-PEERUNREACH	4-警告	Peer %i is unreachable	NTP ピアが到達不能です。	-	ピアへのネットワーク接続と、そのピアでNTPが実行されているかどうかを確認してください。
NTP-4-UNSYNC	4-警告	NTP sync is lost	ピアとのNTP同期が失われました。	-	ピアへのネットワーク接続と、そのピアでNTPが実行されているかどうか、ピア自体が安定したタイムソースと同期されており、そのピアからのNTP\パケットが \RFC1305などで指定されている有効性テストに合格しているかどうかを確認してください。
NTP-4-V6DISABLED	4-警告	IPv6 is not running on interface [chars]. Cannot send NTP message.	一部のNTP IPv6固有のコマンドが、IPv6が稼働していない\nインターフェイスに設定されています。	-	当該インターフェイスでIPv6を有効にします。
NTP-5-PEERSYNC	5-通知	NTP synced to peer %i	NTPがローカルクロックを新しいピアと同期しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
NTP-6-PEERREACH	6-情報	Peer %i is reachable	NTPピアは到達可能です。	-	LOG_SID_NO_ACTION
NTP-6-RESTART	6-情報	NTP process starts	NTPプロセスが開始されたか、再開されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NTP-6-STOP	6-情報	NTP process starts	NTP は現在無効化されています。	-	NTP が管理者によって意図的に無効化されているかどうかを確認します。
NULLMACHINEFSM	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
Nullsbfor[chars]	hwidb サブブロックが NULL です。	c7600-sip-200	これは内部ソフトウェアエラーです。トレースバックをデコードし、 <b>show running-config</b> の出力を取得します。TAC に連絡する前に、Bug Toolkit を確認してください。TAC に連絡するときは、前述の情報とともに <b>show running</b> と <b>show tech</b> の出力の詳細を示してください。	-	-
NWPI_PROXY_IPC_INIT	2-クリティカル	IPC message handler registration failure rc %u	NWPI 機能の IPC メッセージハンドラの登録に失敗しました。これにより、機能が動作しなくなります。	NWPI_COMP_NAME	これは通常、ソフトウェアの問題です。その結果、NWPI 機能が機能しなくなります。 LOG_STD_ACTION
NWPI_PROXY_IPC_MEM_EXTEND	3-エラー	QFP NWPI Proxy IPC Domain mem extend failed	メモリの拡張に失敗しました。	NWPI_COMP_NAME	LOG_STD_ACTION
NWPI_PROXY_IPC_MEM_REQ	3-エラー	QFP NWPI Proxy IPC Domain mem req failed	追加のメモリを要求できませんでした。	NWPI_COMP_NAME	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
NWPROXY3ICNRES	3-エラー	CPP NWPI Proxy [chars] message lost due to message buffer allocation failure.	プロキシ内部ソフトウェアエラー。QFP NWPI プロキシメッセージ処理で、メッセージバッファの割り当てエラーが検出されました。このような状態になるとメッセージは失われます。	NWPI_COMP_NAME	これは通常、ソフトウェアの問題です。 LOG_SID_RECUR_ACTION
NWPROXY3ICNRES	3-エラー	No space for the IPC reply size %u	上位の NWPI ソフトウェアスタックレイヤからの要求に対して、指定されたサイズの応用のスペースを割り当てられませんでした。その結果、モニターがスタックし、確立できないなどの状況が発生する可能性があります。まれに、機能のアクティブ化などの他の操作に影響を与える可能性もあります。	NWPI_COMP_NAME	これは通常、ソフトウェアの問題です。 LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SIERRA_CORNHY</del>	3-エラー	IPC Open Reply failed request %u	上位の NWPI ソフトウェアスタックレイヤからの要求に対して、応答バッファを開くことができませんでした。その結果、モニターがスタックし、確立できないなどの状況が発生する可能性があります。まれに、機能のアクティブ化などの他の操作に影響を与える可能性もあります。	NWPI_COMP_NAME	これは通常、ソフトウェアの問題です。 LOG_SID_RECUR_ACTION
<del>NWPI_PROXY_SENT_FAILED</del>	3-エラー	QFP NWPI Proxy [chars] message lost due to message sent failure result: [dec].	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP NWPI プロキシのメッセージ処理で、メッセージ送信の失敗が検出されました。このような状態になるとメッセージは失われます。	NWPI_COMP_NAME	これは通常、ソフトウェアの問題です。 LOG_SID_RECUR_ACTION
<del>NWPI_PROXY_INVALID_LEN</del>	4-警告	QFP NPWI Proxy IPC invalid length [dec]:[dec] len [dec] flags 0x[hec] source [dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP NPWI プロキシがコントロールプレーンから無効な IPC メッセージ長を受信しました。このメッセージは無視されます。	NWPI_COMP_NAME	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
OBFLERRMCGHICREAFAL	5-通知	OBFL [chars] App failed to open/create file [chars] . Errno = [dec]	ファイルの O_CREATE 操作が失敗しました。	obfl	LOG_SID_NO_ACTION
OBFLERRMCGHHSAPAL	5-通知	OBFL [chars] App failed to fstat file [chars] . Errno = [dec]	ファイルの fstat 操作が失敗しました。	obfl	LOG_SID_NO_ACTION
OBFLERRMCGHLSHKAAL	5-通知	OBFL [chars] App failed to Lseek file [chars] . Errno = [dec]	ファイルの lseek 操作が失敗しました。	obfl	LOG_SID_NO_ACTION
OBFLERRMCGHLMNRHAL	5-通知	OBFL [chars] App failed to set coalesce min free	null 以外の最小空き値を設定できませんでした。	obfl	LOG_SID_NO_ACTION
OBFLERRMCGHIOENAL	5-通知	OBFL [chars] App failed to open file [chars] . Errno = [dec]	ファイルオープン操作が失敗しました。	obfl	LOG_SID_NO_ACTION
OBFLERRMCGHIREADAL	5-通知	OBFL [chars] App read failure on file [chars] . Errno = [dec]	ファイルの読み取り操作が失敗しました。	obfl	LOG_SID_NO_ACTION
OBFLERRMCGHISMSVAL	5-通知	OBFL [chars] App: history file is exceedingly small	このアプリケーションの履歴ファイルは非常に小さいことが検出されました。	obfl	LOG_SID_NO_ACTION
OBFL3BFLASHINTERR	3-エラー	Failed to initialize the PRE5 OBFL storage device.	PRE5 OBFL ストレージデバイスの初期化に失敗しました。	cr10k5	LOG_STD_ACTION
OBFL-5-DISABLED	5-通知	Onboard Failure Logging disabled	オンボード障害ロギングが無効になりました。	obfl	LOG_SID_NO_ACTION
OBFL4OBSENSORACCESS	6-情報	PRE5 OBFL: [chars] sensor access failure for sensor [chars]ID: [dec]	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
OBFL6OBFLSICRACKCESS	6-情報	PRE5 OBFL: [chars] operation on OBFL storage failed OBFL address: 0x[hex] num bytes: [dec]	PRE5 OBFL フラッシュアクセスエラーです。	cr10k5	LOG_STD_ACTION
OBIGROUP3CLASSMAP	3-エラー	Failed to perform classmap filter [chars] operation	クラスマップフィルタを変更する操作が失敗しました。	asr1k-cts	LOG_STD_ACTION
OBIGROUP3CREATEFAIL	3-エラー	Failed to create/initialize internal data structures	内部データ構造を作成/初期化する操作が失敗しました。	asr1k-cts	LOG_STD_ACTION
OBJGROUP-3-QFAIL	3-エラー	Failed to perform queue operation [chars]	内部キューで処理を実行する操作に失敗しました。	asr1k-cts	LOG_STD_ACTION
OBIGROUP4BADCHILD	4-警告	Object-group [chars] has bad child [chars]	オブジェクトグループに無効な子オブジェクトグループへの参照があります。	asr1k-cts	LOG_STD_ACTION
OBIGROUP4BADCLASSMAP	4-警告	Internal match structure points to invalid class-map [chars]	オブジェクトグループに無効な子オブジェクトグループへの参照があります。	asr1k-cts	LOG_STD_ACTION
OBIGROUP4BADMATCH	4-警告	Invalid internal match structure in class-map [chars] type %u	オブジェクトグループに無効な一致への参照があります。	asr1k-cts	LOG_STD_ACTION
OBJGROUP4BADOG	4-警告	Reference to non-existent object-group [chars]	内部構造が、存在しないオブジェクトグループを参照しています。	asr1k-cts	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
OBIGROUP4BADREFCNT	4-警告	Bad reference counter classmap '[chars]' sgtid %u filter %u	参照カウンタの値がデータベースに不整合があることを示しています。	asr1k-cts	LOG_STD_ACTION
OBIGROUP4EINVAL	4-警告	Unexpected input value	関数への予期しない入力値が正しくありませんでした。	asr1k-cts	LOG_STD_ACTION
OBIGROUP4INVALIDCMD	4-警告	Invalid subcommand %u	無効なサブコマンドを設定しようとしました。	asr1k-cts	LOG_STD_ACTION
OBIGROUP4INVALIDFILTER	4-警告	Invalid filter type %u for classmap '[chars]'	match ステートメントのフィルタタイプが不明または無効でした。	asr1k-cts	LOG_STD_ACTION
OBIGROUP4TOOMANYSGT	4-警告	Exceeded maximum allowed SGT's %u in a class-map group-object	DSA のローカルドメインパターン長は 100 以下でなければなりません。	xe-opendns-conn	このメッセージは情報提供のみを目的としています。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OC3SIMC7600SIP200</del>	CHOCX コントローラまたはチャネルメモリの割り当てエラーです。	c7600-sip-200	これは内部ソフトウェアエラーです。トレースバックをデコードします。問題が発生している場合は、 <CmdBold>debug hw-module subslot <slot>/<bay> oir plugin<NoCmdBold> を有効にします。TAC に連絡する前にバグツールキットを確認してください。TAC にお問い合わせの際は、上記の情報と <CmdBold>show logging<NoCmdBold> および <CmdBold>show tech<NoCmdBold> コマンドの出力を提示してください。	-	-
<del>OC3MPCASIRNFR</del>	2-クリティカル	FRR OCE node protection error no backup label	ノード保護が呼び出されたときに FRR に使用できるバックアップラベルがありません。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>OC3MPCASIRNFR</del>	2-クリティカル	Illegal FRR OCE state - FRR OCE state = [dec]	FRR OCE 状態が無効です。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>OC3MPCASIRNFR</del>	2-クリティカル	ILLEGAL OCE - unexpected oce	このオブジェクトは、転送コードで表示されてはなりません。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>OC3MPCASIRNFR</del>	2-クリティカル	LINKTYPE ERROR OCE - Linktype error in oce	OCE でサポートされていないリンクタイプです。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OCEWARDGASIPV6R</del>	3-エラー	IPv6 not supported dropping packet	IPV6 over MPLS はサポートされていません。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>OCEWARDGASCOEAD</del>	3-エラー	hash table not initialized	OCE 隣接 ID ハンドルハッシュテーブルが初期化されていません。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>OCEWARDGASCOENR</del>	3-エラー	OCE Bundle unsupported link error [chars] 0x[hex]	リンクエラーです。OCEバンドルがサポートされていません。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>OCEWARDGASCOENR</del>	3-エラー	OCE chain error dropping packet	OCE チェーンポイントにエラーが含まれています。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>OCEWARDGASCOENR</del>	3-エラー	OCE Choice unsupported link error [chars] 0x[hex]	リンクエラーです。OCE Choice がサポートされていません。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>OCEWARDGASCOENR</del>	3-エラー	OCE counter stack exceed	OCE カウンタが割り当てられたスタックサイズを超えています。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>OCEWARDGASCOENR</del>	3-エラー	unexpected subtype	OCE 隣接 ID: 不明なフィックスアップサブタイプ	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>OENIPROESALACHMD</del>	3-エラー	[chars]	MPLS ラベルキャッシュが無効です。例外を処理できませんでした。	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION
<del>OENIPROESALACHMD</del>	3-エラー	[chars] [dec]	リソース障害: [chars] [dec]	mpls-mfi	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OCEINCREASEZEROCOUNT</del>	3-エラー	Try to decrease zero refcount for [chars] oce %p	OCEがすでにゼロになっているにもかかわらず、OCEの refcount を削減しようとした。	OCE_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
<del>OCEXCEEDOCECOUNTERLIMIT</del>	3-エラー	Exceeded OCE push counter limit funts:%p counter:%p	-	-	-
FRR_OCE-3-GENERAL	3-エラー	[chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	OCE_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
<del>OCEINTRUPTLASTLOCK</del>	3-エラー	Try to remove last lock for [chars] oce %p at interrupt	プロセスレベルにないときにOCEを削除しようとした。	OCE_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
OCE-3-LOOP	3-エラー	A loop in the OCE chain has been detected at: [chars][%p]	OCE チェーンのループが検出されました。	OCE_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
<del>OCEMISCHANDLERFOROCE</del>	3-エラー	Missing handler for '[chars]' function	内部 API 要求が、想定外であるために無視されました。	OCE_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
<del>OCEMISCHANDLERFOROCE</del>	3-エラー	Missing handler for '[chars]' function for type [chars]	内部 API 要求が、想定外であるために無視されました。	OCE_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
<del>OCEOCECHANGEBYAPPLYFUNCTION</del>	3-エラー	Target OCE %p changed to %p by apply function %p	内部処理カウンター測定要求が、想定外であるために無視されました。	OCE_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OCE3OCESET_WRONG_PATH</del>	3-エラー	Attempting to add an oce to the set contributed by path/list %p/%p while set set belongs to %p	OCEのロック解除をエンキューできませんでした。これにより、メモリリークが発生する可能性があります。	OCE_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
OCE3OCEDEPDUMP	3-エラー	[chars]	エラー状態により、OCE依存関係の表示がトリガーされました。	OCE_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
OCE3QUEUE_UNLOCK	3-エラー	Failed to [chars] unlock[chars] for [chars] oce %p	OCEのロック解除をエンキューできませんでした。これにより、メモリリークが発生する可能性があります。	OCE_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
OCE3UNINITIALIZED_VECTOR	3-エラー	Improperly initialized [chars] vector in [chars] OCE bundle %p packet dropped	OCEバンドルベクトルが正しく初期化されませんでした。	OCE_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
<del>OCE3WARNING_WARN_WARN</del>	4-警告	WARNING: [chars]	アライメントの問題に関連してCaviumハードウェアによって生成される警告メッセージです。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>OCE3WARNING_WARN_WARN</del>	4-警告	WARNING: [chars]	Caviumハードウェアによって生成される警告メッセージです。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
OCE3OCEBNIERR	3-エラー	[chars]	OCEBNIERR_EXPLANATION	ribinfra	LOG_STD_ACTION
ODM3CPU_TEST_FAIL	3-エラー	CPU card[chars] [chars] Failed	このCPUのオンライン診断テストに失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ODM3-DIAG_DISABLE	3-エラー	Online Diags disabled for all slots without specific config	オンライン診断テストは、固有の設定のスロットを除くすべてのスロットで無効になりました。	-	LOG_STD_ACTION
ODM3-DIAG_ENABLE	3-エラー	Online Diags disabled for all slots without specific config	オンライン診断テストは、固有の設定のスロットを除くすべてのスロットで有効になりました。	-	LOG_STD_ACTION
ODM3LC_DIAGS_DISABLED	3-エラー	Slot [dec] after [dec] Failures	複数のエラーが発生したため、オンライン診断テストが無効になりました。	-	LOG_STD_ACTION
ODM3-LC_TEST_FAIL	3-エラー	Slot [dec] [chars] [chars] Failed	カードのオンライン診断テストに失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION
ODM3HR_NCMABLE	3-エラー	Online Diags Peer Version is different	ピアのオンライン診断マネージャのバージョンが異なります。	-	LOG_STD_ACTION
ODM3SC_DIAGS_DISABLED	3-エラー	Slot [dec] Subcard [dec] after [dec] Failures	複数のエラーが発生したため、オンライン診断テストが無効になりました。	-	LOG_STD_ACTION
ODM3-SC_TEST_FAIL	3-エラー	Slot [dec] Subcard [dec][chars] [chars] Failed	サブカードのオンライン診断テストに失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION
OER_BR-1-ALERT	1-アラート	NULL	-	oer	""
OER_BR-3-ERROR	3-エラー	NULL	-	oer	""
OER_BR-3-INTERNAL_ERROR	3-エラー	[chars]:[chars]	-	PfR	""

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
OER_BR-4-WARNING	4-警告	NULL	-	oer	""
OER_BR-5-NOTICE	5-通知	NULL	-	oer	""
OER_BR-6-INFO	6-情報	NULL	-	oer	""
OER_MC-0-EMERG	0-緊急	NULL	-	oer	""
OER_MC-1-ALERT	1-アラート	NULL	-	oer	""
OER_MC-3-ERROR	3-エラー	NULL	-	oer	""
OER_MC-4-WARNING	4-警告	NULL	-	oer	""
OER_MC-5-NOTICE	5-通知	NULL	-	oer	""
OER_MC-6-INFO	6-情報	NULL	-	oer	""
<del>OER_MC-2-CRITICAL</del>	2-クリティカル	Error initializing OER TT Flow BR cache	OER TT フロー BR キャッシュの初期化が、メモリ不足により完了できませんでした。	-	他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に応じて、より大容量のメモリ構成にアップグレードします。
<del>OER_MC-2-CRITICAL</del>	2-クリティカル	Error initializing OER TT Flow BR Export queue	OER TT フロー BR エクスポートキューの初期化が、メモリ不足により完了できませんでした。	-	他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に応じて、より大容量のメモリ構成にアップグレードします。
<del>OER_MC-4-WARNING</del>	4-警告	Error exporting [chars]	RP にフローします。	-	LOG_SID_DBG_ACTION
OFP-3-ASSERT	3-エラー	[chars]	オープンフローエージェントでソフトウェア内部の問題が発生しました。	openflow-agent	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
OFP-3-ERR	3-エラー	[chars]	オープンフローエージェントでソフトウェア内部の問題が発生しました。	openflow-agent	LOG_STD_ACTION
OFP-4-WARN	4-警告	[chars]	オープンフローエージェントの警告情報アクションを実行する必要がある場合があります。	openflow-agent	LOG_STD_ACTION
OFP-5-CONFIG	5-通知	[chars]	オープンフローエージェント情報。通常はコンフィギュレーションコマンドです。	openflow-agent	なし
OFP-6-INFO	6-情報	[chars]	オープンフローエージェント情報アクションは実行不要の場合もあります。	openflow-agent	なし
OIR-3-BADFPGAIMG	3-エラー	Controller in in slot [dec] does not have a valid FPGA image	スロットの FPGA イメージが無効です。 \n	-	カスタマーサポートに連絡してください。
OIR-3-BADIDPROM	3-エラー	IDPROM in slot [dec] not properly programmed	IDPROM が正しくプログラムされていません。	-	カスタマーサポートに連絡してください。
OIR-3-CRASH	3-エラー	The module in slot [dec] has crashed	当該スロットのモジュールがクラッシュしました。スーパーバイザによって再起動されます。	-	クラッシュしたモジュールから crashinfo ファイルを収集し、 \n\ サポートに連絡してください。
OIR-3-DEACTIVATED	3-エラー	Slot [dec] [chars] [dec]: subcard [dec] deactivated	スロット内のサブカードが非アクティブ化されています。	-	""

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
OIR-3-DETECT	3-エラー	Detected [chars] in slot [dec]	スロットで検出されたカードのタイプです。 \n	-	""
<del>OR3INVALIDALERTCOMBINATION</del>	3-エラー	Invalid alert combination received with lrc version [dec] src version [dec]	LRC アラートの組み合わせが無効です。 \n	-	""
<del>OR3INVALIDALERTFORMAT</del>	3-エラー	Invalid LRC alert format received from slot [dec] format [hex]	LRC アラートのフォーマットが無効です。 \n	-	""
<del>OR3INVALIDCHERTYPE</del>	3-エラー	Invalid operation on slot [dec] op_type [hex]	SRC/LRC からの操作タイプが無効です。 \n	-	""
<del>OR3LINECARDNOTREADY</del>	3-エラー	Line card in slot [dec] not becoming ready after OIR	OIR の後、回線の準備ができていません。 \n	-	カスタマーサポートに連絡してください。
OIR-3-LONGSTALL	3-エラー	Long bus stall %u ms check for improperly seated cards	インターフェイスプロセッサカードの活性挿抜により、バックプレーンバスが予想よりも長く停止しました。	-	すべてのインターフェイスプロセッサカードが挿入または取り外されていることを確認してください。 LOG_SID_ACTION_ERR
<del>OR3OSC_SBCARDEJECT</del>	3-エラー	Slot [dec] [chars] [dec]: subcard [dec] inserted	スロットで OSC サブカードが検出されました。 \n	-	""
<del>OR3OSC_SBCARDREMOVE</del>	3-エラー	Slot [dec] [chars] [dec]: subcard [dec] removed	OSC サブカードがスロットから取り外されました。	-	""
<del>OR3PSM_SBCARDEJECT</del>	3-エラー	Slot [dec] [chars] [dec]: subcard [dec] inserted	スロットで PSM サブカードが検出されました。 \n	-	""
<del>OR3PSM_SBCARDREMOVE</del>	3-エラー	Slot [dec] [chars] [dec]: subcard [dec] removed	PSM サブカードがスロットから取り外されました。 \n	-	""

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
OIR-3-REMOVE	3-エラー	Removed [chars] in slot [dec]	スロットから取り外されたカードのタイプ。	-	""
<del>OIR-3-RF_REGISTRATION_FAILED</del>	3-エラー	OIR Client failed to register with RF	何らかのエラーにより、OIR クライアントを RF に登録できませんでした。	-	カスタマーサポートに連絡してください。
OIR-3-SEATED	3-エラー	Insert/removal failed for slot [dec] check card seating	OIR ファシリティが、正しく装着されていないカードを検出しました。 このカードは正常に挿入または取り外しできません。	-	指定されたスロットにカードを取り付け直します。
OIR-3-SUBCARD_BAD	3-エラー	Slot [dec] [chars] [dec]: subcard [dec] does not meet operating specifications	サブカードが動作仕様を満たしていません	-	カスタマーサポートに連絡してください。
<del>OIR-3-SUBCARD_BAD_IDROM</del>	3-エラー	Slot [dec] [chars] [dec]: subcard [dec] IDPROM not programmed correctly	IDPROM が正しくプログラムされていません。	-	カスタマーサポートに連絡してください。
<del>OIR-3-SUBCARD_BAD_INIT</del>	3-エラー	Slot [dec] [chars] [dec]: subcard [dec] did not initialize correctly	サブカードが正しく初期化されませんでした。	-	カスタマーサポートに連絡してください。
OIR-3-SUBCARD_DEACT	3-エラー	Slot [dec]: [[chars] [dec]] subcards deactivated	スロットに非アクティブなサブカードがあります。	-	""
OIR-3-SUBCARD_DISC	3-エラー	Slot [dec]: [[chars] [dec]] subcards discovery	スロットでサブカードが検出されました。	-	""



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
OR3SUBCARD_SCANERR	3-エラー	Error in scanning subcards in slot [dec]	サブカードのスキャン中にエラーが発生しました。 \n	-	""
OIR3SUBCARDDETECT	3-エラー	Slot [dec] [chars] [dec]: subcard [dec] inserted	スロットで検出されたカードのタイプ。 \n	-	""
OR3SUBCARDREMOVE	3-エラー	Slot [dec] [chars] [dec]: subcard [dec] removed	スロットから取り外されたカードのタイプ。	-	""
OIR-3-XCVRDETECT	3-エラー	Slot [dec] Subcard [dec] port [dec]: line transceiver inserted	スロットで検出されたカードのタイプ。 \n	-	""
OIR-3-XCVRREMOVE	3-エラー	Slot [dec] Subcard [dec] port [dec]: line transceiver inserted	スロットから取り外されたカードのタイプ。	-	""
OIR-4-NOEOIR	4-警告	[chars] [chars] version %u.%u not capable of EOIR	-	-	このカードの挿入または取り外しは、CBUS コンプレックスの再起動による影響が最も少ない時間に制限してください。 \nまたは、EOIR をサポートする最新のリビジョンにカードをアップグレードしてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
OIR-6-INSCARD	6-情報	Card inserted in slot [dec] interfaces administratively shut down	OIR ファシリティが新たに装着されたプロセッサを検出しました。そのプロセッサに関連付けられたインターフェイスは動作可能ですが、ユーザーが設定するまでシャットダウンされます。そのタイプのインターフェイスが以前に設定されていた場合は、以前の状態に復元されません。	-	LOG_SID_NO_ACTION
OIR-6-REMCARD	6-情報	Card removed from slot [dec] interfaces disabled	OIR ファシリティが、エラーメッセージに示されているスロット番号からプロセッサが取り外されたことを検出しました。そのプロセッサのインターフェイスは、管理上シャットダウンされ、削除済みとしてマークされます。削除されたインターフェイスを通過するルートはすべて、ルーティングテーブルからフラッシュされます。	-	LOG_SID_NO_ACTION
OIRLIB-4-NOTRACE	4-警告	OIR-LIB trace initialization failed[dec]	-	-	-

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
OLM-3-LMPNONBR	3-エラー	Internal error: Couldn't find neighbor while [chars]	ネイバーに関する情報にアクセスする必要があるLMP処理によって、そのようなネイバーが存在しないことが検出されました。原因としては、内部エラーが考えられます。	ocp	debug ip lmp コマンドを使用して汎用およびパケットレベルのデバッグをオンにし、show ip olm コマンドを使用してLMP設定を収集した上で、表示された情報をまとめてシスコのテクニカルサポートに連絡してください。
OLM3LMPSDMISMATCH	3-エラー	Service Discovery: Attribute [chars] incompatible with neighbor [chars]	指定されたサービス属性がネイバーと一致しません。ネイバーまたはローカルノードが正しく設定されていない可能性があります。	ocp	""
OLM3LMPDFORIFAILED	3-エラー	Service Discovery: Attributes for port [chars] incompatible with nbr [chars]	ポートレベルのサービス属性がネイバーの属性と一致しません。ネイバーまたはローカルノードが正しく設定されていない可能性があります。	ocp	""
OLM-3-LMPSNDFAIL	3-エラー	Failed to send LMP msg to [chars]	-	ocp	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
OLM-5-LMPMSGSEQ	5-通知	LMP [chars] msg id %u not 1+%u	制御チャネルまたは TE リンク内で連続していないメッセージ ID を持つ LMP メッセージを受信しました。この状況は、ローカルノードのリブート、ネイバーノードのリブート、ネイバーの再送信など、メッセージ ID シーケンスが破損する既知のケースでは発生しません。	ocp	この問題が発生した場合は、 <code>show ip olm stat</code> コマンドを入力し、表示された情報を収集して、シスコテクニカルサポートに連絡してください。
OLM-5-LMPNONBR1	5-通知	No such neighbor to assign	上記の処理中に内部整合性エラーが発生しました。	ocp	LOG_STD_ACTION
OLM-5-LMPUNKSRC	5-通知	LMP rcvd msg from unknown src ip 0x%i link %	無効な TLV 長の LMP メッセージを受信しました。これは、送信側ネイバーの LMP 実装が破損していることを示しています。	ocp	送信側ネイバーを特定し、 <code>debug ip lmp packets</code> コマンドを使用して、パケットレベルのデバッグをオンにします。不正な形式の LMP パケットが表示された場合は、表示された情報を収集し、シスコテクニカルサポートに連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
OLM5LSUMBADTEL	5-通知	Invalid TE Link ID %u in Link Summary message	これは通常、最初の制御チャネルがローカルでアップ状態になる前に LMP メッセージがネイバーから受信されるという競合状態によって発生します。この状態は通常、ノードがリブートされたときに発生します。	ocp	ノードが初期化を完了した後も問題が解決しない場合は、 <code>show ip olm</code> コマンドを入力して LMP 設定を探し、 <code>debug ip lmp packets</code> および <code>debug ip lmp generic</code> コマンドを使用して追加のコンテキストタイプ情報を収集した上で、シスコのテクニカルサポートに連絡してください。
OLM5LSUMMISMATCH	5-通知	Link Summary parameter[chars] mismatch	無効なメッセージタイプの LMP メッセージを受信しました。これは、送信側ネイバーの LMP 実装が破損していることを示しています。	ocp	送信側ネイバーを特定し、 <code>debug ip lmp packets</code> コマンドを使用して、パケットレベルのデバッグをオンにします。不正な形式の LMP パケットが表示された場合は、表示された情報を収集し、シスコテクニカルサポートに連絡してください。
OMPACNEPDBSEARCHIAL	3-エラー	Topo-id 0x[hec] - instance PDB search failure.	インスタンス PDB 検索に失敗しました。	cedge-routing	LOGSIDSHTECHACION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OMPENMCASINOMIIP</del>	3-エラー	Multicast messages %u joins and %u prunes dropped due to no OMP	SDWAN マルチキャスト *G または SG メッセージが	cedge-routing	これは一時的な条件によって発生する可能性があり、SDWAN マルチキャストの停止も発生しない限り、エラーを示すものではありません。
<del>OMPENEMCASTINORHL</del>	3-エラー	No replicator selected for VPN-%lld	SDWAN マルチキャストは設定されていますが、到達可能なマルチキャストレプリケータが使用できません。	-	SDWAN マルチキャストレプリケータが設定され、到達可能であることを確認します。
<del>OMPENMCASIRLADIAL</del>	3-エラー	Topo-id: 0x[hec] - SDWAN multicast replicator %i addition failed.	内部エラー - SDWAN マルチキャストレプリケータを追加できませんでした。	cedge-routing	LOG_SIDSHTIETHACION
<del>OMPENMCASIRLDEEHAL</del>	3-エラー	Topo-id: 0x[hec] - SDWAN multicast replicator %i deletion failed.	内部エラー - SDWAN マルチキャストレプリケータを削除できませんでした。	cedge-routing	LOG_SIDSHTIETHACION
<del>OMPENMCASIONMATH</del>	3-エラー	Multicast spt-only [chars]abled locally and [chars]abled on SDWAN router %i in VPN-%lld	SDWAN マルチキャスト spt-only モードは、VPN 内のすべての SDWAN マルチキャストルータに対して一貫して設定する必要があります。そうしないと、Any Source Multicast ASM が正常に機能しなくなります。	-	SDWAN マルチキャスト spt-only モードが一貫して設定されていることを確認します。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
OMPACENBMININITIAL	3-エラー	Multi-Tenant initialization failure	SDWAN マルチテナント機能を初期化できませんでした。	-	他のログメッセージを調べて、エラーの理由を特定してください。
OMPACENBMINNOTFOUND	3-エラー	Multi-Tenant tenant ID %u not found on [chars]	指定された状況で SDWAN Multi-Tenant テナントが見つかりません。	cedge-routing	LOGSIDSHTECHACTION
OMPACENBIREDELETED	3-エラー	Topo-id 0x[hec] - Tree deletion failure for [chars].	内部エラー - 指定されたオブジェクトの AVL ツリーの削除に失敗しました。	cedge-routing	LOGSIDSHTECHACTION
OMPACENBIRENSERIAL	3-エラー	Topo-id 0x[hec] - Tree insertion failure for [chars].	内部エラー - 指定されたオブジェクトの AVL ツリーの挿入に失敗しました。	cedge-routing	LOGSIDSHTECHACTION
OMPACENBMINCONVERT	3-エラー	Topo-id 0x[hec] - VPN Conversion failure for [chars].	内部エラー - 指定されたオブジェクトのトポロジから VPN への変換に失敗しました。	cedge-routing	LOGSIDSHTECHACTION
OMPACENBMINNOTFOUND	3-エラー	Topo-id 0x[hec] - VPN for [chars] topo-id not found.	内部エラー - 指定されたオブジェクトのトポロジの VPN が存在する必要がありますが、存在しません。	cedge-routing	LOGSIDSHTECHACTION
OMPACENBMINCOUNT	4-警告	Topo-id 0x[hec] - [chars] C-Multicast route count off for SDWAN router %i joins: %u prunes: %u	アクティブな参加の SDWAN マルチキャストカウントは、負になることはないため、オフになっています。	cedge-routing	これは一時的な条件によって発生する可能性があり、SDWAN マルチキャストの停止も発生しない限り、エラーを示すものではありません。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ONP_BASE3AUTHEN_ERR	3-エラー	[[chars]]: Authentication/authorization failed. [chars]	セッション認証に 失敗しました。	onep	ユーザーのログイン 情報がネット ワークエレメント で設定された AAA/ローカルユー ザーと異なってい ないかを確認しま す。
ONP_BASE3BUSY_ERR	3-エラー	[[chars]]: The requested resource is currently busy. [chars].	リソースの使用率 が設定されたしき い値を超えまし た。	onep	現在のリソース使 用率と設定された リソースしきい値 を確認してくださ い。 <b>cpu threshold rising &lt;value&gt; falling &lt;value&gt; interval &lt;seconds&gt;</b> コマンドを実行し ます。リソース使 用率がしきい値を 下回っている場合 は、操作を再試行 してください。
ONP_BASE3DISABLED_ERR	3-エラー	[[chars]]: [chars] is disabled.	要求されたサービ スセットは無効状 態です。当該サー ビスセットのすべ てのサービス要求 は拒否されます。	onep	サービスセットが 有効になっている ことを確認してく ださい。 <b>onep service set &lt;name&gt;</b> を実行します。
ONP_BASE3DUPLICATE_ERR	3-エラー	[[chars]]: Requested entity [chars] already exists.	ネットワーク要素 への接続要求はす でに存在していま す。	onep	アプリケーション 名が一意であるこ とを確認してくだ さい。ネットワー ク要素では、アプ リケーションごと に1つのセッション が許可されま す。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ONEP_BASE3SESSION_ERR	3-エラー	[[chars]]: ONEP session maximum is exceeded. [chars].	アプリケーションセッションが設定された最大値を超えました。	onep	設定されたセッションの最大値を確認し、その最大値を超えないように調整してください。>session max <value> コマンドを実行します。セッションの確立を再試行するか、設定されているセッションの最大数を調整してください。
ONEP_BASE3STARTUP_ERR	3-エラー	[[chars]]: Start up ONEP failed. [chars].	エラーのため ONEP を開始できません。	onep	トランスポートが正しく設定されていることを確認するか、デバイスを再起動してください。
ONEP_BASE3VERSION_ERR	3-エラー	[[chars]]: ONE-P version incompatible between client and network element. [chars]	ONE-P クライアントサービスセットのバージョンが、ネットワーク要素にインストールされているバージョンと互換性がありません。	onep	クライアント側で実行されているバージョンが、ネットワーク要素にインストールされているバージョンと互換性があることを確認してください。
ONEP_BASE4EXTENSION_WARN	4-警告	[[chars]]: Clear text transport being enabled. This is not recommended for production environment. [chars]	クリアテキスト転送が有効になっています。This is not recommended for production environment.	onep	TLS などのセキュアなトランスポート設定してください。
ONEP_BASE6CONNECT	6-情報	[[chars]]: ONEP session [chars] has connected.	ネットワーク要素との新しい ONEP セッションが確立されました。	onep	これが承認されたセッションの場合、アクションは不要です。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ONEP_BASE6DISCONNECT	6-情報	[[chars]]: ONEP session [chars]	ONEP セッションが切断されました。切断が発生するケースとして、アプリケーションの実行が完了した場合、または実行中にネットワークトランスポートなどの問題が発生した場合が考えられます。再接続タイマーが設定されている場合、ネットワーク要素は、設定された時間内にアプリケーションが再接続するまで待つてから、セッションリソースをクリーンアップします。	onep	予期された切断の場合、対処は不要です。再接続タイマーが設定されている場合、セッションは、アプリケーションが再接続要求を試行するまで待ちます。 <b>show tech-support onep</b> コマンドを使用してネットワーク要素のログを収集してください。
ONEP_BASE6HISTORY	6-情報	[chars]	この syslog メッセージは、 <b>history syslog onep</b> コマンドが有効になっている場合に、 <b>onePK</b> 履歴メッセージを表示するために使用されます。	onep	特に対処の必要はありません。必要に応じて、 <b>onep</b> 設定プロンプトで <b>no history syslog</b> を使用して、 <b>syslog</b> をオフにしてください。
ONEP_BASE6RECONNECT	6-情報	[[chars]]: ONEP session [chars] has reconnected.	ONEP セッションが一時的に切断された後、再接続されました。この切断は、断続的なネットワーク接続の問題が原因で発生する可能性があります。	onep	これが承認されたセッションの場合、アクションは不要です。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ONEP_BASE6SS_DISABLED	6-情報	ONEP: [chars]	サービスセットが無効状態に設定されました。当該サービスセットに対するすべてのサービス要求は拒否されます。	onep	意図的に無効化した場合、対処は必要ありません。意図的でない場合は、 <code>onep service set &lt;name&gt;</code> コマンドを使用してサービスセットを有効にします。
ONEP_BASE6SS_ENABLED	6-情報	ONEP: [chars]	サービスセットが有効な状態に設定されました。サービスセットの機能が使用可能になります。	onep	意図的に有効化した場合、対処は必要ありません。
ONEP_LISP_DISABLED_ERR	3-エラー	[[chars]]: [chars] is disabled.	要求されたサービスセットは無効状態です。当該サービスセットのすべてのサービス要求は拒否されます。	onep	サービスセットが有効になっていることを確認してください。 <code>onep service set lisp</code> コマンドを実行します。
ONEP_LISP_DISABLED_ERR	3-エラー	-	ONE-P クライアントサービスセットのバージョンが、ネットワーク要素にインストールされているバージョンと互換性がありません。	SRVNAME_ONEP	クライアント側で実行されているバージョンが、ネットワーク要素にインストールされているバージョンと互換性があることを確認してください。
ONEP_LISP_DISABLED_ERR	3-エラー	-	要求されたサービスセットは無効状態です。当該サービスセットのすべてのサービス要求は拒否されます。	SRVNAME_ONEP	サービスセットが有効になっていることを確認してください。 <code>connectedapps service set &lt;name&gt;</code> を実行します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ONP1P3DISABLEDERR	3-エラー	-	ネットワーク要素への接続要求はすでに存在しています。	SRVNAME_ONEP	アプリケーション名が一意であることを確認してください。ネットワーク要素では、アプリケーションごとに1つのセッションが許可されません。
ONP1P3DISABLEDERR	3-エラー	-	セッション認証に失敗しました。	SRVNAME_ONEP	ユーザーのログイン情報がネットワークエレメントで設定されたAAA/ローカルユーザーと異なっていないかを確認します。
ONP1P3DISABLEDERR	3-エラー	-	リソースの使用率が設定されたしきい値を超えました。	SRVNAME_ONEP	現在のリソース使用率と設定されたリソースしきい値を確認してください。 <code>cpu threshold rising &lt;value&gt; falling &lt;value&gt; interval &lt;seconds&gt;</code> コマンドを実行します。リソース使用率がしきい値を下回っている場合は、操作を再試行してください。
ONP1P3DISABLEDERR	3-エラー	-	クリアテキスト転送が有効になっています。 This is not recommended for production environment.	SRVNAME_ONEP	TLS などのセキュアなトランスポートを設けてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ONP1S3DSABLED_ERR	3-エラー	-	アプリケーションセッションがアクティブな間、管理者が ONEP 機能を無効にしました。すべてのアクティブなセッションが終了しました。ONEP を再度有効にするには、コンフィギュレーションモードで <b>feature onep</b> コマンドを使用します。	SRVNAME_ONEP	これが意図的な操作である場合、対処は必要ありません。ONEP を再度有効にするには、コンフィギュレーションモードで <b>feature onep</b> コマンドを使用します。
ONP1S3DSABLED_ERR	3-エラー	-	この syslog メッセージは、 <b>history syslog onep</b> コマンドが有効になっている場合に、 <b>onePK</b> 履歴メッセージを表示するために使用されます。	SRVNAME_ONEP	特に対処の必要はありません。必要に応じて、 <b>onep</b> 設定プロンプトで <b>no history syslog</b> を使用して、 <b>syslog</b> をオフにしてください。
ONP1S3DSABLED_ERR	3-エラー	-	<b>running-config</b> のネットワーク要素と永続ストレージが同期していません。他のエラーが発生していない場合は、ネットワーク要素の設定が優先されます。	SRVNAME_ONEP	新しい値が受け入れられない場合は、 <b>[no]</b> 形式を使用して項目を再設定してデフォルト値に戻します。このエラーが解決したかどうかを確認するには、 <b>show running-config</b> コマンドを使用します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ONP_LISP_DISABLED_ERR	3-エラー	-	要求されたサービスセットは無効状態です。当該サービスセットのすべてのサービス要求は拒否されます。	SRVNAME_ONEP	サービスセットが有効になっていることを確認してください。 <code>connectedapps service set lisp</code> コマンドを実行します。
ONP_LISP_DISABLED_ERR	3-エラー	-	サービスセットが有効な状態に設定されました。サービスセットの機能が使用可能になります。	SRVNAME_ONEP	意図的に有効化した場合、対処は必要ありません。
ONP_LISP_DISABLED_ERR	3-エラー	-	サービスセットが無効状態に設定されました。当該サービスセットに対するすべてのサービス要求は拒否されます。	SRVNAME_ONEP	意図的に無効化した場合、対処は必要ありません。意図的でない場合は、 <code>onep service set &lt;name&gt;</code> コマンドを使用してサービスセットを有効にします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ONEP_ISS3DISABLED_ERR	3-エラー	-	Onepsync ISSU クライアントを初期化できませんでした。稼働中のソフトウェアのアップグレードまたはダウングレードを正常に実行するには、まず、この初期化の失敗について対策を講じる必要があります。対策を講じなかった場合、ソフトウェアのアップグレードまたはダウングレード中にダウンタイムが発生します。	SRVNAME_ONEP	LOG_STD_ACTION
ONEP_ISS3DISABLED_ERR	3-エラー	-	Onepsync ISSU クライアントがピアデバイスから互換性のないメッセージを受信しました。メッセージを処理できません。	SRVNAME_ONEP	show issu message group <client_id>、 show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
ONEP_ISS3DISABLED_ERR	3-エラー	-	Onepsync ISSU クライアントが指定されたメッセージの MTU を計算できませんでした。 Onepsync ISSU クライアントは、メッセージをスタンバイデバイスに送信できません。	SRVNAME_ONEP	show issu message group <client_id>、 show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ONEP_ISSU_DISABLED_ERR	3-エラー	-	Onepsync ISSU クライアントに有効な登録済みセッションがありません。	SRVNAME_ONEP	show issu capability entries <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated capability <session_id>
ONEP_ISSU_DISABLED_ERR	3-エラー	-	Onepsync ISSU クライアントがセッション情報を登録できませんでした。ISSUセッション登録に問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	SRVNAME_ONEP	show issu capability entries <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated capability <session_id>
ONEP_ISSU_DISABLED_ERR	3-エラー	-	Onepsync ISSU クライアントがセッション情報を登録解除できませんでした。	SRVNAME_ONEP	show issu session <client_id> および show issu negotiated capability <session_id>
ONEP_ISSU_DISABLED_ERR	3-エラー	-	Onepsync ISSU クライアントがセッションネゴシエーションを開始できませんでした。ISSUセッションの開始に問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	SRVNAME_ONEP	show issu session <client_id>



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ONEP_ISS3DISABLED_ERR	3-エラー	-	Onepsync ISSU クライアントが、セッションネゴシエーションメッセージをピアデバイスに送信できませんでした。ISSU セッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	SRVNAME_ONEP	show logging および show checkpoint client
ONEP_ISS3DISABLED_ERR	3-エラー	-	Onepsync ISSU クライアントが、ネゴシエーションメッセージを作成するためのバッファ領域を取得できませんでした。ネゴシエーションメッセージをスタンバイデバイスに送信できません。ISSU セッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	SRVNAME_ONEP	show logging および show checkpoint client
ONEP_ISS3DISABLED_ERR	3-エラー	-	ネットワーク要素との新しい ONEP セッションが確立されました。	SRVNAME_ONEP	これが承認されたセッションの場合、アクションは不要です。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ONEP_SESSION_DISABLED_ERR	3-エラー	-	ONEPセッションが一時的に切断された後、再接続されました。この切断は、断続的なネットワーク接続の問題が原因で発生する可能性があります。	SRVNAME_ONEP	これが承認されたセッションの場合、アクションは不要です。
ONEP_SESSION_DISABLED_ERR	3-エラー	-	ONEPセッションが切断されました。切断が発生するケースとして、アプリケーションの実行が完了した場合、または実行中にネットワークトランスポートなどの問題が発生した場合が考えられます。再接続タイマーが設定されている場合、ネットワーク要素は、設定された時間内にアプリケーションが再接続するまで待つから、セッションリソースをクリーンアップします。	SRVNAME_ONEP	予期された切断の場合、対処は不要です。show tech-support onepを使用して、ネットワーク要素からログを収集します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ONEPSYNC_ISSU2GETUHE	2-クリティカル	Onepsync ISSU client failed to get buffer for message. Error: [dec] [chars]	Onepsync ISSU クライアントが、ネゴシエーションメッセージを作成するためのバッファ領域を取得できませんでした。ネゴシエーションメッセージをスタンバイデバイスに送信できません。ISSUセッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	onep	show logging および show checkpoint client
ONEPSYNC_ISSU2INIT	2-クリティカル	Onepsync ISSU client initialization failed to [chars]. Error: [dec] [chars]	Onepsync ISSU クライアントを初期化できませんでした。稼働中のソフトウェアのアップグレードまたはダウングレードを正常に実行するには、まず、この初期化の失敗について対策を講じる必要があります。対策を講じなかった場合、ソフトウェアのアップグレードまたはダウングレード中にダウンタイムが発生します。	onep	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ONEP_SYNC_FAIL</del>	2-クリティカル	Onesync ISSU client failed to send negotiation message. Error: [dec] [chars]	Onesync ISSU クライアントが、セッションネゴシエーションメッセージをピアデバイスに送信できませんでした。ISSUセッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	onep	show logging および show checkpoint client
<del>ONEP_ISSU_FAIL</del>	2-クリティカル	Failed to start Onesync ISSU session negotiation. Error: [dec] [chars]	Onesync ISSU クライアントがセッションネゴシエーションを開始できませんでした。ISSUセッションの開始に問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	onep	show issu session <client_id>
<del>ONEP_ISSU_FAIL</del>	2-クリティカル	Onesync ISSU client failed to register session information. Error: [dec] [chars]	Onesync ISSU クライアントがセッション情報を登録できませんでした。ISSUセッション登録に問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	onep	show issu capability entries <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated capability <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ONEISSU_AW_SESSION</del>	3-エラー	Onepsync ISSU client does not have a valid registered session.	Onepsync ISSU クライアントに有効な登録済みセッションがありません。	onep	show issu capability entries <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated capability <session_id>
<del>ONEISSU_MSG_NOCK</del>	3-エラー	Onepsync ISSU client 'Message Type [dec]' is not compatible	Onepsync ISSU クライアントがピアデバイスから互換性のないメッセージを受信しました。メッセージを処理できません。	onep	show issu message group <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
<del>ONEISSU_MSG_SIZE</del>	3-エラー	Onepsync ISSU client failed to get the MTU for Message Type [dec]. Error: [dec] [chars]	Onepsync ISSU クライアントが指定されたメッセージの MTU を計算できませんでした。Onepsync ISSU クライアントは、メッセージをスタンバイデバイスに送信できません。	onep	show issu message group <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
<del>ONEISSU_SESSION_UNREG</del>	3-エラー	Onepsync ISSU client failed to unregister session information. Error: [dec] [chars]	Onepsync ISSU クライアントがセッション情報を登録解除できませんでした。	onep	show issu session <client_id> および show issu negotiated capability <session_id>
<del>OPENDNS_IP_HANDLER</del>	2-クリティカル	UMBRELLA - Failed to register IPC message handler result code %u	QFP Umbrella 機能が、コントロールプレーンと通信するための IPC メッセージハンドラを登録できませんでした。これにより、この機能が動作しなくなります。	OPENDNS_COMP_NAME	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OPENDNS_CRYA001E</del>	3-エラー	UMBRELLA - Failed to get %u bytes space for IPC reply message	Umbrella 機能のソフトウェアスタックの別のレイヤからのメッセージへの応答を送信中に、QFP Umbrella 機能がバッファ割り当てエラーを検出しました。	OPENDNS_COMP_NAME	LOG_STD_ACTION
<del>OPENDNS_CRY001E</del>	3-エラー	-	Umbrella 条件付きデバッグの登録に失敗しました。	OPENDNS_COMP_NAME	LOG_STD_ACTION
<del>OPENDNS_CRY001E</del>	3-エラー	UMBRELLA - Received an invalid length IPC message	QFP Umbrella 機能は、Umbrella 機能のソフトウェアスタック m_enum [dec] m_subtype [dec] m_len [dec] m_flags 0x[hec] m_source [dec] の他のレイヤから不正な長さの IPC メッセージを受信しました。	OPENDNS_COMP_NAME	LOG_STD_ACTION
<del>OPENDNS_CRY001E</del>	3-エラー	UMBRELLA - Failed to send IPC message result code [dec]	QFP Umbrella 機能が、Umbrella 機能のソフトウェアスタックの別のレイヤに IPC メッセージを送信できませんでした。	OPENDNS_COMP_NAME	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OPENNS_CRC_FAIL</del>	3-エラー	UMBRELLA - Failed to open reply message part of IPC packet	QFP Umbrella 機能が、Umbrella 機能のソフトウェアスタックの別のレイヤに応答を送信しているときに、IPC パケットのメッセージ部分を開くことができませんでした。	OPENNS_COMP_NAME	LOG_STD_ACTION
<del>OPENNS_CRC_WRONG</del>	3-エラー	UMBRELLA - Received an unknown type code %u IPC message	QFP Umbrella 機能は、Umbrella 機能のソフトウェアスタックの別のレイヤから不明なメッセージを受信しました。	OPENNS_COMP_NAME	LOG_SID_RECUR_ACTION
OPT_ALARM_HI_ALARM	3-エラー	High Alarm Threshold for [chars] on port [chars] [chars]	アラームしきい値の上限を超えました。	-	LOG_STD_ACTION
OPT_ALARM_HI_WARN	3-エラー	High Warning Threshold for [chars] on port [chars] [chars]	警告しきい値の上限を超えました。	-	LOG_STD_ACTION
OPT_ALARM_LO_ALARM	3-エラー	Low Alarm Threshold for [chars] on port [chars] [chars]	アラームしきい値の下限を下回りました。	-	LOG_STD_ACTION
OPT_ALARM_LO_WARN	3-エラー	Low Warning Threshold for [chars] on port [chars] [chars]	警告しきい値の下限を下回りました。	-	LOG_STD_ACTION
OPTICAL_IF-1-ALARM	1-アラート	[chars] [chars]: [chars]	指定されたアラームが宣言またはクリアされました。	-	アラームの原因を解消することをお勧めします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
OPICAL3INTERNAL_ERROR	3-エラー	[chars]	metopt サブシステムで、内部ソフトウェアエラーが発生しました。このエラーメッセージには、問題の性質を特定するのに役立つテキストが含まれています。	-	LOG_STD_ACTION
OPICAL_MONITOR4FAILED	4-警告	[chars] [chars]	現在のハードウェアバージョンで指定されたレートでモニタリングをオンにすることはできません。	-	LOG_STD_ACTION
OSCP3INTERNAL_ERROR	3-エラー	[chars] [hec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。このメッセージには、問題を特定するために使用できる\n詳細情報が含まれています。	-	LOG_STD_ACTION
OSCP4BADPACKET	4-警告	Invalid pkt: [chars] [dec] [dec]	ネットワークピアから無効なパケットを受信しました。	-	発信元デバイスを調べて、\nパケットの破損原因を確認してください。
OSCP4CONFIG_ERROR	4-警告	Configuration Error: [chars]	このメッセージは、OSCP サブシステムの設定エラーを示します。 \nメッセージには、問題の原因 \nに関するより具体的な情報が表示されます。	-	設定を変更してエラーを修正してください。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
OSCP-7-DEBUG	7-デバッグ	[chars]	これは単なる情報メッセージです。シスコ\がテスト用に使用します。	-	Informational（情報提供）メッセージは、ログレベルを変更することで無効にできます。
<del>OSM_MLINK_PROCESSAL</del>	3-エラー	Process creation failed for [chars]	プロセスの作成に失敗しました。システムメモリ不足が原因として考えられます。	CT3 の場合は osm-ct3、CHOC-12/CHOC-3 の場合は osm-choc-ds0	他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に応じて、より大容量のメモリ構成にアップグレードします。
<del>OSM_MLINK_BUNDLEERR</del>	4-警告	Bundle[chars] is not distributed	エラーメッセージに示されたバンドルが OSM と対応付けられていません。	CT3 の場合は osm-ct3、CHOC-12/CHOC-3 の場合は osm-choc-ds0	LOGSIDSHTECHACIION
<del>OSM_MLINK_BUNDLEERR</del>	4-警告	Unexpected bundle missing in [chars] searching for [chars]	ソフトウェアエラーが発生しました。	CT3 の場合は osm-ct3、CHOC-12/CHOC-3 の場合は osm-choc-ds0	LOGSIDSHTECHACIION
<del>OSM_MLINK_BUNDLEERR</del>	4-警告	[chars] for vc [dec] and if_index [dec]	バンドルのプロビジョニング中にソフトウェアエラーが発生しました。	CT3 の場合は osm-ct3、CHOC-12/CHOC-3 の場合は osm-choc-ds0	LOGSIDSHTECHACIION
<del>OSM_MLINK_BUNDLEERR</del>	4-警告	Unexpected hwidb missing in [chars]	ソフトウェアエラーが発生しました。	CT3 の場合は osm-ct3、CHOC-12/CHOC-3 の場合は osm-choc-ds0	LOGSIDSHTECHACIION

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSM_LINK_READY</del>	4-警告	Bundle process on the line card is not ready to handle message of type [dec]	<CmdBold>ip cef disable<CmdBold> コマンドにより ip cefが無効になっており、他のメッセージを処理する準備ができていません。このため、ラインカードでバンドルが削除されています。CEFのディセーブルとイネーブルが連続して繰り返されたことが原因として考えられます。	CT3 の場合は osm-ct3、 CHOC-12/CHOC-3 の場合は osm-choc-ds0	ラインカードをリセットします。
<del>OSM_LINK_MIB_NUL</del>	4-警告	Unexpected mlp link missing in [chars]	ソフトウェアエラーが発生しました。	CT3 の場合は osm-ct3、 CHOC-12/CHOC-3 の場合は osm-choc-ds0	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
<del>OSM_LINK_MIB_NUL</del>	4-警告	Unexpected subblock missing for [chars]	ソフトウェアエラーが発生しました。	CT3 の場合は osm-ct3、 CHOC-12/CHOC-3 の場合は osm-choc-ds0	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
<del>OSM_LINK_NUM_NS</del>	4-警告	The bundle had an unexpected number of links[dec] in [chars]	ソフトウェアエラーが発生しました。	CT3 の場合は osm-ct3、 CHOC-12/CHOC-3 の場合は osm-choc-ds0	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
<del>OSM_LINK_QUEUE_NDE</del>	4-警告	Not able to queue the bundle [chars] Num. of bundles [dec]	キューにバンドルを追加しているときに、ソフトウェアエラーが発生しました。	CT3 の場合は osm-ct3、 CHOC-12/CHOC-3 の場合は osm-choc-ds0	LOG_SIDSH_TECH_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSM LINKS EXCEED</del>	5-通知	Bundle[chars] cannot be associated with link[chars] max [dec]	リンクに属するグループで、バンドル数が上限を超えました。エラーメッセージに示されたバンドルは、分散モードでは動作しません。ラインカードが CT3 OSM-CT3 の場合、ポート 1 ~ 12 は一つのグループに属します。If the	CT3 の場合は osm-ct3、 CHOC-12/CHOC-3 の場合は osm-choc-ds0	このエラー状態を引き起こしたマルチリンクインターフェイスを削除します。
<del>OSM LINKS ERROR</del>	5-通知	Cannot set up this bundle link-- [chars] to bundle [chars]\n\treason:[chars]\n	バンドルリンクを設定できませんでした。設定されたリソースの上限に達しています。バンドルは強制的に非アクティブになり、ダウンする可能性があります。ラインカードが CT3 の場合、ラインカードが OSM-CT3 の場合	CT3 の場合は osm-ct3、 CHOC-12/CHOC-3 の場合は osm-choc-ds0	すべてのリンクを同じグループとスロットに所属させます。バンドルのリンク数およびグループのバンドル数を確認します。設定の修正後、マルチリンクインターフェイスに <del>&lt;CmdBold&gt;shutdown&lt;/CmdBold&gt;</del> コマンドおよび <CmdBold>no shutdown</CmdBold> コマンドを入力し、インターフェイスをシャットダウンしてから再起動します。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
OSPF_NSR2-ISSU_INT	2-クリティカル	ISSU client initialization failed to [chars] error: [dec] [chars]	OSPF ISSU クライアントを初期化できませんでした。稼働中のソフトウェアのアップグレードまたはダウングレードを正常に実行するには、まず、この初期化の失敗について対策を講じる必要があります。対策を講じなかった場合、ソフトウェアのアップグレードまたはダウングレード中にダウンタイムが発生します。	ospf	LOG_STD_ACTION
OSPF_NSR3-CF_ADDCLIENT	3-エラー	Error adding OSPF checkpoint client: [chars]	OSPF をチェックポイント機能のクライアントとして登録できませんでした。	ospf	show tech-support ospf
OSPF_NSR3-CF_NOMEM	3-エラー	Unable to allocate checkpoint buffer: [chars]	NSR 動作によりメモリ不足になる可能性があります。	ospf	show tech-support ospf
OSPF_NSR3-CF_NOMSG	3-エラー	No space in checkpoint buffer	NSR 動作によりメモリ不足になる可能性があります。	ospf	show tech-support ospf
OSPF_NSR3-CHKPT_MSG	3-エラー	Invalid checkpoint message: [chars] [chars]	NSR は、チェックポイントメッセージのエラーが原因で動作しません。	ospf	show tech-support ospf

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSPF_NSPF_ISSU_MG_SIZE</del>	3-エラー	OSPF[chars] ISSU client failed to get the MTU for message type [chars] %u:	OSPF ISSU クライアントが指定されたメッセージの MTU を計算できませんでした。OSPF ISSU クライアントはスタンバイデバイスにメッセージを送信できません。	ospf	show issu message group <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
<del>OSPF_NSPF_ISSU_SESSION_REGISTER</del>	3-エラー	OSPF[chars] ISSU client failed to unregister session information error: [dec] [chars]	OSPF ISSU クライアントがセッション情報を登録解除できませんでした。	ospf	show issu session <client_id> および show issu negotiated capability <session_id>
<del>OSPF_NSPF_ISSU_TRANSFORM</del>	3-エラー	OSPF[chars] ISSU client [chars] transform failed for message type [dec] [chars]: [dec] [chars]	OSPF ISSU クライアントが指定されたメッセージタイプを変換できませんでした。送信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに送信されていません。受信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに適用されていません。いずれの場合も、アクティブデバイスとスタンバイデバイスのアーカイブの状態は同じではありません。	ospf	show issu session <client_id> および show issu negotiated version <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
OSPF-1-OSPF_MAX_LSA	1-アラート	Maximum number of non self-generated LSA has been exceeded \ospf [dec]\ - configured max: [dec] current: [dec] LSAs	非自己生成 LSA の最大数を超過しました。	ospf	ネットワーク内のルータが誤設定の結果として大量の LSA を生成しているかどうかを確認します。
<del>OSPF-1-OSPF_REDIS_MAX_PREFIX</del>	1-アラート	Redistribution prefix limit has been reached \[chars]\ - configured max: [dec] current: [dec] prefixes	再配布されたプレフィックスが最大数に達しました。	ospf	大量のプレフィックスを再配布する必要があるかどうかを確認して、設定が間違っていないかどうかを確認します。
<del>OSPF-2-MAX_LSA_IGNORE</del>	2-クリティカル	Max-lsa ignore count exceeded in process [dec] - Staying in ignore state. Clear OSPF process to recover. Ignore count cfg: [dec] cur: [dec]	OSPF 隣接関係が起動された場合、たとえ設定された無視カウント時間の経過後であっても LSA の数が max-lsa を超えると、OSPF は無視状態のままになり、隣接関係を戻すにはクリアが必要になります。	ospf	ネットワーク内のルータが誤設定の結果として大量の LSA を生成しているかどうかを確認します。
OSPF-3-BAD_LSA_BUILD	3-エラー	OSPF-[dec]: Bad build request for LSA type [dec] LSID %i mask %i	LSA は内部ソフトウェアエラーにより発信されませんでした。	ospf	show tech-support ospf
OSPF-3-CF_NOMEM	3-エラー	Unable to allocate checkpoint buffer: [chars]	NSR 動作によりメモリ不足になる可能性があります。	ospf	show tech-support ospf
OSPF-3-CF_NOMSG	3-エラー	No space in checkpoint buffer	NSR 動作によりメモリ不足になる可能性があります。	ospf	show tech-support ospf
<del>OSPF-3-CG_NBR_ALLOC_FAIL</del>	3-エラー	Could not find or allocate neighbor %i	内部エラーが発生しました。	ospf	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
OSPF3CFG_OSPF_FAILED	3-エラー	Only [dec] OSPF process is allowed	許可された OSPF インスタンス数の上限に達しました。	ospf	許可上限を超えるインスタンス数を設定しないでください。
OSPF3CHKPT_DBKCODE_FAIL	3-エラー	Interface cannot be decoded for NSR: [chars]	インターフェイスのデコードエラーが原因で、インターフェイスの隣接関係およびインターフェイス情報をチェックポイントできません。	ospf	このインターフェイスタイプがこのリリースでNSR向けにサポートされていることを確認してください。サポートされている場合は、TAC に問題を報告してください。
OSPF3CHKPT_DBENCODE_FAIL	3-エラー	Interface [chars] cannot be encoded for NSR	インターフェイスエンコーディングエラーが原因で、このインターフェイスから学習した隣接関係およびインターフェイス情報をチェックポイントできません。	ospf	このインターフェイスタイプがこのリリースでNSR向けにサポートされていることを確認してください。サポートされている場合は、TAC に問題を報告してください。
OSPF3NSR3CHKPT_MSG	3-エラー	Invalid checkpoint message: [chars] [chars]	NSR は、チェックポイントメッセージのエラーが原因で動作しません。	ospf	show tech-support ospf
OSPF3CHKPT_MSG_LOST	3-エラー	Checkpoint message lost	チェックポイントメッセージがドロップされたため、NSR は動作しません。	ospf	show tech-support ospf
OSPF3CHKPT_NOMEM	3-エラー	Unable to allocate checkpoint queue entry	スタンバイとの通信に障害が発生したため、NSR は動作しません。	ospf	show tech-support ospf

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
OSPF3CHKPT_SEND_FAIL	3-エラー	Checkpoint message send failed: [chars]	スタンバイとの通信に障害が発生したため、NSRは動作しません。	ospf	show tech-support ospf
OSPF3CHKPT_STATUS_LOST	3-エラー	Checkpoint status lost	チェックポイントステータスメッセージがないため、NSRは動作しません。	ospf	show tech-support ospf
OSPF3CHKPTSIBY_LINK_STATE_DB_VALIDATION_FAILED_EXPECTED_FOUND_COUNT_COUNT_U_U_CHKSUM_0X_LLX_0X_LLX	3-エラー	Standby link-state database validation failed expected/found count: %u/%u chksum: 0x%llx/0x%llx	スタンバイでエラーが発生したため、NSRは動作しません。	ospf	show tech-support ospf
OSPF3CHKPTSIBY_LINK_STATE_DB_VALIDATION_FAILED_EXPECTED_FOUND_COUNT_COUNT_U_U_CHKSUM_0X_LLX_0X_LLX	3-エラー	Standby synchronization error: no LSA buffer	内部エラーが発生したため、NSRは動作しません。	ospf	show tech-support ospf
OSPF3CHKPTSIBY_LINK_STATE_DB_VALIDATION_FAILED_EXPECTED_FOUND_COUNT_COUNT_U_U_CHKSUM_0X_LLX_0X_LLX	3-エラー	Standby synchronization error: could not add lsa type [dec]	内部エラーが発生したため、NSRは動作しません。	ospf	show tech-support ospf
OSPF3CHKPTSIBY_LINK_STATE_DB_VALIDATION_FAILED_EXPECTED_FOUND_COUNT_COUNT_U_U_CHKSUM_0X_LLX_0X_LLX	3-エラー	Standby synchronization error: could not find neighbor [chars] %i %i	内部エラーが発生したため、NSRは動作しません。	ospf	show tech-support ospf
OSPF3CHKPTSIBY_LINK_STATE_DB_VALIDATION_FAILED_EXPECTED_FOUND_COUNT_COUNT_U_U_CHKSUM_0X_LLX_0X_LLX	3-エラー	Standby synchronization error: interface not attached to add neighbor [chars] %i %i	内部エラーが発生したため、NSRは動作しません。	ospf	show tech-support ospf
OSPF3CHKPTSIBY_LINK_STATE_DB_VALIDATION_FAILED_EXPECTED_FOUND_COUNT_COUNT_U_U_CHKSUM_0X_LLX_0X_LLX	3-エラー	Standby synchronization lost for OSPF-[dec] was: [chars]	アクティブ OSPF とスタンバイ OSPF 間の同期が失われました。	ospf	show tech-support ospf



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
OSPF-3-DBEXIST	3-エラー	area [chars] lsid %i mask %i type [dec]	OSPF がデータベースに既存の LSA を追加しようとしています。	ospf	LOG_SID_SHI_TCH_ACTION
OSPF-3-INT_ATTACHED_TO_MORE_THAN_ONE_AREA	3-エラー	Interface [chars] is attached to more than one area	インターフェイスが、インターフェイスのリンク先以外のエリアのインターフェイスリストに含まれています。	ospf	LOG_SID_SHI_TCH_ACTION
OSPF-3-INT_INIT_FAILED	3-エラー	Init failed for interface [chars] [chars].	インタフェースの初期化に失敗しました。考えられる原因：インターフェイスの接続先となるエリアが削除されています。	ospf	インターフェイスに関するコンフィギュレーションコマンドを削除して、再試行します。 LOG_SID_RECUR_ACTION
OSPF-3-INTERNALERR	3-エラー	Internal error: [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ospf	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
OSPF3ISSU_NEGOTIATION	3-エラー	ISSU negotiation[chars] error: [dec] [chars]	OSPF ISSU セッションがネゴシエーションを完了できませんでした。稼働中のソフトウェアのアップグレードまたはダウングレードを正常に実行するには、まず、この失敗について対策を講じる必要があります。対策を講じなかった場合、ソフトウェアのアップグレードまたはダウングレード中にダウンタイムが発生します。	ospf	LOG_STD_ACTION
OSPF-3-LSA_LEN	3-エラー	Area [chars] router-LSA of length [dec] bytes plus update overhead bytes is too large to flood.	ルータが、特大システムバッフサイズまたは OSPF プロトコルに課された最大サイズより大きいルータ LSA を構築しようとしてしました。	ospf	報告された合計長 LSA サイズ + オーバーヘッドが巨大なシステムより大きい場合
OSPF3NO_SNMP_INDEX	3-エラー	Interface [chars] does not have an SNMP MIB ifIndex and has been disabled	OSPF プロセスが、インターフェイス ID に SNMP MIB ifIndex 値を使用するように設定されています。ただし、このインターフェイスでは ifIndex が設定されていないため、インターフェイスを有効にすることができません。	ospf	この OSPF プロセスの interface-id snmp-if-index を設定解除します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
OSPF-3-NOBACKBONE	3-エラー	Flagged as being an ABR without a backbone area	ルータが、バックボーンなしのエリア境界ルータ (ABR) としてフラグ設定されています。	ospf	OSPF プロセスを再起動します。
OSPF-3-NOSELF	3-エラー	[chars] interface [chars] interface state [dec]	内部エラーが発生しました。	ospf	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
OSPF-3-NOSTART	3-エラー	Unable to start OSPF: [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ospf	LOG_STD_ACTION
OSPF-3-NSR_FAILED	3-エラー	NSR can not recover checkpointed data for process [dec]	スタンバイの OSPF が同期されなかったため、NSR フェールオーバーを実行できませんでした。	ospf	show tech-support ospf
OSPF-3-RECONF_VL	3-エラー	OSPF process [dec] is changing router-id. Reconfigure virtual link neighbors with our new router-id	OSPF プロセスがリセット中で、新しいルータ ID を選択しようとしています。これにより、すべての仮想リンクがダウンします。再び動作させるには、すべての仮想リンクネイバー上の仮想リンク設定を変更する必要があります。	ospf	すべての仮想リンクネイバー上の仮想リンク設定を変更して、新しいルータ ID を反映させてください。
OSPF-3-UNKNOWNSTATE	3-エラー	Reached unknown state in neighbor state machine	このルータ内の内部ソフトウェアエラーにより、データベース交換中に無効なネイバー状態が発生しました。	ospf	LOG_SIDSH_TECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
OSPF4AREA_ALLOC_FAIL	4-警告	Can not allocate memory for area structure	内部エラーが発生しました。	ospf	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
<del>OSPF4ASBR_WRONG_ADAREA</del>	4-警告	Router is currently an ASBR while having only one area which is a stub area	ASBR は AS External または NSSA LSA を伝送できるエリアに接続する必要があります。	ospf	ルータの接続先となるエリアを NSSA または通常のエリアにします。
OSPF4BADIPLENGTH	4-警告	Datagram packet length [dec] is less than total length in IP packet header [dec] from %i [chars]	システムは、データグラムパケット長が IP パケットヘッダーの合計長のサイズと一致しない OSPF パケットを受信しました。これは、パケットの送信側にエラーがあることを示しています。	ospf	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
OSPF4BADLENGTH	4-警告	Invalid length [dec] in OSPF packet type [dec] from %i ID %i [chars]	OSPF を受信しましたが、長さフィールドが通常のヘッダーサイズよりも短かったか、または受信時の IP パケットのサイズと整合性がありませんでした。このことはパケットの送信側にエラーがあったことを示します。	ospf	LOG_SIDSH_TECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
OSPF-4BADLSAMASK	4-警告	Bad LSA mask: Type [dec] LSID %i Mask %i from %i \n NOTE: This route will not be installed in the routing table.	LSA マスクが無効の LSA をルータが受信しました。原因は、LSA 発信元からの誤った設定が原因である可能性があります。	ospf	このマスクが不正の LSA の発信元ルータを探し、この LSA のネットワークに不良構成があれば修正します。詳細なデバッグ方法については、シスコのテクニカルサポート担当者にサポートを依頼してください。
OSPF-4BADLSATYPE	4-警告	Invalid lsa: [chars] Type [dec] Length [dec] LSID %i from %i %i [chars]	ルータで LSA を受信しましたが、データが無効です。LSA に無効な LSA タイプの誤ったチェックサムまたは誤った長さが含まれています。原因は、ルータ上のメモリの破損または予想外の動作のどちらかです。	ospf	近接アドレスから、問題のルータを特定します。1 show running-config コマンドを入力して、ルータの実行コンフィギュレーションを収集します。
OSPF-4UNKNOWNSTATUS	4-警告	Unknown checkpoint status: [dec]	内部エラーが発生しました。	ospf	show tech-support ospf
OSPF-4NBMAONNBMA	4-警告	[chars] Configured neighbor %i - Ignore incompatible configured options use default. Allowed options on NBMA interfaces are poll-interval and priority	設定されたネイバーが NBMA ネットワーク上で検出され、cost または database-filter オプションが設定されました。これらのオプションは、ポイントツーマルチポイントタイプのネットワークにのみ使用できます。	ospf	neighbor コマンドの設定オプションを確認し、ネイバーインターフェイスのオプションまたはネットワークタイプを修正します。

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSPF_NBR_VALID_ON_P2MP</del>	4-警告	[chars] Configured neighbor %i - Ignore incompatible configured options use default. Allowed options on P2MP interfaces are cost and database-filter	設定されたネイバーは、ポイントツーマルチポイントネットワークで検出され、poll オプションまたは priority オプションが設定されました。これらのオプションは、NBMA タイプのネットワークにのみ使用できます。	ospf	neighbor コマンドの設定オプションを確認し、ネイバーインターフェイスのオプションまたはネットワークタイプを修正します。
<del>OSPF_NBR_VALID_ON_NBMA</del>	4-警告	Can not use configured neighbor %i on [chars]. Neighbor command only allowed on NBMA and P2MP networks	ネットワークタイプが NBMA でもポイントツーマルチポイントでもないネットワーク上で、設定されたネイバーが検出されました。	ospf	LOG_SID_NO_ACTION
<del>OSPF_NBR_VALID_ON_NBMA</del>	4-警告	Can not use configured neighbor %i on [chars] for topology [chars]. Neighbor command only allowed on P2MP network for non-base topology	設定されたネイバーが、非基本トポロジの NBMA ネットワークで見つかりました。このトポロジではネイバーを設定できません。	ospf	neighbor コマンドの設定を確認して修正するか、ネイバーインターフェイスのネットワークタイプを変更します。
<del>OSPF_NBR_VALID_ON_P2MP</del>	4-警告	Can not use configured neighbor %i on [chars]. Cost or database-filter is required	設定されたネイバーが、ポイントツーマルチポイントブロードキャストネットワーク上で検出されました。cost または database-filter オプションのいずれかを設定する必要があります。	ospf	neighbor コマンドの設定オプションを確認し、ネイバーインターフェイスのオプションまたはネットワークタイプを修正します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSPF4CHKPT_SEQ</del>	4-警告	Can not use configured neighbor %i on [chars] for topology [chars]. Neighbor needs to be configured under base topology	設定されたネイバーが、非基本トポロジのポイントツーマルチポイント ノンブロードキャスト ネットワーク上で検出されました。ネイバーは基本トポロジで設定する必要があります。	ospf	neighbor コマンドの設定オプションを確認し、ネイバーインターフェイスのオプションまたはネットワークタイプを修正します。
OSPF4CHKPT_MSG_SEQ	4-警告	Invalid checkpoint message sequence number: received [dec] expected [dec]	NSR が重複チェックポイントメッセージを検出しました。	ospf	show tech-support ospf
<del>OSPF4CHKPT_UNKNWNTYPE</del>	4-警告	Invalid checkpoint message type: [dec]	内部エラーが発生しました。	ospf	show tech-support ospf

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
OSPF4CONFLICTING_LSAD	4-警告	Process [dec] area [chars]: LSA origination prevented by LSA with same LSID but a different mask\n Existing Type [dec] LSA: LSID %i%m\n New Destination: %i%m	LSA の発信元は、同じ LSID でマスクが異なる LSA が存在しているため\n、競合が発生し使用を拒否されました。プレフィックスが同じでマスクが異なる複数の\n LSA がアドバタイズされると、RFC 2328 付録 E のアルゴリズムが適用され競合が解決されます。このアルゴリズムを使用して、ホストルートがアドバタイズされても、競合が解決されない場合が\nあります。その場合は、\nホストルートまたは競合するプレフィックスはアドバタイズされません。	ospf	<CmdBold>show ip route<NoCmdBold> コマンドまたは <CmdBold>show ip ospf database<NoCmdBold> コマンドを使用して、アドバタイズされない競合しているプレフィックス\nを特定してください。 \n優先してアドバタイズすべきルートまたはプレフィックスを決定し、競合するルートまたはプレフィックスのアドバタイズを禁止する手順を\n実行します。収集された\n情報だけではエラーの性質を判断できない場合は、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡し\n、収集した情報を提示してください。
OSPF4DUP_RTRID_AREA	4-警告	Detected router with duplicate router ID %i in area [chars]	OSPF がエリア内でこのルーティングプロセスと同じルータ ID を持つルータを検出しました。ルータ ID の重複があるとネットワークが不安定になり、いくつかの接続先に到達できない可能性があります。	ospf	OSPF ルータ ID は一意である必要があります。エリア内のすべてのルータが、一意のルータ ID を持つようにしてください。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
OSPF-4DUP_RIRID_NBR	4-警告	OSPF detected duplicate router-id %i from %i on interface [chars]	OSPF が、このルーティングプロセスと同じルータ ID を持つネイバーから hello パケットを受信しました。完全な隣接関係を確立できません。	ospf	OSPF ルータ ID は一意である必要があります。ネイバーのルータ ID を変更します。
OSPF-4-ERRRCV	4-警告	Received invalid packet: [chars] from %i [chars]	無効な OSPF パケットを受信しました。詳細は、エラーメッセージに記載されています。原因は、OSPF の設定間違い、または送信側の内部エラーです。	ospf	受信側と送信側の OSPF 設定に不整合がないかどうかを確認してください。

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
OSPF-4FLOOD_WAR	4-警告	Process [dec] [chars] LSA ID %i type-[dec] adv-rtr %i in area [chars]	このエラーメッ セージは、ルー タがLSAを 広範に再 発信 または フラッ シュ して いる こと を レ ポ ー ト し て い ま す。	ospf	

機能重大度ニーマ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
					<p>このルータがネットワーク LSA をフラッシュしている場合、ルータは LSA ID がルータのいずれかのインターフェイスの IP アドレスと競合するネットワーク LSA を受信し、ルータがネットワークの外部に LSA をフラッシュしたことを示します。OSPF が正しく機能するためには、中継ネットワークの IP アドレスが一意であることが必要です。衝突しているルータは、このエラーメッセージを報告しているルータとこのメッセージで adv-rtr として報告された OSPF ルータ ID を持つルータです。このルータが LSA を再送信している場合、一部の別のルータがこの LSA をネットワークの外部にフラッシュしている可能性が高いです。そのルータを見つけて衝突を解消してください。タイプ 2 LSA の衝突の原因としては、LSA ID の重複</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
					が考えられます。タイプ 5 LSA の場合、このエラーメッセージをレポートしているルータと、異なるエリアに接続されているルータのルータ ID が重複している可能性があります。不安定なネットワークでは、このメッセージはその他の何らかの理由で LSA が広く再発信されていることを警告している場合もあります。このようなケースを調査するには、シスコのテクニカルサポート担当者にお問い合わせください。
OSPF4INVALID_BLD_FLG	4-警告	Invalid build flag [hec] for LSA %i type [dec]	内部エラーが発生しました。	ospf	LOG_SIDSH_TRECHACION
OSPF4INVALID_METRIC	4-警告	OSPF-[dec] Area [chars]: Router %i originating invalid type [dec] LSA ID %i Metric [dec] on Link ID %i Link Type [dec]	このメッセージに示されたルータから無効なメトリックの LSA が送信されています。これがルータ LSA であり、リンクメトリックがゼロの場合、ネットワーク上にルーティングループとトラフィック損失が存在する危険性があります。	ospf	報告された LSA を送信したルータに、当該 LSA タイプおよびリンクタイプに有効なメトリックを設定します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
OSPF4INVALIDKCKEYID	4-警告	Key ID %u in key chain [chars] is invalid	キーチェーンで設定されているキーIDがOSPFの範囲外です。これは、OSPFに関して許容されない範囲のキーID値をキーチェーンが許可するために発生する可能性があります。	ospf	1～255の範囲内のキーIDを使用して新しいセキュリティアソシエーションを設定します。
OSPF4INVALIDKCNAME	4-警告	Key chain name [chars] on [chars] is invalid	OSPF インターフェイスで設定されているキーチェーン名がグローバルキーチェーン設定と一致しません。	ospf	設定を修正してください。OSPF 認証コマンドを削除するか、グローバルコンフィギュレーションモードでキーチェーンを設定してください。
OSPF-4-INVALIDKEY	4-警告	Key ID %u [chars] on interface [chars]	設定されたキーチェーンでIDが見つかりません。	ospf	キーIDを使用して新しいセキュリティアソシエーションを設定します。
OSPF-MAX-LSA-IGNORE-TIMER	4-警告	Max LSA exceeded in process [dec]. Adjacencies will be kept down for ignore time of %u minutes. Ignore count cfg: [dec] cur: [dec]	非自己生成LSAが設定された最大制限を超えると、隣接関係がダウンします。	ospf	ネットワーク内のルータが誤設定の結果として大量のLSAを生成しているかどうかを確認します。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
OSPF4NET_TYEMISMATCH	4-警告	Received Hello from %i on [chars] indicating a potential \n network type mismatch	OSPFは、DRまたはBDRフィールドにゼロ以外の\n値を持つネイバーからhelloパケットを受信しましたが、このルータはこのインターフェイスで\nポイントツーポイントとして設定されています。これは、ネットワークタイプの\n不一致を示しています。	-	ネットワークタイプは、同じリンクに接続されているすべてのデバイス\nで同じ値に設定する必要があります。
OSPF4NO_IPADDRESS_ON_INT	4-警告	No IP address for interface [chars]	インターフェイスはポイントツーポイントではなく、番号が付けられていません。	ospf	インターフェイスタイプを変更するか、またはインターフェイスにIPアドレスを指定します。
OSPF4NO_OUTPUTQ	4-警告	Packet not written to the output queue	内部エラーが発生しました。	ospf	LOG_SIDSHTTECHACTION
OSPF4NONEIGHBOR	4-警告	Received [chars] from unknown neighbor %i	OSPF hello、データベース記述子、またはデータベース要求のパケットを受信しましたが、ルータで送信者を特定できませんでした。	ospf	この状態は、自分自身で訂正されません。 LOG_SIDRECURACTION
OSPF-4-NORTRID	4-警告	OSPF process [dec] failed to allocate unique router-id and cannot start	OSPFが、インターフェイスのIPアドレスから一意のルータIDを割り当てようとして、失敗しました。	ospf	少なくとも1つのインターフェイスがアクティブであり、有効なIPが割り当てられていることを確認してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
OSPF4-NOVALIDKEY	4-警告	No valid authentication [chars]key is available on interface [chars]	-	ospf	新しいキーを設定します。
OSPF4-NSSA_NO_FA	4-警告	OSPF process %u lacks forwarding address for type 7 LSA %i in NSSA [chars] - P-bit cleared	NSSA エリアに実行可能な転送先アドレスがありません。このため、P ビットをクリアする必要があります。これにより、NSSA トランスレータによってタイプ 7 LSA がタイプ 5 LSA に変換されなくなります。RFC 3101 を参照してください。	ospf	アドバタイズされた IP アドレスを設定したインターフェイスを、NSSA 内に少なくとも 1 つ設定します。アドバタイズメントが、基盤となるレイヤ 2 の状態に依存しなくなるため、ループバックをお勧めします。
OSPF4NULL_LINKAGE	4-警告	Doubly linked list linkage is NULL	内部エラーが発生しました。	ospf	LOGSIDSHTECHACION
OSPF4NULL_REV_LINKAGE	4-警告	Doubly linked list prev linkage is NULL [hec]	内部エラーが発生しました。	ospf	LOGSIDSHTECHACION
OSPF4OSF_MAX_LSA_THR	4-警告	Threshold for maximum number of non self-generated LSA has been reached \ospf [dec]\ - [dec]%% configured : [dec]%% LSAs [dec]	非自己生成 LSA の最大数のしきい値に達しました。	ospf	ネットワーク内のルータが誤設定の結果として大量の LSA を生成しているかどうかを確認します。
OSPF4OSF_REDIS_THR_HEX	4-警告	Threshold for maximum number of redistributed prefix has been reached \ospf [dec]\ - [dec]%% configured: [dec]%% prefixes [dec]	再配布プレフィックスのしきい値に達しました。	ospf	大量のプレフィックスを再配布する必要があるかどうかを確認して、設定が間違っていないかどうかを確認します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
OSPF4RTRID_IN_USE	4-警告	Router-ID %i is in use by ospf process [dec]	別のプロセスで使用中のルータ ID を割り当てようとしてしました。	ospf	1つのプロセスに対して別のルータ ID を設定します。
OSPF4SR_APP_GET_ATTR_FAIL	4-警告	[chars] failed to get SR attributes from SR_APP with error [dec]	OSPF プロセスが SR 属性を取得できませんでした。	ospf	セグメントルーティング属性を再設定します。
OSPF4SR_APP_REG_FAIL	4-警告	[chars] failed to register with SR_APP with error [dec]	SR APP への OSPF プロセスの登録に失敗しました。	ospf	セグメントルーティングを再設定し、OSPF プロセスを再起動します。
OSPF4SR_MFI_REG_FAIL	4-警告	[chars] failed to register with MFI with error [dec]	この OSPF プロセスでセグメントルーティングを無効化してから再有効化します。	ospf	この OSPF プロセスでセグメントルーティングを無効化してから再有効化します。
OSPF4UNREC_TIMER	4-警告	Unrecognized timer [dec] in OSPF [chars]	内部エラーが発生しました。	ospf	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
OSPF4UNNONBACKBONE	4-警告	Virtual link information found in non-backbone area: [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生したため、このルータは、非バックボーンエリアに仮想リンクを持つルータ LSA を生成しました。	ospf	LOG_SIDSH_TECH_ACTION



機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
OSPF-5-OSPF-5-ADJCHG	5-通知	Process [dec] Nbr %i on [chars] from [chars] to [chars] [chars]	OSPF ネイバーの 状態が変化しまし た。このメッセー ジには、変更およ びその理由が記述 されています。こ のメッセージは、 OSPF プロセスに <del>Process [dec] Nbr %i</del> コマンドが設定さ れた場合にだけ表 示されます。	ospf	LOG_SID_NO_ACTION
OSPF-5-EXPIREDKEY	5-通知	Packet [chars] on interface [chars] with expired Key ID %u.	使用中のキー ID にライフタイムが 設定されており、 システム時刻がそ のライフタイム外 になっています。	ospf	新しいキーを設定 します。
OSPF-5-LASTKEYEXP	5-通知	The last key has expired for interface [chars] packets sent using last valid key.	現在のシステム時 刻が含まれるライ フタイムを持つセ キュリティアソシ エーションはあり ません。	ospf	新しいセキュリ ティアソシエー ションを設定す るか、現在のセキ ュリティアソシエ ーションのライフ タイムを変更しま す。
OSPF-5-NOCRYPTOALG	5-通知	Key ID %u in key chain [chars] does not have a cryptographic algorithm	OSPF は暗号化認 証を使用するよう に設定されていま すが、アルゴリズ ムが設定されてい ません。	ospf	セキュリティアソ シエーションの暗 号化アルゴリズム を設定します。
OSPF-5-NOKEY	5-通知	Key ID %u in key chain [chars] does not have a key	OSPF は暗号化認 証を使用するよう に設定されていま すが、キーパス ワードが設定され ていません。	ospf	セキュリティアソ シエーションの キーを設定しま す。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSPF6L1MXPFCMR</del>	5-通知	Recovered from Redistribution limit-hit scenario on \ospf [dec] prefix count is less than threshold - [dec]%% configured: [dec]%%	再配布されたプレフィックス制限シナリオから回復しました。	ospf	対処不要です。これは問題から回復したことを知らせる情報メッセージです。
OSPF-6-AREACHG	6-情報	%i%m changed from area [chars] to area [chars]	OSPF コンフィギュレーションの変更によって、ネットワーク範囲のエリアが変更されました。	ospf	LOG_SID_NO_ACTION
OSPF6BAD_LSA_COUNT	6-情報	OSPF-[dec] Area [chars]: LSA ID %i Type [dec] Adv-rtr %i LSA counter [chars]	内部エラーが自己修正されました。このエラーメッセージに関連する運用上の影響はありません。	ospf	show tech-support ospf
OSPF-6-BADCHKSUM	6-情報	Checksum Failure in database in area [chars]\n Link State Id %i Old Checksum [hex] New Checksum [hex]\n	メモリ破損のために、OSPF がデータベースでチェックサムエラーを検出しました。	ospf	OSPF プロセスを再起動します。
OSPF-6-DFT_OPT	6-情報	Protocol timers for fast convergence are [chars].	ルーティングデフォルト最適化状態	ospf	LOG_STD_ACTION
OSPF-6-DISTLS_DUPID	6-情報	OSPF-[dec] is already using Link state distribution instance %u. Please configure a unique value	リンクステート分散インスタンス ID は、すべての OSPF インスタンスで一意である必要があります。	ospf	LOG_SID_NO_ACTION
<del>OSPF6RB_WRONG_RECNT</del>	6-情報	[chars] Invalid reference count for [chars]	負のデータベースリファレンスカウントを示します。	ospf	show tech-support ospf

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSPF</del> MAX_LSA_IGNORE_EXT	6-情報	Max-lsa ignore timed out in process [dec]. Adjacencies will be brought up by accepting and sending hellos. Ignore count cfg: [dec] cur [dec]	無視時間の経過後、OSPFはHelloパケットを送受信することで隣接関係を確立します。LSAカウントが再び最大制限を超えると、隣接関係はダウンします。	ospf	ネットワーク内のルータが誤設定の結果として大量のLSAを生成しているかどうかを確認します。
<del>OSPF</del> MAX_LSA_RIR_NO	6-情報	Top [dec] LSA contributor in process [dec]. RTR:%i Total:[dec] Type3:[dec] Type5:[dec] Type7:[dec] Type10:[dec] Type11:[dec] Others:[dec]	自己発信以外のLSAの数が設定されたしきい値またはmax-lsa値を超えると、上位5つのコントリビュータからLSAカウント情報が表示されます。	ospf	ネットワーク内の特定のルータが、誤設定の結果として多数のLSAを生成しているかどうかを確認します。
OSPF-6-MODECHG	6-情報	Base topology enabled on interface [chars] attached to MTR compatible mode area [chars]	MTRと互換性があるOSPFエリアに接続されたOSPFインターフェイスでは、基本トポロジを有効にする必要があります。	ospf	LOG_SID_NO_ACTION
OSPF-6-NSF_COMPLETE	6-情報	OSPF-[dec] NSF completed	NSF完了通知です。	ospf	LOG_SID_NO_ACTION
OSPF-6-NSF_START	6-情報	OSPF-[dec] NSF started	NSF開始通知です。	ospf	LOG_SID_NO_ACTION
OSPF-6-NSF_TERMINATE	6-情報	OSPF-[dec] NSF terminated	NSF終了通知です。	ospf	LOG_SID_NO_ACTION
<del>OSPF</del> PROC_REMOVE_FROM_INT	6-情報	OSPF process [dec] removed from interface [chars]	IP VRFが削除されたため、OSPFプロセスがインターフェイスから削除されました。	ospf	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
OSPF&RIR_WRONG_REF_CNT	6-情報	OSPF-[dec] Invalid reference count for %i	負のデータベースリファレンスカウントを示します。	ospf	show tech-support ospf
OSPF-6SRMS_DB_FREE	6-情報	[chars] LSA [dec]/%i/%i freed while linked to srms entry %i/[dec] range %u	OSPF プロセスが、まだ SRMS にリンクされている LSA を解放します。必要なアクションが実行されました。このメッセージによる機能への影響はありません。	ospf	シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。
OSPF&UNREC_VIRT_INT_TYPE	6-情報	Unrecognized virtual interface [chars]. Treat it as loopback stub route	仮想インターフェイスタイプが OSPF によって認識されなかったため、ループバックインターフェイスのスタブルートとして扱われます。	ospf	LOG_SID_NO_ACTION
OSPF&ZERO_BANDWIDTH	6-情報	interface [chars] has zero bandwidth	このインターフェイスの帯域幅がゼロと報告されています。	ospf	LOG_SID_NO_ACTION
OSPF&3-1MAX_LSA_LIM	1-アラート	[chars] Maximum number of non self-generated LSA has been exceeded - configured max: [dec] current: [dec] LSAs	非自己生成 LSA の最大数を超過しました。	ospf	ネットワーク内のルータが誤設定の結果として大量の LSA を生成しているかどうかを確認します
OSPF&3-1REDIST_PREFIX_MAX	1-アラート	Redistribution prefix limit has been reached \[chars]-configured max: [dec] current: [dec] prefixes	再配布されたプレフィックスが最大数に達しました。	ospf	大量のプレフィックスを再配布する必要があるかどうかを確認して、設定が間違っていないかどうかを確認します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSPF3-MAX-LSA-IGNORE</del>	2-クリティカル	Max-lsa ignore count exceeded in process [dec] - Staying in ignore state. Clear OSPF process to recover. Ignore count cfg: [dec] cur: [dec]	max-lsa が設定された無視カウント時間の経過後に OSPF 隣接関係が起動すると、OSPF 自体は無視状態のままになり、隣接関係を戻すにはクリアが必要です。	ospf	ネットワーク内のルータが誤設定の結果として大量の LSA を生成しているかどうかを確認します。
OSPFv3-3-CF_NOMEM	3-エラー	Unable to allocate checkpoint buffer: [chars]	NSR 動作によりメモリ不足になる可能性があります。	ospf	show tech-support ospfv3
OSPFv3-3-CF_NOMSG	3-エラー	No space in checkpoint buffer	NSR 動作によりメモリ不足になる可能性があります。	ospf	show tech-support ospfv3
<del>OSPF3-IGNR-ALOC-FAIL</del>	3-エラー	[chars] Could not allocate or find the neighbor	内部エラーが発生しました。	ospf	LOG_STD_ACTION
OSPF33CFG-OSPF_FAILED	3-エラー	Only [dec] OSPFv3 process is allowed	この IOS イメージに許可されている OSPFv3 インスタンスの最大数に達しました。	-	無制限の IOS イメージにアップグレードします。
<del>OSPF3-CHKPT-DB-DECODE-FAIL</del>	3-エラー	Interface cannot be decoded for NSR: [chars]	インターフェイスのデコードエラーが原因で、インターフェイスの隣接関係およびインターフェイス情報をチェックポイントできません。	ospf	このインターフェイスタイプがこのリリースで NSR 向けにサポートされていることを確認してください。サポートされている場合は、TAC に問題を報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSPF3CHKPTBNCDEFAL</del>	3-エラー	Interface [chars] cannot be encoded for NSR	インターフェイスエンコーディングエラーが原因で、このインターフェイスから学習した隣接関係およびインターフェイス情報をチェックポイントできません。	ospf	このインターフェイスタイプがこのリリースでNSR向けにサポートされていることを確認してください。サポートされている場合は、TACに問題を報告してください。
OSPFv3-3-CHKPT_MSG	3-エラー	Invalid checkpoint message: [chars] [chars]	NSRは、チェックポイントメッセージのエラーが原因で動作しません。	ospf	show tech-support ospfv3
<del>OSPF3CHKPTMSGLOST</del>	3-エラー	Checkpoint message lost	チェックポイントメッセージがドロップされたため、NSRは動作しません。	ospf	show tech-support ospfv3
<del>OSPF3CHKPT_NOMEM</del>	3-エラー	Unable to allocate checkpoint queue entry	スタンバイとの通信に障害が発生したため、NSRは動作しません。	ospf	show tech-support ospfv3
<del>OSPF3CHKPT_SEND_FAIL</del>	3-エラー	Checkpoint message send failed: [chars]	スタンバイとの通信に障害が発生したため、NSRは動作しません。	ospf	show tech-support ospfv3
<del>OSPF3CHKPT_STATUS_LOST</del>	3-エラー	Checkpoint status lost	チェックポイントステータスメッセージがないため、NSRは動作しません。	ospf	show tech-support ospfv3
<del>OSPF3CHKPT_STBY_DB_VALIDATION_FAILED</del>	3-エラー	Standby link-state database validation failed expected/found count: %u/%u chksum: 0x%llx/0x%llx	スタンバイでエラーが発生したため、NSRは動作しません。	ospf	show tech-support ospfv3

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSPFv3-3-DBEXIST</del>	3-エラー	Standby synchronization error: no LSA buffer	内部エラーが発生したため、NSRは動作しません。	ospf	show tech-support ospfv3
<del>OSPFv3-3-DBEXIST</del>	3-エラー	Standby synchronization error: could not add lsa type [dec]	内部エラーが発生したため、NSRは動作しません。	ospf	show tech-support ospfv3
<del>OSPFv3-3-DBEXIST</del>	3-エラー	Standby synchronization error: could not find neighbor [chars] %i %P	内部エラーが発生したため、NSRは動作しません。	ospf	show tech-support ospfv3
<del>OSPFv3-3-DBEXIST</del>	3-エラー	Standby synchronization lost for OSPFv3-[dec] AFI [chars] VRF [chars] was: [chars]	アクティブ OSPFv3 とスタンバイ OSPFv3 間の同期が失われました。	ospf	show tech-support ospfv3
OSPFv3-3-DBEXIST	3-エラー	[chars] DB already exist : area [chars] lsid %i adv %i type 0x[hec]	OSPF で LSA を見つけることができないため、メモリリークが発生する可能性があります。	ospf	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
OSPFv3-3-INIT_IDB	3-エラー	OSPF is enabled on [chars] during idb initialization	内部エラーが発生しました。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>OSPFv3-3-INIT_IDB</del>	3-エラー	[chars] Interface [chars] is attached to more than one area	インターフェイスが、インターフェイスのリンク先以外のエリアのインターフェイスリストに含まれています。	ospf	LOG_SID_SH_TECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
OSPFv3-INIT_FAILED	3-エラー	[chars] Init failed for interface [chars] [chars].	インタフェースの初期化に失敗しました。考えられる原因: インタフェースの接続先となるエリアが削除されています。	ospf	インターフェイスに関するコンフィギュレーションコマンドを削除して、再試行します。 LOG_SID_RECUR_ACTION
OSPFv3-INTERNALERR	3-エラー	[chars] Internal error: [chars] [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
OSPFv3-INVALID_ENCR_KEY	3-エラー	Invalid encrypted key [chars].	指定された暗号キーが無効です。	-	クリアテキストのキーを指定し、 <CmdBold>service password-encryption </CmdBold> コマンドを入力して暗号化するか、または指定した暗号キーが有効であることを確認します。指定された暗号キーが無効な場合は、システム設定時にエラーメッセージが表示されます。
OSPFv3-IPSEC_POLICY_UNSUPPORTED	3-エラー	service password-encryption is not supported as IPSEC encryption policy SPI %u with AES-CBC 256bit is configured under OSPFv3 area [chars]	OSPFv3 エリアで AES-CBC 256 ビット暗号化タイプが設定されている OSPFv3 ipsec ポリシーがあるかどうかを確認します。	-	ospfv3 エリアから AES-CBC 256 ビット暗号化タイプが設定されている OSPFv3 ipsec ポリシーを構成解除します。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSPF_IPSEC_POLICY_ERROR</del>	3-エラー	service password-encryption is not supported as IPSEC encryption policy SPI %u with AES-CBC 256bit is configured under interface [chars]	インターフェイスで AES-CBC 256 ビット暗号化タイプが設定されている OSPFv3 ipsec ポリシーがあるかどうかを確認します。	-	インターフェイスから AES-CBC 256 ビット暗号化タイプが設定されている OSPFv3 ipsec ポリシーを構成解除します。
<del>OSPF_IPSEC_CLOSE_SOCKET_ERROR</del>	3-エラー	[chars] Unable to close secure socket with SPI %u on interface [chars]	IPsec API エラーが発生しました。このメッセージは内部エラーを示します。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
<del>OSPF_IPSEC_CREATE_POLICY_ERROR</del>	3-エラー	[chars] [chars] error occurred when attempting to create an IPsec policy for SPI %u	IPsec API エラーが発生しました。このメッセージは内部エラーを示します。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
<del>OSPF_IPSEC_RECOVER_MAX_RETRY</del>	3-エラー	[chars] IPsec sent a [chars] message [chars] to OSPFv3 for interface [chars]. Recovery aborted	内部ソフトウェアエラーが発生しました。リカバリの試行の最大数を超えました。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>OSPF_IPSEC_RECOVER_MAX_RETRY</del>	3-エラー	[chars] IPsec sent a [chars] message [chars] to OSPFv3 for interface [chars]. Recovery attempt [dec]	内部エラーが発生しました。システムがセキュアソケットを再オープンしようとしています。	-	システムが回復しようとしています。アクションを実行する必要はありません。
<del>OSPF_IPSEC_GENERAL_ERROR</del>	3-エラー	IPsec reported a GENERAL ERROR: message [chars] count [dec]	内部エラーが発生しました。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>OSPF_IPSEC_POLICY_ALREADY_EXISTS</del>	3-エラー	[chars] SPI %u is already in use with ospf	すでに使用されている SPI を使用しようとした。	-	別の SPI を選択してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSPFv3_POLICY_KEY_LEN</del>	3-エラー	[chars] The key length used with SPI %u is not valid	キーの長さが間違っています。	-	有効な IPsec キーを選択します。IPsec 認証キーは 32 桁 (MD5) または 40 桁 (SHA-1) の 16 進数値である必要があります。
<del>OSPFv3_POLICY_NOT_EXIST</del>	3-エラー	SPI %u is not being used by ospf process [chars].	OSPFv3 で使用されていない SPI を設定解除しようとしてしました。	-	OSPFv3 によって使用されている SPI を確認するには、show コマンドを入力します。
<del>OSPFv3_POLICY_SIN_USE</del>	3-エラー	[chars] SPI %u is already in use by a process other than ospf	すでに使用されている SPI を使用しようとしてしました。	-	別の SPI を選択してください。すでに使用されている SPI のリストを表示するには、 <CmdBold>show crypto ipv6 psec sa<NoCmdBold> コマンドを入力します。
<del>OSPFv3_POLICY_SIN_USE</del>	3-エラー	[chars] [chars] is already configured with SPI %u.	すでに使用されている SPI を使用しようとしてしました。	-	最初に SPI を設定解除するか、別の SPI を選択します。
<del>OSPFv3_POLICY_SIN_USE</del>	3-エラー	[chars] The policy for SPI %u could not be removed because it is in use.	表示された SPI のポリシーを削除しようとしてしましたが、そのポリシーがまだセキュアソケットにより使用されていました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>OSPFv3_CREGISTER_CLIENT</del>	3-エラー	OSPFv3 was unable to register with IPsec	内部エラーが発生しました。	-	LOG_SID_SHI_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSPF3REMOVEPOLICYERROR</del>	3-エラー	[chars] [chars] error occurred when attempting to remove the IPsec policy with SPI %u	IPsec API エラーが発生しました。このメッセージは内部エラーを示します。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
OSPF3ISSU_NEGOTIATION	3-エラー	ISSU negotiation[chars] error: [dec] [chars]	OSPFv3 ISSU セッションはネゴシエーションを完了できませんでした。稼働中のソフトウェアのアップグレードまたはダウングレードを正常に実行するには、まず、この失敗について対策を講じる必要があります。対策を講じなかった場合、ソフトウェアのアップグレードまたはダウングレード中にダウンタイムが発生します。	ospf	LOG_STD_ACTION
OSPF3NOSNMP_INDEX	3-エラー	Interface [chars] does not have an SNMP MIB ifIndex and has been disabled	OSPF プロセスは、インターフェイス \n ID に SNMP MIB ifIndex 値を使用するように設定されています。ただし、この \n インターフェイスには ifIndex が設定されていないため、インターフェイスを有効にすることはできません。	-	この OSPF プロセスの interface-id snmp-if-index を設定解除します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
OSPFv3-3-NOBACKBONE	3-エラー	[chars] Flagged as being an ABR without a backbone area	-	-	OSPF プロセスを再起動します。
OSPFv3-3-NOSTART	3-エラー	Unable to start process: [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ospf	LOG_STD_ACTION
OSPFv3-3-NSR_FAILED	3-エラー	NSR can not recover checkpointed data for process [dec]	スタンバイの OSPFv3 が同期されなかったため、NSR フェールオーバーを実行できませんでした。	ospf	show tech-support ospfv3
OSPFv3-3-RECONF_VL	3-エラー	Process [chars] is changing router-id. Reconfigure virtual link neighbors with our new router-id	OSPF プロセスがリセット中で、新しいルータ ID を選択しようとしています。これにより、すべての仮想リンクがダウンします。再び動作させるには、すべての仮想リンクネイバー上の仮想リンク設定を変更する必要があります。	-	すべての仮想リンクネイバー上の仮想リンク設定を変更して、新しいルータ ID を反映させてください。
<del>OSPFv3-3-SERVICE_PASSWORD_ENCRYPTION</del>	3-エラー	service password-encryption is enabled OSPFv3 AES-CBC 256bit key encryption configuration is not supported	サービスパスワード暗号化が有効になっている場合、AES-CBC 256 ビット暗号化タイプはサポートされません。	-	AES-CBC 256 ビット以外の暗号化タイプを使用した OSPFv3 ipsec ポリシーを構成しません。
OSPFv3-4-AREA_MISMATCH	4-警告	[chars] Received packet with incorrect area from %P [chars] area %i packet area %i	OSPF パケットがこのインターフェイスの領域に一致しないエリア ID をヘッダーに受信しました。	-	受信側と送信側の OSPF 設定に不整合がないかどうかを確認してください。

機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSPF34BADAREA</del>	4-警告	Router [chars] is currently an ASBR while having only one area which is a stub area	ASBR は AS External または NSSA LSA を伝送できるエリアに接続する必要があります。	ospf	ルータの接続先となる領域を NSSA または通常のエリアにします。
<del>%ROUTING34BADLENH</del>	4-警告	[chars] Invalid length [dec] in [chars] OSPF packet type [dec] from %P ID %i [chars]	-	-	-
OSPF34BADLSATYPE	4-警告	[chars] Invalid lsa: [chars]: Type 0x[hec] Length 0x[hec] LSID %u from %i %P [chars]	ルータで LSA を受信しましたが、データが無効です。LSA に無効な LSA タイプの誤ったチェックサムまたは誤った長さが含まれています。原因は、ルータ上のメモリの破損または予想外の動作のどちらかです。	-	ネイバーアドレスから問題のあるルータを特定します。 \n と入力して、ルータの実行コンフィギュレーションを収集します。
<del>OSPF34UNKNOWNSTATUS</del>	4-警告	Unknown checkpoint status: [dec]	内部エラーが発生しました。	ospf	show tech-support ospfv3
OSPF34CHKPT_MSG_SEQ	4-警告	Invalid checkpoint message sequence number: received [dec] expected [dec]	NSR が重複チェックポイントメッセージを検出しました。	ospf	show tech-support ospfv3
<del>OSPF34CHKPT_UNKNOWNTYPE</del>	4-警告	Invalid checkpoint message type: [dec]	内部エラーが発生しました。	ospf	show tech-support ospfv3
OSPF34DB_NOT_FOUND	4-警告	[chars] Can't find LSA database type [hec] area [chars] interface [chars]	内部エラーが発生しました。	ospf	LOGS_IDSHTTECHACIION
OSPF34DBD_ALLOC_FAIL	4-警告	[chars] Could not allocate DBD packet	内部エラーが発生しました。	ospf	LOGS_IDSHTTECHACIION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
OSPFv34DUP_RIRID_AREA	4-警告	[chars] Detected router with duplicate router ID %i in area [chars]	このルーティングプロセスと\nルーター ID が同じネイバーから HELLO パケットを OSPF で受け取りました。完全な隣接関係を\n確立できません。	-	OSPF ルータ ID は固有にする必要があります。ネイバーのルータ ID を変更してください。
OSPFv34DUP_RIRID_NBR	4-警告	[chars] detected duplicate router-id %i from %P on interface [chars]	-	-	-
OSPFv3-4-ERRRCV	4-警告	[chars] Received invalid packet: [chars] from %P [chars]	無効な OSPF パケットを受信しました。詳細は、エラー\nメッセージに記載されています。原因は、OSPF の設定間違い、または送信側の内部エラー\nです。	-	受信側と送信側の OSPF 設定に不整合がないかどうかを確認してください。
OSPFv34INVALID_LSA_BUILD_FLAG	4-警告	[chars] Invalid build flag [hec] for LSA %i type 0x[hec]	内部エラーが発生しました。	ospf	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
OSPFv34INVALID_METRIC	4-警告	[chars] Area [chars]: Router %i originating invalid type 0x[hec] LSA ID %u Metric [dec] on Link ID [dec] Link Type [dec]	このメッセージに示されたルータから無効なメトリックの LSA が送信されています。これがルータ LSA であり、リンクメトリックがゼロの場合、ネットワーク上にルーティングループとトラフィック損失が存在する危険性があります。	ospf	報告された LSA を送信したルータに、当該 LSA タイプおよびリンクタイプに有効なメトリックを設定します。

機能重大度ニーマ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
OSPF34INVALIDKEYID	4-警告	Key ID %u in key chain [chars] is invalid	キーチェーンで設定されているキーIDがOSPFの範囲外です。これは、OSPFv3に関して許容されない範囲のキーID値をキーチェーンが許可するために発生する可能性があります。	ospf	1 ~ 65535 の範囲内のキーIDを使用して新しいセキュリティアソシエーションを設定します。
OSPF34INVALIDCHAINNAME	4-警告	Key chain name [chars] is invalid	OSPF インターフェイスで設定されているキーチェーン名がグローバルキーチェーン設定と一致しません。	ospf	設定を修正してください。OSPF 認証コマンドを削除するか、グローバルコンフィギュレーションモードでキーチェーンを設定してください。
OSPFv34INVALIDSAID	4-警告	SA ID '0' [chars] on interface [chars]	SA ID 「0」は無効と見なされます。	ospf	有効なキーIDを使用して新しいセキュリティアソシエーションを設定します。
OSPF3MANET_VRM_BMACH	4-警告	Non-standard MANet implementation detected on neighbor %i	OSPF パケットが LLS データとともに受信されましたが、古い MANet 実装を示すタイプ 1 拡張オプションおよびフラグ TLV は受信されませんでした。	-	ネイバーで実行中のソフトウェアのバージョンを確認します。

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSPF3</del> MAX_LSA_IGNORE_TIMER	4-警告	Max LSA exceeded in process [dec]. Adjacencies will be kept down for ignore time of %u minutes. Ignore count cfg: [dec] cur: [dec]	非自己生成 LSA が設定された最大制限を超えると、隣接関係がダウンします。	ospf	ネットワーク内のルータが誤設定の結果として大量の LSA を生成しているかどうかを確認します。
<del>OSPF3</del> 4MAX_LSA_THR	4-警告	[chars] Threshold for maximum number of non self-generated LSA has been reached - [dec]%% configured : [dec]%% LSAs [dec] configured max: [dec]	非自己生成 LSA の最大数のしきい値に達しました。	ospf	ネットワーク内のルータが誤設定の結果として大量の LSA を生成しているかどうかを確認します。
<del>OSPF3</del> NET_TYPE_MISMATCH	4-警告	Received Hello from %i on [chars] indicating a potential \n network type mismatch	OSPF は、DR または BDR フィールドにゼロ以外の \n 値を持つネイバーから hello パケットを受信しましたが、このルータはこのインターフェイスで \n ポイントツーポイントとして設定されています。これは、ネットワークタイプの \n 不一致を示しています。	-	ネットワークタイプは、同じリンクに接続されているすべてのデバイス \n で同じ値に設定する必要があります。
<del>OSPF3</del> 4NO_GLOBAL_ADDR	4-警告	[chars] Could not select a global IPv6 address. Virtual links require at least one global IPv6 address.	仮想リンクが設定されました。仮想リンクが機能するためには、グローバル IPv6 アドレスが使用可能である必要があります。しかし、グローバル IPv6 アドレスがルータ上に見つかりませんでした。	ospf	このルータのインターフェイス上でグローバル IPv6 アドレスを設定してください。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
OSPFv34NO_OUTPUTQ	4-警告	[chars] Packet not written to the output queue	内部エラーが発生しました。	ospf	LOG_SID_SHI <u>TECH</u> ACION
OSPFv34NONEIGHBOR	4-警告	[chars] Received [chars] from unknown neighbor %i	OSPF hello、データベース記述子、またはデータベース要求のパケットを\n受信しましたが、ルータで送信側を特定できませんでした。	-	この状態は、自分自身で訂正され ます。 LOG_SID_RECUR <u>ACION</u>
OSPFv3-4-NORTRID	4-警告	Process [chars] could not pick a router-id please configure manually	OSPFv3 は、自分の1つのインターフェイスのIP\nアドレスからルータIDを割り当てようとして、失敗しました。	-	少なくとも1つのインターフェイスがアクティブであり、有効なIPが割り当てられていることを確認してください。
OSPFv34NOVALIDKEY	4-警告	No valid authentication key under key-chain [chars]	-	ospf	新しいキーを設定します。
OSPFv3-4-NSSA_NO_FA	4-警告	[chars] Process lacks forwarding address for type 7 LSA %i in NSSA [chars] - P-bit cleared	NSSA エリアに実行可能な転送先アドレスがありません。このため、Pビットをクリアする必要があります。これにより、NSSA トランスレータによってタイプ7 LSA がタイプ5 LSA に変換されなくなります。RFC 3101 を参照してください。	ospf	IPv4 アドレスファミリーのアドバタイズされたIPv4 アドレスまたはIPv6 グローバルアドレスを設定したインターフェイスを、NSSA 内に少なくとも1つ設定します。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
OSPFv3-4-REDIST_PREFIX_THR	4-警告	[chars] Threshold for maximum number of redistributed prefix has been reached - [dec]%% configured : [dec]%% prefixes [dec] configured max: [dec]	再配布プレフィックスのしきい値に達しました。	ospf	大量のプレフィックスを再配布する必要があるかどうかを確認して、設定が間違っていないかどうかを確認します。
OSPFv3-4-UNREC_TIMER	4-警告	[chars] Unrecognized timer [dec] in OSPF [chars]	内部エラーが発生しました。	ospf	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>OSPFv3-4-UNNOBACKBONE</del>	4-警告	[chars] Virtual link information found in non-backbone area: [chars]	内部エラーが発生しました。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
OSPFv3-5-ADJCHG	5-通知	Process [dec][chars][chars] Nbr %i on [chars] from [chars] to [chars] [chars]	OSPF ネイバーの状態が変化しました。このメッセージには、変更内容およびその理由が記述されています。このメッセージは、OSPF プロセスに <del>adjacency days Nbr</del> コマンドが設定された場合\にだけ表示されます。	-	LOG_SID_NO_ACTION
OSPFv3-5-EXPIREDKEY	5-通知	Packet [chars] on interface [chars] with expired Key ID %u.	使用中のキー ID にライフタイムが設定されており、システム時刻がそのライフタイム外になっています。	ospf	新しいキーを設定します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
OSPFv3-5-INVALIDSAATA	5-通知	Key chain [chars] key %u. Data not valid to [chars] packet on [chars]	OSPFv3 が、キー チェーン設定オプ ションを使用して 暗号化認証を使用 するように設定さ れています。ただ し、SA データは完 全には有効ではな く、送信パケット の認証や受信パ ケットの検証には 使用できません。	ospf	グローバルキー チェーンの設定を 確認します。 OSPFv3 でサポー トされているキー ID とアルゴリズム を使用して設定さ れており、キー文 字列が指定されて いますか。
OSPFv3-5-LASTKEYEXP	5-通知	The last key has expired in key-chain [chars].	現在のシステム時 刻が含まれるライ フタイムを持つセ キュリティアソシ エーションはあり ません。	ospf	新しいセキュリ ティアソシエー ションを設定す るか、現在のセキ ュリティアソシエ ーションのライフ タイムを変更しま す。
OSPFv3-5-NOCRYPTOALG	5-通知	Key ID %u in key chain [chars] does not have a valid cryptographic algorithm	OSPF は暗号化認 証を使用するよう に設定されていま すが、アルゴリ ズムが設定されて いません。	ospf	セキュリティアソ シエーションの暗 号化アルゴリズム を設定します。
OSPFv3-5-NOKEY	5-通知	Key ID %u in key chain [chars] does not have a key	OSPF は暗号化認 証を使用するよう に設定されていま すが、キーパス ワードが設定され ていません。	ospf	セキュリティアソ シエーションの キーを設定しま す。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSPFv3-6-DFTRCOMR</del>	5-通知	Recovered from Redistribution limit-hit scenario on [chars] prefix count is less than threshold - [dec]%% configured: [dec]%% prefixes [dec]	再配布されたプレフィックス制限シナリオから回復しました。	ospf	対処不要です。これは問題から回復したことを知らせる情報メッセージです。
<del>%ROUTINGBACKSUM</del>	6-情報	[chars] Checksum Failure in database in area [chars]: LSA Type [hec] Link State Id %i Old Checksum [hex] New Checksum [hex]\n	メモリ\n破損のために、OSPFがデータベースでチェックサムエラーを検出しました。	-	OSPF プロセスを再起動します。
OSPFv3-6-DFT_OPT	6-情報	Protocol timers for fast convergence are [chars].	ルーティングデフォルト最適化状態	ospf	LOG_STD_ACTION
<del>OSPFv3-6-DFT_OPT</del>	6-情報	[chars] will be deprecated	この値は将来のバージョンで廃止されます。	ospf	現在のコマンドリファレンスを参照してください。
<del>OSPFv3-6-DFT_OPT</del>	6-情報	Max-lsa ignore timed out in process [dec]. Adjacencies will be brought up by accepting and sending hellos. Ignore count cfg: [dec] cur: [dec]	無視時間の経過後、OSPFはHelloパケットを送受信することで隣接関係を確立します。LSA カウントが再び最大制限を超えると、隣接関係はダウンします。	ospf	ネットワーク内のルータが誤設定の結果として大量のLSA を生成しているかどうかを確認します。
<del>OSPFv3-6-DFT_OPT</del>	6-情報	Top [dec] LSA contributor in process [dec]. RTR:%i Total:[dec] Type3:[dec] Type5:[dec] Type7:[dec] Others:[dec]	非自己発信LSAの数が、設定されたしきい値またはmax-lsa 値を超えると、上位5つのコントリビュータからのLSA カウント情報が表示されます。	ospf	ネットワーク内の特定のルータが、誤設定の結果として多数のLSA を生成しているかどうかを確認します。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
OSPFv3-NSF_COMPLETE	6-情報	OSPFv3-[dec] NSF completed	NSF 完了通知です。	ospf	LOG_SID_NO_ACTION
OSPFv3-NSF_START	6-情報	OSPFv3-[dec] NSF started	NSF 開始通知です。	ospf	LOG_SID_NO_ACTION
OSPFv3-NSF_TERMINATE	6-情報	OSPFv3-[dec] NSF terminated	NSF 終了通知です。	ospf	LOG_SID_NO_ACTION
OSPFv3-SHUTDOWN_COMPLETE	6-情報	[chars] Shutdown completed	OSPFv3 プロセスがシャットダウン手順を完了しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
OSPFv3-SHUTDOWN_START	6-情報	[chars] Shutdown started	OSPFv3 プロセスがシャットダウン手順を開始しました。完了すると、別のメッセージがログに記録されます。	-	シャットダウンが完了するまで待ちます。
OSPFv3-UNEXPECTED_MESSAGE	6-情報	OSPFv3 has received an unexpected message: %0x / %0x	OSPFv3 が予期しないプロセス間メッセージを受信しました。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
OSPFv3-PROCESS_CALLBACK	6-情報	IPv4 process call ignored.	内部エラーが発生しました。	ospf	LOG_STD_ACTION
OSPFv3-UNRECOGNIZED_VIRTUAL_INTERFACE	6-情報	Unrecognized virtual interface [chars]. Treat it as loopback stub route	仮想インターフェイスタイプがOSPFv3 によって認識されなかったため、ループバックインターフェイスのスタブルートとして扱われます。	ospf	LOG_SID_NO_ACTION
OSPFv3-ZERO_BANDWIDTH	6-情報	[chars] interface [chars] has zero bandwidth	このインターフェイスの帯域幅がゼロと報告されています。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ONMCRNSASRAEHAL</del>	3-エラー	stats for interface index [dec] could not be created with status [dec]	-	snmp-otn	表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、 \\n\\テクニカルサポート担当者に伝えてください。
<del>ONMCRNSRAHEDAKOE</del>	3-エラー	stats for interface index [dec] could not be created with status [dec]	-	snmp-otn	表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、 \\n\\テクニカルサポート担当者に伝えてください。
<del>ONMCRNSASDIEEHAL</del>	3-エラー	stats for interface index [dec] could not be deleted with status [dec]	-	snmp-otn	表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、 \\n\\テクニカルサポート担当者に伝えてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
OIVAPAWDCEINRG	3-エラー	OTV was unable to register with RIB	これは、OTVアプリケーションルーチンがクライアントとしてMLRIBに登録しようとしたときに発生したRIBエラーです。	ios-otv-app	このエラーメッセージは、IOSソフトウェア内部の問題を示している可能性があります。その結果、デバイスの内部状態が正しくない可能性があるため、デバイスを再起動する必要があります。問題が解決しない場合は、シスコのソフトウェア欠陥検索ツールを使用して、この問題がその後のソフトウェアリリースで修正されているかどうかを確認してください。不具合が見つからない場合は、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡し、表示された正確なエラーメッセージと使用しているIOSのバージョンを担当者に提示してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CVADWLDDEEMCRKOD	3-エラー	otv mac flood [enet] was not deleted from the RIB the return code was [hec]	これは、OTVアプリケーションルーチンがデータベースへのルートを削除しようとしたときに発生した RIB エラーです。	ios-otv-app	このエラーメッセージは、IOS ソフトウェア内部の問題を示している可能性があります。その結果、デバイスの内部状態が正しくない可能性があるため、otv mac フラッドを再設定して削除する必要があります。問題が解決しない場合は、シスコのソフトウェア欠陥検索ツールを使用して、この問題がその後のソフトウェアリリースで修正されているかどうかを確認してください。不具合が見つからない場合は、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡し、表示された正確なエラーメッセージと使用している IOS のバージョンを担当者に提示してください。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CIVILIAN_THREAD	3-エラー	An OTV Application routine was called by an invalid thread	これは、OTVアプリケーションルーチンが誤って呼び出された場合にトリガーされる内部エラーです。	ios-otv-app	このエラーメッセージは、IOS ソフトウェア内部の問題を示している可能性があります。その結果、デバイスの内部状態が正しくない可能性があるため、デバイスを再起動する必要があります。シスコのソフトウェア欠陥検索ツールを使用して、この問題がその後のソフトウェアリリースで修正されているかどうかを確認してください。不具合が見つからない場合は、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡し、表示された正確なエラーメッセージと使用している IOS のバージョンを担当者に提示してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
OTV/ABN/ADM/CAS/MAPPING	3-エラー	OTV was unable to process ISIS mapping received	これは、ISIS が無効なマッピングを OTV に送信しようとしたときに発生する ISIS エラーです。	ios-otv-app	このエラーメッセージは、IOS ソフトウェア内部の問題を示している可能性があります。その結果、デバイスの内部状態が正しくない可能性があるため、デバイスを再起動する必要があります。問題が解決しない場合は、シスコのソフトウェア欠陥検索ツールを使用して、この問題がその後のソフトウェアリリースで修正されているかどうかを確認してください。不具合が見つからない場合は、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡し、表示された正確なエラーメッセージと使用している IOS のバージョンを担当者に提示してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
CV/ANAL/DCU/RL/IRG	3-エラー	OTV was unable to register for route redistribution	これは、OTVアプリケーションルーチンが再配布要求を送信しようとしたときに発生したRIB エラーです。	ios-otv-app	このエラーメッセージは、IOS ソフトウェア内部の問題を示している可能性があります。その結果、デバイスの内部状態が正しくない可能性があるため、オーバーレイを再構成する必要があります。問題が解決しない場合は、シスコのソフトウェア欠陥検索ツールを使用して、この問題がその後のソフトウェアリリースで修正されているかどうかを確認してください。不具合が見つからない場合は、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡し、表示された正確なエラーメッセージと使用している IOS のバージョンを担当者に提示してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>CVABNDUPAEMCRKOD</del>	3-エラー	otv mac flood [enet] was not added to the RIB the return code was [hec]	これは、OTVアプリケーションルーチンがデータベースへのルートを追加しようとしたときに発生したRIBエラーです。	ios-otv-app	このエラーメッセージは、IOS ソフトウェア内部の問題を示している可能性があります。その結果、デバイスの内部状態が正しくない可能性があるため、otv mac flood を再構成する必要があります。問題が解決しない場合は、シスコのソフトウェア欠陥検索ツールを使用して、この問題がその後のソフトウェアリリースで修正されているかどうかを確認してください。不具合が見つからない場合は、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡し、表示された正確なエラーメッセージと使用している IOS のバージョンを担当者に提示してください。
OUNIC-4-APIERR	4-警告	[chars][chars]: [chars]	RSVP API ルーチンのリターンエラーです。	ocp	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
OUNIC-4-PORTERR	4-警告	failed getting local_port_id for: neighbor %i remote_port_id=[dec]	LMP ステートマシンで、不正なイベントまたは現在のステートでは許可されていないイベントが発生しました。	ocp	ステートとイベントをメモし、テクニカルサポートに連絡してサポートを受けてください。
OUNIC-4-QERR	4-警告	[chars]	IOS OS API ルーチンのリターンエラーです。	ocp	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。

## P to T

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PKIRXRXRN1AED</del>	2-クリティカル	[dec]	IPC ハンドラを初期化できませんでした。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>PRRXRN1AED</del>	3-エラー	[dec]	拡張パケットメモリの初期化に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>PKIRXRXRN1MG</del>	3-エラー	[dec]:[dec] len [dec] flags 0x[hec] source [dec]	IPC メッセージの長さが無効です。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>PKIRXRXRN1AED</del>	3-エラー	[dec]	パケットバッファヘッダーメモリの拡張に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>PKIRXRXRN1AED</del>	3-エラー	[dec]	パケットバッファヘッダーメモリの初期化に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PKRORXPRMME</del>	3-エラー	[dec]	拡張パケットメモリの拡張に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>PKRORXSCHEME</del>	3-エラー	[dec]	セグメント化されたパケット dlist メモリの拡張に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>PKRORXSCHEMME</del>	3-エラー	[dec]	セグメント化されたパケット dlist メモリの初期化に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>PKRORXKOWSENE</del>	4-警告	[dec]	不明な IPC メッセージが検出されました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>PKRPAJSIRIRGAUE</del>	3-エラー	[chars]	メモリチャンク要素で無効なメモリチャンクマジックが検出されました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>PKRPAJSMRQALD</del>	3-エラー	-	セグメント化されたパケットメモリを要求しようとしたときにエラーが発生しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>PKRPAJMSIDPAURE</del>	3-エラー	[chars]	PA M-Cast 複製で、必須の PA 構造を重複して割り当てることができませんでした。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>PKRPAJSCMAICQAUERE</del>	3-エラー	[chars]	PA M-Cast レプリケーションに必要な GPM を割り当てることができませんでした。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PA_PKT3PA_PUT_FAILURE</del>	3-エラー	[chars]	PA M-Cast Gather 記述子リストが 255 エントリの制限を超えました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
PA_PKT3PA_PUT_FAILURE	3-エラー	[chars]	PA API レイヤは、要求された pkt メモリへの書き込みを完了できませんでした。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>PA_PKT3PA_PUT_FAILURE</del>	3-エラー	[chars] 0x[hec]	PA vFR コールバック入力引数エラーです。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>PA_PKT3PA_PUT_FAILURE</del>	5-通知	-	セグメント化されたパケットリストヘッダーを割り当てることができませんでした。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
PA-0-RUPTCONFLICT	0-緊急	Conflict detected when trying to install [chars] interrupt handler bay [dec].	\n存在しないポートアダプタまたは誤った割り込み\n優先度レベルのいずれかに対して割り込みハンドラを登録しようしました。	-	LOG_STD_ACTION
PA-2-BADDAT	2-クリティカル	PA interface data incorrect [hex]	不正な PA インターフェイスデータが見つかりました。	-	LOG_STD_ACTION
PA-2-BADIDB	2-クリティカル	PA interface idb incorrect [hex]	ポートアダプタシステム制御ブロック PASCB データ構造	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PA-2-BADINTERFACE	2-クリティカル	Out of range PCI Port Adaptor interface [dec] on bay [dec]	ソフトウェアによって、範囲外のポートアダプターフェイスが指定されました。	-	LOG_STD_ACTION
PA-2-BADPA	2-クリティカル	PA interface pa incorrect [hex]	不正な PA インターフェイスが指定されました。	-	LOG_STD_ACTION
PA-2-BADPA2	2-クリティカル	PA null adapter [hex]	ヌルの PA インターフェイスが指定されました。	-	LOG_STD_ACTION
PA-2-BADPABAY	2-クリティカル	Out of range PCI Port Adaptor bay [dec]	ソフトウェアによって、範囲外のポートアダプターベイが指定されました。	-	LOG_STD_ACTION
PA-2-BADPASCB	2-クリティカル	PA interface pascb incorrect [hex]	ポートアダプターシステム制御ブロックの PASCB データ構造が	-	LOG_STD_ACTION
PA-2-BADPINST	2-クリティカル	PA interface port_inst incorrect [hex]	ポートインスタンスの内部データへのアクセスに失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION
PA-2-BADVCONT	2-クリティカル	PA interface vcont incorrect [hex]	不正な VC インターフェイスが指定されました。	-	LOG_STD_ACTION
PA-2-ILLEGALPA	2-クリティカル	Illegal Port Adaptor type [dec] in bay [dec] of [chars].	ポートアダプターは、接続先のコントローラでサポートされていません。	-	ポートアダプターを取り外し、コントローラを元の設定に戻します。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PA-2-NCORRECTIDCHREG	2-クリティカル	Bad default register[hec] setting[hec] in PA bridge	指定されたベイのポートアダプタプロトコル制御情報ブリッジに、特定の設定を行うことができません。	-	LOG_STD_ACTION
PA-2-PABRIDGE	2-クリティカル	Failed to config bridge for PA [dec]	この PA のシステム側 PCI ブリッジの初期化に失敗しました。 \n\このため、PAは動作しません。	-	LOG_STD_ACTION
PA-2-PARECUR	2-クリティカル	Recursive loop while getting the daughtercard info for PA type [dec]	プラットフォーム SNMP コードが、シャーシ MIB 用のドーターカード情報を取得中に無限ループに入ります。	-	LOG_STD_ACTION
PA-2-QOVERFLOW	2-クリティカル	PA queue overflow cmd [hex]	-	-	LOG_STD_ACTION
PA-2-UNDEFIO	2-クリティカル	Unsupported I/O Controller type [dec] in I/O Bay.	指定されたベイのポートアダプタタイプ用のドライバがありません。	-	実行中のイメージがこのカードをサポートしていることを確認してください。新しい I/O コントローラは、-kboot- イメージでのみ動作します。 LOG_SID_RECUR_ACTION
PA-2-UNDEFPA	2-クリティカル	Undefined Port Adaptor type [dec] in bay [dec]	指定されたベイのポートアダプタタイプ用のドライバがありません。	-	実行中のイメージがこのカードをサポートしていることを確認してください。カードが正しく装着されていることを確認してください。 LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PA-2UNDEFPABRIDGE	2-クリティカル	Unsupported Port Adaptor Bridge [hex] in bay [dec]	指定されたベイのポートアダプタプロトコル制御情報ブリッジ用のドライバがありません。	-	LOG_STD_ACTION
PA-3-BRINGUPFAIL	3-エラー	port adapter in bay [[dec]] failed to reset.	ポートアダプタのリセットと初期化中にタイムアウトが発生しました。	-	LOG_SIDSHTIETH_ACTION
PA-3-CONFIG	3-エラー	Recommended port adapter configuration exceeded	高帯域幅および中間帯域幅に対応したポートアダプタの合計帯域幅が、このシステムのレートキャパシティを超えています。	-	システムの高帯域幅および中間帯域幅ポートアダプタで許可されている最大値については、設定時の注意事項を参照してください。
PA-3-DEACTIVATED	3-エラー	port adapter in bay [[dec]] powered off.	ポートアダプタの電源をオフにしています。	-	LOG_SIDSHTIETH_ACTION
PA-3-IMPROPER_INSERT	3-エラー	Improper insertion for slot [dec]. Remove and then re-insert the PA	PA の PCI アクティブ化に失敗したため、PA が非アクティブ化されました。PA を取り外してから再度挿入する必要があります。	-	PA を取り外してから、スロットにしっかりと挿入し直します。
PA-3-NOTSUPPORTED	3-エラー	PA in slot[dec] [chars] is not supported on this [chars]	このポートアダプタは、このシャーシと CPU カードではサポートされていません。	-	LOG_STD_ACTION
PA-3-PACREATE	3-エラー	Unable to create driver for Port Adaptor type [dec] in bay [dec]	メモリ不足またはアダプタハードウェアエラーの可能性あります。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PA3REVNOSUPPORIED	3-エラー	PA in slot[dec] [chars] requires base h/w revision of [dec].[dec]	このシャーシでの \\n機能操作には、 ポートアダプタの 新しいハードウェ アリビジョンが必 要です。	-	LOG_STD_ACTION
PA3SLOTINOSUPPORIED	3-エラー	This PA type [chars] is not supported in slot[dec] of this [chars]	このポートアダプ タは、このシャー シと CPUカードの このスロットでは サポートされてい ません。	-	LOG_STD_ACTION
PA4IMPROPER_REMOVAL	4-警告	Improper removal for slot [dec].	PAが挿入され、初 期化中に取り外さ れました。	-	挿入した PA は、 \\n初期化が完了し た後に引き出す必 要があります。 ルータを\\n通過す るトラフィックが ある場合、初期化 には最大30秒かか ることがありま す。
PA-4-PCIVALID	4-警告	PCI activation failed bay [dec] 0x[hec]	システムがポート アダプタから無効 な PCI 信号を受信 しました。\\n\\nハー ドウェア障害の可 能性があります。	-	LOG_STD_ACTION
PAC3LIST_CREATE_FAIL	3-エラー	LIST creation for instance failed.	これはシステムの 問題です。考えら れる原因として、 システムのリソー ス不足がありま す。メモリの一部 を開放してくださ い。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PAC3-SYNC_ERROR	3-エラー	cannot [chars] sync data: [chars] [dec] [dec]	アクティブ RP で同期データを送信できないか、スタンバイ RP で同期データを受信および処理できません。QoS ポリシーアカウントリングは、スイッチオーバー後に正しく機能しない場合があります。	qos	LOG_STD_ACTION
PAC3-WAVL_INIT_FAIL	3-エラー	WAVL initialization for [chars] failed.	これはシステムの問題です。考えられる原因として、システムのリソース不足があります。メモリの一部を開放してください。	-	LOG_STD_ACTION
PACKET3-SPRTIPKDUPL	3-エラー	Particle packet duplication attempted on non-particle packet\n	パーティクルを含むパケットの複製ルーチンは、パーティクルを含むパケットなしで呼び出されます\n。	packetmgr	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、 \n\テクニカルサポート担当者に報告してください。
PACKET2-ACCESSERROR	2-クリティカル	Client process %ld attempted to access packet [hec] owned by process %ld	パケットマネージャクライアントは、そのプロセスに割り当てられたパケットにのみアクセスして変更できます。	packetmgr	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、 \n\テクニカルサポート担当者に報告してください。
PACKET2-BLOCKERROR	2-クリティカル	Client process %ld has packet 0x%8x the buffer 0x%8x has been corrupted.	データが前の \n\バッファの終わりを超えて書き込まれたため、メモリが破損しています。	packetmgr	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、 \n\テクニカルサポート担当者に報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PACKET2CHANCREATEFAIL	2-クリティカル	Packet server fails to create a channel and event manager error: [chars]	パケットサーバがイベントマネージャおよび\nチャネルを作成できませんでした。クライアントはパケット\nサーバに接続できなくなり、パケットサーバはメッセージの送\n受信ができなくなります。	packetmgr	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、\nテクニカルサポート担当者に報告してください。
PACKET2CHUNKCREATEFAIL	2-クリティカル	chunk_create for [chars] pool failed	パケットヘッダーチャンクの作成中に、パケットマネージャでチャンクの作成エラーが発生しました。	packetmgr	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、\nテクニカルサポート担当者に報告してください。
PACKET2CONNECTFAIL	2-クリティカル	Client process %ld failed to connect to Packet Manager reason [chars]	-	-	-
PACKET2CTXERROR	2-クリティカル	The context information 0x%x is not valid.	アプリケーションが、メモリブロックマネージャに対して、無効なコンテキストポインタを渡しました\n。	packetmgr	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、\nテクニカルサポート担当者に報告してください。
PACKET2DEQUEUEFAIL	2-クリティカル	Fail to remove client %ld from pak_client_list at [chars]	クライアントリストキューからクライアントを削除できません。 \nこれにより、クライアントがパケット\nサーバに再接続できない場合があります。	packetmgr	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、\nテクニカルサポート担当者に報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PACKET2ENQUEUEFAIL	2-クリティカル	Fail to insert client %ld into pak_client_list at [chars]	パケットサーバーでミューテックス操作に失敗しました。	packetmgr	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、 \n\テクニカルサポート担当者に報告してください。
PACKET2EVENTATTACHFAIL	2-クリティカル	event attach failure	同期イベントまたは非同期イベントに\n登録するとき、パケットサブシステムでエラーが発生しました。	packetmgr	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、 \n\テクニカルサポート担当者に報告してください。
PACKET2EVENTBLOCKFAIL	2-クリティカル	event_block failure	外部イベントのブロック中にイベントブロックエラーが発生しました。	packetmgr	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、 \n\テクニカルサポート担当者に報告してください。
PACKET2EVENTCONTEXTALLOCFAIL	2-クリティカル	event_context_alloc failure	イベントコンテキストの割り当て中にエラーが発生しました。	packetmgr	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、 \n\テクニカルサポート担当者に報告してください。
PACKET2CEINODENAMEFAIL	2-クリティカル	failed to get node name in pakman server init	パケットマネージャサーバーがノード/ラインカードのホスト名を取得できません。	packetmgr	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、 \n\テクニカルサポート担当者に報告してください。
PACKET2HDRPOOLINITFAIL	2-クリティカル	Packet header pool init failed	パケットプールヘッダーの初期化に失敗しました。	packetmgr	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、 \n\テクニカルサポート担当者に報告してください。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PACKETMEMBLKERROR	2-クリティカル	Memory block 0x%8x is not valid.	アプリケーションが、メモリブロックマネージャに対して、無効なメモリブロックを渡しました。	packetmgr	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、\n\テクニカルサポート担当者に報告してください。
PACKETMEMFRERROR	2-クリティカル	Memory block 0x%8x has already been freed.	アプリケーションが、メモリブロックマネージャに対して、未割り当てのメモリブロックの解放またはロックを試行しました\n。	packetmgr	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、\n\テクニカルサポート担当者に報告してください。
PACKETMEMORDERROR	2-クリティカル	The memory block manager has detected an ordinal error. Memory block 0x%8x has an ordinal of 0x%4x and a size of 0x%4x. Its corresponding lower sibling memory block 0x%8x has an ordinal of 0x%4x and a size of 0x%4x.	下位のシブリングの序数は、上位のシブリングの序数と\n\サイズの差と同じである必要があります。	packetmgr	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、\n\テクニカルサポート担当者に報告してください。
PACKETMEMMNBKERROR	2-クリティカル	An attempt to coalesce memory block 0x%8x with its sibling memory block 0x%8x has failed because the sibling block is not valid.	2つのメモリブロック\n\を結合しようとしたが、1つのメモリブロックが無効であるため、失敗しました。	packetmgr	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、\n\テクニカルサポート担当者に報告してください。
PACKETNEXTBLKERROR	2-クリティカル	The next block after buffer 0x%8x packet 0x%8x has been corrupted.	-	-	-

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PACKETPTHREADCREATEFAIL	2-クリティカル	pthread create fail in pakman while creating the [chars] thread	パケットマネージャサーバーが新しいスレッドを作成できません。	packetmgr	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、 \n\テクニカルサポート担当者に報告してください。
PACKETPTHREADMUTEXFAIL	2-クリティカル	pthread_mutex_init failed on packet mutex. Reason : [chars]	パケットマネージャがグローバルミューテックスを初期化できませんでした。	packetmgr	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、 \n\テクニカルサポート担当者に報告してください。
PACKET2REDONERROR	2-クリティカル	Client process %ld has packet 0x%8x the buffer 0x%8x has been overrun.	データが前のバッファの終わりを超えて書き込まれたため、 \n\メモリが破損しています。	packetmgr	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、 \n\テクニカルサポート担当者に報告してください。
PACKET2SHMCREATEFAIL	2-クリティカル	Error in creating the shared buffer mem: [chars]	共有パケットバッファの作成中に致命的なエラーが発生しました。	packetmgr	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、 \n\テクニカルサポート担当者に報告してください。
PACKET2SHMCTLFAIL	2-クリティカル	Error in shm_ctl: [chars]	共有パケットメモリでshm_ctl操作を実行中に致命的なエラーが発生しました。	packetmgr	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、 \n\テクニカルサポート担当者に報告してください。
PACKET-3-BLKDUMP	3-エラー	[chars]	これは、メモリ \n\管理コードの一般的なメッセージを報告するためのメッセージです。	packetmgr	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、 \n\テクニカルサポート担当者に報告してください。



機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PACKET3CLNIDISCONN	3-エラー	Handling disconnect for client [dec] [chars]\n	-	-	-
PACKET3CORRUPTAKHDR	3-エラー	Corruption in packet header [hec] pid [dec] magic [hec] buffer [hec] caller_pc [hec]\n	パケットヘッダーが破損しています。	packetmgr	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、 \n\テクニカルサポート担当者に報告してください。
PACKET3CORRUPTAKPOOL	3-エラー	[chars] Pool [hec] corrupted magic [hec]\n	\n\パケットプールが破損しているため、整合性チェックに失敗しました。	packetmgr	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、 \n\テクニカルサポート担当者に報告してください。
PACKET3ERRPAKHDR	3-エラー	Not able to fix corruption in packet header [hec] pid = [dec]\n	パケットヘッダーメモリが破損しているため\n\、修正できません。	packetmgr	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、 \n\テクニカルサポート担当者に報告してください。
PACKET3INPUKCOUNTEROR	3-エラー	Packet: %p with linktype:[dec] being punted from process: %ld to process: %ld with out decrementing the input_qcount	入力キューフラグが設定された状態で、\n\別のプロセスにパケットをパントしようとしていました。これは、パケットが受信されたインターフェイスで\n\input_qcountがデクリメントされなかったことを意味します。これにより、そのインターフェイスで入力\n\キューがスロットリングされます。	packetmgr	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、 \n\テクニカルサポート担当者に報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PACKET-3-INITFAIL	3-エラー	Packet server initialization failed. Reason : [chars]	パケットサブシステムが正しく初期化できませんでした。	packetmgr	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、 \n\テクニカルサポート担当者に報告してください。
PACKET-3-INITWARNING	3-エラー	Warning[chars] while initializing the packet process	-	-	-
PACKET-3-PACKETHDRUMP	3-エラー	[chars]	これは、一般的なパケットヘッダーメッセージを報告するためだけのメッセージです。	packetmgr	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、 \n\テクニカルサポート担当者に報告してください。
PACKET-3-PAK_INPUTQERR	3-エラー	Packet: %p in process: %ld has PAK_INPUTQ set incorrectly	iOS ベース外のパケットで、入力キュー\nフラグが設定されています。これは、パケットが\n入力キューカウントをデクリメントすることなく、\nIOS ベースから別の ION プロセスにパントされたことを意味します。	packetmgr	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、 \n\テクニカルサポート担当者に報告してください。
PACKET-3-RECOVERBLK	3-エラー	\nBLOCK 0x[hec] IS SUCESSFULLY RECOVERED AFTER CORRUPTION\n	メモリブロックで破損が検出されましたが、\nブロックを正常に回復できました。	packetmgr	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、 \n\テクニカルサポート担当者に報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PACKET3RHCOUNIERROR	3-エラー	Bad reference count in packet: %p refcount: [dec].	\nすでに解放されているパケットを解放しようとしてしました。	packetmgr	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、\n\nテクニカルサポート担当者に報告してください。
PACKET3REINISHMEM	3-エラー	Restarting [chars] to reinitialize shared memory because of memory corruption\n	メモリが破損しています。 \n\nクライアントを再起動して、共有メモリを再初期化します。	packetmgr	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、\n\nテクニカルサポート担当者に報告してください。
PACKET3RESTARTFAIL	3-エラー	Packet server restart failed. Reason : [chars]	パケットサブシステムが正しく再起動できませんでした。	packetmgr	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、\n\nテクニカルサポート担当者に報告してください。
PACTRAC3BIG_SERIAL	3-エラー	serial number %u exceeds configured packets %u	トレースされているパケットの設定数より大きいパケットシリアル番号が検出されました。	iosxe-pactrac	LOGSID_PACTRAC_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PACIRAC3INVALID_PARM	3-エラー	encountered invalid parameter	パケットトレースの処理中に無効なパラメータが検出されました。	iosxe-pactrac	<p>コンソールまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。アウトプットインタープリタ「<code>CUIPUTNIBRREIBR</code>」を使用してエラーの詳細を調べて解決してください。</p> <p><b>Bug Toolkit</b> 「<code>BUG_TOOLKIT</code>」での検索も行います。それでもサポートが必要な場合は、インターネット経由で <b>Technical Assistance Center</b> にアクセスして「<code>TAC_CASE_OPEN</code>」でケースを開くか、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を提出してください。</p>
PACIRAC3NUM_WRIIES	3-エラー	attempt to write %u bytes of path data for id %u	シリアル番号が複数回返却されプールがいっぱいになっているため、シリアル番号をシリアル番号プールに返すことができませんでした。	iosxe-pactrac	LOGSID_PACIRAC_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PACTRAC3POOL_FULL	3-エラー	unable to return serial number %u to pool	シリアル番号が複数回返却されプールがいっぱいになっているため、シリアル番号をシリアル番号プールに返すことができませんでした。	iosxe-pactrac	LOGSIDPACTRACACTION
PAD-2-INTR	2-クリティカル	[chars] called at interrupt level [hec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたエラーメッセージを\n\そのままコピーして、テクニカルサポート担当者に報告してください。
PAD-2-PUTSETUP	2-クリティカル	Tty[t-line] buffer already setup	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたエラーメッセージを\n\そのままコピーして、テクニカルサポート担当者に報告してください。
PAD-3-GETLINE	3-エラー	Tty[t-line] bad return code [dec] from x3_getline	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたエラーメッセージを\n\そのままコピーして、テクニカルサポート担当者に報告してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PCPDUALACIMRRCOMRY</del>	1-アラート	PAGP running on [chars] triggered dual-active recovery: active id [enet] received expected [enet]	Pagpが指定されたインターフェイスでデュアルアクティブシナリオを検出したため、スイッチがリカバリモードになりました。	cat6k-vs-infra	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PCPDUALACIMRRCOMRY</del>	1-アラート	PAGP running on [chars] triggered dual-active recovery: active id [enet] received expected [enet] Switch is in recovery mode	Pagpが指定されたインターフェイスでデュアルアクティブシナリオを検出したため、スイッチがリカバリモードになりました。	cat6k-vs-infra	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PCPDUALACIMBADIVAL</del>	3-エラー	Too few bytes for [chars] TLV in PAGP reqd. [dec] got [dec] on port [chars]	-	-	-
<del>PCPDUALACIMDCRAHAD</del>	3-エラー	Unable to create \[chars]\	指定された管理対象オブジェクトを作成できません。	cat6k-vs-infra	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PCPDUALACIMDCRAHAD</del>	3-エラー	Unable to create process \[chars]\	指定されたプロセスを作成できません。	cat6k-vs-infra	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PCHDA_CMBKCOM_TGR</del>	3-エラー	PAGP running on [chars] has detected a switchover or possible dual-active situation on the neighbor virtual switch. Informing virtual switches of active id change: new id [enet] old id [enet]	PAGP が、指定のインターフェイスで新しいアクティブ ID を受信しました。これは、すべての仮想スイッチがデュアルアクティブシナリオ状態であることを示しています。インターフェイスはこれに関する情報を仮想スイッチに伝えているため、1つのスイッチが回復モードになります。	cat6k-vs-infra	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PCHDA_CMBKCOM_TGR</del>	3-エラー	PAGP running on [chars] informing virtual switches of dual-active: new active id [enet] old id [enet]	PAGP が、指定のインターフェイスで新しいアクティブ ID を受信しました。これは、すべての仮想スイッチがデュアルアクティブシナリオ状態であることを示しています。インターフェイスはこれに関する情報を仮想スイッチに伝えているため、1つのスイッチが回復モードになります。	cat6k-vs-infra	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PCHDA_CMBKSNVDIR</del>	3-エラー	Failure in adding to [chars] registry	レジストリに機能を追加できませんでした。	cat6k-vs-infra	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<b>PCDACL</b>	4-警告	Port [chars] channel group not present while [chars]	リンクからのチャネルグループの抽出に失敗しましたが、存在するはずですが、発生しないはずですが、発生した場所によっては機能に影響を与える可能性があります。	cat6k-vs-infra	このメッセージは通常の操作では表示されないはずですが、表示される場合は、ソフトウェアにバグがあることを示しています。次のコマンドを入力します。 <CmdBold>show switch virtual dual-active summary</CmdBold>、<CmdBold>show switch virtual dual-active pagp</CmdBold> 次のコマンドを入力して、PAgP パケットの内容を取得します。 <CmdBold>debug condition interface <intf></CmdBold>、<CmdBold>debug pagp packet</CmdBold>、LOG_SID_SH_TECH_ACTION





機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PAGP_SWITCH_ISSU2ERR	2-クリティカル	PAGP SWITCH ISSU client failed to get buffer for message. Error: [dec] [chars]	PAGP SWITCH ISSUクライアントが、ネゴシエーションメッセージを作成するためのバッファ領域を取得できませんでした。ネゴシエーションメッセージをスタンバイデバイスに送信できません。ISSUセッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	L2	show logging および show checkpoint client
PAGP_SWITCH_ISSU2INT	2-クリティカル	PAGP SWITCH ISSU client initialization failed to [chars]. Error: [dec] [chars]	PAGP SWITCH ISSUクライアントを初期化できませんでした。稼働中のソフトウェアのアップグレードまたはダウングレードを正常に実行するには、まず、この初期化の失敗について対策を講じる必要があります。対策を講じなかった場合、ソフトウェアのアップグレードまたはダウングレード中にダウンタイムが発生します。	L2	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PAGP SWITCH ISSU NEGOTIATED</del>	2-クリティカル	PAGP SWITCH ISSU client failed to send negotiation message. Error: [dec] [chars]	PAGP SWITCH ISSUクライアント が、ピアデバイス にセッションネゴ シエーションメッ セージ送信できま せんでした。ISSU セッションネゴシ エーションに問題 が発生した場合、 スタンバイデバイ スは正常に起動で きません。	L2	show logging およ び show checkpoint client
<del>PAGP SWITCH ISSU REGISTER</del>	2-クリティカル	PAGP SWITCH ISSU client failed to register arbitrate callback. Error: [dec] [chars]	PAGP SWITCH ISSUクライアント が調停コールバッ クの登録に失敗し ました。コール バックの登録で問 題が発生した場 合、スタンバイデ バイスを正常に起 動できません。	L2	show issu capability entries <client_id> 、 show issu session <client_id>、およ び show issu negotiated capability <session_id>
<del>PAGP SWITCH ISSU NEGOTIATED</del>	2-クリティカル	PAGP SWITCH ISSU client encountered unexpected client nego_done. Error: [dec] [chars]	ISSU対応クライ アントは一連の内部 ステータスを移行 します。PAGP SWITCH ISSU クラ イアントが予期し ない「クライアント ネゴシエーション 済み」状態にな りました。ISSU セッションネゴシ エーションに問題 が発生した場合、 スタンバイデバイ スは正常に起動で きません。	L2	show issu session <client_id> およ び show issu negotiated capability <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PAGP_SWITCH_ISSU_REGISTER</del>	2-クリティカル	PAGP SWITCH ISSU client failed to register session information. Error: [dec] [chars]	PAGP SWITCH ISSUクライアントがセッション情報を登録できませんでした。ISSUセッション登録に問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	L2	show issu capability entries <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated capability <session_id>
<del>PAGP_SWITCH_ISSU_CAPABILITY</del>	3-エラー	PAGP SWITCH ISSU client: invalid capability list	PAGP SWITCH ISSUクライアントが機能ネゴシエーション中にエラーを検出しました。このエラーが発生する場合、アクティブユニットとスタンバイユニット間にクライアント機能の不一致があります。	L2	show issu capability entries <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated capability <session_id>
<del>PAGP_SWITCH_ISSU_REGISTERED_SESSION</del>	3-エラー	PAGP SWITCH ISSU client does not have a valid registered session.	PAGP SWITCH ISSUクライアントに有効な登録済みセッションがありません。	L2	show issu capability entries <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated capability <session_id>
<del>PAGP_SWITCH_ISSU_MESSAGE_COMPATIBLE</del>	3-エラー	PAGP SWITCH ISSU client 'Message Type [dec]' is not compatible	PAGP SWITCH ISSUクライアントがピアデバイスから互換性のないメッセージを受信しました。メッセージを処理できません。	L2	show issu message group <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PAGPSWITCHISSU.MRGSIZE</del>	3-エラー	PAGP SWITCH ISSU client failed to get the MTU for Message Type [dec]. Error: [dec] [chars]	PAGP SWITCH ISSUクライアントが指定されたメッセージの MTU を計算できませんでした。PAGP SWITCHISSUクライアントは、スタンバイデバイスにメッセージを送信できません。	L2	show issu message group <client_id>、 show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
<del>PAGPSWITCHISSU.CSIPRE</del>	3-エラー	PAGP SWITCH ISSU client does not support Message Type [dec]	PAGP SWITCH ISSUクライアントが、サポートしていないメッセージタイプを受信しました。セッションを非互換にするためにポリシーが適用されます。	L2	show issu session <client_id>
<del>PAGPSWITCHISSU.CAPABY</del>	3-エラー	PAGP SWITCH ISSU client rejected capability '[chars]'	PAGP SWITCH ISSUクライアントがネゴシエーション中に機能を拒否しました。このエラーが発生する場合、アクティブユニットとスタンバイユニット間にクライアント機能の不一致があります。	L2	show issu capability entries <client_id>、 show issu session <client_id>、および show issu negotiated capability <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PAGP_SWITCH_ISSU_CLIENT_CAPABILITY</del>	3-エラー	PAGP SWITCH ISSU client rejecting capability '[chars]'	PAGP SWITCH ISSUクライアント がネゴシエーション 中に機能を拒否 しています。この エラーが発生する 場合、アクティブ ユニットとスタン バイユニット間に クライアント機能 の不一致がありま す。	L2	show issu capability entries <client_id> 、 show issu session <client_id>、およ び show issu negotiated capability <session_id>
<del>PAGP_SWITCH_ISSU_UNREGISTER</del>	3-エラー	PAGP SWITCH ISSU client failed to unregister session information. Error: [dec] [chars]	PAGP SWITCH ISSUクライアント がセッション情報 を登録解除できま せんでした。	L2	show issu session <client_id> および show issu negotiated capability <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PAGP_SWITCH</del>	3-エラー	PAGP SWITCH ISSU client [chars] transform failed for 'Message Type [dec]'. Error: [dec] [chars]	PAGP SWITCH ISSUクライアント が指定されたメッ セージタイプを変 換できませんでした 。送信変換がで きなかつた場合 は、チェックポ イントメッセージが スタンバイデバイ スに送信されてい ません。受信変換 ができなかつた場 合は、チェックポ イントメッセージ がスタンバイデバ イスに適用されて いません。いずれ の場合も、アク ティブデバイスと スタンバイデバイ スの PAGP SWITCH の状態は 同じではありません 。	L2	show issu session <client_id> および show issu negotiated version <session_id>
<del>FLOW_DATABASE</del>	4-警告	Allocation of flow database failed due to insufficient memory - [dec] MB. Please increase the memory otherwise the stateful features will not work correctly.	システムに十分な メモリが割り当て られていないた め、フローデータ ベースの割り当て に失敗しました。 ステートフル機能 を正しく動作させ るには、メモリを 増やす必要があります 。	isr9k-dp	システムメモリを 増やします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PANCEA_QOS3DFIBMAP	3-エラー	From and To type should be same except if to type is traffic-class discard-class or qos-group for tablemap	From と To タイプは、to タイプが traffic-class discard-class または qos-group for tablemap の場合を除き、同じである必要があります。	pangea-qos	show policy-map
PANCEA_QOS3MIXLIER	3-エラー	[chars] [chars]	Leaba プラットフォームは、他のフィルタとの MPLS または L2 COS フィルタをサポートしていません。	pangea-qos	show policy-map
PARSER3R3C_NIERRUP	3-エラー	[chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	parser	LOG_STD_ACTION
PARSER3R3C_NADHOKPR	3-エラー	-	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	parser	LOG_STD_ACTION
PARSER3R3C_NADHOKPR	3-エラー	-	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	parser	LOG_STD_ACTION
PARSER3R3C_NLEVRANCE	3-エラー	Parser Return Code level range error [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーします。その他の関連情報とともに\nシステム設定をコピーします。テクニカルサポート\n担当者に連絡してください。
PARSER3R3C_NTORANCEUM	3-エラー	[chars] had value %u	範囲外のパラメータが内部 API に渡されました。	parser	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PARSER_C6_PRC_CODE_RANGE</del>	3-エラー	Parser Return Code level range error [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーします。その他の関連情報とともに、\nシステム設定をコピーします。テクニカルサポート\n担当者に連絡してください。
<del>PARSER_C6_PRC_UNRECOGNIZED</del>	3-エラー	error value '[dec]' is not currently mapped	認識されないエラーが検出され、再マッピングされました。	parser	LOG_STD_ACTION
<del>PARSER_C6_PRC_NONCOMPLIANCE</del>	4-警告	'[chars]'	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	parser	LOG_STD_ACTION
PARSE_C6_PRC_DISABLE	6-情報	Parser PRC Feature Disabled	Parser PRC Feature Disabled	parser	LOG_STD_NO_ACTION
PARSE_C6_PRC_ENABLE	6-情報	Parser PRC Feature Enabled. PRC logs are displayed for configuration commands alone	Parser PRC Feature Enabled. PRC logs are displayed for configuration commands alone	parser	LOG_STD_NO_ACTION
PARSER-2-INTIDISABLE	2-クリティカル	Interrupts disabled in mode [chars] by command '[chars]'	ハードウェアまたはソフトウェアのエラーが発生しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。
PARSER-3-AFSFAIL	3-エラー	[chars] for command serialization failed.	このメッセージは、コマンドのシリアル化に必要なイベントが失敗したことを示します。	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PARSER-3-BADLINK	3-エラー	bad link point %p	ソフトウェアが無効なパーサー操作を実行しようとしてしました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーします。show version コマンドを実行し、表示された情報をコピーします。テクニカルサポート担当者に連絡してください。
PARSER3BADSUBCMD	3-エラー	Unrecognized subcommand [dec] in [chars] command '[chars]'	パーサーが内部ソフトウェアチェックに失敗しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、\n\nテクニカルサポート担当者に報告してください。
PARSER3CLOGCLIFAILED	3-エラー	Initialization of the Config Log CLI failed.	Config Log CLI コマンドにアクセスできないため、IOS CLI を介して Config Logger にアクセスできない可能性があります。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーします。show version コマンドを実行し、表示された情報をコピーします。テクニカルサポート担当者に連絡して、表示された情報を提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<code>PARSERCFGLOGEMPTYCMD</code>	3-エラー	User:[chars]	指定されたユーザーが、空のコマンドに対してログを記録しようとした。通常、空のコマンドはログに記録されません。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーします。show version コマンドを実行し、表示された情報をコピーします。show cfglog user <上記のユーザー> xml detailed を実行します。テクニカルサポート担当者に連絡してください。
<code>PARSERCFGLOGNOSSIENT</code>	3-エラー	User:[chars] command:[chars]	CLI で入力されたコマンドによるログ記録に、Config Logger が不整合を検出しました。この不整合により、コマンドのログ記録が失敗する可能性があります。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーします。show version コマンドを実行し、表示された情報をコピーします。可能な場合は、
<code>PARSERCFGLOGNIFALED</code>	3-エラー	Initialization of the Config Log subsystem failed.	初期化中に、設定ロガーに不可欠な1つ以上のキュー/データ構造を設定できませんでした。このため、設定ロガーは使用できなくなります。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーします。show version コマンドを実行し、表示された情報をコピーします。テクニカルサポート担当者に連絡して、表示された情報を提出してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PARSR3CFGLOG_NOMEM</del>	3-エラー	User:[chars] [chars]	メモリ不足が原因で、入力されたコマンドをログに記録できませんでした。システムロガー syslog が	-	実行している可能性がある必須ではないプロセスや未使用の機能を停止して、ルータのメモリを解放します。十分なメモリが使用可能になると、このメッセージは表示されなくなります。
<del>PARSR3CFGLOG_NUSER</del>	3-エラー	Command:[chars]	上記のコマンドのログ記録時にユーザーを特定できませんでした。そのため、設定ログに保存できませんでした。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーします。show version コマンドを実行し、表示された情報をコピーします。可能な場合は、
<del>PARSR3CFGLOG_NCMD</del>	3-エラー	Configuration logger persistency: Applying config command '[chars]' failed. result '[dec]'.	実行コンフィギュレーションにコマンドを適用すると、パーサーがエラーを返しました。	-	リロード中にコマンドが実行コンフィギュレーションに適用されたときに、パーサーでエラーが発生しました。リロード中に他のプロセスがコンフィギュレーションモードをロックしていないことを確認します。パーサーは、HA、SNMP、その他のプロセスによってロックされている可能性があります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PARSR3CICOPSSIDONAH</del>	3-エラー	Configuration logger persistency: opening persist db failed. File '[chars]'.	永続コマンドの書き込み/読み取り用にファイルを開くことができませんでした。	-	ファイルシステムの可用性を確認します。ファイルシステムが破損している可能性があります。ファイルシステムのフォーマットを行ってください。
<del>PARSR3CICOPSSIHESFUL</del>	3-エラー	Configuration logger persistency: Add command to persistent db failed. File system '[chars]' full.	CLI で入力されたコマンドをコンフィギュレーションロガー永続データベースに記録する際に、コンフィギュレーションロガーの永続性チェックを実行した結果、ファイルシステムに空き領域がないことが検出されました。	-	表示されたファイルシステムで使用可能なスペースを確認します。「dir <filesystemname>:」と入力すると空きバイト数が分かります。設定ロガーの永続性チェック機能に必要な領域を確保して、永続データベースにログインした config コマンドの格納を継続できるようにします。
<del>PARSR3CICOPURCHAH</del>	3-エラー	Purge config log failed.	一部の設定ログエントリの消去に失敗しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーします。show version コマンドを実行し、表示された情報をコピーします。テクニカルサポート担当者に連絡して、表示された情報を提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PARSER3-CLOGRESZFAILD</del>	3-エラー	Could not resize the config logger to new size:[dec]	内部エラーにより、設定ログのサイズ変更要求が実行されませんでした。サイズ変更の失敗を除き、設定ログの動作に変更はありません。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーします。show version コマンドを実行し、表示された情報をコピーします。テクニカルサポート担当者に連絡して、表示された情報を提出してください。
<del>PARSER3-CLOGSESSIONRR</del>	3-エラー	Could not delete config log session:[dec] for user:[chars].	ユーザーがログアウトしたとき、設定ログがユーザーのログインセッションに関する情報をクリーンアップできませんでした。その結果、メモリリークが発生したり、設定ログに新しいコマンドを追加できなくなったりする可能性があります。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーします。show version コマンドを実行し、表示された情報をコピーします。テクニカルサポート担当者に連絡して、表示された情報を提出してください。
PARSER-3-CREATEINT	3-エラー	Can't create any more subinterfaces	パーサーが内部ソフトウェアチェックに失敗しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。
PARSER-3-CSLFAIL	3-エラー	Semaphore creation for configuration session lock failed	このメッセージは、コンフィギュレーションセッションのロックに必要なセマフォが失敗したことを示します。	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PARSER-3-NOLINK	3-エラー	no link_point[dec] in the [chars] [chars] command chain	パーサーが内部ソフトウェアチェックに失敗しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。
<del>PARSER-3-COMPILEERROR</del>	3-エラー	compile of regular expression failed: \[chars]\	解析中に回復不能なエラーが発生しました。	-	システムのメモリが不足していないことを確認してください。
PARSER-3-URLOPENFAIL	3-エラー	cannot open file for redirection '[chars]'	リダイレクトの宛先URLを書き込み用に開くことができません。	-	適切な Uniform Resource Locator の構文と書き込みアクセス許可を確認します。また、空き領域を確認してから再試行してください。
PARSER-3-WMLFAIL	3-エラー	Semaphore creation for write memory lock failed	このメッセージは、write memory ロックに必要なセマフォが失敗したことを示します。	-	-
PARSER-4-BADCFG	4-警告	Unexpected end of configuration file.	このメッセージは、Trivial File Transfer Protocol (TFTP) サーバーまたは不揮発性 RAM/NVRAM からコンフィギュレーションが読み取られ、ファイルの終わりが検出されると発生します。	-	コンフィギュレーションが正常であることを確認したら、copy running-config startup-config コマンドを実行して NVRAM に適切なコンフィギュレーションを書き込むか、copy running-config tftp コマンドを実行してネットワークの TFTP サーバーに書き込みます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PARSER4BADRANGE	4-警告	Bad range <[dec]-[dec]> for command '[chars]'	ソフトウェアまたはハードウェアエラーが発生しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。
PARSER4BADRANGELONG	4-警告	Bad range <[dec]-[dec]> for command '[chars]'	ソフトウェアまたはハードウェアエラーが発生しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。
PARSER4INVLDLINE	4-警告	Invalid line in NV generation: [t-line]\n	パーサーが内部ソフトウェアチェックに失敗しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。
PARSER4INVLDNVGEN	4-警告	Invalid function called in NVGEN of '[chars]'	エラーが発生しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーします。show version コマンドを実行し、表示された情報をコピーします。テクニカルサポート担当者に連絡してください。
PARSER4INVLDSYNTEX	4-警告	Syntax cleanup list updated while not syntax checking. \nFuncPtr / Context [chars]	関数が誤って呼び出されました。リストされているもの以外にも存在する可能性があります。	-	show version



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PARSER-4LINKPOINT	4-警告	Parser reached link_point	パーサーが内部ソフトウェアチェックに失敗しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。
PARSER-4MULFUNCS	4-警告	unknown test in test_multiple_funcs '[chars]'	パーサーが内部ソフトウェアチェックに失敗しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。
PARSER-4MULTIPLEIFS	4-警告	interface_action: multiple ifs present when unit_only set	パーサーが内部ソフトウェアチェックに失敗しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。
PARSER-4NUMHELP	4-警告	general_number_short_help: Invalid [chars] number flag	パーサーが内部ソフトウェアチェックに失敗しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。
PARSER-4NVGEN	4-警告	nvgen_token called but csb->nvgen not set	パーサーが内部ソフトウェアチェックに失敗しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。
PARSER-4PROTOADDR	4-警告	protoaddr_action: Unknown link_type [dec]	パーサーが内部ソフトウェアチェックに失敗しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PARSER4SHELL_SYNTAX	4-警告	Shell function: [chars]: Syntax Error: [chars]	シェルスクリプトに構文エラーがあります。	parser	スクリプトのエラーを修正することをお勧めします。
PARSER4CONFIGLOGCMD	5-通知	User:[chars] logged command:[chars]	すべての CLI コマンドをログに記録する設定ロガーには、syslog にメッセージを記録するオプションがあります。このメッセージは、CLI コマンドが実行されるたびに出力されます。	-	このメッセージは、エラー状態を示すものではありません。これは、パーサーと設定ロガーの正常な動作の一部です。この syslog メッセージを表示したくない場合は、「no cfglog send to syslog」と入力します。
PARSER4CONFIGPROMPT	5-通知	Apply persisted config cmds on reload switched off	リロード中に適用される永続コマンドを制御するスイッチがオフに設定されます。	-	rommon プロンプトから rommon 変数 logpersistreload の値を確認します。この変数は意図的にオフに設定されている可能性があります。
PARSER4CONFIGPERSIST	5-通知	Configuration logger persistency contains [dec] commands in [chars] file.	設定ロガーの永続化機能で、追加のコマンドが永続化されました。write memory コマンドを実行して、すべての永続コマンドを startup-config ファイルに保存することを検討してください。	parser	これは、write memory コマンド、または copy running-config startup-config コマンドを実行するようユーザーに知らせるための通知メッセージです。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PARSER-5-OPERDOWN</del>	5-通知	Configuration logger persistency is enabled but is operationally down	設定ローガーは、永続性が有効になっていると、動作上ダウンしています。次回 write memory コマンドまたは copy running-config startup-config コマンドを実行したときに動作可能になります。	parser	「write memory」または「copy running-config startup-config」と入力して、設定ローガーを動作可能にしてください。そうしないと、コマンドは永続化されません。
<del>PARSER-5-OPERUP</del>	5-通知	Configuration logger persistency is operationally up	設定ローガーは、永続性が有効になっている場合、次回 write memory コマンドを実行してコマンドの永続化を開始した時点で動作可能になります。	parser	これは単なる通知メッセージです。特に対処の必要はありません。
PARSER-5-HIDDEN	5-通知	Warning!!! '[chars]' is a hidden command. Use of this command is not recommended/supported and will be removed in future.	このメッセージは、現在の CLI が非表示コマンドであることを示しています。	-	-
PARSER-5-INTERNAL	5-通知	Warning!!! '[chars]' is an internal command. Use of this command is not recommended/supported.	このメッセージは、現在の CLI が内部コマンドであることを示しています。	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PARSER-6-CLIHOG	6-情報	This command by [chars] will not be serialized anymore.	このメッセージは、コマンドの実行に時間がかかっているか、大きなデータ構造を処理している可能性があることを示しています。CLI 所有者は <b>PARSE_DONT_FLAG</b> を設定してデータ構造を保護するか、無視する必要があります。	-	コマンドの所有者に連絡して、修正措置を講じてください。
PARSER-6-LOCKCLEARED	6-情報	Configuration session lock is cleared by process '[dec]' user '[chars]' from terminal '[dec]'	コンフィギュレーションセッションのロックが、端末ユーザーまたはアプリケーションによる要求、またはタイムアウトの発生によって強制的に解除されました。	parser	これは単なる通知メッセージです。特に対処の必要はありません。
PARSER-6-LOCKTIMEOUT	6-情報	Configuration session lock acquired by application '[chars]' / process '[dec]' is being used for long time.	コンフィギュレーションセッションのロックが取得され、タイムアウトしました。要求プロセスでロックを使用可能にする必要があります。	parser	これは、configure terminal lock コマンドによって手動でロックを取得した場合の通知メッセージです。他のアプリケーションが原因でロックを取得できない場合は、障害として報告します。
PARSER-6-LI_VIEW_INIT	6-情報	LI-View initialised.	LI-View が正常に初期化されました。	-	""

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PARSER6-WMLRETRY	6-情報	Write memory lock currently held by pid '[dec]' automatic retry.	このメッセージは、write memory のロックに必要なセマフォがタイムアウトしたことを示します。	-	-
<del>PASWD_AUTH_FAIL</del>	5-通知	[chars] [chars] Failed authentication	認証時にクレデンシャルが設定された値と一致しませんでした。	passwd	アクションは不要です。
<del>PASWD_AUTH_EXPIRED</del>	5-通知	[chars] [chars] credential lifetime has expired	クレデンシャルが設定された有効期間を超えました。	passwd	アクションは不要です。
<del>PASWD_AUTH_EXPIRY</del>	5-通知	[chars] [chars] The credential is about to expiry	クレデンシャルが、有効期限切れ前の変更期間に入っています。	passwd	アクションは不要です。
<del>PASWD_AUTH_FAILURE</del>	5-通知	[chars] [chars] number of allowed dauthentication failure exceeded	許可間隔が設定値を超えた認証失敗の数です。	passwd	アクションは不要です。
<del>PASWD_AUTH_COMPLEX</del>	5-通知	[chars] [chars] credential has failed the complexty check	クレデンシャルは、複雑度のチェックに失敗したため、安全性が不十分である可能性があります。	passwd	アクションは不要です。
<del>PASWD_AUTH_CHANGE</del>	5-通知	[chars] [chars] the number of changes allowed has been exceeded	クレデンシャルの変更回数が設定された許容回数と間隔を超えました。	passwd	アクションは不要です。
<del>PASWD_AUTH_CHANGE</del>	5-通知	[chars] [chars] the number of changes allowed has been exceeded	このコマンドシンタックスは廃止されました。	passwd	新しいシンタックスを使用し、必要に応じて保存した設定を更新してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PATHCHANNEL_MISMATCH	3-エラー	Channel mismatch between [chars] and [chars]	パッチの作成時にチャンネルが一致しません。	-	LOG_STD_ACTION
PATH_VEC-4-LDP	4-警告	ERRMSG_LIMIT_SLOW*15	-	-	-
PATH3MPLS_TE_PCALC	3-エラー	ERRMSG_HAG_TRACEBACK	-	-	-
PathChangeState[chas]	Sonet の上位パスの状態が変更されました。	c7600-sip-200	これは内部ソフトウェアエラーです。トレースバックをデコードし、<CmdBold> show controller sonet<NoCmdBold> の出力を取得します。この出力を調べて、パスレベルで報告されているアラームがあるかどうかを確認します。TAC に連絡する前に、Bug Toolkit を確認してください。TAC に連絡する際は、上記の情報に加えて <CmdBold> show tech<NoCmdBold> の詳細ない出力を用意してください。	-	-
PATHMGR-2-IPC_INIT	2-クリティカル	IPC message handler registration failure rc %u	PATHMGR 機能の IPC メッセージハンドラの登録に失敗しました。これにより、機能が動作しなくなります。	qfp-pathmgr	これは通常、ソフトウェアの問題です。PATHMGR 機能が機能しなくなります。 LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PATHMGR3IPC_NORES	3-エラー	No space for the IPC reply size %u	上位の PATHMGR ソフトウェアスタックレイヤからの要求に対して、指定されたサイズの応答にスペースを割り当てることができませんでした。その結果、モニターがスタックし、確立できないなどの状況が発生する可能性があります。まれに、機能のアクティブ化などの他の操作に影響を与える可能性もあります。	qfp-pathmgr	これは通常、ソフトウェアの問題です。 LOG_SID_RECUR_ACTION
PATHMGR3PC_OPEN_RHY	3-エラー	IPC Open Reply failed request %u	上位の PATHMGR ソフトウェアスタックレイヤからの要求に対して、応答バッファを開けませんでした。その結果、モニターがスタックし、確立できないなどの状況が発生する可能性があります。まれに、機能のアクティブ化などの他の操作に影響を与える可能性もあります。	qfp-pathmgr	これは通常、ソフトウェアの問題です。 LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PBR-2-NO_RMAP	2-クリティカル	Cannot create PBR data structures for route-map [chars]	PBR マネージャは、ポリシールーティングで使用されるルートマップを記述するのに必要なデータ構造を割り当てることができませんでした。使用可能なメモリの不足が原因と考えられます。	firmware	メモリ所要量の少ない、より簡素な構成を使用します。
PBR-3-INSTALL_FAIL	3-エラー	Policy route-map [chars] not installed in hardware	PBR マネージャは、ルートマップ全体をハードウェアに組み込むことができなかつたため、ソフトウェアでルートマップを適用します。このためCPUでパケットを転送しなければなりません。	firmware	ルートマップを再設定して、より簡素なコンフィギュレーションを使用するようにします。可能であれば、複数のインターフェイス上で同じルートマップを使用します。
PBR-3-MERGE_FAIL	3-エラー	[chars] ACL merge error [dec] on route-map [chars]	PBR マネージャは、設定済みのルートマップを、ハードウェアに読み込める形式にマージすることができませんでした。ACLが大き過ぎるか複雑過ぎるためシステムで処理できないことが、原因として最も可能性が高いと考えられます。	firmware	小規模で、複雑性の低い構成を指定します。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PBR-3-NO_LABEL	3-エラー	Cannot allocate label for route-map [chars]	PBR マネージャは、このルートマップ用のラベルを割り当てることができませんでした。そのため、ハードウェアをプログラミングしてポリシールーティングを実装することができません。ポリシールーティングのラベル数には 247 という上限があります。	firmware	ラベルの共有が可能な、より簡素なコンフィギュレーションを使用します。可能であれば、複数のインターフェイス上で同じルートマップを使用します。
HER3PER_CLASSIFY_FAIL	3-エラー	Dataplane classification error for interface [chars]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。分類エラーにより、データプレーンがルートマップの処理を完了できませんでした。これは、データ初期化エラーが原因と考えられます。	cpp-ucode keyword:pbr	LOG_STD_ACTION
HER3UNSUBSCRIBED_RMAP	3-エラー	Route-map [chars] not supported for Policy-Based Routing	ポリシールーティング用としてインターフェイスに適用されたルートマップの中に、このプラットフォームでサポートされていないアクションが含まれています。これはハードウェアの制限です。	ハードウェア	ルートマップを再設定します。ルートマップには、 <b>permit</b> エントリおよび <b>set ip next-hop</b> アクションだけを使用します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>BR</del> CRUSURORIEDACTION	4-警告	Set action in sequence [dec] of route-map [chars] supported by forwarding to CPU	ポリシールーティング用としてインターフェイスに適用されたルートマップの中に、ハードウェアでサポートされていないアクションが含まれています。具体的には、set interface、set ip default next-hop、set default interface、または set ip dfアクションが含まれています。このためCPUでパケットを転送しなければなりません。	firmware	ルートマップを再設定します。ルートマップではできる限り、set ip next-hopのみを使用してください。
PBR4RETRY_INSTALL	4-警告	Route-map [chars] installed in hardware upon retry	PBR マネージャは、コンフィギュレーション全体をハードウェアに組み込むことができました。以前はスペース不足のため、一部のルートマップがロードできませんでした。	firmware	LOG_SID_NO_ACTION
<del>BU</del> BFMEMNTAID	3-エラー	[chars]	メモリリソースの作成中に障害が発生しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>BU</del> BFMEMRQALD	3-エラー	-	拡張パケットメモリを要求しようとしたときに障害が発生しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HEBFBFKIMEMCORUPT</del>	3-エラー	[hec] [hec]	拡張パケットメモリの解放中にメモリ破損が検出されました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>HEBFBFSHDRAMCVIAL</del>	3-エラー	[chars]	共有 DRAM バッファを非共有に変換しようとして失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
PCE-5-PCE_ERR_RX	5-通知	PCEP peer [chars] sent PCErr message - type: %u value: %u	PCErr メッセージをピアから受信しました。	-	PCEP プロトコル動作を確認します。
PCE-5-PCE_STATE	5-通知	Connection to PCE server:[chars] [chars]	PCE サーバーへの接続の状態が変更されました。	-	状態の変更が想定外の場合は、PCE サーバーの接続と状態を確認してください。
PCIE-3-PCIE_NODEV	3-エラー	PRE5 did not find the correct PCIe device ID is 0x[hec]!	PRE5 が正しい PCIe デバイスを検出しませんでした。	cr10k5	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。
<del>RMRCRVMNENECPCID</del>	3-エラー	The channel/group type of ds0 %u is not supported by PCM Tracer.	指定された ds0 番号ではこのコマンドを実行できません。	<del>RMRCRDRDISCOMNET</del>	ユーザーガイドを参照して、PCM トレーサがサポートしているチャンネル/グループタイプを確認してください。
<del>RMRCRVMNOCMICAL</del>	3-エラー	No active calls to trace.	PCM トレーサは、アクティブコールにのみ適用できます。	<del>RMRCRDRDISCOMNET</del>	PCM トレーサを開始する前に、アクティブなコールがあることを確認してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>RMTRACER</del> RMTRACER_CAPTURE_DURATION	3-エラー	No capture duration configured.	PCMトレーサを開始するには、キャプチャ期間が必要です。	<del>RMTRACER</del> DISCONNECT	PCMトレーサを開始する前にキャプチャ期間を設定します。
<del>RMTRACER</del> RMTRACER_CAPTURE_TDM	3-エラー	No capture-tdm configured under profile %u.	PCMトレーサを開始するには、Capture-tdmが必要です。	<del>RMTRACER</del> DISCONNECT	PCMトレーサを開始する前にcapture-tdmを設定します。
<del>RMTRACER</del> RMTRACER_CAPTURE_DEST	3-エラー	No PCM Tracer capture destination configured.	PCMトレーサを開始するには、キャプチャ先が必要です。	<del>RMTRACER</del> DISCONNECT	PCMトレーサを開始する前にキャプチャ先を設定します。
<del>RMTRACER</del> RMTRACER_CAPTURE_PROFILE	3-エラー	No PCM Tracer profile configured.	PCMトレーサを開始するには、キャプチャプロファイルが必要です。	<del>RMTRACER</del> DISCONNECT	PCMトレーサを開始する前にキャプチャプロファイルを設定します。
<del>RMTRACER</del> RMTRACER_CAPTURE_SLOT	3-エラー	PCM Tracer is not supported on slot %u.	指定されたスロット番号ではこのコマンドを実行できません。	<del>RMTRACER</del> DISCONNECT	ユーザーガイドを参照して、PCMトレーサがサポートされているスロットを確認してください。
<del>RMTRACER</del> RMTRACER_RUNNING	3-エラー	A PCM Tracer session is currently running.	現在実行中のPCMトレーサがあるため、このコマンドを実行できません。	<del>RMTRACER</del> DISCONNECT	このコマンドを実行する前に、PCMトレーサセッションが実行されていないことを確認してください。
<del>RMTRACER</del> RMTRACER_START	6-情報	Starting PCM Trace on channel under profile [dec]	-	-	-
<del>RMTRACER</del> RMTRACER_STOP	6-情報	Stopping PCM Trace on channel under profile [dec]	-	-	-
<del>RMTRACER</del> RMTRACER_STOP_FAIL	6-情報	Fail to Stop PCM Trace on channel under profile [dec]	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ROMMON</del> ROMMON_STOPPING	6-情報	Stop PCM capture	-	-	-
PCMCIAFS3RESETERR	3-エラー	PCMCIA disk [dec] [chars]	システムのリロード開始処理中のため、PCMCIA ディスクをリセットできませんでした。このため、ROMMON 初期化コードが DIB を読み取ろうとしたときに、一時的なディスクエラーまたはディスクタイムアウトエラーが発生します。これは一時的なエラーであり、システムはディスクにアクセスして通常のコマンドを実行できます。	-	LOG_SID_NO_ACTION
PCMCIAFS4DIS_FSCK_ERR	4-警告	Error while running fsck on the file [chars].	ファイルのクラスタチェーンをウォークスルーしている間に Fsck がループで実行され、中断されました。	ata-file-system	LOG_SID_DISK_IOCTL_ERR
PCMCIAFS5DIS_CLOSE_ERR	5-通知	Error during close of the file [chars]. [chars]	ファイルのクローズ操作中にエラーが発生しました。	-	<Cmd> fsck </Cmd> <CmdArg> filesystem prefix: <NoCmdArg> コマンドを入力してディスクを チェックし、修復を試みます。それでも問題が解決しない場合は、ディスクをフォーマットしてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PCMCIAFS-5-DIBERR	5-通知	[dec] [chars]	デバイス情報ブロックが異なるため、システムはPCMCIAフラッシュディスクからイメージを起動できません。フラッシュディスクはルータで読み取ることができますが、イメージをブートする前にルータでフォーマットする必要があります。	-	エラーメッセージに表示される指示に従ってください。フラッシュディスクにイメージを保存し、このデバイスからの起動を試みる前に、 <b>format</b> コマンドを入力して、ルータからフラッシュデバイスをフォーマットします。次に、目的のイメージをフラッシュディスクにコピーし、このデバイスから起動します。
<del>EDM#POLY_CNIGI_AURE</del>	3-エラー	Policy Config Failed for Policy id [dec]. [chars]	誤ったポリシーを設定/プログラムしようとしています。	-	ポリシーを再設定します。
<del>EDM#POLY_CNIGI_AURE</del>	3-エラー	Policy Delete Failed for Policy id [dec]	誤ったポリシーを削除します。	-	ポリシーを再度設定解除します。
<del>EDM#POLY_SINIXI_AURE</del>	3-エラー	Policy Syntax Failed for Policy id [dec]. [chars]	誤ったシンタックスでポリシーを設定/プログラムしようとしています。	-	正しいシンタックスでポリシーを再設定します。
<del>EDM#SRVCE_CNIGI_AURE</del>	3-エラー	Service Config Failed for Service id [dec]. [chars]	間違ったサービスを設定/プログラムしようとしています。	-	サービスを再設定します。
<del>EDM#SRVCE_DEHEI_AURE</del>	3-エラー	Service Delete Failed for Service id [dec]	誤ったサービスを削除しようとしています。	-	サービスを再度設定解除します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>EDM5SRVCSNAXFAILURE</del>	3-エラー	Service Syntax Failed for Service id [dec]. [chars]	誤ったシンタックスでサービスを設定/プログラムしようとしています。	-	正しいシンタックスでサービスを再設定します。
<del>PDPSE5PWR_SRC_DISC</del>	5-通知	Change in Power Source [chars] Available	新しい電源補助またはアップリンクが検出されました。	pdpse	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PDUSSPXPROXYINIT</del>	2-クリティカル	QFP PDU_SESS Proxy IPC interface initialization failure result: [dec].	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP PDU_SESS プロキシの初期化で、IPC インターフェイスの初期化エラーが検出されました。このような状況下では、QFP PDU_SESS プロキシは機能しません。	qfp-pdu_sess keyword:pdu_sess	LOG_STD_ACTION
<del>PDUSSPXIPSMEMERR</del>	3-エラー	PDU_SESS IPC subtype: [dec]	メモリの拡張に失敗しました。	qfp-pdu_sess keyword:pdu_sess	LOG_STD_ACTION
<del>PDUSSPXIPSMEMREQ</del>	3-エラー	PDU_SESS IPC subtype: [dec]	追加のメモリを要求できませんでした。	qfp-pdu_sess keyword:pdu_sess	LOG_STD_ACTION
<del>PDUSSPXPROXYBDMG</del>	3-エラー	QFP PDU_SESS Proxy received bad length message type [dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP PDU_SESS プロキシがコントロールプレーンから破損したメッセージを受信しました。このメッセージは無視されます。	qfp-pdu_sess keyword:pdu_sess	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PDU_SESS_PROXY_ALLOC_FAIL</del>	3-エラー	QFP PDU_SESS Proxy [chars] message lost due to message buffer allocation failure.	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP PDU_SESS プロキシメッセージ処理で、メッセージバッファの割り当てエラーが検出されました。このような状態になるとメッセージは失われます。	qfp-pdu_sess keyword:pdu_sess	LOG_STD_ACTION
<del>PDU_SESS_PROXY_SEND_FAIL</del>	3-エラー	QFP PDU_SESS Proxy [chars] message sent failure result: [dec].	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP PDU_SESS プロキシのメッセージ処理で、メッセージ送信の失敗が検出されました。このような状態になるとメッセージは失われます。	qfp-pdu_sess keyword:pdu_sess	LOG_STD_ACTION
<del>PDU_SESS_PROXY_NULL_MSG</del>	3-エラー	QFP PDU_SESS Proxy received null message	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP PDU_SESS プロキシがコントロールプレーンからヌルメッセージを受信しました。このメッセージは無視されます。	qfp-pdu_sess keyword:pdu_sess	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PDU_SSPROXYINVALIDMSG</del>	4-警告	QFP PDU_SESS Proxy received invalid message type [dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP PDU_SESS プロキシがコントロールプレーンから無効なメッセージを受信しました。このメッセージは無視されます。	qfp-pdu_sess keyword:pdu_sess	LOG_STD_ACTION
<del>PDU_SSPROXYINVALIDLEN</del>	4-警告	QFP PDU_SESS Proxy IPC invalid length [dec]:[dec] len [dec] flags 0x[hec] source [dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP PDU_SESS プロキシがコントロールプレーンから無効な IPC メッセージ長を受信しました。このメッセージは無視されます。	qfp-pdu_sess keyword:pdu_sess	LOG_STD_ACTION
PEERSM-3-LCON	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
<del>KALFERRALERRUNOCHED</del>	3-エラー	<del>#####</del> \\nWARNING: PTP License is not yet activated. \\nPlease configure 'license feature ptp'\\n#####	-	-	LOG_STD_ACTION
<del>HRF_MEASURECRITERR</del>	2-クリティカル	The Perf Measure protocol has encountered the critical error: [chars].	プロトコルで重大なエラーが発生しました。理由はカッコ内に示したとおりです。	perf-measure	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PERF_MEASURE2CEBHR	2-クリティカル	PERF MEASURE ISSU client failed to get buffer for message. Error: [dec] [chars]	PERF MEASURE ISSUクライアント が、ネゴシエー ションメッセージ を作成するための バッファ領域を取 得できませんでした 。ネゴシエー ションメッセージ をスタンバイデバ イスに送信できま せん。ISSU セッ ションネゴシエー ションに問題が発 生した場合、スタ ンバイデバイスは 正常に起動できま せん。	perf-measure	show logging およ び show checkpoint client
PERF_MEASURE2INT	2-クリティカル	PERF MEASURE ISSU client initialization failed to [chars]. Error: [dec] [chars]	PERF MEASURE ISSUクライアント を初期化できませ んでした。稼働中 のソフトウェアの アップグレードま たはダウングレ ードを正常に実行 するには、まず、こ の初期化の失敗に ついて対策を講じ る必要があります 。対策を講じな かった場合、ソフ トウェアのアップ グレードまたはダ ウングレード中に ダウンタイムが発 生します。	perf-measure	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PERF MEASURE_ISSU_CLIENT</del>	2-クリティカル	PERF MEASURE ISSU client failed to send negotiation message. Error: [dec] [chars]	PERF MEASURE ISSUクライアント が、ピアデバイス にセッションネゴ シエーションメッ セージを送信でき ませんでした。 ISSUセッションネ ゴシエーションに 問題が発生した場 合、スタンバイデ バイスは正常に起 動できません。	perf-measure	show logging およ び show checkpoint client
<del>PERF MEASURE_ISSU_CLIENT</del>	2-クリティカル	PERF MEASURE ISSU client encountered unexpected client nego_done. Error: [dec] [chars]	ISSU対応クライア ントは一連の内部 ステータスを移行 します。PERF MEASURE ISSU ク ライアントが予期 しない「クライア ントネゴシエー ション済み」状態 になりました。 ISSUセッションネ ゴシエーションに 問題が発生した場 合、スタンバイデ バイスは正常に起 動できません。	perf-measure	show issu session <client_id> およ び show issu negotiated capability <session_id>
<del>PERF MEASURE_ISSU_CLIENT</del>	2-クリティカル	PERF MEASURE ISSU client failed to register session information. Error: [dec] [chars]	PERF MEASURE ISSUクライアント がセッション情報 の登録に失敗しま した。ISSUセッ ション登録に問題 が発生した場合、 スタンバイデバ イスは正常に起動 できません。	perf-measure	show issu capability entries <client_id> 、 show issu session <client_id>、およ び show issu negotiated capability <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PERF_MEASURE_ISSU</del>	3-エラー	PERF MEASURE ISSU client does not have a valid registered session.	PERF MEASURE ISSUクライアント に有効な登録済み セッションがあり ません。	perf-measure	show issu capability entries <client_id> 、 show issu session <client_id>、およ び show issu negotiated capability <session_id>
<del>PERF_MEASURE_MSG_SIZE</del>	3-エラー	PERF MEASURE ISSU client failed to get the MTU for Message Type [dec]. Error: [dec] [chars]	PERF MEASURE ISSUクライアント が指定されたメッ セージの MTU を 計算できませんでした。 PERF MEASURE ISSU ク ライアントはスタ ンバイデバイスに メッセージを送信 できません。	perf-measure	show issu message group <client_id>、 show issu session <client_id>、およ び show issu negotiated version <session_id>
<del>PERF_MEASURE_UNREG</del>	3-エラー	PERF MEASURE ISSU client failed to unregister session information. Error: [dec] [chars]	PERF MEASURE ISSUクライアント がセッション情報 の登録解除に失敗 しました。	perf-measure	show issu session <client_id> および show issu negotiated capability <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PERF_MEASURE_TRANSFORM</del>	3-エラー	PERF MEASURE ISSU client [chars] transform failed for 'Message Type [dec]'. Error: [dec] [chars]	PERF MEASURE ISSUクライアントが指定されたメッセージタイプを変換できませんでした。送信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに送信されていません。受信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに適用されていません。いずれの場合も、アクティブデバイスとスタンバイデバイスの PERF MEASURE の状態は同じではありません。	perf-measure	show issu session <client_id> および show issu negotiated version <session_id>
<del>PERF_MEASURE_COMPAT</del>	4-警告	\perf-measure-issu-compat returned FALSE	互換性チェックに失敗しました。	perf-measure	LOG_STD_ACTION
PERF_MON_ASYNC3INT	3-エラー	[chars]	perf-mon 非同期初期化中に障害が発生しました。	media-mon	LOG_STD_ACTION
PERF_MON_ASYNC3LIST	3-エラー	Failed to [chars] list [chars]	リスト操作が失敗しました。この状態は、メモリ破損が原因で生じることがあります。	media-mon	LOG_STD_ACTION
PERF_MON_ASYNC3MEM	3-エラー	Memory [chars] failed - [chars]	初期化中にメモリの作成に失敗しました。	media-mon	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PERF_MON_MENG3INIT	3-エラー	[chars]	perf-mon データプレーンの初期化中に障害が発生しました。	media-mon	LOG_STD_ACTION
PERF_MON_MENG3LIST	3-エラー	Failed to [chars] list [chars]	リスト操作が失敗しました。この状態は、メモリ破損が原因で生じることがあります。	media-mon	LOG_STD_ACTION
PERF_MON_MENG3MEM	3-エラー	Memory [chars] failed - [chars]	メモリ操作に失敗しました	media-mon	LOG_STD_ACTION
PERF_MON_REACH3EMRGCLR	0-緊急	TCA CLEAR. \nDetailed info: [dash][dash][dash][dash][dash]	しきい値超過アラームがクリアされました。アラームの重大度は EMERGENT です。	media-mon	LOG_SID_NO_ACTION
PERF_MON_REACH3EMRGSET	0-緊急	TCA RAISE. \nDetailed info: [dash][dash][dash][dash][dash]	しきい値超過アラームが発生しました。アラームの重大度は EMERGENT です。システムは使用不可の状態です。	media-mon	LOG_SID_NO_ACTION
PERF_MON_REACH3ALRCLR	1-アラート	TCA CLEAR. \nDetailed info: [dash][dash][dash][dash][dash]	しきい値超過アラームがクリアされました。アラームの重大度は ALERT です。	media-mon	LOG_SID_NO_ACTION
PERF_MON_REACH3ALRSET	1-アラート	TCA RAISE. \nDetailed info: [dash][dash][dash][dash][dash]	しきい値超過アラームが発生しました。アラームの重大度は ALERT です。	media-mon	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
HRF_MON_REAC_CRITICAL	2-クリティカル	TCA CLEAR. \nDetailed info: [chars][chars][chars][chars]	しきい値超過アラームがクリアされました。アラームの重大度は CRITICAL です。	media-mon	LOG_SID_NO_ACTION
HRF_MON_REAC_CRITICAL	2-クリティカル	TCA RAISE. \nDetailed info: [chars][chars][chars][chars]	しきい値超過アラームが発生しました。アラームの重大度は CRITICAL です。	media-mon	LOG_SID_NO_ACTION
HRF_MON_REAC_INFO	2-クリティカル	TCA CLEAR. \nDetailed info: [chars][chars][chars][chars]	しきい値超過アラームがクリアされました。アラームの重大度は INFO です。	media-mon	LOG_SID_NO_ACTION
HRF_MON_REAC_INFO	2-クリティカル	TCA RAISE. \nDetailed info: [chars][chars][chars][chars]	しきい値超過アラームが発生しました。アラームの重大度は INFO です。	media-mon	LOG_SID_NO_ACTION
HRF_MON_REAC_ERROR	3-エラー	TCA CLEAR. \nDetailed info: [chars][chars][chars][chars]	しきい値超過アラームがクリアされました。アラームの重大度は ERROR です。	media-mon	LOG_SID_NO_ACTION
HRF_MON_REAC_ERROR	3-エラー	TCA RAISE. \nDetailed info: [chars][chars][chars][chars]	しきい値超過アラームが発生しました。アラームの重大度は ERROR です。	media-mon	LOG_SID_NO_ACTION
HRF_MON_CHUNK_CREATE	3-エラー	Failed to chunk create memory for [chars]	create memory チャンクを確保できません。	media-mon	LOG_STD_ACTION
HRF_MON_CHUNK_DESTROY	3-エラー	Failed to chunk destroy memory for [chars]	destroy memory チャンクを確保できません。	media-mon	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
HRF_MON3CHUNKMALLOC	3-エラー	Failed to malloc chunk memory for [chars]	メモリチャンクを malloc できません。 malloc に失敗しました。	media-mon	LOG_STD_ACTION
HRF_MON3CHRECCREATE	3-エラー	Creation of default-record [chars] failed - reason [chars]	システム定義のデフォルトフローレコードの作成に失敗しました。	media-mon	LOG_STD_ACTION
PERF_MON3-LIST	3-エラー	Failed to [chars] list [chars]	リスト操作が失敗しました。この状態は、メモリ破損が原因で生じることがあります。	media-mon	LOG_STD_ACTION
PERF_MON3-MEM	3-エラー	Memory [chars] failed - [chars]	初期化中にメモリの作成に失敗しました。	media-mon	LOG_STD_ACTION
PERF_MON3-PARSER	3-エラー	[chars]	解析エラーです。これは、無効なコマンドまたは破損した csb が原因である可能性があります。	media-mon	LOG_STD_ACTION
HRF_MON3RECSEIKEY	3-エラー	Adding key fields for default-record [chars] failed - reason [chars]	定義されたデフォルトのフローレコードのキーフィールドを追加できませんでした。	media-mon	LOG_STD_ACTION
HRF_MON3RECSEINKEY	3-エラー	Adding non-key fields for [chars] default-record failed - reason [chars]	定義されたデフォルトのフローレコードの非キーフィールドを追加できませんでした。	media-mon	LOG_STD_ACTION



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ERR_MON_RECORD_CREATE	3-エラー	Setting property for [chars] default-record failed - reason [chars]	システム定義のデフォルトフローレコードのプロパティを設定できませんでした。	media-mon	LOG_STD_ACTION
ERR_CHUNK_NOT_INITIALIZED	3-エラー	Chunk is not initialized - [chars]	チャンクメモリが作成されていないか、作成に失敗しました。	media-mon	LOG_STD_ACTION
ERR_CHUNK_CREATE	3-エラー	Failed to chunk create memory for [chars]	create memory チャンクを確保できません。	media-mon	LOG_STD_ACTION
ERR_CHUNK_DESTROY	3-エラー	Failed to chunk destroy memory for [chars]	destroy memory チャンクを確保できません。	media-mon	LOG_STD_ACTION
ERR_CHUNK_MALLOC	3-エラー	Failed to malloc chunk memory for [chars]	メモリチャンクを malloc できません。malloc に失敗しました。	media-mon	LOG_STD_ACTION
ERR_CONVERT_FAILURE	3-エラー	Conversion failed - [chars]	ある形式から別の形式への変換に失敗しました。	media-mon	LOG_STD_ACTION
ERR_RECORD_CREATE	3-エラー	Creation of default-record [chars] failed - reason [chars]	システム定義のデフォルトフローレコードの作成に失敗しました。	media-mon	LOG_STD_ACTION
ERR_EXPORTER_FLOW_ATTRIBUTE	3-エラー	Failed to set flow attribute for exporter - [chars]	フロー属性の使用を設定して一致を変換し、メトリックを収集してメッセージをエクスポートするときにエラーが発生しました。	media-mon	LOG_STD_ACTION
ERR_FLOW_DEFINITION	3-エラー	Failed to register PD flow definition [chars]	MEまたはPDから受信したフロー定義が NULL です。	media-mon	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HF_TRAHCNRAHDEFEMP</del>	3-エラー	Invalid flow definition template - [chars]	システムの初期化中にテンプレートが初期化されませんでした。	media-mon	LOG_STD_ACTION
<del>HF_TRAHCNRAHHDENA</del>	3-エラー	Enable fnf field [chars] failed - [chars]	設定で使用するフィールドを有効にできませんでした。	media-mon	LOG_STD_ACTION
<del>HF_TRAHCNRAHFLOWEXCD</del>	3-エラー	The number of flows has exceeded 95%% of the configured maximum flow. [chars]\n	これは、フローサイズが最大値を超えている場合の警告メッセージです。	media-mon	LOG_STD_ACTION
<del>HF_TRAHCNRAHFLOWEXCD</del>	3-エラー	The number of flows is below 85%% of the configured maximum flow. [chars]\n	これは、フローサイズが最大値を下回った場合の情報メッセージです。	media-mon	LOG_STD_ACTION
<del>HF_TRAHCNRAHFNASBREA</del>	3-エラー	Enable flow monitor parser failed - [chars]	パフォーマンスモニター型モニターの有効化に失敗しました。	media-mon	LOG_STD_ACTION
<del>HF_TRAHCNRAHNAVARG</del>	3-エラー	The argument is not valid - [chars]	内部エラーが発生しました。内部APIの引数が無効です。	media-mon	LOG_STD_ACTION
<del>HF_TRAHCNRAHCOMMONPTR</del>	3-エラー	The common monitor ptr is invalid	内部エラーが発生しました。パフォーマンスモニターのモニターに保存された共通モニター ptr が NULL です。	media-mon	LOG_STD_ACTION
<del>HF_TRAHCNRAHMONICTYPE</del>	3-エラー	The monitor type [dec] is invalid	内部エラーが発生しました。モニタータイプが範囲外です。	media-mon	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HF_IRAHCNRAV_POLYMAP</del>	3-エラー	The retrieved policy map is invalide - [chars]	内部エラーが発生しました。csbに保存されたポリシーマップが無効です。	media-mon	LOG_STD_ACTION
<del>HF_IRAHCNRAV_REACT</del>	3-エラー	react is not valid - [chars]	これは内部エラーです。保存された反応情報が破損しています。	media-mon	LOG_STD_ACTION
<del>HF_IRAHCNRAV_TARGET</del>	3-エラー	A target object does not exist - [chars]	内部エラーが発生しました。nullターゲットオブジェクトにアクセスしようとした。	media-mon	LOG_STD_ACTION
<del>HF_IRAHCNRAV_CMD</del>	3-エラー	Invalid cmd type [dec] to [chars]	これは内部エラーです。コマンドタイプが無効です。	media-mon	LOG_STD_ACTION
<del>HF_IRAHCNRAV_CRIT</del>	3-エラー	Invalid react criteria [dec] to [chars]	これは内部エラーです。保存された反応条件が破損しています。	media-mon	LOG_STD_ACTION
<del>HF_IRAHCNRAV_HELPDME</del>	3-エラー	Enable fnf field [dec] failed - invalid field type	設定で使用するフィールドを有効にできませんでした。	media-mon	LOG_STD_ACTION
<del>HF_IRAHCNRAV_MODE</del>	3-エラー	Invalid performance-monitor configuration mode	これは内部エラーです。コンフィギュレーションサブモードが無効です。	media-mon	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IRACNRAMMONCR</del>	3-エラー	The flow monitor pointer is invalid	内部エラーが発生しました。共通モニターに保存されたモニターポインタ performance-monitorが NULL です。	media-mon	LOG_STD_ACTION
<del>IRACNRAMMEMEK</del>	3-エラー	Memory leak detected - [chars]	media-mon メモリ処理中にメモリリークが検出されました。	media-mon	LOG_STD_ACTION
<del>IRACNRAMMOEDP</del>	3-エラー	A mmon_obj already exists for policy [chars] class [chars]\n	mmon オブジェクトは、 CLASS_ADD の同じポリシーとクラスの下 の MMON DB にすでに存在します。	media-mon	LOG_STD_ACTION
<del>IRACNRAMMOEFV</del>	3-エラー	A mmon_obj does not exist for policy [chars] class [chars]\n	イベント CLASS_REMOVE および CLASS_MODIFY の既存の mmon オブジェクトが見つかりません。	media-mon	LOG_STD_ACTION
<del>IRACNRAMONCREAE</del>	3-エラー	Failed to create Monitor at Metering layer. Error - [chars]	このポリシーのメータリングレイヤでモニターを作成できませんでした。エラーコードは失敗の理由を示します。統計情報は収集されません。	media-mon	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HF_RAHCNRMONDEL</del>	3-エラー	Failed to delete Monitor at Metering layer. Error - [chars]	このポリシーのメータリングレイヤでモニターを削除できませんでした。エラーコードは失敗の理由を示します。	media-mon	LOG_STD_ACTION
<del>HF_RAHCNRMONCSNC</del>	3-エラー	Out of sync - [chars]	これは内部エラーです。フローモニターの参照カウンタが負の値に達しました。	media-mon	LOG_STD_ACTION
<del>HF_RAHCNRMONCSNC</del>	3-エラー	Internal error target has no parent mmon object	CLASS_REMOVE の tgt obj で m mon obj への有効なポイントが見つかりません。	media-mon	LOG_STD_ACTION
<del>HF_RAHCNRANULLFLOW</del>	3-エラー	A flow does not exist	内部エラーが発生しました。Null フローへのアクセスを試行します。	media-mon	LOG_STD_ACTION
<del>HF_RAHCNRANULLHST</del>	3-エラー	A history bucket does not exist	内部エラーが発生しました。Null 履歴へのアクセスを試行します。	media-mon	LOG_STD_ACTION
<del>HF_RAHCNRANRCMG</del>	3-エラー	Failed to process received record - [chars]	受信した fnf レコードの処理プロセス中に障害が発生しました。	media-mon	LOG_STD_ACTION
<del>HF_RAHCNRANRCSEKEY</del>	3-エラー	Adding key fields for default-record [chars] failed - reason [chars]	定義されたデフォルトのフローレコードのキーフィールドを追加できませんでした。	media-mon	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HF_IRAHCNRACSTNOKEY</del>	3-エラー	Adding non-key fieds for [chars] default-record failed - reason [chars]	定義されたデフォルトのフローレコードの非キーフィールドを追加できませんでした。	media-mon	LOG_STD_ACTION
<del>HF_IRAHCNRACSEIRCP</del>	3-エラー	Setting property for [chars] default-record failed - reason [chars]	システム定義のデフォルトフローレコードのプロパティを設定できませんでした。	media-mon	LOG_STD_ACTION
<del>HF_IRAHCNRACSEMODE</del>	3-エラー	Failed to reset csb vars	メモリ不足が原因で csb 変数のリセットに失敗しました。	media-mon	LOG_STD_ACTION
<del>HF_IRAHCNRACSBINK</del>	3-エラー	sib member %u with %u error [chars]	MMON PD で2つの兄弟メンバーをリンクできませんでした。	media-mon	LOG_STD_ACTION
<del>HF_IRAHCNRACSBUNK</del>	3-エラー	sib member %u from %u error [chars]	MMON PD で2人の兄弟メンバーのリンク解除に失敗しました。	media-mon	LOG_STD_ACTION
<del>HF_IRAHCMEIRSNIAL</del>	3-エラー	Metering engine initialization fail - [chars]	内部エラーが発生しました。パフォーマンスモニターメータリングエンジンを初期化できません。	media-mon	LOG_STD_ACTION
<del>HF_IRAHCMEIRSNIND</del>	3-エラー	Failed to unbind monitor from target. Error - [chars]	このターゲットのメータリングレイヤでモニターをバインド解除できませんでした。エラーコードは失敗の理由を示します。	media-mon	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
HRF_IRAHCREACHMRCLEAR	0-緊急	TCA CLEAR. \nDetailed info: [dash][dash][dash][dash][dash]	しきい値超過アラームがクリアされました。アラームの重大度は EMERGENT です。	media-mon	LOG_SID_NO_ACTION
HRF_IRAHCREACHMRCSET	0-緊急	TCA RAISE. \nDetailed info: [dash][dash][dash][dash][dash]	しきい値超過アラームが発生しました。アラームの重大度は EMERGENT です。システムは使用不可の状態です。	media-mon	LOG_SID_NO_ACTION
HRF_IRAHCREACHALRCLEAR	1-アラート	TCA CLEAR. \nDetailed info: [dash][dash][dash][dash][dash]	しきい値超過アラームがクリアされました。アラームの重大度は ALERT です。	media-mon	LOG_SID_NO_ACTION
HRF_IRAHCREACHALRCSET	1-アラート	TCA RAISE. \nDetailed info: [dash][dash][dash][dash][dash]	しきい値超過アラームが発生しました。アラームの重大度は ALERT です。	media-mon	LOG_SID_NO_ACTION
HRF_IRAHCREACHCRICLEAR	2-クリティカル	TCA CLEAR. \nDetailed info: [dash][dash][dash][dash][dash]	しきい値超過アラームがクリアされました。アラームの重大度は CRITICAL です。	media-mon	LOG_SID_NO_ACTION
HRF_IRAHCREACHCRICSET	2-クリティカル	TCA RAISE. \nDetailed info: [dash][dash][dash][dash][dash]	しきい値超過アラームが発生しました。アラームの重大度は CRITICAL です。	media-mon	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
HRF_IRAHC_RACENOCLEAR	2-クリティカル	TCA CLEAR. \nDetailed info: [chas]chas[chas]chas[chas]n	しきい値超過アラームがクリアされました。アラームの重大度はINFOです。	media-mon	LOG_SID_NO_ACTION
HRF_IRAHC_RACENOCSET	2-クリティカル	TCA RAISE. \nDetailed info: [chas]chas[chas]chas[chas]n	しきい値超過アラームが発生しました。アラームの重大度はINFOです。	media-mon	LOG_SID_NO_ACTION
HRF_IRAHC_RACERCLEAR	3-エラー	TCA CLEAR. \nDetailed info: [chas]chas[chas]chas[chas]n	しきい値超過アラームがクリアされました。アラームの重大度はERRORです。	media-mon	LOG_SID_NO_ACTION
HRF_IRAHC_RACERSET	3-エラー	TCA RAISE. \nDetailed info: [chas]chas[chas]chas[chas]n	しきい値超過アラームが発生しました。アラームの重大度はERRORです。	media-mon	LOG_SID_NO_ACTION
HEIRA_MSP_CEF3NOFIB	3-エラー	FIB entry is null	\n\FIB エントリ構造が存在しないため、予期しない状態が発生しました。	petra-fwdmgr	show ip cef
HEIRA_MSP_CEF3NOHIB	3-エラー	FIB interface is null	\n\FIB インターフェイス構造がないために、予期しない状態が発生しました。	petra-fwdmgr	show ip cef
HEIRA_MSP_CEF3NOHSUNT	3-エラー	FIB push counter is null	\n\FIB プッシュカウンタ構造がないために予期しない状態が発生しました。	petra-fwdmgr	show ip cef



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
FEIRA_MPCH3NOHBSB	3-エラー	FIB SB entry is null	\n\FIB SB エントリ構造がないために、予期しない状態が発生しました。	petra-fwdmgr	show ip cef
FEIRA_MPCH4NOBAIE	3-エラー	FIB table is null	\n\FIB テーブル構造がないために、予期しない状態が発生しました。	petra-fwdmgr	show ip cef
FEIRA_MPCH4HSASER	4-警告	Update CEF statistics error	CEF 統計の更新中に予期しない状態が発生しました。	petra-fwdmg	LOG_STD_ACTION
PF-4-MEM_UNAVAIL	4-警告	Memory was not available to perform the protocol filtering action	メモリ不足のため、プロトコルフィルタリングが動作できません。	-	他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に\n応じて、より大容量のメモリ構成にアップグレードします。
PF-4-PROC_START_ERR	4-警告	Protocol filtering unable to start	不明な\n理由により、プロトコルフィルタリングプロセスを作成できませんでした。	-	状態が一時的だった場合に備えて、プロトコルフィルタリングを再度開始します。 \nそれでも失敗する場合は、デバイスをリロードしてください。
PF-4-UNKN_ERR	4-警告	An unknown operational error occurred	内部操作で発生するはずのないエラーが\n生成されたため、プロトコルフィルタリングを実行できません。	-	この問題の予期しないものであるため、推奨される\n\n唯一のアクションはデバイスをリロードすることです。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PF-5-SPANDSTOFF	5-通知	Protocol filtering disabled on interface [chars] because it is a span destination	プロトコルフィルタリングがスパン接続先で動作しません。プロトコル \\n\\nフィルタリング設定ではスパン接続先ポートを使用していますが、 \\n\\nプロトコルフィルタは動作せず、デフォルト以外のすべての\\n\\nプロトコルフィルタを表示しても表示されません。	-	-
PF-5-TRUNKPFOFF	5-通知	Protocol filtering disabled on interface [chars] because it is a trunk	プロトコルフィルタリングは、トランクでは動作しません。プロトコルフィルタリング設定ではトランクポートを使用していますが、プロトコルフィルタは動作せず、デフォルト以外のすべてのプロトコルフィルタを表示しても \\n\\n表示されません。	-	-
HNFHCONF_SYNC_FAIL	1-アラート	Sync'ing the [chars] configuration to the standby Router failed.	CONF_SYNC_FAIL	cat6000-ha	CONF_SYNC_FAIL_ACTION

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PFINIT-1-CONFSYNC_FAILED</del>	1-アラート	Sync'ing the [chars] configuration to the standby Router FAILED the file may be already locked by a command like: show config. Will attempt to sync [dec] more time[chars]	<del>CONFSYNC_FAILED</del>	cat6000-ha	<del>CONFSYNC_FAILED</del>
PFINIT-2-EOBC	2-クリティカル	[chars]	PFサブシステムは、IPCブートストラップメッセージをRPに送信できませんでした。	cat6000-ha	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
PFINIT-2-IPCREINIT	2-クリティカル	Unable to reinitialzie IPC	PFサブシステムはIPCを再初期化できませんでした。	cat6000-ha	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
PFINIT-2-IPCSEAT	2-クリティカル	Unable to add/remove IPC seats for [chars]	PFサブシステムはIPCシートを追加/削除できませんでした。	cat6000-ha	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
PFINIT-2-NOMEM	2-クリティカル	No memory available for [chars]	PEサブシステムが必要なメモリを取得できませんでした。	cat6000-ha	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
PFINIT-5-CONFIG_SYNC	5-通知	Sync'ing the [chars] configuration to the standby Router.	設定がスタンバイルータと正常に同期されました。	cat6000-ha	これは情報提供メッセージです。特に対処の必要はありません。
<del>PFINIT-5-CONFSYNC_NOT_SUPPORTED</del>	5-通知	Sync'ing the [chars] configuration to the standby Router is not supported.	<del>CONFSYNC_FAILED</del>	cat6000-ha	<del>CONFSYNC_FAILED</del>
PFINIT-6-PROC_MAX	6-情報	Process-max-value changed from [dec] to [dec] millisecs	Process-max-valueの変更に関する情報メッセージです。	-	-

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PFR_BR-1-ALERT	1-アラート	[chars]	-	pfr	""
HR_BR3INTERNAL_ERROR	3-エラー	[chars]:[chars]	-	pfr	""
PFR_BR-4-WARNING	4-警告	[chars]	-	pfr	""
HR_BR5STATUSCHANGE	5-通知	[chars]	-	pfr	""
HR_BR5MCSTATUSCHANGE	5-通知	MC [chars] is [chars]	-	pfr	""
PFR_MC-1-ALERT	1-アラート	[chars]	-	pfr	""
HR_BR3INTERNAL_ERROR	3-エラー	[chars]:[chars]	-	pfr	""
HR_MC3PERSONMATCH	3-エラー	[chars]	-	pfr	""
PFR_MC-3-WARNING	3-エラー	[chars]	-	pfr	""
HR_MC5STATUSCHANGE	5-通知	BR [chars] [chars]	-	pfr	""
HR_MC5COSTMINIMIZATION	5-通知	[chars]	-	pfr	""
HR_MC5ERRORSTATUSCHANGE	5-通知	[chars]	-	pfr	""
HR_MC5INITIALSTATUSCHANGE	5-通知	BR [chars] [chars] IF [chars] [chars]	-	pfr	""
HR_MC5STATUSCHANGE	5-通知	MC is [chars]	-	pfr	""
PFR_MC-5-COOP_LINK	5-通知	[chars]	-	pfr	""
HR_MC5STATUSCHANGE	5-通知	[chars]	-	pfr	""
HR_MC5ROUTE_EVENT	5-通知	[chars]	-	pfr	""
HR_MC5OPTTALKERSTATUS	5-通知	[chars]	-	pfr	""
HR_MC6COOPACIMEMDE	6-情報	[chars]	-	pfr	""
HR_MC6COOPASSMEMDE	6-情報	[chars]	-	pfr	""
HR_MC6ROUTE_EVENT_NO	6-情報	[chars]	-	pfr	""
PG_TCP-3-MSG_ERR	3-エラー	[chars]	エラーメッセージ	pagent	debug コマンドを試してください。
PG_TCP-6-MSG_INF	6-情報	[chars]	プログラム情報です。	-	-

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PG_TCP-7-MSG_DBG	7-デバッグ	[chars]	デバッグメッセージです。	-	-
RENFCMSG2AICORR	2-クリティカル	Unable to allocate IPC message	-	-	-
RENFCM3AERGER	2-クリティカル	Unable to create Pagent IPC Registry	-	-	-
RENFCM3WBAICORR	2-クリティカル	Unable to allocate hwidb_pg structure	-	-	-
RENFCM3AERGER	2-クリティカル	Unable to create SVIP IDB list	-	-	-
RENFCM3CHANDIRER	2-クリティカル	No handler found for IPC code %ld	-	-	-
RENFCMSG2AICORR	2-クリティカル	Unable to allocate download packet structure	-	-	-
RENFCM3KDAICORR	2-クリティカル	Unable to allocate download packet data	-	-	-
RENFCM3FASCONIR	2-クリティカル	Unable to stop/start Pagent fastcount	-	-	-
RENFCM3HRSAICORR	2-クリティカル	Unable to allocate pg_filter_list structure	-	-	-
RENFCM3FRPAICORR	2-クリティカル	Unable to allocate IPC message for end of replay	-	-	-
RENFCM3FRPAICORR	2-クリティカル	Unable to allocate IPC message for reply	-	-	-
RENFCM3RCHAER	2-クリティカル	Unable to create Pagent IPC port	-	-	-
RENFCM3RQICAEHR	2-クリティカル	Unable to locate [chars] port during registration	-	-	-
RENFCM3RQICENRR	2-クリティカル	Unable to open port: [chars]	-	-	-

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>RENPM3CRISNDR</del>	2-クリティカル	Unable to send message	-	-	-
<del>RENPM3SHCTALOC</del>	2-クリティカル	Allocate download selection %ld	-	-	-
<del>RENPM3SHCTAICHR</del>	2-クリティカル	Unable to allocate select context structure	-	-	-
<del>RENPM3SHCTDAICHR</del>	2-クリティカル	Unable to allocate download selection data	-	-	-
<del>RENPM3SHCTPKAICHR</del>	2-クリティカル	Unable to allocate download selection packet structure	-	-	-
<del>RENPM3SHCTRCVHR</del>	2-クリティカル	Received unexpected selection packet	-	-	-
<del>RENPM3CRICAEHR</del>	2-クリティカル	Unable to allocate sequence storage	-	-	-
<del>RENPM3RENPMGISI</del>	2-クリティカル	[chars]	-	-	-
<del>RENPM3RENPMTRSPK</del>	2-クリティカル	Unable to allocate VIP transmit pak	-	-	-
PGM3EXP_TSI_SQN_ERR	3-エラー	Expiring TSI [chars] has retransmit state	期限切れ処理中の PGM TSI の再送信状態は期限切れになっていません。この原因として考えられるのは、内部エラーまたは解放できないメモリ\nのみです。	ipmulticast	LOG_SID_REDUCE_ACTION LOG_SID_RECUR_ACTION
PGM3PAK_ALLOC_ERR	3-エラー	Failed to allocate buffer for [chars]	-	-	LOG_SID_REDUCE_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>RCMERRX_SPAE_ALOCERR</del>	3-エラー	Failed to allocate [chars] state	再送信状態のリソースメモリが使い果たされました。 <del>Any of the following</del> すべての再送信状態を手動でクリアします。	-	-
<del>RCMERRX_SPAE_ALOCERR</del>	3-エラー	Failed to free [chars] state	再送信状態のリソースメモリが使用不能です。	ipmulticast	-
PGM-6-ADDR_ERR	6-情報	Invalid [chars] address %i in [chars]	無効なアドレスの packets を受信しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
PGM-6-PAK_IIF_FIXUP	6-情報	Pak for %i received on %i fixed input interface	PGM パケットが、 宛先インターフェイス以外のインターフェイスで受信されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>RCMERRX_SPAE_ALOCERR</del>	6-情報	Malformed packet: [chars]	PGM パケットが内部健全性チェックに合格しませんでした。	-	LOG_SID_NO_ACTION
PGM-6-QUEUE_FULL	6-情報	Serviced full queue of PGM packets.	過剰な再送信状態または過剰なトラフィックにより、PGM プロセスがビジー状態です。	-	LOG_SID_REDUCE_ACTION
<del>RCMERRX_SPAE_ALOCERR</del>	6-情報	TSI group changed from %i to %i	TSI の新しいグループをアドバタイズする PGM SPM が処理されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
FGM6ISSURECHANGE	6-情報	TSI group changed from %i to %i	TSI の新しいソースをアドバタイズする PGM SPM が処理されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
FGITFCMSGALLOCERR	2-クリティカル	Unable to allocate message packet to SECONDARY %u.	-	-	-
FGITFCMSGHANDLER	2-クリティカル	Error handling IPC message from SECONDARY processor.	-	-	-
FGITFCMSGKONDR	2-クリティカル	Unable to open IPC port to SECONDARY slot %ld: [chars].	-	-	-
FGITFCMSGDBG	2-クリティカル	[chars]	-	-	-
FGITFCMSGKSAICERR	2-クリティカル	PKTS could not allocate message packet to SECONDARY %u.	-	-	-
FGITFCMSGKONHVAICERR	2-クリティカル	PKTS could not allocate count reply message.	-	-	-
FGITFCMSGKONHVAICERR	2-クリティカル	Unable to create RVT-PRIMARY port.	-	-	-
HY4BADIRANSCEIVER	4-警告	An inappropriate transceiver has been inserted in interface [chars].	エラーメッセージで指定されたインターフェイスに、不適切なトランシーバが装着されています。このシステムでは、このトランシーバは使用できません。	firmware	指定されたトランシーバを取り外します。このトランシーバをシスコから購入した場合は、Cisco TAC にトランシーバの交換を依頼してください。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<b>CRC4CHECKSUM_FAILED</b>	4-警告	SFP EEPROM data check sum failed for SFP interface [chars]	SFP は Cisco SFP であると識別されましたが、その正確性を確認するためのベンダーデータ情報の読み取りに失敗しました。	firmware	SFP を取り外し、もう一度取り付けます。再び失敗した場合、SFP に問題がある可能性があります。
<b>PHY4EXCESSIVE_ERRORS</b>	4-警告	Excessive FCS data or idle word errors found on interface [chars]	指定のインターフェイスで過度の FCS データワード、またはアイドルワードのエラーが検出されました。	firmware	指定されたインターフェイスで <code>&lt;CmdBold&gt;show interface&lt;/noCmdBold&gt;</code> コマンドを発行し、CRC とその他の入力エラーをチェックします。エラーが多過ぎる場合は、 <code>&lt;CmdBold&gt;shut&lt;/noCmdBold&gt;</code> コマンドの後に <code>&lt;CmdBold&gt;no shut&lt;/noCmdBold&gt;</code> コマンドを実行してインターフェイスをリセットします。
<b>PHY4MODULE_DUP</b>	4-警告	SFPs in [chars] and in [chars] have duplicate vendor-id and serial numbers	SFP は Cisco SFP であると識別されましたが、ベンダー ID とシリアル番号がシステム上の別の SFP のものと同じです。	firmware	LOG_STD_ACTION
<b>PHY4SFP_NOT_SUPPORTED</b>	4-警告	The SFP in [chars] is not supported	この SFP タイプは、このスイッチでサポートされていません。	firmware	LOG_STD_ACTION
<b>PHY4SFPPLUS_NOT_SUPPORTED</b>	4-警告	The SFP PLUS in [chars] is not supported	この SFP PLUS タイプは、このスイッチでサポートされていません。	firmware	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
HM_UNSUPPORTED_CARRIER	4-警告	Unsupported SFP carrier module found in [chars]	この SFP キャリアモジュールは、サポートされていない他社製 SFP キャリアモジュールであると識別されました。	firmware	サポートされていない SFP を取り外し、サポートされているモジュールを調達してください。
HM_UNSUPPORTED_TRANSMITTER	4-警告	Unsupported transceiver found in [chars]	モジュールがサポート対象外の他社製トランシーバとして識別されました。	firmware	LOG_STD_ACTION
HM_NOTIFYDOWN_EVENTS	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
PIM_PROTO3IDB_CREATE	3-エラー	Interface Manager error - [chars] in [chars] : [chars]	内部エラー	ipmulticast	LOG_SID_RECUR_ACTION
HM_PROTO3INTERNAL_ERR	3-エラー	[chars]	内部エラー	ipmulticast	LOG_SID_RECUR_ACTION
PIM_PROTO3LIST_ERR	3-エラー	List error in [chars] : [chars]	内部エラー	ipmulticast	LOG_SID_RECUR_ACTION
HM_PROTO3MSG_SEND_ERR	3-エラー	[chars]	メッセージ送信の試行中に、内部エラーが発生しました。PIM トンネル IDB の削除など、メッセージの受信時に発生するようスケジュールされたイベントが実行されない可能性があります。	ipmulticast	LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PIM_PROT-3-NULL_UNIT	3-エラー	NULL input pointer parameter for getting register tunnel unit	ランデブーポイント IP アドレスに関連付けられた登録トンネル IDB ユニット番号を取得するための関数の呼び出しで、入力パラメータに NULL が指定されました。このランデブーポイントの登録トンネルを割り当てることができません。	ipmulticast	LOG_SID_RECUR_ACTION
PIM_PROT-3-PAK_ERR	3-エラー	An internal error occured while processing a packet queue	パケットなしで受信された管理対象キューイベントです。Internal Error	ipmulticast	LOG_SID_RECUR_ACTION
PIM_PROT-3-IOCCLE_ERR	3-エラー	[chars] - [chars] : [chars]	内部エラー	ipmulticast	LOG_SID_RECUR_ACTION
PIM_PROT-3-RP_INIT	3-エラー	[chars] in [chars] : [chars]	内部エラー	ipmulticast	LOG_SID_RECUR_ACTION
PIM_PROT-3-SHUTDOWN_ERR	3-エラー	Error in [chars] : [chars]	内部エラー	ipmulticast	LOG_SID_RECUR_ACTION
PIM_PROT-3-SCUFDATAIE_ERR	3-エラー	Error in [chars] : [chars]	内部エラー	ipmulticast	LOG_SID_RECUR_ACTION
PIM_PROT-3-TABLE_ERR	3-エラー	[chars]	PIM テーブルの作成と管理に関連するエラーです。	ipmulticast	LOG_SID_RECUR_ACTION
PIM_PROT-3-WAVL_INIT	3-エラー	[chars]	OLE WAVL ツリーの初期化中にエラーが発生しました。	ipmulticast	LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HM</del> <del>PROF</del> <del>4</del> <del>MRCUI</del> <del>ELIMIT</del>	4-警告	Current count of %u exceeds multicast route-limit of [dec]	マルチキャストルートの数が、設定された最大許容数に達しました。 \\n設定が変更されない限り、新しいルートを追加することはできません。	-	このルータが伝送するトラフィックでマルチキャストトラフィックの優先順位が高い場合は、ip multicast route-limit コマンドを使用してマルチキャストルートの数を増やします。それ以外の場合、対処は不要です。
<del>HM</del> <del>PRO</del> <del>M</del> <del>R</del> <del>UI</del> <del>ELIMIT</del> <del>AT</del> <del>TEMPT</del>	4-警告	Attempt to exceed multicast route-limit of [dec]	マルチキャストルートの数が、設定された最大許容数に達しました。 \\n設定が変更されない限り、新しいルートを追加することはできません。	-	このルータが伝送するトラフィックでマルチキャストトラフィックの優先順位が高い場合は、ip multicast route-limit コマンドを使用してマルチキャストルートの数を増やします。それ以外の場合、対処は不要です。
<del>HM</del> <del>PRO</del> <del>M</del> <del>R</del> <del>UI</del> <del>ELIMIT</del> <del>WR</del> <del>NG</del>	4-警告	multicast route-limit warning curr %u threshold %u	-	-	-
<del>HM</del> <del>PRO</del> <del>M</del> <del>R</del> <del>OC</del> <del>COL</del> <del>_</del> <del>W</del> <del>A</del> <del>R</del> <del>N</del> <del>G</del>	4-警告	[chars] - [chars] [chars] : [chars]	内部プロトコル不整合の警告です。	ipmulticast	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IPMCASTRESUMENO</del>	4-警告	Resumed the process/loop but found nothing to be done.	CPUの占有を回避するために、PIMコードのループが一時的に中断されました。ループを再開する時間になったときに、中断前のループ処理対象が見つかりませんでした。考えられる理由は、ループが一時停止している間にVRFが削除されたか、インターフェイスが削除されたことです。このメッセージは情報提供のみを目的としています。	ipmulticast	LOG_SID_NO_ACTION
<del>IPMCASTRESUMENRNG</del>	4-警告	Failed to resume suspended PIM context.	CPUの占有を回避するために、PIMコードのループが一時的に中断されました。ループを再開しようとしたときに、システムがループを再開できませんでした。考えられる理由は、ループが一時停止している間にVRFが削除されたか、インターフェイスが削除されたことです。	ipmulticast	LOG_SID_NO_ACTION
IPM_PROTO6LDB_ENABLE	6-情報	Interface [chars] does not support multicast not enabled	mcastをサポートしていないインターフェイスでPIMが有効になっていません。	ipmulticast	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IMRGUNDRULESBE</del>	3-エラー	Tunnel Groups: [chars]: [chars]	トンネルグループコンポーネントで内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ip-tunnels	LOG_STD_ACTION
<del>IMRGUNDRPOLICYMAP</del>	3-エラー	Lookup of rate-limit policymap failed for vrf [chars].	ip pim register-rate-limit CLI コマンドを入力すると、レート制限ポリシーマップが作成されます。このポリシーマップは、トンネルに出力サービスポリシーを設定することによって、各登録トンネルに付加されます。したがって、register-rate-limit コマンドがイネーブルまたはディセーブルされるたびに、ポリシーマップルックアップが実行されます。このメッセージは、ルックアップが失敗した場合にログに記録されます。	ipmulticast	LOG_SID_SHI_ACTION
<del>IMRGUNDRNULINO</del>	3-エラー	Register tunnel [chars] has null tinfo.	トンネル情報を逆参照できません。	ipmulticast	LOG_SID_DBG_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<p><del>MRGINSERPOLYURE</del></p>	<p>3-エラー</p>	<p>Failed to configure service policy on register tunnel.</p>	<p>ip pim register-rate-limit CLI コマンドを入力すると、レート制限ポリシーマップが作成されます。このポリシーマップは、トンネルに出力サービスポリシーを設定することによって、各登録トンネルに付加されます。このメッセージは、登録トンネルに対する出力サービスポリシーの設定に失敗した結果として記録されます。このエラーは、一時的なリソースの不足が原因で発生する可能性があります。特定のトンネルとそのトンネルに関連付けられた実際のインターフェイスで、1つのサービスポリシーを同時に使用するなど、重複するQoS設定に関するプラットフォームの制限が原因である可能性もあります。</p>	<p>ipmulticast</p>	<p>LOGSIDSHTECHACION</p>

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IPMG_TUNNEL_DROP</del>	3-エラー	Unexpected tunnel transport: %u.	予期しないトンネル転送が検出されました。値が検出された場所と、その値が導出される実行パスは、このメッセージに含まれるトレースバックから取得できません。	ipmulticast	LOGSIDSHTICTION
IPMG_TUNN_MRR	3-エラー	Failed to set un-numbered interface for [chars] [chars]	-	-	-
IPMG_TUNN_MRSBY	6-情報	Failed to set un-numbered interface for [chars] [chars]	-	-	-
PIM-INVALID_RP_REG	1-アラート	Received Register from router %i for group %i %i not willing to be RP	PIM ルータが、自身がランデブーポイントであると\n考えている別の PIM ルータから登録メッセージを受信しました。このルータが\n別のランデブーポイントに設定されていない場合、登録メッセージは承認されません。	-	すべてのリーフルータのファーストホップルータをマルチキャスト送信元に設定します。 \n
IPMR_NBRAL_SETTING_RR	1-アラート	Incompatible SR interval from %i on [chars] [dec] != [dec]	-	-	-



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PM3MVRF_NULL_PRM	3-エラー	Null parameter specified for MVRF lookup.	名前による mvrf ルックアップを実行する関数が、NULL 入力パラメータを検出しました。意図したアクションを続行できません。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
PM3MIFNCSMRPRM	3-エラー	Invalid parameter passed while walking the autorp cache to find a group-to-rp mapping for Sparse RP %i. parameter: 0x[hec]	スパース RP の一致を見つけるために \n autorp キャッシュを検索しているときに、無効なパラメータが指定されました。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
PM3RE_ENTRY_HAS_NO_RP	3-エラー	A request has been issued to remove a PIM register tunnel from multicast entry [chars] %i but this entry has no RP address.	この状態は、最初に登録トンネルを削除する前に、このエントリの RP アドレスがリセットされたことを示します。この RP アドレスは、削除が要求されたトンネルを検索するためのキーであるため、メモリリークが発生する可能性があります。この RP がないと、トンネルを見つけてその参照カウントをデクリメントできません。	-	LOG_SID_DBG_ACTION
PM3RT_INVALID_MODE	3-エラー	Invalid register tunnel mode %u.	有効な登録トンネルモード値は、TUN_MODE_PMC_IP4 と TUN_MODE_PMD_IP4 のみです。	-	LOG_SID_DBG_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PIM3REGIUNDBCREAIE	3-エラー	Tunnel IDB creation for a PIM register [chars] tunnel for RP %i failed for vrf [chars].	PIM 登録\ntunnelで使用使用するトンネル IDB を作成しようとしたが、失敗しました。カプセル化またはカプセル化解除トンネルを\n作成できません。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
PIM3REGIUNDBMVRF	3-エラー	Failed to find the mvrf associated with IDB [chars]	\n指定された IDB に関連付けられているマルチキャスト vrf を特定しようとしたが、失敗しました。 PIM 登録トンネルの\n IDB 情報に対する必須の更新を続行できません。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
PIM3REGIUNMDBFLG	3-エラー	Register tunnel MDB client flag allocation failed.	各 PIM 登録トンネルを使用して mroute の数を追跡するために使用するクライアントフラグ位置を割り当てようとしたが、失敗しました。登録トンネルを割り当てることはできますが、削除することはできません。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PIM-3-REGTUNMISSING	3-エラー	[chars] register tunnel entry for RP %i missing from tunnel list	登録トンネルリストに 登録トンネルエントリが見つからなかったため、PIM 登録トンネルキューからの PIM 登録トンネルエントリの削除に失敗しました。	-	LOGSIDSHTTECHACIION
PIM-3-REGTUNMVRF	3-エラー	NULL mvrf specified in PIM register tunnel creation request for RP %i	指定された RP に関連付けられた PIM 登録トンネルの作成に NULL mvrf が指定されました。 登録トンネルを作成できません。	-	LOGSIDSHTTECHACIION
PIM-3-REGTUNNOIDB	3-エラー	No register tunnel IDB found for RP %i. Can't execute pending delete	少なくとも 1 つの mroute olist エントリ で現在使用されている 登録トンネルインターフェイスを削除しようとしたときに、登録トンネルエントリでトンネルインターフェイスが指定されませんでした。登録トンネルインターフェイスは削除できません。	-	LOGSIDSHTTECHACIION
PIM-3-REGTUNPRQ	3-エラー	Process enqueue for [chars] register tunnel creation failed for RP %i.	リソース不足が原因で、PIM 登録トンネル IDB 作成要求のエンキューに失敗しました。	-	LOGSIDSHTTECHACIION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PIM-3-REGTUNQLINK	3-エラー	Corrupted PIM register [chars] tunnel queue links. Can't add RP %i	PIM 登録トンネルキューへの新しいPIM 登録トンネルエントリの挿入に失敗しました。カプセル化またはカプセル化解除トンネルを\n作成できません。	-	LOGSIDSHTTECHACTION
PIM-3-REGTUNRP	3-エラー	NULL RP pointer specified for PIM register tunnel creation.	発信者は、登録トンネルの作成\nが要求された RP キャッシュエントリへの有効な\nポインタの代わりに、NULL ポインタを渡しました。カプセル化またはカプセル化解除トンネルを\n作成できません。	-	LOGSIDSHTTECHACTION
HMBREGIUNRMAPMRF	3-エラー	NULL mvrfl specified in RP mapping notification for RP %i	PIM RP マッピング通知\n\nが行われたときに、NULL mvrfl が指定されました。	-	LOGSIDSHTTECHACTION
PIM-3-REGTUNSETSRC	3-エラー	Failed to set PIM [chars] register tunnel IDB source for RP %i	指定された RP の PIM 登録トンネル\n\nのトンネル送信元アドレスを設定しようとしたが、失敗しました。カプセル化またはカプセル化解除\nトンネルを作成できません。	-	LOGSIDSHTTECHACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PIM3REGTUNUPMVRF	3-エラー	NULL mvrfl specified in PIM register tunnel entry for RP %i	指定された RP に \\n\\n関連付けられた PIM 登録トンネルに NULL mvrfl が指定されました。 \\n\\nこの登録トンネルは登録に使用できません。	-	LOGSIDSHTECHACION
PIM3RPDF_NULL_PRM	3-エラー	Null parameter specified for Bidir RP DF creation.	Bidir RP DF エントリを作成する関数が、NULL 入力パラメータを検出しました。RP DF エントリを作成できません。	-	LOGSIDSHTECHACION
PIM-3RPNOREGTUN	3-エラー	For multicast route %i %i no register tunnel found	\\n新しい SG マルチキャストルートの登録トンネルインターフェイスをインストールしようとしたときに、PIM 登録カプセル化\\nトンネルリストでの検索で、対応する\\nRP のトンネルエントリが見つかりませんでした。この登録トンネルインターフェイスはマルチキャスト\\nルートに追加できません。	-	LOGSIDSHTECHACION

機能重大度ニーマ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PIM3RPNOREGIDB	3-エラー	For multicast route %i %i no register tunnel IDB found	SGマルチキャスト ルートの登録トン ネル\nインター フェイスをインス トールまたはアン インストールしよ うとしたときに、 \n対応するRPの登 録トンネルエン トリでトンネルイン ターフェイスが指 定されませんでした。 \nこの登録ト ンネルインター フェイスを\nマル チキャストルー トに追加したり、マ ルチキャストルー トから削除したり することはできま せん。	-	LOGSIDSHTECHACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>RP3TSMCDMEXKCK</del>	3-エラー	Managed timer wakeup received by the PIM register tunnel creation process with no expired timers.	PIM 登録トンネル作成プロセスが管理対象タイマーの期限が切れたウェイクアップを受信しましたが、期限切れのタイマーを最初に取得する API が NULL ポインタを返しました。タイマーの期限切れを処理できません。その結果、一部のマルチキャストグループの PIM スパースモード登録の失敗など、PIM 登録トンネル機能が失われる可能性があります。	-	LOG_STD_ACTION
PM3TWHEEL_INT_ERR	3-エラー	Unable to create PIM timer wheel	PIM タイマー twheel の初期化中にエラーが発生しました。	-	PIM タイマーホイールのメンテナンス中にエラーが発生しました。 LOG_STD_ACTION
<del>MMNEXCDONDSM</del>	3-エラー	PIM [dec] A mismatch of the S-PMSI pointer %p/ %p cached in the mdb %i/%	-	-	-
PMBUP_RR_NULL_RM	3-エラー	Null parameter specified for Bidir RP DF creation.	Bidir RP ルート情報の更新を実行する関数が、NULL 入力パラメータを検出しました。更新を続行できません。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PIM4BRCAHED_HLO_IV</del>	4-警告	Deprecated PIM Hello Option TLV [dec] [chars] from %i [chars]	-	-	-
<del>PIM4EXIRANET_NAIDRP</del>	4-警告	Register flag not cleared for extranet [chars] entry [chars]%i%i	PIM ルータが、エクストラネット送信元\nエントリのオーバーレイ VRF で Register-stop を受信し、Register フラグをクリアしようとしたのですが、チェーンされたエクストラネットエントリの\nRP アドレスがエクストラネット送信元 mroute エントリと同じではありません。	-	特定のグループの RP アドレスが、エクストラネットに参加する\nすべての VRF で同じであることを確認してください。
<del>PIM4INVALID_RCV_RLOC</del>	4-警告	Invalid Receiver RLOC address family	Invalid Receiver RLOC address family	ipmulticast	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PIM4INVALID_SRC_REG</del>	4-警告	Received Register from %i for %i %i not willing to be RP	-	-	-
<del>PIM-4-NO_INPUT</del>	4-警告	PIM packet without input interface received from %i for %i	入力インターフェイスのない予期しない PIM パケットを受信しました。	ipmulticast	syslog に記録されている送信元と宛先をメモしてください。 LOG_STD_ACTION
<del>PIM4RCOMMENDED_SPARSEMODE</del>	4-警告	PIM Dense Mode is not recommended and needs to be replaced with PIM Sparse Mode	PIM デンスモードは推奨されないため、PIM スパース\nモードに置き換える必要があります。	-	PIM スパースモードを設定します。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PIM4PIM_INVALID_SB	4-警告	Unexpected access to IP Multicast interface subblock field	IOS が、インターフェイスサブブロックがまだ作成されていない PIM インターフェイスフィールド\nの値にアクセスしようとしています。	-	PIM インターフェイスサブブロックへのアクセスに不整合が発生しました。 LOG_STD_ACTION
IMRCVRC_ATTR_NO_PRESENT	4-警告	Receiver RLOC ATTR should be present for PIM J/P with LISP transport	Receiver RLOC ATTR should be present for PIM J/P with LISP transport	ipmulticast	LOG_SID_NO_ACTION
PIM4REGTUNNOSRC	4-警告	Some register encaps tunnels may not have routable source addresses.	register encaps トンネル送信元を調整する繰り返し試行が長時間実行されましたが、一部のトンネルが調整されていない可能性があります。	-	LOG_SID_SHTECH_ACTION
PIM4RP_NOT_LOCAL	4-警告	Received * %i Join from %i for invalid RP %i. SDWAN SPT-only is	ダウンストリーム PIM ルータが、ローカルではないランデブーポイント IP を使用して共有ツリーの Join メッセージを送信しました。 SDWAN spt-only ネットワークでは、cEdge が選択された RP であると想定されます。	-	cEdge が選択された RP であることを確認し、PIM BSR が実行されている場合は、適切な BSR 設定を使用して、選択された RP として cEdge を作成してください（競合がある場合）。
IMRANSRC_ATTR_NO_PRESENT	4-警告	Transport ATTR should be present for PIM J/P with LISP transport	LISP トランスポートを使用した PIM J/P には、トランスポート ATTR が存在する必要があります。	ipmulticast	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PIM5DRCHG</del>	4-警告	Unsupported LISP transport	Unsupported LISP transport	ipmulticast	LOG_SID_NO_ACTION
PIM-5-DRCHG	5-通知	DR change from neighbor %i to %i on interface [chars]	PIM ネイバーは、インターフェイス上の新しい DR です。	-	LOG_SID_NO_ACTION
PIM-5-NBRCHG	5-通知	neighbor %i [chars] on interface [chars] [chars]	PIM ネイバーがインターフェイスで UP または DOWN になりました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
PIM-5-PROXY	5-通知	Deny proxy for %i %i from neighbor %i	ネイバーからの PIM プロキシを拒否します。	-	LOG_SID_NO_ACTION
PIM6INVALID_RP_JOIN	6-情報	Received * %i Join from %i for invalid RP %i	ダウンストリーム PIM ルータが共有ツリーの join メッセージを送信しましたが、このルータが受け入れを拒否しています。この動作は、このルータがダウンストリームルータのみを特定のランデブーポイントに参加させることを示しています。	-	検証済みのランデブーポイントに向かうアップストリームルータによって許可されている RP に参加するように、すべてのリーフのダウンストリームルータを設定します。
PIM6REGIUNNOIDEL	6-情報	Some register [chars] tunnels may not have been deleted.	未使用の登録トンネルを削除するメンテナンスアクティビティが長時間実行されましたが、一部のトンネルが削除されていない可能性があります。	-	LOG_SID_SHIRT_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PIMP-2-NOMEM	2-クリティカル	No memory available for [chars]	プロセス割り込みマスクプロファイラサブシステムが、必要なメモリを取得できませんでした。	os	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に提出してください。
PKHCERT_EXPIRY_ALERT	1-アラート	[chars] Certificate belonging to trustpoint [chars] will expire in %u Days %u hours %u mins %u secs at [chars]. \n Issuer-name : [chars] \n Subject-name : [chars] \n Serial-number: [chars] \n Auto-Renewal : [chars]	証明書が1週間以内に期限切れになることを示すアラートです。	pki	自動登録機能が設定されていない場合は、手動で証明書を再登録してください。それ以外の場合は、自動登録に問題がないか確認してください。
PKCASHMRCRTEXPRED	2-クリティカル	[chars] server certificate expired. Cannot enable [chars] server	CA 証明書の期限が切れています。	pki	CA サーバーを再設定します。
PKCASHMRLBLTOOLOG	2-クリティカル	[chars] server name too long. Reconfigure server with name less than 13 characters.	CA サーバー名が長過ぎます。	pki	13 文字未満で CA サーバーを再設定してください。
PKCASHMRIPNOLRSNT	2-クリティカル	[chars] server's Trustpoint not available. Check for the trustpoint config.	CA サーバーのトラストポイントが使用できません。	pki	CA サーバーとトラストポイント設定が存在していることを確認してください。
PKI2CERT_ENROLL_FAIL	2-クリティカル	Certificate enrollment failed for trustpoint [chars]. \n Reason : [chars]	証明書の登録で致命的なエラーが発生しました。	pki	CA 管理者に連絡してください。
PKI2CERT_RENEW_FAIL	2-クリティカル	Certificate renewal failed for trustpoint [chars] \n Reason : [chars]	証明書の登録で致命的なエラーが発生しました。	pki	CA 管理者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PK12CS_DOWN_FAIL</del>	2-クリティカル	[chars].	シャドウ CA/ID 証明書インストールが失敗しました。	pki	失敗の理由を確認し、必要な手順を実行します。
PK12CS_CERT_EXPIRED	2-クリティカル	Certificate server [chars] CA certificate expired. Regenerate CA certificate manually.	CS証明書が期限切れです。	pki	CS証明書を再作成してください。
PK12CS_CERT_GEN_FAIL	2-クリティカル	Certificate server [chars] CA certificate generation failed. Regenerate CA certificate manually.	証明書サーバーが無効になっています。	pki	CS証明書を再作成してください。
PK12CS_CERT_INVALID	2-クリティカル	Certificate server [chars] CA certificate invalid. Regenerate CA certificate manually.	CS証明書が無効です。	pki	CS証明書を再作成してください。
<del>PK12CS_CERT_NOT_PRESENT</del>	2-クリティカル	Certificate server [chars]'s certificate not present.	証明書サーバーの証明書が存在しません。	pki	CS証明書を再作成してください。
<del>PK12CS_ISSUER_NAME_INVALID</del>	2-クリティカル	Invalid issuer_name in CS [chars] configuration	証明書サーバーの発行者名が無効です。	pki	証明書サーバーの設定を確認し、再設定してください。
PK12CS_ROLLOVER_FAIL	2-クリティカル	CS Rollover failed. \n Reason : [chars]	証明書サーバーのロールオーバーに失敗しました。	pki	ロールオーバー時に重大なエラーが発生しました。証明書サーバーを再度有効にする必要があります。
<del>PK12CS_SUBJECT_NAME_FAIL</del>	2-クリティカル	Extracting subject name from Server certificate failed	サブジェクトの抽出に失敗しました。	pki	CS証明書を再作成してください。
PK12MEM_ALLOC_FAIL	2-クリティカル	Memory allocation failure. Number of bytes requested : [dec]	メモリの割り当てに失敗しました	pki	デバイスの残メモリ容量を確認してください。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PKI-0-AUTHORITATIVECLOCK</del>	2-クリティカル	PKI functions can not be initialized until an authoritative time source like NTP can be obtained.	システムクロックが無効です。PKI タイマーで開始するようにシステムクロックを更新してください。	pki	システムクロックを設定/更新する必要があります。
<del>PKI-0-AUTHORITATIVECLOCKCA</del>	2-クリティカル	CA server cannot be enabled due to non-authoritative system clock. Configure clock/Sync with NTP server.	システムクロックが無効です。CA サーバーを起動するようにシステムクロックを更新してください。	pki	システムクロックを設定/更新する必要があります。
PKI-2-PKI_EVENT_LOG	2-クリティカル	PKI Event : [chars]	成功/失敗の両方のPKI イベント。	pki	これは Informational（情報提供）メッセージです。対処は不要です。
<del>PKI-2-SERVERKEYNOTPRESENT</del>	2-クリティカル	Not able to find CS [chars]'s keypair label [chars]. Check whether keypair [chars] is available on device	CA サーバーのキーペアが使用できません。	pki	キーペアが存在しているかどうか確認してください。
<del>PKI-2-SERVERTRUSTPOINTCREATION</del>	2-クリティカル	Not able to create [chars] server's Trustpoint. Check for CA server config's.	CA サーバーのトラストポイントが作成されていません。	pki	CA サーバーとトラストポイント設定が存在していることを確認してください。
PKI-3-AUTOCERTERR	3-エラー	Auto Certificate reenrollment failed. Cannot retry	証明書の自動再登録に失敗しました。ルータのクロックが正しく設定されていない可能性があります。ルータに証明書がある場合は、期限切れになっている可能性があります。	pki	ルータのクロックが正しく設定されていることを確認してください。ルータの証明書が期限切れになっていないことを確認してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PKI3-CERT_ROLLOVER	3-エラー	Renew/Shadow event has failed for trustpoint : [chars] \n Reason : [chars]	更新/シャドウイベントが失敗しました。	pki	証明書の有効期限が切れないように、証明書の手動更新を実行します。
PKI3-CERTIFICATE_INVALID	3-エラー	Certificate chain validation has failed.	証明書が有効ではありません。	pki	システムクロックをチェックして、正しく設定されているかどうかを確認してください。
PKI3-CERTIFICATE_EXPIRED	3-エラー	Certificate chain validation has failed. The certificate SN: [chars] has expired.	証明書の有効期間は、この証明書の有効期限が切れていることを示しています。	pki	システムクロックをチェックして、正しく設定されているかどうかを確認してください。
PKI3-CERTIFICATE_NOT_YET_VALID	3-エラー	Certificate chain validation has failed. The certificate SN: [chars] is not yet valid	証明書の有効期間は、この証明書がまだ有効でないことを示しています。	pki	システムクロックをチェックして、正しく設定されているかどうかを確認してください。
PKI3-CERTIFICATE_UNAUTHORIZED	3-エラー	Certificate chain validation has failed. Unauthorized	証明書は有効ですが、承認されていません。	pki	システムクロックをチェックして、正しく設定されているかどうかを確認してください。
PKI3-CERTIFICATE_REVOKED	3-エラー	Certificate chain validation has failed. The certificate SN: [chars] is revoked	この証明書は CA 管理者によって取り消されています。	pki	ステータスを確認し、CA 管理者に連絡してください。
PKI3-CERTPENDERR	3-エラー	Failed to receive pending certificate during enrollment	ルータの証明書は、登録の再試行が最大回数を超えたあと保留状態のままです。	pki	CA 管理者に連絡してください。その後、登録を再試行してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PKI-3-CERTRETFAIL	3-エラー	Certificate enrollment failed.	内部エラーのため、証明書の登録トランザクションに失敗しました。	-	CEに連絡してください。
PKI3-CRL_FETCH_FAIL	3-エラー	CRL fetch for trustpoint [chars] failed \n Reason : [chars]	CRL フェッチが成功以外を示す値を返しました。	pki	CRL を手動で確認して、正しいことを確認してください。IOS と CRL サーバー間の相互作用を表示するため、 <CmdBold>debug crypto pki transactions</NoCmdBold>をオンにしてください。
PKI3-CRL_HTTP_FAIL	3-エラー	CRL Request over http for trustpoint [chars] failed. \n Reason : [chars]	CA 証明書の受信に失敗しました。	pki	CA 証明書のダウンロードに失敗しました。
PKI3-CRL_INSERT_FAIL	3-エラー	CRL download for trustpoint \[chars] has been discarded. \n Reason : [chars] \n Status : [dec] \n Status String : [chars]	CRL の挿入または検証に失敗しました。トラストポイント失効チェックにキーワード「none」が含まれている場合、トランザクションは成功します。失効チェックがオプションでない場合、トランザクションは失敗します。	pki	CRL を手動で確認して、正しいことを確認してください。IOS と CRL サーバー間の相互作用を表示するため、 <CmdBold>debug crypto pki transactions</NoCmdBold>をオンにしてください。
PKI3CS_CRIT_STORAGE	3-エラー	Critical certificate server storage [chars] is inaccessible server disabled.	重要な証明書サーバーストレージにアクセスできません。サーバーが無効になっています。	-	ストレージをアクセス可能にするか、ストレージの場所を再設定してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
KBCSROLLOWR_TRGGER	3-エラー	CS Rollover event has been triggered for server [chars]	証明書サーバーのロールオーバーがトリガーされました。	pki	これは Informational（情報提供）メッセージです。対処は不要です。
KBSDL_COMPLIANCE_FAIL	3-エラー	The signature algorithm [chars] is non compliant	署名アルゴリズムが非準拠です。	pki	署名アルゴリズムがサポートされていません。より強力なハッシュアルゴリズムを使用します。
PKI3-ENROLL_PKCS12	3-エラー	Trustpoint [chars] configured as pkcs12 enrollment. SCEP enrollment not supported	登録 URL を指すようにトラストポイント設定を変更します。	pki	TP 設定を確認する必要があります。
PKI3-GET_CERT_INITIAL	3-エラー	Failed with GetCertInitial for trustpoint [chars] \n Reason : [chars]	GetCertInitial で致命的なエラーが発生しました。	pki	CA 管理者に連絡してください。
PKI3-GETCARACERT	3-エラー	Failed to receive RA/CA certificates.	CA/RA 証明書の解析および処理中にエラーが発生しました。	-	ステータスを確認し、CA 管理者に連絡してください。
KBHOSNAMERESOLVEERR	3-エラー	Failed to resolve HOSNAME/IPADDRESS : [chars]	ホスト名/IPアドレスを解決できません。	pki	ネットワーク接続を確認してください。
PKI3-INVALID_INPUT	3-エラー	The input to the parser command is not correct	The input to the parser command is not correct	-	コマンドを再実行します。
PKI3-INVALIDCACERT	3-エラー	Failed to process CA certificate.	CA サーバーから受信した CA 証明書の処理に失敗しました。	pki	パーサーコマンド <code>cr ca auth</code> を使用して、再試行してください。
KBSS_ISSUERNAME_NOT_BER	3-エラー	Issuer name is not BER	発行者名が BER ではありません。発行者名を確認してください。	pki	発行者名が存在しているか、設定されているかを確認します。



機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PKKEY_CMP_MISMATCH	3-エラー	Key in the certificate and stored key does not match for Trustpoint-[chars].	証明書の公開キーが保存されているキーと同じではありません。	-	証明書の公開キーと保存されている公開キーが同じであることを確認してください。
MUTUALLY_EXCLUSIVE_CONFIG	3-エラー	'grant auto tp <> and grant auto tp-list <> are mutually exclusive config. \n And cannot be configured at same time. Delete one and then \n configure another.	CLI の設定に失敗しました。	-	grant auto tp を設定する場合は no grant auto tp-list コマンドを発行します。 grant auto tp-list を設定する場合は no grant auto trustpoint コマンドを発行します。
OCSP_CONTENT_MISMATCH	3-エラー	ocsp content mismatch	予期されたコンテンツが形成されたコンテンツと一致しません。	pki	ocsp 要求を確認します
PK3OCSP_FETCH_FAIL	3-エラー	OCSP fetch failed. \n Reason : [chars]	OCSP の取得に失敗しました。	pki	ソケット/TCP デバッグを有効にして、ocsp サーバーとの接続を確認します。
PK3OCSP_RESPONSE_FAIL	3-エラー	OCSP response from [chars] has been discarded. \n Reason : [chars]	OCSP 応答の解析に失敗しました。	pki	OCSP 応答を確認します。
PK3OCSP_RESPONSE_STATUS	3-エラー	OCSP response status failed \n Reason : [chars]	OCSP 応答ステータスが失敗しました。	pki	ocsp 要求または ocsp サーバーの設定を確認してください。
PKPKCS2_IMPORT_FAILURE	3-エラー	PKCS #12 import failed for trustpoint: [chars]. Reason: [chars]	PKCS #12 のインポートに失敗しました。	pki	対処不要です。 Informational (情報提供) メッセージです。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PKI-3-POLLCACERT	3-エラー	Polling CA certificate .....	CA 証明書をポーリングしていません。	-	CA または LDAP サーバーがオンラインかどうかを確認してください。
PKI-3-POLLRACERT	3-エラー	Polling RA certificate .....	RA 証明書をポーリングしていません。	-	CA または LDAP サーバーがオンラインかどうかを確認してください。
PKI-3-POLLROUTERCERT	3-エラー	Polling Router certificate for [chars] .....	ルータ証明書をポーリングしていません。	-	CA または LDAP サーバーがオンラインかどうかを確認してください。
PKI-3-QUERY_KEY	3-エラー	Querying key pair failed.	サブジェクト名を使用した公開キー/秘密キーのクエリに失敗しました。	-	登録要求を再送信します。サブジェクト名を確認してください。
PKI-3-QUERYCACERT	3-エラー	Failed to query CA certificate.	CA サーバーから CA 証明書をクエリできませんでした。	-	パーサーコマンド <code>cr ca auth</code> を使用して、再試行してください。
<del>PKI-3-SET_VRF_INTERFACE</del>	3-エラー	Failed to set VRF : [chars] to socket interface	VRF のソケットへの設定に失敗しました。	pki	設定済み VRF のトラストポイントを確認し、VRF を設定します。
<del>PKI-3-SET_SOCKET_OPTION</del>	3-エラー	Failed to set socket option. Option : [chars]	ソケットオプションの設定に失敗しました。	pki	ソケットデバッグを有効にします。
<del>PKI-3-SET_SOURCE_INTERFACE</del>	3-エラー	Failed to set source interface for [chars] ip address	送信元インターフェイスの設定に失敗しました。	pki	設定された送信元インターフェイスのトラストポイントを確認してください。
PKI-3-SET_VRF_FAIL	3-エラー	Failed to set VRF : [chars]. VRF not configured	VRF の設定に失敗しました。	pki	設定済み VRF のトラストポイントを確認し、VRF を設定します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PKI3BINDSOURCEFACE</del>	3-エラー	Failed to bind the socket due to source interface ip : [chars]	ソケットを送信元インターフェイスにバインドできませんでした。	pki	設定された送信元インターフェイスのトラストポイントを確認してください。
<del>PKI3SOCKETCONNECTAL</del>	3-エラー	Failed to connect to socket	ソケットへの接続に失敗しました。	pki	ソケットデバッグを有効にします。
PKI-3-SOCKET_OPEN	3-エラー	Failed to open socket.	ソケットのオープンエラーです。	pki	TCP/ソケットのデバッグメッセージを確認してください。
PKI-3-SOCKETSEND	3-エラー	Failed to send out message to CA server.	このエラーは、http トランザクションが原因で発生します。	-	CA サーバーへの HTTP 接続をチェックします。
<del>PKI3SUBJECTNAMENOTBER</del>	3-エラー	Subject name is not BER	サブジェクト名が BER ではありません。サブジェクト名を確認します。	pki	サブジェクト名が存在しているか、設定されているかを確認してください。
<del>PKI3CACERTINSTALL</del>	3-エラー	CA certificate installation failed for trustpoint:[chars]. Reason: [chars]	CA 証明書のインストールに失敗しました。	pki	対処不要です。Informational（情報提供）メッセージです。
<del>PKI3ROUTERCERTINSTALL</del>	3-エラー	Router certificate installation failed for trustpoint: [chars].	ルータ証明書のインストールに失敗しました。	pki	対処不要です。Informational（情報提供）メッセージです。
<del>PKI3SRVNAMEINSTALL</del>	3-エラー	-	DCM_CORE Service nabled	SRVNAME_DCM_CORE	SYSLOGDOC_NO_ACTION
<del>PKI3SRVNAMEINSTALL</del>	3-エラー	-	DCM_CORE サービスが無効化されています。	SRVNAME_DCM_CORE	SYSLOGDOC_NO_ACTION
<del>PKI3SRVNAMEINSTALL</del>	3-エラー	-	DCM_SNMP_DP サービスが有効化されています	SRVNAME_DCM_SNMP_DP	SYSLOGDOC_NO_ACTION

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IRSNRDIRCIBANSALUE</del>	3-エラー	-	DCM_SNMP_DP サービスが無効化されています	SRVNAME_DCM_SNMP_DP	SYSLOGDOC_NO_ACTION
<del>IRSNRDIRCIBANSALUE</del>	3-エラー	-	DCM_CLI_DP サービスが有効化されています	SRVNAME_DCM_CLI_DP	SYSLOGDOC_NO_ACTION
<del>IRSNRDIRCIBANSALUE</del>	3-エラー	-	DCM_CLI_DP サービスが無効化されています	SRVNAME_DCM_CLI_DP	SYSLOGDOC_NO_ACTION
IKUNSALEKEYUSAGE	3-エラー	Key-usage type '[chars]' for cert with serial number [chars] is not usable.	指定された key-usage タイプは、IOS では使用できません。このエラーがインポート操作中に表示された場合、インポートが失敗する可能性があります。許容される key-usage タイプには、キーの暗号化やデジタル署名が含まれている必要があります。他の key-usage タイプが存在する可能性がありますが無視されます。	-	キーの暗号化またはデジタル署名またはその両方を使用して証明書を再作成します。
IKI4AUTCERIFALWARN	4-警告	Certificate reenrollment failed. Delaying before retry	証明書の自動再登録に失敗しました。ルータの証明書の有効期限に応じて、6時間以内に再試行されます。注意: ルータの証明書はまもなく期限切れになる可能性があります。	pki	CA 管理者に連絡してください。証明書の自動再登録は再試行されます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RK4CRT_ENROLL_CANCEL	4-警告	Enrollment cancelled for trustpoint : [chars]	証明書の登録がユーザーによってキャンセルされました。	pki	CA 管理者に連絡してください。
RK4CRT_ENROLL_RENEWAL	4-警告	Certificate reenrollment has failed after [dec] attempts	証明書の自動再登録に失敗しました。注意: ルータの証明書はまもなく期限切れになる可能性があります。	pki	CA 管理者に連絡してください。登録の失敗です。
RK4CRT_EXPIRE_WARNING	4-警告	[chars] Certificate belonging to trustpoint [chars] will expire in %u Days %u hours %u mins %u secs at [chars]. \n Issuer-name : [chars] \n Subject-name : [chars] \n Serial-number: [chars] \n Auto-Renewal : [chars]	証明書が間もなく期限切れになることを示す警告です。	pki	自動登録機能が設定されていない場合は、手動で証明書を再登録してください。それ以外の場合は、自動登録に問題がないか確認してください。
RK4CRICAENVALSUBJECT	4-警告	Certificate has a missing or invalid subject name.	証明書のサブジェクト名属性が存在し、空でない必要があります。または、証明書のサブジェクトのalt名拡張子が存在し、少なくとも1つのエントリが指定されています。	pki	問題のある証明書を調べ、適切なサブジェクト名で再発行してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PKI4CRL_LDAP_QUERY	4-警告	An attempt to retrieve the CRL from [chars] using LDAP has failed	証明書失効リストを取得するためにLDAP クエリが実行されましたが、要求した情報がLDAP サーバーから返されませんでした。これは、リストされている配布ポイントにのみ適用される警告です。前後のCRLの取得が成功している可能性があるため、必ずしもCRL取得の完全な成功または失敗を意味するわけではありません。	pki	LDAP サーバーが到達可能でオンラインであることを確認してください。要求された場所にCRLがあることを確認してください。
PKI4CRLHTTPFETCHFAIL	4-警告	CRL Request for trustpoint \[chars] returned [dec] [chars]	CRL フェッチが成功以外を示す値を返しました。トラストポイント失効チェックにキーワード「none」が含まれている場合、トランザクションは成功します。失効チェックがオプションでない場合、トランザクションは失敗します。	pki	CRL が証明書に指定された場所にあり、サーバーが動作可能であることを確認します。 IOS と CRL サーバー間のやり取りを確認するには、 <CmdBold>debug crypto pki transactions</NoCmdBold>をオンにしてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<code>MSCRANAUTOCERTIURE</code>	4-警告	A rollover request for a subordinate CA certificate cannot be auto granted.	下位 CA 証明書のロールオーバー要求は承認できず、設定された自動許可ポリシーは無視されます。この要求は CS サーバーの要求キューに追加されますが、手動で許可する必要があります。	pki	ピアの現在の下位 CA 証明書が有効であることを確認してください。
<code>PK4CS_PUBLISH_STORAGE</code>	4-警告	Publish certificate server storage [chars] is inaccessible.	公開証明書サーバーのストレージにアクセスできません。	-	ストレージをアクセス可能にするか、ストレージの場所を再設定してください。
<code>PKI4HTTPREDIRECT</code>	4-警告	Maximum Redirection limit of [dec] exceeded trying to retrieve URL [chars]	http 経由でドキュメントを取得しているときに、リダイレクトが多発したため、操作が中止されました。トラストポイント失効チェックにキーワード「none」が含まれている場合、トランザクションは成功します。失効チェックがオプションでない場合、トランザクションは失敗します。	pki	CRL が証明書に指定された場所であり、サーバーが動作可能であることを確認します。IOS と CRL サーバー間のやり取りを確認するには、 <code>&lt;CmdBold&gt;debug crypto pki transactions&lt;/NoCmdBold&gt;</code> をオンにしてください。
<code>PKI4NOAUTOSAVE</code>	4-警告	Configuration was modified. Issue \write memory\ to save new certificate	自動登録によって、新しいルータの鍵ペアと証明書が取得されました。ただし、実行中の設定はすでに変更済みです。	-	<code>write memory</code> コマンドを実行して、新しい証明書と鍵を保存します。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IK14NOCNFGAUCSAVE</del>	4-警告	Configuration was modified. Issue \write memory\ to save new IOS PKI configuration	IOS PKI API が新しい PKI 設定を生成しました。ただし、実行中の設定はすでに変更済みです。	-	write memory コマンドを実行して、新しい PKI 設定を保存します。
<del>IK14NCSHADOWAUCSAVE</del>	4-警告	Configuration was modified. Issue \write memory\ to save new IOS CA certificate	IOS CA ロールオーバーにより、シャドウ CA キーペアと証明書が生成されました。ただし、実行中の設定はすでに変更済みです。	-	write memory コマンドを実行して、新しい証明書と鍵を保存します。
<del>IK14OCSPSRVRCRTVALDIE</del>	4-警告	The OCSP Server [chars]: Responder certificate validation failed	OCSP サーバーレスポンス証明書の検証に失敗しました。	pki	設定された OCSP サーバーレスポンス証明書かどうかを確認します。
<del>IK14OCSPSRVRNORRESP</del>	4-警告	The OCSP Server URL [chars] is not reachable or not responding	OCSP サーバーが到達不能であるか、OCSP 要求に応答していません。	pki	OCSP サーバーが到達可能で、OCSP 要求を受信しているかどうかを確認します。
<del>IK14OCSPSRVRRESPCOMP</del>	4-警告	The OCSP Server [chars]: error: responder certificate is peer certificate	OCSP レスポンス証明書がピア証明書です。	pki	設定された OCSP サーバーとレスポンス証明書が同じかどうかを確認します。
<del>IK14OCSPSRVRRESPICOE</del>	4-警告	The OCSP Server [chars]: failed to decode OCSP response data	OCSP 応答データの復号化が失敗します。	pki	設定された OCSP サーバーの応答データかどうかを確認します。
<del>IK14OCSPSRVRRESPICODFA</del>	4-警告	The OCSP Server [chars]: failed to decode OCSP response basic data	OCSP 応答データの復号化が失敗します	pki	設定された OCSP サーバーの応答データかどうかを確認します。



機能重大度ニ一モニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IK4OCSP_SVR_RESP_CN</del>	4-警告	The OCSP Server [chars]: error:responder invalid signature algorithm	OCSP サーバーと OCSP レスポンダの署名アルゴリズムが異なっています。	pki	設定された OCSP サーバーとレスポнда OCSP サーバーが同じ署名アルゴリズムを使用しているかどうかを確認します。
<del>IK4OCSP_SVR_RESP_VFY</del>	4-警告	The OCSP Server [chars]: failed to verify OCSP response	OCSP 応答の検証に失敗しました。	pki	設定された OCSP サーバーの応答を確認します。
<del>IK4ROUTER_CERT_EXPIRED</del>	4-警告	Router certificate expired cannot re-enroll/retry for enrollment/re-enroll	登録/再登録を再登録/再試行できません。注意: ルータの証明書は期限切れになりました。	pki	ルータを手動で登録します。
<del>IK4TRUSTPOOL_UPDATE_DISABLED</del>	4-警告	Auto-trustpool update is disabled.	トラストプール内の証明書の1つがまもなく期限切れになります。バンドルの場所が設定されていないため、新しいトラストプールバンドルのダウンロードを試行できません。	pki	トラストプールポリシーでバンドルの場所を設定するか、トラストプールバンドルを手動で更新します。
<del>IK4TRUSTPOOL_CERT_IMPORTANCE</del>	4-警告	Downloaded Trustpool certificates present prior to image upgrade should be re-downloaded. Issue 'crypto pki trustpool import url <url>' to re-download the certificates.	イメージのアップグレード前に存在していたダウンロード済みのトラストプール証明書を再ダウンロードする必要があります。	pki	イメージをアップグレードする前に、ダウンロードしたすべてのトラストプール証明書をクリーンアップし、イメージのアップグレード後に再度インポートしてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>TRUSTPOOL_DOWNLOAD</del>	4-警告	Trustpool download requires %llu bytes available free storage %llu bytes is insufficient	トラストプールのダウンロードに失敗しました。 NVRAM の空き領域が不足しているためトラストプール証明書を保存できません。トラストプールポリシーを変更してストレージを確保します。	pki	トラストプールのストレージポリシーを変更します。
<del>TRUSTPOOL_DOWNLOAD_FAILED</del>	4-警告	Trustpool Download failed	トラストプールバンドルのダウンロードに失敗しました。	pki	デバッグを有効にして、失敗の理由を取得します。
<del>TRUSTPOOL_EXPIRING</del>	4-警告	The Trustpool will expire in [chars].	トラストプール内の証明書の1つがまもなく期限切れになります。バンドルの場所が設定されている場合は、事前に設定された間隔で自動更新が試行されます。	pki	バンドルの場所がトラストプールポリシーで設定されている場合、これ以上のアクションは必要ありません。それ以外の場合は、トラストプールバンドルの手動更新が必要になる場合があります。

機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PKI6</del> PKISCHRT_ENROLL_RETRY	5-通知	Certificate reenrollment has failed and retry will happen for [dec] attempts	証明書の自動再登録に失敗しました。再試行の最大回数に関する統合メッセージを出力しています。ルータの証明書の有効期限に応じて再試行が続行されます。再試行回数は、デフォルトの999回または指定された回数になります。	pki	CA 管理者に連絡してください。証明書の自動再登録は再試行されません。
<del>PKI6</del> PKIAUTHORITIME_CLOCK	6-情報	The system clock has been set.	システムクロックは有効です。	pki	対処不要です。情報提供メッセージ
PKI6-AUTOCERIFAIL	6-情報	Certificate reenrollment failed. Delaying before retry	証明書の自動登録または再登録に失敗しました。ルータの証明書の有効期限に応じて6時間以内に再試行されます。	pki	CA 管理者に連絡してください。
<del>PKI6</del> PKIAUTENROLLKEYLOCKED	6-情報	Auto-enroll failed - RSA keypair is locked	自動登録が新しいRSA キーペアを生成しようとしたが、既存のRSA キーペアがロックされているため、自動登録を続行できません。	-	自動登録により登録要求が再試行されます。次の再試行の前に、既存のRSA キーペアがロック解除されていることを確認してください。
PKI6-AUTOSAVE	6-情報	Running configuration saved to NVRAM	自動登録によって、新しいルータキーペアと証明書が取得され、自動的に write memory が実行されて保存されました。	-	対処不要です。Informational（情報提供）メッセージです。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PKI6CERT_ENROLL_AUTO	6-情報	Auto initial enrollment for trustpoint [chars]	トラストポイントの登録は自動的に行われます。	pki	対処不要です。 Informational（情報提供）メッセージです。
PKI6CERT_ENROLL_MANUAL	6-情報	Manual enrollment for trustpoint [chars]	トラストポイント登録が手動でトリガーされました。	pki	対処不要です。 Informational（情報提供）メッセージです。
PKI6-CERT_INSTALL	6-情報	[chars] \n Trustpoint : [chars] \n Issuer-name : [chars] \n Subject-name : [chars] \n Serial-number: [chars] \n End-date : [chars]	以前の証明書登録要求が認証局によって受信されました。認証局は証明書を発行し、コピーを返送しました。	pki	これは Informational（情報提供）メッセージです。対処不要です。
PKI6CERT_REENROLL	6-情報	Re-enrollment for trustpoint [chars]	トラストポイントの再登録が手動でトリガーされました。	pki	対処不要です。 Informational（情報提供）メッセージです。
PKI6CERT_RENEW_AUTO	6-情報	Auto renewing router certificate of trustpoint [chars]	トラストポイント証明書はももなく期限切れになり、自動的に更新されます。	-	対処不要です。 Informational（情報提供）メッセージです。
PKI6CERT_ROLLOVER_ACTIVE	6-情報	A rollover ID certificate has been activated under trustpoint [chars] replacing the previous ID certificate. \n Issuer-name : [chars] \n Subject-name : [chars] \n Serial-number: [chars] \n End-date : [chars]	ロールオーバーID証明書がアクティブです。	pki	対処は不要です。 Informational（情報提供）メッセージのみです。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PKI-CERT_SHADOW_ACIME</del>	6-情報	[chars] \n Issuer-name : [chars] \n Subject-name : [chars] \n Serial-number: [chars] \n End-date : [chars]	シャドウ CA/ID 証明書がアクティブ化されました。	pki	対処は不要です。 Informational（情報提供）メッセージのみです。
<del>PKI-CERT_SHADOW_SIAL</del>	6-情報	[chars] \n Issuer-name : [chars] \n Subject-name : [chars] \n Serial-number: [chars] \n End-date : [chars]	シャドウ CA/ID 証明書がインストールされました。	pki	対処は不要です。 Informational（情報提供）メッセージのみです。
PKI-6-CERTIFSRECV	6-情報	Could not receive router's Certificate from file system.	ルータの証明書をファイルシステムから受信できませんでした。	pki	登録 URL を確認し、ルータがファイルシステムから読み取れることを確認します。
PKI-6-CERTIFSSEND	6-情報	Could not send Certificate enrollment request to file system.	証明書登録要求をファイルシステムに送信できませんでした。	pki	登録 URL を確認し、ルータがファイルシステムに書き込めることを確認します。
PKI-6-CERTPENDING	6-情報	Enter manual authentication ...	CA サーバーがルータを手動で認証しようとしています。	-	手動認証手順に従います。
PKI-6-CERTREJECT	6-情報	[chars]	以前の証明書登録要求が認証局によって受信されました。登録要求が拒否されました。	pki	認証局の管理者に連絡してください。
<del>PKI-CRIRRENEWMANUAL</del>	6-情報	Please renew the router certificate for trustpoint [chars]	トラストポイント証明書はももなく期限切れになるため、更新する必要があります。	-	認証局からルート証明書を取得します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PKI6CONFIGAUTOSAVE	6-情報	Running configuration saved to NVRAM	IOS PKI API が新しい PKI 設定を生成し、自動的に write memory を実行して保存しました。	-	対処不要です。Informational（情報提供）メッセージです。
PKI6CRLHTTPEICRER	6-情報	CRL Request for trustpoint \<[chars]\ returned [dec] [chars] -> [chars]	CRL フェッチでリダイレクトディレクトティブが返されました。リダイレクトされた場所に当該ファイルが存在する場合、エラーにする必要はありません。	pki	他のエラーが確認されない場合、CRL は新しい場所から取得されており、対処は不要です。IOS と CRL サーバー間のやり取りを確認するには、 <CmdBold>debug crypto pki transactions<NoCmdBold>をオンにしてください。
PKI-6-CS_DELETE	6-情報	Certificate Server is deleted.	Certificate Server is deleted.	-	対処不要です。情報提供メッセージ
PKI6CS_DELETE_TP_KEY	6-情報	Trustpoint and key deleted.	証明書サーバーで使用されているトラストポイントとキーが削除されます。	-	対処不要です。情報提供メッセージ
PKI-6-CS_DISABLED	6-情報	Certificate server now disabled. \ Reason : [chars]	Certificate server now disabled.	-	対処不要です。情報提供メッセージ
PKI-6-CS_ENABLED	6-情報	Certificate server now enabled.	Certificate server now enabled.	-	対処不要です。情報提供メッセージ
PKI6CS_GRANT_AUTO	6-情報	All enrollment requests will be automatically granted.	All enrollment requests will be automatically granted.	-	対処不要です。情報提供メッセージ

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PKCSGRANT_AUOCERT</del>	6-情報	All rollover subordinate CA cert requests will be automatically granted.	All rollover subordinate CA cert requests will be automatically granted.	-	対処不要です。情報提供メッセージ
<del>PKCSGRANT_AUTO_RA</del>	6-情報	Enrollment requests coming from known RAs will be automatically granted.	Enrollment requests coming from known RAs will be automatically granted.	-	対処不要です。情報提供メッセージ
<del>PKCSGRANT_AUORACERT</del>	6-情報	All rollover RA cert requests will be automatically granted.	All rollover RA cert requests will be automatically granted.	-	対処不要です。情報提供メッセージ
<del>PKI6CS_REJECT_AUTO</del>	6-情報	All enrollment requests will be automatically rejected.	All enrollment requests will be automatically rejected.	-	対処不要です。情報提供メッセージ
<del>PKCSROLLOVER_CERTIME</del>	6-情報	[chars] Rollover certificate has been activated for [chars] replacing the previous [Sub/RA]CA certificate \n Issuer-name : [chars] \n Subject-name : [chars] \n Serial-number: [chars] \n End-date : [chars]	ロールオーバー証明書がアクティブ化されました。	pki	これは Informational（情報提供）メッセージです。対処は不要です
<del>PKCSROLLOVER_RA_ALAHE</del>	6-情報	[Sub/RA]CS Rollover certificate has been generated for [chars] and it will be activated at [chars] \n Issuer-name : [chars] \n Subject-name : [chars] \n Serial-number: [chars] \n End-date : [chars]	ロールオーバー証明書が生成されました。	pki	これは Informational（情報提供）メッセージです。対処は不要です。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PKI6CSR_FINGERPRINT	6-情報	\n CSR Fingerprint MD5 : [chars] \n CSR Fingerprint SHA1: [chars] \n CSR Fingerprint SHA2: [chars]	フィンガープリント表示	pki	Informational (情報提供) メッセージ
<del>PKI6CSR_FINGERPRINT</del>	6-情報	\n CSR Fingerprint MD5 unsigned : [chars]	フィンガープリント表示	pki	Informational (情報提供) メッセージ
<del>PKI6CSR_CERT_WITH_SHA1</del>	6-情報	User has accepted the security implication of using lesser hash strength SHA1 for the Elliptic Curve Key present in the certificate	SHA1 ハッシュアルゴリズムは、この証明書の楕円曲線キーで使用することは推奨されません。SHA2 またはより強力なハッシュアルゴリズムを使用することをお勧めします。	pki	これは Informational (情報提供) メッセージです。対処不要です。
PKI6FINGERPRINT_EXEC	6-情報	Using fingerprint provided from exec CLI to authenticate the CA for Trustpoint-[chars] with fingerprint-[chars]	フィンガープリントが exec CLI を介して提供されています。	-	フィンガープリントを提供するために exec CLI が使用されたことを通知しています。CA フィンガープリントが、設定されたフィンガープリントと異なる可能性があります。
PKI6OCSP_SUCCESS	6-情報	OCSP response from [chars] has been successfully processed for \n certificate : [chars] \n Serial-number: [chars] \n Result : [chars]	OCSP 応答が正常に処理されました。	pki	これは Informational (情報提供) メッセージです。対処は不要です。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PKCS2EXPORTSUCCESS</del>	6-情報	PKCS #12 Export from trustpoint [chars] was successfully Exported.	PKCS#12が生成され、正常にエクスポートされました。	-	対処不要です。 Informational（情報提供）メッセージです。
<del>PKCS2IMPORTSUCCESS</del>	6-情報	PKCS #12 import in to trustpoint [chars] successfully imported.	PKCS#12が正常にインポートされました。	-	対処不要です。 Informational（情報提供）メッセージです。
<del>PKICRLDOWNLOADED</del>	6-情報	CRL download successful. \n Trustpoint : [chars] \n CDP-URL : [chars] \n Issuer : [chars]	CRLがダウンロードされ、データベースに正常に挿入されます。同じ通知が登録済みアプリケーションに送信されます。	pki	これは Informational（情報提供）メッセージです。対処不要です。
<del>IOSHADOWAUTOSAVE</del>	6-情報	Running configuration saved to NVRAM	IOS CA ロールオーバーにより、シャドウ CA キーペアと証明書が生成され、自動的に write memory が実行されて保存されました。	-	対処不要です。 Informational（情報提供）メッセージです。。
<del>SLA_TRUSTPOINT_CHANGE</del>	6-情報	Attempting to override SLA Trustpoint. \n The current running SLA trustpoint config will be retained \n Config-Replace errors corresponding to SLA TrustPoint may be \n ingored.	成功/失敗の両方の PKI イベント。	pki	これは Informational（情報提供）メッセージです。対処は不要です。
<del>IOS_TRUSTPOINT_CREATE</del>	6-情報	Trustpoint: [chars] created successfully	トラストポイントの作成に成功しました。	pki	対処不要です。 Informational（情報提供）メッセージです。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IKIGIRUSIFRONT_DELETE</del>	6-情報	Trustpoint: [chars] deleted succesfully	トラストポイントが正常に削除されました。	pki	対処不要です。 Informational（情報提供）メッセージです。
<del>IKIRUSTPOOL_AUTO_UPDATE</del>	6-情報	Auto-trustpool update in progress from [chars].	トラストプール内の証明書の1つがまもなく期限切れになります。新しいトラストプールバンドルのダウンロードが進行中です。	pki	トラストプールバンドルを取得する場所を識別するURLが設定されているため、対処は不要です。
<del>IKIRUSTPOOL_DOWNLOAD_SUCCESS</del>	6-情報	Trustpool Download is successful	Trustpool Download is successful	pki	対処不要です。 Informational（情報提供）メッセージです。
<del>IKITMANP3ALLOC_FAIL</del>	3-エラー	retcode %u	パケットメモリを取得しようとしたときに重大なエラーが発生しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>IKICGPROXYMEM_ADDERR</del>	1-アラート	%u %u %u	メモリプールにメモリを追加できませんでした。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>IKICGPROXYMEM_RETRR</del>	1-アラート	[chars] %u %u %u	IPC が失敗し、メモリを返すことができませんでした。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>IKICGPROXYICSET_FAILD</del>	2-クリティカル	[chars]	パケットロガープロキシ IPC ハンドラを初期化できませんでした。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IKILOG#KICG#CSND#AED</del>	3-エラー	[chars] [chars]	パケットロガーによる IPC メッセージの送信に失敗しました。ACLと統計情報が失われました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>IKILOG#ROXY#BDS#BME</del>	3-エラー	[dec]	無効なサブタイプがパケットロガープロキシ IPC ハンドラに渡されました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>IKILOG#ROXY#CALC#AED</del>	3-エラー	[chars]	パケットロガープロキシによる IPC パケットバッファの割り当てに失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>IKILOG#ROXY#CSND#AED</del>	3-エラー	[chars] [chars]	パケットロガープロキシによる IPC メッセージの送信に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>IKILOG#KICG#CALC#AED</del>	4-警告	[chars]	パケットロガーによる IPC パケットバッファの割り当てに失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>IKILOG#ROXY#DUP#INT</del>	4-警告	[chars]	ユーザー [dec] クライアント ID [dec] の重複する初期化 IPC メッセージを受信しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>IKILOG#ROXY#VALD#SRDX</del>	4-警告	%u %u	IPC メッセージに、クライアント ID の無効なユーザーインデックスが含まれています。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PLATFORM_CAPABILITY</del>	4-警告	[dec]:[dec] len [dec] flags 0x[hec] source [dec]	IPC メッセージの長さが無効です。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>PLATFORM_CAPABILITY</del>	2-クリティカル	Secure UDI validation failed. [chars]	シャーシのセキュア UDI 検証に失敗しました。ルータが自身を認証できませんでした。	iosxe-chassismgr	LOG_STD_ACTION
<del>PLATFORM_CAPABILITY</del>	3-エラー	Failed to send Breakout command to hardware.	ハードウェアモジュールに送信されたメッセージが正しく配信されませんでした。このエラーは、誤ったスイッチ番号または存在しないブレイクアウトポート番号が指定されているか、ソフトウェア通信エラーが原因で発生した可能性があります。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
PLATFORM_CAPABILITY	4-警告	Fatal Initialization Error - [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
PLATFORM_CAPABILITY	4-警告	Fatal Initialization Error - [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>PLATFORM_CAPABILITY</del>	3-エラー	\n C2950 BIST failed for memory [chars] count [dec]\n	電源投入時セルフテスト中に、内部チップメモリの組み込みメモリテストが失敗しました。これは、ASIC に不具合がある可能性があります。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>RA0RMCA23AC1AURE</del>	3-エラー	\nAsic driver initialization has failed\n	ASIC初期化手順の1つが失敗しました。これは、ハードウェアの欠陥による、内部チップメモリのPCI設定セットアップ I2C初期化ビルドインセルフテストまたはその他の初期化手順の失敗である可能性があります。	-	LOG_STD_ACTION
<del>RA0RMCA23AC1AURE</del>	3-エラー	Unable to initialize the external packet memory	スイッチドライバの初期化中に、外部パケットメモリの初期化でエラーが発生しました。これは、ASICまたは外部SDRAMの障害である可能性があります。	-	LOG_STD_ACTION
<del>RA0RMCA23AC1AURE</del>	3-エラー	GBP currently FULL or UNAVAILABLE.	スイッチドライバの初期化中に、外部パケットメモリでエラーが検出されました。これは、ASICまたは外部SDRAMの障害である可能性があります。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PACK_CABM_COPY_ALE</del>	3-エラー	\n Invalid copy [dec] for table [chars]\n	このメッセージは、スイッチの内部メモリの無効なコピーの読み取りまたは書き込みが試行されたことを示します。これは回復可能なエラーですが、発生してはならないエラーです。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
<del>PACK_CABM_IDX_ALE</del>	3-エラー	\n Invalid copy [dec] for table [chars]\n	このメッセージは、スイッチの内部メモリの無効なインデックスにアクセスしようとしたことを示します。これは回復可能なエラーですが、発生してはならないエラーです。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
<del>PACK_CABM_INIT_ALE</del>	3-エラー	\n The switch memory resources could not be allocated for [chars] initialization failed	スイッチドライバの初期化中に、ドライバ関連のメモリリソースを割り当てることができませんでした。これは、ハードウェアの障害である可能性があります。	-	LOG_STD_ACTION
<del>PACK_CABM_READ_ALE</del>	3-エラー	\n Read memory failed for memory [chars] at index [dec]\n	内部チップメモリの有効な場所を読み取ろうとしましたが、失敗しました。これは、ハードウェアの障害である可能性があります。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>RAICM_CSM_WRE</del>	3-エラー	\n Write memory failed for memory [chars] at index [dec]\n	内部チップメモリ内の場所への書き込みに失敗しました。無効なメモリ位置への書き込み、またはハードウェアの障害が原因である可能性があります。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
<del>RAICM_CSM_PHY</del>	3-エラー	\n Unable to read PHY register at addr [hec] for phy id [hec]\n	このメッセージは、スイッチのPHYレジスタの読み取りまたは書き込みに失敗したことを示します。スイッチのMII/GMIIインターフェイスの不具合の可能性があります。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
<del>RAICM_CSM_IND</del>	3-エラー	\n The number of asics expected were [dec] PCI bus scan found [dec]\n	スイッチドライバの初期化中に、PCIバスで誤った数のASICが検出されたか、または正しいPCI値を持つASICが見つかりませんでした。システムPCIバスの障害、または互換性のないソフトウェアバージョンがスイッチで実行されている可能性があります。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>RAKMCASRCINIFALE</del>	3-エラー	\n The PCI address space initialization failed	スイッチドライバの初期化中に、ASICのPCIアドレス空間を初期化できませんでした。これは、システムPCIバス関連の問題である可能性があります。	-	LOG_STD_ACTION
<del>RAKMCASRCISIFALE</del>	3-エラー	PCI address space test failed Wrote 0x[hec] read 0x[hec] re-read 0x[hec]	Power-On Self Test (電源投入時自己診断テスト)中に、ASICのPCIアドレス空間が正しくマッピングされていないことが判明しました。これは、システムPCIバス関連の問題である可能性があります。	-	LOG_STD_ACTION
<del>RAKMCASRCRCHIFALE</del>	3-エラー	\n Register read failed for register [chars] in [chars]\n	内部チップレジスタの有効な位置を読み取ろうとしましたが、失敗しました。これは、ハードウェアの障害である可能性があります。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
<del>RAKMCASRCRWIFALE</del>	3-エラー	\n Register write failed for register [chars] in [chars]\n	内部チップレジスタ内の場所への書き込みに失敗しました。無効なレジスタ位置への書き込み、またはハードウェアの障害が原因である可能性があります。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION



機能重大度 ニモ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PACM_CASST_INCHALE</del>	3-エラー	\n S-channel operation timeout for opcode [chars]\n	このメッセージ は、ASICの内部バ スエラーのため に、ASICレジスタ またはメモリロ ケーションを読み 取ること、または 書き込むことがで きなかったことを 示します。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
<del>PACM_CASST_INCHALE</del>	3-エラー	\n S-channel operation read register failure at addr [hec]\n	このメッセージ は、ASICレジスタ の読み取りに失敗 したことを示しま す。無効なレジス タアドレスまたは 内部バスの障害が 原因である可能性 があります。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
<del>PACM_CASST_INCHALE</del>	3-エラー	\n The board information could not be read correctly initialization failed	スイッチドライバ の初期化中に、シ ステムボード情報 の読み取りに失敗 しました。これ は、ハードウェア の障害である可能 性があります。	-	LOG_STD_ACTION
<del>PACM_CASST_INCHALE</del>	3-エラー	[chars] [chars] [chars] [chars]	ポートが動作して いません。スター トアップセルフテ ストに失敗しまし た。	-	LOG_STD_ACTION
<del>PACM_CASST_INCHALE</del>	1-アラート	Alarm asserted: [chars]	外部アラームコン タクトでエラー状 態が検出されまし た。	ハードウェア	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>RA1RMENRACOKIER</del>	1-アラート	Alarm asserted on switch [dec] : [chars]	外部アラームコンタクトでエラー状態が検出されました。	ハードウェア	LOG_STD_ACTION
<del>RA1RMENRACOKIER</del>	1-アラート	Alarm cleared: [chars]	外部アラームコンタクトでエラー状態がクリアされました。	ハードウェア	LOG_STD_ACTION
<del>RA1RMENRACOKIER</del>	1-アラート	Alarm cleared on switch [dec] : [chars]	外部アラームコンタクトでエラー状態がクリアされました。	ハードウェア	LOG_STD_ACTION
RA1RMENRACOKIER	1-アラート	[chars]	RPS 通信エラーが検出されました。	firmware	LOG_STD_ACTION
<del>RA1RMENRACOKIER</del>	1-アラート	[chars] [dec]	このイベントは、RPS がポートから電源をバックオフしていることを示します。	ハードウェア	LOG_STD_ACTION
<del>RA1RMENRACOKIER</del>	1-アラート	[chars] [dec]	このイベントは、RPS がポートへの電力をバックアップしていることを示します。	ハードウェア	LOG_STD_ACTION
RA1RMENRACOKIER	1-アラート	[chars]	RPS ファン障害が検出されました。	ハードウェア	RPS に接続されているすべてのスイッチを切断し、すぐにファンを交換してください。
<del>RA1RMENRACOKIER</del>	1-アラート	[chars]	RPS 過電流状態が検出されました。	ハードウェア	バックオフされているスイッチを取り外します。

機能重大度 ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>RACDMENRPSANFAD</del>	1-アラート	RPS power supply [chars] fan failure detected	RPS 電源ファンの障害が検出されました。	ハードウェア	RPS に接続されているすべてのスイッチを切断し、すぐに電源を交換してください。
<del>RACDMENRPSMACH</del>	1-アラート	[chars]	Power supplies inserted in RPS are incompatible	firmware	いずれかの電源装置を取り外すか、互換性のある電源装置を装着してください。
<del>RACDMENRPSGAUJY</del>	1-アラート	[chars] signal on RPS power supply [chars] is faulty	RPS の指定された電源に障害信号があります。	ハードウェア	LOG_STD_ACTION
<del>RACDMENRPSHACFL</del>	1-アラート	RPS power supply [chars] temperature has reached critical threshold	RPS 内の電源モジュールの温度がクリティカルしきい値に達しました。RPS が正常に機能できません。	ハードウェア	外部温度が非常に高くなっています。ただちに室温を下げてください。
<del>RACDMENRPSANBY</del>	1-アラート	[chars]	障害のある RPS が検出されました。	firmware	LOG_STD_ACTION
<del>RACDMENRPSPOWERD</del>	1-アラート	[chars]	RPS システム電源の状態が不良に変わりました。バックアップが生成されない可能性があります。	ハードウェア	RPS の電源を確認してください。不良状態から回復しない場合は、電源装置を交換します。
<del>RACDMENRPSPOWERGOD</del>	1-アラート	[chars]	RPS システム電源の状態が正常に変わりました。	ハードウェア	LOG_SID_NO_ACTION
<del>RACDMENRPSHACFL</del>	1-アラート	RPS temperature has reached critical threshold	RPS 内の温度センサー値がクリティカルしきい値に達しました。RPS が正常に機能できません。	ハードウェア	外部温度が非常に高くなっています。ただちに室温を下げてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PLATFORM_WARNING</del>	2-クリティカル	RPS temperature has reached warning threshold	RPS 内の温度センサー値が警告しきい値に達しました。温度がクリティカルしきい値に達するまでは、RPS は正常に動作します。	ハードウェア	外部温度が高くなっています。室温を下げてください。
<del>PLATFORM_BACKUP</del>	3-エラー	[chars]	スイッチがバックオフするコマンドを発行したにもかかわらず、RPS がスイッチのバックアップを続行しています。	firmware	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PLATFORM_FAIL</del>	3-エラー	[chars]	RPS の状態がスタンバイに変わりました。スイッチはバックアップされなくなります。	ハードウェア	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PLATFORM_FAULT</del>	3-エラー	[chars]	RPS エラー状態が検出されました。	firmware	これは一時的な問題である可能性があります。エラー状態が修復されない場合は、スイッチを取り外して再接続します。
<del>PLATFORM_OK</del>	5-通知	RPS temperature is within the acceptable limit	RPS 内の温度センサーの値が正常範囲内です。	ハードウェア	LOG_SID_NO_ACTION
PLATFORM_ENV6RPS	6-情報	Redundant Power SupplyRPS [chars]	-	-	-
PLATFORM_ENVRPS_NO	6-情報	Redundant Power Supply [chars]	RPS の関連情報	firmware	LOG_SID_NO_ACTION
PLATFORM_ENVRPS_NEW	6-情報	Redundant Power SupplyRPS [chars]	Redundant Power Supply RPS changed state	firmware	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度 ニモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PLATFORM_RPS_INSERTED</del>	6-情報	[chars]	RPS に電源装置が装着されました。	ハードウェア	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PLATFORM_RPS_REMOVED</del>	6-情報	[chars]	RPS から電源装置が取り外されました。	ハードウェア	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PLATFORM_RSPAN_CONFIG</del>	5-通知	ERSPAN Session: Configurable MTU size supported is 344 Default value is 9000	ERSPAN Session: Configurable MTU size supported is 344 Default value is 9000	bigbang-l2	LOG_STD_ACTION
<del>PLATFORM_QEMU_INIT_FAILED</del>	3-エラー	Failed to initialize QEMU chassis Interface	プラットフォームでQEMU シャーシインターフェイスを初期化できませんでした。	QEMUDDISCOMPONENT	LOG_STD_ACTION
<del>PLATFORM_QEMU_RCSF_CREATE_FAILED</del>	3-エラー	Failed to create process for rcsf deinit	プロセスの作成に失敗しました。	QEMUDDISCOMPONENT	LOG_STD_ACTION
<del>PLATFORM_QEMU_OIR_INIT_FAILED</del>	3-エラー	Failed to register with the OIR Library	Failed to register with the OIR Library	QEMUDDISCOMPONENT	LOG_STD_ACTION
<del>PLATFORM_QEMU_OIR_CREATE_FAILED</del>	3-エラー	Failed to create OIR process during init	OIR init を実行するプロセスの作成に失敗しました。	QEMUDDISCOMPONENT	LOG_STD_ACTION
<del>PLATFORM_QEMU_PEER_RELOAD_FAILED</del>	3-エラー	Failed to send message to platform to request a peer reload	プラットフォームにメッセージを送信できません。	QEMUDDISCOMPONENT	LOG_STD_ACTION
<del>PLATFORM_QEMU_RF_REGISTER_FAILED</del>	3-エラー	Failed to register with RF rc = [dec]	システムの初期化中に RF に登録できませんでした。	QEMUDDISCOMPONENT	LOG_STD_ACTION
<del>PLATFORM_QEMU_OIR_SLOT_ID_FAILED</del>	3-エラー	Failed to get the slot ID from OIR Library	Failed to get the slot ID from OIR Library	QEMUDDISCOMPONENT	LOG_STD_ACTION
<del>PLATFORM_QEMU_SPI_INIT_FAILED</del>	3-エラー	Unable to initialize QEMU chassis SPI client	QEMU シャーシ SPI クライアントの初期化に失敗しました。	QEMUDDISCOMPONENT	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HAIFORM_HA3INOREADY</del>	3-エラー	SPI is not ready cannot communicate with platform	SPI の準備ができていないため、プラットフォームと通信できません。	QEMUDDISCOMPONENT	LOG_STD_ACTION
<del>HAIFORM_HA3MPOCS_CRAE</del>	3-エラー	Failed to create SPI process during init	SPI init を実行するプロセスの作成に失敗しました。	QEMUDDISCOMPONENT	LOG_STD_ACTION
<del>HAIFORM_HA3MPOCS_CRAE</del>	3-エラー	Redundancy mode fallback to SSO is not supported	冗長モードの SSO にフォールバックできません。	QEMUDDISCOMPONENT	LOG_STD_ACTION
HAIFORM_HA3TRACE	3-エラー	Cannot allocate the trace buffer for [chars]	スタンバイスイッチは、示されたフォールバックモードで起動しています。ログに追加されたエントリに、このアクションの理由が示されます。	QEMUDDISCOMPONENT	LOG_STD_NO_ACTION
<del>HAIFORM_HA3WATCHER</del>	3-エラー	Failed to create watched boolean during init	監視対象ブール値のメモリの割り当てに失敗しました。	QEMUDDISCOMPONENT	LOG_STD_ACTION
<del>HAIFORM_HA3WATCHER</del>	3-エラー	Failed to create watched boolean during init	監視対象ブール値のメモリの割り当てに失敗しました。	QEMUDDISCOMPONENT	LOG_STD_ACTION
HAIFORM_HA3RELOADER	4-警告	Reloading the Standby due to [chars] [chars]	現用系のアプリケーションがスタンバイのリロードを要求しました。	QEMUDDISCOMPONENT	LOG_STD_ACTION
<del>HAIFORM_HA3RELOADER</del>	4-警告	Failed to reload the Standby due to [chars] [chars]	-	QEMUDDISCOMPONENT	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>BAFORMMSECRINKIAUT</del>	3-エラー	[chars] [chars] [chars] [chars]	ポートリンクが起動しません。スタートアップセルフテストに失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION
<del>BAFORMMSECRINKIWDG</del>	3-エラー	[chars] [chars] [chars] [chars]	ポートが転送していません。スタートアップセルフテストに失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION
<del>BAFORMMSECRINKIBRG</del>	3-エラー	[chars] [chars] [chars] [chars]	ポートが動作していません。スタートアップセルフテストに失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION
<del>BAFORMMSECRIPASHERN</del>	5-通知	Port link fast-retraining has happened for [chars]	[chars] のポートリンクの高速再トレーニングが発生しました	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>BAFORMMSECRISUEVENT</del>	5-通知	Port SEU Cable discharge event on [chars]. Firmware Download in progress.	[chars] でのポート SEU ケーブル放電イベント。ファームウェアのダウンロードが進行中です	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>BAFORMMSECRISUEVENTL</del>	5-通知	Port SEU Cable discharge event on [chars]. Firmware download failed.	[chars] でのポート SEU ケーブル放電イベント。ファームウェアのダウンロードに失敗しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>BAFORMMSECRISUEVENTCS</del>	5-通知	Port SEU Cable discharge event on [chars]. Firmware download successful.	[chars] でのポート SEU ケーブル放電イベント。ファームウェアのダウンロードに成功しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IPACM/NR/SN/RE/ENT</del>	5-通知	IOS thread interrupt event [dec].	IOS スレッドプロセス割り込みイベント	asr1k-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
<del>IPACM/NR/SN/RE/SCY</del>	5-通知	[[dec]][dec] [[dec]:[dec] [[dec]->[dec]] ra[ 1* 0x[hec] 1* 0x[hec] ]	IOS スレッドプロセスの割り込み履歴です。	asr1k-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
<del>IPACM/NR/SN/RE/VAL/EL</del>	5-通知	IOS thread interrupt level [dec] replaced by [dec]	無効な IOS スレッド割り込みレベルが使用されました。	asr1k-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
<del>IPACM/NR/SN/RE/NO/SET</del>	5-通知	IOS thread interrupt limit not set	IOS が割り込み制限を取得できませんでした。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
<del>IPACM/NR/SN/RE/NO/ERM</del>	5-通知	IOS thread disabled interrupt for Total: %u msec utime: %u msec stime: %u msec.	IOS スレッドプロセスが無効化されました。割り込みが長過ぎます。	各プラットフォームコンポーネント	LOG_STD_ACTION
<del>IPACM/NR/SN/RE/NO/TH/ME</del>	5-通知	IOS thread blocked due to SYSTEM LEVEL ISSUE for Total: %u msec utime: %u msec stime: %u msec. [chars]	IOS スレッドは、コードのクリティカルセクションを保護するために割り込みを無効にする必要があります。ただし、システムレベルの問題が原因で割り込みが長時間ロックされると、警告トレースバックの上限を超える高 stime 表示割り込みが発生します。	各プラットフォームコンポーネント	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IPACM_NBSNROEMICAY</del>	5-通知	IOS thread disabled interrupt for %u msec.	IOS スレッドプロセスが無効化されました。syspage をサポートしていないプラットフォームでの割り込みが長過ぎます。	各プラットフォームコンポーネント	LOG_STD_ACTION
<del>IPACM_PCHGNADHC</del>	3-エラー	HSEC license not present: IPSec [chars] configuration is rejected	HSEC ライセンスがシステムに存在している必要があります。	accsw-p-security	show platform
<del>IPACM_NLKNAFDEHC</del>	3-エラー	[chars]	IPSEC を使用する SWO ですが、HSEC は承認されていません。	accsw-p-security	show platform
<del>IPACM_MNNDMHCMD</del>	3-エラー	MATM received invalid SPI message.	ハードウェアモジュールから受信する予定のメッセージが正しく受信されませんでした。その結果、MACアドレスの学習/エージングが影響を受ける可能性があります。このエラーの発生原因として最も可能性が高いのは、ソフトウェア通信エラーです。	firmware	LOG_SIDSHTEHCATION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PACR/MANUALS/RECE</del>	3-エラー	MATM received invalid SPI message.	ハードウェアモジュールから受信する予定のメッセージが正しく受信されませんでした。その結果、MACアドレスの学習/エージングに影響を受ける可能性があります。このエラーの発生原因として最も可能性が高いのは、ソフトウェア通信エラーです。	firmware	LOGSIDSHTECHACIION
<del>PACR/MANUALS/CONS</del>	4-警告	MATM consistency checker found mac table to be [chars] on slot [dec]	MATM 整合性チェッカーがハードウェアからACK/NACKを受信しました。ハードウェアがNACKを返した場合、ソフトウェアテーブルとハードウェアテーブルの不整合があると考えられます。整合性チェッカーはこうした不整合状態からの回復を試みます。	firmware	LOGSIDSHTECHACIION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>FAORMAQEHEMT</del>	4-警告	MATM dropped [chars] messages as queue limit has reached.	内部キューがいっぱいになったため、ハードウェアモジュールから受信したメッセージが処理されませんでした。その結果、MACアドレスの学習/エージングが影響を受ける可能性があります。	firmware	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>FAORMAQEHEMT</del>	4-警告	MATM dropped [chars] messages as queue limit has reached.	内部キューがいっぱいになったため、ハードウェアモジュールから受信したメッセージが処理されませんでした。その結果、MACアドレスの学習/エージングが影響を受ける可能性があります。	firmware	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>FAORMAQEHEMT</del>	5-通知	HW MAC address table resource is full %0x/0x/0x/0x/0x/0x is not added.	ASICハードウェアのMACアドレス数の上限に達しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
HAORMPMQSHFCAL	0-緊急	SPI-FC Failure while sending PM SPI msg[chars]. If:[chars] Msg Type:[chars] Targets: 0x[hex] spi-fc ec: [dec]	SPI-FC インフラが SPI メッセージ送信サービスの提供に失敗しました。コーディングエラーの可能性あります。エラーコードを見ればエラーの理由が分かります。	firmware	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<code>HALFORM_PMRSC_FAIL</code>	1-アラート	[chars]	リソースの割り当てに失敗しました。システムの再起動が必要な場合があります。	firmware	LOG_STD_ACTION
<code>HALFORM_PMSHCNCTAL</code>	1-アラート	SPI connect call failed. Slot: [dec] SPI RH: 0x[hex] error code: [dec]	障害は SPI が原因です。以降システムの動作が不安定になる可能性があります。再起動により回復することがあります。	firmware	LOG_STD_ACTION
<code>HALFORM_PMSNCWAITOUT</code>	2-クリティカル	PM wait for ack timed out: req_id [dec] dest slots:0x[hex] ack pending from slots 0x[hex]	ドライバプロセスからの確認応答の待機中にタイムアウトが発生しました。考えられる理由: SPI IPC 通信障害	firmware	LOG_STD_ACTION
<code>HALFORM_PMSBKWAITOUT</code>	2-クリティカル	PM wait for ack timed out: If [chars] dest slots:0x[hex] pending acks from boxes 0x[hex]	ドライバプロセスからの確認応答の待機中にタイムアウトが発生しました。考えられる理由: SPI IPC 通信障害	firmware	LOG_STD_ACTION
<code>HALFORM_PMSNVALHD</code>	2-クリティカル	Invalid IIF Id: 0x%016lHX assigned to if:[chars]	ポートに無効な IIF ID が割り当てられているため、ドライバプロセス FED への SPI メッセージが失敗し、システムが不安定な状態になる可能性があります。	firmware	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PLATFORM_PM2CHMDB	2-クリティカル	IDB does not exist	SPAN 構成中に HWIDB が存在しません。これは、IDB 作成の問題が原因です。さらなる調査を行うには、このエラーが発生する前に実行されたアクションの履歴を収集してください。	firmware	LOG_STD_ACTION
PLATFORM_PM2NOIDB	2-クリティカル	No IDB exists for IIF id: 0x%01611X	ドライバプロセス FED から PM SPI メッセージで受信した IIF ID が無効であるため、IDB への変換が失敗します。これは、IOSd がメッセージを受信するまでにインターフェイスが削除されたことが原因です。さらなる調査を行うには、このエラーが発生する前に実行されたアクションの履歴を収集してください。	firmware	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>RAACRM/BAADM/SIA</del>	2-クリティカル	Add multicast group member failed. Group Handle: 0x[hex] remote handle: 0x[hex] error code:[dec]	SPI モジュールに問題があります。新しいハンドルはマルチキャストグループハンドルに追加されません。新しいスイッチドライバプロセスに送信される PM メッセージはありません。新しく追加されたスイッチをリブートしてください。	firmware	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PLATFORM_SPI_CHN_NDY	2-クリティカル	PM-SPI channel not ready yet slot: [dec]	PM SPI チャネルはまだ通信の準備ができていません。チャンネルステータスを確認するには、CLI show platform pm spi-info コマンドを使用します。ブートアップ中にこのメッセージが表示された場合は、システムによる SPI メッセージの送信が早すぎてブートアップできないことを示しています。欠落した SPI メッセージは失われ、システムが不安定な状態になる可能性があります。現在の状態から回復するには再起動する必要があります。注: Slot:0 はマルチキャスト SPI チャネルを示します。	firmware	LOG_STD_ACTION
PLATFORM_SPI_SENDAL	2-クリティカル	PM SPI msg send failed. If:[chars] Msg Type:[chars] Targets: 0x[hex] ec:[dec]	PM SPI チャネルで SPI メッセージの送信に失敗しました。エラーコード ec を確認し、宛先スイッチかどうかを確認してください。	firmware	LOG_STD_ACTION



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HAIFRM1M4CSACCSAL</del>	3-エラー	Collisions at [chars] exceed threshold. Considered as loop-back.	半二重ポートのコリジョンがしきい値を超え、ポートはループバックと見なされます。	firmware	LOG_SID_NO_ACTION
<del>HAIFRM1M4CSACCSAL</del>	3-エラー	Unable to configure hardware to [chars] host access on [chars]. Port may not behave as expected.	システムは、要求されたホストアクセスポリシーを設定するようにハードウェアを構成できませんでした。使用可能な TCAM リソースが不足している可能性があります。	firmware	すべてのトラフィックを停止し、clear mac-address-table dynamic コマンドを発行してテーブルから動的エントリを削除してから、失敗したコマンドを再発行します。
<del>HAIFRM1M4CSACCSAL</del>	3-エラー	Loop-back detected on [chars].	ループバックは、バランケーブルをポートに差し込むことによって偶発的に発生する可能性があります。	firmware	ケーブルを確認します。バランケーブルが接続されていて、ループバック状態が必要な場合は、対処不要です。それ以外の場合は、正しいケーブルを接続し、ポートを起動してください。
<del>HAIFRM1M4CSACCSAL</del>	5-通知	Port Mode: [dec] is not supported type for If:[chars]	ポートモードがサポートされていないか、設定が無効です。	firmware	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PLATFORM_PM5NOFC	5-通知	Port cookie pc does not exist for If: [chars]	IDB から PM port_data サブブロックを取得できませんでした。考えられる理由は、IDB が PM でサポートされていないことです。ブートアップ中にエラーが表示され、インターフェイスが PM でサポートされている場合は、PM の初期化が完了する前に PD を取得しようとしたことを示します。	firmware	LOG_STD_ACTION
PLATFORM_PM5NOPD	5-通知	No Port data PD exists for If: [chars]	IDB から PM port_data サブブロックを取得できませんでした。考えられる理由は、IDB が PM でサポートされていないことです。ブートアップ中にエラーが表示され、インターフェイスが PM でサポートされている場合は、PM の初期化が完了する前に PD を取得しようとしたことを示します。	firmware	LOG_STD_ACTION
PLATFORM_CALLBACK	5-通知	UDLD OIR Callback is invoked ahead of sys init complete	UDLD OIR コールバックの呼び出しが早すぎます。	accsw-ha-infra	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HAIFORMIMEDNOBSENT</del>	5-通知	No Port data PD exists	ポートデータが存在しません。これは発生してはならない事象です。スイッチオーバー中にこのエラーが表示される場合は、ポートデータの作成/削除時に競合状態が発生している可能性があります。	firmware	LOG_STD_ACTION
<del>HAIFORMIMUNKNOWREQ</del>	5-通知	Ack received for unknown request from driver process FED.	待機キューにない要求 ID に対して、ドライバプロセスからの Ack を受信しました。これは、IOSd でのタイムアウト後の ack の遅延が原因と考えられます。	firmware	LOG_STD_ACTION
<del>HAIFORMIMEDNOBSENT</del>	6-情報	Warning: SFP module inserted in to the interface [chars] differs from the previously inserted one. The port's [chars] configuration will be set to the default.	別の SFP モジュールが使用可能なスロットに挿入されました。以前に設定されたデュプレックス/速度はデフォルトに設定されます。	firmware	LOG_SID_NO_ACTION
<del>HAIFORMIMEDDOWNSFT</del>	6-情報	Experienced Channel Quality Impairment on interface [chars] Downshifting Speed to [chars]	速度ダウンシフトが検出されました。	firmware	LOG_SID_NO_ACTION
<del>HAIFORMIMEDFUNKSRED</del>	6-情報	[chars] uplink module inserted in the switch [dec] slot [dec]	FRULink モジュールが使用可能なスロットに挿入されました。	firmware	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>FRU_MODULE_REMOVED</del>	6-情報	[chars] uplink module removed from switch [dec] slot [dec]	使用可能なスロットに挿入された FRULink モジュールが取り外されました。	firmware	LOG_SID_NO_ACTION
<del>FRU_MODULE_INSERTED</del>	6-情報	Unsupported FRU module inserted in slot [dec]	使用可能なスロットに挿入された FRULink モジュールはサポートされていません。	firmware	LOG_SID_NO_ACTION
<del>FRU_MODULE_REMOVED</del>	6-情報	Unsupported FRU module removed from slot [dec]	スロットから取り外された FRULink モジュールはサポートされていません。	firmware	LOG_SID_NO_ACTION
<del>FRU_MODULE_INSERTED</del>	6-情報	The inserted SFP module with interface name [chars] is not supported	使用可能なスロットに挿入された SFP モジュールが取り外されました。	firmware	LOG_SID_NO_ACTION
<del>FRU_MODULE_INSERTED</del>	6-情報	SFP module inserted with interface name [chars]	SFP モジュールが使用可能なスロットに挿入されました。	firmware	LOG_SID_NO_ACTION
<del>FRU_MODULE_REMOVED</del>	6-情報	SFP module with interface name [chars] removed	使用可能なスロットに挿入された SFP モジュールが取り外されました。	firmware	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
HLAIFORM_SEC2NHMDB	2-クリティカル	Software module for [chars] received null HWIDB.	セキュリティコンポーネントがヌルの HWIDB を受信しました。IDB の作成に関する問題が原因である可能性があります。さらなる調査を行うには、このエラーが発生する前に実行されたアクションの履歴を収集してください。	accsw-security	LOG_STD_ACTION
HLAIFORM_SEC2NOIDB	2-クリティカル	Software module for [chars] received null HWIDB.	セキュリティコンポーネントがヌルの SWIDB を受信しました。関数が呼び出されるまでにインターフェイスが削除された可能性があります。さらなる調査を行うには、このエラーが発生する前に実行されたアクションの履歴を収集してください。	accsw-security	LOG_STD_ACTION
HLAIFORM_SEC6SGACHI	6-情報	list [chars] [chars] [chars] %i[dec] -> %i[dec] SGT [dec] DGT [dec]	指定の sg アクセスリストのログ条件に一致するパケットが検出されました。	accsw-security	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PACK/SM/COMMAND/ERR</del>	3-エラー	The command [[chars]] should not be configured on a stack of switches	スタンドアロンスイッチでのみサポートされているコマンドが、スイッチスタックで入力されました。	firmware	このコマンドをコンフィギュレーションから削除し、スタートアップコンフィギュレーションを保存してスタックをリロードするか、スタックから他のすべてのスタックメンバーを削除してください。
<del>PACK/SPAN/SPAN/ERR</del>	5-通知	SPAN data not available during reconciliation	SPAN データは、スイッチオーバー後の調整のため使用できません。 CLI show monitor コマンド、および show platform monitor-fed コマンドを使用して、スイッチオーバー後に設定が保持されていることを確認します。これは予期しないメッセージです。ブートアップ中に表示されるエラーメッセージをログに記録してください。システムの実行した処理がわかります。	firmware	LOG_STD_ACTION
<del>PACK/POWER/POWER/ERR</del>	3-エラー	Invalid power stack topology observed by switch [dec]. [chars]	電源スタックトポロジが無効です。スイッチが強制的にスタンドアロンモードに切り替えられます。	firmware	LOG_STD_ACTION

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HAICRMSPACKOWRREP</del>	4-警告	Switch [dec] experienced a BISP event	スイッチで組み込 み自己保護イベン トが発生しまし た。	firmware	これは単なる通知 メッセージです。 対処は不要です。
<del>PACRMSPACKWBRD</del>	4-警告	Switch [dec]'s neighbor experienced a major BISP event	スイッチのネイ バーで重大な組み 込み自己保護イベ ントが発生し、ス イッチがシャット ダウンされまし た。	firmware	これは単なる通知 メッセージです。 対処は不要です。
<del>PACRMSPACKWBRD</del>	4-警告	Switch [dec] experienced a PoE over-current BISP event	スイッチで PoE 過 電流の組み込み自 己保護イベントが 発生しました。	firmware	これは単なる通知 メッセージです。 対処は不要です。
<del>PACRMSPACKWBRD</del>	4-警告	Switch [dec] experienced a port BISP event	スイッチでポート 組み込み自己保護 イベントが発生 し、PoE が影響を 受けました。	firmware	これは単なる通知 メッセージです。 対処は不要です。
<del>PACRMSPACKWBRD</del>	4-警告	Switch [dec] experienced a short-circuit BISP event on port 1	スイッチのポート 1 で短絡組み込み 自己保護イベント が発生しました。	firmware	これは単なる通知 メッセージです。 対処は不要です。
<del>PACRMSPACKWBRD</del>	4-警告	Switch [dec] experienced a short-circuit BISP event on port 2	スイッチのポート 2 で短絡組み込み 自己保護イベント が発生しました。	firmware	これは単なる通知 メッセージです。 対処は不要です。
<del>PACRMSPACKWBRD</del>	4-警告	Switch [dec] stack power cable 1 inward current is over the limit	スイッチのスタッ ク電源ケーブル 1 の内向き電流が上 限の 40 アンペアを 超えています。ス イッチに電源を追 加してください。	firmware	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PACM_SPCWVBA_CUREN1</del>	4-警告	Switch [dec] stack power cable 1 outward current is over the limit	スイッチのスタック電源ケーブル1の外向き電流が上限の40アンペアを超えています。スイッチから電源モジュールを取り外してください。	firmware	LOG_STD_ACTION
<del>PACM_SPCWVBA_CUREN2</del>	4-警告	Switch [dec] stack power cable 2 inward current is over the limit	スイッチのスタック電源ケーブル2の内向き電流が上限の40アンペアを超えています。スイッチに電源を追加してください。	firmware	LOG_STD_ACTION
<del>PACM_SPCWVBA_CUREN3</del>	4-警告	Switch [dec] stack power cable 2 outward current is over the limit	スイッチのスタック電源ケーブル2の外向き電流が上限の40アンペアを超えています。スイッチから電源モジュールを取り外してください。	firmware	LOG_STD_ACTION
<del>PACM_SPCWVBA_CUREN4</del>	4-警告	Switch [dec] experienced a graceful load shed event	スイッチはSOC条件に基づいて負荷を制限する必要がありました。	firmware	LOG_STD_ACTION
<del>PACM_SPCWVBA_CUREN5</del>	4-警告	Switch [dec] stack power current is high warning	スイッチのスタック電源電流が高いため、電源装置に障害が発生すると、スイッチが電源スタックから切断される可能性があります。	firmware	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PACK_POWER_FATAL</del>	4-警告	Switch [dec] experienced an immediate load shed event	スイッチは PS_FAIL 条件に基づいて負荷を制限する必要がありました。	firmware	LOG_STD_ACTION
<del>PACK_POWER_FATAL</del>	4-警告	Switch [dec]'s power stack does not have enough power	スイッチの電源スタックに、その電源スタック内のすべてのスイッチを起動するのに十分な電力がありません。	firmware	LOG_STD_ACTION
<del>PACK_POWER_FATAL</del>	4-警告	Switch [dec]'s neighbor switch experienced a BISP event	ネイバースイッチで組み込み自己保護イベントが発生しました。	firmware	これは単なる通知メッセージです。対処は不要です。
<del>PACK_POWER_FATAL</del>	4-警告	Switch [dec]'s neighbor switch experienced a graceful load shed event	ネイバースイッチは、SOC 条件に基づいて負荷を制限する必要がありました。	firmware	LOG_STD_ACTION
<del>PACK_POWER_FATAL</del>	4-警告	Switch [dec]'s neighbor switch experienced an immediate load shed event	ネイバースイッチは、PS_FAIL 条件に基づいて負荷を制限する必要がありました。	firmware	LOG_STD_ACTION
<del>PACK_POWER_FATAL</del>	4-警告	Switch [dec]'s neighbor switch experienced a system ring load shed event	ネイバースイッチは、システムの損失に基づいて負荷を制限する必要がありました。	firmware	LOG_STD_ACTION
<del>PACK_POWER_FATAL</del>	4-警告	Switch [dec]'s neighbor switch experienced a system star load shed event	ネイバースイッチは、システムの損失に基づいて負荷を制限する必要がありました。	firmware	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PACM_SPCPOWERHIGH</del>	4-警告	Switch [dec]'s neighbor switch experienced an immediate load shed event	ネイバースイッチは、電圧条件に基づいて負荷を制限する必要がありました。	firmware	LOG_STD_ACTION
<del>PACM_SPCPOWERHIGH</del>	4-警告	Switch [dec] power budget is at least 1000W greater than its local supplies	スイッチの電力予算では、電源モジュールの定格電力出力に 1000 W 以上追加できる余裕があります。このシステムに電源を挿入してください。	firmware	LOG_STD_ACTION
<del>PACM_SPCPOWERHIGH</del>	4-警告	Switch [dec] power budget is at least 2000W greater than its local supplies	スイッチの電力予算では、電源モジュールの定格電力出力に 2000 W 以上追加できる余裕があります。このシステムに電源を挿入してください。	firmware	LOG_STD_ACTION
<del>PACM_SPCPOWERCONF</del>	4-警告	Switch [dec]'s power stack has conflicting power priorities	スイッチの電源優先順位が、電源スタック内の別のスイッチの電源優先順位と競合しています。	firmware	LOG_STD_ACTION
<del>PACM_SPCPOWERDANC</del>	4-警告	Switch [dec]'s power stack lost redundancy and is now operating in power sharing mode	このスイッチが属する電源スタックは冗長性を失い、現在電力共有モードで動作しています。	firmware	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PACRMSACRPOWERBSMEN</del>	4-警告	Switch [dec] experienced a system ring load shed event	スイッチは、システムの損失に基づいて負荷を制限する必要がありました。	firmware	LOG_STD_ACTION
<del>PACRMSACRPOWERBSMEN</del>	4-警告	Switch [dec] experienced a system star load shed event	スイッチは、システムの損失に基づいて負荷を制限する必要がありました。	firmware	LOG_STD_ACTION
<del>PACRMSACRPOWERMANVRS</del>	4-警告	Switch [dec]: Too many errors seen on port [chars]	スイッチのスタック電源ポート 1/2 でエラーが多発しています。	firmware	これは単なる通知メッセージです。対処は不要です。
<del>PACRMSACRPOWERBLADES</del>	4-警告	Switch [dec]'s power stack has unbalanced power supplies	スイッチの電源スタックには複数の電源装置を備えたスイッチもあれば、電源装置のないスイッチもあります。	firmware	LOG_STD_ACTION
<del>PACRMSACRPOWERBRIOT</del>	4-警告	Switch [dec] does not have sufficient power budget	スイッチの電力予算が、必要な最小スイッチ予算を下回っています。	firmware	LOG_STD_ACTION
<del>PACRMSACRPOWERBROKE</del>	4-警告	Switch [dec] experienced an under voltage condition	前回の起動/シャットダウン時にスイッチに低電圧条件が発生しました。	firmware	LOG_STD_ACTION
<del>PACRMSACRPOWERBSMEN</del>	4-警告	Switch [dec] experienced an under voltage load shed event	スイッチは、低電圧条件に基づいて負荷を制限する必要がありました。	firmware	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PLATFORM_STACK_IPSEC</del>	4-警告	Major version mismatch in stack power protocol message on switch [dec]	スイッチ [dec] で、スタック電源プロトコルメッセージのメジャーバージョンに不一致があります	firmware	これは単なる通知メッセージです。対処は不要です。
<del>PLATFORM_STACK_IPSEC</del>	6-情報	Switch [dec] stack power cable [chars] [chars]	スイッチのスタック電源ケーブル1/2が挿入/取り外されました。	firmware	これは単なる通知メッセージです。対処は不要です。
<del>PLATFORM_STACK_IPSEC</del>	6-情報	Switch [dec] stack power protocol is up on cable [chars]	スイッチのスタック電源ケーブル1/2が電源を共有できるようになりました。	firmware	これは単なる通知メッセージです。対処は不要です。
PLATFORM_SSH_ENTROPY	3-エラー	No hardware entropy file found	500 秒以上待機しましたが、ハードウェアエントロピーファイルが見つかりませんでした。	-	この背後にある理由を検索するには、tams および tamd コマンドプロセスからトレースログを収集します。
PLATFORM_SYS4IPSEC	4-警告	Feature Mismatched on stack. IPSEC is configured on the stack but newly inserted switch [dec] does not support IPSEC. Please remove the new switch.	これは、ユーザーに対する警告メッセージです。スイッチが IPSEC 対応かどうかで機能が一致していません。IPSEC がスタックで構成されていますが、新しく挿入されたスイッチは IPSEC をサポートしていません。新しく挿入したスイッチを取り外してください。	-	新しく挿入されたスイッチを取り外します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PLATFORM_SYS4SDM	4-警告	Unsupported template detected and default template has been loaded	これは、ユーザーに対する警告メッセージです。サポートされていないテンプレートがシステムに設定され、デフォルトのテンプレートがロードされました。	-	これは単なる通知メッセージです。対処の必要はありません。
PLATFORM_SYS6UPIME	6-情報	Time taken to initialize system = %d seconds	これは、ユーザーに対する情報メッセージです。このメッセージで、システムがブート時に初期化するのにかかる時間が分かります。これは、実際にはカーネル Linux の起動後にシステムが初期化を完了するのにかかる時間です。	-	これは単なる通知メッセージです。対処の必要はありません。
PLATFORM_MIBS	2-クリティカル	Secure UDI validation failed. [chars]	割り当てられたメモリが不足しています。	iosxe-mibs	LOG_STD_ACTION
PLATFORM_FAN_ALERT	1-アラート	Switch [dec]: [chars]	FRU ファンまたは PS ファンで障害が検出されました。	ハードウェア	障害のあるファンを交換してから、システムの電源を入れます。
PLATFORM_FAN_ERROR	1-アラート	Switch [dec]: System fan [dec] disabled. Airflow direction for this fan should be [chars]	大部分のファンのエアフローがこの FRU ファンと異なるため、このファンが無効になっています。	ハードウェア	エアフローの方向が原因でファンが無効になりました。システム内の他のファンとエアフローが異なるファンを交換してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PACM/FHMR/AN/AUE</del>	1-アラート	Switch [dec]: System fan [dec] failed	ファンで障害が発生しました。	firmware	ファンを交換します。
<del>PACM/FHMR/AN/FCVD</del>	1-アラート	Switch [dec]: System fan [dec] faulty or removed	ファンが非機能モードです。	firmware	対処が必要です。
<del>PACM/FHMR/AN/FCVY</del>	1-アラート	Switch [dec]: System fan [dec] inserted or recovered	ファンが機能モードです。	firmware	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PACM/FHMR/AN/SCDWN</del>	1-アラート	Switch [dec]: Too few working fan trays exist and the switch will overheat. If this situation is not resolved by installing [dec] fan trays in a [chars] airflow direction the switch will power down in [dec] minutes	システム内のファントレイが不足しています。	ハードウェア	ファンを挿入してください。
<del>PACM/FHMR/AN/CPST</del>	1-アラート	Switch [dec]: System fan [dec] not present	ファンが存在していません。	firmware	ファンを挿入してください。
<del>PACM/FHMR/AN/PCDA</del>	1-アラート	Switch [dec]: Temperature measurement not functioning. Condition may be transient.	IOS によって温度が検出されません。	firmware	ファンが動作していることを確認してください。show env temperature コマンドの出力を確認します。異常状態が修復されない場合はTACに連絡してください。
<del>PACM/FHMR/AN/CDWN</del>	2-クリティカル	Switch [dec]: [chars]	シャーシ内部の温度が最大温度しきい値を超えたため、ただちにシャットダウンされます。	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>RAICRM_FIRM_FAN_TDOWN</del>	2-クリティカル	Switch [dec]: [chars]	シャーシ内部の温度が最小温度しきい値を下回っているため、ただちにシャットダウンされます。	-	-
<del>RAICRM_FIRM_FAN_TMAE</del>	2-クリティカル	Switch [dec]: [chars]	違反秒の chasfs プロパティが存在しません。	-	-
<del>RAICRM_FIRM_FAN_TTEMP</del>	3-エラー	Switch [dec]: [chars]	シャーシ内部の温度が最大温度しきい値を超えています。	-	-
<del>RAICRM_FIRM_FAN_TTEMP</del>	3-エラー	Switch [dec]: [chars]	シャーシ内部の温度が最小温度しきい値を下回っています。	-	-
<del>RAICRM_FIRM_FAN_TTEMP</del>	4-警告	Switch [dec]: [chars]	シャーシ内部の温度が設定されたしきい値を超えています。n、最大内部温度以下です。	-	-
<del>RAICRM_FIRM_FAN_TFNOR</del>	6-情報	Switch [dec]: System fan [dec] [chars]	システムファンが挿入または取り外されました。	firmware	LOG_SID_NO_ACTION
<del>RAICRM_FIRM_FAN_TFNOR</del>	6-情報	Switch [dec]: System fan [dec] recovered to normal status	ファンが正常な状態に回復しました。	firmware	LOG_SID_NO_ACTION
<del>RAICRM_FIRM_FAN_TFNOR</del>	6-情報	Switch [dec]: temperature is within the normal limit.	温度センサーの値が正常範囲内です。	ハードウェア	LOG_SID_NO_ACTION
<del>RAICRM_MODULE_INSERTED</del>	0-緊急	[chars] module inserted\n	-	SPARROW_COMPONENT	-
<del>RAICRM_MODULE_REMOVED</del>	0-緊急	[chars] module removed\n	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PLATFORMPIN_INSERTED</del>	0-緊急	[chars] pin inserted\n	-	-	-
<del>PLATFORMPIN_REMOVED</del>	0-緊急	[chars] pin removed\n	-	-	-
<del>PLATFORMSLOT_INSERTED</del>	0-緊急	[chars] cover/module inserted\n	-	-	-
<del>PLATFORMSLOT_REMOVED</del>	0-緊急	[chars] cover/module inserted\n	-	-	-
PLATFORMHINOSPACE	1-アラート	[chars]: no space alarm assert	ブートフラッシュメモリの空き領域がなくなりました。ブートフラッシュから古いファイルを削除してスペースを作成します。	-	LOG_STD_NO_ACTION
<del>BACKUP_NVRAM_FAIL</del>	3-エラー	Failed to open backup nvram - [chars].	バックアップ NVRAM デバイスを開くできませんでした。	iosxe-binos-ha	LOG_STD_ACTION
<del>BACKUP_NVRAM_FAIL</del>	3-エラー	Failed to read backup nvram - [chars].	バックアップ NVRAM の内容を読み取ることができませんでした。	iosxe-binos-ha	LOG_STD_ACTION
<del>BACKUP_NVRAM_FAIL</del>	3-エラー	Failed to write backup nvram - [chars].	バックアップ NVRAM デバイスに書き込めませんでした。	iosxe-binos-ha	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
HAIFORMBPIENIFMODE	3-エラー	Front-panel ethernet mode configuration is not in sync with INTF_MODE rommon variable value. Please use 'write' command and reboot to fix this. 10G ports will work in default TE mode in this current boot	フロントパネルイーサネットモード設定がINTF_MODE rommon 変数値と同期されていません。INTF_MODE ROMmon 変数が書きされている可能性があります。write コマンドを使用して再起動し、修正してください。現在の起動では、10G ポートはデフォルトの TE モードで動作します。	-	LOG_STD_ACTION
HAIFORMBCEC_NOMAC	3-エラー	Can't allocate MAC address for port-channel interface %u	メッセージで指定されたポートチャンネルインターフェイスの MAC アドレス割り当てに失敗しました。このエラーは、ポートチャンネルインターフェイス数がサポートされるポートチャンネルインターフェイスの最大数を超えた場合に発生する可能性があります。	iosxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PLATFORM3HAKPA_FAIL	3-エラー	RP HA Keepalive failure [chars]	スタンバイ RP が現用系からキープアライブが実行されていないことを報告しています。これは、ピア IOSd プロセス間に IPC の問題があることを示しています。	iosxe-binos-ha	LOG_STD_ACTION
PLATFORM3HSIAUS_FAIL	3-エラー	RP switchover [chars] count %u	RP スイッチオーバーがアクティブ状態に到達できませんでした。RP がリセットされます。これは、IOSd と CMRP 間に IPC の問題があることを示しています。	iosxe-binos-ha	RP のリセット後、システムが完全な冗長状態を達成していることを確認します。完全な冗長状態を達成していない場合は、システム全体をリロードします。
PLATFORM3NOBASEMAC	3-エラー	Can't retrieve base MAC address	システムの起動時にベース MAC アドレスの決定に失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION
PLATFORM3-NOMAC	3-エラー	Can't allocate MAC address for interface %u/%u	MAC アドレスの割り当てに失敗しました。スロットと \n\ポートの組み合わせが正しくないため、使用可能なハードウェアの上限を超えています。	-	LOG_STD_ACTION
PLATFORM3NOMAC_NIF	3-エラー	Failed to allocate MAC address for interface [chars]	メッセージで指定された論理インターフェイスの MAC アドレス割り当てに失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HAIFORVBNRAMCHNFAIL</del>	3-エラー	Failed to open nvram - [chars].	nvram デバイスを開くことができませんでした。	iosxe-binos-ha	LOG_STD_ACTION
<del>HAIFORVBNRAMREADFAIL</del>	3-エラー	Failed to read nvram - [chars].	nvram の内容を読み取れませんでした。	iosxe-binos-ha	LOG_STD_ACTION
<del>HAIFORVBNRAMWRITEFAIL</del>	3-エラー	Failed to write nvram - [chars].	nvram デバイスに書き込めませんでした。	iosxe-binos-ha	LOG_STD_ACTION
<del>HAIFORVBRMDEFAIL</del>	3-エラー	Redundancy mode: [chars] rc [dec]	冗長モードの変更を処理できませんでした。これは、IOSd とピアプラットフォームプロセス間に IPC の問題があることを示しています。	iosxe-binos-ha	システムが完全な冗長状態を達成していることを確認してください。完全な冗長状態を達成していない場合は、システム全体をリロードしてください。
<del>HAIFORVBRFPROGFAIL</del>	3-エラー	Progression completion notification to chassis management failed [chars]	RF 進行の完了をシャーシ管理プロセスに通知できませんでした。システムは完全な冗長状態にならない可能性があります。	iosxe-binos-ha	LOG_STD_ACTION
<del>HAIFORVBRFRCLOADHR</del>	3-エラー	Reload peer notification to chassis management failed [chars]	リロードピアをシャーシ管理プロセスに通知できませんでした。スタンバイピアを現用系によってリロードできませんでした。システムは完全な冗長状態にならない可能性があります。	iosxe-binos-ha	使用可能な CLI コマンドを使用してピアインスタンスをリロードします。それでもシステムが完全なスタンバイ状態にならない場合は、システムをリロードする必要があります。
<del>HAIFORVBCOVARNOSET</del>	4-警告	Boot variable is not set. Leaving it blank	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PLATFORM4OVERFLOW	4-警告	Boot variable buffer too small. Leaving it blank	ブート変数が存在しないか、バッファが小さすぎます。ブート変数を設定できません。このイベントを無視します。	asr1k-chassismgr	LOG_SID_NO_ACTION
PLATFORM4HASIAU_WARN	4-警告	RP HA status warning [chars]	スタンバイ RP が「ピアが存在しない (peer not present)」イベントを報告しています。これは、IOSd と CMRP 間に IPC の問題があることを示しています。	iosxe-binos-ha	LOG_STD_ACTION
PLATFORM4LOWSPACE	4-警告	[chars]: no space alarm assert	ブートフラッシュメモリの空き領域が非常に少なくなっています。ブートフラッシュから古いファイルを削除してスペースを確保してください。	-	LOG_SID_NO_ACTION
PLATFORM4MEM_OVERFLOW	4-警告	Mac table has reached the maximum limit.Features dependent on Mac table may have an impact.	MAC テーブルがいっぱいで、新しい MAC アドレスを追加するためのスペースがありません。MATM 学習とその依存機能が影響を受ける可能性があります。	petra-12	Mac の学習機能を復元するために、Mac テーブルで使用可能なスペースを確保します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HAIFORMMEMCRYSZE</del>	4-警告	Active and Standby memory configuration differ by more than 1 GB. Active = %lldKB Standby = %lldKB	両方のスーパーバイザのメモリ構成の差が 1 GB を超えています。高可用性を認識し、IOX などのメモリに依存する一部の機能が影響を受けます。	-	サイズに一致するように、両方のスーパーバイザのメモリ設定をアップグレード/ダウングレードしてください。
<del>HAIFORMRELOADSANDBY</del>	4-警告	[chars] reload requested by [chars]. Reason [chars]	アクティブ RP とスタンバイ RP 間の予期しない設定または状態の不一致。スタンバイをリロードして設定または状態を同期します。	iosxe-binos-ha	なし。これは想定されている動作です。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
HAIFORM4SDM_TEMPLAE	4-警告	Mismatch in SDM templates configured on Active [chars] and Standby [chars]	2つのスーパーバイザで設定されたSDMテンプレートが異なります。SDMテンプレートが異なると、アクティブスーパーバイザとスタンバイスーパーバイザでそれぞれ異なる機能セットが有効になります。共通機能用に設定されたテーブルサイズは異なる場合があります。これらの機能は、あるスーパーバイザから別のスーパーバイザへのスイッチオーバー時に正しく機能しません。	-	sdm prefer <template> コンフィギュレーションコマンドを使用して、両方のスーパーバイザで同じSDMテンプレートを設定した後、リロードします。スーパーバイザをホットスタンバイ状態にし、テンプレートが両方のスーパーバイザに適用されるようにSDMテンプレートを設定する必要があります。スーパーバイザをスタンドアロンとして起動し、そのたびに各スーパーバイザでSDMテンプレートを設定した後リロードすることもできます。
HAIFORM4SAS_COLLECTION	4-警告	Reducing statistics collection interval for SPA [chars] will impact the RP control plane	HWカウンタのMIB統計情報は、デフォルトでは、CCからRPに10秒ごとに送信されます。この間隔をCLI経由で変更して送信頻度を上げると、RPによるCPU使用率が高くなり、CCとRP間でやり取りされるIPCメッセージの数が増えます。	iosxe-spa-infra	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PLATFORM_CONFIGURATION</del>	5-通知	IOS Configuration recovery is in progress.	-	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PLATFORM_HALF_DUPLEX</del>	5-通知	half duplex operation discovered on [chars] with [chars] [chars]	インターフェイスが半二重で動作していることが検出されました。	petra-platform	LOG_STD_ACTION
<del>PLATFORM_LOW_SPACE_ALARM</del>	5-通知	[chars] : low space alarm deassert	ブートフラッシュメモリ	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PLATFORM_RESET_BUTTON</del>	5-通知	Reset Button pressed during boot up.	-	IIOT_COMPONENT	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PLATFORM_SFP_CHECKSUM_FAILED</del>	5-通知	Slot=[dec] Port=[dec]: SFP EEPROM data check sum failed	SFP は Cisco SFP であると識別されましたが、その正確性を確認するためのベンダーデータの読み取りに失敗しました。	petra-platform	SFP を取り外し、もう一度取り付けます。再び失敗した場合、SFP に問題がある可能性があります。
<del>PLATFORM_SFP_CHECKSUM_FAILED</del>	5-通知	Slot=[dec] Port=[dec]: SFP EEPROM data check sum failed	-	-	-
<del>PLATFORM_SFP_UNSUPPORTED</del>	5-通知	Slot=[dec] Port=[dec]: Unsupported transceiver found	モジュールがサポート対象外の他社製トランシーバとして識別されました。	petra-platform	LOG_STD_ACTION
<del>PLATFORM_SFP_UNSUPPORTED</del>	5-通知	Slot=[dec] Port=[dec]: Unsupported transceiver for the port found	この SFP タイプは、このポートではサポートされていません。	petra-platform	LOG_STD_ACTION
<del>PLATFORM_SFP_UNSUPPORTED</del>	5-通知	Slot=[dec] Port=[dec]: Unsupported transceiver for the switch found	この SFP タイプは、このスイッチでサポートされていません。	petra-platform	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PLATFORM6RANSCHMNSRED</del>	5-通知	Slot=[dec] Port=[dec]: Transceiver has been inserted	-	-	-
<del>PLATFORM6RANSCHMNSRED</del>	5-通知	Slot=[dec] Port=[dec]: Transceiver has been removed	-	-	-
PLATFORM6EVENT_LOG	6-情報	[chars]	スタンバイ RP でのリロード時の内部イベントログからのエントリ。これは情報提供メッセージです。	-	LOG_SID_NO_ACTION
PLATFORM6HASTATUS	6-情報	RP switchover [chars]	プラットフォームコードによって受信された RP スイッチオーバーイベント。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PLATFORM6HASTATUS_DEAL</del>	6-情報	RP switchover [chars] count %u	プラットフォームコードによって受信された RP スイッチオーバーイベント。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PLATFORM6RFROGSUCCESS</del>	6-情報	RF state [chars]	スタンバイが終了状態に達したときに点灯するマーカー。	iosxe-binos-ha	LOG_NO_ACTION
PLATFORM6SB_NI_DELAY	6-情報	RF progression will be suspended due to standby initialization delay configuration setting. Standby initialization will resume after %u seconds	スタンバイ初期化遅延設定に関する情報メッセージ。RFの進行は、設定された値だけ遅延します。一括同期およびその他の進行イベントは、設定された遅延値が経過するまで発生しません。	-	LOG_SID_NO_ACTION



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>RAICRM/STNDLAYEND</del>	6-情報	RF progression delay timer expired. Standby initialization will now continue	スタンバイ初期化遅延設定に関する情報メッセージ。設定された遅延が期限切れになったため、RFの進行が続行されます。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>RAICRM/SDMTEMPLAESNC</del>	6-情報	Detected Standby supervisor with different [chars] SDM template	アクティブスーパーバイザとスタンバイスーパーバイザ間の SDM テンプレート設定で不一致が検出されました。IOS は、アクティブスーパーバイザに設定された SDM テンプレートをスタンバイに自動的にプッシュして、アクティブスーパーバイザとスタンバイスーパーバイザ間の機能またはスケールの不一致を回避します。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>RAICRM/CMNFBACH</del>	6-情報	Warning: The management interface is different between active and standby.	管理インターフェイスの設定がアクティブスイッチとスタンバイスイッチで異なっています。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>HMQSSEPHMQSAL</del>	3-エラー	A software error while configuring the [chars] on slot [dec]	このエラーは、IOS がフォーディングプレーンでスロットごとの qos パラメータを設定するためのメッセージの送信に失敗した場合に発生します。	iosxe-qos	LOG_STD_ACTION
<del>SMANRPMGBRBUHR</del>	3-エラー	Unable to acquire a BIPC buffer for sending messages.	IOS によってメッセージが送信されましたが、使用可能な BIPC バッファがありませんでした。送信されるメッセージが破棄され、関連する操作が失敗しました。	iosxe-plog	LOG_STD_ACTION
<del>HQDRPMKDFACHRR</del>	3-エラー	Error when receiving TDL error message: [chars]	プロキシロガーからの TDL メッセージの処理中に IOS がエラーを受信したという予期しない状態。	iosxe-plog	LOG_STD_ACTION
<del>HQDRPMKDFACHRSE</del>	3-エラー	Received TDL error message is larger than supported size :[dec]	サポートされているサイズを超える TDL メッセージを受信されました。メッセージの一部のみが表示されます。	iosxe-plog	LOG_STD_ACTION
<del>HQDRPMKDFACHNUL</del>	3-エラー	Received NULL TDL message	IOS がプロキシロガーの NULL TDL メッセージを受信したという予期しない状態。	iosxe-plog	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
HOCDRP3M8CNVADHD	3-エラー	Invalid errmsg field '[chars]' received from the Proxy Logger error [dec]	プロキシロガーから受信したエラーメッセージに必須フィールドがありません。	iosxe-plog	LOG_STD_ACTION
HOCDRP4M8GDISPATCH	4-警告	Unable to dispatch received TDL message '[chars]' from Proxy Logger. LUID: [chars]	IOS がプロキシロガーから受信した TDL メッセージを TDL メッセージハンドラ関数にディスパッチしようとしているときに、予期しない状態が発生しました。	iosxe-plog	LOG_STD_ACTION
HTDBG_SCRIPTS_DIR_FAIL	3-エラー	Failed to create [chars] directory in [chars] filesystem with [chars] error	platform_debug_scripts ディレクトリ\n\nブートフラッシュの作成に失敗しました。	asr900-layer2-rsp3	ブートフラッシュに十分な領域があることを確認します。 \n\nブートフラッシュの整合性を確認します。
HTDBG_SCRIPTS_FILE_FAIL	3-エラー	Failed to create [chars] file with [chars] error	platform_debug_scripts ファイルブート\n\nフラッシュの作成に失敗しました。	asr900-layer2-rsp3	ブートフラッシュに十分な領域があることを確認します。 \n\nブートフラッシュの整合性を確認します
HTDBG_SCRIPTS_INVALID_DB	3-エラー	Retrieved IDB from parser is invalid	TCL デバッグスクリプトファイルへのデータの書き込みに失敗しました。	asr900-layer2-rsp3	Cisco TAC\n\nお問い合わせください。
HTDBG_SCRIPTS_WRITE_FAIL	3-エラー	Failed to write [dec] bytes in [chars] file	TCL デバッグスクリプトファイルへのデータの書き込みに失敗しました。	asr900-layer2-rsp3	ブートフラッシュに十分な領域があることを確認します。 \n\nブートフラッシュの整合性を確認します

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PM_AGENT2PMA_DOWN	2-クリティカル	PMA is Down.\n	PMAがダウンしています。	pathmgr	LOG_SID_NO_ACTION
PM_AGENT3ESON_DOWN	3-エラー	\n	Esonはダウン状態です。	pathmgr	LOG_SID_NO_ACTION
PM_AGENT3ESON_UP	3-エラー	\n	Esonはアップ状態です。	pathmgr	LOG_SID_NO_ACTION
PM_AGENT3HOP_CHANNEL_FAIL	3-エラー	PMA_HOP_ID : %lu PMA_DEST_SITE_ID : %lu PMA_REMOTE_IF_ID : %lu PMA_LOCAL_IF_ID : %lu PMA_DSCP : [dec]\n	ホップチャネルの追加に失敗しました。	pathmgr	LOG_SID_NO_ACTION
PM_AGENT3LOCK_FAIL	3-エラー	Can't lock pathmgr database: [chars]	pathmgr データへのアクセスは、ロックメカニズムによって保護されます。操作によってプロビジョニングデータの読み取りまたは書き込みが試行されましたが、ロックの制御を取得できませんでした。	pathmgr	実行しようとしていた Cisco iwan-router、iwan 関連の設定、または show コマンドが成功しなかった可能性があります。操作を再試行してください。 \n\n このメッセージが頻繁に表示される場合は、サポートにお問い合わせください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IMCENBCKRELEASE</del>	3-エラー	Can't release the lock of pathmgr database: [chars]	pathmgr データへのアクセスは、ロックメカニズムによって保護されます。操作で、取得された読み取りまたは書き込みロックを解放しようとしたが、解放できませんでした。	pathmgr	実行しようとしていた Cisco iwan-router、iwan 関連の設定、または show コマンドが成功しなかった可能性があります。操作を再試行してください。 このメッセージが頻繁に表示される場合は、サポートにお問い合わせください。
<del>IMCENBCKADDR</del>	3-エラー	[chars] PMA_INSTANCE_ID : [dec] PMA_PFX_ADDR : [chars] PMA_PFX_MSK_LEN : [dec] PMA_PFX_FLAG : [chars]\n	エラーのため、サイトプレフィックスが追加されません。	pathmgr	LOG_SID_NO_ACTION
<del>IMCENCADUENROR</del>	3-エラー	TC Add/Update has Error: [chars] PMA_TC_ID : [dec] PMA_SRC_ADDR : [chars] PMA_DST_ADDR : [chars] PMA_DSCP : [dec] //PMA_APP_ID : [dec] //PMA_SPI : [dec] PMA_IS_INTNET : [dec]\n	エラーのため、トラフィッククラスは追加されません。	pathmgr	LOG_SID_NO_ACTION
<del>IMCENHASUSCHNGE</del>	5-通知	[chars] PMA_PMCS_ADDR : [chars]\n	HA ステータスが変更されました。	pathmgr	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PM_AGENSOPCHNSAUSG</del>	5-通知	PMA_HOP_ID : %lu PMA_DEST_SITE_ID : %lu PMA_REMOTE_IF_ID : %lu PMA_LOCAL_IF_ID : %lu PMA_DSCP : [dec] PMA_TX_STATE : [chars] PMA_RX_STATE : [chars]\n	ホップチャネルの 到達可能性ステ ータスが変更され ました。	pathmgr	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PM_AGENSOPCHNUAE</del>	5-通知	PMA_HOP_ID : %lu PMA_DEST_SITE_ID : %lu PMA_REMOTE_IF_ID : %lu PMA_LOCAL_IF_ID : %lu PMA_DSCP : [dec]\n	ホップチャネルが 更新されました。	pathmgr	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PM_AGENSOPCHUAE</del>	5-通知	PMA_HOP_ID : %lu PMA_DEST_SITE_ID : %lu PMA_REMOTE_IF_ID : %lu PMA_LOCAL_IF_ID : %lu PMA_DSCP : [dec]\n	ホップチャネルの 更新に失敗しまし た。	pathmgr	LOG_SID_NO_ACTION
PM_AGENT-5PMA_UP	5-通知	PMA is Up.\n	PMAはアップ状態 です。	pathmgr	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PM_AGENSRLCCDRGIER</del>	5-通知	PMA_INTERFACE_ID : %lu\n	Rlocが登録解除さ れました。	pathmgr	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PM_AGENSRLCCDOWN</del>	5-通知	PMA_INTERFACE_ID : %lu\n	Rlocがダウンしま しました。	pathmgr	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PM_AGENSRLCCPADRGINE</del>	5-通知	PMA_INTERFACE_ID : %lu PMA_IF_ADDRESS : [chars]\n	Rloc IPアドレスが 変更されました。	pathmgr	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PM_AGENT5RLOC_CHANGED	5-通知	PMA_INTERFACE_ID : %u PMA_ESON_STATE : [chars]\n	Rloc プロパティが変更されました。	pathmgr	LOG_SID_NO_ACTION
PM_AGENT5RLOC_REGISTER	5-通知	PMA_INTERFACE_ID : %lu\n	Rloc が登録されました。	pathmgr	LOG_SID_NO_ACTION
PM_AGENT5RLOC_UP	5-通知	PMA_INTERFACE_ID : %lu\n	Rloc が起動しました。	pathmgr	LOG_SID_NO_ACTION
PM_AGENT5RLOC_UPDATE	5-通知	PMA_TABLE_ID : [dec] PMA_INSTANCE_ID : [dec] PMA_PFX_ADDR : [chars] PMA_PFX_MSK_LEN : [dec] PMA_PFX_FLAG : [chars]\n	サイトプレフィックスが更新されます。	pathmgr	LOG_SID_NO_ACTION
PM_AGENT5TC_UPDATE	5-通知	PMA_TC_ID : [dec] PMA_SRC_ADDR : [chars] PMA_DST_ADDR : [chars] PMA_DSCP : [dec] //PMA_APP_ID : [dec] //PMA_SPI : [dec] PMA_OLD_PATH_COUNT : [dec] PMA_NEW_PATH_COUNT : [dec] PMA_IS_INTNET : [dec]\n	パスが変更されます。	pathmgr	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PM_AGENT-5-TCP_DOWN	5-通知	TCP EVENT. PMA_SITE_ID :[dec] PMA_TENANT_ID :[dec] PMA_DVC_ID :[dec] PMA_TCP_STATUS :[chars] PMA_PMCS_ADDR :[chars]\n	TCP がダウンしています。	pathmgr	LOG_SID_NO_ACTION
PM_AGENT-5-TCP_UP	5-通知	TCP EVENT. PMA_SITE_ID :[dec] PMA_TENANT_ID :[dec] PMA_DVC_ID :[dec] PMA_TCP_STATUS :[chars] PMA_PMCS_ADDR :[chars]\n	TCP はアップ状態です。	pathmgr	LOG_SID_NO_ACTION
PM_AGENT-6-HOP_CHANNEL_ADD	6-情報	PMA_HOP_ID : %lu PMA_DEST_SITE_ID :%lu PMA_REMOTE_IF_ID :%lu PMA_LOCAL_IF_ID :%lu PMA_DSCP : [dec]\n	ホップチャンネルが追加されました。	pathmgr	LOG_SID_NO_ACTION
PM_AGENT-6-HOP_CHANNEL_DELETE	6-情報	PMA_HOP_ID : %lu PMA_DEST_SITE_ID :%lu PMA_REMOTE_IF_ID :%lu PMA_LOCAL_IF_ID :%lu PMA_DSCP : [dec]\n	ホップチャンネルが削除されました。	pathmgr	LOG_SID_NO_ACTION



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MACENRHKOSIEAD</del>	6-情報	PMA_HOP_ID : %lu PMA_DEST_SITE_ID : %lu PMA_REMOTE_IF_ID : %lu PMA_LOCAL_IF_ID : %lu PMA_DSCP : [dec]\n	ホップチャネルを削除できませんでした。	pathmgr	LOG_SID_NO_ACTION
<del>MACENRHKOSIEAD</del>	7-デバッグ	PMA_TABLE_ID : [dec] PMA_INSTANCE_ID : [dec] PMA_PFX_ADDR : [chars] PMA_PFX_MSK_LEN : [dec] PMA_PFX_FLAG : [chars]\n	SiteID への Dst プレフィックスが追加されました。	pathmgr	LOG_SID_NO_ACTION
<del>MACENRHKOSIEAD</del>	7-デバッグ	PMA_TABLE_ID : [dec] PMA_INSTANCE_ID : [dec] PMA_PFX_ADDR : [chars] PMA_PFX_MSK_LEN : [dec]\n	SiteID の Dst プレフィックスが削除されました。	pathmgr	LOG_SID_NO_ACTION
<del>MACENRHKOSIEAD</del>	7-デバッグ	PMA_TABLE_ID : [dec] PMA_INSTANCE_ID : [dec] PMA_PFX_ADDR : [chars] PMA_PFX_MSK_LEN : [dec] PMA_PFX_FLAG : [chars]\n	SiteID の Dst プレフィックスが更新されました。	pathmgr	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
IMAGENF5IE1RHKADD	7-デバッグ	PMA_TABLE_ID : [dec] PMA_INSTANCE_ID : [dec] PMA_PFX_ADDR : [chars] PMA_PFX_MSK_LEN : [dec] PMA_PFX_FLAG : [chars]\n	サイトプレフィックスが追加されました。	pathmgr	LOG_SID_NO_ACTION
IMAGENF5IE1RHKDEE	7-デバッグ	PMA_TABLE_ID : [dec] PMA_INSTANCE_ID : [dec] PMA_PFX_ADDR : [chars] PMA_PFX_MSK_LEN : [dec] PMA_PFX_FLAG : [chars]\n	サイトプレフィックスが削除されました。	pathmgr	LOG_SID_NO_ACTION
IMAGENF5IE1ONHAD	7-デバッグ	PMA_DEST_SITE_ID : [dec] PMA_HOP_ID : [dec]PMA_HOP_ID : [dec]\n	NextHop への SiteID が追加されました。	pathmgr	LOG_SID_NO_ACTION
IMAGENF5IE1ONHDEE	7-デバッグ	PMA_DEST_SITE_ID : [dec] PMA_HOP_ID : [dec]PMA_HOP_ID : [dec]\n	NextHop への SiteID が削除されました。	pathmgr	LOG_SID_NO_ACTION
IMAGENF5IE1ONHDAE	7-デバッグ	PMA_DEST_SITE_ID : [dec] PMA_HOP_ID : [dec]PMA_HOP_ID : [dec]\n	NextHop への SiteID が更新されました。	pathmgr	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度 ニモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PM_AGENT-7-TC_ADD	7-デバッグ	PMA_TC_ID :[dec] PMA_SRC_ADDR :[chars] PMA_DST_ADDR :[chars] PMA_DSCP :[dec] //PMA_APP_ID :[dec] //PMA_SPI :[dec] PMA_IS_INTNET :[dec]\n	トラフィッククラスが追加されました。	pathmgr	LOG_SID_NO_ACTION
PM_AGENT-7-TC_AGE_OUT	7-デバッグ	PMA_TC_ID :[dec] PMA_SRC_PFX :[chars] PMA_DST_PFX :[chars] PMA_DSCP :[dec]\n	トラフィッククラスが期限切れです。	pathmgr	LOG_SID_NO_ACTION
PM_AGENT-7-TC_DELETE	7-デバッグ	PMA_TC_ID :[dec] PMA_SRC_ADDR :[chars] PMA_DST_ADDR :[chars] PMA_DSCP :[dec] //PMA_APP_ID :[dec] //PMA_SPI :[dec] PMA_IS_INTNET :[dec]\n	トラフィッククラスが削除されました。	pathmgr	LOG_SID_NO_ACTION
PM_AGENT-7-TC_ADD	7-デバッグ	PMA_SRC_ADDR :[chars] PMA_DST_ADDR :[chars] PMA_DSCP :[dec] //PMA_APP_ID :[dec] //PMA_SPI :[dec] PMA_IS_INTNET :[dec]\n	トラフィッククラスが要求されました。	pathmgr	LOG_SID_NO_ACTION
PM_AGENT-7-TEST	7-デバッグ	[chars]	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PM_ISSU-3-BUFFER	3-エラー	Port Manager ISSU client failed to get buffer for message error [dec]	ポートマネージャ ISSUクライアントが、ネゴシエーションメッセージを\n構築するためのバッファを取得できませんでした。したがって、スタンバイユニットにネゴシエーション\nメッセージを送信できません。 \nネゴシエーションに問題があると、スタンバイユニットは起動できません。	pm	show logging および show checkpoint client
<del>MANISSUCAPNADSE</del>	3-エラー	Port Manager ISSU client capability list is empty.	ポートマネージャ ISSUクライアント機能交換リストのサイズ\nが無効です。	pm	show issu capability entries<Client_ID>
<del>MANISSUCAPNADSE</del>	3-エラー	Port Manager ISSU client capability exchange result incompatible.	ポートマネージャ ISSUクライアントの機能交換は、\nピアとの互換性がないため、ネゴシエートされました。	pm	show issu negotiated capability <Session_ID>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
MATM_ISSU3CAPABILITY	3-エラー	Port Manager ISSU client [chars]	ポートマネージャ ISSUクライアントが、機能\nのネゴシエーション中にエラーを検出しました。このエラーが発生した場合、アクティブユニットと\nスタンバイユニット間のクライアント機能に\n不一致があります。	pm	show issu capability entries <client_id>、 \n\n show issu session <client_id>、および \n\n show issu negotiated capability <session_id>
MATM_ISSU-3-INIT	3-エラー	Port Manager ISSU client initialization failed at [chars] error [chars]	ポートマネージャ ISSUクライアントを開始できませんでした。このため\n、ISSUのアップグレードまたはダウングレード\nが実行されると致命的な障害が発生します。	pm	LOGSIDSHTCHACION
EM_ISSU3MSG_NOT_OK	3-エラー	Port Manager ISSU client message [dec] is not compatible	ポートマネージャ ISSUクライアントが、ピアユニットから互換性のないメッセージ\nを受信しました。メッセージに互換性がないため、\nこのユニットでは処理できません。	pm	show issu capability entries <client_id>、 \n\n show issu session <client_id>、および \n\n show issu negotiated capability <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PM_ISSU-3-MSG_SIZE	3-エラー	Port Manager ISSU client failed to get the message size for message [dec]	ポートマネージャ ISSU クライアントは、指定されたメッセージのメッセージサイズ\n\nを計算できませんでした。PM ISSU クライアントは、スタンバイユニットにメッセージを送信できません。 \n\n	pm	show issu capability entries <client_id>、 \n\n show issu session <client_id>、および \n\n show issu negotiated capability <session_id>
PM_ISSU-3-POLICY	3-エラー	Port Manager ISSU client message type [dec] is [chars]	ポートマネージャ ISSU クライアントが、サポートしていない\n\nメッセージタイプを受信しました。セッションを\n\n互換性のあるものにするため、ポリシーが適用されます。	pm	show issu session <client_id>
PM_ISSU-3-SEND_FAILED	3-エラー	Port Manager ISSU client failed to send a negotiation message error [dec]	ポートマネージャ ISSU クライアントは、セッションネゴシエーション\n\nメッセージをピアに送信できませんでした。ネゴシエーションに問題がある場合、\n\nスタンバイユニットは起動できません。	pm	show logging および show checkpoint client

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PM_ISSU-3-SESSION	3-エラー	Port Manager ISSU client [chars]	ポートマネージャ ISSUクライアントが、ピアユニットとのセッション \\n\\ネゴシエーション中にエラーを検出しました。セッションに問題\\nがあると、スタンバイユニットは起動できません。	pm	show issu capability entries <client_id>、 \\n\\ show issu session <client_id>、および \\n\\ show issu negotiated capability <session_id>
PM_ISSU_SESSION_UNREGISTER	3-エラー	Port Manager ISSU client failed to unregister session information. Error: [dec] [chars]	ポートマネージャ ISSUクライアントがセッション情報の登録解除に失敗しました。	pm	show issu session <client_id> および show issu negotiated capability <session_id>
PM_ISSU-3-TRANSFORM	3-エラー	Port Manager ISSU client [chars] transform failed error [chars]	ポートマネージャ ISSUクライアントがメッセージを変換できませんでした。\\n\\送信変換が失敗した場合、 \\n\\チェックポイントメッセージをスタンバイユニットに送信できません。\\n\\受信変換が失敗した場合、 \\n\\チェックポイントメッセージをスタンバイ\\n\\ユニットに適用できません。どちらの場合も、ポートマネージャの状態はアクティブユニットと \\n\\一致しません。	pm	show issu session <client_id>、および \\n\\ show issu negotiated version <session_id>

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>RMDEHSMCAIENM</del>	7-デバッグ	\n[chars]: ISDN incoming called number: [chars]	これは、コールを受信している ISDN \n\回線の番号を示すトレースメッセージです。	-	LOG_SID_DBG_ACTION
<del>RMDEHSMCAIKNM</del>	7-デバッグ	\n[chars]: ISDN incoming caller number: [chars]	これは、着信 \n\ ISDN 発信者の番号を示すトレースメッセージです。	-	LOG_SID_DBG_ACTION
<del>RMDEHSMCCAENM</del>	7-デバッグ	\n[chars]: ISDN outgoing called number: [chars]	これは、ダイヤルされた ISDN 番号を示すトレースメッセージです。	-	LOG_SID_DBG_ACTION
<del>RMDEHSMDXMEY</del>	7-デバッグ	\n[chars]: [chars] \n[chars]	これは、\n指定されたモデムによって報告された動的イベントを示すトレースメッセージです。	-	LOG_SID_DBG_ACTION
<del>RMDEHSMDXCONY</del>	7-デバッグ	\n[chars]: [chars] \n[chars]	これは、指定されたモデムからの接続終了イベント \n\を示すトレースメッセージです。	-	LOG_SID_DBG_ACTION
<del>RMDEHSMDRSEY</del>	7-デバッグ	\n[chars]: [chars] \n[chars]	これは、\n指定されたモデムによって報告されたリンクレートイベントを示すトレースメッセージです。	-	LOG_SID_DBG_ACTION
<del>RMDEHSMDSEY</del>	7-デバッグ	\n[chars]: [chars] \n%*s State: [chars]	これは、\n指定されたモデムによって報告された状態イベントを示すトレースメッセージです。	-	LOG_SID_DBG_ACTION



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MODEM_EVENT</del>	7-デバッグ	\n[chars]: [chars] \n[chars]	これは、\n指定されたモデムによって報告された静的イベントを示すトレースメッセージです。	-	LOG_SID_DBG_ACTION
<del>MODEM_TRACE</del>	7-デバッグ	[chars]: [chars] [chars]	これは、\n指定されたモデムによって報告されたリンクレートイベントを示すトレースメッセージです。	-	LOG_SID_DBG_ACTION
<del>MODEM_TRACE_HDR</del>	7-デバッグ	\n\nModem [chars] Events Log:	これは、指定されたモデムのトレースの最初のメッセージです。 \nこの後、モデムの保存されたトレースメッセージが続きます。	-	LOG_SID_DBG_ACTION
<del>MODEM_UNKNOWN</del>	7-デバッグ	\n[chars]: Error in events log	これは、\nモデムイベント履歴のフォーマットエラーを示すトレースメッセージです。 \nトレースから1つ以上のイベントが欠落している可能性があります。	-	LOG_SID_DBG_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>FMODM</del> <del>FNKN</del> <del>NRVE</del>	7-デバッグ	\n[chars]: Error in events log	これは、\n\nモデムイベント履歴のフォーマットエラーを示すトレースメッセージです。 \n\nトレースから1つ以上のイベントが欠落している可能性があります。	-	LOG_STD_DBG_ACTION
<del>FMODM</del> <del>FN</del> <del>BD</del> <del>EVENT</del>	1-アラート	Invalid modem management [chars] event 0x%02x for modem[chars]	モデム管理機能が認識できないイベントを受信しました。	-	LOG_STD_ACTION
<del>FMODM</del> <del>FN</del> <del>BD</del> <del>MODM</del>	1-アラート	Modem [chars] failed [chars]	モデムでソフトウェアまたはハードウェアの問題が検出されました。 \n\n特定のモデムと理由がメッセージに表示されます。	-	LOG_STD_ACTION
<del>FMODM</del> <del>FN</del> <del>BD</del> <del>INITIAL</del>	1-アラート	Initialization failed.	モデムメンテナンス機能の初期化に失敗しました。	-	自動テストの電源投入テストを無効にし、手動のバックツールバックテストを回避します。 LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>FMODMANSBMDMS</del>	5-通知	Modems [chars] and [chars] completed back-to-back test:	報告されたモデムが、\nエラーなしでバックツージャックテストに合格しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>FMODMANSBMDMK</del>	5-通知	Modem [chars] passed the test	指定されたモデムでのテストに成功しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
FMPLAN_ISSUBUHR	3-エラー	Private Vlan ISSU client failed to get buffer for message error [dec]	プライベート VLAN ISSU クライアントが、ネゴシエーションメッセージを\n構築するためのバッファを取得できませんでした。したがって、スタンバイユニットにネゴシエーション\nメッセージを送信できません。 \n\nネゴシエーションに問題があると、スタンバイユニットは起動できません。	c7600-l2	show logging および show checkpoint client
FMPLAN_ISSUCAPBIIY	3-エラー	Private Vlan ISSU client [chars]	機能の\n\nネゴシエーション中にプライベート VLAN ISSU クライアントでエラーが検出されました。このエラーが発生した場合、アクティブユニットと\n\nスタンバイユニット間のクライアント機能に\n\n不一致があります。	c7600-l2	show issu capability entries <client_id>、\n\n show issu session <client_id>、および\n\n show issu negotiated capability <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PM_PVLAN_ISSU3INIT	3-エラー	pm_pvlan Client Name ISSU client initialization failed at [chars] error [chars]	pm_pvlan クライアント名 ISSU クライアントを開始できませんでした。このため、\nISSU のアップグレードまたはダウングレード\nが実行されると、致命的な障害が発生します。	c7600-12	LOGSIDSHTRECHACION
PM_PVLAN_ISSU3NOCK	3-エラー	Private Vlan ISSU client message [dec] is not compatible	プライベート VLANISSU クライアントがピアユニットから互換性のないメッセージ\nを受信しました。メッセージに互換性がないため、\nこのユニットでは処理できません。	c7600-12	show issu capability entries <client_id>、 \n\n show issu session <client_id>、および \n\n show issu negotiated capability <session_id>
PM_PVLAN_ISSU3MSG_SIZE	3-エラー	Private Vlan ISSU client failed to get the message size for message [dec]	プライベート VLANISSU クライアントは、指定されたメッセージのメッセージサイズ\nを計算できませんでした。OIR ISSU クライアントは、スタンバイユニットにメッセージを送信\nできません。	c7600-12	show issu capability entries <client_id>、 \n\n show issu session <client_id>、および \n\n show issu negotiated capability <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PM_VLAN_ISSU3POLICY	3-エラー	Private Vlan ISSU client message type [dec] is [chars]	プライベート VLAN ISSU クライアントが、\n\nサポートしていないメッセージタイプを受信しました。セッションを\n\n互換性のあるものにするため、ポリシーが適用されません。	c7600-l2	show issu session <client_id>
PM_VLAN_ISSU3SEND_FAILD	3-エラー	Private Vlan ISSU client failed to send a negotiation message error [dec]	プライベート VLAN ISSU クライアントがセッションネゴシエーション\n\nメッセージをピアに送信できませんでした。ネゴシエーションに問題がある場合、\n\nスタンバイユニットは起動できません。	c7600-l2	show logging および show checkpoint client
PM_ISSU-3-SESSION	3-エラー	Private Vlan ISSU client [chars]	プライベート VLAN ISSU クライアントは、ピアユニットとのセッション\n\nネゴシエーション中にエラーを検出しました。セッションに問題\n\nがあると、スタンバイユニットは起動できません。	c7600-l2	show issu capability entries <client_id>、\n\n show issu session <client_id>、および\n\n show issu negotiated capability <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PM-VLANISSU_TRANSFORM	3-エラー	Private Vlan ISSU client [chars] transform failed error [chars]	プライベート VLANISSU クライアントがメッセージを変換できませんでした。送信変換が失敗した場合、チェックポイントメッセージをスタンバイユニットに送信できません。受信変換が失敗した場合、チェックポイントメッセージをスタンバイユニットに適用できません。どちらの場合も、pm_pvlan クライアント名の状態はアクティブユニットと一致しません。	c7600-12	show issu session <client_id>、および \n show issu negotiated version <session_id>
PM-INCONSISTENT_PORT_STATE	1-アラート	Inconsistent HW/SW port state for [chars]. Please shut/no shut the interface	ハードウェアおよびソフトウェアのポート状態が一致していません。	pm	\nメッセージで指定されたインターフェイス上で、<CmdBold>shut</CmdBold> コマンドに続けて \n <CmdBold>no shutdown</CmdBold> コマンドを入力します。
PM-2-LOW_SP_MEM	2-クリティカル	Switch process available memory is less than [dec] bytes	スイッチプロセスが使用できるメモリ領域が残り少なくなっています。システムに設定されているレイヤ 2 VLAN が多すぎる可能性があります。	pm	システムから機能を削除して、メモリの使用率を引き下げてください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PM-2-NOMEM	2-クリティカル	Not enough memory available for [chars]	ポートマネージャサブシステムが必要なメモリを取得できませんでした。	pm	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
PM-2-VLAN_ADD	2-クリティカル	Failed to add VLAN [dec] - [chars].	VTP への VLAN の追加に失敗しました。理由は文字列に示されます。	pm	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
PM3ERR_INCOMP_PORT	3-エラー	[dec]/[dec] is set to inactive because [dec]/[dec] is a [chars] port	プライベートホストポートは、同一コイル上でトランク、プライベート、無差別、および SPAN 宛先ポートとともに設定できません。	-	互換性のないポートは別のコイル上に設定してください。
PM3INTERNALERROR	3-エラー	Port Manager Internal Software Error [chars]: [chars]: [dec]: [chars]	IOS ポートマネージャで内部ソフトウェアエラーが発生しました。	pm	LOG_STD_ACTION
PM-4-BAD_APP_ID	4-警告	an invalid application id [dec] was detected	ポートマネージャによって無効な要求が検出されました。	pm	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
PM-4-BAD_APP_REQ	4-警告	an invalid [chars] request by the '[chars]' application was detected	ポートマネージャによって無効な要求が検出されました。	pm	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
PM4BAD_CARD_COOKIE	4-警告	an invalid card cookie was detected	ポートマネージャによって無効な要求が検出されました。	pm	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
PM4BAD_CARD_SLOT	4-警告	an invalid card slot [dec] was detected	ポートマネージャによって無効な要求が検出されました。	pm	LOG_SIDSH_TECH_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PM-4-BAD_COOKIE	4-警告	[chars] was detected	ポートマネージャによって無効な要求が検出されました。	pm	LOGS_IDSHTTECH_ACTION
PM4BAD_HA_ENTRY_EVENT	4-警告	Invalid Host access entry event [dec] is received	ホストアクセステーブルがエントリイベントであり、イベントの追加/削除/更新のいずれでもありません。	pm	LOGS_IDSHTTECH_ACTION
PM4BAD_PORT_COOKIE	4-警告	an invalid port cookie was detected	ポートマネージャによって無効な要求が検出されました。	pm	LOGS_IDSHTTECH_ACTION
PM4BAD_PORT_NUMBER	4-警告	an invalid port number [dec] was detected	ポートマネージャによって無効な要求が検出されました。	pm	LOGS_IDSHTTECH_ACTION
PM4BAD_VLAN_COOKIE	4-警告	an invalid vlan cookie was detected	ポートマネージャによって無効な要求が検出されました。	pm	LOGS_IDSHTTECH_ACTION
PM-4-BAD_VLAN_ID	4-警告	an invalid vlan id [dec] was detected	ポートマネージャによって無効な要求が検出されました。	pm	LOGS_IDSHTTECH_ACTION
PM4MEMBER_UNSUPPORTED	4-警告	Port [chars] is etherchannel member port and not supported on [chars] SPAN session as source ports. Removal and Reconfiguration of SPAN session needed	EtherChannel メンバーポートはローカル SPAN 送信元としてサポートされていません。	bigbang-l2	既存の SPAN セッションを削除した上で、再設定が必要です。

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PM4ERR_DISABLE</del>	4-警告	Port [chars] is etherchannel member port and not supported on SPAN session as destination port. Removal and Reconfiguration of SPAN session needed	EtherChannel メンバーポートはローカル SPAN 宛先としてサポートされていません。	bigbang-12	既存の SPAN セッションを削除した上で、再設定が必要です。
PM4ERR_DISABLE	4-警告	[chars] error detected on [chars] putting [chars] in err-disable state	誤設定または誤動作を検出したとき、インターフェイスを err-disable 状態にする防御手段です。設定された再試行時間（デフォルトは5分）の経過後、リカバリが試行されます。	pm	LOG_SIDSHTTECH_ACTION
PM4ERR_DISABLE_VP	4-警告	[chars] error detected on [chars] vlan [dec]. Putting in err-disable state.	これは、誤設定または誤動作を検出したとき、仮想ポート（ポート VLAN ペア）を err-disable 状態にする防御手段です。	pm	LOG_SIDSHTTECH_ACTION
PM4ERR_RECOVER	4-警告	Attempting to recover from [chars] err-disable state on [chars]	インターフェイスを err-disable 状態にした後に、元に戻そうとしています。	pm	LOG_SIDSHTTECH_ACTION
PM4ERR_RECOVER_VP	4-警告	Attempting to recover from [chars] err-disable state on [chars] vlan [dec].	仮想ポートを err-disable 状態にした後に、元に戻そうとしています。	pm	LOG_SIDSHTTECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PM4EXT_VLAN_INUSE	4-警告	VLAN [dec] currently in use by [chars]	現在、別の機能が VLAN を使用しているため、ポートマネージャはその VLAN を外部用に割り当てることができませんでした。	pm	-
PM4EXT_VLAN_NOAVAIL	4-警告	VLAN [dec] not available in Port Manager	ポートマネージャは要求された VLAN を割り当てることができませんでした。要求された VLAN が他の機能によって内部 VLAN として使用されているか、拡張 VLAN が許容最大数まですでに設定されています。	pm	最大許容拡張 VLAN 数の上限にまだ達していない場合は、デバイスで別の VLAN を試してください。
PM-4-INACTIVE	4-警告	putting [chars] in inactive state because [chars]	ポートマネージャは、スイッチポートおよび VLAN 用の仮想ポートの作成を禁止されたため、ポートが非アクティブ状態になりました。この状況の理由がエラーメッセージに示されます。	pm	LOGS_IDS_HTECHACION
PM-4-INT_FAILUP	4-警告	[chars] failed to come up. No internal VLAN available	ポートマネージャが内部 VLAN を割り当てるができなかったため、インターフェイスは起動できません。	pm	拡張範囲 VLAN を削除してリソースを解放します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PM4INT_VLAN_NOTAVAIL	4-警告	Failed to allocate internal VLAN in Port Manager	ポートマネージャは、使用可能な内部 VLAN を見つけることができませんでした。	pm	ユーザーが作成した拡張範囲 VLAN をいくつか削除するか、または内部 VLAN の割り当てが必要な一部の機能（ルーテッドポートなど）を削除します。
PM4INVALID_HOST_ACCESS_ENTRY	4-警告	Invalid Host access entry type [dec] is received	ホストアクセスエントリは、設定されたタイプまたは動的なタイプでなければなりません。	pm	LOGS_IDS_HOST_ACCESS_ENTRY
PM-4-LIMITS	4-警告	The number of vlan-port instances on [chars] exceeded the recommended limit of [dec]	-	-	エラーメッセージで指定されたモジュールまたはスイッチに設定されたトランクおよび VLAN の数を減らします。仮想ポート（VLAN ポート）の数を、コンフィギュレーションマニュアルで指定されている推奨上限よりも少なく維持します。 <CmdBold>show interface trunk<NoCmdBold> コマンドを入力して、トランクと VLAN の合計数を確認します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PM4MPLS_MIU_EC_CFG	4-警告	MPLS MTU size [dec] is not supported by one or more ports in channel [chars].	スタンバイのポートマネージャが、ポートステートが1秒以上\n不整合になったことを検出しました。不整合なポートは、スイッチオーバー時に再度アクティブになります（このとき、 <b>PORT_BOUNCED</b> メッセージが表示されます）。	pm	LOG_SID_NO_ACTION
PM4MPLS_MIU_PORT_CFG	4-警告	MPLS MTU size [dec] is not supported by port [chars].	ポート上で設定された MPLS MTU サイズが、このポートでサポートされる最大 MTU サイズを上回っています。このため、サイズの大きいパケットはドロップされます。	pm	MPLS MTU サイズを小さくします。
PM4NO_SUBBLOCK	4-警告	No PM subblock found for [chars]	このインターフェイスの PM サブブロックを検出できませんでした。	pm	LOG_SID_SH_TECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PM4PORT_BOUNCED	4-警告	Port [chars] was bounced by [chars].	ポートマネージャはスイッチオーバー時にリンクダウン状態であったポートを再アクティブ化する必要がありました。ポートが再度アクティブになるのは、アクティブスーパーバイザとスタンバイスーパーバイザの間でポートデータ構造が一貫性を欠くときだけです。リンクダウン状態のアクティブポートが、再アクティブ化イベントによってリンクアップ状態に戻りました。	pm	LOG_SID_NO_ACTION
PM4PORT_CONSISTENT	4-警告	Port [chars] consistency has been restored IDB state: [chars].	スタンバイのポートマネージャは、ポートステートが安定状態に復帰したことを検出しました。	pm	LOG_SID_NO_ACTION
PM4VLAN_TYPE_CFG_ERR	4-警告	Failed to set VLAN [dec] to a [chars] VLAN	プラットフォームはプライベートVLANタイプを設定できませんでした。	pm	LOG_SID_SH_IPCH_ACTION
PM4TOO_MANY_APP	4-警告	application '[chars]' exceeded registration limit	ポートマネージャによって無効な要求が検出されました。	pm	LOG_SID_SH_IPCH_ACTION

機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PMUNKNOWNHOSTACCESS	4-警告	Invalid Host access value [dec] is received	ホストアクセステーブルが、無効なホストアクセス値を使用してアクセスされています。	pm	LOGSIDSHTECHACIION
PM-4-VMPS_CFG	4-警告	Dynamic access VLAN [dec] same as voice vlan on [chars].	VMPS サーバのアクセス VLAN が \n\ポート上の音声 VLAN と同じ VLAN に設定されています。	pm	アクセス VLAN の割り当ては、VMPS サーバと音声 \n\ VLAN で異なっていなければなりません。
PMEXT_VLAN_ADDIION	6-情報	Extended VLAN is not allowed to be configured in VTP CLIENT mode.	このメッセージは、スイッチが VTP クライアントモードのときに拡張 VLAN を設定しようとした場合にのみ表示されます。設定は \n\失敗し、実行中の構成ファイルに書き込まれることはありません。したがって、 \n\スイッチのパフォーマンスと機能はほとんど影響を受けません。	pm	これは情報メッセージです。これ以上の対処は必要ありません。 \n\拡張 VLAN を設定する必要がある場合は、VTP クライアントモードを終了するようにスイッチ \n\を設定する必要があります。
PMDWDM-4-TCA	4-警告	[chars]: [chars] [chars] [chars] value %lld threshold %lld [chars]	指定された PM FECT TCA が宣言またはリリースされました。	g709-dwdm	アラームの原因を解消することをお勧めします。
PMIPv6STUNNELDELEIE	5-通知	Deleting the Proxy Mobile IPv6 tunnel [chars]	PMIPv6 トンネルを削除しています。	mip6	この状態が疑われる場合は、show tech の出力を添えてテクニカル \n\サポート担当者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PMIPV6-5-TUNNELUP	5-通知	Bringing up the Proxy Mobile IPv6 tunnel [chars]	PMIPv6 トンネルを削除しています。	mipv6	この状態が疑われる場合は、show tech の出力を添えてテクニカル\サポート担当者に連絡してください。
PMOD-3-MSG_ERR	3-エラー	[chars]	エラーメッセージ	pagent	debug コマンドを試してください。
PMOD-6-MSG_INF	6-情報	[chars]	プログラム情報です。	-	-
PMOD-7-MSG_DBG	7-デバッグ	[chars]	デバッグメッセージです。	-	-
PNNI2-FLOOD_ERROR	2-クリティカル	[chars]	-	-	-
<del>PNNI3-INTERNAL_NUMBER</del>	2-クリティカル	Empty Internal Number Stack: [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
PNNI-2-SPF_ERROR	2-クリティカル	Tent List Overflow in [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
<del>PNNI3-INTERNAL_ERROR</del>	3-エラー	[chars][chars] [hec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。メッセージには、問題を特定するために使用できる詳細情報が記述されています。	-	LOG_STD_ACTION
PNNI-3-INVALID_MEM	3-エラー	Bad address of [chars] [hex] please collect \show atm pnni trace error\	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	show atm pnni trace error コマンドを使用して、詳細情報を収集します。 LOG_SID_RECUR_ACTION



機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PNNI4ADDRESS_EXIST	4-警告	Address derived from the switch's prefix by soft PVC manager [chars] clashes with existing address in prefix table	PVC ポートのアドレス割り当てが既存のアドレスと競合しています。このスイッチによって割り当てられるはずのアドレスが、すでに別のスイッチによって割り当てられています。	-	可能であれば、割り当ての衝突の原因となったピアシステムに新しい MAC アドレスを割り当てます。
PNNI4ATM_SYS_ERROR	4-警告	Error: [chars]	PM SPE ステートマシンでイベントメモリが不足しています。	port-mgmt	LOG_STD_ACTION
PNNI4BADPACKET	4-警告	Invalid [chars] pkt: [chars] [dec] [dec]	ネットワークピアから無効なパケットを受信しました。	-	パケットが破損した原因について、発信元デバイスを確認してください。
PNNI4BADROUTEREQ	4-警告	Bad Request from Signaling [hec]	別のネットワークホストによる送信元ルーティング要求が破損していました。	-	送信元のシステムで問題の原因を確認してください。
PNNI4CONFIG_ERROR	4-警告	Configuration Error: [chars]	このメッセージは、PNNI サブシステムの設定エラーを示しています。メッセージには、問題の原因に関するより具体的な情報が表示されます。	-	設定を変更してエラーを修正してください。
PNNI4DUPLICATE_ID	4-警告	[chars] [chars] for node [dec] [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PNNI-6-INFO	6-情報	[chars]	これは単なる情報メッセージです。	-	Informational（情報提供）メッセージは、ログレベルを変更することで無効にできます。
PNNI-7-DEBUG	7-デバッグ	[chars]	これは単なる情報メッセージです。シスコがテストに使用します。	-	Informational（情報提供）メッセージは、ログレベルを変更することで無効にできます。
<del>PNNI-CCO-DETECT-MITM</del>	3-エラー	CCO device auth potential MITM detected Server profile [chars]	デバイスは CCO から認証されているが、プロファイルは CCO を指していません。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNNI-CCO-UNCONFIGURED</del>	3-エラー	CCO Server profile [chars] unconfigured [dec]/[dec] by [chars]	CCO サーバープロファイルが未設定です。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNNI-CCO-SERVER-UNRESOLVED</del>	3-エラー	CCO server [chars] can't be resolved [dec]/[dec] by [chars]	CCO サーバーを解決できません。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNNI-CCO-ARCHIVE-NOT-SUPPORTED</del>	3-エラー	PnP config archive not supported [dec]/[dec] on this platform yet [chars]	このプラットフォームでは、PnP 設定アーカイブはまだサポートされていません。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNNI-CCO-CONFIG-ROLLBACK</del>	3-エラー	Config [chars] rollback [dec]/[dec] reason [chars] by [chars]	コンフィギュレーションロールバック	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNNI-CCO-ROLLBACK-NOT-SUPPORTED</del>	3-エラー	PnP config rollback not supported [dec]/[dec] on this platform yet [chars]	このプラットフォームでは、PnP 設定のロールバックはまだサポートされていません。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度 ニーマ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PNP_INVALID_IP</del>	3-エラー	DHCP invalid-PnP option [chars] on interface [chars] notified [dec]/[dec] by [chars]	DHCP 無効-PnP オプションが通知されました。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNP_DOMAIN_FOUND</del>	3-エラー	Domain name not found [dec]/[dec] on [chars] by [chars]	ドメイン名が見つかりません。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNP_FILE_COPY_FAILED</del>	3-エラー	File copied to [chars] failed [dec]/[dec] err=[dec] [[chars]] bps=[dec] [dec] bytes in [dec] ms by [chars]	ファイルのコピーに失敗しました。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNP_HTTP_TIMEOUT</del>	3-エラー	PnP HTTP timed out [dec]/[dec] on connection to PnP server [chars]	PnP サーバーへの接続中に PnP HTTP でタイムアウトが発生しました。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNP_INSTALL_FAILED</del>	3-エラー	Image [chars] install failed [dec]/[dec] by [chars]	イメージのインストールに失敗しました。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNP_INTERFACE_DOWN</del>	3-エラー	Interface [chars] still-down notified [dec]/[dec] by [chars]	インターフェイスのダウン状態が継続していることが通知されました。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNP_ZTP_SERVER</del>	3-エラー	SDWAN ZTP server [chars] can't be resolved on domain [chars] on interface [chars]	SDWAN ZTP サーバーを解決できません。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNP_SERVER_UNRESOLVED</del>	3-エラー	PnP server [chars] can't be resolved [dec]/[dec] on interface [chars] by [chars]	PnP サーバーを解決できません。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PNP6SUNREACHABLE</del>	3-エラー	PnP Server still-unreachable notified [dec]/[dec] by [chars]	PnP サーバーの到達不能が継続していることが通知されました。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNP6SUNESLOWDOWN</del>	3-エラー	TLS-Tunnel [chars] still-down notified [dec]/[dec] by [chars]	TLS トンネルの停止継続状態が通知されました。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNP6TRUSTPOINTROLLBACK</del>	3-エラー	Trustpoint [chars] rollback [dec]/[dec] reason [chars] by [chars]	トラストポイントのロールバック	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNP6UNABLETOCOPYFILE</del>	3-エラー	Unable to copy from [chars] to [chars]. Error [chars]	ファイル転送操作に失敗しました。	pnpa	送信元ファイルが存在すること、およびそのファイルにアクセスを試行するデバイスからファイルにアクセスできることを確認します。また、送信元と宛先の両方の URL が正しいことを確認してください。
PNP6HTTP_CONNECTED	6-情報	PnP Discovery connected to PnP server [chars]	PnP ディスカバリが PnP サーバーに接続されました。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
PNP6HTTP_CONNECTING	6-情報	PnP Discovery trying to connect to PnP server [chars]	PnP ディスカバリが PnP サーバーに接続しようとしています。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
PNP6NAPP_CONFIG	6-情報	Command configured: [chars]	PnP ディスカバリプロファイルが設定されました。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PNP</del> PNP_4G_CONFIG_FAILED	6-情報	PnP 4G Dialer configuration failed after [dec] times	PnP がセルラーインターフェイスで 4G ダイアラを設定しようとしたが失敗しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNP</del> PNP_EXCEEDS_WARNING_LIMIT	6-情報	Requested PnP Backoff time [dec] exceeds warning limit [dec] in seconds	PnP バックオフ時間が警告制限を超えました。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNP</del> PNP_BACKOFF_NOW	6-情報	PnP Backoff now for [dec] seconds requested [dec]/[dec] by [chars]	PnP バックオフ時間	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNP</del> PNP_BACKOFF_TERMINATE	6-情報	PnP Backoff termination requested [dec]/[dec] by [chars]	PnP バックオフの終了	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNP</del> PNP_BEST_UDI_UPDATE	6-情報	Best UDI [[chars]] identified via [chars]	最適な UDI が特定されました。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNP</del> PNP_CCO_SERVER_IP_RESOLVED	6-情報	CCO server [chars] resolved to ip [chars] by [chars]	CCO サーバー IP が解決されました。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNP</del> PNP_CDP_FAILED	6-情報	Failed to identify Device UDI for CDP [dec]/[dec]	CDP のデバイス UDI の特定に失敗しました。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNP</del> PNP_CDP_UPDATE	6-情報	Device UDI [[chars]] identified for CDP	CDP のデバイス UDI が特定されました。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNP</del> PNP_CONFIG_REGISTER_ISSET	6-情報	Config register ignore startup config is set PNP won't work	Config register ignore startup config is set PNP won't work	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNP</del> PNP_CONFIG_ARCHIVE	6-情報	Config [chars] archive [dec]/[dec] by [chars]	構成アーカイブ	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PNPDISABLED</del>	6-情報	DHCP option [chars] on interface [chars] disabled when notified [dec]/[dec] by [chars]	通知時に DHCP オプションが無効になっています。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNPNONPNP</del>	6-情報	DHCP non-PnP option [chars] on interface [chars] notified [dec]/[dec] by [chars]	DHCP 非 PnP オプションが通知されました。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNPVALIDPNP</del>	6-情報	DHCP valid-PnP option [chars] on interface [chars] notified [dec]/[dec] by [chars]	DHCP 有効 PnP オプションが通知されました。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNPDKMRYABORTCLI</del>	6-情報	PnP Discovery abort on CLI input	PnP Discovery abort on CLI input	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNPDKMRYABORTVDAEMON</del>	6-情報	PnP Discovery abort on vdaemon input	vdaemon 入力時に PnP ディスカバリが中止されました。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNPDKMRYABORTVPTELA</del>	6-情報	PnP Discovery abort on Viptela startup config	PnP Discovery abort on Viptela startup config	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNPDKMRYDONE</del>	6-情報	PnP Discovery done successfully [chars] profile [chars] via [chars] [chars]	PnP ディスカバリが正常に完了しました。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNPDKMRYNOTRUNNING</del>	6-情報	PNP Discovery is not running	PNP Discovery is not running	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNPDKMRYSTARTED</del>	6-情報	PnP Discovery started	PnP Discovery started	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNPDKMRYSTOPPED</del>	6-情報	PnP Discovery stopped [chars]	PnP ディスカバリが停止しました。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNPDKMRYSTOPPING</del>	6-情報	Stopping PnP Discovery. Please do not interrupt	PnP ディスカバリを停止しています。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度 ニモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PNPDISCOVER</del>	6-情報	PnP Discovery waiting for SDWAN Trigger	PnP Discovery waiting for SDWAN Trigger	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNPNDNSSERVERSET</del>	6-情報	DNS server [chars] set by [chars]	DNS サーバーが設定されました。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNPNDOMAINNAMESET</del>	6-情報	Domain name [chars] set on [chars] by [chars]	ドメイン名が設定されました。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNPFILECOPYDONE</del>	6-情報	File copied to [chars] done [dec]/[dec] bps=[dec] [dec] bytes in [dec] ms by [chars]	ファイルがコピーされました。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNPGOODUID</del>	6-情報	Good UDI [[chars]] identified via [chars]	Gest UDI が特定されました。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNPINSTALLABORTEDMODE</del>	6-情報	PNP Image install aborted due to Bundle mode needs Install mode	PNP Image install aborted due to Bundle mode needs Install mode	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNPINSTALLABORTEDMANUALBOOT</del>	6-情報	PNP Image install aborted due to Manual boot needs Auto boot	PNP Image install aborted due to Manual boot needs Auto boot	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNPINSTALLWITHRELOADSCHEDULED</del>	6-情報	Image [chars] installed with reload scheduled [dec]/[dec] by [chars]	イメージがインストールされ、リロードがスケジュールされました。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNPINSTALLWITHOUTRELOAD</del>	6-情報	Image [chars] installed without reload [dec]/[dec] by [chars]	イメージがインストールされ、リロードはスケジュールされませんでした。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNPIP4RESOLVEDBY</del>	6-情報	IPv4 resolved on interface [chars] by [chars]	インターフェイスでIPv4が解決されました。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PnP</del> PNP_IPV6_RESOLVED_BY	6-情報	IPv6 resolved on interface [chars] by [chars]	インターフェイスでIPv6が解決されました。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PnP</del> PNP_LOCATION_CHANGED	6-情報	PnP Location Tag Changed [chars]	PnP ロケーションタグが変更されました。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PnP</del> PNP_LOCATION_REMOVED	6-情報	PnP Location Tag Removed	PnP ロケーションタグが削除されました。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PnP</del> PNP_MODE_CHANGE_FAILED	6-情報	Mode change failed. Use CLI to change mode	モードの変更に失敗しました。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PnP</del> PNP_MODE_CHANGE_IN_PROGRESS	6-情報	Mode change in progress	モードの変更を適用しています。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PnP</del> PNP_MODE_CHANGE_SUCCESSFUL	6-情報	Mode change successful device will reload now	モードが正常に変更されました。デバイスは今すぐリロードされます。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PnP</del> PNP_MONITOR_ACTION_DONE	6-情報	PnP Monitor action #[dec] [chars] done for watched event [chars] notified by [chars] at [chars] reason [chars]	監視対象イベントに対する PnP モニターのアクションが実行されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PnP</del> PNP_MONITOR_ACTION_FAILED	6-情報	PnP Monitor action #[dec] [chars] failed for watched event [chars] notified by [chars] at [chars] reason [chars]	監視対象イベントに対する PnP モニターのアクションが失敗しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PnP</del> PNP_MONITOR_INCREMENTED	6-情報	PnP Monitor event #[dec] [chars] notified by [chars] at [chars] reason [chars]	PnP モニターがイベント通知を受信しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION



機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PnP_MONITOR_EVENTS</del>	6-情報	PnP Monitor event #[dec] [chars] notified by [chars] at [chars] reason [chars] progress [dec]%%	PnP モニターは、 進行状況のパーセ ンテージを含むイ ベント通知を受信 しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PnP_MONITOR_WATCH_DISABLED</del>	6-情報	PnP Monitor event [chars] watch [chars] disabled [dec]/[dec] by [chars]	PnP モニターの監 視が無効化されま した	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PnP_MONITOR_WATCH_ENABLED</del>	6-情報	PnP Monitor event [chars] watch [chars] enabled [dec]/[dec] by [chars]	PnP モニターの監 視が有効化されま した。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PnP_PROFILE_CREATED</del>	6-情報	PnP profile [chars] created [dec]/[dec] by [chars]	PnP プロファイル が作成されまし た。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PnP_PROFILE_DELETED</del>	6-情報	PnP profile [chars] deleted [dec]/[dec] by [chars]	PnP プロファイル が作成されまし た。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PnP_PROVISION_DONE</del>	6-情報	PnP Provision done successfully [chars]	PnP プロビジョニ ングが正常に完了 しました。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PnP_PROVISION_STATE_CHANGED</del>	6-情報	PnP Provision state notified [chars]	PnP プロビジョニ ング状態が通知さ れました。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PnP_PYTHON_SCRIPT_DONE</del>	6-情報	Python script [chars] done [dec]/[dec] via [chars] by [chars]	Python スクリプト が終了しました。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PnP_REDIRECTION_DONE</del>	6-情報	PnP Redirection done [dec] by [chars]	PnP リダイレク ションが完了しま した。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PnP_RELOAD_REASON_ENCODED</del>	6-情報	Reload reason [chars]-[chars] encoded [dec]/[dec] by [chars]	リロード理由がエ ンコードされまし た。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度 ニーマ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PNP</del> PNP_LOAD_NOSCHED	6-情報	Reload reason [chars]-[chars] stopped by [chars]	リロード理由が停止されました。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNP</del> PNP_RESET_DONE	6-情報	PnP reset done	PnP が正常にリセットされました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNP</del> PNP_RESET_FAILED	6-情報	Having problem with PnP reset. Try it later.	PnP をリセットできませんでした。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNP</del> PNP_SAVE_CFG_SUMMARY	6-情報	Saving PnP tech summary [chars]... Please wait. Do not interrupt.	PnP 技術概要をデフォルトディスクに保存しています。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNP</del> PNP_SCRIPT_STARTED	6-情報	Script [chars] started [dec]/[dec] via [chars] by [chars]	スクリプトが開始されました。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNP</del> PNP_SDWAN_READY	6-情報	PnP SDWAN ready [dec] notified by [chars]	PnP SDWAN に対応しています。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNP</del> PNP_SDWAN_STARTED	6-情報	PnP SDWAN started [dec] via [chars] by [chars]	PnP SDWAN が起動されました。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNP</del> PNP_SDWAN_STOPPED	6-情報	PnP SDWAN stopped [dec] reason [chars] by [chars]	PnP SDWAN が停止しました。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNP</del> PNP_SERVER_IP_RESOLVED	6-情報	PnP server [chars] resolved to ip [chars] on interface [chars] by [chars]	PnP サーバーの IP が解決されました。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNP</del> PNP_SUDI_UPDATE	6-情報	Device SUDI [[chars]] identified	デバイス SUDI は識別されています。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNP</del> PNP_TCL_SCRIPT_DONE	6-情報	TCL script [chars] done [dec]/[dec] via [chars] by [chars]	TCL スクリプトが終了しました。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PnPCTECHMRSWEXNE</del>	6-情報	Having problems saving PnP tech summary [chars] elapsed time: [dec] seconds.	PnP 技術概要をデフォルトディスクに保存できませんでした。	pnpa	デフォルトディスクに十分な空き領域があることを確認してください。また、どのような方法であれ、PnP 技術概要の保存を中断しないでください。たとえば、デバイスのコンソールを有効にしたり、デバイスの設定やリソースを変更したりすると、保存は中断されます。
<del>PnPCTECHMRSWEXK</del>	6-情報	PnP tech summary [chars] saved successfully elapsed time: [dec] seconds.	PnP 技術概要がデフォルトディスクに正常に保存されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PnPCTECHMRSWEXAM</del>	6-情報	PnP tech summary [chars] saved with alarm [dec]/[dec] elapsed time: [dec] seconds.	PnP 技術概要がデフォルトディスクに正常に保存されましたが、いくつかの問題があります。	pnpa	すべてのディスクを適度な短い時間で再帰的に一覧表示できることを確認してください。また、どのような方法であれ、PnP 技術概要の保存を中断しないでください。たとえば、デバイスのコンソールを有効にしたり、デバイスの設定やリソースを変更したりすると、保存は中断されます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PNPDISUNLDOWNNOTED</del>	6-情報	TLS-Tunnel [chars] down notified [dec]/[dec] by [chars]	TLS トンネルの停止が通知されました。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNPDISUNLUPNOTED</del>	6-情報	TLS-Tunnel [chars] up notified [dec]/[dec] by [chars]	TLS トンネルの停止が通知されました。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNPDISUNLINSALIED</del>	6-情報	Trustpoint [chars] installed from [chars] by [chars]	トラストポイントがインストールされました。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNPDISUNLINSALIED</del>	6-情報	Trustpool installed from [chars] by [chars]	トラストプールがインストールされました。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
PNP6PROFILE_CONFIG	6-情報	Trustpool installed from [chars] by [chars]	PnP ディスカバリプロファイルが設定されました。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNP6MPP_CONNECTED</del>	6-情報	PnP Discovery connected to PnP server [chars] port [dec]	PnP ディスカバリが PnP サーバーに接続されました。	pnpa	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PNP6MPP_CONNECTING</del>	6-情報	PnP Discovery trying to connect to PnP server [chars] port [dec]	PnP ディスカバリが PnP サーバーに接続しようとしています	-	LOG_SID_NO_ACTION
POLICY_API-3-SBINIT	3-エラー	Error initializing [chars] subblock data structure. [chars]	指定されたサブブロックデータ構造の初期化を完了できませんでした。	-	-

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
POLICY_AH4POLICYDNCIR	4-警告	Dynamic policy on intf:[chars] cleared. Static policy in use.	ダイナミックポリシーがスタティックポリシーをオーバーライドして いました。ダイナミックポリシーがクリアされ、 スタティックポリシーが有効になりました。	-	「アクションは不要です。」
POLICY_AH4POLICYOVERIDE	4-警告	Dynamic policy overriding static on intf:[chars]	インターフェイスでスタティックポリシーとダイナミックポリシーが 設定されています。ダイナミックポリシーはスタティック ポリシーをオーバーライドします。	-	必要に応じてスタティックポリシーの設定を削除してください。
POLICY_AH4POLICYSTATICIR	4-警告	Static policy on intf:[chars] cleared. Dynamic policy in use.	ダイナミックポリシーがスタティックポリシーをオーバーライドして いました。スタティックポリシーがクリアされました。	-	「アクションは不要です。」
POLICY_MN4CHENI_FAILURE	2-クリティカル	Init failure: [chars]	初期化中にポリシーマネージャで問題が発生しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>POLICYMANAGEREVENTS</del>	2-クリティカル	Event pool depleted: [chars]	イベントプールが枯渇しました。イベントを処理する空きバッファがありません。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。
<del>POLICYMANAGERACTION</del>	3-エラー	Invalid action	無効なポリシーマネージャアクションが検出されました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。
<del>POLICYMANAGERPARAMS</del>	3-エラー	A call to Policy Manager is made with invalid parameters	ポリシーマネージャへのコールで1つまたは複数の無効なパラメータが使用されました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。
<del>POLICYMANAGERSEVERITY</del>	3-エラー	Invalid event severity 0x[hec]	ポリシーマネージャが受信したイベントに無効な重大度が含まれていたため、イベントは処理されませんでした。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。
<del>POLICYMANAGERPOLICYIDS</del>	3-エラー	No more Policy IDs available	割り当て可能なポリシー ID がこれ以上ありません。そのため、ポリシーマネージャのポリシーをこれ以上作成できません。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。
<del>POLICYMANAGERNULLACTION</del>	3-エラー	NULL action routine invoked	ポリシーマネージャが NULL のアクションを呼び出そうとしました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>POCYMANCHSRENICAL</del>	3-エラー	Policy Manager routine called prior to initialization	初期化の前にポリシーマネージャコンポーネントが呼び出されました。これにより、重要な情報が失われる可能性があります。	-	[表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
<del>ROBAGCHNKCREAFAL</del>	3-エラー	-	セキュアログインが設定されているときに、検査対象のPOP3接続でクリアテキストのログイン試行をPOP3コードが検出しました。このコマンドは拒否されました。	cpp-ucode	このメッセージは情報提供のみを目的としています。セキュリティ上の問題を示している可能性があります。
<del>RONOPMORAYMET</del>	2-クリティカル	front panel 10G port init error: PHY ready not received within %llu seconds	前面パネルの10Gインターフェースの初期化がタイムアウトのために失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>ROKSCURMSUREMOAN</del>	2-クリティカル	Security violation occurred caused by MAC address [enet] on port [chars].	セキュアポートで、認証されていないデバイスが接続しようとした。不正デバイスのMACアドレスとセキュアポートがエラーメッセージに示されています。	ポートセキュリティ	セキュアポートに接続しようとしたデバイスを特定してください。ネットワークシステム管理者にこの状況を知らせてください。

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PKSECURMDMACVLAN</del>	2-クリティカル	Security violation on allowlist port [chars] due to MAC address [enet] on VLAN %PRIu16. Program MAC drop and block the traffic.	セキュアな許可リストのポートに、許可されていないデバイスが接続しようとしてしました。不正デバイスのMACアドレスとセキュアなポートおよびVLANがエラーメッセージに示されています。	ポートセキュリティ	セキュアな許可リストポートに接続しようとしたデバイスを特定します。ネットワークシステム管理者にこの状況を知らせてください。
<del>PKSECURMDMACOE</del>	2-クリティカル	Security violation occurred caused by MAC address [enet] on port [chars] attempting to access port [chars].	許可されたデバイスがセキュアポート間を移動しようとしてしました。デバイスのMACアドレスと影響を受けるセキュアポートがエラーメッセージに示されています。	ポートセキュリティ	セキュアポート間を移動しようとしたデバイスを特定します。ネットワークシステム管理者に状況を知らせてください。
<del>PKSECURMDANLAN</del>	2-クリティカル	Security violation on port [chars] due to MAC address [enet] on VLAN [dec]	セキュアトランクポートで、認証されていないデバイスが接続しようとしてしました。不正デバイスのMACアドレスとセキュアなトランクおよびVLANがエラーメッセージに示されています。	ポートセキュリティ	セキュアトランクポート経由で接続しようとしたデバイスを特定します。ネットワークシステム管理者にこの状況を知らせてください。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PORTSECURITYADDRADD</del>	6-情報	Address <%u:[enet]> could not be added to [chars] due to [chars].	まれに、すべてのソフトウェアモジュールが初期化を完了して十分に機能する前に、MACアドレスが学習されることがあります。このような場合、このアドレスはシステム内のすべてのモジュールに認識されません可能性があります。	ポートセキュリティ	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PORTSECURITYADDRREMOVED</del>	6-情報	Address <%u:[enet]> exists on port [chars]. It has been removed from port [chars].	ルーテッドポートがスイッチドポートに変更されました。以前のスイッチドポート設定に保存されていたアドレスが競合し、削除されました。	ポートセキュリティ	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PORTSECURITYADDRREMOVED</del>	6-情報	Maximum system secure address count reached. Some secure addresses configured on port [chars] removed.	指定のポートに設定されたステイキー MAC アドレスの一部が設定から削除されました。システムがサポートするセキュアアドレスの数を超過しました。この状況は、ホットスワップ中またはポートモードの変更中（L3 ポートから L2 ポートへの変換など）にのみ発生します。	-	-

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PORT_SECURITY_VLAN_NULL</del>	6-情報	Vlan %u on port [chars] has reached its limit. Address [enet] has been removed.	音声 VLAN はアクセス VLAN と同じになりましたが、アクセス VLAN で許可されているアドレス数に達したため、アドレスが削除されました。	ポートセキュリティ	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PORT_SECURITY_VLAN_REMOVED</del>	6-情報	VLAN %u is no longer allowed on port [chars]. Its port security configuration has been removed.	ポートモードまたは許可 VLAN リストのいずれかの変更が原因で設定済みの VLAN が除外され、設定から削除されました。	ポートセキュリティ	LOG_SID_NO_ACTION
PORT-6-NULL_OBJ	6-情報	Port object [chars] is unavailable.	このポートに関する情報を取得できませんでした。ポートが存在しない可能性があります。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PORT-6-PORT_RECOVERY</del>	6-情報	[chars] [chars]	リカバリがトリガーされました。設定されたアクションがポートで実行されます。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PORT-6-SESSION_RECOVERY</del>	6-情報	[chars] [chars] [dec]	セッションリカバリに無効な原因コードがあります。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PORT-6-SM-PORT_CLEARED</del>	6-情報	[chars]	ポートはリセットされ、これらのポート上のアクティブなコールは終了します。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度 ニモ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
IOSPAIRMC2MACH	3-エラー	The software %u and hardware %u copy of sonet c2 is detected to	最小限の中断を伴う再起動中に、sonet C2 パラメータのソフトウェアとハードウェアのコピーが異なることが検出されました。これはエラーを表しており、SPA は通常どおりリセットされ、トラフィックに影響を及ぼします。	spa-pos-all	サポートが必要な場合は、Cisco Technical Assistance Center (TAC) でケースを開いてください。
IOSPAIRMCRCMACH	3-エラー	The software [dec] and hardware [dec] copy of crc is detected to be	最小限の中断を伴う再起動中に、crc パラメータのソフトウェアとハードウェアのコピーが異なることが検出されました。これはエラーを表しており、SPA は通常どおりリセットされ、トラフィックに影響を及ぼします。	spa-pos-all	サポートが必要な場合は、Cisco Technical Assistance Center (TAC) でケースを開いてください。
IOSPAIRMCRCMACH	3-エラー	The software [dec] and hardware [dec] copy of framing is detected to be	最小限の中断を伴う再起動中に、フレーミングパラメータのソフトウェアとハードウェアのコピーが異なることが検出されました。これはエラーを表しており、SPA は通常どおりリセットされ、トラフィックに影響を及ぼします。	spa-pos-all	サポートが必要な場合は、Cisco Technical Assistance Center (TAC) でケースを開いてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>IOSPAIR/COEBC/MACH</del>	3-エラー	The software [dec] and hardware [dec] copy of loopback is detected	最小限の中断を伴う再起動中に、ループバックパラメータのソフトウェアとハードウェアのコピーが異なることが検出されました。これはエラーを表しており、SPA は通常どおりリセットされ、トラフィックに影響を及ぼしません。	spa-pos-all	サポートが必要な場合は、Cisco Technical Assistance Center (TAC) でケースを開いてください。
<del>IOSPAIR/CMUM/MACH</del>	3-エラー	The software [dec] and hardware [dec] copy of mtu is detected to be	最小限の中断を伴う再起動中に、mtu のソフトウェアとハードウェアのコピーが異なることが検出されました。これはエラーを表しており、SPA は通常どおりリセットされ、トラフィックに影響を及ぼしません。	spa-pos-all	サポートが必要な場合は、Cisco Technical Assistance Center (TAC) でケースを開いてください。
<del>IOSPAIR/NULLDEV/CF</del>	3-エラー	-	フレームデバイスオブジェクトに対するポインタが NULL です。	spa-pos-all	LOGSIDSHTECHACION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<u>IOSPAIR/RECONCILE</u>	3-エラー	Framer reconciliation failure for SPA in %u/%u during Minimal Disruptive Restart.	最小限の中断を伴う再起動中に、フレーム調整エラーが発生しました。これはエラーを表しており、SPAは通常どおりリセットされ、トラフィックに影響を及ぼします。	spa-pos-all	サポートが必要な場合は、Cisco Technical Assistance Center (TAC) でケースを開いてください。
<u>IOSPAIR/RECONF</u>	3-エラー	Framer reconfiguration failed for SPA in %u/%u with error [dec] during Minimal Disruptive Restart.	最小限の中断を伴う再起動中に、フレーム再設定エラーが発生しました。これはエラーを表しており、SPAは通常どおりリセットされ、トラフィックに影響を及ぼします。	spa-pos-all	サポートが必要な場合は、Cisco Technical Assistance Center (TAC) でケースを開いてください。
<u>IOSPAIR/RESTART</u>	3-エラー	Framer restart failed for SPA in %u/%u with error [dec] during Minimal Disruptive Restart.	最小限の中断を伴う再起動中に、フレーム再起動エラーが発生しました。これはエラーを表しており、SPAは通常どおりリセットされ、トラフィックに影響を及ぼします。	spa-pos-all	サポートが必要な場合は、Cisco Technical Assistance Center (TAC) でケースを開いてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>RSSAIRMSSOMVACH</del>	3-エラー	The software %u and hardware %u copy of sonet S1S0 is detected	最小限の中断を伴う再起動中に、sonet S1S0 パラメータのソフトウェアとハードウェアのコピーが異なることが検出されました。これはエラーを表しており、SPA は通常どおりリセットされ、トラフィックに影響を及ぼしません。	spa-pos-all	サポートが必要な場合は、Cisco Technical Assistance Center (TAC) でケースを開いてください。
<del>RSSAIRMSSOMVACH</del>	3-エラー	The software [dec] and hardware [dec] copy of scrambling is detected	最小限の中断を伴う再起動中に、スクランプリングパラメータのソフトウェアとハードウェアのコピーが異なることが検出されました。これはエラーを示しており、SPA は通常どおりリセットされ、トラフィックに影響を及ぼします。	spa-pos-all	「サポートが必要な場合は、Cisco Technical Assistance Center (TAC) でケースを開いてください。」
<del>RSSAIRMSSOMVACH</del>	3-エラー	The software [dec] and hardware [dec] copy of scrambling is detected	最小限の中断を伴う再起動中に、伝送遅延パラメータのソフトウェアとハードウェアのコピーが異なることが検出されました。これはエラーを示しており、SPA は通常どおりリセットされ、トラフィックに影響を及ぼします。	spa-pos-all	「サポートが必要な場合は、Cisco Technical Assistance Center (TAC) でケースを開いてください。」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<code>IOSSPA_SHRCONG_FAILURE</code>	3-エラー	SPI4 reconfiguration failed for SPA in %u/%u with error [dec] during Minimal Disruptive Restart.	最小限の中断を伴う再起動中に、SPI4 再設定エラーが発生しました。これはエラーを示しており、SPA は通常どおりにリセットされ、トラフィックに影響を及ぼします。	スパ-ポス-オール	「サポートが必要な場合は、Cisco Technical Assistance Center (TAC) でケースを開いてください。」
<code>IOSSPA_SHRSTART_FAILURE</code>	3-エラー	SPI4 restart failed for SPA in %u/%u with error [dec] during Minimal Disruptive Restart.	最小限の中断を伴う再起動中に、SPI4 再起動エラーが発生しました。これはエラーを示しており、SPA は通常どおりにリセットされ、トラフィックに影響を及ぼします。	スパ-ポス-オール	「サポートが必要な場合は、Cisco Technical Assistance Center (TAC) でケースを開いてください。」
<code>IOSX_DPDK3HPAGE_MIN</code>	3-エラー	[dec]MB does not meet [dec]MB minimum memory reservation. Performance may be impacted.	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。データプレーンは、最小数の hugepages を割り当てられませんでした。これは、メモリ予約が不十分であるか、他のプロセスが hugepages を消費していることが原因である可能性があります。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<code>ROXIDK3NUMANDES</code>	3-エラー	Expected 1 CPU socket detected [dec]. Performance may be impacted.	仮想マシンの構成に問題があります。データプレーンが複数のNUMAノードを検出しました。これは、ハイパーバイザのゲスト構成が原因です。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<code>ROXIDK4NUMANDES</code>	4-警告	alignment fixup @ PC=0x[hec] #hits=[dec] fault addr 0x[hec]	誤った配置がフィックスアップ信号ハンドラによって処理されました。	-	-
<code>ROXIDK4NUMANDES</code>	4-警告	alignment fixup @ PC=0x%08x #hits=[dec] fault addr 0x%08x BT=[chars]	誤った配置がフィックスアップ信号ハンドラによって処理されました。	-	-
<code>ROXIDK4NUMANDES</code>	3-エラー	Failed to allocate [dec] packet buffers. Reduced to [dec].	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。データプレーンは、最大数のパケットバッファを割り当てられませんでした。これは、メモリのフラグメンテーション状態が原因である可能性があります。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
POSLC-1-INITFAIL	1-アラート	POSLC[dec]/[dec] initialization timeout failure	LC POS ASIC およ びフレーマの初期 化に失敗しまし た。	poslc	コンソール\n\nまた はシステムログに 出力されたエラー メッセージをその ままコピーしま す。エラーメッ セージテキストか ら\n\nエラーの内容 を特定できない場 合は、\n\nシスコの テクニカルサポー トに連絡して、 \n\n収集した情報を 提出してくださ い。
POSLC-3-4302	3-エラー	Runaway Skystone 4302 framer [dec] Tx [chars] counter byte=[dec] pkt=[dec].	4302 ハードウェア エラー	poslc	コンソール\n\nまた はシステムログに 出力されたエラー メッセージをその ままコピーしま す。シスコのテク ニカルサポート\n\n 担当者に連絡し、 収集した情報を\n\n 提出してくださ い。
POSLC-3-APS	3-エラー	APS[dec] [chars]	LC で RP デッドマ ンタイマーが期限 切れになり、LC が 遠端に LAIS を送 信しています。	poslc	コンソール\n\nまた はシステムログに 出力されたエラー メッセージをその ままコピーしま す。シスコのテク ニカルサポート\n\n 担当者に連絡し、 収集した情報を\n\n 提出してくださ い。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
POSLC-3-BMAENG	3-エラー	[chars] POS [chars] [chars][chars]. src=0x[hec] det1=0x[hec] det2=0x[hec]	POS BMA エンジンのハードウェアのエラーです。	poslc	-
POSLC-3-BMAPAR	3-エラー	[chars] POS [chars]. BMA_DATA[30]=0x[hec]. src=0x[hec] det1=0x[hec] det2=0x[hec]	POS asic BMA エンジンでパリティエラーが発生しました。	poslc	-
POSLC-3-CORRUPT	3-エラー	[chars]	SERIAL または SONET サブブロックをフェッチしようとしているときに、NULL の SERIAL または SONET サブブロックが取得されました。	poslc osm-pos	LOG_STD_ACTION
POSLC-3-HWERROR	3-エラー	[chars]	オプティカルサービスマジュールでハードウェアエラーが発生しました。	poslc	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
POS LC3 LINKBADEV T	3-エラー	Unexpected event woke up LC POS link process.	LC POS リンクレポートプロセスが予期しないイベントを受信しました。	poslc	<p>コンソール\n\nまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。show subsystems コマンドを発行し、\n\nエラーの内容を特定するための情報を提供する可能性のある\n\nデータを収集します。エラーメッセージテキスト\n\nまたは show subsystems の出力から\n\nエラーの内容を特定できない場合は、\n\nシスコのテクニカルサポートに連絡して、\n\n収集した情報を提出してください。」</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
POSLC-3-LINKNOPRC	3-エラー	Unexpected event woke up LC POS link process.	LC POS リンクレポートプロセスを作成できません。	poslc	<p>コンソール\nまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。show subsystems コマンドを発行し、\nエラーの内容を特定するための情報を提供する可能性のある\nデータを収集します。エラーメッセージテキスト\nまたは show subsystems の出力から\nエラーの内容を特定できない場合は、\nシスコのテクニカルサポートに連絡して、\n収集した情報を提出してください。」</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
POSLC-3-LINKPROC	3-エラー	POSLC lcpos_link_report process: Could not get argument	LC POS リンクレポートプロセスは動作を停止します。	poslc	コンソール\`n\`またはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。show subsys および show\`n\`memory summary コマンドを発行し、エラーの内容を特定するための情報を\`n\`提供する可能性のあるデータを収集します。エラー\`n\`メッセージテキストまたは show subsys show memory summary の\`n\`出力からエラーの内容を特定できない場合は、\`n\`シスコのテクニカルサポートに連絡して、\`n\`収集した情報を提出してください。
POSLC-3-POSENG	3-エラー	[chars] POS [chars]. [chars] port [dec]. src=0x[hec] det1=0x[hec] det2=0x[hec]	POS エンジンのハードウェアエラーです。	poslc	-
POSLC-3-PROCESSREINIT	3-エラー	[chars]	PoS ラインカードは、操作に必要なプロセスを作成できませんでした。この状態は、リソースを利用できないことが原因で発生した可能性があります。	poslc	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>POSLC-3-PROCESSIMREMENT</del>	3-エラー	[chars]	オプティカルサービスマジュールで予期しないプロセスタイマイベントが発生しました。	poslc	LOG_STD_ACTION
POSLC-3-RXPOSTO	3-エラー	POSLC[dec]/[dec] RX POS engine shutdown failed	ソフトウェアがRx POS エンジンシャットダウンしようとしています。POS\n エンジンはシャットダウンを拒否し、ソフトウェアはタイムアウトしました。	poslc	-
POSLC-3-SOP	3-エラー	[chars] SOP. source=0x[hec] halt_minor0=0x[hec]	SOP ハードウェアエラーです。	poslc	-
POSLC-3-SRAMPAR	3-エラー	[chars] POS [chars]. [chars]=0x[hec][chars]. src=0x[hec] det1=0x[hec] det2=0x[hec]	POS asic SRAM でパリティエラーが発生しました。	poslc	-
POSLC-3-TXPOSTO	3-エラー	POSLC[dec]/[dec] TX POS engine shutdown failed	ソフトウェアがTx POS エンジンシャットダウンしようとしています。POS\n エンジンはシャットダウンを拒否し、ソフトウェアはタイムアウトしました。	poslc	-
<del>POSLC-3-PROCESSIMREMENT</del>	3-エラー	[chars]	オプティカルサービスマジュールで予期しないプロセスイベントが発生しました。	poslc	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>POSCNKNOWCONROLR</del>	3-エラー	[chars]	コントローラの分析中に、PoS ラインカードによって不明なコントローラ状態が検出されました。	poslc	LOG_STD_ACTION
<del>POWERSUBISSPWARAI</del>	3-エラー	Power supply A is not functioning	電源 A は存在しますが、機能していません。	ハードウェア	LOG_STD_ACTION
<del>POWERSUBISSPWARBI</del>	3-エラー	Power supply B is not functioning	電源 B は存在しますが、機能していません。	ハードウェア	LOG_STD_ACTION
<del>POWERSUBISSPWARL</del>	3-エラー	Power supply [chars] is not functioning	電源は存在しますが、機能していません。	ハードウェア	LOG_STD_ACTION
<del>POWERSUBISSPWARL</del>	3-エラー	Power supply [chars] is not functioning	電源は存在しますが、機能していません。	ハードウェア	LOG_STD_ACTION
<del>POWERSUBISSPWARCK</del>	5-通知	Power supply A is functioning	電源 A は電力を供給しています。	ハードウェア	LOG_SID_NO_ACTION
<del>POWERSUBISSPWARBCK</del>	5-通知	Power supply B is functioning	電源 B は電力を供給しています。	ハードウェア	LOG_SID_NO_ACTION
<del>POWERSUBISSPWARCK</del>	5-通知	Power supply [chars] is functioning	電源は電力を供給しています。	ハードウェア	LOG_SID_NO_ACTION
<del>POWERSUBISSPWARCK</del>	5-通知	Power supply [dec] is functioning for switch [dec]	電源は電力を供給しています。	ハードウェア	LOG_SID_NO_ACTION
<del>POWERNETISSCAPNDSE</del>	3-エラー	Powernet ISSU client capability list is empty.	Powernet ISSU クライアントの機能交換リストのサイズが無効です。	powernet	show issu capability entries <Client_ID>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>POWERNET_ISSU_CAPABLE</del>	3-エラー	Powernet ISSU client capability exchange result incompatible.	Powernet ISSU クライアントの機能交換は、ピアと互換性がないため、ネゴシエートされました。	powernet	show issu negotiated capability <Session_ID>
<del>POWERNET_ISSU_CAPABILITY</del>	3-エラー	Powernet ISSU client [chars]	Powernet ISSU クライアントが機能のネゴシエーション中にエラーを検出しました。このエラーが発生する場合、アクティブユニットとスタンバイユニット間にクライアント機能の不一致があります。	powernet	show issu capability entries <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated capability <session_id>
<del>POWERNET_ISSU_GET_BUFFER</del>	3-エラー	EnergyWise ISSU client failed to get buffer for message. Error: [dec] [chars]	EnergyWise ISSU クライアントはネゴシエーションメッセージを作成するためのバッファ領域を取得できませんでした。ネゴシエーションメッセージをスタンバイデバイスに送信できません。ISSUセッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	powernet	show logging および show checkpoint client



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
POWERNET_ISSU3INIT	3-エラー	EnergyWise ISSU client initialization failed to [chars]. Error: [dec] [chars]	EnergyWise ISSU クライアントを初期化できませんでした。稼働中のソフトウェアのアップグレードまたはダウングレードを正常に実行するには、まず、この初期化の失敗について対策を講じる必要があります。対策を講じなかった場合、ソフトウェアのアップグレードまたはダウングレード中にダウンタイムが発生します。	powernet	LOGSIDSHTECHACIION
POWERNET_ISSUADISSON	3-エラー	EnergyWise ISSU client does not have a valid registered session.	EnergyWise ISSU クライアントに有効な登録済みセッションがありません。	powernet	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」
POWERNET_ISSUAGNOCK	3-エラー	49373EnergyWise ISSU client does not have a valid registered session.EnergyWise ISSU client does not have a valid registered session.	EnergyWise ISSU クライアントがピアデバイスから互換性のないメッセージを受信しました。メッセージを処理できません。	powernet	show issu message group <client_id>、 show issu session <client_id> および show issu negotiated version <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>POWERNET_ISSU_MG_SIZE</del>	3-エラー	EnergyWise ISSU client failed to get the MTU for Message Type [dec]. Error: [dec] [chars]	EnergyWise ISSU クライアントが明示されたメッセージの MTU を計算できませんでした。EnergyWise ISSU クライアントはメッセージをスタンバイデバイスに送信できません。	powernet	show issu message group <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
<del>POWERNET_ISSU_END_NEGO_AID</del>	3-エラー	EnergyWise ISSU client failed to send negotiation message. Error: [dec] [chars]	EnergyWise ISSU クライアントがセッションネゴシエーションメッセージをピアデバイスに送信できませんでした。ISSU セッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	powernet	show logging および show checkpoint client
<del>POWERNET_ISSU_SESSION_CO</del>	3-エラー	EnergyWise ISSU client encountered unexpected client nego_done. Error: [dec] [chars]	ISSU 対応クライアントは一連の内部ステータスを移行します。EnergyWise ISSU クライアントが想定外の「クライアントネゴシエーション済み」ステータスになりました。ISSU セッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	powernet	show issu session <client_id> および show issu negotiated capability <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>POWERWISE_ISSU_NCRV</del>	3-エラー	EnergyWise ISSU client encountered unexpected client nego_done. Error: [dec] [chars]	EnergyWise ISSU クライアントがセッション情報を登録できませんでした。ISSUセッション登録に問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	powernet	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」
<del>POWERWISE_ISSU_NCRV</del>	3-エラー	EnergyWise ISSU client failed to unregister session information. Error: [dec] [chars]	EnergyWise ISSU クライアントがセッション情報の登録を解除できませんでした。	powernet	「show issu session <client_id> and "show issu negotiated capability <session_id>"
<del>POWERWISE_TRANSFORMAL</del>	3-エラー	EnergyWise ISSU client [chars] transform failed for 'Message Type [dec]'. Error: [dec] [chars]	EnergyWise ISSU クライアントが明示されたメッセージタイプを変換できませんでした。送信変換を実施できなかった場合、チェックポイントメッセージはスタンバイデバイスに送信されていません。受信変換を実施できなかった場合、チェックポイントメッセージはスタンバイデバイスに適用されていません。いずれの場合も、アクティブデバイスとスタンバイデバイスのEnergyWiseの状態は同じではありません。	powernet	show issu session <client_id> および show issu negotiated version <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
POWR1220_NO_RESPONSE	4-警告	POWR1220 is not responding. The device is [chars]	POWR1220 デバイスが応答していません。	cmts-platform	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
POWR1220_SEQUENCE_FAILURE	4-警告	POWR1220 sequencing failure happened. The device is [chars] and register values are reg 0x03 0x%02x reg 0x04 0x%02x reg 0x05 0x%02x reg 0x07 0x%02x reg 0x08 0x%02x	POWR1220 デバイスのレジスタに正しい値が表示されるようになりました。	cmts-platform	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。」
PPCP-3-LOCK	3-エラー	Can't lock policy provisioning database: [chars]	保存されたクラスマップ、ポリシーマップ、サービスポリシー、および関連データへのアクセスは、ロックメカニズムによって保護されています。操作によってプロビジョニングデータの読み取りまたは書き込みが試行されましたが、ロックの制御を取得できませんでした。	qos-internal	シスコのクラスベースポリシープロビジョニング言語の設定、または実行しようとした show コマンドが成功しなかった可能性があります。操作を再試行してください。このメッセージが頻繁に表示される場合は、サポートにお問い合わせください。
PPCP-6-WAVL	6-情報	\n[chars] is not successful	明示されたクラスマップまたはポリシーマップを挿入または削除できませんでした。これは内部ソフトウェアエラーです。 \n	-	LOG_STD_ACTION
HPM_REQ_FAILED3L2M1N	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PPP3MLPFSREENTERED	3-エラー	Multilink fastsend reentered bundle [chars] [chars] packet discarded	-	-	-
PPP-4-IPXNET	4-警告	mismatched IPX network numbers. Ours = [hec] theirs = [hec]	シリアルリンクの両端の IPX ネットワーク番号が異なります。	-	両デバイスの設定を確認してください。
PPP-4-NOAPPOINT	4-警告	MLP Bundle [chars] not appointed	マルチリンク PPP バンドルが指定されませんでした。使用可能なメモリが\nないことが原因の可能性が高いです。	-	show memory summary の出力をログに記録します。次に、出力を分析して\nメモリーリークの可能性を明らかにします。
PPP-4-NOMAC	4-警告	Lex ncp: no free Lex interface found with MAC address [enet]	このメッセージは、LAN Extender リンクの起動時に、明示された\nMAC アドレスを持つ LAN Extender インターフェイスを検出できなかったことを\n示しています。これは、設定エラーです。	-	LAN Extender インターフェイスの設定に関するドキュメントを\n参照してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<code>PPPoE IA GLOBAL ERROR</code>	3-エラー	PPPoE IA internal error [chars]	出力で説明されているように、PPPoE IA プロセスでソフトウェアの健全性チェックが失敗しました。このエラーは、PPPoE IA 機能が無効な送信元インターフェイスまたは送信元 VLAN のパケットを受け取った場合に発生します。PPPoE IA はパケットをドロップしますが、それ以外の影響はありません。	cat4000-me-sw	エラーに関する詳細なデータを収集するには、 <code>show running-config</code> 、 <code>show pppoe intermediate-agent info</code> 、および <code>debug pppoe intermediate-agent</code> コマンドを実行します。必要に応じて、シスコのテクニカルサポートに連絡して、問題を解決してください。
<code>PPPoE IA INTERFACE ERROR</code>	3-エラー	PPPoE IA internal error Interface [chars] : [chars]	PPPoE IA プロセスのインターフェイスで、ソフトウェアの健全性チェックが失敗しました。このメッセージは、PPPoE IA が、設定上は受信しないはずのパケットを受信した場合に表示されます。PPPoE IA はパケットをドロップしますが、それ以外の影響はありません。	cat4000-me-sw	エラーに関する詳細なデータを収集するには、 <code>show running-config</code> 、 <code>show pppoe intermediate-agent info</code> 、および <code>debug pppoe intermediate-agent</code> コマンドを実行します。必要に応じて、シスコのテクニカルサポートに連絡して、問題を解決してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PPPoEERRDISABLEWRNG</del>	4-警告	PPPoE IA received [dec] PPPoE packets on interface [chars]	明示されたインターフェイスで、PPPoE IA が PPPoE パケットのレート制限違反を検出しました。インターフェイスはエラーでディセーブルになります。	cat4000-me-sw	LOG_SID_NO_ACTION 無効化されたインターフェイスを回復するには、errdisable recovery cause pppoe-ia-rate-limit コマンドを使用します。
PPPoE_IA4QUEUE_FULL	4-警告	Fail to enqueue PPPoE packet into processing queue: [chars] the queue is probably full and packet will be dropped.	PPPoE IA プロセスが処理可能な速度を超えて PPPoE パケットを受信しています。これらの処理されていない PPPoE パケットは、DoS 攻撃（サービス拒絶攻撃）を回避するためにドロップされます。	cat4000-me-sw	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PPPoEERRRATIMEXHDD</del>	4-警告	The interface [chars] is receiving more than the threshold set	PPPoE パケットが、指定されたしきい値より非常に高速で受信されています。	cat4000-me-sw	LOG_SID_NO_ACTION
PPPoEASUNTRUSTEDPORT	5-通知	[chars] drop message on untrusted port message type: [chars] MAC sa: [enet]	PPPoE IA は、信頼できないインターフェイスで許可されていない PPPoE メッセージのタイプを検出しました。ホストは、PPPoE サーバとして動作しようとする可能性があります。	cat4000-me-sw	LOG_SID_NO_ACTION
PPPoEISMBCHUNK_CREATE	3-エラー	chunk create failed	チャンクの作成に失敗しました。	g709-dwdm	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
HRC1FSMCREATE_FAIL	3-エラー	creation failed : [chars]	作成に失敗しました。	g709-dwdm	LOG_STD_ACTION
HRC1FSMALLOC_FAIL	3-エラー	malloc failed : [chars]	malloc が失敗しました。	g709-dwdm	LOG_STD_ACTION
HRC1SMCALTRANSIENT	3-エラー	All events could not be processed in transit queue	送信キューですべてのイベントを処理できませんでした。	g709-dwdm	LOG_STD_ACTION
HRC1SMTRANSIENT	3-エラー	Invalid event [dec] while processing transit event queue	送信イベントキューの処理中のイベントが無効です。	g709-dwdm	LOG_STD_ACTION
HRC1SMINDNO_FAIL	4-警告	Could not find element if_number [dec] in FSM list	FSM リストに要素が見つかりませんでした。	g709-dwdm	LOG_STD_ACTION
HRC13TRGCHUNKCREATE	3-エラー	chunk create failed	チャンクの作成に失敗しました。	g709-dwd	LOG_STD_ACTION
HRC13TRGNADCLIENTTYPE	3-エラー	Invalid client type [dec] from xdr	xdr からのクライアントタイプが無効です。	g709-dwdm	LOG_STD_ACTION
HRC13TRGASU_COMPAT_FAIL	3-エラー	L3 trigger xdr priority msg not issu compatible	L3 トリガー xdr 優先メッセージとの互換性がありません。	g709-dwdm	LOG_STD_ACTION
HRC13TRGALLOC_FAIL	3-エラー	malloc failed: [chars]	malloc が失敗しました。	g709-dwdm	LOG_STD_ACTION
PQ3_FE-1-INITFAILP	1-アラート	PQ3/FE[dec]/[dec] Init failed at [chars]	FE は I/O バッファプールを割り当てられませんでした。	-	インターフェイスを消去します。このメッセージが繰り返し表示される場合は、\n\テクニカルサポートに連絡してください。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PQ3_FE1-MACADDRFAIL	1-アラート	PQ3/FE[dec]/[dec] Unable to set the Mac-address for the interface	FEC がインターフェイスの MAC アドレスを設定できませんでした。	-	インターフェイスを消去します。このメッセージが繰り返し表示される場合は、\n\テクニカルサポートに連絡してください。
PQ3_FE-1-SHOWFAIL	1-アラート	PQ3/FE[dec]/[dec] Memory error at [chars]	FEC がディスプレイコントローラにメモリを割り当てられませんでした。	-	インターフェイスを消去します。このメッセージが繰り返し表示される場合は、\n\テクニカルサポートに連絡してください。
PQ3_FE-2-NOISL	2-クリティカル	Interface [chars] does not support ISL	インターフェイスを ISL トランクとして設定できません。	-	設定を確認してください。
PQ3_FE-3-OVERFLO	3-エラー	PQ3/FE[dec]/[dec] Receive overflow	フレームの受信 中、コントローラチップのローカルバッファが十分な \n\データを送信できませんでした。 これは、DRAM の入力レートと\n\同じペースでデータが DRAM に送信されなかったためです。システム内部の\n\一過性のピーク負荷の状態にもよりますが、通常、こうした問題は\n\一時的なものです。	-	システムは回復するはずですが、特に対処の必要はありません。」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PQ3_FE-3-UNDERFLO	3-エラー	PQ3/FE[dec]/[dec] Transmit underflow	フレームの送信中、コントローラチップのローカルバッファが十分な\nデータを受信できませんでした。これは、チップの出力レートと\n同じペースでチップにデータが送信されなかったためです。システム内部の\n一過性のピーク負荷の状態にもよりますが、通常、こうした問題は\n一時的なものです。	-	「システムは回復するはずですが、特に対処の必要はありません。」
PQ3_FE-4-BABBLE	4-警告	PQ3/FE[dec]/[dec] Babble error CSR[dec]=0x%04x	トランスミッタが、最長フレームの\n送信に要する時間よりも長くチャンネルに留まっています。	-	「システムは回復するはずですが、特に対処の必要はありません。」
PQ3_FE-5-EXECOLL	5-通知	PQ3/FE[dec]/[dec] Excessive collision	ファストイーサネットインターフェイスで過剰コリジョンが発生しました。	-	「特に対処の必要はありません。」
PQ3_FE-5-LATECOLL	5-通知	PQ3/FE[dec]/[dec] Late collision	ファストイーサネットインターフェイスでレイトコリジョンが発生しました。	-	インターフェイスがファストイーサネットの場合は、両方のピアが\n同じデュプレックスモードになっていることを確認します。特に\n対処の必要はありません。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PQ3_FE-5-LOSTCARR	5-通知	PQ3/FE[dec]/[dec] Lost carrier. Transceiver problem?	ケーブルまたはトランシーバ、あるいはその両方が接続されていません。	-	ケーブルまたはトランシーバ、あるいはその両方を接続します。
PQ3_TSEC-1-INITFAIL	1-アラート	PQ3/FE[dec] Init failed CSR[dec]=0x%04x	ソフトウェアがイーサネット/ファストイーサネットインターフェイスの初期化/再起動に失敗しました。	-	インターフェイスを消去します。このメッセージが繰り返し表示される場合は、\n\テクニカルサポートに連絡してください。
PQ3_TSEC-1-INITFAILP	1-アラート	PQ3/FE[dec] Init failed at [chars]	FEC は I/O バッファプールを割り当てられませんでした。	-	インターフェイスを消去します。このメッセージが繰り返し表示される場合は、\n\テクニカルサポートに連絡してください。
PQ3_TSEC-1-MEMERR	1-アラート	PQ3/FE[dec] Memory error CSR[dec]=0x%04x	インターフェイスが長時間システムリソースにアクセス\n\できませんでした。この問題は、負荷が非常に大きい場合に発生する可能性があります。	-	「システムは回復するはずですが、特に対処の必要はありません。このメッセージが繰り返し表示される場合は、\n\テクニカルサポートに連絡してください。
PQ3_TSEC-1-SHOWFAIL	1-アラート	PQ3/FE[dec] Memory error at [chars]	FEC がディスプレイコントローラにメモリを割り当てられませんでした。	-	インターフェイスを消去します。このメッセージが繰り返し表示される場合は、\n\テクニカルサポートに連絡してください。
PQ3_TSEC-2-NOISL	2-クリティカル	Interface [chars] does not support ISL	インターフェイスを ISL トランクとして設定できません。	-	設定を確認してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PQ3_TSEC3-OVERFLO	3-エラー	PQ3/FE[dec] Receive overflow	フレームの受信 中、コントローラ チップのローカル バッファが十分な データを送信で きませんでした。 これは、DRAMの 入力レートと同じ ペースでデータ がDRAMに送信さ れなかったためで す。システム内部 の過性のピーク 負荷の状態にも よりますが、通 常、こうした問題 は一時的なもの です。	-	「システムは回復 するはずですが、特 に対処の必要はあ りません。」
PQ3_TSEC3-OWNERR	3-エラー	PQ3/FE[dec] Receive overflow	ソフトウェアが記 述子の所有権でエ ラーを検出しまし た。	-	ソフトウェアの新 しいバージョンを 試してみてください 。このメッセージ が繰り返し表示 される場合は、テ クニカルサポート に連絡してくださ い。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PQ3_TSEC3UNDERFLO	3-エラー	PQ3/FE[dec] Transmit underflow	フレームの送信中、コントローラチップのローカルバッファが十分なデータを受信できませんでした。これは、チップの出力レートとデータを送信できなかったためです。システム内部の一過性のピーク負荷の状態にもよりますが、通常、こうした問題は一時的なものです。	-	「システムは回復するはずですが、特に対処の必要はありません。」
PQ3_TSEC4BABBLE	4-警告	PQ3/FE[dec] Babble error CSR[dec]=0x%04x	トランスミッタが、最長フレームの送信に要する時間よりも長くチャンネルに留まっています。	-	「システムは回復するはずですが、特に対処の必要はありません。」
PQ3_TSEC-5-COLL	5-通知	PQ3/FE[dec] Excessive collisions TDR=[dec] TRC=[dec].	-	-	-
PQ3_TSEC5EXCESSCOLL	5-通知	PQ3/FE[dec] Excessive collision	イーサネット/ファストイーサネットで複数のコリジョンが発生しています。負荷が高いとこのような状態になることがあります。	-	「システムは回復するはずですが、特に対処の必要はありません。」

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PQ3_TSEC-5-LATECOLL	5-通知	PQ3/FE[dec] Late collision	イーサネット/ファストイーサネットインターフェイスでレイトコリジョンが発生しました。	-	インターフェイスがファストイーサネットの場合は、両方のピアが同じデュプレックスモードになっていることを確認します。標準イーサネットの場合、システムは回復するはずですが、特に対処の必要はありません。」
PQ3_TSEC-5-LOSTCARR	5-通知	PQ3/FE[dec] Lost carrier. Transceiver problem?	ケーブルがポートに接続されていません。	-	ケーブルをポートに接続してください。
PQUICC-1-BADHDXFSM	1-アラート	PQUICC[dec]/[dec] Unexpected HDX state [dec] event [dec]	半二重伝送/受信のステートマシンで不具合のあるイベントが検出されました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
PQUICC-1-CTSLOST	1-アラート	PQUICC[dec]/[dec] Clear to Send Lost	-	-	シリアルインターフェイスケーブルや通信機器（チャネルサービスユニット、CSU）、データサービスユニット（DSU）などを確認します。
PQUICC-1-INITFAIL	1-アラート	PQUICC[dec]/[dec] SCC[dec] init failed	ソフトウェアが1Tシリアルカードの初期化/再起動に失敗しました。	-	シリアルインターフェイスを消去します。このメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポートに連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PQUICC-1-LINEFLAP	1-アラート	PQUICC[dec]/[dec] Excessive modem control changes	-	-	シリアルインターフェイスケーブルを確認します。ケーブルが外れている場合、または接触不良で、ノイズが発生している場合、このエラーが発生する可能性があります。ケーブルが正しく接続されている場合、ケーブルに接続されている機器を確認してください。
PQUICC-1-NOMEMORY	1-アラート	msgtxt_nomemory	MPC860/PowerQUICC CPU が、その機能を実行するために必要なメモリにアクセスできませんでした。次の原因が考えられます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ネットワークが大規模なため、ルーティングテーブルなどに大量のメモリが必要である。</li> <li>・ ルータの設定で多数の機能が有効になっており、それぞれの機能に一定量のメモリが必要である。</li> <li>・ ソフトウェアエラーのためにメモリリークが発生している。</li> </ul>	-	システムアクティビティを減らしてメモリの需要を軽減するか、より大きなメモリ構成にアップグレードしてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PQUICC[dec]/[dec] Global error [hec] in QMC	1-アラート	PQUICC[dec]/[dec] Global error [hec] in QMC	QMCインスタンスがサービスを提供する1つ以上のチャンネルでトランスミッタの\nアンダーフローまたはレシーバのオーバーフローが発生したか、QMC割り込み\nテーブルがオーバーフローしました。システム内部の一過性のピーク負荷の状態にもよりますが、通常、\nこうした問題は一時的なものです。	-	「システムは回復するはずですが。特に対処の必要はありません。」
PQUICC-1-TOOBIG	1-アラート	PQUICC[dec]/[dec] packet too big packet size was [dec] bytes	このシリアルインターフェイスに割り当てられたMTUよりも大きい\nパケットは、送信待ちのキューに入れられました。	-	「システムは回復するはずですが。特に対処の必要はありません。 \n \n \nメッセージが繰り返し表示される場合は、 \nデータトラフィックパターンに関連するエラーを示している可能性があります。表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、 \nテクニカルサポートの担当者に伝えてください。
PQUICC-1-TOOSMALL	1-アラート	PQUICC[dec]/[dec] packet was less than 2 bytes\nmsgdef explanation A small packet	-	-	-



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PQUICC-I-UNDERFLO	1-アラート	PQUICC[dec]/[dec] Transmit underflow	フレームの送信中、シリアルコントローラチップのローカルバッファが十分なデータを受信できませんでした。これは、チップの出力レートと同じペースでチップにデータが送信されなかったためです。システム内部の一過性のピーク負荷の状態にもよりますが、通常、こうした問題は一時的なものです。	-	「システムは回復するはずですが、特に対処の必要はありません。」
PQUICC-UNEXPECTED_INTERRUPT	1-アラート	PQUICC[dec] Unexpected modem-signal interrupt	ソフトウェアは、この種類の WIC カードインターフェイスでモデム制御信号が変更されることを想定していませんでした。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
PQUICC-UNKNOWN_WIC	1-アラート	PQUICC[dec] WIC card has an unknown ID of 0x[hec]	ソフトウェアは、ポートモジュールにプラグインされるタイプの WIC カードを認識しません。	-	WIC カードの製品番号を調べて、ルータで動作する IOS リリースでサポートされていることを確認するか、テクニカルサポートの担当者にお問い合わせください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PQUICUSWRONGCONG	1-アラート	Slot [dec] has an unsupported combination of ISDN WAN interface cards	スロット 0 に別の BRI カードが挿入されているときに、スロット 1 に このタイプの BRI カードを挿入できません。	-	いずれかのスロットから BRI カードを 1 つ取り外してください。
PQUICC1WRONG_SLOT	1-アラート	PQUICC[dec] BRI card in wrong slot1	BRI カードは WIC スロット 0 ではサポートされません。	-	電源を切り、BRI カードをポートモジュールの他の WIC スロットに 移動し、再起動してください。
PQUICC-3-OWNERRR	3-エラー	msgtxt_ownererror	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	テクニカルサポートに連絡し、ソフトウェアのアップグレードを 取得してください。
PQUICSPURIOUS_INTERRUPT	3-エラー	Interface card in slot [dec] generated a spurious interrupt	このイメージでサポートされていないルータのインターフェイスカードによって、 処理できないスプリアス割り込みが生成されました。	-	特に対処の必要はありません。今後このメッセージが表示されないようにするには、 サポートされていないカードを取り除くか、そのカードをサポートするイメージを使用してください。
PQUICUNKNOWNCTXVECTOR	3-エラー	PQUICC Unknown TX vector on port [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。」

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PQUICC3UNKNOWN_SCS	3-エラー	PQUICC Incorrect SCC number	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	テクニカルサポートに連絡し、ソフトウェアのアップグレードを\n取得してください。
PQUICC3BADHDXFSM	1-アラート	PQUICC3[dec]/[dec] Unexpected HDX state [dec] event [dec]	半二重伝送/受信のステートマシンで不具合のあるイベントが\n検出されました。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。」
PQUICC3-1-CTSLOST	1-アラート	PQUICC3[dec]/[dec] Clear to Send Lost	-	-	シリアルインターフェイスケーブルや通信機器（チャネルサービスユニット\n(CSU)、データサービスユニット(DSU)など)を確認します。
PQUICC3-1-INITFAIL	1-アラート	PQUICC3[dec]/[dec] SCC[dec] init failed	ソフトウェアが1Tシリアルカードの初期化/再起動に失敗しました。	-	シリアルインターフェイスを消去します。このメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポートに\n連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PQUICC3-1-LINEFLAP	1-アラート	PQUICC3[dec]/[dec] Excessive modem control changes	-	-	シリアルインターフェイスケーブルを確認します。ケーブルが外れている場合、または接触不良で、ノイズが発生している場合、このエラーが発生する可能性があります。ケーブルが正しく接続されている場合、ケーブルに接続されている機器を確認してください。
FQUICC3-1-NOMEMORY	1-アラート	msgtxt_nomemory	MPC8500/PowerQUICC CPUが、その機能を実行するために必要なメモリにアクセスできませんでした。次の原因が考えられます。 ネットワークが大規模なため、ルーティングテーブルなどに大量のメモリが必要である。 ルータの設定で多数の機能が有効になっており、それぞれの機能に一定量のメモリが必要である。 ソフトウェアエラーのためにメモリリークが発生している。	-	システムアクティビティを減らしてメモリの需要を軽減するか、より大きなメモリ構成にアップグレードしてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PQUICC3-QMC_GLOBAL_ERROR	1-アラート	PQUICC3[dec]/[dec] Global error [hec] in QMC	QMC インスタンス がサービスを提供 する 1 つ以上の チャンネルでトラン スマッタの\nアン ダーフローまたは レシーバのオー バーフローが発生 したか、QMC 割り 込み\nテーブルが オーバーフローし ました。システム 内部の一過性の ピーク負荷の状態 にもよりますが、 通常、\nこうした 問題は一時的なも のです。	-	「システムは回復 するはずですが。特 に対処の必要はあ りません。」
PQUICC3-1-TOOBIG	1-アラート	PQUICC3[dec]/[dec] packet too big packet size was [dec] bytes	このシリアルイン ターフェイスに割 り当てられた MTU よりも大きい\nパ ケットは、送信待 ちのキューに入れ られました。	-	「システムは回復 するはずですが。特 に対処の必要はあ りません。 \n \nメッセージが繰 り返し表示される 場合は、\nデー タトラフィックパ ターンに関連する エラーを示してい る可能性があります。 「表示された エラーメッセージ をそのままコピー して、\nテクニ カルサポートの担 当者に伝えてくだ さい。」
PQUICC3-1-TOOSMALL	1-アラート	PQUICC3[dec]/[dec] packet was less than 2 bytes\nmsgdef explanation A small packet	-	-	-

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PQUICC3-I-UNDERFLOW	1-アラート	PQUICC3[dec]/[dec] Transmit underflow	フレームの送信中、シリアルコントローラチップのローカルバッファが十分なデータを受信できませんでした。これは、チップの出力レートと同じペースでチップにデータが送信されなかったためです。システム内部の一過性のピーク負荷の状態にもよりますが、通常、こうした問題は一時的なものです。	-	「システムは回復するはずですが、特に対処の必要はありません。」
PQUICC3-UNEXPECTED_INTERRUPT	1-アラート	PQUICC3[dec] Unexpected modem-signal interrupt	ソフトウェアは、このインターフェイスでモデム制御信号が変更されることを想定していませんでした。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。」
PQUICC3-UNKNOWN_WIC	1-アラート	PQUICC3[dec] WIC card has an unknown ID of 0x[hec]	ソフトウェアは、ポートモジュールにプラグインされるタイプのWICカードを認識しません。	-	WICカードの製品番号を調べて、ルータで動作するIOSリリースでサポートされていることを確認するか、テクニカルサポートの担当者にお問い合わせください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PQUICC3UNSUPPRED_CONG	1-アラート	Slot [dec] has an unsupported combination of ISDN WAN interface cards	スロット 0 に別の BRI カードが挿入されているときに、スロット 1 に このタイプの BRI カードを挿入できません。	-	いずれかのスロットから BRI カードを 1 つ取り外してください。
PQUICC3WRONG_SLOT	1-アラート	PQUICC3[dec] BRI card in wrong slot1	BRI カードは WIC スロット 0 ではサポートされません。	-	電源を切り、BRI カードをポートモジュールの他の WIC スロットに 移動し、再起動してください。
PQUICC3-3-DDR_ERR	3-エラー	DDR [dec] [chars] error from memory	メモリからソフトパリティエラーが検出されました。通常のシステム動作は継続します。	-	このメッセージが定期的にまたは何度も表示される場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
PQUICC3-3-OWNERR	3-エラー	msgtxt_ownerror	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	「テクニカルサポートに連絡し、ソフトウェアのアップグレードを 取得してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PQUICC3UNKNOWN_INTERRUPT	3-エラー	Interface card in slot [dec] generated a spurious interrupt	このイメージでサポートされていないルータのインターフェイスカードによって、\n処理できないスプリアス割り込みが生成されました。	-	「特に対処の必要はありません。今後このメッセージが表示されないようにするには、\nサポートされていないカードを取り除くか、そのカードをサポートするイメージを使用してください。
PQUICC3UNKNOWN_TX_VECTOR	3-エラー	PQUICC3 Unknown TX vector on port [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。」
PQUICC3UNKNOWN_SCC	3-エラー	PQUICC3 Incorrect SCC number	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	「テクニカルサポートに連絡し、ソフトウェアのアップグレードを\n取得してください。」
PROCESS3ERRNOFLAG	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
PROCESS3ERRNOFLAG	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
PROCESS3-LCON	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
PROCESS3ERRNOFLAG	3-エラー	Failed to create APSd [dec] handle	APSD 通信のメッセージハンドルを作成できませんでした。	DDTS_COMPONENT	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
PROCESS3ERRNOFLAG	3-エラー	Failed to initialize dispatch path for APSd slot[dec]	APSD 通信のディスパッチパスハンドルを初期化できませんでした。	DDTS_COMPONENT	LOG_SIDSH_TECH_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PROTECTION1FAILURE	3-エラー	[chars] rc = [dec]	APSD 通信のメッセージハンドルをバインドできませんでした。	DDTS_COMPONENT	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
PROTECTION2ASRUCRE	3-エラー	[chars]	ソフトウェアエラーが発生したため、ドライバはメッセージに示されているデータ構造を取得できません。	asr900-lotr-im	LOG_STD_ACTION
PROTECTION3NULL_PIR	3-エラー	[chars]	初期化に失敗しました。	DDTS_COMPONENT	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
PROTECTION3PPG_HWID	3-エラー	group[dec] bay[dec] port[dec] prot_type[dec] msg[chars]	ppg hwid	DDTS_COMPONENT	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
PROTECTION3RESP_FAIL	3-エラー	msg[chars] retval0x[hec]	APSD からの失敗応答です。	DDTS_COMPONENT	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
PROTECTION3SEND_FAIL	3-エラー	group%llu type[dec] msg[chars] errcode[dec]	APSD にメッセージを送信できませんでした。	DDTS_COMPONENT	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
PROTECTION3SEND_FAIL_SHUT	3-エラー	slot[dec] bay[dec] port[dec] vt[dec] sts[dec] type[dec] msg[chars] errcode[dec]	APSD にシャットダウンメッセージを送信できませんでした。	DDTS_COMPONENT	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
PROTECTION3SEUP_ID_FAILURE	3-エラー	Failed to set the alloc/free handler for APSd [dec] handle	APSD 通信の割り当て/解放ハンドラを設定できませんでした。	DDTS_COMPONENT	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
PROTECTION4SEMAHOG	4-警告	Process [dec] [chars] hogging [chars]! calling proc [dec] [chars]	-	-	-

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
IRP_MSG4PRP_VLANIAG	4-警告	Warning: Please do not configure access mode for PRP interfaces with tagged supervision frames	ユーザーが VLAN タグと VLAN ID を設定した後に監視フレームが VLAN ID でタグ付けされ、アクセスモードがトラフィックの競合を引き起こします。	iiot-sw-redundancy	-
IRP_MSG4PRP_VLANIAG	4-警告	Warning: Please do not configure access mode for PRP interfaces with tagged supervision frames	ユーザーが VLAN タグと VLAN ID を設定した後に監視フレームが VLAN ID でタグ付けされ、アクセスモードがトラフィックの競合を引き起こします。	petra-prp	-
<del>IRP_WARN4PRP_WARNLAN</del>	5-通知	PRP channel [dec] PRP oversize packet warning is set on LAN [chars]	PRP オーバーサイズフラグが設定されています。	iiot-sw-redundancy	LOG_SID_NO_ACTION
IRP_WARNLAN_WARNLAN	5-通知	PRP channel [dec] PRP LAN warning is set on LAN [chars]	PRP 警告フラグが設定されています。	iiot-sw-redundancy	LOG_SID_NO_ACTION
<del>IRP_WARNLAN_WARNLAN</del>	5-通知	PRP channel [dec] LAN [chars] is connected to LAN [chars] on its peer	PRP ポートがピアの誤った LAN に接続されています。	iiot-sw-redundancy	LOG_SID_NO_ACTION
PRP-4-NOMEM	4-警告	Not enough memory available for [chars]	PRP は必要なメモリを確保できませんでした。	prp	LOG_SID_SHI_ACTION
PRST_IFS-3-FILE	3-エラー	persistent media IFS file error: [chars]	永続メディア モジュールファイルシステムのファイルエラーです。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PRST_IFS-3-FILEMEM	3-エラー	persistent media IFS file error: [chars] Please free some space	システムが永続変数ファイルの更新バージョンを書き込むためのファイルシステムメモリがありません。	-	エラーメッセージに表示されているファイルシステムの領域をできるだけ早く解放してください。既存のファイルを削除したり、圧縮が必要なファイルシステムを圧縮することで領域が開放されます。たとえば、 <b>bootflash</b> は圧縮が必要な場合があります。
PRST_IFS-3-GENERAL	3-エラー	persistent media IFS general error: [chars]	永続メディア モジュールファイルシステム的一般エラーです。	-	LOG_STD_ACTION
PRST_VBL-3-GENERAL	3-エラー	Persistent general error: [chars]	永続変数の一般エラーです。	-	LOG_STD_ACTION
PRST_VBL-3-MEDIA	3-エラー	Persistent general error: [chars]	永続変数のエラーです。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PSECURE_ISSU-2-CHHR	2-クリティカル	Persistent general error: [chars] Error: [dec] [chars]	ポートセキュリティ ISSU クライアントはネゴシエーションメッセージを作成するためのバッファ領域を取得できませんでした。ネゴシエーションメッセージをスタンバイデバイスに送信できません。ISSU セッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	ポートセキュリティ	show logging および show checkpoint client
PSECURE_ISSU-2-INIT	2-クリティカル	Port Security ISSU client initialization failed to [chars]. Error: [dec] [chars]	ポートセキュリティ ISSU クライアントを初期化できませんでした。稼働中のソフトウェアのアップグレードまたはダウングレードを正常に実行するには、まず、この初期化の失敗について対策を講じる必要があります。対策を講じなかった場合、ソフトウェアのアップグレードまたはダウングレード中にダウンタイムが発生します。	ポートセキュリティ	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ISSUE_SESSION_FAILED</del>	2-クリティカル	Port Security ISSU client failed to send negotiation message. Error: [dec] [chars]	ポートセキュリティ ISSU クライアントがセッションネゴシエーションメッセージをピアデバイスに送信できませんでした。ISSUセッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	ポートセキュリティ	show logging および show checkpoint client
<del>ISSUE_SESSION_NEGO</del>	2-クリティカル	Port Security ISSU client encountered unexpected client nego_done. Error: [dec] [chars]	ISSU 対応クライアントは一連の内部ステータスを移行します。ポートセキュリティ ISSU クライアントが想定外の「クライアントネゴシエーション済み」ステータスになりました。ISSUセッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	ポートセキュリティ	「show issu session <client_id> and "show issu negotiated capability <session_id>"

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ISSECURE_ISSU_SESSION</del>	2-クリティカル	Port Security ISSU client failed to register session information. Error: [dec] [chars]	ポートセキュリティ ISSU クライアントがセッション情報を登録できませんでした。 ISSUセッション登録に問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	ポートセキュリティ	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」
<del>ISSECURE_ISSU_VALID_SESSION</del>	3-エラー	Port Security ISSU client does not have a valid registered session.	ポートセキュリティ ISSU クライアントに有効な登録済みセッションがありません。	ポートセキュリティ	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」
<del>ISSECURE_ISSU_INVALID_MSG</del>	3-エラー	Port Security ISSU client Message Type [dec] is not compatible	ポートセキュリティ ISSU クライアントがピアデバイスから互換性のないメッセージを受信しました。メッセージを処理できません。	ポートセキュリティ	show issu message group <client_id>、 show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
<del>ISSECURE_ISSU_MSG_SIZE</del>	3-エラー	Port Security ISSU client failed to get the MTU for Message Type [dec] . Error: [dec] [chars]	ポートセキュリティ ISSU クライアントが明示されたメッセージの MTU を計算できませんでした。ポートセキュリティ ISSU クライアントは、メッセージをスタンバイデバイスに送信できません。	ポートセキュリティ	show issu message group <client_id>、 show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ISCU</del> <del>ISSU</del> <del>UNREG</del> <del>SRV</del>	3-エラー	Port Security ISSU client failed to unregister session information. Error: [dec] [chars]	ポートセキュリティ ISSU クライアントがセッション情報の登録を解除できませんでした。	ポートセキュリティ	「show issu session <client_id> and "show issu negotiated capability <session_id>"
<del>ISCU</del> <del>ISSU</del> <del>TRANSFORM</del> <del>AL</del>	3-エラー	Port Security ISSU client [chars] transform failed for Message Type [dec] . Error: [dec] [chars]	ポートセキュリティ ISSU クライアントが明示されたメッセージタイプを変換できませんでした。送信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに送信されていません。受信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに適用されていません。いずれの場合も、アクティブデバイスとスタンバイデバイスのポートセキュリティの状態は同じではありません。	ポートセキュリティ	show issu session <client_id> および show issu negotiated version <session_id>
PSM3-BADLABELADD	3-エラー	Cannot add label - [chars].	明示された理由によりラベルを作成できません。	mpls-psm	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PSM-3-CHUNK	3-エラー	[chars]: [chars] [hec] [hec]	パラメータ化されたチャンクマネージャエラーが発生しました。	mpls-psm	この状態が以前に報告されていて、後のリリースで解決されているか確認するには、 <a href="http://www.cisco.com">www.cisco.com</a> の Bug Navigator を参照してください。 あるいは、 <CmdBold>show version<NoCmdBold> <CmdBold>show running-config<NoCmdBold> と <CmdBold>show process memory<NoCmdBold> の出力を収集し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。
PSM-3-INVALIDPARAM	3-エラー	Invalid parameter - [chars]	呼び出し元の関数が無効なパラメータを渡しました。	mpls-psm	LOG_STD_ACTION
PSM-3-ISSU_REG	3-エラー	ISSU client [chars] [dec] entity [dec] failed ISSU registration: [chars]	この XDR クライアントの ISSU ネゴシエーションに失敗しました。	mpls-psm	このエラーは、コーディングの問題を示しています。このイメージが実行されるたびに発生するエラーで、修正するにはコード変更が必要になります。
PSM-3-L2_PATH	3-エラー	[chars] - path set 0x[hec]%p path [chars]	レイヤ 2 パスの処理中に内部エラーが発生しました。	mpls-psm	LOG_STD_ACTION
PSM-3-NONIPINFO	3-エラー	Non-ip info: [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	mpls-psm	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PSM-3-NOOCE	3-エラー	Attempt to get labels from OCE failed - [chars].	呼び出し関数がラベルを取得するための情報を提供していません。	mpls-psm	LOG_STD_ACTION
PSM-3-NORESOURCE	3-エラー	[chars] [dec]	リソース障害: [chars] [dec]	mpls-psm	LOG_STD_ACTION
PT-3-BADRULEDELETE	3-エラー	Error deleting ruleset [chars] [chars].	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	「これらのいずれかのメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
PT-3-BADRULEUNLOCK	3-エラー	Invalid unlock on ruleset [chars] [chars].	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	「これらのいずれかのメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
PT-3-BADSCOPERATION	3-エラー	Invalid [chars] of subcommand [dec] on ruleset [chars].	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	「これらのいずれかのメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
PT-3-NOOPERATION	3-エラー	Invalid [chars] of subcommand [dec] on ruleset [chars].	データ整合性に関する内部エラーが検出されました。	-	テクニカルサポート担当者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PT3PARAMRESULIERR	3-エラー	PT ruleset [chars] protocol [chars] parameter [chars] parse error: [chars].	ルールセットのプロトコル/パラメータ文字列の最終値を\nデコードできませんでした。	-	パラメータ値を設定するルールセット要素を確認し、有効な結果が生成されるようにルールセット要素を変更する必要があるかどうかを判断してください。
PT3PARAMRESULINVALID	3-エラー	PT ruleset [chars] protocol [chars] parameter [chars] invalid: [chars].	ルールセットによって生成されたプロトコルパラメータ値が、\nプロトコル変換操作で有効になるように変更されました。	-	特定されたパラメータのルールセット処理を確認し、\nPTでサポートされる範囲内の値が生成されるようにルールセット処理を\n変更する必要があるかどうかを判断してください。
PT3PT_HW_UNAVAIL	3-エラー	Protocol Tunneling hardware resource not available. [chars]	リダイレクトレジスタが使用できないため、プロトコルトンネリングを有効にできませんでした。プロトコルトンネリングにはリダイレクトレジスタが必要です。	cat6000-12	リダイレクトレジスタを使用するアプリケーションを無効にしてから、プロトコルトンネリングの設定を再試行してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PT-3-PT_NO_SWSB	3-エラー	Protocol Tunneling software subblock not found. [chars]	プロトコルトンネリングに使用されるソフトウェアサブブロックが、メッセージテキストに明示されたポートで見つかりませんでした。このポートではプロトコルトンネリングが無効になっています。	cat6000-l2	LOG_STD_ACTION
PT-6-INVOPERATION	6-情報	An invalid [chars] operation defined for [chars] parameter [chars].	明示されたルールセットの操作と回線パラメータ評価エラーが\n検出されました。	-	「テクニカル サポートに連絡してください。」
PT-6-RULESETACCESS	6-情報	Ruleset [chars] refused an incoming connection due to the access-class.	プロトコル変換ルールセットと一致していた着信接続の試行が\n拒否されました。送信元アドレスがルールセットで設定された\nアクセスクラスのテストを通過できなかったためです。	-	ネットワーク管理者は、ルールセットのアクセスクラス設定が\n適切かどうかの確認が必要です。
PT-6-RULESETLIMIT	6-情報	Ruleset [chars] refused an incoming connection due to the max-user limit.	通常はプロトコル変換ルールセットによって処理される着信接続の試行が、\nルールセットで設定されたユーザー数の上限を理由に\n拒否されました。	-	ネットワーク管理者は、ルールセットのユーザー数の上限が\n適切かどうかの確認が必要です。
PTCL-4-LDP	4-警告	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
PTCLREAD-3-LDP	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PIPREAD_CREATE_BLMN</del>	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
<del>PIPPIP_CLOCK_SYNC_FAIL</del>	3-エラー	PTP Time Property Clock Synchronization Failure	PTP 時間プロパティのクロック同期が FALSE です。	ptp	LOG_STD_ACTION
<del>PIPKN_MASTER_SELECTED</del>	4-警告	slave clock port [chars] invalid master address [chars] is selected. Action is ignored because of the invalid master clock source.	マスター送信元アドレスの最新リストに存在しない、または無効なマスター送信元アドレスが選択されています。	ptp	LOG_STD_ACTION
<del>PIPPCLOCKPARENTCHANGED</del>	5-通知	ptp clock parent changed	ptpクロックの親の変更です。	ptp	LOG_STD_ACTION
<del>PIPPIP_CLOCK_SYNC_OK</del>	5-通知	PTP Time Property Clock Synchronization Success	PTP 時間プロパティのクロック同期が TRUE です。	ptp	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PIPPORTSTATECHANGED</del>	5-通知	ptp port[dec] state changed from passive slave to some other state	ptpポートの状態がスレーブから他の状態に変更されました。	ptp	LOG_STD_ACTION
<del>PIPPORTSTATECHANGED</del>	5-通知	ptp port[dec] state changed from passive slave to slave	ptpポートの状態がパッシブスレーブからスレーブに変更されました。	ptp	LOG_STD_ACTION
<del>PIPPIP_PORT_STATE_SLAVE</del>	5-通知	ptp port moved to slave state	ptpポートの状態がスレーブに変更されました。	ptp	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PIPPORTSTATECHANGED</del>	5-通知	ptp port[dec] state changed from slave to some other state	ptpポートの状態がスレーブから他の状態に変更されました。	ptp	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PTP_SLAVE_TO_PASSIVE_SLAVE</del>	5-通知	ptp port[dec] state changed from slave to passive slave	ptp ポートの状態がスレーブからパッシブスレーブ状態に変更されました。	ptp	LOG_STD_ACTION
<del>PTP_MASTER_TO_SLAVE</del>	6-情報	slave clock port [chars] master address new:[chars] old:[chars]	1つのスレーブポートが複数のマスターポートアドレスに関連付けられている場合があります。このメッセージは、選択されたマスターポートのアドレスを示しています。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PTP_CLOCK_STATUS_UPDATE</del>	6-情報	Slave clock status changed to [chars] : [chars].	高精度時間プロトコルのクロックステータスの更新です。	ptp	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PTP_CLOCK_STATUS_UPDATE</del>	6-情報	[domain:[dec]] Clock status changed to [chars] : [chars].	高精度時間プロトコルのクロックステータスの更新です。	iiot_rtr_timing	LOG_SID_NO_ACTION
<del>PTP_COMPATIBILITY_ERROR</del>	3-エラー	Version of local Ptransform \nclient [chars] is incompatible with remote version [chars].	ローカルクライアントとリモートクライアントのプロトコルバージョンに\n互換性がありません。これらのクライアントは、\n他のクライアントと通信できません。	-	「show version」と「show ptransform clients」を使用すると、\nソフトウェアイメージに互換性がないことを確認できます。各装置の\nソフトウェアイメージを互換性があるバージョンにアップグレード\nしてください。 LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RUNINCEBACASEGERR	2-クリティカル	[chars] [chars] initialization failed	設定パラメータが無効なため、パント/インジェクトの原因を初期化できませんでした。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
RUNINCEBOPOLYSKIPD	3-エラー	[chars] cause=[dec] output drop policy skipped	パントパケットで出力ドロップポリシーが予期せずスキップされました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
RUNINCEB4FUNI_ABAIE	4-警告	Punted packets from the dataplane to the control-plane of type [chars] cause# [dec] [chars] - are no longer being dropped	-	-	-
RUNINCEB4FUNI_ALBRT	4-警告	Punted packets from the dataplane to the control-plane of type [chars] cause# [dec] [chars] - are being dropped	-	-	-
RUNINCEBOPOLYDUMR	5-通知	global punt policer drops packet from [chars]	グローバルパントポリサーによってパントパケットがドロップされます。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
RUNINCEBOPUNICASE	5-通知	punt policer drops packets cause: [chars] 0x[hec] from [chars] [chars]	-	-	-
RUNINCEBOPUNINIF	5-通知	punt interface policer drop packet from [chars] cause [chars] 0x[hec]	-	-	-
PW_STATUS5XCONNECT	5-通知	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
PW_STATUS5XCONNECT	5-通知	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PWATER</del>	3-エラー	Portware Watcher detected a missing modem board startup message for slot [dec]. Resetting the slot	<p>スロットは、メッセージ要求の再試行が指定された回数行われた後も、\n\nスタートアップメッセージを送信しませんでした。これは、ルータシェルフのリロード後に、\n\n機能が新しいイメージとともに再ダウンロードされず、NIP_MODEM_MNGR\n\nクライアントのポートが正しく再初期化されずに閉じたままになっている場合に起きる可能性があります。ルータの動作に影響を与えるものではないため、\n\n重大な問題と見なさないでください。</p>	-	出力されたメッセージと、このメッセージを導いたイベントの説明を\n\nコピーし、DDTS を開いてください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>PWD_SYNC2DOWNLOD</del> PWWATCHERDOWNLOD	6-情報	Portware Watcher detected an unregistered module download in slot [dec] module [dec].	これは、ポートウェアウォッチャのプロセスが、スロットとモジュールの情報で\n初期化されずにダウンロードをモニターしていることを知らせる\n\nInformational（情報提供）メッセージです。通常はモジュールやシステムの\n動作に影響を与えるものではなく、重大な問題とは\n見なされません。	-	出力されたメッセージと、このメッセージを導いたイベントの説明を\nコピーし、DDTSを開いてください。
PW3IPC_ALLOC_FAILED	3-エラー	[chars]	疑似有線機能がIPC パケットバッファを割り当てられませんでした。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
PW3IPC_SEND_FAILED	3-エラー	[chars]	疑似回線機能がIPC メッセージを送信できませんでした。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
PWD_SYNC2INITSYS	2-クリティカル	[chars]	パスワード同期RFサブシステムの初期化中にソフトウェアエラーが発生しました。	-	十分なプロセスメモリがあることを確認します。 LOG_STD_ACTION
PWD_SYNC3INVALIDMSG	3-エラー	Incorrectly formatted message 0x[hec] 0x[hec] received by [chars]	互換性のないイメージバージョンが原因で、ピアCPU から一貫性のないメッセージデータを受信した可能性があります。	-	LOG_STD_ACTION



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PWD_SYNC3NO_BUFR	3-エラー	Unable to transmit message type [dec] from [chars]	バッファを使用できないため、他のCPUにメッセージを送信しているときに送信エラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
PWD_SYNC3SUBSYS_COMPAT	3-エラー	Standby is missing the Password Sync subsystem hence Standby will not have password protection for the privileged mode.	スタンバイ CPU ソフトウェアサブシステムが古いか、存在しません。ソフトウェアサブシステムタイプについては、メッセージテキストを参照してください。スイッチオーバー時に機能が失われる可能性があります。	-	スタンバイ CPU でソフトウェアのアップグレードが必要になる場合があります。 LOG_STD_ACTION
PWD_SYNC3TRANSMI_ERROR	3-エラー	Unable to transmit message type [dec] from [chars]	メッセージ変換が原因で、他のCPUにメッセージを送信中に送信エラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
PWD_SYNC3UNKNOWN_MSG	3-エラー	Unknown message type 0x[hec] received by [chars]	ピア CPU から不明なメッセージタイプを受信しました。これは、互換性のないイメージバージョンが原因である可能性があります。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
PWD_SYNC5UNSUPRDMG	5-通知	Msgtype [chars] sent by [chars] unsupported by peer.	ピアが、この CPU から送信されたメッセージを認識できなかったと応答しました。イメージのバージョンが異なっていることが原因である可能性があります。	-	スタンバイ CPU でソフトウェアのアップグレードが必要になる場合があります。 LOG_STD_ACTION
PWD_SYNC6EXEC_SYNCMSG	6-情報	Console EXEC Timeout successfully synced to Standby	アクティブ CPU がコンソール実行タイムアウトをスタンバイ CPU に正常に同期しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
PWD_SYNC6SYNC_MSG	6-情報	Successfully Synced [chars] Password.	アクティブ CPU がパスワードをスタンバイ CPU に正常に同期しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
PWD-4-LDP	4-警告	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
PWD CFG-5-LDP	5-通知	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
PWDKEYTRUNC-5-LDP	5-通知	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
PWDRO-5-LDP	5-通知	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
QA-3-ALLOC	3-エラー	[chars]	これはソフトウェアエラーです。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーします。show version と show cont cbus の出力もコピーします。テクニカルサポート担当者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
QA-3-DIAG	3-エラー	NULL	これは診断メッセージです。	-	このメッセージは QA エラーの後に表示され、そのエラーに関する診断情報を含みます。元の QA エラーメッセージと、以降のすべての QA 診断エラーメッセージを、表示されているとおりにコピーします。 show version と show cont cbus の出力もコピーします。テクニカルサポート担当者に連絡してください。
QAIM2-ASDATA_READ	2-クリティカル	Cannot read TCAM associated data	ハードウェア不良の可能性がります。	ハードウェア	LOG_STD_ACTION
QAIM2-ASDATA_WRITE	2-クリティカル	Cannot write TCAM associated data	ハードウェア不良の可能性がります。	ハードウェア	LOG_STD_ACTION
QAIM2-TCAM_READ	2-クリティカル	Cannot read TCAM	ハードウェア不良の可能性がります。	ハードウェア	LOG_STD_ACTION
QAIM2-TCAM_WRITE	2-クリティカル	Cannot write the TCAM	ハードウェア不良の可能性がります。	ハードウェア	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
QBMQBM_CONSIECY	3-エラー	QBM internal error: [chars]	QoS 帯域幅マネージャの導入によって試行されたアクションで、予期しないソフトウェア状態が発生しました。	qbm	<p>バグツールキット「BUG_TOOLKIT」で既知のバグを検索し、必要に応じてソフトウェアをアップグレードしてください。問題が解消されない場合は、コンソールまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。</p> <pre>&lt;CmdBold&gt;show qbm client&lt;NoCmdBold&gt;、&lt;CmdBold&gt;show qbm pool&lt;NoCmdBold&gt;、&lt;CmdBold&gt;show running&lt;NoCmdBold&gt;</pre> <p>および</p> <pre>&lt;CmdBold&gt;show version&lt;NoCmdBold&gt;</pre> <p>コマンドを実行し、エラーの内容を特定するのに役立つ可能性のあるデータを収集します。インターネット経由で Technical Assistance Center にアクセスして</p> <p>「TAC_CASE_OPEN」でケースを開くか、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を提出してください。</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
QEM-3-DISCOVER	3-エラー	QBM internal error: [chars]	QEM ドライバは、スイッチプロセッサを検出しなかったか、複数のスイッチプロセッサを検出しました。サポートされる設定は1つだけです。	-	スイッチプロセッサが1つだけ存在することを確認してください。
<del>QEM-3-DISCOVER</del>	3-エラー	Cannot apply VLAN encaps configuration if main interface is configured for xconnect port-forwarding. Check configuration of [chars] remove any xconnect port-forwarding configuration and reapply VLAN encaps configuration.	xconnect ポートフォワーディングモードに設定されたメインインターフェイスは、VLAN カプセル化設定を拒否します。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>QEM-3-DISCOVER</del>	4-警告	Netflow and Flexible Netflow configuration is using %PRU64 bytes	設定された NetFlow および Flexible NetFlow のレコードは現在、推奨される最大合計 DRAM 数を下回る DRAM を使用しています。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>QEM-3-DISCOVER</del>	4-警告	Netflow and Flexible Netflow configuration is using %PRU64 bytes	設定された NetFlow および Flexible NetFlow のレコードは、推奨される最大合計 DRAM 数を超える DRAM を使用しています。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>QFPMLP</del> QFPMLP_SCRATCH_SMALL	2-クリティカル	QFP BQS Scratch area too small for MLP feature usage size: [dec] need: [dec].	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP MLP の初期化で、MLP を使用するには BQS スクラッチメモリ領域が不十分であることが検出されました。この状態が続く間は、MLP バンドルインターフェイスは機能しません。	qfp-mlppp keyword:none	LOG_STD_ACTION
<del>QFPMLP</del> QFPMLP_PROXY_INIT_FAIL	2-クリティカル	QFP MLP Proxy IPC interface initialization failure result: [dec].	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP MLP 初期化で、プロキシ IPC インターフェイスの初期化が失敗したことが検出されました。この状態が続く間は、MLP バンドルインターフェイスは機能しません。	qfp-mlppp keyword:none	LOG_STD_ACTION
<del>QFPMLP</del> QFPMLP_EARLY_RX_CLEANUP	3-エラー	QFP MLP Early Receive cleanup error [chars]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。表示されたエラーが原因で、マルチリンク早期受信クリーンアップを実行できませんでした。これにより、QFP でメモリリークが発生する可能性があります。	qfp-mlppp keyword:none	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
QF <del>M</del> P <del>B</del> E <del>A</del> R <del>L</del> Y <del>_</del> R <del>X</del> <del>_</del> I <del>N</del> I	3-エラー	QFP MLP Early Receive initialization error [chars]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。表示されたエラーが原因で、マルチリンク早期受信の初期化を実行できませんでした。これにより、メンバーリンクバンドルの起動中にMLPカプセル化パケットが失われ、メンバーリンクバンドルの初期化を完了できない可能性があります。	qfp-mlppp keyword:none	LOG_STD_ACTION
QF <del>M</del> P <del>B</del> N <del>V</del> <del>_</del> P <del>R</del> O <del>X</del> <del>_</del> M <del>S</del> G	3-エラー	QFP MLP Early Receive initialization error [chars]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP MLP プロキシが無効なメッセージ ID を受信しました。このメッセージは無視されます。	qfp-mlppp keyword:none	LOG_STD_ACTION
QF <del>M</del> <del>B</del> <del>M</del> <del>C</del> <del>M</del> <del>P</del> <del>_</del> <del>A</del> <del>D</del> <del>R</del> <del>_</del> <del>C</del> <del>L</del> <del>A</del> <del>S</del>	3-エラー	MLP MCMP suspension class ID [dec] received from the peer	PPP マルチリンク マルチクラス MCMP を使用するピアデバイスでエラーが発生した可能性があります。受信した MLP パケットに MCMP 一時停止クラス ID が含まれていました。	qfp-mlppp keyword:none	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>QEMBNPNAEYKRRR</del>	3-エラー	MLP QoS encap-sequence [dec] must be less than the number	ユーザーソフトウェアの設定が PPP マルチリンク マルチクラス MCMP と一致しません。ユーザーは、以下の最大 encap-sequence を小さくする必要があります	qfp-mlppp keyword:none	LOG_STD_ACTION
<del>QEMMENADEYNSAE</del>	3-エラー	MLP Link Add/Update received with invalid EVSI indication for Member Link: [chars] Bundle: [chars]	ユーザーが同じバンドル上でブロードバンドと非ブロードバンドのメンバーリンクを混在させようとしたか、設定更新の処理中に内部エラーが発生しました。	qfp-mlppp keyword:none	LOG_STD_ACTION
<del>QEMPROXBENKRSND</del>	3-エラー	QFP MLP Proxy [chars] [chars] invalid Bundle state [chars] [dec] for	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。要求時のバンドル状態が無効なため、マルチリンクアイドルリンクを遷移できませんでした。この状態が原因で、関連付けられた MLP バンドルインターフェイスが十分に機能しない可能性があります。	qfp-mlppp keyword:none	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>QFPMPLP_PROXY_DUPLICATE_LINK_ID</del>	3-エラー	QFP MLP Proxy [chars] [chars] duplicate Link ID [dec] for interface [chars]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。同じ MLP バンドル内の複数のメンバーリンクで特定のリンク ID が使用されているため、表示されたインターフェイスで QFP MLP プロキシメッセージリンクの追加を処理できませんでした。この状態が原因で、関連付けられた MLP バンドルインターフェイスが十分に機能しない可能性があります。	qfp-mlppp keyword:none	LOG_STD_ACTION
<del>QFPMPLP_PROXY_INVALID_RX_BUFFER_LIMIT</del>	3-エラー	QFP MLP Proxy [chars] [chars] indicated an invalid Rx buffer limit	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP MLP に無効な Rx バッファ制限値が指定されました。この状態が原因で、関連付けられた MLP バンドルインターフェイスが十分に機能しない可能性があります。	qfp-mlppp keyword:none	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<u>QFMPROXYINBUNDLESTATE</u>	3-エラー	QFP MLP Proxy [chars] [chars] invalid Bundle state [chars] [dec] for	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。MLPバンドルが誤った状態のためにメッセージを受信できないことが原因で、QFP MLPプロキシメッセージを処理できませんでした。この状態が原因で、関連付けられたMLPバンドルインターフェイスが十分に機能しない可能性があります。	qfp-mlppp keyword:none	LOG_STD_ACTION
<u>QFMPROXYINCLASSNO</u>	3-エラー	QFP MLP Proxy [chars] [chars] invalid Class Info Base: 0x%08x Num: [dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP MLPプロキシメッセージに無効なMLPクラス情報が含まれています。この状態が原因で、関連付けられたMLPバンドルインターフェイスが十分に機能しない可能性があります。	qfp-mlppp keyword:none	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>QPM</del> <u>PROXY</u> <u>LINK</u> <u>ID</u>	3-エラー	QFP MLP Proxy [chars] [chars] invalid Link ID [dec] for interface [chars]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。リンク ID が無効なため、表示されたインターフェイスで QFP MLP プロキシメッセージリンクの追加を処理できませんでした。この状態が原因で、関連付けられた MLP バンドルインターフェイスが十分に機能しない可能性があります。	qfp-mlppp keyword:none	LOG_STD_ACTION
<del>QPM</del> <u>PROXY</u> <u>LINK</u> <u>STATE</u>	3-エラー	QFP MLP Proxy [chars] [chars] invalid Link state [chars] [dec] for	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。MLP リンクが誤った状態のためにメッセージを受信できないことが原因で、QFP MLP プロキシメッセージを処理できませんでした。この状態が原因で、関連付けられた MLP バンドルインターフェイスが十分に機能しない可能性があります。	qfp-mlppp keyword:none	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>QFMPROXYMCSFRAGD</del>	3-エラー	QFP MLP Proxy [chars] [chars] indicated an invalid lost fragment	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP MLP に無効な損失フラグメントのタイムアウト値が指定されました。この状態のために、関連付けられた MLP バンドルインターフェイスが完全に機能しない可能性があります。	qfp-mlppp keyword:none	LOG_STD_ACTION
<del>QFMPROXYNMRU</del>	3-エラー	QFP MLP Proxy [chars] [chars] invalid MRRU [dec] for interface [chars]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP MLP プロキシメッセージに無効な MLP バンドル MRRU が含まれています。この状態のために、関連付けられた MLP バンドルインターフェイスが完全に機能しない可能性があります。考えられる回避策として、接続両端のマルチリンクバンドルインターフェイスのインターフェイス mtu を 9216 以下に減らし、マルチリンクバンドルインターフェイスに shut/no shut を実行して、MLP MRRU を強制的に再ネゴシエーションします。	qfp-mlppp keyword:none	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<u>QFPMLP_PROXY_INVALID</u>	3-エラー	QFP MLP Proxy [chars] [chars] invalid Rx/Tx interface value [dec] for	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP MLP プロキシは、プロキシ要求で無効なインターフェイス Rx/Tx が指定されていることが原因で、要求された MLP バンドルの状態変更または設定更新を完了できませんでした。この状態のために、関連付けられた MLP バンドルインターフェイスが完全に機能しない可能性があります。	qfp-mlppp keyword:none	LOG_STD_ACTION
<u>QFPMLP_PROXY_INVALID_SUB_DEVICE</u>	3-エラー	QFP MLP Proxy [chars] [chars] invalid Sub-Device ID [dec] for interface [chars]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。サブデバイス ID が無効なため、表示されたインターフェイスで QFP MLP プロキシメッセージバンドルの追加を処理できませんでした。この状態のために、関連付けられた MLP バンドルインターフェイスが完全に機能しない可能性があります。	qfp-mlppp keyword:none	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>QFPMLPPROXYLINKERR</del>	3-エラー	QFP MLP Proxy [chars] [chars] indicated an invalid Tx Link optimal	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP MLP プロキシメッセージに無効な Tx リンクの最適なフラグメントサイズ情報が含まれています。この状態が原因で、関連付けられた MLP メンバーリンクもしくは MLP バンドルインターフェイスのいずれか一方またはその両方が十分に機能しない可能性があります。	qfp-mlppp keyword:none	LOG_STD_ACTION
<del>QFPMLPPROXYLINKWRHT</del>	3-エラー	QFP MLP Proxy [chars] [chars] indicated an invalid Tx Link weight	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP MLP プロキシメッセージに無効な Tx リンクの重み情報が含まれています。この状態が原因で、関連付けられた MLP メンバーリンクもしくは MLP バンドルインターフェイスのいずれか一方またはその両方が十分に機能しない可能性があります。	qfp-mlppp keyword:none	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>QFPMPLPXYTCALOCFL</del>	3-エラー	QFP MLP Proxy [chars] response lost due to buffer allocation	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP MLP プロキシメッセージ処理で、応答処理中に IPC バッファの割り当てエラーが検出されました。この状態が原因で、関連付けられた MLP インターフェイスが十分に機能しない可能性があります。	qfp-mlppp keyword:none	LOG_STD_ACTION
<del>QFMPXLANDEINKRSDN</del>	3-エラー	QFP MLP Proxy [chars] [chars] invalid Link state [chars] [dec] for	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。リンクをアイドルリンクに変換する要求時のリンク状態が無効なため、マルチリンクアイドルリンクを遷移できませんでした。この状態のために、関連付けられた MLP バンドルインターフェイスが完全に機能しない可能性があります。	qfp-mlppp keyword:none	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>QFMPROXYLINKRSDN</del>	3-エラー	QFP MLP Proxy [chars] [chars] invalid Link state [chars] [dec] for	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。アイドルリンクをアクティブリンクに変換する要求時のリンク状態が無効なため、マルチリンクアイドルリンクを遷移できませんでした。この状態のために、関連付けられたMLPバンドルインターフェイスが完全に機能しない可能性があります。	qfp-mlppp keyword:none	LOG_STD_ACTION
<del>QFMPROXYNULLBNDE</del>	3-エラー	QFP MLP Proxy [chars] [chars] NULL Bundle sub-block for interface [dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP MLPプロキシは、バンドルサブブロックが無効であるか初期化されていないために、要求されたMLPバンドルの状態変更または設定更新を完了できませんでした。この状態のために、関連付けられたMLPバンドルインターフェイスが完全に機能しない可能性があります。	qfp-mlppp keyword:none	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>QFPMPLPProxyMemberLink</del>	3-エラー	QFP MLP Proxy [chars] [chars] NULL Member Link sub-block for	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP MLP プロキシは、メンバーリンクサブブロックが無効であるか初期化されていないために、要求された MLP メンバーリンクの状態変更または設定更新を完了できませんでした。この状態が原因で、関連付けられた MLP メンバーリンクインターフェイスが十分に機能しない可能性があります。	qfp-mlppp keyword:none	LOG_STD_ACTION
<del>QFPMPLPProxyMemberLink</del>	3-エラー	QFP MLP Proxy [chars] SID Update Complete w/o Preceding Lock	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP MLP プロキシメッセージ処理で、バンドルスケジュール SID 更新のシーケンスエラーが検出されました。1つ以上のインターフェイススケジュールが影響を受けている可能性があります。	qfp-mlppp keyword:none	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>QFMPROXYUPDATELOCKS</del>	3-エラー	QFP MLP Proxy [chars] Multiple SID Update Locks to same interface	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP MLP プロキシメッセージ処理で、バンドルスケジュール SID 更新のシーケンスエラーが検出されました。1つ以上のインターフェイススケジュールが影響を受けている可能性があります。	qfp-mlppp keyword:none	LOG_STD_ACTION
<del>QFMPROXYCALC</del>	4-警告	QFP MLP Proxy [chars] response lost due to buffer allocation	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP MLP プロキシメッセージ処理で、プロキシ応答の処理中に IPC バッファの割り当てエラーが検出されました。この状態が原因で、関連付けられた MLP 機能が十分に機能しない可能性があります。	qfp-mlppp keyword:none	LOG_STD_ACTION
QFP_MLP4PROXY_SYNC	4-警告	QFP MLP Proxy [chars] [chars] Bundle/Link sync issue with interface [chars]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP MLP プロキシメッセージ処理で、バンドルリンク状態の同期異常が検出されました。この状態は表面的なものではなく、メッセージの詳細なコンテキストが問題の特定に役立つでしょう。	qfp-mlppp keyword:none	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>QPMMLPMLPMLPMLP</del>	4-警告	QFP MLP Tx Bundle [chars] flowed OFF for an abnormal duration due to one or more congested member links Ticks: [dec]	シスコの内部ソフトウェアエラーまたはハードウェアエラーの可能性があります。QFP MLP Tx 処理で、メンバーリンクキューの輻輳のために MLP バンドルインターフェイスが長時間にわたってオフになっていたことが検出されました。この状態のために、関連付けられた MLP バンドルインターフェイスが完全に機能しない可能性があります。	qfp-mlppp keyword:none	LOG_STD_ACTION
<del>QPMMLPMLPMLPMLP</del>	4-警告	QFP MLP Tx Bundle [chars] flowed ON after being flowed OFF for an abnormal duration Ticks: [dec]	シスコの内部ソフトウェアエラーまたはハードウェアエラーの可能性があります。QFP MLP Tx 処理で、メンバーリンクキューの輻輳のために MLP バンドルインターフェイスが長時間にわたってオフになっていたことが検出されました。この状態のために、関連付けられた MLP バンドルインターフェイスが完全に機能しない可能性があります。	qfp-mlppp keyword:none	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
QPMPL4XBNDEIOP	4-警告	QFP detected re-entry into MLP Tx Bundle [chars].	-	-	-
QPLAARFORMFRINAD	3-エラー	Throughput setting [chars]/[chars] %PRlu64 is invalid	スループットプロパティが無効です。転送エンジンは、有効なスループットなしでは動作できません。	qfp-driver	LOG_SIDDISTPCEALS
QPLAARFORMFRIMSG	3-エラー	Throughput setting [chars]/[chars] is missing	スループットプロパティがありません。転送エンジンは、有効なスループットなしでは動作できません。	qfp-driver	LOG_SIDDISTPCEALS
QPLUNUMDECONGR	3-エラー	Detected unsupported tunnel mode [chars] configuration.	サポートされていないトンネルモードが設定されています。	-	LOG_SID_NO_ACTION
QPCONCONEICONFR	3-エラー	Cannot configure xconnect port-forwarding on [chars] if there are subinterfaces present with VLAN encaps. Remove all subinterface configurations before configuring xconnect port-forwarding.	VLAN カプセル化を使用するサブインターフェイスが存在する場合、メインインターフェイスを xconnect ポートフォワーディング用に設定できません。	-	LOG_SID_NO_ACTION
QPCOROWSRCHECENT	2-クリティカル	QFP [dec] [chars] at [dec] percent exceeds critical level [dec]	QFP リソースがクリティカルレベルを下回りました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
QFPOOR4LOWRSRC	4-警告	QFP [dec] [chars] resource low - [dec] depleted	QFP リソースがクリティカルレベルを下回りました。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
QFPOOR-RSRC_PRCN_WARN	4-警告	QFP [dec] [chars] at [dec] percent exceeds warning level [dec]	QFP リソースがクリティカルレベルを下回りました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
QFPOOR-EXMEM_USER	4-警告	EXMEM_USER: [chars] Allocations: %u Bytes-Alloc: %u Bytes-Total: %u	リソースがクリティカルレベルを下回った場合の上位 QFP Exmem ユーザー。	-	LOG_SID_NO_ACTION
QFPOOR-5-RSRC	5-通知	QFP [dec] [chars] resource recovered - [dec] depleted	QFP リソースがクリティカルレベルから回復しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
QFPOOR-RSRC_PERCENT	5-通知	QFP [dec] [chars] resource recovered - [dec] percent depleted	QFP リソースがクリティカルレベルから回復しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
QFPALCAUNEXP_CHPREV	4-警告	QFP%u.%u chip [chars] reported unexpected revision 0x[hex] using %u.%u instead	QFP エンジンの一部を構成する明示されたチップが、予期しないチップリビジョンを報告しました。システムは、デフォルトのリビジョンと見なして動作を継続しました。	qfp-driver	QFP 転送エンジンの安定性とパフォーマンスの問題をモニターします。異常を認めた場合は、コンソールまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。アウトプットインタープリタ「OUTPUT_INTERPR」を使用してエラーの詳細を調べて解決してください。 Bug Toolkit「BUG_TOOLKIT」での検索も行います。それでもサポートが必要な場合は、インターネット経由で Technical Assistance Center にアクセスして「TAC_CASE_OPEN」でケースを開くか、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を提出してください。
QLLC-3-BAD_XID	3-エラー	Sna configuration error for [enet]: Lan device is PU2.1 X.25 device is PU2.0 XID Format 1	-	-	外部機器のリビジョンレベルを確認し、必要に応じてアップグレードしてください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
QLLC-3-BADOPCODE	3-エラー	Opcode [chars] is invalid	リモート ソース ルートブリッジングまたはローカル 確認応答のいずれかが正しく設定 されていません。	-	リモート ソース ルートブリッジングとローカル確認 応答が正しく設定されていること を確認します。
QLLC-3-BADQLCSTATE	3-エラー	Bad qlc state - [chars]	無効な QLLC プリ ミティブが検出さ れました。	-	パートナー QLLC デバイスが正しく 設定されているこ とを確認します。
QLLC-3-BADRSRBCODE	3-エラー	Bad opcode %04x from [enet] to [enet]	リモート ソース ルートブリッジングが正しく設定さ れていないか、 他の RSRB デバ イスが停止してい ます。	-	リモート ソース ルートブリッジングが適切なパー ジョンの IOS ソフ トウェアを正しく使用 して正しく設定さ れていることを確 認します。
QLLC-3-BADSTATE	3-エラー	Bad qlc state - [chars] - [enet]	無効な LLC プリミ ティブが検出され ました。	-	トークンリング ポートと参加して いる LAN デバイス が正しく設定さ れていることを確 認します。
QLLC-3-BADSTATEEVENT	3-エラー	Bad qlc state - [chars] event - [chars] macaddr - [enet]	明示された LLC プリミティブによ り、ルータが無効 な状態になりました。	-	トークンリング ポートと参加して いる LAN デバイス が正しく設定さ れていることを確 認します。
QLLC-3-DIFFPRTR	3-エラー	[enet] - Different partner - originally [enet] - now [enet]	この QLLC 仮想 MAC アドレスの パートナーが、qlc partner コマンドで 定義した MAC アドレスと一致し ません。	-	構成ファイル内の qlc partner ステータメントが正しい ことを確認しま す。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
QLLC-3-GENERRMSG	3-エラー	[chars]	このエラーメッセージで提供されるテキスト文字列は、\nQLLCの具体的な問題を説明しています。	-	エラーメッセージの手順に従います。表示された\nエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの\n担当者に伝えてください。
QLLC-3-IFRAME	3-エラー	[chars]	ネットワークの輻輳が原因でI-Frameが破棄されました。	-	LANがビーコニングしておらず、\n輻輳状態ではないことを確認します。表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの\n担当者に伝えてください。
QLLC-3-NCALL_CFG	3-エラー	Incoming call: No QLLC Service Access Point Configured for x.25 subaddress [chars]	リモートX.25デバイスが、X.25ルーティング機能によって設定されていない\nサブアドレスを使用してQLLCサービスのルータを呼び出しています。 \nサブアドレスがQLLCサービス用に設定されていません。	-	QLLCの設定を修正します。リモートX.25デバイスが使用する\n完全なX.121アドレスではなく、QLLCサービスのサブアドレスのみを\n設定してください。



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
QILC3NCAL_NO_PARTNER	3-エラー	Incoming call: No partner Mac Address configured - X.25 subaddress [chars]	受信コールがありますが、\qlc dlsw\コマンドでパートナーが\n設定されていないため（QLLC/DLSw+のみ）、パートナーへの\n接続を開始できません。	-	\qlc dlsw partner\コマンドを使用するなどして、受信コールの\nパートナーを設定します。
QILC3LNXNOIFOUND	3-エラー	lnx_remove_macaddr_hash did not find target lnx	このインターフェイスで qlc srb コマンドが定義されていません。	-	このシリアルインターフェイスに有効な qlc srb ステートメントを追加します。
QILC3NO_QLCBUFFER	3-エラー	M bit Reassembly failed - couldn't allocate a packet	バッファを割り当てるためのメモリがルータで不足しています。	-	ルータに求められるサービスに対して、ルータが適切に設定されていることを\n確認します。バッファプールを調整するか、より大きなルータに\nアップグレードする必要があるかもしれません。少なくとも、メモリの拡張が必要です。
QLLC-3-NO_QSR	3-エラー	No QLLC Service Access Points defined	ルータは QLLC の受信コールを受け入れますが、QLLC サービスが設定されていません。	-	必要な QLLC サービスを設定します。
QLLC3NO_RESOURCE	3-エラー	No QLLC Service Access Points defined	このメッセージは、システムメモリが不足していることを知らせています。	-	メモリをアップグレードします。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
QLLC-3-NOLLC2	3-エラー	Unable to open an llc2 session	接続先の MAC \n\アドレスで LLC2 セッションを確立できませんでした。	-	構成ファイル内の qllc partner ステートメントが正しいこと、および \n\パートナーが目的の LAN 上に存在することを確認します。
QLLC3-NOMACADDR	3-エラー	No lnx entry for macaddr [enet]	このインターフェイスの仮想 MAC アドレスが定義されていません。	-	x25 map qllc または x25 pvc qllc コマンドを使用して仮想 MAC アドレスを \n\定義します。
QLLC-3-NOMEM	3-エラー	Not enough memory available	この要求を完了するための十分なメモリがシステムにありません。	-	ルータにメモリを追加します。メモリを追加しない場合は、設定を削減するか、\n\ルータの負荷を軽減してください。
QLLC-3-NONULLXID	3-エラー	Couldn't make null xid - [enet] -[enet]	IEEE XID を作成しようとして失敗しました。	-	構成ファイル内の qllc partner ステートメントが正しいこと、および \n\パートナーが目的の LAN 上に存在することを確認します。
QLLC-3-NOPAKENQ	3-エラー	Pak enqueue failed	パケットが LAN に送信されませんでした。	-	LAN パートナーが正しく設定されていること、およびパートナーが \n\目的の LAN 上に存在することを確認します。
QLLC-3-NOXID2	3-エラー	Couldn't make xid - [enet] -[enet]	QLLC XID を LAN に転送できませんでした。	-	qllc partner コマンドと qllc xid コマンドが正しいことを確認します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
QLLC-3-NULLPTR	3-エラー	[chars] ptr is null	明示された構造が設定されていません。	-	構造のコンフィギュレーションコマンドを確認します。
QLLC3PARTNER_MISMATCH	3-エラー	Outgoing call: Partner Mac Address [enet] doesn't match configured partner [enet]	-	-	適切なパートナーと一致するように QLLC の設定を修正します。
QLLC3QLLCMAP_ERR	3-エラー	Incoming call: QLLC map entry not found	ルータコードのソフトウェアエラーが発生しました。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に報告してください。」
QLLC-4-NOQLLC	4-警告	Unable to open qlc session current state is [chars]	QLLC セッションを確立できませんでした。	-	qlc partner コマンドと qlc xid コマンドが正しいことを確認します。
QMACTION_NOT_SUPPORTED	4-警告	Action is not supported in policymap [chars]	このメッセージは、ポリシーマップクラスコンフィギュレーションコマンドの set、trust、police 以外のアクションがポリシーマップで設定されたことを示しています。これはハードウェアの制限です。	ハードウェア	ポリシーマップクラスコンフィギュレーションモードでは、サポートされているアクション (set、trust および police) のみを設定します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<b>QACLASSNOTSUPPORTED</b>	4-警告	Classification is not supported in classmap [chars]	このメッセージは、サポートされていないクラスマップ コンフィギュレーション コマンドの <code>match</code> がポリシーマップで設定されて、出力インターフェイスにアタッチされたか、または複数の <code>match</code> コマンドが設定されたことを示しています。これはハードウェアの制限です。	ハードウェア	クラスマップまたはポリシーマップの設定を変更します。出力インターフェイスにアタッチするポリシーマップで使用できるのは、クラスマップ コンフィギュレーション コマンドの <code>match ip dscp dscp-list</code> だけです。1つのクラスマップに対し、1つの <code>match</code> コマンドだけがサポートされます。
<b>QHWLIMITREACHED</b>	4-警告	Hardware limitation has reached for policymap [chars]	ポリシーマップの設定がハードウェアの制限を超えました。Switch Database Management (SDM) テンプレートで指定された数より多くの QoS ACL エントリが設定されました。	ハードウェア	クラスマップまたはポリシーマップの設定を変更し、QoS ACL の数を減らします。
<b>QMATCHNOTSUPPORTED</b>	4-警告	Match type is not supported in classmap [chars]	サポートされている <code>match</code> のタイプは、 <code>match ACL</code> 、 <code>match ip dscp</code> および <code>match ip precedence</code> です。	ファームウェア	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
QM4NOT_SUPPORTED	4-警告	Action '[chars]' is not supported for a policymap attached to output side.	このメッセージは、setまたはtrustポリシーマップクラスコンフィギュレーションコマンドが設定されたポリシーマップが、出力インターフェイスに適用されたことを示します。警告メッセージが記録され、アクションは実行されません。これはハードウェアの制限です。	ハードウェア	ポリシーマップクラスコンフィギュレーションコマンドのsetまたはtrustを設定したポリシーマップを、出力インターフェイスにアタッチしないでください。これらのポリシーマップアクションがサポートされるのは、入力インターフェイスだけです。
QM4OVERSUBSCRIBED	4-警告	Number of policers has exceeded hardware limitation for policymap [chars]	ポリシーマップの設定がハードウェアの制限を超えました。ポリシーマップクラスコンフィギュレーションコマンドのpoliceまたはpolice aggregateを使用して、ポリシーマップでより多くのポリサーが設定されました。	ハードウェア	クラスマップまたはポリシーマップの設定を変更し、ポリサーの数を減らします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>QPOLICERENFORCE</del>	4-警告	Policer configuration has exceeded hardware limitation for policymap [chars]	ポリシーマップの設定がハードウェアの制限を超えました。ポリシーマップクラスコンフィギュレーションコマンドの <code>police</code> または <code>police aggregate</code> を使用して、サポートされるよりも大きいポリシングレートまたはバーストサイズがポリシーマップで設定されました。	ハードウェア	クラスマップまたはポリシーマップの設定を変更し、ポリシングレートまたはバーストサイズを小さくします。
<del>QUNEXPECTEDQOS</del>	4-警告	Unexpected internal QoS condition.	このメッセージは、予期しない内部 Quality of Service (QoS) 状態が発生したことを示しています。この状態が繰り返し発生する場合は、QoS デバッグを有効にして詳細な情報を収集できます。	ファームウェア	LOG_STD_ACTION
<del>QCUSTOMQUEUE</del>	4-警告	Custom Queue list on interface has been deprecated. Use equivalent MQC bandwidth command	発行されたインターフェイスの <code>custom-queue-list</code> コマンドは、MQC コマンドによって廃止されました。 \n	-	<code>bandwidth</code> を使用してポリシーを設定し、インターフェイスにアタッチします。 \n
<del>QFAIRQUEUE</del>	4-警告	Fair Queue on interface has been deprecated. Use equivalent MQC fair-queue command	発行されたインターフェイスの <code>fair-queue</code> コマンドは、MQC コマンドによって廃止されました。 \n	-	<code>fair-queue</code> を使用してポリシーを設定し、インターフェイスにアタッチします。 \n

機能重大度 ニモ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
QSCIDIRCAIE4RCSAE	4-警告	frame relay adaptive-shaping has been deprecated. Use equivalent MQC priority command	発行されたインターフェイスの shape コマンドは、MQC コマンドによって廃止されました。 \n	-	shape を使用してポリシーを設定し、インターフェイスにアタッチします。 \n
QSCIDIRCAIE4RCS	4-警告	Frame relay bc command has been deprecated. Use equivalent MQC priority command	発行された frame-relay bc コマンドは、MQC コマンドによって廃止されました。 \n	-	-
QSCIDIRCAIE4RCR	4-警告	Frame relay cir command has been deprecated. Use equivalent MQC priority command	発行された frame-relay cir コマンドは、MQC コマンドによって廃止されました。 \n	-	-
QSCIDIRCAIE4RBS	4-警告	Frame relay be command has been deprecated. Use equivalent MQC priority command	発行された frame-relay be コマンドは、MQC コマンドによって廃止されました。 \n	-	-
QSCIDIRCAIE4RPRHO	4-警告	frame relay ip rtp priority has been deprecated. Use equivalent MQC priority command	発行された frame-relay interface ip rtp priority コマンドは、MQC コマンドによって廃止されました。 \n	-	priority を使用してポリシーを設定し、インターフェイスにアタッチします。 \n
QSCIDIRCAIE4RHSDE	4-警告	frame relay congestion threshold de command has been deprecated. Use equivalent MQC priority command	発行された frame-relay congestion threshold de は、MQC コマンドによって廃止されました。 \n	-	MQC を使用してポリシーを設定し、インターフェイスにアタッチします。 \n

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>QOS_CFG_CAFR_FRSH_ECN</del>	4-警告	frame relay congestion threshold ecn command has been deprecated. Use equivalent MQC priority command	発行された frame-relay congestion threshold ecn は、MQC コマンドによって廃止されました。 \n	-	MQCを使用してポリシーを設定し、インターフェイスにアタッチします。 \n
<del>QOS_CFG_CAFR_FRCN_ADAPT</del>	4-警告	frame relay fecn-adapt command has been deprecated. Use equivalent MQC priority command	発行された frame-relay fecn-adapt コマンドは、MQC コマンドによって廃止されました。 \n	-	MQCを使用してポリシーを設定し、インターフェイスにアタッチします。 \n
<del>QOS_CFG_CAFR_FRCSQM</del>	4-警告	frame relay custom-queue-list command has been deprecated. Use equivalent MQC bandwidth command	発行された frame-relay custom-queue コマンドは、MQC コマンドによって廃止されました。 \n	-	bandwidth を使用してポリシーを設定し、インターフェイスにアタッチします。 \n
<del>QOS_CFG_CAFR_FRQFAIR</del>	4-警告	frame relay fair-queue command has been deprecated. Use equivalent MQC fair-queue command	発行された frame-relay fair-queue コマンドは、MQC コマンドによって廃止されました。 \n	-	fair-queue を使用してポリシーを設定し、インターフェイスにアタッチします。 \n
<del>QOS_CFG_CAFR_FRQPRIO</del>	4-警告	frame relay priority-group command has been deprecated. Use equivalent MQC priority command	発行された frame-relay priority-group コマンドは、MQC コマンドによって廃止されました。 \n	-	priority を使用してポリシーを設定し、インターフェイスにアタッチします。 \n
<del>QOS_CFG_CAFR_IPRPRIO</del>	4-警告	ip rtp priority command on interface has been deprecated. Use equivalent MQC priority command	発行されたインターフェイスの ip rtp priority コマンドは、MQC コマンドによって廃止されました。 \n	-	priority を使用してポリシーを設定し、インターフェイスにアタッチします。 \n



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>QSCIDRCAE4RIPRESV</del>	4-警告	ip rtp reserve command on interface has been deprecated. Use equivalent MQC reserve command. For further information please consult Product Bulletin 580832 Legacy QoS CLI Commands Deprecation	発行されたインターフェイスの ip rtp reserve コマンドは、MQC コマンドによって廃止されました。\\n	-	reserve を使用してポリシーを設定し、インターフェイスにアタッチします。\\n
<del>QSCIDRCAE4RRESRWBW</del>	4-警告	max-reserved-bandwidth on interface has been deprecated	発行された max-reserved-bandwidth コマンドは、MQC bandwidth コマンドによって廃止されました。\\n	-	bandwidth を使用してポリシーを設定し、インターフェイスにアタッチします。\\n
<del>QSCIDRCAE4RPNYLIST</del>	4-警告	priority-list global config mode CLI has been deprecated. Use equivalent MQC priority command. For further information please consult Product Bulletin 580832 Legacy QoS CLI Commands Deprecation	発行されたグローバルコンフィギュレーションモードの priority-list コマンドは、MQC コマンドによって廃止されました。\\n	-	-
<del>QSCIDRCAE4RPNYQLE</del>	4-警告	Priority Queue on interface has been deprecated. Use equivalent MQC priority command	発行されたインターフェイスの priority-group コマンドは、MQC コマンドによって廃止されました。\\n	-	priority を使用してポリシーを設定し、インターフェイスにアタッチします。\\n

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>QOSDIRCAIRQUELIST</del>	4-警告	queue-list global config mode CLI has been deprecated. Use equivalent MQC priority command. For further information please consult Product Bulletin 580832 Legacy QoS CLI Commands Deprecation	発行されたグローバルコンフィギュレーションモードの queue-list コマンドは、MQC コマンドによって廃止されました。\\n	-	-
<del>QOSDIRCAIRNOMDETECT</del>	4-警告	Random detect on interface has been deprecated. Use equivalent MQC random-detect command	発行されたインターフェイスの random-detect コマンドは、MQC コマンドによって廃止されました。\\n	-	-
<del>QOSDIRCAIRNOMDETECTGROUP</del>	4-警告	Random detect group command has been deprecated	発行された random-detect-group コマンドは、MQC コマンドによって廃止されました。\\n	-	-
<del>QOSDIRCAIRTRAFFICSHAPE</del>	4-警告	Traffic shape on interface has been deprecated. Use equivalent MQC traffic-shape command	発行されたインターフェイスの traffic-shape コマンドは、MQC コマンドによって廃止されました。\\n	-	traffic-shape を使用してポリシーを設定し、インターフェイスにアタッチします。\\n

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>QOS-3-NEFACMRERR</del>	3-エラー	Fail-over of dynamic interface [chars] failed\n	ダイナミックインターフェイスが別の物理インターフェイスからルートを変更したため、キューイングはその新しい物理インターフェイスのデータ構造をセットアップできません。 \n	qos	新しい物理インターフェイスにすでにサービスポリシーがあるか、あるいはその物理インターフェイスに関連付けられたキューイングデータ構造が他の動的インターフェイスに存在しているために、そのようなサービスポリシーの組み合わせが許可されないことが、可能性として考えられます。その場合は、いずれかのサービスポリシーを削除してください。上記に当てはまらない場合は、テクニカルサポートに連絡してください。 \n"
QOS-3-BADXDRSLOT	3-エラー	Invalid XDR slot. Type/len/slot [dec]/[dec]/[chars]. XDR at 0x%08x	設定された拡張バーストサイズがレート未満です。無効と見なされ、レートに基づいてリセットされました。 \n	qos	これは <b>Informational</b> (情報提供) メッセージです。特に対処の必要はありません。 \n
QOS-3-BLT_INDEX	3-エラー	Failed to assign index for target/policy/class/action %u/%u/%u/[chars]	キューイングの設定が原因で、キューを表す一意の内部識別子を生成できませんでした。これは内部ソフトウェアエラーです。	qos	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
QOS3BURST_BC_ERR	3-エラー	Burst Bc increased to [dec] bytes\n	バースト BC がデフォルトのバーストサイズより小さい場合、バースト BC は AF_DEAFULT_BURST に増加します。 \n	-	これは（情報提供）メッセージメッセージです。特に対処の必要はありません。 \n
QOS3CAC_ALLOC_FAILED	3-エラー	QoS CAC: failed to allocate a cft flow object for interface [chars] srcIP=[char]i dstIP=[char]i srcPort=[dec] dstPort=[dec] L4Prot=[dec] num flows=[dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。データプレーンは、フローの CAC 処理を完了できませんでした。これは、CAC のスケール制限を超えるフロー処理が原因である可能性があります。	cpp-ucode keyword:qos	LOG_STD_ACTION
QOS3CAC_ATTACH_FAILED	3-エラー	QoS CAC: failed to attach cft flow object for interface [chars] srcIP=[char]i dstIP=[char]i srcPort=[dec] dstPort=[dec] L4Prot=[dec] num flows=[dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。データプレーンは、フローの CAC 処理を完了できませんでした。これは、CFT データ初期化エラーが原因である可能性があります。	cpp-ucode keyword:qos	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>QoSCACEXPORTFLOWRECORD</del>	3-エラー	Dropped a packet for QoS CAC when exporting flow records via HSL to the control plane	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。データプレーンは、QoS CAC エクスポートレコードを含む1つ以上のパケットをドロップしました。これは、パケット/HSLメッセージングチャネルの過剰な駆動が原因である可能性があります。	asr1k-qos keyword:none	LOG_STD_ACTION
<del>QoSCACFLOWRECORD</del>	3-エラー	Dropped a flow record for QoS CAC CAC ID [hex] when attempting	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。データプレーンがQoS CACの1つ以上のフローレコードをドロップしました。これは、バッファ割り当てエラーとパケット/HSLメッセージングチャネルの過剰駆動が原因である可能性があります。	asr1k-qos keyword:none	LOG_STD_ACTION
<del>QoSCACFLOWCREATE</del>	3-エラー	QoS CAC: failed to create a flow in the cft for interface [chars] srcIP=[char]i dstIP=[char]i srcPort=[dec] dstPort=[dec] L3Prot=[dec] L4Prot=[dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。データプレーンは、フローのCAC処理を完了できませんでした。これは、CFTのスケール制限を超えるフロー処理が原因である可能性があります。	cpp-ucode keyword:qos	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
QOS_CAC_FLOW_LOCK_FAILED	3-エラー	QoS CAC: failed to get a flow lock for interface [chars] srcIP=[char]i dstIP=[char]i srcPort=[dec] dstPort=[dec] L3Prot=[dec] L4Prot=[dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。データプレーンは、フローのCAC処理を完了できませんでした。これは、CFTデータ初期化エラーが原因である可能性があります。	cpp-ucode keyword:qos	LOG_STD_ACTION
QOS_CAC_FLOW_REPORT_FAILED	3-エラー	QoS CAC: failed to report flow for interface [chars] srcIP=[char]i dstIP=[char]i srcPort=[dec] dstPort=[dec] L3Prot=[dec] L4Prot=[dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。データプレーンは、フローのCAC処理を完了できませんでした。これは、データ初期化エラーが原因である可能性があります。	cpp-ucode keyword:qos	LOG_STD_ACTION
QOS_CAC_PROXY_MSG_FAIL	3-エラー	Failure when handling QoS CAC proxy message [chars]	-	-	-
QOS-3-CFGERR	3-エラー	interface [chars]: configuration failed\n	機能を設定するための十分なメモリがありません。 \n	high-ipqos	以下が行われない限りは、発行されたコマンド機能を設定できません。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
QOS3COEX_NOT_ALLOWED	3-エラー	queueing policy at session cannot co-exist with service policy at sub-interface/pvc\n	サブインターフェイス/pvc には、ユーザー定義のフラットポリシーまたは階層型ポリシーがすでに存在する場合があります。このようなポリシーが存在する場合、セッションでキューイングポリシーは許可されません。 \n	qos	サブインターフェイス/pvc にアタッチされているポリシーを削除してから、新しいポリシーをセッションにアタッチしてください。 \n"
QOS3COLLISION_COUNT	3-エラー	[chars] mismatch count %u	指定されたコリジョンタイプが検出されました。コリジョンが存在しないにもかかわらず、この数はコリジョンが存在することを示しています。これは内部ソフトウェアエラーです。	qos	LOG_STD_ACTION
QOS3COLLISION_DELETE	3-エラー	[chars] unable to remove index %08X	指定されたコリジョンタイプが指定されたインデックスを削除できません。これは内部ソフトウェアエラーです。	qos	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
QOS3COLLISION_TYPE	3-エラー	Type %u is invalid for collision [chars]	指定されたコリジョンタイプが無効な値です。これは、内部識別子の生成がサポートされていないことを示しています。これは内部ソフトウェアエラーです。	qos	LOG_STD_ACTION
QOS-3-DETACH	3-エラー	Failed to detach [chars] [chars] service policy	指定されたサービスポリシータイプが、表示された接続ポイントとの分離に失敗しました。サービスポリシーはアタッチされたままになります。削除を繰り返し試行しても同様に失敗します。	c3pl	show policy-map [type] <接続ポイント>
QoSCACFLOWOBJFAILED	3-エラー	QoS CAC: failed to retrieve the CAC flow object for interface [chars] srcIP=[char]i dstIP=[char]i srcPort=[dec] dstPort=[dec] L3Prot=[dec] L4Prot=[dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。データプレーンは、フローのCAC処理を完了できませんでした。これは、CFTのスケール制限を超えるフロー処理が原因である可能性があります。	cpp-ucode keyword:qos	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>QOSGETCACNOFAILED</del>	3-エラー	QoS CAC: failed to retrieve the CAC config for interface [chars] srcIP=[char]i dstIP=[char]i srcPort=[dec] dstPort=[dec] L3Prot=[dec] L4Prot=[dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。データプレーンは、フローの CAC 処理を完了できませんでした。これは、データ初期化エラーが原因である可能性があります。	cpp-ucode キーワード: qos	LOG_STD_ACTION
QOS3HA_BULK_SYNC	3-エラー	[chars] Failure in completing bulk sync\n	QoS 設定をスタンバイに同期できません。 \n	-	シスコのテクニカルサポート担当者にお問い合わせください。 \n
<del>QOSBIKSNCHCEMLT</del>	3-エラー	[chars] Failure in completing bulk sync before timeout\n	インターフェイスの帯域幅がこのインターフェイスの QoS ポリシーに必要な合計帯域幅を超えています。 \n	-	ユーザーの対処は必要ありません。 \n
<del>QOSACCOLSONNAID</del>	3-エラー	Received collision table of type %u	指定されたコリジョンタイプが無効な値です。これは、スタンバイ RP で受信したメッセージに誤ったデータが含まれていることを示しています。これは内部ソフトウェアエラーです。アクティブ RP が設定の一括同期を再送信できるよう、スタンバイ RP がリロードがされま	qos	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
QOS3HA_COLLISON_SIZE	3-エラー	Received [chars] message total/unit %u/%u [chars]	指定されたコリジョンテーブルタイプに、合計メッセージサイズと、スタンバイ RP でデコードされている個別テーブルユニットとの不一致が含まれると判断されました。これは内部ソフトウェアエラーです。アクティブ RP が設定の一括同期を再送信できるよう、スタンバイ RP がリロードがされます。	qos	LOG_STD_ACTION
QOS3HA_COLLISON_STRING	3-エラー	Received [chars] message length %u for string [chars]	指定されたコリジョンテーブルタイプでは、アクティブ RP から同期されているコリジョンを表すために使用される、誤ってエンコードされた文字列を含む 1 つの個別ユニットがメッセージ内にあります。これは内部ソフトウェアエラーです。アクティブ RP が設定の一括同期を再送信できるよう、スタンバイ RP がリロードがされます。	qos	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
QOS3HA_GET_ARG_NUM	3-エラー	[chars] Failure in getting event identification\n	QoS 設定をスタンバイに同期できません。 \n	-	シスコのテクニカルサポート担当者にお問い合わせください。 \n
QOS3HA_MISMATCH	3-エラー	Bulk sync failed for [chars] collisions space available %u buffer %u	コリジョン情報をスタンバイ RP に送信するために使用されるバッファの送信元サイズと送信先サイズの不一致が検出されたため、アクティブ RP ピアとスタンバイ RP ピア間の同期の試行が失敗しました。これは内部ソフトウェアエラーです。	qos	LOG_STD_ACTION
QOS3HQF_FEA_API_FAIL	3-エラー	Feature processing API returned NULL pak with INCOMPLETE flag\n	HQF は、機能処理 API を呼び出して、フレームリレー フラグメンテーションなどの機能から次のパケットを取得します。API は、NULL パケットと競合するフラグを返しません。 \n	qos	パケットバッファなどのシステムリソースが使い果たされているかどうかを確認します。テクニカルサポートにお問い合わせください。 \n

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
QOS-3-HQF_QID_ERR	3-エラー	Maximum number of QoS queues [dec] reached.\n	システムで QoS キュー識別子が使い果たされているため、既存のキューが解放されるまで QoS キュー識別子を割り当てられません。 \n	-	既存の QoS 設定を削除して、より多くのキュー識別子を解放する必要があります。たとえば、既存の QoS service-policy 設定を削除するか、policy-map テンプレートを変更してキューイングアクションを減らします。 \n
QOS-3-HQFNOPAK	3-エラー	interface [chars]: pak_reparent failed\n	pak_reparent が呼び出され、失敗しました。 \n	-	show buffer および show policy interface の出力を収集し、テクニカルサポートに送信してください。 \n
QOS-3-HQFPAKREQUEUE	3-エラー	interface [chars]: pak_requeue_head has been invoked\n	pak_requeue_head 関数がパケットで呼び出されました。	qos	show buffer および show policy interface の出力を収集し、テクニカルサポートに送信してください。 \n
QOS-3-HQFPOOLERR	3-エラー	interface [chars]: failed to allocate hqf particle\n	HQF パーティクルプールが空です。ルータ生成パケットを処理できません。 \n	-	show buffer および show policy interface の出力を収集し、テクニカルサポートに送信してください。 \n
QOS-3-INDEX_DELETE	3-エラー	[chars] unable to remove index %08X	指定されたエンティティが指定されたインデックスを削除できません。これは内部ソフトウェアエラーです。	qos	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
QOS-3-INDEX_EXISTS	3-エラー	[chars] attempt to add index %08X [chars]	同じインデックスまたは名前を持つ既存のエントリが検出されたため、明記されたエンティティはエントリを追加できません。これは内部ソフトウェアエラーです。	qos	show cce cp id [collisions]
<del>QOS-3-INVALID_GROUP_MEMBER</del>	3-エラー	Dropped a flow from ATM interface [chars] due to invalid group member uicb config	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。 group member uicb configが無効なため、ATM入力インターフェイスからQoS設定を取得できませんでした。	cpp-ucode キーワード: qos	LOG_STD_ACTION
<del>QOS-3-INVALID_QUEUE</del>	3-エラー	Drop policy given an invalid scheduling queue/wred %u/%u	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。データプレーンによるパケットのエンキューを完了できませんでした。これは、データ初期化エラーが原因である可能性があります。	cpp-ucode キーワード: qos	LOG_STD_ACTION
<del>QOS-3-INVALID_CAC_PKT_NO</del>	3-エラー	QoS CAC: failed to get the CAC packet info for interface [chars] srcIP=[char]i dstIP=[char]i srcPort=[dec] dstPort=[dec] L3Prot=[dec] L4Prot=[dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。データプレーンは、パケットのCAC処理を完了できませんでした。これは、データ初期化エラーが原因である可能性があります。	cpp-ucode キーワード: qos	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
QOS3INVALID_CLASS_QD	3-エラー	Class Queuing error for interface [chars] qid [dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。データプレーンによるパケットのエンキューを完了できませんでした。これは、データ初期化エラーが原因である可能性があります。	cpp-ucode キーワード: qos	LOG_STD_ACTION
QOS3INVALID_DEFAULT_BHR	3-エラー	Queuing error for interface [chars]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。データプレーンによるパケットのエンキューを完了できませんでした。これは、データ初期化エラーが原因である可能性があります。	cpp-ucode キーワード: qos	LOG_STD_ACTION
QOS3INVALID_DEFAULT_QD	3-エラー	Default Queuing error for interface [chars] qid [dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。データプレーンによるパケットのエンキューを完了できませんでした。これは、データ初期化エラーが原因である可能性があります。	cpp-ucode キーワード: qos	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>QENADHREXPCASD</del>	3-エラー	Invalid export class ID detected	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。データプレーンは、パケットの階層エクスポートを完了できませんでした。これは、データ初期化エラーが原因である可能性があります。	cpp-ucode キーワード: qos	LOG_STD_ACTION
<del>QENADHREXPCONT</del>	3-エラー	Invalid export count [hec] detected	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。データプレーンは、パケットの階層エクスポートを完了できませんでした。これは、データ初期化エラーが原因である可能性があります。	cpp-ucode キーワード: qos	LOG_STD_ACTION
<del>QENADMARKSASNO</del>	3-エラー	Invalid address [hec] detected	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。データプレーンは、パケットの統計更新を完了できませんでした。これは、データ初期化エラーが原因である可能性があります。	cpp-ucode キーワード: qos	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
QOS3INVALID_PLTYPE	3-エラー	No entry found for pltype : %u in global service_policy_queue during service-policy deletion.\n	グローバル service_policy_queue からサービスポリシーをキュー解除しているときに、pltype のエントリが見つかりませんでした。これにより、グローバル service_policy_queue からキュー解除されることなく、サービスポリシーが解放されます。	c3pl	削除中にサービスポリシーとともに渡されたときに、グローバル service_policy_queue に pltype のエントリが見つからなかった理由を把握する必要があります。詳細についてはトレースバックを確認してください。
QOS3INVALID_POLICY	3-エラー	queueing policy at session/tunnel can co-exist only with \ class-default shaping policy at sub-interface/pvc\n	サブインターフェイス/pvc には、ユーザー定義のフラットポリシーまたは階層型ポリシーがすでに存在する場合があります。このようなポリシーが存在する場合、セッションでキューイングポリシーは許可されません。 \n	qos	サブインターフェイス/pvc ベースのポリシーは、class-default のみを使用した 1 レベルのポリシーだけにします。 \n
QOS3INVALIDQ_ADDRESS	3-エラー	Invalid Queue address for interface [chars] qaddr [hec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。データプレーンによるパケットのエンキューを完了できませんでした。これは、データ初期化エラーが原因である可能性があります。	cpp-ucode キーワード: qos	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
QOS-3-INVALID_QID	3-エラー	Queuing error for interface [chars] qid [dec] wred [hec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。データプレーンによるパケットのエンキューを完了できませんでした。これは、データ初期化エラーが原因である可能性があります。	cpp-ucode キーワード: qos	LOG_STD_ACTION
QOS3INVALID_STAT_QID	3-エラー	Stat Queuing error for interface [chars] qid [dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。データプレーンによるパケットのエンキューを完了できませんでした。これは、データ初期化エラーが原因である可能性があります。	cpp-ucode キーワード: qos	LOG_STD_ACTION
QOS3INVALID_STATS_INFO	3-エラー	Invalid address [hec] detected	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。データプレーンによるパケットのエンキューを完了できませんでした。これは、データ初期化エラーが原因である可能性があります。	cpp-ucode キーワード: qos	LOG_STD_ACTION
QOS3INVALID_THRESHOLD	3-エラー	Wred threshold address is invalid addr [dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。データプレーンによるパケットのエンキューを完了できませんでした。これは、データ初期化エラーが原因である可能性があります。	cpp-ucode キーワード: qos	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
QOS-3-ISSU_COMP	3-エラー	Failed to exchange capability with peer	バージョン機能とピアサポートの交換をネゴシエートしようとして失敗しました。これは、QoS がスタンバイ RP ピアとの冗長動作をサポートできないことを示しています。	qos	LOG_STD_ACTION
QOS-3-ISSU_GTP_CFG_ENHANCE	3-エラー	GTP-AIC configuration has been detected which is totally different with peer. Delete all GTP-AIC related config to proceed with ISSU/ISSD. After ISSU/ISSD done config GTP-AIC again.\n	ピアのGTP-AIC設定が無秩序になります。	c3pl	すべてのGTP-AIC設定を手動で削除し、ISSU/ISSDを再度開始します。 \n
QOS-3-LAYER_INDEX_INVALID	3-エラー	Layer index [dec] is invalid it exceeded the max limit [dec] at this layer [dec]\n	レイヤのエントリ数がシステムの上限に達しました。 \n	qos	「これは Informational（情報提供）メッセージです。特に対処の必要はありません。 \n

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
QOS3MAN_SUB_POLICY	3-エラー	FR fragmentation is not supported with interface or sub-interface based policies \n	Cisco 7500 シリーズルータでは、サービスポリシーがインターフェイスまたはサブインターフェイスで設定されている場合、フレームリレーフラグメンテーションはサポートされません。	-	インターフェイスまたはサブインターフェイスのサービスポリシー設定を削除し、フレームリレー DLCI インターフェイスコンフィギュレーションモードから <b>class</b> コマンドを再発行するか、マップクラスコンフィギュレーションモードから <b>frame-relay fragment</b> コマンドを再度実行します。 \n

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
QOSMUIRENIERACES	3-エラー	Load-sharing mode has changed. \n Queuing functionality may not be supported after this.\n	ダイナミック インターフェイスが、別の物理インターフェイスからルートを変更しました。キューイングで複数のインターフェイスに解決される場合があります。HQF機能が影響を受けます。 \n	qos	CEF がさまざまなインターフェイスで複数のパスを返していることが考えられます。キューイング機能を備えたトンネルには、キューイング階層を解決するための一意の発信インターフェイスが必要です。一般的なインスタンスは、接続先ごとにプレフィック単位のロードバランシングを行います。この問題を引き起こしている設定を削除する必要があります。キューイングを動作状態にするためにリロードが必要な場合があります。 \n
QOSPOLICE_CLASSFY_FAL	3-エラー	Color aware policer classification error for interface [chars]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。カラー対応ポリサークラスの分類に失敗したため、データプレーンではサービスポリシーの処理を完了できませんでした。これは、データ初期化エラーが原因である可能性があります。	cpp-ucode キーワード: qos	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<code>QOS3QOS_CLASSIFY_FAIL</code>	3-エラー	dataplane policer error for input interface [chars] [hec] [hec] [hec] [hec] [hec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。ポリサーエラーのために、データプレーンはサービスポリシーの処理を完了できませんでした。これは、データ初期化エラーが原因である可能性があります。	cpp-ucode キーワード: qos	LOG_STD_ACTION
<code>QOS3QOS_CLASSIFY_OUT</code>	3-エラー	dataplane policer error for output interface [chars] [hec] [hec] [hec] [hec] [hec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。ポリサーエラーのために、データプレーンはサービスポリシーの処理を完了できませんでした。これは、データ初期化エラーが原因である可能性があります。	cpp-ucode キーワード: qos	LOG_STD_ACTION
<code>QOS3QOS_CLASSIFY_FAIL</code>	3-エラー	dataplane classification error for interface [chars]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。分類エラーのために、データプレーンはサービスポリシーの処理を完了できませんでした。これは、データ初期化エラーが原因である可能性があります。	cpp-ucode キーワード: qos	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>QOSQOSCLASSIFYAL_CEN</del>	3-エラー	dataplane classification error for input interface [chars] [hec] [hec] [hec] [hec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。分類エラーのために、データプレーンはサービスポリシーの処理を完了できませんでした。これは、データ初期化エラーが原因である可能性があります。	cpp-ucode キーワード: qos	LOG_STD_ACTION
<del>QOSQOSCLASSIFYAL_COUT</del>	3-エラー	dataplane classification error for output interface [chars] [hec] [hec] [hec] [hec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。分類エラーのために、データプレーンはサービスポリシーの処理を完了できませんでした。これは、データ初期化エラーが原因である可能性があります。	cpp-ucode キーワード: qos	LOG_STD_ACTION
<del>QOSQOSCLASSIFYAL_CHDN</del>	3-エラー	child dataplane classification error for input interface [chars]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。分類エラーのために、データプレーンはサービスポリシーの処理を完了できませんでした。これは、データ初期化エラーが原因である可能性があります。	cpp-ucode キーワード: qos	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>QOSCLASSIFYCHDOUT</del>	3-エラー	child dataplane classification error for output interface [chars]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。分類エラーのために、データプレーンはサービスポリシーの処理を完了できませんでした。これは、データ初期化エラーが原因である可能性があります。	cpp-ucode キーワード: qos	LOG_STD_ACTION
<del>QOSSESSIONACMRERR</del>	3-エラー	Fail-over of dynamic SA session to interface [chars] failed\n	ダイナミック SA セッションが別の物理インターフェイスからルートを変更したため、キューイングはその新しい物理インターフェイスのデータ構造をセットアップできません。 \n	qos	新しい物理インターフェイスにすでにキューイングが設定されたサービスポリシーが存在する可能性があります。その場合は、もう一方のサービスポリシーを削除してください。上記に当てはまらない場合は、テクニカルサポートに連絡してください。 \n
QOS-3-TARGET_INDEX	3-エラー	[chars] [chars] service policy attachment failed to assign index	サービスポリシーの設定が原因で、関連するポリシーマップの接続ポイントターゲットを表す一意の内部識別子を生成できませんでした。これは	c3pl	LOG_STD_ACTION
QOS-3-UNASSIGNED	3-エラー	A [chars] event resulted in an unassigned index for [chars] [chars]	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
QOS3VALD_DEFAULT_QD	3-エラー	Using Default Queue for interface [chars] qid [dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。データプレーンによるパケットのエンキューを完了できませんでした。これは、データ初期化エラーが原因である可能性があります。	cpp-ucode キーワード: qos	LOG_STD_ACTION
QOS3VIEMP_MAIN_ERR	3-エラー	Attaching a service policy to a PPP/PPPoE virtual-access interface is not allowed when another policy is already attached to the main interface to which the PPP/PPPoE virtual-access interface is bound.\n	PPP/PPPoE 仮想アクセスインターフェイスがバインドされているメインインターフェイスに別のサービスポリシーがすでにアタッチされている場合、PPP/PPPoE 仮想アクセスインターフェイスにサービスポリシーをアタッチできません。 \n	qos	メインインターフェイスにアタッチされているポリシーを削除してから、PPP/PPPoE 仮想アクセスインターフェイスに新しいポリシーをアタッチします。 \n



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
QOS3VIEMP_MLP_ERR	3-エラー	A service policy cannot be attached to a PPP virtual-access interface when ppp multilink is enabled. A service policy can be attached to a ppp multilink bundle interface only.\n	仮想テンプレートにアタッチされたサービスポリシーは、通常は関連付けられた仮想アクセスインターフェイスにコピーされます。ただし、このような仮想アクセスインターフェイスがマルチリンク ppp バンドルに参加している場合、ポリシーは仮想アクセスインターフェイスにアタッチされません。 \n	qos	「これは（情報提供）メッセージメッセージです。特に対処の必要はありません。 \n
QOS3VIEMP_SUB_ERR	3-エラー	Attaching a service policy to a PPP/PPPoE virtual-access interface is not allowed when another policy is already attached to the subinterface to which the PPP/PPPoE virtual-access interface is bound.\n	PPP/PPPoE 仮想アクセスインターフェイスがバインドされているサブインターフェイスに別のサービスポリシーがすでにアタッチされている場合、PPP/PPPoE 仮想アクセスインターフェイスにサービスポリシーをアタッチできません。 \n	qos	「サブインターフェイスにアタッチされているポリシーを削除してから、PPP/PPPoE 仮想アクセスインターフェイスに新しいポリシーをアタッチします \n

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
QOS3-VIEMP_VC_ERR	3-エラー	Attaching a service policy to a PPP/PPPoE virtual-access interface is not allowed when another policy is already attached to the vc/pvc to which the PPP/PPPoE virtual-access interface is bound.\n	PPP/PPPoE 仮想アクセスインターフェイスがバインドされている vc/pvc に別のサービスポリシーがすでにアタッチされている場合、PPP/PPPoE 仮想アクセスインターフェイスにサービスポリシーをアタッチできません。 \n	qos	「vc/pvc にアタッチされているポリシーを削除してから、PPP/PPPoE 仮想アクセスインターフェイスに新しいポリシーをアタッチします\n」
QOS-3-XDRLEN	3-エラー	Invalid XDR length. Type [dec][chars]. XDR/buffer len [dec]/[dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。 \n	qos	LOG_STD_ACTION
QOS4-DYN_SUSPEND	4-警告	Queueing hierarchy move failed on [chars] suspending policy.	転送パスの変更により、明示されたキューが、QoS キューイングポリシーを履行できない新しいポートに移動されました。これは、新しいポートでポリシーが競合しているか、帯域幅が不十分であること、あるいは単に新しいポートがまだ計算されていないことが原因である可能性があります。そのため、ポリシーは一時的に停止されました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
QOS-4-FO_IN_USE	4-警告	Releasing feature object with reference count [dec]	これは内部ソフトウェア エラーです。QoS ポリシー機能オブジェクトに古い参照があります。	qos	メッセージが繰り返し表示される場合は、メッセージをトリガーしたトラフィック状態を特定し、テクニカルサポートに連絡してください。 show tech-support および show policy-map interface コマンドの出力を提出してください。
<del>QOS-4-QUEUELEN</del>	4-警告	The hold-queue value is less than the sum of queue-limit values. \n	hold-queue 値が、設定されている queue-limit を下回っています。これにより、テールドロップではなく、バッファなしドロップが発生します。	qos	バッファなしドロップを防止するために、hold-queue 値を適切に調整する必要があります。
QOS-4-INVALIDBW	4-警告	interface [chars]: Not enough bandwidth to configure service-policy\n	発効済みのインターフェイスの帯域幅が、このインターフェイスの QoS ポリシーに必要な合計帯域幅を下回っています。 \n	-	ユーザーの対処は必要ありません。 \n

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<u>QoSCSASMGDRCHD</u>	4-警告	QoS statistics update message dropped due to [chars]\n	QoS カウンタの変更は、ラインカードからルートプロセッサに定期的に送信されます。これらの統計更新メッセージの1つが、不整合があったか、ルートプロセッサのメッセージバッファ不足のために廃棄されました。show コマンドと SNMP クエリは、単一のサービスポリシーのケットカウンタとバイトカウンタを過小報告する場合があります。 \n	qos	「これは情報提供メッセージです。特に対処の必要はありません。 \n
<u>QSMIQUEUEVSCSE</u>	4-警告	The sum of all queue-limit value is greater than the hold-queue value. \n	hold-queue 値が、設定されている queue-limit を下回っています。これにより、テールドロップではなく、バッファなしドロップが発生します。	qos	バッファなしドロップを防止するために、hold-queue 値を適切に調整する必要があります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
QOS4SERV_FRAG_POLICY	4-警告	\nservice-policy [chars] can't be attached without corresponding service-fragment policy on appropriate target first	インストールされているフラグメントポリシーについて、該当のサービスフラグメントクラスが親ターゲットにインストールされているかどうかを確認してください。該当のクラスがインストールされていない場合は、フラグメントポリシーのインストールは許可されません。 \n	c3pl	親ターゲットを確認して該当のサービスフラグメントクラスを追加します。 \n
QOS4WRED_QM_CUI_CFSINC	4-警告	On interface [chars] user-defined wred max threshold higher than default queue-limit \n	ユーザー定義の random-detect が、このインターフェイスのデフォルトの queue-limit を超えています。このアノマリにより、一部の random-detect 設定が正しく機能しません。 \n	qos	特に対処の必要はありません。これはユーザーが設定した動作です。ユーザーは、このメッセージに懸念がある場合、設定した random-detect 値を変更する必要があります。 \n
QOS-6-ACTIVATE	6-情報	Activating service policy [chars] on [chars] in [chars] direction	インターフェイスの帯域幅がこのインターフェイスの QoS ポリシーに必要な合計帯域幅を超えています。 \n	-	ユーザーの対処は必要ありません。 \n
QOS6ACTIVATE_NCHW	6-情報	\nActivating service policy [chars] in [chars] direction	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
QOSADAPIME_QOS_DISABLED	6-情報	Adaptive QoS functionality is disabled. Shaper is reset to upper-bound	ピアからの複数の連続したレポートは受信されません。これにより、ピアが消失したという想定が導かれます。	qos	ポリシーを削除して再適用すると、適応型 QoS 機能の再有効化が必要になる場合があります。
QOS6COLLISION_MAX	6-情報	Maximum number of collision entries %u reached	ポリシーマップやクラスマップなどの一意の識別子の割り当てに使用されるコリジョンエントリの数システムの上限に達しました。これは、一意の識別子をさらに生成する必要があるエンティティをこれ以上設定できないことを表しています。	qos	LOG_STD_ACTION
QOS-6-DYN_INSTALL	6-情報	Installing suspended policy on [chars].	IOS は以前に一時停止されたポリシーを復元しています。	qos	LOG_STD_ACTION
QOS6NON_AGG_WRED	6-情報	ATM SPA doesn't support true non-aggregate WRED. All non-specified dscp/prec values will be aggregated in default WRED profile	ATM SPA のハードウェア機能は限られており、従来の WRED をサポートするには不十分です。ATM SPA は、指定された最大 6 つの dscp/prec 値に対する「限られた」非集約 WRED をサポートします。	-	ユーザーの対処は必要ありません。 \n

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
QOS6POLICY_INST_FAILED	6-情報	Service policy installation failed on [chars]. [chars]. policy:[chars] dir:[chars] ptype:[chars] ctype:[chars]\n	サービスポリシーをインストールできませんでした。 \n	c3pl	「これは情報提供メッセージです。特に対処の必要はありません。」 \n
QOS6POLICY_REM_FAILED	6-情報	Service policy remove failed on [chars] policy:[chars] dir:[chars] ptype:[chars] ctype:[chars]\n	サービスポリシーを削除できませんでした。 \n	c3pl	「これは情報提供メッセージです。特に対処の必要はありません。」 \n
QOS6RADIO_MULTIREM	6-情報	Remove [chars] policy before removing policy from [chars]\n	-	-	-
QOS-6-RELOAD	6-情報	[chars] reloading [chars]	アクティブ RP ピアとスタンバイ RP ピア間の同期試行が、示された理由で失敗しました。スタンバイ ピアは、ステートフル冗長モードで動作しているときに再同期しようとしてリロードされます。	qos	LOG_STD_ACTION
QOS-6-SUSPEND	6-情報	Suspending service policy [chars] on [chars] in [chars] direction	インターフェイスの帯域幅が、このインターフェイスの QoS ポリシーに必要な合計帯域幅を下回っています。 \n	c3pl	ユーザーの対処は必要ありません。 \n
QOS6POLICY_CFG_FAIL	3-エラー	Fails to program the ASIC for policymap [chars]	HW に正常にアクセスできません。	ファームウェア	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>QSMCBANDWFCHLDRR</del>	3-エラー	Bandwidth in one of the children class is greater than input bandwidth	子クラスの帯域幅を大きくすることはできません。	ファームウェア	入力値を大きくするか、間違った値を小さくします。
<del>QSMCBANDWFHMLRR</del>	3-エラー	Bandwidth command not acceptable at interface level	ハードウェアは物理レベルでの bandwidth コマンドをサポートしていません。	ファームウェア	インターフェイスレベルのポリシーで bandwidth コマンドを適用しないでください。
<del>QSMCBANDWFHSLRR</del>	3-エラー	Bandwidth oversubscribed in the interface	あるレベルでコミットされている帯域幅の合計が、インターフェイスの最大帯域幅の合計を超えています。	ファームウェア	コミットされている帯域幅をインターフェイスの最大帯域幅より小さくします。
<del>QSMCBANDWFPMLRR</del>	3-エラー	Sum of bandwidths is greater than parent class's bandwidth	同じレベルのクラスの合計帯域幅が親クラスの帯域幅を超えています。	ファームウェア	帯域幅の値を小さくします。
<del>QSMCBANDWFPSPRR</del>	3-エラー	Sum of bandwidths is greater than parent class's shapePIR	同じレベルのクラスの合計帯域幅が親クラスの shapePIR 値を超えています。	ファームウェア	帯域幅の値を小さくします。
<del>QSMCBANDWFAPRR</del>	3-エラー	Bandwidth configured is greater than shapePIR of the class	帯域幅を shape 値より大きくすることはできません。	ファームウェア	帯域幅の値をクラスの shapePIR 値より小さくします。
<del>QSMCBANDWFAPRR</del>	3-エラー	EFP policies cannot have shape command at physical level and more than one logical level classes	HW は 4 レベル階層をサポートしていないため、EFP ポリシーは物理レベルと論理レベルの間の疑似レベルに配置されます。	ファームウェア	EFP ポリシーの VLAN 階層を削除するか、物理レベルで shape コマンドを設定しないでください。



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>QoS_EGRESS_MARKING_EXCEEDED</del>	3-エラー	Egress marking profiles have exceeded the maximum number [dec]	要求に対応するための空き出力 CoS マーキングプロファイルがありません。	ファームウェア	既存のプロファイルを再利用するように設定を変更します。
<del>QoS_BRIDGE_QoS_VLAN_EXCEEDED</del>	3-エラー	Maximum Egress QosContexts consumed in the Bridge-Domain	出力 QoS VLAN の一致数がブリッジドメインで許可されている最大数を超過しています。	ファームウェア	ブリッジドメインで出力 QoS VLAN の一致数を減らして再試行します。
<del>QoS_INGRESS_MARKING_EXCEEDED</del>	3-エラー	Ingress marking profiles have exceeded the maximum number [dec]	要求に対応するための空き入力 CoS マーキングプロファイルがありません。	ファームウェア	既存のプロファイルを再利用するように設定を変更します。
<del>QoS_CONFIG_POLICY_EXCEEDED</del>	3-エラー	Internal Error in resource allocation	システムは、指定されたポリシーマップをサポートするための qos-handle を使い果たしています。	ファームウェア	""
<del>QoS_CONFIG_PROFILE_EXCEEDED</del>	3-エラー	Internal Error in resource allocation	システムは、指定されたポリシーマップをサポートするための qos-profiled を使い果たしています。	ファームウェア	""
<del>QoS_INGRESS_MARKING_EXCEEDED</del>	3-エラー	Ingress Exp and qos-group marking profiles have exceeded the maximum number [dec]	要求に対応するための空き入力 qos-group マーキングプロファイルがありません	ファームウェア	既存のプロファイルを再利用するように設定を変更します。
<del>QoS_BRIDGE_QoS_ACL</del>	3-エラー	NEQ L4 operation not supported	NEQ 操作を設定しようとしています。	ファームウェア	インターフェイスに設定されている QoS ACL を削除します。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>QSMCRL4PACLRCNICT</del>	3-エラー	Port ranger is already allocated to ACL on this interface.\n QoS policy configuration failed. Remove QoS command from interface[chars]	このインターフェイスに設定されている ACL はポートレンジャーを使用しています。ACL 設定を削除し、QoS を適用してから、ACL を設定してください。	ファームウェア	インターフェイスに設定されている ACL を削除します。
<del>QSMCRL4PQSMNDXASE</del>	3-エラー	Port ranger resource reserved for ACL exhausted port expansion used [chars]	ポートレンジャーは、ACL と v6 QoS ACL の間で共有されます。ACL 予約が使い果たされました。	ファームウェア	ACL 設定を削除するか、ROMMON 変数の <del>QOSRANGERSOURCE</del> を使用して予約を増やします。
<del>QSMCRL4PQSMNDXASE</del>	3-エラー	Port range entry on this interface has exceeded maximum permitted 8 operations further 14 match ACE will be ignored[chars]	インターフェイスにはすでに許可されている最大 8 つの L4 操作があります。	ファームウェア	インターフェイスあたり 8 つの L4 match ACE のみを設定します。
<del>QSMCRL4PQSMNDXASE</del>	3-エラー	Port ranger is allocated to QoS on this interface port expansion used for configured ACL [chars]	このインターフェイスで設定された IPv6 QoS がポートレンジャーを使用しています。	ファームウェア	インターフェイスで設定されている IPv6 QoS を削除します。
<del>QSMCRL4PQSMNDXASE</del>	3-エラー	Port ranger resource reserved for QoS exhausted. policy configuration failed\nRemove other IPv6 QoS configuration or increase reservation through ROMMON [chars]	ポートレンジャーは、ACL と v6 QoS ACL の間で共有されます。QoS 予約が使い果たされました。	ファームウェア	他の IPv6 QoS ACL 設定を削除するか、ROMMON の <del>QOSRANGERSOURCE</del> を使用して予約を増やします。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>QSMCR3LABL_EXHAUST</del>	3-エラー	Internal Error in resource allocation	システムは、アタッチされている全ポリシーマップのトラフィッククラス数をサポートするためのQoSラベルを使い果たしています。	ファームウェア	アタッチされたポリシーマップの固有の class-maps match または「set」アクションの数を減らします。
<del>QSMCR3QPSR_EXHAUST</del>	3-エラー	Logical level queuing resource exhausted [chars]	最大リソースが使用されました。	ファームウェア	未使用の論理レベルクラスを解放します。
<del>QSMCR3NASP_EXHAUST</del>	3-エラー	Invalid policy-map detected during interface speed change	ポリシーの shape 値がポート速度を超えています。	ファームウェア	インターフェイス速度を超えない、より小さい shape 値を設定します。
<del>QSMCR3RCP_EXHAUST</del>	3-エラー	Out of marking profiles to execute command	要求に対応するための空きマーキングプロファイルがありません。	ファームウェア	既存のプロファイルを再利用するように設定を変更します。
<del>QSMCR3QMLM_EXHAUST</del>	3-エラー	Exceeding the maximum queue-limit commands per class	queue-limit コマンドの数がクラスあたりに許可されている上限を超えようとしています。	ファームウェア	クラスの queue-limit コマンドを減らしてみてください。
<del>QSMCR3QMLQ_EXHAUST</del>	3-エラー	Exceeding the maximum qualified queue-limit commands per class	認定 queue-limit コマンドの数がクラスあたりに許可されている上限を超えようとしています。	ファームウェア	クラスの認定 queue-limit コマンドを減らしてみてください。
<del>QSMCR3OUT_RESOURCES</del>	3-エラー	Out of TCAM/LPM resources to execute command	厳しいリソース要件が原因で、TCAM/LPM リソースがありません。	ファームウェア	設定を変更して TCAM エントリの使用量を減らします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>QSMCR3UOFCAMHSRDS</del>	3-エラー	Out of tcam resources to execute command	厳しい TCAM リソース要件が原因で、TCAM リソースがありません。	ファームウェア	設定を変更して TCAM エントリの使用量を減らします。
<del>QSMCR3UOFCAMHSRDS</del>	3-エラー	Fails to program HW policer	HW に正常にアクセスできません。	ファームウェア	""
<del>QSMCR3URCHCONGROR</del>	3-エラー	Port channel [dec] configuration still exists at the hardware level. Please re-execute the CLI after ensuring that there is no Port-Channel configuration at the hardware.	ポートチャネルはまだハードウェアから完全に削除されていません。プラットフォーム設定が削除されるまで待つてから再適用してください。	rsp3-qos	ポートチャネルがハードウェアから適切に削除されるまで待つてから、プラットフォーム CLI の設定を続行します。
<del>QSMCR3URCHCONGROR</del>	3-エラー	Priority command not acceptable at interface level	ハードウェアは物理レベルでの priority コマンドをサポートしていません。	ファームウェア	インターフェイスレベルのポリシーで bandwidth コマンドを適用しないでください。
<del>QSMCR3URCHCONGROR</del>	3-エラー	No free scheduler profiles available in hardware	新しい設定では、HW に使用可能な空きプロファイルがありません。これは、同じ階層レベルで異なるプロファイルが設定されていることが原因である可能性があります。	ファームウェア	設定値を、最も近い既存の設定値に変更します。
<del>QSMCR3URCHCONGROR</del>	3-エラー	Out of rm profiles to execute command	リクエストに対応するための空き RM プロファイルがありません。	ファームウェア	RM プロファイルを削減または再利用するように設定を変更します。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>QSMRQCNCSPEEPLY</del>	3-エラー	The configured protocol is not supported in QoS policy	設定されたプロトコルは QoS ポリシーでサポートされていません。トラフィックは代替の class-map/class-default と照合されます。	ファームウェア	サポートされていないプロトコルを使用した ACE の設定を解除し、ポリシーをデタッチして再アタッチします。
<del>QSMRQMILEM_HRCR</del>	3-エラー	Qlimit command not supported in non-leaf classes	非リーフクラスで qlimit を設定しようとしています。	ファームウェア	リーフクラスでのみ qlimit を設定します。
<del>QSMRQMLUCORNE</del>	3-エラー	Qlimit value is out of range	サポート範囲外の qlimit 値を設定しようとしています。	ファームウェア	サポート範囲内の qlimit 値を設定します。
<del>QSMRQSMPLY_HRCR</del>	3-エラー	policy-map applied on [chars] is in error condition	明記されたターゲットに適用されたポリシーマップが機能しないか、そのターゲットの統計が機能しない可能性があります。	rsp3-qos	uea_mgr ログを収集します。
<del>QSMRQLEEXHAIED</del>	3-エラー	Class level queuing resource exhausted [chars]	最大リソースが使用されました。	ファームウェア	クラスレベルの未使用クラスを解放します。
<del>QSMRQLEHLSHIED</del>	3-エラー	Queue-Flush not successful	スケジューラがキューをフラッシュできません。	ファームウェア	キューの shape 設定を削除します。
<del>QSMRQEDIEPRAMCH</del>	3-エラー	Fails to program HW scheduler	HW に正常にアクセスできません。	ファームウェア	""

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>COMCRSHAPNDTERRR</del>	3-エラー	Shape - Bandwidth-percent values inconsistent in the hierarchy calculated bandwidth will exceed shape	この新しい shape コマンドが原因で、子クラスの 1 つに設定された帯域幅の割合は、手動で設定された shape よりも大きな値を取得します。帯域幅の割合は親の shapePIR から計算されることに注意してください。	ファームウェア	shape 値の設定を大きくするか、違反している bandwidth-percent 値を小さくします。
<del>COMCRSHAPNDTERRR</del>	3-エラー	Bandwidth in one of the children class is greater than input shape value	子クラスの帯域幅を入力値よりも大きくすることはできません。	ファームウェア	入力値を大きくするか、間違った値を小さくします。
<del>COMCRSHAPNDTERRR</del>	3-エラー	One of children class's shape config is higher	子クラスの shape を現在よりも大きくすることはできません。	ファームウェア	入力値を大きくするか、間違った値を小さくします。
<del>COMCRSHAPNDTERRR</del>	3-エラー	Shape value is greater than parent class's shape or interface's speed	親クラスの shape 値を現在より小さくすることはできません。	ファームウェア	親クラスの shape 値またはインターフェイスの速度よりも小さい shape 値を設定します。
<del>COMCRSHAPNDTERRR</del>	3-エラー	New shape/speed value is less than the total bandwidth configured in the interface	設定された shape/speed が、インターフェイスに設定されている合計帯域幅を下回ります。	ファームウェア	shape/speed の値を大きくするか、子クラスに設定された帯域幅を減らします。
<del>COMCRSHAPNDTERRR</del>	3-エラー	Internal Error in resource allocation	システムの table-map リソースが不足しています。	-	アタッチされたポリシーマップの固有の class-map match 数を減らします。

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>QSMR3CAMEXPUSION</del>	3-エラー	Internal Error in resource allocation	ポリシーマップ内のトラフィッククラス数をサポートするための TCAM エントリが不足しています。TCAM エントリの上限はプラットフォームによって異なります。	ファームウェア	アタッチされたポリシーマップのクラス数を減らします。
<del>QSMR3CAMFORMMCA</del>	3-エラー	Fails to program TCAM for policymap [chars]	HW に正常にアクセスできません。	ファームウェア	LOG_STD_ACTION
<del>QSMR3CAMEXPUSION</del>	3-エラー	Only two-level hierarchy is supported on TDM/OC3/OC12 interfaces	TDM/OC3/OC12 インターフェイスでサポートされていない QoS 階層です。	ファームウェア	設定を変更して 2 レベルのポリシーに減らします。
<del>QSMR3CAMEXPUSION</del>	3-エラー	Installed Policy-map has filters which are not supported. Detach re-configure and attach the policy	ポリシーマップにサポートされていないフィルタがあります。	ファームウェア	サポートされているフィルタのみを使用するように設定を変更し、ポリシーをデタッチして再アタッチします。
<del>QSMR3CAMEXPUSION</del>	3-エラー	Qlimit unit other than usec & byte is not supported	バイトまたはマイクロ秒以外の qlimit 単位を設定しようとしています。	ファームウェア	バイトまたはマイクロ秒の単位で qlimit を設定します。
<del>QSMR3CAMEXPUSION</del>	4-警告	Number of output child policer's are more than the block size. Configure the block size accordingly [chars]	指定されたポリシーマップをサポートするためのポリサーがシステムで不足しています。	ファームウェア	アタッチされた入力ポリシーマップで使用されるポリサーの数を減らします。"

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>OSMCRGAGPDRXCHFW</del>	4-警告	Output Parent policer block size can't be allocated configuration has exceeded hardware limitation for policymap [chars]	指定されたポリシーマップをサポートするためのポリサーがシステムで不足しています。	ファームウェア	アタッチされた入力ポリシーマップで使用されるポリサーの数を減らします。"
<del>OSMCRPSHEDRCHFW</del>	4-警告	[chars] has exceeded the hardware limitation	指定されたポリシーマップをサポートするための出力キューがシステムで不足しています。	ファームウェア	インターフェイスから EFP を削除します。
<del>OSMCRDRSDRCHFW</del>	4-警告	[chars] has exceeded its maximum number : [dec]	フロー ID 割り当てが上限数に達しました。	ファームウェア	インターフェイスのフロー ID 割り当て数を減らします。
<del>OSMCRDPADECHFW</del>	4-警告	The policy-map [chars] is detached due to the event [chars].	アタッチされたポリシーマップは、ポート速度の変更により無効になります。	ファームウェア	出力ポリシーマップのシェーピング/帯域幅を変更し、インターフェイスに再アタッチします。
<del>OSMCRDRRCHFW</del>	4-警告	Policer configuration has exceeded hardware limitation for policymap [chars]	指定されたポリシーマップをサポートするためのポリサーがシステムで不足しています。	ファームウェア	アタッチされた入力ポリシーマップで使用されるポリサーの数を減らします。"
<del>OSMCRDRRCHFW</del>	4-警告	Policer profiles have exceeded the maximum number [dec]	QoS ポリサープロファイルの数が上限に達しました。	ファームウェア	アタッチされた入力ポリシーマップで使用されるポリサーの数を減らします。"



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>QSMRQUEUEEXCHGFW</del>	4-警告	Queue configuration has exceeded hardware limitation for policymap [chars]	指定されたポリシーマップをサポートするための出力キューがシステムで不足しています。	ファームウェア	アタッチされた出力ポリシーマップのトラフィッククラス数を減らします。
<del>QSMRQUEUEEXCHGFW</del>	4-警告	Number of queues has exceeded the hardware limitation for VOQs	指定されたポリシーマップをサポートするための出力キューがシステムで不足しています。	ファームウェア	インターフェイスから EFP を削除します。
QSMR4STATISTICS_FAIL	4-警告	Internal Error in reading statistics	HW にアクセスして統計を正常に読み取れません。	ファームウェア	LOG_STD_ACTION
<del>QSMRVOQCONNECTEXCHGFW</del>	4-警告	Number of VOQ connectors has exceeded the hardware limitation for [chars] in asic id : [dec]	指定されたポリシーマップをサポートするための出力キューがシステムで不足しています。	ファームウェア	インターフェイスから EFP を削除します。
QUCC_ASYNC3CISLOST	3-エラー	Unit [dec] Clear to Send Lost	-	-	"シリアルインターフェイスケーブルやチャンネルサービスユニット/データサービスユニット CSU/DSU などの通信機器を確認してください。"
QUCC_EITHER_INITFAIL	1-アラート	msgtxt_initfail	ソフトウェアまたはハードウェアエラーが発生しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
QUICC_ETHER_LOSICARR	1-アラート	Unit [dec] lost carrier. Transceiver problem?	イーサネット 10BaseT ケーブルが抜けています。	-	10BaseT イーサネットケーブルを接続します。
QUICC_ETHER_UNDERFLOW	3-エラー	Unit [dec] underflow error	フレームの送信中、イーサネットコントローラチップのローカルバッファが十分なデータを受信できませんでした。これは、データが、チップの出力レートと同じペースでチップに送信されなかったためです。システム内部の一過性のピーク負荷の状態にもよりますが、通常、こうした問題は一時的なものです。	-	「システムは回復するはずですが、特に対処の必要はありません。問題が繰り返し発生する場合は、データトラフィックパターンに関連するハードウェアエラーの可能性を示しています。表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
QUICC_ETHER_5_COLL	5-通知	Unit [dec] excessive collisions. Retry limit [dec] exceeded	イーサネットケーブルが破損しているか、終端されていません。	-	ケーブル接続が正しく終端されていることなどを確認してください。
QUICC_ETHER_5_HBEAT	5-通知	Unit [dec] heartbeat check failure	イーサネットケーブルが長すぎるか、リピーターが多すぎる結果、一端からもう一端への遅延が長くなりすぎている可能性があります。イーサネットケーブルは、ユーザーが多すぎるために過負荷になっている可能性があります。	-	イーサネットケーブルの長さが適切であること、および使用中のリピーターが多すぎないことを確認します。これらが問題ない場合は、イーサネットセグメントからホストを削除して負荷を軽減します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
QUICC_EIHERSLAIRCCL	5-通知	Unit [dec] late collision error	イーサネットケーブルが長すぎるか、リピーターが多すぎる結果、一端からもう一端への遅延が長くなりすぎている可能性があります。イーサネットケーブルは、ユーザーが多すぎるために過負荷になっている可能性があります。	-	イーサネットケーブルの長さが適切であること、および使用中のリピーターが多すぎないことを確認します。これらが問題ない場合は、イーサネットセグメントからホストを削除して負荷を軽減します。」
QUICC_SERIAL_INITFAIL	1-アラート	msgtxt_initfail	QUICCチップのシリアルインターフェイスコントローラが\n\n初期化または起動できず、動作していません。ハードウェアに\n\n問題がある可能性があります。	-	システムの電源を切り、すぐに入れ直します。エラーが再び発生する場合は、ユニットを交換してください。
QUICC_SERIAL_CSISLOST	3-エラー	Unit [dec] Clear to Send Lost	-	-	シリアルインターフェイスケーブルや通信機器（チャネルサービスユニット \n\n（CSU）、データサービスユニット（DSU）など）を確認します。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
QUCC_SERIAL3UNDERFLOW	3-エラー	Unit [dec] underflow error	フレームの送信中、シリアルコントローラチップのローカルバッファが十分なデータを受信できませんでした。これは、データが、チップの出力レートと同じペースでチップに送信されなかったためです。システム内部の一過性のピーク負荷の状態にもよりますが、通常、こうした問題は一時的なものです。	-	「システムは回復するはずですが、特に対処の必要はありません。問題が繰り返し発生する場合は、データトラフィックパターンに関連するハードウェアエラーの可能性を示しています。「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。」
QUCC_SERIAL5LINEFLAP	5-通知	Unit [dec] excessive modem control changes	-	-	シリアルインターフェイスケーブルを確認します。ケーブルが外れている場合、または接触不良でノイズが発生している場合、このエラーが発生する可能性があります。ケーブルが正しく接続されている場合、ケーブルに接続されている機器を確認します。
QUCC_SERIAL5CARR	5-通知	Unit [dec] carrier detect signal lost during message reception	-	-	シリアルインターフェイスケーブルを確認します。このエラーは、ケーブルが切断されている場合に発生する可能性があります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
QUICC-1-NOMEMORY	1-アラート	msgtxt_nomemory	MC68360/QUICC CPU が、その機能を実行するために必要なメモリに \\n\\nアクセスできませんでした。次の原因が考えられます。 \\n\\n\\nネットワークが大規模なため、ルーティングテーブルなどのために\\n\\n大量のメモリが必要である。 \\n\\n\\nルータの設定で多数の機能が有効になっており、それぞれの機能に\\n\\n一定量のメモリが必要である。 \\n\\n\\nソフトウェアエラーのためにメモリリークが発生している。	-	「システムアクティビティを減らしてメモリの需要を軽減するか、 \\n\\nより大きなメモリ構成にアップグレードしてください。」
QUICC-3-OWNERR	3-エラー	msgtxt_ownerror	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	「テクニカルサポートに連絡し、ソフトウェアのアップグレードを \\n\\n取得してください。」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
QUICUCODEREV\LNKN	3-エラー	Unknown microcode revision number: [dec]	MC68360/QUICC CPU で、予期しないバージョンのマикроコードが実行されていました。これは、QUICC チップの新しいバージョンがリリースされた場合、または非常に古いバージョンが製造プロセスで使用された場合に発生する可能性があります。バグ修正のために新しいバージョンのマикроコードがリリースされた場合にも発生する可能性があります。	-	PPP を実行している非同期インターフェイスでは、パフォーマンスが低下する場合があります。パフォーマンス問題が発生した場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
R4K_MP-3-CRASHED	3-エラー	CPU [dec] has now crashed a total of [dec] times.	明示された CPU がクラッシュし、再起動されました。	msw	LOG_STD_ACTION
RKMPDHICAECEIBF	5-通知	Delegated call to 0x[hec] failed out of buffers	明示された機能への RPC が失敗しました。	msw	LOG_STD_ACTION
RAC-3-RACIPL	3-エラー	DHCP is already running on interface [chars]	インターフェイスには、他のシステムメカニズムを介して DHCP が発信したアドレスがすでに存在します。	-	システムの設定を確認します。
RAC-3-RACNOIPL	3-エラー	Can not find lease information for interface [chars]	内部エラー - インターフェイスの DHCP リース情報がありません。	-	問題とその再現方法を Cisco TAC に報告します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RAC-3-RACNOQ	3-エラー	Can't create RAC work queue	内部エラー - メモリリソース不足が原因の可能性があります。	-	使用可能なメモリを確認します。
RADIAN2IL_SYNC_ERR	2-クリティカル	[chars] Radian IL sync/align error [chars]	Cobalt4 IL とのラジアンIL同期または配置エラー	cmts-platform-infr	LOG_STD_ACTION
RADIAN3CMIC_FAIL	3-エラー	Radian [dec] CMIC register [chars] fail for [chars] rc = [dec]	ラジアン CMIC レジスタの読み取りまたは書き込み操作が失敗しました。	cmts-platform-infr	LOG_STD_ACTION
RADIAN3IL_INTR_ERR	3-エラー	Radian slot/unit [dec]/[dec] IL ERR INTR: [chars]	ラジアン IL ERROR 割り込みが発生しました。	cmts-platform-infr	LOG_STD_ACTION
RADIAN3INIT_FAIL	3-エラー	[chars] for slot: [dec] unit: [dec] rc: [dec]	ラジアン初期化エラーです。	cmts-platform-infr	LOG_STD_ACTION
RADIAN3MMU_INTR_ERR	3-エラー	Radian slot/unit [dec]/[dec] MMU ERR INTR: [chars]	ラジアン MMU ERROR 割り込みが発生しました。	cmts-platform-infr	LOG_STD_ACTION
RADIAN3PE_INTR_ERR	3-エラー	Radian slot/unit [dec]/[dec] PE ERR INTR: [chars]	Radian PreEnqueue ERROR 割り込みが発生しました。	cmts-platform-infr	LOG_STD_ACTION
RADIAN3SCHN_FAIL	3-エラー	Radian [dec] SCHN [chars] fail for [chars] rc = [dec]	ラジアン S-Channel の読み取りまたは書き込み操作が失敗しました。	cmts-platform-infr	LOG_STD_ACTION
RADIAN3VLI_ACCESS_ERR	3-エラー	VLI Err: [chars]	ラジアン VLI アクセスエラーです。	cmts-platform-infr	LOG_STD_ACTION
RADIAN3VLI_SWITCH_TIMEOUT	3-エラー	Haba VLI switchover: wait [chars] timeout	Haba スイッチオーバーのタイムアウト	cmts-platform-infr	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RADIANSIL_INTR_MSG	5-通知	Radian slot/unit [dec]/[dec] IL INTR: [chars]	ラジアン IL マイナー ERROR 割り込みが発生しました。	cmcs-platform-infr	LOG_STD_ACTION
RADIANSMMU_INTR_MSG	5-通知	Radian slot/unit [dec]/[dec] MMU INTR: [chars]	ラジアン MMU マイナー ERROR 割り込みが発生しました。	cmcs-platform-infr	LOG_STD_ACTION
RADIANSPDO_INTR_MSG	5-通知	Radian slot/unit [dec]/[dec] PDO INTR: [chars]	ラジアン PostDequeue マイナー ERROR0 割り込みが発生しました。	cmcs-platform-infr	LOG_STD_ACTION
RADIANSPDI_INTR_MSG	5-通知	Radian slot/unit [dec]/[dec] PDI INTR: [chars]	ラジアン PostDequeue マイナー ERROR1 割り込みが発生しました。	cmcs-platform-infr	LOG_STD_ACTION
RADIANSPE_INTR_MSG	5-通知	Radian slot/unit [dec]/[dec] PE INTR: [chars]	ラジアン PE マイナー ERROR 割り込みが発生しました。	cmcs-platform-infr	LOG_STD_ACTION
RADIANSWITCHOVERMSG	5-通知	Haba VLI switchover: [chars] in %ums	Haba スイッチオーバーメッセージ	cmcs-platform-infr	LOG_STD_ACTION
RADIANSXLPORT_INTR_MSG	5-通知	Radian slot/unit [dec]/[dec] XLPORT INTR: [chars]	ラジアン XLPORT マイナー ERROR 割り込みが発生しました。	cmcs-platform-infr	LOG_STD_ACTION
RADIO2RF_OVERTEMP	2-クリティカル	Radio[dec]/0 ODU [dec]: over temperature [chars]	ハードウェア障害または太陽熱により温度が過上昇したことが原因の可能性が高いです。	ubr-radiop2p-hw	RF ODU の冷却を維持します。
RADIO3SELF_TEST_FAILED	3-エラー	Radio[dec]/0 failed self-test	ハードウェア障害の可能性が高いです。	ubr-radiop2p-hw	テクニカルサポートに連絡します。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RADIO4BAD_IF_PIC	4-警告	Radio[dec]/0 bad IF PIC version [dec] on IDU	ハードウェアの設定ミスの可能性が高いです。	ubr-radiop2p-hw	テクニカルサポートに連絡します。
RADIO4BAD_RF_PIC	4-警告	Radio[dec]/0 bad RF PIC version [dec] on ODU [dec]	ハードウェアの設定ミスの可能性が高いです。	ubr-radiop2p-hw	テクニカルサポートに連絡します。
RADIO4CHECKSUM_ERR	4-警告	Radio[dec]/0 radio phy eeprom \[chars]\ checksum stored:0x%02x calculated:0x%02x	Shut または No Shut コマンドが原因の可能性が高いです。	ubr7200	No Shut コマンドを入力します。
RADIO4DSPHITIMEOUT	4-警告	Radio[dec]/0 HPI timeout while attempting to access DSP \[chars]\	無線ラインカードのDSPがメモリへのアクセスを許可しませんでした。DSP ファームウェアの内部エラーが原因の可能性が高いです。	ubr7200	LOG_STD_ACTION
RADIO4DSPINDERR	4-警告	Radio[dec]/0 Error processing indication from DSP \[chars]\ [chars]:[dec]	無線ラインカードのDSPが、処理できなかった通知メッセージを生成しました。これは、ルータが厳しいトラフィック負荷で動作している場合に発生する可能性があります。	ubr7200	LOG_STD_ACTION
RADIO4DSPSPURRESP	4-警告	Radio[dec]/0 spurious DSP response from \[chars]: %08x %08x %08x %08x %08x %08x	無線ラインカードのDSPが応答メッセージを予期せず生成しました。これは、ルータが厳しいトラフィック負荷で動作している場合に発生する可能性があります。	ubr7200	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RADIO4DSPULOFLOW	4-警告	Radio[dec]/0 uplink message queue overflow reported by DSP \[chars]	DSP のアップリンクキューがいっぱいであるため、DSP からルータへのメッセージが少なくとも1つ失われました。これは、多くのしきい値/ヒストグラム/タイムラインが同時にトリガーされているか、期限切れになっている場合に発生する可能性があります。	ubr7200	しきい値を変更するか、ヒストグラム/タイムラインの使用を減らして、システムの負荷を軽減します。
RADIO4FGADONEFLOW	4-警告	Radio[dec]/0 DONE pin on FPGA \[chars] did not assert after downloading	無線ラインカードの FPGA デバイスの DONE ピンが、デバイスのダウンロード後にアサートされませんでした。これは、ハードウェア障害がすでに存在するか、起きつつあることを示している可能性があります。	ubr7200	LOG_STD_ACTION
RADIO4FGANIPHIGH	4-警告	Radio[dec]/0 INIT pin on FPGA \[chars] asserted during downloading	無線ラインカードの FPGA デバイスの INIT ピンが、デバイスをダウンロードしている途中でアサートされました。FPGA イメージの破損が原因の可能性が高いです。	ubr7200	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RADIO4FPGANIPNLOW	4-警告	Radio[dec]/0 INIT pin on FPGA \[chars]\ not asserted when PROG pin asserted	無線ラインカードの FPGA デバイスの INIT ピンが、PROG ピンがアサートされたときにアサートされませんでした。これは、FPGA デバイスの障害またはソフトウェアの問題によってピンがリセットされていることを示しています。	ubr7200	LOG_STD_ACTION
RADIO-4-IF_COMM	4-警告	Radio[dec]/0 IDU IF internal serial communication error - [chars]	IF ベビーボードの接触不良が原因の可能性が高いです。	ubr-radiop2p-hw	ハードウェアを交換します。
RADIO-4-IF_OSC	4-警告	Radio[dec]/0 Internal [chars] Oscillator out of Lock [chars]	振動またはハードウェア障害が原因の可能性が高いです。	ubr-radiop2p-hw	内蔵カードを交換します。
RADIO4NEWRF_HHROM	4-警告	Radio[dec]/0 Unsupported IF PIC major eeprom version %u on IDU	新しい EEPROM をサポートするには、IOS をアップグレードする必要があります。	ubr-radiop2p-sw	LOG_STD_ACTION
RADIO4NEWRF_HHROM	4-警告	Radio[dec]/0 Unsupported RF PIC major eeprom version %u on ODU [dec]	LOG_STD_ACTION	ubr-radiop2p-sw	テクニカルサポートに連絡し、IOS をアップグレードしてください。
RADIO4NO_HWCAP_HHD	4-警告	Radio[dec]/0 could not find HW Capabilities field in IDPROM	IDPROM が適切にプログラムされていないことが原因の可能性が高いです。	ubr7200	ラインカードの IDPROM を再プログラムします。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RADIO4-NO_IMAGE	4-警告	[chars][dec]/[dec] Chip \[chars]: failed to find image given current configuration	外部ファイルを使用するように設定されている可能性が高いです。	ubr-radiop2p-sw	内部ファイルを使用するように設定を変更します。
RADIO4-PHY_REQ	4-警告	Radio[dec]/0 link synchronization [chars].	ODUケーブルの接触不良が原因の可能性が高いです。	ubr7200	すべてのケーブルを確認します。
RADIO4PHY_SYNC_FAIL	4-警告	Radio[dec]/0 link synchronization [chars].	ODUケーブルの接触不良が原因の可能性が高いです。	ubr7200	すべてのケーブルを確認します。
RADIO4PHY_SYNC_OK	4-警告	Radio[dec]/0 link synchronization acquired.	No Shut コマンドが原因の可能性が高いです。	ubr7200	「なし」
RADIO4PHY_SYNC_RECK	4-警告	Radio[dec]/0 link synchronization re-acquired.	リモートエンドでの No Shut コマンドが原因の可能性が高いです。	ubr7200	「なし」
RADIO4-RF_AGC	4-警告	Radio[dec]/0 ODU [dec] max transmitter power exceeded [chars]	ハードウェア障害が原因の可能性が高いです。	ubr-radiop2p-hw	RF ODU を交換します。
RADIO4RF_ANTENNA	4-警告	Radio[dec]/0 ODU [dec] is [chars]	ケーブルの切断が原因の可能性が高いです。	ubr-radiop2p-hw	UBR から屋外ユニットへのケーブルを確認または交換します。
RADIO4-RF_COMM	4-警告	Radio[dec]/0 ODU [dec] serial communication error - [chars]	ケーブルの切断が原因の可能性が高いです。	ubr-radiop2p-hw	UBR から屋外ユニットへのケーブルを確認または交換します。
RADIO4-RF_OSC	4-警告	Radio[dec]/0 ODU [dec] [chars] Oscillator out of Lock [chars]	振動またはハードウェア障害が原因の可能性が高いです。	ubr-radiop2p-hw	屋外ユニットの電子機器を交換します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RADIO-4-RF_TEMP	4-警告	Radio[dec]/0 ODU [dec]: temperature is [dec] degrees C threshold is [dec] degrees C	ハードウェア障害または太陽熱により温度が過上昇したことが原因の可能性が高いです。	ubr-radiop2p-hw	RF ODU の冷却を維持します。
RADIO-4-RF_VOLT	4-警告	Radio[dec]/0 ODU [dec]: supply voltage out of range [chars]	ハードウェア障害が原因の可能性が高いです。	ubr-radiop2p-hw	RF ODU を交換します。
RADIO5CLEAR_METRICS	5-通知	Radio[dec]/0 link metrics cleared	ユーザーがリンクメトリックのクリアを要求しました。	ubr7200	「なし」
RADIO5CONFIG_HW	5-通知	Radio[dec]/0 hardware does not support requested configuration: [chars]	誤った設定が原因の可能性が高いです。	ubr-radiop2p-sw	ハードウェアに合わせて設定を変更します。
RADIO5CONFIG_MISMAT	5-通知	Radio[dec]/0 invalid or inconsistent configuration requested [chars]	ARQ の設定値が現在の無線チャンネルパラメータでサポートされていないことが原因の可能性が高いです。	ubr7200	現在の無線チャンネルパラメータを指定して、ARQ の設定値を許可された値に変更します。これを行うには、radio arq reset コマンドを使用します。
RADIO5IMAGE_BAD_CRC	5-通知	[chars][dec]/[dec] detected a bad CRC while downloading image \[chars] to chip \[chars]	ダウンロード中にプロトコルエラーが発生した可能性が高いです。	ubr-radiop2p-sw	-
RADIO5IMAGE_TIMEOUT	5-通知	[chars][dec]/[dec] timeout trying to open image \[chars] for chip \[chars]	開こうとしているときにプロトコルエラーが発生した可能性が高いです。	ubr-radiop2p-sw	-

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RADIOLOCAL_N_SYNC	5-通知	Radio[dec]/0 Link synchronization acquired.	物理層がリンクを正常に取得しました。	ubr7200	「なし」
RADIOLOCAL_NO_CW	5-通知	Radio[dec]/0 Still trying to establish link validate codeword.	リモートシステムが正しい周波数で送信していないことが原因の可能性が高いです。	ubr7200	No Shut コマンドでリモートシステムを立ち上げます。
RADIOLOCAL_NO_FREQ	5-通知	Radio[dec]/0 Still trying to establish link frequency sync.	リモートシステムが正しい周波数で送信していないことが原因の可能性が高いです。	ubr7200	No Shut コマンドでリモートシステムを立ち上げます。
RADIOLOCAL_NO_SYNC	5-通知	Radio[dec]/0 Still trying to establish link timing sync.	リモートシステムが送信していないことが原因の可能性が高いです。	ubr7200	No Shut コマンドでリモートシステムを立ち上げます。
RADIOLOCAL_NO_TRANSMIT	5-通知	Radio[dec]/0 ODU safety interlock is preventing transmission. Check ODU and cables. [chars]	ケーブルの切断または ODU の過熱が原因の可能性が高いです。	ubr7200	ODU とケーブルを確認します。
RADIOLOCAL_NO_VITERBI	5-通知	Radio[dec]/0 Still trying to establish link viterbi sync.	リモートシステムが正しい周波数で送信していないことが原因の可能性が高いです。	ubr7200	「No Shut コマンドでリモートシステムを立ち上げます」
RADIOSEMICRS_THRESH	5-通知	Radio[dec]/0 [chars] per [chars] threshold met[dec]>=[dec]	アンテナの位置がずれていることが原因の可能性が高いです。	ubr7200	アンテナを再配置します。
RADIO5-PHY_RETRY	5-通知	Radio[dec]/0 event %23s in state %15s	誤った設定が原因の可能性が高いです。	ubr7200	設定とハードウェア機能を確認します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RADIO5HY_SYNC_LOST	5-通知	Radio[dec]/0 Lost link. Check remote transmitter.	リモートシステムが送信していないことが原因の可能性が高いです。	ubr7200	「No Shut コマンドでリモートシステムを立ち上げます」
RADIO5REMOTE_LOST_SYNC	5-通知	Radio[dec]/0 Remote end reports: [chars]	ケーブルの切断または ODU の過熱が原因の可能性が高いです。	ubr7200	ODU とケーブルを確認します。
RADIO5REMOTE_NO_SYNC	5-通知	Radio[dec]/0 Remote end reports: [chars]	ケーブルの切断または ODU の過熱が原因の可能性が高いです。	ubr7200	ODU とケーブルを確認します。
RADIO5-THRESHOLD	5-通知	Radio[dec]/0 [chars] threshold crossed ODU [dec]	ユーザーが定義したしきい値が原因の可能性が高いです。	ubr7200	「なし」
RADIO5IMAGE_NOT_FOUND	6-情報	[chars][dec]/[dec] could not find image \[chars]\ for chip \[chars]\	イメージの URL を設定する際のタイプミスが原因の可能性が高いです。	ubr-radiop2p-sw	再試行します。
RADIO5SELF_TEST_SUCCESS	6-情報	Radio[dec]/0 self-test successful	自己診断に合格しました。	ubr-radiop2p-hw	これは良いことです。
ALLDEADSERVER	3-エラー	Group [chars]: No active radius servers found. Id [dec].	このエラーメッセージは、サーバーグループに設定されているすべてのサーバーが応答していないことが判明した場合に表示されます。	aaa	Radius サーバーとのネットワーク接続を確認し、サーバーが稼働していることを確認します。
RADIUS_BUFFER_OVERFLOW	3-エラー	Radius I/O buffer has overflowed	指定のサーバーが、グローバルパブリックサーバーリストにありません。これは内部整合性エラーです。	aaa	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RADUSCANNOTOPENSOCKET	3-エラー	Cannot open UDP socket for service [chars]	ルータが、明示されたサービスによるUDP通信用のソケットを開けません。ほとんどの場合、別のサービスが同じポートを使用していることが原因です。	aaa	設定を調べて、他のサービスが同じポートを使用していないことを確認します。問題をデバッグできない場合は、 <CmdBold>show running-config</NoCmdBold>と入力し、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
RADUSCORRUPTIONTEXT	3-エラー	Bad Magic pattern in [chars]:0x[hec] magic:0x[hec]!	Radius サブシステムの内部ハッシュテーブルデータ構造に刻印されるマジックパターンが欠落しています。これはメモリ破損を示しています。不正なプロセスによってメモリが上書きされています。このエラーのために、トレースバックとプロセス情報が生成されません。	aaa	シスコの Web サイトでバグツールキットを確認し、発生した症状に似た症状を引き起こすバグを探します。そのようなバグのエントリがない場合は、コンソールまたはシステムログに出力されたシステムメッセージのテキストを正確に収集します。 <CmdBold>show tech-support</NoCmdBold>コマンドを入力します。テクニカルサポートの担当者に連絡し、収集した情報を提出してください。



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RADIUS3DATAERROR	3-エラー	Warning: [chars]	Radius サブシステムに渡された指定のデータは無効と見なされ、属性が失われる可能性があります。	aaa	トレースバックを収集して、テクニカルサポートの担当者に連絡してください。
RADIUS3-FORKFAIL	3-エラー	Failed to fork process for [chars].	メモリが不足している可能性が高いです。他の原因の可能性もあります。	aaa	このメッセージが繰り返し表示される場合は、 <CmdBold>show tech-support</CmdBold> コマンドを入力し、テクニカルサポートの担当者に連絡してください。
RADIUS3FORMAILONG	3-エラー	Format string too long. Maximum allowed length is [dec].	ユーザーが長すぎるプレフィックスを使用してフォーマット文字列を設定しようとしています。	aaa	より短い文字列で設定します。
RADIUS3-IDENTFAIL	3-エラー	Saving of unique accounting ident aborted. Configuration has been modified.	The configuration has been modified. 一意のアカウント ID を nvram に保存できません。このメッセージは、設定の変更により、一意のアカウント ID の保存が中止されたことをユーザーに通知するものです。	aaa	設定を保存し、再試行します。エラーが繰り返し発生する場合は、<CmdBold>show tech-support</CmdBold> と入力します。シスコのテクニカルサポート担当者に連絡し、収集した情報を提出してください。
RADIUS3INVALID_PACKET	3-エラー	Invalid packet posted to RADIUS.	パケットが無効なため、Radius はパケットを処理できません。	aaa	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RADIUS3INVALIDFORMAT	3-エラー	Invalid Nas Port Format: [chars] [chars]	ユーザーが誤ったフォーマット文字列を設定しようとしています。	aaa	サポートされている文字のみを使用して、32文字の文字列を入力します。
RADIUS4IPV4SENDFAILED	3-エラー	Radius ipv4 send failed due to FIB error. Error code: [dec].	FIB が失敗したため、Radius はUDP パケットを送信できません。	aaa	LOG_SID_NO_ACTION
RADIUS3MALLOC_FAILED	3-エラー	Insufficient memory : [chars].	メモリ不足により、メモリの割り当てに失敗しました。	aaa	LOG_SID_NO_ACTION
RADIUS3NOACCOUNTINGRESPONSE	3-エラー	Accounting message [chars] for session %*s failed to receive Accounting Response.	再送の上限数を超えました。ネットワークにアクセスできないか、Radius サーバーがダウンしています。	aaa	Radius サーバーとのネットワーク接続を確認し、サーバーが稼働していることを確認します。問題をデバッグできない場合は、 <CmdBold>show running-config</CmdBold>と入力し、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
RADIUS3NOATTRLIST	3-エラー	No attribute-list passed through parser.	内部エラーが発生しました。ハードウェアまたはソフトウェアが原因の可能性がります。このエラーは、属性リストがパーサーを通過しない場合に表示されます。	aaa	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RADIUS3NOHOSTNAME	3-エラー	Failed to retrieve my hostname.	ルータのホスト名が見つかりませんでした。ホスト名は、今後取得する Radius プロファイルを決定するため、定義する必要があります。	aaa	ルータの設定でホスト名を定義します。IOS ドキュメントのホスト名設定のセクションを参照してください。
RADIUS3NOSERVERS	3-エラー	No Radius hosts configured or no valid server present in the server group [chars]	Radius は要求を送信しようとしていますが、要求の送信先となるホストが設定されていません。	aaa	「radius-server」コマンドでサーバーの IP アドレスを指定して、ホストを設定します。IOS ドキュメントの radius-server ホスト設定のセクションを参照してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RADIUS-3-OVERRUN	3-エラー	Insufficient buffer space [dec] for string value.	このエラーは、バッファに割り当てられたメモリが不足しているために発生します。この状態は、ソフトウェアによって引き起こされている可能性があり、ハードウェアが原因の可能性は低いです。この状態のために、トレースバックとプロセス情報が生成されます。	aaa	エラーが再発する場合は、シスコの Web サイトでバグツールキットを確認し、発生した症状に似た症状を引き起こすバグを探します。そのようなバグのエントリがない場合は、コンソールまたはシステムログに出力されたシステムメッセージのテキストを正確に収集します。 <CmdBold>show tech-support</CmdBold>と入力します。テクニカルサポートの担当者に連絡し、収集した情報をすべて提出します。
RADIUS-3-SECRETKEYIGNORED	3-エラー	Key definition ignored.	ユーザーが破損した共有秘密を保存しようとしているか、秘密の定義中にメモリ割り当てが失敗しました。既存の共有秘密は保持されます。	aaa	適切な秘密を設定します。IOS ドキュメントの Radius サーバーでの共有秘密設定のセクションを参照してください。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RADIUS3SERVERMEMMACH	3-エラー	Servers [chars] and [chars] in server group '[chars]' are of different types.	サーバーグループ内のすべてのサーバーが、標準タイプまたは非標準タイプのいずれかである必要があります。	aaa	<CmdBold> show running-config </CmdBold> コマンドを実行し、上部に出力されたサーバーグループ内のすべての Radius サーバーが同じタイプ（標準または非標準のいずれか）であることを確認します。
RADIUS3PORTALLOCATIONERROR	3-エラー	Warning: Unable to allocate port [dec]	特定のポートを割り当てられません。すべての送信元ポート範囲が提供されません。このようなエラーが発生することは想定されていません。サポートにお問い合わせください。	aaa	サポートに連絡します。
RADIUS3UNKNOWNAPI	3-エラー	Unknown API type [dec]	不明な API タイプを使用して Radius コードが呼び出されました。これは、Radius サブシステムのバグが原因です。	aaa	シスコの Web サイトでバグツールキットを確認し、発生した症状に似た症状を引き起こすバグを探します。そのようなバグのエントリがない場合は、トレースバックを収集し、テクニカルサポートの担当者に連絡してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RADIUS3ZEROATTRLEN	3-エラー	Radius attr [dec] len 0	内部エラーが発生しました (An internal error has occurred)	aaa	LOG_STD_ACTION
RADIUS4BADATTRLIST	4-警告	Unable to process attribute list.	属性リストの構文が正しくありません。	aaa	1 ~ 255 の整数のカンマ区切り文字列として属性リストを指定します。
RADIUS4NOATTRSIDEF	4-警告	Warning: Attribute list [chars] is not defined.	明示された属性リストが定義されていません。	aaa	早急に属性リストを定義してください。
RADIUS4NOPUBLICSERV	4-警告	Warning: No servers were found in the public server list.	指定のサーバーは、グローバルパブリックサーバーリストにありません。これは内部整合性エラーです。	aaa	LOG_STD_ACTION
RADIUS-4-NOSERV	4-警告	Warning: Server [chars]:[dec][dec] is not defined.	明示されたサーバーはグローバルに定義されていません。定義してください。	aaa	サーバーを定義してください。IOSドキュメントのサーバー設定のセクションを参照してください。
RADIUS4NOSERVNAME	4-警告	Warning: Server [chars] is not defined.	明示されたサーバー名はグローバルに定義されていません。定義してください。	aaa	サーバーを定義してください。IOSドキュメントの新規サーバー名設定のセクションを参照してください。
RADIUS4RADIUS_ALIVE	4-警告	RADIUS server [chars]:%u%u is being marked alive.	前に応答していなかった RADIUS サーバが、新しい要求に応答したか、デッドタイマーが期限切れになっています。	aaa	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RADIUS4RADIUS_DEAD	4-警告	RADIUS server [chars]:%u%u is not responding.	サーバーが要求を処理できない可能性があります。繰り返される要求にサーバーが応答しませんでした。	aaa	サーバーへの接続を確認します。 Radius サーバーがまだアクティブかどうかを確認します。問題をデバッグできない場合は、 <CmdBold>show running-config</CmdBold> と入力し、テクニカルサポートの担当者にサポートを参照してください。
RADIUS-4-SERVREF	4-警告	Warning: Server [chars]:[dec][dec] is still referenced by server group.	削除中のサーバーが、サーバーグループによって参照されています。このメッセージは、設定が削除されたサーバーが、サーバーグループ内に存在する場合に表示されます。	aaa	早急にサーバーグループからサーバーを逆参照してください。IOS ドキュメントのサーバーグループ設定のセクションを参照してください。
RADIUS4SERVREFNAME	4-警告	Warning: Server [chars] is still referenced by server group.	削除中のサーバーが、サーバーグループによって参照されています。このメッセージは、設定が削除されたサーバーが、サーバーグループ内に存在する場合に表示されます。	aaa	早急にサーバーグループからサーバーを逆参照してください。IOS ドキュメントのサーバーグループ設定のセクションを参照してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RADIUS6GETPOOLS	6-情報	Retrieving IP-Pools via user [chars]	明示されたユーザーのプロファイルを使用して Radius から IP-Pool の初期定義を取得しています。	aaa	「アクションは不要です。」
RADIUS6GETROUTES	6-情報	Retrieving static routes in user [chars]	明示されたユーザーのプロファイルを使用して Radius から初期静的ルートを取得しています。	aaa	「アクションは不要です。これは情報提供のためのメッセージであり、ユーザーのプロファイルに基づいて静的ルートを取得していることを通知しています。」
RADIUS6IDENTSAVE	6-情報	Saving config with new acct ident in nvram.	nvram にアカウント ID を保存しています。これは情報提供のためのメッセージです。	aaa	「アクションは不要です。」
RADIUS6RISEDEADSERVER	6-情報	Group [chars]: Marked alive as Radius server [chars]:[dec][dec] configured.	Radius サーバーが、以前は非稼働とマークされていたサーバーグループで設定されました。	aaa	「アクションは不要です。これは情報提供のためのメッセージであり、非稼働サーバーが現在は設定され、稼働中であることを通知しています。」
RADIUS6SERVERALIVE	6-情報	Group [chars]: Radius server [chars]:[dec][dec] is responding again previously dead.	以前は非稼働だった Radius サーバーが再び応答し始めました。	aaa	「アクションは不要です。これは情報提供のためのメッセージであり、サーバーが再び稼働中であることを通知しています。」



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RADIX-2-INIT	2-クリティカル	No memory for radix initialization: [chars]	初期化中にシステムのメモリが不足しました。これは既存の\nダイナミックメモリに対してイメージが大きすぎる場合にのみ発生します。	mem	より小さなサブセットイメージを使用するか、ハードウェアをアップグレードします。
RADIX-3-ADDMASK	3-エラー	No memory for radix initialization: [chars]	ソフトウェアまたはハードウェアエラーが発生しました。	トレースバックデコードから取得します。	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\n\の担当者に報告してください。」
RADIX-3-BADTREE	3-エラー	No memory for radix initialization: [chars]	ソフトウェアプログラミングエラーが発生しました。	トレースバックデコードから取得します。	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\n\の担当者に報告してください。」
RADIX-3-DELETE	3-エラー	Error deleting trie entry [chars]	ソフトウェアプログラミングエラーが発生しました。	トレースバックデコードから取得します。	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\n\の担当者に報告してください。」

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RADIX-3-NOMEMORY	3-エラー	No memory available [chars]	システムのメモリが不足しています。	mem	問題を修正するには、次のいずれかのアクションを試してください。 \n\nこのルータが受け入れるルート の数を減らします。 \n\nハードウェアをアップグレード します。 \n\nrun-from-RAM プラットフォーム でより小さいサブ セットイメージを 使用します。
RADIX-4-ORPHAN	4-警告	Orphaned mask [hex] refcount=[dec] at [hex] next=[hex]	ソフトウェアエラーが発生しました。	トレースバックデコードから取得します。	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\n\nの担当者に報告してください。」
RADIXTREE-3-LCON	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
RADPROXY-3-INIT	3-エラー	Initialisation failure [chars]	RPの初期化中に内部エラーが発生しました。	aaa-protocol	LOG_STD_ACTION
<del>RADPROXY-3-INVALID_EVENT</del>	3-エラー	Received invalid RP event [chars] in state [chars]	内部 RP エラーが発生しました。	aaa-protocol	LOG_STD_ACTION
<del>RADPROXY-3-INVALID_STATE</del>	3-エラー	Encountered an invalid RP state [dec] in [chars]	内部 RP エラーが発生しました。	aaa-protocol	LOG_STD_ACTION
<del>RADPROXY-3-INVALID_MAC</del>	3-エラー	Received invalid MAC [chars] in [chars] from %i with NAS-IP %i	無効な MAC の受信時にエラーが発生しました。	aaa-protocol	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>RAI</del> RPXMEMORYCORRUPT	3-エラー	RP Memory magic corrupted	RP メモリマジックが破損しています。	aaa-protocol	LOG_STD_ACTION
<del>RAI</del> RPXMEMORYLOW	3-エラー	Memory low in RP terminating session	システムメモリの残量が少なくなっています。	aaa-protocol	LOG_STD_ACTION
<del>RAI</del> RPXNULLCONTEXT	3-エラー	Encountered a NULL RP context in [chars]	RP で NULL コンテキストが発生しました。	aaa-protocol	LOG_STD_ACTION
<del>RAI</del> RPXPROTOLOADN	3-エラー	RP encountered fatal protocol violation	回復不能なプロトコルエラーです。	aaa-protocol	LOG_STD_ACTION
RAI-1-INITSYS	1-アラート	[chars]	具体的なメッセージテキストは、RAI サブシステムによって提供されます。これは、初期化の失敗を示します。この失敗が起きると、RAI は動作しません。	voice-sip	LOG_STD_ACTION
<del>RAVEN</del> FATAL_ERP_ERROR	3-エラー	erp_mst_cfg 0x[hec] erp_mst_err_phase 0x[hec] erp_mst_err_addr 0x[hec]	致命的な Raven ERP 割り込みです。	cmts-platform	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。」
<del>RAVEN</del> FATAL_CB_ERROR	3-エラー	erp_mst_cfg 0x[hec] erp_mst_err_phase 0x[hec] erp_mst_err_addr 0x[hec]	致命的で回復不能なローカルバスエラーです。	cmts-platform	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>RAVEN4WRCICLSROR</del>	3-エラー	cap_reg 0x[hec] cap_data 0x[hec] cap_access 0x[hec] [chars] transaction	致命的だが回復可能なローカルバスエラーです。	cmts-platform	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。」
<del>RAVEN4HCLDRAMCIBOR</del>	3-エラー	err_rec_addr 0x[hec] err_rec_data3 0x[hec] err_rec_data2 0x[hec] err_rec_data1 0x[hec] err_rec_data0 0x[hec] err_rec_ecc 0x[hec]	高優先度の Raven シングルエラー アップセット割り込みです。	cmts-platform	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。」
<del>RAVEN4UNLOCKEVENT</del>	3-エラー	[chars] unlock	低優先度の Raven 割り込みです。	cmts-platform	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。」
RAVEN4ISSLOADEVENT	4-警告	[chars] event	RLDRAM 割り込みです。	cmts-platform	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。」
RAVEN4ISSMACHMENT	4-警告	[chars] event	TSS 不一致割り込みです。	cmts-platform	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RAVEN4ISS_PARITY_EVENT	4-警告	[chars] event	TSS パリティ割り込み	cmts-platform	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。」
<del>RAVEN4ISS_PARITY_EVENT</del>	5-通知	[chars] event	予期される PLL ロック解除です。	cmts-platform	このイベントは、TCC リロードの後または直前に発生した場合は想定内です。そうでない場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
<del>RAW_SOCKET_CONNECTED</del>	3-エラー	raw-socket tcp client [chars]/[dec] connected on tty [chars]	-	wolfeisland-sw	「これは Informational（情報提供）メッセージです。no shut 操作で発生します。」
<del>RAW_SOCKET_DISCONNECTED</del>	3-エラー	raw-socket tcp client [chars]/[dec] disconnected on tty [chars]	-	wolfeisland-sw	「これは Informational（情報提供）メッセージです。shut 操作で発生します。」
RAW_SOCKET3FPGA_FAIL	3-エラー	tty [dec] : Failed to set [chars] in FPGA	ソフトウェアが serialim 用に FPGA を設定できませんでした。これは一時的な状態の可能性がります。	wolfeisland-sw	CLI コマンドを再試行します。 LOG_STD_ACTION
RAW_SOCKET3INIT_FAIL	3-エラー	Rawsocket failed to start a process	raw ソケットがプロセスを開始できませんでした。	wolfeisland-sw	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RAW_SOCKET3MALLOC_FAIL	3-エラー	Rawsocket malloc error for tty line data structure	raw ソケットが tty 回線のメモリを割り当てられませんでした。	wolfeisland-sw	LOG_STD_ACTION
RAW_SOCKET3NULL_IDB	3-エラー	NULL hardware IDB	内部ソフトウェアエラーが発生しました。 \nこれは一時的な状態の可能性あります。	wolfeisland-sw	状態が継続する場合は DDTs を記録します。 LOG_STD_ACTION
RAW_SOCKET3NULL_INUT	3-エラー	NULL Inputs	内部ソフトウェアエラーが発生しました。 \nこれは一時的な状態の可能性あります。	wolfeisland-sw	状態が継続する場合は DDTs を記録します。 LOG_STD_ACTION
RAW_SOCKET3NULL_TTY	3-エラー	NULL tty line	内部ソフトウェアエラーが発生しました。 \nこれは一時的な状態の可能性あります。	wolfeisland-sw	「状態が継続する場合は DDTs を記録します」 LOG_STD_ACTION
RAW_SOCKET6CLIENT_REMOVED	6-情報	tty [dec] : raw-socket tcp clients removed	-	wolfeisland-sw	「これは Informational (情報提供) メッセージです。通常の操作で \n発生します。
RAW_SOCKET6SERVER_REMOVED	6-情報	tty [dec] : raw-socket tcp server removed	raw ソケット tcp サーバーは、 \n特定の設定が変更されると削除されます。	wolfeisland-sw	「これは Informational (情報提供) メッセージです。通常の操作で \n発生します。
RAW_SOCKET6TX_PACKET_DROPPED	6-情報	discarded [dec] bytes on socket [dec] write error [dec] from tty [dec]	raw ソケット tcp セッション tx パケットがドロップされました。	wolfeisland-sw	「これは Informational (情報提供) メッセージです。試験 \nネットワーク容量が必要です。
RBM0-RBM_EMERG	0-緊急	[chars]	RBM_INTERNAL_ERROR	RBMDDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RBM-1-RBM_ALERT	1-アラート	[chars]	RBM_INTERNAL_ERROR	RBM_DDJS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
RBM-2-RBM_CRIT	2-クリティカル	[chars]	RBM_INTERNAL_ERROR	RBM_DDJS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
RBM-3-RBM_ERR	3-エラー	[chars]	RBM_INTERNAL_ERROR	RBM_DDJS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
RBM3RBM_PARSE_ACE	3-エラー	Could not parse command for adding ACE '[chars]' to [chars] Role-Based Access List '[chars]'	ACEを役割別アクセスリストに追加しようとしたときにエラーが発生しました。ACE構文は、ほとんどの場合、RBACLのタイプと互換性がありません。	RBM_DDJS_COMPONENT	ACSにおけるRBACLのACE構文と、RBACLが構文を適用するIPプロトコルバージョンを確認します。RBACLのACE構文は、 <code>config-bad/config-ipv6bad</code> コンフィギュレーションモードでシステムのIP/IPv6 RBACLをそれぞれ手動で設定することで確認できます。
RBM3RBM_PARSE_CMD	3-エラー	Could not parse command. See command output and errors below \n[chars]	コマンドの解析中にエラーが発生しました。このメッセージの下にあるコマンド出力とパーサーエラーを探してください。	RBM_DDJS_COMPONENT	このメッセージの後に表示される追加のエラーメッセージの推奨アクションに従います。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RBM3RBM_PARSE_RBACL	3-エラー	Could not parse command for creating [chars] Role-Based Access List '[chars]'\n\t'[chars]'	役割別アクセスリストの作成中にエラーが発生しました。	RBMDDISCOMPONENT	このエラーは、コンフィギュレーションモードが排他的にロックされているときに、TrustSecがACSから取得したRBACLをインストールしようとした場合に発生する可能性があります。TrustSecはこの操作を再試行します。コンフィギュレーションモードのロックが解除されると、試行は最終的に成功するはずですが、コンフィギュレーションモードがロックされていないときにエラーが発生した場合は、コンフィギュレーションモードのロックが解除された後も、RBACLはインストールされません。 LOG_STD_ACTION
RBM4RBM_WARNING	4-警告	[chars]	RBM_INTERNAL_ERROR	RBMDDISCOMPONENT	LOG_STD_ACTION
RBM5RBM_NOTICE	5-通知	[chars]	正常ですが、注意を必要とする状況です。	RBMDDISCOMPONENT	LOG_STD_ACTION
RBM6RBM_INFO	6-情報	[chars]	通知メッセージ	RBMDDISCOMPONENT	LOG_SID_NO_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RBM-6-SGACLHIT	6-情報	ingress_interface=[chars] sgacl_name=[chars] action=[chars] protocol=[chars] src-vrf=[chars] src-ip=%i' src-port=[dec] dest-vrf=[chars] dest-ip=%i' dest-port=[dec] sgt=[dec] dgt=[dec] logging_interval_hits=% PRIu64 '	指定の sg アクセスリストのログ基準に一致するパケットが検出されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
RBM-6-SGACLHIT_V6	6-情報	ingress_interface=[chars] sgacl_name=[chars] action=[chars] protocol=[chars] src-vrf=[chars] src-ip=%P' src-port=[dec] dest-vrf=[chars] dest-ip=%P' dest-port=[dec] sgt=[dec] dgt=[dec] logging_interval_hits=% PRIu64 '	指定の sg アクセスリストのログ基準に一致する IPv6 パケットが検出されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
RBM-7-RBM_ASSERT	7-デバッグ	Assertion Failure [chars] @[chars]:[dec] : [chars]	<del>RBM_INTERNAL_ERROR</del>	RBM_IDISCOMPONENT	LOG_STD_ACTION
RCMDALG_CHUNK_CREATE_FAIL	3-エラー	-	チャンクの作成に失敗しました。 RCMDALG は初期化を完了できません。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
RCMDALG_COMPATIBILITY_FAIL	3-エラー	rcvd:[hec] expect:[hec]	互換性のない HA メッセージ長です。RCMDALG は同期データを拒否します。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RCMDALGCMABHABEN	3-エラー	rcvd:[hec] expect:[hec]	HA バージョンに互換性がありません。RCMDALGは同期データを拒否します。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
RCMDALGMAGICMAGIC	3-エラー	rcvd:[hec] expect:[hec]	HA MAGIC が誤りです。RCMDALGは同期データを拒否します。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
RCMDALGMADHACRCE	3-エラー	rcvd:[hec] expect:[hec]	HA オペコードが無効です。RCMDALGは同期データを拒否します。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
RCMDALGDNACREHRCR	3-エラー	-	L7データの作成中にエラーが発生しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
RCMDALGPKTMAPCAL	3-エラー	-	パケット操作に失敗しました。パケットはドロップされます。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
RCMD4RCMDDNSFAIL	4-警告	DNS hostname/ip address mismatch. [chars] unknown to DNS	着信 rcmd 要求の IP アドレスが DNS に登録されていません。	-	IP アドレスを DNS に追加します。
RCMD4RCPATTEMPIED	4-警告	Remote copy from [chars] at [chars] denied	RCP を介してルータに接続しようとしたますが、ルータが RCP サーバーとして設定されていませんでした。	-	RCP サーバーを設定します。
RCMD4RCPATTEMPIED	4-警告	Remote shell from [chars] at [chars] denied	rsh を介してルータに接続しようとしたますが、ルータが rsh サーバーとして設定されていませんでした。	-	rsh サーバーを設定します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RE4COMPILE_FAILED	4-警告	Compile failed on pattern number [dec] - states [dec] - [chars]	REメモリを割り当てられない場合にトリガーされます。	ids	このメッセージは、メモリの制限により、\n指定されたREの領域を割り当てられないことを示しています。
RECONNECT-3-LDP	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
RECOVERY-3-ATOM_HA	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
RED_MODE-3-CAP_REG	3-エラー	Red Mode cap reg failed: reason [dec]	レッドモードISSUの機能を登録できませんでした。	ha-red-mode-client	show issu capability <arguments>
REDMODECAPENTRY_REG	3-エラー	Red Mode Cap Entry [dec] for Entity [dec] Registration failed [chars]	レッドモードISSUの機能エントリを登録できませんでした。	ha-red-mode-client	show issu capability entries
REDMODECAPGRP_REG	3-エラー	Red Mode Cap Group [dec] for Entity [dec] Registration failed [chars]	レッドモードISSUの機能グループを登録できませんでした。	ha-red-mode-client	show capability groups
REDMODECAPTYPE_REG	3-エラー	Red Mode Cap Type for Entity [dec] Registration failed [chars]	レッドモードISSUの機能タイプを登録できませんでした。	ha-red-mode-client	show issu capability types
REDMODECLIENT_REG	3-エラー	Red Mode Client [dec] Registration failed [chars]	レッドモードISSUクライアントを登録できませんでした。	ha-red-mode-client	show issu clients
REDMODECLIENT_FAILED	3-エラー	Red Mode ISSU client [dec] Client registration failed. [chars]	システムの初期化中にレッドモードISSUクライアントを登録できませんでした。	ha-red-mode-client	show issu clients

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
REDMODE1AEDRCSER	3-エラー	Delayed registration could not be completed succesfully Operand = [dec]	RFプロキシクライアントの遅延登録操作を正常に完了できませんでした。	ha-red-mode-client	LOG_STD_ACTION
REDMODE3ENIITY_REG	3-エラー	Red Mode Entity [dec] Registration failed [chars]	レッドモードISSUエンティティを登録できませんでした。	ha-red-mode-client	show issu entities
REDMODE3GET_BUHR	3-エラー	Red Mode ISSU session [dec] failed to get buffer	レッドモードISSUがバッファを取得できませんでした。	ha-red-mode-client	show issu fsm
REDMODE3NADRFDMAN	3-エラー	Invalid RF domain [dec] [ [chars] ]	RFドメイン値が無効です。	ha-red-mode-client	-
REDMODE3IPC_AGENT	3-エラー	[chars] [ [chars] ]	レッドモードIPCエージェントの障害です。	ha-red-mode-client	-
REDMODE3BSCENINCP	3-エラー	One or more ISSU base clients are incompatible fallback to RPR	互換性のないISSUベースクライアントが原因でred_modeがRPRにフォールバックします。	-	コンソールログで、互換性のないISSUベースクライアントの名前とIDを確認します。
REDMODE3SUNCOIACN	3-エラー	[chars] [ [chars] ]	レッドモードクライアントの障害です。	ha-red-mode-client	-
REDMODE3SHPEMACOMP	3-エラー	Failed to reset peer image to be compatible	スタンバイがRPRに戻った後、ピアイメージをリセットして互換性を持たせることができませんでした。	ha-red-mode-client	このメッセージは通常、ISSUモジュールエラーメッセージとともに表示されます。該当のISSUメッセージで、失敗した理由と実行するアクションを確認します。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>RED_MODE3ISSUEINCOMP</del>	3-エラー	Failed to set base client incompatibility	ベースクライアントの非互換性の設定に失敗しました。	-	コンソールログで、互換性のないISSUベースクライアントの名前とIDを確認します。
<del>RED_MODE3MSGDATAPIR</del>	3-エラー	Red Mode Client [dec] get msg dataptr failed. Error = [dec]	レッドモードISSUクライアントがメッセージデータポインタを取得できませんでした。	ha-red-mode-client	show issu fsm
<del>RED_MODE3MSGMTU</del>	3-エラー	Red Mode Client [dec] get msg mtu failed. Error = [dec]	レッドモードISSUクライアントがメッセージサイズを取得できませんでした。	ha-red-mode-client	show issu fsm
<del>RED_MODE3MSGREG</del>	3-エラー	Red Mode msg reg failed: reason [dec]	レッドモードISSUのメッセージを登録できませんでした。	ha-red-mode-client	show issu message <arguments>
<del>RED_MODE3MSGSEND</del>	3-エラー	Red Mode ISSU client for session [dec] failed to send message. Error Code = [chars]	レッドモードISSUクライアントがネゴシエーションメッセージをピアに送信できませんでした。	ha-red-mode-client	show issu fsm
<del>RED_MODE3MSGGRPREG</del>	3-エラー	Red Mode Msg Group [dec] for Entity [dec] Registration failed [chars]	レッドモードISSUのメッセージグループを登録できませんでした。	ha-red-mode-client	show issu message groups
<del>RED_MODE3MSGTYPEREG</del>	3-エラー	Red Mode Msg Type for Entity [dec] Registration failed [chars]	レッドモードISSUのメッセージタイプを登録できませんでした。	ha-red-mode-client	show issu message types

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>REDMODENO_DERGIER</del>	3-エラー	Could not deregister plugin for redundancy mode [chars]	システムの初期化時に、この冗長モードの機能が記述されたプラグインの登録を冗長モードクライアントから解除できませんでした。	ha-red-mode-client	LOG_STD_ACTION
<del>REDMODENO_REGIER</del>	3-エラー	Could not register plugin for redundancy mode [chars]	システムの初期化時に、この冗長モードの機能が記述されたプラグインを冗長モードクライアントに登録できませんでした。この冗長モードは、パーサーのオプションとして使用できない場合があります。	ha-red-mode-client	LOG_STD_ACTION
<del>REDMODENO_REGIOMAN</del>	3-エラー	Could not register plugin for redundancy mode [chars] in domain [dec]	システムの初期化時に、この冗長モードの機能を記述するプラグインを、明示されたドメインの冗長モードクライアントに登録できませんでした。この冗長モードは、パーサーのオプションとして使用できない場合があります。	ha-red-mode-client	LOG_STD_ACTION
<del>REDMODENO_MSGICK</del>	3-エラー	Red Mode ISSU msg type [dec] is not ok	レッドモードISSUメッセージタイプが正しくネゴシエートされていません。	ha-red-mode-client	show message types <Client_ID>

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>REDMODESTART</del>	3-エラー	Red Mode ISSU start nego session failed [chars]	レッドモードISSU がネゴシエーショ ンプロセスを開始 できませんでした た。	ha-red-mode-client	show issu fsm
<del>REDMODEXFORMA</del>	3-エラー	Red Mode ISSU [chars] transformation failed [chars]	レッドモードISSU メッセージの変換 操作が失敗しまし た。	ha-red-mode-client	show issu fsm およ び show issu sessions
<del>REDMODESELECT</del> MODE	3-エラー	The mode change to [dec] was unsuccessful rc = [dec] force = [dec] caller = [dec]	指定されたモード 変更操作が正常に 完了しませんでした た。	ha-red-mode-client	LOG_STD_ACTION
<del>REDMODESESSION</del> REG	3-エラー	Red Mode session for Entity [dec] Registration failed [chars]	レッドモードISSU セッションを登録 できませんでした た。	ha-red-mode-client	show issu sessions
<del>REDMODESESSION</del> UNREG	3-エラー	Red Mode session [dec] Un-Registration failed [chars]	レッドモードISSU セッションの登録 を解除できません でした。	ha-red-mode-client	show issu sessions

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>REDMODE#NOMDENCII</del>	4-警告	Redundancy mode not defined in configuration. Please add to configuration\n\n	冗長モードは通常、設定の冒頭で定義されます。冗長モードが読み取られるか、設定の最後に到達するまで、ピア RSC はブートを続行できません。したがって、システムが設定の最後に到達するまで待たなければデフォルトの冗長モードの使用が必要なことを検出できない場合、システムのブート時間は、RSC が設定を読み取るのにかかる時間だけ延長されます。	ha-red-mode-client	冗長モードが早期に検出されるように、明示的に設定を NVRAM に書き込みます。
<del>REDMODE#RSC_CREATE</del>	4-警告	Red Mode process could not be created	レッドモードプロセスを作成できませんでした。レッドモードを変更すると、IPC が大量に発生する可能性があります。	ha-red-mode-client	LOG_STD_ACTION
<del>REDMODE#RPR+DISCARD</del>	4-警告	\n*****\n* Warning The redundancy mode RPR+ is being deprecated *\n* and will be removed in future releases. Please change *\n* mode to SSO: *\n* redundancy *\n* mode sso *\n*****\n	RPR+ は非推奨です。	ha-red-mode-client	モードを SSO に変更してください。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
REDUNDANCY-1-IP	3-エラー	An invalid redundancy designation [chars] has been detected.	冗長性ユーティリティは、アクティブユニット、スタンバイユニット、その他のユニットのうちのいずれかのユニット指定を各システムに割り当てますが、この指定が、システムトレースバックメッセージに関連付けられたランタイムモジュールで無効であることが検出されました。この状態は、ソフトウェアエラーによって発生した可能性が高いです。エラーの具体的な内容については、メッセージテキストに表示されません。	ehsa	LOG_STD_ACTION
REDUNDANCY-2-IPC	2-クリティカル	[chars] [chars]	-	ehsa	「エラーメッセージをそのままコピーします。その他の関連情報とともに\nシステム設定をコピーします。テクニカルサポート\n担当者に連絡してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
REDUNDANCY3CONGSYNC	3-エラー	[chars]	冗長設定の同期エラーが発生しました。試行された内容と失敗した内容の詳細が\n\n出力されます。	ehsa	「エラーメッセージをそのままコピーします。その他の関連情報とともに\n\nシステム設定をコピーします。テクニカルサポート\n\n担当者に連絡してください。
REDUNDANCY3HSAISSU	3-エラー	[chars] failed with error code [ [chars] ]	ISSU 関連の冗長エラーが発生しました。試行された内容と失敗した内容の詳細が\n\n出力されます。	ehsa	「エラーメッセージをそのままコピーします。その他の関連情報とともに\n\nシステム設定をコピーします。テクニカルサポート\n\n担当者に連絡してください。
REDUNDANCY3FSM	3-エラー	[chars]	-	ehsa	「エラーメッセージをそのままコピーします。その他の関連情報とともに\n\nシステム設定をコピーします。テクニカルサポート\n\n担当者に連絡してください。
REDUNDANCY3SMERRCR	3-エラー	[chars] Error Code: [dec]	-	ehsa	「エラーメッセージをそのままコピーします。その他の関連情報とともに\n\nシステム設定をコピーします。テクニカルサポート\n\n担当者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
REDUNDANCY3GENERAL	3-エラー	[chars]	冗長エラーが発生しました。試行された内容と失敗した内容の詳細が \\n出力されます。	ehsa	「エラーメッセージをそのままコピーします。その他の関連情報とともに\\nシステム設定をコピーします。テクニカルサポート\\n担当者に連絡してください。
REDUNDANCY3MEMORY_DF	3-エラー	WARNING nonsymmetrical configuration:\\n Active has [dec]K Standby has [dec]K\\n	冗長 RP のメモリ構成が異なります。	ehsa	設定は許可されますが、推奨されません。
REDUNDANCY4HERMONICR	3-エラー	[chars]	冗長ピアのモニターエラーが発生しました。試行された内容と失敗した内容の詳細が \\n出力されます。	ehsa	「エラーメッセージをそのままコピーします。その他の関連情報とともに\\nシステム設定をコピーします。テクニカルサポート\\n担当者に連絡してください。
REDUNDANCY4ALARM	3-エラー	[chars]	冗長アラームのアサーションエラーが発生しました。試行された内容と失敗した内容の詳細が\\n出力されます。	ehsa	「エラーメッセージをそのままコピーします。その他の関連情報とともに\\nシステム設定をコピーします。テクニカルサポート\\n担当者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>REDUNDANCY</del> <u>STANDBY</u> <del>ICSI</del>	3-エラー	Standby processor fault [chars]	スタンバイプロセッサが使用できなくなりました。	ehsa	「エラーメッセージをそのままコピーします。その他の関連情報とともに\nシステム設定をコピーします。テクニカルサポート\n担当者に連絡してください。
<del>REDUNDANCY</del> <u>SWITCH</u> <del>OVER</del>	3-エラー	RP switchover [chars]	冗長スイッチオーバーが発生しました。	ehsa	「エラーメッセージをそのままコピーします。その他の関連情報とともに\nシステム設定をコピーします。テクニカルサポート\n担当者に連絡してください。
<del>REDUNDANCY</del> <u>REDUND</u> <del>CI</del> <u>SPD</u>	4-警告	Resetting peer [chars] because it did not respond to verification of HA role.	スタンバイピアは、アクティブとスタンバイ間の設定の不一致を修正するためにリロードされました。スタンバイでラインカードの設定が欠落していることが検出されました。新しいカードが挿入される前にスタンバイがリロードされたことが原因の可能性が高いです。	ehsa	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>REUNDANCYMONSTRY</del>	4-警告	Reloading the Standby [chars]	アクティブがスタンバイピアにリロード IPC 要求を送信しました。リロードが成功しない場合は、代わりにスタンバイの電源が再投入されます。	ehsa	LOG_STD_ACTION
<del>REUNDANCYMONSTRY</del>	5-通知	[chars] [chars][chars][dec]\n	冗長ピアモニターイベントが発生し、レポートされました。このレポートは、\nスイッチオーバーの理由を特定するのに役立ちます。	ehsa	「エラーメッセージをそのままコピーします。その他の関連情報とともに\nシステム設定をコピーします。テクニカルサポート\n担当者に連絡してください。
REUNDANCYCONNECT	5-通知	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
<del>REUNDANCYMONSTRY</del>	6-情報	Time taken to switchover = [dec] milliseconds	これは、現行のアクティブで障害が発生した後に、スタンバイピアがアクティブになるまでにかかった時間です。	ehsa	LOG_SID_NO_ACTION
REG_COMP-3-LDP	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
<del>REG_FLAGS_EXT_PWDG</del>	2-クリティカル	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
REGISTRATION_FAIL-3-LDP	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
<del>REG_FLAGS_DEADLOCK</del>	2-クリティカル	Registry call to [chars] timed out due to deadlock	-	remote-registry	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、\nテクニカルサポート担当者に伝えてください」。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>REGISTRY3REG_PARSE_ERROR</del>	2-クリティカル	[chars]: Could not parse notification [chars] : error/no. of items = [dec]	-	remote-registry	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、\n\テクニカルサポート担当者に伝えてください」。
<del>REGISTRY3FASTCASE_OUT_OF_BOUNDS</del>	3-エラー	Attempt made in [chars] to register with out of bounds key.	FASTCASE レジストリでは、キーはレジストリが作成されたときに指定したサイズよりも小さくする必要があります。このメッセージは、範囲外のキーを使用して登録が試行されたことを示しています。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
REGISTRY-3-LCON	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
<del>REGISTRY3REG_FLAG_ERR</del>	3-エラー	Invalid combination of registry flag and scheduler control : [chars]	プロセスのブロッキングが raise_interrupt_level または assign_blocking_disabled を\n\使用して無効化されているときに、 <del>REGISTRY3REG_FLAG_ERR</del> \n\フラグのリモートレジストリが呼び出されました。	remote-registry	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、\n\テクニカルサポート担当者に伝えてください」。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
REGISTRY3REG_SUSPEND	3-エラー	Registry of type SUSPEND called when suspends are not allowed.	プロセスのブロッキングが raise_interrupt_level または assign_blocking_disabled を使用して無効化されているときに、SUSPEND タイプのリモートレジストリが呼び出されました。	remote-registry	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、\n\テクニカルサポート担当者に伝えてください」。
REGISTRY-3-REG_XDR	3-エラー	[chars]	パラメータをリモートプロセス間レジストリコールに\n\マーシャリング中にエラーが発生しました。	remote-registry	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、\n\テクニカルサポート担当者に伝えてください」。
REGISTRY3SEQS_OVERWRITE	3-エラー	Attempt made to overwrite a set sequence function [chars]	シーケンスリストレジストリの明示されたシーケンス番号に\n\コールバックとして設定できる関数は1つです。 \n\このメッセージは、コールバック関数がこのシーケンス番号にすでに\n\設定されていたため、新しいコールバックの設定試行が\n\失敗したことを示しています。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、\n\テクニカルサポート担当者に伝えてください」。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RECONF-SUBCHECKOVERWRITE	3-エラー	Attempt made to overwrite a set stub function in [chars].	レジストリチェック付きスタブが起動されたときのコールバックとして\n設定できる関数は1つです。このメッセージは、コールバック関数がすでに\n設定されていたため、新しいコールバックの設定試行が\n失敗したことを示しています。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、\nテクニカルサポート担当者に伝えてください」。
REMIF-3-BADCMD	3-エラー	%u from %i	-	-	""
REMIF-3-CLOSED	3-エラー	[chars] has released [chars]	-	-	""
REMIF-3-DUOPEN	3-エラー	[chars] is already open by [chars]	-	-	""
REMIF-3-IFNONE	3-エラー	[chars] does not exist. Requested by [chars]	-	-	""
REMIF-3-INITSYS	3-エラー	[chars]	remif_udp_processの作成に失敗しました。	-	""
REMIF-3-IQUEUE	3-エラー	input on [chars]	-	-	""
REMIF-3-NOMEM	3-エラー	No available memory for [chars]	-	-	""
REMIF-3-NOSOCKET	3-エラー	Unable to open UDP input socket	メモリ不足の可能性があるので、要求された操作を実行できませんでした。	-	-
REMIF-3-OPEN	3-エラー	[chars] now owns [chars]	-	-	""
REMIF-3-OQUEUE	3-エラー	output on [chars]	-	-	""



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
REMIF-3-TCPERR	3-エラー	TCP error status [dec]	-	-	""
REMOIE_TTY2NCMEM	2-クリティカル	Malloc failure for remote-tty [chars] data-structure	remote-tty data-structure のメ モリを割り当てら れません。 \\remote-tty コン ポーネントは正し く機能できません。	remote-tty	show memory summary
REMOIE_TTY2NCMEM	4-警告	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
REP_ISSU-3-BUFFER	3-エラー	REP ISSU client failed to get buffer for message error [dec]	REP ISSU クライア ントは、ネゴシ エーションメッ セージを作成す るためのバッファ を取得できません でした。スタンバイ ユニットにネゴシ エーションメッ セージを送信でき ます。ネゴシエ ーションに問題が ある場合、スタン バイユニットを起 動できません。	rep	show logging およ び show checkpoint client
REP_ISSU-3-CAPABILITY	3-エラー	REP ISSU client [chars]	REP ISSU クライア ントが機能のネゴ シエーション中に エラーを検出しま した。このエラー が発生する場合、 アクティブユニッ トとスタンバイユ ニット間にクライ アント機能の不一 致があります。	rep	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」およ び「show issu negotiated capability <session_id>」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
REP_ISSU-3-INIT	3-エラー	REP ISSU client initialization failed at [chars] error [chars]	REP ISSU クライアントを初期化できなかったため、ISSU のアップグレードまたはダウングレードの実行時に致命的な障害が発生します。	rep	LOGSIDSHTECHACTION
REP_ISSU3MSG_NOT_OK	3-エラー	REP ISSU client message [dec] is not compatible	REP ISSU クライアントがピアユニットから互換性のないメッセージを受信しました。メッセージに互換性がないため、このユニットで処理できません。	rep	show issu message group <client_id>、 show issu session <client_id> および show issu negotiated version <session_id>
REP_ISSU-3-MSG_SIZE	3-エラー	REP ISSU client failed to get the message size for message [dec]	REP ISSU クライアントが、明示されたメッセージのメッセージサイズを計算できませんでした。REPISSU クライアントは、スタンバイユニットにメッセージを送信できません。	rep	show issu message group <client_id>、 show issu session <client_id> および show issu negotiated version <session_id>
REP_ISSU-3-POLICY	3-エラー	REP ISSU client message type [dec] is [chars]	REP ISSU クライアントが、サポートしていないメッセージタイプを受信しました。セッションに互換性を持たせるためにポリシーが適用されます。	rep	issu セッション <client_id> を表示します

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
REP_ISSU3SEND_FAILED	3-エラー	REP ISSU client failed to send a negotiation message error [dec]	REP ISSU クライアントがセッションネゴシエーションメッセージをピアに送信できませんでした。ネゴシエーションに問題がある場合、スタンバイユニットを起動できません。	rep	show logging および show checkpoint client
REP_ISSU-3-SESSION	3-エラー	REP ISSU client [chars]	REP ISSU クライアントが、ピアユニットとのセッションネゴシエーション中にエラーを検出しました。セッションに問題がある場合、スタンバイユニットを起動できません。	rep	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」
REP_ISSU_SESSION_UNREGISTER	3-エラー	REP ISSU client failed to unregister session information. Error: [dec] [chars]	REP ISSU クライアントがセッション情報の登録を解除できませんでした。	rep	「show issu session <client_id> and "show issu negotiated capability <session_id>"

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
REP_ISSU3-TRANSFORM	3-エラー	REP ISSU client [chars] transform failed error [chars]	REP ISSU クライアントがメッセージを変換できませんでした。送信変換に失敗した場合、チェックポイントメッセージをスタンバイユニットに送信できません。受信変換に失敗した場合、チェックポイントメッセージをスタンバイユニットに適用できません。どちらの場合も、ポートマネージャの状態はアクティブユニットと一致しません。	rep	show issu session <client_id> および show issu negotiated version <session_id>
REP-3-NOPPPROC	3-エラー	Failed to create REP LSL Fast Hello Process	-	rep	-
REP5-EDGEMISCONFIG	5-通知	Invalid topology. More than two edge ports configured for segment [dec]	-	rep	LOG_STD_ACTION
REP3-REP-CONFLD	5-通知	Interface [chars] is REP configured with Segment-id [dec]	インターフェイス [chars] は、セグメント ID [dec] で設定された REP です。	-	LOG_SID_NO_ACTION
REP3-SEGMENTID_MISMATCH	5-通知	CDP TLV Segment-id for interface [chars] is [dec]	インターフェイス [chars] の CDP TLV セグメント ID は [dec] です。	-	LOG_SID_NO_ACTION
REP3-REP-CONFLD	3-エラー	[chars] [dec]	LSM 複製パケットが転送されない場合があります。	OCE_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
REQGRP-3-IPCTOOSHORT	6-情報	Packet too short datagram size [dec] tl [dec]	短すぎる IP パケットを受信しました。	OCEDDISCOMPONENT	LOG_STD_ACTION
REQGRP-3-DSPTCHK	3-エラー	[chars]	ディスパッチ IPC キューの初期化に失敗しました。	ubr10k-sw	LOG_STD_ACTION
REQGRP-3-ENQFAIL	3-エラー	enqueue failed! queue:[chars] size:[dec]	プロセスのエンキューに失敗しました。	ubr10k-sw	LOG_STD_ACTION
REQGRP-3-IPCTXERR	3-エラー	IPC send failure: version=V1 msg=[dec] error=[chars] slot %u/%u	-	-	-
REQGRP-3-NBLKENQFAIL	3-エラー	[chars] slot %u/%u	-	-	-
REQGRP-3-NBLKQ	3-エラー	[chars]	ノンブロッキング IPC キューの初期化に失敗しました。	ubr10k-sw	LOG_STD_ACTION
REQGRP-3-NORESP	3-エラー	No response generated for IPC request %u slot %u/%u: [chars]	-	-	-
REQGRP-3-NOSESSION	3-エラー	Unable to create client object for client %u entity %u slot %u/%u: [chars]	-	-	-
REQGRP-3-REQOP	3-エラー	IPC request/response %u slot %u/%u: [chars]	IPC 要求の処理中に操作エラーが発生しました。	ubr10k-sw	LOG_STD_ACTION
REQGRP-3-RPCREQ	3-エラー	RPC blocked message for client %u entity %u slot %u/%u: [chars]	-	-	-
REQGRP-3-SYSCALL	3-エラー	System call for command %u slot %u/%u : [chars] Cause: [chars]	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
REQGRP3-UNKCONN	3-エラー	Unknow connection state [dec] from callback for client %u entity %u slot %u/%u	-	-	-
REQGRP4-IPCWATERMARK	4-警告	The size of request queue for slot[dec]/[dec] service type [dec] has exceed the high watermark [dec]	ブロックされていない複数の IPC メッセージが、ACK を取得するために要求キューで保留中です。保留中のメッセージが増加し続けると、メモリリークが発生する可能性があります。	ubr10k-sw	LOG_STD_ACTION
REQGRP6-CORRUPTIPC	6-情報	Corrupted IPC slot = [dec]/[dec] received at Cable[dec]/[dec]	一部のコードが IPC メッセージを上書きしました。	ubr10k-sw	LOG_STD_ACTION
REQGRP6-NBLKVTQFULL	6-情報	Nonblocking IPC event queue full [dec] events	-	-	-
REQGRP6-UNKLCREQ	6-情報	Received unknown IPC request [dec] from [dec]/[dec]	-	-	-
REQGRP6-UNKVER	6-情報	Received IPC with unsupported version [dec]	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RESETMGR-3-NOMEM	3-エラー	Failed to allocate memory to add ID [dec] to table	リセットマネージャが、一意の ID とプロセス名をテーブルに追加するためのメモリを割り当てられませんでした。このプロセスがアクティブシステムで再起動されると、このエラーが原因でスタンバイシステムがリセットされない可能性があります。	resetmgr	show tech
RESETMGR-3-RESET	3-エラー	Reset Manager has reset the system due to \"[chars]\" process restart	リセットマネージャは、それぞれがシステム上のプロセスを一意に識別する一連の ID を保存します。モニターされるこれらのプロセスの 1 つが再起動されると、バージョン管理インフラストラクチャが再びネゴシエートできるように、スタンバイユニットがリセットされます。これは、スタンバイシステムがリセットマネージャによって強制的にリセットされるソフトウェア障害ではありません。	resetmgr	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>RSETMGR</del> RSET_UNKNOWN	3-エラー	A restarted process could not be identified by its Job ID the Reset Manager has reset the Standby system.	リセットマネージャは、それぞれがシステム上のプロセスを一意に識別する一連の ID を保存します。プロセスが再起動されましたが、プロセスはジョブ ID を使用して一意に識別できませんでした。再起動されたプロセスがリセットマネージャによってモニターされていた可能性はありますが、確信がないため、スタンバイシステムがリセットされています。これは、システムのソフトウェア障害が原因の可能性が高いです。	resetmgr	LOG_SID_NO_ACTION
<del>RSETMGR</del> RSET_ERROR	3-エラー	Failed to get the job ID of the Reset Manger IOS blob from SysMgr	リセットマネージャはジョブ ID (IOS BLOB) を SysMgr から取得できませんでした。	resetmgr	show tech



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>RF_ISSU3PROCNAME_REG</del>	4-警告	Failed to lookup process name from SysMgr job ID = [dec]	リセットマネージャは、明示されたジョブ ID でプロセス名を SysMgr から取得できませんでした。これは SysMgr のエラーですが、プロセス名は参照目的でのみ使用されるため、システムは引き続き正常に動作します。	resetmgr	show tech
RESTART_SHUTDOWN4DP	4-警告	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
RF_ISSU3CAP_REG	3-エラー	RF cap reg on domain [dec] failed: reason [dec]	RF ISSU の機能を登録できませんでした。	ha-issu-infra	show issu capability <arguments>
RF_ISSU3CAPENTRY_REG	3-エラー	RF Cap Entry [dec] for Entity [dec] domain [dec] Registration failed	RF ISSU の機能エントリを登録できませんでした。	ha-issu-infra	show issu capability entries
RF_ISSU3CAPGROUP_REG	3-エラー	RF Cap Group [dec] for Entity [dec] domain [dec] Registration failed	RF ISSU の機能グループを登録できませんでした。	ha-issu-infra	show capability groups
RF_ISSU3CAPTYPE_REG	3-エラー	RF Cap Type for Entity [dec] domain [dec] Registration failed	RF ISSU の機能タイプを登録できませんでした。	ha-issu-infra	show issu capability types
RF_ISSU3CLIENT_REG	3-エラー	RF Client [dec] Registration failed	RF ISSU クライアントを登録できませんでした。	ha-issu-infra	show issu clients
RF_ISSU3CLIENT_REG_FAILED	3-エラー	RF ISSU client [dec] domain [dec] Client registration failed. [chars]	システムの初期化中に RF ISSU クライアントを登録できませんでした。	ha-issu-infra	show issu clients

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RF_ISSU3ENTITY_REG	3-エラー	RF Entity [dec] domain [dec] Registration failed	RF ISSU エンティ ティを登録できま せませんでした。	ha-issu-infra	show issu entities
RF_ISSU3GET_BUFFER	3-エラー	RF ISSU session [dec] domain [dec] failed to get buffer	RF ISSU がバッ ファを取得できま せませんでした。	ha-issu-infra	show issu fsm
RF_ISSU3INVALID_SESSION	3-エラー	RF ISSU client on domain [dec] does not have a valid registered session.	RF ISSU クライア ントに有効な登録 済みセッションが ありません。	ha-issu-infra	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」およ び「show issu negotiated capability <session_id>」
RF_ISSU3MSG_BADHDRSD	3-エラー	Inbound ISSU message routed through RF on domain [dec]	RF が無効な ISSU メッセージを受信 しました。この メッセージは処理 されません。	redundancy-rf	show redundancy history reverse
RF_ISSU3MSG_DATAPTR	3-エラー	RF Client [dec] domain [dec] get msg dataptr failed. Error = [dec]	RF ISSU クライア ントがメッセージ データポインタを 取得できませんでした。	ha-issu-infra	show issu fsm
RF_ISSU3MSG_MTU	3-エラー	RF Client [dec] domain [dec] get msg mtu failed. Error = [dec]	RF ISSU クライア ントがメッセージ サイズを取得でき ませんでした。	ha-issu-infra	show issu fsm
RF_ISSU3MSG_REG	3-エラー	RF msg reg on domain [dec] failed: reason [dec]	RF ISSU のメッ セージを登録でき ませんでした。	ha-issu-infra	show issu message <arguments>
RF_ISSU3MSG_SEND	3-エラー	RF ISSU client for session [dec] domain [dec] failed to send message	RF ISSU クライア ントは、ネゴシ エーションメッ セージをピアに送 信できませんでした。	ha-issu-infra	show issu fsm

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RF_ISSU3MSGGROUP_REG	3-エラー	RF Msg Group [dec] for Entity [dec] domain [dec] Registration failed	RF ISSU のメッセージグループを登録できませんでした。	ha-issu-infra	show issu message groups
RF_ISSU3MSGTYPE_REG	3-エラー	RF Msg Type for Entity [dec] domain [dec] Registration failed	RF ISSU のメッセージタイプを登録できませんでした。	ha-issu-infra	show issu message types
RF_ISSU3CAPNALSZE	3-エラー	RF ISSU client capability list on domain [dec] is empty.	RF ISSU 機能リストのサイズが無効です。	ha-issu-infra	show issu capability entires <Client_ID>
RF_ISSU3CAPRESUINCOMP	3-エラー	RF ISSU client capability exchange on domain [dec] result incompatible.	RF ISSU 機能がネゴシエートされましたが、互換性がありません。	ha-issu-infra	「show issu negotiated capability <Session_ID>」
RF_ISSU3CAPRESUINCOMP	3-エラー	RF ISSU client capability exchange on domain [dec] result incompatible.	RF ISSU 機能がネゴシエートされましたが、互換性がありません。	ha-issu-infra	「show issu negotiated capability <Session_ID>」
RF_ISSU3RFMSGNOTOK	3-エラー	RF ISSU msg type [dec] for client [dec] on domain [dec] is not ok	RF ISSU メッセージタイプが正しくネゴシエートされていません。	ha-issu-infra	show message types <Client_ID>
RF_ISSU3SESSION_REG	3-エラー	RF session for Entity [dec] domain [dec] Registration failed	RF ISSU セッションを登録できませんでした。	ha-issu-infra	show issu sessions
RF_ISSU3SESSION_UNREG	3-エラー	RF session [dec] domain [dec] Un-Registration failed	RF ISSU セッションの登録を解除できませんでした。	ha-issu-infra	show issu sessions
RF_ISSU3ERRMSGNOFLA	3-エラー	ERRMSG_NOFLA	-	-	-
RF_ISSU3ERRMSGNOFLA	3-エラー	ERRMSG_NOFLA	-	-	-

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RF1-SYSTEM_INTEGRITY	1-アラート	[chars]	無効になっているときに、アクティビティの自動切り替えが発生しました。	CPU	LOG_STD_ACTION
RF3-COMMUNICATION	3-エラー	Communication with the peer CPU has been [chars]	ピア CPU 通信パスのステータスが変更されました。	CPU	LOG_STD_ACTION
RF-3-IPC_PORT	3-エラー	Unable to [chars] [chars] <[chars]>	ピア CPU への RF IPC ポートを初期化できません。	CPU	LOG_NO_ACTION
RF3-MALLOC_FAILURE	3-エラー	[chars]	メモリ割り当てが失敗する	redundancy-rf	redundancy-ha_mgr ログを収集して TAC に送信します。
RF3MSG_SEND_FAILURE	3-エラー	[chars]	内部 RF モジュール間のメッセージ送信に失敗しました。	redundancy-rf	redundancy-ha_mgr ログを収集して TAC に送信します。
RF-3-NOTIF_TID	3-エラー	Notification timer extended for the wrong client cur-client=[dec] req-client=[dec]	現在の RF クライアントが、自身以外のクライアント ID を使用して RF 通知タイマーを延長しようとした。これは内部ソフトウェアエラーです。コンソールまたはシステムログに出力されるメッセージテキストには、現在のクライアント ID 番号や要求されたクライアント ID 番号などのエラーの詳細が含まれています。	redundancy-rf	show redundancy history

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RF-3-NOTIF_TMO	3-エラー	Notification timer Expired for RF Client: [chars][dec]	進行の過程で、クライアントは RF_OK を返すことによって、実行すべき作業があることを事前に RF に示しましたが、通知時間内に作業を完了しなかったか、RF に応答しませんでした。	redundancy-rf	show redundancy history
RF-3-SIMPLEX_MODE	3-エラー	The peer CPU has been lost	ピア CPU がいないことが検出されました。	CPU	LOG_STD_ACTION
RF-3-STANDBY_RELOAD	3-エラー	The standby CPU is being reset because [chars]	ピア CPU がリセットされた理由については、報告されたエラーメッセージを参照してください。これにより未解決のスタンバイ状態からの回復が可能になります。	CPU	LOG_STD_ACTION
RF-5-RF_RELOAD	5-通知	[chars]. Reason: [chars]	RF がリロードを呼び出しました。	redundancy-rf	show redundancy history reload
RF-5-RF_TERMINAL_STATE	5-通知	Terminal state reached for [chars]	動作モードで RF が終了状態に達しました。	-	「これは単なる通知メッセージです。特に対処の必要はありません。」
RF-5-SEND_FAIL	5-通知	RF client progression send failure for reason [chars]	RF は、クライアントの進行状況をスタンバイクライアントに送信できませんでした。	redundancy-rf	show redundancy history
RF-6-DUPLEX_MODE	6-情報	The peer CPU has been detected	ピア CPU が検出されました。	CPU	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RF-6INHIBIT_SWITCH	6-情報	Redundancy client [chars] [chars] manual switchover	冗長クライアントにより、アクティビティの切り替えを手動で発生させる機能が変更されました。	CPU	LOG_NO_ACTION
RFPROXY-2-INIT	2-クリティカル	Initialization failed	RFプロキシサブシステムの初期化中に\n障害が発生しました。	c7600-ha	LOG_SIDSHTCH_ACTION
RFPROXY-2-NOMEM	2-クリティカル	No memory available	RFプロキシサブシステムが必要なメモリを\n取得できませんでした。	c7600-ha	LOG_SIDSHTCH_ACTION
RFPROXY-2-RPC	2-クリティカル	RPC message failure	RFプロキシがRPCメッセージを送信できませんでした。	c7600-ha	-
RFS3-CAPENTRY_REG	3-エラー	RFS Cap Entry [dec] for Entity [dec] Registration failed	RFSISSU機能エントリの登録に失敗しました。	-	show issu capability entries コマンドを実行し、エラーをコピーしてTACに送信します。TACチームはファイルシステムチームに連絡して、この機能エントリを登録できなかった理由を確認できます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RFS3-CAPGROUP_REG	3-エラー	RFS Cap Group [dec] for Entity [dec] Registration failed	RFS ISSU 機能グループの登録に失敗しました。	-	show issu capability groups コマンドを実行し、エラーをコピーしてTACに送信します。TAC チームはファイルシステムチームに連絡して、この機能グループを登録できなかった理由を確認できます。
RFS3-CAPTTYPE_REG	3-エラー	RFS Cap Type for Entity [dec] Registration failed	RFS ISSU 機能タイプの登録に失敗しました。	-	show issu capability types コマンドを実行し、エラーをコピーしてTACに送信します。TAC チームはファイルシステムチームに連絡して、この機能タイプを登録できなかった理由を確認できます。
RFS3-CLIENT_REG	3-エラー	RFS Client [dec] Registration failed	RFS ISSU クライアントの登録に失敗しました。	-	show issu client コマンドを実行し、エラーをコピーしてTACに送信します。TAC チームはファイルシステムチームに連絡して、この値の UID が ISSU データベースに登録されていない理由を確認できます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RFSCLIENT_SESSION_REG	3-エラー	RFS ISSU client shared msg session for entity [dec] registration failed	RFS ISSU クライアントの共有メッセージセッションの登録に失敗しました。	-	show issu sessions コマンドを実行し、エラーをコピーして TAC に送信します。TAC チームはファイルシステムチームに連絡して、この共有メッセージセッションを登録できなかった理由を確認できます。
RFSCLIENT_SESSION_UNREG	3-エラー	RFS session [dec] Un-Registration failed	RFS ISSU クライアントセッションの登録解除に失敗しました。	-	show issu sessions コマンドを実行し、エラーをコピーして TAC に送信します。TAC チームはファイルシステムチームに連絡して、このクライアントセッションの登録を解除できなかった理由を確認できます。
RFSCREATECLIENTPORT	3-エラー	RFS create client port [chars] failed	RFS ISSU のクライアントポートの作成に失敗しました。	-	show ipc port コマンドを実行し、エラーをコピーして TAC に送信します。TAC チームはファイルシステムチームに連絡して、この ipc ポートを作成できなかった理由を確認できます。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RFSCREATE_SERVER_PORT	3-エラー	RFS create server port [chars] failed	RFS ISSU のサーバーポートの作成に失敗しました。	-	show ipc port コマンドを実行し、エラーをコピーして TAC に送信します。TAC チームはファイルシステムチームに連絡して、この ipc ポートを作成できなかった理由を確認できます。
RFS-3-ENTITY_REG	3-エラー	RFS Entity [dec] Registration failed	RFS ISSU エンティティを ISSU に登録できませんでした。	-	show issu entities コマンドを実行し、エラーをコピーして TAC に送信します。TAC チームはファイルシステムチームに連絡して、このエンティティを登録できなかった理由を確認できます。
RFS3IPC_GET_BUFFER	3-エラー	RFS issu ipc get buffer failed	RFS ISSU ipc がバッファの取得に失敗しました。	-	show proc mem または show buffs コマンドを実行し、メモリまたはバッファがいっぱいかどうかを確認します。未使用タスクをシャットダウンするかカードをリセットすると、通常はこのようなメモリリークの問題から回復できます。これらの操作で解決しない場合は、エラーをコピーして TAC に送信します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RFS-3-LOCATE_PORT	3-エラー	RFS locates port [chars] failed	RFS ISSU がポートの検出に失敗しました。	-	show ipc port コマンドを実行し、エラーをコピーして TAC に送信します。TAC チームはファイルシステムチームに連絡して、この ipc ポートを検出できなかった理由を確認できます。
RFS-3-MSG_GET_NEGO_MR	3-エラー	RFS Client [dec] get msg negotiated version failed. Error = [dec]	RFS ISSU クライアントがネゴシエートされたメッセージバージョンの取得に失敗しました。	-	show issu fsm および show issu ses コマンドを実行し、エラーをコピーして TAC に送信します。TAC チームはファイルシステムチームに連絡して、ネゴシエートされたメッセージバージョンを取得できなかった理由を確認できます。
RFS-3-MSG_INCOMP	3-エラー	[chars]: msg_type [[dec]] under session [[dec]] is incompatible	ISSU のメッセージタイプに互換性がありません。	-	\nshow issu message types 110 \コマンドを実行し、出力結果をコピーして TAC に送信します。TAC チームはファイルシステムチームに連絡して、メッセージに互換性がない理由を確認できます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RFS-3-MSG_MTU	3-エラー	RFS Client [dec] get msg mtu failed. Error = [dec]	RFS ISSU クライアントがメッセージ MTU の取得に失敗しました。	-	show issu fsm および show issu ses コマンドを実行し、エラーをコピーして TAC に送信します。TAC チームはファイルシステムチームに連絡して、メッセージの MTU を取得できなかった理由を確認できます。
RFS-3-MSG_RCV	3-エラー	RFS Client [dec] on session [dec] to seat [0x[hec]] failed receive	RFS ISSU クライアントがメッセージの受信に失敗しました。	-	show issu sessions コマンドを実行し、エラーをコピーして TAC に送信します。TAC チームはファイルシステムチームに連絡して、このクライアントがメッセージを受信できなかった理由を確認できます。
RFS-3-MSG_XMIT	3-エラー	RFS Client [dec] on session [dec] to seat [0x[hec]] failed send	RFS ISSU クライアントがメッセージの送信に失敗しました。	-	show issu sessions コマンドを実行し、エラーをコピーして TAC に送信します。TAC チームはファイルシステムチームに連絡して、このクライアントがメッセージを送信できなかった理由を確認できます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RFS3MSGGROUP_REG	3-エラー	RFS Msg Group [dec] for Entity [dec] Registration failed	RFS ISSU メッセージグループの登録に失敗しました。	-	show issu message groups コマンドを実行し、エラーをコピーしてTACに送信します。TAC チームはファイルシステムチームに連絡して、このメッセージグループを登録できなかった理由を確認できます。
RFS3-MSGTYPE_REG	3-エラー	RFS Msg Type for Entity [dec] Registration failed	RFS ISSU メッセージタイプの登録に失敗しました。	-	show issu entities および show issu message types コマンドを実行し、エラーをコピーしてTACに送信します。TAC チームはファイルシステムチームに連絡して、このメッセージタイプを登録できなかった理由を確認できます。
RFS-3-NEGO_COMP	3-エラー	RFS nego is not compatible [dec]	RFS ISSU の共有ネゴシエーションセッションの開始に失敗しました。	-	show issu sessions コマンドを実行し、エラーをコピーしてTACに送信します。TAC チームはファイルシステムチームに連絡して、このクライアントネゴシエーションセッションに互換性がない理由を確認できます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RFS3NEGO_SESSION_REG	3-エラー	RFS nego session for Entity [dec] Registration failed	RFS ISSU の共有ネゴシエーションセッションの登録に失敗しました。	-	show issu sessions および show issu entities コマンドを実行し、エラーをコピーして TAC に送信します。TAC チームはファイルシステムチームに連絡して、このクライアントネゴシエーションセッションを登録できなかった理由を確認できます。
RFS3NEGSESSIONUNREG	3-エラー	RFS session [dec] Un-Registration failed	RFS ISSU の共有ネゴシエーションセッションの登録解除に失敗しました。	-	show issu sessions コマンドを実行し、エラーをコピーして TAC に送信します。TAC チームはファイルシステムチームに連絡して、このクライアントネゴシエーションセッションの登録を解除できなかった理由を確認できます。
RFS3OPEN_CLIENT_PORT	3-エラー	RFS open client port [chars] failed. Reason:[chars]	RFS ISSU がクライアントポートを開けませんでした。	-	show ipc port コマンドを実行し、エラーをコピーして TAC に送信します。TAC チームはファイルシステムチームに連絡して、この ipc ポートを開けなかった理由を確認できます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RFS3OPEN_SERVER_PORT	3-エラー	RFS open server port [chars] failed	RFS ISSU がサーバーポートを開けませんでした。	-	show ipc port コマンドを実行し、エラーをコピーして TAC に送信します。TAC チームはファイルシステムチームに連絡して、この ipc ポートを開けなかった理由を確認できます。
RFSRCHEM_NCO_FAILED	3-エラー	RFS open server port [chars] failed	RFS ISSU のネゴシエーションメッセージの受信が失敗しました。	-	show issu session コマンドを実行し、エラーをコピーして TAC に送信します。TAC チームはファイルシステムチームに連絡して、このクライアントネゴシエーションメッセージが失敗した理由を確認できます。
RFSRCHEM_NCONIDONE	3-エラー	RFS receive nego message is not done [dec]	RFS ISSU のネゴシエーションメッセージの受信が完了していません。	-	show issu session コマンドを実行し、エラーをコピーして TAC に送信します。TAC チームはファイルシステムチームに連絡して、このクライアントネゴシエーションを完了できなかった理由を確認できます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RFS-3-REG_PORT	3-エラー	RFS reg port [dec] failed	RFS ISSU のポート登録が失敗しました。	-	show ipc port コマンドを実行し、エラーをコピーして TAC に送信します。TAC チームはファイルシステムチームに連絡して、このポートを登録できなかった理由を確認できます。
RFSRF_BOOL_CREATE_ERR	3-エラー	[chars].	RFS RF クライアントで監視対象 boolean の作成中にエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
RFS_ISSU_CLIENT_ENTITY_ID	3-エラー	RFS ISSU couldnt find client/entity id in peer.	RFS ISSU がピアでクライアント/エンティティ ID を見つけられませんでした。	-	show issu entities コマンドを実行し、エラーをコピーして TAC に送信します。TAC チームはファイルシステムチームに連絡して、このクライアント/エンティティ ID をピアで見つけられなかった理由を確認できます。
RFS_ISSU_NEGO_PROCESS	3-エラー	RFS create rfs_issu_start_port watch boolean failed	RFS ISSU のネゴシエーションプロセスの作成に失敗しました。	-	show proc mem コマンドを実行し、エラーをコピーして TAC に送信します。TAC チームはファイルシステムチームに連絡して、この監視対象 boolean を作成できなかった理由を確認できます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RFS3RFS_ISSU_START_PORT	3-エラー	RFS create rfs_issu_start_port watch boolean failed	RFS ISSU が監視対象 boolean の rfs_issu_start_port を作成できませんでした。	-	show proc mem コマンドを実行し、エラーをコピーして TAC に送信します。TAC チームはファイルシステムチームに連絡して、この監視対象 boolean を作成できなかった理由を確認できます。
RFS3RFS_ISSU_START_SESSION	3-エラー	RFS create rfs_issu_start_port watch boolean failed	RFS ISSU が監視対象 boolean の rfs_issu_start_session を作成できませんでした。	-	エラーをコピーして TAC に送信します。TAC チームはファイルシステムチームに連絡して、この ipc ポートを作成できなかった理由を確認できます。
RFS3RFS_RF_PROG_ERR	3-エラー	Failed to send the bulk sync notification done. Error [dec].	RFS RF クライアントが最後の一括同期通知を送信できませんでした。	-	LOG_STD_ACTION
RFS3RFS_RF_PROG_NOTIFY_ERR	3-エラー	[chars].	RFS RF クライアントでクライアント進捗状況の送信中にエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RFSSENDNEGOMESSAGE	3-エラー	RFS send nego message %p failed	RFS ISSU のネゴシエーションメッセージの送信が失敗しました。	-	show issu session コマンドを実行し、エラーをコピーしてTACに送信します。TAC チームはファイルシステムチームに連絡して、このクライアントネゴシエーションメッセージが失敗した理由を確認できます。
RFSSTARTNEGOSESSION	3-エラー	RFS nego [dec]:[dec] to [[chars]:0x[hec]] failed: [[chars]]	RFS ISSU の共有ネゴシエーションセッションの開始に失敗しました。	-	show issu sessions コマンドを実行し、エラーをコピーしてTACに送信します。TAC チームはファイルシステムチームに連絡して、このクライアントネゴシエーションセッションを開始できなかった理由を確認できます。
RFS3UNREG_ENTITY	3-エラー	RFS ISSU Client unreg entity failed.	RFS ISSU クライアントのエンティティ登録解除に失敗しました。	-	show issu entities コマンドを実行し、エラーをコピーしてTACに送信します。TAC チームはファイルシステムチームに連絡して、このエンティティの登録を解除できなかった理由を確認できます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RFSW-3-HELLO_FAIL	3-エラー	Hello message failed between CMTS and RFSW. \nPlease check the connection between CMTS and RFSW.	CMTS と RFSW 間の Hello メッセージが失敗しました。	cmts-redundancy	CMTS と RFSW 間の接続を確認します。
RFSW-3-LCSO_FAIL	3-エラー	Receive a failed LCSO message from RFSW with sequence 0x%04X.	RFSW で LCSO コマンドを実行できませんでした。	cmts-redundancy	RFSW のスイッチカードの状態を確認します。
RFSW-3-RELAY_FAIL	3-エラー	Relay failed for RFSW.	リレーテストに失敗しました。	cmts-redundancy	CMTS と RFSW 間の接続を確認します。
RFSW-6-HELLO_ERROR	6-情報	The switchcard in RFSW for slot [dec] group [dec] is in error with the reason [chars].	RFSW のスイッチカードがエラー状態です。	cmts-redundancy	RFSW のスイッチカードの状態を確認します。
RFSW-6-HELLO_PROJECT	6-情報	The protecting state in RFSW is wrong expect [dec] get [dec].	RFSW の保護状態が正しありません。	cmts-redundancy	設定を無効にしてから、\「rf-switch auxport enable\」で有効にします。
RG_AR-3-NOPEER	3-エラー	Peer does not exist for RG ID = [dec] with error code = [dec]	-	-	-

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RG_AR3NOPROCESS	3-エラー	Unable to create process for [chars].	メモリが不足している可能性が高いです。他の原因の可能性もあります。	rg-infra	このメッセージが繰り返し表示される場合は、シスコの Web サイトでバグツールキットを確認してください。情報が見つからない場合、 <b>Show tech-support</b> コマンドを入力し、すべての情報とエラーメッセージを収集し、テクニカルサポート担当者に報告してください。
RG_FAULTS3NOPROCESS	3-エラー	Unable to create a new process for [chars].	メモリが不足している可能性が高いです。他の原因の可能性もあります。	rg-infra	このメッセージが繰り返し表示される場合は、シスコの Web サイトでバグツールキットを確認してください。情報が見つからない場合、 <b>Show tech-support</b> コマンドを入力し、すべての情報とエラーメッセージを収集し、テクニカルサポート担当者に報告してください。
RG_FAULTS6PRCHANGE	6-情報	RG Infra RG[[dec]] Priority update. new priority [[dec]] old priority [[dec]] [chars]	グループのランタイム優先順位が更新されました。	rg-infra	優先順位が変更された理由については、 <b>rg_infra</b> トレースを確認してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RG_INFRA3RCONCHANGE	6-情報	RG Infra RG[[dec]] Priority configuration changed. New runtime priority:[[dec]]	設定されていた優先順位が変更され、ランタイム優先順位が影響を受けました。	rg-infra	何もする必要はありません。
RG_MEDIA3NADPLATFORM	3-エラー	Unsupported Platform	ピアプラットフォームは RG ペアとしてサポートされていません。	rg-infra	類似したプラットフォームのみ RG ペアとして設定できます。
RG_MEDIA3NOPROCESS	3-エラー	Unable to create process for [chars].	メモリが不足している可能性が高いです。他の原因の可能性もあります。	rg-infra	このメッセージが繰り返し表示される場合は、シスコの Web サイトでバグツールキットを確認してください。情報が見つからない場合、 <b>Show tech-support</b> コマンドを入力し、すべての情報とエラーメッセージを収集し、テクニカルサポート担当者に報告してください。
RG_MEDIA3NOSOCKET	3-エラー	Unable to open socket	システムは RG プロトコルの IP 接続を初期化できませんでした。	rg-infra	少なくとも 1 つのインターフェイスが IP を実行するように設定されていることを確認します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RG_MEDIA3IMREXPRED	3-エラー	RG id [dec] Hello Timer Expired.	このルータは、設定された保留時間内にピアから Hello メッセージを受信しませんでした。そのため、ロールが変更される可能性があります。	rg-infra	<CmdBold>Show techsupport</NoCmdBold> および <CmdBold>show history</NoCmdBold> コマンドを入力し、すべての情報とエラーメッセージを収集し、テクニカルサポート担当者に報告してください。
RG_MEDIA4BADSEQ	4-警告	Group [dec]: Sequence number larger than expected - indicates packet loss	ピアからの予想シーケンス番号が大きすぎます。これは通常、パケット損失を示しています。	rg-infra	2つのピア間に接続の問題がないかを確認します。
RG_IOCTL4NPROCESS	3-エラー	Unable to create process for [chars].	メモリが不足している可能性が高いです。他の原因の可能性もあります。	rg-infra	このメッセージが繰り返し表示される場合は、シスコの Web サイトでバグツールキットを確認してください。情報が見つからない場合、<CmdBold>Show techsupport</NoCmdBold> コマンドを入力し、すべての情報とエラーメッセージを収集し、テクニカルサポート担当者に報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>RG_IOCTL_NOTIFY_ACTIVE</del>	3-エラー	RG id [dec] unexpected Active peer %i	-	rg-infra	これが一時的な状態でない場合は、ピア間で接続の問題または RG プロトコルタイマー設定の不整合がないかを確認します。
<del>RG_IOCTL_NOTIFY_STANDBY</del>	4-警告	RG id [dec] unexpected Standby peer %i	-	rg-infra	これが一時的な状態でない場合は、ピア間で接続の問題または RG プロトコルタイマー設定の不整合がないかを確認します。
<del>RG_IOCTL_NOTIFY_ROLE_CHANGE</del>	5-通知	RG id [dec] role change from [chars] to [chars]	RG ロール Init/Standby/Active が変更されました。	rg-infra	LOG_SID_NO_ACTION
RG_TRANS_CREATE_PROCESS	3-エラー	Unable to create process for [chars].	メモリが不足している可能性が高いです。他の原因の可能性もあります。	rg-infra	このメッセージが繰り返し表示される場合は、シスコの Web サイトでバグツールキットを確認してください。情報が見つからない場合、 <CmdBold>Show tech-support</CmdBold> コマンドを入力し、すべての情報とエラーメッセージを収集し、テクニカルサポート担当者に報告してください。
RG_TRANS_CREATE_TRANSAL	3-エラー	Negotiation failure with error code: [dec]	メッセージの query_status が RG_TRANS_SUCCESS ではありません。	rg-infra	設定エラーがないことを確認します。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RG_VP-3-NOPROCESS	3-エラー	Unable to create process for [chars].	メモリが不足している可能性が高いです。他の原因の可能性もあります。	rg-infra	このメッセージが繰り返し表示される場合は、シスコの Web サイトでバグツールキットを確認してください。情報が見つからない場合、 <CmdBold>Show tech-support</CmdBold> コマンドを入力し、すべての情報とエラーメッセージを収集し、テクニカルサポート担当者に報告してください。
RG_VP-6-BULK_SYNC_DONE	6-情報	RG group [dec] BULK SYNC to standby complete.	スタンバイへの一括同期が完了したことを示しています。	rg-infra	LOG_SID_NO_ACTION
RG_VP-6-STANDBY_READY	6-情報	RG group [dec] Standby router is in SSO state	スタンバイの準備が整っていることを示しています。	rg-infra	LOG_SID_NO_ACTION
RG_VP-3-ROUTE_LIMIT_EXCEEDED	3-エラー	tenantname:[chars] id:[dec] [chars] route limit exceeded: alarm_off	テナント内のルート数が、設定されたルート制限値よりも少なくなりました。新しいルートをテナントに追加できます。	-	対処は不要です。
RG_VP-3-ROUTE_LIMIT_EXCEEDED	3-エラー	tenantname:[chars] id:[dec] [chars] route limit exceeded: alarm_on	テナント内のルート数が、設定されたルート制限値に達しました。これ以上のルートはテナントに追加されません。	-	テナント内のルート数を減らすか、テナントのルート制限値を再設定します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>RIENRUEHMVARNCOF</del>	3-エラー	tenantname:[chars] id:[dec][chars] route limit warning threshold: alarm_off	テナント内のルートの数が、設定されたルート制限の警告しきい値よりも少なくなりました。	-	対処は不要です。
<del>RIENRUEHMVARNON</del>	3-エラー	tenantname:[chars] id:[dec][chars] route limit warning threshold: alarm_on	テナント内のルートの数が、設定されたルート制限の警告しきい値に達しました。	-	テナント内のルート数を減らすか、テナントのルート制限の警告しきい値を再設定します。
RIP-3-NOSOCKET	3-エラー	Unable to open socket	メモリ \n 不足のため、要求された操作を完了できませんでした。	-	「他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に \n 応じて、より大容量のメモリ構成にアップグレードします。
RITE-5-ACTIVATE	5-通知	Activated IP traffic export on interface [chars]	明示されたインターフェイスで IP トラフィックエクスポートが有効になりました。	-	「なし」
RITE-5-DEACTIVATE	5-通知	Deactivated IP traffic export on interface [chars]	明示されたインターフェイスで IP トラフィックエクスポートが無効になりました。	-	「なし」
RITE-5-MODIFIED	5-通知	Changed IP traffic export outbound interface from [chars] to [chars]	IP トラフィックエクスポートのアウトバウンドインターフェイスが変更されました。	-	「なし」



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>RCS_ISS_NULLREDCNG</del>	3-エラー	Redundancy configuration can not be NULL.	冗長性の設定は NULL にできません。	ha-issu-infra	エラーをコピーして TAC に送信します。 \nTAC チームは ISSU インフラストラクチャチームに連絡して、冗長性の設定が NULL である理由を確認できます。
<del>RCS_ISS_NULLINDEX</del>	3-エラー	slotindex can not be NULL.	slotindex は NULL にできません。	ha-issu-infra	エラーをコピーして TAC に送信します。 \nTAC チームは ISSU インフラストラクチャチームに連絡して、slotindex が NULL である理由を確認できます。
<del>RCS_ISS_NULLRCS_LBR</del>	3-エラー	[chars]	冗長 LC ISSU CLI の実行中にエラーが発生しました。	ha-issu-infra	エラーをコピーして TAC に送信します。 \nTAC チームは ISSU インフラストラクチャチームに連絡して、このエラーが発生した理由を確認できます。
<del>RCS_ISS_NULLREDCNG</del>	3-エラー	Redundancy configuration can not be NULL.	冗長性の設定は NULL にできません。	ha-issu-infra	エラーをコピーして TAC に送信します。 \nTAC チームは ISSU インフラストラクチャチームに連絡して、冗長性の設定が NULL である理由を確認できます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>RCS_ISSU_RCS_UHR</del>	3-エラー	[chars]	冗長 LC ISSU プロセスの実行中にエラーが発生しました。	ha-issu-infra	エラーをコピーして TAC に送信します。 \n \TAC チームは ISSU インフラストラクチャチームに連絡して、このエラーが発生した理由を確認できます。
<del>RCS_ISSU_RCS_MCS_MHR</del>	3-エラー	error processing [chars] event in [chars] state for LC [chars] terminating process	RLC ISSU イベント処理で内部エラーが発生しました。	ha-issu-infra	エラーをコピーして TAC に送信します。 \n \TAC チームは ISSU インフラストラクチャチームに連絡して、このエラーが発生した理由を確認できます。
<del>RCS_ISSU_RCS_NICS_MHR</del>	3-エラー	error processing [chars] event in [chars] state for LC [chars] terminating process	RLC ISSU イベント処理で内部エラーが発生しました。	ha-issu-infra	エラーをコピーして TAC に送信します。 \n \TAC チームは ISSU インフラストラクチャチームに連絡して、このエラーが発生した理由を確認できます。
<del>RCS_ISSU_RCS_NICS_MHR</del>	3-エラー	prepareversion error secondary LC not standby ready for LC [chars]	セカンダリ LC はスタンバイとしての準備を完了できませんでした。	ha-issu-infra	エラーをコピーして TAC に送信します。 \n \TAC チームは ISSU インフラストラクチャチームに連絡して、このエラーが発生した理由を確認できます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>RCS_IPROCESS_NRCVCHR</del>	3-エラー	runversion error primary LC [chars] not standby ready	プライマリ LC は スイッチオーバー の準備が整って いません。	ha-issu-infr	エラーをコピーし て TAC に送信し ます。 \nTAC チーム は ISSU インフラ ストラクチャチ ームに連絡して、こ のエラーが発生し た理由を確認でき ます。
<del>RCS_IPROCESS_NCHFR</del>	3-エラー	LC ISSU is terminated for due to [chars] use \n\issu linecard abortversion [chars]' to restore linecard to the original version if necessary	冗長 LC ISSU プロ セスの実行中にエ ラー通知を\n受信 しました。プロセ スは停止されま す。	ha-issu-infra	エラーをコピーし て TAC に送信し ます。 \nTAC チーム は ISSU インフラ ストラクチャチ ームに連絡して、こ のエラーが発生し た理由を確認でき ます。
<del>RCS_IPROCESS_RLCSMR</del>	3-エラー	error processing [chars] event in [chars] state for LC idx [chars] terminating process	RLC ISSU イベント 処理で内部エ ラーが発生しまし た。	ha-issu-infra	エラーをコピーし て TAC に送信し ます。 \nTAC チーム は ISSU インフラ ストラクチャチ ームに連絡して、こ のエラーが発生し た理由を確認でき ます。
<del>RCS_IPROCESS_CVERSION</del>	4-警告	Linecard [chars] and RP have different image versions	ラインカードに RP とは異なるバー ジョンのイメージ があります。	ha-issu-infra	RLC ISSU コマン ドを使用して、こ れらの LC のイ メージを \nRP と 同じバージョンに 変更します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>RCS_ISSU_MCHER</del>	4-警告	error loading LC image for LC [chars]	ラインカードイメージのロードで内部エラーが発生しました。	ha-issu-infra	エラーをコピーしてTACに送信します。 TACチームはISSUインフラストラクチャチームに連絡して、このエラーが発生した理由を確認できます。
<del>RCS_ISSU_MCHER</del>	4-警告	LC ISSU is not finished please issue the next commands to complete LC ISSU	オペレータは、LC ISSUを完了するための手順をすべて実行していません。システムにはアップグレードされているラインカードもあれば、実行されていないラインカードもあり、中間状態のままになっています。このメッセージは、次のLC ISSUコマンドが入力されるのを相当な時間待っていることをオペレータに通知するためのものです。	ha-issu-infra	次のLC ISSU コマンドを入力してLC ISSUを続行します。これには、 prepareversion、 loadversion、 runversion、 acceptversion、 commitversion、 または abortversionの操作を実行するためのコマンドが含まれます。
<del>RCS_ISSU_NOF</del>	5-通知	[chars]	ラインカード通知メッセージです。	ha-issu-infra	対処は不要です。
RLM-3-INIT	3-エラー	rlm [dec]: [chars][chars].	RLMの初期化操作に失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION
RLM-4-LINK	4-警告	RLM [dec]: [chars][chars].	特定のRLMリンクに対する警告が表示されています。	-	LOG_SID_DBG_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RLM-4-NOBUF	4-警告	rlm [dec]: cannot get packet buffer for [chars].	RLM リンクはパケットバッファを割り当てられません。	-	LOG_SID_REDUCE_ACTION
RM-3-BADACCT	3-エラー	Unknown Accounting type [dec] flag [dec].	無効なアカウントタイプまたはフラグが取得されました。	resource-manager	LOG_STD_ACTION
RM-3-BADCALL	3-エラー	Unexpected Call on [chars]. Current state is [dec].	まだアクティブなコールがあると思われる回線でコールを受信しました。	resource-manager	LOG_STD_ACTION
RM-3-BADRG	3-エラー	Bad state rg \[chars]: [dec]	内部ソフトウェアエラー。	resource-manager	LOG_STD_ACTION
RM-3-BOUNDARY	3-エラー	Memory boundary violation	内部ソフトウェアエラー。	resource-manager	LOG_STD_ACTION
RM-3-NORESP	3-エラー	No response-code from local RM	内部ソフトウェアエラー。	resource-manager	LOG_STD_ACTION
RM-3-OUTOFBUFFS	3-エラー	Out of buffers in RM event buffer queue	内部ソフトウェアエラー。	resource-manager	LOG_STD_ACTION
RM-3-RGINFO	3-エラー	[chars]: RG-info conversion failed %u.	内部ソフトウェアエラー。	resource-manager	LOG_STD_ACTION
RM-3-WAVL	3-エラー	Wavl error	内部ソフトウェアエラー。	resource-manager	LOG_STD_ACTION
RM-3-ZEROVAL	3-エラー	Uninitialized value being used	内部ソフトウェアエラー。	resource-manager	LOG_STD_ACTION
RMFD-3-ERR_LOG	3-エラー	[chars]	RMFD エラーが発生しました。	cbr-cmts-infra	LOG_SID_NO_ACTION
RMFD-4-WARN_LOG	4-警告	[chars]	リレー警告メッセージです。	cbr-cmts-infra	LOG_SID_NO_ACTION
RMFD-5-NOTICE_LOG	5-通知	[chars]	リレー通知メッセージです。	cbr-cmts-infra	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RMON5FALLINGIRAP	3-エラー	Out of tcam resources to execute command	インストールされている IPv4 ルートの数がサポートされているスケールを超えました。	asr903-cfc	「設定されている IPv4 ルートの数をサポートされているスケールまで減らしてください。すべてのエントリを正常に再インストールするためにテーブルをクリアします。
RMON5FALLINGIRAP	3-エラー	Out of tcam resources to execute command	インストールされている IPv4 ルートの数がサポートされているスケールを超えました。	ファームウェア	設定されている IPv4 ルートの数をサポートされているスケールまで減らしてください。
RMON5FALLINGIRAP	3-エラー	Out of tcam resources to execute command	インストールされている IPv6 ルートの数がサポートされているスケールを超えました。	asr903-cfc	設定されている IPv6 ルートの数をサポートされているスケールまで減らしてください。すべてのエントリを正常に再インストールするためにテーブルをクリアします。
RMON5FALLINGIRAP	5-通知	Falling threshold has been crossed because the value of [chars] has fallen below the falling-threshold value [dec]	下降イベントが生成されます。明示された MIB オブジェクトの値が、そのオブジェクトに対して <CmdBold>rmon alarm<NoCmdBold> コマンドで設定された下降しきい値を 下回りました。	指定された MIB オブジェクトの動作を確認し、トランプの生成理由を調査します。	指定された MIB オブジェクトに適切なアクションを実行します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RMON5HCFALLINGTRAP	5-通知	Falling trap is generated because the value of [chars] has fallen below the falling-threshold hc value %llu	下降トラップが生成されました。明示された MIB オブジェクトの値が、そのオブジェクトに対して <code>&lt;CmdBold&gt;rmon hc-alam&lt;NoCmdBold&gt;</code> コマンドで設定された下降しきい値を <code>&lt;NoCmdBold&gt;</code> 下回りました。	指定された MIB オブジェクトの動作を確認し、トラップの生成理由を調査します。	指定された MIB オブジェクトに適切なアクションを実行します。
RMON5HCRISINGTRAP	5-通知	Rising trap is generated because the value of [chars] exceeded the rising-threshold hc value %llu	上昇トラップが生成されました。明示された MIB オブジェクトの値が、そのオブジェクトに対して <code>&lt;CmdBold&gt;rmon hc-alam&lt;NoCmdBold&gt;</code> コマンドで設定された上昇しきい値を超過しました。	指定された監視対象の MIB オブジェクトの動作を確認し、トラップの生成理由を調査します。	指定されたオブジェクトに適切なアクションを実行します。
RMON-5-RISINGTRAP	5-通知	Rising threshold has been crossed because the value of [chars] exceeded the rising-threshold value [dec]	上昇イベントが生成されます。明示された MIB オブジェクトの値が、そのオブジェクトに対して <code>&lt;CmdBold&gt;rmon alarm&lt;NoCmdBold&gt;</code> コマンドで設定された上昇しきい値を超過しました。	指定された監視対象の MIB オブジェクトの動作を確認し、トラップの生成理由を調査します。	指定されたオブジェクトに適切なアクションを実行します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ROLLBACK_ISSU2CIBHR	2-クリティカル	Rollback ISSU client failed to get buffer for message. Error: [dec] [chars]	ロールバック ISSU クライアントが、ネゴシエーションメッセージを作成するためのバッファ領域を取得できませんでした。ネゴシエーションメッセージをスタンバイデバイスに送信できません。ISSUセッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	parser	show logging および show checkpoint client
ROLLBACK_ISSU2INT	2-クリティカル	Rollback ISSU client initialization failed to [chars]. Error: [dec] [chars]	ロールバック ISSU クライアントを初期化できませんでした。稼働中のソフトウェアのアップグレードまたはダウングレードを正常に実行するには、まず、この初期化の失敗について対策を講じる必要があります。対策を講じなかった場合、ソフトウェアのアップグレードまたはダウングレード中にダウンタイムが発生します。	parser	LOG_STD_ACTION



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ROLLBACK_ISSU_CLIENT</del>	2-クリティカル	Rollback ISSU client failed to send negotiation message. Error: [dec] [chars]	ロールバック ISSU クライアントが、セッションネゴシエーションメッセージをピアデバイスに送信できませんでした。ISSU セッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	parser	show logging および show checkpoint client
<del>ROLLBACK_ISSU_SERVER</del>	2-クリティカル	Failed to start Rollback ISSU session negotiation. Error: [dec] [chars]	ロールバック ISSU クライアントが、セッションネゴシエーションを開始できませんでした。ISSU セッションの開始に問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	parser	issu セッション <client_id> を表示します
<del>ROLLBACK_ISSU_SERVER</del>	2-クリティカル	Rollback ISSU client failed to register session information. Error: [dec] [chars]	ロールバック ISSU クライアントがセッション情報を登録できませんでした。ISSU セッション登録に問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	parser	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ROLLBACK_ISSU_SESSION</del>	3-エラー	Rollback ISSU client does not have a valid registered session.	ロールバック ISSU クライアントに有効な登録済みセッションがありません。	parser	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」
<del>ROLLBACK_ISSU_MSG_NOCK</del>	3-エラー	Rollback ISSU client 'Message Type [dec]' is not compatible	ロールバック ISSU クライアントがピアデバイスから互換性のないメッセージを受信しました。メッセージを処理できません。	parser	show issu message group <client_id>、 show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
<del>ROLLBACK_ISSU_MSG_SIZE</del>	3-エラー	Rollback ISSU client failed to get the MTU for Message Type [dec]. Error: [dec] [chars]	ロールバック ISSU クライアントが明示されたメッセージの MTU を計算できませんでした。ロールバック ISSU クライアントは、メッセージをスタンバイデバイスに送信できません。	parser	show issu message group <client_id>、 show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
<del>ROLLBACK_ISSU_UNREG</del>	3-エラー	Rollback ISSU client failed to unregister session information. Error: [dec] [chars]	ロールバック ISSU クライアントがセッション情報の登録を解除できませんでした。	parser	「show issu session <client_id> and " "show issu negotiated capability <session_id>"

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>ROLLBACK_ISSU_CLIENT</del>	3-エラー	Rollback ISSU client [chars] transform failed for 'Message Type [dec]'. Error: [dec] [chars]	ロールバック ISSU クライアントが明示されたメッセージタイプを変換できませんでした。送信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに送信されていません。受信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに適用されていません。いずれの場合も、アクティブデバイスとスタンバイデバイスのロールバック状態は同じではありません。	parser	「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated version <session_id>」
<del>ROUTE_MAP_IPC_MEMORY</del>	2-クリティカル	Alloc fail for route-map ipc buffer	ラインカードにルートマップ設定を送信するためのバッファに malloc を実行できません。	-	show chunks コマンドを入力し、このエラーメッセージとともに出力結果をテクニカルサポート担当者に報告してください。
<del>ROUTE_MAP_NAME_LEN</del>	2-クリティカル	The length of route map name tag is too long	IPC でルートマップ名のタグが長すぎます。レシーバでは、ルートマップ名のタグは 256 文字までに限定されています。	-	長さが 256 文字以下のルートマップ名のタグを使用します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
ROUTEMAP	4-警告	can't track this type of object	ルートマップは、STATE タイプのトラックオブジェクトのみをサポートします。このオブジェクトは STATE オブジェクトではありません。	routemap	トラックオブジェクトを再設定して、STATE オブジェクトにします。
RP_MLP-3-ADJ_FAIL	3-エラー	Adjacency walk for [chars] failed	明示されたマルチリンク インターフェイスの隣接関係の更新に失敗しました。	vipmlp	インターフェイスで <CmdBold>shutdown</CmdBold> コマンド、 <CmdBold>no shutdown</CmdBold> コマンドの順に入力して、マルチリンク インターフェイスをリセットします。トラフィックが再開しない場合は、 <CmdBold>show adjacency internal</CmdBold> および <CmdBold>show cef interface internal</CmdBold> の出力を収集してください。 LOG_SIDSHTCH_ACTION
RP_MLP-3-CFG_FAILED	3-エラー	Config send to IM failed reason[dec]	IM に設定を送信できませんでした。	uea-im-tdm	""
RP_MLP-3-COMP_BUNDLE_LINK	3-エラー	The current config cannot be supported as link[chars] [chars] for bundle [chars]	マルチリンクを使用する場合、1) すべてのリンクは同じポートからのものである必要があります。	-	制限に違反しないように設定を変更してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>RMPENCOMAIBHNK</del>	3-エラー	The current config cannot be supported as link[chars] [chars] for bundle [chars]	マルチリンクを使用する場合、1) すべてのリンクは同じポートからのものである必要があります。	uea-im-tdm	制限に違反しないように設定を変更してください。
<del>RMAINSUREMLINK</del>	3-エラー	Multilink interface supported range is 1-65535. Removing Multilink.	マルチリンクインターフェイスは1～65535の範囲内である必要があります。それ以外はサポートされません。	vipmlp	1～65535の範囲内でマルチリンクインターフェイスを設定します。
<del>RMAINSUREPOLICY</del>	3-エラー	Policy map configs will be removed from interface [chars] as it is not supported.	インターフェイスにサポートされていないサービスポリシー設定があります。	-	インターフェイスで有効なサービスポリシーを設定します。
<del>RMAINSURECONG</del>	3-エラー	The current config cannot be supported as [chars] for [chars]	マルチリンクを使用する場合、1) バンドル内のリンクの最大数とバンドル数	-	制限に違反しないように設定を変更してください。
<del>RMAINSURECONG</del>	3-エラー	The current config cannot be supported as [chars] for [chars]	マルチリンクを使用する場合、1) バンドル内のリンクの最大数とバンドル数	uea-im-tdm	制限に違反しないように設定を変更してください。

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RPMP4BADINKDCONG	4-警告	Bad way of removing member link now perform 'no shut' on both sides of Multilink	メンバーリンクをマルチリンクバンドルから削除する必要がある場合は、\n\nまずメンバーリンクからマルチリンク設定を削除し、\n\n次にコントローラで no channel-group コマンドを実行します。	-	no channel-group コマンドを使用してマルチリンクバンドルから\n\nメンバーリンクが削除された場合は、マルチリンク インターフェイスの\n\n両側で「no shut」を実行してマルチリンク インターフェイスを機能させます。
RPMP4BADINKDCONG	4-警告	Bad way of removing member link now perform 'no shut' on both sides of Multilink	メンバーリンクをマルチリンクバンドルから削除する必要がある場合は、\n\nまずメンバーリンクからマルチリンク設定を削除し、\n\n次にコントローラで no channel-group コマンドを実行します。	uea-im-tdm	no channel-group コマンドを使用してマルチリンクバンドルから\n\nメンバーリンクが削除された場合は、マルチリンク インターフェイスの\n\n両側で「no shut」を実行してマルチリンク インターフェイスを機能させます。
RPMP4CHANGEUNG	4-警告	Change the queuing on the distributed multilink interface [chars] to FCFS	分散モードでマルチリンク インターフェイスを使用する場合、キューイングは FCFS である必要があります。重み付け均等化キューイングまたはプライオリティキューイングを削除してください。	-	マルチリンク インターフェイスに shut を実行し、均等化キューイングまたはプライオリティキューイングの設定を解除してから、マルチリンク インターフェイスに no shut を実行してください。

機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RP_MLP4DHFAMSRVCLASS	4-警告	priority service policy aabsent with DLFIoATM on ATM SPA on Bundle [chars]	このインターフェイスで LFI を実行できるようにするには、ATM-SPA の DLFIoATM にプライオリティサービスポリシーが必要です。	-	ATM SPA が LFI を実行できるようにするには、仮想テンプレートインターフェイスにプライオリティサービスポリシーを設定してください。
RP_MLP4DHFONKNSUPPORT	4-警告	Only ONE link should be configured for dLFI bundle!!	dLFIoFR および dLFIoATM でサポートされていない dLFI バンドル \\n\\nインターフェイスに複数のリンクを設定しようとしています。	-	""
RP_MLP4MFCONFIGLINK	4-警告	Links across linecards or dCEF disabled giving control to RP	ラインカードにまたがるバンドルにリンクを追加しようとしています。 \\n\\nDMLP はこれをサポートできないため、RP にバンドルの制御が渡されます。	-	""
RP_MLP4NODISTMLP	4-警告	Failure downloading MLP bundle [chars] to the LC [dec]	バンドルは分散されるように設定されていますが、何らかの理由で \\n\\nMLP の設定を LCd にダウンロードできません。	-	""
RP_MLP4NOISUPPORT	4-警告	Adding Link from unsupported PA cant add giving control to RP	DMLP で\\n\\nサポートされていないPA からリンクをバンドルに追加しようとしているため、RP にバンドルの制御が渡されます。	-	""

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RP_MLPSLEGACYCARD	5-通知	Link[chars] added Bundle[chars] may not be distributed	リンク速度がバンドルの他のメンバーリンクと一致していません。このリンクがアクティブになると、バンドルは分散モードで動作しません。	-	""
RP_MLPSLINKMEMSMATCH	5-通知	Link[chars] added Bundle[chars] may not be distributed	リンク速度がバンドルの他のメンバーリンクと一致していません。このリンクがアクティブになると、バンドルは分散モードで動作しません。	-	""
RP_MLPSLINKMEMSMATCH	5-通知	Link[chars] cannot be added to Bundle[chars]	リンク速度がバンドルの他のメンバーリンクと一致していません。	-	""
RP_MLPSLOIMSMATCH	5-通知	Link[chars] cannot be added to Bundle[chars] as [chars]	リンクは、バンドルの他のメンバーリンクと同じスロットにある必要があります。このリンクがアクティブになると、バンドルは分散モードで動作しません。	-	""
RP_MLPSLOIMSMATCH	5-通知	Link[chars] cannot be added to Bundle[chars] as [chars]	リンクは、バンドルの他のメンバーリンクと同じスロットにある必要があります。	-	""



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RP_MLP5SPAWARNING	5-通知	Feature support switching to LC based software for [chars] as [chars]	リンクがバンドルに追加されましたが、バンドルの他のメンバーリンクと同じベイにありません。同じベイにない明示されたリンクがアクティブになり、バンドルが、FREEDMでサポートされているハードウェアモードではなく、ラインカードベースのソフトウェアサポートに切り替えられました。	-	バンドルにリンクを追加する場合は、MLPバンドルをFREEDMでサポートされているハードウェアモードに設定するために、そのリンクがバンドルのその他のメンバーリンクと同じベイにあることを確認します。
RP_MLP5SPAWARNING	5-通知	could not add link for bundle [chars] as [chars]	リンクがバンドルに追加されましたが、バンドルの他のメンバーリンクと同じベイにありません。	-	バンドルにリンクを追加する場合は、MLPがあるために、そのリンクがバンドルのその他のメンバーリンクと同じベイにあることを確認します。
RP_MLP6BAYMISMATCH	6-情報	Bay number in message [dec] received [chars] greater than max number [dec]	受信したメッセージのベイ番号がベイの最大数を超過しました。	uea-im-tdm	LOG_SID_RECUR_ACTION
RP_MLP6BAYMISMATCH	6-情報	Link [chars] added to [chars] belongs to a different bay	バンドルに追加されたリンクはすべて同じベイに属している必要があります。	uea-im-tdm	LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RPA-3-FLEXIBLE	3-エラー	[chars]	このメッセージタイプは、\n単純なASCII テキストでパラメータを取らないすべてのメッセージに対して作成されます。 \nメッセージは、問題の内容を示します。	resource-grp-mgr	LOG_STD_ACTION
RPA3NO_CAS_ENTRY	3-エラー	CAS Entry does not exist for slot: [dec] ctrl:[dec] channel:[dec]	明示されたコントローラとチャンネルのCASエントリが存在しません。	resource-grp-mgr	LOG_STD_ACTION
RPA3UNKNOWN_MSG	3-エラー	Unknown message type [dec] enqueued to RPA CAS Process	RPA CAS プロセスに認識されていないメッセージタイプが、 \nそのキューにエンキューされました。	resource-grp-mgr	LOG_STD_ACTION
RPC-3-AUTH	3-エラー	RPC missing authentication	marshal_new_auth は認証できません。	rpc	LOG_SID_NO_ACTION
RPC3CACHEPERROR	3-エラー	RPC cache perror: [chars]	RPC キャッシュエラー	rpc	LOG_SID_NO_ACTION
RPC3CLNTPERROR	3-エラー	RPC client perror: [chars]	RPC クライアントエラー	rpc	LOG_SID_NO_ACTION
RPC-3-IOCTL	3-エラー	RPC ioctl failed	get_myaddress: ioctl が失敗しました	rpc	LOG_SID_NO_ACTION
RPC-3-LSEEK	3-エラー	RPC lseek called on a socket	pxdrrec_getpos: これは起こるべきではありません。	rpc	LOG_SID_NO_ACTION
RPC-3-MALLOC	3-エラー	RPC malloc failed	malloc が NULL を返しました。	rpc	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RPC-3-RECVFROM	3-エラー	RPC recvfrom failed	pmap_rmt: recvfrom が失敗しました。ブロードキャストメッセージを受信できません。	rpc	LOG_SID_NO_ACTION
RPC-3-SELECT	3-エラー	RPC select failed	RPC: select を呼び出せません。	rpc	LOG_SID_NO_ACTION
RPC-3-SENDTO	3-エラー	RPC sendto failed	pmap_rmt: sendto が失敗しました: ブロードキャストメッセージを送信できません。	rpc	LOG_SID_NO_ACTION
RPC-3-SETSOCKOPT	3-エラー	RPC setsockopt failed	pmap_rmt: setsockopt が失敗しました。	rpc	LOG_SID_NO_ACTION
RPC-3-SOCKET	3-エラー	RPC can't create socket	RPC がソケットを作成できません。	rpc	LOG_SID_NO_ACTION
RPC-3-SOCKNAME	3-エラー	RPC can't call getsockname	svc_create が getsockname を呼び出せません。	rpc	LOG_SID_NO_ACTION
RPC-3-XDRCALLHDR	3-エラー	RPC fatal header serialization error	clnt_raw: 致命的なヘッダーのシリアル化エラー	rpc	LOG_SID_NO_ACTION
RPF-4-RADIXINIT	4-警告	Error initializing the MVRF select radix tree	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	mcast-vpn	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
RPF-4-RADIXINSERT	4-警告	Error inserting a new entry into the MVRF select radix tree	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	mcast-vpn	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
RPHY_DB-3-DB_HOG	3-エラー	MSG_TRACEBACK   MSG_PROCESS	-	-	-
RPHY_DB-3-NEST_LOCK	3-エラー	MSG_TRACEBACK   MSG_PROCESS	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RPHY_DB3UNEXPECTED	3-エラー	MSG_TRACEBACK   MSG_PROCESS	-	-	-
RPHY_DB4DB_STARVE	4-警告	Waiting [chars] lock of <[chars]> for %u ms	IOSd プロセスが DB ロックを長時間 待機していました。	rphy-infra	LOG_STD_ACTION
RPL-3CHUNK_ERROR	3-エラー	[chars]	このエラーメッ セージは、以下の 場合に表示されま す。1. 有効でない チャンクまたは チャンク要素にア クセスしようとし た。2. チャンク要 素のロックに失敗 した。	rpl	LOG_STD_ACTION
RPL-3CONFIG_ERROR	3-エラー	RPL [chars] configuration failed: [chars] [chars] code [dec]	このエラーメッ セージは、API を 使用して RPL を設 定しようとした場 合に表示されま す。	rpl	LOG_STD_ACTION
RPL-3MALFORMEDMSG	3-エラー	Malformed [chars] received from: %P	このエラーメッ セージは、不正な 形式の RPL 制御 メッセージを受信 した場合に表示さ れます。	-	情報提供です。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RPS3DCOUTPUTVCLIFAL	3-エラー	System detected Redundant Power System DC Output Voltage failure condition.	冗長電源装置のいずれかの電源が DC 出力電圧障害状態になりました。	-	冗長電源の DC 出力の 1 つで障害が発生しました。 3600 および 2600 冗長電源では、電源の前面にある「DC ステータス」LED が、どの DC 出力で障害が発生したかを示します。5300 冗長電源では、電源の前面にある「DC OK」LED が、どの DC 出力で障害が発生したかを示します。DC 障害が発生した場合は、冗長電源を交換する必要があります。
RPS3DCOUTPUTVCLIOK	3-エラー	Redundant Power System DC Output Voltage condition is now normal	冗長電源装置の DC 出力電圧は正常です。	-	「これは Informational（情報提供）メッセージです。特に対処の必要はありません。」
RPS-3-FANFAIL	3-エラー	System detected Redundant Power System FAN FAIL condition.	冗長電源装置がファン障害状態になりました。	-	ファンの 1 つが故障しました。冗長電源を交換する必要があります。
RPS-3-FANOK	3-エラー	Redundant Power System FAN condition is now normal.	冗長電源装置の FAN は正常になりました。	-	冗長電源で以前、ファン障害状態が検出されましたが、現在は解消されています。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RPS3-INPUTVOLIFAIL	3-エラー	System detected Redundant Power System Input Voltage failure condition.	冗長電源装置のいずれかの電源で入力電圧障害が発生しました。	-	冗長電源の AC 入力または DC 入力のいずれかで障害が発生しました。 3600 および 2600 冗長電源では、電源の前面にある「AC 入力」LED が、どの AC 入力で障害が発生したかを示します。 5300 AC<->DC 冗長電源では、電源の前面にある「AC OK」LED が、どの AC 入力で障害が発生したかを示します。 5300 DC<->DC 冗長電源では、電源の前面にある「DC 入力」LED が、どの DC 入力で障害が発生したかを示します。 建物内の AC/DC 回路が動作していること、電源コードが冗長電源に接続されていること、および冗長電源の AC/DC 電源スイッチがオンになっていることを確認します。
RPS3-INPUTVOLTOK	3-エラー	Redundant Power System Input Voltage condition is now normal	冗長電源装置の入力電圧は正常です。	-	「これは Informational（情報提供）メッセージです。特に対処の必要はありません。」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RPS-3-OVERTEMP_OK	3-エラー	System temperature is now normal.	システムは正常温度で稼働しています。	-	システムで以前、過熱状態が検出されましたが、現在は\n解消されています。これは、ルータが配置されている場所の\n周囲温度が高いことが原因の可能性が高いです。
RPS-3-OVERVOLT	3-エラー	Redundant Power System detected OVERVOLTAGE condition.	冗長電源装置で過電圧状態が検出されました。	-	冗長電源装置で過電圧状態が検出されました。
RPS-3-RPSOK	3-エラー	Redundant Power System is now normal	冗長電源装置で複数の障害が発生しました。これは\nクリティカルな状態です。	-	冗長電源に複数の障害があります。冗長電源の前面にあるLEDを調べて、発生している障害を\n特定します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RPS-3-THERMAL	3-エラー	System detected Redundant Power System THERMAL FAIL condition.	冗長電源装置がファン障害状態または過熱状態になりました。	-	3600 および 2600 冗長電源では、電源の前面にある「FAN」と「TEMP」のLEDを確認します。「FAN」LEDがオレンジに点灯している場合は、ファンの1つが故障しており、冗長電源を交換する必要があります。「TEMP」LEDがオレンジに点灯している場合は、周囲温度が高すぎます。5300 RPS 装置では、このメッセージは、周囲温度が高すぎる場合に表示されます。
RPS-3-THERMOK	3-エラー	Redundant Power System THERMAL condition is now normal.	冗長電源装置の THERMAL は正常になりました。	-	冗長電源で以前、過熱状態が検出されましたが、現在は解消されています。これは、冗長電源が配置されている場所の周囲温度が高いことが原因の可能性が高いです。冗長電源装置の熱障害は、冗長電源のファン障害が原因で発生することもあります。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RPS-3-VOLTOK	3-エラー	Redundant Power System VOLTAGE is now normal.	冗長電源システムの電圧は正常になりました。	-	冗長電源で以前、過電圧状態が検出されましたが、 現在では解消されています。
RS_TDM3TDM_BACKPLANE_CLASH	3-エラー	Clash in usage for TDM backplane timeslot [dec]	割り当てられる TDM バックプレーンタイムスロットはすでに使用されています。	as5800	競合している設定がないか、両方のルータシェルフの分割ダイヤルシェルフ設定を確認します。
RS_TDM3TDM_BADARG	3-エラー	A TDM function is used with a bad argument: [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。TDM 関数が無効な引数を使用して呼び出されたため、処理できませんでした。無効な引数は、他の有用なデータとともに、このエラーメッセージの最後に表示されています。	as5800	<CmdBold>debug tdm<NoCmdBold> コマンドを入力します。問題が再び発生する場合は、コンソールまたはシステムログに出力されたエラーメッセージ、トレースメッセージ、および周囲のデバッグテキストをそのままコピーし、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して、収集した情報を提出してください。
RS_TDM3TDM_CONFLICT	3-エラー	TDM split user setting are in conflict: my RS [chars] = [dec] other RS [chars] = [dec]	このルータシェルフの TDM 分割のユーザー設定が、他のルータでの設定と競合しています。2048 DS0 よりも多くのバックプレーン DS0 が使用されています。	as5800	他のルータのダイヤルシェルフ分割バックプレーン DS0 を、競合しないように設定します。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>RS_TDM_BDM_EXTEND_CLASH</del>	3-エラー	TDM extended split on Router shelf Clashes to my [chars] other [chars] extended backplane ds0	このルータの拡張バックプレーン DS0 の数が、他のルータシェルフと競合しています。	as5800	""
<del>RS_TDM_BDM_LEG_CLASH</del>	3-エラー	TDM legacy split on Router shelf Clashes to my [dec] other [dec] legacy backplane ds0	このルータのレガシーバックプレーン DS0 の数が、他のルータシェルフと競合しています。	as5800	""
<del>RS_TDM_BDM_NO_MATCH_PAIR</del>	3-エラー	TDM split user setting are not matched pairs my RS [chars] = [dec] ds0 expected other RS [chars] = [dec] ds0 actual other RS [chars] = [dec] ds0	このルータシェルフの TDM 分割のユーザー設定が、他のルータでの設定と一致していません。	as5800	他のルータのダイヤルシェルフ分割バックプレーン DS0 を、上記の設定になるように設定します。
<del>RS_TDM_BDM_REDUCED_SPLIT</del>	3-エラー	TDM split on [chars] Router shelf Reduced to [dec] backplane ds0	このルータのバックプレーン DS0 の数が強制的に削減されました。	as5800	""
<del>RS_TDM_BDM_UNKNOWN_STATE</del>	3-エラー	TDM backplane timeslot [dec] is in an unknown state	明示された TDM バックプレーン タイムスロットが不明な状態です。	as5800	競合している設定がないか、両方のルータシェルフの分割ダイヤルシェルフ設定を確認します。
<del>RCM_BM_NO_LIST_CREATED</del>	3-エラー	\ [chars]: Cannot create interface-based rsc list.	この障害は、リスト作成操作が原因です。	ios-mem	現時点では、メモリを確認してください。
<del>RCM_BM_NO_SUCH_INTERFACE</del>	3-エラー	\ [chars]: The interface doesn't exist	操作時に、リソース測定用のインターフェイスが存在しません。	call-treatment	そのインターフェイスが存在するかどうか、設定を確認します。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>RP_ISSU_ALREADY_RUNNING</del>	5-通知	\One test is already running.	同時に実行されているテストがすでに1つあります。	call-treatment	実行中のテストが完了するのを待ってから別のテストを開始してください。"
<del>RP_ISSU_MGIND_ERROR</del>	2-クリティカル	[chars]	これは、システムで ISSU 操作を実行中にイメージの事前ダウンロードで発生したエラーに関するクリティカルなエラーメッセージです。このタイプのメッセージは、ISSU アップグレードの実行中にイメージを VIP に事前ダウンロードしているときに障害が発生したことを示しています。	issu-7500	表示されているとおりに通知をコピーします。アクティブシステムとスタンバイシステムの両方でメッセージを確認します。テクニカルサポート担当者に連絡してください。
<del>RP_ISSU_MGRVCV_ERROR</del>	2-クリティカル	[chars]	これは、システムで ISSU 操作を実行中にイメージの事前ダウンロードで発生したエラーに関するクリティカルなエラーメッセージです。このタイプのメッセージは、ISSU アップグレードの実行中にアクティブ RP で VIP イメージを受信しているときに障害が発生したことを示しています。	issu-7500	表示されているとおりに通知をコピーします。アクティブシステムとスタンバイシステムの両方でメッセージを確認します。テクニカルサポート担当者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RSP_ISSU_IMG_SEND_ERROR	2-クリティカル	[chars]	これは、システムで ISSU 操作を実行中にイメージの事前ダウンロードで発生したエラーに関するクリティカルなエラーメッセージです。このタイプのメッセージは、ISSUアップグレードの実行中にスタンバイ RP から VIP イメージを送信しているときに障害が発生したことを示しています。	issu-7500	表示されているとおりに通知をコピーします。アクティブシステムとスタンバイシステムの両方でメッセージを確認します。テクニカルサポート担当者に連絡してください。
RSP_ISSU2_IPC_ERROR	2-クリティカル	[chars]	これは、システムで ISSU 操作を実行中に IPC 通信で発生したエラーに関するクリティカルなエラーメッセージです。このタイプのメッセージは、ISSUアップグレードの実行中に IPC 通信で障害が発生したことを示しています。	issu-7500	表示されているとおりに通知をコピーします。アクティブシステムとスタンバイシステムの両方でメッセージを確認します。 <CmdBold>show ipc status<NoCmdBold>の出力を収集します。テクニカルサポート担当者に連絡して、収集した情報を提出してください。"

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RSP_ISSU_IPC_RECV_ERROR	2-クリティカル	Failed to open \\[chars]\ port. Reason=[chars]	これは、システムで ISSU 操作を実行中に IPC 通信で発生したエラーに関するクリティカルなエラーメッセージです。このタイプのメッセージは、ISSU アップグレードの実行中に IPC ポートを開いているときに障害が発生したことを示しています。	issu-7500	表示されているとおりに通知をコピーします。アクティブシステムとスタンバイシステムの両方でメッセージを確認します。 <CmdBold>show ipc ports<NoCmdBold> の出力を収集します。テクニカルサポート担当者に連絡して、収集した情報を提出してください。"
RSP_ISSU_IPC_SEND_ERROR	2-クリティカル	Failed to send ISSU IPC message [dec]	これは、システムで ISSU 操作を実行中に IPC 通信で発生したエラーに関するクリティカルなエラーメッセージです。このタイプのメッセージは、ISSU アップグレードの実行中に IPC メッセージを送信しているときに障害が発生したことを示しています。	issu-7500	表示されているとおりに通知をコピーします。アクティブシステムとスタンバイシステムの両方でメッセージを確認します。テクニカルサポート担当者に連絡してください。
RSP_ISSU3_GET_BUFFER	3-エラー	[chars] ISSU Client session [dec] failed to get buffer	RSP HA ISSU クライアントがバッファを取得できませんでした。	issu-7500	LOGSIDREDUCEACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RSP_ISSU3ISSU_CCB_FAIL	3-エラー	[chars] [dec]	RSP ISSU CCB 再生システムエラーです。スタンバイのCCB再生で再生エラーが発生しました。	issu-7500	メッセージをそのままコピーします。アクティブシステムとスタンバイシステムの両方でメッセージを確認します。 <CmdBold>debug issu cbpback<NoCmdBold> を有効にして出力を取得し、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
RSP_ISSU3MSG_MTU	3-エラー	[chars] ISSU Client [dec] get message MTU failed for message [dec].	RSP HA ISSU クライアントがメッセージMTU（最大伝送単位）を取得できませんでした。	issu-7500	LOG_STD_ACTION
RSP_ISSU3MSG_NOT_OK	3-エラー	[chars] ISSU Client [dec] message type [dec] is not ok	RSP HA ISSU クライアントのメッセージタイプが正しくネゴシエートされていません。	issu-7500	show issu message types <Client_ID>
RSP_ISSU3MSG_SEND	3-エラー	[chars] ISSU Client session [dec] failed to send message	RSP HA ISSU クライアントがピアにネゴシエーションメッセージを送信できませんでした。	issu-7500	LOG_STD_ACTION
RSP_ISSU3RCV_XFORM_FAIL	3-エラー	[chars] ISSU Client receive transformation has failed for message [dec]	RSP HA ISSU クライアントがメッセージ受信側の変換に失敗しました。	issu-7500	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RSP_ISSU3SESSION_REG	3-エラー	[chars] ISSU Client session [dec] registration failed	RSP HA ISSU クライアントがセッションの登録に失敗しました。	issu-7500	show issu sessions <Client_ID>
RSP_ISSU3SESSION_UNREG	3-エラー	[chars] ISSU Client session [dec] un-registration failed	RSP HA ISSU クライアントがセッションの登録解除に失敗しました。	issu-7500	show issu sessions <Client_ID>
RSP_ISSU3VMP_MDR_FAILED	3-エラー	Slot [dec] has failed to complete MDR.	このメッセージは、VIP での最小限の中断を伴う再起動機能で問題が発生したことを示しています。 チェックサムエラーまたは内部クラッシュが原因で、明示されたスロットで MDR を完了できませんでした。	issu-7500	明示されたスロットのカードがMDRをサポートしているかどうかを確認します。カードが正しく挿入されていることを確認します。この状態が解消されない場合は、 <CmdBold>show tech-support</noCmdBold>の出力を収集します。テクニカルサポート担当者に連絡して、収集した情報を提出してください。"
RSP_ISSU3VMP_MDR_START	3-エラー	Slot [dec] Couldnt start MDR.	これは、VIP の最小限の中断を伴う再起動機能に関するエラーメッセージです。このメッセージは、明示されたスロットが MDR を起動できなかったことを示しています。	issu-7500	スロットのカードが MDR をサポートしているかどうか、およびボックスに正しく挿入されているかどうかを確認してください。 <CmdBold>show tech-support</noCmdBold>の出力を収集し、テクニカルサポート担当者に連絡してください。"

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RSP_ISSU_MALLOC	3-エラー	[chars] ISSU Client malloc [dec] has failed	RSP HA ISSU クライアントは、データを変換してピアに送信するためのメモリを割り当てられません。システム内でリソース問題が発生している可能性があります。	issu-7500	LOG_SID_REDUCE_ACTION
RSP_ISSU_EXMIT	3-エラー	[chars] ISSU Client transmit transformation has failed for message [dec]	RSP HA ISSU クライアントがメッセージ送信側の変換に失敗しました。	issu-7500	LOG_STD_ACTION
RSP_ISSU_ISSU_NO_QUIESCE	4-警告	linecard in slot [dec] is not ISSU quiesced.	これは、VIP の最小限の中断を伴う再起動機能に関する情報メッセージです。このエラーメッセージは、明示されたスロットのラインカードが ISSU プロセス中にリセットされ、アップグレードプロセス中のダウンタイムが延長されることを示しています。	issu-7500	明示されたスロットのラインカードが、機能ナビゲータツールのとおり、最小限の中断を伴う再起動をサポートしているかどうかを確認してください。サポートしていない場合は、特に対処の必要はありません。そうでない場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。"



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RSP_ISSU4LC_RESET	4-警告	linecard in slot [dec] will be reset during MDR	これは、VIP の最小限の中断を伴う再起動機能に関する情報メッセージです。このエラーメッセージは、明示されたスロットのラインカードが ISSU プロセス中にリセットされ、アップグレードプロセス中のダウンタイムが延長されることを示しています。	issu-7500	明示されたスロットのラインカードが、機能ナビゲータツールのとおり、最小限の中断を伴う再起動をサポートしているかどうかを確認してください。サポートしていない場合は、特に対処の必要はありません。そうでない場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。"
RSP_IMGIND_ABORTED	5-通知	MDR Image download has been aborted.	これは、VIP の最小限の中断を伴う再起動機能に関する情報メッセージです。このメッセージは、MDR イメージのダウンロードが中止されたことを示しています。	issu-7500	ダウンロードプロセスを中止していない場合は、このメッセージの前に表示されたシステムメッセージを収集してください。TAC 担当者がシステムの状態を診断するのに役立ちます。"
RSP_IMGIND_COMPLETE	5-通知	Slot [dec] has received MDR image successfully	これは、VIP の最小限の中断を伴う再起動機能に関する情報メッセージです。このメッセージは、明示されたスロットのラインカードがイメージのダウンロードを完了したことを示しています。	issu-7500	システムは正常に動作しています。特に対処の必要はありません。」

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RSP_ISSU_SMG_DND_DONE	5-通知	Image Download process complete.	これは、VIP の最小限の中断を伴う再起動機能に関する情報メッセージです。このメッセージは、イメージの事前ダウンロードプロセスが完了したことを示しています。	issu-7500	システムは正常に動作しています。特に対処の必要はありません。」
RSP_ISSU_SMG_DND_STARTED	5-通知	MDR Image download has started.	これは、VIP の最小限の中断を伴う再起動機能に関する情報メッセージです。このメッセージは、MDRイメージのダウンロードが開始されたことを示しています。	issu-7500	システムは正常に動作しています。特に対処の必要はありません。」
RSP_ISSU_SMG_RCV_DONE	5-通知	Image has been received completely from standby.	これは、VIP の最小限の中断を伴う再起動機能に関する情報メッセージです。このメッセージは、スタンバイ RSP からのイメージ受信が完了したことを示しています。	issu-7500	システムは正常に動作しています。特に対処の必要はありません。」
RSP_ISSU_SMG_SEND_DONE	5-通知	Image Send to Active RP is complete	これは、VIP の最小限の中断を伴う再起動機能に関する情報メッセージです。このメッセージは、アクティブ RSP へのイメージ送信が完了したことを示しています。	issu-7500	システムは正常に動作しています。特に対処の必要はありません。」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RPISSVPMR_ABORTED	5-通知	MDR has aborted on slot [dec].	これは、VIP の最小限の中断を伴う再起動機能に関する情報メッセージです。このメッセージは、明示されたスロットが MDR の準備を中止したことを示しています。これは、ユーザーが abortversion コマンドを起動した場合に発生する可能性があります。	issu-7500	ダウンロードプロセスを中止していない場合は、このメッセージの前に表示されたシステムメッセージを収集してください。TAC 担当者がシステムの状態を診断するのに役立ちます。"
RPISSVPMR_FINISHED	5-通知	Slot [dec] has finished doing MDR.	これは、VIP の最小限の中断を伴う再起動機能に関する情報メッセージです。このメッセージは、明示されたスロットが MDR を正常に終了したことを示しています。	issu-7500	システムは正常に動作しています。特に対処の必要はありません。」
RPISSVPMR_READY	5-通知	Slot [dec] is ISSU quiesced and ready to do MDR.	これは、VIP の最小限の中断を伴う再起動機能に関する情報メッセージです。このメッセージは、明示されたスロットが ISSU 休止状態を終了し、いつでも MDR を実行できることを示しています。	issu-7500	システムは正常に動作しています。特に対処の必要はありません。」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RSP_ISSU6PMDR_STARTED	5-通知	Slot [dec] has started doing MDR.	これは、VIP の最小限の中断を伴う再起動機能に関する情報メッセージです。このメッセージは、明示されたスロットが MDR を正常に開始したことを示しています。	issu-7500	システムは正常に動作しています。特に対処の必要はありません。」
RSP_ISSU6SSU_QUIESCED	6-情報	Slot [dec] is ISSU quiesced and it will be performing MDR	明示されたスロットのラインカードは、最小限の中断を伴う再起動の準備が整っています。スイッチオーバーが発生すると、カードは最小限の中断を伴う再起動を実行します。	issu-7500	システムは正常に動作しています。特に対処の必要はありません。」
RSP-2-BADCACHE	2-クリティカル	Overrun detected.\nEnd of MEMD buffer : 0x[hec]\nEnd of datagram : 0x[hec]\n bufhdr [hec]: %08x %08x %08x %08x\nFlushing Processor Cache	可能な最大 MTU を超えるサイズの packets が処理されたか、または不正なバッファヘッダーデータ領域が見つかりました。	-	コンソールまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーし、 <b>show tech-support</b> および <b>show logging</b> コマンドを入力し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して、収集した情報を提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RSP-2-NOMEMORY	2-クリティカル	No memory available for [chars]	メモリを割り当てようとしたが、失敗しました。	-	問題を解決するには、次のアクションを試してください: メモリを追加します。一部の機能を無効にします。フィルタリングを適用して、システムデータ構造（ルーティングテーブルなど）のサイズを縮小します。通常は、他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に応じて、より大容量のメモリ構成にアップグレードします。」
RSP-2-QADIAG	2-クリティカル	QA Diagnostic [chars] error at %#08x	RSP へのアクセスを試行中にエラーが発生しました。	-	コンソールまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーし、 <b>show tech-support</b> および <b>show logging</b> コマンドを入力し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して、収集した情報を提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RSP-2-QAERROR	2-クリティカル	[chars] error [chars] at addr %04x [chars]\n	システムがハードウェアキューを処理しようとしているときに、QA ASICによってエラーが検出されました。エラーは、ゼロリンクエラーまたは再利用エラーのいずれかの可能性があります。ゼロリンクエラーは、アドレス0x0のバッファヘッダーをハードウェアキューに配置しようとした場合に発生します。再利用エラーは、QA ASICが、別のハードウェアキュー内の別のバッファヘッダーと同じバッファヘッダーをハードウェアキューに配置しようとした場合、またはそのような状態を検出した場合に発生します。\\nいずれのエラーも、RSPまたはラインカードのソフトウェア問題またはハードウェア問題が原因で発生する可能性があります。	-	show logging コマンドを実行し、QAERROR エラーメッセージを受信する直前にパリティエラーが記録されたかどうかを確認します。QAERROR の前にパリティエラーが記録された場合は、ハードウェアエラーが発生しています。コンソールまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーし、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して、収集した情報を提出してください。パリティエラーが記録されておらず、問題が再び発生する場合は、show tech-support および show logging コマンドを実行します。シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して、コマンドの出力を提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RSP-2-STALL	2-クリティカル	partially inserted or removed IPs on cyBus%u	RSPがcbusの停滞状態を検出しました。ボードがシャーシに適切に装着されていない可能性が高いでしょう。RSPまたはバックプレーンのハードウェアに問題がある可能性は低いでしょう。	-	ボードを取り付け直してみてください。このメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
RSP-3-ACCERROR	3-エラー	[chars] acc %08x had bad value [dec]	アキュムレータに誤った値が書き込まれました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。回避策として、マイクロリロードでエラー状態を修正できます。
RSP-3-BADBUFHDR	3-エラー	[chars] address [hec]	ソフトウェアまたはハードウェアエラーが発生しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
RSP-3-BADHWREV	3-エラー	[chars] slot %u has wrong hardware revision %u.%u	明示されたスロットのハードウェアを、RSPで動作するようにアップグレードする必要があります。	-	ボードをアップグレードします。
RSP3BADIURBOIPMSG	3-エラー	Bad Turbo IPC msg [chars]: msg=[hex] lastmsg=[hex] hdrsize=[hex] size=[hex]	IPCメッセージでエラーが検出されました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RSP-3-BENGAL	3-エラー	Bengal error. [chars]	システムコントローラ Bengal がエラー/イベントを報告しました。	RSP	エラーレポートをお読みください。SBE は通常、致命的ではありません。他のほとんどは致命的です。
RSP-3-ERROR	3-エラー	NULL	内部ソフトウェアエラーが発生しました。問題の具体的な内容は、エラーメッセージに記載されていません。	-	コンソールまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーし、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して、収集した情報を提出してください。
RSP-3-FOREVER	3-エラー	cmd %u to [chars] slot %u took %u usecs done [hec]	RSP から IP へのコマンドをシステムが処理するのに、予想よりも時間がかかりました。この状態は、CPU の負荷が高いことが原因である可能性があります。	-	このエラーが再び発生する場合は、コンソールまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーし、 <b>show tech-support</b> および <b>show logging</b> コマンドを入力し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して、収集した情報を提出してください。
RSP-3-IDPROM	3-エラー	Bad or missing ID EEPROM controller type %u	RSP の ID EEPROM が欠落しているか、不良です。	-	このメッセージは、製造上のエラーを示しています。このエラーをテクニカルサポート担当者に報告してください。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RSP-3-INVQPTR	3-エラー	queue=[hex] bufhdr [hec]:\n %08x %08x %08x %08x	ソフトウェアまたはハードウェアエラーが発生しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
RSP-3-INVRTN	3-エラー	Invalid return queue\n next=[hex] hwidb=[hex] type=[hex]\n queue_ptr=[hex] bufhdr_offset=[hex] id=[dec] bcast_id=[dec]\n bufhdr [hec]: %08x %08x %08x %08x	ソフトウェアまたはハードウェアエラーが発生しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
RSP-3-INVRTNBCASTID	3-エラー	Invalid return queue bcast_id=[dec]\n bufhdr [hec]: %08x %08x %08x %08x	ソフトウェアまたはハードウェアエラーが発生しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
RSP-3-IP_PANIC	3-エラー	Panic: [chars] %08x %08x %08x %08x	インターフェイスプロセッサのステータスメッセージハンドラが、インターフェイスプロセッサのファームウェアでクリティカルな状態が発生したことを検出しました。診断メッセージとともに、影響を受けるインターフェイスの名前とステータスメッセージバッファの最初の4ワードが表示されます。	-	コンソールまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーし、 <b>show tech-support</b> および <b>show logging</b> コマンドを入力し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して、収集した情報を提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RSP-3-IPC	3-エラー	[chars] [chars]	IPC エラーが発生しました。問題の具体的な内容は、エラーメッセージに記載されています。	-	その他の関連情報とともにルータ設定をコピーします。コンソールまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーし、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して、収集した情報を提出してください。
RSP-3-LOVEGIANT	3-エラー	Card [chars] wants [dec] byte love letters but only got [dec] bytes	マイクロコードとシステムコード間の不整合が検出されました。	-	このエラーをテクニカルサポート担当者に提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RSP-3-LOVENOTE	3-エラー	[hec] corrupt: %08x %08x %08x %08x	RSP のイベントハンドラがインターフェイスプロセッサからのステータス更新メッセージを検出しましたが、関連するインターフェイスプロセッサを識別するステータスメッセージのフィールドが無効です。この状態は、ステータスメッセージが破損していることを示しています。このエラーは、ハードウェアまたはソフトウェアの問題が原因で発生する可能性があります。 \nステータスメッセージバッファのアドレスとメッセージの最初の 4 ワードが診断目的で表示されます。	-	コンソールまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーし、 <b>show tech-support</b> および <b>show logging</b> コマンドを入力し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して、収集した情報を提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RSP-3-MSDOG	3-エラー	Master/slave watchdog timed out	<p>DBUS FPGA からの割り込みを処理しているときに、割り込みステータスレジスタのタイムアウトビットが設定されていることを RSP が検出しました。この状態は、マスター RSP が CBUS と DBUS を制御しなくなったことを示しています。この間、スレーブがアクティブになる可能性があります。したがって、残りの割り込みハンドラは処理されません。</p> <p>\nこの動作は、ハードウェアまたはソフトウェアの問題に起因する可能性があります。</p>	-	<p>「エラーメッセージをそのままコピーします。この問題が再び発生する場合は、show tech-support コマンドや show logging コマンドの出力などの関連情報とともに、ルータの設定をコピーします。シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して、収集した情報をすべて提出してください。</p>

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RSP-3-MSFIX	3-エラー	Fixing [chars] by setting to default [chars]	<p>明示された文字は、スレーブ RSP 設定またはマスター RSP 設定のいずれかにある可能性があります。</p> <p>ROM モニターのデフォルトのスレーブ RSP 設定は、システム構成ファイルでの指定と同期されていません。ブートアップ時にシステムイメージが不一致を検出し、これらの指定と一致するように ROM モニターの設定を変更します。</p> <p>この不一致は、新しい RSP がハイシステムアベイラビリティ (HSA) 環境にインストールされ、ブートされていたために発生した可能性が高いでしょう。</p> <p><b>msgbf_recommend_action</b> show version または show boot コマンドを使用します。</p>	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RSP-3-MSVERS	3-エラー	Master has m/s version [dec] slave has m/s version [dec]	マスターとスレーブは、マスター/スレーブ交換プロセスと互換性のないソフトウェアバージョンを実行しています。	-	スレーブイメージのグローバル設定を使用してバンドルのデフォルトスレーブイメージを上書きすると、スレーブイメージは互換性がなくなります。マスターイメージまたはスレーブイメージのいずれかを更新して、2つのイメージの互換性を確保します。スレーブがバンドルのイメージを実行している場合は、 <b>show version</b> 、 <b>show running-config</b> および <b>show controller cbus</b> コマンドを実行して出力を記録します。この情報とエラーメッセージをテクニカルサポート担当者に報告してください。
RSP-3-NOIDB	3-エラー	bad vc %u on [chars]	チャンネル化インターフェイスドライバが、未設定のチャンネルでパケットを受信しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、 <b>show tech-support</b> の出力とともに、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
RSP-3-NOMAC	3-エラー	Can't allocate MAC address for interface %u/%u	指定されたインターフェイスに割り当てられるMACアドレスがありませんでした。	-	このエラーをテクニカルサポート担当者に報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RSP-3-NORELOAD	3-エラー	reload command not allowed on standby RSP	exec モードでの <del>&lt;CmdBold&gt;slave reload&lt;/CmdBold&gt;</del> コマンドは、スタンバイ RSP では許可されません。	rsp	exec モードで <del>&lt;CmdBold&gt;slave reload&lt;/CmdBold&gt;</del> コマンドを実行します。
RSP-3-NORESTART	3-エラー	[chars]: unable to schedule restart for output queue	ソフトウェアまたはハードウェアエラーが発生しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
RSP-3-NOSTART	3-エラー	No microcode for [chars] card slot %u	指定されたカードにマイクロコードが定義されていないか、使用できません。	-	既存のマイクロコードファイルを指定するようにカードを再設定します。
RSP-3-PA_INIT	3-エラー	Malloc to [chars] failed for slot [dec] bay [dec]	ポートアダプタの情報構造を作成できませんでした。指定されたポートアダプタのインターフェイスが現在は機能していません。この原因として、ポートアダプタに関連するメモリ割り当てエラーが考えられます。このエラーは、ハードウェアメモリの不足またはメモリリークが原因で発生する可能性があります。	rsp	推奨されるメモリ容量がプラットフォームにインストールされていることを確認してください。メモリが十分な場合は、時間をかけて <del>&lt;CmdBold&gt; show process memory&lt;/CmdBold&gt;</del> の出力を取得して、より多くのメモリを使用するプロセスを突き止めてください。当面の解決策として、ラインカードを取り付け直してみてください。この状態が継続する場合、 <u>LOGS</u> <u>SH</u> <u>TECH</u> <u>ACI</u> <u>ON</u>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RSP-3-RESTART	3-エラー	NULL	cBus バッファメモリがリセットされ、再び割り当てられました。問題の正確な性質は、エラーメッセージに記載されています。	-	-
RSP_SLAVE_NVRAM_BUSY	3-エラー	Slave NVRAM is temporarily busy	別のプロセスがスレーブ設定を一時的にロックしています。	-	エラーメッセージの原因となったコマンドを再実行します。エラーメッセージが再び表示される場合は、 <b>show users</b> コマンドを使用して他の EXEC を確認します。他のユーザーがスレーブ NVRAM をロックしていないことがわかっている場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RSP-3-SLAVECHANGE	3-エラー	Slave changed state from [chars] to [chars]	スレーブ RSP でハードウェア状態が変更されました。古い状態と新しい状態の両方が表示されています。想定される状態は、非参加、スレーブ、マスター、アンプラグドです。上記のメッセージで示される可能性のある状態変化は、任意からアンプラグド、アンプラグドから非参加、スレーブ非参加からスレーブ、またはスレーブから非参加です。その他の組み合わせは想定されていません。	-	-
RSP3SLAVECOPYFAILED	3-エラー	Copy of [chars] failed [chars].	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RSP-3-SLAVEMASTER	3-エラー	Slave stole mastership	マスター RSP が、スレーブ RSP の設定がスレーブからマスターに変更されたことを検出しました。新しいマスター RSP が引き継げるように、古いマスター RSP がリロードされてスレーブ RSP になります。この動作は、ソフトウェアまたはハードウェアのエラーを示しています。	-	その他の関連情報とともにルータ設定をコピーします。コンソールまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーし、 <b>show tech-support</b> および <b>show logging</b> コマンドを入力し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して、収集した情報を提出してください。
RSP-3-XBUFHDR	3-エラー	corrupt bufhdr [hec]: %08x %08x %08x %08x	RSP と IP の間で通信障害が発生しました。	-	コンソールまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーし、 <b>show tech-support</b> および <b>show logging</b> コマンドを入力し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して、収集した情報を提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RSP-4-COOKIE	4-警告	Corrupt or missing MAC address cookie\n using random base [enet]	このメッセージは、ハードウェアの問題または製造上の問題により、このシャーシに割り当てられたMACアドレスを含む部品にアクセスできなかったか、その部品が破損していることが検出されたことを示しています。	-	このエラーをテクニカルサポート担当者に報告してください。
RSP-4-CRASHINFO	4-警告	Error saving crashinfo for slot [dec]. Reason: [chars]	明示された理由により、VIP crashinfoファイルが保存されませんでした。	rsp	理由で<CmdBold>容量不足<NoCmdBold>が指摘されている場合、crashinfo ファイルを保存するための十分なメモリがブートフラッシュにない可能性があります。そのように表示されていない場合は、インターネットから Technical Assistance Center ( <a href="http://www.cisco.com">www.cisco.com</a> ) でケースを開くか、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を提出してください。出力を非圧縮のプレーンテキスト (.txt) 形式でケースに添付してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RSP4DCEFSWICHENABLE	4-警告	DCEF switching should be enabled on member links of [chars]	必要に応じて、マルチリンク インターフェイスで DCEF を有効にする必要があります。	-	<CmdBold>interface multilink multilink#</noCmdBold> コマンドを使用してマルチリンク インターフェイスの コンフィグレーションモードに移行してから、要件どおりに <CmdBold>ip route-cache distributed</noCmdBold> を使用してインターフェイスで DCEF を有効にします。
RSP4EMPTY_VIPBAYS	4-警告	VIP in slot [dec] was empty and was disabled	システムは、明示されたファイルをスタンバイ RSP にコピーできませんでした。	rsp	スタンバイ RSP が存在し、ファイル用に十分なメモリがあることを確認します。
RSP-4-HSA_MEM	4-警告	size mismatch master %uMB slave %uMB	マスター RSP とスレーブ RSP のメモリサイズが一致しません。	-	マスター RSP とスレーブ RSP の両方が同じメモリ容量を持つように設定します。
RSP-4-HSA_MINMEM	4-警告	%uMB required for HSA	HSA には 24MB 以上のメモリが必要です。	-	HSA の最小メモリ要件を満たすようにシステムをアップグレードします。
RSP-4-RSPDRAM	4-警告	Insufficient DRAM to adequately run this IOS version. [dec]M is recommended.	RSP DRAM の数が推奨数を下回っています。	-	DRAM を追加します。

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RSP4SLAVENOIUPDAIED	4-警告	Slave configuration not updated for [chars].	スレーブの設定をマスターと同期できません。	-	「slave auto-sync config」が設定されていること、およびスレーブがアクティブであることを確認します。
RSP-4-SLAVETIME	4-警告	[chars]	このエラーをテクニカルサポート担当者に報告してください。	-	-
RSP-5-SLAVEUP	5-通知	Slave changed to state Running Buffer memory state : [chars]	これは、スレーブ RSP がスレーブ RSP イメージの実行を開始したことを示す Informational (情報提供) メッセージです。このメッセージは、ルータの起動後、または slave reload グローバル設定コマンドがマスター RSP で発行された後に表示されます。	-	「アクションは不要です。」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RSP-6-TXSTUCK	6-情報	Txacc of Interface [chars] is at [dec]%% of its txlimit	指定されたインターフェイスの txacc 値が小さいです。パケットトラフィックが多い期間に発生している場合、これは一時的な状態で、問題ない可能性があります。トラフィックが比較的中程度の期間に複数回発生している場合は、問題を示唆している可能性があります。この状態が原因で、分散パケット交換が中断される場合があります。	RSP	トラフィックが比較的中程度の期間にメッセージが繰り返し表示される場合、分散パケット交換の中断を示唆している可能性があります。このような中断が発生した場合は、 <b>&lt;CmdBold&gt;microcode reload&lt;/NoCmdBold&gt;</b> を使用してリカバリします。インターネットから Technical Assistance Center ( <a href="http://www.cisco.com/techassist">www.cisco.com/techassist</a> ) でケースを開くか、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を提出してください。出力を非圧縮のプレーンテキスト (.txt) 形式でケースに添付してください。
RSRB3BADVERSIONFST	3-エラー	FSTin: [chars]: version mismatch mine [dec] theirs [dec]	ダイレクトシリアルピアのリモートエンドで、誤ったバージョンの \n システムソフトウェアが実行されています。ローカルエンドとリモートエンドのいずれか、または両方が \n 最新ではありません。	-	テクニカルサポート担当者に連絡してアップグレードください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RSRB3BADVERSIONIF	3-エラー	IFin: [chars]: version mismatch mine [dec] theirs [dec]	ダイレクトシリアルピアのリモートエンドで、誤ったバージョンの\nシステムソフトウェアが実行されています。ローカルエンドとリモートエンドのいずれか、または両方が\n最新ではありません。	-	テクニカルサポート担当者に連絡してアップグレードください。
RSRB3BADVERSIONICP	3-エラー	[chars]: [dec]/%i: version mismatch mine [dec] theirs [dec]	TCP リモートピアのリモートエンドで、誤ったバージョンの\nシステムソフトウェアが実行されています。ローカルエンドとリモートエンドのいずれか、または両方が\n最新ではありません。	-	テクニカルサポート担当者に連絡してアップグレードください。
RSRB-3-FSTERR	3-エラー	[chars]: [chars]: %iop [hec] len [dec] trn [dec]	ダイレクトシリアル RSRB 接続のリモートエンドで、設定の問題、\nまたは設定で認識されていないトラフィックが\n検出されました。	-	シリアル接続の両側の設定を調べ、考えられる問題を\n特定します。設定に関しては、伝播のために提供されている\nトラフィックを調べます。接続先のターゲットリングは、\n\trn の値で示されます。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RSRB-3-HDRNOVRP	3-エラー	Peer %i HDR no vrp	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	「これらのいずれかのメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
RSRB-3-HDRVRP	3-エラー	Peer [dec]/%i HDR vrp state wrong [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	「これらのいずれかのメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
RSRB-3-IFERR	3-エラー	[chars]: [chars]: [chars] op [hec] len [dec] trn [dec]	ダイレクトシリアル RSRB 接続のリモートエンドで、設定の問題、\nまたは設定で認識されていないトラフィックが\n検出されました。	-	シリアル接続の両側の設定を調べ、考えられる問題を\n特定します。設定に関しては、伝播のために提供されている\nトラフィックを調べます。接続先のターゲットリングは、\n\trn の値で示されます。
RSRB-3-NOMEMORY	3-エラー	Unit [dec] no memory for [chars]	メモリ \n 不足のため、要求された操作を完了できませんでした。	-	「他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に\n応じて、より大容量のメモリ構成にアップグレードします。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RSRB-3-NOTREM	3-エラー	Null idb and not remote	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	「これらのいずれかのメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
RSRB-3-SENDPUNIFST	3-エラー	[chars]: sent [chars] to [chars]	ダイレクトシリアル RSRB 接続のローカルエンドで、設定の問題、 または設定で認識されていないトラフィックが検出されました。	-	シリアル接続の両側の設定を調べ、考えられる問題を特定します。設定に関しては、伝播のために提供されているトラフィックを調べます。
RSRB-3-SENDPUNIF	3-エラー	[chars]: sent [chars] to [chars]	ダイレクトシリアル RSRB 接続のローカルエンドで、設定の問題、 または設定で認識されていないトラフィックが検出されました。	-	シリアル接続の両側の設定を調べ、考えられる問題を特定します。設定に関しては、伝播のために提供されているトラフィックを調べます。
RSRB-4-BADLEN	4-警告	Peer [chars] [chars] bad length [dec] tm [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	いずれかのメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者 に連絡してください。
RSRB-4-BADLENIP	4-警告	Peer [dec]/%i [chars] bad length [dec] tm [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	いずれかのメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者 に連絡してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RSRB-4-BADVRE	4-警告	Bad vre type	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	「これらのいずれかのメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
RSRB-4-CONIPST	4-警告	Peer [dec]/%i CONN illegal state [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	「これらのいずれかのメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
RSRB4CONNILLSTATE	4-警告	Peer [chars] CONN illegal state [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	「これらのいずれかのメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
RSRB-4-CONNSTAT	4-警告	Peer [chars] IFin bad connection state [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	「これらのいずれかのメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
RSRB-4-HDRRECV	4-警告	Peer [dec]/%i HDR recv state invalid not empty [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	「これらのいずれかのメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RSRB-4-ILLPEER	4-警告	Peer [chars] [%-08x] illegal state [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	これらのメッセージのいずれかが繰り返し表示される場合は、\n\テクニカルサポート担当者に連絡してください。
RSRB-4-LOCAL	4-警告	Unit [dec] local/vring set simultaneously vrn [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	これらのメッセージのいずれかが繰り返し表示される場合は、\n\テクニカルサポート担当者に連絡してください。」
RSRB-4-OPTNULL	4-警告	Remopened and t NULL	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	「これらのいずれかのメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
RSRB-4-PEERSTAT	4-警告	Peer [chars] wrong state [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	「これらのいずれかのメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
RSRB-4-RNGXFAIL	4-警告	Ring exchange failure resetting peer: [chars]	メモリ不足または輻輳状態により、RSRB ピア開始ロジックが\n\失敗しました。	-	オペレータの介入なしで、問題が解消され、ピアが\n\再開されるはずですが。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RSVP_SYNC_ISSUE_BUFFER	2-クリティカル	RSVP_SYNC_ISSU client failed to get buffer for message. Error: [dec] [chars]	RSVP_SYNC_ISSU クライアントが、ネゴシエーションメッセージを作成するためのバッファ領域を取得できませんでした。ネゴシエーションメッセージをスタンバイデバイスに送信できません。ISSUセッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	rsvp-sync	show logging および show checkpoint client
RSVP_SYNC_ISSUE_INIT	2-クリティカル	RSVP_SYNC_ISSU client initialization failed to [chars]. Error: [dec] [chars]	RSVP_SYNC_ISSU クライアントを初期化できませんでした。稼働中のソフトウェアのアップグレードまたはダウングレードを正常に実行するには、まず、この初期化の失敗について対策を講じる必要があります。対策を講じなかった場合、ソフトウェアのアップグレードまたはダウングレード中にダウンタイムが発生します。	rsvp-sync	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>RSVP_SYNC_ISSU_CLIENT_FAILED</del>	2-クリティカル	RSVP_SYNC_ISSU client failed to send negotiation message. Error: [dec] [chars]	RSVP_SYNC_ISSU クライアントが、セッションネゴシエーションメッセージをピアデバイスに送信できませんでした。ISSU セッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	rsvp-sync	show logging および show checkpoint client
<del>RSVP_SYNC_ISSU_SESSION_NEGO</del>	2-クリティカル	RSVP_SYNC_ISSU client encountered unexpected client nego_done. Error: [dec] [chars]	ISSU 対応クライアントは一連の内部ステータスを移行します。 RSVP_SYNC_ISSU クライアントが想定外の「クライアントネゴシエーション済み」状態になりました。 ISSU セッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	rsvp-sync	「show issu session <client_id> and "show issu negotiated capability <session_id>"
<del>RSVP_SYNC_ISSU_REGISTER</del>	2-クリティカル	RSVP_SYNC_ISSU client failed to register session information. Error: [dec] [chars]	RSVP_SYNC_ISSU クライアントがセッション情報を登録できませんでした。ISSU セッション登録に問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	rsvp-sync	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>RSVP_SYNC_ISSU_CAPNADSE</del>	3-エラー	RSVP_SYNC_ISSU client capability list is empty.	RSVP_SYNC_ISSU クライアントの機能交換リストのサイズが無効です。	rsvp-sync	show issu capability entires <Client_ID>
<del>RSVP_SYNC_ISSU_CAPNADSE</del>	3-エラー	RSVP_SYNC_ISSU client capability exchange result incompatible.	RSVP_SYNC_ISSU クライアントの機能交換が、ピアと互換性がないものとしてネゴシエートしました。	rsvp-sync	「show issu negotiated capability <Session_ID>」
<del>RSVP_SYNC_ISSU_CAPNADSE</del>	3-エラー	RSVP_SYNC_ISSU client does not have a valid registered session.	RSVP_SYNC_ISSU クライアントに有効な登録済みセッションがありません。	rsvp-sync	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」 および 「show issu negotiated capability <session_id>」
<del>RSVP_SYNC_ISSU_CAPNADSE</del>	3-エラー	'Message Type [dec]' is not supported by RSVP_SYNC_ISSU client at peer	ピアスーパーバイザの RSVP_SYNC_ISSU クライアントは、このメッセージタイプと互換性がありません。 RSVP_SYNC クライアントはピアと非互換性とマークされます。	rsvp-sync	show issu message group <client_id>、 show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
<del>RSVP_SYNC_ISSU_CAPNADSE</del>	3-エラー	RSVP_SYNC_ISSU client 'Message Type [dec]' is not compatible	RSVP_SYNC_ISSU クライアントがピアデバイスから互換性のないメッセージを受信しました。メッセージを処理できません。	rsvp-sync	show issu message group <client_id>、 show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>RSVP_SYNC_ISSU_MG_SIZE</del>	3-エラー	RSVP_SYNC_ISSU client failed to get the MTU for Message Type [dec]. Error: [dec] [chars]	RSVP_SYNC_ISSU クライアントが指定されたメッセージの MTU を計算できませんでした。RSVP_SYNC_ISSU クライアントは、メッセージをスタンバイデバイスに送信できません。	rsvp-sync	show issu message group <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
<del>RSVP_SYNC_ISSU_UNREG</del>	3-エラー	RSVP_SYNC_ISSU client failed to unregister session information. Error: [dec] [chars]	RSVP_SYNC_ISSU クライアントがセッション情報の登録を解除できませんでした。	rsvp-sync	「show issu session <client_id> and "show issu negotiated capability <session_id>"
<del>RSVP_SYNC_ISSU_TRANSFORM</del>	3-エラー	RSVP_SYNC_ISSU client [chars] transform failed for 'Message Type [dec]'. Error: [dec] [chars]	RSVP_SYNC_ISSU クライアントが指定されたメッセージタイプを変換できませんでした。送信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに送信されていません。受信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに適用されていません。いずれの場合も、アクティブデバイスとスタンバイデバイスの RSVP_SYNC の状態は同じではありません。	rsvp-sync	「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated version <session_id>」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RSVP PAUSE KEYS LEFT	1-アラート	No valid keys left for %i	<p>ルータが RSVP キーチェーン内のキーを使用しようとしたが、            \nチェーン内のすべてのキーが期限切れであり、指定されたネイバーで使用できる\nネイバーごとまたはインターフェイスごとのキーがもうないことを検出しました。            \nルータは、非認証状態に戻るのではなく、チェーン内の最後のキーを\n引き続き使用します。ただし、指定されたネイバーのルータが\nその時点で  <b>RSVP</b> メッセージを廃棄し始め、そのネイバーとの予約が\n最終的にタイムアウトする可能性があります。</p>	rsvp	-



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>RSVP3BAD_KEYCHAIN</del>	2-クリティカル	All the keys in chain [chars] have expired - please update the key chain now	ルータが RSVP キーチェーン内のキーを使用しようとしたが、 \\n\\nチェーン内のすべてのキーが期限切れであることを検出しました。 ルータは、\\n\\n別の適切なキーを見つけようとしています。 適切なネイバーごとのキーが\\n\\n他に見つからない場合、ルータは <del>\\n\\nrecommended action</del> で設定されたキーチェーンの使用を試みます。テキストと有効期限を更新することで、キーチェーンを更新します。	-	-
RSVP3BAD_RMSG_TIMER	3-エラー	Inconsistent RSVP reliable message timer	ルータが受信した RSVP メッセージのオブジェクトを検証中に\\n\\nエラーが発生しました。	rsvp	LOG_BAD_RSPM_ACTION LOG_SID_RSPM_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>RSVP</del>	3-エラー	[chars] message from %i discarded - challenge failed for key ID %*s	信頼されていない送信元がランダムなデータのセキュアハッシュを計算し、\n\n同じデータでハッシュを返すかどうかをチャレンジするために、ルータが RSVP \n\nメッセージを送信しましたが、送信元は予期されたデータを返しませんでした。 \n\n信頼されていない送信元が RSVP チャレンジレスポンスへのリプレイアタックの\n\n試みに失敗した可能性があるため、RSVP は応答を破棄しました。	rsvp	-
<del>RSVP</del>	3-エラー	[chars] message from %i discarded - incorrect message digest	ルータは、ルータが計算したものと異なるセキュアハッシュを含む \n\nRSVP メッセージを受信しました。信頼されていない送信元から \n\n送信されたメッセージの可能性があるので、RSVP はメッセージを破棄しました。	rsvp	ルータと送信側システムの設定を確認し、適切なセキュリティキーと \n\nセキュアハッシュアルゴリズムが使用されていることを確認します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>RSVP</del> RSVP	3-エラー	[chars] message from %i discarded - authentication seq #%llu is a duplicate	ルータは、すでに使用されている認証シーケンス番号の RSVP メッセージを\n受信しました。信頼されていない送信元が RSVP メッセージの試行に\n失敗した可能性があるため、RSVP はメッセージを破棄しました。 <del>rsrvp</del> rsrvp recommended action 送信元の信頼性を確認できる場合	-	-
<del>RSVP</del> RSVP	3-エラー	[chars] message from %i discarded: no security association for %i - no RSVP security key configured or no memory left.	ルータは、セキュアハッシュを含む RSVP メッセージを受信しましたが、\n送信側システムのセキュリティアソシエーションを作成できなかったため、\nメッセージをドロップしました。	rsvp	RSVP が送信側システムのセキュリティキーにアクセスできることを、\n\nルータの設定で確認します。セキュリティキーが設定されている場合は、\n\nルータのメモリが不足していないか確認します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RSVP	3-エラー	[chars] message from %i discarded - seq #%llu outside authentication window	<p>ルータは、認証シーケンス番号が out-of-order ウィンドウの下限より小さい \n RSVP メッセージを受信しました。信頼されていない送信元が \n 失敗した可能性があるため、RSVP はメッセージを破棄しました。</p> <p><del>信頼できる送信元が、認証ウィンドウのサイズに対して大きすぎる、 \n 順序が変更された大量の RSVP メッセージを一度に送信している可能性があります。 \n 送信元の信頼性を確認でき、順序が変更された大量のメッセージが一度に \n 送信されている場合</del></p>	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>RSVPMSGCHKSM</del>	3-エラー	RSVP Message had a bad checksum: [dec] foo: [dec]	ルータは、チェックサムフィールドが誤って設定された RSVP メッセージを受信しました。不良なチェックサムは、RSVP 外のパケット破損が原因の可能性が高いです。 RSVP によって報告された破損により、ルータの他のプロトコルに影響が及ぶ可能性や、RSVP 以外のプロトコルの予期しない動作の原因が明らかになる可能性があることに注意してください。破損の原因を追跡してみてください。	rsvp	LOGBADRSVPMGACI LOG_SID_RSVP_ACTION
<del>RSVPMSGCHKSM</del>	3-エラー	Received a bad RSVP message num objs: [dec] obj len: [dec] msg_len: [dec]	ルータが受信した RSVP メッセージのオブジェクトを検証中にエラーが発生しました。RSVP メッセージ内のオブジェクトの数が予想される最大数よりも大きいか、オブジェクトのサイズが予想される最小サイズよりも小さいことがわかりました。	rsvp	LOGBADRSVPMGACI LOG_SID_RSVP_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>RSVP</del> RSVP	3-エラー	RSVP Message had a bad type: [dec]	ルータが誤った RSVP メッセージを受信しました。	rsvp	コンソール\nまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。 <CmdBold>show tech-support rsvp\n<NoCmdBold>コマンドを実行し、エラーの内容を特定するのに役立つ可能性のあるデータを収集します。その後、この情報をシスコの\nテクニカルサポート担当者に提出してください。
<del>RSVP</del> RSVP	3-エラー	RSVP Message had a bad version: [dec]	ルータは、バージョンフィールドが想定外の値に設定された RSVP \nメッセージを受信しました。	rsvp	LOG_BAD_RSVP_ACTION LOG_SID_RSVP_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RSVP-3-CONSISTENCY	3-エラー	[chars]: [chars] [chars] [chars]	RSVP の実装によって試行されたアクションで、 予期しない状態が発生しました。	rsvp	コンソールにまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。 <CmdBold>show tech-support rsvp <NoCmdBold>コマンドを実行し、エラーの内容を特定するのに役立つ可能性のあるデータを収集します。その後、この情報をシスコのテクニカルサポート担当者に提出してください。
RSVP-3-IP_HDR	3-エラー	%08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x	これは、いくつかの packets 関連メッセージの補足メッセージです。 IPv4/IPv6 ヘッダーの開始直後の 8 つの 32 ビットワードの内容を 16 進形式で表示しています。IPv4 および IPv6 のヘッダー情報をデコードするには、RFC 791 および 2460 を参照してください。	rsvp	IPv4 ヘッダーと IPv6 ヘッダーの情報をデコードして、RSVP メッセージの送信元を特定します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RSVP-3-MSG_1	3-エラー	%08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x	これは、いくつかの パケット関連 メッセージの補足 メッセージです。 \\n\\nRSVP ヘッダー の開始直後の最初 の8つの32ビット ワードの内容を\\n\\n 16進形式で表示し ています。RSVP ヘッダーの\\n\\n情報 をデコードするに は、RFC 2205を参 照してください。	rsvp	パケットに関する 追加情報が必要な 場合は、 <CmdBold>debug ip rsvp\\n\\n dump-messages <msg type> [hex]<NoCmdBold> を有効にし、不良 な\\n\\nメッセージの 取得を試みます。 このコマンドの16 進バージョンを使 用する場合は、 \\n\\nオフラインツ ールのtext2pcapを 使用してpcap形式 に変換してから、 \\n\\netherealなどの 別のオフラインツ ールで内容を表示 できます。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RSVP-3-MSG_2	3-エラー	%08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x	これは、いくつかの パケット関連 メッセージの補足 メッセージです。 上記の MSG_1 メッセージによっ て出力された内容 の次の 8 つの 32 ビットワードの 内容を 16 進形 式で表示していま す。これらの 32 ビットワードの 情報をデコード するには、RFC 2205 を参照してく ださい。	rsvp	パケットに関する 追加情報が必要な 場合は、 <CmdBold>debug ip rsvp\n\ dump-messages <msg type> [hex]<NoCmdBold> を有効にし、不良 なメッセージの 取得を試みます。 このコマンドの 16 進バージョンを使 用する場合は、 オフラインツ ールの text2pcap を使 用して pcap 形式に 変換してから、 etherreal などの別 のオフラインツ ールで内容を表示で きます。
RSVP_MIRRECOVERY	3-エラー	RSVP calculated Recovery Time is longer than TE Rewrite Hold-Time registered with LSD. Some LSPs may not be recovered.	TE は、すべての LSP を実際に回復 するためにかかる であろう時間より も短い最大カット オーバー時間を LSD に登録しまし た。その結果、リ カバリ中に一部の LSP で通常より 多くのトラ フィック損失が発 生する可能性があ ります。	rsvp	<CmdBold>show ip rsvp high-availability database internal <NoCmdBold>\n\ コマンドを実行し て、RSVP HA デー タベース内の チェックポイント 付き LSP の数を メモします。こ の数が、回復可能 な LSP 数のハード 定義の制限を 超えている可能性 があります。この情 報をシスコの テクニカルサポート 担当者に提出して ください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>RSVP_AUTHENTICATION</del>	3-エラー	No response to challenge issued to %i for key ID %*s	信頼されていない送信元がランダムなデータのセキュアハッシュを計算し、\n同じデータでハッシュを返すかどうかをチャレンジするために、ルータが RSVP \nメッセージを送信しましたが、送信元は応答しませんでした。送信元は\nクラッシュしたか、ネットワーク接続を失った可能性があります。ただし、\n送信元がリプレイの試行に失敗した可能性もあります。 <del>rsdpf_recommendation</del> ソースの信頼性を確認できる場合	-	-
<del>RSVP_AUTH_MISMATCH</del>	3-エラー	[chars] message from %i discarded - authentication algorithm mismatch	ルータは、認証を必要とする送信元から RSVP メッセージを受信しましたが、\n受信したメッセージは誤った認証アルゴリズムを\n使用していました。	rsvp	ルータで <CmdBold>show ip rsvp authentication detail <source><NoCmdBold>\nコマンドを実行して、予期されるアルゴリズムタイプを表示します。次に、\n送信元を見つけて、アルゴリズムが一致するように設定を変更します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>RSVP_AU_DHCP_KEY</del>	4-警告	Key chains [chars] and [chars] contain duplicate key ID %u	ルータ設定で、あるキーチェーンに新しいキー ID を追加しようとしたが、\nRSVP は、すでに RSVP に割り当てられている別のキーチェーンにこの ID が\nあることを検出しました。キー ID は、RSVP で使用されるすべての\nキーチェーンで一意である必要があるため、RSVP は、そのようなすべての\nキーチェーンでこの ID のキーを使用しません。使用すると、場合によっては\nRSVP 認証が失敗する可能性があります。	rsvp	明示されたキーチェーンを更新して、異なるキー ID を使用するようにします。
<del>RSVP_CLEAR_COUNTERS</del>	5-通知	Clear RSVP message counters by [chars]	RSVPメッセージカウンタがクリアされました。	rsvp	LOG_STD_NO_ACTION
<del>RSVP_NO_MATCH_DHCP</del>	5-通知	Received PATH %i_%u->%i_%u -	HOP オブジェクトのインターフェイス ID が、このノードのいずれのインターフェイスとも一致しません。	rsvp	設定を確認します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RSVP KEY ACL CHANGE	5-通知	Key chain [chars] [chars] for %i because ACL \[chars]\ [chars]		rsvp	ACLの変更によって、1つ以上のRSVP ネイバーに対して予期せずに \n\n認証が無効になったり、有効になったりした場合は、ACLの変更を元に戻して、 \n\nRSVP 認証に影響を受けないようにします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
			<p>メッセージテキストに明示された ACL は、メッセージテキストに明示された \n キーチェーンを RSVP ネイバーセットに関連付けます。 RSVP は、関連付けが \n 設定された後、指定されたキーチェーンを使用して、その RSVP ネイバー \n セットと交換される各 RSVP メッセージを認証します。その後、 \n キーチェーンの関連付けがその RSVP ネイバーセット内の 1 つまたは複数の \n ネイバーに対して有効でなくなるように、明示された ACL が再設定されます。これにより、 \n RSVP は、これらのネイバーとともに使用する別の適切なキーチェーンの \n 構成を探すこととなります。適切なキーチェーンが見つからない場合、 \n RSVP は、それらの RSVP ネイバーと交換されるメッセージを認証できなく \n なりま</p>		

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
			<p>す。そのため、RSVP はそのネイバーセットからの RSVP メッセージを破棄します。これにより、これらのネイバーを使用する RSVP 機能が最終的に失われる可能性があるため、RSVP はこのシステムメッセージを生成します。このシステムメッセージは、その後 ACL が変更され、RSVP ネイバーが指定されたキーチェーンと再度関連付けられた場合にも生成されることがあります。ACL によって指定された RSVP ネイバーセットに対して RSVP が別のキーチェーンを使用していない場合、RSVP は、指定されたキーチェーンを使用して、認証された RSVP メッセージをその RSVP ネイバーセットと交換し始めます。これにより、これらのネイバーを使用する RSVP 機能が復元される可能性があります。</p>		

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>RIMR3TOPONKEYERR</del>	5-通知	Key ID %u in chain [chars] has expired	-	-	-
RTMGR-3-GENERAL	3-エラー	[chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	RIMCRDISCOMPONENT	LOG_SID_RECUR_ACTION
RIMR3TOPAFINABLEERR	3-エラー	Failed to enable AF base topology [chars] error [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	RIMCRDISCOMPONENT	LOG_SID_RECUR_ACTION
RIMGR3TOPO_AF_CIX	3-エラー	Topology address-family [chars] context block is NULL.	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	RIMCRDISCOMPONENT	LOG_SID_RECUR_ACTION
RIMR3TOPCACHEADDR	3-エラー	[chars]	キャッシュされたトポロジエントリの作成に失敗しました。	RIMCRDISCOMPONENT	LOG_STD_ACTION
RIMR3TOPCACHEERR	3-エラー	[chars]	キャッシュされたトポロジでエラーが発生しました。	RIMCRDISCOMPONENT	LOG_STD_ACTION
RIMR3TOPCACHEINIT	3-エラー	[chars]	キャッシュされたトポロジの初期化に失敗しました。	RIMCRDISCOMPONENT	LOG_STD_ACTION
RIMR3TOPHALOCKMETOP	3-エラー	Acquired a HA lock on an iVRF topology[chars]	トポロジ HA ロックを iVRF トポロジに適用しないでください。	RIMCRDISCOMPONENT	LOG_STD_ACTION
RIMGR3TOPO_INF_CIX	3-エラー	Interface [chars] address-family [chars] topology context is NULL or the function [chars] is not set	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	RIMCRDISCOMPONENT	LOG_SID_RECUR_ACTION
RIMR3TOPONINFVRF	3-エラー	Interface [chars] with invalid vrfid 0x[hex]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	RIMCRDISCOMPONENT	LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RIMGR3COM/SIBSE_ERR	3-エラー	Failed to create the base mcast topology in vrf [chars] with error [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	RIMGRDDISCOMPONENT	LOG_SID_RECUR_ACTION
RIMGR3COM/LOCKCON_ERR	3-エラー	Failed to get lock count for topology[chars]	トポロジロックマネージャがロックカウントを取得できませんでした。	RIMGRDDISCOMPONENT	LOG_STD_ACTION
RIMGR3COM/MGRN_ERR	3-エラー	[chars] manager init failure	トポロジロックマネージャの初期化に失敗しました。	RIMGRDDISCOMPONENT	LOG_STD_ACTION
RIMGR3COM/PROCSN_ERR	3-エラー	Topology process init failed due to [chars]	トポロジプロセスの初期化に失敗しました。	RIMGRDDISCOMPONENT	LOG_STD_ACTION
RIMGR3COM/SUBMODE_ERR	3-エラー	Unexpected transition from parser submode '[chars]'	トポロジコマンドの解析中にエラーが発生しました。	RIMGRDDISCOMPONENT	LOG_STD_ACTION
RIMGR3COM/TOPO_SYNC_ERR	3-エラー	Failed to duplicate active topology on standby rc=[dec] id [hec] [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	RIMGRDDISCOMPONENT	LOG_SID_RECUR_ACTION
RIMGR3COM/UNSUPPORTED_AF	3-エラー	Attempt to enable unsupported AFI 0x[hex]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	RIMGRDDISCOMPONENT	LOG_SID_RECUR_ACTION
RIMGR3COM/UNSUPPORTED_API	3-エラー	Topology API [chars] is unsupported due to [chars]	トポロジ API は使用できません。	RIMGRDDISCOMPONENT	LOG_STD_ACTION
RIMGR3COM/TOPO_VRF_ERR	3-エラー	Topology [chars] address-family [chars] has no VRF entry	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	RIMGRDDISCOMPONENT	LOG_SID_RECUR_ACTION
RIMGR3COM/UNLOCK_ERR	3-エラー	Attempt to unlock active topology '[chars]' in VRF [chars] [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	RIMGRDDISCOMPONENT	LOG_SID_RECUR_ACTION



機能重大度 ニモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RTMGR-3-VRF_ERR	3-エラー	Topology VRF [chars] creation error	内部ソフトウェア エラーが発生しま した。	RIMCRDISCOMPONENT	LOG_SIDRECUR_ACTION
RITREE-3-ALLOC_FAIL	3-エラー	aux [hec]	基数ツリー要求に より、メモリ不足 状態が発生しまし た。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
RSPACCHKCREFAIL	3-エラー	-	チャンクの作成に 失敗しました。 RTSP ALG は初期 化を完了できませ ん。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
RSPACRECALIBKERR	3-エラー	-	不正確なチャンネル 作成コールバック 中に L7 データが ありません。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
RSPACCMPEHAKTEN	3-エラー	rcvd:[hec] expect:[hec]	互換性のない HA メッセージ長で す。RTSP ALG は 同期データを拒否 します。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
RSPACCMPEHAKTEN	3-エラー	rcvd:[hec] expect:[hec]	Incompatible HA バージョンRTSP ALG は同期デー タを拒否します。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
RSPACMORCHAMKC	3-エラー	rcvd:[hec] expect:[hec]	HA MAGIC が誤り です。RTSP ALG は同期データを拒 否します。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
RSPACMADHAKCDE	3-エラー	rcvd:[hec] expect:[hec]	HA オペコードが 無効です。RTSP ALG は同期デー タを拒否します。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
RSPACMDVACREHERR	3-エラー	-	L7データの作成中 にエラーが発生し ました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RSPAGWRITEBACKERRR	3-エラー	-	書き戻し中にエラーが発生しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
RTT-3-AUTO	3-エラー	Error: [chars]	IPSLA 自動動作の生成中にエラーが発生しました。	rsps-time-rptr	設定を確認して再試行してください。
RTT-3-EPNOTIFYFAILED	3-エラー	event type = [chars] client = [chars] reason = [chars]	指定された IPSLA イベントパブリッシャクライアントへの指定されたタイプの通知が失敗しました。	rsps-time-rptr	これは一時的なシステムエラーであり、次回は通知が機能する可能性があります。通知の失敗については、明示されたクライアントが推奨するアクションを実行します。
RTT-3-EPSTARTERROR	3-エラー	Failed to start IPSLAs Event Publisher	IPSLA がイベントパブリッシャの新しいプロセスを開始できません。反応アラート通知は機能しません。	rsps-time-rptr	LOG_SID_REDUCE_ACTION
RTT-3-EPURFTYPE	3-エラー	IPSLAs EventPublisher: Unknown reaction filter type for client [chars]	明示されたクライアントに反応アラートを送信しているときに、IPSLA イベントパブリッシャで不明なフィルタタイプが検出されました。反応アラート通知は、このクライアントと他のクライアントに対して引き続き機能する場合があります。	rsps-time-rptr	LOG_SID_REDUCE_ACTION

機能重大度 ニモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RTT-3-IPSLA_AQM	3-エラー	[chars]: [chars]	このメッセージは、IPSLA 自動 QoS モニター機能のソフトウェアエラーを示しています。	rsps_time_rptr	シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。
RTT-3-IPSLA_INITIALIZE_FAIL	3-エラー	IP SLAs: Failed to initialize IP SLAs functionality will not work	IP SLA を初期化できませんでした。この状態は、タイマーホイールのタイマー機能の初期化が失敗した場合、またはプロセスを作成できなかった場合に発生します。この状態の原因は、タスクを完了するために利用できるメモリが十分でないことが考えられます。	rsps-time-rptr	<a href="http://www.cisco.com/errata">http://www.cisco.com/errata</a> でバグツールキットを使用して、解決済みのソフトウェア問題を検索します。 LOG_SID_REDUCE_ACTION
RTT-3-IPSLA_NEGATIVE_VALUE	3-エラー	IP SLAs[dec]: Negative Value for [chars]	IP SLA 統計でエラーメッセージが生成されました。	rsps-time-rptr	シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。
RTT-3-IPSLA_NO_PROCESS	3-エラー	IP SLAs: Cannot create a new process	IP SLA は新しいプロセスを開始できません。実行されていない可能性があります。	rsps-time-rptr	LOG_SID_REDUCE_ACTION
RTT-3-IPSLA_PROBE_NOT_FOUND	3-エラー	IP SLAs: Error deleting the probe	存在しないプローブを削除しようとしています。	rsps-time-rptr	シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RTE3SLARESPICORINUSE	3-エラー	IP SLA Responder: tcp: [chars] - [dec] Port already in use.	ポートイネーブル制御メッセージに明示されたポートが他のアプリケーションによってすでに使用されているため、IP SLA レスポンダはソケットをバインドできません。	sla	このメッセージは、udp-jitter 操作で設定された、このレスポンダをターゲットとするポートがすでに使用されていることを示しています。別のポート番号で TCP 操作を再設定することが推奨されます。
RTE3SLARESPUDRINUSE	3-エラー	IP SLA Responder: udp: [chars] - [dec] Port already in use.	ポートイネーブル制御メッセージに明示されたポートが他のアプリケーションによってすでに使用されているため、IP SLA レスポンダはソケットをバインドできません。	sla	このメッセージは、udp-jitter 操作で設定された、このレスポンダをターゲットとするポートがすでに使用されていることを示しています。別のポート番号で UDP 操作を再設定することが推奨されます。
RTE3SLARESEVQNIIFAI	3-エラー	IP SLAs responder initialization failed	IP SLA レスポンダの初期化でイベントキューを初期化できませんでした。この障害により、このルータがレスポンダとして機能する他のルータの IP SLA プロブは機能しません。	rsps_time_rptr	シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。
RTE3SLARESPINIFAI	3-エラー	IP SLAs responder initialization failed	-	-	-

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RT3IPSLARPTNIFAILD	3-エラー	IP SLAs rtp operation application process initialization failed	IP SLA RTP 動作アプリケーションプロセスを初期化できませんでした。この障害により、IP SLA RTP 動作は機能しません。	rsps_time_rptr	シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。
RT3IPSLATHRESHOLD	3-エラー	IP SLAs[dec]: Threshold [chars] for [chars]	この Informational (情報提供) メッセージには、サービスアシュアランスエージェントプロンプトのしきい値違反が記録されます。このメッセージは、<CmdBold> ip sla logging trap<NoCmdBold> コマンドが入力されたときに表示されます。	rsps-time-rptr	"このメッセージが不要な場合は、" <CmdBold> no ip sla logging trap<NoCmdBold> コマンドを使用してロギングを無効にします。そうでない場合は、特に対処の必要はありません"
RT3IPSLATWINTIFAIL	3-エラー	IP SLAs: Generic Timer wheel timer functionality failed to initialize	IP SLA がタイマーホイールを初期化できませんでした。	rsps-time-rptr	<del>no ip sla logging trap</del> でバグツールキットを使用して、解決済みのソフトウェア問題を検索します。 LOG_SID_REDUCE_ACTION
RT3REACINOFYFAILED	3-エラー	entry number = [dec] reason = [chars]	明示された操作の IPSLA 反応条件は満たされており、1 つ以上の IPSLA イベントパブリッククライアントはこの条件のインタレストを登録しましたが、この状況に対する通知は失敗しました。	rsps-time-rptr	これは一時的なシステムエラーであり、次回は通知が機能する可能性があります。show ip sla event-publisher コマンドを使用して登録されているクライアントを確認し、それらのクライアントが推奨するアクションを実行します。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RTT-3-SAAMPLS	3-エラー	IP SLA Monitor[dec]: MPLS [chars] Probe [chars] [chars] for destination-address	この Informational (情報提供) メッセージには、サービスアシュアランスエージェントプローブの違反が記録されます。このメッセージは、 <b>ip sla logging trap</b> コマンドが入力されたときに表示されます。	rsps_time_rptr	このメッセージが不要な場合は、 <b>no ip sla logging trap</b> コマンドを使用してロギングを無効にします。そうでない場合は、特に対処の必要はありません。
RTT-3-XOS_XDM_ERR	3-エラー	IP SLAs: Cannot create a new xdm instance	IP SLA は新しい XDM インスタンスを開始できません。実行されていない可能性があります。	sla	このメッセージは、システムで XDM インスタンスが不足しており、このメッセージの後に設定された IPSLA は失敗に終わる可能性があることを示しています。したがって、この syslog の後にプローブを設定しないでください。
RTT-4-AUTOAPI	4-警告	IPSLAs Auto CFG ERR: [chars][chars] [chars]	IPSLA 自動パラメータの設定中にエラーが発生しました。一部またはすべての設定が解除されていない可能性があります。	rsps-time-rptr	設定を確認して再試行してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RTT-4-AUTOAPIOPER	4-警告	IPSLAs Auto CFG ERR: [chars][chars][dec] [chars]	IPSLA 自動パラメータの設定中にエラーが発生しました。一部またはすべての設定が解除されていない可能性があります。	rsps-time-rptr	「設定を確認して再試行してください」
RTT-4-AUTOMEM	4-警告	IPSLAs Auto MEM ERR: [chars][chars] [chars]	メモリの割り当て中に IPSLA 自動機能が失敗しました。	rsps-time-rptr	これは一時的なエラーの可能性あります。再試行してください。
RTT-4-DuplicateEvent	4-警告	IP SLAs [dec]: Duplicate event received. Event number [dec]	IP SLA プロセスが重複イベントを受信しました。	rsps-time-rptr	これは警告メッセージにすぎません。このメッセージが繰り返し表示される場合は、 <CmdBld>show ip sla configuration</CmdBld> コマンドを実行し、コマンドの出力をコピーします。コンソールまたはシステムログに出力されたメッセージをそのままコピーし、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡します。サービスアシュアランスエージェントプロンプトを設定およびポーリングしているアプリケーションに関する情報とともに、収集した情報を提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RTT-4-EPAPI	4-警告	IPSLAs EP API: [chars] api failed client = [chars] reason = [chars]	明示された理由により、IPSLA イベントパブリッシャ API が失敗しました。	rsps-time-rptr	エラーコードが API クライアントに報告されます。明示されたクライアントが推奨するアクションを実行します。
RTT-4-EPINIT	4-警告	IPSLAs Event Publisher Init Failed. Reason = [chars]	IPSLA イベントパブリッシャの初期化に失敗しました。システムは、最初のクライアントが IPSLA イベントを登録するときに、初期化タスクを実行して復旧を試みます。	rsps-time-rptr	LOGSID_REDUCE_ACTION
RTT-4-INVALIDSRCIPADDR	4-警告	Possible invalid src IP address %i configured.	このメッセージは、ユーザーが指定した送信元 IP アドレスと一致するアドレスがホストで見つからない場合に表示されます。	rsps_time_rptr	プローブの設定を解除し、有効な送信元 IP アドレスで再設定します。
RTT-4-IPDISCOVERYFAILURE	4-警告	IP SLAs end point discovery authentication failure for spoke %i.	IP SLA レスポンダの初期化でタイマーホイールを初期化できませんでした。この障害により、このルータがレスポндаとして機能する他のルータの IP SLA プロブは機能しません。	rsps_time_rptr	シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。



機能重大度ニ一モニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>RTT4IPSLACLOCKNOISE</del>	4-警告	IP SLAs Probes could not be	システムクロックが設定されていないため、1つまたは複数のIP SLAプローブをスケジュールできませんでした。	rsps_time_rptr	システムクロックがネットワークタイムプロトコルまたは別のメカニズムを使用して機能することを確認します。
<del>RTT4IPSLAENDONIDRCSER</del>	4-警告	IP SLAs end point de-registered by hub %i.	-	-	-
<del>RTT4IPSLASCHEDULECONFAL</del>	4-警告	IP SLAs Probe [dec]: [chars]	IP SLA プローブをスケジュールできませんでした。設定された開始時刻がすでに過ぎてしまっているか、開始時刻が無効です。	rsps_time_rptr	失敗したプローブを有効な開始時刻で再度スケジュールします。
RTT4-OPER_CLOSS	4-警告	condition [chars] entry number = [dec]	このメッセージには、IPSLA 動作で接続が失われた状態が記録されます。このメッセージは、 <CmdBold>ip sla monitor logging trap<NoCmdBold> コマンドが入力されると有効になります。	rsps_time_rptr	IPSLA 動作の接続先が到達可能であることを確認します。また、接続先でIPSLA レスポンダ動作が設定されていることを確認します。IPSLA 動作でこれらのメッセージを記録しない場合は、 <CmdBold>no ip sla monitor logging trap<NoCmdBold> コマンドを入力してロギングを無効にします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RIT4OPER_PROTOERR	4-警告	Entry number = [dec] Protocol Specific Error [chars] specific code = [dec]	このメッセージには、IPSLA 動作のプロトコル固有のエラー状態が記録されます。このメッセージは、 <CmdBold>ip sla logging traps<NoCmdBold> コマンドが入力されると有効になります。	sla	IPSLA 動作の接続先が到達可能であることを確認します。また、接続先で IPSLA レスポンド動作が設定されていることを確認します。IPSLA 動作でこれらのメッセージを記録しない場合は、 <CmdBold>no ip sla logging traps<NoCmdBold> コマンドを入力してロギングを無効にします。
RIT4OPER_TIMEOUT	4-警告	condition [chars] entry number = [dec]	このメッセージは、IPSLA 動作のタイムアウト状態を記録します。このメッセージは、 <CmdBold>ip sla monitor logging trap<NoCmdBold> コマンドが入力されると有効になります。	rsps_time_rptr	IPSLA 動作の接続先が到達可能であることを確認します。IPSLA 動作でこれらのメッセージを記録しない場合は、 <CmdBold>no ip sla monitor logging trap<NoCmdBold> コマンドを入力してロギングを無効にします。
RIT4REACTIARIAEVENT	4-警告	entry number = [dec] missing data = [chars]	IPSLA 反応イベントに一部の興味深いデータが欠落しています。	rsps-time-rptr	これは、IPSLA ソフトウェアエラーが原因の可能性ががあります。show ip sla config の出力を収集し、TAC に問題を報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RIPSAACRSHDCNCFAL	4-警告	Group Schedule Entry [dec]: [chars]	プローブのグループスケジュールを設定できませんでした。設定された開始時刻がすでに過ぎてしまっているか、開始時刻が無効です。	rsps_time_rptr	グループスケジュールエントリを有効な開始時刻で再度スケジュールします。
RIPSAACRSHDCNCFAL	4-警告	IP SLA Monitor Probe [dec]: [chars]	IP SLA モニタープローブをスケジュールできませんでした。設定された開始時刻がすでに過ぎてしまっているか、開始時刻が無効です。	rsps_time_rptr	失敗したプローブを有効な開始時刻で再度スケジュールします。
RUDP-3-INIT	3-エラー	rudp [dec]: [chars][chars].	RUDP の初期化操作が失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION
RUDP-4-LINK	4-警告	RUDP [dec]: [chars][chars].	特定の RUDP リンクに対する警告が表示されています。	-	LOG_SID_DBG_ACTION
RUDP-4-NOBUF	4-警告	rudp [dec]: cannot get packet buffer for [chars].	RUDP リンクはパケットバッファを割り当てられません。	-	LOG_SID_REDUCE_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RXP_MANAGER_BADEND	3-エラー	illegal bind %u %u	不正なバインド操作です。	-	この状態が以前に報告されていて、後のリリースで解決されているか確認するには、 www.cisco.com の Bug Navigator を参照してください。 あるいは、 <CmdBold>show version<NoCmdBold> と <CmdBold>show running-config<NoCmdBold> の出力を収集し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。
RXP_MANAGER_BADINDEX	3-エラー	bad index value: [chars] [dec]	配列の制限外のインデックス値	-	この状態が以前に報告されていて、後のリリースで解決されているか確認するには、 www.cisco.com の Bug Navigator を参照してください。 あるいは、 <CmdBold>show version<NoCmdBold> と <CmdBold>show running-config<NoCmdBold> の出力を収集し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RXP <del>MANAGER</del> 3BADIYE	3-エラー	[chars] [dec]	無効なタイプ	-	この状態が以前に報告されていて、後のリリースで解決されているか確認するには、 www.cisco.com の Bug Navigator を参照してください。 あるいは、 <CmdBold>show version<NoCmdBold> と <CmdBold>show <del>running</del> config<NoCmdBold> の出力を収集し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。
RXP <del>MANAGER</del> 3BADUNBD	3-エラー	illegal unbind %u %u	不正なバインド操作です。	-	この状態が以前に報告されていて、後のリリースで解決されているか確認するには、 www.cisco.com の Bug Navigator を参照してください。 あるいは、 <CmdBold>show version<NoCmdBold> と <CmdBold>show <del>running</del> config<NoCmdBold> の出力を収集し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RXP_MANAGER3BADVAL	3-エラー	unexpected value: [chars] [dec]	予期しない値が検出されました。	-	この状態が以前に報告されていて、後のリリースで解決されているか確認するには、 www.cisco.com の Bug Navigator を参照してください。 あるいは、 <CmdBold>show version<NoCmdBold> と <CmdBold>show running-config<NoCmdBold> の出力を収集し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。
RXP_MANAGER3DEFVEC	3-エラー	default vectors used: [chars]	デフォルトベクトルが使用されました。	-	この状態が以前に報告されていて、後のリリースで解決されているか確認するには、 www.cisco.com の Bug Navigator を参照してください。 あるいは、 <CmdBold>show version<NoCmdBold> と <CmdBold>show running-config<NoCmdBold> の出力を収集し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RXP_MANAGER3NULLPIR	3-エラー	[chars] 0x[hec]	NULL ポインタです。	-	この状態が以前に報告されていて、後のリリースで解決されているか確認するには、 www.cisco.com の Bug Navigator を参照してください。 あるいは、 <CmdBold>show version<NoCmdBold> と <CmdBold>show running-config<NoCmdBold> の出力を収集し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。
RXP_MANAGER3REFCUNT	3-エラー	bad refcnt: [chars] 0x[hec]	不良な参照カウントです。	-	この状態が以前に報告されていて、後のリリースで解決されているか確認するには、 www.cisco.com の Bug Navigator を参照してください。 あるいは、 <CmdBold>show version<NoCmdBold> と <CmdBold>show running-config<NoCmdBold> の出力を収集し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
RXP_MANAGER3UNINT	3-エラー	[chars] %u	初期化されていないデータ構造です。	-	この状態が以前に報告されていて、後のリリースで解決されているか確認するには、 www.cisco.com の Bug Navigator を参照してください。 あるいは、 <CmdBold>show version</NoCmdBold> と <CmdBold>show running-config</NoCmdBold> の出力を収集し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。
SADB4TREE_CORRUPTED	4-警告	SADB : AVL Tree got corrupted	SADB の AVL ツリーの 1 つが破損しました。	edge-policy	LOG_STD_NO_ACTION
SANTANA3DS_JIB_ERROR	3-エラー	DS JIB Santana FPGA Error detected and corrected	DS JIB サンタナ FPGA エラーが修正されました。	cmts-infra	ラインカードからデバッグログを収集するには、TAC にお問い合わせください。
SASL-2-FORKFAIL	2-クリティカル	Cannot fork process [chars]	プロセスを分岐しようとしたが、失敗しました。	sasl	LOG_STD_ACTION
SASL-2-INITFAIL	2-クリティカル	Initialization failed - [chars]	SASL コンポーネントの初期化に失敗しました。	sasl	LOG_STD_ACTION
SBC3DBE_CONFIG_FAILURE	3-エラー	An SBC DBE configuration failure has occurred.	SBC は DBE 設定を適用できませんでした。	sbc-comp	SBC DBE を手動で再設定してみてください。" LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SEC_CFG_MED_NOT_DL_V4</del>	3-エラー	IPv4 addresses deleted %I %I VRF '[chars]'	SBC がまだアクティブな間に、SBC インターフェイスの1つ以上のIPv4 アドレスが削除されました。後でメディアアドレス/プールを手動で削除してください。メディアアドレス/プールがVRFに関連付けられていた場合は、SBC の設定を解除してメディアアドレス/プールを削除する必要があります。	sbc-comp	-
<del>SEC_CFG_MED_NOT_DL_V6</del>	3-エラー	IPv6 addresses deleted %P/%u VRF '[chars]'	SBC がまだアクティブな間に、SBC インターフェイスの1つ以上のIPv6 アドレスが削除されました。後でメディアアドレス/プールを手動で削除してください。メディアアドレス/プールがVRFに関連付けられていた場合は、SBC の設定を解除してメディアアドレス/プールを削除する必要があります。	sbc-comp	-
<del>SEC_CFG_SEC_NOT_CONFIG</del>	3-エラー	SBC is not configured. VOIP LI configuration request failed	SBC が設定されていないため、VOIP LI 要求は拒否されます。最初に SBC を設定すると、VOIP LI 要求が処理されます。	sbc-comp	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SBC_SVC_CHANGE_FAILED</del>	3-エラー	Delayed ServiceChange failed.	SBC は、ブート時に遅延 ServiceChange メッセージを送信できませんでした。	sbc-comp	SBC 設定が有効であることを確認し、手動で SBC のアクティベーションを実行します。
<del>SBC_CFG_BLACKLIST_BLOCKED</del>	4-警告	Source [chars]: blacklisted blocked reason: [chars]	送信元がブラックリストに登録されています。	sbc-comp	-
<del>SBC_CFG_BLACKLIST_CLEARED</del>	4-警告	Source [chars]: cleared blacklist event or alert reason: [chars]	ブラックリストのイベントまたはアラートがクリアされました。	sbc-comp	-
<del>SBC_CFG_BLACKLIST_CRITICAL</del>	4-警告	Source [chars]: critical blacklist alert reason: [chars]	クリティカルなブラックリストのアラートが生成されました。	sbc-comp	-
<del>SBC_CFG_BLACKLIST_MAJOR</del>	4-警告	Source [chars]: major blacklist alert reason: [chars]	メジャーなブラックリストのアラートが生成されました。	sbc-comp	-
<del>SBC_CFG_BLACKLIST_MINOR</del>	4-警告	Source [chars]: minor blacklist alert reason: [chars]	マイナーなブラックリストのアラートが生成されました。	sbc-comp	-
<del>SBC_SVC_CHANGE_TIMEOUT</del>	4-警告	Failed to delay ServiceChange.	SBC は、ブート時に ServiceChange メッセージを遅延させるためのタイマーを開始できませんでした。 ServiceChange メッセージは遅延なく送信されます。	sbc-comp	SBC のアクティブ化が完了し、要求されたすべてのピンホールが確立されていることを確認します。" LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SBC_GEN_CFG_SYNC</del>	6-情報	Delay [chars].	SBC は、ブート時に ServiceChange メッセージの送信を遅延するように設定されています。遅延タイマーが期限切れになると、ServiceChange メッセージが送信されます。	sbc-comp	このメッセージは情報提供のみを目的としています。遅延タイマーが期限切れになると、ServiceChange メッセージが送信されます。
<del>SBC_COMP_MEMORY_ALERT</del>	3-エラー	SBC memory congestion level has changed from [chars] to [chars].\n Usage: [dec] of [dec] bytes.	SBC がプロセッサメモリの変更を報告しました。	sbc-comp	-
<del>SBC_COMP_MEMORY_REJ</del>	3-エラー	SBC is rejecting new INVITES due to memory congestion state.\n Usage: [dec] of [dec] bytes.	SBC が、メモリ状態が原因で新たなコールを拒否したことを報告しました。	sbc-comp	-
SBC_HA3CONFIG_SYNC	3-エラー	SBC failed to cache SBC config of size [dec].	SBC モジュールは、スタンバイで SBC 設定を正常にキャッシュできませんでした。スタンバイは SBC 設定を NVRAM に書き込めません。	sbc-ha	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SBC_HA3-ILT_PROGRESSION	3-エラー	SBC RF failed to start the progression holding process.	SBC モジュールは、RF 進行保留プロセスを正常に開始できませんでした。RF の進行はすぐに再開されますが、システムがホットスタンバイ冗長状態に達した直後にスイッチオーバーが発生すると、一部の SBC コールが失われる可能性があります。	sbc-ha	LOG_STD_ACTION
SBC_HA3-ILT_PROC_CREATE	3-エラー	SBC ILT process creation failed.	SBC モジュールは、SBC プロセスを正常に作成できませんでした。SBC はステートフルモードで動作できません。	sbc-ha	LOG_STD_ACTION
SBC_HA3-ILT_REGISTRATION	3-エラー	SBC ILT registration failed.	SBC モジュールは、ピアユニットとの通信を正常に登録できませんでした。SBC はステートフルモードで動作できません。	sbc-ha	LOG_STD_ACTION
SBC_HA-3-ILT_STUB	3-エラー	SBC ILT Stub process creation failed.	SBC モジュールは、ILT スタブプロセスを正常に作成できませんでした。SBC はステートフルモードで動作できません。	sbc-ha	LOG_STD_ACTION
SBC_HA-3-INTERNAL	3-エラー	An internal SBC HA error has been encountered[chars].	内部エラーが発生しました。	sbc-ha	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SBC_HA-3-IPC_INIT	3-エラー	SBC IPC failed to initialise [chars].	SBC IPC モジュールは正常に初期化できませんでした。SBC はステートフルモードで動作できない可能性があります。	sbc-ha	LOG_STD_ACTION
SBC_HA-3-IPC_RMI_INIT	3-エラー	SBC IPC failed to register with RMI [chars].	SBC IPC モジュールはリソースマネージャに正常に登録できませんでした。SBC はステートフルモードで動作できない可能性があります。	sbc-ha	LOG_STD_ACTION
SBC_HA-3-IPC_SEND	3-エラー	SBC IPC message send failed error [chars].	SBC モジュールがピアにメッセージを正常に送信できませんでした。SBC はステートフルモードで動作できません。	sbc-ha	LOG_STD_ACTION
<del>SBC_ISSU_CAP_ENTRY_REGISTRATION</del>	3-エラー	SBC Cap Entry [dec] for Entity [dec] Registration failed [chars].	SBC ISSU の機能エントリを登録できませんでした。SBC はステートフルモードで動作できません。	sbc-ha	show issu capability entries
<del>SBC_ISSU_CAP_GROUP_REGISTRATION</del>	3-エラー	SBC Cap Group [dec] for Entity [dec] Registration failed [chars].	SBC ISSU の機能グループを登録できませんでした。SBC はステートフルモードで動作できません。	sbc-ha	show capability groups

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SBC_ISSU_CAPTYPE_REGISTRATION</del>	3-エラー	SBC Cap Type for Entity [dec] Registration failed [chars].	SBC ISSU の機能タイプを登録できませんでした。SBC はステートフルモードで動作できません。	sbc-ha	show issu capability types
<del>SBC_ISSU_CLIENT_REGISTRATION</del>	3-エラー	SBC Client [dec] Registration failed [chars].	SBC モジュールは、ISSU インフラストラクチャに正常に登録できませんでした。SBC はステートフルモードで動作できません。	sbc-ha	show issu clients
<del>SBC_ISSU_ENTITY_REGISTRATION</del>	3-エラー	SBC Entity [dec] Registration failed [chars].	SBC ISSU エンティティを登録できませんでした。SBC はステートフルモードで動作できません。	sbc-ha	show issu entities
<del>SBC_HA3ISSU_MSG_MTU</del>	3-エラー	SBC Client [dec] get msg mtu failed. Error = [dec].	SBC ISSU クライアントは、必要なサイズのメッセージを取得できませんでした。	sbc-ha	show issu fsm
<del>SBC_ISSU_MSGGROUP_REGISTRATION</del>	3-エラー	SBC Msg Group [dec] for Entity [dec] Registration failed [chars].	SBC ISSU のメッセージグループを登録できませんでした。SBC はステートフルモードで動作できません。	sbc-ha	show issu message groups
<del>SBC_ISSU_MSGTYPE_REGISTRATION</del>	3-エラー	SBC Msg Type for Entity [dec] Registration failed [chars].	SBC ISSU のメッセージタイプを登録できませんでした。SBC はステートフルモードで動作できません。	sbc-ha	show issu message types

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SBC_ISSU_NEGOTIATION	3-エラー	SBC ISSU negotiation failed.	SBC モジュールは、ピアと正常にネゴシエートできませんでした。SBC はステートフルモードで動作できません。	sbc-ha	LOG_STD_ACTION
SBC_ISSU_REGISTRATION	3-エラー	SBC ISSU failed to register.	SBC モジュールは、ISSU インフラストラクチャに正常に登録できませんでした。SBC はステートフルモードで動作できません。	sbc ha	LOG_STD_ACTION
SBC_ISSU_SESSION_REGISTRATION	3-エラー	SBC session for Entity [dec] Registration failed [chars].	SBC ISSU セッションを登録できませんでした。SBC はステートフルモードで動作できません。	sbc-ha	show issu sessions
SBC_ISSU_SESSION_NEGOTIATION	3-エラー	SBC ISSU negotiation failed to start [chars].	SBC モジュールは、ピアとのネゴシエーションを正常に開始できませんでした。SBC はステートフルモードで動作できません。	sbc-ha	show issu fsm
SBC_ISSU_SESSION_TRANSFORM	3-エラー	SBC ISSU [chars] transformation failed [chars].	SBC ISSU メッセージの変換操作に失敗しました。	sbc-ha	show issu fsm および show issu sessions

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SBC_HA3LARGE_IPMSG	3-エラー	SBC failed to receive large sync message of size [dec].	SBC モジュールは、大きな同期メッセージをスタンバイで正常に受信できませんでした。スタンバイは、アクティブと同じダイナミック状態にはなりません。	sbc-ha	LOG_NO_ACTION
SBC_HA3LARGE_ISMGAL	3-エラー	SBC failed to send large sync message of size [dec].	このバージョンのスタンバイは大きなメッセージをサポートしていないため、SBC モジュールは大きな同期メッセージをスタンバイに正常に送信できませんでした。スタンバイは、アクティブと同じダイナミック状態にはなりません。	sbc-ha	LOG_NO_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SECHALARGEISUNSUP	3-エラー	The current version of the SBC Standby does not support the syncing of large SBC contexts	SBC スタンバイの現在のバージョンは、大規模な SBC コンテキストの同期をサポートしていません。24 以上のメディアフローとシグナリングフローを含むコンテキストは、大規模なコンテキストです。このような大規模なコンテキストを持つことはまれであるため、サポートの違いが存在する場合でも、ISSU の互換性は許可されています。通常の SBC 高可用性同期は、24 を超えるシグナリングフローやメディアフローが含まれているコンテキストがない限り、正常に動作し続けます。24 を超えるフローのコンテキスト情報は複製されないため、RP のスイッチオーバー時にアクティブ RP にはすべてのコンテキストに関する情報がありません。	sbc-ha	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SBC_HA3NO_SYNC_PROCESS	3-エラー	SBC RF failed to start the config sync process.	SBC モジュールは、設定同期プロセスを正常に開始できませんでした。スタンバイの初期化を完了できません。	sbc-ha	LOG_STD_ACTION
SBC_HA3RF_CONFIG_SYNC	3-エラー	SBC RF will not be able to synchronise SBC configuration to the Standby. Failure cause: [chars].	SBC モジュールは、SBC 設定をスタンバイに同期できません。スタンバイはSBC 設定をNVRAM に書き込めません。	sbc-ha	LOG_STD_ACTION
SBC_HA3RF_PROGRESSION	3-エラー	SBC RF failed to resume RF progression at state [chars].	SBC モジュールは、明示された状態で RF の進行を正常に再開できませんでした。スタンバイの初期化を完了できません。	sbc-ha	LOG_STD_ACTION
SBC_HA3RF_REGISTRATION	3-エラー	SBC RF failed to register	SBC モジュールは、RF インフラストラクチャに正常に登録できませんでした。SBC はステータフルモードで動作できません。	sbc-ha	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SCHASBCREXTENSION</del>	3-エラー	SBC RF progression extension timer expired.	SBC モジュールの RF 進行延長タイマーが期限切れになりました。RF の進行は再開されませんが、システムがホットスタンバイ冗長状態に達した直後にスイッチオーバーが発生すると、一部の SBC コールが失われる可能性があります。	sbc-ha	LOG_STD_ACTION
<del>SCHASBCBBRESTART</del>	3-エラー	SBC restart has taken longer than expected.\n The SBC will be restarted but may require a \n shut/no shut of the redundancy group in order to\n return to stateful HA with the active router.\n	SBC プロセスの再起動がタイムアウトすると、手動による介入が必要になる場合があります。	sbc-ha	SBC に関連付けられたスタンバイ冗長グループに shut/no shut を実行します。 LOG_STD_ACTION
<del>SCHASBCENHANCEMENT</del>	3-エラー	SBC has detected cac enhancement feature configured\n which may have branch cli \n OR cac-scope adjacency accountcli \n	ピア SBC は CAC 拡張機能の設定をサポートしていません。	sbc-ha	CAC 拡張機能の設定を手動で削除し、ISSU を再開します。 LOG_STD_ACTION
<del>SCHASBCCODENETWORK</del>	3-エラー	SBC has detected codec configuration which is\n not supported on the peer. SBC cannot proceed as HA client.\n Remove all newly entered codec configuration to proceed\n with ISSU/ISSD.\n	ピア SBC は、コーデックプリファレンスバリエーションまたはインターワーク設定をサポートしていません。	sbc-ha	新しく追加されたコーデック設定を手動で削除し、ISSU を再開します。 LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<u>SBC_HA_SBC_DL_NA_ALERT_CFG</u>	3-エラー	SBC has detected blacklist entries configured\n which have reason na-policy-failure\n OR minor major critical alerts which is not supported on the peer.\n SBC cannot proceed as HA client.\n Remove all blacklist entries with this reason or any alerts\n configuration to proceed with ISSU/ISSD.\n	ピア SBC は、ブラックリストの理由 na-policy-failure またはブラックリストのアラート設定をサポートしていません。	sbc-ha	ブラックリストの理由 na-policy-failure およびマイナー/メジャー/クリティカルなアラート設定を手動で削除し、ISSU を再開します。 LOG_STD_ACTION
<u>SBC_HA_SBC_DL_NA_CODEC_CFG</u>	3-エラー	SBC has detected Dynamic Codec configuration which is\n not supported on the peer. SBC cannot proceed as HA client.\n Remove all codec configuration to proceed with ISSU/ISSD.\n	ピア SBC はダイナミックコーデック設定をサポートしていません。	sbc-ha	コーデック設定を手動で削除し、ISSU を再開します。" LOG_STD_ACTION
<u>SBC_HA_SBC_DL_NA_FLEX_MEDIA_CFG</u>	3-エラー	SBC has detected\n flexible media routing configuration. This feature is not supported \n on the peer. SBC cannot proceed as HA client. Remove all \n flexible media routing config from the configuration to proceed with \n ISSU/ISSD.\n	ピア SBC はフレキシブルメディアルーティング設定をサポートしていません。	sbc-ha	設定からフレキシブルメディアルーティングを手動で削除し、ISSU を再開します。 LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SBC_HA_ADMIN_CFG</del>	3-エラー	SBC has detected an admin-domain configuration. This feature is not supported on the peer. SBC cannot proceed as HA client. Remove all admin-domain submodes from the configuration to proceed with ISSU/ISSD.	ピア SBC は admin-domain 設定をサポートしていません。	sbc-ha	設定から admin-domain サブモードを手動で削除し、ISSUを再開します。 LOG_STD_ACTION
<del>SBC_HA_CAC_AVER_CFG</del>	3-エラー	SBC has detected averaging-period 2 cac configuration. Averaging-period 2 is not supported on the peer. SBC cannot proceed as HA client. Remove the cac-policy-set averaging-period 2 configuration to proceed with ISSU/ISSD.	ピア SBC は averaging-period 2 cac 設定をサポートしていません。	sbc-ha	cac-policy-set averaging-period 2 設定を手動で削除し、ISSUを再開します。 LOG_STD_ACTION
<del>SBC_HA_CAC_RATE_CFG</del>	3-エラー	SBC has detected cac-policy-set rate limit configuration for averaging-period 2. Averaging-period 2 is not supported on the peer. SBC cannot proceed as HA client. Remove the cac-policy-set rate limit configuration for averaging-period 2 to proceed with ISSU/ISSD.	ピア SBC は、averaging-period 2 の cac rate limit 設定をサポートしていません。	sbc-ha	cac-policy-set エントリ内で見つかった averaging-period 2 の rate limit コマンドを手動で削除し、ISSUを再開します。 LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SBC_HA_PRIVACY_CFG</del>	3-エラー	SBC has detected\n cac-policy-set privacy-service configuration for a cac entry.\n This enhancement is not supported on the peer. SBC cannot proceed\n as HA client. Remove the cac-policy-set privacy-service related \n configuration to proceed with ISSU/ISSD.\n	Peer SBC does not support cac-policy-set privacy-service configuration for a cac entry.	sbc-ha	cac-policy-set エントリ内で設定された privacy-service 関連のコマンドを手動で削除し、ISSU を再開します。 LOG_STD_ACTION
<del>SBC_HA_CALL_ON_CFG</del>	3-エラー	SBC has detected\n first-outbound-na-table configured within a call-policy-set.\n This command is not supported on the peer. SBC cannot proceed\n as HA client. Remove all first-outbound-na-table configuration\n to proceed with ISSU/ISSD.\n	Peer SBC does not support first-outbound-na-table configuration within a call-policy-set.	sbc-ha	first-outbound-na-table 設定を手動で削除し、ISSU を再開します。 LOG_STD_ACTION
<del>SBC_HA_PORT_TAG_CFG</del>	3-エラー	SBC has detected\n an port tag configuration. This feature is not supported \n on the peer. SBC cannot proceed as HA client. Remove all \n port tag from the configuration to proceed with \n ISSU/ISSD.\n	ピア SBC はポートタグ設定をサポートしていません。	sbc-ha	設定からポートタグを手動で削除し、ISSU を再開します。 LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<u>SEC_SBC_MPNA_EDIT_SRC_CFG</u>	3-エラー	SBC has detected number analysis entries that have edit-src actions which are not supported on the peer.\n Remove all edit-src actions from all number analysis entries to proceed with ISSU/D	ピア SBC は、番号分析エントリの edit-src アクションをサポートしていません。	sbc-ha	すべての番号分析エントリから edit-src アクションを手動で削除し、ISSU を再開します。" LOG_STD_ACTION
<u>SEC_SBC_MPNA_REGEX_CFG</u>	3-エラー	SBC has detected number analysis entries that match on text addresses which are not supported on the peer.\n Remove all regex number analysis entries to proceed with ISSU/D	ピア SBC は正規表現番号分析エントリをサポートしていません。	sbc-ha	正規表現番号分析エントリを手動で削除し、ISSU を再開します。" LOG_STD_ACTION
<u>SEC_SBC_MPNA_SRC_ANON_CFG</u>	3-エラー	SBC has detected na-src-name-anonymous number analysis tables which are not supported on the peer.\n Remove all na-src-name-anonymous number analysis tables to proceed with ISSU/D	ピア SBC は na-src-name-anonymous 番号分析テーブルをサポートしていません。	sbc-ha	すべての na-src-name-anonymous 番号分析テーブルを手動で削除し、ISSU を再開します。" LOG_STD_ACTION
<u>SEC_HA3SEC_IMS_RF_CFG</u>	3-エラー	SBC has detected ims rf configured. SBC cannot proceed now.\n Remove all ims rf config to proceed with ISSU/ISSD.\n	ピア SBC は ims rf 設定をサポートしていません。	sbc-ha	ims rf 設定を手動で削除し、ISSU を再開します。 LOG_STD_ACTION
<u>SBC_HA3SBC_IPV6_CFG</u>	3-エラー	SBC has detected configuration/dynamic state [chars] which is	ピア SBC は IPv6 をサポートしていません。	sbc-ha	IPv6 設定を手動で削除し、ISSU を再開します。" LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SBC_HA3SBC_LRU_CFG	3-エラー	SBC has detected LRU configured\n SBC cannot proceed now.\n Remove all LRU CONFIG to proceed with ISSU/ISSD.\n	ピア SBC は LRU 設定をサポートしていません。	sbc-ha	LRU 設定を手動で削除し、ISSUを再開します。 LOG_STD_ACTION
<del>SBC_MEDIA_ADDR_PRESERVE_CFG</del>	3-エラー	SBC has detected media address preserve init-negotiation configured\n SBC cannot proceed now.\n Remove all media address preserve init-negotiation config to proceed with ISSU/ISSD.\n	ピア SBC は media address preserve init-negotiation 設定をサポートしていません。	sbc-ha	media address preserve init-negotiation 設定を手動で削除し、ISSUを再開します。 LOG_STD_ACTION
<del>SBC_MEDIA_BYPASS_AUTO_NAT_TAG_GEN_CFG</del>	3-エラー	SBC has detected media bypass auto-nat-tag-gen configured\n SBC cannot proceed now.\n Remove all media bypass auto-nat-tag-gen config to proceed with ISSU/ISSD.\n	ピア SBC は media bypass auto-nat-tag-gen 設定をサポートしていません。	sbc-ha	media bypass auto-nat-tag-gen 設定を手動で削除し、ISSUを再開します。 LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SECHAS3SECMSCHDNCFG</del>	3-エラー	SBC has detected message editing configured\n which may have \sip editor_type editor\n OR parameter-editor OR header-editor OR method-editor OR body-editor\n OR option-editor which is not supported on the peer.\n SBC cannot proceed as HA client.\n Remove all message editing config to proceed with ISSU/ISSD.\n	ピア SBC はメッセージ編集設定をサポートしていません。	sbc-ha	メッセージ編集設定を手動で削除し、ISSUを再開します。 LOG_STD_ACTION
SECHA3SECMSMB_CFG	3-エラー	SBC has detected Multi SBC Media\n Bypass configuration which is not supported on the peer.\n SBC cannot proceed as HA client.\n Remove all Multi SBC Media Bypass configuration to proceed \n with ISSU/ISSD.\n	ピア SBC はマルチ SBC メディアバイパス設定をサポートしていません。	sbc-ha	マルチ SBC メディアバイパス設定を手動で削除し、ISSU を再開します。 LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SBC_HA_SBC_RG_QOS_DEMARC_CFG</del>	3-エラー	SBC has detected qos demarcation configured\n which may have statistics threshold \n OR g107a factor OR cal_mosqce OR g107 bpl OR g107 ie\n OR qos trap configured which is not supported on the peer.\n SBC cannot proceed as HA client.\n Remove all qos demarcation config to proceed with ISSU/ISSD.\n	ピア SBC は QoS 責任分界の設定をサポートしていません。	sbc-ha	QoS 責任分界の設定を手動で削除し、ISSUを再開します。 LOG_STD_ACTION
<del>SBC_HA_SBC_RG_NO_CLIENT</del>	3-エラー	SBC was unable to register the RG Client with the RG\n infrastructure for inter-chassis HA.\n	SBC はシャーシ間 HA をサポートできません。	sbc-ha	LOG_NO_ACTION
<del>SBC_HA_SBC_RG_NO_PROCESS</del>	3-エラー	SBC was unable to start a process used by the RG client\n	SBC はシャーシ間 HA をサポートできません。	sbc-ha	LOG_NO_ACTION
<del>SBC_HA_SBC_RG_NO_SOCKET</del>	3-エラー	SBC was unable to open a socket for the RG client\n	SBC はシャーシ間 HA をサポートできません。	sbc-ha	LOG_NO_ACTION
<del>SBC_HA_SBC_RG_NO_TRANSPORT</del>	3-エラー	SBC was unable to register a transport with the RG\n infrastructure for inter-chassis HA.\n	SBC はシャーシ間 HA をサポートできません。	sbc-ha	LOG_NO_ACTION
<del>SBC_HA_SBC_RG_NO_VRF</del>	3-エラー	SBC VRF mismatch between active and standby please add [chars]	SBC は SSO を完全にサポートできない場合があります。	sbc-ha	LOG_NO_ACTION
<del>SBC_HA_SBC_RG_SOCKET_FAIL</del>	3-エラー	SBC lost connection with RG peer socket failure [chars] len=[dec]\n	ピア接続が確立されるまで、SBC HA は無効になる場合があります。	sbc-ha	LOG_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SCHASBCRGVRFUSE</del>	3-エラー	VRF is used by SBC add back or remove from active please add [chars]	SBCはSSOを完全にサポートできない場合があります。	sbc-ha	LOG_NO_ACTION
<del>SCHASBCSDPELNGCFG</del>	3-エラー	SBC has detected sdp editing configured\n which may have script-set OR active-script-set\n OR \test script-set on any adjacency\ configured \n which is not supported on the peer.\n SBC cannot proceed as HA client.\n Remove all sdp editing config to proceed with ISSU/ISSD.\n	ピア SBCはSDP 編集の設定をサ ポートしていません。	sbc-ha	SDP 編集の設定を手動で削除し、ISSUを再開します。 LOG_STD_ACTION
<del>SCHASBCSIPENWKCFG</del>	3-エラー	SBC has detected SIPS-H323 Interworking configured\n which may have trusted H323 Adjacencies or secure calls\ configured which is not supported on the peer.\n SBC cannot proceed as HA client.\n Remove all SIPS-H323 Interworking config to proceed with ISSU/ISSD.\n	ピア SBCは SIPS-H323 イン ターワーキングの 設定をサポートして いません。	sbc-ha	SIPS-H323 インターワーキングの設定を手動で削除し、ISSUを再開します。 LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<u>SBC</u> <u>ASBC</u> <u>SUBSCRIBER</u> <u>TCPCFG</u>	3-エラー	SBC has detected subscriber tcp configured\n which may have subscriber tcp incoming-only configured\n which is not supported on the peer.\n SBC cannot proceed as HA client.\n Remove all subscriber tcp config to proceed with ISSU/ISSD.\n	ピア SBC はサブスクリバ TCP の設定をサポートしていません。	sbc-ha	サブスクリバ TCP の設定を手動で削除し、ISSU を再開します。 LOG_STD_ACTION
<u>SBC</u> <u>ASBC</u> <u>VIA</u> <u>PASSTHROUGH</u> <u>CFG</u>	3-エラー	SBC has detected Via Passthrough configured\n SBC cannot proceed now.\n Remove all Via Passthrough CONFIG to proceed with ISSU/ISSD.\n	ピア SBC は Via パススルーの設定をサポートしていません。	sbc-ha	Via パススルーの設定を手動で削除し、ISSU を再開します。 LOG_STD_ACTION
<u>SBC</u> <u>ASBC</u> <u>XML</u> <u>BILLING</u> <u>CFG</u>	3-エラー	SBC has detected Xml Billing configuration which is\n not supported on the peer. SBC cannot proceed as HA client.\n Remove all xml billing configuration to proceed with ISSU/ISSD.\n	ピア SBC は XML 課金設定をサポートしていません。	sbc-ha	XML 課金設定を手動で削除し、ISSU を再開します。" LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SECHAWATCHPROGESSN	3-エラー	SBC RF failed to create progression watch points.	SBC モジュールは、RF 進行監視点を正常に作成できませんでした。RF の進行は一括同期時に一時停止されないため、システムがホットスタンバイ冗長状態に達した直後にスイッチオーバーが発生すると、一部の SBC コールが失われる可能性があります。	sbc-ha	LOG_STD_ACTION
SECHA4ISSU_GET_BUFHR	4-警告	SBC ISSU session failed to get buffer.	SBC ISSU クライアントがバッファを取得できませんでした。一部の高可用性 SBC 情報がピアから欠落している可能性があります。	sbc-ha	show processes memory
SBC_MPS3-ENQUEFAIL	3-エラー	Enqueue of TDL message failed [chars].	-	-	-
SBC_MPS3-INITFAIL	3-エラー	SBC module initialisation failure: [chars].	予期しない状態が発生したため、モジュールを初期化できませんでした。	asr1k-sbc	LOG_STD_ACTION
SBC_MPS3-INTERNAL	3-エラー	An internal IOSd SBC error has been encountered[chars].	内部エラーが発生しました。	asr1k-sbc	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<code>SBC_MSA_MAX_RESOURCES</code>	3-エラー	The maximum resource limit has been reached.	システムはより多くのリソースを割り当てるように要求されましたが、 すでにリソースの上限に達しています。	asr1k-sbc	LOG_STD_ACTION
<code>SBC_MSNEXCEEDIMOUT</code>	3-エラー	An unexpected timeout has been encountered by SBC [chars].	IOSd SBC サブシステムで、発生すべきではないタイムアウトが 発生しました。システムはタイムアウトを無視して 動作を続行します。	asr1k-sbc	LOG_STD_ACTION
<code>SBC_MSMF_CAPABILITIES</code>	4-警告	SBC MPF Capabilities handling failure.	SBC はメディアパケット転送機能 メッセージを適切に準備できませんでした。SBC は、 トランスコーディングや SRTP と いった一部の機能をサポートできない 可能性があります。	asr1k-sbc	LOG_STD_ACTION
<code>SBC_MSMF_SRTP_CAPABILITIES</code>	4-警告	Unable to set SRTP capabilities	SBC は、SRTP ストリーム処理に関するプラットフォーム機能を設定しようとした ましたが、成功しませんでした。SRTP ストリームは SBC を介して処理され ません。	asr1k-sbc	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SECMSNEWMPFCAPABILITIES</del>	4-警告	New SBC MPF Capabilities handling failure.	SBC は、関連付けられた転送プロセッサから、すでに使用されているものと一致しない新たなメディアパケット転送機能一式を受信しました。SBC はこれらの新機能をオンラインで処理できなかったため、自動的に再起動されます。	asr1k-sbc	LOG_STD_ACTION
<del>SECMSRNSCODEMPFCAPABILITIES</del>	4-警告	Transcoding SBC MPF Capabilities handling failure.	SBC は、トランスコーディングでサポートされているメディアパケット転送機能メッセージを準備できませんでした。SBC はトランスコーディング機能をサポートできません。	asr1k-sbc	LOG_STD_ACTION
<del>SECMSUNEXRCHD_PKT</del>	4-警告	An unexpected packet for call [dec] has been received by SBC.	明示されたコールの packets を SBC が受信しましたが、コールは処理に\n\n適した状態ではありませんでした。システムはパケットを無視して\n\n動作を続行します。	asr1k-sbc	LOG_STD_ACTION





機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SBC_SF3-NOT_FOUND	3-エラー	An unsolicited message has been received by SBC [chars] %u	-	-	-
SBC-2-IPC_INIT	2-クリティカル	IPC message handler registration failure rc %u	SBC 機能の IPC メッセージハンドラの登録に失敗しました。これにより、この機能は動作しなくなります。関数	cpp-sbc	これは通常、ソフトウェアの問題です。結果として、SBC 機能が動作しなくなります。" LOG_STD_ACTION
SBC-3-FEAT_DOWN	3-エラー	Invalid request [chars] while feature down call id %u	機能がアクティブでないときに、指定されたコールIDに関して、SBC ソフトウェアスタックの別のレイヤから無効な要求を受信しました。一部の要求にコールIDが関連付けられていません。それらの要求では、表示されるコールIDはゼロです。	cpp-sbc	これはソフトウェアの問題です。この影響は、1つまたは少数のコールに限定される可能性があります。 LOG_SID_RECUR_ACTION
SBC-3-FEAT_UP	3-エラー	Invalid request [chars] while feature up	機能がアクティブなときに、SBC ソフトウェアスタックの別のレイヤから無効な要求を受信しました。	cpp-sbc	これはソフトウェアの問題です。機能がすでにアクティブだったときの初期化要求である可能性があるため、何の結果も生じません。 LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SBC3-IPC_NORES	3-エラー	No space for the IPC reply size %u	上位のSBCソフトウェアスタックレイヤからの要求に対して、指定されたサイズの応答用のスペースを割り当てられませんでした。その結果、スタックコールを確立できない可能性があります。まれに、機能のアクティブ化や非アクティブ化、変更、高可用性スイッチオーバーといった他の操作にも影響することがあります。	cpp-sbc	これは通常、ソフトウェアの問題です。 LOG_SID_RECUR_ACTION
SBC3-IPC_OPEN_REPLY	3-エラー	IPC Open Reply failed request %u	上位のSBCソフトウェアスタックレイヤからの要求に対して、応答バッファを開けませんでした。その結果、スタックコールを確立できない可能性があります。まれに、機能のアクティブ化や非アクティブ化、変更、高可用性スイッチオーバーといった他の操作にも影響することがあります。	cpp-sbc	これは通常、ソフトウェアの問題です。 LOG_SID_RECUR_ACTION
SBC3MEM_INT_FAILED	3-エラー	Allocation of [chars] memory failed for SBC	SBCがチャネルプールの初期化に失敗しました。	cpp-sbc	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SBC-3-NO_RES	3-エラー	[chars] resource not available for the [chars] request call id %u	指定されたコール ID の上位 SBC ソフトウェアスタックレイヤからの明示された要求で、指定されたソフトウェアリソースを使用できないか、割り当てられませんでした。	cpp-sbc	これはソフトウェアの問題です。結果として、指定された要求を実行できませんでした。 LOG_SID_RECUR_ACTION
SBC_KTRPLCAN_FAILED	3-エラー	Register to Generic Packet Replication failed for SBC	SBC がパケット複製登録の初期化に失敗しました。	cpp-sbc	LOG_STD_ACTION
SBC_SSL_APL_REG_FAILED	3-エラー	QFP SBC Websocket register to SSL library failed	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP SBC WS 機能の初期化で、SSL ライブラリへの登録に失敗したことが検出されました。このような状態では、QFP SBC WS は機能しません。	cpp-sbc	LOG_STD_ACTION
SCC3XCVR_BAD_ID_HW	3-エラー	Failed identification test in [dec]/[dec]/[dec].	特定されたポートのトランシーバが認証に失敗しました。	spa-infra	LOG_STD_ACTION
SCCP_ALG_CHUNK_CREATE_FAILED	3-エラー	-	Chunk create failed. SCCP ALG は初期化を完了できません。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
SCCP_ALG_COMP_HDR_LEN	3-エラー	rcvd:[hec] expect:[hec]	互換性のない HA メッセージ長です。SCCP ALG は同期データを拒否します。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SCCP-0-COMP-BEHAVIOR</del>	3-エラー	rcvd:[hec] expect:[hec]	Incompatible HAバージョンSCCP ALGは同期データを拒否します。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>SCCP-0-NORC-HAMAC</del>	3-エラー	rcvd:[hec] expect:[hec]	HA MAGIC が誤りです。SCCP ALGは同期データを拒否します。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>SCCP-0-NAD-HACRDE</del>	3-エラー	rcvd:[hec] expect:[hec]	HA オペコードが無効です。SCCP ALGは同期データを拒否します。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
SCCP-0-PANIC	0-緊急	[chars]	回復不能な内部パニックが発生しました。	sccp	LOG_STD_ACTION
SCCP-1-ALERT	1-アラート	[chars]	ただちに修正する必要がある状態。	sccp	LOG_STD_ACTION
SCCP-2-CRITICAL	2-クリティカル	[chars]	クリティカルな状態です。	sccp	LOG_STD_ACTION
SCCP-3-ERROR	3-エラー	[chars]	Errors	sccp	LOG_STD_ACTION
SCCP-4-WARNING	4-警告	[chars]	Warning	sccp	LOG_STD_ACTION
SCCP-5-NOTICE	5-通知	[chars]	Notice	sccp	LOG_STD_ACTION
SCCP-6-INFO	6-情報	[chars]	Informational	sccp	LOG_SID_NO_ACTION
SCHED_TEST2EXITHOOK	2-クリティカル	Exit routine invoked for process [chars].	-	-	-
SCHED_TEST6ERRMSG	6-情報	This errmsg should print correctly.	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SCHED-2-ATTRCMD	2-クリティカル	Attempt to [chars] attribute [chars] on process [dec].	各プロセスには、さまざまなパブリック属性とプライベート属性が関連付けられています。このメッセージは、別のプロセスに属するプライベート属性を設定または取得しようとしたことを示しています。	-	LOG_STD_ACTION
SCHED-2-ATTRVALUE	2-クリティカル	Attempt to set bad [chars] value [hec] on process [dec]	各プロセスには、さまざまな属性が関連付けられています。このメッセージは、指定された属性を無効な値に設定しようとしたことを示しています。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。」
SCHED-2-EDISMSCRIT	2-クリティカル	Critical/high priority process [chars] may not dismiss.	スケジューラが長時間実行されていたことが原因でシステムがリセットされました。	os	LOG_SID_RECUR_ACTION
SCHED-2-MESSAGE	2-クリティカル	Key [chars] does not match key [chars] of process [dec] in process_send_message request	プロセスにメッセージを送信しようとした。そのプロセスに関連付けられたキーが、メッセージ内のキーに一致しませんでした。これは通常、メッセージ送信要求で誤ったプロセス ID が使用されたことを意味します。	最初のカッコ内の最初の単語を抽出してコンポーネントを特定します。	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SCHED-2-NOATTR	2-クリティカル	Attempt to [chars] unknown process attribute [dec].	各プロセスには、さまざまな属性が関連付けられています。このメッセージは、存在しないプロセス属性を設定または取得しようとしたことを示しています。	-	LOG_STD_ACTION
SCHED-2-NOWATCHTIMER	2-クリティカル	[chars] timer [hec] not being watched.	プロセスは、ルータ内で各種イベントが発生した場合に、通知を受けるように登録できます。このメッセージは、現在登録されていないタイマー期限切れイベントの登録を解除しようとしたことを示しています。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、\n\テクニカルサポート担当者に伝えてください」。
SCHED-2-QUEUEEMPTY	2-クリティカル	Attempt to delete non-empty watched queue [chars] address [hec].	プロセスは、ルータ内で各種イベントが発生した場合に、通知を受けるように登録できます。このメッセージは、まだ項目を含んでいるキューを破棄しようとしたことを示しています。これらの項目は失われ、空きメモリに返されません。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、\n\テクニカルサポート担当者に伝えてください」。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SCHED2SEMNOILOCKED	2-クリティカル	[chars] attempted to unlock an unlocked semaphore	コードの一部のセクションでは、ソフトウェアの重要なセクションを\n保護するためにセマフォを使用します。このメッセージは、ロックされていない\nセマフォのロックを解除しようとしたことを示しています。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、\nテクニカルサポート担当者に伝えてください」。
SCHED2SEMUNLOCK	2-クリティカル	[chars] attempted to unlock semaphore owned by [chars] PID: [dec].	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SCHED2SEIHIGHORCRIT	2-クリティカル	Attempt to set [chars] priority on process [dec] [chars]	各プロセスは、明示された優先順位レベルで実行されます。より優先順位の高いプロセスが新しい\nスケジューラのプリミティブを使用する必要があり、より優先順位の低いプロセスは\n新しいまたは古いスケジューラのプリミティブを使用できます。このメッセージは、\n明示された優先順位を設定しようとしたものの、古いスケジューラのプリミティブを\n使用しているプロセスにはこの優先順位が高すぎることを示しています。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、\nテクニカルサポート担当者に伝えてください」。
SCHED-3-CORRUPT	3-エラー	Scheduler '[chars]' corrupted by process [chars] expected [hec] found [hec]	-	-	-
SCHED3NISEIWAKEUP	3-エラー	Invalid scheduler action [chars] at interrupt level	このメッセージは、割り込みハンドラから <code>process_set_wakeup_reasons</code> が試行されたことを示しています。	-	「このメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート" "に連絡してください。」



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SCHED3LOSTWAKEUP	3-エラー	Wakeup information for process [chars] lost maj [hec] min [hec].	プロセスは、ルータ内で各種イベントが発生した場合には、通知を受けるように登録できます。このメッセージは、明示されたプロセスのイベントが失われ、システムが正常に機能していない可能性があることを示しています。	-	-
SCHED-3-PAGEZERO	3-エラー	Low memory modified by [chars] [hex] = [hex]	メモリの最初の 256 バイトは、すべてのシスコ製品で未使用になっており、\n使用できません。新しいプラットフォームには、この領域への読み取りまたは書き込みをすぐに\nトラップするためのハードウェアがあります。古いプラットフォームは、このメモリを定期的に\nチェックします。このメッセージは古いプラットフォームでのみ表示され、\nこの使用禁止メモリ領域が変更されたことを示しています。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、\nテクニカルサポート担当者に伝えてください」。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SCHED-3-PRIORITY	3-エラー	Illegal priority [dec] specified for process [chars].	各プロセスは、明示された優先順位レベルで実行されます。より優先順位の高いプロセスが新しいスケジューラのプリミティブを使用する必要があり、より優先順位の低いプロセスは新しいまたは古いスケジューラのプリミティブを使用できます。このメッセージは、明示されたプロセスを、使用されているタイプのスケジューラプリミティブで許可されていない優先順位レベルに設定しようとしたことを示しています。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、\nテクニカルサポート担当者に伝えてください」。
SCHED3SEMLOCKED	3-エラー	[chars] attempted to lock a semaphore already locked by itself	コードの一部のセクションでは、ソフトウェアの重要なセクションを保護するためにセマフォを使用します。このメッセージは、すでにロックされているセマフォをロックしようとしたことを示しています。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SCHED3STACKSIZE	3-エラー	Illegal stack size [dec] specified for process [chars].	各プロセスには独自のスタック領域があり、この領域のサイズは、事前に定義された複数のサイズのうちのいずれかである必要があります。このメッセージは、不正なスタックサイズを指定しようとしたことを示しています。	-	-
SCHED3STILLWATCHING	3-エラー	Process still watching [chars] [chars]	プロセスは、ルータ内で各種イベントが発生した場合に、通知を受けるように\n登録できます。このメッセージは、プロセスが最初に、イベントセットに含まれる\n各イベントを個別に削除せずに、そのイベントセットを破棄したことを示しています。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、\n\nテクニカルサポート担当者に伝えてください」。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SCHED3SILLWAICHNGT	3-エラー	Process still watching [chars] timer [hec]	プロセスは、ルータ内で各種イベントが発生した場合に、通知を受けるように登録できます。このメッセージは、プロセスが最初に、イベントセットに含まれる各イベントを個別に削除せずに、そのイベントセットを破棄したことを示しています。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、\nテクニカルサポート担当者に伝えてください」。
SCHED3STUCKMIMR	3-エラー	Sleep with expired managed timer [hec] time %#Ta [t-line]E ago.	プロセスでは、さまざまなイベントが発生した場合に通知を受けるように登録できます。このメッセージは、登録済みのタイマーが期限切れになり、プロセスが制御を2回受信した後も、タイマーの値が変わっていないことを示しています。	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SCHED-3-STUCKTMR	3-エラー	Sleep with expired timer [hec] time %Ta [t-line]E ago.	プロセスでは、さまざまなイベントが発生した場合に通知を受けるように登録できます。このメッセージは、登録済みのタイマーが期限切れになり、プロセスが制御を2回受信した後も、タイマーの値が変わっていないことを示しています。	-	-
SCHED-3-THRASHING	3-エラー	Process thrashing on watched [chars].	プロセスでは、さまざまなイベントが発生した場合に通知を受けるように登録できます。このメッセージは、指定されたプロセスが50回連続して制御を放棄しても、処理が必要な未処理イベントがまだ残っていることを示しています。	-	-
SCHED-3-UNKNOWN EVENT	3-エラー	Process received unknown event maj [hec] min [hec].	プロセスは、ルータ内で各種イベントが発生した場合に、通知を受けるように登録できます。このメッセージは、処理方法が不明なイベントをプロセスが受信したことを示しています。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、\n\テクニカルサポート担当者に伝えてください」。

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SCHEDUNEXHCHEMMESSAGE	3-エラー	Unknown message [hec] received ptr arg [hec] num arg [hec].	プロセスは、ルータ内で各種イベントが発生した場合に、通知を受けるように登録できます。このメッセージは、プロセスが別のプロセスから処理方法が不明なイベントを受信したことを示しています。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、\n\nテクニカルサポート担当者に伝えてください」。
SCHEDUNEXHCHEMQUEUE	3-エラー	Queue event for unknown queue index [dec].	プロセスは、ルータ内で各種イベントが発生した場合に、通知を受けるように登録できます。このメッセージは、不明なキューのキューイングイベントを\n\nプロセスが受信したことを示しています。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、\n\nテクニカルサポート担当者に伝えてください」。
SCHEDUNEXHCHEMTIMER	3-エラー	Unknown timer expiration timer = [hec] type [dec].	プロセスは、ルータ内で各種イベントが発生した場合に、通知を受けるように登録できます。このメッセージは、不明なタイマーのタイマー失効イベントを\n\nプロセスが受信したことを示しています。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、\n\nテクニカルサポート担当者に伝えてください」。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SCHEDNOPREMPTCIXI	4-警告	[chars] is preempting [chars] without preemption context. Preemption is [chars] and [chars]. preempted_process_epc = 0x%p	このメッセージは、IOSスケジューラがプリエンプレティブプロセスのスケジュールを準備しているものの、プリエンプレション処理されるプロセスに、プリエンプレションコンテキストが割り当てられていないことを示しています。	-	-
SCHED4PROCESSTIME	4-警告	Invalid argument [dec] msec for process_set_schedtime	このメッセージは、プロセスを実行できるスケジュールごとの最大時間を無効な値に変更しようとしたことを示しています。値は20ミリ秒～200ミリ秒の範囲である必要があります。	プロセス名からコンポーネントを特定し、エラーメッセージからスタックトレースを特定します。	-
SCHEDNOPREMPTCIXI	5-通知	Detected interrupts being disabled in preemption handler. schedflag = [dec] forkx = [chars] preempted process = [chars]	このメッセージは、すぐに実行できるプリエンプレティブプロセスを提供する前に、プリエンプレションハンドラで割り込みイネーブルビットが予期せず無効になっていることが判明したことを示しています。	-	このメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に報告してください。ただし、機能への影響はありません。"

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SCHED-7-WATCH	7-デバッグ	Attempt to [chars] uninitialized watched [chars] address [hec].	プロセスは、各種イベントが発生した場合に通知を受けるように登録できます。このメッセージは、最初にイベントのデータ構造を作成することなくそのイベントへの登録が試行されたことを示しています。	-	LOGSIDRECURSION
SCP-3-BADVLAN	3-エラー	Rx'd VLAN [dec] opcode 0x[hec] from the NMP which is not configured.	NMP が未設定の VLAN インターフェイスの config コマンドを送信しました。	-	VLAN インターフェイスを設定します。
SCP-3-NOPROC	3-エラー	Cannot create SCP process.	キューを作成するための内部リソースが不足しています。	-	ルータの使用可能なメモリ容量を確認します。
SCP-3-NOQUEUE	3-エラー	Cannot create SCP Rx/Tx queue.	キューを作成するための内部リソースが不足しています。	-	ルータの使用可能なメモリ容量を確認します。
SCP-3-UNKMSG	3-エラー	Unknown SCP message opcode 0x[hec] received.	リモートピアが不明な SCP メッセージを送信しました。	-	ピア間のソフトウェアの互換性を確認します。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SCRIPTSALSCRIPTAIED</del>	3-エラー	Script execution failed: [chars]	スクリプトファイルの実行でエラーが発生し、実行は失敗に終わりました。	script_install	このメッセージは、スクリプトの実行の準備中に内部エラーが発生したことを示しています。通常は、障害の種類を詳細に記した別のメッセージがコンソールに出力されません。これらの詳細を収集し、シスコのテクニカルサポート担当者に転送してください。
<del>SCRIPTSALSCRIPTAIED</del>	3-エラー	Script file format invalid: [chars]	システムはスクリプトファイルにアクセスしてファイルを開けましたが、ファイル形式に予期されたプレアンブルが含まれていないか、ファイル名に予期された拡張子が含まれていません。このエラーが原因でスクリプトの実行が失敗しました。	script_install	スクリプトファイルがインストールスクリプトとして許可されるには、予期されるプレアンブルがスクリプトファイルに含まれるようにします。
<del>SCRIPTSALSCRIPTAIED</del>	3-エラー	Unable to open file [chars]	スクリプトファイルを開けません。	script_install	スクリプトの場所が存在すること、および実行のためにそのファイルへのアクセスを試行するデバイスがファイルにアクセスできることを確認します。これはセットアップの問題である可能性が高いです。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SCVIF2DB_ALLOC_FAIL</del>	3-エラー	Unable to read the file [chars]	スクリプトファイルを読み取れません。	script_install	スクリプトファイルが読み取れることを確認します。この確認は、このファイルを読み取るようとしているデバイスとは無関係に行えます。
<del>SCVIF2DB_DELETE_FAIL</del>	3-エラー	File is not a script file or not containing ASCII text: [chars]	スクリプトファイルに、ASCII 以外のテキストまたはスクリプト以外のテキストが含まれているようです。	script_install	指定されたファイルはスクリプトファイル（TCL スクリプトファイルなど）である必要があります。ファイルの URL がスクリプトファイルを指していることを確認します。
SCVIF2DB_ALLOC_FAIL	2-クリティカル	SCVIF pair db allocation failed	SCVIF ペアデータベースエラーです。SCVIF ペアデータベースのメモリチャンクの作成に失敗しました。	service-controller	メモリ管理が正確か確認してください。メモリリークチェックを実行し、メモリ破損の原因を探します。'show proc memory' コマンドを実行します。
SCVIF2DB_DELETE_FAIL	2-クリティカル	SCVIF pair db entry delete for interface [chars] failed	SCVIF ペアデータベースエラーです。SCVIF データベースからエントリを削除できませんでした。	service-controller	メモリ管理が正確か確認してください。メモリリークチェックを実行し、メモリ破損の原因を探し、データベース管理が適切であるかを確認します。show proc memory コマンドを実行します。"

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SCVIF2DB_DESIROY_FAIL	2-クリティカル	SCVIF pair database destroy failed	SCVIF ペアデータベースエラーです。SCVIF ペアデータベースのメモリチャンクの破棄に失敗しました。	service-controller	メモリ管理が正確か確認してください。メモリリークチェックを実行し、メモリ破損の原因を探します。show proc memory コマンドを実行します。
SCVIF2DBENTRY_ALLOC_FAIL	2-クリティカル	SCVIF pair db entry allocation for interface [chars] failed	SCVIF ペアデータベースエラーです。SCVIF ペアデータベースエントリにメモリチャンクを割り当てられませんでした。	service-controller	メモリ管理が正確か確認してください。メモリリークチェックを実行し、メモリ破損の原因を探します。'show proc memory' コマンドを実行します。
SCVIF2DBENTRY_FREE_FAIL	2-クリティカル	SCVIF pair entry free failed	SCVIF ペアデータベースエラーです。SCVIF ペアデータベースエントリのメモリチャンクの解放に失敗しました。	service-controller	メモリ管理が正確か確認してください。メモリリークチェックを実行し、メモリ破損の原因を探します。'show proc memory' コマンドを実行します。
SCVIF2DB_INSERT_FAIL	2-クリティカル	SCVIF pair db entry add for interface [chars] failed	SCVIF ペアデータベースエラーです。SCVIF ペアデータベースへの新しいエントリの挿入に失敗しました。	service-controller	メモリ管理が正確か確認してください。メモリリークチェックを実行し、メモリ破損の原因を探し、データベース管理が適切であるかを確認します。'show proc memory' コマンドを実行します。
SDB_UPDATE-2-LDP	2-クリティカル	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SDFLASHDEVICE_DISABLED	1-アラート	SDFlash device disabled	SDFlash デバイスはシステムから無効化されています。スイッチを正しく動作させるには、有効にしてください。	-	LOG_STD_ACTION
SDFLASHDEVICE_ENABLED	6-情報	SDFlash device enabled	SDFlash デバイスはシステムで有効化されています。	-	LOG_SID_NO_ACTION
SDH-4-SNCP	4-警告	Protection-Group %u [chars] [chars]	保護グループに保護スイッチがありました。	-	なし - 正常な状態
SDLC-2-ILLEGSTATE	2-クリティカル	[chars] illegal state for addr %02x [chars][dec]	内部 SDLC 状態の違反が検出されました。	-	LOG_SIDSHTCH_ACTION
SDLC-2-NOMEMORY	2-クリティカル	No memory available: [chars]	メモリ不足状態が原因で要求された操作が失敗しました。	-	「他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に\n\n応じて、より大容量のメモリ構成にアップグレードします。」
SDLC-2-NOPOINTER	2-クリティカル	AW_SDLC_SEC with no sdllc_llc pointer.	SDLLCの開始中にエラー状態が発生しました。	-	「特に対処の必要はありません。SDLLCセッションはオペレータの介入なしで\n\n再起動します。」
SDLC-3-CONFIGERR	3-エラー	[chars] addr %02x Sent SNRM received SNRM. Check link station roles.	ハードウェアまたはソフトウェアのエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SDLC-3-DLU_ERROR	3-エラー	[chars] DLU failed to close station %02x before re-opening [chars]/[chars]	ハードウェアまたはソフトウェアのエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
SDLC-3-NOINPIDB	3-エラー	Input idb not set	これはソフトウェアエラーです。処理のためにフレームが SDLC ハンドラに\n提供されましたが、フレームが到着したインターフェイスが不明です。	-	LOG_SIDSHTCHACTON
SDLC-3-NULLPAK	3-エラー	Interface [chars] NULL packet ptr rvr [dec] vs [dec] vr [dec]	ルータの SDLC 処理システムで内部ソフトウェアエラーが\n発生しました。	-	LOG_SIDSHTCHACTON
SDLC-4-BADFRAME	4-警告	[chars] Received bad SDLC [chars] frame address %02x control %2X	ハードウェアまたはソフトウェアのエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
SDLC-4-CTRLBAD	4-警告	Interface [chars] Invalid control field	不正な SDLC フレームを受信しました。	-	このメッセージが繰り返し表示される場合は、SDLC シリアル回線と\nその回線に接続されているデバイスを確認します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SDLC-4-DROPPED	4-警告	Dropped SDLC packet from SDLC hold queue	出力保留キューからの SDLC フレームをドロップする必要がありました。通常は出力リンクでの過剰な輻射が原因です。	-	このメッセージが頻繁に表示される場合は、SDLC リンクがデータで 過負荷になっている原因を特定し、通常は SDLC 回線の帯域幅を増やすか、リンクの負荷を軽減することで、その原因を解消します。
SDLC-4-FRAMEERR	4-警告	Interface [chars] Frame error: CF [hex] VS [dec] [chars] VR [dec] Reason [hex]	FRMR フレームを受信しました。これは、ノイズの多いシリアル回線、 SDLC デバイスの過負荷、またはデータ破損が原因である可能性があります。	-	このメッセージが繰り返し表示される場合は、シリアル回線と その回線に接続されているデバイスを 点検します。
SDLC-4-INFOBAD	4-警告	Interface [chars] Info field not permitted	不正な SDLC フレームを受信しました。	-	このメッセージが繰り返し表示される場合は、SDLC シリアル回線と その回線に接続されているデバイスを確認します。
SDLC4INVLDGRPCFG	4-警告	Interface [chars] ignoring group-poll mismatch UPOLL %02x	ハードウェアまたはソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SDLC-4-INVNR	4-警告	Interface [chars] Invalid NR value	不正な SDLC フレームを受信しました。	-	このメッセージが繰り返し表示される場合は、SDLC シリアル回線と \\n\\その回線に接続されているデバイスを確認します。
SDLC-4-N1TOOBIG	4-警告	Interface [chars] N1 too large	SDLC リンクのもう一方の端から、このリンクの N1 パラメータで許可されている\\n\\サイズよりも大きい情報フレームを受信しました。	-	ルータでこのインターフェイスの N1 パラメータの値を増やすか、\\n\\リンクのもう一方の端から送信される最大情報フレームのサイズを\\n\\小さくします。
SDLC-4-NOUA	4-警告	[chars] addr %02x received command %02x in response to SNRM expected UA	ルータが、SNRM への応答として UA 以外のフレームを受信しました。	-	エンドステーションを確認し、SNA スタックが稼働しているかどうかを確かめます。
SDLC-4-SDLC_ERR	4-警告	SDLC_ERROR with no poll	セカンダリステーションでプロトコルエラーが検出されましたが、ステーションが \\n\\ポーリングビットを所有していなかったため、FRMR を送信できませんでした。 \\n\\このメッセージは、回線状態が不良であるか、SDLC の実装に \\n\\問題があることを示しています。	-	このメッセージが繰り返し表示される場合は、SDLC 回線でトレースを実行します。\\n\\表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート \\n\\担当者に報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SDLC4XID_NOMATCH	4-警告	[chars] XID mismatch for %02x. CONNECTION REJECTED	-	-	これはセキュリティ機能です。拒否された XID の送信元をトレースするのに、\n役立つ追加情報が表示されます。メッセージを望まない場合は、\nルータの設定から XID ステートメントを削除してください。
SDLC5INVLDRPPOLL	5-通知	Interface [chars] not configured for group-poll frame received %02x	番号付けされていないポーリング (UP) が誤ったグループポーリングで受信されました。 <u>Management</u> ルータで設定されているグループポーリングアドレスが、\n物理的なユニットマクロで設定されているアドレスと一致することを確認します。	-	-
SDLC6XID_DISPLAY	6-情報	sa [enet] da [enet] ss [hec] ds [hec] [%02x%02x%02x%02x]	このメッセージは、受信および拒否された XID の情報を\n提供しています。	-	『SDLC6XID_NOMATCH』のエラーメッセージを参照してください。
SDLC6XID_FORMAT	6-情報	Unsupported XID format received format [dec]	-	-	『SDLC6XID_NOMATCH』のエラーメッセージを参照してください。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SDLLC-5-ACT_LINK	5-通知	SDLLC: [chars] LINK address %02x ACTIVATED: [chars]	SDLLCメディア変換セッションがアクティブ化されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
SDLLC-5-DACT_LINK	5-通知	SDLLC: [chars] LINK address %02x DEACTIVATED: [chars]	SDLLCメディア変換セッションが非アクティブ化されました。非アクティブ化が\nエラー状態の結果である場合、このメッセージには理由が含まれます。	-	メッセージにエラーの説明が含まれていない場合、非アクティブ化は\n正常であり、メッセージは情報提供のみを目的としています。エラーの\n説明がメッセージに含まれている場合は、問題の分析を開始します。 \n\ndebug llc2-err コマンドを発行して、セッション損失が LLC2 タイマーに\n関連しているかどうかを確認してください。問題が LLC2 タイマーに関連している場合は、\nローカル確認応答機能で SDLLC を使用することを検討してください。表示された\nエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの\n担当者に伝えてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SDP3CONFIG_PIR_ERROR	3-エラー	Received invalid config pointer from application. Unable to process.	SDP ライブラリアプリケーションに無効な設定ポイントがあります。そのため、SDP ライブラリは受信した要求を処理できません。アプリケーションの設定が期待どおりではなく、有効な SDP であっても、SDP 解析エラーが発生する可能性があります。	voice-sdp	LOG_STD_ACTION
SDP-3-INTERNAL	3-エラー	[chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	voice-sdp	LOG_SDSHTECH_ACTION
SDP3SDP_PIR_ERROR	3-エラー	Received invalid SDP pointer from application. Unable to process.	SDP ライブラリアプリケーションに無効な SDP ポイントがあります。そのため、SDP ライブラリは受信した要求を処理できません。SDP 解析エラーまたはビルドエラーが発生する可能性があります。	voice-sdp	LOG_STD_ACTION
SDVT-2-IPC_FAILURE	2-クリティカル	SDVT-IPC message [chars] handler failed rc %u	SDVT 機能の IPC メッセージハンドラが失敗しました。これにより、機能が動作しなくなります。	cedge-appqoe	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SDVT2IPC_INT_FAILED	2-クリティカル	SDVT-IPC message handler registration failure rc %u	SDVT 機能の IPC メッセージハンドラの登録に失敗しました。これにより、機能が動作しなくなります。	cedge-appqoe	LOG_STD_ACTION
SDVT3HEALTHCHANGE	2-クリティカル	Service node [char]i changed state from [chars] => [chars] %u for channel [chars]	サービスノードの正常性ステータスが変更されました。 \n	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
SDVT3HEALTHDOWN	2-クリティカル	Service node [char]i is down for channel [chars]. Current Health: [chars] Previous Health: [chars]	サービスノードのステータスが Down に変更されました。 \n	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
SDVT3FEAT_DOWN	3-エラー	SDVT-Invalid request [chars] %u while feature is down	機能がアクティブでないときに、SDVT ソフトウェアスタックの別のレイヤから無効な要求を受信しました。	cedge-appqoe	LOG_SID_RECUR_ACTION
SDVT3IPC_INVALID_MSG	3-エラー	SDVT-Invalid request %u	SDVT ソフトウェアスタックの別のレイヤから無効なメッセージを受信しました。	cedge-appqoe	LOG_SID_RECUR_ACTION
SDVT3IPC_INVALID_LEN	3-エラー	SDVT-Invalid IPC length [dec]:[dec] len [dec] flags 0x[hec] source [dec]	IPC メッセージの長が無効です	cedge-appqoe	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SDVT-3-IPC_NORES	3-エラー	SDVT-No space for the IPC reply size %u request %u	上位の SDVT ソフトウェアスタックレイヤからの要求に対して、指定されたサイズの応答用のスペースが割り当てられませんでした。	cedge-appqoe	LOG_SID_RECUR_ACTION
SDVT-3-IPC_OPEN_REPLY	3-エラー	SDVT-IPC Open Reply failed request %u	上位の SDVT ソフトウェアスタックレイヤからの要求に対して、応答バッファを開けませんでした。	cedge-appqoe	これは通常、ソフトウェアの問題です。 LOG_SID_RECUR_ACTION
SDVT-3-IPC_SEND_FAILED	3-エラー	SDVT-IPC [chars] %u send failed %u	IPC メッセージ送信エラー	cedge-appqoe	LOG_STD_ACTION
SDVT-3-COND_DEBUG_FAIL	3-エラー	Failed to initialize Conditional Debugging for SDVT	条件付きデバッグを登録/初期化しようとしたときに、致命的ではないエラーが\n発生しました。	qfp-ucode	LOG_STD_ACTION
SDVT-5-SDVT_HEALTH_UP	5-通知	Service node [char]i is up for channel [chars]. Current Health: [chars] Previous Health: [chars]	サービスノードのステータスが Green に変更されました。 \n	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
SDVLAN-3-VLAN_TUNNUL	3-エラー	Auto-tunnel ID is running out now	トンネル範囲内のすべての vxlan 自動トンネル ID が使用されました。使用できる ID はもうありません。	SDVLAN_COMPONENT	自動トンネル ID が不足している場合は、拡張するように自動トンネル範囲を設定する必要があります。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SDWAN_PROXY_INIT</del>	2-クリティカル	QFP SDWAN Proxy IPC interface initialization failure result: [dec].	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP SDWAN プロキシの初期化で、IPC インターフェイスの初期化が失敗したことが検出されました。このような状態では、QFP SDWAN プロキシは機能しません。	qfp-sdwan keyword:sdwan	LOG_STD_ACTION
<del>SDWAN_PROXY_INIT</del>	2-クリティカル	SDWAN - Failed to register IPC message handler result code %u	QFP SDWAN 機能が、コントロールプレーンと通信するための IPC メッセージハンドラを登録できませんでした。これにより、この機能が動作しなくなります。	SDWAN_COMP_NAME	LOG_STD_ACTION
<del>SDWAN_PROXY_BDMG</del>	3-エラー	QFP SDWAN Proxy received bad length message type [dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP SDWAN プロキシがコントロールプレーンから破損したメッセージを受信しました。このメッセージは無視されます。	qfp-sdwan keyword:sdwan	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SDWAN_PROXY_IPC_ALLOC</del>	3-エラー	QFP SDWAN Proxy [chars] message lost due to message buffer allocation failure.	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP SDWAN プロキシのメッセージの処理中にメッセージバッファの割り当ての失敗が検出されました。このような状況が発生した場合、メッセージは失われます。	qfp-sdwan keyword:sdwan	LOG_STD_ACTION
<del>SDWAN_PROXY_SEND</del>	3-エラー	QFP SDWAN Proxy [chars] message lost due to message sent failure result: [dec].	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP SDWAN プロキシのメッセージの処理中にメッセージ送信の失敗が検出されました。このような状況が発生した場合、メッセージは失われます。	qfp-sdwan keyword:sdwan	LOG_STD_ACTION
<del>SDWAN_IPC_EXCEED</del>	3-エラー	SDWAN IPC subtype: [dec]	メモリの拡張に失敗しました。	qfp-sdwan keyword:sdwan	LOG_STD_ACTION
<del>SDWAN_IPC_EXCEED</del>	3-エラー	SDWAN IPC subtype: [dec]	追加のメモリを要求できませんでした。	qfp-sdwan keyword:sdwan	LOG_STD_ACTION
<del>SDWAN_IPC_REPLY</del>	3-エラー	SDWAN - Failed to get %u bytes space for IPC reply message	SDWAN 機能のソフトウェアスタックの別のレイヤからメッセージへの応答を送信中に、QFP ET 分析機能がバッファ割り当てエラーを検出しました。	SDWAN_COMP_NAME	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SDWAN_IPX_IPHE</del>	3-エラー	-	SDWAN 条件付きデバッグの登録に失敗しました。	SDWAN_COMP_NAME	LOG_STD_ACTION
<del>SDWAN_IPX_IPHE</del>	3-エラー	SDWAN - Received an invalid length IPC message	QFP SDWAN feature received an incorrect length of IPC message from anoter layer of SDWAN feature's software stack m_enum [dec] m_subtype [dec] m_len [dec] m_flags 0x[hec] m_source [dec].	SDWAN_COMP_NAME	LOG_STD_ACTION
<del>SDWAN_IPX_IPHE</del>	3-エラー	SDWAN - Failed to send IPC message result code [dec]	QFP SDWAN 機能は、SDWAN 機能のソフトウェアスタックの別のレイヤに IPC メッセージを送信できませんでした。	SDWAN_COMP_NAME	LOG_STD_ACTION
<del>SDWAN_IPX_IPHE</del>	3-エラー	SDWAN - Failed to open reply message part of IPC packet	QFP SDWAN 機能は、SDWAN 機能のソフトウェアスタックの別のレイヤに応答を送信中に、IPC パケットのメッセージ部分を開けませんでした。	SDWAN_COMP_NAME	LOG_STD_ACTION
<del>SDWAN_IPX_IPHE</del>	3-エラー	SDWAN - Received an unknown type code %u IPC message	QFP SDWAN 機能は、SDWAN 機能のソフトウェアスタックの別のレイヤから不明なメッセージを受信しました。	SDWAN_COMP_NAME	LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SDWAN_HSL_ADD</del>	3-エラー	-	SDWAN HSL の宛先の追加に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>SDWAN_HSL_BIND</del>	3-エラー	-	SDWAN HSL のバインドに失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>SDWAN_HSL_BIND_TEMPLATE</del>	3-エラー	[dec]	指定されたインデックスで SDWAN HSL バインドテンプレートが失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>SDWAN_HSL_CREATE</del>	3-エラー	-	SDWAN HSL の作成に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>SDWAN_HSL_ENABLE</del>	3-エラー	-	SDWAN HSL の有効化に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>SDWAN_HSL_UPDATE</del>	3-エラー	-	SDWAN HSL の設定変更に失敗しました。現在サポートしているのは rec_timeout のみです。	cpp_ucode	LOG_STD_ACTION
<del>SDWAN_HSL_UPDATE_DEST</del>	3-エラー	-	SDWAN HSL の宛先の変更に失敗しました。	cpp_ucode	LOG_STD_ACTION
<del>SDWAN_HSL_REGISTER</del>	3-エラー	-	SDWAN HSL 事前送信ハンドラの登録に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SDWAN_PROXY_INVALID_MSG	4-警告	QFP SDWAN Proxy received invalid message type [dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP SDWAN プロキシがコントロールプレーンから無効なメッセージを受信しました。このメッセージは無視されます。	qfp-sdwan keyword:sdwan	LOG_STD_ACTION
SDWAN_PROXY_INVALID_IPC_LEN	4-警告	QFP SDWAN Proxy IPC invalid length [dec]:[dec] len [dec] flags 0x[hec] source [dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP SDWAN プロキシがコントロールプレーンから無効な IPC メッセージ長を受信しました。このメッセージは無視されます。	qfp-sdwan keyword:sdwan	LOG_STD_ACTION
SDWAN_PROXY_INVALID_IPC_LEN	4-警告	[dec]:[dec] len [dec] flags 0x[hec] source [dec]	SDWAN IPC メッセージの長さが無効です。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
SCICIGN_QUEUE_TIMEOUT	1-アラート	Still timeleft for watching failures is %lu secs [user: [chars]] [Source: [chars]] [localport: %u] [Reason: [chars]] [ACL: [chars]] at [chars]	静音モードはオンです。ブロッキング期間に設定されていると、アクセスリストで許可されている場合を除き、接続要求は受け入れられません。それ以外の場合は、暗黙的にログインを強制的に*すべて拒否*されます。	os	他の送信元からの要求がすべてブロックされるため、ACLを確認し、必要に応じて送信元アドレスを追加してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SEC_LOGIN3INT_FAILED	3-エラー	Secure Login Initialization failed. [chars]	セキュアログインサブシステムの初期化に失敗しました。	os	-
SEC_LOGIN4LOGN_FAILED	4-警告	Login failed [user: [chars]] [Source: [chars]] [localport: %u] [Reason: [chars]] at [chars]	端末から無効なユーザー名またはパスワードが入力されました。	os	ログインに失敗したことを知らせる通知です。
SEC_LOGINWEB_LOGIN_FAILED	4-警告	Login failed [user: [chars]] [Source: [chars]] [Reason: [chars]] at [chars]	端末から WebUI の無効なユーザー名またはパスワードが入力されました。	os	WebUI のログインに失敗したことを知らせる通知です。
SEC_LOGIN5LOGN_SUCCESS	5-通知	Login Success [user: [chars]] [Source: [chars]] [localport: %u] at [chars]	デバイスでログインが成功しました。	os	ログインに成功したことを知らせる通知。
SEC_LOGIN6QUETMODEOFF	5-通知	Quiet Mode is OFF because [chars] at [chars]	静音モードはオフです。ルータは現在、通常の接続処理モードで動作しています。	os	デバイスが現在、通常の接続処理モードで動作していることを知らせる通知であり、モードが切り替わった理由も併せて示されます。
SEC_LOGIN7WEBLOGN_SUCCESS	5-通知	Login Success [user: [chars]] [Source: [chars]] at [chars]	デバイスでログインが成功しました。	os	ログインに成功したことを知らせる通知。
SEC-2-NOOPT	2-クリティカル	Box secured no option on internal packet	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
SEC-2-NOTSEC	2-クリティカル	First opt in tcb not BASIC security	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	このメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SEC-2-SECINS	2-クリティカル	Security opt in tcb not SECINSERT	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
SEC-3-NOMAX	3-エラー	No default for NLESO defined	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
SEC4SHILFILRIELOPT	4-警告	malformed option on vty[t-line] [chars][chars][chars][dec] len [dec] [chars]	シェルフコンローラの Telnet オプションを含むパケットが不正な形式でした。オプションは無視されるか、切り捨てられました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
SEC-4-TOOMANY	4-警告	Box secured too many options on internal packet	必要なすべての IP ヘッダーオプションに対するスペースがありません。パケットが破棄されました。	-	IP ヘッダーオプションを少なくするように設定します。
SEC-6-IPACCESSLOGDP	6-情報	list [chars] [chars] [chars] %i [chars]-> %i [dec]/[dec] %llu packet[chars] [chars]	明示されたアクセスリストのログ基準と一致するパケットが \n 検出されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
SEC-6-IPACCESSLOGNP	6-情報	list [chars] [chars] [dec] %i [chars]-> %i %llu packet[chars] [chars]	明示されたアクセスリストのログ基準と一致するパケットが \n 検出されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
SEC-6-IPACCESSLOGP	6-情報	list [chars] [chars] [chars] %i[dec] [chars]-> %i[dec] %llu packet[chars] [chars]	明示されたアクセスリストのログ基準と一致するパケットが \n 検出されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SEC-6IPACCESSLOGRL	6-情報	access-list logging rate-limited or missed [dec] packet[chars]	アクセスリストログメッセージがレート制限されたために一部のパケットの\n一致ログが失われたか、使用できるアクセスリストログバッファがありませんでした。	-	LOG_SID_NO_ACTION
SEC-6IPACCESSLOGRP	6-情報	list [chars] [chars] [chars] %i [chars]-> %i %llu packet[chars] [chars]	明示されたアクセスリストのログ基準と一致するパケットが\n検出されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
SEC-6IPACCESSLOGS	6-情報	list [chars] [chars] %i %llu packet[chars] [chars]	明示されたアクセスリストのログ基準と一致するパケットが\n検出されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
SED-3-SED_ERR	3-エラー	SED cmd error [chars]	これは、SED コマンドスクリプトの実行エラーを示しています。	asr1k-iosd-infra	LOG_SID_NO_ACTION
SEND-5-LCON	5-通知	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
SENSORMGR3NOMEM	3-エラー	Sensor manger failed to allocate memory : [chars]	センサーマネージャは、データベースに新しいしきい値ノードを追加できませんでした。	sensor-mgr	未定

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SEP-3-MEMORY	3-エラー	[chars]	SEP サブシステムで、この操作を完了するために必要なメモリの取得中に\n問題が発生しました。	sep	システムメモリで他のメモリ割り当てエラーを確認し、\nテクニカルサポートに連絡して問題を解決してください。IOS エラーが発生していない場合は、\nネットワークデバイスのメモリのアップグレードが必要になる場合があります。
SEQOSYNC_FAIL_WARN	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
SERIAL_DNHCLOCKRATE	1-アラート	[chars]:Link has been brought [chars] due to clock rate change threshold configured = %u received clock rate = %u	受信クロックレートが、設定されたしきい値未満から\nしきい値以上に、またはその逆に変更されました。	spa-4t	設定されたしきい値をクロックレートが下回っている場合、プロバイダー側から受信したクロックレートとクロックレートのしきい値設定を確認します。インターフェイスは停止されます。
SERIAL_DNHCLOCKRATE	1-アラート	[chars]:Link has been brought [chars] due to clock rate change threshold configured = %u received clock rate = %u	受信クロックレートが、設定されたしきい値未満から\nしきい値以上に、またはその逆に変更されました。	spa-4t	設定されたしきい値をクロックレートが下回っている場合、プロバイダー側から受信したクロックレートとクロックレートのしきい値設定を確認します。インターフェイスは停止されます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SERIAL_12INI-3SPA_ERR	3-エラー	SPA [dec]/[dec]: [chars] was encountered. Intr status: 0x[hec]n	SPA ドライバが SPA カードでハードウェアエラー状態を検出しました。これにより、正しい処理が行われなくなる可能性があります。	-	

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
					<p>SPA ドライバの SPA の SIP4 バスでハードウェアエラーが発生しました。示された SPA カードの電源を落として装着し直してください。この状態が続く場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーします。次に、SPA ハードウェアのトラブルシューティングマニュアル、および <a href="http://www.cisco.com/it/itprod/html">http://www.cisco.com/it/itprod/html</a> で提供されているツールやユーティリティを使用して、問題をリサーチして、解決を試みます。それでもサポートが必要な場合は、インターネット経由で Technical Assistance Center にアクセスして</p> <p>「TAC_CASE_OPEN」でケースを開くか、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を提出してください。そのときは必ず、  <b>&lt;CmdBold&gt;show logging&lt;/NoCmdBold&gt;</b>、  <b>&lt;CmdBold&gt;show monitor event-log spa</b></p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
					<p>all&lt;NoCmdBold&gt;、および            &lt;CmdBold&gt;show  <del>techsupport</del>&lt;NoCmdBold&gt;            コマンドの出力、            トラブルシューティングのログ、            具体的なエラーメッセージをケースに添付します。</p>



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SERIAL_DN3SH4HWERR	3-エラー	SPA [dec]/[dec]: [chars] was encountered.\n	SPA ドライバが SPA カードでハードウェアエラー状態を検出しました。これにより、正しい処理が行われなくなる可能性があります。	-	

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
					<p>SPA ドライバで SPA の SPI4 バスのハードウェアエラーが発生しました。電源を切り、表示された SPA カードを取り付け直します。この状態が続く場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーします。次に、SPA ハードウェアのトラブルシューティングマニュアル、および <a href="http://www.cisco.com/...">http://www.cisco.com/...</a> で提供されているツールやユーティリティを使用して、問題をリサーチして、解決を試みます。それでも問題が解決しない場合は、<a href="http://www.cisco.com/...">http://www.cisco.com/...</a> or contact からインターネット経由でテクニカルアシスタンスセンターのケースをオープンするか、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。そのときは必ず、収集した情報と「show tech-support」をサポート担当者に示すか、それらの情報を圧縮していな</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
					いブレンテキスト形式(.txt)でケースに添付してください。
SERIAL_12NI-3SW_ERR	3-エラー	[chars]: A software error was encountered at [chars]: [chars]\n	SPA ドライバが SPA カードでソフトウェアエラー状態を検出しました。これにより、正しい処理が行われなくなる可能性があります。	-	SPA ドライバでソフトウェアエラーが発生しました。電源を落とし、指定された SPA カードを装着し直してください。表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、インターネットから Technical Assistance Center ( <a href="http://www.cisco.com">http://www.cisco.com</a> ) でケースを開くか、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。そのときは必ず、収集した情報と「show tech-support」をサポート担当者に示すか、それらの情報を圧縮していないブレンテキスト形式(.txt)でケースに添付してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SERIAL_12NI-3SW_ERR	3-エラー	[chars]: A software error was encountered at [chars]: [chars]\n	SPA ドライバが SPA カードでソフトウェアエラー状態を検出しました。これにより、正しい処理が行われなくなる可能性があります。	spa-4t	SPA ドライバでソフトウェアエラーが発生しました。電源を落とし、指定された SPA カードを装着し直してください。表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、インターネット経由で Technical Assistance Center にアクセスして TAC_CASE_OPEN でケースをオープンするか、シスコのテクニカルサポートno担当者に連絡して収集した情報を伝えます。そのときは必ず、<CmdBold>show logging</NoCmdBold>、<CmdBold>show monitor event-log spa all</NoCmdBold>、および <CmdBold>show tech-support</NoCmdBold> コマンドの出力、トラブルシューティングのログ、具体的なエラーメッセージをケースに添付します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SERIAL_12NI3SW_ERR_1	3-エラー	[chars]: A software error was encountered at [chars]: [chars] 0x[hec]\n	SPA ドライバが SPA カードでソフトウェアエラー状態を検出しました。これにより、正しい処理が行われなくなる可能性があります。	-	SPA ドライバでソフトウェアエラーが発生しました。電源を落とし、指定された SPA カードを装着し直してください。表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、インターネットから Technical Assistance Center ( <a href="http://www.cisco.com">http://www.cisco.com</a> ) でケースを開くか、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。そのときは必ず、収集した情報と「show tech-support」をサポート担当者に示すか、それらの情報を圧縮していないプレーンテキスト形式(.txt)でケースに添付してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SERIAL_12NI3SW_ERR_1	3-エラー	[chars]: A software error was encountered at [chars]: [chars] 0x[hec]\n	SPA ドライバが SPA カードでソフトウェアエラー状態を検出しました。これにより、正しい処理が行われなくなる可能性があります。	spa-4t	SPA ドライバでソフトウェアエラーが発生しました。電源を落とし、指定された SPA カードを装着し直してください。表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、インターネット経由で Technical Assistance Center にアクセスして TAC_CASE_OPEN でケースをオープンするか、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を伝えます。そのときは必ず、 <b>show logging</b> 、 <b>show monitor event-log spa</b> 、および <b>show tech-support</b> コマンドの出力、トラブルシューティングのログ、具体的なエラーメッセージをケースに添付します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SERIAL_12NI3SW_HRR_2	3-エラー	[chars]: A software error was encountered at [chars]: [chars] 0x[hec]/0x[hec]\n	SPA ドライバが SPA カードでソフトウェアエラー状態を検出しました。これにより、正しい処理が行われなくなる可能性があります。	spa-4t	SPA ドライバでソフトウェアエラーが発生しました。電源を落とし、指定された SPA カードを装着し直してください。表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、インターネット経由で Technical Assistance Center にアクセスして TAC_CASE_OPEN でケースをオープンするか、シスコのテクニカルサポートno担当者に連絡して収集した情報を伝えます。そのときは必ず、<CmdBold>show logging</NoCmdBold>、<CmdBold>show monitor event-log spa all</NoCmdBold>、および <CmdBold>show tech-support</NoCmdBold> コマンドの出力、トラブルシューティングのログ、具体的なエラーメッセージをケースに添付します。
SERIAL_ANALYZE_FAILURE	3-エラー	Failed to analyze object for slot %u/%u spa_type %u. [chars].	インターフェイスモジュールオブジェクトを分析できませんでした。	wolfeisland-sw	LOG_SID_SHIRCH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SERIAL_M3CREATIONFAILURE	3-エラー	Failed to create object for slot %u/%u spa_type %u.	インターフェイスモジュールオブジェクトを作成できませんでした。	wolfeisland-sw	LOGSIDSHITECHACTION
SERIAL_M3PLUGIN_INIT	3-エラー	Plugin init failed for slot %u/%u. Action: [chars].	UEA でプラグインの初期化に失敗しました。	wolfeisland-sw	LOGSIDSHITECHACTION
SERIAL_M3PLUGIN_START	3-エラー	Plugin start failed for slot %u/%u. Action: [chars]	UEA オブジェクトへのポインタが Null です。	wolfeisland-sw	LOGSIDSHITECHACTION
SERIAL_M3COCK_SYNC_BADREQ	3-エラー	bad request - [chars] - from client - [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	os	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、\n\テクニカルサポート担当者に報告してください。
SERIAL_M3COCK_SYNC_CREATE_FAIL	3-エラー	watched boolean creation failure. bool [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	os	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、\n\テクニカルサポート担当者に報告してください。
SERIAL_M3COCK_SYNC_CREATE_FAIL	3-エラー	list creation failure	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	os	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、\n\テクニカルサポート担当者に報告してください。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SHMRCLKSINCEICAE	3-エラー	could not locate port [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	os	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、\n\テクニカルサポート担当者に報告してください。
SHMRCLKSINCEICAE	3-エラー	cannot create port [chars] due to [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	os	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、\n\テクニカルサポート担当者に報告してください。
SHMRCLKSINCEICAE	3-エラー	cannot open port [chars] due to [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	os	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、\n\テクニカルサポート担当者に報告してください。
SHMRCLKSINCEICAE	3-エラー	cannot register port [chars] due to [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	os	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、\n\テクニカルサポート担当者に報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SRMCHN3ALOC1AED</del>	3-エラー	Allocation of [chars] memory failed for Service Chaining feature	サービスチェーン機能のマイクロコードによるメモリの割り当てに失敗しました。メモリチャンクの名前は、メッセージで指定されます。 This indicates a software failure	iosxe-servicechain	LOG_STD_ACTION
<del>SRMCHN3RRCAN1AED</del>	3-エラー	Failed to register with generic packet replication for Service Chaining feature	サービスチェーンがパケット複製登録の初期化に失敗しました。	iosxe-servicechain	LOG_STD_ACTION
<del>SRMCONR1B1K1S1A</del>	3-エラー	rg [dec]	サービスコントローラの一括同期が発生しないなどの障害が発生しました。	service-controller	LOG_STD_ACTION
<del>SRMCONR1B1K1S1A</del>	3-エラー	state [dec]	HA インフラストラクチャから無効な HA 状態を受信しました。	service-controller	LOG_STD_ACTION
<del>SRMCONR1B1K1S1A</del>	3-エラー	An error is detected when creating Service Group %u [chars]	サービスグループの作成中にエラーが検出されました。この障害の発生原因として最も可能性が高いのは、ソフトウェアエラーです。	ether-infra	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>S</del> <del>M</del> <del>C</del> <del>R</del> <del>O</del> <del>B</del> <del>E</del> <del>D</del> <del>I</del> <del>E</del> <del>D</del> <del>E</del> <del>R</del> <del>R</del>	3-エラー	An error is detected when deleting Service Group %u [chars]	サービスグループの削除中にエラーが検出されました。この障害の発生原因として最も可能性が高いのは、グループの未設定またはソフトウェアエラーです。	ether-infra	グループが設定されている場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
<del>S</del> <del>M</del> <del>C</del> <del>R</del> <del>O</del> <del>B</del> <del>S</del> <del>I</del> <del>N</del> <del>E</del> <del>R</del> <del>A</del> <del>L</del> <del>E</del> <del>R</del> <del>R</del>	3-エラー	Service Group detected an internal error [chars] %u	サービスグループソフトウェアによって内部エラーが検出されました。	ether-infra	[表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
<del>S</del> <del>M</del> <del>C</del> <del>R</del> <del>O</del> <del>B</del> <del>S</del> <del>I</del> <del>M</del> <del>E</del> <del>T</del> <del>R</del> <del>A</del> <del>N</del> <del>S</del> <del>M</del> <del>I</del> <del>A</del> <del>D</del>	3-エラー	Service Group IPC message transmission failure [chars]	ルートプロセッサとラインカード間でIPCメッセージを送信中にエラーが検出されました。この障害の発生原因として最も可能性が高いのは、ソフトウェアエラーです。メッセージの出力により、発生したエラーのタイプが特定されます。	ether-infra	これは一時的なエラーの可能性ががあります。この状態が続く場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。
<del>S</del> <del>R</del> <del>V</del> <del>C</del> <del>E</del> <del>M</del> <del>O</del> <del>D</del> <del>U</del> <del>L</del> <del>E</del> <del>N</del> <del>I</del> <del>F</del> <del>A</del> <del>U</del> <del>R</del> <del>E</del>	0-緊急	Unit [chars] - failed to create data structures used for module-access	CSU/DSU ドライバは、データ構造にメモリを割り当てられませんでした。\\nこれは非常に深刻なエラーです。システムはクラッシュしました。	low-serial	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\\n\\nの担当者に報告してください。」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SRCEM0DUENIWCALRE</del>	0-緊急	Unit [chars] - failed to download properly	CSU/DSU ドライバが、WIC ファームウェアのダウンロード中にチェックサムエラーを検出しました。	low-serial	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に報告してください。」
<del>SRCEM0DUICOPDOWNAD</del>	3-エラー	Unit [chars] - WARNING - Loopdown of remote unit failed	リモート CSU がシステムに ping/テストパターンをループバックしています。このエラーは、リモート CSU をリモートループバックに配置した後に、リモート CSU でループバックを無効にするとトリガーされる可能性があります。	low-serial	リモート CSU で clear コマンドを実行します。
<del>SRCEM0DUICACESRRR</del>	4-警告	Unit [chars] reports register access error - [chars]	このメッセージは、T1 モジュールが無効なレジスタアドレスを提供したことを示しています。これは、古い Cisco IOS ソフトウェアイメージで動作している新しいバージョンのモジュールがあることが原因である可能性があります。	low-serial	システムの Cisco IOS ソフトウェアイメージをアップグレードします。問題が解決されない場合は、出力されたエラーメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に伝えてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SRCEMODULEALARM</del>	4-警告	Unit [chars] - Could not access alarm status - disabling alarm processing	システムはアラーム割り込みを発行しましたが、モジュールからアラーム\nステータスレジスタを読み取れませんでした。そのため、システムは\nアラーム処理を無効にしました。	low-serial	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\nの担当者に報告してください。」
<del>SRCEMODULEBADTYPE</del>	4-警告	Unit [chars] - reports incompatible module type [dec] against router hw detect	レジスタ読み取り要求で返されたモジュールの ID が、ルータハードウェアの\nピン割り当てによって報告された ID と同じではありません。	low-serial	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\nの担当者に報告してください。」
<del>SRCEMODULECOMMAND</del>	4-警告	Unit [chars] not ready/responding after register [dec] access command issued	システムは、コマンドレジスタへの書き込み後、割り当てられた時間内に\n準備完了信号を受信しませんでした。	low-serial	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\nの担当者に報告してください。」
<del>SRCEMODULEBYEMOT</del>	4-警告	Unit [chars] - timed out while [chars] byte [dec] of [dec] length register [dec]	モジュールは、バイト間の応答に 2 秒以上かかりました。	low-serial	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\nの担当者に報告してください。」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SRVCMODULENOTREADY</del>	4-警告	Unit [chars] not ready for register access	モジュールは読み取り/書き込み要求を実行する前に、準備完了の\n\nステータスを待っていました。システムは準備未完了のステータスを5秒間報告\n\nしました。これにより、モジュールは読み取り/書き込み要求を終了しました。	low-serial	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\n\nの担当者に報告してください。」
<del>SRVCMODULEOLDIMAGE</del>	4-警告	Unit [chars] - router image older than module version - access errors may be seen	Cisco IOS ソフトウェアイメージは、モジュール上の PROM ソフトウェアの\n\nバージョン番号を認識しません。このメッセージは、PROM が新しいバージョンに\n\nアップグレードされたものの、Cisco IOS ソフトウェアイメージが\n\nアップグレードされていない場合に表示されます。	low-serial	Cisco IOS ソフトウェアイメージをアップグレードします。
<del>SRVCMODULEHARDRESET</del>	4-警告	Unit [chars] - giving up after [dec] repeated resets couldn't bring module up again	ソフトウェアは、clear service-module の要求を複数回モジュールに\n\n発行しましたが、モジュールはこれらの要求に応答しませんでした。	low-serial	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\n\nの担当者に報告してください。」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SRVCMODREQDISCIBROD	4-警告	Unit [chars] - module request overload - lock access timeout	システムは、Cisco IOS スケジューラ セマフォオブジェクトを使用して、 \\ソフトウェアスレッド間で CSU/DSU への相互排他的なアクセスを保証します。この\\メッセージは、スレッドがこのセマフォで5秒以上待機する必要があったことを\\示しています。	low-serial	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\\の担当者に報告してください。」
SRVCMODI4RSEFAURE	4-警告	Unit [chars] - failed to create reset process - non-default module configuration may be lost	リセットを実行するには、Cisco IOS ソフトウェアで別個のプロセスを開始する\\必要があります。Cisco IOS ソフトウェアには、このような別個のプロセスを\\作成するための十分なメモリがありませんでした。モジュールは、デフォルト設定を\\使用して初期化状態で起動されました。ユーザーが定義した設定が\\失われた可能性があります。	low-serial	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\\の担当者に報告してください。」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SRCEM0DUEUNKNOWNALARM</del>	4-警告	Unit [chars] reports unknown network alarms - alarm status reg = [hec]	古い Cisco IOS ソフトウェアイメージで動作しているモジュールの最新バージョンが、アラーム状態を認識しませんでした。	low-serial	システムの Cisco IOS ソフトウェアイメージをアップグレードします。問題が解決されない場合は、出力されたエラーメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
<del>SRCEM0DUEMNOIRAY</del>	4-警告	Unit [chars] not ready for next command	モジュールは次の要求を送信する前に、現在の要求が処理されるのを待っていました。現在の要求は 3 秒以上、処理を進行していました。	low-serial	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に報告してください。」
<del>SRCEM0DUEOPWRNACE</del>	5-通知	Unit [chars] - Remote loopback test cancelled	ハードウェアまたはソフトウェアのエラーが発生しました。	low-serial	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に報告してください。



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SRCMODULECORRUPTED</del>	5-通知	Unit [chars] - Loopup of remote unit failed	この通知メッセージは、リモートユニットのループバックが失敗したことを\n\示しています。この障害は、ネットワーク接続が切れているか、\n\ループバックが相手側で無効になっていることを示している可能性があります。	low-serial	ルータがネットワークに接続されていることを確認します。リモートユニットで\n\「ループバック」を有効にします。この問題が継続する場合は、\n\出力されたエラーメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート\n\担当者に報告してください。
<del>SRCMODULECORRUPTED</del>	5-通知	Unit [chars] - Remote unit placed in loopback	この通知メッセージは、ユーザーがリモートユニットで loopback コマンドを\n\実行したことを示しています。リモートユニットはループバック状態になりました。	low-serial	「特に対処の必要はありません。」
<del>SRCMODULERESET</del>	5-通知	Reset of Unit [chars] issued	このメッセージは、モジュールがリセットされたことを示しています。	low-serial	「特に対処の必要はありません。」

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SFF8472-2-NOMEM	3-エラー	[chars]	SFF8472 浮動小数点サブシステムで内部ソフトウェアエラーが発生しました。エラーメッセージには、問題の性質を特定するのに役立つテキストが含まれています。	-	LOG_SIDSHT_EH_ACTION
SFF8472-2-NOMEM	2-クリティカル	Not enough memory available for [chars]	メッセージに示されているように、しきい値違反が発生しました。違反が発生したのが、ブートアップ/OIR/リンクアップ/停止の間に限られる場合は、このメッセージは無視して構いません。それ以外の場合は、TX/RX の光出力における違反は、光コンポーネントの非互換性/欠陥、または光ケーブルが長すぎる/短すぎるものが原因である可能性があります。トランシーバの障害が原因である可能性もあります。	-	LOG_SIDSHT_EH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SFF84723INTERNAL_ERROR	3-エラー	[chars]	SFF8472 サブシステムで、内部ソフトウェアエラーが\n発生しました。エラーメッセージには、問題の性質を特定するのに\n役立つテキストが含まれていません。	-	LOGSIDSHTIHCACION
SFF84723READ_ERROR	3-エラー	[chars]	明示されたインターフェイスのトランシーバからデジタルオプティカル\nモニタリング (DOM) 情報を読み取る際に、エラーが発生しました。	-	トランシーバを取り外して再挿入してみてください。 \nそれでもうまくいかない場合は、トランシーバを交換してください。
SFF84723UNKNOWN_EVENT	3-エラー	Process received unknown event maj [hec] min [hec].	プロセスは、ルータ内で各種イベントが発生した場合に、通知を受けるように\n登録できます。このメッセージは、処理方法が不明のイベントをプロセスが\n受信したことを示しています。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、\nテクニカルサポート担当者に伝えてください」。
SPSECURITY4DUPLICATE_SFP	4-警告	SFP interface [chars] has the same serial number as another SFP interface	SFP は Cisco SFP であると識別されましたが、シリアル番号がシステム上の別のインターフェイスのシリアル番号と同じです。	ファームウェア	Cisco SFP には一意のシリアル番号が割り当てられています。シスコまたはサポート対象のベンダーから入手した SFP であることを確認します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SF_SECURITY4DM6MACH</del>	4-警告	Identification check failed for SFP interface [chars]	SFP は Cisco SFP であると識別されましたが、システムが識別情報を確認できませんでした。	ファームウェア	このバージョンのシステムソフトウェアでサポートされる SFP のリストを確認します。新しい SFP へのアップグレードが必要な場合があります。または、シスコあるいはサポート対象のベンダーから入手した SFP であることを確認します。
<del>SF_SECURITY4SP_NIERR</del>	4-警告	Internal error occurred in setup for SFP interface [chars]	明示された SFP インターフェイスのセットアップ時にリソースを割り当てられなかったか、その他の問題が発生しました。	ファームウェア	システムをリロードします。問題が解決しない場合は、TAC にお問い合わせください。
<del>SF_SECURITY4SP_NIERR</del>	4-警告	SFP interface [chars] manufactured by an unrecognized vendor	SFP は Cisco SFP であると識別されましたが、Cisco SFP ベンダーの既知のリストに含まれているベンダーのいずれともその製造元が一致しませんでした。	ファームウェア	このバージョンのシステムソフトウェアでサポートされる SFP のリストを確認します。新しい SFP へのアップグレードが必要な場合があります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<u>SFP3EEPROM_BAD_CRC_ERR</u>	4-警告	SFP interface [chars] has bad crc	SFP は Cisco SFP であると識別されましたが、その EEPROM データに有効な CRC が含まれていません。	ファームウェア	このバージョンのシステムソフトウェアでサポートされる SFP のリストを確認します。新しい SFP へのアップグレードが必要な場合があります。SFP が認識されない場合でも、機能が制限された状態で適切に動作することがあります。
<u>SFP3EEPROM_DUP_ERR</u>	3-エラー	SFP on ports [chars] and [chars] have duplicate serial numbers	GBIC/SFP は Cisco GBIC であると識別されましたが、ベンダー ID とシリアル番号がシステム上の別の GBIC のものと同じです。	-	シスコのテクニカルサポートに報告してください。
<u>SFP3NOT_COMPATIBLE</u>	3-エラー	Detected for SFP module in [chars] module disabled	エラーメッセージで指摘されたインターフェイスの SFP モジュールは、インターフェイスと互換性がありません。エラーの結果として、モジュールは無効になります。	-	「互換性のある SFP モジュールに交換します。」

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SFP3NOT_SUPPORTED	3-エラー	Detected for SFP module in [chars] module disabled	エラーメッセージで指摘されたインターフェイスの SFP モジュールは、シスコでサポートされているモジュールではありません。エラーの結果として、モジュールは無効になります。	-	シスコがサポートする SFP モジュールに交換します。
SFP3SFP_UNINITIALIZED	3-エラー	[chars] SFP inserted in port [dec] error status [dec]	挿入された SFP の初期化に失敗しました。	cmts-platform	これが予想外のエラーの場合、表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートに提出してください。
SFP-3-SW_ERR	3-エラー	SFP Driver error: [chars] sfp [dec] errcode [dec]	SFP ドライバの内部エラーです。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。」
SFP-3-SW_I2C_ERR	3-エラー	SFP Driver i2c error: [chars] sfp [dec] addr 0x[hec] errcode [dec]	SFP デバイスへの i2c アクセスエラーです。	cmts-platform	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。」
SFP4EEPROM_CRC_ERR	4-警告	EEPROM checksum error for SFP in [chars]	エラーメッセージで指摘されたポートの SFP に、無効な EEPROM データがあります。	-	指摘されたポートから SFP を取り外します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SFP4EEPROM_READ_ERR	4-警告	Error in reading SFP serial ID in [chars]	EEPROM から SFP タイプを読み取る際にエラーが発生しました。	-	このポートから SFP を取り外してください。
SFP4EEPROM_SECURITY_ERR	4-警告	SFP in [chars] failed security check	エラーメッセージで指摘されたポートの SFP に、無効な EEPROM データがあります。	-	指摘されたポートから SFP を取り外します。
SFP-4-REMOVED	4-警告	SFP module removed from [chars]	活性挿抜 (OIR) ファシリティが検出されました	-	LOG_SID_NO_ACTION
SFP-5-SFP_MISSING	5-通知	[chars] SFP missing from port [dec]	SFP が取り外されました	cmts-platform	これが予想外のエラーの場合、表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートに提出してください。
SFP-5-SFP_OK	5-通知	[chars] SFP inserted in port [dec]	SFP が挿入されました	-	これが予想外のエラーの場合、表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートに提出してください。
SFP-6-INSERTED	6-情報	SFP module inserted in [chars]	活性挿抜 (OIR) ファシリティが検出されました	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SGBP-1-AUTHFAILED	1-アラート	Member [chars] failed authentication	このメッセージは、SGBP hello またはエラーのデバッグがイネーブルであるときにのみ生成されます。これは、ピアへの接続を試みたものの認証に失敗したことを示しています。ピアが誤って設定されている可能性があります。あるいは、セキュリティ違反が試みられたことを示している可能性があります。	-	ピアが正しく設定されているかどうかを確認します。 ネットワークが攻撃を受けている可能性がある場合は、知識に基づくサポートを受けてください。 LOG_STD_ACTION
SGBP-1-DIFFERENT	1-アラート	Rcv [chars]'s addr %i is different from the hello's addr %i	SGBP メンバーの内部で設定されたアドレスが、そのメンバーとして認証を試行したホストのアドレスと一致しません。このシステムまたはもう一方のメンバーの設定が間違っています。設定は一致する必要があります。	-	間違った設定を特定し、修正します。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SGBP-1-DUPLICATE	1-アラート	Rcv Duplicate bundle [chars] is found on member [chars]	このメッセージは、SGBP hello またはエラーのデバッグがイネーブルであるときにのみ生成されます。これは、同じピアから重複するバンドルを2回以上受信したことを示しています。重複は破棄されました。	-	LOG_SID_RECURSION
SGBP-1-MISSCONF	1-アラート	Possible misconfigured member [chars] using %i	このメッセージは、SGBP hello またはエラーのデバッグがイネーブルであるときにのみ生成されます。これは設定エラーを示しています。このルータにリストされているピアのIPアドレスが誤っているか、ピアが誤ったIPアドレスを使用しています。	-	設定エラーを見つけて修正します。
SGBP-1-NOTAUTH	1-アラート	Rcv Connection request by non-authenticated member [chars]	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SGBPUNKNOWNHELLO	1-アラート	Rcv Hello message from non-group member using %i	このメッセージは、SGBP hello またはエラーのデバッグがイネーブルであるときにのみ生成されます。SGBP グループのメンバーではないホストから SGBP Hello メッセージが受信され、破棄されました。	-	-
SGBP-3-INVALID	3-エラー	MQ message with [chars]	このメッセージは、SGBP エラーデバッグがイネーブルであるときにのみ生成されます。無効なメッセージが受信され、破棄されました。	-	これは、ネットワークメディアのエラー、またはピアが誤ったパケットを生成していることを示している可能性があります。
SGBP-3-INVALIDADDR	3-エラー	Stack group [chars] IP address %i	現在の設定では、 <b>sgbp member</b> を使用してローカル IP アドレスを設定できません <b>&lt;address&gt;</b> 。すべてのローカルアドレスは、SGBP グループから自動的に削除されます。	sgbp	ローカル IP アドレスを使用して <b>sgbp member &lt;address&gt;</b> を設定しないでください。
SGBP-3-INVALIDB	3-エラー	[chars] for bundle \[chars] -- [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SGBP-3-INVFIELD	3-エラー	[chars] field type [hex] has [chars] [dec] expected [dec]	このメッセージは、ピアからの SGBP 要求に無効なデータまたは \n破損したデータが含まれていることを示しています。	-	ピア機器またはネットワークメディアに問題がないか確認します。
SGBP-3-PEERERROR	3-エラー	Peer %i [chars] during 'PB [chars]' state for bundle [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
SGBP-3-UNEXP	3-エラー	MQ [chars] from %i for query [dec]:[dec] bundle [chars] bid [dec] state [chars]	このメッセージは、SGBP エラーデバッグがイネーブルであるときにのみ \n生成されます。SGBP 接続が予期しない状態になりました。 \nソフトウェアエラーが原因である可能性があります。	-	LOG_STD_ACTION
SGBP-3-UNKNOWN	3-エラー	%i not known	このメッセージは、SGBP エラーデバッグがイネーブルであるときにのみ \n生成されます。ピアとして認識されていないホストによって SGBP 接続が \n試行されました。接続は認められませんでした。	-	ネットワークプロロジやファイアウォールによっては、非ピアホストからの \n SGBP 接続試行は、プロービング攻撃やセキュリティ侵害の試行を \n示している可能性があります。ネットワークが攻撃を受けている可能性が \nある場合は、知識に基づくサポートを受けてください。" LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SGBP3UNKNOWNEVENT	3-エラー	Event [hex] from peer at %i	このメッセージは、SGBP エラーデバッグがイネーブルであるときのみ生成されます。無効なイベントが発生しました。このイベントは、内部ソフトウェアエラーを示している可能性があります。	-	LOG_STD_ACTION
SGBP3UNKNOWNPEER	3-エラー	Event [hex] from peer at %i	このメッセージは、SGBP エラーデバッグがイネーブルであるときのみ生成されます。SGBP ピアとして認識できないネットワークホストから SGBP イベントが送信されました。イベントは廃棄されました。	-	ネットワークメディアエラーによってアドレスが破損した可能性が あるかどうか、またはピア機器の誤動作によって破損パケットが生成されたかどうかを確認します。 ネットワークトポロジやファイアウォールによっては、非ピアホストからの SGBP パケットは、プロービング攻撃やセキュリティ侵害の試行を示している可能性があります。ネットワークが攻撃を受けている可能性がある場合は、知識に基づくサポートを受けてください。 LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SGBP-5-ARRIVING	5-通知	New peer event for member [chars]	このメッセージは、SGBP イベントデバッグがイネーブルであるときにのみ生成されます。SGBP ピアがグループに参加しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
SGBP-5-LEAVING	5-通知	Member [chars] leaving group [chars]	このメッセージは、SGBP イベントデバッグがイネーブルであるときにのみ生成されます。SGBP ピアがグループから脱退しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
SGBP-5-SHUTDOWN	5-通知	[chars]	このメッセージは、SGBP イベントデバッグがイネーブルであるときにのみ生成されます。SGBP に関連するプロセスは、作業の完了時に終了しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
SGBP-5-STARTUP	5-通知	[chars]	このメッセージは、SGBP イベントデバッグがイネーブルであるときにのみ生成されます。SGBP に関連するプロセスが開始されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SGBP-7-ACTIVE	7-デバッグ	Member [chars] State -> Active	このメッセージは、SGBP エラーまたはイベントのデバッグがイネーブルであるときにのみ生成されます。別の SGBP メンバーへのリンクが、設定のためのやり取りを完了し、アクティブ状態になったことを示しています。	-	LOG_SID_NO_ACTION
SGBP-7-AUTHOK	7-デバッグ	Member [chars] State -> AuthOK	このメッセージは、SGBP エラーまたはイベントのデバッグがイネーブルであるときにのみ生成されます。そのメンバーへの認証試行が成功したことを知らせるメッセージを別の SGBP メンバーから受信しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
SGBP-7-CANCEL	7-デバッグ	Local query #[dec]:[dec] for bundle [chars]	このメッセージは、SGBP クエリデバッグがイネーブルであるときにのみ生成されます。進行中のクエリに関する情報を提供します。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SGBP-7-CHALLENGE	7-デバッグ	Send Hello Challenge to [chars] group [chars]	このメッセージは、SGBP hello デバッグがイネーブルであるときにのみ生成されます。認証チャレンジがピアに送信されたことを示しています。	-	LOG_SID_NO_ACTION
SGBP-7-CHALLENGED	7-デバッグ	Rcv Hello Challenge message from member [chars] using %i	このメッセージは、SGBP hello デバッグがイネーブルであるときにのみ生成されます。認証チャレンジをピアから受信したことを示しています。	-	LOG_SID_NO_ACTION
SGBP-7-CLOSE	7-デバッグ	Closing pipe for member [chars]	このメッセージは、SGBP イベントデバッグがイネーブルであるときにのみ生成されます。プロセス間通信のリンクが閉じられました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
SGBP-7-DONE	7-デバッグ	Query #[dec] for bundle [chars] count [dec] master is [chars]	このメッセージは、SGBP イベントデバッグがイネーブルであるときにのみ生成されます。クエリの終了中にピアがタイムアウトしたことを示しています。接続は切断されました。	-	ピア機器とネットワークメディアに問題がないか確認します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SGBP-7-DUPL	7-デバッグ	Duplicate local query #[dec] for [chars] count [dec] ourbid [dec]	このメッセージは、SGBP クエリデバッグがイネーブルであるときにのみ生成されます。進行中のクエリに関する情報を提供します。	-	LOG_SID_NO_ACTION
SGBP-7-EQUAL	7-デバッグ	[dec] equal highest bids randomly select bid# [dec]	このメッセージは、SGBP クエリデバッグがイネーブルであるときにのみ生成されます。進行中のクエリに関する情報を提供します。	-	LOG_SID_NO_ACTION
SGBP-7-HANGUP	7-デバッグ	I am a forward-only member can't forward bundle [chars] hangup	このメッセージは、SGBP クエリ、イベント、エラーの全デバッグ、またはそのいずれかのデバッグがイネーブルであるときにのみ生成されます。SGBP とピアとのやり取りで、ルータがロールを定期的に変更していることを示しています。	-	LOG_SID_NO_ACTION
SGBP-7-KEEPALIVE	7-デバッグ	Sending Keepalive to [chars] retry=[dec]	このメッセージは、SGBP hello デバッグがイネーブルであるときにのみ生成されます。キープアライブメッセージが SGBP メンバーに送信されたことを示しています。	-	LOG_SID_NO_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SGBP7KEEPALIVE_TIMEOUT	7-デバッグ	Keepalive timeout on [chars]	このメッセージは、SGBP hello デバッグがイネーブルであるときにのみ生成されます。 \\n\\nキープアライブメッセージが応答されなかったため、SGBP メンバーへのパイプが\\n\\n閉じられたことを示しています。	-	LOG_SID_NO_ACTION
SGBP-7-MQ	7-デバッグ	[chars] [hex] for query [dec]:[dec] bundle [chars] bid [dec] len [dec]	このメッセージは、SGBP エラーデバッグがイネーブルであるときにのみ\\n\\n生成されます。SGBP クエリが受信されたことを\\n\\n示しています。	-	LOG_SID_NO_ACTION
SGBP-7-MQB	7-デバッグ	\\tBundle: [chars]\\tState: [chars]\\tOurBid: %03d	このメッセージは、オペレータの要求時に表示されるデバッグ状態の\\n\\nリストの一部です。	-	LOG_SID_NO_ACTION
SGBP-7-NEWL	7-デバッグ	Local query #[dec] for [chars] count [dec] ourbid [dec]	このメッセージは、SGBP クエリデバッグがイネーブルであるときにのみ\\n\\n生成されます。進行中のクエリに関する情報を提供します。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SGBP-7-NEWP	7-デバッグ	Peer query #[dec] for [chars] count [dec] peerbid [dec] ourbid [dec]	このメッセージは、SGBP クエリデバッグがイネーブルであるときにのみ生成されます。進行中のクエリに関する情報を提供します。	-	LOG_SID_NO_ACTION
SGBP-7-NORESP	7-デバッグ	Failed to respond to [chars] group [chars] may not have password	認証チャレンジを受信しましたが、応答するための情報がありませんでした。これはおそらく、設定エラーやパスワードの欠落を示しています。	-	ドキュメントを参照して、SGBP グループと同じユーザー名を設定します。
SGBP-7-PB	7-デバッグ	\t%i\tState: [chars]\tBid: %03d Retry: [dec]	このメッセージは、オペレータの要求時に表示されるデバッグ状態のリストの一部です。	-	LOG_SID_NO_ACTION
SGBP-7-RCVD	7-デバッグ	MQ [chars] from %i for query [dec]:[dec] bundle [chars] bid [dec] prot[chars]	このメッセージは、SGBP メッセージデバッグがイネーブルであるときにのみ生成されます。SGBP パケットを受信したことを示しています。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SGBP-7-RCVINFO	7-デバッグ	Received Info Addr = %i Reference = [hex]	このメッセージは、SGBP hello デバッグがイネーブルであるときにのみ生成されます。リスナープロセスがデータを受信したことを示しています。	-	LOG_SID_NO_ACTION
SGBP-7-RESPONSE	7-デバッグ	Send Hello Response to [chars] group [chars]	このメッセージは、SGBP hello デバッグがイネーブルであるときにのみ生成されます。認証チャレンジに対する応答がピアに送信されたことを示しています。	-	LOG_SID_NO_ACTION
SGBP-7-RESPONSED	7-デバッグ	Rcv Hello Response message from member [chars] using %i	このメッセージは、SGBP hello デバッグがイネーブルであるときにのみ生成されます。認証チャレンジに対する応答をピアから受信したことを示しています。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SGBP-7-SENDAUTHOK	7-デバッグ	Send Hello Authentication OK to member [chars] using %i	このメッセージは、SGBP hello デバッグがイネーブルであるときにのみ生成されます。 \nメッセージが別の SGBP メンバーに送信または再送信されました。 \nこれは、そのメンバーからの認証試行が成功したことを示しています。	-	LOG_SID_NO_ACTION
SGBP-7-SENDINFO	7-デバッグ	Send Info Addr to [chars]	このメッセージは、SGBP hello デバッグがイネーブルであるときにのみ生成されます。受信したデータに回答して、リスナープロセスがデータを\n送信したことを示しています。	-	LOG_SID_NO_ACTION
SGBP-7-SENT	7-デバッグ	MQ [chars] to %i for query [dec]:[dec] bundle [chars] bid [dec] prot[chars] len [dec]	このメッセージは、SGBP メッセージデバッグがイネーブルであるときにのみ生成されます。SGBP パケットが送信されたことを示しています。	-	LOG_SID_NO_ACTION
SGBP-7-WAITINFO	7-デバッグ	Member [chars] State -> WaitInfo	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SGCP2INTERNAL_CRITICAL	2-クリティカル	[chars]	SGCP サブシステムで内部ソフトウェアエラーが発生しました。 \n エラーメッセージには、問題の性質を特定するのに \n 役立つテキストが含まれています。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
SGCP3INTERNAL_ERROR	3-エラー	[chars]	SGCP サブシステムで内部ソフトウェアエラーが発生しました。 \n エラーメッセージには、問題の性質を特定するのに \n 役立つテキストが含まれています。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
SGCP4INTERNAL_WARNING	4-警告	[chars]	SGCP サブシステムで内部ソフトウェアエラーが発生しました。 \n エラーメッセージには、問題の性質を特定するのに \n 役立つテキストが含まれています。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
SGM#ACL_NAME_TOO_LONG	3-エラー	The pacl name [chars]-[chars] is too long it exceeds the maximum length	ACL エントリが多すぎるため、PACL 名がサポートされる最大長を超えています。	policy	LOG_STD_ACTION
SGM#POLICY_CONTEXT_BAD_MAGIC	3-エラー	Active policy context [hex] has bad magic [hex].	アクティブ ポリシー コンテキストのマジック番号が間違っています。	policy	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SHDPOLICY_CONTEXT_BAD	3-エラー	Policy context [hex] has bad magic [hex].	ポリシーコンテキストのマジック番号が間違っています。	policy	LOG_STD_ACTION
SHDPOLICY_RULE_CONFIG_ERR	3-エラー	Service [chars] is configured incorrectly	ポリシールールでサービスが正しく設定されていない場合、service-failed イベントがスローされます。	policy	LOG_STD_ACTION
SHDSL-1-EFM_BOND	1-アラート	[chars] CPE-CO configuration mismatch detected for link:[dec].	CPE が EFM ボンディングで設定され、CO が単純な 2 線式で設定されている場合、リンクは単純な 2 線式で起動されます。CPE は EFM ボンディングで設定されているため、CPE はリンクアップイベントを無視します	-	CPE または CO の設定を修正します。
SHDSL-1-FWDNLD	1-アラート	[chars] [chars].	SHDSL カードのファームウェアをダウンロードしようとして失敗しました。このインターフェイスは使用できません。	-	LOG_STD_ACTION
SHDSL-1-INFO	1-アラート	SHDSL[dec]/[dec]/[dec]: [chars].	SHDSL カードの情報です。	-	LOG_STD_ACTION
SHDSL-1-INIT	1-アラート	SHDSL[dec]/[dec]/[dec]: [chars].	SHDSL NIM を初期化しようとして失敗しました。このモジュールは使用できません。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SHDSL-1-NGIO_DROP	1-アラート	Command dropped since phy re-init is in progress.	ndio_drop_messages が設定されている場合、メッセージはホストでドロップされます。	-	phy の再初期化が完了するまでお待ちください。
SHDSL-1-TCLAYER	1-アラート	SHDSL[dec][dec][dec]: [chars] [dec].	CPE-CO モードの ATM/EFM 設定が適切でない場合。	-	モードの設定を ATM から EFM に変更するか、EFM から ATM に変更します。
SHDSL-3-EFM_FRAME_SIZE	3-エラー	[chars] [chars].	EFM ボンディングシナリオで最大フレームサイズを変更しようとして失敗しました。	-	LOG_STD_ACTION
SHDSL-3-FIRMWARE	3-エラー	[chars] [chars]	SHDSL モジュールのファームウェアでエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
SHDSL-3-NOMEM	3-エラー	SHDSL [chars] malloc failed : out of memory	この SHDSL 機能を実行するための十分なメモリがルータにインストールされていません。	-	LOG_STD_ACTION
SHDSL-3-PHY_FW_DOWNLOAD	3-エラー	[chars] [chars] could be incomplete or corrupted or not present in [chars]	SHDSL Phy ファームウェアのダウンロードでエラーが発生しました。	-	正しいファームウェアパッケージファイルを使用します。
SHDSL-4-ERRORINT	4-警告	Error interrupt: [chars] received	SHDSL カードでスプリアスイベントが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
SHDSL-5-DYING_GASP	5-通知	Power failure at CPE detected at link no [dec].	電源障害が原因で CPE が停止しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SHDSL6-CRUPDOWN</del>	6-情報	[chars] dsl-group [dec] state changed to [chars].	DSL グループの状態が変更されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SHDSL6-MACTINKCHANGE</del>	6-情報	[chars] EFM Group [dec] has [dec] active links active link bitmap is [hex].	アクティブリンクがグループに追加されたか、グループから削除されたため、その帯域幅が変更されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SHDSL6-BONDLINKCHANGE</del>	6-情報	[chars] EFM Link[dec] bandwidth is changed.	SHDSL リンクは、異なるレートの EFM ボンディンググループにトレーニングされます。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SHDSL6-PHY_FWDNLD</del>	6-情報	[chars] [chars] [chars]	SHDSL Phy ファームウェアのダウンロードのステータスに関する情報。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SHDSL6-KOMR_SOCKET_OPEN</del>	3-エラー	socket open failed	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
<del>SHDSL6-5-AUTH_FAILED</del>	5-通知	MD5 digest does not match SDP packet received from %i rejected	信頼されていないシェルフから SDP hello パケットを受信しました。	-	このメッセージを受信した\n\nシェルフの正しい SDP パスワードまたは宛先を指定してください。
<del>SHDSL6-HILO_PROCESS_START</del>	6-情報	Shelf hello process has started.	これは単なる情報メッセージです。内部システムコントローラ\n\nプロセスが開始されました。	-	Informational（情報提供）メッセージは、ログレベルを変更することで無効にできます。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SHL#HIOPROCESSCP</del>	6-情報	Shelf hello process has been stopped.	これは単なる情報メッセージです。内部システムコントローラ\nプロセスが作業を完了しました。	-	Informational（情報提供）メッセージは、ログレベルを変更することで無効にできます。
<del>SHL#SCIRISALHD</del>	6-情報	Configured via system controller located at %i	これは単なる情報メッセージです。システムコントローラから\n設定情報を受信しました。	-	Informational（情報提供）メッセージは、ログレベルを変更することで無効にできます。
<del>SHL#CP#SHL#CN#BY</del>	2-クリティカル	Failed to copy the shell init file [chars] to standby	シェル初期化ファイルがスタンバイにコピーされない、シェル初期化ファイルのCLIが適用されず、アクティブとスタンバイ間の一貫性が維持されません。	parser	手動でファイルをスタンバイにコピーしてみて、これがファイルシステムの問題かどうかを確認します。スタンバイディスク領域の問題である可能性もあります。
<del>SHL#ISU#GET#BU#R</del>	2-クリティカル	Shell ISSU client failed to get buffer for message. Error: [dec] [chars]	シェル ISSU クライアントが、ネゴシエーションメッセージを作成するためのバッファ領域を取得できませんでした。ネゴシエーションメッセージをスタンバイデバイスに送信できません。ISSU セッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	parser	show logging および show checkpoint client

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SHELL_ISSU-2-INIT	2-クリティカル	Shell ISSU client initialization failed to [chars]. Error: [dec] [chars]	シェル ISSU クライアントを初期化できませんでした。稼働中のソフトウェアのアップグレードまたはダウングレードを正常に実行するには、まず、この初期化の失敗について対策を講じる必要があります。対策を講じなかった場合、ソフトウェアのアップグレードまたはダウングレード中にダウンタイムが発生します。	parser	LOG_STD_ACTION
<del>SHELL_ISSU-2-RETRY</del>	2-クリティカル	Failed to add trigger to the re-apply queue. Trigger: [chars] Env: [chars]	ISSU中に適用されなかったトリガーを保存し、ISSUの完了後に再適用する必要があります。	parser	ISSUの完了後にトリガーを手動で再適用します。
<del>SHELL_ISSU-2-NEGOTIATED</del>	2-クリティカル	Shell ISSU client failed to send negotiation message. Error: [dec] [chars]	シェル ISSU クライアントが、ピアデバイスにセッションネゴシエーションメッセージ送信できませんでした。ISSUセッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	parser	show logging および show checkpoint client

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SHELL_SESSION_NOTIFY</del>	2-クリティカル	Failed to start Shell ISSU session negotiation. Error: [dec] [chars]	シェル ISSU クライアントが、セッションネゴシエーションを開始できませんでした。 ISSUセッションの開始に問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	parser	issu セッション <client_id> を表示します
<del>SHELL_SESSION_NOTIFY</del>	2-クリティカル	Shell ISSU client failed to register session information. Error: [dec] [chars]	シェル ISSU クライアントがセッション情報を登録できませんでした。 ISSUセッション登録に問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	parser	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」
<del>SHELL_SESSION_NOTIFY</del>	3-エラー	Shell ISSU client does not have a valid registered session.	シェル ISSU クライアントに有効な登録済みセッションがありません。	parser	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」
<del>SHELL_SESSION_NOTIFY</del>	3-エラー	Shell ISSU client 'Message Type [dec]' is not compatible	シェル ISSU クライアントがピアデバイスから互換性のないメッセージを受信しました。 メッセージを処理できません。	parser	show issu message group <client_id>、 show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SHELL_ISSU3MSG_SIZE	3-エラー	Shell ISSU client failed to get the MTU for Message Type [dec]. Error: [dec] [chars]	シェル ISSU クライアントが指定されたメッセージの MTU を計算できませんでした。シェル ISSU クライアントはスタンバイデバイスにメッセージを送信できません。	parser	show issu message group <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
SHELL_ISSU_SESSION_UNREGISTER	3-エラー	Shell ISSU client failed to unregister session information. Error: [dec] [chars]	シェル ISSU クライアントがセッション情報の登録を解除できませんでした。	parser	「show issu session <client_id> and "show issu negotiated capability <session_id>"
SHMMN3FREE_FAILURE	3-エラー	Failure while freeing memory in function [chars]	すでに解放されているメモリ、または現在のプロセスのアドレス空間内にはないメモリを解放しようとした。	OS	LOG_STD_ACTION
SHMMN6AIOCC_FAILURE	6-情報	Insufficient memory	物理メモリをシステムに返却中に障害が発生しました。	OS	LOG_STD_ACTION
SHMMN3CORENOTENABLED	6-情報	In function [chars] The core has not been enabled to get more physical memory	コアが有効化されていません。	OS	LOG_STD_ACTION
SHMMN4EXCHD_MAXSIZE	6-情報	In function [chars] The requested memory size exceeded the window size	このウィンドウで要求されたメモリがウィンドウのサイズを超えました。	OS	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SMMN6EXCEED_MAX_USERS</del>	6-情報	In function [chars] The maximum number of users for a shared window has been exceeded	共有ウィンドウの最大ユーザー数を超過しました。	OS	LOG_STD_ACTION
<del>SMMN6INCONSISTENCY</del>	6-情報	Inconsistent state in window	ウィンドウの不整合状態です。	OS	LOG_STD_ACTION
<del>SMMN6INVALID_ARGS</del>	6-情報	One or more invalid arguments have been passed to the function [chars]	1つ以上の無効な引数が共有メモリAPIに渡されました。	OS	LOG_STD_ACTION
<del>SMMN6INVALID_PARAM</del>	6-情報	An invalid parameter has been passed to the function [chars]	1つ以上の無効なパラメータが共有メモリAPIに渡されました。	OS	LOG_STD_ACTION
<del>SMMN6MAX_WINDOWS_EXCEEDED</del>	6-情報	In function [chars] process has exceeded the maximum number of windows that can be opened by it	プロセスで開けるウィンドウの最大数を超過しました。	OS	LOG_STD_ACTION
<del>SMMN6MEM_COLLISION</del>	6-情報	In function [chars] the requested memory space collides with the memory space of other windows	メモリ領域の競合です。	OS	LOG_STD_ACTION
<del>SMMN6MUTEX_ERROR</del>	6-情報	An internal mutex error has occurred in the function [chars]	共有メモリミューテックスのロックまたはロック解除中にエラーが発生しました。	OS	LOG_STD_ACTION
<del>SMMN6NOT_SUPPORTED</del>	6-情報	The option passed to function [chars] is not supported	このオプションはサポートされていません。	OS	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SHMNSFRAMMUTEXLOCKED</del>	6-情報	An internal mutex error has been encountered in function [chars]	アクセスミューテックスを取得したプロセスが、まだそれを解放していません。	OS	LOG_STD_ACTION
<del>SHMNSFRAMMUTEXLOCKED</del>	6-情報	An internal mutex error has been encountered in function [chars]	内部ミューテックスエラーが発生しました。	OS	LOG_STD_ACTION
<del>SHMNSHMEMFAILURE</del>	6-情報	The function [chars] Could not access shared memory	共有メモリにアクセスできませんでした。	OS	LOG_STD_ACTION
<del>SHMNSSHMLOCKCREAFIED</del>	6-情報	The lock creation for the shared memory failed in function [chars]	共有メモリのロックを作成できませんでした。	OS	LOG_STD_ACTION
<del>SHMNSSYSLOCKFAILED</del>	6-情報	In function [chars] The process was unable to lock the shared memory against other processes	プロセスが他のユーザーに対して共有メモリをロックできませんでした。	OS	LOG_STD_ACTION
<del>SHMNSSHMUNLOCKFAILED</del>	6-情報	In function [chars] The process was unable to unlock the shared memory	内部エラーが原因で共有メモリのロックを解除できませんでした。	OS	LOG_STD_ACTION
<del>SHMNSVRTMPFAILURE</del>	6-情報	In function [chars] Could not reserve virtual memory	仮想メモリを予約できませんでした。	OS	LOG_STD_ACTION
<del>SHMNSPOOLSEXCEEDMAXPOIS</del>	6-情報	The maximum number of pools has been exceeded in function [chars]	プールの最大数を超えました。	OS	LOG_STD_ACTION
<del>SHMNSPHYSMAPFAILURE</del>	7-デバッグ	In function [chars] Failed to map physical memory	物理メモリのマッピングに失敗しました。	OS	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SHMMN7UNLNK_ERROR	7-デバッグ	An internal error occurred while unlinking in function [chars]	リンクの解除中に内部エラーが発生しました。	OS	LOG_STD_ACTION
SHUTDOWNREQUESTADP	6-情報	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
SHUTDOWNREQUESTALIN	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
SHUTDOWN6L2VPN	6-情報	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
SBYTE0ADDRESS_TRAP	0-緊急	Address trap: [dec] occurred on physical address: 0x%llx at EPC: 0x[hec] ERR_EPC: 0x[hec]	以前に定義したアドレストラップが発生しました。	debug	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
SBYTE0MISDIRECTED_INTERRUPT	0-緊急	A misdirected interrupt occurred with int_mask: 0x[hec]	誤った割り込みが発生しました。	debug	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
SBYTE0NONCORRECTABLE_ECC_ERROR	0-緊急	An uncorrectable ECC error has occurred A_BUS_L2_ERRORS: 0x%llx A_BUS_MEMO_ERRORS: 0x%llx A_SCD_BUS_ERR_STATUS: 0x%llx	修正不可能なECCエラーが発生しました。	debug	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
SBYTE2SB_MAC_FATAL	2-クリティカル	Fatal Error on mac [dec] 0x%016llx	MACインターフェイスで致命的なエラーが発生しました。	procyon	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SBYTE3CORRECTABLE_ERR</del>	3-エラー	A correctable ECC error has occurred A_BUS_L2_ERRORS: 0x%llx A_BUS_MEMO_ERRORS: 0x%llx A_SCD_BUS_ERR_STATUS: 0x%llx	修正可能なECCエラーが発生しました。	debug	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
<del>SBYTE3SB_MAC_ERRCR</del>	3-エラー	Unrecognized error on mac [dec] 0x%016llx	MACインターフェイスで認識されていないエラーが発生しました。	procyon	LOG_STD_ACTION
<del>SBYTE3SB_RX_FIFO_OVR</del>	3-エラー	RX FIFO overflow on mac [dec] count: %lld	-	-	-
<del>SBYTE3SB_RX_FIFO_UNDR</del>	3-エラー	RX FIFO underflow on mac [dec] count: %lld	-	-	-
<del>SBYTE3SB_SPURIOUS_INT</del>	3-エラー	Spurious interrupt level [dec]	スプリアス割り込みを受信しました。	procyon	LOG_STD_ACTION
<del>SBYTE3SB_TX_FIFO_OVR</del>	3-エラー	TX FIFO overflow on mac [dec] count: %lld	-	-	-
<del>SBYTE3SB_TX_FIFO_UNDR</del>	3-エラー	TX FIFO underflow on mac [dec] count: %lld	-	-	-
<del>SBYTE3SB_UNEXPECTED_INT</del>	3-エラー	Unexpected interrupt at level [dec] 0x%016llx	予期しない割り込みを受信しました。	procyon	LOG_STD_ACTION
<del>SBYTE3SB_UNINITIALIZED_INT</del>	3-エラー	Uninitialized interrupt 0x%016llx	初期化されていない割り込みを受信しました。	procyon	LOG_STD_ACTION
<del>SBYTE4SB_EXCESS_COLL</del>	4-警告	Excessive collisions on mac [dec] count: %lld	-	-	-



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SBYTE4SB_LAIE_COLL	4-警告	Late collision on mac [dec] count: %lld	-	-	-
SBYTE5BOUTOF_RXCH0	5-通知	Out of RX descriptors on mac [dec] - channel 0 count: %lld	-	-	-
SBYTE5BOUTOF_RXCH1	5-通知	Out of RX descriptors on mac [dec] - channel 1 count: %lld	-	-	-
SBYTE6SB_RMON_OMRFL	6-情報	RMON register [dec] overflow on mac [dec]	RMON 統計レジスタがラップアラウンドされました。	procyon	LOG_SID_NO_ACTION
SIGNAL_OCE-3-SOCE	3-エラー	Failed to [chars] signal oce [chars][chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	OCE_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
SIGNAL_OCE-3-SOCE	3-エラー	Failed to [chars] subblock on [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	OCE_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
SIGNAL-3-LDP	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
SIGNALRNI3MIS_TIE	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
SIGNATURE3ABORT_CHR	3-エラー	%[enet]ROR: Aborting [chars].	システムはイメージファイル内の有効な署名を検証できなかったため、指定された操作を中止しています。	security	有効な署名のイメージファイルを使用して操作を再試行してください。有効な署名によってイメージの整合性が保証されます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SNATURECONINLECHR</del>	3-エラー	%[enet]RROR: Continuing Operation [chars] in spite of failure.	システムはイメージファイル内の有効な署名を検証できませんでしたが、ユーザーは指定された操作の続行を決めました。有効な署名によってイメージの整合性が保証されま	security	-
<del>SNATUREDELETED</del>	3-エラー	%[enet]RROR: Unable to auto delete file [chars]. Remove file manually	明示された Cisco IOS ソフトウェア イメージファイルに無効な署名が含まれていますが、ファイルを自動削除できませんでした。有効な署名によってイメージの整合性が保証され	security	<del>CmBt</del> コマンドを使用してファイルを削除します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SNURB-CIABE-CROSS</del>	3-エラー	%[enet]RROR: Not able to process Signature in [chars].	システムが指定されたイメージファイルの署名を処理しようとしたときに、不明なエラーが発生しました。有効な署名によってイメージの整合性が保証されません。	security	このファイルを使用しないでください。このファイルは破損しているか、変更されている可能性があります。ファイルを再度コピーするか、 <a href="http://www.cisco.com">http://www.cisco.com</a> ページからファイルを再度ダウンロードしてからコピーしてみてください。それでもこのエラーが表示される場合は、インターネットから Technical Assistance Center ( <a href="http://www.cisco.com">www.cisco.com</a> ) でケースを開くか、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SGNATURE3NOT_VALID	3-エラー	%[enet]RROR: Signature not valid for file [chars].	明示された Cisco IOS ソフトウェアイメージの署名が無効です。有効な署名によってイメージの整合性が保証されます。	security	このファイルを使用しないでください。このファイルは破損しているか、変更されている可能性があります。ファイルを再度コピーするか、 <a href="http://www.cisco.com">http://www.cisco.com</a> ページからファイルを再度ダウンロードしてからコピーしてみてください。それでもこのエラーが表示される場合は、インターネットから Technical Assistance Center ( <a href="http://www.cisco.com">www.cisco.com</a> ) でケースを開くか、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SIGNATURE_NOT_PRESENT	4-警告	%%WARNING: Signature not found in file [chars].	<p>指定されたイメージファイルに署名がありません。実行可能かつリンク可能な形式の Cisco IOS ソフトウェアイメージだけに署名があります。イメージ検証機能をサポートしないリリースでは、イメージファイルに署名はありません。</p> <p><del>&lt;Ctrl&gt;+&lt;C&gt;</del> <del>&lt;Ctrl&gt;+&lt;Q&gt;</del> または <del>&lt;Ctrl&gt;+&lt;D&gt;</del> コマンドを入力し、明示されたファイルが実行可能かつリンク可能な形式の Cisco IOS ソフトウェアイメージではない場合、または以前のリリースのファイルである場合に、ファイルに署名がないためにこの警告メッセージが表示されます。有効な署名によってイメージの整合性が保証されます。</p>	security	\使用しているイメージがイメージ検証機能をサポートしているかどうかを確認します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SIGNATURE4UNKNOWN	4-警告	%%WARNING: Found unknown signature type 0x[hec] in file [chars]\n Skipping the signature.	目的のイメージが 実行中のイメージ よりも新しいリ リースに属してい る場合、目的のイ メージの署名タイ プは新しい可能性 があります。有効 な署名によってイ メージの整合性が 保証されます。	security	\明示された署名タ イプが追加されて いるかどうかを確 認します。
SIGSM1BAD_VAR_ERR	1-アラート	Out of range variable index [dec] [chars]	デフォルトテンプレ ートに欠陥が存 在するか、ユー ザーが cas-custom 変数の範囲外の変 数を参照している カスタムテンプレ ートを指定しま した。	as	LOG_STD_ACTION
SIGSM1EVENT_ERR	1-アラート	Unexpected event	シグナリングス テートマシンでエ ラーが発生しまし た。	as	LOG_STD_ACTION
SIGSM1NO_TEMPLATE_ERR	1-アラート	No static template found for slot [dec] port [dec] with parameters provided	SIGSMは、使用さ れているコント ローラと同じパラ メータを持つ一致 する静的テンプレ ートを見つけら れませんでした。	cas	LOG_STD_ACTION
SIGSM3NOMEMORY	3-エラー	MC_TRACEBACK_PROCESS	-	-	-
SIPALGCHUNKCREATE_FAIL	3-エラー	-	チャンクの作成に 失敗しました。SIP ALGは初期化を完 了できません。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<u>S</u> <u>A</u> <u>G</u> <u>E</u> <u>_</u> <u>C</u> <u>A</u> <u>L</u> <u>L</u> <u>B</u> <u>A</u> <u>C</u> <u>K</u> <u>_</u> <u>E</u> <u>R</u> <u>R</u> <u>O</u> <u>R</u>	3-エラー	-	不正確なチャンネル作成コールバック中に L7 データがありません。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<u>S</u> <u>A</u> <u>G</u> <u>E</u> <u>_</u> <u>L</u> <u>I</u> <u>S</u> <u>T</u> <u>E</u> <u>N</u> <u>_</u> <u>S</u> <u>O</u> <u>C</u> <u>K</u> <u>E</u> <u>T</u> <u>_</u> <u>E</u> <u>R</u> <u>R</u> <u>O</u> <u>R</u>	3-エラー	-	L7データの作成中にエラーが発生しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<u>S</u> <u>A</u> <u>G</u> <u>E</u> <u>_</u> <u>W</u> <u>R</u> <u>I</u> <u>T</u> <u>E</u> <u>_</u> <u>B</u> <u>A</u> <u>C</u> <u>K</u> <u>_</u> <u>E</u> <u>R</u> <u>R</u> <u>O</u> <u>R</u>	3-エラー	-	書き戻し中にエラーが発生しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<u>S</u> <u>I</u> <u>P</u> <u>-</u> <u>2</u> <u>-</u> <u>L</u> <u>I</u> <u>S</u> <u>T</u> <u>E</u> <u>N</u> <u>_</u> <u>S</u> <u>O</u> <u>C</u> <u>K</u> <u>E</u> <u>T</u>	2-クリティカル	Failed to open listen socket for ip_addr=[chars] port=%u vrf=[chars] transport=[chars] tenant=[dec]	リッスンソケットを開いているときにエラーが発生しました。	voice-sip	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
<u>S</u> <u>I</u> <u>P</u> <u>-</u> <u>2</u> <u>-</u> <u>S</u> <u>I</u> <u>L</u> <u>E</u> <u>N</u> <u>T</u> <u>_</u> <u>D</u> <u>I</u> <u>S</u> <u>C</u> <u>A</u> <u>R</u> <u>D</u>	2-クリティカル	Silent Discard [chars]	信頼できないホストから要求を受信しました。	voice-sip	ネットワーク層の信頼できないホストからの要求はブロックしてください。
<u>S</u> <u>I</u> <u>P</u> <u>-</u> <u>2</u> <u>-</u> <u>T</u> <u>L</u> <u>S</u> <u>_</u> <u>H</u> <u>A</u> <u>N</u> <u>D</u> <u>S</u> <u>H</u> <u>A</u> <u>K</u> <u>E</u> <u>_</u> <u>F</u> <u>A</u> <u>I</u> <u>L</u> <u>E</u> <u>D</u>	2-クリティカル	[chars]	TLS ハンドシェイクに失敗しました。	voice-sip	LOG_STD_ACTION
<u>S</u> <u>I</u> <u>P</u> <u>-</u> <u>3</u> <u>-</u> <u>B</u> <u>A</u> <u>D</u> <u>P</u> <u>A</u> <u>I</u> <u>R</u>	3-エラー	Unexpected [chars] [dec] [chars] in state [dec] [chars] substate [dec] [chars]	イベントまたはタイマーの処理中に SIP 状態のマシンでエラーが発生しました。	voice-sip	LOG_SIDSH_TECH_ACTION

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SIP-3-CONSTRUCT	3-エラー	Error encountered while trying to construct a \[dec] [chars]\ [chars] message	SIP 要求または応答メッセージの作成を試行中にエラーが発生しました。malloc エラーも表示される場合は、そのエラーが問題の原因であると思われます。メモリ割り当てエラーが発生していない場合は、内部の問題である可能性があります。	voice-sip	このエラーと同時にメモリ割り当てエラーが発生した場合、このエラーは無視できます。それ以外の場合： <b>LOG_SIDSH_TECH_ACTION</b>
SIP-3-CPUCAC	3-エラー	Call rejected due to CAC based on CPU usage sent response [dec]	設定された cpu-avgcpu-5sec のしきい値を超えたため、CPU 使用量 CAC がコールを拒否しました。	voice-sip	<b>LOG_SIDSH_TECH_ACTION</b>
SIP-3-DIALPEERBWCAC	3-エラー	Calling number [chars] called number [chars] dial-peer [dec] used bandwidth [dec] available bandwidth [dec] requested bandwidth [dec] call state [chars]	設定されたダイヤルピア帯域幅のしきい値を超えたため、帯域幅 CAC がコール/メディアの再ネゴシエーションを拒否しました。	voice-sip	<b>LOG_SIDSH_TECH_ACTION</b>
SIP-3-DIGITEND	3-エラー	Missing digit end event for \'[chars]\' for call ID [chars]	対応する digit end がない digit begin イベントが検出されました。これは、送信された桁の NOTIFY を自己修正する内部エラーである可能性が高いです。	voice-sip	<b>LOG_STD_ACTION</b>



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SIP-3-DIGITQFULL	3-エラー	Unable to queue DTMF digit. Queue full. size: [dec]	DTMF キューがいっぱいのため、DTMF デジットのキューイングの要求が拒否されました。5xx サーバーエラーが返されました。このエラーは、特定のコールに対する外部 SIP アプリケーションからの大量の DTMF デジット要求が非常に短時間で受信されたことを示している可能性があります。	voice-sip	LOG_SID_NO_ACTION
SIP-3-FORKING_CODECC	3-エラー	No forking codecs configured for dial-peer [dec] the forked m-lines will be rejected. Forking codecs are [chars]	INVITE メッセージで届くメディア分岐要求は、SDP にある複数のメディア回線の m-line で識別されます。各メディア回線は、	voice-sip	コーデックコマンドか voice-class コーデックコマンドを使用してリストされた分岐コーデックの 1 つを含むようにダイアルピア設定を変更します。
SIP-3-HTTP	3-エラー	[chars]	HTTP リクエストに対する 200 OK を受信しませんでした	voice-sip	LOG_STD_ACTION
SIP-3-INSV_ERROR	3-エラー	Error encountered while trying to bring the SIP component into service	ゲートウェイのブートアップ中に各サービスプロバイダー インターフェイスの SPI が稼働します。SIP SPI は複数のプロセスを作成します	voice-sip	LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SIP-3-INTBWCAC	3-エラー	Calling number [chars] called number [chars] dial-peer [dec] interface [chars] used bandwidth [dec] available bandwidth [dec] requested bandwidth [dec] call state [chars]	設定されたインターフェイス帯域幅のしきい値を超えたため、帯域幅CACがコール/メディアの再ネゴシエーションを拒否しました。	voice-sip	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
SIP-3-INTCALLCAC	3-エラー	Call rejected due to CAC based on number of calls on the interface sent response [dec]	インターフェイスコールCACは、設定されたint-callsしきい値を超えたためコールを拒否しました。	voice-sip	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
SIP-3-INTERNAL	3-エラー	[chars]	-	-	-
SIP-3-INVALID	3-エラー	Invalid [chars] [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	voice-sip	LOG_SIDSH_TECH_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SIP-3-LIST_ERROR	3-エラー	Unable to create list for [chars]	リストの作成に失敗した場合は通常、メモリリークかメモリ不足が原因でルータのメモリが不足していることを示しています。リロードの直後にエラーが生成された場合は、ルータに十分なメモリがないと考えられます。ルータがしばらく稼働していると、メモリリークが発生する可能性が高くなります。SIP コンポーネントが正しく初期化されておらず、SIP コールが正しく完了しない可能性があります。	voice-sip	show process memory
SIP-3-MAXCONNCAC	3-エラー	Call rejected due to CAC based on maximum number of connections on dial-peer [dec] sent response [dec]	設定された max-conn しきい値を超えたために CAC がコールを拒否した接続の最大数。	voice-sip	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
SIP-3-MEMCAC	3-エラー	Call rejected due to CAC based on Memory usage sent response [dec]	設定された <del>is-memory-limit</del> しきい値を超えたため、メモリ使用量 CAC がコールを拒否しました。	voice-sip	LOG_SID_SH_TECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SIP-3-NOGETSTRUCT	3-エラー	No data structure passed to MIB API subsystem.	この MIB の SNMP エージェント MIB サブシステムが、要求されたオブジェクトデータを適切に取得するためのデータ構造を MIB API サブシステムに渡しませんでした。GET 操作の処理を続行できません。	voice-sip	LOG_STD_ACTION
SIP-3-NOMATCH	3-エラー	Unable to find matching CCB for ccCallID [dec]	コール ID をコール制御ブロックと照合しようとしたときに内部エラーが発生しました	voice-sip	LOG_SIDSHTTEHACION
SIP-3-NORESOURCE	3-エラー	No resources for [chars]	内部キューまたはテーブルのメモリリソースを取得しようとしたときにエラーが発生しました。malloc エラーも表示される場合は、そのエラーが問題の原因であると思われます。メモリ割り当てエラーが発生していない場合は、内部の問題である可能性があります。	voice-sip	このエラーと同時にメモリ割り当てエラーが発生した場合、このエラーは無視できます。それ以外の場合： LOG_SIDSHTTEHACION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SIP-3-NOSETDATA	3-エラー	No SET data passed to MIB API subsystem.	この MIB の SNMP エージェント MIB サブシステムが、オブジェクトの内部データ構造に値を適切に割り当てるためのデータを MIB API サブシステムに渡しませんでした。SET 操作の処理を続行できません。	voice-sip	LOG_STD_ACTION
<del>SPASSWDREKEYFAILED</del>	3-エラー	Failed to encrypt type 6 password after master key change. Password [chars] will become unusable	マスターキーの変更後にタイプ 6 パスワードの暗号化に失敗しました	voice-sip	LOG_STD_ACTION
SIP-3-PTIME	3-エラー	Unsupported Ptime value [dec] using minimum Ptime value of [dec] on CallID [dec] Codec=[chars]	サポートされていない Ptime 値がネゴシエートされました	voice-sip	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
SIP-3-QUEUE_ERROR	3-エラー	Unable to enqueue event [chars] [dec] to a process watched queue. Current size: [dec] max size: [dec]	-	-	-
SIP-3-STREAM_SERVICE	3-エラー	%u [chars]	SIP トランク登録ステータス	voice-sip	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
SIP-3-TOTCALLCAC	3-エラー	Call rejected due to CAC based on Total-calls sent response [dec]	設定された total-calls しきい値を超えたため、Total-calls CAC がコールを拒否しました。	voice-sip	LOG_SIDSH_TECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SIP-3-UNKNOWNOBJ	3-エラー	MIB object [chars].[dec] is not known by MIB API subsystem.	SNMP GET PDU で指定された MIB オブジェクトは、SNMP エージェントインフラストラクチャで正しく識別されましたが、MIB を担当するサブシステムで正しく識別されませんでした。GET 操作の処理を続行できません。通常の状態では MIB を担当する SNMP エージェントインフラストラクチャおよびサブシステムは、常に MIB のバージョンが同じ一連の同じ MIB オブジェクトに同期されます。この状態は、	voice-sip	LOG_STD_ACTION
SIP-3-UNSUPPORTED	3-エラー	[chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	voice-sip	LOG_SIDSHTICTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SIP-4-MAXSDP	4-警告	SIP message sent with maximum SDP.	最大許容 SDP サイズを含む SIP プロトコルメッセージが送信されました。目的の SDP が最大サイズ制限より大きい場合、SDP は上限で切り捨てられます。目的の SDP が最大サイズ制限と等しい場合、切り捨ては行われません。この警告は、特定のコールに関して、異常に大きい SDP を含む SIP 要求が外部 SIP アプリケーションから受信され、最大 SDP の SIP 応答になったことを示している可能性があります。	voice-sip	LOG_SID_NO_ACTION
SPWEAK_PASSWORD_TYPE	4-警告	Command has been added to the configuration using a type %u password. However type %u passwords will soon be deprecated. Migrate to a supported password type %u	パスワード暗号化タイプは廃止されました。使用する新しいパスワードタイプ	voice-sip	LOG_STD_ACTION
SIP-5-BIND_LINE_STATUS	5-通知	bind line proto status	バインド回線プロトコルの Informational (情報提供) メッセージ	voice-sip	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SIP5DIALPEER_STATUS	5-通知	VoIP dial-Peer <[dec]> is [chars]	VoIP ダイアルピアの動作ステータスが変更されました	voice-sip	ダイアルピアのステータスが busyout の場合、ダイアルピアで設定されたセッションターゲットに到達できません
<del>EVENT_TRACE_PATH</del>	5-通知	Event Trace Dump PATH \[chars]\ not accesible. Verify credentials directory path and network connectivity. Correct the Error and reconfigure Dump-file	イベントトレースダンプファイルの保存場所にアクセスできません	ipipgw	アクセシビリティエラーを修正して再設定します
SIP-5-LICENSING	5-通知	[chars]	評価用 SIP サービスのライセンスステータス	voice-sip	LOG_STD_ACTION
SIP-5-REPORTING	5-通知	Reported use of [dec] CUBE_T_VGW TDM-SIP sessions	VGW 権限ステータス	voice-sip	LOG_STD_ACTION
SIP5TLS_CONNECTION	5-通知	[chars]	TLS 接続が成功または失敗しました	voice-sip	LOG_STD_ACTION
SIP-6-IGNORE	6-情報	Unexpected [chars] [dec] [chars] in state [dec] [chars] substate [dec] [chars]	イベントまたはタイマーの処理中に SIP ステートマシンでエラーが発生しました。	voice-sip	LOG_STD_ACTION
<del>LONGDUR_CALL_DETECTED</del>	6-情報	Long Duration Call is detected [chars]\n	コールは、設定された長時間コールの間アクティブです	voice-sip	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SIPSPA-3BAD_IFCOMTYPE	3-エラー	Bad ifcom message type=%u	ルートプロセッサが、ソフトウェアでの処理の準備ができていないメッセージを渡しました。	c7600-sip-common	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に提出してください。
SIPSPA-3-BADCMD	3-エラー	[chars]: Unsupported command [dec] arg0=[hex] arg1=[hex] arg2=[hex]	ルートプロセッサが、ソフトウェアでの処理の準備ができていないコマンドを渡しました。	c7600-sip-common	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SIPSPA-3-BADINT	3-エラー	Attempted to access HWIDB for port %u	ラインカードが、存在しないポートに関連付けられている HWIDB にアクセスしようとしていました。	c7600-sip-common	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SIPSPA-3-CMDNOINT	3-エラー	HWIDB Null for command [dec] arg=[hex]	ルートプロセッサが、ソフトウェアでの処理の準備ができていないコマンドを渡しました。	c7600-sip-common	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SIPSPA-3-DEVICE_ERROR	3-エラー	subSlot [dec] spatype 0x[hec]. Device error: [chars]	SPA 上のデバイスに関連するエラーが検出されました。	SIP_DDTS_COMP	LOG_STD_ACTION
SIPSPA-3-EFC_CHAN_ERR	3-エラー	EFC error - interface [chars] vc [dec] anyphy [dec] err_code [dec] : [chars]	efc チャンネル/パラメータを設定できませんでした	SIP_DDTS_COMP	<a href="http://www.cisco.com/bugtools">http://www.cisco.com/bugtools</a> にあるバグツールキットを使用して、解決済みのソフトウェアの問題を検索します。支援が必要な場合は、LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SIPSPA-3-FCI_NOT_SET	3-エラー	Bay [dec]: [chars]: FCI type not set	ゼロの FCI タイプが検出されました	c7600-sip-common	LOG_STD_ACTION
SIPSPA-3-HWDB_FAILURE	3-エラー	Creation: port [dec] vc [dec]	hwidb を作成できませんでした。	SIP_DDTS_COMP	LOG_STD_ACTION
SIPSPA-3-INVALID_ANYPHY	3-エラー	Bay [dec] - Invalid anyphy number %u for vc [dec]	インターフェイスに無効な anyphy 番号が含まれています	spa-ser-common	<p><del>http://www.cisco.com/</del> にあるバグツールキットを使用して、解決済みのソフトウェアの問題を検索します。支援が必要な場合は、 <del>http://www.cisco.com/</del> にアクセスしてインターネット経由で Technical Assistance Center にケースをオープンするか、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。そのときは必ず、収集した情報と「show tech-support」をサポート担当者に示すか、それらの情報を圧縮していないプレーンテキスト形式 (.txt) でケースに添付します。</p>
SIPSPA-3-IPCALLOCFAIL	3-エラー	Failed to allocate IPC buffer [chars]	ラインカードが、ルートプロセッサとの通信用にバッファを割り当てられませんでした	c7600-sip-common	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SIPSPA-3-IPCSENF <del>AIL</del>	3-エラー	Failed to send IPC message [chars]	ラインカードがルートプロセッサにメッセージを送信できませんでした。	c7600-sip-common	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SIPSPA-3-ISR_RC_ERROR	3-エラー	ISR return code out of range. rc=[dec]	ISR エラーリターンコードが範囲外です。	SIP_DDTS_COMP	LOGSIDSHTECHACI <del>ON</del>
SIPSPA-3-LINKREC_ERROR	3-エラー	Link record error - Bay [dec] vc [dec] error code [dec]	リンクレコード構造の処理中にエラーが発生しました	spa-ser-common	<del>http://www.cisco.com/</del> にあるバグツールキットを使用して、解決済みのソフトウェアの問題を検索します。支援が必要な場合は、 <del>http://www.cisco.com/</del> にアクセスしてインターネット経由で Technical Assistance Center にケースをオープンするか、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。そのときは必ず、収集した情報と「show tech-support」をサポート担当者に示すか、それらの情報を圧縮していないプレーンテキスト形式(.txt)でケースに添付します。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SIPSPA3MESSAGE_ERROR	3-エラー	Bay [dec]: [chars]	予期しないエラーが発生しました。	SIP_DDTS_COMP	<a href="http://www.cisco.com">http://www.cisco.com</a> にあるバグツールキットを使用して、解決済みのソフトウェアの問題を検索します。支援が必要な場合は、LOG_STD_ACTION
SIPSPA-3-MSGTOOBIG	3-エラー	Message length exceeds max %u bytes	ラインカードがルートプロセッサに大きすぎるメッセージを送信しようとした。	c7600-sip-common	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SIPSPA-3-NODISPATCH	3-エラー	Dispatch vector Null cmd=[dec] dintf=[dec]	指定されたインターフェイスのコマンドディスパッチベクトルが見つかりませんでした。	c7600-sip-common	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SIPSPA-3-POWER	3-エラー	Bay [dec] 12V power is [chars]	SPA 12V 電源障害インジケータ	SIP_DDTS_COMP	LOG_STD_ACTION
SIPSPA3SONET_CLOCK_FAILED	3-エラー	SPA Sonet clock has failed status = 0x%08x	SPA SONET クロックが故障しました。POS や ATM などの SPA SONET クロックによって正しく動作する SPA が影響を受けます。	c7600-sip-common	SPA Sonet クロックが回復しない場合は、OIR を実行します。 LOG_SID_RECUR_ACTION
SIPSPA3SONET_CLOCK_RECOVERED	3-エラー	SPA Sonet clock has recovered status = 0x%08x	SPA Sonet クロックが回復しました	c7600-sip-common	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SIPSPA3-SPI4_CFG_FAILURE	3-エラー	Bay [dec] spi4 configuration failure error [dec]	SPI4 インターフェイスを設定できませんでした	SIP_DDTS_COMP	<a href="http://www.cisco.com/errata">http://www.cisco.com/errata</a> にあるバグツールキットを使用して、解決済みのソフトウェアの問題を検索します。支援が必要な場合は、LOG_STD_ACTION
SIPSPA3-SPI4_INIT_FAILURE	3-エラー	Bay [dec] initialization failure	SPI4 サブブロックを作成できませんでした	SIP_DDTS_COMP	<a href="http://www.cisco.com/errata">http://www.cisco.com/errata</a> にあるバグツールキットを使用して、解決済みのソフトウェアの問題を検索します。支援が必要な場合は、LOG_STD_ACTION
SIPSPA4-MAX_BANDWIDTH	4-警告	Total SPA bandwidth exceeds line card capacity of %lu Mbps	SPA の合計帯域幅がこのラインカードの定格容量を超えています。	SIP_DDTS_COMP	ラインカードの SPA 集約帯域幅の最大許容限度については、ラインカードのガイドラインを参照してください
SIPSPA4-MAX_BANDWIDTH_HS	4-警告	Total SPA bandwidth exceeds line card capacity installed combination of SPA interfaces is not supported	SPA の合計帯域幅がこのラインカードの定格容量を超えています。	SIP_DDTS_COMP	ラインカードの SPA 集約帯域幅の最大許容限度については、ラインカードのガイドラインを参照してください
SIPSPA-4-SPABUS	4-警告	Bay [dec] [chars] failed. sz=%u rd_par=%u noresp=%u err_l=%u addr=0x[hec] data=0x[hec] parity=0x[hec] deadman=%u	SPABUS がエラーを報告しました。	SIP_DDTS_COMP	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SIPSPA-4-SPABUS2	4-警告	Bay [dec] [chars] failed. sz=%u rd_par=%u noresp=%u absent=%u err_l=%u addr=0x[hec] data=0x[hec] parity=0x[hec] deadman=%u	SPABUS がエラーを報告しました。	SIP_DDTS_COMP	LOG_STD_ACTION
<del>SIPSPORTIMEEXCEED</del>	4-警告	SPI port limit exceeded [chars] in [chars] has been powered down.	必要な SPI ポートの総数が、このラインカードの容量を超えています。	SIP_DDTS_COMP	このラインカードでサポートされている SPA の組み合わせについては、ラインカードのガイドラインを参照してください
SIPSPA6ERRORRECOVER	6-情報	A Hardware or Software error occurred on [chars]. Reason : [chars] Automatic Error recovery initiated. No further intervention required.	いずれかのデバイスでエラーが発生し、リカバリが試行されました。リカバリが成功した場合、他にはメッセージが記録されず、ユーザーによる操作は必要ありません。	c7600-sip-common	LOG_SID_RECUR_ACTION
SIPSPA-6-OIR	6-情報	Bay [dec] [chars] changed to [chars]	SPA OIR シーケンス	SIP_DDTS_COMP	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SISF_ISSU2GET_BUFFER	2-クリティカル	Sisf ISSU client failed to get buffer for message. Error: [dec] [chars]	Sisf ISSU クライアントが、ネゴシエーションメッセージを作成するためのバッファ領域を取得できませんでした。ネゴシエーションメッセージをスタンバイデバイスに送信できません。ISSU セッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	ipv6	show logging および show checkpoint client
SISF_ISSU-2-INIT	2-クリティカル	Sisf ISSU client initialization failed to [chars]. Error: [dec] [chars]	Sisf ISSU クライアントを初期化できませんでした。稼働中のソフトウェアのアップグレードまたはダウングレードを正常に実行するには、まず、この初期化の失敗について対策を講じる必要があります。対策を講じなかった場合、ソフトウェアのアップグレードまたはダウングレード中にダウンタイムが発生します。	ipv6	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SSF_ISSU_SESSION_FAILED</del>	2-クリティカル	Sisf ISSU client failed to send negotiation message. Error: [dec] [chars]	Sisf ISSU クライアントが、セッションネゴシエーションメッセージをピアデバイスに送信できませんでした。ISSUセッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	ipv6	show logging および show checkpoint client
<del>SSF_ISSU_SESSION_NEGO</del>	2-クリティカル	Sisf ISSU client encountered unexpected client nego_done. Error: [dec] [chars]	ISSU 対応クライアントは一連の内部ステータスを移行します。Sisf ISSU クライアントが予期しない「クライアントネゴシエーション済み」状態になりました。ISSUセッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	ipv6	「show issu session <client_id> and "show issu negotiated capability <session_id>"
<del>SSF_ISSU_SESSION_REGISTR</del>	2-クリティカル	Sisf ISSU client failed to register session information. Error: [dec] [chars]	Sisf ISSU クライアントがセッション情報を登録できませんでした。ISSUセッション登録に問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	ipv6	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」 および 「show issu negotiated capability <session_id>」



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SISF_ISSU3CAP_INVALID_SIZE	3-エラー	SISF ISSU client capability list is empty.	SISF ISSU クライアントの機能交換リストのサイズが無効です。	ipv6	show issu capability entires <Client_ID>
SISF_ISSU3CAP_NOT_COMPATIBLE	3-エラー	Sisf ISSU client capability exchange result incompatible.	Sisf ISSU クライアントの機能交換が、ピアと互換性がないものとしてネゴシエートしました。	ipv6	show issu negotiated capability <Session_ID>
SISF_ISSU3INVALID_SESSION	3-エラー	Sisf ISSU client does not have a valid registered session.	Sisf ISSU クライアントに有効な登録済みセッションがありません。	ipv6	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および 「show issu negotiated capability <session_id>」
SISF_ISSU3MSG_NOT_OK	3-エラー	Sisf ISSU client 'Message Type [dec]' is not compatible	Sisf ISSU クライアントがピアデバイスから互換性のないメッセージを受信しました。メッセージを処理できません。	ipv6	show issu message group <client_id>、 show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
SISF_ISSU3-MSG_SIZE	3-エラー	Sisf ISSU client failed to get the MTU for Message Type [dec]. Error: [dec] [chars]	Sisf ISSU クライアントが指定されたメッセージのMTUを計算できませんでした。Sisf ISSU クライアントはスタンバイデバイスにメッセージを送信できません。	ipv6	show issu message group <client_id>、 show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
SISF_ISSU3SESSION_UNREGISTER	3-エラー	Sisf ISSU client failed to unregister session information. Error: [dec] [chars]	Sisf ISSU クライアントがセッション情報を登録解除できませんでした。	ipv6	「show issu session <client_id> and " "show issu negotiated capability <session_id>"

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SISF_ISSU_TRANSFORM_FAIL</del>	3-エラー	Sisf ISSU client [chars] transform failed for 'Message Type [dec]'. Error: [dec] [chars]	Sisf ISSU クライアントが指定されたメッセージタイプを変換できませんでした。送信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに送信されていません。受信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに適用されていません。いずれの場合も、アクティブデバイスとスタンバイデバイスの Sisf の状態は同じではありません。	ipv6	「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated version <session_id>」
<del>SISF_CFG_INTERFACE</del>	4-警告	Host mac-address [enet] ip-address %i interface [chars]	このホストの IP デバイストラッキングテーブルでアクティブとスタンバイの不整合が検出されました	ipv6	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SISF_CFG_INTERFACE</del>	4-警告	-	初期化中にエラーが発生しました	SISF_COMP_NAME	LOG_STD_ACTION
<del>SISF_CFG_INTERFACE</del>	4-警告	-	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	SISF_COMP_NAME	LOG_STD_ACTION
<del>SISF_CFG_INTERFACE</del>	4-警告	-	PSS 操作が実行されました	SISF_COMP_NAME	これは Informational（情報提供）メッセージです

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SR00G4NR0105NC</del>	4-警告	-	バインディングテーブルのエントリが作成されました	SISF_COMP_NAME	これは Informational（情報提供）メッセージです
<del>SR00G4NR0105NC</del>	4-警告	-	バインディングテーブルのエントリが変更されました	SISF_COMP_NAME	これは Informational（情報提供）メッセージです
<del>SR00G4NR0105NC</del>	4-警告	-	ターゲットの最大アドレス数の75%に達しました	SISF_COMP_NAME	クライアントがレッドゾーンに近づいており、間もなくブロックされる 可能性があり、 設定された最大値が低すぎる可能性があり、 最大値を増やすことを検討する必要があります。または、このクライアントアドレスの一部が古くなっており、それらのアドレスをクリアした方がいいかもしれません

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>REACHABLE</del>	4-警告	-	バインディングテーブルにエントリをインストールしようとしたが、ブロックされました。原因としては、エントリが競合しているかエントリの最大数に達したことが考えられます。	SISF_COMP_NAME	最大テーブルサイズに達した場合は、サイズを増やすことを検討します。 \n競合するエントリがすでに存在する場合は、アドレスの所有権を \n盗もうとしている可能性があります。インターフェイスで接続されているホストと \nそのホストを切断すべきかどうかを調査する必要があります
<del>REACHABLE</del>	4-警告	-	重複するIPアドレスが検出され、IPの盗難とブロックが発生しました原因としては、エンドデバイスの設定エラー、意図的なIPの盗難、またはIPの移動が速すぎることが考えられます	sisf	既存のエントリがバインディングテーブルで REACHABLEになっており、新しいポートに移動した場合は、 \nREACHABLEタイマーを短くすることを検討します \nそうでない場合は、解決する必要がある攻撃か設定の問題です

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SISF-3-INTERNAL</del>	4-警告	-	重複する MAC アドレスが検出され、MAC の盗難とブロックが発生しました原因としては、エンドデバイスの設定エラー、意図的な MAC の盗難、または MAC の移動が速すぎる事が考えられます	SISF_COMP_NAME	既存のエントリがバインディングテーブルで REACHABLE になっており、新しいポートに移動した場合は、 \n\nREACHABLE タイマーを短くすることを検討します \n\nそうでない場合は、解決する必要がある攻撃か設定の問題です
<del>SISF-3-INTERNAL</del>	4-警告	-	重複する MAC アドレスと IP アドレスが検出され、MAC と IP の盗難とブロックが発生しました原因としては、エンドデバイスの設定エラー、意図的な MAC と IP の盗難、または MAC の移動が速すぎる事が考えられます	SISF_COMP_NAME	既存のエントリがバインディングテーブルで REACHABLE になっており、新しいポートに移動した場合は、 \n\nREACHABLE タイマーを短くすることを検討します \n\nそうでない場合は、解決する必要がある攻撃か設定の問題です
<del>SISF-3-INTERNAL</del>	4-警告	-	-	-	-
SISF-3-INTERNAL	3-エラー	Internal error [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	sisf	LOG_STD_ACTION
SISF-4-BT_TIMER	4-警告	BT Timer [chars]	設定されたタイマーの値がワイヤレス SISF の定義された範囲から\n外れています	sisf	TB の古いライフタイマーを 300 ~ 86,400 秒に、\n\nその他のタイマーを 1 ~ 86,400 秒に設定します

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SS4VACLEANOFRCHMD</del>	4-警告	No binding for [chars]	データ収集オプションを含むスヌーピングポリシーが設定されており、パケットの送信元アドレスが現在バインディングテーブルにないため、データパケット通知を受信しました。	sisf	-
SSF4ENTRY_BLOCKED	4-警告	Entry blocked [chars]	mac-ip バインディングテーブルにエントリをインストールしようとしたが、ブロックされました。原因としては、エントリが競合しているかエントリの最大数に達したことが考えられます。	sisf	最大テーブルサイズに達した場合は、サイズを増やすことを検討します。 \n競合するエントリがすでに存在する場合は、アドレスの所有権を \n盗もうとしている可能性があります。 インターフェイスで接続されているホストと \nそのホストを切断すべきかどうかを調査する必要があります

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SSF4ENTRY_BLOCKED	4-警告	Entry blocked [chars]	IPv6 バインディングテーブルにエントリーをインストールしようとしたが、ブロックされました。原因としては、エントリーが競合しているかエントリーの最大数に達したことが考えられます	sisf	最大テーブルサイズに達した場合は、サイズを増やすことを検討します。 \\n競合するエントリーがすでに存在する場合は、アドレスの所有権を\\n盗もうとしている可能性があります。インターフェイスで接続されているホストと\\nそのホストを切断すべきかどうかを調査する必要があります
SSF4EXCESS_ARP_ACTIVITY	4-警告	Excessive ARP activity [chars]	クライアントに対する過剰なARPアクティビティが検出されたため、そのアクティビティを停止したうえで除外リストに追加します。原因としては、エンドデバイスソフトウェアの問題か内部ARPストームが考えられます。	sisf	エンドデバイスを修復するためのアクションを実行します。これが行われない場合、WLCは引き続きアクションを除外します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SISF-4-EXCESS_ND_ACTIVITY	4-警告	Excessive ND activity [chars]	クライアントに対する過剰なNDアクティビティが検出されたため、そのアクティビティを停止したうえで除外リストに追加します。原因としては、エンドデバイスソフトウェアの問題か内部NDストームが考えられます。	sisf	エンドデバイスを修復するためのアクションを実行します。これが行われない場合、WLCは引き続きアクションを除外します。
SISF-4-IP_THEFT	4-警告	IP Theft [chars]	重複するIPアドレスが検出され、IPの盗難とブロックが発生しました原因としては、エンドデバイスの設定エラー、意図的なIPの盗難、またはIPの移動が速すぎることが考えられます	sisf	既存のエントリがバインディングテーブルでREACHABLEになっており、新しいポートに移動した場合は、 \nREACHABLEタイマーを短くすることを検討します \nそうでない場合は、解決する必要がある攻撃か設定の問題です
SISF-4-IP_THEFT	4-警告	IP Theft [chars]	重複するIPアドレスが検出され、IPの盗難とブロックが発生しました	sisf	既存のエントリがバインディングテーブルでREACHABLEになっており、 \n新しいポートに移動した場合は、 \nREACHABLEタイマーを短くすることを検討します \nそうでない場合は、解決する必要がある攻撃か \n設定の問題です



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SSF4MAC_AND_IP_THEFT	4-警告	MAC_AND_IP Theft [chars]	重複する MAC アドレスと IP アドレスが検出され、MAC と IP の盗難とブロックが発生しました原因としては、エンドデバイスの設定エラー、意図的な MAC と IP の盗難、または MAC の移動が速すぎる事が考えられます	sisf	既存のエントリがバインディングテーブルで REACHABLE になっており、新しいポートに移動した場合は、 \nREACHABLE タイマーを短くすることを検討します \nそうでない場合は、解決する必要がある攻撃か設定の問題です
SSF4MAC_AND_IP_THEFT	4-警告	MAC_AND_IP Theft [chars]	重複する MAC アドレスと IP アドレスが検出され、MAC と IP の盗難とブロックが発生しました。	sisf	既存のエントリがバインディングテーブルで REACHABLE になっており、\n新しいポートに移動した場合は、 \nREACHABLE タイマーを短くすることを検討します \nそうでない場合は、解決する必要がある攻撃か\n設定の問題です

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SISF-4-MAC_THEFT	4-警告	MAC Theft [chars]	重複する MAC アドレスが検出され、MACの盗難とブロックが発生しました原因としては、エンドデバイスの設定エラー、意図的な MAC の盗難、またはMACの移動が速すぎる事が考えられます	sisf	既存のエントリがバインディングテーブルで REACHABLE になっており、新しいポートに移動した場合は、 \\nREACHABLE タイマーを短くすることを検討します \\nそうでない場合は、解決する必要がある攻撃か設定の問題です
SISF-4-MAC_THEFT	4-警告	MAC Theft [chars]	重複する MAC アドレスが検出され、MACの盗難とブロックが発生しました。	sisf	既存のエントリがバインディングテーブルで REACHABLE になっており、\\n新しいポートに移動した場合は、 \\nREACHABLE タイマーを短くすることを検討します \\nそうでない場合は、解決する必要がある攻撃か\\n設定の問題です
SISF-4-PAK_DROP	4-警告	Message dropped [chars]	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SISF-4-PAK_DROP	4-警告	Message dropped [chars]	IPv6 ファーストホップセキュリティ機能の1つがメッセージのドロップを指示したため、\nメッセージがドロップされました	sisf	理由を確認します。それは有効なドロップであり、\n実行されてインターフェイスに接続されているホストを切断する可能性があります\nまたは、このインターフェイスで設定されたポリシーが切断されすぎているため、\n修正する必要があります
SISF-4-PAK_DROP	4-警告	Message dropped [chars]	IPv6 ファーストホップセキュリティ機能の1つがメッセージのドロップを指示したため、\nメッセージがドロップされました	sisf	理由を確認します。それは有効なドロップであり、\n実行されてインターフェイスに接続されているホストを切断する可能性があります\nまたは、このインターフェイスで設定されたポリシーが切断されすぎているため、\n修正する必要があります
<del>SISF-RANDOMMACCOLLISION</del>	4-警告	Random MAC collision [chars]	ランダム MAC を持つ2台のデバイスが同じ MAC アドレスを生成しました。 \n2台目のデバイスが拒否されました。	sisf	2台目のデバイスは、ランダムMACを再生成する必要があります。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SSF4RESOLUTION_VETO	4-警告	Resolution vetoed [chars]	-	ipv6	拒否された解決の割合が低いことは深刻ではありません。 \n\n拒否率が高い場合は、リンクが攻撃を受けている可能性があります。 \n\nこれらの解決要求の元となっている \n\nパケットの送信元を調べます。
SSF6ENTRY_CHANGED	6-情報	Entry changed [chars]	バインディングテーブルのエントリが変更されました	sisf	これは Informational（情報提供）メッセージです
SSF6ENTRY_CREATED	6-情報	Entry created [chars]	バインディングテーブルでエントリが作成されました	sisf	これは Informational（情報提供）メッセージです
SSF6ENTRY_DELETED	6-情報	Entry deleted [chars]	バインディングテーブルでエントリが作成されました	sisf	これは Informational（情報提供）メッセージです

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SS</del> GENIRY_MAX_ORANGE	6-情報	Reaching 75%% of max adr allowed per [chars]	ターゲットの最大アドレス数の 75% に達しました	sisf	クライアントがレッドゾーンに近づいており、間もなくブロックされる\n\n可能性があります。設定された最大値が低すぎる可能性があります、\n\n最大値を増やすことを検討する必要があります。または、このクライアントアドレスの一部が\n\n古くなっており、それらのアドレスをクリアした方がいいかもしれません
<del>SS</del> GENIRY_MAX_ORANGE	6-情報	Reaching 80%% of max adr allowed per [chars]	ターゲットの最大アドレス数の 80% に達しました	sisf	クライアントがレッドゾーンに近づいており、間もなくブロックされる\n\n可能性があります。設定された最大値が低すぎる可能性があります、\n\n最大値を増やすことを検討する必要があります。または、このクライアントアドレスの一部が\n\n古くなっており、それらのアドレスをクリアした方がいいかもしれません
SKNNYMAN4KEYPADFAST	4-警告	Keypad messages from the phone [dec] are too fast	番号間の間隔が短すぎます。各番号が正しく処理されない可能性があります	cme-callcontrol	電話機の keypad-normalize を設定してください

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SKINSECURENONI</del>	3-エラー	Can't initialize Secure Skinny server	Secure Skinny サーバーのポートの初期化に関する内部問題	ios-callmgr	Skinny Secure サーバーのポートがローカルマシンで使用可能であることを確認します。
<del>SKINSECURENOMEM</del>	3-エラー	Can't initialize memory for Secure Skinny server	Secure Skinny サーバーのメモリが不足しています	ios-callmgr	使用可能なメモリの量を増やします
<del>SKINSECURENOROC</del>	3-エラー	Could not start Skinny Secure Server	プロセス作成の内部問題	ios-callmgr	「なし」
<del>SKINSECURENOCRES</del>	3-エラー	Max Number of Skinny Secure Server sockets exceeded: too many IP phones	サービスを要求している Skinny Secure サーバークライアントが多すぎます	ios-callmgr	サービスを要求している Secure IP 電話の数を減らします
<del>SKINSECURENSVARTERR</del>	6-情報	Error encountered on release TLS signaling tunnels.	リリース TLS シグナリングトンネルでエラーが発生しました。	xformers-csl	永続ライセンスをインストールしてください
<del>SKINSECURENSVARTLMT</del>	6-情報	The TLS signaling tunnels usage exceeds the license limit.	TLS シグナリングトンネルの使用量がライセンスの上限を超えています。	xformers-csl	永続ライセンスをインストールしてください
<del>SKINYSERVER3NONI</del>	3-エラー	Can't initialize Skinny server	Skinny サーバーのポートの初期化に関する内部問題	ios-callmgr	Skinny サーバーのポートがローカルマシンで使用可能であることを確認します。
<del>SKINYSERVER3NOMEM</del>	3-エラー	Can't initialize memory for Skinny server	Skinny サーバーのメモリが不足しています	ios-callmgr	使用可能なメモリの量を増やします
<del>SKINYSERVER3NOCRES</del>	3-エラー	Max Number of Skinny Server sockets exceeded: too many IP phones	サービスを要求している Skinny サーバークライアントが多すぎます	ios-callmgr	サービスを要求している IP 電話の数を減らします

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SLAB_ALLOC-3-LDP	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
SLAB_CREATE-2-LDP	2-クリティカル	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
SLB_DFP-4BAD_LEN	4-警告	Agent %i:%u - Invalid message length - %u	SLB DFP エージェントからのメッセージヘッダーの読み取りエラーが多すぎます	slb	LOG_SID_RECUR_ACIION
SLB_DFP-4BAD_MSG	4-警告	Agent %i:%u - Unknown message type %u vector %u	SLB DFP エージェントから不明なメッセージタイプを受信しました	slb	不明なメッセージの原因として、DFP マネージャと DFP エージェント間の接続エラーが考えられます。DFP エージェントの設定解除と再設定を行って DFP エージェントを再起動し、接続エラーが修正されるかどうかを確認します。
SLB_DFP-4BAD_SEND	4-警告	Agent %i:%u - Send failed	SLB DFP エージェントにメッセージを送信しようとしたが、失敗しました。	slb	ping かトレースルート経由で DFP エージェントに到達可能であることを確認します。サーバー上の DFP エージェントが動作していることを確認します。 LOG_SID_RECUR_ACIION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SLB_DFP-4-BIG_MSG	4-警告	Agent %i:%u - Message length %u too big	SLB DFP エージェントからのメッセージが最大許容サイズを超えています。	slb	最大許容サイズを超えるメッセージの原因として、DFP マネージャと DFP エージェント間の接続エラーが考えられます。DFP エージェントの設定解除と再設定を行って DFP エージェントを再起動し、接続エラーが修正されるかどうかを確認します。
SLB_DFP-4-BIG_VEC	4-警告	Agent %i:%u - Message type %u vector %u too big	SLB DFP エージェントからのメッセージが最大許容サイズを超えています。	slb	最大許容サイズを超えるメッセージの原因として、DFP マネージャと DFP エージェント間の接続エラーが考えられます。DFP エージェントの設定解除と再設定を行って DFP エージェントを再起動し、接続エラーが修正されるかどうかを確認します。
SLB_DFP-4-CON_FAIL	4-警告	Agent %i:%u - Socket_connect failed	SLB DFP エージェントへの Socket_connect が失敗しました	slb	LOG_SID_RECUR_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SLB_DFP4KEEP_ALV	4-警告	Agent %i:%u - Have not received keep alive	システムが SLB DFP エージェントからキープアライブメッセージを受信していません。	slb	ping かトレースルート経由で DFP エージェントに到達可能であることを確認します。サーバー上の DFP エージェントが動作していることを確認します。 LOG_SID_RECUR_ACTION
SLB_DFP4NO_PARSE	4-警告	Agent %i:%u - Could not parse message	SLB DFP エージェントからのメッセージを解析できませんでした	slb	LOG_SID_RECUR_ACTION
SLB_DFP4READ_ERR	4-警告	Agent %i:%u - Too many read errors	SLB DFP エージェントからのメッセージヘッダーの読み取りエラーが多すぎます	slb	LOG_SID_RECUR_ACTION
SLB_DFP4RECONN_MGR	4-警告	Manager %i is reconnecting	SLB マネージャは切断せずに再接続しています	slb	LOG_SID_RECUR_ACTION
SLB_DFP4SOCK_ERR	4-警告	Agent %i:%u - Socket_recv error [dec]	SLB DFP エージェントからメッセージを受信しているときに Socket_recv エラーが発生しました	slb	LOG_SID_RECUR_ACTION
SLB_DFP4SOCK_OPN	4-警告	Agent %i:%u - Socket already open	システムがすでに開いている SLB DFP エージェントにソケットを開こうとしました。	slb	問題が解消されない場合は、SLB DFP の接続解除と再設定を行います。 LOG_SID_RECUR_ACTION
SLB_DFP4UKN_CON	4-警告	Agent %i:%u - Unknown connection state %u	SLB DFP タイマー処理中の不明な接続状態	slb	LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SLB_DFP4UNEXPECTED	4-警告	Unexpected error: [chars]	SLB DFP 操作の実行中に予期しないエラーが発生しました	slb	LOG_SID_RECUR_ACTION
SLB_DFP4UNK_TYPE	4-警告	Agent %i:%u - Unknown message type %u	SLB DFP エージェントからのメッセージのタイプが不明です	slb	LOG_SID_RECUR_ACTION
SLB_KAP-3-BIND_FAIL	3-エラー	SLB Keep Alive Application Protocol Socket_bind failed for Port:[dec]	SLB キープアライブアプリケーションプロトコルプロセスがソケットポートをバインドしようとしたが、失敗しました	slb	LOG_SID_RECUR_ACTION
SLB_KAP4UNEXPECTED	4-警告	Unexpected error: [chars]	SLB キープアライブアプリケーションプロトコル操作の実行中に予期しないエラーが発生しました	slb	LOG_SID_RECUR_ACTION
SLB-4-CF	4-警告	Unexpected error: [chars]	SLB スレーブレプリケーションで予期しないエラーが発生しました	slb	LOG_SID_RECUR_ACTION
SLB-4-CF_BULK	4-警告	[chars]	SLB スレーブレプリケーションの一括同期で予期しないエラーが発生しました	slb	LOG_SID_RECUR_ACTION
SLB-4-CF_IPC	4-警告	Slave replication messages are creating a backlog in IPC. Some SLB objects may not be synchronized.	IPC リソースの競合により、SLB はすべてのオブジェクトを複製できませんでした。	slb	LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SLB-4-CF_NUM	4-警告	Unexpected error: [chars] [dec]	SLB スレーブレプリケーションで予期しないエラーが発生しました	slb	LOG_SID_RECUR_ACTION
SLB-4-CF_RATE	4-警告	Overrun of SLB's slave replication rate some SLB objects may not be synchronized.	接続レートが高いため、SLB はすべてのオブジェクトを複製できませんでした。	slb	LOG_SID_RECUR_ACTION
SLB-4-IF_REMOVED	4-警告	Access interface removed: [chars] [chars] being set to outofservice.	slbアクセス設定で参照されているインターフェイスが削除されました。このインターフェイスを参照する仮想サーバーまたはファイアウォールファームはサービスを停止します。	slb	LOG_SID_RECUR_ACTION
SLB-4-PROBE	4-警告	Probe [chars] for %i:%u [chars]	SLB プロブ操作中にエラーが発生しました	slb	LOG_SID_REDUCE_ACTION
SLB-4-UNEXPECTED	4-警告	Unexpected error: [chars]	SLB 操作の実行中に予期しないエラーが発生しました	slb	LOG_SID_RECUR_ACTION
SLB-4-VRF_REMOVED	4-警告	Access VRF removed: [chars] [chars] being set to outofservice. Access VRF \n\ configuration has been removed.	slbアクセス設定で参照されているVRFが\n削除されました。このVRFを参照する仮想サーバーまたはファイアウォールファームは\nサービスを停止します。アクセスVRF設定が削除されます。	slb	LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SLB-6-REAL	6-情報	Real [chars] [chars] has changed state to [chars]	実際のサーバーの状態が OPERATIONAL に、または OPERATIONAL から変わるたびに表示される Informational（情報提供）メッセージ：原因としては、プローブテスト maxconns の実行などが考えられます。	slb	LOG_SID_NO_ACTION
SLBSCPU-3-BADTYPE	3-エラー	Unknown type of indication [hec]	マイクロコードが不正な表示タイプを送信しています。	slb	LOG_SID_RECUR_ACTION
SLBSCPU-3-NOCFGDMD	3-エラー	Unable to request initial config download from main CPU.	SLB CPU は、初期化後にメイン CPU に NVRAM から設定の読み取りを送信するように要求します。このメッセージは、通信で障害が発生した場合に生成されます。	slb	LOG_SID_RECUR_ACTION
SLBSCPU-3-NOPROC	3-エラー	Cannot create SLB SCPU Process	SLB CPU での SLB プロセスの初期化中にエラーが発生しました	slb	LOG_SID_RECUR_ACTION
SLBSCPU-3-NOREQ	3-エラー	Failed to get request packet for ICC	SLB CPU 間の通信でエラーが発生しました	slb	LOG_SID_RECUR_ACTION
SLBSCPU-3-NORESP	3-エラー	Did not receive ICC response	SLB CPU 間の通信でエラーが発生しました	slb	LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SLBSCPU-6-CFGDWLD	6-情報	Request [dec] initial config download from main CPU.	SLB CPU は、初期化後にメイン CPU に NVRAM から設定の読み取りを送信するように要求します。このメッセージは、要求が送信されたことを示しています。	slb	""
SLIP-2-BADQUOTE	2-クリティカル	Impossible quoted character [hec]	このメッセージは、動的に学習された完全または不完全な ARP エントリの数が、設定不備か DOS 攻撃の可能性を示す事前設定済みのしきい値を超えたことを示しています。	-	まず、影響を受けるインターフェイスの ARP エントリを調べます。それらのエントリが有効な場合は、設定済みのログしきい値を増やすか、ネットワークを再設定して ARP ピアを減らします。無効な場合は、システムが DOS 攻撃を受けている可能性があります。
SLIP-2-BADSTATE	2-クリティカル	Impossible input state [hec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECURSION
<del>SOIHXCEIHWRIALD</del>	3-エラー	Failed to get [chars] hardware revision number in Slot %u.	ボードのリビジョン番号を取得できませんでした。	-	モジュールの配置とステータスを確認してから、モジュールを搭載し直します。このメッセージが再度表示される場合は、TAC に問い合わせてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SLOT_HD3GEIMR_FAILED	3-エラー	Failed to get FPD version for FPD=%u in Slot %u: [chars].	IPC の問題か操作エラーにより、FPD バージョンを取得できませんでした。カードは無効になります。	-	モジュールの配置とステータスを確認してから、コマンド <CmdBold>show hw-module slot fpd<NoCmdBold> の出力と IOS リリースノートを比較して FPD と IOS の互換性を確認します。コマンド <CmdBold>show version<NoCmdBold> で IOS バージョンを取得します。
SLOT_FPD3SUBBLOCK	3-エラー	Failed to [chars] FPD subblock in Slot %u.	操作エラーにより、FPD サブブロックを作成、削除。または追加できませんでした。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<code>SLOT_HDAURGRADE_FAILED</code>	3-エラー	Failed to upgrade FPD for slot [dec] [chars].	FPD イメージのアップグレード操作に失敗しました。原因としては、fpga ストレージにアクセスするときに不正イメージファイルエラーが発生したり、電源障害やカードの取り外しなどの物理的な中断が起きたりした可能性があります。スロットのタイプとエラーの原因によっては、カードが使用できない状態になる可能性があります。通常、システムは自動的にアップグレードを再試行し、障害が繰り返されるとカードを停止します。	-	FPD アップグレードの進行中にシステムを中断しないようにするとともに、一致する FPD パッケージを取得します。カードに合った FPD パッケージの取得方法の詳細については、IOS リリースノートを参照してください。RPFDP ログの出力を確認します。
<code>SLOT_HDAURGRADE_STATE</code>	4-警告	[chars] on slot %u.	アップグレードの状態を示します	-	<code>LOG_STD_RECUR_ACTION</code>
<code>SLOT_SYNC2INITSYS</code>	2-クリティカル	[chars]	インターフェイス同期 RF サブシステムの初期化中にソフトウェアエラーが発生しました	-	十分なプロセスメモリがあることを確認します。 <code>LOG_STD_ACTION</code>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SLOT_SYNC3INVALIDMSG	3-エラー	Incorrectly formatted message 0x[hec] 0x[hec] received by [chars]	互換性のないイメージバージョンが原因で、ピアCPUから一貫性のないメッセージデータを受信した可能性があります。	-	LOG_STD_ACTION
SLOT_SYNC3NO_BUFFER	3-エラー	Unable to transmit message type [dec] from [chars]	バッファを使用できないため、他のCPUにメッセージを送信しているときに送信エラーが発生しました	-	LOG_STD_ACTION
SLOT_SYNC3SUBCARD_ERROR	3-エラー	Received a slot sync message with subcard count as [dec] for slot [dec]	サブカード数に誤りのあるスロット同期メッセージが受信されています	-	LOG_STD_ACTION
SLOT_SYNC3SUBCARD_ERROR	3-エラー	Sending a slot sync message with subcard count as [dec] for slot [dec]	サブカード数に誤りのあるスロット同期メッセージが送信されています	-	LOG_STD_ACTION
SLOT_SYNC3TRANSMIT_ERROR	3-エラー	Unable to transmit message type [dec] from [chars]	メッセージ変換が原因となり、他のCPUにメッセージを送信しているときに送信エラーが発生しました	-	LOG_STD_ACTION
SLOT_SYNC3UNKNOWNMSG	3-エラー	Unknown message type 0x[hec] received by [chars]	ピアCPUから不明なメッセージタイプを受信しました。これは、互換性のないイメージバージョンが原因である可能性があります。	-	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SOCSMSGUNSUPREMSG	5-通知	Msgtype [chars] sent by [chars] unsupported by peer.	ピアが、この CPU から送信されたメッセージを認識しなかったと応答しました。その原因として、イメージのバージョンが異なっている可能性があります。	-	スタンバイ CPU でソフトウェアのアップグレードが必要になる場合があります。 LOG_STD_ACTION
SOCDUMCOREDUMPROR	3-エラー	Core dump error slot [dec]: [chars]	スロットのコアダンプ中にエラーが発生しました	-	なし。
SLAB_CREATE-2-LDP	2-クリティカル	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
SM-3-LDP	3-エラー	ERRMSG_HAGIRACK	-	-	-
SM-4-BADEVENT	4-警告	Event '[chars]' is invalid for the current state '[chars]': [chars] [chars]	現在の状態では無効なステートマシンにイベントを送信しようとした。	sm	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
SM-4-BADEVENT	4-警告	Event '[chars]' is invalid for the current state '[chars]': [chars] [chars]	現在の状態では無効なステートマシンにイベントを送信しようとした。	sm	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
SM-4-INIT	4-警告	Internal error while initializing state machine '[chars]' state '[chars]': [chars]	無効なステートマシンを初期化しようとした。	sm	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
SM-4-PERSIST	4-警告	Persistent event '[chars]' did not leave the current state '[chars]': [chars] [chars]	現在の状態で無限ループの原因となりそうなステートマシンに永続的なイベントを送信しようとした。	sm	LOG_SIDSH_TECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SM-4-PERSIST	4-警告	Persistent event '[chars]' did not leave the current state '[chars]': [chars] [chars]	現在の状態で無限ループの原因となりそうなステートマシンに永続的なイベントを送信しようとしてしました。	sm	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
SM-4-STOPPED	4-警告	Event '[chars]' ignored because the state machine is stopped: [chars] [chars]	すでに停止しているステートマシンにイベントを送信しようとしてしました。	sm	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
SM-4-STOPPED	4-警告	Event '[chars]' ignored because the state machine is stopped: [chars] [chars]	すでに停止しているステートマシンにイベントを送信しようとしてしました。	sm	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
SMANRP3BACRHYJOB	3-エラー	Incorrect command reply job id %llu origin [chars] expecting %llu	-	-	-
SMANRP3CMDBUILD	3-エラー	Interactive command directive [dec] of [dec] failed	CLI コマンドの処理中に、シェルマネージャから返された指示の1つをリモート実行用のインタラクティブコマンドに変換できませんでした。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
SMANRP3CMDCONNECT	3-エラー	Connection to local interactive relay failed: [chars]	エラーメッセージに示されている理由により、インタラクティブコマンドを実行するためのローカルリレーへの接続に失敗しました。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SMANRP3CMDSEND	3-エラー	Send interactive command to relay failed: [chars]	エラーメッセージに示されている理由により、接続の確立後にローカルリレーにインタラクティブコマンドの文字列を送信できませんでした。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
SMANRP3CMDIOCLONG	3-エラー	Interactive command too long	コマンド実行の指示により、最大サイズを超えるコマンド文字列が作成されます。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
SMANRP3CMDIOCLONG	3-エラー	Invalid connection handle %u referenced during command execution.	コマンド実行のためにシェルマネージャと通信する必要がある CLI コマンドの実行中に、無効な接続ハンドルが参照されました。CLI コマンドの実行は失敗します。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
SMANRP3MSGRCBUHR	3-エラー	Unable to acquire a BIPC buffer for sending messages.	IOS によってメッセージが送信されましたが、使用可能な BIPC バッファがありませんでした。送信されるメッセージが破棄され、関連する操作が失敗しました。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SMANR3M3BFCONERR</del>	3-エラー	Unable to register with the BIPC subsystem for connections to Shell Manager	シェルマネージャとの接続を確立するために、IOS シェルマネージャクライアントコードを BIPC 通信インフラストラクチャに登録できませんでした。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
<del>SMANR3M3BFCERR</del>	3-エラー	Unable to process received BIPC messages from Shell Manager error: [chars]	IOS がシェルマネージャから受信した BIPC メッセージを処理しようとしているときに、予期しない状態が発生しました。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
<del>SMANR3M3BFCERR</del>	3-エラー	Error [dec] building TDL message '[chars]' to send to the Shell Manager: [chars]	IOS がシェルマネージャに送信する TDL メッセージを作成しているときに、予期しない状態が発生しました	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
<del>SMANR3M3BFCERR</del>	3-エラー	Error sending CRFT capture on reload message.	IOS は CRFT のリロードアーカイブ操作を正常に完了できませんでした。	polaris-crft	LOG_STD_ACTION
<del>SMANR3M3BFCERR</del>	3-エラー	Unable to dispatch received TDL message '[chars]' from Shell Manager. LUID: [chars]	IOS がシェルマネージャから受信した TDL メッセージの TDL メッセージのハンドラ関数にディスパッチしようとしているときに、予期しない状態が\n発生しました。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SMANRMP3MSGCHNULL	3-エラー	Received NULL TDL message	IOS がシェルマネージャから NULL TDL メッセージを受信したときに、予期しない状態が発生しました。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
SMANRMP3MSGCHNULL	3-エラー	Error queuing TDL message '[chars]' to send to the Shell Manager	IOS がシェルマネージャに送信する TDL メッセージをキューイングしようとしたときに、予期しない状態が発生しました。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
SMANRMP3MSGERROR	3-エラー	Error [dec] handling a received TDL message '[chars]' from the Shell Manager: [chars]	IOS がシェルマネージャから受信した TDL メッセージを処理しているときに、予期しない状態が発生しました	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
SMANRMP3MSGCHNULL	3-エラー	Invalid field '[chars]' in TDL message '[chars]' received: value '%u' from the Shell Manager	無効なフィールド値を持つメッセージをシェルマネージャから受信しました	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
SMANRMP3MSGCHNULL	3-エラー	Invalid field '[chars]' value '[chars]' in TDL message '[chars]' received from the Shell Manager	無効なフィールド値を持つメッセージをシェルマネージャから受信しました	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SMANRACMSHERRR</del>	3-エラー	Error '[dec]' marshaling TDL message '[chars]' to send to the Shell Manager	IOS がシェルマネージャに送信する TDL メッセージをマーシャリングしているときに、予期しない状態が発生しました	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
<del>SMANRACMSGHHD</del>	3-エラー	Missing field '[chars]' in TDL message '[chars]' received from the Shell Manager	シェルマネージャから必須フィールドのないメッセージを受信しました	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
<del>SMANRASET_ACCESSAL</del>	3-エラー	Installing LIIN interface access control failed	このエラーは、IOS のメモリ不足か破損により、シェルマネージャのシムが LIIN のアクセス制御関数を設定できなかった場合に発生します。インタラクティブコマンドは機能しません。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
<del>SMANRANRQUEENMY</del>	3-エラー	Dynamic command handler exited foreground process with non-empty queue	シェルマネージャにコマンドをディスパッチするダイナミックコマンドハンドラが、適切なクリーンアップなしで終了しました。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SMANR6-SMANNICONIAL</del>	3-エラー	Shell Manager client connection pool initialization failed: Unable to request creation of %u of %u connections.	シェルマネージャクライアントは、シェルマネージャへのすべての接続を作成できませんでした。一部の CLI コマンドを実行する機能は、厳しく制限されるか存在しません。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
<del>SMANR6-SMANNICIDIAL</del>	3-エラー	Shell Manager client initialization failed: Unable to initialize messaging: [chars]	シェルマネージャクライアントが、シェルマネージャとのメッセージング用のインフラストラクチャを初期化できませんでした。一部の CLI コマンドを実行する機能は、厳しく制限されるか存在しません。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
<del>SMANR6-SMANNIWQIAL</del>	3-エラー	Shell Manager client connection handler initialization failed: Unable to create %u of %u receiving queues.	シェルマネージャクライアントは、すべての受信キューを作成できませんでした。一部の CLI コマンドを実行する機能は、厳しく制限されるか存在しません。	iosxe-shellmgr	LOG_STD_ACTION
SMANRP-6-SMSTATUS	6-情報	Shell Manager is [chars]	シェルマネージャの現在のステータス。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SMART_LICENSE_ERROR	2-クリティカル	Smart Licensing has encountered an internal software error. Contact TAC: [chars]	スマートライセンスエージェントで内部プラットフォームの問題が発生しました。これは、プラットフォームチームがデバイスにスマートライセンスを正しく実装していなかったことを示しています。この問題に対処するには、プラットフォーム開発チームに問い合わせる必要があります。このエラーは、お客様サイトでは発生しません	smart_agent	お客様はTACに問い合わせる必要があります。プラットフォームチームはリリース前にこの問題に対処する必要があります。
SMART_AGENT_INIT_FAILED	2-クリティカル	SmartAgent Admin Init Failed due to failure at XdmDispatchLoop in creating handle	これは内部エラーです。スケジューラの初期化中に xdm ハンドルを作成しようとする失敗します。	smart_agent	CALL_TAC
SMART_AGENT_DEREG_FAILED	3-エラー	SA_NAME DeRegistration with CSSM_NAME failed: [chars]	スマートライセンスの登録解除に失敗しました。原因としては、CSSM_NAME へのネットワークの障害が考えられます。デバイスのローカル登録情報は削除されています。CSSM_NAME の登録情報は削除されていません。	smart_agent	COMM_INFO



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SMART_AGENT_FAILED	3-エラー	SA_NAME Registration with the CSSM_NAME failed: [chars]	スマートライセンスの登録に失敗しました。ここに含まれているエラー文字列により、失敗のより詳細な理由が示されます。IDトークンが無効であるか、デバイスがすでに登録されていることが原因の可能性があります。	smart_agent	IDトークンが無効だった場合は、そのIDトークンが期限切れになっているか Smart Software Manager から ID トークンを使用している可能性があるものの、サテライトに登録しています。デバイスがすでに登録されている場合は、force オプションを使用して新しいIDトークンで強制的に登録できます。 COMM_INFO
SMART_AGENT_ADD_SELF	3-エラー	The Application is trying to add itself as its own Application HA peer.	属性をサポートする権限付のピア情報を追加すると、peerInfo には自身の HA 属性と同じデータが含まれます。これは、自らをピアとして追加しようとしたことを意味します。	smart_agent	CALL_TAC
SMART_AGENT_ADD_INSTANCE	3-エラー	The Application is trying set HA information for a duplicate instance.	権限インスタンスハンドルの HA 情報を設定すると、別のインスタンスが見つかります	smart_agent	CALL_TAC

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SMARTAGENT</del>	3-エラー	The Application HA Cluster already has a member with given identity. Use the 'show license usage' command to see the exact error.	属性をサポートする権限のピア情報を設定するときに、指定されたピア情報がすでに存在しています。これは、デバイスの1つが正しく設定されていない可能性があるか、ピア情報を削除するロジックが正しく機能していないことを意味します。	smart_agent	CALL_TAC
<del>SMARTAGENT</del>	3-エラー	The Application HA Cluster does not have a member with given identity. Use the 'show license usage' command to see the exact error.	属性をサポートする権限のピア情報を削除するときに、指定されたピア情報が存在していません。これは、デバイスの1つが正しく設定されていない可能性があるか、ピア情報を追加/更新するロジックが正しく機能していないことを意味します。	smart_agent	CALL_TAC

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SMART_AGENT_RENEWAL_FAILED</del>	3-エラー	Authorization renewal with the CSSM_NAME : [chars] for udi [chars]	承認の更新要求に失敗しました。これは承認の試行が失敗するたびに送信されます。また、失敗状態の間に週に1回送信されます。自動再試行は、次のように行われます。スマートライセンスが承認状態の場合は23時間ごと。スマートライセンスがコンプライアンス違反状態の場合は、最初の2時間は15分ごと、その後は4時間ごとに1回。スマートライセンスが承認期限切れ状態の場合は、1時間ごとに1回。	smart_agent	COMM_INFO
<del>SMART_AGENT_INSTALL_FAILED</del>	3-エラー	The install of a new licensing authorization code has failed on [chars]: [chars].	ポリシーモードで承認コードのインストールに失敗しました。	smart_agent	-
SMART_IC3BAD_MODE	3-エラー	An unknown mode was specified: [dec]	syslog メッセージのロギングプロセスで、スマートエージェントが無効な権限強制モードを受け取りました。これは内部エラーであり、シスコに報告する必要があります	smart_agent	これはスマートライセンスの内部エラーです。シスコに報告してください

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SMART_LICENSE_BAD_NOTIFICATION	3-エラー	A bad notification type was specified: [dec]	これはスマートライセンスの内部エラーです。Cisco TAC に報告してください	smart_agent	CALL_TAC
SMART_LICENSE_VALIDATION	3-エラー	Certificate validation failed: [chars]	リブート登録または更新中に ID 証明書の検証に失敗しました。ここに含まれているエラーメッセージにより、障害の詳細情報が示されます	smart_agent	-
SMART_LICENSE_COMM_FAILURE	3-エラー	Communications failure with the [chars]: [chars]	CSSM_NAME または CSLU とのデバイス通信に失敗しました。このメッセージは、通信の試行が失敗するたびに送信されます。さらに、通信が復元されるまで週に 1 回送信されます。	smart_agent	COMM_INFO
SMART_LICENSE_DISABLED	3-エラー	The smart agent for Licensing will now be disabled because the config was not saved before the reload	スマートエージェントの初期化中にスマートエージェントの状態が登録され、リブート前にスマートライセンス有効フラグを含む設定が保存された場合、これはリロード前に設定が保存されなかったことを意味します。	smart_agent	リロードの前に設定を保存します

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SMARTLICCONGOUTOFSNC</del>	3-エラー	Trusted Store Enable flag not in sync with System Configuration TS [chars] Config [chars]	スマートライセンスの設定が信頼ストアの有効化フラグの値と一致しません。これは、設定がシステムにコピーされ、リロードが実行されると発生する可能性があります。新しい設定に <b>Smart Licensing Enable</b> コマンドが含まれていない場合、信頼ストアの値は一致しません。	smart_agent	必要な <b>Smart Licensing Configuration</b> コマンドを適用して設定を保持します。
<del>SMARTLICCONVERTAIED</del>	3-エラー	[chars] License conversion failed: [chars]	変換プロセスが失敗しました。この理由の詳細はメッセージに記載されています。	smart_agent	-
<del>SMARTLICCONVERTICAL</del>	3-エラー	[chars] Failed to convert [chars]: [chars]	指定された従来のライセンスは、変換プロセスに失敗しました。この理由の詳細はメッセージに記載されています。	smart_agent	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SMARTIC3DHRCAIEDAH</del>	3-エラー	The Deprecated function [chars] has been called. This call should be replaced by [chars]	このエラーは、プラットフォームチームが廃止された API 関数を使用していることを示しています。プラットフォームコードが廃止された関数を呼び出しています。新しい関数を呼び出すようにコードを変更する必要があります	smart_agent	Cisco TAC に問い合わせてください。プラットフォームチームはリリース前にこの問題に対処する必要があります
<del>SMARTIC3EMRENEWAD</del>	3-エラー	Entitlement authorization with CSSM_NAME failed: [chars]	デバイスが権限の承認を更新するためのシスコとの通信に失敗しました。	smart_agent	COMM_INFO
<del>SMARTIC3EVALEXPRD</del>	3-エラー	Evaluation period expired	評価期間が終了しました。一部の機能は使用が制限される場合があります。このメッセージは、評価期間が終了すると 1 回送信されます。	smart_agent	お客様は、CSSM_NAME から新しい ID トークンを取得してデバイスを登録する必要があります。
<del>SMARTIC3EVALDWRNG</del>	3-エラー	Evaluation period expired on [chars]	評価期間が指定された時間に終了しました製品が登録されていない場合、このメッセージは評価期間の終了後 1 週間に 1 回送信されます。	smart_agent	評価期間が終了する前に CSSM_NAME にこのデバイスを登録します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SMARTEVENTLOGREAD	3-エラー	Reading from Event Log file \ failed	ログを取得できないか、バッファでログを返すのに十分な領域を割り当てられません	smart_agent	-
SMARTEVENTLOGWRITE	3-エラー	Writing to Event Log File failed	EventLogFile への書き込みのときに発生する障害です。このメッセージは、最初に障害が発生したときに送信されます。その後同じファイルの書き込みが失敗しても syslog は送信されません	smart_agent	-
SMARTEXPORTREQUESTFAILURE	3-エラー	The export authorization key request for [chars] failed: [chars]	エクスポート承認キーの要求が失敗しました。このキーを必要とするエクスポート制限機能は有効になりません。	smart_agent	-

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SMART_CSANDBOX_SYNC</del>	3-エラー	Smart Licensing agent on hot standby is out of sync with active Smart Licensing agent	ホットスタンバイ状態のスマートライセンスエージェントがアクティブなエージェントとの同期を維持するのに必要なデータの処理に失敗しました。スイッチオーバーが行われ、新しいアクティブエージェントが現在のアクティブエージェントと同じ状態でない場合、設定は信頼ストアの有効化フラグの値と一致しません。これは、設定がシステムにコピーされ、リロードが実行されると発生する可能性があります。新しい設定に Smart Licensing Enable コマンドが含まれていない場合、信頼ストアの値は一致しません。	smart_agent	両方のシステムで設定が同じになっていることを確認します。
SMART_ID_CERT_EXPIRED	3-エラー	Registration period has expired. Smart Licensing will transition to the unregistered state. Please re-register this product to correct the problem.	現在の時間は ID 証明書の有効な登録期間外です。これは、システムクロックの変更か CSSM_NAME との複数の通信障害によって生じた可能性があります	smart_agent	Smart Call Home の設定と CSSM_NAME へのネットワーク接続を確認してください。また、システムクロックが正しいことを確認します。



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SMART_CRED_WARN</del>	3-エラー	This device's registration will expire in [chars].	このデバイスの登録は指定された時間に期限が切れます。このメッセージは通常、CSSM_NAMEとの通信障害を示しています。このメッセージは、期限が切れる前に60日前、30日前、最後の30日は毎週、最後の週は毎日、最後の日は毎時間の間隔で送信されます。	smart_agent	COMM_INFO
<del>SMART_CRED_FAIL</del>	3-エラー	Automatic registration renewal failed: [chars]	ID証明書の自動登録更新に失敗しました。	smart_agent	COMM_INFO
<del>SMART_CRED_WARN</del>	3-エラー	ID certificate start date not reached yet	デバイスの登録に失敗しました。ID証明書の開始日は、デバイスの現在時刻より後になっています。	smart_agent	デバイスクロックが最新の状態になるように調整し、登録を再試行してください。
<del>SMART_IMPORT_MISMATCH</del>	3-エラー	The Import data signature mismatch for [chars].	インポートデータの署名がデータ入力と一致しません	smart_agent	これが許可されたデータの送信元であるかどうかを確認する必要があります。
<del>SMART_ROLE_TRANS_FAIL</del>	3-エラー	The current role is not allowed to move to the new role: Current [chars] New [chars]	直近のHAロールイベントからは特定のロールにしか移行できません。デバイスは、スマートエージェントがフォローできないロールに移行しました。	smart_agent	この問題をシスコに報告してください

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SMART_LICENSE_INVALID_TAG	3-エラー	The entitlement tag is invalid: [chars]	ライセンスの権限タグが CSSM_NAME で定義されていません。これはシスコ内部の問題であり、シスコに報告する必要があります。	smart_agent	このエラーをシスコに報告してください
SMART_LICENSE_NOT_AUTHORIZED	3-エラー	The entitlement [chars] is Not Authorized to be used. Reason: [chars]	お客様が使用を許可されていないライセンスを使用しています。	smart_agent	お客様はスマートライセンスポータルにアクセスして権限を表示し、このライセンスの使用が許可されていない理由を確認する必要があります。
SMART_LICENSE_OUT_OF_COMPLIANCE	3-エラー	One or more entitlements are out of compliance	お客様が購入していないライセンスを使用しているか、購入数を超えるライセンスを使用しています。コンプライアンス違反状態が検出されると1回送信されます。その後は修正されるまで1週間に1回送信されます。	smart_agent	お客様はスマートライセンスポータルにアクセスして権限を表示し、コンプライアンス違反になっている理由を確認する必要があります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SMARTLICENSE</del>	3-エラー	Trusted Store PLR Enable flag not in sync with System Configuration TS [chars] Config [chars]	スマートライセンスの設定が信頼ストアのPLR有効化フラグの値と一致しません。これは、設定がシステムにコピーされ、リロードが実行されると発生する可能性があります。新しい設定に <b>Smart Licensing Enable</b> コマンドが含まれていない場合、信頼ストアの値は一致しません。	smart_agent	必要なスマートライセンス PLR 設定コマンドを適用して設定を保持します。
<del>SMARTLICENSE</del>	3-エラー	The install of a new licensing policy has failed:[chars]	ポリシーモードでポリシーコードのインストールに失敗しました。	smart_agent	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SMART_LICENSE_EXPIRE</del>	3-エラー	Smart Licensing registration has expired because the system time was \changed outside the validity period of the registration period. The agent will transition to the un-registered state\ in 60 minutes.	システムクロックが変更されたため、有効な登録期間外になっています。クロックが1時間以内に登録有効期間内の値にリセットされれば、スマートライセンスは通常のように機能し続けます。クロックがリセットされないとデバイスは登録解除状態になるため、新しいIDトークンを取得してデバイスを再登録する必要があります。登録有効期間は、ID証明書の開始日と終了日によって定義されます。ID証明書の情報を取得するには、「show license tech support」を使用します。	smart_agent	システムクロックを正しい日時に設定し直します
<del>SMART_STACK_CODE_FOUND</del>	3-エラー	Duplicate authorization code found in meta file for one device in HA stack for use [chars].	お客様がHAスタック内にある1つのデバイスに対して重複する承認コードを含むメタファイルを使用しています	smart_agent	お客様は、HAスタック内のデバイスごとに1つの承認済みコードのみを含むメタファイルを使用する必要があります。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SMART_LICENSE_CODE</del>	3-エラー	Unable to generate authorization return code for [chars].	スマートライセンスが認証リターンコードを生成できません。予約承認コードがシステムから削除されました。スマートアカウントにライセンスを返却するには、TACにお問い合わせください。	smart_agent	CALL_TAC
<del>SMART_NO_CODE_FOUND</del>	3-エラー	No authorization code found in meta file which matches with any udi in stack.	お客様は、このHAスタックの承認済みコードを含まないメタファイルを使用しています。	smart_agent	お客様は、このHAスタックの承認済みコードを含むメタファイルを使用する必要があります
<del>SMART_LICENSE_MISMATCH</del>	3-エラー	The license reservation information on the active and standby does not match. Licensing HA will not work properly: [chars]	HA設定でノード間の予約設定に不一致がある場合、この通知が送信されます。ノード間の不一致を判断するために比較される値は、予約有効化状態、予約バージョン、予約タイプ、承認コード検証ステータス、エクスポート有効化ステータスです。スタンバイがアクティブとして引き継ぐと同じライセンスを使用できなくなり、デバイスが正常に動作しなくなる可能性があります。	smart_agent	お互いに一致するようにいずれか/両方のノードの予約設定を変更します

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SMARTLICENSEMISMATCH</del>	3-エラー	Certificate Mismatch: \Development [chars] Certificate being used with a Production Root Certificate. \「test \license smart dev-cert enable」 \CLI を使用して DEV ルート証明書を設定します。	本稼働ルート証明書が開発証明書とともに使用されています。	smart_agent	CLI (「test license smart dev-cert enable」) から開発ルート証明書を有効にします。
<del>SMARTLICENSEMISMATCH</del>	3-エラー	Certificate type mismatch. Development Root Certificate is being used with Production certificates.	開発ルート証明書が本稼働証明書とともに使用されています。誰かがテストコマンドを使用して開発ルート証明書を設定しましたが、システムは本稼働 CSSM に接続されています。	smart_agent	test コマンドを使用して証明書をリセットします。
<del>SMARTLICENSEINSTALL</del>	3-エラー	The install of a new licensing trust code has failed on [chars]: [chars].	ポリシーモードのデバイスで信頼コードのインストールに失敗しました。	smart_agent	-
<del>SMARTLICENSEUTILTYEXPIRED</del>	3-エラー	SA_NAME Utility certificate has expired.	SA_NAME ユーティリティ証明書の有効期限が切れています。これは登録期間が終了したことを意味します。スマートライセンスは未登録状態に移行します。問題を修正するには、この製品を再登録してください。	smart_agent	通信設定と CSSM_NAME またはサテライトへのネットワーク接続を確認してください。また、システムクロックが正しいことを確認します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SMARTUTILITYRENEWAL</del>	3-エラー	SA_NAME Utility certificate renewal failed	SA_NAME ユーティリティ証明書の更新に失敗しました。このメッセージは、更新が成功するか現在の証明書が期限切れになるまで1日に1回表示されます	smart_agent	通信設定とCSSM_NAMEまたはサテライトへのネットワーク接続を確認してください。また、システムクロックが正しいことを確認します
<del>SMARTUTILITYRENEWAL</del>	3-エラー	SA_NAME Utility has failed to send usage Report	ネットワークエラーにより、スマートライセンスが使用量レポートを送信できませんでした。	smart_agent	通信設定とCSSM_NAMEまたはサテライトへのネットワーク接続を確認してください。
<del>SMARTCONFIGNOTSAVED</del>	4-警告	Smart Licensing configuration has not been saved	これは、設定を保存するようお客様にリマインドするための Informational（情報提供）メッセージです。	smart_agent	設定を保存します
<del>SMARTSAWILEWARNING</del>	4-警告	Evaluation period will expire in [chars].	デバイスは、指定された時間に期限が切れる評価期間を使用しています。このメッセージは、期限が切れる前に60日前、30日前、最後の30日は毎週、最後の週は毎日、最後の日は毎時間の間隔で送信されます。	smart_agent	評価期間が終了する前にCSSM_NAMEにこのデバイスを登録します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SMART_EXPORT_KEYS</del>	4-警告	The satellite this device is connected to is an older version that does not support export authorization keys.	このデバイスが接続されているサテライトは、エクスポート承認キーをサポートしていない古いバージョンであり、エクスポート承認キーの要求が行われました。	smart_agent	サテライトをエクスポート承認キーをサポートする最新バージョンに更新するか、このデバイスのURLを別のサテライトをポイントするように変更します。
<del>SMART_CLUSTER_MATCH</del>	4-警告	The handle attribute version between two devices are different. [chars]	クラスタ内のデバイスの運用機能が異なります。すべてのデバイスがスタックまたはクラスタのすべてのメンバーがサポートする機能のみを使用する場合、これは問題ではありません。ただし、スタックまたはクラスタ内のすべてのデバイスで同じソフトウェアバージョンが使用されるようにすることをお勧めします。	smart_agent	スタックまたはクラスタ内のすべてのデバイスが同じバージョンのソフトウェアを使用していることを確認します。
SMART_IC4N_OVERAGE	4-警告	One or more entitlements are in overage	これは、情報提供だけが目的です。対処不要です。顧客はコンプライアンスに従っており、契約に指定されている超過量内に収まっています。	smart_agent	-



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SA_NAME_CSSM_ONPREM</del>	4-警告	SA_NAME CSSM OnPrem is down rev and does not support the enhanced policy and usage reporting mode.	この製品インスタンスが接続されている SA_NAME CSSM OnPrem はダウンリビジョンであり、拡張ポリシーと使用量レポートモードをサポートしていません。	smart_agent	OnPrem をアップグレードします。
<del>SA_NAME_CSSM_ONPREM</del>	4-警告	[chars] License Reservation process must be completed with the 'license smart reservation install' command. Reservation started on [chars]	予約要求が進行中です。このメッセージは、予約承認コードがインストールされるまで毎日送信されます。	smart_agent	お客様は、CSSM_NAME から予約承認コードを取得してデバイスにインストールする必要があります。
<del>SA_NAME_CSSM_ONPREM</del>	4-警告	SA_NAME Smart transport is not configured for utility reporting	SA_NAME ユーティリティが有効になっており、サブスクリプションはありますが、スマート転送が設定されていません。	smart_agent	スマート転送を有効にして設定します
<del>SA_NAME_CSSM_ONPREM</del>	4-警告	SA_NAME Utility URL setting does not match the FQDN in the utility certificate.	SA_NAME スマートライセンスの URL 設定は、ユーティリティ証明書に組み込まれている FQDN と一致している必要があります	smart_agent	シスコから新しいユーティリティ証明書を取得します。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SMART_USAGE_CODE</del>	4-警告	SA_NAME Entitlement is in use without subscription Id.	SA_NAME 権限がサブスクリプション ID なし使用されている場合、SLPRUM レポートはサブスクリプション ID なしで生成されます。	smart_agent	-
<del>SMART_USAGE_CODE</del>	4-警告	SA_NAME Smart transport or cslu transport is not configured for utility reporting	SA_NAME ユーティリティが有効になっており、サブスクリプションはありますが、スマートまたは cslu 転送が設定されていません。	smart_agent	スマートまたは cslu 転送を有効にして設定します
<del>SMART_USAGE_CODE</del>	4-警告	SA_NAME Trust should be established before the device communicates with CSSM if utility is enabled and transport is set to smart.	SA_NAME ユーティリティが有効で転送がスマートか cslu に設定されている場合、CSSM と通信する前に信頼コードが必要です。	smart_agent	使用量レポートを送信する前に CSSM との信頼を確立します
<del>SMART_USAGE_CODE</del>	5-通知	Authorization period expired	デバイスが CSSM_NAME と 90 日間通信しておらず、権限承認を自動更新していません。一部の機能で機能が制限される場合があります。このメッセージは、期間が終了した時点で送信されます。また、通信が復元されるか登録期間が終了するまで週に 1 回送信されます。	smart_agent	COMM_INFO

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SMARTICOMMINITIATED	5-通知	Failed to initialize communications with the CSSM_NAME : [chars]	スマートライセンスがCSSM_NAMEとの通信を初期化できませんでした	smart_agent	COMM_INFO
SMARTICOMMRESORCD	5-通知	Communications with [chars] restored	スマートエージェントとCSSM_NAMEまたはCSLUの通信が復元されました。	smart_agent	-
SMARTISENDPOINTRESET	5-通知	End Point list reset	エンドポイントの完全なリストをCSSMに報告する必要があります。エージェントが登録後に承認要求を開始しました	smart_agent	製品インスタンスですべてのライセンスの完全なエンドポイントリストを報告する必要があります。
SMARTICSEVAL_START	5-通知	Entering evaluation period	デバイスがCSSM_NAMEに登録されておらず、ライセンスを使用しています。合計90日間の評価期間を利用できます。	smart_agent	ID トークンを使用してこのデバイスをCSSM_NAMEに登録します。
SMARTICENCOMPLIANCE	5-通知	All entitlements and licenses in use on this device are authorized	お客様が要求したすべての権限がシスコライセンスサービスによって承認されました。	smart_agent	-
SMARTICSRNCOMPLIANCE	5-通知	The entitlement [chars] in use on this device is authorized	お客様が使用を許可されている権限を要求しました。	smart_agent	-
SMARTISSEMIOKCHANGED	5-通知	SA_NAME System clock has been changed	システムクロックが変更され、SA_NAMEの内部タイマーが更新されました	smart_agent	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SMART_AGENT_RENEW_SUCCESS</del>	5-通知	SA_NAME Utility certificate renewal successful	-	smart_agent	-
<del>SMART_AGENT_ALREADY_DEREG</del>	6-情報	Smart Agent is already Deregistered with the CSSM.	スマートライセンスはすでにシスコから登録解除されています。	smart_agent	-
<del>SMART_AGENT_ALREADY_REG</del>	6-情報	This device is already registered with the CSSM_NAME .	このデバイスのスマートライセンスはすでにCSSM_NAMEに登録されています	smart_agent	登録時に force オプションを使用するか、CSSM_NAMEのバーチャルアカウントからこのデバイスを削除します
<del>SMART_AGENT_DEREG_SUCCESS</del>	6-情報	SA_NAME De-registration with the CSSM_NAME was successful	スマートライセンスの登録解除に成功しました。	smart_agent	-
<del>SMART_AGENT_ENABLED</del>	6-情報	SA_NAME is enabled	SA_NAME が有効になり、ライセンス要求を処理する準備が整っています。	smart_agent	-
<del>SMART_AGENT_READY</del>	6-情報	SA_NAME is initialized	SA_NAME が完全に初期化され、使用できる状態になっています。	smart_agent	-
<del>SMART_AGENT_REG_SUCCESS</del>	6-情報	SA_NAME Registration successful. udi [chars]	スマートライセンスの登録に成功しました。	smart_agent	-
<del>SMART_AGENT_RENEW_SUCCESS</del>	6-情報	Authorization renewal successful. State=[chars] for udi [chars]	自動承認更新が成功しました	smart_agent	-

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SMART_LICENSES</del>	6-情報	A new licensing authorization code was successfully installed on [chars]	ポリシーモードで承認コードが正常にインストールされました。	smart_agent	-
<del>SMART_LICENSE</del>	6-情報	A licensing authorization code has been removed from [chars].	ライセンス承認コードが削除されました。	smart_agent	-
<del>SMART_LICENSE_READY</del>	6-情報	[chars] Smart License Conversion successful	指定されたUDIのライセンス転換はすでに実行されています。1つの転換プロセスのみが許可されます。	smart_agent	-
<del>SMART_LICENSE_READY</del>	6-情報	[chars] License [chars] has been converted to [chars] with a count of [dec]	指定された従来のライセンスは、以前スマートライセンスに転換され、お客様のスマートアカウントに保存されています。	smart_agent	-
<del>SMART_LICENSE_SUCCESS</del>	6-情報	[chars] License [chars] has been converted to [chars] with a count of [dec]	指定された従来のライセンスは、スマートライセンスに転換され、お客様のスマートアカウントに保存されています。	smart_agent	-
<del>SMART_LICENSE_START</del>	6-情報	Smart License Conversion has started	ライセンスのスマートエージェントが、従来のライセンスをスマートライセンスに転換し、それらのライセンスをお客様のスマートアカウントに保存する転換プロセスを開始しました。	smart_agent	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SMART_LICENSE_SUCCESS	6-情報	[chars] Smart License Conversion successful	ライセンス転換プロセス全体が成功しました。すべてのライセンスがお客様のスマートアカウントに保存されています。	smart_agent	-
SMART_LICENSE_DISABLED	6-情報	SA_NAME disabled	スマートライセンスがお客様によって無効にされています	smart_agent	-
SMART_LICENSE_RENEW_SUCCESS	6-情報	Entitlement authorization renewal with CSSM_NAME successful	承認更新要求が正常に処理されました。	smart_agent	-
SMART_EXPORT_CONTROLLED	6-情報	Usage of export controlled features is [chars]	このメッセージより、エクスポート制御機能または特定の機能の使用が許可されるかどうかお客様に通知されます。	smart_agent	-
SMART_EXPORT_KEY_MISMATCH	6-情報	The export authorization key information on the active and standby does not match. Licensing HA will not work properly: [chars]	スタンバイまたはメンバーが、アクティブと同じすべての機能のエクスポート承認キーを持っていません。スタンバイがアクティブとして引き継ぐと同じライセンスを使用できなくなり、デバイスが正常に動作しなくなる可能性があります。	smart_agent	「license smart export request all」コマンドを使用して、すべてのノードで適切なエクスポート承認キーを取得します。スタンバイまたはメンバーデバイスのエクスポートステータスを確認するには、「license show status」コマンドを使用します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SMART_AGENT_CHASSIS_ROLE_CHANGED</del>	6-情報	Smart Agent HA chassis role changed to [chars].	スマートエージェントの HA シャーシのロールが、アクティブかスタンバイのいずれかに変更されました。	smart_agent	-
<del>SMART_AGENT_ROLE_CHANGED</del>	6-情報	Smart Agent HA role changed to [chars].	スマートエージェントの HA RP のロールが、アクティブかスタンバイのいずれかに変更されました。	smart_agent	-
<del>SMART_AGENT_NAME_CHANGED</del>	6-情報	The host name has been changed to match a field in the device identifier UDI.	ホスト名がデバイス識別子 UDI のフィールドと一致するように変更されました。デバイス識別子がシスコに送信されるため、ホスト名のプライバシー設定がバイパスされる可能性があります。コマンド <code>\show license udi\</code> でデバイス識別子を表示できます。	smart_agent	デバイス識別子にフィールドが含まれないようにホスト名を変更します。
<del>SMART_AGENT_RENEW_SUCCESS</del>	6-情報	Automatic registration renewal successful	お客様の ID 証明書が正常に更新されました	smart_agent	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SMART@RUM@PLR@COMM</del>	6-情報	Permanent License Reservation has been disabled. Please reboot the system to initialize Smart Licensing communications with Cisco.	永久ライセンス予約（PLR）が有効になっている場合、ブートアップ時にスマートライセンス通信は初期化されません。スマートライセンスを有効にするには、	smart_agent	システムを再起動します
<del>SMART@POLICY@SUCCESS</del>	6-情報	A new licensing policy was successfully installed	ポリシーモードでポリシーコードが正常にインストールされました。	smart_agent	-
<del>SMART@RUM@REQ@RD</del>	6-情報	A Usage report acknowledgement will be required in [dec] days.	シスコへの RUM レポートの提出が必要になることをお客様に通知するために送信されます	smart_agent	-
<del>SMART@RUM@CF@AUTH@SHE</del>	6-情報	Same Reservation Authorization Code already installed for UDI: [chars].	予約承認コードのリストをインストールしています。承認コードの1つがリストに2つあり、すでにインストールされています。	smart_agent	-
<del>SMART@RUM@CF@AUTH@SHE</del>	6-情報	Failed to validate the [chars] Reservation Authorization Code for udi [chars]. Changing to the unregistered state.	インストールされた予約承認コードは、このデバイスでは無効です。	smart_agent	新しい予約承認コードを取得してインストールします。



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SMART_AGENT_CANCELLED</del>	6-情報	License Reservation request canceled for udi [chars]. Smart Agent is now unregistered.	お客様が reservation cancel コマンドを使用して予約要求をキャンセルすると送信されます	smart_agent	-
<del>SMART_AGENT_LICENSE_MISMATCH</del>	6-情報	The reserved licenses on the active and standby do not match. Use the 'show license status' command to see the exact error.	スマートライセンスの指定ライセンス予約（SLR）機能を使用して予約されたライセンス	smart_agent	すべての HA システムにインストールされている予約承認コードが同じライセンス用であることを確認します。
<del>SMART_AGENT_RETURNED</del>	6-情報	[chars] License Reservation returned for udi [chars]. Smart Agent is now unregistered.	予約承認コードが返されました。これにより、スマートライセンスが未登録状態に移行し、評価期間の利用が開始されます。	smart_agent	-
<del>SMART_AGENT_INSTALLED</del>	6-情報	[chars] License Reservation Authorization code installed for udi [chars]	予約承認コードが正常にインストールされました。	smart_agent	-
<del>SMART_AGENT_THIRDPARTY_MODE_EXITED</del>	6-情報	SA_NAME is out of Thirdparty Mode	SA_NAME はサードパーティモードを終了しており、RUM レポートの収集と処理を停止しています	smart_agent	-
<del>SMART_AGENT_THIRDPARTY_MODE_ENTERED</del>	6-情報	SA_NAME is in Thirdparty Mode	SA_NAME はサードパーティモードになっており、RUM レポートを収集して処理する準備ができています	smart_agent	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<u>SMART_AGENT_SUCCESS</u>	6-情報	A new licensing trust code was successfully installed on [chars].	ポリシーモードのデバイスで信頼コードのインストールに成功しました。	smart_agent	-
<u>SMART_AGENT_USAGE_NO_ACK</u>	6-情報	A Usage report acknowledgement has not been received in the last [dec] days.	使用量レポートが製品から CSLU に転送されると、そのレポートは CSSM に送信され、ACK が返されます。CSLU は ACK を製品インスタンスに送り返します。必要な時間内に ACK を受信しない場合、この syslog が表示されます。この syslog は、ACK を受信するまで週に 1 回送信されます。	smart_agent	-
<u>SMART_AGENT_USAGE_NO_ACK</u>	6-情報	A Usage report acknowledgement has not been received in the last [dec] days.	使用量レポートが製品から CSLU に転送されると、そのレポートは CSSM に送信され、ACK が返されます。CSLU は ACK を製品インスタンスに送り返します。必要な時間内に ACK を受信しない場合、この syslog が表示されます。この syslog は、ACK を受信するまで週に 1 回送信されます。	smart_agent	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SMARTAGENTUTILYSCHED</del>	6-情報	SA_NAME Utility has started sending usage reports	SA_NAME ユーティリティは、使用量レポートを送信する時点で有効になっています	smart_agent	-
<del>SMARTAGENTUTILYSCHED</del>	6-情報	SA_NAME Utility has stopped sending usage reports: [chars]	SA_NAME ユーティリティは使用できず、使用量レポートを送信しなくなりました。	smart_agent	-
<del>SMARTAGENTJOBRESET</del>	7-デバッグ	Daily job timer reset	このメッセージはテスト目的でのみ使用され、エラーを示すものではありません	smart_agent	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SMC-2-BAD_ID_HW	2-クリティカル	Failed Identification Test in [chars] [[dec]/[dec]]\n\n The module in [chars] in this router may not be a genuine \n\ Cisco product. Cisco warranties and support programs only\n\ apply to genuine Cisco products. If Cisco determines that\n\ your insertion of non-Cisco memory WIC cards AIM cards \n\ Network Modules SPA cards GBICs or other modules into a \n\ Cisco product is the cause of a support issue Cisco may \n\ deny support under your warranty or under a Cisco support \n\ program such as SmartNet.\n\n	指定された場所にあるハードウェアをシスコ純正製品として\n識別できませんでした。	c2800	TAC に問い合わせてください LOG_SID_RECUR_ACTION
SMC-2-FAILED_ID_HW	2-クリティカル	Failed Identification Test in [chars] [[dec]/[dec]]\n	指定された場所でハードウェアを識別しているときに問題が\n発生しました。	c2800	TAC に問い合わせてください LOG_SID_RECUR_ACTION
SMC-2-PROTO_HW	2-クリティカル	Module [chars] is a registered proto-type for Cisco Lab	指定された場所にあるハードウェアは、シスコのラボで製造された\nプロトタイプモジュールです。	c2800	TAC に問い合わせてください LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SMF-4INVALID_ACTION	4-警告	failed to create SMF entry for [enet] on [chars] with result %08x	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
SMRP-2ASSERTFAILED	2-クリティカル	SMRP assertion failed: [chars]	ソフトウェアが不整合を検出しました。これは重大なエラーとみなされます。ルータは続行を試みますが、SMRP の処理が正常に行われないう可能性がります。	-	表示された SMRP の問題を示すエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。 \\n
SMRP5NEIGHBORDOWN	5-通知	[chars]: SMRP neighbor down - [chars]	SMRP は、pre-FDDITalk を実行しているインターフェイスでは開始できません。	-	可能であれば、FDDI リングで FDDITalk を使用します。
SMRP-5-PORTDOWN	5-通知	[chars]: SMRP port down - [chars]	SMRP ポートが停止し、動作しなくなりました。	-	「単なる通知メッセージです。対処不要です。」
SMRP-6-NEIGHBORUP	6-情報	[chars]: SMRP neighbor up - [chars]	隣接する SMRP ルータが表示されました。	-	「単なる通知メッセージです。対処不要です。」
SMRP-6-PORTUP	6-情報	[chars]: SMRP port up - [chars]	SMRP ポートが起動しました。	-	「単なる通知メッセージです。対処不要です。」
SMRP-7-DEBUGMSG	7-デバッグ	SMRP Debug: [chars]	このメッセージは、SMRP の状態に関する追加情報を提供するために一部のデバッグコマンドによって生成されます。	-	SMRP で問題が発生している場合は、これらのメッセージを他の情報とともにテクニカルサポート担当者に伝えてください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SMTPCHUNKERR</del>	3-エラー	-	SMTP 接続の無効な SMTP コマンドでトリガーされます。このメッセージは、メールサーバーシステムへの攻撃の可能性がある疑わしい違反が検出されたことを示しています。	cpp-ucode	これは異常なトラフィックであり、調査が必要な場合があります。
SNAPSHOT2BADSTATE	2-クリティカル	Bad state for Snapshot block [chars][[dec]] location [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートに担当者に伝えてください。
<del>SNAPSHOT2COMMANDBRS</del>	2-クリティカル	Exceeded maximum dialer interfaces to watch. Ignoring [chars]	スナップショットが 100 を超える DDR インターフェイスで使用されています。	-	100 を超える DDR インターフェイスでスナップショットを使用しないでください。
<del>SNMPKSNOMEMORY</del>	3-エラー	Memory not available for [chars] for [chars]	メモリ不足のため、データ収集または転送を正常に実行できませんでした。	dcm	LOG_SID_REDUCE_ACTION
<del>SNMPKSNOMEMORY</del>	3-エラー	Memory not available for [chars] for [chars]	メモリ不足のため、データ収集または転送を正常に実行できませんでした。	snmp	LOG_SID_REDUCE_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SMBUSPROMCHENWHR</del>	3-エラー	File Write failed for the remote file [chars]	エラーメッセージに示されているユーザー名かパスワードに、\n\エラーメッセージに示されているネットワーク管理ステーションへの\n\ファイルの書き込みに必要な権限がない可能性があります。 \n\あるいは、エラーメッセージに示されている宛先ディレクトリが無効です。 \n\	dcm	ネットワーク管理ステーションのアドレスのユーザー名と\n\パスワードに宛先ディレクトリへの書き込みに必要な権限があることを\n\確認します。
<del>SMBUSPROMCHENWHR</del>	3-エラー	File Write failed for the remote file [chars]	エラーメッセージに示されているユーザー名かパスワードに、エラーメッセージに示されているネットワーク管理ステーションへのファイルの書き込みに必要な権限がない可能性があります。あるいは、エラーメッセージに示されている宛先ディレクトリが無効です。	snmp	ネットワーク管理ステーションのアドレスのユーザー名とパスワードに宛先ディレクトリへの書き込みに必要な権限があることを確認します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SMB_BUFFER_OVERFLOW</del>	3-エラー	Buffer size is insufficient to accommodate even the header part for [chars]	バルクデータファイルのヘッダーを収容するには、 \\nバッファサイズが不十分です。 ヘッダーには、設定されたすべての \\nスキーマのスキーマ定義が含まれています。	dcm	<del>CmBtHfscNCmBt</del> size-of-buffer コマンド \\n (size-of-buffer は増やしたバッファサイズ) を使用して、\\n最大バッファサイズを増やします。
<del>SMB_BUFFER_OVERFLOW</del>	3-エラー	Buffer size is insufficient to accommodate even the header part for [chars]	バルクデータファイルのヘッダーを収容するには、 バッファサイズが不十分です。ヘッダーには、設定されたすべてのスキーマのスキーマ定義が含まれています。	snmp	<del>CmBtHfscNCmBt</del> size-of-buffer コマンド (size-of-buffer は増やしたバッファサイズ) を使用して、最大バッファサイズを増やします。
<del>SMB_BUFFER_OVERFLOW</del>	4-警告	Buffer size too small to accommodate data for one collection\\n\\n interval for [chars]	バルクデータファイルが、転送間隔1回分として設定された\\n\\nバッファサイズに対して大きすぎます。データ収集は\\n\\n設定されたサイズの別の新しいバッファで継続され、\\n\\n収集されたバッファは設定された宛先に転送されます。\\n\\n	dcm	<del>CmBtHfscNCmBt</del> size-of-buffer コマンド \\n (size-of-buffer は増やしたバッファサイズ) を使用して、\\n最大バッファサイズを増やします。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SMIBUSBUFFERLOW	4-警告	Buffer size too small to accommodate data for one collection interval for [chars]	バルクデータファイルが、転送間隔1回分として設定されたバッファサイズに対して大きすぎます。データ収集は設定されたサイズの別の新しいバッファで継続され、収集されたバッファは設定された宛先に転送されます。	snmp	<del>&lt;Ctrl&gt;+size&lt;/Ctrl&gt;</del> size-of-buffer コマンド (size-of-buffer は増やしたバッファサイズ) を使用して、最大バッファサイズを増やします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SMB\FS\UNREACHABLE	4-警告	Primary network management station is unreachable for [chars]	<p>収集されたバルクデータファイルをエラーメッセージに示されている            \nプライマリネットワーク管理ステーションのアドレスに正常に\n転送できませんでした。このような状況は、\nプライマリネットワーク管理のアドレスが設定されていないか、設定された\nプライマリネットワーク管理ステーションのアドレスに到達できないために\n発生する可能性があります。セカンダリネットワーク\n管理ステーションのアドレスが設定されている場合、収集されたバルク\nデータファイルはセカンダリネットワーク管理ステーションのアドレスに\n送信されます。</p>	dcm	<p>プライマリネットワーク管理ステーションのアドレスが設定されていることを\n確認します。プライマリネットワーク管理ステーションの\nアドレスが設定されている場合は、エラーメッセージに示されている\nプライマリネットワーク管理ステーションのアドレスが示す\n接続先への接続を確認します。</p>

機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SNMP</del> SMRISNMPUNREACH	4-警告	Primary network management station is unreachable for [chars]	収集されたバルクデータファイルをエラーメッセージに示されているプライマリネットワーク管理ステーションのアドレスに正常に転送できませんでした。このような状況は、プライマリネットワーク管理のアドレスが設定されていないか、設定されたプライマリネットワーク管理ステーションのアドレスに到達できないために発生する可能性があります。セカンダリネットワーク管理ステーションのアドレスが設定されている場合、収集されたバルクデータファイルはセカンダリネットワーク管理ステーションのアドレスに送信されます。	snmp	プライマリネットワーク管理ステーションのアドレスが設定されていることを確認します。プライマリネットワーク管理ステーションのアドレスが設定されている場合は、エラーメッセージに示されているプライマリネットワーク管理ステーションのアドレスが示す接続先への接続を確認します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SMBLSKUNREACH</del>	4-警告	Secondary network management station is unreachable for [chars]	<p>収集されたバルクデータファイルをエラーメッセージに示されている            \nセカンダリネットワーク管理ステーションのアドレスに正常に\n転送できませんでした。このような状況は、\nセカンダリネットワーク管理ステーションのアドレスが設定されていないか、\n設定されたセカンダリネットワーク管理ステーションのアドレスに到達できないために\n発生する可能性があります。保持間隔が\n設定されていない場合、バルクデータファイルは\nすぐに削除されます。保持間隔が\n設定されている場合、設定された回数だけ再試行されます。 \n</p>	dcm	<p>エラーメッセージに示されているセカンダリネットワーク\n管理ステーションのアドレスが示す接続先への接続を確認します。 \n</p>

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SMBUSPACURLNEACHE</del>	4-警告	Secondary network management station is unreachable for [chars]	収集されたバルクデータファイルをエラーメッセージに示されているセカンダリネットワーク管理ステーションのアドレスに正常に転送できませんでした。このような状況は、セカンダリネットワーク管理ステーションのアドレスが設定されていないか、設定されたセカンダリネットワーク管理ステーションのアドレスに到達できないために発生する可能性があります。保持間隔が設定されていない場合、バルクデータファイルはすぐに削除されます。保持間隔が設定されている場合、設定された回数だけ再試行されます。	snmp	エラーメッセージに示されているセカンダリネットワーク管理ステーションのアドレスが示す接続先への接続を確認します。
<del>SMRCONEXMARGPCISE</del>	3-エラー	Multi Topology un-aware component is accessing a non base topology [chars] topoid [dec]	マルチトポロジに対応していないソフトウェアコンポーネントが、 非基本トポロジにアクセスしています。このような状況になった場合、結果を予測することはできません。	このエラーの原因となっているサブシステムを示すスタックトレースからコンポーネントを特定します。同じような DDTS レポートを検索して DDTS を開きます。	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、 テクニカルサポート担当者に伝えてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SNMP_FILL-3-LDP	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
SNMP_THREAD_MUTEX_FAIL	2-クリティカル	pthread_mutex_init failed on snmp mutex. Reason : [chars]	snmpサブエージェントがグローバルミューテックスを初期化できませんでした	ion	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SNMP_IFMIBS_MIB_FAIL	3-エラー	IF-MIB could not attach/create shared memory region	IF-MIBはそのデータ構造の一部を共有メモリで維持します。この共有メモリ領域の作成/接続/初期化のプロセスで障害が検出されました。	トラップを生成しようとしているサブシステムを示すスタックトレースからコンポーネントを特定します。同じようなDDTSレポートを検索してDDTSを開きます。	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SNMP_IONMIB_REG_FAIL	3-エラー	MIB could not be registered with master agent	MIBがIONでロードされると、OIDがマスターエージェントに登録されます。この登録プロセスで障害が検出されました	トラップを生成しようとしているサブシステムを示すスタックトレースからコンポーネントを特定します。同じようなDDTSレポートを検索してDDTSを開きます。	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SNMP_MGR-3-BADAGEIMR	3-エラー	Unexpected age timer found on session %0x	内部タイマーが実行されるべきではないときに実行されていることがわかりました。	snmp	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートに伝えてください。no snmp-server manager コマンドを使用して SNMP マネージャを無効にしてから、snmp-server manager コマンドで再度有効にします。これにより、すべての内部構造が効果的にリセットされます。
SNMP_MGR-3-BADINFRN	3-エラー	Unknown inform transport type: [chars]	この SNMP インフォームの宛先は不明な転送タイプを使用しています。この宛先にインフォーム通知を送信できません。	snmp	表示されたエラーメッセージと「show techsupport」の出力をそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SNMP_MGR-3-BADOP	3-エラー	Unknown operation code %u	SNMP マネージャに示された SNMP PDU に不明なオペレーションコードが含まれています。	snmp	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートに伝えてください。
SNMP_MGR-3-BADUITYE	3-エラー	Received unknown PDU type: %u	SNMP マネージャに不明なタイプの PDU が示されました。	snmp	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートに伝えてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SNMP_MIB_READ_ERROR	3-エラー	Unknown transport type: %u	SNMP マネージャに不明な転送タイプから PDU が示されました。	snmp	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートに担当者に伝えてください。
SNMP_MIB_READ_ERROR	3-エラー	Corrupted use counter found on session %0x	キャッシュされた SNMP セッション構造が破損しているようです。	snmp	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートに担当者に伝えてください。no snmp-server manager コマンドを\使用して SNMP マネージャを無効にしてから、snmp-server manager コマンドで再度有効にします。これにより、すべての内部構造が効果的にリセットされます。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SNMP_MIBS_HOST	3-エラー	Cannot locate information on SNMP informs host: %i	この SNMP インフォームの宛先のテーブルエントリが\n見つかりません。そのため、インフォーム通知はこの宛先に\n送信されません。	snmp	<p>「show snmp host」コマンドと「show snmp」コマンドを実行します。表示された\nエラーメッセージと show コマンドの出力をそのままコピーして、\nテクニカルサポート担当者に伝えてください。</p> <p>\n「snmp-server host」設定コマンドでインフォームの宛先を削除して追加し直すと、状況が改善されることがあります。</p> <p>\nそうでなければ、システムのリロードが必要になる場合があります。</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SNMP_MGR3-NOPROC	3-エラー	Cannot locate information on SNMP informs host: %P	この SNMP インフォームの宛先のテーブルエントリが\n\n見つかりません。そのため、インフォーム通知はこの宛先に\n\n送信されません。	snmp	「show snmp host」コマンドと「show snmp」コマンドを実行します。表示された\n\nエラーメッセージと show コマンドの出力をそのままコピーして、\n\nテクニカルサポート担当者に伝えてください。 \n\n「snmp-server host」設定コマンドでインフォームの宛先を削除して追加し直すと、状況が改善されることがあります。 \n\nそうでなければ、システムのリロードが必要になる場合があります。
SNMP_MGR3-NOPROC	3-エラー	Failed to create SNMP Manager process	SNMP マネージャのプロセスを初期化できませんでした。最も可能性の高い\n\n原因としては、メモリ不足が考えられます。	snmp	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、\n\nテクニカルサポート担当者に伝えてください。使用可能なメモリの量を\n\n調べるには、show memory コマンドを使用します。空きメモリが\n\n不足している場合、システムの再設定やリロードが必要になることが\n\nあります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SNMP_MGR3RESHDROP	3-エラー	Insufficient memory to handle response to request id %u	SNMP 応答 PDU を受信しましたが、応答をキャッシュして元の要求元の IOS アプリケーションに返すために使用できるメモリが不足しています。 n	snmp	これが一時的な問題であった場合、元の SNMP 要求は n再送信される可能性が高く、別の SNMP 応答が返されて元の要求元の IOS アプリケーションに n渡されます。この nメッセージが繰り返し表示される場合は、SNMP マネージャを機能させるために n一部のメモリを解放する必要があります。使用可能なメモリが n不足しているかどうかを確認するには、show memory を使用します。一部のメモリを解放するために nシステムの再設定やリロードが必要になる場合があります。そうでなければ、 nno snmp-server manager コマンドを使用して SNMP マネージャの n機能を無効にできます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SNMP_MGR_SESSIONUSE	3-エラー	Attempt to destroy session %0x that is still in use	キャッシュされた SNMP セッション構造の削除が試みられましたが、 \\n\\セッションはまだ使用中であると思われるため削除しないでください。 \\n\\	snmp	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\\n\\担当者に伝えてください。
SNMP_MGR_BADAUTHTYPE	4-警告	Unsupported SNMP authorization type: %u	不明な SNMP 承認タイプが見つかりました。これにより、 \\n\\SNMP マネージャの機能が特定の SNMP エージェントとの間で SNMP メッセージを \\n\\正しく送受信できなくなる可能性があります。	snmp	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\\n\\担当者に伝えてください。
SNMP_MGR_BADRESPSTATUS	4-警告	Unknown response status code: %u	SNMP マネージャのプロセスでステータスコードが不明な内部応答を \\n\\受信しました。	snmp	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\\n\\担当者に伝えてください。
SNMP_MGR_EMPTYQUEUE	4-警告	Input queue is empty	SNMP マネージャのプロセスに入力キューの処理が必要であることが \\n\\通知されましたが、キューを調べると空であることがわかりました。 \\n\\	snmp	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\\n\\担当者に伝えてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SNMP_MGR4#NOCANCEL	4-警告	Unable to cancel a previously sent inform request.	<p>進行中の確認されていないインフォーム要求の数が設定された上限に達しました。新しいインフォーム要求の送信に使用可能なリソースを確保するには、これらの古いインフォーム要求のいずれかをキャンセルする必要があります。キャンセルするのに最適なインフォームを選択するために使用されたアルゴリズムが、インフォームを選択できませんでした。代わりに、送信される予定だった新しいインフォームがドロップされます。</p>	snmp	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SNMP_MGR</del> NOIENABLED	4-警告	SNMP Manager not enabled requested by [chars]	IOS アプリケーションが SNMP マネージャのサービスを\n\n利用しようとしています。ただし、SNMP マネージャの機能は有効に\n\nなっていません。	-	SNMP マネージャのサービスを有効にする場合は、「snmp-server manager」\n\n設定コマンドを使用します。そうでなければ、これらの\n\nサービスを要求している IOS アプリケーションは\n\nこのメッセージに表示されます。SNMP マネージャに対する要求が試みられなくなるよう、\n\nこのアプリケーションを無効にするか再設定します。
<del>SNMP_MIB</del> ISSUE_BUFFER	2-クリティカル	SNMP MIB ISSU client failed to get buffer for message. Error: [dec] [chars]	SNMP MIB ISSU クライアントが、ネゴシエーションメッセージを作成するためのバッファ領域を取得できませんでした。ネゴシエーションメッセージをスタンバイデバイスに送信できません。ISSUセッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	snmp	show logging および show checkpoint client

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SNMP_MIB_ISSU2-INIT	2-クリティカル	SNMP MIB ISSU client initialization failed to [chars]. Error: [dec] [chars]	SNMP MIB ISSU クライアントを初期化できませんでした。稼働中のソフトウェアのアップグレードまたはダウングレードを正常に実行するには、まず、この初期化の失敗について対策を講じる必要があります。対策を講じなかった場合、ソフトウェアのアップグレードまたはダウングレード中にダウンタイムが発生します。	snmp	LOG_STD_ACTION
SNMP_MIB_ISSU2-NEGOTIATION_FAILED	2-クリティカル	SNMP MIB ISSU client failed to send negotiation message. Error: [dec] [chars]	SNMP MIB ISSU クライアントが、セッションネゴシエーションメッセージをピアデバイスに送信できませんでした。ISSU セッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	snmp	show logging および show checkpoint client

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SNMP_MIB_ISSU_SESSION</del>	2-クリティカル	SNMP MIB ISSU client encountered unexpected client nego_done. Error: [dec] [chars]	ISSU対応クライアントは一連の内部ステータスを移行します。SNMP MIB ISSU クライアントが予期しない「クライアントネゴシエーション済み」状態になりました。ISSUセッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	snmp	「show issu session <client_id> and "show issu negotiated capability <session_id>"
<del>SNMP_MIB_ISSU_SESSION</del>	2-クリティカル	SNMP MIB ISSU client failed to register session information. Error: [dec] [chars]	SNMP MIB ISSU クライアントがセッション情報を登録できませんでした。ISSUセッション登録に問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	snmp	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」
<del>SNMP_MIB_ISSU_CAPNADSE</del>	3-エラー	SNMP MIB ISSU client capability list is empty.	SNMP MIB ISSU クライアント機能交換リストのサイズが無効です。	snmp	show issu capability entires <Client_ID>
<del>SNMP_MIB_ISSU_CAPNADSE</del>	3-エラー	SNMP MIB ISSU client capability exchange result incompatible.	SNMP MIB ISSU クライアントの機能交換が、ピアと互換性がないものとしてネゴシエートしました。	snmp	show issu negotiated capability <Session_ID>



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SNMP_MIB_ISSU_SESSION</del>	3-エラー	SNMP MIB ISSU client does not have a valid registered session.	SNMP MIB ISSU クライアントに有効な登録済みセッションがありません。	snmp	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」
<del>SNMP_MIB_ISSU_MSG_TYPE</del>	3-エラー	SNMP MIB ISSU client 'Message Type [dec]' is not compatible	SNMP MIB ISSU クライアントがピアデバイスから互換性のないメッセージを受信しました。メッセージを処理できません。	snmp	show issu message group <client_id>、 show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
<del>SNMP_MIB_ISSU_MSG_SIZE</del>	3-エラー	SNMP MIB ISSU client failed to get the MTU for Message Type [dec]. Error: [dec] [chars]	SNMP MIB ISSU クライアントが指定されたメッセージの MTU を計算できませんでした。SNMP MIB ISSU クライアントはスタンバイデバイスにメッセージを送信できません。	snmp	show issu message group <client_id>、 show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
<del>SNMP_MIB_ISSU_UNREGISTER</del>	3-エラー	SNMP MIB ISSU client failed to unregister session information. Error: [dec] [chars]	SNMP MIB ISSU クライアントがセッション情報を登録解除できませんでした。	snmp	「show issu session <client_id> and " "show issu negotiated capability <session_id>"

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SNMP MIB TRANSFORM	3-エラー	SNMP MIB ISSU client [chars] transform failed for 'Message Type [dec]'. Error: [dec] [chars]	SNMP MIB ISSU クライアントが指定されたメッセージタイプを変換できませんでした。送信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに送信されていません。受信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに適用されていません。いずれの場合も、アクティブデバイスとスタンバイデバイスの SNMP MIB の状態は同じではありません。	snmp	「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated version <session_id>」
SNMP-3-AUTHFAIL	3-エラー	Authentication failure for SNMP req from host %i	この適切に認証されていないホストに SNMP 要求が送信されました。	none	SNMP 要求で正在使用されているコミュニティまたはユーザー名がルータで設定されていること確認します。
SNMP-3-AUTHFAILPV6	3-エラー	Authentication failure for SNMP request from host %P	この適切に認証されていないホストから SNMP 要求が送信されました。	none	SNMP 要求で正在使用されているコミュニティまたはユーザー名がルータで設定されていること確認します。
SNMP-3-BADINDEXABLE	3-エラー	The file nvrnram:ifIndex-table is corrupt.	このファイルは想定された形式ではありません。	snmp	可能な場合はファイルを削除してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SNMP-3-BADOID	3-エラー	Attempt to generate an invalid object identifier	有効なオブジェクト識別子には少なくとも2つのサブ識別子が含まれている必要があります。\\n\\nサイズが2未満のオブジェクト識別子の生成が\\n\\n試みられました。	無効なオブジェクト識別子を生成しようとしているサブシステムを示す\\n\\nスタックトレースからコンポーネントを特定します。\\n\\n同じようなDDTS レポートを検索してDDTSを開きます。	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、\\n\\nテクニカルサポート担当者に伝えてください。
SNMP-3-BADVALUE	3-エラー	Maximum number of index supported is 20	SNMPトラップにいくつかのMIBオブジェクトが含まれており、\\n\\nこれらのオブジェクトのインスタンス識別子のサイズは制限されています。この\\n\\nメッセージは、サイズがこの制限を超えたMIBオブジェクトを含むSNMP\\n\\nトラップの生成が試みられたことを示しています。	snmp	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、\\n\\nテクニカルサポート担当者に伝えてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SNMP-3-CPUHOG	3-エラー	Processing [chars] of [chars]	SNMP による要求の処理に時間がかかりすぎました。	要求を処理しているサブシステムを示すデバッグの出力からコンポーネントを特定します。同じような DDTS レポートを検索して DDTS を開きます。	可能であれば、 <b>debug snmp packet</b> コマンドを使用して、メッセージの原因となっている SNMP 要求の内容を確認します。表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、デバッグの出力とともにテクニカルサポート担当者に伝えてください。
SNMP3DULCAIE_INDEX	3-エラー	[chars] has [dec] duplicate ifIndices.	ifIndex-table ファイルが破損しています。重複するエントリを無視します。	snmp	ifIndex-table がない場合は、NVRAM からファイルを削除してください。
SNMP3DRDUPREGNER	3-エラー	Attempt for dupe regn with SNMP IM by driver having ifIndex [dec] and ifDescr [chars]	ドライバは、同じ ifIndex と ifDescr を持つインターフェイスがすでにあるときにインターフェイスマネージャに IDB を登録しようとしています。別の IDB が登録されています。これにより、SNMP によって示されるインターフェイスカウンタがこの特定のインターフェイスに対して適切に機能しないという問題が発生します。	ドライバのコンポーネント所有者	ドライバレベルでの重複登録を修正します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SNMP3DRUPRCNWRNG</del>	3-エラー	Attempt for dupe regn with SNMP IM by driver having ifIndex [dec] and ifDescr [chars]	ドライバは、すでに登録されている IDB をインターフェイスマネージャに登録しようとしています。これは単なる警告メッセージであり、SNMP によって処理されます。	ドライバのコンポーネント所有者	ドライバレベルでの重複登録を修正します。
SNMP3DYNsyncFAIL	3-エラー	Snm Dynamic Sync Failed for [chars] = [chars]	SNMP SET とスタンプの SNMP MIB 動的同期の 1 つが失敗しました。	メッセージの一部として出力された OID から動的同期が失敗した \n コンポーネントを特定します。同じような DDTS レポートを \n 検索して DDTS を開きます。	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、\n \n テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SNMP3FILEOPENFALED	3-エラー	Could not open [chars].	ifIndex-table にアクセスできないため、ifIndex パースシステムの機能は使用できない場合があります。	snmp	debug ifs file コマンドを使用してデバッグしてください。
SNMP3FILESTATEFALED	3-エラー	Could not get information for file [chars].	ifIndex-table にアクセスできないため、ifIndex パースシステムの機能は使用できない場合があります。	snmp	debug ifs file コマンドを使用してデバッグしてください。
<del>SNMP3INDEXCOMPRESSAID</del>	3-エラー	The file nvram:ifIndex-table.gz could not be decompressed.	圧縮するメモリが不足している、NVRAM 領域が不足している、またはその他の理由があります。	snmp	可能な場合はファイルを削除してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SNMPINDEXTABLEINVRAM</del>	3-エラー	ifIndex-table is present in two formats.	nvrnm:ifIndex-table と nvrnm:ifIndex-table.gz の両方が存在します。	snmp	対処不要です。
<del>SNMPCRCISECNRAM</del>	3-エラー	Size should be > 0 but it is [dec].	ソフトウェアに初期化の問題があります。	snmp	このメッセージが表示されないのが理想的ですが、表示された場合はできるだけ早く報告してください。
SNMP3INPUT_QUEUE_ERR	3-エラー	Packet dropped due to input queue full	入力キューがいっぱいであるため、SNMP パケットがドロップされました。	snmp	-
<del>SNMP_INTERRUPT_CALL_ERR</del>	3-エラー	[chars] function cannot be called from interrupt handler	このメッセージは、この関数に対して割り込みハンドラから呼び出しが\n行われたことを示しています。呼び出しが失敗し、デバイスが malloc 呼び出しのスタックの下方でリブートされるため、このような呼び出しは許可されません。	snmp	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたメッセージをそのままコピーして、\nテクニカルサポート担当者に伝えてください。
SNMP-3-ISSU_ERR	3-エラー	[chars]	ISSUバージョン管理操作の実行中にエラーが発生します	snmp	このメッセージをテクニカルサポートに伝えてください

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<b>SMLICENSECHECKFAILURE</b>	3-エラー	Bad OID License check failure while executing snmp-server view [chars] [chars] [chars]	このメッセージは、ライセンス要件が不足しているために TAPMIB の snmp-server view コマンドが失敗したことを示しています。	-	設定の不整合が起きないようにするために、ライセンス要件に従って不足している/失敗した設定を再度追加してください。
<b>SMMAXTRAPSEXCEED</b>	3-エラー	Maximum number of traps exceeded the maximum allowed in the current sync-message to STANDBY	このメッセージは、定義された SNMP トラップの数がチェックポイント同期メッセージで対応できる最大数を越えたことを示しています。デベロッパーは <b>SNMPSYNCHIMASKMAX</b> の値を増やす必要があります。詳細については、smci_rf_status_event を確認してください。	snmp	デベロッパーにこのエラーメッセージが表示されることはありません。
<b>SMNONPOSITIVEINDEX</b>	3-エラー	[chars] has [dec] non-positive ifIndices.	ifIndex-table ファイルに正ではない ifIndex 値を持つ無効なエントリが \n含まれています。無効なエントリを無視します。	snmp	ifIndex-table がない場合は、NVRAM からファイルを削除してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SNMP-3-SYNCFAIL	3-エラー	SNMP MIB Sync Failure: [chars]	SNMP MIB とスタンプバイの同期の1つが失敗しました。	このメッセージを生成している MIB の同期の失敗を示すスタックトレースから MIB コンポーネントを特定します。 \n 同じような DDTS レポートを検索して DDTS を開きます。	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、 \n テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SNMP-3-OCMANINDEXES	3-エラー	Some ifindices might not be persisted.	ifIndex が多すぎるため、システムがそれらのすべてを保持できません。	snmp	これはシステムの制限である可能性が最も高く、回避策はありません。
SNMP-3-TRAPBLOCK	3-エラー	Attempt to generate SNMP trap from a process with blocking disabled	処理中に、ブロッキングが無効になっているプロセスが、ブロッキングを実行する \n SNMP トラップを生成しようとした。これは許可されていません。	トラップを生成しようとしているサブシステムを示すスタックトレースから \n コンポーネントを特定します。同じような \n DDTS レポートを検索して DDTS を開きます。	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、 \n テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SNMP-3-TRAPINTR	3-エラー	Attempt to generate SNMP trap from interrupt level	割り込みの処理中にコードが SNMP トラップを \n 生成しようとした。これは許可されていません。	トラップを生成しようとしているサブシステムを示すスタックトレースから \n コンポーネントを特定します。同じような \n DDTS レポートを検索して DDTS を開きます。	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、 \n テクニカルサポート担当者に伝えてください。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SNMP-4-HIGHCPU	4-警告	Process exceeds [dec]ms threshold [dec]ms IOS quantum for [chars] of [chars]--result [chars]	SNMP での var-binding の処理に警告しきい値を超える時間がかかりました。	要求を処理しているサブシステムを示すデバッグの出力からコンポーネントを特定します。同じような DDTS レポートを\n検索するか、処理時間の影響に基づいて、\nこれがバグかどうかを判断します。	可能であれば、<bold>debug snmp packet</nobold> コマンドを使用して、メッセージの原因となっている\nSNMP 要求の内容を確認します。表示された\nエラーメッセージをそのままコピーして、デバッグの出力とともに\nテクニカルサポート担当者に伝えてください。一部の MIB\nオブジェクトは、処理に比較的長い時間を要します。 \nmulti-variable-binding の MIB オブジェクトは 1 つずつ処理されます。可能であれば、このメッセージに表示されている MIB オブジェクトは、\nmulti-variable-binding SNMP PDU を使用して取得しないようにしてください。
SMINDEXINTERNALERROR	4-警告	An internal error occurred in ifindex persistence code.	ifIndex パーシステンソフトウェアで予期しない内部エラーが発生しました。	snmp	""

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SNMP-4-NOENGINEID	4-警告	Remote snmpEngineID for %i not found when creating user: [chars]	-	snmp	<p>\n\nリモート snmpEngineID の設定とユーザーの再設定を行います。</p> <p>\n\n問題が解消されない場合は、表示されたエラーメッセージをそのまま</p> <p>\n\nコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。</p>
SNMP4NOENGINEIDV6	4-警告	Remote snmpEngineID for %P not found when creating user: [chars]	-	snmp	<p>リモート snmpEngineID の設定とユーザーの再設定を行います。</p> <p>\n\n問題が解消されない場合は、表示されたエラーメッセージをそのまま</p> <p>\n\nコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SNMP-4-NOFLASH	4-警告	Reading snmpEngineBoots from flash failed	フラッシュから snmpEngineBoots ファイルを読み取るとうとしましたが失敗しました。 最も可能性が高い原因として、ルータにフラッシュカードが取り付けられていないことが考えられます。このメッセージは、ルータがリロードされたときにのみ表示されます。	snmp	\n\nフラッシュカードを取り付けるとメッセージが消えるかどうかを確認します。フラッシュカードがすでに取り付けられている場合は、いっぱいになっている可能性があるため、フラッシュを\n\n消去してルータをリロードしてみます。これらの手順を実行しても問題が\n\n解消されない場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SNMP4-TRAPDROP	4-警告	[chars]	SNMPトラップの生成が試みられましたが、このメッセージに\n示されている理由でトラップを送信できませんでした。 \n最も可能性が高い原因として、SNMPトラップのプロセスが実行されていないことが\n考えられます。	snmp	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、\n\nテクニカルサポート担当者に伝えてください。 SNMPトラップのプロセスが\n実行されているかどうかを判断するには、<bold>show process<nobold> コマンドを使用し、\n\n実行されていない場合はシステムをリロードします。リロードしても\n\nSNMPトラップのプロセスが実行されない場合は、プロセスを実行できるだけの\n\nメモリがない可能性があります。
SNMP5CHASSISALARM	5-通知	Chassis Alarm Trap: tmpAlarm[chars] minorAlarm[chars] and/or majorAlarm[chars]	このメッセージは、対応するシャーシアラームがオン/オフになっているため、SNMP エージェントからリモートエージェントまたは SNMP マネージャのエンジンIDにシャーシアラームオン/オフトラップが送信されることを示しています。	snmp	""

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SNMP-5-COLDSTART	5-通知	SNMP agent on host [chars] is undergoing a cold start	SNMP サーバーがコールドスタートになりました。	none	「単なる通知メッセージです。対処不要です。」
SNMP-5-LINK_DOWN	5-通知	LinkDown:Interface [chars] changed state to down	インターフェイスの状態が停止に変わりました。	none	""
SNMP-5-LINK_UP	5-通知	LinkUp:Interface [chars] changed state to up	SNMP エージェントが、定義で許可されている長さを超えるビュー長を生成したため、定義された最大ビュー名長に合わせてビュー名が切り捨てられました。	snmp	トラップグループとビューの名前が適切に設定されていることを確認します。 「snmp-server group」コマンドでオーバーライドできます。名前を修正する必要があることをシスコに伝えてください。
SNMP-5-MODULERESET	5-通知	[chars] object has been set to 'reset' for [chars]=[dec] from IP address [chars].	SNMP サーバがモジュールをリセットしました。	none	「単なる通知メッセージです。対処不要です。」
SNMP-5-MODULETRAP	5-通知	Module [dec] [[chars]] Trap	このメッセージは、対応するモジュールが稼働/停止になっているため、SNMP エージェントからリモートエージェントまたは SNMP マネージャのエンジン ID にモジュール稼働/停止トラップが送信されることを示しています。	snmp	""

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SNMPSET_BLOCKED	5-通知	SNMP SET Operation is blocked on STANDBY	このメッセージは、スタンバイモニタリングが有効になっているプラットフォームでは、ユーザーによるデバイスの設定変更が行われないよう SET がブロックされることを示しています。	none	スタンバイで SET を実行しないでください
SNMP-5-WARMSTART	5-通知	SNMP agent on host [chars] is undergoing a warm start	SNMP サーバーがウォームスタートになりました。	none	「単なる通知メッセージです。対処不要です。」
SNMPAUTHPROTOCOLMD5	6-情報	Authentication protocol md5 support will be deprecated in future	認証プロトコル MD5 のサポートは、今後 SNMP における SNMPV3 ユーザーの作成のために削除される予定です	snmp	「単なる通知メッセージです。対処不要です。」
SNMPPRIVPROTOCOLDES	6-情報	Privacy protocol [chars] support will be deprecated in future	プライバシープロトコル DES および 3DES のサポートは、今後 SNMPV3 ユーザーの作成のために削除される予定です	snmp	「単なる通知メッセージです。対処不要です。」
SNP_RP-3-ADD_FILTER	3-エラー	Error in adding filter to list: [chars]	IOS が DMI サブシステムに転送されるトラップのリストに新しいフィルタを追加しようとしているときに、予期しない状態が発生しました	polaris-dmi-infra	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SNRPSNMPTRAPSEND	3-エラー	Error in forwarding SNMP trap to confd: [chars]	IOS が SNMP ト ラップを DMI サブ システムに転送し ようとしていると きに、予期しない 状態が発生しまし た	polaris-dmi-infra	LOG_STD_ACTION
SNRPUAIEHIERHUIS	3-エラー	Error in retrieving trap filter list: [chars]	cisco-ia YANG モデ ルで設定できるト ラップフィルタの 数には制限があり ます。モデルの制 限を確認し、設定 されているトラッ プフィルタの数を 減らしてください。	polaris-dmi-infra	LOG_STD_ACTION
SNRPUAIEHIERHUIS	3-エラー	Error in updating trap filter list: [chars]	IOS が cisco-ia モデ ルからトラップ フィルタのリスト を更新しようとし ているときに、予 期しない状態が発 生しました	polaris-dmi-infra	LOG_STD_ACTION
SNRPUAIEHIERHUIS	3-エラー	Error in creating cisco-ia update process	cisco-ia モデルを更 新するための IOS プロセスを作成で きませんでした	polaris-dmi-infra	LOG_STD_ACTION
SONE3ALARMIMERIAL	3-エラー	[chars]	アラームタイマー モニタープロセス の作成に失敗しま した	-	LOGSIDDISTACTEALS
SONET-3-APSCOMM	3-エラー	[chars]: [chars]	動作中と保護間の 通信の障害に関連 する APS エラー	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SONE3APSCOMMCHANGE	3-エラー	[chars]: Link to [chars] channel reverts to PGP protocol version [dec]	APS が動作中のルータと保護ルータ間でバージョンが異なる RGP プロトコルに戻りました。	-	なし - 情報のみ。
SONET3APSCOMMEST	3-エラー	[chars]: Link to [chars] channel established - PGP protocol version [dec]	APS が動作中のルータと保護ルータ間の接続を確立しました。	-	なし - 情報のみ。
SONET3APSCOMMLOST	3-エラー	[chars]: Link to [chars] channel lost	動作中と保護の間の接続が失われました。APS 動作は縮退モードでも続行できます。	-	動作中のルータと保護ルータ間の接続を復元します。
SONET-3-APSEVENT	3-エラー	[chars]: APS event type error: event [dec] undefined	APS ソフトウェアが誤動作を起こしました	-	LOG_STD_ACTION
SONE3APSHOLDIME	3-エラー	[chars]: [chars]	PGP ホールドタイムが調整されたときに HA APS によって出されるメッセージ	-	なし - 情報のみ。
SONET-3-APSNCHN	3-エラー	APS Local request [dec] has no corresponding channel number	APS ソフトウェアが誤動作を起こしました。	-	LOG_STD_ACTION
SONET-3-APSNINIFC	3-エラー	APS No interfaces available for IP connection	APS にはルータ間通信用のアウトオブバンドパスが必要です。	-	ルータ間 APS 通信用のアウトオブバンドパスを設定します。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SONEBASSINSECONDARY	3-エラー	[dec]/[dec]: No hwidb	新しいセカンダリ RP が、プライマリ RP によって指定されたスロット/ユニットに対応するデバイス記述子ブロックを見つけられません。	-	LOG_STD_ACTION
SONET-3-BADAUTH	3-エラー	[chars]: APS Bad authentication from %i	APS ソフトウェアが不正なメッセージを検出しました。	-	このメッセージは、不適切な設定、不正アクセス、またはパケットの破損が原因で表示された可能性があります。 LOG_STD_ACTION
SONET-3-BADTCA	3-エラー	TCA signal [dec] is invalid	TCA ソフトウェアが誤動作を起こしました。	-	LOGSIDDISTACTEALS
SONET-3-BADTCATH	3-エラー	TCA threshold %u is not supported	特定の TCA しきい値はサポートされていません	-	LOGSIDDISTACTEALS
SONET-3-DELAYTIMER	3-エラー	[chars]	遅延タイマーの作成に失敗しました	-	LOGSIDDISTACTEALS
SONET-3-MISVER	3-エラー	[chars]: APS version mismatch.\n\t WARNING: Loss of Working-Protect link can deselect both\n\t protect and working interfaces. [chars] router requires\n\t software upgrade for full protection.	APS ソフトウェアが、動作中のルータか保護ルータのいずれかでソフトウェアアップグレードが必要であることを検出しました。APS の操作はアップグレード前に続行できません。	-	指定されたルータをアップグレードします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SONET-3-NOBUFFER	3-エラー	No buffer available for sending APS message	APS メッセージの送信に使用できるデータバッファがありませんでした。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
SONET-3-NOSOCKET	3-エラー	Unable to open socket	APS システムが通信目的でソケットを開けません	-	LOG_STD_ACTION
SONET-4-ALARM	4-警告	[chars]: [chars] [chars]	指定された SONET アラームが宣言または解除されました。	-	アラームの原因を解消することをお勧めします。
SONET-4-APSM	4-警告	[chars]: APS mode mismatch - [chars]	APS システムで単方向/双方向の不一致が検出されました	-	ルータの設定をプロビジョニングされた回路と一致させることをお勧めします。
SONET-4-UPSR	4-警告	Protection-Group %u [chars] [chars]	保護グループに保護スイッチがありました。	-	なし - 正常な状態
SONET-6-APSMANPRO	6-情報	Manual APS switchover initiated for [chars]	APS 手動スイッチオーバーが開始されます	-	なし - 正常な状態。
SONET-6-APSREFL	6-情報	[chars]: Remote reflection of APS status now [chars]	APS ソフトウェアが、反映されたローカル APS ステータスの変化を検出しました	-	なし - 正常な状態。
SONET-6-APSREMSWI	6-情報	[chars]: Remote APS status now [chars]	APS ソフトウェアが、リモートインターフェイスの APS ステータスの変化を検出しました	-	なし - 正常な状態。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SONEIMB3NULLPTR	3-エラー	NULL pointer at step = [dec]	NULL ポインタを使用して VT の ifAlias を初期化しようとした。	-	[LOG_SID_NO_ACTION]
SONEIMB3OUTOFBOUND	3-エラー	Out of bound values ptr=[dec]ug2=[dec]el=[dec]	ifAlias の決定中に無効な値が使用されました	-	[LOG_SID_NO_ACTION]
SONEIMB1-DELETE	1-アラート	could not delete interface if_index=[dec]	指定されたインターフェイスが正常にキュー解除されませんでした。	-	LOG_SID_NO_ACTION
SONEIMB3LOSTUPDATE	1-アラート	Lost raw stats update for if_index=[dec]	-	-	""
SONEIMB3MALLOCNEW	1-アラート	Malloc failed for new interface=[dec]	新しいインターフェイスの SONET MIB 構造を作成するのに十分なメモリを割り当てられません。	-	LOG_SID_NO_ACTION
SONEIMB3NULLCFGPTR	3-エラー	NULL SONET MIB config pointer if_index=[dec]	NULL ポインタを使用して SONET MIB を初期化しようとした。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートに伝えてください。
SP-5-LDP	5-通知	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
SONEIMB3ERRACTIVED	3-エラー	<pre> ##### \\nWARNING: SPA ATM License is not yet activated. \\n Please configure 'license feature atm' and accept the EULA to activate the license. \\n ##### </pre>	ライセンスの EULA が承認されていません	ios-licensing-atg	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_BILBO3DXIKUPRR	3-エラー	Failed to retrieve datapath identifier for interface [chars]	SPA ドライバは、メッセージに示されているインターフェイスのデータパス識別子を取得できません。これはソフトウェアエラーを示しています。	asr900-lotr-im	LOG_SID_NO_ACTION
SPA_BILBO3DAILOCRR	3-エラー	failed to allocate ID for TDM IM	TDM IM の ID を割り当てられませんでした。	asr900-lotr-im	LOG_STD_ACTION
SPA_BILBO3-ID_INIT	3-エラー	failed to initialize TDM IM ID table	TDM IM ID テーブルを初期化できませんでした。	asr900-lotr-im	LOG_STD_ACTION
SABBMGEINQUEHRR	3-エラー	[chars]	メッセージをキューに加えられませんでした。	asr900-lotr-im	LOG_STD_ACTION
SABBNULDASFCUE	3-エラー	[chars]	ソフトウェアエラーが発生し、SPA ドライバはメッセージに示されているデータ構造を取得できません。	asr900-lotr-im	LOG_STD_ACTION
SPA_BILBO3NUL_SPA_PIR	3-エラー	-	SPA 値へのポインタは Null 値です。	spa-bilbot3-ds3	LOG_SID_SHI_ACTION
SPA_BILBO3PROCESS_FAIL	3-エラー	process creation failed for [chars]	定期的な 1 秒のプロセスの作成に失敗しました。これはソフトウェアエラーを示しています。	asr900-lotr-im	LOG_STD_ACTION
SPA_BILBO3IDL_SEND_FAIL	3-エラー	common_str_empty_str	TDL メッセージを送信できませんでした。	asr900-lotr-im	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_IBCMD_FAIL_DVA	3-エラー	common_str_empty_str	ソフトウェアエラーが発生し、SPA ドライバでメッセージに示されているサポート対象外のデータが検出されました	asr900-lotr-im	LOG_STD_ACTION
SPA_IBCMD_FAIL_MFO	3-エラー	VLAN identifier is not zero before allocation for interface [chars]	SPA ドライバが、メッセージに示されているインターフェイスに新しい VLAN 識別子を割り当てる前にゼロ以外の VLAN 識別子を検出しています。これはソフトウェアエラーを示しています。	asr900-lotr-im	LOG_STD_NO_ACTION
SPA_CCB_CMD_TOO_EARLY	3-エラー	[chars]: host command [dec] received before handler ready.	ホストコマンドはハンドラが初期化される前に実行されます	-	LOG_STD_SH_TECH_ACTION
SPA_CCB_CMD_FAIL_0_ARG	3-エラー	[chars]: host command [dec] error: [chars].	ホストからのコマンドの実行がこのメッセージに示されている理由で失敗しました。	-	LOG_STD_SH_TECH_ACTION
SPA_CCB_CMD_FAIL_1_ARG	3-エラー	[chars]: host command [dec] arg0=[dec] error: [chars].	CCB コマンドの実行がこのメッセージに示されている理由で失敗しました。	-	LOG_STD_SH_TECH_ACTION
SPA_CCB_CMD_FAIL_2_ARG	3-エラー	[chars]: host command [dec] arg0=[dec] arg1=[dec] error: [chars].	ホストからのコマンドの実行がこのメッセージに示されている理由で失敗しました。	-	LOG_STD_SH_TECH_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_CCB3CMDFAIL_3ARG	3-エラー	[chars]: host command [dec] arg0=[dec] arg1=[dec] arg2=[dec] error: [chars].	ホストからのコマンドの実行がこのメッセージに示されている理由で失敗しました。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
SPA_CCB3ENQUEUE_FAIL	3-エラー	[chars]: host command [dec] failed to enqueue.	SPA コンソールがホストコマンドをコマンドキューに加えようとしているときにエラーが発生しました。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
SPA_CCB3IF_CONFIG	3-エラー	[chars]: IF_CONFIG type [dec] failed.	インターフェイス設定タイプが SPA カードに対して無効です。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
SPA_CCB4BADENCAP	4-警告	[chars]: Unknown encapsulation command [dec].	SPA が無効なカプセル化コマンドを受信しました。これはソフトウェアエラーです。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
SPA_CHOC_DS3_AUTCNR	3-エラー	[chars] failed for slot [dec] bay [dec]	AUTODNR/USNDNR プロセスが失敗しました。SPA と SIP が同期していません。この状況はソフトウェアエラーを示しています。	CT3 の場合は spa-ct3-ds0、CHOC-3/STM-1 の場合は spa-choc3-ds0	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA<del>CHOC</del>BADSEERR	3-エラー	SPA [dec]/[dec]: [dec] [chars] events on HDLC Controller were encountered. The SPA is being restarted.\n	SPA ドライバが HDLC コントローラでエラーイベントを検出しました。	T1/E1 の場合は spa-ser-te1、CT3 の場合は spa-ct3-ds0、CHOC-3/STM-1 の場合は spa-choc3-ds0	SPA ドライバの SPA カードでエラーイベントが発生しました。この状態が続く場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーします。次に、SPA ハードウェアのトラブルシューティングマニュアル、および <a href="http://www.cisco.com/c/enr/td/docs/ptd/ptd/ptd.html">http://www.cisco.com/c/enr/td/docs/ptd/ptd.html</a> で提供されているツールやユーティリティを使用して、問題をリサーチして、解決を試みます。それでも問題が解決しない場合は、 <a href="http://www.cisco.com/c/enr/td/docs/ptd/ptd.html">http://www.cisco.com/c/enr/td/docs/ptd/ptd.html</a> or contact からインターネット経由でテクニカルアシスタンスセンターのケースをオープンするか、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。そのときは必ず、収集した情報と <del>CnBtldspntNCnBtl</del> をサポート担当者に示すか、それらの情報を圧縮していないプレーンテキスト形式 (.txt) でケースに添付します。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<u>SPA</u> <u>CHOC3</u> <u>DS</u> <u>CR</u> <u>MEM</u> <u>ERR</u>	3-エラー	SPA [dec]/[dec]: [dec] correctable [chars] memory errors encountered.\n	SPA ドライバが SPA カードで修正可能なメモリエラーを検出しました。	T1/E1 の場合は spa-ser-te1、CT3 の場合は spa-ct3-ds0、CHOC-3/STM-1 の場合は spa-choc3-ds0	



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
					<p>SPA の SPA カードで修正可能なメモリエラーが発生しました。エラーは修正されており、通常の処理を続行する必要があります。直近のエラーの16進数のメモリアドレスは、コンソールかシステムログのメッセージテキストに示されます。この状態が続く場合、またはSPA の他のエラーが示される場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、電源を落として示されているSPA カードを装着し直します。次に、SPA ハードウェアトラブルシューティングマニュアル、および <a href="http://www.complix.com/html">http://www.complix.com/html</a> にあるツールやユーティリティを使用して問題を調査し、その問題の解決を試みます。それでも問題が解決しない場合は、<a href="http://www.complix.com/Contact">http://www.complix.com/Contact</a> or contact からインターネット経由でテクニカルアシスタンスセンターのケースをオープン</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
					するか、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。そのときは必ず、収集した情報と <del>CrBil</del> <del>CrBil</del> をサポート担当者に示すか、それらの情報を圧縮していないプレーンテキスト形式 (.txt) でケースに添付します。
<del>SPACHOC3DSXIKIPRR</del>	3-エラー	Failed to retrieve datapath identifier for interface [chars]	SPA ドライバは、メッセージに示されているインターフェイスのデータパス識別子を取得できません。これはソフトウェアエラーを示しています。	asr900-tdm-combo	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SPACHOC3DSXICRRR</del>	3-エラー	EFC ERROR: [chars] - [chars] %u	SPA 拡張フロー制御でエラーが発生しました	CT3 の場合は spa-ct3-ds0、CHOC-3/STM-1 の場合は spa-choc3-ds0	LOG_SID_SHI_EH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPA_CHOC3_DS0</del>	3-エラー	SPA [dec]/[dec]: [dec] [chars] events on HDLC Controller were encountered.	SPA ドライバが HDLC コントロー ラでエラーイベン トを検出しまし た。	T1/E1 の場合は spa-ser-te1、CT3 の 場合は spa-ct3-ds0、 CHOC-3/STM-1 の 場合は spa-choc3-ds0	SPA ドライバの SPA カードでエ ラーイベントが発 生しました。この 状態が続く場合 は、表示されたエ ラーメッセージを そのままコピーし ます。次に、SPA ハードウェアのト ラブルシューティ ングマニュアル、 および <del>http://www.cisco.com/c/en</del> で提供されている ツールやユーティ リティを使用し て、問題をリサー チして、解決を試 みます。それでも 問題が解決しない 場合は、 <del>http://www.cisco.com/c/en</del> or contact からイン ターネット経由で テクニカルアシス タンスセンターの ケースをオープン するか、シスコの テクニカルサポー ト担当者に連絡し てください。その ときは必ず、収集 した情報と <del>CnBttdspntNCnBtl</del> をサポート担当者 に示すか、それら の情報を圧縮して いないプレーンテ キスト形式 (.txt) でケースに添付し ます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPA_CHOC3</del> <del>INVALID_PME</del>	3-エラー	Invalid SPA type [dec] on [chars]. Port Number = [dec].	ソフトウェアがインターフェイスタイプを認識できません	CT3 の場合は spa-ct3-ds0、CHOC-3/STM-1 の場合は spa-choc3-ds0	LOG_STD_ACTION
<del>SPA_CHOC3</del> <del>INVALID_INDEX</del>	3-エラー	Invalid interface index [dec] on slot/bay:[dec]/[dec]. Min. Index = [dec]. 最大Index = [dec].	エラーメッセージに示されているインターフェイスのインデックスが無効です。	CT3 の場合は spa-ct3-ds0、CHOC-3/STM-1 の場合は spa-choc3-ds0	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPACHOC3STM1BEERR</del>	3-エラー	[chars]: Could not create link table error [dec]	リンクレコードテーブルの作成中にエラーが発生しました。インターフェイスが起動しない/トラフィックを渡さない可能性があります。	T1/E1 の場合は spa-ser-te1、CT3 の場合は spa-ct3-ds0、CHOC-3/STM-1 の場合は spa-choc3-ds0	

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
					<p>SPA のポートが想定どおりに動作していない場合は、電源を落として示されている SPA カードを取り付け直します。エラーメッセージが出続ける場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーします。次に、SPA ハードウェアのトラブルシューティングマニュアル、および <a href="http://www.cisco.com/...">http://www.cisco.com/...</a> で提供されているツールやユーティリティを使用して、問題をリサーチして、解決を試みます。それでも問題が解決しない場合は、<a href="http://www.cisco.com/...">http://www.cisco.com/...</a> or contact からインターネット経由でテクニカルアシスタンスセンターのケースをオープンするか、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。そのときは必ず、収集した情報と <a href="mailto:csd@cs.com">csd@cs.com</a> をサポート担当者に示すか、それらの情報を圧縮していないプレーンテキスト形式 (.txt)</p>

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
					でケースに添付します。
<del>SPA_CHOC3_DS0_SUBBLOCK</del>	3-エラー	The [chars] subblock named [chars] was not removed	チャンネルのプロビジョニング解除中に IDB サブブロックを削除できませんでした。この状況はソフトウェアエラーを示しています。	CT3 の場合は spa-ct3-ds0、CHOC-3/STM-1 の場合は spa-choc3-ds0	LOG_STD_ACTION
<del>SPA_CHOC3_DS0_NULL_SLOT_BAY</del>	3-エラー	Failed to create [chars] on slot/bay:[dec]/[dec]. Port Number = [dec].	このハードウェアにこのソフトウェアリソースを割り当てることはできません	CT3 の場合は spa-ct3-ds0、CHOC-3/STM-1 の場合は spa-choc3-ds0	LOG_STD_ACTION
<del>SPA_CHOC3_DS0_NULL_SPA_PTR</del>	3-エラー	-	SPA 値へのポインタは Null 値です。	CT3 の場合は spa-ct3-ds0、CHOC-3/STM-1 の場合は spa-choc3-ds0	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
<del>SPA_CHOC3_DS0_NULL_SPA_PTR</del>	3-エラー	[chars]	カードプロトコルグループ内の仮想 SPA オブジェクトへのポインタが NULL です。	asr900-dsx-cp	LOG_SIDSH_TECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPACD</del> SPACD	3-エラー	[chars]: periodic process error [chars].	SPA ドライバが定期処理ルーチンでエラーを検出しました。	spa-ser-te1	



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
					<p>SPA のポートが想定どおりに動作していない場合は、示されている SPA カードに対して</p> <pre>&lt;CmdBold&gt;hw-module subslot <del>&lt;CmdBold&gt;hw-module subslot stop&lt;NoCmdBold&gt;</del> コマンドを実行してから &lt;CmdBold&gt;hw-module subslot <del>&lt;CmdBold&gt;hw-module subslot start&lt;NoCmdBold&gt;</del> コマンドを実行し、サービスを終了します。問題が解決しない場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーします。次に、SPA ハードウェアトラブルシューティングマニュアル、および <p><del>http://www.cisco.com</del>  <a href="http://www.cisco.com">http://www.cisco.com</a>にあるツールやユーティリティを使用して問題を調査し、その問題の解決を試みます。支援が必要な場合は、  <a href="http://www.cisco.com">http://www.cisco.com</a>にアクセスしてインターネット経由で Technical Assistance Center にケースをオープンするか、シスコのテクニカルサポー</p> </pre>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
					ト担当者に連絡してください。
<del>SPACHDCDSXPROCESSAL</del>	3-エラー	process creation failed in [chars] spa type [chars] for [chars]	定期的な 1 秒のプロセスの作成に失敗しました。これはソフトウェアエラーを示しています。	asr900-tdm-combo	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_HOC_DS_SEMA_HOG	3-エラー	SPA on [chars]: Semaphore Hog was encountered.Hogged by process [chars]\n	ホストと SPA 間の IPC 通信で使用さ れるセマフォが 1 つのプロセスに よって占有されま した。これによっ て他のプロセスが SPA にコマンドを 送信できなくな り、正しい処理が 行われなくなる可 能性があります。	-	

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
					<p>まず、コントローラで shut/no shut を実行して SPA のすべてのトラフィックを停止してから設定をリロードしてください。問題が解消されない場合は、SPA の電源を入れ直してください。この状態が続く場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーします。次に、SPA ハードウェアトラブルシューティングマニュアルとシスコの Web サイトにあるバグツールキットを使用して問題を調査し、その問題の解決を試みます。それでも問題が解決しない場合は、  <a href="http://www.cisco.com/.../support/.../contact">http://www.cisco.com/.../support/.../contact</a> or contact からインターネット経由でテクニカルアシスタンスセンターのケースをオープンするか、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。そのときは必ず、収集した情報と <del>&lt;Ctrl&gt;+&lt;Print&gt;+&lt;Ctrl&gt;</del> をサポート担当者に示すか、それら</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
					の情報を圧縮していないプレーンテキスト形式(.txt)でケースに添付します。
<del>SPA_CHOC3_STM1</del>	3-エラー	SPA command [chars] return error %u	SPA がホストコマンドのエラーステータスを返しました	CT3 の場合は spa-ct3-ds0、CHOC-3/STM-1 の場合は spa-choc3-ds0	LOGS_IDSHTICTION
<del>SPA_CHOC3_STM1</del>	3-エラー	Failed to send [chars] command to SPA	ホストが SPA にコマンドを送信できませんでした	CT3 の場合は spa-ct3-ds0、CHOC-3/STM-1 の場合は spa-choc3-ds0	LOGS_IDSHTICTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPACHCDS</del> SPASWERR	3-エラー	SPA on [chars]: [chars] Software error was encountered.\n	SPA ドライバが SPA カードでソフトウェアエラー状態を検出しました。これにより、正しい処理が行われなくなる可能性があります。	-	

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
					<p>SPA ドライバでソフトウェアエラーが発生しました。まず、コントローラで shut/no shut を実行して設定をリロードしてください。問題が解消されない場合は、SPA の電源を入れ直してください。この状態が続く場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーします。次に、シスコの Web サイトにあるバグツールキットを使用して問題を調査し、その問題の解決を試みます。それでも問題が解決しない場合は、<del>http://www.cisco.com</del> or contact からインターネット経由でテクニカルアシスタンスセンターのケースをオープンするか、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。そのときは必ず、収集した情報と <del>CnBtclapn:NCnBtl</del> をサポート担当者に示すか、それらの情報を圧縮していないプレーンテキスト形式 (.txt)</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
					でケースに添付します。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_CCD_SSP_HWR	3-エラー	SPA on [chars]: [chars] Hardware error was encountered.\n	SPA ドライバが SPA カードでハードウェアエラー状態を検出しました。これにより、正しい処理が行われなくなる可能性があります。	-	

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
					<p>SPA ドライバの SPA の SIP4 バスでハードウェアエラーが発生しました。示されている SPA カードの電源を落として装着し直してください。この状態が続く場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーします。次に、SPA ハードウェアのトラブルシューティングマニュアル、および <a href="http://www.cisco.com/...">http://www.cisco.com/...</a> で提供されているツールやユーティリティを使用して、問題をリサーチして、解決を試みます。それでも問題が解決しない場合は、<a href="http://www.cisco.com/...">http://www.cisco.com/...</a> or contact からインターネット経由でテクニカルアシスタンスセンターのケースをオープンするか、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。そのときは必ず、収集した情報と <a href="http://www.cisco.com/...">http://www.cisco.com/...</a> をサポート担当者に示すか、それらの情報を圧縮していないプレーンテ</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
					キスト形式 (.txt) でケースに添付します。
<del>SPA_CHOC_DS3_CFG_ERR</del>	3-エラー	Interface [chars] T3 %u T1 %u config command error cmd %u arg %u retval %u	システムからラインカードに送信されたコマンドが失敗しました。	CT3 の場合は spa-ct3-ds0、 CHOC-3/STM-1 の 場合は spa-choc3-ds0	<del>LOG_SID_SH_TECH_ACTION</del>
<del>SPA_CHOC_DS3_CFG_ERR</del>	3-エラー	Interface [chars] T3 %u config command error cmd %u arg %u retval %u	システムからラインカードに送信されたコマンドが失敗しました。	CT3 の場合は spa-ct3-ds0、 CHOC-3/STM-1 の 場合は spa-choc3-ds0	<del>LOG_SID_SH_TECH_ACTION</del>

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPA</del> <del>CT3</del> <del>STM1</del> <del>MEMERR</del>	3-エラー	SPA [dec]/[dec]: [dec] uncorrectable [chars] memory errors encountered.\n	SPA ドライバが SPA カードで修正不能なメモリエラー状態を検出しました。パケットが破損する可能性があります。	T1/E1 の場合は spa-ser-te1、CT3 の場合は spa-ct3-ds0、CHOC-3/STM-1 の場合は spa-choc3-ds0	



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
					<p>ときは必ず、収集した情報と  <del>&lt;GnBil&amp;apptNGnBil&gt;</del>  をサポート担当者に示すか、それらの情報を圧縮していないプレーンテキスト形式(.txt)でケースに添付します。</p>



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPA_C3_DS_UNKNOWN_CMD</del>	3-エラー	Unknown [chars] command recieved on slot/bay:[dec]/[dec]. Command Type = [dec]	SPA カードキャリアが不明なコマンドを受信しました。	CT3 の場合は spa-ct3-ds0、 CHOC-3/STM-1 の 場合は spa-choc3-ds0	LOG_STD_ACTION
<del>SPA_C3_DS_CFG_ERR</del>	3-エラー	Interface [chars] config command error cmd %u arg %u retval %u	システムからラインカードに送信されたコマンドが失敗しました。	CT3 の場合は spa-ct3-ds0、 CHOC-3/STM-1 の 場合は spa-choc3-ds0	「これは内部ソフトウェアエラーです。トレースバックを復号し、RP と SIP で <CmdBold>show logging<NoCmdBold> コマンドの出力を取得してエラーが報告されているかどうかを確認します。問題の再現を試みて一貫した再現方法があるかどうかを確認します。TAC に連絡する前にバグツールキットを確認します。TAC に問い合わせるときは、前述の情報と <CmdBold>show tech-support<NoCmdBold> コマンドの出力を示します。



機能重大度 ニモ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPA_CHOC_DS4_UNPROV_FAIL</del>	4-警告	Interface [chars] unprovisioning failed: [chars]	システムがプロビジョニング解除コマンドに応答しませんでした。非表示の VLAN を 2 秒のタイムアウトウィンドウ内に削除できませんでした。この状態は、システムが非常にビジーであるか FIB IPC の障害が原因で発生する可能性があります。ラインカードドライバコードは非表示の VLAN の削除を試みます。	CT3 の場合は spa-ct3-ds0、 CHOC-3/STM-1 の場合は spa-choc3-ds0	処理が正常に続行される場合は対処不要です。システムの動作が悪影響を受ける場合は、LOG_STD_ACTION
<del>SPA_CHOC_DS3_CN_GRP_ADD</del>	5-通知	Channel Group created on the interface [chars]\n	シリアルインターフェイスでチャンネルグループが作成されました。	asr900-3g-ms	LOG_STD_ACTION
<del>SPA_CHOC_DS3_CN_GRP_DEL</del>	5-通知	Channel Group delete from the interface [chars]\n	シリアルインターフェイスからチャンネルグループが削除されました。	asr900-3g-ms	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<u>S</u> <u>A</u> <u>C</u> <u>H</u> <u>O</u> <u>C</u> <u>X</u> <u>C</u> <u>W</u> <u>R</u> <u>R</u> <u>A</u> <u>I</u> <u>O</u> <u>C</u> <u>F</u> <u>A</u> <u>L</u>	1-アラート	OC3/STM1 [dec]/[dec] [chars] allocation failure	CHOCX コントローラまたはチャネルメモリの割り当てに失敗しました	c7600-sip-200	これは内部ソフトウェアエラーです。トレースバックを復号します。問題が発生している場合は、 <CmdBold>debug hw-module subslot <slot>/<bay> oir プラグイン <NoCmdBold>を有効にします。TAC に連絡する前にバグツールキットを確認します。TAC に連絡するときは、前述の情報とともに <CmdBold>show logging<NoCmdBold>と <CmdBold>show tech<NoCmdBold>の出力の詳細を示してください。
<u>S</u> <u>A</u> <u>C</u> <u>H</u> <u>O</u> <u>C</u> <u>X</u> <u>C</u> <u>W</u> <u>R</u> <u>R</u> <u>A</u> <u>I</u> <u>S</u> <u>C</u> <u>M</u> <u>D</u> <u>A</u> <u>L</u>	3-エラー	Failed to send APS command [hec] to [chars] retcode [hec]	APS コマンドを送信できませんでした	c7600-sip-200	これは内部ソフトウェアエラーです。APS の設定中にこのエラーが発生した場合は、インターフェイスの再設定を試みます。エラーが解消されないか、通常の操作中に発生した場合は、トレースバックを復号して LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SACHOCXCWRRCORRUPT</del>	3-エラー	Corrupt configuration unsupported [chars] %u encountered	OC3/STM1 RP ドライバの実行中の設定が破損しています	c7600-sip-200	これは内部ソフトウェアエラーです。トレースを復号し、 <CmdBold>show running-config</NoCmdBold>の出力を取得します。TAC に連絡する前にバグツールキットを確認します。TAC に連絡するときは、前述の情報とともに <CmdBold>show tech</NoCmdBold>の出力の詳細を示してください。
<del>SACHOCXCWRRCORRUPT</del>	3-エラー	Error in handling FRR: [chars] [chars] [hec] [hec]	FRR の処理中にエラーが発生しました	c7600-sip-common	これは内部ソフトウェアエラーです。FRR の設定中にこのエラーが発生した場合は、インターフェイスの再設定を試みます。エラーが解消されないか、通常の操作中に発生した場合は、トレースバックを復号して LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SACHOCXWRBNULLSBOK</del>	3-エラー	Null ssb for [chars]	hwidb のサブブロックが NULL です	c7600-sip-200	これは内部ソフトウェアエラーです。トレースを復号し、 <CmdBold>show runningconfig<NoCmdBold> の出力を取得します。TAC に連絡する前にバグツールキットを確認します。TAC に連絡するときは、前述の情報とともに <CmdBold>show running<NoCmdBold> と <CmdBold>show tech<NoCmdBold> の出力の詳細を示してください。
<del>SACHOCXWRBHLNERR</del>	3-エラー	[chars]	いずれかのプラグインの呼び出し中に RP プラグインでエラーが発生しました	c7600-sip-200	これは内部ソフトウェアエラーです。トレースバックを復号します。問題が発生している場合は、 <CmdBold>debug hw-module subslot <slot>/<bay> oir プラグイン <NoCmdBold> を有効にします。TAC に連絡する前にバグツールキットを確認します。TAC に連絡するときは、前述の情報とともに <CmdBold>show logging<NoCmdBold> と <CmdBold>show tech<NoCmdBold> の出力の詳細を示してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SACHOCX</del> <del>CWR</del> <del>SIMCUT</del>	3-エラー	Interface [chars]: [chars]	CHOCX RP ドライバは、LCが応答しなかった SONET の情報を LC に問い合わせます。	c7600-sip-200	これは内部ソフトウェアエラーです。トレースバックを復号します。 <CmdBold>debug hw-module subslot <slot>/<bay> コマンド<NoCmdBold>を有効にします。TAC に連絡する前にバグツールキットを確認します。TAC に連絡するときは、前述の情報とともに<CmdBold>show logging<NoCmdBold>と<CmdBold>show tech<NoCmdBold>の出力の詳細を示してください。
<del>SACHOCX</del> <del>CWR</del> <del>DES</del> <del>SUBRAE</del>	5-通知	[chars] [chars]	リモートでサブレート設定が変更されました	c7600-sip-200	リモートエンドによってサブレート設定が変更されたことをネットワークオペレータに通知します

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SACXCWRAFLDOWN</del>	5-通知	Path [chars] changed state to [chars]	Sonetの上位パスの 状態が変わりまし た	c7600-sip-200	これは内部ソフト ウェアエラーで す。トレースを復 号し、 <CmdBold>show controller sonet<NoCmdBold> の出力を取得しま す。この出力を調 べて、パスレベル で報告されている アラームがあるか どうかを確認しま す。TAC に連絡す る前にバグツール キットを確認しま す。TAC に連絡す るときは、前述の 情報とともに <CmdBold>show tech<NoCmdBold> の出力の詳細を示 してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SACHOCXWRESDOWN	5-通知	T3 [chars] changed state to [chars]	STS1 内の T3 の状態が変わりました。	c7600-sip-200	これは内部ソフトウェアエラーです。トレースを復号し、 <CmdBold>show controller sonet<NoCmdBold>の出力を取得します。この出力を調べて、T3 レベルで報告されているアラームがあるかどうかを確認します。TAC に連絡する前にバグツールキットを確認します。TAC に連絡するときは、前述の情報とともに <CmdBold>show tech<NoCmdBold>の出力の詳細を示してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SACHOCXMRRAICCFAL</del>	1-アラート	OC3/STM1 [dec]/[dec] [chars] allocation failure	CHOCX コントローラまたはチャネルメモリの割り当てに失敗しました	asr1k-spa-chstm1	これは内部ソフトウェアエラーです。トレースバックを復号します。問題が発生している場合は、 <CmdBold>debug hw-module subslot <slot>/<bay> oir プラグイン <NoCmdBold>を有効にします。TAC に連絡する前にバグツールキットを確認します。TAC に連絡するときは、前述の情報とともに <CmdBold>show logging<NoCmdBold>と <CmdBold>show tech<NoCmdBold>の出力の詳細を示してください。
<del>SACHOCXMRRAICCFAL</del>	3-エラー	Failed to send APS command [hec] to [chars] retcode [hec]	APS コマンドを送信できませんでした	asr1k-spa-chstm1	これは内部ソフトウェアエラーです。APS の設定中にこのエラーが発生した場合は、インターフェイスの再設定を試みます。エラーが解消されないか、通常の操作中に発生した場合は、トレースバックを復号して LOG_STD_ACTION





機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPACOMRBLNLSBK</del>	3-エラー	Null ssb for [chars]	hwidb のサブブロックが NULL です	asr1k-spa-chstm1	これは内部ソフトウェアエラーです。トレースを復号し、 <CmdBold>show <del>runningconfig&lt;NoCmdBold&gt;</del> の出力を取得します。TAC に連絡する前にバグツールキットを確認します。TAC に連絡するときは、前述の情報とともに <CmdBold>show running<NoCmdBold> と <CmdBold>show tech<NoCmdBold> の出力の詳細を示してください。
<del>SPACOMRBLNLSBK</del>	3-エラー	[chars]	いずれかのプラグインの呼び出し中に RP プラグインでエラーが発生しました	asr1k-spa-chstm1	これは内部ソフトウェアエラーです。トレースバックを復号します。問題が発生している場合は、 <CmdBold>debug hw-module subslot <slot>/<bay> oir プラグイン <NoCmdBold> を有効にします。TAC に連絡する前にバグツールキットを確認します。TAC に連絡するときは、前述の情報とともに <CmdBold>show logging<NoCmdBold> と <CmdBold>show tech<NoCmdBold> の出力の詳細を示してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SACHOXMCR</del> 3IMOUT	3-エラー	Interface [chars]: [chars]	CHOCX RP ドライバは、LCが応答しなかった SONET の情報を LC に問い合わせます。	asr1k-spa-chstm1	これは内部ソフトウェアエラーです。トレースバックを復号します。 <CmdBold>debug hw-module subslot <slot>/<bay> コマンド<NoCmdBold>を有効にします。TAC に連絡する前にバグツールキットを確認します。TAC に連絡するときは、前述の情報とともに<CmdBold>show logging<NoCmdBold>と<CmdBold>show tech<NoCmdBold>の出力の詳細を示してください。
<del>SACHOXMCR</del> DESUBRAE	5-通知	[chars] [chars]	リモートでサブレート設定が変更されました	asr1k-spa-chstm1	リモートエンドによってサブレート設定が変更されたことをネットワークオペレータに通知します

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPACEXMCRWFLDOWN</del>	5-通知	Path [chars] changed state to [chars]	Sonetの上位パスの状態が変わりました	asr1k-spa-chstm1	これは内部ソフトウェアエラーです。トレースを復号し、 <CmdBold>show controller sonet<NoCmdBold>の出力を取得します。この出力を調べて、パスレベルで報告されているアラームがあるかどうかを確認します。TACに連絡する前にバグツールキットを確認します。TACに連絡するときは、前述の情報とともに <CmdBold>show tech<NoCmdBold>の出力の詳細を示してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SA_CHCX_WRRBUDWN</del>	5-通知	T3 [chars] changed state to [chars]	STS1 内の T3 の状態が変更されました。	asr1k-spa-chstm1	これは内部ソフトウェアエラーです。トレースを復号し、 <CmdBold>show controller sonet<NoCmdBold> の出力を取得します。この出力を調べて、T3 レベルで報告されているアラームがあるかどうかを確認します。TAC に連絡する前にバグツールキットを確認します。TAC に連絡するときは、前述の情報とともに <CmdBold>show tech<NoCmdBold> の出力の詳細を示してください。
<del>SA_CHCX_WRRALCAL</del>	1-アラート	-	-	-	-
<del>SA_CHCX_WRRASCMDL</del>	3-エラー	-	-	-	-
<del>SA_CHCX_WRRRCORRPT</del>	3-エラー	-	-	-	-
<del>SA_CHCX_WRRRRRRCOR</del>	3-エラー	-	-	-	-
<del>SA_CHCX_WRRNLSBCK</del>	3-エラー	-	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SACHCXWRHILCNER</del>	3-エラー	[chars]	いずれかのプラグインの呼び出し中に RP プラグインでエラーが発生しました	c7600-sip-200	これは内部ソフトウェアエラーです。トレースバックを復号します。問題が発生している場合は、 <CmdBold>debug hw-module subslot <slot>/<bay> oir プラグイン <NoCmdBold>を有効にします。TAC に連絡する前にバグツールキットを確認します。TAC に連絡するときは、前述の情報とともに <CmdBold>show logging<NoCmdBold> と <CmdBold>show tech<NoCmdBold> の出力の詳細を示してください。
<del>SACHCXWRHIMCUT</del>	3-エラー	-	-	-	-
<del>SACHCXWRHIFSBRAE</del>	5-通知	[chars] [chars]	リモートでサブレート設定が変更されました	c7600-sip-200	リモートエンドによってサブレート設定が変更されたことをネットワークオペレータに通知します
<del>SACHCXWRHIFLBDWN</del>	5-通知	-	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPA_CHOCX2ASBDOWN</del>	5-通知	T3 [chars] changed state to [chars]	STS1 内の T3 の状態が変わりました。	c7600-sip-200	これは内部ソフトウェアエラーです。トレースを復号し、 <CmdBold>show controller sonet<NoCmdBold> の出力を取得します。この出力を調べて、T3 レベルで報告されているアラームがあるかどうかを確認します。TAC に連絡する前にバグツールキットを確認します。TAC に連絡するときは、前述の情報とともに <CmdBold>show tech<NoCmdBold> の出力の詳細を示してください。
<del>SPA_CHOCX3ASBERR</del>	3-エラー	failed to get [chars] namestring	指定されたコントローラ/IDB の名前文字列の取得中にエラーが発生しました	asr900-tdm-combo	これは内部ソフトウェアエラーです。エラーが解消されないか、通常の操作中に発生した場合は、トレースバックを復号して LOG_STD_ACTION
<del>SPA_CHOCX3CORRUPT</del>	3-エラー	Corrupt configuration unsupported [chars] %u encountered	OC3/STM1 RP ドライバの実行中の設定が破損しています。	spa-choc3-ds0	<del>SPA_CHOCX3ASBERR</del>

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_CHOCX3CREAIE_FAIL	3-エラー	Failed to create [chars] : slot/bay:[dec]/[dec]	チャンネル化された SPA コントローラ 記述子ブロックを作成できませんでした。使用可能なシステムメモリの量を確認します。	spa-choc3-ds0	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
SPA_CHOCX3-ERROR	3-エラー	Failed to create for [chars] : slot/bay:[dec]/[dec]	チャンネル化された SPA コントローラ でエラーが発生しました。	spa-choc3-ds0	システムで使用可能なメモリを確認し、 LOG_SIDSH_TECH_ACTION
SPA_CHOCX3FATAL_ERRCR	3-エラー	Fatal error for [chars] : slot/bay:[dec]/[dec]	チャンネル化された SPA コントローラ で致命的なエラーが発生しました。	spa-choc3-ds0	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
SPA_CHOCX3FRR_ERROR	3-エラー	Error in handling FRR: [chars] [chars] [hec] [hec]	FRR の処理中のエラーが発生しました。	spa-choc3-ds0	これは内部ソフトウェアエラーです。FRR の設定中にこのエラーが発生した場合は、インターフェイスの再設定を試みます。エラーが解消されないか、通常 の操作中に発生した場合は、トレースバックを復号して LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPA_CHOC3NIFC_FAILED</del>	3-エラー	Channel provisioning failed for [chars]	チャンネルが停止状態に移行したことに応じて、このインターフェイスの SPA でチャンネルをプロビジョニングできませんでした。このインターフェイスがユーザーインターフェイスを使用してプロビジョニングされた場合、インターフェイスリストに表示されることがあります。	spa-choc3-ds0	<del>SPA_CHOC3NIFC_FAILED</del>
<del>SPA_CHOC3INVALIDSPA_TYPE</del>	3-エラー	Invalid SPA type : slot/bay:[dec]/[dec] spa_type=[dec].	チャンネル化された SPA タイプは、システムで現在実行されている Cisco IOS ソフトウェアのバージョンでは認識できません。	spa-choc3-ds0	この SPA タイプをサポートする Cisco IOS ソフトウェアのバージョンにシステムをアップグレードします。
<del>SPA_CHOC3-3-NULL</del>	3-エラー	[chars]	データ構造の取得中に NULL ポインタが検出されました。	spa-choc3-ds0	<del>SPA_CHOC3-3-NULL</del>
<del>SPA_CHOC3NULLINSTANCE</del>	3-エラー	Null [chars] instance for [chars] : slot/bay:[dec]/[dec]	データ構造を取得するときにインスタンスポインタが NULL になっています。	spa-choc3-ds0	<del>SPA_CHOC3NULLINSTANCE</del>
<del>SPA_CHOC3NULLSUBLOCK</del>	3-エラー	Null sub for [chars]	hwidb のサブブロックが NULL です。	spa-choc3-ds0	<del>SPA_CHOC3NULLSUBLOCK</del>
<del>SPA_CHOC3RETURNERRR</del>	3-エラー	Return error for [chars]: return_value=[dec]	リターンエラーコードを受信しました。	spa-choc3-ds0	<del>SPA_CHOC3RETURNERRR</del>

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPA_CHOCX6SONET_ALARM_PROCERR</del>	3-エラー	[chars] Error has occurred while processing in the sonet alarm-proc	SONETアラームプロセスでメモリの解放/作成に失敗しました	-	-
<del>SPA_CHOCX6UNKNOWN_OPTION</del>	3-エラー	Received unknown [chars]: option=[dec]	不明なオプションを受信しました。	spa-choc3-ds0	<del>SPA_CHOCX6AS_MBRACON</del>
<del>SPA_CHOCX6XP_INSERTED</del>	3-エラー	[dec]/[dec]/[dec]: [chars] detected/inserted is not supported	サポートされていないXFPが検出されたか、チャンネル化されたSPAのポートに挿入されました。	spa-choc3-ds0	サポートされていないXFP/SFPを取り外し、サポートされているXFP/SFPに置き換えます。
<del>SPA_CHOCX6EMCON_WRRNG</del>	5-通知	With Scaled CEM recommended value of LDP discovery timeout is 180 seconds before SSO. Current Scale: [dec]	ユーザーの推奨事項	-	-
<del>SPA_CHOCX6SDF_SUBRAIE</del>	5-通知	[chars] [chars]	リモートでサブレート設定が変更されました。	spa-choc3-ds0	リモートエンドによってサブレート設定が変更されたことをネットワークオペレータに通知します。
<del>SPA_CHOCX6SONET_ALARM</del>	6-情報	[chars] [chars] [chars] [chars] [chars]	このメッセージは、sonetアラームが	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SPA_CHOCX6XFP_OK</del>	6-情報	[dec]/[dec]/[dec]: [chars] detected/inserted	XFPが検出されたか、チャンネル化されたSPAのポートに挿入されました。	spa-choc3-ds0	これは Informational（情報提供）メッセージであり、対処は不要です
<del>SPA_CHOCX6XFP_REMOVED</del>	6-情報	[dec]/[dec]/[dec]	チャンネル化されたSPAのポートからXFPが取り外されました	spa-choc3-ds0	これは Informational（情報提供）メッセージであり、対処は不要です

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_CONSOLE3BADETACH	3-エラー	SPA console session detach failed with IPC error [chars].	SPA コンソールサブシステムをデタッチしようとしたときに障害が発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
SPA_CONSOLE3INITFAIL	3-エラー	[chars]: SPA console initialization error: [chars].	SPA コンソールサブシステムの初期化中に障害が発生しました。SPA コンソールが機能していない可能性があります。	-	LOG_STD_ACTION
SPA_CONSOLE3NO_DRIVER	3-エラー	[chars]: VCON_SPACP: Driver not ready.	SIP が完全に初期化される前に SPA がメッセージを送信しました。	c7600-ssc-600	LOG_SID_RECUR_ACTION
SPA_CONSOLE3NOBUF	3-エラー	No packet buffer available for sending SPA console messages	SPA コンソールが IPC バッファプールからパケットバッファを取得しようとしたときにエラーが発生しました。	-	show ipc status
SPA_CONSOLE3XB_PARAM	3-エラー	[chars]: VCON_SPACP: Invalid SPA bus parameters.	SPA からのメッセージの受信中にエラーが発生しました。	c7600-ssc-600	LOG_SID_RECUR_ACTION
SPA_CONSOLE3XB_PARAM	3-エラー	[chars]: VCON_SPACP: Invalid SPA bus parameters.	SPA へのメッセージの送信中にエラーが発生しました。	c7600-ssc-600	LOG_SID_RECUR_ACTION
SPA_CONSOLE3SCANIGET	5-通知	Cannot get SPA client IPC port	SPA コンソールのサブブロックが正しく初期化されていません。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_CONSOLESCANISEND	5-通知	Cannot send SPA console messages.	SPA コンソールメッセージが IPC 経由で送信されているときにエラーが発生しました。このような状態になると IPC が誤動作する可能性があります。	-	show ipc status
SPA_CONSOLESCANISET	5-通知	Cannot set SPA client IPC port.	SPA コンソールのサブブロックが正しく初期化されていません。	-	LOG_STD_ACTION
SPA_CONSOLEQUEUEFULL	5-通知	Queue holding SPA console messages is full current console packet will be dropped	SPA コンソールが送信のためにパケットをキューイングしているときにエラーが発生しました。一部のコンソールデータが失われる可能性があります	-	show ipc status
SPA_CT3INVALIDSPA_TYPE	3-エラー	Invalid SPA type : slot/bay:[dec]/[dec] spa_type=[dec].	チャンネル化された T3 SPA タイプは、システムで現在実行されている Cisco IOS ソフトウェアのバージョンでは認識できません。	spa-ct3-ds0	リリーストレインでシステムを Cisco IOS ソフトウェアの最新バージョンにアップグレードします。さらに支援が必要な場合は、 LOG_SIDSHI_TECH_ACTION
SPA_CT3PROCESS_FAIL	3-エラー	process creation failed for [chars]	プロセスの作成に失敗したため、コマンドを処理できませんでした。	spa-ct3-ds0	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPA_CT3-DEF_SUBRAT</del>	3-エラー	[chars]: Failed to download the subrate FPGA image.	示されている SPA が、カードの初期化シーケンス中にサブレート of FPGA イメージをダウンロードできませんでした。イメージが破損している可能性があります、システムはイメージをアップグレードしてこのエラーから回復しようとしています。	spa-ct3-ds0	<p>数回試行してもシステムがこのエラーから自動的に回復できない場合、影響を受ける SPA の電源が切断されます。その場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、</p> <pre>&lt;CmdBold&gt;show hw-module subslot&lt;NoCmdBold&gt; &lt;CmdAg&gt;subslot&lt;NoCmdAg&gt; &lt;CmdBld&gt;subslot&lt;NoCmdBld&gt;</pre> <p>コマンドと</p> <pre>&lt;CmdBold&gt;show hw-module subslot&lt;NoCmdBold&gt; &lt;CmdAg&gt;subslot&lt;NoCmdAg&gt; &lt;CmdBld&gt;subslot&lt;NoCmdBld&gt;</pre> <p>コマンドの出力を収集してから、収集した情報をテクニカルサポート担当者に伝えてください。</p>
SPA_CT3-DEF_SUBRAT	5-通知	[chars] [chars]	リモートでサブレート設定が変更されました	spa-ct3-ds0	リモートエンドによってサブレート設定が変更されたことをネットワークオペレータに通知します

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<u>SADVBS</u> <u>SPKRECAPROR</u>	3-エラー	[chars] [chars] - A packet gap error has occurred	このラインカードのデータバスインターフェイスでハードウェア関連の問題が発生しています。データが失われたり破損したりすることはありません。パケットは引き続き転送されます。	spa-infra	SPI4_STD_ACTION
<u>SADVBS</u> <u>SMBDCRNUM</u>	3-エラー	[chars] [chars] - An error condition on the SPA data bus has occurred.	SPA データバスでエラー状態が発生しました。この状態は、ソフトウェア障害によるのみ発生する可能性があります。	spa-infra	<u>SPA</u> <u>BUGICLKIT</u> <u>ACTION</u>
<u>SADVBS</u> <u>SMBDCRWORD</u>	3-エラー	[chars] [chars] - An error condition on the data bus between the SPA and the SIP has occurred.	SPA と SIP 間のデータバスでエラー状態が発生しました。このエラーの症状としては、データの破損や短期間のデータ損失などがあります。さらに、インターフェイスが動作しなくなる可能性があります。	spa-infra	SPI4_STD_ACTION
<u>SADVBS</u> <u>SMBDCRWORD</u>	3-エラー	[chars] [chars] - An error condition on the data bus between the SPA and the SIP has occurred.	SPA と SIP 間のデータバスでエラー状態が発生しました。この状態は、ソフトウェア障害が原因で発生します。	spa-infra	<u>SPA</u> <u>BUGICLKIT</u> <u>ACTION</u>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPA_DB_SSPICLWNOIP</del>	3-エラー	[chars] [chars] - An error condition on the data bus between the SPA and the SIP has occurred.	このメッセージは、SPA データバスのエラー状態を示しています。このエラーの症状としては、データの破損や短期間のデータ損失などがあります。	spa-infra	SPI4_STD_ACTION
<del>SPA_DB_SSPICSAUSBS</del>	3-エラー	[chars] [chars] - FIFO status bus out of frame condition has occurred.	このラインカードのデータバスインターフェイスでハードウェア関連の問題が発生しています。この状態が発生している場合、インターフェイスは停止するかトラフィックを転送しなくなります。	spa-infra	SPI4_STD_ACTION
<del>SPA_DB_SSPICQIRAVE</del>	3-エラー	[chars] [chars] - A data bus out of frame error condition has occurred	SPA と SIP 間のデータバスでエラーが発生しました。この状態が発生している場合、インターフェイスは停止するかトラフィックを転送しなくなります。	spa-infra	電源を落としてカードを装着し直します。 SPI4_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPA_DATABUS_SEQUENCE</del>	3-エラー	[chars] [chars] - A sequence error has occurred.	SPA と SIP 間のデータバスでシーケンスエラーが発生しました。この状態が発生している場合、短期間のパケット損失が発生する可能性があります。この状態は、ハードウェア障害が発生しかけていることを示している場合があります。このエラーはごくまれに通常の動作中に発生することがありますが、設定に変更を加えていないときには発生しません。	spa-infra	SPI4_STD_ACTION
<del>SPA_DATABUS_SINGLE_PARITY</del>	3-エラー	[chars] [chars] - A single DIP 2 parity error on the FIFO status bus has occurred.	このラインカードのデータバスインターフェイスでハードウェア関連の問題が発生しています。一部のパケットがドロップされる可能性があります。	spa-infra	SPI4_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPA_DATABUS_SINGLE_PARITY</del>	3-エラー	[chars] [chars] - A single DIP4 parity error has occurred on the data bus.	SPA と SIP 間のデータバスで単一のパリティエラーが発生しました。この状態が発生している場合、短時間のパケット損失やデータ破損に起因する症状が発生する可能性があります。この状態は、ハードウェア障害が発生しかけていることを示している場合があります。このエラーはごくまれに通常の動作中に発生することがありますが、設定に変更を加えていないときには発生しません。	spa-infra	電源を落としてインターフェイスカードを装着し直します。 SPI4_STD_ACTION
<del>SPA_DATABUS_KICK_CMBROW</del>	3-エラー	[chars] [chars] - An error condition on the data bus between the SPA and the SIP has occurred.	SPA と SIP 間のデータバスでエラー状態が発生しました。原因としては、Maxburst パラメータの設定不備、FIFOのサイジングが正しくない、FIFOのしきい値の設定が間違っているといったことが考えられます。	spa-infra	<del>SPA_DEBUGKIT_ACTION</del>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPA_BURST_OVERFLOW</del>	3-エラー	[chars] [chars] - An error condition on the data bus between the SPA and the SIP has occurred.	SPA と SIP 間のデータバスでエラー状態が発生しました。原因としては、Maxburst パラメータの設定不備、FIFOのサイジングが正しくない、FIFOのしきい値の設定が間違っているといったことが考えられます。	spa-infra	<del>SPA_BUG_TOOLKIT_ACTION</del>
<del>SPA_BURST_OVERFLOW</del>	3-エラー	[chars] [chars] - An error on the data bus has occurred.	通常の状態では、8 周期の整数倍時かパケットの終了時にのみ、データバースト状態からペイロード制御またはアイドル制御への遷移が発生します。このエラーは、正常な dip4 が偶然に発生したときにバス上で MW ビットが反転した場合、またはソースの誤動作が原因で発生する可能性があります。	spa-infra	電源を落としてカードを装着し直します。 SPI4_STD_ACTION
<del>SPA_INTERFACE_ID_ERROR</del>	3-エラー	Failed to retrieve datapath identifier for interface [chars]	SPA ドライバは、メッセージに示されているインターフェイスのデータバス識別子を取得できません。これはソフトウェアエラーを示しています。	asr900-lotr-im	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<b>SPADNEIHOR3DAICERR</b>	3-エラー	failed to allocate ID for TDM IM	TDM IM の ID を割り当てられませんでした。	asr900-lotr-im	LOG_STD_ACTION
<b>SPA_DENEIHOR3D_INT</b>	3-エラー	failed to initialize TDM IM ID table	TDM IM ID テーブルを初期化できませんでした。	asr900-lotr-im	LOG_STD_ACTION
<b>SPADNEIHOR3D_IQERR</b>	3-エラー	[chars]	メッセージをキューに加えられませんでした。	asr900-lotr-im	LOG_STD_ACTION
<b>SPADNEIHOR3D_IQERR</b>	3-エラー	[chars]	ソフトウェアエラーが発生し、SPA ドライバはメッセージに示されているデータ構造を取得できません。	asr900-lotr-im	LOG_STD_ACTION
<b>SPADNEIHOR3D_IQERR</b>	3-エラー	process creation failed for [chars]	定期的な 1 秒のプロセスの作成に失敗しました。これはソフトウェアエラーを示しています。	asr900-lotr-im	LOG_STD_ACTION
<b>SPADNEIHOR3D_IQERR</b>	3-エラー	common_str_empty_str	TDL メッセージを送信できませんでした。	asr900-lotr-im	LOG_STD_ACTION
<b>SPADNEIHOR3D_IQERR</b>	3-エラー	common_str_empty_str	ソフトウェアエラーが発生し、SPA ドライバでメッセージに示されているサポート対象外のデータが検出されました	asr900-lotr-im	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPA_DSPRM3LANIDNOZERO</del>	3-エラー	VLAN identifier is not zero before allocation for interface [chars]	SPA ドライバが、メッセージに示されているインターフェイスに新しい VLAN 識別子を割り当てる前にゼロ以外の VLAN 識別子を検出しています。これはソフトウェアエラーを示しています。	asr900-lotr-im	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SPA_DSPRM3DSPALARM</del>	3-エラー	Received alarm indication from dsp [dec]/[dec]/[dec].	DSP で動作エラーが検出されました。	spa-dsp	SPA カードをリロードし、問題が解消されない場合は、LOG_STD_ACTION
<del>SPA_DSPRM3DSPALARMNO</del>	3-エラー	[chars]	DSP アラームデータ	spa-dsp	SPA カードをリロードし、問題が解消されない場合は、LOG_STD_ACTION
<del>SPA_DSPRM3INSUFFICIENT</del>	3-エラー	Insufficient memory for [chars]	SPA-DSP DSPRM を動作させるのに必要なメモリが不足しています	spa-dsp	<CmdBold>show memory summary<NoCmdBold> コマンドを入力して、\nエラーの原因の特定を試みます。 LOG_SID_REDUCE_ACTION
<del>SPA_DSPRM5RESTART</del>	5-通知	DSP [dec]/[dec]/[dec] is restarted	DSP デバイスが再起動されました	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SPA_DSPRM5SUPDOWN</del>	5-通知	DSP [dec]/[dec]/[dec] is [chars]	DSP デバイスの状態が稼働/停止に変わりました	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<u>SPA_EEPROM_FIELD_NOT_FOUND</u>	3-エラー	[chars]: Failed to find content of field type 0x[hec] with data size = [dec] bytes. The EEPROM might require an update.	システムが示されているフィールドタイプの内容を SPA EEPROM から見つけれませんでした。示されている SPA の EEPROM の形式が最新でない可能性があります。	spa-infra	<u>SPA_EEPROM_DEBUG_ACTION</u>
<u>SPA_EEPROM_FORMAT_ERROR</u>	3-エラー	[chars]: [chars]. The EEPROM might require an update.	示されている SPA の EEPROM でフォーマットエラーが検出されました。エラーのタイプはエラーメッセージに示されません。	spa-infra	<u>SPA_EEPROM_DEBUG_ACTION</u>
<u>SPA_EEPROM_READ_FAILED</u>	3-エラー	Failed to read the EEPROM content of [chars] in [chars] offset=0x[hec] num_byte=%u	システムが、指定されたオフセット値と読み取りバイト数で示されている SPA の EEPROM の内容を読み取れませんでした。	-	<u>SPA_EEPROM_DEBUG_ACTION</u>
<u>SPA_EEPROM_RPC_FAILED</u>	3-エラー	Failed to send RPC message to [chars] EEPROM of [chars] in [chars] - [chars]	システムが、示されている SPA の EEPROM を読み取る/書き込むための RPC メッセージを送信できませんでした。エラー状態の原因はエラーメッセージに表示されます。	-	<u>SPA_EEPROM_DEBUG_ACTION</u>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<code>SPA_EEPROM_WRITE_FAILED</code>	3-エラー	[chars]: Failed to [chars] the EEPROM write protect mode on [chars].	システムが、示されているデバイスで SPA EEPROM の書き込み保護モードを有効化/無効化できませんでした。このエラーは、デバイスが他のタスクを実行していてビジー状態だった場合に発生する可能性があります。	-	<code>SPA_EEPROM_DEBUG</code>
<code>SPA_EEPROM_SW_ERROR</code>	3-エラー	NULL	-	spa-infra	LOG_STD_ACTION
<code>SPA_EEPROM_WRITE_FAILED</code>	3-エラー	Failed to write the EEPROM content for [chars] in [chars] offset=0x[hec] num_byte=%u	システムが、指定されたオフセット値と書き込みバイト数で示されている SPA の EEPROM にデータを書き込めませんでした。	-	<code>SPA_EEPROM_DEBUG</code>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPA_EEPROM_CANNOT_UPDATE</del>	4-警告	[chars]: EEPROM data cannot be updated at this moment because the SPA is not in service.	示されている SPA が \out of service\ または \admin down\ 状態になっていたか、示されている SPA の初期化が試みられているため、EEPROM 更新操作を実行できません。	spa-infra	SPA の稼働中に操作を再試行します。SPA の動作ステータスは、 <CmdBold>show hw-module subslot <NoCmdBold> <CmdAg>show hw-module subslot <NoCmdAg> <CmdBold>show hw-module subslot <NoCmdBold> コマンドで確認できます。SPA が \out of service\ 状態になっている場合は、EEPROM の更新を再試行する前に示されている問題を修正します。示されている状態が \admin down\ になっている場合は、<CmdBold>no hw-module subslot<NoCmdBold> <CmdAg>show hw-module subslot <NoCmdAg> <CmdBold>shutdown <NoCmdBold> コマンドで SPA を再度有効にします。
<del>SPA_EEPROM_DATA_TRUNCATED</del>	4-警告	[chars]: Data will be truncated for field type 0x[hec] - size %u bytes too	SPA EEPROM の示されているフィールドタイプに書き込まれる指定されたデータが大きすぎるため、許可されている領域に収まるようにデータが切り捨てられます。	spa-infra	示されているフィールドタイプのサイズに収まるデータサイズで操作を再試行します。
<del>SPA_EEPROM_CONFIGURATION_CORRUPT</del>	3-エラー	Corrupt configuration unsupported [chars] %u encountered	OC3/STM1 RP ドライバの実行中の設定が破損しています。	asr900-tdm-combo	<del>SPA_EEPROM_CONFIGURATION_CORRUPT</del>

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPA_HBORON3CREATE_FAIL</del>	3-エラー	Failed to create [chars] : slot/bay:[dec]/[dec]	チャンネル化された SPA コントローラ 記述子ブロックを作成できませんでした。使用可能なシステムメモリの量を確認します。	asr900-tdm-combo	<del>LOG_SIDSH_TECH_ACTION</del>
<del>SPA_HBORON3DCC_FAILURE</del>	3-エラー	Failed to retrieve DCC info for [dec]/[dec]/[dec]	\nDCC の情報を取得できませんでした	asr900-tdm-combo	<del>SPA_HBORON3ASRERRCON</del>
SPA_HBORON3ERROR	3-エラー	Failed to create for [chars] : slot/bay:[dec]/[dec]	1Z 8S SPA/IM コントローラでエラーが発生しました。	asr900-tdm-combo	システムで使用可能なメモリを確認し、 <del>LOG_SIDSH_TECH_ACTION</del>
<del>SPA_HBORON3FATAL_ERROR</del>	3-エラー	Fatal error for [chars] : slot/bay:[dec]/[dec]	チャンネル化された SPA コントローラで致命的なエラーが発生しました。	asr900-tdm-combo	<del>LOG_SIDSH_TECH_ACTION</del>
<del>SPA_HBORON3FRR_ERROR</del>	3-エラー	Error in handling FRR: [chars] [chars] [hec] [hec]	FRR の処理中のエラーが発生しました。	asr900-tdm-combo	これは内部ソフトウェアエラーです。FRR の設定中にこのエラーが発生した場合は、インターフェイスの再設定を試みます。エラーが解消されないか、通常の操作中に発生した場合は、トレースバックを復号して LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPA_BORON_NIFC_FAILED</del>	3-エラー	Channel provisioning failed for [chars]	チャンネルが停止状態に移行したことに応じて、このインターフェイスの SPA でチャンネルをプロビジョニングできませんでした。このインターフェイスがユーザーインターフェイスを使用してプロビジョニングされた場合、インターフェイスリストに表示されることがあります。	asr900-tdm-combo	<del>SPA_BORON_NIFC_FAILED</del>
<del>SPA_BORON_NADM_MAXC</del>	3-エラー	for[chars]	IM の最大 vc が無効です	asr900-tdm-combo	<del>LOGS_IDS_HTECH_ACTION</del>
<del>SPA_BORON_NADSPAIME</del>	3-エラー	Invalid SPA type : slot/bay:[dec]/[dec] spa_type=[dec].	チャンネル化された SPA タイプは、システムで現在実行されている Cisco IOS ソフトウェアのバージョンでは認識できません。	asr900-tdm-combo	この SPA タイプをサポートする Cisco IOS ソフトウェアのバージョンにシステムをアップグレードします。
SPA_ELBORON3_NULL	3-エラー	[chars]	データ構造の取得中に NULL ポインタが検出されました。	asr900-tdm-combo	<del>SPA_BORON_NIFC_FAILED</del>
SPA_ELBORON3_NULL	3-エラー	payload CDB is NULL for [dec]/[dec]/[dec]	ポートのペイロード CDB が Null です。	asr900-tdm-combo	<del>SPA_BORON_NIFC_FAILED</del>
<del>SPA_BORON_NULL_EFS_BLOCK</del>	3-エラー	Ethernet subblock is null for [dec]/[dec]	イーサネットのサブブロックが NULL です	asr900-tdm-combo	<del>SPA_BORON_NIFC_FAILED</del>

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SP_HBRON_NULL_INSTANCE</del>	3-エラー	Null [chars] instance for slot/bay/port[dec]/[dec]/[dec]	データ構造を取得するときにインスタンスポインタが NULL になっています。	asr900-tdm-combo	<del>SP_HBRON_NULL_INSTANCE</del>
<del>SP_HBRON_NULL_OPT_CDB</del>	3-エラー	Optic CDB is NULL for [dec]/[dec]/[dec]	ポートの光 CDB が Null です。	asr900-tdm-combo	<del>SP_HBRON_NULL_INSTANCE</del>
<del>SP_HBRON_NULL_OPT_HWIDB</del>	3-エラー	Optic HWIDB is NULL for [dec]/[dec]/[dec]	ポートの光 HWIDB が Null です。	asr900-tdm-combo	<del>SP_HBRON_NULL_INSTANCE</del>
<del>SP_HBRON_NULL_SPA_PIR</del>	3-エラー	-	SPA オブジェクトへのポインタが NULL です。	asr900-tdm-combo	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
<del>SP_HBRON_NULL_SSBLOCK</del>	3-エラー	Null ssb for [chars]	hwidb のサブブロックが NULL です。	asr900-tdm-combo	<del>SP_HBRON_NULL_INSTANCE</del>
<del>SP_HBRON_NULL_VC_INST</del>	3-エラー	for[chars]	VC INST へのポインタが NULL です。	asr900-tdm-combo	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
<del>SP_HBRON_RETURN_ERR</del>	3-エラー	Return error for [chars]: return_value=[dec]	リターンエラーコードを受信しました。	asr900-tdm-combo	<del>SP_HBRON_NULL_INSTANCE</del>
<del>SP_HBRON_UNKNOWN_OPT</del>	3-エラー	Received unknown [chars]: option=[dec]	不明なオプションを受信しました。	asr900-tdm-combo	<del>SP_HBRON_NULL_INSTANCE</del>
<del>SP_HBRON_RESUBRAE</del>	5-通知	[chars] [chars]	リモートでサブレート設定が変更されました。	asr900-tdm-combo	リモートエンドによってサブレート設定が変更されたことをネットワークオペレータに通知します。
<del>SP_HBRON_SPA_MODES</del>	5-通知	spa_mode of [dec]/[dec] is [chars]	\nspace_mode は	asr900-tdm-combo	<del>SP_HBRON_NULL_INSTANCE</del>

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_ELBORON6XFP_OK	6-情報	[dec]/[dec]/[dec]: [chars] detected/inserted	XFP が検出されたか、チャンネル化された SPA のポートに挿入されました。	asr900-tdm-combo	これは Informational（情報提供）メッセージであり、対処は不要です
SPA_EOMER3CORRUPT	3-エラー	Corrupt configuration unsupported [chars] %u encountered	OC3/STM1 RP ドライバの実行中の設定が破損しています。	asr900-tdm-combo	<del>SPOMENRASVBRACDN</del>
SPA_EOMER3CREATE_FAIL	3-エラー	Failed to create [chars]: slot/bay:[dec]/[dec]	チャンネル化された SPA コントローラ記述子ブロックを作成できませんでした。使用可能なシステムメモリの量を確認します。	asr900-tdm-combo	LOGSIDSHTECHACDN
SPA_EOMER3DCC_FAILURE	3-エラー	Failed to retrieve DCC info for [dec]/[dec]/[dec]	\nDCC の情報を取得できませんでした	asr900-tdm-combo	<del>SPOMENRASVBRACDN</del>
SPA_EOMER3ERROR	3-エラー	Failed to create for [chars]: slot/bay:[dec]/[dec]	SPA/IM コントローラでエラーが発生しました。	asr900-tdm-combo	システムで使用可能なメモリを確認し、LOGSIDSHTECHACDN
SPA_EOMER3FATAL_ERROR	3-エラー	Fatal error for [chars]: slot/bay:[dec]/[dec]	チャンネル化された SPA コントローラで致命的なエラーが発生しました。	asr900-tdm-combo	LOGSIDSHTECHACDN

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPA_EOMER3FRR_ERROR</del>	3-エラー	Error in handling FRR: [chars] [chars] [hec] [hec]	FRR の処理中のエラーが発生しました。	asr900-tdm-combo	これは内部ソフトウェアエラーです。FRR の設定中にこのエラーが発生した場合は、インターフェイスの再設定を試みます。エラーが解消されないか、通常の操作中に発生した場合は、トレースバックを復号して LOG_STD_ACTION
<del>SPA_EOMER3NIFC_FAILED</del>	3-エラー	Channel provisioning failed for [chars]	チャンネルが停止状態に移行したことに応じて、このインターフェイスの SPA でチャンネルをプロビジョニングできませんでした。このインターフェイスがユーザーインターフェイスを使用してプロビジョニングされた場合、インターフェイスリストに表示されないことがあります。	asr900-tdm-combo	<del>SPA_EOMER3NIFC_FAILED</del>
<del>SPA_EOMER3NAD_MAX_VC</del>	3-エラー	for[chars]	IM の最大 vc が無効です	asr900-tdm-combo	LOG_STD_ACTION
<del>SPA_EOMER3NAD_SPA_TYPE</del>	3-エラー	Invalid SPA type : slot/bay:[dec]/[dec] spa_type=[dec].	チャンネル化された SPA タイプは、システムで現在実行されている Cisco IOS ソフトウェアのバージョンでは認識できません。	asr900-tdm-combo	この SPA タイプをサポートする Cisco IOS ソフトウェアのバージョンにシステムをアップグレードします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_EOMER3-NULL	3-エラー	[chars]	データ構造の取得中に NULL ポインタが検出されました。	asr900-tdm-combo	SPACMERRASMBRACDN
SPA_EOMER3NULL_CDB	3-エラー	payload CDB is NULL for [dec]/[dec]/[dec]	ポートのペイロード CDB が Null です。	asr900-tdm-combo	SPACMERRASMBRACDN
SPACMERRASMBRACDN	3-エラー	[chars]	ソフトウェアエラーが発生し、SPA ドライバはメッセージに示されているデータ構造を取得できません。	asr900-lotr-im	LOG_STD_ACTION
SPACMERRASMBRACDN	3-エラー	Ethernet subblock is null for [dec]/[dec]	イーサネットのサブブロックが NULL です	asr900-tdm-combo	SPACMERRASMBRACDN
SPACMERRASMBRACDN	3-エラー	Null [chars] instance for slot/bay/port[dec]/[dec]/[dec]	データ構造を取得するときにインスタンスポインタが NULL になっています。	asr900-tdm-combo	SPACMERRASMBRACDN
SPACMERRASMBRACDN	3-エラー	Optic CDB is NULL for [dec]/[dec]/[dec]	ポートの光 CDB が Null です。	asr900-tdm-combo	SPACMERRASMBRACDN
SPACMERRASMBRACDN	3-エラー	Optic HWIDB is NULL for [dec]/[dec]/[dec]	ポートの光 HWIDB が Null です。	asr900-tdm-combo	SPACMERRASMBRACDN
SPACMERRASMBRACDN	3-エラー	-	SPA オブジェクトへのポインタが NULL です。	asr900-tdm-combo	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
SPACMERRASMBRACDN	3-エラー	Null ssb for [chars]	hwidb のサブブロックが NULL です。	asr900-tdm-combo	SPACMERRASMBRACDN
SPACMERRASMBRACDN	3-エラー	for[chars]	VC INST へのポインタが NULL です。	asr900-tdm-combo	LOG_SIDSH_TECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_IOMR3RETURN_ERROR	3-エラー	Return error for [chars]: return_value=[dec]	リターンエラーコードを受信しました。	asr900-tdm-combo	SPA_IOMR3RETURN_ERROR
SPA_IOMR3UNKNOWN_OPTION	3-エラー	Received unknown [chars]: option=[dec]	不明なオプションを受信しました。	asr900-tdm-combo	SPA_IOMR3UNKNOWN_OPTION
SPA_IOMR3DFSUBRAE	5-通知	[chars] [chars]	リモートでサブレート設定が変更されました。	asr900-tdm-combo	リモートエンドによってサブレート設定が変更されたことをネットワークオペレータに通知します。
SPA_EOWYN3CORRUPT	3-エラー	Corrupt configuration unsupported [chars] %u encountered	OC3/STM1 RP ドライバの実行中の設定が破損しています。	asr900-tdm-combo	SPA_EOWYN3CORRUPT
SPA_EOWYN3CREATE_FAIL	3-エラー	Failed to create [chars]: slot/bay:[dec]/[dec]	チャンネル化された SPA コントローラ記述子ブロックを作成できませんでした。使用可能なシステムメモリの量を確認します。	asr900-tdm-combo	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
SPA_EOWYN3DCC_FAILURE	3-エラー	Failed to retrieve DCC info for [dec]/[dec]/[dec]	\nDCC の情報を取得できませんでした	asr900-tdm-combo	SPA_EOWYN3DCC_FAILURE
SPA_EOWYN3ERROR	3-エラー	Failed to create for [chars]: slot/bay:[dec]/[dec]	1Z 8S SPA/IM コントローラでエラーが発生しました。	asr900-tdm-combo	システムで使用可能なメモリを確認し、LOG_SIDSH_TECH_ACTION
SPA_EOWYN3FATAL_ERROR	3-エラー	Fatal error for [chars]: slot/bay:[dec]/[dec]	チャンネル化された SPA コントローラで致命的なエラーが発生しました。	asr900-tdm-combo	LOG_SIDSH_TECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPA_FOWN3FRR_ERROR</del>	3-エラー	Error in handling FRR: [chars] [chars] [hec] [hec]	FRR の処理中のエラーが発生しました。	asr900-tdm-combo	これは内部ソフトウェアエラーです。FRR の設定中にこのエラーが発生した場合は、インターフェイスの再設定を試みま す。エラーが解消されないか、通常 の操作中に発生した場合は、ト レースバックを復号して LOG_STD_ACTION
<del>SPA_FOWN3NIFC_FAILED</del>	3-エラー	Channel provisioning failed for [chars]	チャンネルが停止状態に移行したことに 応じて、このインターフェイスの SPA でチャンネルをプロビジョ ニングできませんでした。この インターフェイスがユーザ インターフェイスを使用して プロビジョニングされた場合、 インターフェイスリストに表 示されることがあります。	asr900-tdm-combo	<del>SPA_FOWN3NIFC_FAILED</del>
<del>SPA_FOWN3NADM_MAXVC</del>	3-エラー	for[chars]	IM の最大 vc が無効です	asr900-tdm-combo	<del>LOG_SIDSHTECH_ACTION</del>
<del>SPA_FOWN3NADM_SPA_TYPE</del>	3-エラー	Invalid SPA type : slot/bay:[dec]/[dec] spa_type=[dec].	チャンネル化された SPA タイプは、システムで現在 実行されている Cisco IOS ソフトウェアのバージョン では認識できません。	asr900-tdm-combo	この SPA タイプをサポ ートする Cisco IOS ソ フトウェアのバージョン にシステムをアップグ レードします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPA_EOWYN3-NULL</del>	3-エラー	[chars]	データ構造の取得中に NULL ポインタが検出されました。	asr900-tdm-combo	<del>SPACONNENASVBRACON</del>
<del>SPA_EOWYN3NULL_CDB</del>	3-エラー	payload CDB is NULL for [dec]/[dec]/[dec]	ポートのペイロード CDB が Null です。	asr900-tdm-combo	<del>SPACONNENASVBRACON</del>
<del>SPA_EOWYN3NULLSUBBLOCK</del>	3-エラー	Ethernet subblock is null for [dec]/[dec]	イーサネットのサブブロックが NULL です	asr900-tdm-combo	<del>SPACONNENASVBRACON</del>
<del>SPA_EOWYN3NULLINSTANCE</del>	3-エラー	Null [chars] instance for slot/bay/port[dec]/[dec]/[dec]	データ構造を取得するときにインスタンスポインタが NULL になっています。	asr900-tdm-combo	<del>SPACONNENASVBRACON</del>
<del>SPA_EOWYN3NULLOPTIC_CDB</del>	3-エラー	Optic CDB is NULL for [dec]/[dec]/[dec]	ポートの光 CDB が Null です。	asr900-tdm-combo	<del>SPACONNENASVBRACON</del>
<del>SPA_EOWYN3NULLOPTIC_HWIDB</del>	3-エラー	Optic HWIDB is NULL for [dec]/[dec]/[dec]	ポートの光 HWIDB が Null です。	asr900-tdm-combo	<del>SPACONNENASVBRACON</del>
<del>SPA_EOWYN3NULLSPAPIR</del>	3-エラー	-	SPA オブジェクトへのポインタが NULL です。	asr900-tdm-combo	LOGSIDSHITECHACTION
<del>SPA_EOWYN3NULLSUBBLOCK</del>	3-エラー	Null ssb for [chars]	hwidb のサブブロックが NULL です。	asr900-tdm-combo	<del>SPACONNENASVBRACON</del>
<del>SPA_EOWYN3NULLVCINST</del>	3-エラー	for[chars]	VC INST へのポインタが NULL です。	asr900-tdm-combo	LOGSIDSHITECHACTION
<del>SPA_EOWYN3RETURNERRR</del>	3-エラー	Return error for [chars]: return_value=[dec]	リターンエラーコードを受信しました。	asr900-tdm-combo	<del>SPACONNENASVBRACON</del>
<del>SPA_EOWYN3UNKNOWN_OPTION</del>	3-エラー	Received unknown [chars]: option=[dec]	不明なオプションを受信しました。	asr900-tdm-combo	<del>SPACONNENASVBRACON</del>



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPA_EOWYN5DEF_SUBRAIE</del>	5-通知	[chars] [chars]	リモートでサブレート設定が変更されました。	asr900-tdm-combo	リモートエンドによってサブレート設定が変更されたことをネットワークオペレータに通知します。
<del>SPA_EOWYN5SPA_MODES</del>	5-通知	spa_mode of [dec]/[dec] is [chars]	\nspace_mode は	asr900-tdm-combo	<del>SPA_EOWYN5ASVBRCDN</del>
SPA_EOWYN6XFP_OK	6-情報	[dec]/[dec]/[dec]: [chars] detected/inserted	XFP が検出されたか、チャンネル化された SPA のポートに挿入されました。	asr900-tdm-combo	これは Informational（情報提供）メッセージであり、対処は不要です

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SEVERE</del>	3-エラー	NULL	モジュールドライバがモジュールカードでソフトウェアエラー状態を検出しました。これにより、正しい処理が行われなくなる可能性があります。	lebowski-o2	モジュールドライバでソフトウェアエラーが発生しました。電源を落として示されているモジュールカードを装着し直します。問題が解消されない場合は、コンソールに表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、インターネット経由で Technical Assistance Center にアクセスして TAC_CASE_OPEN でケースをオープンするか、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を伝えます。そのときは必ず、 <CmdBold>show logging</CmdBold>、 <CmdBold>show monitor event-trace spa all</CmdBold>、 および <CmdBold>show tech-support</CmdBold> コマンドの出力、トラブルシューティングのログ、具体的なエラーメッセージをケースに添付します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_EITHER+ALLOCFAIL	1-アラート	Subslot [dec]/[dec] [chars] allocation failure [chars]	ルータが、指定されたサブスロットにあるイーサネット SPA でソフトウェアモジュールに十分なメモリを割り当てられませんでした。このエラーメッセージには、モジュラサービスカードスロット、SPA サブスロット、SPA タイプ、ソフトウェアモジュールの名前が示されません。	spa-eth-fe	示されているサブスロットにある SPA の OIR を実行します。SPA を取り外す前に、 <code>&lt;CmdBold&gt;hw-module subslot stop&lt;NoCmdBold&gt;</code> コマンドを入力します。SPA を取り外してから 5 秒待ち、MSC に SPA を再挿入します。 <code>&lt;CmdBold&gt;show memory summary&lt;NoCmdBold&gt;</code> コマンドを入力して、エラーの原因の特定を試みます。システムアクティビティを減らしてメモリ使用量を抑えます。可能であれば、より大きいメモリ構成にアップグレードします。さらに支援が必要な場合、 LOGS_ID_REDUCE_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_EIHER3HW_ERROR	3-エラー	Subslot [dec]/[dec] [chars] Hardware device error [chars] detected reactivating	イーサネット SPA で内部ハードウェアデバイスエラーが発生しました。 このエラーメッセージには、モジュラ サービスカードスロット、SPA サブスロット、SPA タイプ、ハードウェアデバイスの名前が示されます。問題を解決するために、SPA の非アクティブ化と再アクティブ化が行われました。1 時間以内にエラーの発生回数が 5 回を超えると、SPA の再アクティブ化は試行されなくなります。このメッセージは、回復不能なハードウェア障害が原因である可能性が あります	spa-eth-fe	示されているサブスロットにある SPA の OIR を実行します。SPA を取り外す前に、 <code>&lt;CmdBold&gt;hw-module subslot stop&lt;NoCmdBold&gt;</code> コマンドを入力します。 SPA を取り外してから 5 秒待ち、MSC に SPA を再挿入します。問題が 解消されない場合は、コンソールかシステムログに表示されたエラーメッセージテキストをそのままコピーして、 <code>&lt;CmdBold&gt;show diag&lt;NoCmdBold&gt;</code> コマンドを入力し、 シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を伝えてください。 

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_ETHER3-INITFAIL	3-エラー	Subslot [dec]/[dec] [chars] initialization failure [chars]	指定されたサブスロットのイーサネット SPA で内部デバイスの初期化に失敗しました。このエラーメッセージには、モジュラサービスカードスロット、SPA サブスロット、SPA タイプ、初期化に失敗したデバイスの名前が示されます。また、インターフェイスの名前とエラーに関するその他の詳細情報も含まれています。	spa-eth-fe	コンソールかシステムログに表示されたエラーメッセージテキストをそのままコピーして、 \<CmdBold>show tech-support<NoCmdBold> コマンドを入力し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を伝えてください。
SPA_ETHER3-INVALID_PORT	3-エラー	Subslot [dec]/[dec] [chars] Incorrect port number [dec] specified for SPA	SPA のイーサネットソフトウェアドライバで内部エラーが発生しました。このエラーメッセージには、モジュラサービスカードスロット、SPA サブスロット、SPA タイプ、無効なインターフェイスポート番号が示されます。この問題は、ソフトウェアの警告が原因で発生します。	spa-eth-fe	コンソールかシステムログに表示されたエラーメッセージテキストをそのままコピーして、 \<CmdBold>show tech-support<NoCmdBold> コマンドを入力し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を伝えてください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_EIHER3SEND_MSG	3-エラー	Subslot [dec]/[dec] [chars] Failed to notify driver process about a line state change in one of the SPA interfaces	イーサネット SPA のインターフェイスポートの1つでラインの状態が変りました。このエラーメッセージには、モジュラサービスカードスロット、SPA サブスロット、SPA タイプが示されます。影響を受ける SPA のインターフェイスポートを特定するための情報を利用できません。影響を受けるインターフェイスが正常に機能しない可能性があります。	spa-eth-fe	示されているサブスロットにある SPA の OIR を実行します。SPA を取り外す前に、 <b>hw-module subslot stop</b> コマンドを入力します。 SPA を取り外してから5秒待ち、MSCにSPAを再挿入します。 <b>show memory summary</b> コマンドを入力して、エラーの原因の特定を試みます。システムアクティビティを減らしてメモリ使用量を抑えます。可能であれば、より大きいメモリ構成にアップグレードします。さらに支援が必要な場合、 <b>LOG_SID_REDUCE_ACTION</b>
SPA_EIHER3SPROM_READ_FAIL	3-エラー	[chars] [chars] initialization failure [chars]	イーサネット SPA の着脱可能なトランシーバモジュール (SFP) を	spa-eth-ge-2	着脱可能なトランシーバモジュール (SFP) を再挿入してみます
SPA_EIHER3SP_SEC_FAIL	3-エラー	[chars] [chars] initialization failure [chars]	イーサネット SPA の着脱可能なトランシーバモジュール (SFP) を	spa-eth-ge-2	着脱可能なトランシーバモジュール (SFP) を交換してみます

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPAETHRSPHNOINSYC	3-エラー	Subslot [dec]/[dec] [chars] SPI4 internal interface is not synchronized with the\n modular services card for the SPA located in the specified subslot.	モジュラサービスカードと SPA 間の SPI4 内部バスが同期されていません。 \n このエラーメッセージには、モジュラサービスカードスロット、 \n SPA サブスロット、 SPA タイプが示されます。このエラーは、 SPA が MSCに \n 正しく挿入されていないか、 SPA でハードウェア障害が発生したことを示しています。 \n	spa-eth-fe	示されているサブスロットにある SPA の OIR を実行します。 SPA を取り外す前に、 \n <CmdBold>hw-module subslot stop<NoCmdBold> コマンドを入力します。 \n SPA を取り外してから 5 秒待ち、 MSCに SPA を再挿入します。問題が \n 解消されない場合は、コンソールかシステムログに表示されたエラーメッセージテキストを \n そのままコピーして、 <CmdBold>show techsupport<NoCmdBold> \n コマンドを入力し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を伝えてください。 \n \n

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPAETHTCAMACCESSFAILURE	3-エラー	Subslot [dec]/[dec] [chars] Failure in accessing the TCAM device [chars] status = 0x[hec]	SPA 上の TCAM デバイスへのアクセスに失敗しました。このエラーメッセージには、 \nモジュラサービスカードスロット、SPA サブスロット、SPA タイプが示されます。 \nこのエラーはハードウェア障害を示しています。	spa-eth-fe	示されているサブスロットにある SPA の OIR を実行します。SPA を取り外す前に、 \n<CmdBold>hw-module subslot stop<NoCmdBold> コマンドを入力します。 \nSPA を取り外してから 5 秒待ち、MSC に SPA を再挿入します。問題が\n解消されない場合は、コンソールかシステムログに表示されたエラーメッセージテキストを\nそのままコピーして、 <CmdBold>show tech-support<NoCmdBold> \n\n コマンドを入力し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を伝えてください。 \n\n



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPAETHCAMNSCRAEFA	3-エラー	Subslot [dec]/[dec] [chars] Failed to create the TCAM management instance status = 0x[hec]	SPA が、TCAM エントリの管理に必要な内部データ構造を作成できませんでした。このエラーメッセージには、モジュラサービスカードスロット、SPA サブスロット、SPA タイプが示されます。このエラーはソフトウェアの警告を示しています。	spa-eth-fe	コンソールかシステムログに表示されたエラーメッセージテキストをそのままコピーして、 <code>&lt;CmdBold&gt;show tech-support&lt;/CmdBold&gt;</code> コマンドを入力し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を伝えてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>3-エラー</del>	3-エラー	Subslot [dec]/[dec] [chars] Failure in accessing the TCAM destination MAC address table [chars]	SPA のインターフェイスの TCAM宛先 MAC アドレステーブルにアクセスできませんでした。このエラーメッセージには、モジュラサービスカードスロット、SPA サブスロット、SPA タイプ、影響を受けるインターフェイス番号が示されます。このエラーは、ソフトウェアの警告かハードウェア障害のいずれかを示しています。	spa-eth-fe	示されているサブスロットにある SPA の OIR を実行します。SPA を取り外す前に、 <CmdBold>hw-module subslot stop<NoCmdBold> コマンドを入力します。SPA を取り外してから 5 秒待ち、MSC に SPA を再挿入します。問題が解消されない場合は、コンソールかシステムログに表示されたエラーメッセージテキストをそのままコピーして、<CmdBold>show tech-support<NoCmdBold> コマンドを入力し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を伝えてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<b>SPHRCAMCDAEEND</b>	3-エラー	Subslot [dec]/[dec] [chars] Destination MAC address filter table is invalid for interface [dec]	インターフェイス ポートの宛先 MACアドレスフィ ルタリングを管理 するために \nSPA で使用される内部 データ構造が無効 です。このエラー メッセージには、 \nモジュラサービ スカードスロッ ト、SPA サブス ロット、SPA タイ プ、\nインター フェイスポートが 示されます。この エラーはソフト ウェアの警告を示 しています。	spa-eth-fe	コンソールかシス テムログに表示さ れたエラーメッ セージテキストを そのままコピーし て、 \n<CmdBold>show techsupport<NoCmdBold> コマンドを入力 し、\nシスコのテ クニカルサポート 担当者に連絡して 収集した情報を伝 えてください。 \n

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPHA/N/A/RES/UE</del>	3-エラー	Subslot [dec]/[dec] [chars] Failure in accessing the TCAM VLAN address table [chars]	SPA の TCAM VLAN テーブルへの アクセスに失敗 しました。このエ ラーメッセージに は、 モジュラ サービスカードス ロット、SPA サブ スロット、SPA タ イプ、 影響を受 けるインターフェ イスが示されま す。このエラー は、ソフトウェア の警告かハード ウェア障害の いずれかを示して います。	spa-eth-fe	示されているサブ スロットにある SPA の OIR を実行 します。SPA を取 り外す前に、 <code>&lt;CmdBold&gt;hw-module subslot stop&lt;NoCmdBold&gt;</code> コマンドを入力し ます。 SPA を取 り外してから 5 秒 待ち、MSC に SPA を再挿入します。 問題が 解消され ない場合は、コン ソールかシステム ログに表示された エラーメッセー ジテキストを そのままコピーして、 <code>&lt;CmdBold&gt;show tech-support&lt;NoCmdBold&gt;</code> コマンドを入力 し、シスコのテク ニカルサポート担 当者に連絡して収 集した情報を伝え てください。  

機能重大度 ニモ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPETHCAMNPHND</del>	3-エラー	Subslot [dec]/[dec] [chars] VLAN filter table is invalid for interface [dec]	VLAN フィルタリ ングを管理するた めに SPA で使用さ れる内部データ構 造が\n無効です。 SPA は、インター フェイスごとに個 別の VLAN テー ブルをサポートし ます。この\nエラ ーメッセージには、 モジュラサービ スカードスロット、 SPA サブスロ ット、\nSPA タイ プ、影響を受ける インターフェイス が示されます。こ のエラーはソフト ウェアの警告を \n示しています。	spa-eth-fe	コンソールかシス テムログに表示さ れたエラーメッ セージテキストを そのままコピーし て、 \n<CmdBold>show techsupport<NoCmdBold> コマンドを入力 し、\nシスコのテ クニカルサポート 担当者に連絡して 収集した情報を伝 えてください。 \n
<del>SAEHRBA\NOTUND</del>	4-警告	Subslot [dec]/[dec] [chars] Failed to get the bay information	サブスロットのソ フトウェアデータ 構造を取得できま せん。このエラー \nメッセージに は、モジュラサー ビスカードスロ ット、影響を受ける サブスロット、 \nSPA タイプが示 されます。このエ ラーはソフトウェ アの警告を示して います。	spa-eth-fe	コンソールかシス テムログに表示さ れたエラーメッ セージテキストを そのままコピーし て、 \n<CmdBold>show techsupport<NoCmdBold> コマンドを入力 し、\nシスコのテ クニカルサポート 担当者に連絡して 収集した情報を伝 えてください。 \n

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_EITHER4NOPROCESS	4-警告	Subslot [dec]/[dec] [chars] creation of [chars] process failed	SPA を管理するための IOS プロセスの作成に失敗しました。このエラーメッセージには、 \nモジュラサービスカードスロット、SPA サブスロット、SPA タイプ、\nプロセスの名前が示されます。このエラーメッセージとともに、この障害の原因の詳細がわかる \nIOS エラーメッセージが表示されます。	spa-eth-fe	<CmdBold>show memory summary<NoCmdBold> コマンドを入力して、\nエラーの原因の特定を試みます。システムアクティビティを減らしてメモリ使用量を\n抑えます。可能であれば、より大きいメモリ構成にアップグレードします。 \nさらに支援が必要な場合、 <b>LOGS_ID_REDUCE_ACTION</b>
SPA_TCAM_MAC_TABLE_FULL	4-警告	Subslot [dec]/[dec] [chars] Destination MAC address filter table is full for interface [dec] MAC address = [enet] mask = [enet]	SPA のインターフェイスの TCAM 宛先 MAC アドレステーブルが \nいっぱいです。SPA は、インターフェイスごとに個別の MAC テーブルをサポートします。この\nエラーメッセージには、 モジュラサービスカードスロット、SPA サブスロット、\nSPA タイプ、影響を受けるインターフェイスと MAC アドレスが示されます。指定された MAC\nアドレスは TCAM テーブルに追加されません。	spa-eth-fe	インターフェイスの設定を変更して、インターフェイスの登録済み MAC アドレスの \n一部を削除してみます。インターフェイスで現在使用中の \nMAC アドレスを確認するには、 <CmdBold>show controllers<NoCmdBold> コマンドを入力します。 \n

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPAのTCAMテーブル	4-警告	Subslot [dec]/[dec] [chars] VLAN filter table is full for interface [dec] VLAN identifier = [dec]	SPA のインターフェイスの TCAM VLAN フィルタテーブルがいっぱいです。SPA は、 \n\nインターフェイスごとに個別の VLAN テーブルをサポートします。このエラーメッセージには、 \n\nモジュラ サービスカードスロット、SPA サブスロット、SPA タイプ、 \n\n影響を受けるインターフェイス、失敗した VLAN エントリが示されません。指定された VLAN 識別子は \n\nTCAM テーブルに追加されません。	-	インターフェイスの設定を変更して、インターフェイスの登録済み VLAN の一部を \n\n削除してみます。インターフェイスで現在使用中の VLAN ID を \n\n確認するには、 <CmdBold>show controllers<NoCmdBold> コマンドを入力します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPATHMERRRADA</del>	4-警告	Subslot [dec]/[dec] [chars] Failed to read current temperature from sensor [dec] status = 0x[hec]	SPA の現在の温度測定値を特定できません。このエラーメッセージには、モジュラサービスカードスロット、SPA サブスロット、SPA タイプが示されます。このエラーはハードウェア障害を示しています。	spa-eth-fe	示されているサブスロットにある SPA の OIR を実行します。SPA を取り外す前に、 <code>&lt;CmdBold&gt;hw-module subslot stop&lt;NoCmdBold&gt;</code> コマンドを入力します。 SPA を取り外してから 5 秒待ち、MSC に SPA を再挿入します。 問題が解消されない場合は、コンソールかシステムログに表示されたエラーメッセージテキストをそのままコピーして、 <code>&lt;CmdBold&gt;show tech-support&lt;NoCmdBold&gt;</code> コマンドを入力し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を伝えてください。 



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPAETHRACERADAL	4-警告	Subslot [dec]/[dec] [chars] Failed to read the current voltage for [chars] supply	SPA 電圧源の現在の電圧測定値を特定できません。このエラーメッセージには、モジュラサービスカードスロット、SPA サブスロット、SPA タイプ、電圧源の ID が示されます。このエラーはハードウェア障害を示しています。	spa-eth-fe	示されているサブスロットにある SPA の OIR を実行します。SPA を取り外す前に、 <b>hw-module subslot stop</b> コマンドを入力します。SPA を取り外してから 5 秒待ち、MSC に SPA を再挿入します。問題が解消されない場合は、コンソールかシステムログに表示されたエラーメッセージテキストをそのままコピーして、 <b>show techsupport</b> コマンドを入力し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を伝えてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPACAMANHC3ED</del>	6-情報	Subslot [dec]/[dec] [chars] TCAM VLAN filter table is full disabling VLAN filtering for interface [dec]	VLAN テーブルがいっぱいになっているため、指定されたインターフェイスの VLAN フィルタリングが無効になりました。これは、SPA が任意の VLAN ID 宛てのフレームをルートプロセッサに送信することを意味します。SPA は、インターフェイスごとに個別の VLAN テーブルをサポートします。このエラーメッセージには、モジュラ サービスカードスロット、SPA サブスロット、SPA タイプ、影響を受けるインターフェイスが示されます。	spa-eth-fe	インターフェイスで現在使用中の VLAN ID を確認するには、 <CmdBold>show controllers</NoCmdBold> コマンドを入力します。既存の VLAN の一部をインターフェイス設定から削除して、指定されたインターフェイスで VLAN フィルタリングを再アクティブ化できます。

機能重大度ニーマニク	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPA_VLAN_FILTERING</del>	6-情報	Subslot [dec]/[dec] [chars] Enabling VLAN filtering for interface [dec]	指定されたインターフェイスの VLAN フィルタリングは有効です。SPA は、インターフェイスごとに個別の VLAN テーブルをサポートします。このエラーメッセージには、モジュラサービスカードスロット、SPA サブスロット、SPA タイプ、影響を受けるインターフェイスが示されます。	spa-eth-fe	VLAN フィルタリングが再アクティブ化され、VLAN テーブルがいっぱいではなくなりました。これは、SPA が、指定されたインターフェイスで設定された VLAN ID に関してのみ、ルートプロセッサにフレームを送信することを意味します。インターフェイスで現在使用中の VLAN ID を確認するには、 <CmdBold>show controllers<NoCmdBold> コマンドを入力します。
<del>SPA_FAN_SUPPORT</del>	2-クリティカル	SPA : [chars] at bay [dec] is not supported with fan [chars]	-	-	-
SPA_FPD2PWR_NO_OK	2-クリティカル	SPA POWER OK signal is not asserted for [chars] in [chars] for FPD upgrade.	SPA POWER OK 信号のアサーションのチェックに失敗しました。これは、SPA の HW の問題を示している可能性があります。	spa-infra-fpd	シスコのテクニカルサポート担当者に連絡し、SPA を交換してもらってください。

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPA EEPROM READER</del>	3-エラー	[chars]: Failed to read the content of ADM106x [chars] EEPROM section - [chars]	ADM106x に対する読み取り操作は、SPA キャリアカードから C2W シリアルインターフェイスを介して実行されます。示されている障害は、ビジー状態の C2W シリアルインターフェイスが原因である可能性があります。	spa-infra-fpd	あとで同じ操作を再試行します。問題が解消されない場合は、操作を再試行する前に SPA の設定を削除します。
<del>SPA EEPROM READER</del>	3-エラー	[chars]: Verification of write operation failed in ADM106x [chars] EEPROM section for address 0x[hec] - read value '0x[hec]' expected value '0x[hec]'.	書き込み操作の検証で EEPROM データの不一致が見つかりました。この問題は、書き込まれたデータを保持できなくなったデバイスに対する経時効果を示している可能性があります。	spa-infra-fpd	あとでアップグレード操作を再試行します。問題が解消されない場合は、SPA を交換します。
<del>SPA EEPROM READER</del>	3-エラー	[chars]: Failed to write new configuration into ADM106x [chars] EEPROM section - [chars]	ADM106x に対する書き込み操作は、SPA キャリアカードから C2W シリアルインターフェイスを介して実行されます。示されている障害は、ビジー状態の C2W シリアルインターフェイスが原因である可能性があります。	spa-infra-fpd	あとでアップグレード操作を再試行します。問題が解消されない場合は、アップグレード操作を再試行する前に SPA の設定を削除します。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_FPD-3JTAG_ERR	3-エラー	[chars]: Failed to program a [chars] FPD image file. Error code 0x%02x.	JTAG バスを介して SPA FPGA をプログラミングしようとする、エラーが発生します。古いキャリアカードの FPGA または SPA 接続が原因である可能性があります。また、内部ソフトウェアエラーにフラグが設定される場合もあります。	spa-infra-fpd	SPA を取り付け直してからアップグレードを再試行します。キャリアカードの FPGA が最新であることを確認します。エラーメッセージをそのままコピーして TAC に伝えてください。
SPA_HD3PWR_OFF_FAILED	3-エラー	Failed to power-off [chars] in [chars] for FPD offline upgrade within [dec] seconds.	示されている SPA の電源切断操作を指定された秒数内に実行できませんでした。この問題は、SPA の電源が切断されるまでの待機時間が十分ではないことを示している可能性があります。SPA に多数のインターフェイスが設定されている場合に起きることがあります。	spa-infra-fpd	あとでアップグレード操作を再試行します。問題が解消されない場合は、アップグレード操作を再試行する前に SPA の設定を削除します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<u>SPA_SMM665_CONFIG_ERROR</u>	3-エラー	[chars]: Failed to write new configuration into SMM665 device.	SMM665 に対する書き込み操作は、SPA キャリアカードから C2W シリアルインターフェイスを介して実行されます。示されている障害は、ビジー状態の C2W シリアルインターフェイスが原因である可能性があります。	spa-infra-fpd	あとでアップグレード操作を再試行します。問題が解消されない場合は、アップグレード操作を再試行する前に SPA の設定を削除します。
<u>SPA_FPD3_SW_ERROR</u>	3-エラー	NULL	-	spa-infra-fpd	LOG_STD_ACTION
<u>SPA_HD3_UPGRADE_FAILED</u>	3-エラー	[chars]: Failed to upgrade FPD [chars].	FPD イメージのアップグレード操作に失敗しました。これは SPA に固有のエラーです。原因としては、fpga ストレージにアクセスするときに不正イメージファイルエラーが発生したり、電源障害やカードの取り外しなどの物理的な中断が起きたりした可能性があります。SPA のタイプとエラーの原因によっては、カードが使用できない状態になる可能性があります。通常、システムは自動的にアップグレードを再試行し、障害が繰り返されるとカードを停止します。	spa-infra-fpd	FPD アップグレードの進行中にシステムを中断しないようにするとともに、一致する FPD パッケージを取得します。SPA に合った FPD パッケージの取得方法の詳細については、IOS リリースノートを参照してください。RPFDP ログの出力を確認します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_HD_UPGRADE_ABORTED	4-警告	[chars]: Upgrade aborted for \[chars]\ ID=[dec] - [chars]	提供されたイメージをドライバで使用してイメージプログラミング操作を実行できないため、FPD イメージのアップグレード操作が中止されました。	spa-infra-fpd	FPD アップグレード操作に提供された FPD イメージパッケージが使用中の Cisco IOS リリースにに対して有効であることを確認します。これは、 <CmdBold>show upgrade fpd package default<NoCmdBold> コマンドで IOS イメージに必要な FPD イメージパッケージを表示することで確認できます。
SPA_HD_IMG_CORRUPTION	6-情報	[chars]: FPD image corruption detected for \[chars]\ ID=[dec] forcing upgrade	ソフトウェアが FPD イメージの破損を検出し、問題を修正するために FPD 自動アップグレードメカニズムをトリガーしています。	spa-infra-fpd	対処は不要です。



機能重大度ニーマ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPACE</del> DWDM <del>ERROR</del>	3-エラー	[chars]	SPA ドライバが DWDM初期化ルー チンでエラーを検 出しました	spa-eth-10ge	

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
					<p>SPA ドライバが DWDM 初期化ルーチンで問題を検出しました。SPA のポートが想定どおりに動作していない場合は、電源を落として示されている SPA カードを取り付け直します。エラーメッセージが出続ける場合は、表示されたエラーメッセージをそのままコピーします。次に、SPA ハードウェアのトラブルシューティングマニュアル、および <a href="http://www.cisco.com/cisco/en/products/switches/products/7600series_switches/configuration/guide/cisco-7600-series-switches-configuration-guide.html">http://www.cisco.com/cisco/en/products/switches/products/7600series_switches/configuration/guide/cisco-7600-series-switches-configuration-guide.html</a> で提供されているツールやユーティリティを使用して、問題をリサーチして、解決を試みます。それでも問題が解決しない場合は、<a href="http://www.cisco.com/cisco/en/contacts/cisco.html">http://www.cisco.com/cisco/en/contacts/cisco.html</a> or contact からインターネット経由でテクニカルアシスタンスセンターのケースをオープンするか、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。そのときは必ず、収集した情報と「show tech-support」をサ</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
					ポート担当者に示すか、それらの情報を圧縮していないプレーンテキスト形式(.txt)でケースに添付します。
<u>SPA</u> <u>DWDM</u> <u>ALOC</u> <u>PAID</u>	3-エラー	[chars]	SPA ドライバが SPA カードでメモリエラーを検出しました	spa-eth-10ge	カードをリロードし、問題が解消されない場合は TAC に連絡してください
<u>SPA</u> <u>DWDM</u> <u>NULL</u> <u>ASRC</u> <u>URE</u>	3-エラー	[chars] [dec] [dec]	DWDM の初期化中に SPA ドライバが NULL データを検出しました	spa-eth-10ge	SPA カードをリロードし、問題が解消されない場合はテクニカルサポート担当者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPACE</del> <del>DRIVER</del> <del>LOCKED</del>	3-エラー	[chars] not locked after \ [dec] retries [hex]	SPA ドライバが PLL を初期化できませんでした	spa-eth-10ge	



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
					ポート担当者に示すか、それらの情報を圧縮していないプレーンテキスト形式(.txt)でケースに添付します。
SPA_GEDWDMSP_DETECT	3-エラー	[chars]	SPA ドライバがポートの Cu-SFP を検出できませんでした	spa-eth-10ge	対応するポートにシスコ準拠の SFP を接続し、コマンドを再試行してください
SPA_GE_DWDM_BUI2_SPA	3-エラー	[chars]	SPA ドライバが UT2 トランスポンダモジュールを検出できませんでした	spa-eth-10ge	コマンドを実行する前に、SPA が DWDM SPA であるかどうかを確認します
SPA_IPSEC3-BOOT_FAIL	3-エラー	[chars]: [chars].	示されている理由で SPA を起動できませんでした	spa-ipsec-2g	LOG_SID_RECUR_ACTION
SPA_IPSEC3-BRDTYPE	3-エラー	Incorrect jacket card board type [dec] detected.	ボードタイプが C7600-SSC-400 か C7600-SSC-600 のいずれにも属していません	spa-ipsec-2g	LOG_SID_RECUR_ACTION
SPA_IPSEC3-OVERRIDE	3-エラー	[chars]: Overriding bundled firmware with ssc%u-[chars].	バンドルされたファイルの代わりに指定されたファイルを使用しました。これはデバッグ機能です。	spa-ipsec-2g	LOG_SID_NO_ACTION
SPA_IPSEC3-PROC_FAIL	3-エラー	[chars]: [chars] Process creation failed.	指定されたプロセスにメモリを割り当てられません。	spa-ipsec-2g	LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_IPSEC3PWRCYCLE	3-エラー	SPA [dec]/[dec] is being power-cycled	SPA がキャリアカードからのキープアライブポーリングへの応答を停止しました。SPA の電源が再投入されました。	spa-ipsec-2g	SPA がオンラインに戻ったら、スーパーバイザのブートフラッシュに保存されたクラッシュダンプデータを取得します。 LOG_SID_RECUR_ACTION
SPA_IPSEC3SKIP_SPI	3-エラー	[chars]: Skipping SPI Init.	SPI の初期化がスキップされます。これはデバッグ機能です。	ws-ipsec-3	LOG_SID_NO_ACTION
SPA_IPSEC3SPA_BUS	3-エラー	[chars]: SPA Bus timeout.	DS1844 ポテンショメータの初期化に失敗しました。これはハードウェア障害を示しています	gsr-oc3_12-pos-spa	ハードウェアを変更するか表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SPA_HA3BADSWITCHOVER	3-エラー	[chars]: Invalid HA event detected: [chars]	-	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
SPA_LNM2REMEXCEED	2-クリティカル	Interface [chars] noise exceeded above removal threshold	リンク上のノイズが設定されたリンク削除のしきい値を超えました	-	このリンクには管理上の注意が必要です
SPA_LNM2REMEXCEEDLASTLINK	2-クリティカル	Interface [chars] Last link in bundle noise exceeded above removal threshold	リンク上のノイズが設定されたリンク削除のしきい値を超えましたただし、このリンクはマルチリンクバンドルの最後のリンクであり、サービスから削除されません。	-	このリンクには管理上の注意が必要です

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_LNM2REMFALIED	2-クリティカル	Interface [chars] failed to remove link from bundle	リンク上のノイズが設定されたリンク削除のしきい値を超えましたただし、このリンクはMLPバンドルから削除されません	-	対処は不要です。
SPA_LNM2REIMPROVE	2-クリティカル	Interface [chars] noise improved below removal threshold	リンク上のノイズが改善され、設定されたリンク削除のしきい値を下回っています	-	対処は不要です。
SPA_LNM2-REMOVE	2-クリティカル	Interface [chars] removed from bundle. Noise exceeded above remove threshold	リンク上のノイズが設定されたリンク削除のしきい値を超えました。このリンクはMLPバンドルから削除されます。これはリンクの重大なステータスです。このリンクはモニタリング状態にあり、ノイズレベルが設定値を下回ると再びバンドルに追加されます。	-	このリンクには管理上の注意が必要です
SPA_LNM2-RESTORE	2-クリティカル	Interface [chars] restored to bundle. Noise improved below removal threshold	リンク上のノイズが改善され、設定されたリンク削除のしきい値を下回っています。このリンクはMLPバンドルに復元されます。	-	[アクションは不要です]



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_INM2RESICRHEALED	2-クリティカル	Interface [chars] failed to restore link to the bundle	リンク上のノイズが改善され、設定されたリンク削除のしきい値を下回っています。ただし、MLPバンドルへのリンクの復元は失敗しました	-	対処は不要です。
SPA_INM3GENEVENT	3-エラー	[chars]	リンクノイズモニタリングでエラーが発生しました	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください
SPA_INM4WARNEXCED	3-エラー	Interface [chars] noise exceeded above major warning threshold	リンク上のノイズが設定されたメジャー警告レベルのしきい値を超えました	-	このリンクには管理上の注意が必要です
SPA_INM4WARMCOME	3-エラー	Interface [chars] noise improved below major warning threshold	リンク上のノイズが改善され、設定されたメジャー警告レベルのしきい値を下回っています	-	[アクションは不要です]
SPA_INM3WARNEXCED	3-エラー	Interface [chars] noise exceeded above minor warning threshold	リンク上のノイズが設定されたマイナー警告レベルのしきい値を超えました	-	このリンクには管理上の注意が必要です
SPA_INM3WARMCOME	3-エラー	Interface [chars] noise improved below minor warning threshold	リンク上のノイズが改善され、設定されたマイナー警告レベルのしきい値を下回っています	-	[アクションは不要です]

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_LNM-5-DISABLED	5-通知	Interface [chars] noise monitoring disabled for [chars]	指定された T1/E1 インターフェイス でリンクノイズモ ニタリングが無効 になっています	-	これは、T1/E1 リ ンクでリンクノイ ズモニタリングが 無効になったこと を通知するための Informational（情報 提供）メッセージ です。ユーザーに よる対処は不要で す。
SPA_LNM-5-ENABLED	5-通知	Interface [chars] noise monitoring enabled for [chars]	指定された T1/E1 インターフェイス でリンクノイズモ ニタリングが有効 になっています	-	これは、T1/E1 リ ンクでリンクノイ ズモニタリングが 有効になったこと を通知するための Informational（情報 提供）メッセージ です。ユーザーに よる対処は不要で す。
SPA_LOTR-3-CORRUPT	3-エラー	Corrupt configuration unsupported [chars] %u encountered	OC3/STM1 RP ドラ イバの実行中の設 定が破損していま す。	asr900-tdm-combo	<del>SPACRNRASMBRACDN</del>
SPA_LOTR-3-CREATE_FAIL	3-エラー	Failed to create [chars] : slot/bay:[dec]/[dec]	チャンネル化された SPA コントローラ 記述子ブロックを 作成できませんでした。 使用可能な システムメモリの 量を確認します。	asr900-tdm-combo	LOG_SIDSHTCH_ACTION
SPA_LOTR-3-DCC_FAILURE	3-エラー	Failed to retrieve DCC info for [dec]/[dec]/[dec]	\nDCC の情報を取 得できませんでした た	asr900-tdm-combo	<del>SPACRNRASMBRACDN</del>
SPA_LOTR-3-ERROR	3-エラー	Failed to create for [chars] : slot/bay:[dec]/[dec]	1Z 8S SPA/IM コン トローラでエラー が発生しました。	asr900-tdm-combo	システムで使用可 能なメモリを確認 し、 LOG_SIDSHTCH_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_LOIR3FATAL_ERROR	3-エラー	Fatal error for [chars]: slot/bay:[dec]/[dec]	チャンネル化された SPA コントローラで致命的なエラーが発生しました。	asr900-tdm-combo	LOG_STD_ACTION
SPA_LOIR3FRR_ERROR	3-エラー	Error in handling FRR: [chars] [chars] [hec] [hec]	FRR の処理中のエラーが発生しました。	asr900-tdm-combo	これは内部ソフトウェアエラーです。FRR の設定中にこのエラーが発生した場合は、インターフェイスの再設定を試みま す。エラーが解消されないか、通常 の操作中に発生した場合は、トレ ースバックを復号して LOG_STD_ACTION
SPA_LOIR3NIFC_FAILED	3-エラー	Channel provisioning failed for [chars]	チャンネルが停止状態に移行したことに 応じて、このインターフェイスの SPA でチャンネルをプロビジョ ニングできませんでした。この インターフェイスがユーザ インターフェイスを使用して プロビジョニングされた場合、 インターフェイスリストに 表示されないことがあります。	asr900-tdm-combo	SPACNBRASMBRACDN
SPA_LOIR3NALD_MAX_VC	3-エラー	for[chars]	IM の最大 vc が無効です	asr900-tdm-combo	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPA_LOIR3INVALIDSPA_TY</del>	3-エラー	Invalid SPA type : slot/bay:[dec]/[dec] spa_type=[dec].	チャンネル化された SPA タイプは、システムで現在実行されている Cisco IOS ソフトウェアのバージョンでは認識できません。	asr900-tdm-combo	この SPA タイプをサポートする Cisco IOS ソフトウェアのバージョンにシステムをアップグレードします。
<del>SPA_LOTR3NULL</del>	3-エラー	[chars]	データ構造の取得中に NULL ポインタが検出されました。	asr900-tdm-combo	<del>SPACONNERRASWERRACDN</del>
<del>SPA_LOIR3NULL_CDB</del>	3-エラー	payload CDB is NULL for [dec]/[dec]/[dec]	ポートのペイロード CDB が Null です。	asr900-tdm-combo	<del>SPACONNERRASWERRACDN</del>
<del>SPA_LOIR3NULL_ETHSUBBCK</del>	3-エラー	Ethernet subblock is null for [dec]/[dec]	イーサネットのサブブロックが NULL です	asr900-tdm-combo	<del>SPACONNERRASWERRACDN</del>
<del>SPA_LOIR3NULL_INSTANCE</del>	3-エラー	Null [chars] instance for slot/bay/port[dec]/[dec]/[dec]	データ構造を取得するときにインスタンスポインタが NULL になっています。	asr900-tdm-combo	<del>SPACONNERRASWERRACDN</del>
<del>SPA_LOIR3NULL_OPTIC_CDB</del>	3-エラー	Optic CDB is NULL for [dec]/[dec]/[dec]	ポートの光 CDB が Null です。	asr900-tdm-combo	<del>SPACONNERRASWERRACDN</del>
<del>SPA_LOIR3NULL_OPTIC_HWIDB</del>	3-エラー	Optic HWIDB is NULL for [dec]/[dec]/[dec]	ポートの光 HWIDB が Null です。	asr900-tdm-combo	<del>SPACONNERRASWERRACDN</del>
<del>SPA_LOIR3NULL_SPA_PIR</del>	3-エラー	-	SPA オブジェクトへのポインタが NULL です。	asr900-tdm-combo	LOG_SIDSH_TECH_ACION
<del>SPA_LOIR3NULL_SUBBLOCK</del>	3-エラー	Null ssb for [chars]	hwidb のサブブロックが NULL です。	asr900-tdm-combo	<del>SPACONNERRASWERRACDN</del>
<del>SPA_LOIR3NULL_VCINST</del>	3-エラー	for[chars]	VC INST へのポインタが NULL です。	asr900-tdm-combo	LOG_SIDSH_TECH_ACION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_LOIR3RETURN_ERROR	3-エラー	Return error for [chars]: return_value=[dec]	リターンエラーコードを受信しました。	asr900-tdm-combo	SPACONBASMBRACDN
SPA_LOIR3UNKNOWN_OPTION	3-エラー	Received unknown [chars]: option=[dec]	不明なオプションを受信しました。	asr900-tdm-combo	SPACONBASMBRACDN
SPA_LOIR5DEF_SUBRATE	5-通知	[chars] [chars]	リモートでサブレート設定が変更されました。	asr900-tdm-combo	リモートエンドによってサブレート設定が変更されたことをネットワークオペレータに通知します。
SPA_LOIR5SPA_MODE_IS	5-通知	spa_mode of [dec]/[dec] is [chars]	\nspace_mode は	asr900-tdm-combo	SPACONBASMBRACDN
SPA_LOTR-6XFP_OK	6-情報	[dec]/[dec]/[dec]: [chars] detected/inserted	XFP が検出されたか、チャンネル化された SPA のポートに挿入されました。	asr900-tdm-combo	これは Informational（情報提供）メッセージであり、対処は不要です
SPA_MIB-4DATA_LEN	4-警告	[chars]: MIB message lengths mismatch [chars] expecting [dec] bytes receiving [dec].	MIB の更新では受信したより多くのデータが必要になると予想されます。	spa-ser-infra	LOGSIDSHTECHACDN

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_NAMENAM_SW_ERR	3-エラー	NULL	SPA ドライバが SPA カードでソフトウェアエラー状態を検出しました。これにより、正しい処理が行われなくなる可能性があります。	spa-nam	SPA ドライバでソフトウェアエラーが発生しました。電源を落とし、指定された SPA カードを装着し直してください。表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、インターネット経由で Technical Assistance Center にアクセスして TAC_CASE_OPEN でケースをオープンするか、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を伝えます。そのときは必ず、 <CmdBold>show logging</NoCmdBold>、 <CmdBold>show monitor event-log spa all</NoCmdBold>、 および <CmdBold>show tech-support</NoCmdBold> コマンドの出力、トラブルシューティングのログ、具体的なエラーメッセージをケースに添付します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPACEFRNERNASWER</del>	3-エラー	NULL	モジュールドライバがモジュールカードでソフトウェアエラー状態を検出しました。これにより、正しい処理が行われなくなる可能性があります。	lebowski-o2	モジュールドライバでソフトウェアエラーが発生しました。電源を落として示されているモジュールカードを装着し直します。表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、インターネット経由で Technical Assistance Center にアクセスして TAC_CASE_OPEN でケースをオープンするか、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を伝えます。そのときは必ず、 <CmdBold>show logging</CmdBold>、 <CmdBold>show monitor event-log module all</CmdBold>、 および <CmdBold>show tech-support</CmdBold> コマンドの出力、トラブルシューティングのログ、具体的なエラーメッセージをケースに添付します。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPANUCSE0APMGEVER</del>	0-緊急	NULL	サービスモジュールで実行されているアプリケーションで Emergency (緊急) エラーが発生しました。	canisng-xe	UCSE_APMG_SID_ACTION
<del>SPANUCSE1APMGAERT</del>	1-アラート	NULL	サービスモジュールで実行されているアプリケーションがアラートを出しました。	canisng-xe	UCSE_APMG_SID_ACTION
<del>SPANUCSE2APMGCRT</del>	2-クリティカル	NULL	サービスモジュールで実行されているアプリケーションで重大なエラーが発生しました。	canisng-xe	UCSE_APMG_SID_ACTION
<del>SPANUCSE3CONGAIED</del>	2-クリティカル	UCSE Module [chars] \[chars]\ configuration failed	示されている UCSE モジュール インターフェイスの設定が失敗しました。	canisng-xe	LOG_SID_RECUR_ACTION
<del>SPANUCSE4APMGERR</del>	3-エラー	NULL	サービスモジュールで実行されているアプリケーションでエラーが発生しました。	canisng-xe	UCSE_APMG_SID_ACTION
<del>SPANUCSE5APPRESET</del>	3-エラー	Application on UCSE Module [chars] has failed and requested a UCSE Module reset.	サービスモジュールで実行されているアプリケーションで障害が発生したため、ホストとの通信障害から回復するために UCSE モジュールが再起動されます。	canisng-xe	LOG_SID_NO_ACTION



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPANCOUCSE3APSAUS	3-エラー	Application on UCSE Module [chars] is [chars]	サービスモジュールで実行されているアプリケーションの状態が変化しました。	canisng-xe	LOG_SID_NO_ACTION
SPANCOUCSE3HWERR	3-エラー	[chars]: A Hardware device error was detected by [chars] trying to recover the module by reload.	モジュールで内部ハードウェアデバイスエラーが発生しました。このエラーメッセージには、スロット、モジュールスロット、モジュールタイプ、ハードウェアデバイスの名前が示されます。問題を解決するために、モジュールの非アクティブ化と再アクティブ化が行われました。1時間以内にエラーの発生回数が5回を超えると、モジュールの再アクティブ化は試行されなくなります。このメッセージは、回復不能なハードウェア障害が原因である可能性があります。	canisng-xe	示されているサブスロットにあるモジュールのOIRを実行します。モジュールを取り外す前に <CmdBold>hw-module subslot stop<NoCmdBold> コマンドを入力します。モジュールを取り外し、5秒間待ってからモジュールをスロットに再挿入します。問題が解消されない場合は、コンソールかシステムログに表示されたエラーメッセージテキストをそのままコピーして、<CmdBold>show diag<NoCmdBold> コマンドを入力し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を伝えてください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPAN_UCSE_CFG_MISMATCH</del>	3-エラー	UCSE [chars] is using incorrect NGIO message version expected version = [dec] current version = [dec]. Please update	UCSE SW は、同じ NGIO メッセージヘッダーバージョンを使用しないソフトウェアバージョンで実行されています。この問題は、モジュールのソフトウェアパッケージの誤ったバージョンがシステムにインストールされた場合に発生する可能性があります。	canisng-xe	システムが実行している Cisco IOS ソフトウェアのバージョンに基づいて、モジュールに合ったソフトウェアパッケージを検索します。ソフトウェアバージョンとプラットフォームに対応するインストールマニュアルに従ってソフトウェアパッケージを適切にインストールし、問題を修正します。
<del>SPAN_UCSE_PASSWD_RESET</del>	3-エラー	UCSE Module [chars] password reset [chars][chars]	サービスモジュールのパスワードのリセットが失敗したか、サポートされていません。	canisng-xe	LOG_SID_RECUR_ACTION
<del>SPAN_UCSE_CFG_RESET</del>	3-エラー	UCSE Module [chars] will be reset to recover from failure [chars].	このモジュールは、ホストとの通信障害から回復するために再起動しています。	canisng-xe	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SPAN_UCSE_SHUTDOWN_AID</del>	3-エラー	UCSE Module [chars] shutdown failed to be executed.	UCSE モジュールがシャットダウン要求に応答しませんでした。これはおそらくバグが原因です。	canisng-xe	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SANCUCSE3ACUERR	3-エラー	[chars]: module CPU HW errors: [chars]	モジュールの CPU で内部ハードウェアデバイスエラーが発生しました。このエラーメッセージには、モジュラカードスロット、モジュールサブスロット、モジュールタイプ、ハードウェアデバイスの名前が示されます。問題を解決するために、モジュールの非アクティブ化と再アクティブ化が行われました。1 時間以内にエラーの発生回数が 5 回を超えると、モジュールの再アクティブ化は試行されなくなります。このメッセージは、回復不能なハードウェア障害が原因である可能性があります	canisng-xe	モジュールが自動的に回復しない場合は、示されているサブスロットにあるモジュールの OIR を実行します。モジュールを取り外す前に <CmdBold>hw-module subslot stop<NoCmdBold> コマンドを入力します。モジュールを取り外し、5 秒間待ってからモジュールをスロットに再挿入します。問題が解消されない場合は、コンソールかシステムログに表示されたエラーメッセージテキストをそのままコピーして、<CmdBold>show techsupport<NoCmdBold> コマンドを入力し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を伝えてください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPAN_GOU_CSE3SW_ERR	3-エラー	NULL	モジュールドライバがモジュールカードでソフトウェアエラー状態を検出しました。これにより、正しい処理が行われなくなる可能性があります。	canisng-xe	モジュールドライバでソフトウェアエラーが発生しました。電源を落として示されているモジュールカードを装着し直します。表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、インターネット経由で Technical Assistance Center にアクセスして TAC_CASE_OPEN でケースをオープンするか、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を伝えます。そのときは必ず、 <CmdBold>show logging</NoCmdBold>、 <CmdBold>show monitor event-log module all</NoCmdBold>、 および <CmdBold>show tech-support</NoCmdBold> コマンドの出力、トラブルシューティングのログ、具体的なエラーメッセージをケースに添付します。
SPAN_GOU_CSE4APMG_WARN	4-警告	NULL	サービスモジュールで実行されているアプリケーションが警告メッセージを出しました。	canisng-xe	UCSE_APMG_SID_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SANUCSEBPLATFORM</del>	4-警告	UCSE Module [chars] platform information not received correctly.	プラットフォームとサービスモジュールのハードウェア情報が正しく受信されませんでした。	canisng-xe	LOG_SID_RECUR_ACTION
<del>SANUCSEAPMGNICE</del>	5-通知	NULL	サービスモジュールで実行されているアプリケーションが通知を出しました。	canisng-xe	詳細については、ソフトウェアアプリケーションのマニュアルを参照してください。
<del>SANUCSEBPASSWORD</del>	5-通知	UCSE Module [chars] password changed to '[chars]'.	サービスモジュールのパスワードが変更されました。	canisng-xe	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SANUCSEBSCREENIP</del>	5-通知	UCSE Module [chars] \ ucse ext ip address \ restored.	インターフェイスのIPアドレスが変更されたことをシステムが確認した後、UCSE モジュールの外部 IP アドレスが復元されました。UCSE モジュールの IP アドレスとモジュールインターフェイスの IP アドレスを含むデフォルトゲートウェイの IP アドレスには、特定の設定要件があります。システムがこれらの要件を確認し、外部 IP アドレスを復元しました。	canisng-xe	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPANUCSERESIOREP	5-通知	UCSE Module [chars] UCSE Module ip address\ restored.	インターフェイスのIPアドレスが変更されたことをシステムが確認した後、UCSE モジュールの内部 IP アドレスが復元されました。サービスエンジンの IP アドレスとモジュールインターフェイスの IP アドレスを含むデフォルトゲートウェイの IP アドレスには、特定の設定要件があります。システムがこれらの要件を確認し、IP アドレスを復元しました。	canisng-xe	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPANUCSESCHEDEW</del>	5-通知	UCSE Module [chars] \UCSE ip default-gateway\ restored.	インターフェイス の IP アドレスが変 更されたことをシ ステムが確認した 後、UCSE モ ジュールのデフォ ルトゲートウェイ の IP アドレスが復 元されました。 UCSE モジュール の IP アドレスとモ ジュールインター フェイスの IP アド レスを含むデフォ ルトゲートウェイ の IP アドレスに は、特定の設定要 件があります。 UCSE モジュール の IP デフォルト ゲートウェイの IP アドレスが UCSE モジュールの IP ア ドレスと同じサブ ネット上にまだあ ることをシステム が確認したため、 デフォルトゲート ウェイの設定が復 元されました。	canisng-xe	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SPANUCSSUTDOWN</del>	5-通知	UCSE Module [chars] shutdown button was pressed shutdown initiated.	モジュールの シャットダウンボ タンが押され、 シャットダウンが 開始されました。	canisng-xe	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SPANUCSSHUTDOWN</del>	5-通知	UCSE Module [chars] shutdown complete	UCSE モジュール のシャットダウン が完了しました。	canisng-xe	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPANUCSESHUTDOWNIDE</del>	5-通知	UCSE Module [chars] shutdown was not done in a proper fashion: Reseating the module may corrupt the hard disk.	モジュールを取り外す前にモジュールが適切にシャットダウンされませんでした。これにより、モジュールのハードディスクが破損する可能性があります。	canisng-xe	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SPANUCSENONDEFECW</del>	5-通知	UCSE Module [chars] UCSE ip default-gateway\ unconfigured.	インターフェイスのIPアドレスが変わったため、UCSE モジュールのデフォルトゲートウェイのIPが設定解除されました。	canisng-xe	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SPANUCSENONDEFEXIP</del>	5-通知	UCSE Module [chars] UCSE Module ext ip address\ unconfigured.	インターフェイスのIPアドレスが変わったため、UCSE モジュールの外部IPアドレスが設定解除されました。	canisng-xe	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SPANUCSENONDEFREP</del>	5-通知	UCSE Module [chars] UCSE Module ip address\ unconfigured.	インターフェイスのIPアドレスが変わったため、UCSE モジュールのIPアドレスが設定解除されました。	canisng-xe	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SPANUCSENONDEFMGNO</del>	6-情報	NULL	サービスモジュールで実行されているアプリケーションが Informational (情報提供) メッセージを出しました。	canisng-xe	詳細については、ソフトウェアアプリケーションのマニュアルを参照してください。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_OBFL3APM_DEBUG	7-デバッグ	NULL	サービスモジュールで実行されているアプリケーションが Debug (デバッグ) メッセージを出しました。	canisng-xe	詳細については、ソフトウェアアプリケーションのマニュアルを参照してください。
SPA_OBFL3APP_CONTEXT	3-エラー	SPA OBFL Application Context is NULL	SPA コールバックルーチンに有効な OBFL アプリケーションコンテキストがありません	spa-obfl	LOG_STD_ACTION
SPA_OBFL3APP_ENABLE	3-エラー	[chars]: Failed to enable the [chars] application with OBFL INFRA	SPA が OBFL インフラにアプリケーションを登録できませんでした	spa-obfl	LOG_STD_ACTION
SPA_OBFL3APPLICATION	3-エラー	SPA OBFL [chars] Application initialization failed for [chars]	SPA が OBFL アプリケーションを初期化できませんでした	spa-obfl	LOG_STD_ACTION
SPA_OBFL3BAY_FAILED	3-エラー	[chars]: Failed to get the bay slot [dec] bay [dec]	このスロットとベイの組み合わせでは、SPA 構造を取得できません。	spa-obfl	LOG_STD_ACTION
SPA_OBFL3DEV_ADDR	3-エラー	[chars]: SPA Blackbox EEPROM base address is NULL	SPA に固有のコードがブラックボックス EEPROM のベースアドレスに対して NULL を返しました	spa-obfl	LOG_STD_ACTION
SPA_OBFL3DEVICE_DISABLE	3-エラー	[chars]: Failed to disable the SPA OBFL Device	OIR 中に SPA OBFL デバイスを無効化できませんでした	spa-obfl	LOG_STD_ACTION
SPA_OBFL3DEVICE_ENABLE	3-エラー	[chars]: Failed to enable the SPA OBFL device	SPA OBFL が OBFL インフラにデバイスを登録できませんでした	spa-obfl	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_OBFL3EEPROM_FAILED	3-エラー	[chars]: Failed to read the [chars] from EEPROM	SPA IDPROM から特定の詳細を読み取れませんでした。	spa-obfl	LOG_STD_ACTION
SPA_OBFL3ENV_ENQUEUE	3-エラー	[chars]: Failed to enqueue the Environment event	SPA OBFL が環境イベントを OBFL インフラのキューに加えられませんでした。	spa-obfl	LOG_STD_ACTION
SPA_OBFL3ENV_FVT_FAILED	3-エラー	[chars]: Environment Function Vector table is empty for [chars] monitoring	SPA の環境ベクトルテーブルを取得できませんでした	spa-obfl	LOG_STD_ACTION
SPA_OBFL3-ENV_UDI	3-エラー	[chars]: SPA OBFL Environment UDI structure is NULL	SPA の OBFL 環境 UDI 構造が NULL です	spa-obfl	LOG_STD_ACTION
SPA_OBFL3ERASE_FAILED	3-エラー	[chars]: Failed to erase the Blackbox EEPROM Address 0x[hec] offset 0x[hec] size 0x[hec]	ブラックボックス EEPROM を消去できませんでした。	spa-obfl	LOG_STD_ACTION
SPA_OBFL3ERRMSG_REG	3-エラー	[chars]: Failed to register Errmsg Facility	OBFL インフラに SPA OBFL エラーメッセージファシリティを登録できませんでした	spa-obfl	LOG_STD_ACTION
SPA_OBFL3MALLOC_FAILED	3-エラー	[chars]: Failed to allocate memory for [chars]	SPA OBFL 機能にメモリを割り当てられませんでした	spa-obfl	LOG_STD_ACTION
SPA_OBFL3OBFL_DEVINFO	3-エラー	SPA OBFL Devinfo is NULL	SPA コールバックルーチンに有効な OBFL デバイス情報がありません	spa-obfl	LOG_STD_ACTION
SPA_OBFL3PLATFORM_VECTOR	3-エラー	SPA OBFL Platform Vector Function is NULL	SPA にプラットフォームベクトル関数がありません	spa-obfl	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_OBFL3READ_FAILED	3-エラー	[chars]: Failed to read the Blackbox EEPROM Address 0x[hec] offset 0x[hec] size 0x[hec]	ブラックボックス EEPROM を読み取れませんでした。	spa-obfl	LOG_STD_ACTION
SPA_OBFL3READ_SENSOR_FAILED	3-エラー	[chars]: Failed to read the [chars] from sensor [dec]	環境センサーを読み取れませんでした	spa-obfl	LOG_STD_ACTION
SPA_OBFL3RESET_REASON_FAIL	3-エラー	[chars]: Failed to get the SPA reset reason from RP due to IPC [chars].	SPA OBFL が RP から SPA のリセットの理由を取得できませんでした。	spa-obfl	LOG_STD_ACTION
SPA_OBFL3SIZE_TOO_BIG	3-エラー	Size + Offset is beyond EEPROM boundary. Offset 0x[hec] size 0x[hec]	SPA コールバックルーチンに有効な EEPROM 読み取り/書き込みバイトがありません	spa-obfl	LOG_STD_ACTION
SPA_OBFL3SPA_NOIFOUND	3-エラー	SPA Plugin failed slot [dec] bay [dec]	SPA プラグイン構造を取得できませんでした。	spa-obfl	LOG_STD_ACTION
SPA_OBFL3SPA_OBFL_NO	3-エラー	[chars]: Failed to get the SPA OBFL [chars] info	SPA OBFL 情報構造を取得できませんでした	spa-obfl	LOG_STD_ACTION
SPA_OBFL3VOLTAGE_LIMIT_TABLE_FAILED	3-エラー	[chars]: Failed to get the voltage limit table	SPA の電圧制限テーブルを取得できませんでした	spa-obfl	LOG_STD_ACTION
SPA_OBFL3WRITE_FAILED	3-エラー	[chars]: Failed to write the Blackbox EEPROM Address 0x[hec] offset 0x[hec] size 0x[hec]	ブラックボックス EEPROM を書き込めませんでした。	spa-obfl	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPASRCHANCESUMA</del>	2-クリティカル	SPA [chars] in subslot 0/[dec] state transitioned to [chars].	状態がサービス自律停止および不一致に移行しました。不適切な機器がプロビジョニングされているかベイに挿入されています。	asr900-csl	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SPASRCHANCESUMA</del>	2-クリティカル	SPA N/A in subslot 0/[dec] state transitioned to [chars].	メンテナンスアクティビティのためにエンティティがサービスから手動で削除されたため、状態がサービス自律管理停止-不一致およびメンテナンスに移行しました。また、カードが間違っただスロットに挿入されている可能性があります。	asr900-csl	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SPASRCHANCESUMA</del>	2-クリティカル	SPA [chars] in subslot 0/[dec] state transitioned to [chars].	-	asr900-csl	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SPASRCHANCESUMA</del>	6-情報	SPA [chars] in subslot 0/[dec] state transitioned to [chars].	サブスロットがプロビジョニングされておらず、インターフェイスモジュールに物理的に装着されていないため、状態は空になっています。	asr900-csl	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPACRSPAECHANG6SNR</del>	6-情報	SPA [chars] in subslot 0/[dec] state transitioned to [chars].	状態が動作中および正常に\\移行しました。完全に動作しており、プロビジョニングされた\\関数が提供されます。	asr900-csl	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SPACRSPAECHANG6SAUHT</del>	6-情報	SPA [chars] in subslot 0/[dec] state transitioned to [chars].	状態がサービス自律停止 - 障害状態に\\移行しました。	asr900-csl	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SPACRSPAECHANG6SAUSD</del>	6-情報	SPA [chars] in subslot 0/[dec] state transitioned to [chars].	状態がサービス自律停止およびソフトウェアダウロードに\\移行しました。	asr900-csl	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SPACRSPAECHANG6SAUUC</del>	6-情報	SPA N/A in subslot 0/[dec] state transitioned to [chars].	カードが物理的に存在しないため、状態がサービス自律停止に\\移行しました。	asr900-csl	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SPACRSPAECHANG6SAUHM</del>	6-情報	SPA [chars] in subslot 0/[dec] state transitioned to [chars].	カードが物理的に存在せず、\\データベースでプロビジョニングされてもいないため、状態がサービス自律管理停止\\ - 未装備および未割り当てに\\移行しました。\\	asr900-csl	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPASUBSLOT</del>	6-情報	SPA [chars] in subslot 0/[dec] state transitioned to [chars].	状態がサービス自律停止\ - ソフトウェアダウンロードおよびメンテナンスに移行しました。 \メンテナンスアクティビティのためにエンティティが手動で削除されました。	asr900-csl	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SPASUBSLOT</del>	6-情報	SPA [chars] in subslot 0/[dec] state transitioned to [chars].	カードがデータベースでプロビジョニング\ されていないため、状態がサービス自律管理停止 - 未割り当てに移行しました。	asr900-csl	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SPASUBSLOT</del>	6-情報	SPA [chars] in subslot 0/[dec] state transitioned to [chars].	状態がサービス自律停止\ - 未装備およびメンテナンスに移行しました。 \カードが物理的に存在しません。メンテナンス \アクティビティのためにエンティティがサービスから手動で削除されました。	asr900-csl	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPA_SPECIFIC_MGMT</del>	6-情報	SPA [chars] in subslot 0/[dec] state transitioned to [chars].	状態がサービス管理停止に移行しました。 \エンティティが、メンテナンスアクティビティのためにサービスから手動で削除されましたが、まだプロビジョニングされた関数を実行しています。	asr900-csl	LOG_SID_NO_ACTION
SPA_OIR-2-INITFAIL	2-クリティカル	SPA OIR initialization error	SPA OIR サブシステムの起動中に障害が発生しました。 SPA OIR がメッセージを生成した RP またはラインカードで機能していません。	-	LOG_SID_REDUCE_ACTION
<del>SPA_OIR-2-SUBSLOTINITFAIL</del>	2-クリティカル	SPA OIR initialization error for [chars]	SPA OIR サブシステムの起動中に障害が発生しました。 SPA OIR がエラーメッセージに示されているスロットまたはサブスロットで機能していません。	-	LOG_SID_REDUCE_ACTION
SPA_OIR-3-CMD_ATTR	3-エラー	[chars]: Unexpected command identifier %u	SPA OIR に関連するコマンドの処理中に予期しないコマンド識別子が検出されました。 このコマンドは処理されませんでした。 これは、ソフトウェアの問題が原因である可能性が高いです。	spa-infra	SPA_OIR_SID_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_OIR3CORRUPTMENT	3-エラー	[chars]	<p>エラーメッセージに示されているサブスロットの SPA_OIR イベント内で破損が検出されました。このエラーが発生すると、システムは SPA をリロードして自動リカバリを試みません。この状態は、ソフトウェア、ファームウェア、またはハードウェアの問題によって発生することがありますが、ファームウェアかソフトウェアの問題である可能性が高いです。分散プラットフォームの場合、たとえば c12000 では MBUS を使用するなど、SPA_OIR イベントはプラットフォームに応じたメディアで転送されます。このエラーの原因として、イベントメッセージが</p>	-	SACRAUCORCOMRYACDN



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_OIR_EVENT_DATA_ERROR	3-エラー	SPA OIR event data error - [chars]%u	SPA OIR イベント内で無効なデータが検出されました。SPA OIR ステートマシンがハードウェアの状態を反映していない可能性があります。この問題は1つのSPAにのみ影響しますが、エラーが検出されたコンテキストからSPAを特定することはできません。この状態は、ソフトウェアかハードウェアの問題によって発生することがありますが、ソフトウェアの問題である可能性が高いです。分散プラットフォームの場合、たとえばc12000ではMBUSを使用するなど、SPA OIRメッセージはプラットフォームに応じたメディアで転送されます。このエラーの原因として、イベントメッセージが	spa-infra	システムログで影響を受けるSPAを判断するのに役立つメッセージが他にないか確認します。 <b>SPA_OIR_EVENT_DATA_ERROR</b>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_OIR_EVENT_HANDLING	3-エラー	[chars]: [chars]0x[hec]	エラーメッセージに示されているスロットかサブスロットの SPA の SPA OIR イベントを処理しているときに、データ構造エラーが検出されました。SPA OIR ステートマシンがハードウェアの状態を反映していない可能性があります。この状態は、ソフトウェアの問題によって発生する可能性が高いです。	spa-infra	SPA_OIR_SID_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_OIR3EVENT_TIMEOUT	3-エラー	[chars]: Timeout waiting for SPA OIR event	SPA OIR イベントの待機中にエラーメッセージに示されているサブスロットでタイムアウトが発生しました。SPA で初期化が完了しませんでした。このエラーが発生すると、システムはSPA をリロードして自動リカバリを試みます。この状態は、ソフトウェアかハードウェアの問題によって発生することがありますが、ソフトウェアの問題である可能性が高いです。分散プラットフォームの場合、たとえば c12000 では MBUS を使用するなど、SPA OIR イベントはプラットフォームに応じたメディアで転送されます。このエラーの原因として、イベントメッセージが	-	SPACRAUTORCOMBRACIN

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<code>SPA_OR3HWNTIMEOUT</code>	3-エラー	[chars]	SPA ハードウェアが初期化されるのを待っているときに、エラーメッセージに示されているサブスロットでタイムアウトが発生しました。SPA で初期化が完了しませんでした。このエラーが発生すると、システムは SPA をリロードして自動リカバリを試みます。この状態は、ソフトウェア、ファームウェア、またはハードウェアの問題によって発生することがありますが、ファームウェアかハードウェアの問題である可能性が高いです。	-	<code>SPACRAUTORCOMRYACDN</code>
<code>SPA3HWGALDASRED</code>	3-エラー	[chars]	SPA ベイが管理停止状態になっているため、SPA が起動しませんでした。SPA ベイは、実行設定で <code>&lt;CmdBold&gt;no hw-module&lt;/CmdBold&gt; &lt;target spa&gt; &lt;CmdBold&gt;shutdown&lt;/CmdBold&gt;</code> のように表示されます。	-	SPA ベイを管理上有効にするには、 <code>&lt;CmdBold&gt;no hw-module&lt;/CmdBold&gt; &lt;target spa&gt; &lt;CmdBold&gt;shutdown&lt;/CmdBold&gt;</code> コマンドを使用します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_OR3INVALID_EVENT	3-エラー	[chars]: Invalid [chars] event received when SPA is undergoing Minimal Disruptive Restart	SPA の最小中断再起動中に予期しないイベントが検出されました。この状態は、ソフトウェアの問題である可能性が高いです。SPA は通常どおりリセットされ、トラフィックに影響を及ぼしません。	spa-infra	SPACREMNTRCMBRACDN

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_OIR_MESSAGE_ERROR	3-エラー	[chars]: SPA OIR event message error - [chars]%u	エラーメッセージに示されているスロットかサブスロットの SPA の SPA OIR イベントメッセージでエラーが検出されました。SPA OIR ステートマシンが、この SPA のハードウェアの状態を反映していない可能性があります。この状態は、ソフトウェアかハードウェアの問題によって発生することがありますが、ソフトウェアの問題である可能性が高いです。分散プラットフォームの場合、たとえば c12000 では MBUS を使用するなど、SPA OIR メッセージはプラットフォームに応じたメディアで転送されます。このエラーの原因として、イベントメッセージが	spa-infra	SPARENIRCOMBYAION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_OIR3OUT_OF_SYNC	3-エラー	[chars]: failure code 0x[hec]	ソフトウェアの SPA OIR の状態が、エラーメッセージのサブロットのハードウェア状態と一致していませんでした。このエラーが発生すると、システムは SPA をリロードして自動リカバリを試みます。この状態は、RP スイッチオーバーの発生時に SPA がリロードしていると発生します。そうでなければ、この状態は、ソフトウェア、ファームウェア、またはハードウェアの問題によって発生することがありますが、ファームウェアかソフトウェアの問題である可能性が高いです。この状態は、SPA とその SIP 間でまれに行われるやり取りが原因で発生することもあります。	-	<u>SACRAUORCOMBACIN</u>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPA_OIR_EVENT_ERROR</del>	3-エラー	[chars]: event %u	エラーメッセージに示されているスロットかサブスロットの SPA に関して、SPA OIR イベントメッセージがキューに加えられませんでした。SPA OIR ステートマシンが、この SPA のハードウェアの状態を反映していない可能性があります。この状態は、ソフトウェアの問題によって発生する可能性が高いです。	spa-infra	<del>SPA_OIR_RECOVERY_ACTION</del>
<del>SPA_OIR_RECOVERY_RELOAD</del>	3-エラー	[chars]: Attempting recovery by reloading SPA	OIR ファシリティが、エラーメッセージに示されているサブスロットの SPA をリロードして自動リカバリを試みました。この SPA サブスロットに関連する他のエラーメッセージを探し、自動リカバ리를トリガーした障害を特定します。	-	LOG_SID_NO_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<code>SPA_CR\$SPA_POWERED_OFF</code>	3-エラー	[chars]: SPA [chars] powered off after %u failures within %u seconds	何度も障害が発生したため、SPA の電源が切断されました。この状態は、ソフトウェア、ファームウェア、またはハードウェアのエラーが原因で発生する可能性があります。	-	この SPA サブスロットに関連する他のエラーメッセージを探し、障害の根本原因を特定します。 <code>SPACR\$MTRCOMB\$ACDN</code>
<code>SPA_CR\$SWNT_TIMEOUT</code>	3-エラー	[chars]: SPA initialization not completed	SPA ソフトウェアドライバが SPA を初期化するのを待っているときに、エラーメッセージに示されているサブスロットでタイムアウトが発生しました。SPA で初期化が完了しませんでした。このエラーが発生すると、システムは SPA をリロードして自動リカバリを試みます。この状態は、ソフトウェア、ファームウェア、またはハードウェアの問題によって発生することがありますが、ソフトウェアまたはファームウェアの問題である可能性が高いです。	-	報告された他のメッセージで詳細を確認します。ハードウェアの交換が最初に行われないようにしてください。ハードウェアの交換を要求する前に、シスコのテクニカルサポート担当者とともにトラブルシューティングログを確認します。 <code>SPACR\$MTRCOMB\$ACDN</code>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA<u>R</u><u>UN</u><u>EX</u><u>P</u><u>E</u><u>C</u><u>I</u><u>D</u><u>E</u><u>M</u><u>E</u><u>N</u><u>T	3-エラー	[chars]: SPA OIR unexpected event%u	エラーメッセージに示されているスロットかサブスロットの SPA で予期しない SPA OIR イベントが検出されました。SPA OIR ステートマシンが、この SPA のハードウェアの状態を反映していない可能性があります。この状態は、ソフトウェアかハードウェアの問題によって発生することがありますが、ソフトウェアの問題である可能性が高いです。分散プラットフォームの場合、たとえば c12000 では MBUS を使用するなど、SPA OIR メッセージはプラットフォームに応じたメディアで転送されます。このエラーの原因として、イベントメッセージが	spa-infra	SPA<u>R</u><u>E</u><u>N</u><u>I</u><u>R</u><u>C</u><u>O</u><u>M</u><u>B</u><u>Y</u><u>A</u><u>C</u><u>I</u><u>O</u><u>N

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<u>SPACRAUTORECOVERYACTION</u>	3-エラー	[chars]: SPA [chars] unexpected recovery action%u for fail code 0x[hec]	このエラーメッセージに示されているスロットかサブスロットの SPA の障害メッセージを処理しているときにエラーが発生しました。SPA の障害発生後に実行されるリカバリアクションは、SPA ドライバ関数を呼び出すことで決まります。このメッセージは、SPA ドライバ関数から無効なリカバリアクションが返されたことを示しています。このメッセージが出された後、回復のために SPA がリロードされました。ソフトウェアの問題により、SPA ドライバから無効なリカバリアクションが返された可能性が高いです。	-	<u>SPACRAUTORECOVERYACTION</u>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_OR3UNRECOGNIZED	3-エラー	The SPA of type 0x[hex] in [chars] is not recognized	指定されたサブスロットの SPA のタイプは、オペレーティングシステムで認識されません。オペレーティングシステムがこのプラットフォームでこの SPA タイプをサポートしていないか、SPA に保存されている SPA タイプ ID が無効です。	-	システムが、このプラットフォームでエラーメッセージに示されている SPA タイプをサポートするオペレーティングシステムバージョンを実行していることを確認します。正しいオペレーティングシステムバージョンが使用されている場合は、コンソールかシステムログに表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を伝えます。そのときは、SPA の前面に記載されている SPA タイプに関する情報も伝えます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_OR3UNSUPPORTED	3-エラー	The [chars] in [chars] is not supported by the [chars] module	指定された SIP では、エラーメッセージに示されているサブスロットの SPA は、システムで現在稼働しているオペレーティングシステムバージョンでサポートされていません。SPA タイプは、別の SIP かそれ以降のオペレーティングシステムリリースでサポートされている可能性があります。	-	

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
					<p>エラーメッセージに示されている SIP が指定された SPA タイプをサポートしていることを確認します。オペレーティングシステムリリースが SIP の SPA タイプをサポートしていることを確認します。システムをリリーストレインの最新のオペレーティングシステムリリースにアップグレードするか、別の SIP タイプを使用しなければならない可能性があります。エラーメッセージに示されている SPA タイプが SPA の前面に記載されているインターフェイスタイプかインターフェイス数と一致しない場合は、コンソールかシステムログに表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を伝えます。そのときは、SPA の前面に記載されている SPA タイプに関する情報も伝えま</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
					す。
SPA_OIR-6-INSCARD	6-情報	Card inserted in [chars]	OIR ファシリティが新たに挿入された SPA を検出しました。その SPA に関連付けられているインターフェイスは動作しますが、ユーザーが設定するまでシャットダウンされません。そのタイプのインターフェイスが以前に設定されていた場合は、以前の状態に復元されます。	-	LOG_SID_NO_ACTION
SPA_OIR6OFFLINECARD	6-情報	SPA [chars] offline in [chars]	OIR ファシリティが、メッセージに示されているスロットまたはサブスロット番号の SPA の状態がオフラインに変わったことを検出しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
SPA_OIR6ONLINECARD	6-情報	SPA [chars] online in [chars]	OIR ファシリティが、メッセージに示されているスロットまたはサブスロット番号の SPA の状態がオンラインに変わったことを検出しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_OIR-6-REMCARD	6-情報	[chars]: Inserted SPA type does not match preconfigured SPA type. Configuration updated	このメッセージは、挿入された SPA タイプと事前設定をサポートするプラットフォームで事前設定された SPA タイプが一致しないことを報告するものです。挿入された SPA が事前設定済みの SPA に置き換わります。	-	<CmdBold>show run<NoCmdBold> コマンドを使用して設定を確認します。事前設定済みのタイプに戻す場合は、SPA を取り外した後バックアップから設定を更新します
SPA_OIR-6-REMCARD	6-情報	Card removed from [chars] interfaces disabled	OIR ファシリティが、エラーメッセージに示されているスロットまたはサブスロット番号から SPA が取り外されたことを検出しました。その SPA のインターフェイスは、管理上シャットダウンされ、削除済みとしてマークされます。削除されたインターフェイスを通過するルートルーティングテーブルはフラッシュされます。	-	LOG_SID_NO_ACTION
SPA_PLIM-3-ERRMSG	3-エラー	[chars] [chars]	カッコ内のエラーメッセージが SPA によってログに記録されました。	-	SPA_SID_SH_TECH_ACTION



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_FLIM3FATALERROR	3-エラー	SPA in slot [dec] bay [dec] experienced a fatal error [chars] and is being reset.	SPA の動作中に致命的なエラーが発生しました。SPA が再起動されることがあります。	-	エラーが複数回確認されない場合は、1 回限りのイベントである可能性があります。SPA を監視する必要があります。問題が繰り返し発生する場合は、 LOG_STD_ACTION
SPA_FLIM3HE_NOISICRD	3-エラー	NULL	このエラーは、ルータのリムーバブルフラッシュに SPA のファイルを保存できなかった場合に表示されます。一部のファイルがルータのリムーバブルフラッシュから削除されます。	spa-ser-infra	エラーメッセージが繰り返し表示される場合は、 LOG_STD_ACTION
SPA_FLIM3HE_CREATE_FATAL	3-エラー	NULL	ルータをチェックし、リムーバブルフラッシュカードかディスクが取り付けられていることを確認します ( <del>CtrlAgd0-N CtrlAg</del> 、 <del>CtrlAg dkl-N CtrlAg</del> 、 <del>CtrlAg s0-N CtrlAg</del> など)。フラッシュが取り付けられている場合は、	spa-ser-infra	ルータのリムーバブルディスクをチェックし、空のストレージ容量があることを確認します。フラッシュディスクの容量が不足している場合は、フラッシュからいくつかのファイルを削除します。メッセージが繰り返し表示される場合は、 LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_HM3HFORWARD_FAIL	3-エラー	[chars] failed to transfer a file from SPA to router flash due to IPC [chars].	IPC エラーにより、ファイルを転送できませんでした。フラッシュにファイルが保存されていません。	spa-ser-infra	フラッシュディスクに空のストレージ容量があることを確認します。容量が不足している場合は、フラッシュからいくつかのファイルを削除します。メッセージが繰り返し表示される場合は、LOG_STD_ACTION
SPA_PLIM3FW_RELOAD	3-エラー	[chars] is being reloaded due to firmware/application exception.	SPA でファームウェアを適用できませんでした。動作状態を回復するために SPA がリロードされています。	spa-ser-infra	フラッシュからアプリケーションのコアファイルを収集します。コアファイル名は、タイムスタンプの前のメッセージに表示されています。
SPA_PLIM3HEARTBEAT	3-エラー	[chars] has experienced an heartbeat failure. Current Sequence %u Received Sequence %u Time since last keep [dec]ms.	メッセージに示されている指定されたスロット内でローカル CPU とホスト間の IPC 通信が機能していません。IPC モジュールが再起動されます。その後通信が再確立される可能性があります。問題が解消されない場合は、SPA がリセットされます。	-	システムが正常に稼働し続けている場合は対処不要です。このメッセージが繰り返し表示されるかシステムが異常な動作をする場合は、systemRP/SIP からログを収集してください。出力をキャプチャします
SPA_PLIM3INIT_PORT	3-エラー	[chars] PLIM client IPC port has not been initialized.	-	spa-ser-infra	show ipc status

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_PLIM3-INITFAIL	3-エラー	[chars] has failed initialization because SPA [chars].	SPA の初期化中に障害が発生しました。SPA が機能しておらず、RP か SIP によって再起動される可能性があります。	-	SIP か RP によって SPA が正常に初期化された場合は対処不要です。SPA が正常に初期化されなかった場合は、LOG_STD_ACTION
SPA_PLIM3-SW_ERROR	3-エラー	NULL	-	spa-ser-infra	LOG_STD_ACTION
SPA_PLIM4-EXCEPTION	4-警告	[chars] has experienced an exception: [chars]. Writing SPA crash dump information to [chars].	メッセージに示されている指定されたスロットのローカル CPU で例外状態が発生しました。例外の原因となったプロセスが再起動された可能性があります。例外コアダンプが作成された場合、コアダンプは SIP フラッシュに保存されます（使用可能な場合）。	-	システムが正常に稼働し続けている場合は対処不要です。このメッセージが繰り返し表示されるかシステムが異常な動作をする場合は、SIP のフラッシュからクラッシュダンプファイルを収集して <CmdBold>show hw-module slot/subslot techsupport</CmdBold> コマンドの出力をキャプチャし、 <a href="http://www.cisco.com/techsupport">http://www.cisco.com/techsupport</a> から Technical Assistance Center にアクセスしてケースをオープンしてください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_PLIM4SBE_ECC	4-警告	[chars] reports [dec] SBE occurrence at [dec] addresses	SPA が修正可能なシングルビット ECC エラーを報告しました。	spa-ser-infra	ログに複数の SBE が発生したことが示されています。SBE は修正可能なメモリの問題です。ルータの動作には影響しません。多数発生している場合は、メモリ障害の可能性があります。標準的な対処法としては、最初にエラーが発生した時点で監視を開始し、繰り返し発生した場合はメモリを置き換えます。
SPA_PLIM4SBE_OVERFLOW	4-警告	[chars] SBE table [dec] elements overflows.	SPA が、プラットフォームで定義された内部テーブルで保持できる数を超える、修正可能な一意のシングルビット ECC エラーを報告しました。	spa-ser-infra	可能な限り早急に障害が発生したメモリチップを交換します。SBE は修正可能なメモリの問題です。ルータの動作には影響しません。多数発生している場合は、メモリ障害の可能性があります。
SPA_PLIM3RECEVNGHLE	5-通知	Receiving [chars] from [chars] and storing to [chars].	SPA がファイルの syslog かコアダンプを RP に送信し、	-	LOG_SID_DBG_ACTION
SPA_PLUGIN3ALLOC_ERR	3-エラー	[chars]: Failed to allocate memory	データに必要なメモリを割り当てられませんでした	spa-infra	show ipc status
SPA_PLUGIN3AUXC2W_CREATE	3-エラー	[chars]: Device auxiliary C2W creation failed.	補助 C2W 構造にメモリを割り当てられません。	-	LOG_SID_REDUCE_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_PLUGIN3EEPROM_READ	3-エラー	[chars]: Error reading EEPROM.	EEPROMの内容を読み取れません。これは、SPAが正しく装着されていないかハードウェア障害が発生していることを示しています	-	SPA_SID_RESET_ACTION
SPA_PLUGIN3EFC_NOISYNC	3-エラー	[chars]: Can not synchronize EFC bus.	モジュラサービスカードとSPA間の拡張フロー制御が同期されていません。SPAがシャットダウンされます。これは、SPAが正しく装着されていない、ハードウェア障害が発生している、またはROMMON/FPGAイメージが古いことを示しています。	-	SPA_SID_RESET_ACTION
SPA_PLUGIN3ENV_INIT	3-エラー	[chars]: Environment monitoring initialization failed.	-	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
SPA_PLUGIN3EXCEPTION	3-エラー	[chars]: Exception with cause [dec].	SPAのソフトウェアコンポーネントの1つがクラッシュしています。	spa-ser-infra	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
SPA_PLUGIN3FAILED	3-エラー	[chars]: Plugin initialization failed.	プラグインの初期化は、さまざまな理由で失敗する可能性があります。先行するメッセージに原因が示されている場合があります。	spa-ser-infra	LOG_SID_SH_TECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<u>SPA_PLUGIN_FILE_ERROR</u>	3-エラー	[chars]: Error accessing file [chars].	指定されたファイルが見つかりませんでした。許可がない、領域が不足している、またはファイルシステム/デバイスでエラーが発生しています。	spa-ser-infra	<u>LOG_SID_SHI_TECH_ACTION</u>
<u>SPA_PLUGIN_FILE_TRANSFER</u>	3-エラー	[chars]: Failed to transfer file to or from SPA.	SPA との間でファイルを転送できませんでした。原因としては、SPA のメモリが不足している、ジャケットカードの IPC で障害が発生している、SPA が正しく装着されていない、またはその他のエラーが起きていることが考えられます。	spa-ser-infra	<u>SPA_SID_RESEAT_ACTION</u>
<u>SPA_FIRMWARE_DOWNLOAD</u>	3-エラー	[chars]: Firmware application download failed.	SPA にアプリケーションイメージをダウンロードできませんでした。原因としては、SPA のメモリが不足している、IPC で障害が発生している、SPA が正しく装着されていない、またはその他のダウンロードエラーが起きていることが考えられます。	spa-ser-infra	<u>SPA_SID_RESEAT_ACTION</u>

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<u>SPA</u> <u>FW</u> <u>RE</u> <u>STARTUP</u>	3-エラー	[chars]: Firmware application startup failed. SPA status0x%08x host status0x%08x	SPA にダウンロードされたアプリケーションイメージを起動できません。原因としては、SIP のフラッシュディスクのイメージに問題がある、ハードウェア障害が発生している、あるいは FPGA および/または ROMMON イメージが古いことが考えられます。	spa-ser-infra	<u>LOG</u> <u>SID</u> <u>SH</u> <u>TECH</u> <u>ACTION</u>
<u>SPA</u> <u>FW</u> <u>RE</u> <u>BLMKE</u>	3-エラー	[chars]: Firmware file [chars] read failed.	パスが指すファームウェアイメージが無効です。	spa-ser-infra	<u>LOG</u> <u>_STD</u> <u>_ACTION</u>
<u>SPA</u> <u>FW</u> <u>RE</u> <u>BNPH</u>	3-エラー	[chars]: Invalid firmware file path [chars].	指定されたファームウェアファイルパスが無効です。これはソフトウェアエラーです。	spa-ser-infra	<u>LOG</u> <u>_STD</u> <u>_ACTION</u>
<u>SPA</u> <u>FW</u> <u>RE</u> <u>DOWNOD</u>	3-エラー	[chars]: Firmware download failed.	SPA にファームウェアイメージをダウンロードできませんでした。原因としては、SPA のメモリが不足している、IPC で障害が発生している、SPA が正しく装着されていない、またはその他のダウンロードエラーが起きていることが挙げられます。	spa-ser-infra	<u>SPA</u> <u>_SID</u> <u>_RESET</u> <u>_ACTION</u>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_PLUGIN3_ROMMON	3-エラー	[chars]: Insufficient memory for firmware file [chars] size [dec].	SPA にダウンロードするファームウェアイメージにメモリを割り当てられません。	spa-ser-infra	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
SPA_PLUGIN3_FW_STARTUP	3-エラー	[chars]: Firmware startup failed. SPA status0x%08x host status0x%08x	SPA にダウンロードされたファームウェアイメージを起動できません。原因としては、SIP のフラッシュディスクのイメージに問題がある、ハードウェア障害が発生している、あるいは FPGA および/または ROMMON イメージが古いことが考えられます。	spa-ser-infra	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
SPA_PLUGIN3_IOPFGA_CREATE	3-エラー	[chars]: Device IOFPGA creation failed.	IOFPGA 構造にメモリを割り当てられません。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
SPA_PLUGIN3_NOPLIM	3-エラー	[chars]: No PLIM subblock.	無効なポインタが渡されました。PLIM のサブブロックポインタを逆参照できません。内部エラーです。	spa-ser-infra	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
SPA_PLUGIN3_NOIPORT	3-エラー	[chars]: Failed to open IPC port.	PLIM クライアントの IPC ポートが初期化されていません。	spa-ser-infra	show ipc status
SPA_PLUGIN3_NULL_SPA_PIR	3-エラー	-	SPA オブジェクトへのポインタが NULL です。	spa-infra	LOG_SID_SH_TECH_ACTION



機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_PLUGIN3PLIM_CREATE	3-エラー	[chars]: PLIM subblock creation failed.	PLIM 構造にメモリを割り当てられません。	spa-ser-infra	LOG_SID_REDUCE_ACTION
SPA_PLUGIN3PLIM_EXHAUSTED	3-エラー	[chars]: plugin initialization failed retries exhausted.	再試行が指定された回数行われるとプラグインの初期化を続行できなくなる、1つ以上の重大な状態が発生しました。先行するメッセージに障害の原因が示されている場合があります。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
SPA_PLUGIN3ROMMON	3-エラー	[chars]: ROMMON reports error. SPA status0x%08x host status0x%08x.	ROMMON が起動中に致命的な状態を報告しました。原因としては、ROMMON/FPGA イメージが古いかハードウェアに不具合があることが考えられます。	spa-ser-infra	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
SPA_PLUGIN3SPI4_CONFIG	3-エラー	[chars]: Can not configure host side SPI4 profile.	モジュラサービスカードから SPI4 を設定できませんでした。これは、システムメモリが不足している、ハードウェア障害が発生している、または ROMMON/FPGA イメージが古いことを示しています。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
SPA_PLUGIN3SPI4_CREATE	3-エラー	[chars]: Device SPI4 creation failed.	SPI4 構造にメモリを割り当てられません。	spa-ser-infra	LOG_SID_REDUCE_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_PLUGIN3SPI4_INT	3-エラー	[chars]: SPI4 initializaion failed.	-	-	LOG_SID_SHI_TCH_ACTION
SPA_PLUGIN3SPI4_NOISYNC	3-エラー	[chars]: Can not synchronize SPI4 bus.	モジュラサービスカードと SPA 間の SPI4 バスが同期されていません。これは、SPA が正しく装着されていない、ハードウェア障害が発生している、または ROMMON/FPGA イメージが古いことを示しています。	-	SPA_SID_RESEAT_ACTION
SPA_PLUGIN3SPI4_SEICB	3-エラー	[chars]: IPC SPI4 set callback failedstatus [dec].	SPI4 バスのコールバック関数を設定できません。原因としては、SPA が正しく装着されていない、ROMMON/FPGA が古い、またはハードウェア障害が発生していることが考えられます。	spa-ser-infra	SPA_SID_RESEAT_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_PLUGIN3SPI4_SETCB	3-エラー	[chars]: IPC SPI4 set callback failederror: [dec] for port [dec].	指定されたインターフェイスポートの SPI4 バスのコールバック関数を設定できません。原因としては、SPA が正しく装着されていない、ROMMON/FPGA が古い、またはハードウェア障害が発生していることが考えられます。	spa-ser-infra	SPA_SID_RESEAT_ACTION
SPA_PLUGIN3UART_CREATE	3-エラー	[chars]: Device UART creation failed.	UART 構造にメモリを割り当てられません。	spa-ser-infra	LOG_SID_REDUCE_ACTION
SPA_PLUGIN4LED_CREATE	4-警告	[chars]: LED driver initialization failed.	LED 構造にメモリを割り当てられません。	-	LOG_SID_REDUCE_ACTION
SPA_PLUGIN4LED_READ	4-警告	[chars]: LED read failed for port [dec] status [dec].	LED レジスタ値を読み取れません。これは、SPA が正しく装着されていないかハードウェア障害が発生していることを示しています	-	SPA_SID_RESEAT_ACTION
SPA_PLUGIN4LED_WRITE	4-警告	[chars]: LED write failed for port [dec] status [dec].	LED レジスタに書き込めません。これは、SPA が正しく装着されていないかハードウェア障害が発生していることを示しています	-	SPA_SID_RESEAT_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_PLUGIN6EFC_SYNC	6-情報	[chars]: EFC bus synchronization achieved.	モジュラサービスカードと SPA 間の拡張フロー制御が同期されています。	-	なし。情報提供のみ。
SPA_FIRMWARE_DOWNLOADING	6-情報	[chars]: Downloading SPA firmware application [chars]...	SPA ファームウェアアプリケーションをダウンロードしています。	-	なし。情報提供のみ。
SPA_FIRMWARE_DOWNLOADING	6-情報	[chars]: Downloading SPA firmware [chars]...	SPA ファームウェアをダウンロードしています。	-	なし。情報提供のみ。
SPA_PLUGIN6SPI4_SYNC	6-情報	[chars]: SPI4 bus synchronization achieved.	モジュラサービスカードと SPA 間の SPI4 バスが同期されています。	-	なし。情報提供のみ。
SPA_SEI3APL_BOOT_ERR	3-エラー	[chars]: Application boot error detected [chars] with error [chars] error code = 0x[hec].	SPA の起動中にサービス SPA アプリケーションエラーが検出されました。	spa-butler-all	BUTLER_BOOT_ERR_ACTION
SPA_SEI3APL_BOOT_ERR	3-エラー	[chars]: Timeout booting application image.	sipspawmak9 サブパッケージの起動中にサービス SPA の初期化がタイムアウトしました。システムは、障害から回復するために SPA をリロードしようとしています。	spa-butler-all	BUTLER_BOOT_ERR_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA/BIAS/DEBUGMODE	3-エラー	Service engine [chars] has been booted in bootflash debug mode. This is an engineering use only mode and some or all of the SPA functions could be disabled.	<p>&lt;CmdBold&gt;test hw-module subslot&lt;NoCmdBold&gt; &lt;CmdBold&gt;spa-butler-all &lt;CmdBold&gt;bootflash debug enable&lt;NoCmdBold&gt;</p> <p>を設定して SPA が起動されました。SPA の動作が正常になるよう、このモードを無効にして SPA をリロードします。</p>	spa-butler-all	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA<del>HW</del>CONC<del>R</del>	3-エラー	[chars]: SPI4 error was detected during bootup automatic reload operation will be attempted for recovering the SPA. Please make sure that the SPA is secured properly in the SIP slot.	SPA のブートアップ中に SPI4 エラーが発生しました。問題を解決するために、SPA の非アクティブ化と再アクティブ化が行われました。1 時間以内にエラーの発生回数が 5 回を超えると、SPA の再アクティブ化は試行されなくなります。このメッセージが表示される原因は、SPA コネクタと SIP スロットの接続不良である可能性が高いです。	spa-butler-all	SPA を引き出して再挿入し、SIP スロットとのセキュアな接続を確立します。SPA を取り外す前に、必ず <del>&lt;CmdBold&gt;hw-module subslot&lt;/del&gt;&lt;NoCmdBold&gt;&lt;CmdArg&gt;slot#&lt;/del&gt;&lt;NoCmdArg&gt;&lt;del&gt;&lt;CmdBold&gt;spa&lt;/del&gt;&lt;NoCmdBold&gt;</del> コマンドを入力して SPA を停止します。SPA を取り外し、5 秒間待つてから SPA を SIP に再挿入します。問題が解消されない場合は、SPA と SIP 両方のコネクタに物理的な損傷がないか確認します。損傷が見られない場合は、エラーメッセージをそのままコピーして、SIP コンソールから <del>&lt;CmdBold&gt;show hw-module subslot&lt;/del&gt;&lt;NoCmdBold&gt;&lt;del&gt;&lt;CmdArg&gt;nm&lt;/del&gt;&lt;NoCmdArg&gt;&lt;del&gt;&lt;CmdBold&gt;spa&lt;/del&gt;&lt;NoCmdBold&gt;</del> コマンドの出力を収集し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を伝えてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<u>SPA_SELF_CHECKING_DSK</u>	3-エラー	[chars]: Disk is being checked because of previous unclean shutdown of the SPA or mount count limit reached. Boot time will take longer because of this operation e.g. 5 to 7 minute for a 250GB disk.	SPA の異常なシャットダウンに起因するエラーを修正するため、ディスクファイルシステムのチェックが実行されています。ファイルシステムの破損を防ぐため、SPA をシステムから取り外す前に SPA が適切にシャットダウンされていることを確認します。	spa-butler-all	LOG_SID_NO_ACTION
<u>SPA_DEFAULT_APP_TIMEOUT</u>	3-エラー	[chars]: Timeout booting the default application image will attempt to boot the helper image.	デフォルトのアプリケーションイメージの起動中にサービス SPA の初期化がタイムアウトしました。システムは、ヘルパーイメージの起動を試行して障害からの回復を試みます。	spa-butler-all	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<u>SPA</u> <u>SE</u> <u>B</u> <u>U</u> <u>T</u> <u>L</u> <u>E</u> <u>R</u> <u>C</u> <u>H</u> <u>E</u> <u>C</u> <u>K</u> <u>E</u> <u>R</u> <u>R</u> <u>O</u> <u>R</u>	3-エラー	[chars]: Disk file system check error detected manual execution of disk checking operation will be required to correct this problem. The SPA will continue operating with reduced disk space.	ディスクファイルシステムの完全性の自動チェック操作中にエラーが検出されました。影響を受けるディスクパーティションはマウントされないため、SPA は通常の状態で作動しなくなります。エラーのログをディスクに保存する機能は使用できず、SPA のリロード後にデバッグ情報が失われる可能性があります。メモリストレージが減るため、SPA のパフォーマンスも影響を受ける可能性があります。	spa-butler-all	<u>B</u> <u>T</u> <u>E</u> <u>R</u> <u>K</u> <u>S</u> <u>I</u> <u>R</u> <u>O</u> <u>S</u> <u>D</u> <u>A</u> <u>C</u> <u>T</u> <u>I</u> <u>O</u> <u>N</u>
<u>SPA</u> <u>SE</u> <u>B</u> <u>U</u> <u>T</u> <u>L</u> <u>E</u> <u>R</u> <u>C</u> <u>H</u> <u>E</u> <u>C</u> <u>K</u> <u>T</u> <u>I</u> <u>M</u> <u>O</u> <u>U</u> <u>T</u>	3-エラー	[chars]: Timeout checking the disk after more than [dec] seconds. Another attempt to check the disk will be done after the SPA reload.	ディスクのチェック操作が想定的时间内に完了しませんでした。考えられるディスクチェックの障害から回復するため、ディスクチェック操作を再試行できるように SPA がリロードされます。	spa-butler-all	<u>B</u> <u>T</u> <u>E</u> <u>R</u> <u>K</u> <u>S</u> <u>I</u> <u>R</u> <u>O</u> <u>S</u> <u>D</u> <u>A</u> <u>C</u> <u>T</u> <u>I</u> <u>O</u> <u>N</u>



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<u>SPA</u> <u>DISK</u> <u>MOUNT</u> <u>ERROR</u>	3-エラー	[chars]: Disk mount error detected manual execution of disk checking operation might be required to correct this problem. The SPA will continue operating with reduced disk space.	ディスクパーティションのマウント操作中にエラーが検出されました。影響を受けるディスクパーティションはマウントされないため、SPAは通常の状態で作動しなくなります。エラーのログをディスクに保存する機能は使用できず、SPAのリロード後にデバッグ情報が失われる可能性があります。メモリストレージが減るため、SPAのパフォーマンスも影響を受ける可能性があります。	spa-butler-all	<u>BT</u> <u>DISK</u> <u>INFO</u> <u>SD</u> <u>ACN</u>
<u>SPA</u> <u>DISK</u> <u>NOT</u> <u>PRESENT</u>	3-エラー	[chars]: Cannot detect the presence of disk drive on the SPA. Please check for loose cable connection to the drive. The SPA will continue operating without the disk.	ブートアップ中にSPAでディスクが検出されなかったため、SPAは通常の状態で作動しなくなります。エラーのログをディスクに保存する機能は使用できず、SPAのリロード後にデバッグ情報が失われる可能性があります。メモリストレージが減るため、SPAのパフォーマンスも影響を受ける可能性があります。	spa-butler-all	<u>BT</u> <u>DISK</u> <u>INFO</u> <u>SD</u> <u>ACN</u>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPA_DISK_UNFORMATTED</del>	3-エラー	[chars]: The disk drive on the SPA it is not formatted. The SPA cannot use an unformatted disk. Please follow instructions in the Cisco IOS installation and configuration guide to perform the manual format operation. The SPA will continue operating without the disk.	ディスクがフォーマットされていないため、SPA は通常の状態で作動しなくなります。エラーのログをディスクに保存する機能は使用できず、SPA のリロード後にデバッグ情報が失われる可能性があります。メモリストレージが減るため、SPA のパフォーマンスも影響を受ける可能性があります。	spa-butler-all	この問題を修正するには、『Cisco IOS Installation and Configuration Guide』の手順に従ってディスクドライブをフォーマットします。
<del>SPA_DISK_UNKNOWN_STATE</del>	3-エラー	[chars]: The disk drive on the SPA is in a unknown operational state. Check for a loose cable connection to the drive. The SPA will continue operating without the disk.	SPA のブートアップ中にディスクが不明な動作状態だったため、SPA は通常の状態で作動しなくなります。エラーのログをディスクに保存する機能は使用できず、SPA のリロード後にデバッグ情報が失われる可能性があります。メモリストレージが減るため、SPA のパフォーマンスも影響を受ける可能性があります。	spa-butler-all	<del>BUTLER_SPA_DISK_UN</del>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_HELPER_BOOT_ERR	3-エラー	[chars]: Helper image boot error detected [chars] error code = 0x[hec].	SPA の起動中にサービス SPA ヘルパーイメージエラーが検出されました。	spa-butler-all	LOG_SID_NO_ACTION
SPA_MAINTENANCE_MODE	3-エラー	Service engine [chars] has been booted in maintenance mode. This is an engineering use only mode and some or all of the SPA functions could be disabled.	<CmdBold>test hw-module subslot<NoCmdBold> <CmdBold>#<NoCmdBold> <CmdBold>maintenmode enable<NoCmdBold> を設定して SPA が起動されました。 SPA の動作が正常になるよう、このモードを無効にして SPA をリロードします	spa-butler-all	LOG_SID_NO_ACTION
SPA_MEM_CPU_BIST_ERR	3-エラー	[chars]: CPU BIST failure detected with error [chars] error code = 0x[hec].	サービス SPA CPU ビルドインセルフテスト BIST で使用されているメモリを確認します	-	BUTERMEMROSDACTN
SPA_MEM_CPU_BIST_ERR	3-エラー	[chars]: memory init failure occurred [chars] with error [chars] error code = 0x[hec].	サービス SPA メモリの初期化手順が失敗しました。	-	BUTERMEMROSDACTN
SPA_ROMMON_BOOT_ERR	3-エラー	[chars]: ROMMON boot error detected [chars] - [chars]	SPA の起動中にサービス SPA ROMMON エラーが検出されました。システムは、障害から回復するために SPA をリロードしようとしています。	spa-butler-all	BUTEROMMONROSDACTN

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<b>SPAROMMONBOOTMOUT</b>	3-エラー	[chars]: Timeout booting ROMMON image in [chars] state [chars] - [chars]	ROMMON イメージの起動中にサービス SPA の初期化がタイムアウトしました。システムは、障害から回復するためにこれから SPA のリロードを試みます。	spa-butler-all	<b>BTRROMMONRCSXCON</b>
<b>SPAROMMONMGRCOMR</b>	3-エラー	[chars]: ROMMON boot failed recovering ROMMON image with backup copy.	SPA の起動中にサービス SPA ROMMON エラーが検出されました。この障害から回復するために、ROMMON イメージの再プログラミングが試行されます。この問題の原因としては、以前 ROMMON FPD アップグレード操作が中断されたことが考えられます。	spa-butler-all	LOG_SID_NO_ACTION
<b>SPAROMMONSNCMOUT</b>	3-エラー	[chars]: Timeout getting SPI4 sync from ROMMON	SPI4 同期の取得に失敗した後、サービス SPA の初期化がタイムアウトしました。システムは、障害から回復するために SPA をリロードしようとします。	spa-butler-all	<b>BTRROMMONRCSXCON</b>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_SKIPPED_DISK_MOUNT	3-エラー	[chars]: Disk mounting operation has been skipped for manual disk repair operation. Please follow the procedures on hardware configuration guide on how to enter into service engine console to continue with the disk repair operation.	リロード操作後に SPA がディスクをマウントしないように設定されました。これは、手動ディスク修復操作を行えるように SPA の準備を整える最初の手順です。	spa-butler-all	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_SE1-3-SW_ERR	3-エラー	NULL	SPA ドライバが SPA カードでソフトウェアエラー状態を検出しました。これにより、正しい処理が行われなくなる可能性があります。	spa-butler-all	SPA ドライバでソフトウェアエラーが発生しました。電源を落として示されている SPA カードを装着し直します。問題が解消されない場合は、コンソールに表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、インターネット経由で Technical Assistance Center にアクセスして TAC_CASE_OPEN でケースをオープンするか、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を伝えます。そのときは必ず、 <CmdBold>show logging</NoCmdBold>、 <CmdBold>show monitor event-log spa all</NoCmdBold>、 および <CmdBold>show tech-support</NoCmdBold> コマンドの出力、トラブルシューティングのログ、具体的なエラーメッセージをケースに添付します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_SE3SYSINI_FAILURE	3-エラー	[chars]: System init failure was detected during bootup - [chars]. SPA will be disabled because of this failure.	SPA のシステムブートアップ中に障害が検出されました。問題が発生したため、SPA が非アクティブになりました。	spa-butler-all	コンソールに表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、SIP コンソールから <CmdBold>show hw-module subslot<NoCmdBold> <CmdByNum> <CmdAg> <CmdByNum> <CmdAg> <CmdByNum> <CmdAg> コマンドの出力を収集し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を伝えてください。
SPA_SE3BOOTINGDEFAULT	5-通知	[chars]: booting the default application image.	サービス SPA は、ディスクからデフォルトのアプリケーションイメージを起動しています。	spa-butler-all	LOG_SID_NO_ACTION
SPA_SE3BOOTINGHELPER	5-通知	[chars]: booting the helper image.	サービス SPA は、ブートフラッシュからヘルパーイメージを起動しています。	spa-butler-all	LOG_SID_NO_ACTION
SPA_SE3BOOTINGHOSTIMAGE	5-通知	[chars]: booting application image downloaded from host.	サービス SPA は、ディスクからデフォルトのアプリケーションイメージを起動しています。	spa-butler-all	LOG_SID_NO_ACTION
SPA_SE3NO_APP_IN_DISK	5-通知	[chars]: no application image was found in disk drive.	サービス SPA のディスクドライブに有効なアプリケーションイメージがありません。	spa-butler-all	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPASNOVADPARTION</del>	5-通知	[chars]: no valid partition was found in disk drive [chars] error code = 0x[hec].	サービス SPA のディスクドライブに有効なパーティションがありません。	spa-butler-all	この問題を修正するには、『Cisco IOS Installation and Configuration Guide』の手順に従ってディスクドライブをフォーマットします。
<del>SPSRMMDXIK_PRR</del>	3-エラー	Failed to retrieve datapath identifier for interface [chars]	SPA ドライバは、メッセージに示されているインターフェイスのデータパス識別子を取得できません。これはソフトウェアエラーを示しています。	wolfeisland-sw	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SPSRMIMEXHDD</del>	3-エラー	The system supports a maximum of two serial Interface Modules. Additional modules will not be operational. Check the output of 'show platform' for details.	tty を作成できませんでした。	wolfeisland-sw	LOG_STD_ACTION
<del>SPSRALMNVADTXRX</del>	3-エラー	[chars] doesn't support different tx speed [dec] and rx speed [dec]	このソフトウェアは異なる tx 速度と rx 速度をサポートしていません	wolfeisland-sw	tx 速度と rx 速度を同等に設定します。
<del>SPSRMCEQUHRR</del>	3-エラー	[chars]	メッセージをキューに加えられませんでした。	wolfeisland-sw	LOG_STD_ACTION
<del>SPSRMNULLASRCUE</del>	3-エラー	NULL pointer detected: [chars]	ソフトウェアエラーが発生し、SPA ドライバはメッセージに示されているデータ構造を取得できません。	wolfeisland-sw	LOG_STD_ACTION



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<code>SPASRALMPROCESSAL</code>	3-エラー	process creation failed for [chars]	定期的な 1 秒のプロセスの作成に失敗しました。これはソフトウェアエラーを示しています。	wolfeisland-sw	LOG_STD_ACTION
<code>SPASRALMSUBBLOCKAL</code>	3-エラー	Failed to create serial subblock at : [chars]: [chars]\n	シリアルサブブロックを作成できませんでした	wolfeisland-sw	LOG_STD_ACTION
<code>SPASRALMSENDIAL</code>	3-エラー	[chars]	TDL メッセージを送信できませんでした。	wolfeisland-sw	LOG_STD_ACTION
<code>SPASRALMUNKNOWNCAP</code>	3-エラー	unknown encap type [dec] in serial pak handler	ソフトウェアエラーが発生し、SPA ドライバでメッセージに示されている不明なカプセル化が検出されました	wolfeisland-sw	LOG_STD_ACTION
<code>SPASRALMUNSUPPORTEDPA</code>	3-エラー	common_str_empty_str	ソフトウェアエラーが発生し、SPA ドライバでメッセージに示されているサポート対象外のデータが検出されました	wolfeisland-sw	LOG_STD_ACTION
<code>SPASRALMUNSUPPORTEDPAE</code>	3-エラー	Unsupported spa type: %u	インターフェイス hwidb を作成できませんでした。	wolfeisland-sw	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<code>SPA_VLAN_ID_NO_ZERO</code>	3-エラー	VLAN identifier is not zero before allocation for interface [chars]	SPA ドライバが、メッセージに示されているインターフェイスに新しい VLAN 識別子を割り当てる前にゼロ以外の VLAN 識別子を検出しています。これはソフトウェアエラーを示しています。	wolfeisland-sw	LOG_SID_NO_ACTION
<code>SPA_SEM_NBPMSG_ERR</code>	0-緊急	NULL	サービス SPA で実行されているアプリケーションで Emergency（緊急）エラーが発生しました。	spa-butler-all	SE_APPMSG_SID_ACTION
<code>SPA_SEM_NBPMSG_AHT</code>	1-アラート	NULL	サービス SPA で実行されているアプリケーションがアラートを出しました。	spa-butler-all	SE_APPMSG_SID_ACTION
<code>SPA_SEM_NBPMSG_CHT</code>	2-クリティカル	NULL	サービス SPA で実行されているアプリケーションで重大なエラーが発生しました。	spa-butler-all	SE_APPMSG_SID_ACTION
<code>SPA_SEM_NBPMSG_FALD</code>	2-クリティカル	Service Engine [chars] \[chars]\ configuration failed	示されているサービスエンジンインターフェイスの設定が失敗しました。	spa-butler-all	LOG_SID_RECUR_ACTION
<code>SPA_SEM_NBPMSG_ERR</code>	3-エラー	NULL	サービス SPA で実行されているアプリケーションでエラーが発生しました。	spa-butler-all	SE_APPMSG_SID_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPASRCSENGNE3APRESET</del>	3-エラー	Application on service engine [chars] has failed and requested a service engine reset.	サービス SPA で実行されているアプリケーションで障害が発生したため、ホストとの通信障害から回復するためにサービスエンジンが再起動されます。	spa-butler-all	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SPASRCSENGNE3APSAUS</del>	3-エラー	Application on service engine [chars] is [chars]	サービス SPA で実行されているアプリケーションの状態が変わりました。	spa-butler-all	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<u>SPA</u> <u>RCS</u> <u>ENGINE</u> <u>HW</u> <u>ERR</u>	3-エラー	[chars]: A Hardware device error was detected by [chars] trying to recover the SPA by reload.	サービス SPA で内部ハードウェアデバイスエラーが発生しました。このエラーメッセージには、SIP スロット、SPA サブスロット、SPA タイプ、ハードウェアデバイスの名前が示されます。問題を解決するために、SPA の非アクティブ化と再アクティブ化が行われました。1 時間以内にエラーの発生回数が 5 回を超えると、SPA の再アクティブ化は試行されなくなります。このメッセージは、回復不能なハードウェア障害が原因である可能性があります。	spa-butler-all	示されているサブスロットにある SPA の OIR を実行します。SPA を取り外す前に <CmdBold>hw-module subslot stop<NoCmdBold> コマンドを入力します。SPA を取り外し、5 秒間待つてから SPA を SIP に再挿入します。問題が解消されない場合は、コンソールかシステムログに表示されたエラーメッセージテキストをそのままコピーして、<CmdBold>show diag<NoCmdBold> コマンドを入力し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を伝えてください。
<u>SPA</u> <u>RCS</u> <u>EN</u> <u>P</u> <u>SW</u> <u>RD</u> <u>SET</u>	3-エラー	Service Engine [chars] password reset [chars][chars]	サービス SPA のパスワードのリセットが失敗したか、サポートされていません。	spa-butler-all	<u>LOG</u> <u>SID</u> <u>RECU</u> <u>R</u> <u>A</u> <u>C</u> <u>I</u> <u>O</u> <u>N</u>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPSCEERRMACH</del>	3-エラー	Service Engine [chars] is using incorrect RBCP message version = [dec] current version = [dec]. Please update	サービスエンジンは、同じ RBCP メッセージヘッダーバージョンを使用しないソフトウェアバージョンで実行されています。この問題は、SPA のソフトウェアパッケージの誤ったバージョンがシステムにインストールされた場合に発生する可能性があります。	spa-butler-all	システムが実行している Cisco IOS ソフトウェアのバージョンに基づいて、SPA に合ったソフトウェアパッケージを検索します。ソフトウェアバージョンとプラットフォームに対応するインストールマニュアルに従ってソフトウェアパッケージを適切にインストールし、問題を修正します。
<del>SA_SVCENGRSRESET</del>	3-エラー	Service engine [chars] will be reset to recover from failure [chars].	このサービス SPA は、ホストとの通信障害から回復するために再起動しています。	spa-butler-all	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SPSCEMNSUTDOWNAD</del>	3-エラー	Service Engine [chars] shutdown failed to be executed.	サービスエンジンがシャットダウン要求に応答しませんでした。これはおそらくバグが原因です。	spa-butler-all	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA/CSE/NE/SPA/URR	3-エラー	[chars]: SPA CPU HW errors: [chars]	サービス SPA CPU で内部ハードウェアデバイスエラーが発生しました。このエラーメッセージには、モジュラ サービスカードスロット、SPA サブスロット、SPA タイプ、ハードウェアデバイスの名前が示されます。問題を解決するために、SPA の非アクティブ化と再アクティブ化が行われました。1 時間以内にエラーの発生回数が 5 回を超えると、SPA の再アクティブ化は試行されなくなります。このメッセージは、回復不能なハードウェア障害が原因である可能性があります	spa-butler-all	SPA が自動的に回復しない場合は、示されているサブスロットにある SPA の OIR を実行します。SPA を取り外す前に <CmdBold>hw-module subslot stop<NoCmdBold> コマンドを入力します。SPA を取り外し、5 秒間待つてから SPA を SIP に再挿入します。問題が解消されない場合は、コンソールかシステムログに表示されたエラーメッセージテキストをそのままコピーして、<CmdBold>show tech-support<NoCmdBold> コマンドを入力し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を伝えてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPA_CASE_NEWERR</del>	3-エラー	NULL	SPA ドライバが SPA カードでソフトウェアエラー状態を検出しました。これにより、正しい処理が行われなくなる可能性があります。	spa-butler-all	SPA ドライバでソフトウェアエラーが発生しました。電源を落とし、指定された SPA カードを装着し直してください。表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、インターネット経由で Technical Assistance Center にアクセスして TAC_CASE_OPEN でケースをオープンするか、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を伝えます。そのときは必ず、 <CmdBold>show logging</CmdBold>、 <CmdBold>show monitor event-log spa all</CmdBold>、 および <CmdBold>show tech-support</CmdBold> コマンドの出力、トラブルシューティングのログ、具体的なエラーメッセージをケースに添付します。
<del>SPA_CASE_NEWERR</del>	4-警告	NULL	サービス SPA で実行されているアプリケーションが警告メッセージを出しました。	spa-butler-all	SE_APP_MSG_SID_ACI

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPRCSEINBDRACMONO</del>	4-警告	Service Engine [chars] platform information not received correctly.	プラットフォームとサービス SPA のハードウェア情報が正しく受信されませんでした。	spa-butler-all	LOG_SID_RECUR_ACTION
<del>SPRCSEINBDRACMONO</del>	5-通知	NULL	サービス SPA で実行されているアプリケーションが通知を出しました。	spa-butler-all	詳細については、ソフトウェアアプリケーションのマニュアルを参照してください。
<del>SPRCSEINBDRACMONO</del>	5-通知	Service Engine [chars] password changed to '[chars]'.	サービス SPA のパスワードが変更されました。	spa-butler-all	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SPRCSEINBDRACMONO</del>	5-通知	Service Engine [chars] \service-engine ext ip address\ restored.	インターフェイスの IP アドレスが変更されたことをシステムが確認した後、サービスエンジンの外部 IP アドレスが復元されました。サービスエンジンの IP アドレスと SPA インターフェイスの IP アドレスを含むデフォルトゲートウェイの IP アドレスには、特定の設定要件があります。システムがこれらの要件を確認し、外部 IP アドレスを復元しました。	spa-butler-all	LOG_SID_NO_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPA</del> <u>SRCS</u> <del>ENGINE</del> <u>SRCP</u>	5-通知	Service Engine [chars] \service-engine ip address\ restored.	インターフェイスのIPアドレスが変更されたことをシステムが確認した後、サービスエンジンのIPアドレスが復元されました。サービスエンジンのIPアドレスとSPAインターフェイスのIPアドレスを含むデフォルトゲートウェイのIPアドレスには、特定の設定要件があります。システムがこれらの要件を確認し、IPアドレスを復元しました。	spa-butler-all	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPRCENBSCHDDEW</del>	5-通知	Service Engine [chars] \service-engine ip default-gateway\ restored.	インターフェイスのIPアドレスが変更されたことをシステムが確認した後、サービスエンジンのデフォルトゲートウェイのIPアドレスが復元されました。サービスエンジンのIPアドレスとSPA インターフェイスのIPアドレスを含むデフォルトゲートウェイのIPアドレスには、特定の設定要件がありません。サービスエンジンのIPデフォルトゲートウェイのIPアドレスがサービスエンジンのIPアドレスと同じサブネット上にまだあることをシステムが確認したため、デフォルトゲートウェイの設定が復元されました。	spa-butler-all	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SPRCENBSHDWBN</del>	5-通知	Service engine [chars] shutdown button was pressed shutdown initiated.	SPA のシャットダウンボタンが押され、シャットダウンが開始されました。	spa-butler-all	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SPRCENBSHDWIDE</del>	5-通知	Service engine [chars] shutdown complete	サービスエンジンのシャットダウンが完了しました。	spa-butler-all	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPRCSNENCLDOWNCODE</del>	5-通知	Service Engine [chars] shutdown was not done in a proper fashion: Reseating the SPA may corrupt the hard disk.	SPA を取り外す前 に SPA が適切に シャットダウンさ れませんでした。 これにより、SPA のハードディスク が破損する可能性 があります。	spa-butler-all	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SPRCSNENCLDRCV</del>	5-通知	Service Engine [chars] \service-engine ip default-gateway\ unconfigured.	インターフェイス の IP アドレスが変 わったため、サー ビスエンジンのデ フォルトゲート ウェイの IP が設定 解除されました。	spa-butler-all	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SPRCSNENCLREXP</del>	5-通知	Service Engine [chars] \service-engine ext ip address\ unconfigured.	インターフェイス の IP アドレスが変 わったため、サー ビスエンジンの外 部 IP アドレスが設 定解除されまし た。	spa-butler-all	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SPRCSNENCLREP</del>	5-通知	Service Engine [chars] \service-engine ip address\ unconfigured.	インターフェイス の IP アドレスが変 わったため、サー ビスエンジンの IP アドレスが設定解 除されました。	spa-butler-all	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SPRCSNENCLPMSGNO</del>	6-情報	NULL	サービス SPA で実 行されているアプ リケーションが <b>Informational</b> （情報 提供）メッセージ を出しました。	spa-butler-all	詳細については、 ソフトウェアアプ リケーションのマ ニュアルを参照し てください。

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPACSENAPMIDBG</del>	7-デバッグ	NULL	サービス SPA で実行されているアプリケーションが Debug (デバッグ) メッセージを出しました。	spa-butler-all	詳細については、ソフトウェアアプリケーションのマニュアルを参照してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPA</del> SPA	3-エラー	NULL	SPA ドライバが SPA カードでソフトウェアエラー状態を検出しました。これにより、正しい処理が行われなくなる可能性があります。	spa-butler-all	SPA ドライバでソフトウェアエラーが発生しました。電源を落として示されている SPA カードを装着し直します。問題が解消されない場合は、コンソールに表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、インターネット経由で Technical Assistance Center にアクセスして TAC_CASE_OPEN でケースをオープンするか、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を伝えてください。そのときは必ず、 <CmdBold>show logging</NoCmdBold>、 <CmdBold>show monitor event-log spa all</NoCmdBold>、 および <CmdBold>show tech-support</NoCmdBold> コマンドの出力、トラブルシューティングのログ、具体的なエラーメッセージをケースに添付します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_T3E3-3-LOVEFAIL	3-エラー	[chars]: failed to send [chars] love letter	ラブレターの状態または設定メッセージを送信できませんでした。	spa-ser-t3e3	LOGSIDSHTTECHACION
SPA_T3E3-3-MSGERR	3-エラー	Illegal message type [dec] received for Interface [chars]	RP が不明なメッセージを受信しました。	spa-ser-t3e3	LOGSIDSHTTECHACION
SPA_T3E3-3-NO_SSB	3-エラー	[chars]: Failed to get serial subblock.	シリアルサブブロックポインタが NULL です。内部ソフトウェアエラー。	spa-ser-t3e3	LOGSIDSHTTECHACION
SPA_T3E3-3-SSBINIT	3-エラー	[chars]: Fail to initialize serial IDB	最も一般的な原因はシステムメモリ不足です。以前に、メモリ割り当て障害メッセージが表示されていた可能性があります。	spa-ser-t3e3	LOGSIDSHTTECHACION
<del>SPA_T3E3-3-SSBINIT</del>	3-エラー	[chars] Programming [chars] subrate FPGA failed. The FPGA image is corrupted. FPD upgrade has been attempted. SPA is shut.	示されているサブレート FPGA イメージが、FPD のアップグレード後に破損しました。この問題が解消するまで、SPA はディセーブルのままです。	spa-ser-t3e3	FPD イメージパッケージが正しいことを確認します。アップグレードで使用する FPD イメージパッケージは、実行中の Cisco IOS リリースと一致している必要があるという点に注意してください。これは、 <CmdBold>show upgrade fpd package default<NoCmdBold> <NoCmdBold> コマンドを使用して確認できます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPA_T3E3-5-BERT</del>	4-警告	[chars] Programming [chars] subrate FPGA failed. The FPGA image is corrupted. One upgrade attempt is made.	示されているサブプレート FPGA イメージが破損しているため、FPGA のプログラミングに失敗しました。障害から回復するためにアップグレードが 1 回試行されます。	-	デフォルトの FPD イメージパッケージを使用して、サブプレート FPGA イメージを自動的にアップグレードします。パッケージは、実行中の Cisco IOS リリースと一致している必要があります。これは、 <CmdBold>show upgrade fpd package default<NoCmdBold> コマンドを使用して確認できます。アップグレード後もサブプレート FPGA の障害が解消されない場合、SPA は無効になります。パッケージファイルが完全であることを確認します。
SPA_T3E3-5-BERT	5-通知	Interface [chars] BERT [chars]	Spa t3e3 ドライバが BERT タスクを処理しました。	spa-ser-t3e3	これは BERT タスクの完了時に表示される単なる通知です。
SPA_T3E3DEF_SUBRATE	5-通知	[chars] [chars]	リモートでサブプレート設定が変更されました	spa-ser-t3e3	サブプレート設定がリモートエンドによって変更されたことをネットワークオペレータに \n知らせます

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPA_T3E3MSG_QUEUE_ERR</del>	5-通知	[chars]: Unable to enqueue message to T3E3 SPA process	T3E3 SPA プロセスのメッセージキューがいっぱいです。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして「show tech-support」コマンドの出力をすぐに収集し、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
<del>SPA_T3E3MSG_QUEUE_ERR</del>	5-通知	[chars]: T3E3 process message queue not initialized.	T3E3 プロセスのメッセージキューの準備ができていません。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして「show tech-support」コマンドの出力をすぐに収集し、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
<del>SPA_T3E3MSG_UNEXPECTED</del>	5-通知	[chars]: Unexpected SPA message [dec].	SPA は削除されましたが、未処理のイベントがまだあります。	-	CPU 使用率が高い場合は下げるように試みます
<del>SPA_IDM_BAMF_CREATE</del>	3-エラー	ATM interface creation on [chars] controller failed	コントローラでの ATM インターフェイスの作成に失敗しました。これはソフトウェアエラーを示しています。	uea-im-tdm	LOG_STD_ACTION
<del>SPA_IDM_LICENSE_ACTIVATED</del>	3-エラー	\nATM License is not yet activated. \nPlease configure 'license feature atm' \nand accept the EULA to activate the license.\n	機能ライセンスがインストールまたはアクティブ化されていないため、ATM サービスを開始できませんでした	uea-im-tdm	LOG_STD_ACTION



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_TDMMDXIKL_PRR	3-エラー	Failed to retrieve datapath identifier for interface [chars]	SPA ドライバは、メッセージに示されているインターフェイスのデータパス識別子を取得できません。これはソフトウェアエラーを示しています。	uea-im-tdm	LOG_SID_NO_ACTION
SPA_BIB3D_ALLOC_PRR	3-エラー	failed to allocate ID for TDM IM	TDM IM の ID を割り当てられませんでした。	uea-im-tdm	LOG_STD_ACTION
SPA_TDMIM3_ID_INIT	3-エラー	failed to initialize TDM IM ID table	TDM IM ID テーブルを初期化できませんでした。	uea-im-tdm	LOG_STD_ACTION
SPA_DMA_QUEUE_PRR	3-エラー	[chars]	メッセージをキューに加えられませんでした。	uea-im-tdm	LOG_STD_ACTION
SPA_DMA_ULDSRUCRE	3-エラー	[chars]	ソフトウェアエラーが発生し、SPA ドライバはメッセージに示されているデータ構造を取得できません。	uea-im-tdm	LOG_STD_ACTION
SPA_TDMBPROCESS_FAL	3-エラー	process creation failed for [chars]	定期的な 1 秒のプロセスの作成に失敗しました。これはソフトウェアエラーを示しています。	uea-im-tdm	LOG_STD_ACTION
SPA_TDMBIDL_SEND_FAL	3-エラー	common_str_empty_str	TDL メッセージを送信できませんでした。	uea-im-tdm	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPADMNSURIEDWA</del>	3-エラー	common_str_empty_str	ソフトウェアエラーが発生し、SPA ドライバでメッセージに示されているサポート対象外のデータが検出されました	uea-im-tdm	LOG_STD_ACTION
<del>SPADMVLANDNZRO</del>	3-エラー	VLAN identifier is not zero before allocation for interface [chars]	SPA ドライバが、メッセージに示されているインターフェイスに新しい VLAN 識別子を割り当てる前にゼロ以外の VLAN 識別子を検出しています。これはソフトウェアエラーを示しています。	uea-im-tdm	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SAUSEFUCSEFSWRR	3-エラー	NULL	モジュールドライバがモジュールカードでソフトウェアエラー状態を検出しました。これにより、正しい処理が行われなくなる可能性があります。	canisng-xe	<p>モジュールドライバでソフトウェアエラーが発生しました。電源を落として示されているモジュールカードを装着し直します。問題が解消されない場合は、コンソールに表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、インターネット経由で Technical Assistance Center にアクセスして TAC_CASE_OPEN でケースをオープンするか、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を伝えます。そのときは必ず、  <b>show logging</b>、  <b>show monitor event-trace spa</b>、  <b>show tech-support</b>、  <b>show tech-support</b> コマンドの出力、            トラブルシューティングのログ、            具体的なエラーメッセージをケースに添付します。</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA_WMA3WMA_SW_I RR	3-エラー	NULL	SPA ドライバが SPA カードでソフトウェアエラー状態を検出しました。これにより、正しい処理が行われなくなる可能性があります。	spa-wma	SPA ドライバでソフトウェアエラーが発生しました。電源を落とし、指定された SPA カードを装着し直してください。表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、インターネット経由で Technical Assistance Center にアクセスして TAC_CASE_OPEN でケースをオープンするか、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を伝えます。そのときは必ず、 <CmdBold>show logging</NoCmdBold>、 <CmdBold>show monitor event-log spa all</NoCmdBold>、 および <CmdBold>show tech-support</NoCmdBold> コマンドの出力、トラブルシューティングのログ、具体的なエラーメッセージをケースに添付します。
SPA_TEMP_SHUTDOWN	0-緊急	[chars] temperature too high on sensor %u [dec]C. SPA has been shut down.	MSG_SPA_TEMP_HGH_EXP SPA がシャットダウンされました。	-	MSG_SPA_TEMP_HGH_ACION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA0TEMP_SHUTDOWNOR	0-緊急	[chars] temperature too high on sensor %u [dec]C but shutdown has been	MESPA_TEMP_HGHEXP SPA のシャットダウンが設定によってオーバーライドされました	-	MESPA_TEMP_HGHEXP
SPA0TEMP_SHUTDOWNOR	0-緊急	[chars] slot/bay [dec]/[dec] temperature too high on sensor %u [dec]C	MESPA_TEMP_HGHEXP SPA のシャットダウンが設定によってオーバーライドされました	-	MESPA_TEMP_HGHEXP
SPA0VOLT_SHUTDOWN	0-緊急	[chars] voltage out of operating range. Nominal [dec]mV value [dec]mV.	MESPA_VOLT_COMMON コンポーネントの損傷を防ぐために SPA がシャットダウンされました。	-	すぐに SPA を交換します。関連するメッセージを記録し、修理のために SPA を返却します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPAAUTHENTICATION_FAIL	1-アラート	IM authentication failed for slot/bay [dec]/[dec]	このモジュールは、シスコが製造していないかシスコの承認を得て製造されていない可能性があります。この製品には、シスコのライセンス条項に違反してコピーされたソフトウェアが含まれている可能性があります。このような製品を使用したことでサポートの問題が発生した場合、シスコは、保証や SmartNet などのシスコテクニカルサポートプログラムに基づく製品サポートの提供を拒否することがあります。詳細については、シスコの Technical Assistance Center にお問い合わせください。	iomd-infra	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SAEBAUJHENICAIQNAL	1-アラート	Module daughter board authentication failed for slot/bay/board [dec]/[dec]/[dec]	このドーターボードは、シスコが製造していないかシスコの承認を得て製造されていない可能性があります。この製品には、シスコのライセンス条項に違反してコピーされたソフトウェアが含まれている可能性があります。このような製品を使用したことでサポートの問題が発生した場合、シスコは、保証や SmartNet などのシスコテクニカルサポートプログラムに基づく製品サポートの提供を拒否することがあります。詳細については、シスコの Technical Assistance Center にお問い合わせください。	esg-io-infra	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SP2BRNFRAMEMEMOIA</del>	2-クリティカル	CELB RN FPGA Multi Bit Error in RAM memory for slot/bay [dec]/[dec] Fatal failure. Reloading the IM	ソフトウェアは、電離放射線によって引き起こされる、FPGA の SRAM の設定メモリに保存されている値に対する意図しない変更です。詳細については、『Soft Error Mitigation Controller 製品ガイド』（PG036）を参照してください。詳細については、シスコの Technical Assistance Center にお問い合わせください。	spa-infra	LOG_STD_ACTION
<del>SP2EMFCAMEMEMOIA</del>	2-クリティカル	CEM FPGA Multi Bit Error in RAM memory for slot/bay [dec]/[dec] Fatal failure. Reloading the IM	ソフトウェアは、電離放射線によって引き起こされる、FPGA の SRAM の設定メモリに保存されている値に対する意図しない変更です。詳細については、『Soft Error Mitigation Controller 製品ガイド』（PG036）を参照してください。詳細については、シスコの Technical Assistance Center にお問い合わせください。	spa-infra	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPA2RAMMEMORY_FAL</del>	2-クリティカル	IOFPGA Multi Bit Error in RAM memory for slot/bay [dec]/[dec] Fatal failure. Reloading the IM	ソフトウェアは、電離放射線によって引き起こされる、FPGA の SRAM の設定メモリに保存されている値に対する意図しない変更です。詳細については、『Soft Error Mitigation Controller 製品ガイド』（PG036）を参照してください。詳細については、シスコの Technical Assistance Center にお問い合わせください。	spa-infra	LOG_STD_ACTION
SPA-2-TEMP_CRITICAL	2-クリティカル	[chars] temperature too high on sensor %u [dec]C.	MESG_SPA_TEMP_HGH_EXP すぐに修正してください。	-	MESG_SPA_TEMP_HGH_ACTION
SPA-2-TEMP_CRITICAL	2-クリティカル	[chars] slot/bay [dec]/[dec] temperature too high on sensor %u [dec]C.	MESG_SPA_TEMP_HGH_EXP すぐに修正してください。	-	MESG_SPA_TEMP_HGH_ACTION
SPA-2-VOLT_CRITICAL	2-クリティカル	[chars] voltage outside of nominal range. Nominal [dec]mV value[dec]mV	MESG_SPA_VOLT_EXP_COMMON	-	MESG_SPA_VOLT_EXP_COMMON
<del>SPA_VOLT_SHUTDOWN_NOR</del>	2-クリティカル	[chars] voltage outside of operating range. Nominal [dec]mV value[dec]mV.	MESG_SPA_VOLT_EXP_COMMON	-	MESG_SPA_VOLT_EXP_COMMON

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA-3-BAD_FCITYPE	3-エラー	[chars]: Illegal FCI type [dec].	無効な FCI タイプが SPA に渡されます。これはソフトウェアエラーです。	-	LOG_SID_SHI_TECH_ACTION
SPA-3-ENTITY_INITFAIL	3-エラー	SPA entity initialization error	SPA エンティティ管理サブシステムの起動中に障害が発生しました。エンティティ管理が有効になっていません。	spa-infra	LOG_SID_REDUCE_ACTION
SPA-3-ENVMON_INITFAIL	3-エラー	SPA environmental monitoring initialization error	SPA 環境モニタリングサブシステムの起動中に障害が発生しました。環境モニタリングが有効になっていません。	spa-infra	LOG_SID_REDUCE_ACTION
SPA-3-ENVMON_NOTMONICRED	3-エラー	Environmental monitoring is not enabled for [chars]	示されている SPA は、環境モニタリングシステムにどのセンサーも登録していません。	-	LOG_SID_SHI_TECH_ACTION
SPA-3-INITFAIL	3-エラー	Initialization error	初期化中に障害が発生しました。	spa-infra	LOG_SID_REDUCE_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA3MSG_PARSE_FAILURE	3-エラー	Failed to parse incoming message from [chars]	IO モジュールからの着信制御メッセージを解析できなかったため、ホストプラットフォームで実行されている制御プロセスで処理を行えませんでした。このエラーメッセージは、モジュールで実行されているソフトウェアがホストと互換性がない場合に表示されることがあります。解決策として、モジュールソフトウェアをホストイメージと同じバージョンかホストイメージと互換性のあるバージョンにアップデートします。	TAC の詳細を参照	LOG_STD_ACTION
SPA-3-SW_ERROR	3-エラー	NULL	-	spa-infra	LOG_STD_ACTION
SPA3TEMP_SHUTDOWN	3-エラー	[chars] slot/bay [dec]/[dec] temperature too high on sensor %u [dec]C.	MESG_SPA_TEMP_HIGH_EXP SPA がシャットダウンされました。	-	MESG_SPA_TEMP_HIGH_ACTION
SPA4POWER_WARNING	4-警告	[chars] power consumption [dec] Watts is higher than typical max value of [dec] Watts.	SPA の電力消費量が通常の上限を超えています。コンポーネントの信頼性とデータの完全性が損なわれる可能性があります。	-	システムで使用可能な合計電力を確認します。十分な電力がある場合、この状態は悪影響を及ぼさない可能性があります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPA1TEMPSHUTDOWNNONFAL	4-警告	[chars] temperature too high on sensor %u [dec]C. SPA has been shut down.	MSG_SPA_TEMP_HGH_EXP SPA がシャットダウンされました。	-	MSG_SPA_TEMP_HGH_ACTION
SPA4TEMP_WARNING	4-警告	[chars] temperature too high on sensor %u [dec]C.	MSG_SPA_TEMP_HGH_EXP	-	MSG_SPA_TEMP_HGH_ACTION
SPA4TEMP_WARNING	4-警告	[chars] slot/bay [dec]/[dec] temperature too high on sensor %u [dec]C.	MSG_SPA_TEMP_HGH_EXP	-	MSG_SPA_TEMP_HGH_ACTION
SPA4TEMP_WARNLOW	4-警告	[chars] temperature too low on sensor %u [dec]C.	SPA の温度が低すぎます。コンポーネントの信頼性とデータの完全性が損なわれる可能性があります。	-	周囲温度が低すぎる場合は上げます。周囲温度に問題がない場合は、SPA 温度センサーが故障している可能性があります。データエラーがない場合、この警告は無視してかまいません。
SPA1V1SHUTDOWNNONFAL	4-警告	[chars] voltage out of operating range. Nominal [dec]mV value [dec]mV.	MSG_SPA_V1_EXP_COMMON コンポーネントの損傷を防ぐために SPA がシャットダウンされました。	-	すぐに SPA を交換します。関連するメッセージを記録し、修理のために SPA を返却します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPACER_CASE_MEMORY</del>	5-通知	CELBRNFPGA Single Bit Error in RAM memory for slot/bay [dec]/[dec] Auto Recovering the failure.	ソフトウェアは、電離放射線によって引き起こされる、FPGA の SRAM の設定メモリに保存されている値に対する意図しない変更です。詳細については、『Soft Error Mitigation Controller 製品ガイド』（PG036）を参照してください。詳細については、シスコの Technical Assistance Center にお問い合わせください。	spa-infra	LOG_STD_ACTION
<del>SPACER_CASE_MEMORY</del>	5-通知	CEMFPGA Single Bit Error in RAM memory for slot/bay [dec]/[dec] Auto Recovering the failure.	ソフトウェアは、電離放射線によって引き起こされる、FPGA の SRAM の設定メモリに保存されている値に対する意図しない変更です。詳細については、『Soft Error Mitigation Controller 製品ガイド』（PG036）を参照してください。詳細については、シスコの Technical Assistance Center にお問い合わせください。	spa-infra	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPACASEMEMORY/FAL	5-通知	IOFPGA Single Bit Error in RAM memory for slot/bay [dec]/[dec] Auto Recovering the failure.	ソフトウェアは、電離放射線によって引き起こされる、FPGA の SRAM の設定メモリに保存されている値に対する意図しない変更です。詳細については、『Soft Error Mitigation Controller 製品ガイド』（PG036）を参照してください。詳細については、シスコの Technical Assistance Center にお問い合わせください。	spa-infra	LOG_STD_ACTION
SPACP-3-BUFFER	3-エラー	[chars]: Failed to allocate buffer for SPACP message.	SPACP メッセージにメモリを割り当てられません。	spa-ipsec-2g	LOG_SID_RECUR_ACTION
SPACP-3-CREATE	3-エラー	[chars]: SPA Bus Device creation failed.	SPA バス構造にメモリを割り当てられません。	spa-ipsec-2g	LOG_SID_RECUR_ACTION
SPACP-3-INIT	3-エラー	[chars]: Failed to initialize SPACP. [chars].	メッセージテキストに示されている理由により、SPACP メッセージングを初期化できませんでした。	spa-ipsec-2g	LOG_SID_RECUR_ACTION
SPACP-3-OPCODE	3-エラー	[chars]: SPACP opcode 0x%04x unknown.	SPA から予期しないメッセージを受信しました。	spa-ipsec-2g	LOG_SID_RECUR_ACTION
SPACP-3-SEND	3-エラー	[chars]: Failed to send SPACP message.	SPA にメッセージを送信できませんでした。	spa-ipsec-2g	LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPAN3MEM_UNAVAIL	3-エラー	Memory was not available to perform the SPAN operation	メモリ不足が原因で SPAN 操作を実行できませんでした	-	「他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に応じて、より大容量のメモリ構成にアップグレードします。
SPAN3REDR_HW_UNAVAIL	3-エラー	Redirect hardware resource not available [chars]	システムは、BPDU をリダイレクトするためのリソースを割り当てられません。このような状態になった原因としては、PFC で使用可能なすべてのリダイレクトレジスタが他の機能で使用されていることが考えられます。	cat6000-12	リダイレクトレジスタを使用する機能を設定解除して PFC のリダイレクトレジスタを解放し、もう一度 SPAN サービスモジュールで BPDU を使用できるようにします。任意のポートでプロトコルのトンネリングが設定されている場合は、すべてのポートからプロトコルのトンネリングの設定を削除して 1 つのリダイレクトレジスタを解放します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPAN3SESS_HW_UNAVAIL	3-エラー	SPAN hardware resource not available [chars]	システムはエラーメッセージに示された機能に、SPAN ハードウェアリソースを割り当てることができませんでした。使用可能なすべての SPAN 送信元セッションがすでに使用中であることが原因として考えられます。システムには最大 2 つの SPAN 送信元セッションを設定するか、1 つの RSPAN 送信元セッションを設定できます	-	既存の SPAN または RSPAN 送信元セッションの 1 つを削除して操作をやり直します。
SPAN-3-UNKN_ERR	3-エラー	An internal error occurred during a SPAN operation.	SPAN が内部動作でエラーを検出しました。	-	エラーは一時的なものである可能性があり、その場合は SPAN 操作の再試行が成功することがあります。失敗した場合は、目的の操作を完了するためにスイッチのリロードが必要になる場合があります。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPAN3UNKN_ERR_PORT	3-エラー	An internal error occurred when configuring SPAN on port [chars]	SPAN が内部動作でエラーを検出しました。	-	エラーは一時的なものである可能性があり、その場合は SPAN 操作の再試行が成功することがあります。失敗した場合は、目的の操作を完了するためにスイッチのリロードが必要になる場合があります。
SPANERSPAN_ADJTUNNEL	5-通知	ERSPAN Destination behind a tunnel. Shutting down session [dec]	ERSPAN の宛先として指定された IP アドレスへのネクストホップが、トンネルの背後にあります。この設定はサポートされません。このような設定が検出されると、ERSPAN セッションがシャットダウンされます	cat6000-12	ネクストホップの隣接関係としてのトンネルを持たない ERSKAN の宛先として別の IP アドレスを指定します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPAN-5-PKTCAP_START	5-通知	Packet capture session [dec] started	ユーザーによって、または予定された時間を過ぎるとパケットキャプチャがアクティブ化されます	cat6000-12	不要な場合はキャプチャを停止します。モニターセッションタイプのキャプチャ設定モードでレート制限値を設定することにより、キャプチャのためにCPUに到達するパケットのレートを変更できます。プロトコルパケットは、キャプチャトラフィックレートが高いとドロップされる可能性があります。
SPAN-5-PKTCAP_STOP	5-通知	Packet capture session [dec] ended [chars] [dec] packets captured	パケットキャプチャが停止されました。これは、キャプチャバッファがいっぱいになった場合、ユーザーがキャプチャを停止した場合、またはキャプチャがタイムアウトした場合に発生します。	cat6000-12	パケットキャプチャが停止されました。「monitor capture <id> export buffer <url>」コマンドを使用してキャプチャバッファをエクスポートできます。バッファはコンソールにも表示できます。キャプチャセッションが不要になった場合は削除します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPANESHAADMODE</del>	6-情報	Span Egress HW Replication Mode Change Detected. Current replication mode for session [chars] is [chars]	出力 SPAN レプリケーションモードの自動検出が有効になっている場合、分散型出力 SPAN 非対応ラインカードが挿入されると、システムは使用可能なセッションを一元化モードに移行します。最後の分散型出力 SPAN 非対応ラインカードが取り外されると、システムは使用可能なセッションを分散型出力 SPAN モードに戻します。	7600-12	セッションが分散型出力 SPAN モードに戻らないようにするには、 monitor session egress replication-mode centralized コマンドを使用します
<del>SPANREASPCRFWDUPNK</del>	7-デバッグ	[chars] [chars] moved to Forwarding UplinkFast.	-	-	-
<del>SPANREASPLAANSNC</del>	2-クリティカル	Platform limit of [dec] STP instances exceeded. No instance created for [chars] port [chars].	-	-	-
<del>SPANREASPLADRCNAID</del>	3-エラー	Subsystem [chars] fails to add callback function [chars]	他のサブシステムが誤って独自のコールバック関数を追加したようです。この syslog はデバッグ用です。	stp	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SPANREASPLAANSNC</del>	2-クリティカル	Platform limit of [dec] STP instances exceeded. No instance created for [chars] port [chars].	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPANREHOOKGUARD</del>	2-クリティカル	Received BPDU on port [chars] with BPDU Guard enabled. Disabling port.	エラーメッセージに示されている、スパンニングツリーBPDU ガード機能がイネーブルになっているインターフェイスでBPDU が受信されました。その結果、インターフェイスが管理上シャットダウンされました。	pvst	BPDU を送信しているデバイスを削除するか、BPDU ガード機能を無効にします。BPDU ガード機能は、インターフェイスでローカルに設定することも、PortFast が有効になっているすべてのポートでグローバルに設定することもできます。競合が解消されたら、インターフェイス設定モードで <CmdBold>no shutdown</NoCmdBold> コマンドを入力してインターフェイスを再度有効化します。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPANREBLOCK</del> <u>BPDUGUARD</u>	2-クリティカル	Received BPDU on port [chars] vlan [dec] with BPDU Guard enabled. Disabling vlan.	エラーメッセージに示されているインターフェイスとVLANでBPDUが受信されました。スパンニングツリーBPDUガード機能が有効化されており、VLANをシャットダウンするように設定されていました。そのため、VLANはerror-disabled状態になっていました。	pvst	BPDUを送信しているデバイスを削除するか、BPDUガード機能を無効にします。BPDUガード機能は、インターフェイスでローカルに設定することも、PortFastが有効になっているすべてのポートでグローバルに設定することもできます。競合が解消されたら、 <CmdBold>clear endisable</NoCmdBold> コマンドを入力してインターフェイス/VLANを再度有効化します。
<del>SPANREBLOCK</del> <u>PVIDLOCAL</u>	2-クリティカル	Blocking [chars] on [chars]. Inconsistent local vlan.	一覧表示されたスパンニングツリーインスタンスとインターフェイスに関連付けられたスパンニングツリーポートは、ポートVLAN ID (PVID) の不整合が解消されるまで、スパンニングツリーブロック状態のままになります。一覧表示されたスパンニングツリー	pvst	ネイティブ VLAN ID の設定が、802.1Q トランク接続の両端のインターフェイス間で一致していることを確認します。不整合が修正されると、スパンニングツリーが状況に応じてインターフェイスのブロックを自動的に解除します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPANRTRBLOCK_PVID_HR</del>	2-クリティカル	Blocking [chars] on [chars]. Inconsistent peer vlan.	表示されているスパニングツリーインスタンスとインターフェイスに関連付けられたスパニングツリーポートは、ポート VLAN ID (PVID) の不整合が解消されるまで、スパニングツリーブロック状態のままになります。表示されているスパニングツリー	pvst	ネイティブ VLAN ID の設定が、802.1Q トランク接続の両端のインターフェイス間で一致していることを確認します。不整合が修正されると、スパニングツリーが状況に応じてインターフェイスのブロックを自動的に解除します。
<del>SPANRTR Assurance_CHK</del>	2-クリティカル	Bridge Assurance blocking port [chars][chars].	スパニングツリー Bridge Assurance が設定されたインターフェイス上の隣接スイッチから BPDU が受信されませんでした。そのため、インターフェイスはスパニングツリーブロック状態に移行されました	cosmos	インターフェイスの Bridge Assurance 設定を無効にするか、インターフェイスが L2 スイッチ/ブリッジデバイスに接続されていることを確認します
<del>SPANRTR Assurance_CHK</del>	2-クリティカル	Bridge Assurance unblocking port [chars][chars].	メッセージに示されているインターフェイスは、隣接 L2 スイッチまたはブリッジから BPDU を受信した後で、通常のスパニングツリーステートに復元されました	stp	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPANRECHNL_MISCFG	2-クリティカル	Detected loop due to etherchannel misconfiguration of [chars] [chars]	<p>チャンネルグループの設定不備に起因するループが検出されましたこのような設定不備の一例としては、EtherChannelの片側のポートがチャンネルに含まれるように設定されていなかったり、何らかの理由でEtherChannelにポートをバンドルできない一方、反対側でバンドルが正常に行われたりといったケースがあります。</p>	stp	<p>&lt;CmdBold&gt;show interfaces status &lt;/noCmdBold&gt; &lt;en-disabled-noCmdBold&gt;コマンドを使用して関連するローカルポートを特定してから、リモートデバイスで&lt;CmdBold&gt;show etherchannel summary&lt;/noCmdBold&gt;コマンドを使用してリモートデバイスのEtherChannelの設定を確認します。設定が修正されたら、関連するポートチャンネルインターフェイスで&lt;CmdBold&gt;shutdown / no shutdown&lt;/noCmdBold&gt;を実行します。</p>
SPANRECHNL_MISCFG	2-クリティカル	Loop guard blocking port [chars] on [chars].	<p>指定ブリッジからBPDUを受信しなかったため、スパニングツリーメッセージエージングタイマーが期限切れになりました。単方向リンク障害によってこのような状態になることがあるため、ループの生成を防止するためにインターフェイスはブロッキング状態になり、ループガード不整合とマークされます</p>	loopguard	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPANREPLACEMENT</del>	2-クリティカル	Loop guard [chars] on port [chars].	表示されたインターフェイスに対するスパニングツリーループガードの設定が変更されました。有効になっている場合、代表ブリッジからBPDUを受しなかったためにメッセージエージングタイマーが切れると、インターフェイスはブロッキング状態になり、ループガード不整合としてマークされます。この機能は、主に単一方向リンクを検出するために使用されます	loopguard	これが表示されているインターフェイスに必要な設定かどうかを確認します。必要な設定でない場合は修正します。必要な設定である場合は対処不要です。
<del>SPANREPLACEMENT</del>	2-クリティカル	Loop guard unblocking port [chars] on [chars].	表示されているインターフェイスがBPDUを受信したため、不整合の原因が単方向リンク障害であった場合、問題はすでに解消されています。インターフェイスのループガード不整合が解消されると、状況に応じてブロッキング状態ではなくなります。	loopguard	LOG_SID_NO_ACTION



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPANREE-2-NOMEM	2-クリティカル	Memory Allocation Failure - [chars]: [chars]	システムが、STP 機能に必要なメモリを割り当てられませんでした。この状態は、システムにより多くのメモリを取り付ける必要があることを示している可能性があります。	stp	show tech-support および show logging
<del>SPANREE-2-PVSTERRBLOCK</del>	2-クリティカル	PVST+ peer detected on port [chars]	MSTP PVST+ の場合、表示されているインターフェイスで PVST+ BPDU が検出されます。	stp	PVST+ スイッチがネットワークから削除されていることを確認するか、MSTP PVST シミュレーション機能を有効にしてください。
<del>SPANREE-2-PVSTERRUNBLOCK</del>	2-クリティカル	Unblocking port [chars]	表示されているインターフェイスはもう PVST+ BPDU を受信していません。不整合は解消され、インターフェイスは通常の動作に戻ります。	stp	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPANIRE2PVSTSM_FAIL	2-クリティカル	Blocking [chars] port [chars]: Inconsistent [chars] PVST BPDU received on VLAN [dec] claiming root [dec]:[enet]	MST スイッチが PVST+スイッチに 接続されている場 合、PVST+スイッ チ CIST MST00	stp	

機能重大度ニーマ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
					<p>トポロジに新しいスイッチかスイッチポートが追加された後に STP のコンバージェンスが行われると、一時的にこのような状態になることがあります。このような場合、ポートのブロックは自動的に解除されます。ポートがブロックされたままになる場合は、メッセージで報告されたルートブリッジを特定し、MST スイッチのポートにおける CIST のルールに合わせて、VLAN スパニングツリーの優先順位を低くするか高くします。メッセージに示されているより多くの不整合が存在することもあり、そのような不整合がすべて解消されるまでポートは回復されません。不整合が存在する他の VLAN を特定できない場合は、ポートを無効化してから再度有効化します。そうするとこのメッセージが再度表示され、解消すべき不整合のあ</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
					る別のVLANが表示されます。すべてのVLANの不整合が解消されるまでこのプロセスを繰り返します。
<del>SPANIRRE2PVSISIM_CHK</del>	2-クリティカル	PVST Simulation inconsistency cleared on port [chars].	表示されたインターフェイスは、CISTポート情報と不整合なPVST BPDUアドバタイズ情報を受信しなくなりました。PVSTシミュレーションの不整合は解消され、インターフェイスは通常の動作に戻ります	stp	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SPANIRRE2RCVQCNQTRUK</del>	2-クリティカル	Received 802.1Q BPDU on non 802.1Q trunk [chars] [chars].	表示されているSSTPBPDUを受信したインターフェイスはトランクモードでしたが、802.1Qカプセル化を使用していませんでした。	pvst	表示されているインターフェイスの設定と動作状態、および接続相手のインターフェイスの設定と動作状態を調べ、同じモード（アクセスまたはトランク）かどうかを確認します。モードがトランクの場合は、同じ
<del>SPANIRRE2RCVBAD_ILV</del>	2-クリティカル	Received SSTP BPDU with bad TLV on [chars] [chars].	表示されたインターフェイスがVLANIDタグのないSSTPBPDUを受信しました。そのBPDUは廃棄されました。	pvst	LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPANRECV_PVST</del>	2-クリティカル	Received BPDU with inconsistent peer vlan id [dec] on [chars] [chars].	表示されたインターフェイスは、BPDUを受信したVLAN IDと一致しないVLAN IDのタグを持つSSTP BPDUを受信しました。ネイティブVLANの設定が802.1Qトランクの両側で一致していないと、この状況が発生します。	pvst	ネイティブVLAN IDの設定が、802.1Qトランク接続の両端のインターフェイス間で一致していることを確認します。不整合が修正されると、スパニングツリーが状況に応じてインターフェイスのブロックを自動的に解除します。
<del>SPANROOT_BLOCK</del>	2-クリティカル	Root guard blocking port [chars] on [chars].	表示されたインターフェイスで、現在使用中のものより優位なスパニングツリールートブリッジをアドバタイズするBPDUを受信しました。最適でないスパニングツリートポロジが形成されないようにするために、インターフェイスはブロッキングステートになり、ルートガード不整合とマークされます。	rootguard	<CmdBold>show spanning-tree <del>inconsistent</del> </CmdBold> コマンドを発行して、ルートガード不整合があるインターフェイスのリストを確認します。表示されているポートに接続されたデバイスが優位ルートブリッジを示すBPDUを送信している理由を特定し、その状況が繰り返されないようにします。無効なBPDUが停止されると、インターフェイスは自動的に回復して通常の動作に戻ります。そのインターフェイスでルートガードを有効にすることが妥当かどうかを確認します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPANREOCLEARONLINE</del>	2-クリティカル	Root guard [chars] on port [chars].	表示されたインターフェイスに対するスパニングツリールートガードの設定が変更されました。有効になった場合、すでに使用中のものより優位なスパニングツリールートブリッジをアドバタイズする BPDU がこのインターフェイス上で受信されると、インターフェイスはブロッキング状態になり、ルートガード不整合性とマークされます。	rootguard	これが表示されているインターフェイスに必要な設定かどうかを確認します。必要な設定でない場合は修正します。必要な設定である場合は対処不要です。
<del>SPANREOCLEARUNBLOCK</del>	2-クリティカル	Root guard unblocking port [chars] on [chars].	表示されたインターフェイスは、優位なルートブリッジをアドバタイズする BPDU を受信しなくなりました。インターフェイスのルートガード不整合が解消されたので、状況に応じてブロッキング状態ではなくなります。	rootguard	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPANREBLOCKCONSIST</del>	2-クリティカル	Unblocking [chars] on [chars]. Port consistency restored.	ポート VLAN ID やポートタイプの不整合が解消されたので、スパニングツリーは表示されたスパニングツリーインスタンスの表示されたインターフェイスのブロックを適切に解除します。	pvst	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPANREBADRNUMSE	3-エラー	Rejected an attempt to set the port number field size to [dec] bits valid range is [dec] to [dec] bits.	<p>スパニングツリーポート識別子は、デフォルトでポート優先順位とポート番号に均等に分割されて各サブフィールドが 8 ビット幅となる 16 ビット幅フィールドです。したがって、ポート番号フィールドで 1 ～ 255 のポート番号を表すことができます。ただし、ポート数が 255 を超えるシステムでは、それ以上の数のポートをサポートできるようにポート ID のポート番号部分のサイズを増やす必要があります。特定のプラットフォームの最大ポート数は変わらないため、これに関してはシステムの初期化時に STP サブシステムで実行します。このエラーは、プラットフォームに固有のコードのエラーに起因して発生します</p>	stp	show version



機能重大度ニーマニク	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPANRETRNOUNRDEE</del>	3-エラー	[chars]: Portfast disabled reverting to bidirectional mode	UCP はエッジポート用であるため、PortFast のみを設定する必要があります。このメッセージは通常、スパンニングツリーの PortFast がポートで有効になっており、認証制御方向がインバウンド単方向に設定されている場合に表示されます	stp	エッジポートで PortFast を再度有効化します。これにより、単方向認証制御が再度有効になります。
<del>SPANRETRNOUNRDEE</del>	3-エラー	[chars] disabled.- received BPDU src mac [enet]	表示されているインターフェイスで受信された BPDU に含まれる送信元 MAC アドレスは、そのインターフェイスに割り当てられた MAC アドレスと一致していません。これは、診断ケーブルが接続されたことにより、ポートがそのポート自体にループバックされた可能性があることを示しています。インターフェイスは管理上シャットダウンされます。	stp	インターフェイス設定とインターフェイスに接続されているケーブルを確認します。問題が解消されたら、インターフェイス設定で no shutdown を実行してインターフェイスを再度有効化します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPANIR3PRESTD_NCH	3-エラー	pre-standard MST interaction not configured [chars]. Please configure:	スイッチが、先行標準 MST BPDU 伝送用に設定されていないポートで先行標準 MST BPDU を受信しました。スイッチは自動的にこのポートの動作モードを調整し、先行標準 BPDU の送信を開始します。ただし、この先行標準ネイバーの自動検出は 100% 正確ではないため、ポートを先行標準 MST BPDU 伝送用に明示的に設定することをお勧めします。この警告メッセージは 1 回だけ表示されます。	stp	シスコの先行標準バージョンの MST が稼働するスイッチに接続されているすべてのポートで「spanning-tree mst pre-standard」を設定します。可能であれば、ネットワークのすべてのスイッチを IEEE 標準 MST バージョンに移行することをお勧めします。
SPANIR4BPDU_DELAY_RX	4-警告	Port [chars] is experiencing RX bpdu delays	ポートで BPDU の受信の遅延が発生しています	stp	LOG_SID_NO_ACTION
SPANIR4BPDU_DELAY_TX	4-警告	Port [chars] is experiencing TX bpdu delays	ポートで BPDU の送信の遅延が発生しています	stp	LOG_SID_NO_ACTION
SPANIR4RNCIOWRONG	4-警告	[chars] [chars] [chars] [chars]	ポートがパケットを転送しておらず、転送状態になっていません	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPANRESEXTENDED_SYSID	5-通知	Extended SysId [chars] for type [chars]	示されているスパニングツリータイプに対して、拡張システム ID 機能が有効か無効になっています。有効になっている場合、スパニングツリーインスタンス識別子はブリッジ ID 優先順位フィールドの下位部分に格納されます。ブリッジの優先順位として指定できる値は 0 ~ 61440 の範囲に制限され、増分単位は 4096 です。無効になっている場合、ブリッジ ID 優先順位フィールドは設定された優先順位だけで構成されますが、特定のプラットフォームでは、（4096 の VLAN サポートなどの）一部のスパニングツリー機能を利用できない場合があります。一部の	stp	LOG_SID_NO_ACTION
SPANRESEROOTCHANGE	5-通知	Root Changed for [chars] [dec]: New Root Port is [chars]. New Root Mac Address is [enet]	スパニングツリーのインスタンスのルートが変更されました	stp	LOG_SID_NO_ACTION
SPANRESE5TOPOTRAP	5-通知	Topology Change Trap for [chars] [dec]	トポロジの変更を示すためにトラップが生成されました	stp	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPANREEGPORT_STATE</del>	6-情報	Port [chars] instance [dec] moving from [chars] to [chars]	スパニングツリーポートの状態が変更されました。	cosmos	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SPANRECORDAL_VLANS</del>	6-情報	[chars] added to all Vlans	インターフェイスがすべてのVLANに追加されました	stp	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SPANRECORDAL_VLANS</del>	6-情報	[chars] deleted from all Vlans	インターフェイスがすべてのVLANから削除されました	stp	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SPANRELOCKPORTTYPE</del>	7-デバッグ	Blocking [chars] on [chars]. Inconsistent port type.	ポートタイプの不整合が解消されるまで、指定のインターフェイスはスパニングツリーブロッキングステータスのままです。	pvst	表示されているインターフェイスの設定と動作状態、および接続相手のインターフェイスの設定と動作状態を調べ、同じモード（アクセスまたはトランク）かどうかを確認します。モードがトランクの場合は、同じ
<del>SPANRECORD_SUCCESS</del>	7-デバッグ	[chars] deleted from Vlan [dec]	インターフェイスがVLANから削除されました	stp	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SPANRECVNONTRUNK</del>	7-デバッグ	Received 802.1Q BPDU on non trunk [chars] [chars].	表示されたインターフェイスでSSTP BPDUが受信されましたが、このインターフェイスは動作可能なトランクではありませんでした。	pvst	表示されているインターフェイスの設定と動作状態、および接続相手のインターフェイスの設定と動作状態を調べ、同じモード（アクセスまたはトランク）かどうかを確認します。モードがトランクの場合は、同じ

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPARC-3-DOWN	3-エラー	SPARC process is not responding [chars]	コールドトラッカーレコードテーブルを初期化できませんでした。	コールドトラッカー	最初にコールドトラッカーを無効化（有効なコールドトラッカーがない状態）にしてから再度有効化します。
<del>SPARC3CARDUPDOWN</del>	2-クリティカル	Card [chars] in bay [dec]/[dec]/[dec] is [chars].	カードの起動/停止	cmts-vpa	LOG_STD_ACTION
<del>SPARC3SHMNFALD</del>	3-エラー	Error while initializing wideband group interface [chars]	ワイドバンドグループインターフェイスの初期化エラー	cmts-vpa	LOG_STD_ACTION
<del>SPARC3SINALDDPA</del>	3-エラー	Invalid information [chars] received by wideband software routine	ワイドバンド SPA ソフトウェアモジュールに無効な情報が渡されました	cmts-vpa	LOG_STD_ACTION
<del>SPARC3SPAINDRAL</del>	3-エラー	The SPA was unable to process/handle the received data	ワイドバンド SPA が受信したデータを処理できませんでした	cmts-vpa	LOG_STD_ACTION
<del>SPARC3SFPNCRMOE</del>	4-警告	[chars] the incompatible [chars] SFP removed from port [dec]	互換性のない SFP が取り外されました	-	-
<del>SPARC3SFPNCPABLE</del>	4-警告	[chars] [chars] SFP inserted in port [dec] incompatible with [chars] mode	SFP が現在のモードに対応していません	-	-

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPAWBCMIS4SFP_INTERNAL	4-警告	[chars] [chars] SFP inserted in port [dec]. \n\nNOTE: This type of SFP is not officially supported. You configured \service \internal\ so enabled for lab test.\nIf this is not your intent please \disable the configuration and oir the SFP.	SFP は公式にはサポートされていません。	-	-
SPAWBCMIS4SFP_LINK_LOST	4-警告	[chars] port [dec] link changed state to down	SPA SFP のリンクのステータスが停止になっています	cmts-vpa	LOG_STD_ACTION
SPAWBCMIS4SFP_LINK_OK	4-警告	[chars] port [dec] link changed state to up	SPA SFP のリンクのステータスが稼働になっています	cmts-vpa	LOG_STD_ACTION
SPAWBCMIS4SFP_MISSING	4-警告	[chars] [chars] SFP missing from port [dec]	SPA に SFP がありません	cmts-vpa	LOG_STD_ACTION
SPAWBCMIS4SFP_NOT_SUPPORTED	4-警告	[chars] [chars] SFP inserted in port [dec] is not supported and disabled	SFP はサポートされておらず、無効になっています。	cmts-vpa	LOG_STD_ACTION
SPAWBCMIS4SFP_OK	4-警告	[chars] [chars] SFP inserted in port [dec]	SFP が SPA に挿入されました	cmts-vpa	LOG_STD_ACTION
SPAWBCMIS4SFP_INITIALIZED	4-警告	[chars] [chars] SFP inserted in port [dec] failed initialization	SFP の初期化に失敗しました	cmts-vpa	LOG_STD_ACTION
SPAWBCMIS4SFP_PRIMARY_PORT_ACTIVE	5-通知	primary portport 0 will be active for [chars]	プライマリポートの TenGigaEth リンクが復元されています	cmts-vpa	想定外の場合は、SPA のセカンダリポートを確認します
SPAWBCMIS4SFP_SECONDARY_PORT_ACTIVE	5-通知	secondary portport 1 will be active for [chars]	プライマリポートの TenGigaEth リンクが失われました	cmts-vpa	想定外の場合は、SPA のセカンダリポートを確認します

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SEMSMCRHSRACNERR</del>	3-エラー	Failed to register [chars] with Modem Service Manager	ポート管理をモデムサービスマネージャに登録できませんでした。	-	LOG_SID_NO_ACTION
SPE3PM_DB_NO_MEM	3-エラー	Failed to allocate [chars] for slot [dec]	ポート管理がスロットオブジェクトを作成するためのメモリを割り当てられませんでした。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SEMNCIMODMQUIRER</del>	3-エラー	Failed to find the response buffer for modem [chars] command	モデムのダイレククエリ応答でルータシェルフにデータを送信するためのバッファが見つかりませんでした。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SEMSM_SOT_NOMODULES</del>	3-エラー	Database reported 0 modules for slot [dec]	このスロットのカードには複数のモジュールを装着する必要があります。ただし、データベースにはモジュールがないと示されています。	-	LOG_SID_NO_ACTION
SPE-3-SM_CRASHED	3-エラー	SPE [chars] crashed	SPE で実行されているファームウェアが中断されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SEMSM_DOWNLOAD_FAILED</del>	3-エラー	SPE [chars] is BAD - [chars].	SPE のダウンロードが失敗し、問題ありとマークされます。	-	LOG_SID_NO_ACTION
SPE-3-SM_POST_FAILED	3-エラー	SPE [chars] is BAD.	SPE の POST が失敗し、問題ありとマークされます。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPE3SMRESPONSE_NOMEM	3-エラー	SPE SM out of response buffers	PM SPE ステートマシンの応答イベントメモリが不足しています。	port-mgmt	LOG_STD_ACTION
SPE3-ST_API_ERR	3-エラー	PM failed to create [chars].	ポート管理がCSM イベント処理コンポーネントを初期化できませんでした。	-	LOG_STD_ACTION
SPE3ST_EVENT_NO_MEM	3-エラー	PM ST failed to create [chars].	ポート管理がイベントロギング用のダイナミックチャックメモリを割り当てられませんでした。	port-mgmt	LOG_STD_ACTION
SPE4SPE_ACT_SESS_WARN	4-警告	Active session count = [dec]. Country code not set	アクティブセッションがあるシステムでは国コードを設定できません。	-	LOG_SID_NO_ACTION
SPE4SPE_CONFIG_WARN	4-警告	Country Code Trunk card mismatch for.	トランクカードで機能しない可能性のある国コードが設定されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
SPE-6-NULL_OBJ	6-情報	SPE object [chars] is unavailable.	この SPE に関する情報を取得できませんでした。SPE が存在しない可能性があります。	-	LOG_SID_NO_ACTION
SPE6SM_BUSIEDOUT	6-情報	SPE [chars] busiedoutmaintenance will be allowed	SPE は一時的にサービス停止状態になります。メンテナンスアクティビティは引き続き実行できます。	-	LOG_SID_NO_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SPE6SM_CLEARED	6-情報	SPE [chars] Cleared	設定されたファームウェアで SPE が再ダウンロードされます。	-	LOG_SID_NO_ACTION
SPE6SM_DEFER_DOWNLOAD	6-情報	SPE [chars] : Firmware download deferred	アクティブコールが原因で SPE のファームウェアのダウンロードが延期されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
SPE6SM_SHUTDOWN	6-情報	SPE [chars] shutdown	SPE はサービス停止状態になります。メンテナンスアクティビティを実行できません。	-	LOG_SID_NO_ACTION
SPE6SM_START_DOWNLOAD	6-情報	SPE [chars] : Firmware download initiated	SPE のファームウェアのダウンロードが開始されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
SPE6SPE_DNLD_MANT	6-情報	[chars] [chars]	ダウンロードメンテナンスが実行されており、情報	-	LOG_SID_NO_ACTION
SPE6SPE_DNLD_MANT_PROCESS	6-情報	[chars]	ダウンロードメンテナンスのプロセスに関する情報	-	LOG_SID_NO_ACTION
SR3SR_GB_CREATE_ERR	3-エラー	Error Creating SR GB start [dec] end [dec]	SR GB の作成中にエラーが発生しました	ribinfra	LOG_SID_RECUR_ACTION
SR3SR_GB_RESERVE_ERR	3-エラー	Error Reserving SR label range start [dec] end [dec] rc [dec]	デフォルトの SR ブロックの予約中にエラーが発生しました	ribinfra	LOG_SID_RECUR_ACTION
SR3SR_INTERNAL_ERR	3-エラー	[chars]	SR_NT_ERR_EXPLANATION	ribinfra	LOG_SID_RECUR_ACTION
SR3SR_LB_CREATE_ERR	3-エラー	Error Creating SR LB start [dec] end [dec]	SR LB の作成中にエラーが発生しました	ribinfra	LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SR3SR_POLICY_UNLOCK	3-エラー	Try to decrease zero refcount for policy %p	ポリシーの参照カウントがすでにゼロになっている場合は、参照カウントの削減を試みます。	-	LOG_STD_ACTION
<del>SR3SR_POLICY_UNLOCK_FRE</del>	3-エラー	Policy reference decrease on freed policy	解放されたポリシーのポリシー参照の削減について調査する必要があります	sr-policy-mgr	このエラーメッセージに関しては、IOS XE SR チームが報告と対応を行う必要があります
<del>SR3SR_POLICY_UNLOCK_NOREQ</del>	3-エラー	Policy ref decreased to 0 without explicit destroy	明示的な破棄なしで0に削減されたポリシー参照について調査する必要があります	sr-policy-mgr	このエラーメッセージに関しては、IOS XE SR チームが報告と対応を行う必要があります
SR4SR_POLICY_REF_DEG_MAX	4-警告	Policy ref log max entries %u reached	ポリシー参照デバッグログの最大エントリ数に達しました。深さを拡大するかコードを最適化する必要があります	sr-policy-mgr	このエラーメッセージに関しては、IOS XE SR チームが show segment-routing traffic-eng policy all の内部出力を使用して報告と対応を行う必要があります
SR5SR_POLICY_UPDOWN	5-通知	POLICY [chars] [chars]	ポリシーが稼働または停止状態になりました。メッセージにはポリシーの変更が示されます。	sr-policy-mgr	この Informational (情報提供) メッセージは通常、ポリシーが稼働または停止状態になったときに表示されます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SR5SR_POLICY_UPDOWN	5-通知	POLICY [chars] [chars]	ポリシーが稼働または停止状態になりました。メッセージにはポリシーの変更が示されます。	sr	この Informational (情報提供) メッセージは通常、ポリシーが稼働または停止状態になったときに表示されます。
SR6SR_LABEL_RANGE_LOG	6-情報	Segment Routing MPLS [chars]	セグメントルーティング MPLS ラベル範囲が不十分です	ribinfra	LOG_SID_RECURSION
SR-6-SR_STATE_LOG	6-情報	Segment Routing MPLS [chars]	セグメントルーティング MPLS の状態	ribinfra	LOG_SID_RECURSION
SRC3AFOVEN_ERROR	3-エラー	Attempt to enable [chars] protection autofailover on interface [chars] when port status is [hec]	ポートステータスの自動フェールオーバーを有効化しようとするソフトウェアの動作は適切ではありません	-	LOG_STD_ACTION
SRC3LC_APS_NIF_FAULT	3-エラー	SRC detected a APS interface fault for line card in slot [dec]	SRC が APS インターフェイスの障害を検出しました	-	LOG_STD_ACTION
SRC3LC_APS_NIF_FAULT	3-エラー	SRC-LRC APS interface could not be initialized for line card in slot [dec]	SRC が APS インターフェイスの障害を検出しました	-	LOG_STD_ACTION
SRC3LC_APS_TIMEOUT	3-エラー	SRC detected keep alive timeout on APS interface for slot [dec]	SRC が APS キープアライブタイムアウト障害を検出しました	-	LOG_STD_ACTION
SRC3LC_CMI_NIF_FAULT	3-エラー	SRC detected a CMI interface fault for line card in slot [dec]	SRC が CMI インターフェイスの障害を検出しました	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SRC3LC_CMI_TIMEOUT	3-エラー	SRC detected keep alive timeout on CMI intferace for slot [dec]	SRC が CMI キープアライブタイムアウト障害を検出しました	-	LOG_STD_ACTION
SRC3LC_REG_READ_FAIL	3-エラー	Register read failed for slot [dec] addr 0x[hec] due to [chars]	SRC がラインカードのレジスタを読み取れませんでした	-	LOG_STD_ACTION
SRC3LC_REG_WRITE_FAIL	3-エラー	Register write failed for slot [dec] addr 0x[hec] due to [chars]	SRC がラインカードのレジスタを書き込めませんでした	-	LOG_STD_ACTION
SRCP_APP_INTERNAL_CRITICAL	2-クリティカル	[chars]	-	-	LOG_SIDSHTTECH_ACTION
SRCP_APP_INTERNAL_ERROR	3-エラー	[chars]	-	-	LOG_SIDSHTTECH_ACTION
SRCP_APP_INTERNAL_WARNING	4-警告	[chars]	-	-	LOG_SIDSHTTECH_ACTION
SRCP_APP_DNS_QUEUE_FAILED	6-情報	Failed to create DNS message watched queue\n	DNS メッセージ監視対象キューを作成できませんでした。	ios-voice	空きメモリのサイズを調べて十分なメモリがあることを確認します。
SRCP_APP_PROCESS_FAILED	6-情報	Cannot create SRCP application process\n	SRCP アプリケーションプロセスを作成できませんでした	ios-voice	空きメモリのサイズを調べて十分なメモリがあることを確認します。
SRCP_APP_SOCKET_OPEN_FAILED	6-情報	Failed to open UDP port for SRCP\n	SRCP プロセス用の UDP ポートを開けませんでした。	ios-voice	他のアプリケーションが同じ UDP ポート番号 2427 を使用していないかどうかを確認します。
SRCP_APP_SYS_QUEUE_FAILED	6-情報	Failed to create SRCP system message watched queue\n	SRCP システムメッセージ監視対象キューを作成できませんでした。	ios-voice	空きメモリのサイズを調べて十分なメモリがあることを確認します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SRWRAPINGPROCESSLOCKED	1-アラート	[chars] The wrap/unwrap state-change process is locked	ラップ/ラップ解除状態変更プロセスが予定どおりに終了しませんでした。	-	メッセージが定期的に表示される場合は、インターフェイスで「shut」と「no shut」を実行します。
SRP3DUP_MAC_ADDR	3-エラー	[chars] : Duplicate mac addresses in topology	トポロジに重複する MAC アドレスが 1 つ以上含まれています	-	重複するアドレスを特定して設定を修正します。
SRP3FALSE_VAL_ALARM	3-エラー	[chars] - error in [chars]	FALSE 値が返されました。一部の機能/コマンドが正しく動作しない可能性があります	srp	Cisco TAC サポートに問い合わせてください
SRP3NULL_P_ALARM	3-エラー	Dereferencing NULL pointer [chars] in [chars]	NULL ポインタエラー状態が存在します。一部の機能/コマンドが正しく動作しない可能性があります	srp	Cisco TAC サポートに問い合わせてください
SRP3RING_ID_ERROR	3-エラー	[chars] : Rx side [chars] Tx side of fiber originates on side [chars]	指定された側のファイバがリモートで間違った側に接続されています	-	A 側がそれぞれ B 側に、また B 側がそれぞれ A 側に接続されていることを確認します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SRP3SNGLE_NODE_TOPO	3-エラー	[chars] : Single node in topology	トポロジディスカバリで単一ノードが見つかりました	-	このエラーは、重複する MAC アドレスが原因で発生した可能性があります。 \nインターフェイスの MAC アドレスを特定し、他のノードで \n重複していないことを確認します。 \nノードがループバック状態の場合は、このメッセージを無視します。
SRP4-ALARM	4-警告	[chars] Side [chars] [chars]	示されているネットワークに物理回線エラー状態が存在します	srp	物理エラーを診断して修正します
SRP4-RAC_ALARM	4-警告	[chars] Side [chars] [chars]	示されている RAC で物理エラー状態が検出されました	srp	物理エラーを診断して修正します
SRP4SRR_STATE_CHANGE	4-警告	[chars] SRR usage changed [chars]	SRR リングの使用量は、内側のリング、外側のリング、または両方のリングを使用して変更されます。	-	リング使用量の変更の原因を診断します。
SRP4SRR_VER_MISMATCH	4-警告	[chars] SRR version mismatch detected.	他のノードから別の SRR バージョンを受信しました。	-	リングのノードすべての IOS イメージをアップデートして、SRR が同じバージョンになるようにします
SRP4WRAP_STATE_CHANGE	4-警告	[chars] [chars] on side [chars] [chars]	インターフェイスの指定された側が、ラップまたはラップ解除されます。	-	ラップの原因を診断します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SRP3FALSE_VAL_ALARM	3-エラー	[chars] - error in [chars]	FALSE 値が返されました。一部の機能/コマンドが正しく動作しない可能性があります	srpmib	Cisco TAC サポートに問い合わせてください
SRPMB3NULL_P_ALARM	3-エラー	Dereferencing NULL pointer [chars] in [chars]	NULL ポインタエラー状態が存在します。一部の機能/コマンドが正しく動作しない可能性があります	srpmib	Cisco TAC サポートに問い合わせてください
SRW-7BAD_SRW_DATA	7-デバッグ	Bad SRW data %08x	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ribinfra	LOG_SID_RECUR_ACTION
SRW-7BAD_SRW_MAGIC	7-デバッグ	Bad SRW magic %08x @ %08x	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ribinfra	LOG_SID_RECUR_ACTION
SRW-7-SRW_ERROR	7-デバッグ	[chars]: [hec] [hec] [dec] [dec] [dec] [dec] [hec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ribinfra	LOG_SID_RECUR_ACTION
SRW-7-SRW_ERROR2	7-デバッグ	[chars]: [hec] [hec] [dec] [dec] [dec] [dec] [hec] [hec] [hec] [hec] [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ribinfra	LOG_SID_RECUR_ACTION
SRW-7-SRW_ERROR3	7-デバッグ	[chars]: [hec] [hec] [dec] [dec] [dec] [dec] [hec] [hec] [hec] [dec] [hec] [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ribinfra	LOG_SID_RECUR_ACTION
SSE-2-BOGUSEQ	2-クリティカル	SSE bogus equal branch [hex] [hex] [dec] [hec]	SSE で使用されるデータ構造の内部不整合が発生しました。	-	LOG_SID_SHIICH_ACTION
SSE-2-HUNG	2-クリティカル	SSE hung -- [chars]	SSE がハングしています。	-	SSE を再起動します。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SSE-2-HWFAILURE	2-クリティカル	SSE hardware failure -- [chars] code [hex]	シリコンスイッチプロセッサ SSP ボードの予期しない状態を示すハードウェアエラーが発生しました。	-	SSP の交換が必要になる場合があります。 LOG_SIDSHTTECH_ACTION
SSE-2-MEMERROR	2-クリティカル	SSE memory failure address [hex]\n expected [hex] got [hex]	シリコンスイッチプロセッサ SSP ボードのメモリ障害を示すハードウェアエラーが発生しました。	-	SSP の交換が必要になる場合があります。 LOG_SIDSHTTECH_ACTION
SSE-2-NESTADDR	2-クリティカル	SSE nested addresses detected protocol [dec] %i	SSE で使用されるデータ構造の内部不整合が発生しました。	-	LOG_SIDSHTTECH_ACTION
SSE-2-NOMATCH	2-クリティカル	SSE delete didn't end at a match node type [chars] value [dec] address %i bytecount [dec] high [dec] state [dec]	SSE で使用されるデータ構造の内部不整合が発生しました。	-	LOG_SIDSHTTECH_ACTION
SSE-2-NOMEMORY	2-クリティカル	No memory available for [chars]	メモリ不足状態のため、操作を実行できませんでした。	-	「他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に応じて、より大容量のメモリ構成にアップグレードします。」
SSE-2-NOTZERO	2-クリティカル	program memory does not start at zero	シリコンスイッチプロセッサ SSP ボードの予期しない状態を示すハードウェアエラーが発生しました。	-	SSP の交換が必要になる場合があります。 LOG_SIDSHTTECH_ACTION
SSE-2-SWFAILURE	2-クリティカル	SSE software failure -- [chars] [hex]	ソフトウェア障害が発生しました。	-	LOG_SIDSHTTECH_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SSE-3-BADMEMORY	3-エラー	SSE memory failure detected orig [hex] [hex] tested [hex] [hex]	メモリエラーが発生しました。	-	LOGSIDSHTECHACION
SSE-3-COMPERR	3-エラー	SSE compilation failure -- [chars]	ソフトウェア障害が発生しました。	-	LOGSIDSHTECHACION
SSFP_TPOP4CONF_ADD	4-警告	TPoP SSFP is Configured \ on interface [chars]\n	TPoP SSFP が設定されています	-	なし - 正常な状態
SSFP_TPOP4CONF_DEL	4-警告	TPoP SSFP is Unconfigured on \ interface [chars]\n	TPoP SSFP が設定解除されています	-	なし - 正常な状態
SSFP_TPOP4CONF_ERRCR_ADD	4-警告	Failed to Configure TPoP \ on interface [chars]\n	TPoP を設定できませんでした	-	なし - 正常な状態
SSFP_TPOP4CONF_ERRCR_DEL	4-警告	Failed to Unconfigure TPoP \ on interface [chars]\n	TPoP を設定解除できませんでした	-	なし - 正常な状態
SSFP_TPOP4CONF_EXIST	4-警告	Port Type is already \ configured on this interface [chars].\n \ %%Remove the existing TPoP configuration and try again.\n	TPoP 設定はすでに存在します。	-	なし - 正常な状態
SSFP_VCoP4CONF_ADD	4-警告	VCoP SSFP is Configured \ on interface [chars]\n	VCoP SSFP が設定されています	-	なし - 正常な状態
SSFP_VCoP4CONF_DEL	4-警告	VCoP SSFP is Unconfigured on \ interface [chars]\n	VCoP SSFP が設定解除されています	-	なし - 正常な状態
SSFP_VCoP4CONF_ERRCR_ADD	4-警告	Failed to Configure VCoP \ on interface [chars]\n	VCoP を設定できませんでした	-	なし - 正常な状態
SSFP_VCoP4CONF_ERRCR_DEL	4-警告	Failed to Unconfigure VCoP \ on interface [chars]\n	VCoP を設定解除できませんでした	-	なし - 正常な状態

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SSFP_VCoP4CONF_EXIST	4-警告	Port Type is already \ configured on this interface [chars].\n \ %%Remove the existing VCoP configuration and try again.\n	VCoP 設定はすでに存在します。	-	なし - 正常な状態
SSFP_VCoP4DEV_INS	4-警告	VCoP SSFP is Inserted into [chars]\n	VCoP SSFP が挿入されました	-	なし - 正常な状態
SSFP_VCoP4DEV_REM	4-警告	VCoP SSFP is Removed from [chars]\n	VCoP SSFP が削除されました	-	なし - 正常な状態
SFP_BACKWARD_INCOMPATIBLE	3-エラー	Upgrade failed for Smart SFP in bay [dec] port [dec] PP backward incompatible with Titan	Smart SFP のアップグレードの失敗に関する通知。これはソフトウェアエラーです。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
SFP_CN_NOT_MANAGEABLE	3-エラー	Upgrade failed for Smart SFP in bay [dec] port [dec] CN not manageable	Smart SFP のアップグレードの失敗に関する通知。これはソフトウェアエラーです。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
SFP_D3_UPGRADE_FAILED	3-エラー	Upgrade failed for Smart SFP in bay [dec] port [dec]	Smart SFP のアップグレードの失敗に関する通知。これはソフトウェアエラーです。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
SFP_D3_NO_CHANGE	6-情報	Skipping upgrade for Smart SFP in bay [dec] port [dec] Smart SFP already running same version	Smart SFP のアップグレードの失敗に関する通知。これはソフトウェアエラーです。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SSHD6NOTDISCOVERED	6-情報	Skipping upgrade for Smart SFP in bay [dec] port [dec] discovery incomplete	Smart SFP のアップグレードの失敗に関する通知。これは、ソフトウェア/ハードウェアエラーの可能性がります。	-	LOGS_IDSHTTECH_ACTION
SSHD6KPCPSVVERCMD	6-情報	Skipping CLI command as smart SFP upgrade already in progress Retry once upgrade completed	アップグレード中に SFP ソフトウェアバージョンコマンドをスキップします。これはソフトウェアエラーではありません。	-	LOGS_IDSHTTECH_ACTION
SSHD6URGRADECOMPLETE	6-情報	Upgrade for Smart SFP in bay [dec] port [dec] complete	Smart SFP のアップグレードの完了に関する通知。これはソフトウェアエラーではありません。	-	LOGS_IDSHTTECH_ACTION
SSHD6URGRADEINPROGRESS	6-情報	Skipping upgrade for for Smart SFP in bay [dec] port [dec] Smart SFP upgrade already in progress	Smart SFP のアップグレードの失敗に関する通知。これはソフトウェアエラーではありません。	-	LOGS_IDSHTTECH_ACTION
SSHD6URGRADEREQUIRED	6-情報	PP version Upgrade required for Smart SFP in bay [dec] port [dec]. Use 'upgrade hw-programmable sfp slot <logical-slot> bay <bay-number> port <port-number>' cli for upgrade	Smart SFP のアップグレードの失敗に関する通知。これはソフトウェアエラーではありません。	-	LOGS_IDSHTTECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SSH3-UPGRADE_STARTED	6-情報	Upgrade started for Smart SFP in bay [dec] port [dec]	Smart SFP のアップグレードの開始に関する通知。これはソフトウェアエラーではありません。	-	LOG_SSH_INTERFACE_ACTION
SSH3-AUTH_METHOD_ERR	3-エラー	Server does not support password or keyboard-interactive authentication	一般的な認証方式はサポートされていません	-	-
SSH3-BAD_PACKET_LEN	3-エラー	Bad packet length [dec]	不正なパケット長のパケットの分解に失敗しました	ssh	LOG_STD_ACTION
SSH3-BIG_NUM_BIG	3-エラー	Big num error: Cannot handle big num of size %u	キー操作で値が大きすぎる数字を取得しようとした	ssh	LOG_STD_ACTION
SSH3-BUFF_GET_FAIL	3-エラー	Tried to get more bytes than in SSH Buffer	実際のバッファより多くのデータを取得しようとした	ssh	LOG_STD_ACTION
SSH3-BUFF_LEN_EXCD	3-エラー	Buffer Length exceeded	最大長を超えてバッファの割り当てまたは追加を行おうとした	ssh	LOG_STD_ACTION
SSH3-CIPH_INIT_FAIL	3-エラー	Cipher initialization failed	暗号の初期化に失敗し、新しいキーを設定できませんでした	ssh	LOG_STD_ACTION
SSH3-DH_EXCHANGE_OUT	3-エラー	Server has chosen DH group size which is not in range [dec] !< [dec] !< [dec] DH Group Exchange key negotiation failed	サーバーは、クライアントが送信した最小値と最大値に収まる DH グループサイズを選択する必要があります	ssh	このメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SSH3DH_RANGE_FAIL	3-エラー	Client DH key range mismatch with [chars] configured DH key on server	DH 範囲がサーバーで設定された DH キーの最小値/最大値と一致しておらず、DH ネゴシエーションに失敗しました	ssh	LOG_STD_ACTION
SSH3DH_SECRET_FAIL	3-エラー	DH shared secret computation failed status [dec]	DH 秘密値の計算に失敗しました。これは DH ネゴシエーションで必要です。続行できないため中止します	ssh	LOG_STD_ACTION
SSH-3-DH_SIZE	3-エラー	DH public key size > DH group key size%u	公開キーサイズとグループサイズが一致しないため、DH ネゴシエーションに失敗しました	ssh	LOG_STD_ACTION
SSH3ECDSA_SIGN_FAIL	3-エラー	Signature [chars] failed status [dec]	ECDSA 署名の検証に失敗しました。	ssh	LOG_STD_ACTION
SSH3-HOSTKEY_FAIL	3-エラー	Cannot load hostkey	ホストキーをロードできず、DH キーネゴシエーションが失敗しました	ssh	LOG_STD_ACTION
SSH3-IDLE_TIMEOUT	3-エラー	Idle timeout due to no response from the remote machine	リモートマシンからの応答がありません	ssh	LOG_STD_ACTION
SSH-3-INCOMP_DH	3-エラー	Incompatible DH Proposal from Server	サーバーから受信した互換性のない DH プロポーザルを続行できません	ssh	LOG_STD_ACTION
SSH-3-INV_CONN	3-エラー	Invalid Connection Block	無効な接続ブロック	ssh	LOG_STD_ACTION
SSH-3-INV_MOD	3-エラー	Invalid modulus length	無効な係数長	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SSH3-KEX_NOT_SUPP	3-エラー	Unsupported key exchange method: [dec]	提案されたキー交換タイプは、IOS SSH でサポートされていません。SSH 設定で使用されているグループを確認してください。	ssh	SSH 設定で使用されているキー交換方式を確認してください。または、テクニカルサポート担当者にサポートを依頼してください
SSH-3-KEX_SHORT	3-エラー	Kex proposal too short	kex プロポーザルが短すぎるため、キー交換に失敗しました	ssh	LOG_STD_ACTION
SSH3-KEY_GEN_FAIL	3-エラー	DH key generation failed. Status [dec]	DH キーの生成に失敗しました	ssh	LOG_STD_ACTION
SSH-3-KEYPAIR	3-エラー	Attempt to generate server keys failed - error code: [chars]	サーバーの RSA キーペアを生成できませんでした。	ssh	このメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
SSH-3-LOCAL_RST	3-エラー	Local Reset happened due to line termination/disconnection	回線の終了または切断の要求	ssh	LOG_STD_ACTION
SSH-3-NO_CHANNEL	3-エラー	Non-existent channel [dec]	存在しないチャンネル ID を受信しました	ssh	LOG_STD_ACTION
SSH-3-NO_DH_GRP	3-エラー	Non Standard DH Group aborting key exchange	非標準の DH グループが送信されたため、キー交換を中止しています。SSH パラメータを確認してください	ssh	SSH 設定で使用されているキー交換グループを確認してください。または、テクニカルサポート担当者にサポートを依頼してください
SSH-3-NO_KEX	3-エラー	No Kex cannot rekey	キーの再生成に失敗し、kex の情報を取得できませんでした	ssh	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SSH-3-NO_MATCH	3-エラー	No matching [chars] found: client [chars] server [chars]	指定されたエンティティ暗号、MAC、comp algo などが見つかりませんでした。対応するパラメータを確認して再試行してください	ssh	このメッセージが誤って表示されていると思われる場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください
SSH-3-NO_USERAUTH	3-エラー	No auth method configured for SSH [chars]. Incoming connection from [chars] tty = [dec] dropped	SSH サーバーに対して少なくとも1つの認証方式を設定する必要があります	ssh	少なくとも1つの認証方法を設定してください。このメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
SSH-3-NOMEMORY	3-エラー	Memory allocation failed.	SSH の実行中に malloc が失敗しました	ssh	システムのメモリが不足しているようです。このメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください
SSH-3-NOT_SUPP	3-エラー	Matching [chars] not supported: [chars]	指定されたエンティティ暗号、MAC、comp algo などは IOS SSH でサポートされていません	ssh	このメッセージが誤って表示されていると思われる場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください
SSH-3-PACK_CORR_PAD	3-エラー	Corrupted padlen [dec] on input	破損したパディング長の packets を受信したため、パケットの分解に失敗しました	ssh	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SSH3PACK_NIEG_ERROR	3-エラー	Packet integrity error [dec] bytes remaining from [chars]	パケットエラーが発生しており、受信したデータの量が正しくありません	ssh	LOG_STD_ACTION
SSH3PACK_PADD_ERR	3-エラー	Padding error: needed [dec] bytes block size [dec] bytes mod= [dec]	パディングエラーが発生し、パケットの分解に失敗しました	ssh	LOG_STD_ACTION
SSH3PACK_SND_FAIL	3-エラー	Packet send failed	SSH コード内でパケット送信に失敗しました	ssh	LOG_STD_ERROR
SSH-3-PRIVATEKEY	3-エラー	Unable to retrieve RSA private key for [chars]	RSA 秘密キーが存在しないか破損しています。	ssh	このメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
SSH3PROC_MISMATCH	3-エラー	SSH [chars] Incorrect process waiting for event. Process name: [chars]	間違ったプロセスがSSHに入ってイベントを待機しています。サーバーのSSHプロセスかクライアントのExecプロセスがSSHを通じたイベントの待機を許可されるのが理想的です	ssh	対処不要です。 Informational（情報提供）メッセージです
SSH3RANDOM_GEN_FAIL	3-エラー	Unable to generate random number	乱数生成エラー	ssh	このメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
SSH3-RSA_SIGN_FAIL	3-エラー	Signature [chars] failed status [dec]	RSA 署名の作成/検証に失敗しました	ssh	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SSH-3-SER_NOT_DEF	3-エラー	ServerHostKey not defined in SSH Server Database	サーバーホストキーが SSH サーバーデータベースに存在しないため、ホストキーの検証が失敗します	ssh	LOG_STD_ACTION
SSH-3-SER_VAL_FAIL	3-エラー	ServerHostKey Validation failed. Key Mismatch	サーバーホストキーの検証に失敗しました。キーの不一致	ssh	LOG_STD_ACTION
<del>SSH-3-SER_VAL_FAIL</del>	3-エラー	Server does not support/Configured with '[chars]' Authentication method	一般的な認証方式はサポートされていません	ssh	LOG_STD_ACTION
<del>SSH-3-SER_VAL_FAIL</del>	3-エラー	SSH RSA Key Size compliance violation detected. The usage of keys smaller than [dec] bits are deprecated now as notified.	前述のとおり、小さいキーサイズは廃止されます。	ssh	サービスへの影響を回避するためにキー設定を修正します。
SSH-3-STRING_NULL	3-エラー	Tried to append NULL string to buffer	関数が発生すべきではないバッファまたはパケットに NULL 文字列を追加しようとした	ssh	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SSH-4-DEATTACK	4-警告	CRC-32 compensation attack detected src %i dst %i attack thwarted. Connection is closed.	CRC-32 補償の脆弱性により、攻撃者はSSHサーバーで任意のコマンドを実行したり、任意のデータを使用して暗号化されたSSHチャンネルを破壊したりできます。この攻撃の詳細については、 <a href="http://www.csc.com/ja/ssh">http://www.csc.com/ja/ssh</a> [英語] を参照してください。	ssh	対処不要です。攻撃は阻止されました
SSH-4-UNEXPECTEDMSG	4-警告	Unexpected message type has arrived. Terminating the connection from [chars]	ピアから不適切なメッセージを受信したときに送られる、SSHセッションの終了に関する警告	ssh	このメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
SSH-5-DISABLED	5-通知	SSH [dec].[dec] has been disabled	SSH プロトコルの接続が無効になりました	ssh	対処不要です。Informational（情報提供）メッセージです
SSH-5-ENABLED	5-通知	SSH [dec].[dec] has been enabled	SSH プロトコルの接続が有効になりました	ssh	対処不要です。Informational（情報提供）メッセージです
SSH-5-SSH_CLOSE	5-通知	SSH Session from [chars] tty = [dec] for user '[chars]'	SSHセッションの終了情報	ssh	対処不要です。Informational（情報提供）メッセージです

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SECRET</del>	5-通知	SSH Host-key Algorithm compliance violation detected. Kindly note that weaker Host-key Algorithm '[chars]' is being deprecated it will be obsolete in the upcoming releases. Please configure more stronger Host-Key algorithms to avoid service impact.	これにより、SSH ユーザーは、現在使用されている公開キーアルゴリズムの近い将来の廃止について通知され、今後もたらされる可能性があるサービスへの影響を回避するのに必要な設定の変更を行うよう勧められます。	ssh	これは Informational（情報提供）メッセージであり、無視してかまいません。同時に、サービスがソフトウェアアップグレードに影響を与えないようにするために、ユーザーができるだけ早急に必要な設計の変更を行うことを強くお勧めします。
<del>SECRET</del>	5-通知	SSH Public-key Algorithm compliance violation detected. Kindly note that weaker Public-key Algorithm '[chars]' is being deprecated it will be obsolete in the upcoming releases. Please configure more stronger PK algorithms to avoid service impact.	これにより、SSH ユーザーは、現在使用されている公開キーアルゴリズムの近い将来の廃止について通知され、今後もたらされる可能性があるサービスへの影響を回避するのに必要な設定の変更を行うよう勧められます。	ssh	これは Informational（情報提供）メッセージであり、無視してかまいません。同時に、サービスがソフトウェアアップグレードに影響を与えないようにするために、ユーザーができるだけ早急に必要な設計の変更を行うことを強くお勧めします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SSHCOMENONENRAG</del>	5-通知	SSH Encryption Algorithm compliance violation detected. Cisco recommends against 3DES because of strength attack surface and interoperability concerns. Kindly note that the usage of Algorithm type '[chars]' will be obsolete in the upcoming releases. Please configure alternate encryption algorithms to avoid service impact.	これにより、SSH ユーザーは、現在使用されている暗号化アルゴリズムの近い将来の廃止について通知され、今後もたらされる可能性があるサービスへの影響を回避するのに必要な設定の変更を行うよう勧められます。	ssh	これは Informational（情報提供）メッセージであり、無視してかまいません。同時に、サービスがソフトウェアアップグレードに影響を与えないようにするために、ユーザーができるだけ早急に必要な設計の変更を行うことを強くお勧めします。
<del>SSHCOMENONENKAG</del>	5-通知	SSH Host-key Algorithm compliance violation detected. Kindly note that weaker Host-key Algorithm '[chars]' will be disabled by-default in the upcoming releases. Please configure more stronger Host-Key algorithms to avoid service impact.	これにより、SSH ユーザーは、現在使用されているデフォルトの HK リストからホストキーアルゴリズムが近い将来削除されることについて通知され、今後もたらされる可能性があるサービスへの影響を回避するのに必要な設定の変更を行うよう勧められます。	ssh	これは Informational（情報提供）メッセージであり、無視してかまいません。同時に、サービスがソフトウェアアップグレードに影響を与えないようにするために、ユーザーができるだけ早急に必要な設計の変更を行うことを強くお勧めします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SSH-COMMON-DRAG</del>	5-通知	SSH Public-key Algorithm compliance violation detected. Kindly note that weaker Public-key Algorithm '[chars]' will be disabled by-default in the upcoming releases. Please configure more stronger PK algorithms to avoid service impact.	これにより、SSH ユーザーは、現在使用されているデフォルトの PK リストから公開キーアルゴリズムが近い将来削除されることについて通知され、今後もたらされる可能性があるサービスへの影響を回避するのに必要な設定の変更を行うよう勧められます。	ssh	これは Informational（情報提供）メッセージであり、無視してかまいません。同時に、サービスがソフトウェアアップグレードに影響を与えないようにするために、ユーザーができるだけ早急に必要な設計の変更を行うことを強くお勧めします。
SSH-5-SSH_SESSION	5-通知	SSH Session request from [chars] tty = [dec] using crypto cipher '[chars]' [chars]	SSH セッションの要求情報	ssh	対処不要です。Informational（情報提供）メッセージです
SSH-5-SSH_USERAUTH	5-通知	User '[chars]' authentication for SSH Session from [chars] tty = [dec]	SSH ユーザー認証ステータス情報	ssh	対処不要です。Informational（情報提供）メッセージです
SSH-5-SSH2_CLOSE	5-通知	SSH2 Session from [chars] tty = [dec] for user '[chars]'	SSH セッションの終了情報	ssh	対処不要です。Informational（情報提供）メッセージです
SSH-5-SSH2_SESSION	5-通知	SSH2 Session request from [chars] tty = [dec] using crypto cipher '[chars]' hmac '[chars]' [chars]	SSH セッションの要求情報	ssh	対処不要です。Informational（情報提供）メッセージです
SSH-5-SSH2_USERAUTH	5-通知	User '[chars]' authentication for SSH2 Session from [chars] tty = [dec]	SSH ユーザー認証ステータス情報	ssh	対処不要です。Informational（情報提供）メッセージです

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SSLRCHDRFLOW</del>	3-エラー	QFP SSL record header buffer overflow	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP SSL の記録の処理でヘッダーバッファオーバーフロー状態が検出されました。このような状態では、SSL 接続は機能しません。	qfp-ssl キーワード: なし	LOG_STD_ACTION
SSL-3-SSL_STUB	3-エラー	QFP SSL [chars] feature executes stub entry in [chars] direction	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP SSL 機能のスタブエントリが実行されました。パケットはドロップされます。	qfp-ssl キーワード: なし	LOG_STD_ACTION
<del>SSLVNPVPROXYINIT</del>	2-クリティカル	QFP SSLVPN Proxy IPC interface initialization failure result: [dec].	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP SSLVPN プロキシの初期化において、IPC インターフェ이스の初期化が失敗したことが検出されました。このような状態では、QFP SSLVPN プロキシは機能しません。	qfp-ssl キーワード: sslvpn	LOG_STD_ACTION
<del>SSLVNPVPROXYBADMSG</del>	3-エラー	QFP SSLVPN Proxy received bad length message type [dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP SSLVPN プロキシがコントロールプレーンから破損したメッセージを受信しました。このメッセージは無視されます。	qfp-ssl キーワード: sslvpn	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SMNPROX4ROX1VMG</del>	3-エラー	QFP SSLVPN Proxy failed to repleneish crypto context memory.	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP SSLVPN プロキシメッセージの処理において、暗号コンテキストメモリのリーク状態が検出されました。このような状態では、QFP SSLVPN は適切に機能しません。	qfp-ssl キーワード: sslvpn	LOG_STD_ACTION
<del>SMNPROX4ROX1VMG</del>	3-エラー	QFP SSLVPN Proxy received invalid message type [dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP SSLVPN プロキシがコントロールプレーンから無効なメッセージを受信しました。このメッセージは無視されます。	qfp-ssl キーワード: sslvpn	LOG_STD_ACTION
<del>SMNPROX4ROX1VMG</del>	3-エラー	QFP SSLVPN Proxy [chars] message lost due to message buffer allocation failure.	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP SSLVPN プロキシのメッセージの処理中にメッセージバッファの割り当ての失敗が検出されました。このような状態になるとメッセージは失われます。	qfp-ssl キーワード: sslvpn	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SNPROXYSSLVPN</del>	3-エラー	QFP SSLVPN Proxy [chars] message lost due to message sent failure result: [dec].	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP SSLVPN プロキシのメッセージの処理中にメッセージ送信の失敗が検出されました。このような状態になるとメッセージは失われます。	qfp-ssl キーワード: sslvpn	LOG_STD_ACTION
<del>SNPROXYSSLVPN</del>	3-エラー	QFP SSLVPN Proxy failed to repleneish SSL context memory.	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP SSLVPN プロキシのメッセージの処理中に暗号コンテキストメモリのリーク状態が検出されました。このような状態では、QFP SSLVPN は適切に機能しません。	qfp-ssl キーワード: sslvpn	LOG_STD_ACTION
<del>SNPROXYSSLVPN</del>	4-警告	QFP SSLVPN Proxy failed to replenish hardware context handles.	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP SSLVPN プロキシのメッセージの処理中にリソース不足状態が検出され、ハードウェアコンテキストハンドルを補充できません。このような状態では、QFP SSLVPN は適切に機能しません。	qfp-ssl キーワード: sslvpn	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SSLVPNLICENSE_EXPIRED</del>	1-アラート	IOS SSLVPN evaluation license has expired	IOS SSLVPN 評価ライセンスの有効期限が切れているため、新しいライセンスを取得する必要があります。既存のユーザーセッションが終了するまで継続され、新しいセッションは許可されません。	ssl-vpn	IOS SSLVPN ライセンスの取得方法については、 <a href="http://www.cisco.com/go/sslvpn">http://www.cisco.com/go/sslvpn</a> を参照してください
<del>SSLVPNLICENSE_NO_LICENSE</del>	3-エラー	No valid license is available to use IOS SSLVPN service	IOS SSLVPN サービスは、このプラットフォームのライセンス機能です。有効なライセンスがインストールされるまで機能しません。	ssl-vpn	IOS SSLVPN ライセンスの取得方法については、 <a href="http://www.cisco.com/go/sslvpn">http://www.cisco.com/go/sslvpn</a> を参照してください
<del>SSLVPNSSL_LIB_REG_FAILED</del>	3-エラー	QFP SSLVPN registers to SSL library failed	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP SSLVPN 機能の初期化において、SSL ライブラリへの登録に失敗したことが検出されました。このような状態では、QFP SSLVPN は機能しません。	qfp-ssl キーワード: sslvpn	LOG_STD_ACTION
<del>SSLVPNSSL_CTX_CLOSE_FAILED</del>	3-エラー	QFP SSLVPN failed to close SSLVPN context: [%-#016llx] Close request reason: [chars]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP SSLVPN 機能が SSLVPN コンテキストを終了できませんでした。	qfp-ssl キーワード: sslvpn	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SSLPN3SSLVPN_FAIL</del>	3-エラー	QFP SSLVPN failed to send [chars] for context: [%-#016llx] to control plane	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP SSLVPN機能がコントロールプレーンにメッセージを送信できませんでした。	qfp-ssl キーワード: sslvpn	LOG_STD_ACTION
<del>SSLPN3SSLVPN_FAIL</del>	3-エラー	QFP SSLVPN failed to [chars] socket [hec] [[chars]err [dec]]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP SSLVPN機能がソケットアクションを実行できませんでした。	qfp-ssl キーワード: sslvpn	LOG_STD_ACTION
SSLPN3SSLVPN_STUB	3-エラー	QFP SSLVPN [chars] feature executes stub entry in [chars] direction	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP SSLVPN機能のスタブエントリが実行されました。パケットはドロップされません。	qfp-ssl キーワード: sslvpn	LOG_STD_ACTION
<del>SSLPN3SSLVPN_STUB</del>	3-エラー	QFP SSLVPN stub function failed to transmit data message size: [dec].	-	-	-
<del>SSLPN3SSLVPN_STUB</del>	3-エラー	QFP SSLVPN feature leaks timing wheel memory	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP SSLVPN機能が未使用のタイミングホイールメモリを割り当てます。メモリサイズ: [dec]	qfp-ssl キーワード: sslvpn	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SSMNSCONEXESVMM</del>	4-警告	License count of currently installed license exceeds the maximum supported sessions on this platform	現在インストールされているライセンスの数が、このプラットフォームでサポートされている最大セッション数を超えています。超過分は使用されません。	ssl-vpn	show license detail コマンドの出力を収集し、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
<del>SMPTREQSINCFMDE</del>	5-通知	vw_ctx: [chars] vw_gw: [chars] remote_ip: %i status: HTTP request without login cookie resource: [chars]	このメッセージは、HTTP 要求に有効なログイン Cookie がなく、リソースへのアクセスが許可されていないことを示しています。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SMVNSICCN_AUHFALD</del>	5-通知	vw_ctx: [chars] vw_gw: [chars] remote_ip: %i user_name: [chars] Failed to contact authentication server	このメッセージは、示されている理由でユーザーセッションが終了したことを示しています	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SMVNSICCN_AUHPASD</del>	5-通知	vw_ctx: [chars] vw_gw: [chars] remote_ip: %i user_name: [chars] Authentication successful user logged in	このメッセージは、ユーザーのログイン認証が成功したことを示しています	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SMVNSSSL_TLSCNCTCK</del>	5-通知	vw_ctx: [chars] vw_gw: [chars] i_vrf: [dec] f_vrf: [dec] status: SSL/TLS connection successful with remote at %i:[dec]	このメッセージは、ピアとの SSL/TLS ハンドシェイクが成功したことを示しています	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SSMNP</del> SSL_TLS_ERROR	5-通知	vw_ctx: [chars] vw_gw: [chars] i_vrf: [dec] f_vrf: [dec] status: SSL/TLS connection error with remote at %i:[dec]	このメッセージは、SSL/TLS 接続でエラーが発生したことを示しています。これは通常、接続が確立されているときにハンドシェイクが失敗したかプロトコルエラーが発生したことを意味します	-	グローバル設定モードと webvpn ゲートウェイで証明書とトラストポイントの設定を確認します
<del>SSMNP</del> SSL_ERROR	5-通知	vw_ctx: [chars] vw_gw: [chars] i_vrf [dec] f_vrf [dec] status:SSL/TLS connection error with remote at [char]A:[dec]	このメッセージは、SSL/TLS 接続でエラーが発生したことを示しています。これは通常、接続が確立されているときにハンドシェイクが失敗したかプロトコルエラーが発生したことを意味します。	qfp-ssl キーワード: sslvpn	LOG_STD_ACTION
<del>SSMNP</del> SSMNMCR_ERROR	5-通知	[chars] [chars]	SSLVPN マネージャエラー。	-	LOG_SID_NO_ACTION
SSLVPN-5-UPDOWN	5-通知	sslvpn [chars] : [chars] changed state to [chars]	sslvpn サービスの状態が変わりました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SSMNP</del> ADRUSCUREN	6-情報	Radius configured [chars] \[chars] does not exist	トンネリングユーザーが指定されたゲートウェイ/コンテキストからログアウトしました	-	この情報は、ユーザーのログアウトイベントを追跡するために使用されます。対処は不要です。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SSMPCENSENOIRECONT</del>	6-情報	All available SSLVPN session licenses are in use	現在所有している各ライセンスに対応するすべてのSSLVPNセッションが使用中です。そのため、追加のユーザーセッションは許可されません。	ssl-vpn	より多くのユーザーをサポートするには、追加のライセンスを購入する必要があります。IOS SSLVPNライセンスの取得方法については、 <a href="http://www.cisco.com/go/sslvpn">http://www.cisco.com/go/sslvpn</a> を参照してください
<del>SMRADSUBJECTOOG</del>	6-情報	Attribute length [dec] is longer than buffer size [dec]	このメッセージは、Radius サーバーで設定されている属性が割り当てられたバッファサイズよりも長く、無視されることを示しています。	-	Radius の属性を適切な長さに再設定します。
<del>SMNOWEBMNPACLNET</del>	6-情報	The request source ip: %i destion ip : %i from user [chars] is [chars] by ACL	このメッセージは、ユーザーのシングルサインオンセッションの作成に失敗したことを示しています。セッションの作成は、DNS 探索の失敗タイムアウトや再試行回数の超過など、さまざまな理由で失敗する可能性があります。	-	この情報は、シングルサインオンイベントを追跡するために使用されません。対処は不要です。
<del>SMNOWEBMNPACLURL</del>	6-情報	The request scheme: [chars] host : [chars] port : [dec] path : [chars]	要求がアプリケーション ACL と照合されます。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SOUNSUPREEMISEHA</del>	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SSMGR3DYNUPDCSIPHE</del>	3-エラー	[[dec]] Dynamic session updates not allowed on this [chars] session. It is an unsupported configuration.	これらのセッションでの更新はサポートされていません。これは、サポートされていない設定です。	sss	LOG_STD_ACTION
<del>SSMGR3RESURCIBROW</del>	3-エラー	Resource overflow	固定サイズのシステムリソースを超えました。	sss	LOG_STD_ACTION
<del>SSMGR3INFOCOPYVCTR</del>	3-エラー	info type has no copy vector [dec].	内部 SSS マネージャエラーが発生しました。	sss	LOG_STD_ACTION
SSSMGR-3-INIT	3-エラー	Initialisation failure [chars]	内部 SSS マネージャエラーが発生しました。	sss	LOG_STD_ACTION
<del>SSMGR3INVALIDISMSTATE</del>	3-エラー	Encountered an invalid SSS Mgr state [dec] in [chars]	内部 SSS マネージャエラーが発生しました。	sss	LOG_STD_ACTION
<del>SSMGR3INVALIDNOTYPE</del>	3-エラー	Received an INVALID info type value [dec].	内部 SSS マネージャエラーが発生しました。	sss	LOG_STD_ACTION
<del>SSMGR3INVALIDSERVICE</del>	3-エラー	Received an INVALID service type [dec][chars].	-	-	-
SSSMGR3MEMORY_LOW	3-エラー	Memory low [dec] times disconnecting session	必要なメモリが不足しています。	sss	LOG_STD_ACTION
<del>SSMGR3NULLISMCONTEXT</del>	3-エラー	Encountered a NULL SSS Mgr context in [chars]	SSS マネージャで NULL コンテキストが検出されました。	sss	LOG_STD_ACTION
<del>SSMGR3NULLINOSIRNG</del>	3-エラー	Received a NULL info string value.	内部 SSS マネージャエラーが発生しました。	sss	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SSMCRRESOURCEOVRFLOW</del>	3-エラー	Resource overflow	固定サイズのシステムリソースを超えました。	sss	LOG_STD_ACTION
SSSMGR-3-SBINIT	3-エラー	Error initializing [chars] subblock data structure. [chars]	指定されたサブブロックデータ構造の初期化を完了できませんでした。	sss	LOG_STD_ACTION
<del>SSMCRUNEXPECTEDMSG</del>	3-エラー	Encountered an unexpected message: [chars]	予期しないメッセージが表示されました。	sss	LOG_STD_ACTION
<del>SSMCRUNEXPECTEDSIPNO</del>	3-エラー	Encountered an unexpected SIP info: [chars]	予期しない SIP 情報が表示されました。	sss	LOG_STD_ACTION
<del>SSMCRUNSUPPORTEDCFG</del>	3-エラー	Unsupported configuration detected: [uid: %u] [chars]	サポートされていない設定が検出されました。	sss	LOG_STD_ACTION
<del>SSMCRRESOURCENEARW</del>	4-警告	Resource above watermark	固定サイズのシステムリソースがウォーターマークを超えています。	sss	LOG_STD_ACTION
<del>SSMCRBANDWIDTHFAILURE</del>	5-通知	Failed to procure %lu BroadBand licenses	-	sss	LOG_STD_ACTION
<del>SSMCRBANDWIDTHSUCCESS</del>	5-通知	Successfully procured %lu BroadBand licenses	-	sss	LOG_STD_ACTION
<del>SSMCRBANDWIDTHRELEASEFAILURE</del>	5-通知	Failed to release all BroadBand licenses	-	policy	LOG_STD_ACTION
<del>SSMCRBANDWIDTHRELEASESUCCESS</del>	5-通知	Successfully released all BroadBand licenses	-	sss	LOG_STD_ACTION
<del>SSMCRBANDWIDTHREQUESTSENT</del>	5-通知	Broadband license request sent for %lu license with configured license count %lu	-	sss	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SSMRCGNOWLWNSC</del>	5-通知	Interface-config not allowed at service config level ignoring	interface-config 属性は、サービスプロファイルでは使用できません。ユーザープロファイルでのみサポートされます。	sss	サービスプロファイルから interface-config 属性を削除し、ユーザープロファイルを使用して再設定します。
<del>SSMRNSURPRDGNOC</del>	5-通知	Unsupported configuration detected [chars]	指定された設定パラメータの値が範囲外でした。サポートされる範囲に収まるように値が調整されていたため、これはエラーとはみなされません。このメッセージが表示されないようにするために、設定ソースをサポートされる範囲に収まる値に更新します。	sss	LOG_SID_NO_ACTION
STARTTHREAD-1-LDP	1-アラート	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
STATEFAILUREMHSIEHA	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
<del>SECENMAXINKDCIAR</del>	4-警告	NBAR number of [chars] has declined below its threshold links are available for [chars].	NBAR がリンク不足になった後、リンク数がしきい値を下回りました。新しいトラフィックフローは適切に分類されます	qfp-nbar	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SECENMAXINKDCMAN</del>	4-警告	NBAR number of [chars] threshold is reached can't allocate more memory for [chars].	フローリンクを使用できないため、新しいトラフィックフローが適切に分類されない可能性があります	qfp-nbar	LOG_SID_NO_ACTION



機能重大度 ニモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SECTENBARCNDNAID</del>	4-警告	NBAR activation process has failed with errcode [dec].	NBAR のアクティブ化に失敗しました。原因は <code>cermo.h</code> のエラーコードで示されます	qfp-nbar	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SECTENBARCNDNAID</del>	4-警告	An error ocured with errcode [dec].	エラーが発生するとメッセージは処理されないため、非アクティブ化されるまで待ちます。原因は <code>cermo.h</code> のエラーコードで示されます	qfp-nbar	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SECTENBARCNDNAID</del>	4-警告	NBAR memory utilization has declined below its threshold memory is available for [chars].	NBAR がメモリ不足になった後、メモリ使用率がしきい値を下回りました。新しいトラフィックフローは適切に分類されます	qfp-nbar	LOG_STD_ACTION
<del>SECTENBARCNDNAID</del>	4-警告	NBAR reached maximum configured memory utilization. Can't allocate more memory for [chars].	NBAR のメモリ不足により、新しいフローが適切に分類されない可能性があります	qfp-nbar	LOG_STD_ACTION
<del>SECTENBARCNDNAID</del>	4-警告	NBAR does not have enough memory to be activated.	システムに NBAR をアクティブ化できるようにするのに十分な空きメモリがありません	qfp-nbar	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>MEMLOWBAR</del>	4-警告	System free memory has increased above its lower watermark memory is available for [chars].	システムがメモリ不足になった後、空きメモリが増加して下限を超えました。新しいトラフィックフローは適切に分類されます	qfp-nbar	LOG_STD_ACTION
<del>MEMLOWBAR</del>	4-警告	System free memory has reached its lower watermark. Can't allocate more memory for [chars].	システムのメモリ不足により、新しいフローが適切に分類されない可能性があります	qfp-nbar	LOG_STD_ACTION
STILE_PROXY3FC_NORES	3-エラー	No space for the IPC reply size %u	上位の STILE ソフトウェアスタックレイヤからの要求に対して、指定されたサイズの応答用の領域を割り当てられませんでした。その結果、バインドがスタックして確立できないといった問題が発生する可能性があります。まれにですが、機能のアクティブ化などの他の操作に影響が及ぶこともあります。	cpp-ucode	これは通常、ソフトウェアの問題です。 LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>STILE_PROXY_CONNECTION</del>	3-エラー	IPC Open Reply failed request %u	上位の STILE ソフトウェアスタックレイヤからの要求に対して、応答バッファを開けませんでした。その結果、バインドがスタックして確立できないといった問題が発生する可能性があります。まれにですが、機能のアクティブ化などの他の操作に影響が及ぶこともあります。	cpp-ucode	これは通常、ソフトウェアの問題です。 LOG_STD_ACTION
<del>STILE_PROXY_CONNECTION</del>	3-エラー	type [dec]	STILE クライアントプロキシが不明なメッセージを受信しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>STILE_PROXY_SEND</del>	3-エラー	IPC send msg for [chars] [dec] failed	IPC が応答できませんでした	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>STILE_PROXY_MEMORY</del>	3-エラー	-	Stile リンクプールを増やせませんでした。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>STILE_PROXY_MEMORY</del>	3-エラー	-	追加の Stile リンクメモリを要求しようとしたときに IPC 障害が発生しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>STILE_NBAR_DEBUG</del>	3-エラー	[dec]	NBAR 条件付きデバッグの登録に失敗しました。	-	-
STILE-3-PDL_DEBUG	3-エラー	Action action_print is supported only in pdl debug mode. Text = [chars] Value = 0x[hec]	アクションの出力を印刷	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
STILE-3-VM_ERRORS	3-エラー	STILE VM traceback with cause: *[chars]* please see FP log for more information	-	qfp-nbar	-
STILE-4-SINK_ALLOWED	4-警告	Memory resources exhausted to configure custom/sub protocol	このメッセージ は、使用可能なメ モリリソースがな いために現在の ユーザー設定を アクティブ化でき なかったことを示 しています。 NBAR は、設定 されたこの新しい プロトコルのパ ケットを分類でき ません。	cpp-ucode	ユーザーが設定し たポート範囲に基 づくプロトコルが 多すぎるため、 メモリリソースが 枯渇しています。 ポートの範囲が あまり広くならな いようにしてくだ さい。
STORMCONTROL_SHUTDOWN	2-クリティカル	Storm control shut down [chars]	ストームイベント が検出されると シャットダウンさ れるよう設定され ているポートで過 剰なトラフィック が検出されまし た。	-	パケットストーム の送信元が修正さ れたら、ポート設 定コマンドを使用 してポートを再度 有効にします。
STORMCONTROL_SHIBED	3-エラー	A [chars] storm detected on [chars]. A packet filter action has been applied on the interface.	インターフェイス 上で検出されたト ラフィック量が、 設定されているし きい値を超えまし た。パケットの受 信時にシステムが 過剰なトラフィッ クをフィルタ処理 しています。シス テムからパケット トラフィックが転 送されていません。	-	インターフェイス で発生した過剰な トラフィックの根 本原因を特定して 修正します。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>STORMCONTROL</del> SHUTDOWN	3-エラー	A packet storm was detected on [chars]. The interface has been disabled.	インターフェイス上で検出されたトラフィック量が、設定されているしきい値を超えました。インターフェイスは、パケットストームイベントが検出されるとシャットダウンされる設定になっていたため、エラー無効化状態になりました。	-	自動回復が必要な場合は、エラー無効化リカバリメカニズムを使用できます。インターフェイスで発生した過剰なトラフィックの根本原因を特定して修正します。
STORMCONTROL TRAP	3-エラー	A packet storm was detected on [chars]. Sending SNMP trap.	インターフェイス上で検出されたトラフィック量が、設定されているしきい値を超えました。インターフェイスは、パケットストームイベントが検出されるとSNMPトラップを送信する設定になっていたため、トラップを生成しました。	-	インターフェイスで発生した過剰なトラフィックの根本原因を特定して修正します。
STORMCONTROL ABATED	5-通知	A [chars] storm abated on [chars]. Packet filter does not apply on the interface.	インターフェイスのトラフィックの量が、設定されているしきい値を下回っています。パケットの受信時にシステムがトラフィックをフィルタ処理していません。システムからパケットトラフィックが転送されています。	-	対処は不要です。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SIP_ISSU-2-GET_BUFFER	2-クリティカル	STP ISSU client failed to get buffer for message. Error: [dec] [chars]	STP ISSU クライアントが、ネゴシエーションメッセージを作成するためのバッファ領域を取得できませんでした。ネゴシエーションメッセージをスタンバイデバイスに送信できません。ISSU セッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	L2	show logging および show checkpoint client
STP_ISSU-2-INIT	2-クリティカル	STP ISSU client initialization failed to [chars]. Error: [dec] [chars]	STP ISSU クライアントを初期化できませんでした。稼働中のソフトウェアのアップグレードまたはダウングレードを正常に実行するには、まず、この初期化の失敗について対策を講じる必要があります。対策を講じなかった場合、ソフトウェアのアップグレードまたはダウングレード中にダウンタイムが発生します。	L2	LOG_STD_ACTION

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SIP_ISSU_SESSION_NEGO_FAILED</del>	2-クリティカル	STP ISSU client failed to send negotiation message. Error: [dec] [chars]	STP ISSU クライアントが、ピアデバイスにセッションネゴシエーションメッセージ送信できませんでした。 ISSUセッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	L2	show logging および show checkpoint client
<del>SIP_ISSU_SESSION_ARBITRATE</del>	2-クリティカル	STP ISSU client failed to register arbitrate callback. Error: [dec] [chars]	STP ISSU クライアントが調停コールバックを登録できませんでした。 コールバックの登録で問題が発生した場合、スタンバイデバイスを正常に起動できません。	L2	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」
<del>SIP_ISSU_SESSION_NEGO</del>	2-クリティカル	STP ISSU client encountered unexpected client nego_done. Error: [dec] [chars]	ISSU対応クライアントは一連の内部ステータスを移行します。STP ISSUクライアントが予期しない「クライアントネゴシエーション済み」状態になりましたISSUセッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	L2	「show issu session <client_id> and "show issu negotiated capability <session_id>"

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SIP_ISSU_SESSION_REGISTER	2-クリティカル	STP ISSU client failed to register session information. Error: [dec] [chars]	STP ISSU クライアントがセッション情報を登録できませんでした。ISSU セッション登録に問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	L2	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」
SIP_ISSU_INVALID_CAPABILITY	3-エラー	STP ISSU client: invalid capability list	機能ネゴシエーション中に STP ISSU クライアントでエラーが検出されました。このエラーが発生する場合、アクティブユニットとスタンバイユニット間にクライアント機能の不一致があります。	L2	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」
SIP_ISSU_INVALID_SESSION	3-エラー	STP ISSU client does not have a valid registered session.	STP ISSU クライアントに有効な登録済みセッションがありません。	L2	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」
SIP_ISSU_MSG_NOT_OK	3-エラー	STP ISSU client 'Message Type [dec]' is not compatible	STP ISSU クライアントがピアデバイスから互換性のないメッセージを受信しました。メッセージを処理できません。	L2	show issu message group <client_id>、 show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
STP_ISSU3-MSG_SIZE	3-エラー	STP ISSU client failed to get the MTU for Message Type [dec]. Error: [dec] [chars]	STP ISSU クライアントが指定されたメッセージの MTU を計算できませんでした。STP ISSU クライアントはスタンバイデバイスにメッセージを送信できません。	L2	show issu message group <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
STP_ISSU3-NOIS_SUPPORTED	3-エラー	STP ISSU client does not support Message Type [dec]	STP ISSU クライアントがサポートしていないメッセージタイプを受信しました。セッションを非互換にするためにポリシーが適用されます。	L2	issu セッション <client_id> を表示します
STP_ISSU3-RECHD_CAPABILITY	3-エラー	STP ISSU client rejected capability '[chars]'	STP ISSU クライアントがネゴシエーション中に機能を拒否しました。このエラーが発生する場合、アクティブユニットとスタンバイユニット間にクライアント機能の不一致があります。	L2	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」
STP_ISSU3-RECHNG_CAPABILITY	3-エラー	STP ISSU client rejecting capability '[chars]'	STP ISSU クライアントがネゴシエーション中に機能を拒否しています。このエラーが発生する場合、アクティブユニットとスタンバイユニット間にクライアント機能の不一致があります。	L2	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SIP_ISSU_SESSION_UNRECIERY	3-エラー	STP ISSU クライアントがセッション情報を登録解除できませんでした。 Error: [dec] [chars]	STP ISSU クライアントがセッション情報を登録解除できませんでした。	L2	「show issu session <client_id> and "show issu negotiated capability <session_id>"
SIP_ISSU_TRANSFORM_FAIL	3-エラー	STP ISSU client [chars] transform failed for 'Message Type [dec]'. Error: [dec] [chars]	STP ISSU クライアントが指定されたメッセージタイプを変換できませんでした。送信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに送信されていません。受信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに適用されていません。いずれの場合も、アクティブデバイスとスタンバイデバイスの STP の状態は同じではありません。	L2	「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated version <session_id>」
STUN-2-NOBUF	2-クリティカル	Interface [chars] no buffer available to [chars]	設定コマンドが発行された時点でメモリ不足が発生していました。このような状態はまれであり、通常の状態では一時的なものです。	-	STUN グループを再設定します。メモリ不足が解消されない場合は、シスコのテクニカルサポート担当者に支援を依頼してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
STUN-2-NOMEMORY	2-クリティカル	No memory available: [chars]	メモリ不足状態が原因で要求された操作が失敗しました。	-	「他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に応じて、"より大容量のメモリ構成にアップグレードします。」
STUN-2-NOTGI	2-クリティカル	Please remove and redefine protocol group [dec]	An internal error occurred. この設定は不規則です。	-	STUN プロトコルグループを削除して再設定します。設定を記録し、シスコのテクニカルサポート担当者に支援を依頼してください。
STUN-3-BADCONN	3-エラー	CONN: bad connection [dec] peer: [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
STUN-3-BADLENOP	3-エラー	[chars]: bad len or unknown op op [dec] len [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
STUN-3-BADMAGIC	3-エラー	[chars]: wrong magic mine [hec] theirs [hec] [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
STUN-3-BADMAGICTCP	3-エラー	[chars]: peer [chars] wrong magic mine [hec] theirs [hec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
STUN-3-BADPASSMEOPEN	3-エラー	passive open from %i[dec] -> [dec] failed	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
STUN-3-CONNILLSTATE	3-エラー	CONN: Peer [chars] illegal state [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
STUN-3-NOINPIDB	3-エラー	Input idb not set	ソフトウェアまたはハードウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_SHI_TCH_ACTION
STUN-3-SENDPUNT	3-エラー	[chars]: sent [chars] to [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
STUN-3-SENDPUNTCP	3-エラー	[chars]: sent [chars] to [%u]%i	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
STUN-4-DUPROUTE	4-警告	Cannot define duplicate route on the\n\n same group	この route コマンドは、同じグループに属する別のインターフェイスで定義されていません。同じグループで重複ルートを定義することはできません	-	新しいグループを定義し、このインターフェイスをそのグループに移動することを検討します
STUN-4-ERR	4-警告	[chars]: [chars]: [chars] op [hec] len [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
STUN-4-PEERSTATE	4-警告	Peer [chars] wrong state [dec] [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
STUN-6-CONNOPENFAIL	6-情報	CONN: peer [chars] open failed [chars] [%u]	リモート TCP STUN ピアに接続しようとして失敗しました。	-	リモートピアが、STUN をサポートできるソフトウェアを実行しているうえに正しく設定されているこのルータからアクセス可能であることを確認します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
STUN-6-OPENED	6-情報	[chars]: peer [chars] opened [previous state [chars]]	リモートピアへの 接続の試行が完了 している (OPENED PASSIVE-OPEN に なっている) か、 オープン処理中 (OPENING) に なっています。こ れは、	-	LOG_SID_NO_ACTION
STUN-6-OPENING	6-情報	CONN: opening peer [chars] [dec]	リモートピアへの 接続の試行が完了 している (OPENED PASSIVE-OPEN に なっている) か、 オープン処理中 (OPENING) に なっています。こ れは、	-	LOG_SID_NO_ACTION
STUN-6-PASSIVEOPEN	6-情報	passive open %i[dec] -> [dec]	リモートピアへの 接続の試行が完了 している (OPENED PASSIVE-OPEN に なっている) か、 オープン処理中 (OPENING) に なっています。こ れは、	-	LOG_SID_NO_ACTION
STUN-6-PEERSHUTDOWN	6-情報	shutting down peer [chars] on [chars]	リモートピアへの 接続がシャットダ ウンされていま す。これは通常、 STUN の再設定か 無効化にユーザー が介入した結果で す。これは想定ど おりの正常な動作 です。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
STUN-6-RECONNECT	6-情報	PHDR: reconnect from peer [chars]	リモートピアがこのルータへの接続を再確立しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
STUN-6-TCPFINI	6-情報	peer [chars] closed [previous state [chars]]	リモートピアが、このルータとの STUN 接続をクローズしました。	-	他のルータを調べて、このピアとの接続をクローズした理由を確認します。これは、再設定などの通常のイベントによって発生する可能性があります。
STUN-6-TCPPEERSHUT	6-情報	[chars] [chars] %i[dec]	このルートがリモートピアとの STUN 接続をクローズしました。	-	このルータを調べて、このピアとの接続をクローズした理由を確認します。これは、再設定などの通常のイベントによって発生する可能性があります。
SUBSYS-2-BADCLASS	2-クリティカル	Bad subsystem class [dec] - ignoring subsystem	ソフトウェアの整合性チェックが失敗しました。	エラーメッセージに表示されているサブシステムからコンポーネントを特定します。	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\担当者に伝えてください。
SUBSYS-2-BADSEQUENCE	2-クリティカル	Subsystem [chars] has cross-class sequence for [chars]	ソフトウェアまたはハードウェアエラーが発生しました。	エラーメッセージに表示されているサブシステムからコンポーネントを特定します。	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\担当者に伝えてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SUBSYS2BADVERSION	2-クリティカル	Bad subsystem version number [dec] - ignoring subsystem	ソフトウェアの整合性チェックが失敗しました。	エラーメッセージに表示されているサブシステムからコンポーネントを特定します。	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\担当者に伝えてください。
SUBSYS2MISMATCH	2-クリティカル	Kernel and subsystem version differ [dec].[dec] - ignoring subsystem	ソフトウェアの整合性チェックが失敗しました。	エラーメッセージに表示されているサブシステムからコンポーネントを特定します。	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\担当者に伝えてください。
SUBSYS2NOTFOUND	2-クリティカル	Subsystem [chars] needs subsystem [chars] to start	ソフトウェアの整合性チェックが失敗しました。	エラーメッセージに表示されている必要なサブシステムからコンポーネントを特定します。	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\担当者に伝えてください。
SUBSYS2RECURSION	2-クリティカル	Maximum sequence depth exceeded [dec] by [chars]	ソフトウェアまたはハードウェアエラーが発生しました。	os	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート\担当者に伝えてください。
SUBSYS3NOAPIHOOK	3-エラー	The API [chars] has no lookup hook for subsystems.	このプロセスでは指定された API を使用しますが、プロセス初期化コードによって\この API のサブシステム初期化フックを見つけられませんでした。 \プロセスの初期化は、すべてのフックがないと続行できません。	build	表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、「show tech」の \出力とともにテクニカルサポート担当者に伝えてください。 \

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SUBSYS3-PAGEZERO	3-エラー	The [chars] class subsystem [chars] was being initialized.	メモリの最初の256バイトは、すべてのシスコ製品で未使用になっており使用できません。新しいプラットフォームには、この領域への読み取りまたは書き込みをすぐにトラップするためのハードウェアがあります。古いプラットフォームは、このメモリに対して定期的にチェックを実行します。このメッセージは古いプラットフォームでのみ表示され、この使用禁止メモリ領域が変更されたことを示しています。	エラーメッセージに表示されているプロセス名からコンポーネントを特定します。	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SUBSYS3-UNORDERED	3-エラー	The subsys class [dec][chars] has no initialization order.	指定されたクラスサブシステムの初期化順序が不明です。	os	表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、「show tech」の出力とともにテクニカルサポート担当者に伝えてください。
SUBSYS4-MALLOC	4-警告	Class [chars] subsys [chars] bytes %u malloc [dec]	このメッセージは、サブシステムの初期化時にmalloc/空きを追跡することだけを目的としたものです。	-	開発時のデバッグ専用です。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SUDHNIERNAL_ERROR	1-アラート	[chars]	セキュア UDI で内部エラーが発生しました。	petra-platform	これが発生した場合、スイッチは認証を行えていません。詳細については、シスコの Technical Assistance Center にお問い合わせください。
SUDVALIDATION_ERROR	1-アラート	[chars]	[chars] Secure UDI validation failed.	petra-platform	これが発生した場合、スイッチは認証を行えていません。詳細については、シスコの Technical Assistance Center にお問い合わせください。
SUDVALIDATION_CHECK	5-通知	[chars]	-	-	-
SUDVALIDATION_SUCCESS	5-通知	[chars]	-	-	-
SMRRTIMINGDISPATCH	3-エラー	Unable to dispatch received TDL message from TIMING daemon	IOS が TIMING デーモンから受信した TDL メッセージのディスパッチを試みていたときに、予期しない状態が発生しました。	iiot_rtr_timing	LOG_STD_ACTION
SMRRTIMINGINITIAL	3-エラー	Failed to initialize required TIMING resource: [chars]	TIMING に必要なリソースの初期化中に障害が発生しました。これにより、TIMING がアクティブ化されませんでした。	iiot_rtr_timing	LOG_STD_ACTION
SUNRPC_CHUNK_CREATE	3-エラー	-	チャンクの作成に失敗しました。Sun RPC ALG は初期化を完了できません。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SNRCACTDVAZERRR</del>	3-エラー	-	L7データの作成中にエラーが発生しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
SW_DA-1-DETECTION	1-アラート	detected dual-active condition[chars]	指定されたデュアルアクティブ方式によってデュアルアクティブシナリオが検出され、スイッチがリカバリモードになりました。	dual-active	LOG_SID_NO_ACTION
SW_DA-1-RECOVERY	1-アラート	Dual-active condition detected: Starting recovery-mode all non-VSL interfaces have been shut down	VSL が停止したため、デュアルアクティブ状態が発生しました。VSL が非アクティブになり、両方のシャーシがアクティブな仮想スイッチのロールを引き継ぎました。この状態を修正するために、スタンバイ仮想スイッチがアクティブになり、ネットワークを制御しました。元のアクティブな仮想スイッチ上の非 VSL インターフェイスはすべて、errdisabled になるかシャットダウンされます。	dual-active	VSL が停止した理由を特定して修正します。VSL が再確立されると、元のアクティブな仮想スイッチがリロードされます。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SWDA_VSL_RECOVERED	1-アラート	VSL has recovered during dual-active situation: Reloading switch [dec]	デュアルアクティブ状態にある2つのアクティブな仮想スイッチ間のVSLが起動しました。リカバリモードの仮想スイッチをリロードし、最初にデュアルアクティブ状態になったときにシャットダウンされたすべての非VSLインターフェイスを再度有効化する必要があります。	dual-active	LOG_SID_NO_ACTION
SWDA_VR_HY_FAILED	3-エラー	Unable to set recovery IP address on [chars]	スイッチが、リカバリ用に設定されたIPに管理インターフェイスの\nIPアドレスを設定できませんでした。	dual-active	LOG_SID_NO_ACTION
SWDA_VR_CFG_FAILED	3-エラー	Unable to capture IP address configured on [chars]	スイッチが、インターフェイスのIPアドレスをリカバリ用に設定された\nIPに変更する過程で管理インターフェイスの設定をキャプチャできません\n\nでした。	dual-active	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SW_DA3DA_CLEAR_FAILED	3-エラー	Unable to clear IP address configured on [chars]	スイッチが、インターフェイスの IP アドレスをリカバリ用に設定された \nIP に変更する過程で管理インターフェイスの IP アドレスをクリアできません\n\でした。	dual-active	LOG_SID_NO_ACTION
SW_DA3DA_INIT_FAILED	3-エラー	Unable to initialize dual-active detection/recovery \[chars]\	スイッチが、デュアルアクティブ検出/リカバリシステムをセットアップできませんでした。 \n\そのため、デュアルアクティブ検出/リカバリが機能しない可能性があります。	dual-active	LOG_SID_NO_ACTION
SW_DA3DA_JOB_FAILED	3-エラー	Unable to handle dual-active recovery : [chars]	スイッチがデュアルアクティブリカバリジョブを処理できませんでした。これは、 \n\ジョブハンドラが存在しないか、リカバリジョブハンドラへのメッセージの送信に \n\失敗したことが原因である可能性があります。	dual-active	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニク	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SW_DAI3OPBASSHUTDOWN	3-エラー	Unable to shutdown loopback interface : [chars] [chars]	スイッチがリカバリモード中にループバックインターフェイスのシャットダウンを処理できませんでした。これは、ジョブハンドラが存在しないか、\n\nジョブハンドラへのメッセージの送信に失敗したことが原因である\n\n可能性があります。	dual-active	LOG_SID_NO_ACTION
SW_DAI3DARHLOADFAILED	3-エラー	Unable to reload the chassis : [chars]	スイッチが、リカバリモード中にシャーシを\n\nリロードできませんでした。これは、ジョブハンドラが存在しないか、\n\nジョブハンドラへのメッセージの送信に失敗したことが原因である\n\n可能性があります。	dual-active	LOG_SID_NO_ACTION
SW_DAI4ACL_DENY	4-警告	%ld Invalid ARPs [chars] on [chars] vlan [dc][en][ds][en][ds][dn][C]	-	arp-inspection	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SW_DAI4DHCP Snooping Deny	4-警告	%ld Invalid ARPs [chars] on [chars] vlan [vlan] [mac] [mac] [mac]	スイッチが、ARP インスペクション によって無効と見 なされた ARP パ ケットを受信しま した。 \nこれらの パケットは偽物で あり、ネットワー クで中間者攻撃が \n試行されている 可能性があります 。このメッセー ジは、 \n受信した VLAN の送信側の IP および MAC バ インディングが \nDHCP スヌーピ ングデータベース 内に存在しない場 合にログに記録さ れます。	arp-inspection	LOG_SID_NO_ACTION
SW_DAI4INVALID_ARP	4-警告	%ld Invalid ARPs [chars] on [chars] vlan [vlan] [mac] [mac] [mac]	スイッチが、ARP インスペクション によって無効と見 なされた ARP パ ケットを受信しま した。 \nこれらの パケットは偽物で あり、1つ以上の 送信元MAC、宛先 MAC、 \nまたはIP 検証チェックに合 格しないか、それ 以外の点で無効で す。	arp-inspection	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SND_PACKET_RATE_EXCEEDED</del>	4-警告	[dec] packets received in [dec] seconds on [chars].	スイッチが、指定されたバースト間隔で一定数の ARP パケットを\n受信しました。スイッチが、設定されたバースト間隔中に毎秒、設定された\nパケットレートを超えるレートでパケットを受信した場合、インターフェイスは\nerrdisabled になります。このメッセージは、インターフェイスが\nerr-disabled になる直前、および設定されたバースト間隔が 1 秒よりも長い場合に\nログに記録されます。	arp-inspection	LOT_SID_NO_ACTION
<del>SND_PACKET_RATE_EXCEEDED</del>	4-警告	[dec] packets received in [dec] milliseconds on [chars].	スイッチが、指定されたインターフェイスで指定された期間内に\n一定数の ARP パケットを受信しました。このメッセージは、パケットレートの\n超過が原因でポートが err-disabled になる直前にログに記録されます。このメッセージは、\nバースト間隔が 1 秒に設定されている場合にログに記録されます。	arp-inspection	LOT_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SW_DAI6ACL_LOGENIRY	4-警告	%ld Invalid ARP packets [[char]C]	スイッチが、ARP インспекションによって無効と見なされた ARP パケットを受信しました。 \nこれらのパケットは偽物であり、ネットワークで中間者攻撃が \n試行されている可能性があります。 \nこのメッセージは、他のメッセージがパケットの情報を可能な限り多く提供する目的で使用できる一方、 \n着信パケットのレートが DAI ログレートを超えた場合に catch all メッセージとして \n使用されるという点で異なります。 \n	arp-inspection	LOG_SID_NO_ACTION
SW_DAI6ACL_PERMIT	6-情報	%ld ARPs [chars] on [chars] vlan [chars] [chars] [chars] [chars]	スイッチが、ACL が一致したために許可された ARP パケットを \n受信しました。	arp-inspection	LOG_SID_NO_ACTION



機能重大度ニーマニク	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SVDA6ARP</del> PROBE_HRMI	6-情報	%ld ARPs [chars] on [chars] vlan [dc][enet]/a[enet]/a[chr]C	このメッセージは、送信者のIPアドレスが0.0.0.0のARPパケットが許可されている場合に記録されます。これらのパケットは、さまざまなネットワークデバイスでARPプローブとして使用されます。これらのメッセージは、デフォルトではなく、arp-probe ロギングが有効な場合にのみログに記録されます。	arp-inspection	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SVDA6DHCP</del> SNORCHRMI	6-情報	%ld ARPs [chars] on [chars] vlan [dc][enet][dus][enet][dus][chr]C	送信側のIPおよびMACアドレスが受信側VLANのDHCPスヌーピングデータベースと一致したため、スイッチが許可されたARPパケットを受信しました。 \\n\\	arp-inspection	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SVMAUTH</del> UNAUTH_MAC	4-警告	Unauthenticated MAC [enet] on port [chars]	スイッチが、指定されたポートで認証されていないMACアドレスを受信\\n\\しました。	mac-authentication	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SVMAUTH</del> CLEAR_TABLE	5-通知	MAC Authentication Table Cleared	MAC認証テーブルがクリアされました。	mac-authentication	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SVMAUTH</del> MAC_AUTHEN_AE	5-通知	MAC [enet] was authenticated	スイッチがMACを認証するCLIを受信しました。	mac-authentication	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SW_MATM_MAC_AUTH_FAIL</del>	5-通知	MAC Authentication [chars]	MAC 認証が有効/無効になりました	mac-authentication	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SW_MATM_MAC_FLAP_NOTIFY</del>	4-警告	Host [enet] in [chars] [dec] is flapping between port [chars] and port [chars]	指定されたホストが指定されたポート間を移動していることがシステムで検出されました。	-	ネットワークで起きている可能性のあるループを確認します。
<del>SW_MATM_MAC_MOVE_NOTIFY</del>	4-警告	Host [enet] moving from Port [chars] to Port [chars] as wired entry not allowed	指定されたホストが指定されたポート間を移動していることがシステムで検出されました。ワイヤレスから有線へのホストの移行は許可されていません。	sw-matm mac-table	このような移動が頻繁に行われないことを確認します
<del>SW_MATM_MAC_MOVE_NOTIFY</del>	4-警告	Host [enet] moving from Port [chars] to Port [chars] as wireless entry	指定されたホストが指定されたポート間を移動していることがシステムで検出されました。ホストが有線からワイヤレスに移行しました。	-	このような移動が頻繁に行われないことを確認します
SW_MGR3CM_ERROR	3-エラー	Connection Manager Error - [chars].	セグメントスイッチ接続マネージャエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
SW_MGR3CM_ERROR_CLASS	3-エラー	Connection Manager Error: Class [chars]: - [chars].	セグメントスイッチ接続マネージャエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
SW_MGR3CM_ERROR_FEATURE	3-エラー	Connection Manager Feature Error: [chars] - [chars].	-	-	-

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SW_MGR3MGRFEATURECLASS</del>	3-エラー	Connection Manager Feature Error: Class [chars]: [chars] - [chars].	-	-	-
SW_MGR3FHMAN_ERROR	3-エラー	SSM Feature Handler Manager Error - [chars].	機能ハンドラマネージャエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
<del>SW_MGR3MGRHANDLE</del>	3-エラー	Segment Manager Error - Invalid [chars] handle - [dec].	無効なハンドルが原因で接続マネージャエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
<del>SW_MGR3MGRSEGMENT</del>	3-エラー	Segment Switch Manager Error - Invalid segment - [chars].	無効なセグメントが原因でセグメントスイッチマネージャエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
SW_MGR3SM_ERROR	3-エラー	Segment Manager Error - [chars].	セグメントマネージャエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
SW_MGR3SSM_SEG_ISSU	3-エラー	SSM Segment ISSU: [chars] not supported.	このSSMセグメントのISSUはサポートされていません。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SW_MGR3MGRREGISTRATION</del>	3-エラー	XDR failed to register [chars] client due to [chars]	このXDRクライアントを登録できませんでした	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SW_VLAN_ISSU-2-GET_BUFFER	2-クリティカル	Switch Vlan ISSU client failed to get buffer for message. Error: [dec] [chars]	Switch Vlan ISSU クライアントが、ネゴシエーションメッセージを作成するためのバッファ領域を取得できませんでした。ネゴシエーションメッセージをスタンバイデバイスに送信できません。ISSUセッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンバイデバイスは正常に起動できません。	sw-vlan	show logging および show checkpoint client
SW_VLAN_ISSU-2-INT	2-クリティカル	Switch Vlan ISSU client initialization failed to [chars]. Error: [dec] [chars]	Switch Vlan ISSU クライアントを初期化できませんでした。稼働中のソフトウェアのアップグレードまたはダウングレードを正常に実行するには、まず、この初期化の失敗について対策を講じる必要があります。対策を講じなかった場合、ソフトウェアのアップグレードまたはダウングレード中にダウンタイムが発生します。	sw-vlan	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SW_VLAN_ISSU_NCOAID</del>	2-クリティカル	Switch Vlan ISSU client failed to send negotiation message. Error: [dec] [chars]	Switch Vlan ISSU クライアントが、ピアデバイスにセッションネゴシエーションメッセージ送信できませんでした。ISSU セッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンプイデバイスは正常に起動できません。	sw-vlan	show logging および show checkpoint client
<del>SW_VLAN_ISSU_NCO</del>	2-クリティカル	Switch Vlan ISSU client encountered unexpected client nego_done. Error: [dec] [chars]	ISSU 対応クライアントは一連の内部ステータスを移行します。Switch Vlan ISSU クライアントが予期しない「クライアントネゴシエーション済み」状態になりましたISSU セッションネゴシエーションに問題が発生した場合、スタンプイデバイスは正常に起動できません。	sw-vlan	「show issu session <client_id> and "show issu negotiated capability <session_id>"
<del>SW_VLAN_ISSU_NCRV</del>	2-クリティカル	Switch Vlan ISSU client failed to register session information. Error: [dec] [chars]	Switch Vlan ISSU クライアントがセッション情報を登録できませんでした。ISSU セッション登録に問題が発生した場合、スタンプイデバイスは正常に起動できません。	sw-vlan	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SW_VLAN_ISSU_CAPNADISE</del>	3-エラー	Switch Vlan ISSU client capability list is empty.	Switch Vlan ISSU クライアントの機能交換リストのサイズが無効です。	sw-vlan	show issu capability entires <Client_ID>
<del>SW_VLAN_ISSU_INCOMPBE</del>	3-エラー	Switch Vlan ISSU client capability exchange result incompatible.	Switch Vlan ISSU クライアントの機能交換が、ピアと互換性がないものとしてネゴシエートしました。	sw-vlan	show issu negotiated capability <Session_ID>
<del>SW_VLAN_ISSU_DOWNGRAD</del>	3-エラー	VTP version [dec] is configured in vlan.dat file. Device cannot be downgraded to an image that does not support this VTP version.	VTP バージョンは、スタートアップまたは実行設定に保存されません。vlan.dat ファイルに保存されません。vlan.dat ファイルの内容が他のソースからコピーされた場合、または「VTP バージョン 3」の前提条件が CLI を介してシステムから削除されてシステムが再起動された場合、有効な VTP バージョンはファイルに保存されるものとは異なります。	sw-vlan	「vtp version」CLI を使用して VTP バージョンを再設定してください。
<del>SW_VLAN_ISSU_VALIDSESSN</del>	3-エラー	Switch Vlan ISSU client does not have a valid registered session.	Switch Vlan ISSU クライアントに有効な登録済みセッションがありません。	sw-vlan	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SW_VLAN_ISSU_MSG_LEN</del>	3-エラー	'Message Type [dec] is not supported by Switch Vlan ISSU client at peer	ピアスーパーバイザの Switch Vlan ISSUクライアントは、このメッセージタイプと互換性がありません。Switch Vlan クライアントは、ピアと互換性がないものとしてマークされます。	sw-vlan	show issu message group <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
<del>SW_VLAN_ISSU_MSG_NOCK</del>	3-エラー	Switch Vlan ISSU client 'Message Type [dec]' is not compatible	Switch Vlan ISSU クライアントがピアデバイスから互換性のないメッセージを受信しました。メッセージを処理できません。	sw-vlan	show issu message group <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
<del>SW_VLAN_ISSU_MSG_SIZE</del>	3-エラー	Switch Vlan ISSU client failed to get the MTU for Message Type [dec]. Error: [dec] [chars]	Switch Vlan ISSU クライアントが指定されたメッセージの MTU を計算できませんでした。Switch Vlan ISSUクライアントはスタンバイデバイスにメッセージを送信できません。	sw-vlan	show issu message group <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
<del>SW_VLAN_ISSU_UNREG</del>	3-エラー	Switch Vlan ISSU client failed to unregister session information. Error: [dec] [chars]	Switch Vlan ISSU クライアントがセッション情報を登録解除できませんでした。	sw-vlan	「show issu session <client_id> and "show issu negotiated capability <session_id>"

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SW_VLAN_ISSU_SESSION</del>	3-エラー	Switch Vlan ISSU client [chars] transform failed for 'Message Type [dec]'. Error: [dec] [chars]	Switch Vlan ISSU クライアントが指定されたメッセージタイプを変換できませんでした。送信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに送信されていません。受信変換ができなかった場合は、チェックポイントメッセージがスタンバイデバイスに適用されていません。いずれの場合も、アクティブデバイスとスタンバイデバイスの Switch Vlan の状態は同じではありません。	sw-vlan	「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated version <session_id>」
<del>SW_VLAN_FEATURE_ALLOC</del>	3-エラー	IIF_ID alloc failed for vlan [dec] due to memory allocation failure. Some features will not work.	IIF-ID の割り当てに失敗したため、システムのメモリが不足しています。これにより、この VLAN で QoS やセキュリティ ACL などのポリシーを適用できなくなります。	sw-vlan	<del>LOG_SID_REDUCE_ACTION</del> メモリが使用可能になったら、VLAN をシャットダウンしてからシャットダウン解除しします
<del>SW_VLAN_FEATURE_ALLOC</del>	3-エラー	IIF_ID registration failed for vlan [dec] due to memory allocation failure. Some features will not work. Vlan has been shutdown	SWC センサーの登録に失敗しました。	-	このメッセージは情報提供のみを目的としています



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SW_VLAN_MALLOCFAL	3-エラー	Failed to allocate [dec] bytes	メモリの割り当てに失敗しました。	sw-vlan	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
SW_VLAN_MNCDNFLE	3-エラー	VLAN Manager synchronization failure with Port Manager over [chars]	使用可能なプール領域が不足していたため、VLAN マネージャがメッセージに示されている \nポートマネージャからの通知をドロップしました。	sw-vlan vtp pm	LOG_STD_ACTION
SW_VLAN_VTP_PROTOCOL_ERROR	3-エラー	VTP protocol code internal error: [chars]	設定要求、パケット、またはタイマー切れの処理中に VTP プロトコルコードで \n予期しないエラーが発生しました。	sw-vlan vtp	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
SW_VLAN_PM_COOKIE_ERROR	4-警告	VLAN manager unexpectedly received a bad PM VLAN cookie from the Port \n Manager VLAN indicated: [dec]	VLAN マネージャが、ポートマネージャから不正な VLAN 番号に変わった VLAN Cookie を含む  \nアップコールを受信しました。	sw-vlan pm	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
SW_VLAN_CFG_VLAN_ERROR	4-警告	Failed to configure VLAN from startup-config. Fallback to use VLAN configuration file from non-volatile memory	VLAN ソフトウェアが、 startup-config ファイルの VLAN 設定を使用できません  \nでした。不揮発性メモリのバイナリ VLAN 設定ファイルを使用するために  \nフォールバックを行います。	sw-vlan	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SW_VLAN_CFG_ERR</del>	4-警告	VLAN configuration file contained incorrect verification word: 0x[hec]	VLAN マネージャが読み取った VLAN 設定ファイルが、有効な VLAN 設定ファイルを示す正しい値で始まっていませんでした。そのため VLAN 設定ファイルは拒否されました。	sw-vlan ifs	LOG_STD_ACTION
<del>SW_VLAN_CFG_ERR</del>	4-警告	VLAN configuration file contained unknown file version: [dec]	VLAN マネージャが読み取った VLAN 設定ファイルに認識されていないファイルバージョン番号が含まれていました。これは、旧バージョンの VLAN マネージャソフトウェアに戻ろうとしていることを示している可能性があります。	sw-vlan ifs	LOG_STD_ACTION
<del>SW_VLAN_CFG_ERR</del>	4-警告	VLAN configuration file contained incorrect domain name length: %u	VLAN マネージャが読み取った VLAN 設定ファイルに有効なドメイン名長が含まれていませんでした。そのため VLAN 設定ファイルは拒否されました。	sw-vlan ifs	VTP ドメイン名を再度プロビジョニングしてください

機能重大度 ニモ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SW_VLAN_SVOECH</del>	4-警告	VLAN configuration file contained incorrect VTP password length: %u	VLAN マネージャが読み取った VLAN 設定ファイルに有効な VTP パスワード長が含まれていませんでした。そのため VLAN 設定ファイルは拒否されました。	sw-vlan ifs	VTP パスワードを再度プロビジョニングしてください
<del>SW_VLAN_MRCFAE</del>	4-警告	Encountered incorrect VLAN timer active value: [chars]	ソフトウェアエラーにより、VLAN タイマーが非アクティブであるべきときに\nアクティブと検出されたか、アクティブであるべきときに非アクティブと検出されました	sw-vlan vtp	LOG_STD_ACTION
<del>SW_VLAN_INTERNAL_ERROR</del>	4-警告	Extended VLAN manager received an internal error [dec] from [chars]: [chars]	VLAN マネージャが、拡張 VLAN 設定ソフトウェアから予期しないエラーコードを\n受信しました。	sw-vlan	LOG_STD_ACTION
<del>SW_VLAN_BAD_DATA</del>	4-警告	Extended VLAN manager received bad data of type [chars]: value [dec] from \n function [chars]	拡張 VLAN マネージャが、拡張 VLAN 設定データベースルーチンから無効なデータを\n受信しました。	sw-vlan	LOG_STD_ACTION
SW_VLAN_IFS_FAILURE	4-警告	VLAN manager encountered file operation error: call = [chars] / file = [chars] / code = [dec] [chars] / bytes transfered = [dec]	IOS ファイルシステムコールから VLAN マネージャに予期しないエラーが\n返されました。	sw-vlan ifs	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SW_VLAN_PM_CONFIG_ERR</del>	4-警告	VLAN manager unexpectedly received a null [chars] type cookie from the Port\n\n Manager data reference: [chars]	VLAN マネージャは、ポートマネージャに参照 Cookie をクエリしましたが、\n\n代わりに NULL ポインタを受信しました。	sw-vlan pm	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>SW_VLAN_EXTEND_ERR</del>	4-警告	Failed to configure extended range VLAN from startup-config. Error [chars]	VLAN ソフトウェアが、startup-config ファイルの拡張 VLAN 設定を\n\n使用できませんでした。すべての拡張範囲 VLAN 設定は、システムの起動後に\n\n失われます。	sw-vlan	LOG_SID_NO_ACTION
<del>SW_VLAN_CREATE_ERR</del>	4-警告	Failed to create VLANs [chars]: [chars]	エラーメッセージに示されている VLAN は作成できませんでした。VLAN マネージャは、1つ以上の VLAN を作成するために VLAN データベースルーチン呼び出ししましたが、ポートマネージャは VLAN 作成要求を処理できませんでした。このエラーの原因としては、これらの VLAN がポートマネージャ内ですすでに内部 VLAN として存在していることが考えられます。	sw-vlan	「show vlan internal usage」コマンドを使用して内部 VLAN の使用量を確認します。内部 VLAN を使用している機能を設定解除し、VLAN 作成操作を再試行します。 LOG_SID_SH_TECH_ACTION

機能重大度 ニモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SW_VLAN/MGR/DATABASE</del>	4-警告	VLAN MANAGER received bad data of type [chars]: value [dec] from function [chars]	VLAN マネージャが、VLAN 設定データベースルーチンから無効なデータを受信しました。	sw-vlan	LOGS_IDSHTTECH_ACTION
<del>SW_VLAN/DB/CHK/LEN</del>	4-警告	The [chars] VTP database of length [dec] cannot be supported by the system	VTP データベースサイズが、システムがサポートできるサイズより大きくなっています。	sw-vlan	VLAN 名のサイズを小さくするなど、設定パラメータを減らしてデータベースのサイズを小さくします
<del>SW_VLAN/PH/CD/ERR</del>	4-警告	Primary server request failed\nPrimary server can only change once \n every [dec] seconds	テイクオーバーレート制限内に VTP テイクオーバーパケットを受信しました	sw-vlan vtp	LOGS_IDSHTTECH_ACTION
<del>SW_VLAN/VP/ERR</del>	4-警告	VLAN manager received an internal error [dec] from vtp function [chars]: [chars]	VLAN マネージャが、VTP 設定ソフトウェアから予期しないエラーコードを\n受信しました。	sw-vlan vtp	LOGS_IDSHTTECH_ACTION
<del>SW_VLAN/DB/ERR</del>	4-警告	VLAN manager received bad data of type [chars]: value [dec] from vtp database\n function [chars]	VLAN マネージャが、VTP 設定データベースルーチンから無効なデータを\n受信しました。	sw-vlan vtp	LOGS_IDSHTTECH_ACTION
<del>SW_VLAN/DB/ERR</del>	4-警告	VLAN manager received bad data of type [chars]: value [dec] while being called\n to handle a [chars] event	VLAN マネージャが、VTP 設定ソフトウェアから無効なデータを\n受信しました。	sw-vlan vtp	LOGS_IDSHTTECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SW_VLAN_VTP_SRV_CFG	4-警告	[enet] has become the primary server for the [chars] VTP feature	プライマリサーバのステータスが変化し、示されたデバイスが、示されたvTP機能のプライマリサーバになりました。	sw-vlan	LOG_SID_NO_ACTION
SW_VLAN_VTP_SEM_BUSY	4-警告	VTP semaphore is unavailable for function [chars]. Semaphore locked by [chars]	VTP データベースは現在、別のタスクによってロックされているため使用できません。 \\n\\ユーザーは、しばらくしてから操作を再試行する必要があります。	sw-vlan vtp	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
SW_VLAN_VTP_SRV_NOTIFY	4-警告	VTP protocol user notification: [chars]	VTP プロトコルコードで異常な診断状況が発生しました。\\n\\ユーザーに通知する必要があります。	sw-vlan vtp	LOG_STD_ACTION
SW_VLAN_OLD_CONFIG_READ	6-情報	Old version [dec] VLAN configuration file detected and read OK. Version [dec]\\n\\ files will be written in the future.	VLAN ソフトウェアが旧バージョンのVLAN設定ファイル形式を\\n\\検出しました。問題なくファイルを解釈できましたが、今後は新しい形式を\\n\\使用してファイルを作成します。	sw-vlan vtp	LOG_SID_NO_ACTION



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<code>SW_VLAN_VTP_DOMAIN_NAME_CHANGE</code>	6-情報	VTP domain name changed to [chars].	VTP ドメイン名が、設定を通じてメッセージで指定された名前に \\n\\n変更されました。管理ドメインは、VLAN 名のネーミング \\n\\nスコープです。各 VLAN には、管理ドメイン内で一意の \\n\\n名前があります。	sw-vlan vtp	LOG_SID_NO_ACTION
<code>SW_VLAN_VTP_MODE_CHANGE</code>	6-情報	VLAN manager changing device mode from [chars] to [chars].	一部のスイッチデバイスでは、設定されている数より多くの VLAN を含む VLAN 設定 \\n\\nデータベースを受信した時点で VTP デバイスマードを自動的に変更する必要があります。 \\n\\nこのメッセージには、\\n\\nこのような自動変換が行われたこと、以前のモード、および現在のモードが示されます。 \\n\\n	sw-vlan vtp	LOG_SID_NO_ACTION



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SWLANVTPRUNGCHANCE</del>	6-情報	VTP Operational Pruning [chars].	VTP 動作プルーン ングが変更されま した。これは、管 理プルーンングの 変更、VTP モード の変更、または VTP 設定の伝達に 起因して発生する 可能性があります 。このような変 更が行われた理由 は、「show vtp status」の出力を調 べるとわかりま す。	sw-vlan vtp	「show vtp status」 の出力でこのよう な変更が行われた 理由を確認しま す。 LOG_SID_NO_ACTION
SW56-1-INITSYS	1-アラート	[chars]	SW56 の初期化に 失敗しました。メ モリ不足が原因で ある可能性が高い です	as	ルータで使用可能 なメモリの量が十 分でない可能性が あります。 LOG_STD_ACTION
SW56-3-ERR_MSGQ	3-エラー	[chars]	内部ソフトウェア プロセスにメッ セージを送信でき ませんでした	as	LOG_STD_ACTION
<del>SW3SWCHANIFALRE</del>	3-エラー	Failed to register with RF rc = [dec]	ピアノードから メッセージ HA メッセージを受信 しました	-	このメッセージは 情報提供のみを目 的としています
<del>SMICHL2MALLOCFALED</del>	3-エラー	Allocation of [chars] memory failed for SWITCH_L2M feature in QFP	QFP SWITCH_L2M 機能のマイクロ コードによるメモ リの割り当てに失 敗しました。メモ リチャンクの名前 は、メッセージで 指定されます。 This indicates a software failure	qfp-switch-infra	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SWICH_L2M_BAIOC_FAILED	3-エラー	Initialization of the SVI feature in QFP failed	QFP での SWITCH_L2M 機能の初期化に失敗しました。これはソフトウェア障害を示しています。	qfp-switch-infra	LOG_STD_ACTION
SWICH_L2M_KIRKANI_FAILED	3-エラー	Failed to register with generic packet replication for SWITCH_L2M feature in QFP	SWITCH_L2M でのパケット複製登録の初期化に失敗しました。	qfp-switch-infra	LOG_STD_ACTION
SWICH_OSIFR_SIDMCHCED	5-通知	[chars] detected on port [chars] port's configured trust state is now operational.	信頼境界でポートの信頼できるデバイス設定と一致するデバイスが検出されたため、ポートの信頼状態が変更されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
SWICH_OSIFR_SIDMCECF	5-通知	[chars] no longer detected on port [chars] operational port trust state is now untrusted.	信頼境界と信頼できるデバイス間の通信が失われたため、ポートの信頼状態が untrusted に設定されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
SWICH_SPAN_ISSU_BUFFER	3-エラー	span switch ISSU client failed to get buffer for message error [dec]	span switch ISSU クライアントは、ネゴシエーションメッセージを作成するためのバッファを取得できなかったため、スタンバイユニットにネゴシエーションメッセージを送信できません。ネゴシエーションに問題がある場合、スタンバイユニットを起動できません。	c7600-l2	show logging および show checkpoint client

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SMICH <span>SPAN</span> ISSU <span>CAPABILITY</span>	3-エラー	span switch ISSU client [chars]	span switch ISSU クライアントが機能のネゴシエーション中にエラーを検出しました。このエラーが発生する場合、アクティブユニットとスタンバイユニット間にクライアント機能の不一致があります。	c7600-12	「show issu capability entries <client_id>」、 「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated capability <session_id>」
SMICH <span>SPAN</span> ISSU <span>INIT</span>	3-エラー	span switch ISSU client initialization failed at [chars] error [chars]	span switch ISSU クライアントを初期化できなかったため、ISSUのアップグレードまたはダウングレードの実行時に致命的な障害が発生します。	c7600-12	LOGSID <span>SH</span> TECH <span>ACTION</span>
SMICH <span>SPAN</span> ISSU <span>MSG</span> <span>NOT</span> <span>CK</span>	3-エラー	span switch ISSU client message [dec] is not compatible	span switch ISSU クライアントがピアユニットから互換性のないメッセージを受信しました。メッセージに互換性がないため、このユニットで処理できません	c7600-12	show issu message group <client_id>、 show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>
SMICH <span>SPAN</span> ISSU <span>MSG</span> <span>SIZE</span>	3-エラー	span switch ISSU client failed to get the message size for message [dec]	span switch ISSU クライアントが、指定されたメッセージのメッセージサイズを計算できませんでした。span switch ISSU クライアントは、スタンバイユニットにメッセージを送信できません。	c7600-12	show issu message group <client_id>、 show issu session <client_id>、および show issu negotiated version <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SMICHSPANISSUFCICY	3-エラー	span switch ISSU client message type [dec] is [chars]	span switch ISSU クライアントが、サポートしていないメッセージタイプを受信しました。セッションに互換性を持たせるためにポリシーが適用されます。	c7600-l2	issu セッション <client_id> を表示します
SMICHSPANISSUFAILED	3-エラー	span switch ISSU client failed to send a negotiation message error [dec]	span switch ISSU クライアントが、ピアにセッションネゴシエーションメッセージを送信できませんでした。ネゴシエーションに問題がある場合、スタンバイユニットを起動できません。	c7600-l2	show logging および show checkpoint client
SMICHSPANISSUSESSION	3-エラー	span switch ISSU client [chars]	span switch ISSU クライアントが、ピアユニットとのセッションネゴシエーション中にエラーを検出しました。セッションに問題がある場合、スタンバイユニットを起動できません。	c7600-l2	show issu capability entries <client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated capability <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SPAN_SWITCH_ISSU</del>	3-エラー	span switch ISSU client [chars] transform failed error [chars]	span switch ISSU クライアントがメッセージを変換できませんでした。送信変換に失敗した場合、スタンバイユニットにチェックポイントメッセージを送信できません。受信変換に失敗した場合、スタンバイユニットにチェックポイントメッセージを適用できません。どちらの場合も、span switch の状態はアクティブユニットと同じではありません。	c7600-12	「show issu session <client_id>」および「show issu negotiated version <session_id>」
<del>SPAN_SWITCH_ISSU</del>	4-警告	Attempt to learn a new MAC address on VLAN [dec] caused system limit %u to be exceeded.	システム制限を超えてアドレスを学習することはできません。有線側からの新しい不明な送信元 MAC アドレスの場合、このアドレスの学習によってシステム制限を超えると、このアドレスは学習されません	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SWPROXYERR</del>	2-クリティカル	QFP SWPORT Proxy IPC interface initialization failure result: [dec].	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP SWPORT プロキシの初期化において、IPC インターフェ이스の初期化が失敗したことが検出されました。このような状態では、QFP SWPORT プロキシは機能しません。	qfp-swport キーワード: swport	LOG_STD_ACTION
<del>SWPROXYBDMG</del>	3-エラー	QFP SWPORT Proxy received bad length message type [dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP SWPORT プロキシがコントロールプレーンから破損したメッセージを受信しました。このメッセージは無視されます。	qfp-swport キーワード: swport	LOG_STD_ACTION
<del>SWPROXYALCALD</del>	3-エラー	QFP SWPORT Proxy [chars] message lost due to message buffer allocation failure.	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP SWPORT プロキシのメッセージの処理中にメッセージバッファの割り当ての失敗が検出されました。このような状態になるとメッセージは失われます。	qfp-swport キーワード: swport	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SWPORT_PROXY_SEND</del>	3-エラー	QFP SWPORT Proxy [chars] message lost due to message sent failure result: [dec].	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP SWPORT プロキシのメッセージの処理中にメッセージ送信の失敗が検出されました。このような状態になるとメッセージは失われます。	qfp-swport キーワード: swport	LOG_STD_ACTION
<del>SWPORT_PROXY_RECV</del>	3-エラー	SWPORT IPC subtype: [dec]	メモリの拡張に失敗しました。	qfp-swport キーワード: swport	LOG_STD_ACTION
<del>SWPORT_PROXY_RECV</del>	3-エラー	SWPORT IPC subtype: [dec]	追加のメモリを要求できませんでした。	qfp-swport キーワード: swport	LOG_STD_ACTION
<del>SWPORT_PROXY_INVALID</del>	4-警告	QFP SWPORT Proxy received invalid message type [dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP SWPORT プロキシがコントロールプレーンから無効なメッセージを受信しました。このメッセージは無視されます。	qfp-swport キーワード: swport	LOG_STD_ACTION
<del>SWPORT_PROXY_INVALID</del>	4-警告	QFP SWPORT Proxy IPC invalid length [dec]:[dec] len [dec] flags 0x[hec] source [dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP SWPORT プロキシがコントロールプレーンから無効な IPC メッセージ長を受信しました。このメッセージは無視されます。	qfp-swport キーワード: swport	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SWPORT3ALLOC_FAILED	3-エラー	Allocation of [chars] memory failed for SWPORT feature in QFP	QFP SWPORT 機能のマイクロコードによるメモリの割り当てに失敗しました。メモリチャンクの名前は、メッセージで指定されます。 This indicates a software failure	qfp-swport	LOG_STD_ACTION
SWPORT3INIT_FAILED	3-エラー	Initialization of the SWPORT feature in QFP failed	QFP での SWPORT 機能の初期化に失敗しました。これはソフトウェア障害を示しています。	qfp-swport	LOG_STD_ACTION
SWPORT4MAC_CONFLICT	4-警告	Dynamic mac %04X.%04X.%04X from [chars] conflict with [chars] please check the network topology and make sure there is no loop.	eWLC が、外部イーサネットヘッダーの送信元 MAC が eWLC SVI の MAC か、ワイヤレスクライアントの MAC であるパケットを受信すると、この警告メッセージが出力されます。	qfp-swport	ほとんどの場合、この警告メッセージはネットワークでの L2 ループ接続を示しています。ネットワークポロジでループが発生していないこと確認してください
SPASYNCEALL	6-情報	CLOCK LOCK is [chars] for [chars] interface which is not selected as source to synchronize chassis.	Informational (情報提供) メッセージ: CLOCK LOCK は、送信元として設定されていないインターフェイスに対してクリア/アサートされます	spa-synce-all	対処不要です。これは送信元モニターの Informational (情報提供) メッセージであり、エラーメッセージではありません。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYSUSERLOG_EMERG	0-緊急	Message from tty[t-line]user id: [chars]: [chars]	ユーザーが、構成済みのロギングの宛先にメッセージを含めるために、「send log」コマンドを使用しました。このようなメッセージは、デバッグ中、ユーザーが開始したイベントが発生した場所にタグを設定する場合に役立ちます。シビラティ（重大度）レベルがユーザーによって変更された可能性があります。	-	「これは情報メッセージです。」
SYSUSERLOG_EMERG	0-緊急	Message from tty[t-line]user id: [chars]: [chars]	ユーザーが、構成済みのロギングの宛先にメッセージを含めるために、「send log」コマンドを使用しました。このようなメッセージは、デバッグ中、ユーザーが開始したイベントが発生した場所にタグを設定する場合に役立ちます。シビラティ（重大度）レベルがユーザーによって変更された可能性があります。	-	「これは情報メッセージです。」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS-I-CCA_SYS_ERR	1-アラート	CCA Detected System Error code = [dec]	CCAが重大なシステムソフトウェアエラーを検出しました。この状態は通常、CCAを使用するコンポーネントの1つ、またはCCAを使用するコンポーネント間のやり取りによって発生します。	os	LOG_STD_ACTION
SYSCPUAINGTHRESHOLD	1-アラート	Threshold: [chars] CPU UtilizationTotal/Intr [dec]%%/[dec]%%.	CPU使用率が高使用率のしきい値を超えた後、正常に戻りました。CPU使用率が高かった期間中に無効になっていたすべてのプロセスが有効になりました。	-	「特に対処の必要はありません。」
SYSCURNGIHRSHOLD	1-アラート	Threshold: [chars] CPU UtilizationTotal/Intr: [dec]%%/[dec]%%	システムのCPU使用率が高くなっています。CPUを過剰に使用しているプロセスが原因である可能性があります。この状況には早急に対応する必要があります。対応しないとパケットやコールがドロップされることがあります。	-	<CmdBold>show processes CPU<NoCmdBold> コマンドを入力し、このような状態を引き起こしているCPU負荷が高いプロセスを特定します。可能性であれば、CPU使用率が下がるよう、CPU負荷が高い状況を引き起こしているアクティビティを無効化します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS-IPAM_INIT_FAIL	1-アラート	IPAM Initialization Failure code = [dec]	IPAM が初期化の失敗を検出しました。この状態は通常、\n\nIPAM の初期化中のソフトウェアエラーが原因で発生します。	ipam	LOG_STD_ACTION
SYSLCGNGFRSPACEFUL	1-アラート	Logging persistent unconfigured as space is full. device-name: [chars] threshold-cap: %lld free: %lld	永続ストレージの容量がなくなると、永続ロギングの動作を自動的に設定解除します。	syslog	コモンクライテリア (CC) v.3.1 認証の要件による強制停止
SYSLCGNGFRSOLEXCEED	1-アラート	Logging persistent unconfigured as threshold capacity is exceeded. device-name: [chars] threshold-cap: %lld logging-persistent size: %lld free: %lld	永続ストレージでしきい値容量を超えると、永続ロギングの動作を自動的に設定解除します。	syslog	コモンクライテリア (CC) v.3.1 認証の要件により
SYSLOGNGWRITEERR	1-アラート	Logging persistent unconfigured as write error occur while writing to the persistent logging file [chars]	永続ストレージで書き込みエラーが発生すると、永続ロギングの動作を自動的に設定解除します。	syslog	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS-I-OVERTEMP	1-アラート	System detected OVERTEMPERATURE condition.\n Please resolve cooling problem immediately!\n	環境モニターによって高温状態が検出されました。	none	室温が高すぎず、カードへのエアフローが遮断されていないことを確認します。このような状態が続くと、環境モニターがシステムをシャットダウンする可能性があります。必要に応じてテクニカルサポート担当者に支援を依頼してください。
SYS-I-USERLOG_ALERT	1-アラート	Message from tty[t-line]user id: [chars]: [chars]	ユーザーが、構成済みのロギングの宛先にメッセージを含めるために、「send log」コマンドを使用しました。このようなメッセージは、デバッグ中、ユーザーが開始したイベントが発生した場所にタグを設定する場合に役立ちます。シビラティ（重大度）レベルがユーザーによって変更された可能性があります。	-	「これは情報メッセージです。」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS1USERLOG_ALERT	1-アラート	Message from tty[t-line]user id: [chars]: [chars]	ユーザーが、構成済みのロギングの宛先にメッセージを含めるために、「send log」コマンドを使用しました。このようなメッセージは、デバッグ中、ユーザーが開始したイベントが発生した場所にタグを設定する場合に役立ちます。シビラティ（重大度）レベルがユーザーによって変更された可能性があります。	-	「これは情報メッセージです。」
SYS2-ALREADYFREE	2-クリティカル	Buffer [hec] already in free pool [chars]	示されている場所のメモリのブロックが破損しているか、誤って2回解放されています。	os	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたメッセージをそのままコピーするとともに、指定されたアドレスの「show buffer address <number>」と指定されたプールの「show buffer pool <name> dump」の出力をコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SYS2ASSERTION_FAILED	2-クリティカル	Assertion failed: \[chars]\	内部状態整合性チェックが失敗しました。正常な動作を保証できず、システムが停止しました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS2-BAD_BM_ARG	2-クリティカル	Invalid BM index boolean used as argument [dec]	不正なブール型マネージャインデックス引数が参照されました	idb	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SYS2-BAD_BM_NAME	2-クリティカル	Invalid BM name	不正な名前文字列が BM に登録されました	idb	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SYS2-BADALIGNMENT	2-クリティカル	Bad alignment : %u	システムが 2 の累乗ではない配置を要求しています	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
SYS-2-BADBUFFER	2-クリティカル	Attempt to use [chars] buffer as [chars] ptr= [hec] pool= [hec]	ハードウェアまたはソフトウェアエラーが発生しました。パケットバッファの処理中に不整合が検出されました。	-	コンソールかシステムログに表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を伝えてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS-2-BADLIST	2-クリティカル	Regular expression access check with bad list [dec]	このメッセージは、アクセスリストへのポインタが無効であることを示しています。	-	このメッセージが表示される原因となったイベントは発生すべきではありません。これは、1つ以上のデータ構造が書き換えられたことを意味している可能性があります。このメッセージが繰り返し表示され、テクニカル担当者に報告することにした場合は、表示されたメッセージのテキストをそのままコピーし、関連するスタックトレースを含めてください。\\n\\nアクセスリストが破損している可能性があるため、テクニカル担当者はそのアクセスリストが正しく機能していることを確認する必要があります。
SYS-2-BADPID	2-クリティカル	Bad pid [dec] for tty [t-line]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS-2-BADPOOL	2-クリティカル	Attempt to use buffer with corrupt pool pointer ptr=[hec] pool=[hec]	メモリ管理関数により、無効なメモリプール記述子が原因で実行できなかった操作が試行されました。	-	-
SYS2BADPOOLMAGIC	2-クリティカル	Attempt to use pool pointer with corrupt header pool=[hec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SYS-2-BADSHARE	2-クリティカル	Bad refcount in [chars] ptr=[hec] count=[hec]	参照カウントは、多くのデータ構造の使用量を追跡するために使用されます。カウントは、関数が構造の使用を開始すると増え、終了すると減ります。カウントがゼロになると、データ構造が解放されます。このメッセージは、カウントにアクセスしたときに値が負であることがわかったということ、つまりシステムがリロードされるまでデータ構造が解放されないことを示しています。	-	-



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS-2-BADSTACK	2-クリティカル	Process [chars] has trashed stack old size [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SYS-2-BLOCKHUNG	2-クリティカル	Task hung with blocking disabled value = 0x[hec].	示されているプロセスが、ブロッキングが無効な状態で制御を放棄する可能性のある時間制限を超えました。	エラーメッセージに表示されているスタックトレースからコンポーネントを特定します。トピックを使用して同じような DDTS を検索します。見つからない場合は、この問題の DDTS を送信します。スケジューラを呼び出したルーチンに関連付けられている DDTS コンポーネントを選択します。	このメッセージは、高負荷が原因で表示される場合があります。このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたメッセージをそのままコピーし、関連するスタックトレースとともにテクニカルサポート担当者に伝えてください。
SYS-2-CCA_INT_ERR	2-クリティカル	CCA Detected Logic Error code = [dec]	CCA が重大な内部ロジックエラーを検出しました。この状態は通常、CCA を使用するコンポーネントの1つ、または CCA を使用するコンポーネント間のやり取りによって発生します。	os	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS-2-CERF_ABORT	2-クリティカル	[chars]	このメッセージは、キャッシュエラーが発生したものの、リカバリの試行が中止された場合に出力されます。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SYS2CFORKBADFUNCT	2-クリティカル	Can't create process with start address = [hec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SYS-2-CFORKLEV	2-クリティカル	Process creation of [chars] failed at level [dec].	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	エラーメッセージに表示されているプロセス名からコンポーネントを\n\n特定します。	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SYS-2-CFORKMEM	2-クリティカル	Process creation of [chars] failed no memory.	追加機能をサポートしようとしているときに、またはメモリリークが原因でプロセスを作成するのに十分なメモリがありませんでした。	mem-suspect	設定を変更しなくてもシステムがしばらくの間稼働している場合、メモリリークが原因である可能性があります。リークが原因ではないかと疑う場合は、表示されたこのメッセージをそのままコピーしてテクニカルサポート担当者に伝えてください。それ以外の場合は、追加機能をサポートできるだけのメモリがあることを確認します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS-2-CHUNK_FAST	2-クリティカル	Chunk infra detected a system error. Error Type:[chars] Chunk:%p Flags:0x[hec] Name:[chars]	チャンクインフラで内部エラーが発生し、システムがクラッシュしました。正確なエラーメッセージと「show tech-support」の出力を Cisco TAC に伝えてください。	mem	LOGSIDSHTTECHACION
SYS2CHUNKBADELESZE	2-クリティカル	Chunk element size is zero or more than 64k for [chars]size : %lu	チャンク要素が大きいとチャンクマネージャは適切に機能できません	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
SYS2CHUNKBADELESZE	2-クリティカル	Chunk element size is more than 64k for [chars]	チャンク要素が大きいとチャンクマネージャは適切に機能できません	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SYS</del> CHUNKBADREVMAGC	2-クリティカル	Bad free magic number in chunk header chunk [hec] data [hec] chunk_freemagic [hec]	チャンクメモリプールの管理中に不一致が検出されました。これがソフトウェアエラーである可能性は100%に近いですが、メモリにハードウェアの問題がある可能性があります。	-	コンソールかシステムログに表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を伝えてください。crashinfoまたはcrashdump ファイルを保存します。ルータがクラッシュし、自動的にリロードするように設定されていない場合は、ルータを手動でリロードする必要があります。
SYS2CHUNKBADMAGIC	2-クリティカル	Bad magic number in chunk header chunk [hec] data [hec] chunkmagic [hec] chunk_freemagic [hec]	チャンクメモリプールの管理中に不一致が検出されました。これがソフトウェアエラーである可能性は100%に近いですが、メモリにハードウェアの問題がある可能性があります。	-	コンソールかシステムログに表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を伝えてください。crashinfoまたはcrashdump ファイルを保存します。ルータがクラッシュし、自動的にリロードするように設定されていない場合は、ルータを手動でリロードする必要があります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SYSCHUNKBADPOOLSZE</del>	2-クリティカル	Bad poolsize returned by the system : %u	システムが最適ではないプールサイズを返します。プールサイズを変更する必要があります	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
<del>SYSCHUNKBADREFCOUNT</del>	2-クリティカル	Bad chunk reference count chunk [hec] data [hec] refcount [hec] alloc pc [hec].	チャンクメモリプールの管理中に不一致が検出されました。これがソフトウェアエラーである可能性は100%に近いですが、メモリにハードウェアの問題がある可能性があります。	-	コンソールかシステムログに表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を伝えてください。crashinfoまたはcrashdump ファイルを保存します。ルータがクラッシュし、自動的にリロードするように設定されていない場合は、ルータを手動でリロードする必要があります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SSSHUNKBADROOTCHUNKPR	2-クリティカル	Bad root chunk pointer in chunk header chunk 0x[hec] data 0x[hec] root chunk ptr 0x[hec]	チャンクメモリプールの管理中に不一致が検出されました。これがソフトウェアエラーである可能性は100%に近いですが、メモリにハードウェアの問題がある可能性があります。	-	コンソールかシステムログに表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して、収集した情報とともに <CmdBold>show running-config</CmdBold>および <CmdBold>show tech-support</CmdBold>コマンドの出力を伝えてください。 crashinfo または crashdump ファイルを保存します。 ルータがクラッシュし、自動的にリロードするように設定されていない場合は、ルータを手動でリロードする必要があります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS2CHUNKBOUNDS	2-クリティカル	Could not find the sibling to allocate memory from. Chunk [chars] total free [dec] in use [dec].	チャンクメモリプールの管理中に不一致が検出されました。これがソフトウェアエラーである可能性は100%に近いですが、メモリにハードウェアの問題がある可能性があります。	-	コンソールかシステムログに表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を伝えてください。crashinfoまたはcrashdump ファイルを保存します。ルータがクラッシュし、自動的にリロードするように設定されていない場合は、ルータを手動でリロードする必要があります。
SYS2CHUNKBOUNDSIB	2-クリティカル	Error noticed in the sibling of the chunk 0x[hec] head_chunk 0x[hec] chunk name [chars] data 0x[hec] Chunk index : [dec] Chunk real max : [dec]	ソフトウェアエラーが発生しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SYS2CHUNKBOUNDSIB	2-クリティカル	Error noticed in the sibling of the chunk [chars] Chunk index : [dec] Chunk real max : [dec]	ソフトウェアエラーが発生しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SYS2CHUNKDELAYSIB	2-クリティカル	Error noticed in freeing up of delayed siblings for chunk [chars] 0x[hec]. Delayed sibling free queue size : [dec]	ソフトウェアエラーが発生しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS2CHUNKDOUBLEFREE	2-クリティカル	Attempt to free a free chunk element. Chunk : %lx Head Chunk : %lx Chunk Name : [chars] Data : %lx Alloc : %lx Dealloc : %lx	すでに解放されているチャンク要素を解放しようとしてしました。	-	-
SYS2CHUNKEXPANDEFAIL	2-クリティカル	Could not expand chunk pool for [chars]. No memory available	このチャンクプールを拡張するための十分なプロセスメモリが残っていません。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
SYS-2-CHUNKFREE	2-クリティカル	Attempted to free nonchunk memory chunk [hec] data [hec].	チャンクメモリプールの管理中に不一致が検出されました。これがソフトウェアエラーである可能性は100%に近いですが、メモリにハードウェアの問題がある可能性があります。	-	コンソールかシステムログに表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を伝えてください。crashinfoまたはcrashdump ファイルを保存します。ルータがクラッシュし、自動的にリロードするように設定されていない場合は、ルータを手動でリロードする必要があります。
SYS2CHUNKINCONSIS	2-クリティカル	Inconsistant counters for chunk : [chars] total free [dec]/[dec] total sibs [dec]/[dec] total alloc [dec]/[dec]	システムが最適ではないプールサイズを返します。プールサイズを変更する必要があります	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SYS2CHUNKINVALIDHDR</del>	2-クリティカル	Invalid chunk header type [dec] for chunk [hec] data [hec]	チャンクメモリプールの管理中に不一致が検出されました。これがソフトウェアエラーである可能性は100%に近いですが、メモリにハードウェアの問題がある可能性があります。	-	コンソールかシステムログに表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を伝えてください。crashinfoまたはcrashdump ファイルを保存します。ルータがクラッシュし、自動的にリロードするように設定されていない場合は、ルータを手動でリロードする必要があります。
<del>SYS2CHUNKINVALIDOR</del>	2-クリティカル	[chars] Chunk : %lx Chunk Name : [chars] Flags : %lu	あるタイプのチャンクを対象とした操作が別のタイプのチャンクに使用されています。	-	-
<del>SYS2CHUNKNOMEMORY</del>	2-クリティカル	* Could not allocate chunks for [chars]. No memory	* ソフトウェアエラーが発生しました。	-	* 表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、*テクニカルサポート担当者に伝えてください。
<del>SYS2CHUNKNOROOT</del>	2-クリティカル	Root chunk need to be specified for [hec]	ソフトウェアエラーが発生しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS2-CHUNKPARTIAL	2-クリティカル	Attempted to destroy partially full chunk [hec].	ソフトウェアエラーが発生しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SYS2-CHUNKPARTIAL	2-クリティカル	Attempted to destroy partially full chunk 0x[hec] chunk name: \[chars]\.	ソフトウェアエラーが発生しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SYS2-CHUNKSIBLINGDEST	2-クリティカル	Attempted to destroy a sibling chunk [hec] [chars].	-	-	-
SYS2-CHUNKSIBLINGS	2-クリティカル	Attempted to destroy chunk with siblings chunk [hec].	ソフトウェアエラーが発生しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SYS2-CONFIG_DOWNLOAD_FAIL	2-クリティカル	Generated configuration not backward compatible	ルータが、古いソフトウェアバージョンのコマンドを使用して不揮発性メモリを生成するように設定されていました。ルータの現在の設定に古いコマンドセットだけでは保存できないコマンドが含まれています。	none	ルータで現在のソフトウェアバージョンのコマンドセットを使用して設定を保存するか、古いコマンドセットを使用して保存できないコマンドを削除できるようにします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS-2-CZIP_ERROR	2-クリティカル	Error: [chars]	イメージの解凍中にソフトウェアエラーが発生しました。実際のエラーはエラーメッセージの文字列内にあります。	os	LOGSIDSHTECHACIION
SYS2EXCEPTIONDUMP	2-クリティカル	System Crashed Writing Core....	例外が発生したためにシステムがクラッシュし、コアが生成されています	-	LOG_STD_ACTION
SYS-2-EXMEMFREE	2-クリティカル	Free a non allocated ptr [hec] size [dec].	すべてが割り当て済みとしてマークされていないメモリを解放しようとしています。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SYS-2-EXMEMINIT	2-クリティカル	EXMEM [dec]: [chars]	要求された外部メモリアロケータを初期化できませんでした。理由は明らかではありません。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SYS-2-EXMEMPARAM	2-クリティカル	Bad parameter [dec] when calling to the allocator utility	アロケータを呼び出すときに不正なパラメータが使用されています。データの一部が破損している可能性があります。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SYS-2-FREEBAD	2-クリティカル	Attempted to free memory at [hec] not part of buffer pool	メモリを解放しようとしたが、無効なメモリデータ構造が原因で要求を完了できませんでした	-	-

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS-2-FREEFREE	2-クリティカル	Attempted to free unassigned memory at %lx alloc %lx dealloc %lx	指定された場所でメモリの解放が試みられました。メモリが割り当てられていないため解放できませんでした。	-	-
SYS-2-GETBUF	2-クリティカル	Bad getbuffer bytes=[dec]	ソフトウェアが設定されている最大バッファサイズより大きいバッファを要求したか、負のサイズのバッファを要求しました。	エラーメッセージに表示されているスタックトレースとプロセス名からコンポーネントを特定します。\\n\\nトピックを使用して同じようなDDTSを検索します。見つからない場合は、この問題のDDTSを送信します。バッファコードが割り込みハンドラから呼び出されたことをスタックトレースが示している場合は、割り込みハンドラを使用してDDTSコンポーネントを特定します。それ以外の場合は、プロセス名を使用してDDTSコンポーネントを特定します。	-
SYS-2-GETBUFFFAIL	2-クリティカル	[chars] buffer allocation [dec] bytes failed from [hex]	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS-2-IMMORTAL	2-クリティカル	Attempt to shut down management process [dec] [chars].	指定された管理プロセスのシャットダウンが試行されました。\\n\\nルータが稼働している限り管理プロセスをシャットダウンしては\\n\\nなりません。	エラーメッセージに表示されているスタックトレースからコンポーネントを特定します。トピックを使用して同じようなDDTSを検索します。見つからない場合は、この問題のDDTSを送信します。process_killを呼び出したルーチンに関連付けられているDDTSコンポーネントを選択します。	-
SYS-2-IMMORTAL	2-クリティカル	Attempt to shut down management process [dec] [chars].	指定された管理プロセスのシャットダウンが試行されました。ルータが稼働している限り管理プロセスをシャットダウンしては\\n\\nなりません。	エラーメッセージに表示されているスタックトレースからコンポーネントを特定します。トピックを使用して同じようなDDTSを検索します。見つからない場合は、この問題のDDTSを送信します。process_killを呼び出したルーチンに関連付けられているDDTSコンポーネントを選択します。	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS-2-INLIST	2-クリティカル	Buffer in list ptr=[hec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SYS-2-INLIST1	2-クリティカル	Buffer in list ptr=[hec] caller=[hec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS-2-INPUT_GETIBUF	2-クリティカル	Bad getbuffer bytes=[dec] for interface=[chars]	ソフトウェアが設定されている最大バッファサイズより大きいバッファを要求したか、負のサイズのバッファを要求しました。	エラーメッセージに表示されているスタックトレースとプロセス名からコンポーネントを特定します。\\n\\nトピックを使用して同じようなDDTSを検索します。見つからない場合は、この問題のDDTSを送信します。バッファコードが割り込みハンドラから呼び出されたことをスタックトレースが示している場合は、割り込みハンドラを使用してDDTSコンポーネントを特定します。それ以外の場合は、プロセス名を使用してDDTSコンポーネントを特定します。	LOG_STD_ACTION
SYS-2-INPUTQ	2-クリティカル	INPUTQ set but no IDB ptr=[hec]	このメッセージは、カウントする必要のないパケットの入力キューカウントを変更しようとする则表示されます。	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS-2-INSCHED	2-クリティカル	[chars] within scheduler	-	エラーメッセージに表示されているスタックトレースからコンポーネントを特定します。次にトピックを使用して同じようなDDTSを検索します。見つからない場合は、この問題のDDTSを送信します。	-
SYS-2-INTSCHED	2-クリティカル	'[chars]' at level [dec] [chars]	割り込みサービスルーチンISRからスケジューラへの入力が行われました。	エラーメッセージに表示されているスタックトレースとプロセス名からコンポーネントを特定します。次にトピックを使用して同じようなDDTSを検索します。見つからない場合は、この問題のDDTSを送信します。スケジューラが割り込みハンドラから呼び出されたことをスタックトレースが示している場合は、割り込みハンドラに基づいてDDTSコンポーネントを選択します。それ以外の場合は、プロセス名を使用してDDTSコンポーネントを特定します。	-



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS-2-INTSCHED	2-クリティカル	'[chars]' at level [dec]	割り込みサービスルーチンISRからスケジューラへの入力が行われました。	エラーメッセージに表示されているスタックトレースとプロセス名からコンポーネントを特定します。次にトピックを使用して同じようなDDTSを検索します。見つからない場合は、この問題のDDTSを送信します。スケジューラが割り込みハンドラから呼び出されたことをスタックトレースが示している場合は、割り込みハンドラに基づいてDDTSコンポーネントを選択します。それ以外の場合は、プロセス名を使用してDDTSコンポーネントを特定します。	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SYSDAIDHEAUREINDEX</del>	2-クリティカル	Feature index [dec] is not within the defined feature array boundary.	機能インデックスの検索中に不整合が検出されました。機能インデックスの列挙の誤りに起因するソフトウェアエラーです。	none	コンソールかシステムログに表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を伝えてください。crashinfo または crashdump ファイルを保存します。ルータがクラッシュし、自動的にリロードするように設定されていない場合は、ルータを手動でリロードする必要があります。
SYS2LINEPROCDEAD	2-クリティカル	Killing process [chars] associated with line [dec]	tty 回線に関連付けられているプロセスが別のプロセスによって強制終了されました。回線が停止する可能性があります	Exec	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS-2-LINKED	2-クリティカル	Bad [chars] of [hec] in queue [hec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	エラーメッセージに表示されているスタックトレースとプロセス名から \nコンポーネントを特定します。 \nトピックを使用して同じようなDDTSを検索します。見つからない場合は、\nこの問題のDDTSを作成します。バッファコードが割り込みハンドラから\n呼び出されたことをスタックトレースが示している場合は、割り込みハンドラを使用して\nDDTS コンポーネントを特定します。それ以外の場合は、\nプロセス名を使用してDDTS コンポーネントを特定します。	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS-2-LOWMEMIO	2-クリティカル	Low-memory debug exception limit=%u free=%u	ルータは、使用可能な IO メモリの合計が指定されたしきい値を下回るとクラッシュするように設定されています。そのしきい値に到達しました。これは、メモリリークまたは追加機能のサポートが原因で発生した可能性があります。	mem	メモリリークが原因ではないかと疑う場合は、表示されたメッセージをそのままコピーしてテクニカルサポート担当者に伝えてください。それ以外の場合は、メモリを追加するかサポートしようとしている機能の数を減らす必要があります。
SYS2-LOWMEMPROC	2-クリティカル	Low-memory debug exception limit=%u free=%u	ルータは、使用可能なプロセッサメモリの合計が指定されたしきい値を下回るとクラッシュするように設定されています。そのしきい値に到達しました。これは、メモリリークか追加機能のサポートが原因で発生した可能性があります。	mem	メモリリークが原因ではないかと疑う場合は、表示されたメッセージをそのままコピーしてテクニカルサポート担当者に伝えてください。それ以外の場合は、メモリを追加するかサポートしようとしている機能の数を減らす必要があります。
SYS-2-MADVISEFAIL	2-クリティカル	Madvise failed memory at [hec].	セキュアな mempool を作成しようとしたが失敗しました。	os	「これは単なる通知メッセージです。特に対処の必要はありません。」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS-2-MALLOCFAIL	2-クリティカル	Memory allocation of %u bytes failed from [hex] alignment [dec] \n Pool: [chars] Free: %u Cause: [chars] \n Alternate Pool: [chars] Free: %u Cause: [chars] \n	要求したメモリ割り当てが指定したメモリプールでは利用できません。現在のシステム設定、ネットワーク環境、またはソフトウェアのエラーにより、ルータのメモリが使い果たされているか断片化されている可能性があります。	mem-suspect	ソフトウェアエラーが原因ではないかと疑う場合は、コンソールかシステムログに表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を伝えてください。それ以外の場合は、メモリを追加するかサポートしようとしている機能の数を減らす必要があります。
SYS-2-MALLOCFAIL	2-クリティカル	Memory allocation of %u bytes failed from [hex] alignment [dec] \n Pool: [chars] Free: %u Cause: [chars] \n Alternate Pool: [chars] Free: %u Cause: [chars] \n	要求したメモリ割り当てが指定したメモリプールでは利用できません。現在のシステム設定、ネットワーク環境、またはソフトウェアのエラーにより、ルータのメモリが使い果たされたか断片化された可能性があります。	mem-suspect	ソフトウェアエラーが原因ではないかと疑う場合は、コンソールかシステムログに表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を伝えてください。それ以外の場合は、メモリを追加するかサポートしようとしている機能の数を減らす必要があります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<code>SYSMAXIDBMEMXCHDED</code>	2-クリティカル	BM bit allocation limit exceeded	BM が割り当てられるすべてのビットを使い果たしました	idb	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
<code>SYS-2-MMAP</code>	2-クリティカル	mmap failed for size [dec] bytes Caller PC 0x[hec] errno [dec]	要求されたサイズのメモリを割り当てられませんでした。メモリがないため、メモリをマッピングできませんでした。	-	-
<code>SYS-2-MUNMAP</code>	2-クリティカル	Could not return memory Neutrino via munmap at %lx size [dec] errno [dec]	示されている場所でメモリのマッピングを解除できませんでした。メモリは <code>mmap</code> を介して割り当てられたため、マッピングを解除できませんでした。	-	-
<code>SYS2MUTEXLOCKFAIL</code>	2-クリティカル	pthread_mutex_lock failed for [chars]	ミューテックスを取得しようとしているときに、スレッドが <code>pthread_mutex_lock</code> で失敗しました。	mem-suspect	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS-2-NOBLOCK	2-クリティカル	[chars] with blocking disabled.	ブロッキングが無効になっている状態でプロセスが制御を放棄しようとした。	エラーメッセージに表示されているスタックトレースからコンポーネントを特定します。トピックを使用して同じようなDDTSを検索します。見つからない場合は、この問題のDDTSを送信します。スケジューラを呼び出したルーチンに関連付けられているDDTSコンポーネントを選択します。	-
SYS-2-NOBLOCK	2-クリティカル	[chars] with blocking disabled.	ブロッキングが無効になっている状態でプロセスが制御を放棄しようとした。	エラーメッセージに表示されているスタックトレースからコンポーネントを特定します。トピックを使用して同じようなDDTSを検索します。見つからない場合は、この問題のDDTSを送信します。スケジューラを呼び出したルーチンに関連付けられているDDTSコンポーネントを選択します。	-

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS2-NOMEMFRGIO	2-クリティカル	Memory fragmentation check debug exception fragment size %u	ルータは、使用可能な最大連続 IO メモリブロックが指定されたしきい値を下回るとクラッシュするように設定されています。そのしきい値に到達しました。これは、過剰なメモリスラッシングか追加機能のサポートが原因で発生した可能性があります。	mem	メモリスラッシングが原因ではないかと疑う場合は、表示されたメッセージをそのままコピーしてテクニカルサポート担当者に伝えてください。それ以外の場合は、メモリを追加するかサポートしようとしている機能の数を減らさなければなりません可能性があります。
SYS2-NOMEMFRGPRCC	2-クリティカル	Memory fragmentation check debug exception fragment size %u	ルータは、使用可能な最大連続プロセスメモリブロックが指定されたしきい値を下回るとクラッシュするように設定されています。そのしきい値に到達しました。これは、過剰なメモリスラッシングか追加機能のサポートが原因で発生した可能性があります。	mem	メモリスラッシングが原因ではないかと疑う場合は、表示されたメッセージをそのままコピーしてテクニカルサポート担当者に伝えてください。それ以外の場合は、メモリを追加するかサポートしようとしている機能の数を減らさなければなりません可能性があります。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS-2-NOMEMORY	2-クリティカル	No memory available for [chars] [dec]	メモリ不足のため、要求された操作を実行できませんでした。現在のシステム設定、ネットワーク環境、またはソフトウェアのエラーにより、ルータのメモリが使い果たされたか断片化された可能性があります。	mem-suspect	「他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に応じて、メモリの多い構成にアップグレードします。
SYS-2-NOPROCESS	2-クリティカル	No such process [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SYS-2-NOTDEAD	2-クリティカル	Killing process [chars] pid [dec] again	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	os-scheduler	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS-2-NOTIOSTASK	2-クリティカル	[chars] from outside IOS task context	IOS の再スケジュール要求が、IOS タスクのコンテキストで実行されていないコード（割り込みハンドラ、スケジューラ自体、または IOS プロセス内のサービス pthread）から行われました。	エラーメッセージに表示されているスタックトレースから \n\ コンポーネントを特定します。 \n\ トピックを使用して同じような DDTS を検索します。見つからない場合は、 \n\ この問題の DDTS を作成します。	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SYS-2-NOTQ	2-クリティカル	[chars] didn't find [hec] in queue [hec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	エラーメッセージに表示されているスタックトレースとプロセス名から \n\ コンポーネントを特定します。 \n\ トピックを使用して同じような DDTS を検索します。見つからない場合は、 \n\ この問題の DDTS を作成します。バッファコードが割り込みハンドラから \n\ 呼び出されたことをスタックトレースが示している場合は、割り込みハンドラを使用して \n\ DDTS コンポーネントを特定します。それ以外の場合は、 \n\ プロセス名を使用して DDTS コンポーネントを特定します。	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS-2-NULLCHUNK	2-クリティカル	[chars] operation on Null Chunk	チャンクマネージャは NULL チャンクからメモリを割り当てられません	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
SYS-2-NULLCHUNK	2-クリティカル	Memory requested from Null Chunk	チャンクマネージャは NULL チャンクからメモリを割り当てられません	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
SYS-2-NV_BAD_PTR	2-クリティカル	Bad NVRAM pointer. NV Header values are nv: 0x%p .textbase: 0x%p .textsize: [dec] .magic: 0x[hex] .checksum: 0x[hex] .system_version: [dec] .textptr: 0x%p v1_ptr: 0x%p .priv: 0x%p	-	nvram	LOGS_IDS_HTECH_ACTION
<del>SSAKSUBBLOCKREADY</del>	2-クリティカル	[dec]	このメッセージは、pak サブブロックを割り当てようとしたときにエラーが発生したことを示しています。サブブロックはすでにパケットに関連付けられています。	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SSPAKSUBBLOCKSIZE</del>	2-クリティカル	[dec]	このメッセージは、pak サブブロックを割り当てようとしたときにエラーが発生したことを示しています。要求されたサイズが、登録された最大サブブロックサイズを超えています。	-	-
<del>SSPAKSUBBLOCKSIZE</del>	2-クリティカル	[dec]	このメッセージは、pak サブブロックサイズを登録するためのスタートアップコードにエラーがあることを示しています。サブブロックチャンクプールの初期化後にサイズを登録しようとした。この問題は、ソフトウェアの初期化順序が原因で発生します。	-	-
<del>SSPRNGENCRPTAUE</del>	2-クリティカル	[chars]	プライベート設定の暗号解読でエラーが発生しました	none	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
<del>SSPRNGENCRPTAUE</del>	2-クリティカル	[chars]	プライベート設定の暗号化でエラーが発生しました	none	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS-2-QCOUNT	2-クリティカル	Bad [chars] [hec] count [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
<del>SYS-2-CAPABILITY</del>	2-クリティカル	Capability value [chars] needed by Feature [chars] is not defined.\n	機能が依存している機能の検索中に不整合が検出されました。機能を使用するプラットフォーム/ブランチが機能のオーバーライド値を提供する必要があるため、ソフトウェアエラーです。	none	コンソールかシステムログに表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を伝えてください。crashinfoまたはcrashdump ファイルを保存します。ルータがクラッシュし、自動的にリロードするように設定されていない場合は、ルータを手動でリロードする必要があります。
SYS-2-SELFLINKED	2-クリティカル	Buffer [hec] linked to itself in free pool [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS-2-SEMSCHED	2-クリティカル	'[chars]'	mempool セマフォが保持された状態でスケジューラへの入力が行われました。	エラーメッセージに表示されているスタックトレースとプロセス名からコンポーネントを特定します。次にトピックを使用して同じようなDDTSを検索します。見つからない場合は、この問題のDDTSを送信します。mempool セマフォが保持された状態でスケジューラが呼び出されたことをスタックトレースが示している場合は、表示されたプロセス名に基づいてDDTSコンポーネントを選択します。	-
SYS-2-SHARED	2-クリティカル	Attempt to return buffer with sharecount [dec] ptr= [hec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SYS-2-SHARED1	2-クリティカル	Attempt to return buffer with sharecount [dec] ptr= [hec] caller= [hec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS-2-SIGNAL	2-クリティカル	Process aborted on invalid signal signalnum = [dec].	無効な信号を別のプロセスに送信しようとした。	-	このメッセージが複数回表示される場合は、このメッセージをテクニカルサポート担当者に伝えてください。
SYS-2-SIGPENDING	2-クリティカル	Multiple Signals are sent to a process [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	os	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SYS-2-SNMP0IDX	2-クリティカル	Attempt to [chars] snmpidx with if_index of 0	ソフトウェアエラーが発生しました。	-	「出力されたエラーメッセージをそのままコピーし、シスコのテクニカルサポートに提出してください。」
SYS-2-SPEC	2-クリティカル	Trying to set unknown special character [dec] to [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS-2-SYSMEMINFO	2-クリティカル	System Memory: %luK total %luK used %luK free	これは、いくつかのメモリ関連のメッセージの補助メッセージです。システム\`n`メモリの情報使用量が示されます。	-	「このメッセージには、追加情報のみ含まれていません。表示された\`n`エラーメッセージをそのままコピーし、以前に出力されたエラーメッセージの一部として\`n`テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SYS-2-USERLOG_CRIT	2-クリティカル	Message from tty[t-line]user id: [chars]: [chars]	ユーザーが、構成済みのロギングの宛先にメッセージを含めるために、「send log」コマンドを使用しました。このようなメッセージは、デバッグ中、ユーザーが開始したイベントが発生した場所にタグを設定する場合に役立ちます。シビラティ（重大度）レベルがユーザーによって変更された可能性があります。	-	これは情報の提供のみを目的としています。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS-2-USERLOG_CRIT	2-クリティカル	Message from tty[t-line]user id: [chars]: [chars]	ユーザーが、構成済みのロギングの宛先にメッセージを含めるために、「send log」コマンドを使用しました。このようなメッセージは、デバッグ中、ユーザーが開始したイベントが発生した場所にタグを設定する場合に役立ちます。シビラティ（重大度）レベルがユーザーによって変更された可能性があります。	-	これは情報の提供のみを目的としています。
SYS-2-WATCHDOG	2-クリティカル	Process aborted on watchdog timeout process = [chars].[chars]	示されているプロセスが、制御を放棄することなく長時間実行されていました。システムは、そのプロセスを暴走プロセスとして強制終了しました。	-	-
SYS-2-WRONGPOOL	2-クリティカル	Buffer [hec] found in pool [hec] should be in pool [hec]	ソフトウェアエラーが発生しました。	-	「出力されたエラーメッセージをそのままコピーし、シスコのテクニカルサポートに提出してください。」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS3-ABRUPTTERM	3-エラー	Abrupt termination of tty session for [chars] [t-line]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	os	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SYS3BAD_GLIBC_BUF_FREE	3-エラー	A glibc buffer is freed in IOS buffer blockmagic: 0x[hec] flags 0x[hec]	ソフトウェアエラーが発生しました。glibc バッファが IOS バッファプールに解放されます。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SYS3-BAD_RESET	3-エラー	Questionable reset of process [dec] on tty[t-line]\n	プロセスが、それ自体をクリーンアップする機会を与えずにリセットされました。	Exec	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SYS3BAD_TRIPCOUNT	3-エラー	Traversed block count crossed the maximum possible count[dec]/[dec] in	ソフトウェアエラーが発生しました。トリップ数の値がゼロ以下で有害です。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS-3-BADBLOCK	3-エラー	Bad block pointer [hec]	示されている場所のメモリのブロックが破損しています。メモリブロックポインタの内部チェックで不整合が示されます。	-	コンソールかシステムログに表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を伝えてください。crashinfo または crashdump ファイルを保存します。ルータがクラッシュし、自動的にリロードするように設定されていない場合は、ルータを手動でリロードする必要があります。
SYS-3-BADBLOCK	3-エラー	Bad block pointer [hec]	示されている場所のメモリのブロックが破損しています。メモリブロックポインタの内部チェックで不整合が示されます。	-	コンソールかシステムログに表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を伝えてください。crashinfo または crashdump ファイルを保存します。ルータがクラッシュし、自動的にリロードするように設定されていない場合は、ルータを手動でリロードする必要があります。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS-3-BADDISP	3-エラー	Bad disposal code [hec] in [chars]	無効なステータスコードがバッファ削除ルーチンに渡されました。バッファは空きプールに正しく返されませんが、プロトコルごとの統計で正しくカウントされません。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SYS3-BADFREEMAGIC	3-エラー	Corrupt free block at [hec] magic %08x	示されている場所のメモリのブロックが破損しています。空きメモリ領域のチェック中に不整合が検出されました。	-	コンソールかシステムログに表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を伝えてください。crashinfo または crashdump ファイルを保存します。ルータがクラッシュし、自動的にリロードするように設定されていない場合は、ルータを手動でリロードする必要があります。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS-3-BADFREENPTRS	3-エラー	Bad [chars] pointer [hec] at [hec] [chars] = [hec]	示されている場所のブロックヘッダーのポインタが破損しています。空きメモリプールで不整合が検出されました。	-	コンソールかシステムログに表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を伝えてください。crashinfoまたはcrashdump ファイルを保存します。ルータがクラッシュし、自動的にリロードするように設定されていない場合は、ルータを手動でリロードする必要があります。
SYS-3-BADLINKTYPE	3-エラー	* Unexpected linktype [dec]	* ソフトウェアエラーが発生しました。	udp	* 表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、*テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SYS3BADLIST_DESTROY	3-エラー	Removed a non-empty list[hec] name: [chars] having %lu elements	空でないリストは破棄しないでください。破棄した場合、リストのキューに加えられたすべての要素が割り当て解除されない可能性があります。このメッセージは、空でないリストが破棄されたことを示しています。	エラーメッセージに表示されているスタックトレースとプロセス名からコンポーネントを特定します。	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS-3-BADMAGIC	3-エラー	Corrupt block at [hec] magic %08x	空きメモリプールが破損しています。空きメモリプールで不整合が検出されました。	-	コンソールかシステムログに表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を伝えてください。crashinfo または crashdump ファイルを保存します。ルータがクラッシュし、自動的にリロードするように設定されていない場合は、ルータを手動でリロードする必要があります。
SYS-3-BADPARAM	3-エラー	Function [chars]: value [hex] passed in parameter [chars]	ソフトウェアエラーが発生しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SYS-3-BADPRINT	3-エラー	Process has no associated tty in [chars].	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SYS-3-BADPROCESS	3-エラー	Bad process ID [dec] when [chars] process table	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	os-scheduler	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS-3-BADPTRVAL	3-エラー	Bad pointer value [chars] = [hec] in function [chars]	破損したポインタ値が検出されました。	-	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SYS-3-BADREFCOUNT	3-エラー	Bad reference count at [hec] refcount [hec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
SYS-3-BADRESID	3-エラー	Clock hardware returned bad residual [dec].	ソフトウェアエラーが発生しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SYS-3-BADTIREPARAM	3-エラー	Bad parameter for [chars] passed to tree library function.	このメッセージは、ツリーライブラリ関数に渡されたポインタが無効であることを示しています。	-	<u>LOGSIDSHTECHACION</u>
SYS-3-CERF_RECOVER	3-エラー	[chars]	このメッセージは、キャッシュエラーの後に完全復旧が実行された場合に表示されます	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS3CFG_AT_RELOAD	3-エラー	System reloading unable to complete startup configuration update	スタートアップ設定の更新がすでに進行中であり、割り込みレベルから、またはすべての割り込みが無効な状態でリロードが呼び出されました。スタートアップ設定の更新を完了させるためにリロードを中断できません。スタートアップ設定が破損している可能性があります。	none	「これは単なる通知メッセージです。特に対処の必要はありません。」
SYS3CHLNK_NO_EXMEM	3-エラー	No handler to [chars] external memory.	外部メモリのチャネルを割り当てるか解放しようとしたが、外部メモリを管理するためのハンドラが登録されていませんでした。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SYS3CONFIG_NO_PRIVATE	3-エラー	No space remaining to save private config	ソフトウェアまたはハードウェアエラーが発生しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SYS3CONFIG_NV_DATA	3-エラー	Variable [chars] not set properly in the routine [chars].	内部変数が正しく設定されていなかったため、不揮発性設定の書き込みに失敗しました。	-	このメッセージが表示される場合は、表示されたメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS-3-CPUHOG	3-エラー	Task is running for [dec]msecs more than [dec]msecs [dec]/[dec]	示されているプロセスが、プロセスを放棄することなく長時間実行されていました。他のプロセスを実行できるように、各プロセスは短時間実行した後CPUを放棄する必要があります。この問題は、たとえば、瞬間的にエラー率が高くなったり、異常が続いたりといった、トラブルフィックやシステムの負荷、ハードウェアや動作の設定、設定の変更、多数のインターフェイスカードまたはポートの初期化のような多くの要因に起因して発生する可能性があります。	このエラーがTIMERHOG メッセージとともに発生した場合は、 \\n2つのエラーをまとめて報告し、取得したコンポーネントを使用して \\nTIMERHOGメッセージに対応します。	ソフトウェアエラーが原因ではないかと疑う場合は、コンソールかシステムログに表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を伝えてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS3-CPUHOG	3-エラー	Task is running for %umsecs more than [dec]msecs %u/%u	示されているプロセスが、プロセスを放棄することなく長時間実行されていました。他のプロセスを実行できるように、各プロセスは短時間実行した後CPUを放棄する必要があります。この問題は、たとえば、瞬間的にエラー率が高くなったり、異常が続いたりといった、トラブルやシステムの負荷、ハードウェアや動作の設定、設定の変更、多数のインターフェイスカードまたはポートの初期化のような多くの要因に起因して発生する可能性があります。	このエラーがTIMERHOGメッセージとともに発生した場合は、\n2つのエラーをまとめて報告し、取得したコンポーネントを使用して\n\tIMERHOGメッセージに対応します。	ソフトウェアエラーが原因ではないかと疑う場合は、コンソールかシステムログに表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を伝えてください。
SYS3CRASHINFONIFAIL	3-エラー	Crashinfo subsys initialization did not add registry \n\ncrashinfo_get_default_file_name	crashinfo が書き込むデバイスを特定するには、crashinfo subsys でレジストリ <u>crashinfo_get_default_file_name</u> を追加する必要があります。	-	トピックを使用して同じようなDDTSを検索します。見つからない場合は、この問題のDDTSを作成します。このようなエラーが発生するようことはありません。これはコードのどこかにバグがあることを示しています。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS-3-CRITMEM	3-エラー	[chars]	重要な目的のために予約されたメモリをプロセスが使用することを許可または拒否しようとしたが、失敗しました。障害が発生した場所は、エラーメッセージに示されています。このような状態は、ソフトウェアエラーが原因で発生した可能性があります。	mem-suspect	コンソールかシステムログに表示されたエラーメッセージとトレースバックメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を伝えてください。
SYS-3-CRITMEM	3-エラー	[chars]	重要な目的のために予約されたメモリをプロセスが使用することを許可または拒否しようとしたが、失敗しました。障害が発生した場所は、エラーメッセージに示されています。このような状態は、ソフトウェアエラーが原因で発生した可能性があります。	mem-suspect	コンソールかシステムログに表示されたエラーメッセージとトレースバックメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を伝えてください。
SYS-3-DMPMEM	3-エラー	%08x: %08x%08x%08x %08x %08x %08x %08x	ソフトウェアまたはハードウェアエラーが発生しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS-3-DUP_TIMER	3-エラー	Same tty[t-line] in linewatch_timers type [dec]	1回しか表示されないはずの tty が、タイマーリストに2回表示されました。	Exec	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SYS-3-GD_STACKERR	3-エラー	Unknown stack. Process: [chars]\n	メモリリークディテクタの実行中に内部エラーが発生しました	mem	コンソールかシステムログに表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、 <a href="http://www.citigroup.com">http://www.citigroup.com</a> にあるバグツールキットでメッセージを調べてください。バグツールキットで問題を解決できない場合は、\show tech\を発行して収集した情報をテクニカルサポート担当者に伝えてください。
SYS-3-HARIKARI	3-エラー	Process [chars] top-level routine exited	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	エラーメッセージに表示されているプロセス名からコンポーネントを特定します。	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SYS-3-TIMER_EXPAND	3-エラー	timer heap at 0x[hec] needed to expand but hasn't	タイマーヒープを拡張する必要があるものの拡張されていません	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS-3-HTIMER_INIT	3-エラー	heap timer at 0x[hec] has not been initialized	ヒープタイマーが初期化されていません	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SYS-3-HTIMER_STATE	3-エラー	heap timer at 0x[hec] in state [dec]	ヒープタイマーが初期化されていません	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SYS-3-IMAGE_TOO_BIG	3-エラー	'[chars]' is too large for available memory [dec] bytes.	イメージに割り当てられているメモリが小さすぎてイメージファイルを保持できません。	-	小さいイメージで起動する、重要ではないサブシステムを有効にしない、または取り付けられているメモリをアップグレードすることにより、ルータで使用可能なメモリの量を増やします。テクニカルサポート担当者に支援を依頼してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS-3-INTPRINT	3-エラー	Illegal printing attempt from interrupt level.	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	エラーメッセージに表示されているスタックトレースとプロセス名から \n\コンポーネントを特定します。 \n\トピックを使用して同じようなDDTSを検索します。見つからない場合は、\n\この問題のDDTSを作成します。バッファコードが割り込みハンドラから\n\呼び出されたことをスタックトレースが示している場合は、割り込みハンドラを使用して \n\DDTS コンポーネントを特定します。それ以外の場合は、\n\プロセス名を使用してDDTS コンポーネントを特定します。	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS-3-INTUNWEDGE	3-エラー	%llu packets where forcefully unwedged %llu packets were forcefully deallocated	これは、CLI を介してインターフェイスからパケットバッファが強制的に\n割り当て解除/アカウント解除されたことを示す補助メッセージです。	リークのデバッグが設定された後にこのルータで報告された別の問題用に\n作成された、別の DDTS にこのエラーメッセージを含めます。 \n	このメッセージは、パケットが強制的に割り当て解除/アカウント解除されたことを\n明示的に通知するものです。ルータで他の問題が発生しており、\nテクニカルサポート担当者に問い合わせている場合は、このエラーメッセージをそのままコピーして、\nその情報とともに伝えてください。 \n
SYS-3-INUSEFREE	3-エラー	Block [hec] on free list [dec] in use	メモリ管理関数が、空きブロックのリストから示されているブロックを割り当てようとしたが、ブロックがすでに使用されていることがわかりました。	-	-
SYS-3-INVMEMINT	3-エラー	Invalid memory action [chars] at interrupt level	このメッセージは、割り込みハンドラからメモリの割り当てまたは割り当て解除が試行されたことを示しています。	-	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SYS-3-INVMEMPID	3-エラー	Invalid pid [dec] in block: [hec]	無効なプロセスの代わりにメモリを割り当てようとした。	mem	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<code>SSICORCONSCPHK</code>	3-エラー	System cannot release chunk memory.\n	システムが、以前に割り当てられたメモリのチャンクを破棄できませんでした。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
<code>SYS3LOGGER_DROPED</code>	3-エラー	System dropped [dec] console debug messages.\n	それらのメッセージがコンソールに表示されるよりも先に、デバッグまたは Informational（情報提供）メッセージが生成されています。メッセージが必ず表示されるようにはなっていないため、失われたメッセージはこのメッセージに置き換えられます。	-	条件付きデバッグを使用するか、コンソールロギングをオフにすることを検討します。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS3LOGGER_FLUSHED	3-エラー	System was paused for [t-line]E to ensure console debugging output.\n	それらのメッセージがコンソールに表示されるよりも先に、デバッグまたは <b>Informational</b> (情報提供) メッセージが生成されています。それらのメッセージが必ず表示されるよう、コンソールの出力が行われるまでシステムの残り部分が一時停止されました。これにより、ISDN リンクの維持などのタイムクリティカルな動作が中断される可能性があります。	-	一部のインターフェイスに関して、条件付きデバッグの使用、コンソールロギングの解除、\no logging console guaranteed\ コマンドの使用、リンクステートメッセージの解除を検討します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS3LOGGER_FLUSHING	3-エラー	System pausing to ensure console debugging output.\n	それらのメッセージがコンソールに表示されるよりも先に、デバッグまたは Informational（情報提供）メッセージが生成されています。それらのメッセージが必ず表示されるよう、コンソールの出力が行われるまでシステムの残り部分が一時停止されます。これにより、ISDN リンクの維持などのタイムクリティカルな動作が中断される可能性があります。	-	一部のインターフェイスに関して、条件付きデバッグの使用、コンソールロギングの解除、\no logging console guaranteed\ コマンドの使用、リンクステートメッセージの解除を検討します。
SYS3LOGGHOSTCONCIAL	3-エラー	Unable to setup connection with host [chars] port [dec]	指定されたサーバーまたは hostvrf との接続を設定して、syslog ホストに到達可能かどうかを確認できません	os-logging	LOG_SID_NO_ACTION
SYS3LOGGINGHOST_FAIL	3-エラー	Logging to host [chars] port [dec] failed \n	指定されたサーバーまたはホストへの syslog メッセージのロギングに失敗しました。ホストが正しく設定されており、到達可能かどうかを確認してください	os-logging	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS-3-MEMLITE	3-エラー	Free lite called for non lite chunk by '%p'	Memory Lite エラー: free_lite_internal に Lite ではないチャックが渡されます	mem	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートに担当者に伝えてください。
SYS-3-MEMSEMFAIL	3-エラー	Mempool semaphore creation failed for [chars]	このメッセージは、指定された mempool のセマフォの作成が失敗したことを示しています。	-	-
SYS-3-MEMSEMFLOW	3-エラー	[chars] called with request to suspend when it cannot suspend	現在 CPU を放棄できない状態にあるプロセスが、CPU の制御を放棄できるメモリ管理関数を呼び出しました	エラーメッセージに表示されているスタックトレースからコンポーネントを特定します。トピックを使用して同じような DDTS を検索します。見つからない場合は、この問題の DDTS を送信します。メモリ管理関数を呼び出したルーチンに関連付けられている DDTS コンポーネントを選択します	-
SYS-3-MGDTIMER	3-エラー	[chars][chars] timer = [hec].	このメッセージは、システムタイマーのエラーを示しています。この問題は、ソフトウェアかハードウェアが原因で発生した可能性があります。	-	-

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS-3-MGDMRRUN	3-エラー	TTY[t-line]: Managed Timers [chars] still running	削除された TTY の 1 つ以上の管理対 象タイマーがまだ 動作しています。	-	LOG_STD_ACTION
SYS-3-MSGLOST	3-エラー	[dec] messages lost because of queue overflow	ソフトウェア エ ラーが発生しまし た。	-	「出力されたエ ラーメッセージを そのままコピー し、シスコのテク ニカルサポートに 提出してください。」
SYS-3-NOELEMENT	3-エラー	[chars]:Ran out of buffer elements for enqueue	バッファ要素が使 い果たされたた め、プロセスで データをキューに 加えられませんでした。	-	表示されたエラー メッセージをその ままコピーすると ともに、 <b>show buffers</b> の出力を取 得してテクニカル サポート担当者に 伝えてください。
SYS-3-NULLIDB	3-エラー	Null IDB in [chars]	内部ソフトウェア エラーが発生しま した。	-	このメッセージが 繰り返し表示され る場合は、表示さ れたメッセージを そのままコピーし て、テクニカルサ ポート担当者に伝 えてください。
SYS-3-NOBOOTVAR_PARSE	3-エラー	Failed to parse boot command:[chars] Error:[dec]	startup-config への コピー時にブート 設定を解析できま せんでした。ブー ト設定のシNTAX エラーが原因 である可能性が高 いです。	none	トレースバックを 復号し、 <b>boot</b> コマ ンドの設定ファイ ルを確認します。 <b>boot</b> コマンドは、 <b>boot-start-marker</b> と <b>boot-end-marker</b> の 間に挟まられていま す。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS-3-NZREFCNT	3-エラー	Block [hec] on free list [dec] with refcount [dec]	空きプール内のメモリのブロックが実際に使用されています。このメッセージは、メモリブロックを使用しているプロセスの数を示しています。	-	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SYS-3-OVERRUN	3-エラー	Block overrun at [hec] red zone %08x	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SYS-3-OVFPRINT	3-エラー	Overflow in [chars] chars [dec] buffer size [dec]	ソフトウェアエラーが発生しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SYS-3-PROCSEMFAIL	3-エラー	Process semaphore creation for preemptive processes failed.	プロセス作成ルーチンのクリティカルセクションを保護するためのプロセス関数セマフォを作成できませんでした。イベント構造を作成するための十分なチャックメモリがない場合、セマフォの作成が失敗する可能性があります。	os	-

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS-3-RGADDFAIL	3-エラー	Couldn't add process process pid [dec] to resource group [hec]\n Cause: [chars]	示されている場所でリソースグループを作成しようとしたが失敗しました	-	-
SYS-3-RGCREATEFAIL	3-エラー	Resource group creation failed\nCause: [chars]	示されている場所でリソースグループを作成しようとしたが失敗しました	-	-
SYS-3-RGDELETEFAIL	3-エラー	Couldn't delete process process pid [dec] from resource group\n \nCause: [chars]	示されている場所でリソースグループからプロセスを削除しようとしたが失敗しました	-	-
SYS-3-RGDESTFAIL	3-エラー	Couldn't destroy resource group [hec]\nCause: [chars]	示されている場所でリソースグループを破棄しようとしたが失敗しました	-	-
SYS-3-RGMEMEXCEED	3-エラー	\nLimit Exceeded: [chars] Holding: %lu Requested:%lu bytes	リソースグループが、示されている場所で設定された制限を超えるメモリを要求しました	問題を引き起こしているリソースグループが属しているコンポーネント。	-
SYS-3-RGOPFAIL	3-エラー	Requested memory thresholding operation on resource group failed\n Resource Group handle: [hec] Cause: [chars]	このメッセージは、メモリしきい値データの設定/取得、またはしきい値の有効化/無効化の要求が示されている場所で失敗したことを示しています。	要求元のコンポーネント	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS-3-SOCKUNKN	3-エラー	Unknown socket protocol [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SYS-3-TCLSETFAIL	3-エラー	cannot set TCL interpreter variable '[chars]' to '[chars]': '[chars]'	値をTCLインタプリタに渡せませんでした	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SYS-3-TIMERHOG	3-エラー	Timer callback ran long PC = [hec].	示されているコールバックルーチンが、プロセッサを放棄することなく長時間実行されていました。	エラーメッセージに表示されているコールバックルーチンアドレスから \\n\\コンポーネントを特定します。トピックを使用して同じようなDDTSを検索します。見つからない場合は、この問題のDDTSを作成します。	「出力されたエラーメッセージをそのままコピーし、シスコのテクニカルサポートに提出してください。」
SYS-3-TIMERNEG	3-エラー	Cannot start timer [hex] with negative offset [dec].	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS3-TIMEZONE_INVALID	3-エラー	Invalid timezone name	入力されたタイムゾーン文字列が無効です。文字列は \n3 文字以上でアルファベットのみを含める \n 必要があります	os	-
SYS3-UNWEDGEDISABLED	3-エラー	Policy map [chars] has been removed. \n Leak debugging on interface [chars] disabled.	これは、リークデバッグ用のインターフェイスでフィルタとして設定された \n ポリシーマップが、インターフェイスのフィルタを無効化にせず削除されたことを示す \n エラーメッセージです。	mem	リークデバッグ用のインターフェイスでフィルタが必要な場合は、ポリシーマップとリークデバッグ用のインターフェイスを再設定します。
SYS3-URLREADFAIL	3-エラー	cannot open file for reading '[chars]'	読み取りのための URL を開けませ	-	適切な Uniform Resource Locator の構文と読み取りアクセス許可を確認して再試行します。
SYS3-URLWRITEFAIL	3-エラー	redirection url write failed '[chars]'	URL への出力のダイレクトに失敗しました。	-	宛先 URL の空き領域を確認して再試行します。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS-3-USERLOG_ERR	3-エラー	Message from tty[t-line]user id: [chars]: [chars]	ユーザーが、構成済みのロギングの宛先にメッセージを含めるために、「send log」コマンドを使用しました。このようなメッセージは、デバッグ中、ユーザーが開始したイベントが発生した場所にタグを設定する場合に役立ちます。シビラティ（重大度）レベルがユーザーによって変更された可能性があります。	-	「これは情報メッセージです。」
SYS-3-USERLOG_ERR	3-エラー	Message from tty[t-line]user id: [chars]: [chars]	ユーザーが、構成済みのロギングの宛先にメッセージを含めるために、「send log」コマンドを使用しました。このようなメッセージは、デバッグ中、ユーザーが開始したイベントが発生した場所にタグを設定する場合に役立ちます。シビラティ（重大度）レベルがユーザーによって変更された可能性があります。	-	「これは情報メッセージです。」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS3WRONGFREELIST	3-エラー	Block [hec] size [dec] on wrong free list [dec] [dec]	解放されたバッファが、誤った空きバッファのリストに配置されました。	-	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SYS4-ADD_STACK	4-警告	Invalid index [dec] for additional stack size request.	渡されるインデックスは列挙型 <code>EMAX_ADDSTACK_SIZE</code> の値未満である必要があります、その列挙型より大きい場合、インデックスは無効になります。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SYSCHUNKCREATEDINFO	4-警告	A chunk is created or destroyed from pseudo-preemption context. Chunk name : [chars]	疑似プリエンプションコンテキストからのチャンクの作成または破棄は許可されません。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。
SYSCHUNKSINGEXCEED	4-警告	Number of siblings in a chunk has gone above the threshold. Threshold:[dec] Sibling-Count:[dec] Chunk:0x[hec] Name:[chars]	ヘッダーのないチャンク内の兄弟の数が、デフォルトのしきい値か <code>&lt;cmdBold&gt;memory chunk siblings threshold&lt;noCmdBold&gt;</code> <code>&lt;cmdArg&gt;count&lt;/cmdArg&gt;</code> を使用して設定されたしきい値を超えました	-	LOGSIDSHTIETHACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS4CONFIG_NEWER	4-警告	Configuration from version [dec].[dec] may not be correctly understood	メモリに保存された設定が新しいバージョンのソフトウェアから書き込まれたことをソフトウェアが検出しました。古いソフトウェアバージョンでは実装されていないコマンドがメモリに保存されている可能性があります。	none	ルータの起動中に出力されたすべてのメッセージを確認します。不明なコマンドに関するメッセージのそれぞれについて、その機能が必要かどうかを判断します。必要な場合は、その機能をサポートする新しいバージョンのソフトウェアにアップグレードします。
SYS4CONFIG_NOLOCK	4-警告	The configuration could not be locked	ソフトウェアエラーが発生しました。	-	「表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポートの担当者に伝えてください。」
SYS4CONFIG_NODOWN	4-警告	Non config data present at the end of nvram needs to be overwritten to fit the configuration into nvram	ソフトウェアが、NVRAMの末尾を占める非設定データファイルを設定に合わせて上書きする必要があることを検出しました。これらのファイルは通常、システムのリロード時に非設定永続データを保存および取得するためにSNMPによって使用されます。	-	必要に応じて、設定を圧縮してフラッシュに保存またはコピーします

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SSKONF_NVDOMBRUN	4-警告	Non config data present at the end of nvram needs to be overwritten to fit the configuration into nvram	ソフトウェアが、NVRAM の末尾を占める非設定データファイルを設定に合わせて上書きする必要があることを検出しました。これらのファイルは通常、システムのリロード時に非設定永続データを保存および取得するために SNMP によって使用されます。	-	必要に応じて、設定を圧縮してフラッシュに保存またはコピーします
SSKONF_NVDJRNCAE	4-警告	Configuration needs to be truncated to fit into nvram	NVRAM に合わせて設定が切り捨てられることをソフトウェアが検出しました。圧縮された設定を保存するための十分な領域がありませんでした	-	プラットフォームが \boot config nvbypass\ コマンドをサポートしている場合は、フラッシュに設定を保存します。
SSKONF_NVOBRUN	4-警告	Non config data present at the end of nvram is corrupted	ソフトウェアが、NVRAM に保存された設定によって非設定データファイルに占有されている NVRAM の一部がオーバーレイされたことを検出しました。これらのファイルは通常、システムのリロード時に非設定永続データを保存および取得するために SNMP によって使用されます。	-	必要に応じて、設定を圧縮してフラッシュに保存またはコピーします

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SISCONF_NVRAM_CORRUPT	4-警告	Non config data present at the end of nvram is corrupted	ソフトウェアが、NVRAM に保存された設定によって非設定データファイルに占有されている NVRAM の一部がオーバーレイされたことを検出しました。これらのファイルは通常、システムのリロード時に非設定永続データを保存および取得するために SNMP によって使用されます。	-	必要に応じて、設定を圧縮してフラッシュに保存またはコピーします
SISCONF_NVRAM_TRUNCATED	4-警告	Truncated configuration to %ld bytes from %ld bytes	NVRAM に保存された設定が切り捨てられたことをソフトウェアが検出しました。圧縮された設定を保存するための十分な領域がありませんでした。	-	プラットフォームが <code>\boot config\</code> コマンドをサポートしている場合は、フラッシュに設定を保存します。
SISCONF_SERVICE_PARSE_FAILED	4-警告	System config parse from [chars] failed	エラーメッセージに示されている URL からの設定ファイルを読み取れませんでした。	-	<code>&lt;CmdBold&gt;no service config&lt;NoCmdBold&gt;</code> コマンドを入力して設定ファイルの自動ロードを無効化するか、TFTP のロードが失敗する理由を調べます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS4CPURESISING	4-警告	[chars][chars] is seeing [chars] cpu util %u%% at [chars] level more than the configured [chars] limit %u %%	システムのCPU使用率が高くなっています。CPUを過剰に使用しているプロセスが原因である可能性があります。この状況には早急に対応する必要があります。対応しないとパケットやコールがドロップされることがあります。CPURESISING通知は、対応するCURSINGRESMPLY通知と一致している必要があります。	-	「特に対処の必要はありません」
SYS4DUAL_MESSAGE	4-警告	SNMP system message request [dec] denied because of pending job	ソフトウェアエラーが発生しました。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SYS4EXMALLOCFAIL	4-警告	External memory allocation of [dec] bytes failed from EXMEM [dec]	要求したメモリ割り当てが指定したメモリプールでは利用できません。現在のシステム設定、ネットワーク環境、またはソフトウェアのエラーにより、ルータのメモリが使い果たされたか断片化された可能性があります。	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。

機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS4FREEMEMLOW	4-警告	Top Allocator Name: [chars] PC: [chars] Size: %u Count: %u Largest block: %-9lu	エラーメッセージ に示されているメ モリプールでメモ リ不足状態が発生 しています。指定 されたメモリプ ールで使用可能な空 きメモリの量が、 設定されたメモリ 不足の制限を下 回っています。	-	「特に対処の必要 はありません」
SYS4FREEMEMLOW	4-警告	Free Memory has dropped below low watermark\nPool: [chars] Free: %lu Threshold: %lu\n	エラーメッセージ に示されているメ モリプールでメモ リ不足状態が発生 しています。指定 されたメモリプ ールで使用可能な空 きメモリの量が、 設定されたメモリ 不足の制限を下 回っています。	-	「特に対処の必要 はありません」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<code>SYS4GDATALNRELIABLE</code>	4-警告	Update to memory leak detector on free of 0x[hec] failed CLI output is unreliable\n	メモリアリークディテクタの進行中に解放される範囲を格納するための管理対象チャンク malloc で障害が発生しました。そのため、このメモリアリークディテクタの空き領域は更新されず、誤ったリークとして報告される可能性があります。	mem	システムがメモリ不足状態になっている場合は、 <code>\show memory debug leaks.\</code> の出力を無視します。それ以外の場合は、Web でバグツールキットの検索機能を実行して、このエラーメッセージに関連する既存のバグを探します。何も見つからなければ、この問題について TAC に連絡し、 <code>\show version\</code> と <code>\show memory statistics\</code> の出力を伝えてください。
<code>SYS4GLOBALBUFEXCEED</code>	4-警告	Buffer usage has gone above global buffer [chars] threshold \nconfigured [dec] Current usage :[dec]\n	グローバルバッファの使用量が設定された制限を超えました。この違反は、システム内のバッファを使用するすべてのエンティティが原因で発生する可能性があります。 <code>GLOBALBUFEXCEED</code> 通知は、対応する <code>GLOBALBUFBUFFER</code> 通知と一致する必要があります。	rmi	「特に対処の必要はありません」



機能重大度ニーマニク	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS4GREEDY_REGEX	4-警告	[chars] while processing the input regular expression. 代替正規表現を使用して処理を中止します。Input regular expression: \[chars]	正規表現処理の制限: 特定の正規表現では、処理に大量のスタック領域が必要になるか、処理のタイムアウトが発生する可能性があります。スタックオーバーフローや予期しないリロードを回避するために、このような正規表現の処理を中止し、このメッセージを出力します。	os	指定された正規表現により、示されているプロセスのスタックオーバーフロー/処理のタイムアウトが発生します。別の正規表現を使用することをお勧めします。
SYS4INVALID_IMAGE	4-警告	Running invalid image for platform!	実行されているソフトウェアイメージは、別のハードウェアアーキテクチャ用です。この問題は、Cisco 1003、Cisco 1004、または Cisco 1005 で発生する可能性があります。Cisco 1003 と Cisco 1004 は、Cisco 1005 とは異なるイメージを使用します。	none	正しいソフトウェアイメージをインストールします。
SYS4LOGGING_PERSISTENT	4-警告	Logging persistent command exceeded its size. Oldest logging-persistent file was deleted file name: [chars].	コモンクライアント (CC) 認証では、logging persistent コマンドが指定されたサイズ制限を超え、古いメッセージが上書きされたことを示すログメッセージが必要です。	os-logging	このメッセージは情報の提供を目的としたものですが、場合によっては、logging persistent のサイズを増やすか、古い logging-persistent ファイルを削除することを検討します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SECURITY</del>	4-警告	Logging persistent exceeded the threshold value and its space is full. The threshold capacity was changed to the default value. Oldest logging-persistent files will be deleted.	このログメッセージは、 <code>logging persistent</code> コマンドが指定されたサイズ制限しきい値を超え、古いメッセージが上書きされたことを示しています。	syslog	このメッセージは情報の提供を目的としたものですが、場合によっては、 <code>logging persistent</code> のサイズを増やすか、古い <code>logging-persistent</code> ファイルを削除することを検討します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS4NV_BLOCK_NIFAL	4-警告	Unable to initialize the geometry of nvram	ソフトウェアが、非設定データファイルをホストするために、NVRAMの一部であるNVRAMブロックのジオメトリを初期化できなかったことを検出しました。これらのファイルは通常、システムのリロード時に非設定永続データを保存および取得するためにSNMPによって使用されます。この問題は、NVRAM全体が設定にパックされており、この機能をサポートする新しいバージョンのソフトウェアが、ブロックファイルシステムを初期化するのに最低限必要なNVRAMの空き領域を見つけられなかった場合に発生する可能性があります。	-	MVRAM の設定を少なくとも 2K 減らします
SYS4NV_CHKSUM	4-警告	An nvram checksum is already in progress	割り込みサービサールーチンがNVRAMの内容のチェックサムを実行しようとしたところ、使用中のリソースが見つかりました。	nvram	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS4NV_NVALIDBOOTUP	4-警告	Nvram is invalid. Attempting to read and apply '[chars]' anyway	NVRAM が破損しています。ただし、これは c1700 などのプラットフォームの 12.3T における動作であったため、引き続き startup-config の読み取りを試みます。	nvram	このメッセージの前に、ボックスの電源が再投入されたかどうか、またはクラッシュがトリガーされたかどうかを確認します。「show tech」コマンドを実行します。
SYS4-NV_NOLOCK	4-警告	Failed to acquire an nvram lock	割り込みサービスルーチンがセマフォロックを取得しようとしたが、失敗しました	-	表示されたエラーメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SYS4PUPDATECLOCK	4-警告	Periodic Clock update with ROMMON failed because size left in ROMMON %lu size needed %lu error code %ld	このメッセージは、ROMMON の定期的なクロックの更新が失敗したことを示しています。これは、再起動時にルータに過去のクロック値が設定された可能性があることを示している場合があります	os	rommon にドロップし、不要な rommon 変数エントリをクリアします
SYS-4-REGEXP	4-警告	[chars].	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS4RELOAD_ATTEMPT	4-警告	Attempt via SNMP failed system shutdown not configured	この機能が事前に設定されていない限り、SNMPを使用してルータをリロードすることはできません。このメッセージは、ルータでSNMPのリロードが設定されていないために、ルータのリロードを試行したものの失敗したことを示しています。	none	「これは単なる通知メッセージです。特に対処の必要はありません。」
SYS4RESBUFEXCEED	4-警告	Resource user[chars] [chars] has exceeded the buffer [chars] threshold. configured [dec] Current usage :[dec]\n	エラーメッセージに示されているリソースユーザーが、設定されたしきい値に違反しました。バッファ使用量がしきい値を超えました。 RESBUFEXCEED通知は、対応する <del>RESINCOMRESBUNARY</del> 通知と一致している必要があります。	rmi	「特に対処の必要はありません」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYSSRGLOBALBUHXCHD	4-警告	Buffer usage has gone above buffer [chars] threshold configured by resource user[chars] [chars]\n configured [dec] Current usage :[dec]\n	グローバルバッファの使用量が、エラーメッセージに示されているRUのしきい値を超えました。 RESGLOBALBUHXCHD通知は、対応するRESGLOBALBUHRCOMR/RESGLOBALBUFNAPHY通知と一致している必要があります。	rmi	「特に対処の必要はありません」
SYSSRGLOBALBUHRCOMR	4-警告	Buffer usage has gone below buffer [chars] threshold configured by resource user[chars] [chars]\n configured [dec] Current usage :[dec]\n	グローバルバッファの使用量が、エラーメッセージに示されているRUのしきい値を下回りました。	rmi	「特に対処の必要はありません」
SYSSRGLOBALBUFNAPHY	4-警告	Global Buffer usage for resource user[chars] [chars] is no longer monitored for [chars] threshold.\n	エラーメッセージに示されているリソースユーザーによって設定されたグローバルバッファの使用量は、指定されたしきい値に照らしてモニタリングされなくなりました。対応するポリシーは取り消されます	rmi	「特に対処の必要はありません」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SSR</del> RESGLOBALMEMEXCHD	4-警告	Global Memory has exceeded the [chars] threshold configure by resource user [chars]\n Pool: [chars] Used: %lu Threshold: %lu\n	エラーメッセージに示されているメモリプールでメモリ不足状態が発生しています。指定されたメモリプールで使用可能な空きメモリの量が、設定されたメモリ不足の制限を下回っています。 <del>RESGLOBALMEMEXCHD</del> 通知は、対応する <del>RESGLOBALMEMEXCHD</del> 通知と一致している必要があります。	rmi	「特に対処の必要はありません」
<del>SSR</del> RESGLOBALMEMRECOMR	4-警告	Global Memory has recovered after exceeding the [chars] threshold configure by resource user [chars]\n Pool: [chars] Used: %lu Threshold: %lu\n	エラーメッセージに示されているメモリプールがメモリ不足状態から回復し、そのプールの空きメモリは現在、設定されたメモリ不足の制限を超えています。	rmi	「特に対処の必要はありません」
<del>SSR</del> RESGLOBALMEMNARY	4-警告	Global Memory Usage for resource user [chars] is no longer monitored for [chars] threshold. Pool: [chars]\n	エラーメッセージに示されているリソースユーザーによって設定されたメモリプールは、メモリ不足状態にあるかどうかモニタリングされなくなりました。対応するポリシーは取り消されます	rmi	「特に対処の必要はありません」

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS4RESMEMEXCEED	4-警告	Resource user [chars] has exceeded the [chars] memory threshold\nPool: [chars] Used: %lu\nThreshold: %lu\n	エラーメッセージに示されているメモリプールでメモリ不足状態が発生しています。指定されたメモリプールで使用可能な空きメモリの量が、設定されたメモリ不足の制限を下回っています。 RESMEMEXCEED通知は、対応するRSMBCOVRSMBUNIFY通知と一致している必要があります。	rmi	「特に対処の必要はありません」
SYS4SDB_SANITY_ERR	4-警告	sanity check failed for string [chars]	この文字列のオーナーは、文字列データベースに通知せずに構造を解放しておく必要があります	os-logging	「特に対処の必要はありません」
SYS4SNMPHOSTCONGSET	4-警告	SNMP hostConfigSet request. Loading configuration from %i	SNMP がネットワークホストからホスト設定を読み取っています。	none	「これは単なる通知メッセージです。特に対処の必要はありません。」
SYS4SNMPNETCONGSET	4-警告	SNMP netConfigSet request. Loading configuration from %i.	SNMP がネットワークホストからネットワーク設定を読み取っています。	none	「これは単なる通知メッセージです。特に対処の必要はありません。」
SYS4SNMP_WRITENET	4-警告	SNMP WriteNet request. Writing current configuration to %i	SNMP が、現在の設定をネットワークホストに書き込んでいます。	none	これらは単なる通知メッセージです。特に対処の必要はありません。」



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS-4-THRESHOLD	4-警告	Free Memory has dropped below low watermark. Pool: [chars] Free: %lu Threshold: %lu	エラーメッセージに示されているメモリプールでメモリ不足状態が発生しています。指定されたメモリプールで使用可能な空きメモリの量が、設定されたメモリ不足の制限を下回っています。	-	「特に対処の必要はありません」
SYS4THRESHOLD_TK	4-警告	Free Memory has dropped below low watermark. Pool: [chars] Free: %lu Threshold: %lu Tracekey: [chars]	エラーメッセージに示されているメモリプールでメモリ不足状態が発生しています。指定されたメモリプールで使用可能な空きメモリの量が、設定されたメモリ不足の制限を下回っています。	-	「特に対処の必要はありません」
SYS4USERLOG_WARNING	4-警告	Message from tty[t-line]user id: [chars]: [chars]	ユーザーが、構成済みのロギングの宛先にメッセージを含めるために、「send log」コマンドを使用しました。このようなメッセージは、デバッグ中、ユーザーが開始したイベントが発生した場所にタグを設定する場合に役立ちます。シビラティ（重大度）レベルがユーザーによって変更された可能性があります。	-	「これは情報メッセージです。」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS4USERLOG_WARNING	4-警告	Message from tty[t-line]user id: [chars]: [chars]	ユーザーが、構成済みのロギングの宛先にメッセージを含めるために、「send log」コマンドを使用しました。このようなメッセージは、デバッグ中、ユーザーが開始したイベントが発生した場所にタグを設定する場合に役立ちます。シビラティ（重大度）レベルがユーザーによって変更された可能性があります。	-	「これは情報メッセージです。」
SYS4VRF_VRF_WARNING	4-警告	[chars]	プラットフォームから取得した VRF の数がゼロです。	os-logging	レジストリがサブシステム用に事前設定されておらず、イメージにない場合、戻り値は FALSE になります
SYS-5-CONFIG	5-通知	Configured from [chars]	ルータの設定が変更されました。	none	「これは単なる通知メッセージです。特に対処の必要はありません。」
SYS-5-CONFIG_C	5-通知	Running-config file is [chars]	ルータの設定が変更されました。	none	「これは単なる通知メッセージです。特に対処の必要はありません。」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS-5-CONFIG_I	5-通知	Configured from [chars] by [chars]	システムの実行設定の書き込みに失敗しました。	-	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SYS-5-CONFIG_NV	5-通知	Nonvolatile storage configured from [chars]	設定が正常に書き込まれました。	none	「これは単なる通知メッセージです。特に対処の必要はありません。」
SYS-5-CONFIG_NV_I	5-通知	Nonvolatile storage configured from [chars] by [chars]	不揮発性設定の書き込みに失敗しました。	-	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されたメッセージをそのままコピーして、テクニカルサポート担当者に伝えてください。
SYS-5-CONFIG_P	5-通知	Configured programmatically by process [chars] from [chars] as [chars]	ルータの設定がプログラムで変更されました。	none	「これは単なる通知メッセージです。特に対処の必要はありません。」
SYS-5-CONFIG_R	5-通知	Config Replace is [chars]	ルータの設定が変更されました。	none	「これは単なる通知メッセージです。特に対処の必要はありません。」
SYS-5-FIFOBUS_ERR	5-通知	Flow-control threshold on module [dec] has exceeded the default value. Threshold will be set to lower value	フロー制御のために FIFO しきい値がモニタリングされます。しきい値がデフォルトを超えると、値は新しい低い値に設定されます。	Cat6000-env	LOG_STD_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYSSREMEMLOWNOIFY	5-通知	Top memory allocators could not be displayed currently at low memory situation refer show memory output/crashinfo file.	IOSD のメモリ消費量が 90% を超え、上位のメモリアロケータを表示できませんでした。上位のアロケータは、show memory の出力か crashinfo ファイルで確認できます。	mem	「特に対処の必要はありません」
SYSSREMEMRECOVER	5-通知	Free Memory has recovered above low watermark Pool: [chars] Free: %lu freemem_lwm: %lu	エラーメッセージに示されているメモリプールがメモリ不足状態から回復し、そのプールの空きメモリは現在、システムで設定されたメモリ不足の制限を超えています。	-	「特に対処の必要はありません」
SYSSREMEMRECOVER	5-通知	Free Memory has recovered above low watermark\nPool: [chars] Free: %lu Threshold: %lu\n	エラーメッセージに示されているメモリプールがメモリ不足状態から回復し、そのプールの空きメモリは現在、設定されたメモリ不足の制限を超えています。	-	「特に対処の必要はありません」
SYSSGLCBALRECOVER	5-通知	Buffer usage has gone below global buffer [chars] threshold\nconfigured [dec] Current usage :[dec]\n	グローバルバッファの使用量が設定された制限を下回りました。これは回復の兆候です	rmi	「特に対処の必要はありません」

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYSSGLOBALBUFNABHY	5-通知	Global Buffer usage is no longer monitored for [chars] threshold\n	グローバルバッファの使用量は、指定されたしきい値に照らしてモニタリングされなくなりました。対応するポリシーは取り消されます	rmi	「特に対処の必要はありません」
SYSSGLOBALMEMEXCHD	5-通知	Global Memory has exceeded the [chars] threshold\nPool: [chars] Used: %lu Threshold: %lu\n	エラーメッセージに示されているメモリプールが、設定されたグローバルメモリしきい値を超えました。そのプールで消費されるメモリが、設定された制限を超えました。 <b>GLOBALMEMEXCEED</b> 通知は、対応する <del>GLOBALMEMEXCEED</del> 通知と一致している必要があります。	rmi	「特に対処の必要はありません」
SYSSGLOBALMEMRECOVER	5-通知	Global Memory has recovered after exceeding [chars] threshold\n Pool: [chars] Used: %lu Threshold: %lu\n	エラーメッセージに示されているメモリプールがメモリ不足状態から回復し、そのプールで消費されるメモリは現在、設定された制限を下回っています。	rmi	「特に対処の必要はありません」

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYSGLOBALMEMNABHY	5-通知	Global Memory usage is no longer monitored for [chars] threshold. Pool: [chars]\n	エラーメッセージに示されているメモリプールは、メモリ不足状態にあるかどうかモニタリングされなくなりました。対応するポリシーは取り消されます	rmi	特に対処の必要はありません
SYSLLOG_CONFIG_CHANGE	5-通知	[chars]	ユーザーが syslog ロギングの設定を変更しました。	os-logging	LOG_SID_NO_ACTION
SYSLLOG_CONFIG_CHANGE	5-通知	-	-	-	-
SYS5LOGGING_START	5-通知	Logging enabled - [chars] \n	ユーザーが syslog ロギングを有効にしました。これ以降、設定されたすべての宛先に syslog メッセージが配信されます。	os-logging	LOG_SID_NO_ACTION
SYS5LOGGING_STOP	5-通知	Logging disabled - [chars] \n	ユーザーが syslog ロギングを無効にしました。これ以降、syslog メッセージが syslog サーバーで受信されないか、ホストは syslog メッセージを受信しません	os-logging	LOG_SID_NO_ACTION
SYS-5-OUTSETUP	5-通知	Configuration file [chars] accepted aborting setup	設定がネットワーク経由で受け入れられたため、セットアップセッションは中止されます。	none	これは単なる通知メッセージです。特に対処の必要はありません。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS5PRIV_AUTH_FAIL	5-通知	Authentication to privilege level [dec] failed by [chars][chars]	-	os-logging	これは単なる通知メッセージです。特に対処の必要はありません。この特定のロギング機能を無効にするには、グローバルコンフィギュレーションモードで <CmdBold>no logging userinfo<NoCmdBold> コマンドを実行します。
SYS5PRIV_AUTH_FAIL	5-通知	Authentication to Privilage level [dec] failed by [chars][chars]	-	os-logging	これは単なる通知メッセージです。特に対処の必要はありません。この特定のロギング機能を無効にするには、グローバルコンフィギュレーションモードで <CmdBold>no logging userinfo<NoCmdBold> コマンドを実行します。
SYS5PRIV_AUTH_PASS	5-通知	Privilege level set to [dec] by [chars][chars]	-	os-logging	これは単なる通知メッセージです。特に対処の必要はありません。この特定のロギング機能を無効にするには、グローバルコンフィギュレーションモードで <CmdBold>no logging userinfo<NoCmdBold> コマンドを実行します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS5PRIV_AUTH_PASS	5-通知	Privilege level set to [dec] by[chars][chars]	-	os-logging	これは単なる通知メッセージです。特に対処の必要はありません。この特定のロギング機能を無効にするには、グローバルコンフィギュレーションモードで <CmdBold>no logging userinfo<NoCmdBold> コマンドを実行します。
SYS-5-PRIV_I	5-通知	Privilege level set to [dec] by[chars][chars]	-	os-logging	これは単なる通知メッセージです。特に対処の必要はありません。この特定のロギング機能を無効にするには、グローバルコンフィギュレーションモードで <CmdBold>no logging userinfo<NoCmdBold> コマンドを実行します。
SYS-5-RELOAD	5-通知	Reload requested[chars]	リロードまたは再起動が要求されました。	none	これは単なる通知メッセージです。特に対処の必要はありません。
SYS5RESBUFRECOVER	5-通知	Resource user[chars] [chars] has recovered after exceeding the buffer [chars] threshold. configured [dec] Current usage :[dec]n	エラーメッセージに示されたリソースユーザーが高いバッファ使用率から回復しました。使用率がしきい値を下回りました。	rmi	特に対処の必要はありません。



機能重大度二一モニク	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS5RESBUFUNAPPLY	5-通知	Buffer Usage of resource user[chars] [chars] is no longer monitored for the [chars] threshold.\n	エラーメッセージに示されたリソースユーザーが高いバッファ使用率に達してないかモニタリングされなくなりました。対応するポリシーは取り消されます	rmi	特に対処の必要はありません。
SYS5RESMEMRECOVER	5-通知	Resource user [chars] has recovered after exceeding the [chars] memory threshold\nPool: [chars] Used: [dec] Threshold :[dec] \n	エラーメッセージに示されたメモリープールがメモリ不足の状態から回復しています。表示されたメモリープールで使用可能なメモリの空き容量が、設定されたメモリの下限を上回っています。	rmi	特に対処の必要はありません。
SYS5RESMEMUNAPPLY	5-通知	Memory usage of Resource user [chars] is no longer monitored for [chars] threshold. Pool: [chars]\n	エラーメッセージに示されたメモリープールが、表示されたリソースユーザーの設定に従い、低メモリ状態にあるかどうかモニタリングされなくなりました。対応するポリシーは取り消されます。	rmi	特に対処の必要はありません。
SYS-5-RESTART	5-通知	System restarted --\n[chars]	リロードまたは再起動が要求されました。	none	これは単なる通知メッセージです。特に対処の必要はありません。
SYS5SCHEDULEDRELOAD	5-通知	Reload requested for [chars]	スケジュール済みのリロードがルータで要求されました。	none	特に対処の必要はありません。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SSHDIEHOCACMED</del>	5-通知	Scheduled reload cancelled at [chars]	ルータで要求されたスケジュール済みのリロードが取り消されました。	none	特に対処の必要はありません。
SYS-5-SWITCHOVER	5-通知	Switchover requested[chars]	スイッチオーバーが要求されました。	none	これは単なる通知メッセージです。特に対処の必要はありません。
SYS-5-TABLEERR	5-通知	[chars] table [chars] damaged: [chars].	内部テーブルのエントリが破損しています。	-	表示されているとおりにメッセージを書き写し、テクニカルサポート担当者に報告してください。
SYS5USERLOG_NOTICE	5-通知	Message from tty[t-line]user id: [chars]: [chars]	ユーザーが「send log」コマンドを使用して、設定済みのロギングの宛先にメッセージを含めました。このようなメッセージは、デバッグ中、ユーザーが開始したイベントの発生箇所にタグを設定する場合に役立ちます。シビラティ（重大度）レベルがユーザーによって変更された可能性があります。	-	これは単なる <b>Informational</b> （情報提供）メッセージです。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS5USERLOG_NOIICE	5-通知	Message from tty[t-line]user id: [chars]: [chars]	ユーザーが「send log」コマンドを使用して、設定済みのロギングの宛先にメッセージを含めました。このようなメッセージは、デバッグ中、ユーザーが開始したイベントの発生箇所にタグを設定する場合に役立ちます。シビラティ（重大度）レベルがユーザーによって変更された可能性があります。	-	これは単なる Informational（情報提供）メッセージです。
SYS6BADSHAREINFO	6-情報	[chars] packet [hec] has a zero reference count freeing pid = [hec] \n\ freeing pc = [hec] [chars].	パケットの送信元の解放に関する追加情報を提供します。	-	-
SYS-6-BLKINFO	6-情報	[chars]blk [hec] words %u alloc [hec] [chars] dealloc [hec] rfcnt [hec]	これは、いくつかのメモリ関連メッセージの補足メッセージです。このメッセージは、破損したデータブロックのヘッダー情報の一部を形式化して表示したものです。	以前に出力されたエラーメッセージについて作成された\n\ DDTS に、このエラーメッセージを含めます。	このメッセージには、追加情報のみ含まれています。表示されているとおりにエラーメッセージを書き写し、以前に出力されたエラーメッセージの一部としてテクニカルサポート担当者に報告してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS6BOOT_MESSAGES	6-情報	Messages above this line are from the boot loader.\n	ブートローダによって少なくとも1つの情報メッセージまたはエラーメッセージが出力されました。	-	システムイメージがロードされている場合、推奨されるアクションはありません。システムイメージが設定どおりにロードされなかった場合は、ログファイルと設定情報をテクニカルサポート担当者に送信してください。
SYS-6-BOOTTIME	6-情報	Time taken to reboot after reload = %-4d seconds	これは、ユーザーに対する Informational（情報提供）メッセージです。このメッセージでは、リロードまたはクラッシュ後にルータが起動するまでにかかった時間が示されます。この時間は、実際には、最後のクラッシュからその後の起動までの時間差です。自動ブートが設定されておらず、ルータが長時間 ROMMON モードになっている場合、表示されるリロードの時間が大きな値になる可能性があります。	-	特に対処の必要はありません。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS6CLOCKUPDATE	6-情報	System clock has been updated from [chars] to [chars] configured from [chars] by [chars].	このメッセージは、システムクロックが変更されたことを示します。	-	これは Informational（情報提供）メッセージです。
SYS6CPURESFALLING	6-情報	[chars][chars] is no longer seeing [chars] high cpu at [chars] level for the configured [chars] limit %u%% current value %u%%	CPU 使用率が上限しきい値を超えた後、正常に戻りました。CPU 使用率が高かった期間中に無効になっていたすべてのプロセスが有効になりました。	-	特に対処の必要はありません。
SYS6CPURESUNAPPLY	6-情報	[chars][chars] is no longer monitoring [chars] cpu at [chars] level for the configured [chars] limit.	CPU 使用率は、エラーメッセージに示されている、設定されたしきい値レベルに照らしてモニタリングされなくなりました。対応するポリシーは取り消されます。	-	特に対処の必要はありません。
SYS6INVALID_BOOTIME	6-情報	Time since last reboot not available	これは、ユーザーに対する Informational（情報提供）メッセージです。OIR が使用できなくなってからルータが起動するまでにかかる時間です。	-	特に対処の必要はありません。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SESHOCBMMPSKCU</del>	6-情報	Last reload was triggered because CPU Usage due to Memory Pressure exceeds threshold	これは、ユーザーに対する Informational（情報提供）メッセージです。システムでメモリ不足による負荷が発生したことが原因で上位 N 件のメモリ集約型プロセスが強制的にクラッシュしたため、最後のリロードがトリガーされたことを示します。開発者はコアファイルを確認することで、メモリ枯渇の原因を絞り込める可能性があります。	-	これは単なる通知メッセージです。特に対処の必要はありません。
SYS6LOGGING_BUGINF	6-情報	Logging of buginf debugs was [chars]	ユーザーが <code>&lt;CmdBold&gt;no logging buginf&lt;NoCmdBold&gt;</code> コマンドを使用したため、Cisco IOS ソフトウェアでデバッグコールはすべて無効化されました。このコマンドは、大量のデバッグコールによってプロセッサの CPU が過負荷状態になるのを回避するために使用されます。この	os-logging	これは Informational（情報提供）メッセージです。特に対処の必要はありません。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS6LOGGING_MOVE	6-情報	User [chars] has activated the logging persistent move command.	コモンクライテリア CC 認定には、ログメッセージが必要です。	os-logging	これは Informational（情報提供）メッセージです。特に対処の必要はありません。
<del>SYS6LOGGING_STOP</del>	6-情報	Logging to host [chars][chars][chars][chars]	指定されたサーバーまたは hostvrf への syslog ログインが開始または停止されました	os-logging	LOG_SID_NO_ACTION
SYS-6-LOGOUT	6-情報	User [chars] has exited tty session [dec][chars]	ユーザーが exit CLI コマンドを使用して通常どおり TTY セッションを閉じました。	os	これは Informational（情報提供）メッセージです。特に対処の必要はありません。
SYS-6-MEMDUMP	6-情報	[hex]: [hex] [hex] [hex] [hex]	これは、いくつかのメモリ関連メッセージの補足メッセージです。このメッセージには、破損したデータブロックのヘッダー情報が未処理のまま表示されます。	以前に出力されたエラーメッセージについて作成された \ DDTS に、このエラーメッセージを含めます。	このメッセージには、追加情報のみ含まれています。表示されているとおりにエラーメッセージを書き写し、以前に出力されたエラーメッセージの一部としてテクニカルサポート担当者に報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS-6-MTRACE	6-情報	[chars]: addr pc\n ADDRPC ADDRPC ADDRPC ADDRPC \n ADDRPC ADDRPC ADDRPC ADDRPC	これは、いくつかのメモリ関連メッセージの補足メッセージです。このメッセージには、メモリブロックのアドレス、割り当てられた最後の8ブロックと解放された最後の8ブロックの発信プログラムカウンタが含まれています。	以前に出力されたエラーメッセージについて作成された\n\ DDTS に、このエラーメッセージを含めます。	このメッセージには、追加情報のみ含まれています。表示されているとおりにエラーメッセージを書き写し、以前に出力されたエラーメッセージの一部としてテクニカルサポート担当者に報告してください。
SYS-6-NOBRIDGE	6-情報	Bridging software not present	システムがブリッジとして動作するように設定されていません。	none	ブリッジソフトウェアを設定しません。
<del>SYS-6-CONFIG_SUCCESS</del>	6-情報	[chars]	プライベートコンフィグファイルの復号に成功しました	none	これは Informational（情報提供）メッセージです。
<del>SYS-6-ENCRYPT_SUCCESS</del>	6-情報	[chars]	プライベートコンフィグファイルの暗号化に成功しました	none	これは Informational（情報提供）メッセージです。
SYS-6-PROCINFO	6-情報	Process [chars] just finished executing	このメッセージは、SYS-3-OVERRUN および SYS-3-BADMAGIC エラーメッセージの補足説明です。エラーが発生したときに実行されていたプロセスまたはプロセスフラグメントを識別します。	-	表示されているとおりにメッセージを書き写し、SYS-3-OVERRUN および SYS-3-BADMAGIC エラーメッセージとともにテクニカルサポート担当者に報告してください。



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SYSGREAD_BOOTHE_FAL</del>	6-情報	[chars] [chars].\n	設定された boot system コマンドの実行に失敗しました。	-	システムイメージが最終的にロードされている場合、推奨されるアクションはありません。システムイメージが設定どおりにロードされなかった場合は、ログファイルと設定情報をテクニカルサポート担当者に送信してください。
<del>SYSGREAD_BOOTHE_SKIP</del>	6-情報	boot system [chars] command is skipped\n	設定された boot system コマンドがスキップされました。前回の試行でこのイメージのロード中にシステムがクラッシュしたか、ファイル名が正しく指定されていません。後続の boot system コマンドが試行されます。	-	障害が発生したブートシステムのイメージを正常なものに置き換えます。この指摘されたイメージで障害が発生した原因として考えられるのは、イメージの不正なチェックサムなどです。
<del>SYSGREMEMORY_CREATE</del>	6-情報	Reserve memory is being created	メモリの一部がコンソール専用予約されています	-	メモリ不足状態でもコンソールにアクセスできます。ユーザーは詳しく診断するために tech-support などの詳細情報を収集できます

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SCRIPTING_SECURE_MODE</del>	6-情報	[chars] cannot run the signed TCL script.	実行中の TCL スクリプトのトラストポイント名が一致しないか、トラストポイント名が設定されていない、または破損しています。	tcl-bleeding	適切なトラストポイント名を使用して TCL スクリプトに再署名するか、 <b>crypto pki authenticate tcl</b> コマンドを使用して目的のトラストポイント名を追加します。次に、TCL スクリプトを再実行します。
<del>SCRIPTING_SECURE_SCRIPT</del>	6-情報	[chars] cannot verify signed TCL script.	実行中の TCL スクリプトに <b>scripting tcl secure-mode</b> が指定されていないか、トラストポイントが最初に設定されていません	tcl-bleeding	欠落している <b>scripting tcl secure-mode</b> または <b>scripting tcl trustpoint name &lt;name&gt;</b> を設定します。次に、TCL スクリプトを再実行します。
SYS6SHOW_LOGGING	6-情報	User [chars] has activated the show [chars] command.	コモンクライテリア CC 認定では、ユーザーが <b>show logging persistent</b> コマンドをアクティブにしたことを示すログメッセージが必要です。	os-logging	これは Informational（情報提供）メッセージです。特に対処の必要はありません。
SYS-6-STACKLOW	6-情報	Stack for [chars] [chars] running low [dec]/[dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されているとおりのメッセージを書き写し、テクニカルサポート担当者に報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SSSTARTUP_CONFIGURED</del>	6-情報	System startup configuration is ignored based on the configuration register setting.	コンフィギュレーションレジスタが、システムのスタートアップコンフィギュレーションを無視するように設定されました。	-	システムがスタートアップコンフィギュレーションを無視する必要がある場合、対処は必要ありません。NVRAMに保存されたスタートアップコンフィギュレーションを使用してシステムを起動する必要がある場合は、コンフィギュレーションレジスタ値を変更します。
SYS-6-TESTINFO	6-情報	Scheduler test [hex] for [chars] just executed	このメッセージは、SYS-3-OVERRUN および SYS-3-BADMAGIC エラーメッセージの補足説明です。エラーが発生したときに実行されていたプロセスまたはプロセスフラグメントを識別します。	エラーメッセージに表示されたスケジューラテストルーチン\n\のアドレスからコンポーネントを特定します。 \n\トピックを使用して類似の DDTS を検索します。見つからない場合は、 \n\この問題の DDTS を作成します。	表示されていると おりにメッセージを書き写し、SYS-3-OVERRUN および SYS-3-BADMAGIC エラーメッセージとともにテクニカルサポート担当者に報告してください。
SYS6TTY_EXPIRE_TIMER	6-情報	[chars] expired tty [dec] %i user [chars]	exec-timeout CLI コンフィギュレーションコマンドで設定された TTY セッションの最大非アクティブ時間に達しました。セッションの有効期限が切れました。	os	これは Informational（情報提供）メッセージです。特に対処の必要はありません。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS6USERLOG_INFO	6-情報	Message from tty[t-line]user id: [chars]: [chars]	ユーザーが「send log」コマンドを使用して、設定済みのロギングの宛先にメッセージを含めました。このようなメッセージは、デバッグ中、ユーザーが開始したイベントの発生箇所にタグを設定する場合に役立ちます。シビラティ（重大度）レベルがユーザーによって変更された可能性があります。	-	これは単なる Informational（情報提供）メッセージです。
SYS6USERLOG_INFO	6-情報	Message from tty[t-line]user id: [chars]: [chars]	ユーザーが「send log」コマンドを使用して、設定済みのロギングの宛先にメッセージを含めました。このようなメッセージは、デバッグ中、ユーザーが開始したイベントの発生箇所にタグを設定する場合に役立ちます。シビラティ（重大度）レベルがユーザーによって変更された可能性があります。	-	これは単なる Informational（情報提供）メッセージです。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SX</del> RESERVEMEMORY	6-情報	Reserve memory is being used	予約済みメモリがコンソールによって使用されています	-	システムのメモリが不足しています。予約済みメモリは、コンソールプロセスでのみ使用されます。メモリ不足の原因を特定できるように、テクニカルサポートを受けてください
SYS7ESMSHUTDOWN	7-デバッグ	ESM shutdown	Embedded Syslog Manager がシャットダウンされました	-	LOG_SID_NO_ACTION
SYS7NV_BLOCK_INIT	7-デバッグ	Initialized the geometry of nvram	非設定データファイルをホストするために、NVRAMの一部であるNVRAMブロックのジオメトリを初期化しました。これらのファイルは通常、システムのリロード時に非設定永続データを保存および取得するためにSNMPによって使用されます。	-	""
SXNVRAMINI_WAITTIME	7-デバッグ	Waited [dec] seconds for NVRAM to be available	NVRAM が使用可能になるまでのブートアップ中の待機時間です。	-	これはデバッグメッセージです。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYS7USERLOG_DEBUG	7-デバッグ	Message from tty[t-line]user id: [chars]: [chars]	ユーザーが「send log」コマンドを使用して、設定済みのロギングの宛先にメッセージを含めました。このようなメッセージは、デバッグ中、ユーザーが開始したイベントの発生箇所にタグを設定する場合に役立ちます。シビラティ（重大度）レベルがユーザーによって変更された可能性があります。	-	これは単なる Informational（情報提供）メッセージです。
SYS7USERLOG_DEBUG	7-デバッグ	Message from tty[t-line]user id: [chars]: [chars]	ユーザーが「send log」コマンドを使用して、設定済みのロギングの宛先にメッセージを含めました。このようなメッセージは、デバッグ中、ユーザーが開始したイベントの発生箇所にタグを設定する場合に役立ちます。シビラティ（重大度）レベルがユーザーによって変更された可能性があります。	-	これは単なる Informational（情報提供）メッセージです。
SYSCTLR3BAD_CALL	3-エラー	Invalid parameter/mangled pointer\n routine: [chars] file: [chars] line: [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	これらのメッセージのいずれかが繰り返し表示される場合は、\nテクニカルサポート担当者にサポートを依頼してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SSCTIR3KCMR_SOCKET_BIND</del>	3-エラー	socket bind failed	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	これらのメッセージのいずれかが繰り返し表示される場合は、\nテクニカルサポート担当者にサポートを依頼してください。
<del>SSCTIR3KCMR_SOCKET_OPEN</del>	3-エラー	socket open failed	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	これらのメッセージのいずれかが繰り返し表示される場合は、\nテクニカルサポート担当者にサポートを依頼してください。
<del>SSCTIR3DUHCAIESHELF</del>	3-エラー	SDP packet with duplicate shelf-id [dec] received from [chars]already discovered \shelf located at [chars]	同じシェルフ ID を持つ2つのシェルフがシステムに設定されています。	-	いずれかのシェルフのシェルフ ID を変更します。
<del>SSCTIR3MONSETUP_FAILED</del>	3-エラー	Health monitoring setup failed on shelf_id [dec]\n	ヘルスマニターは、その特定のシェルフでモニタリングコマンドをセットアップできませんでした	-	""
<del>SSCTIR3NADSDP_VRSN</del>	3-エラー	SDP packet received by system controller contained invalid version number.	シェルフで互換性のあるバージョンのSDPが実行されていることを確認します。	-	これらのメッセージのいずれかが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート\n担当者にサポートを依頼してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYSCILR3SDP_IMR_HRCR	3-エラー	No context associated with the expired SDP timer	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	これらのメッセージのいずれかが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート\担当者にサポートを依頼してください。
SYSCILR3SHELF_MSGFAL	3-エラー	Unable to send message [dec] to process with pid [dec].	パフォーマンスコレクタプロセスが終了した可能性があります。	-	""
SYSCILR3SHELF_PROTO	3-エラー	Shelf id protocol error	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	これらのメッセージのいずれかが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート\担当者にサポートを依頼してください。
SYSCILR4HMON_POLL	4-警告	Local time [chars]\n [chars] on shelfid [dec] is not active resetting monitor_type [dec]\n	ヘルスマニターのセットアップコマンドにより情報がポーリングされず、\nこのメッセージが10分ごとに表示される場合は、\nヘルスマニターがそのシェルフで対応する\nエントリを設定できないことを意味します。	-	""



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYSCILR4SDP_TIMEOUT	4-警告	Hello packet from shelf [dec] not received shelf removed.	特定のシェルフから SDP hello パケットが受信されませんでした。これは、特定のルータシェルフがダウンしているか、または誤って設定されていることを示している可能性があります。	-	""
SYSCILR4SHELFCONF_CHANGED	4-警告	Configuration for the shelf [dec] located %i changed	システムコントローラの SDP プロトコルが、特定のシェルフ設定の変更を検出しました。	-	""
SYSCILR4SHELF_RELOAD	4-警告	Shelf [dec] located %i reloaded	システムコントローラの SDP プロトコルが、特定のシェルフのリロードを検出しました。	-	""
SYSCILR4SHELF_REMOVE	4-警告	Shelf [dec] located at address %i removed.	システムコントローラの SDP プロトコルが特定のシェルフから hello パケットを受信しませんでした。	-	""

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SYSCILR5SNMP_CIRSENDG	4-警告	Shelf [dec] not reachable via SNMP	上位のシェルフが SNMP 要求に応答していません。	-	上位のシェルフの SNMP 設定を確認します。また、システムコントローラの設定コマンド <code>\n\system-controller community</code> で正しいコミュニティストリング <code>\n</code> が指定されていることも確認します。
SYSCILR5AUTH_FAILED	5-通知	MD5 digest does not match SDP packet received from %i rejected	信頼されていないシェルフから SDP hello パケットを受信しました。	-	このメッセージの送信元シェルフで正しい SDP パスワード <code>\n</code> や宛先を指定します
SYSCILR6BAD_IP_ADDR	6-情報	Found Shelf [dec] with an invalid IP address [chars]	システムコントローラが無効な IP アドレスを持つシェルフを検出しました	-	シェルフに設定されている IP アドレスを確認します
SYSCILR6SHELF_ADD	6-情報	Shelf [dec] discovered located at address %i	システムコントローラの SDP プロトコルが特定のシェルフを検出しました。	-	""
SYSCILR6SHELF_RESTORED	6-情報	Communication with shelf [dec] located at address %i	システムコントローラの SDP プロトコルが特定のシェルフを検出しました。	-	""

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SYSLOG_SERVER_CREATE_ERR</del>	3-エラー	Failed to create a Syslog file.	Syslog ファイルを作成できませんでした。	-	システムコントローラの slot0\ に PCMCIA ディスクが存在しない可能性があります。PCMCIA フラッシュではないことを \n 確認してください。
<del>SYSLOG_SERVER_ILLEGAL_FS</del>	3-エラー	Illegal file system [chars].	不正なファイルシステムです。	-	""
<del>SYSLOG_SERVER_MAX_FILES</del>	3-エラー	Failed to add Syslog file [chars] maximum Syslog files [dec].	許可されている Syslog ファイルの最大数を超過しました。	-	""
<del>SYSLOG_SERVER_OPEN_ERR</del>	3-エラー	Failed to open [chars].[dec] syslog file.	syslog ファイルを開けませんでした。1 つ以上のサブファイルが \n 削除されたか、PCMCIA ディスクがありません	-	システムコントローラの slot0\ に PCMCIA ディスクが存在しない可能性があります。PCMCIA フラッシュではないことを \n 確認してください。1 つ以上のサブファイルが欠落している場合、\n 現在のファイルがその容量に達してアーカイブされたときに \n 自動的に復元されます。
<del>SYSLOG_SERVER_PARSE_ERR</del>	3-エラー	Parsing file error.	ルータがすべてのログメッセージにタイムスタンプを付けるように設定されていません	-	適切なコマンドを使用して、ログメッセージ \n にタイムスタンプを付けるようにルータを設定してください（例：service timestamps）。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SYLOG_SERVER3READERR</del>	3-エラー	Failed to read a file.	ファイルの読み取りに失敗しました。	-	""
<del>SYLOG_SERVER3UNKNOWNNAME</del>	3-エラー	Unknown command or device name or unable to find device address.	コマンドまたはデバイス名が不明であるか、デバイスアドレスが見つかりません。	-	""
<del>SYLOG_SERVER3WRITEERR</del>	3-エラー	Failed to write a syslog file.	Syslog ファイルを作成できませんでした。	-	""
<del>SYLOG_SERVER4DUPLICATE</del>	4-警告	Syslog file [[chars]] exists.	PCMCIA ディスクにすでに存在するディレクトリ名を発行した可能性 \nがあります。	-	指定したディレクトリ名が\n PCMCIA ディスクにすでに存在するかどうかを確認し、別の名前を再入力\nしてください。
<del>SYLOG_SERVER4CORRUPTED</del>	4-警告	syslog records do not appear to be timestamped.	これは、service timestamp\n\n コマンドを有効にしていることが原因である可能性があります。	-	ルータで service timestamps log datetime\n\n コマンドを有効にしてください。これにより、デバッグまたは\n\nロギングメッセージにタイムスタンプが付けられます。少なくとも日付を使用してください。
<del>SYLOG_SERVER4CONFIGCHANGE</del>	4-警告	No configuration change.	syslog サーバーに対する設定変更はありません。	-	""
<del>SYLOG_SERVER4NOMEM</del>	4-警告	No memory left.	空きメモリがありません。	-	システムコントローラのメモリが非常に\n不足しています。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
SSLOG_SRV_NOFILES	4-警告	No syslog file.	Syslog ファイルがありません。	-	""
SSLOG_DROP_MESSAGES	3-エラー	A total of %lu messages have been dropped by the syslog daemon due to [chars]\n	syslogd が処理する前に多数のメッセージが syslogd に送信された場合、これは送信プロセスのバグを示している可能性が高いです。または、メッセージ処理に使用可能なメモリが不足していました。	syslog	LOG_STD_ACTION
SSLOG_DROP_MESSAGES	3-エラー	-	-	-	-
SSMGR_SRV_QUERY_LD	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
SYSMGT_RPC_RPC_ERROR	3-エラー	SYSMGT RPC - IPC [chars] [chars] failed [chars]	システム管理リモートプロシージャコール操作に失敗しました。CIP カードからの\n情報の要求は処理されません。	-	LOG_STD_ACTION
SYSMGT_RPC_NETMGT_EVENT	3-エラー	SYSMGT RPC - NETMGT Event: [chars] [dec]	システム管理リモートプロシージャコールのネットワーク管理イベントエラー\nが検出されました。	-	LOG_STD_ACTION
SYSMGT_RPC_RPC_ERROR	3-エラー	SYSMGT RPC - RPC [chars] [chars] failed [chars] [dec]	システム管理リモートプロシージャコール操作に失敗しました。CIP カードからの\n情報の要求は処理されません。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SYSTEMCONTROLLERMEMR</del>	3-エラー	Correctable DRAM memory error. Count [dec] log %08x	システムの DRAM で修正可能なエラーが発生しました。通常の動作が継続されます。	msfc2	他の DRAM エラーが発生しない場合は、対処は必要ありません。
<del>SYSTEMCONTROLLERDUMP</del>	3-エラー	System controller Global Registers Dump	システムコントローラの内部状態に関する情報	msfc2	LOG_STD_ACTION
<del>SYSTEMCONTROLLERERRC</del>	3-エラー	Error condition detected: [chars]	システムコントローラによって検出されたエラー状態に関する情報: 通常の動作が継続されます	msfc2	LOG_SID_RECUR_ACTION
<del>SYSTEMCONTROLLERFATAL</del>	3-エラー	An unrecoverable error has been detected. The system is being reset.	システムコントローラが回復不能なエラー状態を検出しました。	msfc2	LOG_STD_ACTION
<del>SYSTEMCONTROLLERINFO1</del>	3-エラー	[chars]=0x[hec]	システムコントローラの内部状態に関する情報	msfc2	LOG_STD_ACTION
<del>SYSTEMCONTROLLERINFO2</del>	3-エラー	[chars]=0x%08x0x%08x	システムコントローラの内部状態に関する情報	msfc2	LOG_STD_ACTION
<del>SYSTEMCONTROLLERRESET</del>	3-エラー	System Controller is reset:Normal Operation continues	システムコントローラがリセットされています。メッセージレートが制限されます	msfc2	show ibc コマンドを実行します。

機能重大度ニモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SSSEM_CNTRLERR</del>	3-エラー	[chars] [dec] correctable DRAM memory errors in previous hour	システムの DRAM で複数の修正可能 なエラーが発生し ました	-	都合のよいタイミ ングでシステムを 再起動します。再 起動後もエラーが 続く場合は、シス コのテクニカルサ ポート担当者に連 絡して修理を手配 してください。
<del>SSSEM_CNTRLERR</del> SSEM_CNTRLERRSET	3-エラー	Resetting system controller due to [chars]	内部エラーが原因 で、システムコン トローラがリセッ トされています	msfc2	LOG_STD_ACTION
<del>SSSEM_CNTRLERR</del> SSEM_CNTRLERRSOD	3-エラー	Mistral interrupt count is [dec] Supervisor will reset on hitting threshold [dec].	システムコント ローラが回復不能 なエラー状態を検 出しました。ただ し、これはスタン ドアロン型のスー パーバイザである ため、スーパーバ イザをリロードす るのではなく、コ ントローラをリ セットするだけ です。MISTRAL エ ラー割り込み数が しきい値に達する と、スーパーバ イザがリロードさ れます。デフォルト のしきい値のは 5 です。	msfc2	LOG_STD_ACTION
TAC-3-PICKCTX	3-エラー	No pick-context	次のサーバーを選 択するコンテキス トが表示されな くなりました。	tacacs	LOG_STD_ACTION





機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TAC-4-SERVREF	4-警告	Warning: Server [chars]:[dec] is still referenced by server group.	削除対象のサーバーは、まだサーバーグループによって参照されています。	aaa	早急にサーバーグループからサーバーを逆参照してください。
TAC4SERVREFNAME	4-警告	Warning: Server [chars] is still referenced by server group.	削除対象のサーバーは、まだサーバーグループによって参照されています。	aaa	早急にサーバーグループからサーバーを逆参照してください。
TAC-4-UNEXREP	4-警告	Reply for non-existent request [dec] on queue	TACACS ファシリティが予期しないメッセージを受信しました。これは、TACACS サーバーが応答を重複して送信した場合、またはすでにタイムアウトになっている要求に回答した場合に発生する可能性があります。また、内部ソフトウェアの問題が原因である可能性もあります。	-	このメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
TAC-6-SENDTMO	6-情報	Send type [dec] to %i timed out	tacacs notify コマンドを使用して有効にされたバックグラウンド TACACS 通知が、TACACS サーバープロセッサによって認識されませんでした	-	TACACS サーバーとそれに接続されているネットワークを確認してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TAC-6-SERVDEP	6-情報	tacacs-server host CLI will be deprecated soon. Please move to tacacs server <name> CLI	tacacs-server host CLI から tacacs server <name> CLI への移行	aaa	新しい CLI を使用してください。
TAGAIM_BADRANGE3DP	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
TAGAIM_NOMEM3DP	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
TARIS_IMAGEHENALD	3-エラー	[chars] file not found in archive	Tar ファイルシステムが、アーカイブ内で該当する tar 要素を見つけることができませんでした	os	<p>アーカイブが破損しておらず完全な状態であるか、または間違っただけを確認してください。</p> <pre>&lt;CmdBold&gt;debug ifs file&lt;NoCmdBold&gt;</pre> <p>をオンにして問題を再現できる場合、問題の迅速な特定に役立ちます。純正の tar アーカイブの場合は、</p> <pre>&lt;CmdBold&gt;archive tar /table&lt;NoCmdBold&gt;</pre> <p><del>&lt;CmdBold&gt;archive&lt;/CmdBold&gt;</del> の出力結果を収集します。あるいは、アーカイブがシステムイメージの場合は、</p> <pre>&lt;CmdBold&gt;show image contents file&lt;NoCmdBold&gt;</pre> <p><del>&lt;CmdBold&gt;show image contents&lt;/CmdBold&gt;</del> の出力結果を収集します。</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TBRIDGE4BAD_ENCAP	4-警告	Unexpected encapsulation received on [chars] [chars]	トランスペアレントブリッジングドライバが、\n認識不能なカプセル化パケットを受信しました。このパケットは廃棄されます。	-	これは、ネットワークメディアエラー、または\nこのバージョンの Cisco IOS ソフトウェアよりも新しいプロトコル\nが使用されていることを示している可能性があります。ドロップされたパケットが正しいプロトコル\nであると考えられる場合は、そのプロトコルに対応した\n新しいバージョンのソフトウェアにアップグレードしてください。
TBRIDGE4BADXMAC	4-警告	XMACACCESS: Invalid extended access list [dec]	これは設定の問題です。指定された拡張アクセス\nリストは存在しないか、エラーが含まれています。	-	設定の問題を修正してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TBRIDGE4BIEMREACHED	4-警告	MAC-address table size limit %lu entries reached	すべてのブリッジグループのブリッジMACアドレステーブルエントリ\n\nの総数が、設定された上限に達しました。	-	ブリッジテーブルを確認して、ブリッジMACアドレステーブルエントリの\n\n発信元を特定します。ネットワーク設定を確認し、エントリが想定どおりであるか\n\nを確認します。bridge mac-address-table limit <n> コンフィギュレーション\n\nコマンドを使用して、上限数を増やすか、または制限チェックを完全に\n\n無効にします。
TBRIDGE4GIANT	4-警告	Giant received on [chars] [dec] exceeds [dec]\n DA [enet] SA [enet] [0x%08x]	-	-	表示されたアドレスとパケット情報を使用して、これらのパケットの\n\n送信元を追跡し、MTUを減らして\n\n指定されたメディア規格に準拠します。
TBRIDGE4INVALIDMEDIA	4-警告	[chars] received on [chars] - invalid media for transparent bridging	トランスペアレントブリッジングがサポートされていないインターフェイス\n\nに設定されました。	-	指定されたインターフェイスの設定からトランスペアレントブリッジング\n\nを削除します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TBRIDGE4NOVCDROP	4-警告	Destination VC unknown for packet	ATMインターフェイス宛てのトランスペアレントブリッジングパケットは、\n完全にアドレス指定できません。	-	ブリッジテーブルをクリアして、すべてのアドレスを強制的に再学習させます。
TBRIDGE4NOVCFLOOD	4-警告	No VC's configured for bridging on [chars]	関連付けられた仮想回線を指定せずに、ATMインターフェイスがトランスペアレント\nブリッジング用に設定されました。	-	指定されたインターフェイスに必要な仮想回線を設定します。
TBRIDGE4SMF_ACTION	4-警告	invalid action found for [enet] on [chars] - %08x	ソフトウェアまたはハードウェアエラーが発生しました。	-	表示されているとおりにエラーメッセージを書き写し、テクニカルサポート\n担当者に報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TBRIDGE4VCPAKDROP	4-警告	Subscriber SA [enet] moved or loop between circuits [dec] and [dec]	回線のループまたはネットワークのサブスライバ側のローミングホストが\n原因で、サブスライバ側でブリッジされたパケットがドロップされました。	-	ブリッジテーブルをクリアします。問題が解決しない場合は、ローミングホストではなく、\nネットワークのサブスライバ側の仮想回線間でループが発生しています。 \nサブスライバが連絡を受けてネットワークのサブスライバ側で\nループ状態を解消する間、ループが発生している仮想回線の停止、\n使用されているソフトウェアインターフェイスの停止のどちらか一方または両方を行います。
TCAMGRBDRSDNRCN	3-エラー	[dec]	-	-	""
TCAMGRBLASDNRGN	3-エラー	[dec]	-	-	""
TCAMGRINTERNALRCR	3-エラー	[chars] [chars] [dec]	-	-	""
TCAMGRNALDRRCN	3-エラー	[chars] [dec]	-	-	""
TCAMGRNALDRGME	3-エラー	[chars] [dec]	-	-	""
TCAMGRMALOCFAL	3-エラー	[chars] [chars]	-	-	""
TCAM_MGR3-OP_FAIL	3-エラー	[chars] failed for application [chars] application entry [hec] with [chars] error	-	-	""

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TCMSP3-3-ALARM	3-エラー	[chars] mbu [hec] free_array_index [dec] region_id [dec]	-	-	""
TCMSP3-3-ALARM	3-エラー	voice port [chars]: call connection id [0x[hec] 0x[hec] 0x[hec] 0x[hec]]	2つのコールレック間の機能が一致していませんでした。コーデック VAD と FAX レートのコールレック間で機能がネゴシエートされます。	ios-voice	ダイヤルピアの設定が問題のインターフェイスに適していることを確認します。また、インターフェイスの設定が正しいことも確認します。
TCMSP3-3-ALARM	3-エラー	\ntcmosp_do_call_history: [chars]	コール履歴リストにアクティブな TCMSP コールレコードを割り当てまたは挿入できませんでした。	ios-voice	特に対処の必要はありません。
TCMSP3-3-ALARM	3-エラー	DSP timeout on event 0x[hec]: DSP ID=0x[hec]: [chars] call mode=[dec]	DSP 応答のタイムアウト。	ios-voice	DSP は自動的にリセットされています。問題が解決しない場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
TCMSP3-3-ALARM	3-エラー	DSP ID 0x[hec]: status=0x[hec] message=0x[hec] text=[chars]	DSP が致命的なエラーを報告しました。DSP のすべてのコールがドロップされ、DSP のリロードが試行されました。	ios-voice	影響を受ける音声ポートにコールの発信を試みることで DSP が正しくリロードされたことを確認します。テクニカルサポート担当者に連絡し、エラーメッセージの全文を報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TCMSP-3-FSM_ERROR	3-エラー	[chars]	内部有限ステートマシンエラー。	ios-voice	テクニカルサポート担当者に連絡し、エラーメッセージの全文を報告してください。
TCMSP-3-MSGSENDFAIL	3-エラー	channel:[chars] DSP ID:0x[hec] Message ID:0x[hec]	メッセージを DSP に送信できませんでした。コールは続行されましたが、問題が発生した可能性があります。	ios-voice	影響を受ける音声ポートにコールの発信を試みることで DSP が正しく機能していることを確認します。エラーメッセージの全文を添えて、テクニカルサポート担当者にお問い合わせください。
TCMSP-3-NOEVENT	3-エラー	no free event structure available from [chars] for DSP message	音声またはシグナリングイベントのルータにアラートを送るためのイベント構造がシステムプールに残っていませんでした。	ios-voice	イベントが報告された音声ポートがまだ動作していることを確認します。動作していない場合は、音声ポートをクリアします。
TCMSP-3-TCMSP_BLOCK	3-エラー	tcmstp_call_block allocate failed	RBTreeCreate で障害が発生しました。	ios-voice	メモリを増設します。
TCMSP-3-TCMSP_CALL_DISCONNECT_FAILED	3-エラー	TCMSP call disconnect failed. channel id [chars] ret [dec]	TCMSP コール切断を正常に処理することができず、コールがハングする可能性があります。	ios-voice	テクニカルサポート担当者に連絡してください。設定とエラーメッセージの全文を報告してください。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TCMSP3TCMSP_HAIRPIN_FAILED	3-エラー	Call hairpinning failed. cdb 0x[hec] dst_cdb 0x[hec] dst_call_id [dec]	DSP のないコールはヘアピンできませんでした。	ios-voice	トラフィック量が多く、TDMリソースが使用できなかった場合に、この障害が発生する可能性があります。エラーメッセージの全文を添えて、テクニカルサポート担当者にお問い合わせください。
TCMSP3TCMSP_HAIRPIN_CSB	3-エラー	Call can't be hairpinned. cdb 0x[hec] dst_cdb 0x[hec] dst_call_id [dec]	DSP のないコールはヘアピンできませんでした。	ios-voice	ダイヤルピアの設定を確認します。
TCMSP3TCMSP_HAIRPIN	3-エラー	hairpin peer cdb does not exist cdb 0x[hec] dst_call_id [dec]	他のコールレグが存在しないため、ヘアピンコールのセットアップに失敗しました。	ios-voice	テクニカルサポート担当者に連絡してください。設定とエラーメッセージの全文を報告してください。
TCMSP4FSM_BAD_EVENT	4-警告	Invalid FSM Input on channel [chars]: state=[chars] event=[dec]	内部ステートマシンの不正な入力。このメッセージは、内部ソフトウェア障害を示し、ドロップまたはハングしたコールとして現れる場合があります。	ios-voice	コールのドロップまたはハングと同時にこのメッセージが表示される場合は、フィールドサービス担当者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>TC_PROXY_INIT_FAIL</del>	2-クリティカル	QFP TCP Proxy IPC initialization failure result: [dec].	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP TCP プロキシの初期化で、IPC インターフェイスの初期化エラーが検出されました。このような状況下では、QFP TCP プロキシは機能しません。	qfp-tcp keyword:none	LOG_STD_ACTION
<del>TC_PROXY_BADMSG</del>	3-エラー	CPP TCP Proxy received bad length message type [dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。CPP TCP プロキシがコントロールプレーンから破損したメッセージを受信しました。このメッセージは無視されます。	qfp-tcp keyword:none	LOG_STD_ACTION
<del>TC_PROXY_BADCFG</del>	3-エラー	-	TCP 条件付きデバッグの登録に失敗しました。	qfp-tcp keyword:none	LOG_STD_ACTION
<del>TC_PROXY_INVALIDMSG</del>	3-エラー	CPP TCP Proxy received invalid message type [dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。CPP TCP プロキシがコントロールプレーンから無効なメッセージタイプを受信しました。このメッセージは無視されます。	qfp-tcp keyword:none	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>TCPPROXYALC</del>	3-エラー	CPP TCP Proxy [chars] message lost due to message buffer allocation failure.	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。CPP TCP プロキシメッセージ処理で、メッセージバッファの割り当てエラーが検出されました。このような状況が発生した場合、メッセージは失われます。	qfp-tcp keyword:none	LOG_STD_ACTION
<del>TCPPROXYCHUNK</del>	3-エラー	CPP TCP Proxy chunk memory failure [dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP TCPプロキシチャンクのメモリ割り当てで障害が検出されました。このような状況下では、QFP TCP プロキシは機能しません。	qfp-tcp keyword:none	LOG_STD_ACTION
<del>TCPPROXYSEND</del>	3-エラー	CPP TCP Proxy [chars] message lost due to message sent failure result: [dec].	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。CPP TCP プロキシのメッセージ処理で、メッセージ送信の失敗が検出されました。このような状況が発生した場合、メッセージは失われます。	qfp-tcp keyword:none	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TCP-2-ACCEPT	2-クリティカル	Callback failed to accept connection from [chars][dec] to [chars][dec] --	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	tcp	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されているとおりに \\nメッセージを書き写し、テクニカルサポート担当者に連絡してサポートを受けてください。
TCP-2-BADQUEUE	2-クリティカル	Multiple entry for packet [hec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	tcp	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されているとおりに \\nメッセージを書き写し、テクニカルサポート担当者に連絡してサポートを受けてください。
TCP-2-BADREFCNT	2-クリティカル	Tty[t-line]: Bad refcnt for packet 0x[hec] during retransmit [chars][dec] to [chars][dec] state [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	tcp	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されているとおりに \\nメッセージを書き写し、テクニカルサポート担当者に連絡してサポートを受けてください。
TCP-2-BADTCBREFCNT	2-クリティカル	Bad TCB refcount: TCB 0x[hec] refcnt [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	tcp	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されているとおりに \\nメッセージを書き写し、テクニカルサポート担当者に連絡してサポートを受けてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TCP-2-BUFFER	2-クリティカル	Tty[t-line] buffering bug	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	tcp	このメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
TCP-2-HALFCLOSE	2-クリティカル	Tty[t-line] tcp_putbyte write disabled	接続がすでにハーフクローズされた後、TCP がユーザーアプリケーションからパケットを受信しました。	tcp	接続がハーフクローズされた後にパケットを送信しているTCPアプリケーションを特定します。
TCP-2-INVALIDENCAPS	2-クリティカル	Invalid TCB encaps pointer: 0x[hec]	無効な TCP ENCAPS が使用されています。	tcp	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されているとおりにメッセージを書き写し、テクニカルサポート担当者に連絡してサポートを受けてください。
TCP-2-NOTREADY	2-クリティカル	[chars] called but TCP not initialized	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	tcp	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されているとおりにメッセージを書き写し、テクニカルサポートに連絡してサポートを受けてください。
TCP-2-PUTBYTE	2-クリティカル	Tty[t-line] tcp_putbyte with blocking disabled	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	tcp	このメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TCP-3-BADMSS	3-エラー	Incorrect mss [dec] observed	MSSの最大セグメントサイズが正しくありません。 TCPは保証できません	tcp	このメッセージが表示される場合は、インターフェイスのMTUを確認し、必要に応じて値を増やします。数回行っても効果がない場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してサポートを受けてください。
TCP-3-FORKFAIL	3-エラー	Failed to start a process to negotiate options.	クライアントの要求を処理するプロセスを作成できませんでした。メモリ不足が原因である可能性があります。	tcp	メモリの一部を解放してください。
TCP-3-NOTFOUND	3-エラー	Connection info for %i:[dec] => %i:[dec] not found.	TCP 代行受信コードが特定の接続に関する情報をデータベースで検索していましたが、この情報は見つかりませんでした。	tcp	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されているとおりにメッセージを書き写し、テクニカルサポート担当者に連絡してサポートを受けてください。
TCP-3-TCBHASHSIZE	3-エラー	Failed to get tcb hash size from RFD Assigning default value %u.	RFD API を使用して RFD ファイルから tcb ハッシュサイズを取得できませんでした。	os	テクニカルサポート担当者に連絡してサポートを受けてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TCP3-TCP_REG_FAILED	3-エラー	QFP TCP registers failed	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP TCP 機能の初期化で、登録エラーが検出されました。このような状況下では、QFP TCP は機能しません。	qfp-tcp keyword:tcp	LOG_STD_ACTION
TCP4-INVALIDTCB	4-警告	Invalid TCB pointer: 0x[hec]	無効な TCB が使用されています。	tcp	このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されているとおりに \\nメッセージを書き写し、テクニカルサポート担当者に連絡してサポートを受けてください。
TCP6-AOKEYEXPIRED	6-情報	TCP AO Key expired for connection from [chars][dec] to [chars][dec] tableid - [dec]	認証オプションで指定された TCP キーが受信側で期限切れになっています。	tcp	有効な送信/受け入れライフタイムを使用して TCP キーを設定します。このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されているとおりに \\nメッセージを書き写し、テクニカルサポート担当者に連絡してサポートを受けてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TCPACKKEYRCVEXPIRED	6-情報	TCP AO Keychain [chars] key [dec] accept lifetime expired	TCP 認証オプションキーの有効期限が切れています。	tcp	有効な受け入れライフタイムを使用してTCP キーを設定します。このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されているとおりにnメッセージを書き写し、テクニカルサポート担当者に連絡してサポートを受けてください。
TCPACKKEYSENDEXPIRED	6-情報	TCP AO Keychain [chars] key [dec] send lifetime expired	TCP 認証オプションキーの有効期限が切れています。	tcp	有効な送信ライフタイムを使用してTCP キーを設定します。このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されているとおりにnメッセージを書き写し、テクニカルサポート担当者に連絡してサポートを受けてください。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TCP-6-AOMISMATCH	6-情報	TCP AO MAC Mismatch for connection from [chars][dec] to [chars][dec] tableid - [dec]	TCP 認証オプションの MAC がエンドポイント間で一致しませんでした。	tcp	同じキー文字列とアルゴリズム、および対応する送信/受信 ID を使用して、接続の各エンドポイントで TCP キーを設定します。このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されているとおりに \nメッセージを書き写し、テクニカルサポート担当者に連絡してサポートを受けてください。
TCP-6-AOMISSING	6-情報	TCP Authentication Option not found for connection from [chars][dec] to [chars][dec] tableid - [dec]	接続時に TCP 認証オプションが見つかりません。	tcp	各ピアの BGP/LDP/SXP 設定を確認し、TCP AO が設定されていることを確認します。このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されているとおりに \nメッセージを書き写し、テクニカルサポート担当者に連絡してサポートを受けてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TCP6AONOCURRKEY	6-情報	No TCP AO Current key configured	TCBにTCP認証オプションの現在のキーが設定されていません。	tcp	有効なキーを使用してTCPキーチェーンを設定し、アプリケーションに関連付けます。このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されているとおりにnメッセージを書き写し、テクニカルサポート担当者に連絡してサポートを受けてください。
TCP6AONONEXIKEY	6-情報	No TCP AO Next key configured	TCBにTCP認証オプションのネクストキーが設定されていません。	tcp	有効なキーを使用してTCPキーチェーンを設定し、アプリケーションに関連付けます。このメッセージが繰り返し表示される場合は、表示されているとおりにnメッセージを書き写し、テクニカルサポート担当者に連絡してサポートを受けてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TCP-6-AONOSPACE	6-情報	Insufficient space for AO option	認証オプション (AO) 用のスペースが不足しています。このような状況が発生させてはいけません。 \n	tcp	TCP オプションを設定している場合は設定を解除し、このエラー \n メッセージが消えるかどうかを確認します。また、表示されているとおりにメッセージを書き写し、 \n テクニカルサポート担当者に連絡してサポートを受けてください。
TCP-6-AOROLLOVER	6-情報	TCP AO Keychain [chars] rollover from key [dec] to key [dec]	TCP AO キーチェーンが新しいキーにロールオーバーしています。	tcp	特に対処の必要はありません。
TCP-6-BADAUTH	6-情報	[chars] MD5 digest from [chars][dec] to [chars][dec][chars] tableid - [dec]	接続エンドポイントで無効な MD5 認証ダイジェストを含む \n TCP パケットが受信されました。メッセージは文字列で終了します \n \	-	-
TCP-6-INTERCEPT	6-情報	[chars] count [dec]/[dec] 1 min [dec]	TCP 代行受信コードの状態が変更されました。	tcp	このメッセージは情報提供を目的とされていますが、セキュリティ上の \n 問題を示している可能性があります。
TCP-6-INTERCEPTHASH	6-情報	Unable to allocate memory for TCP Intercept hash table	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	tcp	テクニカルサポート担当者に連絡してサポートを受けてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TCP-6-MD5NOSPACE	6-情報	Insufficient space for MD5 option	MD5 オプション用のスペースが不足しています。このような状況を発生させてはいけません。MD5 オプションは、要求に応じて実行したり、\nまた他のTCP オプションより優先させたりする必要があります。	tcp	TCP オプションを設定している場合は設定を解除し、このエラー\nメッセージが消えるかどうかを確認します。また、表示されているとおりにメッセージを書き写し、\nテクニカルサポート担当者に連絡してサポートを受けてください。
TCP-6-NOBUFF	6-情報	TTY[t-line] no buffer available	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	tcp	表示されているとおりにエラーメッセージを書き写し、テクニカルサポート\n担当者に報告してください。
TCP-6-TOOBIG	6-情報	Tty[t-line] too many bytes of options [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	tcp	表示されているとおりにエラーメッセージを書き写し、テクニカルサポート\n担当者に報告してください。
<del>TACSGRINDKCKE</del>	4-警告	\nTDM frame clock source transitioned from\n\n Priority [dec] [chars] [chars] to Priority [dec] [chars] [chars]\n	この警告メッセージは、クロックソースの変更を示します。	-	特に対処の必要はありません。
<del>TACSGRINDKCKE</del>	4-警告	\nTDM frame clock [chars] lost lock - clock source failed.\n	クロックソースに障害が発生しました。	-	代替ソースが使用可能な場合は、それが使用されます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>TDM-SYCRDNDKSRG</del>	4-警告	\nTDM frame clock state change state: [chars] \n	このデバッグメッセージは、クロック状態の変更を示します。	-	特に対処の必要はありません。
<del>TDM-SYCRDNDKSR</del>	4-警告	\nTDM frame clock state error state: [chars] event: [chars] \n	この警告メッセージは、無効なクロックイベントを示します。	-	特に対処の必要はありません。
TDM-I-TDM_INITFAIL	1-アラート	Slot [dec] TDM init failure:\nstream [dec] channel [dec] channel register 0x[hec] control register 0x[hec].	TDMポートの初期化に失敗しました。 \nエラーメッセージでは、該当するポートが示されます。これは、ハードウェア \n障害が原因である可能性があります。	-	LOG_STD_ACTION
TDMH-TDM_MB_INITFAIL	1-アラート	Motherboard TDM init failure:\nstream [dec] channel [dec] channel register 0x[hec] control register 0x[hec].	システムマザーボードの TDMポートの初期化に失敗しました。 \nエラーメッセージには、該当するポートが示されます。これは、ハードウェア \n障害が原因である可能性があります。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TDM3-TDM_BADUNIT	3-エラー	Slot [dec] bad board ID 0x[hec] detected.	指定されたボードが、オペレーティングシステムによって認識されない\n ID を返しました。これは、ハードウェア障害によって\n 誤った ID が報告されたか、またはこのソフトウェアが\n ハードウェアよりも古いことが原因である可能性があります。	-	LOG_STD_ACTION
TDM4TDM_BADCONNECT	4-警告	Bad connection requested: slot [dec] stream [dec] channel [dec] to slot [dec] stream [dec] channel [dec].	要求された TDM クロス接続を実行できませんでした。 \n これは、デバイスのいずれかが存在しないか、TDM 用に正しく\n 設定されていないことが原因である可能性があります。	-	再試行する前に、コマンドに間違いがないか、またポートの設定が正しいかを\n 確認してください。 tdm-group コマンドの type オプションは、\n mode cas コマンドが有効になっている場合にのみ適用されることに\n 注意してください。UIO シリアルポート 0 または 1 からコントローラ\n へのクロス接続パススルーを設定する場合は、シリアルポートで\n encapsulation clear-channel コマンドを設定する必要があります。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>TEMPLATE_BIND_FAILED</del>	3-エラー	[chars] template [chars] binding to [chars] failed due to [chars] CLI failure.	バインドによって返されるエラーステータスが原因で、テンプレートのバインドに失敗しました。	-	-
<del>TEMPLATE_NONEXIST</del>	4-警告	Applying non-existent template [chars] will result in its creation programatically. This functionality will soon be deprecated. Please make sure template is created on device before it is applied by session.	未定義のテンプレートをインターフェイスに適用すると、指定された名前で新しい空のテンプレートが作成され、適用されます。	-	-
<del>TENANT_MANAGER_CORRUPTED</del>	3-エラー	Tenant Manager encountered corrupted state: [chars]	内部テナントマネージャ機能で、回復不能な状態が発生しました。	vrfinfra	LOG_STD_ACTION
<del>TENANT_MANAGER_QUEUE</del>	3-エラー	Tenant Manager event queue error: [chars]	テナントマネージャのイベントスレッドで、いずれかのイベントの処理中にエラーが発生しました。	vrfinfra	LOG_STD_ACTION
<del>TENANT_MANAGER_LOCK</del>	3-エラー	Tenant Manager lock/unlock error: [chars]	テナントマネージャのイベントロック機能で、テナントマネージャのデータ構造が無効な状態になりました。	vrfinfra	LOG_STD_ACTION
<del>TENANT_MANAGER_INIT_FAILED</del>	3-エラー	Tenant Manager subsystem initialization failed: [chars]	テナントマネージャサブシステムを初期化できませんでした	vrfinfra	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>TENMGRERRSCHED</del>	3-エラー	Tenant Manager subsystem teardown failed: [chars]	テナント マネージャサブシステムを未初期化できませんでした	vrfinfra	LOG_STD_ACTION
<del>TENMGRERRPAID</del>	3-エラー	VRF update notification in Tenant Manager failed: [chars]	VRF 作成または削除イベントで、テナントマネージャのVPNマップテーブルを更新できませんでした	vrfinfra	LOG_STD_ACTION
<del>TENMGRERRWALK</del>	3-エラー	Tenant Manager internal walk failed: [chars]	テナントマネージャの内部ウォーク機能が無効な状態になりました。	vrfinfra	LOG_STD_ACTION
TENSRFSM3INVEVENT	3-エラー	Invalid event_id 0x[hex]	ステートマシンの無効なイベント	mpls-te	LOG_STD_ACTION
TENSRFSM3INVSTATE	3-エラー	Invalid current state 0x[hex]	ステートマシンの無効な状態	mpls-te	LOG_STD_ACTION
TENSRFSM3INVIRANS	3-エラー	obj: [0x%08X] event_id: [0x%08X] er_p: [0x%08X] arg: [0x%08X] session state [chars] -> [chars]	ステートマシンの無効な遷移	mpls-te	LOG_STD_ACTION
TENSRFSM3NOEVENT	3-エラー	Unable to apply event 0x%08X	ステートマシンの遷移エラー	mpls-te	LOG_STD_ACTION
TENSRFSM3NOPROCID	3-エラー	Unable to launch TE NSR FSM Process.	ステートマシン遷移プロセスの起動エラー	mpls-te	LOG_STD_ACTION
TENSRFSM3NULLMACH	3-エラー	Invalid machine pointer 0x[hex]	ステートマシンの無効なポインタ	mpls-te	LOG_STD_ACTION
<del>TFTPACGCSAFCREAFAL</del>	3-エラー	-	ALG 状態の取得/作成に失敗しました。TFTP ALG はパケットを処理できません。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TFTP7CLEAN_DISABLED	7-デバッグ	ARP gleaning from TFTP has been disabled.	TFTP からの ARP グリーニングが無効になっています。	-	TFTP から ARP グリーニングを行う場合は、ip arp gleaning tftp を実行します。
THREAD-3-LDP	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
THREADEXIT-3-LDP	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
<del>THREADSIPXONMIAE</del>	3-エラー	[dec]	IPC ハンドラの初期化に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>THREADSIPXONMIAE</del>	3-エラー	-	メモリの拡張に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>THREADSIPXONMIDG</del>	4-警告	[dec]	IPC メッセージが無効です	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>THREADSIPXONMIDSE</del>	4-警告	[dec]:[dec] len [dec] flags 0x[hec] source [dec]	IPC メッセージの長が無効です。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>THREADSIPXONMID</del>	3-エラー	-	チャンクの破棄に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>THREADSIPXONMID</del>	3-エラー	-	VTCP の初期化に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>THREADSIPXONMID</del>	4-警告	Event Rate Monitoring: Average threat identified. Zone [[chars]] event type [[chars]] average [[dec]] configured threshold [[dec]]	イベントレートのモニタリング: 平均的な脅威が特定されました	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>THREADSIPXONMID</del>	4-警告	Event Rate Monitoring: Burst threat identified. Zone [[chars]] event type [[chars]] configured threshold [[dec]]	イベントレートのモニタリング: バースト脅威が特定されました	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TID_HA-3-ISSU_ERR	3-エラー	[chars]: [chars] [chars]	ISSUのバージョン管理操作中にエラーが発生しました	mpls-vpn	LOG_STD_ACTION
TID_HA-3-ISSUERR	3-エラー	[chars] [chars]	ISSUのバージョン管理操作中にエラーが発生しました	mpls-vpn	LOG_STD_ACTION
TID_HA-3-ISSUERRCF	3-エラー	[chars] checkpoint code [dec]	チェックポイント機能のエラーが原因で、ISSUのバージョン管理操作中にエラーが発生しました	mpls-vpn	LOG_STD_ACTION
TID_HA-3-ISSUERRSESS	3-エラー	Invalid session type [dec]	無効なセッションタイプ	mpls-vpn	LOG_STD_ACTION
TID_HA-3-RXFAIL_TOPO	3-エラー	[chars] type [dec] version [dec] flags [hec] action [dec] topoid 0x[hec] vrfid 0x[hec] afi [dec] name '[chars]'	トポロジ追加メッセージの受信中にエラーが発生しました	mpls-vpn	LOG_STD_ACTION
TID_HA-3-RXFAIL_TYPE	3-エラー	[chars] @[hec] type [dec] len [dec]	認識されないメッセージタイプです	mpls-vpn	LOG_STD_ACTION
TID_HA-3-RXFAIL1	3-エラー	[chars]	テーブル ID 同期メッセージの受信中にエラーが発生しました	mpls-vpn	LOG_STD_ACTION
TID_HA-3-RXFAIL2	3-エラー	[chars] type [dec] version [dec] flags [hec]	テーブル ID 同期メッセージの受信中にエラーが発生しました	mpls-vpn	LOG_STD_ACTION
TID_HA-3-RXFAIL3	3-エラー	[chars] type [dec] version [dec] flags [hec] application [dec] action [dec] tableid [dec] name '[chars]'	テーブル ID 同期メッセージの受信中にエラーが発生しました	mpls-vpn	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TID_HA-3-SYNCFAIL	3-エラー	[chars]	内部テーブル ID 情報がスタンバイユニットと正しく同期されていない可能性があります	mpls-vpn	スタンバイユニットをリロードします。エラー状態が続く場合は、表示されているとおりにエラーメッセージを書き写し、テクニカルサポート担当者に報告してください。
TID_HA-3-SYNCFAILCF	3-エラー	[chars] checkpoint code [dec]	チェックポイント機能のエラーにより、内部テーブル ID 情報がスタンバイユニットと正しく同期されていない可能性があります。	mpls-vpn	スタンバイユニットをリロードします。エラー状態が続く場合は、表示されているとおりにエラーメッセージを書き写し、テクニカルサポート担当者に報告してください。
TID_HA-3-TXFAIL	3-エラー	[chars] name '[chars]' tableid [dec] action [dec]	内部テーブル ID 情報の送信に失敗しました	mpls-vpn	LOG_STD_ACTION
TID_HA-3-TXFAILCF	3-エラー	[chars] name '[chars]' tableid [dec] action [dec] checkpoint code [dec]	チェックポイント機能のエラーにより、内部テーブル ID 情報を送信できませんでした	mpls-vpn	LOG_STD_ACTION
TID_HA-7-ISSU_INFO	7-デバッグ	[chars]: [chars] [chars]	ISSU のバージョン管理操作	mpls-vpn	LOG_STD_ACTION
TIME2HB_START_FAILED	2-クリティカル	timer services failed to start	リクエストが機能呼び出しのコールスタックを超えました	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
TIME2MSAMPBADLOCK	2-クリティカル	%llu	サポートされていない PPE コアクロック周波数です。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TIME-3-HB_SEQ_FAIL	3-エラー	expected seq_num 0x[hec] rcvd seq_num 0x[hec]	タイマーサービスがタイマーハートビートシーケンス番号エラーの最大数を超えました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
TIMER-3-LDP	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
TLSCLIENT3START_FAIL	3-エラー	Failed to send start BINOS TLS client message to host-if.	このメッセージは、BINOS TLS クライアント開始メッセージを host-if に送信できなかったことを示します。	-	TLS 構成ブロックで no shut を再試行します。
TLSCLIENT3STOP_FAIL	3-エラー	BINOS TLS クライアント終了メッセージを host-if に送信できませんでした。	このメッセージは、BINOS TLS クライアント終了メッセージを host-if に送信できなかったことを示します。	-	TLS 構成ブロックで shut を再試行します。
TLSREKEYCONNFAIL	5-通知	Rekey failed for Session [%p] to TLSGW [[chars]]	このメッセージは、TLSGW へのトンネルのキーを再生成できなかったことを示します。	-	サーバーがダウンしているか、サーバーへの接続が切断されています
TLSCLIENT3CLIENT_BIOS	5-通知	TLS Client is BINOS based	このメッセージは、TLS クライアントが BINOS ベースであることを示します。	-	LOG_SID_NO_ACTION
TLSCLIENT3CLIENT_IOS	5-通知	TLS Client is IOS based	このメッセージは、TLS クライアントが IOS ベースであることを示します。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TLSCLIENT-SUPDOWN	5-通知	Session [%p] to TLSGW: [[chars]] is [chars]	TLS トンネルサービスの状態が変更されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
TLV-3-GET	3-エラー	Reading data type [dec]	TLV バッファ内で想定されるフィールドが欠落しているか、形式が正しくありませんでした	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
TLV-3-UPDATE	3-エラー	Unable to write type [dec]	TLV エントリの更新に失敗しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
TMQ-3-NOTFOUND	3-エラー	TMQ Attempt to delete entry not in queue	キューにないエントリの削除が試みられました。	-	単なるアドバイザリメッセージです。特に対処の必要はありません。
TN-2-BADCONN	2-クリティカル	Bad conn pointer [hex] closing all connections on terminal line [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	このメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者\に連絡してサポートを受けてください。
TN-2-BADLOGIN	2-クリティカル	Bad login string pointer [hex]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	このメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者\に連絡してサポートを受けてください。
TN-3-BADSTATE	3-エラー	Illegal state [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	このメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してサポートを受けてください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TN-3-READLINE	3-エラー	Unknown return code [dec] from telnet_readline	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	このメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してサポートを受けてください。
TN3270-2-INP_OVF1	2-クリティカル	Input Buffer overflow	-	-	表示されているとおりにエラーメッセージを書き写し、テクニカルサポート担当者に報告してサポートを受けてください。
<del>TOPN_COUNTERS_MEMORY_AVAILABLE</del>	4-警告	Memory was not available for handling the TopN request	メモリ不足のため、システムは TopN 要求を処理できません。	-	他のシステムアクティビティを減らしてメモリ要求を軽減します。状況に応じて、より大容量のメモリ構成にアップグレードします。
<del>TOPN_COUNTERS_AVAILABLE</del>	5-通知	TopN report [dec] is available	指定されたレポートは準備ができており、ユーザーは表示できます。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>TOPN_COUNTERS_DELETED</del>	5-通知	TopN report [dec] deleted by [chars]	メッセージに示されたレポートが、表示されたユーザーによって削除されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>TOPN_COUNTERS_SKILLED</del>	5-通知	TopN report [dec] task killed by [chars] [chars]	指定されたレポートの生成プロセス中ですが、メッセージに表示されたユーザーが完了前にレポートを中止しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TOPN_CNIFRS_NCRIS	5-通知	No interfaces in the system match the interface type for the generation of the topN report [dec]	指定されたレポートで選択されたインターフェイスタイプに一致するインターフェイスがシステム内にありませんでした。	-	LOG_SID_NO_ACTION
TOPN_CNIFRS_STARTED	5-通知	TopN collection for report [dec] started by [chars]	メッセージに表示されたユーザーによって要求されたTopNレポートは、表示されたレポート番号で始まります。	-	LOG_SID_NO_ACTION
TPLUS-3-FORKFAIL	3-エラー	Failed to fork process for [chars].	メモリが不足している可能性が高いです。他の原因の可能性もあります。	tplus	このメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者にサポートを依頼してください。
TPLUS3_UNKNOWNTYPE	3-エラー	TPLUS: 0x[hex] Unknown Request type %u.	クライアント要求の不明な要求タイプ	tplus	LOG_STD_ACTION
TR-2-NOMEMORY	2-クリティカル	Unit [dec] no memory for [chars]	メモリ不足のため、要求された操作を完了できませんでした。 \n	-	他のシステムアクティビティを減らしてメモリ要求を軽減します。状況に応じて、 \n より大容量のメモリ構成にアップグレードします。
TR-2-PANIC	2-クリティカル	Unit [dec] panic %-08x %-08x %-08x	トークンリングモニターファームウェアが、差し迫ったインターフェイス \n 障害を示す致命的なエラーを検出しました。	-	LOG_SID_ACTION_CRIT

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TR-2-PANICINF	2-クリティカル	Unit [dec] PI %08x %08x %08x %08x %08x	このメッセージは、 [t-line]R-3-PANIC エラーメッセージに似ていますが、 \n致命的ではないエラーを示します。このメッセージは、通常の操作では発生しない \n非常にまれな状況で表示されます。	-	LOGSIDSHTIETHACION
TR-2-PANICTYPE	2-クリティカル	Unit [dec] [chars] error	このメッセージは、 [t-line]R-3-PANIC エラーメッセージに似ていますが、 致命的ではないエラーを示します。このメッセージは、通常の操作では発生しない \n非常にまれな状況で表示されます。	-	LOGSIDSHTIETHACION
TR-3-ADPCHK	3-エラー	Interface [chars] adapter check error non-fatal%04x %04x %04x %04x	トークンリングモニターファームウェアが、インターフェイスカードで\n致命的ではないエラーを検出しました。	-	clear interface コマンドを発行します。このメッセージが繰り返し表示される場合は、 \nテクニカルサポート担当者にサポートを依頼してください。



機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TR-3-ADPCHKFATAL	3-エラー	Interface [chars] adapter check error fatal %04x %04x %04x %04x	トークンリングモ ニター ファーム ウェアが、イン ターフェイスカー ドで致命的なエ ラーを検出しま した。	-	clear interface コマ ンドを発行しま す。このメッセ ージが繰り返し表 示される場合は、 テクニカルサ ポート担当者にサ ポートを依頼して ください。イン ターフェイスカー ドの交換が必要 になる場合があり ます。
TR-3-BADBRDGPARMS	3-エラー	Unit [dec] bad bridge parameters: bridge_num=[dec] max_id=[dec]nhsing=[dec] targetring=[dec]	内部ソフトウェア エラーが発生しま した。	-	LOG_SID_RECUR_ACIION
TR-3-BADBUFFSIZE	3-エラー	Unit [dec] bad buffer size = [dec]	内部ソフトウェア エラーが発生しま した。	-	LOG_SID_RECUR_ACIION
TR-3-BADFIRM	3-エラー	Unit [dec] Tokenring firmware download failed\n got [hex] expected [hex] at address 0x%04x.%04x	内部ソフトウェア エラーが発生しま した。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACIION
TR-3-BADFIRMTYPE	3-エラー	Unit [dec] bad firmware type code during [chars]. type=[hex] fw=[hex]	内部ソフトウェア エラーが発生しま した。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACIION
TR-3-BADFUNC	3-エラー	Unit [dec] bad functional address=0x%08x ring mode=0x%08x	内部ソフトウェア エラーが発生しま した。	-	LOG_SID_RECUR_ACIION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TR-3-BADMUL	3-エラー	[chars]: Can't set address to a multicast [enet]	トークンリングインターフェイスのMACアドレスを \\n\\予約済みのマルチキャストアドレスに設定しようとしました。	-	設定を確認します。XNS トークンや Novell トークンリングアドレスが \\n\\予約済みのマルチキャストアドレスに誤って設定されていないことを確認します。\\n\\
TR-3-BADRNGNUM	3-エラー	Unit [dec] ring number [dec] doesn't match established number [dec].	ローカルリングに設定した番号が、リングで現在使用されている\\n\\値と一致しません。	-	設定を確認して、正しいリング番号を使用しているかを確認します。 \\n\\正しい場合は、リング上の他のすべてのブリッジの設定を確認し、 \\n\\同じリング番号を使用していることを確認します。
TR-3-BADSTART	3-エラー	Unit [dec] Start completion and wrong idb state - state= [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
TR-3-BADUNIT	3-エラー	Bad unit number [dec]	このエラーメッセージは、IGS にも関連します。メッセージが表示された場合は、 \\n\\予測された場所にチップセットレジスタが見つからない\\n\\ことを示します。これはハードウェアエラーの可能性が高いです。	-	このメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に\\n\\連絡してください。ハードウェアユニットの構成を確認する必要があります。\\n\\

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TR-3-DIAGFAIL	3-エラー	Interface [chars] failed init diags 0x%04x [chars]	マイクロコードがチップで診断を実行しようとしたが、\n失敗しました。	-	clear interface コマンドを発行します。 LOG_SID_RECUR_ACTION
TR-3-INITFAIL	3-エラー	Unit [dec] init failed. result code=[hex] error code=[hex]	トークンリングハードウェアで正しく初期化を実行できませんでした。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
TR-3-INTFAIL	3-エラー	Unit [dec] interface failure: [hex] [hex] [hex] idb state [dec]	トークンリングモニターファームウェアが、内部ソフトウェアの問題\nまたはハードウェア障害が原因の致命的なエラーを検出しました。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
TR-3-MODEFAIL	3-エラー	Unit [dec] change mode failed. result code=[hex] error code=[hex]	内部ハードウェアまたはソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
TR-3-NOFIRM	3-エラー	Unit [dec] no TMS380 firmware present. eagle=[hex] magic=[hex]	内部ハードウェアまたはソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TR-3-OPENFAIL	3-エラー	Unit [dec] open failed: [chars] [chars]	トークンリングインターフェイスがリングに挿入できませんでした。 \nこれは、リングがビジー状態または破損していることを示します。このエラーメッセージの\n最初の文字は、エラーが発生した初期化の段階を示し、\n2番目の文字はエラーの説明です。	-	もう一度インターフェイスを開いてみてください。これを実行するには、通常、\n\clear interface tokenring コマンドを発行します。このメッセージが\n繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者にサポートを\n依頼してください。
TR-3-OPENFAIL2	3-エラー	Unit [dec] open failed: check the lobe cable DB-9 connection.	トークンリングインターフェイスがリングに挿入できませんでした。 \n返されたエラーコードは配線の問題を示しています。	-	ルータをトークンリングの MAU に接続しているケーブルを確認し、 \nもう一度インターフェイスを開いてみてください。これを実行するには、通常、\n\clear interface tokenring コマンドを発行します。 LOG_SID_RECUR_ACTION
TR-3-RESETFAIL	3-エラー	Unit [dec] reset failed error code %-08x.	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
TR-3-SETBRIDGEFAIL	3-エラー	Unit [dec] set bridge failed code [hex].	-	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
TR-3-SETFUNFAIL	3-エラー	Unit [dec] set functional address failed code [hex].	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
TR-3-SETGRPFAIL	3-エラー	Unit [dec] set group address failed code [hex].	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TR-3-WIREFAULT	3-エラー	Unit [dec] wire fault: check the lobe cable MAU connection.	トークンリング ハードウェアが配 線の障害状態を報 告しています。	-	ルータをトークン リングメディア接 続ユニットの MAUに接続して いる\nケーブルを 確認します。
TR-6-STATE	6-情報	[chars]: Ring Status: [chars]	このメッセージ は、トークンリン グのステータスが チップセットの決 定に従って\n変更 された場合に表示 されます。この情 報は、ネットワー クトラフィックを \n伝播するために インターフェイス を引き続き使用で きるかどうか\nを 自動的に判断する ためにも使用され ます。	-	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TR-6-STATRING	6-情報	TR[dec]: Ring Status: [chars] [chars]	このメッセージは、トークンリングのステータスがチップセットの決定に従って\n変更された場合に表示されます。この情報は、ネットワークトラフィックを\n伝播するためにインターフェイスを引き続き使用できるかどうか\nを自動的に判断するためにも使用されます。各ステータスコードの意味は、トークン\nリングステータスコードの表に示されています。 \n\nコード説明: 致命的\n0x8000 信号損失あり\n0x4000 ハードエラーあり\n\n0x2000 ソフトエラーなし\n\n0x1000 ビーコン送信あり\n\n0x0800 ループワイヤ障害あり\n\n0x0400 自動削除エラーあり\n\n0x0100 受信要求の削除あり\n\n0x0080 カウンタオーバーフローなし\n\n0x0040 シングルステーションなし\n\n0x0020 リングリカバリなし\n\n	-	トークンリングの指摘された状態を確認します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>TRACK-3-ERROR</del>	7-デバッグ	The error: %u in function [chars] in the file [chars]:%u in process: [chars] was not recorded by the traceback error recording library under user: [chars].	ライブラリに保存可能なエラーのトレースバック数が上限に達したため、今後エラーのトレースバックを保存しようとする、syslog が出力されます。	os	上記のユーザーのトレースバックをクリアしてください。データをクリアする前に詳細な show コマンドでデータを収集することを推奨します。
TRACK-3-ERROR	3-エラー	Internal error [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	fhrp: track	LOG_STD_ACTION
TRACK-4-WARN	4-警告	Internal warning [chars]	内部ソフトウェア警告が発生しました。	fhrp: track	LOG_STD_ACTION
TRACK-6-INFO	6-情報	Internal info [chars]	内部ソフトウェア情報メッセージが発生しました。	fhrp: track	LOG_STD_ACTION
TRACK-6-STATE	6-情報	[chars]	追跡対象オブジェクトの状態が変更されました。	fhrp: track	LOG_SID_NO_ACTION
<del>TRANGE2NOMEMORY</del>	2-クリティカル	Alloc fail for time-range config buffer. LC での分散モードを無効にしています	ラインカードに時間範囲の設定を送信するためのバッファを割り当てるできません。	-	show chunks コマンドを入力し、このエラーメッセージとともに出力結果をテクニカルサポート担当者に報告してください。
<del>TRANGE2WRONGREQUEST</del>	2-クリティカル	Invalid request to allocate chunk of size [dec]	最大サイズ <del>TRANGE2LARGECHUNKSZ</del> の時間範囲チャンクのみが許可されます	-	" "
<del>TRANGE2WRONGSIZE</del>	2-クリティカル	Incorrect length trange ipc xdr of len=[dec] received	RP が誤ったサイズの trange ipc xdr の時間範囲の設定メッセージを送信しました	-	エラーメッセージをテクニカルサポート担当者に報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>TRANSCEIVER_ATTACH_FAIL</del>	3-エラー	Detected for transceiver module in [chars] module disabled	ソフトウェアデバイスドライバの接続に失敗しました。この状態は、ソフトウェア、ファームウェア、またはハードウェアの問題によって発生することがありますが、ソフトウェアまたはファームウェアの問題である可能性が高いです。エラーの結果として、モジュールは無効になります。	spa-infra	モジュールを取り付け直して見ます。ハードウェアの交換が最初に行われないようにしてください。ハードウェアの交換を依頼する前に、シスコのテクニカルサポート担当者とともにトラブルシューティングログを確認してください。
<del>TRANSCEIVER_CHECK_MIRROR</del>	3-エラー	Detected in the transceiver module in [chars] module disabled	エラーメッセージに示されたインターフェイスのトランシーバモジュールの ID PROM を読み取るときに、チェックサムエラーが検出されました。エラーの結果として、モジュールは無効になります。	spa-infra	モジュールを取り付け直して見ます。問題が解決しない場合は、LOG_SID_ACTION。
<del>TRANSCEIVER_CHECK_HECS</del>	3-エラー	Transceiver [chars] table internally inconsistent @ 0x[hec]	トランシーバ属性テーブルの1つが正しく更新されていません。	spa-infra	これはデバッグメッセージです。
<del>TRANSCEIVER_CHECK_10M_UP</del>	3-エラー	[chars] Dual rate transceiver may have come up wrongly with 100M speed	1 G と 100 M の両方に対応したデュアルレートトランシーバが、動作速度として 100M を誤って検出した可能性があります	-	インターフェイスで一度「shut」および「no shut」コマンドの実行を試みてください。



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TRANSMODULE_INSERTION	3-エラー	Transceiver module in [chars] not fully inserted remove the transceiver and re-insert with proper seating lock.	エラーメッセージに示されたインターフェイスのトランシーバモジュールで初期化エラーが発生しました。この状態は、トランシーバの不適切な装着が原因で発生します。エラーの結果、モジュールが無効になります。	spa-infra	モジュールのOIRを試し、正しく装着し直します。
TRANSMODULE_FAILURE	3-エラー	Detected for transceiver module in [chars] module disabled	エラーメッセージに示されたインターフェイスのトランシーバモジュールで初期化エラーが発生しました。この状態は、ソフトウェア、ファームウェア、またはハードウェアの問題が原因で生じることがあります。エラーの結果として、モジュールは無効になります。	spa-infra	モジュールを取り付け直してみます。ハードウェアの交換が最初に行われないようにしてください。ハードウェアの交換を依頼する前に、シスコのテクニカルサポート担当者とともにトラブルシューティングログを確認してください。
TRANSMODULE_ERROR	3-エラー	[chars]	トランシーバサブシステムで内部ソフトウェアエラーが\n発生しました。エラーメッセージには、問題の性質を特定するのに\n役立つテキストが含まれています。	-	LOGS_IDSHICTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>TRANSIMC</del> <u>TRANSIMC</u> <del>ALONE</del> <u>ALONE</u> <del>ONE</del>	3-エラー	Detected for transceiver module in [chars] module disabled	エラーメッセージに示されたインターフェイスのトランシーバモジュールは、制限されたトランシーバタイプであり、現在の設定でそのモジュールをオンラインにすることはできません。エラーの結果として、モジュールは無効になります。	spa-infra	モジュールをサポートされているトランシーバに交換するか、現在のトランシーバを使用できるように設定を変更してください。問題が解決しない場合は、LOG_STD_ACTION。
<del>TRANSIMR</del> <u>TRANSIMR</u> <del>COMPA</del> <u>COMPA</u> <del>BLE</del>	3-エラー	Detected for transceiver module in [chars] module disabled	エラーメッセージに示されたインターフェイスのトランシーバモジュールは、そのインターフェイスと互換性がありません。エラーの結果として、モジュールは無効になります。	spa-infra	モジュールを互換性のあるトランシーバと交換します。問題が解決しない場合は、LOG_STD_ACTION。
<del>TRANSIMR</del> <u>TRANSIMR</u> <del>NO</del> <u>NO <del>DENIED</del></u>	3-エラー	Detected for transceiver module in [chars] module disabled	エラーメッセージに示されたインターフェイスのトランシーバモジュールが識別されず、そのインターフェイスと互換性がない可能性があります。エラーの結果として、モジュールは無効になります。	spa-infra	互換性のあるトランシーバにモジュールを交換します。問題が解決しない場合は、LOG_STD_ACTION。

機能重大度 ニモ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TRANSMR3RCEALED	3-エラー	Detected for transceiver module in [chars] module disabled	エラーメッセージに示されたインターフェイスのトランシーバモジュールは、シスコでサポートされているモジュールではありません。エラーの結果として、モジュールは無効になります。	spa-infra	モジュールをシスコでサポートされているトランシーバに交換します。問題が解決しない場合は、LOG_STD_ACTION。
TRANSMR3RCEALED	3-エラー	Detected for transceiver module in [chars] module disabled	エラーメッセージに示されたインターフェイスのトランシーバモジュールを有効にできませんでした。この状態は、ソフトウェア、ファームウェア、またはハードウェアの問題が原因で生じることがあります。エラーの結果として、モジュールは無効になります。	spa-infra	モジュールを取り付け直してみます。ハードウェアの交換が最初に行われないうにしてください。ハードウェアの交換を依頼する前に、シスコのテクニカルサポート担当者とともにトラブルシューティングログを確認してください。
TRANSMR3RCEALED	3-エラー	Application error rc = [dec] in port [chars]	コマンドを実行するために必要な情報の取得に失敗しました。 \n\	spa-infra	show version
TRANSMR3RCEALED	3-エラー	Application error rc = [dec]:	コマンドを実行するために必要な情報の取得に失敗しました。 \n\	-	show version

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>TRANSCEIVER_CRITICAL</del>	3-エラー	Transceiver RPC init failure	トランシーバのユーザーインターフェイスコマンドを\n処理するために必要なリソースを作成できませんでした。これは致命的なエラーではありませんが、一部の\n show コマンドでエラーが発生する可能性があります。	spa-infra	show version
<del>TRANSCEIVER_CRITICAL</del>	3-エラー	Transceiver RPC error: [chars]	RPC メッセージの処理中に致命的ではないエラーが発生しました。	spa-infra	show version
<del>TRANSCEIVER_CRITICAL</del>	3-エラー	Transceiver OIR State Machine creation failed for [chars] module disabled.	トランシーバの OIR 操作用のステートマシンを作成できませんでした。If a [chars]YS2-MALLOCFAIL message was also received with this message this condition indicates insufficient system memory. その他の原因としては、無効なサブブロックポインタが考えられます。	spa-infra	システムメモリが不足している場合は、 <del>LOG_STD_ACTION</del> このメッセージが繰り返し表示される場合は、 <del>LOG_STD_ACTION</del> 。
<del>TRANSCEIVER_CRITICAL</del>	3-エラー	Transceiver type GLC-GE-100FX is not supported on SPA-8xGE-V2	トランシーバタイプ GLC-GE-100FX は、SPA-8xGE-V2 ではサポートされていません	-	マニュアルを参照し、サポートされているトランシーバが SPA に接続されていることを確認します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>TRANSCEIVER_ERROR</del>	3-エラー	Transceiver type [chars] is not supported on [chars]	エラーメッセージに示されたインターフェイスのトランシーバモジュールは、そのインターフェイスと互換性がありません。	spa-infra	マニュアルを参照し、サポートされているトランシーバが SPA に接続されていることを確認します。
<del>TRANSCEIVER_MODE_MATCH</del>	6-情報	[chars]	モード == 100 G で、400 G トランシーバが 400 Gig をサポートするポートに装着されると、ポートで 400 Gig 設定を有効にするというメッセージがコンソールに出力されます。	spa-infra	LOG_SID_NO_ACTION
<del>TRANSCEIVER_INSERTED</del>	6-情報	transceiver module inserted in [chars]	活性挿抜 (OIR) の機能によって検出されました	spa-infra	LOG_SID_NO_ACTION
<del>TRANSCEIVER_INSERTED_QSA</del>	6-情報	transceiver module inserted in QSA [chars]	活性挿抜 (OIR) の機能によって検出されました	spa-infra	LOG_SID_NO_ACTION
<del>TRANSCEIVER_REMOVED</del>	6-情報	Transceiver module removed from [chars]	活性挿抜 (OIR) の機能によって検出されました	spa-infra	LOG_SID_NO_ACTION
<del>TRANSCEIVER_REMOVED_QSA</del>	6-情報	Transceiver module removed from QSA [chars]	活性挿抜 (OIR) の機能によって検出されました	spa-infra	LOG_SID_NO_ACTION
<del>TRANSCEIVER_ERR_DISABLE</del>	6-情報	Transceiver module [chars] going in err-disabled state	活性挿抜 (OIR) の機能によって検出されました	spa-infra	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>TRANSPORT_INIT_FAILED</del>	3-エラー	Transport map collection initialization failed\n	トランスポートマップを保存するためのメモリを割り当てることができませんでした。トランスポートマップの設定は使用できなくなります。	transport	show memory
<del>TRUNK_CLOCK_BAD_MEMORY</del>	3-エラー	Failed to allocate memory for the clocks	クロック切り替えソフトウェアは、クロックの追加中にメモリ\nを割り当てることができませんでした。	as	LOG_SID_NO_ACTION
<del>TRUNK_CLOCK_BAD_CLOCKS</del>	6-情報	There are no good clocks in the system. Remain in HOLDOVER mode	クロック選択アルゴリズムが、TDMプライマリクロックにする\nクロックを選択できませんでした。	as	LOG_SID_NO_ACTION
<del>TRUNK_CLOCK_EXTERNAL</del>	6-情報	Switching to the user configured external clock on motherboard	TDMプライマリクロックが、デフォルトのクロックからマザーボードで\nユーザーが設定した外部クロックに切り替わります。	as	LOG_SID_NO_ACTION
<del>TRUNK_CLOCK_FREERUN</del>	6-情報	Switching to the user configured freerunning clock on motherboard	TDMプライマリクロックが、デフォルトのクロックからマザーボードで\nユーザーが設定したフリーランニングクロックに切り替わります。	as	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TRUNK_CLOCK6SMICH	6-情報	Switching to the clock on slot [dec] port [dec] priority [dec] as the current primary has gone bad	現在のプライマリクロックに不具合があるため、TDMプライマリクロックが、\n指定されたトランクを介して着信するバックアップ\nクロックに切り替えられました。	as	LOG_SID_NO_ACTION
TRUNK_CLOCK6TRUNK	6-情報	Switching to the user configured trunk clock on slot [dec] port [dec] priority [dec]	TDMプライマリクロックが、デフォルトのクロックから\nユーザーが設定したトランククロックに切り替わります。	as	LOG_SID_NO_ACTION
TRUNK3BADCARDTYPE	3-エラー	Unknown type 0x[hec] in shelf [dec] slot [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。インストールされている最大数よりも\n大きいシェルフ番号を参照しようとしてしました。	-	LOG_STD_ACTION
TRUNK-3-BADCLOCK	3-エラー	selected clock on slot [dec] port [dec] is bad.Accepting the config.	-	-	""
TRUNK-3-BADFW	3-エラー	Invalid framer firmware code file.	ダウンロードできない無効なフレームファームウェア\nイメージが検出されました。	-	LOG_STD_ACTION
TRUNK-3-BADMSG	3-エラー	Bad doorbell message type to framer: [dec]	無効または未定義のメッセージタイプがフレーム\nプロセッサに送信されました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TRUNK-3-DROP	3-エラー	T1 Port [dec] on slot [dec] is now in drop-insert mode.	ユーザーが CT3 カードのプッシュボタンを押して、 \\nCT3 カードの T1 ポートをドロップしました。これは中断アクションであり、 \\n既存のコールがドロップされます。	-	""
TRUNK-3-HBEAT	3-エラー	No longer receiving heartbeats from framer CPU.	フレームプロセッサからトランクカードプロセッサへの通信 \\nが停止しました。フレームプロセッサが、トランクカードプロセッサに \\nステータスを渡すことも、トランクカードプロセッサからのメッセージ \\nを受け入れることもなくなります。	-	LOG_STD_ACTION
TRUNK-3-INITFAIL	3-エラー	Trunk card initialization failed due to: [chars]	トランクカードとフレームプロセッサ間でメッセージを渡すために使用する \\nメモリバッファが枯渇しました。メッセージが取得されていないか、 \\n生成速度が速すぎます。	-	LOG_STD_ACTION
TRUNK-3-MSGIMOUT	3-エラー	Timed out waiting for framer CPU to respond.	フレームプロセッサが、指定された時間内に読み取り要求に \\n応答しませんでした。	-	""



機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TRUNK-3-NODROP	3-エラー	T1 Port [dec] on slot [dec] taken out of drop-insert mode.	ユーザーが、CT3 カードのプッシュボタンを押して、CT3 カード \n\ の T1 ポートを復元しました。このポートは以前にユーザーによって \n\ ドロップされましたが、ドロップモードが解除されました。	-	""
TRUNK-3-NOMEM	3-エラー	Insufficient memory for slot: [dec] in shelf: [dec]	このメッセージは、指定されたスロットとシェルフで使用するメモリを \n\ 割り当てている間に、ルータのメモリが枯渇したことを示します。	-	LOGS <u>I</u> D <u>R</u> E <u>D</u> E <u>A</u> C <u>T</u> I <u>O</u> N
TSP <u>C</u> A <u>B</u> I <u>L</u> I <u>T</u> <u>M</u> <u>M</u> A <u>M</u> C <u>H</u>	3-エラー	voice port [chars]: call connection id [0x[hec] 0x[hec] 0x[hec] 0x[hec]]	2つのコールレグ間の機能が一致していませんでした。コーデック VAD と FAX レートのコールレグ間で機能がネゴシエートされます。	-	ダイヤルピアの設定が問題のインターフェイスに適していることを確認します。また、インターフェイスの設定が正しいことも確認します。
TSP-3-DSPALARM	3-エラー	voice port [chars]: status=0x[hec] message=0x[hec]	DSP が致命的なエラーを報告しました。DSP のすべてのコールがドロップされ、DSP のリロードが試行されました。	-	影響を受ける音声ポートにコールの発信を試みることで DSP が正しくリロードされたことを確認します。テクニカルサポート担当者に連絡し、エラーメッセージの全文を報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TSP-3-FSM_ERROR	3-エラー	[chars]	内部有限ステートマシンエラー。	-	テクニカルサポート担当者に連絡し、エラーメッセージの全文を \\n\\n報告してください。
TSP-3-NOEVENT	3-エラー	no free event structure available from [chars] for DSP message	音声またはシグナリングイベントのルータにアラートを送るためのイベント構造がシステムプールに残っていませんでした。	-	イベントが報告された音声ポートがまだ動作していることを確認します。動作していない場合は、音声ポートをクリアします。
TSP-5-PRI	5-通知	[chars] at slot [dec] unit [dec] channel [dec]	PRI シグナリングチャンネルが、シグナリングチャンネルの TSP イベントリに追加または削除されました。	-	これは単なる通知メッセージです。特に対処の必要はありません。
TTY-3-AUTOCONFIG	3-エラー	TTY[t-line]: Modem auto-configuration failed	モデムが設定文字列を拒否したか、またはタイムアウトが原因で、モデムの\\n\\n自動設定に失敗しました。設定文字列を\\n\\n手動で適用する必要があります。	-	LOG_STD_ACTION
TTY-3-NOPROCESS	3-エラー	Cannot create [chars] process	プロセスの作成に失敗しました。	smartport	LOG_STD_ACTION
TTYDRIVER2NCRKPAK	2-クリティカル	Unable to allocate break block from I/O mem	ルータにバッファ用の十分な I/O メモリがありません。	-	共有メモリを追加することを検討してください。 LOG_STD_ACTION
TTYDRIVER2NCRKPAK	2-クリティカル	Unable to allocate break block from I/O mem	-	-	-

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TTYDRIVER-2-NOBUF	2-クリティカル	Unable to allocate [dec] I/O buffers	コンフィギュレーションコマンドが発行された時点で、バッファメモリが\n不足していました。このような状態はまれであり、通常は\n一時的なものです。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
TTYDRIVER-2-NOBUF	2-クリティカル	Unable to allocate [dec] I/O buffers	-	-	-
TTYDRIVER-2-NOBUF_ASYNC	2-クリティカル	Unable to create buffer pool for async. mode interface	非同期 TTY ドライバのチャンネルごとの制御ブロック\nに十分なメモリがありません。	-	LOG_SID_REDUCE_ACTION
TTYDRIVER-2-NOBUF_ASYNC	2-クリティカル	Unable to create buffer pool for async. mode interface	-	-	-
TTYDRIVER-2-NOMEM	2-クリティカル	Unable to allocate [dec] byte status block	非同期 TTY ドライバがメモリ不足の状態にあるため、内部構造を\n作成できませんでした。	-	LOG_SID_REDUCE_ACTION
TTYDRIVER-2-NOMEM	2-クリティカル	Unable to allocate [dec] byte status block	-	-	-
TTYDRIVER-3-BADENCAP	3-エラー	Unknown encapsulation on interface [chars]	ソフトウェアエラーが発生し、エラーメッセージに示されたインターフェイス\nで不明なカプセル化タイプが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TTYDRIVER3NOPARTS	3-エラー	No particles available to set up for output on tty [chars]	ソフトウェアエラーが発生し、モデムドライバによって使用される \n データバッファのプールが予期せず枯渇しました。	-	LOG_STD_ACTION
TTYDRIVER3NOXPART	3-エラー	Non-zero outcount but no transmit particle on tty [chars]	ソフトウェアエラーが発生し、RTS モデム信号が \n 無効な状態になりました	-	LOG_STD_ACTION
<del>TUNELINKONLINE</del>	3-エラー	Unknown port type [dec]	認識されないポートタイプが原因でソフトウェアエラーが発生しました	-	LOG_STD_ACTION
TUN-3-6RD	3-エラー	[chars]: [chars]	トンネルの6RD機能で内部ソフトウェアエラーが発生しました	TUNELDISCONNECT	LOG_STD_ACTION
TUN-3-API_ARGS	3-エラー	unexpected arguments: [chars] [chars]	パブリックトンネルコンポーネントAPIが、想定された境界外の引数で駆動されました。	ip-tunnels	LOG_STD_ACTION
TUN-3-CM1	3-エラー	[chars]	トンネル分類モジュールで内部ソフトウェアエラーが発生しました	TUNELDISCONNECT	LOG_STD_ACTION
TUN-3-CM2	3-エラー	[chars] [dec]	トンネル分類モジュールで内部ソフトウェアエラーが発生しました	TUNELDISCONNECT	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TUN-3-DECAP_OCE	3-エラー	[chars] [chars]	カプセル化解除のために転送を確立するトンネルサブシステムで内部ソフトウェアエラーが発生しました	-	LOG_STD_ACTION
TUN-3-DECAP_TINFO	3-エラー	[chars] [chars]	トンネル情報の設定に基づいて転送を実行するトンネルサブシステムで内部ソフトウェアエラーが発生しました	-	LOG_STD_ACTION
TUN3ENDPOINT_ERROR	3-エラー	[chars] [chars]	トンネルエンドポイントデータベースの操作中に内部ソフトウェアエラーが\n発生しました	TUNNELDISCONNECT	LOG_STD_NO_ACTION
TUN3ENDPOINT_STORE	3-エラー	Operation [chars] failed for [chars]	トンネルエンドポイントストアの操作に失敗しました。	ip-tunnels	LOG_STD_ACTION
TUN-3-GROUPS	3-エラー	Tunnel Groups: [chars]: [chars]	トンネルグループコンポーネントで内部ソフトウェアエラーが発生しました	TUNNELDISCONNECT	LOG_STD_ACTION
TUN-3-ILLEGAL_ARGS	3-エラー	Illegal arguments - [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_STD_ACTION
TUN3MNECAPPROHE	3-エラー	L3VPN Encap IP : [chars]: [chars]	L3VPN カプセル化 IP コンポーネントで内部ソフトウェアエラーが発生しました	TUNNELDISCONNECT	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TUN-3-L3VPN_GROUP	3-エラー	Tunnel L3VPN Groups: [chars]: [chars]	トンネルグループコンポーネントで内部ソフトウェアエラーが発生しました	TUNNELDISCONNECT	LOG_STD_ACTION
TUN-3-EXCEEDS_IP4	3-エラー	[chars] IPv4 MTU configured %u exceeds tunnel maximum MTU %u	IPv4 MTU 値がトンネルインターフェイスで設定されており、この値がトンネルの最大 MTU を超えています。このメッセージは通常、トンネルのヘッダーサイズが変更された場合、または基盤となる出口インターフェイスの MTU が変更された場合に表示されます。その結果、トンネルの最大 MTU が変更される可能性があります。このメッセージは、IPv6 トンネルを使用して IPv4 パケットを伝送する場合にも表示されることがあります。この場合の IPv4 MTU 設定では、トンネルの最大 MTU よりも大きい値を設定できるためです。その結果として、パケットがドロップされる可能性があります。	TUNNELDISCONNECT	特定の IPv4 MTU 値を設定する必要がない場合は、トンネルインターフェイスで <CmdBold>no ip mtu<NoCmdBold>と入力して、デフォルト値のままにすることを推奨します。特定の値を設定する必要がある場合は、 <CmdBold>show interface tunnel<NoCmdBold> コマンドでインターフェイスの MTU 値を確認してから、トンネルインターフェイスで <CmdBold>ip mtu<NoCmdBold>がこの値以下になるように調整することを推奨します。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TUNICONEXCESSMUP6	3-エラー	[chars] IPv6 MTU configured %u exceeds tunnel maximum MTU %u	IPv6 MTU 値がトンネルインターフェイスで設定されており、この値が\n\tunnelの最大 MTU を超えています。このメッセージは通常、トンネルの\n\tunnelヘッダーサイズが変更された場合、または基盤となる出口インターフェイス\n\tunnelの MTU が変更された場合に表示されます。その結果、トンネルの最大 MTU が変更される\n\tunnel可能性があります。このメッセージは、IPv6 トンネルを使用して IPv6\n\tunnelパケットを伝送する場合にも表示される可能性があります。この場合の\n\tunnel IPv6 MTU 設定では、トンネルの最大 MTU よりも大きい値を設定できるためです。 \n\tunnelその結果として、パケットがドロップされる可能性があります。	TUNELDISCONNECT	特定の IPv6 MTU 値を設定する必要がない場合は、トンネルインターフェイスで\n\tunnel<CmdBold>no ipv6 mtu\n\tunnel<NoCmdBold>と入力して、デフォルト値のままにすることを推奨します。特定の値を設定する必要がある場合は、\n\tunnel<CmdBold>show interface tunnel<NoCmdBold> コマンドで\n\tunnelインターフェイスの MTU 値を確認してから、トンネルインターフェイスで\n\tunnel<CmdBold>ipv6 mtu<NoCmdBold>がこの値以下になるように調整することを\n\tunnel推奨します。
TUN3MULTI_KEYS_INFO	3-エラー	[chars] [chars]	トンネルキーデータベースの操作に失敗しました。	ip-tunnels	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TUN-3-KEYSNOERR	3-エラー	[chars] [dec]	idb_index が正しくないため、トンネルキーデータベースのin操作に失敗しました。	ip-tunnels	LOG_STD_ACTION
TUN-3-OTV_GROUP	3-エラー	Tunnel OTV Groups: [chars]: [chars]	トンネルグループコンポーネントで内部ソフトウェアエラーが発生しました	TUNNELDISCONNECT	LOG_STD_ACTION
TUN-3-SIA_GROUP	3-エラー	Tunnel SIA Groups: [chars]: [chars]	トンネルグループコンポーネントで内部ソフトウェアエラーが発生しました	TUNNELDISCONNECT	LOG_STD_ACTION
TUN-3-TERM_ADJ	3-エラー	Terminal adjacency [chars][chars][chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	TUNNELDISCONNECT	LOG_STD_ACTION
TUN-3-TUN_DBG	3-エラー	TUN_DBG: [chars] [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	TUNNELDISCONNECT	LOG_STD_ACTION
TUN-3-TUN_HA	3-エラー	Tunnel HA: [chars]	トンネル HA で内部ソフトウェアエラーが発生しました	TUNNELDISCONNECT	LOG_STD_ACTION
TUN-3-TUN_SB	3-エラー	TUN_SB: [chars][chars][chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	TUNNELDISCONNECT	LOG_STD_ACTION
TUN-3-TUN_SIDB2TUN	3-エラー	[chars]: [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	TUNNELDISCONNECT	LOG_STD_ACTION
TUN-3-TUNTO	3-エラー	Operation: [chars] Action: [chars] Reason: [chars]	tunnel-to モジュールで内部ソフトウェアエラーが発生しました	TUNNELDISCONNECT	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TUN-3-WCCP_GROUP	3-エラー	Tunnel WCCP Groups: [chars]: [chars]	トンネルグループコンポーネントで内部ソフトウェアエラーが発生しました	TUNNELDISCONNECT	LOG_STD_ACTION
TUN-3-VPN-ENCAP-IP	4-警告	L3VPN Encap IP : [chars]: [chars]	ユーザー設定の変更により、警告が表示されます。このメッセージは通常、ユーザーが削除しようとしたループバックインターフェイスがL3VPNカプセル化IPプロファイルの送信元インターフェイスとして設定されている場合に表示されます。	TUNNELDISCONNECT	ループバックインターフェイスを削除する前に、L3vpnカプセル化IPプロファイルの送信元インターフェイスとして指定されたループバックインターフェイスの設定を解除することを推奨します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>TUNNEL_EXCEEDS_MTU4</del>	4-警告	[chars] IPv4 MTU configured %u exceeds tunnel transport MTU %u	-	TUNNELDISCONNECT	<p>特定の IPv4 MTU 値を設定する必要がない場合は、トンネルインターフェイスで\n\ &lt;CmdBold&gt;no ip mtu&lt;NoCmdBold&gt; と\n\ 入力して、デフォルト値のままにすることを推奨します。特定の値を設定する必要がある場合は、\n\ &lt;CmdBold&gt;show interface tunnel&lt;NoCmdBold&gt; コマンドで\n\ トンネルトランスポートの MTU 値を確認してから、トンネルインターフェイスで\n\ &lt;CmdBold&gt;ip mtu&lt;NoCmdBold&gt; がこの値以下になるように調整することを推奨します。 \n\</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TUNNEL_EXCEEDS_IPv6	4-警告	[chars] IPv6 MTU configured %u exceeds tunnel transport MTU %u	-	TUNNEL_DISCONNECT	<p>特定の IPv6 MTU 値を設定する必要がない場合は、トンネルインターフェイスで  &lt;CmdBold&gt;no ipv6 mtu  &lt;NoCmdBold&gt; と入力して、デフォルト値のままにすることを推奨します。特定の値を設定する必要がある場合は、  \n\n&lt;CmdBold&gt;show interface tunnel&lt;NoCmdBold&gt; コマンドで\n\nトンネルトランスポートの MTU 値を確認してから、トンネルインターフェイスで  &lt;CmdBold&gt;ipv6 mtu&lt;NoCmdBold&gt; がこの値以下になるように調整することを\n\n推奨します。 \n\n</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TUNNELDISCONNECT	4-警告	[chars] IPv4 MTU %u is lesser than the minimum IP MTU %u fragmentation may occur	トンネルインターフェイスで計算された IPv4 MTU 値が、最小 IP MTU \n\n未満です。トンネルの基盤となる出口インターフェイスの \n\n MTU が小さすぎます。その結果、トランスポートパケットが基盤となる出口 \n\nインターフェイスから送信される前に、トランスポートパケットのフラグメンテーションが発生する可能性があります。	TUNNELDISCONNECT	出口インターフェイスに特定の MTU 値を設定する必要がある場合は、\n\n出口インターフェイスで <CmdBold>no mtu <NoCmdBold> と入力して、\n\nデフォルト値のままにすることを推奨します。特定の値を \n\n設定する必要がある場合は、出口インターフェイスで <CmdBold>show interface <NoCmdBold> \n\n コマンドを実行して MTU 値を確認してから、トンネル出口で \n\n <CmdBold>mtu <NoCmdBold> がこの値以上になるように調整することを推奨します。 \n\n

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TUN4UDLR_EXCEEDS_MTU_IPV4	4-警告	[chars] transport MTU %u exceeds [chars] configured IPv4 MTU %u fragmentation may occur	デフォルトのMTU値がトンネルに設定されており、この\n値は基盤となる物理インターフェイスのMTUを超えています。その結果、\nトランスポートパケットが基盤となる出口インターフェイスから送信される前に、\nトランスポートパケットのフラグメンテーションが発生する可能性があります。	TUNNELDISCONNECT	可能な場合は、<CmdBold>ip mtu<NoCmdBold>を使用して、\n基盤となる物理インターフェイスでIPv4 MTUのサイズを増やしてください。
TUN4UDLR_IDB_ERROR	4-警告	UDLR [chars] - [chars]	UDLR インターフェイスでエラーが発生しました	TUNNELDISCONNECT	LOG_SID_NO_ACTION
TUN-5-6RD_INFO	5-通知	[chars]: [chars]	6RD の設定が新しいサブモードと互換性がないため、\n削除されました	TUNNELDISCONNECT	LOG_SID_NO_ACTION
TUN5HWFNEX_ILLEGAL	5-通知	Attempt to create tunnel interface for [chars] with illegal index: [dec]	トンネルインターフェイスの作成に失敗しました。	TUNNELDISCONNECT	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TUNIGNOREICMP6MTU	5-通知	[chars] ignoring received ICMP6 Type 2 Code 0 due to pmtud min-mtu setting	-	TUNNELDISCOVER	ICMP6 パケットを許可して、トンネルの MTU を減らすために、\n\ 使用する場合は、 <CmdBold>tunnel path-mtu-discovery min-mtu\n\ <NoCmdBold> コマンドを使用して、許可する最小 MTU を減らすことができます。指定した min-mtu\n\ は、許可される最小トンネルペイロード MTU になります。 \n\現在のパスの MTU 検出設定を表示するには、 <CmdBold>show interface tunnel<NoCmdBold> コマンドを\n\ 使用します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TUN5IGNOREICMPMTU	5-通知	[chars] ignoring received ICMP Type 3 Code 4 due to pmtud min-mtu setting	-	TUNNELDISCONNECT	ICMP パケットを許可して、トンネルの MTU を減らすために\n\使用する場合は、 <CmdBold>tunnel path-mtu-discovery min-mtu\n\ <NoCmdBold> コマンドを使用して、許可する最小 MTU を減らすことができます。指定した min-mtu\n\ は、許可される最小トンネルペイロード MTU になります。 \n\現在のパスの MTU 検出設定を表示するには、 <CmdBold>show interface tunnel<NoCmdBold> コマンドを\n\使用します。
TUN-5-INIT_ERROR	5-通知	A critical error [chars] occurred during initialization	トンネルサブシステムの作成に失敗しました。	TUNNELDISCONNECT	LOG_STD_ACTION
TUN5MNPICHOEDHEIE	5-通知	l3vpn encap ip profile [chars] deleted	L3VPN カプセル化 IP プロファイルが削除されました	TUNNELDISCONNECT	LOG_SID_NO_ACTION
TUN-5-MPLS_TE	5-通知	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
TUN-5-RECURDOWN	5-通知	[chars] temporarily disabled due to recursive routing	-	TUNNELDISCONNECT	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TUN\$RECURDOWN_SRC	5-通知	[chars] linestate down recursive source interface next output [chars]	トンネルのライン ステータスを評価す る際に、送信元イ ンターフェイスが 再確認されまし た。	ip-tunnels	LOG_STD_ACTION
TUN-5-TUN_DB_IF	5-通知	Operation on tunnel interface table failed for [chars] - [chars]	トンネルインター フェイステーブル の操作に失敗しま した。	ip-tunnels	LOG_STD_ACTION
TUN\$UNHWD\$DHEIE	5-通知	Failed to delete hwidb for Tunnel [dec] index [dec]	トンネルインター フェイスの削除に 失敗しました。	TUNL\$DIS\$COMPONENT	LOG_STD_ACTION
TUN\$UNHWD\$LIST\$DHEIE	5-通知	Failed to delete [chars] from tunnel hwidb list	hwidb リストから トンネルを削除で きませんでした。	TUNL\$DIS\$COMPONENT	LOG_STD_ACTION
TUN\$UNHWD\$LIST\$INSERT	5-通知	Failed to add [chars] to tunnel hwidb list	hwidb リストにト ンネルを追加でき ませんでした。	TUNL\$DIS\$COMPONENT	LOG_STD_ACTION
TUN\$UNHWD\$RECYCLE	5-通知	Failed to recycle hwidb for Tunnel [dec] index [dec]	トンネルインター フェイスのリサイ クルに失敗しまし た。	TUNL\$DIS\$COMPONENT	LOG_STD_ACTION
TUN\$UNHWD\$STATE\$RESET	5-通知	Failed to reset tunnel interface state for [chars]	トンネルインター フェイスのリセッ トに失敗しまし た。	TUNL\$DIS\$COMPONENT	LOG_STD_ACTION
TUN\$TUN_LIST_CREATE	5-通知	Failed to create tunnel list [chars]	トンネルリストの 作成に失敗しまし た。	TUNL\$DIS\$COMPONENT	LOG_STD_ACTION
TUN\$UNHWD\$SWIDB\$DHEIE	5-通知	Failed to delete swidb for Tunnel [dec] index [dec]	トンネルインター フェイスの削除に 失敗しました。	TUNL\$DIS\$COMPONENT	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TUN5TUNSMDBRCYCLE	5-通知	Failed to recycle swidb for Tunnel [dec] index [dec]	トンネルインターフェイスのリサイクルに失敗しました。	TUNELDISCONNECT	LOG_STD_ACTION
TUN-5-TUN_TABLE	5-通知	Operation [chars] on tunnel table failed for [chars] - [chars]	トンネルテーブルの操作に失敗しました。	ip-tunnels	LOG_STD_ACTION
TUN5TUNUNITLISTDEIE	5-通知	Failed to delete entry unit [dec] to tunnel unit list	トンネルユニットからの削除に失敗しました。	TUNELDISCONNECT	LOG_STD_ACTION
TUN5TUNUNITLISTINSERT	5-通知	Failed to add entry unit [dec] to tunnel unit list	トンネルユニットの追加に失敗しました。	TUNELDISCONNECT	LOG_STD_ACTION
TUNNELKILL3MPLS_TE	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
TUN5PROTECTPROCESAL	3-エラー	Failed to create tunnel security process	トンネル保護を実行するために必要なプロセスを開始できませんでした。	tunnel	LOG_STD_ACTION
TUNSS3TUN_API_ARGS	3-エラー	unexpected arguments: [chars] [chars]	この API は、トンネルインターフェイスにのみ使用する必要があります。	tunnel	LOG_STD_ACTION
TUN5PROTECTBDUNMODE	6-情報	Tunnel mode [chars] not supported by tunnel protection. Protection removed.	選択したトンネルモードはトンネル保護インターフェイスでサポートされていないため、保護が無効になり、解除されました。	tunnel	このインターフェイスで保護が必要でない限り、アクションは必要ありません。保護が必要な場合は、代わりに crypto-map を使用する必要があります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>TPOX2MGIPOXNAUE</del>	2-クリティカル	ET-Analytics - Failed to register IPC message handler result code %u	QFP ET 分析機能が、コントロールプレーンと通信するための IPC メッセージハンドラを登録できませんでした。これにより、この機能が動作しなくなります。	TVI_COMP_NAME	LOG_STD_ACTION
<del>TPOXPOXI_LADISIAE</del>	3-エラー	-	HSL の宛先追加に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>TPOXPOXIHLENDIAE</del>	3-エラー	-	HSL のバインドに失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>TPOXPOXISIDEPIAE</del>	3-エラー	[dec]	指定されたインデックスで HSL バインドテンプレートエラーが発生しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>TPOXPOXICRAPIAE</del>	3-エラー	-	HSL の作成に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>TPOXPOXIHISABIAE</del>	3-エラー	-	HSL の有効化に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>TPOXPOXIMODISIAE</del>	3-エラー	-	HSL の宛先の変更に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>TPOXPOXIHMODPIAE</del>	3-エラー	-	HSL の変更に失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>TPOX2MGIPOXAIQIAUE</del>	3-エラー	ET-Analytics - Failed to get %u bytes space for IPC reply message	ET 分析機能のソフトウェアスタックの別のレイヤからメッセージへの応答を送信中に、QFP ET 分析機能がバッファ割り当てエラーを検出しました。	TVI_COMP_NAME	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>NRXAMSPXIBECHE</del>	3-エラー	-	ET分析の条件付きデバッグの登録に失敗しました。	TVI_COMP_NAME	LOG_STD_ACTION
<del>NRXAMSPXINAMSEN</del>	3-エラー	ET-Analytics - Received an invalid length IPC message	QFP ET 分析機能は、ET分析機能のソフトウェアスタック m_enum [dec] m_subtype [dec] m_len [dec] m_flags 0x[hec] m_source [dec] の他のレイヤから不正な長さの IPC メッセージを受信しました。	TVI_COMP_NAME	LOG_STD_ACTION
<del>NRXAMSPXISEDL</del>	3-エラー	ET-Analytics - Failed to send IPC message result code [dec]	QFP ET 分析機能は、ET分析機能のソフトウェアスタックの別のレイヤに IPC メッセージを送信できませんでした。	TVI_COMP_NAME	LOG_STD_ACTION
<del>NRXAMSPXIPRMA</del>	3-エラー	ET-Analytics - Failed to open reply message part of IPC packet	QFP ET 分析機能は、ET分析機能のソフトウェアスタックの別のレイヤに応答を送信中に、IPC パケットのメッセージ部分を開けませんでした。	TVI_COMP_NAME	LOG_STD_ACTION
<del>NRXAMSPXIKOWMG</del>	3-エラー	ET-Analytics - Received an unknown type code %u IPC message	QFP ET 分析機能は、ET分析機能のソフトウェアスタックの別のレイヤから不明なメッセージを受信しました。	TVI_COMP_NAME	LOG_SIDRECUR_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TXCONN3-BADMODE	4-警告	-	HSL ロガーはすでに初期化されています	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
TXCONN3-BADMODE	4-警告	%u	HSL ロガーが初期化されていません	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
TXCONN3-BADMODE	4-警告	[dec]:[dec] len [dec] flags 0x[hec] source [dec]	ET 分析 IPC メッセージの長が無効です。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
TXCONN3-BADLICENSEKEY	3-エラー	Bad license key configured for Transaction Connection.	txconn license コンフィギュレーションコマンドで設定された\nライセンスキーが無効です。	txconn	ライセンスキーが txconn\n\ license コンフィギュレーションコマンドで正しく入力されているかを確認します。有効なライセンスキーの取得方法については、txconn 機能のマニュアル\n\を参照してください。
TXCONN3-BADMODE	3-エラー	Unknown mode '[chars]' configured for server [chars]	txconn サーバーに設定されたモードがリモートデータベース\n\サーバーによって拒否されました。	txconn	SNA ネットワーク管理者に連絡して、リモートデータベース\n\サーバー上のDB2に接続するために使用する正しいモード名を確認して\n\ください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TXCONN3-BADRLU	3-エラー	Bad remote LU '[chars]' configured for server [chars]	txconn サーバー用に設定されたリモート LU が正しくありません。	txconn	SNA ネットワーク管理者に連絡して、リモートデータベース\サーバー上の DB2 に接続するために使用する正しいリモート LU 名を確認してください。SNA ネットワーク名 \n\ と LU 名が正しいことを\n\ 確認してください。
TXCONN3-INVALIDIRANS	3-エラー	Bad Transaction ID flushing out request for client %i connected server [chars] killing connection.	不正な入力ストリーム。	txconn	これは Informational（情報提供）メッセージです。 LOG_SID_NO_ACTION
TXCONN3-NOSESSION	3-エラー	Out of resource cannot create transaction for client %i connected server [chars] killing connection.	ルータのメモリが不足しています。	txconn	これは Informational（情報提供）メッセージです。 LOG_SID_NO_ACTION
TXCONN3-IXEXCEPTION	3-エラー	Exception [chars] from transaction [chars] to [chars] from client %i	予期しないトランザクションエラーが発生しました。	txconn	LOG_SID_ACTION。 可能であれば、debug txconn data\n\ コマンドの出力結果、ならびにこのメッセージが表示された期間のルータとリモート\n\ データベースサーバー間の SNA 回線トレースも提供します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TXCONNEXCHREQ	3-エラー	Unexpected client data flushing out the request for client %i connected server [chars].	不正な入力ストリーム。	txconn	これは Informational（情報提供）メッセージです。 LOG_SID_NO_ACTION
TXCONNDEIMOUT	5-通知	Client %i connected to server [chars] has timed out after [t-line]E.	クライアントが長時間アイドル状態であったため、\n\txconn サーバーに設定されたアイドルタイムアウトの期限が切れました。	txconn	これは Informational（情報提供）メッセージです。 LOG_SID_NO_ACTION
TXCONN-5-SECFAIL	5-通知	APPC security failed client %i using userid '[chars]' for server [chars]	クライアントから渡されたユーザー ID とパスワードのいずれか\n一方または両方が、リモートデータベースサーバーによって拒否されました。	txconn	これは Informational（情報提供）メッセージです。 LOG_SID_NO_ACTION
TXCONN5TARGETIDOWN	5-通知	CICS server [chars] has become unavailable. Recovery is in progress.	設定された接続先の CICS サーバーが使用できなくなりました。再び使用可能\nになるまで、このサーバーへのすべてのクライアント接続は拒否されます。	txconn	これは Informational（情報提供）メッセージです。 LOG_SID_NO_ACTION
TXCONN5-TARGETIUP	5-通知	CICS server [chars] is now available.	以前は使用できなかった CICS サーバーが使用可能になりました。このサーバーへの\nすべてのクライアント接続が許可されます。	txconn	これは Informational（情報提供）メッセージです。 LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
TXCONN\$RANSDEIMOUT	5-通知	Transaction [hec] of Client %i connected to server [chars] has timed out after [t-line]E.	トランザクションが長時間アイドル状態であったため、\n\txconn サーバーに設定されたアイドルタイムアウトの期限が切れました。	txconn	これは Informational（情報提供）メッセージです。 LOG_SID_NO_ACTION

## U ~ Z

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UBR7200-0-CPUCARD	0-緊急	CMTS[dec]/[dec] Init failed CSR[dec]=0x%04x.	ハードウェア障害の可能性が高いです	ubr7200	不具合のあるラインカードを交換します。
UBR7200-0-TEMPHIGH	0-緊急	[chars] measured at [chars] is too high: shutdown temperature [chars]	現在の温度が最大シャットダウン温度を超えています	ubr7200	高温の原因を特定し、可能な場合は修正してください。
UBR7200-0-VOLTHIGH	0-緊急	[chars] measured at [chars] is too high: shutdown voltage [chars]	現在の電圧が最大シャットダウン電圧を超えています	ubr7200	電圧が高い原因を特定し、可能な場合は修正してください。
UBR7200-0-VOLTLOW	0-緊急	[chars] measured at [chars] is too low: shutdown voltage [chars]	現在の電圧が最小シャットダウン電圧を下回っています	ubr7200	電圧が低い原因を特定し、可能な場合は修正してください。
UBR7200-1-DISCOVER	1-アラート	Only found [dec] interfaces on bay [dec] shutting down bay	システム障害またはハードウェア障害の可能性が高いです	ubr7200	ラインカードを交換します。
UBR7200-CPE_MGMT_KERR	2-クリティカル	Index out of range during CPE MGMT data decoding	\nCPE MGMT HCCP データの復号中にインデックスが範囲外になりました。	ubr7200	シスコにこのログメッセージを報告してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UBR7202LOG_CONSYS_CRI	2-クリティカル	[chars] logging console level to [dec] from [dec] Rate-limit level [dec] [chars].	危機的な状況でロギングコンソールが制限されました	ubr7200	syslog に記録されたすべてのメッセージを表示するには、「show logging」を実行してください。
UBR7202NOMEMORY	2-クリティカル	Failure to create new IPv6 entry %P	IPv6 アドレスを追加するために、新しいエントリを作成するためのバッファを割り当てることができません	cmts-platform	show chunks コマンドを入力し、このエラーメッセージとともに出力結果をテクニカルサポート担当者に報告してください。
UBR7203ACFE_FAILURE	3-エラー	[chars]	ACFE アルゴリズムモジュールで障害が発生しました	cmts-qos	LOG_STD_ACTION
UBR7203ALARM_ERROR	3-エラー	[chars]	一般的なエラー情報です。	ubr7200	表示されているとおりにエラーメッセージを書き写し、テクニカルサポート担当者に報告してください。
UBR7203AUTH_INVALID_SEQUENCE_NUMB	3-エラー	<12-CMISDCSS-60016> Auth Invalid - Invalid Key Sequence Number. CM MAC アドレス <[enet]>	認証が無効です (無効なキーシーケンス番号) \n	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
UBR7203AUTH_INVALID_MESSAGE_KEY	3-エラー	<12-CMISDCSS-60017> Auth Invalid - MessageKey Request Authentication Failure . CM MAC アドレス <[enet]>	認証が無効です (メッセージの認証エラー) \n	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
UBR7203AUTH_INVALID_NO_INFORMATION	3-エラー	<12-CMISDCSS-60012> Auth Invalid - No Information. CM Mac Addr <[enet]>	認証が無効です (情報なし) \n	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>UBR704FMDNCFR0000</del>	3-エラー	< <del>32CMISDCSS6000</del> > Auth Invalid - Unauthorized CM. CM Mac Addr <[enet]>	認証が無効です (未承認の CM) \n	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR704FMDNCFR0000</del>	3-エラー	< <del>32CMISDCSS6000</del> > Auth Invalid - Unsolicited. CM Mac Addr <[enet]>	認証が無効です (未承諾) \n	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR704FMDNCFR0000</del>	3-エラー	< <del>32CMISDCSS6000</del> > Auth Reject - No Information . CM Mac Addr <[enet]>	認証拒否 (情報なし) \n	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR704FMDNCFR0000</del>	3-エラー	< <del>32CMISDCSS6000</del> > Auth Reject - Permanent Authorization Failure . CM Mac Addr <[enet]>	認証拒否 (永続的な認証エラー) \n	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR704FMDNCFR0000</del>	3-エラー	< <del>32CMISDCSS6000</del> > Auth Reject - Time of Day not acquired . CM Mac Addr <[enet]>	CM 認証が拒否されました。TODが取得されていません。	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR704FMDNCFR0000</del>	3-エラー	< <del>32CMISDCSS6000</del> > Auth Reject - Unauthorized CM . CM Mac Addr <[enet]>	認証拒否 (未承認の CM) \n	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR704FMDNCFR0000</del>	3-エラー	< <del>32CMISDCSS6000</del> > Auth Reject - Unauthorized SAID. CM Mac Addr <[enet]>	認証拒否 (未承認の SAID) \n	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
UBR703BADARDELEIE	3-エラー	Tried to remove arp entry for %i that is not dynamic	非ダイナミック ARP エントリを削除しようとした。スプーフィング試行の可能性が あります	ubr7200	CMTS IP アドレス のスプーフィング が試行されている 可能性がないか調査 します。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UBR72003BADFININTERRUPT	3-エラー	BCM3138 chip [dec] dma interrupt error.	FFT DMA 割り込みエラーが発生しました。	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
UBR72003BADFFSTATE	3-エラー	BCM3138 chip [dec] is in wrong state [dec] expected state [dec]	予測されないな状態に達しました。	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
UBR72003BADUSPORT	3-エラー	Interface [chars] U[dec] invalid highest port number is U[dec]	有効なアップストリームポート番号を使用する必要があります。	ubr7200	有効なアップストリームポート番号を使用してコマンドを実行し直します。
UBR72003BPI_ENFORCE	3-エラー	Blocking CPE=[enet] CM=[enet] sid [dec] interface [chars]: CPE blocked	CMTS グリーニング機能がブロック対象の CPE MAC アドレスを受信しました	ubr7200	bpi-plus-policy で CPE のブロック対象 MAC アドレスを確認します。
UBR72003-BPI_ERR	3-エラー	[chars] [dec] [dec] [dec]	BPI エラー\n	ubr10000	LOG_SID_NO_ACTION
UBR72003BPI_ERR_DCCSS	3-エラー	[chars] [enet] [dec] [dec]	BPI DMP エラー\n	ubr7200	BPI DMP モジュールを確認します。
UBR72003BPI_ERR_UMP	3-エラー	[chars] [enet] [dec] [dec]	BPI UMP エラー\n	ubr7200	BPI UMP モジュールを確認します。
UBR72003BUN_MCAST_INIT	3-エラー	Unable to allocate memory for bundle multicast initialization.	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	cbr-application	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
UBR72003BUN_MCAST_REMOVE	3-エラー	Fail to allocate free Bundle Multicast Map Entry for Bundle:[dec] Group:%i Source:%i IDB:[chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	cbr-application	LOG_SID_SH_TECH_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UBR7200CMASIRMAERR	3-エラー	Unable to find the Multicast Mapped Entry from reverse-mapping table for Bundle: [dec] MAC:[enet]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	cbr-application	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
UBR7200-3-CHASSIS	3-エラー	Unknown chassis model.	ミッドプレーンに保存されているデータが不良または不完全です。	ubr7200	テクニカルサポートに連絡してシステムを更新してください。
UBR7200CMCRICAEERR	3-エラー	<[dec]>CMTS[DOCSIS]:<[enet]> CM Certificate Error. CM Mac Addr <[enet]>	CM 証明書エラー。	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
UBR7200CMCRICAEERR	3-エラー	<[dec]>CMTS[DOCSIS]: CM Certificate Format Error	CM 証明書形式エラー\n	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
UBR7200CMCRICAEERR	3-エラー	<[dec]>CMTS[DOCSIS]:<[enet]> CM Certificate Self-Verification Error	CM 証明書の自己検証エラー\n	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
UBR7200CMISQUACKIDERR	3-エラー	[chars]	この LC には、プログラムされた Quack IDPROM が必要です。	ubr10000	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
UBR7200CMISRCRCADNAURE	3-エラー	RCC creation failure - ID [dec] host [chars]	リストの挿入に失敗したため、RCC を作成できませんでした。	cmts-docsis	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
UBR7200CMISRCRNGVALDSB	3-エラー	TCC RNG on Interface [chars] with invalid SB for CM [enet]	TCC RNG は、CM が範囲設定されているインターフェイスの有効なサブブロックを取得できませんでした。ソフトウェアのバグです。	ubr10000	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UBR7200-3-CONFIG	3-エラー	Exceeds [dec] [chars]	高帯域幅および中間帯域幅に対応したポートアダプタの合計帯域幅が、このシステムのレートキャパシティを超えています。	ubr7200	システムの高帯域幅および中間帯域幅ポートアダプタで許可されている最大値については、設定時の注意事項を参照してください。
UBR7200-3-DEADSPDEAD	3-エラー	AWACS Slot [dec] is dead	ドーターボードのDSPがハングしています	ubr7200	イメージをリロードしてもエラーが発生する場合は、不具合のあるドーターボードを交換してください
<del>UBR7200-3-DOWNLOADERR1</del>	3-エラー	DSP FAILED TO RESPOND TO INIT_DOWNLOAD CMD.	DSPのダウンロードを開始できませんでした	ubr7200	イメージをリロードしてもエラーが発生する場合は、不具合のあるドーターボードを交換してください
<del>UBR7200-3-DOWNLOADERR2</del>	3-エラー	Failed downloading.	DSPのダウンロードに失敗しました	ubr7200	イメージをリロードしてもエラーが発生する場合は、不具合のあるドーターボードを交換してください
<del>UBR7200-3-DOWNLOADERR3</del>	3-エラー	FAILED DOWNLOADING OF DSP FW DUE TO CHECKSUM FAILURE.	DSPダウンロードの最後のステップでエラーが発生しました	ubr7200	イメージをリロードしてもエラーが発生する場合は、不具合のあるドーターボードを交換してください
<del>UBR7200-3-DOWNLOADPASS</del>	3-エラー	INIT DOWNLOAD OF DSP F/W PASS.	DSPファームウェアのダウンロードが正常に開始されました	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UBR72003-DBDOWNPASS2	3-エラー	DOWNLOAD OF DSP F/W SUCCESS.	DSP ファームウェアのダウンロードに成功しました	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
UBR72003-DBDOWNPASS3	3-エラー	END DOWNLOAD OF DSP F/W SUCCESS.	DSP ファームウェアのダウンロードが正常に終了しました	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
UBR72003-DBDSPERR1	3-エラー	DSP SRAM failed	ドーターボードのハードウェア障害	ubr7200	不具合のあるドーターボードを交換します。
UBR72003-DBDSPERR2	3-エラー	DSP SRAM semaphore failed	ドーターボードのハードウェア障害	ubr7200	不具合のあるドーターボードを交換します。
UBR72003-DBDSPERR3	3-エラー	DSP side dual-port SRAM failed	ドーターボードのハードウェア障害	ubr7200	不具合のあるドーターボードを交換します。
UBR72003-DBDSPERR4	3-エラー	DSP FLASH memory failed	ドーターボードのハードウェア障害	ubr7200	不具合のあるドーターボードを交換します。
UBR72003-DBDSPERR5	3-エラー	DSP failed to respond to Host Handshake	ドーターボードのハードウェア障害	ubr7200	不具合のあるドーターボードを交換します。
UBR72003-DBDSPERR6	3-エラー	Switching to backup dsp image failed	ドーターボードのハードウェア障害	ubr7200	不具合のあるドーターボードを交換します。
UBR72003-DBDSPERR7	3-エラー	Switching again to regular dsp image failed	ドーターボードの通常イメージの破損エラー	ubr7200	バックアップイメージに置き換えます。
UBR72003-DBDSPIDERR	3-エラー	DSP id read 0x[hec]expect 0x[hec]	ドーターボードのハードウェア障害	ubr7200	不具合のあるドーターボードを交換します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UBR7203DBFGADLERR	3-エラー	[chars]	XILINX FPGA のダウンロードに失敗しました	ubr7200	イメージをリロードしてもエラーが発生する場合は、不具合のあるラインカードを交換してください
UBR72003DBFPGAERR	3-エラー	XILINX not up reset reg is 0x[hec]	ドーターボードのハードウェア障害	ubr7200	不具合のあるドーターボードを交換します。
UBR7203DBLX908ERR	3-エラー	Plx9050 id read 0x[hec]expect 0x[hec]	ドーターボードのハードウェア障害	ubr7200	不具合のあるドーターボードを交換します。
UBR7203DBLX908ERR	3-エラー	Plx9080 id read 0x[hec]expect 0x[hec]	ドーターボードのハードウェア障害	ubr7200	不具合のあるドーターボードを交換します。
UBR7200DCNADHASHIME	3-エラー	The hash type [dec] for hash id [dec] is invalid	ソフトウェアが設定されたハッシュタイプを認識しません	ddc	表示されているとおりにエラーメッセージを書き写し、テクニカルサポート担当者に報告してください。
UBR7200DCNADSAICMP	3-エラー	The node [dec] for mac-address [enet] exceeds maximum configured nodes	oui-map または mac-map コマンドで指定されたマッピングが、設定された参加ノード数を超えています	ddc	設定を修正します。
UBR7200DCNADNODS	3-エラー	The number of nodes [dec] is invalid	ノード数が、プラットフォームでサポートされている制限数を上回っているか、または下回っています。	ddc	表示されているとおりにエラーメッセージを書き写し、テクニカルサポート担当者に報告してください。
UBR7203DISCOVER_FAIL	3-エラー	[chars]	物理エンティティを検出できません	ubr7200	LOGSIDSHTRCHACION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>UBR7200-3-DIVBYZEROERR</del>	3-エラー	Divide by zero attempted error [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ubr7200	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
UBR7200-3-DMIC_FAIL	3-エラー	Dynamic secrete failure CM [enet] on [chars] is [chars].	ダイナミックシークレットでエラーが発生したため、対応する CM は拒否/マーク/ロックされます。	cmts-docsis	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR7200-3-DOCSS_SYNC_SF</del>	3-エラー	cminstp is NULL: [chars].	このチェックポイントで参照されている SID の有効な cminstp が見つかりません。メッセージはドロップされます	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR7200-3-DSFLOWERR</del>	3-エラー	DS Flow Error: [chars] [enet] prim_rfid [dec] sfid [dec] wb_mode [dec] forw_chid [dec] [chars]	-	-	-
<del>UBR7200-3-DSFLOWERR</del>	3-エラー	DS Flow Error: [chars] [enet] prim_rfid [dec] sfid [dec] wb_mode [dec] forw_chid [dec] [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ubr7200	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>UBR7200-3-DSXIDPRNC_SMD</del>	3-エラー	[chars] Err: [enet] [dec] [chars]/[chars] [dec]/[dec] [dec]/[dec]	同じ ID の DSX トランザクションが重複しています。	cbr-application	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>UBR7200-3-FANTRAYOVERLOADED</del>	3-エラー	Fan Tray overloaded fail to support the linecard at slot [dec]	ルータのファンによって提供される冷却電力は、シャーシ内の一部の \n LC に必要な電力よりも低いです。	-	すぐにファンを交換しないと、システムが自動的にシャットダウンするか、 \n 正常に動作しなくなります。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UBR7200-3-FLOW_ERR	3-エラー	Flow error sfid [dec] sid [dec] CM Mac address <[enet]>	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ubr7200	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
UBR7200-3-FPSUBINIT	3-エラー	Unable to create subinterface [chars] for hw interface [chars]	システムはケーブルサブインターフェイスのデータ構造を作成できませんでした	ubr7200	システムの実行コンフィギュレーションとメモリ量に関する情報を収集し、バグを報告してください
UBR7200-3-CDHCPRECOMR	3-エラー	Withdwn Cnt %d/%d/%d/%d not recovered after switchover	スイッチオーバーまたは復元後、SPA のモジュラホストがスタンバイでアクティブになりますが、その SPA のワイドバンドインターフェイスは回復されません。これは、ソフトウェアの問題が原因である可能性が高いです。	cmts-redundancy	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
UBR7200-3-CDHCPREMOE	3-エラー	Withdwn Cnt %d/%d/%d/%d not removed	SPA のモジュラホスト設定を削除しても、その SPA のワイドバンドインターフェイスが削除されません。これは、ソフトウェアの問題が原因である可能性が高いです。	cmts-redundancy	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
UBR7200-3-HUNGHISSIAE	3-エラー	BCM3138 chip [dec] is not idle for [dec] retries	BCM3138 FFT プロセッサがスタックします	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
UBR7200-3-I2CERR	3-エラー	[chars]	i2cバスへのアクセス中にエラーが発生しました	ubr7200	内部バスへのアクセス中にエラーが発生しました。



機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UBR7200-3-ICUPXERR	3-エラー	[chars]	アップコンバータへのアクセス中にエラーが発生しました	ubr7200	アップコンバータへのアクセス中にエラーが発生しました。
UBR7200-3-INTERCEPT	3-エラー	Interface [chars] Failed to send intercept packet to server %i:[dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ubr7200	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>UBR7200-3-INVALID_BP_CFG</del>	3-エラー	<3>CMIS[DOCSS-6000] Invalid BP Configuration Setting Value for TLV type [dec]. CM MAC Addr <[enet]>	BP構成の設定値が無効です\n	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR7200-3-INVALID_ISR_LVL</del>	3-エラー	Invalid [chars] from interrupt level [dec]	ISR コンテキストからの操作が無効です。CSCek63728再発の可能性があります	ubr7200	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>UBR7200-3-INVALID_US_CHD</del>	3-エラー	Invalid Upstream Channel ID	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	cmts-docsis	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
UBR7200-3-IPCRCVERR	3-エラー	Internal RP-CLC/CLC-CLC IPC receive error from [dec]/[dec]	内部 IPC 受信エラー\n	ubr10000	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR7200-3-IPDR_BUF_ERR</del>	3-エラー	unable to alloc buffer because percent of free memory is [dec] which is below [dec]	IPDR 機能には、レコードを保持するためのメモリが必要です。メモリが不足しているため、IPDR データが失われる可能性があります。	ubr7200	LOG_SID_SH_TECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UBR7000IPDR_HLFSYSFULL	3-エラー	File [chars] cannot be created/written since filesystem is full.	IPDR 機能では、ファイルをファイルシステムに書き込む必要があります。ファイルシステムがいっぱいであるため、IPDR データが失われる可能性があります。	ubr7200	LOGS_IDSHTIETHACTION
UBR7000IPDR_CM_DOMAIN_ERR	3-エラー	The IPDR CM-US failed to get MAC domain with slot[[dec]] subslot[[dec]] slotunit[[dec]].	IPDR CM-US は、 <del>does not</del> <del>CM-Reg-Status</del> による MAC ドメインの取得に失敗しました。	ubr7200	この IPDR レコードを無視し、次の間隔でレコードを収集します。
UBR7000IPDR_SLOG_HLERR	3-エラー	The IPDR failed to handle file: [chars]	IPDR がファイルを処理できませんでした	ubr7200	ファイルシステムを確認します。
UBR72003IPV4ADDRERR	3-エラー	Host with invalid IPv4 address. Primary Interface [chars] Input Interface [chars] MAC = [enet] IP = %i	パケット送信者のソフトウェアエラーである可能性が高いです	ubr7200	モデムとサブスクライバを確認します。
UBR72003IPV6ADDRERR	3-エラー	Host with invalid IPv6 address. Primary Interface [chars] Input Interface [chars] MAC = [enet] IP = %P	パケット送信者のソフトウェアエラーである可能性が高いです	ubr7200	モデムとサブスクライバを確認します。
UBR72003IPV6SOCKETIFAIL	3-エラー	IPv6 TFTP server socket	IPv6 TFTP サーバースocketを開けませんでした	ubr7200	/"ip tftp-server /" CLI が設定されていないことを確認します。
UBR7000QINCPHSRULECD	3-エラー	JIB Upstream Queue Length or PHS Rule Failure Detected.	-	ubr7200	LOGS_IDSHTIETHACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UBR7031KEYREJCTINFORM	3-エラー	<B2CMIS[DCSS]@6000> Key Reject - No Information. CM Mac Addr <[enet]>	キー拒否（情報なし）\n	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
UBR7031KEYREJCTUNAUTH	3-エラー	<B2CMIS[DCSS]@6000> Key Reject - Unauthorized SAID. CM Mac Addr <[enet]>	キー拒否（未承認の SAID）\n	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
UBR7031L2VPNMAXIMIT	3-エラー	L2VPN XCONNECT PW max limit of %u pseudo-wires reached.	L2VPN XCONNECT PW の疑似回線が上限に達しました。	cmts-application	これ以上疑似回線を設定できません。
UBR7031L2VPNMAXIMIT	3-エラー	Disabled interface [chars]	ロードバランシングによってインターフェイスが無効になりました。これは、インターフェイスの外にモデムを移動できなかったためです。	cbr-application	このインターフェイスでオンラインにできるモデムがあるかを確認し、次に RF チャネルのパスを確認します。また、アップストリームおよびダウンストリームチャネルがトポロジ内で想定どおりに関連付けられているかどうかを確認します。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>UBR7001BMCDEMFAILED</del>	3-エラー	Failed to move modem [enet] from [chars] to [chars].	ロードバランシングによって、あるインターフェイスから別のインターフェイスにモデムを移動できませんでした。	cbr-application	このインターフェイスで他にオンラインにできるモデムがあるかを確認し、次に RF チャネルのパスを確認します。また、アップストリームおよびダウンストリームチャンネルがトポロジ内で想定どおりに関連付けられているかどうかを確認します。
<del>UBR7001BSAIEHNDNGCM</del>	3-エラー	This is a pre-existing pending entry detailed information as: [enet] action 0x[hec]:0x[hec] client [dec]:[dec] count update flag [dec]	古い保留中の CM が存在します	cbr-application	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>UBR7003MACADDRERR</del>	3-エラー	Upstream packet from host with non unicast MAC address. Primary Interface [chars] Input Interface [chars] SID = [dec] MAC = [enet]	パケット送信者のソフトウェアエラーである可能性が高いです	ubr7200	モデムとサブスクライバを確認します。
<del>UBR7003CMACERR</del>	3-エラー	<133>CMTS[DOCSIS]: CM MAC Addr <[enet]> on Interface [chars] U[dec] : [chars]	製造元 CA 証明書の形式エラー\n	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR7003CMACERR</del>	3-エラー	<133>CMTS[DOCSIS]: Map Reject - Not Authorized for requested downstream traffic flow. CM Mac Addr <[enet]>	マップ拒否 - 要求されたダウンストリームトラフィックフローが許可されていません\n	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>UBR7203-AMPD_CENING_SAID</del>	3-エラー	<[CM] [DOCSIS] [6060]> Mapped to existing SAID. CM Mac Addr <[enet]>	既存の SAID にマッピングされました\n	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR7203-AMPD_NEW_SAID</del>	3-エラー	<[CM] [DOCSIS] [6070]> Mapped to new SAID. CM Mac Addr <[enet]>	新しい SAID にマッピングされました\n	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR7203-MAX_DS_FLOW_ERROR</del>	3-エラー	Maximum limit for downstream service-flows reached	DS サービスフローの数は50を超えることはできません	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR7203-MAX_DS_FLOW_ERROR</del>	3-エラー	Maximum limit for dynamic downstream service-flows reached	ダイナミック DS サービスフローの数は31を超えることはできません	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR7203-MIC_CALC_FAIL</del>	3-エラー	MIC calculation failed for CM [enet] on [chars].	メッセージに示された CM の登録データの MIC 検証に失敗しました。	cmts-docsis	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR7203-MONITOR</del>	3-エラー	Interface [chars] Failed to send monitored packets	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ubr7200	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>UBR7203-MONITOR_ACCESS_LIST</del>	3-エラー	Null access list	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ubr7200	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>UBR7203-MONITOR_EMPTY</del>	3-エラー	Unable to allocate packet with rx_type = [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ubr7200	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>UBR7203-NEG_PENDING</del>	3-エラー	Negative decrement of pending stats on [chars] for [enet]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	cbr-application	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>UBR7203-NOFORK</del>	3-エラー	Could not start Spectrum Management process	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ubr7200	LOG_SID_SH_TECH_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UBR7200-3-NOMAC	3-エラー	Can't allocate MAC address for interface %u/%u	システムで使用可能な MAC アドレスがありません。	ubr7200	テクニカルサポートに連絡してください。
UBR7200-3-NOMEM	3-エラー	[chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ubr7200	LOG_SIDS_TECH_ACTION
UBR7200-3-NOMORESIDS	3-エラー	Maximum number of SIDS have been allocated for interface [chars]: CM [enet]: SID container info: start [dec] end [dec]	SIDS の最大数に達しました	ubr7200	ケーブルモデムを別のラインカードに割り当てます
UBR7200-3-NOTCMIS	3-エラー	Device reported [hex]	ハードウェア障害の可能性が高いです	ubr7200	不具合のあるハードウェアを交換します。
UBR7200-3-NULLHWIDB	3-エラー	A Null hwidb prevents the acl update for a modem's associated hosts MAC [enet] SID [dec]	モデムに関連付けられたホストの ACL を更新しようとして、エラーが発生しました	ubr10000	LOG_SID_NO_ACTION
UBR7200-3-NULLDBTSVIBL	3-エラー	A Null sw idb prevents pxf src-vfy tables from being updated MAC [enet] SID [dec]	pxf src-vfy テーブルの更新中に障害が発生しました	ubr10000	表示されているとおりにエラーメッセージを書き写し、テクニカルサポート担当者に報告してください。
UBR7200-3-NULLMAPPIR	3-エラー	Cannot send maps as current_map ptr is NULL\n ds->[hex]current_map->[hex] [chars]	これは内部エラーであるか、メモリの問題を示している可能性があります。	ubr7200	使用可能なメモリを確認します。必要に応じて、システムにメモリを追加します。
UBR7200-3-NULLCHANGER	3-エラー	OFDMA IUC change error: cm [enet] [chars]	RPD DPIC TE インターフェイスとコントローラ番号が一致しません。	cbr-cmts-infra	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UBR72003-OWNERR	3-エラー	CMTS[dec]/[dec] Buffer ownership error pak=0x[hec].	ハードウェア障害 の可能性が高いで す	ubr7200	不具合のあるボー ドを交換します。
UBR72003-PA_REM_ENQ_FAIL	3-エラー	Enqueue of message failed slot [dec]	PA 削除メッセージ をイベントキュー に追加できません でした	ubr7200	LOG_STD_ACTION
UBR72003-PA_REM_GENERAL	3-エラー	[chars]	failure 文字列で定 義されている PA 取り外しイベント のステートマシ ンの動作で一般的 なエラーが発生し ました。	ubr7200	LOG_STD_ACTION
UBR72003-PA_REM_PCI_ERR	3-エラー	PCI error address = 0x[hec]\n	予期しない PCI エ ラーが発生しまし た	ubr7200	LOG_STD_ACTION
UBR72003-PACKETCABLE	3-エラー	if_index_db is null index = [dec] gid = [dec]	PacketCable が DB からの検索で無効 なゲート ID を検 出しました	packetcable	ソフトウェアの コードパスエラー
UBR72003-RP_INVALID_SID	3-エラー	Invalid SID assignment for interface: [chars] CM: [enet]	RP により無効な SID が割り当てら れました	ubr7200	Cisco TAC に連絡 してください。
UBR72003-UNSUPPORTED_CRYPTOSUITE	3-エラー	<[dec] CM [dec] [dec]> Unsupported Crypto Suite. CM Mac Addr <[enet]>	サポートされてい ない暗号スイート \n	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
UBR72003-SEM_CREATE_FAIL	3-エラー	Unable to create the semaphore	ノンブロッキング UPX アクセス用の セマフォを作成で きません	ubr7200	LOG_SID_HI_TECH_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UBR7203SEMLOCKFAIL	3-エラー	Unable to lock the semaphore	ノンブロッキングUPXアクセス用のセマフォをロックできません	ubr7200	アップコンバータのステータスを読み取ることができません。再試行してください。
UBR7203SDERRCRHCP	3-エラー	Tried to allocate New SID during Failover for interface [chars]: CM [enet]: SID container info: start [dec] end [dec]	フェールオーバー中のSIDの割り当て	ubr7200	ケーブルモデムを別のラインカードに割り当てます
UBR7200-3-SLOTS	3-エラー	Number of slots in chassis is undefined.	ミッドプレーンに保存されているデータが不良または不完全です。	ubr7200	テクニカルサポートに連絡してシステムを更新してください。
UBR7203SNMFMALOC	3-エラー	no sufficient memory for sorted table index [dec] allocated %lu unallocated %lu	AVL ツリーに割り当てる十分なメモリがありません	ubr7200	特に対処の必要はありません。
UBR7200-3-SPIERRNRD	3-エラー	SPI PENDING NO READ DATA[chars]: spistat=0x%02x chid=0x%02x cmd=0x%02x	PHYチップのシリアル通信バスで読み取りエラーが発生しました。	ubr7200	ラインカードに不具合があります。交換してください。
UBR7200-3-SPIERRR	3-エラー	SPI PENDING READ ERROR[chars]: spistat=0x%02x chid=0x%02x cmd=0x%02x	PHYチップのシリアル通信バスで読み取りエラーが発生しました。	ubr7200	ラインカードに不具合があります。交換してください。
UBR7200-3-SPIERRRBS	3-エラー	SPI BUS READ 0x%02x BYTES SHORT[chars]: spistat=0x%02x chid=0x%02x	PHYチップのシリアル通信バスで読み取りエラーが発生しました。	ubr7200	ラインカードに不具合があります。交換してください。



機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UBR7200-3-SPIERRW	3-エラー	SPI PENDING WRITE ERROR[chars]: spistat=0x%02x chid=0x%02x cmd=0x%02x	PHY チップのシリアル通信バスで書き込みエラーが発生しました。	ubr7200	ラインカードに不具合があります。交換してください。
UBR7200-3-SPIERRW_CHID	3-エラー	Invalid Channel ID[chars]: chid=0x%02x cmd=0x%02x regaddr=0x%02x	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	ubr7200	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
UBR7200-3-SPOOFEDIP	3-エラー	Rejecting IP=%i [chars] sid [dec]: Address configured on [chars]	CMTS グリーニング機能が重複する IP アドレス情報を受信しました	ubr7200	スプーフィングを確認してください。CPE が CMTS IP アドレスを使用している可能性があります。
UBR7200-3-SPOOFEDMAC	3-エラー	Investigating MAC=[enet] [chars] sid [dec]: Original MAC on sid [dec] [chars]	CMTS グリーニング機能が重複する MAC アドレス情報を受信しました	ubr7200	スプーフィングを確認してください。CPE が MAC アドレスを再利用している可能性があります。
UBR7200-3-SUBCENOCM	3-エラー	CM doesn't exist when CPE is online on corresponding SID [chars] mac [enet] sid [dec] hwidb [chars]	CPE が対応する SID でオンラインのとき、CM が存在しません	ubr7200	TAC サポートに連絡し、エラーメッセージを報告してください。
UBR7200-3-SUBCIBRENSR	3-エラー	Unexpected freeing Subscriber Data in interrupt context host_mac [enet] hwidb [chars]	割り込みコンテキストで CMTS サブスクライバ DB データが予期せず解放されています	ubr7200	TAC サポートに連絡し、エラーメッセージを報告してください。
UBR7200-3-SUBCNIFALRE	3-エラー	CMTS Subscriber DB initialization failed [chars] [chars] [chars]	CMTS サブスクライバ DB の初期化に失敗しました	ubr7200	TAC サポートに連絡し、エラーメッセージを報告してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>UBR72003TEKINVAL</del>	3-エラー	<[dec] CMISID[dec]> TEK Invalid - Invalid Key Sequence Number . CM Mac Addr <[enet]>	TEK が無効です (無効なキーシーケンス番号) \n	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR72003TEKINVAL</del>	3-エラー	<[dec] CMISID[dec]> TEK Invalid - No Information. CM Mac Addr <[enet]>	TEK が無効です (情報なし) \n	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR72003COMANYRANGELS</del>	3-エラー	CMTS-HCCP [chars]: Actual Rcvd ranged list sync sids [dec] # of sids saved [dec]	受信した範囲リスト同期メッセージのサイズ。	ubr7200	i/fの前にあるケーブルモデムの SID の数を減らします。
UBR72003UCDPROCERR	3-エラー	CMTS UCD processing failed on [chars] U[dec] lch_state [dec] err [dec] retry [dec]	UCD 更新エラー	cmts-infra	システムの CPU 負荷を確認し、アップストリームをリセットします。
UBR72003UNEXPECTED	3-エラー	[chars]	指定の操作が失敗しました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR72003UNSUPPORTED_CRYPT</del>	3-エラー	<[dec] CMISID[dec]> Unsupported Crypto Suite. CM Mac Addr <[enet]>	サポートされていない暗号スイート \n	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
UBR72003WRONG_CHIP	3-エラー	BCM3138 current chip [dec] desired chip [dec]	誤った BCM3138 チップが選択されています。	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
UBR72003ZOMBIESID	3-エラー	SID [dec] macaddr [enet] us_channel_id %u rng_list_id %u ds_time_stamp %llu rngpoll_timeout %llu now %lu last_rangeing %lu stn_mtn=%u cont_mtn=%u pending=%u	モデムが取り外された後、SID インスタンスがクリーンアップされませんでした。	ubr7200	TAC に連絡して、ログを提示してください。

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>UBR7200BADREGREQ</del>	4-警告	<3-CMISDCSS-70120> Bad Max DS Bit Rate Unsupported Setting. CM Mac Addr <[enet]>	登録要求: 最大DS ビットレートが正 しくないため設定 できません。 \n	ubr7200	設定ファイルのパ ラメータを確認し ます。
<del>UBR7200BADREGREQ</del>	4-警告	<3-CMISDCSS-70130> Bad Max US Bit Rate - Unsupported Setting. CM Mac Addr <[enet]>	登録要求: 最大US DSビットレートが 正しくないため設 定できません。 \n	ubr7200	設定ファイルのパ ラメータを確認し ます。
<del>UBR7200BADREGREQ</del>	4-警告	<3-CMISDCSS-70180> Network Access has Invalid Parameter. CM Mac Addr <[enet]>	登録要求: ネット ワークアクセスに 無効なパラメータ があります。 \n	ubr7200	設定ファイルのパ ラメータを確認し ます。
UBR7200BADREGREQ	4-警告	Cable modem [enet] on interface [chars] when [chars] attempted re-registration with different QoS	モデムが登録要求 を送信しました が、このモデムは 別の QoS にすでに 登録されています	ubr7200	モデムでサービ スの盗難が試みら れている可能性が あります
<del>UBR7200BADREGREQ</del>	4-警告	<3-CMISDCSS-70070> Bad US CH -Overload. CM Mac Addr <[enet]>	登録要求: 不正な US チャンネル-オー バーロード。 \n	ubr7200	アップストリーム 周波数を確認しま す
UBR72004BADCFGFILE	4-警告	Modem config file [chars] at %i: [chars]	ケーブルモデムの 設定ファイルに問 題があります	ubr7200	設定ファイルが適 切であることを確 認します
UBR72004BADCFGFILE_V6	4-警告	Modem config file [chars] at %P: [chars]	ケーブルモデムの 設定ファイルに問 題があります	ubr7200	設定ファイルが適 切であることを確 認します
UBR72004BLZE_HM_TEST	4-警告	Blaze HM testcase failed. Blaze indices allocated for MD host [dec]/[dec] on the Guardian [dec]/[dec] : [dec] Blaze indices in use on the MD Host: [dec]	Blaze インデックス が Guardian で割り 当て解除されてい ません	ubr10000	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UBR7204BPI_WARNING	4-警告	[chars]: SID=[dec] KeySeq=0x[hec] Cable Interface <[chars]>	BPI 警告\n	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
UBR7204CENENWRNG	4-警告	Warning: [chars] - [dec]	キャッシュエンジンの警告メッセージ。	snmpPerf	."
UBR7204CLASSHR_ERROR	4-警告	CM MAC: [chars] Classifier direction: [chars] Param code: [dec] Confirm code: [dec]	分類子の許可/アクティベーション中に問題が発生した可能性があります	ubr7200	詳細については、DOCSIS メッセージログを確認してください。
UBR7204CLK_HMFAULT	4-警告	Hardware Fault in Clockcard	クロックカードのハードウェア障害	ubr7200	クロックカードを交換します
UBR7204CMNPRF_FAILURE	4-警告	CM <[enet]> on host interface <[chars]> reported NP RF <[dec]> failure modular-cable <[chars]> CM's NP RFs <[chars]>	CMTS はケーブルモデムの NP RF 障害を処理するために、組み込みイベントマネージャを介してスクリプトを実行するように設定されています。	cbr-application	ケーブルモデムでワイドバンド接続が発生していないことを確認します。
UBR7204DSID_CONSENT	4-警告	DSID [dec] BG: [dec] assigned to SF:[dec] already. DSID invalid on CM-[enet]	SF に割り当てられた DSID は無効になりました。ソフトウェアバグ	ubr10000	表示されているとおりにエラーメッセージを書き写し、テクニカルサポート担当者に報告してください。
UBR72004CMLOCKED	4-警告	Cable Modem [enet] in [chars] locked due to [chars] theft of service	ケーブルモデムの設定ファイルに問題があります	ubr7200	ケーブルモデムでサービスの盗用が試みられました
UBR72004CMMARKED	4-警告	Cable Modem [enet] in [chars] attempted theft of service	ケーブルモデムの設定ファイルに問題があります	ubr7200	ケーブルモデムでサービスの盗用が試みられました

機能重大度ニ一モニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UBR7200-4-CMNOPRIMS	4-警告	CM [enet] does not have any primary service flows	この CM にはプライマリサービスフローがありません	ubr7200	特に対処の必要はありません。
UBR7200-4-IPV6-LINK-LOCAL-DAD	4-警告	<B>CM [enet] IPv6 Link-local address has failed DAD. Addr <[enet]>	IPv6 リンクローカルが DAD に失敗しました。 \n	ubr7200	モデムとサブスクライバを確認します。
UBR7200-4-DHCPV6-REQUEST	4-警告	DHCPv6 request received with a bad src IPv6 \naddr. IP <%P> msg <[chars]>	不正な送信元 IPv6 アドレスで DHCPv6 要求を受信したため、要求をドロップしています \n	ubr7200	モデムとサブスクライバを確認します。
UBR7200-4-NO-CARD	4-警告	Card on [dec]/[dec] with l2vpn \[chars] \ command should be taken care of before plugging different type of card or executing \no card \ command.	カードは cable l2vpn コマンドで設定されています。異なるタイプのカードを装着する前、または \no card \ コマンドを実行する前に、カードの設定を確認してください。	cmts-application	."
UBR7200-4-RF-POWER-ADJUST	4-警告	rf-power adjusted to [dec] dBmV to meet upconvertor requirement.	このカードには、RF 電力の制限が異なるアップコンバータがあります。これらの制限を満たすように、RF 電力が調整されています。	ubr10000	LOG_SID_NO_ACTION
UBR7200-4-COOKIE	4-警告	Corrupt or missing MAC address cookie \n using random base [enet]	ミッドプレーンに不正なデータが保存されています。	ubr7200	テクニカルサポートに連絡してシステムを更新してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>UBR700CNSVLDUORANE</del>	4-警告	< <del>B-CMISDOCSIS-70110</del> > Bad Class of Service. Invalid Class ID or out of range. CM Mac Addr <[enet]>	不正なサービスクラス。クラス ID が無効であるか、範囲外です。	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR700CNSUPRECLAS</del>	4-警告	< <del>B-CMISDOCSIS-70110</del> > Bad Class of Service-Unsupported class. CM Mac Addr <[enet]>	不正なサービスクラスのため、登録に失敗しました。サポートされていないクラスです	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR700CRLNOIRSONG</del>	4-警告	< <del>B-CMISDOCSIS-60040</del> > Failed to retrieve CRL from [chars]	CRL は使用できません	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR700CABKNOWNSKOD</del>	4-警告	< <del>B-CMISDOCSIS-60080</del> > DCC-ACK is rejected - Unknown transaction ID. CM MAC addr <[enet]>	トランザクション ID が不明なため、DCC-ACK が拒否されました	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR700CNCNSURENRFH</del>	4-警告	DCC [enet] is aborted - No resource available on target [chars] U[dec]	DCC トランザクションのターゲットチャンネルに使用可能なリソースがありません	cbr-application	ターゲットチャンネルの使用率を確認します
<del>UBR700DCCREJ2DSABLE</del>	4-警告	< <del>B-CMISDOCSIS-60290</del> > DCC is rejected - DOCSIS 2.0 mode is disabled. CM MAC addr <[enet]>	DOCSIS 2.0 モードが無効になっているため DCC が拒否されました	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR700DCCR/CHNADALE</del>	4-警告	< <del>B-CMISDOCSIS-60210</del> > DCC is rejected - Authentication failure. CM MAC addr <[enet]>	課題エラーにより DCC が拒否されました	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニ一モニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>UB70DCCRMCAFRINDEX</del>	4-警告	<B3-CMIS[DCCSS]-60250> DCC is rejected - Duplicated service flow reference-ID or index in message. CM MAC addr <[enet]>	重複したサービスフローの参照 ID またはインデックスがメッセージ内に存在するため、DCC が拒否されました	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UB70DCCRMKSNVXBR</del>	4-警告	<B3-CMIS[DCCSS]-60270> DCC is rejected - Message syntax error. CM MAC addr <[enet]>	メッセージシンタックスエラーにより、DCC が拒否されました	cbr-application	DCC 要求メッセージの送信中に TLV とパラメータの設定を確認します。
<del>UB70DCCRMVGTQBG</del>	4-警告	<B3-CMIS[DCCSS]-60280> DCC is rejected - Message length too big. CM MAC addr <[enet]>	メッセージが長すぎるため、DCC が拒否されました	cbr-application	メッセージの長さを 1536 文字未満にします
<del>UB70DCCRMUIREBRS</del>	4-警告	<B3-CMIS[DCCSS]-60220> DCC is rejected - Multiple errors. CM MAC addr <[enet]>	複数のエラーにより、DCC が拒否されました	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UB70DCCRMHFNDCX</del>	4-警告	<B3-CMIS[DCCSS]-60260> DCC is rejected - Invalid parameter for context. CM MAC addr <[enet]>	コンテキストのパラメータが無効なため、DCC が拒否されました	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UB70DCCRMNFCNCPED</del>	4-警告	<B3-CMIS[DCCSS]-60280> DCC is rejected permanently - DCC not supported. CM MAC addr <[enet]>	DCC がサポートされていないため、DCC は永続的に拒否されます	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UB70DCCRMNFRMRCRN</del>	4-警告	<B3-CMIS[DCCSS]-60200> DCC is rejected - Required parameter not present. CM MAC addr <[enet]>	必要なパラメータが存在しないため、DCC は拒否されました	cbr-application	DCC 要求メッセージの送信中にパラメータを再確認します。
<del>UB70DCCRMNVCNCOND</del>	4-警告	<B3-CMIS[DCCSS]-60290> DCC is rejected - Service flow not found. CM MAC addr <[enet]>	サービスフローが見つからなかったため、DCC が拒否されました	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>UB70DCCRUSKIDRASN</del>	4-警告	< <del>B-CMISDCCS-6000</del> > DCC is rejected - Unspecified reason. CM MAC addr <[enet]>	理由不明で DCC が拒否されました	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UB70DCCRMVFRACNE</del>	4-警告	< <del>B-CMISDCCS-6000</del> > DCC is aborted - Unable to communicate on new upstream channel. CM MAC addr <[enet]>	DCCが中断された ため、新しいアッ プストリームチャ ネルで通信できま せん	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UB70DCCRQARMENW</del>	4-警告	< <del>B-CMISDCCS-6000</del> > DCC arrives new channel. CM MAC addr <[enet]>	DCCが新しいチャ ネルに到達しまし た	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UB70DCCRQCHARTOD</del>	4-警告	< <del>B-CMISDCCS-6000</del> > DCC departs old channel. CM MAC addr <[enet]>	DCCが古いチャネ ルから移動しまし た	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UB70DCCRQCHAREADY</del>	4-警告	< <del>B-CMISDCCS-6000</del> > DCC is rejected - CM MAC address <[enet]> already on destination.	CM MAC アドレス がすでに宛先に存 在するため、DCC は拒否されました	cbr-application	トランザクション が終了するまで待 ちます。それ以外 の場合は、モデム を別のチャンネルに 移動します。
<del>UB70DCCSPORVWCANE</del>	4-警告	< <del>B-CMISDCCS-6000</del> > DCC response was unreceived on new channel. CM MAC addr <[enet]>	DCC 応答が新しい チャンネルで受信さ れませんでした	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UB70DCCSPORVOLDANE</del>	4-警告	< <del>B-CMISDCCS-6000</del> > DCC response was unreceived on old channel. CM MAC addr <[enet]>	DCC 応答が旧チャ ネルで受信されま せませんでした	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UB70DCCSRACHCFAILURE</del>	4-警告	< <del>B-CMISDCCS-6000</del> > DCC Response is rejected - Authentication failure. CM MAC addr <[enet]>	認証エラーにより DCC 応答が拒否さ れました	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>UBR704DCCMSG_ERROR</del>	4-警告	<B-CMIS[DCCS]-6000> DCC Response is rejected - Message syntax error. CM MAC addr <[enet]>	メッセージシンタックスエラーにより、DCC 応答が拒否されました	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR704DCCUNKNWNSID</del>	4-警告	<B-CMIS[DCCS]-6000> DCC Response is rejected - Unknown transaction ID. CM MAC addr <[enet]>	トランザクション ID が不明なため、DCC 応答が拒否されました	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR704DCCUNSPEC_REASON</del>	4-警告	<B-CMIS[DCCS]-6000> DCC Response is rejected - Unspecified reason. CM MAC addr <[enet]>	理由不明で DCC 応答が拒否されました	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
UBR704DDC_CFG_HASH_ID	4-警告	Hash id [dec] does not exist in global configuration	ハッシュ ID はケーブルインターフェイスに設定されていますが、グローバルに定義されていません	ddc	設定を修正します。
<del>UBR704DDC_GENRAL_ERROR</del>	4-警告	Error: [chars]	DDC のキャッチオールエラーメッセージ	ddc	表示されているとおりにエラーメッセージを書き写し、テクニカルサポート担当者に報告してください。
<del>UBR704DDC_LIST_ERROR</del>	4-警告	DDC list error	DDC がリストにエレメントを作成または追加できませんでした	ddc	表示されているとおりにエラーメッセージを書き写し、テクニカルサポート担当者に報告してください。
<del>UBR704DDC_MESSAGE_ERROR</del>	4-警告	DDC message error. type [dec]	DDC がプロセス間メッセージまたは IPC メッセージを送信できませんでした	ddc	表示されているとおりにエラーメッセージを書き写し、テクニカルサポート担当者に報告してください。

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>UBR700DDCNOEDHRCR</del>	4-警告	Node id mismatch NPE: [dec] linecard: [dec]	NPE サブインター フェイスのノード IDがラインカード のノードIDと異 なります	ddc	表示されていると おりにエラーメッ セージを書き写 し、テクニカルサ ポート担当者に報 告してください。
<del>UBR700DCFOIRQRCR</del>	4-警告	DS frequency not configured for the protect target node [dec]	すべての保護対象 に DS 周波数が設 定されていません	ddc	設定を修正しま す。
<del>UBR700DCSEMAPORRCR</del>	4-警告	DDC semaphore released when it was not taken	解放が要求された ときに DDC セマ フォが取得されま せんでした	ddc	表示されていると おりにエラーメッ セージを書き写 し、テクニカルサ ポート担当者に報 告してください。
<del>UBR700DCUNEXCHESMCHRCR</del>	4-警告	DDC unexpected event error [dec]	DDC が予期しない イベントまたはサ ポートされていない イベントを受信 しました	ddc	表示されていると おりにエラーメッ セージを書き写 し、テクニカルサ ポート担当者に報 告してください。
<del>UBR700DCUNEXCHEMSCHRCR</del>	4-警告	DDC unexpected message error [dec]	DDC が予期しない メッセージまたは サポートされてい ないメッセージを 受信しました	ddc	表示されていると おりにエラーメッ セージを書き写 し、テクニカルサ ポート担当者に報 告してください。
<del>UBR700DHCPACKMACHCM</del>	4-警告	Not update cm state for DHCP ACK Expected CM [enet] ip %i found CM [enet] ip %i new ip %i	DHCP ACK の更新 中に誤った CM が 検出されました	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR700DHCPACKTOOSHORT</del>	4-警告	DHCP packet is too short from %i to %i UDP length [dec]	短すぎる DHCP パ ケットを受信しま した	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>UBR700</del> DIAG_LOG_FULL_REACHED	4-警告	[DOCSIS]<86000800>Docs Diag Log reaches max size	ドキュメント診断 ログ通知: ログサ イズが最大サイズ に達しました	ubr7200	-
<del>UBR700</del> DIAG_LOG_HIGH_THRESHOLD_REACHED	4-警告	[DOCSIS]<86000100>Docs Diag Log exceeds high threshold	ドキュメント診断 ログ通知: ログサ イズが上限しきい 値を超えました	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR700</del> DSX_FREQ_INVALID	4-警告	<B3-CMIS[DOCSIS]-70060> Bad DS FREQ - Format Invalid. CM Mac Addr <[enet]>	登録要求: 不正な DS 周波数 - 無効な 形式です。 \n	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR700</del> DSX_FREQ_IN_USE	4-警告	<B3-CMIS[DOCSIS]-70060> Bad DS FREQ - Not in use. CM Mac Addr <[enet]>	登録要求: 不正な DS 周波数 - 使用さ れていません。 \n	ubr7200	設定ファイルの周 波数を確認してく ださい
<del>UBR700</del> DSX_FREQ_NOT_MULTIPLE	4-警告	<B3-CMIS[DOCSIS]-70060> Bad DS FREQ - Not multiple of 62500. CM Mac Addr <[enet]>	登録要求: 不正な DS 周波数 - 62500 の倍数ではありません。 \n	ubr7200	設定ファイルの周 波数を確認してく ださい
<del>UBR700</del> DSX_ABORT_NO_ACK	4-警告	<B3-CMIS[DOCSIS]-80008> Service Add is aborted - No ACK. CM MAC addr <[enet]>	ACK がないため、 DSX は中止されま した \n	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR700</del> DSX_ABORT_INVALID_TRANSACTION_ID	4-警告	<B3-CMIS[DOCSIS]-80008> Service Add Response is rejected - Invalid transaction ID. CM MAC addr <[enet]>	トランザクション ID が無効なため、 ACK が拒否されま した \n	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR700</del> DSX_ADD_ABORTED	4-警告	<B3-CMIS[DOCSIS]-80008> Service Add is rejected - Add aborted. CM MAC addr <[enet]>	CM DSA メッセー ジが拒否されまし た。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>UBR704</del> DSA_AUTH_FAILURE	4-警告	< <del>B-CMISDCSS-8002</del> > Service Add is rejected - Authorization failure. CM MAC addr <[enet]>	承認エラーにより、CM DSA は拒否されました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR705</del> CLASSIFIER_FLOW	4-警告	< <del>B-CMISDCSS-8007</del> > Service Add is rejected - Classifier for another flow. CM MAC addr <[enet]>	分類子が別のフロー用であるため、CM DSA が拒否されました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR706</del> CLASSIFIER_EXISTS	4-警告	< <del>B-CMISDCSS-8001</del> > Service Add is rejected - Classifier exists. CM MAC addr <[enet]>	分類子がすでに存在するため、CM DSA は拒否されました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR707</del> CLASSIFIER_NOT_FOUND	4-警告	< <del>B-CMISDCSS-8001</del> > Service Add is rejected - Classifier not found. CM MAC addr <[enet]>	分類子が見つからなかったため、CM DSA は拒否されました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR708</del> DUPLICATE_REFERENCE_INDEX	4-警告	< <del>B-CMISDCSS-8004</del> > Service Add is rejected - Duplicated reference-ID or index in message. CM MAC addr <[enet]>	参照 ID またはインデックスが重複しているため、CM DSA が拒否されました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR709</del> HEADER_SUPPRESSION_NOT_SUPPORTED	4-警告	< <del>B-CMISDCSS-8005</del> > Service Add is rejected - Header suppression setting not supported. CM MAC addr <[enet]>	ヘッダー抑制設定はサポートされていません	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR710</del> HMAC_AUTH_FAILURE	4-警告	< <del>B-CMISDCSS-8001</del> > Service Add is rejected - HMAC authentication failure. CM MAC addr <[enet]>	HMAC 認証に失敗しました	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>UR70DSAMDRCSIBERROR</del>	4-警告	< <del>B-CMISDOCSS-8002</del> > Service Add is rejected - Major classifier error. CM MAC addr <[enet]>	重大な分類子エラーにより、CM DSA が拒否されました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UR70DSAMDRMUPHERROR</del>	4-警告	< <del>B-CMISDOCSS-8002</del> > Service Add is rejected - Multiple major errors. CM MAC addr <[enet]>	複数の重大なエラーにより、CM DSA が拒否されました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UR70DSAMDRPHERROR</del>	4-警告	< <del>B-CMISDOCSS-8002</del> > Service Add rejected - Major PHS rule error. CM MAC addr <[enet]>	重大な PHS ルールエラーにより、CM DSA が拒否されました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UR70DSAMDRSFCMERROR</del>	4-警告	< <del>B-CMISDOCSS-8002</del> > Service Add is rejected - Major service flow error. CM MAC addr <[enet]>	重大なサービスフローエラーにより、CM DSA が拒否されました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UR70DSAMCSNTAXERROR</del>	4-警告	< <del>B-CMISDOCSS-8002</del> > Service Add is rejected - Message syntax error. CM MAC addr <[enet]>	メッセージのシンタックスエラーにより、CM DSA が拒否されました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UR70DSAMMSGTOOBIG</del>	4-警告	< <del>B-CMISDOCSS-8002</del> > Service Add is rejected - Message too big. CM MAC addr <[enet]>	メッセージが長すぎるため、CM DSA が拒否されました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UR70DSAMDOWNSTREAMFLOW</del>	4-警告	< <del>B-CMISDOCSS-80016</del> > Service Add is rejected - Multiple downstream flow. CM MAC addr <[enet]>	複数の DS フローが原因で、CM DSA が拒否されました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UR70DSAMMUPHERROR</del>	4-警告	< <del>B-CMISDOCSS-8009</del> > Service Add is rejected - Multiple errors. CM MAC addr <[enet]>	複数のエラーにより、CM DSA が拒否されました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>UR15AUPHUPREAFLOW</del>	4-警告	< <del>B-CMISDCSS-80015</del> > Service Add is rejected - Multiple upstream flow. CM MAC addr <[enet]>	複数の US フローが原因で、CM DSA が拒否されました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UR15APRMHVALCONTEXT</del>	4-警告	< <del>B-CMISDCSS-80019</del> > Service Add is rejected - Parameter invalid for context. CM MAC addr <[enet]>	コンテキストのパラメータが無効なため、CM DSA が拒否されました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UR15APRANVALMERE</del>	4-警告	< <del>B-CMISDCSS-80003</del> > Service Add is rejected - Permanent administrative. CM MAC addr <[enet]> [chars]	永続的な管理\n	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UR15APRUEACHFLOW</del>	4-警告	< <del>B-CMISDCSS-80018</del> > Service Add is rejected - PHS rule for another flow. CM MAC addr <[enet]>	PHS ルールが別のフロー用であるため、CM DSA が拒否されました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UR20CSAHSRULEEXISTS</del>	4-警告	< <del>B-CMISDCSS-80013</del> > Service Add is rejected - PHS rule exists. CM MAC addr <[enet]>	PHS ルールがすでに存在するため、CM DSA が拒否されました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UR20SAHSRULEFOUND</del>	4-警告	< <del>B-CMISDCSS-80012</del> > Service Add is rejected - PHS rule not found. CM MAC addr <[enet]>	PHS ルールが見つからなかったため、CM DSA が拒否されました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UR20QURMHCIPST</del>	4-警告	< <del>B-CMISDCSS-80004</del> > Service Add is rejected - Required parameter not present. CM MAC addr <[enet]>	必須パラメータが存在しません\n	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>UR20SARPCRENOBP</del>	4-警告	<B3CMISDCSS>8000</B3CMISDCSS> Service Add is aborted - No response. CM MAC addr <[enet]>	応答がないため、 CM DSA は中止さ れました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UR20SARPCRENOBP</del>	4-警告	<B3CMISDCSS>8000</B3CMISDCSS> Service Add Response is rejected - Invalid transaction ID. CM MAC addr <[enet]>	トランザクション IDが無効なため、 CM DSA 応答が拒 否されました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UR20SARPCRENOBP</del>	4-警告	<B3CMISDCSS>8001</B3CMISDCSS> Service Add Response is rejected - Major classifier error. CM MAC addr <[enet]>	重大な分類子エ ラーにより、CM DSA 応答が拒否さ れました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UR20SARPCRENOBP</del>	4-警告	<B3CMISDCSS>8001</B3CMISDCSS> Service Add Response is rejected - Major PHS rule error. CM MAC addr <[enet]>	重大な PHS ルール エラーにより、 CM DSA 応答が拒 否されました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UR20SARPCRENOBP</del>	4-警告	<B3CMISDCSS>8001</B3CMISDCSS> Service Add Response is rejected - Message length too big. CM MAC addr <[enet]>	メッセージが長ず ぎるため、CM DSA 応答が拒否さ れました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UR20SARPCRENOBP</del>	4-警告	<B3CMISDCSS>8001</B3CMISDCSS> Service Add Response is rejected - Invalid parameter for context. CM MAC addr <[enet]>	コンテキストのパ ラメータが無効な ため、CM DSA 応 答が拒否されまし た	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UR20SARPCRENOBP</del>	4-警告	<B3CMISDCSS>8001</B3CMISDCSS> Service Add Response is rejected - PHS rule exists. CM MAC addr <[enet]>	PHS ルールがすで に存在するため、 CM DSA 応答が拒 否されました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>UBR05A_SPC_PARAM_ERR</del>	4-警告	<del>&lt;B-CMISDCSS-8006&gt;</del> Service Add Response is rejected - Required parameter not present. CM MAC addr <[enet]>	必須パラメータが 存在しないため、 CM DSA 応答は拒 否されました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR05A_SPC_CONF_ERR</del>	4-警告	<del>&lt;B-CMISDCSS-8006&gt;</del> Service Add Response is rejected - Unrecognized configuration setting. CM MAC addr <[enet]>	コンフィギュレー ション設定が認識 されないため、 CM DSA 応答が拒 否されました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR05A_SPC_FLOW_ERR</del>	4-警告	<del>&lt;B-CMISDCSS-8006&gt;</del> Service Add rejected - Service flow exists. CM MAC addr <[enet]>	サービスフローが 存在するため、 CM DSA が拒否さ れました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR05A_TEMP_RESOURCE</del>	4-警告	<del>&lt;B-CMISDCSS-8002&gt;</del> Service Add is rejected - Temporary no resource. CM MAC addr <[enet]> [chars]	リソースがないた め、CM DSA メッ セージが拒否され ました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR05A_SPC_CONF_ERR</del>	4-警告	<del>&lt;B-CMISDCSS-8006&gt;</del> Service Add is rejected - Unrecognized configuration setting. CM MAC addr <[enet]>	コンフィギュレー ション設定が認識 されません	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR05A_SPC_REASON</del>	4-警告	<del>&lt;B-CMISDCSS-8000&gt;</del> Service Add is rejected - Unspecified reason. CM MAC addr <[enet]>	理由不明	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR05A_ABORT_NOACK</del>	4-警告	<del>&lt;B-CMISDCSS-8000&gt;</del> Service Change is aborted - No ACK. CM MAC addr <[enet]>	ACKがないため、 DSX は中止されま した	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION



機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>UBR204DCMDCSS80020</del>	4-警告	< <del>B-CMIS(DCSS)-80020</del> > Service Change ACK is rejected - Invalid transaction ID. CM MAC addr <[enet]>	トランザクション IDが無効なため、 ACKが拒否されま した\n	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR204DCAUTHFAILURE</del>	4-警告	< <del>B-CMIS(DCSS)-80020</del> > Service Change is rejected - Authorization failure. CM MAC addr <[enet]>	承認エラーによ り、CM DSC が拒 否されました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR204DCCLASSREJECT</del>	4-警告	< <del>B-CMIS(DCSS)-80021</del> > Service Change rejected - Classifier for another flow. CM MAC addr <[enet]>	分類子が別のフ ロー用であるた め、CM DSC が拒 否されました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR204DCCLASSREXISTS</del>	4-警告	< <del>B-CMIS(DCSS)-80021</del> > Service Change is rejected - Classifier exists. CM MAC addr <[enet]>	分類子が存在して いるため、CM DSC が拒否されま した。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR204DCCLASSNOTFOUND</del>	4-警告	< <del>B-CMIS(DCSS)-80020</del> > Service Change is rejected - Classifier not found. CM MAC addr <[enet]>	分類子が見つから ないため、CM DSC が拒否されま した。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR204DCDUPLICATEDINDEX</del>	4-警告	< <del>B-CMIS(DCSS)-80024</del> > Service Change is rejected - Duplicated reference-ID or index in message. CM MAC addr <[enet]>	参照 ID またはイ ンデックスが重複 しているため、 CM DSC が拒否さ れました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR204DCHEADERNOTSUPPORTED</del>	4-警告	< <del>B-CMIS(DCSS)-80027</del> > Service Change is rejected - Header suppression setting not supported. CM MAC addr <[enet]>	ヘッダー抑制設定 はサポートされて いません\n	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>UR705CMACFNZBLE</del>	4-警告	<del>&lt;B-CMISDSCSS-80028&gt;</del> Service Change is rejected - HMAC authorization failure. CM MAC addr <[enet]>	HMAC 認証に失敗しました\n	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UR705CMDCLSIBRR</del>	4-警告	<del>&lt;B-CMISDSCSS-80022&gt;</del> Service Change is rejected - Major classifier error. CM MAC addr <[enet]>	重大な分類子エラーにより、CM DSC が拒否されました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UR705CMDCMUEBRS</del>	4-警告	<del>&lt;B-CMISDSCSS-80024&gt;</del> Service Change is rejected - Multiple major errors. CM MAC addr <[enet]>	複数の重大なエラーにより、CM DSC が拒否されました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UR705CMDCPHURRR</del>	4-警告	<del>&lt;B-CMISDSCSS-80023&gt;</del> Service Change is rejected - Major PHS rule error. CM MAC addr <[enet]>	重大な PHS ルールエラーにより、CM DSC が拒否されました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UR705CMDCSMICMRR</del>	4-警告	<del>&lt;B-CMISDSCSS-80021&gt;</del> Service Change is rejected - Major service flow error. CM MAC addr <[enet]>	サービスフローエラーにより、CM DSC が拒否されました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UR705CMDCSNAXRR</del>	4-警告	<del>&lt;B-CMISDSCSS-80025&gt;</del> Service Change is rejected - Message syntax error. CM MAC addr <[enet]>	メッセージのシンタックスエラーにより、CM DSC が拒否されました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UR705CMDCMGTOEBG</del>	4-警告	<del>&lt;B-CMISDSCSS-80026&gt;</del> Service Change is rejected - Message too big. CM MAC addr <[enet]>	メッセージが長すぎるため、CM DSC が拒否されました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>UBR20DCHSRUEXIS</del>	4-警告	<B-CMIS[DCCS]-80026> Service Change is rejected - Multiple downstream flow. CM MAC addr <[enet]>	複数の DS フローが原因で、CM DSC が拒否されました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR20DCHSRUEXIS</del>	4-警告	<B-CMIS[DCCS]-80029> Service Change is rejected - Multiple errors. CM MAC addr <[enet]>	複数のエラーがすでに発生しているため、CM DSC は拒否されました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR20DCHSRUEXIS</del>	4-警告	<B-CMIS[DCCS]-80025> Service Change is rejected - Multiple upstream flow. CM MAC addr <[enet]>	複数の US フローが原因で、CM DSC が拒否されました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR20DCHSRUEXIS</del>	4-警告	<B-CMIS[DCCS]-80029> Service Change rejected - Invalid parameter for context. CM MAC addr <[enet]>	コンテキストのパラメータが無効なため、CM DSC が拒否されました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR20DCHSRUEXIS</del>	4-警告	<B-CMIS[DCCS]-80023> Service Change is rejected - Permanent administrative. CM MAC addr <[enet]> [chars]	永続的な管理	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR20DCHSRUEXIS</del>	4-警告	<B-CMIS[DCCS]-80028> Service Change is rejected - PHS rule for another flow. CM MAC addr <[enet]>	PHS ルールが別のフロー用であるため、CM DSC が拒否されました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR20DCHSRUEXIS</del>	4-警告	<B-CMIS[DCCS]-80023> Service Change is rejected - PHS rule exists. CM MAC addr <[enet]>	PHS ルールが存在するため、CM DSC が拒否されました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>UBR2EXPHUENCIOND</del>	4-警告	< <del>B-CMISDSCSS-8002</del> > Service Change is rejected - PHS rule not found. CM MAC addr <[enet]>	PHS ルールが見つからないため、CM DSC が拒否されました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR2EXHUSRCNOWNR</del>	4-警告	< <del>B-CMISDSCSS-8004</del> > Service Change is rejected - Requestor not the owner of service flow. CM MAC addr <[enet]>	リクエスト送信者がサービスフローの所有者ではありません	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR2EXHUPRMHCNFT</del>	4-警告	< <del>B-CMISDSCSS-8006</del> > Service Change is rejected - Required parameter not present. CM MAC addr <[enet]>	必須パラメータが存在しません	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR2EXRPAURENCRP</del>	4-警告	< <del>B-CMISDSCSS-8008</del> > Service Change is aborted - No response. CM MAC addr <[enet]>	応答がないため、CM DSC は中止されました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR2EXRNDRASCDD</del>	4-警告	< <del>B-CMISDSCSS-8010</del> > Service Change Response is rejected - Invalid transaction ID. CM MAC addr <[enet]>	トランザクション ID が無効なため、CM DSC 応答が拒否されました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR2EXRPHMVCNFT</del>	4-警告	< <del>B-CMISDSCSS-8012</del> > Service Change Response is rejected - Invalid parameter for context. CM MAC addr <[enet]>	コンテキストのパラメータが無効なため、CM DSC 応答が拒否されました。	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR2EXRRCACFDONLE</del>	4-警告	< <del>B-CMISDSCSS-8014</del> > Service Change Response is rejected - HMAC authorization failure. CM MAC addr <[enet]>	HMAC 認証に失敗したため、CM DSA 応答が拒否されました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>UBR201SRICDRHONDX</del>	4-警告	<B-CMIS(DCSS)8002> Service Change Response is rejected - Duplicated reference-ID or index in message. CM MAC addr <[enet]>	参照 ID またはインデックスが重複しているため、CM DSC 応答が拒否されました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR201SRICMADRBR</del>	4-警告	<B-CMIS(DCSS)8002> Service Change Response is rejected - Major classifier error. CM MAC addr <[enet]>	重大な分類子エラーにより、CM DSC 応答が拒否されました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR201SRICMADRBR</del>	4-警告	<B-CMIS(DCSS)8002> Service Change Response is rejected - Major PHS rule error. CM MAC addr <[enet]>	重大な PHS エラーにより、CM DSC 応答が拒否されました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR201SRICMSSNBR</del>	4-警告	<B-CMIS(DCSS)8002> Service Change Response is rejected - Message syntax error. CM MAC addr <[enet]>	メッセージのシンタックスエラーにより、CM DSC 応答が拒否されました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR201SRICMGTG</del>	4-警告	<B-CMIS(DCSS)8002> Service Change Response is rejected - Message too big. CM MAC addr <[enet]>	メッセージが長すぎるため、CM DSC 応答が拒否されました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR201SRICMRRULES</del>	4-警告	<B-CMIS(DCSS)8002> Service Change Response is rejected - PHS rule exists. CM MAC addr <[enet]>	重大な PHS ルールエラーにより、CM DSC 応答が拒否されました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR201SRICMRRULES</del>	4-警告	<B-CMIS(DCSS)8002> Service Change Response is rejected - Required parameter not present. CM MAC addr <[enet]>	必須パラメータが存在しないため、CM DSC 応答が拒否されました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION



機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>UBR703RQISORCOWNR</del>	4-警告	<B-CMIS[DCSS]-8000> Service Delete is rejected - Requestor not the owner of service flow. CM MAC addr <[enet]>	リクエスト送信者がサービスフローの所有者ではありません\n	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR703RFRHMDRSCOD</del>	4-警告	<B-CMIS[DCSS]-8000> Service Delete Response is rejected - Invalid transaction ID. CM MAC addr <[enet]>	トランザクション IDが無効なため、DSD 応答が拒否されました\n	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR703RFRHMCWCIKND</del>	4-警告	<B-CMIS[DCSS]-8000> Service Delete is rejected - Service flow not found. CM MAC addr <[enet]>	サービスフローが見つかりませんでした\n	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR703RFRHMDRSCOD</del>	4-警告	<B-CMIS[DCSS]-8000> Service Delete is rejected - Unspecified reason. CM MAC addr <[enet]>	理由不明\n	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
UBR704DSID_DUPLICATE	4-警告	Duplicate DSID [dec]/[dec]/[dec]: [dec] detected	重複する DSID をキューに入れようとする試みが検出されました。ソフトウェアバグ	ubr10000	表示されているとおりにエラーメッセージを書き出し、テクニカルサポート担当者に報告してください。
UBR704DSX_MSG_ERROR	4-警告	CM MAC: [chars] MSG type: [chars] Error code: [dec] MSG: [chars].	無効な DSX メッセージを受信しました。	cbr-application	詳細な DSX メッセージを表示するには、デバッグをオンにしてください。
<del>UBR704RSTRORSPFAID</del>	4-警告	DSX restore classifier state fail when try to restore state. CM MAC アドレス <[enet]>	DSX 復元分類子でエラーが発生します。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>UBR7204DSX_RESTORE</del>	4-警告	Invalid classifier ID was found when DSX restore classifier state. CM MAC addr <[enet]>	無効な分類子 ID が見つかったため、DSXは分類子の状態を復元します。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR7204DUP_IP6_SDMAC</del>	4-警告	Duplicate IPv6 Address %P in [chars] Sid [dec] MAC:[enet]. Dup Original Sid [dec]	異なる SID で重複する IPv6 アドレスが見つかりました。	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR7204DUPLICATEMAC</del>	4-警告	Cable modem [enet] is online on both interface [chars] and interface [chars].	ケーブルモデムが 2 つのインターフェイスで検出されました。	ubr7200	MAC アドレスが重複しているケーブルモデムを確認します。
<del>UBR7204ENMISOMRLOAD</del>	4-警告	Power supply may be overloaded to support the line card installed in slot [dec]	高温や高電圧マージンなどの特定の動作条件では、システムに \n 取り付けられているラインカード数をサポートするには、電源装置の性能が \n 不十分である可能性があります。	-	できるだけ早急に電源をアップグレードしてください。 \n アップグレードしないと、特定の動作条件下でシステムが正常に動作しなくなる可能性があります。
<del>UBR7204GRD_UNAVAIL</del>	4-警告	Unable to reach Card [dec]/[dec] for Modular-host services	Guardian カードがダウンしているか、Guardian カードへの IPC がダウンしています	ubr10000	モジュラホストとして選択されたカードを確実に動作可能にするか、動作可能なカードを使用するように該当するモジュラホストの設定を変更します。
<del>UBR7204MISCONFIG</del>	4-警告	<B-CMISDCSS-7200> REG REQ rejected Header suppression setting not supported. CM Mac Addr <[enet]>	ヘッダー抑制設定はサポートされていません \n	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION



機能重大度二一モニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>UBR72004INVALID_SID</del>	4-警告	<3-CMIS[DCSS]-7000> Bad Class of Service- Invalid Configuration. CM Mac Addr <[enet]>	不正なサービスクラスを登録できませんでした\n	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR72005BAD_MAX_DS_BIT</del>	4-警告	<3-CMIS[DCSS]-7010> Bad Max DS bit - Invalid format. CM Mac Addr <[enet]>	登録に失敗しました。無効な形式の不正な最大ダウンストリームビットです。 \n	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR72006BAD_MAX_US_BIT</del>	4-警告	<3-CMIS[DCSS]-7010> Bad Max US Bit - Invalid format. CM Mac Addr <[enet]>	登録に失敗しました。無効な形式の不正な最大アップストリームビットレートです。 \n	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR72007BAD_MAX_US_CH_TRANSMIT_BURST</del>	4-警告	<3-CMIS[DCSS]-7010> Bad Max US CH Transmit Burst Configuration setting - Invalid format. CM Mac Addr <[enet]>	CM 最大 US チャネル送信バーストタイプの形式が無効です。	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR72008BAD_GUARANTEED_MIN_US_CHANNEL_BIT_RATE</del>	4-警告	<3-CMIS[DCSS]-7010> Bad Guaranteed MIN US Channel bit Rate Configuration setting - Invalid format. CM Mac Addr <[enet]>	最小保証アップストリームレートの形式が無効です。	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR72009INVALID_MODEM_CAPABILITIES</del>	4-警告	<3-CMIS[DCSS]-7017> Invalid Modem Capabilities configuration setting . CM Mac Addr <[enet]>	CM 機能の設定値に無効な形式が含まれています。	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
UBR72004INVALID_SID	4-警告	<3-CMIS[DCSS]-7000> REG REQ has Invalid SID or not in use. CM Mac Addr <[enet]>	登録要求に無効な SID が含まれているか、使用されていません\n	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>UBR01DNSSDPRMCFANE</del>	4-警告	< <del>B-CMISDCSS-70060</del> > Bad US CH - Invalid or Unassigned. CM Mac Addr <[enet]>	登録要求: 不正な US チャンネル - 無効または割り当てられていません。 \n	ubr7200	アップストリームチャンネル周波数を確認してください
<del>UBR01DPRMRYOFRAT</del>	4-警告	< <del>B-CMISDCSS-70140</del> > Bad US Priority Configuration - Invalid format. CM Mac Addr <[enet]>	登録に失敗しました。アップストリームの優先順位の形式が無効です。	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR01DPRCFEENQRR</del>	4-警告	Enqueue error for CPETYPE event. [chars] Q size [dec]	一度に生成された IPDR CPETYPE イベントが多すぎます	ubr10000	メモリリークが多い場合は、PRE スイッチオーバーを実行します。
<del>UBR01DPRMNCMMIRCR</del>	4-警告	ERROR: CM [enet] [chars] Top Level CMIM TLV does not exclude eCM	最上位レベルの CMIM TLV で eCM が除外されません	cmts-application	CM 設定ファイルを確認します
<del>UBR01DPRMNSRVPIDRR</del>	4-警告	ERROR: CM [enet] [chars] Matching TopLevel L2VPNID not found for DS-CFR	一致する最上位レベルの L2VPNID が DS-CFR で見つかりません	cmts-application	CM 設定ファイルを確認します
<del>UBR01DPRMNDICVANDRR</del>	4-警告	ERROR: CM [enet] [chars] Multiple L2VPN TLV with same vlanid at top level	最上位レベルで同じ vlanid を持つ L2VPN TLV が複数存在します	cmts-application	CM 設定ファイルを確認します
<del>UBR01DPRMNRFCIBAD</del>	4-警告	L2VPN enabled without enabling BPI+ or 1.0 CM [enet] [chars]	L2VPN CM で暗号化が有効になっていません	cmts-application	CM 設定ファイルを確認します
<del>UBR01DPRMNSRVSACKRR</del>	4-警告	ERROR: CM [enet] [chars] Bkup disable delay and never disable bkup both configured	両方の TLV を設定することはできません	cmts-application	CM 設定ファイルを確認します
<del>UBR01DPRMNSRPFEXEDD</del>	4-警告	ERROR: CM [enet] [chars] Too many backup peers	バックアップピアが多すぎます	cmts-application	CM 設定ファイルを確認します

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>UBR72041MISKUPERR</del>	4-警告	ERROR: CM [enet] [chars] Incorect or missing priority for backup peer	バックアップピア の優先順位が正し くないか、設定さ れていません	cmts-application	CM 設定ファイル を確認します
<del>UBR72041MISPWERR</del>	4-警告	ERROR: CM [enet] [chars] MPLS PW TYPE TLV invalid at top level	MPLS PW TYPE TLV が最上位レベ ルで無効です	cmts-application	CM 設定ファイル を確認します
<del>UBR72041MISPEERR</del>	4-警告	ERROR: CM [enet] [chars] MPLS PEER IPADDR TLV invalid at top level	MPLS PEER IPADDR TLV が最 上位レベルで無効 です	cmts-application	CM 設定ファイル を確認します
<del>UBR72041MISPEERERR</del>	4-警告	ERROR: CM [enet] [chars] MPLSPEERNAME TLV length invalid	MPLSPEERNAME の TLV 長が無効で す	cmts-application	CM 設定ファイル を確認します
<del>UBR72041MIDPEERR</del>	4-警告	ERROR: CM [enet] [chars] Multiple L2VPN TLV with same vpnid at top level	最上位レベルで同 じ vpnid を持つ L2VPN TLV が複 数存在します	cmts-application	CM 設定ファイル を確認します
<del>UBR72041MINDPEERR</del>	4-警告	ERROR: CM [enet] [chars] VLANID and MPLSPEER TLV both present at top level	VLANID と MPLSPEER TLV の 両方が最上位レベ ルに存在します	cmts-application	CM 設定ファイル を確認します
<del>UBR72041MINSNGERR</del>	4-警告	ERROR: CM [enet] [chars] VLANID or MPLSPEER TLV missing at top level	VLANID と MPLSPEER TLV の どちらも最上位レ ベルに存在しませ ん	cmts-application	CM 設定ファイル を確認します
<del>UBR72041L2VPN_TLVERR</del>	4-警告	L2VPN XCONNECT PW Cable Modem CM config file TLV Error.	L2VPN XCONNECT PW TLV エラー。 VCID、SAII、TAII のいずれかが無効 です	cmts-application	CM 設定ファイル を確認します

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>UBR2012PUSFCOMVPLERRR</del>	4-警告	ERROR: CM [enet] [chars] Matching TopLevel L2VPNID not found for US-SF	一致する最上位レベルの L2VPNID が US-SF で見つかりません	cmts-application	CM 設定ファイルを確認します
<del>UBR2012PNDORFEMICERRR</del>	4-警告	ERROR: CM [enet] [chars] VCID or TAI & SAI TLV missing or out-of-range	VCID または TAI、および SAI TLV が設定されていないか、範囲外です	cmts-application	CM 設定ファイルを確認します
<del>UBR2012PNNMMSICERRR</del>	4-警告	ERROR: CM [enet] [chars] VPNID TLV missing at top level	VPNID TLV が最上位レベルに存在しません	cmts-application	CM 設定ファイルを確認します
<del>UBR2012PBCMLISIDPENRY</del>	4-警告	Duplicated CM [enet] in CM List 0x[hec] group [dec]	CM リストのエントリが重複しています。運用上の影響はありません。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR2012PBCMSMIFACENRY</del>	4-警告	CM [enet] on CM List 0x[hec] group %u action %u not matched the	CM リスト内のエントリが予想とは異なる位置に表示されます。運用上の影響はありません	cbr-application	LOG_SID_SHIIEH_ACTION
<del>UBR2012PBCMMFMDGROD</del>	4-警告	The CM [enet] MD [chars] LBLoad Balance group [dec] is not found in load balance database	CM が無効なロードバランシンググループに割り当てられています。運用上の影響はありません。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR2012PBCNOCURANCE</del>	4-警告	LBLoad Balance Counter out of range: group %u MD [chars] [chars] chan %u CM [enet]	LB モデムカウンタがデクリメント範囲外です。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR2012PAMUISFANSCMU</del>	4-警告	Local MTU %u is lower than remote MTU %u PW cannot come up.	ローカル MTU がリモート MTU よりも小さいため、PW は起動できません。	cmts-application	ピア MTU を確認します

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UBR72004MACBLKSIZE	4-警告	Unknown MAC address block size.	ミッドプレーンに保存されているデータが不良または不完全です。	ubr7200	テクニカルサポートに連絡してシステムを更新してください。
UBR72004MCASTCONFERR	4-警告	Multicast Service flow creation failed - group [chars] source [chars] host Interface [chars]	アドミッションコントロールチェックが原因でサービスフローの作成に失敗しました。	cbr-application	サービスクラスの一部として、前述の最小レートパラメータを調整します
UBR72004MCASTDBREACH	4-警告	Multicast DB full new entry not created - max %u group [chars] source [chars] fwd Interface [chars] bundle [chars]	最大数に達したため、マルチキャストの明示的なトラッキング DB エントリの作成に失敗しました	cbr-application	スタティック IGMP マルチキャスト設定を減らすか、ダイナミック IGMP または PCMM マルチキャストクライアントが離れるまで待機します。
UBR72004MCASTMIBREACH	4-警告	Multicast SID full new entry not created - max %u Bundle Interface [chars]	マルチキャスト SID の上限に達したため、マルチキャスト SID を割り当てることができませんでした	cbr-application	マルチキャスト QoS を削除するか、単一 MQoS を集約 MQoS に変更します。
UBR72004MIBENGINCSIG	4-警告	No file system [chars] can be used for sflog file.	sflog ファイルの保存に適したファイルシステムが見つかりません。	ubr7200	tmp ディスクの準備ができているか、あるいはディスクがいっぱいになっているかを確認してください。
UBR72004MIBENGINCSIG	4-警告	<3-CMISDCSS70150> Bad Guaranteed Min US Channel Bit Rate Configuration setting - Exceed Max US Bit Rate. CM Mac Addr <[enet]>	CM 最小アップストリームチャンネルビットレートが最大値を超えています。	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>UBR72004:CMCHROG</del>	4-警告	<13>CMTS[DOCSIS-70150] Bad Guaranteed Min US CH Bit rate Configuration setting - Out of Range. CM Mac Addr <[enet]>	登録要求: 不正な最小保証 US CH ビットレート設定 - 範囲外です。 \n	ubr7200	設定ファイルのパラメータを確認します。
<del>UBR72004:CMCHROG</del>	4-警告	<132>CMTS[DOCSIS]: Misconfigured BPI Setting: gracetime Type [dec] is longer than 50%% of lifetime. CM MAC Addr <[enet]>	BPI 設定値に誤りがあります\n	ubr7200	構成ファイルを調べてください。
<del>UBR72004:CMCHROG</del>	4-警告	<132>CMTS[DOCSIS]: Misconfigured BPI Setting: [chars] Type [dec] is longer than revocation timeout value. CM MAC Addr <[enet]>	BPI 設定値に誤りがあります\n	ubr7200	構成ファイルを調べてください。
<del>UBR72004:CMCHROG</del>	4-警告	MTA Modem [enet] in [chars] to come online on a non-HA capable DS	CMTS は 3 回試行しても HA 対応の DS に MTA を移行できません	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR72004:CMCHROG</del>	4-警告	<13>CMTS[DOCSIS-80000] No Ranging Requests received from POLLED CM Mac Addr <[enet]> CMTS generated polls	ポーリングが生成された POLLED CM CMTS から範囲要求が受信されませんでした\n	ubr7200	アップストリームチャンネルで考えられるノイズや他の RF プラント問題が発生していないかを確認してください。
<del>UBR72004:CMCHROG</del>	4-警告	<13>CMTS[DOCSIS-80000] Failed to receive Periodic RNG-REQ from modem [chars] timing-out SID	モデム SID X のタイムアウト SID から定期的な範囲要求を受信できませんでした\n	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
UBR72004:NOCFGFILE	4-警告	Cannot read modem config file [chars] from %i: [chars]	ケーブルモデムの設定ファイルを読み取れません	ubr7200	設定ファイルが CMTS にアクセスできるかを確認します

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UBR72004NOCFGFILE_V6	4-警告	Cannot read modem config file [chars] from %P: [chars]	ケーブルモデムの設定ファイルを読み取れません	ubr7200	設定ファイルが CMTS にアクセスできるかを確認します
UBR72004NOCPUVER	4-警告	Invalid CPU ID assuming revision 1	CPU リビジョン ID を読み取ることができません。	ubr7200	CPU ボードを更新します。
UBR72004NOLEARNABLE	4-警告	New address of CPE [enet] behind modem [enet] on interface [chars] is ignored: [chars]. Count [dec]	プロビジョニングが原因で、CPE を学習できません。	ubr7200	プロビジョニング障害設定を確認してください。
UBR72004OACKERROR	4-警告	TFTP Option Negotiation Error for [chars] file at %i: [chars]	TFTP OACK パケットの形式が正しくないか、誤ったオプションが追加されています	ubr7200	TFTP サーバーが TFTP オプションをサポートしているかを確認します
UBR72004OACKERROR_V6	4-警告	TFTP Option Negotiation Error for [chars] file at %P: [chars]	TFTP OACK パケットの形式が正しくないか、誤ったオプションが追加されています	ubr7200	TFTP サーバーが TFTP オプションをサポートしているかを確認します
UBR72004OCSP_NOT_RESPONDING	4-警告	<3-CMIS(DCSS)-6000> Failed to retrieve OCSP status	OCSP は使用できません	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
UBR72004OCSP_PARAMETER_OUT_OF_RANGE	4-警告	<3-CMIS(DCSS)-70180> Configuration file contains parameter with the value outside of the range. CM Mac Addr <[enet]>	CM 設定ファイルに範囲外のパラメータが含まれています。	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
UBR72004OCSP_PARAMETER_OUT_OF_RANGE_V6	4-警告	<3-CMIS(DCSS)-70160> Bad Max US CH Transmit Burst Configuration setting - Out of Range. CM Mac Addr <[enet]>	CM 最大 US チャネル送信バーストの設定が範囲外です。	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>UBR7204PRIORITY</del>	4-警告	<del>&lt;B-CMISDOCSIS-7014&gt;</del> Bad US Priority Configuration - Setting out of Range. CM Mac Addr <[enet]>	USトラフィック優先順位の値が範囲外です。	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
UBR7204OVERLAP_IPV4	4-警告	MAC [enet] on interface [chars] SID [dec] attempting to use %i. This address is already in use by MAC [enet] on interface [chars] SID [dec]	IPv4 スプーフィングが試みられている可能性があります。	ubr7200	スプーフィングが試行されている可能性がないかを調査します。
UBR7204OVERLAP_IPV6	4-警告	MAC [enet] on interface [chars] SID [dec] attempting to use %P. This address is already in use by MAC [enet] on interface [chars] SID [dec]	IPv6 スプーフィングが試みられている可能性があります。	ubr7200	スプーフィングが試行されている可能性がないかを調査します。
UBR72004PHS_ERROR	4-警告	CM MAC: [chars] PHS_ERROR Param code: [dec] Confirm code: [dec]	PHS ヘッダーに問題があるようです	ubr7200	詳細については、DOCSIS メッセージログを確認してください。
UBR7204RECALLED_NPE	4-警告	Old version NPE-175/225 with Rev = 0x%02x system controller. Contact <a href="mailto:upgrades-info@cisco.com">upgrades-info@cisco.com</a> for replacement	システムコントローラチップの欠陥が原因で、NPE ボードがリコールされました。	ubr7200	NPE-175/225 ボードを交換します。
<del>UBR7204REGACKREBDRCC</del>	4-警告	<del>&lt;B-CMISDOCSIS-7018&gt;</del> REG ACK rejected bad rcc. CM Mac Addr <[enet]>	CM 登録確認メッセージのRCCが不正です。	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR7204REGACKREBDRCC</del>	4-警告	<del>&lt;B-CMISDOCSIS-7018&gt;</del> REG ACK rejected message syntax error. CM Mac Addr <[enet]>	CM 登録確認メッセージのシンタックスエラーです。	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION



機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>UBRCHGACKREUNSPECID</del>	4-警告	<del>&lt;B-CMISIDCSS&gt;7000</del> REG ACK rejected unspecified reason. CM Mac Addr <[enet]>	CM 登録確認メッ セージが拒否され ました。	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBRCHGCHPACMSMIND</del>	4-警告	<del>&lt;B-CMISIDCSS&gt;7000</del> Registration rejected authentication failure: CMTS MIC invalid. CM Mac Addr <[enet]>	登録拒否により認 証に失敗しまし た。CMTS MIC が 無効です\n	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBRCHGCHINRMSMATCH</del>	4-警告	<del>&lt;B-CMISIDCSS&gt;7000</del> Registration authentication failure: REG REQ rejected TLV parameters do not match learned config file TLV parameters. CM Mac Addr <[enet]>	登録要求で、TLV パラメータが学習 された構成ファイ ルの TLV パラメー タと一致しません \n	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBRCHGCRQAUTHFAURE</del>	4-警告	<del>&lt;B-CMISIDCSS&gt;7000</del> REG REQ rejected - Authorization failure . CM Mac Addr <[enet]>	CM 登録要求の承 認に失敗しまし た。	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBRCHGCHQSSHCIDNA</del>	4-警告	DS Selection failed for Cable Modem [enet] in [chars]	CMTS はモデムの 登録要求の処理を 続行できません	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBRCHGCDLAFREINDEX</del>	4-警告	<del>&lt;B-CMISIDCSS&gt;7000</del> REG REQ rejected duplicate reference-ID or index in message . CM Mac Addr <[enet]>	CM 登録要求メッ セージに重複する IDまたはインデッ クスが含まれてい ます。	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBRCHGCHNADMCHADR</del>	4-警告	<del>&lt;B-CMISIDCSS&gt;7000</del> REG REQ has Invalid MAC header. CM Mac Addr <[enet]>	登録要求に無効な MACヘッダーがあ ります\n	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>UBR7011CQMDCA</del> UBR7011CQMDCA	4-警告	<del>B-CMISDCSS-7011</del> REG REQ rejected - Major classifier error . CM Mac Addr <[enet]>	CM 登録要求で分類子エラーが発生しました。	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR7011CQMDA</del> UBR7011CQMDA	4-警告	<del>B-CMISDCSS-7011</del> REG REQ rejected - Multiple major errors. CM Mac Addr <[enet]>	CM 登録要求で複数のエラーが発生しました。	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR7011CQMDP</del> UBR7011CQMDP	4-警告	<del>B-CMISDCSS-7011</del> REG REQ rejected - Major PHS rule error . CM Mac Addr <[enet]>	CM 登録要求で PHS ルールエラーが発生しました。	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR7011CQMDSR</del> UBR7011CQMDSR	4-警告	<del>B-CMISDCSS-7011</del> REG REQ rejected - Major service flow error . CM Mac Addr <[enet]>	CM 登録要求でサービスフローエラーが発生しました。	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR7011CQMSNA</del> UBR7011CQMSNA	4-警告	<del>B-CMISDCSS-7011</del> REG REQ rejected - Message syntax error . CM Mac Addr <[enet]>	CM 登録要求でシNTAXエラーが発生しました。	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR7011CQMGIOEG</del> UBR7011CQMGIOEG	4-警告	<del>B-CMISDCSS-7011</del> REG REQ rejected - Message too big. CM Mac Addr <[enet]>	CM 登録要求メッセージが長すぎます。	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR7011CQMUPE</del> UBR7011CQMUPE	4-警告	<del>B-CMISDCSS-7011</del> REG REQ rejected - Multiple errors. CM Mac Addr <[enet]>	CM 登録要求メッセージに複数のエラーが含まれています。	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR7011CQPARAM</del> UBR7011CQPARAM	4-警告	<del>B-CMISDCSS-7011</del> REG REQ rejected parameter invalid for context. CM Mac Addr <[enet]>	CM 登録要求には、コンテキストの無効なパラメータが含まれています。	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>UBRCHQMANVADMRE</del>	4-警告	<B-CMISDCSS-7000> REG REQ rejected - Permanent administrative . CM Mac Addr <[enet]>	REG 要求が拒否さ れました - 永続的 な管理。 \n	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBRCHQMANVADMRR</del>	4-警告	<B-CMISDCSS-7000> REG REQ rejected - Primary service flow error. CM Mac Addr <[enet]>	CM 登録要求でプ ライマリサービス フローエラーが発 生しました。	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBRCHQMANVADMRE</del>	4-警告	<B-CMISDCSS-7000> REG REQ rejected - temporary no resource . CM Mac Addr <[enet]>	登録要求が拒否さ れました - 一時的 にリソースが枯渇 しています。 \n	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBRCHQMANVADMRR</del>	4-警告	<B-CMISDCSS-7000> REG REQ rejected - Unrecognized configuration setting. CM Mac Addr <[enet]>	登録要求が拒否さ れました - 認識で きないコンフィ ギュレーション設 定。 \n	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBRCHQMANVADMRR</del>	4-警告	<B-CMISDCSS-7000> REG aborted no REG-ACK. CM Mac Addr <[enet]>	CM 登録が中止さ れました。 CM 登 録確認メッセージ がありません。	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBRCHQMANVADMRR</del>	4-警告	Registration request unexpected: Cable Modem did not attempt TFTP. Registration Rejected. CM Mac Addr <[enet]>	予期しない登録要 求: ケーブルモデ ムが TFTP を試 行しませんでした \n	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBRCHQMANVADMRR</del>	4-警告	Registration request unexpected: Cable Modem did not attempt TFTP. Modem marked with #. CM Mac Addr <[enet]>	予期しない登録要 求: ケーブルモデ ムが TFTP を試 行しませんでした \n	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>UBR7000CMVDCURAY</del>	4-警告	Remote backup MTU %u is not equal to primary %u cannot set up the backup PW	リモートバックアップ MTU がプライマリと等しくありません	cmts-application	プライマリピアとセカンダリピアで同じ MTU を維持します
<del>UBR7000PRMHRCPST</del>	4-警告	< <del>3-CMISDOCSIS-7000</del> > REG REQ rejected Required parameter not present. CM Mac Addr <[enet]>	必須パラメータが存在しません\n	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR7000REQDIVABENT</del>	4-警告	< <del>3-CMISDOCSIS-7000</del> > REG REQ missed Required TLV's. CM Mac Addr <[enet]>	登録要求に必須 TLV にありませんでした \n	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR7000RHSXPASHPOLCM</del>	4-警告	< <del>3-CMISDOCSIS-8000</del> > Retries exhausted for polled CM Mac Addr <[enet]>. 16 R101.0 以降のエラー。	CM のポーリングの再試行回数が上限に達しました。16 R101.0 以降のエラーです。注：これは R102.0 とは異なります。つまり、要求の取得を試みることはできましたが、\n範囲を適切に取得できませんでした。	ubr7200	アップストリームチャンネルで考えられるノイズや他の RF プラント問題が発生していないかを確認してください。
<del>UBR7000RMCFLOWERRR</del>	4-警告	CM MAC: [chars] Service flow direction: [chars] Param code: [dec] Confirm code: [dec]	サービスフローの許可/アクティブ化中に問題が発生した可能性があります	ubr7200	詳細については、DOCSIS メッセージログを確認してください。
<del>UBR7000RMCFLOWERRR</del>	4-警告	[chars] [dec]/[dec] nb_unique_index: [dec] SFID: [dec] index: [dec] flow-chid: [dec] wb-mode: [dec] dsid: [dec] cm [enet]	リモートダウンストリームインデックスの割り当て中に問題が発生した可能性があります	ubr7200	詳細については、「show cable mode pri」および「show int cx/y/z service-flow」を参照してください。

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>UBR7204CMVRCBAENR</del>	4-警告	spa_num: [dec] spa_if_num: [dec] nb_unique_index: [dec] lc_slot: [dec] lc_subslot: [dec] SFID: [dec] Blaze index: [dec]	リモートダウンス トリーム Blaze イ ンデックスの割り 当て中に問題が発 生した可能性があ ります	ubr7200	詳細については、 「show cable mode」および 「show int cx/y/z service-flow」を参 照してください。
<del>UBR7204CMVRCBAENR</del>	4-警告	<3-CMISIDCSS-7000> Service unavailable - Permanent. CM Mac Addr <[enet]>	サービスは永続的 に使用できません \n	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR7204CMVRCBAENR</del>	4-警告	<3-CMISIDCSS-7000> Service unavailable - Temporarily unavailable. CM Mac Addr <[enet]>	登録に失敗したた め、一時的にサー ビスを使用できま せん\n	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR7204CMVRCBAENR</del>	4-警告	<3-CMISIDCSS-7000> Service unavailable - Other. CM Mac Addr <[enet]>	登録に失敗したた め、サービスを使 用できません\n	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
UBR7204SIDERRORDCC	4-警告	Tried to allocate new SID [dec] during DCC CM rebuild for interface [chars]: CM [enet]: SID container info: start [dec] end [dec]	DCC CM 再構築中 に SID 割り当てが 実行されました	cbr-application	別のインターフェ イスにケーブルモ デムを割り当てま す。
UBR7204SDMIHOUICM	4-警告	SID [dec] not bound to any CM.	この SID には有効 な CM データベー スポイントがあり ません	ubr7200	特に対処の必要は ありません。
UBR7204SECMGMICRP	4-警告	Spectrum group [dec] with discrete frequency is not fully supported on interface [chars]	スペクトル管理グ ループは完全には サポートされてい ません	ubr7200	個々の周波数をグ ループ内の周波数 帯域に変換するこ とを推奨します。
UBR7204SIAEPV4BICND	4-警告	When update IPv4 DB entry for [enet] to ip %i tableid [dec] Found stale entry for %i tableid [dec] is cm [dec] mac [enet]	CM のサブスクラ イバ IPv4 DB エン トリが消去されて いません	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>UBR7200</del> UBR7200SUBCLEAN_PCM	4-警告	Free all Subscriber DB entries for CM [enet] hwidb [chars] ip %i tableid [dec] prim sid [dec] sidp %p	CM のサブスクライバ DB エントリが以前にクリーンアップされていないため、今すぐクリーンアップします。	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR7200</del> UBR7200MEMBLAFLK_PRRCR	4-警告	CM MAC: [enet] Sid: [dec] Act_Qos: [dec]	QoS テンプレートの検索中に問題が発生しました	ubr7200	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>UBR7200</del> UBR7200MFTPLVALEN_PRRCR	4-警告	The length of TFTP DATA packet exceeded negotiated/default block size of [dec] while downloading [chars] from %i	受信した TFTP データパケットがネゴシエートされた/デフォルトのブロックサイズを超えました	ubr7200	TFTP データパケットのブロックサイズがネゴシエートされた/デフォルトのブロックサイズを超えないようにします。
<del>UBR7200</del> UBR7200MVCNIC_CHANNELSET	4-警告	Conflict with TLV56 and channel set. Either remove TLV56 from the CM config file or adjust the power plant. CM Mac Addr <[enet]> may go offline due to high power.	登録時に TLV56 コンフィギュレーション設定の確認に失敗しました	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR7200</del> UBR7200MFCRSCONFANDED	4-警告	<del>UBR7200MFCRSCONFANDED</del> UCC-RSP was not received on previous channel ID. CM MAC addr <[enet]>	-	cbr-application	LOG_SID_SH_TECH_ACTION

機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>UBR20CISRVNDCANNID</del>	4-警告	<B-CMIS[DCSS]-6000> UCC-RSP was received with invalid channel ID. CM MAC addr <[enet]>	-	cbr-application	CMTS で <cmdBold>debug cable ucc<noCmdBold> を有効にし、 CMTS が正しい チャンネル ID で UCC 要求を送信す ることを確認しま す。CMTS が正し いチャンネル ID レ ポートを送信して いない場合は、問 題を報告してくだ さい。
<del>UBR20CISRVNDCANNID</del>	4-警告	<B-CMIS[DCSS]-6000> UCC-RSP was received with invalid channel ID on new channel. CM MAC addr <[enet]>	-	cbr-application	LOGSIDSHTECHACTN
<del>UBR20UNABETORANCECM</del>	4-警告	<B-CMIS[DCSS]-8000> Unable to Successfully Range CM Mac Addr <[enet]>. Retries Exhausted.	CM の再試行回数 が上限に達したた め、正しく範囲設 定できませんでし た。 \n	ubr7200	CM で MAC イン ターフェイスを再 初期化し、再登録 を試行します。潜 在的なノイズやそ の他の RF の問題 がないかケーブル プラントを確認し ます。このケーブ ルモデムにサービ スを提供している CMTS 上のケーブ ルインターフェイ スの設定を確認 し、インターフェ イスが有効になっ ており、適切に設 定されているかを 確認します。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>UBR204UNRECOGNREQ</del>	4-警告	< <del>B-CMISDOCSIS-7000</del> > Service unavailable - Unrecognized configuration setting. CM Mac Addr <[enet]>	コンフィギュレーション設定を認識できないため、登録に失敗しました \n	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR204UNRECOGNREQ</del>	4-警告	< <del>B-CMISDOCSIS-7000</del> > REG REQ rejected Unspecified Reason . CM Mac Addr <[enet]>	理由不明 \n	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR204USCHCHNGREQ</del>	4-警告	< <del>B-CMISDOCSIS-7000</del> > Bad US CH -Change followed with RE- Registration REQ. CM Mac Addr <[enet]>	登録要求: 不正な USチャンネル変更後 に再登録が要求さ れました。 \n	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR204VERSIONMISMATCH</del>	4-警告	Midplane data version mismatch.	ミッドプレーンに 保存されている データが古いた め、更新する必 要があります。	ubr7200	テクニカルサポートに連絡してシステムを更新してください。
<del>UBR204VRF_CFG_CNCT</del>	5-通知	< <del>B-CMISDOCSIS-7000</del> > Attribute Masks for SF SFID %lu do not	プロビジョニング 属性マスクを変更 すると不一致が 発生します	ubr10000	要件を満たすようにプロビジョニング属性を変更します
<del>UBR205BADMNCMSG</del>	5-通知	Invalid DOCSIS Message Type [dec] received from the CM [enet] for interface [chars]	-	-	-
<del>UBR205BPKMDREXCESS</del>	5-通知	CMTS deleted excessive [chars] Requests Cable Modem [enet] with Sid [dec]	ケーブルモデムが 過剰な BPKM 要求 を行いました。	ubr7200	モデムインターフェイスの設定で、プライバシー必須になっているか、またはプラントのノイズについて確認します。



機能重大度 ニモ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UBR7200-5-CLASSFAIL	5-通知	Registration failed for Cable Modem [enet] on interface [chars][chars]: [chars]	サービスクラス設定が無効またはサポートされていないため、このモデムを登録できませんでした。	ubr7200	構成ファイルのサービスクラスフィールドが正しく設定されているかを確認します。
UBR7200-5-CLEAR_ARP_INTERFACE	5-通知	Clearing all ARP entries for interface [chars]	すべてのエントリがクリアされました	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
UBR7200-5-CLEAR_ARP_TABLE	5-通知	Clearing all ARP entries	すべてのエントリがクリアされました	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
UBR7200-5-CLONED_CM_DETECTED	5-通知	Cloned CM with MAC address [enet] connection attempt rejected on [chars] U[dec]	ハッキングが試みられた可能性があります。	ubr7200	ハッキングの可能性があるかを調査します。
UBR7200-5-DEDSRECOVER1	5-通知	Trying to switch to backup dsp image	バックアップイメージを使用して DSP を回復しようとしています	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
UBR7200-5-DEDSRECOVER2	5-通知	Switching to backup dsp image succeeded	バックアップ DSP イメージへの切り替えに成功しました	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
UBR7200-5-DEDSRECOVER3	5-通知	Recovering and switching back to regular dsp image succeeded	バックアップイメージを使用した DSP の回復操作に成功しました	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
UBR7200-5-DBDSPUP	5-通知	Handshake DSP is successful after [dec] ms delay	DSP は稼働中です	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
UBR7200-5-DOCLOGFILEAGE	5-通知	[DOCSIS]-8600200>Docs Diag Log reaches low threshold	ドキュメント診断ログ通知: ログサイズが下限しきい値に達しました	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UBR7200-5-EAEREJECT	5-通知	EAE registration rejected CM [enet] on Interface [chars]	EAE ポリシーを適用するために CM 登録が拒否されました。	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR7200-5-EXCESSIVE_SAV_GROUPS</del>	5-通知	More than 1 SAV Group ID in registration request for CM MAC <[enet]>. Ignoring the excessive group ids	構成ファイルで複数の SAV グループ ID が指定されている可能性があります\n	ubr7200	構成ファイルを調べてください。
<del>UBR7200-5-EXCESSIVE_SAV_PREFIXES</del>	5-通知	More than [dec] SAV prefixes in the registration request for CM MAC <[enet]>. Ignoring the excessive prefixes	構成ファイルに余分な数の SAV プレフィックスがあります\n	ubr7200	構成ファイルを調べてください。
<del>UBR7200-5-EXPIRED_BPI_TIMEOUT</del>	5-通知	CMTS deleted BPI [chars] expired Cable Modem [enet] with Sid [dec]	CM に BPI 承認の取得を強制するため、期限切れのケーブルモデムが削除されました。	ubr7200	モデムインターフェイスの設定で、プライバシー必須になっているか、またはプラントのノイズについて確認します。
UBR7200-5-KEEPALIVE	5-通知	Keepalive shutting down interface [chars].	キープアライブのタイムアウト期間内に、インターフェイスでアクティビティが検出されませんでした。	ubr7200	RFパスに障害がないかを確認します
UBR7200-5-MAC_SYNC_LOAD_PULSE_ERROR	5-通知	CMTS MAC TGC load pulse error sync-pulse interval [dec]	MAC FPGA TGC ロードパルス生成エラー	ubr7200	不具合のあるラインカードを交換します。
<del>UBR7200-5-MAC_SYNC_LOAD_PULSE_ERROR</del>	5-通知	PARSER-ERR: Next TLV type=%u steps beyond end of TLV block.\n\t	解析中に不正な形式の TLV が見つかりました\n	ubr7200	モデムの動作が正しいかどうかを確認してください。

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UBR7200-5-MAXHOST	5-通知	Interface [chars] New host with MAC [enet] on SID [dec] CM [enet] is ignored: [chars]. Count [dec]	-	-	-
<del>UBR7200-5-MAXHOST</del> UBR7200-5-MAXHOST	5-通知	Upstream Channel Change not valid for interface [chars]	このインターフェ イスでは、このコ マンドがサポート されていません	ubr7200	複数のアップスト リームラインカー ドでこのコマンド を使用してくださ い
UBR7200-5-OVERLIMIT	5-通知	Interface [chars]\n Current total reservation of [dec] bps on Port U[dec] exceeds its\n maximum configured reservation limit of [dec] bps.\n	アップストリーム チャンネルで現在予 約されているキャ パシティは、\n設 定されたサブスク リプションレベル の制限に基づく\n アップストリーム チャンネルの仮想予 約キャパシティを \nすでに超えてい ます。	ubr7200	他のアップスト リームチャンネルで 予約済みアップス トリームレートを \n要求してモデム の負荷を分散する か、現在のアップ ストリームチャネ ルで\nサブスクリ プションレベルを 上げる必要があり ます。 \nただし、 このアップスト リームチャンネルが すでにRawキャパ シティを超えて\nオーバーサブスク ライブされている 場合、モデムの 個々の予約レートを\n保証できない リスクが高くなり ます。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>UBR7200-SHAPER</del> UBR7200-SHAPERQIMECUT	5-通知	CMTS deleted BPI Cable Modem [enet] because traffic not encrypted	ケーブルモデムが削除され、モデムがTEKを要求するように強制されました。	ubr7200	TEK 要求で使用できる帯域幅を確保するために、アップストリームの使用率を確認します。プラントのノイズによっても、このような状況が引き起こされる可能性があります。
UBR7200-5-TIMESCH	5-通知	Time scheduled event spectrum group %u [chars]	時刻がスケジュールされた再設定イベントがインターフェイスで発生しました。	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR7200-SHAPER</del> UBR7200-SHAPERBADTIMER	5-通知	Bad timer expiry in downstream traffic shaper process Timer [hec]	不明のダウンストリームトラフィックシェイパータイマーが期限切れになりました。	ubr7200	表示されているとおりにエラーメッセージを書き写し、テクニカルサポート担当者に報告してください。
<del>UBR7200-SHAPER</del> UBR7200-SHAPERANOCREAT	5-通知	Unable to create downstream traffic shaping queues	メモリエラーが発生した可能性があります。これにより、ソフトウェアがダウンストリームトラフィックのシェーピングキューを作成できません。	ubr7200	システム内の実行コンフィギュレーションとメモリ量に関する情報を収集し、テクニカルサポート担当者に報告してください。
<del>UBR7200-SHAPER</del> UBR7200-SHAPERPROCAL	5-通知	Unable to fork downstream shaper process	メモリエラーが発生した可能性があります。これにより、ソフトウェアがダウンストリームシェイパープロセスを作成できません。	ubr7200	システム内の実行コンフィギュレーションとメモリ量に関する情報を収集し、テクニカルサポート担当者に報告してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UBR7200-5UCDCCCERR	5-通知	CMTS UCD failed to update CCC on [chars] U[dec] lch_state [dec]	UCD で CCC 更新エラーが発生しました	cmts-infra	必要に応じて lch_state がアップストリームをリセットすることを確認します
UBR7200-5UNAUTHMODMOUT	5-通知	CMTS deleted BPI unauthorized Cable Modem [enet]	CM に BPI 承認の取得を強制するため、未承認のケーブルモデムが削除されました。	ubr7200	モデムインターフェイスの設定で、プライバシー必須になっているか、あるいは TFTP 設定ファイル内に誤りがないかを確認します。
UBR7200-5UNREGMODMOUT	5-通知	CMTS deleted unregistered Cable Modem [enet]	想定外の帯域幅の使用を避けるために未登録のケーブルモデムが削除されました。	ubr7200	モデムのインターフェイスの設定で、登録がバイパスになっていないか、あるいは TFTP 設定ファイル内に誤りがないかを確認します。
UBR7200-5UPDOWN	5-通知	Interface [chars] U[chars] changed state to [chars]	アップストリームポートが稼働または停止しました。	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
UBR7200-5USCONTEND	5-通知	Interface [chars] U[dec] frequency hop ended at %u.%03u MHz	少なくとも1つのモデムがオンラインに戻りました。このメッセージにより、周波数ホッピングの中止がログに記録されます。	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
UBR7200-5USCONTHOP	5-通知	Interface [chars] U[dec] frequency hop started	すべてのモデムがオフラインになりました。このメッセージにより、周波数ホッピングの開始がログに記録されます。	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UBR7200-5-USCWCHG	5-通知	[chars] channel width changed to %u kHz	アップストリームチャンネル幅が変更されました。	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
UBR7200-5-USFREQCHG	5-通知	Interface [chars] U[chars] changed to Freq %u.%03u MHz	アップストリームチャンネルの周波数が変更されました。	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
UBR7200-5-USIPLCHG	5-通知	[chars] input power level changed to [dec] dBmV	アップストリームチャンネルの入力電力レベルが変更されました。	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
UBR7200-5-USIPLFIX	5-通知	Interface [chars] U[dec] input power level fixed at [dec] dBmV	アップストリーム周波数を固定値に設定すると、アップストリーム入力電力レベルが固定値になります。	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
UBR7200-5-USIPLINVALID	5-通知	Interface [chars] U[dec] input power level is outside of valid range due to channel width change	アップストリームチャンネルの入力電力レベルが無効です。	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
UBR7200-5-USIIB3NBC	5-通知	Interface [chars] U[dec] INFO: receives collision no burst	アップストリームチャンネルでコリジョンが発生しました	ubr7200	この通知が繰り返し表示される場合、問題のあるモデムやチャンネルを見つけるには、LCコンソールで <code>test cable jib3us show intr-logs 1</code> を実行するか、インターフェイスで <code>show cable modem</code> を実行します。
UBR7200-5-USMDCCHANGE	5-通知	[chars] dynamic modulation changed to [chars]	QAM から QPSK へ、またはその逆に動的変調が変更されました。	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UBR7205USMDFACEWAN	5-通知	Interface [chars] U[dec] new profile [dec] is [chars] than old profile [dec]	スループットの増減に関する警告メッセージが表示されました。	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
UBR7205USPHY_BAD_NIR	5-通知	USPHY with physical channel [dec] gets too many error interrupts	LC の US PHY または MAC チップが不良状態になり、ソフトウェアがそれを回復できません	ubr7200	show tech コマンドで情報を収集してから、ラインカードの電源を再投入します。問題が回復しない場合は、シスコにサポートを依頼してください。
UBR7205USPHYSSDISC	5-通知	PHY TSS discontinuous on [chars] U[dec] old<T [hec] M [hec] F [hec]> new<T [hec] M [hec] F %4x> start<T [hec] M [hec] F %4x> mac<T [hec] M [hec] F %4x> tgc/frame [hec] mslot/frame [hec]	PHY TSS エラー	cmts-infra	問題が解決しない場合は、ミニスロットサイズを変更し、アップストリームをリセットします。
UBR7205USPHYSSLAIE	5-通知	PHY late TSS on [chars] U[dec] MAC [hec] phy <last [hec] curr [hec]> tgc/frame [hec]	遅延 PHY TSS スナップショットメッセージが受信されました	cmts-infra	これは内部エラーであり、必ずしも問題ではありません。
UBR7205USISSMVAICH	5-通知	MAC-PHY TSS mismatch [chars] U[dec]: MAC<T [hec] M [hec] F [hec]> PHY<T [hec] M [hec] F [hec]> Old-PHY<T [hec] M [hec] F [hec]> start<T [hec] M [hec] F [hec]> curr [hec] tgc/fame [hec] mslots/fame [hec]	MAC-PHY TSS の不一致が検出されました	cmts-infra	これは内部エラーであり、必ずしも問題ではありません。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UBR7206ALIGNED	5-通知	MAC-PHY TSS on [chars] U[dec] not at frame boundary MAC<T [hec] M [hec] F [hec]> start <T [hec] M [hec] F [chars]> current<T [hec]> tgc/frame [hec] mslot/frame [hec]	PHY TSS がフレーム境界でサンプリングされません	cmts-infra	これは内部エラーであり、必ずしも問題ではありません。
UBR7206WBAND_AUTORSET	5-通知	Reset total [dec] wideband capable cable modems which registered in	ワイドバンド自動リセット機能は、ナローバンドモードで登録されたワイドバンド対応ケーブルモデムをリセットします。	cmts-docsis	LOG_SID_NO_ACTION
UBR7206ACFE_NOIHCATION	6-情報	[chars]	ACFE アルゴリズムモジュールで特殊イベントが発生しました	cmts-qos	LOG_SID_NO_ACTION
UBR7200-6-ACTIVE	6-情報	Cable clock [chars] reference active	クロック基準がアクティブになりました	ubr7200	情報提供のみ
UBR72006ALARM_INFO	6-情報	[chars] [chars] [chars] [chars] [chars]	アラームのアサーションまたはディアサーション情報。	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
UBR72006BADIPSOURCE	6-情報	Interface [chars] IP packet from invalid source. IP=%i MAC=[enet] Expected SID=[dec] Actual SID=[dec]	スプーフィングが試みられている可能性があります。	ubr7200	スプーフィングが試行されている可能性がないかを調査します。



機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UBR7200BADIXCHSET	6-情報	Bad timing offset %ld detected for cable modem [enet] sid [hec] cm status [hec] dcc [chars] skip_reg [chars].	ケーブルモデムが初期レンジング中に正しい開始オフセットを使用していません。このため、このモデムの CMTS によってマイナスゼロのタイミングオフセットが記録されます。に依存する CMTS 内部アルゴリズム	ubr7200	MACアドレスに基づいてケーブルモデムを検索し、初期タイミングオフセットの問題を CM のベンダーに報告します。
UBR7200CACHENBUFL	6-情報	Max. cache buffer has been reached!	最大キャッシュバッファに到達しました。現在の要求のキャッシュエンジンサービスが拒否されました。	snmpPerf	."
UBR7200DCID_CASHOR	6-情報	Parse error during sync newly assigned automatic DCID \n while running CGD command.	新しく割り当てられた DCID をスタンバイ PRE と同期しようとしたときに、解析エラーが発生しました。	ubr7200	チャンネルセットを削除して、追加し直します。
UBR7200DCID_CUNABLE	6-情報	Unable to assign an automatic channel ID for channel in the FN and MD for downstream [dec]/[dec]/[dec]:[dec] in FN [dec] \n	MAC ドメインに新しく追加されたチャンネルに自動チャンネル ID を割り当てることができません。光ファイバノードのチャンネル ID の割り当てを確認するには、show cable Fiber-node の実行結果を参照してください。	-	自動 DCID 割り当てを無効にして、チャンネル ID の競合を手動で解消します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>URM_CMSVFDNFRACD</del>	6-情報	MPLS PEER %i VCID %u in use sending CM [enet] offline	MPLS ピアおよび VCID は使用中です。オフラインメッセージを CM に送信します。	cmts-application	CM 構成ファイルで指定された L2VPN MPLS ピアと VCID を確認します
<del>URM_CMSVFDNFRACD</del>	6-情報	DOCSIS L2VPN not enabled sending CM [enet] offline	ケーブルモデムは L2VPN で設定されていますが、CMTS L2VPN が有効になっていません。オフラインメッセージを CM に送信します。	cmts-application	cable l2-vpn-service xconnect nsi dot1q interface.. および cable l2-vpn-service nsi dot1q コマンドを実行します。
<del>URM_CMSVFDNFRACD</del>	6-情報	Already configured for legacy TLS sending CM [enet] offline	レガシー TLS はすでに設定されています。オフラインメッセージを CM に送信します。	cmts-application	この CM でレガシー TLS の CMTS 設定を確認します。
<del>URM_CMSVFDNFRACD</del>	6-情報	DOCSIS MPLS L2VPN not enabled sending CM [enet] offline	ケーブルモデムは L2VPN で設定されていますが、CMTS MPLS L2VPN が有効になっていません。オフラインメッセージを CM に送信します。	cmts-application	cable l2-vpn-service xconnect nsi mpls コマンドを実行します。
<del>URM_CMSVFDNFRACD</del>	6-情報	No free VPNIDs remaining sending CM [enet] offline	空き VPNID がありません。オフラインメッセージを CM に送信します。	cmts-application	LOGSIDSHTECHACION
<del>URM_CMSVFDNFRACD</del>	6-情報	Unable to resolve MPLS NAME [chars] VCID %u sending CM [enet] offline	DNS 経由で MPLS 名を解決できません。オフラインメッセージを CM に送信します。	cmts-application	CM 構成ファイルまたは DNS 設定で指定された L2VPN MPLS のピア名を確認します。

機能重大度ニ一モニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>UBR7206CMNEWVLANID</del>	6-情報	VLANID %u on [chars] in use sending CM [enet] offline	VLANID は使用中です。オフラインメッセージを CM に送信します。	cmts-application	CM 構成ファイルで指定された L2VPN VLANID を確認します
<del>UBR7206CMRCCASUNMATCH</del>	6-情報	US that CM [enet] send Initial Rng Req has unmatched Channel Class ID0x[hec] with CM's Ranging Class ID0x[hec]\n	CM のレンジングクラス ID がアップストリームのチャンネルクラス ID と一致しません。CM が DCC/DBC... を受信したか、CM 構成ファイルに拡張レンジングクラス ID が含まれていることが原因である可能性があります\n	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
UBR7206CMMOVED	6-情報	Cable modem [enet] has been moved from interface [chars] to interface [chars].	ケーブルモデムが新しいインターフェイスでレンジングを検出しました。	ubr7200	情報提供のみ
<del>UBR7206CMMDXOUTRNGERR</del>	6-情報	Mac Domain Index [dec] is out of range.	Mac ドメインインデックスが範囲外です。	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR7206CMMDXOUTRNGERR</del>	6-情報	Slot [dec]/Subslot [dec]/MD [dec] is out of range.	スロット/サブスロットが範囲外です。	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
UBR7206CMPTNEWCARD	6-情報	The old card <[chars]> is replaced by new card <[chars]> in slot [dec].	OIR: カードの交換	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR7206CMPTSHUTDOWNCARD</del>	6-情報	Failed to restore the configuration for [chars].	OIR 互換性の設定を復元できませんでした	ubr7200	インターフェイスを手動設定します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UBR7206CONFIG_EXIT	6-情報	Exiting config mode by [chars] since Port Adapter in slot [dec] removed	設定中のポートアダプタは、システムから削除されたか、mc28u カードがリセットされました。その結果として、コンフィギュレーションモードは無効になり、IOS によって終了されます。	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
UBR7206CPE_MOVE_CHAIN	6-情報	CPE [enet] was moved from SID Chain [dec] to [dec] from [chars] of the chain	CPE が誤った SID チェーンにありましたが、CMTS によってこの状況が自動的に修正されました。	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
UBR7206CPE_MULTICAST_PROFILE_CREATE	6-情報	<12>CMTS [dec] [slot] Multicast Profile [chars] created for CM Mac [enet].	CMTS が IP マルチキャストプロファイルを自動的に作成しました	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION
UBR7206DSP_DOWNLOAD_CODE	6-情報	Downloading dsp code completed	DSP コードのダウンロードが完了しました	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
UBR7206DSP_DOWNLOAD_START	6-情報	Downloading dsp code initiated	DSP コードのダウンロードが開始されました	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION
UBR7206DSP_VERSION	6-情報	Current DSP version : [dec] DSP flash version : [dec]	現在のコードバージョンと DSP が起動したときに使用されたバージョン	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>UBR7200-6-DRVMP</del>	6-情報	Hash-filter [dec] not present in global config - Filter removed from [chars]\n	カードがシャーンに存在しないにもかかわらず、ハッシュフィルタがグローバル設定から削除されたため、対応するインターフェイスハッシュフィルタが設定から削除されます。	ddc	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR7200-6-DRVMP</del>	6-情報	Redundancy target invalid - removed from [chars]\n	カードがシャーンに存在しないにもかかわらずルータの my_id 設定が削除されたため、冗長ターゲットの CLI がインターフェイスから削除されました	ddc	LOG_SID_NO_ACTION
UBR7200-6-DRVMP	6-情報	Differential-encoding is disabled on interface [chars] upstream [chars] it is only supported for QPSK or QAM16.	差分エンコーディングは、QPSK または QAM16 でのみサポートされません。	ubr7200	情報提供のみ
<del>UBR7200-6-DRVMP</del>	6-情報	Enabling DPON for MAC domain MD: [chars] implicitly enables DPON for all other	-	-	-
UBR7200-6-DRVMP	6-情報	Midplane TDM clock reference defaults to Clockcard	クロックカードのプライマリ基準はミッドプレーンの TDM クロックに基づきます	ubr7200	情報提供のみ

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>UBR72006</del> UBR72006SFIDCONFLICT	6-情報	Assigned ds primary sfid [dec] conflicts with existing ds primary sfid [dec] for Cable modem [enet] on interface [chars]	割り当てられたダウンストリームプライマリ SFID は、ケーブルモデムの既存のダウンストリームプライマリ SFID と競合します。	ubr7200	情報提供のみ
<del>UBR72006</del> UBR72006CLEANUPMODEM	6-情報	Second cleanup for modem	モデムエントリのクリーンアップが2回試行されました	ubr7200	LOG_SID_SHI_TECH_ACTION
<del>UBR72006</del> UBR72006FECBYTEADJUST	6-情報	[chars] burst's FEC K BYTE in mod profile [dec] is adjusted to [dec] bytes.	バーストプロファイルの FEC K バイトが有効な値に調整されました	ubr7200	情報提供のみ
UBR72006-FREERUN	6-情報	Cable clock in Freerun mode	クロックカードはフリーランモードです	ubr7200	情報提供のみ
UBR72006GRDIDX_LOG	6-情報	DS %u/%u/%u Index %u DSID 0x[hec] SID %u SF_BU %u FW [chars] %u/%u/%u:%u MD Ca%u/%u/%u [chars] [chars]	Guardian インデックス操作のデバッグメッセージ	ubr10000	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR72006</del> UBR72006GUARDSYMENCLIST	6-情報	[chars] burst's guard symbol length in mod profile [dec] is adjusted to [dec] symbols.	バーストプロファイルのガードシンボル長が有効な値に調整されました	ubr7200	情報提供のみ
UBR72006-HOLDOVER	6-情報	Cable clock in Holdover mode	クロックカードがホールドオーバーモードに切り替えられました	ubr7200	基準ソースを確認します

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UBR72006HOTLISIMAC	6-情報	Investigating MAC=[enet] sid [dec] interface [chars]: MAC blocked	CMTS グリーニング機能がブロック対象の MAC アドレスを受信しました	ubr7200	スプーフィングを確認してください。CPE がブロック対象の MAC アドレスを使用しています
<del>UBR72006L2VPNXCONNECT</del>	6-情報	Unable to create internal xconnect bundle interface	l2vpn xconnect 機能の空きバンドルインターフェイスが見つかりません	cmts-application	内部 l2vpn xconnect 機能用に 1 つのバンドルインターフェイスを解放します
<del>UBR72006CHDIFENCADUST</del>	6-情報	Differential-encoding is disabled on interface [chars] upstream [chars] it should be supported by all active logical channels.	差分エンコーディングは、すべての論理チャンネルでサポートする必要があります。	ubr7200	情報提供のみ
UBR7200-6-LOS	6-情報	Cable clock [chars] reference Loss of Signal	クロック基準が失われました	ubr7200	基準ソースを確認します
UBR72006MACCLICLR	6-情報	Enable mac mgmt msg processing on [chars].	RP は、N+1 スイッチオーバー後にケーブルインターフェイスで DOCSIS MAC 層メッセージの送信を再び有効にしました。	ubr7200	特に対処の必要はありません。
<del>UBR72006CMISDOCSIS60650</del>	6-情報	<del>&lt;B&gt;CMISDOCSIS60650&lt;/B&gt;</del> Map Reject - Downstream traffic flow not mapped to BPI+SAID. CM Mac Addr <[enet]>	マップ拒否 - ダウンストリームトラフィックフローが BPI+SAID にマッピングされていません\n	ubr7200	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>UBR700</del> UBR7200	6-情報	<del>&lt;15-CMISPOCSS-70000&gt;</del> A transmit opportunity was missed because MAP arrived too late	マップの到着が遅すぎたため、送信機会が失われました\n	ubr7200	特定のケーブルモデムで問題が継続的に発生する場合は、ケーブルモデムを再起動し、そのケーブルモデムで考えられるハードウェアまたはソフトウェアの問題について確認します。この問題が多くのケーブルモデムで発生する場合は、ケーブル設備に RF 送信やイングレスノイズの問題がないかを確認します。
<del>UBR700</del> UBR7200	6-情報	Multicast IPC header could not be added for source [chars] group [chars] fwd interface [chars]	マルチキャスト IPC ヘッダーを追加できませんでした	cbr-application	LOG_STD_ACTION
<del>UBR700</del> UBR7200	6-情報	<del>&lt;12-CMISPOCSS-80000&gt;</del> Multicast session [chars] is not authorized for CM [enet]	IGMP Join にデフォルト設定されたアクションが拒否されたか、一致するセッションルールのアクションが拒否されたか、またはモデムの最大セッション制限に達しました。	cbr-application	LOG_SID_NO_ACTION



機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>UBR7200MDISGIDCONICT</del>	6-情報	Downstream channel IDs conflict in mac-domain of [chars]	MAC ドメイン内の少なくとも2つのチャンネルに同じダウンストリームチャンネル ID が割り当てられています。show cable fiber-node を実行してチャンネル ID の割り当てを確認してください	-	ダウンストリームチャンネル ID を変更します。
UBR72006MDIDX_LOG	6-情報	GRD %u/%u Index %u SID %u SF %u FW [chars] %u/%u/%u:%u MD [chars] [chars] [chars]	MAC ドメインインデックス操作のデバッグメッセージ	ubr10000	LOG_SID_NO_ACTION
UBR7200-6-MQOS	6-情報	Power supply may be overloaded to support the line card installed in slot [dec]	高温や高電圧マージンなどの特定の動作条件では、システムに\n取り付けられているラインカード数をサポートするには、電源装置の性能が\n不十分である可能性があります。	-	できるだけ早急に電源をアップグレードしてください。 \n\nアップグレードしないと、特定の動作条件下でシステムが正常に動作しなくなる可能性があります。
<del>UBR7200CFCONECDOWN</del>	6-情報	Cops connection: IP addr: %i Handle: 0x[hec] went down Error code: [dec]	COPS 接続がダウンしました	packetcable	COPS 接続を確認します
<del>UBR7200CFCONECDUP</del>	6-情報	Cops connection: IP addr: %i Handle: 0x[hec] is up	COPS 接続は稼働しています	packetcable	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR7200PREMENADUST</del>	6-情報	[chars] burst's preamble length in mod profile [dec] is adjusted to [dec] bits.	バーストプロファイルのプリアンブル長が有効な値に調整されました	ubr7200	情報提供のみ

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UBR7200PREMLENCHCK	6-情報	preamble length exceeds total of 128 byte.	プリアンブル長が合計 128 バイトを超えています。	ubr7200	情報提供のみ
UBR72006-REFLOCK	6-情報	Cable clock locked to [chars] reference	クロックカードがクロック基準にロックされています	ubr7200	情報提供のみ
UBR7200RFCHANNELDCNICT	6-情報	The downstream channel id's conflict for [chars] rf-channel [dec]\n could not be resolved by automatic DCID assignment.\n	自動 DCID 割り当て機能が、特定のチャンネルに有効な DCID を割り当てる\nことができませんでした。チャンネル ID の割り当ての詳細については、\show cable fiber-node\ コマンドの出力を参照してください	-	光ファイバノードとダウンストリームチャンネルの設定を確認します。
UBR7200RSNRVBSZADJUST	6-情報	[chars] burst's RS interleave block size in mod profile [dec] is adjusted to [dec] bytes.	バーストプロファイルの RS インターリーブブロックサイズが有効な値に調整されました	ubr7200	情報提供のみ
UBR7200RSNRVDEPTHADJUST	6-情報	[chars] burst's RS interleave depth in mod profile [dec] is adjusted to [dec].	バーストプロファイルの RS インターリーブ深度が有効な値に調整されました	ubr7200	情報提供のみ
UBR7200RSNRVDISABLED	6-情報	[chars] burst's RS interleaver in mod profile [dec] is auto disabled.	バーストプロファイルの RS インターリーブは自動で無効になります。	ubr7200	情報提供のみ

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UBR7200-6-SRCMP	6-情報	Cable Clock primary reference is midplane TDM clock	クロックカードのプライマリ基準はミッドプレーンのTDMクロックに基づきます	ubr7200	情報提供のみ
<del>UBR7200-SRM-AR-SID-CONFICT</del>	6-情報	Assigned us primary sfid [dec] conflicts with existing us primary sfid [dec] for Cable modem [enet] on interface [chars]	割り当てられたアップストリームプライマリ SFID は、ケーブルモデムの既存のアップストリームプライマリ SFID と競合します。	ubr7200	情報提供のみ
<del>UBR7200-PHY-KM-SD-EMG</del>	7-デバッグ	Clock misalignment detected on phy [dec]:\nIOS det count=[dec] bad DV count=[dec] total DV count=[dec] old cal data=0x%02x new cal data=0x%02x\n[chars]	PHY クロックの不整合が検出され、修正されました。	ubr10000	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UBR7200-SIO-FE-WCHD-ERR</del>	3-エラー	Cable Interface Reset due to config file watchdog timer	設定ファイルのウォッチドッグタイマーの期限切れによる\nケーブルインターフェイスのリセット	-	""
<del>UBR7200-SIO-DP-WCHD-ERR</del>	3-エラー	Cable Interface Reset due to DHCP watchdog timer expiration	DHCP ウォッチドッグタイマーの期限切れによるケーブルインターフェイスのリセット\n	-	""
<del>UBR7200-RSET-LOS-SCF-SYNC</del>	3-エラー	T05.0 Loss of Sync. Missed 5 in a row after having SYNCd at one time	同期の損失によるケーブルインターフェイスのリセット\n	-	""

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>UBR03RESETHOLD</del>	3-エラー	Cable Interface Reset due to privacy watchdog timer	プライバシーウォッチドッグタイマーの期限切れによるケーブルインターフェースのリセット\n	-	""
<del>UBR03RESET_T2_EXPIRED</del>	3-エラー	R01.0 No Maintenance Broadcasts for Ranging opportunities received T2 timeout	T2タイムアウトによるケーブルインターフェースのリセット\n	-	""
<del>UBR03RESET_T3_EXPIRED</del>	3-エラー	R03.0 Ranging Request Retries exhausted	T3タイムアウトによるケーブルインターフェースのリセット\n	-	""
<del>UBR03RESET_T4_EXPIRED</del>	3-エラー	R04.0 Received Response to Broadcast Maintenance Request But no Unicast Maintenance opportunities received. T4 timeout.	T4タイムアウトによるケーブルインターフェースのリセット\n	-	""
<del>UBR03RESET_T6_EXPIRED</del>	3-エラー	Cable Interface Reset due to t6 timeout	T6タイムアウトによるケーブルインターフェースのリセット\n	-	""
<del>UBR03RESET_T3_EXPIRED</del>	3-エラー	R06.0 Started Unicast Maintenance Ranging no Response received. T3 time-out.	T3タイムアウトによるケーブルインターフェースのリセット\n	-	""
<del>UBR9003-T3_TIMEOUT_I</del>	3-エラー	R02.0 No Ranging Response received T3 timeout	t3 timeout\n	-	""

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UBR003T3_TIMEOUT_I	3-エラー	R05.0 Started Unicast Maintenance Ranging no Response received. T3 time-out.	T3 タイムアウトによるケーブルインターフェイスのリセット\n	-	""
UBR004T4EIMREMRD	3-エラー	TOD failed but Cable Interface proceeding to operational state	TOD に失敗しましたが、ケーブルインターフェイスは動作状態に移行します\n	-	""
UBR005CRUPTSEMIMAGE	4-警告	Modem System Image is corrupt. New image upgrade required	モデムシステムのイメージが破損しています。新しいイメージのアップグレードが必要です\n	-	""
UBR006CRUPTSEMIMAGE	4-警告	Modem System Image is corrupt. Image upgrade reinitiated.	モデムシステムのイメージが破損しています。イメージのアップグレードが再開されました。 \n	-	""
UBR007DHCNCISIRPMD	4-警告	D03.0 Requested Info not supported	要求された情報はサポートされていません	-	""
UBR008DHCPSOUTCFSEC	4-警告	D03.1 DHCP response doesn't contain ALL the valid fields as described in the RF spec Appendix C.1	RF 仕様の付録 C.1 に記載されている有効なフィールドのすべてが、応答に含まれていません	-	""
UBR009FALDIOACQREHC	4-警告	T02.0 Failed to acquire FEC framing. Error stats? Retry [dec]'s [dec] of bad frames	FEC フレームの取得に失敗しました	-	""

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UBR9004INVALID_MACFRMG	4-警告	T03.0 Failed to acquire MAC framing. Error stats? Retry [dec]'s [dec] of bad frames	-	-	""
UBR9004INVALID_MPEG2	4-警告	T2.1 Acquired FEC framing. Failed to acquire MPEG2 Sync. Retry [dec]'s	FEC フレームを取得しました。 MPEG2の同期情報の取得に失敗しました。	-	""
UBR9004INVALID_QAM_SYNC	4-警告	T01.0 Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing. Error stats? Retry [dec]'s	QAM/QPSK シンボルタイミングの取得に失敗しました \n	-	""
UBR9004INVALID_MAC_SYNC	4-警告	T04.0 Failed to Receive MAC SYNC frame within time-out period	タイムアウト期間内に MAC SYNC フレームを受信できませんでした	-	""
UBR9004INVALID_TOD	4-警告	D04.0 Time of Day none set or invalid data	時刻が設定されていないか、データが無効です	-	""
UBR9004INVALID_UCD	4-警告	U02.0 UCD invalid or channel unusable	UCDが無効であるか、チャンネルを使用できません	-	""
UBR9004INVALID_MAP_ARRIVE	4-警告	M01.0 A transmit opportunity was missed because the MAP arrived too late	マップの到着が遅すぎたため、送信可能な時間が失われました	-	""
UBR9004NO_UCD_RCVD	4-警告	U01.0 No UCD's received. Time-out	UCDを受信していません。タイムアウト (Time-out)	-	""
UBR9004REINIT_MAC	4-警告	R07.0 Unicast Ranging Received Abort Response. Reinitializing MAC.	ユニキャストレンジングが中止応答を受信しました。MACを再初期化しています。	-	""

機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UBR9004TFTP_FAILED_2	4-警告	D07.0 TFTP Request Failed OUT OF ORDER packets	TFTP 要求が OUT OF ORDER パケットで失敗しました	-	""
UBR9004TFTP_FAILED_3	4-警告	D08.0 TFTP complete but failed Message Integrity CheckMIC	TFTP は完了しましたが、メッセージ整合性チェック (MIC) に失敗しました	-	""
UBR9004TFTP_NO_RSP	4-警告	D05.0 TFTP Request sent No Response/No Server.	TFTP 要求が送信されましたが、応答がないかサーバーが見つかりません	-	""
UBR9004TFTP_REQ_FAILED_1	4-警告	D06.0 TFTP Request Failed configuration file NOT FOUND	TFTP 要求に失敗しました。設定ファイルが見つかりません	-	""
UBR9004TOD_NO_RSP	4-警告	D04.1 Time of Day request sent no Response received	時刻要求が送信されましたが、応答が受信されません	-	""
UBR9004TOD_RSP_INVALID	4-警告	D04.2 Time of Day Response received but invalid data/format	時刻応答を受信しましたが、データまたは形式が無効です	-	""
UBR9004UCC_REQ_INVALID	4-警告	C01.0 UCC-REQ received with invalid or out of range US Channel ID.	UCC 要求を受信しましたが、US チャネル ID が無効または範囲外です。	-	""
UBR9004UCD_INVALID_OR_OUT_OF_ORDER_CONFIGURATION_CHANGE_COUNT	4-警告	U05.0 UCD received with invalid or out of order Configuration Change Count	UCD を受信しましたが、設定変更カウントが無効または正しくありません	-	""

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>UB001NB1E0IXUCRSP</del>	4-警告	C02.0 UCC-REQ received unable to send UCC-RSP no TX opportunity.	UCC 要求を受信しましたが、連続送信可能な時間がないため、UCC 応答を送信できません。	-	""
<del>UB001SCHANNLPRMNCISF</del>	4-警告	U06.0 US Channel wide parameters not set before Burst Descriptors	US チャンネル全体のパラメータがバースト記述子の前に設定されていません	-	""
<del>UB001ADCDNSNNOVMS</del>	4-警告	U04.0 UCD and SYNC are valid No MAPS for THIS channel	UCD と SYNC は有効ですが、このチャンネルのマップがありません	-	""
<del>UB001AADUCDNOSNC</del>	4-警告	U03.0 UCD valid But no SYNC received. TIMED OUT.	UCD は有効ですが、SYNC を受信していません。タイムアウトしました。	-	""
<del>UB001GUPRDEIACKICK</del>	6-情報	System Image Upgrade FAILED due to unrecognizable or corrupt image.\n	イメージが認識できないか破損しているため、システムイメージのアップグレードに失敗しました。 \n	-	""
<del>UB001ACHPRDEIADFP</del>	6-情報	System Image Upgrade FAILED due to excessive TFTP failures.\n	過度の TFTP 障害が発生したため、システムイメージのアップグレードに失敗しました。 \n	-	""
<del>UB001ACEUCRAENIED</del>	6-情報	System Image Upgrade initiated	システムイメージのアップグレードが開始されました。 \n	-	""



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UBR00ACHUPDNERRPTD	6-情報	System Image Upgrade interrupted during transfer. Upgrade reinitiated\n	転送中にシステムイメージのアップグレードが中断されましたが、アップグレードが再開されました\n	-	""
UBR00ACHUPDNCSUL	6-情報	System Image Upgrade Complete.	システムイメージのアップグレードが完了しました。 \n	-	""
UBR00ACHUPDNWRGHI	6-情報	Upstream Power required at modem registration near maximum\n	モデム登録時には、最大限に近いアップストリーム電力が必要です\n	-	""
UBR006NO_DHCP_OFFER	6-情報	D01.0 Discover sent no offer received No available DHCP Server	D01.0 がディスカバリを送信しましたが、オファーは受信されず、使用可能な DHCP サーバーがありません	-	""
UBR006NO_DHCP_RESPONSE	6-情報	D02.0 Request sent no Response	要求を送信しましたが応答がありません	-	""
UBR006NO_DHCP_SYNC_LOST	6-情報	Downstream Sync lock lost and reacquired before timeout expired\n	タイムアウトの期限切れ前にダウンストリーム同期ロックが失われ、再取得されました \n	-	""
UBR006NO_DHCP_SYNC_RECEIVED	6-情報	Mac Messages received with undefined header\n	MACメッセージを受信しましたが、ヘッダーが定義されていません \n	-	""
UBR006NO_DHCP_SYNC_TRANSMITTED	7-デバッグ	Periodic ranging request message transmitted.	定期的なレンジングメッセージが送信されました	-	""

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>UBRC</del> UBRCRNGRSPMGRCD	7-デバッグ	Periodic ranging response message received.	定期的なレンジング応答メッセージを受信しました	-	""
UBRCCE0CLI_CONFIG	0-緊急	CMTS[dec]/[dec]/[dec] schrp_cli_cmd failed in [chars]	ソフトウェア障害の可能性が高いです	ubrcce-sw	表示されているとおりエラーメッセージを書き写し、テクニカルサポート担当者に報告してください。
<del>UBRC</del> UBRCCECMINCONSIENCY	6-情報	CM state inconsistency [enet]msgp [enet] sid [dec] [dec] mac state [dec] hwidb [chars]	オンライン CM の INIT_CM を受信しました。メッセージを書き写し、テクニカルサポート担当者に報告してください	ubrcce-sw	LOG_STD_ACTION
<del>UBRC</del> UBRCESIDCONSIENCY	6-情報	DS-SF found: SFID [dec] type [dec] MAC [enet][enet] prim_sid [dec][dec]	RP と LC には、同じ SFID に対して異なるダウンストリームサービスフローがあります。この問題は自然に解消されます。エラーが解消されない場合は、テクニカルサポート担当者に報告してください。	ubr10k-sw	LOG_STD_ACTION
<del>UBRC</del> UBRCESVHOWERRR	6-情報	SFID found: SFID [dec] type [dec] MAC [enet][enet] prim_sid [dec][dec]	RP と LC には、同じ SFID に対して異なるサービスフローがあります。この問題は自然に解消されます。エラーが解消されない場合は、テクニカルサポート担当者に報告してください。	ubr10k-sw	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>URCC6ACMNOSENY</del>	6-情報	CM sync received [enet]msgp [enet] sid [dec] [dec] mac state [dec] hwidb [chars]	エントリの不一致に関してセカンダリ SUPで同期メッセージを受信しました。この問題は自然に解消されます。エラーが解消されない場合は、テクニカルサポート担当者に報告してください。	ubrcece-sw	LOG_STD_ACTION
<del>URCC6RCWENOSSENY</del>	6-情報	[chars] RCC-[dec] [chars] mismatch with DSBG-[dec] [chars]	RCCで設定された受信チャンネルがワイドバンドと一致しません。	ubrcece-sw	LOG_STD_ACTION
<del>URCC6SDYCMNOSENY</del>	6-情報	CM sync received [enet]msgp [enet] sid [dec] [dec] mac state [dec] hwidb [chars]	エントリの不一致に関してセカンダリ SUPで同期メッセージを受信しました。この問題は自然に解消されます。エラーが解消されない場合は、テクニカルサポート担当者に報告してください。	ubrcece-sw	LOG_STD_ACTION
<del>URCC6SSDNOSENY</del>	6-情報	US-SF found: SFID [dec] type [dec] sid [dec][dec] MAC [enet][enet] prim_sid [dec][dec]	RPとLCには、同じSFIDに対して異なるアップトリームサービスフローがあります。この問題は自然に解消されます。エラーが解消されない場合は、テクニカルサポート担当者に報告してください。	ubr10k-sw	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UCSA3COMMDCODEERR	3-エラー	[chars] while decoding [chars]	SAF アドバタイズメントのデコード中にエラーが発生しました	voice-saf	エラーデバッグをオンにして、メッセージに示されたインスタンスを再パブリッシュします。エラーログの情報に基づいて、リモートパブリッシャの設定を確認して修正します
UCSA3COMMENCODEERR	3-エラー	[chars] while encoding element [chars]	クライアントが提供したデータのエンコード中にエラーが発生しました	voice-saf	クライアントのコンフィギュレーション CLI を使用してエンコードに失敗したエレメントを変更します
UCSA3COMMFWRERR	3-エラー	[chars] for operation [chars] on instance [%u.%u.%u.%u] sub-service [[dec]] for client [[chars]] on channel [[dec]]	SAF フォワーダからのアクションの要求中にエラーが発生しました	voice-saf	メモリ不足が原因でエラーが発生した場合は、空きメモリのサイズをチェックして、SAF サービスを実行するのに十分なメモリがあるかを確認します。エラーの原因がクライアントとフォワーダの不一致である場合、現在の操作を元に戻し、再試行します。パブリッシュデータが大きすぎるのが原因でエラーが発生した場合は、アドバタイズされるデータの量を減らして、再試行します

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UCSA3COMMFWDRGERR	3-エラー	[chars] for operation [chars] for client [[chars]] on channel [[dec]]	SAF フォワーダからのアクションの要求中にエラーが発生しました	voice-saf	メモリ不足が原因でエラーが発生した場合は、空きメモリのサイズをチェックして、SAF サービスを実行するのに十分なメモリがあるかを確認します。障害の原因が無効な AS または vrouter 名である場合は、クライアントで設定された値をフォワーダの値と照らして確認します。エラーの原因がクライアントとフォワーダの不一致である場合、現在の操作を元に戻し、再試行します。
UC_SAF3COMM_INT_ERR	3-エラー	Internal error occurred: [chars]	-	voice-saf	メモリ不足が原因でエラーが発生した場合は、空きメモリのサイズをチェックして、SAF サービスを実行するのに十分なメモリがあるかを確認します。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<u>UCSAF3COMMNOIFYERR</u>	3-エラー	[chars] for operation [chars] on instance [%u.%u.%u.%u] sub-service [[dec]] for client [[chars]] on channel [[dec]]	SAF フォワーダからの通知の処理中にエラーが発生しました	voice-saf	メモリ不足が原因でエラーが発生した場合は、空きメモリのサイズをチェックして、SAF サービスを実行するのに十分なメモリがあるかを確認します。エラーの原因が SAF アドバタイズで受信した無効なデータである場合、エラーデバッグをオンにし、メッセージに示されたインスタンスからサービスを再パブリッシュします。エラーデバックの情報に基づいて、リモートパブリッシャの設定を確認して修正します。
<u>UCSAF3COMMOUTSNCHR</u>	3-エラー	[chars] error occurred with client [[chars]] on channel[[dec]]	COMM プロセスがクライアントと同期していません	voice-saf	チャンネルを無効化または削除してから、操作を再試行します。それでも解決しない場合は、クライアントの SAF サービスをシャットダウンして再起動します。
<u>UCSAF3COMMQUEERR</u>	3-エラー	Unable to enqueue uc-comm event [chars] [dec] to process watched queue	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>UCSASAFCLIENTS/ERR</del>	3-エラー	Could not bring voice saf client in service\n	クライアント抽象化または初期化のインスタンス化に失敗しました。 voice service saf コマンドの実行中に、他のサポートモジュールへの登録に失敗しました。	voice-saf	空きメモリのサイズを調べて、SAFサービスを実行するのに十分なメモリがあることを確認します。
<del>UCSASAFCLIENT/INTERNAL</del>	3-エラー	[chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	voice-saf	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>UCSASAFCLIENT/RECORD</del>	3-エラー	Client process event loop detected - [chars]	クライアントマネージャプロセスの実行時に無効な状態または予期しないイベントが検出されました	voice-saf	LOG_STD_ACTION
<del>UCSASAFCLIENT/ADR</del>	3-エラー	Error while adding or updating subscription notification from instance [dec]:%u.%u.%u.%u	メッセージに示されたインスタンスから受信したサブスクリプション通知をデータベースに追加できませんでした。アドバタイズされたパターンのいずれも有効でなかったか、トランクルートパラメータが無効であるか、または SAF DN データベースがすでにいっぱいであることが原因である可能性があります。	voice-saf	エラーの原因が無効なアドバタイズメントである場合、エラーデバッグをオンにし、メッセージに示されたインスタンスを再パブリッシュします。エラーログに基づいて、リモートパブリッシュの設定を確認して修正します。

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<u>UCSAKINTASKERRR</u>	3-エラー	Error while performing task bag [chars] corresponding to task event [dec] job.	タスクパラメータを送る一時オブジェクトをインスタンス化できなかったか、または破損しています。これにより、関連するタスクが正しく実行されず、進行中の操作に影響を与える可能性があります。	voice-saf	空きメモリのサイズを調べて十分なメモリがあることを確認します。
<u>UCSAKINTASKQUEERR</u>	3-エラー	Unable to enqueue task event [chars] [dec] to process watched queue	-	-	-
<u>UCSAKCOMCHANLNRG</u>	6-情報	[chars] for client [[chars]] on channel [[dec]] could not be completed because channel was unregistered	最も可能性の高い原因は、フォワーダが登録通知メッセージを UC SAF 通信プロセスに送信し、チャンネルが登録解除されたことです。そのチャンネルの中間 VSAF クライアントからのメッセージはすべてエラーになります。	voice-saf	vrouter の設定を元に戻すために必要な手順を実行します。次に、VSAF チャンネルの CLI で、shut、no shut の順にコマンドを実行します。



機能重大度ニ一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<u>CS</u> <u>SA</u> <u>CH</u> <u>ANN</u> <u>LS</u> <u>ER</u>	6-情報	Client channel id [dec] is [chars]\n	設定された voice saf の動作状態	voice-saf	チャンネルが意図せ ずにダウンした場 合は、設定不備が 原因でエラーが発 生した可能性があ ります。設定され たチャンネル引数が router eigrp コマ ンドレベルの引数と 一致するかどうか を確認します。 voice saf チャン ネル操作をリセッ トするには、チャ ネルで shut/no shut コマンドを 実行します。
<u>CS</u> <u>SA</u> <u>SR</u> <u>VE</u> <u>N</u> <u>AL</u> <u>RE</u>	6-情報	Attempted publish of service [chars] [dec] with tag [dec] failed due to invalid	無効または不完全 なプロファイルが 検出されたため、 ユーザーまたはシ ステムによってト リガーされたサー ビスアダプタイズ メントが失敗しま した。	voice-saf	サービスプロファ イルの構造が完全 な状態になってい るかを確認してく ださい。問題がな いように思われる 場合は、トランク ルートプロファイ ルセッションのパ ラメータで使用さ れているインター フェイスのステ ータスを確認しま す。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>UCS3ENHANCE</del>	6-情報	Service [chars] [dec] with inst-id <%u.%u.%u.%u> has been withdrawn due to	設定されたプロファイルの状態が変更されたため、サービス取り消しがトリガーされました。	voice-saf	サービスが意図せずに取り消された場合、プロファイルで特定の重要なパラメータが指定されていないか、プロファイルで使用されているハードウェアがダウンしていることが原因として考えられます。トランクルートで使用されるIPインターフェイスの状態がダウンである場合は、 <b>config</b> または <b>exec</b> レベルからパブリッシュコマンドを確認して再実行してください。
UCODE3BADCHKSUM	3-エラー	Bad checksum in [chars] found 0x[hec] expected 0x[hec]	-	-	マイクロコードをリロードします。このメッセージが繰り返し表示される場合は、\n\テクニカルサポート担当者にサポートを依頼してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UCODE3BADHWVER	3-エラー	Ucode file [chars] requires [chars] version [dec].x hardware	マイクロコードファイルをインターフェイスプロセッサにロードしようとしたときに、\n\n不一致が検出されました。ハードウェアには、指定されたバージョン\n\nとは異なるバージョンが必要です。	-	適切なマイクロコードバージョンを使用します。
UCODE3HIDRCORRUPT	3-エラー	Ucode header corrupted in [chars] found 0x[hec] expected 0x[hec]	-	-	マイクロコードをリロードします。このメッセージが繰り返し表示される場合は、\n\nテクニカルサポート担当者にサポートを依頼してください。
UCODE3IPCBUFFAIL	3-エラー	Unable to obtain IPC resources	-	-	特定のインターフェイスプロセッサは正しくロードされません。 <b>reload\n\n</b> コマンドを再試行してください。このメッセージが繰り返し表示される場合は、\n\nテクニカルサポート担当者にサポートを依頼してください。

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UCODE-3-IPCINITFAIL	3-エラー	Unable to initialize IPC [chars] services	-	-	特定のインターフェイスプロセッサは正しくロードされません。問題を解決するには、 \\n\\nルータをリロードする必要があります。
UCODE-3-IPCINVALID	3-エラー	Invalid IPC request [dec] received from [hec]	-	-	適切なリビジョンのコードが選択されていることを確認します。
UCODE-3-LDFAIL	3-エラー	Unable to download ucode from [chars] in slot [dec] trying [chars] ucode	何らかの理由で、コンフィギュレーションで指定されたマイクロコードファイルがダウンロードに\\n\\n適していないか、別のエラーが発生しました。オンボードの\\n\\nROM マイクロコードがロードされるため、インターフェイスは\\n\\n動作を維持できません。	-	マイクロコードをリロードします。このメッセージが繰り返し表示される場合は、\\n\\nテクニカルサポート担当者にサポートを依頼してください。
UCODE-3-NOBUF	3-エラー	Unable to allocate memory for ucode buffer	マイクロコードをインターフェイスプロセッサにロードする前に、\\n\\nマイクロコードを圧縮解除するためのバッファが必要です。何らかの理由で、このバッファを割り当てるのが\\n\\nできませんでした。	-	表示されているとおりにメッセージを書き写し、テクニカルサポート\\n\\n担当者に報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UCODE-3-NOFILE	3-エラー	Ucode file [chars] not found system ucode loaded in slot [dec]	コンフィギュレーションで指定されたファイルがフラッシュ内に見つかりませんでした。オンボードのROMマイクロコードがロードされるため、インターフェイスは動作を維持できません。	-	show flash を使用して、ファイルがフラッシュ内にあるかどうかを確認します。ファイルが存在する場合は、マイクロコードをリロードします。このメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者にサポートを依頼してください。
UCODE-3-NOMEMORY	3-エラー	Unable to allocate memory during microcode reload	インターフェイスプロセッサへのマイクロコードのダウンロード中に、メモリ割り当てに失敗しました。	-	表示されているとおりにメッセージを書き写し、テクニカルサポート担当者に報告してください。
UCODE-3-NOROM	3-エラー	Invalid attempt to load ROM ucode in slot [dec]	一部のインターフェイスプロセッサは、ROMからマイクロコードをロードできません。	-	誤った設定ステートメントを削除します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UCODE-3-RDFAIL	3-エラー	Unable to read ucode file [chars] from flash	何らかの理由で、マイクロコードファイルがフラッシュから読み取られませんでした。フラッシュが別のプロセスによってロックされているか、使用できない可能性があります。	-	show flash コマンドを使用して、フラッシュが使用されているかどうかを確認し、フラッシュが解放されたら、再度マイクロコードをリロードします。このメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者にサポートを依頼してください。
UCODE-3-SRCTYPE	3-エラー	Invalid Ucode source type [dec]	メッセージに示されたマイクロコードのソースタイプは、指定されたプラットフォームではサポートされていません	-	適切なリビジョンのコードが選択されていることを確認します。
UCODE-3-TOOBIG	3-エラー	File [chars] at length [dec] is too long for buffer size [dec]	ファイルがバッファに対して大きすぎます。オンボード ROM のマイクロコードがロードされません。	-	オンボード ROM のマイクロコードがリロードされた後もこのメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者にサポートを依頼してください。
UCODE-3-VERSIONCK	3-エラー	Inappropriate version %u.%u for [chars]	不適切なバージョンのマイクロコードのロードが試みられました。	-	表示されているとおりにメッセージを書き写し、テクニカルサポート担当者に報告してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UCODE3-WRONGHARD	3-エラー	[chars] is [chars] ucode not [chars] microcode/hardware mismatch	メッセージに示されたマイクロコードファイルは、コンフィギュレーションで指定されたものとは別のインターフェイスプロセッサ用です。ユーザーによる設定不備です。 オンボード ROM のマイクロコードがロードされます。	-	インターフェイスタイプを確認し、マイクロコードをリロードしてからマイクロコード設定コマンドを再入力します。
UCODE-5-OBSOLETE	5-通知	FDDI unit [dec] has obsolete microcode: please upgrade it	このメッセージは、FDDI インターフェイスプロセッサで、10.2 以降のすべてのソフトウェアリリースで必要となる CMT マイクロコードに対応していないマイクロコードの実行が検出された場合に表示されます。	-	インターフェイスプロセッサのマイクロコードをアップグレードします。
UDEV-3-UDEVPERMS	3-エラー	An invalid permissions value [chars] was found in a udev file	特定のファイルシステムの udev ファイルには、ファイルシステムの説明が含まれていません。権限属性が認識されない場合、このファイルシステムは誤った権限で実行される可能性があります。	iosxe-chassismgr	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UDLD_INTERFACE_ERROR	3-エラー	UDLD error handling [chars] interface: [chars]	メッセージに示されたインターフェイスに関連する UDLD 処理で、 \\n\\ソフトウェアエラーが発生しました。	udld	LOG_SIDSHTICTION
UDLD_INTERNAL_ERROR	3-エラー	UDLD internal error: [chars]	UDLD 処理中にソフトウェア健全性チェックに失敗しました。	udld	LOG_SIDSHTICTION
UDLD_INTERNAL_ERROR	3-エラー	UDLD internal error interface [chars]: [chars]	UDLD 処理中にソフトウェア健全性チェックに失敗しました。	udld	LOG_SIDSHTICTION
UDLD_INTERNAL_ERROR	3-エラー	UDLD internal error during interface removal interface [chars]: [chars]	UDLD 処理中にソフトウェア健全性チェックに失敗しました。	udld	LOG_SIDSHTICTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>UDLD</del> UDLD_ALERT_FAILURE	4-警告	UDLD alert-only mode failure reported per user request port: [chars] state: [chars] port_blocked: [chars] neighbor_id: [chars] neighbor_port: [chars].	UDLD プロトコルのアラート限定モードでインターフェイスに示された原因が検出されたため、\n\nインターフェイスエラーが報告されました。原因としては、インターフェイスハードウェアの\n\n不良か、ケーブルの設定不備が考えられます。ユーザーがエラーレポートのみを表示する\n\nことを選択したため、インターフェイスは err-disabled になりません。ユーザーは調査して対処する必要があります。	udld	LOGSIDSHTECHACIION
<del>UDLD</del> UDLD_INTERFACE_DISABLED	4-警告	UDLD disabled interface [chars] [chars] detected	UDLD プロトコルが、メッセージに示されたインターフェイスで、表示された原因を検出したため、\n\nインターフェイスは無効になりました。原因としては、\n\nインターフェイスハードウェアの不良か、ケーブルの設定不備が考えられます。ユーザを調査する必要があります。	udld	LOGSIDSHTECHACIION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UDLD6UDLD_FAILURE	4-警告	UDLD failure reported per user request interface [chars] [chars] detected.	UDLD プロトコルが、インターフェイスに示された原因を検出したため、\n\nインターフェイスエラーが報告されました。原因としては、インターフェイスハードウェアの\n\n不良か、ケーブルの設定不備が考えられます。ユーザーがエラーレポートを表示することを\n\n選択したため、インターフェイスは err-disabled になりません。ユーザーは調査して対処する必要があります。	udld	LOGSIDSHTTECHACTION
UDLD6UDLD_CONNECTION	6-情報	UDLD New Connection reported per user request port: [chars] state: [chars] port_blocked: [chars] neighbor_id: [chars] neighbor_port: [chars].	UDLD プロトコルにより、このインターフェイスでネイバースイッチとの新しい接続が確立されました	udld	LOGSIDSHTTECHACTION
UDLD6UDLD_PORT_RESET	6-情報	UDLD reset interface [chars]	UDLD でディセーブルになっていたポートがリセットされました。	udld	LOGSIDSHTTECHACTION
UDP7GLEAN_DISABLED	7-デバッグ	ARP glean from UDP has been disabled.	UDP からの ARP グリーニングが無効になっています。	-	UDP から ARP グリーニングを行う場合は、ip arp glean udp を実行します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UDP-7-NO_OUTINTF	7-デバッグ	No output interface for pkts received on [chars] forwarding from %i to %i	UDP パケットの転送中に出力インターフェイスが Null になりました	-	LOG_STD_ACTION
UEACHOCSPR	3-エラー	-	SPA 値へのポインタは Null 値です。	uea-im-tdm	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
UEADMGR3RESERVE_FAIL	3-エラー	IDMGR ID [chars] Failure func [chars] line [dec] Feat [dec] ID %u	IDMGR API で障害が発生しました	rsp3-infra	修正してください。
UEADMGR3RESERVE_FAIL	3-エラー	IDMGR ID [chars] Failure func [chars] line [dec] Feat [dec] ID %u	IDMGR API で障害が発生しました	dominica-infra	修正してください。
UEAMGR3RESERVE_FAIL	3-エラー	Failed to create SPA [dec]/[dec] handle	SPA 通信のメッセージハンドルを作成できませんでした。	asr1k-io-internal	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
UEAMGR3RESERVE_FAIL	3-エラー	Failed to create [chars] message for [chars].	SPA 通信に必要な TDL メッセージを作成/割り当てできませんでした。	asr1k-io-internal	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
UEAMGR3RESERVE_FAIL	3-エラー	slot=[dec] subslot=[dec] spa_type=0x[hec] lc_type=0x[hec].	SPA オブジェクトの作成に失敗しました。	asr1k-io-internal	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
UEA_IM3DIAG_CONFIG	3-エラー	[chars] did not complete [dec]/[dec]	診断テスト中にエラーが発生しました。	asr1k-io-internal	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
UEAMGR3RESERVE_FAIL	3-エラー	Failed to initialize dispatch path for SPA [dec]/[dec] handle	SPA 通信のディスパッチパスハンドルを初期化できませんでした。	asr1k-io-internal	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
UEAMGR3RESERVE_FAIL	3-エラー	[chars] rc = [dec]	SPA 通信のメッセージハンドルをバインドできませんでした。	asr1k-io-internal	LOG_SIDSH_TECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UEAM#GETATTRFAILURE	3-エラー	Failed to get attribute pointer	SPA 属性情報の取得に失敗しました。	asr1k-io-internal	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
UEAM#NVIDCPU_NUM	3-エラー	cpu= [dec] max cpu = [dec]	内部 API のいずれかで無効な CPU 番号が指定されています。	asr1k-io-internal	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
UEAM#NVIDINDEX	3-エラー	index= [dec] spaType=0x[hec] slot [dec] subSlot [dec] slotunit [dec] vc [dec]	インターフェイスのインデックスが無効です。	asr1k-io-internal	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
UEAM#NVIDNRANGE	3-エラー	index1= [dec] index2= [dec] maxIndex= [dec]	内部 API のいずれかで無効なインデックス範囲が指定されています。	asr1k-io-internal	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
UEAM#NVIDRPSI_NUM	3-エラー	slot= [dec] max slot = [dec]	内部 API のいずれかで無効な RP スロット番号が指定されています。	asr1k-io-internal	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
UEAM#NVIDSLOT_NUM	3-エラー	slot= [dec] max slot = [dec]	内部 API のいずれかで無効なスロット番号が指定されています。	asr1k-io-internal	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
UEAM#NVIDSLOT_NUM	3-エラー	cardwide-port = [dec] max cardwide-port = [dec]	内部 API のいずれかで無効なカードワイドポート番号が指定されています。	asr1k-io-internal	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
UEAM#NVIDCAUSE	3-エラー	-	CC でのみ使用する必要がある内部 API の誤った使用方法。	asr1k-io-internal	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
UEAM#NVIDSUBI_NUM	3-エラー	subslot= [dec] max subslot = [dec]	内部 API のいずれかで無効なサブスロット番号が指定されています。	asr1k-io-internal	LOG_SIDSH_TECH_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UEA_IM3IPC_FAILURE	3-エラー	IPC failure while [chars]	IPC メッセージの準備中または送信中にエラーが発生しました。	asr1k-io-internal	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
UEA_M3MEMALLOCERR	3-エラー	[chars]	メモリ割り当てエラー。	asr1k-io-internal	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
UEA_M3NULL_SPA_PTR	3-エラー	-	SPA オブジェクトへのポインタが Null です。	asr1k-io-internal	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
UEA_IM3NULL_VFT	3-エラー	[chars] virtual function table is not initialized. spaType=0x[hec]	必要な関数テーブルが初期化されていません	asr1k-io-internal	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
UEA_M3NULL_VFUNC	3-エラー	[chars] vector is not initialized. spaType=0x[hec]	必要な関数ベクトルが初期化されていません	asr1k-io-internal	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
UEA_M3POWER_CYCLE	3-エラー	[chars] occurred on Shared Port Adapter %u/%u	共有ポートアダプタの電源の再投入を\n引き起こすエラーが発生しました	asr1k-io-internal	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
UEA_IM3SENDCFGFAIL	3-エラー	Failed to send configuration for [chars] to carrier-card for subslot=[dec]/[dec]	設定を送信できませんでした。	asr1k-io-internal	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
UEA_M3SETUP_ID_FAILURE	3-エラー	Failed to set the alloc/free handler for SPA [dec]/[dec] handle	SPA 通信の割り当て/解放ハンドラを設定できませんでした。	asr1k-io-internal	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
UEA_M3SPACREATION_FAILURE	3-エラー	slot=[dec] subslot=[dec] PID=[chars] lc_type=0x[hec].	SPA オブジェクトの作成に失敗しました。	asr1k-io-internal	LOG_SIDSH_TECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>UEAM6DMMGNMABE</del>	6-情報	Failed to copy message [chars] to buffer not allowed for current domain.	メッセージのマーシャリングに失敗した場合は、目的の受信者と互換性がないことを示します。	asr1k-spa-infra	LOGSIDSHTECHACION
<del>UEAM6DMMGNMABE</del>	3-エラー	TDM PWs configured on SPA[chars] subslot [dec]/[dec] exceeds	TDMoMPLS intd レベルの数がサポートされている範囲を超えました	-	サポートされている範囲内になるようにポートあたりの TDMPW の数を減らしてください
<del>UEAM6DMMGNMABE</del>	3-エラー	TDM PWs configured on SPA[chars] Interface [chars]	TDMoMPLS intd レベルの数がサポートされている範囲を超えました	-	サポートされている範囲内になるようにポートあたりの TDMPW の数を減らしてください

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UEAICMDSA4UHNCAIADNA	1-アラート	IM authentication failed for slot/bay [dec]/[dec]	このモジュールは、シスコが製造していないか、シスコの承認を得ずに製造された可能性があります。この製品には、シスコのライセンス条項に違反してコピーされたソフトウェアが含まれている可能性があります。このような製品を使用したことでサポートの問題が発生した場合、シスコは、保証や SmartNet などのシスコテクニカルサポートプログラムに基づく製品サポートの提供を拒否することがあります。詳細については、シスコの Technical Assistance Center にお問い合わせください。	iomd-infra	LOG_STD_ACTION
UEAICMDSA4ASCGIAL	3-エラー	Failed to configure APS on [chars]: [chars].	SPA ドライバがインターフェイスで APS を設定できませんでした。	asr900-im	LOG_STD_ACTION
UEAICMDSA4ASRPIAL	3-エラー	APS PGP Message send failed toslot/tobay [dec]: [dec].	現用と保護の間の APS PGP でエラーが発生しました	asr900-im	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UEA_CMD_SPA_BD_ICM1YE	3-エラー	Bad ifcom message type=%u	-	asr900-im	表示されているとおりにエラーメッセージを書き写し、テクニカルサポート\担当者に報告してください。
UEA_CMD_SPA_BD_MALCMD	3-エラー	Unsupported MALU command [dec] arg=[hex] pascb=[hex]	-	asr900-im	表示されているとおりにエラーメッセージを書き写し、テクニカルサポート\担当者に報告してください。
UEA_CMD_SPA_BD_MALCMD2	3-エラー	Unsupported MALU cmd/arg0=0x%04x%04x arg1arg2=0x%04x%04x hwidb=[chars]	-	asr900-im	表示されているとおりにエラーメッセージを書き写し、テクニカルサポート\担当者に報告してください。
UEA_CMD_SPA_BD_SWI1CHMR	3-エラー	[chars]: Invalid HA event detected: [chars]	初期化の完了前に HA スイッチオーバーイベントが発生します。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
UEA_CMD_SPA_C2W_MN1AL	3-エラー	Failed to initialize SPA main c2w bus for subslot [dec] status = [dec]	SPA ドライバは、SPA メイン c2w を初期化できません。これはハードウェアエラーを示しています。	asr900-im	LOG_SID_NO_ACTION
UEA_CMD_SPA_C2W_MN2AL	3-エラー	HWIDB Null for command [dec] port [hex]	ルートプロセッサが、キャリアカード上で不明なポート番号を渡しました。	asr900-im	表示されているとおりにエラーメッセージを書き写し、テクニカルサポート\担当者に報告してください。



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UEA_CMS_PAIDM_ERROR	3-エラー	subSlot [dec] spatype 0x[hec]. Device error: [chars]	SPA 上のデバイス に関連するエラー が検出されまし た。	asr900-im	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
UEA_CMS_PAIDM_CHANNEL	3-エラー	EFC error - interface [chars] vc [dec] anyphy [dec] err_code [dec] : [chars]	EFC チャンネル/パラ メータを設定でき ませんでした。	asr900-im	<a href="http://www.cisco.com/bugcenter">http://www.cisco.com/bugcenter</a> にあるバグツール キットを使用し て、ソフトウェア に関する解決済み の問題を検索し てください。支援が 必要な場合は、 LOG_STD_ACTION
UEA_CMS_PAIDM_FLOW	3-エラー	Failed to update EFC flow control identifier for interface [chars] status = [dec]	SPA ドライバは、 メッセージに示さ れたインターフェ イスのデータパス EFC フロー制御識 別子を更新できま せん。これはハー ドウェアエラーを 示しています。	asr900-im	LOG_SID_NO_ACTION
UEA_CMS_PAIDM_FLOW	3-エラー	Failed to provision EFC for interface [chars] status = [dec]	SPA ドライバは、 メッセージに示さ れたインターフェ イスの EFC をプロ ビジョニングでき ません。これは ハードウェアエ ラーを示していま す。	asr900-im	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UEA_IOMD_SPA3FCUNOIFAL	3-エラー	Failed to unprovision EFC for VC [chars] status = [dec]	SPA ドライバは、メッセージに示されたインターフェイスの EFC のプロビジョニングを解除できません。これはハードウェアエラーを示しています。	asr900-im	LOG_SID_NO_ACTION
UEA_IOMD_SPA3FNOIFROR	3-エラー	Failed to send fast notification to [chars] for [chars] [chars].	SPA ドライバが高速通知を配信できませんでした。	asr900-im	LOG_STD_ACTION
UEA_IOMD_SPA3FCINOIFSET	3-エラー	Bay [dec] - FCI type not set	ゼロの FCI タイプが検出されました	asr900-im	LOG_STD_ACTION
UEA_IOMD_SPA3FRRCIFGIFAL	3-エラー	Failed to configure fast reroute on [chars]: [chars].	SPA ドライバが、インターフェイスで高速再ルーティングを設定できませんでした。	asr900-im	LOG_STD_ACTION
UEA_IOMD_SPA3HWDIBIFALRE	3-エラー	Creation: port [dec] vc [dec]	hwidb の作成に失敗しました。	asr900-im	LOG_SID_SHTECH_ACTION
UEA_IOMD_SPA3NIFAL	3-エラー	Initialization error	初期化中に障害が発生しました。	トレースバックから取得します。	LOG_SID_REDUCE_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UEA_CMD_SPA3NAD_ANYPHY	3-エラー	Bay [dec] - Invalid anyphy number %u for vc [dec]	インターフェイスに無効な anyphy 番号が含まれています	asr900-im	<p><a href="http://www.cisco.com/Support/BugToolbox">http://www.cisco.com/Support/BugToolbox</a>にあるバグツールキットを使用して、ソフトウェアに関する解決済みの問題を検索してください。支援が必要な場合は、<a href="http://www.cisco.com/Support/TechnicalAssistanceCenter">http://www.cisco.com/Support/TechnicalAssistanceCenter</a>にアクセスしてインターネット経由で Technical Assistance Center にケースをオープンするか、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。そのときは必ず、収集した情報と「show tech-support」をサポート担当者に示すか、それらの情報を圧縮していないプレーンテキスト形式 (.txt) でケースに添付してください。</p>
UEA_CMD_SPA3NAD_DF	3-エラー	Attempted to access HWIDB for port %u on slot [dec] subSlot [dec]	UEA が、存在しないポートに関連付けられている HWIDB にアクセスしようとしました。	asr900-im	表示されているとおりにエラーメッセージを書き写し、テクニカルサポート担当者に報告してください。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UEA_CMD_SPA_CRITICAL	3-エラー	Failed to allocate IPC buffer [chars]	SPA は、ルートプロセッサ UEA-RP との通信にバッファを割り当てることができませんでした。	asr900-im	表示されていると おりにエラーメッセージを書き し、テクニカルサ ポート担当者 に報告してくだ さい。
UEA_CMD_SPA_CRITICAL	3-エラー	Failed to [chars] IPC port '[chars]' error [chars]	ラインカードは、ルートプロセッサ UEA-RP との通信のポートを作成できませんでした。	asr900-im	表示されていると おりにエラーメッセージを書き し、テクニカルサ ポート担当者 に報告してくだ さい。
UEA_CMD_SPA_CRITICAL	3-エラー	Failed to open IPC port '[chars]' [chars] with error [chars]	RP が SPA モジュールとの通信のポートを開くことができませんでした。	asr900-im	LOG_STD_ACTION
UEA_CMD_SPA_CRITICAL	3-エラー	Failed to send IPC message [chars]	ラインカードがルートプロセッサ UEA-RP にメッセージを送信できませんでした。	asr900-im	表示されていると おりにエラーメッセージを書き し、テクニカルサ ポート担当者 に報告してくだ さい。
UEA_CMD_SPA_CRITICAL	3-エラー	ISR return code out of range. rc=[dec]	ISR エラーのリターンコードが範囲外です。	asr900-im	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UEA IOMD SPAN RCHRROR	3-エラー	Link record error - Bay [dec] vc [dec] error code [dec]	リンクレコード構造の処理中にエラーが発生しました	asr900-im	<p><a href="http://www.cisco.com/techsupport">http://www.cisco.com/techsupport</a>にあるバグツールキットを使用して、ソフトウェアに関する解決済みの問題を検索してください。支援が必要な場合は、<a href="http://www.cisco.com/techsupport">http://www.cisco.com/techsupport</a>にアクセスしてインターネット経由で Technical Assistance Center にケースをオープンするか、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。そのときは必ず、収集した情報と「show tech-support」をサポート担当者に示すか、それらの情報を圧縮していないプレーンテキスト形式(.txt)でケースに添付してください。</p>
UEA IOMD SPAN RCHRROR	3-エラー	Loveletter length exceeds max %u bytes	UEA IOMD がルータプロセッサ UEA-RP に大きなメッセージを\n送信しようとしてしました。	asr900-im	表示されているとおりにエラーメッセージを書き写し、テクニカルサポート\n担当者に報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>UEA_IOMD_SPA_MESS_ERRR</del>	3-エラー	Bay [dec]: [chars]	予期しないエラーが発生しました。	asr900-im	<del>http://www.cisco.com/</del> にあるバグツールキットを使用して、ソフトウェアに関する解決済みの問題を検索してください。支援が必要な場合は、LOG_STD_ACTION
<del>UEA_IOMD_SPA_CLOCK_FAIL</del>	3-エラー	Failed to [chars] SPA reference clock on [chars]	SPA ドライバは、指定されたインターフェイスで SPA 基準クロックを正しく設定できません。これはハードウェアエラーを示しています。	asr900-im	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UEA_IOMD_SPA_DISPATCH</del>	3-エラー	Dispatch vector Null cmd=[dec] dintf=[dec]	指定されたインターフェイスのコマンドディスパッチベクトルが見つかりませんでした。	asr900-im	表示されているとおりにエラーメッセージを書き写し、テクニカルサポート担当者に報告してください。
<del>UEA_IOMD_SPA_3POWER</del>	3-エラー	Bay [dec] 12V power is [chars]	SPA 12V 電源障害インジケータ	asr900-im	LOG_STD_ACTION
<del>UEA_IOMD_SPA_SONET_FAIL</del>	3-エラー	SPA Sonet clock has failed status = 0x%08x	SPA SONET クロックが故障しました。POS や ATM などの SPA SONET クロックによって正しく動作する SPA が影響を受けます。	asr900-im	SPA SONET クロックが回復しない場合は、OIR を実行します。 LOG_SID_RECUR_ACTION
<del>UEA_IOMD_SPA_SONET_RECD</del>	3-エラー	SPA Sonet clock has recovered status = 0x%08x	SPA SONET クロックが回復しました。	asr900-im	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UEADMSPACRCONF_FAILURE	3-エラー	Subslot spa controller EFC configuration failure error [dec]	SPA コントローラのEFCを設定できませんでした	asr900-im	<a href="http://www.cisco.com/errata">http://www.cisco.com/errata</a> にあるバグツールキットを使用して、ソフトウェアに関する解決済みの問題を検索してください。支援が必要な場合は、LOG_STD_ACTION
UEADMSPACRNF_FAILURE	3-エラー	Subslot [dec] spa controller initialisation failure error [dec]	SPA コントローラの初期化に失敗しました	asr900-im	<a href="http://www.cisco.com/errata">http://www.cisco.com/errata</a> にあるバグツールキットを使用して、ソフトウェアに関する解決済みの問題を検索してください。支援が必要な場合は、LOG_STD_ACTION
UEADMSPACRNF_FAILURE	3-エラー	Failed to allocate interface identifiers for SPA [chars]	指定されたサブスロット内のSPAのCCバッファおよびフロー制御識別子を取得できませんでした。この障害状態では、トラフィックはSPAを通過できません。これは、システムで使用可能な識別子が不足している場合に発生する可能性があります。	asr900-im	SPA を物理的に取り外す、またはシステム構成を変更することで、システムに設定されているインターフェイスの数を減らしてみてください。
UEADMSPACRNF_FAILURE	3-エラー	Bay [dec] spi4 configuration failure error [dec]	SPI4 インターフェイスを設定できませんでした	asr900-im	<a href="http://www.cisco.com/errata">http://www.cisco.com/errata</a> にあるバグツールキットを使用して、ソフトウェアに関する解決済みの問題を検索してください。支援が必要な場合は、LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UEAOMDSPAHIINIAURE	3-エラー	Bay [dec] initialization failure	SPI4 サブブロックを作成できませんでした	asr900-im	<a href="http://www.infocenter.hpe.com">http://www.infocenter.hpe.com</a> にあるバグツールキットを使用して、ソフトウェアに関する解決済みの問題を検索してください。支援が必要な場合は、LOG_STD_ACTION
UEAOMDSPAHIINISYC	3-エラー	[chars]: Can not synchronize SPI4 bus host: src [chars]in sync sink [chars]in sync spa: src [chars]in sync sink [chars]in sync.	モジュラサービスカードと SPA 間の SPI4 バスが同期されていません。これは、SPA が正しく装着されていない、ハードウェア障害が発生している、または ROMMON/FPGA イメージが古いことを示しています。	-	SPA がサブスロットに正しく装着されていることを確認し、必要な場合は装着し直します。
UEAOMDSPAHIINICUAL	3-エラー	Failed to allocate Common IPC buffer [chars]	キャリアカードが、ルートプロセッサとの通信用にバッファを割り当てることができませんでした	asr900-im	表示されているとおりにエラーメッセージを書き写し、テクニカルサポート担当者に報告してください。
UEAOMDSPAHIINICURIER	4-警告	Function [chars] detected an invalid [chars] pointer of %08lX ignoring	ソフトウェアエラーが発生しました。このメッセージは、無効なポインタが検出された場合に表示されます。	-	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>UEA_IOMD_SPA4BNDWH</del>	4-警告	Total SPA bandwidth exceeds line card capacity of %lu Mbps	SPA の合計帯域幅がこのラインカードの定格容量を超えています。	asr900-im	ラインカードの SPA 集約帯域幅の最大許容限度については、ラインカードのガイドラインを参照してください
<del>UEA_IOMD_SPA4BNDWFS</del>	4-警告	Total SPA bandwidth exceeds line card capacity full utilization of installed SPA interfaces is not supported	SPA の合計帯域幅がこのラインカードの定格容量を超えています。	asr900-im	ラインカードの SPA 集約帯域幅の最大許容限度については、ラインカードのガイドラインを参照してください
<del>UEA_IOMD_SPA4SPBUS</del>	4-警告	Subslot [dec] [chars] SPA BUS access failed. timeout=%u err=%u par=%u err_c=0x[hec] addr=0x%08x data=0x[hec]	SPABUS がエラーを報告しました。	asr900-im	LOG_STD_ACTION
<del>UEA_IOMD_SPA4SPBUS2</del>	4-警告	Subslot [dec] SPA BUS access failed. No SPA present error	SPABUS がエラーを報告しました。	asr900-im	LOG_STD_ACTION
<del>UEA_IOMD_SPA4OIR</del>	6-情報	Logger message length %u bytes exceeds the maximum allowed size	キャリアカードがルートプロセッサに大きなメッセージを送信しようとした	asr900-im	LOG_STD_ACTION
<del>UEA_IOMD_SPA6OIR</del>	6-情報	Bay [dec] [chars] changed to [chars]	SPA OIR シーケンス	asr900-im	LOG_SID_NO_ACTION
<del>UEA_IPSEC_LICENSE_REQUIRED</del>	3-エラー	Reboot is required to disable IPsec license. Use 'write' command to make 'no license feature ipsec' available after reboot.	UEA IPsec ライセンスの無効化は、次回の再起動時に適用されます	uea_ipsec	LOG_SID_NO_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UEASPMODEASPMODECFG	6-情報	SPA[chars] mode changed from [chars] to [chars] at subslot 0/[dec]	SPA の動作モードが変更されました。SPA を今すぐリロードします。	asr900-csl	LOG_SID_NO_ACTION
UEASPCREAFIDHFAILURE	3-エラー	Failed to create SPA [dec]/[dec] handle	SPA 通信のメッセージハンドルを作成できませんでした。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
UEASPCREAFIDMFAILURE	3-エラー	Failed to create [chars] message for [chars].	SPA 通信に必要な TDL メッセージを作成/割り当てできませんでした。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
UEASPCREAFIDFAILURE	3-エラー	slot=[dec] subslot=[dec] spa_type=0x[hec] lc_type=0x[hec].	SPA オブジェクトの作成に失敗しました。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
UEASPA3DIAG_CONFIG	3-エラー	[chars] did not complete [dec]/[dec]	診断テスト中にエラーが発生しました。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
UEASPCREAFIDHFAILURE	3-エラー	Failed to initialize dispatch path for SPA [dec]/[dec] handle	SPA 通信のディスパッチパスハンドルの初期化できませんでした。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
UEASPCREAFIDFAILURE	3-エラー	[chars] rc = [dec]	SPA 通信のメッセージハンドルをバインドできませんでした。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
UEASPCREAFIDFAILURE	3-エラー	cpu= [dec] max cpu = [dec]	内部 API のいずれかで無効な CPU 番号が指定されています。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
UEASPCREAFIDFAILURE	3-エラー	interface type [chars] slot [dec] port [dec] vc [dec] : [chars]	インターフェイスをサポートするために必要なデータがありません。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UEASPA3NALDHANDLE	3-エラー	Failed to get a valid IPC handle for type %u slot [dec] subslot [dec].	指定されたタイプ/スロット/サブスロットのクライアントハンドルが Null であることが判明しました。	-	LOG_SIDSHTTECH_ACTION
UEASPA3NALDINDEX	3-エラー	index= [dec] spaType=0x[hec] slot [dec] subSlot [dec] slotunit [dec] vc [dec]	インターフェイスのインデックスが無効です。	-	LOG_SIDSHTTECH_ACTION
UEASPA3NALDINDEXRANGE	3-エラー	index1= [dec] index2= [dec] maxIndex= [dec]	内部 API のいずれかで無効なインデックス範囲が指定されています。	-	LOG_SIDSHTTECH_ACTION
UEASPA3NALDRPSLOTNUM	3-エラー	slot= [dec] max slot = [dec]	内部 API のいずれかで無効な RP スロット番号が指定されています。	-	LOG_SIDSHTTECH_ACTION
UEASPA3NALDSLOTNUM	3-エラー	slot= [dec] max slot = [dec]	内部 API のいずれかで無効なスロット番号が指定されています。	-	LOG_SIDSHTTECH_ACTION
UEASPA3NALDSLOTNUM	3-エラー	cardwide-port = [dec] max cardwide-port = [dec]	内部 API のいずれかで無効なカードワイドポート番号が指定されています。	-	LOG_SIDSHTTECH_ACTION
UEASPA3NALDCAUSE	3-エラー	-	CC でのみ使用する必要がある内部 API の誤った使用方法。	-	LOG_SIDSHTTECH_ACTION
UEASPA3NALDSUBSLOTNUM	3-エラー	subslot= [dec] max subslot = [dec]	内部 API のいずれかで無効なサブスロット番号が指定されています。	-	LOG_SIDSHTTECH_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UEA_SPA3IPC_FAILURE	3-エラー	IPC failure while [chars]	IPC メッセージの準備中または送信中にエラーが発生しました。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
UEA_SPA3MEM_ALLOC_ERR	3-エラー	[chars]	メモリ割り当てエラー。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
UEA_SPA3NULL_SPA_PTR	3-エラー	-	SPA オブジェクトへのポインタが Null です。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
UEA_SPA3NULL_VFT	3-エラー	[chars] virtual function table is not initialized. spaType=0x[hec]	必要な関数テーブルが初期化されていません	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
UEA_SPA3NULL_VFUNC	3-エラー	[chars] vector is not initialized. spaType=0x[hec]	必要な関数ベクトルが初期化されていません	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
UEA_SPA3POWER_CYCLE	3-エラー	[chars] occurred on Shared Port Adapter %u/%u	共有ポートアダプタの電源の再投入を\n引き起こすエラーが発生しました	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
UEA_SPA3SEND_CFG_FAIL	3-エラー	Failed to send configuration for [chars] to carrier-card for subslot=[dec]/[dec]	設定を送信できませんでした。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
UEA_SPA3SETUP_ID_FAILURE	3-エラー	Failed to set the alloc/free handler for SPA [dec]/[dec] handle	SPA 通信の割り当て/解放ハンドラを設定できませんでした。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
UEA_SPA3CREATION_FAILURE	3-エラー	slot=[dec] subslot=[dec] PID=[chars] lc_type=0x[hec].	SPA オブジェクトの作成に失敗しました。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UEA_SPAN_SUPRIED_DAA	3-エラー	Data conversion error [chars] 0x[hex]	メッセージで指定されたデータの表現を別の表現に変換するときに、内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
UEA_P6DMC_NCMPABE	6-情報	Failed to copy message [chars] to buffer not allowed for current domain.	メッセージのマーシャリングに失敗した場合は、目的の受信者と互換性がないことを示します。	-	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
UEA_IDM_IVNULL_EAPR	3-エラー	-	UEA オブジェクトへのポインタが Null です。	uea-im-tdm	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
UEA_IDM_IVBPLGNNT	3-エラー	Plugin init failed. UEA object [chars] Action [chars].	UEA でプラグインの初期化に失敗しました	uea-im-tdm	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
UEA_IDM_IVEADNAUE	3-エラー	slot=%u subslot=%u spa_type = %u PID=[chars]	UEA オブジェクトの作成に失敗しました。	uea-im-tdm	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
UEA_IDM_IVEPRMCPAED	6-情報	EEPROM programming FAILED for IM	IM EEPROM プログラミングに失敗しましたが、モジュールを起動できました	-	LOG_SID_NO_ACTION
UEA_IDM_IVEPRMCPASD	6-情報	EEPROM programming passed for IM	IM リセットの試行中に IM EEPROM が正常にプログラミングされました	-	LOG_SID_NO_ACTION
UEA_UERR_APRM_VMAUE	3-エラー	Not enough memory for [chars]	UEA オブジェクトの作成に失敗しました。	uea-im-tdm	LOG_SID_SH_TECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UEA_UPLINK_FAST_NULL_PKT	3-エラー	-	UEA オブジェクトへのポインタが Null です。	uea-im-tdm	LOG_STD_ACTION
UEA_UPLINK_FAST_INVALID_ENC	3-エラー	Unsupported Encap : %u	TDM の設定に失敗しました	uea-im-tdm	LOG_STD_ACTION
UEA_UPLINK_FAST_FAILURE	3-エラー	WinIPC failed : command [chars]	WinIPC でエラーが発生しました	uea-im-tdm	LOG_STD_ACTION
UPLINK_FAST_PROCESS_ERROR	3-エラー	No process available for transmitting UplinkFast packets.	プロセスを作成できなかったため、UplinkFast パケットは送信されません。	-	UplinkFast はリロードしないと機能しません。リロード後もこの問題が続く場合は、テクニカルサポート担当者に設定とテクニカルサポート情報を提出してください。 \n
UPLINK_FAST_MEMORY_ERROR	4-警告	No memory is available for transmitting UplinkFast packets on Vlan [dec].	UplinkFast packets will not be transmitted on Vlan [dec] due to a lack of memory.	-	他のシステムアクティビティを減らしてメモリ要求を軽減します。状況に応じて、より大容量のメモリ構成にアップグレードします。
UI-3-IPC_ALLOC	3-エラー	module type %u subtype %u	UI 応答で IPC パケットの割り当てに失敗しました。送信者に返信されません	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
UI-3-REPLY	3-エラー	module type %u subtype %u	IPC 送信で UI 応答メッセージエラーが発生しました。送信者に返信されません	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UI-6-NOHANDLER	6-情報	module type %u subtype %u	認識されないモジュールタイプまたはモジュールサブタイプを含むUIメッセージを受信しました	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>UMBRL</del> UMBRLA_INFIALE	3-エラー	Failed to register with RF rc = [dec]	組織が存在しません	xe-opendns-conn	Umbrella ライセンスを再アクティブ化します
UNAWAKABLE-3LDP	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
<del>UNEXCHDMNBDPCHD</del>	3-エラー	ERRMSG_HAG_TRACEBACK	-	-	-
<del>UNEXCHDMNMSKCHD</del>	3-エラー	ERRMSG_HAG_TRACEBACK	-	-	-
<del>UNEXCHMSCHDPCHD</del>	3-エラー	ERRMSG_HAG_TRACEBACK	-	-	-
<del>UNEXCHMSCMSEKCHD</del>	3-エラー	ERRMSG_HAG_TRACEBACK	-	-	-
<del>UNEXCHQUBMSEKCHD</del>	3-エラー	ERRMSG_HAG_TRACEBACK	-	-	-
<del>UNEXCHDMRBDPCHD</del>	3-エラー	ERRMSG_HAG_TRACEBACK	-	-	-
<del>UNEXCHDMMSKCHD</del>	3-エラー	ERRMSG_HAG_TRACEBACK	-	-	-



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UNQ_ADDR3DUP_IPV4	3-エラー	A duplicate IPv4 address has been detected [chars]=%i already in use by [chars]/[chars]	データベースにすでに存在する IPv4 アドレスを含む access-accept メッセージが解析されました。これは通常、Radius サーバーが以前に返した IPv4 アドレスを誤って返したことを意味します。	-	Radius サーバーで、重複する IPv4 アドレスが BNG ルータに返されている理由を確認します。BNG ルータで「show ppp all」コマンドを発行すると、すべての ppp セッションとその IP アドレスが表示されます。有用なデバッグコマンドは、「debug ppp unique address」、「debug radius」、および「debug aaa accounting」です。
UNQ_ADDR6DUP_IPV6	3-エラー	A duplicate delegated IPv6 prefix has been detected [chars]=%P already in use by [chars]/[chars]	データベースにすでに存在する委任済み IPv6 プレフィックスを含む access-accept メッセージが解析されました。これは通常、Radius サーバーが以前に返した委任済み IPv6 プレフィックスを誤って返したことを意味します。	-	Radius サーバーで、重複する委任済み IPv6 プレフィックスが BNG ルータに返されている理由を確認します。BNG ルータで「show ppp all」コマンドを発行すると、すべての ppp セッションとその IP アドレスが表示されます。有用なデバッグコマンドは、「debug ppp unique address」、「debug radius」、および「debug aaa accounting」です。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UNQADDRDUP_IPV6_ERR	3-エラー	A duplicate IPv6 prefix has been detected [chars] = %P already in use by [chars]/[chars]	データベースにすでに存在する IPv6 プレフィックスを含む access-accept メッセージが解析されました。これは通常、Radius サーバーが以前に返した IPv6 プレフィックスを誤って返したことを意味します。	-	Radius サーバーで、重複する IPv6 プレフィックスが BNG ルータに返されている理由を確認します。BNG ルータで「show ppp all」コマンドを発行すると、すべての ppp セッションとその IP アドレスが表示されます。有用なデバッグコマンドは、「debug ppp unique address」、「debug radius」、および「debug aaa accounting」です。
UNIX_BPD3HWIDB_ERR	3-エラー	[chars]: [dec]	HWIDB ルックアップエラー	UNKBDDDISCOMENT	LOG_STD_ACTION
UNIX_BPD3PKT_ERR	3-エラー	[chars]: [chars]	パケットを使用できません	UNKBDDDISCOMENT	LOG_STD_ACTION
UNIX_IFUTIL3PAK_ERR	3-エラー	Pak not available [chars]: [chars]	実行コンフィギュレーションが大きすぎるため、同期できませんでした	UNKBDDDISCOMENT	LOG_SID_NO_ACTION
UNIX_IFUTIL3POOL_ERR	3-エラー	[chars] Pool Creation Error for hwidb: [chars]	プール作成エラー	UNKBDDDISCOMENT	LOG_STD_ACTION
UNXSPA3CREATIONFAILURE	3-エラー	slot=[dec] subslot=[dec] spa_type=0x[hec] lc_type=0x[hec].	SPA オブジェクトの作成に失敗しました。	diou	LOGSIDSHTECHACION
UNXSPA3DIAG_CONFIG	3-エラー	[chars] did not complete [dec]/[dec]	診断テスト中にエラーが発生しました。	c7600-field-diag	LOGSIDSHTECHACION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UNXSPA3NADDVANSFCE	3-エラー	interface type [chars] slot [dec] port [dec] vc [dec] : [chars]	インターフェイスをサポートするために必要なデータがありません。	diou	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
UNXSPA3NADDINDEX	3-エラー	index= [dec] spaType=0x[hec] slot [dec] subSlot [dec] slotunit [dec] vc [dec]	インターフェイスのインデックスが無効です。	diou	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
UNXSPA3NADDNXRANCE	3-エラー	index1= [dec] index2= [dec] maxIndex= [dec]	インデックスの範囲が無効です。	diou	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
UNXSPA3NADDSCOTNUM	3-エラー	slot= [dec] max slot = [dec]	スロット番号が無効です。	diou	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
UNXSPA3NADDSCOUNUM	3-エラー	cardwide-port = [dec] max cardwide-port = [dec]	カードワイドポート番号が無効です。	diou	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
UNIX_SPA3IPC_FAILURE	3-エラー	IPC failure while [chars]	IPC メッセージの準備中または送信中にエラーが発生しました。	diou	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
UNXSPA3MEM_ALLOCERRR	3-エラー	[chars]	メモリ割り当てエラー。	diou	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
UNIX_SPA3NULL_HMDB	3-エラー	[chars] called with NULL hwidb	Null の hwidb が検出されました	diou	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
UNIX_SPA3NULL_SPA_PIR	3-エラー	-	SPA オブジェクトへのポインタが Null です。	diou	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
UNIX_SPA3NULL_VFT	3-エラー	[chars] virtual function table is not initialized. spaType=0x[hec]	必要な関数テーブルが初期化されていません	diou	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
UNIX_SPA3NULL_VFUNC	3-エラー	[chars] vector is not initialized. spaType=0x[hec]	必要な関数ベクトルが初期化されていません	diou	LOG_SID_SH_TECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UNK_SPA3POWER_CYCLE	3-エラー	[chars] occurred on Shared Port Adapter %u/%u	共有ポートアダプタの電源の再投入を\n引き起こすエラーが発生しました	diou	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
UNK_SPA3SEND_CFG_FAIL	3-エラー	Failed to send configuration for [chars] to carrier-card for subslot=[dec]/[dec]	設定を送信できませんでした。	diou	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
UNK_SPA3CREATE_FAIL	3-エラー	slot=[dec] subslot=[dec] PID=[chars] lc_type=0x[hec].	SPA オブジェクトの作成に失敗しました。	diou	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
UNK_SPA3CREATE_SB_FAIL	3-エラー	Failed to create SPA SB	SPA サブブロックの作成に失敗しました。	diou	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
UNK_SPA3CONVERT_DATA	3-エラー	Data conversion error [chars] 0x[hex]	メッセージで指定されたデータの表現を別の表現に変換するとき、内部ソフトウェアエラーが発生しました。	diou	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
UNK_SPA3C2W_INITIAL	3-エラー	Failed to initialize SPA main c2w bus for subslot [dec] status = [dec]	SPA ドライバは、SPA メイン c2w を初期化できません。これはハードウェアエラーを示しています。	diou	LOG_SID_NO_ACTION
UNK_SPA3CMD_NONNT	3-エラー	HWIDB Null for command [dec] port [hex]	ルートプロセッサが、キャリアカード上で不明なポート番号を\n渡しました。	diou	表示されているとおりにエラーメッセージを書き写し、テクニカルサポート\n担当者に報告してください。

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UNMCSPA3EVCERR	3-エラー	subSlot [dec] spatype 0x[hec]. Device error: [chars]	SPA 上のデバイス に関連するエラー が検出されまし た。	diou	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
UNMCSPA3EFCCHANNERR	3-エラー	EFC error - interface [chars] vc [dec] anyphy [dec] err_code [dec] : [chars]	EFC チャンネル/パラ メータを設定でき ませんでした。	diou	<a href="http://www.cisco.com/bugtools">http://www.cisco.com/bugtools</a> にあるバグツール キットを使用し て、ソフトウェア に関する解決済み の問題を検索し てください。支援が 必要な場合は、 LOG_STD_ACTION
UNMCSPA3EFCMAPERR	3-エラー	Failed to update EFC flow control identifier for interface [chars] status = [dec]	SPA ドライバは、 メッセージに示さ れたインターフェ イスのデータパス EFC フロー制御識 別子を更新できま せん。これはハー ドウェアエラーを 示しています。	diou	LOG_SID_NO_ACTION
UNMCSPA3EFCPROVERR	3-エラー	Failed to provision EFC for interface [chars] status = [dec]	SPA ドライバは、 メッセージに示さ れたインターフェ イスの EFC をプロ ビジョニングでき ません。これは ハードウェアエ ラーを示していま す。	diou	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UNMCSPAFCUNPROVIAL	3-エラー	Failed to unprovision EFC for VC [chars] status = [dec]	SPA ドライバは、メッセージに示されたインターフェイスの EFC のプロビジョニングを解除できません。これはハードウェアエラーを示しています。	diou	LOG_SID_NO_ACTION
UNMCSPAFCINOTSET	3-エラー	Bay [dec] - FCI type not set	ゼロの FCI タイプが検出されました	c7600-sip-common	LOG_STD_ACTION
UNMCSPAFCMDBFAURE	3-エラー	Creation: port [dec] vc [dec]	hwidb の作成に失敗しました。	diou	LOG_SID_SHIRT_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UNXC_PA3INVALID_APHY	3-エラー	Bay [dec] - Invalid anyphy number %u for vc [dec]	インターフェイスに無効な anyphy 番号が含まれています	spa-ser-common	<p><a href="http://www.cisco.com/errata">http://www.cisco.com/errata</a>にあるバグツールキットを使用して、ソフトウェアに関する解決済みの問題を検索してください。支援が必要な場合は、<a href="http://www.cisco.com/techassist">http://www.cisco.com/techassist</a>にアクセスしてインターネット経由で Technical Assistance Center にケースをオープンするか、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。そのときは必ず、収集した情報と「show tech-support」をサポート担当者に示すか、それらの情報を圧縮していないプレーンテキスト形式 (.txt) でケースに添付してください。</p>
UNXC_PA3INVALID_IF	3-エラー	Attempted to access HWIDB for port %u on slot [dec] subSlot [dec]	IOU が、存在しないポートに関連付けられている HWIDB にアクセスしようとした。	diou	表示されているとおりにエラーメッセージを書き写し、テクニカルサポート担当者に報告してください。
UNXC_PA3ISR_ERROR	3-エラー	ISR return code out of range. rc=[dec]	ISR エラーのリターンコードが範囲外です。	diou	LOGS_IDSHTCHACI0N

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UNICSPA_LINKRCHRRCR	3-エラー	Link record error - Bay [dec] vc [dec] error code [dec]	リンクレコード構造の処理中にエラーが発生しました	spa-ser-common	<p><a href="http://www.cisco.com/cgi-bin/tablelookup.pl?table=/support/knowledge/bugtools">http://www.cisco.com/cgi-bin/tablelookup.pl?table=/support/knowledge/bugtools</a>にあるバグツールキットを使用して、ソフトウェアに関する解決済みの問題を検索してください。支援が必要な場合は、<a href="http://www.cisco.com/cgi-bin/tablelookup.pl?table=/support/knowledge/bugtools">http://www.cisco.com/cgi-bin/tablelookup.pl?table=/support/knowledge/bugtools</a>にアクセスしてインターネット経由で Technical Assistance Center にケースをオープンするか、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡してください。そのときは必ず、収集した情報と「show tech-support」をサポート担当者に示すか、それらの情報を圧縮していないプレーンテキスト形式(.txt)でケースに添付してください。</p>
UNICSPA_MESSAGEERRRCR	3-エラー	Bay [dec]: [chars]	予期しないエラーが発生しました。	diou	<p><a href="http://www.cisco.com/cgi-bin/tablelookup.pl?table=/support/knowledge/bugtools">http://www.cisco.com/cgi-bin/tablelookup.pl?table=/support/knowledge/bugtools</a>にあるバグツールキットを使用して、ソフトウェアに関する解決済みの問題を検索してください。支援が必要な場合は、LOG_STD_ACTION</p>



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UNIXLCSPA3NEICKFAL	3-エラー	Failed to [chars] SPA reference clock on [chars]	SPA ドライバは、指定されたインターフェイスで SPA 基準クロックを正しく設定できません。これはハードウェアエラーを示しています。	diou	LOG_SID_NO_ACTION
UNIXLCSPA3NULLSPABAY	3-エラー	-	ベイ [dec] のオブジェクトへのポインタが Null です。	diou	LOG_SID_SHI TECH ACTION
UNIXLCSPA3-POWER	3-エラー	Bay [dec] 12V power is [chars]	SPA 12V 電源障害インジケータ	diou	LOG_STD_ACTION
UNIXLCSPA3SONETCLOCKFALD	3-エラー	SPA Sonet clock has failed status = 0x%08x	SPA SONET クロックが故障しました。POS や ATM などの SPA SONET クロックによって正しく動作する SPA が影響を受けます。	c7600-sip-common	SPA SONET クロックが回復しない場合は、OIR を実行します。 LOG_SID_RECUR_ACTION
UNIXLCSPA3SONETCLOCKRECVRD	3-エラー	SPA Sonet clock has recovered status = 0x%08x	SPA SONET クロックが回復しました。	c7600-sip-common	LOG_SID_NO_ACTION
UNIXLCSPA3CRICONFURE	3-エラー	Subslot spa controller EFC configuration failure error [dec]	SPA コントローラの EFC を設定できませんでした	diou	<a href="http://www.cisco.com/Support/Bugcenter/">http://www.cisco.com/Support/Bugcenter/</a> にあるバグツールキットを使用して、ソフトウェアに関する解決済みの問題を検索してください。支援が必要な場合は、LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UNMCSPA_CTR_INIT_FAILURE	3-エラー	Subslot [dec] spa controller initialisation failure error [dec]	SPA コントローラの初期化に失敗しました	diou	<a href="http://www.dsp.com/hsp">http://www.dsp.com/hsp</a> にあるバグツールキットを使用して、ソフトウェアに関する解決済みの問題を検索してください。支援が必要な場合は、LOG_STD_ACTION
UNMCSPA_HIC_CONFIG_FAILURE	3-エラー	Bay [dec] spi4 configuration failure error [dec]	SPI4 インターフェイスを設定できませんでした	diou	<a href="http://www.dsp.com/hsp">http://www.dsp.com/hsp</a> にあるバグツールキットを使用して、ソフトウェアに関する解決済みの問題を検索してください。支援が必要な場合は、LOG_STD_ACTION
UNMCSPA_HIC_INIT_FAILURE	3-エラー	Bay [dec] initialization failure	SPI4 サブブロックを作成できませんでした	diou	<a href="http://www.dsp.com/hsp">http://www.dsp.com/hsp</a> にあるバグツールキットを使用して、ソフトウェアに関する解決済みの問題を検索してください。支援が必要な場合は、LOG_STD_ACTION
UNMCSPA_UNMCAI_CFG_FAILURE	3-エラー	Failed to allocate Common IPC buffer [chars]	キャリアカードが、ルートプロセッサとの通信用にバッファを割り当てることができませんでした	diou	表示されているとおりにエラーメッセージを書き写し、テクニカルサポート担当者に報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UNIXSPA_MAX_BANDWIDTH	4-警告	Total SPA bandwidth exceeds line card capacity of %lu Mbps	SPA の合計帯域幅がこのラインカードの定格容量を超えています。	diou	ラインカードの SPA 集約帯域幅の最大許容限度については、ラインカードのガイドラインを参照してください
UNIXSPA_MAX_BANDWIDTHS	4-警告	Total SPA bandwidth exceeds line card capacity full utilization of installed SPA interfaces is not supported	SPA の合計帯域幅がこのラインカードの定格容量を超えています。	diou	ラインカードの SPA 集約帯域幅の最大許容限度については、ラインカードのガイドラインを参照してください
UNIXLC_SPA-4SPABUS	4-警告	Subslot [dec] [chars] SPA BUS access failed. timeout=%u err=%u par=%u err_c=0x[hec] addr=0x%08x data=0x[hec]	SPABUS がエラーを報告しました。	diou	LOG_STD_ACTION
UNIXLC_SPA-4SPABUS2	4-警告	Subslot [dec] SPA BUS access failed. No SPA present error	SPABUS がエラーを報告しました。	diou	LOG_STD_ACTION
UNIXLC_SPA-6OIR	6-情報	Bay [dec] [chars] changed to [chars]	SPA OIR シーケンス	diou	LOG_SID_NO_ACTION
UNIXRPSA3_CUHDIAEIAL	3-エラー	Failed to update connection identifier for interface [chars]	SPA ドライバは、メッセージに示されたインターフェイスのデータパス接続 ID を更新できません。これはソフトウェアエラーを示しています。	diou	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UNRPSAIDHXIKUPAL	3-エラー	Failed to retrieve datapath identifier for interface [chars]	SPA ドライバは、メッセージに示されたインターフェイスのデータパス識別子を取得できません。これはソフトウェアエラーを示しています。	diou	LOG_SID_NO_ACTION
UNRPSAICWDALICPAL	3-エラー	Failed to allocate a flow control identifier for interface [chars]	SPA ドライバは、メッセージに示されたインターフェイスにデータパスフロー制御 ID を割り当てることができません。これはソフトウェアエラーを示しています。	diou	LOG_SID_NO_ACTION
UNRPSAICWDRIEAFAL	3-エラー	Failed to release a flow control identifier for interface [chars] status = [dec]	SPA ドライバは、メッセージに示されたインターフェイスのデータパスフロー制御識別子を解放できません。これはソフトウェアエラーを示しています。	diou	LOG_SID_NO_ACTION
UNRPSAICWDBAURE	3-エラー	Creation: slot [dec] subSlot [dec] port [dec] vc [dec]	インターフェイス hwidb の作成に失敗しました。	diou	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
UNRPSAICWDBNIPAL	3-エラー	Failed to initialize data structure for SPA port [dec]/[dec]/[dec]	SPA ドライバは、メッセージに示されているデータ構造を適切に初期化できませんでした。これはソフトウェアエラーを示しています。	diou	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度 ニモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UNIXRPA3NADRIUM	3-エラー	slot=[dec] port=[dec] hwidbType=0x[hec] max_port_num=[dec] Lctype=0x[hec]	ポート番号が範囲外です。	diou	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
UNIXRPA3FCALOCFAL	3-エラー	Failed to allocate IPC buffer [chars]	RP が SPA との通信のバッファを割り当てることができませんでした	diou	LOG_STD_ACTION
UNIXRPA3MAX_SPA	3-エラー	Power to IPSEC-SPA-2G in [chars] is denied because it has exceeded the number allowed[dec]	シャーシ内の IPSEC-SPA-2G の数には制限があります。このメッセージは、シャーシ内の IPSEC-SPA-2G の数がこの制限を超えている場合に表示されます。	diou	IPSEC-SPA-2G はサポートされる数のみ使用してください。
UNIXRPA3NOHOST_NO	3-エラー	slot [dec] subSlot [dec] spaType 0x[hec]	ホストのラインカードに関する情報の取得に失敗しました。	diou	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
UNIXRPA3NULLDASRUCRE	3-エラー	NULL	SPA ドライバは、メッセージに示されているデータ構造を取得できません。これはソフトウェアエラーを示しています。	diou	LOG_SID_NO_ACTION
UNIXRPA3NULLHWIDBAYPR	3-エラー	HWIDB not found: slot [dec] bay [dec] port [dec]	Null の hwidb が検出されました	diou	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
UNIXRPA3NULL_SPA_BAY	3-エラー	-	スロット [dec]、ベイ [dec] のオブジェクトへのポインタが Null です。	diou	LOG_SID_SH_TECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UNRP_SPA_NOHSINO	3-エラー	slot [dec] subSlot [dec] PID [chars]	ホストのラインカードに関する情報の取得に失敗しました。	diou	LOG_SID_SHI_ACTION
UNRP_SPA_CROVAL	3-エラー	Failed to provision interface [chars]	SPA ドライバは、メッセージ内に示されたインターフェイスをプロビジョニングできません。SPA ハードウェアがサポートされている制限を超えてプロビジョニングされていないことを確認します。そうでない場合、これはハードウェアエラーを示しています。	diou	LOG_SID_NO_ACTION
UNRP_SPA_CMDNORSP	4-警告	[chars]: No response for interface configuration command %u	RPがラインカードからの応答を待機している間にタイムアウトが発生しました。ラインカードのCPUがビジー状態でコマンドに応答できないことが原因で、このような状況が発生する可能性があります。	diou	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>UNIXRPA4RSCMDMACH</del>	4-警告	[chars]: Expecting response to interface configuration command %u but received response to command %u.	インターフェイスの設定中に内部同期エラーが発生しました。設定が完了していない可能性があります。	diou	インターフェイスの実行コンフィギュレーションが正しいことを確認します。このメッセージがスタンバイに表示された場合は、スタンバイをリロードして設定が同期されていることを確認してください。このメッセージが繰り返される場合は、LOGSIDSHTECHACTION
UNIXRPA4CARDRELOAD	6-情報	%u/%u での SPA 挿入により、モジュール %u がリロードされます。	このキャリアカードに SPA を挿入すると、カードがリセットされます。	-	LOG_STD_NO_ACTION
UNIXRP-3-CARDERR	3-エラー	[chars]	IPC カードが IPC マスターに 2 回登録されています。カードが n 誤動作し、そのカードの IPC が非アクティブになっています。	UNIXRPLDISCOMONENT	LOG_STD_ACTION
UNIXRP-3-IPCERR	3-エラー	[chars] %u	IPC スロットエラー	UNIXRPLDISCOMONENT	LOG_STD_ACTION
UNIXRP-3-SEATERR	3-エラー	[chars] %u [chars]	ラインカードの IPC シートの作成に失敗しました	UNIXRPLDISCOMONENT	LOG_STD_ACTION
<del>UNKNOWNMISEXIFWG</del>	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
<del>UNKNOWNSHUTDOWNIDP</del>	6-情報	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
UNKNOWNCAP5-LDP	5-通知	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
<del>UNIXREDINKTIMEISE</del>	2-クリティカル	ERRMSGFLAGTRACBACK	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UPDATE-3-ATOM_HA	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
URLF3-ALLOW_MODE	3-エラー	[chars]Connection to all the URL filter servers are down and the allow mode is '[chars]'	このメッセージは、すべての URL フィルタサーバーへの接続がダウンしていることを示します。許可モードが「オン」の場合、ルータはすべての HTTP トラフィックを通過させます。そうでない場合、ルータは HTTP トラフィックをドロップし、TCP 接続を閉じます。	ios-firewall	ネットワーク管理者は、URL フィルタサーバーの WebSense/N2H2 がダウンしているかどうかを確認し、必要に応じて再起動できます。の場合は、
URLF-3-MAX_REQ	3-エラー	[chars]The number of pending request exceeds the maximum limit [dec]	このメッセージは、URL フィルタサーバーから送られてルータで保留中の URL 認証要求の数が上限を超えていることを示します。この場合、HTTP リクエストはドロップされます。	ios-firewall	このメッセージは情報提供のみを目的としています。
URLRESOURCE_ALLOCAID	3-エラー	URL フィルタサブシステムのリソース割り当てに失敗しました	このメッセージは、URLF 機能が各種データ構造にメモリを割り当てることができなかつたことを示します	ios-firewall	ルータのメモリが不足しています。使用されていない機能を無効にするか、問題が発生していないかを確認してください



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
URLF3SERVER_DOWN	3-エラー	[chars]Connection to the URL filter server %i is down	このメッセージは、ルータと URL フィルタサーバー間の接続がダウンしていることを示します。1つ以上のサーバーが設定されている場合、ルータは URL 認証に他のサーバーを使用します。それ以外の場合、ルータは許可モードが「オン」または「オフ」のどちらかに設定されているかを確認します。許可モードが「オン」に設定されている場合、ルータはすべてのパケットの通過を許可します。そうでない場合、すべてのパケットをドロップし、TCP 接続を閉じます。	ios-firewall	ネットワーク管理者は、URL フィルタサーバーの WebSense/N2H2 がダウンしているかどうかを確認し、必要に応じて再起動できます。の場合は、
URLF3URL_TOO_LONG	3-エラー	[chars]URL sent from %i is too long more than [dec] bytes possibly	HTTP GET リクエストから解析された URL が長すぎます。偽パケットの可能性があるので、パケットはドロップされます	ios-firewall	これは攻撃者によって送信された偽パケットの可能性がありす
URLF4SITE_BLOCKED	4-警告	[chars]Access denied for the site '[chars]' client %i:[dec] server %i:[dec]	このメッセージは、指定されたドメインの基盤となるすべての URL がブロックされていることを示します。	ios-firewall	このメッセージは、ユーザーが禁止サイトの閲覧を試みたことを示します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
URLF4URL_BLOCKED	4-警告	[chars]Access denied URL '[chars]' client %i:[dec] server %i:[dec]	このメッセージは、要求された URL へのアクセスが拒否され、対応する TCP 接続が閉じられたことを示します	ios-firewall	このメッセージは、ユーザーが禁止サイトの閲覧を試みたことを示します。
URLF5SERVER_UP	5-通知	[chars]Connection to an URL filter server%i is made the router is	このメッセージは、ルータと URL フィルタサーバー間で少なくとも接続が 1 つ確立されていることを示します。システムは許可モードを終了しています	ios-firewall	これは Informational（情報提供）メッセージです。
URLF6SITE_ALLOWED	6-情報	[chars]Client %i:[dec] accessed server %i:[dec]	このメッセージは、サーバーに属するすべての URL が、URL フィルタサーバーの認証なしで渡されることを示します。	ios-firewall	このメッセージは情報提供のみを目的としており、クライアントからサーバーに送信された GET 要求の数を追跡するために使用できます
URLF6URL_ALLOWED	6-情報	[chars]Access allowed for URL '[chars]' client %i:[dec] server %i:[dec]	このメッセージは、クライアントからの HTTP GET 要求を HTTP サーバーへ送信することが許可されたことを示します。	ios-firewall	これは Informational（情報提供）メッセージです。
USBOSKRESBOMMOY	2-クリティカル	Memory allocation failure: [chars].	USB スタック構造にメモリを割り当てるできません。	usb-driver	他のシステムアクティビティを減らしてメモリ要求を軽減します。状況に応じて、\nより大容量のメモリ構成にアップグレードします。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>USBSUSBERRYSHE</del>	3-エラー	USB フラッシュが「Ready」テストに合格しませんでした。	USB フラッシュメモリの診断テストでエラーが発生しましたフラッシュメモリは、Ready 状態になることができず、ファイルシステムに登録されませんでした。	usb-driver	デバイスを取り外して、もう一度挿入します。問題が解決しない場合は、シスコの Web サイトにあるバグ ツールキットでお使いのソフトウェアバージョンに関するバグを検索してください。既知のバグが見つからない場合は、TAC ケースをオープンして、「show version」、「show running」、「show usb device」の出力結果を提出してください
<del>USBSUSBERRROR</del>	3-エラー	USB ホストコントローラでシステムエラーが発生しました。 [hec] [hec]	これは、ホストコントローラでシステムエラーが発生したときに送信される Informational (情報提供) メッセージです。USB ホストコントローラはリセットされました	usb-hcd	LOG_SID_NO_ACTION
<del>USBSUSBEMLADDL</del>	5-通知	アドレスプールがいっぱいであるため、USB デバイスを列挙できませんでした。	USB アドレスプールがいっぱいです。	usb-driver	挿入されたデバイスの数がプラットフォームの制限を超えている可能性があります。使用されていない他のデバイスを取り外します。このデバイスを取り外して、もう一度挿入してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>USBKSENUMALCHDR</del>	5-通知	デバイスの説明を読み取ることができないため、USB デバイスを列挙できませんでした。	デバイスからデバイス記述子情報を読み取れません	usb-driver	デバイスに障害が発生している可能性があります。
<del>USBKSENUMALCWR</del>	5-通知	Failed to enumerate a USB device as the device's power requirement[dec] mA is more than the available port power[dec] mA	デバイスの電力要件が使用可能なポート電力を超えています。	usb-driver	USB ポートで提供される最大電力については、プラットフォーム固有のドキュメントを参照してください。
<del>USBKSENUMALADR</del>	5-通知	デバイスのアドレスを設定できないため、USB デバイスを列挙できませんでした。	デバイスに USB アドレスを設定できませんでした。	usb-driver	デバイスに障害が発生している可能性があります。
<del>USBKSENUMNSPDE</del>	5-通知	サポート対象外のデバイスが挿入されました。Host id [dec] Device Addr [dec].	このプラットフォーム/イメージでサポートされていないデバイスです。	usb-driver	このデバイスはサポートされていません。デバイス情報を表示するには、「show usb device」を使用します。イメージを調べて、そのイメージがデバイスをサポートしているかどうかを確認します。
<del>USBKSENUMCHUBR</del>	5-通知	USB ハブはサポートされていません。	このプラットフォームでは USB ハブがサポートされていません。	usb-driver	サポート対象外のデバイスであるため、USB ハブを使用しないでください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>USBSSAUSBDRKONCHD</del>	6-情報	A [chars] USB device has been inserted in port [dec].	これは、デバイスの挿入時にUSBコントローラへの割り込みが発生すると送信される Informational（情報提供）メッセージです。	usb-hcd	LOG_SID_NO_ACTION
<del>USBSSAUSBDRKONCHD</del>	6-情報	A USB device has been removed from port [dec].	これは、デバイスの取り外し時にUSBコントローラへの割り込みが発生すると送信される Informational（情報提供）メッセージです。	usb-hcd	LOG_SID_NO_ACTION
<del>USBSSAUSBDRKONCHD</del>	6-情報	USB flash 'Ready' test time over [dec] seconds.	USBフラッシュメモリが診断テストに合格し、Ready状態になるまでの所要時間として割り当てられている最大時間の75%以上が過ぎました。	usb-driver	LOG_SID_NO_ACTION
<del>USBSSAUSBDRKONCHD</del>	3-エラー	Could not create a job scheduler for [chars].	USBプリンタはスケジューラプロセスを作成できませんでした。この状態は、メモリリソースが枯渇していることを示します。	print-server	メモリ使用量を確認し、TACに報告してください。
<del>USBSSAUSBDRKONCHD</del>	3-エラー	Could not create a watched boolean for [chars].	USBプリンタは監視対象 boolean を作成できませんでした。この状態は、メモリリソースが枯渇していることを示します。	print-server	メモリ使用量を確認し、TACに報告してください。

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>USB_PRINTER_HANDLE</del>	3-エラー	Could not get application handle for printer [chars].	USB スタックからアプリケーションハンドルを取得できませんでした。	print-server	このプリンタを取り外して、もう一度装着してください。
<del>USB_PRINTER_NO_PAPER</del>	3-エラー	Could not create job since there is no paper in printer [chars].	用紙がないため、ジョブを作成できませんでした。	print-server	トレイに用紙を挿入し、ジョブを再送信してください。
<del>USB_PRINTER_ERROR</del>	3-エラー	Could not create job since printer [chars] is in error.	ポートステータスコマンドがエラーを返したため、ジョブを作成できませんでした。	print-server	プリンタを再起動してみてください。それでも問題が解決しない場合は、TAC に報告してください。
<del>USB_PRINTER_OBJECT</del>	3-エラー	Could not create printer object for [chars].	プリンタオブジェクトを作成できませんでした。	print-server	このプリンタを取り外して、もう一度装着してください。
<del>USB_PRINTER_INSERTED</del>	6-情報	USB Printer inserted: [chars].	USB プリンタが検出されました。	print-server	これは Informational（情報提供）メッセージです。特に対処の必要はありません。
<del>USB_PRINTER_REMOVED</del>	6-情報	USB Printer removed: [chars].	USB プリンタが取り外されました。	print-server	これは Informational（情報提供）メッセージです。特に対処の必要はありません。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>USBSYNCRERRDIR</del>	3-エラー	Error creating directory: dir [chars] ret code [hec] [chars].	トークンの非同期 I/O プロセスで USB トークンデバイスにディレクトリを作成できませんでした。	usb-token-filesys	「show usb」、 「show usb controller」、および「show file system」コマンドの出力結果とともに、エラーメッセージを技術担当者に報告してください。
<del>USBSYNCRERRFILE</del>	3-エラー	Error creating file: file [chars] ret code [hec] [chars].	トークンの非同期 I/O プロセスで USB トークンデバイスにファイルを作成できませんでした。	usb-token-filesys	「show usb」、 「show usb controller」、および「show file system」コマンドの出力結果とともに、エラーメッセージを技術担当者に報告してください。
<del>USBSYNCRERRCODE</del>	3-エラー	Unrecognized I/O Op-code: [dec].	トークンの非同期 I/O プロセスで、I/O 要求の Op-code を復号できませんでした。	usb-token-filesys	「show usb」、 「show usb controller」、および「show file system」コマンドの出力結果とともに、エラーメッセージを技術担当者に報告してください。
<del>USBSYNCRERRFILE</del>	3-エラー	Error writing file: file [chars] ret code [hec] [chars].	トークンの非同期 I/O プロセスで I/O 書き込みエラーが発生しました。	usb-token-filesys	「show usb」、 「show usb controller」、および「show file system」コマンドの出力結果とともに、エラーメッセージを技術担当者に報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>USB_TOKEN_IOCTL_READ</del>	3-エラー	トークンの非同期 I/O: 引数を取得できませんでした。	トークンの非同期 I/O プロセスで引数を取得できませんでした。	usb-token-filesystem	「show usb」、 「show usb controller」、および「show file system」コマンドの出力結果とともに、エラーメッセージを技術担当者に報告してください。
<del>USB_TOKEN_IOCTL_WRITE</del>	3-エラー	トークンの非同期 I/O: I/O 要求の再キューイングに失敗しました。	トークンの非同期 I/O プロセスで I/O 要求を再キューイングできませんでした。	usb-token-filesystem	「show usb」、 「show usb controller」、および「show file system」コマンドの出力結果とともに、エラーメッセージを技術担当者に報告してください。
<del>USB_TOKEN_IOCTL_IOCTL</del>	3-エラー	Token Asynchronous I/O: Unexpected Event [dec].	トークンの非同期 I/O プロセスで予期しないイベントを受信しました。	usb-token-filesystem	「show usb」、 「show usb controller」、および「show file system」コマンドの出力結果とともに、エラーメッセージを技術担当者に報告してください。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>USB_TOKEN_FILESYS_MFD</del>	3-エラー	USB トークンファイルシステムで MFD を構築できませんでした...	USB トークンファイルシステムがマスター ファイル ディレクトリの MFD データベースを構築できませんでした。	usb-token-filesystem	このトークンデバイスを取り外して、装着し直してください。それでも問題が解決しない場合は、「show usb」、「show usb controller」、および「show file system」コマンドの出力結果とともに、エラーメッセージを技術担当者に提出してください。
<del>USB_TOKEN_FILESYS_CREATE</del>	3-エラー	Token File System callback: failed to create token talker token name [chars] status [dec].	USB トークンファイルシステムが USB トークンデバイスドライバとの接続を確立できませんでした。	usb-token-filesystem	このトークンデバイスを取り外して、装着し直してください。それでも問題が解決しない場合は、「show usb」、「show usb controller」、および「show file system」コマンドの出力結果とともに、エラーメッセージを技術担当者に提出してください。
<del>USB_TOKEN_FILESYS_WATCH_BOOLEAN</del>	3-エラー	監視対象 boolean を作成できませんでした。	USB トークンファイルシステムが監視対象 boolean を作成できませんでした。この状態は、メモリリソースが枯渇していることを示します。	usb-token-filesystem	他のシステムアクティビティを減らしてメモリ要求を緩和するか、使用されていないトークンデバイスを削除してメモリを解放します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>USCNSISUCRGRVFR</del>	3-エラー	Token File System callback: failed to destroy token talker token name [chars] status [dec].	USB トークンファイルシステムが USB トークンデバイスドライバとの接続を破棄できませんでした。	usb-token-filesystem	このトークンデバイスを取り外して、装着し直してください。それでも問題が解決しない場合は、「show usb」、「show usb controller」、および「show file system」コマンドの出力結果とともに、エラーメッセージを技術担当者に提出してください。
<del>USCNSISUCRGRVFR</del>	3-エラー	IFS に USB トークンファイルシステムを登録できませんでした。	USB トークンファイルシステムを IOS ファイルシステムの IFS に登録するプロセスに失敗しました。	usb-token-filesystem	このトークンデバイスを取り外して、装着し直してください。それでも問題が解決しない場合は、「show usb」、「show usb controller」、および「show file system」コマンドの出力結果とともに、エラーメッセージを技術担当者に提出してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>SECRET/NOFORN</del>	3-エラー	トークンの数が、USB トークンファイルシステムでサポートできる最大数を超えました。	USB トークンファイルシステムでサポートできる最大数のトークンがすでに装着されています。	usb-token-filesys	使用されていない他のトークンを取り外します。このトークンデバイスを取り外して、装着し直してください。それでも問題が解決しない場合は、「show usb」、「show usb controller」、および「show file system」コマンドの出力結果とともに、問題を技術担当者に報告してください。
<del>SECRET/NOFORN</del>	3-エラー	Unable to understand MFD database of version [dec].[dec].	マスターファイルディレクトリの MFD データベースのバージョンが保存されました	usb-token-filesys	上位バージョンの IOS ソフトウェアを搭載したルータをリロードして、USB トークンファイルシステムをアップグレードします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>USB_TOKEN_FILESYS</del>	3-エラー	Token File System callback: unknown event [dec].	USB トークンファイルシステムのコールバック関数が、USB トークンデバイスドライバから不明なイベントを受信しました。	usb-token-filesystem	USB ポートをチェックして、トークンデバイスが正しく装着または取り外されているかを確認してください。それでも問題が解決しない場合は、「show usb」、「show usb controller」、および「show file system」コマンドの出力結果とともに、エラーメッセージを技術担当者に報告してください。
<del>USB_TOKEN_FILESYS</del>	6-情報	USB Token File System [chars] is registered...	USB トークンファイルシステムが正常に登録されました。	usb-token-filesystem	これは Informational（情報提供）メッセージです。特に対処の必要はありません。
<del>USB_TOKEN_FILESYS</del>	6-情報	Registering USB Token File System [chars]: might take a while...	USB トークンファイルシステムを登録しています。	usb-token-filesystem	これは Informational（情報提供）メッセージです。特に対処の必要はありません。
<del>USB_TOKEN_FILESYS</del>	6-情報	USB Token device inserted: [chars].	USB トークンデバイスが検出されました。	usb-token-filesystem	これは Informational（情報提供）メッセージです。特に対処の必要はありません。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>USB_TOKEN_REMOVED</del>	6-情報	USB Token device removed: [chars].	USB トークンデバイスが削除されました。	usb-token-filesys	これは Informational（情報提供）メッセージです。特に対処の必要はありません。
<del>USB_TOKEN_MAX_INSERTED</del>	3-エラー	USB セキュリティ トークン スロット を使用できません	サポート可能な最大数のトークンがすでに装着されています	usb-token	使用されていない他のトークンを取り外します。このトークンデバイスを取り外して、装着し直してください。
<del>USB_TOKEN_INSERT</del>	3-エラー	USB セキュリティ トークンの装着/取り外しイベントの処理に失敗しました	トークンデーモンでのトークン装着/取り外しメッセージの取得に失敗しました	usb-token	トークンを取り外して、装着し直します。それでも問題が解決しない場合は、 <code>\n\ 「show usb device」</code> 、 <code>「show usb controller」</code> 、および <code>\n\ 「show file systems」</code> コマンドの出力結果とともに、問題を技術担当者に報告して <code>\n\</code> ください。
<del>USB_TOKEN_NO_MM</del>	3-エラー	No available memory for [chars]	メモリ割り当ての失敗。	usb-token	他のシステムアクティビティを減らしてメモリ要求を軽減します。状況に応じて、 <code>\n\</code> より大容量のメモリ構成にアップグレードします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
USBSECURITYMONITOR	3-エラー	USB セキュリティトークンのセマフォの作成に失敗しました	監視対象セマフォの作成に失敗しました	usb-token	「show usb device」および「show usb controller」コマンドの出力結果\nとともに、問題を技術担当者に報告してください。
USB-3-USB_OC	3-エラー	ソース 0x[hec]での USB 過電流。	USB インターフェイスの過電流エラー。	cr10k5	表示されているとおりエラーメッセージを書き写し、テクニカルサポート担当者に報告してください。
USBFLASH3-DEVOPEN	3-エラー	[chars] [chars]	USB フラッシュのアプリケーションハンドルを取得できませんでした。	-	シスコの Web サイトにあるバグツールキットでお使いのソフトウェアバージョンに関するバグを検索してください。既知のバグが見つからない場合は、TAC ケースをオープンして、「show version」と「show running」の出力結果を提出してください

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
USBFLASHBDEVSTARTISICP	3-エラー	[chars] [chars]	USB フラッシュデバイスを停止して再起動できませんでした。	-	シスコの Web サイトにあるバグツールキットでお使いのソフトウェアバージョンに関するバグを検索してください。既知のバグが見つからない場合は、TAC ケースをオープンして、「show version」と「show running」の出力結果を提出してください
USBFLASH3HFSCREATE	3-エラー	[chars] [chars]	USB フラッシュデバイスを内部ファイルシステムに登録できませんでした。	-	シスコの Web サイトにあるバグツールキットでお使いのソフトウェアバージョンに関するバグを検索してください。既知のバグが見つからない場合は、TAC ケースをオープンして、「show version」と「show running」の出力結果を提出してください

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
USBFLASH4-FORMAT	4-警告	[chars] [chars]	USB フラッシュデバイスに認識可能な形式がありません。パーティションテーブルまたはブートセクターに予期しない値があります。このデバイスを使用する前に、ルータでフォーマットする必要があります。	-	この USB フラッシュデバイスにファイルを保存する前に、エラーメッセージに示されている指示に従ってください。
USBFLASH5-CHANGE	5-通知	[chars] [chars]	USB デバイスが装着/取り外されました	-	LOG_SID_NO_ACTION
USBFLASH5-DIBERR	5-通知	USB Flash device [chars] [chars]	デバイス情報ブロックが異なるため、システムは USB フラッシュデバイスからイメージを起動できません。USB フラッシュデバイスはルータで読み取ることができますが、イメージをブートする前にルータでフォーマットする必要があります。	-	エラーメッセージに表示される指示に従ってください。USB フラッシュデバイスにイメージを保存し、このデバイスからの起動を試みる前に、format コマンドを入力して、ルータからフラッシュデバイスをフォーマットします。次に、目的のイメージをフラッシュデバイスにコピーし、このデバイスから起動します。
USBFLASH5-DECEASED	1-アラート	usbflash0 デバイスが無効になっています	usbflash0 はシステムで無効になっています。	-	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
USBFLASH0EMCEENABLED	6-情報	usbflash0 デバイスが有効になっています	usbflash0 はシステムで有効になっています。	-	LOG_SID_NO_ACTION
USBFLASH1EMCEENABLED	1-アラート	usbflash1 デバイスが無効になっています	usbflash1 はシステムで無効になっています。	-	LOG_STD_ACTION
USBFLASH1EMCEENABLED	6-情報	usbflash1 が有効になっています	usbflash1 はシステムで有効になっています。	-	LOG_SID_NO_ACTION
UIDUIDHEALTHCHANGE	1-アラート	Service node changed state [chars] => [chars] %u	サービスノードと変更された正常性ステータス\n	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
UTD-2-IPC_FAILURE	2-クリティカル	UTD-IPC message [chars] handler failed rc %u	UTD 機能の IPC メッセージハンドラが失敗しました。これにより、機能が動作しなくなります。	qfp-utd	LOG_STD_ACTION
UTD-2-IPC_INIT_FAILED	2-クリティカル	UTD-IPC メッセージハンドラの登録失敗 rc %u	UTD 機能の IPC メッセージハンドラの登録に失敗しました。これにより、機能が動作しなくなります。	qfp-utd	LOG_STD_ACTION
UID3HEALTH_CIX_DOWN	3-エラー	UTD-Invalid request [chars] %u while context is down	機能コンテキストが非アクティブの状態のときに、UTD ソフトウェアスタックの別のレイヤから無効な要求を受信しました。	qfp-utd	LOG_SID_RECUR_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UTD-3-FEAT_DOWN	3-エラー	UTD-Invalid request [chars] %u while feature is down	機能が非アクティブの状態のときに、UTD ソフトウェアスタックの別のレイヤから無効な要求を受信しました。	qfp-utd	LOG_SID_RECUR_ACTION
UTD-3-IPC_INVALID_MSG	3-エラー	UTD - 無効な要求 %u	UTD ソフトウェアスタックの別のレイヤから無効なメッセージを受信しました。	qfp-utd	LOG_SID_RECUR_ACTION
UTD-3-IPC_INVALID_MSG_LEN	3-エラー	UTD-Invalid IPC length [dec]:[dec] len [dec] flags 0x[hec] source [dec]	IPC メッセージの長さが無効です	qfp-utd	LOG_STD_ACTION
UTD-3-IPC_NORES	3-エラー	UTD - IPC 応答用のスペースがありません。サイズ %u 要求 %u	上位の UTD ソフトウェアスタックレイヤからの要求に対して、指定されたサイズの応答用のスペースを割り当てられませんでした。	qfp-utd	LOG_SID_RECUR_ACTION
UTD-3-IPC_OPEN_REPLY	3-エラー	UTD - 要求 %u に対する IPC オープン応答に失敗しました	上位の UTD ソフトウェアスタックレイヤからの要求に対して、応答バッファを開けませんでした。	qfp-utd	これは通常、ソフトウェアの問題です。 LOG_SID_RECUR_ACTION
UTD-3-IPC_SEND_FAILED	3-エラー	UTD-IPC [chars] %u send failed %u	IPC メッセージ送信エラー	qfp-utd	LOG_STD_ACTION
UTD-3-PROXY_HSL_ADD_FAILED	3-エラー	-	HSL のエクスポート先の追加に失敗しました。	qfp-utd	LOG_STD_ACTION
UTD-3-PROXY_HSL_BIND_FAILED	3-エラー	-	セッションに HSL をバインドできませんでした。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UTDROXYHSLINDEMPAHEAD	3-エラー	[dec]	表示されたインデックスでHSLバインドテンプレートエラーが発生しました。	qfp-utd	LOG_STD_ACTION
UTDROXYHSLCREATEHEAD	3-エラー	-	HSL の作成に失敗しました。	qfp-utd	LOG_STD_ACTION
UTDUDONDRGRCAHEAD	3-エラー	UTD の条件付きデバッグの初期化に失敗しました	条件付きデバッグを登録/初期化しようとしたときに、致命的ではないエラーが\n発生しました。	qfp-ucode	LOG_STD_ACTION
UTDDISPOLCASMPKIAL	3-エラー	UTD TLS ポリシーの packets 分類エラー	UTD TLS ポリシーに従って packets を分類できませんでした\n	cpp-ucode	1 次のコマンドを実行し、TCAM メモリ使用率が上限に達しているかどうかを確認します\n
UIDUIDMRTDROPKI	4-警告	Diversion: VPATH decapsulation dropped packet from vrf [chars] [chars] [char]A:%u => [char]A:%u proto [chars] due to %u [chars] ident %u [chars]	-	-	-
UIDUIDENCASDROPKI	4-警告	Diversion: VPATH encapsulation dropped packet from vrf [chars] [chars] [char]A:%u => [char]A:%u proto [chars] due to %u [chars] ident %u [chars]	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UIDNSSECTDROPKT	4-警告	Inspection: Dropped packet from vrf [chars] [chars] [char]A:%u => [char]A:%u proto [chars] due to %u [chars] ident %u [chars]	-	-	-
UIDPOLICYDROPKT	5-通知	Policy: Dropped packet from vrf [chars] [chars] [char]A:%u => [char]A:%u proto [chars] due to %u [chars] ident %u [chars]	-	-	-
UTDPOICYALDROPKT	5-通知	NAT パケットドロップ	UTD ポリシーフェーズ中に NAT によってパケットがドロップされました\n	qfp-ucode	LOG_STD_ACTION
UTDDBACKISMACH	6-情報	UTD WebFilter Domain Blacklist [**] [Domain: [chars]] [Matched Pattern: [chars]] {[chars]} [char]A:%u -> [char]A:%u	設定されたブラックリストパターンのいずれかに DNS ドメインが一致しました\n	cpp-ucode	LOG_SID_NO_ACTION
UTDDEFWHISIMACH	6-情報	UTD WebFilter Domain Whitelist [**] [Domain: [chars]] [Matched Pattern: [chars]] {[chars]} [char]A:%u -> [char]A:%u	設定されたホワイトリストパターンのいずれかに DNS ドメインが一致しました\n	cpp-ucode	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UTIL-0ITEMLIST_RESIZE	0-緊急	項目リストのサイズを変更しようとしたが、使用可能なメモリが不足しています	項目リストのメモリサイズを使用可能なメモリよりも大きな値に変更しようとした。項目リストは、インターフェイスの統計情報を表示するときによく使用されます。このイベントは予期しないものであり、メモリ破損を示している可能性があります。	-	このエラーをトリガーした可能性のある最近のコマンドをメモします。表示されているとおりにエラーメッセージとトレースバックを書き写し、テクニカルサポート担当者に報告してください。
UTIL-3-DLL	3-エラー	Data structure error -- [chars]	ソフトウェアエラーが発生したため、データ構造に不整合が生じました。	os	表示されているとおりにエラーメッセージを書き写し、テクニカルサポート担当者に報告してください。
UTIL-3-DIRECTORY_TRACE	3-エラー	[chars]	ソフトウェアエラーが発生したため、データ構造に \\n不整合が生じました。	xconnect	LOG_STD_ACTION
UTIL-3-DIRECTORY_TRACE	3-エラー	[chars]	ソフトウェアエラーが発生したため、データ構造に \\n不整合が生じました。	xconnect	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UTIL-3-RADIXTREE	3-エラー	Data structure error--[chars]	ソフトウェアエラーが発生したため、データ構造に \\n\\n不整合が生じました。	-	表示されていると おりにエラーメッセージを書き し、\\n\\nテクニカルサ ポート担当者に 報告してくださ い。修正版のコー ドを取得する際 には\\n\\nお問い合わせ ください。
UTIL-3-RANGEINCON	3-エラー	internal inconsistency [dec] [hec]	重大なソフトウェアエラーが発生しました。	os	表示されていると おりにエラーメッセージを書き し、テクニカルサ ポート\\n\\n担当者に 報告してくださ い。
UTIL-3-RANGENULLINPUT	3-エラー	範囲関数への Null ポインタ入力	Null ポインタを使用した範囲関数へのアクセスが試みられました。\\n\\n範囲リストの作成に失敗しました。	-	対応する割り当て エラーメッセージ のエラーログを確 認します。表示さ れて\\n\\nいると おりにエラーメッ セージを書き写し、 テクニカルサポー ト\\n\\n担当者に報告 してください。
UTIL-3-TREE	3-エラー	Data structure error--[chars]	ソフトウェアエラーが発生したため、データ構造に \\n\\n不整合が生じました。	-	表示されていると おりにエラーメッ セージを書き写 し、\\n\\nテクニカル サポート担当者に 報告してくださ い。修正版のコー ドを取得する際 には\\n\\nお問い合わせ ください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
UTIL-6-RANDOM	6-情報	疑似乱数が2回連続して生成されました	疑似乱数ジェネレータが同じ番号を連続して2回生成しました。	-	疑似乱数ジェネレータでは、通常の状態において同じ数が2回続けて生成されることがありますが、これは問題ありません。ただし、このメッセージが頻繁に表示される場合は、システムを手動でリロードする必要があります。リロードしてもメッセージが表示される場合は、表示されているとおりにエラーメッセージを書き写し、テクニカルサポート担当者に報告してください。
VASI2DB_ALLOC_FAIL	2-クリティカル	VASI ペアデータベースの割り当てに失敗しました	VASI ペアデータベースエラー。 VASI ペアデータベースのメモリチャンクの作成に失敗しました。	asr1k-vasi	メモリが適切に管理されているかを確認します。メモリリークチェックを実行し、メモリ破損の原因を探します。「show proc memory」コマンドを実行します。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VASI2DB_DELETE_FAIL	2-クリティカル	VASI pair db entry delete for interface [chars] failed	VASI ペアデータベースエラー。 VASI データベースからエントリを削除できませんでした。	asr1k-vasi	メモリが適切に管理されているかを確認します。メモリリークチェックを実行し、メモリ破損の原因を探し、データベース管理が適切であるかを確認します。 「show proc memory」コマンドを実行します。
VASI2DB_DESTROY_FAIL	2-クリティカル	VASI ペアデータベースの破棄に失敗しました	VASI ペアデータベースエラー。 VASI ペアデータベースのメモリチャンクの破棄に失敗しました。	asr1k-vasi	メモリが適切に管理されているかを確認します。メモリリークチェックを実行し、メモリ破損の原因を探します。「show proc memory」コマンドを実行します。
VASIDBENTRY_ALLOC_FAIL	2-クリティカル	VASI pair db entry allocation for interface [chars] failed	VASI ペアデータベースエラー。 VASI ペアデータベースエントリのメモリチャンクの割り当てに失敗しました。	asr1k-vasi	メモリが適切に管理されているかを確認します。メモリリークチェックを実行し、メモリ破損の原因を探します。「show proc memory」コマンドを実行します。
VASIDBENTRY_FREE_FAIL	2-クリティカル	VASI ペアエントリの解放に失敗しました	VASI ペアデータベースエラー。 VASI ペアデータベースエントリのメモリチャンクの解放に失敗しました。	asr1k-vasi	メモリが適切に管理されているかを確認します。メモリリークチェックを実行し、メモリ破損の原因を探します。「show proc memory」コマンドを実行します。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VASI2DB_INSERT_FAIL	2-クリティカル	VASI pair db entry add for interface [chars] failed	VASI ペアデータベースエラー。 VASI ペアデータベースへの新しいエントリの挿入に失敗しました。	asr1k-vasi	メモリが適切に管理されているかを確認します。メモリリークチェックを実行し、メモリ破損の原因を探し、データベース管理が適切であることを確認します。 「show proc memory」コマンドを実行します。
VCMS4CPE_RECORD_FAIL	4-警告	CPE レコードの作成に失敗しました	メモリ障害の可能性があるので、プロキシは CPE レコードを作成できませんでした	-	-
VCMS4MODEM_RECORD_FAIL	4-警告	モデムレコードの作成に失敗しました	メモリ障害の可能性があるので、プロキシはモデムレコードを作成できませんでした	cmts-tools	CMTS メモリ障害を確認します
VCMS4PAKPOOL_BUF_ERR	4-警告	Bad buffer length: [dec]	VCMS パケットプールのバッファのサイズが不十分です	cmts-tools	DTTS を作成して問題を報告または調査します。
VCMS4PAKPOOL_FAIL	4-警告	パケットプールがいっぱいです。	VCMS パケットプールがパケットを割り当てることができませんでした	cmts-tools	プロキシメモリリークを確認します
VCMS4VCMS_CONNECTION	4-警告	Client connection received for a Linecard [dec]-[dec] already connected	このラインカードはすでに別の VCMS シミュレータに接続されています	cmts-tools	新しい接続を試行する前に、最初のシミュレータを切断します

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>VCMS\CMS\CONNECTIONS</del>	4-警告	Connection to simulator lost clearing interfaces for Slot [dec]-[dec]	VCMS シミュレータが CMTS から切断されました	cmts-tools	LOG_SID_NO_ACTION
<del>VCMS\CMS\INTERFACE</del>	4-警告	インターフェイスの準備ができていません	VCMS シミュレータが、稼働または準備ができていないインターフェイスにモデムを接続しようとしています。	cmts-tools	LOG_SID_NO_ACTION
<del>VCMS\CMS\NAID\INTERFACE</del>	4-警告	シミュレータから無効なインターフェイス ID を受信しました	シミュレータがインターフェイス ID を含むメッセージを送信しました	cmts-tools	シミュレータコードを調べて、考えられる問題について確認します
<del>VCMS\CMS\NAID\SIZE</del>	4-警告	シミュレータから無効なサイズのメッセージを受信しました	シミュレータが、予期されるパケットサイズよりも長いメッセージを送信しました	cmts-tools	シミュレータコードを調べて、考えられる問題について確認します
<del>VCMS\CMS\NAID\SCHAD</del>	4-警告	シミュレータから無効な US チャンネル ID を受信しました	シミュレータが無効な US チャンネル ID を含むメッセージを送信しました	cmts-tools	シミュレータコードを調べて、考えられる問題について確認します
<del>VCMS\CMS\WD\CONNECTION</del>	4-警告	ラインカードはすでに転送エージェントに接続されています	VCMS シミュレータは、転送エージェントを経由してすでにラインカードに接続されています。	cmts-tools	LOG_SID_NO_ACTION
<del>VCMS\CMS\NBAND\CONNECTION</del>	4-警告	ラインカードはすでにインバンドチャンネル経由で接続されています	VCMS シミュレータは、トースターインバンドチャンネルを経由してすでにラインカードに接続されています。	cmts-tools	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VCMSVCMSCONNCT	5-通知	Simulator version [dec].[dec] from %i port [dec] interacting with interface [dec]	VCMS シミュレータがこのインターフェイスとの対話を開始しました	cmts-tools	LOG_SID_NO_ACTION
VCMSVCMSCONNCT	5-通知	Error:VCMS connection attempt from client with major version [dec] but expected [dec]	VCMS シミュレータのメジャーバージョンの不一致	cmts-tools	LOG_SID_NO_ACTION
VCMSVCMSCONNCT	5-通知	Warning:VCMS connection attempt from client with minor version [dec] but expected [dec]	VCMS シミュレータのマイナーバージョンの不一致	cmts-tools	CMTS メモリ障害を確認します
VDD-3-NULL_CB	3-エラー	Supplied [chars] control block is NULL. [chars]	必要なレジスタまたはメモリアドレスの読み取りや書き込み操作データの一部として、Null 制御ブロックがソフトウェアの内部で渡されました。その結果、操作を処理できず、書き込み操作の場合は、アドレスの内容が該当する値と同期されず、読み取り操作の場合は誤った値が返されました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VDD3NULL_SPACE_CB	3-エラー	Supplied [chars] space control block is NULL. [chars]	必要なアドレスの読み取りや書き込み操作データの一部として、Null スペース制御ブロックがソフトウェアの内部で渡されました。その結果、操作を処理できず、書き込み操作の場合は、アドレスの内容が該当する値と同期されず、読み取り操作の場合は誤った値が返されました。	-	LOG_STD_ACTION
VDD3SIZE_TOO_LARGE	3-エラー	An attempt was made to create a [chars] of size [dec] bits. \[chars]. The maximum size supported is [dec] bits. 操作は中止されました。	仮想デバイスドライバアーキテクチャは、メッセージに示される最大数までをサポートします。処理できない制限を超えたサイズのエントリの作成が要求されました。その結果、エントリが作成されず、エントリが保持するはずのデータが失われます。	-	LOG_STD_ACTION
VDSLPHYFIRMWARE	3-エラー	VDSL PHY ファームウェアファイルの変更を有効にするには、IOS をリロードする必要があります。	IOS がリロードされるまで、古い PHY ファームウェアが使用されます。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VDSL_DAEMON3FPGA_FAIL	3-エラー	VDSL FPGA のダウンロードに失敗しました。	VDSL モジュールハードウェアが故障している可能性があります	-	LOG_STD_ACTION
VDSL_DAEMON3INIT_FAIL	3-エラー	VDSL Daemon [chars] init failed.	VDSL モジュールハードウェアが故障している可能性があります	-	LOG_STD_ACTION
VDSL_DAEMON3INVALID_DS	3-エラー	Daemon [chars] invalid vdsl instance.	無効な VDSL インスタンスが検出されました	-	LOG_STD_ACTION
VDSL_DAEMON3MALLOC_FAIL	3-エラー	There is not enough main memory for the new VDSL [chars] firmware images on flash	ルータがフラッシュ上のファームウェアイメージ用のバッファを割り当てることができませんでした。フラッシュ上の特定の VDSL ファームウェアイメージを IOS に組み込まれた VDSL ファームウェアイメージに置き換える機能には、多くの DRAM が必要です。	-	LOG_STD_ACTION
VDSL_DAEMON3MODEM_RESET	3-エラー	VDSL モデムのリセット。 [chars]	VDSL モジュールはリセット中です。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
VDSL_DAEMON3NOMEM	3-エラー	VDSL Daemon [chars] malloc failed : out of memory	この VDSL/ADSL 機能を実行するための十分なメモリがルータに搭載されていません	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VDSL_DAEMON_CREATE_FAILED	3-エラー	VDSL Daemon [chars] SM create event process failed	この VDSL/ADSL 機能を実行するための十分なメモリがルータに搭載されていません	-	LOG_STD_ACTION
VDSL_DAEMON_ADD_FAILED	3-エラー	VDSL [chars] add failed.	コマンドの追加が許可されているコマンドの最大数を超えています	-	LOG_STD_ACTION
VDSL_DAEMON_LINE_UPDOWN	3-エラー	Controller [chars] line [dec] changed state to [chars]	VDSL 回線の状態が変更されました	-	LOG_STD_ACTION
VDSL_DAEMON_INVALID_CDB	4-警告	Invalid daemon [chars] controller [chars].	無効なデーモン CDB インスタンスが検出されました。	-	ありません
VDSL_DAEMON_MODE_SWITCH	4-警告	VDSL 0 コントローラで ATM-PTM モードが変更されたため、設定を保存してルータをリロードしてください	ATM モードと PTM モード間で動作モードを切り替えるにはリロードが必要です	-	LOG_STD_ACTION
VDSL_DAEMON_QUEUE_EMPTY	4-警告	Daemon [chars] configuration queue is empty.	キュープロセスにメッセージを送信できません。	-	ありません
VDSL_DAEMON_UNSUPPORTED_MODE	4-警告	[chars] transport mode is not supported on [chars].	ADSL では ATM のみがサポートされ、VDSL2 では PTM/イーサネットがサポートされます。	-	CPE の正しいモードを選択するように DSLAM プロファイルを変更します
VDSL_SFP_DUMP_DELT_DONE	4-警告	Dump DELT info done on interface [chars]	SFP の DELT 情報のダンプが実行されました。	-	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>VLS_SPMCRDUMDISART</del>	4-警告	Dump DELT info started on interface [chars]	SFP の DELT 情報のダンプが開始されました	-	LOG_STD_ACTION
<del>VLS_SPMCRDUMPDONE</del>	4-警告	Dump internal info done please shut/no shut on interface [chars] to recover	SFP の内部情報をダンプするには、SFP をリセットする必要があります。	-	LOG_STD_ACTION
<del>VLS_SPMCRDUMPSART</del>	4-警告	Dump internal info started on interface [chars]	SFP の内部情報のダンプが開始されました	-	LOG_STD_ACTION
<del>VLS_SPMCRDNGGASPARMD</del>	4-警告	Dying Gasp Armed on interface [chars] SFP	今すぐ電源をオフにすると、Dying Gasp が機能する準備が整います	-	LOG_STD_ACTION
<del>VLS_SPMCRDNGGASPARMD</del>	4-警告	Dying Gasp Disarmed on interface [chars] SFP	Dying Gasp は無効化されました	-	LOG_STD_ACTION
VFC-1-ERROR_INTR	1-アラート	[chars] Error interrupt occurred type = 0x[hec].	DMA エンジンが PCI バスに到達して記述子を読み取ることができません。	-	表示されているとおりにエラーメッセージを書き写し、テクニカルサポート担当者に報告してください。
VFC-1-CORRECT_DSP_ID	1-アラート	VFC in slot [dec]: Incorrect [dec] DSP-ID passed by SPI.	ダウンロード用に SPI によって提供された DSP ID が無効です。	-	テクニカルサポート担当者にサポートを依頼してください。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VICINVALIDCONFIGURATION	1-アラート	vfc[dec] vfc cards has an invalid configuration.	このカードでサポートできる数を超える DSP インターフェイスポートが認識されました。	-	VIC カードの製品番号を調べて、ルータに搭載されている IOS バージョンでサポートされていることを確認するか、テクニカルサポート担当者にお問い合わせください。
VFC-1-NO_DSPM	1-アラート	vfc[dec] No dsp module has been found.	音声カードに接続されている DSP モジュールが検出されませんでした。	-	DSPM カードの製品番号を調べて、ルータに搭載されている IOS バージョンでサポートされていることを確認するか、テクニカルサポート担当者にお問い合わせください。
VICNORINGDESCRIPTORS	1-アラート	No more ring descriptors available on [dec] slot.	VFC ドライバは、Rossini DMA エンジンを送信キューにメッセージを追加できません。	-	表示されているとおりにエラーメッセージを書き写し、テクニカルサポート担当者に報告してください。このポートモジュールの DSP をリセットします。
VFC-1-NODPMEMORY	1-アラート	VFC [dec]/[dec] vfc dual-ported memory unavailable.	ルータまたはアクセスサーバーは、記述子にデュアルポートメモリを割り当てるできませんでした。	-	表示されているとおりにエラーメッセージを書き写し、テクニカルサポート担当者に報告してください。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VFC-1-TOOBIG	1-アラート	[hec] packetsize [dec] too big.	このインターフェイスで 256 バイトを超えるパケットを受信しました。	-	システムは回復するはずですが、特に対処の必要はありません。 \n\n問題が繰り返し発生する場合は、データトラフィック \n\ パターンに関連するエラーの可能性を示しています。表示されているとおりにエラーメッセージを \n\ 書き写し、テクニカルサポート担当者に報告してください。
VFCUNKNOWN_DSPM	1-アラート	vfc[dec] vfc dspm daughter card has an unknown id of [hec]	音声カードに接続されている DSP モジュールのタイプが \n\ 認識されませんでした。	-	DSPM カードの製品番号を調べて、ルータに搭載されている \n\ IOS バージョンでサポートされていることを確認するか、 \n\ テクニカルサポート担当者にお問い合わせください。
VFC3ERROR_ANALYZE	3-エラー	[chars] Error analyzing the device in slot [dec].	このスロットのフィーチャカードを認識できませんでした。	-	音声機能カードの電源を切り、再度挿入して再起動します。 \n\ メッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカル \n\ サポート担当者にサポートを依頼してください。

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VFC3ERROR_INT_BLD	3-エラー	[chars] Unable to download the Boot loader firmware ret = 0x[hec]	ブートローダファームウェアを使用したDSPの初期化中にエラーが発生しました。	-	ポートモジュールの電源を切り、再度挿入して再起動します。 \n \nメッセージが繰り返される場合は、テクニカルサポート担当者にサポートを依頼してください。
VFC3ERROR_INT_OVL	3-エラー	[chars] Unable to download the Application overlay firmware. 返されたステータス: 0x[hec]	アプリケーション/オーバーレイファームウェアを使用したDSPの初期化中にエラーが発生しました。	-	ポートモジュールの電源を切り、再度挿入して再起動します。 \n \nメッセージが繰り返される場合は、テクニカルサポート担当者にサポートを依頼してください。
VFC3INCORRECT_ID	3-エラー	VFC in slot [dec]: PCI device not supported.	インターフェイスコントローラデバイスが正しいデバイス \n \n ID を報告していませんでした	-	ポートモジュールの電源を切り、再度挿入して再起動します。 \n \nメッセージが繰り返される場合は、テクニカルサポート担当者にサポートを依頼してください。
VHDDNDCYSFCHANGEDSH	5-通知	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
VHSTATUSCHANGEDSVH	5-通知	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
VFI-3-ILLEGAL	3-エラー	[chars]	不正なイベントが xconnect サブシステムによって処理されました。	vpls	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VFI-4-CONFIG	4-警告	[chars]	無効な VFI 設定データが渡されました。	vpls	LOG_SID_NO_ACTION
VFI-6-STATUS_CHANGED	6-情報	Status of VFI [chars] changed from [chars] to [chars]	VFI ステータスが変更されました	vpls	LOG_SID_NO_ACTION
VIDB-3-FORKFAIL	3-エラー	Failed to fork process for [chars].	メモリが不足している可能性が高いです。他の原因の可能性もあります。	idb	LOG_STD_ACTION
VIDB-3-FREEIMENOSSET	3-エラー	プラットフォームごとに VIDB 強制解放時間の値が指定されていません。	プラットフォームは、遅延 VIDB リサイクルのサポートを要求しましたが、強制解放時間の値が指定されていません。	プラットフォームに対して DDTS ログを記録します。	LOG_STD_ACTION
VIDB-3-RF_POSTCONFIG_MOUT	3-エラー	1 つ以上のクライアントの RF_POSTCONFIG がありません	1 つ以上のクライアントの RF_POSTCONFIG がありません	cbr-video-cp	クラッシュしたクライアントがないかを確認します
VIDB-3-RF_BULK_SYNC_MOUT	3-エラー	ビデオスタンバイ一括同期がタイムアウトしました	1 つ以上のクライアントの RF_BULK_SYNC がありません	cbr-video-cp	ハングまたはクラッシュしたクライアントがないかを確認します

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VINES-2-BADPARAM	2-クリティカル	[chars] called with [chars] parameter set to [chars]	不正な引数を指定して、いずれかの VINES ルックアップ関数が \n\呼び出されました。	vines	表示されているとおりにメッセージを書き写し、最大 128 バイトの \n\メモリダンプとエラーメッセージ内で指定されたロケーション情報を \n\取得してから、テクニカルサポート担当者にこれらの情報を報告してください。
VINES-2-BADTIMER	2-クリティカル	RTP timer for [chars] was found disabled and was reset	内部インターフェイスタイマーが実行されていません。この状態は通常、 \n\インターフェイスのリセット後に発生します。	vines	特に対処の必要はありません。システムは自動的にタイマーを再起動します。
VINES2-CACHEFAILED	2-クリティカル	Cannot build cache entry [dec] bytes for [v-name] on [chars]	VINES ファストスイッチングによって、特定のアドレス宛ての packets に適切なカプセル化情報がない、 \n\またはそのカプセル化サイズが大きすぎてキャッシュに収まらないことが \n\検出されました。	vines	関連するインターフェイスの VINES カプセル化とインターフェイス固有の \n\マッピングが適切に設定されていることを確認します。 \n\表示されているとおりにエラーメッセージを書き写し、テクニカル \n\サポート担当者に報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VINES2CACHEUNSUPP	2-クリティカル	Caching of [chars] not supported on [chars]	VINES ファストスイッチングのキャッシュ設定ルーティングが、 VINES ファストスイッチングをサポートしていないインターフェイスに対して呼び出されました。	vines	表示されているとおりにメッセージを書き写し、テクニカルサポート担当者に報告してください。インターフェイスで他のカプセル化タイプが使用可能な場合は、それらを使用してみてください。この問題が1つまたは2つの宛先に限定されず、そのインターフェイスを使用するすべてのトラフィックで発生する場合は、その問題の本当の原因が判明するまで、インターフェイスでVINES ファストスイッチングを無効にします。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VINES2CORRUPTENIRY	2-クリティカル	Detected a corrupted entry in the [chars] table	VINES コードが内部テーブルエントリの破損を検出しました。	vines	表示されているとおりにメッセージを書き写し、テクニカル\サポート担当者に報告してください。可能であれば、破損したエントリが\確認されたテーブルに応じて、VINES ルーティングテーブル\またはネイバーテーブルをクリアしてください。これにより、ルーティングテーブルまたは\ネイバーテーブルが再構築されるまで、接続が一時的に失われます。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VINES-2-DUPADDR	2-クリティカル	Duplicate address detected on interface [chars]	ルータは、自身の VINES アドレスが別のルータによって使用されていること \n を検出しました。	vines	このアドレスを使用している他のルータを手動で特定するには、\n 各ルータの設定を調べます。重複するアドレスを持つ \n ルータを特定した場合は、両方のルータで vines routing \n recompute コマンドを発行するか、または enable vines routing コマンドを発行して \n 一意のアドレスを指定します。ルータのいずれかで \n recompute キーワードがサポートされていない場合は、そのルータで VINES を無効にします。 \n write terminal コマンドを発行して設定をメモリに保存し、\n ルータを再起動します。その後、各ルータに一意のアドレスが \n 割り当てられるまでは、vines routing コマンドと一意の vines アドレス \n を問題のルータで入力します。



機能重大度ニーマ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VINES2ENCAPFAILED	2-クリティカル	Encapsulation failed for [v-name] via [v-name] on [chars]	ネイバーのキャッ シュエントリを作 成しているとき に、\n\VINES ファ ストスイッチング でカプセル化エ ラーが発生しまし た。	vines	

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
					<p>設定を確認してカプセル化エラーの原因を調べます。          \n\ダウンなどが発生したインターフェイスの欠落している map ステートメントを\n\探します。このエラーにより接続が失われた場合は、no vines route-cache コマンド\n\を発行して、VINES ファストスイッチングを無効にします。          \n\ファストスイッチングを無効にするとネットワークのパフォーマンスが\n\低下するため、問題の原因を特定したらずぐに、vines route-cache \n\コマンドを発行してファストスイッチングを再度有効にしてください。          \n\原因を特定できない場合は、テクニカルサポート担当者に\n\連絡してください。このとき、使用している宛先アドレスとネイバー\n\ルータに対して実行した show vines cache show vines neighbor と\n\ show vines route コマンドの出</p>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
					力結果を提出してください。また、 \n着信インターフェイスと発信インターフェイスに対して実行した\n show interface と show vinces interface コマンドの出力結果も提出してください。
VINES2INVALIDPATH	2-クリティカル	Bad [chars] in path for neighbor entry %z	ネイバーテーブルの検索中に、VINES パス構造を指す必要があるポインタ\nが実際には他の構造を指していると判断されました。 \n	vines	表示されているとおりにメッセージを書き写し、テクニカル\nサポート担当者に報告してください。可能な場合は、VINES\nネイバーテーブルをクリアします。これにより、すべてのネイバーとルートが再学習されるまで、\n接続が一時的に失われます。
VINES2INVALIDROUTE	2-クリティカル	Bad [chars] in route for server entry %Z	ルーティングテーブルの検索中に、VINES ルート構造を指す\n必要があるポインタが実際には他の構造を指していると判断されました。 \n	vines	表示されているとおりにメッセージを書き写し、テクニカル\nサポート担当者に報告してください。可能な場合は、VINES\nルーティングテーブルをクリアします。これにより、すべてのルートが再学習されるまで、\n接続が一時的に失われます。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VINES-2-NOBUFFERS	2-クリティカル	No buffers available for [chars]	VINES サービスクエリや応答を送信するために使用できる\n\バッファがありませんでした。	vines	システムのメモリとバッファ容量を調べ、\n\現在の使用状況と比較します。著しい相違が明らかになった場合は、\n\メモリリークやバッファ排出の可能性についてシステムをモニターし、\n\show memory show memory processor\n\show buffers show buffers assigned および show buffers old コマンドの出力結果とともに、\n\テクニカルサポート担当者に問題を報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VINES-2-NOVENCAP	2-クリティカル	Encapsulation failed on [chars] for address [v-name]	アウトバウンドパケット用の新しいカプセル化ルーチンがない\nインターフェイス上で、VINES コードがパケットを送信しようとした。	vines	interface shut および no shut コマンドを発行して問題のある\nインターフェイスを切り替えてから、no vines metric および vines metric\n コマンドを発行して、問題が解決するかどうかを確認します。問題が続く場合は、表示されている\nとおりにメッセージを書き写し、テクニカルサポート担当者に\n報告してください。可能な場合は、VINES アクティビティに\n絞ってインターフェイス固有のデバッグトレースを実行し、トレース結果を提出してください。
VINES6-FNOTFOUND	6-情報	[chars] service [chars] routine missing [chars] vector	アプリケーションレイヤパケットを処理するための静的な\nVINES データ構造に不整合があります。	vines	エラーメッセージで報告されたサービスについては、\nVINES サービスレベルのデバッグをオンにし、表示されているとおりに\nデバッグトレースとエラーメッセージを書き写し、テクニカル\nサポート担当者に報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VINES6IPCNRROUTINE	6-情報	IPC port [dec] registered without an upcall [chars]	IPC データメッセージを処理するためのアクティブな VINES データ構造に \n 不整合があります。ポートについてのメッセージを受信 \n しました。そのポートにはリスナーが設定されているはずですが、リスナールーチンが見つかりません。	vines	show vines ipc コマンドを発行して、ルータで現在サポートされている \n IPC ポートを調べ、報告された IPC ポートが実際に非アクティブに \n なっているかを確認します。表示されているとおりに \n メッセージを書き写し、debug vines ipc コマンドの出力結果とともに \n テクニカルサポート担当者に報告してください。
VINES6RPCNOSERVICE	6-情報	IPC port [dec] registered without a service	Net RPC メッセージを処理するためのアクティブな VINES データ構造に \n 不整合があります。ポートに関するメッセージを受信 \n しました。そのポートにはサービスディスクリプションが設定されているはずですが、 \n サービスディスクリプションが見つかりません。	vines	show vines ipc コマンドを入力し、報告された IPC ポートに登録済みの \n サービスがあるかどうかを確認します。表示されているとおりにメッセージを \n 書き写し、可能な場合は debug vines netrpc コマンドの出力結果とともに \n テクニカルサポート担当者に報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VINES6RINNOTFOUND	6-情報	[chars] service [chars] routine not found while [chars]	アクティブな VINES サービス ディスクリプションのデータ構造に 不整合が\n\nあります。サービスハンドラ ルーチンが、自身のサービス ディスクリプションを\n\n見つけられ ません。	vines	表示されていると おりにメッセージ を書き写し、テク ニカル\n\nサポート 担当者に報告して ください。また、 show vines service コマンドの出力結 果を\n\n提出し、エ ラーメッセージで 報告されたサービ スの vines サービ ス\n\nトレースをデ バッグしてくださ い。
VIPMLP2NONINTERLEAVE	2-クリティカル	[chars] Interleave not configured due \n\n to Insufficient memory	メモリ不足のため、インターリー ブが設定されてい ません。	-	表示されていると おりにエラーメッ セージを書き写 し、テクニカルサ ポート\n\n担当者に 報告してくださ い。
VIPMLP-2-NOVC	2-クリティカル	[chars]: packet received for non-existent VC [dec]	仮想チャネルのカ プセル化が破損し ています。	-	表示されていると おりにエラーメッ セージを書き写 し、テクニカルサ ポート\n\n担当者に 報告してくださ い。
VIRSERVICEACTIVATE	3-エラー	Failed to send virtual service [chars] activate message	仮想サービスのアク ティブ化 TDL メッセージの作成 および送信中に、 エラーが発生しま した。メッセージ が正常に送信され なかったため、仮 想サービスがアク ティブ化されませ んでした。	vman	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>VIRT_SERVICE3DEACTIVATE_FAIL</del>	3-エラー	Failed to send virtual service [chars] deactivate message	仮想サービスの非アクティブ化 TDL メッセージの作成および送信中に、エラーが発生しました。メッセージが正常に送信されなかったため、仮想サービスが非アクティブ化されませんでした。	vman	LOG_STD_ACTION
<del>VIRT_SERVICE3INIT_FAIL</del>	3-エラー	Failed to initialize required virtual service object: [chars]	仮想サービス機能に必要なリソースの初期化中に、メモリ割り当てエラーが発生しました。このエラーにより、仮想サービス機能を有効にできませんでした。	vman	LOG_STD_ACTION
<del>VIRT_SERVICE3RESPONSE_TIMEOUT</del>	3-エラー	無効な仮想サービスの応答タイムアウトが発生しました	期限切れのタイマーの仮想サービスコンテキストポインタが Null に設定されたため、予期しない状態が発生しました。	vman	LOG_STD_ACTION
<del>VIRT_SERVICE3INVALID_RFMSG</del>	3-エラー	ピアから無効な RF メッセージタイプを受信しました	予期しない状態が発生しました。無効なメッセージタイプが検出されました。	vman	LOG_STD_ACTION
<del>VIRT_SERVICE3PKG_PATH</del>	3-エラー	Failed to [chars] required by virtual service [chars]	スイッチオーバー後に、指定されたパッケージ定義ファイルが見つかりませんでした。	vman	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>VIRT_SERVICE3-FAILTIME</del>	3-エラー	Failed to [chars]. Virtual service [chars] will not be activated	スイッチオーバー後に、指定されたパッケージ定義ファイルが見つかりませんでした。指定されたパッケージ定義ファイルが存在しない場合、仮想サービスをアクティブ化できません。	vman	LOG_STD_ACTION
VIRT_SERVICE3-RESET	3-エラー	Virtual service [chars] reset	予期しない状態が発生しました。 Virt-manager が、名前付き仮想サービスのリセットを検出したことを報告しました。この仮想サービスはアクティブ化の対象に設定されていないため、再アクティブ化は試行されません。	vman	LOG_STD_ACTION
<del>VIRT_SERVICE3-RESPONSE_TIMEOUT</del>	3-エラー	Virtual service [chars] timed out waiting for a response from Virt-manager	指定された仮想サービスで実行された最後のアクティベーション操作に関する応答メッセージを Virt-Manager から受信できませんでした。仮想サービスのアクティベーション状態が非アクティブとしてマークされました。	vman	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>VSMF</del> ROMMONUSIPED	3-エラー	ROMモニター設定は仮想化をサポートしていません	現在のROMモニター設定では、仮想化はサポートされていません。 ROMモニターバージョンとROMモニター変数 ENABLE_VTXの両方が正しいことを確認し、仮想化を有効にします。	vman	LOG_STD_ACTION
<del>VRTSRVCS</del> SENDRFMSG	3-エラー	Failed to send RF message to peer - [chars]	予期しない状態が発生しました。RFメッセージをピアに送信しようとして失敗しました。	vman	LOG_STD_ACTION
<del>VRTSRVCS</del> SIBY_RGPAH	3-エラー	Failed to [chars] required by virtual service [chars] on standby	指定されたパッケージ定義ファイルがスタンバイで見つかりませんでした。設定が受け入れられました。できるだけ早くパッケージ定義ファイルをスタンバイにコピーします。	vman	LOG_STD_ACTION
<del>VSMF</del> ROMMONUSIPED	3-エラー	スタンバイROMモニター設定は仮想化をサポートしていません	現在のスタンバイROMモニター設定では、スタンバイの仮想化はサポートされていません。ROMモニターバージョンとROMモニター変数 ENABLE_VTXの両方が正しいことを確認し、仮想化を有効にします。	vman	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>VIRSERVUNKNOWNEMD</del>	3-エラー	A response timeout occurred for unknown virtual service [chars]	仮想サービスデータベースに存在しない仮想サービスで、応答タイムアウトが発生しました。	vman	LOG_STD_ACTION
<del>VIRSERVUNKNOWNMSG</del>	3-エラー	Received an unknown RF message type [dec] from peer	予期しない状態が発生しました。不明なタイマーイベントが検出されました。	vman	LOG_STD_ACTION
<del>VIRSERVUNKNOWNMTE</del>	3-エラー	A response timeout occurred for an unknown timeout type [dec]	予期しない状態が発生しました。不明なタイムアウトタイプが検出されました。	vman	LOG_STD_ACTION
<del>VIRSERVUNKNOWNMTE</del>	3-エラー	A timer event occurred for an unknown timer event [dec]	予期しない状態が発生しました。不明なタイマーイベントが検出されました。	vman	LOG_STD_ACTION
<del>VIRSERVUNKNOWNAL</del>	3-エラー	[chars]: [chars]	指定された仮想サービスのプロビジョニング解除中に、予期しないエラーが発生しました。	vman	LOG_STD_ACTION
<del>VIRSERVUPGRADEMOUT</del>	3-エラー	Virtual service [chars] timed out waiting for a package upgrade response from Virt-manager	指定された仮想サービスで実行された最後のアップグレード操作に関する応答メッセージを Virt-Manager から受信できませんでした。	vman	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>VR_SERVICE_VIRTUAL</del>	4-警告	Virtual service [chars] will not be activated following a switchover	パッケージ定義ファイルに問題があるため、この仮想サービスはスイッチオーバー後にアクティブ化されません。できるだけ早急にパッケージ定義ファイルをスタンバイにコピーします。	vman	LOG_STD_ACTION
<del>VR_SERVICE_VIRTUAL</del>	5-通知	[chars] [chars]	指定された仮想サービスのアクティベーション状態が、Virt-Managerによって通知されたとおりに変更されました。	vman	LOG_STD_ACTION
<del>VR_SERVICE_VIRTUAL</del>	5-通知	[chars] [chars]	指定された仮想サービスのインストール状態が、Virt-Managerによって通知されたとおりに変更されました。	vman	LOG_STD_ACTION
<del>VR_SERVICE_VIRTUAL</del>	5-通知	Virtual service [chars] reset and will be reactivated	Virt-Manager が、指定された仮想サービスのリセットを検出したことを報告しました。この仮想サービスを再アクティブ化しようとしています。	vman	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VLAN-3-ERR_DISABLE	3-エラー	IIF_ID alloc failed for vlan-port: Port [chars] in Vlan [dec] due to memory allocation failure. 一部の機能は動作しません。	IIF-ID の割り当てに失敗したため、システムのメモリが不足しています。これにより、この VLAN ポートで QoS などのポリシーを適用できなくなります。	vlan-port	LOGS_ID_REDUCE_ACTION メモリが使用可能になったら、ポートで VLAN の設定を解除してから再設定します
VLAN-3-ERR_DISABLE	3-エラー	IIF_ID registration failed for vlan-port: Port [chars] in Vlan [dec] due to memory allocation failure. 一部の機能は動作しません。VLAN ポートが errdisabled の状態です	IIF-ID の登録に失敗したため、システムのメモリが不足しています。これにより、この VLAN ポートで QoS などのポリシーを適用できなくなります。ポートで VLAN を稼働している場合、VLAN ポートが errdisabled 状態になります。	sw-vlan	LOGS_ID_REDUCE_ACTION メモリが使用可能になったら、「clear errdisable interface <intf> vlan <vlanId>」を実行するか、ポートで「shutdown」の後に「no shutdown」を実行します。
VLAN-3-ERR_DISABLE	3-エラー	The [chars] link [chars] does not exist. Sub-interface: [chars] VLAN-Id: %u	このメッセージは、不明なポートチャネルのサブインターフェイスで次のコマンドが発行された場合に表示されます。	vlan	show ip int brief コマンドを使用して、インターフェイスが表示されるかどうかを確認します。nカードが取り外されている場合はカードを挿入し、カードが起動したらコマンドを再実行してください。
VLAN-3-XDRLEN	3-エラー	XDR の長さが無効です。Type [dec] [chars]. XDR/buffer len [dec]/[dec]	-	-	-

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VLAN_PRIMARY_LINK_DOWN	5-通知	Warning: VLAN %u's main interface is not the channel group of primary=[chars]Port-VLAN manual load-balancing will not take effect until channel-group is configured under the\n primary interface.	プライマリとして設定されているインターフェイスは、ポートチャネルのメンバーリンクではありません。	vlan	設定を確認します。
VLAN_SECONDARY_LINK_DOWN	5-通知	Warning: VLAN %u's main interface is not the channel group of secondary=[chars]Port-VLAN manual load-balancing will not take effect until channel-group is configured under the\n secondary interface.	セカンダリとして設定されているインターフェイスは、ポートチャネルのメンバーリンクではありません。	vlan	設定を確認します。
VOICE_ELOG3DUMP_FAIL	3-エラー	Could not dump to remote file - [chars] [chars]. Error=[dec][chars]	リモートファイルへのイベントログのダンプ出力に失敗しました	ios-voice	ネットワーク接続の設定とプロトコルの設定を確認します
VOICE_ELOG3INIT_FAIL	3-エラー	Initialization fails - [chars].	イベントロガーシステムの初期化に失敗しました	ios-voice	メモリなどのルータリソースの可用性を確認します
VOICE_ELOG3MISC_DUMP_FAIL	3-エラー	[dec] messages failed to be written in event log client id:[chars] dump url:[chars].	イベントメッセージをログに保存できませんでした	ios-voice	システムメモリの可用性を確認します。イベントログのダンプ出力が設定されている場合は、エラーを確認します

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>VOICOMISCHWBR&amp;K</del>	4-警告	System memory on high usage [dec]/100. プロセスを停止しています	システムのメモリが不足しているため、スロットリング制御が\nイベントロガーシステムに適用され、残りのメモリが最高水準点を超えると\n再びオンになります	ios-voice	ゲートウェイでこの IOS 機能セットとバージョンで推奨されるメモリ容量を\n確保するか、FTP を無効にする、特定のアプリケーションのみを対象に\nイベントログのダンプを出力するなどして使用量を減らします。
<del>VOICOMISCHWBR&amp;K</del>	5-通知	System memory usage [dec]/100 is below low watermark now.	システムメモリが高レベルに戻っているため、スロットリング制御が解除されます。	ios-voice	""
<del>VOEHEACHALMDEAL</del>	1-アラート	All modes of file accounting have failed - [chars].	アカウントティング情報が失われないように、エラーが発生したファイルアカウントティングのすべてのモードをすぐに修正する必要があります	ios-voice	FTP リンク/フラッシュの問題に関するリンクの問題を修正してから、 <b>file-acct reset</b> を使用してファイルアカウントティングをリセットします
<del>VOEHEACEJUMHAL</del>	3-エラー	Could not dump to remote file - [chars] [chars]. Error=[dec][chars]	リモートファイルへのイベントログのダンプ出力に失敗しました	ios-voice	ネットワーク接続の設定とプロトコルの設定を確認します
<del>VOEHEACEJNTAL</del>	3-エラー	Initialization fails - [chars].	イベントロガーシステムの初期化に失敗しました	ios-voice	メモリなどのルータリソースの可用性を確認します

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>VoiceEventCBMCDROFD</del>	3-エラー	[dec] messages failed to be written in event log client id:[chars] dump url:[chars].	イベントメッセージをログに保存できませんでした	ios-voice	システムメモリの可用性を確認します。イベントログのダンプ出力が設定されている場合は、エラーを確認します
<del>VoiceEventMSKEMBAK</del>	4-警告	System memory on high usage [dec]/100. プロセスを停止しています	システムのメモリが不足しているため、スロットリング制御が\nイベントロガーシステムに適用され、残りのメモリが最高水準点を超えると\n再びオンになります	ios-voice	ゲートウェイでこの IOS 機能セットとバージョンで推奨されるメモリ容量を\n確保するか、FTP を無効にする、特定のアプリケーションのみを対象に\nイベントログのダンプを出力するなどして使用量を減らします。
<del>VoiceEventMSKEMBAK</del>	5-通知	System memory usage [dec]/100 is below low watermark now.	システムメモリが高レベルに戻っているため、スロットリング制御が解除されます。	ios-voice	""
<del>VoiceHAInterfaceDown</del>	1-アラート	[chars] RG[[dec]] [chars].	インターフェイスがダウンしました	voice-ha	-
<del>VoiceHAInterfaceDown</del>	1-アラート	[chars] RG[[dec]] [chars].	コールチェックポイントエラーが発生したため、このルータでは音声 HA 機能が無効になりました。	voice-ha	ルータをすぐにリロードする必要があります。
<del>VoiceHABackupSyncErr</del>	2-クリティカル	[chars].	音声 HA インフラで一括同期エラーが発生しました。	voice-ha	要求されたデータやトレースバックを収集し、voice-ha コンポーネントに転送します。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<u>VOICEHA2SMICHOMRND</u>	2-クリティカル	[chars].	音声 HAは、新しいアクティブピアになるためのフェールオーバー移行をスタンバイピアで検出しました。	voice-ha	新しいアクティブピアでコールを確認します。次のフェールオーバーの前に、ピアをスタンバイモードにする必要があります。
<u>VOICEASMDVACOLLECTHR</u>	2-クリティカル	UC-INFRA HA module [chars] reported DATA COLLECT failure CID:[dec] with error code [dec].	指定された HA モジュールが、コールログデータの収集中にエラーを報告しました。	-	要求されたデータ/トレースバックを収集し、指定された HA モジュールの適切な DDTS コンポーネント/モジュール所有者に転送して調査を依頼します。
<u>VOICEASMDVARECREATEHR</u>	2-クリティカル	UC-INFRA HA module [chars] reported RECREATE failure CID:[dec] with error code [dec].	指定された HA モジュールが、コールログデータの再作成中にエラーを報告しました。	-	要求されたデータ/トレースバックを収集し、指定された HA モジュールの適切な DDTS コンポーネント/モジュール所有者に転送して調査を依頼します。
<u>VOICEHADVACOLLECTHR</u>	3-エラー	[chars]: HA Module [chars] reported DATA COLLECT failure mainst ID:[dec] CID:[dec].	指定された HA モジュールが、コールログデータの収集中にエラーを報告しました。	-	要求されたデータを収集し、指定された HA モジュールの適切な DDTS コンポーネント/モジュール所有者に転送して調査を依頼します。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VOICE_HA_RECREATE_ERR	3-エラー	[chars]: HA Module [chars] reported [chars] RECREATE failure mainst ID:[dec] CID:[dec].	指定された HA モジュールが、コールログデータの再作成中にエラーを報告しました。	-	要求されたデータを収集し、指定された HA モジュールの適切な DDTS コンポーネント/モジュール所有者に転送して調査を依頼します。
VOICE_HA_PROTECTED	5-通知	[chars] RG[[dec]]. 音声の HA 機能が無効になっています。	コールチェックポイントエラーが発生したため、ピアで音声 HA 機能が無効になりました。	voice-ha	ピアをすぐにリロードする必要があります。
VOICE_HA_PEER_READY	5-通知	[chars] RG[[dec]] VOICE HA Peer exiting from PROTECTED state.	ピアで音声 HA 機能が有効になりました。	voice-ha	-
VOICE_HA-7-STATUS	7-デバッグ	[chars].	音声 HA インフラの情報/ステータスメッセージ。	voice-ha	なし

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VOICE_IEC-3-EXT	3-エラー	Externally-generated Internal Error Code received: [dc][dc][dc][dc][dc][dc]	一部の外部エンティティが音声コールの終了を開始しました。このコールのアカウントレコードで報告されるように、このゲートウェイに内部エラーコードがシグナリングされました。さらに、 <CmdBold>voice iec syslog<NoCmdBold>設定に基づき、syslog を通じた報告も行われます。	ios-voice	このエラーの詳細については、IEC エラーメッセージデコーダ ( <del>www.cisco.com/go/iecd</del> ) で IEC を入力するか、 <CmdBold>show voice iec description<NoCmdBold> <CtrlAg>IEC<CtrlAg> <CtrlAg>IEC<CtrlAg> コマンドを入力します。このとき、 <CtrlAg>IEC<CtrlAg> には、このエラーで受信した IEC の値を指定します。デバッグアクションでもエラーの原因がわかる場合があります。
VOICE_IEC-3-GK	3-エラー	[chars]: Internal Error [chars]: IEC=[dc][dc][dc][dc][dc] on \n GUID [chars] \n confid [chars]	内部で検出されたエラーにより、音声コールが解放または終了されました。内部エラーコード IEC が	voice-h323	このエラーの詳細については、IEC エラーメッセージデコーダ ( <del>www.cisco.com/go/iecd</del> ) で IEC を入力するか、 <CmdBold>show voice iec description<NoCmdBold> <CtrlAg>IEC<CtrlAg> <CtrlAg>IEC<CtrlAg> コマンドを入力します。このとき、 <CtrlAg>IEC<CtrlAg> には、このエラーで受信した IEC の値を指定します。デバッグアクションでもエラーの原因がわかる場合があります。

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VOICE_IEC-3-GW	3-エラー	[chars]: Internal Error [chars]: IEC=[dec] on callID [dec] [chars]	内部で検出されたエラーにより、音声コールが解放または終了されました。内部エラーコード IEC が	ios-voice	このエラーの詳細については、IEC エラーメッセージデコーダ (http://www.cisco.com/voice) で IEC を入力するか、 <CmdBold>show voice iec description<NoCmdBold> <CmdAg>ICde<NoCmdAg> コマンドを入力します。このとき、<CmdAg>ICde<NoCmdAg> には、このエラーで受信した IEC の値を指定します。デバッグアクションでもエラーの原因がわかる場合があります。
VOICE_RCSDSP_REMOVED	5-通知	DSP ID:[dec] removed from service after [dec] reset within [dec] minutes	通知メッセージ。	-	不正な DSP の可能性があります。表示されているとおりに \n エラーメッセージを書き写し、テクニカルサポート担当者に報告してください。
VOICE_RCSDSP_RESET	5-通知	DSP ID:[dec] reset	通知メッセージ。	-	DSP エラーの可能性があるため、IOS が DSP をリセットしました
VOICE_UTIL&NORAWMSG	3-エラー	no free raw msg structure available from [chars] for signaling message	システムプールに、音声またはシグナリングイベントのルータ\n をアラートするための raw msg 構造が残っていませんでした。	ios-voice	イベントが報告された音声ポートがまだ動作していることを\n 確認します。動作していない場合は、音声ポートをクリアします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VOP_RIP3DCPMLAION	3-エラー	[chars]	-	voice-rtp	設定を確認してください。
VOP_RIP3MDABWLAION	3-エラー	[chars]	-	voice-rtp	設定を確認してください。
VOP_RIP4VQM_HAT_ALL	4-警告	システムで1分間のCPU使用率が%u%%に達しました。すべてのコールに対してビデオ品質モニタリングが停止されます。	システムで1分間のCPU使用率が高いパーセンテージに達したため、DSPFarm ビデオ品質モニタリングサービスは、モニタリング進行中のコールならびにモニタリング対象に設定されている新しいコールを含むすべてのコールに対して無効になりました。	cube-vqm	システムのCPU使用率を確認し、高CPU使用率の原因を特定します。ビデオ品質モニタリングサービスは、CPU使用率に大きな影響を与えないはずです。
VOP_RIP4VQM_HAT_NEW	4-警告	システムで1分間のCPU使用率が%u%%に達しました。新しいコールに対してビデオ品質モニタリングが有効になりません。	システムで1分間のCPU使用率が高いパーセンテージに達したため、DSPFarm ビデオ品質モニタリングサービスが、モニタリング対象に設定されている新しいコールに対して無効になりました。すでにモニターされている既存のコールは影響を受けません。	cube-vqm	システムのCPU使用率を確認し、高CPU使用率の原因を特定します。ビデオ品質モニタリングサービスは、CPU使用率に大きな影響を与えないはずです。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VOIP_RIP5VQM_RESUME	5-通知	システムで1分間のCPU使用率が%%に低下しました。すべてのコールに対してビデオ品質モニタリングを再開しています。	システムで1分間のCPU使用率が高いパーセンテージから低下したため、DSPFarm ビデオ品質モニタリングサービスは、モニタリング停止中のコールならびにモニタリング対象に設定されている新しいコールを含むすべてのコールに対して再び有効になりました。	cube-vqm	該当なしこのメッセージは情報提供のみを目的としています。
VOIP_RIP6MEDIA_LOOP	6-情報	[chars]\n	-	voice-rtp	設定を確認してください。
VOIPAAALOWCPURESOURCE	3-エラー	VOIPAAA: System running on high cpu usage.\n Accounting for callID=[dec] is rejected.\n	新しいコールを受け入れるための十分なCPUリソースが\nシステムにありません。それ以降のVoIP AAA要求は\n拒否されます	voice-aaa	コールセットアッププレートがこのゲートウェイの\nサポートされているキャパシティ内であることを確認します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VOFAAS\CP\CALL_HISTORY	5-通知	\CallLegType [dec] \ConnectionId [hec][hec][hec][hec] \SetupTime [chars] \PeerAddress %*s \PeerSubAddress %*s \DisconnectCause %*s \DisconnectText %*s \ConnectTime [chars] \DisconnectTime [chars] \CallOrigin %ld \ChargedUnits %u \InfoType %ld \TransmitPackets %u \TransmitBytes %u \ReceivePackets %u \ReceiveBytes %u	コール履歴の詳細出力は、単純なアカウンティングで使用されます。ASCII カンマ\n区切りの出力結果は、syslogd を使用して保存し、サーバー上の他の課金\nソフトウェアや処理ソフトウェアに渡すことができます。	-	""
VOFAAS\CP\HEAT_HISTORY	5-通知	\[chars]	コール機能の詳細出力は、機能アカウンティングで使用されます。これにより、特定のログで複数の機能呼び出しがキャプチャされ、アカウンティングに使用できます	-	""
VOIPFIB-3-BADIDB	3-エラー	Invalid IDB: Slot [dec] Channel [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	voip_fib	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
VOIPFIB-3-INVALIDSESSION	3-エラー	VoIPセッションが無効です	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	voip_fib	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
VOIPFIB-3-NODSPINFO	3-エラー	DSP情報の取得に失敗しました	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	voip_fib	LOG_SID_SH_TECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VOIPFIB-3-NOMEM	3-エラー	[chars] [dec] [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	voip_fib	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
VOIPFIB-3-SBINIT	3-エラー	Error initializing [chars] subblock data structure. [chars]	表示されたサブブロックデータ構造の初期化を完了できませんでした。	voip_fib	LOG_STD_ACTION
VPA-1-RPTFAIL	1-アラート	[chars] failed to send report [dec] at [chars] - line [dec]	ポートアダプタがVIPからレポートを送信できませんでした。	-	表示されているとおりにエラーメッセージを書き写し、テクニカルサポート\n担当者に報告してください。
VPA-3-BADVC	3-エラー	[chars] [dec]/[dec] got bad VC packet \n%08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x	インターフェイスが、不正なVCカプセル化の packetsを受信しました。 \nこれは、ソフトウェアまたはハードウェアの問題を示しています。	-	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
VPA-3-CMDFAIL	3-エラー	[chars] Command Failed at [chars] - line [dec] arg [dec]	ポートアダプタがコマンドの処理に失敗しました。	-	表示されているとおりにエラーメッセージを書き写し、テクニカルサポート\n担当者に報告してください。
VPA-3-FWCRASH	3-エラー	Firmware for VPA in bay [dec] crashed with exception [hex]\n	ポートアダプタファームウェアがクラッシュしました。	-	表示されているとおりにエラーメッセージを書き写し、テクニカルサポート\n担当者に報告してください。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VPA-3-INITFAIL	3-エラー	VPA bay [dec] Init Failed at [chars] - line [dec] arg [hec]	ポートアダプタはハードウェアの初期化を完了できませんでした。	-	表示されているとおりにエラーメッセージを書き写し、テクニカルサポート\担当者に報告してください。
VPA-3-TDMFAIL	3-エラー	VPA-TDM access failed at [chars] - line [dec] arg1=0x%08x arg2=0x%08x	ポートアダプタがTDMスイッチにアクセスできませんでした。	-	表示されているとおりにエラーメッセージを書き写し、テクニカルサポート\担当者に報告してください。
VPA-3-TSBUSY	3-エラー	VPA bay [dec] TDM timeslot is busy: ST=[dec]/TS=[dec]	ポートアダプタがクロスコネクタの設定要求を実行できませんでした。	-	表示されているとおりにエラーメッセージを書き写し、テクニカルサポート\担当者に報告してください。
VPA-3-TSNONBUSY	3-エラー	VPA bay [dec] TDM timeslot is non busy: ST=[dec]/TS=[dec]	ポートアダプタがクロスコネクタの解除要求を実行できませんでした。	-	表示されているとおりにエラーメッセージを書き写し、テクニカルサポート\担当者に報告してください。
VPA-3-UNEXPEVENT	3-エラー	VPA bay [dec] received an unexpected event=[hec]	ポートアダプタがファームウェアから予期しないイベントを受信しました。	-	表示されているとおりにエラーメッセージを書き写し、テクニカルサポート\担当者に報告してください。
VPA-5-TXVFULL	5-通知	VPA bay [dec] Voice tx ring is full: dma_done=[dec] last_dma_done=[dec]	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VPA-6-NODATA	6-情報	Data call is not supported on [chars].	データコールは、このバージョンのIOS ではサポートされていません。	-	データコールの設定/セットアップを削除します。
VPA-6-NOTDMBP	6-情報	No TDM backplane is supported on slot [dec].	TDMバックプレーンなしでDS0 内部スロットを相互接続することはできません。	-	表示されているとおりにエラーメッセージを書き写し、テクニカルサポート\担当者に報告してください。
VPA-6-NOTSUPPORT	6-情報	音声 PA は、このプラットフォームではサポートされていません。	ポートアダプタは、このプラットフォームではサポートされていません。	-	表示されているとおりにエラーメッセージを書き写し、テクニカルサポート\担当者に報告してください。
VPA-6-RXDFILLFAIL	6-情報	VPA bay [dec] Data rx ring refill failed: rxd_fill_fail=[dec]	-	-	-
VPA-6-RXVFILLFAIL	6-情報	VPA bay [dec] Voice rx ring refill failed: rxv_fill_fail=[dec]	-	-	-
VPN3IP_ADR_MISMATCH	3-エラー	[chars]	リモートサーバーのアドレスが変更されました。	vpdn	LNS で使用される正確な IP アドレスを指すように LAC で initiate-to 設定を変更します
VPN3IP_SWITCH_ERR	3-エラー	12x IP スイッチングベクトルがインストールされていません	プラットフォーム依存の 12x ip cef スイッチングモジュールがありません。	vpdn	""

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VPDN-3-NORESOURCE	3-エラー	[chars] [chars][chars] no resources for user [chars][chars][chars]	NAS/LAC または HGW/LNS で VPDN ユーザーの 転送に必要なリ ソースが不足して います。	vpdn	""
VPDN-4-REFUSED	4-警告	Session for [chars] Refused status = [hec]	リモートサーバ がこのセッション を拒否しました。	-	HG または LNS の 設定を確認します
VPDN-4-SESSIONERROR	4-警告	[chars] [chars][chars] unable to terminate user [chars][chars][chars]	HGW/LNS は、内 部エラーが原因で VPDN ユーザーの 転送を完了できま せんでした。この エラーは、リソー スまたは設定に関 連している可能性 があります。 reason 文字列があ る場合は、障害ポ イントが示されて います。	vpdn	HG または LNS の 設定を確認します
VPDN-5-NOIDB	5-通知	[chars] [chars][chars] unable to terminate user [chars]	HGW/LNS で、 VPDN ユーザー転 送のセッションを 作成するためのリ ソースが不足して います。具体的 には、ルータで許可 されるインター フェイスの最大数 に達しました。	vpdn	""

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VPDN-5-UNREACH	5-通知	[chars] [chars][chars] is unreachable	NAS/LAC または HGW/LNS が、HGW/LNS または NAS/LAC へのトンネル接続を確立しようとしてタイムアウトしました。これは、ネットワークまたは認証/認可の問題が原因である可能性があります。	vpdn	NAS/LAC または HGW/LNS の設定を確認し、NAS/LAC と HGW/LNS 間の接続を確認します。また、トンネル設定に、NAS/LAC の送信元 IP アドレスとは異なる送信元 IP アドレスが必要かどうかを確認します。
VPDN-6-AUTHENERR	6-情報	[chars] [chars][chars] cannot authenticate for [chars] [chars] [chars][chars][chars]	NAS/LAC または HGW/LNS は、ユーザーまたはトンネルを認証するための AAA サーバーを見つけることができません。このタイプのエラーは、ルータが指定または設定されたサーバーとのネットワーク接続を確立できなかったことを示します。reason 文字列がある場合は、詳細情報が示されています。	vpdn	NAS/LAC または HGW/LNS における AAA の設定と、AAA サーバーへのネットワーク接続を確認します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VPDN-6-AUTHENFAIL	6-情報	[chars] [chars][chars] [chars]authentication failure [chars]for [chars] [chars] [chars][chars][chars]	NAS/LAC または HGW/LNS がユーザーまたはトンネルの認証に失敗したか、HGW/LNS がセッションを開始したクライアントとの認証に失敗しました。ユーザーやトンネルの認証に失敗した場合は、reason 文字列が表示されます。これは障害ポイントを示します。クライアントが HGW の認証に失敗した場合は、障害ポイントによって reason 文字列が表示されるかどうかが決まります。	vpdn	HGW/LNS が認証に失敗した場合、NAS/LAC または HGW/LNS、可能であればクライアントでもユーザー名の設定を確認します。アウトバウンド認証のネゴシエートの削除が考えられる解決策の1つです。つまり、インバウンド方向でのみユーザーを認証します。\\nAAA が該当する場合は、NAS/LAC または HGW/LNS の AAA 設定、および AAA サーバーへのネットワーク接続を確認します。
VPDN-6-AUTHORERR	6-情報	[chars] [chars][chars] cannot authorize for [chars] [chars] [chars][chars][chars]	NAS/LAC または HGW/LNS は、ユーザーまたはトンネルを許可するための AAA サーバーを見つけることができません。このタイプのエラーは、ルータが指定または設定されたサーバーとのネットワーク接続を確立できなかったことを示します。reason 文字列がある場合は、詳細情報が示されています。	vpdn	NAS/LAC または HGW/LNS における AAA の設定と、AAA サーバーへのネットワーク接続を確認します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VPDN-6-AUTHORFAIL	6-情報	[chars] [chars][chars] [chars]authorization failure for [chars] [chars] [chars][chars][chars]	NAS/LAC または HGW/LNS がユーザーまたはトンネルを許可できませんでした。reason 文字列がある場合は、障害ポイントが示されています。	vpdn	NAS/LAC または HGW/LNS で認可の設定を確認します。AAA が該当する場合は、AAA サーバーへのネットワーク接続を確認します。
VPDN-6-CLOSED	6-情報	[chars] [chars][chars] closed [chars] [chars] [chars][chars][chars]	リモートサーバー（通常、HGW/LNS）がこのセッションを終了しました。クローズの理由は16進形式でエンコードされ、特定のプロトコル記述に対応しています。つまり、L2F の場合、この値はインターネットドラフトのセクション 4.4.5 に記載されています。description 文字列がある場合は、クローズの理由が示されています。	vpdn	NAS/LAC または HGW/LNS の設定を確認します

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VPDN-6-DOWN	6-情報	[chars] [chars][chars] changed state to down [chars] [chars] [chars][chars][chars]	リモートサーバー（通常、HGW/LNS）がこのトンネルを終了しました。 \\n\\n クローズの理由は16進形式でエンコードされ、特定のプロトコル記述に \\n\\n 対応していません。つまり、L2Fの場合、この値は \\n\\n インターネットドラフトのセクション4.4.5に記載されています。 \\n\\n description 文字列がある場合は、クローズの理由が示されています。 \\n\\n	vpdn	NAS/LAC または HGW/LNS の設定を確認します
VPDN6MAX_SESS_EXCD	6-情報	[chars] [chars][chars] has exceeded configured local session-limit and rejected [chars] [chars] [chars][chars][chars]	設定された VPDN セッションの上限に達したため、NAS/LAC または \\n\\n HGW/LNS がこのセッションを拒否しました。	vpdn	""
VPDN6QUEUEPACKETNO	6-情報	UnsentQがメッセージアラートのしきい値に達しました。 local_cc_id=%u unsentQ=%u resendQ=%u max_unsentQ=%u max_resendQ=%u	UnsentQ サイズがメッセージアラートのしきい値に達しました。メッセージアラートのしきい値は、CLI で「vpdn queuesize-alert <num>」を使用して設定できます。	vpdn	""

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VPDN-6-RESIZE	6-情報	Updated [chars] MID table size to %u	NAS/LAC または HGW/LNS が、コマンドライン設定を使用してセッションテーブルのサイズを変更しました。	-	""
VPDN-6-SOFTSHUT	6-情報	[chars] [chars][chars] has turned on softshut and rejected [chars] [chars] [chars][chars][chars]	ソフトシャットがオンになると、NAS/LAC または HGW/LNS は新しい接続を\n許可できなくなります。既存のセッションは終了するまで\n続きます。	vpdn	""
VPDN-6-TIMEOUT	6-情報	[chars] [chars][chars] disconnected [chars] [chars] [chars][chars][chars]	NAS/LAC または HGW/LNS が、タイマーの期限切れによりユーザーの接続を解除しました。これは、たとえば、PPP ネゴシエーションに関連するか、セッションの絶対タイムアウトである可能性があります。	vpdn	""
VPDN-6-TUNNEL	6-情報	Event[chars]Local/Remote id[dc][dc]Remote_host[chars] Remote_ip:[chars] Group_name:[chars]	このメッセージは、L2TP トンネルの UP/CLOSED イベントログに記録されます。エラーメッセージではありません	vpdn	L2TP トンネルの UP/CLOSED トラップをロギングしています



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VPN6TUNNEL_NRESYNC	6-情報	[chars] [chars] [chars] tunnel is in HA resync reject [chars] [chars] [chars]	ピアへのトンネルでは、まだ高可用性 (HA) が有効になっています	vpdn	このメッセージは、トンネルで高可用性 (HA) が有効になっている場合に表示されますが、正常です。
VPN6L2CACHEMENT	6-情報	LSG dead cache entry %i [chars]	VPDN 負荷分散グループの LSG テーブルでデッド キャッシュエントリのステータスが変更されました。LSG エントリの「追加」イベントの可能性がります	vpdn	""
VPLS_NP_CLIENT3INFO	3-エラー	[chars]	VPLS NP クライアントが正しく初期化されなかったため、 Any Transport Over MPLS 機能が適切に動作しなくなります	c7600-sip-400-clnt	影響を受けているカードまたはプラットフォームで、IOS イメージをリロードします。エラーが続く場合は、次のコマンドの出力結果を記録します。 <del>\n&lt;Bul&gt;&lt;par&gt;&lt;Bd&gt;show tech &lt;NoBold&gt;\n&lt;/Bul&gt;&lt;par&gt;&lt;Bd&gt;show log &lt;NoBold&gt;\n&lt;/Body&gt;&lt;par&gt;</del> テクニカルサポート の担当者に、この情報を提出してください。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VPLS_NP_CLIENT4WARN	4-警告	[chars] [dec] [chars]	次の理由によりエントリを追加できませんでした。 1. 渡されたエントリが無効です。	c7600-sip-400-clnt	影響を受けているカードまたはプラットフォームで、IOS イメージをリロードします。エラーが続く場合は、次のコマンドの出力結果を記録します。 <b>show tech</b> <b>show log</b> テクニカルサポート担当者に、この情報を提出してください。
VPLS3INVALID_ENCAP	3-エラー	[chars]: [chars] mpls label: [dec]	VPLS で処理されたパケットのカプセル化タイプが無効です。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
VPN_HW_SELF_TEST_FAILURE	0-緊急	Hardware Crypto self-test failed [chars]	ハードウェア暗号化セルフテストの1つが失敗しました。この状態では、暗号化エンジンは動作しません。	-	障害が解決しない場合は、シスコに連絡してハードウェアの交換を依頼してください。
VPN_HW-1-ALIGN	1-アラート	Slot: [dec] - Alignment failure on packet buffer: 0x%08x	ソフトウェアエラーが発生しました。VPN ハードウェア アクセラレータ ドライバは、バッファが正しく整列していません。	vpn_hw	表示されているとおりにエラーメッセージを書き写し、テクニカルサポート担当者に報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VPN_HW-1-ERROR	1-アラート	slot: [dec] - [chars]	VPN_HWを使用しているアプリケーションでエラーが発生しました。	vpn_hw	表示されているとおりにエラーメッセージを書き写し、テクニカルサポート担当者に報告してください。
VPN_HW-1-HEARTBEAT	1-アラート	VPN Module in slot: [dec]: Keepalive lost.	VPNハードウェアアクセラレータが動作を停止した可能性があります。	vpn_hw	ルータをリブートします。このメッセージが繰り返される場合は、コンソール上またはシステムログ内に表示されるメッセージをそのまま書き写し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を提供してください。
VPN_HW-1-INITFAIL	1-アラート	Slot [dec]: [chars]	VPNハードウェアアクセラレータドライバは、エラーメッセージに示されたスロットのアクセラレータを、指定のポイントで初期化できませんでした。このイベントは、暗号化のパフォーマンスに悪影響を及ぼしません。ユーザーはルータをリロードする必要があります。	vpn_hw	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VPN_HW-HNOMEMORY	1-アラート	[chars] creation failed for slot [dec]	初期化フェーズ中、VPN ハードウェアドライバは、エラーメッセージに示されているデータ構造のメモリを割り当てるできませんでした。	vpn_hw	他のシステムアクティビティを減らしてメモリ要求を軽減します。状況に応じて、より大容量のメモリ構成にアップグレードします。このメッセージが繰り返される場合は、コンソール上またはシステムログ内に表示されるメッセージをそのまま書き写し、シスコのテクニカルサポート担当者に連絡して収集した情報を提供してください。
VPN_HW-1-OWNER	1-アラート	slot: [dec]: [chars] packet buffer pak=0x%08x	ソフトウェアまたはハードウェアエラーが発生しました。VPN ハードウェアアクセラレータドライバは、バッファリングに矛盾があり、回復不能な状態であることを検出しました。	vpn_hw	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VPN_HW_PACKET_ERROR	1-アラート	slot: [dec] Packet Encryption/Decryption error [chars]	パケットの暗号化または暗号解読中に予期せぬエラーが\n発生しました。	-	システムが正常に動作している場合でも表示されることがあるメッセージです。セキュリティアソシエーションの新しいセッションキーに移行するときに発生することがあります。その場合は、対処の必要はありません。ただし、頻出する場合やトラフィックの中断に関連する場合は、ステータス値を書き留めてシスコの担当者に連絡してください。ほとんどの場合、VPNハードウェアアクセラレータの交換が必要になります。
VPN_HW-1-TOOBIG	1-アラート	Slot: [dec] - [chars] received a packet with size [dec].	ソフトウェアは**** MTU までサポートしています	vpn_hw	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VPN_HW-1-UNSUPP	1-アラート	VPN Module in slot: [dec]: [chars] %08x.	エラーメッセージに示されているスロットのVPNハードウェアアクセラレータのリビジョンまたはバージョンはサポートされていません。	vpn_hw	VPNハードウェアアダプタのハードウェアレベルおよびソフトウェアのリビジョンが、実行中のIOSソフトウェアのバージョンに対応していることを確認します。表示されているとおりにエラーメッセージを書き写し、テクニカルサポート担当者に報告してください。
VPN_HW-3-MULIDEV	3-エラー	複数の暗号化AIMをサポートすることはできません	システムで、2つめの暗号化AIMが検出されました。 \\n暗号化AIMソフトウェアがサポートする暗号化AIMは1つだけです。 \\nその他の暗号化AIMがインストールされていても、無視されます。	-	システムにインストールされている暗号化AIMのうち、いずれか1つを削除します。
VPN_HW-6-FIPFAIL	6-情報	FIPS test_id [dec][chars] Test Failure will be induced	FIPSテストがROMMONによって強制的に停止されました	-	FIPS障害テストが不要な場合は、ROMMON経由でFIPS_FAILを設定しないでください

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VPN_HW-6-INFO	6-情報	slot: [dec] [chars]	これはVPNハードウェアアクセラレータドライバからの Informational（情報提供）メッセージです。	vpn_hw	これはVPNハードウェアからの Informational（情報提供）メッセージです。これは、通常の動作で発生します。特に対処の必要はありません。
VPN_HW-6-INFO_LOC	6-情報	Crypto engine: [chars] [chars]	これはVPNハードウェアアクセラレータドライバからの Informational（情報提供）メッセージです。	vpn_hw	これはVPNハードウェアからの Informational（情報提供）メッセージです。これは、通常の動作で発生します。特に対処の必要はありません。
VPN_HW6SHUTDOWN	6-情報	[chars] shutting down	メッセージに示されたVPNハードウェアをシャットダウンしています。物理的に取り外された場合があります。	vpn_hw	これは Informational（情報提供）メッセージです。通常の動作で発生します。
VQPCIENT2CHUNKFAIL	2-クリティカル	VQPにメモリを割り当てることができませんでした	VQPクライアントにメモリを割り当てるときに、エラーが発生しました。	dynamic_vlan	LOG_STD_ACTION
VQPCIENT-2-DENY	2-クリティカル	Host [enet] denied on interface [chars]	VMPSが、表示されたホストMACアドレスに対して、指定されたインターフェイスへのアクセスを拒否しました。	dynamic_vlan	通常、対処の必要はありません。ポートが許可されない理由が思いつかない場合は、VMPSの設定を確認してください。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VQPCIENT-2-INITFAIL	2-クリティカル	プラットフォーム固有のVQPの初期化に失敗しました。終了していません	VQPプラットフォーム固有コードの初期化中に、エラーが発生しました。	dynamic_vlan	LOG_STD_ACTION
VQPCIENT-2-IPSOCK	2-クリティカル	IPソケットを取得できませんでした	VMPSに対してIPソケットを開くときに、エラーが発生しました。	dynamic_vlan	LOG_STD_ACTION
VQPCIENT-2-PROCFAIL	2-クリティカル	VQPのプロセスを作成できませんでした。終了していません	VQPクライアント用のプロセスを作成するときに、エラーが発生しました。	dynamic_vlan	LOG_STD_ACTION
VQPCIENT-2-SHUTDOWN	2-クリティカル	Interface [chars] shutdown by VMPS	VMPSがメッセージに示されたインターフェイスのシャットダウンを指示しました。	dynamic_vlan	通常、対処の必要はありません。ポートがシャットダウンされる理由が思いつかない場合は、VMPSの設定を確認してください。
VQPCIENT-2-TOOMANY	2-クリティカル	Interface [chars] shutdown by active host limit	ポートアクセスを要求したホストが多すぎるため、メッセージに示されたインターフェイスがシャットダウンされました。	dynamic_vlan	ポートを再アクティブ化するには、余分なホストを削除し、インターフェイスに対してno shutコマンドを発行します。
VQPCIENT-3-IFNAME	3-エラー	Invalid interface [chars] in response	VMPSは、未知のインターフェイス名を持つ非送信請求の応答を送信しました。	dynamic_vlan	VMPSの設定を確認します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VQCLIENT3-THROTTLE	3-エラー	Throttling VLAN change on [chars]	10 秒未満の間隔で、表示されたインターフェイスの VLAN 割り当てを変更しようとして、VLAN の変更は拒否されました。	dynamic_vlan	通常、対処の必要はありません。このメッセージが繰り返し表示される場合は、VMPS の設定を確認してください。予期せぬホストがポートに接続されていないことを確認します。
VQCLIENT3-VLANNAME	3-エラー	Invalid VLAN [chars] in response	VMPS は、スイッチが認識していない VLAN 名を指定しました。	dynamic_vlan	スイッチ上にその VLAN が存在しているかどうかを確認します。VMPS の設定を確認します。
VQCLIENT4-IPADDR	4-警告	Main IP address on [chars] was deleted	-	dynamic_vlan	-
VQCLIENT7-DELETING	7-デバッグ	削除対象の保存済み応答を解放しています	-	dynamic_vlan	-
VQCLIENT7-NEXISERV	7-デバッグ	次の VMPS %I を試行しています	システムは現在の VMPS との接続を失ったため、リスト内の次のサーバーに切り替えています。	dynamic_vlan	LOG_SID_DBG_ACTION
VQCLIENT7-PROBE	7-デバッグ	プライマリサーバー %I をプローブしています	システムは表示の IP アドレスを使用して、プライマリ VMPS との接続を再度確立しようとしています。	dynamic_vlan	LOG_SID_DBG_ACTION
VQCLIENT7-RECONF	7-デバッグ	VMPS 応答を再確認しています	スイッチは、VMPS でのあらゆる応答を再確認しています。	dynamic_vlan	LOG_SID_DBG_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VQCLIENT-7-STARTUP	7-デバッグ	VQP クライアントを起動しています	-	dynamic_vlan	-
VQCLIENT-7-STOPPING	7-デバッグ	VQP クライアントを停止しています	-	dynamic_vlan	-
VRFS-3-SBINIT	3-エラー	Error initializing [chars] subblock data structure. [chars]	表示されたサブブロックデータ構造の初期化を完了できませんでした。	VRFS_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
VRFS-3-SBNOFN	3-エラー	Missing [chars] subblock [chars] function for [chars]	このサブブロックを配布する関数がイメージにありません。	VRFS_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
VRRP-3-ERROR	3-エラー	Internal error [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	fhrp: vrrp	LOG_STD_ACTION
VRRP-4-BADAUTH	4-警告	Bad authentication from %i group [dec] type [dec]	VRRP に参加している 2 台のルータで、認証が一致しません。	vrrp	vrrp 認証コマンドを使用して、ローカルシステムと、IP アドレスが報告された \n\ システム間の VRRP 認証の不一致を修正します。 \n\
VRRP4BADAUTHTYPE	4-警告	Bad authentication from %i group [dec] type [dec] expected [dec]	VRRP に参加している 2 台のルータで、有効な認証タイプが一致しません。	vrrp	vrrp 認証コマンドを使用して、ローカルシステムと、IP アドレスが報告された \n\ システム間の VRRP 認証の不一致を修正します。 \n\
VRRP-4-CFG_WARN	4-警告	[chars]	-	-	LOG_SID_NO_ACTION
VRRP-4-WARN	4-警告	Internal warning [chars]	内部ソフトウェア警告が発生しました。	fhrp: vrrp	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VRRP-6-INFO	6-情報	Internal info [chars]	内部ソフトウェア情報メッセージが発生しました。	fhrp: vrrp	LOG_STD_ACTION
VRRP-6-STATE	6-情報	[chars]	VRRP ルータによって状態が変更されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
VRRP6STATECHANGE	6-情報	[chars] Grp [dec] state [chars] -> [chars]	VRRP ルータによって状態が変更されました。	vrrp	LOG_SID_NO_ACTION
VRRS3ACCTFORKEFAIL	3-エラー	アカウントティングプロセスの開始に失敗しました。アカウントティングオフレコードが送信されていない可能性があります。	アカウントティングプロセスの作成に失敗しました。	fhrp	メモリの一部を解放してください。
VRRS-3-ERROR	3-エラー	Internal error [chars]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	fhrp: vrrs	LOG_STD_ACTION
VRRS-4-WARN	4-警告	Internal warning [chars]	内部ソフトウェア警告が発生しました。	fhrp: vrrs	LOG_STD_ACTION
VRRS-6-INFO	6-情報	Internal info [chars]	内部ソフトウェア情報メッセージが発生しました。	fhrp: vrrs	LOG_STD_ACTION
VRRS-6-STATE	6-情報	[chars]	VRRS ルータによって状態が変更されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
VSLP_ISSU_INCOMPAT	3-エラー	VSLP ISSU クライアント機能交換の結果に互換性がありません。	VSLP ISSU クライアント機能交換の結果に互換性がありません	vslp	show issu negotiated capability <Session_ID>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VSLP_ISSU3-INIT	3-エラー	VSLP ISSU client initialization failed at [chars] error [chars]	VSLP ISSU クライアントを開始できませんでした。これにより、ISSUのアップグレードまたはダウングレードの実行時に致命的な障害が発生します。	vslp	LOG_SID_SHI <del>TECH</del> ACTION
VSLP_ISSU3-INTERNAL	3-エラー	An internal error occurred: [chars]	表示された操作中に予期しないソフトウェアエラーが発生しました	vslp	LOG_SID_NO_ACTION
VSLP_ISSU3-INVALID_EVENT	3-エラー	Got event [dec]:[dec]	無効なイベントによりプロセスが起動されました	vslp	LOG_SID_NO_ACTION
VSLP_ISSU3-ISSU_ERROR	3-エラー	[chars] failed with error code [dec] for peer [enet]	ISSU API が VSLP レイヤの一部の操作を実行できませんでした。メッセージに ISSU ライブラリから返されたエラーコードが含まれています	vslp	show issu fsm
VSLP_ISSU3-MSG_NOT_OK	3-エラー	VSLP ISSU client message [chars] is not compatible	VSLP ISSU クライアントがピアユニットから互換性のないメッセージを受信しました。メッセージに互換性がないため、このユニットでは処理できません	vslp	show issu message group<client_id>、show issu session <client_id>、および show issu negotiated version<session_id>
VSLP_ISSU3-NEGO_FAILED	3-エラー	VSLP ISSU start nego session with peer [enet] with error code [chars]	VSLP ISSU はネゴシエーションプロセスを開始できませんでした。	vslp	show issu fsm

機能重大度ニーマニックス	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VSLP_ISSU3NULL_ENTRY	3-エラー	Null [chars] entry in [chars]	表示された操作で Null エントリが渡されました	vslp	LOG_SID_NO_ACTION
VSLP_PROC_CREATE_FAILED	3-エラー	Unable to create process \[chars]\	不明な理由により、表示されたプロセスを作成できません	vslp	LOG_SID_NO_ACTION
VSLP_QUEUE_CREATE_FAILED	3-エラー	Unable to create watched queue \[chars]\	不明な理由により、表示された監視対象キューを作成できません	vslp	LOG_SID_NO_ACTION
VSLP_RX_BAD_INTERFACE	3-エラー	Incorrect port [dec]/[dec] for received packet	受信パケット情報が正しくない VSLP ISSU パケットを受信しました。これは、VSLP が有効になっていないインターフェイスから VSLP ISSU パケットを受信したことを意味します。このパケットはドロップされました	vslp	LOG_SID_NO_ACTION
VSLP_ISSU_RX_QUEUE_FAIL	3-エラー	受信したパケットを処理のためにキューに入れることができません	内部エラーが発生したため、パケットをパケット処理キューに入れて処理することができませんでした。このパケットはドロップされました	vslp	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VSLP_ISSU3SEND_FAILED	3-エラー	VSLP ISSU クライアントがネゴシエーションメッセージを送信できませんでした	VSLP ISSU クライアントがセッションネゴシエーションメッセージをピアに送信できませんでした。ネゴシエーションに問題がある場合、ピアスイッチユニットをスタンバイとして起動できず、システム内に2つのアクティブスイッチが存在することになります。	vslp	show issu session <client_id>、show issu negotiated version <session_id>
VSLP_ISSU3-SESSION	3-エラー	VSLP ISSU client [chars]	VSLP ISSU クライアントが、ピアユニットとのセッションネゴシエーション中にエラーを検出しました。セッションに問題がある場合、ピアスイッチをスタンバイとして起動できないため、システム内に2つのアクティブスイッチが存在することになります。	vslp	show issu capability entries <client_id>、show issu session <client_id>、show issu negotiated capability <session_id>

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VSLP_ISSU3TRANSFORM	3-エラー	VSLP ISSU client [chars] transform failed for [chars] message error [chars]	VSLP ISSU クライアントがメッセージを変換できませんでした。送信変換に失敗した場合、VSLP メッセージをスタンバイユニットに送信できません。受信変換に失敗した場合、VSLP メッセージをスタンバイユニットで処理できません。	vslp	show issu session <client_id>、show issu negotiated version <session_id>
VSLP-2-VSL_DOWN	2-クリティカル	[chars]\n	VSL ステータスが DOWN に変更され、詳細なステータスが表示されません	vsl	LOG_SID_NO_ACTION
VSLP-3-ICC_ERR	3-エラー	[chars]	ICC 操作中にエラーが発生しました	cat6k-vs-infra	LOG_SID_NO_ACTION
VSLP-3-ISSU_ERROR	3-エラー	[chars]	VSLP が ISSU 操作を実行できませんでした	vslp	LOG_SID_NO_ACTION
VSLP-3-PKT	3-エラー	VSLP packet error: [chars]	説明されている理由による VSLP パケットエラー	vslp	LOG_SID_NO_ACTION
VSLP-3-PKT_CREATE	3-エラー	Can't create packet: [chars]	説明されている理由により、VSLP パケットを作成できません	vslp	LOG_SID_NO_ACTION
VSLP-3-PKT_RX	3-エラー	Can't process the received packet: [chars]	説明されている理由により、VSLP パケットを処理できません	vslp	LOG_SID_NO_ACTION



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VSLP-3-PKT_TX	3-エラー	Can't send packet: [chars]	説明されている理由により、VSLP パケットを送信できません	vslp	LOG_SID_NO_ACTION
VSLP-REGISTRY_ADD_ERR	3-エラー	Failure in adding to [chars] registry	レジストリに機能を追加できませんでした	cat6k-vs-infra	LOG_SID_NO_ACTION
VSLP-3-RRP_ERR_MSG	3-エラー	[chars]	VSLP ロール解決プロトコルでエラーが検出されました	cat6k-vs-infra	LOG_SID_NO_ACTION
VSLP-RRP_INSTANCE_OUT_OF_BOUNDS	3-エラー	Instance value [dec] is outside the expected range	受信したインスタンス値が範囲外です	cat6k-vs-infra	LOG_SID_NO_ACTION
VSLP-RRP_INVALID_INSTANCE	3-エラー	Instance value [dec] is invalid	インスタンス値が無効なインスタンスに対応していません	cat6k-vs-infra	LOG_SID_NO_ACTION
VSLP-RRP_MEMORY_ALLOC_ERR	3-エラー	Instance:[dec] Peer:[dec]: No memory available for [chars]	VSLP は必要なメモリを確保できませんでした。	cat6k-vs-infra	LOG_SID_NO_ACTION
VSLP-RRP_PEER_NO_ERR	3-エラー	Instance:[dec] Peer:[dec]: Peer [chars]	RRP がこのピアに関するエラーを検出しました	cat6k-vs-infra	LOG_SID_NO_ACTION
VSLP-RRP_PEER_INSTANCE_ERROR	3-エラー	Instance:[dec] Peer:[dec] Up:[dec] Valid:[dec] Switch:[dec] Role:[chars] PeerRole:[chars]: [chars]	表示されたインスタンスとピアグループに関するエラーが発生しました	cat6k-vs-infra	LOG_SID_NO_ACTION
VSLP-RRP_PEER_SUP_SLOT_ERR	3-エラー	Instance:[dec] Peer:[dec] my_sup_pslot:%u	RRP がピアスーパーバイザ pslot の差異を検出しました	cat6k-vs-infra	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VSLP3RRP_RESERVED_PEER_ERR	3-エラー	Instance:[dec] Peer:[dec]: Reserved peer [dec] [chars]	RRP が予約済みピアに関するエラーを検出しました	cat6k-vs-infra	LOG_SID_NO_ACTION
VSLP3RRP_SESSION_ID_ERR	3-エラー	Instance:[dec] Peer:[dec]: Session id mismatch. Expected [dec] got [dec]	VSLP ロール解決プロトコルでセッション ID の不一致が検出されました	cat6k-vs-infra	LOG_SID_NO_ACTION
VSLP3RRP_SLOT_PORT_ERR	3-エラー	Slot:[dec] Port:[dec]: [chars]	RRP がスロットとポートに関するエラーを検出しました	cat6k-vs-infra	LOG_SID_NO_ACTION
VSLP3RRP_TIMER_CREATE_FAIL	3-エラー	Instance:[dec] Peer:[dec]: Unable to create RRP timer	特定のインスタンスとピアの RRP タイマーの作成に失敗しました	vslp	LOG_SID_NO_ACTION
VSLP3RRP_UNEXPECTED_ROLE	3-エラー	予期しないロールです。Local role = [chars] Peer role = [chars]	VSLP ロール解決プロトコルにより、一貫性のないロール情報が確認されました	cat6k-vs-infra	LOG_SID_NO_ACTION
VSLP3RRP_VALUE_ERR	3-エラー	[chars]: [dec]	VSLP ロール解決プロトコルにより不明な値が検出されました	cat6k-vs-infra	LOG_SID_NO_ACTION
VSLP3RRP_BOOLEAN_CREATE_FAIL	3-エラー	Unable to create watched boolean \[chars]\	不明な理由により、表示された監視対象 boolean を作成できません	vslp	LOG_SID_NO_ACTION
VSLP3RRP_UNSUPPORTED_CAP	3-エラー	Invalid capability [dec] for VSLP instance [dec]	現在サポートされている一連の機能以外の VSLP 機能が要求されました	vslp	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度 ニモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VSLP_VSLP_CREATE	3-エラー	Cannot create VSLP instance [dec]	許容範囲内不在のため、スイッチIDのVSLPインスタンスを作成できません	vslp	LOG_SID_NO_ACTION
VSLP_VSLP_DESTROY	3-エラー	Cannot destroy VSLP instance [dec]	許容範囲内不在のため、表示されたVSLPインスタンスを破棄できません	vslp	LOG_SID_NO_ACTION
VSLP_VSLP_DOMAIN_MATCH	3-エラー	Domain ID in probe packet from peer [dec] is not the same as local Domain ID [dec]. このパケットはドロップされました	ピアからのプローブパケット内の仮想スイッチドメインIDが、ローカルドメインIDと一致しないため、パケットがドロップされました	vslp	この設定不備を調査して修正します
VSLP_VSLP_LMP_REASON	3-エラー	[chars]: [chars]	このメッセージは、リンクがLMP動作状態でなくなる理由を示します。	vslp	LOG_SID_NO_ACTION
VSLP_VSLP_LMP_FLAG_SET	3-エラー	Incorrect flag value 0x[hec] on port [dec]/[dec]	これは、VSLリンクのフラグフィールドで予期されない値です。内部ソフトウェアエラーが原因です。	vslp	show vslp lmp summary、show vslp lmp fsm
VSLP_VSLP_TIMER_INVALID	3-エラー	Invalid timer [dec] for port [dec]/[dec] in [chars] operation	タイマーイベントが発生しましたが、タイマータイプが無効です	vslp	LOG_SID_NO_ACTION
VSLP_VSLP_NULL_CONTEXT	3-エラー	NULL context for FSM action [chars]	FSMアクションルーチンが呼び出されましたが、コンテキスト引数がNullです	vslp	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>VSI</del> <del>BS</del> <del>IM</del> <del>MR</del> <del>BO</del> <del>CT</del>	3-エラー	Invalid or NULL context for timer [dec] in [chars] operation	タイマーイベントが発生しましたが、FSMインフラストラクチャは、現在使用されていない、または Null のコンテキストポインタをハンドラに渡しました	vslp	LOG_SID_NO_ACTION
<del>VSI</del> <del>BS</del> <del>IM</del> <del>NR</del> <del>CO</del> <del>NT</del>	3-エラー	Got event [dec]:[dec]	無効なイベントによりプロセスが起動されました	vslp	LOG_SID_NO_ACTION
<del>VSI</del> <del>BS</del> <del>PI</del> <del>MP</del> <del>MA</del> <del>X</del> <del>PG</del>	3-エラー	Cannot create more than [dec] LMP peer groups	何らかの理由で、LMP ピアグループの数が LMP インスタンスごとの最大数に達しました	vslp	LOG_SID_NO_ACTION
<del>VSI</del> <del>BS</del> <del>PI</del> <del>MP</del> <del>MA</del> <del>X</del> <del>PG</del> <del>S</del>	3-エラー	Cannot configure more than [dec] ports	LMP インスタンスあたりのポートの最大数に達したため、ポートで LMP を設定できません	vslp	LOG_SID_NO_ACTION
<del>VSI</del> <del>BS</del> <del>PI</del> <del>MP</del> <del>PG</del> <del>CR</del> <del>E</del> <del>A</del> <del>T</del> <del>I</del> <del>O</del> <del>N</del> <del>A</del> <del>L</del>	3-エラー	Unable to create PG [enet] for port [dec]/[dec]	-	-	-
<del>VSI</del> <del>BS</del> <del>PI</del> <del>MP</del> <del>PG</del> <del>CR</del> <del>E</del> <del>T</del> <del>I</del> <del>O</del> <del>N</del> <del>A</del> <del>L</del>	3-エラー	Unable to get PG [enet] for port [dec]/[dec]	-	-	-
<del>VSI</del> <del>BS</del> <del>PI</del> <del>MP</del> <del>PG</del> <del>C</del> <del>O</del> <del>N</del> <del>S</del> <del>E</del> <del>N</del> <del>T</del>	3-エラー	PG [enet]:[dec] should have [dec] links but none found	リンクがピアグループから脱退しましたが、他のリンクが見つからなかった可能性があります	vslp	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VSIASLMPGNOCTRLINK	3-エラー	No control link for preferred PG [dec]	ピアグループが優先 PG として設定されていますが、制御リンクがありません	vslp	LOG_SID_NO_ACTION
VSIASLMPGOUTORANGE	3-エラー	Peer group [dec] is out of range	ピアグループが範囲外の API に渡されました	vslp	LOG_SID_NO_ACTION
VSIASLMPR&BDIR&STIV	3-エラー	Bad first TLV [dec] in received packet on port [dec]/[dec]	-	-	-
VSIASLMPR&BDIR&FACE	3-エラー	Incorrect port [dec]/[dec] for received packet	受信パケット情報が正しくない LMP パケットを受信しました。これは、VSLP が有効になっていないインターフェイスから LMP パケットを受信したことを意味します。このパケットはドロップされました	vslp	LOG_SID_NO_ACTION
VSIASLMPR&BDIR&CON	3-エラー	Bad TLV count in received packet [dec]	-	-	-
VSIASLMPR&BDIR&RECT	3-エラー	Platform TLV rejected for received [chars] packet	受信パケットで1つ以上のプラットフォーム TLV が拒否されました。このパケットはドロップされました	vslp	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VSIASPI_MPRX_QUEUE_FAIL	3-エラー	受信したパケットを処理のためにキューに入れることができません	内部エラーが発生したため、パケットをパケット処理キューに入れて処理することができませんでした。このパケットはドロップされました	vslp	LOG_SID_NO_ACTION
VSIASPI_MPRX_XFORM_FAIL	3-エラー	Failed to transform received [chars] packet	受信パケットのISSU変換に失敗しました。このパケットはドロップされました	vslp	LOG_SID_NO_ACTION
VSIASPI_MSM_SWITCH_ID	3-エラー	Switch id in probe packet is the same as the local switch id [dec]. このパケットはドロップされました	ピアからのプローブパケットのスイッチIDがローカルスイッチIDと同じであるため、パケットがドロップされました	vslp	この設定不備を調査して修正します
VSIASPI_NULL_ENTRY	3-エラー	Null [chars] entry in [chars] operation	表示された操作でNullエントリが渡されました	vslp	LOG_SID_NO_ACTION
VSIASPI_PROC_CREATE_FAIL	3-エラー	Unable to create process \[chars]\	不明な理由により、表示されたプロセスを作成できません	vslp	LOG_SID_NO_ACTION
VSIASPI_QUEUE_CREATE_FAIL	3-エラー	Unable to create watched queue \[chars]\	不明な理由により、表示された監視対象キューを作成できません	vslp	LOG_SID_NO_ACTION
VSIASPI_REGISTRY_ADD_FAIL	3-エラー	[chars] registry addition failed	初期化中に指定されたレジストリに追加できませんでした	vslp	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VSLPFRACREAFURE	3-エラー	tid %u/intvl %u: [chars]	表示された理由で VSLP tx スレッド の作成に失敗しま した	vslp	LOG_SID_NO_ACTION
VSLPSPTHREAFURE	3-エラー	tid %u: [chars]	表示された理由に より、一般的な VSLP tx スレッド 障害が発生しま した	vslp	LOG_SID_NO_ACTION
VSLP-4-ASIC_DUMP	4-警告	[chars]	VSL 物理リンクが 稼働し、RRP で ロールが解決され ませんでした	vsl	LOG_SID_NO_ACTION
VSLP4VSLPREMPTIMER	4-警告	Preempt timer configured to [dec] minutes. Standby will takeover as active in [dec] minutes	-	-	-
VSLRRPACIMHRDOWN	5-通知	アクティブピアへ の通信がダウンし ました。スイッチ オーバーをトリ ガーしています...	ロール解決プロト コルが、アクティ ブなピアへの通信 がダウンしたこ とを示す通知を受け 取りました。これ により、スイッチ オーバーがトリ ガーされます	cat6k-vs-infra	LOG_SID_NO_ACTION
VSLP-5-RRP_MSG	5-通知	[chars]	ロール解決プロト コルイベント	cat6k-vs-infra	LOG_SID_NO_ACTION
VSLP-5-RRP_NO_PEER	5-通知	VSLP ピアが見つ かりません。ロー ルをアクティブと して解決していま す	VSLP はどのピア とも通信できませ んでした。した がって、アクティ ブとして稼働し続 けます。	cat6k-vs-infra	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VSLP5RRP_PRR_TIMEOUT	5-通知	VSLP ピアタイマーがピアを検出せずに期限切れになりました。ロールをアクティブとして解決しています	ピアタイマーの期限が切れる前に、ロール解決プロトコルがどのピアとも通信できませんでした。したがって、アクティブとして稼働し続けます。	cat6k-vs-infra	LOG_SID_NO_ACTION
VSLP5RRP_PREEMPT	5-通知	[chars] \n\tSwitch %u: Priority %u: Preempt [chars]\n\tSwitch %u: Priority %u: Preempt [chars]\n	プリエンプレションの設定を表示します	cat6k-vs-infra	LOG_SID_NO_ACTION
VSLP5RRP_PREEMPT_INCR	5-通知	[chars]	設定が保存されていないため、プリエンプレション設定を無視します	cat6k-vs-infra	LOG_SID_NO_ACTION
VSLP5RRP_ROLE_RESOLVED	5-通知	Role resolved as [chars] by VSLP	ロール解決プロトコルがピアと通信し、ロールが解決されました	cat6k-vs-infra	LOG_SID_NO_ACTION
VSLP5RRP_ROLE_CFG_CHG	5-通知	Configured [chars] value is different from operational value.\n Change will take effect after config is saved and switch [dec] is reloaded.\n	ユーザーによってロール解決プロトコルの設定が変更されました	cat6k-vs-infra	LOG_SID_NO_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VSLPRPUNSAWDCNIG	5-通知	保存されていない設定があるため、システムのリロードを無視します。 \\n関連する設定を保存してください	ロールがアクティブからスタンバイに変更されたため、ロール解決プロトコルは、システムのリロードを要求する通知を受信しました。ただし、ボックスには保存されていない設定がいくつかあり、これらは失われます。したがって、ユーザーは関連する設定を保存する必要があります。	cat6k-vs-infra	LOG_SID_NO_ACTION
VSLPRPWEMIPROCS	5-通知	設定の保存操作が進行中のため、システムのリロードを無視します。 \\n設定が保存されるまでお待ちください	ロールがアクティブからスタンバイに変更されたため、ロール解決プロトコルは、システムのリロードを要求する通知を受信しました。設定の保存が進行中のため、ボックスはリロードされません。	cat6k-vs-infra	LOG_SID_NO_ACTION
VSLP-5-VSL_UP	5-通知	[chars]\\n	VSL ステータスがUPに変更され、詳細なステータスが表示されます	vsl	LOG_SID_NO_ACTION
VSLP-6-ACTIVE	6-情報	[chars]	仮想スイッチのアクティブスーパーバイザの状態に関する Informational (情報提供) メッセージ	vslp	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VSLP-6-STANDBY	6-情報	[chars]	仮想スイッチのスタンバイスーパーバイザの状態に関する Informational (情報提供) メッセージ	vslp	LOG_SID_NO_ACTION
VTCPTRACEMALLOC	3-エラー	-	VTCP 作成コールバック中に malloc が失敗しました。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
VTCP4NO_L2_SUPPORT	4-警告	[chars]: TCP ALG [chars] not supported under L2 switching	vTCP は、メッセージのバッファリングサービスを必要とする ALG のレイヤ 2 インスペクションをサポートしていません。	cpp-ucode	ファイアウォールの ALG と ALG の NAT のどちらか一方または両方を無効にするか、IP 転送に移行します
VVIDMCHALQERR	2-クリティカル	H.320 プライマリコール一致データキューでメモリの破損が見つかりました。Queue Size=[dec]	メモリの破損が原因で、H.320 プライマリコールを着信コールに対して照合できませんでした。	ios-voice	テクニカルサポート担当者に連絡してください。設定とエラーメッセージの全文を報告してください。
VISP3CAPABILITYSMATCH	3-エラー	voice port [chars]: call connection id [0x[hec] 0x[hec] 0x[hec] 0x[hec]]	2つのコールレック間で機能の不一致がありました。 機能は、コーデック VAD と FAX レートのコールレック間でネゴシエートされます。	ios-voice	ダイヤルピアの設定が問題のインターフェイスに適していることを確認します。また、インターフェイスの設定が正しいことも確認します。
VTSP3DOCALLHISFAIL	3-エラー	\nvtsp_do_call_history: [chars]	コール履歴リストにアクティブな VTSP コールレコードを割り当てまたは挿入できませんでした。	ios-voice	特に対処の必要はありません。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VTSP-3-DSP_TIMEOUT	3-エラー	DSP timeout on channel [chars] event 0x[hec]: DSP ID=0x[hec]: [chars] call mode=[dec]	DSP 応答のタイムアウト。	ios-voice	DSP は自動的にリセットされています。問題が解決しない場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
VTSP-3-DSPALARM	3-エラー	channel [chars] DSP ID 0x[hec]: status=0x[hec] message=0x[hec] text=[chars]	DSP が致命的なエラーを報告しました。DSP のすべてのコールがドロップされ、\nDSP のリロードが試行されました。	ios-voice	影響を受ける音声ポートにコールの発信を試みることでDSP が\n正しくリロードされたことを確認します。テクニカルサポート担当者に連絡し、\nエラーメッセージの全文を報告してください。
VTSP-3-FSM_ERROR	3-エラー	[chars]	内部有限ステートマシンエラー。	ios-voice	テクニカルサポート担当者に連絡し、エラーメッセージの全文を\n報告してください。
VTSP-3-MSGSNDFAIL	3-エラー	channel:[chars] DSP ID:0x[hec] Message ID:0x[hec]	メッセージを DSP に送信できませんでした。コールは続行されましたが、問題が\n発生した可能性があります。	ios-voice	影響を受ける音声ポートにコールの発信を試みることで\nDSP が正しく機能していることを確認します。テクニカルサポート担当者に\n連絡し、エラーメッセージの全文を報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VTSP-3-NOEVENT	3-エラー	no free event structure available from [chars] for DSP message	音声やシグナリングイベントをルータに通知するためのイベント構造が \nシステムプールに残っていませんでした。	ios-voice	イベントが報告された音声ポートがまだ動作していることを\n確認します。動作していない場合は、音声ポートをクリアします。
VTSP-3-VTSP_BLOCK	3-エラー	vtsp_call_block の割り当てに失敗しました	VTSP コールブロックの割り当てに失敗しました	ios-voice	メモリを増設します。
VTSP-3-VTSP_CALL_DISCONNECT_FAILED	3-エラー	VTSP call disconnect failed. channel id [chars] ret [dec]	VTSP コールの切断を正常に処理することができず、コールがハングする\n可能性があります。	ios-voice	テクニカルサポート担当者に連絡してください。設定とエラーメッセージの全文を\n報告してください。
VTSP-3-VTSP_CALL_NO_CHUNK	3-エラー	VTSP callInfo チャンクの作成に失敗しました。	メモリ不足のため、VTSP callInfo チャンクの作成に失敗しました。	voice-sig-digital	メモリを増設します。
VTSP-3-VTSP_DB_ERR	3-エラー	vtsp_call_block データベースエラー	VTSP コールブロックデータベースの内部エラー。このメッセージは、内部ソフトウェア障害を示し、ドロップまたはハングしたコールとして現れる場合があります。	ios-voice	テクニカルサポート担当者に連絡し、エラーメッセージの全文を\n報告してください。

機能重大度 ニモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VISP3VISPHARPIN_FAILED	3-エラー	Call hairpinning failed. cdb 0x[hec] dst_cdb 0x[hec] dst_call_id [dec]	DSP のないコールはヘアピンできませんでした。	ios-voice	トラフィック量が多く、TDMリソースが使用できなかった場合に、この障害が発生する可能性があります。テクニカルサポート担当者に連絡し、エラーメッセージの全文を報告してください。
VISP3VISPHARNOPOSE	3-エラー	Call can't be hairpinned. cdb 0x[hec] dst_cdb 0x[hec] dst_call_id [dec]	DSP のないコールはヘアピンできませんでした。	ios-voice	ダイヤルピアの設定を確認します。
VISP3VISPHAIRPINN	3-エラー	hairpin peer cdb does not exist cdb 0x[hec] dst_call_id [dec]	他のコールレグが存在しないため、ヘアピンコールのセットアップに失敗しました。	ios-voice	テクニカルサポート担当者に連絡してください。設定とエラーメッセージの全文を報告してください。
VISP4FSM_BAD_EVENT	4-警告	Invalid FSM Input on channel [chars]: state=[chars] event=[dec]	内部ステートマシンの不正な入力。このメッセージは、内部ソフトウェア障害を示し、ドロップまたはハングしたコールとして現れる場合があります。	ios-voice	コールのドロップまたはハングと同時にこのメッセージが表示される場合は、フィールドサービス担当者に連絡してください。
VISP4VISPHAR_TIE_FAILED	4-警告	VTSP connection plar tie set up failed. channel id [chars] cause [dec]	接続 plar tie のセットアップが、正常ではないという理由で失敗しました	ios-voice	テクニカルサポート担当者に連絡してください。設定とエラーメッセージの全文を報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
V360GDRCALDEICED	6-情報	Long Duration Call is detected [chars]n	このコールは、長時間のコールに設定された期間中アクティブです。	ios-voice	LOG_STD_ACTION
V360KONEXAGRESAINT	6-情報	Request to reset an unknown external agent ID [dec] attempted.	外部エージェントのリセット要求 (H323 ゲートキーパーや MGCP CA など)	ios-voice	LOG_STD_ACTION
VUDIENCONSSIENT_VUDI	3-エラー	[serial number: [chars]] [vUDI: [chars]] [chars]	この VM のライセンスファイルと NVRAM 設定の間で vUDI の不一致が検出されました	virt-infra	LOG_SID_NO_ACTION
VUDI4ABNORMAL_EVENT	4-警告	[serial number: [chars]] [vUDI: [chars]] [chars]	異常な vUDI 状態が発生しました。vUDI サブシステムが通常のフローで動作していません	virt-infra	LOG_SID_NO_ACTION
VUDI-6-EVENT	6-情報	[serial number: [chars]] [vUDI: [chars]] [chars]	システム初期化での通常の vUDI イベント	virt-infra	LOG_SID_NO_ACTION
VUDI6UFGRADE_ERROR	6-情報	製品のアップグレードが検出されました。Unable to determine previous product id - Defaulting to [chars] for licensing	システムの初期化で vUDI のアップグレードエラーが発生しました	virt-infra	LOG_SID_SHIIECH_ACTION
VUDI6UFGRADE_EVENT	6-情報	製品のアップグレードが検出されました。Using previous product id [chars] for licensing	システム初期化で vUDI のアップグレードイベントが発生しました	virt-infra	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>VXE_CINCO_INTERFACE_FAILED</del>	3-エラー	VXE Cinco interface: [chars] address [chars] to linux [chars] failed with error [dec]	カーネルインターフェイスに対するインターフェイス IP アドレスプログラムでエラーが発生しました。IOSd IP アドレスを必要とする BinOS アプリケーションが動作しない可能性があります。	picasso-infra	LOG_STD_ACTION
<del>VXE_CINCO_INTERFACE_NOT_PROGRAMMED</del>	6-情報	VXE Cinco interface: [chars] address [chars] to linux [chars] not programmed for vrf_id [dec]	カーネルインターフェイスに対するインターフェイス IP アドレスプログラムが実装されていません。現時点では、BinOS アプリケーションはグローバル IP アドレスのみを使用する必要があります。	-	-
VXE_CLOUD_HA3_FAILED	3-エラー	VXE Cloud HA BFD state transitioned [chars] node %u event [chars] failed	BFD の状態が遷移しましたが、ルート置換を実行できませんでした	vxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
VXE_CLOUD_HA3_INIT	3-エラー	VXE Cloud HA [chars] failed	VXE クラウド HA の初期化に失敗しました	vxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
VXE_CLOUD_HA3_WARNING	4-警告	VXE Cloud HA BFD is enabled but [chars] node %u not fully configured flags=0x[hec]	BFD の状態が遷移しましたが、すべてのクラウドパラメータが設定されていません	vxe-iosd-infra	LOG_SID_NO_ACTION
<del>VXE_CLOUD_HA3_CONFIG</del>	6-情報	VXE BFD peer %i configuration [chars] from [chars]	クラウド HA の設定中に BFD 設定が削除されました	vxe-iosd-infra	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>VXE_CLOUD_HA_BCONDONIG6</del>	6-情報	VXE BFD peer [chars] configuration [chars] from [chars]	クラウド HA の設定中に BFD 設定が削除されました	vxe-iosd-infra	LOG_SID_NO_ACTION
<del>VXE_CLOUD_HA_BDEMENT</del>	6-情報	VXE BFD peer %i interface [chars] transitioned to down	BFD インターフェイスがダウン状態に遷移し、VXE クラウド HA イベントがトリガーされました。	vxe-iosd-infra	LOG_SID_NO_ACTION
<del>VXE_CLOUD_HA_SUCCESS</del>	6-情報	VXE Cloud HA BFD state transitioned [chars] node %u event [chars] successful	BFD の状態が遷移し、ルート置換が正常に実行されました	vxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
<del>VXCD_HBHC_HARKEFILE</del>	4-警告	ロールクレデンシャル %u を使用した計測要求でヘッダーとペイロードの作成に失敗しました	-	-	-
<del>VXCD_HBHC_HGAFIIE</del>	4-警告	HTTP 計測を初期化できませんでした	-	-	-
<del>VXCD_HBHC_HGAPFILE</del>	4-警告	HTTP API Failure posting metering data failed with api_status: [dec]!	-	-	-
<del>VXCD_HBHC_HGQFILE</del>	4-警告	AWS httpc_send_request failed [hex]\nURL=[chars]\n	-	-	-
<del>VXCD_HBHC_HGPFFILE</del>	4-警告	HTTP error posting metering data with status code: [dec] and response data: [chars]	-	-	-



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>VACODFHBCDVALE</del>	4-警告	Could not open data file in role credentials[dec]: [chars]	-	-	-
<del>VACODFHBCGRIALE</del>	4-警告	ロール名の取得中に HTTP API エラーが発生しました	-	-	-
<del>VACODFHBCGRIARE</del>	4-警告	HTTP error getting role name: [dec]	-	-	-
<del>VACODFHBCGSHALE</del>	4-警告	Could not open header file in role credentials[dec]: [chars]	-	-	-
<del>VACODFHBCACALE</del>	4-警告	リクエストペイロードを作成できませんでした	-	-	-
<del>VACODFHBCRIARE</del>	4-警告	HTTP API Failure getting role credentials with api status: [dec]	-	-	-
<del>VACODFHBCRIARE</del>	4-警告	HTTP API Failure getting role credentials with api status: [dec] and response data: [chars]	-	-	-
<del>VACODFHBCRIARE</del>	4-警告	Could not open metering url in role credentials[dec]: [chars]	-	-	-
<del>VACODMACEFHCHUT</del>	3-エラー	Unexpected read value of desired throughput - [dec] kbps	-	-	-

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>VXCDMABGNCSPHE</del>	4-警告	従量制課金 (PAYG) は、コントローラモードではサポートされていません。この VM が稼働している限り、時間単位で請求されます。これを防ぐには、PAYG がサポートされている自動モードに切り替えるか、BYOL インスタンスに切り替えてください。	-	-	-
<del>VXCDMVKCQIDMCE</del>	6-情報	System being booted in [chars] mode	-	-	-
<del>VXCDMVBHNGCHAD</del>	3-エラー	測定サービスの設定に失敗しました	-	csrlk-cloud	-
<del>VXCDMHHGCHHCEAG</del>	4-警告	[chars]	-	-	-
<del>VXCDMHHGCHHCEAD</del>	4-警告	[chars]	-	-	-
<del>VXCDMHHGCHHCEAG</del>	4-警告	[chars]	-	-	-
<del>VXCDMHHGCHHCEALE</del>	4-警告	Failed to set partial hr gbytes: [chars] with error: [dec]	-	-	-
<del>VXCDMHHGCHHCEALCO</del>	4-警告	Set persistent failed to set out of compliance [chars] hrs with error: [dec]	-	-	-
<del>VXCDMHHGCHHCEALND</del>	4-警告	一致するものが見つかりません。 Variant is: [chars]n	-	-	-
<del>VXCDMVBHNGCHCEANT</del>	6-情報	[chars]	-	-	-
<del>VXCDMHHGCHHCEALNE</del>	6-情報	[chars]	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>V</del> <del>C</del> <del>O</del> <del>D</del> <del>M</del> <del>H</del> <del>E</del> <del>R</del> <del>G</del> <del>E</del> <del>N</del> <del>S</del> <del>I</del> <del>N</del> <del>G</del> <del>C</del> <del>A</del> <del>T</del> <del>E</del>	6-情報	前回の起動から未処理の測定料金があります。1時間以内にコンプライアンスの回復を試みます。%u時間のコンプライアンス違反が確認されました。スループットは%u時間後に制限されます。	-	-	-
<del>V</del> <del>C</del> <del>O</del> <del>D</del> <del>M</del> <del>H</del> <del>E</del> <del>R</del> <del>G</del> <del>E</del> <del>N</del> <del>S</del> <del>I</del> <del>N</del> <del>G</del> <del>C</del> <del>A</del> <del>T</del> <del>E</del>	6-情報	[chars]	-	-	-
<del>V</del> <del>C</del> <del>O</del> <del>D</del> <del>M</del> <del>H</del> <del>E</del> <del>R</del> <del>G</del> <del>E</del> <del>N</del> <del>S</del> <del>I</del> <del>N</del> <del>G</del> <del>C</del> <del>A</del> <del>T</del> <del>E</del>	6-情報	[chars]	-	-	-
<del>V</del> <del>C</del> <del>O</del> <del>D</del> <del>M</del> <del>H</del> <del>E</del> <del>R</del> <del>G</del> <del>E</del> <del>N</del> <del>S</del> <del>I</del> <del>N</del> <del>G</del> <del>C</del> <del>A</del> <del>T</del> <del>E</del>	6-情報	前回の起動からの使用時間は、報告を受けるまでコンプライアンス違反として扱われます。未処理のOOC値（現在は%ull）に、一部の時間値が追加され、現在値：%ullになりました。コンプライアンスを復元するために、これから1時間以内にAWSに報告するよう努めます。	-	-	-
<del>V</del> <del>C</del> <del>O</del> <del>D</del> <del>M</del> <del>H</del> <del>E</del> <del>R</del> <del>G</del> <del>E</del> <del>N</del> <del>S</del> <del>I</del> <del>N</del> <del>G</del> <del>C</del> <del>A</del> <del>T</del> <del>E</del>	6-情報	[chars]	-	-	-
<del>V</del> <del>E</del> <del>M</del> <del>O</del> <del>R</del> <del>Y</del> <del>P</del> <del>R</del> <del>O</del> <del>C</del> <del>E</del> <del>D</del> <del>I</del> <del>N</del> <del>G</del> <del>C</del> <del>A</del> <del>T</del> <del>E</del>	3-エラー	メモリの設定に失敗しました。	メモリの設定を試行したときにエラーが発生しました。	iosxe-csl	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
VEMEMURCSHAFD	3-エラー	メモリのアップグレード設定に失敗しました。メモリのアップグレード操作が正常に実行されない可能性があります。	ライセンスに基づきメモリのアップグレードを設定しようとしたときにエラーが発生しました	iosxe-csl	-
VEMERKONGIAD	3-エラー	設定に失敗しました。測定サービスの初期化に失敗しました。制限されたスループットにフォールバックします	測定サービスの初期化に失敗しました	iosxe-csl	-
VERHOD&DCHANCE	6-情報	スマートライセンス承認コードがデバイスにまだインストールされていません。vManage UUID が vManage HSeck9 管理のライセンス UDI で SN として使用されます。UDI の変更に対応するためにシステムをリロードしようとしています。これは設計上予期されたリロードです。ユーザーの操作は必要ありません。	vManage で HSeck9 の管理を開始するリリースより前にスマートライセンス承認コードがインストールされていない場合、vManage はプラットフォームの SN を認識しないため、デバイスではライセンス UDI の SN として vManage UUID が使用されます。プラットフォームからインフラにデバイス UDI が返されるため、リロードが必要です。最初に UDI がキャッシュされ、動的に変更できず、後で UUID が決定されます	csr1kv-csl	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>VETROGPEUWROGPEU</del>	2-クリティカル	システムスループットが低いデフォルトレベルの1000 kbpsに設定され、システムパフォーマンスに深刻な影響を与える可能性があります。有効なライセンスをインストールしてブートレベルを設定し、リロードして高いスループットに切り替えてください	有効なアクティブライセンスがありません	iosxe-csl	-
<del>VIRCHVIRCHESARVD</del>	2-クリティカル	猶予期間が期限切れになりました。 System throughput set to default level [dec]00 kbps system performance can be severely impacted. 有効なライセンスをインストールして、高いスループットを設定してください	有効なライセンスがインストールされていません。スマートアカウントに登録し、「platform hardware throughput level MB <>」 CLI を使用してライセンスを要求します。	csr1kv-csl	-
<del>VETROGPEUWROGPEU</del>	3-エラー	設定に失敗しました。インストールされているライセンスは、このスループットレベルをサポートしていません。有効なライセンスをインストールしてください	スループットを設定しようとしたときにエラーが発生しました。	-	-
<del>VETROGPEUWROGPEU</del>	3-エラー	スループットを設定する前に EULA に同意する必要があります。	ライセンスをアクティブ化するには、EULA への同意が必要です	iosxe-csl	スループットライセンスの EULA に同意します

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>VEFR0GHRUNADCONG</del>	3-エラー	スループットレベルが設定されていないか、無効なスループットレベルが選択されています。	設定されたスループットレベルが不明です	iosxe-csl	-
<del>VEFR0GHRCSRPRMSE</del>	3-エラー	メモリライセンスはプレミアムレベルでのみ使用できます。ライセンスのブートレベルをプレミアムに設定してください	ユーザーは追加メモリを設定しましたが、CSR はメモリライセンスをサポートしないレベルで起動します。	iosxe-csl	-
<del>VEFR0GHRCSRQRD</del>	3-エラー	スマートライセンスモードから CSL モードへの移行にはリロードが必要です。	スマートライセンスモードから CSL モードへの即時移行はサポートされていません。この場合、リロードが必要です	iosxe-csl	-
<del>VEFR0GHRUPAID</del>	3-エラー	スループットアップグレードライセンスの設定に失敗しました	スループットアップグレードライセンスの設定中にエラーが発生しました。	iosxe-csl	-
<del>VEFR0GHRSCALE</del>	6-情報	自動スケールの評価期間が終了しました	自動スケールの評価期間が終了しました。	csr1kv-csl	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>VXFRDGGPGRSKRUEKMSXED</del>	6-情報	評価ライセンスの有効期限が切れているため、システムは機能制限モードになっています。コンフィギュレーション CLI がブロックされました。 nvram:startup-config は書き込み不可の読み取り専用です。	評価ライセンスの有効期限が切れているため、システムは機能制限モードになっています。コンフィギュレーション CLI がブロックされました。 nvram:startup-config は書き込み不可の読み取り専用です。	csr1kv-csl	-
<del>VXFRDGGPGRSKRUEKMSXED</del>	6-情報	ライセンスサーバーへの通信障害により、システムは機能制限モードになっています。コンフィギュレーション CLI がブロックされました。 nvram:startup-config は書き込み不可の読み取り専用です。	ライセンスサーバーへの通信障害により、システムは機能制限モードになっています。コンフィギュレーション CLI がブロックされました。 nvram:startup-config は書き込み不可の読み取り専用です。	iosxe-csl	-
<del>VXFRDGGPGRSKRUEKMSXED</del>	6-情報	ライセンスの有効期限が切れているため、システムは機能制限モードになっています。コンフィギュレーション CLI がブロックされました。 nvram:startup-config は書き込み不可の読み取り専用です。	ライセンスの有効期限が切れているため、システムは機能制限モードになっています。コンフィギュレーション CLI がブロックされました。 nvram:startup-config は書き込み不可の読み取り専用です。	iosxe-csl	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>V</del> E <del>T</del> H <del>R</del> O <del>U</del> G <del>H</del> U <del>K</del> S <del>L</del> O <del>S</del>	6-情報	スマートライセンスモードへの移行時に、移行前のアクティブな CSL ライセンスはスマートライセンスに移行してください	スマートライセンスモードへの移行時に、移行前のアクティブな CSL ライセンスはスマートライセンスに移行してください	iosxe-csl	-
<del>V</del> E <del>R</del> G <del>H</del> E <del>N</del> D <del>E</del> V <del>A</del> L <del>E</del> D	6-情報	延長評価期間が終了しました	90 日間の延長評価期間が終了しました。	csr1kv-csl	-
<del>V</del> E <del>R</del> G <del>H</del> E <del>N</del> D <del>E</del> V <del>A</del> S <del>R</del> T	6-情報	延長評価期間を開始します	90 日間の延長評価期間は標準の 90 日間のスマートエージェント評価期間が終了するとすぐに開始され、設定された機能がシステムで実行されます。	csr1kv-csl	-
<del>V</del> E <del>T</del> H <del>R</del> O <del>U</del> G <del>H</del> U <del>L</del> E <del>V</del> E <del>L</del>	6-情報	Throughput level has been set to [dec]00 kbps	スループットレベルに数値が設定されました	iosxe-csl	-
<del>V</del> E <del>R</del> G <del>H</del> E <del>N</del> D <del>E</del> V <del>E</del> R <del>G</del> H <del>T</del>	6-情報	優先順位の高い基本ライセンスで、低いスループットが選択されています	設定がない場合や設定に不備がある場合、Premium は Advanced、Standard よりも優先されます。	iosxe-csl	-



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>VXENICIF3HOT_FAIL</del>	6-情報	Grace period will expire in [dec] days and system throughput will be set to default level [dec]00kbps on expiration so system performance can be severely impacted. スループットが制限されないようにするには、有効なライセンスをインストールする必要があります。	システムスループットは、猶予期間の終了時にデフォルトレベルに設定され、システムパフォーマンスに深刻な影響を与える可能性があります。スループットが制限されないようにするには、有効なライセンスをインストールする必要があります。	csr1kv-csl	-
VXE_VNIC_IF3HOT_FAIL	3-エラー	vNIC ethernet hot processing failed - [chars]	vNICのホット追加イベントまたは削除イベント処理に失敗しました。	vxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
<del>VXE_VNIC_IF3HOT_FAIL</del>	3-エラー	VXE vNIC interface command: [chars] failed: [dec] for [chars]	vNICイーサネットインターフェイスサブシステムが、vNICイーサネットのポート設定のインフラストラクチャと通信できませんでした。	vxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
<del>VXE_VNIC_IF3HOT_FAIL</del>	3-エラー	VXE vNIC インターフェイスの永続名テーブル: [enet] でMACアドレスが重複しています	同じMACアドレスで2つのvNICが設定されています。これにより、インターフェイスと永続的な不整合が発生する可能性があります。	vxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
<del>VXE_VNIC_IF3HOT_FAIL</del>	3-エラー	vNIC ethernet [chars] process creation failed	vNICイーサネット統計情報のIOSプロセスを作成できません	vxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>VXENIC4MRDIRCAED</del>	4-警告	Interface with address [chars] using deprecated [chars] driver.	廃止されたドライバを使用するインターフェイスは、次のリリースではサポートされません。	csr1kv-ethernet	LOG_STD_ACTION
<del>VXENIC4MRNCISIRPFD</del>	4-警告	Ignoring interface with address [chars] using unsupported [chars] driver.	サポートされていないドライバを使用するインターフェイスは設定されません。	csr1kv-ethernet	LOG_STD_ACTION
<del>VXENIC4NIFCONIGLST</del>	4-警告	Address [enet] previously used for [chars] interface configuration not restored.	同じ MAC アドレスで異なるデバイスドライバを使用するインターフェイスがシステムに追加されたため、以前のインターフェイス設定が失われました。	csr1kv-ethernet	LOG_STD_ACTION
<del>VXENIC4NISEXPLUSED</del>	4-警告	アドレス [enet] のインターフェイスに vNIC ユニット番号を割り当てることはできません。すべての vNIC ユニット番号が割り当てられています。	すべての vNIC ユニット番号が割り当てられているため、これ以上 vNIC を追加することはできません。	vxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>VXE_VNIC_FUNC_WARN</del>	4-警告	アドレス [enet] のインターフェイスに vNIC ユニット番号を割り当てるできません。予約済みユニット番号を再利用するには、リロードします。	以前に削除された vNIC のユニット番号は、vNIC が再追加された場合に再利用するために予約されています。システムをリロードすると、新しい vNIC にユニット番号を割り当てることができます。	vxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
<del>VXE_VNIC_FUNC_WARN</del>	4-警告	Router's cloud metadata based instance id changed from [chars] to [chars]	ルータのインスタンス ID が変更されたため、UDI の無効化がトリガーされる可能性があります。	csr1k-cloud	LOG_STD_ACTION
<del>VXE_VNIC_FUNC_WARN</del>	5-通知	VXE vNIC interface: [chars] disabled due to the expired license	ライセンスの期限が切れたため、vNIC イーサネットインターフェイスが無効になりました。	vxe-iosd-infra	LOG_STD_ACTION
<del>VXE_VNIC_FUNC_WARN</del>	6-情報	Address [enet] previously used for [chars] interface configuration restored.	同じ MAC アドレスとデバイスドライバを使用してシステムにインターフェイスが追加されたため、以前のインターフェイス設定が復元されました。	csr1kv-ethernet	LOG_STD_ACTION
<del>VXE_VNIC_FUNC_WARN</del>	6-情報	リングエントリの設定に失敗しました	リングサイズを設定しようとしたときにエラーが発生しました。	ultra-ethernet	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>WANUI6XEUUDNAD</del>	6-情報	Router UUID changed from [chars] to [chars]	ルータの UUID が変更されたため、永続的なインターフェイスデータは使用されません。	ultra-ethernet	LOG_STD_ACTION
<del>WANUI6XEUUDNAD</del>	6-情報	ルータに無効な UUID があるか、UUID がありません	ルータの UUID が無効であるか、またはプリセットされていないため、永続的なインターフェイスデータは使用されません。	ultra-ethernet	LOG_STD_ACTION
WANPHY4WANALARM	4-警告	[chars]: [chars] [chars]	表示された WANPHY アラームが宣言またはクリアされました。	c7600-es-platform	アラームの原因を解消することをお勧めします。
WARMGRADECHECKSUM	3-エラー	[chars] image checksum mismatch.	メモリ内のイメージのチェックサムが予期された \n チェックサムと異なります	os	イメージファイルが完全な状態で、破損していないかを確認します
WARMGRADEDCOMRESS	3-エラー	イメージファイルの圧縮解除エラー。	ウォームアップグレードでイメージファイルを圧縮解除できませんでした	os	イメージファイルが完全な状態で、破損していないかを確認します
WARMUPGRADE3FILE	3-エラー	イメージファイルのオープン/読み取りに失敗しました。	ウォームアップグレードで指定されたイメージファイルを開けないか、または読み取ることができませんでした	os	指定されたイメージが目的の場所に存在し、必要な読み取り権限があるかを確認します。ロケーションがリモートの場合は、接続されているかを確認します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
WARMUPGRADE3FORMAT	3-エラー	不明なイメージファイル形式です。	ウォームアップグレードでイメージファイルの形式を認識できませんでした	os	指定されたイメージが、サポートされている形式の有効な IOS 実行可能 \n ファイルであるかを確認します。サポートされている形式については、リリースノートを確認してください
WARMUPGRADE3SIZE	3-エラー	[chars] image size mismatch.	メモリ内のイメージのサイズが予期されたサイズと異なります	os	イメージファイルが完全な状態で、破損していないかを確認します
WARNING4OF_AGENT	4-警告	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
WBMISCE4LINK_ERROR	4-警告	[chars]	Gige リンク状態更新プロトコルでエラーが発生しました	cmts-vpa	LOG_STD_ACTION
WCCP-I-SERVICELIST	1-アラート	Failed to derive service [chars][chars][chars] from service-list [chars]	表示されたクロウズドサービスの定義に使用された WCCP アクセス制御リストが変更されたため、サービスの作成に使用できなくなりました。サービスは非アクティブとしてマークされています。設定をオープンサービスに変更するか、目的のサービスが正しく識別されるように ACL を更新します。	wccp	サービスリスト ACL を更新して、目的のサービスを正しく定義します

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
WCCP-1-SERVICELOST	1-アラート	Service [chars][chars][chars] lost on WCCP client [chars]	表示された WCCP クライアントに関連付けられたサービスが、WCCP で失われました	wccp	表示された WCCP クライアントの動作を確認します
WCCP-3-BADACE	3-エラー	Service [chars][chars][chars] invalid access-list entry seq:[dec] reason:[chars]	-	-	-
WCCP-3-CAP_API_DEF	3-エラー	Failed to set WCCP platform parameter defaults 0x[hex] [chars]	プラットフォームは、WCCP プラットフォームパラメータのデフォルト値を設定できませんでした。	wccp	LOG_STD_ACTION
WCCP-3-CAP_API_GET	3-エラー	Failed to get WCCP platform parameter %u [chars]	プラットフォームが WCCP プラットフォームパラメータのを読み取ることができませんでした	wccp	LOG_STD_ACTION
WCCP-3-CAP_API_INI	3-エラー	WCCP プラットフォームパラメータ %u の初期化に失敗しました	WCCP プラットフォームパラメータの初期化に失敗しました。	wccp	LOG_STD_ACTION
WCCP-3-CAP_API_SET	3-エラー	Failed to set WCCP platform parameter %u to %u [chars]	プラットフォームが WCCP プラットフォームパラメータを変更できませんでした。	wccp	LOG_STD_ACTION
WCCP-3-MASKACLMERGE	3-エラー	Mask/ACL merge failed for the service [chars] VRF [chars] service Id [dec]	マスク/ACL のマージに失敗したことを示す内部エラー	wccp	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
WCCP-3-SBADDFAIL	3-エラー	Unable to add [chars] WCCP subblock on interface [chars]	WCCP プロセスがインターフェイス固有のサービス情報を付加できなかったことを示す内部エラー	wccp	すべてのプロセスに利用可能な十分なメモリがあることを確認します。
WCCP-3-SBCREATEFAIL	3-エラー	Unable to allocate [chars] WCCP subblock on interface [chars]	WCCP プロセスがインターフェイス固有のサービス情報を保持するためのメモリを割り当てることができなかったことを示す内部エラー	wccp	すべてのプロセスに利用可能な十分なメモリがあることを確認します。
WCCP-3-SBINIT	3-エラー	Error initializing [chars] WCCP subblock data structure. [chars]	表示されたサブブロックデータ構造の初期化を完了できませんでした。	wccp	LOG_STD_ACTION
WCCP-3-SIFIGNORED	3-エラー	source-interface [chars] ignored [chars]	WCCP ルータ ID の決定中に、設定された送信元インターフェイスが無視されました。	wccp	表示された理由メッセージを使用して、WCCP が設定されたインターフェイスをルータ ID として使用することを拒否した理由を判断します。
WCCP-5-SERVICEFOUND	5-通知	Service [chars][chars][chars] acquired on WCCP client [chars]	WCCP は、表示された WCCP クライアントでサービスを取得しました	wccp	LOG_SID_NO_ACTION
WCCP-5-SERVICEMISMATCH	5-通知	Service [chars][chars][chars] mismatched on WCCP client [chars]	WCCP は、表示された WCCP クライアントで不一致のサービスを拒否しました	wccp	WCCP サービスの定義を変更します

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>WCMWRPCSESSIONFAIL</del>	3-エラー	WCM RF proxy IPC session receive [chars] fails reason [chars]	IPC セッションの受信側でエラーが発生しました	polaris-infra	LOG_STD_ACTION
<del>WCMWRPCSESSIONFAIL</del>	3-エラー	WCM RF プロキシの IPC セッションの登録がエラーコード 0x[hec] で失敗しました	IPC セッションの登録失敗	polaris-infra	LOG_STD_ACTION
<del>WCMWRPCSESSIONFAIL</del>	3-エラー	WCM RF proxy IPC session send [chars] fails - error code ox[hec]	IPC セッションの送信側でエラーが発生しました	polaris-infra	LOG_STD_ACTION
<del>WCMWRPCSIDINITIAL</del>	3-エラー	WCM RF proxy TDL Library initialization failed.rc=[dec]	TDL ライブラリの初期化エラー	polaris-infra	LOG_STD_ACTION
<del>WCMWRPCRELAYNO</del>	6-情報	WCM RF プロキシリレーの RF 情報: タイプ 0x[hec] 値 0x[hec]	WCM RF プロキシから WCM にリレーされるコンテンツを表示します	polaris-infra	LOG_STD_ACTION
<del>WCMWRPCSESSIONSTATUS</del>	6-情報	WCM RF proxy IPC session status: [chars]	WCM RF プロキシの IPC セッションのステータス情報を表示します	polaris-infra	LOG_STD_ACTION
<del>WCMWRPCINVALIDCLIENTID</del>	3-エラー	WCM RF proxy received RF [chars] callback with wrong client ID [dec]	IOS RF インフラストラクチャのコールバッククライアント ID の引数が無効です	polaris-infra	LOG_STD_ACTION
<del>WCMWRPCRFADDCIENTIAL</del>	3-エラー	WCM RF プロキシの RF クライアントの追加に失敗しました。リターンコード=%u	IOS RF インフラストラクチャを RF クライアントとして追加できませんでした	polaris-infra	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
WEBEXSGW3-ERROR	3-エラー	[chars]	このメッセージは、JWE 復号の失敗/JSON 解析の失敗を示します。	-	LOG_SID_NO_ACTION
WEBEXSGW5-FAILOVER	5-通知	[chars]	webex-sgw モードでの電話機の登録/登録解除を示します	srst-sip	LOG_SID_NO_ACTION
WEBEXSGW5-SYNC	5-通知	[chars]	このメッセージは、webex-sgw ユーザーデータベースの同期イベント（同期開始/同期成功/同期失敗）を示します	-	LOG_SID_NO_ACTION
<del>WLCLIENT_IPSG_PROXY_INIT</del>	2-クリティカル	QFP WLCLIENT IPSG Proxy IPC interface initialization failure result: [dec].	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP WLCLIENT IPSG プロキシの初期化で、IPC インターフェ이스の初期化エラーが検出されました。このような状況下では、QFP WLCLIENT IPSG プロキシは機能しません。	qfp-swport keyword:swport	LOG_STD_ACTION
<del>WLCLIENT_IPSG_PROXY_BADMSG</del>	3-エラー	QFP WLCLIENT IPSG Proxy received bad length message type [dec]	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP WLCLIENT IPSG プロキシがコントロールプレーンから破損したメッセージを受信しました。このメッセージは無視されます。	qfp-swport keyword:swport	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>WLCLIENT_IPSG_PROXY</del>	3-エラー	QFP WLCLIENT IPSG Proxy [chars] message lost due to message buffer allocation failure.	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP WLCLIENT IPSG プロキシメッセージ処理で、メッセージバッファの割り当てエラーが検出されました。このような状況が発生した場合、メッセージは失われます。	qfp-swport keyword:swport	LOG_STD_ACTION
<del>WLCLIENT_IPSG_PROXY</del>	3-エラー	QFP WLCLIENT IPSG Proxy [chars] message lost due to message sent failure result: [dec].	シスコ内部ソフトウェアのエラーです。QFP WLCLIENT IPSG プロキシのメッセージ処理で、メッセージ送信の失敗が検出されました。このような状況が発生した場合、メッセージは失われます。	qfp-swport keyword:swport	LOG_STD_ACTION
<del>WLCLIENT_IPSG_PROXY</del>	3-エラー	WLCLIENT IPSG IPC subtype: [dec]	メモリの拡張に失敗しました。	qfp-swport keyword:swport	LOG_STD_ACTION
<del>WLCLIENT_IPSG_PROXY</del>	3-エラー	WLCLIENT IPSG IPC subtype: [dec]	追加のメモリを要求できませんでした。	qfp-swport keyword:swport	LOG_STD_ACTION

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>WQENRPOXRNALMSG</del>	4-警告	QFP WLCLIENT IPSG Proxy received invalid message type [dec]	シスコ内部ソフト ウェアのエラーで す。QFP WLCLIENT IPSG プロキシがコント ロールプレーンか ら無効なメッセ ージを受信しまし た。このメッセ ージは無視されま す。	qfp-swport keyword:swport	LOG_STD_ACTION
<del>WQENRPOXRNALMSG</del>	4-警告	QFP WLCLIENT IPSG Proxy IPC invalid length [dec]:[dec] len [dec] flags 0x[hec] source [dec]	シスコ内部ソフト ウェアのエラーで す。QFP WLCLIENT IPSG プロキシがコント ロールプレーンか ら無効な長さの IPC メッセージを 受信しました。こ のメッセージは無 視されます。	qfp-swport keyword:swport	LOG_STD_ACTION
<del>WQENRPOXRNALMSG</del>	3-エラー	[dec]	IPC ハンドラの初 期化に失敗しまし た。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>WQENRPOXRNALMSG</del>	4-警告	[hec]	無効な IPC メッ セージサブタイ プを受信しまし た。	cpp-ucode	LOG_STD_ACTION
<del>WPAN_HA2EUI64_GET_FATAL</del>	2-クリティカル	Failed to set WPAN HA beacon version on bridge for slot [dec]	ブリッジで WPAN HA ビーコンバー ジョンを設定でき ませんでした	wpan	CGM が正しいイ メージを実行し、 モジュールが機能 していることを確 認します。
<del>WPAN_HA2EUI64_GET_FATAL</del>	2-クリティカル	Failed to get WPAN HA EUI64 from bridge for slot [dec]	ブリッジから WPAN HA EUI64 を取得できません でした	wpan	CGM が正しいイ メージを実行し、 モジュールが機能 していることを確 認します。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
WPAN_HA2EUI64_SET_FAIL	2-クリティカル	Failed to set WPAN HA EUI64 on bridge for slot [dec]	ブリッジで WPAN HA EUI64 を設定できませんでした	wpan	CGM が正しいイメージを実行し、モジュールが機能していることを確認します。
WPAN_HA2MODE_SET_FAIL	2-クリティカル	Failed to set WPAN HA mode on bridge for slot [dec]	Failed to set WPAN HA mode on bridge	wpan	CGM が正しいイメージを実行し、モジュールが機能していることを確認します。
WPAN_HA2RCS_ENABLE_FAIL	2-クリティカル	Failed to enable WPAN HA for slot [dec]	スロットの WPAN HA の有効化に失敗しました	wpan	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
WPAN_HA2RPL_VER_SET_FAIL	2-クリティカル	Failed to set WPAN HA RPL Ver on bridge for slot [dec]	ブリッジで WPAN HA RPL バージョンを設定できませんでした	wpan	CGM が正しいイメージを実行し、モジュールが機能していることを確認します。
WPAN_HA2SOCKET_CLOSE_FAIL	2-クリティカル	Failed to close socket for slot [dec]	ソケットを閉じることができませんでした	wpan	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
WPAN_HA2CONGMS_MATCH	3-エラー	Slot [dec] : Wpan configuration of the active & standby does not match.	アクティブとスタンバイの WPAN の設定が一致しません両方のデバイスの WPAN の設定が同じであることを確認してください。	wpan	両デバイスの WPAN インターフェイスの設定を比較して、違いを確認します。
WPAN_HA2HA_NBR_SET_FAIL	3-エラー	Failed to set WPAN HA NBR on bridge for slot [dec]	ブリッジで WPAN HA ネイバーを設定できませんでした	wpan	CGM が正しいイメージを実行し、モジュールが機能していることを確認します。
WPAN_HA2INVALID_EVENT	3-エラー	Slot [dec] : Unable to process event of type [dec]	イベントを処理できません	wpan	LOG_SIDSH_TECH_ACTION

機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
WPAN_HA_PEER_CONNECTED	3-エラー	Slot [dec]: Unable to connect to peer %i via [chars]	ピアが到達可能であることを確認します	wpan	ピアの ip-address に ping します
WPAN_HA_PREFIX_FAILED	3-エラー	Slot [dec]: Failed to update the metric for prefix %P/[dec]	フェールオーバー中にプレフィックスのメトリックを更新できませんでした。これがルーティング動作に影響を与える可能性があります。	wpan	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
WPAN_HA_SENDER_MODE_SAME	3-エラー	Slot [dec]: Sender is in the same mode [chars] as the receiver!	送信者が受信者と同じモードです	wpan	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
WPAN_HA_SESSION_ID_MISMATCH	3-エラー	Slot [dec]: Wpan HA session id of the active & standby does not match.	アクティブとスタンバイの WPAN HA のセッション ID が一致しません。両方のデバイスのセッション ID が同じであることを確認します。	wpan	デバイスの WPAN HA のセッション ID を共通のセッション ID に変更します。
WPAN_HA_STANDBY_NOT_READY	3-エラー	Slot [dec]: Standby not ready for failover.	スタンバイが、障害発生時にアクティブから引き継ぐ準備ができていません。	wpan	障害の原因を特定するため、スタンバイの「show standby」の出力を確認します。
WPAN_HA_MODE_CHANGE	5-通知	Current WPAN HA mode is [chars]	WPAN HA モードがアクティブ/スタンバイに変更されました	wpan	LOG_SID_NO_ACTION
WPAN_HA_STANDBY_READY	6-情報	Slot [dec]: Standby ready for failover.	スタンバイが、障害発生時にアクティブから引き継ぐ準備ができています。	wpan	LOG_SID_SH_TECH_ACTION

機能重大度二一モ ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
WPM3-WDB_ADD_FB	3-エラー	Target of type [dec] failed to be created in WDB	WDB でターゲッ トを作成できませ ん	-	LOG_STD_ACTION
WPM3-WDB_CREATE_FB	3-エラー	Create WPM FB node for Target type [dec] failed in WDB	WDB で WPM FB ノードを作成でき ません	-	LOG_STD_ACTION
WPM3-WDB_RECONCILE_ABORT	3-エラー	QoS HA reconciliation aborted due to timer event	タイマーイベント が原因で QoS HA の調整が中止され ました	-	LOG_STD_ACTION
WSMA DHCP_PROCESS_FAILED	3-エラー	PROCESSING FAILED	WSMA DHCP オプ ション 43 メッセー ジの処理に失敗し ました。	-	WSMA DHCP オプ ション 43 メッセー ジが正しいフォー マットであることを 確認する必要があります。 \n正しくない場合は、こ のメッセージを再 度送信します。
WSMA DHCP_PROCESS_DONE	5-通知	PROCESSING DONE	WSMA DHCP オプ ション 43 メッセー ジの処理が成功し ました。	-	なし。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
WSVANNADIRUSIONT	3-エラー	\Trustpoint associated with HTTP is either invalid or does not exist	このメッセージは、HTTP に接続されているトラストポイントが有効でないか、存在しないことを示します。理想的には、最初にトラストポイントを作成してから、HTTP プロセスに接続する必要があります。トラストポイントが後で作成された場合は、HTTPS サーバーを再起動する必要があります	ng-web-infra	有効なトラストポイントを設定し、HTTP に接続します
X25-2-ILLP4	2-クリティカル	Interface [chars] Illegal state [chars] when P4	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	これらのいずれかのメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
X25-3-ADDRESSBAD	3-エラー	Interface [chars] x25 address [chars] subaddress [chars] is too long	このメッセージは、サブアドレスが設定されている場合に表示されます。このサブアドレスをインターフェイスの X.121 アドレスと組み合わせると、アドレスの合計が 15 文字の制限を超えます。	-	これが発生しないように、サブアドレスを再度設定してください。
X25-3-BADCONFIG	3-エラー	Interface [chars] X.25 [chars] current config. retained	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
X25BADCONGATEMPT	3-エラー	Attempt to [chars].	ユーザーが不正な設定をしようとしてしました。	-	エラーには、試行された不正なアクションが表示されます。ユーザーは設定を確認し、必要に応じてテクニカルサポート担当者に連絡してください。
X25-3-COMPERR	3-エラー	Interface [chars] LCI [dec] low-level stack compression error	圧縮操作中に、スタッカー圧縮アルゴリズムの内部エラーまたはバッファスペースの不足が発生しました。これは決して発生しないはずです。	-	エラーをテクニカルサポート担当者に報告してください。
X25ERRSUBXOINDSEI	3-エラー	Error substituting regular expression for XOT DNS destination pattern	このメッセージは、正規表現置換ユーティリティが、アドレス解決のためにDNSに送信されるX.25ホスト名パターンに到達できなかった場合に表示されます。	-	X.25 ルートコマンドのDNS置換パターンを修正します
X25-3-INTIMEQ	3-エラー	Interface [chars] LCN [dec] already in timer queue new time %#Ta	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	これらのいずれかのメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
X25-3-INVCFGID	3-エラー	[dec] is not a valid X.25 configuration ID	このメッセージは、無効な設定IDが使用されている場合に表示されます。	-	LOG_STD_ACTION
X25-3-NOLCI	3-エラー	Interface [chars] Delete: lci [dec] not found in [chars] table	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	これらのいずれかのメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
X25-3-NOTFINDBH	3-エラー	Can't find bfe host address %i to delete	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	これらのいずれかのメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
X25-3-PROFILENO	3-エラー	profile [chars] does not exist	このメッセージは、X.25インターフェイスが、存在しない \n X.25 プロファイルを使用するように設定されている場合に表示されます。	-	プロファイルを参照する前に、x25 プロファイル <name> グローバルサブコマンドを使用して x25 プロファイルを作成および設定します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
X25-3-PVCBAD	3-エラー	Interface [chars] PVC [dec] [chars]	スイッチドPVCは接続できません。 The final [chars] text string in\n\n the message represents the state of the PVC. これらのテキスト文字列は、show x25-vc の出力にも表示されます。詳細については、『ルータ製品コマンドリファレンス』発行の「show x25-vc」ドキュメントを参照してください。	-	接続の両端でPVCの設定を検証し、必要に応じて再設定します。
X25-3-SIZEBAD	3-エラー	Interface [chars] LCI [dec] Decompression size error	内部ソフトウェアエラーが発生しました。PBPヘッダーに、非圧縮パケットサイズフィールドがあります。各非圧縮パケットサイズは、このフィールドに対してチェックされます。	-	テクニカルサポート担当者に連絡してください。
X25-3-SYNCBAD	3-エラー	Interface [chars] LCI [dec] Decompression sync error. expected [dec] got [dec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。PBPヘッダーには同期フィールドがあります。受信したパケットごとに同期フィールド8ビットがチェックされます。	-	テクニカルサポート担当者に連絡してください。
<del>X25-3-TRUNC</del>	3-エラー	Truncating excess XOT addresses [dec] returned by DNS	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
X25-3-UNKNOWNPROT	3-エラー	[chars] : Unable to identify lower layer protocol	IDB は X25 を使用しておらず、IDB は CMNS をサポートできません。	-	ハードウェア構成を確認するか、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
X25-3-VERSIONBAD	3-エラー	Interface [chars] LCI [dec] Compression Version mismatch expected [hec] received [hec]	内部ソフトウェアエラーが発生しました。PBP ヘッダーのバージョンフィールドが一致しません。バージョンは、受信したパケットごとにチェックされます。	-	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。
X25-3-X25DEENCINV	3-エラー	[chars]	This message occurs when deconfiguring X.25 service.	-	LOG_STD_ACTION
X25-3-X25DEENCINV	3-エラー	[chars]	This message occurs when configuring an X.25 service.	-	LOG_STD_ACTION
X25-3-X25INT	3-エラー	Interface [chars] X.25 internal error [chars]	これは、多数の内部 X25 エラー状態に関する一般的なメッセージです。メッセージテキストには、問題の特定に使用できる追加の詳細情報が含まれています。	-	LOG_SID_RECUR_ACTION
X25-3-X25NOCFG	3-エラー	Profile is not configured	このメッセージは、X.25 インターフェイスが、設定されていない X.25 プロファイルを使用するように設定されている場合に表示されます。	-	プロファイルを参照する前に、x25 プロファイル <name> グローバルサブコマンドを使用して x25 プロファイルを設定します。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
X25-3-X25NOTAVAIL	3-エラー	[chars] : Lower layer protocol is not available	必要な下位レイヤサービスが使用できません。	-	構成を確認するか、テクニカルサポート担当者に連絡してください。
X25-3-XOTINT	3-エラー	XOT internal error [chars]	これは、XOTに関連する多数の内部エラー状態に関する一般的なメッセージです。メッセージテキストには、問題の特定に使用できる追加の \\n\\n 詳細情報が含まれています。	-	-
X25-3-XOTPROTOCOL	3-エラー	XOT protocol error from %i: [chars]	-	-	このメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
X25-4-BADMBIT	4-警告	Interface [chars] VC [dec] partial data packet has M-bit set	このメッセージは、仮想回線がデフォルトの \n 最大パケットサイズを使用して設定されているが、DTE と DCE に \n 同じデフォルト値が設定されていない場合に表示されます。M ビットが設定されている \n パケットが受信されました。これは、より多くのデータがフォローしながら、パケットが許可される最大バイト数を \n 転送していなかったことを示します。このような一部のデータパケットは、\n M ビットがクリアされている必要があります。メッセージ境界が失われると、データ受信者に \n 問題が発生する可能性があります。	-	DTE と DCE のデフォルトのフロー制御パラメータを確認します。 \n このメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に \n 連絡してください。
X25-4-BADUPCALL	4-警告	Interface [chars] Unexpected call [chars] from LLC2	内部ソフトウェアエラーが発生しました。	-	これらのいずれかのメッセージが繰り返し表示される場合は、テクニカルサポート担当者に連絡してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
X25-4-BFEIP	4-警告	Warning: IP address is missing or incompatible with BFE mode	X.25 BFE モード用に設定されたインターフェイスに IP アドレスが設定されていないか、または IP アドレスが BFE 要件に準拠していないため、X.121 アドレスにマッピングできません。	-	インターフェイスに有効なクラス A IP アドレスを設定するか、またはインターフェイスの「encapsulation x25」コマンドから「bfe」オプションを削除してください。
X25-4-DEBUG_LCI	4-警告	LCI deleted at interrupt time	インターフェイスのデフォルトパケットサイズまたは発信パケットサイズファシリティの値が大きすぎて、平衡型リンクアクセス手順 \n\ LAPB で伝送できません。	-	[chars] packet sizes [dec]/[dec] too large
X25-4-PARTIALMAP	4-警告	Interface [chars] [chars] encapsulation call from [chars] partially mapped to [chars]	-	-	ルータまたは遠方のホストの設定を、使用されているカプセル化方式に一致するように変更します。
X25-4-VCLOSTSYNC	4-警告	Interface [chars] VC [dec] TCP connection [chars]	ルータ間の TCP 接続を介してトンネリングされている X.25 回線がアングレースフルにクリアされました。メッセージの最後の [chars] テキスト文字列は、2つの形式のいずれかになります。テキスト文字列が予期せず \closed\n\ の場合	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
X25-XOIPVC DUPLICATE	4-警告	Duplicated remote PVC data for {[chars] pvc [dec]} and {[chars] pvc [dec]}	このメッセージは、接続しているリモート XOT PVC の重複仕様を使用して定義された 2 つのローカル XOT PVC を識別します。	-	-
X25-5-CALL_RECORD	5-通知	[chars]	This message contains X.25 call record information.	X25	LOG_SID_NO_ACTION
X25-5-NOBUF	5-通知	Interface [chars] LCI [dec] [chars]	-	-	このメッセージが頻繁に表示される場合は、バッファプールを変更する必要があります。表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。
X25-5-PBPDBIT	5-通知	Interface [chars] LCI [dec] PBP Compression does not support X25 D bit	D ビットサポートが \n LCI に設定されているため、圧縮は有効ではありません。	-	D ビットサポートなしで再設定してください。または、\n 圧縮を使用して実行しようとししないでください。
X25-5-PBPHOLDQ	5-通知	Interface [chars] LCI [dec] X25 Hold queue needs to be at least default size	X.25 保留キューを最小値未満に設定しようとした。	-	X.25 保留キューを 10 以上に設定します。

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
X25-5-PBPNOEND	5-通知	Interface [chars] LCI [dec] End system not configured for X25 PBP	エンドルータ以外のルータによって、圧縮操作または圧縮解除操作が試行されました。圧縮と圧縮解除を実行できるのはエンドルータのみです。	-	ネットワーク内のエンドルータのみが圧縮と圧縮解除を実行するように、ルータを再設定してください。
X25-5-UPDOWN	5-通知	Interface [chars] - DLCI [dec] X.25 packet layer state changed to [chars]	DLCI に関連付けられた X.25 コンテキストの状態が変更されました	fr	単なる通知メッセージです。対応は不要です
X25-7-DIAGEVENT	7-デバッグ	Interface [chars] X.25 diagnostic event [chars] lci [dec][chars]	-	-	-
X25-7-DIAGRX	7-デバッグ	Interface [chars] X.25 Diagnostic received [chars][chars]	-	-	-
<del>X40G3TCAM_MGR_ERR</del>	5-通知	Number of queues [dec] for the Low queue sub-block exceeded the	システムで作成されたローキューの数が最大許容制限である 16 を超えているため、インターフェイスにこれ以上キューを作成することはできません。	c7600-es-platform	これは単なる情報メッセージであり、設定のインターフェイスへの適用は失敗します。詳細については、show platform lowq の出力を確認してください
<del>X40G3TCAM_MGR_ERR</del>	2-クリティカル	GTM ERROR: [chars] [dec]	X40G TCAM の重大なエラー	c7600-es-platform	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
<del>X40G3TCAM_MGR_ERR</del>	3-エラー	GTM ERROR: [chars] [dec]	X40G TCAM MGR インタラクションエラー	c7600-es-platform	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
<del>X40G3TCAM_MGR_HWR</del>	3-エラー	GTM HW ERROR: [chars] [dec] [[dec]:%05x]	X40G TCAM ハードウェアエラー	c7600-es-platform	LOG_SIDSH_TECH_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
X40GTCAM_MGR_HW_ERR	3-エラー	GTM HW ERROR: [chars] [dec]	X40G TCAM インターフェイスパリティエラー	c7600-es-platform	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
X40GTCAM_MGR_AIO_ERR	4-警告	[chars] NP [dec] Region Id [dec]	NP TCAM エントリ割り当ての失敗	c7600-es-platform	リモートコマンドモジュール <module#> sh プラットフォームソフトウェア xtcammgr インスタンス <NP#> 情報
X40GTCAM_MGR_INFO	5-通知	[chars]	X40G TCAM driver error	c7600-es-platform	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
XCISPVoiceAdminErr	3-エラー	The Voice Telephony Service Provider has rejected our\n\n request to add this voice interface [dec]/[dec]:[dec]	音声ソフトウェアは、音声テレフォニーサービスプロバイダーに新しいシグナリング\n\n インターフェイスを報告できませんでした	xcc	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
XCISPVoiceMalloc	3-エラー	No memory is available to build any internal data \n\n structure for the voice software.	音声ソフトウェアは、内部データ構造を\n\n 構築するためのメモリを割り当てることができませんでした。システムのメモリが\n\n 不足している可能性があります。	xcc	LOG_SID_SH_TECH_ACTION

機能重大度ニーモニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
XCCISP_VOICE3NOMEM	3-エラー	No memory is available to build the voice interface [dec]:[dec]	音声ソフトウェアが、音声インターフェイスデータ構造を \n\ 構築するためのメモリを割り当てることができませんでした。システムのメモリが \n\ 不足している可能性があります。	xcc	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
XCCISP_VOICE3NOSDB	3-エラー	No signaling data block is available to build the \n\ voice interface [dec]/[dec]:[dec] or DSP may not be present	音声ソフトウェアが、音声テレフォニーサービスプロバイダーからシグナリングデータ \n\ ブロックを取得できませんでした。 \n\ システムのメモリが不足している可能性があります。	xcc	LOG_SIDSH_TECH_ACTION
XCCISP_VOICE3NOIDMCHNL	3-エラー	XCCTSP failed to get a free dsp tdm channel from the DSP \n\ Resource Manager DSPRM to handle an incoming call	音声ソフトウェアが、DSP Resource Manager から空き dsp の tdm チャンネル \n\ を取得できませんでした。すべての \n\ dsp がコールの処理に使用されたか、 \n\ サービスから除外されました。	xcc	LOG_SIDSH_TECH_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>XCISPVoiceNoCIEDEV</del>	3-エラー	Cannot find the voice data block which matches\n\ an asynchronous response for a call.	内部ソフトウェア障害。このメッセージがドロップされたコールと同期して表示される場合は、\n\フィールドサービス担当者に連絡してください。	xcc	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>XCISPVoiceOutOfRange</del>	3-エラー	Going out of range for controller number for the slot\n\ subslot [dec] ctrl_num [dec]	内部ソフトウェア障害。フィールドサービス担当者に連絡してください	xcc	LOG_SID_SH_TECH_ACTION
<del>XCISPVoiceUndefinedDSX0</del>	3-エラー	Undefined dsx0 interface for controller[dec]	指定されたコントローラ\n\の dsx0 インターフェイスが定義されていませんが、音声ソフトウェアがそれを使用します。	xcc	内部ソフトウェア障害が発生しました。このメッセージがドロップされたコールと同期して表示される場合は、\n\フィールドサービス担当者に連絡してください。
<del>XCISPVoiceInvalidInterface</del>	3-エラー	Invalid voice interface slot\ctrlgroup[dec][dec][dec]	controller:group によって定義された音声インターフェイスが音声ソフトウェア内でまだ\n\定義されていませんが、このインターフェイスの使用が\n\ 試行されました。	xcc	内部ソフトウェア障害が発生しました。このメッセージがドロップされたコールと同期して表示される場合は、フィールドサービス\n\担当者に連絡してください。
XCONNECT-3-CONFIG	3-エラー	[chars]	An invalid xconnect configuration or an error in processing xconnect configuration has occurred.	xconnect	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
XCONNECT-3-ILLEGAL	3-エラー	[chars]	An illegal event has been processed by the xconnect subsystem.	xconnect	LOG_SID_NO_ACTION
XCONNECT-4-INCOMPATIBLE	4-警告	The 'vc type' command on pseudowire [chars]:%u is incompatible with xconnect [chars] ignored	「vc type」 コマンドは、VPLS のみを使用することを目的としています。VPWS の VC のタイプを指定するには、xconnects で「interworking」コマンドを使用します。	xconnect	疑似回線インターフェイスまたはテンプレートから「vc type」コマンドを設定解除し、xconnect で「interworking」を設定します。
XCONNECT-5-PW_STATUS	5-通知	[chars]	An event has occurred that has caused the pseudowire to change status	xconnect	LOG_SID_NO_ACTION
XCONNECT-5-PW_STATUS_DROP	5-通知	[chars]	The system is dropping PW_STATUS messages because the status queue is full	xconnect	LOG_SID_NO_ACTION
XCONNECT-5-REDUNDANCY	5-通知	[chars]	An event has occurred that has caused the xconnect redundancy facility to generate a switchover event to the specified backup member	xconnect	LOG_SID_NO_ACTION
XCONNECT-3-UNKNOWN_SFP_INSERTED	3-エラー	Unknown SFP inserted [chars]	不明な SFP が挿入されました	-	LOG_STD_ACTION
XDM_CREATE-3-ADM_TRANS	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
XDM_CREATE-3-VFI	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
XDM_CREATE-3-XCONNECT	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-
XDM_CREATE-3-MPLSOAM	3-エラー	ERRMSG_FLAG_TRACEBACK	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
XDR-2-BADREQ	2-クリティカル	Peer in slot [chars] requested to be disabled due to: [chars]. Disabling linecard	何らかのエラー状態のため、ラインカードの無効化が要求されました	XDR_DDIS_COMPONENT	RP から \clear xdr linecard\ を実行し、問題のラインカードで \clear xdr channel\ を実行して、エラー状態をクリアします。問題が解決しない場合は、RP と問題のラインカードから \show monitor event-trace xdr all\ の出力を取得し、テクニカルサポート担当者に報告してください。
XDR-2-BADREQ	2-クリティカル	Client [chars] requested to be disabled. [chars]	何らかのエラー状態のため、ラインカードの無効化が要求されました	XDR_DDIS_COMPONENT	RP から \clear xdr linecard\ を実行し、問題のラインカードで \clear xdr channel\ を実行して、エラー状態をクリアします。問題が解決しない場合は、RP と問題のラインカードから \show monitor event-trace xdr all\ の出力を取得し、テクニカルサポート担当者に報告してください。
XDR-3-BADSEQVAL	3-エラー	Incorrect maximum sequence calculated [dec] was [dec] for slot [chars]	内部ソフトウェアエラー。これにより、予想外の動作が生じることがあります。	XDR_DDIS_COMPONENT	xdr ラインカードを表示します

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
XDR3BYPASSFOFNEGO	3-エラー	Bypassing FOF ISSU client [chars] %u nego for XDR client [chars] slot [chars]	この XDR クライアントは、外部所有フィールドがあるため、別の ISSU クライアントに依存しています。外部所有フィールドを所有する ISSU クライアントはイメージにないため、XDR クライアントはそのクライアントが ISSU ネゴシエーションを完了するまで待機しません。このエラーメッセージの表示は、欠落しているクライアントをイメージに追加する作業が必要であることを示しています。	XDR_DDIS_COMPONENT	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<code>XDR_ISSU_FOF_NCOPAL</code>	3-エラー	ISSU negotiation failed for FOF client %u for peer [chars] ISSU peer [dec]	ISSU FOF クライアントの依存関係が登録されているクライアントの ISSU ネゴシエーションが失敗しました。これとリモートスロットの依存クライアントは、SSO モードで相互運用できません。このスロットとの情報の同期は、このクライアントおよび依存するクライアントでは行われません。詳細については、 <code>\show xdr multicast\</code> の出力を参照してください。	<code>XDR_DDIS_COMPONENT</code>	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。
<code>XDR_ISSU_FOF_ERROR</code>	3-エラー	ISSU client [chars] [dec] entity [dec] message [dec] [chars]	この ISSU クライアントには、別のクライアントが所有する外部フィールドを含むメッセージがあり、この依存関係を登録できませんでした。	<code>XDR_DDIS_COMPONENT</code>	このエラーは、潜在的なコーディングの問題を示しています。このメッセージが実行されるたびに発生するエラーで、修正するにはコード変更が必要になります。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>XDRCLIENT_ISSU_NCOAL</del>	3-エラー	ISSU negotiation failed for XDR client [chars] slot [chars] reason: [chars]	ISSU ネゴシエーションが失敗しました。このスロットおよびリモートスロット上のこのXDRクライアントとは、SSOモードで相互運用できません。このスロットとの情報の同期は、このクライアントおよび依存するクライアントでは行われません。詳細については、 <b>show xdr multicast</b> の出力を参照してください。	XDR_DDIS_COMPONENT	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。
<del>XDRCLIENT_ISSU_NCOCHR</del>	3-エラー	XDR client [chars] failed ISSU negotiation result notification registration for ISSU client [chars] [dec] reason: [chars]	このクライアントは、別のクライアントの成功したISSU ネゴシエーションに依存しており、この依存関係を登録できませんでした	XDR_DDIS_COMPONENT	このエラーは、潜在的なコーディングの問題を示しています。このイメージが実行されるたびに発生するエラーで、修正するにはコード変更が必要になります。
<del>XDRCLIENT_ISSU_NCOCHR</del>	3-エラー	Failed to unregister ISSU negotiation result notification registration for ISSU client [chars] [dec] reason: [chars]	このクライアントは、別のクライアントの成功したISSU ネゴシエーションに依存しており、不要な場合にこの依存関係を登録解除できませんでした。	XDR_DDIS_COMPONENT	このエラーは、潜在的なコーディングの問題を示しています。このイメージが実行されるたびに発生するエラーで、修正するにはコード変更が必要になります。



機能重大度 ニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
XDRCLIENT_ISSU_PUSH_FAIL	3-エラー	Attempting to push send XDR message [chars] to slots [chars] via XDR client	内部エラーです。これにより、予想外の動作が生じることがあります。	XDR_DDIS_COMPONENT	\show xdr multicast\ \show xdr client all\ および \show issu message types [XDR client ISSU ID]\ の出力を取得します。表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。
XDRCLIENT_ISSU_REG_FAIL	3-エラー	ISSU client [chars] [dec] entity [dec] failed ISSU registration: [chars]	この XDR クライアントの ISSU ネゴシエーションに失敗しました。	XDR_DDIS_COMPONENT	このエラーは、コーディングの問題を示しています。このイメージが実行されるたびに発生するエラーで、修正するにはコード変更が必要になります。
XDRCLIENT_ISSU_BADGROUP	3-エラー	New m/cast group slots [chars] has multiple members before nego complete.	-	-	-
XDRCLIENT_ISSU_BADNEGMSG	3-エラー	Unexpected nego msg - slot [chars] XDR client [chars] ctxt [dec]	このクライアントが ISSU を認識していないか、すでにこのスロットのネゴシエーションを完了しているため、XDR がネゴシエーションメッセージを予期せず受信しました。これは、このクライアントの予想外の動作の前兆である可能性があります。	XDR_DDIS_COMPONENT	\show xdr multicast\ \show xdr client all\ および \show issu message types [XDR client ISSU ID]\ の出力を取得します。表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>XDRCLN1SUNCAFPADNG</del>	3-エラー	Negative padding for [chars] slots [chars] msg [dec] padded: [dec] unpadded: [dec]	-	-	-
<del>XDRCLN1SUNCONIDNE</del>	3-エラー	Attempting to push send XDR message [dec] to slots [chars] for [chars] before nego	内部エラーです。これにより、予想外の動作が生じることがあります。	XDR_DDIS_COMPONENT	\show xdr multicast\ \show xdr client all\ および \show issu message types [XDR client ISSU ID]\ の出力を取得します。表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。
<del>XDRCLN1SUNOMCGRP</del>	3-エラー	Cannot determine ISSU message group for slot [dec]. Unknown [chars]	いずれかのスロットのラインカードタイプを判別できないため、ローカルスロットとリモートスロット間で使用される ISSU メッセージの設定を判別できません。これは、新しいラインカードタイプが原因の可能性がります。	XDR_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
XDR_CLIENT_ISSUE_FAILED	3-エラー	Can't send XDR client ISSU nego msg: reason [chars] slot [chars] XDR client [chars]	XDRは、指定されたクライアントへのISSUネゴシエーションメッセージの送信に失敗しました。スロットはISSU非対応としてマークされ、このスロットとの通信はこれに基づいて続行されます。ただし、これは予期しない動作につながる可能性があります。	XDR_DDIS_COMPONENT	\show xdr multicast\ \show xdr client all\ および \show issu message types [XDR client ISSU ID]\ の出力を取得します。また、表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。
XDR_CLIENT_STARTING_FAILED	3-エラー	Can't start nego: reason [chars] slot [chars] XDR client [chars] sid [dec]	XDRは、表示された理由により、リモートスロットとのISSUネゴシエーションを開始できませんでした。スロットはISSU非対応としてマークされ、このスロットとの通信はこれに基づいて続行されます。ただし、これは予期しない動作につながる可能性があります。	XDR_DDIS_COMPONENT	\show xdr multicast\ \show xdr client all\ および \show issu message types [XDR client ISSU ID]\ の出力を取得します。また、表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。
XDR_DATA_TOO_LARGE	3-エラー	Data length [dec] exceeds limit of [dec] bytes	クライアントが指定された長さの制限を超えるXDRデータを送信しようとしたため、送信が失敗しました。	XDR_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>XDR3CLIENT_ALLOWED</del>	3-エラー	Received an XDR fragment from client [chars] slot [chars] which is not allowed to send fragments	このクライアントは、XDRによってデータのフラグメント化を制限されていますが、このようなフラグメントが受信されました。	XDR_DDIS_COMPONENT	LOG_STD_ACTION
<del>XDR3ILLEGAL_CAP_TYPE</del>	3-エラー	Illegal ISSU capability type [dec] for XDR client [chars]	要求された機能タイプが無効です。指定された XDR クライアントが期待どおりに機能しない可能性があります。	XDR_DDIS_COMPONENT	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。
<del>XDR3ILLEGAL_CAP_VERSION</del>	3-エラー	ISSU capabilities for peers running same IOS version must be supported.	基本的な前提は、アクティブ RP と同じ IOS バージョンを実行しているすべてのピアが、アクティブ RP と同じ ISSU 機能をサポートすることです。これは、そのようなピアの1つを、すべての機能をサポートしていないものとしてマークしようとすることです。これは、XDR ISSU コードの前提条件を破るため、許可されません。トレースバックは、問題のある XDR クライアントを示します。	XDR_DDIS_COMPONENT	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
XDR3ISSU_ENUM_ERROR	3-エラー	Enum for [chars] [chars] component is not ISSU-compliant: [chars]	示された列挙は、示された理由により ISSU に準拠していません。異なる IOS バージョンと相互運用すると、予期しない動作が発生します。	XDR_DDIS_COMPONENT	イメージを出荷する前にコードを修正する必要があります。そうしないと、ISSU が破損します。
XDR3ISSU_NEGOFAIL	3-エラー	ISSU negotiation failed for XDR slot [chars] reason: [chars]	ISSU ネゴシエーションが失敗しました。このスロットおよびリモートスロット上の XDR は相互運用できません。すべての XDR クライアントについて、このスロットとの情報の同期は許可されません。	XDR_DDIS_COMPONENT	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。
XDR3ISSUBADREGPARAMS	3-エラー	XDR client [chars] trying to register with incomplete ISSU support.	このクライアントは ISSU を適切にサポートしていないため、ISSU をサポートしていないクライアントとして登録されます。	XDR_DDIS_COMPONENT	クライアントを一部 ISSU サポートで登録することはできないため、これは ISSU サポートなしで登録されますこのメッセージをテクニカルサポート担当者に報告してください。
XDR3ISSUCAPNEGOFAIL	3-エラー	XDR client [chars] failed to [chars] capability/ies due to [chars]	内部ソフトウェアエラー - 機能ネゴシエーションが予期せず失敗しました。	XDR_DDIS_COMPONENT	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
XDR-3-ISSUINITFAIL	3-エラー	Unable to register XDR ISSU [chars] reason: [chars]	示された理由により、示された XDR ISSU パラメータを登録できません。これにより、このクライアントの ISSU の動作が停止し、予期しない動作が発生する可能性があります。	XDR_DDIS_COMPONENT	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。
<del>XDR-3-ISSUINITFAIL</del>	3-エラー	[chars]: [chars]	ISSU 認識 XDR クライアントに、ネゴシエートする機能がある場合があります。これらの状態を管理するよう XDR に要求できますが、そのためには関連するすべてのサポート機能を提供する必要があります。この場合、指定されたクライアントはそれを実行していません。	XDR_DDIS_COMPONENT	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
XDR-3-MSGSIZEFAIL	3-エラー	The IPC message size is out of bounds The ipc_msg_size is : [dec] while the maximum size we can handle is the XDR_IPC_BUFFER_SIZE : [dec] .	受信した IPC メッセージのサイズが範囲外です	XDR_DDIS_COMPONENT	受け取った IPC メッセージを受け取ることを想定していませんでした。IPCメッセージのサイズが処理できる最大サイズを超えています。これはおそらく、アクティブ RP とスタンバイ RP 間の通信の非互換性問題が原因です。これをテクニカルサポート担当者に報告してください。
XDR-3-NONINCRSEQ	3-エラー	Non-increasing maximum sequence [dec] was [dec] received from slot [chars]	-	-	-
XDR-3-ONINT	3-エラー	Invalid operation [chars] at interrupt level by XDR client [chars]	割り込みレベルでの無効な操作	XDR_DDIS_COMPONENT	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。
XDR-3-ISSU_NEGO_FAIL	3-エラー	ISSU negotiation failed for XDR client [chars] slot [chars] reason: [chars]	コア XDR クライアントの ISSU ネゴシエーションに失敗しました。このスロットおよびリモートスロット上の XDR は、SSO モードで相互運用できません。このスロットとの情報の同期は、XDR クライアントでは行われません。	XDR_DDIS_COMPONENT	表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
XDR-3-PULLSENDFAIL	3-エラー	Sending data for pull client [chars] to [chars] failed due to slots [chars] not being in group 0x[hec] of slots [chars]	-	-	-
XDR-3-XDRIPC	3-エラー	XDR IPC error on multicast-group 0x[hec] due to [chars].	IPC 関連の一般的なエラーが発生しました。これにより、IPC メカニズムを使用した他のピアへのデータ転送が阻止される可能性があります。	XDR_DDIS_COMPONENT	このエラーの直後に <code>\show xdr multicast\</code> の出力を取得します。表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。
<del>XDR-3-XDRMCASTBIND</del>	3-エラー	XDR peer [chars] bind to group [chars] was bound to [chars]: [chars]	-	-	-
<del>XDR-3-XDRMCASTINVALID</del>	3-エラー	Invalid XDR multicast group for slots [chars]: [chars]	-	-	-
XDR-3-XDRMCASTJOIN	3-エラー	Attempt to join [chars] to [chars] failed because client [chars] returned an error	内部エラーです。これにより、予想外の動作が生じることがあります。	XDR_DDIS_COMPONENT	<code>\show xdr multicast\</code> 、 <code>\show xdr client all\</code> および <code>\show monitor event-trace xdr all\</code> の出力を取得します。表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
XDR3XDRMCASIONREQ	3-エラー	Client [chars] returned an invalid response to a join request for groups [chars] and [chars]	内部エラーです。これにより、予想外の動作が生じることがあります。	XDR_DDIS_COMPONENT	\show xdr multicast\ \show xdr client all\ および \show monitor event-trace xdr all\ の出力を取得します。表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。
XDR-3-XDRNOMEM	3-エラー	XDR failed to allocate memory during [chars] creation.	XDR サブシステムによるメモリの割り当てに失敗しました。これにより、XDR の予想外の動作が生じることがあります。	XDR_DDIS_COMPONENT	お使いのマシンで実行される操作のために十分なメモリがあることを確認してください。表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。
XDR-3-XDROOS	3-エラー	シーケンス範囲外の IPC メッセージを受信しました。Expected [dec] but got [dec] from slot [chars].	シーケンス範囲外の IPC メッセージを受信しました	XDR_DDIS_COMPONENT	受け取った IPC メッセージを受け取ることを想定していませんでした。これ以降、IPC は信頼できません。表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。
XDR3XDRATTEMPCONREQ	4-警告	IPC ポートを開けようとして失敗しました。 [chars]	XDR は、指定されたピアと通信するための IPC ポートを開くのに失敗しました	XDR_DDIS_COMPONENT	LOG_SID_NO_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
XDRCLIENTSUBRCVIFM	6-情報	Failed to rcv_transform message - from slot [chars] XDR client [chars] context [dec]	ISSU受信の変換を実行できません。これは、以前のネゴシエーションの失敗、またはISSU対応 XDR 接続の一方が他方と同期していないことが原因の可能性があります。	XDR_DDIS_COMPONENT	\show xdr multicast\ \show xdr client all\ および \show issu message types [XDR client ISSU ID]\ の出力を取得します。表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。
XDRCLIENTSUBXMITM	6-情報	Failed to xmit_transform message - to slot [chars] XDR client [chars] context [dec]	ISSU送信の変換を実行できません。これは、以前のネゴシエーションの失敗、またはISSU対応 XDR 接続の一方が他方と同期していないことが原因の可能性があります。	XDR_DDIS_COMPONENT	\show xdr multicast\ \show xdr client all\ および \show issu message types [XDR client ISSU ID]\ の出力を取得します。表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。
XDRCLIENTISSUUNREG	6-情報	Failed to unregister session - XDR client [chars] slot [chars] reason [chars]	このセッションを登録解除できません。これにより、再登録時に問題が発生する可能性があります。報告する必要があります。	XDR_DDIS_COMPONENT	\show xdr multicast\ \show xdr client all\ および \show issu message types [XDR client ISSU ID]\ の出力を取得します。表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
XDR6CLNINORECONRP	6-情報	Client [chars] has registered on slot [chars] before RP.	XDR クライアントは、RPカードよりも前に非 RP カードに登録されています。クライアントの登録ステータスを急速に切り替えているときにこの問題が発生した場合は、一時的な問題の可能性があり、自然に解決します。そうでない場合、クライアントのステータスが予測不能になる可能性があり、プラットフォームが ISSU 対応の場合、ISSU ネゴシエーションが正しく行われられない可能性があります。	XDR_DDISECOMPONENT	「show xdr client all」の出力を比較して、RP と問題が報告されているカードの両方で、クライアントの登録ステータスが同じかどうかを確認し、クライアントが両方で存在するか存在しないかを確認します。これに該当する場合、また他のエラーメッセージが表示されない場合、これは一時的な問題であり、これ以上対処する必要はありません。これ以外の場合、表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。
XDR6SSUBADRCVIFM	6-情報	Failed to rcv_transform message - slot [chars] reason: [chars]	着信 XDR ヘッダーで ISSU 変換を実行できません。メッセージは無視されます	XDR_DDISECOMPONENT	\show xdr multicast\ \show xdr client all\ および \show issu message types [XDR client ISSU ID]\ の出力を取得します。表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
XDR6ISSUBADIXIFM	6-情報	Failed to xmit_transform message - slot [chars] reason [chars]	発信 XDR ヘッダーで ISSU 変換を実行できません。メッセージは無視されます	XDR_DDIS_COMPONENT	\show xdr multicast\ \show xdr client all\ および \show issu message types [XDR client ISSU ID]\ の出力を取得します。表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。
XDR6SSUCIENTABSENT	6-情報	XDR client [chars] absent on slot [chars]. クライアントの機能が影響を受ける可能性があります。	リモートスロットはこの ISSU クライアントをサポートしていません。ソフトウェアは、クライアント機能をローカルで削減して SSO モードで続行するか、必要に応じてリモートピアを強制的に RPR モードにすることで、これを処理します。これは、ISSU 対応システムで予期される動作です。	XDR_DDIS_COMPONENT	「アクションは不要です。このメッセージは、異なるイメージを同時に実行することにより、特定の機能が低下する可能性がありますを示しています。
XDR6XDRINVALIDHDR	6-情報	XDR for client [chars] dropped slots:[chars] from slot:[chars] context:%u length:%u	示された理由により、XDR メッセージがドロップされました。	XDR_DDIS_COMPONENT	障害の原因は CEF プッシュクライアントの無効なコンテンツで、ISSU のアップグレード中に発生した場合は、無視しても問題ありません。それ以外の場合: LOG_STD_ACTION

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
XDR6XDRNVALDHDRSSU	6-情報	XDR ISSU negotiation message for client [chars] dropped	示された理由により、XDR ISSU ネゴシエーションメッセージがドロップされました。	XDR_DDIS_COMPONENT	メッセージがISSUのアップグレード中に発生した場合、無視しても問題ありません。それ以外の場合： LOG_STD_ACTION
XDR-6-XDRIPCPEER	6-情報	XDR IPC error occurred for peer in slot [chars] due to [chars][chars].	IPC 関連の一般的なエラーが発生しました。これにより、IPC メカニズムを使用した他のピアへのデータ転送が阻止される可能性があります。	XDR_DDIS_COMPONENT	このエラーの直後に、\show xdr multicast\ および \show xdr linecard\ の出力を取得します。表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。
XDR-6-XDRMCASTINIT	6-情報	XDR mcast subsystem initilisation error: [chars]	XDR が機能していません。	XDR_DDIS_COMPONENT	XDR クライアントのコアへの登録を禁止する障害が発生しました。表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。
XDR6XDRREGISTRATION	6-情報	XDR failed to register [chars] client due to [chars]	上記の XDR クライアントの登録に失敗しました。	XDR_DDIS_COMPONENT	XDR クライアントのコアへの登録を禁止する障害が発生しました。表示されたメッセージをそのままコピーし、テクニカルサポート担当者に報告してください。
XIPC-3-LDP	3-エラー	ERRMSG_NOFLAGS	-	-	-

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
XMCP4CLIENT_DENIED	4-警告	Client [chars]/[chars] denied: [chars]	外部 XMCP クライアント接続が拒否されました。これは、例えば <del>&lt;GmBt1m4sNGmBt1&gt;</del> や <del>&lt;GmBt1m4sNGmBt1&gt;</del> などの有効な設定理由が原因の可能性あります。または、認証の失敗やDOS攻撃の防止などの保護メカニズムがトリガーされたことを示している可能性があります。	-	これが設定によって生じていることを確認します。そうではなく、このメッセージの頻度が悪意のあるものの可能性を示唆している場合、TACセキュリティサポートに直ちに連絡してください
XMCP4CLIENT_ERR_RSP	4-警告	Received error response %u [chars] from client [chars]/[chars]	-	-	-
XMCP5CLIENT_CHANGE	5-通知	Client [chars]/[chars] is [chars]: [chars]	XMCP クライアントが接続または切断されました。	-	LOG_SID_NO_ACTION
XMPP-3-MEMORY	3-エラー	[chars]	IPv6 プロセスを開始できませんでした。このマシンは IPv6 パケットを処理できません。	ipv6	他のシステムアクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に応じて、より大容量のメモリ構成にアップグレードします。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
XMPP-3-MEMORY	3-エラー	[chars]	XMPP サブシステムで、この操作を完了するために必要な \n\ メモリの取得中に問題が発生しました。	xmpp	システムメモリで他のメモリ割り当てエラーを確認し、 \n\ テクニカルサポートに連絡して問題を解決してください。IOS エラーが発生していない場合は、 \n\ ネットワークデバイスのメモリのアップグレードが必要になる場合があります。
XOS7XOS_DM_DISPATCH	7-デバッグ	xos_dm_dispatch API cannot be called that does not own the XDM xdm pid: [dec] current pid: [dec]	xos_dm_dispatch API が、 \n\ その XDM の所有者でないプロセスによって呼び出されました。XDM インスタンスを作成するプロセスのみ、これを所有できます。	infra-xoslib	コードを確認し、別のプロセスの \n\ コンテキストで、この API を呼び出さないようにしてください。
XOS7XOS_DM_WAIT	7-デバッグ	xos_dm_wait API cannot be called by a process that does not own the XDM xdm pid: [dec] current pid: [dec]	xos_dm_wait API が、その \n\ XDM の所有者でないプロセスによって呼び出されました。XDM インスタンスを作成するプロセスのみ、これを所有できます。	infra-xoslib	コードを確認し、別のプロセスの \n\ コンテキストで、この API を呼び出さないようにしてください。

機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
<del>XOS7</del> XOS_DM_XDISPATCH	7-デバッグ	xos_dm_xdispatch API cannot be called that does not own the XDM xdm pid: [dec] current pid: [dec]	xos_dm_xdispatch API が、\n その XDM の所有者でないプロセスによって呼び出されました。XDM インスタンスを作成するプロセスのみ、これを所有できます。	infra-xoslib	コードを確認し、別のプロセスの\n コンテキストで、この API を呼び出さないようにしてください。
XOS-7-XOS_ONINT	7-デバッグ	XOS API を割り込みパスで呼び出すことはできません	XOS API が割り込みパスで呼び出されました。これは現在サポートされていません。	infra-xoslib	コードを確認し、割り込みパスでこの API を使用しないようにしてください
<del>XOS7</del> XOS_STUCK_TMR	7-デバッグ	XOS timer expired earlier than expected expiration time tree:%p time:[dec].[dec]	XOS タイマーハンドラが\n タイマーの有効期限値よりも前に呼び出されました	infra-xoslib	タイマーに設定されている有効期限タイマー値の設定を確認してください。また、一部の OS\n インフラストラクチャでは、タイマーハンドラが\n 予想よりも早く呼び出されるように、有効期限を切り上げることができます
XXX-3-SBINIT	3-エラー	Error initializing [chars] subblock data structure. [chars]	指定されたサブブロックデータ構造の初期化を完了できませんでした。	flexible-netflow	LOG_STD_ACTION
<del>YANGNRA3</del> DSABLEONP	3-エラー	onep の無効化中にエラーが発生しました	onep を無効にしようとしたときにエラーが発生しました。	polaris-dmi-infra	LOG_STD_ACTION



機能重大度ニーマニック	重大度の意味	メッセージ	メッセージの説明	コンポーネント	推奨処置
YANGNRA3ENABLEONP	3-エラー	onep の有効化中にエラーが発生しました	onep を有効にしようとしたときにエラーが発生しました。	polaris-dmi-infra	LOG_STD_ACTION
ZONE-4-API	4-警告	Zone [chars] [chars][chars] [chars] failed to notify the data plane	ゾーンの通知操作でデータ \n プレーンを更新できませんでした。そのため、\n オブジェクト内のゾーン情報のアプリケーションはデータプレーンに適用されません。また、一般的な分類が、ゾーンの特定と、\n アプリケーションに関して一貫性のない構成をレンダリングするゾーンへのバインドに失敗した可能性も \n あります。	ゾーン	show memory
ZONE-4-LICENSE	4-警告	License smart enable と zone-license enable を最初に有効にする必要があります	この通知は、ゾーンのスマートライセンスを \n 有効にする必要があることを示しています	ゾーン	show running
ZONE-6-CONFIG	6-情報	Zone security [chars] is removed due to VRF config change on interface [chars]	vrfがインターフェイスから削除されるため、ゾーンの通知がインターフェイスから \n 削除されます	ゾーン	show running

## その他の参考資料

### シスコのテクニカル サポート

エラーメッセージの推奨される対処法として、シスコのテクニカルサポートに連絡するように記載されている場合は、Technical Assistance Center (TAC) に問題を報告してください。

説明	リンク
<p>シスコのサポート Web サイトでは、シスコの製品やテクノロジーに関するトラブルシューティングにお役立ていただけるように、マニュアルやツールをはじめとする豊富なオンライン リソースを提供しています。</p> <p>お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を入手するために、Cisco Notification Service (Field Notice からアクセス)、Cisco Technical Services Newsletter、Really Simple Syndication (RSS) フィードなどの各種サービスに加入できます。</p> <p>シスコのサポート Web サイトのツールにアクセスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパスワードが必要です。</p>	<p><a href="https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html">https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html</a></p>

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED "AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

All printed copies and duplicate soft copies of this document are considered uncontrolled. See the current online version for the latest version.

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses and phone numbers are listed on the Cisco website at [www.cisco.com/go/offices](http://www.cisco.com/go/offices).

The documentation set for this product strives to use bias-free language. For purposes of this documentation set, bias-free is defined as language that does not imply discrimination based on age, disability, gender, racial identity, ethnic identity, sexual orientation, socioeconomic status, and intersectionality. Exceptions may be present in the documentation due to language that is hardcoded in the user interfaces of the product software, language used based on standards documentation, or language that is used by a referenced third-party product.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)

© Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



**Americas Headquarters**  
Cisco Systems, Inc.  
San Jose, CA 95134-1706  
USA

**Asia Pacific Headquarters**  
CiscoSystems(USA)Pte.Ltd.  
Singapore

**Europe Headquarters**  
CiscoSystemsInternationalBV  
Amsterdam,TheNetherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at [www.cisco.com/go/offices](http://www.cisco.com/go/offices).

## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。