



## 安全に関する注意事項

この章では、Cisco NCS 5000 シリーズルータの安全に関するすべての注意事項について説明します。Cisco NCS 5000 ルータを設置する前にこれらの安全に関する注意事項を参照してください。

- [Cisco NCS 5000 の安全に関する注意事項 \(1 ページ\)](#)

## Cisco NCS 5000 の安全に関する注意事項



(注) 注意

ルータのコンポーネントを取り扱うときは、静電気防止用ストラップを着用し、モジュールはハンドルとフレームの端だけを持つようにしてください。ESD ソケットはシャーシ上に付いています。ESD ソケットを有効にするには、電源コードまたはシャーシのアースを使用してシャーシをアース接続するか、またはアースされたラックとシャーシの金属部分を接触させてください。



(注) 注意

ラックにキャスタが付いている場合、ブレーキがかかっているか、または別の方法でラックが固定されていることを確認してください。



(注) 注意

入力電力の損失を防ぐために、ルータに電力を供給する回路上の合計最大負荷が、配線とブレーカーの定格電流の範囲内となるようにしてください。



---

(注) 注意

入力電力の損失を防ぐために、ルータに電力を供給する回路上の合計最大負荷が、配線とブレーカーの定格電流の範囲内となるようにしてください。

---



---

(注) 警告

装置を設置または交換する際は、必ずアースを最初に接続し、最後に取り外します。

---