



パケット ドロップ

このマニュアルでは、Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータでのパケットドロップについて説明します。

- [パケットドロップについて \(1 ページ\)](#)
- [パケットドロップ情報の表示 \(2 ページ\)](#)
- [パケット情報の検証 \(3 ページ\)](#)
- [パケットドロップ警告 \(4 ページ\)](#)
- [パケットドロップ警告しきい値の設定 \(5 ページ\)](#)
- [パケットドロップ警告しきい値の表示 \(6 ページ\)](#)
- [パケットドロップの機能情報 \(7 ページ\)](#)

パケットドロップについて

パケットドロップとは

パケットドロップは、ルータまたはネットワークデバイスがパケットを目的の宛先に転送できず、送信に失敗した場合に発生します。

Cisco ASR 1000 シリーズ ルータの機能要素

Cisco ASR 1000 シリーズ ルータは、システム内の次の主要コンポーネントで構成されています。

- Cisco ASR 1000 シリーズ ルートプロセッサ (RP)
- Cisco ASR 1000 シリーズ Embedded Services Processor (ESP)
- Cisco ASR 1000 シリーズ SPA インターフェイスプロセッサ (SIP) またはモジュラ インターフェイス プロセッサ

Cisco QuantumFlow Processor ベースのハードウェアアーキテクチャ

Cisco ASR 1000 シリーズルータは、ハードウェア設計の中核として Cisco QuantumFlow Processor (QFP) を搭載しています。この設計フレームワーク内で、すべてのパケットが処理され、

Embedded Services Processor (ESP) を介してルーティングされます。ESP 内で問題が発生すると、パケットのルーティングと転送が停止します。

パケットドロップ情報の表示

QFP ドロップの履歴を参照するには、次の手順を実行します。インターフェイス、プロトコル、または機能に基づいて、インスタンスのパケットドロップ情報をフィルタリングできます。

手順の概要

1. **enable**
2. **show drops**
3. **show drops { bqs | crypto| firewall| interface| ip-all| nat| punt| qfp| qos|history}**

手順の詳細

ステップ 1 enable

例：

```
Router> enable
```

特権 EXEC モードをイネーブルにします。プロンプトが表示されたらパスワードを入力します。

ステップ 2 show drops

例：

```
Router# show drops
```

ドロップ統計を表示します。

ステップ 3 show drops { bqs | crypto| firewall| interface| ip-all| nat| punt| qfp| qos|history}

例：

```
Router# show drops qfp
```

選択したインターフェイスまたはプロトコルのドロップ統計と概要を表示します。

(注) Cisco IOS XE 17.13.1a から、新しいキーワードオプション **history** が **show drops** コマンドに追加されました。**show drop history qfp** コマンドを使用すると、QFP ドロップの履歴を表示できます。

例

パケットドロップ情報の表示例：出力例

次に、show drops コマンドの出力例を示します。この出力例には、QuantumFlow Processor (QFP) に関連した **packet drops** 情報が表示されます。

```

Router#show drops
bqs BQS related drops
crypto IPSEC related drops
firewall Firewall related drops
history History of drops
interface Interface drop statistics
ip-all IP related drops
nat NAT related drops
punt Punt path related drops
qfp QFP drop statistics
qos QoS related drops
| Output modifiers
<cr> <cr>

Router# show drops qfp
----- show platform hardware qfp active statistics drop detail
Last clearing of QFP drops statistics : Fri Feb 18 08:02:37 2022
(6d 23h 54m 29s ago)
-----
ID Global Drop Stats Packets
Octets
-----
319 BFDoffload 9
1350
61 Icmp 84
3780
53 IpFragErr 32136
48718168
244 IpLispHashLkupFailed 3
213
56 IpsecInput 18
4654
23 TailDrop 26713208
10952799454
216 UnconfiguredIpv6Fia 241788
26596680
----- show platform hardware qfp active interface all
statistics drop_summary
-----
Drop Stats Summary:
note: 1) these drop stats are only updated when PAL
reads the interface stats.
2) the interface stats include the subinterface
Interface Rx Pkts Tx Pkts
-----
GigabitEthernet1 60547 0
GigabitEthernet2 60782 27769658
GigabitEthernet3 60581 0
GigabitEthernet4 60502 1323990
Tunnel14095001 0 1990214
Tunnel14095002 0 3883238
Tunnel14095003 0 3879243
Tunnel14095004 0 2018866
Tunnel14095005 0 3875972
Tunnel14095006 0 3991497
Tunnel14095007 0 4107743
Tunnel14095008 0 3990601

```

パケット情報の検証

このセクションでは、パケット情報を検証するためのコマンド出力の例を示します。

パケットプロセッサエンジン (PPE) のすべてのインターフェイスでのドロップの統計を表示するには、**show drop qfp** コマンドを使用します。



- (注) ラッパーコマンド **show drop qfp** は、元の **show platform hardware qfp active statistics drop** コマンドの省略表記です。

```
Router#show drops qfp
-----
Global Drop Stats Octets
Packets
-----
AttnInvalidSpid 0 0
BadDistFifo 0 0
BadIpChecksum 0 0
```

パケットプロセッサエンジン (PPE) のすべてのインターフェイスでのQFPドロップの履歴を表示するには、**show drop history qfp** コマンドを使用します。このコマンドを使用すると、過去1分間、5分間、および30分間のパケットドロップ数も追跡できます。



- (注) ラッパーコマンド **show drop history qfp** は、元の **show platform hardware qfp active statistics drop history** コマンドの省略表記です。

```
Router# show drops history qfp
Last clearing of QFP drops statistics : Mon Jun 26 07:29:14
2023
(21s ago)
-----
Global Drop Stats 1-Min
5-Min 30-Min All
-----
Ipv4NoAdj 0
0 0 99818
Ipv4NoRoute 0
0 0 99853
```

パケットドロップ警告

Cisco IOS XE 17.14 以降では、ドロップ原因ごとの警告しきい値および/または合計QFPドロップ数を1秒あたりのパケット数で設定できます。設定されたしきい値を超えると、レート制限されたsyslog警告が生成されます。合計数のしきい値を超えると1つの警告が生成され、さらにドロップ原因ごとに1つの警告が生成されます。

警告は、ドロップ原因ごとに最大1分間に1回生成されます。直前の1分間のドロップ数がしきい値 (1秒あたりのパケット数) X 60の値と比較され、ドロップ数がこの値を超えると、警告が生成されます。

次に、合計数およびドロップ原因ごとの数に対応するそれぞれの警告の例を示します。

```
%QFP-5-DROP_OVERALL_RATE: Exceeded the overall drop threshold 10000 pps during the last
60-second measurement period, packets dropped in last 1 minute: 641220, last 5 minutes:
1243420, last 30 minutes: 124342200

%QFP-5-DROP_CAUSE_RATE: Exceeded the drop threshold 1000 pps for QosPolicing (drop code:
20) during the last 60-second measurement period, packets dropped due to QosPolicing
in last 1 minute: 61220, last 5 minutes: 43420, last 30 minutes: 4611200
```

パケットドロップ警告しきい値の設定

ドロップ原因ごとの警告しきい値および/または1秒あたりのパケット数における合計 QFP ドロップ数を設定するには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. **enable**
2. **configure terminal**
3. **platform qfp drops threshold {per-cause drop_id threshold | total threshold}**

手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： Router> enable	特権 EXEC モードをイネーブルにします。プロンプトが表示されたらパスワードを入力します。
ステップ 2	configure terminal 例： Router# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	platform qfp drops threshold {per-cause drop_id threshold total threshold} 例： Router# platform qfp drops threshold per-cause 206 10	ドロップ原因ごとのしきい値、またはドロップ合計数のしきい値を指定します。 (注) ドロップ原因 ID を表示するには、 show platform hardware qfp active statistics drop detail コマンドを使用します。

例

次に、ドロップ原因ごとの警告しきい値と合計 QFP ドロップ数を設定する例を示します。

ドロップ原因ごとの QFP ドロップ数警告しきい値の設定例

次に、ドロップ原因 ID 24 の警告しきい値を 15 pps に設定する例を示します。

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)#platform qfp drops threshold ?
```

```

per-cause Set warning threshold for per cause QFP drops
total Set warning threshold for total QFP drops
Router(config)#platform qfp drops threshold per-cause ?
<0-1024> QFP drop cause ID
Router(config)#platform qfp drops threshold per-cause 24 ?
<0-2147483647> Drop threshold in packets per second (pps)
Router(config)#platform qfp drops threshold per-cause 24 15

```

合計 QFP ドロップ数の警告しきい値の設定例

次に、合計 QFP ドロップ数の警告しきい値を 100 pps に設定する例を示します。

```

Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)#platform qfp drops threshold ?
per-cause Set warning threshold for per cause QFP drops
total Set warning threshold for total QFP drops
Router(config)#platform qfp drops threshold total ?
<0-2147483647> Drop threshold in packets per second (pps)
Router(config)#platform qfp drops threshold total 100

```

パケットドロップ警告しきい値の表示

設定済みのドロップ原因ごとの警告しきい値と合計 QFP ドロップ数を表示するには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. **enable**
2. **show platform hardware qfp active statistics drop threshold**

手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： Router> enable	特権 EXEC モードをイネーブルにします。プロンプトが表示されたらパスワードを入力します。
ステップ 2	show platform hardware qfp active statistics drop threshold 例： Router# show platform hardware qfp active statistics drop thresholds	設定済みのドロップの原因ごとの警告しきい値と合計 QFP ドロップ数を表示します。 (注) <ul style="list-style-type: none"> • ラッパーコマンド show drops thresholds は、show platform hardware qfp active statistics drop threshold コマンドの省略表記です。

例

パケットドロップ警告しきい値の表示例

次に、**show platform hardware qfp active statistics drop threshold** コマンドの出力例を示します。

```
Router#show platform hardware qfp active statistics drop thresholds
-----
Drop ID          Drop Cause Name          Threshold
-----
10               BadIpChecksum            100
206              PuntPerCausePolicerDrops 10
20               QosPolicing              200
                Total                    30
```

次に、**show drops thresholds** ラッパーコマンドの出力例を示します。

```
Router#show platform hardware qfp active statistics drop thresholds
-----
Drop ID          Drop Cause Name          Threshold
-----
10               BadIpChecksum            100
206              PuntPerCausePolicerDrops 10
20               QosPolicing              200
                Total                    30
```

パケットドロップの機能情報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフトウェア リリース トレーンで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでもサポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

表 1:パケットドロップの機能情報

機能名	リリース	機能情報
パケットドロップ情報の表示	Cisco IOS XE 17.13.1a	新しいキーワードオプション history が show Drop コマンドに追加されました。 show drop history qfp コマンドを使用すると、QFP ドロップの履歴を表示できます。

機能名	リリース	機能情報
QFP ドロップのしきい値と警告	IOS XE 17.14.1a	<p>Cisco IOS XE 17.14.1a 以降では、この機能により、各ドロップ原因の警告しきい値と、1秒あたりのQFPドロップ合計数を設定できます。設定されたしきい値を超えると、レート制限された syslog 警告が生成されます。</p> <p>Cisco ASR 1000 シリーズおよび Catalyst 8500 シリーズエッジプラットフォームでは、platform qfp Drop threshold コマンドを使用してしきい値を設定できます。</p>
パケットドロップ履歴	IOS XE 17.13.1a	<p>Cisco IOS XE 17.13.1a 以降では、show Drop history qfp コマンドを使用して、Cisco ASR 1000 シリーズおよび Catalyst 8500 シリーズエッジプラットフォームでのQFPドロップの履歴を表示できます。</p>

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。