



はじめに

このマニュアルでは、Auto Update Server (AUS) を使用する方法について説明します。ネットワーク管理および構成に精通したユーザ、および PIX ファイアウォールと Adaptive Security Appliance (ASA; 適応型セキュリティ アプライアンス) デバイスのコンフィギュレーションと管理の責任者が対象です。

- 「表記法」 (P.vii)
- 「関連資料」 (P.vii)
- 「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」 (P.viii)

表記法

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

項目	表記法
コマンドまたはキーワード	太字フォント
ユーザが値を指定する変数	イタリック体
セッションおよびシステム情報の表示出力	Screen フォント
段落内のメニュー項目の選択	[Option] > [Network Preferences]



(注)

「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。



注意

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。

関連資料

Cisco Security Management Suite のマニュアル一覧を参照するには、http://www.cisco.com/en/US/products/ps6498/products_documentation_roadmaps_list.html にある、お使いの製品のマニュアル ロードマップにアクセスしてください。

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新される『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『*What's New in Cisco Product Documentation*』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。