



INDEX

A	
ACS	
権限	B-1
ユーザ ロール	B-3
ロールおよび権限	1-3
Adaptive Security Device Manager (ASDM)	
イメージ起動順序のコンフィギュレーション	C-2
イメージの管理	3-1
イメージの削除	3-3
イメージの追加	3-2
イメージ ファイルの追加エラー	A-4
イメージ ファイルの割り当ての管理	4-1
イメージ リストの表示	3-1
起動	2-7
単一のデバイスへの割り当て	4-3
デバイス割り当ての表示	4-2, 4-4
複数のデバイスへの割り当て	4-5
API	B-3
API ライターのロール	B-3
API リーダーのロール	B-3
ASA デバイス	
AUS と連動するためのブートストラップ	C-1
AUS に接続するための資格情報	2-3
NAT の使用	1-2
Security Manager への追加	1-8
Security Manager を介した追加	1-3
イメージ起動順序のコンフィギュレーション	C-2
イメージ ファイルの追加エラー	A-4
イメージ ファイルの割り当ての管理	4-1
イメージ ファイル割り当ての表示	4-2, 4-4
概要の表示	2-1
管理	2-1
コンフィギュレーション ファイルの更新	1-7
コンフィギュレーション ファイルの表示	3-3
削除	2-6
サポートされる	1-1
自動更新のブロック	2-7
手動での追加	2-3
ソフトウェア イメージの削除	3-3
ソフトウェア イメージの追加	3-2
ファイルの割り当て	4-3, 4-5
プロパティの編集	2-3
ポーリング時間の変更	2-5
ポリシー制限	1-8
AUS_IMMEDIATE_FAILURE	5-3
AUS_IMMEDIATE_SUCCESS	5-3
AUS_IMMEDIATE_FAILURE イベント	5-3
AUS_IMMEDIATE_SUCCESS イベント	5-3
AUS の URN	5-1
AUS ポリシー、Security Manager での、コンフィギュレーション	1-8
AUS リモート インターフェイスのロール	B-3
auto	C-2
Auto Update Server	
ACS ロール	B-3
CiscoWorks ロール	B-2
NAT の使用	1-2
Security Manager への追加	1-8
イベント タイプについて	5-2
エラー メッセージ	A-6
概要	1-1
権限	B-1
コンフィギュレーション ファイルの展開	1-7
紹介	1-1
使用率に関する統計情報	5-1

データベースのバックアップおよび復元 **1-3**
 デバイス サポート **1-1**
 デバイス接続の資格情報 **2-3**
 デバイスとの接続を確認する **A-6**
 デバイスの追加 **1-3**
 ポリシー制限 **1-8**
 ユーザ アカウント、設定 **2-3**
 ユーザ インターフェイスの概要 **1-5**
 ログインおよび終了 **1-3**

C

Cisco Security Management Suite サーバ、ログインおよび終了 **1-3**

CiscoWorks Common Services

ユーザ ロール **B-2**
 ロールおよび権限 **1-3**
 ログインおよび終了 **1-3**

CONNECT_FAILURE **5-3**

CONNECT_SUCCESS **5-3**

CONNECT_FAILURE イベント **5-3**

CONNECT_SUCCESS イベント **5-3**

D

Daemon **1-5**

daemon manager、再起動 **1-5**

DEVICE_CONFIG_ERROR **5-3**

DEVICE_CONFIG_ERROR イベント **5-3**

DOWNLOAD_FAILURE **5-3**

DOWNLOAD_SUCCESS **5-3**

DOWNLOAD_FAILURE イベント **5-3**

DOWNLOAD_SUCCESS イベント **5-3**

G

GENERAL_DEVICE_ERROR **5-3**

GENERAL_DEVICE_ERROR イベント **5-3**

GUI **B-3**

GUI ライターのロール **B-3**

GUI リーダーのロール **B-3**

H

HTTPS ポート番号

即時自動更新の要件 **2-6**

デバイス マネージャを起動するためのデバイス要件 **2-7**

N

NAT、設定のコンフィギュレーション **1-2**

P

PIX Device Manager (PDM)

イメージの管理 **3-1**

イメージの削除 **3-3**

イメージの追加 **3-2**

イメージ ファイルの追加エラー **A-4**

イメージ ファイルの割り当ての管理 **4-1**

イメージ リストの表示 **3-1**

起動 **2-7**

単一のデバイスへの割り当て **4-3**

デバイス割り当ての表示 **4-2, 4-4**

複数のデバイスへの割り当て **4-5**

PIX ファイアウォール

AUS と連動するためのブートストラップ **C-1**

AUS に接続するための資格情報 **2-3**

NAT の使用 **1-2**

Security Manager への追加 **1-8**

Security Manager を介した追加 **1-3**

イメージ起動順序のコンフィギュレーション **C-2**

イメージ ファイルの追加エラー **A-4**

イメージ ファイルの割り当ての管理 **4-1**

イメージ ファイル割り当ての表示 **4-2, 4-4**

概要の表示 **2-1**

管理 **2-1**

更新のブロック **2-7**
 コンフィギュレーション ファイルの更新 **1-7**
 コンフィギュレーション ファイルの表示 **3-3**
 削除 **2-6**
 サポートされる **1-1**
 手動での追加 **2-3**
 ソフトウェア イメージの削除 **3-3**
 ソフトウェア イメージの追加 **3-2**
 ファイルの割り当て **4-3, 4-5**
 プロパティの編集 **2-3**
 ポーリング時間の変更 **2-5**
 ポリシー制限 **1-8**

S

Security Manager

AUS と併用する場合のポリシー制限 **1-8**
 コンフィギュレーション ファイルの展開 **1-7**
 デバイスの AUS への追加 **1-3**
 ポーリング時間の変更 **2-5**
 SSL、サーバでのイネーブル **1-4**
 SYSTEM_ERROR **5-3**
 SYSTEM_ERROR イベント **5-3**

T

TACACS+ 資格情報 **2-3, 2-4**

い

イベント タイプ **5-2**
 イベント レポート **5-4**
 イメージ ファイル
 管理 **3-1**
 削除 **3-3**
 単一のデバイスへの割り当て **4-3**
 追加 **3-2**
 デバイス割り当ての表示 **4-2, 4-4**

複数のデバイスへの割り当て **4-5**
 リストの表示 **3-1**
 割り当ての管理 **4-1**

え

エラーが発生したイベントの概要レポート **5-4**
 エラー メッセージ **A-6**

か

過去 24 時間の統計情報 **5-1**

こ

更新

即時更新の資格情報の要件 **2-4**
 即時自動更新の実行 **2-6**
 ブロック **2-7**

更新スケジュール

any time スケジュール **2-4, 2-5**
 daily スケジュール **2-4**
 never スケジュール **2-5**
 one time スケジュール **2-4**
 weekly スケジュール **2-5**

概要の表示 **2-1**

管理 **2-1**

キャンセル **2-5**

設定 **2-4**

コンフィギュレーション ファイル

管理 **3-1**

更新 **1-7**

削除 **3-3**

即時更新 **2-6**

追加エラーのトラブルシューティング **A-4**

デバイスでダウンロードしないようにする **A-6**

デバイスへの割り当て **4-3**

デバイス割り当ての表示 **4-2, 4-4**

トラブルシューティング エラー **A-6**
 表示 **3-3**
 ファイルが最新ではない場合のトラブルシューティング **A-3**
 ポリシー制限 **1-8**
 リストの表示 **3-1**

さ

最後に接続された日付レポート **5-6**

し

資格情報

AUS に接続するためのデバイス要件 **2-3**
 TACACS+ **2-4**
 イネーブル パスワード **2-4**
 デバイスの編集 **2-3**
 トラブルシューティング **A-2**

資格情報をイネーブルにする

即時更新の認証 **2-4**
 編集 **2-3**

システム

B-2, B-3

システム管理者のロール

ACS **B-3**
 CiscoWorks **B-2**

システム情報レポート

5-1

自動更新

コンフィギュレーションの即時更新 **2-6**
 スケジュール **2-4**
 スケジュールのキャンセル **2-5**
 ディセーブルまたはブロック **2-7**
 ポーリング時間の変更 **2-5**

自動更新スケジュール タイプ

any time **2-4, 2-5**
 daily **2-4**
 never **2-5**
 one time **2-4**
 weekly **2-5**

承認者のロール **B-2**
 使用率に関する統計情報 **5-1**
 シングルコンテキスト モードの要件 **1-1**

せ

成功したイベントの概要レポート **5-5**
 セキュリティ、SSL のイネーブル **1-4**
 セキュリティ コンテキストの制限 **1-1**

そ

即時自動更新

HTTPS ポート番号の要件 **2-6**
 資格情報の要件 **2-4**
 実行 **2-6**
 トラブルシューティング **A-3**

即時自動更新の AAA 認証

2-4

ソフトウェア イメージ

2 つのイメージを同じデバイスに割り当てる場合のトラブルシューティング **A-5**

管理

3-1

起動順序のコンフィギュレーション

C-2

削除

3-3

単一のデバイスへの割り当て

4-3

追加

3-2

デバイス割り当ての表示

4-2, 4-4

ファイルの追加エラーのトラブルシューティング

A-4

複数のデバイスへの割り当て

4-5

リストの表示

3-1

割り当ての管理

4-1

た

タイプ、イベントについて **5-2**

-
- て**
- データベース、バックアップと復元 **1-3**
 - デバイス
 - AUS との接続を確認する **A-6**
 - AUS と連動するためのブートストラップ **C-1**
 - AUS に接続するための資格情報 **2-3**
 - Security Manager を介した追加 **1-3**
 - イメージ起動順序のコンフィギュレーション **C-2**
 - イメージ更新後の再起動 **A-5**
 - イメージ ファイルの割り当ての管理 **4-1**
 - イメージ ファイル割り当ての表示 **4-2, 4-4**
 - 概要の表示 **2-1**
 - 管理 **2-1**
 - 更新のブロック **2-7**
 - 削除 **2-6**
 - サポートされる **1-1**
 - 手動での追加 **2-3**
 - デバイスのプロパティ **2-1**
 - トラブルシューティング
 - AUS に接続されない **A-2**
 - 同じファイルが繰り返しダウンロードされる **A-5**
 - 最新ではないイメージ ファイル **A-4**
 - 即時自動更新 **A-3**
 - リストに表示されない **A-1**
 - ファイルの割り当て **4-3, 4-5**
 - プロパティの編集 **2-3**
 - ポーリング時間の変更 **2-5**
 - デバイス マネージャ、起動 **2-7**
 - コンフィギュレーション エラー **A-6**
 - コンフィギュレーション ファイルの追加エラー **A-4**
 - コンフィギュレーション ファイルをデバイスでダウンロードしないようにする **A-6**
 - 最新ではないイメージ ファイル **A-4**
 - 即時自動更新 **A-3**
 - デバイスが AUS に接続されない **A-2**
 - デバイスがリストに表示されない **A-1**
 - デバイスで同じファイルが繰り返しダウンロードされる **A-5**
 - 認証エラー **A-2**
 - ファイルの追加エラー **A-4**
 - 複数のデバイスから AUS への接続を要求する場合のパフォーマンスの問題 **2-7**
 - ボタンがグレーアウトされる **A-5**
-
- に**
- 認証エラー **A-2**
-
- ね**
- ネットワーク **B-2, B-3**
 - ネットワーク オペレータのロール
 - ACS **B-3**
 - CiscoWorks **B-2**
 - ネットワーク管理者のロール
 - ACS **B-3**
 - CiscoWorks **B-2**
-
- ふ**
- ファイル
 - 管理 **3-1**
 - 更新 **1-7**
 - コンフィギュレーションの表示 **3-3**
 - 削除 **3-3**
 - 単一のデバイスへの割り当て **4-3**
 - 追加 **3-2**
-
- と**
- トラブルシューティング
 - 2 つのイメージを同じデバイスに割り当てる **A-5**
 - AUS とデバイスの接続を確認する **A-6**
 - AUS の起動時の問題 **A-5**
 - イメージ更新後のデバイスの再起動 **A-5**
 - エラー メッセージ **A-6**

追加エラーのトラブルシューティング **A-4**
 デバイス割り当ての表示 **4-2, 4-4**
 複数のデバイスへの割り当て **4-5**
 ポリシー制限 **1-8**
 リストの表示 **3-1**
 割り当ての管理 **4-1**
 ブラウザとサーバ間のセキュリティ **1-4**

へ

ヘルプ **B-2, B-3**
 ヘルプ デスクのロール
 ACS **B-3**
 CiscoWorks **B-2**
 編集 **2-3**

ほ

ポーリング間隔、変更 **2-5, C-2**
 ボタンがグレーアウトされる **A-5**

め

メッセージ、エラー **A-6**

も

モードの要件 **1-1**

ゆ

ユーザ インターフェイスの概要 **1-5**
 ユーザ名、AUS への接続の **2-3**
 ユーザ ロールおよび権限
 ACS **B-3**
 AUS **B-1**
 CiscoWorks **B-2**
 サポートされる **1-3**

れ

レポート

イベント タイプについて **5-2**
 イベント レポート **5-4**
 エラーが発生したイベントの概要レポート **5-4**
 概要 **5-1**
 最後に接続された日付レポート **5-6**
 システム情報レポート **5-1**
 成功したイベントの概要レポート **5-5**