



show n ~ show o

- [show nac-policy](#) (2 ページ)
- [show nameif](#) (4 ページ)
- [show nat](#) (6 ページ)
- [show nat divert-table](#) (9 ページ)
- [show nat pool](#) (12 ページ)
- [show nat proxy-arp](#) (16 ページ)
- [show ntp associations](#) (18 ページ)
- [show ntp status](#) (22 ページ)
- [show nve](#) (24 ページ)
- [show object](#) (28 ページ)
- [show object-group](#) (29 ページ)
- [show ospf](#) (33 ページ)
- [show ospf border-routers](#) (35 ページ)
- [show ospf database](#) (36 ページ)
- [show ospf events](#) (40 ページ)
- [show ospf flood-list](#) (42 ページ)
- [show ospf interface](#) (44 ページ)
- [show ospf neighbor](#) (46 ページ)
- [show ospf nsf](#) (48 ページ)
- [show ospf request-list](#) (49 ページ)
- [show ospf retransmission-list](#) (50 ページ)
- [show ospf rib](#) (52 ページ)
- [show ospf statistics](#) (53 ページ)
- [show ospf summary-address](#) (55 ページ)
- [show ospf traffic](#) (56 ページ)
- [show ospf virtual-links](#) (58 ページ)

show nac-policy

NAC ポリシーの使用状況の統計およびグループポリシーに対する NAC ポリシーの割り当てを表示するには、特権 EXEC モードで **show nac-policy** コマンドを使用します。

show nac-policy [*nac-policy-name*]

構文の説明

nac-policy-name (任意) 使用状況の統計を表示する対象の NAC ポリシー名。

コマンド デフォルト

名前を指定しない場合は、すべての NAC ポリシー名がそれぞれの統計情報とともに CLI に一覧表示されます。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスパレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
特権 EXEC	• 対応	• 対応	—	—	• 対応

コマンド履歴

リリー 変更内容
ス

8.0(2) このコマンドが追加されました。

例

次に、framework1 および framework2 という名前の NAC ポリシーのデータの例を示します。

```
ciscoasa(config)# show nac-policy
nac-policy framework1 nac-framework
  applied session count = 0
  applied group-policy count = 2
  group-policy list:   GroupPolicy2   GroupPolicy1
nac-policy framework2 nac-framework is not in use.
```

各 NAC ポリシーの 1 行めは、名前とタイプ (nac-framework) を示します。ポリシーがどのグループポリシーにも割り当てられていない場合は、CLI のポリシータイプの隣に「is not in use」というテキストが表示されます。それ以外は、そのグループポリシーの使用状況データが CLI に表示されます。表 10-1 に、show nac-policy コマンドのフィールドの説明を示します。

表 1: *show nac-policy* コマンドのフィールド

フィールド	説明
applied session count	この ASA が NAC ポリシーを適用した VPN セッションの累積数。
applied group-policy count	この ASA が NAC ポリシーを適用したグループポリシーの累積数。
group-policy list	NAC ポリシーが割り当てられているグループポリシーのリスト。 この場合、グループポリシーの使用状況によってこのリストに表示されるかどうかは決まりません。NAC ポリシーが実行コンフィギュレーションのグループポリシーに割り当てられている場合は、このリストにグループポリシーが表示されます。

関連コマンド

clear nac-policy	NAC ポリシー使用状況の統計情報をリセットします。
show vpn-session.db	NAC の結果を含む、VPN セッションの情報を表示します。
show vpn-session_summary.db	IPSec、Cisco WebVPN、および NAC の各セッションの数を表示します。

show nameif

nameif コマンドを使用して設定されているインターフェイス名を表示するには、特権 EXEC モードで **show nameif** コマンドを使用します。

show nameif [*physical_interface* [*.subinterface*] | *mapped_name* | **zone**]

構文の説明

mapped_name	(任意) allocate-interface コマンドを使用してマッピング名を割り当てた場合、マルチコンテキストモードでその名前を指定します。
physical_interface	(任意) インターフェイス ID (gigabit ethernet0/1 など) を指定します。有効値については、 interface コマンドを参照してください。
サブインターフェイス	(任意) 論理サブインターフェイスを示す 1 ~ 4294967293 の整数を指定します。
zone	(オプション) ゾーン名を表示します。

コマンド デフォルト

インターフェイスを指定しない場合、ASA はすべてのインターフェイス名を表示します。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
特権 EXEC	• 対応	• 対応	• 対応	• 対応	—

コマンド履歴

リリース 変更内容
ス

7.0(1) このコマンドが追加されました。

9.3(2) **zone** キーワードが追加されました。

使用上のガイドライン

マルチコンテキストモードで、**allocate-interface** コマンドを使用してインターフェイス ID をマッピングした場合、そのマッピング名はコンテキスト内だけで指定できます。このコマンドの出力では、**Interface** カラムにはマッピング名のみが示されます。

例

次に、**show nameif** コマンドの出力例を示します。

```
ciscoasa# show nameif
Interface                               Name                               Security
```

```
GigabitEthernet0/0    outside    0
GigabitEthernet0/1    inside     100
GigabitEthernet0/2    test2     50
```

show nameif zone コマンドについては、次の出力を参照してください。

```
ciscoasa# show nameif zone
Interface              Name                zone-name           Security
GigabitEthernet0/0    inside-1            inside-zone         100
GigabitEthernet0/1.21 inside              inside-zone         100
GigabitEthernet0/1.31 4                      0
GigabitEthernet0/2    outside             outside-zone        0
Management0/0         lan                 0
```

関連コマンド

コマンド	説明
allocate-interface	インターフェイスおよびサブインターフェイスをセキュリティ コンテキストに割り当てます。
interface	インターフェイスを設定し、インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始します。
nameif	インターフェイス名を設定します。
show interface ip brief	インターフェイスの IP アドレスとステータスを表示します。

show nat

NAT ポリシーの統計情報を表示するには、特権 EXEC モードで **show nat** コマンドを使用します。

```
show nat [ interface name ] [ ip_addr [ mask ] | { object | object-group } name ] [ translated [ interface name ] { ip_addr [ mask ] | { object | object-group } name } ] [ detail ]
```

構文の説明

detail	(任意) オブジェクト フィールドの追加詳細拡張を含めます。
interface name	(任意) 送信元インターフェイスを指定します。
ip_addr [mask]	(オプション) IP アドレスおよびサブネット マスクを指定します。
object name	(任意) ネットワーク オブジェクトまたはサービス オブジェクトを指定します。
object-group name	(任意) ネットワーク オブジェクト グループを指定します。
translated	(オプション) 変換されたパラメータを指定します。

コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
特権 EXEC	• 対応	• 対応	• 対応	• 対応	—

コマンド履歴

リリース 変更内容

8.3(1) このコマンドが追加されました。

9.0(1) IPv6 トラフィックのサポート、および IPv4 と IPv6 間の変換が追加されました。

使用上のガイドライン

show nat コマンドを使用して、NAT ポリシーの実行時表示を表示します。**detail** オプション キーワードを使用して、オブジェクトを拡張し、オブジェクト値を表示します。追加のセレクト フィールドを使用して、**show nat** コマンド出力を制限することができます。

例

次に、**show nat** コマンドの出力例を示します。

```

ciscoasa# show nat
Manual NAT Policies (Section 1)
1 (any) to (any) source dynamic S S' destination static D' D
   translate_hits = 0, untranslate_hits = 0

Auto NAT Policies (Section 2)
1 (inside) to (outside) source dynamic A 2.2.2.2
   translate_hits = 0, untranslate_hits = 0

Manual NAT Policies (Section 3)
1 (any) to (any) source dynamic C C' destination static B' B service R R'
   translate_hits = 0, untranslate_hits = 0
ciscoasa# show nat detail
Manual NAT Policies (Section 1)
1 (any) to (any) source dynamic S S' destination static D' D
   translate_hits = 0, untranslate_hits = 0
   Source - Real: 1.1.1.2/32, Mapped: 2.2.2.3/32
   Destination - Real: 10.10.10.0/24, Mapped: 20.20.20.0/24

Auto NAT Policies (Section 2)
1 (inside) to (outside) source dynamic A 2.2.2.2
   translate_hits = 0, untranslate_hits = 0
   Source - Real: 1.1.1.1/32, Mapped: 2.2.2.2/32

Manual NAT Policies (Section 3)
1 (any) to (any) source dynamic C C' destination static B' B service R R'
   translate_hits = 0, untranslate_hits = 0
   Source - Real: 11.11.11.10-11.11.11.11, Mapped: 192.168.10.10/32
   Destination - Real: 192.168.1.0/24, Mapped: 10.75.1.0/24
   Service - Real: tcp source eq 10 destination eq ftp-data , Mapped: tcp source eq
100 destination eq 200

```

IPv6 と IPv4 の間での **show nat detail** コマンドの出力例を示します。

```

ciscoasa# show nat detail
1 (in) to (outside) source dynamic inside_nw outside_map destination static inside_map
any
translate_hits = 0, untranslate_hits = 0
Source - Origin: 2001::/96, Translated: 192.168.102.200-192.168.102.210
Destination - Origin: 2001::/96, Translated: 0.0.0.0/0

```

バージョン 9.16 以降では、セクション 0 に、システムが正しく機能するために必要なシステム定義の NAT ルールが示されます。これらには、**nlp_int_tap** などの内部インターフェイスのルールが示されます。これらのルールは、他のすべてのルールよりも優先されます。セクション 0 のルールを追加または変更することはできません。

```

ciscoasa(config)# show nat detail
Manual NAT Policies Implicit (Section 0)
1 (nlp_int_tap) to (inside) source dynamic nlp_client_0_0.0.0.0_17proto53_intf3 interface
   destination static nlp_client_0_ipv4_2 nlp_client_0_ipv4_2 service nlp_client_0_17svc53_1
   nlp_client_0_17svc53_1
   translate_hits = 0, untranslate_hits = 0
   Source - Origin: 169.254.1.2/32, Translated: 10.99.11.7/24
   Destination - Origin: 0.0.0.0/0, Translated: 0.0.0.0/0
   Service - Origin: udp destination eq domain , Translated: udp destination eq domain
2 (nlp_int_tap) to (inside) source dynamic nlp_client_0_intf3 interface
   translate_hits = 0, untranslate_hits = 0
   Source - Origin: 169.254.1.2/32, Translated: 10.99.11.7/24
3 (nlp_int_tap) to (inside) source dynamic nlp_client_0_ipv6_::_17proto53_intf3 interface

```

```

ipv6 destination static nlp_client_0_ipv6_4 nlp_client_0_ipv6_4 service
nlp_client_0_17svc53_3 nlp_client_0_17svc53_3
  translate_hits = 0, untranslate_hits = 0
  Source - Origin: fd00:0:0:1::2/128, Translated:
  Destination - Origin: ::/0, Translated: ::/0
  Service - Origin: udp destination eq domain , Translated: udp destination eq domain

```

関連コマンド

コマンド	説明
clear nat counters	NAT ポリシー カウンタをクリアします。
nat	別のインターフェイス上にあるマップ済みアドレスに変換する、インターフェイス上のアドレスを識別します。

show nat divert-table

NAT 迂回テーブルの統計情報を表示するには、特権 EXEC モードで **show nat divert-table** コマンドを使用します。

show nat divert-table [**self-addressed**] [**ipv6**] [**interface name**]

構文の説明

ipv6 (オプション) 迂回テーブルの IPv6 エントリを表示します。

interface name (オプション) 指定した送信元インターフェイスに出力を限定します。

self-addressed self-addressed ID テーブルを表示します。

コマンドデフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

コマンドモード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
特権 EXEC	• 対応	• 対応	• 対応	• 対応	—

コマンド履歴

リリース 変更内容
ス

8.4(2) このコマンドが追加されました。

9.18(1) **self-addressed** キーワードが追加されました。

使用上のガイドライン

show nat divert-table コマンドを使用して、NAT 迂回テーブルの実行時表現を表示します。迂回テーブルの IPv6 エントリを表示するには、**ipv6** オプションキーワードを使用します。特定の発信元インターフェイスの NAT 迂回テーブルを表示するには、**interface** オプションキーワードを使用します。

9.18(1) 以降、出力に次の情報が表示される場合があります。

- **do-loopback=interface** は、迂回ルールにより指定されたインターフェイスでループバックがトリガーされることを示します。
- **rst-possible-loopback=interface** は、迂回ルールは from-the-box コントロールプレーン (CP) トラフィック用であり、指定されたインターフェイスでループバックが発生する場合と発生しない場合があることを示します。

- **nlp-possible-loopback=interface** は、迂回ルールが from/to-the-box Non-Lina Process (NLP) トラフィック用であり、指定されたインターフェイスでループバックが発生する場合と発生しない場合があることを示します。

例

次に、**show nat divert-table** コマンドの出力例を示します。

```
ciscoasa# show nat divert-table
Divert Table
id=0xad1521b8, domain=twice-nat section=1 ignore=no
  type=none, hits=0, flags=0x9, protocol=0
  src ip/id=0.0.0.0, mask=0.0.0.0, port=0-0
  dst ip/id=10.86.119.255, mask=255.255.255.255, port=0-0
  input_ifc=outside, output_ifc=NP Identity Ifc
id=0xad1523a8, domain=twice-nat section=1 ignore=no
  type=none, hits=0, flags=0x9, protocol=0
  src ip/id=0.0.0.0, mask=0.0.0.0, port=0-0
  dst ip/id=10.86.116.0, mask=255.255.255.255, port=0-0
  input_ifc=outside, output_ifc=NP Identity Ifc
id=0xad1865c0, domain=twice-nat section=1 ignore=no
  type=none, hits=0, flags=0x9, protocol=0
  src ip/id=0.0.0.0, mask=0.0.0.0, port=0-0
  dst ip/id=192.168.255.255, mask=255.255.255.255, port=0-0
  input_ifc=amallio-wizard, output_ifc=NP Identity Ifc
id=0xad1867b0, domain=twice-nat section=1 ignore=no
  type=none, hits=0, flags=0x9, protocol=0
  src ip/id=0.0.0.0, mask=0.0.0.0, port=0-0
  dst ip/id=192.168.0.0, mask=255.255.255.255, port=0-0
  input_ifc=amallio-wizard, output_ifc=NP Identity Ifc
id=0xad257bf8, domain=twice-nat section=1 ignore=no
  type=none, hits=0, flags=0x9, protocol=0
  src ip/id=0.0.0.0, mask=0.0.0.0, port=0-0
  dst ip/id=172.27.48.255, mask=255.255.255.255, port=0-0
  input_ifc=folink, output_ifc=NP Identity Ifc
id=0xad257db8, domain=twice-nat section=1 ignore=no
  type=none, hits=0, flags=0x9, protocol=0
  src ip/id=0.0.0.0, mask=0.0.0.0, port=0-0
  dst ip/id=172.27.48.0, mask=255.255.255.255, port=0-0
  input_ifc=folink, output_ifc=NP Identity Ifc
```

次に、**show nat divert ipv6** コマンドの出力例を示します。

```
ciscoasa# show nat divert ipv6
Divert Table
id=0xcb9ea518, domain=divert-route
  type=static, hits=0, flags=0x21, protocol=0
  src ip/id=2001::ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff::, port=0-0
  dst ip/id=2001::ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff::, port=0-0
  input_ifc=in, output_ifc=outside
id=0xcf24d4b8, domain=divert-route
  type=static, hits=0, flags=0x20, protocol=0
  src ip/id=::/::, port=0-0
  dst ip/id=2222::ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff::, port=0-0
  input_ifc=in, output_ifc=mgmt
```

次の例は、self-addressed テーブルを示しています。

```
ciscoasa# show nat divert-table self-addressed

Self-Addressed Divert
```

```

192.168.1.33 255.255.255.255 management to identity
1002::10    ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff outside to identity
102.1.1.10 255.255.255.255 outside to identity
1001::10    ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff inside to identity
101.1.1.10 255.255.255.255 inside to identity

```

関連コマンド

コマンド	説明
clear nat counters	NAT ポリシー カウンタをクリアします。
nat	別のインターフェイス上にあるマップ済みアドレスに変換する、インターフェイス上のアドレスを識別します。
show nat	NAT ポリシーの実行時表現を表示します。

show nat pool

NAT プールの使用状況を表示するには、特権 EXEC モードで **show nat pool** コマンドを使用します。

```
show nat pool [ interface if_name [ ip address ] | ip address ] [ detail ]
show nat pool cluster [ summary | interface if_name [ ip address ] | ip address ]
```

構文の説明

cluster [summary]	(オプション) ASA クラスタリングがイネーブルの場合、オーナーユニットとバックアップユニットへの PAT アドレスの現在の割り当てを表示します。 (9.15以降) クラスタ内のユニット間におけるポートブロックの分布を表示するには、 summary キーワードを含めます。
interface if_name	指定したインターフェイスのプールに対する表示を制限します。(任意) ip キーワードを含めると、表示をさらに制限できます。
ip address	表示を PAT プールから指定した IP アドレスに制限します。
detail	クラスタ内のポートブロックの使用状況と分布に関する情報を表示します。このキーワードは、ユニットがクラスタメンバーの場合にのみ表示されます。 cluster キーワードと一緒に使用することはできません。

コマンドデフォルト

このコマンドには、デフォルト設定がありません。

コマンドモード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
特権 EXEC	• 対応	• 対応	• 対応	• 対応	—

コマンド履歴

リリース 変更内容
ス

8.3(1) このコマンドが追加されました。

8.4(3) 出力が変更されて、拡張 PAT の宛先アドレスが表示されるようになりました。PAT の範囲も、**flat** キーワードと **include-reserve** キーワードの使用に応じて変更されました。

リリース 変更内容

- 9.0(1) IPv6 トラフィックのサポートと、PAT アドレスの所有者ユニットおよびバックアップユニットに対する現在の割り当てを示すための **cluster** キーワードが追加されました。
-
- 9.15(1) **interface**、**ip**、**detail**、および **summary** キーワードが追加されました。
-

使用上のガイドライン

NAT プールは、マッピングされたプロトコル/IP アドレス/ポート範囲ごとに作成されます。(9.15 未満) デフォルトのポート範囲は、1 ~ 511、512 ~ 1023、および 1024 ~ 65535 です。**nat** コマンドで PAT プールに対して **flat** キーワードを使用すると、範囲数が減り、範囲が大きくなります。

(9.15 以降) 9.15 以降、ポート範囲はデフォルトでフラットであり、必要に応じて予約済みポート (1 ~ 1023) をプールに含めることができます。クラスタ化されたシステムの場合、PAT プールは、512 のポートのブロックでクラスタメンバーに分散されます。

各 NAT プールは、最後に使用された後、少なくとも 10 分間存在します。10 分間のホールドダウンタイマーは、**clear xlate** で変換をクリアするとキャンセルされます。

例

次に、**show running-config object network** コマンドによって表示される、ダイナミック PAT ルールによって作成された NAT プールの出力例を示します。

```
ciscoasa(config)# show running-config object network
object network myhost
  host 10.10.10.10
  nat (pppoe2,inside) dynamic 10.76.11.25
ciscoasa# show nat pool
TCP inside, address 10.76.11.25, range 1-511, allocated 0
TCP inside, address 10.76.11.25, range 512-1023, allocated 0
TCP inside, address 10.76.11.25, range 1024-65535, allocated 1
```

(9.15 未満) 次に、PAT プールに **flat** オプションを使用した場合の **show nat pool** コマンドの出力例を示します。 **include-reserve** キーワードを指定しないと、2 つの範囲が示されます。低い方の範囲は、1024 未満の送信元ポートが同じポートにマッピングされているときに使用されます。

```
ciscoasa# show nat pool
ICMP PAT pool dynamic-pat, address 172.16.2.200, range 1-65535, allocated 2
TCP PAT pool dynamic-pat, address 172.16.2.200, range 1-1024, allocated 0
TCP PAT pool dynamic-pat, address 172.16.2.200, range 1024-65535, allocated 2
UDP PAT pool dynamic-pat, address 172.16.2.200, range 1-1024, allocated 0
UDP PAT pool dynamic-pat, address 172.16.2.200, range 1024-65535, allocated 2
```

(9.15 未満) 次に、PAT プールに **flat include-reserve** オプションを使用した場合の **show nat pool** コマンドの出力例を示します。

```
ciscoasa# show nat pool
ICMP PAT pool dynamic-pat, address 172.16.2.200, range 1-65535, allocated 2
TCP PAT pool dynamic-pat, address 172.16.2.200, range 1-65535, allocated 2
UDP PAT pool dynamic-pat, address 172.16.2.200, range 1-65535, allocated 2
```

(9.15 未満) 次に、PAT プールに **extended flat include-reserve** オプションを使用した場合の **show nat pool** コマンドの出力例を示します。重要な項目はカッコで囲まれたアドレスです。これらは拡張 PAT に使用される宛先アドレスです。

```
ICMP PAT pool dynamic-pat, address 172.16.2.200, range 1-65535, allocated 0
ICMP PAT pool dynamic-pat, address 172.16.2.200(172.16.2.99), range 1-65535, allocated
2
TCP PAT pool dynamic-pat, address 172.16.2.200(172.16.2.100), range 1-65535, allocated
1
UDP PAT pool dynamic-pat, address 172.16.2.200(172.16.2.100), range 1-65535, allocated
1
TCP PAT pool dynamic-pat, address 172.16.2.200, range 1-65535, allocated 0
ICMP PAT pool dynamic-pat, address 172.16.2.200(172.16.2.100), range 1-65535, allocated
1
TCP PAT pool dynamic-pat, address 172.16.2.200(172.16.2.99), range 1-65535, allocated 2
UDP PAT pool dynamic-pat, address 172.16.2.200, range 1-65535, allocated 0
```

(9.15以降) 次の例は、ブロックを所有するユニットとブロックのバックアップユニットを含む、クラスタ内のポートブロックの分布（ポート範囲を示す）とその使用状況を示しています。

```
ciscoasa# show nat pool cluster

IP outside_a:src_map_a 174.0.1.20
    [1536 - 2047], owner A, backup B
    [8192 - 8703], owner A, backup B
    [4089 - 4600], owner B, backup A
    [11243 - 11754], owner B, backup A
IP outside_a:src_map_a 174.0.1.21
    [1536 - 2047], owner A, backup B
    [8192 - 8703], owner A, backup B
    [4089 - 4600], owner B, backup A
    [11243 - 11754], owner B, backup A
IP outside_b:src_map_b 174.0.1.22
    [6656 - 7167], owner A, backup B
    [13312 - 13823], owner A, backup B
    [20480 - 20991], owner B, backup A
    [58368 - 58879], owner B, backup A
IP outside_b:src_map_b 174.0.1.23
    [46592 - 47103], owner A, backup B
    [52224 - 52735], owner A, backup B
    [62976 - 63487], owner B, backup A
```

(9.15以降) 次の例は、クラスタ内でのプール割り当ての概要を示しています。

```
ciscoasa# show nat pool cluster summary

port-blocks count display order: total, unit-A, unit-B, unit-C, unit-D
IP outside_a:src_map_a, 174.0.1.20 (128 - 32/32/32/32)
IP outside_a:src_map_a, 174.0.1.21 (128 - 36/32/32/28)
IP outside_b:src_map_b, 174.0.1.22 (128 - 31/32/32/33)
```

(9.16以降) 次の例は、クラスタ内でのプール割り当ての概要を示しています。9.16以降、この情報には、予約済みポートと再利用されたポートの数が含まれています。

```
ciscoasa# show nat pool cluster summary

port-blocks count display order: total, unit-A, unit-B
Codes: ^ - reserve, # - reclaimable
```

```
IP Outside:Mapped-IPGroup 10.10.10.100 (126 - 63 / 63) ^ 0 # 0
IP Outside:Mapped-IPGroup 10.10.10.101 (126 - 63 / 63) ^ 0 # 0
```

(9.15 以降) 次の例は、クラスタ内のプールに関する PAT プールの詳細な使用状況を示しています。

```
ciscoasa# show nat pool detail

TCP PAT pool outside_a, address 174.0.1.1
      range 1536-2047, allocated 56
      range 8192-8703, allocated 16
UDP PAT pool outside_a, address 174.0.1.1
      range 1536-2047, allocated 12
      range 8192-8703, allocated 25
TCP PAT pool outside_b, address 174.0.2.1
      range 47104-47615, allocated 39
      range 62464-62975, allocated 9
UDP PAT pool outside_b, address 174.0.2.1
      range 47104-47615, allocated 35
      range 62464-62975, allocated 27
```

(9.15 以降) 次の例は、ビューを特定のデバイス上の特定のインターフェイスに限定する方法を示しています。

```
ciscoasa# show nat pool interface outside_b ip 174.0.2.1

TCP PAT pool outside_b, address 174.0.2.1, range 1-511, allocated 0
TCP PAT pool outside_b, address 174.0.2.1, range 512-1023, allocated 12
TCP PAT pool outside_b, address 174.0.2.1, range 1024-65535, allocated 48
UDP PAT pool outside_b, address 174.0.2.1, range 1-511, allocated 6
UDP PAT pool outside_b, address 174.0.2.1, range 512-1023, allocated 8
UDP PAT pool outside_b, address 174.0.2.1, range 1024-65535, allocated 62
```

関連コマンド

コマンド	説明
nat	別のインターフェイス上にあるマップ済みアドレスに変換する、インターフェイス上のアドレスを識別します。
show nat	NAT ポリシーの統計情報を表示します。

show nat proxy-arp

NAT プロキシ ARP テーブルを表示するには、特権 EXEC モードで **show nat proxy-arp** コマンドを使用します。

show nat proxy-arp [**ipv6**] [**interface name**]

構文の説明

ipv6 (オプション) プロキシ ARP テーブルの IPv6 エントリを表示します。

interface name (オプション) 指定した送信元インターフェイスに出力を限定します。

コマンドデフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

コマンドモード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
特権 EXEC	・対応	・対応	・対応	・対応	—

コマンド履歴

リリー 変更内容
ス

8.4(2) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

NAT プロキシ ARP テーブルの実行時表現を表示するには、**show nat proxy-arp** コマンドを使用します。プロキシ ARP テーブルの IPv6 エントリを表示するには、**ipv6** オプションキーワードを使用します。特定の発信元インターフェイスの NAT プロキシ ARP テーブルを示するには、**interface** オプションキーワードを使用します。

例

次に、**show nat proxy-arp** コマンドの出力例を示します。

```
ciscoasa# show nat proxy-arp
Nat Proxy-arp Table
id=0x00007f5558bbbfc0, ip/id=10.10.1.134, mask=255.255.255.255 ifc=test2
  config:(inside) to (test2) source dynamic inside_v6 outside_v4_pat destination
  static inside_v6_nat any
id=0x00007f5558bbbfc0, ip/id=10.10.1.135, mask=255.255.255.255 ifc=test2
  config:(inside) to (test2) source dynamic inside_v6 outside_v4_pat destination
  static inside_v6_nat any
id=0x00007f55595ad2c0, ip/id=10.86.118.2, mask=255.255.255.255 ifc=inside
  config:(inside) to (test2) source dynamic inside_v6 interface dns
id=0x00007f5559424e80, ip/id=10.100.10.1, mask=255.255.255.255 ifc=NP Identity Ifc
```

```

config:(any) to (any) source dynamic src_network pat-pool mapped-pat-pool
id=0x00007f5559424e80, ip/id=10.100.10.2, mask=255.255.255.255 ifc=NP Identity Ifc
config:(any) to (any) source dynamic src_network pat-pool mapped-pat-pool
id=0x00007f5544785700, ip/id=10.7.17.2, mask=255.255.255.254 ifc=NP Identity Ifc
config:(any) to (any) source static test2 10.3.3.0
id=0x00007f554c4ae740, ip/id=10.1.1.1, mask=255.255.255.255 ifc=NP Identity Ifc

```

関連コマンド

コマンド	説明
clear nat counters	NAT ポリシー カウンタをクリアします。
nat	別のインターフェイス上にあるマップ済みアドレスに変換する、インターフェイス上のアドレスを識別します。
show nat	NAT ポリシーの実行時表現を表示します。

show ntp associations

NTP アソシエーション情報を表示するには、ユーザー EXEC モードで **show ntp associations** コマンドを使用します。

show ntp associations [detail]

構文の説明

detail (任意) 各アソシエーションの追加情報を表示します。

コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
ユーザー EXEC	• 対応	• 対応	• 対応	—	• 対応

コマンド履歴

リリース 変更内容
ス

7.0(1) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

出力の説明については、「例」を参照してください。

例

次に、**show ntp associations** コマンドの出力例を示します。

```
ciscoasa> show ntp associations
address      ref clock    st  when  poll  reach  delay  offset  disp
~172.31.32.2 172.31.32.1  5   29   1024  377    4.2   -8.59   1.6
+~192.168.13.33 192.168.1.111  3   69   128  377    4.1    3.48   2.3
*~192.168.13.57 192.168.1.111  3   32   128  377    7.9   11.18  3.6
* master (synced), # master (unsynced), + selected, - candidate, ~ configured
```

表 10-2 に、各フィールドの説明を示します。

表 2: show ntp associations のフィールド

フィールド	説明
(表示行の行頭文字)	表示行の行頭には、次の文字が 1 つまたはそれ以上表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> •* : このピアに同期しています。 •# : このピアに対してほぼ同期しています。 •+ : ピアは同期可能な対象として選択されています。 •- : ピアが選択候補です。 •~ : ピアがスタティックに設定されていますが、同期していません。
address	NTP ピアのアドレス。
ref clock	ピアのリファレンス クロックのアドレス。
st	ピアの層。
when	ピアから最終 NTP パケットが受信されてからの時間。
poll	ポーリング間隔 (秒)。
reach	ピアの到達可能性 (8 進のビット ストリング)。
delay	ピアまでのラウンドトリップ遅延 (ミリ秒)。
offset	ローカルクロックに対するピアクロックの相対時間 (ミリ秒)。
disp	分散値。

例

□

次に、**show ntp associations detail** コマンドの出力例を示します。

```
ciscoasa> show ntp associations detail
172.23.56.249 configured, our_master, sane, valid, stratum 4
ref ID 172.23.56.225, time c0212639.2ecfc9e0 (20:19:05.182 UTC Fri Feb 22 2002)
our mode client, peer mode server, our poll intvl 128, peer poll intvl 128
root delay 38.04 msec, root disp 9.55, reach 177, sync dist 156.021
delay 4.47 msec, offset -0.2403 msec, dispersion 125.21
precision 2**19, version 3
org time c02128a9.731f127b (20:29:29.449 UTC Fri Feb 22 2002)
rcv time c02128a9.73c1954b (20:29:29.452 UTC Fri Feb 22 2002)
xmt time c02128a9.6b3f729e (20:29:29.418 UTC Fri Feb 22 2002)
filtdelay =    4.47    4.58    4.97    5.63    4.79    5.52    5.87    0.00
filtoffset =   -0.24   -0.36   -0.37    0.30   -0.17    0.57   -0.74    0.00
filterror =    0.02    0.99    1.71    2.69    3.66    4.64    5.62   16000.0
```

表 10-3 に、各フィールドの説明を示します。

表 3: show ntp associations detail のフィールド

フィールド	説明
IP-address configured	サーバー (ピア) の IP アドレス。
(ステータス)	<ul style="list-style-type: none"> • our_master : ASA がこのピアに対して同期しています。 • selected : ピアは同期可能な対象として選択されています。 • candidate : ピアが選択候補です。
(健全性)	<ul style="list-style-type: none"> • sane : ピアが基本健全性チェックをパスしました。 • insane : ピアが基本健全性チェックで失敗しました。
(有効性)	<ul style="list-style-type: none"> • valid : ピア時間は有効であると見なされています。 • invalid : ピア時間は無効であると見なされています。 • leap_add : ピアが、うるう秒が加算されることをシグナリングしています。 • leap-sub : ピアが、うるう秒が減算されることをシグナリングしています。
stratum	ピアの層。
(リファレンスピア)	<p>unsynced : ピアは、他のどのマシンにも同期されていません。</p> <p>ref ID : ピアの同期対象となるマシンのアドレス。</p>
time	ピアがマスターから受信した最終タイムスタンプ。
our mode client	ピアに対する相対的なモード。常に「クライアント」です。
peer mode server	サーバーに相対的なピアのモード。
our poll intvl	ピアに対するポーリング間隔。
peer poll intvl	ピアからのポーリング間隔。
root delay	ルートへのパスに沿った遅延 (最上位ストラタム 1 の時刻源)。
root disp	ルートへのパスの分散。
reach	ピアの到達可能性 (8 進のビットストリング)。
sync dist	ピアの同期間隔。
delay	ピアまでのラウンドトリップ遅延。

フィールド	説明
offset	クロックに相対的なピアクロックのオフセット。
dispersion	ピアクロックの分散。
precision	ピアクロックの精度（ヘルツ）。
version	ピアが使用中の NTP バージョン番号。
org time	開始時のタイムスタンプ。
rcv time	受信時のタイムスタンプ。
xmt time	送信時のタイムスタンプ。
filtdelay	各サンプルのラウンドトリップ遅延（ミリ秒）。
filtoffset	各サンプルのクロック オフセット（ミリ秒）。
filtererror	各サンプルの誤差の概算値。

関連コマンド

コマンド	説明
ntp authenticate	NTP 認証をイネーブルにします。
ntp authentication-key	NTP サーバーと同期するために、暗号化された認証キーを設定します。
ntp server	NTP サーバーを指定します。
ntp trusted-key	NTP サーバーによる認証用パケットで使用するための、ASA のキー ID を指定します。
show ntp status	NTP アソシエーションのステータスを表示します。

show ntp status

各 NTP アソシエーションのステータスを表示するには、ユーザー EXEC モードで **show ntp status** コマンドを使用します。

show ntp status

構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
ユーザー EXEC	• 対応	• 対応	• 対応	—	• 対応

コマンド履歴

リリース 変更内容
7.0(1)

このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

出力の説明については、「例」を参照してください。

例

次に、**show ntp status** コマンドの出力例を示します。

```
ciscoasa> show ntp status
Clock is synchronized, stratum 5, reference is 172.23.56.249
nominal freq is 99.9984 Hz, actual freq is 100.0266 Hz, precision is 2**6
reference time is c02128a9.73c1954b (20:29:29.452 UTC Fri Feb 22 2002)
clock offset is -0.2403 msec, root delay is 42.51 msec
root dispersion is 135.01 msec, peer dispersion is 125.21 msec
```

表 10-4 に、各フィールドの説明を示します。

表 4: show ntp status のフィールド

フィールド	説明
Clock	<ul style="list-style-type: none"> • synchronized : ASA が NTP サーバーに対して同期しています。 • unsynchronized : ASA が NTP サーバーに対して同期していません。

フィールド	説明
stratum	このシステムの NTP ストラタム。
リファレンス	ASA の同期対象になる NTP サーバーのアドレス。
nominal freq	システム ハードウェア クロックの公称周波数。
actual freq	システム ハードウェア クロックの測定周波数。
precision	このシステムのクロックの精度 (ヘルツ)。
reference time	リファレンス タイムスタンプ。
clock offset	同期されたピアに対するシステム クロックのオフセット。
root delay	ルート クロックまでのパスに沿った合計遅延。
root dispersion	ルート パスの分散。
peer dispersion	同期されたピアの分散。

関連コマンド

コマンド	説明
ntp authenticate	NTP 認証をイネーブルにします。
ntp authentication-key	NTP サーバーと同期するために、暗号化された認証キーを設定します。
ntp server	NTP サーバーを指定します。
ntp trusted-key	NTP サーバーによる認証用パケットで使用するための、ASA のキー ID を指定します。
show ntp associations	ASA が関連付けられている NTP サーバーを表示します。

show nve

NVE インターフェイスのパラメータ、ステータスおよび統計情報を表示するには、特権 EXEC モードで **show nve** コマンドを使用します。

show nve [1] [summary]

構文の説明

1 (オプション) NVE インスタンスを指定します。これは、常に 1 です。

summary (オプション) NVE インターフェイスのステータス、NVE インターフェイスの背後にある VNI の数および検出された VTEP の数のみを表示します。

コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
特権 EXEC	• 対応	• 対応	• 対応	• 対応	—

コマンド履歴

リリース 変更内容
ス

9.4(1) このコマンドが追加されました。

9.17(1) ASA 仮想 クラスタ制御リンクピアグループの出力が追加されました。Geneve カプセル化の出力が追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドは、NVE インターフェイスのパラメータ、ステータス、および統計情報とキャリア インターフェイス (送信元 インターフェイス) のステータス、この NVE を VXLAN VTEP として使用する VNI、ならびにこの NVE インターフェイスに関連付けられているピア VTEP IP アドレスを表示します。

例

show nve 1 コマンドについては、次の出力を参照してください。

```
ciscoasa(config)# show nve 1
nve 1, source-interface "inside" is up
IP address 15.1.2.1, subnet mask 255.255.255.0
Encapsulation: vxlan
Encapsulated traffic statistics:
6701004 packets input, 3196266002 bytes
6700897 packets output, 3437418084 bytes
```

```

1 packets dropped
Number of configured static peer VTEPs: 0
Number of discovered peer VTEPs: 1
Discovered peer VTEPs:
IP address 15.1.2.3
Number of VNIs attached to nve 1: 2
VNIs attached:
vni 2: segment-id 5002, mcast-group 239.1.2.3
vni 1: segment-id 5001, mcast-group 239.1.2.3

```

次に、ASA 仮想 クラスタに対する **show nve 1** コマンドの出力を示します。

```

ciscoasa(config)# show nve 1
nve 1, source-interface "vtep-ifc" is up (nve-only cluster is ON)
IP address 10.0.0.1, subnet mask 255.255.255.0
Encapsulation: vxlan
Encapsulated traffic statistics:
  14310839 packets input, 2609747129 bytes
  14475972 packets output, 3145279720 bytes
  0 packets dropped
Number of configured static peer VTEPs: 0
Configured static peer group: cluster
  Configured static peer group VTEPs:
    IP address 10.0.0.4 MAC address 000c.295e.38ae (learned)
    IP address 10.0.0.3 MAC address 000c.2905.0050 (learned)
    IP address 10.0.0.2 MAC address 000c.2926.8a03 (learned)
Number of discovered peer VTEPs: 3
  Discovered peer VTEPs:
    IP address 10.0.0.4
    IP address 10.0.0.3
    IP address 10.0.0.2
Number of VNIs attached to nve 1: 1
VNIs attached:
  vni 1: segment-id 1, mcast-group none

```

次に、ASA 仮想 Geneve インターフェイスに対する **show nve 1** コマンドの出力を示します。

```

ciscoasa# show nve 1
  nve 1, source-interface "outside" is up (nve-only cluster is OFF)
    IP address 10.0.1.11, subnet mask 255.255.255.0
    Encapsulation: geneve
    Encapsulated traffic statistics:
      1107 packets input, 84557 bytes
      83 packets output, 39784 bytes
      0 packets dropped
    Number of configured static peer VTEPs: 0
    Configured static peer group: N/A
    Number of discovered peer VTEPs: 0
    Number of VNIs attached to nve 1: 1
    VNIs attached:
      vni 1: segment-id none, aws-proxy on, mcast-group none
    NVE aws-proxy channel is on.

```

show nve 1 summary コマンドについては、次の出力を参照してください。

```

ciscoasa# show nve 1 summary
nve 1, source-interface "inside" is up
Encapsulation: vxlan
Number of configured static peer VTEPs: 0

```

```

Number of discovered peer VTEPs: 1
Default multicast group: 239.1.2.3
Number of VNIs attached to nve 1: 2

```

関連コマンド

コマンド	説明
debug vxlan	VXLAN トラフィックをデバッグします。
default-mcast-group	VTEP 送信元インターフェイスに関連付けられているすべての VNI インターフェイスのデフォルトのマルチキャストグループを指定します。
encapsulation vxlan	NVE インスタンスを VXLAN カプセル化に設定します。
inspect vxlan	標準 VXLAN ヘッダー形式に強制的に準拠させます。
interface vni	VXLAN タギング用の VNI インターフェイスを作成します。
mcast-group	VNI インターフェイスのマルチキャストグループアドレスを設定します。
nve	ネットワーク仮想化エンドポイント インスタンスを指定します。
nve-only	VXLAN 送信元インターフェイスが NVE 専用であることを指定します。
peer ip	ピア VTEP の IP アドレスを手動で指定します。
segment-id	VNI インターフェイスの VXLAN セグメント ID を指定します。
show arp vtep-mapping	リモートセグメントドメインにある IP アドレスとリモート VTEP IP アドレス用の VNI インターフェイスにキャッシュされた MAC アドレスを表示します。
show interface vni	VNI インターフェイスのパラメータ、ステータス、および統計情報と、ブリッジされているインターフェイス（設定されている場合）のステータス、ならびに関連付けられている NVE インターフェイスを表示します。
show mac-address-table vtep-mapping	リモート VTEP IP アドレスが設定された VNI インターフェイス上のレイヤ2転送テーブル（MACアドレステーブル）を表示します。
show nve	NVE インターフェイスのパラメータ、ステータス、および統計情報とキャリアインターフェイス（送信元インターフェイス）のステータス、この NVE を VXLAN VTEP として使用する VNI、ならびにこの NVE インターフェイスに関連付けられているピア VTEP IP アドレスを表示します。

コマンド	説明
show vni vlan-mapping	VNI セグメント ID と、VLAN インターフェイスまたはトランスペアレントモードの物理インターフェイス間のマッピングを表示します。
source-interface	VTEP 送信元インターフェイスを指定します。
vtep-nve	VNI インターフェイスを VTEP 送信元インターフェイスに関連付けます。
vxlan port	VXLAN UDP ポートを設定します。デフォルトでは、VTEP 送信元インターフェイスは UDP ポート 4789 への VXLAN トラフィックを受け入れます。

show object

ヒットカウントや IP アドレスなど、ネットワークサービス オブジェクトに関する情報を表示するには、特権 EXEC モードで **show object** コマンドを使用します。

show object [*id object_name* | **network-service** [**detail**]]

構文の説明

id name (オプション) 表示するオブジェクトの名前。大文字と小文字が区別されます。たとえば、「object-name」は「Object-Name」と一致しません。

network-service [detail] (オプション) すべてのネットワークサービス オブジェクトを表示します。オブジェクトメンバーに関連付けられているキャッシュされた IP アドレスを表示するには、**detail** キーワードを含めます。

コマンド デフォルト

パラメータを指定しない場合、すべてのオブジェクトが表示されます。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
特権 EXEC	• 対応	• 対応	• 対応	• 対応	—

コマンド履歴

リリース	変更内容
9.17(1)	このコマンドが導入されました。

例

次に、**partner-web** という名前のオブジェクトを表示する例を示します。**hitcnt** (ヒットカウント) の数値は、接続がオブジェクトに一致した頻度を示しています。

```
FP2130-2# show object id partner-web
object network-service "partner-web"
  subnet 10.100.10.0 255.255.255.0 tcp eq https (hitcnt=0)
```

関連コマンド

コマンド	説明
clear object	オブジェクトのヒットカウントをクリアします。

show object-group

オブジェクトグループのタイプがネットワークまたはネットワークサービスである場合にオブジェクトグループ情報および関連ヒットカウントを表示するには、特権 EXEC モードで **show object-group** コマンドを使用します。

```
show object-group [ count | network | protocol | security | service | icmp-type | id
object_group_name ]
```

```
show object-group network-service [ group_name [ network-service-member member_name
[ dns domain_name ] ] [ detail ]
```

構文の説明

count	(オプション) オブジェクトグループの数とそれらのグループ内のオブジェクトの数、およびそれらの使用状況に関連する統計を表示します。
detail	ネットワークサービス オブジェクトについて、オブジェクトメンバーに関連付けられているキャッシュされた IP アドレスを表示します。
dns domain_name	(オプション) 名前とメンバーを指定したネットワークサービス オブジェクトについて、そのメンバーの特定のドメインに情報を制限します。例、example.com。
icmp-type	(任意) ICMP タイプのオブジェクト グループ。
id object_group_name	(オプション) オブジェクト グループを名前で特定します。
network	(オプション) ネットワークタイプのオブジェクト。
network-service [group_name]	(オプション) ネットワークサービス オブジェクト。オブジェクト名を指定して単一のオブジェクトに情報を制限できます。
network-service-member member_name	(オプション) 名前を指定したネットワークサービス オブジェクトについて、そのオブジェクトの特定のメンバーに情報を制限します。
protocol	(任意) プロトコルタイプのオブジェクト グループ。
security	(オプション) セキュリティタイプのオブジェクト。
service	(任意) サービスタイプのオブジェクト。

コマンド デフォルト デフォルトの動作や値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
特権 EXEC	• 対応	• 対応	• 対応	• 対応	—

コマンド履歴

リリース 変更内容
ス

8.3(1) このコマンドが追加されました。

9.17(1) **network-service** キーワードと関連パラメータが追加されました。

9.18(1) **count** キーワードが追加されました。

例

次に、「Anet」という名前のネットワークオブジェクトグループについての情報を表示する、**show object-group** コマンドの出力例を示します。

```
ciscoasa# show object-group id Anet
Object-group network Anet (hitcnt=10)
  Description OBJ SEARCH ALG APPLIED
  network-object 1.1.1.0 255.255.255.0 (hitcnt=4)
  network-object 2.2.2.0 255.255.255.0 (hitcnt=6)
```

次に、サービスグループに関する情報を表示する、**show object-group** コマンドの出力例を示します。

```
ciscoasa (config)# show object-group service
object-group service B-Serobj
  description its a service group
  service-object tcp eq bgp
  object-group protocol C-grp-proto
  protocol-object ospf
```

次に、プロトコルに関する情報を表示する、**show object-group** コマンドの出力例を示します。

```
ciscoasa (config)# show object-group protocol
object-group protocol C-grp-proto
  protocol-object ospf
```

次に、ネットワークサービスオブジェクトとそのヒットカウントを表示する例を示します。ネットワークサービスグループID (nsg-id)、アプリケーションID (app-id)、bidなどの各種の識別子は内部のインデックス番号であり、無視してかまいません。

```
ciscoasa (config)# show object-group network-service FMC_NS_4294969442
object-group network-service FMC_NS_4294969442 (nsg-id 512/1)
  network-service-member "Facebook" dynamic
  description Facebook is a social networking service.
```

```

app-id 629
domain connect.facebook.net (bid=214491) ip (hitcnt=0)
domain facebook.com (bid=370809) ip (hitcnt=0)
domain fbcdn.net (bid=490321) ip (hitcnt=0)
domain fbcdn-photos-a.akamaihd.net (bid=548791) ip (hitcnt=0)
domain fbcdn-photos-e-a.akamaihd.net (bid=681143) ip (hitcnt=0)
domain fbcdn-photos-b-a.akamaihd.net (bid=840741) ip (hitcnt=0)
domain fbstatic-a.akamaihd.net (bid=1014669) ip (hitcnt=0)
domain fbexternal-a.akamaihd.net (bid=1098051) ip (hitcnt=0)
domain fbcdn-profile-a.akamaihd.net (bid=1217875) ip (hitcnt=0)
domain fbcdn-creative-a.akamaihd.net (bid=1379985) ip (hitcnt=0)
domain channel.facebook.com (bid=1524617) ip (hitcnt=0)
domain fbcdn-dragon-a.akamaihd.net (bid=1683343) ip (hitcnt=0)
domain contentcache-a.akamaihd.net (bid=1782703) ip (hitcnt=0)
domain facebook.net (bid=1868733) ip (hitcnt=0)
network-service-member "Google+ Videos" dynamic
description Video sharing among Google+ community.
app-id 2881
domain plus.google.com (bid=2068293) ip (hitcnt=0)
network-service-member "Instagram" dynamic
description Mobile phone photo sharing.
app-id 1233
domain instagram.com (bid=2176667) ip (hitcnt=0)
network-service-member "LinkedIn" dynamic
description Career oriented social networking.
app-id 713
domain linkedin.com (bid=2317259) ip (hitcnt=0)
>

```

次の例はオブジェクトカウントを示したものであり、オブジェクトグループの数、グループに含まれるオブジェクトの数、およびACLやNATなどで使用されているオブジェクトの数を確認できます。この情報はオブジェクトグループ検索機能のパフォーマンスに関連するものです。

```
ciscoasa(config)# show object-group count
```

Object Group Name	Group Count	Dyn Count	V4 CNT	V6 CNT	ACL
CNT NAT CNT OG in OG					
network i28Z-route	68	0	68	0	0
0 0					
network i28Z-VRF-BGP-PEERS	4	0	4	0	2
0 0					
network EXCH-BGP-PEERS	4	0	4	0	2
0 0					
network obgr_SUBNETS_NO_ACL	112	0	112	0	0
0 0					
network obgr_SUBNETS_ACL_ASAMgmt	1	0	1	0	0
0 0					
network obgr_CLIENTS_ACL_ASAMgmt	8	0	8	0	1
0 0					
network obgr_SUBNETS_CGS_vMotion	1	0	1	0	0
0 0					
network obgr_CLIENTS_CGS_vMotion	9	0	9	0	1
0 0					
network obgr_SUBNETS_UPMCOG_CGS	17	0	17	0	0
0 0					
network obgr_CLIENTS_UPMCOG_CGS	90	0	90	0	1
0 0					
network obgr_CLIENTS_10.68.0.0_16	2	0	2	0	1
0 0					
network obgr_CLIENTS_10.68.1.198_31	4	0	4	0	1
0 0					

show object-group

```

network    obgr_CLIENTS_10.68.73.133  7          0          7          0          1
          0          0
network    asa_zabbix_proxies          4          0          4          0          1
          0          0

```

```

Total Summary
Object-group count                14
Object-group object count         331
Object-group Dynamic count        0
Object-group IPv4 count           331
Object-group IPv6 count           0
Object-group Used in ACL          9
Object-group Used in NAT          0
Object-group Unused               5
Object-group Internal             0
Object-group Dummy                0
Redundant object-group in Network 4
Redundant object-group in IfC     0

```

関連コマンド

コマンド	説明
clear object-group	オブジェクトグループのヒットカウントをクリアします。
show access list	すべてのアクセスリスト、関連拡張アクセスリストエントリ、およびヒットカウントを表示します。
show object	ネットワークサービス オブジェクトとヒットカウントを表示します。

show ospf

OSPF ルーティングプロセスに関する一般情報を表示するには、特権 EXEC モードで **show ospf** コマンドを使用します。

show ospf [*pid* [*area_id*]]

構文の説明

area_id (任意) OSPF アドレス範囲に関連付けられているエリアの ID。

pid (任意) OSPF プロセスの ID。

コマンドデフォルト

pid を指定しない場合は、すべての OSPF プロセスが一覧表示されます。

コマンドモード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
特権 EXEC	• 対応	—	• 対応	• 対応	—

コマンド履歴

リリース 変更内容
ス

7.0(1) このコマンドが追加されました。

9.0(1) マルチコンテキストモードのサポートが追加されました。

使用上のガイドライン

pid を指定すると、指定したルーティングプロセスの情報のみが含まれます。

例

次に、**show ospf** コマンドの出力例を示します。ここでは、特定の OSPF ルーティングプロセスに関する一般情報を表示する例を示しています。

```
ciscoasa# show ospf 5
Routing Process "ospf 5" with ID 127.0.0.1 and Domain ID 0.0.0.5
Supports only single TOS(TOS0) routes
Supports opaque LSA
SPF schedule delay 5 secs, Hold time between two SPFs 10 secs
Minimum LSA interval 5 secs. Minimum LSA arrival 1 secs
Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x 0
Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x 0
Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0
Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
Number of areas in this router is 0. 0 normal 0 stub 0 nssa
External flood list length 0
```

次に、**show ospf** コマンドの出力例を示します。ここでは、すべての OSPF ルーティングプロセスに関する一般情報を表示する例を示しています。

```
ciscoasa# show ospf
Routing Process "ospf 5" with ID 127.0.0.1 and Domain ID 0.0.0.5
Supports only single TOS(TOS0) routes
Supports opaque LSA
SPF schedule delay 5 secs, Hold time between two SPFs 10 secs
Minimum LSA interval 5 secs. Minimum LSA arrival 1 secs
Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x      0
Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x      0
Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0
Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
Number of areas in this router is 0. 0 normal 0 stub 0 nssa
External flood list length 0
Routing Process "ospf 12" with ID 172.23.59.232 and Domain ID 0.0.0.12
Supports only single TOS(TOS0) routes
Supports opaque LSA
SPF schedule delay 5 secs, Hold time between two SPFs 10 secs
Minimum LSA interval 5 secs. Minimum LSA arrival 1 secs
Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x      0
Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x      0
Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0
Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
Number of areas in this router is 0. 0 normal 0 stub 0 nssa
External flood list length 0
```

関連コマンド

コマンド	説明
router ospf	OSPF ルーティングをイネーブルにし、グローバル OSPF ルーティングパラメータを設定します。

show ospf border-routers

ABR および ASBR に対する内部 OSPF ルーティング テーブル エントリを表示するには、特権 EXEC モードで **show ospf border-routers** コマンドを使用します。

show ospf border-routers

構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
特権 EXEC	• 対応	—	• 対応	• 対応	—

コマンド履歴

リリース 変更内容
ス

7.0(1) このコマンドが追加されました。

9.0(1) マルチコンテキストモードのサポートが追加されました。

例

次に、**ospf border-routers** コマンドの出力例を示します。

```
ciscoasa# show ospf border-routers
OSPF Process 109 internal Routing Table
Codes: i - Intra-area route, I - Inter-area route
i 192.168.97.53 [10] via 192.168.1.53, fifth, ABR, Area 0, SPF 20
i 192.168.103.51 [10] via 192.168.96.51, outside, ASBR, Area 192.168.12.0, SPF 14
i 192.168.103.52 [10] via 192.168.96.51, outside, ABR/ASBR, Area 192.168.12.0, SPF 14
```

関連コマンド

コマンド	説明
router ospf	OSPF ルーティングをイネーブルにし、グローバル OSPF ルーティング パラメータを設定します。

show ospf database

ASA 上の OSPF トポロジデータベースに格納されている情報を表示するには、特権 EXEC モードで **show ospf database** コマンドを使用します。

```
show ospf [ pid [ area_id ] ] database [ router | network | summary | asbr-summary | external |
nssa-external ] [ lsid ] [ internal ] [ self-originate | adv-router addr ]
show ospf [ pid [ area_id ] ] database database-summary
```

構文の説明

<i>addr</i>	(任意) ルータのアドレス。
adv-router	(任意) アドバタイズされたルータ。
<i>area_id</i>	(任意) OSPF アドレス範囲に関連付けられているエリアの ID。
asbr-summary	(任意) ASBR リストの要約を表示します。
database	データベース情報を表示します。
database-summary	(任意) データベース全体の要約リストを表示します。
external	(任意) 指定した自律システムの外部のルートを表示します。
internal	(任意) 指定した自律システム内部のルート。
<i>lsid</i>	(任意) LSA ID。
network	(任意) ネットワークに関する OSPF データベース情報を表示します。
nssa-external	(任意) 外部の Not-So-Stubby Area リストを表示します。
<i>pid</i>	(任意) OSPF プロセスの ID。
router	(任意) ルータを表示します。
self-originate	(任意) 指定した自律システムに関する情報を表示します。
summary	(任意) リストの要約を表示します。

コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
特権 EXEC	• 対応	—	• 対応	• 対応	—

コマンド履歴

リリース 変更内容

7.0(1) このコマンドが追加されました。

9.0(1) マルチコンテキストモードのサポートが追加されました。

使用上のガイドライン

OSPF ルーティング関連の **show** コマンドは、ASA 上で特権モードで使用できます。OSPF 関連の **show** コマンドを使用するには、OSPF コンフィギュレーションモードである必要はありません。

例

次に、**show ospf database** コマンドの出力例を示します。

```
ciscoasa# show ospf database
OSPF Router with ID(192.168.1.11) (Process ID 1)
  Router Link States(Area 0)
Link ID  ADV Router  Age  Seq#  Checksum  Link count
192.168.1.8  192.168.1.8  1381  0x8000010D  0xEF60  2
192.168.1.11  192.168.1.11  1460  0x800002FE  0xEB3D  4
192.168.1.12  192.168.1.12  2027  0x80000090  0x875D  3
192.168.1.27  192.168.1.27  1323  0x800001D6  0x12CC  3
  Net Link States(Area 0)
Link ID  ADV Router  Age  Seq#  Checksum
172.16.1.27  192.168.1.27  1323  0x8000005B  0xA8EE
172.17.1.11  192.168.1.11  1461  0x8000005B  0x7AC
  Type-10 Opaque Link Area Link States (Area 0)
Link ID  ADV Router  Age  Seq#  Checksum  Opaque ID
10.0.0.0  192.168.1.11  1461  0x800002C8  0x8483  0
10.0.0.0  192.168.1.12  2027  0x80000080  0xF858  0
10.0.0.0  192.168.1.27  1323  0x800001BC  0x919B  0
10.0.0.1  192.168.1.11  1461  0x8000005E  0x5B43  1
```

次に、**show ospf database asbr-summary** コマンドの出力例を示します。

```
ciscoasa# show ospf database asbr-summary
OSPF Router with ID(192.168.239.66) (Process ID 300)
Summary ASB Link States(Area 0.0.0.0)
Routing Bit Set on this LSA
LS age: 1463
Options: (No TOS-capability)
LS Type: Summary Links(AS Boundary Router)
Link State ID: 172.16.245.1 (AS Boundary Router address)
Advertising Router: 172.16.241.5
LS Seq Number: 80000072
Checksum: 0x3548
Length: 28
```

```
Network Mask: 0.0.0.0
TOS: 0 Metric: 1
```

次に、**show ospf database router** コマンドの出力例を示します。

```
ciscoasa# show ospf database router
OSPF Router with id(192.168.239.66) (Process ID 300)
Router Link States(Area 0.0.0.0)
Routing Bit Set on this LSA
LS age: 1176
Options: (No TOS-capability)
LS Type: Router Links
Link State ID: 10.187.21.6
Advertising Router: 10.187.21.6
LS Seq Number: 80002CF6
Checksum: 0x73B7
Length: 120
AS Boundary Router
Number of Links: 8
Link connected to: another Router (point-to-point)
(link ID) Neighboring Router ID: 10.187.21.5
(Link Data) Router Interface address: 10.187.21.6
Number of TOS metrics: 0
TOS 0 Metrics: 2
```

次に、**show ospf database network** コマンドの出力例を示します。

```
ciscoasa# show ospf database network
OSPF Router with id(192.168.239.66) (Process ID 300)
Displaying Net Link States(Area 0.0.0.0)
LS age: 1367
Options: (No TOS-capability)
LS Type: Network Links
Link State ID: 10.187.1.3 (address of Designated Router)
Advertising Router: 192.168.239.66
LS Seq Number: 800000E7
Checksum: 0x1229
Length: 52
Network Mask: 255.255.255.0
Attached Router: 192.168.239.66
Attached Router: 10.187.241.5
Attached Router: 10.187.1.1
Attached Router: 10.187.54.5
Attached Router: 10.187.1.5
```

次に、**show ospf database summary** コマンドの出力例を示します。

```
ciscoasa# show ospf database summary
OSPF Router with id(192.168.239.66) (Process ID 300)
Displaying Summary Net Link States(Area 0.0.0.0)
LS age: 1401
Options: (No TOS-capability)
LS Type: Summary Links(Network)
Link State ID: 10.187.240.0 (summary Network Number)
Advertising Router: 10.187.241.5
LS Seq Number: 80000072
Checksum: 0x84FF
Length: 28
Network Mask: 255.255.255.0 TOS: 0 Metric: 1
```

次に、**show ospf database external** コマンドの出力例を示します。

```
ciscoasa# show ospf database external
OSPF Router with id(192.168.239.66) (Autonomous system 300)
    Displaying AS External Link States
LS age: 280
Options: (No TOS-capability)
LS Type: AS External Link
Link State ID: 172.16.0.0 (External Network Number)
Advertising Router: 10.187.70.6
LS Seq Number: 80000AFD
Checksum: 0xC3A
Length: 36
Network Mask: 255.255.0.0
    Metric Type: 2 (Larger than any link state path)
TOS: 0
Metric: 1
Forward Address: 0.0.0.0
External Route Tag: 0
```

関連コマンド

コマンド	説明
router ospf	OSPFルーティングをイネーブルにし、グローバルOSPFルーティングパラメータを設定します。

show ospf events

OSPF 内部イベント情報を表示するには、ユーザー EXEC モードまたは特権 EXEC モードで **show ospf events** コマンドを使用します。

show ospf [*process_id*] **events** [*type*]

構文の説明

process_id (オプション) ローカルで割り当てられ、任意の正の整数である内部 ID を指定します。この ID は、OSPF ルーティングプロセスがイネーブルになっている場合に、管理上割り当てられる番号です。

type (オプション) 表示するイベントタイプのリスト。タイプを 1 つ以上指定しないと、すべてのイベントが表示されます。次のタイプでフィルタリングできます。

- **generic** : 一般的なイベント。
- **interface** : インターフェイス状態変化イベント。
- **lsa** : LSA 到着イベントおよび LSA 生成イベント。
- **neighbor** : ネイバー状態変化イベント。
- **reverse** : 逆の順序でイベントを表示。
- **rib** : ルータ情報ベースの更新イベント、削除イベント、および再配布イベント。
- **spf** : SPF のスケジューリングイベントおよび SPF 実行イベント。

コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
特権 EXEC	• 対応	—	• 対応	• 対応	—
ユーザー EXEC	• 対応	—	• 対応	• 対応	—

コマンド履歴

リリース 変更内容
ス

7.0(1) このコマンドが追加されました。

リリース 変更内容

9.0(1) マルチコンテキストモードのサポートが追加されました。

例

次に、**show ospf events** コマンドの出力例を示します。

```
ciscoasa# show ospf events
          OSPF Router with ID (192.168.77.1) (Process ID 5)
  1 Apr 27 16:33:23.556: RIB Redist, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, Up
  2 Apr 27 16:33:23.556: Rescanning RIB: 0x00x0
  3 Apr 27 16:33:23.556: Service Redist scan: 0x00x0
```

関連コマンド

コマンド	説明
show ospf	OSPF ルーティング プロセスのすべての設定を表示します。
show ospf border-routers	エリア境界ルータ (ABR) と自律システム境界ルータ (ASBR) への内部 OSPF ルーティング テーブル エントリを表示します。

show ospf flood-list

インターフェイスを介してフラッディングされるのを待機している OSPF LSA のリストを表示するには、特権 EXEC モードで **show ospf flood-list** コマンドを使用します。

show ospf flood-list *interface_name*

構文の説明

interface_name ネイバー情報を表示するインターフェイスの名前。

コマンドデフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

コマンドモード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
特権 EXEC	• 対応	—	• 対応	• 対応	—

コマンド履歴

リリー 変更内容
ス

7.0(1) このコマンドが追加されました。

9.0(1) マルチコンテキストモードのサポートが追加されました。

使用上のガイドライン

OSPF ルーティング関連の **show** コマンドは、ASA 上で特権モードで使用できます。OSPF 関連の **show** コマンドを使用するには、OSPF コンフィギュレーションモードである必要はありません。

例

次に、**show ospf flood-list** コマンドの出力例を示します。

```
ciscoasa# show ospf flood-list outside
Interface outside, Queue length 20
Link state flooding due in 12 msec

Type  LS ID          ADV RTR          Seq NO          Age  Checksum
  5   10.2.195.0       192.168.0.163   0x80000009     0    0xFB61
  5   10.1.192.0       192.168.0.163   0x80000009     0    0x2938
  5   10.2.194.0       192.168.0.163   0x80000009     0    0x757
  5   10.1.193.0       192.168.0.163   0x80000009     0    0x1E42
  5   10.2.193.0       192.168.0.163   0x80000009     0    0x124D
  5   10.1.194.0       192.168.0.163   0x80000009     0    0x134C
```

関連コマンド

コマンド	説明
router ospf	OSPF ルーティングをイネーブルにし、グローバル OSPF ルーティング パラメータを設定します。

show ospf interface

OSPF 関連のインターフェイス情報を表示するには、特権 EXEC モードで **show ospf interface** コマンドを使用します。

show ospf interface [*interface_name*]

構文の説明

interface_name (任意) OSPF 関連の情報を表示するインターフェイスの名前。

コマンドデフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

コマンドモード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
特権 EXEC	• 対応	—	• 対応	• 対応	—

コマンド履歴

リリース 変更内容
ス

7.0(1) このコマンドが追加されました。

9.0(1) マルチコンテキストモードのサポートが追加されました。

使用上のガイドライン

interface_name 引数を指定せずに使用すると、すべてのインターフェイスの OSPF 情報が表示されます。

例

次に、**show ospf interface** コマンドの出力例を示します。

```
ciscoasa# show ospf interface outside
out is up, line protocol is up
  Internet Address 10.0.3.4 mask 255.255.255.0, Area 0
  Process ID 2, Router ID 10.0.3.4, Network Type BROADCAST, Cost: 10
  Transmit Delay is 1 sec, State WAITING, Priority 1
  No designated router on this network
  No backup designated router on this network
  Timer intervals configured, Hello 10 msec, Dead 1, Wait 1, Retransmit 5
    Hello due in 5 msec
    Wait time before Designated router selection 0:00:11
  Index 1/1, flood queue length 0
  Next 0x00000000(0)/0x00000000(0)
  Last flood scan length is 0, maximum is 0
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
```

```
Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0  
Suppress hello for 0 neighbor(s)
```

関連コマンド

コマンド	説明
interface	インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始します。

show ospf neighbor

インターフェイスごとの OSPF ネイバー情報を表示するには、特権 EXEC モードで **show ospf neighbor** コマンドを使用します。

show ospf neighbor [**detail** / *interface_name* [*nbr_router_id*]]

構文の説明

detail (任意) 指定したルータに関する詳細な情報を表示します。

interface_name (任意) ネイバー情報を表示するインターフェイスの名前。

nbr_router_id (任意) ネイバー ルータのルータ ID。

コマンドデフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

コマンドモード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
特権 EXEC	• 対応	—	• 対応	• 対応	—

コマンド履歴

リリー 変更内容
ス

7.0(1) このコマンドが追加されました。

9.0(1) マルチコンテキストモードのサポートが追加されました。

例

次に、**show ospf neighbor** コマンドの出力例を示します。ここでは、インターフェイスごとの OSPF ネイバー情報を表示する例を示しています。

```
ciscoasa# show ospf neighbor outside
Neighbor 192.168.5.2, interface address 10.225.200.28
  In the area 0 via interface outside
  Neighbor priority is 1, State is FULL, 6 state changes
  DR is 10.225.200.28 BDR is 10.225.200.30
  Options is 0x42
  Dead timer due in 00:00:36
  Neighbor is up for 00:09:46
Index 1/1, retransmission queue length 0, number of retransmission 1
First 0x0(0)/0x0(0) Next 0x0(0)/0x0(0)
Last retransmission scan length is 1, maximum is 1
Last retransmission scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
```

次に、**show ospf neighbor detail** コマンドの出力例を示します。指定された OSPF ネイバーの詳細情報を表示する方法を示します。

```
ciscoasa# show ospf neighbor detail
Neighbor 25.1.1.60, interface address 15.1.1.60
  In the area 0 via interface inside
  Neighbor priority is 1, State is FULL, 46 state changes
  DR is 15.1.1.62 BDR is 15.1.1.60
  Options is 0x12 in Hello (E-bit, L-bit)
  Options is 0x52 in DBD (E-bit, L-bit, O-bit)
  LLS Options is 0x1 (LR), last OOB-Resync 00:03:07 ago
  Dead timer due in 0:00:24
  Neighbor is up for 01:42:15
  Index 5/5, retransmission queue length 0, number of retransmission 0
  First 0x0(0)/0x0(0) Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last retransmission scan length is 0, maximum is 0
  Last retransmission scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
```

関連コマンド

コマンド	説明
neighbor	非ブロードキャストネットワークに相互接続する OSPF ルータを設定します。
router ospf	OSPF ルーティングをイネーブルにし、グローバル OSPF ルーティングパラメータを設定します。

show ospf nsf

OSPFv2 関連の NSF 情報を表示するには、特権 EXEC モードで **show ospf nsf** コマンドを使用します。

show ospf nsf

構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
特権 EXEC	• 対応	—	• 対応	• 対応	—

コマンド履歴

リリース 変更内容
ス

9.3(1) このコマンドが追加されました。

例

次に、**show ospf nsf** コマンドの出力例を示します。

```
ciscoasa# show ospf nsf
Routing Process "ospf 10"
Non-Stop Forwarding enabled
  Clustering is not configured in spanned etherchannel mode
IETF NSF helper support enabled
Cisco NSF helper support enabled
OSPF restart state is
  Handle 1, Router ID 25.1.1.60, checkpoint Router ID 0.0.0.0
  Config wait timer interval 10, timer not running
  Dbase wait timer interval 120, timer not running
```

関連コマンド

コマンド	説明
nsf cisco	NSF 対応ルータの Cisco NSF をイネーブルにします。
router ospf	OSPF ルーティングをイネーブルにし、グローバル OSPF ルーティングパラメータを設定します。

show ospf request-list

ルータによって要求されたすべてのLSAのリストを表示するには、特権 EXEC モードで **show ospf request-list** コマンドを使用します。

show ospf request-list *nbr_router_id* *interface_name*

構文の説明

interface_name ネイバー情報を表示するインターフェイスの名前。このインターフェイスからルータによって要求されたすべてのLSAのリストを表示します。

nbr_router_id ネイバールータのルータID。このネイバーからルータによって要求されたすべてのLSAのリストを表示します。

コマンドデフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

コマンドモード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
特権 EXEC	• 対応	—	• 対応	• 対応	—

コマンド履歴

リリース 変更内容

7.0(1) このコマンドが追加されました。

9.0(1) マルチコンテキストモードのサポートが追加されました。

例

次に、**show ospf request-list** コマンドの出力例を示します。

```
ciscoasa# show ospf request-list 192.168.1.12 inside
          OSPF Router with ID (192.168.1.11) (Process ID 1)

Neighbor 192.168.1.12, interface inside address 172.16.1.12
Type  LS ID          ADV RTR          Seq NO          Age  Checksum
  1    192.168.1.12    192.168.1.12    0x8000020D     8    0x6572
```

関連コマンド

コマンド	説明
show ospf retransmission-list	再送信を待機しているすべてのLSAのリストを表示します。

show ospf retransmission-list

再送信されるのを待機しているすべての LSA のリストを表示するには、特権 EXEC モードで **show ospf retransmission-list** コマンドを使用します。

show ospf retransmission-list *nbr_router_id* *interface_name*

構文の説明

interface_name ネイバー情報を表示するインターフェイスの名前。

nbr_router_id ネイバー ルータのルータ ID。

コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
特権 EXEC	• 対応	—	• 対応	• 対応	—

コマンド履歴

リリー 変更内容
ス

7.0(1) このコマンドが追加されました。

9.0(1) マルチ コンテキスト モードのサポートが追加されました。

使用上のガイドライン

OSPF ルーティング関連の **show** コマンドは、ASA 上で特権モードで使用できます。OSPF 関連の **show** コマンドを使用するには、OSPF コンフィギュレーション モードである必要はありません。

nbr_router_id 引数を指定すると、このネイバーの、再送信されるのを待機しているすべての LSA のリストが表示されます。

interface_name 引数を指定すると、このインターフェイスの、再送信されるのを待機しているすべての LSA のリストが表示されます。

例

次に、**show ospf retransmission-list** コマンドの例を示します。例では、*nbr_router_id* 引数は 192.168.1.11 で、*if_name* 引数は *outside* です。

```
ciscoasa# show ospf retransmission-list 192.168.1.11 outside
          OSPF Router with ID (192.168.1.12) (Process ID 1)
          Neighbor 192.168.1.11, interface outside address 172.16.1.11
```

Link state retransmission due in 3764 msec, Queue length 2

Type	LS ID	ADV RTR	Seq NO	Age	Checksum
1	192.168.1.12	192.168.1.12	0x80000210	0	0xB196

関連コマンド

コマンド	説明
show ospf request-list	ルータによって要求されたすべてのLSAのリストを表示します。

show ospf rib

OSPF ルータ情報ベース (RIB) を表示するには、特権 EXEC モードで **show ospf rib** コマンドを使用します。

show ospf [*pid* [*area_id*]] **rib** [*network_prefix* [*network_mask*] | **detail** | **redistribution** [*network_prefix* [*network_mask*] | **detail**]]

構文の説明

<i>area_id</i>	(任意) OSPF アドレス範囲に関連付けられているエリアの ID。
<i>pid</i>	(任意) OSPF プロセスの ID。
<i>network_prefix</i> [<i>network_mask</i>]	(オプション) 表示するルータのネットワークプレフィックスおよびオプションでマスク。次に例を示します。 10.100.10.1 10.100.10.0 255.255.255.0
detail	(オプション) RIB に関する詳細情報を表示します。
redistribution	(オプション) 再配布情報を表示します。ネットワークプレフィックスとマスクを指定するか、 redistribution キーワードの後ろに detail キーワードを指定することもできます。

コマンドモード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
特権 EXEC	• 対応	—	• 対応	• 対応	—

コマンド履歴

リリース 変更内容
ス

7.0(1) このコマンドが追加されました。

9.0(1) マルチコンテキストモードのサポートが追加されました。

show ospf statistics

さまざまな OSPF 統計情報を表示するには、ユーザー EXEC モードまたは特権 EXEC モードで **show ospf statistics** コマンドを使用します。

show ospf [*process_id*] **statistics** [**detail**]

構文の説明

detail (オプション) トリガー ポイントを含む詳細な SPF 情報を指定します。

process_id (オプション) ローカルで割り当てられ、任意の正の整数である内部 ID を指定します。この ID は、OSPF ルーティング プロセスがイネーブルになっている場合に、管理上割り当てられる番号です。

コマンドデフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

コマンドモード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
特権 EXEC	• 対応	—	• 対応	• 対応	—
ユーザー EXEC	• 対応	—	• 対応	• 対応	—

コマンド履歴

リリース 変更内容
ス

7.0(1) このコマンドが追加されました。

9.0(1) マルチコンテキストモードのサポートが追加されました。

使用上のガイドライン

SPF が実行された回数、原因、および期間を表示するには、このコマンドを使用します。

例

次に、**show ospf statistics** コマンドの出力例を示します。

```
ciscoasa# show ospf 10 statistics detail
Area 10: SPF algorithm executed 6 times
SPF 1 executed 04:36:56 ago, SPF type Full
  SPF calculation time (in msec):
    SPT   Prefix D-Int Sum   D-Sum Ext   D-Ext Total
      0     0     0     0     0     0     0  0
  RIB manipulation time (in msec):
    RIB Update   RIB Delete
```

```

          0          0
LSIDs processed R:1 N:0 Prefix:0 SN:0 SA:0 X7:0
Change record R L
LSAs changed 2
Changed LSAs. Recorded is Advertising Router, LSID and LS type:
49.100.168.192/0(R) 49.100.168.192/2(L)
SPF 2 executed 04:35:50 ago, SPF type Full
SPF calculation time (in msec):
SPT   Prefix D-Int Sum   D-Sum Ext   D-Ext Total
     0     0     0     0     0     0     0  0  0
RIB manipulation time (in msec):
RIB Update   RIB Delete
           0           0
LSIDs processed R:2 N:1 Prefix:0 SN:0 SA:0 X7:0
Change record R N L
LSAs changed 5
Changed LSAs. Recorded is Advertising Router, LSID and LS type:
50.100.168.192/0(R) 50.100.168.192/2(L) 49.100.168.192/0(R) 50.100.168.192/0(R)
50.100.168.192/2(N)

```

関連コマンド

コマンド	説明
show ospf	OSPF ルーティング プロセスのすべての設定を表示します。
show ospf border-routers	エリア境界ルータ (ABR) と自律システム境界ルータ (ASBR) への内部 OSPF ルーティング テーブル エントリを表示します。

show ospf summary-address

OSPF プロセスに対して設定されたすべてのサマリーアドレス再配布情報のリストを表示するには、特権 EXEC モードで **show ospf summary-address** コマンドを使用します。

show ospf summary-address

構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドデフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

コマンドモード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
特権 EXEC	• 対応	—	• 対応	• 対応	—

コマンド履歴

リリース 変更内容
ス

7.0(1) このコマンドが追加されました。

9.0(1) マルチコンテキストモードのサポートが追加されました。

例

次に、**show ospf summary-address** コマンドの出力例を示します。この例は、ID が 5 である OSPF プロセスに対してサマリーアドレスが設定される前に、すべてのサマリーアドレス再配布情報のリストを表示する方法を示しています。

```
ciscoasa# show ospf 5 summary-address
OSPF Process 2, Summary-address
10.2.0.0/255.255.0.0 Metric -1, Type 0, Tag 0
10.2.0.0/255.255.0.0 Metric -1, Type 0, Tag 10
```

関連コマンド

コマンド	説明
summary-address	OSPF の集約アドレスを作成します。

show ospf traffic

特定の OSPF インスタンスによって処理（送信または受信）されたパケットのさまざまなタイプのリストを表示するには、特権 EXEC モードで **show ospf traffic** コマンドを使用します。このコマンドを使用すると、デバッグを有効にすることなく、処理されるさまざまなタイプの OSPF パケットのスナップショットを取得できます。設定された 2 つの OSPF インスタンスがある場合、**show ospf traffic** コマンドは、各インスタンスのプロセス ID とともに、両方のインスタンスの統計情報を表示します。また、**show ospf process_id traffic** コマンドを使用して、シングルインスタンスの統計情報を表示することもできます。

show ospf traffic

構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
特権 EXEC	• 対応	—	• 対応	• 対応	—

コマンド履歴

リリー 変更内容
ス

9.0(1) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用すると、デバッグを有効にすることなく、処理されるさまざまなタイプの OSPF パケットのスナップショットを取得できます。設定された 2 つの OSPF インスタンスがある場合、**show ospf traffic** コマンドは、各インスタンスのプロセス ID とともに、両方のインスタンスの統計情報を表示します。また、**show ospf process_id traffic** コマンドを使用して、シングルインスタンスの統計情報を表示することもできます。

例

次に、**show ospf traffic** コマンドの出力例を示します。

```
ciscoasa# show ospf traffic
OSPF statistics (Process ID 70):
  Rcvd: 244 total, 0 checksum errors
        234 hello, 4 database desc, 1 link state req
        3 link state updates, 2 link state acks
  Sent: 485 total
```

```
472 hello, 7 database desc, 1 link state req  
3 link state updates, 2 link state acks
```

関連コマンド

コマンド	説明
show ospf virtual-links	OSPF 仮想リンクのパラメータと現在の状態を表示します。

show ospf virtual-links

OSPF 仮想リンクのパラメータと現在の状態を表示するには、特権 EXEC モードで **show ospf virtual-links** コマンドを使用します。

show ospf virtual-links

構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
特権 EXEC	• 対応	—	• 対応	• 対応	—

コマンド履歴

リリース 変更内容
ス

7.0(1) このコマンドが追加されました。

9.0(1) マルチコンテキストモードのサポートが追加されました。

例

次に、**show ospf virtual-links** コマンドの出力例を示します。

```
ciscoasa# show ospf virtual-links
Virtual Link to router 192.168.101.2 is up
Transit area 0.0.0.1, via interface Ethernet0, Cost of using 10
Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 0:00:08
Adjacency State FULL
```

関連コマンド

コマンド	説明
area virtual-link	OSPF 仮想リンクを定義します。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。