



u

- [uc-ime \(非推奨\) \(3 ページ\)](#)
- [ucm \(廃止\) \(5 ページ\)](#)
- [umbrella \(8 ページ\)](#)
- [umbrella-global \(11 ページ\)](#)
- [undebug \(13 ページ\)](#)
- [unit join-acceleration \(18 ページ\)](#)
- [unit parallel-join \(20 ページ\)](#)
- [unix-auth-gid \(22 ページ\)](#)
- [unix-auth-uid \(24 ページ\)](#)
- [サポートされていない \(26 ページ\)](#)
- [upgrade rommon \(28 ページ\)](#)
- [upload-max-size \(30 ページ\)](#)
- [uri-non-sip \(32 ページ\)](#)
- [url \(curl 設定\) \(廃止\) \(34 ページ\)](#)
- [url \(SAML IDP\) \(36 ページ\)](#)
- [url-block \(37 ページ\)](#)
- [url-cache \(40 ページ\)](#)
- [url-entry \(42 ページ\)](#)
- [url-length-limit \(43 ページ\)](#)
- [url-list \(45 ページ\)](#)
- [url-server \(47 ページ\)](#)
- [urgent-flag \(51 ページ\)](#)
- [user \(53 ページ\)](#)
- [user-alert \(56 ページ\)](#)
- [user-authentication \(57 ページ\)](#)
- [user-authentication-idle-timeout \(59 ページ\)](#)
- [user-group \(61 ページ\)](#)
- [user-identity action ad-agent-down \(64 ページ\)](#)
- [user-identity action domain-controller-down \(66 ページ\)](#)
- [user-identity action mac-address-mismatch \(68 ページ\)](#)

- [user-identity action netbios-response-fail](#) (70 ページ)
- [user-identity ad-agent aaa-server](#) (72 ページ)
- [user-identity ad-agent active-user-database](#) (74 ページ)
- [user-identity ad-agent hello-timer](#) (76 ページ)
- [user-identity ad-agent event-timestamp-check](#) (78 ページ)
- [user-identity default-domain](#) (80 ページ)
- [user-identity domain](#) (82 ページ)
- [user-identity enable](#) (84 ページ)
- [user-identity inactive-user-timer](#) (85 ページ)
- [user-identity logout-probe](#) (87 ページ)
- [user-identity monitor](#) (89 ページ)
- [user-identity poll-import-user-group-timer](#) (92 ページ)
- [user-identity static user](#) (94 ページ)
- [user-identity update active-user-database](#) (96 ページ)
- [user-identity update import-user](#) (98 ページ)
- [user-identity user-not-found](#) (100 ページ)
- [user-message](#) (101 ページ)
- [user-parameter](#) (103 ページ)
- [user-statistics](#) (105 ページ)
- [user-storage](#) (107 ページ)
- [username](#) (109 ページ)
- [username attributes](#) (114 ページ)
- [username-from-certificate](#) (118 ページ)
- [username-from-certificate-choice](#) (121 ページ)
- [username password-date](#) (123 ページ)
- [username-prompt](#) (125 ページ)

uc-ime (非推奨)

Cisco Intercompany Media Engine プロキシインスタンスを作成するには、グローバル コンフィギュレーション モードで **uc-ime** コマンドを使用します。このプロキシインスタンスを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

uc-ime *uc-ime_name*
no uc-ime *uc-ime_name*

構文の説明

uc-ime_name ASA 上で設定されている Cisco Intercompany Media Engine プロキシのインスタンス名を指定します。name は 64 文字までに制限されています。

ASA に設定できる Cisco Intercompany Media Engine プロキシは 1 つだけです。

コマンドデフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

コマンドモード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|-------------------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスペアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| グローバル コンフィギュレーション | • 対応 | — | • 対応 | — | — |

コマンド履歴

リリー 変更内容
 ス

8.3(1) このコマンドが追加されました。

9.4(1) このコマンドは廃止されました。

使用上のガイドライン

Cisco Intercompany Media Engine プロキシを設定します。Cisco Intercompany Media Engine により、企業はインターネット経由での相互接続をオンデマンドで行うことが可能になり、VoIP テクノロジーによる高度な機能を利用できます。Cisco Intercompany Media Engine では、ピア ツーピア、セキュリティ、および SIP プロトコルを使用してビジネス間にダイナミック SIP トランクを作成することにより、異なる企業内の Cisco Unified Communications Manager クラスタの間で企業間フェデレーションを実現できます。企業の集合は、最終的にそれらの間にクラスタ間トランクが存在する 1 つの大きなビジネスであるかのように連携します。

メディア ターミネーション インスタンスは、Cisco Intercompany Media Engine プロキシで指定する前に作成する必要があります。

ASA に設定できる Cisco Intercompany Media Engine プロキシは 1 つだけです。

例

次に、**uc-ime** コマンドを使用して Cisco Intercompany Media Engine プロキシを設定する例を示します。

```
ciscoasa
(config)# uc-ime local_uc-ime_proxy
ciscoasa(config-uc-ime)# media-termination ime-media-term
ciscoasa(config-uc-ime)# ucm address 192.168.10.30 trunk-security-mode non-secure
ciscoasa(config-uc-ime)# ticket epoch 1 password password1234
ciscoasa(config-uc-ime)# fallback monitoring timer 120
ciscoasa(config-uc-ime)# fallback hold-down timer 30
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fallback | 接続の整合性が低下する場合に VoIP から PSTN へのフォールバックに Cisco Intercompany Media Engine が使用するフォールバック タイマーを設定します。 |
| show uc-ime | フォールバック通知、マッピングサービスセッション、およびシグナリングセッションに関する統計情報または詳細情報を表示します。 |
| ticket | Cisco Intercompany Media Engine プロキシのチケット エポックおよびパスワードを設定します。 |
| ucm | Cisco Intercompany Media Engine プロキシの接続先の Cisco UCM を設定します。 |

ucm (廃止)

Cisco Intercompany Media Engine プロキシの接続先の Cisco Unified Communications Manager (UCM) を設定するには、グローバルコンフィギュレーションモードで **ucm** コマンドを使用します。Cisco Intercompany Media Engine プロキシに接続されている Cisco UCM を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
ucm address ip_address trunk-security-mode { nonsecure | secure }
no ucm address ip_address trunk-security-mode { nonsecure | secure }
```

構文の説明

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| address | Cisco Unified Communications Manager (UCM) の IP アドレスを設定するキーワードです。 |
| <i>ip_address</i> | Cisco UCM の IP アドレスを指定します。IP アドレスは IPv4 形式で入力します。 |
| nonsecure | Cisco UCM クラスタまたは Cisco UCM クラスタが非セキュアモードで動作するように指定します。 |
| secure | Cisco UCM クラスタまたは Cisco UCM クラスタがセキュアモードで動作するように指定します。 |
| trunk-security-mode | Cisco UCM クラスタまたは Cisco UCM クラスタのセキュリティモードを設定するキーワードです。 |

コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|--------------------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスペアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| UC-IME コンフィギュレーション | • 対応 | — | • 対応 | — | — |

コマンド履歴

リリース 変更内容
ス

8.3(1) このコマンドが追加されました。

9.4(1) このコマンドは、すべての **uc-ime** モードコマンドとともに廃止されました。

使用上のガイドライン 企業内の Cisco UCM サーバーを指定します。

Cisco Intercompany Media Engine プロキシの **ucm** コマンドを複数入力できます。



(注) Cisco Intercompany Media Engine の SIP トランクがイネーブルになっているクラスタ内の各 Cisco UCM に対してエントリを追加する必要があります。

Cisco UCM または Cisco UCM に **secure** を指定することは、Cisco UCM または Cisco UCM クラスタが TLS を開始することを意味します。したがって、コンポーネントに TLS を設定する必要があります。

secure オプションは、この作業で設定することも、後で企業の TLS を設定するときに更新することもできます。

企業内の TLS は、ASA から見た Cisco Intercompany Media Engine トランクのセキュリティステータスを参照します。

Cisco UCM で Cisco Intercompany Media Engine トランクの転送セキュリティを変更する場合は、適応型セキュリティアプライアンスでも変更する必要があります。一致していないと、コールは失敗します。適応型セキュリティアプライアンスは、非セキュア IME トランクを持つ SRTP をサポートしません。適応型セキュリティアプライアンスは、SRTP がセキュア トランクで許可されることを前提としています。したがって、TLS が使用される場合は、IME トランクに対して [SRTP Allowed] をオンにする必要があります。ASA は、セキュア IME トランク コールに対して SRTP から RTP へのフォールバックをサポートしています。

プロキシは企業のエッジに置かれ、企業間で作成される SIP トランク間の SIP シグナリングを検査します。プロキシはインターネットから TLS シグナリングを終端し、TCP または TLS を Cisco UCM に対して開始します。

Transport Layer Security (TLS) は、インターネットなどのネットワーク経由の通信にセキュリティを提供する暗号化プロトコルです。TLS によって、トランスポート層エンドツーエンドでのネットワーク接続のセグメントが暗号化されます。

この作業は、内部ネットワーク内で TCP が許可されている場合は必要ありません。

ローカルの企業内で TLS を設定するための主要な手順を次に示します。

- ローカルの ASA で、自己署名証明書の別の RSA キーおよびトラストポイントを作成します。
- ローカル Cisco UCM とローカルの ASA 間で証明書をエクスポートおよびインポートします。
- ASA でローカル Cisco UCM のトラストポイントを作成します。

TLS を介した認証：N社の企業のために ASA がポートとして機能するためには、Cisco UCM は ASA からの証明書の受け入れを許可する必要があります。この処理は、Cisco UCM が証明書からサブジェクト名を抽出してセキュリティプロファイルで設定されている名前と比較するため、ASA によって示されるサブジェクト名と同じものが含まれている同じ SIP セキュリティプロファイルにすべての UC IME SIP トランクを関連付けることによって実行できます。

例

次に、UCM プロキシに接続する例を示します。

```
ciscoasa
(config)# uc-ime local_uc-ime_proxy
ciscoasa(config-uc-ime)# media-termination ime-media-term
ciscoasa(config-uc-ime)# ucm address 192.168.10.30 trunk-security-mode non-secure
ciscoasa(config-uc-ime)# ticket epoch 1 password password1234
ciscoasa(config-uc-ime)# fallback monitoring timer 120
ciscoasa(config-uc-ime)# fallback hold-down timer 30
```

umbrella

DNS インспекションエンジンが DNS ルックアップ要求を Cisco Umbrella へリダイレクトできるようにするには、DNS インспекション ポリシーマップ パラメータ コンフィギュレーションモードで **umbrella** コマンドを使用します。Cisco Umbrella をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

umbrella [tag *umbrella_policy*] [**fail-open**]

no umbrella [tag *umbrella_policy*] [**fail-open**]

構文の説明

fail-open

Cisco Umbrella DNS サーバーが使用できない場合は、このポリシーマップで Umbrella に自身を無効にさせて、DNS 要求をシステムに設定されている他の DNS サーバー（ある場合）に移動できるようにします。Umbrella DNS サーバーが再度使用可能になると、ポリシーマップはそれらの使用を再開します。

このオプションが含まれていない場合、DNS 要求は到達不能の Umbrella リゾルバへ移動し続けるので、応答は取得されません。

tag

umbrella_policy

（任意）Cisco Umbrella に定義され、デバイスに適用される、エンタープライズセキュリティポリシーの名前。ポリシーを指定しない場合、または入力した名前が Cisco Umbrella に存在しない場合、デフォルトのポリシーが指定されます。

コマンド デフォルト

タグを指定しないと、デバイス登録は、デフォルトのエンタープライズセキュリティポリシーを指定します。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|-------------------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスペアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| パラメータ コンフィギュレーション | • 対応 | • 対応 | • 対応 | • 対応 | — |

コマンド履歴

リリース 変更内容
ス

9.10(1) このコマンドが追加されました。

9.12(1) **fail-open** キーワードが追加されました。

使用上のガイドライン DNS インспекション ポリシーマップを設定する際に、次のコマンドを使用します。

アクティブな DNS インспекション ポリシーマップのこのコマンドのプレゼンスは、Cisco Umbrella 登録サーバーの登録プロセスを開始します。HTTPS 経由で行われる登録と接続を確立するには、登録サーバーの CA 証明書をインストールしておく必要があります。

グローバル コンフィギュレーション モードで **umbrella-global** コマンドを使用して、グローバル パラメータを設定する必要もあります。

例

次の例では、デフォルト ポリシーを使用して Umbrella を有効にし、グローバル DNS インспекションで使用されるデフォルトのインспекション ポリシーマップで DNScrypt も有効にします。

```
ciscoasa(config)# policy-map type inspect dns preset_dns_map
ciscoasa(config-pmap)# parameters
ciscoasa(config-pmap-p)# umbrella
ciscoasa(config-pmap-p)# dnscrypt
```

次の例では、デフォルト ポリシーを使用して Umbrella のフェール オープンを有効にし、グローバル DNS インспекションで使用されるデフォルトのインспекション ポリシーマップで DNScrypt も有効にします。タグをすでに登録していて、**fail-open** オプションのみを追加する場合は、コマンドに同じタグを含める必要があります。そうしない場合、タグなしでデバイスを再登録することになります。

```
ciscoasa(config)# policy-map type inspect dns preset_dns_map
ciscoasa(config-pmap)# parameters
ciscoasa(config-pmap-p)# umbrella
fail-open
ciscoasa(config-pmap-p)# dnscrypt
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| dnscrypt | デバイスと Cisco Umbrella 間の接続で DNScrypt 暗号化を有効にします。 |
| inspect dns | DNS インспекションをイネーブルにします。 |
| policy-map type inspect dns | DNS インспекション ポリシー マップを作成します。 |
| public-key | Cisco Umbrella で使用する公開キーを設定します。 |
| token | Cisco Umbrella への登録に必要な API トークンを指定します。 |
| timeout edns | アイドル タイムアウトを設定します。その時間が経過するまでサーバーからの応答がない場合、クライアントから Umbrella サーバーへの接続は削除されます。 |

| コマンド | 説明 |
|------------------------|----------------------------------|
| umbrella-global | Cisco Umbrella グローバルパラメータを設定します。 |

umbrella-global

Cisco Umbrella ポータルにデバイスを接続するために必要なグローバル設定を設定するために、Umbrella コンフィギュレーション モードに入るには、グローバル コンフィギュレーション モードで **umbrella-global** コマンドを使用します。グローバル Umbrella コンフィギュレーションを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

umbrella-global
no umbrella-global

構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンド デフォルト

デフォルトのグローバル Umbrella コンフィギュレーションはありません。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|-------------------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスペアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| グローバル コンフィギュレーション | • 対応 | • 対応 | • 対応 | • 対応 | — |

コマンド履歴

リリース 変更内容

9.10(1) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

Cisco Umbrella サービスに登録する場合は、デバイスを Cisco Umbrella に登録するように設定できます。

Umbrella グローバル設定は、主に、Cisco Umbrella にデバイスを登録するために必要な API トークンを定義します。Cisco Umbrella ダッシュボードからトークンを取得します。

グローバル設定が Umbrella を有効にするために十分ではありません。パラメータ コンフィギュレーション モードで **umbrella** コマンドを使用して、DNS インスペクション ポリシーマップで Umbrella を有効にする必要もあります。

例

次の例では、グローバル Umbrella 設定を構成し、デフォルトの DNS インスペクション ポリシーマップで Umbrella を有効にする方法についても説明します。

```
ciscoasa(config)# umbrella-global
ciscoasa(config-umbrella)# token AABBA59A0BDE1485C912AFE
```

Please make sure all the Umbrella Connector prerequisites are satisfied:

1. DNS server is configured to resolve api.opendns.com
2. Route to api.opendns.com is configured
3. Root certificate of Umbrella registration is installed
4. Unit has a 3DES license

```
ciscoasa(config)# policy-map type inspect dns preset_dns_map
```

```
ciscoasa(config-pmap)# parameters
```

```
ciscoasa(config-pmap-p)# umbrella
```

```
ciscoasa(config-pmap-p)# dnscrypt
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| dnscrypt | デバイスと Cisco Umbrella 間の接続で DNSCrypt 暗号化を有効にします。 |
| local-domain-bypass | DNS 要求が Cisco Umbrella をバイパスする必要があるローカルドメインを設定します。 |
| public-key | Cisco Umbrella で使用する公開キーを設定します。 |
| resolver | DNS 要求を解決する Cisco Umbrella DNS サーバーのアドレスを設定します。 |
| token | Cisco Umbrella への登録に必要な API トークンを指定します。 |
| timeout edns | アイドルタイムアウトを設定します。その時間が経過するまでサーバーからの応答がない場合、クライアントから Umbrella サーバーへの接続は削除されます。 |
| umbrella | DNS インスペクションエンジンで、DNS ルックアップ要求を Cisco Umbrella にリダイレクトできるようにします。 |

undebug

現在のセッションでデバッグ情報の表示をディセーブルにするには、特権 EXEC モードで **undebug** コマンドを使用します。

undebug { *command* | **all** }

構文の説明

all すべてのデバッグ出力をディセーブルにします。

command 指定したコマンドのデバッグをディセーブルにします。サポートされるコマンドの詳細については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

コマンドデフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

コマンドモード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|---------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスペアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| 特権 EXEC | • 対応 | • 対応 | • 対応 | • 対応 | • 対応 |

コマンド履歴

リリース 変更内容
ス

7.0(1) このコマンドが変更されました。 **debug** キーワードが追加されました。

使用上のガイドライン

次のコマンドは、**undebug** コマンドとともに使用できます。特定のコマンドのデバッグ、または特定の **debug** コマンドに関連付けられた引数とキーワードの詳細については、**debug** コマンドのエントリを参照してください。

- aaa : AAA 情報
- acl : ACL 情報
- all : すべてのデバッグ
- appfw : アプリケーション ファイアウォール情報
- arp : NP オペレーションを含む ARP
- asdm : ASDM 情報
- auto-update : Auto-update 情報
- boot-mem : ブート メモリの計算と設定

- cifs : CIFS 情報
- cmgr : CMGR 情報
- context : コンテキスト情報
- cplane : CP 情報
- crypto : クリプト情報
- ctiqbe : CTIQBE 情報
- ctl-provider : CTL プロバイダーのデバッグ情報
- dap : DAP 情報
- dcerpc : DCERPC 情報
- ddns : ダイナミック DNS 情報
- dhcpc : DHCP クライアント情報
- dhcpd : DHCP サーバー情報
- dhcprelay : DHCP リレー情報
- disk : ディスク情報
- dns : DNS 情報
- eap : EAP 情報
- eigrp : EIGRP プロトコル情報
- email : 電子メール情報
- entity : エンティティ MIB 情報
- eou : EAPoUDP 情報
- esmtp : ESMTP 情報
- fips : FIPS 140-2 情報
- fixup : フィックスアップ情報
- fover : フェールオーバー情報
- fsm : FSM 情報
- ftp : FTP 情報
- generic : その他の情報
- gtp : GTP 情報
- h323 : H323 情報

- http : HTTP 情報
- icmp : ICMP 情報
- igmp : インターネット グループ管理プロトコル
- ils : LDAP 情報
- im : IM インスペクション情報
- imagemgr : Image Manager 情報
- inspect : デバッグ情報のインスペクション
- integrityfw : Integrity ファイアウォール情報
- ip : IP 情報
- ipsec-over-tcp : IPsec over TCP 情報
- IPSec-pass-thru : ipsec-pass-thru 情報のインスペクション
- ipv6 : IPv6 情報
- iua-proxy : IUA プロキシ情報
- kerberos : KERBEROS 情報
- l2tp : L2TP 情報
- ldap : LDAP 情報
- mfib : マルチキャスト転送情報ベース
- mgcp : MGCP 情報
- module-boot : サービス モジュール ブート情報
- mrib : マルチキャストルーティング情報ベース
- nac-framework : NAC-FRAMEWORK 情報
- netbios-inspect : NETBIOS インスペクション情報
- npshim : NPSHIM 情報
- ntdomain : NT ドメイン情報
- ntp : NTP 情報
- ospf : OSPF 情報
- p2p : P2P インスペクション情報
- parser : パーサー情報
- pim : Protocol Independent Multicast

- pix : PIX 情報
- ppp : PPP 情報
- pppoe : PPPoE 情報
- pptp : PPTP 情報
- radius : RADIUS 情報
- redundant-interface : 冗長インターフェイス情報
- rip : RIP 情報
- rtp : RTP 情報
- rtsp : RTSP 情報
- sdi : SDI 情報
- sequence : シーケンス番号の追加
- session-command : セッション コマンド情報
- sip : SIP 情報
- skinny : Skinny 情報
- sla : IP SLA モニター デバッグ
- smtp-client : 電子メール システムのログ メッセージ
- splitdns : スプリット DNS 情報
- sqlnet : SQLNET 情報
- ssh : SSH 情報
- sunrpc : SUNRPC 情報
- tacacs : TACACS 情報
- tcp : WebVPN の TCP
- tcp-map : TCP マップ情報
- timestamps : タイムスタンプの追加
- track : スタティック ルート トラッキング
- vlan-mapping : VLAN マッピング情報
- vpn-sessiondb : VPN セッション データベース情報
- vpnlb : VPN ロード バランシング情報
- wccp : WCCP 情報

- webvpn : WebVPN 情報
- xdmcp : XDMCP 情報
- xml : XML パーサー情報

デバッグ出力は CPU プロセスで高プライオリティが割り当てられているため、デバッグ出力を行うとシステムが使用できなくなることがあります。このため、特定の問題のトラブルシューティングを行う場合や、Cisco TAC とのトラブルシューティングセッションの間に限り **debug** コマンドを使用してください。さらに、**debug** コマンドは、ネットワークトラフィックが少なく、ユーザも少ないときに使用することを推奨します。デバッグをこのような時間帯に行うと、**debug** コマンド処理のオーバーヘッドの増加によりシステムの使用に影響が及ぶ可能性が低くなります。

例

次に、すべてのデバッグ出力をディセーブルにする例を示します。

```
ciscoasa(config)# undebug all
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|--------------|---------------------------|
| debug | 選択したコマンドに関するデバッグ情報を表示します。 |

unit join-acceleration

クラスタ結合の高速化をイネーブルにするには、クラスタ コンフィギュレーション モードで **unit join-acceleration** コマンドを使用します。この機能を無効にするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

unit join-acceleration
no unit join-acceleration

構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンド デフォルト

このコマンドは、デフォルトでイネーブルになっています。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|---------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスペアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| クラスタ構成 | • 対応 | • 対応 | • 対応 | — | • 対応 |

コマンド履歴

リリース 変更内容
ス

9.13(1) コマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

データノードが制御ノードと同じ構成の場合、構成の同期をスキップし、結合を高速化します。この機能は、デフォルトでイネーブルにされています。この機能は各ノードで設定され、制御からデータに複製されません。



- (注) 一部の設定コマンドは、クラスタ結合の高速化と互換性がありません。これらのコマンドがノードに存在する場合、クラスタ結合の高速化が有効になっていても、設定の同期は常に発生します。クラスタ結合の高速化を動作させるには、互換性のない設定を削除する必要があります。 **show cluster info unit-join-acceleration incompatible-config** を使用して、互換性のない設定を表示します。

例

次に、クラスタ結合の高速化を無効にする例を示します。

```
ciscoasa(config)# cluster cluster1
ciscoasa(cfg-cluster)# no unit join-acceleration
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|----------------|---------------------------|
| cluster | クラスタ コンフィギュレーションモードを開始します |

unit parallel-join

Firepower 9300 シャーシ内のセキュリティモジュールがクラスタに同時に参加し、トラフィックがモジュール間で均等に分散されていることを確認するには、クラスタ グループ コンフィギュレーションモードで **unit parallel-join** コマンドを使用します。並行参加をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

unit parallel-join *num_of_units* **max-bundle-delay** *max_delay_time*
no unit parallel-join [*num_of_units* **max-bundle-delay** *max_delay_time*]

構文の説明

num_of_units モジュールがクラスタに参加する前に準備する必要がある同じシャーシ内のモジュールの最小数 (1 ~ 3) を指定します。デフォルトは 1 です。つまり、モジュールは他のモジュールの準備完了を待たずに、クラスタに参加することを意味します。たとえば、値を 3 に設定した場合、各モジュールは *max_delay_time* の間、または 3 つすべてのモジュールの準備が完了するまで待機してからクラスタに参加します。3 のすべてのモジュールがほぼ同時にクラスタの参加を要求し、同時期にトラフィックの受信を開始します。

max-bundle-delay 最大遅延時間を分単位 (0 ~ 30 分) で指定します。この時間が経過すると、モジュールは他のモジュールの準備が完了するのを待つことをやめて、クラスタに参加します。デフォルトは 0 です。つまり、モジュールは他のモジュールの準備完了を待たずに、クラスタに参加することを意味します。
max_delay_time *num_of_units* を 1 に設定した場合、この値は 0 にする必要があります。
num_of_units を 2 または 3 に設定した場合、この値は 1 以上にする必要があります。このタイマーはモジュールごとのタイマーですが、最初のモジュールがクラスタに参加すると、その他すべてのモジュールのタイマーが終了し、残りのモジュールがクラスタに参加します。

たとえば、*num_of_units* を 3、*max_delay_time* を 5 分に設定します。モジュール 1 が起動すると、その 5 分間のタイマーが開始されます。モジュール 2 が 2 分後に起動すると、その 5 分間のタイマーが開始されます。モジュール 3 が 1 分後に起動し、すべてのモジュールが 4 分符号でクラスタに参加します。モジュールはタイマーが完了するまで待機しません。モジュール 3 が起動しない場合、モジュール 1 は 5 分間タイマーの終了時にクラスタに参加し、モジュール 2 も参加します。モジュール 2 はタイマーがまだ 2 分残っていますが、タイマーが完了するまで待機しません。

コマンド デフォルト この機能はデフォルトで無効に設定されています。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|---------------------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスペアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| クラスタグループコンフィギュレーション | • 対応 | • 対応 | • 対応 | — | • 対応 |

コマンド履歴

リリース 変更内容
ス

9.10(1) コマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

他のモジュールよりもかなり前に参加したモジュールは、他のモジュールがまだ負荷を共有できないため、必要以上のトラフィックを受信することがあります。

例

次の例では、モジュールの数を 2 に、最大遅延時間を 6 分に設定します。

```
ciscoasa(config)# cluster group cluster1
ciscoasa(cfg-cluster)# unit parallel-join 2 max-bundle-delay 6
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|----------------------|-------------------------------|
| cluster group | クラスタグループコンフィギュレーションモードを開始します。 |

unix-auth-gid

UNIX グループ ID を設定するには、グループポリシー webvpn コンフィギュレーションモードで **unix-auth-gid** コマンドを使用します。このコマンドをコンフィギュレーションから削除するには、このコマンドの **no** バージョンを使用します。

unix-auth-gid identifier
no storage-objects

構文の説明

identifier 0～4294967294 の範囲の整数を指定します。

コマンド デフォルト

デフォルトは 65534 です。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|---------------------------------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスペアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| グループ ポリシー webvpn コンフィギュレーション | • 対応 | — | • 対応 | — | — |

コマンド履歴

リリー 変更内容
ス

8.0(2) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

文字列でネットワーク ファイル システム (NetFS) の場所を指定します。SMB プロトコルおよび FTP プロトコルだけがサポートされています。たとえば、smb:// (NetFS の場所) または ftp:// (NetFS の場所)。この場所の名前を **storage-objects** コマンドで使用します。

例

次に、UNIX グループ ID を 4567 に設定する例を示します。

```
ciscoasa
(config)#

group-policy test attributes
ciscoasa
(config-group-policy)#
 webvpn
ciscoasa
(config-group-webvpn)#
 unix-auth-gid 4567
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|----------------------|----------------------|
| unix-auth-uid | UNIX ユーザー ID を設定します。 |

unix-auth-uid

UNIX ユーザー ID を設定するには、グループポリシー webvpn コンフィギュレーションモードで **unix-auth-uid** コマンドを使用します。このコマンドをコンフィギュレーションから削除するには、このコマンドの **no** バージョンを使用します。

unix-auth-gid identifier
no storage-objects

構文の説明

identifier 0～4294967294 の範囲の整数を指定します。

コマンド デフォルト

デフォルトは 65534 です。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|------------------------------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスペアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| グループ ポリシー webvpn コンフィギュレーション | • 対応 | — | • 対応 | — | — |

コマンド履歴

リリー 変更内容
 ス

8.0(2) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

文字列でネットワーク ファイル システム (NetFS) の場所を指定します。SMB プロトコルおよび FTP プロトコルだけがサポートされています。たとえば、smb:// (NetFS の場所) または ftp:// (NetFS の場所)。この場所の名前を **storage-objects** コマンドで使用します。

例

次に、UNIX ユーザー ID を 333 に設定する例を示します。

```
ciscoasa
(config)#

group-policy test attributes
ciscoasa
(config-group-policy)#
 webvpn
ciscoasa
(config-group-webvpn)#
 unix-auth-gid 333
```


関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|----------------------|----------------------|
| unix-auth-gid | UNIX グループ ID を設定します。 |

サポートされていない

ソフトウェアで直接サポートされていない Diameter 要素をロギングするには、ポリシー マップ パラメータ コンフィギュレーション モードで **unsupported** コマンドを使用します。設定を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

unsupported { **application-id** | **avp** | **command-code** } **action log**
no unsupported { **application-id** | **avp** | **command-code** } **action log**

構文の説明

application-id アプリケーション ID が直接サポートされていない Diameter メッセージをロギングします。

avp 直接サポートされていない属性値ペア (AVP) が含まれている Diameter メッセージをロギングします。

command-code 直接サポートされていないコマンドコードが含まれている Diameter メッセージをロギングします。

コマンド デフォルト

デフォルトでは、ロギングなしで要素が許可されています。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|-------------------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスペアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| パラメータ コンフィギュレーション | • 対応 | • 対応 | • 対応 | • 対応 | — |

コマンド履歴

リリース 変更内容
 ス

9.5(2) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

Diameter インспекション ポリシー マップを設定する場合に、このコマンドを使用します。

これらのオプションでは、ソフトウェアで直接サポートされていないアプリケーション ID、コマンドコード、および AVP が指定されます。デフォルトでは、ロギングなしで要素が許可されています。コマンドを 3 回入力して、すべての要素のロギングを有効にできます。

例

次に、サポートされていないすべてのアプリケーション ID、コマンドコード、および AVP をロギングする例を示します。

```
ciscoasa(config)# policy-map type inspect diameter diameter-policy  
ciscoasa(config-pmap)# parameters  
ciscoasa(config-pmap-p)# unsupported application-id action log  
ciscoasa(config-pmap-p)# unsupported command-code action log  
ciscoasa(config-pmap-p)# unsupported avp action log
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| inspect diameter | Diameter インспекションを有効にします。 |
| policy-map type inspect diameter | Diameter インспекション ポリシー マップを作成します。 |

upgrade rommon

ASA 5506-X および ASA 5508-X シリーズ セキュリティ アプライアンスをアップグレードするには、特権 EXEC モードで **upgrade rommon** コマンドを使用します。

upgrade rommon { **disk 0** | **disk 1** | **flash** } :/[**path**] **filename**

構文の説明

disk0:[*path* /]*filename* このオプションは、内部フラッシュメモリを示します。**disk0**の代わりに **flash** を使用することもできます。これらはエイリアスになります。

disk1:[*path* /]*filename* このオプションは、外部フラッシュメモリカードを示します。

flash:[*path* /]*filename* このオプションは、内部フラッシュカードを示します。**flash** は **disk0**: のエイリアスです。

コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|---------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスペアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| 特権 EXEC | • 対応 | — | • 対応 | — | — |

コマンド履歴

リリー 変更内容
ス

9.3(2) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

コマンドにファイル名を指定すると、コマンドによってファイルが確認され、アップグレードを確認するよう求められます。設定情報を保存していない場合、リロードを開始する前に情報を保存するように促されます。確認すると、ASA は ROMMON になり、アップグレード手順が開始されます。

例

次に、ASA 5506-X および ASA 5508-X シリーズ セキュリティ アプライアンスをアップグレードする例を示します。

```
ciscoasa# upgrade rommon disk0:/kenton_rommon_1-0-19_release.SPA
```

```
Verifying file integrity of disk0:/kenton_rommon_1-0-19_release.SPA
Computed Hash   SHA2: cfd031b15f8f9cf8f24bc8f50051d369
```

```
8fc90ef34d86fab606755bd283d8ccd9
05c6dala4b7f061cc7f1c274bdfac98a
9ef1fa4c3892f04b2e71a6b19ddb64c4
```

```
Embedded Hash   SHA2: cfd031b15f8f9cf8f24bc8f50051d369
                  8fc90ef34d86fab606755bd283d8ccd9
                  05c6dala4b7f061cc7f1c274bdfac98a
                  9ef1fa4c3892f04b2e71a6b19ddb64c4
```

Digital signature successfully validated

```
File Name       : disk0:/kenton_rommon_1-0-19_release.SPA
Image type     : Release
```

Signer Information

```
Common Name      : abraxas
Organization Unit : NCS_Kenton_ASA
Organization Name : CiscoSystems
Certificate Serial Number : 54232BC5
Hash Algorithm   : SHA2 512
Signature Algorithm : 2048-bit RSA
Key Version      : A
```

Verification successful.

Proceed with reload? [confirm]

upload-max-size



(注) **upload-max-size** コマンドは機能しません。使用しないでください。ただし、実行コンフィギュレーションでは表示される場合があります、CLI で使用できます。

アップロードするオブジェクトの最大許容サイズを指定するには、グループポリシー **webvpn** コンフィギュレーションモードで **upload-max-size** コマンドを使用します。このオブジェクトをコンフィギュレーションから削除するには、このコマンドの **no** バージョンを使用します。

upload-max-size size
no upload-max-size

構文の説明

size アップロードされるオブジェクトの最大許容サイズを指定します。指定できる範囲は0～2147483647 です。

コマンド デフォルト

デフォルトのサイズは 2147483647 です。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|---------------------------------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスペアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| グループ ポリシー webvpn コンフィギュレーション | • 対応 | — | • 対応 | — | — |

コマンド履歴

リリース 変更内容
 ス

8.0(2) このコマンドが追加されました。

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|--------------------------|-----------------------------|
| post-max-size | ポストするオブジェクトの最大サイズを指定します。 |
| download-max-size | ダウンロードするオブジェクトの最大サイズを指定します。 |

| コマンド | 説明 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| webvpn | グループ ポリシー コンフィギュレーション モードまたはユーザー名コンフィギュレーション モードで使用します。webvpn モードを開始して、グループポリシーまたはユーザー名に適用するパラメータを設定できるようにします。 |
| webvpn | グローバル コンフィギュレーション モードで使用します。WebVPN のグローバル設定を設定できます。 |

uri-non-sip

Alert-Info ヘッダーフィールドと Call-Info ヘッダーフィールドにある SIP 以外の URI を識別するには、パラメータ コンフィギュレーション モードで **uri-non-sip** コマンドを使用します。パラメータ コンフィギュレーションモードには、ポリシーマップコンフィギュレーションモードからアクセスできます。この機能をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

uri-non-sip action { mask | log } [log]

no uri-non-sip action { mask | log } [log]

構文の説明

log 違反が発生した場合、スタンドアロンまたは追加のログを記録することを指定します。

mask SIP 以外の URI をマスクします。

コマンド デフォルト

このコマンドは、デフォルトでディセーブルになっています。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|-------------------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスペアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| パラメータ コンフィギュレーション | • 対応 | • 対応 | • 対応 | • 対応 | — |

コマンド履歴

リリー 変更内容
ス

7.2(1) このコマンドが追加されました。

例

次に、SIP インспекションポリシーマップの Alert-Info ヘッダーフィールドと Call-Info ヘッダーフィールドにある SIP 以外の URI を識別する例を示します。

```
ciscoasa(config)# policy-map type inspect sip sip_map
ciscoasa(config-pmap)# parameters
ciscoasa(config-pmap-p)# uri-non-sip action log
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|--------------|------------------------|
| class | ポリシーマップのクラスマップ名を指定します。 |

| コマンド | 説明 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| class-map type inspect | アプリケーション固有のトラフィックを照合するためのインスペクションクラスマップを作成します。 |
| policy-map | レイヤ 3/4 のポリシーマップを作成します。 |
| show running-config policy-map | 現在のポリシーマップコンフィギュレーションをすべて表示します。 |

url (crl 設定) (廃止)

CRL を取得するためのスタティック URL のリストを維持するには、**crl** 設定コンフィギュレーションモードで **url** コマンドを使用します。**crl** 設定コンフィギュレーションモードは、**crypto ca trustpoint** コンフィギュレーションモードからアクセスできます。既存の URL を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

urlindexurl
no url index url

構文の説明

index リスト内の各 URL のランクを決定する 1～5 の値を指定します。ASA は、インデックス 1 から URL を試行します。

url CRL の取得元となる URL を指定します。

コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|-------------------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスペアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| crl 設定コンフィギュレーション | • 対応 | — | • 対応 | — | — |

コマンド履歴

リリー 変更内容
 ス

7.0(1) このコマンドが追加されました。

9.13(1) このコマンドは削除されました。**match certificate** コマンドを参照してください。

使用上のガイドライン

既存の URL は上書きできません。既存の URL を置き換えるには、まずこのコマンドの **no** 形式を使用して、その URL を削除します。

例

次に、**crl** コンフィギュレーションモードを開始し、CRL 取得用の URL リストを作成およびメンテナンスするためにインデックス 3 を設定し、CRL の取得元となる URL <https://example.com> を設定する例を示します。

```
ciscoasa(configure)# crypto ca trustpoint central
ciscoasa(ca-trustpoint)# crl configure
```

```
ciscoasa(ca-crl)# url 3 https://example.com  
ciscoasa(ca-crl)#
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|-----------------------------|--------------------------------|
| crl configure | ca-crl コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| crypto ca trustpoint | トラストポイント コンフィギュレーションモードを開始します。 |
| policy | CRL の取得元を指定します。 |

url (SAML IDP)

サインインまたはサインアウト用に SAML IdP URL を設定するには、SAML IDP コンフィギュレーションモードで **url** コマンドを使用します。SAML IDP コンフィギュレーションモードにアクセスするには、まず **webvpn** コマンドを入力します。URL を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
url { sign-in | sign-out } value url
no url url
```

構文の説明

url CRL の取得元となる URL を指定します。

コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|----------------------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスペアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| SAML IDP コンフィギュレーション | • 対応 | — | • 対応 | — | — |

コマンド履歴

リリース 変更内容
ス

9.5(2) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

既存の URL は上書きできません。既存の URL を置き換えるには、まずこのコマンドの **no** 形式を使用して、その URL を削除します。

url-block

フィルタリングサーバーからのフィルタリング決定を待機する間、Webサーバーの応答に使用されるURLバッファを管理するには、**url-block** コマンドを使用します。設定を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
url-block block block_buffer
no url-block block block_buffer
url-block mempool-size memory_pool_size
no url-block mempool-size memory_pool_size
url-block url-size long_url_size
no url-block url-size long_url_size
```

構文の説明

| | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| block <i>block_buffer</i> | フィルタリングサーバーからのフィルタリング決定を待機している間に Web サーバーの応答を保存する HTTP 応答バッファを作成します。指定できる値は 1～128 です。これは、1550 バイトのブロック数を示します。 |
| mempool-size <i>memory_pool_size</i> | URL バッファ メモリ プールの最大サイズをキロバイト (KB) 単位で設定します。使用できる値は 2～10240 です。2～10240 KB の URL バッファメモリプールを指定します。 |
| url-size <i>long_url_size</i> | バッファに保存する長い各 URL の最大許容 URL サイズを KB 単位で設定します。最大 URL サイズとして指定できる値は、Websense では 2、3、または 4（それぞれ 2 KB、3 KB、4KB を表す）、Secure Computing では 2 または 3（それぞれ 2 KB、3 KB を表す）です。 |

コマンドデフォルト

このコマンドは、デフォルトでディセーブルになっています。

コマンドモード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|--------------------------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスペアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| グローバル コンフィギュ レーション | • 対応 | • 対応 | • 対応 | • 対応 | • 対応 |

コマンド履歴

リリー 変更内容
ス

7.0(1) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

Websense フィルタリングサーバーの場合、`url-block url-size` コマンドを使用すると、最大 4 KB の長い URL をフィルタリングできます。Secure Computing の場合は、`url-block url-size` コマンドを使用して、最大 3 KB の長い URL をフィルタリングできます。Websense フィルタリングサーバーおよび N2H2 フィルタリングサーバーの場合、`url-block block` コマンドを使用すると、ASA は、URL フィルタリングサーバーからの応答を待機している間、Web クライアント要求への応答として Web サーバーから受信したパケットをバッファに保存します。これにより、Web クライアントのパフォーマンスがデフォルトの ASA の動作よりも向上します。デフォルトの動作では、パケットをドロップし、接続が許可された場合に Web サーバーにパケットの再送信を要求します。

`url-block block` コマンドを使用し、フィルタリングサーバーが接続を許可した場合、ASA はブロックを HTTP 応答バッファから Web クライアントに送信し、バッファからブロックを削除します。フィルタリングサーバーが接続を拒否した場合、ASA は拒否メッセージを Web クライアントに送信し、HTTP 応答バッファからブロックを削除します。

フィルタリングサーバーからのフィルタリング決定を待っている間に、Web サーバーの応答のバッファリングに使用するブロック数を指定するには、`url-block block command` コマンドを使用します。

`url-block url-size` コマンドを `url-block mempool-size` コマンドとともに使用して、フィルタリングする URL の最大長と URL バッファに割り当てる最大メモリを指定します。Websense サーバーまたは Secure-Computing サーバーに、1159 バイトよりも長く、最大 4096 バイトまでの URL を渡す場合は、これらのコマンドを使用します。`url-block url-size` コマンドは、1159 バイトよりも長い URL をバッファに保存し、その URL を (TCP パケットストリームを使用して) Websense サーバーまたは Secure-Computing サーバーに渡します。これにより、Websense サーバーまたは Secure-Computing サーバーでは、その URL へのアクセスを許可または拒否できます。

例

次に、URL フィルタリングサーバーからの応答をバッファに保存するために 1550 バイトのブロックを 56 個割り当てる例を示します。

```
ciscoasa#(config)# url-block block 56
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>clear url-block block statistics</code> | ブロック バッファの使用状況カウンタをクリアします。 |
| <code>filter url</code> | トラフィックを URL フィルタリングサーバーに送ります。 |
| <code>show url-block</code> | N2H2 フィルタリングサーバーまたは Websense フィルタリングサーバーからの応答を待っている間の URL バッファリングに使用される URL キャッシュに関する情報を表示します。 |
| <code>url-cache</code> | N2H2 サーバーまたは Websense サーバーからの応答を保留している間の URL キャッシングをイネーブルにし、キャッシュのサイズを設定します。 |

| コマンド | 説明 |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| url-server | filter コマンドで使用する N2H2 サーバーまたは Websense サーバーを指定します。 |

url-cache

Websense サーバーから受信した URL 応答の URL キャッシングをイネーブルにし、キャッシュのサイズを設定するには、グローバルコンフィギュレーションモードで `url-cache` コマンドを使用します。設定を削除するには、このコマンドの `no` 形式を使用します。

```
url-cache { dst | src_dst } kbytes [ kb ]
no url-cache { dst | src_dst } kbytes [ kb ]
```

構文の説明

| | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dst | URL 宛先アドレスに基づくキャッシュ エントリ。すべてのユーザーが Websense サーバー上で同一の URL フィルタリングポリシーを共有している場合に、このモードを選択します。 |
| size <i>kbytes</i> | キャッシュ サイズの値を 1 ~ 128 KB の範囲で指定します。 |
| src_dst | URL 要求の送信元アドレスと URL 宛先アドレスの両方に基づくキャッシュ エントリ。このモードは、Websense サーバー上でユーザーが同じ URL フィルタリングポリシーを共有しない場合に選択します。 |
| statistics | <code>statistics</code> オプションを使用すると、キャッシュルックアップの回数やヒット率などの追加の URL キャッシュ統計情報が表示されます。 |

コマンド デフォルト

このコマンドは、デフォルトでディセーブルになっています。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|--------------------------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスペアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| グローバル コンフィギュ レーション | • 対応 | • 対応 | • 対応 | • 対応 | • 対応 |

コマンド履歴

リリース 変更内容
ス

7.0(1) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

`url-cache` コマンドには、URL サーバーからの応答をキャッシュするコンフィギュレーションオプションが用意されています。

url-cache コマンドは、URL キャッシングのイネーブル化、キャッシュサイズの設定、およびキャッシュ統計情報の表示を行う場合に使用します。



- (注) N2H2 サーバー アプリケーションは、URL フィルタリングでこのコマンドをサポートしません。

キャッシングにより、URL アクセス権限が ASA 上のメモリに保存されます。ホストが接続を要求すると、ASA は要求を Websense サーバーに転送するのではなく、一致するアクセス権限を URL キャッシュ内で探します。キャッシングをディセーブルにするには、**no url-cache** コマンドを使用します。



- (注) Websense サーバーで設定を変更した場合は、**no url-cache** コマンドでキャッシュをディセーブルにした後、**url-cache** コマンドで再度イネーブルにします。

URL キャッシュを使用しても、Websense プロトコルバージョン 1 の Websense アカウンティング ログはアップデートされません。Websense プロトコルバージョン 1 を使用している場合は、Websense を実行してログを記録し、Websense アカウンティング情報を表示できるようにします。目的のセキュリティ要求を満たす使用プロファイルを取得したら、**url-cache** をイネーブルにしてスループットを増大させます。Websense プロトコルバージョン 4 の URL フィルタリングでは、**url-cache** コマンドの使用時にアカウンティングログが更新されます。

例

次に、送信元アドレスと宛先アドレスに基づいてすべての発信 HTTP 接続をキャッシュする例を示します。

```
ciscoasa(config)# url-cache src_dst 128
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| clear url-cache statistics | コンフィギュレーションから url-cache コマンドステートメントを削除します。 |
| filter url | トラフィックを URL フィルタリング サーバーに送ります。 |
| show url-cache statistics | Websense フィルタリング サーバーから受信した URL 応答に使用される URL キャッシュに関する情報を表示します。 |
| url-server | filter コマンドで使用する Websense サーバーを指定します。 |

url-entry

ポータルページで HTTP/HTTPS URL を入力する機能をイネーブルまたはディセーブルにするには、DAP webvpn コンフィギュレーション モードで **url-entry** コマンドを使用します。

url-entry enable | enable

| | |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| enable disable | ファイル サーバーまたは共有のブラウザ機能をイネーブルまたはディセーブルにします。 |
|-------------------------|-------------------------------------------|

コマンド デフォルト デフォルトの値や動作はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|---------------------------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスペアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| DAP webvpn コンフィギュレーション | • 対応 | • 対応 | • 対応 | — | — |

コマンド履歴 リリース 変更内容
ス

8.0(2) このコマンドが追加されました。

例

次に、Finance という DAP レコードで URL 入力をイネーブルにする例を示します。

```
ciscoasa
(config) config-dynamic-access-policy-record
Finance
ciscoasa
(config-dynamic-access-policy-record) #
webvpn
ciscoasa
(config-dynamic-access-policy-record) #
url-entry enable
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| dynamic-access-policy-record | DAP レコードを作成します。 |
| file-entry | アクセス先のファイル サーバーの名前を入力する機能をイネーブルまたはディセーブルにします。 |

url-length-limit

RTSP メッセージで許可される URL の最大長を設定するには、パラメータ コンフィギュレーション モードで **url-length-limit** コマンドを使用します。パラメータ コンフィギュレーション モードには、ポリシー マップ コンフィギュレーション モードからアクセスできます。この機能をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

url-length-limit *length*
no url-length-limit *length*

構文の説明

length URL の長さ制限 (バイト単位)。値の範囲は、0 ~ 6000 です。

コマンドデフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

コマンドモード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|-------------------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスベアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| パラメータ コンフィギュレーション | • 対応 | • 対応 | • 対応 | • 対応 | — |

コマンド履歴

リリース 変更内容

8.0(2) このコマンドが追加されました。

例

次に、RTSP インспекション ポリシーマップで URL の長さ制限を設定する例を示します。

```
ciscoasa(config)# policy-map type inspect rtsp rtsp_map
ciscoasa(config-pmap)# parameters
ciscoasa(config-pmap-p)# url-length-limit 50
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| class | ポリシー マップのクラス マップ名を指定します。 |
| class-map type inspect | アプリケーション固有のトラフィックを照合するためのインспекション クラス マップを作成します。 |

| コマンド | 説明 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| policy-map | レイヤ 3/4 のポリシー マップを作成します。 |
| show running-config policy-map | 現在のポリシーマップコンフィギュレーションをすべて表示します。 |

url-list

WebVPNサーバーとURLのリストを特定のユーザーまたはグループポリシーに適用するには、グループポリシー `webvpn` コンフィギュレーションモードまたはユーザー名 `webvpn` コンフィギュレーションモードで `url-list` コマンドを使用します。`url-list none command` を使用して作成したヌル値を含めてリストを削除するには、このコマンドの `no` 形式を使用します。`no` オプションを使用すると、値を別のグループポリシーから継承できるようになります。URLリストが継承されないようにするには、`url-list none` コマンドを使用します。次回このコマンドを使用すると、前回までの設定が上書きされます。

```
url-list { value name | none } [ index ]
no url-list
```

構文の説明

| | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>index</i> | ホームページ上の表示のプライオリティを指定します。 |
| none | URLリストにヌル値を設定します。デフォルトまたは指定したグループポリシーからリストが継承されないようにします。 |
| <i>value name</i> | 設定済み URL リストの名前を指定します。このようなリストを設定するには、グローバル コンフィギュレーションモードで <code>url-list</code> コマンドを使用します。 |

コマンドデフォルト

デフォルトの URL リストはありません。

コマンドモード

次の表に、このコマンドを入力するモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスペアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| グループポリシー <code>webvpn</code> コンフィギュレーション | • 対応 | — | • 対応 | — | — |
| ユーザー名コンフィギュレーション | • 対応 | — | • 対応 | — | — |

コマンド履歴

リリー 変更内容
ス

7.0(1) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン 次回このコマンドを使用すると、前回までの設定が上書きされます。

webvpn モードで **url-list** コマンドを使用してユーザーまたはグループポリシーの WebVPN ホームページに表示する URL リストを指定する前に、XML オブジェクトでリストを作成する必要があります。グローバルコンフィギュレーションモードで **import** コマンドを使用して、URL リストをセキュリティアプライアンスにダウンロードします。次に、**url-list** コマンドを使用して、リストを特定のグループポリシーまたはユーザーに適用します。

例

次に、FirstGroupURLs という名前の URL リストを FirstGroup という名前のグループポリシーに適用し、このリストを 1 番目の URL リストに指定する例を示します。

```
ciscoasa
(config)#
  group-policy FirstGroup attributes
ciscoasa
(config-group-policy)#
  webvpn
ciscoasa (config-group-webvpn)# url-list value FirstGroupURLs 1
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| clear configure url-list | すべての url-list コマンドをコンフィギュレーションから削除します。リスト名を含めると、ASA はそのリストのコマンドだけを削除します。 |
| show running-configuration url-list | 現在設定されている一連の url-list コマンドを表示します。 |
| webvpn | webvpn モードを開始します。これは、webvpn コンフィギュレーションモード、グループポリシー webvpn コンフィギュレーションモード（特定のグループポリシーの webvpn 設定を行う場合）、またはユーザー名 webvpn コンフィギュレーションモード（特定のユーザーの webvpn 設定を行う場合）のいずれかです。 |

url-server

filter コマンドで使用する N2H2 サーバーまたは Websense サーバーを指定するには、グローバルコンフィギュレーションモードで **url-server** コマンドを使用します。設定を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

N2H2

```
url-server ( ( if_name ) ) vendor { smartfilter | n2h2 } host local_ip [ port number ] [ timeout seconds ] [ protocol { TCP [ connections number ] } | UDP ]
```

```
no url-server ( ( if_name ) ) vendor { smartfilter | n2h2 } host local_ip [ port number ] [ timeout seconds ] [ protocol { TCP [ connections number ] } | UDP ]
```

Websense

```
url-server ( if_name ) vendor websense host local_ip [ timeout seconds ] [ protocol { TCP | UDP | connections num_conns } / version ]
```

```
no url-server ( if_name ) vendor websense host local_ip [ timeout seconds ] [ protocol { TCP | UDP [ connections num_conns ] / version ]
```

構文の説明

N2H2

| | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| connections | 許容する TCP 接続の最大数を制限します。 |
| <i>num_conns</i> | セキュリティ アプライアンスから URL サーバーに作成される TCP 接続の最大数を指定します。この数はサーバーごとであるため、複数のサーバーに異なる接続値を指定できます。 |
| host local_ip | URL フィルタリング アプリケーションを実行するサーバー。 |
| <i>if_name</i> | (任意) 認証サーバーが存在するネットワーク インターフェイス。インターフェイスを指定しない場合、デフォルトは内部インターフェイスとなります。 |
| port number | N2H2 サーバー ポート。ASA は、UDP 応答のリッスンもこのポート上で行います。デフォルトのポート番号は 4005 です。 |
| protocol | プロトコルは、 TCP キーワードまたは UDP キーワードを使用して設定できます。デフォルトは TCP です。 |
| timeout seconds | 許容される最大アイドル時間で、この時間が経過すると、ASA は指定した次のサーバーに切り替わります。デフォルトは 30 秒です。 |
| vendor | 「smartfilter」または「n2h2」（下位互換性を維持するため）を使用して URL フィルタリング サービスを指定します。ただし、「smartfilter」はベンダー文字列として保存されます。 |

Websense

| | |
|--------------------|------------------------|
| connections | 許容する TCP 接続の最大数を制限します。 |
|--------------------|------------------------|

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>num_conns</i> | セキュリティ アプライアンスから URL サーバーに作成される TCP 接続の最大数を指定します。この数はサーバーごとであるため、複数のサーバーに異なる接続値を指定できます。 |
| host <i>local_ip</i> | URL フィルタリング アプリケーションを実行するサーバー。 |
| <i>if_name</i> | 認証サーバーが存在するネットワークインターフェイス。インターフェイスを指定しない場合、デフォルトは内部インターフェイスとなります。 |
| timeout <i>seconds</i> | 許容される最大アイドル時間で、この時間が経過すると、ASA は指定した次のサーバーに切り替わります。デフォルトは 30 秒です。 |
| protocol | プロトコルは、 TCP キーワードまたは UDP キーワードを使用して設定できます。デフォルトは TCP プロトコルバージョン 1 です。 |
| vendor websense | URL フィルタリング サービスのベンダーが Websense であることを示します。 |
| <i>version</i> | プロトコルバージョン 1 または 4 を指定します。デフォルトは TCP プロトコルバージョン 1 です。TCP は、バージョン 1 またはバージョン 4 を使用して設定できます。UDP は、バージョン 4 を使用してのみ設定できます。 |

コマンド デフォルト

このコマンドは、デフォルトでディセーブルになっています。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|-------------------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスペアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| グローバル コンフィギュレーション | • 対応 | — | • 対応 | • 対応 | • 対応 |

コマンド履歴

リリース 変更内容
ス

7.0(1) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

url-server コマンドでは、N2H2 または Websense URL フィルタリング アプリケーションを実行しているサーバーを指定します。URL サーバー数の上限は、シングル コンテキスト モードでは 16、マルチ コンテキスト モードでは 4 ですが、一度に使用できるアプリケーションは、N2H2 または Websense のいずれか 1 つのみです。さらに、ASA 上でコンフィギュレーションを変更しても、アプリケーションサーバー上のコンフィギュレーションは更新されないため、ベンダーの指示に従って別途更新する必要があります。

HTTPS および FTP に対して **filter** コマンドを発行するには、事前に **url-server** コマンドを設定する必要があります。すべての URL サーバーがサーバーリストから削除されると、URL フィルタリングに関連するすべての **filter** コマンドも削除されます。

サーバーを指定した後、**filter url** コマンドを使用して URL フィルタリングサービスをイネーブルにします。

サーバーの統計情報（到達不能サーバーを含む）を表示するには、**show url-server statistics** コマンドを使用します。

次の手順を実行して、URL フィルタリングを行います。

1. ベンダー固有の **url-server** コマンドの適切な形式を使用して、URL フィルタリングアプリケーションサーバーを指定します。
2. **filter** コマンドを使用して、URL フィルタリングをイネーブルにします。
3. （オプション）**url-cache** コマンドを使用して、URL キャッシングをイネーブルにし、認識される応答時間を短縮します。
4. （オプション）**url-block** コマンドを使用して、長い URL および HTTP バッファリングのサポートをイネーブルにします。
5. 実行情報を表示するには、**show url-block block statistics**、**show url-cache statistics**、または **show url-server statistics** コマンドを使用します。

N2H2 によるフィルタリングの詳細については、次の N2H2 の Web サイトを参照してください。

<http://www.n2h2.com>

Websense フィルタリングサービスの詳細については、次の Web サイトを参照してください。

<http://www.websense.com/>

次に、N2H2 の使用時に 10.0.2.54 ホストからの接続を除くすべての発信 HTTP 接続をフィルタリングする例を示します。

```
ciscoasa(config)# url-server (perimeter) vendor n2h2 host 10.0.1.1
ciscoasa(config)# filter url http 0 0 0 0
ciscoasa(config)# filter url except 10.0.2.54 255.255.255.255 0 0
```

次に、Websense の使用時に 10.0.2.54 ホストからの接続を除くすべての発信 HTTP 接続をフィルタリングする例を示します。

```
ciscoasa(config)# url-server (perimeter) vendor websense host 10.0.1.1 protocol TCP
version 4
ciscoasa(config)# filter url http 0 0 0 0
ciscoasa(config)# filter url except 10.0.2.54 255.255.255.255 0 0
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| clear url-server | URL フィルタリング サーバーの統計情報をクリアします。 |
| filter url | トラフィックを URL フィルタリング サーバーに送ります。 |
| show url-block | N2H2 フィルタリング サーバーまたは Websense フィルタリング サーバーから受信した URL 応答に使用される URL キャッシュに関する情報を表示します。 |
| url-cache | N2H2 サーバーまたは Websense サーバーからの応答を保留している間の URL キャッシングをイネーブルにし、キャッシュのサイズを設定します。 |

urgent-flag

TCP ノーマライザを通して URG ポインタを許可またはクリアするには、TCP マップ コンフィギュレーション モードで **urgent-flag** コマンドを使用します。この指定を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
urgent-flag { allow | clear }
no urgent-flag { allow clear }
```

構文の説明

allow TCP ノーマライザを通して URG ポインタを許可します。

clear TCP ノーマライザを通して URG ポインタをクリアします。

コマンドデフォルト

緊急フラグおよび緊急オフセットはデフォルトでクリアされます。

コマンドモード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|---------------------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスペアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| TCP マップ コンフィギュレーション | • 対応 | • 対応 | • 対応 | • 対応 | — |

コマンド履歴

リリー 変更内容
ス

7.0(1) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

tcp-map コマンドはモジュラ ポリシー フレームワーク インフラストラクチャと一緒に使用されます。**class-map** コマンドを使用してトラフィックのクラスを定義し、**tcp-map** コマンドで TCP インспекションをカスタマイズします。**policy-map** コマンドを使用して、新しい TCP マップを適用します。**service-policy** コマンドで、TCP インспекションをアクティブにします。

tcp-map コマンドを使用して、TCP マップ コンフィギュレーション モードを開始します。TCP マップ コンフィギュレーション モードで **urgent-flag** コマンドを使用して、緊急フラグを許可します。

URG フラグは、ストリーム中の他のデータよりもプライオリティの高い情報がこのパケットに含まれていることを示すために使用します。TCP RFC では、URG フラグの正確な解釈を明確化していません。したがって、エンドシステムにおいては緊急オフセットがさまざまな方法

で処理されます。このため、エンドシステムが攻撃を受けやすくなります。デフォルトの動作では、URG フラグとオフセットはクリアされます。

例

次に、緊急フラグを許可する例を示します。

```
ciscoasa(config)# tcp-map tmap
ciscoasa(config-tcp-map)# urgent-flag allow
ciscoasa(config)# class-map cmap
ciscoasa(config-cmap)# match port tcp eq 513
ciscoasa(config)# policy-map pmap
ciscoasa(config-pmap)# class cmap
ciscoasa(config-pmap)# set connection advanced-options tmap
ciscoasa(config)# service-policy pmap global
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| class | トラフィック分類に使用するクラス マップを指定します。 |
| policy-map | ポリシーを設定します。これは、1つのトラフィック クラスと1つ以上のアクションのアソシエーションです。 |
| set connection | 接続値を設定します。 |
| tcp-map | TCP マップを作成して、TCP マップ コンフィギュレーション モードにアクセスできるようにします。 |

user

アイデンティティファイアウォール機能をサポートするユーザーグループオブジェクトでユーザーを作成するには、ユーザーグループオブジェクトコンフィギュレーションモードで **user** コマンドを使用します。オブジェクトからユーザーを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
user [ domain_nickname \] user_name
[ no ] user [ domain_nickname \] user_name
```

構文の説明

domain_nickname (オプション) ユーザーを追加するドメインを指定します。

user_name ユーザーの名前を指定します。ユーザー名には、[a-z]、[A-Z]、[0-9]、[!@#\$%^&()-_{}.]など、あらゆる文字を使用できます。ユーザー名にスペースを含める場合は、名前全体を引用符で囲みます。

user キーワードとともに指定する *user_name* 引数には ASCII ユーザー名が含まれ、IP アドレスは指定されません。

コマンド デフォルト

domain_nickname 引数を指定しない場合、ユーザーはアイデンティティファイアウォール機能用に設定された **LOCAL** ドメインに作成されます。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|---------------------------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスペアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| オブジェクトグループユーザーコンフィギュレーション | • 対応 | • 対応 | • 対応 | • 対応 | — |

コマンド履歴

リリース 変更内容

8.4(2) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

ASA は、Active Directory ドメインコントローラでグローバルに定義されているユーザーグループについて、Active Directory サーバーに LDAP クエリを送信します。これらのグループは、ASA によりアイデンティティファイアウォール機能用にインポートされます。ただし、ローカライズされたセキュリティポリシーを持つローカルユーザーグループを必要とする、グロー

バルに定義されていないネットワーク リソースが ASA によりローカライズされている場合があります。ローカル ユーザー グループには、Active Directory からインポートされる、ネストされたグループおよびユーザー グループを含めることができます。ASA は、ローカルグループおよび Active Directory グループを統合します。ユーザーは、ローカル ユーザー グループと Active Directory からインポートされたユーザー グループに属することができます。

ASA は、最大 256 のユーザーグループをサポートします（インポートされたユーザーグループとローカルユーザーグループを含む）。

アクセスグループ、キャプチャ、またはサービスポリシー内に含めることによって、ユーザーグループ オブジェクトをアクティブにします。

ユーザー グループ オブジェクト内で、次のオブジェクト タイプを定義できます。

- **User** : オブジェクトグループユーザーに単一のユーザーを追加します。ユーザーは、ローカル ユーザーまたはインポートされたユーザーを追加できます。

インポートされたユーザーの名前は、一意でない可能性がある一般名 (cn) ではなく、一意の sAMAccountName にする必要があります。ただし、一部の Active Directory サーバー管理者は、sAMAccountName と cn を同一にすることが必要な場合があります。この場合、ASA によって **show user-identity ad-group-member** コマンドの出力に表示される cn を、ユーザーオブジェクトで定義したインポートされたユーザーに使用できます。

- **ユーザー グループ** : Microsoft Active Directory サーバーなどの外部ディレクトリ サーバーによって定義されたインポートされたユーザーグループをグループオブジェクトユーザーに追加します。

ユーザー グループのグループ名は、一意でない可能性がある cn ではなく、一意の sAMAccountName にする必要があります。ただし、一部の Active Directory サーバー管理者は、sAMAccountName と cn を同一にすることが必要な場合があります。この場合、ASA によって **show user-identity ad-group-member** コマンドの出力に表示される cn を、**user-group** キーワードで指定される *user_group_name* 引数で使用できます。



(注) *domain_nickname\user_group_name* または *domain_nickname\user_name* を、最初にオブジェクトで指定せずに、ユーザー グループ オブジェクト内に直接追加できます。 *domain_nickname* が AAA サーバーに関連付けられている場合、ユーザー オブジェクトグループがアクティブ化されると、ASA は詳細なネストされたユーザーグループおよび Microsoft Active Directory サーバーなどの外部ディレクトリサーバーで定義されたユーザーを ASA にインポートします。

- **Group-object** : ASA でローカルに定義されたグループをオブジェクトグループユーザーに追加します。



- (注) オブジェクト グループ ユーザー オブジェクト内にオブジェクトグループを含める場合、ACL最適化をイネーブルにした場合にも、ASAはアクセスグループ内のオブジェクトグループを拡張しません。**show object-group** コマンドの出力には、ヒット数は表示されません。ヒット数は、ACL最適化がイネーブルの場合に、通常のネットワーク オブジェクト グループについてのみ取得できます。

- **Description** : オブジェクト グループ ユーザーの説明を追加します。

例

次に、**user** コマンドを **user-group object** コマンドとともに使用して、アイデンティティ ファイアウォール機能で使用するユーザー グループ オブジェクトにユーザーを追加する例を示します。

```
ciscoasa(config)# object-group user sampleuser1-group
ciscoasa(config-object-group user)# description group members of sampleuser1-group
ciscoasa(config-object-group user)# user-group CSC0\group.sampleusers-all
ciscoasa(config-object-group user)# user CSC0\user2
ciscoasa(config-object-group user)# exit
ciscoasa(config)# object-group user sampleuser2-group
ciscoasa(config-object-group user)# description group members of sampleuser2-group
ciscoasa(config-object-group user)# group-object sampleuser1-group
ciscoasa(config-object-group user)# user-group CSC0\group.sampleusers-marketing
ciscoasa(config-object-group user)# user CSC0\user3
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| description | object-group user コマンドで作成されたグループに説明を追加します。 |
| group-object | ローカルで定義されたオブジェクトグループをアイデンティティ ファイアウォール機能で使用するために object-group user コマンドで作成されたユーザーオブジェクトグループに追加します。 |
| object-group user | アイデンティティ ファイアウォール機能用のユーザー グループ オブジェクトを作成します。 |
| user-group | Microsoft Active Directory からインポートされたユーザーグループを object-group user コマンドで作成されたグループに追加します。 |
| user-identity enable | Cisco Identity Firewall インスタンスを作成します。 |

user-alert

現在のアクティブセッションのすべてのクライアントレス SSL VPN ユーザーに対して、緊急メッセージのブロードキャストをイネーブルにするには、特権 EXEC モードで **user-alert** コマンドを使用します。メッセージをディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

user-alert string cancel
no user-alert

構文の説明

cancel ポップアップブラウザウィンドウの起動を取り消します。

string 英数字。

コマンド デフォルト

メッセージなし。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|---------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスペアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| 特権 EXEC | • 対応 | — | • 対応 | — | — |

コマンド履歴

リリー 変更内容
 ス

8.0(2) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを発行すると、設定されたメッセージを含むポップアップブラウザウィンドウがエンドユーザーに表示されます。このコマンドでは、ASA コンフィギュレーションファイルは変更されません。

例

次の例は、DAP トレース デバッグをイネーブルにする方法を示しています。

```
ciscoasa
#
We will reboot the security appliance at 11:00 p.m. EST time. We apologize for any inconvenience.
ciscoasa
#
```


user-authentication

ユーザー認証をイネーブルにするには、グループ ポリシー コンフィギュレーション モードで **user-authentication enable** コマンドを使用します。ユーザー認証をディセーブルにするには、**user-authentication disable** コマンドを使用します。実行コンフィギュレーションからユーザー認証属性を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。このオプションを使用すると、別のグループ ポリシーからユーザー認証の値を継承できます。

ユーザー認証をイネーブルにすると、ハードウェアクライアントの背後にいる個々のユーザーは、トンネルを介してネットワークにアクセスするために認証を受けることが必要となります。

user-authentication { enable | disable }
no user-authentication

構文の説明

disable ユーザー認証をディセーブルにします。

enable ユーザー認証をイネーブルにします。

コマンド デフォルト

ユーザー認証はディセーブルです。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|-----------------------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスペアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| グループ ポリシー コンフィギュレーション | • 対応 | — | • 対応 | — | — |

コマンド履歴

リリー 変更内容
 ス

7.0(1) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

個々のユーザーは、設定した認証サーバーの順序に従って認証されます。

プライマリ ASA でユーザー認証が必要な場合は、どのバックアップサーバーにもユーザー認証を設定する必要があります。

例

次の例は、「FirstGroup」という名前のグループポリシーに対して、ユーザー認証をイネーブルにする方法を示しています。

```
ciscoasa
(config)#
  group-policy FirstGroup attributes
ciscoasa
(config-group-policy)#
  user-authentication enable
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ip-phone-bypass | ユーザー認証を行わずに IP 電話に接続できるようにします。セキュア ユニット認証は有効なままです。 |
| leap-bypass | イネーブルにすると、VPN クライアントの背後にある無線デバイスからの LEAP パケットは、ユーザー認証の前に VPN トンネルを通過します。これにより、シスコワイヤレスアクセス ポイント デバイスを使用するワークステーションで LEAP 認証を確立できるようになります。その後、ユーザー認証ごとに再度認証を行います。 |
| secure-unit-authentication | VPN クライアントに、トンネルを開始するたびにユーザー名とパスワードによる認証を要求することによって、セキュリティを強化します。 |
| user-authentication-idle-timeout | 個々のユーザーのアイドル タイムアウトを設定します。アイドルタイムアウト期間内にユーザー接続で通信アクティビティが行われない場合、ASA によって接続が切断されます。 |

user-authentication-idle-timeout

ハードウェアクライアントの背後にいる個々のユーザーに対してアイドルタイムアウトを設定するには、グループポリシーコンフィギュレーションモードで **user-authentication-idle-timeout** コマンドを使用します。アイドルタイムアウト値を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。このオプションを使用すると、他のグループポリシーからアイドルタイムアウト値を継承できます。アイドルタイムアウト値が継承されないようにするには、**user-authentication-idle-timeout none** コマンドを使用します。

アイドルタイムアウト期間内にハードウェアクライアントの背後にいるユーザーによって通信アクティビティが行われない場合、ASA によって接続が切断されます。

user-authentication-idle-timeout { *minutes* | **none** }
no user-authentication-idle-timeout

構文の説明

minutes アイドルタイムアウト期間の分数を指定します。指定できる範囲は 1 ~ 35791394 分です。

none 無制限のアイドルタイムアウト期間を許可します。アイドルタイムアウトにヌル値を設定して、アイドルタイムアウトを拒否します。デフォルトまたは指定したグループポリシーからユーザー認証のアイドルタイムアウト値が継承されないようにします。

コマンドデフォルト

30 分。

コマンドモード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|---------------------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスペアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| グループポリシーコンフィギュレーション | • 対応 | — | • 対応 | — | — |

コマンド履歴

リリース 変更内容
 ス

7.0(1) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

最小値は 1 分、デフォルトは 30 分、最大値は 10,080 分です。

このタイマーは、VPN トンネル自体ではなく、VPN トンネルを通過するクライアントのアクセスだけを終了します。

show uauth コマンドへの応答で示されるアイドルタイムアウトは、常に Cisco Easy VPN リモートデバイスのトンネルを認証したユーザーのアイドルタイムアウト値になります。

例

次の例は、「FirstGroup」という名前のグループポリシーに 45 分のアイドルタイムアウト値を設定する方法を示しています。

```
ciscoasa
(config)#
group-policy FirstGroup attributes
ciscoasa
(config-group-policy)#
user-authentication-idle-timeout 45
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| user-authentication | ハードウェアクライアントの背後にいるユーザーに対して、接続前に ASA に識別情報を示すように要求します。 |

user-group

Microsoft Active Directory からインポートされたユーザーグループをアイデンティティファイアウォール機能で使用するために **object-group user** コマンドで作成されたグループに追加するには、**user-group object** コンフィギュレーションモードで **user-group** コマンドを使用します。オブジェクトからユーザーグループを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
user-group [ domain_nickname \ ] user_group_name
[ no ] user-group [ domain_nickname \ ] user_group_name
```

構文の説明

domain_nickname (オプション) ユーザーグループを作成するドメインを指定します。

user_group_name ユーザーグループの名前を指定します。グループ名には、[a-z]、[A-Z]、[0-9]、[!@#\$%^&()-_{}.]など、あらゆる文字を使用できます。グループ名にスペースを含める場合は、名前全体を引用符で囲みます。

コマンド デフォルト

domain_nickname 引数を指定しない場合、ユーザーグループはアイデンティティファイアウォール機能用に設定された **LOCAL** ドメインに作成されます。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|---------------------------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスペアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| オブジェクトグループユーザーコンフィギュレーション | • 対応 | • 対応 | • 対応 | • 対応 | — |

コマンド履歴

リリース 変更内容
ス

8.4(2) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

ASA は、Active Directory ドメインコントローラでグローバルに定義されているユーザーグループについて、Active Directory サーバーに LDAP クエリを送信します。これらのグループは、ASA によりアイデンティティファイアウォール機能用にインポートされます。ただし、ローカライズされたセキュリティポリシーを持つローカルユーザーグループを必要とする、グローバルに定義されていないネットワークリソースが ASA によりローカライズされている場合があります。ローカルユーザーグループには、Active Directory からインポートされる、ネストされたグループおよびユーザーグループを含めることができます。ASA は、ローカルグループ

プおよび Active Directory グループを統合します。ユーザーは、ローカル ユーザー グループと Active Directory からインポートされたユーザー グループに属することができます。

ASA は、最大 256 のユーザーグループをサポートします（インポートされたユーザーグループとローカルユーザーグループを含む）。

アクセスグループ、キャプチャ、またはサービスポリシー内に含めることによって、ユーザーグループ オブジェクトをアクティブにします。

ユーザー グループ オブジェクト内で、次のオブジェクト タイプを定義できます。

- **User** : オブジェクトグループユーザーに単一のユーザーを追加します。ユーザーは、ローカル ユーザーまたはインポートされたユーザーを追加できます。

インポートされたユーザーの名前は、一意でない可能性がある一般名 (cn) ではなく、一意の sAMAccountName にする必要があります。ただし、一部の Active Directory サーバー管理者は、sAMAccountName と cn を同一にすることが必要な場合があります。この場合、ASA によって **show user-identity ad-group-member** コマンドの出力に表示される cn を、ユーザーオブジェクトで定義したインポートされたユーザーに使用できます。

- **ユーザー グループ** : Microsoft Active Directory サーバーなどの外部ディレクトリ サーバーによって定義されたインポートされたユーザーグループをグループオブジェクトユーザーに追加します。

ユーザー グループのグループ名は、一意でない可能性がある cn ではなく、一意の sAMAccountName にする必要があります。ただし、一部の Active Directory サーバー管理者は、sAMAccountName と cn を同一にすることが必要な場合があります。この場合、ASA によって **show user-identity ad-group-member** コマンドの出力に表示される cn を、**user-group** キーワードで指定される *user_group_name* 引数で使用できます。



- (注) *domain_nickname\user_group_name* または *domain_nickname\user_name* を、最初にオブジェクトで指定せずに、ユーザー グループ オブジェクト内に直接追加できます。 *domain_nickname* が AAA サーバーに関連付けられている場合、ユーザー オブジェクトグループがアクティブ化されると、ASA は詳細なネストされたユーザーグループおよび Microsoft Active Directory サーバーなどの外部ディレクトリサーバーで定義されたユーザーを ASA にインポートします。

- **Group-object** : ASA でローカルに定義されたグループをオブジェクトグループユーザーに追加します。



- (注) オブジェクトグループユーザー オブジェクト内にオブジェクトグループを含める場合、ACL 最適化をイネーブルにした場合にも、ASA はアクセスグループ内のオブジェクトグループを拡張しません。 **show object-group** コマンドの出力には、ヒット数は表示されません。ヒット数は、ACL 最適化がイネーブルの場合に、通常のネットワーク オブジェクトグループについてのみ取得できます。

- **Description** : オブジェクト グループ ユーザーの説明を追加します。

例

次に、**user-group** コマンドを **user-group object** コマンドとともに使用して、アイデンティティ ファイアウォール機能で使用するユーザー グループ オブジェクトにユーザーを追加する例を示します。

```
ciscoasa(config)# object-group user sampleuser1-group
ciscoasa(config-object-group user)# description group members of sampleuser1-group
ciscoasa(config-object-group user)# user-group CSC0\group.sampleusers-all
ciscoasa(config-object-group user)# user CSC0\user2
ciscoasa(config-object-group user)# exit
ciscoasa(config)# object-group user sampleuser2-group
ciscoasa(config-object-group user)# description group members of sampleuser2-group
ciscoasa(config-object-group user)# group-object sampleuser1-group
ciscoasa(config-object-group user)# user-group CSC0\group.sampleusers-marketing
ciscoasa(config-object-group user)# user CSC0\user3
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| description | object-group user コマンドで作成されたグループに説明を追加します。 |
| group-object | ローカルで定義されたオブジェクトグループをアイデンティティ ファイアウォール機能で使用するために object-group user コマンドで作成されたユーザーオブジェクトグループに追加します。 |
| object-group user | アイデンティティ ファイアウォール機能用のユーザー グループ オブジェクトを作成します。 |
| user | object-group user コマンドで作成されたオブジェクトグループにユーザーを追加します。 |
| user-identity enable | Cisco Identity Firewall インスタンスを作成します。 |

user-identity action ad-agent-down

Active Directory エージェントが応答不能の場合の Cisco アイデンティティ ファイアウォール インスタンスに対するアクションを設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで **user-identity action ad-agent-down** コマンドを使用します。アイデンティティ ファイアウォール インスタンスに対するこのアクションを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

user-identity action ad-agent-down disable-user-identity-rule
no user-identity action ad-agent-down disable-user-identity-rule

構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンド デフォルト

デフォルトでは、このコマンドはディセーブルです。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|-------------------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスペアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| グローバル コンフィギュレーション | • 対応 | • 対応 | • 対応 | — | — |

コマンド履歴

リリース 変更内容
 ス

8.4(2) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

AD エージェントが応答していない場合のアクションを指定します。

AD エージェントがダウンしている状況で、**user-identity action ad-agent-down** コマンドが設定されている場合、ASA により、そのドメイン内のユーザーに関連付けられているユーザー アイデンティティ ルールがディセーブルにされます。さらに、**show user-identity user** コマンドによって表示される出力では、そのドメイン内のすべてのユーザー IP アドレスがディセーブルとマークされます。

例

次に、アイデンティティ ファイアウォールに対してこのアクションをイネーブルにする例を示します。

```
ciscoasa
(config)#
user-identity action ad-agent-down disable-user-identity-rule
```


関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| clear configure user-identity | アイデンティティファイアウォール機能の設定をクリアします。 |

user-identity action domain-controller-down

Active Directory ドメインコントローラが応答不能の場合の Cisco アイデンティティファイアウォールインスタンスに対するアクションを設定するには、グローバルコンフィギュレーションモードで **user-identity action domain-controller-down** コマンドを使用します。このアクションを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

user-identity action domain-controller-down domain_nickname disable-user-identity-rule
no user-identity action domain-controller-down domain_nickname disable-user-identity-rule

構文の説明

domain_nickname アイデンティティファイアウォールのドメイン名を指定します。

コマンド デフォルト

デフォルトでは、このコマンドはディセーブルです。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|----------------------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスペアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| グローバル コンフィギュレーション | • 対応 | • 対応 | • 対応 | — | — |

コマンド履歴

リリー 変更内容
ス

8.4(2) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

Active Directory ドメインコントローラが応答しないためにドメインがダウンしている場合のアクションを指定します。

ドメインがダウンしたときに、**disable-user-identity-rule** キーワードが設定されている場合、ASA はそのドメインのユーザーアイデンティティと IP アドレスのマッピングをディセーブルにします。さらに、**show user-identity user** コマンドによって表示される出力では、そのドメイン内のすべてのユーザー IP アドレスがディセーブルとマークされます。

例

次に、アイデンティティファイアウォールに対してこのアクションを設定する例を示します。

```
ciscoasa (config) #
user-identity action domain-controller-down SAMPLE disable-user-identity-rule
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| clear configure user-identity | アイデンティティファイアウォール機能の設定をクリアします。 |

user-identity action mac-address-mismatch

ユーザーの MAC アドレスが ASA デバイス IP アドレスと一致しないことが明らかになった場合の Cisco アイデンティティ ファイアウォール インスタンスに対するアクションを設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで **user-identity action mac-address mismatch** コマンドを使用します。このアクションを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

user-identity action mac-address mismatch remove-user-ip
no user-identity action mac-address mismatch remove-user-ip

構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンド デフォルト

デフォルトでは、このコマンドが指定されている場合、ASA は **remove-user-ip** キーワードを使用します。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|-------------------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスペアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| グローバル コンフィギュレーション | • 対応 | • 対応 | • 対応 | — | — |

コマンド履歴

リリー 変更内容
ス

8.4(2) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

ユーザーの MAC アドレスが、そのアドレスに現在マッピングされている ASA デバイス IP アドレスと一致しないことが明らかになった場合のアクションを指定します。このアクションは、ユーザー アイデンティティ ルールの効果を無効にします。

user-identity action mac-address-mismatch コマンドを設定すると、ASA は、そのクライアントのユーザーアイデンティティと IP アドレスのマッピングを削除します。

例

次に、アイデンティティ ファイアウォールを設定する例を示します。

```
ciscoasa
(config)#
user-identity action mac-address-mismatch remove-user-ip
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| clear configure user-identity | アイデンティティファイアウォール機能の設定をクリアします。 |

user-identity action netbios-response-fail

クライアントがNetBIOSプロブに回答しない場合のCiscoアイデンティティファイアウォールインスタンスに対するアクションを設定するには、グローバルコンフィギュレーションモードで **user-identity action netbios-response-fail** コマンドを使用します。このアクションを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

user-identity action netbios-response-fail remove-user-ip
no user-identity action netbios-response-fail remove-user-ip

構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドデフォルト

デフォルトでは、このコマンドはディセーブルです。

コマンドモード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|----------------------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスペアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| グローバル コンフィギュレーション | • 対応 | • 対応 | • 対応 | — | — |

コマンド履歴

リリー 変更内容
ス

8.4(2) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

クライアントがNetBIOSプロブに回答しない場合のアクションを指定します。このような状況には、そのクライアントへのネットワーク接続がブロックされている場合やクライアントがアクティブでない場合などがあります。

user-identity action remove-user-ip コマンドを設定すると、ASA は、そのクライアントのユーザーアイデンティティと IP アドレスのマッピングを削除します。

例

次に、アイデンティティファイアウォールを設定する例を示します。

```
ciscoasa
(config)#
user-identity action netbios-response-fail remove-user-ip
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| clear configure user-identity | アイデンティティファイアウォール機能の設定をクリアします。 |

user-identity ad-agent aaa-server

Cisco アイデンティティ ファイアウォール インスタンスの AD エージェントのサーバーグループを定義するには、AAA サーバー ホスト コンフィギュレーション モードで **user-identity ad-agent aaa-server** コマンドを使用します。このアクションを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
user-identity user-identity ad-agent aaa-server aaa_server_group_tag
no user-identity user-identity ad-agent aaa-server aaa_server_group_tag
```

構文の説明

aaa_server_group_tag アイデンティティ ファイアウォールに関連付けられた AAA サーバー グループを指定します。

コマンド デフォルト

このコマンドには、デフォルトはありません。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|-------------------------------------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスペアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| AAA サーバー ホスト コン フィギュレー ション | • 対応 | • 対応 | • 対応 | — | — |

コマンド履歴

リリー 変更内容
ス

8.4(2) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

aaa_server_group_tag 変数に定義する最初のサーバーがプライマリ AD エージェントとなり、次に定義するサーバーがセカンダリ AD エージェントとなります。

アイデンティティファイアウォールでは、2つの AD エージェントホストのみ定義できます。

プライマリ AD エージェントが停止していることを ASA が検出し、セカンダリエージェントが指定されている場合、セカンダリ AD エージェントに切り替えます。AD エージェントの AAA サーバーは通信プロトコルとして RADIUS を使用するため、ASA と AD エージェントとの共有秘密のキー属性を指定する必要があります。

例

次に、アイデンティティ ファイアウォールの AD エージェントの AAA サーバー ホストを定義する例を示します。


```
ciscoasa(config-aaa-server-hostkey)#  
user-identity ad-agent aaa-server adagent
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| clear configure user-identity | アイデンティティファイアウォール機能の設定をクリアします。 |

user-identity ad-agent active-user-database

ASA が Cisco アイデンティティ ファイアウォール インスタンスの AD エージェントからユーザーアイデンティティと IP アドレスのマッピング情報を取得する方法を定義するには、グローバル コンフィギュレーション モードで **user-identity ad-agent active-user-database** コマンドを使用します。設定を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

user-identity user-identity ad-agent active-user-database { on-demand | full-download }
no user-identity user-identity ad-agent active-user-database { on-demand | full-download }

構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンド デフォルト

デフォルトでは、ASA 5505 は **on-demand** オプションを使用します。それ以外の ASA プラットフォームは **full-download** オプションを使用します。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|-------------------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスペアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| グローバル コンフィギュレーション | • 対応 | • 対応 | • 対応 | — | — |

コマンド履歴

リリース 変更内容
 ス

8.4(2) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

ASA が AD エージェントからユーザーアイデンティティと IP アドレスのマッピング情報を取得する方法を定義します。

- **full-download** : ASA が、ASA の起動時に IP/ユーザーマッピングテーブル全体をダウンロードし、ユーザーのログインおよびログアウト時に増分 IP/ユーザーマッピングを受信するように指示する要求を AD エージェントに送信することを指定します。
- **on-demand** : ASA が新しい接続を必要とするパケットを受信し、その送信元 IP アドレスのユーザーがユーザー アイデンティティ データベースに含まれていない場合に、ASA が AD エージェントから IP アドレスのユーザー マッピング情報を取得することを指定します。

デフォルトでは、ASA 5505 は **on-demand** オプションを使用します。それ以外の ASA プラットフォームは **full-download** オプションを使用します。

フルダウンロードはイベントドリブンです。つまり、2回目以降のデータベースダウンロード要求は、ユーザーアイデンティティとIPアドレスマッピングデータベースの更新内容だけを送信します。

ASAが変更要求をADエージェントに登録すると、ADエージェントは新しいイベントをASAに送信します。

例

次に、アイデンティティファイアウォールに対してこのオプションを設定する例を示します。

```
ciscoasa(config)#  
user-identity ad-agent active-user-database full-download
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| clear configure user-identity | アイデンティティファイアウォール機能の設定をクリアします。 |

user-identity ad-agent hello-timer

ASA と Cisco アイデンティティファイアウォール インスタンスの AD エージェントとの間のタイマーを定義するには、グローバルコンフィギュレーションモードで **user-identity ad-agent hello-timer** コマンドを使用します。設定を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

user-identity ad-agent hello-timer seconds seconds retry-times number
no user-identity ad-agent hello-timer seconds seconds retry-times number

構文の説明

number タイマーのリトライ回数を指定します。

seconds タイマーの時間の長さを指定します。

コマンド デフォルト

デフォルトでは、Hello タイマーは間隔が 30 秒、リトライ回数が 5 回に設定されます。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|--------------------------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスペアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| グローバル コンフィギュ レーション | • 対応 | • 対応 | • 対応 | — | — |

コマンド履歴

リリー 変更内容
ス

8.4(2) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

ASA と AD エージェントとの間の Hello タイマーを定義します。

ASA と AD エージェントとの間の Hello タイマーは、ASA が hello パケットを交換する頻度を定義します。ASA は、hello パケットを使用して、ASA 複製ステータス (in-sync または out-of-sync) とドメインステータス (up または down) を取得します。ASA は、AD エージェントから応答を受信しなかった場合、指定された間隔が経過した後、hello パケットを再送信します。

デフォルトでは、Hello タイマーは間隔が 30 秒、リトライ回数が 5 回に設定されます。

例

次に、アイデンティティファイアウォールに対してこのオプションを設定する例を示します。

```
ciscoasa(config)#  
user-identity ad-agent hello-timer seconds 20 retry-times 3
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| clear configure user-identity | アイデンティティファイアウォール機能の設定をクリアします。 |

user-identity ad-agent event-timestamp-check

認可変更リプレイアタックからASAを保護するためにRADIUSイベントタイムスタンプチェックをイネーブルにするには、グローバルコンフィギュレーションモードで **user-identity ad-agent event-timestamp-check** コマンドを使用します。設定を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

user-identity ad-agent event-timestamp-check
no user-identity ad-agent event-timestamp-check

構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンド デフォルト

デフォルト設定では無効になっています。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|----------------------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスペアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| グローバル コンフィギュレーション | • 対応 | • 対応 | • 対応 | • 対応 | — |

コマンド履歴

リリース 変更内容
 ス

9.1(5) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドは、ASA が受信する各 ID の最後のイベントのタイムスタンプを追跡し、イベントのタイムスタンプが ASA のクロックより 5 分以上古い場合、またはメッセージのタイムスタンプが最後のイベントのタイムスタンプよりも前の場合にメッセージを廃棄することを可能にします。

最後のイベントのタイムスタンプの情報がない新たに起動された ASA の場合は、ASA は自身のクロックとイベントのタイムスタンプを比較します。イベントから少なくとも 5 分以上経過している場合、ASA はメッセージを受け入れません。



(注) NTP を使用して互いにクロックを同期させるように ASA、Active Directory、Active Directory エージェントを設定することを推奨します。

例

次に、アイデンティティ ファイアウォールにイベント タイムスタンプ チェックを設定する例を示します。

```
ciscoasa(config)#  
user-identity ad-agent event-timestamp-check
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| user-identity ad-agent hello-timer | ASA と Cisco アイデンティティ ファイアウォール インスタンスの AD エージェントとの間のタイマーを定義します。 |

user-identity default-domain

Cisco アイデンティティ ファイアウォール インスタンスのデフォルトドメインを指定するには、グローバルコンフィギュレーションモードで **user-identity default-domain** コマンドを使用します。デフォルトドメインを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

user-identity default-domain *domain_NetBIOS_name*
no user-identity default-domain *domain_NetBIOS_name*

構文の説明

domain_NetBIOS_name アイデンティティ ファイアウォールのデフォルト ドメインを指定します。

コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|-------------------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスペアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| グローバル コンフィギュレーション | • 対応 | • 対応 | • 対応 | — | — |

コマンド履歴

リリー 変更内容
ス

8.4(2) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

domain_NetBIOS_name には、「a-z」、「A-Z」、「0-9」、「!@#%&^&()-_+=+[]{};,」で構成される最大32文字の名前を入力します。ただし、先頭に「.」と「」（スペース）を使用することはできません。ドメイン名にスペースを含める場合は、名前全体を引用符で囲みます。ドメイン名では、大文字と小文字が区別されません。

デフォルトドメインは、ユーザーまたはグループにドメインが明示的に設定されていない場合に、すべてのユーザーおよびユーザー グループで使用されます。デフォルトドメインを指定しない場合、ユーザーおよびグループのデフォルトドメインはLOCALとなります。マルチコンテキストモードでは、システム実行スペース内だけでなく、各コンテキストについてデフォルトドメイン名を設定できます。



- (注) 指定するデフォルトドメイン名は、Active Directory ドメインコントローラに設定された NetBIOS ドメイン名と一致している必要があります。ドメイン名が一致しない場合、AD エージェントは、ユーザーアイデンティティと IP アドレスのマッピングを ASA の設定時に入力されたドメイン名に誤って関連付けます。NetBIOS ドメイン名を表示するには、任意のテキストエディタで Active Directory ユーザー イベント セキュリティ ログを開きます。

アイデンティティファイアウォールは、ローカルに定義されたすべてのユーザーグループまたはユーザーに対して LOCAL ドメインを使用します。Web ポータル (カットスループロキシ) 経由でログインしたユーザーは、認証された Active Directory ドメインに属すると見なされます。VPN 経由でログインしたユーザーは、VPN が Active Directory で LDAP によって認証される場合を除き、LOCAL ドメインに属するユーザーと見なされます。これにより、アイデンティティファイアウォールはユーザーをそれぞれの Active Directory ドメインに関連付けることができます。

例

次に、アイデンティティファイアウォールのデフォルトドメインを設定する例を示します。

```
ciscoasa(config)#
user-identity default-domain SAMPLE
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| clear configure user-identity | アイデンティティファイアウォール機能の設定をクリアします。 |

user-identity domain

Cisco アイデンティティファイアウォールインスタンスのドメインを関連付けるには、グローバルコンフィギュレーションモードで **user-identity domain** コマンドを使用します。ドメインの関連付けを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

user-identity domain *domain_nickname* **aaa-server** *aaa_server_group_tag*
no user-identity domain *domain_nickname* **aaa-server** *aaa_server_group_tag*

構文の説明

aaa_server_group_tag アイデンティティファイアウォールに関連付けられた AAA サーバーグループを指定します。

domain_nickname アイデンティティファイアウォールのドメイン名を指定します。

コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|--------------------------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスペアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| グローバル コンフィギュ レーション | • 対応 | • 対応 | • 対応 | — | — |

コマンド履歴

リリー 変更内容
ス

8.4(2) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

AAA サーバーでユーザーグループクエリーのインポート用に定義された LDAP パラメータをドメイン名に関連付けます。

domain_nickname には、「a-z」、「A-Z」、「0-9」、「!@#%&()-_+[]{};,」で構成される最大 32 文字の名前を入力します。ただし、先頭に「.」と「」（スペース）を使用することはできません。ドメイン名にスペースを含める場合は、スペースを引用符で囲む必要があります。ドメイン名では、大文字と小文字が区別されません。

例

次に、アイデンティティファイアウォールのドメインを関連付ける例を示します。

```
ciscoasa(config)#
user-identity domain SAMPLE aaa-server ds
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| clear configure user-identity | アイデンティティファイアウォール機能の設定をクリアします。 |

user-identity enable

Cisco アイデンティティファイアウォールインスタンスを作成するには、グローバルコンフィギュレーションモードで **user-identity enable** コマンドを使用します。アイデンティティファイアウォールインスタンスをディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

user-identity enable
no user-identity enable

構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドデフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

コマンドモード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|----------------------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスペアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| グローバル コンフィギュレーション | • 対応 | • 対応 | • 対応 | — | — |

コマンド履歴

リリース 変更内容
ス

8.4(2) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドは、アイデンティティファイアウォールをイネーブルにします。

例

次に、アイデンティティファイアウォールをイネーブルにする例を示します。

```
ciscoasa
(config)# user-identity enable
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| clear configure user-identity | アイデンティティファイアウォール機能の設定をクリアします。 |

user-identity inactive-user-timer

Cisco アイデンティティファイアウォールインスタンスでユーザーがアイドル状態であると見なされるまでの時間を指定するには、グローバルコンフィギュレーションモードで **user-identity inactive-user-timer** コマンドを使用します。タイマーを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

user-identity inactive-user-timer minutes minutes
no user-identity inactive-user-timer minutes minutes

構文の説明

minutes ユーザーがアイドル状態であると見なされるまでの時間を分単位で指定します。これは、ASA が指定された時間にわたりユーザーの IP アドレスからトラフィックを受信しなかった場合を意味します。

コマンド デフォルト

デフォルトでは、アイドルタイムアウトは 60 分に設定されます。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|----------------------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスペアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| グローバル コンフィギュレーション | • 対応 | • 対応 | • 対応 | — | — |

コマンド履歴

リリー 変更内容
ス

8.4(2) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

タイマーの期限が切れると、ユーザーの IP アドレスが非アクティブとマークされ、ローカルキャッシュ内のユーザーアイデンティティと IP アドレスのマッピングデータベースから削除されます。ASA は、この IP アドレスの削除を AD エージェントに通知しません。既存のトラフィックは通過を許可されます。このコマンドを指定すると、ASA は NetBIOS ログアウトプロンプトが設定されている場合でも非アクティブタイマーを実行します。



(注) アイドルタイムアウト オプションは VPN ユーザーまたはカットスルー プロキシユーザーには適用されません。

例

次に、アイデンティティ ファイアウォールを設定する例を示します。

```
ciscoasa(config)#  
user-identity inactive-user-timer minutes 120
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| clear configure user-identity | アイデンティティファイアウォール機能の設定をクリアします。 |

user-identity logout-probe

Cisco アイデンティティファイアウォールインスタンスに対する NetBIOS プロブをイネーブルにするには、グローバルコンフィギュレーションモードで **user-identity logout-probe** コマンドを使用します。プロブを削除してディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

user-identity logout-probe netbios local-system probe-time minutes minutes retry-interval seconds seconds retry-count times [user-not-needed | match-any | exact-match]
no user-identity logout-probe netbios local-system probe-time minutes minutes retry-interval seconds seconds retry-count times [user-not-needed | match-any | exact-match]

構文の説明

minutes プロブ間隔を分単位で指定します。

seconds リトライインターバルの時間の長さを指定します。

times プロブのリトライ回数は、次のように指定してください。

コマンドデフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

コマンドモード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|--------------------------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスペアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| グローバル コンフィギュ レーション | • 対応 | • 対応 | • 対応 | — | — |

コマンド履歴

リリース 変更内容
8

8.4(2) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

NetBIOS パケットを最小限に抑えるために、ASA は、ユーザーが指定された分数を超えてアイドル状態である場合のみ NetBIOS プロブをクライアントに送信します。

NetBIOS プロブ タイマーを 1 ～ 65535 分に設定し、リトライ インターバルを 1 ～ 256 回に設定します。プロブのリトライ回数は、次のように指定してください。

- **match-any** : クライアントからの NetBIOS 応答に IP アドレスに割り当てられたユーザーのユーザー名が含まれている場合、ユーザーアイデンティティは有効と見なされます。この

オプションを指定するためには、クライアントで Messenger サービスがイネーブルになっており、WINS サーバーが設定されている必要があります。

- **exact-match** : NetBIOS 応答に IP アドレスに割り当てられたユーザーのユーザー名だけが含まれている必要があります。そうでない場合、その IP アドレスのユーザーアイデンティティは無効と見なされます。このオプションを指定するためには、クライアントで Messenger サービスがイネーブルになっており、WINS サーバーが設定されている必要があります。
- **user-not-needed** : ASA がクライアントから NetBIOS 応答を受信した場合、ユーザーアイデンティティは有効と見なされます。

アイデンティティ ファイアウォールは、少なくとも 1 つのセキュリティ ポリシーに存在するアクティブ状態のユーザー アイデンティティに対してのみ NetBIOS プロブを実行します。ASA は、ユーザーがカットスループロキシ経由または VPN を使用してログインするクライアントについては、NetBIOS プロブを実行しません。

例

次に、アイデンティティ ファイアウォールを設定する例を示します。

```
ciscoasa(config)# user-identity logout-probe netbios local-system probe-time minutes 10
retry-interval seconds 10 retry-count 2 user-not-needed
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| clear configure user-identity | アイデンティティファイアウォール機能の設定をクリアします。 |

user-identity monitor

クラウド Web セキュリティのために、指定されたユーザーまたはグループの情報を AD エージェントからダウンロードするには、グローバルコンフィギュレーションモードで `user-identity monitor` コマンドを使用します。モニタリングを停止するには、このコマンドの `no` 形式を使用します。

```
user-identity monitor { user-group [ domain-name \\ ] group-name | object-group-user
object-group-name
```

```
no user-identity monitor { user-group [ domain-name \\ ] group-name | object-group-user
object-group-name
```

構文の説明

object-group-user
object-group-name **object-group user** 名を指定します。このグループには、複数のグループを含めることができます。

user-group
[domain-name\\]group-name グループ名をインラインで指定します。ドメインとグループの間に 2 つのバックスラッシュ (\\) を指定しますが、ASA は、クラウド Web セキュリティへの送信時に、クラウド Web セキュリティの表記規則に準拠するようにバックスラッシュが 1 つのみ含まれるように名前を変更します。

コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|----------------------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスペアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| グローバル コンフィギュレーション | • 対応 | • 対応 | • 対応 | • 対応 | — |

コマンド履歴

リリース 変更内容
ス

8.4(2) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

アイデンティティファイアウォール機能を使用する場合、ASA は、アクティブな ACL に含まれるユーザーおよびグループの AD サーバーからのユーザーアイデンティティ情報のみをダウンロードします。ACL は、アクセスルール、AAA ルール、サービスポリシールール、またはアクティブと見なされるその他の機能で使用する必要があります。クラウド Web セキュリティでは、そのポリシーがユーザー アイデンティティに基づくことができるため、すべてのユー

ザーに対する完全なアイデンティティファイアウォールカバレッジを取得するには、アクティブな ACL の一部ではないグループをダウンロードする必要があります。たとえば、ユーザーおよびグループを含む ACL を使用するようにクラウド Web セキュリティ サービス ポリシー ルールを設定し、関連するグループをアクティブ化できますが、これは必須ではありません。IP アドレスのみに基づく ACL を使用できます。ユーザー アイデンティティ モニター機能では、AD エージェントからグループ情報を直接ダウンロードすることができます。

ASA は、ユーザー アイデンティティ モニター用に設定されたグループ、アクティブな ACL に よってモニターされているグループも含めて 512 以下のグループモニターできます。

例

次に、CISCO\\Engineering ユーザー グループをモニターする例を示します。

```
ciscoasa(config)# user-identity monitor user-group CISCO\\Engineering
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| class-map type inspect scansafe | ホワイトリストに記載されたユーザーとグループのインスペクション クラス マップを作成します。 |
| default user group | ASA に入ってくるユーザーのアイデンティティを ASA が判別できない場合のデフォルトのユーザー名やグループを指定します。 |
| http[s] (パラメータ) | インスペクション ポリシー マップのサービス タイプ (HTTP または HTTPS) を指定します。 |
| inspect scansafe | このクラスのトラフィックに対するクラウド Web セキュリティ インスペクションをイネーブルにします。 |
| license | 要求の送信元の組織を示すため、ASA がクラウド Web セキュリティ プロキシ サーバーに送信する認証キーを設定します。 |
| match user group | ユーザーまたはグループをホワイトリストと照合します。 |
| policy-map type inspect scansafe | インスペクション ポリシー マップを作成すると、ルールのために必要なパラメータを設定し、任意でホワイトリストを識別できます。 |
| retry-count | 再試行回数値を入力します。この値は、可用性をチェックするために、クラウド Web セキュリティ プロキシ サーバーをポーリングする前に ASA が待機する時間です。 |
| scansafe | マルチ コンテキスト モードでは、コンテキストごとにクラウド Web セキュリティを許可します。 |
| scansafe general-options | 汎用クラウド Web セキュリティ サーバー オプションを設定します。 |

| コマンド | 説明 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| server {primary backup} | プライマリまたはバックアップのクラウド Web セキュリティプロキシサーバーの完全修飾ドメイン名または IP アドレスを設定します。 |
| show conn scansafe | 大文字の Z フラグに示されたようにすべてのクラウド Web セキュリティ接続を表示します。 |
| show scansafe server | サーバーが現在のアクティブサーバー、バックアップサーバー、または到達不能のいずれであるか、サーバーのステータスを表示します。 |
| show scansafe statistics | 合計と現在の HTTP 接続を表示します。 |
| user-identity monitor | AD エージェントから指定したユーザーまたはグループ情報をダウンロードします。 |
| whitelist | トラフィックのクラスでホワイトリストアクションを実行します。 |

user-identity poll-import-user-group-timer

ASA が Active Directory サーバーに Cisco アイデンティティ ファイアウォール インスタンスのユーザーグループ情報を問い合わせるまでの時間を指定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで **user-identity poll-import-user-group-timer** コマンドを使用します。タイマーを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

user-identity poll-import-user-group-timer hours hours
no user-identity poll-import-user-group-timer hours hours

構文の説明

hours poll タイマーの時間を設定します。

コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|-------------------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスペアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| グローバル コンフィギュレーション | • 対応 | • 対応 | • 対応 | — | — |

コマンド履歴

リリー 変更内容
ス

8.4(2) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

ASA が Active Directory サーバーにユーザーグループ情報を問い合わせるまでの時間を指定します。

Active Directory グループでユーザーが追加または削除されると、ASA はグループインポートタイマーの実行後に更新されたユーザーグループを受け取ります。

デフォルトでは、poll タイマーは 8 時間です。

ユーザーグループ情報をただちに更新する場合は、**user-identity update import-user** コマンドを入力します。

例

次に、アイデンティティ ファイアウォールを設定する例を示します。

```
ciscoasa (config) #
user-identity poll-import-user-group-timer hours 1
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| clear configure user-identity | アイデンティティファイアウォール機能の設定をクリアします。 |

user-identity static user

新しいユーザーと IP アドレスのマッピングを作成するか、Cisco アイデンティティ ファイアウォール機能でユーザーの IP アドレスを非アクティブに設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで **user-identity static user** コマンドを使用します。アイデンティティ ファイアウォールでこの設定を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

user-identity static user [domain \] user_name host_ip

no user-identity static user [domain \] user_name host_ip

構文の説明

ドメイン 新しいユーザーと IP アドレスのマッピングを作成するか、指定したドメインのユーザーの IP アドレスを非アクティブに設定します。

host_ip 新しいユーザーと IP アドレスのマッピングを作成するか、非アクティブに設定するユーザーの IP アドレスを指定します。

user_name 新しいユーザーと IP アドレスのマッピングを作成するか、IP アドレスを非アクティブに設定するユーザーのユーザー名を指定します。

コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|-------------------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスペアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| グローバル コンフィギュレーション | • 対応 | • 対応 | • 対応 | • 対応 | — |

コマンド履歴

リリース 変更内容
ス

9.7(1) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには使用上のガイドラインはありません。

例

次に、user1 の静的マッピングを作成する例を示します。

```
ciscoasa
(config)#
user-identity static user SAMPLE\user1 192.168.1.101
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| clear configure user-identity | アイデンティティファイアウォール機能の設定をクリアします。 |

user-identity update active-user-database

Active Directory エージェントからアクティブ ユーザー データベース全体をダウンロードするには、グローバル コンフィギュレーション モードで **user-identity update active-user-database** コマンドを使用します。

user-identity update active-user-database [**timeout minutes** *minutes*]

構文の説明

minutes タイムアウトの分数を指定します。

コマンド デフォルト

デフォルトのタイムアウトは 5 分です。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|-------------------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスペアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| グローバル コンフィギュレーション | • 対応 | • 対応 | • 対応 | — | — |

コマンド履歴

リリー 変更内容
ス

8.4(2) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドは、Active Directory エージェントからアクティブ ユーザー データベース全体をダウンロードします。

このコマンドは、更新処理を開始し、更新開始ログを生成して即座に返します。更新処理が終了するか、タイマーの期限切れで中断すると、別の **syslog** メッセージが生成されます。1 つの未処理の更新処理だけが許可されます。コマンドを再実行すると、エラーメッセージが表示されます。

コマンドの実行が終了すると、ASA によってコマンドプロンプトに **[Done]** が表示され、**syslog** メッセージが生成されます。

例

次に、アイデンティティファイアウォールに対してこのアクションをイネーブルにする例を示します。

```
ciscoasa# user-identity update active-user-database
ERROR: one update active-user-database operation is already in progress
[Done] user-identity update active-user-database
```


関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| clear configure user-identity | アイデンティティファイアウォール機能の設定をクリアします。 |

user-identity update import-user

Active Directory エージェントからアクティブ ユーザー データベース全体をダウンロードするには、グローバル コンフィギュレーション モードで **user-identity update active-user-database** コマンドを使用します。

user-identity update import-user [[*domain_nickname* \\] *user_group_name* [**timeout seconds** *seconds*]]

構文の説明

domain_nickname 更新するグループのドメインを指定します。

seconds タイムアウトの秒数を指定します。

user_group_name *user_group_name* を指定した場合、指定したインポート ユーザー グループだけが更新されます。アクティブ化されたグループのみ（たとえば、アクセスグループ、アクセスリスト、キャプチャ、サービスポリシー内のグループ）を更新することができます。

指定したグループがアクティブ化されていない場合、このコマンドは処理を拒否します。指定したグループに複数の階層レベルがある場合は、再帰LDAPクエリーが実行されます。

user_group_name を指定しない場合、ASA は LDAP 更新サービスを即座に開始し、すべてのアクティブ化されたグループの更新を定期的に試行します。

コマンド デフォルト

ASA は更新を最大 5 回再試行し、必要に応じて警告メッセージを生成します。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|-------------------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスペアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| グローバル コンフィギュレーション | • 対応 | • 対応 | • 対応 | — | — |

コマンド履歴

リリー 変更内容
ス

8.4(2) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドは、ポーリングインポート ユーザー グループ タイマーの満了を待たずに即時に Active Directory サーバーを照会して、指定されたインポート ユーザー グループ データベース

を更新します。ローカルユーザーグループで設定が変更されるたびにグループ ID データベースが更新されるため、ローカルユーザーグループを更新するコマンドはありません。

このコマンドは、コンソールが LDAP クエリーの戻りを待機することを妨げません。

このコマンドは、更新処理を開始し、更新開始ログを生成して即座に返します。更新処理が終了するか、タイマーの期限切れで中断すると、別の syslog メッセージが生成されます。1 つの未処理の更新処理だけが許可されます。コマンドを再実行すると、エラーメッセージが表示されます。

LDAP クエリーが成功した場合、ASA は取得したユーザーデータをローカルデータベースに保存し、ユーザー/グループの関連付けを必要に応じて変更します。更新処理が成功した場合、**show user-identity user-of-group domain\group** コマンドを実行して、このグループの下に保存されたすべてのユーザーを一覧表示できます。

ASA は、各アップデート後に、インポートされたすべてのグループをチェックします。アクティブ化された Active Directory グループが Active Directory に存在しない場合、ASA は syslog メッセージを生成します。

user_group_name を指定しない場合、ASA は LDAP 更新サービスを即座に開始し、すべてのアクティブ化されたグループの更新を定期的に試行します。LDAP 更新サービスはバックグラウンドで実行され、Active Directory サーバーで LDAP クエリーによってインポートユーザーグループを定期的に更新します。

システムのブートアップ時に、アクセスグループで定義されたインポートユーザーグループがある場合、ASA は LDAP クエリーによってユーザー/グループデータを取得します。更新中にエラーが発生した場合、ASA は更新を最大 5 回再試行し、必要に応じて警告メッセージを生成します。

コマンドの実行が終了すると、ASA によってコマンドプロンプトに [Done] が表示され、syslog メッセージが生成されます。

例

次に、アイデンティティファイアウォールに対してこのアクションをイネーブルにする例を示します。

```
ciscoasa# user-identity update import-user group.sample-group1
ERROR: Update import-user group is already in progress
[Done] user-identity update import-user group.sample-group1
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| clear configure user-identity | アイデンティティファイアウォール機能の設定をクリアします。 |

user-identity user-not-found

Cisco アイデンティティ ファイアウォール インスタンスの `user-not-found` 追跡をイネーブルにするには、グローバル コンフィギュレーション モードで **user-identity user-not-found** コマンドを使用します。アイデンティティ ファイアウォール インスタンスに対するこの追跡を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

user-identity user-not-found enable
no user-identity user-not-found enable

構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンド デフォルト

デフォルトでは、このコマンドはディセーブルです。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|----------------------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスペアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| グローバル コンフィギュレーション | • 対応 | • 対応 | • 対応 | — | — |

コマンド履歴

リリー 変更内容
ス

8.4(2) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

最後の 1024 個の IP アドレスだけがトラッキングされます。

例

次に、アイデンティティ ファイアウォールに対してこのアクションをイネーブルにする例を示します。

```
ciscoasa
(config)#
user-identity user-not-found enable
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| clear configure user-identity | アイデンティティファイアウォール機能の設定をクリアします。 |

user-message

DAP レコードが選択されたときに表示するテキストメッセージを指定するには、ダイナミック アクセス ポリシー レコードモードで **user-message** コマンドを使用します。このメッセージを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。同じ DAP レコードに対してコマンドを複数回使用した場合、前のメッセージは新しいメッセージに置き換えられます。

user-message *message*
no user-message

構文の説明

message この DAP レコードに割り当てられているユーザーに対するメッセージ。最大 128 文字を入力できます。メッセージにスペースを含める場合は、メッセージを二重引用符で囲みます。

コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

コマンドモード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|------------------------------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスペアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| ダイナミック アクセス ポリ シー レコード | • 対応 | • 対応 | • 対応 | — | — |

コマンド履歴

リリー 変更内容
 ス

8.0(2) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

SSL VPN 接続に成功すると、ポータルページに、クリック可能な点滅するアイコンが表示されます。ユーザーはそのアイコンをクリックして、接続に関連付けられているメッセージを確認できます。DAP ポリシーからの接続が終了し（アクション=終了）、その DAP レコードにユーザーメッセージが設定されている場合は、そのメッセージがログイン画面に表示されません。

複数の DAP レコードが接続に適用される場合、ASA は該当するユーザーメッセージを組み合わせて 1 つの文字列として表示します。

例

次に、Finance という DAP レコードに「Hello Money Managers」というユーザーメッセージを設定する例を示します。

```
ciscoasa
(config) config-dynamic-access-policy-record
Finance
ciscoasa
(config-dynamic-access-policy-record)#
  user-message "Hello Money Managers"
ciscoasa
(config-dynamic-access-policy-record)#
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| dynamic-access-policy-record | DAP レコードを作成します。 |
| show running-config dynamic-access-policy-record [<i>name</i>] | すべての DAP レコードまたは指定した DAP レコードの実行コンフィギュレーションを表示します。 |

user-parameter

SSO 認証用にユーザー名を送信する必要がある HTTP POST 要求パラメータの名前を指定するには、AAA サーバー ホスト コンフィギュレーション モードで **user-parameter** を使用します。

user-parameter *name*



(注) HTTP プロトコルを使用して SSO を正しく設定するには、認証と HTTP プロトコル交換についての詳しい実務知識が必要です。

構文の説明

string HTTPPOST 要求に含まれているユーザー名パラメータの名前。名前の最大の長さは 128 文字です。

コマンド デフォルト

デフォルトの値や動作はありません。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|-------------------------------------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスペアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| AAA サーバー ホスト コン フィギュレー ション | • 対応 | — | • 対応 | — | — |

コマンド履歴

リリース 変更内容
ス

7.1(1) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

これは HTTP フォームのコマンドを使用した SSO です。ASA の WebVPN サーバーは、SSO サーバーにシングルサインオン認証要求を送信することに HTTP POST 要求を使用します。必須のコマンド **user-parameter** では、HTTP POST 要求に SSO 認証用のユーザー名パラメータを含める必要があることを指定します。



(注) ログイン時に、ユーザーは実際の名前を入力します。この名前は、HTTP POST 要求に入力されて認証 Web サーバーに渡されます。

例

次に、AAA サーバー ホスト コンフィギュレーション モードで、SSO 認証に使用される HTTP POST 要求にユーザー名パラメータ `userid` を含めることを指定する例を示します。

```
ciscoasa(config)# aaa-server testgrp1 host example.com
ciscoasa(config-aaa-server-host)# user-parameter userid
ciscoasa(config-aaa-server-host)#
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| action-uri | シングルサインオン認証用のユーザー名およびパスワードを受信するための Web サーバー URI を指定します。 |
| auth-cookie-name | 認証クッキーの名前を指定します。 |
| hidden-parameter | 認証 Web サーバーと交換するための非表示パラメータを作成します。 |
| password-parameter | SSO 認証用にユーザー パスワードを送信する必要がある HTTP POST 要求パラメータの名前を指定します。 |
| start-url | プリログインクッキーを取得する URL を指定します。 |

user-statistics

MPF によるユーザー統計情報の収集をアクティブ化し、アイデンティティファイアウォールの検索アクションを一致させるには、ポリシー マップ コンフィギュレーション モードで **user-statistics** コマンドを使用します。ユーザー統計情報の収集を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

user-statistics [**accounting** | **scanning**]
no user-statistics [**accounting** | **scanning**]

構文の説明

accounting (オプション) ASA が送信パケット数、送信ドロップ数、および受信パケット数を収集することを指定します。

scanning (オプション) ASA が送信ドロップ数のみを収集することを指定します。

コマンド デフォルト

デフォルトでは、このコマンドはディセーブルです。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|----------------------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスペアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| ポリシー マップ コンフィギュレーション | • 対応 | • 対応 | • 対応 | • 対応 | — |

コマンド履歴

リリー 変更内容
ス

8.4(2) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

ユーザー統計情報を収集するようポリシー マップを設定すると、ASA は選択したユーザーの詳細な統計情報を収集します。**user-statistics** コマンドを **accounting** または **scanning** キーワードなしで指定すると、ASA はアカウント統計とスキャン統計の両方を収集します。

例

次に、アイデンティティファイアウォールに対してユーザー統計情報をアクティブ化する例を示します。

```
ciscoasa
(config)#
class-map c-identity-example-1
```

```

ciscoasa
(config-cmap) #
match access-list identity-example-1
ciscoasa
(config-cmap) #
exit
ciscoasa
(config) #
policy-map p-identity-example-1
ciscoasa
(config-pmap) #
class c-identity-example-1
ciscoasa
(config-pmap) #
user-statistics accounting
ciscoasa
(config-pmap) #
exit
ciscoasa
(config) #
service-policy p-identity-example-1 interface outside

```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| policy-map | モジュラ ポリシー フレームワークの使用時に、レイヤ 3/4 クラス マップで特定したトラフィックにアクションを割り当てます。 |
| service-policy(global) | すべてのインターフェイスまたは対象のインターフェイスでポリシー マップをグローバルにアクティブ化します。 |
| show service-policy [user-statistics] | アイデンティティ ファイアウォールのユーザー統計情報スキャンまたはアカウントिंगをイネーブルにした場合、設定されたサービス ポリシーのユーザー統計情報を表示します。 |
| show user-identity ip-of-user [detail] | アイデンティティ ファイアウォールのユーザー統計情報スキャンまたはアカウントिंगをイネーブルにした場合、指定したユーザーの IP アドレスについて受信パケット、送信パケット、およびドロップ統計情報を表示します。 |
| show user-identity user active [detail] | アイデンティティ ファイアウォールのユーザー統計情報スキャンまたはアカウントिंगをイネーブルにした場合、アクティブユーザーについて指定期間の受信パケット、送信パケット、およびドロップ統計情報を表示します。 |
| show user-identity user-of-ip [detail] | アイデンティティ ファイアウォールのユーザー統計情報スキャンまたはアカウントिंगをイネーブルにした場合、指定した IP アドレスのユーザーの受信パケット、送信パケット、およびドロップ統計情報を表示します。 |
| user-identity enable | アイデンティティ ファイアウォールインスタンスを作成します。 |

user-storage

クライアントレス SSL VPN セッション間で設定された個人ユーザー情報を保存するには、グループポリシー webvpn コンフィギュレーション モードで **user storage** コマンドを使用します。ユーザーストレージをディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

user-storage *NETFS-location*
no user-storage

構文の説明

NETFS-location ファイルシステムの宛先を `proto://user:password@host:port/path` の形式で指定します。

ユーザー名とパスワードが *NETFS-location* に組み込まれている場合、パスワード入力はクリアとして扱われます。

コマンド デフォルト

ユーザーストレージはディセーブルになっています。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|----------------------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスペアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| グループ ポリシー webvpn モード | • 対応 | — | • 対応 | — | — |

コマンド履歴

リリース 変更内容
 ス

8.0(2) このコマンドが追加されました。

8.4(6) `show run` の実行時にパスワードがクリア テキストで表示されなくなりました。

使用上のガイドライン

ユーザーストレージを使用すると、キャッシュされた資格情報およびクッキーを、ASA フラッシュ以外の場所に保存できます。このコマンドは、クライアントレス SSL VPN ユーザーの個人用ブックマークにシングル サインオンを提供します。ユーザー資格情報は、複合できない `<user_id>.cps` ファイルとして FTP/CIFS/SMB サーバーに暗号化形式で保存されます。

ユーザー名、パスワード、および事前共有キーがコンフィギュレーションに示されていますが、ASA ではこの情報が内部アルゴリズムを使用して暗号化された形式で格納されるため、セキュリティ上のリスクは発生しません。

データが外部の FTP サーバーまたは SMB サーバーで暗号化されている場合は、ブックマークの追加を選択してポータル ページ内に個人用ブックマークを定義できます（例：user-storage cifs://jdoe:test@10.130.60.49/SharedDocs）。すべてのプラグイン プロトコルにも個人用 URL を作成できます。



- (注) すべての同じ FTP/CIFS/SMB サーバーを参照して同じ「ストレージキー」を使用する ASA のクラスタがある場合は、クラスタ内のどの ASA を介してもブックマークにアクセスできます。

例

次に、anyfiler02a/new_share というパス、anyshare というファイル共有で、パスワードが 12345678 の newuser というユーザーとして、ユーザーストレージを設定する例を示します。

```
ciscoasa
(config)#
wgroup-policy DFLTGrpPolicy attributes
ciscoasa (config-group-policy)# webvpn
ciscoasa
(config-group-webvpn)#
user-storage cifs://newuser:12345678@anyfiler02a/new_share
ciscoasa (config-group_webvpn)#
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|-----------------|-------------------------------------------|
| storage-key | セッション間で保管されたデータを保護するためのストレージキーを指定します。 |
| storage-objects | セッションとセッションの間に保存されたデータのストレージオブジェクトを設定します。 |

username

ユーザーを ASA ローカルデータベースに追加するには、グローバル コンフィギュレーション モードで **username** コマンドを入力します。ユーザーを削除するには、削除するユーザー名を指定して、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
username name [ password password [ pbkdf2 | mschap | encrypted | nt-encrypted ] ] | nopassword ] [ privilege priv_level ]
```

```
no username name [ password password [ pbkdf2 | mschap | encrypted | nt-encrypted ] ] | nopassword ] [ privilege priv_level ]
```

構文の説明

encrypted 9.6 以前の場合は、32 文字以内のパスワードは暗号化されることを示します (**mschap** を指定しなかった場合)。**username** コマンド内のパスワードを定義すると、ASA は、セキュリティを維持するため、そのパスワードをコンフィギュレーションに保存するときに MD5 ハッシュを作成します。**show running-config** コマンドを入力すると、**username** コマンドでは実際のパスワードは表示されません。暗号化されたパスワードとそれに続けて **encrypted** キーワードが表示されます。たとえば、「test」というパスワードを入力した場合、**show running-config** コマンドの出力は次のように表示されます。

```
username pat password rvEdRh0xPC8bel7s encrypted
```

CLI で実際に **encrypted** キーワードを入力するのは、コンフィギュレーションを別の ASA にカットアンドペーストして、同じパスワードを使用する場合だけです。

9.7 以降では、すべての長さのパスワードで PBKDF2 を使用します。

mschap パスワードを入力後に Unicode に変換し、MD4 を使用してハッシュすることを指定します。このキーワードは、ユーザーを MSCHAPv1 または MSCHAPv2 を使用して認証する場合に使用します。

name 3 ～ 64 文字のスペースと疑問符を除く任意の ASCII 印刷可能文字を使用して、ユーザー名を指定します。

nopassword このユーザーの任意のパスワードを入力できることを示します。これは安全な設定ではないため、このキーワードの使用には注意してください。

(9.6(2)以降) パスワードなしでユーザー名を作成する場合は、**password** または **nopassword** キーワードを入力しないでください。たとえば、**ssh authentication** コマンドを使用すると、ASA に公開キーをインストールして、SSH クライアントで秘密キーを使用できます。そのため、パスワード設定が不要場合があります。

nt-encrypted パスワードを MSCHAPv1 または MSCHAPv2 で使用するために暗号化することを示します。ユーザーを追加するときに **mschap** キーワードを指定した場合は、**show running-config** コマンドを使用してコンフィギュレーションを表示すると、**encrypted** キーワードではなくこのキーワードが表示されます。

username コマンドのパスワードを定義すると、ASA はセキュリティを維持するために、そのパスワードを設定に保存するときに暗号化します。**show running-config** コマンドを入力すると、**username** コマンドでは実際のパスワードは表示されません。暗号化されたパスワードとそれに続けて **nt-encrypted** キーワードが表示されます。たとえば、「test」というパスワードを入力した場合、**show running-config** コマンドの表示は次のようになります。

```
username pat password DLaUiAX3l78qgoB5c7iVNw== nt-encrypted
```

CLI で実際に **nt-encrypted** キーワードを入力するのは、コンフィギュレーションを別の ASA にカットアンドペーストして、同じパスワードを使用する場合だけです。

password 8 ~ 127 文字の英数字および特殊文字から構成される文字列としてパスワードを設定します（大文字と小文字は区別されます）。次の例外を除いて、パスワードには任意の文字を使用できます。

password

- スペースは使用できません。
- 疑問符は使用できません。
- 3 文字以上連続した、順番に並んだ ASCII 文字または繰り返される ASCII 文字は使用できません。たとえば、次のパスワードは拒否されます。

- abcuser1
- user543
- useraaaa
- user2666

pbkdf2 パスワードの暗号化を指定します。9.6 以前の場合、PBKDF2（パスワードベースのキー派生関数 2）ハッシュは、パスワードの長さが 32 文字を超える場合にのみ使用されます。9.7 以降では、すべてのパスワードで PBKDF2 を使用します。**username** コマンド内のパスワードを定義すると、ASA は、セキュリティを維持するため、そのパスワードをコンフィギュレーションに保存するときに PBKDF2 ハッシュを作成します。**show running-config** コマンドを入力すると、**username** コマンドでは実際のパスワードは表示されません。暗号化されたパスワードとそれに続けて **pbkdf2** キーワードが示されます。たとえば、長いパスワードを入力した場合、**show running-config** コマンドの出力は次のように表示されません。

```
username pat password rvEdRh0xPC8be17s pbkdf2
```

CLI で実際に **pbkdf2** キーワードを入力するのは、コンフィギュレーションを別の ASA にカットアンドペーストして、同じパスワードを使用する場合だけです。

新しいパスワードを入力しない限り、既存のパスワードは MD5 ベースのハッシュを使用し続けることに注意してください。

privilege 使用する特権レベルを 0（最低）～15（最高）の範囲で設定します。デフォルト
priv_level の特権レベルは 2 です。この特権レベルは、コマンド認可で使用されます。

コマンド デフォルト デフォルトの特権レベルは 2 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|----------------------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスペアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| グローバル コンフィギュレーション | • 対応 | • 対応 | • 対応 | • 対応 | — |

コマンド履歴

リリース 変更内容
ス

7.0.1 このコマンドが追加されました。

7.2(1) **mschap** および **nt-encrypted** キーワードが追加されました。

9.6(1) パスワード長が 127 文字まで延長され、**pbkdf2** キーワードが追加されました。

9.6(2) **password** または **nopassword** キーワードを使用せずにユーザー名を作成できるようになりました。

リリース 変更内容

9.7(1) すべての長さのパスワードがPBKDF2ハッシュを使用してコンフィギュレーションに保存されるようになりました。

9.17(1) パスワードの最小長が3文字から8文字に変更されました。また、3文字以上連続した、順番に並んだASCII文字または繰り返されるASCII文字は使用できません。たとえば、次のパスワードは拒否されます。

- abcuser1
 - user543
 - useraaaa
 - user2666
-

使用上のガイドライン

login コマンドでは、このデータベースを認証用に使用します。

CLIにアクセスできるユーザーや特権モードを開始できないユーザーをローカルデータベースに追加する場合は、コマンド認可をイネーブルにする必要があります (**aaa authorization command** コマンドを参照)。コマンド許可がない場合、特権レベルが2以上 (2がデフォルト) のユーザーは、CLIで自分のパスワードを使用して特権EXECモード (およびすべてのコマンド) にアクセスできます。または、AAA認証を使用してユーザーが**login** コマンドを使用できないようにするか、すべてのローカルユーザーをレベル1に設定して**enable** パスワードで特権EXECモードにアクセスできるユーザーを制御できます。

デフォルトでは、このコマンドで追加したVPNユーザーには属性またはグループポリシーが関連付けられません。**username attributes** コマンドを使用して、すべての値を明示的に設定する必要があります。

パスワード認証ポリシーがイネーブルの場合、**username** コマンドを使用して自身のパスワードを変更したり、自身のアカウントを削除したりすることはできなくなります。ただし、パスワードは**change-password** コマンドを使用して変更できます。

ユーザー名パスワード日付を表示するには、**show running-config all username** コマンドを使用します。

例

次に、パスワードが12345678、特権レベルが12の「anyuser」という名前のユーザーを設定する例を示します。

```
ciscoasa
(config)#
username anyuser password 12345678 privilege 12
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|---------------------------|---------------|
| aaa authorization command | コマンド認可を設定します。 |

| コマンド | 説明 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| clear config username | 特定のユーザーまたはすべてのユーザーのコンフィギュレーションをクリアします。 |
| show running-config username | 特定のユーザーまたはすべてのユーザーの実行コンフィギュレーションを表示します。 |
| username attributes | ユーザー名属性モードを開始し、特定のユーザーの属性を設定できるようにします。 |
| webvpn | 設定グループ webvpn モードを開始します。このモードで、指定したグループに対する WebVPN 属性を設定できます。 |

username attributes

ユーザー名属性モードを開始するには、ユーザー名コンフィギュレーションモードで **username attributes** コマンドを使用します。特定のユーザーの属性をすべて削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用し、ユーザー名を付加します。すべてのユーザーの属性をすべて削除するには、ユーザー名を付加せずに、このコマンドの **no** 形式を使用します。属性モードを使用すると、指定したユーザーに対して属性値ペアを設定できます。

username nameattributes
no username name attributes

構文の説明

name ユーザーの名前を指定します。

コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|------------------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスペアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| ユーザー名コンフィギュレーション | • 対応 | — | • 対応 | — | — |

コマンド履歴

リリース 変更内容
 ス

7.0(1) このコマンドが追加されました。

8.0(2) **service-type** 属性が追加されました。

9.1(2) **ssh authentication {pkf [nointeractive] | publickey key [hashed]}** 属性が追加されました。

使用上のガイドライン

内部ユーザー認証データベースは、**username** コマンドを使用して入力されたユーザーで構成されています。**login** コマンドでは、このデータベースを認証用に使用します。ユーザー名属性は、**username** コマンドまたは **username attributes** コマンドを使用して設定できます。

ユーザー名コンフィギュレーションモードのコマンド構文には、一般に次の特性があります。

- **no** 形式を使用すると、実行コンフィギュレーションから属性が削除されます。

- **none** キーワードでも、実行コンフィギュレーションから属性が削除されます。ただし、このキーワードでは、属性をヌル値に設定し、継承されないようにすることによって、このことを行います。
- ブール型属性には、イネーブルおよびディセーブルの設定用に明示的な構文があります。

username attributes コマンドは、ユーザー名属性モードを開始し、次の属性を設定できるようにします。

| 属性 | 機能 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| group-lock | ユーザーが接続する必要がある既存のトンネル グループを指定します。 |
| password-storage | クライアント システムでのログインパスワードの保存をイネーブルまたはディセーブルにします。 |
| service-type [remote-access admin nas-prompt] | コンソール ログインを制限し、適切なレベルが割り当てられているユーザーのログインをイネーブルにします。 remote-access オプションでは、リモート クセス用の基本的な AAA サービスを指定します。 admin オプションでは、AAA サービス、ログインコンソール特権、EXEC モード特権、イネーブル特権、および CLI 特権を指定します。 nas-prompt オプションでは、AAA サービス、ログインコンソール特権、および EXEC モード特権を指定しますが、イネーブル特権は指定しません。 |

| 属性 | 機能 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ssh authentication {pkf [nointeractive] publickey key [hashed]} | <p>公開キー認証をユーザー単位でイネーブルにします。key 引数の値は次のいずれかになります。</p> <ul style="list-style-type: none"> key 引数が指定され、ハッシュされたタグが指定されていない場合、キーの値は、SSH-RSA の未処理キーを生成することのできる SSH キー生成ソフトウェアによって生成される Base 64 で符号化された公開キーである必要があります（つまり、証明書は使用しません）。Base 64 エンコード公開キーを送信すると、そのキーは SHA-256 によりハッシュ化され、それ以降のすべての比較では対応する 32 バイトハッシュが使用されます。 key 引数が指定され、ハッシュされたタグを指定した場合は、キーの値は、SHA-256 で事前にハッシュされている必要があります。長さは 32 バイトで、各バイトはコロンで区切られている必要があります（解析のため）。 <p>pkf オプションを使用すると、4096 ビットの RSA キーを SSH 公開キーファイル（PKF）として使用して認証を行うことができます。このオプションは、4096 ビットの RSA キーに制限されず、4096 ビット RSA キー未満の任意のサイズに使用できます。</p> <p>nointeractive オプションは、SSH 公開キー形式のキーをインポートするときすべてのプロンプトを抑制します。この非インタラクティブデータ入力モードは ASDM での使用のみを目的としています。</p> <p>key フィールドおよび hashed キーワードは publickey オプションでのみ使用でき、nointeractive キーワードは pkf オプションでのみ使用できます。</p> <p>設定を保存すると、ハッシュされたキー値はコンフィギュレーションに保存され、ASA のレポート時に使用されます。</p> <p>(注) PKF オプションはフェールオーバーがイネーブルの場合に使用できますが、PKF データはスタンバイシステムに自動的に複製されません。write standby コマンドを入力して、フェールオーバーペアのスタンバイシステムに PKF 設定を同期する必要があります。</p> |
| vpn-access-hours | 設定済みの時間範囲ポリシーの名前を指定します。 |
| vpn-filter | ユーザー固有の ACL の名前を指定します。 |
| vpn-framed-ip-address | クライアントに割り当てる IP アドレスとネットマスクを指定します。 |
| vpn-group-policy | 属性の継承元となるグループ ポリシーの名前を指定します。 |

| 属性 | 機能 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| vpn-idle-timeout [alert-interval] | アイドルタイムアウト期間を分単位で指定するか、または none を指定してディセーブルにします。任意で、タイムアウト前のアラート間隔を指定します。 |
| vpn-session-timeout [alert-interval] | 最大ユーザー接続時間を分単位で指定するか、または none を指定して時間を無制限にします。任意で、タイムアウト前のアラート間隔を指定します。 |
| vpn-simultaneous-logins | 許可される同時ログインの最大数を指定します。 |
| vpn-tunnel-protocol | 使用できるトンネリングプロトコルを指定します。 |
| webvpn | ユーザー名 webvpn コンフィギュレーションモードを開始し、WebVPN 属性を設定できるようにします。 |

ユーザー名の **webvpn** モード属性を設定するには、ユーザー名 **webvpn** コンフィギュレーションモードで **username attributes** コマンドを入力してから、**webvpn** コマンドを入力します。詳細については **webvpn** コマンド（グループポリシー属性モードおよびユーザー名属性モード）を参照してください。

例

次に、「anyuser」という名前のユーザーのユーザー名属性コンフィギュレーションモードを開始する例を示します。

```
ciscoasa
(config)#
  username anyuser attributes
ciscoasa
(config-username)#
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| clear config username | ユーザー名データベースをクリアします。 |
| show running-config username | 特定のユーザーまたはすべてのユーザーの実行コンフィギュレーションを表示します。 |
| username | ASA データベースにユーザーを追加します。 |
| webvpn | webvpn コンフィギュレーションモードを開始し、指定したグループの WebVPN 属性を設定できるようにします。 |

username-from-certificate

認可のためのユーザー名として、証明書内のいずれのフィールドを使用するかを指定するには、トンネルグループ一般属性モードで **username-from-certificate** コマンドを使用します。認可のためのユーザー名として使用するピア証明書の DN

属性をコンフィギュレーションから削除してデフォルト値に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

username-from-certificate { *primary-attr* [*secondary-attr*] | **use-entire-name** }
no username-from-certificate

構文の説明

primary-attr 証明書から認可クエリーのユーザー名を取得するために使用する属性を指定します。pre-fill-username がイネーブルになっている場合、取得された名前は認証クエリーでも使用できます。

secondary-attr (任意) デジタル証明書から認証または認可クエリーのユーザー名を取得するためにプライマリ属性とともに使用する追加の属性を指定します。pre-fill-username がイネーブルになっている場合、取得された名前は認証クエリーでも使用できます。

use-entire-name ASA では、完全なサブジェクト DN (RFC1779) を使用して、デジタル証明書から認可クエリーの名前を取得する必要があることを指定します。

use-script ASDM によって生成されたスクリプトファイルを使用して、ユーザー名として使用する DN フィールドを証明書から抽出することを指定します。

コマンド デフォルト

プライマリ属性のデフォルト値は CN (一般名) です。

セカンダリ属性のデフォルト値は OU (組織の部門) です。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|-------------------------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスペアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| トンネルグループ一般属性コンフィギュレーション | • 対応 | — | • 対応 | — | — |

コマンド履歴

リリー 変更内容
ス

8.0(4) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドは、ユーザー名として使用する証明書内のフィールドを選択します。このコマンドは、リリース 8.0(4) 以降で廃止された **authorization-dn-attributes** コマンドに代わるものです。**username-from-certificate** コマンドは、セキュリティプライアンスに、指定した証明書フィールドをユーザー名/パスワード認可のためのユーザー名として使用するよう強制します。

ユーザー名/パスワード認証または認可のために、証明書からのユーザー名の事前充填機能で、取得されたこのユーザー名を使用するには、トンネルグループ **webvpn** 属性モードで **pre-fill-username** コマンドも設定する必要があります。つまり、ユーザー名の事前充填機能を使用するには、両方のコマンドを設定する必要があります。

プライマリ属性およびセカンダリ属性の有効値は、次のとおりです。

| 属性 | 定義 |
|------|--------------------------------------------------------------|
| C | Country (国名) : 2 文字の国名略語。国名コードは、ISO 3166 国名略語に準拠しています。 |
| CN | Common Name (一般名) : 人、システム、その他のエンティティの名前。セカンダリ属性としては使用できません。 |
| DNQ | ドメイン名修飾子。 |
| EA | E-mail Address (電子メールアドレス)。 |
| GENQ | Generational Qualifier (世代修飾子)。 |
| GN | Given Name (名)。 |
| I | Initials (イニシャル)。 |
| L | Locality (地名) : 組織が置かれている市または町。 |
| N | 名前 |
| O | Organization (組織) : 会社、団体、機関、連合、その他のエンティティの名前。 |
| OU | Organizational Unit (組織ユニット) : 組織 (O) 内のサブグループ。 |
| SER | Serial Number (シリアル番号)。 |
| SN | Surname (姓)。 |
| SP | State/Province (州または都道府県) : 組織が置かれている州または都道府県。 |

| 属性 | 定義 |
|-----------------|-------------------------------------|
| T | Title (タイトル)。 |
| UID | User Identifier (ユーザー ID)。 |
| UPN | User Principal Name (ユーザー プリンシパル名)。 |
| use-entire-name | DN 名全体を使用します。セカンダリ属性としては使用できません。 |
| use-script | ASDM によって生成されたスクリプト ファイルを使用します。 |



- (注) 証明書に複数の DN 属性が設定されている場合、ASA は最後のサブジェクト DN 属性からユーザー名を抽出します。

例

グローバル コンフィギュレーション モードで入力される次の例では、`remotegrp` という名前の IPsec リモート アクセス トンネル グループを作成して、Common Name (CN; 通常名) をプライマリ属性として使用し、認可クエリー用の名前をデジタル証明書から生成するために使用するセカンダリ属性として OU を使用することを指定します。

```
ciscoasa(config)# tunnel-group remotegrp type ipsec_ra
ciscoasa(config)# tunnel-group remotegrp general-attributes
ciscoasa(config-tunnel-general)# username-from-certificate CN OU
ciscoasa(config-tunnel-general)#
```

次に、トンネル グループ属性を変更し、事前入力ユーザー名を設定する例を示します。

```
username-from-certificate {use-entire-name | use-script | <primary-attr>} [secondary-attr]
secondary-username-from-certificate {use-entire-name | use-script | <primary-attr>}
[secondary-attr] ; used only for double-authentication
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <code>pre-fill-username</code> | 事前入力ユーザー名機能をイネーブルにします。 |
| <code>show running-config tunnel-group</code> | 指定されたトンネル グループ コンフィギュレーションを表示します。 |
| <code>tunnel-group general-attributes</code> | 名前付きのトンネル グループの一般属性を指定します。 |

username-from-certificate-choice

プライマリ認証または許可用として事前入力ユーザー名フィールドにユーザー名を使用する必要がある証明書を選択するには、**username-from-certificate-choice** コマンドを使用します。このコマンドは `tunnel-group general-attributes` モードで使用します。デフォルトの証明書で使用されているユーザー名を使用するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
username-from-certificate-choice { first-certificate | second-certificate }
no username-from-certificate-choice { first-certificate | second-certificate }
```

構文の説明

first-certificate マシン証明書のユーザー名を、プライマリ認証の事前入力ユーザー名フィールドで使用するよう SSL または IKE で送信するかどうかを指定します。

second-certificate ユーザー証明書のユーザー名を、プライマリ認証の事前入力ユーザー名フィールドで使用するようクライアントから送信するかどうかを指定します。

コマンド デフォルト

デフォルトでは、事前入力するユーザー名は 2 つ目の証明書から取得されます。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|--------------------------|-------------|----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスパレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| グローバル コンフィギュ レーション | • 対応 | — | • 対応 | • 対応 | — |

コマンド履歴

リリース 変更内容
ス

9.14(1) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

複数証明書オプションを使用すると、証明書を通じたマシンとユーザー両方の証明書認証が可能になります。事前入力ユーザー名フィールドでは、証明書のフィールドを解析し、AAA および証明書認証済み接続で以降の（プライマリまたはセカンダリ）AAA 認証に使用することができます。事前入力のユーザー名は、常にクライアントから受信した 2 つ目の（ユーザー）証明書から取得されます。

9.14(1) 以降、ASA では、最初の証明書（マシン証明書）または 2 つ目の証明書（ユーザー証明書）のどちらを使用して事前入力ユーザー名フィールドに使用するユーザー名を取得するかを選択できます。

このコマンドは、認証タイプ（AAA、証明書、または複数証明書）に関係なく、任意のトンネルグループに使用および設定できます。ただし、設定は、複数証明書認証（複数証明書またはAAA 複数証明書）に対してのみ有効となります。このオプションが複数証明書認証に使用されない場合は、2つ目の証明書がデフォルトとして認証または許可の目的で使用されます。

例

次に、プライマリおよびセカンダリ認証または許可の事前入力ユーザー名に使用する証明書を設定する方法の例を示します。

```
ciscoasa(config)#tunnel-group tgl type remote-access
ciscoasa(config)#tunnel-group tgl general-attributes
ciscoasa(config-tunnel-general)# address-pool IPv4
ciscoasa(config-tunnel-general)# secondary-authentication-server-group LOCAL/<Auth-Server>

ciscoasa(config-tunnel-general)# username-from-certificate-choice first-certificate
ciscoasa(config-tunnel-general)# secondary-username-from-certificate-choice
first-certificate
ciscoasa(config)# tunnel-group tgl webvpn-attributes
ciscoasa(config-tunnel-webvpn)# authentication aaa multiple-certificate
ciscoasa(config-tunnel-webvpn)# pre-fill-username client
ciscoasa(config-tunnel-webvpn)# secondary-pre-fill-username client
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|---------------------------------------------------|-------------------------|
| secondary-username-from-certificate-choice | セカンダリ認証の証明書オプションを指定します。 |

username password-date

システムがブート時または実行コンフィギュレーションへのファイルのコピー時にパスワード作成日付を復元できるようにするには、非インタラクティブ コンフィギュレーション モードで **username password-date** コマンドを入力します。言い換えると、このコマンドは、このコマンドがすでに存在しているときにコンフィギュレーションファイルをブートアップする場合にのみ使用できます。CLI プロンプトにこのコマンドを入力することはできません。

username name password-date date

構文の説明

name 3～64文字のスペースと疑問符を除く任意のASCII印刷可能文字を使用して、ユーザー名を指定します。

date ブートアップ時にユーザー名が読み込まれるときに、システムがパスワード作成日付を復元できるようにします。存在しない場合、パスワード日付は現在の日付に設定されます。日付の形式は、mmm-dd-yyyy です。

コマンドデフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

コマンドモード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|-----------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスペアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| 非インタラクティブ | • 対応 | • 対応 | • 対応 | • 対応 | — |

コマンド履歴

リリー 変更内容
ス

9.1(2) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

ユーザー名パスワード日付を表示するには、**show running-config all username** コマンドを使用します。

CLI プロンプトから **username password-date** 値を入力することはできません。パスワード日付は、パスワードポリシーの有効期間がゼロでない場合にだけスタートアップコンフィギュレーションに保存されます。これは、パスワードの有効期限が設定されている場合に限り、パスワード日付が保存されることを意味します。ユーザーがパスワード作成日を変更することを防ぐために **username password-date** コマンドを使用することはできません。

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| aaa authorization command | コマンド認可を設定します。 |
| clear config username | 特定のユーザーまたはすべてのユーザーのコンフィギュレーションをクリアします。 |
| show running-config username | 特定のユーザーまたはすべてのユーザーの実行コンフィギュレーションを表示します。 |
| username attributes | ユーザー名属性モードを開始し、特定のユーザーの属性を設定できるようにします。 |
| webvpn | 設定グループ webvpn モードを開始します。このモードで、指定したグループに対する WebVPN 属性を設定できます。 |

username-prompt

WebVPN ユーザーがセキュリティアプライアンスに接続するときに表示される WebVPN ページログインボックスのユーザー名プロンプトをカスタマイズするには、`Webvpn` カスタマイゼーションモードで **username-prompt** コマンドを使用します。コンフィギュレーションからコマンドを削除し、値が継承されるようにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
username-prompt { text | style } value
[ no ] username-prompt { text | style } value
```

構文の説明

text テキストを変更することを指定します。

style スタイルを変更することを指定します。

value 実際に表示するテキスト（最大 256 文字）、または Cascading Style Sheet（CSS）パラメータ（最大 256 文字）です。

コマンドデフォルト

ユーザー名プロンプトのデフォルトテキストは「USERNAME:」です。

ユーザー名プロンプトのデフォルトスタイルは、`color:black;font-weight:bold;text-align:right` です。

コマンドモード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

| コマンドモード | ファイアウォールモード | | セキュリティコンテキスト | | |
|-------------------|-------------|-----------|--------------|--------|------|
| | ルーテッド | トランスペアレント | シングル | マルチ | |
| | | | | コンテキスト | システム |
| WebVPN カスタマイゼーション | • 対応 | — | • 対応 | — | — |

コマンド履歴

リリー 変更内容
ス

7.1(1) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

style オプションは有効なカスケーディングスタイルシート（CSS）パラメータとして表されます。これらのパラメータについては、このマニュアルでは説明しません。CSS パラメータの詳細については、World Wide Web コンソーシアム（W3C）の Web サイト（www.w3.org）の CSS 仕様を参照してください。『CSS 2.1 Specification』の「Appendix F」には、CSS パラメータの使いやすいリストがあります。この付録は www.w3.org/TR/CSS21/propidx.html で入手できます。

ここでは、WebVPN ページに対する変更で最もよく行われるページの配色を変更するためのヒントを紹介します。

- カンマ区切りの RGB 値、HTML の色値、または色の名前（HTML で認識される場合）を使用できます。
- RGB 形式は 0,0,0 で、各色（赤、緑、青）を 0 ～ 255 の範囲の 10 進値で入力します。このカンマ区切りのエントリは、他の 2 色と組み合わせる各色の明度レベルを示します。
- HTML 形式は #000000 で、16 進形式の 6 桁の数値です。先頭と 2 番めは赤を、3 番めと 4 番めは緑を、5 番めと 6 番めは青を表しています。



(注) WebVPN ページを簡単にカスタマイズするには、ASDM を使用することを推奨します。ASDM には、色見本やプレビュー機能など、スタイルの要素を設定するための便利な機能があります。

例

次に、テキストを「Corporate Username:」に変更し、デフォルト スタイルのフォントウェイトを **bolder** に変更する例を示します。

```
ciscoasa(config)# webvpn
ciscoasa(config-webvpn)# customization cisco
ciscoasa(config-webvpn-custom)# username-prompt text Corporate Username:
ciscoasa(config-webvpn-custom)# username-prompt style font-weight:bolder
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|------------------------------|----------------------------------|
| <code>group-prompt</code> | WebVPN ページのグループ プロンプトをカスタマイズします。 |
| <code>password-prompt</code> | WebVPN ページのパスワードプロンプトをカスタマイズします。 |

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。