



## U コマンド

---

この章では、U で始まる基本的な Cisco NX-OS システム コマンドについて説明します。

# update license

既存のライセンスを更新するには、**update license** コマンドを使用します。

```
update license [filesystem: [//server/]] [directory] src-filename [target-filename]
```

## 構文の説明

<i>filesystem</i> :	(任意) ファイル システムの名前。有効な値は、 <b>bootflash</b> または <b>volatile</b> です。
// <i>server</i> /	(任意) サーバの名前。有効な値は、///、// <b>module-1</b> /、// <b>sup-1</b> /、// <b>sup-active</b> / または // <b>sup-local</b> / です。2 個のスラッシュ (//) を含む必要があります。
<i>directory</i>	(任意) ディレクトリの名前。ディレクトリ名では、大文字と小文字が区別されます。
<i>src-filename</i>	元のライセンス ファイルの名前。
<i>target-filename</i>	(任意) ターゲットライセンス ファイルの名前。



(注) *filesystem://server/directory/filename* スtringにはスペースを含めることはできません。この文字列の各要素は、コロン (:) とスラッシュ (/) で区切ります。

## コマンド デフォルト

なし

## コマンド モード

EXEC モード

## コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(0)N1(1a)	このコマンドが追加されました。

## 例

次に、ライセンスを更新する例を示します。

```
switch# update license bootflash:fm.lic fm-update.lic
```

## 関連コマンド

コマンド	説明
<b>show license</b>	ライセンス情報を表示します。